

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ИНДИКАЦИИ КОДОВ ОШИБКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ PC400-7

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ТАБЛИЦЕ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20-306
Код ошибки электрооборудования [E112] (Короткое замыкание в цепи нормального вращения электропривода стеклоочистителя)	20-306
Код ошибки электрооборудования [E113] (Короткое замыкание в цепи обратного вращения электропривода стеклоочистителя)	20-308
Код ошибки электрооборудования [E114] (Короткое замыкание в цепи электропривода стеклоомывателя) ...	20-310
Код ошибки электрооборудования [E115] (Нарушения в движении стеклоочистителя ветрового стекла)	20-312
Код ошибки электрооборудования [E116] (Неисправность механизма втягивания стеклоочистителя)	20-314
Код ошибки электрооборудования [E201] (Короткое замыкание в электромагнитном клапане блокировки передвижения)	20-322
Код ошибки электрооборудования [E203] (Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана тормоза поворота платформы)	20-324
Код ошибки электрооборудования [E204] (Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана делителя потока)	20-326
Код ошибки электрооборудования [E205] (Короткое замыкание в цепи двухступенчатого электромагнитного разгрузочного клапана)	20-327
Код ошибки электрооборудования [E206] (Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана переключения скоростного диапазона передвижения)	20-328
Код ошибки электрооборудования [E211] (Обрыв цепи электромагнитного клапана блокировки передвижения)	20-329
Код ошибки электрооборудования [E213] (Обрыв в цепи электромагнитного клапана тормоза поворота платформы)	20-330
Код ошибки электрооборудования [E214] (Обрыв в цепи электромагнитного клапана делителя потока)	20-332
Код ошибки электрооборудования [E215] (Обрыв в цепи двухступенчатого электромагнитного разгрузочного клапана)	20-333
Код ошибки электрооборудования [E216] (Обрыв в цепи электромагнитного клапана переключения скоростного диапазона передвижения)	20-334
Код ошибки электрооборудования [E217] (Неисправность в схеме ввода кода модели)	20-336
Код ошибки электрооборудования [E218] (Обрыв цепи блока S-NET)	20-338
Код ошибки электрооборудования [E222] (Короткое замыкание в цепи соленоида LS-EPC)	20-340
Код ошибки электрооборудования [E223] (Обрыв в цепи соленоида LS-EPC)	20-341
Код ошибки электрооборудования [E224] (Неисправность датчика давления переднего насоса)	20-342
Код ошибки электрооборудования [E225] (Неисправность датчика давления заднего насоса)	20-344
Код ошибки электрооборудования [E226] (Неисправность в цепи источника питания датчика давления)	20-346
Код ошибки электрооборудования [E227] (Неисправность датчика частоты вращения двигателя)	20-348
Код ошибки электрооборудования [E228] (Короткое замыкание в цепи переключающего реле возврата дополнительного рабочего оборудования)	20-349
Код ошибки электрооборудования [E232] (Короткое замыкание в цепи соленоида PC-EPC)	20-350
Код ошибки электрооборудования [E233] (Обрыв в цепи соленоида PC-EPC)	20-352
Код ошибки электрооборудования [E238] (Обрыв в цепи переключающего реле возврата дополнительного рабочего оборудования)	20-354
Код ошибки электрооборудования [E245] (Короткое замыкание в цепи соленоида EPC, регулирующего поток масла к дополнительному рабочему оборудованию)	20-356
Код ошибки электрооборудования [E246] (Короткое замыкание в цепи соленоида EPC, регулирующего поток масла к дополнительному рабочему оборудованию)	20-357
Код ошибки электрооборудования [E247] (Неисправность датчика давления PPS рукояти в режиме СКЛАДЫВАНИЯ)	20-358
Код ошибки электрооборудования [E248] (Неисправность датчика давления PPS ковша в режиме СКЛАДЫВАНИЯ)	20-360
Код ошибки электрооборудования [E257] (Неисправность канала связи с насосом)	20-362
Код ошибки электрооборудования [E315] (Короткое замыкание в выходной цепи реле аккумуляторной батареи)	20-364
Код ошибки электрооборудования [E91B] (Неисправность датчика Ne двигателя)	20-366
Код ошибки электрооборудования [E91C] (Неисправность датчика G двигателя)	20-367

Код ошибки электрооборудования [E920] (Ошибка выбора типа двигателя)	20-368
Код ошибки электрооборудования [E921] (Несовпадение типа двигателя)	20-370
Код ошибки электрооборудования [E931] (Ошибка в цепи регулятора подачи топлива)	20-372
Код ошибки электрооборудования [E934] (Неисправность в цепи датчика высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя)	20-374
Код ошибки электрооборудования [E936] (Неисправность в цепи реле давления масла в двигателе)	20-376
Код ошибки электрооборудования [E93C] (Неисправность в цепи датчика давления наддува)	20-378
Код ошибки электрооборудования [E93D] (Неисправность в цепи датчика температуры топлива в двигателе)	20-380
Код ошибки электрооборудования [E953] (Неисправность в канале связи с двигателем)	20-382
Код ошибки электрооборудования [E954] (Короткое замыкание в цепи пускового выключателя)	20-384
Код ошибки электрооборудования [E955] (Неисправность блока S-NET)	20-386
Код ошибки электрооборудования [E956] (Потеря мощности двигателя (1))	20-388
Код ошибки электрооборудования [E957] (Потеря мощности двигателя (2))	20-390
Код ошибки электрооборудования [E95A] (Ошибка в цепи регулятора количества впрыскиваемого топлива)	20-392
Код ошибки электрооборудования [E96A] (Ошибка в цепи датчика низкой температуры охлаждающей жидкости двигателя)	20-394
Код ошибки электрооборудования [E970] (Перегрузка по току соленоида PCV1)	20-396
Код ошибки электрооборудования [E971] (Перегрузка по току соленоида PCV2)	20-397
Код ошибки электрооборудования [E974] (Обрыв цепи соленоида PCV1)	20-398
Код ошибки электрооборудования [E975] (Обрыв цепи соленоида PCV2)	20-399
Код ошибки электрооборудования [E977] (Неисправность в цепи датчика давления нагнетательного топливопровода высокого давления)	20-400
Код ошибки электрооборудования [E979] (Высокое давление нагнетательного топливопровода)	20-402
Код ошибки электрооборудования [E97A] (Непредусмотренное давление в нагнетательном топливопроводе высокого давления)	20-402
Код ошибки электрооборудования [E97B] (Низкое давление в нагнетательном топливопроводе)	20-403
Код ошибки электрооборудования [E97C] (Чрезмерно низкое давление в нагнетательном топливопроводе высокого давления)	20-405
Код ошибки электрооборудования [E97D] (давление в нагнетательном топливопроводе высокого давления не регулируется)	20-405
Код ошибки электрооборудования [E980] (Неисправность контроллера двигателя)	20-406
Код ошибки электрооборудования [E981] (Обрыв цепи топливной форсунки 1)	20-408
Код ошибки электрооборудования [E982] (Обрыв цепи топливной форсунки 2)	20-409
Код ошибки электрооборудования [E983] (Обрыв цепи топливной форсунки 3)	20-410
Код ошибки электрооборудования [E984] (Обрыв цепи топливной форсунки 4)	20-411
Код ошибки электрооборудования [E985] (Обрыв цепи топливной форсунки 5)	20-412
Код ошибки электрооборудования [E986] (Обрыв цепи топливной форсунки 6)	20-413
Код ошибки электрооборудования [E98A] (Короткое замыкание в цепях топливных форсунок 1 - 3)	20-414
Код ошибки электрооборудования [E98B] (Короткое замыкание в цепях топливных форсунок 4 - 6)	20-416
Код неисправности механической системы [A000N2] (Частота вращения двигателя ниже нормативной)	20-418
Код неисправности механической системы [A000N1] (Частота вращения двигателя выше нормативной)	20-418
Код неисправности механической системы [AA10NX] (Засорение воздухоочистителя)	20-420
Код неисправности механической системы [AB00KE] (Низкое напряжение зарядки)	20-422
Код неисправности механической системы [B@BAZG] (Низкое давление масла в двигателе)	20-424
Код неисправности механической системы [B@BAZK] (Низкий уровень масла в двигателе)	20-426
Код неисправности механической системы [B@BCNS] (Перегрев охлаждающей жидкости двигателя)	20-427
Код неисправности механической системы [B@BCZK] (Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя)	20-428
Код неисправности механической системы [B@HANS] (Перегрев масла гидросистемы)	20-429