

HOLMER

Все датчики и датчики углов контролируются компьютерами. Неисправные детали отображаются на Терминале символом "внимание" с кодом из 3-х цифр. При этом первая цифра указывает вид ошибки, а вторая и третья неисправную деталь.

Вид ошибки

:

1xx = сигнал слишком слаб (замыкание между массой и сигналом или недостаточное напряжение питания)

2xx = сигнал слишком силен (замыкание между плюсом и сигналом или неисправность преобразователя)

Ошибки машин до 2003 года

- X 01 Потенциометр задней оси (Италия)
- X 02 Потенциометр сочленения (Италия)
- X 03 датчик давления сетчатого транспортера
- X 08 датчик давления дизельного топлива
- X 09 датчик температуры двигателя привода ходовой части
- X 10 потенциометр пластинчатого зонда
- X 11 потенциометр сошника
- X 12 потенциометр передней оси
- X 13 потенциометр задней оси
- X 14 потенциометр сочленения
- X 15 потенциометр ситовых решеток
- X 17 датчик давления 3-го моста
- X 18 датчик температуры емкости для масла гидравлической системы
- X 19 датчик температуры двигателя
- X 20 датчик давления переднего хода элеватора (сбор)
- X 21 датчик давления обратного хода элеватора (сбор)
- X 22 датчик давления ситовой звезды
- X 23 датчик давления элеватора
- X 25 потенциометр педали управления подачи топлива
- X 28 датчик давления привода переднего хода
- X 29 датчик давления привода заднего хода

Ошибки машин после 2003 года и начиная с 2004 года

- A X00 Потенциалы Передняя ось Италия
- A X01 Потенциалы задняя ось Италия
- A X02 Потенциалы Сгиб Италия
- A X03 Датчик давления Сепарирующий элеватор
- A X08 Датчик давления Давление дизеля
- A X09 Датчик температуры Двигатель привода движения
- A 500 Главный контакторный контакт (13/14) залипание
- A 501 Главный контакторный контакт (13/14) нет контакта
- B X10 Потенциалы Искатель ботвы
- B X11 Потенциалы Рабочий орган
- B X12 Потенциалы Передняя ось
- B X13 Потенциалы Задняя ось

В Х14 Потенциалы Изгиб
В Х15 Потенциалы Колосниковые решетки
В Х17 Датчик давления 3-я ось
В Х18 Датчик температуры Емкость с гидравлическим маслом
В Х19 Датчик температуры дизельный двигатель
В 413 Rotary speed, Beet intaker shaft
В 510 Главный контакторный контакт (33/34) залипание
В 511 Главный контакторный контакт (33/34) нет контакта
С Х20 Датчик давления Элеватор Ход вперед (Сбор)
С Х21 Датчик давления Элеватор Ход назад (Сбор)
С Х22 Датчик давления Звездочка сита
С Х23 Датчик давления Элеватор
С Х24 Датчик давления Ножная педаль тормоза
С Х25 Потенциалы Педаль акселератора
С Х26 Датчик давления Привод движения вперед
С Х27 Датчик давления Привод движения назад
С 425 Число оборотов вал ножа <500 или >2000 Об/мин
С 521 Главный контакторный контакт (43(44) залипание
С 522 Главный контакторный контакт (43(44) нет контакта
С 6XX Ошибка в системе подачи топлива с электронным управлением MAN (шифр мигания)