
Mecalac Baumaschinen GmbH
Am Friedrichbrunnen 2, D-24782 Buedelsdorf

https://truckmanualshub.com/




ERSATZTEILLISTE - KNICKLADER
SPARE PARTS LIST - ARTICULATED LOADER
LISTE DE PIECES DE RECHANGE - CHARGEUSE ARTICULEE

AX700 - AX850 - AX1000
STUFE III B
STAGE III B

W09P702**01**FBA08**809**
W09P852**01**FBA08**809**
W09P102**01**FBA08**809**

2015-12-04 11:12


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A	1,00	FAHRWERK		
2	B	1,00	BEDIENORGANE		
3	C	1,00	SCHAUFELARMAGGREGAT		
4	D	1,00	ACHSVERTEILERGETRIEBE		
5	E	1,00	ELEKTRIK- UND HYDRAULIKANLAGEN		
6	F	1,00	DIESELMOTORENANLAGEN		
7	H	1,00	WERKZEUGE / BESCHILDERUNG		
8	K	1,00	AUFBAUTEN		
9	S	1,00	SONDERAUSSTATTUNG		
10	T	1,00	ANBAUGERAETE		
11	U	1,00	WARTUNGS-UND BETRIEBSMITTEL		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A01	1,00	FAHRWERKSTEILE		
8	A08	1,00	VORDERACHSEN		
9	A09	1,00	HINTERACHSEN		
15	A15	1,00	RAEDER / BEREIFUNGEN		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A01.01	1,00	VORDERWAGEN		
2	A01.02	1,00	HINTERWAGEN		
3	A01.03	1,00	KNICKPENDELGELENK		
4	A01.04	1,00	LENKZYLINDER		

https://truckmanualshub.com/




41
42
43
46
18
17
45
21
39
40
48
E01.02
45
17
37
47
3
44
40 Nm
36


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23100034	1,00	GELENKWELLE		
2	7287789A	6,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
3	4192448A	1,00	SCHRAUBENSICHERUNG LOCTITE NR. 242		
4	23105058	1,00	BOLZEN		
5	23106467L	4,00	ACHSAUFLAGE		
6	23106545	2,00	KOTFLUEGEL VORNE		
7	23106629	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
8	23106947	2,00	KOTFLUEGELHALTER		
9	23108290	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M24 X 240 -		
10	23110274	2,00	BLECH		
11	23116337	1,00	SCHUTZBLECH		
12	7309145A	16,00	SCHEIBE - 24 -		
13	7009216A	14,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 25 -		
14	7391609A	14,00	SCHEIBE - 10 -		
15	3833894	1,00	VORDERWAGEN		
- 16	23108108	1,00	RADIAL-GELENKLAGER		
- 17	23108107	2,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 60 D0-2RS		
- 18	23116560	1,00	SCHEIBE		
19	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
20	7274574A	8,00	SECHSKANTMUTTER - M 24 -		
21	7027093A	5,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
22	7084378A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X130 -		
23	7309129A	15,00	SCHEIBE - 10 -		
24	7274380A	4,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
25	7091607A	17,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 40 -		
26	4182469A	16,00	RADMUTTER		
27	23111303	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE		
28	7309050A	2,00	SCHEIBE - 12 -		
29	4157665A	1,00	VERSCHRAUBUNG WH 10-PLM		
30	7388513A	2,00	SCHEIBE - 12		
31	23103142	1,00	FAHRSCHEINWERFER 12V RECHTS		
32	23103143	1,00	FAHRSCHEINWERFER 12V LINKS		
33	5650154	1,00	VORDERACHSE 20 KM/H MIT SCHEIBENBREMSE		
34	23124743	1,00	ABSTECKBOLZEN		
35	4138318A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 6-PLM		
36	7002498A	1,00	GEWINDESTIFT - M12X 20 -		
37	4196096A	1,00	STUETZSCHEIBE 55X 68X 3,0		


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
38	5650155	1,00	VORDERACHSE 30 KM/H MIT SCHEIBENBREMSE		
39	7088522A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 12 -		
40	7309046A	1,00	SCHEIBE - 8 -		
41	7095456A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 35 -		
42	4191785A	1,00	DECKPLATTE DP 3		
43	4104867A	1,00	SCHELLE 320 PPH		
44	4196018A	1,00	NUTMUTTER		
45	23116559	2,00	DISTANZRING		
46	23116655	1,00	BOLZEN		
47	23117530	1,00	SICHERUNGSBLECH		
48	4153088A	1,00	SIGNALHORN		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23100034	1,00	GELENKWELLE		
2	23104956	6,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 20 -10.9		
3	4192448A	1,00	SCHRAUBENSICHERUNG LOCTITE NR. 242		
4	23105067	1,00	BOLZEN		
5	23106467L	4,00	ACHSAUFLAGE		
6	23127598	1,00	DISTANZHUELSE		
7	3833741	1,00	HINTERWAGEN		
- 8	23103217	1,00	RADIAL-GELENKLAGER		
9	4193593A	1,00	PASSSCHEIBE 60X 75X 2,0		
10	4167769A	1,00	DICHTMASSE		
11	4196018A	2,00	NUTMUTTER		
12	3833986	1,00	BREMSSEILZUGHALTER		
13	4198324A	1,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
14	4197352A	1,00	DECKPLATTE GD 2D		
15	4198269A	2,00	ROHRSCHELLE RSGU 1.24/15-W1		
16	7309046A	1,00	SCHEIBE - 8 -		
17	7091973A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 85 -		
18	2301613A	1,00	SCHELLE 214/14 PPH		
19	4182469A	16,00	RADMUTTER		
20	7064930A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M24X220 -		
21	7309145A	8,00	SCHEIBE - 24 -		
22	4108602A	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 10-PLM		
23	23115534	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 22-PLM		
24	23115533	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		
25	7010065A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE M16 X 55 - 8.8		
26	7309103A	4,00	FEDERRING - A16 -		
27	7097422A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M12X 40 -		
28	7391618A	4,00	FEDERRING A 12		
29	23111355	1,00	O-RING		
30	4104206A	1,00	O-RING		
31	5370503	1,00	VERSTELLMOTOR 20 KM/H		
32	5370504	1,00	VERSTELLMOTOR 30 KM/H		
33	5650156	1,00	HINTERACHSE 20 KM/H		
34	7274574A	8,00	SECHSKANTMUTTER - M 24 -		
35	7288670A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 12 -		
36	7097430A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12x 90 -		
37	3070818	1,00	ABDECKBLECH		

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
38	3070857	1,00	ABDECKBLECH		
39	7309129A	15,00	SCHEIBE - 10 -		
40	7009044A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 30 -		
41	7009146A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 20 -		
42	4191842A	1,00	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		
43	3070859	1,00	ABDECKBLECH		
44	7056981A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M20X100 -		
45	7304312A	2,00	SCHEIBE - 21 -		
46	7309130A	2,00	SCHEIBE - 20 -		
47	7098868A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M20X130 -		
48	3070867	1,00	HYDRAULIKOELTANKHALTER		
49	3070851	1,00	SCHLIESSBOLZENHALTER		
50	23120200	5,00	SCHEIBE - 10 -		
51	7291608A	3,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
52	7066882A	1,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 90 -		
53	2400171L	1,00	GEGENGEWICHT AX700		
54	7027093A	5,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
55	5650157	1,00	HINTERACHSE 30 KM/H		
56	2400172L	1,00	GEGENGEWICHT AX850 + AX1000		
57	7391609A	14,00	SCHEIBE - 10 -		
58	23106739	2,00	BLECH		
59	23106383	1,00	KOTFLUEGEL HINTEN LINKS		
- 60	23107163	1,00	TRITTBLECH		
- 61	23126118	3,00	SCHRAUBE		
62	23107024	1,00	SCHEIBE		
63	7009047A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 20 -		
64	23106736	2,00	KOTFLUEGELHALTER		
65	7091607A	17,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 40 -		
66	23106384	1,00	KOTFLUEGEL RECHTS		
67	7026102A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 45 -		
68	4500077	1,00	SCHEIBE - 13 -		
69	7077328A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 60 -		
70	23114733	2,00	SCHEIBE d= 11 D=50 s= 5		
71	2512134	1,00	KOTFLUEGELHALTER		
72	2300502A	1,00	SNAPLOCK-KUPPLUNG		
73	7097216A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 6X 16 -		
74	7305092A	4,00	SCHEIBE - 6 -		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
75	2300364A	1,00	SNAPLOCK-BOLZEN		
76	7098509A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 16 -		
77	3070802	1,00	HYDRAULIKOELTANKHALTER		
78	5030191	1,00	KOTFLUEGEL HINTEN RECHTS		
79	7256982A	3,00	SECHSKANTMUTTER - M 20 -		
80	7097154A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M20X130 -		
81	7060854A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M20X200 -		
82	7095487A	4,00	SCHEIBE - 14 -		
83	2400158L	1,00	ZUSATZGEWICHT 300KG - AX1000		
84	7286281A	8,00	SECHSKANTMUTTER - M 6		
85	3070956	1,00	ABDECKBLECH		
86	7388514A	8,00	FEDERRING A 6		
87	7018146A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M14X 40 -		
88	7005008A	2,00	SENKSCHRAUBE - M 5X 16 -		
89	5170204	2,00	REFLEKTOR		
90	23118285	1,00	ABSCHLEPPKUPPLUNG		
91	23124743	1,00	ABSTECKBOLZEN		
92	5170216	1,00	RUECKLEUCHTE BLINK-BREMS-FAHRLICHT RECHTS		
93	5170218	1,00	RUECKFAHRSCHEINWERFER RECHTS		
94	5170215	1,00	RUECKLEUCHTE BLINK-BREMS-FAHRLICHT LINKS		
95	5170219	1,00	RUECKFAHRSCHEINWERFER LINKS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	3833895	1,00	KNICKPENDELGELENK KPL.		
- 2	23105066	1,00	BOLZEN		
- 3	23108106	1,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 40 H0-2RS		
- 4	23108109	1,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 60 FO-2RS		
- 5	23108377	1,00	PASSSCHEIBE 85x105x 0,3		
- 6	7342032A	1,00	SICHERUNGSRING 62 x 2,0		
- 7	7377262A	1,00	SICHERUNGSRING 105 x 4,0		
8	7356985A	1,00	SPANNSTIFT - 12 x 90 -		
9	23108887	1,00	SPANNSTIFT - 20 X 90 -		
10	7027093A	2,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
11	23106629	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
12	23105059	1,00	BOLZEN		
13	4197337A	1,00	ACHSHALTER 25 X 6		
14	7009146A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 20 -		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106629	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	4191209A	1,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 40 DO-2RS		
- 3	23109611	1,00	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A08.01	1,00	VORDERACHSE 20 KM/H		
2	A08.02	1,00	VORDERACHSE 30 KM/H		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5650154	1,00	VORDERACHSE 20 KM/H MIT SCHEIBENBREMSE		
2	A08.01.01	1,00	ACHSBRUECKE		
3	A08.01.02	1,00	DIFFERENTIAL		
4	A08.01.03	1,00	ACHSTRAEGER MIT PLANETENTRIEB		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23111274	1,00	GEHAEUSE		
2	4189604A	1,00	STOPFEN		
3	4120799A	1,00	SICHERUNGSRING		
4	4104183A	1,00	DECKEL		
5	23111275	1,00	MAGNETSTOPFEN		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4108996A	2,00	KEGELROLLENLAGER		
2	23111276	1,00	DIFFERENTIALGEHAEUSE		
3	4189973A	6,00	KUGEL		
4	23111278	1,00	KUGEL		
5	4109288A	2,00	SPANNSCHEIBE		
6	23114284	1,00	AUSGLEICHWELLENRAD		
7	4109285A	4,00	SPANNSCHEIBE		
8	23114285	4,00	AUSGLEICHKEGELRAD		
9	23127714	2,00	BOLZEN		
10	23127713	1,00	BOLZEN		
11	4189594A	3,00	SPANNSTIFT		
12	23127715	1,00	AUSGLEICHWELLENRAD		
13	23111319	1,00	KEGEL-UND TELLERRADPAAR		
14	23106036	1,00	KREUZSTUECK		
15	23111282	1,00	FEDER		
16	23111283	1,00	SCHALTMUFFE		
17	23111284	3,00	SCHEIBE		
18	4189041A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	23111285	1,00	RING		
20	4189597A	2,00	PASSSCHEIBE		
	4189598A	2,00	PASSSCHEIBE		
	4189599A	2,00	PASSSCHEIBE		
	4189600A	2,00	PASSSCHEIBE		
21	23111286	1,00	KOLBEN		
22	23111287	2,00	NACHSTELLSCHRAUBE		
23	23111288	1,00	O-RING		
24	23111289	12,00	SCHRAUBE		
25	4189573A	2,00	LAGER		
26	4108990A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4108991A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4108992A	1,00	PASSSCHEIBE		
27	4189680A	1,00	DISTANZRING		
28	4189584A	1,00	RING		
	4189588A	1,00	RING		
29	4189674A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4189675A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4189676A	1,00	PASSSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
	4189677A	1,00	PASSSCHEIBE		
30	23133600	8,00	SCHRAUBE		
31	23111295	1,00	DECKEL		
32	4109274A	1,00	RINGMUTTER		
33	23106040	1,00	O-RING		
34	4109264A	1,00	DICHTRING		
35	23111296	1,00	HALTERUNG		
36	23111297	1,00	SCHUTZBLECH		
37	23106043	1,00	SICHERUNGSRING		
38	23111298	1,00	FLANSCH		
39	23133601	6,00	SCHRAUBE		
40	23111299	1,00	BREMSSCHEIBE		
41	7318629A	6,00	FEDERRING - A 8		
42	7287789A	6,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
43	4108975A	1,00	MUTTER		
44	4108976A	1,00	O-RING		
45	23111300	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE		
46	23120995	1,00	BREMSSATTEL		
47	4104232A	1,00	SCHUTZKAPPE		
48	23106891	1,00	ANLASSPERRE		
49	4104239A	1,00	DICHTRING		
50	4104236A	1,00	O-RING		
51	23106047	4,00	STIFT		
52	23111301	8,00	ZYLINDERSCHRAUBE		
53	23114182	1,00	BREMSKLOTZSATZ		
54	23130633	1,00	BREMSSATTELHALTER		
55	23124118	1,00	REPARATURSATZ		
56	23108694	1,00	BREMSSEILZUG		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23111302	2,00	ACHSKOERPER		
2	23133602	32,00	SCHRAUBE		
3	4182404A	1,00	ENTLUEFTER		
4	23116838	2,00	STOPFEN		
5	4189605A	2,00	O-RING		
6	4189606A	2,00	RING		
7	4189607A	2,00	DICHTRING		
8	4109121A	4,00	KEGELROLLENLAGER		
9	4182462A	16,00	RADBOLZEN		
10	4182469A	16,00	RADMUTTER		
11	4182473A	2,00	SPRENGRING		
12	4189609A	2,00	ZENTRIER-RING		
13	4189610A	2,00	HOHLRADTRAEGER		
14	23133603	2,00	SICHERUNGSBLECH		
15	4182466A	6,00	SPRENGRING		
16	4182467A	6,00	SONNENRAD		
17	4182468A	6,00	LAGER		
18	4101802A	2,00	STOPFEN		
19	23133606	6,00	PLANETENRAD KIT		
20	4181477A	4,00	SENKSCHRAUBE		
21	23106110	2,00	PLANETENGEHAEUSE		
22	4189613A	2,00	ANLAUFSCHEIBE		
23	23133604	16,00	MUTTER		
24	23133605	16,00	STIFTSCHRAUBE		
25	4182464A	2,00	ZAHNKRANZ		
26	4182400A	2,00	O-RING		
27	4189616A	2,00	RADNABE		
28	23111314	2,00	ACHSWELLE		
29	23111315	2,00	PLANETENGEHAEUSE KIT		
30	23111316	1,00	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
31	23111317	2,00	HOHLRADTRAEGER KIT		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A09.01	1,00	HINTERACHSE 20 KM/H		
2	A09.02	1,00	HINTERACHSE 30 KM/H		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5650156	1,00	HINTERACHSE 20 KM/H		
2	A09.01.01	1,00	ACHSBRUECKE		
3	A09.01.02	1,00	DIFFERENTIAL		
4	A09.01.03	1,00	ACHSTRAEGER MIT PLANETENTRIEB		
5	A09.01.04	1,00	GETRIEBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23111274	1,00	GEHAEUSE		
2	4189604A	1,00	STOPFEN		
3	4120799A	1,00	SICHERUNGSRING		
4	4104183A	1,00	DECKEL		
5	23111275	1,00	MAGNETSTOPFEN		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4108996A	2,00	KEGELROLLENLAGER		
2	23111276	1,00	DIFFERENTIALGEHAEUSE		
3	4189973A	6,00	KUGEL		
4	23111278	1,00	KUGEL		
5	4109288A	2,00	SPANNSCHEIBE		
6	23114284	1,00	AUSGLEICHWELLENRAD		
7	4109285A	4,00	SPANNSCHEIBE		
8	23114285	4,00	AUSGLEICHKEGELRAD		
9	23127714	2,00	BOLZEN		
10	23127713	1,00	BOLZEN		
11	4189594A	3,00	SPANNSTIFT		
12	23127715	1,00	AUSGLEICHWELLENRAD		
13	23111331	1,00	KEGEL-UND TELLERRADPAAR		
14	23106036	1,00	KREUZSTUECK		
15	23111282	1,00	FEDER		
16	23111283	1,00	SCHALTMUFFE		
17	23111284	3,00	SCHEIBE		
18	4189041A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	23111285	1,00	RING		
20	4189597A	2,00	PASSSCHEIBE		
	4189599A	2,00	PASSSCHEIBE		
	4189600A	2,00	PASSSCHEIBE		
	4189598A	2,00	PASSSCHEIBE		
21	23111286	1,00	KOLBEN		
22	23111287	2,00	NACHSTELLSCHRAUBE		
23	23111288	1,00	O-RING		
24	23111289	12,00	SCHRAUBE		
25	4104232A	1,00	SCHUTZKAPPE		
26	23106891	1,00	ANLASSPERRE		
27	4104239A	1,00	DICHTRING		
28	4104236A	1,00	O-RING		
29	4189674A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4189675A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4189676A	1,00	PASSSCHEIBE		
	4189677A	1,00	PASSSCHEIBE		
30	4189673A	1,00	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23111302	2,00	ACHSKOERPER		
2	23133602	32,00	SCHRAUBE		
3	4182404A	1,00	ENTLUEFTER		
4	23116838	2,00	STOPFEN		
5	4189605A	2,00	O-RING		
6	4189606A	2,00	RING		
7	4189607A	2,00	DICHTRING		
8	4109121A	4,00	KEGELROLLENLAGER		
9	4182462A	16,00	RADBOLZEN		
10	4182469A	16,00	RADMUTTER		
11	4182473A	2,00	SPRENGRING		
12	4189609A	2,00	ZENTRIER-RING		
13	4189610A	2,00	HOHLRADTRAEGER		
14	23133603	2,00	SICHERUNGSBLECH		
15	4182466A	6,00	SPRENGRING		
16	4182467A	6,00	SONNENRAD		
17	4182468A	6,00	LAGER		
18	4101802A	2,00	STOPFEN		
19	23133606	6,00	PLANETENRAD KIT		
20	4181477A	4,00	SENKSCHRAUBE		
21	23106110	2,00	PLANETENGEHAEUSE		
22	4189613A	2,00	ANLAUFSCHEIBE		
23	23133604	16,00	MUTTER		
24	23133605	16,00	STIFTSCHRAUBE		
25	4182464A	2,00	ZAHNKRANZ		
26	4182400A	2,00	O-RING		
27	4189616A	2,00	RADNABE		
28	23111314	2,00	ACHSWELLE		
29	23111315	2,00	PLANETENGEHAEUSE KIT		
30	23111316	1,00	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
31	23111317	2,00	HOHLRADTRAEGER KIT		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23133608	1,00	MAGNETSTOFEN		
2	4189696A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	4189573A	2,00	LAGER		
4	23111335	1,00	DICHTRING		
5	23133600	8,00	SCHRAUBE		
6	4189680A	1,00	DISTANZRING		
7	4189695A	1,00	BLECH		
8	23111339	1,00	ZAHNRAD		
9	4104190A	10,00	SCHEIBE		
10	23133607	10,00	SCHRAUBE		
11	23116838	1,00	STOPFEN		
12	4189682A	1,00	DICHTRING		
13	4189683A	1,00	SCHUTZBLECH		
14	4108976A	1,00	O-RING		
15	23111343	1,00	SCHEIBE		
16	4189685A	1,00	SCHRAUBE		
17	4189686A	1,00	DECKEL		
18	23111346	1,00	ZAHNRAD		
19	4189688A	1,00	SICHERUNGSRING		
20	23111348	1,00	RILLENKUGELLAGER		
21	4189689A	1,00	SICHERUNGSRING		
22	4189690A	1,00	GEHAEUSE		
23	4104189A	2,00	STIFT		
24	23111351	1,00	ENTLUEFTER		
25	4189691A	4,00	SCHRAUBE		
26	4189692A	1,00	DECKEL		
27	4189693A	5,00	ZYLINDERSCHRAUBE		
28	4189694A	1,00	O-RING		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A15.01	1,00	RAEDER / BEREIFUNGEN AX700		
2	A15.02	1,00	RAEDER / BEREIFUNGEN AX850		
3	A15.03	1,00	RAEDER / BEREIFUNGEN AX1000		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A15.01.01	1,00	RADSATZ AT603 SONAMIA		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23109165	2,00	RAD KPL. LINKS		
2	23109166	2,00	RAD KPL. RECHTS		
- 3	23108092	1,00	REIFEN 12,5/80 R18		
- 4	23109118	1,00	SCHEIBENRAD 11 x 18		
- 5	4198812A	1,00	VENTIL GERADE		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A15.02.01	1,00	RADSATZ AT603 SONAMIA		
2	A15.02.02	1,00	RADSATZ EM-01 MITAS		
3	A15.02.03	1,00	RADSATZ 405/ 70 R18 MITAS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23108093	2,00	RAD KPL. LINKS		
2	23108094	2,00	RAD KPL. RECHTS		
- 3	23108092	4,00	REIFEN 12,5/80 R18		
- 4	23108091	4,00	SCHEIBENRAD 11 X 18		
- 5	4198812A	4,00	VENTIL GERADE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107362	4,00	RAD KPL.		
- 2	23107670	1,00	REIFEN 365/ 70 R18		
- 3	23107559	1,00	SCHEIBENRAD 11 x 18		
- 4	4198812A	1,00	VENTIL GERADE		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106547	1,00	RAD KPL.		
- 2	23103728	1,00	REIFEN 405/ 70 R18 EM-01/141B TL		
- 3	4102540A	1,00	SCHEIBENRAD		
- 4	4198812A	1,00	VENTIL GERADE		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	A15.03.01	1,00	RADSATZ EM-01 MITAS		
2	A15.03.02	1,00	RADSATZ 405/ 70 R18 MITAS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107362	4,00	RAD KPL.		
- 2	23107670	1,00	REIFEN 365/ 70 R18		
- 3	23107559	1,00	SCHEIBENRAD 11 x 18		
- 4	4198812A	1,00	VENTIL GERADE		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106547	1,00	RAD KPL.		
- 2	23103728	1,00	REIFEN 405/ 70 R18 EM-01/141B TL		
- 3	4102540A	1,00	SCHEIBENRAD		
- 4	4198812A	1,00	VENTIL GERADE		


https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	B01	1,00	BETRIEBSBREMSE		
2	B02	1,00	GASBETAETIGUNG		
4	B04	1,00	FESTSTELLBREMSE		
5	B05	1,00	KREUZSCHALTHEBEL		
6	B06	1,00	LENKSAEULE		


1
2
7, 8
9, 10, 11
19
9, 10, 11, 12
14
13
15
21
20
11, 16
11, 17, 18
11, 16
22
23
24
25, 27
26, 27
3
4
5
6
28
30
29
31

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23130933	1,00	BREMSPEDAL KPL.		
- 2	23109379	1,00	BREMSZYLINDER KPL.		
- 3	23109369	1,00	FALTENBALG		
- 4	23109376	1,00	EINSATZ		
- 5	23109375	1,00	TANKANSCHLUSS		
- 6	23109380	1,00	DICHTSATZ		
- 7	23109358	1,00	PEDALGUMMI		
- 8	23109359	1,00	PEDAL		
- 9	23109371	2,00	BOLZEN		
- 10	23109372	2,00	HUELSE		
- 11	23133466	8,00	SPLINT		
- 12	23129534	2,00	SCHEIBE *POLY*		
- 13	23109360	1,00	AUFNAHME		
- 14	23109361	1,00	FALTENBALG		
- 15	23109362	1,00	GABELKOPF		
- 16	23109363	2,00	BOLZEN		
- 17	23129535	2,00	SCHEIBE *POLY*		
- 18	23109374	1,00	BOLZEN		
- 19	23132846	1,00	FEDER		
- 20	23109382	1,00	UMLENKHEBEL		
- 21	23109373	1,00	PEDALBOCK		
- 22	23109366	1,00	GABELKOPF		
- 23	23109367	1,00	MUTTER		
- 24	23109368	1,00	STOESSEL		
- 25	7091775A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 30 -		
- 26	7288530A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
- 27	7309046A	4,00	SCHEIBE - 8 -		
- 28	23109378	1,00	HOHLSCHRAUBE		
- 29	23109377	1,00	VERTEILER 3-FACH		
- 30	7419098A	1,00	DICHTRING A 14X 20 CU		
- 31	7448862A	1,00	DICHTRING A 12X 18 CU		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5270662	1,00	FAHRPEDAL		


https://truckmanualshub.com/





https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23116157	1,00	HANDBREMSHEBEL		
2	23122073	1,00	FALTENBALG		
3	23122070	1,00	MIKROSCHALTER		
4	5080097	1,00	STIFTGEHAEUSE 2-POLIG DEUTSCH		
5	5090106	2,00	STIFTKONTAKT DEUTSCH		
6	5080098	1,00	VERRIEGELUNG		
7	23108694	1,00	BREMSSEILZUG		

https://truckmanualshub.com/





15
25
16
17
24
18
19
20
21
22
11
23
23


28
31
29
30
29
28
15
26
27
26
14

https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23119444	1,00	BEDIENHEBEL RECHTS KPL.		
2	23121329	1,00	ADAPTER		
3	23109144	1,00	SCHALTKNOPF		
4	23121114	1,00	FALTENBALG		
5	23109115	1,00	VERSTELLBARER KLEMMHEBEL		
6	23107273	1,00	KREUZSCHALTHEBEL KPL.		
7	23109637	1,00	GLEITLAGER		
8	23109635	6,00	GLEITLAGER		
9	23109630	1,00	GELENKKOPF		
10	23109640	2,00	GLEITLAGER		
11	23109623	1,00	ACHSE L=124		
12	23109636	1,00	SECHSKANTMUTTER M12		
13	23109622	1,00	BOLZEN L=38		
14	23109627	3,00	WINKELGELENK		
15	23109624	1,00	HEBELSTANGE 10X207		
16	23109632	1,00	SECHSKANTMUTTER M10		
17	23109617	1,00	HEBELKONSOLE		
18	23109616	1,00	KONSOLE		
19	23109634	4,00	SICHERUNGSSCHEIBE 10MM		
20	23109638	5,00	SICHERUNGSMUTTER M8		
21	23109641	2,00	SCHEIBE B8,4		
22	23109620	1,00	LAGERWINKEL		
23	23109628	2,00	GABELGELENK		
24	23109619	1,00	KANTBLECH		
25	23109618	1,00	HALTER		
26	23109629	3,00	SECHSKANTMUTTER M8		
27	23109626	1,00	GEWINDESTANGE L=95		
28	23109631	1,00	SECHSKANTMUTTER M12		
29	23109625	2,00	GEWINDESTANGE L=105		
30	23109639	2,00	SECHSKANTMUTTER M8		
31	23109642	2,00	SENKSCHRAUBE - M 8X 20 -		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23128117	1,00	LENKSAEULE KPL.		
- 2	23107082	1,00	LENKSAEULE		
- 3	23109398	1,00	FALTENBALG		
- 4	4100709A	1,00	HEBEL		
- 5	23128831	1,00	LENKSTOCKSCHALTER		
- 6	2301408A	1,00	STIFTGEHAEUSE		
- 7	4189545A	14,00	STIFTKONTAKT MARK II		
- 8	23129351	1,00	KAPPE		
- 9	23120981	2,00	REDUZIERUNG		
- 10	23107083	1,00	LENKRAD		
- 11	23128383	1,00	AUFKLEBER - AHLMANN -		
12	23128381	1,00	AUFKLEBER - MECALAC -		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C01	1,00	SCHAUFELARM		
2	C02	1,00	SCHAUFELARMAGGREGAT		
3	C03	1,00	HUBZYLINDER		
5	C05	1,00	KIPPZYLINDER		
9	C09	1,00	SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C01.01	1,00	SCHAUFELARM STANDARD		
2	C01.02	1,00	SCHAUFELARM HIGHLIFT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23126078	2,00	GEWINDESTIFT - M20x 70 -		
2	7208841A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 20 -		
3	2300894A	2,00	SCHELLE 320/20 PPH		
4	4108454A	2,00	DECKPLATTE GD 3D		
5	7095529A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 45 -		
6	4191791A	2,00	SCHELLE 323 PP		
7	4191785A	2,00	DECKPLATTE DP 3		
8	23106414	1,00	SCHAUFELARM		
- 9	2300642A	2,00	BUCHSE 50E9/ 60p6X 60		
- 10	2300128A	4,00	BUCHSE ZFO-P 40E9/ 50p6X 40		
11	7005065A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 45 -		
12	7330497A	4,00	SCHEIBE - 6 -		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23126078	2,00	GEWINDESTIFT - M20x 70 -		
2	7208841A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 20 -		
3	2300894A	2,00	SCHELLE 320/20 PPH		
4	4108454A	2,00	DECKPLATTE GD 3D		
5	7095529A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 45 -		
6	4191791A	2,00	SCHELLE 323 PP		
7	4191785A	2,00	DECKPLATTE DP 3		
8	23118821	1,00	SCHAUFELARM		
- 9	2300642A	2,00	BUCHSE 50E9/ 60p6X 60		
- 10	2300128A	4,00	BUCHSE ZFO-P 40E9/ 50p6X 40		
11	7005065A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 45 -		
12	7330497A	4,00	SCHEIBE - 6 -		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	7027093A	7,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
2	7002498A	2,00	GEWINDESTIFT - M12X 20 -		
3	23106494	6,00	BOLZEN		
4	23106529	2,00	BOLZEN		
5	4110381A	11,00	SCHMIERNIPPELKAPPE		
6	7044678A	2,00	SCHMIERNIPPEL BM 10X1		
7	23106493	2,00	BOLZEN		
8	4182650A	6,00	VERSCHLUSSSTOPFEN		
9	4197337A	7,00	ACHSHALTER 25 X 6		
10	7091610A	14,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
11	23106266	1,00	UMLENKHEBEL		
- 12	4184668A	2,00	BUCHSE 50E9/ 60p6X 40		
13	23106221	1,00	KIPPSTANGE		
- 14	2300642A	3,00	BUCHSE 50E9/ 60p6X 60		
15	4193621A	10,00	PASSSCHEIBE 42X 74X 1,0		
	23110320	8,00	PASSSCHEIBE 42X 72X 1,5		
	6673163A	6,00	PASSSCHEIBE 42X 72X 2,0		
	6673167A	4,00	PASSSCHEIBE 42X 72X 2,99		
16	23111867	4,00	PASSSCHEIBE 52X 90X 1,0		
	6673159A	2,00	PASSSCHEIBE 52X 90X 1,5		
	6673160A	2,00	PASSSCHEIBE 52X 90X 2,0		
	6673161A	2,00	PASSSCHEIBE 52X 90X 2,99		
17	23106495	3,00	BOLZEN		
18	23106496	1,00	BOLZEN		
19	7009122A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M20X 55 -		
20	7309130A	2,00	SCHEIBE - 20 -		
21	7208841A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 20 -		
22	4104867A	2,00	SCHELLE 320 PPH		
23	4191785A	2,00	DECKPLATTE DP 3		
24	7095427A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 40 -		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C03.01	1,00	HUBZYLINDER AX700		
2	C03.02	1,00	HUBZYLINDER AX850 + AX1000		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C03.01.01	1,00	HUBZYLINDER STANDARD AX700		
2	C03.01.02	1,00	HUBZYLINDER HIGHLIFT AX700		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5671202	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23133447	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4191209A	2,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 40 DO-2RS		
- 4	7042803A	2,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23119977	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23109612	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4191209A	2,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 40 DO-2RS		
- 4	7042803A	2,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C03.02.01	1,00	HUBZYLINDER STANDARD AX850 + AX1000		
2	C03.02.02	1,00	HUBZYLINDER HIGHLIFT AX850 + AX1000		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5671203	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23133446	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4191209A	2,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 40 DO-2RS		
- 4	7042803A	2,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23120482	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23127843	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4191209A	2,00	RADIAL-GELENKLAGER GE 40 DO-2RS		
- 4	7042803A	2,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C05.01	1,00	KIPPZYLINDER AX700		
2	C05.02	1,00	KIPPZYLINDER AX850 + AX1000		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden


No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C05.01.01	1,00	KIPPZYLINDER STANDARD AX700		
2	C05.01.02	1,00	KIPPZYLINDER HIGHLIFT AX700		

https://truckmanualshub.com/


KIPPZYLINDER STANDARD AX700



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107364	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23109614	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4104519A	1,00	GELENKLAGER GE 50 H0-2RS		
- 4	7345393A	1,00	SICHERUNGSRING 75 x 2,5		
- 5	7042803A	1,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		
- 6	23120457	1,00	SICHERUNGSBLECH		

https://truckmanualshub.com/
KIPPZYLINDER HIGHLIFT AX700



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23119586	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23109615	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4104519A	1,00	GELENKLAGER GE 50 H0-2RS		
- 4	7345393A	1,00	SICHERUNGSRING 75 x 2,5		
- 5	7042803A	1,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		
- 6	23109127	1,00	SICHERUNGSBLECH		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C05.02.01	1,00	KIPPZYLINDER STANDARD AX850 + AX1000		
2	C05.02.02	1,00	KIPPZYLINDER HIGHLIFT AX850 + AX1000		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23105541	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23109615	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4104519A	1,00	GELENKLAGER GE 50 H0-2RS		
- 4	7345393A	1,00	SICHERUNGSRING 75 x 2,5		
- 5	7042803A	1,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		
- 6	23109127	1,00	SICHERUNGSBLECH		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23119586	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23109615	1,00	DICHTSATZ		
- 3	4104519A	1,00	GELENKLAGER GE 50 H0-2RS		
- 4	7345393A	1,00	SICHERUNGSRING 75 x 2,5		
- 5	7042803A	1,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		
- 6	23109127	1,00	SICHERUNGSBLECH		


https://truckmanualshub.com/





Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	C09.01	1,00	SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG KAT II-Z		
2	C09.02	1,00	SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG EURO		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106173	1,00	SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG KPL.		
2	23106163	1,00	WECHSELVORRICHTUNG GESCHWEISST		
3	7000928A	8,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 25 -		
4	23102308	2,00	SPANNSTIFT - 12 X 35 -		
5	23106180	2,00	BOLZEN		
6	23127344	2,00	HYDRAULIKZYLINDER		
7	23132833	1,00	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23125967	1,00	SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG KPL.		
- 2	23125966	1,00	WECHSELVORRICHTUNG GESCHWEISST		
- 3	23106493	2,00	BOLZEN		
- 4	23123883	2,00	BOLZEN		
- 5	23123844	2,00	BOLZEN		
- 6	23123872	2,00	ANSCHLAG		
- 7	23123863	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 8	7388539A	2,00	SCHEIBE - 8 -		
- 9	7074631A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 16 -		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	7321081A	2,00	SPANNSTIFT - 8 x 18 -		
- 12	7009047A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 20 -		
- 13	4110381A	4,00	SCHMIERNIPPELKAPPE		
14	23107759	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
15	5695767A	2,00	VERSCHRAUBUNG WSV 15-PL		
16	23107557	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
17	4120712A	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
18	6090390	1,00	2/2-WEGE MAGNETVENTIL 12V		
19	23102983	1,00	EINSCHRAUBVENTIL		
20	23133460	1,00	MAGNETSPULE		
21	4157642A	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
22	4168366A	3,00	VERSCHRAUBUNG GE 10-PLR-ED		
23	4195799A	1,00	VERSCHRAUBUNG EGE 10-PLR-ED		
24	4157645A	2,00	VERSCHRAUBUNG RED 15/10-PL		
25	4116409A	2,00	VERSCHRAUBUNG W 15-PL		
26	4191791A	2,00	SCHELLE 323 PP		
27	4191785A	2,00	DECKPLATTE DP 3		
28	7005065A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 45 -		
29	2300894A	2,00	SCHELLE 320/20 PPH		
30	4108454A	2,00	DECKPLATTE GD 3D		
31	7095529A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 45 -		
32	23132423	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
33	4138231A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	E01	1,00	ELEKTRIKANLAGEN		
3	E03	1,00	HYDRAULIKANLAGEN		
5	E05	1,00	SONDERAUSFUEHRUNG HYDRAULIK		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	E01.01	1,00	KABELBAEUME		
2	E01.02	1,00	FAHRZEUGELEKTRIK		
3	E01.03	1,00	ELEKTRIKTEILE KABINE		
4	E01.04	1,00	ZENTRALELEKTRIK		
5	E01.05	1,00	ZENTRALELEKTRIK		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

2016-04-04 13:04

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	E01.01.02	1,00	KABELBAUM LENKSAEULE		
2	E01.01.03	1,00	KABELBAUM VORN		
3	E01.01.04	1,00	KABELBAUM ZENTRALELEKTRIK		
4	E01.01.05	1,00	KABELBAUM HINTEN		
5	E01.01.06	1,00	KABEL HAUPTSCHALTER-STARTER		
6	E01.01.07	1,00	KABEL BATTERIE-HAUPTSCHALTER		
7	E01.01.08	1,00	KABEL BATTERIE-CHASSIS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721466	1,00	KABELBAUM LENKSAEULE		
- 2	5081086	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 17-POLIG		
- 3	5090156	13,00	BUCHSENKONTAKT		
- 4	5080878	4,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 12-POLIG		
- 5	5090173	25,00	TIMER KONTAKT		
- 6	5081087	1,00	BUCHSENGEHAEUSE		
- 7	5090222	32,00	BUCHSENKONTAKT		
- 8	5081003	1,00	BUCHSENGEHAEUSE		
- 9	5080080	1,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 6-POLIG		
- 10	5090014	10,00	STECKHUELSE		
- 11	5080112	1,00	VERRIEGELUNG		
- 12	5080110	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 4-POLIG DEUTSCH		
- 13	5090108	3,00	BUCHSENKONTAKT DEUTSCH		
- 14	5080107	1,00	BLINDSTOPFEN		
- 15	5081009	1,00	STECKER		
- 16	5090224	6,00	BUCHSENKONTAKT DELPHI		
- 17	5081029	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 12-POLIG MCP		
- 18	5090235	19,00	BUCHSENKONTAKT MCP		
- 19	5081028	1,00	STIFTGEHAEUSE 12-POLIG MCP		
- 20	5081088	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 20-POLIG		
- 21	5090250	26,00	BUCHSENKONTAKT		
- 22	5081089	1,00	STIFTGEHAEUSE 20-POLIG		
- 23	5090252	14,00	STIFTKONTAKT		
- 24	5090253	2,00	STIFTKONTAKT		
- 25	5081090	3,00	BLINDKONTAKT		
- 26	5080148	1,00	RELAISSOCKEL		
- 27	5090221	4,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 28	5081092	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 8-POLIG		
29	4107100A	1,00	INTERVALLGEBER 12V		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721467	1,00	KABELBAUM VORN		
- 2	5080092	2,00	BUCHSENGEHAEUSE 6-POLIG DEUTSCH		
- 3	5080093	2,00	VERRIEGELUNG		
- 4	5080107	2,00	BLINDSTOPFEN		
- 5	5090108	20,00	BUCHSENKONTAKT DEUTSCH		
- 6	5090109	6,00	BUCHSENKONTAKT DEUTSCH		
- 7	5080095	8,00	BUCHSENGEHAEUSE 2-POLIG DEUTSCH		
- 8	5080096	8,00	VERRIEGELUNG		
- 9	5081046	6,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 10	5090241	6,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 11	5081089	1,00	STIFTGEHAEUSE 20-POLIG		
- 12	5090252	17,00	STIFTKONTAKT		
- 13	5090253	2,00	STIFTKONTAKT		
- 14	5081090	1,00	BLINDKONTAKT		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721468	1,00	KABELBAUM ZENTRALELEKTRIK		
- 2	5080931	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 12-POLIG		
- 3	5090169	5,00	BUCHSENKONTAKT		
- 4	5080779	1,00	SCHUTZKAPPE		
- 5	5081092	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 8-POLIG		
- 6	5090250	66,00	BUCHSENKONTAKT		
- 7	5080856	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 28-POLIG		
- 8	5080857	1,00	ABDECKKAPPE		
- 9	5090181	30,00	KONTAKT		
- 10	5080995	46,00	BLINDSTOPFEN MCP		
- 11	5080994	30,00	EINZELADERABDICHTUNG		
- 12	5080832	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 52-POLIG		
- 13	5080858	1,00	ABDECKKAPPE		
- 14	5090098	12,00	TIMER KONTAKT		
- 15	5080942	4,00	EINZELADERABDICHTUNG		
- 16	5080886	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 6-POLIG		
- 17	5090234	5,00	BUCHSENKONTAKT		
- 18	5080803	1,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 2-POLIG		
- 19	5090014	2,00	STECKHUELSE		
- 20	5080878	5,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 12-POLIG		
- 21	5090171	5,00	KONTAKT		
- 22	5090173	16,00	TIMER KONTAKT		
- 23	5081046	4,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 24	5090241	2,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 25	5080765	1,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 26	5090152	1,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 27	5081097	1,00	GEHAEUSE 15-POLIG UMNL		
- 28	5090254	8,00	BUCHSENKONTAKT UMNL		
- 29	5081091	3,00	BUCHSENGEHAEUSE 12-POLIG		
- 30	5090251	21,00	BUCHSENKONTAKT		
- 31	5081088	2,00	BUCHSENGEHAEUSE 20-POLIG		
- 32	5081090	13,00	BLINDKONTAKT		
- 33	5081089	1,00	STIFTGEHAEUSE 20-POLIG		
- 34	5090252	20,00	STIFTKONTAKT		
- 35	5081094	2,00	BUCHSENGEHAEUSE 16-POLIG		
- 36	5080999	2,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 37	5090220	2,00	FLACHSTECKHUELSE		

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
- 38	5081000	2,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 39	5090221	2,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 40	5081033	1,00	STIFTGEHAEUSE 21-POLIG MCP		
- 41	5090235	15,00	BUCHSENKONTAKT MCP		
- 42	5080911	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 8-POLIG		
- 43	5090198	7,00	BUCHSENKONTAKT		
- 44	5081034	1,00	STIFTGEHAEUSE 21-POLIG MCP		
- 45	5090236	6,00	BUCHSENKONTAKT MCP		
- 46	23132321	2,00	SCHUTZKAPPE		
- 47	5081001	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 8-POLIG		
- 48	5081002	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 8-POLIG		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721469	1,00	KABELBAUM HINTEN		
- 2	5070026	4,00	BUCHSENGEHAEUSE 2-POLIG		
- 3	5090096	8,00	TIMER KONTAKT		
- 4	5080993	19,00	EINZELADERABDICHTUNG		
- 5	5080110	2,00	BUCHSENGEHAEUSE 4-POLIG DEUTSCH		
- 6	5090108	18,00	BUCHSENKONTAKT DEUTSCH		
- 7	5080112	2,00	VERRIEGELUNG		
- 8	5080095	5,00	BUCHSENGEHAEUSE 2-POLIG DEUTSCH		
- 9	5080096	5,00	VERRIEGELUNG		
- 10	5080931	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 12-POLIG		
- 11	5090169	7,00	BUCHSENKONTAKT		
- 12	5080779	1,00	SCHUTZKAPPE		
- 13	5080932	1,00	SCHUTZKAPPE		
- 14	5081048	1,00	STECKERGEHAEUSE		
- 15	5090240	2,00	KABELSCHUH		
- 16	5081049	2,00	DICHTRING		
- 17	5080994	1,00	EINZELADERABDICHTUNG		
- 18	5080974	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 62-POLIG		
- 19	5080994	32,00	EINZELADERABDICHTUNG		
- 20	5080995	24,00	BLINDSTOPFEN MCP		
- 21	5090214	32,00	BUCHSENKONTAKT MCP		
- 22	5090236	8,00	BUCHSENKONTAKT MCP		
- 23	4740116	5,00	BLINDSTOPFEN MCP		
- 24	5080803	3,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 2-POLIG		
- 25	5090014	6,00	STECKHUELSE		
- 26	5080965	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 4-POLIG		
- 27	5080973	1,00	KAPPE		
- 28	5090209	3,00	BUCHSENKONTAKT		
- 29	5081095	1,00	STIFTGEHAEUSE 16-POLIG		
- 30	5090252	17,00	STIFTKONTAKT		
- 31	5090253	10,00	STIFTKONTAKT		
- 32	5081090	1,00	BLINDKONTAKT		
- 33	5081096	1,00	STIFTGEHAEUSE 12-POLIG		
- 34	5081031	1,00	STIFTGEHAEUSE 15-POLIG MCP		
- 35	5090235	5,00	BUCHSENKONTAKT MCP		
- 36	5080758	1,00	SICHERUNGSHALTER		
- 37	5120056	1,00	SICHERUNG MIDIVAL 100A		

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
- 38	23127154	2,00	RINGZUNGE-M5		
- 39	5080983	1,00	KONTAKTHALTER		
- 40	5080985	1,00	HALTEPLATTE		
- 41	5090218	42,00	BUCHSENKONTAKT		
- 42	5090244	11,00	BUCHSENKONTAKT		
- 43	5080863	17,00	DICHTSTOPFEN		
- 44	5080864	78,00	DICHTSTOPFEN		
- 45	5080984	1,00	ABDECKUNG		
- 46	5080986	1,00	VERRIEGELUNG		
- 47	5080987	1,00	KONTAKTHALTER		
- 48	5080991	1,00	HALTEPLATTE		
- 49	5090216	6,00	BUCHSENKONTAKT		
- 50	5080988	1,00	ABDECKUNG		
- 51	5080989	1,00	VERRIEGELUNG		
- 52	5080990	1,00	VERRIEGELUNG		
- 53	5081046	2,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 54	5090241	2,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 55	5081064	1,00	SCHUTZKAPPE		
- 56	5081018	1,00	WINKELSTUECK		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721563	1,00	KABEL HAUPTSCHALTER-STARTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721341	1,00	KABEL BATTERIE-HAUPTSCHALTER		
- 2	5090049	1,00	BATTERIEKLEMME +		
- 3	5140517	1,00	SCHUTZKAPPE		
- 4	5081064	1,00	SCHUTZKAPPE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721342	1,00	KABEL BATTERIE-CHASSIS		
- 2	5090050	1,00	BATTERIEKLEMME -		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23103143	1,00	FAHRSCHEINWERFER 12V LINKS		
2	23103142	1,00	FAHRSCHEINWERFER 12V RECHTS		
3	7091607A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 40 -		
4	7309129A	2,00	SCHEIBE - 10 -		
5	23110274	2,00	BLECH		
6	7388513A	2,00	SCHEIBE - 12		
7	7391609A	2,00	SCHEIBE - 10 -		
8	7274380A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
9	7088522A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 12 -		
10	7309046A	1,00	SCHEIBE - 8 -		
11	4153088A	1,00	SIGNALHORN		
12	5170216	1,00	RUECKLEUCHTE BLINK-BREMS-FAHRLICHT RECHTS		
13	23103731	2,00	GLUEHLAMPE 12V P21/5W		
14	4198674A	4,00	GLUEHLAMPE 12V/21W		
15	5170218	1,00	RUECKFAHRSCHEINWERFER RECHTS		
16	5170219	1,00	RUECKFAHRSCHEINWERFER LINKS		
17	5170215	1,00	RUECKLEUCHTE BLINK-BREMS-FAHRLICHT LINKS		
18	23106182	1,00	BEHAELTER SCHEIBENWASCHANLAGE		
19	4174442A	2,00	RUECKSCHLAGVENTIL SCHEIBENWASCHANLAGE		
20	23133468	1,00	DRUCKGEBER		
21	5130181	1,00	TEMPERATURFUEHLER		
22	4154928A	1,00	MASSEBAND		
23	5180151	1,00	BATTERIE		
24	4181748A	1,00	KLEMMLEISTE		
25	7095599A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
26	7309046A	1,00	SCHEIBE - 8 -		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




43
K01.07
42
41
K01.07


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106144	1,00	SCHALTER		
2	23106149	1,00	SYMBOL WARNBLINKER		
3	23106170	7,00	BLENDE		
4	4117754A	4,00	EINBAURAHMEN 3-FACH		
5	23106145	1,00	TASTER		
6	23106150	1,00	SYMBOL SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG		
7	23106146	1,00	SCHALTER		
8	23106151	1,00	SYMBOL WISCHER/WASCHER HINTEN		
9	23106147	1,00	SCHALTER		
10	23106152	1,00	SYMBOL LICHT		
11	23128831	1,00	LENKSTOCKSCHALTER		
-	2301408A	1,00	STIFTGEHAEUSE		
-	4189545A	14,00	STIFTKONTAKT MARK II		
12	6160111	1,00	MULTIFUNKTIONSPANEL		
13	4186064A	1,00	O-RING		
14	23119444	1,00	BEDIENHEBEL RECHTS KPL.		
15	4117660A	1,00	STIFTGEHAEUSE 15-POLIG UMNL		
16	4198363A	1,00	STIFTKONTAKT UMNL 0,5...2,1		
17	23121329	1,00	ADAPTER		
18	23121114	1,00	FALTENBALG		
19	23105712	1,00	GLUEHSTARTSCHALTER		
20	4195086A	1,00	ZUENDSCHLUESSEL		
21	23106148	2,00	SCHALTER		
22	23106155	1,00	SYMBOL SCHEIBENHEIZUNG		
23	23106153	1,00	SYMBOL ASW		
24	23106148	3,00	SCHALTER		
25	23106154	1,00	SYMBOL RUNDUMKENNLEUCHTE		
26	23106156	1,00	SYMBOL HUBWERKSFEDERUNG		
27	23108321	1,00	SYMBOL ZYLINDER		
28	23129417	1,00	RADIO MIT USB/SD		
29	23113261	2,00	LAUTSPRECHER		
30	23101652	1,00	BLINDDECKEL RADIO		
31	5160500	1,00	POTENTIOMETER		
32	23100693	1,00	POWERSTECKDOSE 12/24V		
33	3071062	1,00	HALTER		
34	5120015	1,00	BATTERIEHAUPTSCHALTER		
35	5620150	1,00	HALTER		

https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
36	6160038	1,00	STEUERGERAET		
37	23106906	1,00	VERKLEIDUNG LINKS		
38	23107417	2,00	ARBEITSSCHEINWERFER		
39	23106907	1,00	VERKLEIDUNG RECHTS		
40	23108275	2,00	HALTEBLECH ARBEITSSCHEINWERFER VORN		
41	23107417	2,00	ARBEITSSCHEINWERFER		
42	4108822A	1,00	HALTER		
43	23126802	1,00	RUNDUMKENNLEUCHTE		
44	E01.03.01	1,00	HANDGAS		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5160500	1,00	POTENTIOMETER		
2	7395430A	4,00	SCHEIBE - 4 -		
3	7204813A	4,00	SECHSKANTMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	3071010	1,00	HALTER		
2	4195063A	0,18	KANTENSCHUTZ		
3	3833926	1,00	HALTER		
4	4191296A	0,35	GUMMIDICHTUNG		
5	4195063A	0,14	KANTENSCHUTZ		
6	4510011	4,00	BLINDMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	3071183	1,00	HALTER		
2	4195603A	0,77	MOOSGUMMI		
3	5381309	1,00	DECKEL		
4	23122677	2,00	VERSCHLUSSRIEGEL		
5	4191296A	0,23	GUMMIDICHTUNG		
6	4191296A	0,09	GUMMIDICHTUNG		
7	4191296A	0,41	GUMMIDICHTUNG		
8	4160547A	0,05	KANTENSCHUTZ		
9	5140681	4,00	SCHWINGUNGSDAEMPFER		
10	4300114	4,00	Distanzstueck		
11	E01.05.01	1,00	PLATINE		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	6160112	1,00	PLATINE KPL.		
- 2	6160110	1,00	PLATINE		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	E03.01	1,00	ARBEITSHYDRAULIK		
	E03.01.01	1,00	WEGEVENTIL 3-FACH		
3	E03.03	1,00	HYDRAULIKANLAGE SCHNELLWECHSELVOR.		
4	E03.04	1,00	FAHRHYDRAULIK		
5	E03.05	1,00	LENKHYDRAULIK		
7	E03.07	1,00	LUEFTERHYDRAULIK		
8	E03.08	1,00	BREMSHYDRAULIK		
10	E03.10	1,00	DIFFERENTIALSPERRE		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/




Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	1195112	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
2	1195113	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	1195119	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
4	1196032	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
5	1197025	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
6	2300894A	3,00	SCHELLE 320/20 PPH		
7	2302043A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
8	23107390	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
9	1195118	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
10	23107755	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
11	23120297	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
12	23123417	16,00	KABELBINDER		
13	23129608	1,20	SCHLAUCHSCHUTZ		
14	1196037	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
15	4104867A	4,00	SCHELLE 320 PPH		
16	4108454A	3,00	DECKPLATTE GD 3D		
17	4117897A	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
18	4138231A	2,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		
19	4157642A	10,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
20	4191785A	3,00	DECKPLATTE DP 3		
21	4198801A	1,00	VERSCHRAUBUNG ET 15-PL		
22	4199500A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 15-PL		
23	5695749A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 15-PL		
24	5695767A	2,00	VERSCHRAUBUNG WSV 15-PL		
25	7009048A	3,00	SECHSKANTSCHAUBE - M 8X 60 -		
26	7095427A	6,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 40 -		
27	7288530A	3,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
28	1195123	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
29	4156640A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 20-PSR-ED		
30	4195916A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 18-PL/R 3/4		
31	4156291A	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 18-PLR-ED		
32	4174092A	2,00	VERSCHRAUBUNG EW 18-PL		
33	4198805A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 18-PL		
34	7009267A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 30 -		
35	23130797	3,00	SCHEIBE		
36	23130796	3,00	GUMMIPUFFER		
37	7309130A	3,00	SCHEIBE - 20 -		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
38	23123955	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 35-PLM		
39	4191232A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 22-PLR-ED		
40	4191487A	1,00	VERSCHRAUBUNG ET 22-PL		
41	4168276A	1,00	FLANSCHANSCHLUSS BFW 35-PL/LK55		
-	4108455A	1,00	O-RING		
-	7000928A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 25 -		
-	7064523A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 60 -		
-	7374634A	4,00	FEDERRING A 8		
42	23124113	1,00	FLANSCHANSCHLUSS BFW 20-PS/LK35		
43	4156692A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 20-PS		
44	4198107A	1,00	MESSKUPPLUNG SMK 15-20		
45	4177082A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 20-PS		
46	5350266	1,00	ZAHNRADPUMPE		
47	4199850A	1,00	DICHTUNG		
48	7009244A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M12X 35 -		
49	7309050A	2,00	SCHEIBE - 12 -		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107484	1,00	WEGEVENTIL 3-FACH		
- 2	23109341	1,00	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TBD131-260BAR		
- 3	2300295A	2,00	STOPFEN KPL.		
- 4	23107807	1,00	SEKUNDAERABSICHERUNG 300BAR		
- 5	23107595	1,00	SEKUNDAERABSICHERUNG 270BAR		
- 6	2300294A	5,00	DICHTUNGSSATZ		
- 7	23101178	4,00	RUECKSCHLAGVENTIL MB01		
- 8	23101177	2,00	RUECKSCHLAGVENTIL MB03		
- 9	23107597	6,00	DICHTSATZ FUER MB01+MB03		
- 10	23109679	1,00	KOLBENBETAETIGUNG 1113 A-SEITE		
- 15	23125807	3,00	KOLBENDICHTSATZ		
- 16	23109680	2,00	KOLBENBETAETIGUNG 913 A-SEITE		
- 18	23109340	1,00	KOLBENBETAETIGUNG M213 B-SEITE		
- 19	4104326A	2,00	KOLBENBETAETIGUNG M2 B-SEITE		
- 20	4109127A	1,00	STOPFEN 1/2"		
- 21	4142775A	1,00	O-RING		
- 22	2300201A	1,00	ZUGANKERSATZ KPL.		
- 23	23106724	4,00	DICHTSATZ ZWISCHEN SEKTIONEN		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	6090390	1,00	2/2-WEGE MAGNETVENTIL 12V		
- 2	23133460	1,00	MAGNETSPULE		
- 3	23102983	1,00	EINSCHRAUBVENTIL		
4	1193040	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
5	1193025	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
6	1193026	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
7	1195117	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
8	1195120	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
9	23121419	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
10	23124601	1,00	VERSCHRAUBUNG EV 10-PL		
11	4116409A	2,00	VERSCHRAUBUNG W 15-PL		
12	4120712A	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
13	4138231A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		
14	4157645A	2,00	VERSCHRAUBUNG RED 15/10-PL		
15	4162483A	2,00	VERSCHRAUBUNG WSV 10-PL		
16	4168366A	5,00	VERSCHRAUBUNG GE 10-PLR-ED		
17	4188124A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 10-PL		
18	4195799A	1,00	VERSCHRAUBUNG EGE 10-PLR-ED		
19	5695767A	2,00	VERSCHRAUBUNG WSV 15-PL		
20	2300894A	2,00	SCHELLE 320/20 PPH		
21	4108454A	2,00	DECKPLATTE GD 3D		
22	7095529A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 45 -		
23	4191785A	2,00	DECKPLATTE DP 3		
24	4191791A	2,00	SCHELLE 323 PP		
25	7005065A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 45 -		
26	7330497A	4,00	SCHEIBE - 6 -		
27	4157642A	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		

https://truckmanualshub.com/




Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	1196027	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
2	1196029	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	1196036	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
4	1198041	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
5	1197019	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
6	1197020	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
7	23106887	2,00	GUMMIEINSATZ RI 32		
8	23107788	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
9	4109666A	2,00	SCHELLENKOERPER 6 PPR		
10	4109667A	2,00	DECKPLATTE DP 6		
11	4162257A	2,00	O-RING 25,00X3,50		
12	4165985A	2,00	O-RING 32,92x3,53		
13	4174190A	4,00	SAE-FLANSCHHAELFTE 1"		
14	4198803A	4,00	SAE-FLANSCHHAELFTE 3/4		
15	4380436	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6x 95 -		
16	7095576A	8,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 30 -		
17	7097422A	12,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M12X 40 -		
18	7288535A	4,00	SECHSKANTMUTTER - M 6 -		
19	7330497A	4,00	SCHEIBE - 6 -		
20	7391618A	12,00	FEDERRING A 12		
21	23115533	2,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		
22	23115534	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 22-PLM		
23	4119130A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 22-PLM-ED		
24	4195916A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 18-PL/R 3/4		
25	4168047A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 28-PLR-ED		
26	4138232A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 22-PL		
27	4156638A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 18-PLM-ED		
28	4185097A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 28-PLM-ED		
29	4198081A	1,00	RUECKSCHLAGVENTIL		
30	23111355	1,00	O-RING		
31	4104206A	1,00	O-RING		
32	7006449A	2,00	ZYLINDERSCHARUBE - M16X 50 -		
33	7395009A	2,00	SCHEIBE - 16 - A		
34	7010065A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE M16 X 55 - 8.8		
35	7309103A	4,00	FEDERRING - A16 -		
36	4167769A	1,00	DICHTMASSE		
37	5350265	1,00	VERSTELLPUMPE		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
38	5370503	1,00	VERSTELLMOTOR 20 KM/H		
39	5370504	1,00	VERSTELLMOTOR 30 KM/H		
40	4191232A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 22-PLR-ED		
41	4191487A	1,00	VERSCHRAUBUNG ET 22-PL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4197352A	1,00	DECKPLATTE GD 2D		
2	4198324A	1,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
3	4198913A	4,00	VERSCHRAUBUNG EW 12-PL		
4	4195607A	7,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PL/R1/2-ED		
5	7091973A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 85 -		
6	7309046A	5,00	SCHEIBE - 8 -		
7	1192093	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
8	1194059	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
9	23112064	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
10	23112059	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
11	23112063	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
12	4120906A	1,00	BLENDE 10 / 0,8		
13	4130248A	1,00	VERSCHRAUBUNG WH 10-PLR		
14	4180782A	1,00	VERSCHRAUBUNG WH 8-PLR		
15	4174092A	2,00	VERSCHRAUBUNG EW 18-PL		
16	4197616A	1,00	VERSCHRAUBUNG RED 18/12-PL		
17	4198805A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 18-PL		
18	4156291A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 18-PLR-ED		
19	4156640A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 20-PSR-ED		
20	4195916A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 18-PL/R 3/4		
21	4109727A	1,00	PRIORITAETSVENTIL		
22	3070955	1,00	HALTER PRIORITAETSVENTIL		
23	7009037A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 35 -		
24	7309129A	2,00	SCHEIBE - 10 -		
25	7009089A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8x55 -		
26	7274633A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		
27	23107138	1,00	LENKEINHEIT		
28	7095576A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 30 -		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	1193027	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
2	1194087	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	1195121	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
4	1198042	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
5	4195607A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PL/R1/2-ED		
6	4157642A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
7	4168366A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 10-PLR-ED		
8	5370455	1,00	LUEFTERMOTOR		
9	7000928A	1,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 25 -		
10	7309046A	1,00	SCHEIBE - 8 -		
11	4168277A	1,00	FLANSCHANSCHLUSS BFW 28-PL/LK40		
	4143479A	1,00	O-RING		
12	4195295A	1,00	FLANSCHVERSCHRAUBUNG 35/12-PL		
	4142521A	1,00	O-RING		
13	5350274	1,00	ZAHNRADPUMPE		
	23128980	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10x105 -10.9		
	23104786	4,00	SCHEIBE - 10,5X16X1,5 -		
14	4108602A	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 10-PLM		
15	4130245A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 10-PL		
16	4195239A	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 15-PLM		
17	4138231A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		
18	23124105	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 28-PL/M27x2		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	1192140	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
2	1193036	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	4148547A	2,00	SCHLAUCHSCHELLE 8- 14		
4	2301613A	1,00	SCHELLE 214/14 PPH		
5	4138318A	3,00	VERSCHRAUBUNG GE 6-PLM		
6	23116382	1,00	MANOMETERVERSCHRAUBUNG		
7	6160056	1,00	DRUCKSCHALTER 0 - 600 BAR		
8	4100717A	1,00	DRUCKSCHALTER 3 BAR		
9	4198253A	1,00	AUSGLEICHSBEHAELTER		
	4104062A	1,00	BEFESTIGUNGSSCHELLE		
10	7091124A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 20 -		
11	7286281A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 6		
12	7330497A	4,00	SCHEIBE - 6 -		
13	23130933	1,00	BREMSPEDAL KPL.		
14	7091776A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 20 -		
15	7309046A	4,00	SCHEIBE - 8 -		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	6090391	1,00	3/2 WEGEVENTIL 12V		
- 2	23103831	1,00	EINSCHRAUBVENTIL		
- 3	23133460	1,00	MAGNETSPULE		
4	2300244A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG PILOT 8		
5	23117299	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
6	23121482	2,00	SCHLAUCHLEITUNG PILOT 8		
7	4168366A	3,00	VERSCHRAUBUNG GE 10-PLR-ED		
8	4174601A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 10-PL		
9	4188124A	1,00	VERSCHRAUBUNG ET 10-PL		
10	7009019A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 50 -		
11	7288535A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 6 -		
12	7330497A	4,00	SCHEIBE - 6 -		
13	4108602A	3,00	VERSCHRAUBUNG GEO 10-PLM		
14	4130245A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 10-PL		
15	4157665A	1,00	VERSCHRAUBUNG WH 10-PLM		
16	2301613A	1,00	SCHELLE 214/14 PPH		


https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	E05.01	1,00	1.ZUSATZHYDRAULIKKREIS		
2	E05.02	1,00	ABKIPPDROSSEL		
3	E05.03	1,00	HUBWERKSFEDERUNG		
4	E05.04	1,00	ROHRBRUCHSICHERUNG F. GERAETE O. HWF		
5	E05.05	1,00	ROHRBRUCHSICHERUNG F. GERAETE M. HWF		
6	E05.06	1,00	DRUCKLOSE RUECKLAUFLEITUNG		
7	E05.08	1,00	DAUERSCHALTUNG ZUSATZHYDRAULIK		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23115074	2,00	ROHRLEITUNG		
2	23129570	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	4132242A	2,00	T-VERSCHRAUBUNG		
4	4181520A	2,00	STECK-KUPPLUNGSSTECKER FLACHDICHTEND		
5	4181521A	2,00	STAUBKAPPE		
6	5695766A	2,00	VERSCHRAUBUNG WSV 12-PL		
7	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
8	23109189	2,00	STECK-KUPPLUNGSSTECKER UNTER RESTDRUCK KUPPELBAR		
9	23109190	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE UNTER RESTDRUCK KUPPELBAR		
10	23121370	2,00	STAUBKAPPE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107758	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
2	4157642A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
3	23109004	1,00	DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL		
4	4197017A	1,00	VERSCHRAUBUNG EGE 15-PLR-ED		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23117760	1,00	DRUCKSPEICHER		
2	7009085A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 50 -		
3	7309129A	4,00	SCHEIBE - 10 -		
4	4146931G	1,00	HALTER FUER SPEICHER		
5	7274380A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
6	5695749A	3,00	VERSCHRAUBUNG EL 15-PL		
7	4197017A	2,00	VERSCHRAUBUNG EGE 15-PLR-ED		
8	4157642A	3,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
9	4157645A	1,00	VERSCHRAUBUNG RED 15/10-PL		
10	2301309A	1,00	MANOMETERVERSCHRAUBUNG		
11	2301601A	1,00	USIT-RING 14-18,7-1,5 72		
12	23108195	1,00	DRUCKSCHALTER 150BAR		
13	4117550A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
14	23108194	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-1SC		
15	4109665A	1,00	ROHRSCHELLE		
16	23108193	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
17	4174092A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 18-PL		
18	23115533	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		
19	6090414	1,00	MAGNETVENTIL		
20	23133554	1,00	MAGNETSPULE		
21	23121956	1,00	EINSCHRAUBVENTIL		
22	6090392	1,00	MAGNETVENTIL		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4100679A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW8-2SC		
2	4195343A	2,00	VERSCHRAUBUNG WH 15-PLR		
3	4197017A	3,00	VERSCHRAUBUNG EGE 15-PLR-ED		
4	23107599	2,00	VERSCHRAUBUNG WE 10-PLR		
5	4157642A	5,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
6	4168366A	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 10-PLR-ED		
7	4174601A	2,00	VERSCHRAUBUNG EW 10-PL		
8	4130245A	2,00	VERSCHRAUBUNG EL 10-PL		
9	4138231A	5,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		
10	23108983	1,00	SENKBREMSVENTIL		
11	23101234	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 6-LR1/4-ED OMD		
12	23107387	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
13	4100675A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
14	23107203	1,00	SENKBREMSVENTIL		
15	23108979	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW5-2C		
16	23107388	2,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
17	4109618A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
18	5695749A	2,00	VERSCHRAUBUNG EL 15-PL		
19	4157645A	1,00	VERSCHRAUBUNG RED 15/10-PL		
20	23108980	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW8-2SC		
21	23108379	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
22	1195123	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
23	4109582A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
24	4130247A	1,00	VERSCHRAUBUNG RED 18/10-PL		
25	4193333A	1,00	VERSCHRAUBUNG SV 18-PL		
26	4187793A	1,00	ROHRSCHELLE		
27	23108193	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
28	4174092A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 18-PL		
29	23115533	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4100679A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW8-2SC		
2	4195343A	2,00	VERSCHRAUBUNG WH 15-PLR		
3	4197017A	3,00	VERSCHRAUBUNG EGE 15-PLR-ED		
4	23107599	2,00	VERSCHRAUBUNG WE 10-PLR		
5	4157642A	5,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PLR-ED		
6	4168366A	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 10-PLR-ED		
7	4174601A	2,00	VERSCHRAUBUNG EW 10-PL		
8	4130245A	2,00	VERSCHRAUBUNG EL 10-PL		
9	4138231A	5,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		
10	23108983	1,00	SENKBREMSVENTIL		
11	23101234	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 6-LR1/4-ED OMD		
12	23107387	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
13	4100675A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
14	23107203	1,00	SENKBREMSVENTIL		
15	23108979	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW5-2C		
16	23107388	2,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
17	4109618A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
18	5695749A	3,00	VERSCHRAUBUNG EL 15-PL		
19	4157645A	1,00	VERSCHRAUBUNG RED 15/10-PL		
20	23108980	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW8-2SC		
21	23108379	1,00	SCHLAUCHLEITUNG NW12-2SC		
22	1195123	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
23	4109582A	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
24	4130247A	1,00	VERSCHRAUBUNG RED 18/10-PL		
25	4193333A	1,00	VERSCHRAUBUNG SV 18-PL		
26	4187793A	1,00	ROHRSCHELLE		
27	23108193	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
28	4174092A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 18-PL		
29	23115533	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4174092A	3,00	VERSCHRAUBUNG EW 18-PL		
2	2301785A	1,00	VERSCHRAUBUNG EGE 18-PLR-ED		
3	23106943	1,00	KUPPLUNGSSTECKER		
4	4185814A	1,00	VERSCHRAUBUNG WSV 18-PL		
5	23108197	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
6	4109665A	1,00	ROHRSCHELLE		
7	4193333A	1,00	VERSCHRAUBUNG SV 18-PL		
8	23108193	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
9	4187793A	1,00	ROHRSCHELLE		
10	23115533	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		

https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23115074	2,00	ROHRLEITUNG		
2	23129570	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	4132242A	2,00	T-VERSCHRAUBUNG		
4	4181520A	2,00	STECK-KUPPLUNGSSTECKER FLACHDICHTEND		
5	4181521A	2,00	STAUBKAPPE		
6	5695766A	2,00	VERSCHRAUBUNG WSV 12-PL		
7	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
8	23109189	2,00	STECK-KUPPLUNGSSTECKER UNTER RESTDRUCK KUPPELBAR		
9	23109190	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE UNTER RESTDRUCK KUPPELBAR		
10	23121370	2,00	STAUBKAPPE		
20	E05.08.01	1,00	WEGEVENTIL 3-FACH		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107859	1,00	WEGEVENTIL		
- 2	23109341	1,00	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TBD131-260BAR		
- 3	2300295A	2,00	STOPFEN KPL.		
- 4	23107807	1,00	SEKUNDAERABSICHERUNG 300BAR		
- 5	23107595	1,00	SEKUNDAERABSICHERUNG 270BAR		
- 6	2300294A	5,00	DICHTUNGSSATZ		
- 7	23101178	4,00	RUECKSCHLAGVENTIL MB01		
- 8	23101177	2,00	RUECKSCHLAGVENTIL MB03		
- 9	23107597	6,00	DICHTSATZ FUER MB01+MB03		
- 10	23109679	1,00	KOLBENBETAETIGUNG 1113 A-SEITE		
- 15	4192409A	3,00	KOLBENDICHTSATZ		
- 16	23109680	1,00	KOLBENBETAETIGUNG 913 A-SEITE		
- 17	23113434	1,00	KOLBENBETAETIGUNG 14 A-SEITE		
- 19	23109340	1,00	KOLBENBETAETIGUNG M213 B-SEITE		
- 20	4104326A	2,00	KOLBENBETAETIGUNG M2 B-SEITE		
- 21	4109127A	1,00	STOPFEN 1/2"		
- 22	4142775A	1,00	O-RING		
- 23	2300201A	1,00	ZUGANKERSATZ KPL.		
- 24	23106724	4,00	DICHTSATZ ZWISCHEN SEKTIONEN		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	F01	1,00	MOTORENEINBAU		
2	F01.01	1,00	MOTOR 50KW / 55,4KW		
3	F03	1,00	ABGASANLAGE		
5	F05	1,00	LUFTFILTERANLAGE		
7	F07	1,00	HEIZUNGSANLAGE		
9	F09	1,00	KRAFTSTOFFANLAGE		
11	F11	1,00	KUEHLERANLAGE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	3070885	1,00	MOTORHALTER LINKS		
2	3070597	1,00	MOTORHALTER HINTEN RECHTS		
3	3070596	1,00	MOTORHALTER VORNE RECHTS		
4	23130484	3,00	MOTORDAEMPFER		
5	7009158A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M16X 50 -		
6	7317664A	3,00	SCHEIBE - 17 -		
7	7088527A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 40 -		
8	7009150A	6,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 35 -		
9	7309032A	22,00	SCHEIBE - 13 -		
10	23130503	1,00	FLANSCHNABE		
11	23130504	1,00	KUPPLUNG		
12	7095528A	16,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 25 -		
13	3070955	1,00	HALTER PRIORITAETSVENTIL		
14	7009037A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 35 -		
15	7309129A	6,00	SCHEIBE - 10 -		
16	7092948A	6,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 45 -		
17	7288671A	6,00	SECHSKANTMUTTER - M 12 -		
18	5350266	1,00	ZAHNRADPUMPE		
19	4199850A	1,00	DICHTUNG		
20	7009244A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M12X 35 -		
21	7309050A	2,00	SCHEIBE - 12 -		
22	5350265	1,00	VERSTELLPUMPE		
23	7006449A	2,00	ZYLINDERSCHARUBE - M16X 50 -		
24	7395009A	2,00	SCHEIBE - 16 - A		
25	4106039A	1,00	O-RING		
26	3070973	1,00	HALTER		
27	7095278A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 70 -		
28	7309046A	3,00	SCHEIBE - 8 -		
29	7274633A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		
30	7092000A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 3X 8 -		
31	3833481	1,00	SCHUTZBLECH		
32	7000932A	3,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M5X 16 -		
33	7391050A	3,00	SCHEIBE - 5		
34	4109665A	1,00	ROHRSCHELLE		
35	7074631A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 16 -		
36	3071060	1,00	WINKELHALTER		
37	4109726A	1,00	ROHRSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
38	7074632A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 20 -		
39	7374634A	1,00	FEDERRING A 8		
40	7274380A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
41	7091607A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 40 -		
42	5350274	1,00	ZAHNRADPUMPE		
43	4700214	1,00	SCHNELLKUPPLUNG		
44	23133590	1,00	O-RING		
45	23133591	1,00	DICHTUNG		
46	23133592	1,00	ANBAUFLANSCH NEBENABTRIEB		
47	23128980	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10x105 -10.9		
48	23124106	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PL/M22X1,5-ED		
49	23123244	1,00	PRESSNIPPEL NW 16- -N90		
50	23130879	1,00	PRESSNIPPEL NW 16- -N45		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4197839A	1,00	LUFTFILTER		
- 2	4110746A	1,00	GEHAEUSEDECKEL		
- 3	4198305A	1,00	LUFTFILTEREINSATZ		
- 4	4198304A	1,00	SICHERHEITSPATRONE		
- 5	4104633A	1,00	STAUBENTLEERVENTIL		
6	5130080	1,00	ANZEIGER		
7	4117528A	1,00	FILTERSCHELLE		
8	1500078	1,00	FORMSCHLAUCH		
9	4116115A	2,00	SCHLAUCHSCHELLE 87-112		
10	23130316	1,00	FEDERBANDSCHELLE D85 /12 0		
11	1500081	1,00	FORMSCHLAUCH		
12	4119915A	1,00	SCHLAUCHSCHELLE 77- 95		
13	3070685	1,00	HALTER		
14	7074632A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 20 -		
15	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
16	7309046A	4,00	SCHEIBE - 8 -		
17	7388539A	2,00	SCHEIBE - 8 -		
18	7274633A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4187889A	3,50	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
2	4160888A	4,00	SCHLAUCHSCHELLE 16- 25		
3	23124106	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PL/M22X1,5-ED		
4	23123244	1,00	PRESSNIPPEL NW 16- -N90		
5	23130879	1,00	PRESSNIPPEL NW 16- -N45		
6	4187889A	3,50	KUEHLWASSERSCHLAUCH		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4195607A	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PL/R1/2-ED		
2	1194143	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
3	1194142	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
4	23133593	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
5	1194141	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
6	1194140	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
7	1194139	1,00	SCHLAUCHLEITUNG		
8	4109665A	1,00	ROHRSCHELLE RSGU 1.20/20		
9	4187918A	1,00	ROHRSCHELLE RSGU 1.15/15		
10	4700214	1,00	SCHNELLKUPPLUNG		
11	4691436	2,00	SCHLAUCHSCHELLE 16 x12		
12	23129771	1,00	KRAFTSTOFFFOERDERPUMPE		
13	23129775	1,00	KRAFTSTOFFVORFILTER KPL.		
14	23129773	1,00	KRAFTSTOFFFILTER KPL.		
15	23133468	1,00	DRUCKGEBER		
16	23133627	1,00	HOHLSCHRAUBE		
17	23133628	2,00	DICHTRING		
18	23133629	1,00	SCHNELLKUPPLUNG		
19	4750828	2,00	VERSCHRAUBUNG GE 15-PL/M16X1,5-ED		
20	4156634A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
21	4691477	3,00	SCHLAUCHSCHELLE 18 x12		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	1500060	1,00	FORMSCHLAUCH		
2	1500077	1,00	FORMSCHLAUCH		
3	23130259	2,00	FEDERBANDSCHELLE D60 /12		
4	23130251	1,00	FEDERBANDSCHELLE D58 /12		
5	23130253	1,00	FEDERBANDSCHELLE D53 /12		
6	1500080	1,00	FORMSCHLAUCH		
7	23130489	1,00	FEDERBANDSCHELLE D32 /12		
8	23130254	1,00	FEDERBANDSCHELLE D35 /12		
9	1500079	1,00	SCHLAUCH		
10	23130252	2,00	FEDERBANDSCHELLE D11,5 /8		
11	1500083	1,00	SCHLAUCH		
12	4106798A	0,06	KRAFTSTOFFSCHLAUCH		
13	1500082	1,00	SCHLAUCH		
14	23130257	4,00	SCHLAUCHSCHELLE D14 /12		
15	23107109	1,00	AUSGLEICHSBEHAELTER		
16	3833896	1,00	HALTER		
17	3070888	1,00	SCHLAUCHHALTER		
18	4109528A	1,00	REDUZIERSTUECK TRS 8/ 6/ 8		
19	5370547	1,00	KOMBIKUEHLER		
20	7091124A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 20 -		
21	7330497A	3,00	SCHEIBE - 6 -		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	H01	1,00	WERKZEUGE		
2	H01.01	1,00	WERKZEUGSATZ OPTIONAL		
3	H02	1,00	BESCHILDERUNG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23108928	1,00	SCHAUFELARMSTUETZE		
- 2	7218424A	1,00	FLUEGELMUTTER - M 10 -		
- 3	23108934	1,00	FLACHRUNDSCHRAUBE - M 10X100 -		
- 4	7309129A	1,00	SCHEIBE - 10 -		
5	23116464	1,00	UNTERLEGKEIL KPL.		
- 6	23116463	1,00	UNTERLEGKEIL		
- 7	23116466	1,00	MAGNET		
- 8	23116465	1,00	MAGNET		
- 9	7091602A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 5X 16 -		
- 10	7374635A	1,00	FEDERRING A 5		
- 11	7095970A	1,00	SCHEIBE - 5 -		
- 12	7091999A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 12 -		
- 13	7388514A	1,00	FEDERRING A 6		
- 14	7305092A	1,00	SCHEIBE - 6 -		
15	23101722	1,00	WERKZEUGSATZ		
16	4148615A	1,00	DOPPELSTECKSCHLUESSEL A24 X 27		
17	4162392A	1,00	DREHSTIFT A 16		
18	4195700A	1,00	ABLAUFSTUTZEN GERADE M22X1,5		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4135709K	1,00	WERKZEUGSATZ KPL.		
- 2	4195635A	1,00	DOPPELMAULSCHLUESSEL SW 10-22		
- 3	4195636A	1,00	DOPPELMAULSCHLUESSEL 8 X 9		
- 4	4195637A	1,00	DOPPELMAULSCHLUESSEL 22 X 24		
- 5	4195630A	1,00	SCHRAUBENDREHER - A 1,0 X 5,5		
- 6	4195631A	1,00	SCHRAUBENDREHER - A 1,2 X 8		
- 7	4195632A	1,00	WINKELSCHRAUBENDREHER 5		
- 8	4174713A	1,00	WINKELSCHRAUBENDREHER 6		
- 9	4174714A	1,00	WINKELSCHRAUBENDREHER 8		
- 10	4143452A	1,00	HAMMER - 1000 S		
- 11	4141814A	1,00	KOMBIZANGE 160 MM		
- 12	4126119A	1,00	SCHLUESSELRING 25,5 X 30		
- 13	4117806A	1,00	FETTPRESSE		
- 14	4162489A	1,00	WERKZEUGBEUTEL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/





https://truckmanualshub.com/




Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107462	1,00	SCHILD REIFENDRUCK		
2	4198227A	4,00	SYMBOLSCHILD LASTHAKEN		
3	4108694A	4,00	SYMBOLSCHILD VERZURROESE		
4	23128853	2,00	SYMBOLSCHILD GEFAHRENBEREICH		
5	4109433A	2,00	VERBOT KNICKBEREICH		
6	4184980A	1,00	SCHILD SCHALLLEISTUNGSPEGEL 99 dB		
7	4192151A	3,00	SCHILD HOECHSTGESCHW. 20 KM/H		
8	4197298A	3,00	SCHILD HOECHSTGESCHW. 30 KM/H		
9	23128107	1,00	SCHRIFTZUG AX 700		
10	23128109	1,00	SCHRIFTZUG AX 850		
11	23128111	1,00	SCHRIFTZUG AX 1000		
12	23128134	1,00	SCHRIFTZUG MECALAC		
13	23128108	1,00	SCHRIFTZUG AX 700		
14	23128110	1,00	SCHRIFTZUG AX 850		
15	23128112	1,00	SCHRIFTZUG AX 1000		
16	5752423	1,00	TYPENSCHILD AX 700		
17	5752422	1,00	TYPENSCHILD AX 850		
18	5752424	1,00	TYPENSCHILD AX 1000		
19	23128113	1,00	SCHILD JAEHRLICHE PRUEFUNG - MECALAC -		
20	4192552A	1,00	SCHILD UVV-PLAKETTE		
21	4195243A	1,00	SYMBOLSCHILD KRAFTSTOFFTANK		
22	4198149A	1,00	SYMBOLSCHILD OEFF.NUR BEI STEH.MOTOR		
23	4120875A	1,00	SYMBOLSCHILD BETRIEBSANLEITUNG		
24	4198296A	1,00	SYMBOLSCHILD ARBEITSHYDR. ABGESPERRT		
25	4108159A	1,00	SYMBOLSCHILD ZUSATZHYDRAULIK		
26	4102162A	1,00	SYMBOLSCHILD SCHAUFEL-SCHAUFELARM		
27	5752296	1,00	SCHRIFTZUG MECALAC		
28	4198151A	1,00	SYMBOLSCHILD HYDRAULIKOELTANK		
29	23128106	1,00	BLECH MECALAC		
30	23128115	1,00	ROPS-SCHILD *MECALAC*		
31	23128114	1,00	SCHRIFTZUG - MECALAC -		
32	H02.01	1,00	BESCHILDERUNG DEUTSCH		
33	H02.02	1,00	BESCHILDERUNG NL		
34	H02.03	1,00	BESCHILDERUNG FR		

https://truckmanualshub.com/





2



ACHTUNG ATTENZIONE
ATTENTION CUIDADO

Mineralöl DIN 51524-HVLP 46
verwenden ISO VG 46 VI >180
Utiliser de l'huile minérale
Use mineral oil
Usar de aceite mineral
Utilizzare olio minerale


1

3

ACHTUNG !
Lenkung nur bei laufendem
Motor betriebsfähig !

4

ACHTUNG !
Die hydr. Schnellwechselvorrichtung
darf nur verriegelt werden,
wenn ein Anbaugerät eingehängt ist.



https://truckmanualshub.com/

Serviceplan Knicklader AX Serie

Sprachversion: DE	Stand: 06.07.2015

M20: täglich vom Fahrer durchzuführende Tätigkeiten
M25-M70: nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführende Tätigkeiten!

Schaufelarm

M45	Abnutzung Bolzen, Buchsen, Lager und Gesamtzustand prüfen.

Fahrwerk

M20	Reifenluftdruck prüfen, Fremdkörperkontrolle.
M20	Erstkontrolle der Radmutter-Befestigungen durchführen, BA Seite 105.
M25	Ölstand Vorderachse prüfen.*
M25	Ölstand Hinterachse prüfen.*
M25	Ölstand Planetengetriebe prüfen.*
M25	Ölstand Vorsat zgetriebe prüfen.*
M25	Erstkontrolle der Befestigungen Achsen, Gelenkwelle und Kugeldrehverbindung durchführen.
M25	1. Ölwechsel Vorderachse.*
M25	1. Ölwechsel Hinterachse.*
M25	1. Ölwechsel Planetengetriebe.*
M25	1. Ölwechsel Vorsatzgetriebe.*
M30	Kontrolle der Befestigungen Achsen, Gelenkwelle, Kugeldrehverbindung und Radmuttern durchführen.
M45	Ölwechsel Vorderachse.*
M45	Ölwechsel Hinterachse.*
M45	Ölwechsel Planetengetriebe.*
M45	Ölwechsel Vorsatzgetriebe.*

Fahrerhaus

M20	Alle Scheiben reinigen.
M30	Frischluftfilter überprüfen.*
M30	Funktionstest der Bedienelemente und der Kontrollleuchten durchführen.*
M45	Frischluftfilter wechseln.*

Motorraum

M20	Auf Sauberkeit und Fremdkörper kontrollieren.
M20	Auf Dichtheit und Leckagen kontrollieren.
M20	Ölstand Motor kontrollieren, BA Seite 106.
M20	Stand Bremsflüssigkeit kontrollieren, BA Seite 110.
M20	Stand Kühlflüssigkeit kontrollieren.

Motorraum (Forts.)

M20	Ölstand Hydraulik kontrollieren, BA Seite 108.
M20	Stand Scheibenwaschwasser kontrollieren, BA Seite 124.
M20	Wasserabscheiderventil spülen, BA Seite 111.
M20	Kühler reinigen, BA Seite 115.
M20	Keilriemen kontrollieren.
M25	1. Motorölwechsel.*
M25	1. Hydraulikol-Filterwechsel.*
M20	Staubaustragventil betätigen, BA Seite 114.
M30	Luftfilter kontrollieren.* BA.
M30	Motoröl wechseln.*
M30	Motorölfilter wechseln.*
M30	Kraftstofffilter wechseln.*
M30	Kraftstoffvorfilter wechseln.*
M30	Hydraulikölfilter wechseln.*
M30	Kühlflüssigkeit nachfüllen.*
M40	Batterie und elektrische Leitungen auf Beschädigungen prüfen.*
M40	Haltbarkeit der Wasser- und Hydraulikschläuche prüfen.*
M40	Luftfilter wechseln.*
M45	Kühlflüssigkeit wechseln.*
M45	Hydrauliköl wechseln.*
M50	Keilriemen wechseln.*

Schmiermittel

Schmiermittel	Mecalac TKZ	Füllmenge
Motoröl	2320062	8,0 l
Hydraulikol	23104578	60 l
Hydraulikol - Bremssystem	23104578	1,5 l
Getriebeöl	23107305	15 l
Schmierfett	4117807A	nach Bedarf


Schmierplan

	Teil am Radlader	Anzahl der Schmierstellen
M20	Schnellwechselvorrichtung	8 Schmierstellen, BA Seite 133.
M20	Schaufelarm	6 Schmierstellen, BA Seite 133.
M20	Knickgelenk	3 Schmierstellen, BA Seite 135.
M25	Motorhaube	2 Schmierstellen, BA Seite 135.
M25	Türen	4 Schmierstellen, BA Seite 136.

* Weitere Informationen finden Sie im Servicehandbuch.

5752331 ? 0 ? SERIE ? DE

6



Sicherungs-und Realisbelegung Knicklader AX

Sprachversion: DE	Stand: 25.06.2015


Sicherungen

F3	Lastkontakt LK1	20 A
F4	Lastkontakt	20 A
F8	Warnblinker	10 A
F9	Fernlicht,Steckdose 12V, Innenlicht, Autoradio, Rundumkennleuchte	25 A
F10	Fahrzeug ECU, Diagnosestecker, Zündschloss	20 A
F11	Reserve	20 A
F12	Deutz ECU	20 A
F13	Frei	20 A
F16	Beleuchtung	15 A
F17	Reserve	15 A
F18	Scheibenheizung	25 A
F19	Autoradio	15 A
F20	Arbeitsscheinwerfer	25 A
F21	luftgefederter beheizter Fahrersitz, Zentralschmierung	20 A
F22	Fahrzeug ECU, Deutz ECU, Diagnosestecker	7,5 A

Relais

K01	Relais Option 3
K02	Relais Option 1
K04	Relais Kraftstoff
K05	Relais Option 4
K06	Relais Abblendlicht
K07	Relais Fernlicht
K08	nicht belegt
K09	nicht belegt
K10	nicht belegt
K11	nicht belegt
K12	Relais Klimaanlage Kompressor
K14	Relais Klemme 50
K15	Relais Rückfahrscheinwerfer hinten


5



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4102985A	1,00	SCHILD BREMSE AUSGLEICHSBEHAELTER		
2	4106167A	1,00	SCHILD STAPLERLASTEN		
3	4195674A	1,00	HINWEISSCHILD LENKUNG 1 D		
4	4106792A	1,00	SCHILD SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG		
5	5752476	1,00	SCHILD SICHERUNGEN/RELAIS D		
6	5752331	1,00	WARTUNGSPLAN		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Serviceschema Kniklader AX Series

Taalversie: NL	Stand: 25-06-2015

M20: dagelijks door de bestuurder uit te voeren werkzaamheden
M25-M70: alleen door geschoold vakpersoneel uit te voeren werkzaamheden!

Laadschoparm

M45	Slijtage van bouten, bussen, lagers en totaaltoestand controleren.

Onderstel

M20	Bandenspanning controleren, banden controleren op vreemde objecten.
M20	Eerste controle van de wielmoerbevestigingen uitvoeren, bedieningshandleiding Pagina 97.
M25	Oliepeil van de vooras controleren.*
M25	Oliepeil van de achteras controleren.*
M25	Oliepeil planetaire tandwieloverbrenging controleren.*
M25	Oliepeil tandwielkast controleren.*
M25	Eerste controle van de bevestigingen van de assen, cardanas en kogeldraaiverbinding uitvoeren.
M25	1e Olieverversing vooras.*
M25	1e Olieverversing achteras.*
M25	1e olieverversing planetaire tandwieloverbrenging.*
M25	1e Olieverversing tandwielkast.*
M30	Controle van de bevestigingen van de assen, cardanas en kogeldraaiverbinding uitvoeren.
M45	Olieverversing vooras.*
M45	Olieverversing achteras.*
M45	olieverversing planetaire tandwieloverbrenging.*
M45	Olieverversing tandwielkast.*

Bestuurderscabine

M20	Alle ruiten reinigen.
M30	Versluchtfilter controleren.*
M30	Werkingstest van de bedieningselementen en de controlelampen uitvoeren.*
M45	Versluchtfilter vervangen.*

Motorruimte

M20	Controleren op vervuiling en vreemde objecten.
M20	Controleren op dichtheid en lekkages.
M20	Oliepeil motor controleren, bedieningshandleiding Pagina 98.
M20	Peil remvloeistof controleren, bedieningshandleiding Pagina 102.
M20	Peil koelvloeistof controleren.

Motorruimte (Vervolg)

M20	Oliepeil hydraulisch systeem controleren, bedieningshandleiding Pagina 100.
M20	Peil ruitensproeiervloeistof controleren, bedieningshandleiding Pagina 116.
M20	Waterafscheiderventiel spoelen, bedieningshandleiding Pagina 103
M20	Radiateur reinigen, zie bedieningshandleiding Pagina 107.
M20	V-snaar controleren.
M25	1e motorolieverversing.*
M25	1e filterverversing hydraulische olie.*
M20	Stofafvoerventiel inschakelen, bedieningshandleiding Pagina 106.
M30	Luchtfilter controleren.* Bedieningshandleiding.
M30	Motorolie verversen.*
M30	Motoroliefilter vervangen.*
M30	Brandstoffilter vervangen.*
M30	Brandstofvoorfilter vervangen.*
M30	Hydraulische-oliefilter vervangen.*
M30	Koelvloeistof bijvullen.*
M40	Accu en elektrische leidingen controleren op beschadigingen.*
M40	Houdbaarheid van de water- en hydraulische slangen controleren.*
M40	Luchtfilter vervangen.*
M45	Koelvloeistof verversen.*
M45	Hydraulische olie verversen.*
M50	V-riem vervangen.*

Smeermiddel

Smeermiddel	Mecalac TKZ	Inhoud
Motorolie	2320062	8,0 l
Hydraulische olie	23104578	60 l
Hydraulische olie - remsysteem	23104578	1,5 l
Transmissieolie	23107305	15 l
Smeervet	4117807A	Naar gelang de behoefte


Smeerschema

	Onderdeel aan de wiellader	Aantal smeerpunten
M20	Snelwisselvoorziening	8 Smeerpunten, bedieningshandleiding Pagina 125.
M20	Laadschoparm	6 Smeerpunten, bedieningshandleiding Pagina 125.
M20	Knikkoppeling	3 Smeerpunten, bedieningshandleiding Pagina 127.
M25	Motorkap	2 Smeerpunten, bedieningshandleiding Pagina 127.
M25	Deuren	4 Smeerpunten, bedieningshandleiding Pagina 128.

* Meer informatie vindt u in het servicehandboek.

5752343 • 0 • SERIE • NL

9



Zekeringen- en relaisindeling Kniklader AX Series

Taalversie: NL	Stand: 06-07-2015


Zekeringen

F3	Lastcontact LK1	20 A
F4	Lastcontact	20 A
F8	Alarmknipperlichten	10 A
F9	Grootlicht, 12 V-stopcontact, binnenverlichting, autoradio, zwaailicht	25 A
F10	Voertuig-ECU, diagnosestekker, contactslot	20 A
F11	Reserve	20 A
F12	Deutz-ECU	20 A
F13	Vrij	20 A
F16	Verlichting	15 A
F17	Reserve	15 A
F18	Ruitverwarming	25 A
F19	Autoradio	15 A
F20	Werklichten	25 A
F21	Luchtgeveerde, verwarmde bestuurdersstoel, centrale smering	20 A
F22	Voertuig-ECU, Deutz-ECU, diagnosestekker	7,5 A

Relais

K01	Relais optie 3
K02	Relais optie 1
K04	Relais brandstof
K05	Relais optie 4
K06	Relais dimlicht
K07	Relais grootlicht
K08	niet bezet
K09	niet bezet
K10	niet bezet
K11	niet bezet
K12	Relais airocompressor
K14	Relais klem 50
K15	Relais achteruitrijlicht achter


8



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106246	1,00	SCHILD BREMSE AUSGLEICHSBEHAELTER		
2	4195755A	1,00	HINWEISSCHILD LENKUNG 1 NL		
3	5752419	1,00	SCHRIFTZUG - AHLMANN		
4	23112644	1,00	BLECH AHLMANN		
5	23111475	1,00	SCHILD STAPLERLASTEN		
6	23121677	1,00	SCHRIFTZUG - AHLMANN -		
7	23128383	1,00	AUFKLEBER - AHLMANN -		
8	5752477	1,00	SCHILD SICHERUNGEN/RELAIS NL		
9	5752343	1,00	WARTUNGSPLAN NL		

https://truckmanualshub.com/





ACHTUNG ATTENZIONE
ATTENTION CUIDADO

Mineralöl DIN 51524–HVLP 46
verwenden ISO VG 46 VI >180
Utiliser de l'huile minérale
Use mineral oil
Usar de aceite mineral
Utilizzare olio minerale

1

2






3

ATTENTION

Direction en tat de service
uniquement si moteur en marche!



https://truckmanualshub.com/

Plan d'entretien Chargeuse articulée AX SÉRIE

Langue de la version : FR	MAJ : 25 juin 2015

M20: activités exécutées quotidiennement par le conducteur
M25-M70: activités à exécuter exclusivement par le personnel spécialisé formé à cet effet !

Bras de godet

M45	Usure des boulons, bagues, paliers et vérification de l'état général.

Châssis

M20	Contrôler la pression des pneus, contrôle des corps étrangers.
M20	Effectuer un contrôle préliminaire des fixations des écrous de roue, MU Seite 99.
M25	Contrôler le niveau d'huile du pont avant.*
M25	Contrôler le niveau d'huile du pont arrière.*
M25	Contrôler le niveau d'huile de l'engrenage planétaire.*
M25	Contrôler le niveau d'huile du réducteur.*
M25	Effectuer un contrôle préliminaire des ponts, de arbre de transmission et de la liaison rotule.
M25	1er Vidange d'huile du pont avant.*
M25	1er Vidange d'huile du pont arrière.*
M25	1er Vidange d'huile de l'engrenage planétaire.*
M25	1er Vidange d'huile du réducteur.*
M30	Effectuer un contrôle préliminaire des ponts, de l'arbre de transmission, de la liaison rotule et des écrous de roues.
M45	Vidange d'huile du pont avant.*
M45	Vidange d'huile du pont arrière.*
M45	Vidange d'huile de l'engrenage planétaire.*
M45	Vidange d'huile du réducteur.*

Cabine de conduite

M20	Nettoyer toutes les vitres
M30	Contrôler le filtre à air frais.*
M30	Effectuer un test de fonctionnement des éléments de commande et des témoins.*
M45	Remplacer le filtre à air frais.*

Compartiment moteur

M20	Contrôler la propreté et la présence de corps étrangers.
M20	Contrôler l'étanchéité et les fuites.
M20	Contrôler le niveau d'huile moteur, voir MU Seite 100
M20	Contrôler le niveau de liquide de frein, MU Seite 104.
M20	Contrôler le niveau de liquide de refroidissement.
M20	Contrôler le niveau d'huile de l'hydraulique, voir MU Seite 102.

Compartiment moteur (Suite)

M20	Contrôler le niveau du liquide lave-glace, voir MU Seite 118.
M20	Rincer la vanne du séparateur d'eau, voir MU Seite 105.
M20	Nettoyer le radiateur, voir MU Seite 109.
M20	Contrôler la courroie crantée.
M25	1er Vidange d'huile moteur.*
M25	1er Remplacement du filtre d'huile hydraulique.*
M20	Actionner la vanne de décharge de poussières, voir MU Seite 108.
M30	Contrôler le filtre à air.* MU:
M30	Vidanger l'huile moteur.*
M30	Remplacer le filtre à huile moteur.*
M30	Remplacer le filtre à carburant.*
M30	Remplacer le filtre amont de carburant.*
M30	Remplacer le filtre d'huile hydraulique.*
M30	Compléter le niveau de liquide de refroidissement.*
M40	Contrôler les endommagements sur la batterie et les câbles électriques.*
M40	Contrôler la durabilité des flexibles d'eau et des flexibles hydrauliques.*
M40	Remplacer le filtre à air.*
M45	Vidanger le liquide de refroidissement.*
M45	Vidanger l'huile hydraulique.*
M50	Remplacer la courroie trapézoïdale.*

Lubrifiants

Lubrifiants	Mecalac TKZ	Capacité
Huile moteur	2320062	8,0 l
Huile hydraulique	23104578	60 l
Huile hydraulique du système de freinage	23104578	1,5 l
Huile de transmission	23107305	15 l
Graisse	4117807A	selon les besoins


Plan de graissage

	Pièce sur la chargeuse sur pneus	Nombre de points de graissage
M20	Dispositif d'attache rapide	8 Points de graissage, MU Seite 128.
M20	Bras de godet	6 Points de graissage, MU Seite 128.
M20	Articulation	3 Points de graissage, MU Seite 130.
M25	Capot moteur	2 Points de graissage, MU Seite 130.
M25	Portes	4 Points de graissage, MU Seite 131.

* Des informations complémentaires sont mentionnées dans le manuel d'entretien.

5752354 • 0 • SÉRIE • FR

6



Occupation des fusibles et des relais Chargeuse articulée AX SÉRIE

Langue de la version : FR	MAJ : 25 juin 2015


Fusibles

F3	Contact de charge LK1	20 A
F4	Contact de charge	20 A
F8	Feux de détresse	10 A
F9	Feu de route, prise 12°V,plafonnier, autoradio, gyrophare	25 A
F10	Véhicule ECU, prise de diagnostic, contacteur de démarrage	20 A
F11	Réserve	20 A
F12	Deutz ECU	20 A
F13	Libre	20 A
F16	Éclairage	15 A
F17	Réserve	15 A
F18	Chauffage de vitre	25 A
F19	Autoradio	15 A
F20	Phare de travail	25 A
F21	Siège conducteur chauffant à suspension pneumatique, lubrification centrale	20 A
F22	Véhicule ECU, Deutz ECU, prise de diagnostic	7,5 A

Relais

K01	Relais Option 3
K02	Relais Option 1
K04	Relais de carburant
K05	Relais Option 4
K06	Relais feu de croisement
K07	Relais feu de route
K08	libre
K09	libre
K10	libre
K11	libre
K12	Relais climatisation compresseur
K14	Relais borne 50
K15	Relais phare de recul arrière


5



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4102985A	1,00	SCHILD BREMSE AUSGLEICHSBEHAELTER		
2	4106167A	1,00	SCHILD STAPLERLASTEN		
3	4195857A	1,00	HINWEISSCHILD LENKUNG 1 F		
4	5752478	1,00	SCHILD SICHERUNGEN/RELAIS FR		
5	5752354	1,00	WARTUNGSPLAN FR		

https://truckmanualshub.com/





ACHTUNG ATTENZIONE
ATTENTION CUIDADO

Mineralöl DIN 51524-HVLP 46
verwenden ISO VG 46 VI >180
Utiliser de l'huile minérale
Use mineral oil
Usar de aceite mineral
Utilizzare olio minerale

1


2





3

ATTENTION !
Steering only possible
when engine is running!



https://truckmanualshub.com/

Service schedule

Language version GB	Status: 24.08.2015

M20: Tasks to be performed by driver on daily basis
M25-M70: Tasks to be performed by trained technical personnel only!

Bucket arm

M 45	Check the wear on bolts, bushes, bearings and the overall condition

Chassis

M 20	Check tyre pressure, check for foreign bodies
M 20	Perform a first inspection of the wheel nut fastenings - instruction manual Page 97
M 25	Check the front axle oil level *
M 25	Check the rear axle oil level
M 25	Check the planetary gear oil level *
M 25	Check the reduction gear oil level *
M 25	Perform a first inspection of the axle fastenings, steering shaft and ball-type slewing bearings.
M 25	1. Change front axle oil *
M 25	1. Change rear axle oil *
M 25	1. Change the planetary gear oil *
M 25	1. Reduction gear oil change *
M 30	Perform an inspection of the axle fastenings, steering shaft, ball-type slewing bearings and wheel nuts.
M 45	Change front axle oil *
M 45	Change rear axle oil *
M 45	Change the planetary gear oil *
M 45	Reduction gear oil change *

Cab

M 20	Clean all screens
M 30	Check the fresh air filter *
M 30	Function test of the operating elements and the tell-tales *
M 45	Change the fresh air filter *

Engine compartment

M 20	Check for cleanliness and foreign objects
M 20	Check for integrity and leaks
M 20	Check the engine oil level, instruction manual Page 98
M 20	Check the brake fluid level, instruction manual Page 102
M 20	Check the coolant level.
M 20	Checking the hydraulic fluid level, instruction manual Page 100

Engine compartment (Cont.)

M 20	Check the windscreen washer water, instruction manual Page 116
M 20	Rinse the water separator valve, instruction manual Page 103
M 20	Clean the radiator, instruction manual Page 107
M 20	Check the V-belt
M 20	Activate the dust ejection valve, instruction manual Page 106
M 25	1. Engine oil change*
M 25	1. Hydraulic fluid filter change*
M 30	Check the air filter*
M 30	Change the engine oil*
M 30	Change the engine oil filter*
M 30	Change the fuel filter *
M 30	Change the fuel pre-filter *
M 30	Change the hydraulic fluid filter *
M 30	Top up the coolant *
M 40	Check the battery and electrical cables for damage *
M 40	Check the durability of the water and hydraulic hoses *
M 40	Change the air filter *
M 45	Change the coolant *
M 45	Change the hydraulic fluid *
M 50	Change the V-belt *

Bucket arm

Lubricants	Hitachi THZ	Filling capacities
Engine oil	2320062	8.0 l
Hydraulic fluid	23107305	60.0 l
Gearbox oil	23104578	15 l
Lubrication grease	4117807A	As required


Lubrication plan

	Part on wheel loader	Number of lubrication points
M 20	Quick-change device	8 lubrication points, instruction manual Page 124
M 20	Bucket arm	6 lubrication points, instruction manual Page 126
M 20	Articulated joint	3 lubrication points, instruction manual Page 126
M 25	Engine hood	2 lubrication points, instruction manual Page 127
M 25	Doors	4 lubrication points, instruction manual Page 127

*Further information is to be found in the servioe manual

6752370 - A - 32230 - GB

5



Fuse and relay assignment

Language version GB	Status: 24.08.2015

Fuses

F3	Load contact LK1	20 A
F4	Load contact	20 A
F8	Hazard warning lights	10 A
F9	High beam, 12 V plug, interior light, car radio, rotating beacon	25 A
F10	Vehicle ECU, diagnostic socket, ignition lock	20 A
F11	Reserve	20 A
F12	Deutz ECU	20 A
F13	Free	20 A
F16	Lighting	15 A
F17	Reserve	15 A
F18	Window heating	25 A
F19	Car radio	15 A
F20	Working lights	25 A
F21	Air-sprung, heated driver's seat, central lubrication system	20 A
F22	Vehicle ECU, Deutz ECU, diagnostic socket	7.5 A

Relays


K01	Relay Option 3
K02	Relay Option 1
K04	Relay - fuel
K05	Relay Option 4
K06	Relay - dipped beam
K07	Relay - high beam
K08	Not used
K09	Not used
K10	Not used
K11	Not used
K12	Relay - air-conditioner compressor
K14	Relay - Terminal 50
K15	Relay - reversing light, rear

Relays (Cont.)

K41	Indicator (flasher) relay
K50	Relay - Terminal 15
K53	

6752479 - A - 32230 - GB

4




Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	4102985A	1,00	SCHILD BREMSE AUSGLEICHSBEHAELTER		
2	4106167A	1,00	SCHILD STAPLERLASTEN		
3	4195851A	1,00	HINWEISSCHILD LENKUNG 1		
4	5752479	1,00	SCHILD SICHERUNGEN/RELAIS GB		
5	5752370	1,00	WARTUNGSPLAN GB		

https://truckmanualshub.com/


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	K01	1,00	FAHRERHAUS		
2	K02	1,00	EINBAU- UND VERKLEIDUNGSTEILE KABINE		
3	K03	1,00	MOTORHAUBEN		
5	K05	1,00	HYDRAULIKOELTANK		
	K05.01	1,00	RUECKLAUF-SAUGFILTER		
6	K06	1,00	KRAFTSTOFFTANK		
8	K08	1,00	KOMBIKUEHLER-ANSCHLUSSGEHAEUSE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	6642046	1,00	KABINE KPL.		
2	23108315	1,00	WISCHERMOTOR VORN 12V		
3	23108317	1,00	WISCHERARM		
4	23108319	1,00	WISCHERBLATT VORN		
5	23109525	1,00	WINKELSTUECK WASCHANLAGE		
6	23125309	1,00	GRIFF		
7	7091124A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 20 -		
8	7389123A	1,00	SCHEIBE - 6,4 -		
9	23109526	1,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M6		
10	23119593	1,00	SCHLIESSBOLZEN		
11	23118681	1,00	GUMMIPUFFER		
12	7386282A	1,00	SCHEIBE - 8,4 -		
13	7288530A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
14	4102340A	4,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M10		
15	7095577A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 25 -		
16	7309050A	2,00	SCHEIBE - 12 -		
17	23109501	2,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M12		
18	7388513A	1,00	SCHEIBE - 12		
19	7009216A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 25 -		
20	7309129A	4,00	SCHEIBE - 10 -		
21	7274380A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
30	K01.01	1,00	FAHRERHAUSOBERTEIL		
31	K01.02	1,00	FAHRERHAUSUNTERTEIL		
32	K01.03	1,00	RAHMENTUER LINKS KOMPLETT		
33	K01.04	1,00	RAHMENFENSTER RECHTS KOMPLETT		
34	K01.05	1,00	WARTUNGSKLAPPE KPL.		
35	K01.06	1,00	KABINENHEIZUNG		
36	K01.07	1,00	KABELBAUM KABINE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/





Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
2	23107060	1,00	FRONTSCHEIBE		
3	23107062	1,00	DACHSCHEIBE		
4	23107061	1,00	HECKSCHEIBE BEHEIZBAR 12V		
5	23109521	2,00	KABELTUELLE D6MM		
6	23107267	1,00	AUSSENSPIEGEL LINKS		
7	23109522	1,00	KABELTUELLE DM48		
8	23107854	1,00	AUSSENSPIEGEL RECHTS		
9	23106191	2,00	LINSENSCHRAUBE - M 6X 16-		
10	23109484	2,00	UNTERLEGSCHEIBE		
11	23109525	1,00	WINKELSTUECK WASCHANLAGE		
12	23109485	1,00	GEWINDEPLATTE		
13	23120169	3,00	KABELTUELLE		
14	23109520	1,00	KABELTUELLE D30MM		
15	23110420	1,00	DACHVERKLEIDUNG		
16	23108276	1,00	INNENLEUCHTE		
17	23109523	1,00	GLUEHLAMPE 12V 5W		
18	23109486	1,00	ABWEISBUEGEL		
19	23120170	1,00	SCHLIESSBOLZEN		
20	23109510	1,00	KLEIDERHAKEN		
21	23108316	1,00	WISCHERMOTOR HINTEN 12V		
22	23108318	1,00	WISCHERARM HINTEN		
23	23108320	1,00	WISCHERBLATT HINTEN		
24	23125305	1,00	SONNENROLLO		
25	23125306	4,00	BEFESTIGUNGSWINKEL		
26	23109518	10,00	BLECHSCHRAUBE - 3,9 X 12 -		
27	7092437A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 4X 12 -		
28	23125362	4,00	LINSENKOPFSCHRAUBE - M 3X 20 -		
29	23125361	4,00	LINSENKOPFSCHRAUBE - M 3X 16 -		
30	7300941A	8,00	SCHEIBE - 3 -		
31	7292001A	8,00	SECHSKANTMUTTER - M 3 -		
32	7000326A	2,00	SENKSCHRAUBE - M 6X 16 -		
33	7000884A	2,00	SENKSCHRAUBE - M 6X 20 -		
34	23120172	1,00	KABELTUELLE		
35	4198250A	4,30	HAKENBAND		
36	7093380A	2,00	LINSENSCHRAUBE - M 4X 12-		
37	23125384	4,00	HALTER		
38	4102230A	1,00	SCHEIBENEINKLEBESATZ		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5041509	1,00	BODENMATTE		
2	23125334	1,00	SITZKONSOLE KPL.		
- 3	23107077	1,00	SITZPLATTE		
- 4	23125332	1,00	DAEMMUNG		
- 5	23125295	1,00	LUFTFILTER		
- 6	23125333	1,00	KLETTBAND		
- 7	23120176	4,00	GEWINDEEINSATZ - M 8X 10,8X 28 -		
- 8	23120674	1,92	MOOSGUMMI		
9	23112783	1,00	KONTERBLECH		
10	23112784	1,00	KONTERBLECH		
11	5381241	1,00	LUFTANSAUGKASTEN		
12	4191996A	0,67	KANTENSCHUTZ		
13	4195063A	0,73	KANTENSCHUTZ		
14	3833932	1,00	TUERSTOPPERHALTER		
15	23125322	1,00	LUFTKANAL RECHTS		
16	23125323	1,00	LUFTKANAL LINKS		
- 17	4130205A	0,55	MOOSGUMMI		
18	23125440	1,00	HEIZUNG KPL.		
19	23125031	1,00	HEIZLUFTSCHLAUCH RECHTS		
20	23125030	1,00	HEIZLUFTSCHLAUCH LINKS		
21	23125301	2,00	RUNDDUESE		
22	4138669A	4,00	SCHLAUCHSCHELLE 68- 85		
23	3071019	1,00	HALTER FENSTERFESTSTELLER		
24	3833931	1,00	HALTER TUERFESTSTELLER		
25	4102383A	1,00	TUERFESTELLER		
26	7091153A	8,00	SENKSCHRAUBE - M 4X 10 -		
27	23109527	4,00	VERSCHLUSSSTOPFEN		
28	7074632A	5,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 20 -		
29	7374634A	4,00	FEDERRING A 8		
30	7309046A	9,00	SCHEIBE - 8 -		
31	7388539A	7,00	SCHEIBE - 8 -		
32	4192766A	3,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M8		
33	7009088A	5,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 25 -		
34	7274633A	3,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		
35	23123385	1,00	BEDIENELEMENT HEIZUNG		
- 36	23125297	1,00	LUEFTERSTUFENSCHALTER		
- 37	23125298	1,00	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
- 38	23125299	1,00	DRAHTZUGBETAETIGUNG		
- 39	23125164	1,00	DREHKNOPF		
- 40	23125165	1,00	DREHKNOPF MIT FEDER		
- 41	23125300	1,00	DISTANZSCHEIBE		
- 42	23123386	1,00	SEILZUG		
- 43	23125418	1,00	BLENDE		
- 44	23125341	1,00	PLATINE		
45	7091124A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 20 -		
46	7391050A	14,00	SCHEIBE - 5		
47	7274622A	14,00	SECHSKANTMUTTER - M 5 -		
48	7330497A	12,00	SCHEIBE - 6 -		
49	7318628A	10,00	FEDERRING - A 6		
50	7288535A	10,00	SECHSKANTMUTTER - M 6 -		
51	23128772	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6x 16 - V2A		
52	23128773	4,00	SCHEIBE - 6 - V2A		
53	7091776A	3,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 20 -		
54	7095422A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 6X 20 -		
55	3071061	1,00	DECKELBLECH		
56	23120583	1,00	LUFTFILTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23129906	1,00	TUER LINKS KPL.		
- 2	23130731	1,00	TUER LINKS		
- 3	23130732	1,00	TUERSCHEIBE LINKS		
- 4	4191996A	4,23	KANTENSCHUTZ		
- 5	23114465	1,00	TUERFESTSTELLER		
- 6	4102382A	1,00	GUMMIDICHTUNG		
- 7	23130754	1,00	DICHTRING		
- 8	7330497A	3,00	SCHEIBE - 6 -		
- 9	7086280A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 25 -		
- 10	23109526	3,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M6		
- 11	23126002	1,00	DRUCKKNOPFHANDGRIFF		
- 12	4195491A	1,00	UNTERLAGE, GROSS		
- 13	4195490A	1,00	UNTERLAGE KLEIN		
- 14	23101571	1,00	GUMMISCHEIBE		
- 15	7305092A	1,00	SCHEIBE - 6 -		
- 16	7009690A	1,00	LINSENSCHRAUBE - M 6X 20-		
- 17	23130735	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 6 -		
- 18	7097165A	1,00	FLACHRUNDSCHRAUBE - M 6X 20 -		
- 19	23109489	1,00	DREHFALLENSCHLOSS LINKS		
- 20	7309046A	2,00	SCHEIBE - 8 -		
- 21	7288530A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
- 22	7087879A	2,00	SENKSCHRAUBE - M 8X 40 -		
- 23	4192766A	2,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M8		
- 24	23130736	2,00	PLATTE		
- 25	23112718	2,00	SCHARNIER		
- 26	23123858	2,00	SCHMIERBOLZEN		
- 27	4110381A	2,00	SCHMIERNIPPELKAPPE		
- 28	23130334	4,00	UNTERLEGSCHEIBE		
- 29	23130737	4,00	LINSENSCHRAUBE - M 8X 25 -		
- 30	23130738	2,00	VERSCHLUSSSTOPFEN		
- 31	23119593	1,00	SCHLIESSBOLZEN		
- 32	4102230A	2,00	SCHEIBENEINKLEBESATZ		
- 33	4192448A	1,00	SCHRAUBENSICHERUNG LOCTITE NR. 242		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23129907	1,00	SEITENFENSTER RECHTS KOMPLETT		
- 2	23130739	1,00	FENSTER RECHTS		
- 3	23130740	1,00	FENSTERSCHEIBE RECHTS		
- 4	4191996A	3,28	KANTENSCHUTZ		
- 5	23123865	1,00			
- 6	23123864	1,00	FENSTERAUFSTELLER		
- 7	23130736	2,00	PLATTE		
- 8	23112718	2,00	SCHARNIER		
- 9	23123858	2,00	SCHMIERBOLZEN		
- 10	4110381A	2,00	SCHMIERNIPPELKAPPE		
- 11	23130334	4,00	UNTERLEGSCHEIBE		
- 12	23130737	4,00	LINSENSCHRAUBE - M 8X 25 -		
- 13	23130738	1,00	VERSCHLUSSSTOPFEN		
- 14	4102230A	21,00	SCHEIBENEINKLEBESATZ		
- 15	4192448A	1,00	SCHRAUBENSICHERUNG LOCTITE NR. 242		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23125317	1,00	WARTUNGSKLAPPE KPL.		
- 2	23125331	1,00	WARTUNGSKLAPPE		
- 3	23125280	1,00	AUFSTELLBLECH		
- 4	4110381A	2,00	SCHMIERNIPPELKAPPE		
- 5	23109504	1,00	DREHRIEGEL VIERKANT 8		
- 6	23125281	1,00	ROHRKLEMME		
- 7	7309046A	2,00	SCHEIBE - 8 -		
- 8	7000928A	1,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 25 -		
- 9	7288530A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
- 10	4192766A	1,00	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE M8		
- 11	23125282	1,00	KANTENSCHUTZ		
- 12	7286281A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 6		
- 13	7097216A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 6X 16 -		
- 14	23125283	2,00	SCHARNIER		
- 15	23125284	2,00	SCHARNIERBOLZEN		
- 16	7041853A	2,00	SCHMIERNIPPEL BM 8X1		
17	23112132	1,00	DAEMMUNG		
18	23109505	1,00	VIERKANTSCHLUESSEL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23125440	1,00	HEIZUNG KPL.		
2	23125291	1,00	LUFTFILTER		
3	23125292	1,00	WAERMETAUSCHER		
4	23123255	1,00	WASSERVENTIL		
5	23133325	1,00	LUEFTER		
6	23125211	1,00	WIDERSTAND		
7	23120674	1,68	MOOSGUMMI		
8	4160888A	4,00	SCHLAUCHSCHELLE 16- 25		
9	23120837	1,00	HEIZUNGSSCHLAUCH L=100		
10	4107195A	0,41	MOOSGUMMI		
11	23125212	1,00	KABELSATZ		
- 12	23127915	1,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 5-POLIG		
- 13	4185761A	1,00	FLACHSTECKERGEHAEUSE 1-POLIG		
- 14	4106076A	1,00	ISOLIERTUELLE 6,3		
- 15	4156075A	9,00	FLACHSTECKHUELSE 6,3X1,5...2,5		
- 16	4166385A	1,00	FLACHSTECKER 1.5.....2.5		
20	4187889A	3,50	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
21	4187889A	3,50	KUEHLWASSERSCHLAUCH		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5721470	1,00	KABELBAUM KABINE		
- 2	5081096	1,00	STIFTGEHAEUSE 12-POLIG		
- 3	5090252	1,00	STIFTKONTAKT		
- 4	5090253	9,00	STIFTKONTAKT		
- 5	5081090	1,00	BLINDKONTAKT		
- 6	5081046	6,00	STECKHUELSENGEHAEUSE 1-POLIG		
- 7	5090241	6,00	FLACHSTECKHUELSE		
- 8	5080026	1,00	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
- 9	5090105	4,00	FLACHSTECKER		
- 10	5080958	4,00	BUCHSENGEHAEUSE		
- 11	5090164	8,00	BUCHSENKONTAKT		
- 12	5600114	8,00	EINZELADERABDICHTUNG		
- 13	5080095	1,00	BUCHSENGEHAEUSE 2-POLIG DEUTSCH		
- 14	5080096	1,00	VERRIEGELUNG		
- 15	5090108	2,00	BUCHSENKONTAKT DEUTSCH		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107185	1,00	HALTEWINKEL		
2	4191569A	5,00	KLEBEPLATTE		
3	23101955	2,00	ABSTANDSCHEIBE		
4	4182565A	2,00	METALLGUMMI		
5	7287789A	3,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
6	23124659	1,00	GUMMIPUFFER		
7	7007340A	1,00	GEWINDESTIFT - M 8X 25 -		
8	7009088A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 25 -		
9	7388539A	4,00	SCHEIBE - 8 -		
10	7309046A	8,00	SCHEIBE - 8 -		
11	7288530A	4,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
12	7009267A	3,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 30 -		
13	23130797	3,00	SCHEIBE		
14	23130796	3,00	GUMMIPUFFER		
15	7309130A	3,00	SCHEIBE - 20 -		
16	7095576A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 30 -		
17	23108275	2,00	HALTEBLECH ARBEITSSCHEINWERFER VORN		
18	23106907	1,00	VERKLEIDUNG RECHTS		
19	7309050A	2,00	SCHEIBE - 12 -		
20	7073055A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M12X 25 -		
21	7305092A	2,00	SCHEIBE - 6 -		
22	7388514A	2,00	FEDERRING A 6		
23	7286281A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 6		
24	23106906	1,00	VERKLEIDUNG LINKS		
25	7091776A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 20 -		
26	23128106	1,00	BLECH MECALAC		
	23112644	1,00	BLECH AHLMANN		
27	4117804A	2,00	TORBANDSCHRAUBE M6x30		
30	K02.01	1,00	KABINENLAGERUNG		
31	K02.02	1,00	FAHRERSITZ "EURO SEAT"		
32	K02.03	1,00	FAHRERSITZ "GRAMMER"		
33	K02.06	1,00	ABLAGEFACH		
34	K02.07	1,00	NOTSITZ		
	K02.10	1,00	VERKLEIDUNGSTEILE KABINE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	7009398A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M16X110 -		
2	7309033A	4,00	SCHEIBE - 16 -		
3	4110885A	8,00	ANSCHLAGSCHEIBE		
4	23107222	2,00	KABINENLAGER		
5	23107589	2,00	KABINENLAGER		
6	7288525A	4,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
7	7097100A	2,00	SCHEIBE - 16 -		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107076	1,00	FAHRERSITZ KPL.		
2	K02.02.01	1,00	SITZTEIL KPL.		
3	K02.02.02	1,00	VERSTELLVORRICHTUNG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23132725	1,00	SITZTEIL KPL.		
2	23132871	1,00	SITZPOLSTER		
3	23132872	1,00	RUECKENPOLSTER		
4	23109453	1,00	SEITLICHE KUNSTSTOFFABDECKUNG LINKS		
5	23109454	1,00	SEITLICHE KUNSTSTOFFABDECKUNG RECHTS		
6	23109448	2,00	KANTENSCHUTZPROFIL KLEIN		
7	23109452	2,00	KOPFSTUETZTUELLE		
8	23109455	1,00	STAHLWELLE MIT DORN		
9	23109456	1,00	STAHLSCHNECKE		
10	23109457	1,00	KUNSTSTOFFHEBEL RUECKENARRETIERUNG		
11	23109458	1,00	ZUGFEDER KUNSTSTOFFHEBEL		
12	23109459	1,00	SPIRALFEDER RL		
13	23109460	1,00	STAHLBUCHSE RL FEDERSEITE		
14	23109461	1,00	STAHLBUCHSE RL HEBELSEITE		
15	23109462	1,00	STAHLBUCHSE ARRETIERHEBEL		
16	7097034A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 35 -		
17	7009146A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 20 -		
18	7309046A	2,00	SCHEIBE - 8 -		
19	23101515	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
20	23109465	1,00	VERLAENGERUNGSLASCHE		
21	23109466	3,00	SCHRAUBE UNF - 7/16X 20 -		
22	7309050A	2,00	SCHEIBE - 12 -		
23	23128308	1,00	BECKENGURT KPL.		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23109407	1,00	GRUNDPLATTE		
2	23109408	1,00	DECKPLATTE		
3	7274633A	4,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		
4	23109409	1,00	AEUSSERER LENKER		
5	23109410	1,00	INNERER LENKER		
6	23109412	1,00	FEDERHEBEL		
7	23109413	1,00	FEDERBALKEN		
8	23109414	2,00	ZUGFEDER		
9	23109415	1,00	HOEHENANSCHLAG		
10	23109416	1,00	GUMMIPROFIL		
11	23109417	1,00	VERSTELLSCHIENE		
12	23109418	1,00	VERSTELLSCHIENE		
13	23109419	1,00	HANDGRIFF		
14	23109420	1,00	SPINDEL		
15	23109421	2,00	LAGERBUCHSE		
16	23109422	8,00	LAGERBUCHSE		
17	23109423	2,00	LAGERBUCHSE		
18	23109424	4,00	FUEHRUNGSROLLE		
19	23109425	1,00	FALTENBALG		
20	23109426	22,00	KUNSTSTOFFNIETE		
21	23109427	1,00	NADELLAGER		
22	23109428	2,00	LAUFSCHEIBE		
23	23109429	1,00	STOSSDAEMPFER		
24	23109430	2,00	ACHSE STOSSDAEMPFER		
25	23109431	4,00	SICHERUNGSSCHEIBE		
26	23109432	2,00	RILLENKUGELLAGER		
27	23109433	1,00	TRAPEZGEWINDESPINDEL MIT DREHGRIFF		
28	23109434	1,00	ACHSE FEDERHEBEL		
29	23109435	1,00	FEDEREINDREHLASCHE		
30	23109436	2,00	ACHSE		
31	7309129A	1,00	SCHEIBE - 10 -		
32	23109437	4,00	FUEHRUNGSROLLE		
33	23109438	1,00	DREHFEDER 2,2MM		
34	7096380A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M12X 20 -		
35	7288671A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 12 -		
36	23109439	2,00	SPANNSTIFT - 4 X 16 -		
37	7360779A	5,00	Spannstift		


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
38	4102708A	8,00	SICHERUNGSSCHEIBE - 9		
39	23109442	6,00	SCHEIBE - 12 -		
40	23109443	1,00	SCHEIBE - 12 -		
41	23109440	8,00	PASSSCHEIBE 12X 18X 0,2		
42	23109441	8,00	PASSSCHEIBE 12X 18X 0,5		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23110811	1,00	FAHRERSITZ KPL.		
- 2	23117201	1,00	RUECKENPOLSTER KPL.		
- 3	23118131	1,00	SITZPOLSTER KPL.		
- 4	23108866	1,00	KOPFSTUETZE		
- 5	23117327	1,00	VERSTELLSCHIENENSATZ		
- 6	23114972	1,00	GRIFF		
- 7	23117328	1,00	BEFESTIGUNGSTEILE		
- 8	23110574	1,00	ABDECKUNG		
- 9	23118144	1,00	SITZPLATTE		
- 10	23114993	1,00	ABDECKUNG		
- 11	23118139	1,00	RUECKENLEHNE		
- 12	23115001	2,00	BUCHSE		
- 13	23115010	1,00	ANBAUTEILE FUER RUECKEN		
- 14	23114991	1,00	GRIFF		
- 15	23105009	1,00	ARMLEHNE RECHTS		
- 16	23105010	1,00	ARMLEHNE LINKS		
- 17	23114992	1,00	ADAPTERPLATTE		
- 18	23107171	1,00	BECKENGURT KPL.		
- 19	23115018	1,00	ABDECKUNG		
- 20	23114986	1,00	SCHENKELFEDER		
- 21	23130397	1,00	ABDECKKAPPE		
- 22	23110960	1,00	SITZTIEFEN- UND NEIGUNGSVERSTELLUNG KPL.		
- 23	23114978	1,00	PLATTE KPL.		
- 24	23115015	1,00	HEBEL KPL.		
- 25	23114983	1,00	RASTUNG		
- 26	23114982	1,00	ABDECKUNG KPL.		
- 27	23114995	1,00	FEDERBLECH		
- 28	23114994	1,00	WIPPE		
- 29	23114996	1,00	RASTHEBEL		
- 30	23114997	1,00	ABDECKUNG		
- 31	23114998	1,00	GRIFF		
- 32	23114999	1,00	GRIFF		
- 33	23115011	1,00	GESTAENGE		
- 36	23114981	4,00	GLEITER		
- 37	23130396	1,00	WINKEL		
- 38	23115016	1,00	ZYLINDERSCHRAUBE		
- 39	23118175	1,00	DECKPLATTE		


https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
- 40	23118189	1,00	GURTBAND KPL.		
- 41	23117333	2,00	BLINDNIET		
- 42	23117334	2,00	LEISTE		
- 43	23117332	1,00	FALTENBALG		
- 44	23118174	1,00	STOSSDAEMPFER KPL.		
- 45	23117413	2,00	BOLZEN		
- 46	23125136	2,00	SICHERUNGSSCHEIBE		
- 47	23118168	1,00	LAGER KPL.		
- 48	23130420	2,00	BUCHSE		
- 49	23130419	4,00	FURCHSCHRAUBE		
- 50	23118169	1,00	SCHWINGE KPL.		
- 51	23117336	1,00	BOLZEN		
- 52	23117338	4,00	ROLLE		
- 53	23130417	2,00	BUCHSE		
- 54	23130352	2,00	BUCHSE		
- 55	23117339	1,00	LEISTE		
- 56	23130411	2,00	ZUGFEDER		
- 57	23130412	2,00	AUSRUECKBLECH		
- 58	23117412	1,00	BOLZEN		
- 59	23118176	1,00	SICHERUNGSSCHEIBE		
- 60	23118171	1,00	GRUNDPLATTE KPL.		
- 61	23117344	1,00	U-PROFIL KPL.		
- 62	23117343	2,00	BLINDNIET		
- 63	23117345	1,00	GUMMIPLATTE		
- 64	23130415	2,00	PUFFER		
- 65	23130416	1,00	PUFFER		
- 66	23118188	1,00	GEWICHTSANZEIGE KPL.		
- 67	23117357	1,00	ZUGFEDER		
- 68	23117355	1,00	ROLLE		
- 69	23117354	1,00	FUEHRUNG		
- 70	23118177	1,00	VERSTELLSPINDEL KPL.		
- 71	23117352	1,00	KNEBEL KPL.		
- 72	23130355	1,00	KERBSTIFT		
- 73	23130356	2,00	SPANNSTIFT		
- 74	23117349	1,00	FEDERBOCK		
- 75	23117350	1,00	HALTESTOPFEN		
- 76	23130358	1,00	FLANSCHMUTTER		

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
- 77	23130413	2,00	ZUGFEDER		
- 78	23130414	1,00	RING		
- 79	23117347	1,00	KUGELLAGER		
- 80	23130359	1,00	SCHEIBE		
- 81	23117358	1,00	BUCHSE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23109923	1,00	HALTER		
2	5381305	1,00	STAUFACH		
3	5381304	1,00	VERKLEIDUNG ABLAGEFACH		
4	23103938	6,00	ROSETTENRING		
5	7085768A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 5X 20		
6	7095459A	2,00	FLACHKOPFSCHRAUBE - M 6x20 -		
7	7309046A	4,00	SCHEIBE - 8 -		
8	7077363A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 16		

https://truckmanualshub.com/


AX700_AX850_AX1000-STUFE_III_B
NOTSITZ



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23109923	1,00	HALTER		
2	5381305	1,00	STAUFACH		
3	5381306	1,00	VERKLEIDUNG ABLAGEFACH		
4	23107679	1,00	Deckel		
5	7309046A	8,00	SCHEIBE - 8 -		
6	7000405A	4,00	SENKSCHRAUBE - M 5X 25 -		
7	7309129A	2,00	SCHEIBE - 10 -		
8	7000884A	2,00	SENKSCHRAUBE - M 6X 20 -		
9	7077363A	4,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 16		
10	7091153A	4,00	SENKSCHRAUBE - M 4X 10 -		
11	23110120	2,00	Scharnier		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5381296	1,00	LENKSAEULENVERKLEIDUNG UNTERTEIL		
2	23108302	4,00	DRAHTSCHLAUCHKLEMME AF 48,5/55		
3	4117804A	5,00	TORBANDSCHRAUBE M6x30		
4	23116710	2,00	LUFTSCHLAUCH		
5	23116680	1,00	LENKSAEULENVERKLEIDUNGSHALTER		
6	23115832	2,00	LENKSAEULENVERKLEIDUNGSHALTER		
7	23123111	4,00	BLECHMUTTER		
8	5381297	1,00	LENKSAEULENVERKLEIDUNG OBERTEIL		
9	4191780A	2,00	STOPFEN		
10	23120534	2,00	RUNDDUESE		
11	23121114	1,00	FALTENBALG		
12	5381302	1,00	KONSOLE RECHTS OBEN		
13	7091775A	6,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M 8X 30 -		
14	7374634A	4,00	FEDERRING A 8		
15	7386282A	6,00	SCHEIBE - 8,4 -		
16	7288530A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
17	23113262	2,00	LAUTSPRECHERABDECKUNG		
18	7009058A	12,00	LINSENSCHRAUBE 3,5X 13		
19	23107612	1,00	HALTER KONSOLE		
20	23111171	1,00	BLECHMUTTER		
21	5381295	1,00	KONSOLE RECHTS VORN		
22	5381301	1,00	KONSOLE RECHTS HINTEN		
23	23115831	1,00	HALTER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	K03.01	1,00	MOTORHAUBE HINTEN		
2	K03.02	1,00	MOTORHAUBEN-SEITENDECKEL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23133533	1,00	MOTORHAUBE MIT DAEMMUNG		
- 2	5140623	1,00	DAEMMMATTE		
- 3	5140626	1,00	DAEMMMATTE		
- 4	5140627	1,00	DAEMMMATTE		
- 5	5140628	1,00	DAEMMMATTE		
- 6	5140629	1,00	DAEMMMATTE		
- 7	4191996A	3,49	KANTENSCHUTZ		
- 8	4104760A	2,22	KANTENSCHUTZ		
- 9	4108609A	21,00	DRUCKKNOPFCLIPS		
10	23107317	1,00	HAUBENGRIFF		
11	7086280A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 25 -		
12	7330497A	2,00	SCHEIBE - 6 -		
13	5140605	1,00	ABGASROHR		
14	5140604	1,00	GUMMIDICHTUNG		
15	5140607	1,00	ABGASROHR		
16	7388539A	3,00	SCHEIBE - 8 -		
17	4110487A	1,00	ROHRSCHELLE		
18	7009267A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 30 -		
19	7309046A	14,00	SCHEIBE - 8 -		
20	7288530A	14,00	SECHSKANTMUTTER - M 8 -		
21	4117657A	2,00	SCHARNIER		
22	7005000A	4,00	SENKSCHRAUBE - M 8X 25 -		
23	7096413A	4,00	SENKSCHRAUBE - M 8X 20 -		
24	3071190	2,00	GEWINDEPLATTE		
25	23100680	1,00	DREHFALLENSCHLOSS RECHTS		
26	7088541A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 40 -		
27	4820087	2,00	GASFEDER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23133542	1,00	MOTORHAUBEN-SEITENDECKEL LINKS		
- 2	5140675	1,00	DAEMMMATTE		
- 3	2300502A	1,00	SNAPLOCK-KUPPLUNG		
4	3071056	1,00	HALTER		
5	23133543	1,00	MOTORHAUBEN-SEITENDECKEL RECHTS		
- 6	5140676	1,00	DAEMMMATTE		
- 7	2300502A	1,00	SNAPLOCK-KUPPLUNG		
8	3071020	1,00	HALTER		
9	4300105	2,00	SNAPLOCK-BOLZEN		
10	7009088A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 25 -		
11	7074632A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 20 -		
12	7274633A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		
13	7388539A	10,00	SCHEIBE - 8 -		
14	7330497A	2,00	SCHEIBE - 6 -		
15	7286281A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 6		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5020240	1,00	HYDRAULIKOELTANK KPL.		
- 2	23109404	1,00	OELSTANDANZEIGE		
- 3	23114256	1,00	TANKDECKEL		
- 4	4770902	1,00	V-RING		
- 5	6050213	1,00	RUECKLAUF-SAUGFILTER		
- 6	7009267A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 30 -		
- 7	7388539A	2,00	SCHEIBE - 8 -		
8	23115533	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 18-PLM		
9	23123955	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 35-PLM		
10	23124105	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 28-PL/M27x2		
11	4108602A	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 10-PLM		
12	4130245A	1,00	VERSCHRAUBUNG EL 10-PL		
13	4138231A	1,00	VERSCHRAUBUNG EW 15-PL		
14	4168047A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 28-PLR-ED		
15	4191232A	1,00	VERSCHRAUBUNG GE 22-PLR-ED		
16	4191487A	1,00	VERSCHRAUBUNG ET 22-PL		
17	4195239A	1,00	VERSCHRAUBUNG GEO 15-PLM		
18	4300108	2,00	VERSCHLUSSSCHRAUBE - M22 x 1,5 -		
19	4780044	1,00	OELABLASSVENTIL		
20	7018121A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 80 -		
21	7018119A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 65 -		
22	7391609A	11,00	SCHEIBE - 10 -		
23	7274380A	3,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
24	3071208	1,00	PLATTE		
25	3070802	1,00	HYDRAULIKOELTANKHALTER		
26	7009146A	6,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 20 -		
27	7098509A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 16 -		
28	7305092A	2,00	SCHEIBE - 6 -		
29	3070867	1,00	HYDRAULIKOELTANKHALTER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	6050213	1,00	RUECKLAUF-SAUGFILTER		
- 2	23109159	1,00	HYDRAULIKOELFILTER		
- 3	23109162	1,00	REPARATURSATZ		
- 4	23129767	1,00	RUNDDICHTRING		
- 5	23132306	1,00	DECKEL		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	5020241	1,00	KRAFTSTOFFTANK KPL.		
- 2	2270094	1,00	WINKELSTUTZEN WS10		
- 3	4109326A	1,00	ROHRDURCHFUEHRUNG DM=10		
- 4	2270095	1,00	ROHRLEITUNG		
- 5	2270097	1,00	WINKELSTUTZEN WS12		
- 6	23129544	1,00	ROHRDURCHFUEHRUNG DM=12		
- 7	2270096	1,00	ROHRLEITUNG		
- 8	4197693A	1,00	VERSCHLUSSCHRAUBE VSTI M 22X1,5-ED		
- 9	5020233	1,00	GEWINDEEINSATZ		
- 10	5020234	1,00	TANKDECKEL		
- 11	4300106	5,00	SCHRAUBE - Ø 5x 16 -		
- 12	23126285	1,00	TAUCHROHRGEBER		
- 13	23126240	1,00	DICHTUNG		
- 14	4107576A	1,00	STIFTGEHAEUSE 2-POLIG		
- 15	4107577A	1,00	VERRIEGELUNG 2-POLIG		
- 16	4104960A	1,00	STIFTKONTAKT DEUTSCH		
17	3833802	1,00	KLEMMBLECH		
18	7091993A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12x100 -		
19	7388513A	1,00	SCHEIBE - 12		
20	7091607A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 40 -		
21	7391609A	2,00	SCHEIBE - 10 -		
22	7077328A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 60 -		
23	23120200	2,00	SCHEIBE - 10 -		
24	7291608A	1,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		


3
2
9
5
1
11
17
14
4
17
8
19
15
14
18
17
13
20
7
12
6
F11.01
A01.02
16
10

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	3833656	1,00	KOMBIKUEHLER-ANSCHLUSSGEHAEUSE		
2	5620146	1,00	DECKELBLECH		
3	23122677	2,00	VERSCHLUSSRIEGEL		
4	23130796	1,00	GUMMIPUFFER		
5	3070686	2,00	WINKELHALTER		
6	4108526A	2,00	GUMMIPUFFER		
7	4191996A	2,12	KANTENSCHUTZ		
8	5620149	1,00	HALTER KOMBIKUEHLER		
9	7008692A	4,00	FLACHRUNDSCHRAUBE - M 8X 20 -		
10	7009030A	8,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M12X 45 -		
11	7074632A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 20 -		
12	7091610A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
13	7095599A	1,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
14	7274633A	7,00	SECHSKANTMUTTER - M 8		
15	7291608A	2,00	SECHSKANTMUTTER - M 10 -		
16	7309032A	8,00	SCHEIBE - 13 -		
17	7309046A	4,00	SCHEIBE - 8 -		
18	7309129A	2,00	SCHEIBE - 10 -		
19	7388539A	4,00	SCHEIBE - 8 -		
20	7391609A	2,00	SCHEIBE - 10 -		

https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	T01	1,00	ANBAUGERAETE AX700		
2	T02	1,00	ANBAUGERAETE AX850		
3	T03	1,00	ANBAUGERAETE AX1000		
4	T04	1,00	UNIVERSALANBAUPLATTE KPL.		
5	T05	1,00	LASTHAKEN		
7	T09	1,00	SCHAUFELSCHUTZ		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	T01.01	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	T01.02	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
3	T01.03	1,00	STANDARDSCHAUFEL MIT ZAEHNE AX700		
4	T01.04	1,00	STANDARDSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX700		
5	T01.05	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL MIT ZAEHNE AX700		
6	T01.06	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX700		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106895	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	23108277	1,00	TRAGPLATTE		
3	23107275	2,00	GABELZINKE KPL. 100X 45X1100		
4	23127289	2,00	ARRETIERUNG KPL.		
5	7009442A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 20 -		
6	23108289	1,00	TYPENSCHILD		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106917	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	23108277	1,00	TRAGPLATTE		
3	23109010	2,00	KLAPPGABELZINKE FEM 2A		
4	23118635	2,00	SICHERUNGSBOLZEN		
5	23127289	2,00	ARRETIERUNG KPL.		
6	7009442A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 20 -		
7	23130669	1,00	TYPENSCHILD		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23108338	1,00	STANDARDSCHAUFEL KPL.		
2	4156951A	5,00	HUELSE		
3	4156950A	5,00	SCHAUFELZAHN 411F		
4	4156952A	5,00	SICHERUNGSBLECH		
5	4197305A	1,00	TYPENSCHILD "AHLMANN"		
	23128162	1,00	TYPENSCHILD "MECALAC"		

https://truckmanualshub.com/


STANDARDSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX700




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23108340	1,00	STANDARDSCHAUFEL KPL.		
2	4197305A	1,00	TYPENSCHILD "AHLMANN"		
	23128162	1,00	TYPENSCHILD "MECALAC"		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23121812	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL KPL.		
- 2	7091610A	12,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
- 3	7309129A	12,00	SCHEIBE - 10 -		
- 4	4197337A	6,00	ACHSHALTER 25 X 6		
- 5	23115742	2,00	BOLZEN		
- 6	23115740	2,00	BOLZEN		
- 7	23115834	2,00	BOLZEN		
- 8	23115833	4,00	DISTANZSCHEIBE		
- 9	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	23121813	1,00	TYPENSCHILD		
- 12	23110350	4,00	BRONZEBUCHSE		
- 13	23115667	1,00	WECHSELSCHNEIDE		
- 14	23118382	10,00	SENKSCHRAUBE - M16x 50 - 10.9		
- 15	7309033A	10,00	SCHEIBE - 16 -		
- 16	7288525A	10,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
- 17	23121816	1,00	SCHAUFELSCHNEIDE MIT HUELSEN		
- 18	4156951A	5,00	HUELSE		
- 19	4156950A	5,00	SCHAUFELZAHN 411F		
- 20	4156952A	5,00	SICHERUNGSBLECH		
- 21	23117176	1,00	DROSSEL		
- 22	4156634A	4,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
- 23	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
- 24	4197352A	2,00	DECKPLATTE GD 2D		
- 25	4198324A	2,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
- 26	4109600A	4,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 27	4177394A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 12-PL		
- 28	5695729A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 12-PL		
- 29	23114714	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 30	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
- 31	23121370	2,00	STAUBKAPPE		
32	T01.05.01	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23115651	1,00	HYDRAULIKZYLINDER		
- 2	23122001	1,00	DICHTSATZ		
- 3	23128598	4,00	BUCHSE		
- 4	7042803A	3,00	SCHMIERNIPPEL AM 6X1		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23119534	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL KPL.		
- 2	7091610A	12,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
- 3	7309129A	12,00	SCHEIBE - 10 -		
- 4	4197337A	6,00	ACHSHALTER 25 X 6		
- 5	23115742	2,00	BOLZEN		
- 6	23115740	2,00	BOLZEN		
- 7	23115834	2,00	BOLZEN		
- 8	23115833	4,00	DISTANZSCHEIBE		
- 9	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	23120412	1,00	TYPENSCHILD		
- 12	23110350	4,00	BRONZEBUCHSE		
- 13	23115667	1,00	WECHSELSCHNEIDE		
- 14	23118382	10,00	SENKSCHRAUBE - M16x 50 - 10.9		
- 15	7309033A	10,00	SCHEIBE - 16 -		
- 16	7288525A	10,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
- 17	23115677	1,00	SCHAUFELSCHNEIDE		
- 18	23117176	1,00	DROSSEL		
- 19	4156634A	4,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
- 20	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
- 21	4197352A	2,00	DECKPLATTE GD 2D		
- 22	4198324A	2,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
- 23	4109600A	4,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 24	4177394A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 12-PL		
- 25	5695729A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 12-PL		
- 26	23114714	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 27	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
- 28	23121370	2,00	STAUBKAPPE		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	T02.01	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	T02.02	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
3	T02.03	1,00	STANDARDSCHAUFEL MIT ZAEHNE AX850		
4	T02.04	1,00	STANDARDSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX850		
5	T02.05	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL MIT ZAEHNE AX850		
6	T02.06	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX850		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106895	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	23108277	1,00	TRAGPLATTE		
3	23107275	2,00	GABELZINKE KPL. 100X 45X1100		
4	23127289	2,00	ARRETIERUNG KPL.		
5	7009442A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 20 -		
6	23108289	1,00	TYPENSCHILD		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106917	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	23108277	1,00	TRAGPLATTE		
3	23109010	2,00	KLAPPGABELZINKE FEM 2A		
4	23118635	2,00	SICHERUNGSBOLZEN		
5	23127289	2,00	ARRETIERUNG KPL.		
6	7009442A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 20 -		
7	23130669	1,00	TYPENSCHILD		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23105908	1,00	STANDARDSCHAUFEL KPL.		
2	4156951A	6,00	HUELSE		
3	4156950A	6,00	SCHAUFELZAHN 411F		
4	4156952A	6,00	SICHERUNGSBLECH		
5	4197305A	1,00	TYPENSCHILD "AHLMANN"		
	23128162	1,00	TYPENSCHILD "MECALAC"		

https://truckmanualshub.com/


STANDARDSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX850




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106138	1,00	STANDARDSCHAUFEL KPL.		
2	4197305A	1,00	TYPENSCHILD "AHLMANN"		
	23128162	1,00	TYPENSCHILD "MECALAC"		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23120602	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL KPL.		
- 2	7091610A	12,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
- 3	7309129A	12,00	SCHEIBE - 10 -		
- 4	4197337A	6,00	ACHSHALTER 25 X 6		
- 5	23115742	2,00	BOLZEN		
- 6	23115740	2,00	BOLZEN		
- 7	23115834	2,00	BOLZEN		
- 8	23115833	4,00	DISTANZSCHEIBE		
- 9	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	23120603	1,00	TYPENSCHILD		
- 12	23110350	4,00	BRONZEBUCHSE		
- 13	23118292	1,00	WECHSELSCHNEIDE		
- 14	23118382	12,00	SENKSCHRAUBE - M16x 50 - 10.9		
- 15	7309033A	12,00	SCHEIBE - 16 -		
- 16	7288525A	12,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
- 17	23118403	1,00	SCHAUFELSCHNEIDE MIT HUELSEN		
- 18	4156951A	6,00	HUELSE		
- 19	4156950A	6,00	SCHAUFELZAHN 411F		
- 20	4156952A	6,00	SICHERUNGSBLECH		
- 21	23117176	1,00	DROSSEL		
- 22	4156634A	4,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
- 23	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
- 24	4197352A	2,00	DECKPLATTE GD 2D		
- 25	4198324A	2,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
- 26	4181397A	4,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 27	4177394A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 12-PL		
- 28	5695729A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 12-PL		
- 29	23114714	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 30	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
- 31	23121370	2,00	STAUBKAPPE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23121807	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL KPL.		
- 2	7091610A	12,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
- 3	7309129A	12,00	SCHEIBE - 10 -		
- 4	4197337A	6,00	ACHSHALTER 25 X 6		
- 5	23115742	2,00	BOLZEN		
- 6	23115740	2,00	BOLZEN		
- 7	23115834	2,00	BOLZEN		
- 8	23115833	4,00	DISTANZSCHEIBE		
- 9	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	23121811	1,00	TYPENSCHILD		
- 12	23110350	4,00	BRONZEBUCHSE		
- 13	23118292	1,00	WECHSELSCHNEIDE		
- 14	23118382	12,00	SENKSCHRAUBE - M16x 50 - 10.9		
- 15	7309033A	12,00	SCHEIBE - 16 -		
- 16	7288525A	12,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
- 17	23118294	1,00	SCHAUFELSCHNEIDE		
- 18	23117176	1,00	DROSSEL		
- 19	4156634A	4,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
- 20	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
- 21	4197352A	2,00	DECKPLATTE GD 2D		
- 22	4198324A	2,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
- 23	4181397A	4,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 24	4177394A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 12-PL		
- 25	5695729A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 12-PL		
- 26	23114714	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 27	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
- 28	23121370	2,00	STAUBKAPPE		


https://truckmanualshub.com/

Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	T03.01	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	T03.02	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
3	T03.03	1,00	STANDARDSCHAUFEL MIT ZAEHNE AX1000		
4	T03.04	1,00	STANDARDSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX1000		
5	T03.05	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL MIT ZAEHNE AX1000		
6	T03.06	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL OHNE ZAEHNE AX1000		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106895	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	23108277	1,00	TRAGPLATTE		
3	23107275	2,00	GABELZINKE KPL. 100X 45X1100		
4	23127289	2,00	ARRETIERUNG KPL.		
5	7009442A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 20 -		
6	23108289	1,00	TYPENSCHILD		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23106917	1,00	GABELSTAPLERVORSATZ KPL.		
2	23108277	1,00	TRAGPLATTE		
3	23109010	2,00	KLAPPGABELZINKE FEM 2A		
4	23118635	2,00	SICHERUNGSBOLZEN		
5	23127289	2,00	ARRETIERUNG KPL.		
6	7009442A	2,00	ZYLINDERSCHRAUBE - M10X 20 -		
7	23130669	1,00	TYPENSCHILD		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107086	1,00	STANDARDSCHAUFEL KPL.		
2	4156951A	6,00	HUELSE		
3	4156950A	6,00	SCHAUFELZAHN 411F		
4	4156952A	6,00	SICHERUNGSBLECH		
5	4197305A	1,00	TYPENSCHILD "AHLMANN"		
	23128162	1,00	TYPENSCHILD "MECALAC"		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23107186	1,00	STANDARDSCHAUFEL KPL.		
2	4197305A	1,00	TYPENSCHILD "AHLMANN"		
	23128162	1,00	TYPENSCHILD "MECALAC"		


1
4
3
2
12
5
10
9
12
T01.05.01
8
6
2
4
3
11
8
4
3
7
2


13
14
15
16
17
18
19
20


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23121777	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL KPL.		
- 2	7091610A	12,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
- 3	7309129A	12,00	SCHEIBE - 10 -		
- 4	4197337A	6,00	ACHSHALTER 25 X 6		
- 5	23115742	2,00	BOLZEN		
- 6	23115740	2,00	BOLZEN		
- 7	23115834	2,00	BOLZEN		
- 8	23115833	4,00	DISTANZSCHEIBE		
- 9	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	23121780	1,00	TYPENSCHILD		
- 12	23110350	4,00	BRONZEBUCHSE		
- 13	23118292	1,00	WECHSELSCHNEIDE		
- 14	23118382	12,00	SENKSCHRAUBE - M16x 50 - 10.9		
- 15	7309033A	12,00	SCHEIBE - 16 -		
- 16	7288525A	12,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
- 17	23118403	1,00	SCHAUFELSCHNEIDE MIT HUELSEN		
- 18	4156951A	6,00	HUELSE		
- 19	4156950A	6,00	SCHAUFELZAHN 411F		
- 20	4156952A	6,00	SICHERUNGSBLECH		
- 21	23117176	1,00	DROSSEL		
- 22	4156634A	4,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
- 23	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
- 24	4197352A	2,00	DECKPLATTE GD 2D		
- 25	4198324A	2,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
- 26	4181397A	4,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 27	4177394A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 12-PL		
- 28	5695729A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 12-PL		
- 29	23114714	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 30	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
- 31	23121370	2,00	STAUBKAPPE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23121803	1,00	MEHRZWECKSCHAUFEL KPL.		
- 2	7091610A	12,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M10X 16 -		
- 3	7309129A	12,00	SCHEIBE - 10 -		
- 4	4197337A	6,00	ACHSHALTER 25 X 6		
- 5	23115742	2,00	BOLZEN		
- 6	23115740	2,00	BOLZEN		
- 7	23115834	2,00	BOLZEN		
- 8	23115833	4,00	DISTANZSCHEIBE		
- 9	7342037A	2,00	SICHERUNGSRING 40 x 1,75		
- 10	7027093A	4,00	SCHMIERNIPPEL AM 10X1		
- 11	23121805	1,00	TYPENSCHILD		
- 12	23110350	4,00	BRONZEBUCHSE		
- 13	23118292	1,00	WECHSELSCHNEIDE		
- 14	23118382	12,00	SENKSCHRAUBE - M16x 50 - 10.9		
- 15	7309033A	12,00	SCHEIBE - 16 -		
- 16	7288525A	12,00	SECHSKANTMUTTER - M 16 -		
- 17	23118294	1,00	SCHAUFELSCHNEIDE		
- 18	23117176	1,00	DROSSEL		
- 19	4156634A	4,00	VERSCHRAUBUNG GE 12-PLM-ED		
- 20	7095599A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 8X 35 -		
- 21	4197352A	2,00	DECKPLATTE GD 2D		
- 22	4198324A	2,00	SCHELLE 217,2/17,2 PPH		
- 23	4181397A	4,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 24	4177394A	2,00	VERSCHRAUBUNG ET 12-PL		
- 25	5695729A	2,00	VERSCHRAUBUNG SV 12-PL		
- 26	23114714	2,00	SCHLAUCHLEITUNG		
- 27	23121369	2,00	STECK-KUPPLUNGSMUFFE FLACHDICHTEND		
- 28	23121370	2,00	STAUBKAPPE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23108926	1,00	UNIVERSALANBAUPLATTE KPL.		
2	23108927	1,00	TYPENSCHILD		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23132052	1,00	LASTHAKEN KPL.		
- 2	23132032	1,00	AUSLEGER		
- 3	23108925	1,00	UNIVERSALANBAUPLATTE		
- 4	7092939A	10,00	SKT.-SCHRAUBE M20X70-8.8		
- 5	7309130A	20,00	SCHEIBE - 20 -		
- 6	7256982A	10,00	SECHSKANTMUTTER - M 20 -		
- 7	23128054	2,00	SCHRIFTZUG		
- 8	23132088	1,00	TYPENSCHILD		
- 9	4197349A	1,00	SCHAEKEL 3/4"		
- 10	2300184A	1,00	WIRBELHAKEN WHS 10-8		

https://truckmanualshub.com/


Keine Bildtafel vorhanden

No Image Available

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	T09.01	1,00	SCHAUFELSCHUTZ KPL.		
2	T09.02	1,00	SCHAUFELSCHUTZ KPL.		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23123721	1,00	SCHAUFELSCHUTZ KPL.		
2	4116429A	2,00	ZUGFEDER		
3	4161901C	2,00	AUFHAENGEHAKEN		
4	7330497A	10,00	SCHEIBE - 6 -		
5	7098509A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 16 -		
6	7288535A	6,00	SECHSKANTMUTTER - M 6 -		
7	7091124A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 20 -		

https://truckmanualshub.com/




Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23123721	1,00	SCHAUFELSCHUTZ KPL.		
2	4116429A	2,00	ZUGFEDER		
3	4161901C	2,00	AUFHAENGEHAKEN		
4	7330497A	10,00	SCHEIBE - 6 -		
5	7098509A	2,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 16 -		
6	7288535A	6,00	SECHSKANTMUTTER - M 6 -		
7	7091124A	4,00	SECHSKANTSCHRAUBE - M 6X 20 -		
8	23123778	1,00	HALTER RECHTS		
9	23123776	1,00	HALTER LINKS		

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	U01	1,00	FILTERSAETZE		
2	U02	1,00	BETRIEBSSTOFFE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23133428	1,00	FILTERSATZ		
- 2	23110650	1,00	MOTOROELFILTER		
- 3	23133339	1,00	KRAFTSTOFFFILTER		
- 4	23133338	1,00	KRAFTSTOFFFILTER		
- 5	4198305A	1,00	LUFTFILTEREINSATZ		
- 6	4198304A	1,00	SICHERHEITSPATRONE		
- 7	23109159	1,00	HYDRAULIKOELFILTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23133428	1,00	FILTERSATZ		
- 2	23110650	1,00	MOTOROELFILTER		
- 3	23133339	1,00	KRAFTSTOFFFILTER		
- 4	4198305A	1,00	LUFTFILTEREINSATZ		
- 5	4198304A	1,00	SICHERHEITSPATRONE		
- 6	23109159	1,00	HYDRAULIKOELFILTER		
- 7	23129767	1,00	RUNDDICHTRING		
- 8	7426631A	1,00	DICHTRING A 18X 24 CU		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	23133503	1,00	FILTERSATZ		
- 2	23110650	1,00	MOTOROELFILTER		
- 3	23133339	1,00	KRAFTSTOFFFILTER		
- 4	23133338	1,00	KRAFTSTOFF-VORFILTER		
- 5	23124774	1,00	RUNDDICHTRING		
- 6	4198305A	1,00	LUFTFILTEREINSATZ		
- 7	4198304A	1,00	SICHERHEITSPATRONE		
- 8	23109159	1,00	HYDRAULIKOELFILTER		
- 9	23129767	1,00	RUNDDICHTRING		
- 10	7426631A	1,00	DICHTRING A 18X 24 CU		

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Position	Ersatzteilnr.	Anzahl	Benennung	ab Serie	bis Serie
1	2320062	8,00	MOTORENOEL		
2	23104578	16,10	GETRIEBEOEL		
3	23107305	60,00	HYDRAULIKOEL		
4	4117807A	1,00	SCHMIERFETT-KARTUSCHE		
5	23129554	14,00	KUEHLFLUESSIGKEIT		