
Аудиосистема


Аудиосистема.....	56-3
Меры предосторожности.....	56-3
Деталировка	56-4
Приемник-плеер	56-5
Замена	56-5
Динамик.....	56-7
Замена	56-7
Антенна.....	56-8
Замена	56-8

Аудиосистема

Меры предосторожности

1. **Отключение источника питания**
 - (a). Перед разборкой или установкой любого электрооборудования, также в случае наличия возможности контакта инструментов или оборудования с открытыми штырьками электрооборудования, сначала отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, с целью предотвращения личных травм или повреждений автомобиля.
 - (b). Если иное не указано, следует выключить выключатель зажигания.
2. **Отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора приведет к сбросу часов из комбинации приборов, но счетчик общего пробега не сброшен.**
3. **Отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора приведет к потере сохраненной настройки аудиосистемы.**
 - (a). После повторного присоединения отрицательного кабеля аккумулятора, следует проводить повторную настройку аудиосистемы.

Деталировка



56

1	Динамик
2	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, плоской шайбой
3	Проволочный зажим
4	Защитное кольцо для отверстия

5	Антенна в сборе
6	MP3-плеер
7	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, плоской шайбой


Приемник-плеер

Замена

Примечание:


Деталировка (см. п. Деталировка в части 56 «Аудиосистема- Аудиосистема»)

1. Выключение главного источника питания




2. Разборка промежуточной панели в сборе

- (a). Осторожно выламывайте промежуточную панель с помощью специального инструмента.
- (b). Отсоедините разъемы промежуточной панели.



3. Разборка приемника-плеера в сборе

- (a). Снимите винты крепления приемника-плеера.





- (b). Отсоедините разъем приемника-плеера и соединитель антенны.

56


4. Установка приемника-плеера в сборе

- (a). Присоедините разъем приемника-плеера и соединитель антенны.





- (b). Установите болты крепления приемника-плеера.
Крутящий момент: 7 Н.м



- 5. Установка промежуточной панели в сборе**
(a). Присоедините разъемы промежуточной панели.
(b). Установите промежуточную панель.


- 6. Включение главного источника питания**

Динамик

Замена


Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 56 «Аудиосистема- Аудиосистема»)




1. Разборка кожуха динамика

- (a). Осторожно выламывайте кожух динамика с помощью специального инструмента, обратите внимание на предотвращение царапания декоративной панели.




2. Разборка динамика в сборе

- (a). Снимите винты крепления динамика.
(b). Отсоедините разъем динамика.



3. Установка динамика в сборе

- (a). Присоедините разъем динамика.
(b). Установите винты крепления динамика.



4. Установка кожуха динамика

Антенна

Замена

Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 56 «Аудиосистема - Аудиосистема»)

1. **Отсоединение соединителя антенны приемника-плеера (см. п. Замена в части 56 «Аудиосистема - Приемник-плеер»)**



2. **Разборка антенны в сборе**

- (a). Снимите винты крепления антенны в сборе.
- (b). Снимите антенну в сборе.



3. **Установка антенны в сборе**

- (a). Установите винты крепления антенны в сборе.

4. **Присоединение соединителя антенны приемника-плеера (см. п. Замена в части 56 «Аудиосистема - Приемник-плеер»)**