
https://truckmanualshub.com/

Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue
Catalogue de pièces de rechange
Catálogo de repuestos
Каталог запасных частей



https://truckmanualshub.com/

VORBEMERKUNGEN

Dieser Ersatzteilkatalog soll Ihnen die Ermittlung und Bestellung von Ersatzteilen für die Wartung bzw. Reparatur Ihres LIEBHERR-Kranes erleichtern.
Zum schnelleren Auffinden der Ersatzteile sind im Inhaltsverzeichnis die in Ihrem Kran verwendeten Baugruppen aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis
Im Inhaltsverzeichnis verweist der Pfeil (⇨) in der zweiten Textzeile der Baugruppenartikelnr. auf die detaillierte Blatt-Nr. mit Artikel-Nr. hin.
Bild- und Textseiten
Die Bild- und Textseiten für die Baugruppen und Einzelteile sind sortiert nach Blatt-Nr.; innerhalb der Blatt-Nr. nach Artikel-Nr. Eine Blatt-Nr. kann aus einer oder mehreren Bild- und / oder Textseiten bestehen.
Jeder weitere Pfeil (⇨) führt zu einer detaillierten Bild- und / oder Textseite des Artikels. Sind Position-Nummern in Klammern (x) gesetzt, handelt es sich um Einzelteile des vorangegangenen Artikels.
Numerischer Index
Der numerische Index ist sortiert nach Artikel-Nr. mit Hinweisen auf Blatt-Nr., Baugruppen-Nr. und Position-Nr.
Alphabetischer Index
Der alphabetische Index ist sortiert nach Bezeichnung mit Hinweisen auf Artikel-Nr., Position-Nr., Blatt-Nr. und Baugruppen-Nr.

Für die sachliche Richtigkeit des Kataloges ist ausschließlich der deutsche Text maßgebend.

PRELIMINARY REMARKS

This spare parts catalog should ease identification and ordering of spare parts of your LIEBHERR crane in respect to maintenance or repair.
In order to locate the spare-parts more quickly, the components used in your crane have been arranged in the table of contents.

Table of contents
In the table of contents the arrow (⇨) in the second text line of the assembly item number indicates the detailed plate number with the item number.
Picture and text pages
The picture and text pages for the assemblies and spare parts are sorted according to page number; within the plate number according to the item number. A page number can consist of one or more picture and / or text pages.
Each further arrow (⇨) leads to a detailed picture and / or text page of item.
Should the position number be displayed in brackets (x), individual parts of the preceding item are now being referred to.
Numerical index
The numerical index is sorted according to item no. with notes indicating page no., component no. and position no.
Alphabetical index
The alphabetical index is sorted according to description with notes indicating item no., position no., page no. and component no.

Please note that the German text is binding as far as the correctness of parts list entries is concerned.

https://truckmanualshub.com/

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Cette liste des pièces détachées a pour but de vous faciliter la commande de pièces détachées nécessaires à la maintenance ou à la réparation de votre grue LIEBHERR.
Pour permettre de trouver rapidement les pièces détachées, la table des matières reprend les ensembles utilisés sur votre grue.

Table des matières

Dans la table des matières, la flèche (⇨) dans la deuxième ligne de texte du numéro de l'article de l'ensemble indique le n° détaillé de la planche avec le n° de l'article.

Pages de schémas et de textes

Les pages de schémas et de texte pour les ensembles et les pièces individuelles sont triées selon le n° de la planche; dans la planche, elles sont triées selon le n° de l'article. Un n° de planche peut être composé d'une ou plusieurs pages de schémas et / ou de texte.
Toute autre flèche (⇨) conduit à une page de schémas / de texte détaillée concernant l'article. Si les numéros de repère sont entre parenthèses (x), il s'agit de pièces détachées de l'article concerné.

Index numérique

L'index numérique est trié suivant le numéro d'article avec indication du numéro de planche, du numéro d'ensemble et du numéro de repère.

Index alphabétique

L'index alphabétique est trié suivant la désignation avec indication du numéro d'article, du numéro de repère, du numéro de planche et du numéro d'ensemble.

Des erreurs pouvant s'être glissées dans la traduction des désignations, le constructeur ne peut garantir que l'exactitude du texte allemand qui fera fois.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

Este catálogo de piezas de repuestos sirve para facilitarle en el pedido de repuestos necesarios para el mantenimiento o reparación de su grúa LIEBHERR.
Para encontrar rápidamente las piezas de repuestos, el indice le indica los grupos de componentes utilizados en su grúa.

Indice

En el índice, la flecha (⇨) en la segunda línea de texto del N° de artículo de la unidad de componentes indica el N° de hoja detallada con el N° de artículo.

Página de ilustración y texto

Las páginas de ilustración y texto para la unidad de componentes y las piezas individuales están clasificadas según el N° de la hoja, y en la misma hoja, según el N° del artículo. Un N° de hoja puede contener una una o varias páginas de imágenes y / o texto.
Cualquier otra flecha (⇨) le lleva a una ilustración / texto detallado del artículo. Si los números de posición están entre paréntisis (x), se trata de componentes por unidades del artículo precedente.

Indice numérico

El índice numérico está clasificado según el N° de ártículo con indicación del N° de hoja, el N° del grupo de componentes y el N° de posición.

Indice alfabético

El índice alfabético está clasificado según la denominación con indicación del N° de artículo, N° de posición, N° de hoja y N° de grupo de componentes.

En caso que se haya presentado errores en la traducción de designaciones, el constructor garantiza como válido sólo la exactitud del texto alemán.

https://truckmanualshub.com/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данный каталог запасных частей предназначен для поиска, определения и последующего заказа запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта кранов фирмы ЛИБХЕРР.
Для быстрого нахождения запасной детали в Оглавлении приведены используемые в Вашем кране узлы.

Оглавление
Стрелка (⇨)в оглавлении, расположенная во второй текстовой строке номера агрегата или узла, указывает на деталированный номер листа с номером артикула.
Иллюстрации и чертежи
Иллюстрации, чертежи и текстовые страницы как по всем агрегатам и узлам, так и по отдельным деталям, отсортированы по номеру страницы, а внутри номера страницы - по номерам деталей. Один номер страницы может состоять из нескольких других иллюстраций и текстов к ним.
Кажлая следующая стрелка (⇨) указывает страницу с подробным рисунком и / или текстом по этому изделию. Когда номер позиции заключен в скобки (x), рассматриваются детали предыдущего артикула.
Цифровой индекс
Цифровой индекс сортирован по номеру артикула с указанием номера листа, номера узла и номера позиции.
Буквенный индекс
Буквенный индекс сортирован по обозначению с указанием номера артикула, номера позиции, номера листа и номера узла.

Для правильности заказа и определения детали используйте только немецкий текст.

https://truckmanualshub.com/

WIE BESTELLE ICH EIN ERSATZTEIL

Prüfen Sie zunächst, ob der Kran-Typ und die Werk-Nr. auf dem Typenschild Ihres LIEBHERR-Kranes mit dem Kran-Typ und der Werk-Nr. im Ersatzteilkatalog übereinstimmen.

Ihre Bestellung muß folgende Angaben enthalten:

anzugeben:	**zu ersehen:**	**Beispiel:**
Krantyp	Typenschild	LTM 1080/1
Werk-Nr.	Typenschild	061044
Bestellmenge	Ihr Bedarf	1 Stück
Artikel-Nr.	Bildseite / Textseite	927708001
Bezeichnung	Bildseite / Textseite	Seilwinde
Versandanschrift	-	-
Versandart	-	-

ACHTUNG:
Bei Aggregaten, für die auch Einzelteile bestellt werden können, weist der Pfeil (⇨) in der zweiten Textzeile der Bezeichnung auf die entsprechende Blatt- und Artikelnummer hin.
Bildseiten der Leitungssysteme (Hydraulik, Pneumatik, Elektrik) beinhalten nicht alle Aggregate.
Diese Aggregate sind auf den Bildseiten zu sehen, die die Einbaulage darstellen.

Für die Lieferung von Ersatzteilen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

HOW TO ORDER SPARE PARTS

First check that the crane type and works no. on the type plate of your LIEBHERR crane are identical with the crane type and works no. on the spare parts catalog you are consulting.

Your order must contain the following details:

please state:	**to be found:**	**example:**
Crane type	Type plate	LTM 1080/1
Works no.	Type plate	061044
Quantity needed	as required	1 piece
Item no.	Picture page / text page	927708001
Description	Picture page / text page	Rope winch
Delivery address	-	-
Delivery method	-	-

CAUTION:
With units to which individual parts can also be ordered, the arrow (⇨) in the second line of the description text indicates the corresponding page and item number.
Picture pages for the line systems (hydraulic, pneumatic, electric) do not include all units.
This units are shown on the picture pages which represent the installation position.

Parts are supplied subject to our terms of delivery and payment.

https://truckmanualshub.com/

COMMENT COMMANDER UNE PIECE DETACHEE

S'assurer d'abord que le type de grue et le n° de matricule figurant sur la plaque signalétique de votre grue LIEBHERR correspondent bien au type de grue et au n° de matricule indiqués dans la liste de pièces détachées:

Votre commande doit comporter les renseignements suivants:

renseignement:	**où l'obtenir:**	**exemple:**
Type de grue	Plaque signalétique	LTM 1080/1
N° de matricule	Plaque signalétique	061044
Quantité	Selon vos besoins	1 pièce
N° d'article	Page de schémas / page de textes	927708001
Description	Page de schémas / page de textes	Treuil à cable
Adresse	-	-
Mode d'expédition	-	-

ATTENTION:
Pour les composants pour lesquels il est possible de commander des pièces détachées, la flèche (⇨) dans la deuxième ligne de texte de la désignation indique le numéro de la planche et de l'article.
Les pages de schémas des systèmes hydraulique, pneumatique et électrique ne comportent pas tous les composants.
Ces composants sont représentés sur les pages de schémas comportant la position de montage.

La livraison de nos pièces détachées est soumise à nos conditions générales de livraison et de paiement.

¿COMO HACER EL PEDIDO DE REPUESTO?

Primero verificar si el modelo de grúa y el N° de fabricación indicados en la placa de características de su grúa LIEBHERR coincide con el modelo de grúa y de N° de fabricación del catálogo de repuestos.

Su pedido deberá contener las siguientes informaciones:

Informar:	**De donde obtener:**	**Ejemplo:**
Modelo de grúa	Placa de características	LTM 1080/1
N° de grúa	Placa de características	061044
Cantidad pedida	según la necesidad del cliente	1 unidad
N° de artículo	Pág. de ilustración / Pág. de texto	927708001
Denominación	Pág. de ilustración / Pág. de texto	Cabrestante de cable
Dirección de expedición	-	-
Modo de expedició	-	-

ATENCION:
Para los componentes, los cuales se puede pedir igualmente en piezas sueltas, la flecha (⇨) indica en la segunda línea de texto, la denominación del número de la página y del artículo.
Las páginas de ilustraciones de los sistemas conductores (sistema hidráulico, neumático, eléctrico) no contienen todos los componentes.
Estos componentes se pueden ver en las páginas de ilustraciones representando la posición de montaje.

El suministro de los repuestos está sometido a nuestras condiciones generales de entrega y pago.

https://truckmanualshub.com/

КАК ЗАКАЗАТЬ НУЖНУЮ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ

Прежде всего проверьте, соответствует ли каталог запасных частей типу и заводскому номеру крана, нанесенных на фирменную табличку на кране.

Ваш заказ должен содержать следующие необходимые данные:

Данные:	**Где искать:**	**Пример:**
Тип крана	Фирменная табличка	LTM 1080/1
Заводской номер	Фирменная табличка	061044
Количество	По потребности	1 шт.
Номер детали	Чертеж / текстовая страница	927708001
Наименование детали	Чертеж / текстовая страница	Канатная лебедка
Адрес получателя	-	-
Вид поставки	-	-

Внимание:

Узлы и агрегаты, для которых возможен заказ отдельных запасных частей, помечены стрелкой (⇨) во второй строке текста наименования детали, стрелка указывает на номер соответствующего чертежа или номер детали. Чертежи отдельных систем (гидравлической, пневматической, электрической) содержат не все входящие в системы агрегаты. Данные агрегаты находятся на чертежах узлов, в которые они входят.

При поставке заказанных запасных частей действуют наши условия оплаты и поставки.

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	91 50 389 08	1	MONTAJE DE RADIADOR ⇨ 1 409 91 50 389 08	COOLER INSTALLATION		
4	91 71 834 08	1	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN ⇨ 1 410 91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATION		
5	91 78 113 08	1	MONTAJE REDUC.DISTR. ⇨ 1 411 91 78 113 08	DISTRIBUTOR GEAR INSTALLAT		
7	91 49 964 08	1	1 EJE C.SUSPENSIÓN 10X8 ⇨ 1 420 91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION		
8	91 49 966 08	1	2 EJE C. SUSPENSIÓN 10X8 ⇨ 1 421 91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION		
9	91 56 968 08	1	3 EJE C.SUSPENSIÓN ⇨ 1 423 91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION		
10	91 49 968 08	1	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN ⇨ 1 424 91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSION		
12	91 53 379 08	5	NEUMATICOS 445/95 R25 X-CRANE ET26 ⇨ 1 422 91 53 379 08	TYRES		
13	91 74 982 08	1	RUEDA DE REPUESTO COMPL. 445/95 R25 ⇨ 1 423 000 91 74 982 08	SPARE WHEEL CPL.		
14	91 49 969 08	1	DIRECCIÓN MECÁNICA ⇨ 1 430 91 49 969 08	STEERING MECHANISM		
16	91 78 585 08	1	DIRECCIÓN HIDRÁULICA ⇨ 1 432 91 78 585 08	STEERING HYDRAULICS		
17	91 49 973 08	1	INSTALACION DE ARBOL CARDAN ⇨ 1 450 91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING		
20	91 61 150 08	1	LARGUERO CORREDERO C. ALOJAM. ⇨ 1 632 91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARING		
21	91 51 182 08	1	CALZOS C.SUJECIÓN ⇨ 1 640 91 51 182 08	WHEEL CHOCKS WITH HOLDER		
22	91 00 481 08	1	PLACAS DE APOYO MONTAJE ⇨ 1 641 91 00 481 08	SUPPORT PLATES ADD-ON		
23	91 49 976 08	1	MONTAJE CABALL. SOPORTE PLUMA ⇨ 1 643 91 49 976 08	FITTING BOOM SUPPORTING FR		
25	91 59 196 08	1	DEPÓSITO COMBUSTIBLE COMPL. ⇨ 1 670 91 59 196 08	FUEL TANK CPL.		
26	91 61 527 08	1	RECIP.DE ACEITE COMPL. ⇨ 1 671 91 61 527 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE		
27	91 49 977 08	1	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE AIRE ⇨ 1 672 91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING		
28	91 39 085 08	1	INSTALACION ESCAPE ⇨ 1 680 91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM		
29	91 50 392 08	1	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AIRE ⇨ 1 681 91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLAP		
30	91 42 690 08	1	ACOPLAMIENTO MANIOB. DELANTE ⇨ 1 683 91 42 690 08	MANEUVERING COUPLING IN		
33	91 53 684 08	1	HERRAMIENTA C.ACCESORIOS ⇨ 1 750 91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES		
35	91 60 347 08	1	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EXPEDIC. ⇨ 1 792 91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS		
37	91 76 282 08	1	CABINA CONDUCTOR COMPL. LTM 1130-5. ⇨ 1 800 91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL		
38	91 50 834 08	1	MONTAJE ESPEJOS 2750MM ⇨ 1 805 311 91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT		
39	91 50 560 08	1	ASIENTOS CABINA DE CONDUCCIÓN ⇨ 1 805 310 91 50 560 08	SEATS DRIVER'S CAB		
41	91 16 742 08	1	TACOGRAFO ⇨ 2 829 91 16 742 08	TACHOGRAPH		
42	91 75 700 08	1	INSTRUMENTOS CABINA DE CONDUC. ⇨ 1 830 91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS		
43	91 76 285 08	1	SIST. ELÉCTR. CABINA DE COND. ⇨ 1 833 91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
44	91 57 070 08	1	SIST. NEUMÁTICO CABINA CONDUC.	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI		
			⇨ 1 955 91 57 070 08			
46	91 68 642 08	1	REVESTIMIENTO DE NEUMATICO	TIRE COVER PANELLING		
			⇨ 1 860 91 68 642 08			
47	91 57 513 08	1	COMPLEMENTO REVEST. NEUMÁTICOS 16.	ADDITIONAL F.TIRE COVER PA		
			⇨ 1 863 91 57 513 08			
48	91 68 643 08	1	REVESTIMIENTO DE MOTOR	ENGINE COVERING		
			⇨ 1 861 91 68 643 08			
49	91 61 844 08	1	ROTULACIÓN ESPAÑOL	PLATING SPIAN		
			⇨ 1 880 91 61 844 08			
51	91 68 644 08	1	SISTEMA EL. CHASIS	UNDERCARRIAGE ELEC. SYSTE		
			⇨ 1 920 91 68 644 08			
52	91 53 609 08	1	TRANSFORMADOR DE ANILLOS ROZ.	COLLECTING RING		
			⇨ 1 930 91 53 609 08			
53	91 57 520 08	1	ILUMINACIÓN ALEMANIA	LIGHTING GERMAN		
			⇨ 1 932 91 57 520 08			
54	91 57 319 08	3	PIEZAS EL. MONTAJE EXPEDICIÓN	EL.COMP. DISPATCH ASSEMBL		
			⇨ 1 933 91 57 319 08			
56	91 78 600 08	1	INSTALACION AIRE A PRESION	COMPRESSED AIR PLANT		
			⇨ 1 950 91 78 600 08			
57	91 68 655 08	1	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN LTM 1130-5.1	HYDRAULIC SUPPORT		
			⇨ 1 973 91 68 655 08			
58	91 68 656 08	1	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE EJE LTM 1130-	HYDRAULIC AXLE SUSPENSION		
			⇨ 1 971 91 68 656 08			
60	91 68 645 08	1	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS	HOSE LINES UNDERCARRIAGE		
			⇨ 1 997 91 68 645 08			
61	91 69 521 08	1	TUBERÍAS CHASIS	PIPELINES UNDERCARRIAGE		
			⇨ 1 998 91 69 521 08			
63	91 50 003 08	1	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. COR. STANDA	HOSE LINES SLIDING BEAM		
			⇨ 1 997 050 91 50 003 08			
66	91 23 508 08	1	CONS. DE TECHO CABINA CONDUCC.	ROOF CONSOLE DRIVERS CABI		
			⇨ 1 805 500 91 23 508 08			
67	91 74 122 08	1	ELEMENTOS MONTAJE BTT	ADD-ON PARTS		
			⇨ 1 790 999 91 74 122 08			
68	91 56 748 08	1	COMPONENTES CABINA 14+16 BEREIF.	OPERATOR CAB ACCESSORIES		
			⇨ 1 807 91 56 748 08			
70	91 26 701 08	1	CARGADOR 230V	CHARGER		
			⇨ 1 835 91 26 701 08			
71	91 80 906 08	1	SEÑALIZACIÓN REFRIGERANTE UW	SIGNAGE COOLANT		
			⇨ 1 881 91 80 906 08			
72	91 62 835 08	1	ROTULACIÓN ADICIONAL FABRIKDATEN	PLATING		
			⇨ 1 881 000 91 62 835 08			
74	91 69 126 08	1	MARCAJE LLAMATIVO	CONSPICUOUS MARKING		
			⇨ 1 883 91 69 126 08			
80	91 52 318 08	1	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓN	LIGHTING SUPPORT SYSTEM		
			⇨ 1 935 91 52 318 08			
94	91 74 477 08	1	AMORTIGUAC.INTERRUPTOR PRESIÓN S8	DAMPING PRESSURE SWITCH		
			⇨ 1 950 505 91 74 477 08			
98	91 69 598 08	1	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	PERSONAL PROTECTION EQUI		
			⇨ 1 793 010 91 69 598 08			
103	91 55 946 08	1	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF. GIR.	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING P		
			⇨ 2 102 91 55 946 08			
105	91 71 836 08	1	EQUIPO MOTOR COMPL.	DRIVE ASSEMBLY CPL.		
			⇨ 2 200 91 71 836 08			
106	91 59 506 08	1	ALOJAMIENTO DE BATERIA	BATTERY STORAGE		
			⇨ 2 260 91 59 506 08			
107	91 53 745 08	1	MONTAJE DEPÓSITO DE COMBUST.	FUEL TANK ADD-ON UNIT		
			⇨ 2 270 91 53 745 08			
109	91 53 746 08	1	RECIP.DE ACEITE COMPL.	OIL RESERVOIR, COMPLETE		
			⇨ 2 340 006 91 53 746 08			

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
111	91 52 148 08	1	CILINDRO DE BASC. C.ALOJAM.	LUFFING RAM W. PIVOT		
			⇨ 2 350 91 52 148 08			
113	91 60 560 08	1	UNION GIRATORIA DE RODILLOS	ROLLER SLEWING RING		
			⇨ 2 410 91 60 560 08			
115	91 49 889 08	1	MEC. GIRO	SLEWING GEAR		
			⇨ 2 420 91 49 889 08			
117	91 70 960 08	1	INMOVILIZACION PLATAF. GIRAT.	ANGLE THREADED BULKHEAD		
			⇨ 2 430 91 70 960 08			
119	91 62 668 08	1	MECANISMO ELEVACION PRINCIPAL	MAIN HOIST GEAR		
			⇨ 2 450 91 62 668 08			
120	91 57 382 08	1	CABINA COMPLETA	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.		
			⇨ 2 500 019 91 57 382 08			
121	91 54 769 08	1	CABLE P.CABRESTANTE 1	ROPE WITH ACCESSORIES 1		
			⇨ 2 451 91 54 769 08			
122	77 39 413 08	1	CERRADURA BOLSILLO 19-22 SPF	POCKET LOCK		
			⇨ 7 739 413 08 77 39 413 08			
124	91 60 499 08	1	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP. GRÚA	MIRROR ATTACHM.IN CRANE		
			⇨ 2 790 000 91 60 499 08			
125	91 72 031 08	1	PUESTO DE MANDO	CONTROL STAND		
			⇨ 2 502 91 72 031 08			
127	91 71 041 08	1	REVEST.PLATAFORMA GIRATORIA	TURNTABLE PANELLING		
			⇨ 2 510 91 71 041 08			
128	91 61 436 08	1	PROTECCIÓN ANTICAÍDA	FALL PROTECTION		
			⇨ 2 515 91 61 436 08			
132	91 77 785 08	1	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.GRÚA	EL.INSTRUMENTS F.CRANE DRI		
			⇨ 2 533 91 77 785 08			
135	91 71 363 08	1	CONTRAPESO C.FIJACIÓN	COUNTERWEIGHT WITH CLAM		
			⇨ 2 560 91 71 363 08			
136	91 49 899 08	1	LASTRE ADICIONAL	ADDITIONAL BALLAST		
			⇨ 2 570 91 49 899 08			
137	91 55 160 08	1	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELEV.2	AUXILIARY BALLAST 2		
			⇨ 2 570 200 91 55 160 08			
139	91 61 435 08	1	LASTRAJE	BALLASTING		
			⇨ 2 573 91 61 435 08			
141	91 49 902 08	1	INSTALACION ESCAPE	EXHAUST GAS SYSTEM		
			⇨ 2 680 91 49 902 08			
143	91 71 040 08	1	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AIRE	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLAP		
			⇨ 2 681 91 71 040 08			
147	91 53 755 08	1	SISTEMA DE LUBR. CENTRALIZADO	CENTRAL LUBRICATING SYSTE		
			⇨ 2 711 91 53 755 08			
148	91 68 708 08	1	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIRAT.	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P		
			⇨ 2 790 91 68 708 08			
149	91 49 910 08	1	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EXPEDIC.	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS		
			⇨ 2 792 91 49 910 08			
151	91 57 645 08	1	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING P		
			⇨ 2 920 91 57 645 08			
153	91 57 646 08	1	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DISTR.	SWITCHBOX MOUNTING PARTS		
			⇨ 2 932 91 57 646 08			
154	91 80 907 08	1	SEÑALIZACIÓN REFRIGERANTE OW	SIGNAGE COOLANT		
			⇨ 2 881 91 80 907 08			
157	91 57 652 08	1	HIDRÁULICO	HYDRAULICS		
			⇨ 2 970 91 57 652 08			
159	91 53 758 08	1	RADIADOR ACEITE COMPL.	OIL COOLER CPL.		
			⇨ 2 984 91 53 758 08			
161	91 60 308 08	1	TUBERIA FLEXIBLES SUPERESTRUC.	HOSE LINES SUPERSTRUCTUR		
			⇨ 2 997 91 60 308 08			
163	91 61 437 08	1	TUBERÍAS SUPERESTRUCTURA	PIPELINES SUPERSTRUCTURE		
			⇨ 2 998 91 61 437 08			
201	91 58 101 08	1	PLUMA TELESC.COMPL.	TELESCOPIC UNIT CPL.		
			⇨ 3 100 91 58 101 08			


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
213	91 58 107 08	1	SIST. ELÉCTRICO PLUMA ⇨ 3 930 91 58 107 08	ELECTR. SYSTEM F. BOOM		
217	91 58 106 08	1	SIST. HIDR. TELE. ⇨ 3 975 91 58 106 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM		
252	91 05 781 08	1	MONTAJE ESCALERA ⇨ 3 750 008 91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER		
253	91 49 937 08	1	SUJECIÓN DE TRANSPORTE SKS ⇨ 3 510 009 91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS		
263	91 61 949 08	1	S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPECIAL LICCON1 ⇨ 3 780 656 91 61 949 08	EL.SPECIAL SW-AWAY JIB		
271	91 49 942 08	1	2ª POLEA DORSAL INSTALACIÓN ⇨ 3 280 91 49 942 08	2nd NECK PULLEY INSTALLATIO		
272	91 58 112 08	1	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.CARR. ⇨ 3 780 249 91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH		
280	91 69 119 08	1	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE. ⇨ 3 780 182 91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING T		
292	91 57 742 08	1	FARO DE TRAB. TRAMO BASE XENON EL.V ⇨ 3 780 91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVOT		
300	91 68 662 08	1	CALEF. ADIC. CH 1130-5.1LICC2 PE-TANK ⇨ 1 541 91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING		
301	91 58 119 08	1	AIRE ACONDIC. SE LTM1150-6.1 BLKAB/LIC ⇨ 2 831 91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRUCT		
314	91 54 955 08	1	TELEDIAGNÓSTICO MÓDULO SE. LICCON 2 ⇨ 2 780 849 91 54 955 08	TELEDIAGNOSIS MODULE		
316	91 61 249 08	1	GANCHO POLIPASTO 30 EM SPF ⇨ 9 161 249 08 91 61 249 08	HOOK BLOCK		
318	91 48 880 08	1	GANCHO POLIPASTO 100 DM SPF ⇨ 4 005 91 48 880 08	HOOK BLOCK		
324	91 49 951 08	1	AIRE ACONDIC. CH 1130-5.1 ⇨ 1 831 91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA		
328	91 58 115 08	1	SIST. HIDR. 2 MEC. ELEV. PREP. ⇨ 2 971 91 58 115 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING GE		
331	91 57 384 08	1	CALEF. ADIC. SE LTM1150-6.1 ⇨ 2 541 91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT		
332	91 60 411 08	1	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV. AUX. ⇨ 2 444 91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA		
339	91 48 378 08	1	VENTIL. CALEF. CABINA DE COND. ⇨ 1 780 804 91 48 378 08	FAN HEATER DRIVERS CABIN		
340	91 33 714 08	1	MONTAJE TELMA ⇨ 1 412 91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA		
341	91 56 750 08	1	EQUIPO ELECTR. TELMA ⇨ 1 780 333 91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA		
342	91 60 277 08	2	ALIMENTACION EXTERNA 230V-110 ⇨ 2 780 900 91 60 277 08	EXTERNAL FEED		
343	91 26 161 08	2	ALIMENTACION EXTERNA 230V-110 ⇨ 1 780 180 91 26 161 08	EXTERNAL FEED		
344	91 55 386 08	1	PRECALENTAMIENTO REFRIGERANTE 230 ⇨ 2 780 860 91 55 386 08	COOLING WATER PRE-HEATIN		
345	91 51 184 08	1	CAJA COMBINADA COMPL. ⇨ 1 663 91 51 184 08	COMBI-BOX COMPL.		
346	91 05 097 08	1	AVISO DE RETROCESO ACÚSTICO ⇨ 1 780 500 91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTIC		
347	91 40 089 08	1	ACOPLAMIENTO DE MANIOBRA ⇨ 1 683 100 91 40 089 08	MANEUVERING COUPLING		
355	91 26 761 08	1	PRECALENTAMIENTO REFRIGERANTE 220 ⇨ 1 782 91 26 761 08	COOLING WATER PRE-HEATIN		
358	91 54 325 08	1	PREPARACIÓN RADIO SE ⇨ 2 780 318 91 54 325 08	RADIO PREPARATION UPPER		
359	91 54 325 08	1	PREPARACIÓN RADIO SE ⇨ 2 780 318 91 54 325 08	RADIO PREPARATION UPPER		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
366	91 62 679 08	1	CONTROL DE REACCIÓN DE APOYO ⇨ 1 780 163 91 62 679 08	MONITORING SUPPORTING PR		
368	91 72 525 08	1	VENTILADOR CALEFACTOR KABINE ⇨ 2 780 090 91 72 525 08	FAN HEATER		
379	91 59 467 08	1	SIST. ELÉCTR. RADIOTELEMANDO ERWEIT ⇨ 1 780 953 91 59 467 08	ELECTR.FOR SLEWING GEAR		
387	91 49 061 08	1	PARADA EMERGENCIA CABINA ⇨ 1 920 372 91 49 061 08	EMERGENCY STOP CABIN		
388	91 60 743 08	1	PARADA EMER. CAB. OPERAD. GRÚA ⇨ 2 780 244 91 60 743 08	EMERGENCY CUT-OFF CRANE		
422	91 71 304 08	1	SOPORTE DE MARCADO ⇨ 1 668 91 71 304 08	MARKER CARRIER		
423	91 52 266 08	1	ALIMENTACION EXTERNA 24V KAT 1 + 2 ⇨ 1 780 181 91 52 266 08	EXTERNAL FEED		
424	91 26 247 08	1	CONSOLA ALIMENTAC. EXTERNA ⇨ 1 790 028 91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHING		
425	91 61 113 08	2	CONSOLA ALIMENTAC. EXTERNA ⇨ 2 780 633 91 61 113 08	CONSOLE AUX. REPLENISHING		
426	91 57 759 08	1	ALIMENTACION EXTERNA 24V ⇨ 2 780 236 91 57 759 08	EXTERNAL FEED		
427	91 62 659 08	1	AVISO ACÚST. MECANISMO DE GIRO ⇨ 2 780 320 91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING GEA		
429	91 68 722 08	1	ADAPTADOR REGISTRADOR DE DATOS ⇨ 2 780 952 91 68 722 08	ADAPTER DATA LOGGER		
460	91 70 947 08	1	REGULADOR DE TENSIÓN DE CARGA ⇨ 2 780 870 91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULATO		
461	91 70 947 08	1	REGULADOR DE TENSIÓN DE CARGA ⇨ 2 780 870 91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULATO		
899	91 57 658 08	1	SISTEMA DE AMARRE COMPLETA LTM 113 ⇨ 1 899 91 57 658 08	LASHINGS COMPLETE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 38 912 08	1	RADIADOR PREM. ⇨ 1 409 001 96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED		
2	97 33 023 08	1	CONSOLA 4X287X709 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
3	97 33 024 08	1	CONSOLA 4X227X162 S315MC FE/ZNNI8/T2	CONSOLE		
4	97 56 927 08	1	CONSOLA 4X857X779 S315MC	CONSOLE		
5	97 56 862 08	1	CONSOLA 4X133X290 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
6	97 54 813 08	1	CONSOLA 4X126X231 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
7	97 33 028 08	1	CONSOLA 4X166X128 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
8	97 33 029 08	1	CONSOLA 4X132X232 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
9	97 56 472 08	1	CONSOLA 4X321X425 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
10	96 39 023 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION 100 SPF	CHARGE AIR PIPE		
11	77 42 237 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 100-104 ST	HOSE CLAMP		
12	55 08 494 08	3	ABRAZADERA MANGUERA 100-120 W3	HOSE CLAMP		
13	77 42 143 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 60-80 W3	HOSE CLAMP		
14	77 42 844 08	4	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 59-62/60,	SWIVEL BOLT BRACKET CLAMP		
15	77 42 086 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	HOSE CLAMP		
16	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
18	49 00 128	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
19	49 00 090	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
20	40 00 828	9	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
21	41 15 141 08	18	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
22	41 15 144 08	9	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	42 18 009 08	34	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
24	42 18 010 08	20	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
25	42 00 607 05	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV-A2	WASHER		
26	28 39 057 08	1	MATERIAL INSONORIZACIÓN 40X40X2000	INSULATING MATERIAL		
27	10 42 540 9	2	MATERIAL INSONORIZACIÓN 20X20X2000	INSULATING MATERIAL		
50	96 27 479 08	1	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADIADOR ⇨ 1 409 012 96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 30 081 9	1	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AL ⇨ X10300819 10 30 081 9	RADIATOR UNIT		
2	51 02 380 08	2	HIDROMOTOR SPF ⇨ 5 102 380 08 51 02 380 08	HYDRO MOTOR		
3	55 06 395 08	2	VENTILADOR ANULAR D=654	RING FAN		
4	95 70 468 08	2	NUCLEO VENTILADOR D=168	FAN HUB		
5	55 17 025 08	1	LATIG. ONDULADO AIRE SOBREAL. 100X19	CHARGE AIR CORRUGATED H		
6	55 08 494 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 100-120 W3	HOSE CLAMP		
7	77 42 143 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 60-80 W3	HOSE CLAMP		
8	10 22 814 3	1	SONDA DE NIVEL L=50 5 V SPF	LEVEL PROBE		
9	10 09 749 6	4	COJINETE 48X50 GUMMI 64CR	BEARING		
10	49 01 057	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
11	42 18 011 08	12	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	WASHER		
12	41 19 007 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	HEX NUT		
13	40 00 829	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
14	95 36 317 08	2	ARANDELA RD40X4 S315MC FE//ZN20//C	WASHER		
15	49 00 089	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
16	41 19 005 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
17	49 00 539	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
18	41 19 004 08	16	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
19	95 64 495 08	1	CHAPA 2X45X91 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
20	41 15 141 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
21	96 38 921 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION 100 SPF	CHARGE AIR PIPE		
22	40 97 041 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
23	77 42 237 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 100-104 ST	HOSE CLAMP		
24	92 71 963	1	JUNTA	SEAL		
25	40 00 828	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
26	10 28 979 5	3	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
27	42 18 010 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
28	40 65 164	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
29	41 15 144 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
30	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
31	97 68 511 08	1	CHAPA 4X155X119 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
32	97 67 560 08	1	CHAPA 1.5X1670X56 DC01	PLATE		
33	97 68 512 08	1	CHAPA 4X237X220 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	51 04 104 08	1	VALVULA DE RETENCION 160BAR	NON-RETURN VALVE		
200	47 10 370 08	4	RACOR XGE18-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
201	47 10 309 08	2	RACOR XGE15-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
202	47 10 305 08	2	RACOR XGE10-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
203	74 07 122	1	RACOR ET 28L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
204	47 42 009 08	1	RACOR XWSV28-L A3P	FLANGE JOINT		
205	47 54 309 08	2	RACOR REDSD28/18-L A3P	FLANGE JOINT		
206	48 24 316 14	1	RACOR ISO 8434 ET 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
207	47 54 321 08	2	RACOR REDSDN20/16-S A3P	FLANGE JOINT		
208	47 42 328 08	1	RACOR WSV 20S A3C	FLANGE JOINT		
209	24 71 084 02	1	RACOR ET 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
210	47 42 315 08	1	RACOR XWSV18-L A3P	FLANGE JOINT		
211	47 54 303 08	2	RACOR REDSD18/10-L A3P	FLANGE JOINT		
212	24 71 285 02	2	RACOR EL 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
213	47 66 078 08	2	RACOR XGE18-LM-ED M26X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
214	47 00 104 08	1	RACOR GZ 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 74 672 08	1	MOTOR DIESEL PREM. ⇨ 1 410 001 96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB		
2	55 04 585 08	2	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES 45NR3	VIBRATION DAMPER		
3	55 04 584 08	2	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES 60NR3	VIBRATION DAMPER		
10	95 65 627 08	4	ARANDELA 50.0X5 42CRMO4+QT SPF	WASHER		
11	46 00 016	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
12	42 15 000 08	8	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	WASHER		
13	46 00 706	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
14	41 19 012 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 10 A3C	HEX NUT		
20	96 62 484 08	1	FILTR COMBUSTIBL PREMONT. ⇨ 1 410 188 96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER		
21	10 41 285 1	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
22	41 30 069 08	4	TUERCA PARA CHAPA M6	SHEET METAL NUT		
23	77 42 086 08	1	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	HOSE CLAMP		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 616	1	MOTOR DIESEL D846 A7 ⇨ 9 739 616 97 39 616	DIESEL ENGINE		
2	10 80 219 7	1	CAJA DE CAMBIOS 12 AS 2531 SO ⇨ X10802197 10 80 219 7	SWITCHGEAR		
3	96 18 981 08	1	MONTAJE DE EMBRAGUE ⇨ 1 410 048 96 18 981 08	CLUTCH ASSEMBLY		
4	96 71 682 08	1	MONTAJE DE BOMBA ⇨ 1 410 094 96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY		
5	96 20 866 08	1	CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL.IZQ.	ENGINE BRACKET WELD.FRON		
6	96 20 867 08	1	CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL.DER.	ENGINE BRACKET WELD.FRON		
7	97 19 158 08	1	LATIGUILLO PERFILADO NW60 SPF	FORM HOSE		
8	97 19 159 08	1	LATIGUILLO PERFILADO NW60X90° SPF	FORM HOSE		
9	97 39 372 08	1	LATIGUILLO PERFILADO NW60X90° SILIKO	FORM HOSE		
10	77 42 856 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE 77/20 ST	RETAINER CLIP		
11	10 01 192 1	1	JUNTA TORICA 63X2,5 FPM1-70-GN	O RING		
12	40 65 149 01	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
13	96 17 545 08	1	CONS. CAJA CAMB. C.S. DET. IZQ	GEAR UNIT SUPP. WELDM.RE		
14	96 17 546 08	1	CONS. CAJA CAMB. C.S. DET. DER	GEAR UNIT SUPP.WELDM.REA		
15	40 70 208 08	10	TORNILLO DIN 961 M16X1,5X45 10.9 VERZ	SCREW		
16	77 42 143 08	10	ABRAZADERA MANGUERA 60-80 W3	HOSE CLAMP		
17	55 20 506 08	4	ABRAZADERA TUBO DIN 71555 60,5 A3C	PIPE CLAMP		
18	97 57 198 08	1	LATIGUILLO PERFILADO NW60X30GRAD SP	FORM HOSE		
19	10 01 242 0	1	CODO AIRE SOBREALIMENTACION	AIR ELBOW		
22	97 22 430 08	1	CHAPA 4X100X20 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
23	97 29 008 08	1	CHAPA 4X110X223 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
27	97 25 170 08	1	CODO DE TUBO-AIRE DE SOBREAL. SPF	CHARGED AIR TUBE BEND		
28	51 38 055 08	1	JUNTA TORICA 86X3 NBR90	O-RING		
29	10 45 120 6	1	ABRAZADERA DE PERFIL 108/K1/5 A2-70	PROFIL CLAMP		
35	95 36 500 08	4	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	CABLE CLAMP		
39	49 00 111	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
41	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
42	42 18 009 08	10	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
43	97 25 781 08	1	LATIGUILLO PERFILADO NW60X45GRAD M	FORM HOSE		
44	51 05 005 08	1	LATIGUILLO DE TELEFONO DN16 750 CR6-F	TEFLON HOSE		
51	51 01 416 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANGE FITTING		
52	96 31 506 08	1	BRIDA PREMONT.	FLANGE PRE-ASS.		
(1)	97 39 304 08	1	BRIDA DN42/GERADE S355J2C+C FE//ZN20//	FLANGE		
(2)	47 74 019 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 ALX42XM A3P	BOX NUT		
(3)	47 71 034 08	1	ANILLO PERFILADO PR42-L A3P	PROFILE RING		
53	72 64 034 08	1	JUNTA TORICA 35,2X3 NBR70	O-RING		
54	46 00 079	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
55	92 51 654 08	1	REDUCTOR PREM.	REDUCING PIPE ADAPTER PRE-		
(1)	92 79 464 08	1	REDUCTOR RD35/22X25GR	REDUCING PIPE ADAPTER		
(2)	47 71 028 08	1	ANILLO PERFILADO PR22-L A3P	PROFILE RING		
(3)	47 74 026 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL22 A3P	BOX NUT		
56	92 98 689 08	1	TUBULADURA PREM.	PIPE SOCKET PRE-ASS.		
(1)	94 54 091 08	1	APOYO DE TUBO RD42X3X85 E235+N	PIPE SOCKET		
(2)	47 71 034 08	1	ANILLO PERFILADO PR42-L A3P	PROFILE RING		
(3)	47 74 019 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 ALX42XM A3P	BOX NUT		
57	55 17 025 08	2	LATIG. ONDULADO AIRE SOBREAL. 100X19	CHARGE AIR CORRUGATED H		
58	55 08 494 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 100-120 W3	HOSE CLAMP		
200	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L CFX	FLANGE JOINT		
201	47 50 316 08	1	RACOR XGR15/10-L A3P	FLANGE JOINT		
202	47 19 022 08	1	RACOR EGESD12-LM-WD A3P	FLANGE JOINT		
203	47 50 317 08	1	RACOR XGR15/12-L A3P	FLANGE JOINT		
204	24 71 177 02	2	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
205	47 10 307 08	3	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
206	47 10 313 08	1	RACOR XGE22-LM-ED M26X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
207	47 02 314 08	1	RACOR XW42-L A3P	FLANGE JOINT		
209	47 10 309 08	1	RACOR XGE15-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
210	47 42 315 08	1	RACOR XWSV18-L A3P	FLANGE JOINT		
212	50 29 328 08	1	ANILLO COMPRESION DR/R26X31	COMPRESSION RING		
213	72 64 223 08	1	JUNTA TORICA DIN 3770 25X2,5 FPM70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 28 861 8	1	DISCO EMBRAGUE	COUPLING DISC		
2	50 31 188 08	1	PLACA DE COMPRESION	PRESSURE SHEET		
3	97 02 614 08	12	ARANDELA DISTANCIADORA 4x24x24 S70	DISTANCE WASHER		
4	49 00 538	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
5	40 00 615	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 241 0	1	BOMBA DE REGULACIÓN A10VO+A10VO45 ⇨ X10022410 10 02 241 0	VARIABLE PUMP		
2	72 64 139 08	1	JUNTA TORICA 108X3 NBR70	O-RING		
3	97 34 343 08	1	BRIDA GGG-50	FLANGE		
4	97 25 624 08	1	CASQUILLO DENTADO SPF	TOOTH SLEEVE		
5	50 09 311 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 45X2	LOCKING RING		
6	42 81 006 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 22X1	LOCKING RING		
7	97 01 360 9	1	CONSOLA 4X154X278 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
8	97 01 365 3	1	CONSOLA 4X214X293 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
9	96 69 773 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	BRACKET WELDED CONST.		
10	49 00 614	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
11	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
12	40 42 036	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
13	10 28 980 4	2	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
14	41 15 143 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	HEX NUT		
15	50 09 352 08	1	JUNTA TORICA 84X3 FPM1-70	O-RING		
16	40 70 203 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 96	HEX SCREW		
17	42 16 009 01	3	ARANDELA DIN 7349 17 200HV A3C	WASHER		
18	40 00 828	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
19	42 18 010 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
20	41 34 127 01	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M10 8 A3C	HEX NUT		
21	96 32 075 08	1	TUBULADURA COMPL. DN51 42L/M52X2 FE//	PIPE SOCKET CPL.		
22	96 32 091 08	1	TUBULADURA ANGULAR PREMONT.	PREMOUNT PIPE ANGLE SUPP		
23	46 00 132	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	SOCKET HEAD SCREW		
24	40 42 120 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
200	96 32 074 08	1	MONTAJE HIDR BOMBA ⇨ 1 410 185 96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY		
201	47 49 018 08	2	UNION ABRIDADA SAE GFS36/42-L	SAE FLANGE CONNECTION		
202	47 49 068 08	2	UNION ABRIDADA SAE WFS34/30-S	SAE FLANGE CONNECTION		
(1)	51 05 870 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		


https://truckmanualshub.com/

*Rohre *Pipes *Tuyaux — Blatt Plate Planche — 1 998




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	51 07 460 08	1	BOQUILLA 0,6	NOZZLE		
4	51 06 711 08	1	Cartucho filtro 0,005m³/min 25µm	FILTER CARTRIDGE		
200	47 23 302 08	1	RACOR EL 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
201	47 10 311 08	2	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
(1)	72 64 079 08	1	JUNTA TORICA 16X2 NBR70	O-RING		
202	24 71 285 02	2	RACOR EL 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
203	24 71 083 02	1	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
204	47 54 356 08	1	RACOR RED 18/15L A3C	FLANGE JOINT		
205	47 54 326 08	2	RACOR REDSD30/20-S A3P	FLANGE JOINT		
206	74 07 107	2	RACOR EL 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
207	47 19 003 08	1	RACOR EGESD6-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
208	47 10 306 08	1	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
209	47 54 324 08	2	RACOR REDSDN20/6-S A3P	FLANGE JOINT		
210	47 10 305 08	1	RACOR XGE10-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
211	47 25 315 08	1	RACOR EW 6S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
212	47 56 015 08	2	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	TEST POINT FITTING		
213	74 07 108	1	RACOR EW 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
214	47 23 312 08	1	RACOR ELSD6-S A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 30 300 7	1	PREFILTRO COMBUSTIBLE ⇨ X10303007 10 30 300 7	FUEL PREFILTER		
2	70 27 480	1	BOMBA MANUAL COMBUSTIBLE	FUEL HAND PUMP		
3	51 06 823 08	1	VALVULA CIERRE BKH1/2"NW13 A3C	BALL VALVE		
4	97 38 058 08	1	CONSOLA 4X630X177 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
6	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
8	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
9	46 01 304	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
11	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
200	47 10 503 08	2	RACOR GEO18-LM A3P	FLANGE JOINT		
201	24 71 083 02	1	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
202	47 54 356 08	1	RACOR RED 18/15L A3C	FLANGE JOINT		
203	47 19 042 08	2	RACOR EGESD15-LM-WD A3P	FLANGE JOINT		
204	47 10 310 08	2	RACOR XGE15-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 91 191 08	1	REDUC.DISTR.PREMONT. ⇨ 1 411 001 96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSEMB		
2	11 08 222 1	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	40 66 036 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 177 6	1	ENGRANAJE DE DISTRIBUCION VG 3750 SP ⇨ X10021776 10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX		
2	51 21 265 08	1	BOMBA DE ENGRANAJES	GEAR PUMP		
(999)	10 47 639 1	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
3	96 39 432 08	2	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	BRACKET WELDED CONST.		
4	10 87 070 1	1	BOMBA DE REGULACIÓN A10VO VZDR-LINK ⇨ X10870701 10 87 070 1	VARIABLE PUMP		
5	10 29 122 6	1	GENERADOR IMPULSOS	IMPULS TRANSMITTER		
6	52 11 495 08	1	TIRANTE DE EJE 360	AXLE STRUT		
(1)	10 03 529 8	1	ROTULA	BALL JOINT		
(2)	10 03 529 7	1	ROTULA	BALL JOINT		
(4)	10 49 190 2	1	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		
7	38 82 891 08	4	BLOQUE GS60	BRICK		
8	93 19 034 08	2	BULON 0.0x40 5 42CRMO4+QT GASN. SPF	PIN		
9	10 02 320 1	4	ELEMENTO DE VIBRACION 40/75X88	VIBRATOR SYSTEM		
10	10 41 079 0	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
12	43 30 080 08	4	PASADOR ALETAS ISO 1234 6,3X63 ST A2K	SPLIT PIN		
13	40 66 030 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
14	41 19 015 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		
15	40 62 206 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
18	51 13 226 08	1	BLOQUE DE VALVULAS 240BAR 60L/MIN SP ⇨ 5 113 226 08 51 13 226 08	VALVE BLOCK		
19	46 00 239	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X90 8.	SOCKET HEAD SCREW		
20	51 38 103 08	2	JUNTA TORICA 101X3 FPM70	O-RING		
50	96 91 199 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. ⇨ 1 411 016 96 91 199 08	HYDRAULICS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	51 00 431 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANGE FITTING		
(1)	51 57 060 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 31,42X2,62 NBR70	O-RING		
4	51 00 334 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANGE FITTING		
(1)	51 57 060 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 31,42X2,62 NBR70	O-RING		
5	50 29 326 08	3	ANILLO COMPRESION	COMPRESSION RING		
6	50 29 332 08	3	JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	O-RING		
7	92 96 093 08	1	TUBULADURA PREM. 35	PIPE SOCKET PRE-ASS.		
8	92 98 689 08	1	TUBULADURA PREM.	PIPE SOCKET PRE-ASS.		
9	10 03 689 6	1	RACOR XGE22-LM-ED M22X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
10	51 13 097 08	2	VALVULA DE RETENCION 160BAR	NON-RETURN VALVE		
200	47 10 334 08	1	RACOR XGE20-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
201	47 10 347 08	1	RACOR XGE42-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
202	48 25 308 14	1	RACOR ISO 8434 EW 42L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
203	47 10 306 08	1	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
204	51 06 290 08	1	BOCA MEDIDA DKO 10L	GAUGE CONNECTION		
205	47 10 398 08	1	RACOR XGE10-LM-ED M22X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
206	24 71 386 02	1	RACOR EL 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
207	47 54 355 08	1	RACOR REDSD22/15-L A3P	FLANGE JOINT		
208	47 19 023 08	1	RACOR EGESD18-LM-WD A3P	FLANGE JOINT		
209	24 71 083 02	1	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
210	48 23 308 14	1	RACOR ISO 8434 EL 35L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
211	48 25 309 14	1	RACOR ISO 8434 EW 35L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
212	47 54 304 08	1	RACOR REDSD35/28-L CFX	FLANGE JOINT		
213	50 68 070 08	1	RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
214	47 25 300 08	1	RACOR EWSD6-L A3P	FLANGE JOINT		
216	47 10 302 08	3	RACOR XGE6-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
217	47 19 022 08	1	RACOR EGESD12-LM-WD A3P	FLANGE JOINT		
218	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
219	47 54 363 08	1	RACOR REDSD18/12-L A3P	FLANGE JOINT		
220	47 56 026 08	1	CONEXION DE MEDICION EMA3 G1/4 CR6-F	TEST POINT FITTING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	50 20 280 08	1	FRENO A CORRIENTES PARASITAS FN 72- ⇨ 5 020 280 08 50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE		
2	53 01 935 08	1	SOPORTE DE ESTATOR	STATOR CARRIER		
3	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
4	40 43 155 08	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X60 10	SOCKET HEAD SCREW		
5	46 00 245	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	94 82 409 08	4	ESTRIBO 4X135X80 S315MC FE//ZN20//C	BRACKET		
7	94 82 410 08	2	CAPERUZA 2.5X285X597 ALMG3 H111	HOOD		
8	49 00 089	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
10	41 30 032 08	8	TUERCA EN JAULA M8 A2/ST A2K	CAGE NUT		
11	41 18 804 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 10513 M12X1,5 1	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 37 826 08	1	1 EJE PREM. ⇨ 1 420 001 96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED		
2	10 28 737 6	2	CIL.AMORTIGUACIÓN 95/81-250 SPF ⇨ X10287376 10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER		
3	10 28 903 0	2	DETECTOR DE PROXIMIDAD BERUEHRUN	PROXIMITY SWITCH		
4	95 55 130 08	4	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
5	95 57 466 08	4	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	AXLE HOLDER		
6	40 65 158 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	40 62 217 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	40 62 212 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 703 2	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION LT61PL37 ⇨ X10297032 10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE		
2	10 21 888 3	2	CILINDRO DE MEMBRANA 20"	MEMBRANE CYLINDER		
(999)	10 49 183 6	1	JR CILINDRO	REPAIR KIT CYLINDER		
3	10 21 888 4	2	CILINDRO DE MEMBRANA 24"	MEMBRANE CYLINDER		
(1)	10 49 242 6	1	JJ CILINDRO	SEAL KIT CYLINDER		
4	10 03 631 6	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-300 SPF	STEERING CYLINDER		
(1)	11 64 396 1	1	BIELA	PISTON ROD		
(999)	57 13 568 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE STRUT		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 488 08 52 11 488 08	AXLE STRUT		
7	41 15 205 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 8673 M16X1,5 8	HEX NUT		
8	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		
40	96 24 312 08	1	PIEZAS MONT. TRANSDUCTOR ANG. ⇨ 1 420 074 96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR		
50	96 40 327 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 1.ACHSE 10X8 ⇨ 1 420 075 96 40 327 08	HYDRAULICS		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 87 034 7	1	SENSOR ANGULO 102,4° PL:E SPF	ANGLE TRANSMITTER		
2	10 02 269 4	1	PRENSAESTOPAS M25X1,5 MS	CABLE GLAND		
3	97 55 829 08	1	TORNILLO DE CIERRE M27X1.5 ST FE//ZN20	SCREW PLUG		
4	47 77 055 08	1	TAPON CIEGO VSTIM10X1ED A3P	STOPPER PLUG		
5	97 85 858 08	1	CHAPA 2X149X53 X5CRNI18-10	PLATE		
6	49 80 793	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M16X1,5 04	HEX NUT		


https://truckmanualshub.com/

* Schläuche Blatt 1 997
Hoses Plate
Flexibles Planche




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 29 245 6	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L3R 21.3 AL	CLAMP-HALF		
200	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
201	47 04 304 08	2	RACOR XT12-L A3P	FLANGE JOINT		
202	24 71 056 02	2	RACOR ET 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
203	47 56 009 08	1	CONEXION DE CONTROL A3P	TEST CONNECTION		
204	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
205	47 10 394 08	4	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
206	24 71 286 02	1	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
207	50 68 070 08	1	RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5 A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 37 827 08	1	2 EJE PREM. ⇨ 1 421 001 96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED		
2	10 28 737 5	2	CIL.AMORTIGUACIÓN 95/80-250 SPF ⇨ X10287375 10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER		
3	95 55 130 08	4	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
4	95 57 466 08	4	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	AXLE HOLDER		
5	40 65 158 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	40 62 217 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	40 62 212 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 50


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 703 3	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION LT71DPL ⇨ X10297033 10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE		
2	10 21 888 3	2	CILINDRO DE MEMBRANA 20"	MEMBRANE CYLINDER		
3	10 21 888 5	2	CILINDRO TRISTOP 24"/24" ⇨ X10218885 10 21 888 5	TRIPLE-STOP CYLINDER		
4	10 03 631 5	1	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-200 SPF ⇨ X10036315 10 03 631 5	STEERING CYLINDER		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE STRUT		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 488 08 52 11 488 08	AXLE STRUT		
7	41 15 205 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 8673 M16X1,5 8	HEX NUT		
8	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		
50	96 40 329 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 2.ACHSE 10X8 ⇨ 1 421 067 96 40 329 08	HYDRAULICS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 29 245 6	8	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L3R 21.3 AL	CLAMP-HALF		
201	47 10 394 08	2	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
202	47 10 307 08	6	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
203	24 71 056 02	1	RACOR ET 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
204	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	TEST CONNECTION		
205	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
206	47 04 304 08	3	RACOR XT12-L A3P	FLANGE JOINT		
207	47 02 304 08	1	RACOR XW12-L A3P	FLANGE JOINT		
208	47 66 077 08	2	RACOR GE6-LM12X1,5	FLANGE JOINT		
209	47 25 300 08	1	RACOR EWSD6-L A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 43 647 08	2	NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 X-CRANE ET2 ⇨ 1 422 404 96 43 647 08	TIRE CPL.		
2	52 03 035 08	20	TUERCA DE RUEDA DIN 74361-3 M22X1,5X	WHEEL NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 34 394 8	1	NEUMATICO 445/95R25 X-CRANE+	TYRE		
2	11 06 054 3	1	RUEDA DE PLATO 25-11.00/1,7 SPF ⇨ X11060543 11 06 054 3	DISC WHEEL		
3	52 01 846 08	1	VALVULA METALICA VG12/VG8	METAL VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 52 850 08	1	3 EJE PREM. ⇨ 1 423 001 96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED		
2	10 28 737 6	2	CIL.AMORTIGUACIÓN 95/81-250 SPF ⇨ X10287376 10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER		
3	95 55 130 08	4	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
4	95 57 466 08	4	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	AXLE HOLDER		
5	40 65 158 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	40 62 212 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	40 62 217 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 43 647 08	1	NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 X-CRANE ET2 ⇨ 1 422 404 96 43 647 08	TIRE CPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 47 077 8	1	EJE DE DIRECCION L71 SPF ⇨ X10470778 10 47 077 8	STEERING AXLE		
2	10 21 888 5	2	CILINDRO TRISTOP 24"/24" ⇨ X10218885 10 21 888 5	TRIPLE-STOP CYLINDER		
3	10 03 631 5	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-200 SPF ⇨ X10036315 10 03 631 5	STEERING CYLINDER		
4	51 23 930 08	1	CILINDRO DIRECCIÓN Y CENTRADO 70/36- ⇨ 5 123 930 08 51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE STRUT		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 488 08 52 11 488 08	AXLE STRUT		
7	41 15 205 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 8673 M16X1,5 8	HEX NUT		
8	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		
9	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
40	96 24 312 08	1	PIEZAS MONT. TRANSDUCTOR ANG. ⇨ 1 420 074 96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR		
50	96 39 939 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 3.ACHSE ⇨ 1 423 042 96 39 939 08	HYDRAULICS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
200	47 66 117 08	4	RACOR RSWS12-LM-WD M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
201	47 32 305 08	1	RACOR RSWS10-LR-WD A3P	FLANGE JOINT		
202	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
203	24 71 286 02	4	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
204	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	TEST CONNECTION		
205	47 10 394 08	2	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 37 829 08	1	4 EJE PREM.	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED		
			⇨ 1 424 001 96 37 829 08			
2	96 37 830 08	1	5 EJE PREM.	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED		
			⇨ 1 424 010 96 37 830 08			
3	10 28 737 5	4	CIL.AMORTIGUACIÓN 95/80-250 SPF	SUSPENSION CYLINDER		
			⇨ X10287375 10 28 737 5			
4	10 28 903 0	2	DETECTOR DE PROXIMIDAD BERUEHRUN	PROXIMITY SWITCH		
5	95 55 130 08	8	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
6	95 57 466 08	8	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	AXLE HOLDER		
7	40 65 158 01	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
8	40 62 212 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	40 62 226 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	41 19 015 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 703 7	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION LT71DDPL ⇨ X10297037 10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE		
2	10 28 706 0	2	CILINDRO TRISTOP 20"/24"	TRIPLE-STOP CYLINDER		
(999)	11 11 521 3	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		
3	10 03 631 5	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-200 SPF ⇨ X10036315 10 03 631 5	STEERING CYLINDER		
4	51 23 930 08	1	CILINDRO DIRECCIÓN Y CENTRADO 70/36- ⇨ 5 123 930 08 51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE STRUT		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 488 08 52 11 488 08	AXLE STRUT		
7	41 15 205 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 8673 M16X1,5 8	HEX NUT		
8	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		
9	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
40	96 24 312 08	1	PIEZAS MONT. TRANSDUCTOR ANG. ⇨ 1 420 074 96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR		
50	96 39 940 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 4.ACHSE ⇨ 1 424 014 96 39 940 08	HYDRAULICS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 703 8	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION LT71PL47 ⇨ X10297038 10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE		
2	10 28 706 0	2	CILINDRO TRISTOP 20"/24"	TRIPLE-STOP CYLINDER		
3	10 03 631 4	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-200 SPF ⇨ X10036314 10 03 631 4	STEERING CYLINDER		
4	51 23 930 08	1	CILINDRO DIRECCIÓN Y CENTRADO 70/36- ⇨ 5 123 930 08 51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE STRUT		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ⇨ 5 211 488 08 52 11 488 08	AXLE STRUT		
7	41 15 205 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 8673 M16X1,5 8	HEX NUT		
8	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	HEX NUT		
9	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
40	96 24 312 08	1	PIEZAS MONT. TRANSDUCTOR ANG. ⇨ 1 420 074 96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR		
50	96 39 941 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. ⇨ 1 424 015 96 39 941 08	HYDRAULICS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
200	47 66 077 08	2	RACOR GE6-LM12X1,5	FLANGE JOINT		
201	47 25 300 08	1	RACOR EWSD6-L A3P	FLANGE JOINT		
202	48 24 301 14	1	RACOR ISO 8434 ET 6L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
203	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
204	24 71 286 02	6	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
205	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	TEST CONNECTION		
206	47 10 394 08	4	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
207	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
208	47 10 306 08	1	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
200	47 10 394 08	6	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
201	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
202	24 71 286 02	3	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
203	47 10 305 08	1	RACOR XGE10-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
204	50 68 070 08	1	RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
205	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
206	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	TEST CONNECTION		
207	24 71 056 02	1	RACOR ET 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 082 3	1	ENGRANAJE DE DIRECCION ⇨ X10040823 10 04 082 3	STEERING GEAR		
2	10 30 108 3	1	CARDAN A ROTULA LZ=391 LA=114	BALL-AND-SOCKET JOINT		
3	10 02 948 6	1	BRAZO DE MANDO	PITMAN ARM		
4	96 39 349 08	1	PALANCA DE DIRECCIÓN PREM. ⇨ 1 430 001 96 39 349 08	STEERING LEVER, PRE-ASSE		
5	96 31 303 08	1	PALANCA DE DIRECCIÓN PREM.	STEERING LEVER, PRE-ASSE		
(1)	96 31 305 08	1	PALANCA DE DIREC. CONST.SOLD.	STEERING LEVER ST.CONST.		
(2)	74 68 012 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
(3)	74 71 924 08	1	ANILLO MUELLE DIN 5417 SP 120	SNAP RING		
6	52 11 492 08	1	BARRA DE DIRECCION 1670 40,7/30	STEERING ROD		
(1)	57 18 666 08	1	ROTULA	BALL JOINT		
(2)	57 18 665 08	1	ROTULA	BALL JOINT		
(3)	57 06 793 08	2	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		
7	10 02 292 3	1	BARRA DE DIRECCION 1250 40,7/30	STEERING ROD		
(1)	10 66 501 1	1	ROTULA 40.7 40°	BALL JOINT		
(2)	10 66 501 3	1	ROTULA 40.7 40°	BALL JOINT		
(4)	10 11 309 4	2	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		
8	52 11 494 08	2	BARRA DE DIRECCION 670 40,7/30	STEERING ROD		
(1)	57 18 666 08	1	ROTULA	BALL JOINT		
(2)	57 18 665 08	1	ROTULA	BALL JOINT		
(3)	57 08 156 08	2	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		
9	40 69 018 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	HEX SCREW		
10	95 35 065 08	2	ARANDELA RD86X10 S355MC FE//ZN20//C	WASHER		
11	49 00 161	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
12	10 40 973 1	2	TORNILLO AJUSTE M10X1,25X49 10.9 A3C	FITTED SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
13	10 40 972 6	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10X1,25 10	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 350 08	1	PALANCA DE DIREC. CONST.SOLD.	STEERING LEVER ST.CONST.		
2	74 68 012 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
3	74 71 924 08	1	ANILLO MUELLE DIN 5417 SP 120	SNAP RING		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 91 882 08	1	TUBERIA DIRECCION LTM 1130-5.1 ⇨ 1 432 000 96 91 882 08	STEERING PIPEWORK		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
19	96 69 250 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN	MECHANICAL AUXILIARIES		
21	10 81 394 8	1	BLOQUE MANDO 420BAR SPF	CONTROL BLOCK		
22	11 60 105 9	1	BLOQUE MANDO 240BAR SPF ⇨ X11601059 11 60 105 9	CONTROL BLOCK		
50	10 44 985 2	1	VALVULA DE PASO 3/2 NG10-350BAR SPF ⇨ X10449852 10 44 985 2	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
51	51 13 018 08	1	BLOQUE DE VALVULAS ⇨ 5 113 018 08 51 13 018 08	VALVE BLOCK		
52	51 13 211 08	1	BLOQUE DE MANDO COMPACTO SPF ⇨ 5 113 211 08 51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK		
53	51 06 006 08	1	INDICADOR DE CAUDAL 8-9L/MIN SPF	FLOW RATE INDICATOR		
(51)	57 14 837 08	1	SENSOR CONTACTO	CONTACT RELAY		
54	51 06 740 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 0-180/500 BAR	PRESSURE SWITCH		
55	10 03 298 8	1	INDICADOR DE CAUDAL 2-3L/MIN SPF	FLOW RATE INDICATOR		
150	51 04 121 08	2	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
151	10 21 894 8	1	VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL 24L/MIN	FLOW CONTROL VALVE		
152	51 10 583 08	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
153	51 14 235 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=7	PRESSURE LIMITING VALVE		
154	51 14 709 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
155	51 13 227 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pv=10	PRESSURE LIMITING VALVE		
156	57 13 561 08	2	INDICADOR DE CONTAMINACION	CLOGGING INDICATOR		
157	51 06 753 08	2	FILTRO DE PRESION ⇨ 5 106 753 08 51 06 753 08	PRESSURE FILTER		
158	51 06 434 08	1	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,32L 40BA	DIAPHRAGM ACCUMULATOR		
159	51 14 884 08	1	VALVULA REGULADORA	FLOW REGULATING CHECK VA		
160	10 02 558 2	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pv=15	PRESSURE LIMITING VALVE		
161	51 14 469 08	1	VALVULA DE RETENCION 160BAR FE/ZN12	NON-RETURN VALVE		
300	51 05 017 08	1	TUBERIA FLEXIBLE	HOSE LINE		
500	47 09 018 08	1	MANGUERA DE MEDICION DN2 1000	MEASURING HOSE		
600	74 07 107	2	RACOR EL 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
601	48 24 316 14	1	RACOR ISO 8434 ET 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
602	47 54 309 08	2	RACOR REDSD28/18-L A3P	FLANGE JOINT		
603	74 07 122	1	RACOR ET 28L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
604	47 10 315 08	1	RACOR XGE28-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
605	47 10 330 08	2	RACOR XGE16-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
606	47 10 343 08	1	RACOR XGE20-SM-ED M33X2 A3P	FLANGE JOINT		
607	47 00 105 08	2	RACOR SNV20-S A3P	FLANGE JOINT		
608	47 10 314 08	2	RACOR XGE22-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
609	47 10 334 08	8	RACOR XGE20-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
610	47 25 306 08	2	RACOR EWSD22-L A3P	FLANGE JOINT		
611	74 07 108	4	RACOR EW 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
612	47 00 109 08	1	RACOR SNV22-L CFX	FLANGE JOINT		
613	47 50 318 08	1	RACOR XGR28/22-L A3P	FLANGE JOINT		
614	47 10 355 08	1	RACOR XGE15-LM-ED M22X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
615	47 10 311 08	1	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
616	24 71 386 02	3	RACOR EL 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
617	47 19 024 08	1	RACOR EGESD22-LM-WD A3P	FLANGE JOINT		
618	48 24 306 14	3	RACOR ISO 8434 ET 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
619	76 17 460	1	RACOR EW 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
620	74 07 098	1	RACOR EL 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
621	47 54 331 08	1	RACOR REDSD16/6-S CFX	FLANGE JOINT		
622	47 56 015 08	1	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	TEST POINT FITTING		
623	47 19 014 08	1	RACOR EGE 22L G3/4 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
624	24 71 083 02	5	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
625	47 54 360 08	2	RACOR REDSD22/18-L A3P	FLANGE JOINT		
626	47 10 312 08	3	RACOR XGE18-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
627	47 54 301 08	2	RACOR RED 15/10L A3C	FLANGE JOINT		
628	74 03 569	5	RACOR EW 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
629	51 06 290 08	4	BOCA MEDIDA DKO 10L	GAUGE CONNECTION		
630	24 71 177 02	2	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
631	47 10 394 08	4	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
632	47 10 309 08	3	RACOR XGE15-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
633	47 10 370 08	1	RACOR XGE18-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
634	76 15 379	3	RACOR EW 15L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
635	47 23 004 14	2	RACOR EL 15L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
636	47 00 112 08	1	RACOR SNV15-L A3P	FLANGE JOINT		
637	47 54 356 08	3	RACOR RED 18/15L A3C	FLANGE JOINT		
638	76 17 494	1	RACOR EW 28L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
639	47 10 316 08	1	RACOR XGE28-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
640	74 07 120	1	RACOR EL 28L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
641	47 19 015 08	1	RACOR EGESD28-LR-WD A3P	FLANGE JOINT		
642	24 71 285 02	3	RACOR EL 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
643	47 56 029 08	1	CONEXION DE MEDICION VKA3 18L CR6-F	TEST POINT FITTING		
644	47 10 375 08	4	RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	FLANGE JOINT		
645	47 10 348 08	1	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	FLANGE JOINT		
646	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
647	47 54 314 08	1	RACOR REDSD12/10-L A3P	FLANGE JOINT		
648	47 10 306 08	7	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
649	47 56 026 08	1	CONEXION DE MEDICION EMA3 G1/4 CR6-F	TEST POINT FITTING		
650	47 56 033 08	1	ACOPLAMIENTO DE MEDICION SPF	MEASURING COUPLING		
651	47 10 308 08	23	RACOR XGE12-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
652	47 54 308 08	1	RACOR REDSD22/10-L A3P	FLANGE JOINT		
653	48 24 303 14	1	RACOR ISO 8434 ET 10L M16X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
654	47 19 043 08	2	RACOR EGE 10L G3/8A CR6-FREI	FLANGE JOINT		
655	47 23 302 08	2	RACOR EL 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
656	24 72 619 02	1	RACOR PARA ENROSCAR GE 22L G1/2A C	PIPE UNION		
657	47 54 303 08	1	RACOR REDSD18/10-L A3P	FLANGE JOINT		
659	24 71 084 02	1	RACOR ET 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
660	47 00 104 08	1	RACOR GZ 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
661	47 04 305 08	3	RACOR XT15-L A3P	FLANGE JOINT		
662	47 54 318 08	4	RACOR RED 15/12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
663	47 74 016 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL12XM18x1,5 A3	BOX NUT		
664	47 77 005 08	1	RACOR BUZ 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
665	47 19 007 08	1	RACOR EGESD20-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 30 082 08	1	COJINETE INTERMEDIO ⇨ 1 450 005 96 30 082 08	BEARING ISUPPORT		
2	10 32 351 8	1	CARDAN LZ=2500 LA=110 SPF	PROPELLER SHAFT		
3	10 32 351 9	1	CARDAN LZ=855 LA=110 SPF	PROPELLER SHAFT		
4	10 11 387 3	1	CARDAN LZ=1020 LA=110 SPF	PROPELLER SHAFT		
5	10 29 352 2	1	CARDAN LZ=1310 LA=110 SPF	PROPELLER SHAFT		
6	10 21 769 9	1	CARDAN LZ=840 LA=110 SPF	PROPELLER SHAFT		
7	10 21 769 9	1	CARDAN LZ=840 LA=110 SPF	PROPELLER SHAFT		
11	41 18 804 08	24	TUERCA HEXAGONAL ISO 10513 M12X1,5 1	HEX NUT		
12	41 18 805 08	24	TUERCA HEXAGONAL ISO 10513 M14X1,5 1	HEX NUT		
13	40 70 041 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	HEX SCREW		
14	40 61 179 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
15	41 19 014 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M16 10 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	94 52 467 08	1	CARCASA GS30MN5V	HOUSING		
2	94 89 554 08	1	TOPE ARRASTRE DE ARBOL 35NICRMOV12	SHAFT		
3	10 09 706 3	2	BRIDA D=150 4LOCH 13	FLANGE		
4	74 51 612 08	2	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6312	DEEP GROOVE BALL BEARING		
6	94 91 089 08	2	TAPA RD166X16 S355J2+N	COVER		
7	49 00 111	20	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	42 81 039 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 130X4	LOCKING RING		
11	71 00 266 08	2	RETEN RADIAL DIN 3760 AS 80X100X10 NB	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
12	93 99 637 08	1	TUBO 74X6,95X76 S355J2H	TUBE		
15	41 30 122 08	2	TUERCA CON BRIDA M40X1,5	COLLAR NUT		
16	40 70 041 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	HEX SCREW		
30	86 13 013 08	0.6	GRASA ESPECIAL 10KG HOBBOCK	SPECIAL GREASE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 37 425 08	1	CALEF. ADIC. PREM. THERMO90ST UNTER ⇨ 1 541 002 96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSEMB		
2	55 31 868 08	1	BOMBA DOSIFICADORA DP2	DOSING PUMP		
(1)	55 31 740 08	1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	FUEL FILTER		
5	55 30 187 08	8	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	FUEL PIPING		
6	55 30 187 08	2	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	FUEL PIPING		
7	55 31 023 08	6	ABRAZADERA MANGUERA 10//9	HOSE CLAMP		
8	55 31 911 08	0.15	MANGUERA COMBUSTIBLE DI=4,5/DA=10,5	FUEL HOSE		
9	10 81 577 7	2	MANGUERA COMBUSTIBLE	FUEL HOSE		
15	55 30 541 08	3	MANGUERA DE ESCAPE 38	EXHAUST HOSE		
16	55 30 542 08	1	BRIDA APRIETE 40,5/39-42	TERMINAL CLIP		
17	77 42 217 08	18	ABRAZADERA TUBO 43/20	PIPE CLAMP		
18	55 31 741 08	1	TOPE FINAL 42,3	END CAP		
25	40 97 070 08	2	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMER HEAD BOLT		
26	41 19 005 08	23	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
27	42 00 012 01	15	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
28	49 00 089	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
35	97 93 277 08	1	CHAPA 2X440X153 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
36	95 11 894 08	1	FIJADOR 3X40X75 DC01 FE//ZN20//C	HOLDER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 204 3	1	CALENTADOR DE AGUA 24V ⇨ X10042043 10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM		
2	55 31 869 08	1	KIT CABLE 3300MM	CABLE HARNESS		
3	77 42 250 08	1	ABRAZADERA TUBO 33/20	PIPE CLAMP		
4	55 30 542 08	2	BRIDA APRIETE 40,5/39-42	TERMINAL CLIP		
5	55 31 872 08	1	SILENCIADOR DE ESCAPE 116/55X150	EXHAUST MUFFLER		
6	55 30 541 08	0.5	MANGUERA DE ESCAPE 38	EXHAUST HOSE		
7	55 31 811 08	1	TOPE FINAL	END CAP		
8	77 42 040 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 24-38	HOSE CLAMP		
9	55 31 594 08	0.5	TUBO 30 Rolle20m PAK	TUBE		
10	95 47 814 08	1	CHAPA 1.5X385X634 X5CRNI18-10 RAL 703	PLATE		
11	95 49 389 08	1	CHAPA 1.5X120X512 DC01+ZE	PLATE		
12	42 00 012 01	18	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
13	41 19 005 08	7	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
14	49 00 089	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	40 65 063 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
19	70 42 281 08	2	BISAGRA 35X35X50/180° ST FE//ZN12//B	HINGE		
20	40 86 002 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X16 8.	COUNTERSUNK SCREW		
21	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
22	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
23	57 13 898 08	1	CARCASA GD-ZN SW GEPULVERT	HOUSING		
24	70 42 534 08	1	PERNO ACCIONAMIENTO GD-ZN SW GEPU	ACTUATION SPIKE		
25	70 42 547 08	1	LENGÜETA	TONGUE		
26	57 13 899 08	1	ADAPTADOR GD-ZN SW GEPULVERT	ADAPTER		
29	26 21 013 08	0.2	ABRAZADERA DE SUJECION 1-3X21X9,3 ZE	CLAMP FITTING		
30	77 42 217 08	1	ABRAZADERA TUBO 43/20	PIPE CLAMP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 60 748 08	2	LARGUERO CORR. PREM. DELANTE ⇨ 1 632 001 96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-ASS		
2	96 60 749 08	2	LARGUERO CORR. PREM. DETRÁS ⇨ 1 632 002 96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-ASS		
3	40 65 215 01	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
4	41 15 147 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
5	42 16 011 08	16	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	WASHER		
6	95 48 562 08	8	CHAPA 15X48X84 S690QL	PLATE		
7	95 48 674 08	8	ARANDELA RD54X5 S355MC	WASHER		
8	28 81 910 08	8	PATIN RD54,5X65 PA6G+OEL	SLIDER		
9	97 10 780 08	4	BULON 35.0X14 0 35NICRMOV125 GASN. SP	PIN		
10	42 12 016 08	4	ARANDELA DIN 1441 26 ST VERZ	WASHER		
11	11 10 158 4	4	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 6X42X5,	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
12	92 50 105 08	4	BULON ENCHUFABLE FE//ZN20//C	SOCKET PIN		
13	96 33 135 08	4	ENCHUFE FE//ZN20//C	PLUG		
14	11 17 056 5	8	PINZA 2 CU	FERRULE		
15	11 16 043 1	1.2	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	ROPE		

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 070270	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	❑ 71 (1/3)
LIEBHERR	**LARGUERO CORR. PREM. DELANTE** **SLIDING BEAM FRONT,PRE-ASSEMB**	⇨ **1 632 001** **96 60 748 08**


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 42 773 08	1	LARG.CORR.2 CONST.SOLD.	SLIDING BEAM 2 WELDED		
3	94 01 061 0	1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓN 160/140-650	SUPPORT CYLINDER		
			⇨ 9 401 061 0 94 01 061 0			
4	10 29 884 0	1	CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/40-1275 SPF	EXTENSION RAM		
			⇨ X10298840 10 29 884 0			
5	10 29 883 9	1	CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/40-1275 SPF	EXTENSION RAM		
(999)	10 42 345 7	1	JJ CILINDRO DE EXTENSIÓN	SEAL KIT EXTENSION CYLINDE		
6	38 83 034 08	3	GARRA DE SUJECION GS18NIMOCR36 FLZ	FASTENING DEVICE		
7	42 19 003 08	3	DISCO ESFERICO DIN 6319 C 13 VERZ	SPHERICAL WASHER		
8	46 00 047	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
9	96 35 571 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	BRACKET WELDED CONST.		
10	49 00 100	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
11	41 19 012 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 10 A3C	HEX NUT		
12	97 61 612 08	3	TUBO 25.0X280 E355+N	TUBE		
13	70 42 586 08	6	FIJACION RAPIDA	RAPID FIXING		
14	40 42 111 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
15	97 39 553 08	2	CHAPA 25X150X78 S960QL	PLATE		
16	45 12 270 08	1	BULON DIN 1435 25X75X65 42CRMO4 GASN	PIN		
17	11 10 158 4	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 6X42X5,	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
18	97 54 730 08	1	CANAL DE GUIA 2X1725X180 ALMG3 H111	GUIDE CHANNEL		
19	10 29 782 7	1	CADENA CONDUCCION ENERGIA 77X25X3	CABLE CHAIN		
(1)	10 49 371 7	1	BASE DE FIJACION	CONNECTING ELEMENT		
20	40 86 041 08	8	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	COUNTERSUNK SCREW		
21	42 00 009 01	24	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
22	41 19 004 08	20	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
23	73 65 090	16	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 0 R 12 PP SW	CLAMP-HALF		
24	60 20 074 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP SW	CLAMP-HALF		
25	40 42 106	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
26	46 00 023	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
27	46 00 017	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X45 8.	SOCKET HEAD SCREW		
28	46 00 079	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
29	42 00 012 01	10	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
30	74 79 001 08	2	RODILLO DE AGUJAS DIN 5402 20X20 ZRB	NEEDLE ROLLER		
31	94 84 230 08	2	EMBOLO 50X30 S355J2C+C FE//ZN20//C	PISTON		
32	28 81 535 08	2	PATIN RD50X30 PA6G	SLIDER		
33	77 90 167 08	4	CAPUCHON DE PROTECCION 178X19 PA6	PROTECTING CAP		
35	40 65 215 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	41 15 147 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
37	42 16 011 08	8	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	WASHER		
38	95 48 562 08	4	CHAPA 15X48X84 S690QL	PLATE		
39	95 48 674 08	4	ARANDELA RD54X5 S355MC	WASHER		
40	28 81 910 08	4	PATIN RD54,5X65 PA6G+OEL	SLIDER		
42	40 66 122	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
43	42 16 007 01	4	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
44	97 39 310 08	1	CONSOLA 4X299X204 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
45	46 00 051	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
46	97 39 312 08	2	CHAPA 2X180X121 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
47	96 38 516 08	1	CANAL DE GUIA CONS.SOLD.	GUIDE CHANNEL WELDED		
48	42 02 008 08	2	ARANDELA DIN 433 13 ST VERZ	WASHER		
49	94 12 503 08	2	TUBO 31,8X2,6X67 S355J2H FE//ZN20//C	TUBE		
50	96 45 048 08	1	EQUIPO HIDRAULICO PREM.	HYDRAULICS SLIDING BEAM PR		
			⇨ 1 632 089 96 45 048 08			

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 070236 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **LARGUERO CORR. PREM. DETRÁS** **SLIDING BEAM REAR, PRE-ASSEMBL**	❑ 74 (1/3) ⇨ **1 632 002** **96 60 749 08**


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 37 653 08	1	LARG.CORR.1 CONST.SOLD.	SLIDING BEAM WELDED		
2	96 37 654 08	1	LARG.CORR.2 CONST.SOLD.	SLIDING BEAM 2 WELDED		
3	94 00 979 1	1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓN 180/160-700 ⇨ 9 400 979 1 94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER		
4	10 29 884 0	1	CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/40-1275 SPF ⇨ X10298840 10 29 884 0	EXTENSION RAM		
5	10 29 883 9	1	CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/40-1275 SPF	EXTENSION RAM		
6	38 83 034 08	4	GARRA DE SUJECION GS18NIMOCR36 FLZ	FASTENING DEVICE		
7	42 19 003 08	4	DISCO ESFERICO DIN 6319 C 13 VERZ	SPHERICAL WASHER		
8	46 00 047	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
9	96 33 035 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	BRACKET WELDED CONST.		
10	49 00 100	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
11	41 19 012 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 10 A3C	HEX NUT		
12	97 57 597 08	3	TUBO 25.0X285 E355+N	TUBE		
13	70 42 586 08	6	FIJACION RAPIDA	RAPID FIXING		
14	40 42 111 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
15	97 39 553 08	2	CHAPA 25X150X78 S960QL	PLATE		
16	45 12 270 08	1	BULON DIN 1435 25X75X65 42CRMO4 GASN	PIN		
17	11 10 158 4	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 6X42X5,	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
18	97 54 730 08	1	CANAL DE GUIA 2X1725X180 ALMG3 H111	GUIDE CHANNEL		
19	10 29 782 7	1	CADENA CONDUCCION ENERGIA 77X25X3	CABLE CHAIN		
20	40 86 041 08	8	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	COUNTERSUNK SCREW		
21	42 00 009 01	24	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
22	41 19 004 08	20	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
23	73 65 090	16	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 0 R 12 PP SW	CLAMP-HALF		
24	60 20 074 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP SW	CLAMP-HALF		
25	40 42 106	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
26	46 00 023	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
27	46 00 017	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X45 8.	SOCKET HEAD SCREW		
28	46 00 079	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
29	42 00 012 01	10	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
30	74 79 001 08	2	RODILLO DE AGUJAS DIN 5402 20X20 ZRB	NEEDLE ROLLER		
31	94 84 230 08	2	EMBOLO 50X30 S355J2C+C FE//ZN20//C	PISTON		
32	28 81 535 08	2	PATIN RD50X30 PA6G	SLIDER		
33	77 90 167 08	3	CAPUCHON DE PROTECCION 178X19 PA6	PROTECTING CAP		
34	77 90 168 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION 178X19 PA6	PROTECTING CAP		
35	40 65 215 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	41 15 147 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
37	42 16 011 08	8	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	WASHER		
38	95 48 562 08	4	CHAPA 15X48X84 S690QL	PLATE		
39	95 48 674 08	4	ARANDELA RD54X5 S355MC	WASHER		
40	28 81 910 08	4	PATIN RD54,5X65 PA6G+OEL	SLIDER		
42	40 66 122	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
43	42 16 007 01	4	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
44	97 39 310 08	1	CONSOLA 4X299X204 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
45	46 00 051	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
46	97 39 312 08	2	CHAPA 2X180X121 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
47	96 38 516 08	1	CANAL DE GUIA CONS.SOLD.	GUIDE CHANNEL WELDED		
48	42 02 008 08	2	ARANDELA DIN 433 13 ST VERZ	WASHER		
49	94 39 165 08	2	TUBO 31,8X2,6X72 S355J2H FE//ZN20//C	TUBE		
50	96 45 048 08	1	EQUIPO HIDRAULICO PREM. ⇨ 1 632 089 96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM PR		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
150	51 13 228 08	1	VALVULA PRESION PREVIA 25BAR	PRETENSIONING VALVE		
(14)	11 65 965 1	1	ARO SOPORTE	HOLDING RING		
(15)	11 49 396 3	1	TORNILLO HUECO C 45K	HOLLOW SCREW		
(99)	10 80 287 0	1	JJ VÁLVULA	SEALING SET VALVE		
600	47 66 303 08	4	RACOR RSWS12-SM-WD A3P	FLANGE JOINT		
601	47 32 105 08	1	RACOR RSWS10-SM-WD A3P	FLANGE JOINT		
602	47 10 329 08	7	RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
603	76 17 354	3	RACOR EW 12S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
604	10 33 792 8	1	RACOR WEE 12S M18X1,5 A3C	FLANGE JOINT		
605	10 33 792 9	1	RACOR WEE 10S M16X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	78 60 020 08	4	CALCE DIN 76051 NG66 VERZ	WHEEL CHOCK		
2	97 21 814 08	2	CHAPA 4X610X348 S315MC	PLATE		
3	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
4	49 00 188	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/






Pos. 1


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 18 053 08	4	PLACA DE APOYO COMPL. ⇨ 1 641 001 92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 18 054 08	1	PLACA DE APOYO CONSTR. SOLD.	SUPPORT PLATE ST.CONST.		
2	92 95 626 08	1	CARRIL EN U FE//ZN20//C	SUPPORT RAILING		
3	95 28 556 08	2	REDONDO RD8X150 S355J2G3C+C FE//ZN	ROUND STEEL		
4	93 74 563 08	1	REDONDO 16.0X245 S355J2C+C FE//ZN20//	ROUND STEEL		
5	96 31 824 08	1	CLAVIJA ELÁSTICA PREM. ⇨ 1 641 104 96 31 824 08	SPRING PLUG PRE-ASS.		
6	11 16 043 1	0.3	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	ROPE		
7	11 17 056 5	5	PINZA 2 CU	FERRULE		
8	97 80 938 08	1	BULON 16.0X164 S355J2C+C FE//ZN20//C	PIN		
9	96 31 825 08	2	PASADOR CLAVIJA PREM.	FOLDING PIN PRE-ASS.		
(1)	43 32 013 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
(2)	11 16 043 1	0.3	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	ROPE		
(3)	11 17 056 5	1	PINZA 2 CU	FERRULE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	43 32 062 08	1	PASADOR MUELLE 4,5X4X78 A3C	SPRING PLUG		
2	11 16 043 1	0.3	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	ROPE		
3	11 17 056 5	1	PINZA 2 CU	FERRULE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 38 764 08	1	CABALLETE SOP. DE PLUMA PREM. ⇨ 1 643 001 96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P		
2	40 66 062 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
3	10 28 980 6	8	ARANDELA ISO 7089 16 300HV FLZN SPF	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 38 765 08	1	CABALLETE SOP. PL. CONST. SOL.	BOOM JIB SUPPORT WELDED		
2	46 00 144	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X65 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
3	41 19 005 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
4	42 00 012 01	12	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
5	97 56 637 08	2	SOPORTE APOYO 550X160 150 PA6G	SUPPORT		
6	42 18 009 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 54 469 08	1	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE ⇨ 1 663 005 96 54 469 08	STORAGE BOX		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 21 866 08	1	CAJA DE ALMACENAMIENTO PREM. ⇨ 1 663 008 96 21 866 08	STORAGE BOX		
2	92 16 476 08	1	SUJECIÓN CONSTRUCCION SOLDAR	CLAMP WELDED CONST.		
3	92 17 206 08	1	BULON TUBULAR	TUBULAR BOLT		
4	41 30 070 08	8	TUERCA PARA CHAPA M8	SHEET METAL NUT		
5	42 11 036 08	4	ARANDELA DIN 1440 65 ST VERZ	WASHER		
6	41 19 005 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	42 18 009 08	24	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
8	49 00 128	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	92 71 083 08	2	BULON TUBULAR	TUBULAR BOLT		
10	43 31 050 08	3	MUELLE SEGURIDAD DIN 2194 6 A3C	RETAINING SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 21 868 08	1	CAJA DE CABLES PREM. ⇨ 1 663 020 96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY		
2	92 16 485 08	1	CAJA DE MADERA PREM. ⇨ 1 663 011 92 16 485 08	TIMBER BOX PRE-ASS.		
3	10 41 286 1	6	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
4	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
5	42 18 009 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 16 484 08	1	CAJA DE MADERA SOLD.	TIMBER BOX WELDMENT		
2	11 16 043 1	1	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	ROPE		
3	97 04 551 08	2	CHAPA 4X596X556 S315MC	PLATE		
4	11 17 056 5	8	PINZA 2 CU	FERRULE		
10	43 32 013 08	4	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SAFETY PLUG W HINGE-LID		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 21 869 08	1	CAJA DE CABLES CONSTR. SOLD. RAL9006	ROPE BOX WELDED		
2	96 21 870 08	1	TAPA CONSTR. SOLD. RAL9006 SPF	COVER WELDED		
3	96 24 512 08	1	TAPA CONSTR. SOLD. RAL9006 SPF	COVER WELDED		
4	97 26 366 08	3	PANEL MADERA 12X560 X790 BIRKE-KOMB	WOODEN PLATE		
5	10 11 357 0	5	BISAGRA 31X21X42/180° ALUGUSS	HINGE		
6	49 00 605	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	26 21 067 08	7	PERFIL DE ESTANQUEIZACION 1-3X21,5X1	SEALING PROFILE		
8	70 42 787 08	5	MULETILLA-ALDABILLA GD-ZN SW GEPULV	LATCH		
9	70 42 567 08	5	LENGÜETA	TONGUE		
10	97 05 045 08	1	TUBO 16.0X570 E235+N	TUBE		
11	88 52 515 08	2	CANDADO ABUS 62/40	PADLOCK		
12	42 18 007 08	10	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
13	10 41 285 2	10	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
14	41 15 140 08	10	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
15	74 00 008 08	1.6	CADENA ANUDADA DIN 5686 1,8X25	KNOTTED-LINK CHAIN		
16	74 40 102 08	4	MOSQUETON DIN 5299 C60X6-120 ST VERZ	SNAP HOOK		
17	10 02 680 9	15	TOPE GOMA D=20X8 EPDM	RUBBER BUFFER		
18	50 26 448 08	5	ARANDELA SEGURIDAD DIN 6799 4	LOCK WASHER		
50	96 84 554 08	1	ROTULACIÓN	SIGNS		
			⇨ 1 663 022 96 84 554 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 86 749 08	2	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 71 739 08	2	SOPORTE CONSTR. SOLD. RAL 9005 LACKI	CARRIER		
2	97 01 899 2	1	PERFIL 154X40X2400 ENAW-6063 T6 SPF	PROFILE		
3	97 01 906 6	2	TAPON COBERTURA 25X76X154 PA6-I GF3	COVER LID		
4	96 72 530 08	4	BULON CPL.	PIN COMPL.		
(1)	97 02 036 2	1	BULON 45.0X103 35NICRMOV125 SPF	PIN		
(2)	97 02 077 4	1	CHAPA 4X139X20 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
(3)	40 01 308	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
(4)	46 00 305	2	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
5	43 32 014 08	4	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 8X42 V	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
6	40 97 074 08	6	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M6X16 8.	HAMMER HEAD BOLT		
7	42 18 007 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
8	41 19 004 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
9	11 64 585 6	4	REMACHE CIEGO 4,8X15,1 ALU	BLIND RIVET		


https://truckmanualshub.com/







Ansicht Y








Einzelheit X



Schnitt A–A




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 56 650 08	1	DEPÓSITO DE COMBUST. PREM. ⇨ 1 670 001 96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED		
2	11 11 445 5	1.34	TIRA DE JUNTA 40X4 NBR/SBR 65	SEALING STRIP		
3	97 36 119 08	2	FIJADOR 3X956X212 DC01 T ZN O	HOLDER		
4	97 36 120 08	2	FIJADOR 3X590X93 DC01 T ZN O	HOLDER		
5	97 43 848 08	1	ESTERA DE GOMA 4X840X510 NBR	RUBBER MAT		
6	49 00 614	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	41 34 126 01	10	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	HEX NUT		
8	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	10 09 711 7	4	ABRAZADERA DOBLE LNGF4 20-20 PA SC	DOUBLE CLIP		
11	40 42 109	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
12	42 18 009 08	18	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
13	42 16 025	4	ARANDELA DIN 7349 8,4 200HV A3C	WASHER		
14	97 40 401 08	1	FIJADOR 3X700X89 X5CRNI18-10	HOLDER		
15	10 21 608 4	1	ESTERA AISLANTE 10MM ZP-SCHAUM	INSULATING MAT		
16	51 05 112 08	1.1	MANGUERA DN8	HOSE		
17	46 35 044	1	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 12/8-	HOSE CLAMP		
18	97 01 765 9	1	FIJADOR 4X59X665 S315MC T ZN O	HOLDER		
19	41 30 070 08	2	TUERCA PARA CHAPA M8	SHEET METAL NUT		
20	46 00 079	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
21	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 06 588 4	1	RACOR DE CIERRE DIN 73400 SV 80/40	SEALING NECK		
2	78 90 163 08	1	CIERRE DEL TANQUE 80	LOCKABLE TANK CAP		
3	11 06 588 8	1	JUNTA TORICA DIN 3771 92,2X5,7 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 29 234 08	1	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 500L/480L PE ⇨ 1 670 96 29 234 08	FUEL CONTAINER		
2	78 90 159 08	1	SENSOR DE DEPOSITO L=800 24V SPF	TANK SENSOR		
(5)	10 34 693 8	1	JUNTA PARA BRIDAS	FLANGE SEAL		
3	49 01 326	5	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X40	PAN-HEAD SCREW		
4	10 41 011 2	1	CIERRE DEL TANQUE DV80A-NS-SCHLIES	LOCKABLE TANK CAP		
5	10 10 035 2	2	TUBERIA COMBUSTIBLE 13X825 PA	FUEL LINE		
6	10 11 283 9	1	SOPORTE ATORNILLADOR CODO PA	ELBOW-TYPE SCREWED SOCKE		
7	50 29 401 08	1	TORNILLO HUECO DIN 74305 M22X1,5 CR6	HOLLOW SCREW		
8	10 10 047 3	2	JUNTA TORICA DIN 3771 23X3,23 NBR50	O-RING		
9	10 21 608 5	1	JUNTA TORICA 10X4 NBR50	O-RING		
10	10 10 047 4	1	JUNTA TORICA DIN 3771 20X3,5 NBR50	O-RING		
11	10 11 275 0	1	FILTRO DE JAULA B80/200	BASKET FILTER		
12	55 31 911 08	0.16	MANGUERA COMBUSTIBLE DI=4,5/DA=10,5	FUEL HOSE		
13	55 31 911 08	0.035	MANGUERA COMBUSTIBLE DI=4,5/DA=10,5	FUEL HOSE		
14	55 30 187 08	0.63	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	FUEL PIPING		
15	77 42 189 08	4	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 11/6-	HOSE CLAMP		
16	10 21 670 9	1	TAPON 4 PP	STOP PLUG		
17	10 09 791 0	1	VALVULA PURGADOR	VENTILATION VALVE		
18	72 64 108 08	1	JUNTA TORICA 21X2 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 61 796 08	1	DEPÓSITO DE ACEITE PREM. ⇨ 1 671 001 96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.		
2	77 42 272 08	2	CINTA SUJECION L=1830 ST	TIGTENING STRAP		
3	42 04 002 08	4	ARANDELA DIN 435 11 ST A3C	WASHER		
4	42 18 010 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
5	11 11 445 5	1	TIRA DE JUNTA 40X4 NBR/SBR 65	SEALING STRIP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 27 290 08	1	DEPOSITO DE ACEITE CONST. SOLD 200L/1	OIL TANK ST.CONST.		
2	51 06 704 08	2	FILTRO DE RETORNO 180L/MIN10µm ⇨ 5 106 704 08 51 06 704 08	RETURN FILTER		
3	40 65 166	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
4	97 36 257 08	2	TUBO DE RETORNO RD50X350 AL	RETURN PIPE		
5	77 42 080 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	HOSE CLAMP		
6	51 06 717 08	1	AMORTIGUADOR DE TRAQUETEO	SLOSHING DAMPER		
7	51 06 545 08	1	FILTRO AIREAR ⇨ 5 106 545 08 51 06 545 08	AERATION FILTER		
8	10 40 970 1	1	DISTRIBUIDOR 42L ST A3C SPF	DISTRIBUTOR		
9	10 33 748 0	1	DISTRIBUIDOR 42L ST A3C SPF	DISTRIBUTOR		
10	77 43 201 08	1	MIRILLA PARA NIVEL DE ACEITE G1" ALU	OIL SIGHT GLASS		
11	78 90 119 08	3	TORNILLO PURGA ACEITE M26X1,5	OIL DRAIN PLUG		
12	51 04 136 08	1	VALVULA DE RETENCION 160BAR	NON-RETURN VALVE		
13	51 04 132 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
14	96 20 863 08	1	TRANSMISOR TEMP. ACEITE HIDR.	TEMPER. SENSOR HYDRAULIC		
(1)	69 11 831 08	1	TERMOTRANSMISOR -30/+130°C SPF	TEMPERATURE SENSOR		
15	71 01 030 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	SEALING RING		
200	47 10 347 08	2	RACOR XGE42-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
205	47 10 370 08	2	RACOR XGE18-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
206	47 10 315 08	1	RACOR XGE28-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
208	47 10 313 08	1	RACOR XGE22-LM-ED M26X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
209	47 25 306 08	1	RACOR EWSD22-L A3P	FLANGE JOINT		
212	24 71 083 02	2	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	50 29 995 08	1	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281 10L 15,5BA	AIR TANK		
2	50 26 577 08	2	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281 20L 15,5BA	AIR TANK		
3	50 26 576 08	1	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281 40L 15,5BA	AIR TANK		
4	50 26 663 08	3	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281 60L 15,5BA	AIR TANK		
10	10 04 524 7	2	CINTA SUJECION ST	TIGTENING STRAP		
11	77 42 104 08	4	CINTA SUJECION ST	TIGTENING STRAP		
12	77 42 105 08	6	CINTA SUJECION ST	TIGTENING STRAP		
20	40 01 642	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
21	42 00 012 01	32	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
22	97 56 183 08	1	CHAPA DE PROTECCION TERMICA 2X793X5	HEAT PROTECTION SHEET		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 47 291 7	1	SILENCIADOR 347/535X1150 EDELSTAHL ⇨ X10472917 10 47 291 7	EXHAUST SILENCER		
2	10 04 531 7	1	TUBO DE ESCAPE EDELSTAHL	EXHAUST PIPE		
3	10 41 058 1	1	TUBO DE ESCAPE 114,3 EDELSTAHL SPF	EXHAUST PIPE		
4	96 21 081 08	1	COMPENSADOR C.BRIDA	COMPENSATOR WITH FLANGE		
5	97 33 020 08	1	CONSOLA 4X153X298 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
6	97 33 021 08	1	CONSOLA 4X451X486 S315MC	CONSOLE		
7	97 33 022 08	1	CONSOLA 4X165X170 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
8	55 21 020 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE 122/K1 EDELST	RETAINER CLIP		
9	55 21 021 08	2	ABRAZADERA DE APRIETE 149/K1 EDELST	RETAINER CLIP		
10	55 21 019 08	1	BRIDA ABIERTA A 127 EDELSTAHL	BOW-TYPE CLAMP		
11	40 02 192	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
12	55 20 022 08	4	TUERCA M12 ST VERKUPFERT	NUT		
13	49 00 089	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
14	41 15 141 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
15	42 18 009 08	19	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
16	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	40 00 828	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
18	41 15 144 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
19	42 18 010 08	16	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
20	96 37 775 08	1	CONSOLA SILENCIADOR	BRACKET SILENCER		
21	40 65 136	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 307 7	1	FILTRO DEL AIRE NLG32M³/MIN PP GF 30 ⇨ X10043077 10 04 307 7	AIR FILTER		
2	96 38 852 08	1	TUBO DE ASPIRACION SPF	INTAKE PIPE		
3	96 27 802 08	1	TUBO PARA ASPIRACION DE AIRE SPF	AIR SUCTION PIPE		
4	97 19 583 08	1	CODO DE LATIGUILLO PERFILADO DN120	FORM HOSE MANIFOLD		
5	55 17 206 08	1	REDUCTOR DE GOMA 178/152,5X140	RUBBER REDUCTION		
6	55 07 897 08	1	MANGUERA ONDULADA 152/127X152	FOLDING/CONCERTINA HOSE		
7	77 42 830 08	2	ABRAZADERA MANGUERA HRGB ST	HOSE CLAMP		
8	77 42 118 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 140-148 ST	HOSE CLAMP		
9	77 42 207 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 131-139X25 ST	HOSE CLAMP		
10	10 02 326 6	1	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 128-136/	SWIVEL BOLT BRACKET CLAMP		
11	10 87 100 1	1	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 149-161/	SWIVEL BOLT BRACKET CLAMP		
12	77 42 249 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 185-193X25 ST	HOSE CLAMP		
13	97 55 372 08	1	CONSOLA 3X308X230 DC01 FE//ZN20//C	CONSOLE		
14	97 32 958 08	1	CONSOLA 4X237X536 S315MC	CONSOLE		
15	40 00 828	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
16	10 28 979 5	4	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
17	49 00 089	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
18	42 18 009 08	18	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
19	41 15 141 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
20	40 65 136	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
21	97 45 453 08	1	CAJA DE ASPIRACION D 210 LLDPE SPF	INTAKE COWLING		
22	77 42 254 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 136-144X25 ST	HOSE CLAMP		
23	97 57 443 08	1	MANGUERA GOMA DI=130 L=150X75 EPDM	RUBBER HOSE		
24	55 17 022 08	1	VALVULA DE MARIPOSA	RESTRICTOR CAP		
(1)	57 11 150 08	1	CILINDRO ACCIONAMIENTO	OPERATING CYLINDER		
25	96 65 122 08	1	SENSOR COMPL. ⇨ 1 681 021 96 65 122 08	SENSOR COMPL.		
26	40 65 028 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
27	77 42 219 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 212-220X25 ST	HOSE CLAMP		
28	97 08 589 08	4	ARANDELA DISTANCIADORA RD50x10 PA6	DISTANCE WASHER		
50	96 36 221 08	1	MANDO VÁLVULA DE AIRE ⇨ 1 681 020 96 36 221 08	CONTROL SYSTEM		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	50 26 126 08	1	VÁLVULA SOLENOIDE ⇨ 5 026 126 08 50 26 126 08	SOLENOID VALVE		
3	94 73 392 08	1	ANGULAR 3X95X40 DC01 FE//ZN20//C	ANGLE		
4	40 61 024	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
200	47 10 397 08	2	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
201	47 10 302 08	2	RACOR XGE6-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 81 691 3	1	SENSOR DE PRESION -0,08-0 BAR	PRESSURE SENSOR		
2	11 00 056 2	1	CABLE PARA ADAPTADOR	ADAPTER CABLE		
3	40 00 417	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	52 04 050 08	1	ACOPLAMIENTO DE MANIOBRA	MANEUVERING COUPLING		
(1)	57 05 608 08	1	BULON ENCHUFABLE	SOCKET PIN		
2	40 66 039 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	52 04 050 08	1	ACOPLAMIENTO DE MANIOBRA	MANEUVERING COUPLING		
2	40 66 042 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
3	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 85 698 08	1	HERRAMIENTA BASE ⇨ 1 750 001 92 85 698 08	MAIN TOOLS		
2	92 86 201 08	1	ACCESORIOS ⇨ 1 750 002 92 86 201 08	ACCESSORIES		
3	52 04 028 08	1	ACOLCHADO PROTECTOR	PROTECTIVE PADDING		
4	79 00 656 08	1	RACOR	FLANGE JOINT		
5	10 35 365 5	1	ACC. MANUAL EMER. N7	EMERGENCY HAND OPERATIO		
6	10 34 664 7	1	CAPERUZA DE MANDO DE EMERG.	PROTECTING CAP		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	79 00 454 08	1	CAJA DE HERRAMIENTAS DE MONT.	ASSEMBLY TOOL BOX		
2	70 42 064 08	1	CANDADO VERZ	PADLOCK		
10	79 00 017 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 8X10	DOUBLE-HEADED SPANNER		
11	79 00 033 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 10X11	DOUBLE-HEADED SPANNER		
12	79 00 022 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 12X13	DOUBLE-HEADED SPANNER		
13	79 00 024 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 14X17	DOUBLE-HEADED SPANNER		
14	10 65 277 2	1	LLAVE DE BOCA DOBLE SW16X18 CRV-VE	DOUBLE-HEADED SPANNER		
15	79 00 036 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 17X19	DOUBLE-HEADED SPANNER		
16	79 00 025 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 19X22	DOUBLE-HEADED SPANNER		
17	79 00 026 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 24X27	DOUBLE-HEADED SPANNER		
18	79 00 028 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 30X32	DOUBLE-HEADED SPANNER		
19	79 00 029 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 36X41	DOUBLE-HEADED SPANNER		
20	79 00 039 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 46X50	DOUBLE-HEADED SPANNER		
21	88 51 322 08	1	LLAVE DE UNA BOCA DIN 894 55	SINGLE-END SPANNER		
22	79 00 046 08	1	LLAVE DE UNA BOCA DIN 894 60	SINGLE-END SPANNER		
30	79 00 216 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 4	ALLAN KEY		
31	79 00 200 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 5	ALLAN KEY		
32	79 00 201 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 6	ALLAN KEY		
33	79 00 210 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 8	ALLAN KEY		
34	79 00 212 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 10	ALLAN KEY		
35	79 00 213 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 12	ALLAN KEY		
40	10 47 136 3	1	LLAVE ALLEN TX30 PHOSPHATIERT	ANGLE SCREW DRIVER		
41	10 04 300 2	1	LLAVE ALLEN TX 40	ANGLE SCREW DRIVER		
50	79 00 320 08	1	DESTORNILLADOR 3,5	SCREW DRIVER		
51	79 00 323 08	1	DESTORNILLADOR 5,5	SCREW DRIVER		
52	79 00 325 08	1	DESTORNILLADOR 10	SCREW DRIVER		
53	79 00 332 08	1	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 2	SCREWDRIVER		
60	79 00 300 08	1	MARTILLO DIN 1041 800G	HAND HAMMER		
61	79 00 311 08	1	MAZO DIN 6475 3KG	LUMP HAMMER		
62	79 00 315 08	1	ALICATE UNIVERSAL DIN 5244 180	COMBI PLIERS		
63	79 00 262 08	1	TIRADOR DIN 3122 A 3/4"	GRIP		
64	79 00 263 08	1	PROLONGACIÓN B DIN 3123 400X3/4"	EXTENSION		
65	79 00 264 08	1	PROLONGACIÓN B DIN 3123 200X3/4"	EXTENSION		
66	79 00 285 08	1	LLAVE DE VASO IMPACTO DIN 3129 32X3/4	SOCKET FOR SPANNER		
67	52 01 904 08	1	TUBO FLEX.LLENADO NEUM.	TYRE INFLATING HOSE		
68	10 03 229 7	1	TUBO FLEX.PURGA ACEITE COMPL. 1,5M	OIL DRAINING HOSE COMPL.		
70	79 00 420 08	1	PRENSA DE PALANCA A MANO VERZ.	HAND LEVER PRESS		
71	79 00 429 08	1	LATIGUILLO DE CAUCHO ARMADO 300 RH	REINFORCED RUBBER HOSE		

https://truckmanualshub.com/








Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 476 2	1	TRIANGULO DE AVERIA 430X45X30	WARNING TRIANGLE		
2	60 71 062 08	2	LÁMP.INTERM.SEG. 2,4W 6V	HAZARD WARNING FLASHER		
(1)	60 70 111 08	2	BOMBILLA DIN 49848 2,4W 6V	LIGHT BULB		
3	61 32 006 08	10	BATERIA 1.5V	BATTERY		
4	89 01 007 08	1	EXTINTOR DIN EN 3 6KG	FIRE EXTINGUISHER		
5	78 90 003 08	1	BOTIQUIN DE EMERGENCIA DIN 13164 260	FIRST AID KIST		
6	87 21 019 08	1	CHALECO DE SEGURIDAD DIN 30711	SAFETY JACKET		
7	70 42 711 08	2	LLAVE HUECA	HOLLOW KEY		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 81 373 9	4	REGISTRADOR DE PRESIONES 0-750/1600	PRESSURE SENSOR		
31	96 37 148 08	4	CABLE ELECTRICO WL31	LEAD		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 52 157 08	1	COMBINACION CAJA ENCHUFE 3-POL	SOCKET COMBINATION		
4	40 84 023 01	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	PAN-HEAD SCREW		
5	40 73 500 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
6	77 25 885 08	1	PLACA	SIGN		
7	60 50 127 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO	COUPLING SOCKET		
8	60 24 221 08	1	PRENSAESTOPAS PG16/9	CABLE GLAND		
9	60 24 196 08	1	CONTRATUERCA PG16 KUNSTSTOFF	COUNTER NUT		
11	60 24 417 01	2	PRENSAESTOPAS POLYAMID	CABLE GLAND		
12	10 04 464 8	2	REDUCCION M25X1,5 M16X1,5 POLYAMID	REDUCER		
13	10 04 269 6	2	CONTRATUERCA M25X1,5 POLYAMID	COUNTER NUT		
34	96 31 846 08	1	CABLE ELECTRICO WL134	LEAD		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	96 28 109 08	1	CABLE ELECTRICO WL15	LEAD		
4	96 28 110 08	1	CABLE ELECTRICO WL16	LEAD		
5	97 23 944 08	1	CHAPA 2X469X125 DC01	PLATE		
150	60 52 153 08	1	CAJA ENCHUFE 2-POL	SOCKET		
151	10 04 259 3	4	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
152	46 00 102	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
153	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 30 071 08	1	LISTA CABLES FRENO CORR.PARÁS.	WIRING LIST EDDY CURRENT B		
(41)	96 24 026 08	1	CABLE ELECTRICO WL41	LEAD		
(42)	92 02 079 08	1	CABLE ELECTRICO WL42	LEAD		
(45)	96 30 069 08	1	CABLE ELECTRICO WL45-4	LEAD		
(46)	96 27 771 08	1	CABLE ELECTRICO WL46	LEAD		
11	10 45 151 7	1	CAJA DE RELÉS	RELAY BOX CPL		
(2)	41 34 123 01	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M4 8 A2C	HEX NUT		
(3)	41 19 003 05	5	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M6 8 A2C	HEX NUT		
(4)	41 34 126 01	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	HEX NUT		
15	97 78 538 08	1	CUBIERTA PA6GF30 SPF	COVER		
16	10 03 726 1	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
17	10 04 259 2	8	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
18	40 02 307	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X20	PAN-HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1
Pos. 10
Pos. 11
Pos. 12
Pos. 13

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 26 433 08	1	S.EL.PRECALENT.AGUA REFRIG. ⇨ 1 782 024 96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT		
10	55 30 851 08	1	CABLE INCORPOR. 2M	BUILT-IN CABLE		
11	61 53 105 08	1	CABLE CONEXION 2,5M	CONNECTION CABLE		
12	60 30 126 08	2.5	MANGUERA AISLANTE 14 -50°C.- 250° SPF	INSULATING HOSE		
13	61 53 106 08	1	CIRCLIP	CIRCLIP		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	61 40 099 08	1	AVISO DE RETROCESO 12-36V 82-107DBA	FALL-BACK GUARD		
5	60 03 420 08	1	CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	LEAD		
10	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
11	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
12	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
13	42 40 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	CIRCLIP		
21	60 02 818	2	CONECTOR RETRÁCTIL	SHRINK CONNECTION		
72	60 22 034 08	2	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X1-2,5 TIN-P	RECEPTACLE		
203	11 08 260 3	0.5	MANGUERA AISLANTE DN8X0,65 PUR SPF	INSULATING HOSE		


https://truckmanualshub.com/

Pos. 1
Pos. 10




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	61 53 063 08	1	VENTILADOR CALEFACTOR	FAN HEATER		
10	96 33 799 08	1	CABLE ELECTRICO WL133	LEAD		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 45 476 2	1	EMISOR DE TELEMANDO FSS-BTT-E SPF ⇨ X10454762 10 45 476 2	REMOTE CONTROL TRANSMIT		
2	10 47 543 6	1	SISTEMA DE SOPORTE DE CINTURÓN ⇨ X10475436 10 47 543 6	BELT CARRIER SYSTEM		
3	96 56 380 08	1	MONTAJE TELEMANDO 2700 ⇨ 1 805 911 96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTROL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 24 181 08	1	PRECAL.AGUA DEL RADIADOR	COOLING WATER PREHEATER		
2	49 00 188	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	91 48 945 08	1	S.EL.PRECALENT.AGUA REFRIG.	EL.COOLANT PREHEAT		
			⇨ 1 780 450 91 48 945 08			

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 663 4	1	CAHA DE DISTRIBUCION 110X110X66 POL	DISTRIBUTION BOX		
9	10 04 464 8	1	REDUCCION M25X1,5 M16X1,5 POLYAMID	REDUCER		
10	10 04 269 6	3	CONTRATUERCA M25X1,5 POLYAMID	COUNTER NUT		
11	60 24 417 01	1	PRENSAESTOPAS POLYAMID	CABLE GLAND		
12	10 04 270 7	2	REDUCCION M25X1,5 M20X1,5 POLYAMID	REDUCER		
13	10 21 657 8	2	PRENSAESTOPAS M20X1,5/13 PA6	CABLE GLAND		
20	96 31 796 08	1	CABLE ELECTRICO WL132	LEAD		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	97 28 291 08	1	CHAPA 2X630X400 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
3	97 28 292 08	1	CHAPA 2X249X624 DC01	PLATE		
4	70 42 046 01	2	SUJETADOR DEL CAPO	HOOD HOLDER		
5	70 42 582 08	2	BISAGRA 20X20X40/180° GD-ZN SW GEPU	HINGE		
6	41 15 141 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	41 30 062 08	4	REMACHE ROSCADO M4 K=1,0-3,0	BLIND RIVET NUT		
8	40 86 040 08	8	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	COUNTERSUNK SCREW		
9	55 31 699 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M4X10	PAN-HEAD SCREW		
10	42 18 009 08	5	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
11	10 04 259 2	25	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
12	41 19 029 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 A2-70	HEX NUT		
13	40 97 070 08	1	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMER HEAD BOLT		
14	40 97 069 08	4	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMER HEAD BOLT		
16	95 36 500 08	1	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	CABLE CLAMP		
17	40 73 500 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
18	40 70 608 08	6	TORNILLO AVELLANADO ISO 7046 M4X14 4.	COUNTERSUNK SCREW		
35	96 31 837 08	1	CABLE ELECTRICO W135	LEAD		


https://truckmanualshub.com/

Anbau Fhs 2000



1 2 4 5


Anbau Fhs 2000 mit Funkfernsteuerung



1 2 4 6


Anbau Fhs 2700

1 2 3 4 5




Anbau Fhs 2700 mit Funkfernsteuerung

1 2 4 6




Anbau Fhs 2450

1 2 3 4 5



Anbau Fhs 2450 mit Funkfernsteuerung


1 2 4 6



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 21 225 7	1	SISTEMA DE SOPORTE DE CINTURÓN LSB- ⇨ X11212257 11 21 225 7	BELT CARRIER SYSTEM		
2	96 83 693 08	1	ELEMENTOS MONTAJE BTT ⇨ 1 790 999 96 83 693 08	ADD-ON PARTS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 21 276 9	1	FIJADOR LSB-BTT	HOLDER		
2	10 04 259 3	2	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
3	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
4	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	49 00 605	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 42 836 08	1	MONTAJE LÓBULO CONTRA SALPIC. ⇨ 1 792 005 96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD		
2	26 21 056 08	3	PERFIL 25X250X6300 GUMMI	PROFILE		
3	26 21 028 08	13.5	PERFIL DE RELLENO	FILLER PROFILE		
4	42 29 001 08	24	DISCO DE BLOQUEO 8	LOCK WASHER		
5	77 90 214 08	24	TAPON 10,5X30 PE-LD RAL 9004 SPF	STOP PLUG		
6	10 87 021 9	1	ESCALERA CARGA COMBUSTIBLE 5-505X1,	TANK FILLING LADDER		
7	88 52 520 08	1	CANDADO	PADLOCK		
8	97 33 970 08	1	CHAPA 12X210X80 S355MC	PLATE		
9	77 39 247 08	1	ANILLO OVALADO 26X140X260 SPF	OVAL LOAD RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 51 437 08	1	GUÍA DE LATIGUI. CONST. SOLD.	HOSE GUIDE WELDED		
3	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SHACKLE		
4	46 00 048	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
5	41 19 004 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
6	77 34 045 08	1.6	CABLE METALICO 6 0,59KN PERLON	ROPE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 62 532 08	1	MALLA PROTECTORA PROYECCION 600X14	SPLASH GUARD		
2	97 57 571 08	1	MALLA PROTECTORA PROYECCION 1470X6	SPLASH GUARD		
3	41 30 069 08	8	TUERCA PARA CHAPA M6	SHEET METAL NUT		
4	42 06 001 08	8	ARANDELA DIN 440 R 6.6 ST VERZ	WASHER		
5	40 00 829	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
6	10 41 285 1	11	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
7	41 19 004 08	11	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
8	42 18 007 08	11	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/




Pos. 3

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 00 730 5	1	CINTURÓN DE RECOGIDA EN 361 IK G 2 BL	SAFETY HARNESS		
(1)	11 32 072 0	1	BOLSA	BAG		
2	11 00 730 9	1	DISPOSITIVO ASEGURAM EN ALTURA EN	HIGHT FIXATION DEVICE		
3	11 49 191 0	1	DISPOSITIVO CONECTANDO EN 354 12X0,6	CONNECTING DEVICE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 76 428 08	1	CABINA DE COND. PREM. ⇨ 1 810 91 76 428 08	DRIVER'S CABIN PRE-ASS.		
2	45 30 088 08	1	BULON ISO 2341 B14X100X92 X20CR13	PIN		
6	96 22 434 08	2	SOPORTE DE COJ. CONST. SOLD.	PILLOW BLOCK ST.CONST.		
7	77 90 217 08	2	TAPON COBERTURA PE-SCHWARZ	COVER LID		
8	97 25 508 08	4	CASQUILLO GUIA PA6G	GUIDE BUSHING		
9	95 51 852 08	2	BULON RD14X83 X20CR13	PIN		
10	43 31 007 08	3	PASADOR MUELLE 3,5X3X62 A3C	SPRING PLUG		
11	96 26 939 08	4	PLACA ROSCADA FE//ZN20//C	THREADED PLATE		
12	97 30 494 08	4	SOPORTE DE PELDAÑO 140X331X6 PA6 SP	STEP BRACKET		
13	78 89 017 08	2	PELDANO DE ACCESO 399X120X40 AL ELO	TREAD		
14	95 70 021 08	2	CHAPA 1x200x100 DC01	PLATE		
15	97 33 546 08	1	SUJECIÓN DE CHAPA IZDA.IZQ. 4X278X401	PLATE RETAINER LEFT		
16	97 33 566 08	1	SOPORTE DE CHAPA DE. 4X274X401 S315M	PLATE RETAINER R.		
17	95 49 870 08	4	CHAPA 3X20X79 DC01	PLATE		
18	42 00 607 05	16	ARANDELA ISO 7089 8 200HV-A2	WASHER		
19	95 54 036 08	4	CHAPA 3X20X120 DC01	PLATE		
21	45 12 272 08	2	BULON DIN 1435 25X110X100 42CRMO4 GA	PIN		
22	43 30 076 08	2	PASADOR ALETAS ISO 1234 6,3X40 ST A2K	SPLIT PIN		
23	95 54 085 08	16	CHAPA RD30X2 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
24	40 01 696	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
25	42 18 010 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
26	42 99 005 08	10	ARANDELA RETEN 8X38X1,5 -A2	SHEET GASKET		
27	41 19 004 08	5	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
28	42 18 007 08	5	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
29	40 00 829	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
30	96 28 155 08	1	SOPORTE IZQ. FE//ZN20//C	MOUNTING LEFT		
31	96 28 156 08	1	SOPORTE DCHA. FE//ZN20//C	MOUNTING RIGHT		
32	10 41 285 2	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
33	11 00 444 4	2	TUERCA HEXAGONAL AEHNL.ISO 7040 M6	HEX NUT		
34	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
35	46 01 304	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
36	72 66 177 08	4	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO D 20 75	MEGI BUFFER		
37	46 00 122	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
38	41 19 006 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
39	40 00 505	16	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV A3C	WASHER		
40	49 00 128	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
41	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
42	40 65 126	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
43	10 30 131 9	16	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
44	42 18 009 08	32	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
45	42 18 016 14	2	ARANDELA DIN 9021 6,4 140HV-A4	WASHER		
46	41 19 031 08	16	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 A2-70	HEX NUT		
47	97 25 746 08	1	CHAPA 1.5X525X197 X5CRNI18-10	PLATE		
48	97 26 500 08	1	CINTA ELÁSTICA DE GOMA IZDA. 10X143X 8	RUBBER BAND LEFT		
49	97 60 893 08	1	CINTA ELÁSTICA DE GOMA DCHA. 10X143X	RUBBER BAND RIGHT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 200 6	1	ASIENTO DEL OPERADOR 6860/875NTS ⇨ X10292006 10 29 200 6	OPERATOR SEAT		
2	10 29 200 3	1	ASIENTO DEL ACOMPANANTE 1000/870NT ⇨ X10292003 10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT		
3	46 00 079	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 28 795 3	1	ESPEJO PRINCIPAL 382,9X204,7 SPF	MAIN MIRROR		
(1)	10 47 060 1	1	UNIDAD DE VIDRIO 368,5X190	REAR VISION MIRROR UNIT		
(2)	10 33 422 7	1	CUBIERTA	COVER		
2	10 28 794 9	1	ESPEJO PRINCIPAL 382,9X204,7 SPF	MAIN MIRROR		
(1)	10 47 060 1	1	UNIDAD DE VIDRIO 368,5X190	REAR VISION MIRROR UNIT		
(2)	10 33 422 7	1	CUBIERTA	COVER		
3	10 22 819 1	2	ESPEJO GRANANGULAR 208,7X217,7	WIDE ANGLE MIRROR		
(1)	10 33 419 9	1	UNIDAD DE VIDRIO 204X195	REAR VISION MIRROR UNIT		
(2)	10 33 421 4	1	CUBIERTA	COVER		
4	10 28 891 0	1	ESPEJO DE RAMPA 187,1X319,3	FRAME MIRROR		
5	97 49 187 08	1	SOPORTE DE ESPEJO-IZDA.	MIRROR SUSPENSION LEFT		
6	97 49 188 08	1	SOPORTE DE ESPEJO-DCHA.	MIRROR SUSPENSION RIGHT		
7	59 10 696 08	2	CABLE DE CALEFACCION	HEATING CABLE		
8	42 02 006 08	8	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	WASHER		
9	59 10 692 08	1	JUEGO DE CABLES 4M	SET OF CABLES		
(1)	57 15 720 08	1	INTERRUPTOR RASTEND	SWITCH		
(2)	57 15 721 08	2	MANGUERA MANDO	CONTROL LEAD		
(3)	57 15 722 08	1	CABLE/CONDUCTO DE ALIMENTAC.	FEED LINE		
10	46 00 178	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
11	40 43 062 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M8X18 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
12	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
13	46 00 175	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
14	60 27 026 08	1	PASA HILOS 5/8/14,5 PVC	GROMMET		
15	97 11 549 08	2	PIEZA DISTANCIADOR 10X89X46 PA6G	SPACER PIECE		
16	97 49 221 08	1	PIEZA DISTANCIADOR PA6G SCHWARZ	SPACER PIECE		
18	10 41 285 2	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
21	10 28 916 2	1	CABLE DE CALEFACCION 2X0,75-3M	HEATING CABLE		
22	97 50 998 08	1	CHAPA 4X104X43 S315MC	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 26 210 08	1	CONSOLA DE TECHO COMPL. ⇨ 1 811 035 96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 80 190 08	1	CHAPA CONSTR. SOLD. RAL 7037,SDGL,GT	PLATE WELDED		
3	97 89 133 08	1	FIJADOR 161X160X35 PAGF30 SPF	HOLDER		
4	10 04 259 3	4	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
5	49 00 539	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	10 41 286 1	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
8	41 30 065 08	4	REMACHE ROSCADO M8 K=1,8-5,0	BLIND RIVET NUT		
10	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 31 038 08	1	ENTRADA IZQ. AL ELOXIERT	ENTRY LEFT		
2	97 31 040 08	1	ENTRADA DER. AL ELOXIERT	ENTRY RIGHT		
3	97 31 042 08	1	CHAPA LATERAL IZDA. 3X391X1325 ALMG3	SIDE SHEET LEFT		
4	97 81 399 08	1	CHAPA LATERAL DCHA. 3X388X1325 ALM	SIDE SHEET RIGHT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 76 419 08	1	CABINA DE COND. ACRISTALADA ⇨ 1 811 91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED		
2	77 42 345 08	2	MANGUERA 135 PUR	HOSE		
3	77 42 233 08	2	PINZA DE LATIGUILLO DE ALAMBRE 127-14	WIRE HOSE CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 077365 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **CABINA DE COND. ACRISTALADA** **DRIVER'S CABIN, GLAZED**	❑ 142 (2/9) ⇨ **1 811** **91 76 419 08**


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/





https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 49 736 08	1	CABINA DE COND. PIEZAS CHAPA FH2700	DRIVER'S CABIN "NIPPLES PA		
2	96 42 320 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS COMPL.	INSTRUMENT BOX CPL.		
			⇨ 1 811 101 96 42 320 08			
3	96 22 361 08	1	CUBIERTA PREM. FH2700	COVER PRE-ASS.		
			⇨ 1 811 109 96 22 361 08			
4	96 25 682 08	1	LIMPIAPARABRISAS COMPL. FH2700 VAR.1	SCREEN WHIPING SYSTEM C		
			⇨ 1 811 103 96 25 682 08			
5	96 42 339 08	1	REVESTIMIENTO DE TECHO COMPL. FH270	ROOF COVERING COMPL.		
(1)	97 61 408 08	1	REVESTIMIENTO DE TECHO DER.	ROOF COVERING R		
(2)	97 20 462 08	1	REVESTIMIENTO DE TECHO IZQ.	ROOF COVERING L		
6	96 42 311 08	1	REVES.PAREDES TRAS.Y LAT.COMPL FH2	BACK AND SIDE WALL COVER,		
			⇨ 1 811 111 96 42 311 08			
7	96 23 840 08	1	TAPA DE BATERÍA PREM. FH2700 LEICHT	BATTERY COVER PRE-ASS.		
			⇨ 1 811 110 96 23 840 08			
9	97 20 372 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
10	97 22 081 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
11	70 42 298 08	10	CIERRE DE APLASTAMIENTO	CRIMP LOCK		
12	97 18 740 08	1	PARABRISAS 6MM SPF	FRONT WINDOW		
13	91 73 305 08	1	PUERTA IZQ.CPL.	DOOR LEFT, CPL.		
			⇨ 1 813 91 73 305 08			
14	91 73 306 08	1	PUERTA DER.CPL.	DOOR RIGHT, CPL.		
			⇨ 1 814 91 73 306 08			
15	96 49 660 08	1	COLUMNA DE DIRECCION PREM.	STEERING COLUMN PRE-ASS.		
			⇨ 1 811 042 96 49 660 08			
16	96 50 061 08	1	VOLANTE DIRECCION PREM.	STEERING WHEEL PRE-ASS.		
			⇨ 1 811 043 96 50 061 08			
17	10 21 866 3	1	CARDAN A ROTULA LZ=451 LA=174 -40°C	BALL-AND-SOCKET JOINT		
18	97 23 977 08	1	CHAPA 2X469X125 DC01	PLATE		
19	97 13 283 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
20	10 02 271 6	1	CALENTADOR DE AGUA 24V 15KW SPF	WATER HEATING SYSTEM		
			⇨ X10022716 10 02 271 6			
21	97 00 759 7	4	CHAPA 4X48X29 S315MC RAL 9005,M,GT SP	PLATE		
22	70 42 213 08	1	FIJADOR 260X170X19X1,5 ALMG3	HOLDER		
23	89 01 014 08	1	FIJADOR	HOLDER		
24	97 20 377 08	1	CHAPA 2.5X338X615 ALMG3 H111	PLATE		
25	97 20 378 08	1	CHAPA 1.5X573X250 DC01	PLATE		
26	97 23 981 08	1	CHAPA 4X401X283 S315MC	PLATE		
27	97 19 869 08	1	CHAPA 2X440X315 DC01	PLATE		
28	10 65 164 4	1	TAPON COBERTURA LENKRAD	COVER LID		
30	52 09 012 08	2	AMORTIGUADOR MSE27/11X49A2	SHOCK ABSORBER		
31	95 51 852 08	2	BULON RD14X83 X20CR13	PIN		
32	43 30 048 08	2	PASADOR ALETAS ISO 1234 4X20 ST A3C	SPLIT PIN		
33	92 86 997 08	2	SUJECIÓN CONSTRUCCION SOLDAR FE//	CLAMP WELDED CONST.		
34	40 97 104 08	2	TORNILLO HUECO M36X1.5X53 9SMN28K	HOLLOW SCREW		
35	97 24 893 08	1	CHAPA 2X184X178 DC01	PLATE		
37	97 20 986 08	1	LISTÓN DET. 1.5X2397X66 DC01	REAR STRIP		
40	96 17 760 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	BRACKET WELDED CONST.		
41	97 13 564 08	1	REDONDO 12.0X130 S355J2C+C	ROUND STEEL		
42	72 51 005 08	1	TERMINAL HORQUILLA DIN 71752 10X20 VE	YOKE		
43	72 51 101 08	1	BULÓN ES 10X20 VERZ	ES PIN		
44	95 55 752 08	1	BULON 10X88 S355J2C+C	PIN		
45	70 42 564 08	2	FIJACION RAPIDA	RAPID FIXING		
46	28 81 475 08	2	CASQUILLO RD20X18 PA6G	BUSHING		
47	55 08 267 08	1	CAPUCHON GUMMI	CAP		
48	96 17 759 08	1	PEDAL DE FRENO CONSTR. SOLD.	BRAKE PEDAL WELDED		
49	70 42 641 08	2	CIERRE DE BARRA HUB 23,5MM GD-ZN	GIB AND COTTER		
51	41 25 326 08	1	TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6 A3C	NUT		
52	70 42 642 08	4	BLOQUEO 227 ST	LOCKING		
54	95 63 752 08	2	CHAPA 1.5X511X246 DC01	PLATE		
55	70 42 644 08	2	PLACA DE LLAVE POLYAMID	KEY DROP		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
56	74 13 280	1	CENICERO INCORPORADO 136X80X30	BUILT-IN ASHTRAY		
57	10 33 191 2	2	MANGO DE SUJECION 446X25X59,2X400	HANDGRIP		
59	59 10 501 08	3	GANCHO DE GUARDARROPA	COAT HOOK		
60	96 22 117 08	1	ESTERAS DE FONDO	BASE MATS		
			⇨ 1 811 112 96 22 117 08			
61	96 22 118 08	1	REVESTIMIENTOS DE CUERO	LEATHER CLADDING		
			⇨ 1 811 113 96 22 118 08			
62	42 80 003 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 10X1	LOCKING RING		
63	72 69 104 08	2	CASQUILLO HL METAL-CAUCHO 25/50X65,5	RUBBER-METAL RING		
64	97 40 902 08	2	BULON 14.0X44 S235JRG2	PIN		
66	52 11 034 08	1	TRANSMISION ANGULAR	ANGULAR GEAR		
			⇨ 5 211 034 08 52 11 034 08			
67	96 71 052 08	1	PLATO DE VÁLVULA PREM.	VALVE PLATE, PRE-ASSEMBLE		
			⇨ 1 811 106 96 71 052 08			
68	10 02 357 2	2	MANDO ACCIONAMIENTO VIERKANT8 GD-Z	OPERATION		
71	96 31 015 08	1	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE	AIR GUIDE SYSTEM		
			⇨ 1 811 041 96 31 015 08			
72	59 10 704 08	2	FIJADOR	HOLDER		
76	97 39 538 08	1	CHAPA 1.5X160X50 DC01	PLATE		
77	96 41 336 08	1	ESTRIBO SOLD.IZQ. SPF	HOOP WELDED L		
78	55 31 930 08	1	BOQUILLA DE ESCAPE DE GAS D=63MM T	OUTLET JET		
79	26 21 091 08	0.5	CAUCHO CELULAR 8X10	CELL RUBBER		
80	96 42 323 08	1	PERFILES PROTECCION COMPL.	COVER. PROFILES COMPL.		
			⇨ 1 811 114 96 42 323 08			
81	11 00 695 6	1	PERSIANA ARROLLABLE 2380X400 NEOBL	BLIND		
82	77 42 805 08	4	CONEXION MANGUERA QS-6	PLUG CONNECTION		
99	96 41 417 08	1	ESTRIBO SOLD.DER. RAL 7037,SDGL,GT SP	HOOP WELDED R		
100	97 21 322 08	1	ESTERA DE FONDO	FLOOR MAT		
101	97 21 323 08	1	ESTERA DE FONDO	FLOOR MAT		
102	97 21 324 08	1	ESTERA DE FONDO	FLOOR MAT		
114	97 30 836 08	1	CHAPA 1.5X45X158 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
116	97 35 291 08	2	CHAPA 1.5X74X26 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
118	96 28 543 08	1	TUBO CONSTR. SOLD.	PIPE WELDED		
123	97 26 428 08	1	CHAPA 1.5X267X119 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
130	26 21 040 08	0.2	CANTONERA 1-4X14,5X10	EDGE PROTECTION		
133	97 73 590 08	1	PERFIL IZQ. SPF	PROFILE LEFT		
134	97 73 619 08	1	PERFIL DER. SPF	PROFILE RIGHT		
137	10 02 266 0	6	ANILLO SEGURIDAD 5,64X0,38	LOCKING RING		
138	10 02 266 1	6	PIVOTE DE CIERRE	PLUG NECK		
139	10 02 266 3	6	CONTRAPIEZA	COUNTERPART		
140	70 42 268 08	2	CIERRE MAGNETICO	MAGNET FASTENER		
141	49 01 294	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 7047 M6X16 4.	COUNTERSUNK SCREW		
142	41 30 030 08	8	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
147	97 25 779 08	1	REVESTIM.COLUMNA A DCHA.	A COLUMN CLADDING RIGHT		
148	97 25 780 08	1	REVESTIM.COLUMNA A IZDA.	A COLUMN CLADDING LEFT		
150	97 01 671 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE 20X150X510 ZE	SEALING FRAME		
151	95 70 471 08	2	BASTIDOR HERMITIZANTE 0 ZELLGUMMI	SEALING FRAME		
175	60 24 249 08	2	TORNILLO DE CIERRE M16X1,5 MS	SCREW PLUG		
176	60 25 041 08	2	TUERCA HEXAGONAL M16X1,5 MS	HEX NUT		
180	55 31 761 08	1	MANGUERA 25X3,5 180°	HOSE		
191	97 15 652 08	2	BOQUILLA	SPOUT		
192	40 82 507 08	8	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	SHEET-METAL SCREW		
193	97 28 838 08	1	MONTADOR RD6X270	PLATE		
194	70 42 805 08	2	SOPORTE MANGUERA POLYAMID	CABLE CLAMP		
195	97 28 979 08	1	FIJADOR 2.5X50X55 DC01 FE//ZN20//C	HOLDER		
196	77 32 071 08	1	PLACA	SIGN		
197	70 42 127 08	2	REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	BLIND RIVET		
199	77 90 188 08	4	TAPÓN PLÁSTICO	PLASTIC PLUG		
200	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
201	40 82 002 08	5	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 1481 ST3,5X	SHEET-METAL SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
202	41 30 065 08	13	REMACHE ROSCADO M8 K=1,8-5,0	BLIND RIVET NUT		
203	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
204	49 00 188	11	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
205	49 00 089	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
208	10 04 259 3	52	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
209	40 02 306	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X25	PAN-HEAD SCREW		
210	40 00 829	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
211	41 17 030 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M22X1,5 05	HEX NUT		
214	40 94 009 08	2	TORNILLO SPAX 4,5X15 ST VERZ	WOOD SCREW		
215	40 97 043 08	38	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
216	49 00 111	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
217	59 10 449 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7983 3,9X19	SHEET-METAL SCREW		
221	41 15 141 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
222	59 10 034 08	13	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,8X16	SHEET-METAL SCREW		
223	42 00 012 01	12	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
224	10 28 980 4	4	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
225	46 00 158	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
226	41 19 012 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 10 A3C	HEX NUT		
227	49 00 112	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
228	41 19 006 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
229	40 65 082 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
230	10 28 980 3	3	ARANDELA ISO 7089 8 300HV FLZN SPF	WASHER		
232	40 82 004 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 1481 ST4,2X	SHEET-METAL SCREW		
233	40 42 044 05	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
234	40 86 040 08	2	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	COUNTERSUNK SCREW		
235	41 19 002 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
236	42 00 009 01	10	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
237	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
238	10 03 726 1	11	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
239	10 04 259 2	24	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
241	40 86 004 08	6	TORNILLO AVELLANADO ISO 10642 M5X20	COUNTERSUNK SCREW		
242	40 82 809 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7983 4,8X19	SHEET-METAL SCREW		
243	10 02 484 6	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
244	59 10 057 08	34	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		
245	42 06 004 08	2	ARANDELA DIN 440 R 11 ST VERZ	WASHER		
246	46 01 161	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
257	55 31 812 08	0.5	MANGUERA DE CALEFACCION 70	HEATING HOSE		
260	97 20 987 08	1	REGLETA DE CUBIERTA 4X1005X50 ALMG3	COVER STRIP		
261	26 21 089 08	1.5	CAUCHO CELULAR 6X3X10000 ZELLKAUTS	CELL RUBBER		
263	41 30 026 08	2	TUERCA EN JAULA M5	CAGE NUT		
267	41 19 024 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
287	95 45 029 08	1	CHAPA 1.5X398X206 DC01	PLATE		
292	97 51 882 08	1	CHAPA 1.5X235X50 DC01	PLATE		
293	10 33 340 4	4	TAPON DE LAMINAS	MULTI-PLATE PLUG		
294	40 86 003 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X16 8.	COUNTERSUNK SCREW		
296	10 35 437 7	4	CASQUILLO DISTANCIADOR 12X8,2X5 PA66	DISTANCE SLEEVE		
297	10 41 286 1	11	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
298	10 29 373 6	1	MANGO DE SUJECION 302X176X	HANDGRIP		
299	46 00 775	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X30	PAN-HEAD SCREW		
300	96 33 974 08	2	CONSOLA	CONSOLE		
301	97 61 342 08	1	CHAPA 4X83X138 S315MC	PLATE		
302	97 61 343 08	2	PLACA ROSCADA 8X20X56 S355MC FE//ZN	THREADED PLATE		
303	11 00 684 7	1	CUÑA DE CIERRE 28,5X76,5	KEY COLLAR		
304	11 00 684 6	1	CUÑA DE CIERRE 28,5X76,5	KEY COLLAR		
305	97 61 344 08	1	CHAPA 4X83X138 S315MC	PLATE		
306	96 42 393 08	2	CUBIERTA	COVER		
307	60 27 173 08	2	BOQUILLA DE PASO DE MEMBRANA 35,5/47	DIAPHRAGM GROMMET		
310	10 40 972 6	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10X1,25 10	HEX NUT		
311	10 40 973 1	2	TORNILLO AJUSTE M10X1,25X49 10.9 A3C	FITTED SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	52 11 595 08	1	COLUMNA DE DIRECCION	STEERING COLUMN		
2	97 34 043 08	1	CHAPA 3X103X75 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
3	49 00 089	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	42 00 012 01	1	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
5	41 19 005 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	38 00 175 08	1	MEDIA BISAGRA GS42CRMO4 ELEKTROLY	HALF HINGE		
2	38 00 197 08	1	MEDIA BISAGRA ELEKTROLYTISCH POLIER	HALF HINGE		
3	45 30 228 08	1	BULON ISO 2341 A8X160 X20CR13	PIN		
4	70 80 131 08	4	CASQUILLO CON BORDE 8X10X15X9,5 PA	COLLER BUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 15 834 08	1	REVESTIM. COLUMNA DE DIRECCION	STEERING COLUMN SHEATHIN		
2	97 15 837 08	1	REVESTIM. COLUMNA DE DIRECCION	STEERING COLUMN SHEATHIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 19 628 08	1	CONSOLA DE TECHO PREM. ⇨ 1 811 037 96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.		
2	10 02 484 6	6	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
3	10 35 437 5	6	CASQUILLO DISTANCIADOR 10X6,2X10 PA6	DISTANCE SLEEVE		
4	42 00 009 01	3	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
5	97 35 991 08	2	ESTERA DE ESTRIA FINA	FINE CORRUGATED MAT		
6	41 30 030 08	6	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 21 017 08	1	CONSOLA DE TECHO CENTRO	ROOF CONSOLE CENTRE		
2	97 16 252 08	2	TAPA	COVER		
3	70 42 325 08	2	CIERRE DE RESORTE	SNAP LOCK		
4	70 42 639 08	4	BISAGRA 8,4X8,4X28/180° METALL	HINGE		
6	55 31 699 08	8	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M4X10	PAN-HEAD SCREW		
7	41 19 002 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
8	40 01 645	16	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		
9	40 70 608 08	8	TORNILLO AVELLANADO ISO 7046 M4X14 4.	COUNTERSUNK SCREW		
10	97 21 444 08	1	CHAPA 2X790X22 DC01	PLATE		
11	59 10 057 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 38 209 08	1	SPOILER IZQ. PU-G SPF	SPOILER LEFT		
2	97 38 210 08	1	SPOILER DER. PU-G SPF	SPOILER RIGHT		
3	40 93 610 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M6X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	42 99 004 08	4	ARANDELA RETEN 7X29X4 A2	SHEET GASKET		
5	41 30 064 08	4	REMACHE ROSCADO M6 K=2,0-4,5	BLIND RIVET NUT		
6	59 15 722 08	4	TAPON COBERTURA 12,7	COVER LID		
7	46 00 613	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X18 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
8	97 38 221 08	2	CHAPA 4X26X10 S315MC	PLATE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 28 389 08	1	REPASO COLUMNA DE DIRECCIÓN ⇨ 1 811 025 96 28 389 08	REWORK STEERING COLUMN		
2	96 19 315 08	1	REVESTIM. COLUMNA DE DIRECCION ⇨ 1 811 032 96 19 315 08	STEERING COLUMN SHEATHIN		
3	97 17 851 08	1	CHAPA 3X262X180 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
6	97 18 837 08	2	CHAPA 2X29X8 ALMG3 H111	PLATE		
20	40 02 418	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X65 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
21	40 97 111 08	2	TORNILLO 6X80 ST VERZ	SCREW		
22	40 97 112 08	2	TORNILLO 5X100 ST	SCREW		
23	41 30 064 08	2	REMACHE ROSCADO M6 K=2,0-4,5	BLIND RIVET NUT		
24	59 10 070 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		
25	60 20 141 08	1	MEDIA BRIDA AEHNL.DIN 3015 S 4 R 50 PP	CLAMP-HALF		
26	40 00 829	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
27	40 75 005 08	6	TORNILLO PARA FORMAR ROSCA DIN 7500	THREAD FORM SCREW		
28	10 44 166 4	2	CASQUILLO DISTANCIADOR 15X6,3X25 PA6	DISTANCE SLEEVE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 65 164 3	1	VOLANTE DIRECCION D=500MM PUR007	STEERING WHEEL		
2	92 14 360 08	1	DISPOS. RETROC. CONST. SOLD.	RETURN LEVER PRE-ASS.		
10	40 83 110 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M4X14	PAN-HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 047010 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **CAJA DE INSTRUMENTOS COMPL.** **INSTRUMENT BOX CPL.**	❑ 159 (1/2) ⇨ **1 811 101** **96 42 320 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 16 287 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS IZDA.	INSTRUMENT BOX L.		
2	97 21 931 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS DCHA.	INSTRUMENT BOX R.		
3	97 21 932 08	1	GUÍA DE AIRE IZQ.	AIR GUIDE L		
4	97 22 830 08	1	GUÍA DE AIRE DER.	AIR GUIDE R		
5	10 29 201 3	8	INYECTOR CILINDRICO	ROLLING NOZZLE		
6	55 31 932 08	8	BOQUILLA DE ESCAPE DE GAS D=82 T=5 P	OUTLET JET		
7	55 31 930 08	1	BOQUILLA DE ESCAPE DE GAS D=63MM T	OUTLET JET		
8	97 25 613 08	8	BASTIDOR HERMITIZANTE 10X60X 185 PUR	SEALING FRAME		
9	97 25 615 08	8	BASTIDOR HERMITIZANTE RD92X20 DI=80	SEALING FRAME		
10	97 25 660 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE RD68X20 DI=56	SEALING FRAME		
11	97 15 231 08	3	CHAPA 2X60X50 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
12	97 26 809 08	1	CHAPA 1.5X49X18 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
13	97 26 810 08	1	CHAPA 1.5X46X15 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
14	97 26 820 08	2	CHAPA 1.5X17X47 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
15	42 18 007 08	3	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
20	40 65 099	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
21	41 19 004 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
22	40 70 608 08	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 7046 M4X14 4.	COUNTERSUNK SCREW		
23	41 19 002 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
24	40 97 048 08	1	TORNILLO AEHNL.DIN 58450 M6X16 VERZ./	SCREW		
25	59 10 059 08	16	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 3,5X16	SHEET-METAL SCREW		
26	40 94 012 08	3	TORNILLO SPAX 4,5X35 ST VERZ	WOOD SCREW		
27	41 30 062 08	1	REMACHE ROSCADO M4 K=1,0-3,0	BLIND RIVET NUT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 25 683 08	1	LIMPIAPARABRISAS PREM. FH2700 ⇨ 1 811 108 96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A		
2	59 10 768 08	3	GOMA LIMPIAPARABRISAS 700MM	WIPER BLADE		
3	59 10 767 08	3	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS 610MM	WIPER ARM		
4	97 15 650 08	3	TAPON COBERTURA	COVER LID		
5	59 15 649 08	2	DISTRIBUIDOR	DISTRIBUTOR		
6	59 10 053 08	2.07	MANGUERA 4	HOSE		
7	59 10 556 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
8	59 10 510 08	3	ACOPLAMIENTO ANGULAR	SWIVEL ELBOW		
9	11 34 045 6	0.9	TUBO TECALAN 12 PA12 PHLY	TECALAN PIPE		
10	59 10 804 08	1	DEPÓSITO DE AGUA 8L KUNSTSTOFF ⇨ 5 910 804 08 59 10 804 08	WATER BASIN		
11	70 42 195 08	1	CARCASA	HOUSING		
12	40 42 002	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
13	42 00 009 01	6	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
14	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
15	26 22 018 08	0.18	BANDA DE GOMA 50X2 EPDM	RUBBER BAND		
16	97 20 294 08	1	CUBETA 2.5X338X488 DC01	TRAY		
17	59 10 057 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		
18	70 42 184 08	1	AMORTIGUADOR DE APRIETE EDPM 85	CLAMPING BUFFER		
19	70 42 199 08	1	MACHO	SPIGOT		
20	59 10 574 08	3	BOQUILLA	NOZZLE		
21	59 10 509 08	6	CORCHETE	CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 073487 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **PLATO DE VÁLVULA PREM.** **VALVE PLATE, PRE-ASSEMBLED**	163 (1/2) ⇨ **1 811 106** **96 71 052 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 01 733 8	1	CHAPA 2X396X270 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
2	11 06 722 1	3	VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 1,5BAR	SOLENOID VALVE		
3	95 46 242 08	1	APOYO DE TUBO GSCK45 FE//ZN20//B	PIPE SOCKET		
4	73 00 009 08	1	VALVULA DIN 71401 C M14X1,5	VALVE		
5	55 31 743 08	1	VALVULA DE RETENCION 4BAR	NON-RETURN VALVE		
6	55 31 281 08	3	PIEZA EN T 18X18 L=75 GELB GEBR.PASS.	TEE		
7	77 42 329 08	0.075	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
9	55 31 730 08	5	TUBO 18X60 PA66GF30	TUBE		
10	77 42 329 08	0.9	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
11	11 06 815 9	6	TORNILLO ALOMADO 4X10 10.9 A3K	TALLOW-DROP SCREW		
12	77 42 329 08	0.1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
13	77 42 086 08	30	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	HOSE CLAMP		
14	77 42 329 08	0.15	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
16	97 01 502 3	1	LATIGUILLO PERFILADO SPF	FORM HOSE		
17	55 31 594 08	0.6	TUBO 30 Rolle20m PAK	TUBE		
18	55 31 734 08	2	MANGUERA 25X22	HOSE		
19	55 31 761 08	1	MANGUERA 25X3,5 180°	HOSE		
20	77 42 329 08	1.5	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
21	55 31 761 08	1	MANGUERA 25X3,5 180°	HOSE		
22	55 31 594 08	0.6	TUBO 30 Rolle20m PAK	TUBE		
23	77 42 329 08	1.5	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
24	97 01 461 5	1	LATIGUILLO PERFILADO SPF	FORM HOSE		
25	77 42 329 08	0.1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 193 2	1	MOTOR LIMPIAPARABRISAS 50NM 24V SPF	WIPER MOTOR		
2	59 10 578 08	3	COJINETE DE LIMPIAPARABRISAS	WIPER BEARING		
3	59 10 598 08	1	PALANCA	LEVER		
4	97 19 832 08	1	PLACA BASE G-ALSI10MG	BASEPLATE		
5	40 00 829	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
6	42 00 009 01	3	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
7	59 10 577 08	2	BARRA ARTICULADA	PIVOT ROD		
8	59 10 803 08	1	BARRA ARTICULADA	PIVOT ROD		
9	59 10 587 08	3	TUERCA M26X1	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 22 448 08	1	PROTECCIÓN CONSTR. SOLD. FH2700	COVER ST. CONST.		
2	10 87 117 7	2	BISAGRA ATORNILLADA 25X25X50/180° AIS	SCREW-ON HINGE		
3	70 40 045 08	1	EMPUÑADURA TIPO SETA	MUSHROOM HANDLE		
4	49 00 605	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	49 01 294	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 7047 M6X16 4.	COUNTERSUNK SCREW		
6	41 30 030 08	4	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
7	70 42 606 08	1	FIJACION RAPIDA	RAPID FIXING		
8	70 42 805 08	1	SOPORTE MANGUERA POLYAMID	CABLE CLAMP		
9	97 26 182 08	1	MONTADOR RD6X270 SW FE//ZN20//CF	PLATE		
10	42 00 009 01	1	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
11	10 04 259 3	4	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 25 178 08	1	TAPA DE BATERÍA CONS.SOLD. FH2700 LEI	BATTERY COVER WELDED		
2	10 04 259 3	2	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
3	46 00 048	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	70 42 545 08	1	TIRADOR KUNSTSTOFF	GRIP		
5	41 30 065 08	3	REMACHE ROSCADO M8 K=1,8-5,0	BLIND RIVET NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 20 477 08	1	REVESTIMIENTO PARED POST.	BACK WALL COVERING		
2	97 61 329 08	1	REVEST. PARED LAT. DET. IZQ.	SIDE PANEL CLADDING REAR L		
3	97 61 330 08	1	REVEST. PARED LAT. DET. DER.	SIDE PANEL CLADDING REAR R		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 21 449 08	1	PAVIMIENTO 16X522X230	FLOOR COVERING		
2	97 21 450 08	1	PAVIMIENTO 16X522X269	FLOOR COVERING		
3	97 21 451 08	1	PAVIMIENTO 16X831X232	FLOOR COVERING		
4	97 21 452 08	2	PAVIMIENTO 16X521X181	FLOOR COVERING		
5	97 21 453 08	1	PAVIMIENTO 16X521X200	FLOOR COVERING		
6	97 21 454 08	1	PAVIMIENTO 16X521X200	FLOOR COVERING		
7	97 21 448 08	1	PAVIMIENTO 16X758X232	FLOOR COVERING		
8	97 21 653 08	1	PAVIMIENTO 16X605X199	FLOOR COVERING		
9	97 21 654 08	1	PAVIMIENTO 16X603X169	FLOOR COVERING		
10	97 21 655 08	1	PAVIMIENTO 16X603X186	FLOOR COVERING		
11	97 21 657 08	1	PAVIMIENTO 16X603X148	FLOOR COVERING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 21 662 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
2	97 21 663 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
3	97 21 664 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
4	97 21 665 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
5	97 21 735 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
6	97 21 736 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
7	97 21 737 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		
8	97 21 738 08	1	REVESTIMIENTO	COVERS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 24 955 08	2	PERFIL PROTECCION 24,4X6,6X978 PVC/AB	COVER PROFILE		
2	97 61 354 08	2	PERFIL PROTECCION 24,4X6,6X568 PVC/AB	COVER PROFILE		
3	97 61 351 08	2	PERFIL PROTECCION 24,4X6,6X372 PVC/AB	COVER PROFILE		
4	97 24 958 08	2	LISTON SUJECION X950 ALMGSI0,5F18	RETAINING STRIP		
5	97 61 356 08	2	LISTON SUJECION X555 ALMGSI0,5F18	RETAINING STRIP		
6	97 61 353 08	2	LISTON SUJECION X352 ALMGSI0,5F18	RETAINING STRIP		

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 074845 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **PUERTA IZQ.CPL.** **DOOR LEFT, CPL.**	❑ 172 (1/4) ⇨ **1 813** **91 73 305 08**

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 074846 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **PUERTA IZQ.CPL.** **DOOR LEFT, CPL.**	❑ 173 (2/4) ⇨ **1 813** **91 73 305 08**


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 78 205 08	1	PUERTA IZDA.BASTIDOR BASE SPF	DOOR LEFT BASIC FRAME		
2	97 21 537 08	1	CHAPA 3X713X79 ALMG3 H111	PLATE		
3	96 21 967 08	1	GUÍA DELANTE CONSTR.SOLD.	GUIDE WELDED IN FRONT		
5	96 78 265 08	1	APUNTALAMIENTO CONSTR. SOLD. RAL 7	STIFFENING		
6	97 39 559 08	1	GUIA PANTALLA IZQU	LEFT-HAND WINDOW GUIDE		
7	97 29 065 08	1	LAMINA DE PUERTA 0.1X1100X870 ASLAN	DOOR SHEETING		
8	97 43 938 08	2	CHAPA 8X130X20 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
9	97 20 873 08	1	CHAPA 3X315X245 ALMG3 H111	PLATE		
10	97 20 874 08	2	CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	PLATE		
11	97 02 811 3	1	CHAPA 2X347X328 ALMG3 H111	PLATE		
12	96 78 519 08	1	REVEST. INTERIOR PUERTA IZDA. FHS270	DOOR INSIDE COATING		
13	92 18 651 08	2	BISAGRA P.PUERTA COMPL. ⇨ 1 811 031 92 18 651 08	DOOR HINGE CPL.		
15	10 30 178 0	1	EMPUÑADURA INTERIOR 145X80X35 PA6G	INSIDE HANDLE		
16	10 30 178 2	1	DIAFRAGMA IZQA. 145X62X50 PA6GF15	LEFT-HAND SHUTTER		
17	10 32 695 8	1	PANEL 35X20X15 PA6GF15	SCREEN		
18	10 33 152 6	1	MANGO DE SUJECION 300X25X59,2X254	HANDGRIP		
19	40 00 704	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
20	97 03 417 0	2	CHAPA 2X30X30 ALMG3 H111	PLATE		
21	11 21 158 7	1	TIRANTE BOWDEN	BOWDEN PULL SYSTEM		
23	70 42 804 08	1	ELEVALUNAS	WINDOW LIFTER		
24	97 20 900 08	1	VENTANA DE GUILLOTINA IZDA. SPF ⇨ 1 813 001 97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT		
25	92 99 532 08	1	OBTURAC. PUERTA IZDA. COMPL.	DOOR SEALING LEFT COMPL.		
26	97 02 792 5	1	CHAPA 3X189X282 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
27	97 58 805 08	1	FIJADOR 1.5X60X86 DC01 FE//ZN20//C	HOLDER		
28	95 64 694 08	1	CHAPA 1.5X150X37 DC01	PLATE		
29	97 26 656 08	1	CHAPA 2X99X35 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
30	96 32 251 08	1	INMOVILIZADOR DE PUERTA COMPL. ⇨ 2 522 005 96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.		
32	95 04 623 08	1	BULON 8X66 S355J2C+C	PIN		
34	97 02 980 3	1	LAMINA ADHESIVA EMPUN.EXTERIOR SPF	ADHESIVE FOIL OUTSIDE HAN		
35	72 60 515 08	1	FUELLE DOBLADO	RUBBER BELLOWS		
37	28 28 014 08	2	COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	CLIP STORE		
38	70 42 583 08	2	FIJACION RAPIDA	RAPID FIXING		
40	96 78 147 08	1	SISTEMA DE CIERRE CPL. LINKS ⇨ 9 678 147 08 96 78 147 08	CLOSING DEVISE CPL.		
41	11 21 200 9	18	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 ST4,2X	SHEET-METAL SCREW		
42	10 28 658 7	3	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 4,2X19	SHEET-METAL SCREW		
43	42 18 009 08	32	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
44	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
45	10 04 259 2	2	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
46	49 00 605	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
47	11 16 096 6	2	ABRAZADERA TUBO 4,8 PA 6.6 SCHWARZ	PIPE CLAMP		
48	41 19 004 08	11	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
49	59 10 621 08	1	TROZO DE LATIGUILLO 18X5X48	HOSE FITTING		
50	10 41 285 1	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
51	40 73 501 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M5X16	HEX SCREW		
52	40 73 502 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
53	42 80 002 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 8X0,8	LOCKING RING		
54	40 97 070 08	16	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMER HEAD BOLT		
55	55 30 849 08	18	ARANDELA	WASHER		
56	59 10 070 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		
57	40 01 610	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
61	42 18 007 08	14	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
62	41 30 065 08	2	REMACHE ROSCADO M8 K=1,8-5,0	BLIND RIVET NUT		
64	10 01 904 0	2	TORNILLO K4X12 ST A3K	SCREW		
65	41 19 005 08	26	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
66	40 97 069 08	6	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMER HEAD BOLT		
67	10 04 259 3	2	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
68	10 41 285 2	12	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 04 177 1	1	LUNA SPF	WINDOW GLASS		
3	10 81 349 9	1	CARRIL REVESTIDO	VELVET LINED SLIDING RAIL		
4	10 81 350 0	1	CAUCHO CELULAR	CELL RUBBER		
8	10 81 350 1	1	OBTURACION DE ESCOBILLA	BRUSH SEAL		
20	11 00 853 3	4	TAPON COBERTURA	COVER LID		
21	11 00 853 5	4	TORNILLO M6X16	SCREW		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 78 206 08	1	PUERTA DCHA.BASTIDOR BASE SPF	DOOR RIGHT BASIC FRAME		
2	97 22 048 08	1	CHAPA 3X713X79 ALMG3 H111	PLATE		
3	96 22 088 08	1	GUÍA DELANTE CONSTR.SOLD.	GUIDE WELDED IN FRONT		
5	96 79 041 08	1	APUNTALAMIENTO CONSTR. SOLD. RAL 7	STIFFENING		
6	97 39 558 08	1	GUIA PANTALLA DERECH	RIGHT-HAND WINDOW GUIDE		
7	97 29 065 08	1	LAMINA DE PUERTA 0.1X1100X870 ASLAN	DOOR SHEETING		
8	97 43 938 08	2	CHAPA 8X130X20 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
9	97 21 197 08	1	CHAPA 3X245X315 ALMG3 H111	PLATE		
10	97 20 874 08	2	CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	PLATE		
11	97 02 826 0	1	CHAPA 2X347X328 ALMG3 H111	PLATE		
12	96 78 808 08	1	REVEST. INTERIOR PUERTA DCHA. FHS270	DOOR INSIDE COATING R		
13	92 18 651 08	2	BISAGRA P.PUERTA COMPL. ⇨ 1 811 031 92 18 651 08	DOOR HINGE CPL.		
14	10 29 199 7	1	CENICERO KUNSTSTOFF	ASH TRAY		
15	10 30 177 9	1	EMPUÑADURA INTERIOR 145X80X35 PA6G	INSIDE HANDLE		
16	10 30 178 1	1	DIAFRAGMA DCHA. 145X62X50 PA6GF15	LIGHT RIGHT		
17	10 32 695 8	1	PANEL 35X20X15 PA6GF15	SCREEN		
18	10 33 152 6	1	MANGO DE SUJECION 300X25X59,2X254	HANDGRIP		
19	40 00 704	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
20	97 03 417 0	2	CHAPA 2X30X30 ALMG3 H111	PLATE		
21	11 21 158 7	1	TIRANTE BOWDEN	BOWDEN PULL SYSTEM		
23	70 42 803 08	1	ELEVALUNAS	WINDOW LIFTER		
24	97 21 240 08	1	VENTANA DE GUILLOTINA DCHA. SPF ⇨ 1 814 001 97 21 240 08	WINDOW, CRANK, RIGHT		
25	96 22 099 08	1	JUNTA PUERTA DER. CPL.	R-HAND DOOR SEALING COMPL		
26	97 02 812 4	1	FIJADOR 3X189X282 DC01 FE//ZN20//C	HOLDER		
27	97 58 805 08	1	FIJADOR 1.5X60X86 DC01 FE//ZN20//C	HOLDER		
28	95 64 694 08	1	CHAPA 1.5X150X37 DC01	PLATE		
29	97 26 656 08	1	CHAPA 2X99X35 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
30	96 32 251 08	1	INMOVILIZADOR DE PUERTA COMPL. ⇨ 2 522 005 96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.		
32	95 04 623 08	1	BULON 8X66 S355J2C+C	PIN		
34	97 02 980 3	1	LAMINA ADHESIVA EMPUN.EXTERIOR SPF	ADHESIVE FOIL OUTSIDE HAN		
35	72 60 515 08	1	FUELLE DOBLADO	RUBBER BELLOWS		
37	28 28 014 08	2	COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	CLIP STORE		
38	70 42 583 08	2	FIJACION RAPIDA	RAPID FIXING		
40	96 78 213 08	1	SISTEMA DE CIERRE CPL.	CLOSING DEVISE CPL.		
41	11 21 200 9	18	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 ST4,2X	SHEET-METAL SCREW		
42	10 28 658 7	3	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 4,2X19	SHEET-METAL SCREW		
43	42 18 009 08	32	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
44	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
45	10 04 259 2	2	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
46	49 00 605	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
47	11 16 096 6	2	ABRAZADERA TUBO 4,8 PA 6.6 SCHWARZ	PIPE CLAMP		
48	41 19 004 08	11	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
49	59 10 621 08	1	TROZO DE LATIGUILLO 18X5X48	HOSE FITTING		
50	10 41 285 1	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
51	40 73 501 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M5X16	HEX SCREW		
52	40 73 502 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
53	42 80 002 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 8X0,8	LOCKING RING		
54	40 97 070 08	16	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMER HEAD BOLT		
55	55 30 849 08	18	ARANDELA	WASHER		
56	59 10 070 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		
57	40 01 610	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
61	42 18 007 08	14	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
62	41 30 065 08	2	REMACHE ROSCADO M8 K=1,8-5,0	BLIND RIVET NUT		
64	10 01 904 0	2	TORNILLO K4X12 ST A3K	SCREW		
65	41 19 005 08	26	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
66	40 97 069 08	6	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMER HEAD BOLT		
67	10 04 259 3	2	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
68	10 41 285 2	12	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 04 177 5	1	LUNA SPF	WINDOW GLASS		
3	10 81 349 9	1	CARRIL REVESTIDO	VELVET LINED SLIDING RAIL		
4	10 81 350 0	1	CAUCHO CELULAR	CELL RUBBER		
8	10 81 350 1	1	OBTURACION DE ESCOBILLA	BRUSH SEAL		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 70 489 08	1	ALAMBRES COMPL. INSTRUMENTOS A110	WIRES COMPL. INSTRUMENTS		
3	96 45 781 08	1	TABLE. INST. CONSO.CENT. PREM. ⇨ 1 830 060 96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO		
4	96 57 512 08	1	MONTAJE VENTILADOR VORM. ⇨ 1 830 303 96 57 512 08	FAN ATTACHMENT		
5	10 03 726 1	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
6	96 70 487 08	1	CONSOLA CENTRAL PREM. ⇨ 1 830 008 96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.		
7	96 59 857 08	1	INSTALACIÓN EQUIPO DE RADIO ⇨ 1 830 300 96 59 857 08	INSTALLATION RADIO SET		
9	95 49 677 08	1	SÍMBOLOS X0	SYMBOLS		
31	11 10 207 6	1	CAJA CON IMAN 24V SPF	INDICATING DEVICE		
32	10 10 217 5	1	UNIDAD DE TECLADO SPF	KEYBOARD UNIT		
(1)	63 01 051 08	14	RELE 24V/1S 26X26X24MM SPF	RELAY		
33	60 60 602 08	1	CONMUTADOR DE COLUM. DIREC.	SIGNAL SWITCH		
34	60 60 617 08	1	CONMUTADOR DE COLUM. DIREC.	SIGNAL SWITCH		
35	10 34 348 4	1	TRANSMISOR DE PEDAL 180° SPF	PEDAL TRANSDUCER		

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 070500 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **CONSOLA CENTRAL PREM.** **CENTRE BRACKET PRE-ASS.**	❑ 183 (1/3) ⇨ **1 830 008** **96 70 487 08**

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 083006 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **CONSOLA CENTRAL PREM.** **CENTRE BRACKET PRE-ASS.**	❑ 184 (2/3) ⇨ **1 830 008** **96 70 487 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 23 495 08	1	CONSOLA CENTRAL CONST.SOLD. FE//ZN	CENTRE BRACKET WELDED		
2	97 81 405 08	1	CHAPA 1.5X292X119 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
3	97 81 406 08	1	CHAPA 1.5X410X172 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
4	97 81 407 08	1	CHAPA 2.5X617X30 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
5	97 83 679 08	1	CHAPA 1.5X463X35 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
6	97 83 769 08	1	CHAPA 1.5X100X45 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
7	97 68 647 08	1	CHAPA 1.5X154X1016 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
19	97 25 030 08	1	CHAPA 1.5X491X395 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
29	97 80 851 08	1	CHAPA DE SOPORTE 1.5X485X213 DC01 FE	TEARDROP PLATE		
53	97 80 852 08	2	CHAPA 2X85X95 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
61	96 49 881 08	4	MÓDULO E/S EA-M PROG.	E/A-MODULE		
(1)	10 27 915 6	1	MODULO DE ENTRADA/SALIDA SPF	INPUT/OUTPUT MODULE		
(2)	10 28 812 1	4	LETRERO INDICADOR 70X40 POLYESTER	NAME PLATE		
62	10 28 569 8	1	ELECTRONICA EST 42	ELECTRONICS		
64	60 61 962 08	1	EQUIPO DE MANDO 6POL 24V SPF	CONTROL GEAR		
65	96 53 769 08	1	BTB PROGRAMADO UW	BTB PROGRAMMED		
71	92 68 911 08	1	DISTRIBUIDOR MASA ⇨ 2 932 166 92 68 911 08	GROUND RAIL		
72	10 02 485 7	2	MODULO DE RESISTENCIA PBTG-GF20 SP	RESISTANCE MODULE		
73	96 47 633 08	1	RESISTENCIA PREM. WR25	RESISTOR		
74	40 01 645	2	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		
80	63 01 053 08	1	RELE 24V/1S SPF	RELAY		
81	10 44 055 3	2	ELEMENTO DIODICO PBTP-GF20 SPF	DIODE SUBASSEMBLY		
82	63 01 006 08	1	APARATO DE MANDO TEMPORIZADOR 10S	TIME CONTROL DEVICE		
83	10 47 225 0	1	RELE 24V/1S+1W	RELAY		
84	63 01 054 08	5	RELE 24V/1W 26X26X24MM SPF	RELAY		
85	10 01 737 4	1	RELE	RELAY		
86	63 01 051 08	2	RELE 24V/1S 26X26X24MM SPF	RELAY		
89	60 45 016 08	10	CAJA DE FUSIBLES 6-POL, LEER	FUSE BOX SMALL		
90	60 27 355 08	36	PEINE PUENTEADOR	INSERTION BRIDGE		
91	60 40 077 08	2	DE FUSIBLE PLANO 3A	FLAT FUSE LINK		
92	60 40 071 08	26	DE FUSIBLE PLANO 10A	FLAT FUSE LINK		
93	60 40 072 08	2	DE FUSIBLE PLANO 15A	FLAT FUSE LINK		
94	60 40 073 08	16	DE FUSIBLE PLANO 20A	FLAT FUSE LINK		
95	10 28 045 7	1	FUSIBLE PLANO DIN 72581 35A	BLADE-TYPE ELECTRIC FUSE		
96	60 40 077 08	2	DE FUSIBLE PLANO 3A	FLAT FUSE LINK		
100	60 21 712 08	1	ETIQUETA AUTOADHESIVA	ADHESIVE LABELS		
101	60 61 830 08	2	INTERRUPTOR BASCULANTE	ROCKER SWITCH		
102	59 15 722 08	2	TAPON COBERTURA 12,7	COVER LID		
103	97 31 185 08	1	PLACA	SIGN		
140	11 49 231 5	4	SUJECION DE UNION DE CABLES 8,1X0,7-	CABLE CLIP HOLDER		
141	40 73 501 08	39	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M5X16	HEX SCREW		
150	26 21 039 08	1.5	CANTONERA 1-2X9,5X6,5	EDGE PROTECTION		
151	70 42 323 08	4	REMACHE CIEGO 4,0X10,5	BLIND RIVET		
152	70 42 076 08	20	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	MANDRIL RIVET		
153	40 97 060 08	5	TORNILLO MOLETEADO M5X20	KNURLED SCREW		
154	60 21 067 08	0.12	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	TOP HAT RAIL		
158	40 84 023 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	PAN-HEAD SCREW		
159	46 00 305	6	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
172	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
180	41 30 063 08	49	REMACHE ROSCADO M5 K=2,0-4,5	BLIND RIVET NUT		
188	40 65 060	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
189	41 19 003 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		
190	40 01 016 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	SOCKET HEAD SCREW		
191	41 30 062 08	2	REMACHE ROSCADO M4 K=1,0-3,0	BLIND RIVET NUT		
192	40 00 829	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 74 381 08	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS 2X416X286 D	DASHBOARD		
2	10 33 555 7	1	INTERRUPTOR ARRANQUE 3S SPF	IGNITION STARTER SWITCH		
3	60 52 039 08	1	CAJA DE ENCHUFE INCORPORADA 2-POL	BUILT-IN SOCKET		
6	10 42 905 8	1	ENCENDEDOR	CIGARETTE LIGHTER		
7	59 15 709 08	1	TAPON COBERTURA 28X30 POLYACETAL	COVER LID		
10	59 15 722 08	1	TAPON COBERTURA 12,7	COVER LID		
17	60 67 620 08	10	PANEL	SCREEN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 44 124 08	1	CUADRO DE BORNES 6XM6	CLAMPING BOARD		
2	77 90 201 08	6	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
3	42 00 009 01	6	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
4	42 52 210 08	12	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		
5	41 15 140 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 76 470 08	1	CHAPA 1.5X22X260 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
6	10 04 259 2	2	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
150	96 59 812 08	1	BTT PROGRAMADO BTTA	BTT PROGRAMMED		
151	10 41 277 7	1	UNIDAD DE CARGA BTT SPF	CHARGING UNIT		
273	10 45 027 3	2	ANTENA	ANTENNA		
			⇨ X10450273 10 45 027 3			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 89 482 08	1	CHAPA 1.5X132X132 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
3	96 55 903 08	1	AIREADOR	FAN / BLOWER		
4	10 22 268 7	1	REJILLA PROTECTORA PA	GUARD		
5	40 43 012 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M4X40 10.9	SOCKET HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	55 31 879 08	1	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADICIONAL ⇨ 5 531 879 08 55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK		
2	10 11 371 2	1	FLUIDIFICANTE AL	LIQUEFIER		
3	96 20 244 08	1	MONTAJE COMPR. AIRE ACONDIC. ⇨ 1 831 013 96 20 244 08	MOUNTING AIR CONDITION.C		
4	57 14 890 08	1	SECADOR	DRYER		
5	77 42 097 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE 75/25	RETAINER CLIP		
6	57 14 891 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 1,5-26 BAR	PRESSURE SWITCH		
8	70 20 440	2.2	REFRIGERANTE 12KG FLASCHE R134A	COOLING AGENT		
20	55 30 310 08	1	PLACA	SIGN		
26	72 58 100 08	4	PARTE SUPERIOR DE FIJACION 52x26x3	UPPER FASTENING		
30	49 00 614	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
31	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
32	41 30 070 08	4	TUERCA PARA CHAPA M8	SHEET METAL NUT		
33	40 65 136	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
34	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
60	10 21 652 9	1	ESTRIBO ST	BRACKET		
61	10 21 653 4	2	CLIP 23 ST	CLIP		
500	96 39 887 08	1	TUBERIA FLEXIBLES AIRE ACOND. 1130-5.1 ⇨ 1 831 009 96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	5	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
1590	96 37 108 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 2,6M	HOSE CPL.		
1591	96 37 109 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 3,2M	HOSE CPL.		
1880	96 38 575 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 3,0M	HOSE CPL.		
1881	96 38 605 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 3,6M	HOSE CPL.		
1882	96 40 948 08	1	TUBO FLEX. COMPL. GH134 3,6M	HOSE ASS COMPL. GH134		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 169	1	MONT.COMPR.AIRE AC. ⇨ 9 739 169 97 39 169	AIR COND. COMPRESSOR ADD		
2	97 39 170	1	ACC. COMPRESOR AIRE AC. ⇨ 9 739 170 97 39 170	COMPRESSOR DRIVE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 71 583 08	1	LISTA CABLES S.EL. CAB. COND. ⇨ 1 833 001 96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABIN		
9	96 54 437 08	1	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTRICA ⇨ 1 833 008 96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTERY		
10	61 32 029 08	4	BATERIA VG 95282 12V 125AH	BATTERY		
151	60 60 207 08	2	INTERRUPTOR PUERTA AUTOMATICO	DOOR CONTACT SWITCH		
160	60 60 286 08	3	INTERRUPTOR BASCULANTE	ROCKER SWITCH		
161	60 67 796 08	3	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOL INSERT		
266	60 71 478 08	2	LAMPARA POSICION 5W 12/24V	NAVIGATION LIGHT		
267	60 70 201 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	LIGHT BULB		
268	60 71 470 08	3	LAMPARA INTERIOR 21W 24V	INTERNAL LIGHT		
269	60 70 217 08	3	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	LIGHT BULB		
270	60 70 232 08	3	BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	LIGHT BULB		
271	10 87 106 1	1	ANTENA	ANTENNA		
272	96 55 767 08	1	ALTAVOZ CPL. 40 WATT 100 MM ⇨ 2 520 036 96 55 767 08	LOUDSPEAKER CPL.		
273	10 03 576 8	2	LAMPARA POSICION 0,5W 24V	NAVIGATION LIGHT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 31 159 08	1	CABLE ELECTRICO WL1-1	LEAD		
2	96 30 673 08	1	TRAMO DE CABLE W2	WIRING HARNESS		
			⇨ 1 920 370 96 30 673 08			
3	96 22 271 08	2	CABLE ELECTRICO W3	LEAD		
10	96 54 686 08	1	CABLE ELECTRICO WL10	LEAD		
11	96 23 420 08	1	CABLE ELECTRICO WL11	LEAD		
12	96 23 422 08	1	CABLE ELECTRICO WL12	LEAD		
13	96 29 883 08	1	CABLE ELECTRICO WL13	LEAD		
110	96 23 377 08	2	CABLE ELECTRICO WL110	LEAD		
111	96 71 573 08	1	TRAMO DE CABLE W111	WIRING HARNESS		
112	96 71 577 08	1	TRAMO DE CABLE W112	WIRING HARNESS		
114	96 43 369 08	1	TRAMO DE CABLE W114	WIRING HARNESS		
115	96 43 370 08	1	TRAMO DE CABLE W115	WIRING HARNESS		
116	96 23 403 08	1	TRAMO DE CABLE W116	WIRING HARNESS		
125	96 28 713 08	1	TRAMO DE CABLE W125	WIRING HARNESS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	97 23 946 08	2	CHAPA 2.5X454X41 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
4	97 78 441 08	1	CHAPA 2.5X555X231 ALMG3 H111	PLATE		
5	10 28 979 5	2	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
7	40 61 109 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	60 60 709 08	1	INTERRUPTOR PRINCIPAL BATERIA ⇨ 6 060 709 08 60 60 709 08	BATTERY MAIN SWITCH		
13	77 90 186 08	4	CAPUCHON DE PROTECCION KUNSTSTOF	PROTECTING CAP		
14	61 32 065 08	2	BORNE DE BATERIA PLUS VERZINNT	BATTERY TERMINAL CLAMP		
15	61 32 066 08	2	BORNE DE BATERIA MINUS VERZINNT	BATTERY TERMINAL CLAMP		
17	40 97 043 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
18	10 04 259 3	6	REMACHE ROSCADO M6 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 27 309 08	1	CABLE ELECTRICO WL120	LEAD		
2	96 27 310 08	1	CABLE ELECTRICO WL121	LEAD		
3	60 60 288 08	1	INTERRUPTOR BASCULANTE	ROCKER SWITCH		
4	60 67 800 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOL INSERT		
5	61 33 018 08	1	CARGADOR 230V 24V8A SPF	CHARGER		
20	40 93 611 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 070217 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **REVESTIMIENTO DE NEUMATICO** **TIRE COVER PANELLING**	198 (1/5) ⇨ **1 860** **91 68 642 08**

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 070218	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	199 (2/5)
LIEBHERR	**REVESTIMIENTO DE NEUMATICO** **TIRE COVER PANELLING**	⇨ **1 860** **91 68 642 08**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 00 931 5	1	PERFIL 100X4 1499 ALMGSI0.5F22 SPF	PROFILE		
2	97 90 704 08	1	PERFIL DEL.DER. SPF	PROFILE FRONT RIGHT		
3	97 93 244 08	1	PERFIL DET.IZQ. SPF	PROFILE REAR LEFT		
4	97 54 663 08	1	PERFIL DET.DER. 100X40X4282 ALMGSI0,5	PROFILE REAR RIGHT		
5	97 55 752 08	1	CHAPA DE MARCHA 2.5X292X750 ALMG3 H	TREAD PLATE		
6	97 54 687 08	1	CHAPA DE MARCHA 2.5X753X793 ALMG3 H	TREAD PLATE		
7	97 54 694 08	1	CHAPA DE MARCHA 2.5X2178X720 ALMG3	TREAD PLATE		
8	97 54 636 08	1	CHAPA DE MARCHA 2.5X2686X770 ALMG3	TREAD PLATE		
9	97 00 953 5	1	CHAPA DE MARCHA 4X2986X659 ALMG3 H	TREAD PLATE		
10	97 00 953 6	1	CHAPA DE MARCHA 4X2986X659 ALMG3 H	TREAD PLATE		
11	97 54 697 08	1	CHAPA DE MARCHA 2.5X2983X659 ALMG3	TREAD PLATE		
12	97 54 688 08	1	CHAPA DE MARCHA 4X2988X659 ALMG3 H	TREAD PLATE		
13	97 54 718 08	1	CHAPA DE MARCHA 2.5X895X590 ALMG3 H	TREAD PLATE		
14	97 54 719 08	1	TAPA 2.5X578X590 ALMG3 H114	COVER		
15	97 19 791 08	1	CHAPA DE MARCHA 4X594X797 ALMG3 H11	TREAD PLATE		
16	97 32 021 08	1	CHAPA 2X642X482 ALMG3 H111 SPF	PLATE		
18	97 35 825 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X8	SPLASH PLATE		
19	97 35 824 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X8	SPLASH PLATE		
20	97 54 735 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X1	SPLASH PLATE		
21	97 62 184 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X1	SPLASH PLATE		
22	97 62 277 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X1	SPLASH PLATE		
23	97 56 502 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X1	SPLASH PLATE		
24	97 54 923 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X1	SPLASH PLATE		
25	97 56 504 08	1	CHAPA PROTECTORA CONTRA SALP. 2X1	SPLASH PLATE		
26	96 42 274 08	2	CUBIERTA LARGUERO CORREDERO ⇨ 1 860 132 96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM		
27	96 42 273 08	2	CUBIERTA LARGUERO CORREDERO ⇨ 1 860 131 96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM		
28	97 57 053 08	2	CUBIERTA LARGUERO CORREDERO 2X464	COVERING SLIDING BEAM		
30	97 56 172 08	4	CHAPA 3X331X356 ALMG3 H111 SPF	PLATE		
34	77 90 167 08	3	CAPUCHON DE PROTECCION 178X19 PA6	PROTECTING CAP		
35	97 56 770 08	2	PANEL MADERA 12X376 X636 BIRKE-KOMB	WOODEN PLATE		
36	97 93 266 08	2	CHAPA 3X424X107 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
37	97 93 268 08	1	TUBO RO30X3X 740 ALMG4.5MN SPF	TUBE		
38	60 20 089 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 4 R 30 PP SW	CLAMP-HALF		
40	96 40 035 08	1	DIAFRAGMA DELANTE DER. GFK SPF	SHUTTER IN FRONT RIGHT		
41	96 40 037 08	1	DIAFRAGMA DELANTE IZQ. GFK SPF	SHUTTER IN FRONT LEFT		
42	96 39 880 08	1	DIAFRAGMA DET.DER. SPF	SHUTTER REAR.RIGHT		
43	96 39 577 08	1	CAJA DE ALMACENAMIENTO COMPL. SPF	STORAGE BOX		
44	96 40 019 08	1	CAJA DE ALMACENAMIENTO COMPL. SPF ⇨ 1 860 122 96 40 019 08	STORAGE BOX		
46	96 42 619 08	1	PROTECCION TERMICA PANEL GFK SPF	PROTECTING SCREEN JIELDE		
50	77 90 204 08	4	CAPERUZA ANGULAR LURAN	CORNER CAP		
51	97 54 696 08	9	SOPORTE PERFIL 3X203X88 DC01 FE//ZN20	PROFIL SUPPORT		
52	97 57 055 08	5	SOPORTE PERFIL 3X203X88 DC01 FE//ZN20	PROFIL SUPPORT		
53	97 57 318 08	2	SOPORTE PERFIL 3X253X171 DC01 FE//ZN	PROFIL SUPPORT		
54	97 57 319 08	1	SOPORTE PERFIL 3X203X68 DC01 FE//ZN20	PROFIL SUPPORT		
55	97 57 320 08	3	SOPORTE PERFIL 3X203X68 DC01 FE//ZN20	PROFIL SUPPORT		
56	95 65 319 08	4	CHAPA 3X92X103 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
57	95 65 318 08	4	CHAPA 3X103X92 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
58	97 44 704 08	1	FIJADOR 3X103X53 X5CRNI18-10	HOLDER		
59	95 65 208 08	3	CHAPA 2.5X54X180 DC01 T ZN O	PLATE		
60	97 36 112 08	2	FIJADOR 3X88X43 X5CRNI18-10 SPF	HOLDER		
61	97 36 996 08	3	FIJADOR 3X145X35 ALMG3 H111 SPF	HOLDER		
62	95 65 222 08	4	CHAPA 2X120X30 ALMG3 H111 SPF	PLATE		
63	10 87 021 4	3	ESCALERA PLEGABLE 5-360X1,5M AL SPF	FOLDING LADDER		
64	96 84 858 08	3	BLOQUEO PA6.6 SPF	LOCKING		
65	28 81 836 08	3	ARANDELA RD60X15 PA6G	WASHER		
66	97 89 109 08	1	CHAPA 3X600X140 X5CRNI18-10	PLATE		
67	10 81 541 3	2	BARRERA ANTISUCIEDAD 600X400X5 GU	MUD FLAP		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
68	97 04 213 7	2	CHAPA APOYO 2X353X250 ALMG3 H111 SP	SUPPORT PLATE		
69	97 51 057 08	4	CHAPA FIJACION 4X327X149 S315MC FE//	RETAINING PLATE		
70	97 55 921 08	1	PARRILLA DE ENREJADO-P T724X1038X40	GRIDIRON		
82	72 58 100 08	3	PARTE SUPERIOR DE FIJACION 52x26x3	UPPER FASTENING		
83	77 90 166 08	1	TAPON DE CIERRE PE-LD	BLANKING PLUG		
84	70 42 582 08	2	BISAGRA 20X20X40/180° GD-ZN SW GEPU	HINGE		
85	77 90 211 08	8	CAPUCHON DE PROTECCION M6	PROTECTING CAP		
86	10 81 541 5	2	BARRERA ANTISUCIEDAD 600X500X5 GU	MUD FLAP		
87	72 66 171 08	1	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 25X10	MEGI BUFFER		
88	10 02 680 9	10	TOPE GOMA D=20X8 EPDM	RUBBER BUFFER		
89	60 27 021 08	10	PASA HILOS 10/13,5/17,5 PVC	GROMMET		
90	41 30 070 08	4	TUERCA PARA CHAPA M8	SHEET METAL NUT		
91	41 30 049 08	100	TUERCA PARA CHAPA FLZN CR6-FREI	SHEET METAL NUT		
92	40 86 040 08	8	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	COUNTERSUNK SCREW		
93	10 41 285 4	8	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
94	94 01 160 08	7	ARANDELA 4X40X40 S315MC FE//ZN20//C	WASHER		
95	41 15 140 08	120	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
96	46 00 102	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
97	41 19 004 08	15	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
98	40 00 591	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
99	41 34 127 01	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M10 8 A3C	HEX NUT		
100	42 18 010 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
101	10 41 285 1	23	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
102	40 61 032 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
103	41 19 005 08	22	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
104	40 97 061 08	4	TORNILLO MOLETEADO M6X16	KNURLED SCREW		
105	49 00 089	71	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
106	40 65 099	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
107	10 41 285 9	180	TORNILLO ALOMADO DIN 968 ST6,3X25 ST	TALLOW-DROP SCREW		
108	42 00 012 01	14	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
109	42 99 003 08	200	ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	SHEET GASKET		
110	40 97 074 08	50	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M6X16 8.	HAMMER HEAD BOLT		
111	42 18 007 08	105	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
112	41 19 003 05	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M6 8 A2C	HEX NUT		
113	40 97 069 08	24	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMER HEAD BOLT		
114	41 15 141 08	80	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
115	42 18 009 08	132	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
116	41 30 061 08	35	TUERCA PARA CHAPA	SHEET METAL NUT		
117	42 18 006 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST VERZ	WASHER		
118	46 00 386	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
119	10 04 259 2	8	REMACHE ROSCADO M5 K=1,0-3,5 ST A2C	BLIND RIVET NUT		
120	10 44 319 0	25	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M6X20 8.	HAMMER HEAD BOLT		
121	40 42 003	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
122	42 00 009 01	6	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
123	97 05 063 1	6	DISPOSITIVO FIJADOR 66X37X15 PA 6.6 SP	LOCKING DEVICE		
124	10 65 004 7	12	TORNILLO PERFORADOR 4,8X16 A2	DRILLING SCREW		
125	97 89 108 08	2	CHAPA 2X208X130 X5CRNI18-10	PLATE		
126	41 30 069 08	6	TUERCA PARA CHAPA M6	SHEET METAL NUT		
127	40 73 502 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 40 427 08	1	PROTEC CAJA PORTA-OBJETOS DER SPF	FACE PLATE TOOL BOX RIGHT		
2	96 40 018 08	1	PUERTA DCHA. SPF ⇨ 1 860 127 96 40 018 08	DOOR RIGHT		
3	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
5	26 21 055 08	1.55	PERFIL ESTANCO 1-4X21,5X10	SEALING PROFILE		
10	97 05 781 5	1	CHAPA 3X322X63 ALMG3 H111 SPF	PLATE		
11	40 65 099	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
12	42 18 007 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
13	42 99 003 08	2	ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	SHEET GASKET		
14	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	50 26 448 08	2	ARANDELA SEGURIDAD DIN 6799 4	LOCK WASHER		
2	46 00 305	4	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
3	41 15 148 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	HEX NUT		
4	11 45 042 0	1	CIERRE DE PALANCA	LEVER FASTENER		
5	70 42 636 08	2	BISAGRA 25X33/120° GD-ZN SW GEPULVER	HINGE		
6	97 69 290 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION PA6 SPF	PROTECTING CAP		
1050	11 11 111 08	1.4	TOLERANCIA DE PESO	WEIGHT ALLOWANCE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 57 054 08	1	TAPA C.L.CORRED.DET. 2X1012X523 ALM	COVER OUTRIGGER REAR		
2	70 42 317 08	1	CIERRE DE ESTRIBO SUJECION HAKEN	CLAMP LOCKING DEVICE		
3	60 20 191 08	2	CASQUILLO DE SOLDAR M8X17 ST37-3K V	WELDING SLEEVE		
4	10 41 285 7	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
5	41 19 003 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		
6	42 18 006 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST VERZ	WASHER		
7	40 84 021 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X12	PAN-HEAD SCREW		
8	28 39 057 08	0.1	MATERIAL INSONORIZACIÓN 40X40X2000	INSULATING MATERIAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 57 052 08	1	CUBIERTA LARGUERO CORREDERO 2X11	COVERING SLIDING BEAM		
2	70 42 317 08	1	CIERRE DE ESTRIBO SUJECION HAKEN	CLAMP LOCKING DEVICE		
3	70 42 533 08	1	CARCASA GD-ZN SW GEPULVERT	HOUSING		
4	70 42 534 08	1	PERNO ACCIONAMIENTO GD-ZN SW GEPU	ACTUATION SPIKE		
5	70 42 562 08	1	LENGÜETA	TONGUE		
6	41 19 003 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		
7	42 18 006 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST VERZ	WASHER		
8	40 84 021 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X12	PAN-HEAD SCREW		
9	70 42 748 08	1	JUNTA TORICA 12X2 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 67 628 08	1	CHAPA REMATE SPF	CAPPING PLATE		
2	96 39 566 08	1	CHAPA LATERAL CONSTR. SOLD. SPF	SIDE PANEL WELDED		
3	97 56 115 08	2	TAPA 2.5X827X1038 ALMG3 H111 SPF	COVER		
4	97 56 116 08	1	TRAVIESA 2.5X692X253 ALMG3 H111 SPF	TRAVERSE		
5	97 56 117 08	1	CHAPA DE SOPORTE 2.5X1995X530 ALMG3	TEARDROP PLATE		
6	97 56 118 08	1	LATERAL 2.5X756X943 ALMG3 H111 SPF	SIDE COMPONENT		
7	97 56 119 08	1	RIOSTRA TRANSVERSAL 2.5X692X177 ALM	CROSS CONNECTION		
9	97 56 121 08	1	CHAPA FIJACION 2.5X848X281 ALMG3 H111	RETAINING PLATE		
10	97 56 122 08	1	CONSOLA 3X532X678 DC01	CONSOLE		
11	97 56 123 08	1	ALOJAMIENTO ARRIBA SOBRE 3X352X292	MOUNTING ABOVE		
12	97 56 124 08	1	TOMA DELANTE 2.5X403X558 ALMG3 H111	FRONT SUPPORT IN FRONT		
13	97 56 125 08	1	CHAPA COBERTURA 2.5X832X630 ALMG3 H	COVER PLATE		
14	97 56 126 08	1	CHAPA REVESTIM REFRIGRDOR 2.5X863X	COATING SHEET COOLER		
15	96 39 567 08	1	CHAPA DE REVEST. CONST. SOLD. SPF	COVERING PANEL WELDED CO		
16	96 39 920 08	1	CHAPA DE VENTILADOR C.S. SPF	VENTILATOR PLATE WELDMEN		
17	97 56 512 08	1	ANGULAR 2.5X400X124 ALMG3 H111 SPF	ANGLE		
18	97 36 728 08	1	CHAPA 2.5X149X50 ALMG3 H111 SPF	PLATE		
50	95 56 811 08	11	CHAPA 2X50X97 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
51	26 21 010 08	4.6	CAUCHO CELULAR 20X8	CELL RUBBER		
52	80 21 021 08	0.5	CINTA CABEZA DE HONGO 50MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
53	60 27 013 08	16	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	GROMMET		
54	70 42 555 08	4	MANILLA GD-ZN	TOGGLE		
55	70 42 567 08	4	LENGÜETA	TONGUE		
56	97 17 222 08	8	CHAPA 2.5X57X57 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
57	97 19 074 08	1	ESTERA AISLANTE 2X320X245 ME-SCHAU	INSULATING MAT		
58	95 38 734 08	3	CASQUILLO. 25X20 11SMN30+C	SLEEVE		
70	10 41 285 9	5	TORNILLO ALOMADO DIN 968 ST6,3X25 ST	TALLOW-DROP SCREW		
71	41 30 049 08	5	TUERCA PARA CHAPA FLZN CR6-FREI	SHEET METAL NUT		
72	10 41 285 1	42	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
73	41 30 069 08	38	TUERCA PARA CHAPA M6	SHEET METAL NUT		
74	42 18 007 08	41	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
75	41 15 140 08	25	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
76	40 61 062	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
77	42 99 003 08	5	ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	SHEET GASKET		
80	40 01 642	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
81	49 00 128	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
82	41 30 070 08	10	TUERCA PARA CHAPA M8	SHEET METAL NUT		
83	42 18 009 08	9	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
84	41 15 141 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 04 550 08	2	PERFIL 100-3 L 550 ALMGSI0,5 SPF	PROFILE		
2	97 20 307 08	1	PERFIL 100-3 100.0X400 ALMGSI0,5 SPF	PROFILE 100-3		
3	95 49 865 08	1	PERFIL 100-3 L=390 ALMGSI0.5 SPF	PROFILE		
4	97 57 056 08	2	CHAPA 2X286X86 ALMG3 H111 SPF	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	97 17 499 08	2	PLACA	SIGN		
7	74 03 029 08	2	REFUERZO DE MATRICULA	REINFORCEMENT LICENCE PL		
10	77 32 074 08	1	PLACA 148X105X1 ALMG3 H111	SIGN		
11	97 86 739 08	2	PLACA 290X100 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
12	97 86 740 08	4	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
14	97 86 741 08	6	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
16	97 33 872 08	1	PLACA 310X180 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
17	77 26 373 08	1	PLACA	SIGN		
20	97 14 942 08	1	PLACA	SIGN		
21	97 75 106 08	1	PLACA 80X140 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
22	97 25 882 08	1	PLACA 90X150 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
28	97 86 743 08	2	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
29	97 86 744 08	6	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
31	97 86 745 08	1	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
32	97 86 746 08	4	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
33	97 88 671 08	1	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
35	94 12 158	2	LETRERO ADV.PREVEN.ACCIDENTES 60X	CAUTION DECAL ACCID.PREV		
43	97 63 268 08	1	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
44	97 50 193 08	1	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
45	77 25 799 08	2	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
46	77 25 800 08	2	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
47	77 25 801 08	1	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
48	77 25 802 08	1	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
49	97 86 747 08	2	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
50	77 26 393 08	1	PLACA 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
51	77 26 394 08	1	PLACA 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
52	77 26 395 08	1	PLACA 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
53	77 26 396 08	1	PLACA 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
54	77 26 397 08	1	PLACA 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
55	97 63 269 08	1	PLACA 32X80 PVC-SILBER SPF	SIGN		
63	97 86 748 08	6	PLACA 168X62 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
64	97 86 749 08	1	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
66	97 86 750 08	3	PLACA 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
76	97 58 095 08	1	PLACA 100X90 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
84	97 41 504 08	1	PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
85	97 41 505 08	1	PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
86	97 41 506 08	1	PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
87	97 41 507 08	1	PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
90	97 86 751 08	4	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
91	97 02 920 3	4	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
200	46 00 337	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Variante 1




Variante 2



Variante 4



Variante 3




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
100	97 06 068 9	1	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	77 26 246 08	1	PLACA	SIGN		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 00 540 0	2.06	FRANJA REFLECTORA ECE 104 50X50M WE	REFLECTOR STRIP		
2	11 00 540 0	18.66	FRANJA REFLECTORA ECE 104 50X50M WE	REFLECTOR STRIP		
3	11 00 540 0	0.76	FRANJA REFLECTORA ECE 104 50X50M WE	REFLECTOR STRIP		
4	11 00 540 0	0.23	FRANJA REFLECTORA ECE 104 50X50M WE	REFLECTOR STRIP		
5	11 00 539 9	1.552	FRANJA REFLECTORA ECE 104 50X50M RO	REFLECTOR STRIP		
6	11 16 066 2	1	LETRERO SIGNO DE ADVERTENCIA 132X56	WARNING LABEL		
7	11 08 825 4	4	REMACHE CIEGO 6,4X14,5 EDELSTAHL	BLIND RIVET		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 86 874 08	2	PLACA 158X68 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		

https://truckmanualshub.com/






Pos. 2
Pos. 15

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 70 479 08	1	LISTA DE CABLES SIST. ELÉCTR.	CABLE LIST ELECTRICAL SYSTE		
(4)	96 33 912 08	1	CABLE ELECTRICO WL4	LEAD		
(5)	96 26 585 08	1	CABLE ELECTRICO WL5	LEAD		
(6)	96 70 478 08	1	TRAMO DE CABLE W6	WIRING HARNESS		
(8)	96 70 477 08	1	TRAMO DE CABLE W8	WIRING HARNESS		
(34)	96 26 236 08	1	TRAMO DE CABLE W34	WIRING HARNESS		
11	96 31 378 08	1	CLAXON DOBLE PREM.	DOUBLE HORN PRE-ASS.		
			⇨ 1 920 368 96 31 378 08			
12	10 80 206 2	1	TRANSMISOR DE INCLINACION +/-5° X/Y L	INCLINATION TRANSMITTER		
15	10 02 122 9	20	TUBO ONDULADO DN8,5 PP-MOD	CORRUGATED PIPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	61 40 031 08	1	CLAXON 24V	HORN		
2	61 40 032 08	1	CLAXON 24V	HORN		
3	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	42 40 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	CIRCLIP		
5	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
38	60 22 066 08	1	TERMINAL DIN 46237 M5/6mm²	CABLE LUG		
39	60 22 133 08	1	TERMINAL DIN 46237 6/6mm² VERZINNT	CABLE LUG		
57	60 23 114 08	1	TERMINAL DIN 46234 M8/16mm² VERZINNT	CABLE LUG		
58	60 22 057 08	1	TERMINAL DIN 46234 M6/16mm²	CABLE LUG		
80	60 23 010 08	2	TERMINAL DIN 46235 10/95mm²	CABLE LUG		
98	10 87 203 2	4	MANGUITO GOMA POR CABLES 12,0-3,0/12/	CABLE SLEEVE		
99	10 87 203 7	1	MANGUITO GOMA POR CABLES 32,0-8,0/32	CABLE SLEEVE		
106	60 23 017 08	1	TERMINAL DIN 46234 M8/25mm²	CABLE LUG		
115	60 23 016 08	1	TERMINAL DIN 46234 M10/25mm²	CABLE LUG		
151	10 02 240 0	1	CAJA DE FUSIBLES 4-POLIG SPF ⇨ X10022400 10 02 240 0	FUSE BOX SMALL		
152	10 02 374 9	2	FUSIBLE 100A 32VDC SPF	FUSE		
153	60 61 826 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
317	60 04 201 08	1.95	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 6	ELECTR.CABLE		
325	60 04 315 08	1.62	CABLE DE VEHICULO 25 PVC	ELECTR.CABLE		
327	60 04 311 08	1.91	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 16	ELECTR.CABLE		
333	60 04 918 08	1.12	CABLE DE BATERIA DIN 72551 95 SPF	BATTERY CABLE		
500	92 35 122 08	4	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	40 82 000 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7971 ST3,9	SHEET-METAL SCREW		
15	95 57 239 08	1	FIJADOR 3X63X205 DC01 FE//ZN20//C	HOLDER		
52	96 35 534 08	1	CABLE ELECTRICO WL152	LEAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 47 630 08	1	TRANSF. ANILLOS ROZANTES PREM. ⇨ 1 930 001 96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-AS		
2	92 17 297 08	1	COPA DE ALOJAM. CONSTR. SOLD.	MOUNTING WELDED		
3	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
4	92 17 326 08	1	TOPE DE ARRASTRE CONST.SOLD.	ACTUATOR WELDED		
5	41 17 004 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4035 M12 04 A3C	HEX NUT		
6	46 00 156	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	42 16 007 01	6	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
9	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
10	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 42 460 9	1	TRANSFORMADOR DE COLECTOR 3/18X60/ ⇨ X10424609 10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER		
2	28 81 762 08	1	PLACA 15X30X50 PA6G	SHEET		
3	46 00 023	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
5	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
6	46 00 158	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	41 15 143 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	HEX NUT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	96 58 549 08	1	LISTA DE CABLES ILUMINACIÓN	WIRING LIST FOR LIGHTING		
5	96 18 521 08	1	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.IZQ. ⇨ 1 932 010 96 18 521 08	LAMP CLAMP CPL.REAR LEFT		
6	96 18 522 08	1	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.DER. ⇨ 1 932 011 96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGHT		
15	96 23 209 08	1	PARACHOQUES COMPL. C. ILUM. ⇨ 1 932 239 96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN		
20	46 00 975	8	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X25	PAN-HEAD SCREW		
21	41 19 002 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
22	40 01 645	8	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		
29	11 12 395 3	4	LUCES LATERALES 1/0,5W 12/24V PMMA/P	SIDE MARKING LAMP		
38	96 45 875 08	4	SUJECIÓN PREM	HOLDER PRE-ASSEMBLY		
(1)	11 12 395 3	1	LUCES LATERALES 1/0,5W 12/24V PMMA/P	SIDE MARKING LAMP		
(5)	97 67 994 08	1	SOPORTE LUMINOSO LIMITE LATER SPF	SIDE LIMIT BULB HOLDER		
(6)	40 97 110 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA K4X18 10.9 A3K	PAN-HEAD SCREW		
43	40 65 028 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
44	40 02 307	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X20	PAN-HEAD SCREW		
45	41 19 003 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		
46	46 00 305	8	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
55	60 71 131 08	2	LÁMP.POST.FRENO 5/21W 12/24V ⇨ 6 071 131 08 60 71 131 08	TAIL BRAKE LIGHT		
56	60 70 201 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	LIGHT BULB		
57	60 72 268 08	2	TUBO ENCHUFABLE	SLIP-ON TUBE		
58	60 70 232 08	2	BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	LIGHT BULB		
60	49 00 089	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
61	41 30 032 08	8	TUERCA EN JAULA M8 A2/ST A2K	CAGE NUT		
62	42 18 009 08	16	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
63	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
65	97 79 862 08	1	SOPORTE DE LAMPARAS 4X243X327 S315M	LAMP BRACKET		
66	97 33 313 08	1	SOPORTE DE LAMPARAS 4X693X201 S315M	LAMP BRACKET		
70	10 33 793 5	1	LUZ DE CONTORNO 5W 24V	CONTOUR LIGHT		
71	10 33 793 8	1	LUZ DE CONTORNO 5W 24V	CONTOUR LIGHT		
75	10 41 285 4	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 98 570 08	1	PORTALÁMPARAS CONST. SOLD.	BULB CARRIER WELDED		
5	60 71 507 08	1	LUZ TRASERA 5/21W 24V	TAIL LAMP		
			⇨ 6 071 507 08 60 71 507 08			
6	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 98 570 08	1	PORTALÁMPARAS CONST. SOLD.	BULB CARRIER WELDED		
5	60 71 508 08	1	LUZ TRASERA 5/21W 24V	TAIL LAMP		
(1)	60 72 266 08	1	TULIPA	LENS		
6	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
10	77 25 521 08	1	PLACA 90X520	SIGN		
11	40 02 017	2	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 ST4,2	SHEET-METAL SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 19 621 08	1	PARACHOQUES CPL. 2740MM GFK SPF	BUMPER COMPLETE		
10	60 71 485 08	2	FARO 70W 24V	FLOODLIGHT		
11	60 71 487 08	2	FARO 70W 24V	FLOODLIGHT		
(1)	10 81 490 3	1	CUBIERTA GOMA	RUBBER CAP		
12	60 71 499 08	2	LUZ DE POSICION INTERMITENTE 5/12W 12/	FLASHING LIGHT		
13	60 70 237 08	4	BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	LIGHT BULB		
14	60 70 217 08	2	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	LIGHT BULB		
15	60 70 214 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	LIGHT BULB		
20	40 00 829	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
21	42 52 210 08	20	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		
22	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
30	60 71 494 08	1	LAMPARA INTERMITENCIA 21W 12/24V	BLINKING LIGHT		
31	60 71 495 08	1	LAMPARA INTERMITENCIA 21W 12/24V	BLINKING LIGHT		
32	60 70 217 08	2	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	LIGHT BULB		
40	11 12 395 3	2	LUCES LATERALES 1/0,5W 12/24V PMMA/P	SIDE MARKING LAMP		
41	60 70 115 08	2	BOMBILLA DIN 49632 3W 24V	LIGHT BULB		
50	46 00 975	8	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X25	PAN-HEAD SCREW		
51	41 15 142 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	HEX NUT		
52	42 52 207 08	8	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		
53	40 01 645	8	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	60 03 452 08	2.53	CABLE DE BUS 4 X 1 SPF	BUS LINE		
63	60 22 037 08	8	TERMINAL FASTON 0,3-1,5MM2	RECEPTACLE FOR TABS		
202	11 08 260 2	1.99	MANGUERA AISLANTE DN6 0,5 PUR SPF	INSULATING HOSE		
261	60 32 003 08	2	BRIDAS 3,6X150	CABLE TIE		
500	92 35 122 08	2	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
501	60 26 062 08	1	REDUCCION M20X1,5/M16X1,5 MS	REDUCTION		
502	60 24 241 08	1	PRENSAESTOPAS M16X1,5 MS	CABLE GLAND		
503	40 84 023 01	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	PAN-HEAD SCREW		
504	46 00 305	4	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
505	42 52 208 08	4	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		
506	60 70 201 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	LIGHT BULB		
507	60 71 269 08	2	LUCES MARCAC.LAT. 5W 12/24V	LATERAL POSITION LIGHTS		
508	95 54 418 08	2	CHAPA S315MC FE//ZN20//C	PLATE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 47 003 2	1	BALIZA ROTATIVA 55W 24V	ROTATING BEACON		
(1)	11 34 661 6	1	CUBIERTA DE LAMPARA	FLASHING LIGHT GLASS		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
80	10 29 653 8	4	FARO DE TRABAJO 70W 24V SPF	WORK LIGHT		
(1)	10 28 664 4	1	INSERTO DE FARO	HEAD LIGHT INSERT		
(2)	60 70 211 08	1	BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	LIGHT BULB		
83	10 41 285 1	8	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
84	42 18 007 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
85	41 15 140 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 69 131 08	1	TUBERIA INSTALACION AIRE A PRE ⇨ 1 950 000 96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATION		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
80	60 23 010 08	1	TERMINAL DIN 46235 10/95mm²	CABLE LUG		
333	60 04 918 08	0.65	CABLE DE BATERIA DIN 72551 95 SPF	BATTERY CABLE		
500	92 35 122 08	3	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
501	61 32 035 08	1	BORNE DE BATERIA 64-226MM²	BATTERY TERMINAL CLAMP		
502	61 32 033 08	1	BORNE DOBLE DE BATERÍA PLUS	BATTERY CLAMP		
712	10 87 203 7	1	MANGUITO GOMA POR CABLES 32,0-8,0/32	CABLE SLEEVE		

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 070272	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**
LIEBHERR	**TUBERIA INSTALACION AIRE A PRE** **PIPEWORK AIR INSTALLATION**
	235 (1/4)
	1 950 000 **96 69 131 08**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
19	96 70 073 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN LTM 113	MECHANICAL AUXILIARIES		
50	50 26 596 08	7	VÁLVULA SOLENOIDE	SOLENOID VALVE		
51	50 26 573 08	1	SECADOR DE AIRE	AIR DRYER		
			⇨ 5 026 573 08 50 26 573 08			
52	51 13 080 08	2	VÁLVULA SOLENOIDE 5/2WEGE SPF	SOLENOID VALVE		
			⇨ 5 113 080 08 51 13 080 08			
151	50 29 219 08	8	VALVULA DE DRENAJE	WATER DRAIN VALVE		
152	50 29 995 08	1	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281 10L 15,5BA	AIR TANK		
153	50 26 650 08	3	VALVULA DE RELE 14BAR M12X1,5	RELAY VALVE		
154	50 26 616 08	3	SILENCIADOR	SILENCER		
155	50 26 597 08	1	VALVULA DE INFLADO NEUMATICO	TIRE INFLATOR VALVE		
158	50 29 390 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
(999)	57 05 912 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		
159	50 26 238 08	1	FILTRO DE CONDUCTOR	LINE FILTER		
(1)	57 02 079 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		
162	50 26 651 08	2	VALVULA DE RELE 11BAR M12X1,5	RELAY VALVE		
163	50 29 681 08	1	VALVULA DE SOBRANTE	OVERFLOW VALVE		
(1)	50 29 879 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		
164	50 26 666 08	1	VALVULA DE PROTECCION	PROTECTIVE RELAY		
165	50 29 453 08	1	CABEZAL DE ACOPLAMIENTO	COUPLING HEAD		
306	77 42 113 08	2	CINTA SUJECION ST	TIGTENING STRAP		
307	40 70 039 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 9	HEX SCREW		
310	50 26 088 08	6	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
311	94 83 825 08	2	VARILLA ROSCADA 5.8 A2C	THREADED ROD		
313	60 20 015 08	2	PLACA CUBIERTA 30X5X178/2 ST D9 ZNC	LID PLATE		
314	46 00 310	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
315	60 20 014 08	4	MEDIA BRIDA 4X18	CLAMP-HALF		
600	24 71 177 02	5	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
601	47 54 363 08	4	RACOR REDSD18/12-L A3P	FLANGE JOINT		
602	47 19 023 08	4	RACOR EGESD18-LM-WD A3P	FLANGE JOINT		
603	47 10 311 08	21	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
604	24 71 285 02	6	RACOR EL 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
605	47 77 043 08	7	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOP PLUG		
606	47 10 397 08	2	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
607	47 10 302 08	10	RACOR XGE6-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
608	47 10 399 08	6	RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
609	50 29 401 08	7	TORNILLO HUECO DIN 74305 M22X1,5 CR6	HOLLOW SCREW		
610	24 71 083 02	9	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
611	47 10 398 08	6	RACOR XGE10-LM-ED M22X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
612	74 03 569	3	RACOR EW 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
613	47 40 004 08	1	RACOR XSV12-L A3P	FLANGE JOINT		
614	24 71 084 02	5	RACOR ET 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
615	47 10 306 08	6	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
616	47 10 321 08	2	RACOR XGE6-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
617	47 77 040 08	2	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
618	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
619	47 23 302 08	5	RACOR EL 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
620	47 23 312 08	4	RACOR ELSD6-S A3P	FLANGE JOINT		
622	47 10 355 08	10	RACOR XGE15-LM-ED M22X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
624	47 00 301 08	1	RACOR XG6-L A3P	FLANGE JOINT		
625	47 42 316 08	18	RACOR XWSV15-L A3P	FLANGE JOINT		
626	47 56 009 08	1	CONEXION DE CONTROL A3P	TEST CONNECTION		
628	24 71 056 02	2	RACOR ET 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
629	47 10 307 08	7	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
630	47 54 301 08	2	RACOR RED 15/10L A3C	FLANGE JOINT		
631	47 23 004 14	6	RACOR EL 15L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
632	47 24 304 08	4	RACOR ETSD 15L CF	FLANGE JOINT		
634	47 54 310 08	1	RACOR REDSD10/6-L A3P	FLANGE JOINT		
635	50 29 245 08	3	CONEXION DE CONTROL PL-RA 18L	TEST CONNECTION		
636	47 25 315 08	3	RACOR EW 6S CR6-FREI	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
637	47 54 303 08	1	RACOR REDSD18/10-L A3P	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 81 226 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO -S89 DAEMPF	PRESSURE SWITCH		
(150)	94 79 067 08	1	ESPIGA MACHO	SCREW-ON CONNECTION		
(151)	57 08 188 08	1	BOQUILLA 0,6 10.9	NOZZLE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 50 769 08	1	SIST. NEUMÁTICO CABINA CONDUC. ⇨ 1 955 000 96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	96 38 279 08	1	TUBERIA FLEXIBLES DESAIREACION FAH	HOSE LINES VENTILATION		
(1)	60 27 602 08	1	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	NAME PLATE		
(609)	96 39 272 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE	HOSE ASS CPL. 2TE		
19	96 53 094 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN	MECHANICAL AUXILIARIES		
(1)	97 00 510 3	1	CHAPA 2X363X252 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
50	50 29 729 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 0,2-0,5/300 BA	PRESSURE SWITCH		
51	69 11 820 08	5	IMPULSOR MANOMETRICO 0-10/30 BAR	PRESSURE TRANSMITTER		
52	50 29 731 08	2	CABEZA BOTON GIRATORIO 5,6+-0,4/300	PRESSURE SWITCH		
53	50 29 726 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 5,5+-0,4/300	PRESSURE SWITCH		
150	75 00 024 08	4	MANOMETRO 63	PRESSURE GAUGE		
151	50 29 929 08	1	VALVULA FRENO 10BAR M16X1,5 ⇨ 5 029 929 08 50 29 929 08	BRAKE VALVE		
152	50 26 572 08	1	SILENCIADOR	SILENCER		
153	50 26 500 08	1	VALVULA FRENO MANO ⇨ 5 026 500 08 50 26 500 08	HANDBRAKE VALVE		
154	50 29 262 08	1	VALVULA DE PASO ⇨ 5 029 262 08 50 29 262 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
300	50 29 326 08	9	ANILLO COMPRESION	COMPRESSION RING		
301	50 29 332 08	9	JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	O-RING		
302	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
303	46 00 532	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
304	97 26 417 08	1	PERFIL DE ALUMINIO 40X40X500 ALMG3	ALU PROFILE		
305	77 42 086 08	3	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	HOSE CLAMP		
306	41 25 326 08	1	TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6 A3C	NUT		
307	77 42 189 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 11/6-	HOSE CLAMP		
308	10 29 719 3	1	PIEZA EN T TRS 15-8-15 ST VERZ	TEE		
309	10 28 980 5	16	ARANDELA ISO 7089 14 300HV FLZN SPF	WASHER		
310	42 00 020 08	8	ARANDELA ISO 7089 18 200HV A3C	WASHER		
311	10 28 980 4	2	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
312	42 00 023 08	1	ARANDELA DIN 125 A 23 ST VERZ	WASHER		
451	51 05 112 08	1.3	MANGUERA DN8	HOSE		
460	77 42 317 08	1.1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 15X3,5	COOLING WATER HOSE		
500	47 09 019 08	4	MANGUERA DE MEDICION DN5 2000	MEASURING HOSE		
600	47 77 043 08	6	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOP PLUG		
601	47 25 315 08	6	RACOR EW 6S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
602	47 10 302 08	8	RACOR XGE6-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
603	47 10 397 08	2	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
604	47 23 302 08	2	RACOR EL 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
605	74 03 569	2	RACOR EW 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
606	47 54 302 08	4	RACOR REDSDN12/6-L A3P	FLANGE JOINT		
607	47 10 307 08	8	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
608	47 23 312 08	2	RACOR ELSD6-S A3P	FLANGE JOINT		
609	47 10 305 08	3	RACOR XGE10-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
610	47 10 301 08	1	RACOR XGE6-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
611	47 54 310 08	1	RACOR REDSD10/6-L A3P	FLANGE JOINT		
612	47 40 303 08	4	RACOR XSV10-L A3P	FLANGE JOINT		
613	47 40 004 08	4	RACOR XSV12-L A3P	FLANGE JOINT		
614	47 40 301 08	1	RACOR XSV6-L A3P	FLANGE JOINT		
615	47 56 015 08	4	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	TEST POINT FITTING		
616	47 40 321 08	4	RACOR XSV6-S A3P	FLANGE JOINT		
617	47 09 008 08	4	ENLACE DE MANOMETRO MAV G1/4 CR6-F	PRESSURE GAUGE CONNECTIO		
(1)	10 17 372 2	1	ANILLO JUNTA DE BORDES CR6-	EDGE SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 69 133 08	1	TUBERIA ELASTICA DE EJE LTM 1130-5.1 ⇨ 1 971 000 96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONTRO		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
19	96 70 047 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN LTM 113	MECHANICAL AUXILIARIES		
21	10 03 076 7	4	VALVULA DE BLOQUEO DE EJE ⇨ X10030767 10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE		
22	51 14 338 08	2	VALVULA DE BLOQUEO DE EJE ⇨ 5 114 338 08 51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE		
50	60 60 085 08	2	CONMUTADOR DE EMPUJADOR TASTEND	PLUNGER SWITCH		
152	11 00 488 1	6	ACUMULADOR DE MEMBRANA 2,8L 50BAR	DIAPHRAGM ACCUMULATOR		
154	51 14 177 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=7 ⇨ 5 114 177 08 51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
155	51 13 059 08	2	VALVULA SEGURO ROTURA TUBOS	LOAD-HOLDING VALVE		
(5)	57 10 963 08	1	VALVULA	VALVE		
(999)	10 28 030 7	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
156	95 33 689 08	4	ESPIGA MACHO	SCREW-ON CONNECTION		
157	57 12 507 08	4	BOQUILLA DIN 913 D 1,6 M8X8 MS	NOZZLE		
158	51 10 626 08	2	BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	NOZZLE		
159	95 19 391 08	2	RACOR	FLANGE JOINT		
300	10 33 415 3	6	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 176-175	SWIVEL BOLT BRACKET CLAMP		
601	47 24 312 08	6	RACOR ETSD6-S A3P	FLANGE JOINT		
603	47 10 343 08	8	RACOR XGE20-SM-ED M33X2 A3P	FLANGE JOINT		
604	47 10 302 08	12	RACOR XGE6-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
605	47 10 330 08	18	RACOR XGE16-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
609	47 10 333 08	14	RACOR XGE20-SM-ED A3P	FLANGE JOINT		
611	48 24 316 14	3	RACOR ISO 8434 ET 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
612	76 17 460	1	RACOR EW 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
614	47 10 334 08	6	RACOR XGE20-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
617	47 10 306 08	4	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
618	74 07 107	3	RACOR EL 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
620	47 10 348 08	2	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	FLANGE JOINT		
623	47 54 348 08	2	RACOR REDSD20/12-S A3P	FLANGE JOINT		
625	47 54 314 08	2	RACOR REDSD12/10-L A3P	FLANGE JOINT		
626	47 23 302 08	1	RACOR EL 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
627	47 10 399 08	4	RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
628	47 23 312 08	1	RACOR ELSD6-S A3P	FLANGE JOINT		
629	47 19 032 08	2	RACOR EGESD20-SM-WD A3P	FLANGE JOINT		
630	47 54 321 08	2	RACOR REDSDN20/16-S A3P	FLANGE JOINT		
631	47 25 315 08	4	RACOR EW 6S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
632	47 04 325 08	1	RACOR T 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
633	47 19 006 08	2	RACOR EGESD16-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
634	74 07 098	1	RACOR EL 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 69 137 08	1	TUBERIA APUNTALADO LTM 1130-5.1 ⇨ 1 973 000 96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAKE		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 070225	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	248 (1/2)
LIEBHERR	**TUBERIA APUNTALADO** **PIPEWORK LOWERING BRAKE VALVE**	⇨ **1 973 000** **96 69 137 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
21	10 34 652 3	4	BLOQUE DE CORRED. DE DISTRIB. SPF ⇨ X10346523 10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK		
300	40 97 059 08	16	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
301	95 38 734 08	16	CASQUILLO. 25X20 11SMN30+C	SLEEVE		
600	47 10 326 08	16	RACOR GE 12S G1/2A CR6-FREI	FLANGE JOINT		
601	47 32 306 08	4	RACOR RSWS6-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
602	47 56 015 08	4	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	TEST POINT FITTING		
603	47 10 375 08	4	RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	FLANGE JOINT		
604	47 10 331 08	4	RACOR XGE16-SR-ED3/4" A3P	FLANGE JOINT		
605	47 77 040 08	4	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
606	47 54 321 08	4	RACOR REDSDN20/16-S A3P	FLANGE JOINT		
607	47 04 326 08	4	RACOR XT20-S A3P	FLANGE JOINT		
608	47 04 307 08	6	RACOR T 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
609	47 54 308 08	2	RACOR REDSD22/10-L A3P	FLANGE JOINT		
610	47 54 360 08	4	RACOR REDSD22/18-L A3P	FLANGE JOINT		
611	47 54 303 08	2	RACOR REDSD18/10-L A3P	FLANGE JOINT		
612	47 04 306 08	2	RACOR T 18L A3C	FLANGE JOINT		
613	47 54 348 08	1	RACOR REDSD20/12-S A3P	FLANGE JOINT		
615	47 74 026 08	2	TUERCA RACOR DIN 3870 AL22 A3P	BOX NUT		
616	47 77 002 08	2	RACOR BUZ 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
619	47 54 335 08	2	RACOR REDSD16/10-S A3P	FLANGE JOINT		
620	47 04 325 08	2	RACOR T 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
621	76 17 460	2	RACOR EW 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
622	47 54 338 08	1	RACOR REDSD20/10-S A3P	FLANGE JOINT		
623	74 07 107	1	RACOR EL 20S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
624	48 24 306 14	2	RACOR ISO 8434 ET 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
625	47 54 361 08	1	RACOR REDSD22/12-L A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.

Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	117	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
2	60 27 603 08	54	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	NAME PLATE		
540	96 29 666 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36M	HOSE CPL.		
549	96 23 354 08	1	TUBO FLEX.COMPL. TFS 1,5M	HOSE CPL.		
550	92 93 262 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,58M	HOSE CPL.		
551	92 87 134 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,1M	HOSE CPL.		
552	92 80 131 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	HOSE CPL.		
555	92 80 130 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,3M	HOSE CPL.		
556	92 36 053 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	HOSE CPL.		
558	96 25 340 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,98M	HOSE CPL.		
559	96 41 971 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,02M	HOSE CPL.		
560	92 88 823 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,46M	HOSE CPL.		
561	92 93 793 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,1M	HOSE CPL.		
562	92 09 059 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,2M	HOSE CPL.		
563	96 41 972 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,3M	HOSE CPL.		
564	92 93 117 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,3M	HOSE CPL.		
566	92 36 053 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	HOSE CPL.		
567	96 34 624 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,14M	HOSE CPL.		
568	92 76 814 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	HOSE CPL.		
569	96 41 973 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86M	HOSE CPL.		
570	96 29 607 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,82M	HOSE CPL.		
571	92 09 977 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,26M	HOSE CPL.		
572	92 65 601 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,16M	HOSE CPL.		
573	92 93 260 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86M	HOSE CPL.		
574	92 87 133 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	HOSE CPL.		
575	92 97 459 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,44M	HOSE CPL.		
576	96 41 974 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 1,38M	HOSE ASS CPL. 2SN		
577	92 93 199 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,38M	HOSE CPL.		
578	92 26 302 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,12M	HOSE CPL.		
579	92 87 134 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,1M	HOSE CPL.		
580	96 35 943 08	1	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,5M	HOSE CPL.		
581	96 34 564 08	1	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,4M	HOSE CPL.		
582	92 32 519 08	2	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,82M	HOSE CPL.		
583	96 35 970 08	4	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,64M	HOSE CPL.		
584	96 38 239 08	6	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,34M	HOSE CPL.		
586	92 68 492 08	8	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,66M	HOSE CPL.		
587	96 41 977 08	4	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,74M	HOSE CPL.		
588	96 35 613 08	1	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,32M	HOSE CPL.		
589	96 41 978 08	1	TUBO FLEX.CPL.FREN.MANGUERA 0,17M	HOSE ASS CPL.BRAKE HOSE		
610	96 42 860 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 3,2M	HOSE ASS CPL. 2SN		
611	96 34 594 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,12M	HOSE CPL.		
622	92 12 586 08	1	TUBO FLEX.COMPL. TFS 0,6M	HOSE CPL.		
626	77 42 022 08	0.11	MANGUERA AGUA REFRIGERACION DN60	COOLING WATER HOSE		
640	92 60 567 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,3M	HOSE CPL.		
641	92 80 150 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	HOSE CPL.		
642	92 12 623 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,56M	HOSE CPL.		
643	92 30 149 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,48M	HOSE CPL.		
644	92 84 521 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,52M	HOSE CPL.		
645	92 64 559 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,8M	HOSE CPL.		
646	92 12 544 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,15M	HOSE CPL.		
647	92 70 312 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,2M	HOSE CPL.		
648	96 76 496 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,8M	HOSE CPL.		
(2)	51 15 842 08	2	ARMADURA DKOL 347/351 CR6-FREI	ARMATURE		
649	77 42 306 08	0.6	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 10X4,5	COOLING WATER HOSE		
650	77 42 022 08	0.26	MANGUERA AGUA REFRIGERACION DN60	COOLING WATER HOSE		
653	92 77 801 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	HOSE CPL.		
700	92 84 720 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,5M	HOSE CPL.		
701	96 41 975 08	8	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,34M	HOSE CPL.		
702	96 33 336 08	8	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	HOSE CPL.		
703	96 41 976 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,26M	HOSE ASS CPL. 2SN		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
880	96 41 979 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,06M	HOSE ASS CPL. 2TE		
881	96 41 980 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,1M	HOSE ASS CPL. 2TE		
886	96 39 284 08	1	TUBO FLEX.COMPL. FC510 6,0M	HOSE CPL.		
887	96 42 720 08	1	TUBO FLEX. COMPL. FC510 5,3M	HOSE ASS CPL. FC510		
888	92 63 857 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,9M	HOSE CPL.		
889	77 42 331 08	1	TUBO FLEX.ESPIRAL ASPIR. NW50X5 NBR	SPIRAL SUCTION HOSE		
890	92 73 976 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,35M	HOSE ASS CPL. 2TE		
891	92 67 095 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,0M	HOSE CPL.		
900	92 20 335 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,0M	HOSE CPL.		
901	92 20 336 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,9M	HOSE CPL.		
902	92 21 562 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,58M	HOSE CPL.		
903	92 31 915 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,6M	HOSE CPL.		
904	92 43 449 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,9M	HOSE CPL.		
905	92 37 031 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,85M	HOSE CPL.		
906	92 60 294 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,72M	HOSE CPL.		
907	92 35 944 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,75M	HOSE CPL.		
908	92 29 084 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,22M	HOSE CPL.		
909	96 38 532 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,52M	HOSE ASS CPL. 2SN		
910	92 11 856 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 2,7M	HOSE ASS CPL. 2SN		
911	92 97 483 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,56M	HOSE ASS CPL. 2SN		
912	92 95 636 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,8M	HOSE CPL.		
913	96 42 721 08	8	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36M	HOSE CPL.		
914	92 76 734 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,1M	HOSE CPL.		
915	92 76 745 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,7M	HOSE CPL.		
916	92 88 899 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,4M	HOSE CPL.		
917	92 09 760 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,18M	HOSE CPL.		
918	92 97 200 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,65M	HOSE CPL.		
925	92 64 870 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 11,6M	HOSE CPL.		
926	92 66 657 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 11,2M	HOSE ASS CPL. 2SN		
927	92 06 029 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 8,1M	HOSE ASS CPL. 2SN		
928	92 81 098 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 7,3M	HOSE CPL.		
953	92 26 883 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,66M	HOSE CPL.		
954	92 92 213 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	HOSE CPL.		
955	92 87 133 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	HOSE CPL.		
956	92 95 753 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,92M	HOSE CPL.		
957	96 34 602 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,08M	HOSE CPL.		
958	96 30 020 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,22M	HOSE CPL.		
959	96 41 967 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 5,5M	HOSE ASS CPL. 2SN		
960	96 42 861 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 6,5M	HOSE CPL.		
961	92 07 176 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 5,2M	HOSE CPL.		
962	96 26 416 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 6,3M	HOSE CPL.		
963	92 69 867 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,5M	HOSE CPL.		
964	92 08 953 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,96M	HOSE ASS CPL. 2SN		
965	92 60 596 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 1,65M	HOSE CPL.		
966	92 60 434 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,58M	HOSE CPL.		
967	96 27 593 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	HOSE CPL.		
968	96 18 583 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,34M	HOSE CPL.		
969	92 88 622 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,46M	HOSE CPL.		
970	96 41 968 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 5,5M	HOSE ASS CPL. 2SN		
971	77 42 335 08	3.9	MANGUERA NW42X7 NBR	HOSE		
972	51 05 803 08	3.9	MANGUERA DN32	HOSE		
973	96 24 558 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,6M	HOSE ASS CPL. 2TE		
974	92 12 544 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,15M	HOSE CPL.		
975	92 69 705 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 2,8M	HOSE CPL.		
976	92 84 565 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,0M	HOSE CPL.		
977	77 42 335 08	1.2	MANGUERA NW42X7 NBR	HOSE		
978	51 05 803 08	1.6	MANGUERA DN32	HOSE		
979	77 42 335 08	1.32	MANGUERA NW42X7 NBR	HOSE		
980	96 41 969 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,7M	HOSE CPL.		
981	96 41 970 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 8,1M	HOSE ASS CPL. 2TE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
982	92 07 212 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 5,7M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	32	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
500	96 42 722 08	8	TUBO FLEX.COMPL. GH735 3,59M	HOSE CPL.		
501	96 42 723 08	4	TUBO FLEX.COMPL. GH735 3,58M	HOSE CPL.		
502	92 80 101 08	4	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,54M	HOSE CPL.		
503	96 42 724 08	4	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,26M	HOSE CPL.		
504	96 42 725 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86M	HOSE CPL.		
505	96 42 726 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,83M	HOSE CPL.		
506	96 42 727 08	4	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,63M	HOSE CPL.		
507	96 65 709 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,12M	HOSE CPL.		
508	96 47 769 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,22M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.

Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на изображениях соответствуют позициям в перечне труб.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
519	96 41 788 08	12	TUBO CPL. 12X1,5X1932	PIPE COMPL.		
610	97 00 935 08	1	TUBO 60X2X1003 E235+N	TUBE		
611	96 26 031 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X264	PIPE COMPL.		
612	97 33 893 08	1	TUBO 60X2X1356 E235+N	TUBE		
625	96 25 873 08	1	TUBO CPL. 18X3X234	PIPE COMPL.		
626	96 25 874 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X400	PIPE COMPL.		
627	96 25 875 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X463	PIPE COMPL.		
638	96 65 583 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X143	PIPE COMPL.		
640	96 25 461 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X246	PIPE COMPL.		
700	96 41 792 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1269	PIPE COMPL.		
701	96 41 793 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1975	PIPE COMPL.		
702	96 41 794 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1215	PIPE COMPL.		
703	96 41 795 08	1	TUBO CPL. 16X2X344	PIPE COMPL.		
704	96 41 796 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X280	PIPE COMPL.		
705	96 41 797 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1308	PIPE COMPL.		
706	96 41 798 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X2895	PIPE COMPL.		
707	96 41 799 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1100	PIPE COMPL.		
708	96 41 800 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1700	PIPE COMPL.		
709	96 41 801 08	1	TUBO CPL. 16X2X370	PIPE COMPL.		
710	96 41 802 08	1	TUBO CPL. 16X2X690	PIPE COMPL.		
711	96 41 803 08	1	TUBO CPL. 16X2X2149	PIPE COMPL.		
712	96 41 804 08	1	TUBO CPL. 16X2X1171	PIPE COMPL.		
713	96 41 805 08	1	TUBO CPL. 16X2X603	PIPE COMPL.		
714	96 41 806 08	1	TUBO CPL. 16X2X1507	PIPE COMPL.		
715	96 41 807 08	1	TUBO CPL. 16X2X1769	PIPE COMPL.		
716	96 41 808 08	1	TUBO CPL. 16X2X1722	PIPE COMPL.		
717	96 41 809 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1169	PIPE COMPL.		
718	96 41 810 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1435	PIPE COMPL.		
719	96 41 811 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1561	PIPE COMPL.		
720	96 41 812 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X370	PIPE COMPL.		
721	96 41 813 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X1458	PIPE COMPL.		
722	96 41 814 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X482	PIPE COMPL.		
723	96 41 815 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X2955	PIPE COMPL.		
724	96 41 816 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X1000	PIPE COMPL.		
725	96 41 817 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X1605	PIPE COMPL.		
726	96 41 818 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X563	PIPE COMPL.		
727	96 41 819 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1474	PIPE COMPL.		
728	96 41 820 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1895	PIPE COMPL.		
729	96 41 821 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X995	PIPE COMPL.		
800	96 41 790 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X534	PIPE COMPL.		
801	96 41 791 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X580	PIPE COMPL.		
802	96 19 345 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X4980	PIPE COMPL.		
880	97 55 020 08	1	TUBO 60X2X1016 X5CRNI18-10	TUBE		
881	97 55 063 08	1	TUBO 60X2X1048 X5CRNI18-10	TUBE		
900	96 41 822 08	1	TUBO CPL. 16X2X1014	PIPE COMPL.		
901	96 41 823 08	1	TUBO CPL. 16X2X1636	PIPE COMPL.		
902	96 41 824 08	1	TUBO CPL. 16X2X834	PIPE COMPL.		
903	96 41 825 08	1	TUBO CPL. 16X2X2042	PIPE COMPL.		
904	96 41 826 08	1	TUBO CPL. 16X2X704	PIPE COMPL.		
905	96 41 827 08	1	TUBO CPL. 16X2X1293	PIPE COMPL.		
906	96 41 828 08	2	TUBO CPL. 16X2X1968	PIPE COMPL.		
907	96 41 829 08	1	TUBO CPL. 16X2X1324	PIPE COMPL.		
908	96 41 830 08	1	TUBO CPL. 16X2X2498	PIPE COMPL.		
909	96 42 485 08	1	TUBO CPL. 16X2X1620	PIPE COMPL.		
910	96 42 486 08	1	TUBO CPL. 16X2X1481	PIPE COMPL.		
911	96 42 487 08	1	TUBO CPL. 16X2X2320	PIPE COMPL.		
912	96 42 488 08	1	TUBO CPL. 16X2X1493	PIPE COMPL.		
913	96 42 489 08	1	TUBO CPL. 16X2X1955	PIPE COMPL.		
914	96 42 490 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X272	PIPE COMPL.		
915	96 42 491 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X600	PIPE COMPL.		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
916	96 42 492 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X428	PIPE COMPL.		
917	96 42 493 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1074	PIPE COMPL.		
918	96 42 494 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1869	PIPE COMPL.		
919	96 42 495 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X692	PIPE COMPL.		
920	96 42 496 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X600	PIPE COMPL.		
921	96 42 497 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1508	PIPE COMPL.		
922	96 42 498 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X347	PIPE COMPL.		
923	96 42 499 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X655	PIPE COMPL.		
924	96 42 500 08	2	TUBO CPL. 20X2,5X350	PIPE COMPL.		
951	96 41 746 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1613	PIPE COMPL.		
952	96 41 747 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1735	PIPE COMPL.		
953	96 41 748 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1416	PIPE COMPL.		
954	96 41 749 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1699	PIPE COMPL.		
955	96 41 750 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X2557	PIPE COMPL.		
956	96 41 751 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1660	PIPE COMPL.		
957	96 41 752 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X971	PIPE COMPL.		
958	96 42 547 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1742	PIPE COMPL.		
959	96 41 754 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1575	PIPE COMPL.		
960	96 41 755 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1275	PIPE COMPL.		
961	96 41 756 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1217	PIPE COMPL.		
962	96 41 757 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1049	PIPE COMPL.		
963	96 41 758 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X949	PIPE COMPL.		
964	96 41 759 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X959	PIPE COMPL.		
965	96 41 760 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X891	PIPE COMPL.		
966	96 41 761 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1956	PIPE COMPL.		
967	96 41 762 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2040	PIPE COMPL.		
968	96 41 763 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X740	PIPE COMPL.		
969	96 41 764 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X796	PIPE COMPL.		
970	96 41 765 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X537	PIPE COMPL.		
971	96 41 766 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X726	PIPE COMPL.		
972	96 41 767 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1585	PIPE COMPL.		
973	96 41 768 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1575	PIPE COMPL.		
974	96 41 769 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1129	PIPE COMPL.		
975	96 41 770 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1157	PIPE COMPL.		
976	96 41 771 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1635	PIPE COMPL.		
977	96 41 772 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1669	PIPE COMPL.		
978	96 41 773 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1050	PIPE COMPL.		
979	96 41 774 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1121	PIPE COMPL.		
980	96 41 775 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1826	PIPE COMPL.		
981	96 41 776 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1779	PIPE COMPL.		
982	96 41 777 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X2191	PIPE COMPL.		
983	96 41 778 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X881	PIPE COMPL.		
984	96 41 779 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2282	PIPE COMPL.		
985	96 41 780 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X864	PIPE COMPL.		
986	96 41 781 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X2123	PIPE COMPL.		
987	96 41 782 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2238	PIPE COMPL.		
988	96 41 783 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X880	PIPE COMPL.		
989	96 41 784 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1460	PIPE COMPL.		
990	96 41 785 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X866	PIPE COMPL.		
991	96 41 786 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X441	PIPE COMPL.		
992	96 41 787 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X656	PIPE COMPL.		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 57 578 08	1	BULON 170.0X1185 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
2	97 50 577 08	2	SOPORTE EJE 20X270X131 S690QL	AXLE HOLDER		
3	40 66 038 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
4	10 41 285 7	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
5	96 51 065 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	BRACKET WELDED CONST.		
6	96 52 290 08	1	SUJECIÓN CONSTRUCCION SOLDAR	CLAMP WELDED CONST.		
7	72 66 170 08	2	CARRIL METAL-CAUCHO 170	MEGI RAIL		
8	60 20 094 08	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L5R 42 PP SW	CLAMP-HALF		
10	41 19 012 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 10 A3C	HEX NUT		
11	42 18 010 08	15	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
12	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
13	41 15 144 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
14	96 52 258 08	1	FIJADOR MANGUERA FE//ZN20//C	HOSE HOLDER		
15	97 50 519 08	1	CHAPA 4X226X1001 S315MC	PLATE		
16	97 42 688 08	1	CHAPA 4X257X188 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
17	97 42 689 08	1	CHAPA 4X238X185 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
19	46 00 182	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		
20	40 97 046 08	6	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
22	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
23	95 38 734 08	2	CASQUILLO. 25X20 11SMN30+C	SLEEVE		
24	96 55 271 08	1	CONSOLA FE//ZN20//C	CONSOLE		
25	97 49 696 08	1	CHAPA 4X300X266 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
26	97 84 905 08	1	CHAPA 4X292X149 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
27	10 41 285 4	12	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
33	42 18 011 08	6	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	WASHER		
37	42 00 012 01	6	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
38	49 00 090	15	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
41	42 00 021 08	8	ARANDELA ISO 7089 20 200HV A3C	WASHER		
48	97 08 944 08	5	BRIDA DE BALLESTA VA	SPRING CLIP		
49	97 68 555 08	1	CHAPA 4X228X413 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
50	10 41 285 7	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
51	10 28 979 5	8	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
52	46 00 091	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X50 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
53	40 01 929	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 73 617 08	1	EQUIPO MOTOR PREM. ⇨ 2 210 91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE		
2	96 32 140 08	1	DEPÓSITO DE EXP. PREM. ⇨ 2 200 048 96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.		
10	97 03 651 08	2	SOPORTE DE EJE 40x115x42 ALMG3	BEARING BLOCK		
60	95 21 770 08	6	CASQUILLO DISTANCIADOR 27X22 42CRM	DISTANCE SLEEVE		
180	77 42 238 08	1	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-3 108/	HOSE CLAMP		
181	77 42 085 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 25-40 W3	HOSE CLAMP		
182	55 08 496 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 12/11-20	HOSE CLAMP		
183	77 42 189 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 11/6-	HOSE CLAMP		
250	77 42 332 08	2.1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION DN8X3	COOLING WATER HOSE		
251	77 42 306 08	4.9	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 10X4,5	COOLING WATER HOSE		
252	77 42 023 08	3.6	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 22X4,5	COOLING WATER HOSE		
300	46 00 122	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
310	40 65 164	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
335	46 00 189	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
340	46 00 262	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
375	42 00 054 14	2	ARANDELA DIN 125 A 10.5 PA6G	WASHER		
376	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
377	10 28 980 6	2	ARANDELA ISO 7089 16 300HV FLZN SPF	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 84 070 08	1	DEPÓSITO DE EXP. PREM. ⇨ 2 200 048 96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.		
2	10 22 814 3	1	SONDA DE NIVEL L=50 5 V SPF	LEVEL PROBE		
3	96 32 324 08	2	ESPIGA CPL.	CONNECTION PIECE		
4	22 81 103 08	1	ESPIGA RD22/M33X2 MS58	FITTINGS		
5	22 81 104 08	1	PIEZA DE REDUCCION MS58	REDUCING PIECE		
10	97 01 153 08	1	ANILLO JUNTA LANO 40X28X3 NBR60	FLAT SEALING RING		
13	50 29 237 08	2	ANILLO COMPRESION	COMPRESSION RING		
14	10 11 397 3	2	JUNTA TORICA 14X2 FPM70	O-RING		
15	50 29 328 08	1	ANILLO COMPRESION DR/R26X31	COMPRESSION RING		
16	72 64 223 08	1	JUNTA TORICA DIN 3770 25X2,5 FPM70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 79 365 08	1	DEPÓSITO DE EXP. CONST. SOLD. ALMG3	EXPANSION TANK WELDED		
15	10 45 098 1	2	CONEXION DE LLENADO PA6	FILLER NECK		
(9)	11 00 086 8	1	JUNTA TORICA DIN 3771 29,51X5,33 FPM75	O-RING		
16	11 49 040 6	2	TAPA DE VALVULA	VALVE COVER		
300	40 97 053 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
375	11 16 108 4	4	ARANDELA DIN 7349 4,3 A4	WASHER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/





https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/








https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 49 385 08	1	SOPORTE DE GRUPO CONST. SOLD.	EQUIPMENT CARRIER WELDED		
2	96 48 137 08	1	RADIADOR PREM. ⇨ 2 210 008 96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED		
3	96 30 133 08	2	SOPORTE DE COJINETE PREM.	PILLOW BLOCK PRE-ASS.		
(1)	97 36 414 08	1	SOPORTE DE EJE SPF	BEARING BLOCK		
(2)	55 04 580 08	1	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES D100X	VIBRATION DAMPER		
4	96 30 135 08	1	CABLLTE SOP ATR DER.PREM	REAR RIGHT PREM PILLOW BL		
(1)	96 30 137 08	1	SOPORTE DE COJINETE DETRÁS	PILLOW BLOCK WELDED REAR		
(2)	55 04 580 08	1	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES D100X	VIBRATION DAMPER		
5	96 30 572 08	1	CABLLT SOPRT ATR IZQ.PREM	REAR LEFT PREM PILLOW BLOC		
(1)	96 30 573 08	1	SOPORTE DE COJINETE DETRÁS	PILLOW BLOCK WELDED REAR		
(2)	55 04 580 08	1	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES D100X	VIBRATION DAMPER		
6	96 52 494 08	1	TUBERIAS GRUPO ACCIONAMIENTO	PIPELINES DRIVE ASSEMBLY		
(190)	96 35 350 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X319	PIPE COMPL.		
(191)	96 35 351 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X188	PIPE COMPL.		
(297)	96 52 770 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X676	PIPE COMPL.		
(298)	97 59 237 08	1	TUBO 12X1,5X598 E235+N	TUBE		
(299)	97 33 883 08	1	TUBO 12X1,5X1252 E235+N	TUBE		
9	95 21 770 08	2	CASQUILLO DISTANCIADOR 27X22 42CRM	DISTANCE SLEEVE		
10	97 38 603 08	4	BULON 33.7X126 S355J2H FE//ZN20//C	PIN		
14	94 61 046 08	2	TUBO 16X2X70 E235+N VERZ	TUBE		
15	97 46 006 08	1	CHAPA 3X304X194 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
17	95 38 688 08	2	ANGULAR 2X40X95 DC01 FE//ZN20//C	ANGLE		
18	97 76 239 08	1	CHAPA 2X368X343 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
19	97 45 197 08	1	CHAPA 2X900X63 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
20	97 37 172 08	2	CHAPA 3X60X80 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
21	97 37 173 08	1	CHAPA 3X80X68 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
23	97 89 159 08	1	CHAPA 2X212X144 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
24	97 89 160 08	1	CHAPA 2X183X140 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
25	97 60 496 08	1	TUBO 16.0X30 E235+N	TUBE		
30	97 67 563 08	1	CHAPA 2X900X149 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
100	10 13 918 0	1	GRUPO DE ACCIONAMIENTO AG 934 P211 ⇨ X10139180 10 13 918 0	DRIVE UNIT		
102	51 21 425 08	1	BOMBA DE ENGR.DOBLE WP15 SPF	TWO-STAGE PUMP		
(1)	57 17 367 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
103	10 09 999 3	1	BOMBA DE ENGRANAJES WP09 SPF	GEAR PUMP		
(999)	10 49 271 0	1	JJ BOMBA ENGRANAJES	SEAL KIT GEAR PUMP		
110	74 71 224 08	8	CIRCLIP EXTERIOR DOBLE FK7	DOUBLE LOCKING RING		
180	77 42 080 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	HOSE CLAMP		
181	77 42 143 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 60-80 W3	HOSE CLAMP		
182	77 42 064 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 70-90 W3	HOSE CLAMP		
183	55 08 495 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 41/35-50/12 W3	HOSE CLAMP		
184	55 08 380 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 40-60 W3	HOSE CLAMP		
185	77 42 238 08	1	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-3 108/	HOSE CLAMP		
200	97 36 412 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION SPF	CHARGE AIR PIPE		
201	97 36 413 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION SPF	CHARGE AIR PIPE		
202	97 36 410 08	1	TUBO DE AGUA SPF	WATER PIPE		
203	97 38 614 08	1	TUBO DE ASPIRACIÓN-ACEITE SPF	SUCTION PIPE OIL		
204	97 45 587 08	1	TUBO DE ASPIRACIÓN-ACEITE	SUCTION PIPE OIL		
205	38 00 571 08	10	PIEZA APRIETE 12 G20MN5 FE//ZN20//C	CLAMPING PIECE		
250	97 29 654 08	1	LATIGUILLO DE ASPIRACION	SIPHON PIPE		
251	97 36 454 08	1	LATIGUILLO PERFILADO SPF	FORM HOSE		
252	97 36 455 08	1	LATIGUILLO PERFILADO SPF	FORM HOSE		
253	55 17 197 08	2	LATIGUILLO PERFILADO	FORM HOSE		
300	10 41 285 4	7	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
304	49 00 089	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
305	40 01 667	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
306	46 00 384	10	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
307	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
309	40 65 164	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
310	49 00 204	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
315	49 00 153	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
316	46 00 189	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
320	49 00 128	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
325	40 42 012	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X16 8.	SOCKET HEAD SCREW		
327	49 00 112	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
328	40 61 098 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
331	46 00 356	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
332	40 01 928	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
338	40 42 130 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X100 8.	SOCKET HEAD SCREW		
339	49 00 090	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
340	40 42 032	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X30 8.	SOCKET HEAD SCREW		
341	40 42 014	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X25 8.	SOCKET HEAD SCREW		
342	40 42 096 01	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X55 8.	SOCKET HEAD SCREW		
351	41 15 141 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
352	41 15 144 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
353	41 15 140 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
356	41 15 143 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	HEX NUT		
375	42 00 012 01	17	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
377	10 28 979 5	23	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
378	42 18 007 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
379	10 28 980 4	3	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
380	10 28 980 6	8	ARANDELA ISO 7089 16 300HV FLZN SPF	WASHER		
381	42 17 008 08	4	ARANDELA DIN 7989-2 16 ST VERZ	WASHER		
382	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
388	10 28 979 5	1	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
400	51 00 334 08	2	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANGE FITTING		
401	10 03 689 6	1	RACOR XGE22-LM-ED M22X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
402	95 36 413 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA 70.0X80 S355	FLANGE FITTING		
403	95 36 414 08	1	RACOR RD70X70 S355J2C+C	FLANGE JOINT		
404	60 20 085 08	10	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 22 PP SW	CLAMP-HALF		
405	51 01 417 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANGE FITTING		
406	97 48 847 08	2	RACOR 36.0X38 11SMNPB30+C	FLANGE JOINT		
411	51 46 132 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 98,02X3,53 NBR70	O-RING		
412	51 05 870 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		
413	51 05 989 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 69,44X3,53 NBR70	O-RING		
414	50 26 435 08	1	JUNTA TORICA 26X2,5 NBR70	O-RING		
450	95 36 500 08	1	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	CABLE CLAMP		
451	90 76 530	1	PALPADOR DE TEMPERATURA COMPL.	TEMPERATURE PROBE CPL.		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 30 446 08	1	CHAPA LATERAL CONSTR. SOLD.	SIDE PANEL WELDED		
2	96 48 188 08	1	CHAPA LATERAL CONSTR. SOLD.	SIDE PANEL WELDED		
3	97 73 613 08	1	CHAPA 2X692X218 DC01	PLATE		
4	97 29 707 08	1	CHAPA 2X915X156 DC01	PLATE		
7	97 29 712 08	1	CHAPA 4X112X164 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
8	97 29 713 08	1	CHAPA 4X112X164 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
9	97 73 511 08	1	CHAPA 2X58X171 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
10	97 73 512 08	1	CHAPA 2X58X171 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
15	97 00 037 08	1	BRIDA 25.0X16 9 42CRMO4+QT	FLANGE		
20	97 36 182 08	6	ARANDELA 3X21X21 DC01 FE//ZN20//C	WASHER		
100	97 73 428 08	1	RADIADOR COMB.	COMBINATED RADIATOR		
101	55 06 395 08	1	VENTILADOR ANULAR D=654	RING FAN		
102	10 42 993 3	1	MOTOR HIDRAULICO DE ENGRANAJES A ⇨ X10429933 10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR		
103	55 06 283 08	1	RADIADOR ACEITE-AIRE	OIL AIR COOLER		
110	55 30 278 08	1	BOQUILLA DE MEMBRANA 29/37/44	DIAPHRAGM SOCKET		
111	60 27 173 08	5	BOQUILLA DE PASO DE MEMBRANA 35,5/47	DIAPHRAGM GROMMET		
121	72 69 050 08	2	COJINETE REDONDO C50X30XM10	CIRCULAR BEARING		
122	97 02 548 4	4	TOPE AMORTIGUADOR 30X20 GUMMI 50SH	BUFFER		
300	49 00 188	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
301	49 00 089	13	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
302	40 65 099	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
310	40 28 018 08	4	TORNILLO CABEZA REBAJADA DIN 603 M8	CHEESE HEAD SCREW		
320	40 42 012	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X16 8.	SOCKET HEAD SCREW		
321	40 28 026 14	2	TORNILLO CABEZA REBAJADA DIN 603 M8X	CHEESE HEAD SCREW		
350	41 15 046 08	16	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
351	41 15 044 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 10 A2C	HEX NUT		
352	41 34 126 01	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	HEX NUT		
375	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
376	42 00 012 01	16	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
378	10 28 979 5	2	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
379	97 23 538 08	2	CHAPA 4X32X32 ALMG3 H111	PLATE		
380	42 15 002 08	1	ARANDELA DIN 6916 17 -C45 VERZ	WASHER		
381	42 11 018 08	1	ARANDELA DIN 1440 22 ST VERZ	WASHER		
382	42 12 016 08	1	ARANDELA DIN 1441 26 ST VERZ	WASHER		
450	51 15 188 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	FLANGE FITTING		
451	51 01 462 08	1	BRIDA DE ASPIRACION	SUCTION FLANGE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 49 692 08	1	CAJA DE BATERÍA PREM. ⇨ 2 260 006 96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMBLE		
2	96 57 030 08	1	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATERÍA ⇨ 2 920 083 96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX		
7	40 42 014	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X25 8.	SOCKET HEAD SCREW		
8	97 81 144 08	2	PLACA ROSCADA 10X145X55 S355MC FE//	THREADED PLATE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 49 693 08	1	CAJA DE BATERIA CONSTR. SOLD.	BATTERY BOX ST.CONST.		
2	92 11 802 08	1	TAPA CONSTR. SOLD. SPF	COVER WELDED		
3	97 02 009 08	2	CHAPA 2.5x634x41 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
4	49 01 420	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	10 28 979 5	6	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
6	97 76 608 08	1	CHAPA 1.5X91X400 DC01+ZE	PLATE		
7	97 81 132 08	1	CHAPA 3X40X205 X5CRNI18-10	PLATE		
8	26 21 039 08	2.3	CANTONERA 1-2X9,5X6,5	EDGE PROTECTION		
9	70 42 317 08	1	CIERRE DE ESTRIBO SUJECION HAKEN	CLAMP LOCKING DEVICE		
10	40 84 021 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X12	PAN-HEAD SCREW		
11	46 00 305	4	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
12	41 15 148 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	HEX NUT		
13	10 33 615 7	17	TORNILLO ALOMADO M6X12 10.9 A2K	OVAL SCREW		
14	10 41 285 1	12	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
15	41 15 140 08	29	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
16	42 00 009 01	29	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
17	96 52 123 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	BRACKET WELDED CONST.		
18	10 01 002 5	1	PESTILLO DE RETENCION M20X1,5 NIROST	SNAP-IN LOCK		
19	70 42 313 08	1	PIEZA FIJACION M20X1,5	RETAINING PIECE		
20	10 45 520 6	1	CARRIL TELESCOPICO 9308-660,4	TELESCOPE GUIDE RAIL		
21	10 45 520 7	1	CARRIL TELESCOPICO 9308-660,4	TELESCOPE GUIDE RAIL		
22	77 90 201 08	5	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
23	40 42 022 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 49 296 08	1	DEPÓSITO DE COMBUST. PREM. 100640 ⇨ 2 270 002 96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED		
2	46 00 095	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
3	41 19 024 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
4	42 16 011 08	4	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	WASHER		
5	46 00 020	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	95 35 154 08	6	CHAPA 2X70X80 DC01	PLATE		
7	95 35 155 08	1	CHAPA 1X70X80 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
8	95 36 763 08	2	CHAPA 5X60X60 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 49 297 08	1	DEPOSITO COMBUST. CONSTR. SOLD 284L	FUEL TANK WELDED CONSTR.		
2	46 01 213	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
3	46 00 305	5	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
4	40 97 043 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
5	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
6	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
8	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
9	47 10 311 08	2	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
10	47 25 306 08	2	RACOR EWSD22-L A3P	FLANGE JOINT		
11	47 77 051 08	2	TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	STOP PLUG		
12	50 29 325 08	1	ANILLO COMPRESION DR/R22X27	COMPRESSION RING		
13	50 29 329 08	1	JUNTA TORICA 20,3X2,4 NBR70	O-RING		
14	50 29 401 08	1	TORNILLO HUECO DIN 74305 M22X1,5 CR6	HOLLOW SCREW		
15	97 68 781 08	1	CHAPA 4X305X272 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
16	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	96 50 063 08	1	SIST. ELÉCTR. DEPÓSITO COMBUS.	ELECTR.F.FUEL TANK		
			⇨ 2 920 814 96 50 063 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 901 08	1	DEPOSITO DE ACEITE CONST. SOLD 865L/7	OIL TANK ST.CONST.		
2	10 47 526 2	1	DISPOSITIVO DE CIERRE DN125-FLANSCH ⇨ X10475262 10 47 526 2	SHUT OFF DEVICE		
3	10 32 665 4	2	FILTRO DE RETORNO 955MM ⇨ X10326654 10 32 665 4	RETURN FILTER		
4	97 30 210 08	1	TUBO DE ASPIRACIÓN-ACEITE G-ALSI10M	SUCTION PIPE OIL		
5	51 06 673 08	2	FILTRO AIREAR	AERATION FILTER		
(1)	51 06 718 08	1	CARTUCHO DE FILTRO 1m³/min 10µm	FILTER INSERT		
6	40 02 312	12	TORNILLO AVELLANADO ISO 7047 M5X16 4.	COUNTERSUNK SCREW		
7	40 26 003 08	1	TORNILLO DE ANILLO DIN 580 M12 C15E A3	RING BOLT		
8	97 22 729 08	1	TAPA 10X220X220 ALMG3 F23	COVER		
9	78 90 119 08	2	TORNILLO PURGA ACEITE M26X1,5	OIL DRAIN PLUG		
10	40 65 098 08	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
11	10 28 979 5	16	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
14	77 43 201 08	1	MIRILLA PARA NIVEL DE ACEITE G1" ALU	OIL SIGHT GLASS		
16	40 42 120 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
17	46 00 245	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
18	42 15 000 08	4	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	WASHER		
19	51 14 578 08	2	VALVULA DE RETENCION 100BAR	NON-RETURN VALVE		
20	92 59 332 08	1	TUBO COLECTOR FE//ZN20//C	COLLECTING PIPE		
21	47 19 036 08	1	RACOR EGESD42-LR-WD A3P	FLANGE JOINT		
22	51 06 693 08	1	INDICADOR DE CONTAMINACION A2D-CR3	CLOGGING INDICATOR		
25	72 62 040 08	1	JUNTA TORICA 160X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 899 08	1	DEPÓSITO DE ACEITE PREM. ⇨ 2 340 001 96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.		
2	46 00 020	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
3	42 16 011 08	4	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	WASHER		
4	95 35 154 08	4	CHAPA 2X70X80 DC01	PLATE		
5	95 35 155 08	2	CHAPA 1X70X80 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
6	40 65 215 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	41 19 024 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
8	95 36 763 08	2	CHAPA 5X60X60 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 33 794 5	1	CILINDRO BASCULANTE 340/300-3215 SPF ⇨ X10337945 10 33 794 5	LUFFING CYLINDER		
2	97 57 527 08	1	BULON 160.0X220 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
3	97 49 255 08	1	SOPORTE EJE 12X270X220 S960QL	AXLE HOLDER		
4	97 48 445 08	1	BULON 160.0X555 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
5	97 05 911 08	1	SOPORTE EJE 12X222X222 S960QL	AXLE HOLDER		
6	95 35 043 08	3	CASQUILLO RD40X27 35NICRMOV125 GASN	BUSHING		
7	40 66 031 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
8	40 66 058 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
9	97 49 256 08	4	CASQUILLO 45.0X25 35NICRMOV125 SPF	BUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 85 169 01	1	UNION GIRATORIA DE RODILLOS ⇨ 9 685 169 01 96 85 169 01	ROLLER SLEWING RING		
2	97 48 186 08	25	TORNILLO EXTENSION M24X120 10.9 SPF	EXPANSION BOLT		
3	97 29 266 08	26	TORNILLO EXTENSION SPF	EXPANSION BOLT		
50	97 48 186 08	72	TORNILLO EXTENSION M24X120 10.9 SPF	EXPANSION BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 91 012 01	1	ACCIONAMIENTO DE GIRO DAT 225/1407 ⇨ 9 691 012 01 96 91 012 01	ROTARY DRIVE		
2	51 02 294 08	1	HIDROMOTOR A2FM ⇨ 5 102 294 08 51 02 294 08	HYDRO MOTOR		
3	97 05 962 08	1	CHAPA PROTECCION 3x146x437 DC01	PROTECTION GUARD		
4	40 43 126 08	24	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X70 10	SOCKET HEAD SCREW		
5	46 00 132	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	SOCKET HEAD SCREW		
6	40 42 030	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		
7	10 28 980 4	2	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 23 843 08	1	CILINDRO HIDRAULICO 70/45-50 SPF	HYDRO CYLINDER		
2	95 14 939 08	1	BULON 65.0X340 35NICRMOV125 SPF	PIN		
3	72 00 048 08	1	MUELLE COMPRESION 3,6X56,4X122 EN102	PRESSURE SPRING		
4	97 38 384 08	1	CHAPA 20X364X100 S960QL	PLATE		
5	97 49 259 08	1	CHAPA 20X320X100 S960QL	PLATE		
6	97 67 473 08	1	MARCADOR 3X142X117 DC01 FE//ZN20//C	POINTER		
7	10 41 285 4	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
8	97 21 401 08	1	MANGUITO HEMBRA 140.0X25 35NICRMOV	SLEEVE		
9	40 42 014	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X25 8.	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 48 145 08	1	CONSOLA IZQUIERDA	BRACKET LEFT		
2	96 40 608 08	2	BULON CPL.	PIN COMPL.		
(1)	97 57 737 08	1	BULON 40X200 35NICRMOV125 GASN. SPF	PIN		
(2)	97 17 895 08	1	TIRADOR 5X12X148 S355MC FE//ZN20//C	GRIP		
(3)	46 00 048	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
3	96 20 922 08	2	PERNO ENCHUFABLE COMPL.	COTTER PIN CPL.		
			⇨ 2 573 003 96 20 922 08			
4	97 57 782 08	2	BULON 45.0X206 35NICRMOV125 GASN. SP	PIN		
5	96 40 680 08	2	CLAVIJA COMPL.	PLUG CONTACT CPL.		
7	97 69 966 08	4	CASQUILLO 65.0X40 35NICRMOV125 SPF	BUSHING		
8	40 61 423 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
9	97 72 538 08	1	PLACA 1X46X99 X5CRNI18-10	SIGN		
10	97 72 539 08	1	PLACA 1X46X99 X5CRNI18-10	SIGN		
15	97 25 224 08	2	PLACA	SIGN		
16	40 01 642	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	97 71 926 08	2	CHAPA 5X20X79 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
18	97 17 893 08	2	CHAPA 4X67X43 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
26	43 31 025 08	2	MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3C	RETAINING SPRING		
27	10 41 285 4	18	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
28	43 31 009 08	2	MUELLE SEGURIDAD 4,5X98 VERZ	RETAINING SPRING		
30	97 63 051 08	2	CHAPA 4X328X205 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
31	96 48 139 08	1	CONSOLA DERECHA	BRACKET RIGHT		
32	97 69 967 08	2	CHAPA 10X130X214 S700MC SPF	PLATE		
33	97 69 971 08	2	CHAPA 45X90X215 S690QL	PLATE		
34	97 73 528 08	2	BULON 12.0X232 S355J2C+C FE//ZN20//C	PIN		
35	97 78 429 08	1	CHAPA 4X694X86 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
36	97 78 431 08	1	CHAPA 4X694X86 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
37	97 91 619 08	2	PIEZA DISTANCIADOR 30.0X25 S355J2C+C	SPACER PIECE		
38	97 91 620 08	2	PLACA ROSCADA 5X34X20 S355MC FE//ZN	THREADED PLATE		
39	46 00 384	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
41	97 91 618 08	2	CHAPA 4X62X35 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
42	43 31 012 08	2	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	RETAINING SPRING		
50	10 17 363 2	4	ARANDELA DE APOYO DIN 988 30X42X2,5	SUPPORTING WASHER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 560 08	1	MECANISMO ELEV. PRINC. PREM. ⇨ 2 450 022 96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-ASS		
2	51 02 320 08	1	HIDROMOTOR A2FM 125 SPF ⇨ 5 102 320 08 51 02 320 08	HYDRO MOTOR		
3	96 64 519 08	1	CABRESTANTE ELECTRICO 1 ⇨ 2 920 200 96 64 519 08	ELECTRIC FOR WINCH 1		
4	74 90 127 08	1	RODILLO APOYO 108/8/40X750 GASNITRIER	CARRYING ROLLER		
(1)	74 61 103 08	4	RODAMIENTO RODILLOS A ROTULA DIN 6	SELF-ALIGNING ROLLER BEAR		
5	96 39 563 08	2	SOPORTE DE POLEA CONST. SOLD.	ROLLER CLAMP WELDED		
6	40 65 164	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	40 00 505	4	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV A3C	WASHER		
9	40 66 031 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
10	95 59 183 08	4	BULON RD44,5X215 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
11	43 30 082 08	4	PASADOR ALETAS ISO 1234 6,3X71 ST A2K	SPLIT PIN		
12	42 11 032 08	4	ARANDELA DIN 1440 45 ST VERZ	WASHER		
13	97 32 456 08	4	ARANDELA DE GOMA	RUBBER DISC		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 561 08	1	MECAN. ELEV. PRINC. CONST.SOL.	MAIN HOISTING GEAR WELDED		
2	96 91 009 01	1	CABRESTANTE COMPACTO KSW 400 S170 ⇨ 9 691 009 01 96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH		
3	72 69 108 08	4	CASQUILLO GMT	BUSHING		
4	40 62 042 08	22	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
5	49 01 287	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	49 00 537	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X30 8.	SOCKET HEAD SCREW		
9	41 15 144 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
10	10 28 979 5	8	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
11	97 92 181 08	1	CHAPA 4X800X274 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
12	40 97 041 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
13	42 02 006 08	4	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	WASHER		
14	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
15	97 03 619 2	1	PROTECCIÓN DE CABLE IZQ. 4X402X256 S	ROPE GUARD LEFT		
16	97 03 619 3	1	PROTECCIÓN DE CABLE DER. 4X401X234 S	ROPE GUARD RIGHT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 166 0	1	CABLE ELEVACION 21X250M -40°C SPF	HOIST ROPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 57 385 08	1	CABINA DEL OPERADOR PREM. ⇨ 2 501 013 91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE-A		
2	91 57 386 08	1	MONTAJE CABINA PLATAF. GIR. ⇨ 2 500 100 91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFORM		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 30 061 08	1	SOPORTE DE EJE	BEARING BLOCK		
2	72 69 114 08	1	COJINETE GUMMI	BEARING		
3	70 80 130 08	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X36X90	FRICTION BEARING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	38 00 346 08	1	SOPORTE DE EJE GGG40.3 SPF	BEARING BLOCK		
2	72 69 114 08	1	COJINETE GUMMI	BEARING		
3	70 80 130 08	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X36X90	FRICTION BEARING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	38 00 347 08	1	SOPORTE DE EJE GGG40.3 SPF	BEARING BLOCK		
2	72 69 114 08	1	COJINETE GUMMI	BEARING		
3	70 80 130 08	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X36X90	FRICTION BEARING		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 79 919 08	1	BRAZO DE CABINA PREMONTADO ⇨ 2 501 057 96 79 919 08	CABIN ARM PREASSEMBLY		
3	96 53 786 08	1	SOPORTE DE COJ. CONST. SOLD.	PILLOW BLOCK ST.CONST.		
4	92 71 525 08	1	SOPORTE DE COJ. CONST. SOLD. FE//ZN20	PILLOW BLOCK ST.CONST.		
5	97 07 680 08	1	BULON 100.0X120 42CRMO4+QT	PIN		
8	95 65 956 08	2	BULON 40.0X13 3 S355J2G3 FE//ZN20//C	PIN		
10	42 00 028 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	WASHER		
11	10 03 908 5	1	CILINDRO DE VOLTEO 50/25-165 SPF	TILT CYLINDER		
(999)	10 42 499 4	1	JJ CILINDRO HIDRÁULICO	DS HYDRO CYLINDER		
15	92 10 666 08	1	SOPORTE DE COJINETE PREM. ⇨ 2 500 021 92 10 666 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.		
16	41 17 010 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4035 M24 05 A3C	HEX NUT		
18	40 86 017 05	3	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M12X40	COUNTERSUNK SCREW		
20	97 37 310 08	1	PLANCHA DE GOMA	RUBBER PLATE		
21	97 09 954 08	1	BULON 40.0X116 42CRMO4+QT GASN.	PIN		
22	94 15 054 08	1	PLETINA DE ACERO 6X20X70 S355MC FE//	FLAT STEEL		
23	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
24	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
30	40 66 014 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
31	10 28 980 4	8	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
32	42 15 000 08	5	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	WASHER		
34	40 66 122	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
37	53 01 463 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 12X30	DOWEL PIN		
40	43 30 078 08	3	PASADOR ALETAS ISO 1234 6,3X50 ST A2K	SPLIT PIN		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 55 224 08	1	CABINA ACRISTALADA ⇨ 2 520 91 55 224 08	CABIN, GLAZED		
2	92 68 987 08	1	TAPA ⇨ 2 501 044 92 68 987 08	COVER		
6	92 71 437 08	1	FIJADOR	HOLDER		
7	92 10 661 08	1	SOPORTE DE COJINETE PREM. ⇨ 2 500 022 92 10 661 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.		
8	40 02 485	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X8	PAN-HEAD SCREW		
9	42 40 003 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 4 FST A2C	CIRCLIP		
10	92 10 663 08	1	SOPORTE DE COJINETE PREM. ⇨ 2 500 023 92 10 663 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.		
11	40 02 017	4	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 ST4,2	SHEET-METAL SCREW		
13	70 42 126 08	4	REMACHE CIEGO 3,2X1,8-3,1	BLIND RIVET		
14	70 42 268 08	2	CIERRE MAGNETICO	MAGNET FASTENER		
15	95 37 446 08	1	CHAPA 4X20X46 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
16	95 37 507 08	1	CHAPA 3X33X208 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
17	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
18	42 00 009 01	22	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
19	91 56 741 08	1	CALEFACCIÓN SE MIT MOTOR ⇨ 2 540 91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN		
20	70 42 290 08	2	CABALLETE	STAND		
21	70 42 291 08	2	PASADOR	PIN		
22	50 26 448 08	2	ARANDELA SEGURIDAD DIN 6799 4	LOCK WASHER		
27	41 19 006 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
28	10 28 979 5	6	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
29	40 66 030 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
30	10 28 980 6	4	ARANDELA ISO 7089 16 300HV FLZN SPF	WASHER		
32	96 30 554 08	1	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN PREM.	TENSION PLATE PRE-ASS.		
33	10 04 159 0	2	TORNILLO AJUSTE DIN 609 M16X1,5X60 8.8	FITTED SCREW		
34	41 19 020 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M16X1,5 10	HEX NUT		
35	42 11 016 08	2	ARANDELA DIN 1440 18 ST VERZ	WASHER		
41	49 00 188	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
42	40 65 326 14	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
43	60 24 244 08	1	PRENSAESTOPAS M32X1,5 MS	CABLE GLAND		
44	60 24 245 08	3	PRENSAESTOPAS M40X1,5 MS	CABLE GLAND		
45	60 25 045 08	3	TUERCA HEXAGONAL M40X1,50 MS	HEX NUT		
50	70 42 801 08	1	CACHA	GRIP SHELL		
51	70 42 781 08	2	APOYO BASE	SUPPORT BED		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 68 989 08	1	TAPA CONSTR. SOLD.	COVER WELDED		
2	70 42 566 08	4	CARCASA GD-ZN SW GEPULVERT	HOUSING		
3	70 42 534 08	4	PERNO ACCIONAMIENTO GD-ZN SW GEPU	ACTUATION SPIKE		
4	70 42 590 08	4	LENGÜETA	TONGUE		
5	70 42 748 08	4	JUNTA TORICA 12X2 NBR70	O-RING		
6	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
7	49 00 595	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	70 42 545 08	2	TIRADOR KUNSTSTOFF	GRIP		
9	40 65 099	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 79 918 08	1	BRAZO DE CABINA CONSTR. SOLD. RAL 7	ARM WELDED		
2	97 03 175 1	1	ANGULAR 4X112X681 S315MC RAL 7037 SP	ANGLE		
3	40 66 042	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
4	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 11 334 3	1	ASIENTO DEL OPERADOR 1030/880NTS LI ⇨ X11113343 11 11 334 3	OPERATOR SEAT		
2	97 74 833 08	2	BULON ROSCADO 16F7X52X76 ST37K	THREADED PIN		
3	96 75 883 08	1	CONSOLA IZQUIERDA SPF	BRACKET LEFT		
4	96 75 884 08	1	CONSOLA DERECHA SPF	BRACKET RIGHT		
5	96 22 822 08	1	REPOSABRAZOS IZQUIERDA ⇨ 2 502 007 96 22 822 08	ARM REST LEFT		
6	96 22 823 08	1	REPOSABRAZOS DERECHA ⇨ 2 502 008 96 22 823 08	ARM REST RIGHT		
7	96 66 878 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR RAL 9	BRACKET WELDED CONST.		
8	96 48 427 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ. FE//ZN20//F	BRACKET,LEFT WELDED		
9	96 48 428 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. DER. FE//ZN20//	BRACKET,RIGHT WELDED		
10	97 74 304 08	2	GUIA 306X48X37 ENAW6060-T66	GUIDE		
12	96 48 437 08	2	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR RAL 9	BRACKET WELDED CONST.		
13	96 48 438 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ. RAL 9005	BRACKET,LEFT WELDED		
14	96 48 439 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. DER. RAL 9005	BRACKET,RIGHT WELDED		
15	97 74 440 08	1	CHAPA 3X366X104 DC01 RAL 9005 SPF	PLATE		
16	97 74 441 08	1	CHAPA 3X366X104 DC01 RAL 9005 SPF	PLATE		
17	97 74 443 08	1	CHAPA 1X285X126 DC01 RAL 9005 SPF	PLATE		
18	97 74 444 08	1	CHAPA 1X285X126 DC01 RAL 9005 SPF	PLATE		
19	97 18 057 08	4	TUBO 15.0X24 S355J2G3C+C FE//ZN20//C	TUBE		
20	40 86 010 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X45 8.	COUNTERSUNK SCREW		
21	97 19 741 08	4	CHAPA 3X40X40 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
22	97 19 742 08	2	CHAPA 3X26X26 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
23	59 10 670 08	1	MUELLE DE GAS 19X60-550N	GAS SPRING		
24	10 44 362 5	2	TORNILLO MANGO ESTRELLA	STAR HANDLE SCREW		
25	72 08 002 08	4	RESORTE DE DISCO DIN 2093 34X16,3X1,5	DISC SPRING		
26	96 49 841 08	2	CHAPA COMPENSACION FE//ZN20//C	SHIM		
27	10 45 528 1	6	TUERCA EN JAULA M5 ST	CAGE NUT		
28	10 03 726 1	6	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
29	10 01 904 0	8	TORNILLO K4X12 ST A3K	SCREW		
30	26 21 031 08	0.064	GOMA ESPONJOSA 20X4 MOOSGUMMI	SPONGE RUBBER		
31	46 00 355	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
32	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
33	40 86 035 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X10 8.	COUNTERSUNK SCREW		
34	40 01 308	24	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
35	46 00 305	8	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
36	40 00 996	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
37	40 00 417	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
38	46 00 051	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
39	97 77 117 08	2	CHAPA 15.0X113 S235JR FE//ZN20//C	PLATE		
40	97 76 920 08	4	CHAPA DISTANCIADORA 3X84X15 DC01 FE	DISTANCE PLATE		
41	40 42 002	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
42	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
43	40 97 053 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
44	41 30 027 08	4	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
45	40 86 041 08	4	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	COUNTERSUNK SCREW		
46	96 50 215 08	2	CHAPA COBERTORA PREM.	COVER PLATE PRE-ASS.		
47	97 68 666 08	4	CASQUILLO 16.0X12 S355J2C+C FE//ZN20//	BUSHING		
48	49 00 626	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X50 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
49	60 20 081 08	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 15 PP SW	CLAMP-HALF		
50	46 00 384	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	77 41 197 08	1	REPOSABRAZOS 310ERGO	ARM REST		
2	97 16 366 08	1	APOYABRAZO	ARM REST SUPPORT		
3	97 19 736 08	1	BULON 25.0X52 S355J2G3C+C FE//ZN20//C	PIN		
4	40 44 031 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X40 4	GRUB SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	77 41 198 08	1	REPOSABRAZOS 310ERGO	ARM REST		
2	97 16 366 08	1	APOYABRAZO	ARM REST SUPPORT		
3	97 19 736 08	1	BULON 25.0X52 S355J2G3C+C FE//ZN20//C	PIN		
4	40 44 031 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X40 4	GRUB SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 71 371 08	1	REVESTIM. DE PLATAF. GIR. DER. ⇨ 2 510 031 96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI		
2	96 50 319 08	1	REVEST PLATAFORMA GIRATOR IZQ. ⇨ 2 510 030 96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	96 32 114 08	1	CAPOT	COOLER COWL		
20	96 26 301 08	1	REJILLA RADIADOR	COOLER GRILL		
30	46 35 125	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 7047 M6X30 4.	COUNTERSUNK SCREW		
100	97 30 732 08	1	ESTERA AISLANTE 40X975X755 PUR-SCH	INSULATING MAT		
101	97 30 733 08	1	ESTERA AISLANTE 40X964X749 PUR-SCH	INSULATING MAT		
102	97 37 676 08	1	ESTERA AISLANTE 40X740X370 PUR-SCH	INSULATING MAT		
150	80 21 020 08	13.5	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 50 320 08	1	CHAPA DE CUBIERTA CONST. SOLD.	COVER PLATE ST.CONST.		
2	96 50 321 08	1	CHAPALETA A LA IZQU PREMONT.	PREMOUNTED LEFT-HAND FLA		
			⇨ 2 510 053 96 50 321 08			
3	96 50 322 08	1	CHAPA DE FONDO CONSTR. SOLD. SPF	FLOOR SHEET WELDED		
4	97 78 353 08	1	CHAPA 4X684X119 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
5	97 78 354 08	1	CHAPA 4X260X138 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
6	97 78 355 08	1	CHAPA 4X178X127 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
7	97 81 512 08	1	PUNTAL 4X801X488 S315MC	STRUT		
8	97 51 706 08	1	CHAPA 4X90X70 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
9	97 57 540 08	1	CHAPA 3X40X94 X5CRNI18-10	PLATE		
10	95 49 208 08	1	CHAPA 3,5X310X470 ALMG3 H114	PLATE		
11	97 46 579 08	1	CHAPA 2X50X115 X5CRNI18-10	PLATE		
12	10 33 448 8	1	CINTA DE TRACCION 47X2200	TENSION FLANGE		
13	43 31 028 08	1	MUELLE SEGURIDAD 3 VERZ	RETAINING SPRING		
14	40 73 502 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
15	40 00 828	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
16	42 18 010 08	18	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
17	41 15 144 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
18	49 00 120	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
19	10 28 980 4	2	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
20	41 30 032 08	4	TUERCA EN JAULA M8 A2/ST A2K	CAGE NUT		
21	10 41 285 7	6	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
22	41 30 034 08	1	TUERCA EN JAULA M8	CAGE NUT		
23	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
24	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
25	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
26	40 00 829	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
27	42 00 009 01	14	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
28	41 15 140 08	10	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
29	10 41 285 1	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
30	46 01 304	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
31	72 69 073 08	1	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 20X15-	MEGI BUFFER		
32	97 28 594 08	8	REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE 1.6X15	ANTI-SLIP SURFACE		
33	26 21 067 08	1.7	PERFIL DE ESTANQUEIZACION 1-3X21,5X1	SEALING PROFILE		
34	97 81 560 08	2	PLACA ROSCADA 12X25X115 S355MC FE//	THREADED PLATE		
35	97 34 244 08	1	REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE 255X110	ANTI-SLIP SURFACE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 44 046 08	1	CAPÓ DE RADIADOR COMPL. ⇨ 2 510 018 96 44 046 08	COOLER COVER CPL.		
2	96 44 614 08	1	CHAPALETA/TAPA DERECHA PREM. ⇨ 2 510 072 96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.		
3	96 39 938 08	1	CHAPA DE CUBIERTA CONST. SOLD.	COVER PLATE ST.CONST.		
4	96 40 398 08	1	CHAPA DE FONDO CONSTR. SOLD. SPF	FLOOR SHEET WELDED		
5	97 76 211 08	1	CHAPA 2X825X892 ALMG3 H111	PLATE		
8	96 30 622 08	1	SOPORTE ROSCA FE//ZN20//C	THREADED CARRIER		
9	96 30 654 08	1	SOPORTE ROSCA FE//ZN20//C	THREADED CARRIER		
11	97 57 220 08	1	PANTALLA TRASERA 2X1151X580 ALMG3 H	REAR SHUTTER		
12	97 62 512 08	1	CHAPA 4X90X60 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
13	97 75 310 08	1	CHAPA 3X930X580 ALMG3 H111 SPF	PLATE		
14	97 56 500 08	1	CHAPA 2X736X112 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
15	97 30 263 08	1	CHAPA 2X235X27 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
19	97 38 619 08	1	CONSOLA 4X136X193 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
20	97 38 620 08	1	CONSOLA 4X151X256 S315MC FE//ZN20//C	CONSOLE		
21	97 38 621 08	1	CHAPA 4X65X80 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
30	95 36 953 08	3	PLACA ROSCADA 8X20X60 S235JR FE//ZN	THREADED PLATE		
32	97 30 132 08	1	CHAPA 15X47X70 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
70	97 48 804 08	1	CHAPA 2X236X22 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
100	96 71 375 08	1	AISLAMIENTO ACUSTICO ⇨ 2 510 050 96 71 375 08	SOUND PROOFING/SOUND INS		
101	72 69 065 08	2	COJINETE REDONDO B30X30XM8	CIRCULAR BEARING		
103	59 15 709 08	2	TAPON COBERTURA 28X30 POLYACETAL	COVER LID		
104	72 69 073 08	2	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 20X15-	MEGI BUFFER		
105	96 35 445 08	2	TAPA CPL.	COVER COMPL.		
(1)	97 47 926 08	1	CHAPA 1X176X176 X5CRNI18-10	PLATE		
(2)	10 29 615 7	3	CIERRE DE RESORTE ABS	SNAP LOCK		
(3)	26 21 039 08	0.6	CANTONERA 1-2X9,5X6,5	EDGE PROTECTION		
106	10 33 448 8	1	CINTA DE TRACCION 47X2200	TENSION FLANGE		
107	60 27 173 08	1	BOQUILLA DE PASO DE MEMBRANA 35,5/47	DIAPHRAGM GROMMET		
108	60 27 021 08	1	PASA HILOS 10/13,5/17,5 PVC	GROMMET		
140	43 31 028 08	1	MUELLE SEGURIDAD 3 VERZ	RETAINING SPRING		
300	10 41 285 4	8	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
301	10 41 285 1	10	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
302	40 73 504 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
303	10 41 285 7	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
307	40 65 164	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
309	40 00 829	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
310	49 00 089	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
315	40 65 098 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
316	40 97 043 08	1	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
317	40 97 041 08	7	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
318	40 97 046 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
350	41 15 141 08	14	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
351	41 15 144 08	11	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
352	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
355	41 30 034 08	8	TUERCA EN JAULA M8	CAGE NUT		
375	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
376	42 16 025	17	ARANDELA DIN 7349 8,4 200HV A3C	WASHER		
377	10 28 979 5	4	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
378	40 00 505	14	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV A3C	WASHER		
379	40 00 648	4	ARANDELA DIN 7349 6,4 200HV A3C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
30	11 00 658 4	3.4	MANGUERA AISLANTE ISO 3302-1 E3 DN40	INSULATING HOSE		
40	26 21 055 08	0.55	PERFIL ESTANCO 1-4X21,5X10	SEALING PROFILE		
45	26 21 089 08	2.5	CAUCHO CELULAR 6X3X10000 ZELLKAUTS	CELL RUBBER		
50	80 21 020 08	28	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
800	96 71 608 08	1	AISLAMIENTO ACUSTICO LTM 1130-5.1	SOUND PROOFING/SOUND INS		
			⇨ 2 510 050 96 71 608 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 57 229 08	1	ESTERA AISLANTE 40X795X725 PUR-SCH	INSULATING MAT		
2	97 57 230 08	1	ESTERA AISLANTE 40X1180X725 ME-SCH	INSULATING MAT		
3	97 50 499 08	1	ESTERA AISLANTE 40X850X500 ME-SCHAU	INSULATING MAT		
4	97 76 261 08	1	ESTERA AISLANTE 40X735X625 ME-SCHAU	INSULATING MAT		
20	97 57 255 08	1	ESTERA LAMINAR PESADA 2X813X590 SB-	HEAVY FOIL MATTING		
21	97 57 256 08	1	ESTERA LAMINAR PESADA 2X411X312 SB-	HEAVY FOIL MATTING		
22	97 57 257 08	1	ESTERA LAMINAR PESADA 2X759X669 SB-	HEAVY FOIL MATTING		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 055089 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **CHAPALETA A LA IZQU PREMONT.** **PREMOUNTED LEFT-HAND FLAP**	328 (1/2) ⇨ **2 510 053** **96 50 321 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 50 437 08	1	CHAPALETA/TAPA IZDA.CPL.	TRAP LEFT CPL.		
2	70 42 281 08	3	BISAGRA 35X35X50/180° ST FE//ZN12//B	HINGE		
3	40 86 041 08	12	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	COUNTERSUNK SCREW		
4	95 36 953 08	6	PLACA ROSCADA 8X20X60 S235JR FE//ZN	THREADED PLATE		
5	11 45 042 0	2	CIERRE DE PALANCA	LEVER FASTENER		
6	99 22 047	1	TIRADOR DE MANO 212X53	HANDLE		
7	97 46 566 08	1	CHAPA 2X236X50 X5CRNI18-10	PLATE		
8	40 97 046 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
9	49 00 605	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
11	59 10 650 08	2	MUELLE DE GAS 23X270-750N	GAS SPRING		
12	72 51 118 08	2	BULÓN ES 8X16 VERZ	ES PIN		
13	97 78 352 08	4	PELDANO DE ACCESO SPF	TREAD		
14	49 00 111	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
15	97 78 320 08	2	CHAPA 2X976X80 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
16	42 18 007 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
17	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
18	42 00 012 01	20	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
19	72 69 073 08	2	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 20X15-	MEGI BUFFER		
20	40 00 829	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
21	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
22	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
23	97 01 506 5	8	DISCO DE COLLARES MULTIPLES 2X94X37	CAM DISC		
24	97 01 506 6	8	DISCO DE COLLARES MULTIPLES 1X94X37	CAM DISC		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 02 118 08	1	TAPA COMPL. GFK	FLAP COMPL.		
2	70 42 281 08	3	BISAGRA 35X35X50/180° ST FE//ZN12//B	HINGE		
3	40 86 041 08	6	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	COUNTERSUNK SCREW		
4	95 36 953 08	3	PLACA ROSCADA 8X20X60 S235JR FE//ZN	THREADED PLATE		
5	11 45 042 0	2	CIERRE DE PALANCA	LEVER FASTENER		
6	95 55 000 08	1	EMPUÑADURA EMPOTRADA X0 KUNSTST	FINGER-HOLD		
7	97 47 423 08	1	CHAPA 2X195X66 X5CRNI18-10	PLATE		
9	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
10	59 10 619 08	2	MUELLE DE GAS 23X270-500N	GAS SPRING		
11	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
12	72 51 118 08	2	BULÓN ES 8X16 VERZ	ES PIN		
13	40 65 103	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
16	41 15 046 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
20	97 47 497 08	1	ESTERA AISLANTE 30X1980X987 POLYES	INSULATING MAT		
30	80 21 020 08	11.13	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 43 051 7	1	BARANDILLA 40X1100X2430 ALMGSI0,5 ELO	GUARD RAILING		
2	10 43 051 6	1	TIRADOR 590X40X480 ALMGSI0,5 ELOXIER	GRIP		
3	10 80 153 0	1	PLATAFORMA 75X630X1280 ALMG3 ELOXI	PEDESTAL		
4	96 61 946 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD.	CARRIER		
5	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
6	42 00 012 01	8	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
7	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
8	97 37 905 08	2	DISCO DE COLLARES MULTIPLES 2X50X136	CAM DISC		
9	97 37 906 08	4	DISCO DE COLLARES MULTIPLES 1X50X136	CAM DISC		
10	97 51 662 08	2	PLACA ROSCADA 12X125X40 S690QL	THREADED PLATE		
11	46 00 706	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
12	97 79 790 08	2	CHAPA 5X130X35 S355MC	PLATE		
13	40 65 166	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
14	10 28 979 5	7	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
15	49 00 112	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
16	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
17	41 19 006 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
18	97 75 878 08	1	CHAPA 4X130X30 X5CRNI18-10	PLATE		
19	97 79 789 08	1	CHAPA 5X158X50 X5CRNI18-10	PLATE		
20	40 97 043 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
21	95 36 953 08	1	PLACA ROSCADA 8X20X60 S235JR FE//ZN	THREADED PLATE		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 052227 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **CABINA ACRISTALADA** **CABIN, GLAZED**	334 (1/8) ⇨ **2 520** **91 55 224 08**


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 052230	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	337 (4/8)
LIEBHERR	**CABINA ACRISTALADA** **CABIN, GLAZED**	⇨ **2 520** **91 55 224 08**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	91 10 037 08	1	PUERTA COMPL.	DOOR CPL.		
			⇨ 2 522 91 10 037 08			
3	92 48 796 08	1	PARABRISAS COMPL.	FRONT WINDOW CPL.		
			⇨ 2 520 001 92 48 796 08			
4	97 75 044 08	1	ARANDELA LATERAL 4MM ESG-GLAS SPF	SIDE PANE		
5	72 57 407 08	1	ARANDELA LATERAL 4MM ESG-GLAS SPF	SIDE PANE		
6	72 57 408 08	1	LUNA TRASERA 4MM SPF	REAR WINDOW		
7	72 57 409 08	1	LUNA DE TECHO 20MM SPF	ROOF WINDOW		
8	97 80 696 08	1	FIJADOR GX5CRNI19-10	HOLDER		
9	91 55 223 08	1	CABINA PIEZAS DE CHAPA RAL 7037 SPF	CABIN SHEET METAL SECTION		
10	97 80 697 08	1	FIJADOR GX5CRNI19-10	HOLDER		
11	97 03 425 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE	SEALING FRAME		
12	92 13 430 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS COMPL.	INSTRUMENT BOX CPL.		
			⇨ 2 520 018 92 13 430 08			
13	95 57 391 08	1	CHAPA 1,5X200X310 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
18	96 49 038 08	1	REVEST. INTERIOR TECHO COMPL.	INSIDE ROOF LINING CPL.		
			⇨ 2 520 020 96 49 038 08			
20	97 74 657 08	1	ESTERA DE FONDO GUMMI+PU	FLOOR MAT		
21	77 32 071 08	1	PLACA	SIGN		
22	70 42 127 08	2	REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	BLIND RIVET		
23	72 58 641 08	1	PLATAFORMA ALMG3 SPF	PEDESTAL		
24	59 10 553 08	1	RECIPIENTE 3,0L	CONTAINER		
25	60 72 246 08	1	FIJADOR	HOLDER		
26	59 10 554 08	2	BOMBA MP41 SPF	PUMP		
27	59 10 555 08	2	BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	SPOUT		
28	59 10 053 08	6	MANGUERA 4	HOSE		
29	59 10 510 08	1	ACOPLAMIENTO ANGULAR	SWIVEL ELBOW		
30	59 10 509 08	3	CORCHETE	CLAMP		
31	59 10 574 08	1	BOQUILLA	NOZZLE		
32	59 10 534 08	1	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	WIPER MOTOR		
33	59 10 631 08	1	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS	WIPER ARM		
34	59 10 634 08	1	GOMA LIMPIAPARABRISAS	WIPER BLADE		
35	59 10 632 08	1	BULON DE COJINETE	BEARING BOLT		
36	59 10 633 08	1	COJINETE DE LIMPIAPARABRISAS	WIPER BEARING		
37	59 10 636 08	2	CAPUCHON	CAP		
38	71 02 074 08	2	ARANDELA 20,2X25X3XA GUMMI	WASHER		
39	59 10 635 08	2	ARANDELA	WASHER		
40	59 10 640 08	2	TUERCA M20X1 VERZ	NUT		
41	59 10 428 08	1	BARRA ARTICULADA	PIVOT ROD		
42	59 10 630 08	1	PALANCA DE MOTOR	MOTOR LEVER		
43	59 10 513 08	1	MANGUERA GUMMI	HOSE		
44	11 00 696 3	1	PERSIANA ARROLLABLE	BLIND		
(1)	10 87 267 2	1	JR REGULACIÓN	REGULATION REPAIR KIT		
45	11 00 696 4	1	PERSIANA ARROLLABLE	BLIND		
			⇨ X11006964 11 00 696 4			
47	51 07 543 08	1	BOQUILLA 0,4	NOZZLE		
48	92 68 899 08	2	BARANDILLA CONSTR. SOLD.	RAILING ST.CONST.		
49	47 09 004 08	1	ENLACE DE MANOMETRO	PRESSURE GAUGE CONNECTIO		
51	73 66 731	1	CENICERO 92X57,5X26	ASH TRAY		
52	59 15 722 08	4	TAPON COBERTURA 12,7	COVER LID		
53	95 66 755 08	1	ESTERA AISLANTE 10X770X894 PUR-SCH	INSULATING MAT		
54	95 66 682 08	1	ESTERA AISLANTE 18X535X788 PUR-SCH	INSULATING MAT		
55	95 66 683 08	1	ESTERA AISLANTE 18X714X759 PUR-SCH	INSULATING MAT		
56	97 75 793 08	1	ESTERA AISLANTE 18X310X300 PUR-SCH	INSULATING MAT		
57	10 67 837 5	2	TAPON D10,7 LD-PE	STOP PLUG		
59	97 75 811 08	1	CHAPA 4X40X150 S315MC	PLATE		
60	55 30 186 08	3	TOBERA RECTANGULAR	RECTANGULAR NOZZLE		
62	97 75 816 08	1	ESTERA DE FONDO 16X724X572	FLOOR MAT		
65	94 44 120 08	1	BULON 12X40 CUZN39PB3	PIN		
66	70 42 712 08	1	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 8X0,94	SAFETY DEVICE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
67	72 51 118 08	1	BULÓN ES 8X16 VERZ	ES PIN		
68	55 20 237 08	1	SILENCIADOR	EXHAUST SILENCER		
69	70 42 736 08	1	BULON DE CIERRE	CLOSING PIN		
70	70 42 737 08	1	PLACA ROSCADA	THREADED PLATE		
71	42 18 011 08	1	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	WASHER		
72	95 66 291 08	1	PLATAFORMA x0 ALMG3 SPF	PEDESTAL		
73	42 00 009 01	20	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
74	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	CIRCLIP		
75	41 19 004 08	5	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
76	40 70 312 08	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M6X16 4.	COUNTERSUNK SCREW		
77	40 65 103	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
78	40 00 829	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
79	49 00 089	13	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
80	42 00 012 01	63	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
81	41 30 028 08	24	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
82	96 49 682 08	1	TOBERA INYECCION	SPRAY NOZZLE		
			⇨ 2 520 101 96 49 682 08			
83	26 21 095 08	4	JUNTA PORTA 2-4X14,8X30 EPDM	DOOR SEAL		
84	87 00 030 08	2.5	CAUCHOSILICONA Palette 200kg +HAERTE	SILICONE RUBBER		
85	81 12 051 08	1	LIMPIADOR DE ADHERENCIA 250ML	ADHESIVE CLEANER		
86	97 58 507 08	1	CARCASA PUR SPF	HOUSING		
87	95 66 267 08	1	CHAPA 4X751X215 S315MC	PLATE		
88	95 66 268 08	1	CHAPA 4x440x161 S315MC	PLATE		
90	10 35 467 0	2	TOPE GOMA 19X9,6 PU SCHWARZ	RUBBER BUFFER		
91	93 48 135 08	2	TUBO 30X4X15 E355+N VERZ	TUBE		
93	40 82 507 08	10	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	SHEET-METAL SCREW		
94	81 12 033 08	1	PEGAMENTO Kartoon 20stück	ADHESIVE		
95	81 12 029 08	1	PEGAMENTO 300ML -40/+90 °C	ADHESIVE		
96	81 12 035 08	1	IMPRIMACIÓN 250ML	PRIMER		
97	81 12 031 08	1	SUST.SUAVIZANTE KANISTER5L +5/+35 °C	TOOLING AGENT		
98	41 19 005 08	20	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
99	40 00 829	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
100	10 45 131 8	1	CILINDRO ELECTRICO 24V	ELECTRIC CYLINDER		
101	11 69 578 6	5	PERFIL CANTONERA 2-4X15X27 EPDM	SECTION		
102	95 37 112 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE 651X860 PVC	SEALING FRAME		
103	10 02 810 7	3.1	CAUCHO CELULAR 16X8 ZELLKAUTSCHU	CELL RUBBER		
104	45 30 005 08	1	BULON ISO 2341 B6X25X22 ST A3C	PIN		
105	40 93 405 08	8	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7051 ST3,5X	SHEET-METAL SCREW		
107	46 35 128	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X30	PAN-HEAD SCREW		
108	59 10 647 08	2	TAPON COBERTURA 9,5X11 POLYACETAL	COVER LID		
109	55 30 849 08	6	ARANDELA	WASHER		
110	41 30 026 08	2	TUERCA EN JAULA M5	CAGE NUT		
111	70 42 780 08	2	GUIA LINEAL 04-420 VERZ	LINEAR GUIDE		
112	42 18 007 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
113	97 76 265 08	1	ESTERA AISLANTE	INSULATING MAT		
114	43 30 011 08	1	PASADOR ALETAS ISO 1234 1X14 ST A3C	SPLIT PIN		
115	92 71 304 08	1	BARANDILLA CONSTR. SOLD.	RAILING ST.CONST.		
116	92 71 305 08	1	BARANDILLA CONSTR. SOLD.	RAILING ST.CONST.		
117	40 82 809 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7983 4,8X19	SHEET-METAL SCREW		
119	40 82 808 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7051 ST4,8X	SHEET-METAL SCREW		
120	95 67 459 08	1	CHAVETA DE ENTRADA 28X35X80 PA6G	STOPPING WEDGE		
122	95 70 358 08	1	CHAPA 4X75X111 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
123	95 70 359 08	1	CHAPA 4X75X128 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
124	95 70 378 08	2	CHAPA 4X68X75 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
125	59 15 099 08	1	MUELLE DE GAS 23X325-400N	GAS SPRING		
126	10 42 853 2	1	PRENSAESTOPAS M16X1,5 MS VERNICKEL	CABLE GLAND		
127	72 64 108 08	4	JUNTA TORICA 21X2 NBR70	O-RING		
128	60 24 249 08	1	TORNILLO DE CIERRE M16X1,5 MS	SCREW PLUG		
129	60 25 041 08	1	TUERCA HEXAGONAL M16X1,5 MS	HEX NUT		
130	95 70 208 08	1	REVESTIMIENTO DE SIMILCUERO 11x914x	IMITATION LEATHER LINING		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
131	41 15 141 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
132	49 00 188	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
133	40 65 126	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
134	46 00 157	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X20 8.	COUNTERSUNK SCREW		
135	40 97 070 08	4	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMER HEAD BOLT		
136	10 87 211 8	4	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 ST3,5	SHEET-METAL SCREW		
137	40 01 308	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
138	97 77 651 08	2	BORNE 19X50X55 ALMG3 SPF	TERMINAL/CLAMP		
139	97 77 652 08	2	BORNE 19X50X55 ALMG3 SPF	TERMINAL/CLAMP		
140	49 01 162	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
141	40 82 505 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 4,8X32	SHEET-METAL SCREW		
143	95 70 952 08	1	CHAPA 4X440X161 S315MC	PLATE		
144	40 97 043 08	15	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
146	40 97 053 08	3	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
148	28 39 069 08	0.8	MATERIAL ESPONJOSO 40x40x2000	SYNTHETIC FOAM		
154	96 34 947 08	1	BARRA TRANSVERSAL RELING	RAILING CROSSBAR		
155	40 61 032 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
156	41 19 030 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 A2-70	HEX NUT		
157	10 03 569 4	4	ARANDELA ISO 7092 6 200HV-A2	WASHER		
159	42 00 607 05	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV-A2	WASHER		
160	87 00 034 08	1	SIKA-SIL N-PLUS SCHWARZ	SIKA-SIL		
161	97 23 538 08	2	CHAPA 4X32X32 ALMG3 H111	PLATE		
162	69 10 351 08	2	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 917 M4 6 BL	CAP NUT		
163	40 00 996	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
164	40 01 645	4	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		
167	40 86 007 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X30 8.	COUNTERSUNK SCREW		
168	49 00 111	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
169	45 12 106 08	1	BULON ISO 2341 B8X35X32 ST.52	PIN		
170	43 30 016 08	1	PASADOR ALETAS ISO 1234 1,6X14 ST A2K	SPLIT PIN		
171	60 24 241 08	1	PRENSAESTOPAS M16X1,5 MS	CABLE GLAND		
172	10 02 823 7	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
173	97 83 822 08	1	CHAPA 1.5X144X216 DC01	PLATE		
174	97 83 823 08	1	JUNTA 158X68X 30 ZP 30 S	SEAL		
175	49 01 167	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
181	97 03 453 3	1	JUNTA 15X130X 120 POLYOLEFIN	SEAL		
190	96 84 504 08	1	MONTAJE ASIDERO	ATTACHMENT GRIP		
			⇨ 2 520 041 96 84 504 08			


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 68 891 08	1	PARABRISAS PEGADO SPF	FRONT WINDOW GLUED		
3	59 10 672 08	1	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	WIPER MOTOR		
			⇨ 5 910 672 08 59 10 672 08			
4	92 50 132 08	1	REVESTIMIENTO CONSTR. SOLD.	PANELLING		
5	59 10 775 08	1	GOMA LIMPIAPARABRISAS	WIPER BLADE		
6	59 10 666 08	1	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS	WIPER ARM		
8	95 65 560 08	1	CHAPA 4X70X102 S315MC	PLATE		
9	10 21 936 1	3	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 1587 M6 A2	CAP NUT		
10	28 81 990 08	1	PLACA 16X66X130 PA6G	SHEET		
11	28 81 303 08	2	PIEZA DISTANCIADOR RD25 PA6G SCHWAR	SPACER PIECE		
12	59 10 668 08	1	TIRADOR DE MANO	HANDLE		
13	40 93 609 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M6X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
14	28 81 998 08	1	APOYO BASE 0 PA6G	SUPPORT BED		
15	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
16	49 00 539	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	77 90 332 08	1	GANCHO DE ALAMBRE	WIRE BRACKET		
18	59 10 638 08	1	CORREA DE SUJECION 25X795 POLYESTE	RETAINING STRAP		
20	28 30 915 08	1	ARANDELA RD20X5,7 PA6G	WASHER		
21	28 30 916 08	1	CASQUILLO RD13,5X8 PA6G	BUSHING		
22	92 68 890 08	1	CHAPA CONSTR. SOLD.	PLATE WELDED		
23	40 82 507 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	SHEET-METAL SCREW		
24	28 30 913 08	1	ARANDELA RD26X5,7 PA6G	WASHER		
25	28 30 914 08	1	CASQUILLO RD19,5X7 PA6G	BUSHING		
26	42 00 009 01	1	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
27	70 42 322 08	1	ASIDERO COMPL.	HAND GRIP CPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 17 203 08	1	CAJA DE INTRUM. ALCANCE SUMIN. ⇨ 2 520 021 92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY		
5	59 10 059 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 3,5X16	SHEET-METAL SCREW		
6	40 82 507 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	SHEET-METAL SCREW		
7	55 31 860 08	3	INYECTOR CILINDRICO	ROLLING NOZZLE		
8	59 10 562 08	1	BOQUILLA	NOZZLE		
10	95 60 688 08	1	CHAPA 1.5X245X164 DC01	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	97 75 229 08	1	CHAPA 1.5X605X60 DC01 RAL 9005,M,GT SP	PLATE		
3	97 75 317 08	1	ESTERA AISLANTE	INSULATING MAT		
4	55 31 860 08	2	INYECTOR CILINDRICO	ROLLING NOZZLE		
5	40 97 043 08	3	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
6	59 10 059 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 3,5X16	SHEET-METAL SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	59 10 706 08	1	CAJA INSTRUMENTOS	CONTROL PANEL CONSOL		
2	59 10 707 08	1	TAPA	COVER		
3	70 42 315 08	1	CIERRE DE RESORTE	SNAP LOCK		
4	70 42 582 08	2	BISAGRA 20X20X40/180° GD-ZN SW GEPU	HINGE		
5	95 60 636 08	1	CHAPA 1,5X94X105 DC01	PLATE		
6	40 86 058 14	8	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M4X12 8.	COUNTERSUNK SCREW		
7	40 97 053 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 48 901 1	2	ALTAVOZ 2,77V 86DBA	LOUDSPEAKER		
2	59 10 807 08	2	PANTALLA DE ALTAVOCES DRM.136	LOUDSPEAKER BLIND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 33 152 6	1	MANGO DE SUJECION 300X25X59,2X254	HANDGRIP		
2	97 00 759 7	2	CHAPA 4X48X29 S315MC RAL 9005,M,GT SP	PLATE		
3	40 42 072 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M8X55 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 02 447 4	1	CASQUILLO DE ADAPT. 25X32 X5CRNI18-10	ADAPTER BUSHING		
2	59 10 547 08	1	TOBERA INYECCION	SPRAY NOZZLE		
3	59 15 631 08	2	ARANDELA GUMMI	WASHER		
4	59 15 592 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1 04	HEX NUT		
5	59 15 630 08	2	ARANDELA DE REBORDEAR	KNURLED WASHER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	72 57 410 08	1	CRISTAL DE PUERTA 4MM SPF	DOOR PANE		
6	70 42 764 08	1	CERRADURA GIRATORIA	LOCK WITH FALLING LATCH		
8	95 65 247 08	1	ESTERA AISLANTE 18X942X470 PUR-SCH	INSULATING MAT		
15	74 66 919 08	4	RODILLO DE LEVA	CAM ROLLER		
17	72 66 108 08	2	BOTON GUMMI	BUTTON		
19	95 61 580 08	1	TUBO 8X1X6 E235+N VERZ	TUBE		
20	74 90 039 08	2	POLEA DE COPA	CUP WHEEL		
21	70 42 287 08	1	EMPUÑADURA EMPOTRADA 130.5X70X36 K	FINGER-HOLD		
24	72 01 085 08	1	MUELLE TRACCION	TENSION SPRING		
25	49 00 539	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
26	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
27	40 97 043 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
28	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
29	42 00 012 01	20	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
30	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
31	49 00 188	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
32	41 19 006 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
33	40 82 507 08	10	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	SHEET-METAL SCREW		
34	41 19 005 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
35	40 00 829	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
36	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
37	42 00 009 01	1	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
38	46 35 059	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 10642 M8X35	COUNTERSUNK SCREW		
39	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
40	40 86 002 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X16 8.	COUNTERSUNK SCREW		
41	72 40 160 08	1	TIRO DE ENCLAVAMIENTO L=430MM	LOCKING CABLE		
(5)	10 80 091 6	1	BOTÓN MOLETEADO PA	KNURLED BUTTON		
45	97 01 940 08	1	CHAVETA DE ENTRADA	STOPPING WEDGE		
46	40 83 000 08	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M4X10 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
48	40 00 899	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
49	72 51 002 08	1	TERMINAL HORQUILLA DIN 71752 6X24 VE	YOKE		
50	41 15 142 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	HEX NUT		
51	41 30 029 08	2	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
52	50 26 088 08	4	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
53	49 02 007	2	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X40 8.	COUNTERSUNK SCREW		
54	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
55	60 30 169 08	0.35	MANGUERA CONTRACCION 27 - 8	HEATSHRINK SLEEVING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 32 252 08	1	PALANCA CONST. SOLD.	LEVER WELDED		
2	38 00 208 08	1	CARCASA GX5CRNI1810	HOUSING		
3	97 07 676 08	2	CASQUILLO X0 POM	BUSHING		
4	74 70 009 08	2	ESFERA DIN 5401 15	BALL		
5	72 00 148 08	1	MUELLE COMPRESION 2,0X12X46,4 EN1027	PRESSURE SPRING		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 90 150 08	1	SIST. ELÉCTR. CABINA FRONT ⇨ 2 533 050 96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN		
3	96 68 798 08	1	SIST. ELÉCTR. CABINA DACH ⇨ 2 533 051 96 68 798 08	EL.EQUIPMENT CABIN		
4	96 41 452 08	1	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MANDO ⇨ 2 533 054 96 41 452 08	ELECTR. FOR CONTROL STAND		
5	96 59 178 08	1	LISTA DE CABLES CAB. OP. GRÚA ⇨ 2 533 065 96 59 178 08	CABLE LIST DRIVER'S CABIN		
6	96 49 355 08	1	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CABINA ⇨ 2 533 066 96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CABI		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 90 118 08	1	CONSOLA LICCON LCD5C LSB-BSE PROG.	LICCON CONSOLE LCD5C		
(80)	10 87 047 8	1	CONSOLA LICCON LCD5C LSB-BSE SPF	LICCON CONSOLE LCD5C		
(980)	10 28 812 1	1	LETRERO INDICADOR 70X40 POLYESTER	NAME PLATE		
4	10 33 555 7	1	INTERRUPTOR ARRANQUE 3S SPF	IGNITION STARTER SWITCH		
5	97 78 363 08	1	CHAPA 2X228X66 DC01	PLATE		
6	59 10 034 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,8X16	SHEET-METAL SCREW		
10	10 34 348 4	2	TRANSMISOR DE PEDAL 180° SPF	PEDAL TRANSDUCER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 68 108 08	1	SIST.ELEC.CONSOLA VALVULERIA DACH	INSTRUMENT CLUSTER ELECTR		
(2)	10 81 619 6	1	UNIDAD DE TECLADO SPF	KEYBOARD UNIT		
(4)	96 41 461 08	1	PARADA EMER. CAB. OPERAD. GRÚA	EMERGENCY CUT-OFF CRANE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 34 369 3	2	COMBINADOR LSB-AMS SPF	MASTER SWITCH		
(1)	57 18 247 08	1	CAPERUZA DE EMPUÑADURA	HANDLE CAP		
(2)	57 19 123 08	1	FUELLE DOBLADO	RUBBER BELLOWS		
3	96 37 922 08	2	UNIDAD DE TECLADO LSB-TE PROG.	KEYBOARD UNIT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 59 179 08	1	TRAMO DE CABLE W300	WIRING HARNESS		
3	96 50 925 08	1	TRAMO DE CABLE W301	WIRING HARNESS		
4	96 60 330 08	1	TRAMO DE CABLE W302	WIRING HARNESS		
6	10 47 220 3	1	CABLE PLANO 1M	PATCH CABLE		
7	96 59 180 08	1	TRAMO DE CABLE W310	WIRING HARNESS		

https://truckmanualshub.com/




2 520 018


Ansicht A




https://truckmanualshub.com/



Ansicht X




Ansicht B




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	10 34 010 5	1	LÁMP.EMERGENCIA 14W 13-36V SPF	WARNING LIGHT		
(999)	96 73 638 08	1	JR JC	REP.KIT CENTRY WIRING		
6	10 42 527 1	1	FARO DE TRABAJO 2X70W 24V	WORK LIGHT		
8	10 34 285 4	2	LAMPARA INTERIOR 6W 24V SPF	INTERNAL LIGHT		
10	61 40 307 08	1	ALTAVOZ OVALADO 12V 90DBA SPF	LOUDSPEAKER OVAL		
11	76 24 428	1	ANTENA 145MM	ANTENNA		
12	60 60 207 08	1	INTERRUPTOR PUERTA AUTOMATICO	DOOR CONTACT SWITCH		
13	96 51 075 08	1	CAJA ENCHUFE ETHERNET	SOCKET		
(11)	10 21 947 7	1	CAJA ENCHUFE 8-POL	SOCKET		
(12)	10 21 947 5	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
14	59 15 709 08	1	TAPON COBERTURA 28X30 POLYACETAL	COVER LID		
15	60 52 039 08	1	CAJA DE ENCHUFE INCORPORADA 2-POL	BUILT-IN SOCKET		
20	10 44 129 6	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
21	59 10 059 08	8	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 3,5X16	SHEET-METAL SCREW		
25	10 44 951 6	3	RESISTOR DE PRECISION -40/+125°C SPF	PRECISION RESISTOR		
26	59 15 592 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1 04	HEX NUT		
30	96 49 320 08	2	APANTALLADO ⇨ 2 932 216 96 49 320 08	SCREENING		
31	10 42 421 0	2	CORCHETE EMVFSK 1 FEDERSTAHL	CLAMP		
32	60 20 428 08	2	CORCHETE EMVSK 12	CLAMP		
33	41 19 005 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
34	42 18 009 08	10	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
35	40 65 136	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 42 894 0	1	CALENTADOR DE AGUA 24V ⇨ X10428940 10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM		
2	10 34 300 3	1	VÁLVULA SOLENOIDE 24V	SOLENOID VALVE		
3	74 03 054 08	1	CONDUCTO DE AIRE PE	AIR DUCT		
4	55 31 761 08	1	MANGUERA 25X3,5 180°	HOSE		
7	97 75 801 08	1	PLACA MONTAJE 3X146X146 ALCUMG 3	SUBPLATE		
10	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
11	41 30 028 08	6	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
12	40 65 136	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
13	42 00 012 01	1	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
14	41 30 031 08	1	TUERCA EN JAULA M8	CAGE NUT		
15	77 42 317 08	4.5	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 15X3,5	COOLING WATER HOSE		
16	55 31 734 08	2	MANGUERA 25X22	HOSE		
17	77 42 086 08	6	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	HOSE CLAMP		
19	77 42 064 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 70-90 W3	HOSE CLAMP		
20	55 31 795 08	1	MANGUERA DE CALEFACCION 70X2400	HEATING HOSE		
21	26 21 091 08	0.45	CAUCHO CELULAR 8X10	CELL RUBBER		
22	26 21 089 08	0.36	CAUCHO CELULAR 6X3X10000 ZELLKAUTS	CELL RUBBER		
23	26 21 089 08	0.43	CAUCHO CELULAR 6X3X10000 ZELLKAUTS	CELL RUBBER		
24	26 21 089 08	0.39	CAUCHO CELULAR 6X3X10000 ZELLKAUTS	CELL RUBBER		
25	97 20 971 08	1	CHAPA 3X473X25 DC01	PLATE		
26	97 20 972 08	2	CHAPA 3X15X50 ALMG3 H111	PLATE		
27	50 28 104 08	0.85	MANGUERA DEL FRENO DN11	BRAKE HOSE		
28	50 28 104 08	0.4	MANGUERA DEL FRENO DN11	BRAKE HOSE		
29	55 30 545 08	1	BOMBA PROPULSORA U4846	CIRCULATING PUMP		
30	69 11 818 08	1	PALPADOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
31	95 46 242 08	1	APOYO DE TUBO GSCK45 FE//ZN20//B	PIPE SOCKET		
32	71 01 030 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	SEALING RING		
33	97 79 119 08	1	CHAPA 3X237X150 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
34	10 01 904 0	4	TORNILLO K4X12 ST A3K	SCREW		
36	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
37	55 31 730 08	1	TUBO 18X60 PA66GF30	TUBE		
38	46 00 102	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
39	46 00 723	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X16	PAN-HEAD SCREW		
40	40 73 502 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
41	46 00 048	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
42	55 08 496 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 12/11-20	HOSE CLAMP		
43	59 10 070 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	SHEET-METAL SCREW		


https://truckmanualshub.com/






Schnitt A–A






https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 204 3	1	CALENTADOR DE AGUA 24V ⇨ X10042043 10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM		
5	55 31 868 08	1	BOMBA DOSIFICADORA DP2	DOSING PUMP		
6	10 34 300 3	1	VÁLVULA SOLENOIDE 24V	SOLENOID VALVE		
10	55 30 541 08	3	MANGUERA DE ESCAPE 38	EXHAUST HOSE		
11	55 31 741 08	1	TOPE FINAL 42,3	END CAP		
12	55 30 542 08	1	BRIDA APRIETE 40,5/39-42	TERMINAL CLIP		
15	95 46 242 08	1	APOYO DE TUBO GSCK45 FE//ZN20//B	PIPE SOCKET		
16	69 11 818 08	1	PALPADOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
17	71 01 030 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	SEALING RING		
20	55 30 187 08	8	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	FUEL PIPING		
21	55 30 187 08	1.5	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	FUEL PIPING		
22	55 31 911 08	0.15	MANGUERA COMBUSTIBLE DI=4,5/DA=10,5	FUEL HOSE		
23	55 31 023 08	6	ABRAZADERA MANGUERA 10//9	HOSE CLAMP		
25	77 42 329 08	0.4	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
26	77 42 329 08	0.06	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	COOLING WATER HOSE		
30	55 31 731 08	1	LATIGUILLO PERFILADO DN18X90°	FORM HOSE		
31	55 31 738 08	1	LATIGUILLO PERFILADO DN18X90°	FORM HOSE		
32	55 31 858 08	1	LATIGUILLO PERFILADO DN18X180°	FORM HOSE		
33	74 11 514	1	PIEZA UNION	CONNECTING PIECE		
34	55 31 281 08	1	PIEZA EN T 18X18 L=75 GELB GEBR.PASS.	TEE		
35	55 31 594 08	1	TUBO 30 Rolle20m PAK	TUBE		
36	55 31 730 08	1	TUBO 18X60 PA66GF30	TUBE		
37	55 31 811 08	1	TOPE FINAL	END CAP		
38	77 42 040 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 24-38	HOSE CLAMP		
39	55 31 761 08	1	MANGUERA 25X3,5 180°	HOSE		
40	77 42 217 08	8	ABRAZADERA TUBO 43/20	PIPE CLAMP		
41	77 42 250 08	1	ABRAZADERA TUBO 33/20	PIPE CLAMP		
42	77 42 086 08	18	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	HOSE CLAMP		
50	41 30 028 08	3	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
51	40 00 829	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
52	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	CIRCLIP		
53	49 00 188	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
54	46 00 305	2	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
55	42 00 012 01	15	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
56	42 18 007 08	3	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
57	10 01 904 0	4	TORNILLO K4X12 ST A3K	SCREW		
58	10 41 285 4	1	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
59	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
60	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
61	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
62	59 10 034 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,8X16	SHEET-METAL SCREW		
65	47 74 014 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL8 A3P	BOX NUT		
66	28 81 825 08	1	ANILLO DE APRIETE RD10X12 PA6G	CLAMPING RING		
67	47 50 314 08	1	RACOR XGR12/8-L A3P	FLANGE JOINT		
70	95 44 928 08	1	CHAPA 4X260X292 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
71	97 04 780 08	1	CHAPA 1.5X186X50 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 44 710 08	1	CONTRAPESO COMPL. ⇨ 2 560 022 96 44 710 08	COUNTERWEIGHT CPL.		
2	38 00 717 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200 SPF	COUNTERWEIGHT		
3	38 00 734 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200 SPF	COUNTERWEIGHT		
4	38 00 719 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200 SPF	COUNTERWEIGHT		
5	96 37 907 08	1	CONTRAPESO COMPL. ⇨ 2 560 033 96 37 907 08	COUNTERWEIGHT CPL.		
6	38 00 720 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200 SPF	COUNTERWEIGHT		
7	40 61 340 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	41 15 152 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M30 8 A3C	HEX NUT		
10	40 66 042 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
11	42 16 011 08	4	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	WASHER		
12	97 69 856 08	2	CONO DE CENTRAJE 45X174X174 S355J2G	CENTERING CONE		
13	97 37 878 08	2	CHAPA 20X200X85 S690QL	PLATE		
14	46 00 330	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
15	97 23 750 08	3	CASQUILLO. 35.0X40 35NICRMOV125 SPF	SLEEVE		
16	97 23 749 08	3	SOPORTE ANTIVUELCO 5X145X80 S355MC	TWIST STOP		
18	40 66 070 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
19	97 33 948 08	5	ARANDELA 10X80X80 S700MC	WASHER		
21	40 62 160 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
22	40 65 232 01	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
23	42 16 013 08	8	ARANDELA DIN 7349 25 ST VERZ	WASHER		
24	97 64 851 08	1	CHAPA PROTECTORA A LA IZQUIER 25X12	LEFT-HAND DEFLECTER PLATE		
25	97 64 852 08	1	CHAPA PROTECTORA A LA DEREC 25X998	RIGHT-HAND DEFLECTER PLAT		
26	97 72 910 08	1	CHAPA 1X100X50 DC01	PLATE		
27	97 72 911 08	1	CHAPA 2X100X50 DC01	PLATE		
28	97 72 912 08	1	CHAPA 3X100X50 DC01	PLATE		
29	97 72 913 08	1	CHAPA 4X100X50 S315MC	PLATE		
30	97 72 914 08	1	CHAPA 5X100X50 S355MC	PLATE		
31	97 72 915 08	1	CHAPA 6X100X50 S355MC	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 70 722 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200	COUNTERWEIGHT		
2	97 66 940 08	2	PORTADA 230X655 30CRNIMO8+QT SPF	RETAINER		
3	97 55 777 08	4	SEMIANILLO 15X324X161 S355MC FE//ZN20	HALF RING		
4	97 55 778 08	2	ANILLO 15X324X324 S355MC FE//ZN20//C	RING		
5	40 66 047 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 54 526 08	1	CONTRAPESO 607744 S355J2G3	COUNTERWEIGHT		
2	95 65 700 08	2	CHAPA RD80X5 S960QL	PLATE		
4	95 64 781 08	2	PIEZA DE CENTRAJE RD96X60 42CRMO4+Q	CENTERING PIECE		
5	40 42 280 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M30X70 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
7	11 10 134 4	2	CABALLETE DE CARGA, COMPL. VLBS-U 1,	LOAD RING CPL.		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
60	38 00 640 08	2	CONTRAPESO 1320X1416X916 EN-GJL-200	COUNTERWEIGHT		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
80	96 48 454 08	1	CONTRAPESO DE RECAMBIO COMPL. SPF	AUX. BALLAST COMPL.		
81	97 17 998 08	2	BULON 50.0X175 35NICRMOV125 GASN. SP	PIN		
82	70 40 085 08	2	BULON DE BLOQUEO ESFERICO NIROSTA	QUICK RELEASE PIN		
83	97 01 014 7	1	CHAPA 4X265X208 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
84	97 01 014 8	1	CHAPA 4X265X208 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
85	40 65 166	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
86	41 15 144 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
87	10 28 979 5	8	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	94 01 433 2	2	CILINDRO DE CONTRAPESO 170/100-540 SP ⇨ 9 401 433 2 94 01 433 2	BALLAST EXTENSION RAM		
2	40 66 047 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
3	42 15 003 08	8	ARANDELA EN 14399-6 20 ST A3B	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 18 729 08	1	BULON 40X370 42CRMO4+QT	PIN		
2	97 18 730 08	1	TIRADOR 20.0X170 S355J2C+C FE//ZN20//C	GRIP		
3	43 20 085 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 8X40	DOWEL PIN		
4	43 31 025 08	1	MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3C	RETAINING SPRING		
5	11 16 043 1	0.5	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	ROPE		
6	11 17 056 5	2	PINZA 2 CU	FERRULE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 62 179 08	1	CONSOLA 3X98X97 DC01 FE//ZN20//C	CONSOLE		
2	97 10 203 08	1	CHAPA 0 Edelstahl	PLATE		
3	97 57 016 08	1	CHAPA 2X88X65 X5CRNI18-10	PLATE		
4	97 56 042 08	2	CHAPA 2X201X101 X5CRNI18-10	PLATE		
5	97 62 186 08	1	PLACA ROSCADA DE FIJACION 10X20X95 S	SCREW-ON PLATE		
102	97 56 513 08	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
103	97 56 948 08	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
104	97 62 226 08	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
180	77 42 252 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 89-94X25 ST	HOSE CLAMP		
181	10 29 664 4	1	ABRAZADERA PLANA 114,3 EDELSTAHL	FLAT CLIP		
182	10 42 538 8	2	ABRAZADERA CANCAMO 262-270/265/30 ED	HINGE PIN CLAMP		
183	55 20 975 08	2	ABRAZADERA PLANA 88,9 EDELSTAHL	FLAT CLIP		
184	77 42 188 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 80-100 W3	HOSE CLAMP		
300	10 41 285 7	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
301	40 65 164	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
302	49 00 161	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
350	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
351	41 15 047 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 10 A3C	HEX NUT		
375	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
376	10 28 979 5	8	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
377	42 15 000 08	3	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	WASHER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	97 56 609 08	1	TOMA DE AIRE 1.5X525X733 DC01+ZE SPF	AIR SCOOP		
11	97 22 606 08	1	PLACA BRIDA 10X59X24 S355MC FE//ZN20//	FLANGE PLATE		
12	97 22 607 08	1	BRIDA 35.0X23 S355J2G3 FE//ZN20//C	FLANGE		
14	97 57 444 08	1	TUBO	TUBE		
50	96 50 499 08	1	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE AIRE ⇨ 2 975 96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS		
100	10 09 998 1	1	FILTRO DEL AIRE NLG15M³/MIN PP GF 30 ⇨ X10099981 10 09 998 1	AIR FILTER		
102	96 65 122 08	1	SENSOR COMPL. ⇨ 1 681 021 96 65 122 08	SENSOR COMPL.		
110	77 42 176 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 110-130 W3	HOSE CLAMP		
111	77 42 842 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 120-140 W3	HOSE CLAMP		
120	10 44 966 3	1	VALVULA DE MARIPOSA DN100	RESTRICTOR CAP		
121	51 23 595 08	1	CILINDRO HIDRAULICO 25/15-37 SPF	HYDRO CYLINDER		
(999)	10 81 522 8	1	JJ CILINDRO HIDRÁULICO	DS HYDRO CYLINDER		
175	26 21 055 08	0.35	PERFIL ESTANCO 1-4X21,5X10	SEALING PROFILE		
250	97 37 569 08	1	LATIGUILLO PERFILADO	FORM HOSE		
252	94 28 754 08	1	MANGUERA GOMA 100X6X75 EPDM	RUBBER HOSE		
253	97 57 443 08	1	MANGUERA GOMA DI=130 L=150X75 EPDM	RUBBER HOSE		
300	40 00 828	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
302	10 41 285 1	9	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
351	41 30 028 08	9	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
375	40 00 505	4	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 32 706 5	1	ELECTROBOMBA ⇨ X10327065 10 32 706 5	ELECTRIC PUMP		
2	11 00 291 4	1	COMBINACIÓN DE DISTRIB. 4/4 ⇨ X11002914 11 00 291 4	DISTRIBUTION BLOCK		
3	10 32 608 0	1	COMBINACIÓN DE DISTRIB. 4/7	DISTRIBUTION BLOCK		
(1)	77 43 781 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
4	40 42 025 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X35 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
5	41 15 148 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	HEX NUT		
6	46 00 305	4	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
7	77 43 867 08	6	CONEXION DE ENCHUFE WSV6 M10X1K	MALE CONNECTOR		
8	77 43 866 08	1	CONEXION DE ENCHUFE GSV6 M8X1K	MALE CONNECTOR		
9	77 43 874 08	1	CONEXION DE ENCHUFE GSV6 M10X1K	MALE CONNECTOR		
10	77 43 742 08	1	RACOR	FLANGE JOINT		
11	77 43 751 08	2	BLOQUE DE BOQUILLAS DE PASO	PASSAGE NIPPLE BLOCK		
(1)	57 15 786 08	1	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1k	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
16	77 43 728 08	1	RETORNO DE BOMBA	PUMP RETURN FLOW		
17	77 43 737 08	40	TUBO DIN 73378 6X1,5 PA 12-HL	TUBE		
18	47 33 300 08	2	RACOR RSWS6-LM-WD CFX	FLANGE JOINT		
19	77 43 742 08	1	RACOR	FLANGE JOINT		
22	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
23	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
27	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
28	95 36 969 08	2	CHAPA 4X30X105 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
29	10 41 285 4	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	60 03 420 08	1.2	CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	LEAD		
75	60 22 039 08	2	CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5	FLAT PLUG		
87	60 23 080 08	2	PUNTERO DIN 46228 1,5X7 TIN-PLATED	WIRED END FERRULE		
500	92 35 122 08	2	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
501	60 23 059 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA FASTIN-FASTON	FLAT PLUG HOUSING		
502	60 25 022 08	1	CONTRATUERCA PG16 MS	COUNTER NUT		
503	60 26 052 08	1	PIEZA DE REDUCCION PG16/11	REDUCING PIECE		
504	60 24 225 08	1	PRENSAESTOPAS PG9	CABLE GLAND		
505	60 26 041 08	1	PIEZA DE REDUCCION PG11/9 MS VERNICK	REDUCING PIECE		
506	10 44 998 9	1	CARCASA DE MONTJE 68X68X53 PC	HOUSING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	61 53 063 08	1	VENTILADOR CALEFACTOR	FAN HEATER		
8	40 84 021 01	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X12	PAN-HEAD SCREW		
9	41 15 148 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	HEX NUT		
10	96 77 025 08	1	CABLE ELECTRICO W398	LEAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 663 4	1	CAHA DE DISTRIBUCION 110X110X66 POL	DISTRIBUTION BOX		
2	97 38 712 08	1	CHAPA 3X134X167 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
9	10 04 464 8	1	REDUCCION M25X1,5 M16X1,5 POLYAMID	REDUCER		
10	10 04 269 6	2	CONTRATUERCA M25X1,5 POLYAMID	COUNTER NUT		
11	60 24 417 01	1	PRENSAESTOPAS POLYAMID	CABLE GLAND		
12	10 04 270 7	1	REDUCCION M25X1,5 M20X1,5 POLYAMID	REDUCER		
13	10 21 657 8	1	PRENSAESTOPAS M20X1,5/13 PA6	CABLE GLAND		
20	96 56 219 08	1	CABLE ELECTRICO W682	LEAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	10 29 335 6	2	CABLE DE UNION 2X70-6M	CONNECTING LINE		
8	10 29 299 6	1	EMBRAGUE 2-POL	COUPLING		
10	96 54 381 08	1	TRAMO DE CABLE W597	WIRING HARNESS		
31	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
32	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
33	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
6	96 58 973 08	1	CABLE ELECTRICO W306 ⇨ 2 780 050 96 58 973 08	LEAD		
7	46 35 338	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X16	PAN-HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 42 905 7	1	CAJA ENCHUFE	SOCKET		
5	61 40 205 08	1	REGULADOR DE TENSION 24V 12V 320W 24	VOLTAGE REGULATOR		
6	40 73 500 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	61 40 099 08	1	AVISO DE RETROCESO 12-36V 82-107DBA	FALL-BACK GUARD		
11	63 01 215 08	1	RELE 24V 10A SPF	RELAY		
12	60 23 233 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-POL	FLAT PLUG HOUSING		
21	60 03 673 08	6	CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	LEAD		
22	60 23 002 08	1	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	PLUG SHELL		
23	60 22 097 08	1	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 2-POL	ATTACHABLE SLEEVE HOUSIN		
72	60 22 034 08	2	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X1-2,5 TIN-P	RECEPTACLE		
121	60 23 001 08	2	CONTACTO 1,0-2,5MM2	CONTACT		
202	11 08 260 2	0.15	MANGUERA AISLANTE DN6 0,5 PUR SPF	INSULATING HOSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 505 08	1	SOPORTE CPL.	RETAINER CPL.		
3	40 97 043 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
4	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
5	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
7	96 59 919 08	1	CABLE ELECTRICO W694	LEAD		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 47 818 08	1	MÓDULO GSM LICCON 2 ⇨ 2 780 850 96 47 818 08	GSM MODULE		
20	10 28 444 4	1	TARJETA SIM	SIM-CARD		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 10


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 24 498 08	1	ANTENA DE RADIO PREM. ⇨ 2 780 851 96 24 498 08	RADIO ANTENNA PRE-ASS.		
2	96 25 783 08	1	MÓDULO GSM PREM.LICCON 2 ⇨ 2 780 852 96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO		
10	96 47 819 08	1	CABLE ELECTRICO W403	LEAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 26 310 08	1	CHAPA 2X103X40 ALMG3 H111	PLATE		
2	10 28 963 1	1	ANTENA	ANTENNA		
3	61 70 001 08	1	IMAN PERMANENTE 9V	PERMANENT MAGNET		
4	40 86 040 08	1	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	COUNTERSUNK SCREW		
5	41 19 003 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	97 47 409 08	1	CHAPA 2X214X142 ALMG3 H111	PLATE		
4	10 65 269 9	1	MÓDULO GSM MC55I QUAD-BAND	GSM MODULE		
7	61 70 001 08	1	IMAN PERMANENTE 9V	PERMANENT MAGNET		
8	40 86 040 08	1	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	COUNTERSUNK SCREW		
9	41 19 003 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		
11	40 42 002 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M3X35 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
12	41 19 001 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M3 8 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 505 8	1	CALENTADOR DE INMERSION 240V 1KW	IMMERSION HEATER		
10	91 59 264 08	1	S.EL.PRECALENT.AGUA REFRIG.	EL.COOLANT PREHEAT		
			⇨ 2 780 152 91 59 264 08			
11	60 30 126 08	1.5	MANGUERA AISLANTE 14 -50°C.- 250° SPF	INSULATING HOSE		
300	10 41 285 7	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
301	40 01 016 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 72 125 08	1	TRAMO DE CABLE W554	WIRING HARNESS		
3	11 06 853 5	1	REGULADOR TEMP.GESTEUERT	REGULATOR		
4	10 80 026 6	1	PALPADOR DE TEMPERATURA -50/+125°C	TEMPERATURE SENSOR		
5	60 40 077 08	1	DE FUSIBLE PLANO 3A	FLAT FUSE LINK		
6	11 08 184 1	1	LÍNEA DE MEDICIÓN	MEASURING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 52 157 08	1	COMBINACION CAJA ENCHUFE 3-POL	SOCKET COMBINATION		
4	40 84 023 01	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	PAN-HEAD SCREW		
5	40 73 500 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
6	77 25 885 08	1	PLACA	SIGN		
7	60 50 127 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO	COUPLING SOCKET		
8	60 24 221 08	1	PRENSAESTOPAS PG16/9	CABLE GLAND		
9	60 24 196 08	1	CONTRATUERCA PG16 KUNSTSTOFF	COUNTER NUT		
11	60 24 417 01	2	PRENSAESTOPAS POLYAMID	CABLE GLAND		
12	10 04 464 8	2	REDUCCION M25X1,5 M16X1,5 POLYAMID	REDUCER		
13	10 04 269 6	2	CONTRATUERCA M25X1,5 POLYAMID	COUNTER NUT		
15	96 57 511 08	1	CABLE ELECTRICO W693	LEAD		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 48 425 08	1	TRAMO DE CABLE W400	WIRING HARNESS		
4	96 67 851 08	1	ROTULACIÓN ADICIONAL DATA LOGGER	PLATING		
			⇨ 2 780 953 96 67 851 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 00 979 9	1	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	59 10 709 08	1	ESPEJO GRANANGULAR 316X178	WIDE ANGLE MIRROR		
(1)	10 67 511 6	1	VIDRIO ESPEJADO 315X178	PLATE GLAS		
2	96 67 077 08	1	SUJETAESPEJO PREM. ⇨ 2 790 024 96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.		
3	46 00 175	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
5	42 16 025	4	ARANDELA DIN 7349 8,4 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 93 206 08	1	SOPORTE ESPEJO 28X2 ST.37.4 KTL-BES	MIRROR SUPPORT		
2	59 10 695 08	1	ESPEJO GRANANGULAR 219X170	WIDE ANGLE MIRROR		
(1)	10 28 684 0	1	UNIDAD DE VIDRIO 203X154	REAR VISION MIRROR UNIT		
(2)	10 65 050 7	1	CUBIERTA	COVER		
3	97 94 895 08	1	FIJADOR 40X80X40 G-ALMG3	HOLDER		
4	40 01 610	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
5	41 19 005 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 00 854 9	1	TUBO 18.0X622 X5CRNI18-10	TUBE		
2	97 00 854 8	1	GUIA 80.0X76 35NICRMOV125 SPF	GUIDE		
3	97 39 987 08	1	CASQUILLO 35.0X30 42CRMO4+QT SPF	BUSHING		
4	10 21 589 3	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X20 KUN	FRICTION BEARING		
5	11 00 342 6	1	MUELLE COMPRESION 4X25X41 EN 10270-	PRESSURE SPRING		
6	43 20 043 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 5X28	DOWEL PIN		
7	54 07 092 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 5X36	DOWEL PIN		
8	59 10 644 08	1	CAPUCHON	CAP		
9	10 21 589 2	1	TAPON COBERTURA 36X22 PVC-SW	COVER LID		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	77 39 088 08	1	GRAPA CABLE 20-22 GR.7/8"	ROPE CLAMP		
6	77 39 133 08	1	GRAPA CABLE DIN 1142 S22 VERZ	ROPE CLAMP		
9	92 51 415 08	1	GUÍA DE LATIGUILLO PREM. ⇨ 1 792 004 92 51 415 08	HOSE GUIDE PRE-ASS.		
10	92 51 852 08	1	TUBO FLEX.COMPL. BLAU	HOSE CPL.		
11	92 51 853 08	1	TUBO FLEX.COMPL. ROT	HOSE CPL.		
12	51 45 354 08	5	TORNILLO PRISIONERO DIN 915 M12X80	GRUB SCREW		
14	77 33 151 08	2	ESLINGA DIN EN 13414-3 9.7T-8M SPF	ROPE SLING		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2
Pos. 5
Pos. 6

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 836 3	1	TACOGRAFO 125KM/H 24V	TACHOGRAPH		
2	79 05 002 08	1	DISCO DE DIAGRAMA	TACHOGRAPH DISK		
5	10 02 836 9	1	PIEZA DE MONTAJE	BUILT-IN PART		
6	10 02 836 7	1	PRECINTADO	PLUMBING		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 055268 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **AIRE ACONDIC. SE** **AIR COND. UNIT SUPERSTRUCTURE**	408 (1/2) ⇨ **2 831** **91 58 119 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 80 525	1	KIT DE MODIFICACION ⇨ 9 080 525 90 80 525	ADDITIONAL KIT		
2	55 31 882 08	1	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADICIONAL ⇨ 5 531 882 08 55 31 882 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK		
3	55 31 899 08	1	CONDENSADOR	CAPACITOR		
4	57 14 890 08	1	SECADOR	DRYER		
5	77 42 097 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE 75/25	RETAINER CLIP		
6	57 14 891 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 1,5-26 BAR	PRESSURE SWITCH		
8	70 20 440	1.7	REFRIGERANTE 12KG FLASCHE R134A	COOLING AGENT		
20	55 30 310 08	1	PLACA	SIGN		
21	97 69 555 08	1	PLACA 75X45 ALUMINIUM	SIGN		
22	70 42 127 08	2	REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	BLIND RIVET		
25	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
26	42 00 012 01	10	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
27	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
28	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
29	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
30	49 00 188	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
35	95 28 598 08	1	CHAPA 4X103X20 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
36	40 65 166	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
37	10 28 979 5	1	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
60	10 21 652 9	1	ESTRIBO ST	BRACKET		
61	10 21 653 4	2	CLIP 23 ST	CLIP		
500	96 54 690 08	1	TUBERIA FLEXIBLES AIRE ACOND. LTM115 ⇨ 2 831 030 96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	5	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
1100	96 41 959 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 6,3M	HOSE CPL.		
1101	96 41 960 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 8,3M	HOSE CPL.		
1102	96 37 121 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 1,1M	HOSE CPL.		
1103	96 37 122 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 0,7M	HOSE CPL.		
1104	96 38 196 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH134 0,26M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
100	97 06 068 9	1	PLACA 168X88 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	96 48 157 08	1	INTERR.F.CARR. MONTAJE ⇨ 2 920 052 96 48 157 08	LIMIT SWITCH ADD-ON		
11	96 65 664 08	1	S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CARR. ⇨ 2 920 500 96 65 664 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH		
12	96 57 828 08	1	LISTA DE CABLES PLAT.GIR. ⇨ 2 920 001 96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATFOR		
20	96 62 009 08	1	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRABAJO ⇨ 2 920 362 96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LIGH		
28	96 39 990 08	1	MATERIAL MONTAJE	MOUNTING MATERIAL		
(1)	70 05 052	10	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 25 PP SW	CLAMP-HALF		
(2)	40 42 111	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X55 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
(3)	60 32 023 08	100	BRIDAS 4,6X300	CABLE TIE		
(4)	46 00 384	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
(5)	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
(6)	42 40 005 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	CIRCLIP		
30	60 32 023 08	100	BRIDAS 4,6X300	CABLE TIE		
32	61 40 031 08	1	CLAXON 24V	HORN		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 58 090 08	1	TRAMO DE CABLE W500	WIRING HARNESS		
2	96 58 092 08	1	CABLE ELECTRICO W510	LEAD		
14	96 59 340 08	1	CABLE ELECTRICO W589	LEAD		
15	96 50 316 08	1	CABLE ELECTRICO W588	LEAD		
16	96 58 091 08	1	TRAMO DE CABLE W501	WIRING HARNESS		
			⇨ 2 920 644 96 58 091 08			
22	96 50 318 08	1	CABLE ELECTRICO W587	LEAD		
23	55 31 869 08	1	KIT CABLE 3300MM	CABLE HARNESS		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 35 694 08	1	FIJADOR X12CrNiS188	HOLDER		
2	41 15 608 05	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 A2-70	HEX NUT		
3	42 18 017 08	8	ARANDELA ISO 7093-1 6 200HV-A2	WASHER		
4	10 00 173 9	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
7	43 20 065 08	2	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X40	DOWEL PIN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	61 32 029 08	4	BATERIA VG 95282 12V 125AH	BATTERY		
6	60 60 709 08	1	INTERRUPTOR PRINCIPAL BATERIA ⇨ 6 060 709 08 60 60 709 08	BATTERY MAIN SWITCH		
7	63 01 053 08	1	RELE 24V/1S SPF	RELAY		
8	60 45 016 08	1	CAJA DE FUSIBLES 6-POL, LEER	FUSE BOX SMALL		
9	60 40 071 08	1	DE FUSIBLE PLANO 10A	FLAT FUSE LINK		
10	96 54 998 08	1	CABLE ELECTRICO W593 ⇨ 2 920 118 96 54 998 08	LEAD		
26	96 57 032 08	1	CABLE ELECTRICO W592 ⇨ 2 920 114 96 57 032 08	LEAD		
27	96 57 034 08	1	CABLE ELECTRICO W591 ⇨ 1 950 000 96 57 034 08	LEAD		
28	96 55 006 08	1	CABLE ELECTRICO W598 ⇨ 2 920 119 96 55 006 08	LEAD		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
99	60 23 011 08	1	TERMINAL 12/95mm²	CABLE LUG		
333	60 04 918 08	2.59	CABLE DE BATERIA DIN 72551 95 SPF	BATTERY CABLE		
500	92 35 122 08	3	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
501	61 32 034 08	1	BORNE DOBLE DE BATERÍA MINUS	BATTERY CLAMP		
712	10 87 203 7	1	MANGUITO GOMA POR CABLES 32,0-8,0/32	CABLE SLEEVE		
728	61 32 036 08	1	BORNE DE BATERIA 64-177MM²	BATTERY TERMINAL CLAMP		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
208	11 08 260 8	0.26	MANGUERA AISLANTE DN18X0,85 PUR SPF	INSULATING HOSE		
337	60 08 908 08	0.3	CORDON REDONDO 95 CU	ROUND STRAND		
500	92 35 122 08	2	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
728	61 32 036 08	1	BORNE DE BATERIA 64-177MM²	BATTERY TERMINAL CLAMP		
729	61 32 035 08	1	BORNE DE BATERIA 64-226MM²	BATTERY TERMINAL CLAMP		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
208	11 08 260 8	0.26	MANGUERA AISLANTE DN18X0,85 PUR SPF	INSULATING HOSE		
337	60 08 908 08	0.3	CORDON REDONDO 95 CU	ROUND STRAND		
500	92 35 122 08	2	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
728	61 32 036 08	1	BORNE DE BATERIA 64-177MM²	BATTERY TERMINAL CLAMP		
729	61 32 035 08	1	BORNE DE BATERIA 64-226MM²	BATTERY TERMINAL CLAMP		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 10
Pos. 12


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	10 80 206 1	1	SENSOR GIRO CABESTRANTE 655360UM L ⇨ X10802061 10 80 206 1	WINCH REVOLUTION TRANSDU		
6	60 60 126 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO EDELSTAHL	DRIVE FLANGE		
10	46 00 049	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	60 24 225 08	1	PRENSAESTOPAS PG9	CABLE GLAND		
3	60 25 019 08	1	CONTRATUERCA PG9 MS	COUNTER NUT		
4	10 42 527 1	1	FARO DE TRABAJO 2X70W 24V	WORK LIGHT		
6	60 27 021 08	1	PASA HILOS 10/13,5/17,5 PVC	GROMMET		
7	97 01 682 4	1	CHAPA 3X149X105 X5CRNI18-10	PLATE		
8	40 65 164	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
9	41 19 006 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
10	10 28 979 5	2	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
15	96 67 207 08	1	SIST. ELÉCTR. MECAN. DE GIRO	ELECTR.FOR SLEWING GEAR		
(10)	11 00 319 3	2	DETECTOR DE PROXIMIDAD BERUEHRUN	PROXIMITY SWITCH		
17	92 88 280 08	2	LIMITADOR	LIMIT SWITCH		
			⇨ 2 920 562 92 88 280 08			
20	96 65 632 08	1	INTERR.F.CARR. PLUMA INCLIN. AUSLEG	LIMIT SWITCH		
			⇨ 2 920 551 96 65 632 08			
30	96 64 402 08	1	S. ELÉCTR. TRANSM. VALOR ROT.	ELECTRIC SLEWING SENSOR		
			⇨ 2 920 645 96 64 402 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	10 35 458 4	1	SENSOR INDUCTIVO BERUEHRUNGSLOS	INDUCTIVE SENSOR		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	60 60 531 08	2	LIMITADOR TASTEND SPF	LIMIT SWITCH		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	10 87 155 7	7.2	LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
8	10 87 155 7	3.5	LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
9	10 87 155 7	2.25	LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
10	10 87 155 7	7.2	LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
11	10 87 155 9	1	LINEA DE DATOS 2 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
12	10 87 155 9	1.55	LINEA DE DATOS 2 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
13	10 87 155 7	7.2	LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
14	10 87 155 9	7.2	LINEA DE DATOS 2 X 1 FEP SPF	DATA LINE		
15	60 03 420 08	6.1	CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	LEAD		
16	60 03 420 08	5.9	CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	LEAD		
17	60 03 673 08	0.3	CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	LEAD		
40	60 22 067 08	1	TERMINAL DIN 46237 8/6mm²	CABLE LUG		
62	60 23 205 08	1	TERMINAL FASTON 1,0MM2	RECEPTACLE FOR TABS		
72	60 22 034 08	5	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X1-2,5 TIN-P	RECEPTACLE		
75	60 22 039 08	2	CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5	FLAT PLUG		
86	60 23 077 08	6	PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	WIRED END FERRULE		
95	62 02 444	3	CONTACTO PERNO 0,75-1,5MM2	PIN CONTACT		
96	62 02 434	2	CONTACTO CASQUILLO 0,75-1,5MM2	SLEEVE CONTACT		
105	60 23 084 08	1	PUNTERO 10X12 VERZ	WIRED END FERRULE		
106	60 23 017 08	1	TERMINAL DIN 46234 M8/25mm²	CABLE LUG		
111	60 22 058 08	1	TERMINAL DIN 46234 M6/25mm²	CABLE LUG		
112	60 22 184 08	2	TERMINAL DIN 46237 M4/1,5mm²	CABLE LUG		
121	60 23 001 08	12	CONTACTO 1,0-2,5MM2	CONTACT		
125	60 23 003 08	30	CONTACTO 0,5-1,0MM2	CONTACT		
202	11 08 260 2	8.21	MANGUERA AISLANTE DN6 0,5 PUR SPF	INSULATING HOSE		
203	11 08 260 3	3.42	MANGUERA AISLANTE DN8X0,65 PUR SPF	INSULATING HOSE		
204	11 08 260 4	0.58	MANGUERA AISLANTE DN10X0,65 PUR SPF	INSULATING HOSE		
205	11 08 260 5	0.33	MANGUERA AISLANTE DN12X0,65 PUR SPF	INSULATING HOSE		
206	11 08 260 6	4.03	MANGUERA AISLANTE DN14X0,65 PUR SPF	INSULATING HOSE		
209	11 08 260 9	0.43	MANGUERA AISLANTE DN20X0,85 PUR SPF	INSULATING HOSE		
225	11 12 420 8	1.61	TUBO GUIA DE CABLE DN25X0,4 PUR SPF	CABLE CONDUIT		
226	11 12 420 9	1.23	TUBO GUIA DE CABLE DN30X0,4 PUR SPF	CABLE CONDUIT		
227	11 12 421 0	1.63	TUBO GUIA DE CABLE DN35X0,4 PUR SPF	CABLE CONDUIT		
228	11 12 421 1	3.25	TUBO GUIA DE CABLE DN40X0,4 PUR SPF	CABLE CONDUIT		
232	60 30 126 08	4.19	MANGUERA AISLANTE 14 -50°C.- 250° SPF	INSULATING HOSE		
261	60 32 003 08	15	BRIDAS 3,6X150	CABLE TIE		
305	10 87 054 0	219.1	CABLE DE VEHICULO 1,0	ELECTR.CABLE		
309	10 87 054 2	22	CABLE DE VEHICULO 2,5	ELECTR.CABLE		
325	60 04 315 08	8.8	CABLE DE VEHICULO 25 PVC	ELECTR.CABLE		
500	92 35 122 08	29	MARCADOR CABLE	CABLE MARKER		
501	60 23 002 08	4	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	PLUG SHELL		
502	10 04 177 9	1	CAJA DEL CASQUILLO 70-POL	BUSHING HOUSING		
503	60 56 170 08	1	CARCASA DEL ENCHUFE 5-POL	PLUG SHELL		
504	60 56 169 08	1	TAPA MKR-PLUS	COVER		
505	60 04 195	1	CARCASA DEL ENCHUFE 2-POL	PLUG SHELL		
506	60 56 110 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
507	62 02 637	2	ENCHUFE 2POL	PLUG		
508	60 30 205 08	2	PIEZA PREFORMADA DE CONTRACC. 24	HEATSHRINK PIECE		
509	60 23 313 08	3	CARCASA 4-POL	HOUSING		
510	60 52 106 08	2	ENCHUFE DE APARATO DIN 43650 2-POL	APPLIANCE SOCKET		
511	60 50 079 08	1	ENCHUFE DE APARATO 3-POL	APPLIANCE SOCKET		
512	10 34 251 7	3	CARCASA DEL ENCHUFE 2-POL 13A TH.PLA	PLUG SHELL		
513	10 34 251 9	3	BLOQUEO DE CONTACTO	CONTACT LOCK		
514	60 56 139 08	1	CUERPO DE CLAVIJA 4-POL	PLUG BODY		
515	60 52 128 08	2	PIEZA MOLDEADA 317-1397-000 SUR	MOULDING		
516	60 52 155 08	2	CORCHETE SURE-SEAL	CLAMP		
517	10 04 699 9	1	ENCHUFE 8-POL	PLUG		
518	63 01 229 08	1	ZOCALO DE RELE 9-POL	PLUG BASE		
519	60 04 326	1	CARCASA DEL ENCHUFE 3-POL 20A	PLUG SHELL		
520	60 56 124 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
521	60 52 127 08	1	CUERPO DE CAJA DE ENCHUFE 3-POL	PLUG SOCKET BODY		
522	60 22 097 08	1	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 2-POL	ATTACHABLE SLEEVE HOUSIN		
523	92 79 963 08	1	ENCHUFE	PLUG		
524	60 23 059 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA FASTIN-FASTON	FLAT PLUG HOUSING		
525	10 34 251 8	1	CAJA ENCHUFE 2-POL 13A	SOCKET		
526	73 68 241	1	BLOQUEO DE CONTACTO 2-POL	CONTACT LOCK		
527	10 04 510 6	1	BOQUILLA	SPOUT		
528	61 07 011 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
617	60 23 291 08	3	CONTACTO 0,5-1MM2	CONTACT		
669	10 10 006 2	2	CLAVIJA DE ENCHUFE 0,75-2,0MM2 Cu	CONNECTOR PIN		
670	10 10 006 3	39	CASQUILLO DE ENCHUFE 0,75-2,0MM2 Cu	PLUG BUSHING		
680	60 56 168 08	4	CONTACTO 0,5-1MM2	CONTACT		
681	10 28 006 5	2	CLAVIJA PLANA 1,5-2,5MM2 CUSN	FLAT PLUG		
709	10 87 203 3	2	MANGUITO GOMA POR CABLES 16,0-4,0/16	CABLE SLEEVE		
718	10 11 487 9	5	CONTACTO CASQUILLO 1-2,5MM2 CU	SLEEVE CONTACT		
801	60 23 305 08	2	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 2,2-3,	SINGLE STRAND SEALING		
802	60 23 308 08	3	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 1,2-2	SINGLE STRAND SEALING		
811	69 24 049 08	2	TAPON CIEGO	STOPPER PLUG		
813	60 56 197 08	3	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 2	SINGLE STRAND SEALING		
823	73 68 253	32	TAPON CIEGO DT GROESSE 16	STOPPER PLUG		
839	60 56 161 08	4	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 0,5-1,	SINGLE STRAND SEALING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 80 206 0	1	ENCODER ROTATIVO 360° LSB PL:E SPF	ROTARY ENCODER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 45 105 1	1	SENSOR DE DEPOSITO L=1340 24V	TANK SENSOR		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 58 697 08	1	ESTRUCTURA BASE CPL. ⇨ 2 932 152 96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.		
3	96 59 275 08	1	MÓDULO DE RESISTENCIA PREM. ⇨ 2 932 230 96 59 275 08	RESISTANCE MODULE PRE-ASS		
5	96 25 596 08	1	MODULO IN-OUT UNIVERSAL LSB-UEA PR	UNIVERSAL INPUT-OUTPUT M		
(1)	10 04 376 3	1	MODULO DE ENTRADA/SALIDA SPF	INPUT/OUTPUT MODULE		
(980)	10 28 812 1	1	LETRERO INDICADOR 70X40 POLYESTER	NAME PLATE		
(981)	11 00 785 3	1	ETIQUETAS 10X90 POLYESTER	LABELS		
6	63 01 215 08	4	RELE 24V 10A SPF	RELAY		
8	66 00 245 08	1	ADAPTADOR 18-POL SPF	ADAPTER		
10	60 40 077 08	10	DE FUSIBLE PLANO 3A	FLAT FUSE LINK		
11	60 40 069 08	8	DE FUSIBLE PLANO 5A	FLAT FUSE LINK		
12	60 40 070 08	15	DE FUSIBLE PLANO 7,5A	FLAT FUSE LINK		
13	60 40 071 08	3	DE FUSIBLE PLANO 10A	FLAT FUSE LINK		
14	60 40 072 08	5	DE FUSIBLE PLANO 15A	FLAT FUSE LINK		
15	60 40 073 08	6	DE FUSIBLE PLANO 20A	FLAT FUSE LINK		
16	60 40 076 08	1	DE FUSIBLE PLANO 25A	FLAT FUSE LINK		
17	60 27 355 08	36	PEINE PUENTEADOR	INSERTION BRIDGE		
24	40 73 501 08	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M5X16	HEX SCREW		
28	91 05 061 08	1	ADAPTADOR PARA ENSAYO	TEST ADAPTER		
30	10 47 299 5	1	CABLE DE UNION 7X0,25-10,068M PUR	CONNECTING LINE		
32	63 01 051 08	2	RELE 24V/1S 26X26X24MM SPF	RELAY		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1

Pos. 60

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 58 698 08	1	MONT. BASE CABL COMPL. ⇨ 2 932 153 96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI		
2	96 76 087 08	1	CHAPA DE MONTAJE PREM.	ASSEMBLY PLATE PRE-ASS.		
3	96 59 028 08	1	OCUPACION DE FUSIBLES ⇨ 2 932 186 96 59 028 08	CONNECTION PLAN		
4	97 01 081 1	1	CHAPA DE CLAVIJA 1.5X449X175 DC01	PLUG PLATE		
5	97 01 081 2	1	CHAPA DE CLAVIJA 1.5X594X283 DC01	PLUG PLATE		
6	97 01 081 4	2	CHAPA DE SOPORTE 2X192X41 DC01	RETAINER PLATE		
7	96 47 893 08	1	SUJECIÓN PREM	HOLDER PRE-ASSEMBLY		
8	97 01 081 5	1	CHAPA DE SOPORTE 2X121X18 DC01	RETAINER PLATE		
9	96 70 267 08	1	SUJECIÓN PREM	HOLDER PRE-ASSEMBLY		
10	97 65 362 08	1	CHAPA 2X162X142 ALMG3 H111	PLATE		
11	97 74 908 08	1	CHAPA 1.5X79X67 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
16	49 00 089	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
17	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
18	42 52 211 08	1	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		
19	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
20	92 26 483 08	1	TABLERO DE BORNES PREM. ⇨ 1 830 102 92 26 483 08	TERMINAL BOARD PRE-ASS.		
21	96 50 047 08	1	REGLETA DE BORNES ⇨ 2 932 167 96 50 047 08	TERMINAL STRIP		
26	11 49 231 5	25	SUJECION DE UNION DE CABLES 8,1X0,7-	CABLE CLIP HOLDER		
27	92 68 911 08	1	DISTRIBUIDOR MASA ⇨ 2 932 166 92 68 911 08	GROUND RAIL		
29	10 02 744 8	2	FUENTE DE CORRIENTE LSB SPF	CURRENT SOURCE		
39	10 34 043 8	1	REGISTRADOR DE DATOS DIGITAL 24V SP	DATALOGGER		
43	63 01 201 08	2	RELE SEPARADOR 24V/1S	CUTOFF RELAY		
47	70 42 582 08	6	BISAGRA 20X20X40/180° GD-ZN SW GEPU	HINGE		
48	60 14 139 08	0.28	CANAL DE CABLE 80X80/2000	CABLE CHANNEL		
49	60 14 070 08	0.308	CANAL DE CABLE 40X120/2000	CABLE CHANNEL		
50	26 00 207 02	0.28	CANAL DE CABLEADO 80X25/2000 HART-PV	WIRING DUCT		
60	60 27 614 08	20	LETRERO INDICADOR 20X8	NAME PLATE		
72	70 42 323 08	18	REMACHE CIEGO 4,0X10,5	BLIND RIVET		
80	40 73 500 08	30	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
81	46 00 387	18	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
82	40 84 023 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	PAN-HEAD SCREW		
83	40 86 042 08	24	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X12 8	COUNTERSUNK SCREW		
84	10 44 966 4	6	TORNILLO MOLETEADO M5X10 PA6	KNURLED SCREW		
90	40 01 645	16	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		
92	42 52 207 08	16	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 58 699 08	1	ALAMBRES ESTRUCT. BASE PREM.	BASIC WIRING CONST.PRE-ASS		
228	11 12 421 1	0.55	TUBO GUIA DE CABLE DN40X0,4 PUR SPF	CABLE CONDUIT		
229	11 12 421 2	0.5	TUBO GUIA DE CABLE DN50X0,4 PUR SPF	CABLE CONDUIT		
261	60 32 003 08	50	BRIDAS 3,6X150	CABLE TIE		
268	60 32 022 08	50	BRIDAS 2,5X102	CABLE TIE		
269	60 32 004 08	50	BRIDAS 3,6X200	CABLE TIE		
501	10 04 700 1	9	ENCHUFE 8-POL	PLUG		
502	60 23 233 08	49	CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-POL	FLAT PLUG HOUSING		
503	10 04 700 0	9	ENCHUFE 8-POL	PLUG		
504	10 04 699 9	8	ENCHUFE 8-POL	PLUG		
505	60 23 370 08	1	CALVIJA DE EMPALME AX	CONNECTOR PLUG A		
506	10 09 986 3	1	CARCASA 15-POL	HOUSING		
507	10 09 986 7	1	PASADOR FUSIBLE DE CONTACTO 15-POL	CONTACT RETAINING PIN		
508	60 23 255 08	1	CARCASA 6-POL	HOUSING		
509	60 23 360 08	6	CARCASA DEL ENCHUFE 14-POL	PLUG SHELL		
510	63 01 229 08	9	ZOCALO DE RELE 9-POL	PLUG BASE		
511	60 23 002 08	7	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	PLUG SHELL		
512	60 23 313 08	25	CARCASA 4-POL	HOUSING		
513	60 22 097 08	5	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 2-POL	ATTACHABLE SLEEVE HOUSIN		
514	10 09 985 6	1	CARCASA 21-POL	HOUSING		
515	10 09 986 8	1	PASADOR FUSIBLE DE CONTACTO 21-POL	CONTACT RETAINING PIN		
516	60 23 256 08	12	CAJA DE CLAVIJA PLANA JPT	FLAT PLUG HOUSING		
517	10 09 986 4	1	CARCASA 18-POL	HOUSING		
518	60 23 382 08	1	PASADOR FIJACION	SECURING PIN		
519	60 23 359 08	4	CARCASA DEL ENCHUFE 4-POL	PLUG SHELL		
520	60 23 014 08	1	CARCASA 8-POL	HOUSING		
521	60 23 059 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA FASTIN-FASTON	FLAT PLUG HOUSING		
522	56 03 876	1	CONECTADOR DE CABLES 4-POL	LINE CONNECTOR		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 12


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	95 63 963 08	1	CHAPA 2X144X80 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
2	60 23 364 08	1	LIGADOR DE CABLES	CABLE CONNECTOR		
3	60 23 365 08	6	CARCASA DEL ENCHUFE 14-POL	PLUG SHELL		
4	42 00 009 01	4	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
6	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	HEX NUT		
7	26 21 039 08	0.16	CANTONERA 1-2X9,5X6,5	EDGE PROTECTION		
8	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	41 15 046 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
11	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
12	60 27 614 08	10	LETRERO INDICADOR 20X8	NAME PLATE		
13	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
14	41 19 004 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 21 067 08	0.135	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	TOP HAT RAIL		
2	96 55 472 08	1	MODULO DE DOTACION 12POLIG	INSERTION MODULE		
3	63 61 079 01	2	BORNE	TERMINAL/CLAMP		
4	60 21 101 08	2	SUJECION TERMINAL	END HOLDER		
5	63 61 093 01	1	TAPA	COVER		
6	60 27 629 08	1	TIRA PORTAETIQUETA	IDENTIFICATION STRIPS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 00 521 3	1	PORTAFUSIBLES 1.5X441X174 DC01 GALV	FUSE CARRIER		
2	60 45 016 08	10	CAJA DE FUSIBLES 6-POL, LEER	FUSE BOX SMALL		
3	60 52 039 08	1	CAJA DE ENCHUFE INCORPORADA 2-POL	BUILT-IN SOCKET		
5	60 61 433 08	1	CERROJO GIRATORIO 1W	ROTARY LOCK		
6	60 61 446 08	1	CONTACTOR PALPADOR 2OE+2S	TOUCH CONTACT TRANSMITTE		
7	70 42 076 08	20	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	MANDRIL RIVET		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 50 287 08	1	CHAPA PREM.	PLATE PRE-ASS.		
4	40 65 029	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	40 01 645	4	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos. 3

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 86 614 08	1	CHAPA 2X188X40 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
2	63 50 528 08	5	RESISTENCIA 20R 1% 25W 25PPM/K	RESISTOR		
3	96 59 290 08	1	TRAMO DE CABLE W491	WIRING HARNESS		
4	70 42 121 08	10	REMACHE CIEGO 3,0X3,2-5,0	BLIND RIVET		
5	46 00 253	10	ARANDELA ISO 7089 3,5 200HV A3C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 56 801 08	1	SIST. HIDR. SUPERESTRUCTURA ⇨ 2 970 000 96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRIAG		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	96 61 580 08	1	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS ADIC. DREH- B	HOSE LINES ADDITIONAL PART		
(1)	60 27 601 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
(2)	60 27 603 08	5	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	NAME PLATE		
(1370)	92 15 379 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,5M	HOSE CPL.		
(1371)	92 07 150 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,3M	HOSE CPL.		
(1372)	92 20 319 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,56M	HOSE CPL.		
(1373)	92 20 319 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,56M	HOSE CPL.		
(1374)	92 67 093 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,7M	HOSE CPL.		
(1375)	96 52 001 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 4,0M	HOSE CPL.		
(1376)	92 67 113 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,34M	HOSE CPL.		
(1377)	92 63 792 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,86M	HOSE CPL.		
13	96 20 863 08	1	TRANSMISOR TEMP. ACEITE HIDR.	TEMPER. SENSOR HYDRAULIC		
19	96 62 012 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN	MECHANICAL AUXILIARIES		
(1)	95 43 136 08	1	CHAPA 4X55X180 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
(2)	95 36 490 08	1	CHAPA 4X140X113 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
(3)	97 83 355 08	1	CHAPA 4X250X235 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
21	10 65 033 6	1	BLOQUE MANDO 385BAR 450L/MIN SPF ⇨ X10650336 10 65 033 6	CONTROL BLOCK		
22	10 80 209 0	1	BLOQUE MANDO 300BAR 56L/MIN SPF ⇨ X10802090 10 80 209 0	CONTROL BLOCK		
23	51 13 078 08	1	LISTON DE MANDO ⇨ 5 113 078 08 51 13 078 08	CONTROL PLATE		
24	51 14 869 08	1	LISTON DE MANDO 60BAR ⇨ 5 114 869 08 51 14 869 08	CONTROL PLATE		
50	51 14 444 08	2	VALVULA DE PASO 3/2 350BAR ⇨ 5 114 444 08 51 14 444 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
51	51 06 769 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 10-100/400 BA	PRESSURE SWITCH		
52	51 06 772 08	2	CABEZA BOTON GIRATORIO 0-230/500 BAR	PRESSURE SWITCH		
53	10 33 367 2	1	BLOQUE MANDO 120BAR NG12 SPF ⇨ X10333672 10 33 367 2	CONTROL BLOCK		
54	10 80 127 4	1	BLOQUE MANDO pmax=320BAR SPF ⇨ X10801274 10 80 127 4	CONTROL BLOCK		
55	51 13 066 08	1	BLOQUE MANDO ⇨ 5 113 066 08 51 13 066 08	CONTROL BLOCK		
56	51 13 020 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG6-350BAR ⇨ 5 113 020 08 51 13 020 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
57	10 81 618 5	1	REGISTRADOR DE PRESIONES 0-400/800 B	PRESSURE SENSOR		
58	10 81 373 8	2	REGISTRADOR DE PRESIONES 0-400/800 B	PRESSURE SENSOR		
59	10 81 373 8	1	REGISTRADOR DE PRESIONES 0-400/800 B	PRESSURE SENSOR		
150	10 35 577 4	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 420BAR 320L/ ⇨ X10355774 10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE		
151	10 40 957 0	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 420BAR 300L/ ⇨ X10409570 10 40 957 0	LOWERING BRAKE VALVE		
152	51 14 606 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
153	51 04 104 08	1	VALVULA DE RETENCION 160BAR	NON-RETURN VALVE		
154	51 14 412 08	1	DIVISOR DE CAUDAL	FLOW DIVIDER VALVE		
155	51 06 756 08	2	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,6L 150BA	DIAPHRAGM ACCUMULATOR		
156	51 06 420 08	1	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,32L 10BA	DIAPHRAGM ACCUMULATOR		
(1)	10 04 232 3	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
157	51 06 976 08	1	VALVULA CIERRE BKH12-L-10 A3C	BALL VALVE		
158	10 33 368 6	1	COMBINACION DE GRIFO DE BOLA DN13-G	BALL VALVE COMBINATION		
(7)	50 29 332 08	2	JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	O-RING		
(8)	72 64 184 08	4	JUNTA TORICA 22X2 NBR90	O-RING		
159	51 15 058 08	2	MANGUITO ACOPLAMIENTO B2 12-L	COUPLING SLEEVE		
(1)	57 10 825 08	1	ARANDELA RETEN VITON	SHEET GASKET		
(2)	57 10 826 08	1	JUNTA TORICA 17X2 FPM70	O-RING		
(3)	57 10 827 08	1	JUNTA TORICA 22X1,5 FPM70	O-RING		
(4)	57 10 828 08	1	ANILLO SOPORTE 17,5X20,9X1 PTFE	SUPPORTING RING		
160	10 46 691 4	2	TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	HEX CAP NUT		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
161	51 06 708 08	1	FILTRO DE CONDUCTOR ⇨ 5 106 708 08 51 06 708 08	LINE FILTER		
162	51 14 917 08	3	VALVULA DE RETENCION 250BAR A3C	NON-RETURN VALVE		
163	10 21 831 0	1	VALVULA RETENCION CARGA 280BAR 10L/	LOAD HOLDING VALVE		
(1)	51 07 461 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 12,37X2,62 NBR90	O-RING		
164	51 04 124 08	1	VALVULA DE RETENCION 400BAR CF	NON-RETURN VALVE		
165	10 80 100 1	1	BLOQUE MANDO 20L/MIN pmax250BAR SPF ⇨ X10801001 10 80 100 1	CONTROL BLOCK		
166	51 04 120 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
167	51 14 972 08	1	VALVULA REGULADORA	FLOW REGULATING CHECK VA		
169	51 06 745 08	1	FILTRO DE CONDUCTOR	LINE FILTER		
(1)	10 03 761 6	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTER INSERT		
(2)	10 03 553 4	1	JUEGO DE REPARACION -E DF/LF	REPAIR KIT		
170	51 04 135 08	1	VALVULA DE RETENCION 250BAR	NON-RETURN VALVE		
171	92 14 536 08	1	RACOR COMPL.	SCREW COUPLING, CPL		
(1)	93 75 014 08	1	CUERPO DE ATORNILL./RACOR XGE10-SM-	SCREW FITTING ELEMENT		
(2)	51 10 569 08	1	BOQUILLA D 3,0 M8X8 MS	NOZZLE		
172	95 36 006 08	2	RACOR DE UNION EL 10LX51	CONNECTING LUG		
175	51 06 451 08	1	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,075L 40BA	DIAPHRAGM ACCUMULATOR		
176	51 06 711 08	2	Cartucho filtro 0,005m³/min 25µm	FILTER CARTRIDGE		
177	51 10 627 08	2	BOQUILLA 0,5 MS	NOZZLE		
178	51 04 099 08	1	VALVULA DE RETENCION 400BAR	NON-RETURN VALVE		
179	51 13 118 08	1	VALVULA DE RETENCION RHV 10-LR	NON-RETURN VALVE		
180	95 59 195 08	2	RACOR	FLANGE JOINT		
181	51 10 629 08	1	BOQUILLA 0,5 MS	NOZZLE		
183	51 10 622 08	1	BOQUILLA DIN 913 D=0,6 M10X10 MS	NOZZLE		
184	51 06 295 08	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
185	97 98 066 08	1	PLACA 180X40X1 KLEBEFOLIE SPF	SIGN		
186	97 84 619 08	1	PLACA SPF	SIGN		
187	10 10 109 2	1	BOQUILLA 1,3 MS SPF	NOZZLE		
188	51 10 626 08	1	BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	NOZZLE		
300	50 05 219	11	PLACA CUBIERTA DIN 3015-1 L-DP 5 W1-ZN	LID PLATE		
301	10 30 189 3	22	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L5G 38 SAH	CLAMP-HALF		
303	92 78 922 08	1	TUBO COLECTOR	COLLECTING PIPE		
304	40 43 028 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X50 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
305	57 01 169 08	1	ANILLO USIT U 14X19,5X1,5	USIT RING		
307	60 20 180 08	22	TUERCA RAÍLES TRANSPORTE DIN 3015 L	CARRIER RAIL NUT		
308	40 42 050 08	22	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
311	10 03 310 9	1	TUBO COLECTOR VERZ SPF	COLLECTING PIPE		
500	51 05 866 08	6	MITAD DE BRIDA A3P	FLANGE HALF		
501	51 15 192 08	1	BRIDA INTERMEDIA SAE 1 1/4" A3C SPF	SAE INTERMEDIATE FLANGE		
502	47 49 067 08	1	UNION ABRIDADA SAE WFS 38S 1 1/4 CR6-F	SAE FLANGE CONNECTION		
503	47 49 069 08	1	UNION ABRIDADA SAE WFS64/30-S A3C	SAE FLANGE CONNECTION		
(1)	51 05 870 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		
505	47 09 018 08	2	MANGUERA DE MEDICION DN2 1000	MEASURING HOSE		
506	51 05 013 08	2	LATIGUILLO MINIMESS 3200	HOSE		
507	51 05 692 08	4	MANGUERA DN2X630	HOSE		
550	51 05 867 08	3	JUNTA TORICA ARP 568 37,69X3,53 NBR90	O-RING		
551	40 65 145 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
552	40 42 152 08	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M14X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
553	40 61 108	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
600	47 54 331 08	2	RACOR REDSD16/6-S CFX	FLANGE JOINT		
601	47 56 015 08	9	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	TEST POINT FITTING		
602	47 54 356 08	1	RACOR RED 18/15L A3C	FLANGE JOINT		
603	24 71 083 02	4	RACOR EW 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
604	24 71 285 02	3	RACOR EL 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
605	47 40 307 08	1	RACOR XSV18-L A3P	FLANGE JOINT		
606	47 40 303 08	1	RACOR XSV10-L A3P	FLANGE JOINT		
607	76 15 379	1	RACOR EW 15L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
608	47 00 112 08	1	RACOR SNV15-L A3P	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
609	47 40 305 08	1	RACOR XSV15-L A3P	FLANGE JOINT		
610	47 24 304 08	1	RACOR ETSD 15L CF	FLANGE JOINT		
611	47 10 397 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
612	24 71 177 02	7	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
613	47 74 015 08	2	TUERCA RACOR DIN 3870 AL10 A3P	BOX NUT		
614	47 77 004 08	2	RACOR BUZ 10L CR6-FREE	FLANGE JOINT		
615	74 03 569	5	RACOR EW 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
616	47 77 001 08	2	APENDICE 18-L A3P	BUTZEN		
617	47 74 024 08	2	TUERCA RACOR DIN 3870 AL18 A3P	BOX NUT		
618	47 10 331 08	3	RACOR XGE16-SR-ED3/4" A3P	FLANGE JOINT		
619	47 54 321 08	1	RACOR REDSDN20/16-S A3P	FLANGE JOINT		
620	76 17 460	7	RACOR EW 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
621	47 19 019 08	1	RACOR EGESD16-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
622	47 54 329 08	1	RACOR REDSD12/6-S CFX	FLANGE JOINT		
623	74 07 098	3	RACOR EL 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
624	47 10 332 08	11	RACOR XGE16-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
625	47 10 375 08	1	RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	FLANGE JOINT		
626	48 24 315 14	2	RACOR ISO 8434 ET 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
627	47 54 333 08	3	RACOR REDSD16/12-S A3P	FLANGE JOINT		
628	47 25 318 08	8	RACOR EWSD38-S A3P	FLANGE JOINT		
629	47 10 305 08	1	RACOR XGE10-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
630	48 24 303 14	2	RACOR ISO 8434 ET 10L M16X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
631	51 06 290 08	6	BOCA MEDIDA DKO 10L	GAUGE CONNECTION		
632	48 24 314 14	1	RACOR ISO 8434 ET 12S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
633	47 19 018 08	2	RACOR EGE 12S G1/2A CR6-FREI	FLANGE JOINT		
634	76 17 461	1	RACOR EL 12S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
636	47 10 312 08	2	RACOR XGE18-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
637	47 10 315 08	1	RACOR XGE28-LM-ED A3P	FLANGE JOINT		
638	24 71 286 02	11	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
639	47 10 308 08	9	RACOR XGE12-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
640	47 77 041 08	1	TAPON VSTI3/8"ED A3P	STOP PLUG		
641	47 10 348 08	2	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	FLANGE JOINT		
642	47 00 113 08	2	RACOR SNV12-L A3P	FLANGE JOINT		
643	47 40 326 08	1	RACOR XSV16-S A3P	FLANGE JOINT		
644	47 40 023 08	3	RACOR XSV10-S A3P	FLANGE JOINT		
645	47 40 330 08	3	RACOR XSV38-S A3P	FLANGE JOINT		
648	47 10 306 08	8	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
649	47 23 302 08	5	RACOR EL 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
650	47 77 049 08	2	TAPON VSTIM14X1,5ED A3P	STOP PLUG		
652	47 07 002 08	3	RACOR XGAI6-SR A3P	FLANGE JOINT		
653	47 10 321 08	7	RACOR XGE6-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
654	47 10 347 08	2	RACOR XGE42-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
655	47 10 344 08	9	RACOR XGEV38-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
656	47 10 353 08	6	RACOR XGE12-LR-ED1/4" A3P	FLANGE JOINT		
657	47 19 011 08	4	RACOR EGESD10-LR-WD A3P	FLANGE JOINT		
658	47 32 306 08	3	RACOR RSWS6-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
659	47 25 315 08	7	RACOR EW 6S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
660	47 02 334 08	4	RACOR XW38-S A3P	FLANGE JOINT		
661	47 00 331 08	2	RACOR XG38-S A3P	FLANGE JOINT		
662	47 23 319 08	2	RACOR ELSD38-S A3P	FLANGE JOINT		
663	47 00 107 08	1	RACOR SNV38-S A3P	FLANGE JOINT		
666	47 19 003 08	4	RACOR EGESD6-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
669	47 10 370 08	1	RACOR XGE18-LM-ED M18X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
670	24 71 084 02	1	RACOR ET 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
671	47 54 363 08	2	RACOR REDSD18/12-L A3P	FLANGE JOINT		
672	47 10 300 08	1	RACOR XGE6-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
673	47 24 312 08	1	RACOR ETSD6-S A3P	FLANGE JOINT		
674	47 00 115 08	2	RACOR SNV6-S A3P	FLANGE JOINT		
676	47 10 307 08	2	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
677	47 54 314 08	3	RACOR REDSD12/10-L A3P	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
678	24 71 056 02	4	RACOR ET 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
680	47 07 013 08	1	RACOR XGAI12-LR A3P	FLANGE JOINT		
681	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L CFX	FLANGE JOINT		
682	47 56 026 08	6	CONEXION DE MEDICION EMA3 G1/4 CR6-F	TEST POINT FITTING		
683	47 50 336 08	1	RACOR XGR20/16-S A3P	FLANGE JOINT		
684	47 19 006 08	1	RACOR EGESD16-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
685	47 19 013 08	1	RACOR EGESD18-LR-WD A3P	FLANGE JOINT		
686	47 19 012 08	1	RACOR EGESD12-LR-WD A3P	FLANGE JOINT		
688	47 10 396 08	1	RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	FLANGE JOINT		
689	47 10 326 08	9	RACOR GE 12S G1/2A CR6-FREI	FLANGE JOINT		
690	47 04 325 08	1	RACOR T 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
691	76 17 354	3	RACOR EW 12S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
692	47 10 327 08	6	RACOR GE 12S G3/8A CR6-FREI	FLANGE JOINT		
693	47 10 316 08	3	RACOR XGE28-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
699	47 54 305 08	1	RACOR REDSD28/22-L A3P	FLANGE JOINT		
700	47 77 011 08	1	RACOR BUZ 16S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
701	47 74 006 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AS16 A3P	BOX NUT		
702	47 54 342 08	1	RACOR REDSD38/16-S A3P	FLANGE JOINT		
703	47 04 330 08	1	RACOR XT38-S A3P	FLANGE JOINT		
704	47 77 007 08	1	RACOR BUZ 35L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
705	47 56 033 08	8	ACOPLAMIENTO DE MEDICION SPF	MEASURING COUPLING		
706	74 07 120	3	RACOR EL 28L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
707	47 54 304 08	1	RACOR REDSD35/28-L CFX	FLANGE JOINT		
708	47 74 026 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL22 A3P	BOX NUT		
709	47 77 002 08	1	RACOR BUZ 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
710	47 74 016 08	2	TUERCA RACOR DIN 3870 AL12XM18x1,5 A3	BOX NUT		
711	47 77 005 08	2	RACOR BUZ 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
713	73 67 986	1	RACOR EL 42L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
714	47 54 309 08	3	RACOR REDSD28/18-L A3P	FLANGE JOINT		
716	47 10 329 08	2	RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
718	10 46 729 2	1	RACOR EV38S A3C	FLANGE JOINT		
719	47 54 353 08	2	RACOR REDSDN38/30-S CFX	FLANGE JOINT		
720	10 47 510 2	1	RACOR GZR 42L/38S CF	FLANGE JOINT		
721	47 23 312 08	5	RACOR ELSD6-S A3P	FLANGE JOINT		
722	47 74 018 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 ALX35XM 45x2 A3	BOX NUT		
723	76 17 268	1	RACOR EW 10S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
724	70 18 370	2	RACOR GE 16S M27X2 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
725	47 54 302 08	1	RACOR REDSDN12/6-L A3P	FLANGE JOINT		
726	48 25 316 14	1	RACOR ISO 8434 EW 30S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
727	47 77 040 08	1	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 73 399 08	1	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. AUX. ⇨ 2 971 000 96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	96 73 404 08	1	TUBERIA FLEXIBLE MECANISMO	HOSE LINES HOISTING GEAR		
(1)	60 27 601 08	2	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
(2)	60 27 603 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	NAME PLATE		
(1380)	92 55 189 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,85M	HOSE CPL.		
(1381)	92 87 533 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 2,0M	HOSE CPL.		
(1382)	92 97 542 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,8M	HOSE CPL.		
(1383)	92 64 654 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,0M	HOSE CPL.		
(1384)	96 33 353 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,8M	HOSE CPL.		
17	96 59 258 08	1	SIST. ELÉCTR. CABRESTANTE 2	ELECTRIC FOR WINCH 2		
(15)	96 50 308 08	1	TRAMO DE CABLE W512	WIRING HARNESS		
19	96 73 422 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN	MECHANICAL AUXILIARIES		
(2)	97 78 368 08	1	PLACA DE MAMPARO 4X260X920 S315MC	BULKHEAD PLATE		
(3)	94 17 520 08	1	TUBO 25X3X55 E355+N VERZ	TUBE		
(4)	46 00 330	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
21	10 65 033 8	1	BLOQUE MANDO 385BAR 380L/MIN SPF ⇨ X10650338 10 65 033 8	CONTROL BLOCK		
161	51 14 917 08	1	VALVULA DE RETENCION 250BAR A3C	NON-RETURN VALVE		
162	51 15 005 08	1	MANGUITO ACOPLAMIENTO B3 15-L	COUPLING SLEEVE		
165	10 46 691 5	1	TUERCA CIEGA RD36X3 SPF	HEX CAP NUT		
166	51 15 123 08	1	FICHA DE ACOPLAMIENTO B8 38-S	COUPLING PLUG		
167	51 15 122 08	1	MANGUITO ACOPLAMIENTO B8 38-S	COUPLING SLEEVE		
168	10 46 691 7	1	TUERCA CIEGA RD79X4 SPF	HEX CAP NUT		
169	10 46 691 3	1	TORNILLO DE CIERRE RD79X4 SPF	SCREW PLUG		
170	51 15 058 08	1	MANGUITO ACOPLAMIENTO B2 12-L	COUPLING SLEEVE		
173	10 46 691 4	1	TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	HEX CAP NUT		
311	42 18 009 08	3	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
312	41 19 005 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
313	49 00 111	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
628	47 00 107 08	3	RACOR SNV38-S A3P	FLANGE JOINT		
629	47 10 344 08	2	RACOR XGEV38-SR-WD A3P	FLANGE JOINT		
632	47 25 318 08	4	RACOR EWSD38-S A3P	FLANGE JOINT		
635	47 40 330 08	1	RACOR XSV38-S A3P	FLANGE JOINT		
636	47 23 319 08	2	RACOR ELSD38-S A3P	FLANGE JOINT		
644	47 02 334 08	1	RACOR XW38-S A3P	FLANGE JOINT		
645	24 71 285 02	1	RACOR EL 18L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
646	47 54 356 08	1	RACOR RED 18/15L A3C	FLANGE JOINT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	96 51 074 08	1	TUBERIA FLEXIBLES ⇨ 2 975 059 96 51 074 08	HOSE LINES AIR FLAP		
51	51 13 020 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG6-350BAR ⇨ 5 113 020 08 51 13 020 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
150	51 06 295 08	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
300	40 43 028 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X50 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
301	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
302	40 42 002	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
600	24 71 286 02	1	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
601	76 17 461	1	RACOR EL 12S CR6-FREI	FLANGE JOINT		
602	47 10 308 08	2	RACOR XGE12-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
603	47 10 396 08	1	RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	FLANGE JOINT		
604	47 77 041 08	1	TAPON VSTI3/8"ED A3P	STOP PLUG		
605	47 10 397 08	1	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
1366	96 52 002 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	HOSE CPL.		
1367	92 96 467 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,24M	HOSE CPL.		
1368	92 60 969 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,4M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 69 344 08	1	RADIADOR ACEITE PREMONT. ⇨ 2 984 004 96 69 344 08	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLED		
2	40 65 068 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
3	72 66 156 08	4	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 30X20-	MEGI BUFFER		
4	42 00 012 01	8	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
5	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
6	40 00 828	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	10 28 979 5	4	ARANDELA ISO 7089 10 300HV- FLZN SPF	WASHER		
8	97 81 278 08	2	PLACA ROSCADA 8X30X115 S700MC	THREADED PLATE		
9	96 52 155 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	BRACKET WELDED CONST.		
10	40 61 047	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 09 734 5	1	RADIADOR ACEITE-AIRE ⇨ X10097345 10 09 734 5	OIL AIR COOLER		
4	47 10 314 08	2	RACOR XGE22-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
5	47 55 014 08	2	ADAPTADOR RI11/4-EDX3/4 A3P	ADAPTER		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.

Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	59	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
2	60 27 603 08	36	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	NAME PLATE		
200	92 02 441 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,22M	HOSE CPL.		
201	96 51 979 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,23M	HOSE CPL.		
203	92 62 890 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,5M	HOSE CPL.		
204	96 51 981 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,4M	HOSE CPL.		
205	92 80 190 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,5M	HOSE CPL.		
206	96 26 388 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,74M	HOSE CPL.		
207	92 76 020 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36M	HOSE CPL.		
209	92 61 356 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 2,85M	HOSE CPL.		
210	92 60 418 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,32M	HOSE CPL.		
211	96 51 980 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,0M	HOSE CPL.		
212	96 26 886 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,6M	HOSE CPL.		
213	96 39 222 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 7,6M	HOSE CPL.		
214	96 35 952 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,2M	HOSE CPL.		
279	96 55 621 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,19M	HOSE CPL.		
300	92 44 760 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,7M	HOSE CPL.		
301	92 44 638 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,84M	HOSE CPL.		
302	96 61 453 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,54M	HOSE CPL.		
303	96 61 454 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,49M	HOSE CPL.		
304	96 51 983 08	2	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,7M	HOSE CPL.		
305	92 23 927 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 3,2M	HOSE CPL.		
306	92 56 570 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,25M	HOSE CPL.		
307	96 26 417 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,52M	HOSE CPL.		
308	96 19 517 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,48M	HOSE CPL.		
309	96 46 108 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,54M	HOSE CPL.		
310	92 66 067 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,04M	HOSE CPL.		
311	92 70 439 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,3M	HOSE CPL.		
312	96 51 984 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,06M	HOSE CPL.		
313	92 11 818 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 4,3M	HOSE CPL.		
314	92 36 029 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,2M	HOSE CPL.		
315	96 20 171 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,17M	HOSE CPL.		
316	96 51 985 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,74M	HOSE CPL.		
317	92 26 889 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,55M	HOSE CPL.		
318	92 80 431 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,0M	HOSE CPL.		
319	96 28 577 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,31M	HOSE CPL.		
320	96 51 986 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36M	HOSE CPL.		
321	96 42 755 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,27M	HOSE CPL.		
322	96 17 181 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,33M	HOSE CPL.		
323	96 40 968 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,3M	HOSE CPL.		
324	92 60 954 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	HOSE CPL.		
325	92 80 452 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 4,4M	HOSE CPL.		
326	92 76 407 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,32M	HOSE CPL.		
327	92 80 401 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,36M	HOSE CPL.		
328	92 61 117 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,9M	HOSE CPL.		
329	92 87 127 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,37M	HOSE CPL.		
330	96 52 050 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,02M	HOSE CPL.		
331	96 46 880 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,22M	HOSE CPL.		
332	96 51 987 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,33M	HOSE CPL.		
333	92 88 818 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,5M	HOSE CPL.		
334	92 67 639 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	HOSE CPL.		
335	92 60 431 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,6M	HOSE CPL.		
336	96 47 677 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,3M	HOSE CPL.		
337	92 76 964 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,45M	HOSE CPL.		
338	96 51 988 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,2M	HOSE CPL.		
339	96 51 989 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,1M	HOSE CPL.		
340	92 84 593 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,76M	HOSE CPL.		
341	92 76 793 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,68M	HOSE CPL.		
343	96 28 611 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,5M	HOSE CPL.		
344	92 68 663 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,7M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
347	92 84 707 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,58M	HOSE CPL.		
348	92 76 988 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,6M	HOSE CPL.		
349	92 76 814 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	HOSE CPL.		
350	92 60 678 08	1	TUBO FLEX.COMPL. X1000	HOSE CPL.		
351	92 96 482 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,35M	HOSE CPL.		
352	92 66 069 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,96M	HOSE CPL.		
353	92 80 302 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,56M	HOSE CPL.		
354	96 49 502 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 1,2M	HOSE CPL.		
355	92 60 577 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,3M	HOSE CPL.		
356	96 51 993 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,19M	HOSE CPL.		
357	92 87 659 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86M	HOSE CPL.		
358	92 80 300 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	HOSE CPL.		
359	96 44 849 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	HOSE CPL.		
360	92 80 489 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,65M	HOSE CPL.		
361	92 97 528 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,52M	HOSE CPL.		
362	96 51 990 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,58M	HOSE CPL.		
363	96 55 642 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,45M	HOSE CPL.		
364	96 55 643 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,48M	HOSE CPL.		
365	77 42 365 08	0.76	LATIGUILLO DE ASPIRACION NW42X5 (42X	SIPHON PIPE		
366	77 42 367 08	0.76	LATIGUILLO DE ASPIRACION NW35X5	SIPHON PIPE		
367	77 42 367 08	0.37	LATIGUILLO DE ASPIRACION NW35X5	SIPHON PIPE		
378	92 19 991 08	1	TUBO FLEX.COMPL. HPC 4,0M	HOSE CPL.		
379	96 51 991 08	1	TUBO FLEX.COMPL. HPC 0,9M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.


Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на изображениях соответствуют позициям в перечне труб.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
462	96 53 027 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2521	PIPE COMPL.		
463	96 53 028 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2951	PIPE COMPL.		
464	96 53 029 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2447	PIPE COMPL.		
465	96 53 030 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2607	PIPE COMPL.		
468	96 60 168 08	1	TUBO CPL. 38X5X859	PIPE COMPL.		
469	96 60 169 08	1	TUBO CPL. 38X5X1097	PIPE COMPL.		
470	96 48 850 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X165	PIPE COMPL.		
471	96 60 170 08	1	TUBO CPL. 38X5X749	PIPE COMPL.		
472	96 60 171 08	1	TUBO CPL. 38X5X1477	PIPE COMPL.		
473	96 60 172 08	1	TUBO CPL. 38X5X1477	PIPE COMPL.		
474	96 60 173 08	1	TUBO CPL. 38X5X855	PIPE COMPL.		
475	96 64 047 08	1	TUBO CPL. 38X5X314	PIPE COMPL.		
476	96 60 174 08	1	TUBO CPL. 38X5X992	PIPE COMPL.		
477	96 60 175 08	1	TUBO CPL. 38X5X189	PIPE COMPL.		
479	96 53 036 08	2	TUBO CPL. 42X3X1600	PIPE COMPL.		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 9
Pos. 10


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 49 754 08	1	TRAMO BASE PREM.	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB		
			⇨ 3 101 91 49 754 08			
2	91 49 755 08	1	TRAMO TELESC.1 PREM.	TELESCOPIC SECTION 1 PRE-A		
			⇨ 3 102 91 49 755 08			
3	91 49 757 08	1	TRAMO TELESC.2 PREM.	TELESCOPIC SECT.2 PRE-ASSE		
			⇨ 3 103 91 49 757 08			
4	91 49 758 08	1	TRAMO TELESC.3 PREM.	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS		
			⇨ 3 104 91 49 758 08			
5	91 49 759 08	1	TRAMO TELESC.4 PREM.	TELESCOPIC SECT.IV PRE-ASS		
			⇨ 3 105 91 49 759 08			
6	91 49 760 08	1	TRAMO TELESC.5 PREM.	TELESCOPIC SECT.5 PRE-ASSE		
			⇨ 3 106 91 49 760 08			
7	91 62 484 08	1	MECANISMO DE EXTENSION	MECHANICAL EXTENSION SYS		
			⇨ 3 330 91 62 484 08			
9	96 64 731 08	1	MONT. TRANSM. TRAMO BASE	SENSOR ASSEMBLY		
			⇨ 3 930 374 96 64 731 08			
10	96 62 002 08	1	TRANSMISOR	SENSOR		
(1)	10 80 205 7	1	SENSOR ANGULO 360° LSB PL:D SPF	ANGLE TRANSMITTER		
(2)	10 67 839 5	1	LIMITADOR TQ200-RFID SPF	LIMIT SWITCH		

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 046178	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	462 (1/6)
LIEBHERR	**TRAMO BASE PREM.** **PIVOT SECTION, PRE-ASSEMBLED**	⇨ **3 101** **91 49 754 08**


https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 046179	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	463 (2/6)
LIEBHERR	**TRAMO BASE PREM.** **PIVOT SECTION, PRE-ASSEMBLED**	⇨ **3 101** **91 49 754 08**

https://truckmanualshub.com/


Schnitt C–C



Ansicht Z



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	97 56 506 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
3	96 28 152 08	1	TAPA CONSTR. SOLD.	COVER WELDED		
4	49 00 089	23	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	97 36 305 08	1	CHAPA 2X383X342 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
6	97 43 646 08	1	CHAPA 5X80X166 S700MC	PLATE		
7	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
8	40 65 100 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
9	40 62 036 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
10	97 21 333 08	1	CHAPA 5X200X309 S355MC	PLATE		
11	95 36 500 08	28	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	CABLE CLAMP		
12	40 65 136	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
13	97 56 796 08	1	CHAPA 8X377X116 S960QL	PLATE		
14	97 56 820 08	1	CHAPA 4X1063X215 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
15	10 41 285 4	71	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
16	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
17	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
18	41 34 126 01	10	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	HEX NUT		
19	42 18 011 08	12	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	WASHER		
20	42 16 025	16	ARANDELA DIN 7349 8,4 200HV A3C	WASHER		
21	97 56 840 08	2	TUBO 21.3X8 S355J2H FE//ZN20//C	TUBE		
22	41 34 127 01	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	40 65 126	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
24	49 00 161	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
25	72 66 130 08	4	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO	MEGI BUFFER		
26	42 18 010 08	18	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		
27	46 00 122	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
28	95 41 173 08	1	REGLETA SOPORTE 140	CARRIER RAIL		
29	74 90 114 08	2	RODILLO APOYO 80/5/20X700 GALV.VERZ	CARRYING ROLLER		
30	42 18 009 08	33	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
31	95 70 691 08	2	CHAPA 4X109X160 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
32	11 34 753 0	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 982 M14 10 A3C	HEX NUT		
33	42 16 008 08	8	ARANDELA DIN 7349 15 ST VERZ	WASHER		
34	97 23 953 08	2	CHAPA 5X228X89 S960QL	PLATE		
35	46 00 197	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
37	97 55 626 08	2	CHAPA 4X228X491 S315MC	PLATE		
38	42 16 007 01	22	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
39	73 62 946	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 2 R 16 PP SW	CLAMP-HALF		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	PLATE		
41	97 32 982 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	SLIDE PLATE		
42	28 30 832 08	24	PLACA DE DESLIZAMIENTO 33X50X310 PA6	SLIDE PLATE		
43	97 26 227 08	14	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	SPACER PIECE		
44	97 56 795 08	2	CHAPA 8X507X148 S960QL	PLATE		
45	97 56 835 08	1	CHAPA 2X220X100 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
47	97 56 813 08	2	CHAPA 4X2212X115 S315MC	PLATE		
48	70 05 052	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 25 PP SW	CLAMP-HALF		
49	97 56 823 08	2	CHAPA 4X275X60 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
50	97 56 826 08	2	CHAPA 8X150X60 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
51	49 00 100	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
52	60 20 180 08	4	TUERCA RAÍLES TRANSPORTE DIN 3015 L	CARRIER RAIL NUT		
53	97 23 961 08	3	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X40X295 PA6	SLIDE PLATE		
54	97 55 436 08	3	CHAPA 50X368X47 S960QL+Z25 FE//FLZN10/	PLATE		
55	97 19 955 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 15X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
56	97 10 633 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 18X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
57	61 61 548 08	9	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	COUNTERSUNK SCREW		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLER ORIFICE		
59	40 42 106	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
61	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
62	60 52 155 08	1	CORCHETE SURE-SEAL	CLAMP		
63	40 01 016 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	SOCKET HEAD SCREW		
64	41 19 002 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
65	42 18 005 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST VERZ	WASHER		
66	10 28 980 4	20	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
67	97 42 761 08	1	CHAPA 2X260X222 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
68	95 59 272 08	5	PERFIL U 1X1000X98 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
69	95 67 372 08	3	PERFIL U 1X750X98 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
70	10 03 044 0	2	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 30X17	MEGI BUFFER		
71	49 00 128	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
72	95 37 141 08	7	PERFIL U 1X1000X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
73	95 37 140 08	1	PERFIL U 1X750X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
74	95 37 176 08	1	CHAPA 4X290X230 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
75	41 30 029 08	4	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
76	95 37 139 08	2	PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
78	40 02 564	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M12 8 A3C	HEX NUT		
79	97 46 731 08	2	CHAPA 8X1087X80 S355MC	PLATE		
80	97 56 844 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO PA6G	SLIDE PLATE		
81	97 56 843 08	1	CHAPA 5X908X60 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
95	97 60 652 08	5	CASQUILLO. 3.25X22X15 X8CRNIS189	SLEEVE		
96	40 01 620	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X35 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
98	49 01 162	14	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
99	97 46 736 08	2	TAPA PA6G	COVER		
100	97 42 692 08	1	TAPA RD260X27 PA6G	COVER		
101	97 56 498 08	1	TAPA RD285X25 PA6G	COVER		
102	95 65 724 08	1	PERFIL U 1X500X98 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
103	11 34 748 4	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 13X19X0,5 ST	SHIM RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 046184	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	470 (3/5)
LIEBHERR	**TRAMO TELESC.1 PREM.** **TELESCOPIC SECTION 1 PRE-ASSEM**	⇨ **3 102** **91 49 755 08**


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 711 7	1	MUELLE COMPRESION 10X110X181 X10C	PRESSURE SPRING		
3	10 21 686 3	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 12h11X40	PARALLEL PIN		
4	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	40 65 172 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	97 55 409 08	1	BULON 140.0X245 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
7	97 40 901 08	1	CHAPA 30X150X180 S960QL+Z25 SPF	PLATE		
8	97 40 947 08	2	CHAPA 2X130X130 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
9	95 37 226 08	1	CASQUILLO RD130X18 S960QL	BUSHING		
10	97 01 483 08	1	CHAPA 5x69x44 S960QL	PLATE		
11	97 55 646 08	1	TIRADOR TIPO SETA 75.0X370 35NICRMOV	MUSHROOM-SHAPED DRAWING		
12	97 55 412 08	2	PLACA DE APOYO 41X115X300 PA6G+OEL	BEARING PLATE		
13	97 55 628 08	1	CHAPA 8X390X118 S960QL	PLATE		
14	97 40 028 08	2	PATIN 20X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
15	97 55 415 08	2	CASQUILLO 14X81 S355J2G3C+C FE//ZN20//	BUSHING		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
17	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
18	46 00 175	7	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
19	97 45 892 08	1	REGLETA DE EMPALME 27X75X160 PA6G	SWITCH PANEL		
20	97 40 031 08	4	CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
21	97 40 032 08	4	CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	40 42 187	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 8.	SOCKET HEAD SCREW		
24	95 70 253 08	4	CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
25	97 40 033 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
26	97 40 034 08	2	PATIN 53X62X164 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
27	97 40 035 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
28	95 70 254 08	4	CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
29	97 40 036 08	2	PATIN 13.5X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
30	97 40 037 08	2	PATIN 18X10X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
31	97 40 038 08	12	CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
32	97 45 904 08	2	PATIN 21X75X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
33	40 72 014 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
34	97 23 953 08	2	CHAPA 5X228X89 S960QL	PLATE		
35	49 00 100	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
37	97 55 626 08	2	CHAPA 4X228X491 S315MC	PLATE		
38	42 16 007 01	22	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
39	40 72 013 08	13	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	PLATE		
41	97 32 982 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	SLIDE PLATE		
42	28 30 832 08	22	PLACA DE DESLIZAMIENTO 33X50X310 PA6	SLIDE PLATE		
43	97 26 227 08	14	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	SPACER PIECE		
44	97 55 629 08	2	CHAPA 8X466X135 S960QL	PLATE		
45	40 72 015 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
47	74 90 092 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X650 GALV.VERZ	CARRYING ROLLER		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA ISO8062-3DCTG6 30	GUIDE		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GRUB SCREW		
51	41 15 147 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 200HV-ST A3C	WASHER		
53	97 23 961 08	3	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X40X295 PA6	SLIDE PLATE		
54	97 55 436 08	3	CHAPA 50X368X47 S960QL+Z25 FE//FLZN10/	PLATE		
55	97 19 955 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 15X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
56	97 10 633 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 18X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
57	61 61 548 08	9	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	COUNTERSUNK SCREW		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLER ORIFICE		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
61	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
62	97 42 120 08	2	TAPA 14X200X200 PA6G	COVER		
63	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X46 DC01 FE//ZN	SWITCH PLATE		
64	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
66	10 28 980 4	16	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
67	97 61 390 08	1	TAPA RD240X14 PA6G	COVER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 711 7	1	MUELLE COMPRESION 10X110X181 X10C	PRESSURE SPRING		
3	10 21 686 3	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 12h11X40	PARALLEL PIN		
4	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	40 65 172 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	97 55 409 08	1	BULON 140.0X245 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
7	97 40 901 08	1	CHAPA 30X150X180 S960QL+Z25 SPF	PLATE		
8	97 40 947 08	2	CHAPA 2X130X130 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
9	95 37 226 08	1	CASQUILLO RD130X18 S960QL	BUSHING		
10	97 01 483 08	1	CHAPA 5x69x44 S960QL	PLATE		
11	97 55 623 08	1	TIRADOR TIPO SETA 75.0X320 35NICRMOV	MUSHROOM-SHAPED DRAWING		
12	97 55 412 08	2	PLACA DE APOYO 41X115X300 PA6G+OEL	BEARING PLATE		
13	97 55 624 08	1	CHAPA 8X392X121 S960QL	PLATE		
14	97 40 028 08	2	PATIN 20X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
15	97 55 415 08	2	CASQUILLO 14X81 S355J2G3C+C FE//ZN20//	BUSHING		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
17	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
18	46 00 175	7	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
19	97 45 892 08	1	REGLETA DE EMPALME 27X75X160 PA6G	SWITCH PANEL		
20	97 40 031 08	4	CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
21	97 40 032 08	4	CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	40 42 187	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 8.	SOCKET HEAD SCREW		
24	95 70 253 08	4	CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
25	97 40 033 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
26	97 40 034 08	2	PATIN 53X62X164 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
27	97 40 035 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
28	95 70 254 08	4	CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
29	97 40 036 08	2	PATIN 13.5X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
30	97 40 037 08	2	PATIN 18X10X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
31	97 40 038 08	10	CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
32	97 45 904 08	2	PATIN 21X75X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
33	40 72 014 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
34	97 23 953 08	2	CHAPA 5X228X89 S960QL	PLATE		
35	49 00 100	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	10 02 560 3	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
37	97 55 626 08	2	CHAPA 4X228X491 S315MC	PLATE		
38	42 16 007 01	22	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
39	40 72 013 08	13	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	PLATE		
41	97 32 982 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	SLIDE PLATE		
42	28 30 832 08	20	PLACA DE DESLIZAMIENTO 33X50X310 PA6	SLIDE PLATE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	SPACER PIECE		
44	97 55 625 08	2	CHAPA 8X402X124 S960QL	PLATE		
45	40 72 015 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
47	74 90 107 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X600 GALV.VERZ	CARRYING ROLLER		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA ISO8062-3DCTG6 30	GUIDE		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GRUB SCREW		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 200HV-ST A3C	WASHER		
53	97 23 961 08	3	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X40X295 PA6	SLIDE PLATE		
54	97 55 436 08	3	CHAPA 50X368X47 S960QL+Z25 FE//FLZN10/	PLATE		
55	97 19 955 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 15X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
56	97 10 633 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 18X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
57	61 61 548 08	9	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	COUNTERSUNK SCREW		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLER ORIFICE		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
61	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
62	97 42 120 08	3	TAPA 14X200X200 PA6G	COVER		
63	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X46 DC01 FE//ZN	SWITCH PLATE		
64	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
66	10 28 980 4	14	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 046190 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **TRAMO TELESC.3 PREM.** **TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASSEMB**	480 (3/5) ⇨ **3 104** **91 49 758 08**


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 711 7	1	MUELLE COMPRESION 10X110X181 X10C	PRESSURE SPRING		
3	10 21 686 3	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 12h11X40	PARALLEL PIN		
4	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	40 65 172 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	97 55 409 08	1	BULON 140.0X245 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
7	97 40 901 08	1	CHAPA 30X150X180 S960QL+Z25 SPF	PLATE		
8	97 40 947 08	2	CHAPA 2X130X130 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
9	95 37 226 08	1	CASQUILLO RD130X18 S960QL	BUSHING		
10	97 01 483 08	1	CHAPA 5x69x44 S960QL	PLATE		
11	97 55 616 08	1	TIRADOR TIPO SETA 75.0X270 35NICRMOV	MUSHROOM-SHAPED DRAWING		
12	97 55 412 08	2	PLACA DE APOYO 41X115X300 PA6G+OEL	BEARING PLATE		
13	97 55 617 08	1	CHAPA 8X391X125 S960QL	PLATE		
14	97 40 028 08	2	PATIN 20X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
15	97 55 415 08	2	CASQUILLO 14X81 S355J2G3C+C FE//ZN20//	BUSHING		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
17	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
18	46 00 175	9	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
19	97 46 148 08	2	REGLETA DE EMPALME 27X75X160 PA6G	SWITCH PANEL		
20	97 40 031 08	4	CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
21	97 40 032 08	4	CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	40 42 187	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 8.	SOCKET HEAD SCREW		
24	95 70 253 08	4	CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
25	97 40 033 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
26	97 40 034 08	2	PATIN 53X62X164 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
27	97 40 035 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
28	95 70 254 08	4	CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
29	97 40 036 08	2	PATIN 13.5X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
30	97 40 037 08	2	PATIN 18X10X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
31	97 40 038 08	10	CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
32	97 45 904 08	2	PATIN 21X75X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
33	40 72 014 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
34	97 43 005 08	2	CHAPA 5X185X90 S960QL	PLATE		
35	49 00 100	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	10 02 560 3	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
37	97 43 007 08	1	CHAPA 4X491X186 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
38	42 16 007 01	22	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
39	40 72 013 08	13	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	PLATE		
41	97 32 982 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	SLIDE PLATE		
42	28 30 832 08	18	PLACA DE DESLIZAMIENTO 33X50X310 PA6	SLIDE PLATE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	SPACER PIECE		
44	97 55 618 08	2	CHAPA 8X350X116 S960QL	PLATE		
45	40 72 015 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
47	74 90 120 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X510 GALV.VERZ	CARRYING ROLLER		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA ISO8062-3DCTG6 30	GUIDE		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GRUB SCREW		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 200HV-ST A3C	WASHER		
53	97 23 961 08	3	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X40X295 PA6	SLIDE PLATE		
54	97 55 436 08	3	CHAPA 50X368X47 S960QL+Z25 FE//FLZN10/	PLATE		
55	97 19 955 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 15X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
56	97 55 440 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 18X50X358 PA6	SLIDE PLATE		
57	61 61 548 08	9	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	COUNTERSUNK SCREW		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLER ORIFICE		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
61	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
62	97 42 120 08	3	TAPA 14X200X200 PA6G	COVER		
63	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X46 DC01 FE//ZN	SWITCH PLATE		
64	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
65	97 43 008 08	1	CHAPA 4X491X186 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
66	10 28 980 4	14	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 711 7	1	MUELLE COMPRESION 10X110X181 X10C	PRESSURE SPRING		
3	10 21 686 3	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 12h11X40	PARALLEL PIN		
4	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	40 65 172 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	97 55 409 08	1	BULON 140.0X245 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
7	97 40 901 08	1	CHAPA 30X150X180 S960QL+Z25 SPF	PLATE		
8	97 40 947 08	2	CHAPA 2X130X130 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
9	95 37 226 08	1	CASQUILLO RD130X18 S960QL	BUSHING		
10	97 01 483 08	1	CHAPA 5x69x44 S960QL	PLATE		
11	97 55 411 08	1	TIRADOR TIPO SETA 75.0X220 35NICRMOV	MUSHROOM-SHAPED DRAWING		
12	97 55 412 08	2	PLACA DE APOYO 41X115X300 PA6G+OEL	BEARING PLATE		
13	97 55 435 08	1	CHAPA 8X395X127 S960QL	PLATE		
14	97 40 028 08	2	PATIN 20X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
15	97 55 415 08	2	CASQUILLO 14X81 S355J2G3C+C FE//ZN20//	BUSHING		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
17	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
18	46 00 175	9	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
19	97 46 148 08	2	REGLETA DE EMPALME 27X75X160 PA6G	SWITCH PANEL		
20	97 40 031 08	4	CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
21	97 40 032 08	4	CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	40 42 187	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 8.	SOCKET HEAD SCREW		
24	95 70 253 08	4	CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
25	97 40 033 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
26	97 40 034 08	2	PATIN 53X62X164 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
27	97 40 035 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
28	95 70 254 08	4	CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
29	97 40 036 08	2	PATIN 13.5X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
30	97 40 037 08	2	PATIN 18X10X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
31	97 40 038 08	8	CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
32	97 45 904 08	2	PATIN 21X75X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
33	40 72 014 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
34	97 43 005 08	2	CHAPA 5X185X90 S960QL	PLATE		
35	49 00 100	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
36	10 02 560 3	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
37	97 43 007 08	1	CHAPA 4X491X186 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
38	42 16 007 01	22	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		
39	40 72 013 08	13	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	PLATE		
41	97 32 982 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	SLIDE PLATE		
42	28 30 832 08	16	PLACA DE DESLIZAMIENTO 33X50X310 PA6	SLIDE PLATE		
43	97 26 227 08	10	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	SPACER PIECE		
44	97 55 434 08	2	CHAPA 8X292X108 S960QL	PLATE		
45	40 72 015 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
47	74 90 120 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X510 GALV.VERZ	CARRYING ROLLER		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA ISO8062-3DCTG6 30	GUIDE		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GRUB SCREW		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 200HV-ST A3C	WASHER		
53	97 23 961 08	3	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X40X295 PA6	SLIDE PLATE		
54	97 55 436 08	3	CHAPA 50X368X47 S960QL+Z25 FE//FLZN10/	PLATE		
55	97 19 955 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 15X90X358 PA6	SLIDE PLATE		
56	97 55 440 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 18X50X358 PA6	SLIDE PLATE		
57	61 61 548 08	9	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	COUNTERSUNK SCREW		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLER ORIFICE		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
61	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
62	97 42 120 08	3	TAPA 14X200X200 PA6G	COVER		
63	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X46 DC01 FE//ZN	SWITCH PLATE		
64	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
65	97 43 008 08	1	CHAPA 4X491X186 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
66	10 28 980 4	12	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	38 82 612 08	1	PESO 80X105X230 EN-GJS400-18	WEIGHT		
2	38 82 613 08	1	PESO 50X52X262 EN-GJS400-18 FE//ZN20//	WEIGHT		
3	10 47 304 0	2	MOSQUETÓN DE TORNILLO OVAL 130X12 S	SCREW CARABINER		
4	10 66 397 0	2	CADENA DIN 763 7X49 0.3t ST35 VERZ	CHAIN		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 046195 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **TRAMO TELESC.5 PREM.** **TELESCOPIC SECT.5 PRE-ASSEMBLE**	490 (2/5) ⇨ **3 106** **91 49 760 08**

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 711 7	1	MUELLE COMPRESION 10X110X181 X10C	PRESSURE SPRING		
3	10 21 686 3	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 12h11X40	PARALLEL PIN		
4	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	40 65 172 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
6	97 55 409 08	1	BULON 140.0X245 35NICRMOV125 GASN.	PIN		
7	97 40 901 08	1	CHAPA 30X150X180 S960QL+Z25 SPF	PLATE		
8	97 40 947 08	2	CHAPA 2X130X130 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
9	95 37 226 08	1	CASQUILLO RD130X18 S960QL	BUSHING		
10	97 01 483 08	1	CHAPA 5x69x44 S960QL	PLATE		
11	97 55 627 08	1	TIRADOR TIPO SETA 75.0X170 35NICRMOV	MUSHROOM-SHAPED DRAWING		
12	97 55 412 08	2	PLACA DE APOYO 41X115X300 PA6G+OEL	BEARING PLATE		
13	40 72 013 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
14	97 40 028 08	2	PATIN 20X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
15	97 55 415 08	2	CASQUILLO 14X81 S355J2G3C+C FE//ZN20//	BUSHING		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
17	42 00 012 01	8	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
18	46 00 175	10	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
19	97 46 148 08	2	REGLETA DE EMPALME 27X75X160 PA6G	SWITCH PANEL		
20	97 40 031 08	4	CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
21	97 40 032 08	4	CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
22	41 19 006 08	5	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	HEX NUT		
23	40 42 187	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 8.	SOCKET HEAD SCREW		
24	95 70 253 08	4	CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
25	97 40 033 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
26	97 40 034 08	2	PATIN 53X62X164 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
27	97 40 035 08	1	PATIN 53X87X184 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
28	95 70 254 08	4	CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
29	97 40 036 08	2	PATIN 13.5X85X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
30	97 40 037 08	2	PATIN 18X10X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
31	97 40 038 08	8	CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
32	97 45 904 08	2	PATIN 21X75X161 PA6G+OEL SPF	SLIDER		
33	40 72 014 08	12	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
34	59 15 722 08	2	TAPON COBERTURA 12,7	COVER LID		
35	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X46 DC01 FE//ZN	SWITCH PLATE		
36	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
38	95 18 923 08	1	DISTANCIADOR 114.3X234 S355J2H FE//ZN	DISTANCE TUBE		
39	94 03 800 08	1	DISTANCIADOR RD114,3X6,3X33 S355J2H	DISTANCE TUBE		
40	96 39 041 08	6	RODILLO DE CABLE COMPL.	ROPE PULLEY CPL.		
			⇨ 3 106 001 96 39 041 08			
41	95 36 561 08	2	EJE RD110X818 35NICRMOV125 GASN.	AXLE		
42	45 25 531 08	1	BULON ISO 2340 B20X616X600 ST FE//ZN20	PIN		
43	45 25 491 08	1	BULON DIN EN 22340 B20X390X374 S355J2	PIN		
44	43 31 012 08	3	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	RETAINING SPRING		
45	43 30 065 08	3	PASADOR ALETAS ISO 1234 5X40 ST A3C	SPLIT PIN		
46	95 18 924 08	1	TAPA 1.5X450X381 DC01 FE//ZN20//C	COVER		
47	95 37 139 08	1	PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFILE		
48	10 41 285 4	19	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	OVAL HEAD FLAT SCREW		
49	95 36 500 08	13	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	CABLE CLAMP		
50	97 36 305 08	1	CHAPA 2X383X342 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
51	45 00 232 08	1	BULON ISO 2340 B20X500X485 ST.50K FE//	PIN		
52	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
53	42 18 009 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
54	41 30 029 08	4	TUERCA EN JAULA M6	CAGE NUT		
55	43 31 028 08	1	MUELLE SEGURIDAD 3 VERZ	RETAINING SPRING		
56	49 00 204	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
57	41 19 007 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	HEX NUT		
58	10 28 980 4	6	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
59	40 01 466	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
60	46 00 355	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
61	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
62	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SHACKLE		
63	49 00 111	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
64	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA ISO8062-3DCTG6 30	GUIDE		
65	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GRUB SCREW		
66	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	HEX NUT		
67	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 200HV-ST A3C	WASHER		
68	96 34 985 08	1	TUBO CONSTR. SOLD.	PIPE WELDED		
69	96 35 560 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD. T ZN O	MOUNTING WELDED		
70	95 37 494 08	1	CHAPA 4X190X250 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
71	95 54 418 08	2	CHAPA S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
72	40 01 016 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	SOCKET HEAD SCREW		
73	41 19 002 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
74	42 18 005 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST VERZ	WASHER		
77	96 57 037 08	1	INT.FIN CARRERA-PESO CPL. ⇨ 3 105 014 96 57 037 08	HOIST LIM.SWITCH PLUMMET		
79	42 80 067 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 100X3	LOCKING RING		
80	41 15 144 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
81	97 60 652 08	4	CASQUILLO. 3.25X22X15 X8CRNIS189	SLEEVE		
82	40 65 126	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 55 553 08	1	POLEA 56X470X470 PA6G SPF	ROPE PULLEY		
2	74 59 025 08	1	RODAMIENTO 100X150X67	ROLLER BEARING		
3	42 80 083 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 150X4	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 39 041 08	1	RODILLO DE CABLE COMPL. ⇨ 3 106 001 96 39 041 08	ROPE PULLEY CPL.		
2	94 03 800 08	1	DISTANCIADOR RD114,3X6,3X33 S355J2H	DISTANCE TUBE		
3	95 31 623 08	1	TUBO 114,3X6,3X132 S355J2H FE//ZN20//C	TUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 47 300 2	1	CILINDRO TELESCOPICO 195/150-10495 SP ⇨ X10473002 10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER		
2	96 64 305 08	1	PIEZAS DE MONT. CILINDRO ⇨ 3 330 080 96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER		
3	97 04 911 08	1	CHAPA 8x240x240 S960QL	PLATE		
4	42 15 006 08	4	ARANDELA EN 14399-6 30 ST A3C	WASHER		
5	40 62 160 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 070235 LIEBHERR	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1** **PIEZAS DE MONT. CILINDRO** **ADD-ON PARTS CYLINDER**	497 (1/2) ⇨ **3 330 080** **96 64 305 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 52 394 08	1	PATIN	SLIDER		
2	97 52 390 08	1	PATIN	SLIDER		
3	97 52 398 08	1	PATIN	SLIDER		
4	96 29 473 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	BRACKET WELDED CONST.		
5	96 29 474 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	BRACKET WELDED CONST.		
6	97 52 445 08	1	CHAPA 3X440X45 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
7	97 52 399 08	1	CHAPA 3X721X282 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
8	95 59 178 08	2	TAPA RD74X4 S315MC FE//ZN20//C	COVER		
9	96 37 302 08	1	GUIA	GUIDE		
10	40 42 036	11	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	SOCKET HEAD SCREW		
11	40 61 071	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
12	40 02 564	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M12 8 A3C	HEX NUT		
14	10 28 980 4	4	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
15	49 00 188	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
16	42 18 009 08	7	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
17	40 01 620	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X35 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
18	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
19	41 17 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4035 M16 04 A2K	HEX NUT		
20	97 22 608 08	4	ARANDELA 1X50X50 DC01 FE//ZN20//C	WASHER		
21	72 00 094 08	4	MUELLE COMPRESION 1,6X18,2X44	PRESSURE SPRING		
22	95 64 142 08	4	TORNILLO 24.0X65 42CRMO4+QT FE/NI20	SCREW		
23	97 25 757 08	2	CHAPA 12X134X58 S355MC FE//ZN20//C	PLATE		
24	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SHACKLE		
25	95 59 180 08	2	CASQUILLO. 32X30 X12CRNIS188	SLEEVE		
26	95 59 179 08	4	CASQUILLO. 32X41 X12CRNIS188	SLEEVE		
27	42 00 020 08	2	ARANDELA ISO 7089 18 200HV A3C	WASHER		
28	97 22 615 08	2	SOPORTE DE SENSOR 30X75X190 PA6G+	SENSOR HOLDER		
29	46 00 051	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
30	96 52 648 08	1	MONT. TRANSM. MECAN. EXTENSIÓN	SENSOR INSTALL.TELESCOP.		
(6)	10 35 458 4	6	SENSOR INDUCTIVO BERUEHRUNGSLOS	INDUCTIVE SENSOR		
(7)	69 23 127 08	2	SENSOR INDUCTIVO BERUEHRUNGSLOS	INDUCTIVE SENSOR		
33	97 52 443 08	1	CHAPA 4X125X68 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
34	70 05 052	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 25 PP SW	CLAMP-HALF		
35	40 42 109	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
36	41 19 003 05	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M6 8 A2C	HEX NUT		
38	40 65 132	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
39	41 34 126 01	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	HEX NUT		
40	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
41	42 16 007 01	3	ARANDELA DIN 7349 13 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 38 675 08	1	PIEZAS DE SOLDAR TRAMO BASE	WELD-ON PARTS PIVOT SECTIO		
2	97 56 184 08	1	CHAPA 4X164X250 S315MC FE//ZN20//C	PLATE		
3	45 14 306 08	2	BULON DIN 1436 30X80X72 42CRMO4 GASN	PIN		
4	43 31 025 08	1	MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3C	RETAINING SPRING		
5	42 12 019 08	1	ARANDELA DIN 1441 31 ST VERZ	WASHER		
6	43 30 077 08	1	PASADOR ALETAS ISO 1234 6,3X45 ST A2K	SPLIT PIN		
7	97 56 211 08	1	CHAPA 10X154X83 S700MC	PLATE		
8	45 12 184 08	1	BULON DIN 1435 16X35X28 ST.50-2K VERZ	PIN		
9	70 80 121 08	1	CASQUILLO DU	DU BUSHING		
10	43 30 050 08	1	PASADOR ALETAS ISO 1234 4X25 ST A3C	SPLIT PIN		
11	72 01 052 08	1	MUELLE TRACCION 2,5X22,5X60,5	TENSION SPRING		
12	94 92 979 08	1	TUBO 10X1,5X18 E235+N VERZ	TUBE		
13	94 32 517 08	1	TUBO 10X1,5X10 E235+N VERZ	TUBE		
14	40 42 107	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X35 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
15	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
16	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 87 020 9	1	ESCALERA DE TIJERA 2X7-350X2,132M AL	DOUBLE LADDER		
2	92 51 440 08	2	SUJECIÓN PREM	HOLDER PRE-ASSEMBLY		
			⇨ 3 750 011 92 51 440 08			
3	88 52 515 08	2	CANDADO ABUS 62/40	PADLOCK		
4	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
6	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	10 32 679 2	1	SUJECION DE ESCALERA	LADDER BRACKET		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	95 43 097 08	1	PARTE SUPERIOR 3X721X108 DC01 T ZN O	UPPER PART		
2	94 96 329 08	1	PARTE INFERIOR 3X495X160 DC01 T ZN O	BASE PART		
3	10 87 234 4	1	BISAGRA ATORNILLADA 30X30X60/180° AIS	SCREW-ON HINGE		
4	40 02 551	2	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X25 8.	COUNTERSUNK SCREW		
5	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
6	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
7	70 42 276 08	1	CIERRE FEDERBUEGEL SCHWARZ PULVE	LOCK PIECE		
8	40 84 021 01	3	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X12	PAN-HEAD SCREW		
9	46 00 305	3	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
10	41 19 003 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	HEX NUT		
12	10 41 286 1	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	OVAL HEAD FLAT SCREW		
13	26 22 016 08	0.365	TIRA 32X1,5 PERBUNAN65	STRIPE		
14	26 22 016 08	0.14	TIRA 32X1,5 PERBUNAN65	STRIPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	91 50 438 08	1	PIEZAS MEC.MONT. FAROS ⇨ 3 790 014 91 50 438 08	MECH.AUXILIARIES FOR LIGHT		
15	11 00 472 6	1	FARO DE TRABAJO 45W 24V ALU ⇨ X11004726 11 00 472 6	WORK LIGHT		
16	11 00 473 6	1	FARO DE TRABAJO 45W 24V ALU ⇨ X11004736 11 00 473 6	WORK LIGHT		
19	96 70 651 08	1	TRAMO DE CABLE W903	WIRING HARNESS		
20	96 57 602 08	1	CABLE ELECTRICO W901	LEAD		
21	96 57 603 08	1	CABLE ELECTRICO W902	LEAD		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
8	96 70 495 08	1	FUEGO OBSTÁCULO PREMONTAJE ⇨ 3 780 947 96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS		
10	96 54 673 08	1	CABLE ELECTRICO W933Y	LEAD		
11	96 70 515 08	1	ADVERTENCIA VIENTO PREMONTADA MIT ⇨ 3 780 265 96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMBLE		
12	96 23 738 08	1	CHAPA PREM. FE//ZN20//C	PLATE PRE-ASS.		
15	46 00 532	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
16	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
17	42 00 009 01	12	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
18	70 05 052	6	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 25 PP SW	CLAMP-HALF		
20	46 00 384	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
30	95 70 053 08	1	TUBO 35X2X665 X5CRNI1810	TUBE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1
Pos. 20
Pos. 500


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 64 793 08	1	TRANSM. CARR. ARR. INT.F.CARR. MIT M12	SENSOR LIFT TOP LIMIT SWITC		
(7)	10 67 839 5	1	LIMITADOR TQ200-RFID SPF	LIMIT SWITCH		
10	96 18 268 08	1	SOPORTE 2. FINAL CARRERA ⇨ 3 780 429 96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP		
20	96 59 651 08	1	CABLE ELECTRICO W931	LEAD		
500	92 72 344 08	1	ELEMENTOS MONTAJE	ADD-ON PARTS		
(10)	60 20 081 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 15 PP SW	CLAMP-HALF		
(12)	40 42 003	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
(15)	60 20 180 08	2	TUERCA RAÍLES TRANSPORTE DIN 3015 L	CARRIER RAIL NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	95 70 054 08	1	CHAPA 3X157X156 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
2	43 32 010 08	2	CLIP PERFILADO AEHNL.DIN 11023 10X65	FORMCLIP		
3	11 06 600 1	1	ANEMOMETRO VELOCIDAD VIENTO 0-50M/ ⇨ X11066001 11 06 600 1	WIND VELOCITY TRANSMITTER		
4	49 02 004	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
5	41 19 002 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	HEX NUT		
6	40 01 645	3	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 10 677 08	1	CHAPA 2X155X38 DC01	PLATE		
2	43 31 012 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	RETAINING SPRING		
3	10 01 773 2	2	TORNILLO PRISIONERO DIN EN ISO 4026	GRUB SCREW		
4	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	HEX NUT		
5	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SHACKLE		
6	46 00 355	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	HEX NUT		
8	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 62 801 08	1	S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPECIAL UMBAU ⇨ 3 780 657 96 62 801 08	EL.SPECIAL SW-AWAY JIB		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 3


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 60 533 08	1	LIMITADOR SPF	LIMIT SWITCH		
2	97 00 157 9	1	PLACA LICCON 1ADR 25 KUNSTOFF	SIGN		
3	96 50 964 08	1	CABLE ELECTRICO W940	LEAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 37 648 08	1	CHAPA 3X201X300 DC01 FE//ZN20//C	PLATE		
2	43 32 010 08	2	CLIP PERFILADO AEHNL.DIN 11023 10X65	FORMCLIP		
3	10 81 622 3	1	BALIZAS DE OBSTACULOS 7,2W 19,2-28,8V	OBSTRUCTION LIGHT		
4	49 00 111	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	41 34 126 01	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	HEX NUT		
6	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Schnitt A–A




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 913 9	1	UNIDAD DE ACCIONAM.FARO ALU-ELOXIER	LIGHT DRIVE UNIT		
2	10 02 914 1	2	EJE PROLONGADOR 272MM ALU-ELOXIER	AXLE EXTENSION		
3	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
5	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	96 73 405 08	1	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO BASE ⇨ 3 930 005 96 73 405 08	ELECTRIC F.BASE SECTION		
4	96 51 143 08	1	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CABEZA ⇨ 3 930 038 96 51 143 08	ELECTR. FOR HEAD SECTION		
6	96 52 342 08	1	SIST. ELÉCTR. MECAN. EXTENSIÓN ⇨ 3 930 006 96 52 342 08	ELECTR. F.EXTENDING MECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	96 71 720 08	1	CAJA BORNAS S900 ⇨ 3 930 007 96 71 720 08	TERMINAL BOX		
6	96 73 406 08	1	TAMBOR DE CABLE ELÉC. COMPL. ⇨ 3 930 006 96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
420	96 53 651 08	1	TRAMO DE CABLE W916	WIRING HARNESS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 62 477 08	1	CABLE ELECTRICO W912K	LEAD		
5	10 35 580 0	1	TAMBOR MANGUERA 50M 14-POL+PE SPF ⇨ X10355800 10 35 580 0	CABLE REEL		
6	96 62 478 08	1	CABLE ELECTRICO W912AK	LEAD		
7	60 24 243 08	1	PRENSAESTOPAS M25x1,5 MS	CABLE GLAND		
9	60 25 013 08	1	TORNILLO PURGADOR G1/2"X30 POLYAMI	VENTILATION SCREW		
154	60 32 004 08	5	BRIDAS 3,6X200	CABLE TIE		
289	87 00 028 08	0.1	IMPERMEABILIZANTE A80MR HYLOMAR	SEALANT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	97 69 170 08	1	PLACA 80-38X0 ALMGSI0,5	SIGN		
7	97 51 135 08	1	CÁRTER VACÍO 160X260X90X0 AL	EMPTY CASING		
120	96 70 647 08	1	TRAMO DE CABLE W921	WIRING HARNESS		
130	96 51 431 08	1	TRAMO DE CABLE W900	WIRING HARNESS		
150	96 51 439 08	1	TRAMO DE CABLE W911	WIRING HARNESS		
155	60 24 252 08	1	TORNILLO DE CIERRE M32X1,5 MS	SCREW PLUG		
156	60 24 251 08	3	TORNILLO DE CIERRE M25X1,5 MS	SCREW PLUG		
266	60 32 022 08	5	BRIDAS 2,5X102	CABLE TIE		
270	60 21 067 08	0.245	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	TOP HAT RAIL		
307	10 48 866 2	1	TORNILLO PURGADOR M20X1,5 POLYAMID	VENTILATION SCREW		
308	60 25 012 08	1	TAPON DE DRENAJE M12 PA6G SPF	WATER DRAIN PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 51 144 08	1	CAJA DE BORNES COMPL. S930 ⇨ 3 930 364 96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	97 76 670 08	1	PLACA	SIGN		
5	97 31 885 08	1	CÁRTER VACÍO 120X220X80X0 AL	EMPTY CASING		
8	96 50 686 08	1	ALAMBRES CAJA DE BORNES CPL. S930	WIRES TERMINAL BOX CPL.		
110	96 51 861 08	1	CABLE ELECTRICO W932	LEAD		
120	96 51 862 08	1	TRAMO DE CABLE W930	WIRING HARNESS		
153	60 45 121 08	1	TAPA ROSCADA M1-D	SEALING PLUG		
155	60 45 081 08	1	LATA M1	TIN		
197	60 24 250 08	3	TORNILLO DE CIERRE M20X1,5 MS	SCREW PLUG		
198	96 49 708 08	1	TRAMO DE CABLE W905D ⇨ 1 932 701 96 49 708 08	WIRING HARNESS		
200	60 24 257 08	1	PRENSAESTOPAS M20X1,5 MS	CABLE GLAND		
207	63 61 840 01	1	MARCADORES DE BORNES PA	INDENTED TAPE		
266	40 01 701 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M3X15 MS	SOCKET HEAD SCREW		
267	41 15 157 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M3 8 A2C	HEX NUT		
268	42 00 501 08	2	ARANDELA ISO 7089 3 -MS	WASHER		
269	42 52 205 08	2	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	SERRATED LOCK WASHER		
289	87 00 028 08	0.1	IMPERMEABILIZANTE A80MR HYLOMAR	SEALANT		
292	60 25 012 08	1	TAPON DE DRENAJE M12 PA6G SPF	WATER DRAIN PLUG		
293	10 48 866 2	1	TORNILLO PURGADOR M20X1,5 POLYAMID	VENTILATION SCREW		
296	10 28 635 3	1	TAPA	COVER		
297	60 27 946 08	2	ESCUADRA TERMINAL	END ANGLE		
298	60 21 067 08	0.21	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	TOP HAT RAIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 80 205 7	1	SENSOR ANGULO 360° LSB PL:D SPF	ANGLE TRANSMITTER		
20	10 80 206 4	1	TRANSMISOR DE LONG. DE CABLE 15M L ⇨ X10802064 10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	96 56 805 08	1	SIST. HIDR. TELE. ⇨ 3 975 002 96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	96 61 523 08	1	TUBERIA FLEXIBLES TELE ⇨ 3 975 301 96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC		
11	96 61 524 08	1	TUBERÍAS TELE. ⇨ 3 975 302 96 61 524 08	PIPELINES TELESCOPIC		
50	51 14 936 08	1	VALVULA DE PASO 3/2 320BAR	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(21)	57 11 355 08	1	IMAN 24V	MAGNET		
150	47 42 340 08	3	ATORNILLAMIENTO GIRATORIO DG105/38S	SWIVEL SCREW JOINT		
151	51 14 937 08	1	VALVULA DE RETENCION 250BAR	NON-RETURN VALVE		
152	51 10 627 08	1	BOQUILLA 0,5 MS	NOZZLE		
153	51 06 711 08	1	Cartucho filtro 0,005m³/min 25µm	FILTER CARTRIDGE		
154	10 21 858 2	2	FICHA DE ACOPLAMIENTO B2 SPF	COUPLING PLUG		
300	46 00 386	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
301	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	HEX NUT		
302	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	WASHER		
500	51 15 178 08	3	RACOR BRIDA 38S	FLANGE STUB PIPE		
551	51 05 867 08	3	JUNTA TORICA ARP 568 37,69X3,53 NBR90	O-RING		
552	40 42 152 08	12	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M14X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
601	47 10 321 08	1	RACOR XGE6-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
602	47 10 332 08	1	RACOR XGE16-SR-ED A3P	FLANGE JOINT		
604	47 10 348 08	4	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	FLANGE JOINT		
605	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
606	47 54 314 08	5	RACOR REDSD12/10-L A3P	FLANGE JOINT		
607	24 71 286 02	3	RACOR EL 12L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
609	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L CFX	FLANGE JOINT		
610	47 10 306 08	3	RACOR XGE10-LR-ED A3P	FLANGE JOINT		
611	74 03 569	1	RACOR EW 10L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
612	51 06 290 08	1	BOCA MEDIDA DKO 10L	GAUGE CONNECTION		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 27 601 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	NAME PLATE		
2	60 27 603 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	NAME PLATE		
480	92 96 230 08	3	TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,08M	HOSE CPL.		
481	92 96 387 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,3M	HOSE CPL.		
482	96 42 741 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,2M	HOSE CPL.		
483	92 12 554 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	HOSE CPL.		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.


Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на изображениях соответствуют позициям в перечне труб.


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
480	96 60 167 08	3	TUBO CPL. 38X5X192	PIPE COMPL.		
481	96 34 811 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X303	PIPE COMPL.		
482	96 42 520 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X610	PIPE COMPL.		
483	96 42 521 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X690	PIPE COMPL.		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 40 739 08	5	POLEA SPF	ROPE PULLEY		
			⇨ 4 099 001 92 40 739 08			
12	10 42 884 9	2	BARRA DE PROTECCIÓN DE CABLE	ROPE PROTECTION ROD		
13	43 32 013 08	4	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
22	10 59 921 2	1	PESTILLO DE SEGURIDAD	SAFETY TRAP		
37	74 66 079 08	1	CORONA DE RODILL.CIL.AXIALES DIN 722 8	CYLINDRICAL ROLLER BEARIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	77 39 522 08	1	POLEA RD485X63 PA6G SPF	ROPE PULLEY		
2	74 59 027 08	1	RODAMIENTO 120X180X80	ROLLER BEARING		
3	42 80 094 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 180X4	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	72 64 106 08	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR70	O-RING		
2	70 11 131	1	JUNTA	SEAL		
3	70 13 456	1	CAPUCHON DE PROTECCION M26X1,5	PROTECTING CAP		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 00 267 5	1	ROTORES	ROTOR		
2	11 00 267 6	1	JUEGO TORNILLOS	SCREW SET		
3	57 16 366 08	1	CHAPA AJUSTE	AJDUSTING PLATE		
4	57 16 367 08	1	ARANDELA DE AJUSTE	ADJUSTING DISK		
5	57 13 907 08	1	ESTATOR	STATOR		
6	11 08 062 4	1	PLACA POLAR	POLE PLATE		
7	10 46 994 5	1	JUEGO TORNILLOS M10X1,5	SCREW SET		
8	57 00 590 08	8	TORNILLOS	SCREWS		
9	57 13 904 08	8	BOBINA	COIL		
10	10 46 994 7	8	TORNILLO	SCREW		
11	11 00 530 1	8	JUEGO LUNAS	WASHER SET		
16	57 19 360 08	1	CONEXIÓN CAJA DE BORNES	TERMINAL BOX CONNECTION		
20	10 46 995 0	1	CABLE DE CONEX.A TIERRA	MASS CONNECTING CABLE		
21	10 46 995 1	1	ESTRIBO SOPORTE	HOLDING BRACKET		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 3
Pos. 4
Pos. 5
Pos. 8
Pos. 9
Pos. 12
Pos. 14
Pos. 18
Pos. 19
Pos. 20


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 00 092 08	1	CARCASA	HOUSING		
3	51 10 492 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 2,9X1,78 NBR90	O-RING		
4	57 00 101 08	1	JUNTA TORICA 14X1,1 NBR70	O-RING		
5	57 00 093 08	1	MANGUITO TERMINAL SOLENOIDE	MAGNETIC LOCKING SLEEVE		
7	57 00 094 08	1	IMAN 24V	MAGNET		
8	57 00 095 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
9	57 00 096 08	1	ARMADURA DE ELECTROIMAN	SOLENOID ARMATURE		
12	57 00 097 08	1	PLACA	SHEET		
13	51 07 461 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 12,37X2,62 NBR90	O-RING		
14	57 00 098 08	1	ASIENTO DE VALVULA	VALVE SEAT		
15	46 01 361	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X8	PAN-HEAD SCREW		
16	57 00 102 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6,5X11X1 AL	SEALING RING		
18	57 00 103 08	4	TORNILLO PARA FORMAR ROSCA DIN 7500	THREAD FORM SCREW		
19	57 00 099 08	1	TUERCA	NUT		
20	57 00 100 08	1	CHAPA SEGURIDAD	LOCKING PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 21 807 5	1	CAPERUZA DE PLASTICO	PLASTIC HOOD		
999	57 03 190 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 13 523 08	1	CARTUCHO	CARTOUCHE		
2	50 26 514 08	1	CALEFACCION	HEATING		
998	11 00 308 9	1	JR REGULADOR PRESIÓN	REPAIR SET PRESSURE GOVER		
999	11 00 309 4	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	50 29 880 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	50 29 991 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		
16	57 07 454 08	1	PIEZA DE VENTILAC./PURGA	AIR VENT PIPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 01 090 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ⇨ 5 701 090 08 57 01 090 08	DRIVING GEAR		
3	57 01 091 08	1	CARCASA	HOUSING		
4	57 01 092 08	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
5	57 01 093 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN EN ISO 2338 4M	PARALLEL PIN		
6	51 86 485 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 66,27X3,53 NBR70	O-RING		
7	46 00 079	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
8	42 41 007 08	6	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 8 FST VERZ	CIRCLIP		
10	40 01 610	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
11	57 01 094 08	2	TORNILLO DE CIERRE M27X2	SCREW PLUG		
14	70 22 315	1	ANILLO DE RETÉN 35X52X6/5 FKM	SHAFT SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 46 129 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ⇨ 5 146 129 08 51 46 129 08	DRIVING GEAR		
3	51 46 130 08	1	CARCASA	HOUSING		
4	51 46 131 08	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
5	43 06 037 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 6M6X12 ST	PARALLEL PIN		
6	51 46 132 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 98,02X3,53 NBR70	O-RING		
7	40 42 032	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X30 8.	SOCKET HEAD SCREW		
8	42 41 009 08	6	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 12 VERZ	CIRCLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
20	57 15 168 08	1	ANILLO DE RETÉN 22X35X6	SHAFT SEAL		
22	52 12 028 08	1	JUNTA TORICA 75X2,5 NBR70	O-RING		
27	46 00 340	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
55	57 17 778 08	1	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
56	57 17 779 08	1	CASQUILLO ASIENTO VALVULA	VALVE SEAT SLEEVE		
57	57 17 780 08	1	ELEMENTO DE VALVULA	VALVE INSERT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 06 718 08	1	CARTUCHO DE FILTRO 1m³/min 10µm	FILTER INSERT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 06 701 08	1	FILTRO INTERCAMBIABLE OEL 11µm	EASY-CHANGE FILTER		
2	57 08 320 08	1	TAPA DEL FILTRO	FILTER COVER		
			⇨ 5 708 320 08 57 08 320 08			
4	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
5	42 40 007 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	CIRCLIP		
6	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
8	57 05 883 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 170,82X7 NBR70	O-RING		
9	57 08 310 08	1	MUELLE	SPRING		
11	57 06 612 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 50,39X3,53 NBR70	O-RING		
13	51 45 275 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 148,49X5,33 NBR7	O-RING		
999	57 06 675 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 761 6	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTER INSERT		
2	72 64 076 08	1	JUNTA TORICA 59X3 NBR70	O-RING		
3	57 10 213 08	1	CAJA FILTRADORA	FILTER BOWL		
4	57 13 561 08	1	INDICADOR DE CONTAMINACION	CLOGGING INDICATOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 761 8	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTER INSERT		
999	10 03 553 4	1	JUEGO DE REPARACION -E DF/LF	REPAIR KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
8	51 07 926 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
9	51 07 927 08	1	JUNTA TORICA 20X2 NBR90	O-RING		
10	51 07 928 08	1	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
15	51 07 923 08	1	PIEZAS DE VÁLVULA	VALVE COMPONENTS		
16	51 10 006 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	DISTANCE RING		
17	51 07 925 08	1	PIEZAS DE VÁLVULA	VALVE COMPONENTS		
18	51 10 007 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 21X1	LOCKING RING		
19	51 07 924 08	1	CASQUILLO DE VALVULA	VALVE BUSHING		
20	72 64 079 08	1	JUNTA TORICA 16X2 NBR70	O-RING		
21	51 45 136 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 20X1	LOCKING RING		
29	52 12 167 08	1	ELEMENTO DE VALVULA	VALVE INSERT		
40	74 70 014 08	1	ESFERA DIN 5401 20 G20	BALL		
41	51 10 040 08	1	ARANDELA DE MUELLE	SPRING WASHER		
42	51 10 010 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
43	57 06 449 08	1	TAPON CON ROSCA	SCREW STOPPER		
44	51 10 012 08	1	CASQUILLO	BUSHING		
51	57 14 837 08	1	SENSOR CONTACTO	CONTACT RELAY		
999	51 10 004 08	1	JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑAS	SMALL-PARTS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
113	57 18 400 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
157	57 17 127 08	2	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		
160	70 27 459	2	TUERCA	NUT		
999	76 24 268	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 17 027 6	1	VALVULA REDUCTORA DE PRESION ⇨ X11170276 11 17 027 6	PRESSURE REDUCTION VALVE		
2	11 17 027 7	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
3	57 06 906 08	1	JUNTA TORICA 6X1 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	57 18 176 08	4	VALVULA DE PASO ⇨ 5 718 176 08 57 18 176 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
3	57 18 770 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
4	51 07 413 08	8	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
6	57 18 771 08	1	BOQUILLA 1,5	NOZZLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 19 034 08	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
158	10 33 283 6	2	TUERCA MOLETEADA	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
20	57 16 347 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG6-320BAR SPF ⇨ 5 716 347 08 57 16 347 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
30	40 43 612 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X45 12.9	SOCKET HEAD SCREW		
40	57 04 271 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3 ⇨ 5 704 271 08 57 04 271 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
55	57 19 110 08	1	VALVULA REGULADORA CORRIENTE	FLOW CONTROL VALVE		
60	57 10 800 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
70	57 09 674 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
80	47 56 026 08	1	CONEXION DE MEDICION EMA3 G1/4 CR6-F	TEST POINT FITTING		
90	47 77 040 08	4	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
110	40 01 521	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X10 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
999	10 42 364 6	1	JJ BLOQUE DE MANDO COMPACTO	SEAL KIT COMPACT CONTROL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
20	10 34 289 3	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
30	10 28 021 6	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
40	10 34 289 5	1	BOQUILLA M12X12	NOZZLE		
50	51 07 415 08	2	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
60	47 77 046 08	4	TAPON VSTI1"ED A3P	STOP PLUG		
70	72 64 211 08	2	JUNTA TORICA 38X3 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 07 969 08	1	CARCASA	HOUSING		
3	51 07 970 08	1	PLATILLO DE RESORTES	SPRING SUPPORT		
4	51 10 151 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
5	51 07 972 08	1	ARANDELA	WASHER		
6	51 07 973 08	1	BULON DE BALLESTA	SPRING-LOADED PIN		
7	51 07 974 08	1	EMBOLO DE AMORTIGUACION	DAMPING PISTON		
9	51 07 975 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
10	51 07 976 08	1	ASIENTO DE VALVULA	VALVE SEAT		
17	51 07 832 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	SHIM		
21	51 07 417 08	1	TUERCA HERMITIZANTE M8	SEALING NUT		
22	51 07 977 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M8X35 5.8	SOCKET HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 00 775 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
2	57 10 963 08	1	VALVULA	VALVE		
3	72 64 035 08	1	JUNTA TORICA 30X3 NBR90	O-RING		
4	72 64 212 08	1	JUNTA TORICA 42X3 NBR90	O-RING		
5	74 70 004 08	2	ESFERA DIN 5401 8	BALL		
6	46 00 320	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M18X1,5 ST	SCREW PLUG		
7	57 00 779 08	1	JUNTA TORICA 21X2,5 NBR90	O-RING		
8	57 00 780 08	1	JUNTA TORICA 13X2,5 NBR90	O-RING		
9	57 10 964 08	1	COLLARIN HIDRAULICO	LIP SEAL RING		
10	72 64 243 08	1	JUNTA TORICA 27X2,5 NBR90	O-RING		
11	71 01 040 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X22X1,5 CU	SEALING RING		
12	46 00 578	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X70 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
13	57 00 781 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
14	57 00 782 08	1	STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	STEP SEAL		
15	57 06 397 08	1	ANILLO DESLIZANTE	SLIDE RING		
17	57 00 785 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 3M6X32 ST	PARALLEL PIN		
18	57 00 786 08	1	ANILLO SOPORTE 13X2,5X1,5	SUPPORTING RING		
19	57 00 787 08	1	ANILLO SOPORTE 30X3X1,5	SUPPORTING RING		
20	57 00 866 08	1	CARCASA	HOUSING		
22	57 00 789 08	1	CARCASA	HOUSING		
23	57 00 790 08	1	CONO DE VALVULA	VALVE CONE		
24	57 00 791 08	1	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
25	57 00 792 08	1	CUERPO DE VALVULA	VALVE BODY		
26	57 00 794 08	1	ARANDELA	WASHER		
27	57 00 797 08	1	BULON	PIN		
28	57 00 798 08	1	CASQUILLO	BUSHING		
29	57 00 799 08	1	CASQUILLO.	SLEEVE		
30	57 00 800 08	1	EMBOLO	PISTON		
31	57 00 801 08	1	ANILLO SOPORTE	SUPPORTING RING		
32	57 09 330 08	1	PARTE DE ACCIONAMIENTO NEUM. ⇨ 5 709 330 08 57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION		
999	57 00 772 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
(1)	72 64 035 08	1	JUNTA TORICA 30X3 NBR90	O-RING		
(2)	72 64 212 08	1	JUNTA TORICA 42X3 NBR90	O-RING		
(3)	57 00 779 08	1	JUNTA TORICA 21X2,5 NBR90	O-RING		
(4)	57 00 780 08	1	JUNTA TORICA 13X2,5 NBR90	O-RING		
(5)	52 12 278 08	2	JUNTA TORICA 38X3,5 NBR90	O-RING		
(6)	72 64 243 08	1	JUNTA TORICA 27X2,5 NBR90	O-RING		
(7)	57 00 782 08	1	STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	STEP SEAL		
(8)	57 00 783 08	1	ANILLO GLYD	GLYD RING		
(9)	57 00 784 08	2	ANILLO SOPORTE 39X45X1,5	SUPPORTING RING		
(10)	57 00 786 08	1	ANILLO SOPORTE 13X2,5X1,5	SUPPORTING RING		
(11)	57 00 787 08	1	ANILLO SOPORTE 30X3X1,5	SUPPORTING RING		
(12)	57 00 801 08	1	ANILLO SOPORTE	SUPPORTING RING		
(13)	57 00 774 08	1	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
(14)	72 64 116 08	2	JUNTA TORICA 17X2 NBR90	O-RING		
(15)	72 64 091 08	1	JUNTA TORICA 17X2,5 NBR90	O-RING		
(16)	57 10 964 08	1	COLLARIN HIDRAULICO	LIP SEAL RING		
(17)	57 06 397 08	1	ANILLO DESLIZANTE	SLIDE RING		


https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 08 278 08	1	IMAN 24V	MAGNET		

https://truckmanualshub.com/









Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	57 14 537 08	1	VALVULA DE PRESION ⇨ 5 714 537 08 57 14 537 08	PRESSURE VALVE		
9	57 05 279 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG6-350BAR ⇨ 5 705 279 08 57 05 279 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
15	40 43 637 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X35 12.9	SOCKET HEAD SCREW		
16	40 43 612 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X45 12.9	SOCKET HEAD SCREW		
17	47 77 040 08	6	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	43 30 078 08	2	PASADOR ALETAS ISO 1234 6,3X50 ST A2K	SPLIT PIN		
2	11 18 260 1	2	TUERCA ALMENADA	CROWN NUT		
8	10 28 022 3	1	VALVULA	VALVE		
20	10 46 738 1	1	ROTULA	BALL JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 46 133 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ⇨ 5 146 133 08 51 46 133 08	DRIVING GEAR		
2	51 46 134 08	1	EJE MOTOR	DRIVING SHAFT		
3	51 46 135 08	1	ANILLO COJINETE	BEARING RING		
4	51 46 136 08	1	ANILLO DE CIERRE	CLOSING RING		
5	51 46 137 08	1	ARANDELA	WASHER		
7	51 46 138 08	1	PLACA DE RETROCESO	PULL-BACK PLATE		
9	51 46 139 08	1	TUERCA C/RANURA M55X2	SLOTTED NUT		
10	51 46 140 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
11	74 62 490 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
12	42 81 038 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 125X4	LOCKING RING		
14	51 45 655 08	1	RETEN RADIAL DIN 3761 AS 50X72X7 NBR	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
15	51 46 141 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 117,07X3,53 NBR7	O-RING		
17	51 46 142 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 100X125X0,1	SHIM RING		
18	51 46 143 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 100X125X0,3	SHIM RING		
20	51 45 371 08	7	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M6X20	PAN-HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	51 46 144 08	1	CILINDRO	CYLINDER		
2	51 46 145 08	1	PLACA MANDO	GUIDE PLATE		
3	51 46 146 08	1	PIVOTE CENTRAL	CENTER STUD		
4	51 46 147 08	7	EMBOLO	PISTON		
5	51 46 148 08	14	ANILLO	RING		
6	51 46 149 08	1	PLATILLO DE RESORTES	SPRING SUPPORT		
7	51 46 150 08	4	RESORTE DE DISCO	DISC SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	52 11 602 08	1	CARCASA	HOUSING		
3	42 50 509 08	4	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 10 FST	SPRING WASHER		
4	52 11 918 08	1	CHAPA COMPENSACION	SHIM		
5	52 11 628 08	1	BRIDA	FLANGE		
6	46 00 122	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
7	52 11 921 08	1	TAPON	STOP PLUG		
12	52 11 925 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS DIN 618 HK 171	NEEDLE BUSHING		
13	50 26 336 08	1	ANILLO MUELLE DIN 9045 16	SNAP RING		
14	52 11 605 08	1	ARANDELA	WASHER		
15	74 54 004 08	1	RODAMIENTO AXIAL DIN 711 51103	AXIAL GROOVE BALL BEARING		
16	52 11 928 08	1	RUEDA CONICA	BEVEL WHEEL		
17	74 51 906 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 1600	DEEP GROOVE BALL BEARING		
18	72 62 027 08	1	JUNTA TORICA 55X4 NBR70	O-RING		
19	52 11 616 08	1	ANILLO DE RETÉN 25X35X8	SHAFT SEAL		
20	52 11 931 08	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
21	52 11 932 08	1	TUERCA C/RANURA	SLOTTED NUT		
22	52 11 933 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		
23	52 11 631 08	1	RUEDA CONICA	BEVEL WHEEL		
24	52 11 935 08	1	ANILLO L J 55X2	L RING		
25	52 11 936 08	1	ARANDELA DE APOYO 42X55X2	SUPPORTING WASHER		
26	74 51 206 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6006	DEEP GROOVE BALL BEARING		
27	52 11 635 08	1	ARANDELA DE APOYO	SUPPORTING WASHER		
28	52 11 938 08	1	ANILLO L A 30X1,5	L RING		
29	52 11 639 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS DIN 618 HK 302	NEEDLE BUSHING		
30	52 12 139 08	1	RETEN RADIAL AS 26X37X7/8 NBR	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
31	52 11 933 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
32	42 80 026 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 30X1,5	LOCKING RING		
999	52 11 601 08	1	JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑAS	SMALL-PARTS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 08 160 08	1	ROTULA STAHL	BALL JOINT		
2	57 08 161 08	1	ROTULA STAHL	BALL JOINT		
3	52 11 547 08	2	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		
4	57 08 274 08	1	TUBO	TUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 529 7	1	ROTULA	BALL JOINT		
2	10 03 529 8	1	ROTULA	BALL JOINT		
4	10 49 190 2	2	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	72 50 099 08	1	ROTULA 40 25°	BALL JOINT		
2	72 50 100 08	1	ROTULA 40X25GR	BALL JOINT		


https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	10 00 970 0	1	SOPORTE DE INSTR.	CONTROL PANEL SUPPORT		
6	57 18 677 08	1	TERMOSTATO	THERMOSTAT		
7	76 22 478	1	VALVULA	VALVE		
8	51 57 106 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 14X1,78 NBR90	O-RING		
9	51 07 604 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 10,82X1,78 NBR90	O-RING		
11	40 65 099	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
12	42 40 005 08	1	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	CIRCLIP		

https://truckmanualshub.com/








https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 21 435 2	1	TAPA	COVER		
10	57 18 690 08	1	CONDENSADOR	CAPACITOR		
11	57 18 677 08	1	TERMOSTATO	THERMOSTAT		
12	76 22 478	1	VALVULA	VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 01 095 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ⇨ 5 701 095 08 57 01 095 08	DRIVING GEAR		
2	57 01 096 08	1	EJE MOTOR	DRIVING SHAFT		
3	57 01 097 08	1	ANILLO COJINETE	BEARING RING		
4	57 01 098 08	1	ANILLO DE CIERRE	CLOSING RING		
5	57 01 099 08	1	ARANDELA	WASHER		
7	57 01 100 08	1	PLACA DE RETROCESO	PULL-BACK PLATE		
9	57 01 101 08	1	TUERCA C/RANURA M38X1,5	SLOTTED NUT		
10	10 29 377 5	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
11	74 62 219 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
12	42 81 025 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 80X2,5	LOCKING RING		
14	70 22 315	1	ANILLO DE RETÉN 35X52X6/5 FKM	SHAFT SEAL		
15	51 45 304 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 75,87X2,62 NBR90	O-RING		
17	42 10 004 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 63X80X0,1	SHIM RING		
18	42 10 005 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 63X80X0,3	SHIM RING		
20	51 45 252 08	7	TORNILLO ALOMADO M4X12 10.9	OVAL SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 01 103 08	1	CILINDRO	CYLINDER		
2	57 01 104 08	1	PLACA MANDO	GUIDE PLATE		
3	57 01 105 08	1	PIVOTE CENTRAL	CENTER STUD		
4	57 01 106 08	7	EMBOLO	PISTON		
5	57 01 107 08	14	ANILLO	RING		
6	57 01 108 08	1	PLATILLO DE RESORTES	SPRING SUPPORT		
7	57 01 109 08	4	RESORTE DE DISCO	DISC SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
14	57 15 118 08	1	TAPA ROSCADA	SEALING PLUG		
999	51 10 433 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 08 179 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 28V	MAGNET COIL		
(1)	57 14 553 08	1	TUERCA MOLETEADA	NUT		
999	11 45 069 1	1	JJ VÁLVULA	SEALING SET VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 05 883 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 170,82X7 NBR70	O-RING		
2	51 06 623 08	1	CUBIERTA PLASTICO	SCREW CAP		
3	57 05 889 08	1	JUNTA TORICA 39,7X3,5 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 94 871 08	1	PARTE DE ACCIONAMIENTO NEUM.	AIR ACTUATION SECTION		
(2)	57 00 775 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
(10)	57 10 964 08	1	COLLARIN HIDRAULICO	LIP SEAL RING		
(15)	57 00 782 08	1	STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	STEP SEAL		
(19)	57 00 785 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 3M6X32 ST	PARALLEL PIN		
(29)	57 00 797 08	1	BULON	PIN		
(32)	57 00 800 08	1	EMBOLO	PISTON		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	57 11 303 08	1	CASQUILLO.	SLEEVE		
3	57 06 475 08	1	ASIENTO DE VALVULA	VALVE SEAT		
4	51 07 921 08	1	CONO	TAPER		
5	57 11 304 08	1	PIEZA DISTANCIADOR	SPACER PIECE		
6	51 07 359 08	1	MUELLE COMPRESION 1,9X6,9X21,5	PRESSURE SPRING		
7	57 06 906 08	1	JUNTA TORICA 6X1 NBR90	O-RING		
8	57 11 305 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 11,89X1,98 N9038	O-RING		
9	51 07 533 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M6X35 45	GRUB SCREW		
10	51 07 534 08	1	TUERCA HERMITIZANTE M6	SEALING NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 19 101 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 18 189 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		
5	10 04 013 6	1	TAPA PROTECCIÓN DE GOMA	RUBBER PROTECTION CAP		
6	10 04 013 7	1	TUERCA	NUT		
999	10 28 569 5	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/






Pos. 999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 18 188 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		
3	11 00 781 7	1	ACC. MANUAL EMER.	EMERGENCY HAND OPERATIO		
999	11 00 627 5	1	JJ VÁLVULA DE PASO	SEAL KIT DIRECTIONAL VALVE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 019 08	1	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
20	57 18 020 08	2	BLOQUE DESLIZANTE	SLIDING PAD		
80	57 17 944 08	1	PERNO DE FIJACION	STOP BOLT		
90	57 17 945 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 17 960 08	1	BRAZO PLANETARIO	PLANETARY CARRIER		
50	57 17 961 08	5	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANET PIN		
70	57 17 962 08	10	ARANDELA A=2,30	WASHER		
80	57 17 963 08	5	ARANDELA	WASHER		
90	57 17 964 08	140	RODILLO	ROLLER		
100	57 17 965 08	1	JUEGO RUEDAS PLANETARIAS	PLANET PINION-GASKET SET		
120	57 17 966 08	1	ANILLO DE ATAQUE	WEARING RING		
130	57 17 967 08	1	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
140	57 17 968 08	1	ENGRANAJE HELICOIDAL	HELICAL GEAR		
144	57 17 969 08	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
180	57 17 970 08	2	ARANDELA PRESION	COMPRESSION WASHER		
184	51 38 008 08	2	ESPIGA DE ARRASTRE	DRIVING PIN		
190	57 17 971 08	1	PIÑON PRINCIPAL	SUN WHEEL		
230	57 17 972 08	1	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	RING GEAR CARRIER		
240	57 17 973 08	1	ALAMBRE DE SEGURIDAD	WIRE, LOCKING		
280	57 17 974 08	1	CUERPO DE EMBRAGUE	COUPLING		
290	57 17 975 08	1	ANILLO SEGURIDAD A=2,50	LOCKING RING		
310	57 17 976 08	1	RODAMIENTO RODILLOS AGUJAS	BEARING, NEEDLEROLLER-, AX		
330	57 17 977 08	1	ANILLO MUELLE SB 130	SNAP RING		
380	57 17 978 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=3,30	SHIM		
380	57 17 979 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=3,10	SHIM		
380	57 17 980 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,90	SHIM		
380	57 17 981 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,70	SHIM		
380	57 17 982 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,50	SHIM		
380	57 17 983 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,30	SHIM		
380	57 17 984 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,10	SHIM		
380	57 17 985 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,90	SHIM		
380	57 17 986 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,70	SHIM		
380	57 17 987 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,60	SHIM		
380	57 17 988 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,40	SHIM		
380	57 17 989 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,20	SHIM		
380	57 17 990 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,00	SHIM		
390	57 17 991 08	1	ANILLO SEGURIDAD 64X2	LOCKING RING		
400	57 17 992 08	1	MANGUITO HEMBRA	SLEEVE		
430	57 17 993 08	1	CUERPO DE EMBRAGUE	COUPLING		
440	57 17 994 08	1	PLACA	SHEET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 17 995 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	PUSH SLEEVE		
30	57 17 996 08	2	ANILLO SINCRONIZACION	SYNCHRON-RING		
50	57 17 997 08	6	CASQUILLO A=17,00	BUSHING		
70	50 07 374 08	6	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
50	10 41 108 4	1	JUEGO DE REPARACION AUSRUECKER	REPAIR KIT		
130	46 00 156	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
150	57 18 001 08	1	TAPA	COVER		
154	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
110	57 18 180 08	1	ANILLO SINCRONIZACION	SYNCHRON-RING		
120	57 18 181 08	3	PASADOR	PIN		
150	57 18 182 08	1	MANGUITO DE MANDO	GEARSHIFT SLEEVE		
160	57 17 849 08	1	BULON	PIN		
180	57 18 184 08	1	PLACA	SHEET		
210	57 18 185 08	3	PASADOR	PIN		
220	57 18 186 08	1	ANILLO SINCRONIZACION	SYNCHRON-RING		
240	50 06 662 08	3	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
250	57 18 183 08	3	RODILLO DE AGUJAS DIN 5402 7X10 ST	NEEDLE ROLLER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 131 08	1	CARTER DE BOMBA	PUMP HOUSING		
20	57 18 067 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS	NEEDLE BUSHING		
40	57 18 132 08	1	JUNTA TORICA 63X3 FPM70	O-RING		
50	57 18 133 08	1	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
60	57 18 134 08	1	EJE GIRATORIO	SHAFT		
80	57 08 632 08	1	JUNTA TORICA 37X3 FPM70	O-RING		
90	57 18 084 08	4	TORNILLO M8X80	SCREW		
100	49 00 111	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
120	57 18 135 08	1	PASADOR CILINDRICO 8M6X14 NIROSTA	PARALLEL PIN		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 064 08	1	CAJA DE VALVULAS	STEERING BOX		
30	57 18 065 08	2	TORNILLO DE CIERRE M26X1,5X16 VERZ	SCREW PLUG		
31	54 01 460 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 26X31X2 ST	SEALING RING		
50	40 41 002 01	3	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M12X1,5 ST	SCREW PLUG		
51	51 45 106 08	3	JUNTA ANULAR DIN 7603 D 12X15,5X1,5 ST	SEALING RING		
80	74 70 006 08	1	ESFERA DIN 5401 10	BALL		
90	57 18 066 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
120	57 18 067 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS	NEEDLE BUSHING		
130	57 18 068 08	1	ANILLO V JV18	V-RING		
150	57 18 069 08	1	EMBOLO	PISTON		
170	57 18 070 08	1	IMAN	MAGNET		
180	57 18 071 08	1	JUNTA TORICA 27X3 FPM70	O-RING		
190	40 42 064 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M8X22 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
210	57 18 072 08	1	EMBOLO	PISTON		
230	57 18 073 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
250	57 18 074 08	1	EMBOLO	PISTON		
270	57 18 075 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
370	57 18 076 08	1	EMBOLO	PISTON		
390	10 30 095 9	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
410	57 18 077 08	1	EMBOLO	PISTON		
430	57 18 078 08	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
440	57 18 079 08	1	TAPA DE CIERRE	END COVER		
450	57 18 080 08	1	EMBOLO	PISTON		
470	57 18 081 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
490	57 18 082 08	1	TORNILLO DE CIERRE M48X1,5X21 ST VER	SCREW PLUG		
491	71 01 076 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 48X55X2 CU	SEALING RING		
510	53 00 359 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
511	57 17 840 08	1	JUNTA ANULAR A 24X29X2	SEALING RING		
590	57 18 083 08	1	JUNTA	SEAL		
610	57 18 084 08	20	TORNILLO M8X80	SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 126 08	1	TAPA	COVER		
20	57 18 127 08	1	PORTAVALVULAS	VALVE CARRIER		
30	57 18 128 08	1	TUBO	TUBE		
40	57 18 129 08	1	EMBOLO	PISTON		
90	57 18 130 08	2	JUNTA TORICA 80X3 FPM70	O-RING		
100	49 01 053	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
110	49 00 112	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
8	57 18 177 08	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
9	10 21 738 3	2	TUERCA MOLETEADA	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
30	40 41 016 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M22X1,5 ST	SCREW PLUG		
31	57 17 829 08	2	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
70	57 18 742 08	1	CARTUCHO DE FILTRO	FILTER INSERT		
100	57 17 831 08	2	PURGA AIRE	BREATHER		
280	57 17 832 08	1	TAPA	COVER		
290	49 00 089	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
420	57 18 743 08	1	TUBO DE RIEGO	SPRAY PIPE		
430	57 18 744 08	1	TUBO DE RIEGO	SPRAY PIPE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
130	57 17 835 08	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
140	57 17 836 08	4	PASADOR CILINDRICO	PARALLEL PIN		
440	57 17 838 08	2	BULON	PIN		
460	57 17 839 08	1	TORNILLO DE CIERRE M24X1,5X21 VERZ	SCREW PLUG		
461	57 17 840 08	3	JUNTA ANULAR A 24X29X2	SEALING RING		
480	40 41 104	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 746 08	1	EJE MOTRIZ	DRIVE SHAFT		
20	57 17 849 08	1	BULON	PIN		
40	57 18 747 08	1	ENGRANAJE HELICOIDAL	HELICAL GEAR		
50	57 17 851 08	1	ARANDELA TOPE A=6,00	THRUST WASHER		
60	57 17 852 08	1	DISCO CONTADOR	COUNTER DISK		
80	57 17 853 08	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	BALL BEARING		
100	57 17 854 08	1	ARANDELA A=2,00	WASHER		
100	57 17 855 08	1	ARANDELA A=1,95	WASHER		
100	57 17 856 08	1	ARANDELA A=1,90	WASHER		
100	57 17 857 08	1	ARANDELA A=1,85	WASHER		
100	57 17 858 08	1	ARANDELA A=1,80	WASHER		
100	57 17 859 08	1	ARANDELA A=1,75	WASHER		
100	57 17 872 08	1	ARANDELA A=1,70	WASHER		
100	57 17 873 08	1	ARANDELA A=1,65	WASHER		
100	57 17 874 08	1	ARANDELA A=1,60	WASHER		
100	57 17 875 08	1	ARANDELA A=1,55	WASHER		
100	57 17 876 08	1	ARANDELA A=1,50	WASHER		
100	57 17 877 08	1	ARANDELA A=1,45	WASHER		
100	57 17 878 08	1	ARANDELA A=1,40	WASHER		
120	57 18 748 08	1	ANILLO SEGURIDAD A=4,00	LOCKING RING		
200	57 17 885 08	1	SINCRONIZACION COMPL. ⇨ 5 717 885 08 57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.		
240	57 17 886 08	2	ARANDELA	WASHER		
250	57 17 887 08	2	JAULA DE AGUJAS	NEEDLE CAGE		
260	57 17 888 08	2	ANILLO MUELLE SB 97	SNAP RING		
280	57 18 749 08	1	ENGRANAJE HELICOIDAL	HELICAL GEAR		
300	57 17 890 08	1	ARANDELA APOYO	BEARING WASHER		
330	57 17 891 08	1	ANILLO COJINETE	BEARING RING		
350	57 17 892 08	1	ANILLO SEGURIDAD A=2,00	LOCKING RING		
360	57 17 893 08	1	CORONA RODILLO MOTRIZ 30X52 AX	ROLLER RING		
370	57 17 894 08	1	ARANDELA A=5,00	WASHER		
380	57 17 895 08	1	ANILLO A=6,0	RING		
390	57 17 896 08	1	ANILLO SEGURIDAD	LOCKING RING		
500	57 17 897 08	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
510	57 17 898 08	1	ANILLO DE RETÉN 55X70X8	SHAFT SEAL		
520	57 17 899 08	1	BRIDA DE DESEMBRAGUE	DISENGAGING FLANGE		
530	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
550	57 17 900 08	1	ROTOR	ROTOR		
560	57 17 901 08	1	EJE DE BOMBA	PUMP SHAFT		
570	57 17 902 08	1	TAPA DE LA BOMBA	PUMP COVER		
580	57 17 903 08	3	TORNILLO M6X25TORX	SCREW		
610	57 18 750 08	1	EMBOLO	PISTON		
630	57 17 905 08	1	COLLARIN HIDRAULICO	LIP SEAL RING		
670	57 17 835 08	22	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 767 08	1	AJUSTADOR DE EMBRAGUE ⇨ 5 718 767 08 57 18 767 08	CLUTCH ACTUATOR		
20	40 38 210 08	4	TORNILLO ESPARRAGO DIN 835 M8X45 8.8	DOUBLE-ENDED STUD		
21	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
22	41 15 046 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
210	10 35 409 0	1	VARILLA DE PRESION	COMPRESSION ROD		
300	57 17 842 08	1	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		
320	57 17 843 08	2	BRIDA APRIETE	TERMINAL CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 21 418 3	1	ENCHUFE	PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	59 15 631 08	1	ARANDELA GUMMI	WASHER		
2	59 15 630 08	1	ARANDELA DE REBORDEAR	KNURLED WASHER		
3	59 15 592 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1 04	HEX NUT		
4	59 15 591 08	1	CAPUCHON	CAP		
5	42 18 007 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	WASHER		
6	41 21 001 08	1	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 1587 M6 6	CAP NUT		
20	41 19 004 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	HEX NUT		
21	42 00 009 01	1	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	59 10 555 08	2	BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	SPOUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 60 934 08	1	EMPUÑADURA DE MANDO	ACTUATING HANDLE		
2	10 87 221 6	1	TAPA PROT.CONTRA POLVO	DUST PROTECTION CAP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 72 126 08	1	TULIPA	LENS		
2	60 70 217 08	1	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	LIGHT BULB		
3	60 70 201 08	1	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	LIGHT BULB		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	60 72 266 08	1	TULIPA	LENS		
2	60 70 214 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	LIGHT BULB		
3	60 70 232 08	2	BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	LIGHT BULB		
4	60 70 217 08	4	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	LIGHT BULB		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 961 8	1	TUERCA	NUT		
3	10 21 961 9	1	JUNTA TORICA 19X2,5 FKM80	O-RING		
10	57 02 797 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 1V	MAGNET COIL		
998	10 33 194 6	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
999	10 21 962 0	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		


https://truckmanualshub.com/




Pos. 2

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 17 123 08	1	BULON DE COLLAR 20-22MM	COLLER BOLT		
2	57 15 306 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 9,5X45	SAFETY PLUG W HINGE-LID		
3	96 73 615 08	1	JUEGO DE REPARACION SICHERUNGSKN	REPAIR KIT		
(1)	10 42 460 1	1	BOTÓN FUSIBLES	SAFETY BUTTON		
(2)	10 47 066 7	1	BOTÓN FUSIBLES	SAFETY BUTTON		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
32	50 12 326 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 101,20X3,53 NBR7	O-RING		
77	90 73 393	2	JR ÉMBOLO C.PATÍN DESL. NG 125	RK PISTON WITH GUIDE SHOE		
78	90 73 389	2	JR BOLA RETR.+PLACA RETR. NG 125	RK PULL-BACK BALL+PULL-B.P		
79	90 73 484	1	JR CIL.+PLACA MANDO NG 125-130	RK CYLINDER+CONTROL PLAT		
81	90 73 918	1	JR CIL.+PLACA MANDO NG 125	RK CYLINDER+CONTROL PLAT		
84	90 73 917	2	JR YUGO BASC. NG 125	REPAIR SET SWIVEL YOKE		
85	92 75 443	1	JR TAPA NG 100	REPAIR SET LID		
88	92 70 147	2	JJ VÁLVULA REGULADORA	SEAL KIT REGULATING VALVE		
89	90 74 997	2	JR VÁLVULA REGUL. NG 125-140	REPAIR KIT CONTROL VALVE		
90	98 89 837	1	JR CAJA DE CONEXIÓN NG 140-150	REPAIR KIT CONNECTION HOUS		
91	92 69 750	1	JJ CAJA CONEXIÓN	SEAL KIT CONNECTING HOUSIN		
93	90 73 528	1	JR ÁRBOL NG 125	REPAIR KIT SHAFT		
95	90 73 915	1	JR ÁRBOL NG 125	REPAIR KIT SHAFT		
96	92 68 016	1	JR ARO CIERRE NG 125	REPAIR KIT LOCK RING		
97	92 73 187	2	JR IMÁN	REPAIR KIT MAGNET		
98	92 76 426	1	JJ BOMBA DOBLE	SEAL KIT DOUBLE PUMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 77 131	1	ARBOL DEL DIFERENCIAL PREMONT.	BALANCER SHAFT PRE-ASS.		
2	90 72 593	1	BRIDA PREMONT. D934	FLANGE PRE-ASS.		
3	90 72 633	1	RUEDA INTERMEDIA PREMONT.	INTERMEDIATE GEAR PRE-ASS		
4	90 72 727	1	RUEDA DENTADA Z=25 M=2,5	GEAR WHEEL		
5	92 67 273	1	MOYU 42CrMo4+N+QT	HUB		
6	40 43 009	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
7	24 00 498 02	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
109	86 55 016	1	SEGURO PARA TORNILLO 10ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 77 131	1	ARBOL DEL DIFERENCIAL PREMONT.	BALANCER SHAFT PRE-ASS.		
2	90 72 832	1	BRIDA D934	FLANGE		
3	90 72 833	1	RUEDA DENTADA Z=25 M=2,5 20MnCr5	GEAR WHEEL		
4	40 43 009	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 80 084	1	CASQUILLO DE CILINDRO	CYLINDER BUSHING		
4	10 00 649 9	2	JUNTA TORICA 140 75 FKM 17939	O-RING		
100	10 02 473 3	1	GRASA	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 783 6	1	ACC.SECUNDARIO PREMONT.	AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.		
5	73 81 361	2	JUNTA TORICA ISO 3601-1 85,32X3,53 FKM	O-RING		
6	40 43 000	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 73 796	1	TOBERA REFRIG.ÉMBOLO ST-KOLBEN	PISTON COOLING NOZZLE		
5	90 73 678	1	TORNILLO HUECO 11SMnPb30+C	HOLLOW SCREW		
100	81 12 017 08	1	PEGAMENTO 50ML	ADHESIVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 72 596	1	COMPENSACION DE MASAS PREM. D934L ⇨ 9 072 596 90 72 596	BALANCER PRE-ASS.		
2	90 72 879	1	COMPENSACION DE MASAS PREM. D934L ⇨ 9 072 879 90 72 879	BALANCER PRE-ASS.		
3	24 00 497 02	5	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	24 00 493 02	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X10 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
5	73 81 685	1	JUNTA TORICA DIN 3771 7,00X1,5 FKM 90 A	O-RING		
6	49 80 000	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 6m6X14 St	PARALLEL PIN		
100	10 28 262 2	1	GRASA NBU 30	GREASE		
104	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		
109	81 12 080 01	1	LOCTITE 2701 50ML	LOCTITE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	90 74 507	2	PALANCA BASC.PREMONT. ⇨ 9 074 507 90 74 507	ROCKER ARM PRE-ASS.		
4	40 01 595	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X80 10.	SOCKET HEAD SCREW		
5	42 20 010 01	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 S 28X40X2 4	SUPPORTING WASHER		
6	42 80 024 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 28X1,5	LOCKING RING		
7	10 00 444 2	1	PASADOR ELASTICO ISO 13337 13X16 FSt	DOWEL PIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	10 01 222 5	1	TORNILLO DE REGULACION M10X1	ADJUSTING SCREW		
5	10 00 442 6	1	BULON BOLA 10X25,59X2	BALL PIN		
6	73 81 781 23	1	TUERCA M10	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	92 73 271	2	ESPIGA	FITTINGS		
8	10 29 729 5	2	FILTRO INTERCAMBIABLE OEL 9µm	EASY-CHANGE FILTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 74 677	1	RACOR TUBO PRESIÓN F 00Z R20 027	PRESSURE ADAPTER		
2	90 75 763	1	TUERCA RACOR M22X1,5 A2E/A2C	BOX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 283 5	1	ELEMENTO DE RECAMBIO OEL	SPARE ELEMENT		
2	10 29 511 6	1	JUNTA TORICA DIN 3771 79X4 NBR 70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 75 541	1	BOMBA ACEITE LUBR.PREMONT. B=30 ⇨ 9 075 541 90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.		
2	40 42 070	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
3	24 00 508 02	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X80 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	73 81 812	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 39,34X2,62 V70G	O-RING		
5	73 82 059	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	90 72 633	1	RUEDA INTERMEDIA PREMONT.	INTERMEDIATE GEAR PRE-ASS		
9	98 86 591	1	EMBOLO	PISTON		
10	73 81 302	1	MUELLE COMPRESION 3,40X16,60X71,31 O	PRESSURE SPRING		
11	92 75 590	1	TORNILLO DE CIERRE M30X1,5 St Rm>450	SCREW PLUG		
13	92 67 273	1	MOYU 42CrMo4+N+QT	HUB		
14	24 00 498 02	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
15	46 00 048	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
16	49 81 267	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 6m6X35 St	PARALLEL PIN		
17	49 80 931	1	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 6m6X22 St	PARALLEL PIN		
18	73 80 023	1	TAPON ESTANCO CR6-FREI	SEALING PLUG		
109	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		


https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 998 4	1	CARCASA DE TERMOSTATO PREMONT.	THERMOSTAT HOUSING PRE-A		
2	73 80 833	2	TERMOSTATO	THERMOSTAT		
3	92 75 735	2	ANILLO SOPORTE AlMgSi0,5	SUPPORTING RING		
4	90 80 279	1	JUNTA 2MM UNI-BLAU	SEAL		
5	10 11 292 9	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
108	81 12 013 14	1	LOCTITE 50ML -55/+150 °C	LOCTITE		
112	86 27 609 23	1	AGENTE OBTURADOR 50ML	SEALANT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 693 9	1	JR DISP.COJ.CIGÜEÑAL COMPL. D934 SPUT ⇨ X10116939 10 11 693 9	RS CRANKSHAFT BEARING KPL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 997	1	BIELA R-MOTORX88	MAIN ROD		
(1)	91 74 981	2	TORNILLO DE BIELA M14X1,5X65	BEARING CAP BOLT		
50	10 11 693 4	1	JR COJINETE BIELA D930 SPUTTER	RK BIG-END BEARING		
51	10 14 048 7	1	JR1 COJINETE DE BIELA D930 SPALTNOCK	RK1 BIG-END BEARING		
52	10 14 048 8	1	JR2 COJINETE DE BIELA D930 SPALTNOCK	RK2 BIG-END BEARING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 77 237	1	VOLANTE IMPUL.PREMONT. SAE 1X1,68	FLYWHEEL PRE-ASS.		
4	10 11 891 0	10	TORNILLO ALLEN M16X1,5X72 32CrB4/10.9	HEXALOBULAR HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 000 9	1	RACOR DE EMPALME	CONNECTION STUB		
5	10 02 210 1	1	JUNTA TORICA 100X5 80 FKM 610	O-RING		
6	73 80 566	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		
8	42 00 012 01	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
9	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 183 2	1	VALVULA M14X1,5	VALVE		
2	73 81 225 23	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A14X20X2 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 14 740 9	1	TAPA	COVER		
2	73 81 361	2	JUNTA TORICA ISO 3601-1 85,32X3,53 FKM	O-RING		
6	10 03 051 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
100	10 28 570 8	1	GRASA NBU 30 1KG DOSE	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 881	1	TAPA PA 66	COVER		
2	73 82 158	1	JUNTA TORICA DIN 3771 101,20X3,53 FKM	O-RING		
6	10 03 051 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
8	73 82 204	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M30X1,5 St Rm	SCREW PLUG		
110	86 55 018	1	GRASA NBU 12 0.05KG TUBE	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 998 8	1	BRIDA CALEF.PREMONT. 24V 1,9KW	HEATING FLANGE PRE.ASS.		
(1)	10 11 625 5	1	JUNTA TORICA DIN 3771 94,50X3,00 FKM 80	O-RING		
2	10 01 871 1	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
3	10 00 336 6	1	TUERCA HEXAGONAL TRIPPEN M6 10	RIBBED HEX NUT		
4	90 80 911	1	CHAPA DE CONEXIÓN DE MASA	EARTH CONNECTION PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	90 72 908	1	SOMBRERETE 31CrMoV9	BEARING COVER		
4	10 03 203 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 681	1	BOMBA ASPIRACIÓN COMBUSTIBLE ZP 18,	DELIVERY PUMP		
(2)	10 04 040 7	1	EMBRAGUE	COUPLING		
(3)	10 04 040 0	1	JUNTA TORICA	O-RING		
3	40 42 002	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 988 8	1	EJE DE CIGÜEÑAL R-MOTORXD934	CRANKSHAFT		
3	90 72 834	1	RUEDA DENTADA Z=50 M=2,5	GEAR WHEEL		
5	43 20 085 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 8X40	DOWEL PIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 963	1	CARCASA COJINETE PREMONTADA	BEARING HOUSING, PRE-ASS		
2	90 78 964	1	EJE DE BOMBA 31CrMoV9	PUMP SHAFT		
3	90 79 001	1	RUEDA DENTADA Z=40 M=2,5 20MnCr5	GEAR WHEEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 091	1	TUBERIA	PIPELINE		
2	10 01 186 6	8	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
3	90 80 466	3	TORNILLO HUECO 10X1XM14x1,5 9SMn28K	HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 789 8	1	GENERADOR TACOMETRICO 0,3-16000HZ	ROTATIONAL SPEED SENSOR		
2	90 80 533	1	ANILLO DISTANCIADOR -	DISTANCE RING		
3	40 42 003	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 789 8	1	GENERADOR TACOMETRICO 0,3-16000HZ	ROTATIONAL SPEED SENSOR		
2	90 80 288	1	ANILLO DISTANCIADOR 18X20,3X10,5 -	DISTANCE RING		
3	40 42 003	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
4	73 81 103	2	JUNTA TORICA DIN 3771 17,17X1,78 FKM 70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 14 194 9	1	CONSOLA DE TRANSPORTE S355J0	TRANSPORTER CONSOLE		
2	10 01 690 8	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 471	1	CODO LÍQUIDO REFRIGERANTE AC-ALSI1	COOLANT PIPE BEND		
2	73 81 779	1	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		
3	10 00 778 2	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
4	10 01 404 2	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
110	86 55 018	1	GRASA NBU 12 0.05KG TUBE	GREASE		


https://truckmanualshub.com/

Pos. 50
Pos. 51




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 13 621 2	1	SOPORTE DE GRUPO	POWER UNIT SUPPORT		
3	10 12 673 8	1	JUNTA 0,33MM METALOSEAL 1	SEAL		
4	90 74 798	2	CASQUILLO DE AJUSTE 16X20X20 S235JR	TIGHT FIT SLEEVE		
8	10 03 966 0	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
9	10 03 731 2	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
10	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		
11	73 80 653	2	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		
12	10 00 426 1	1	JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	O-RING		
14	73 82 204	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M30X1,5 St Rm	SCREW PLUG		
15	10 04 313 6	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M33X2	SCREW PLUG		
50	10 11 801 3	1	JJ SOPORTE GRUPO ⇨ X10118013 10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARRIE		
51	10 11 801 4	1	JJ SOPORTE GRUPO ⇨ X10118014 10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARRIE		
110	86 55 018	1	GRASA NBU 12 0.05KG TUBE	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 561	1	CONSOLA	CONSOLE		
2	98 87 461	1	DISP.SUJECIÓN PREMONT.	CLAMP FITTING EQUIPM. PRE-		
3	46 01 426	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
4	10 01 690 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
5	10 00 546 2	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
6	10 10 165 7	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
20	49 81 176	1	CORREA CON RANURAS DIN 7867 8XPKX1	V-RIPPED BELT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 530	1	VARILLA NIVEL ACEITE C.ANILLO	OIL DIPSTICK		
2	90 79 532	1	TUBO GUIA	GUIDING PIPE		
3	49 81 235	1	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 849	1	CONSOLA DE TRANSPORTE SCHWUNGRA	TRANSPORTER CONSOLE		
2	10 01 690 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
109	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 969 5	2	ARANDELA DE VALVULA	VALVE BRIDGE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 74 455	2	TAQUÉ DE RODILLOS D=34MM	ROLLER TAPPET		
2	90 74 456	2	TORNILLO SEGURIDAD M10X20 8.8	LOCKING SCREW		
3	90 79 131	2	LEVANTAVALVULAS	TAPPET PUSH ROD		
4	90 74 505	1	CABALLETE PAL.BASC.PREMONT D 930	ROCKER ARM BRACKET PRE-A		
			⇨ 9 074 505 90 74 505			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 76 393	2	BOQUILLA MANGUERA 9SMn28K	HOSE NIPPLE		
3	10 11 373 1	2	JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	73 81 457	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M26X1,5 CR6-F	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	73 82 202	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M38X1,5	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 835 6	1	TAPA S235JR	COVER		
2	73 81 779	1	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		
3	10 00 778 2	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 80 344	1	BOMBA DE AGUA PREMONTADA	WATER PUMP, PRE-ASSEMBLE		
2	50 12 444 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 113,89X3,53 NBR7	O-RING		
3	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		
4	10 11 371 1	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
5	10 00 994 3	0.6	MANGUERA 6X1 PA 12 WEICH	HOSE		
6	73 82 090	2	ABRAZADERA DIN 3016-1 8X20XD1 W1-2-MV	CLAMP		
8	10 01 690 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
110	10 01 302 5	1	GRASA NBU 12	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 231 7	1	TAPA	COVER		
2	91 77 948	1	JUNTA TORICA DIN 3771 120X3 VMQ 70 A,R	O-RING		
3	73 81 457	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M26X1,5 CR6-F	SCREW PLUG		
4	73 82 203	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M16X1,5	SCREW PLUG		
5	10 33 600 8	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
8	73 81 638	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M10X1	SCREW PLUG		
100	10 28 262 2	1	GRASA NBU 30	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 547 7	1	CONSOLA PREM.	CONSOLE PRE-ASS.		
2	10 11 676 8	1	COMPRESOR AIRE AC. SD7H15KG8235 ⇨ X10116768 10 11 676 8	AIR CONDITIONING COMPRES		
3	98 87 461	1	DISP.SUJECIÓN PREMONT.	CLAMP FITTING EQUIPM. PRE-		
4	90 80 526	1	POLEA INVERS.PREMONT.	GUIDE PULLEY COMPL.		
(1)	73 82 028	1	POLEA INVERSION	DEFLECTION PULLEY		
(2)	90 76 986	2	DISCO PROTECTOR 17,2X72X8,3 -	COVER DISC		
(3)	90 77 709	1	CASQUILLO DE AJUSTE 10,2X17X36 9SMn	TIGHT FIT SLEEVE		
(4)	90 80 508	1	CASQUILLO DISTANCIADOR 17X27X30 11	DISTANCE SLEEVE		
5	10 01 404 2	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
6	90 80 519	1	PLACA INTERMEDIA 11SMnPb37	INTERMEDIATE PLATE		
7	49 01 106	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 8X16	PARALLEL PIN		
10	10 01 463 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
12	10 00 546 2	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
13	10 11 249 7	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
14	10 10 165 7	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	HEX SCREW		
20	49 81 203	1	CORREA CON RANURAS DIN 7867 8XPKX1	V-RIPPED BELT		
109	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 119 3	1	SOPORTE CPL.	RETAINER CPL.		
2	90 80 673	1	SOPORTE CPL.	RETAINER CPL.		
3	10 11 794 0	1	SOPORTE CPL.	RETAINER CPL.		
4	10 11 627 4	8	TOPE GOMA 8,3/26X7,2 30 VMQ 21577	RUBBER BUFFER		
5	10 01 690 7	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
6	40 42 109	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
7	42 00 009 01	2	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
8	46 00 048	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
9	42 16 025	2	ARANDELA DIN 7349 8,4 200HV A3C	WASHER		
10	40 01 650	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
11	41 15 046 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
12	10 28 980 6	1	ARANDELA ISO 7089 16 300HV FLZN SPF	WASHER		
13	40 65 158 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
14	40 00 505	1	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV A3C	WASHER		
15	49 00 813	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
109	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 80 505	1	POLEA DE TRANSMISION	BELT PULLEY		
8	10 11 852 6	1	VAPORIZADOR VISCOSO D934 L	VISCOSE DAMPER		
10	10 11 878 6	6	TORNILLO ALLEN M16X1,5X60 32CrB4/10.9	HEXALOBULAR HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 790 5	1	TUBERÍA DE RETORNO DE ACEITE 10X1	HYDT.TUBE		
2	73 82 092	2	ABRAZADERA DIN 3016-1 10X25XD1 W1-2-	CLAMP		
3	10 01 690 6	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
4	49 81 235	1	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
5	73 81 628	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 10X20XD1 W1-2-	CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 77 777	1	TAPA	COVER		
2	92 75 766	1	JUNTA AFM 31 TD 2	SEAL		
3	10 00 900 7	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 28 823 9	1	TUERCA GANCHO CARGAS DIN 15413 RD5	LOAD HOOK NUT		
4	25 71 193 02	1	RODAM. AXIAL DE RODILL. CILIN. DIN 722 8	CYLINDER ROLLER THRUST B		
7	40 65 093 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
12	92 40 739 08	1	POLEA SPF	ROPE PULLEY		
			⇨ 4 099 001 92 40 739 08			
17	46 35 177	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
18	41 15 147 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	92 75 544 01	1	VARILLA DEL NIVEL DE ACEITE 11/8"	OIL-LEVEL GAUGE		
2	92 75 019 01	1	RACOR PURGA DE AIRE	VENTILATION CONNECTING PI		
6	76 10 225 03	1	JUNTA ANULAR 19,6X24,3X1,5	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
15	10 01 695 5	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 450BAR	LOWERING BRAKE VALVE		
26	47 77 051 08	2	TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	STOP PLUG		
27	47 77 044 08	1	TAPON VSTIM16X1,5ED A3P	STOP PLUG		
28	47 77 040 77	1	TAPON VSTI1/4"ED A3P	STOP PLUG		
998	96 43 543	1	JJ ÉMBOLO 180	SEALING SET FOR PISTON		
999	94 00 980 3	1	JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓN	SEAL KIT F.PISTON ROD BEAR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
15	10 01 695 5	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 450BAR	LOWERING BRAKE VALVE		
(999)	10 66 379 7	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS LOWERING BRAKE VALVE		
26	47 77 051 08	2	TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	STOP PLUG		
27	47 77 044 08	1	TAPON VSTIM16X1,5ED A3P	STOP PLUG		
28	47 77 040 77	1	TAPON VSTI1/4"ED A3P	STOP PLUG		
998	94 01 102 6	1	JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓN	SEAL KIT F.PISTON ROD BEAR		
999	94 01 103 2	1	JJ ÉMBOLO	SEALING SET FOR PISTON		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	94 01 508 0	1	BLOQUE DE VALVULAS SPF	VALVE BLOCK		
6	94 01 508 6	1	TUBERÍA IMPULSIÓN	PRESSURE LINE		
15	10 00 826 9	1	VALVULA RETENCION CARGA pv=280BAR	LOAD HOLDING VALVE		
998	96 14 234	1	JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓN 100/170	SEAL KIT F.PISTON ROD BEAR		
999	96 14 228	1	JJ ÉMBOLO 170	SEALING SET FOR PISTON		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 022 08	1	JUNTA	SEAL		
50	57 18 024 08	2	PASADOR CILINDRICO 8M6X16 NIROSTA	PARALLEL PIN		
70	57 18 025 08	9	TORNILLO M8X45	SCREW		
90	57 18 026 08	6	TORNILLO M8X70	SCREW		
120	50 06 633 08	1	PURGA AIRE	BREATHER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 18 727 08	1	CARCASA REDUCTOR 1 ⇨ 5 718 727 08 57 18 727 08	GEARBOX HOUSING		
20	57 18 728 08	1	CARCASA REDUCTOR 2 ⇨ 5 718 728 08 57 18 728 08	GEARBOX HOUSING		
30	57 18 729 08	1	EJE MOTRIZ ⇨ 5 718 729 08 57 18 729 08	DRIVE SHAFT		
40	96 40 112 08	1	ARBOL INTERMEDIO ⇨ 9 640 112 08 96 40 112 08	JACKSHAFT		
80	57 17 821 08	1	CONMUTACIÓN GV ⇨ 5 717 821 08 57 17 821 08	GV CIRCUIT		
90	96 29 005 08	1	CAJA GP ⇨ 9 629 005 08 96 29 005 08	GB-CASE		
100	57 17 823 08	1	ENGRANAJE PLANETARIO IT ⇨ 5 717 823 08 57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT		
120	57 17 824 08	1	SINCRONIZACION ⇨ 5 717 824 08 57 17 824 08	SYNCHROMESH		
150	57 17 826 08	1	EMBRAGUE ⇨ 5 717 826 08 57 17 826 08	COUPLING		
160	57 18 737 08	1	EMBRAGUE ⇨ 5 718 737 08 57 18 737 08	COUPLING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
90	46 00 319	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M10X1 ST A3	SCREW PLUG		
91	71 01 013 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X13,5X1 CU	SEALING RING		
190	40 41 104	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
191	57 17 840 08	1	JUNTA ANULAR A 24X29X2	SEALING RING		
220	46 00 320	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M18X1,5 ST	SCREW PLUG		
221	71 01 040 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X22X1,5 CU	SEALING RING		
260	57 17 958 08	1	GENERADOR IMPULSOS	IMPULS TRANSMITTER		
370	57 17 835 08	22	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
390	57 17 836 08	2	PASADOR CILINDRICO	PARALLEL PIN		
400	57 17 959 08	1	TUBO DE RIEGO	SPRAY PIPE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
20	57 17 908 08	4	ARBOL INTERMEDIO	JACKSHAFT		
50	57 17 910 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,80	SHIM		
50	57 17 911 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,75	SHIM		
50	57 17 912 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,70	SHIM		
50	57 17 913 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,65	SHIM		
50	57 17 914 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,60	SHIM		
50	57 17 915 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,55	SHIM		
50	57 17 916 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,50	SHIM		
50	57 17 917 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,45	SHIM		
50	57 17 918 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,40	SHIM		
50	57 17 919 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,35	SHIM		
50	57 17 920 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,30	SHIM		
50	57 17 921 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,25	SHIM		
50	57 17 922 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,20	SHIM		
50	57 17 923 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,15	SHIM		
50	57 17 924 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,10	SHIM		
50	57 17 925 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,05	SHIM		
50	57 17 513 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,00	SHIM		
50	57 17 926 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,95	SHIM		
50	57 17 927 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,90	SHIM		
50	57 17 928 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,85	SHIM		
50	57 17 929 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,80	SHIM		
50	57 17 930 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,75	SHIM		
50	57 17 931 08	2	ARANDELA DE COMPENSACION A=1,70	SHIM		
200	57 17 945 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
210	57 17 944 08	1	PERNO DE FIJACION	STOP BOLT		
250	10 29 519 7	1	TAPA DE FRENO	BRAKE COVER		
260	57 17 936 08	3	PASADOR CILINDRICO	PARALLEL PIN		
270	57 17 937 08	4	LAMINA EXTERIOR	OUTER MULTI-DISC		
280	57 18 753 08	2	LÁMINA DE RECUBRIMIENTO	CLUTCH PLATE WITH LINING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
110	96 40 134 08	1	CARCASA ⇨ 9 640 134 08 96 40 134 08	HOUSING		
120	57 18 018 08	1	SISTEMA DE CONTROL ⇨ 5 718 018 08 57 18 018 08	CONTROL		
150	57 18 017 08	1	BOMBA ⇨ 5 718 017 08 57 18 017 08	PUMP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
20	57 18 034 08	1	ANILLO DE RETÉN	SHAFT SEAL		
30	57 18 035 08	1	EMBOLO	PISTON		
40	57 18 036 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
50	57 18 037 08	1	TORNILLO DE CIERRE M26X1,5	SCREW PLUG		
51	54 01 460 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 26X31X2 ST	SEALING RING		
80	57 17 839 08	1	TORNILLO DE CIERRE M24X1,5X21 VERZ	SCREW PLUG		
81	57 17 840 08	1	JUNTA ANULAR A 24X29X2	SEALING RING		
100	57 18 038 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
110	57 18 039 08	1	ROTOR	ROTOR		
120	57 18 040 08	2	ANILLO DEL PISTON	PISTON RING		
130	10 30 083 1	2	EMBOLO	PISTON		
134	10 30 083 3	2	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
158	50 07 330 08	1	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5X26 VERZ	SCREW PLUG		
159	57 17 829 08	1	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
180	57 18 041 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
200	57 18 043 08	1	JUNTA TORICA 240X3 FPM80	O-RING		
210	57 18 044 08	1	ENGRANAJE HELICOIDAL	HELICAL GEAR		
220	57 18 045 08	1	ARANDELA	WASHER		
230	92 30 171	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
240	57 18 062 08	1	ANILLO PARTIDO A=2,90	RING SPLITTED		
240	57 18 060 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,00	RING SPLITTED		
240	57 18 061 08	1	ANILLO PARTIDO A=2,95	RING SPLITTED		
240	57 18 059 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,05	RING SPLITTED		
240	57 18 048 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,60	RING SPLITTED		
240	57 18 049 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,55	RING SPLITTED		
240	57 18 047 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,65	RING SPLITTED		
240	57 18 050 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,50	RING SPLITTED		
240	57 18 051 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,45	RING SPLITTED		
240	57 18 046 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,70	RING SPLITTED		
240	57 18 052 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,40	RING SPLITTED		
240	57 18 053 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,35	RING SPLITTED		
240	57 18 054 08	1	ANILLO PARTIDO A=3,30	RING SPLITTED		
250	57 18 063 08	1	ANILLO SEGURIDAD A=3,40	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 34 029 8	1	KIT CABLE	CABLE HARNESS		
2	10 34 029 9	1	JUNTA	SEAL		
4	57 18 022 08	1	JUNTA	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
996	10 44 296 1	1	RS PARTE INFERIOR	REPAIR KIT LOWER PART		
997	96 21 813 08	1	ELEMENTOS MONTAJE	ADD-ON PARTS		
			⇨ 9 621 813 08 96 21 813 08			
998	10 33 595 6	1	JR VÁLVULA LIM.PRESIÓN	REPAIR SET PRESSURE CONT		
999	96 40 241 08	1	JUEGO REP.SENSOR DE TEMP.	RK TEMPERATURE SENSOR		
			⇨ 9 640 241 08 96 40 241 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2821	10 32 649 4	1	ZAPATO FRENO	BRAKE PAD		
2822	10 32 649 9	1	JUEGO CONTACTOS DE DESG.	WEAR CONTACT SET		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
260	57 18 097 08	1	JUNTA	SEAL		
280	57 17 835 08	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
290	57 18 107 08	4	TORNILLO M10X80	SCREW		
300	49 01 287	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
310	57 18 108 08	3	TORNILLO M10X140	SCREW		
490	57 18 111 08	1	IMAN	MAGNET		
500	50 04 512 08	1	ELEMENTO DEL TAMIZ	STRAINER ELEMENT		
520	57 18 112 08	1	JUNTA TORICA 70x3 FPM70	O-RING		
540	57 18 113 08	1	TAPA	COVER		
550	49 00 089	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
630	57 18 114 08	1	TORNILLO M10X110	SCREW		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 49 384 8	1	INTERCAMBIADOR DE CALOR	HEAT EXCHANGER		
30	57 18 087 08	1	TERMOTRANSMISOR	TEMPERATURE SENSOR		
31	51 45 171 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X22X1,5 ST	SEALING RING		
42	40 61 065	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
60	57 18 088 08	1	MEMORIA ⇨ 5 718 088 08 57 18 088 08	STORAGE		
70	57 18 130 08	1	JUNTA TORICA 80X3 FPM70	O-RING		
80	57 18 089 08	4	TORNILLO M8X60	SCREW		
84	57 18 090 08	1	CHAPA FIJACION	RETAINING PLATE		
90	40 73 503 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
100	57 18 091 08	1	VALVULA	VALVE		
130	57 18 092 08	1	TORNILLO M8X115	SCREW		
150	10 49 385 1	1	CAJA ALIMENTACION ACEITE	OIL SUPPLY CASE		
166	40 38 211 08	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 835 M12X120 8.	DOUBLE-ENDED STUD		
170	72 64 322 08	2	JUNTA TORICA 50X4 NBR70	O-RING		
190	41 24 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M12 10 A3C	HEX NUT		
200	46 00 207	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
224	40 38 204 08	4	TORNILLO ESPARRAGO DIN 835 M8X50 8.8	DOUBLE-ENDED STUD		
225	10 42 433 3	4	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M8 8 A3C	HEX NUT		
240	49 00 111	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
241	42 00 607 05	1	ARANDELA ISO 7089 8 200HV-A2	WASHER		
260	57 08 632 08	2	JUNTA TORICA 37X3 FPM70	O-RING		
400	10 49 385 3	1	CABLEADO	CABLING		
620	10 49 385 5	1	CHAPA FIJACION	RETAINING PLATE		
630	49 00 112	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
631	50 09 175 08	6	ARANDELA ISO 7089 10 200HV-A2	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
200	57 18 095 08	1	BRIDA DE SALIDA	POWER TAKE-OFF FLANGE		
210	40 70 054 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	HEX SCREW		
220	57 18 096 08	1	JUNTA TORICA 82X4 ACM70	O-RING		
250	57 18 098 08	1	ARANDELA	WASHER		
260	40 62 020 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	11 06 587 9	1	VALVULA DE PRESION ⇨ X11065879 11 06 587 9	PRESSURE VALVE		
17	57 11 301 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION ⇨ 5 711 301 08 57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
33	10 03 269 6	1	CARTUCHO ⇨ X10032696 10 03 269 6	CARTRIDGE		
34	57 15 280 08	1	FILTRO	FILTER		
61	51 07 415 08	2	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
62	47 77 040 08	5	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
63	47 77 041 08	1	TAPON VSTI3/8"ED A3P	STOP PLUG		
65	47 77 047 08	2	TAPON VSTI3/4"ED A3P	STOP PLUG		
85	40 43 624 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X35 12.9	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
17	57 11 301 08	5	VALVULA LIMITADORA DE PRESION ⇨ 5 711 301 08 57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
27	10 47 530 0	1	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(1)	73 81 448	1	JUNTA TORICA DIN 3771 6,20X1,5 FKM 80 A	O-RING		
28	57 15 295 08	1	VALVULA SELECTORA	SHUTTLE VALVE		
29	11 00 944 0	3	VALVULA DE PRESION	PRESSURE VALVE		
31	10 41 260 5	2	VALVULA DE PASO 350BAR	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
32	10 81 502 9	4	VALVULA	VALVE		
61	51 07 415 08	11	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
62	47 77 040 08	1	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
65	47 77 047 08	2	TAPON VSTI3/4"ED A3P	STOP PLUG		
67	11 00 269 6	2	TAPON VSTI 1 1/4"	STOP PLUG		
77	57 15 297 08	4	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
78	10 42 381 7	2	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
85	40 42 082 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X120 8.	SOCKET HEAD SCREW		
86	40 43 619 77	4	TORNILLO DIN 912 M12X40 12.9	SCREW		
87	40 00 996	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
88	40 43 601 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X40 12.9	SOCKET HEAD SCREW		
89	24 02 063 02	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 12.	SOCKET HEAD SCREW		
999	10 41 260 9	1	JJ BLOQUE VÁLVULAS	SEAL KIT VALVE BLOCK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	10 66 324 2	1	TAPA	COVER		
17	57 11 301 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION ⇨ 5 711 301 08 57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
27	10 47 530 0	1	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
28	57 15 295 08	1	VALVULA SELECTORA	SHUTTLE VALVE		
32	10 81 502 9	2	VALVULA	VALVE		
61	51 07 415 08	3	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
62	47 77 040 08	1	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
65	47 77 047 08	1	TAPON VSTI3/4"ED A3P	STOP PLUG		
67	11 00 269 6	1	TAPON VSTI 1 1/4"	STOP PLUG		
77	57 15 297 08	2	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
78	10 42 381 7	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
85	40 42 082 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X120 8.	SOCKET HEAD SCREW		
86	40 43 619 77	4	TORNILLO DIN 912 M12X40 12.9	SCREW		
87	10 22 854 1	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 10.	SOCKET HEAD SCREW		
999	10 41 263 2	1	JJ BLOQUE VÁLVULAS	SEAL KIT VALVE BLOCK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 17 050 6	1	CERRADURA GIRATORIA LINKS	LOCK WITH FALLING LATCH		
2	11 17 050 4	1	ADAPTADOR DE LA MANILLA LINKS	HANDLEADAPTER		
3	11 00 657 0	1	EMPUNADURA EXTERIOR ZUG	OUTSIDE HANDLE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
314	26 21 835 01	5.91	PERFIL ESTANCO	SEALING PROFILE		
315	26 21 810 01	5.94	PERFIL ESTANCO	SEALING PROFILE		
316	26 21 830 01	5.86	PERFIL ESTANCO	SEALING PROFILE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 86 072 01	1	SOPORTE DE CONEXIÓN	CONNECTION CARRIER		
3	10 01 360 1	1	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR D	STEEP-ANGLE BEARING		
4	42 81 027 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 85X3	LOCKING RING		
5	93 87 600 01	1	EJE MOTRIZ	DRIVE SHAFT		
6	92 76 013 01	1	ARANDELA SOPORTE	RETAINING DISK		
7	92 76 014 01	5	PIÑON PLANETARIA M=4 Z=26	PLANET WHEEL		
8	53 01 333 08	5	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 55X3	LOCKING RING		
10	92 76 398 01	1	BRIDA DE SALIDA	POWER TAKE-OFF FLANGE		
11	96 53 356 08	1	JUEGO DE JUNTAS ABTRIEBSFLANSCH	SEAL KIT		
(1)	71 00 546 01	1	RETEN RADIAL DIN 3760 AS 340X370X15 N	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
(2)	71 09 087 01	1	ANILLO	RING		
(3)	72 64 584 01	1	JUNTA TORICA 300,0X6 EPDM 70	O-RING		
15	92 76 017 01	1	ANILLO COJINETE	BEARING RING		
16	92 75 143 01	38	CAJA DE RODILLOS	ROLLER CAGE		
17	74 70 061 01	114	RODILLO DE AGUJAS DIN 5402 14X14	NEEDLE ROLLER		
19	72 64 299 01	2	JUNTA TORICA 330X3 NBR70	O-RING		
20	92 76 018 01	1	RUEDA INTERNO M=4 Z=74	INNER WHEEL		
21	40 43 181 01	24	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X110 1	SOCKET HEAD SCREW		
25	92 76 019 01	1	PIÑON PRINCIPAL M=4 Z=21	SUN WHEEL		
30	92 76 020 01	1	BRAZO PLANETARIO	PLANETARY CARRIER		
31	92 76 028 01	1	ARANDELA SOPORTE 125X55X6	RETAINING DISK		
32	92 76 021 01	3	PIÑON PLANETARIA M=4 Z=23	PLANET WHEEL		
33	42 80 033 08	3	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 40X2,5	LOCKING RING		
35	92 76 029 01	1	PIÑON PRINCIPAL M=4 Z=28	SUN WHEEL		
40	93 87 601 01	1	BRAZO PLANETARIO	PLANETARY CARRIER		
42	93 87 602 01	3	PIÑON PLANETARIA M=2,25 Z=27	PLANET WHEEL		
43	40 97 070 01	3	TORNILLO M10X25 VERZ	SCREW		
44	42 80 040 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 45X2,5	LOCKING RING		
45	93 87 604 01	1	PIÑON PRINCIPAL M=2,25 Z=42	SUN WHEEL		
46	93 87 605 01	1	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
47	42 20 621 01	3	ARANDELA AJUSTE DIN 988 25X36X1,5 ST	SHIM RING		
48	42 20 614 01	9	ARANDELA AJUSTE DIN 988 25X36X0,15 ST	SHIM RING		
49	42 20 615 01	6	ARANDELA AJUSTE DIN 988 25X36X0,1 ST	SHIM RING		
50	93 87 606 01	1	BRIDA DE APOYO	SUPPORT FLANGE		
51	53 00 325 08	1	JUNTA TORICA 300X3 NBR70	O-RING		
52	40 42 118 01	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X35 8.	SOCKET HEAD SCREW		
53	42 39 017 08	8	ARANDELA SEGURIDAD VS 12	LOCK WASHER		
55	93 87 607 01	1	RUEDA INTERNO M=2,25 Z=96	INNER WHEEL		
56	40 00 784	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
60	93 87 608 01	1	TUERCA C/RANURA M42X1,5 42CRMO4+Q	SLOTTED NUT		
63	71 00 626 01	2	ANILLO DE RETÉN BAB 60X85X7 NBR 70	SHAFT SEAL		
65	93 87 609 01	1	VIGA DE LAMINAS	MULTI-DISC CARRIER		
70	50 20 372 01	1	FRENO DISCOS MULT.PRESION RES.	SPRING LOADED MULTI-DISC B		
(1)	50 28 075 01	1	UNIDAD ACCIONAMIENTO FRENO	BRAKE ACTUATING UNIT		
(997)	93 95 895 01	1	JUEGO DE DISCOS DE FRENO	BRAKE MULTI-DISC SET		
(998)	93 95 896 01	1	JUEGO JUNTAS FRENO	BRAKE PACKING SET		
(999)	93 95 897 01	1	JUEGO DE RESORTES DE FRENO	BRAKE SPRING SET		
71	40 02 442	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X130 1	SOCKET HEAD SCREW		
72	43 20 079 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 A 8X16	DOWEL PIN		
73	10 16 615 7	1	JUNTA TORICA 8X2 NBR90	O-RING		
75	96 86 073 01	1	BRIDA DE MOTOR	MOTOR FLANGE		
76	76 10 217 03	1	JUNTA TORICA 195X3 NBR70	O-RING		
77	40 43 120 08	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X40 10	SOCKET HEAD SCREW		
78	72 64 034 01	6	JUNTA TORICA 15,0X3 NBR 70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 92 197 01	1	TAMBOR CABLE ⇨ 9 692 197 01 96 92 197 01	ROPE DRUM		
5	96 86 071 01	1	ENGRANAJE PLANETARIO ⇨ 9 686 071 01 96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX		
6	40 43 177 01	16	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X80 10.	SOCKET HEAD SCREW		
10	96 97 181 01	1	DISPOSITIVO MEDIDOR DE ACEITE ⇨ 9 697 181 01 96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT		
15	71 09 087 01	1	ANILLO	RING		
16	72 64 215 08	1	JUNTA TORICA 300X6 NBR70	O-RING		
18	77 43 011 08	1	ENGRASADOR DIN 71412 A M8X1	GREASE NIPPLE		
22	47 77 043 08	1	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOP PLUG		
23	47 77 055 08	3	TAPON CIEGO VSTIM10X1ED A3P	STOPPER PLUG		
30	72 11 147 01	1	VALVULA PURGADOR M12X1,5	VENTILATION VALVE		
31	72 64 266 01	1	JUNTA TORICA 155X3 NBR 70	O-RING		
34	77 90 130 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	PROTECTING CAP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	47 77 049 08	4	TAPON VSTIM14X1,5ED A3P	STOP PLUG		
3	57 14 654 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
4	74 72 584 01	1	RETEN NILOS	NILOS RING		
5	93 18 075 01	1	ARANDELA	WASHER		
10	93 30 749 01	1	EJE INDUCIDO M=9 Z=13	OUTPUT SHAFT		
11	71 00 593 01	1	RETEN RADIAL DIN 3760 A 75X90X10 NBR 7	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
12	74 62 014 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
13	92 75 302 01	1	TUERCA C/RANURA M70X2 C45	SLOTTED NUT		
24	72 64 536 01	1	JUNTA TORICA 175X3 NBR70	O-RING		
26	46 00 175	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
27	42 39 014 08	16	ARANDELA SEGURIDAD VS 8 ST	LOCK WASHER		
64	10 16 746 2	2	RETEN RADIAL DIN 3760 A 45X60X7 NBR 70	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
66	74 51 391 01	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6008	DEEP GROOVE BALL BEARING		
67	42 81 021 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 68X2,5	LOCKING RING		
68	53 01 515 08	1	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
69	72 64 149 01	1	JUNTA TORICA 20X4 NBR70	O-RING		
71	74 74 040 01	1	ANILLO INTERIOR 40X45X20	INNER RING		
72	42 80 035 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 40X1,75	LOCKING RING		
73	72 64 400 01	1	JUNTA TORICA 165X3 FKM 70	O-RING		
74	40 01 620	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X35 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
77	92 75 543 01	1	RACOR PURGA DE AIRE ⇨ 9 275 543 01 92 75 543 01	VENTILATION CONNECTING PI		
78	47 77 045 08	1	TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	STOP PLUG		
80	10 16 794 5	1	FRENO DISCOS MULT.PRESION RES.	SPRING LOADED MULTI-DISC B		
85	93 89 964 01	1	BRIDA DE MOTOR	MOTOR FLANGE		
86	49 00 323	10	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X90 8.8	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
87	47 77 056 08	2	TAPON VSTIM27X2ED A3P	STOP PLUG		
90	93 89 965 01	1	ARANDELA DENTADA	TOOTH LOCK WASHER		
91	43 12 005 01	3	PASADOR CONICO HENDIDO ISO 8740 3X2	CORE PIN		
92	42 80 029 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 35X1,5	LOCKING RING		
97	72 64 057 08	1	JUNTA TORICA 95X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
15	92 75 048 01	1	BRIDA	FLANGE		
17	92 75 046 01	1	TAPA 170X19,5	COVER		
18	43 12 024 08	1	PASADOR CILÍNDRICO ESTRIADO DIN 1473	GROOVED PIN		
19	74 72 725 01	1	RETEN NILOS	NILOS RING		
20	54 05 090 08	1	RODAMIENTO OSCILANTE RODILLOS DIN 6	SWIVEL-JOINT ROLLER BEARIN		
21	42 81 059 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 170X4	LOCKING RING		
22	71 00 325 08	1	RETEN RADIAL DIN 3760 A 140X170X15 NB	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
23	92 75 047 01	1	BRIDA	FLANGE		
24	43 11 002 01	1	PASADOR CIL.SEMIESTRIADO DIN 1472 4X1	CLOSE TOLERANCE GROOVED		
25	46 00 239	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X90 8.	SOCKET HEAD SCREW		
26	42 39 015 08	1	ARANDELA SEGURIDAD VS 10	LOCK WASHER		
31	40 43 169 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	76 10 229 03	2	JUNTA ANULAR DIN 3869 20X17,8 NBR	SEALING RING		
3	47 10 313 08	2	RACOR XGE22-LM-ED M26X1,5 A3P	FLANGE JOINT		
4	24 71 386 02	1	RACOR EL 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
5	47 00 109 08	1	RACOR SNV22-L CFX	FLANGE JOINT		
6	47 07 302 08	1	RACOR XGAI22-LM A3P	FLANGE JOINT		
7	72 11 088 01	1	FILTRO PURGADOR M26X1,5	VENTILATION FILTER		
11	47 04 307 08	2	RACOR T 22L CR6-FREI	FLANGE JOINT		
12	92 75 862 01	1	RACOR DE EMPALME	CONNECTION STUB		
13	92 75 019 01	1	RACOR PURGA DE AIRE	VENTILATION CONNECTING PI		
14	76 10 225 03	1	JUNTA ANULAR 19,6X24,3X1,5	SEALING RING		
15	92 76 102 01	1	VARILLA DEL NIVEL DE ACEITE 11/8"	OIL-LEVEL GAUGE		
23	47 25 306 08	1	RACOR EWSD22-L A3P	FLANGE JOINT		
27	92 75 862 01	1	RACOR DE EMPALME	CONNECTION STUB		
28	47 77 045 08	1	TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	STOP PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 532 4	1	VENTILADOR PREMONTADO 520 ⇨ X10015324 10 01 532 4	FAN PRE-ASS.		
2	40 65 166	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 036	1	TAPA DE CIERRE S355J0	END COVER		
2	10 01 271 5	1	BRIDA	FLANGE		
3	10 01 185 5	1	JUNTA TORICA 59X3 FPM1-70	O RING		
4	10 01 136 0	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X16	HEX SCREW		
104	86 55 023 23	1	PEGAMENTO 250ML	GLUE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 252 2	1	TORNILLO DE CIERRE M16 9SMnPb28K	SCREW PLUG		
2	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
3	81 12 059 08	1	PEGAMENTO 50ML	GLUE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 213 9	1	JUNTA	SEAL		
2	10 01 212 9	1	TAPA DE CIERRE	END COVER		
3	10 01 213 8	1	AGENTE OBTURADOR 50ML TUBE	SEALANT		
4	10 01 125 0	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X22	HEX SCREW		
5	10 01 263 0	1	TAPON CR2-70	STOP PLUG		
6	10 01 262 8	2	TAPON DE CIERRE	BLANKING PLUG		
7	10 01 260 2	1	TAPA DE CIERRE	END COVER		
8	10 01 160 7	2	TORNILLO CHAPA HEXAGONAL 4,2X16 St	HEXAGON-HEAD SELF-TAPPIN		
9	10 01 250 3	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		
10	10 01 694 9	3	ARANDELA 11X23X6 -9SMnPb28K	WASHER		
11	10 01 177 8	2	PASADOR CILINDRICO 16h8X24 St 50-2 K	PARALLEL PIN		
12	97 39 100	1	CARCASA VOLANTE IMPUL.PREMONT. SAE ⇨ 9 739 100 97 39 100	FLYWHEEL HOUSING PRE-ASS.		
13	10 01 250 0	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	97 39 230	1	JR RETÉN RADIAL	RK ROTARY SHAFT LIP SEAL		
3	10 01 257 0	1	ARANDELA TOPE -	THRUST WASHER		
4	10 01 250 1	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X8,4	HEX SCREW		
9	10 01 159 6	3	TORNILLO ESPARRAGO M12X1,5X30 8.8	DOUBLE-ENDED STUD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
6	10 01 208 3	7	COJINETE PRINCIPAL	MAIN BEARING		
7	10 01 211 7	2	ARANDELA TOPE -	THRUST WASHER		
61	10 01 210 7	7	COJINETE PRINCIPAL	MAIN BEARING		
62	10 01 208 8	7	REP1-COJINETE PRINCIPAL	REP1-MAIN BEARING		
63	10 01 210 9	7	REP2-COJINETE PRINCIPAL	REP2-MAIN BEARING		
64	10 01 211 0	7	REP3-COJINETE PRINCIPAL	REP3-MAIN BEARING		
65	10 01 211 2	7	REP4-COJINETE PRINCIPAL	REP4-MAIN BEARING		
71	10 01 211 8	2	REP1-DISCO DE ARRANQUE -	REP1-STOP WASHER		
72	10 01 212 0	2	REP2-DISCO DE ARRANQUE -	REP2-STOP WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 919 8	1	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES	VIBRATION DAMPER		
2	10 01 147 5	9	TORNILLO CILINDRICO M8X16 8.8 MAN183	SOCKET HEAD SCREW		
3	10 01 166 2	9	ARANDELA 8,4X15X1,6 140HV-St MAN183-B	WASHER		
4	10 01 214 2	1	PIÑON DE CIGÜEÑAL	CRANKSHAFT WHEEL		
5	10 01 178 3	1	PASADOR ESPIRAL DE SUJECION 8X35 St	SPIRAL DOWEL PIN		
9	10 03 005 1	1	MOYU	HUB		
10	10 01 148 6	8	TORNILLO CILINDRICO M16X1,5X40 10.9 M	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 919 2	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE	LUBRICATING OIL PUMP		
9	10 01 228 3	1	VALVULA SOBREPRESION	OVERPRESSURE VALVE		
10	10 01 132 8	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X55	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 229 0	1	CONDUCTO DE SUCCION	SUCTION LINE JOINING		
4	10 01 184 7	1	JUNTA	SEAL		
5	10 22 235 9	2	TORNILLO CILINDRICO	SOCKET HEAD SCREW		
6	10 01 165 4	2	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
7	10 01 229 5	1	FIJADOR	HOLDER		
9	10 01 125 3	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X40	HEX SCREW		
10	10 01 121 4	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X28	HEX SCREW		
11	10 03 288 2	3	ARANDELA 9X19X3 -9SMnPb28K	WASHER		
12	10 01 163 7	1	TUERCA SEGURIDAD BM8 8 MAN183-B1	LOCK NUT		
13	10 03 239 2	1	CASQUILLO	BUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
9	10 01 228 8	1	TAPA	COVER		
10	10 01 263 8	1	JUNTA TORICA 130X4 ACM1-60	O RING		
11	10 01 263 7	1	JUNTA TORICA 12X2 ACM1-60	O RING		
12	10 01 263 6	1	JUNTA TORICA 8X2 ACM1-60	O RING		
13	10 01 228 7	1	FILTRO DE ACEITE MOTOR OEL	MOTOR OIL FILTER		
14	10 01 228 9	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OIL COOLER		
15	10 01 229 8	1	JUNTA	SEAL		
16	10 01 184 5	2	JUNTA	SEAL		
17	10 01 254 7	2	TORNILLO ALLEN M8 8.8 FEZN12CD	HEXALOBULAR HEAD SCREW		
18	10 01 254 9	2	TORNILLO ALLEN M8X65,5 8.8 FEZN12CD	HEXALOBULAR HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 196	1	BOMBA DE AGUA R-MOTOR ⇨ 9 739 196 97 39 196	WATER PUMP		
2	10 01 193 1	2	JUNTA TORICA 52X3 EPDM9-70	O RING		
3	10 01 122 6	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M12X6	HEX SCREW		
4	10 01 165 9	5	ARANDELA A 13X24X2,5 200HV-St MAN183	WASHER		
5	10 01 134 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M12X	HEX SCREW		
6	10 01 272 5	1	ESPIGA MACHO MANGUERA 18 M26X1,5	HOSE UNION		
7	10 01 187 0	1	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
8	10 01 193 3	1	JUNTA TORICA 23,52X1,78 EPDM9-70	O RING		
9	10 01 250 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M12X1,	HEX SCREW		
10	10 04 504 6	1	JUNTA ANULAR A42X49X2 Cu	SEALING RING		
11	10 04 505 9	1	TORNILLO DE CIERRE M42X1,5 St A3C	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 230 1	1	CODO	ELBOW		
2	10 01 185 3	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR3-60	O RING		
3	10 01 132 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X55	HEX SCREW		
4	10 01 165 4	3	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
5	10 01 122 5	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X65	HEX SCREW		
11	10 01 232 0	2	TERMOSTATO	THERMOSTAT		
12	10 01 234 5	2	JUNTA	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 231 4	1	TUBERIA DE AGUA REFRIGERANTE	COOLING WATER LINE		
2	10 01 272 8	6	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
3	10 01 186 6	12	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
4	10 01 872 9	1	MANGUERA	HOSE		
5	10 02 307 6	2	ABRAZADERA DE CINTA 19 Ck 75	STRIP CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 133	1	SOPORTE DE GRUPO PREM. ⇨ 9 739 133 97 39 133	AGGREGATE SUPPORT PRE-A		
4	10 01 213 7	1	JUNTA	SEAL		
4	11 34 231 1	1	JUNTA	SEAL		
5	10 01 161 2	1	TORNILLO DE CIERRE M14X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
6	10 01 186 6	1	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
7	10 01 161 5	1	TORNILLO DE CIERRE M18X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
8	10 01 184 0	1	JUNTA ANULAR A18X24 Cu	SEALING RING		
16	10 44 335 3	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X25	HEX SCREW		
17	10 44 335 9	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8 10.	HEX SCREW		
18	10 34 226 8	6	TORNILLO HEXAGONAL CON BRIDA M8X90	HEX HEAD SCREW WITH FLANG		
20	10 44 337 2	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10 1	HEX SCREW		
21	10 33 556 8	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		
23	10 01 161 6	1	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
24	10 01 186 9	1	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	97 39 229	1	JR RETÉN RADIAL	RK ROTARY SHAFT LIP SEAL		
3	10 01 177 9	2	PASADOR CILINDRICO ISO 2338 16m6X35 S	PARALLEL PIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 246 3	1	BUJIA PRECALENTAMIENTO LLAMA	FLAME GLOW PLUG		
2	10 01 245 8	1	VÁLVULA SOLENOIDE 24V	SOLENOID VALVE		
3	10 01 268 5	1	FIJADOR	HOLDER		
4	10 01 135 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X12	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 246 1	1	ARRANCADOR 6.6KW 24V	STARTER		
3	10 01 163 2	3	TUERCA HEXAGONAL M12X1,5 8 MAN183-B	HEX NUT		
4	10 01 246 2	1	CHAPA PROTECCION	PROTECTION GUARD		
5	10 01 253 1	1	PERNO DISTANCIADOR 9SMnPb28K	SPACER BOLT		
6	10 01 256 5	1	ARANDELA 6,2X11X2 -Cu	WASHER		
7	10 01 165 3	2	ARANDELA A 6,4X12X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
8	10 01 162 9	1	TUERCA HEXAGONAL M6 8 MAN183-B1	HEX NUT		
9	10 01 268 1	1	ABRAZADERA 125X15 W1-2	CLAMP		
10	10 01 427 8	1	TUERCA HEXAGONAL M10 8 A3C	HEX NUT		
11	10 01 159 6	3	TORNILLO ESPARRAGO M12X1,5X30 8.8	DOUBLE-ENDED STUD		
12	10 01 165 8	2	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 274 6	1	BOMBA HIDRAULICA ZF/25CCM	HYDRAULIC PUMP		
2	10 01 184 9	1	JUNTA TORICA 84X2 FPM1-GN	O RING		
3	10 01 247 1	1	EJE MOTRIZ	DRIVE SHAFT		
4	10 01 734 9	1	TORNILLO CILINDRICO M8X100 10.9 MAN18	SOCKET HEAD SCREW		
5	10 01 147 7	2	TORNILLO CILINDRICO M8X22 10.9 MAN183-	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 166	1	COMPRESOR AIRE ⇨ 9 739 166 97 39 166	AIR COMPRESSOR		
10	97 39 286	1	TAPA DE CIERRE ⇨ 9 739 286 97 39 286	END COVER		
39	10 01 119 1	1	PASTA DE OBTURACION	SEALING COMPOUND		
40	10 01 261 4	2	CASQUILLO	BUSHING		
41	10 01 134 0	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X55	HEX SCREW		
42	10 01 126 8	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X14	HEX SCREW		
43	10 01 126 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X15	HEX SCREW		
45	10 01 127 3	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 247 4	1	CARTER DEL CIGÜEÑAL D-846	CRANKCASE		
2	10 01 262 0	1	CASQUILLO	BUSHING		
3	10 01 173 0	1	TAPA DE CIERRE St A4C	END COVER		
4	10 01 116 9	1	PEGAMENTO	GLUE		
5	10 01 183 3	3	ESFERA 8,5	BALL		
6	10 01 247 5	1	EJE DE CIGÜEÑAL	CRANKSHAFT		
7	10 01 177 3	1	TAPON ESTANCO G5	SEALING PLUG		
8	10 01 178 2	2	PASADOR ESPIRAL DE SUJECION 3X16 St	SPIRAL DOWEL PIN		
9	10 01 702 0	1	PASADOR ELASTICO 5X20 St	DOWEL PIN		
10	10 01 248 4	1	RUEDA IMPULSORA	DRIVE WHEEL		
11	10 01 703 5	1	ANILLO MUELLE 16X1,6 FSt	SNAP RING		
12	10 01 702 5	6	TORNILLO CILINDRICO M8X45 10.9 MAN183-	SOCKET HEAD SCREW		
13	10 01 178 8	1	ANILLO SEGURIDAD 85X3 ZNPHR5F	LOCKING RING		
14	10 01 262 5	1	RODAMIENTO RODILLO CILINDRICO	CYLINDRICAL ROLLER BEARIN		
15	10 01 257 5	1	ANILLO SEGURIDAD 85X3	LOCKING RING		
16	10 01 247 3	2	BIELA R-MOTOR	MAIN ROD		
			⇨ X10012473 10 01 247 3			
17	10 01 250 2	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X38	HEX SCREW		
18	10 01 274 8	2	SEMICOJINETE DE BIELA	CONNECTING ROD BEARING M		
19	10 01 178 0	2	PASADOR ELASTICO 4X5 ST	DOWEL PIN		
20	97 39 167	2	JR COMPRESOR AIRE	RS AIR COMPRESSOR		
			⇨ 9 739 167 97 39 167			
27	10 01 248 6	2	JUNTA	SEAL		
28	10 28 711 0	2	CULATA	CYLINDER HEAD		
29	10 01 248 5	2	JUNTA	SEAL		
30	10 01 161 9	3	TORNILLO DE CIERRE M26X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
31	10 01 187 0	4	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
32	10 01 161 6	4	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
33	10 01 186 9	4	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
34	10 28 711 1	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	HEX SCREW		
36	10 01 248 1	1	VALVULA DE SEGURIDAD 17BAR	SAFETY VALVE		
37	10 01 200 3	1	ESPIGA MACHO LL 16 M26X1,5 A4C	SCREW-ON CONNECTION		
38	10 01 185 1	1	JUNTA TORICA 24,2X3 FPM1-70-GN	O RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
21	10 01 703 7	4	SEGMENTO RASCADOR 90,00	NOSE RING		
22	10 01 215 8	2	SEGMENTO ENGRASE	CHAMFERED RING		
23	10 01 177 1	2	BULON DEL PISTON 20X13X60 Ck 15	PISTON BOLT		
24	10 01 182 1	4	ANILLO MUELLE 20X1,5 FSt	SNAP RING		
25	10 01 260 7	8	TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10+	END COVER		
26	10 01 157 2	8	TORNILLO SEGURIDAD M8X30 10.9 MAN18	LOCKING SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 248 7	1	COMPRESOR AIRE AC.	AIR CONDITIONING COMPRES		
2	10 01 134 3	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		
3	10 01 127 2	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X1	HEX SCREW		
4	10 01 165 8	3	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
5	10 01 427 8	1	TUERCA HEXAGONAL M10 8 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 262 7	1	TENSOR DE CORREA	BELT TIGHTENER		
2	10 01 154 7	2	TORNILLO SEGURIDAD M8X25 10.9 MAN18	LOCKING SCREW		
3	10 01 265 2	1	CORREA CON RANURAS 8XPKX1376	V-RIPPED BELT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 289 1	1	TENSOR DE CORREA	BELT TIGHTENER		
2	10 01 154 7	2	TORNILLO SEGURIDAD M8X25 10.9 MAN18	LOCKING SCREW		
3	10 01 289 6	1	CORREA CON RANURAS 8XPKX880	V-RIPPED BELT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 754 4	1	VALVULA DE MARIPOSA	RESTRICTOR CAP		
2	10 01 749 3	1	CONSOLA	CONSOLE		
3	10 01 752 6	2	TORNILLO SEGURIDAD M8X20 SP 10.9 MAN	LOCKING SCREW		
4	10 01 752 9	1	ESCUADRA CON TACON	TRY SQUARE		
5	10 01 752 1	1	CILINDRO NEUMATICO	COMPRESSED-AIR CYLINDER		
6	10 01 165 4	1	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
7	10 01 751 7	1	TUERCA SEGURIDAD AM8 10 MAN183-B1	LOCK NUT		
8	10 01 427 8	1	TUERCA HEXAGONAL M10 8 A3C	HEX NUT		
9	10 01 186 3	1	PLATO DE ROTULA	BALL SOCKET		
10	10 01 751 3	1	HORQUILLA SEGURIDAD A3C	SAFETY STIRRUP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 706 2	1	PUENTE VÁLVULA PREENSAMBLADO ⇨ X10017062 10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.		
3	10 01 706 4	1	PUENTE VÁLVULA PREENSAMBLADO	VALVE BRIDGE PRE-ASS.		
4	10 01 707 9	2	LEVANTAVALVULAS	TAPPET PUSH ROD		
5	10 01 711 0	2	TAQUE DE VALVULA	VALVE LIFTER		
6	10 01 732 5	1	LUBRICANTE 100G TUBE	LUBRICATION		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 190	1	ACCIONAMIENTO SECUNDARIO ⇨ 9 739 190 97 39 190	POWER TAKE-OFF		
2	10 01 263 3	1	JUNTA TORICA 126X3 FPM1-80-GN	O RING		
3	10 01 191 8	1	JUNTA TORICA 7X3 FPM1-70-GN	O RING		
4	10 01 250 0	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 01 712 8	1	CAJA DE RODAMIENTO	BEARING HOUSING		
3	10 01 713 3	1	CASQUILLO	BUSHING		
4	10 01 713 7	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	DEEP GROOVE BALL BEARING		
5	10 01 714 7	1	RODAMIENTO RODILLO CILINDRICO	CYLINDRICAL ROLLER BEARIN		
6	10 01 717 9	1	ANILLO GUIA	GUIDE RING		
7	10 01 714 9	2	ANILLO SEGURIDAD 80X2,5 ZNPHR5F	LOCKING RING		
8	10 01 715 9	1	BRIDA DE FIJACION	FIXING FLANGE		
9	10 01 125 3	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X40	HEX SCREW		
10	10 27 993 5	1	EJE MOTRIZ	DRIVE SHAFT		
11	10 01 702 0	1	PASADOR ELASTICO 5X20 St	DOWEL PIN		
12	10 01 724 8	1	MANGUITO DE CONEXION	COUPLING SLEEVE		
13	10 01 717 1	1	ANILLO SEGURIDAD 45X1,75 ZNPHR5F	LOCKING RING		
14	10 01 725 1	1	TUERCA HEX.CON COLLAR M33X1,5 21CrM	HEX COLLAR NUT		
15	10 01 745 9	1	CAJA DE RODAMIENTO	BEARING HOUSING		
16	10 01 746 3	1	JUNTA TORICA 92X3 FPM1-70	O RING		
17	10 01 147 7	5	TORNILLO CILINDRICO M8X22 10.9 MAN183-	SOCKET HEAD SCREW		
18	10 01 747 4	1	RUEDA IMPULSORA 40 Z	DRIVE WHEEL		
19	10 01 748 2	1	CUBO ACCIONAMIENTO	DRIVE HUB		
20	10 01 747 5	1	JUNTA TORICA 84X3 FPM1-70-GN	O RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 005 3	1	JUNTA ANILLO DESLIZANTE	AXIAL FACE SEAL		
5	10 03 006 6	1	JUNTA TORICA 75,87X2,62 EPDM9-70 MAN	O-RING		
6	40 86 041 08	4	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	COUNTERSUNK SCREW		
7	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 03 240 2	1	GENERADOR TRIFASICO 3080W 28V	THREE PHASE CURRENT GENE		
(1)	10 47 599 4	1	REGULADOR	REGULATOR		
2	10 03 241 4	1	POLEA DE TRANSMISION	BELT PULLEY		
3	10 03 243 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X1	HEX SCREW		
4	10 01 165 8	1	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
5	10 01 134 8	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M12X	HEX SCREW		
6	10 03 243 0	1	ARANDELA 12,5X24X5 -C45K	WASHER		
9	10 02 093 2	1	TAPON COBERTURA	COVER LID		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 16 571 7	1	BOMBA DE ALETAS ZFLS/28 RE	VANE TYPE PUMP		
(1)	10 01 191 5	1	JUNTA TORICA 46X3 NBR3-70	O RING		
2	10 01 246 9	1	ARRASTRE	DRIVER		
3	10 01 122 7	2	TORNILLO CILINDRICO M10X30 8.8 A3C	SOCKET HEAD SCREW		
4	10 01 256 4	2	ARANDELA 11X21X3 -9SMnPb28K	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 230 9	1	CARTER DEL CIGÜEÑAL R-MOTORXD846 ⇨ X10222309 10 22 230 9	CRANKCASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 231 7	1	CAMISA CILINDRO R-MOTORXD846	CYLINDER BUSHING		
2	10 03 234 8	1	JUNTA ANULAR DE PERFIL	PROFILE PACKING		
3	10 01 264 1	2	JUNTA TORICA 144X4 FPM2-70	O RING		
51	10 22 231 9	6	REP.CASQUILLO DE CILINDRO R-MOTORXD	REP-CYLINDERBUSHING		
52	10 22 232 1	6	REP.CASQUILLO DE CILINDRO R-MOTORXD	REP-CYLINDERBUSHING		
53	10 22 232 0	6	REP.CASQUILLO DE CILINDRO R-MOTORXD	REP-CYLINDERBUSHING		
54	10 22 231 8	6	REP.CASQUILLO DE CILINDRO R-MOTORXD	REP-CYLINDERBUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	10 22 232 2	1	TOBERA DE INYECCIÓN ACEITE	NOZZLE		
5	10 01 183 1	2	ESFERA 3,00 G20	BALL		
6	10 22 232 3	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
7	10 01 171 0	1	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 14 FSt A3	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 236 3	1	TUBO GUIA	GUIDING PIPE		
2	10 22 236 4	1	ABRAZADERA 10X20XD1 W1-2-EPDM	CLAMP		
3	10 01 745 0	1	VARILLA DEL NIVEL DE ACEITE	OIL-LEVEL GAUGE		
4	10 01 199 8	1	ESPIGA MACHO L10 A-M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
5	10 01 186 6	1	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
6	10 01 124 8	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X22	HEX SCREW		
7	10 01 165 3	2	ARANDELA A 6,4X12X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
8	10 01 162 9	1	TUERCA HEXAGONAL M6 8 MAN183-B1	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 234 6	1	ARBOL DE LEVAS R-MOTORXD2876	CAMS SHAFT		
2	10 01 248 3	1	ENGR. DE ACC.	DRIVE GEAR WHEEL		
3	10 01 148 0	8	TORNILLO CILINDRICO M10X35 10.9 MAN18	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 233 3	1	ÉMBOLO COMPL.	PISTON CPL.		
2	10 22 233 5	1	BULON DEL PISTON	PISTON BOLT		
3	10 22 233 6	2	ANILLO MUELLE FSt	SNAP RING		
4	10 01 216 0	1	ANILLO TRAPEZOIDAL	TRAPEZOIDAL RING		
5	10 01 215 7	1	SEGMENTO CONICO	MINUTE RING		
6	10 01 215 9	1	SEGMENTO ENGRASE	CHAMFERED RING		
51	10 22 233 2	1	PISTÓN REP.COMPLETO -0,20MM	REP-PISTON CPL.		
52	10 22 233 4	1	PISTÓN REP.COMPLETO -0,40MM	REP-PISTON CPL.		
53	10 22 233 1	1	PISTÓN REP.COMPLETO -0,60MM	REP-PISTON CPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 231 1	1	TUBERIA DE AGUA REFRIGERANTE	COOLING WATER LINE		
2	10 01 230 4	1	TUBERIA DE AGUA REFRIGERANTE	COOLING WATER LINE		
3	10 01 199 8	2	ESPIGA MACHO L10 A-M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
4	10 01 186 6	6	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
5	10 01 200 2	2	ESPIGA MACHO L10 M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
9	10 01 272 1	1	ESPIGA MACHO M26X1,5 /M32X1 9SMnPb2	SCREW-ON CONNECTION		
10	10 01 187 0	2	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
11	10 01 247 7	1	MULTIPLE DE ASPIRACION	SUCTION BEND		
12	10 01 117 6	1	AGENTE OBTURADOR 75ML -40°C/+250°C	SEALANT		
13	10 01 255 9	2	TUERCA HEXAGONAL M32X1,5 -8	HEX NUT		
14	10 22 280 6	1	CONDUCTO DE SUCCION	SUCTION LINE JOINING		
15	10 01 265 3	2	ABRAZADERA TUBO 32.2 USt 37-2	PIPE CLAMP		
16	10 01 120 0	1	MANGUERA N1-32	HOSE		
17	10 01 267 4	4	ABRAZADERA MANGUERA 44 Ck 75	HOSE CLAMP		
18	10 01 125 1	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X30	HEX SCREW		
19	10 01 165 4	1	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
20	10 01 256 8	1	ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	WASHER		
21	10 01 261 6	1	CASQUILLO 9X20X14 St 35 NBK	BUSHING		
22	10 01 247 8	1	MULTIPLE DE ASPIRACION	SUCTION BEND		
24	10 01 248 0	2	MULTIPLE DE ASPIRACION R-MOTORXD287	SUCTION BEND		
25	10 01 201 0	2	TUERCA HEXAGONAL M26X1,5 4D A4C	HEX NUT		
26	10 01 119 9	1	MANGUERA N1-25	HOSE		
27	10 01 267 9	2	ABRAZADERA MANGUERA 35 Ck 75	HOSE CLAMP		
28	10 01 274 7	1	TUBERIA	PIPELINE		
29	10 22 280 4	2	ESPIGA GE LL 16M26X1,5 A4C	FITTINGS		
34	10 01 230 9	1	TUBERIA DE AGUA REFRIGERANTE	COOLING WATER LINE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
35	10 02 919 5	2	PASATABIQUES	TRANSITION CONNECTION PIEC		
36	10 01 186 9	2	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
37	10 01 186 6	4	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
38	10 01 271 0	2	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
39	10 01 273 0	2	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 019 8	1	INYECTOR	INJECTOR ASSY		
3	10 22 273 5	1	JUNTA TORICA	O RING		
4	10 22 273 6	1	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
5	90 78 321	1	GARRA SINT-D39	JAW		
6	10 01 173 8	1	DISCO ESFERICO DIN 6319 C 8,4X17X3,2 -S	SPHERICAL WASHER		
7	10 22 273 7	1	TORNILLO CON COLLAR	FLANGED BOLT		
8	10 01 242 4	1	APOYO DE TUBO	PIPE SOCKET		
9	10 22 273 8	1	AMARRE	FASTENING		
10	10 01 191 9	1	JUNTA TORICA 9X3 FPM1-70-GN	O RING		
11	10 01 173 6	1	DISCO ESFERICO DIN 6139 10,5 -	SPHERICAL WASHER		
12	10 01 133 1	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X3	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 245 6	1	OJETE DE SUSPENSIÓN	SUSPENSION RING		
2	10 22 277 7	1	OJETE DE SUSPENSION	SUSPENSION EYE		
3	10 01 734 7	1	OJETE DE SUSPENSIÓN	SUSPENSION RING		
4	10 01 133 5	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M16X3	HEX SCREW		
5	10 29 431 6	1	OJETE DE SUSPENSION	SUSPENSION EYE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 233 9	1	VOLANTE BAQUELITA	FLYWHEEL		
2	10 01 219 1	1	CORONA DENTADA	CROWN GEAR		
4	10 34 330 8	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 6305-2RS2C	DEEP GROOVE BALL BEARING		
5	10 01 261 7	1	ANILLO DISTANCIADOR -	DISTANCE RING		
6	10 01 250 5	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M16X1	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
8	10 22 271 9	1	CHAPA PROTECCION TERMICA	HEAT INSULATION PLATE		
9	10 01 135 1	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X12	HEX SCREW		
10	10 22 272 0	1	CHAPA PROTECCION TERMICA	HEAT INSULATION PLATE		
11	10 22 272 1	1	CASQUILLO 9X18X40,5 St 35 NBK	BUSHING		
12	10 01 132 8	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X55	HEX SCREW		
13	10 22 272 2	2	CASQUILLO 9X18X25,5 9SMnPb28K	BUSHING		
14	10 01 125 2	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X35	HEX SCREW		
15	10 22 272 3	1	CHAPA PROTECCION TERMICA	HEAT INSULATION PLATE		
17	10 01 134 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X20	HEX SCREW		
18	10 01 256 8	1	ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	WASHER		
19	10 01 165 4	1	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 237 7	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
2	10 01 273 4	8	ANILLO DE DISCO	LEAF RING		
3	10 22 271 6	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
4	10 22 271 7	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
5	10 22 271 8	6	JUNTA	SEAL		
6	10 03 034 6	2	TORNILLO ALLEN M10X55 X5NiCrTi26-1	HEXALOBULAR HEAD SCREW		
7	10 01 255 0	22	TORNILLO ALLEN M10X95 X5NiCrTi26-1	HEXALOBULAR HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 273 1	1	TURBOCOMPRESOR DE ESCAPE	EXHAUST GAS TURBOCHARGE		
2	10 01 272 2	1	ESPIGA MACHO	SCREW-ON CONNECTION		
3	10 01 184 4	1	JUNTA ANULAR D16X20 Cu	SEALING RING		
4	10 03 729 7	1	JUNTA	SEAL		
5	10 01 251 8	4	TORNILLO ESPARRAGO M10X25 X5NiCrTi2	DOUBLE-ENDED STUD		
6	10 22 273 2	4	TUERCA HEX.CON COLLAR	HEX COLLAR NUT		
7	10 01 251 5	6	TORNILLO ESPARRAGO M10X30 21CrMoV5-	DOUBLE-ENDED STUD		
8	10 01 245 4	2	JUNTA	SEAL		
9	10 01 241 8	1	CHAPA PROTECCION TERMICA	HEAT INSULATION PLATE		
21	10 01 273 7	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
22	10 04 443 0	6	TUERCA HEXAGONAL TRIPPEN M10 KL.10 Z	RIBBED HEX NUT		
31	10 28 505 0	1	TUBERÍA DE RETORNO DE ACEITE	HYDT.TUBE		
32	10 01 265 1	1	JUNTA	SEAL		
33	10 03 730 4	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X20	HEX SCREW		
34	10 01 165 4	2	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
35	10 01 272 3	1	ESPIGA MACHO MANGUERA	HOSE UNION		
36	10 01 187 0	2	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
37	10 28 505 1	1	LATIGUILLO PERFILADO	FORM HOSE		
38	10 28 505 2	2	ABRAZADERA MANGUERA 29	HOSE CLAMP		
41	10 01 229 2	1	TUBERÍA IMPULSIÓN	PRESSURE LINE		
42	10 01 199 9	1	ESPIGA MACHO L12 A-M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
43	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
44	10 01 704 7	1	ESPIGA L-12 A4C	FITTINGS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 230 2	1	CODO	ELBOW		
2	10 01 234 6	1	JUNTA	SEAL		
3	10 01 125 2	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X35	HEX SCREW		
4	10 01 126 1	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X10	HEX SCREW		
5	10 01 165 4	5	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
6	81 12 017 08	1	PEGAMENTO 50ML	ADHESIVE		
11	10 22 237 5	1	CODO	ELBOW		
12	10 01 234 7	1	JUNTA	SEAL		
13	10 01 125 3	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X40	HEX SCREW		
14	10 01 696 0	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
15	10 01 272 4	1	TORNILLO HUECO 10S	HOLLOW SCREW		
16	10 01 186 6	2	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
17	10 01 273 3	1	TUBO ENCHUFABLE	PLUG-IN PIPE		
18	10 01 696 8	1	TORNILLO DE CIERRE M16X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
19	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 272 6	1	DISTRIBUIDOR AIRE	AIR DISTRIBUTOR		
2	10 22 272 7	6	JUNTA	SEAL		
3	10 22 272 8	7	TORNILLO CON COLLAR	FLANGED BOLT		
4	10 01 126 7	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X13	HEX SCREW		
5	10 22 272 9	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X80	HEX SCREW		
6	10 22 236 1	1	TORNILLO CON COLLAR	FLANGED BOLT		
7	10 01 133 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X35	HEX SCREW		
8	10 01 165 4	9	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
9	10 01 256 8	1	ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
20	90 79 185	1	TRANSMISOR DE REVOL. COMPL. 10-1000 ⇨ 9 079 185 90 79 185	ROTATIONAL SPEED SENSOR C		
21	90 79 186	1	TRANSMISOR DE REVOL. COMPL. 10-1000 ⇨ 9 079 186 90 79 186	ROTATIONAL SPEED SENSOR C		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 22 275 7	1	INSERTO FILTRO P.COMBUSTIBLE	FUEL FILTER ELEMENT		
4	10 01 245 0	1	INSERTO FILTRO P.COMBUSTIBLE KRAFT	FUEL FILTER ELEMENT		
5	10 01 245 1	1	TAPA	COVER		
6	10 01 191 6	1	JUNTA TORICA 91X4 NBR3-70	O RING		
7	10 01 245 2	1	TAPA	COVER		
8	10 01 185 2	1	JUNTA TORICA 48X3 NBR3-70	O RING		
9	10 22 275 8	1	CARCASA	HOUSING		
11	10 01 243 7	1	JUEGO DE PIEZAS	SET OF PARTS		
12	10 01 271 8	1	ESPIGA MACHO	SCREW-ON CONNECTION		
13	10 01 186 9	1	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
14	10 01 200 4	1	ESPIGA MACHO L12 A M14X1,5 A4C	SCREW-ON CONNECTION		
15	10 01 186 6	1	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
16	10 01 245 3	1	CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FUEL HEATING		
17	10 34 341 3	1	TORNILLO PURGADOR	VENTILATION SCREW		
18	10 01 187 1	1	JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 258	1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE ⇨ 9 739 258 97 39 258	FUEL FILTER		
2	10 01 126 2	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X90	HEX SCREW		
3	10 01 165 4	2	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
4	10 01 132 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X45	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 01 218 8	2	GUIA DE VALVULA	VALVE STEM GUIDE		
4	10 22 234 1	2	ANILLO ASIENTO VALV. ENTRADA	SEAT INSERT RING INLET		
5	10 22 234 2	2	ANILLO ASIENTO VALV. SALIDA	SEAT INSERT RING EXHAUST		
6	10 01 260 7	2	TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10+	END COVER		
7	10 01 260 9	3	TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10+	END COVER		
8	10 01 162 0	1	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5 St C3J	SCREW PLUG		
9	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		
12	10 01 183 4	1	ESFERA 6,35	BALL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 234 7	2	VALVULA DE ADMISION	INLET VALVE		
2	10 22 234 8	2	VALVULA DE ESCAPE	OUTLET VALVE		
3	10 01 224 7	4	JUNTA DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL		
4	10 01 256 3	4	ARANDELA 15,5X34X0,5 -Ck 67 V	WASHER		
5	10 01 221 0	4	RESORTE DE VALVULA 4,25X28,35X63,32 S	VALVE SPRING		
6	90 78 515	4	PLATILLO DE RESORTES 16MnCr5	SPRING SUPPORT		
9	10 10 164 9	8	CONO DE VALVULA MK9	VALVE COLLET		
10	97 39 260	1	CULATA R-MOTOR	CYLINDER HEAD		
			⇨ 9 739 260 97 39 260			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	97 39 263	1	CARCASA COJIINETE PAL.BASC. ⇨ 9 739 263 97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUSIN		
6	97 39 261	1	CULATA R-MOTOR ⇨ 9 739 261 97 39 261	CYLINDER HEAD		
7	10 03 231 8	1	JUNTA DE CULATA	CYLINDER HEAD GASKET		
8	10 22 234 3	3	TORNILLO DE CULATA M16X2X267,3	CYLINDER SCREW		
9	10 22 234 4	3	TORNILLO DE CULATA M16X2X225,8	CYLINDER SCREW		
10	86 13 009 08	1	GRASA ESPECIAL 100G TUBE	SPECIAL GREASE		
11	10 35 459 5	1	OBTURACION DE SUPERFICIE 300ML BIS 20	SURFACE SEALING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 22 235 1	1	CARCASA COJIINETE PAL.BASC.	ROCKER ARM BEARING HOUSIN		
3	10 01 221 3	2	PALANCA BASCULANTE	ROCKER LEVER		
4	10 01 192 0	2	JUNTA TORICA 23X2,5 FPM1-70-GN	O RING		
5	10 22 234 9	1	EJE DEL BALANCIN	ROCKER AXLE		
6	10 22 235 0	1	EJE DEL BALANCIN	ROCKER AXLE		
7	10 01 222 0	1	TORNILLO DE REGULACION M14X1X31,5	ADJUSTING SCREW		
8	10 01 256 0	1	TUERCA HEXAGONAL M14X1	HEX NUT		
9	10 01 222 1	1	TORNILLO DE REGULACION M10X1	ADJUSTING SCREW		
10	10 01 222 5	1	TORNILLO DE REGULACION M10X1	ADJUSTING SCREW		
11	10 01 255 7	2	TUERCA HEXAGONAL M10X1 8	HEX NUT		
12	86 13 009 08	1	GRASA ESPECIAL 100G TUBE	SPECIAL GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 22 235 2	1	CARCASA COJIINETE PAL.BASC.	ROCKER ARM BEARING HOUSIN		
3	10 01 221 3	2	PALANCA BASCULANTE	ROCKER LEVER		
4	10 01 192 0	2	JUNTA TORICA 23X2,5 FPM1-70-GN	O RING		
5	10 22 234 9	1	EJE DEL BALANCIN	ROCKER AXLE		
6	10 22 235 0	1	EJE DEL BALANCIN	ROCKER AXLE		
7	10 01 222 0	1	TORNILLO DE REGULACION M14X1X31,5	ADJUSTING SCREW		
8	10 01 256 0	1	TUERCA HEXAGONAL M14X1	HEX NUT		
9	10 01 222 1	1	TORNILLO DE REGULACION M10X1	ADJUSTING SCREW		
10	10 01 222 5	1	TORNILLO DE REGULACION M10X1	ADJUSTING SCREW		
11	10 01 255 7	2	TUERCA HEXAGONAL M10X1 8	HEX NUT		
12	86 13 009 08	1	GRASA ESPECIAL 100G TUBE	SPECIAL GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	97 39 264	1	CARCASA COJIINETE PAL.BASC. ⇨ 9 739 264 97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUSIN		
6	97 39 261	1	CULATA R-MOTOR ⇨ 9 739 261 97 39 261	CYLINDER HEAD		
7	10 03 231 8	1	JUNTA DE CULATA	CYLINDER HEAD GASKET		
8	10 22 234 3	3	TORNILLO DE CULATA M16X2X267,3	CYLINDER SCREW		
9	10 22 234 4	3	TORNILLO DE CULATA M16X2X225,8	CYLINDER SCREW		
10	86 13 009 08	1	GRASA ESPECIAL 100G TUBE	SPECIAL GREASE		
11	10 35 459 5	1	OBTURACION DE SUPERFICIE 300ML BIS 20	SURFACE SEALING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 333 5	1	TAPA DE CULATA	CYLINDER HEAD COVER		
2	10 01 219 8	5	TAPA DE CULATA	CYLINDER HEAD COVER		
3	10 22 234 5	6	JUNTA	SEAL		
4	10 01 250 7	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X43,	HEX SCREW		
5	10 01 333 6	1	TAPA DE CIERRE	END COVER		
6	10 01 333 7	1	JUNTA	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	40 43 089	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2	10 01 240 5	1	JUNTA	SEAL		
8	10 01 239 4	1	TRAMPILLA	FLAP		
			⇨ X10012394 10 01 239 4			
10	10 01 147 7	6	TORNILLO CILINDRICO M8X22 10.9 MAN183-	SOCKET HEAD SCREW		
11	10 01 165 4	6	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
12	10 34 288 1	1	CILINDRO NEUMATICO	COMPRESSED-AIR CYLINDER		
13	72 50 066 08	1	CODO ARTICULADO DIN 71802 CS 13-M8	ANGLE JOINT		
14	10 01 148 8	1	TORNILLO CILINDRICO M8X40 8.8 A2C	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 268	1	RETORNO ESCAPE ⇨ 9 739 268 97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO		
2	10 01 134 7	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		
3	10 01 165 8	4	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
4	10 22 237 3	1	TUBERIA DE ESCAPE	EXHAUST DUCT		
5	10 01 241 1	2	JUNTA	SEAL		
6	10 01 251 3	6	TORNILLO CILINDRICO M8X20 GA-WARMF	SOCKET HEAD SCREW		
7	10 01 240 0	1	TUBERIA DE ESCAPE	EXHAUST DUCT		
8	10 01 251 4	2	TORNILLO CILINDRICO M8X58 GA-WARMF	SOCKET HEAD SCREW		
9	10 01 240 8	2	JUNTA	SEAL		
10	10 22 237 6	1	TUBERIA DE ESCAPE	EXHAUST DUCT		
11	10 01 240 9	1	JUNTA	SEAL		
12	10 01 125 0	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X22	HEX SCREW		
13	10 01 241 3	1	JUNTA	SEAL		
14	10 02 091 8	1	FIJADOR	HOLDER		
15	10 01 256 8	1	ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 273 3	1	CODO ASPIRACION D 2876	SUCTION MANIFOLD		
2	10 01 191 7	1	JUNTA TORICA 102X5 NBR3-70	O RING		
3	10 01 122 9	1	TORNILLO CILINDRICO M10X65 8.8 A3C	SOCKET HEAD SCREW		
4	10 01 165 8	1	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 273 0	1	CODO AIRE SOBREALIMENTACION	AIR ELBOW		
2	10 35 459 5	1	OBTURACION DE SUPERFICIE 300ML BIS 20	SURFACE SEALING		
3	10 01 133 4	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X5	HEX SCREW		
4	10 01 133 7	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X6	HEX SCREW		
5	10 01 165 8	3	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
6	10 01 256 6	1	ARANDELA 11X22X5 -9SMnPb28	WASHER		
8	10 02 091 7	1	FIJADOR	HOLDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 133 1	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X3	HEX SCREW		
2	10 01 127 1	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		
3	10 01 127 4	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X	HEX SCREW		
4	10 01 170 9	10	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 10 FSt MA	SPRING WASHER		
5	10 01 161 5	1	TORNILLO DE CIERRE M18X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
6	10 22 236 5	1	TUBERÍA DE RETORNO DE ACEITE	HYDT.TUBE		
7	10 22 236 6	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
8	10 01 200 7	1	TORNILLO HUECO 12 A4D	HOLLOW SCREW		
9	10 01 186 7	2	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	10 01 272 5	1	ESPIGA MACHO MANGUERA 18 M26X1,5	HOSE UNION		
11	10 01 187 0	1	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
13	10 01 186 8	1	JUNTA ANULAR 18,7X26,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
14	10 01 252 8	1	TORNILLO DE CIERRE M14X1,5 St	SCREW PLUG		
15	10 01 186 6	1	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
16	10 01 199 9	1	ESPIGA MACHO L12 A-M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
17	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
20	97 39 122	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OIL COOLER		
			⇨ 9 739 122 97 39 122			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 274	1	ACCIONAMIENTO VENTILADOR	FAN DRIVE		
2	10 01 193 7	1	JUNTA TORICA 75X2,62 FPM1-70-GN-G	O RING		
17	10 01 125 3	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X40	HEX SCREW		
18	10 01 165 4	3	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 237 4	1	CODO	ELBOW		
2	10 01 234 6	1	JUNTA	SEAL		
3	10 01 132 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X45	HEX SCREW		
4	10 01 132 8	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X55	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 634 3	1	BOMBA PREVIA DE ALIMENTACION ZP18,5	PREFEEDING PUMP		
2	10 22 030 5	1	VALVULA DOSIFICADORA	DOSING VALVE		
3	10 04 040 0	1	JUNTA TORICA	O-RING		
4	10 66 499 9	1	EMBRAGUE NM U/MIN	COUPLING		
5	10 34 310 0	1	VALVULA DE SOBRANTE	OVERFLOW VALVE		
7	73 81 192	1	JUNTA TORICA DIN 3771 100X3 FKM 80 A,B	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 22 275 1	1	BRIDA	FLANGE		
3	10 01 263 5	1	JUNTA TORICA 138X3,5 FPM1-70-GN	O RING		
4	10 01 122 8	4	TORNILLO CILINDRICO M10X25 8.8 A3C	SOCKET HEAD SCREW		
5	10 22 275 2	1	RUEDA IMPULSORA	DRIVE WHEEL		
6	10 22 275 3	1	TUERCA HEXAGONAL BM18X1,5 ZNPHR3F	HEX NUT		
7	10 22 275 4	1	ARANDELA A 19X34X3 200HV-St MAN183-B	WASHER		
8	10 01 192 5	1	JUNTA TORICA 10X3 FPM1-80-GN	O RING		
9	10 29 431 8	3	TORNILLO CILINDRICO M10X40 8.8 A3C	SOCKET HEAD SCREW		
10	10 01 165 8	3	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
11	10 33 210 8	1	JUNTA TORICA 100X3 FPM 80 SW	O RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 922 6	1	KIT CABLE D846 A7	CABLE HARNESS		
2	60 32 023 08	36	BRIDAS 4,6X300	CABLE TIE		
5	73 81 834	2	ABRAZADERA DIN 3016-1 28X20XD1 W1-2-	CLAMP		
13	40 00 379	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 10 A2C	HEX NUT		
14	42 00 009 01	1	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
15	40 00 381	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
16	42 00 012 01	3	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
17	49 80 150	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A2E	HEX NUT		
18	10 28 980 4	1	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
20	10 11 694 9	1	CHAPA S235JR	PLATE		
21	10 01 690 8	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
22	49 80 805	1	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M10 8 A3C	HEX NUT		
30	92 67 266	1	FIJADOR	HOLDER		
31	10 02 411 5	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
33	10 01 690 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 275 9	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	OVERFLOW-OIL LINE		
2	10 22 276 0	5	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
3	10 01 187 1	12	JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/FPM1-80	SEALING RING		
4	10 22 276 1	1	ANILLO	RING		
5	10 22 276 2	1	ESPIGA L-8 WVE	FITTINGS		
6	10 22 276 3	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
8	97 39 337	1	JUEGO REP.CONDUC.ACEITE FUGA	RK BACKLEAKAGE LINE		
8	10 11 628 1	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	OVERFLOW-OIL LINE		
9	97 39 337	1	JUEGO REP.CONDUC.ACEITE FUGA	RK BACKLEAKAGE LINE		
9	10 04 103 9	1	VALVULA DE SOBRANTE pmax1.4BAR	OVERFLOW VALVE		
10	10 01 186 7	2	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
11	10 22 276 5	1	RACOR ROSCADO	THREADED CONNECTION		
12	10 01 186 6	1	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
13	10 11 628 2	1	RACOR ROSCADO	THREADED CONNECTION		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 277 2	1	PIEZA DE EMPALME	CONNECTION PIECE		
2	10 01 161 2	2	TORNILLO DE CIERRE M14X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
3	10 01 186 6	11	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
4	10 01 271 0	5	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
6	10 22 277 3	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
7	10 22 277 4	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
8	10 01 273 0	2	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
10	10 22 277 0	1	TORNILLO HUECO 9SMnPb28K	HOLLOW SCREW		
12	10 01 198 9	1	ABRAZADERA X15 W1-EPDM-2	CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 28 030 8	1	BRIDA	FLANGE		
2	10 28 030 9	1	JUNTA	SEAL		
3	10 01 133 0	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X3	HEX SCREW		
4	10 01 165 8	2	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 233 7	1	BIELA	MAIN ROD		
2	90 77 199	2	TORNILLO DE BIELA M14X1,5X65,5 10.9	BEARING CAP BOLT		
3	10 01 215 0	1	COJINETE DE BIELA	CONNECTING ROD BEARING		
52	10 01 215 2	1	REP1-COJINETE DE BIELA	REP1-BIG-END BEARING		
53	10 01 215 3	1	REP2-COJINETE DE BIELA	REP2-BIG-END BEARING		
54	10 01 215 4	1	REP3-COJINETE DE BIELA	REP3-BIG-END BEARING		
55	10 01 215 5	1	REP4-COJINETE DE BIELA	REP4-BIG-END BEARING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
6	10 03 574 7	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
7	10 01 256 6	2	ARANDELA 11X22X5 -9SMnPb28	WASHER		
8	10 02 919 5	1	PASATABIQUES	TRANSITION CONNECTION PIEC		
9	10 01 187 1	1	JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	10 28 515 3	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
11	10 01 265 5	1	ABRAZADERA TUBO	PIPE CLAMP		
12	10 22 274 4	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X16	HEX SCREW		
13	10 01 162 9	1	TUERCA HEXAGONAL M6 8 MAN183-B1	HEX NUT		
14	10 01 271 1	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
15	10 01 272 6	1	TORNILLO HUECO 9SMnPb28K	HOLLOW SCREW		
16	10 01 186 4	2	JUNTA ANULAR 10,7X16,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
17	10 28 515 5	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
18	10 28 515 6	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
19	10 01 186 6	5	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
20	10 01 271 3	2	ACOPLAMIENTO ANULAR 14MM	RING ADAPTER		
21	10 28 517 0	1	VALVULA DE SOBRANTE	OVERFLOW VALVE		
23	10 28 515 7	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	OVERFLOW-OIL LINE		
25	10 01 273 0	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 02 092 1	1	FIJADOR	HOLDER		
2	10 28 506 8	1	FIJADOR	HOLDER		
3	10 01 134 4	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M12X	HEX SCREW		
4	10 28 506 9	1	FIJADOR	HOLDER		
5	10 01 132 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X45	HEX SCREW		
6	10 01 165 4	2	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
7	10 02 091 7	1	FIJADOR	HOLDER		
8	10 28 507 0	1	FIJADOR	HOLDER		
9	10 02 095 5	4	FIJADOR	HOLDER		
10	10 01 136 0	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X16	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 219 0	1	CODO	ELBOW		
2	10 01 184 6	1	JUNTA	SEAL		
3	10 22 232 5	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X7	HEX SCREW		
4	10 01 165 8	2	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
5	10 01 213 6	1	SEPARADOR ACEITE OEL	OIL SEPARATOR		
6	10 01 263 4	1	JUNTA TORICA 30X3,5 NBR3-70 MAN3	O-RING		
7	10 01 272 3	1	ESPIGA MACHO MANGUERA	HOSE UNION		
8	10 01 187 0	3	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
9	92 73 161	1	MANGUITO DE GOMA 22X30X65L.	RUBBER CONNECTION		
10	10 01 267 3	2	ABRAZADERA MANGUERA 32 Ck 75	HOSE CLAMP		
11	10 01 213 3	1	TUBERIA PURGADORA	VENTILATION LINE		
12	10 22 232 4	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
14	10 01 263 1	1	LATIGUILLO PERFILADO	FORM HOSE		
15	10 01 266 8	1	ABRAZADERA MANGUERA Ck 75	HOSE CLAMP		
16	10 01 267 1	1	ABRAZADERA MANGUERA 26 Ck 75	HOSE CLAMP		
17	10 22 232 7	1	TUBERIA PURGADORA	VENTILATION LINE		
18	10 01 268 4	1	FIJADOR	HOLDER		
19	10 01 124 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X18	HEX SCREW		
20	10 01 165 4	1	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
21	10 22 232 8	1	ESPIGA WVE L 18 A4C	FITTINGS		
22	10 01 200 1	1	ESPIGA MACHO L18 A-M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
23	10 01 186 9	1	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 276 6	1	RACOR WVE L 10 A4C	FLANGE JOINT		
2	10 22 276 7	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
3	10 01 271 0	7	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
4	10 01 273 0	6	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
5	10 01 186 6	14	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
6	10 01 124 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X22	HEX SCREW		
7	10 01 165 3	2	ARANDELA A 6,4X12X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
8	10 01 162 9	4	TUERCA HEXAGONAL M6 8 MAN183-B1	HEX NUT		
9	10 22 276 8	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
13	10 22 276 9	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
15	10 22 277 0	1	TORNILLO HUECO 9SMnPb28K	HOLLOW SCREW		
21	10 22 277 5	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
22	10 22 277 6	1	PIEZA DISTANCIADOR	SPACER PIECE		
29	10 01 165 3	6	ARANDELA A 6,4X12X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 740 5	1	DETECTOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
(1)	10 01 246 7	1	TERMOTRANSMISOR -40/+130°C	TEMPERATURE SENSOR		
(2)	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
2	10 11 740 6	1	DETECTOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
(1)	10 01 246 6	1	PALPADOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
(2)	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	10 11 740 4	1	MANÓMETRO COMPL. 0-15 BAR	PRESSURE TRANSMITTER CPL.		
(1)	10 22 021 8	1	SENSOR	SENSOR		
(2)	10 01 186 8	1	JUNTA ANULAR 18,7X26,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
11	10 11 740 7	1	MANÓMETRO COMPL. 0,5-4 BAR	PRESSURE TRANSMITTER CPL.		
(1)	10 01 247 0	1	SONDA DE PRESIÓN	PRESSURE SENSOR		
(2)	10 01 159 4	2	TORNILLO ESPARRAGO M6X16 8.8 A2C	DOUBLE-ENDED STUD		
(3)	10 01 699 2	2	ARANDELA 6,3X10,8X6 -9SMnPb28K	WASHER		
(4)	10 01 165 3	2	ARANDELA A 6,4X12X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
(5)	10 01 162 9	2	TUERCA HEXAGONAL M6 8 MAN183-B1	HEX NUT		
12	10 11 740 9	1	MANÓMETRO COMPL. 0-6 BAR	PRESSURE TRANSMITTER CPL.		
(1)	10 01 274 0	1	IMPULSOR MANOMETRICO 0-5 BAR	PRESSURE TRANSMITTER		
(2)	10 01 186 8	1	JUNTA ANULAR 18,7X26,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
13	10 22 274 1	1	IMPULSOR MANOMETRICO	PRESSURE TRANSMITTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 720 3	1	TUBERIA PURGADORA	VENTILATION LINE		
2	10 29 720 4	2	ESPIGA MACHO	SCREW-ON CONNECTION		
99	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	10 01 252 6	1	TORNILLO DE CIERRE M26X1,5 9SMnPb28K	SCREW PLUG		
8	10 01 264 3	1	JUNTA	SEAL		
9	10 01 161 9	2	TORNILLO DE CIERRE M26X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
10	10 01 187 0	2	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
15	10 01 161 2	2	TORNILLO DE CIERRE M14X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
16	10 01 186 6	2	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
17	10 01 271 4	2	BRIDA	FLANGE		
18	10 01 214 0	2	JUNTA	SEAL		
19	10 03 730 4	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X20	HEX SCREW		
20	10 03 291 2	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
21	10 01 165 4	8	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
23	10 03 290 6	1	VALVULA DE DESCARGA	DRAIN VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 361	1	BANDEJA ACEITE R-MOTOR/D846 ⇨ 9 739 361 97 39 361	OIL SUMP		
2	10 01 229 9	2	JUNTA	SEAL		
3	10 02 918 8	1	CHAPA DE REFUERZO	STIFFENING PLATE		
4	10 34 226 7	19	TORNILLO HEXAGONAL CON BRIDA M8X45	HEX HEAD SCREW WITH FLANG		
5	10 34 226 8	1	TORNILLO HEXAGONAL CON BRIDA M8X90	HEX HEAD SCREW WITH FLANG		
6	10 03 731 0	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 273 9	1	TUBO DE PRESION	PRESSURE PIPE		
2	10 22 274 0	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
4	10 01 122 5	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X65	HEX SCREW		
5	10 02 919 3	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X95	HEX SCREW		
6	10 34 309 5	1	TUBERÍA IMPULSIÓN	PRESSURE LINE		
7	10 22 274 3	1	ABRAZADERA TUBO	PIPE CLAMP		
8	10 22 274 5	1	TUBERIA INYECCION R-MOTORXD2876	INJECTION LINE		
9	10 22 274 6	1	TUBERIA INYECCION R-MOTORXD2876	INJECTION LINE		
10	10 22 274 7	1	TUBERIA INYECCION	INJECTION LINE		
11	10 22 274 4	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X16	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 219 0	1	CODO	ELBOW		
2	10 01 184 6	1	JUNTA	SEAL		
3	10 22 232 5	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10X7	HEX SCREW		
4	10 01 165 8	2	ARANDELA A 10,5X20X2 200HV-St MAN183	WASHER		
5	10 01 213 6	1	SEPARADOR ACEITE OEL	OIL SEPARATOR		
6	10 01 263 4	1	JUNTA TORICA 30X3,5 NBR3-70 MAN3	O-RING		
11	97 39 322	1	JR TUBERÍA ⇨ 9 739 322 97 39 322	REPAIR KIT PIPE LINE		
14	10 01 263 1	1	LATIGUILLO PERFILADO	FORM HOSE		
15	10 01 266 8	1	ABRAZADERA MANGUERA Ck 75	HOSE CLAMP		
16	10 01 267 1	1	ABRAZADERA MANGUERA 26 Ck 75	HOSE CLAMP		
17	10 22 232 7	1	TUBERIA PURGADORA	VENTILATION LINE		
18	10 01 268 4	1	FIJADOR	HOLDER		
19	10 01 124 9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X18	HEX SCREW		
20	10 01 165 4	1	ARANDELA A 8,4X16X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
21	10 22 232 8	1	ESPIGA WVE L 18 A4C	FITTINGS		
22	10 01 200 1	1	ESPIGA MACHO L18 A-M A4C	SCREW-ON CONNECTION		
23	10 01 186 9	1	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
104	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 277 2	1	PIEZA DE EMPALME	CONNECTION PIECE		
2	10 01 161 2	2	TORNILLO DE CIERRE M14X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
3	10 01 186 6	8	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
4	10 01 271 0	2	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
6	10 01 273 0	2	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
7	47 10 082 14	2	RACOR GE 10S M14X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
8	10 65 257 5	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
9	10 67 866 8	4	JUNTA ANULAR St/VITON	SEALING RING		
10	10 65 261 0	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	48 25 302 14	1	RACOR EW 10L A3C	FLANGE JOINT		
2	10 65 260 3	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
3	10 67 866 8	8	JUNTA ANULAR St/VITON	SEALING RING		
4	10 01 198 9	6	ABRAZADERA X15 W1-EPDM-2	CLAMP		
5	10 01 271 0	6	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
6	10 01 273 0	3	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
7	10 01 186 6	14	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
8	10 01 124 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X22	HEX SCREW		
9	10 01 165 3	8	ARANDELA A 6,4X12X1,6 200HV-St MAN183	WASHER		
10	10 01 162 9	4	TUERCA HEXAGONAL M6 8 MAN183-B1	HEX NUT		
11	10 67 866 7	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
16	10 65 262 8	2	RACOR GE NW10 M14x1,5	FLANGE JOINT		
18	10 65 258 2	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
20	10 65 260 4	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
21	10 22 277 6	1	PIEZA DISTANCIADOR	SPACER PIECE		
25	10 22 277 0	1	TORNILLO HUECO 9SMnPb28K	HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
6	10 03 574 7	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
7	10 01 265 5	2	ABRAZADERA TUBO	PIPE CLAMP		
9	10 34 225 5	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X13	HEX SCREW		
13	10 02 919 4	1	ESPIGA	FITTINGS		
14	10 01 187 1	1	JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/FPM1-80	SEALING RING		
15	10 44 298 5	1	TORNILLO HUECO 6 A3C	HOLLOW SCREW		
16	10 67 867 1	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
17	10 01 186 4	2	JUNTA ANULAR 10,7X16,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
18	10 67 866 9	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
19	10 67 867 0	4	JUNTA ANULAR St/VITON	SEALING RING		
20	10 67 867 3	1	ABRAZADERA 8X20XD1 W1-EPDM-2	CLAMP		
21	10 65 262 9	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
22	10 01 272 8	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		
23	10 01 200 8	1	ESPIGA MACHO	SCREW-ON CONNECTION		
24	10 01 186 6	9	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
25	10 65 262 2	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
26	10 28 517 0	1	VALVULA DE SOBRANTE	OVERFLOW VALVE		
28	10 67 866 6	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	OVERFLOW-OIL LINE		
31	10 01 273 0	1	TORNILLO HUECO	HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 442 8	1	MOTOR DIESEL MAN D2876 LE 131 ⇨ X10044428 10 04 442 8	DIESEL ENGINE		
71	10 12 721 7	1	APARATO DE MANDO DE MOTOR LH-ECU-	MOTOR CONTROL DEVICE		
72	90 80 556	1	MONT.APARATO MANDO ⇨ 9 080 556 90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE		
97	10 11 573 6	1	MANGUERA COMBUSTIBLE ⇨ X10115736 10 11 573 6	FUEL HOSE		
175	97 39 015	1	MONTAJE VENTILADOR ⇨ 9 739 015 97 39 015	FAN ATTACHMENT		
230	97 39 279	1	MONT.MAZO CABLES D846 ⇨ 9 739 279 97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING		
231	97 39 257	1	MONTAJE TACOMETRO ⇨ 9 739 257 97 39 257	ROTATIONAL SPEED SENSOR		
277	90 77 248	1	VIGA FIRMENSCHILD	BEAM		
(2)	10 02 192 6	1	TORNILLO M8X18	SCREW		
282	97 39 035	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 739 035 97 39 035	LOCKING PIECES		
330	97 39 186	1	FRENO MOTOR COMPL. ⇨ 9 739 186 97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.		
340	97 39 237	1	BOMBA AUXILIAR DE DIRECCION ZFLS/28 R ⇨ 9 739 237 97 39 237	AUX. STEERING PUMP		
341	97 39 164	1	BOMBA AUXILIAR DE DIRECCION ⇨ 9 739 164 97 39 164	AUX. STEERING PUMP		
490	10 22 281 2	1	JJ MOTOR DIESEL ⇨ X10222812 10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción		Description	Serie	K
492	10 22 281 7	1	JJ CULATA		SEAL KIT CYLINDER HEAD		
			⇨ X10222817	10 22 281 7			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 239 5	2	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
17	10 01 250 2	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X38	HEX SCREW		
18	10 01 274 8	1	SEMICOJINETE DE BIELA	CONNECTING ROD BEARING M		
19	10 01 178 0	1	PASADOR ELASTICO 4X5 ST	DOWEL PIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 536 1	1	ACOPL.VISCO 12NM/2230U/MIN	VISCOUS COUPLING		
2	10 01 536 4	1	AIREADOR 520 PA 6	FAN / BLOWER		
3	10 01 536 6	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X20	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 22 235 3	1	ARANDELA DE VALVULA	VALVE BRIDGE		
3	10 22 235 4	1	ESFERA 4G20	BALL		
4	10 22 235 5	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X0,7	HEX SCREW		
5	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		
6	10 22 235 6	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
7	10 22 235 7	1	EMBOLO	PISTON		

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 035446	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	774 (1/4)
LIEBHERR	**ENGRANAJE DE DISTRIBUCION** **DISTRIBUTOR GEARBOX**	⇨ **X10021776** **10 02 177 6**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
440	57 10 344 08	1	RETEN RADIAL DIN 3761 125X150X12 FPM	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
444	10 11 375 2	2	BRIDA ACCIONAMIENTO	DRIVE FLANGE		
445	49 01 287	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
446	10 11 375 3	2	ARANDELA	WASHER		
447	40 70 050 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
900	10 11 534 8	1	CARCASA	HOUSING		
901	10 11 375 6	1	CARCASA	HOUSING		
903	40 43 126 08	34	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X70 10	SOCKET HEAD SCREW		
905	40 41 444 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M30X1,5 ST	SCREW PLUG		
906	71 01 065 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	SEALING RING		
907	40 41 001 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
908	71 01 034 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
909	57 17 608 08	1	PURGA AIRE	BREATHER		
912	10 11 375 7	1	BANDEJA COLECTORA DE ACEITE	OILPAN		
913	46 00 051	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
914	10 11 375 8	1	TUBO	TUBE		
916	60 20 102 08	2	ABRAZADERA DIN 72573 1X18	CLAMP		
917	46 00 048	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
955	53 01 391 08	1	BOMBA DE ACEITE	OIL PUMP		
957	74 70 002 08	1	ESFERA DIN 5401 6 G20	BALL		
963	10 11 375 9	1	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	RING GEAR CARRIER		
964	57 17 619 08	1	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
965	57 16 494 08	1	ANILLO MUELLE 250X3,0	SNAP RING		
970	74 62 020 01	3	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
971	10 03 801 6	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 150X180X3,5	SHIM RING		
976	57 17 623 08	1	PIÑON PRINCIPAL	SUN WHEEL		
978	57 17 625 08	2	ANILLO DE ATAQUE	WEARING RING		
979	57 17 626 08	4	PIÑON PLANETARIA	PLANET WHEEL		
980	53 01 237 08	4	JUEGO CUERPOS RODANTES	SET OF ROLLERS OF THE BEAR		
981	53 01 238 08	12	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
982	57 17 628 08	4	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANET PIN		
983	10 11 376 4	1	BRIDA	FLANGE		
984	53 01 657 08	1	RODAMIENTO AGUJAS 32X20	NEEDLE BEARING		
985	53 01 408 08	1	ANILLO MUELLE WR 32X1,5	SNAP RING		
986	53 01 407 08	1	ANILLO MUELLE 47X1,5	SNAP RING		
987	74 62 310 01	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
991	40 43 176 08	20	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M16X1,5X70	SOCKET HEAD SCREW		
992	74 62 022 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
993	10 11 377 1	1	EJE GIRATORIO	SHAFT		
994	10 11 377 3	1	ARANDELA	WASHER		
995	42 81 045 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 150X4	LOCKING RING		
996	50 04 069 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6314	DEEP GROOVE BALL BEARING		
1000	57 17 699 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	DRIVE FLANGE		
1002	57 17 682 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M52X1,5	DRIVE-IN NUT		
1003	57 17 615 08	1	ANILLO DE RETÉN 95X125X12 FKM	SHAFT SEAL		
1004	57 11 368 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	PUSH SLEEVE		
1005	10 11 378 4	1	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
1006	10 11 378 5	1	EMBOLO	PISTON		
1007	57 10 687 08	1	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
1008	53 01 914 08	1	ANILLO DE GUIA DE EMBOLO 5070	PISTON GUIDE RING		
1009	72 00 057 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 3,2X25X94,	PRESSURE SPRING		
1010	57 10 562 08	1	CILINDRO	CYLINDER		
1011	40 43 094 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X45 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
1012	57 17 706 08	1	INTERRUPTOR	SWITCH		
1013	57 03 170 08	1	PIEZA ACODADA	ELBOW PIECE		
1043	10 11 396 2	1	CILINDRO	CYLINDER		
1046	10 11 396 7	1	BARRA DE CONEXION	SWITCH ROD		
1047	10 11 396 8	1	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
1048	10 11 396 9	1	MANGUITO DE MANDO	GEARSHIFT SLEEVE		
1049	10 11 397 0	1	EMBOLO	PISTON		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1050	10 11 397 1	1	EMBOLO	PISTON		
1051	50 03 242 08	1	JUNTA TORICA 50X3 FPM70	O-RING		
1053	10 11 397 2	1	JUNTA TORICA 28X3 FPM70	O-RING		
1054	50 07 415 08	1	JUNTA TORICA 25X3 FPM70	O-RING		
1055	10 11 397 3	2	JUNTA TORICA 14X2 FPM70	O-RING		
1057	53 01 275 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 17X1	LOCKING RING		
1058	53 01 276 08	2	TACO	SWITCH BLOCK		
1061	10 11 397 4	1	TAPA	COVER		
1062	46 00 791	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		
1063	41 17 023 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1,5 04	HEX NUT		
1064	40 70 085	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
1065	49 80 384	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
1066	57 18 224 08	1	TAPON	STOP PLUG		
1070	74 70 006 08	2	ESFERA DIN 5401 10	BALL		
1072	60 60 084 08	2	CONMUTADOR DE EMPUJADOR TASTEND	PLUNGER SWITCH		
1074	10 11 397 6	1	EJE GIRATORIO	SHAFT		
1077	10 11 397 7	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
1078	10 11 397 8	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
1079	10 11 397 9	2	ARANDELA	WASHER		
1081	10 11 398 0	2	CASQUILLO	BUSHING		
1087	10 03 801 6	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 150X180X3,5	SHIM RING		
1093	10 11 378 9	1	TUBO	TUBE		
1250	10 11 379 0	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
1251	10 11 378 7	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
1252	10 11 379 1	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
1253	10 11 398 1	1	EJE GIRATORIO	SHAFT		
1255	74 62 313 01	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
1257	42 20 047 08	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 S 140X170X	SUPPORTING WASHER		
1258	10 11 379 3	1	TAPA	COVER		
1259	40 43 082	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 10.	SOCKET HEAD SCREW		
1260	10 11 382 0	1	RODAMIENTO RODILLO CILINDRICO NJ-31	CYLINDRICAL ROLLER BEARIN		
1261	10 11 382 2	1	RODAMIENTO RODILLO CILINDRICO NJ-23	CYLINDRICAL ROLLER BEARIN		
1389	57 10 344 08	1	RETEN RADIAL DIN 3761 125X150X12 FPM	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
1390	10 11 382 3	1	TAPA	COVER		
1391	40 43 000	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		
1399	10 11 382 4	1	ARRASTRE	DRIVER		
1918	10 11 382 5	1	ARRASTRE	DRIVER		
2240	57 18 237 08	1	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
2241	57 18 238 08	1	CAPUCHON	CAP		
2242	57 18 239 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
2245	70 26 953	2	ANILLO DE RETÉN B1 60X72X7 NBR	SHAFT SEAL		
2376	10 11 382 6	1	VARILLA	ROD		
2387	10 11 382 7	1	TAPA	COVER		
2388	40 43 094 08	6	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X45 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
2427	10 02 332 1	1	RUEDA POLAR	WHEEL CPL		
2428	40 44 002 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M6X8 45H	GRUB SCREW		
2507	72 64 084 08	1	JUNTA TORICA 22X3 NBR70	O-RING		
2701	10 11 398 3	1	JUNTA TORICA 63X2 FPM70	O-RING		
2702	10 11 398 4	1	EMBOLO	PISTON		
2703	10 11 398 5	1	JUNTA TORICA 38X3 FPM70	O-RING		
2704	10 11 398 6	1	JUNTA TORICA 40X2 FPM70	O-RING		
2707	42 00 012 01	3	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
2711	53 00 355 08	1	SOPORTE FIJADOR	FASTENER		
2712	46 00 048	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
2718	10 11 398 7	1	ARANDELA	WASHER		
2719	53 06 200 08	1	TAPA DE CIERRE DIN 443 50 VERZ	END COVER		
2720	10 11 398 8	1	TAPA	COVER		
2721	10 11 398 9	1	BRIDA	FLANGE		
2722	49 00 855	16	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2724	10 11 382 9	1	TUBO	TUBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2725	71 01 045 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 22X27X1,5 CU	SEALING RING		
2726	10 11 383 0	1	TAPA	COVER		
2728	10 11 383 1	1	CASQUILLO	BUSHING		
2729	10 11 383 2	1	JUNTA TORICA 132X3 FKM 75	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 02 375 0	1	FUSIBLE 80A 32V SPF	FUSE		
4	10 02 375 1	1	FUSIBLE 50A 32V SPF	FUSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 46 759 1	1	BOMBA DE REGULACIÓN ⇨ X10467591 10 46 759 1	VARIABLE PUMP		
2	10 46 759 2	1	BOMBA DE REGULACIÓN ⇨ X10467592 10 46 759 2	VARIABLE PUMP		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
11	57 16 981 08	2	MOTOR AJUSTE 12W 24V	SERVOMOTOR		
13	10 03 286 5	1	KIT DE CABLES	CABLE LOOM		
15	57 15 548 08	1	INTERCAMBIADOR DE CALOR	HEAT EXCHANGER		
16	57 18 304 08	1	SOPLADOR	BLOWER		
20	57 15 550 08	1	FILTRO	FILTER		
21	57 15 551 08	1	FILTRO	FILTER		
36	46 00 532	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
37	40 83 109 77	12	TORNILLO DIN 7985 M5X10 4.8 A2C	SCREW		
38	40 65 060	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
39	46 00 305	5	ARANDELA ISO 7089 5 200HV A3C	WASHER		
41	40 83 107 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	PAN-HEAD SCREW		
44	70 29 464	3	TORNILLO CABEZA PLANA M5X10 10.9	PAN-HEAD SCREW		
46	56 03 876	1	CONECTADOR DE CABLES 4-POL	LINE CONNECTOR		
50	10 66 499 1	1	GRUPO DE MONTAJE UMLUFTKLAPPE	ASSEMBLY GROUP		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 29 779 3	2	VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 350BAR	SOLENOID VALVE		
(1)	10 03 613 8	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		
(2)	10 35 408 7	1	TUERCA M18X1,5	NUT		
2	10 41 267 3	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
3	57 00 864 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
4	57 15 422 08	1	BOQUILLA 2,5	NOZZLE		
5	57 09 330 08	1	PARTE DE ACCIONAMIENTO NEUM. ⇨ 5 709 330 08 57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION		
999	10 02 911 3	1	JJ VÁLV.BLOQ.EJE	DS AXLE BLOCKING VALVE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	57 06 310 08	1	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
5	51 07 617 08	3	JUNTA TORICA ARP 568 32,99X2,62 NBR90	O-RING		
6	10 28 018 4	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 07 175 08	1	TUERCA ALMENADA DIN 937 M24X1,5 17H	CROWN NUT		
2	43 30 066 08	1	PASADOR ALETAS ISO 1234 5X45 ST A2K	SPLIT PIN		
3	10 65 115 8	1	BIELA	PISTON ROD		
999	57 13 568 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 07 175 08	1	TUERCA ALMENADA DIN 937 M24X1,5 17H	CROWN NUT		
2	43 30 066 08	1	PASADOR ALETAS ISO 1234 5X45 ST A2K	SPLIT PIN		
3	10 65 115 8	1	BIELA	PISTON ROD		
999	57 13 568 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	57 04 785 77	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR70	O-RING		
224	52 11 977 08	4	JUNTA TORICA 7,5X1,5 NBR90	O-RING		
225	11 18 240 5	1	TUBO	TUBE		
226	11 18 240 6	1	TUBO	TUBE		
999	10 65 300 1	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 27 869 8	1	EQUIPO DE MANDO 24V	CONTROL GEAR		
2	10 29 012 1	1	BOMBA PROPULSORA	CIRCULATING PUMP		
3	10 29 012 2	1	SOPLADOR 24V	BLOWER		
5	72 64 234 01	1	JUNTA TORICA DIN 3771 110X2 NBR 70	O-RING		
12	10 02 119 1	1	JUNTA ANULAR 109X113X3	SEALING RING		
14	10 66 526 3	1	CAMARA DE COMBUSTION	COMBUSTION CHAMER		
16	10 29 012 3	1	GUARDALLAMAS	FLAME DETECTOR		
17	10 29 012 4	1	SOPLETE 24V 9,1KW	BURNER		
18	10 29 012 5	1	ESPIGA DE INCANDESCENCIA	PENCIL-TYPE GLOW PLUG		
19	10 29 012 6	1	PALPADOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
21	10 29 012 7	1	PROTECCION SOBRECALENTAMIENTO	OVERHEAT PROTECTION		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 27 856 2	1	ELEMENTO FILTRADOR	FILTER ELEMENT		
2	10 42 941 5	1	CARCASA INFERIOR	HOUSING, LOWER PART		
3	55 07 965 08	6	CIERRE	LOCK PIECE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	97 39 241	1	CARTER DEL CIGÜEÑAL	CRANKCASE		
			⇨ 9 739 241 97 39 241			
2	97 39 096	1	TORNILLO DE CIERRE M16	SCREW PLUG		
			⇨ 9 739 096 97 39 096			
3	97 39 132	1	SOPORTE DE GRUPO	POWER UNIT SUPPORT		
			⇨ 9 739 132 97 39 132			
9	97 39 243	6	REFRIGERACION PISTON	PISTON COOLING		
			⇨ 9 739 243 97 39 243			
11	97 39 291	1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑAL	CRANKCASE BREATHER		
			⇨ 9 739 291 97 39 291			
11	97 39 388	1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑAL	CRANKCASE BREATHER		
			⇨ 9 739 388 97 39 388			
16	97 39 362	1	BANDEJA ACEITE R-MOTOR/D846	OIL SUMP		
			⇨ 9 739 362 97 39 362			
18	97 39 244	1	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUBO	OIL DIPSTICK WITH PIPE		
			⇨ 9 739 244 97 39 244			
26	97 39 242	6	CAMISA CILINDRO R-MOTORXD846	CYLINDER BUSHING		
			⇨ 9 739 242 97 39 242			
28	97 39 200	1	EJE DE CIGÜEÑAL R-MOTORXD2876	CRANKSHAFT		
29	97 39 102	1	DISPOSITIVO COJINETES CIGÜEÑAL	CRANKSHAFT BEARINGS		
			⇨ 9 739 102 97 39 102			
31	97 39 103	1	PIEZAS ACC.CON AMORT. VIBR.	DRIVING PARTS		
			⇨ 9 739 103 97 39 103			
38	97 39 287	6	BIELA	MAIN ROD		
			⇨ 9 739 287 97 39 287			
40	97 39 246	6	EMBOLO	PISTON		
			⇨ 9 739 246 97 39 246			
41	97 39 262	4	CULATA R-MOTOR	CYLINDER HEAD		
			⇨ 9 739 262 97 39 262			
42	97 39 266	2	CULATA R-MOTOR	CYLINDER HEAD		
			⇨ 9 739 266 97 39 266			
43	97 39 267	1	TAPA DE CULATA	CYLINDER FAIRING		
			⇨ 9 739 267 97 39 267			
44	97 39 245	1	ARBOL DE LEVAS	CAMS SHAFT		
			⇨ 9 739 245 97 39 245			
46	97 39 187	6	ELEMENTOS DE MANDO	CONTROL PARTS		
			⇨ 9 739 187 97 39 187			
50	97 39 273	1	RADIADOR ACEITE MONTAJE	OIL COOLER ADD-ON		
			⇨ 9 739 273 97 39 273			
56	97 39 117	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE	LUBRICATING OIL PUMP		
			⇨ 9 739 117 97 39 117			
65	97 39 118	1	TUBERIA DE ACEITE	OIL LINE		
			⇨ 9 739 118 97 39 118			
70	97 39 277	1	BOMBA ALTA PRESIÓN R-MOTORXD846	HIGH PRESSURE PUMP		
			⇨ 9 739 277 97 39 277			
73	97 39 278	1	ELEMENTOS MONTAJE HOCHDRUCKPUMP	ADD-ON PARTS		
			⇨ 9 739 278 97 39 278			
90	97 39 248	6	TOBERA INYECCIÓN C.SUJECIÓN	INJECTION NOZZLE W.FASTEN		
			⇨ 9 739 248 97 39 248			
93	97 39 259	1	MONTAJE DEL FILTRO DE COMBUST.	FUEL FILTER ATTACHMENT		
			⇨ 9 739 259 97 39 259			
97	97 39 292	1	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	FUEL LINES		
			⇨ 9 739 292 97 39 292			
97	97 39 501	1	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	FUEL LINES		
			⇨ 9 739 501 97 39 501			
101	97 39 369	1	TUBO DE PRESION	PRESSURE PIPE		
			⇨ 9 739 369 97 39 369			
105	97 39 281	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	OVERFLOW-OIL LINE		
			⇨ 9 739 281 97 39 281			

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
107	97 39 282	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA ⇨ 9 739 282 97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE		
107	97 39 500	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA ⇨ 9 739 500 97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE		
110	97 39 256	1	TUBO PARA ASPIRACION DE AIRE ⇨ 9 739 256 97 39 256	AIR SUCTION PIPE		
112	97 39 270	1	TUBO ASPIRADOR ANEJO R-MOTORXD287 ⇨ 9 739 270 97 39 270	SUCTION NOZZLE ADD-ON		
115	97 39 269	1	RETORNO ESCAPE ⇨ 9 739 269 97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO		
126	97 39 271	1	CABLE DE UNION R-MOTORXD846 A7 ⇨ 9 739 271 97 39 271	CONNECTING LINE		
130	97 39 140	1	DISPOSITIVO ARRANQUE A LLAMA ⇨ 9 739 140 97 39 140	FLAME STARTING SYSTEM		
131	97 39 288	1	TUBERIA COMBUSTIBLE ⇨ 9 739 288 97 39 288	FUEL LINE		
131	97 39 503	1	TUBERIA COMBUSTIBLE ⇨ 9 739 503 97 39 503	FUEL LINE		
140	97 39 165	1	COMPRESOR AIRE MONTAJE ⇨ 9 739 165 97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR		
143	97 39 247	1	ANEJO TUBERIA ⇨ 9 739 247 97 39 247	PIPELINE INSTALLATION		
165	97 39 123	1	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓN R-MOTOR ⇨ 9 739 123 97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN		
169	97 39 255	1	CONEXIÓN CONDUCTOS AGUA ⇨ 9 739 255 97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE		
170	97 39 127	1	TUBERÍA PURGA AGUA ⇨ 9 739 127 97 39 127	WATER BLEEDER PIPELINE		
172	97 39 126	1	CARCASA DE TERMOSTATO ⇨ 9 739 126 97 39 126	THERMOSTAT HOUSING		
173	97 39 276	1	CONEXION AGUA ⇨ 9 739 276 97 39 276	WATER CONNECTION		
174	97 39 275	1	ACCIONAMIENTO VENTILADOR ⇨ 9 739 275 97 39 275	FAN DRIVE		
180	97 39 252	1	TUBO DE ESCAPE ⇨ 9 739 252 97 39 252	EXHAUST PIPE		
181	97 39 251	1	PROTECCION TERMICA ⇨ 9 739 251 97 39 251	HEAT PROTECTION		
190	97 39 253	1	MONT.TURBOCARGADOR DE ESCAPE ⇨ 9 739 253 97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING		
200	97 39 202	1	ANEJO GENERADOR 3080W 28V ⇨ 9 739 202 97 39 202	GENERATOR ADD-ON		
201	97 39 177	1	ACCIONAMIENTO GENERADOR ⇨ 9 739 177 97 39 177	GENERATOR DRIVE		
205	97 39 159	1	ARRANCADOR 6.6KW 24V ⇨ 9 739 159 97 39 159	STARTER		
210	97 39 249	1	DISPOSITIVO DE TRANSPORTE ⇨ 9 739 249 97 39 249	TRANSPORT STAND		
229	97 39 290	1	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN ⇨ 9 739 290 97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBLY		
230	10 22 067 0	1	MAZO CABLES INYECTOR D846	WIRING HARNESS FOR INJEC		
231	97 39 318	1	SISTEMA SENSORIO D846 A7 ⇨ 9 739 318 97 39 318	SENSOR ELEMENT		
240	97 39 099	1	CARCASA DE VOLANTE IMPULSION SAE 2 ⇨ 9 739 099 97 39 099	FLYWHEEL HOUSING		
250	97 39 250	1	VOLANTE BAQUELITA ⇨ 9 739 250 97 39 250	FLYWHEEL		
300	97 39 189	1	ACC.SECUNDARIO MONTAJE ⇨ 9 739 189 97 39 189	POWER TAKE-OFF ADD-ON		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 35 483 5	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OIL COOLER		
2	10 35 483 6	1	CARCASA DEL VENTILADOR	FAN HOUSING		
3	10 35 483 7	1	AIREADOR D=385 24V	FAN / BLOWER		
4	10 35 483 9	1	REDUCCION M22/M14X1,5	REDUCER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 27 855 3	1	ELEMENTO FILTRADOR	FILTER ELEMENT		
2	10 42 941 5	1	CARCASA INFERIOR	HOUSING, LOWER PART		
3	55 07 965 08	1	CIERRE	LOCK PIECE		
4	10 80 131 5	1	VALVULA	VALVE		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 16 191 9	1	IMAN DE PROPORCIONES	PROPORTIONAL MAGNET		
2	10 29 787 6	1	JUNTA	SEAL		
3	49 01 159	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/






Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 080	1	BOQUILLA MANGUERA 9SMn28K	HOSE NIPPLE		
2	49 81 033	1	ESPIGA MACHO MANGUERA DIN 74304 DN1	HOSE UNION		
3	10 01 186 6	2	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
5	73 80 566	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		
6	73 82 204	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M30X1,5 St Rm	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 21 997 8	1	ARRANCADOR 7.8KW 24V ⇨ X10219978 10 21 997 8	STARTER		
3	49 01 450	3	TORNILLO ESPARRAGO DIN 835 M10X30 8.	DOUBLE-ENDED STUD		
4	49 80 805	3	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M10 8 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 411 6	1	TAPA GD-AlSi8Cu3	COVER		
3	10 01 690 8	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
4	73 81 995	1	JUNTA TORICA DIN 3771 98,02X3,53 HNBR	O-RING		
100	10 28 570 8	1	GRASA NBU 30 1KG DOSE	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 935	1	TUBERIA COMBUSTIBLE	FUEL LINE		
2	10 11 549 1	1	TUBERIA	PIPELINE		
3	10 11 564 4	1	TUBERIA	PIPELINE		
4	55 31 068 08	3	TORNILLO HUECO DIN 7643 6	HOLLOW SCREW		
5	10 01 486 4	1	TORNILLO HUECO DOBLE 6X6XM10X1,0X4	DOUBLE BANJO BOLT		
6	71 01 015 08	9	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1,5 CU	SEALING RING		
7	40 79 240	1	TORNILLO HUECO DIN 7643 10X3 A3C	HOLLOW SCREW		
8	71 01 030 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	SEALING RING		
17	70 09 590	1	TORNILLO PURGADOR	VENTILATION SCREW		
18	71 01 007 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X12X1 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 573 5	1	TUBERIA FLEXIBLE DN10 1200	HOSE LINE		
2	10 42 997 4	1	RACOR WE 12 M18x1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
3	49 80 742	1	RACOR GE 12L M16X1,5 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
4	71 01 037 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X22X1,5 CU	SEALING RING		
7	10 11 610 9	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RING ADAPTER		
8	71 01 030 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 573 9	1	TUBERIA 444	PIPELINE		
2	10 11 599 1	1	TUBERIA	PIPELINE		
3	10 11 600 9	1	TUBERIA	PIPELINE		
4	10 11 564 2	1	TUBERIA	PIPELINE		
5	10 11 578 2	1	TUBERIA 10X1	PIPELINE		
6	10 11 573 8	1	TUBERIA	PIPELINE		
7	10 11 564 1	1	TUBERIA	PIPELINE		
8	10 11 599 0	1	TUBERIA	PIPELINE		
9	10 11 578 1	1	TUBERIA 10X1	PIPELINE		
10	10 11 574 1	1	TUBERIA	PIPELINE		
14	90 73 189	2	CHAPA APOYO S235JR	SUPPORT PLATE		
15	90 73 190	4	CHAPA APOYO S235JR	SUPPORT PLATE		
16	73 82 215	1	ABRAZADERA TUBO PP	PIPE CLAMP		
17	73 82 216	3	ABRAZADERA TUBO 12X2 PP	PIPE CLAMP		
18	10 29 053 7	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
19	90 78 684	1	CHAPA X5CrNi18-10	PLATE		
25	10 01 186 6	7	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
26	40 79 240	1	TORNILLO HUECO DIN 7643 10X3 A3C	HOLLOW SCREW		
27	10 01 186 5	4	JUNTA ANULAR 12,7X18,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
28	73 81 925	2	TORNILLO HUECO C.ESTRANGULADOR	HOLLOW SCREW WITH THROT		
29	10 01 186 7	6	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
30	49 80 741	3	TORNILLO HUECO DIN 7643 12X3XM16X1,5	HOLLOW SCREW		
33	73 81 415	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 21,95X1,78 FKM	O-RING		
34	10 11 755 1	1	BLOQUE DISTRIBUIDOR	DISTRIBUTOR BLOCK		
35	10 02 742 0	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
37	10 81 394 0	3	RACOR GE 12 M16x1,5/3/ CR6-FREI	FLANGE JOINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
38	10 11 549 9	1	TORNILLO HUECO DOBLE 10X1XM 14X1,5	DOUBLE BANJO BOLT		
39	73 81 225 23	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A14X20X2 CU	SEALING RING		
40	10 81 393 6	5	RACOR GE 10 M14x1,5/9/ CR6-FREI	FLANGE JOINT		
41	10 03 857 2	1	VALVULA DE SOBRANTE	OVERFLOW VALVE		
42	90 78 685	1	TORNILLO HUECO 10X3 St Rm>500N/m FE/	HOLLOW SCREW		
43	10 81 393 7	2	RACOR GE 10 M16x1,5/9/ CR6-FREI	FLANGE JOINT		
46	73 80 566	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		
100	10 28 570 8	1	GRASA NBU 30 1KG DOSE	GREASE		
109	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	91 75 902	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M18X1,	HEX SCREW		
6	91 77 636	10	CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X19,5X24	TIGHT FIT SLEEVE		
10	90 73 745	5	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS KS S42	CAMS SHAFT BUSHING		
11	91 32 281	2	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	CAMS SHAFT BUSHING		
12	98 88 259	6	CASQUILLO DE COJINETE 60X65X28 GLY	BEARING BUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 577 6	1	CARTER DEL CIGÜEÑAL R-MOTORXD934 ⇨ X10115776 10 11 577 6	CRANKCASE		
2	49 80 362	4	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 32 St A3C	END COVER		
3	54 02 024 08	8	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 45	END COVER		
4	73 80 177	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M22X1,5 CR6-F	SCREW PLUG		
5	73 82 203	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M16X1,5	SCREW PLUG		
6	73 80 566	3	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		
9	90 74 798	8	CASQUILLO DE AJUSTE 16X20X20 S235JR	TIGHT FIT SLEEVE		
104	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 810 0	1	AMORTIGUADOR DE TORSION 40X40X2719	TORSIONAL VIBRATION DAMPE		
2	40 66 090 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
3	10 28 980 4	8	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 814 8	1	CARCASA VOLANTE IMPUL.PREMONT. SAE	FLYWHEEL HOUSING PRE-ASS.		
3	10 13 434 8	2	CASQUILLO DE AJUSTE 16X20X20 100Cr6	TIGHT FIT SLEEVE		
5	10 13 772 1	1	JUNTA 0,33MM METALOSEAL 1	SEAL		
6	49 80 012	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
7	46 00 385	15	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X100 1	SOCKET HEAD SCREW		
8	10 28 980 4	17	ARANDELA ISO 7089 12 300HV FLZN	WASHER		
9	73 80 653	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		
10	73 81 638	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M10X1	SCREW PLUG		
100	10 28 570 8	1	GRASA NBU 30 1KG DOSE	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 00 649 9	8	JUNTA TORICA 140 75 FKM 17939	O-RING		
2	73 81 685	2	JUNTA TORICA DIN 3771 7,00X1,5 FKM 90 A	O-RING		
3	10 11 584 9	1	JJ RADIADOR ACEITE ⇨ X10115849 10 11 584 9	SEALING SET OIL COOLER		
4	10 12 195 2	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 110 VORNE	RK CRANKSHAFT SEAL		
5	10 12 133 5	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 115 HINTEN	RK CRANKSHAFT SEAL		
6	10 13 772 1	1	JUNTA 0,33MM METALOSEAL 1	SEAL		
7	10 12 673 8	1	JUNTA 0,33MM METALOSEAL 1	SEAL		
8	73 81 226	1	TUERCA HERMITIZANTE M12	SEALING NUT		
9	10 11 585 2	1	J. J. CABEZA CILINDRO COMPL. ⇨ X10115852 10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL.		
10	10 12 851 6	1	JUNTA AFM 30	SEAL		
11	90 80 279	1	JUNTA 2MM UNI-BLAU	SEAL		
12	90 80 280	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 080 280 90 80 280	LOCKING PIECES		
13	10 11 585 5	4	JJ BOMBA INYECCIÓN	SEAL KIT INJECTION PUMP		
15	90 79 130	1	JUNTA 1MM	SEAL		
16	98 85 529	3	JUNTA	SEAL		
17	90 77 329	3	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
18	92 75 766	3	JUNTA AFM 31 TD 2	SEAL		
19	92 68 131	1	JUNTA 1,5MM ASBESTFREI AFM 32/2	SEAL		
20	92 73 691	1	JUNTA	SEAL		
21	92 74 974	1	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
40	73 81 812	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 39,34X2,62 V70G	O-RING		
41	73 82 059	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		
43	73 81 779	6	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
44	73 80 653	4	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		
45	10 00 426 1	1	JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	O-RING		
46	10 04 040 0	1	JUNTA TORICA	O-RING		
47	73 81 361	6	JUNTA TORICA ISO 3601-1 85,32X3,53 FKM	O-RING		
48	73 80 520	2	JUNTA TORICA DIN 3771 104,37X3,53 VMQ	O-RING		
49	73 82 158	3	JUNTA TORICA DIN 3771 101,20X3,53 FKM	O-RING		
50	91 77 948	1	JUNTA TORICA DIN 3771 120X3 VMQ 70 A,R	O-RING		
51	10 00 231 0	1	JUNTA TORICA 125,00X2,0 VMQ 70	O-RING		
52	73 80 598	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 82,22X2,62 FKM	O-RING		
54	73 81 566	1	JUNTA TORICA DIN 3771 40,64X5,33 FKM 70	O-RING		
55	73 63 250	1	JUNTA TORICA 40,87X3,53 NBR 70	O-RING		
56	72 64 365	1	JUNTA TORICA DIN 3771 113,89X3,53 NBR 7	O-RING		
57	73 81 593	2	JUNTA TORICA 68,26X3,53 FKM 70	O-RING		
58	10 11 397 5	1	JUNTA TORICA 15,50X2,00 FKM 80	O-RING		
59	73 81 415	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 21,95X1,78 FKM	O-RING		
60	73 81 912	1	JUNTA TORICA 120,50X3,53 75 FKM 17939	O-RING		
61	73 80 657	1	JUNTA TORICA DIN 3771 91,67X3,53 FKM 70	O-RING		
62	73 80 401	1	JUNTA TORICA DIN 3771 101,20X3,53 NBR	O-RING		
70	73 81 225	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A14X20X2,5 Cu	SEALING RING		
71	71 01 065 08	6	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	SEALING RING		
72	70 07 952	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A10X15X1	SEALING RING		
73	71 01 025 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	SEALING RING		
74	10 01 186 6	26	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
75	10 01 187 0	5	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
77	10 11 373 1	2	JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
78	10 01 186 5	4	JUNTA ANULAR 12,7X18,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
80	10 01 186 7	12	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
140	90 79 603	1	MANGUITO DE GOMA 12 X 18 X 45 GUMMI	RUBBER CONNECTION		
141	92 71 340	2	MANGUITO DE GOMA 25 X35/33X56 L.	RUBBER CONNECTION		
211	73 81 192	1	JUNTA TORICA DIN 3771 100X3 FKM 80 A,B	O-RING		
301	92 73 423	1	JUNTA	SEAL		
302	10 11 631 0	1	MANGUITO DE GOMA 90GRAD	RUBBER CONNECTION		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 770 9	1	JUNTA 1MM AFM 30	SEAL		
2	49 80 359	2	JUNTA DIN 71511 AFM 30	SEAL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 084 4	1	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	CYLINDER HEAD GASKET		
2	10 11 930 5	4	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA VIVA6 9	VALVE STEM SEAL RING		
3	10 11 855 6	6	JUNTA ANSAUGKRUEMMER	SEAL		
4	10 11 862 1	6	JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	SEAL		
6	73 81 270	1	JUNTA TORICA DIN 3771 34,65X1,78 VMQ 70	O-RING		
7	10 11 585 4	1	JJ TOBERA INYECCIÓN ⇨ X10115854 10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE		
8	71 01 014 08	15	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X16X1 CU	SEALING RING		
9	10 01 186 6	12	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	92 71 963	2	JUNTA	SEAL		
11	10 00 844 8	4	JUEGO DE ANILLOS DE LÁMINAS X5NiCrTi2	LAMELLAR DISK KIT		
12	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
13	73 80 970	1	JUNTA TORICA 63,17X2,62 V70GA	O-RING		
14	73 80 919	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,07X2,62 FKM	O-RING		
15	92 70 109	1	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
16	92 68 129	1	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
18	10 11 855 4	1	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 084 4	4	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	CYLINDER HEAD GASKET		
2	10 11 930 5	16	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA VIVA6 9	VALVE STEM SEAL RING		
3	10 11 855 6	4	JUNTA ANSAUGKRUEMMER	SEAL		
4	10 11 862 1	4	JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	SEAL		
5	10 12 033 4	16	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL RING		
6	73 81 270	1	JUNTA TORICA DIN 3771 34,65X1,78 VMQ 70	O-RING		
7	10 11 585 4	4	JJ TOBERA INYECCIÓN ⇨ X10115854 10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE		
8	71 01 014 08	11	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X16X1 CU	SEALING RING		
9	10 01 186 6	8	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	92 71 963	2	JUNTA	SEAL		
12	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
13	73 80 970	1	JUNTA TORICA 63,17X2,62 V70GA	O-RING		
14	73 80 919	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,07X2,62 FKM	O-RING		
15	92 73 423	1	JUNTA	SEAL		
18	10 11 855 4	4	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 084 4	6	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	CYLINDER HEAD GASKET		
2	10 11 930 5	24	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA VIVA6 9	VALVE STEM SEAL RING		
3	10 11 855 6	6	JUNTA ANSAUGKRUEMMER	SEAL		
4	10 11 862 1	6	JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	SEAL		
5	10 12 033 4	24	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL RING		
6	73 81 270	1	JUNTA TORICA DIN 3771 34,65X1,78 VMQ 70	O-RING		
7	10 11 585 4	6	JJ TOBERA INYECCIÓN ⇨ X10115854 10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE		
8	71 01 014 08	15	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X16X1 CU	SEALING RING		
9	10 01 186 6	12	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	92 71 963	2	JUNTA	SEAL		
12	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
13	73 80 970	1	JUNTA TORICA 63,17X2,62 V70GA	O-RING		
14	73 80 919	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,07X2,62 FKM	O-RING		
15	92 70 109	1	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
16	92 68 129	1	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
17	10 00 844 8	4	JUEGO DE ANILLOS DE LÁMINAS X5NiCrTi2	LAMELLAR DISK KIT		
18	10 11 855 4	6	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 039 9	1	JUNTA TORICA 20,9X3 VS9652-GW	O-RING		
2	10 04 040 6	1	ARANDELA RETEN 7,03X15,1X1,5 Cu	SHEET GASKET		
7	10 11 855 4	1	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		
191	90 75 395	1	RACOR TUBO PRESIÓN	PRESSURE ADAPTER		
			⇨ 9 075 395 90 75 395			


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 084 4	1	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	CYLINDER HEAD GASKET		
2	10 11 930 5	4	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA VIVA6 9	VALVE STEM SEAL RING		
3	10 11 855 6	4	JUNTA ANSAUGKRUEMMER	SEAL		
4	10 11 862 1	4	JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	SEAL		
5	10 12 033 4	4	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL RING		
6	73 81 270	1	JUNTA TORICA DIN 3771 34,65X1,78 VMQ 70	O-RING		
7	10 11 585 4	1	JJ TOBERA INYECCIÓN ⇨ X10115854 10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE		
8	71 01 014 08	11	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X16X1 CU	SEALING RING		
9	10 01 186 6	8	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	92 71 963	2	JUNTA	SEAL		
12	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
13	73 80 970	1	JUNTA TORICA 63,17X2,62 V70GA	O-RING		
14	73 80 919	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,07X2,62 FKM	O-RING		
15	92 73 423	1	JUNTA	SEAL		
18	10 11 855 4	1	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 599 6	1	SOPORTE CPL.	RETAINER CPL.		
2	10 11 599 4	1	SOPORTE CPL.	RETAINER CPL.		
3	10 11 627 4	8	TOPE GOMA 8,3/26X7,2 30 VMQ 21577	RUBBER BUFFER		
4	10 03 557 5	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
6	40 42 109	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
109	81 12 057 08	1	SEGURO PARA TORNILLO 50ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 11 709 4	1	TAPA	COVER		
11	10 00 507 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
14	73 80 177	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M22X1,5 CR6-F	SCREW PLUG		
16	92 75 826	1	PLACA	SHEET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 11 614 7	1	ESPIGA 3/4-16/M26X1,5 11SMnPb30+C	FITTINGS		
8	90 80 360	1	ESPIGA 3/4-16/M22X1,5 11SMnPb30+C	FITTINGS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	90 75 372	1	GARRA	JAW		
4	40 42 098 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X65 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
5	42 19 002 08	1	DISCO ESFERICO DIN 6319 C 10,5 VERZ	SPHERICAL WASHER		
998	10 11 709 3	1	JR TOBERA INYEC. ⇨ X10117093 10 11 709 3	RK INJECTION NOZZLE		
999	10 11 585 4	1	JJ TOBERA INYECCIÓN ⇨ X10115854 10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 036 5	1	CULATA PREMONT. R-MOTOR ⇨ X10120365 10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.		
1	10 14 155 5	1	CULATA PREMONT. R-MOTOR ⇨ X10141555 10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.		
2	10 12 084 4	1	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	CYLINDER HEAD GASKET		
3	90 74 501	6	TORNILLO DE CULATA M16X195 10.9	CYLINDER SCREW		
996	10 11 585 9	1	JJ CULATA ⇨ X10115859 10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD		
997	10 11 585 1	1	JJ CULATA ⇨ X10115851 10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD		
998	10 11 585 2	1	J. J. CABEZA CILINDRO COMPL. ⇨ X10115852 10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL.		
999	10 11 585 3	1	J. J. CABEZA CILINDRO COMPL. ⇨ X10115853 10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 11 577 1	1	ACOPLAMIENTO COMPL. 34,3NM/4000U/MI	COUPLING CPL.		
12	10 04 006 4	1	PROTECCION ANTIPOLVO	DUST-PROF COVER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 625 7	1	BOMBA DE INYECCION R-MOTORXD930	INJECTION PUMP		
(8)	10 04 040 5	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M3X0,	HEX SCREW		
(999)	10 11 585 5	1	JJ BOMBA INYECCIÓN	SEAL KIT INJECTION PUMP		
2	90 74 628	1	TAQUÉ DE RODILLOS D=44	ROLLER TAPPET		
3	40 43 000	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		
4	90 74 456	1	TORNILLO SEGURIDAD M10X20 8.8	LOCKING SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 73 734	5	COJINETE PRINCIPAL 104/111/32	MAIN BEARING		
2	90 75 606	5	COJINETE PRINCIPAL 104/111/32 MIBA	MAIN BEARING		
3	10 11 992 7	2	ARANDELA TOPE 112X138X3 -	THRUST WASHER		
4	10 11 992 8	2	ARANDELA TOPE 112X138X3 -	THRUST WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 707 0	1	TUBO PARA ASPIRACION DE AIRE R-MOT	AIR SUCTION PIPE		
2	10 00 546 1	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
3	10 00 546 2	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
6	10 11 855 6	4	JUNTA ANSAUGKRUEMMER	SEAL		
10	92 71 963	1	JUNTA	SEAL		
11	73 80 566	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 658 7	1	TOBERA DE INYECCION	INJECTOR		
7	10 11 855 4	1	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		
191	90 75 395	1	RACOR TUBO PRESIÓN ⇨ 9 075 395 90 75 395	PRESSURE ADAPTER		
215	90 80 410	1	TUBERIA INYECCION	INJECTION LINE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 233	1	VALVULA M14X1,5 ⇨ 9 078 233 90 78 233	VALVE		
3	73 80 566	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 739 6	1	CARCASA RADIADOR ACEITE D934	OIL COOLER HOUSING		
3	10 32 500 1	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OIL COOLER		
4	49 80 359	2	JUNTA DIN 71511 AFM 30	SEAL		
5	10 00 507 3	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
14	73 80 177	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M22X1,5 CR6-F	SCREW PLUG		
20	98 86 591	1	EMBOLO	PISTON		
21	98 86 756	1	MUELLE COMPRESION 2,10X17,80X75,00	PRESSURE SPRING		
23	73 82 204	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M30X1,5 St Rm	SCREW PLUG		
108	81 12 013 14	1	LOCTITE 50ML -55/+150 °C	LOCTITE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 739 7	1	RADIADOR ACEITE PREMONT. ⇨ X10117397 10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLED		
2	10 11 770 9	1	JUNTA 1MM AFM 30	SEAL		
4	10 00 507 3	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
5	10 00 507 4	9	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
999	10 11 584 9	1	JJ RADIADOR ACEITE ⇨ X10115849 10 11 584 9	SEALING SET OIL COOLER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 75 361	1	EMBOLO 20MnCr5	PISTON		
3	90 77 172	1	TORNILLO DE CIERRE M30X1,5 9SMnPb28K	SCREW PLUG		
4	71 01 065 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	SEALING RING		
5	10 11 794 9	1	TORNILLO DE REGULACION M12X36 8.8 FE/	ADJUSTING SCREW		
6	70 05 072	1	TUERCA CON COLLAR SEALLOCK M12X1,7	SEAL-LOCK-SHOULDER NUT		
11	91 33 637	1	ASIENTO DE VALVULA	VALVE SEAT		
12	10 12 092 9	1	MUELLE COMPRESION 2,5X16X61 OTEVA 7	PRESSURE SPRING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 195 2	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 110 VORNE	RK CRANKSHAFT SEAL		
2	10 12 673 8	1	JUNTA 0,33MM METALOSEAL 1	SEAL		
3	73 81 226	1	TUERCA HERMITIZANTE M12	SEALING NUT		
4	90 80 279	1	JUNTA 2MM UNI-BLAU	SEAL		
5	90 80 280	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 080 280 90 80 280	LOCKING PIECES		
6	73 81 779	7	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		
7	73 80 653	2	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		
8	71 01 065 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	SEALING RING		
9	10 01 186 6	2	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	50 12 444 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 113,89X3,53 NBR7	O-RING		
11	73 81 593	2	JUNTA TORICA 68,26X3,53 FKM 70	O-RING		
12	73 81 912	1	JUNTA TORICA 120,50X3,53 75 FKM 17939	O-RING		
13	10 00 426 1	1	JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	O-RING		
15	10 11 854 7	1	JUNTA 1MM AFM 30	SEAL		
16	92 75 766	1	JUNTA AFM 31 TD 2	SEAL		
17	73 81 566	1	JUNTA TORICA DIN 3771 40,64X5,33 FKM 70	O-RING		
18	57 00 484 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 40,87X3,53 NBR90	O-RING		
20	92 71 963	2	JUNTA	SEAL		
21	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
22	73 82 204	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M30X1,5 St Rm	SCREW PLUG		
23	73 82 202	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M38X1,5	SCREW PLUG		
38	73 80 520	1	JUNTA TORICA DIN 3771 104,37X3,53 VMQ	O-RING		
42	10 11 373 1	2	JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
61	71 01 015 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1,5 CU	SEALING RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 195 2	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 110 VORNE	RK CRANKSHAFT SEAL		
2	10 12 673 8	1	JUNTA 0,33MM METALOSEAL 1	SEAL		
3	73 81 226	1	TUERCA HERMITIZANTE M12	SEALING NUT		
4	90 80 279	1	JUNTA 2MM UNI-BLAU	SEAL		
5	90 80 280	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 080 280 90 80 280	LOCKING PIECES		
6	73 81 779	7	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR	O-RING		
7	73 80 653	2	JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,59X2,62 FKM	O-RING		
8	71 01 065 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	SEALING RING		
9	10 01 186 6	2	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	50 12 444 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 113,89X3,53 NBR7	O-RING		
11	73 81 593	2	JUNTA TORICA 68,26X3,53 FKM 70	O-RING		
12	73 81 912	1	JUNTA TORICA 120,50X3,53 75 FKM 17939	O-RING		
13	10 00 426 1	1	JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	O-RING		
14	90 79 124	3	JUNTA	SEAL		
15	10 11 854 9	1	JUNTA	SEAL		
16	92 75 766	1	JUNTA AFM 31 TD 2	SEAL		
17	10 12 064 0	1	JUNTA AFM 30	SEAL		
18	10 11 855 1	3	JUNTA	SEAL		
19	10 11 855 0	1	JUNTA	SEAL		
20	92 71 963	2	JUNTA	SEAL		
21	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
22	73 82 204	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M30X1,5 St Rm	SCREW PLUG		
23	73 82 202	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M38X1,5	SCREW PLUG		
38	73 80 520	1	JUNTA TORICA DIN 3771 104,37X3,53 VMQ	O-RING		
42	10 11 373 1	2	JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
53	90 79 608	2	JUNTA	SEAL		
61	71 01 015 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1,5 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 791 4	1	TUBO DE ESCAPE	EXHAUST PIPE		
3	10 00 613 1	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
4	90 74 977	8	CASQUILLO DISTANCIADOR 11X21X40 42Cr	DISTANCE SLEEVE		
6	10 11 862 1	4	JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 79 582	1	BRIDA DE CONEXION	CONNECTION FLANGE		
2	10 11 816 2	1	CABLE DE UNION R-MOTORXD934 L A	CONNECTING LINE		
4	90 79 581	1	CODO AIRE SOBREALIMENTACION	AIR ELBOW		
5	10 02 232 0	2	JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM 610	O-RING		
6	90 80 051	1	ABRAZADERA TUBO 64	PIPE CLAMP		
7	10 03 731 0	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
8	73 80 919	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,07X2,62 FKM	O-RING		
10	92 71 963	1	JUNTA	SEAL		
100	10 28 570 8	1	GRASA NBU 30 1KG DOSE	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 32 686 8	1	TURBO K26-2871-OXCKB 6	TURBOCHARGER		
2	10 11 814 9	2	ARANDELA 8,4X16X1,6 -42CrMo4	WASHER		
3	10 11 827 2	1	JUNTA K26 X5CrNi18-10	SEAL		
4	10 11 814 6	2	TORNILLO DE CABEZA BIHEXAGONAL M8X	12-SIDED SCREW		
6	10 11 813 4	5	TORNILLO DE CABEZA BIHEXAGONAL M8X	12-SIDED SCREW		
7	10 11 787 8	1	PLACA INTERMEDIA	INTERMEDIATE PLATE		
8	10 33 095 3	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 X5NiCrT	HEX NUT		
9	10 33 095 4	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M8X25 X5N	DOUBLE-ENDED STUD		
10	49 81 235	2	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14X1,5 CR6-F	FLANGE JOINT		
12	10 11 834 3	1	TUBERIA ACEITE LUBRICANTE 10X1	LUBRICATING OIL LINE		
14	40 43 082	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 10.	SOCKET HEAD SCREW		
19	91 79 540	1	BRIDA	FLANGE		
20	92 68 130	1	JUNTA ASBESTFREI	SEAL		
50	10 11 989 7	1	JR TUBERÍA RETORNO DE ACEITE DN 19/23	RK OIL RETURN PIPE		
			⇨ X10119897 10 11 989 7			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 32 624 3	1	GENERADOR TRIFASICO 3080W 28V	THREE PHASE CURRENT GENE		
(1)	10 47 599 4	1	REGULADOR	REGULATOR		
2	90 79 587	1	POLEA DE TRANSMISION 0.5X8PKX51,7 C4	BELT PULLEY		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 883 8	1	BOCA TUBO CARGA COMPL.	FILLER NECK CPL.		
2	91 44 757	1	TAPA DE CIERRE	END COVER		
(1)	91 44 762	1	JUNTA	SEAL		
3	10 33 562 9	1	JUNTA ANULAR DE PERFIL DIN 3869 33X29,	PROFILE PACKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 911 9	1	SOPORTE CPL. S355J0	RETAINER CPL.		
2	10 01 690 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 912 9	1	PLACA S355J0	SHEET		
2	90 79 130	1	JUNTA 1MM	SEAL		
3	10 01 690 6	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 75 483	1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑAL ⇨ 9 075 483 90 75 483	CRANKCASE BREATHER		
2	10 11 912 7	1	MONTAJE SOPORTE ⇨ X10119127 10 11 912 7	CLAMP - ADD-ON UNIT		
3	10 11 914 2	1	TUBERIA 22X1,5	PIPELINE		
6	92 71 340	2	MANGUITO DE GOMA 25 X35/33X56 L.	RUBBER CONNECTION		
7	73 81 630	2	ABRAZADERA DIN 3016-1 22X20XD1 W1-2-	CLAMP		
8	91 40 351	1	BOQUILLA MANGUERA	HOSE NIPPLE		
9	10 01 187 0	1	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
10	10 11 631 0	1	MANGUITO DE GOMA 90GRAD	RUBBER CONNECTION		
12	49 00 778	6	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 26/20	HOSE CLAMP		
13	10 00 507 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
18	90 79 603	1	MANGUITO DE GOMA 12 X 18 X 45 GUMMI	RUBBER CONNECTION		
19	49 81 029	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-2 17/16	HOSE CLAMP		
21	41 15 046 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	HEX NUT		
22	10 01 690 7	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
23	10 00 778 2	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 792 6	1	PREMONT. PLACA PROTEC.TÉRM.	HEAT PROTECTION SHEET PR		
2	91 32 577	8	CASQUILLO DISTANCIADOR 8,5X18X10 St	DISTANCE SLEEVE		
3	10 33 620 0	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 960 2	1	TAPA DE CULATA	CYLINDER HEAD COVER		
4	10 10 030 3	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
7	10 11 855 4	1	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 11 901 1	1	TAPA DE CULATA	CYLINDER HEAD COVER		
4	10 10 030 3	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
7	10 11 855 4	1	JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	SEAL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 76 550	1	MANÓMETRO COMPL. 0,5-4,5 BAR	PRESSURE TRANSMITTER CPL.		
(1)	10 10 078 1	1	IMPULSOR MANOMETRICO 0,5-4,5 BAR	PRESSURE TRANSMITTER		
(2)	10 11 397 5	1	JUNTA TORICA 15,50X2,00 FKM 80	O-RING		
50	10 11 818 1	1	ESPIGA S235JR	FITTINGS		
51	10 11 397 5	1	JUNTA TORICA 15,50X2,00 FKM 80	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	62 90 130	2	DETECTOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR		
2	90 76 530	1	PALPADOR DE TEMPERATURA COMPL.	TEMPERATURE PROBE CPL.		
(1)	69 11 806 08	1	PALPADOR DE TEMPERATURA SPF	TEMPERATURE SENSOR		
(2)	10 04 098 4	1	JUNTA ANULAR DE PERFIL DIN 3869 14X11	PROFILE PACKING		
10	90 76 531	1	MANÓMETRO COMPL. 0-10 BAR	PRESSURE TRANSMITTER CPL.		
(1)	10 02 512 4	1	IMPULSOR MANOMETRICO 0-10 BAR	PRESSURE TRANSMITTER		
(2)	10 04 098 4	1	JUNTA ANULAR DE PERFIL DIN 3869 14X11	PROFILE PACKING		
11	10 11 969 7	1	IMPULSOR MANOMETRICO M18X1,5/0,5-4,5 ⇨ X10119697 10 11 969 7	PRESSURE TRANSMITTER ATTA		
20	90 79 206	2	TRANSMISOR DE REVOL. COMPL. 10-1000	ROTATIONAL SPEED SENSOR C		
(1)	10 11 789 8	1	GENERADOR TACOMETRICO 0,3-16000HZ	ROTATIONAL SPEED SENSOR		
(2)	73 81 103	1	JUNTA TORICA DIN 3771 17,17X1,78 FKM 70	O-RING		
(3)	46 00 048	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
21	90 76 534	1	TRANSMISOR DE REVOL. COMPL. 10-1000	ROTATIONAL SPEED SENSOR C		
(1)	10 11 789 8	1	GENERADOR TACOMETRICO 0,3-16000HZ	ROTATIONAL SPEED SENSOR		
(2)	73 81 103	1	JUNTA TORICA DIN 3771 17,17X1,78 FKM 70	O-RING		
(3)	46 00 048	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
(30)	90 79 064	1	PIEZA DISTANCIADOR S355J0	SPACER PIECE		
50	73 80 566	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M14X1,5	SCREW PLUG		
51	73 80 019	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M18X1,5 CR6-F	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 22 282 0	1	PREFILTRO COMBUSTIBLE ⇨ X10222820 10 22 282 0	FUEL PREFILTER		
2	10 11 572 9	1	FIJADOR D934 S355J0	HOLDER		
3	10 11 988 5	1	FIJADOR D934	HOLDER		
7	40 00 828	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
8	10 01 690 6	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
9	10 00 900 7	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
11	40 00 505	2	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV A3C	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	10 11 901 9	1	TUBERÍA DE RETORNO DE ACEITE DN19/23	HYDT.TUBE		
14	46 00 175	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
18	92 68 131	1	JUNTA 1,5MM ASBESTFREI AFM 32/2	SEAL		
24	10 11 631 0	1	MANGUITO DE GOMA 90GRAD	RUBBER CONNECTION		
25	49 00 778	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 26/20	HOSE CLAMP		
26	91 40 351	1	BOQUILLA MANGUERA	HOSE NIPPLE		
27	10 01 187 0	1	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	90 78 962	1	ACC.SECUNDARIO PREMONT. ⇨ 9 078 962 90 78 962	AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.		
2	73 80 520	1	JUNTA TORICA DIN 3771 104,37X3,53 VMQ	O-RING		
4	40 42 014	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X25 8.	SOCKET HEAD SCREW		
5	98 85 529	1	JUNTA	SEAL		
6	91 78 294	1	TAPA	COVER		
8	10 03 051 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
9	49 81 233	2	RACOR ISO 8434-1 GE 6L M10X1 CR6-FREI	FLANGE JOINT		
10	90 78 984	1	TUBERIA 6X1	PIPELINE		
11	10 33 299 6	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 835 M10X40 8.	DOUBLE-ENDED STUD		
12	49 80 805	2	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M10 8 A3C	HEX NUT		
13	10 11 999 4	2	CASQUILLO DISTANCIADOR 11X17,5X10 S	DISTANCE SLEEVE		
100	10 28 570 8	1	GRASA NBU 30 1KG DOSE	GREASE		
109	86 55 016	1	SEGURO PARA TORNILLO 10ML	SCREW LOCKING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 618 8	1	MAZO CABLES PREMONT. D934 A6	WIRING HARNESS PRE-ASS.		
5	10 11 997 9	1	MONTAJE JUEGO DE CABLES D934 A6	WIRING HARNESS ASSEMBLY		
9	90 80 038	1	FIJADOR X5CrNi18-10	HOLDER		
13	10 12 028 4	1	FIJADOR	HOLDER		
(2)	40 43 122	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X20 10.	SOCKET HEAD SCREW		
17	73 81 771	3	ABRAZADERA DIN 3016-1 8X15XD1 W1-2-VM	CLAMP		
19	73 82 087	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 12X15XD1 W1-2-	CLAMP		
20	73 81 294	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 16X12XD1 W1-2-	CLAMP		
23	73 82 090	3	ABRAZADERA DIN 3016-1 8X20XD1 W1-2-MV	CLAMP		
24	73 81 628	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 10X20XD1 W1-2-	CLAMP		
27	73 81 635	2	ABRAZADERA DIN 3016-1 18X20XD1 W1-2-	CLAMP		
31	40 73 502 08	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
32	10 01 871 1	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
35	10 00 507 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
36	10 01 690 6	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
39	10 11 371 1	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
42	40 00 379	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 10 A2C	HEX NUT		
47	42 00 009 01	1	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
62	10 11 836 3	1	FIJADOR S235JR	HOLDER		
65	60 32 023 08	3	BRIDAS 4,6X300	CABLE TIE		
70	93 58 590	1	CASQUILLO. 20X20	SLEEVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 069 8	1	PREMONT. CÁRTER ACEITE R-MOTOR/D93 ⇨ X10120698 10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.		
2	10 11 371 1	26	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 6	HEX SCREW		
3	10 11 854 7	1	JUNTA 1MM AFM 30	SEAL		
4	10 11 883 9	1	LLENADO DE ACEITE ⇨ X10118839 10 11 883 9	OIL FILLER INLET		
6	10 12 166 7	1	PIEZA UNION CON ANILLO TORICO ⇨ X10121667 10 12 166 7	CONNECTING PIECE W.O-RING		
7	10 10 030 4	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	HEX SCREW		
112	86 27 609 23	1	AGENTE OBTURADOR 50ML	SEALANT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 038 3	1	CULATA R-MOTOR ⇨ X10120383 10 12 038 3	CYLINDER HEAD		
2	90 74 450	2	VALVULA DE ADMISION	INLET VALVE		
4	90 74 451	2	VALVULA DE ESCAPE	OUTLET VALVE		
5	10 12 033 4	4	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL RING		
7	90 74 480	4	PLATO DE RESORTE SUPERIOR 41Cr4	SPRING CUP ABOVE		
8	10 00 433 1	8	CONO DE VALVULA MK9	VALVE COLLET		
9	90 74 481	4	MUELLE COMPRESION 4,60X28,40X62,70 O	PRESSURE SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 14 918 9	1	CASQUILLO.	SLEEVE		
3	50 07 415 08	1	JUNTA TORICA 25X3 FPM70	O-RING		
4	10 13 906 4	4	GUIA DE VALVULA	VALVE STEM GUIDE		
6	90 73 725	2	ANILLO ASIENTO VALV. ENTRADA PL 33 M	SEAT INSERT RING INLET		
7	90 73 726	2	ANILLO ASIENTO VALV. SALIDA PL 12 MV 42	SEAT INSERT RING EXHAUST		
9	90 79 078	1	CASQUILLO ROSCADO	THREADED BUSHING		
10	49 80 363	3	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 36 St A3C	END COVER		
12	49 81 042	1	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 14 St A3C	END COVER		
104	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 069 7	1	BANDEJA ACEITE R-MOTOR/D934	OIL SUMP		
2	90 80 377	1	CHAPA PERFORADA	PERFORATED PLATE		
3	10 11 583 2	1	TAPON COBERTURA 112,7 PPA	COVER LID		
4	10 44 075 3	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		
7	71 01 065 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	SEALING RING		
8	50 04 624	1	TORNILLO PURGA ACEITE M 30 1,5	OIL DRAIN PLUG		
			⇨ 5 004 624 50 04 624			
109	86 27 609 23	1	AGENTE OBTURADOR 50ML	SEALANT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 195 2	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 110 VORNE	RK CRANKSHAFT SEAL		
2	10 12 133 5	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 115 HINTEN	RK CRANKSHAFT SEAL		
3	10 12 044 3	1	ANILLO DE PROTECCION	GUARD RING		
4	10 34 219 1	3	TORNILLO AVELLANADO BN 4851 M8X20 8.	COUNTERSUNK SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 166 6	1	PIEZA UNION Al Rm>200N/m	CONNECTING PIECE		
2	73 81 566	2	JUNTA TORICA DIN 3771 40,64X5,33 FKM 70	O-RING		
100	10 28 262 2	1	GRASA NBU 30	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 11 577 7	1	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL. R-MOTORXD ⇨ X10115777 10 11 577 7	CRANKCASE CPL.		
12	90 79 480	1	MONTAJE SOPORTE GRUPO ⇨ 9 079 480 90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATTAC		
14	10 11 795 1	1	VALVULA REGULACION TERMINAL ⇨ X10117951 10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE		
15	90 73 795	4	REFRIGERACION PISTON ⇨ 9 073 795 90 73 795	PISTON COOLING		
40	90 73 083	4	CILINDRO R-MOTORXD930 ⇨ 9 073 083 90 73 083	CYLINDER		
50	90 78 832	1	EJE CIGUEÑAL CON RUEDA DENT R-MOT ⇨ 9 078 832 90 78 832	CRANKSHAFT WITH GEAR		
51	90 76 457	1	JUEGO COJINETES DE CIGÜEÑAL D934-SP ⇨ 9 076 457 90 76 457	SET MAIN BEARINGS		
52	10 12 134 5	1	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL ⇨ X10121345 10 12 134 5	RK CRANKSHAFT SEAL		
60	90 76 459	4	BIELA R-MOTORX92 ⇨ 9 076 459 90 76 459	MAIN ROD		
70	10 46 728 5	4	ÉMBOLO COMPL. R-MOTORX122 ⇨ X10467285 10 46 728 5	PISTON CPL.		
80	10 11 675 9	4	CULATA MONTAJE R-MOTOR ⇨ X10116759 10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY		
100	10 12 223 3	1	ÁRBOL LEVAS COMPL. R-MOTORXD934 ⇨ X10122233 10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.		
110	90 79 870	4	ELEMENTOS DE MANDO ⇨ 9 079 870 90 79 870	CONTROL PARTS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
130	10 11 739 8	1	RADIADOR ACEITE MONTAJE D934 ⇨ X10117398 10 11 739 8	OIL COOLER ADD-ON		
140	90 75 540	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE B=30 ⇨ 9 075 540 90 75 540	LUBRICATING OIL PUMP		
150	90 75 368	1	MONT.FILTRO ACEITE LUBR. ⇨ 9 075 368 90 75 368	LUBE OIL FILTER ASSEMBLY		
170	10 11 683 9	4	BOMBA DE INYECCION ⇨ X10116839 10 11 683 9	INJECTION PUMP		
191	90 75 395	4	RACOR TUBO PRESIÓN ⇨ 9 075 395 90 75 395	PRESSURE ADAPTER		
210	90 73 767	1	ACC.SECUNDARIO MONTAJE ⇨ 9 073 767 90 73 767	POWER TAKE-OFF ADD-ON		
211	90 78 680	1	MONT.BOMBA ALIM. COMBUST. ⇨ 9 078 680 90 78 680	FUEL PUMP ASSEMBLY		
215	90 80 410	4	TUBERIA INYECCION	INJECTION LINE		
370	90 80 345	1	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓN R-MOTOR ⇨ 9 080 345 90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN		
381	90 79 092	1	ANEJO TUBERIA ⇨ 9 079 092 90 79 092	PIPELINE INSTALLATION		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 256 0	1	ARBOL DE LEVAS R-MOTORXD934	CAMS SHAFT		
3	90 73 098	1	RUEDA DENTADA Z=100 M=2,5	GEAR WHEEL		
5	49 80 853	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 8m6X22 St	PARALLEL PIN		
6	90 73 188	2	ANILLO DE ATAQUE C60/CuSn8 P	WEARING RING		
8	90 73 163	1	BRIDA PREMONT.	FLANGE PRE-ASS.		
9	49 80 927	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X18 8.	SOCKET HEAD SCREW		
12	40 00 414	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X45 10.	SOCKET HEAD SCREW		
13	90 73 100	1	RUEDA DENTADA Z=99 M=2,25 16MnCr5	GEAR WHEEL		
14	73 81 685	1	JUNTA TORICA DIN 3771 7,00X1,5 FKM 90 A	O-RING		
100	10 28 262 2	1	GRASA NBU 30	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 580 1	1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE ⇨ X10125801 10 12 580 1	FUEL FINE FILTER		
2	10 33 346 4	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 69	HEX SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 42 994 6	1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE KRAFTSTOFF	FUEL FINE FILTER		
2	10 15 278 1	1	CABEZAL FILTRO P.COMBUSTIBLE	FUEL FILTER HEAD		
3	10 01 186 7	1	JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
5	10 12 006 6	1	PIEZA DE REDUCCION M16X1,5/M12X1,5 9S	REDUCING PIECE		
8	10 11 607 8	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M16X1,5	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 13 918 7	1	MOTOR DIESEL D934 L A6 ⇨ X10139187 10 13 918 7	DIESEL ENGINE		
2	10 11 578 0	1	MONTAJE DE EMBRAGUE ⇨ X10115780 10 11 578 0	CLUTCH ASSEMBLY		
10	90 72 112	1	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA LPVD ⇨ 9 072 112 90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP		
11	11 11 820 8	12	TORNILLO ESPARRAGO DIN 835 M10X35 10.	DOUBLE-ENDED STUD		
12	42 29 913	12	ARANDELA SEGURIDAD VS 10 ZNS/CN/T2	LOCK WASHER		
14	41 15 047 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 10 A3C	HEX NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 193 2	1	MOTOR BÁSICO D934 L ⇨ X10121932 10 12 193 2	BASIC ENGINE		
16	10 11 914 1	1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑAL MONT. D93 ⇨ X10119141 10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASSEM		
20	10 12 006 9	1	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN R-MOTOR/D ⇨ X10120069 10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING		
21	90 79 812	1	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUBO ⇨ 9 079 812 90 79 812	OIL DIPSTICK WITH PIPE		
24	91 47 512	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 147 512 91 47 512	LOCKING PIECES		
25	90 80 853	1	TUBERIA DE ACEITE PREMONTAJE 10X1 ⇨ 9 080 853 90 80 853	OIL LINE PRE-ASSEMBLY		
53	90 80 591	1	PIEZAS COMPL. DEL CIGÜEÑAL LUEFTER ⇨ 9 080 591 90 80 591	CRANKSHAFT ADD-ON PARTS		
81	90 79 861	4	CABALLETE BALANCIN OHNE ZBS ⇨ 9 079 861 90 79 861	ROCKER ARM BRACKET CPL.		
82	10 11 961 0	3	MONT. TAPA CULATA ⇨ X10119610 10 11 961 0	CYLINDER HEAD COVER ASSEM		
84	10 11 963 6	1	MONT. TAPA CULATA ⇨ X10119636 10 11 963 6	CYLINDER HEAD COVER ASSEM		
90	90 74 165	1	MONTAJE DE EQUILIBRIO ESTATICO D934L ⇨ 9 074 165 90 74 165	BALANCER ASSEMBLY		
132	10 11 722 8	1	CONEXION AGUA D934 ⇨ X10117228 10 11 722 8	WATER CONNECTION		
190	10 11 659 1	4	TOBERA DE INYECCION ⇨ X10116591 10 11 659 1	INJECTOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
199	10 11 585 4	1	JJ TOBERA INYECCIÓN ⇨ X10115854 10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE		
200	10 11 989 1	1	MONT.PREFILTRO COMBUSTIBLE ⇨ X10119891 10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.		
201	10 12 500 7	1	MONT.FILTRO FINO COMBUSTIBLE ⇨ X10125007 10 12 500 7	FUEL FINE-FILTER ASSEMBLY		
212	10 11 573 7	1	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE ⇨ X10115737 10 11 573 7	FUEL LINES		
214	10 11 569 6	1	RETORNO ACEITE FUGA ⇨ X10115696 10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE		
217	10 11 614 6	1	PIEZA DE EMPALME PREMONT. ⇨ X10116146 10 11 614 6	CONNECTING PIECE PRE-ASS.		
220	10 11 707 2	1	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE R-MOTORXD ⇨ X10117072 10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.		
221	90 77 279	1	RACORD DE CONEXION ⇨ 9 077 279 90 77 279	CONNECTING BRANCH ADD-ON		
230	10 11 816 1	1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓN R-MOTOR ⇨ X10118161 10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON		
260	90 78 314	1	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓN ⇨ 9 078 314 90 78 314	HEATING FLANGE ADD-ON		
331	90 78 356	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 078 356 90 78 356	LOCKING PIECES		
380	90 75 678	1	MONT.CARCASA DE TERMOSTATO 79°C ⇨ 9 075 678 90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASSEM		
382	90 79 472	1	CODO DE REFRIGERANTE MONTAJE ⇨ 9 079 472 90 79 472	COOLANT PIPE BEND ADD-ON		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
384	90 80 280	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 080 280 90 80 280	LOCKING PIECES		
386	90 79 890	1	CONEXION DE CALEFACCION SCHLAUCHA ⇨ 9 079 890 90 79 890	HEATER CONNECTION		
387	10 11 550 2	1	PURGA REFRIGERANTE D 10 ⇨ X10115502 10 11 550 2	COOLING WATER AIR BLEEDIN		
410	10 11 810 1	1	MONTAJE TUBO DE ESCAPE D934 / K26 ⇨ X10118101 10 11 810 1	EXHAUST PIPE ASSEMBLY		
415	10 11 919 7	1	PROT.TÉRMICO C.SUJECIÓN D934 ⇨ X10119197 10 11 919 7	HEAT PROTECTION W.FASTEN		
430	10 11 832 6	1	MONT.TURBOCARGADOR DE ESCAPE K26 ⇨ X10118326 10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING		
440	10 11 864 6	1	GENERADOR PREMONT. 3080W 28V ⇨ X10118646 10 11 864 6	GENERATOR, PRE-ASSEMBLED		
441	90 79 560	1	ANEJO GENERADOR ⇨ 9 079 560 90 79 560	GENERATOR ADD-ON		
450	10 11 553 9	1	MONTAJE ARRANQUE MOTOR 7,8 KW 24V ⇨ X10115539 10 11 553 9	STARTER INSTALLATION		
452	10 11 566 4	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ X10115664 10 11 566 4	LOCKING PIECES		
480	90 79 823	1	MONT. DISP.TRANSPORTE SCHWUNGRAD ⇨ 9 079 823 90 79 823	TRANSPORT DEVICE ATTACH		
481	90 79 468	1	MONT. DISP.TRANSPORTE AGGREGATETR ⇨ 9 079 468 90 79 468	TRANSPORT DEVICE ATTACH		
520	10 11 582 9	1	MONT. CARCASA VOLANTE IMPUL. SAE 1 ⇨ X10115829 10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNTIN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
521	10 11 611 0	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ X10116110 10 11 611 0	LOCKING PIECES		
522	10 11 912 8	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ X10119128 10 11 912 8	LOCKING PIECES		
530	90 77 238	1	MONT. VOLANTE IMUPLS. SAE 1X1,68 ⇨ 9 077 238 90 77 238	FLYWHEEL ASSEMBLY		
570	10 12 249 4	1	APARATO DE MANDO DE MOTOR LH-ECU-	MOTOR CONTROL DEVICE		
571	10 11 599 3	1	MONT.APARATO MANDO ⇨ X10115993 10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE		
580	10 11 998 0	1	MONT.MAZO CABLES D934 A6 ⇨ X10119980 10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING		
581	10 11 969 8	1	SENSOR REGULACION MOTOR ⇨ X10119698 10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS		
630	90 79 893	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 079 893 90 79 893	LOCKING PIECES		
650	90 78 249	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 078 249 90 78 249	LOCKING PIECES		
652	90 78 250	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 078 250 90 78 250	LOCKING PIECES		
654	10 11 997 6	1	ACC.SECUNDARIO MONTAJE ⇨ X10119976 10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON		
656	90 80 504	1	PIEZAS DE CIERRE ⇨ 9 080 504 90 80 504	LOCKING PIECES		
939	10 11 583 7	1	JJ MOTOR DIESEL ⇨ X10115837 10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 12 038 3	1	CULATA R-MOTOR ⇨ X10120383 10 12 038 3	CYLINDER HEAD		
2	10 13 675 2	2	VALVULA DE ADMISION	INLET VALVE		
4	10 13 675 3	2	VALVULA DE ESCAPE	OUTLET VALVE		
5	10 12 033 4	4	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL RING		
7	90 74 480	4	PLATO DE RESORTE SUPERIOR 41Cr4	SPRING CUP ABOVE		
8	10 00 433 1	8	CONO DE VALVULA MK9	VALVE COLLET		
9	90 74 481	4	MUELLE COMPRESION 4,60X28,40X62,70 O	PRESSURE SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
998	11 11 521 3	1	JUEGO DE REPARACION	REPAIR KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 21 837 0	1	JUNTA TORICA 85,00X2,00 HNBR 70	O-RING		
3	10 41 109 4	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 137 M6 8	HEX NUT		
4	10 41 109 2	1	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 6 X10CrNi1	SPRING WASHER		
5	10 41 109 5	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 137 M10 8	HEX NUT		
6	10 41 109 3	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 10 X10CrN	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 01 257 7	14	PASADOR CILINDRICO St	PARALLEL PIN		
6	10 01 250 4	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M18X1	HEX SCREW		
7	10 01 223 6	1	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	CAMS SHAFT BUSHING		
8	10 01 223 0	5	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	CAMS SHAFT BUSHING		
9	10 01 223 2	1	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	CAMS SHAFT BUSHING		
10	10 22 231 0	12	PASADOR CILINDRICO St	PARALLEL PIN		
11	10 01 177 7	2	PASADOR CILINDRICO 8m6X24 St 50-2 K	PARALLEL PIN		
12	10 01 161 1	2	TORNILLO DE CIERRE M16X1,5 St ZNPHR3	SCREW PLUG		
13	40 41 016 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M22X1,5 ST	SCREW PLUG		
14	10 01 186 9	1	JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
15	10 01 162 1	1	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5 St ZNPHR3	SCREW PLUG		
16	10 01 161 2	1	TORNILLO DE CIERRE M14X1,5 St A3C	SCREW PLUG		
17	10 01 186 6	1	JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1,5 St/FPM1-80	SEALING RING		
18	10 01 183 3	7	ESFERA 8,5	BALL		
19	10 01 183 4	2	ESFERA 6,35	BALL		
20	10 01 261 0	4	TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10+	END COVER		
21	10 22 231 1	1	TAPA DE CIERRE	END COVER		
22	10 01 261 1	1	TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10+	END COVER		
23	10 01 693 4	1	BOQUILLA	NOZZLE		
24	10 01 134 4	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M12X	HEX SCREW		
25	10 01 201 3	1	ARANDELA 13X29,8X4 -St 37-2 PAB	WASHER		
26	10 01 264 5	1	PIEZA INTERMEDIA DE OBTURACION	SEALING SHIM		
27	10 22 231 3	1	TORNILLO DE CIERRE M24X1,5 St ZNPHR3	SCREW PLUG		
28	10 01 184 2	1	JUNTA ANULAR 24,7X32X2 St/FPM1-80	SEALING RING		
29	10 01 252 1	1	TORNILLO DE CIERRE M26X1,5 St	SCREW PLUG		
30	10 01 187 0	1	JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2 St/FPM1-80	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
31	10 01 252 0	1	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5 St	SCREW PLUG		
35	10 01 177 8	2	PASADOR CILINDRICO 16h8X24 St 50-2 K	PARALLEL PIN		
36	81 12 073 01	1	PEGAMENTO 10 ml	GLUE		
37	81 12 017 08	1	PEGAMENTO 50ML	ADHESIVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 01 214 0	1	JUNTA	SEAL		
2	10 01 184 7	1	JUNTA	SEAL		
3	10 01 184 6	2	JUNTA	SEAL		
4	10 01 263 4	1	JUNTA TORICA 30X3,5 NBR3-70 MAN3	O-RING		
5	10 01 264 5	1	PIEZA INTERMEDIA DE OBTURACION	SEALING SHIM		
6	10 03 234 8	12	JUNTA ANULAR DE PERFIL	PROFILE PACKING		
7	10 01 264 1	12	JUNTA TORICA 144X4 FPM2-70	O RING		
8	10 01 213 9	1	JUNTA	SEAL		
9	97 39 230	1	JR RETÉN RADIAL	RK ROTARY SHAFT LIP SEAL		
10	10 01 213 8	1	AGENTE OBTURADOR 50ML TUBE	SEALANT		
11	10 01 263 3	2	JUNTA TORICA 126X3 FPM1-80-GN	O RING		
12	10 01 191 8	3	JUNTA TORICA 7X3 FPM1-70-GN	O RING		
20	10 01 229 9	2	JUNTA	SEAL		
21	10 01 263 8	1	JUNTA TORICA 130X4 ACM1-60	O RING		
22	10 01 263 7	1	JUNTA TORICA 12X2 ACM1-60	O RING		
23	10 01 263 6	1	JUNTA TORICA 8X2 ACM1-60	O RING		
24	10 01 184 5	2	JUNTA	SEAL		
25	10 01 229 8	1	JUNTA	SEAL		
26	10 01 193 1	2	JUNTA TORICA 52X3 EPDM9-70	O RING		
27	10 01 234 6	2	JUNTA	SEAL		
29	10 01 185 2	1	JUNTA TORICA 48X3 NBR3-70	O RING		
30	10 01 234 7	1	JUNTA	SEAL		
40	10 01 240 9	1	JUNTA	SEAL		
41	10 01 241 3	1	JUNTA	SEAL		
42	10 01 185 3	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR3-60	O RING		
43	10 01 234 5	2	JUNTA	SEAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
44	10 01 185 5	1	JUNTA TORICA 59X3 FPM1-70	O RING		
45	10 01 241 1	2	JUNTA	SEAL		
46	10 01 240 8	2	JUNTA	SEAL		
47	97 39 229	1	JR RETÉN RADIAL	RK ROTARY SHAFT LIP SEAL		
48	11 34 231 1	1	JUNTA	SEAL		
55	10 01 192 5	1	JUNTA TORICA 10X3 FPM1-80-GN	O RING		
56	10 01 263 5	1	JUNTA TORICA 138X3,5 FPM1-70-GN	O RING		
57	10 22 081 3	1	JUNTA	SEAL		
58	10 01 245 4	2	JUNTA	SEAL		
59	10 01 265 1	1	JUNTA	SEAL		
60	10 01 191 7	1	JUNTA TORICA 102X5 NBR3-70	O RING		
61	10 01 192 1	1	JUNTA TORICA 63X2,5 FPM1-70-GN	O RING		
62	10 01 185 1	2	JUNTA TORICA 24,2X3 FPM1-70-GN	O RING		
63	10 01 184 9	1	JUNTA TORICA 84X2 FPM1-GN	O RING		
70	10 01 192 0	12	JUNTA TORICA 23X2,5 FPM1-70-GN	O RING		
72	10 22 234 5	6	JUNTA	SEAL		
73	10 22 273 5	6	JUNTA TORICA	O RING		
74	10 22 273 6	6	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
75	10 01 224 7	24	JUNTA DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL		
76	10 01 191 9	6	JUNTA TORICA 9X3 FPM1-70-GN	O RING		
77	10 22 272 7	6	JUNTA	SEAL		
78	10 22 271 8	6	JUNTA	SEAL		
79	10 01 187 1	2	JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/FPM1-80	SEALING RING		
80	10 03 231 8	6	JUNTA DE CULATA	CYLINDER HEAD GASKET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
73	10 22 273 5	1	JUNTA TORICA	O RING		
74	10 22 273 6	1	JUNTA ANULAR	SEALING RING		
75	10 01 224 7	4	JUNTA DEL VASTAGO DE VALVULA	VALVE STEM SEAL		
76	10 01 191 9	1	JUNTA TORICA 9X3 FPM1-70-GN	O RING		
77	10 22 272 7	1	JUNTA	SEAL		
78	10 22 271 8	1	JUNTA	SEAL		
79	10 01 187 1	2	JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/FPM1-80	SEALING RING		
80	10 03 231 8	1	JUNTA DE CULATA	CYLINDER HEAD GASKET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 04 430 2	1	PREFILTRO COMBUSTIBLE	FUEL PREFILTER		
2	10 28 018 1	1	DEPOSITO TRANSPARENTE WASSER ⇨ X10280181 10 28 018 1	TRANSPARENT CONTAINER		
4	10 04 695 8	1	CABEZAL FILTRO P.COMBUSTIBLE	FUEL FILTER HEAD		
(1)	10 66 491 2	1	TORNILLO PURGADOR	VENTILATION SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 28 018 5	1	SONDA DE AGUA	WATER SENSOR		
2	10 28 921 0	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 101,19X3,53 NBR	O-RING		
3	10 28 920 8	1	JR TORNILLO PURGA ACEITE	RK OIL DRAIN SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	47 77 056 08	2	TAPON VSTIM27X2ED A3P	STOP PLUG		
2	47 77 045 08	2	TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	STOP PLUG		
3	46 00 023	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	10 43 024 6	2	COJINETE DE ARTICULACION	SPHERICAL BEARING		
5	51 85 994 08	4	ANILLO MUELLE SB 68X1,5	SNAP RING		
6	10 43 024 7	1	MUELLE COMPRESION 2,8X12,3X15,8	PRESSURE SPRING		
7	41 19 008 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 10 A2C	HEX NUT		
8	10 43 024 9	1	ABRAZADERA DE APRIETE	RETAINER CLIP		
9	42 00 009 77	1	ARANDELA DIN 125 A 6,4 ST VERZ	WASHER		
10	57 08 621 08	4	ESFERA DIN 5401 7	BALL		
11	11 21 235 6	1	TUBO DE PROTECCION	PROTECTIVE PIPE		
999	10 42 994 4	1	JJ CILINDRO	SEAL KIT CYLINDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	47 77 056 08	2	TAPON VSTIM27X2ED A3P	STOP PLUG		
2	47 77 045 08	2	TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	STOP PLUG		
3	46 00 023	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
4	10 43 024 6	2	COJINETE DE ARTICULACION	SPHERICAL BEARING		
5	51 85 994 08	4	ANILLO MUELLE SB 68X1,5	SNAP RING		
6	10 43 024 7	1	MUELLE COMPRESION 2,8X12,3X15,8	PRESSURE SPRING		
7	41 19 008 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 10 A2C	HEX NUT		
8	10 43 024 9	1	ABRAZADERA DE APRIETE	RETAINER CLIP		
9	42 00 009 77	1	ARANDELA DIN 125 A 6,4 ST VERZ	WASHER		
10	57 08 621 08	4	ESFERA DIN 5401 7	BALL		
999	10 42 994 4	1	JJ CILINDRO	SEAL KIT CYLINDER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 65 040 9	1	PARTE POSTERIOR COMP. RECHTS	BACK PART CPL		
6	10 87 265 8	1	CINTA	FLANGE STRAP		
15	10 45 514 4	1	BLOQUE DESLIZ.CPL.	SLIDE BLOCK CPL.		
16	10 65 038 8	1	CIERRE DE CINTURON	BELT LOCK		
19	10 65 041 2	1	FIADOR	LOCKING PIECE		
21	10 65 041 3	1	TIRADOR	GRIP		
28	10 65 039 3	1	REGULACIÓN	ADJUSTMENT		
50	10 65 041 5	1	PAR DE CARRILES	RAIL PAIR		
55	10 65 041 6	1	COJIN DEL ASIENTO	SEAT CUSHION		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 10 222 2	1	ELEMENTO DORSAL	BACK PART		
6	10 87 265 7	1	CINTA	FLANGE STRAP		
15	10 45 514 4	1	BLOQUE DESLIZ.CPL.	SLIDE BLOCK CPL.		
16	10 65 038 8	1	CIERRE DE CINTURON	BELT LOCK		
19	10 49 234 7	1	FIADOR	LOCKING PIECE		
22	11 16 072 4	1	CUBIERTA	COVER		
26	10 65 039 1	1	VALVULA	VALVE		
27	10 65 039 2	1	REGULACIÓN	ADJUSTMENT		
28	10 65 039 3	1	REGULACIÓN	ADJUSTMENT		
29	10 65 039 4	1	REGULACION DE ALTURA	FIXED BOOM RAISING DEVICE		
30	10 65 039 7	1	DISPOS.DESCENSO	LOWERING DEVICE		
34	10 65 039 8	1	DISPOSITIVO DE BLOQUEO	LOCKING DEVICE		
41	57 18 206 08	1	SILENCIADOR	ABSORBER		
42	11 06 735 9	1	MUELLE NEUMATICO	PNEUMATIC SPRING		
43	10 65 040 0	1	VALVULA	VALVE		
44	11 10 222 3	1	JUEGO DE PIEZAS	SET OF PARTS		
45	10 65 040 1	1	SILENCIADOR	ABSORBER		
48	10 65 040 2	1	FUELLE DOBLADO	RUBBER BELLOWS		
49	10 65 040 3	1	MATERIAL DE FIJACION	MOUNTING PARTS		
50	10 65 040 4	1	PAR DE CARRILES	RAIL PAIR		
55	11 10 222 5	1	COJIN DEL ASIENTO	SEAT CUSHION		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
999	96 40 285 08	1	JR FRENO PAN 25-1 ⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08	RK BRAKE		
2820	10 32 648 5	1	GUÍA COMPL.	GUIDE CPL.		
2823	10 32 650 1	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
999	96 40 285 08	1	JR FRENO PAN 25-1 ⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08	RK BRAKE		
2820	10 32 648 5	1	GUÍA COMPL.	GUIDE CPL.		
2823	10 32 650 1	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	40 41 001 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
9	57 05 316 08	2	TORNILLO	SCREW		
10	41 15 147 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
12	10 29 444 7	2	MANGUETA	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
17	57 05 083 08	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
18	10 03 315 0	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	WASHER		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	WASHER		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	LIP SEAL RING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUSHING		
32	74 71 953 08	6	ANILLO MUELLE 72X2	SNAP RING		
34	70 26 953	4	ANILLO DE RETÉN B1 60X72X7 NBR	SHAFT SEAL		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
38	10 33 130 2	2	CARDAN DOBLE ARTICULACION LZ=1238	DOUBLE CARDAN SHAFT		
42	10 29 444 8	2	BUJE DE RUEDA	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	TORNILLO DE RUEDA	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	ANILLO DE RETÉN 140X170X14,5/16	SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	CORRUGATED NUT		
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
65	10 29 602 7	2	DISCO FRENO	BRAKE DISC		
66	10 29 447 1	20	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X1.5X	SOCKET HEAD SCREW		
69	10 30 299 0	1	PALANCA	LEVER		
70	10 30 299 1	1	PALANCA	LEVER		
71	10 33 130 5	1	PALANCA	LEVER		
72	10 30 299 4	1	PALANCA	LEVER		
73	40 66 042 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
74	40 43 211 01	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	SOCKET HEAD SCREW		
75	40 43 207 08	16	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	SPRING MOUNT		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	SOCKET HEAD SCREW		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	PARALLEL PIN		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	3	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
86	77 43 045 08	1	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	GREASE NIPPLE		
87	53 01 107 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1590 40/30 ⇨ 5 301 107 08 53 01 107 08	TRACK ROD		
154	10 29 445 7	2	FRENO ⇨ X10294457 10 29 445 7	BRAKE		
155	10 29 445 8	2	FRENO ⇨ X10294458 10 29 445 8	BRAKE		
157	57 07 116 08	24	TORNILLO DIN 961 M18X1,5X50 10.9 SPF	SCREW		
161	10 29 445 9	2	SOPORTE FRENO	BRAKE BRACKET		
163	10 29 447 2	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
300	10 29 446 0	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETS HOUSING		
304	57 08 603 08	2	JUNTA TORICA 290X3 FPM70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	SEALING RING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
308	71 01 034 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
312	40 83 024 01	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		
314	57 18 310 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SUN WHEEL		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
316	53 12 024 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 42X2,5	LOCKING RING		
320	53 00 353 08	2	ANILLO DE ATAQUE	WEARING RING		
322	53 00 348 08	6	PIÑON PLANETARIA	PLANET WHEEL		
324	53 00 234 08	12	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
329	53 00 352 08	18	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NEEDLE SET		
331	53 00 225 08	6	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANET PIN		
333	11 00 815 8	6	PASADOR ELASTICO 6X26	DOWEL PIN		
335	53 00 350 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
336	10 30 106 7	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	RING GEAR CARRIER		
337	53 00 355 08	6	SOPORTE FIJADOR	FASTENER		
338	50 27 518 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
340	53 01 515 08	6	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	10 33 130 7	1	PUENTE TRASERO	FINAL DRIVE		
423	46 00 368	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
425	53 01 628 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
427	40 78 015 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 7604 C M45X1,5	SCREW PLUG		
428	71 01 074 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A45X52X2 CU	SEALING RING		
432	74 68 011 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
433	57 05 957 08	1	ARANDELA DISTANCIADORA	DISTANCE WASHER		
434	53 00 404 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	SPACER RING		
436	74 68 005 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
440	57 05 858 08	1	ANILLO DE RETÉN BAUM6SLX90X120X VITO	SHAFT SEAL		
444	57 07 462 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	DRIVE FLANGE		
445	53 00 411 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M36X1,5	DRIVE-IN NUT		
528	53 01 247 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	PUSH SLEEVE		
529	53 01 248 08	1	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
530	72 00 046 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 3,2X20X49,	PRESSURE SPRING		
531	57 05 823 08	1	ARANDELA	WASHER		
532	57 04 155 08	1	EMBOLO	PISTON		
533	53 01 914 08	1	ANILLO DE GUIA DE EMBOLO 5070	PISTON GUIDE RING		
534	57 10 687 08	1	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 16 970 08	1	CILINDRO	CYLINDER		
536	46 00 516	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
539	57 17 706 08	1	INTERRUPTOR	SWITCH		
2058	10 03 316 2	1	TAPA	COVER		
2059	40 43 216 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X90 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2156	40 43 127	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2820	10 32 648 5	4	GUÍA COMPL.	GUIDE CPL.		
2821	10 32 649 4	2	ZAPATO FRENO	BRAKE PAD		
2822	10 32 649 9	2	JUEGO CONTACTOS DE DESG.	WEAR CONTACT SET		
2823	10 32 650 1	4	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
9999	96 40 285 08	2	JR FRENO PAN 25-1	RK BRAKE		
			⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08			

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 043887	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	895 (1/8)
LIEBHERR	**EJE DE DIRECCION Y TRACCION** **DRIVEN STEERING AXLE**	⇨ **X10297033** **10 29 703 3**

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 043889	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	897 (3/8)
LIEBHERR	**EJE DE DIRECCION Y TRACCION** **DRIVEN STEERING AXLE**	⇨ **X10297033** **10 29 703 3**

https://truckmanualshub.com/



10.9.2014 043890	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	898 (4/8)
LIEBHERR	**EJE DE DIRECCION Y TRACCION** **DRIVEN STEERING AXLE**	⇨ **X10297033** **10 29 703 3**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	40 41 001 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
9	57 05 316 08	2	TORNILLO	SCREW		
10	41 15 147 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
12	10 29 444 7	2	MANGUETA	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
17	57 05 083 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	WASHER		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	WASHER		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	LIP SEAL RING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUSHING		
32	74 71 953 08	6	ANILLO MUELLE 72X2	SNAP RING		
34	70 26 953	4	ANILLO DE RETÉN B1 60X72X7 NBR	SHAFT SEAL		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
38	10 33 133 4	2	CARDAN DOBLE ARTICULACION LZ=1238	DOUBLE CARDAN SHAFT		
42	10 29 444 8	2	BUJE DE RUEDA	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	TORNILLO DE RUEDA	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	ANILLO DE RETÉN 140X170X14,5/16	SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	CORRUGATED NUT		
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
65	10 29 602 7	2	DISCO FRENO	BRAKE DISC		
66	10 29 447 1	20	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X1.5X	SOCKET HEAD SCREW		
69	10 30 302 2	1	PALANCA	LEVER		
70	10 30 302 3	1	PALANCA	LEVER		
71	10 33 133 6	1	PALANCA	LEVER		
73	40 66 042 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
74	40 43 211 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	SOCKET HEAD SCREW		
75	40 43 207 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
77	57 00 026 08	1	TAPA	COVER		
79	40 83 045 08	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M20X35 8.	SOCKET HEAD SCREW		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	SPRING MOUNT		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	SOCKET HEAD SCREW		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	PARALLEL PIN		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
86	77 43 045 08	2	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	GREASE NIPPLE		
87	57 14 321 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1440 40/30	TRACK ROD		
(1)	72 50 099 08	1	ROTULA 40 25°	BALL JOINT		
(2)	72 50 100 08	1	ROTULA 40X25GR	BALL JOINT		
154	10 29 445 7	2	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294457 10 29 445 7			
155	10 29 445 8	2	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294458 10 29 445 8			
157	57 07 116 08	24	TORNILLO DIN 961 M18X1,5X50 10.9 SPF	SCREW		
161	10 29 445 9	2	SOPORTE FRENO	BRAKE BRACKET		
163	10 29 447 2	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
300	10 30 106 6	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETS HOUSING		
304	57 08 603 08	2	JUNTA TORICA 290X3 FPM70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	SEALING RING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
308	71 01 034 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
312	40 83 024 01	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
314	53 00 349 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SUN WHEEL		
316	42 80 044 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 52X3	LOCKING RING		
320	53 00 353 08	2	ANILLO DE ATAQUE	WEARING RING		
322	53 00 348 08	8	PIÑON PLANETARIA	PLANET WHEEL		
324	53 00 234 08	16	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
329	53 00 352 08	24	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NEEDLE SET		
331	53 00 225 08	8	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANET PIN		
333	11 00 815 8	8	PASADOR ELASTICO 6X26	DOWEL PIN		
335	53 00 350 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
336	10 30 106 7	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	RING GEAR CARRIER		
337	53 00 355 08	6	SOPORTE FIJADOR	FASTENER		
338	50 27 518 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
340	53 01 515 08	8	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	10 33 133 7	1	PUENTE TRASERO	FINAL DRIVE		
401	10 30 331 4	1	JUEGO ENGRANAJES CONICOS	BEVEL WHEEL SET		
403	10 65 079 2	1	CAJA DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL HOUSING		
405	96 73 647 08	1	JGO. DE REP. CRUZ DIFERENCIAL QUER	REPAIR KIT, DIFF. SPUR GEAR		
406	10 02 313 8	2	ENGRANAJE DE ARBOL PRIMARIO	AXLE SHAFT WHEEL		
408	10 02 313 9	4	PINON CONICO DE DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL BEVEL GEAR		
409	10 02 314 0	2	ARANDELA	WASHER		
412	10 02 314 1	4	CASQUILLO	BUSHING		
413	40 00 784	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
414	46 00 368	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
415	74 62 222 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
416	53 00 386 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
417	10 10 190 0	1	CAJA DE TRANSM. RUEDA CONICA	DIFFERENTIAL CARRIER		
418	40 62 128 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
419	10 02 314 5	1	ANILLO DE RETENCION	COLLAR		
420	53 00 408 08	1	ANILLO DE RETENCION	COLLAR		
421	53 00 057 08	2	CHAPA SEGURIDAD	LOCKING PLATE		
422	53 01 332 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
423	40 66 029 08	19	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
424	40 62 036 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
427	40 41 109	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M42X1,5 ST	SCREW PLUG		
428	71 01 075 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 42X49X2 CU	SEALING RING		
432	74 62 210 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
433	10 02 314 6	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 120X150X3	SUPPORTING WASHER		
436	53 00 647 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
440	10 29 095 9	1	ANILLO DE RETÉN 90X110X12 FPM	SHAFT SEAL		
444	57 10 594 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	DRIVE FLANGE		
445	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
447	40 70 054 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	HEX SCREW		
449	53 01 917 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	SPACER RING		
454	10 03 950 6	1	CAJA DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL HOUSING		
455	57 17 607 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 12M6X36	PARALLEL PIN		
456	40 00 784	16	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
459	10 02 316 0	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
460	10 03 950 7	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
461	10 02 316 3	2	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6022	DEEP GROOVE BALL BEARING		
468	10 30 331 5	1	TAPA	COVER		
471	10 03 801 1	1	JUNTA TORICA 125X3 FPM	O-RING		
472	46 00 051	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
473	10 30 331 6	1	TAPA	COVER		
474	10 28 872 5	1	ARBOL DE PASO	DRIVE-THROUGH SHAFT		
487	10 04 012 1	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 6303-2Z-C3	DEEP GROOVE BALL BEARING		
488	53 01 275 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 17X1	LOCKING RING		
528	10 02 320 6	2	MAGNUITO DESLIZANTE	PUSH SLEEVE		
529	10 02 320 8	2	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
530	10 02 321 0	2	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
532	10 02 321 1	2	EMBOLO	PISTON		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
534	57 10 687 08	2	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	10 02 324 6	2	CILINDRO	CYLINDER		
536	56 03 052 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
539	57 17 706 08	2	INTERRUPTOR	SWITCH		
583	57 17 006 08	1	ARANDELA	WASHER		
2376	10 02 324 8	2	VARILLA	ROD		
2377	50 03 242 08	2	JUNTA TORICA 50X3 FPM70	O-RING		
2378	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
2393	10 02 331 5	1	ANILLO	RING		
2394	50 02 450 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6212	DEEP GROOVE BALL BEARING		
2395	57 16 349 08	1	ANILLO DE RETÉN BASL 75X100X10 FPM	SHAFT SEAL		
2396	53 00 631 08	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 S 60	SUPPORTING WASHER		
2397	42 80 050 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 60X3	LOCKING RING		
2398	42 81 039 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 130X4	LOCKING RING		
2399	49 80 384	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
2400	10 02 331 6	1	JUNTA TORICA 120X3 FPM70	O-RING		
2412	10 02 331 7	1	VARILLA	ROD		
2413	53 01 332 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
2564	40 41 303 01	4	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M16X1,5 4.6	SCREW PLUG		
2565	71 01 034 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
2567	10 03 801 0	1	ANILLO SEGURIDAD	LOCKING RING		
2569	10 03 801 2	1	ANILLO DE RETÉN A 95X120X12 FPM	SHAFT SEAL		
2570	10 03 801 3	1	CASQUILLO	BUSHING		
2599	57 14 430 08	1	JUNTA TORICA 170X3 FPM70	O-RING		
2820	10 32 648 5	4	GUÍA COMPL.	GUIDE CPL.		
2821	10 32 649 4	2	ZAPATO FRENO	BRAKE PAD		
2822	10 32 649 9	2	JUEGO CONTACTOS DE DESG.	WEAR CONTACT SET		
2823	10 32 650 1	4	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
9999	96 40 285 08	2	JR FRENO PAN 25-1	RK BRAKE		
			⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08			


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	40 41 001 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
9	57 05 316 08	2	TORNILLO	SCREW		
10	41 15 147 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
12	10 29 444 7	2	MANGUETA	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
17	57 05 083 08	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
18	10 03 315 0	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	WASHER		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	WASHER		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	LIP SEAL RING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUSHING		
32	74 71 953 08	6	ANILLO MUELLE 72X2	SNAP RING		
34	70 26 953	4	ANILLO DE RETÉN B1 60X72X7 NBR	SHAFT SEAL		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
38	10 33 133 4	2	CARDAN DOBLE ARTICULACION LZ=1238	DOUBLE CARDAN SHAFT		
42	10 29 444 8	2	BUJE DE RUEDA	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	TORNILLO DE RUEDA	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	ANILLO DE RETÉN 140X170X14,5/16	SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	CORRUGATED NUT		
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
65	10 29 602 8	2	DISCO FRENO	BRAKE DISC		
66	10 29 447 1	20	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X1.5X	SOCKET HEAD SCREW		
69	10 33 157 8	1	PALANCA	LEVER		
70	10 30 113 3	1	PALANCA	LEVER		
73	40 66 042 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
74	40 43 211 01	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	SOCKET HEAD SCREW		
77	57 00 026 08	2	TAPA	COVER		
79	40 83 045 08	6	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M20X35 8.	SOCKET HEAD SCREW		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	SPRING MOUNT		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	SOCKET HEAD SCREW		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	PARALLEL PIN		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	3	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
86	77 43 045 08	1	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	GREASE NIPPLE		
87	10 28 894 2	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO	TRACK ROD		
(1)	72 50 099 08	1	ROTULA 40 25°	BALL JOINT		
(2)	72 50 100 08	1	ROTULA 40X25GR	BALL JOINT		
145	10 29 445 7	1	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294457 10 29 445 7			
155	10 29 445 8	1	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294458 10 29 445 8			
157	57 07 116 08	12	TORNILLO DIN 961 M18X1,5X50 10.9 SPF	SCREW		
161	10 30 106 5	2	SOPORTE FRENO	BRAKE BRACKET		
163	10 29 447 2	18	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
300	10 30 106 6	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETS HOUSING		
304	57 08 603 08	2	JUNTA TORICA 290X3 FPM70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	SEALING RING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
308	71 01 034 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
312	40 83 024 01	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		
314	53 00 349 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SUN WHEEL		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
316	42 80 044 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 52X3	LOCKING RING		
320	53 00 353 08	2	ANILLO DE ATAQUE	WEARING RING		
322	53 00 348 08	8	PIÑON PLANETARIA	PLANET WHEEL		
324	53 00 234 08	16	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
329	53 00 352 08	24	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NEEDLE SET		
331	53 00 225 08	8	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANET PIN		
333	11 00 815 8	8	PASADOR ELASTICO 6X26	DOWEL PIN		
335	53 00 350 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
336	10 30 106 7	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	RING GEAR CARRIER		
337	53 00 355 08	6	SOPORTE FIJADOR	FASTENER		
338	50 27 518 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
340	53 01 515 08	8	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	10 33 157 9	1	PUENTE TRASERO	FINAL DRIVE		
401	10 10 189 9	1	JUEGO ENGRANAJES CONICOS	BEVEL WHEEL SET		
403	10 65 079 2	1	CAJA DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL HOUSING		
405	96 73 647 08	1	JGO. DE REP. CRUZ DIFERENCIAL QUER	REPAIR KIT, DIFF. SPUR GEAR		
406	10 02 313 8	2	ENGRANAJE DE ARBOL PRIMARIO	AXLE SHAFT WHEEL		
408	10 02 313 9	4	PINON CONICO DE DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL BEVEL GEAR		
409	10 02 314 0	2	ARANDELA	WASHER		
412	10 02 314 1	4	CASQUILLO	BUSHING		
413	40 00 784	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
414	46 00 368	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
415	74 62 222 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
416	53 00 386 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
417	10 10 190 0	1	CAJA DE TRANSM. RUEDA CONICA	DIFFERENTIAL CARRIER		
418	40 62 128 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
419	10 02 314 5	1	ANILLO DE RETENCION	COLLAR		
420	53 00 408 08	1	ANILLO DE RETENCION	COLLAR		
421	53 00 057 08	2	CHAPA SEGURIDAD	LOCKING PLATE		
422	53 01 332 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
423	40 66 029 08	19	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
424	40 62 036 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
427	40 41 109	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M42X1,5 ST	SCREW PLUG		
428	71 01 075 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 42X49X2 CU	SEALING RING		
432	74 62 210 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
433	10 02 314 6	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 120X150X3	SUPPORTING WASHER		
436	53 00 647 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
440	10 03 799 9	1	ANILLO DE RETÉN 120X180X18 FPM	SHAFT SEAL		
444	10 02 904 2	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	DRIVE FLANGE		
445	49 01 287	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
446	10 02 904 3	1	ARANDELA	WASHER		
447	40 70 050 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
449	53 01 917 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	SPACER RING		
454	10 03 800 0	1	CARTER TRANSMISION INTERMEDIA	BEVEL GEAR HOUSING		
455	57 17 607 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 12M6X36	PARALLEL PIN		
456	40 00 784	16	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 10.	SOCKET HEAD SCREW		
457	10 03 800 2	1	TAPA	COVER		
458	40 00 704	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
459	10 02 316 0	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
460	10 03 800 3	1	RUEDA DENTADA	GEAR WHEEL		
461	10 02 316 3	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6022	DEEP GROOVE BALL BEARING		
462	52 02 315 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
467	42 81 059 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 170X4	LOCKING RING		
467	11 00 798 3	1	ANILLO SEGURIDAD	LOCKING RING		
474	10 27 984 5	1	ARBOL DE PASO	DRIVE-THROUGH SHAFT		
500	10 03 800 6	1	CAJA DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL HOUSING		
502	49 80 012	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
503	10 02 313 8	1	ENGRANAJE DE ARBOL PRIMARIO	AXLE SHAFT WHEEL		
505	10 02 314 0	1	ARANDELA	WASHER		
509	10 02 313 9	1	PINON CONICO DE DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL BEVEL GEAR		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
510	10 02 314 1	4	CASQUILLO	BUSHING		
512	96 73 648 08	1	JGO. DE REP. CRUZ DIFERENCIAL LAENGS	REPAIR KIT, DIFF. SPUR GEAR		
528	10 02 320 6	2	MAGNUITO DESLIZANTE	PUSH SLEEVE		
529	10 02 320 8	2	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
530	10 02 321 0	2	MUELLE COMPRESION	PRESSURE SPRING		
532	10 02 321 1	2	EMBOLO	PISTON		
534	57 10 687 08	2	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	10 02 324 6	2	CILINDRO	CYLINDER		
536	56 03 052 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
539	57 17 706 08	2	INTERRUPTOR	SWITCH		
549	10 02 324 7	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 6220-C3	DEEP GROOVE BALL BEARING		
550	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
2058	10 03 316 2	1	TAPA	COVER		
2059	40 43 216 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X90 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2156	40 43 127	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2376	10 02 324 8	2	VARILLA	ROD		
2377	50 03 242 08	2	JUNTA TORICA 50X3 FPM70	O-RING		
2378	42 00 012 01	4	ARANDELA ISO 7089 8 200HV A3C	WASHER		
2393	10 02 331 5	1	ANILLO	RING		
2394	50 02 450 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6212	DEEP GROOVE BALL BEARING		
2395	57 16 349 08	1	ANILLO DE RETÉN BASL 75X100X10 FPM	SHAFT SEAL		
2396	53 00 631 08	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 S 60	SUPPORTING WASHER		
2397	42 80 050 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 60X3	LOCKING RING		
2398	42 81 039 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 130X4	LOCKING RING		
2399	49 80 384	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
2400	10 02 331 6	1	JUNTA TORICA 120X3 FPM70	O-RING		
2412	10 02 331 7	1	VARILLA	ROD		
2413	53 01 332 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
2564	40 41 303 01	4	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M16X1,5 4.6	SCREW PLUG		
2565	71 01 034 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
2566	10 03 800 9	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988	SHIM RING		
2567	10 03 801 0	1	ANILLO SEGURIDAD	LOCKING RING		
2568	10 03 801 1	1	JUNTA TORICA 125X3 FPM	O-RING		
2569	10 03 801 2	1	ANILLO DE RETÉN A 95X120X12 FPM	SHAFT SEAL		
2570	10 03 801 3	1	CASQUILLO	BUSHING		
2571	10 03 801 4	1	ANILLO V	V-RING		
2572	10 03 801 5	1	ARANDELA	WASHER		
2573	74 70 004 08	1	ESFERA DIN 5401 8	BALL		
2574	10 03 801 6	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 150X180X3,5	SHIM RING		
2575	42 81 048 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 180X4	LOCKING RING		
2581	10 03 801 8	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 95	SHIM RING		
2820	10 32 648 5	2	GUÍA COMPL.	GUIDE CPL.		
2821	10 32 649 4	1	ZAPATO FRENO	BRAKE PAD		
2822	10 32 649 9	1	JUEGO CONTACTOS DE DESG.	WEAR CONTACT SET		
2823	10 32 650 1	2	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
9999	96 40 285 08	1	JR FRENO PAN 25-1	RK BRAKE		
			⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08			

https://truckmanualshub.com/




10.9.2014 039533	**etk_es_en_045398 LTM 1130 5.1**	911 (1/5)
LIEBHERR	**EJE DE DIRECCION Y TRACCION** **DRIVEN STEERING AXLE**	⇨ **X10297038** **10 29 703 8**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	40 41 001 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
9	57 05 316 08	2	TORNILLO	SCREW		
10	41 15 147 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
12	10 29 444 7	2	MANGUETA	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
17	57 05 083 08	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
18	10 03 315 0	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	WASHER		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	WASHER		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	LIP SEAL RING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUSHING		
32	74 71 953 08	6	ANILLO MUELLE 72X2	SNAP RING		
34	70 26 953	4	ANILLO DE RETÉN B1 60X72X7 NBR	SHAFT SEAL		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	ROTARY SHAFT LIP SEAL		
38	10 33 133 4	2	CARDAN DOBLE ARTICULACION LZ=1238	DOUBLE CARDAN SHAFT		
42	10 29 444 8	2	BUJE DE RUEDA	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	TORNILLO DE RUEDA	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	ANILLO DE RETÉN 140X170X14,5/16	SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	CORRUGATED NUT		
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
65	10 29 602 8	2	DISCO FRENO	BRAKE DISC		
66	10 29 447 1	20	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X1.5X	SOCKET HEAD SCREW		
69	10 30 106 2	1	PALANCA	LEVER		
71	10 30 106 3	1	PALANCA	LEVER		
72	10 30 106 4	1	PALANCA	LEVER		
73	40 43 211 01	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	SOCKET HEAD SCREW		
75	40 43 207 08	16	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
76	57 10 204 08	1	TAPA	COVER		
78	46 01 292	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	SPRING MOUNT		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	SOCKET HEAD SCREW		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	PARALLEL PIN		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	3	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
86	77 43 045 08	1	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	GREASE NIPPLE		
87	57 05 844 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1645	TRACK ROD		
154	10 29 445 7	1	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294457 10 29 445 7			
155	10 29 445 8	1	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294458 10 29 445 8			
157	57 07 116 08	12	TORNILLO DIN 961 M18X1,5X50 10.9 SPF	SCREW		
161	10 29 489 2	2	SOPORTE FRENO	BRAKE BRACKET		
163	10 29 447 2	20	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
300	10 30 106 6	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETS HOUSING		
304	57 08 603 08	2	JUNTA TORICA 290X3 FPM70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	SEALING RING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	SCREW PLUG		
308	71 01 034 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	SEALING RING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
312	40 83 024 01	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		
314	53 00 349 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SUN WHEEL		
316	42 80 044 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 52X3	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
320	53 00 353 08	2	ANILLO DE ATAQUE	WEARING RING		
322	53 00 348 08	8	PIÑON PLANETARIA	PLANET WHEEL		
324	53 00 234 08	16	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
329	53 00 352 08	24	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NEEDLE SET		
331	53 00 225 08	8	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANET PIN		
333	11 00 815 8	8	PASADOR ELASTICO 6X26	DOWEL PIN		
335	53 00 350 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	INTERNAL GEARED WHEEL		
336	10 30 106 7	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	RING GEAR CARRIER		
337	53 00 355 08	6	SOPORTE FIJADOR	FASTENER		
338	50 27 518 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
340	53 01 515 08	8	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	10 33 159 7	1	PUENTE TRASERO ⇨ X10331597 10 33 159 7	FINAL DRIVE		
2058	10 03 316 2	1	TAPA	COVER		
2059	40 43 216 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X90 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2156	40 43 127	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2820	10 32 648 5	2	GUÍA COMPL.	GUIDE CPL.		
2821	10 32 649 4	1	ZAPATO FRENO	BRAKE PAD		
2822	10 32 649 9	1	JUEGO CONTACTOS DE DESG.	WEAR CONTACT SET		
2823	10 32 650 1	2	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
9999	96 40 285 08	1	JR FRENO PAN 25-1 ⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08	RK BRAKE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 42 346 8	1	VALVULA SIGUIENTE DE PRESION	PRESSURE SEQUENCE VALVE		
2	10 42 347 2	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
3	47 77 043 08	1	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOP PLUG		
4	10 42 347 5	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION ⇨ X10423475 10 42 347 5	PRESSURE LIMITING VALVE		
999	10 42 347 7	1	JJ CILINDRO DE EXTENSIÓN	SEAL KIT EXTENSION CYLINDE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 46 776 2	1	REFRIGERADOR DE AGUA CU/MS//ALU/S	WATER COOLER		
2	10 46 776 3	1	REFRIGERADOR AIRE SOBREALIMENT AL	CHARGE AIR COOLER		
3	10 33 412 6	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OIL COOLER		
4	10 46 776 4	1	RECIPIENTE DE COMPENSACION MS	EQUALIZING RESERVOIR		
(1)	55 06 277 08	1	TAPA DE VALVULA 60	VALVE COVER		
6	10 46 776 5	1	AERADOR ALU	AERATOR		
7	10 42 992 7	2	ALOJAMIENTO DEL MOTOR	MOTOR SEAT		
8	10 42 993 2	1	REJILLA 835X1270X25/2 ALU	GRATING		
9	10 42 993 5	1	REJILLA 835X314X25/2 ALU	GRATING		
10	10 46 776 6	1	TUBERIA PURGADORA ST	VENTILATION LINE		
11	10 46 776 7	1	TUBERIA PURGADORA ST	VENTILATION LINE		
12	10 46 776 8	1	TUBERIA PURGADORA MS	VENTILATION LINE		
13	77 42 307 08	0.1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION DN32	COOLING WATER HOSE		
14	77 42 085 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 25-40 W3	HOSE CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	70 27 755	1	TAPA	COVER		
3	10 21 999 1	1	ARO SOPORTE GK-ALSI12CU	HOLDING RING		
4	10 29 417 1	1	JUNTA TAPA DE BORNES HNBR	LID SEAL		
5	10 29 417 0	1	JUNTA BOWLEN HNBR	BOWLEN SEALING		
6	10 34 023 6	2	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5	SCREW PLUG		
7	10 34 022 6	2	JUNTA TORICA 19,4X2,5 HNBR	O-RING		
11	49 00 539	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
12	46 00 102	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
13	42 00 009 01	8	ARANDELA ISO 7089 6 200HV A3C	WASHER		
14	55 31 837 08	1	ELEMENTO FILTRADOR	FILTER ELEMENT		
16	10 33 139 5	1	BOWLE	BOWL		
17	51 45 080 08	1	ANILLO USIT U 6,7X10X1	USIT RING		
18	74 12 942	1	TORNILLO PURGADOR	VENTILATION SCREW		
19	10 33 133 5	1	SONDA DE AGUA 5V	WATER SENSOR		
20	10 29 417 2	1	JUNTA TORICA 13X2,5 HNBR	O-RING		
21	11 00 555 4	1	TUERCA DE DOS AGUJEROS AL	TWO-HOLE NUT		
22	74 12 936	1	GRIFO DE PURGA	DRAIN TAP		
23	74 12 937	1	JUNTA TORICA 12X2,5 HNBR	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	57 08 320 08	1	TAPA DEL FILTRO ⇨ 5 708 320 08 57 08 320 08	FILTER COVER		
4	57 05 889 08	1	JUNTA TORICA 39,7X3,5 NBR70	O-RING		
8	57 05 883 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 170,82X7 NBR70	O-RING		
9	51 45 275 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 148,49X5,33 NBR7	O-RING		
10	51 06 692 08	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTER INSERT		
11	57 05 888 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 63,09X3,53 NBR70	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 49 392 0	1	CARCASA MOTOR	MOTOR HOUSING		
2	10 01 469 1	1	MOTOR DE CONTINUA 24V	DIRECT-CURRENT MOTOR		
3	10 01 469 2	1	CARCASA MOTOR	MOTOR HOUSING		
4	10 01 469 3	1	CARTER DE BOMBA	PUMP HOUSING		
5	57 01 637 08	1	JUNTA TORICA 140X3 NBR70	O-RING		
6	40 42 003	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
7	10 01 472 9	1	ARRASTRE	DRIVER		
8	10 01 473 0	1	ANILLO INTERMEDIO	INTERMEDIATE RING		
9	10 42 995 2	1	INDIC.FALLOS	FAULT INDICATOR		
10	10 01 469 7	3	JUNTA ANULAR 27X20X1,5 CU	SEALING RING		
11	77 43 875 08	1	ELEMENTO DE BOMBA	PUMP ELEMENT		
12	40 41 003 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M20X1,5 ST	SCREW PLUG		
13	10 03 827 2	1	ELEMENTO DE BOMBA	PUMP ELEMENT		
14	57 13 284 08	1	VALVULA SOBREPRESION	OVERPRESSURE VALVE		
15	11 08 039 2	1	ENGRASADOR CONICO	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
16	10 01 470 1	1	TAPA DE ENGRASADOR	GREASE NIPPLE CAP		
25	40 02 886	4	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 986 M4 A2-7	CAP NUT		
27	10 01 471 2	1	PALETA AGITADORA	AGITATOR PADDLE		
28	10 09 920 9	4	BARRA TRACCION	PULL ROD		
29	10 03 827 1	1	RECIPIENTE 2,5 KG	CONTAINER		
30	96 74 218 08	1	ADHESIVO BEHAELTER 2,5KG	STICKER		
(1)	10 66 390 9	1	ADHESIVO	STICKER		
(2)	11 49 443 2	1	PLACA	SIGN		
(3)	11 49 458 1	1	PLACA	SIGN		
32	10 09 920 8	1	JUNTA TORICA 133,07X1,78 NBR 70	O-RING		
33	57 06 906 08	1	JUNTA TORICA 6X1 NBR90	O-RING		
34	10 40 981 7	1	TAPA RECIPIENTE	CONTAINER COVER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
401	57 01 191 08	1	JUEGO ENGRANAJES CONICOS	BEVEL WHEEL SET		
403	53 01 627 08	1	CAJA DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL HOUSING		
405	56 03 135	1	CRUCETA DE SATÉLITES	DIFFERENTIAL CROSS		
406	53 00 277 08	2	ENGRANAJE DE ARBOL PRIMARIO	AXLE SHAFT WHEEL		
408	53 00 278 08	4	PINON CONICO DE DIFERENCIAL	DIFFERENTIAL BEVEL GEAR		
409	53 00 275 08	2	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
411	53 00 276 08	4	ARANDELA TOPE	THRUST WASHER		
412	53 00 285 08	4	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
413	40 62 031 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
414	49 01 119	16	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		
415	74 62 222 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
416	53 00 386 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
418	40 62 128 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
419	57 10 968 08	1	ANILLO DE RETENCION	COLLAR		
420	53 00 408 08	1	ANILLO DE RETENCION	COLLAR		
421	53 00 057 08	2	CHAPA SEGURIDAD	LOCKING PLATE		
422	53 01 332 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
423	46 00 368	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
425	53 01 628 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
427	40 41 104	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M24X1,5 ST	SCREW PLUG		
428	71 01 075 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 42X49X2 CU	SEALING RING		
432	71 01 075 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 42X49X2 CU	SEALING RING		
433	10 02 314 6	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 120X150X3	SUPPORTING WASHER		
434	53 01 917 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	SPACER RING		
436	53 00 647 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
440	57 05 782 08	1	ANILLO DE RETÉN 90X130X12 FPM	SHAFT SEAL		
444	10 27 985 2	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	DRIVE FLANGE		
445	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
447	49 80 384	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	HEX SCREW		
528	53 01 910 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	PUSH SLEEVE		
529	53 01 911 08	1	HORUILLA DE MANDO	SHIFT FORK		
530	72 00 057 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 3,2X25X94,	PRESSURE SPRING		
532	53 01 912 08	1	EMBOLO	PISTON		
533	53 01 914 08	1	ANILLO DE GUIA DE EMBOLO 5070	PISTON GUIDE RING		
534	57 10 687 08	1	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 10 562 08	1	CILINDRO	CYLINDER		
536	40 43 094 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X45 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
539	57 17 706 08	1	INTERRUPTOR	SWITCH		
577	42 80 071 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 110X4	LOCKING RING		
583	57 17 006 08	1	ARANDELA	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	57 19 151 08	1	ARO DE SECCION RECTANGULAR 12,42X1	PLAIN COMPRESSION RING		
20	57 17 378 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG10-320BAR ⇨ 5 717 378 08 57 17 378 08	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
21	46 00 384	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
30	57 17 236 08	1	VALVULA CIERRE BKHU DN 10	BALL VALVE		
(1)	10 33 738 1	2	JUNTA TORICA 10,00X2,5 NBR90	O-RING		
31	40 42 044 05	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X45 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
40	57 15 398 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
(999)	10 87 210 1	1	JJ VÁLVULA LIM.PRESIÓN	SEAL KIT LIMIT VALVE		
50	57 04 271 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3 ⇨ 5 704 271 08 57 04 271 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
60	57 14 001 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	PRESSURE LIMITING VALVE		
(999)	51 10 433 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
70	57 15 349 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
(999)	10 87 210 0	1	JJ VÁLVULA LIM.PRESIÓN	SEAL KIT LIMIT VALVE		
91	10 43 004 2	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
100	47 77 042 08	1	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOP PLUG		
110	51 07 415 08	2	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
120	47 77 040 08	4	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
131	10 43 004 2	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
160	47 77 041 08	1	TAPON VSTI3/8"ED A3P	STOP PLUG		
170	47 77 042 08	2	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOP PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	10 65 022 6	2	CASQUILLO	BUSHING		
5	10 65 022 7	1	CASQUILLO	BUSHING		
21	51 86 205 08	2	TORNILLO PURGADOR R1/4"	VENTILATION SCREW		
22	74 70 002 77	2	ESFERA DIN 5401 6	BALL		
23	51 86 206 08	2	CAPERUZA ANTIPOLVO	DUST CAP		
24	57 14 128 08	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
27	51 85 717 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 R1" ST	SCREW PLUG		
28	71 01 022	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A33X39X2 CU	SEALING RING		
29	57 07 866 77	1	TORNILLO PRISIONERO	GRUB SCREW		
999	10 65 022 8	1	JJ CILINDRO BASCULANTE	SEAL KIT TOGGLE CYLINDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 42 371 0	1	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(1)	10 42 913 5	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
(2)	10 42 913 6	2	TUERCA	NUT		
3	57 18 146 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	PRESSURE LIMITING VALVE		
(800)	51 10 433 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		
8	57 18 910 08	1	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(3)	10 28 022 1	2	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		
(17)	57 15 320 08	2	TUERCA RACOR	BOX NUT		
(800)	57 14 712 08	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 34 659 9	1	FILTRO TAMIZ	STRAINER FILTER		
2	47 77 040 08	2	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
3	47 77 042 08	1	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOP PLUG		
4	47 77 045 08	1	TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	STOP PLUG		
5	40 43 507 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 12.	SOCKET HEAD SCREW		
6	40 43 163 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X120 1	SOCKET HEAD SCREW		
999	10 65 095 3	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS LOWERING BRAKE VALVE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
13	10 42 819 8	3	RESORTE DE LAMINA ESPIRAL	FLAT SPIRAL SPRING		
16	10 42 516 3	8	ARO BOCA R16	SLIP RING		
19	10 42 515 7	1	PLACA DE CONEXION	CONNECTING PLATE		
21	10 42 516 4	8	TOMA DE CORRIENTE	CURRENT COLLECTOR		
25	10 42 517 4	1	PROTECCION VENTILADOR MOTOR	PROTECTIVE HOOD		


https://truckmanualshub.com/




Pos. 999

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	47 77 040 08	2	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
3	51 48 023 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X100 12.	SOCKET HEAD SCREW		
4	49 80 840	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X45 12.	SOCKET HEAD SCREW		
999	10 49 243 0	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS LOWERING BRAKE VALVE		


https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 11 036 08	1	JUNTA TORICA 23,3X2,4 NBR70	O-RING		
2	70 19 936	1	JUNTA TORICA 28,82X2,62	O-RING		
3	71 01 052 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X29X2 CU	SEALING RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	54 05 073 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 1600	DEEP GROOVE BALL BEARING		
6	69 10 426 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	SPACER RING		
7	69 10 417 08	28	ANILLO AISLANTE	INSULATING RING		
8	57 14 224 08	3	ARO BOCA	SLIP RING		
9	10 11 484 3	18	ARO BOCA 60X2 2,5MM²	SLIP RING		
13	10 11 483 8	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 50X65X7	DEEP GROOVE BALL BEARING		
23	69 10 431 08	35	SOPORTE ESTRIBO COLECTOR	CONTACT BOW HOLDER		
24	69 10 416 08	30	ESTRIBO DE FRICCION	CONTACT BOW		
33	57 14 868 08	1	CONMUTADOR DE RESORTE	SNAP SWITCH		
42	57 15 536 08	1	TAPA DE CUBIERTA	HOOD COVER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
997	10 67 831 4	1	JR BLOQUEO TELESC.	RS TELESCOPIC LOCK		
998	10 67 831 5	1	JR BLOQUEO CIL.	RS CYLINDER LOCK		
999	10 43 023 7	1	JJ CULATA	SEAL KIT CYLINDER HEAD		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 66 441 7	1	KIT DE CABLES	CABLE LOOM		
11	10 66 441 8	1	TIRO DE MANDO	CONTROL CABLE		
12	70 22 049	1	BOTON DE MANDO	CONTROL KNOB		
15	10 33 058 6	1	SOPLADOR	BLOWER		
16	57 18 498 08	1	INTERCAMBIADOR DE CALOR	HEAT EXCHANGER		
17	57 18 499 08	1	ELEMENTO DE MANDO	OPERATING ELEMENT		
18	57 05 205 08	2	SALIDA DE AIRE D=98MM T=3MM PA	AIR DISCHARGER		
19	57 18 500 08	1	FILTRO	FILTER		
22	10 03 523 9	2	SOPORTE DE TAPA	FLAP HOLDER		
23	10 66 499 1	1	GRUPO DE MONTAJE UMLUFTKLAPPE	ASSEMBLY GROUP		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 33 585 5	1	ANILLO DE RETÉN	SHAFT SEAL		
5	42 81 007 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 30X1,2	LOCKING RING		
11	70 29 305	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION ⇨ 7 029 305 70 29 305	PRESSURE LIMITING VALVE		
18	57 04 355 08	1	CHAVETA DISCO DIN 6888 3X5 ST.60-2K	WOODRUFF KEY		
21	57 03 377 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1,5 04	HEX NUT		
999	10 33 194 7	1	JUEGO DE JUNTAS	SEAL KIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 00 524 4	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
999	10 49 112 9	1	JJ BLOQUE MANDO	SEAL KIT CONTROL BLOCK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 81 500 4	1	VARILLA DE ANTENA	ANTENNA ROD		
2	10 81 500 5	1	JUNTA	SEAL		
3	10 81 500 6	1	CASQUILLO.	SLEEVE		
4	11 69 229 9	1	CABLE UNION 4M	CONNECTING CABLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 81 519 6	1	ESTRIBO SOPORTE	HOLDING BRACKET		
2	11 00 252 4	2	CIRCLIP	CIRCLIP		
3	11 12 404 0	2	FUELLE DOBLADO	RUBBER BELLOWS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 47 234 5	1	ANILLO KB 122X113,1X3,5 MC66/MA88	KB-RING		
3	10 47 234 6	1	ARO DE EMBOLO LIGERAM. CONICO 122X1	PISTON RING MG		
4	10 47 234 7	1	ANILLO DSF 122X113,36X4 MC66/MA99	DSF RING		
8	49 80 482	1	ANILLO MUELLE 52X2 FSt	SNAP RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 32 489 3	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO	DRIVING GEAR		
2	10 41 120 7	1	DISPOSITIVO DE AJUSTE	SEAT ADJUSTMENT		
3	10 11 497 5	1	VALVULA DISTRIBUIDOR ⇨ X10114975 10 11 497 5	CONTROL VALVE		
20	10 22 035 9	1	ANILLO DE RETÉN 28X40X6.5/5.5 75V	SHAFT SEAL		
24	72 64 042 08	1	JUNTA TORICA 104X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 32 489 3	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO	DRIVING GEAR		
2	10 41 120 7	1	DISPOSITIVO DE AJUSTE	SEAT ADJUSTMENT		
3	10 02 742 1	1	VALVULA DISTRIBUIDOR	CONTROL VALVE		
20	10 22 035 9	1	ANILLO DE RETÉN 28X40X6.5/5.5 75V	SHAFT SEAL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
9	57 05 316 08	2	TORNILLO	SCREW		
10	41 15 147 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	HEX NUT		
12	10 48 831 9	2	MANGUETA	STEERING KNUCKLE		
13	10 48 832 7	1	MANGUETA	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
17	57 05 083 08	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
18	10 03 315 0	1	PIVOTE DE MANGUETA	STEERING KNUCKLE PIN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	BEARING BUSHING		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	WASHER		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	WASHER		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	LIP SEAL RING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
42	10 48 832 9	2	BUJE DE RUEDA	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	TORNILLO DE RUEDA	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	ANILLO DE RETÉN 140X170X14,5/16	SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
54	10 10 197 4	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	TAPERED ROLLER BEARING		
57	74 72 583 01	2	RETEN NILOS 32220AV	NILOS RING		
58	10 44 062 7	2	ARANDELA CON TALON	SLOTTED CONE WASHER		
59	10 44 062 5	2	TUERCA EJE	CORRUGATED NUT		
60	49 81 010	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M8X12 8.8	SOCKET HEAD SCREW		
61	57 08 212 08	2	CASQUILLO	BUSHING		
65	10 29 445 0	2	DISCO FRENO	BRAKE DISC		
66	10 29 447 1	20	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X1.5X	SOCKET HEAD SCREW		
69	10 30 318 8	1	PALANCA	LEVER		
70	10 30 318 9	1	PALANCA	LEVER		
73	40 66 042 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	HEX SCREW		
74	40 43 211 01	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	SOCKET HEAD SCREW		
77	57 00 026 08	2	TAPA	COVER		
79	40 83 045 08	6	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M20X35 8.	SOCKET HEAD SCREW		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	SPRING MOUNT		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	SOCKET HEAD SCREW		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	PARALLEL PIN		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	3	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.NI		
86	77 43 045 08	1	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	GREASE NIPPLE		
87	57 05 844 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1645	TRACK ROD		
(1)	72 50 099 08	1	ROTULA 40 25°	BALL JOINT		
(2)	72 50 100 08	1	ROTULA 40X25GR	BALL JOINT		
90	10 48 833 0	2	TAPA	COVER		
91	40 83 024 01	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X20 8.	SOCKET HEAD SCREW		
92	57 08 603 08	2	JUNTA TORICA 290X3 FPM70	O-RING		
154	10 29 445 7	1	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294457 10 29 445 7			
155	10 29 445 8	1	FRENO	BRAKE		
			⇨ X10294458 10 29 445 8			
157	57 07 116 08	12	TORNILLO DIN 961 M18X1,5X50 10.9 SPF	SCREW		
161	10 30 106 5	2	SOPORTE FRENO	BRAKE BRACKET		
163	10 29 447 2	18	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	HEX SCREW		
2058	10 03 316 2	1	TAPA	COVER		
2059	40 43 216 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X90 10.	SOCKET HEAD SCREW		
2156	40 43 127	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 10.	SOCKET HEAD SCREW		
9999	96 40 285 08	1	JR FRENO PAN 25-1	RK BRAKE		
			⇨ 9 640 285 08 96 40 285 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	11 11 344 0	1	CHAPA	PLATE		
5	10 35 373 7	8	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	PAN-HEAD SCREW		
6	11 00 805 4	4	CASQUILLO ROSCADO EDELSTAHL	THREADED BUSHING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
4	10 42 495 8	1	CULATA ⇨ X10424958 10 42 495 8	CYLINDER HEAD		
7	10 47 037 1	1	CASQUILLO GUIA 50,1X85X132	GUIDE BUSHING		
35	57 09 606 08	2	VALVULA FRENO DE BAJADO	LOWERING BRAKE VALVE		
(999)	57 15 619 08	1	JJ VÁLVULA	SEALING SET VALVE		
37	57 19 102 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
38	57 16 891 08	1	VALVULA SOBREPRESION 217BAR	OVERPRESSURE VALVE		
(999)	10 34 235 7	1	JJ VÁLVULA PRESIÓN	SEAL KIT PRESSURE VALVE		
39	57 04 353 08	1	TORNILLO PRISIONERO	GRUB SCREW		
40	52 11 978 08	1	ESFERA DIN 5401 5	BALL		
42	40 43 216 01	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X90 10.	SOCKET HEAD SCREW		
43	40 43 607 08	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X80 12.	SOCKET HEAD SCREW		
44	24 01 930 02	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X25 12.	SOCKET HEAD SCREW		
45	40 44 029 08	2	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X30 4	GRUB SCREW		
46	51 85 650 08	1	CHAPA	PLATE		
48	10 65 001 4	2	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
50	51 46 183 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 44,12X2,62 NBR90	O-RING		
53	50 40 121 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 R1/2" ST	SCREW PLUG		
54	71 01 044 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 21X26X1,5 CU	SEALING RING		
55	51 86 454 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 R1/4" ST	SCREW PLUG		
56	71 01 025 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	SEALING RING		
59	10 47 037 7	1	TORNILLO DE CIERRE G1/4	SCREW PLUG		
60	51 07 386 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 9,25X1,78 NBR90	O-RING		
61	10 49 347 9	1	RACOR GEF.A M24X1,5	FLANGE JOINT		
62	51 07 383 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 18,72X2,62 NBR90	O-RING		
63	47 77 042 08	1	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOP PLUG		
64	10 43 023 0	1	CONEXION DE MEDICION G1/4"	TEST POINT FITTING		
68	51 86 205 08	1	TORNILLO PURGADOR R1/4"	VENTILATION SCREW		
69	74 70 002 08	1	ESFERA DIN 5401 6 G20	BALL		
70	51 86 206 08	1	CAPERUZA ANTIPOLVO	DUST CAP		
71	47 77 052 08	1	TAPON VSTIM33X2ED A3P	STOP PLUG		
999	10 80 049 5	1	JJ CILINDRO TELESCÓPICO	DS TELESCOPIC CYLINDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
7	72 64 079 08	2	JUNTA TORICA 16X2 NBR70	O-RING		
8	70 42 748 08	2	JUNTA TORICA 12X2 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 21 440 5	1	PLACA BASE	BASEPLATE		
2	11 00 666 8	1	PALANCA DE TRINQUETE	CATCHING LEVER		
3	11 65 976 5	1	CORREA PORTANTE	TRAVEL BELT		
20	11 00 666 9	2	TORNILLO	SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 53 364 08	1	CARCASA ⇨ 9 653 364 08 96 53 364 08	HOUSING		
2	96 53 365 08	1	SISTEMA DE CONTROL ⇨ 9 653 365 08 96 53 365 08	CONTROL		
3	96 53 366 08	1	INTERCAMBIADOR DE CALOR ⇨ 9 653 366 08 96 53 366 08	HEAT EXCHANGER		
4	96 53 367 08	1	EJE DE SALIDA ⇨ 9 653 367 08 96 53 367 08	POWER TAKE-OFF		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 73 664 08	1	BLOQUE DE VALVULAS ⇨ 9 673 664 08 96 73 664 08	VALVE BLOCK		
2	96 73 665 08	1	BLOQUE DE VALVULAS ⇨ 9 673 665 08 96 73 665 08	VALVE BLOCK		
3	96 73 666 08	1	BLOQUE DE VALVULAS ⇨ 9 673 666 08 96 73 666 08	VALVE BLOCK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
5	10 66 324 2	1	TAPA	COVER		
17	57 11 301 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION ⇨ 5 711 301 08 57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE		
27	10 47 530 0	1	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
28	57 15 295 08	1	VALVULA SELECTORA	SHUTTLE VALVE		
32	10 81 502 9	2	VALVULA	VALVE		
61	51 07 415 08	3	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
62	47 77 040 08	1	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
65	47 77 047 08	1	TAPON VSTI3/4"ED A3P	STOP PLUG		
67	11 00 269 6	1	TAPON VSTI 1 1/4"	STOP PLUG		
77	57 15 297 08	2	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
78	10 42 381 7	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
85	40 42 082 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X120 8.	SOCKET HEAD SCREW		
86	40 43 619 77	4	TORNILLO DIN 912 M12X40 12.9	SCREW		
87	10 22 854 1	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 10.	SOCKET HEAD SCREW		
999	10 41 263 2	1	JJ BLOQUE VÁLVULAS	SEAL KIT VALVE BLOCK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
10	10 49 157 4	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
21	51 07 544 08	1	BOQUILLA 0,6 MS	NOZZLE		
43	40 43 507 01	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 12.	SOCKET HEAD SCREW		
53	57 18 896 08	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
63	72 64 194 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 7,65X1,78 NBR90	O-RING		
64	57 06 523 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 23,52X1,78 N9038	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	11 00 654 3	1	VALVULA DOBLE RETENCION	DOUBLE NON-RETURN VALVE		
3	10 80 059 8	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION 200BA	PRESSURE LIMITING VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 33 281 7	1	VALVULA INCORPORADA 2/2	BUILT-IN VALVE		
4	11 00 941 7	1	VALVULA DE PASO 3/2	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(11)	57 18 323 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNET COIL		
5	57 16 911 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
(21)	72 64 241 08	2	JUNTA TORICA 19X2,5 NBR70	O-RING		
(22)	72 64 065 08	1	JUNTA TORICA 10X2 NBR70	O-RING		
7	11 00 941 8	1	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
11	24 02 026 02	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 12.	SOCKET HEAD SCREW		
12	42 41 009 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 12 VERZ	CIRCLIP		
13	47 77 055 08	1	TAPON CIEGO VSTIM10X1ED A3P	STOPPER PLUG		
14	47 77 040 08	1	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
15	47 77 041 08	1	TAPON VSTI3/8"ED A3P	STOP PLUG		
21	10 16 615 7	1	JUNTA TORICA 8X2 NBR90	O-RING		
22	11 00 427 0	1	JUNTA PARA BRIDAS 21,2X29X2,6	FLANGE SEAL		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	11 69 005 7	1	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
4	11 69 005 6	1	ENCHUFE 10-POLIG	PLUG		

https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	69 26 006 08	1	CUBIERTA CPL. SL 010	COVERING		
2	11 17 018 5	1	TRANSMISOR DE LONGITUD	LENGTH INDICATOR		
3	57 18 410 08	1	CABLE DE MEDICION DE LONGITUD 5 X 0,	LENGTH MEASURING CABLE		
4	57 18 510 08	1	JUEGO DE ANILLOS ROZANTES	SLIP RING SET		
(1)	11 06 860 7	10	OJAL DE SOLDAR	SOLDERING LUGS		
5	57 18 511 08	1	JUEGO DE CONTACTOS	CONTACT SET		
(999)	10 04 511 8	1	JERINGA	SPRAY BOTTLE		
6	57 18 512 08	1	POLEA INVERSION	DEFLECTION PULLEY		
7	10 67 520 5	1	BULON MONTAJE	MOUNTING BOLT		
8	57 18 513 08	1	GUARDACABOS Y TERMINAL	THIMBLE AND CLAMP		
9	11 17 018 6	1	EJE	AXLE		
10	10 49 007 2	1	JUEGO DE RESORTES	SPRING SET		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
3	10 21 712 7	1	VÁLVULA SOLENOIDE	SOLENOID VALVE		
(1)	62 04 416	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
(999)	50 09 562	1	JJ VÁLVULA DE PASO	SEAL KIT DIRECTIONAL VALVE		
4	57 18 890 08	2	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		
6	57 18 891 08	1	VALVULA DE PRESION	PRESSURE VALVE		
7	10 66 512 4	2	VALVULA FRENO DE BAJADO	LOWERING BRAKE VALVE		
(999)	11 11 420 2	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS LOWERING BRAKE VALVE		
11	10 66 512 6	1	TAPA	COVER		
(41)	24 01 962 02	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 12.	SOCKET HEAD SCREW		
(52)	57 18 141 08	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
(66)	51 07 478 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 29,87X1,78 NBR90	O-RING		
12	57 18 893 08	2	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(1)	10 27 991 4	1	JUNTA TORICA 15,5X2.5 NBR70	O-RING		
14	10 66 512 7	1	TAPA	COVER		
(42)	51 10 118 08	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 10.9	SOCKET HEAD SCREW		
(52)	57 18 141 08	1	TORNILLO DE AJUSTE	CHECK SCREW		
(66)	51 07 478 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 29,87X1,78 NBR90	O-RING		
15	10 66 512 8	1	TAPA	COVER		
			⇨ X10665128 10 66 512 8			
17	10 47 530 0	2	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
22	51 07 544 08	4	BOQUILLA 0,6 MS	NOZZLE		
23	57 17 046 08	1	BOQUILLA D=1,6	NOZZLE		
25	57 15 273 08	2	BOQUILLA 0,8	NOZZLE		
40	10 22 854 1	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 10.	SOCKET HEAD SCREW		
44	24 01 885 02	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X70 12.	SOCKET HEAD SCREW		
45	51 07 415 08	4	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
46	47 77 040 08	3	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	STOPPER PLUG		
47	47 77 041 08	14	TAPON VSTI3/8"ED A3P	STOP PLUG		
48	47 77 042 08	2	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOP PLUG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	96 28 994 08	1	REDUCTOR 12 AS SD/SO ⇨ 9 628 994 08 96 28 994 08	GEARBOX		
2	11 08 870 6	1	AJUSTADOR CAJA DE CAMBIOS GS3.3	TRANSMISSION ACTUATOR		
3	96 40 123 08	1	AS-TRONIK IT ⇨ 9 640 123 08 96 40 123 08	IT AS-TRONIK		
4	10 49 384 5	1	ELEMENTOS MONTAJE ⇨ X10493845 10 49 384 5	ADD-ON PARTS		
5	96 40 247 08	1	JR AJUSTADOR CAJA DE CAMBIOS ⇨ 9 640 247 08 96 40 247 08	REP.TRANSMISSION ACTUATO		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 65 969 2	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO	DRIVING GEAR		
2	10 35 582 6	1	ÉMBOLO DE AJUSTE	DISPLACEMENT PISTON		
3	10 32 486 4	1	BIELA	PISTON ROD		
8	10 22 034 5	1	EJE MOTRIZ A10V 45 UN	DRIVE SHAFT		
9	10 32 489 9	1	TORNILLO DE CIERRE	SCREW PLUG		
10	10 32 485 9	1	MUELLE	SPRING		
12	70 23 472	1	ARANDELA DE SINTONIA	ADJUSTING SHIM		
14	10 41 302 0	1	ARANDELA DE SINTONIA	ADJUSTING SHIM		
15	74 08 797	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
16	74 08 798	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	TAPERED ROLLER BEARING		
20	10 22 034 8	1	ANILLO DE RETÉN 28X40X6 75V595	SHAFT SEAL		
21	10 32 486 7	1	JUNTA TORICA 120X2,5 V80	O-RING		
24	10 00 111 4	1	KANTSIL	KANTSIL		
25	10 22 093 7	1	ANILLO SEGURIDAD AEHNL.DIN 984 40X1,7	LOCKING RING		
29	10 11 523 7	1	TORNILLO DE CIERRE M10X1	SCREW PLUG		
31	70 22 127	2	TAPÓN ROTURA DOBLE	DOUBLE PLUG		
33	57 09 486 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN EN ISO 2338 6M	PARALLEL PIN		
35	10 35 573 7	2	TORNILLO AVELLANADO	COUNTERSUNK SCREW		
40	11 65 983 4	1	VALVULA SELECTORA	SHUTTLE VALVE		
53	70 09 358	1	TORNILLO DE CIERRE VSTI M12X1,5	SCREW PLUG		
54	11 65 921 9	1	VALVULA DISTRIBUIDOR ⇨ X11659219 11 65 921 9	CONTROL VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 09 761 3	1	DETECTOR DE PROXIMIDAD BERUEHRUN	PROXIMITY SWITCH		
2	77 43 738 08	1	RACOR WE6-M10X1R	FLANGE JOINT		
3	11 00 721 9	4	VALVULA DE RETENCION	NON-RETURN VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 06 680 8	1	TULIPA	LENS		
2	10 66 526 5	1	LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA 35W 24	ELECTRIC DISCHARGE LAMP		
3	11 10 097 0	1	CORCHETE	CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 06 680 9	1	TULIPA	LENS		
2	10 66 526 5	1	LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA 35W 24	ELECTRIC DISCHARGE LAMP		
3	11 10 097 0	1	CORCHETE	CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 65 727 1	2	PIEZA DESLIZANTE DCHA.	SLIDING BLOCK RIGHT		
2	11 65 727 2	2	PIEZA DESLIZANTE IZDA.	SLIDING BLOCK LEFT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	57 15 597 08	1	ARO LATERAL	SIDE RING		
2	57 14 683 08	1	ANILLO DE CIERRE	CLOSING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
8	51 07 415 08	1	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOP PLUG		
10	72 64 194 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 7,65X1,78 NBR90	O-RING		
11	51 07 604 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 10,82X1,78 NBR90	O-RING		
12	57 10 681 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 19,18X2,46 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 17 131 1	1	ROTOR	ROTOR		
2	11 17 130 6	1	TAPON COBERTURA	COVER LID		
3	57 13 475 08	1	TUERCA RANURADA	SLOTTED NUT		
4	11 17 130 8	1	ENCHUFE	PLUG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	10 49 234 5	1	ELEMENTO DORSAL	BACK PART		
2	11 17 126 8	1	REVESTIMIENTO DE RESPALDO	BACK COVERING		
15	10 45 514 4	1	BLOQUE DESLIZ.CPL.	SLIDE BLOCK CPL.		
17	11 00 517 0	1	CUBIERTA	COVER		
19	10 49 234 7	1	FIADOR	LOCKING PIECE		
21	10 49 234 8	1	ASIDERO DE RESPALDO	REAR REST HANDLE		
22	11 00 299 0	1	CUBIERTA	COVER		
26	10 65 039 3	1	REGULACIÓN	ADJUSTMENT		
28	10 65 048 3	1	REGULACION DE ALTURA	FIXED BOOM RAISING DEVICE		
29	10 65 048 4	1	MANDO ACCIONAMIENTO	OPERATION		
31	11 17 126 9	1	CUBIERTA FRONTAL	FRONT COVER		
32	11 17 127 0	1	CUBIERTA	COVER		
33	11 17 127 1	1	VALVULA	VALVE		
48	10 65 048 5	1	FUELLE DOBLADO	RUBBER BELLOWS		
49	10 65 040 3	1	MATERIAL DE FIJACION	MOUNTING PARTS		
55	11 69 043 4	1	COJIN DEL ASIENTO	SEAT CUSHION		
58	11 17 127 2	1	TIRADOR	GRIP		
60	11 17 127 4	1	SUBESTRUCTURA	SUBSTRUCTURE		
65	11 17 127 5	1	MATERIAL DE FIJACION	MOUNTING PARTS		
66	10 65 048 8	1	SILENCIADOR	ABSORBER		
70	10 65 048 9	1	PAR DE CARRILES	RAIL PAIR		
71	11 17 127 6	1	ESTRIBO	BRACKET		
80	11 65 965 3	1	REPOSABRAZOS IZQUIERDA	ARM REST LEFT		
81	11 65 965 2	1	REPOSABRAZOS DERECHA	ARM REST RIGHT		
85	10 65 049 0	1	COMPRESOR AIRE	AIR COMPRESSOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
11	51 07 534 08	1	TUERCA HERMITIZANTE M6	SEALING NUT		
25	57 06 523 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 23,52X1,78 N9038	O-RING		
26	51 07 190 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 9,25X1,78 NBR75	O-RING		
27	51 07 181 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 10,82X1,78 NBR75	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
1	11 00 252 4	2	CIRCLIP	CIRCLIP		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	11 65 174 5	3	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(11)	11 65 686 7	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
3	11 65 174 6	2	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(12)	11 65 686 8	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
4	11 65 174 7	1	VALVULA DE PASO	DIRECTIONAL CONTROL VALVE		
(12)	11 65 686 8	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNET COIL		
5	11 65 174 8	6	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		
6	11 65 174 9	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	PRESSURE LIMITING VALVE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Description	Serie	K
2	10 29 787 6	1	JUNTA	SEAL		
3	49 01 159	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 10.	SOCKET HEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 00 111 4	X1087070	10 87 070 1	24	1	10 01 125 3	9 739 255	97 39 255	13	2
10 00 173 9	2 920 052	96 48 157 08	4	4	10 01 125 3	9 739 275	97 39 275	17	3
10 00 231 0	X1011583	10 11 583 7	51	1	10 01 126 1	9 739 255	97 39 255	4	2
10 00 336 6	9 078 314	90 78 314	3	1	10 01 126 2	9 739 259	97 39 259	2	2
10 00 426 1	9 079 480	90 79 480	12	1	10 01 126 7	9 739 256	97 39 256	4	4
10 00 426 1	X1011583	10 11 583 7	45	1	10 01 126 8	9 739 165	97 39 165	42	1
10 00 426 1	X1011801	10 11 801 3	13	1	10 01 126 9	9 739 165	97 39 165	43	1
10 00 426 1	X1011801	10 11 801 4	13	1	10 01 127 1	9 739 273	97 39 273	2	1
10 00 433 1	X1012036	10 12 036 5	8	8	10 01 127 2	9 739 169	97 39 169	3	1
10 00 433 1	X1014155	10 14 155 5	8	8	10 01 127 3	9 739 165	97 39 165	45	1
10 00 442 6	9 074 507	90 74 507	5	1	10 01 127 4	9 739 273	97 39 273	3	1
10 00 444 2	9 074 505	90 74 505	7	1	10 01 132 6	9 739 259	97 39 259	4	2
10 00 507 3	X1011739	10 11 739 7	5	4	10 01 132 6	9 739 276	97 39 276	3	2
10 00 507 3	X1011739	10 11 739 8	4	5	10 01 132 6	9 739 290	97 39 290	5	2
10 00 507 4	X1011739	10 11 739 8	5	9	10 01 132 8	9 739 117	97 39 117	10	3
10 00 507 8	X1011611	10 11 611 0	11	4	10 01 132 8	9 739 126	97 39 126	3	2
10 00 507 8	X1011914	10 11 914 1	13	2	10 01 132 8	9 739 251	97 39 251	12	1
10 00 507 8	X1011998	10 11 998 0	35	4	10 01 132 8	9 739 276	97 39 276	4	1
10 00 546 1	X1011707	10 11 707 2	2	4	10 01 133 0	9 739 286	97 39 286	3	2
10 00 546 2	9 079 560	90 79 560	5	1	10 01 133 1	9 739 248	97 39 248	12	1
10 00 546 2	9 080 525	90 80 525	12	1	10 01 133 1	9 739 273	97 39 273	1	8
10 00 546 2	X1011707	10 11 707 2	3	4	10 01 133 4	9 739 271	97 39 271	3	2
10 00 613 1	X1011810	10 11 810 1	3	8	10 01 133 5	9 739 249	97 39 249	4	5
10 00 649 9	9 073 083	90 73 083	4	2	10 01 133 7	9 739 271	97 39 271	4	1
10 00 649 9	X1011583	10 11 583 7	1	8	10 01 133 9	9 739 256	97 39 256	7	1
10 00 778 2	9 079 472	90 79 472	3	2	10 01 134 0	9 739 165	97 39 165	41	4
10 00 778 2	9 080 280	90 80 280	3	4	10 01 134 3	9 739 169	97 39 169	2	1
10 00 778 2	X1011914	10 11 914 1	23	1	10 01 134 4	9 739 290	97 39 290	3	1
10 00 826 9	9 401 433	94 01 433 2	15	1	10 01 134 4	X1022230	10 22 230 9	24	1
10 00 844 8	X1011585	10 11 585 1	11	4	10 01 134 7	9 739 269	97 39 269	2	4
10 00 844 8	X1011585	10 11 585 3	17	4	10 01 134 8	9 739 123	97 39 123	5	2
10 00 900 7	9 147 512	91 47 512	3	2	10 01 134 8	9 739 202	97 39 202	5	1
10 00 900 7	X1011989	10 11 989 1	9	3	10 01 134 9	9 739 251	97 39 251	17	1
10 00 970 0	5 531 879	55 31 879 08	4	1	10 01 135 1	9 739 251	97 39 251	9	6
10 00 994 3	9 080 345	90 80 345	5	0.6	10 01 135 8	9 739 140	97 39 140	4	2
10 01 002 5	2 260 006	96 49 692 08	18	1	10 01 136 0	9 739 035	97 39 035	4	3
10 01 116 9	9 739 166	97 39 166	4	1	10 01 136 0	9 739 290	97 39 290	10	4
10 01 117 6	9 739 247	97 39 247	12	1	10 01 147 5	9 739 103	97 39 103	2	9
10 01 119 1	9 739 165	97 39 165	39	1	10 01 147 7	9 739 164	97 39 164	5	2
10 01 119 9	9 739 247	97 39 247	26	1	10 01 147 7	9 739 190	97 39 190	17	5
10 01 120 0	9 739 247	97 39 247	16	1	10 01 147 7	9 739 268	97 39 268	10	6
10 01 121 4	9 739 118	97 39 118	10	1	10 01 148 0	9 739 245	97 39 245	3	8
10 01 122 5	9 739 126	97 39 126	5	1	10 01 148 6	9 739 103	97 39 103	10	8
10 01 122 5	9 739 369	97 39 369	4	2	10 01 148 8	9 739 268	97 39 268	14	1
10 01 122 6	9 739 123	97 39 123	3	3	10 01 154 7	9 739 170	97 39 170	2	2
10 01 122 7	9 739 237	97 39 237	3	2	10 01 154 7	9 739 177	97 39 177	2	2
10 01 122 8	9 739 278	97 39 278	4	4	10 01 157 2	9 739 167	97 39 167	26	8
10 01 122 9	9 739 270	97 39 270	3	1	10 01 159 4	9 739 318	97 39 318	(2)	2
10 01 124 8	9 739 244	97 39 244	6	1	10 01 159 6	9 739 100	97 39 100	9	3
10 01 124 8	9 739 292	97 39 292	6	4	10 01 159 6	9 739 159	97 39 159	11	3
10 01 124 8	9 739 501	97 39 501	8	4	10 01 160 7	9 739 099	97 39 099	8	2
10 01 124 9	9 739 291	97 39 291	19	1	10 01 161 1	X1022230	10 22 230 9	12	2
10 01 124 9	9 739 388	97 39 388	19	1	10 01 161 2	9 739 132	97 39 132	5	1
10 01 125 0	9 739 099	97 39 099	4	2	10 01 161 2	9 739 282	97 39 282	2	2
10 01 125 0	9 739 269	97 39 269	12	4	10 01 161 2	9 739 361	97 39 361	15	2
10 01 125 1	9 739 247	97 39 247	18	1	10 01 161 2	9 739 500	97 39 500	2	2
10 01 125 2	9 739 251	97 39 251	14	2	10 01 161 2	X1022230	10 22 230 9	16	1
10 01 125 2	9 739 255	97 39 255	3	1	10 01 161 5	9 739 132	97 39 132	7	1
10 01 125 3	9 739 118	97 39 118	9	1	10 01 161 5	9 739 273	97 39 273	5	1
10 01 125 3	9 739 190	97 39 190	9	4	10 01 161 6	9 739 132	97 39 132	23	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 01 161 6	9 739 166	97 39 166	32	4	10 01 178 3	9 739 103	97 39 103	5	1
10 01 161 9	9 739 166	97 39 166	30	3	10 01 178 8	9 739 166	97 39 166	13	1
10 01 161 9	9 739 361	97 39 361	9	2	10 01 182 1	9 739 167	97 39 167	24	4
10 01 162 0	9 739 260	97 39 260	8	1	10 01 183 1	9 739 243	97 39 243	5	2
10 01 162 1	X1022230	10 22 230 9	15	1	10 01 183 2	9 078 233	90 78 233	1	1
10 01 162 9	9 739 159	97 39 159	8	1	10 01 183 3	9 739 166	97 39 166	5	3
10 01 162 9	9 739 244	97 39 244	8	1	10 01 183 3	X1022230	10 22 230 9	18	7
10 01 162 9	9 739 288	97 39 288	13	1	10 01 183 4	9 739 260	97 39 260	12	1
10 01 162 9	9 739 292	97 39 292	8	4	10 01 183 4	X1022230	10 22 230 9	19	2
10 01 162 9	9 739 318	97 39 318	(5)	2	10 01 184 0	9 739 132	97 39 132	8	1
10 01 162 9	9 739 501	97 39 501	10	4	10 01 184 2	X1022230	10 22 230 9	28	1
10 01 163 2	9 739 159	97 39 159	3	3	10 01 184 4	9 739 253	97 39 253	3	1
10 01 163 7	9 739 118	97 39 118	12	1	10 01 184 5	9 739 122	97 39 122	16	2
10 01 165 3	9 739 159	97 39 159	7	2	10 01 184 5	X1022281	10 22 281 2	24	2
10 01 165 3	9 739 244	97 39 244	7	2	10 01 184 6	9 739 291	97 39 291	2	1
10 01 165 3	9 739 292	97 39 292	7	2	10 01 184 6	9 739 388	97 39 388	2	1
10 01 165 3	9 739 292	97 39 292	29	6	10 01 184 6	X1022281	10 22 281 2	3	2
10 01 165 3	9 739 318	97 39 318	(4)	2	10 01 184 7	9 739 118	97 39 118	4	1
10 01 165 3	9 739 501	97 39 501	9	8	10 01 184 7	X1022281	10 22 281 2	2	1
10 01 165 4	9 739 118	97 39 118	6	2	10 01 184 9	9 739 164	97 39 164	2	1
10 01 165 4	9 739 126	97 39 126	4	3	10 01 184 9	X1022281	10 22 281 2	63	1
10 01 165 4	9 739 186	97 39 186	6	1	10 01 185 1	9 739 166	97 39 166	38	1
10 01 165 4	9 739 247	97 39 247	19	1	10 01 185 1	X1022281	10 22 281 2	62	2
10 01 165 4	9 739 251	97 39 251	19	1	10 01 185 2	9 739 258	97 39 258	8	1
10 01 165 4	9 739 253	97 39 253	34	2	10 01 185 2	X1022281	10 22 281 2	29	1
10 01 165 4	9 739 255	97 39 255	5	5	10 01 185 3	9 739 126	97 39 126	2	2
10 01 165 4	9 739 256	97 39 256	8	9	10 01 185 3	X1022281	10 22 281 2	42	2
10 01 165 4	9 739 259	97 39 259	3	2	10 01 185 5	9 739 035	97 39 035	3	1
10 01 165 4	9 739 268	97 39 268	11	6	10 01 185 5	X1022281	10 22 281 2	44	1
10 01 165 4	9 739 275	97 39 275	18	3	10 01 186 3	9 739 186	97 39 186	9	1
10 01 165 4	9 739 290	97 39 290	6	2	10 01 186 4	9 739 288	97 39 288	16	2
10 01 165 4	9 739 291	97 39 291	20	1	10 01 186 4	9 739 503	97 39 503	17	2
10 01 165 4	9 739 361	97 39 361	21	8	10 01 186 5	X1011573	10 11 573 7	27	4
10 01 165 4	9 739 388	97 39 388	20	1	10 01 186 5	X1011583	10 11 583 7	78	4
10 01 165 8	9 739 159	97 39 159	12	2	10 01 186 6	9 079 092	90 79 092	2	8
10 01 165 8	9 739 169	97 39 169	4	3	10 01 186 6	9 739 127	97 39 127	3	12
10 01 165 8	9 739 202	97 39 202	4	1	10 01 186 6	9 739 132	97 39 132	6	1
10 01 165 8	9 739 269	97 39 269	3	4	10 01 186 6	9 739 244	97 39 244	5	1
10 01 165 8	9 739 270	97 39 270	4	1	10 01 186 6	9 739 247	97 39 247	4	6
10 01 165 8	9 739 271	97 39 271	5	3	10 01 186 6	9 739 247	97 39 247	37	4
10 01 165 8	9 739 278	97 39 278	10	3	10 01 186 6	9 739 255	97 39 255	16	2
10 01 165 8	9 739 286	97 39 286	4	2	10 01 186 6	9 739 258	97 39 258	15	1
10 01 165 8	9 739 291	97 39 291	4	2	10 01 186 6	9 739 273	97 39 273	15	1
10 01 165 8	9 739 388	97 39 388	4	2	10 01 186 6	9 739 281	97 39 281	12	1
10 01 165 9	9 739 123	97 39 123	4	5	10 01 186 6	9 739 282	97 39 282	3	11
10 01 166 2	9 739 103	97 39 103	3	9	10 01 186 6	9 739 288	97 39 288	19	5
10 01 170 9	9 739 273	97 39 273	4	10	10 01 186 6	9 739 292	97 39 292	5	14
10 01 171 0	9 739 243	97 39 243	7	1	10 01 186 6	9 739 361	97 39 361	16	2
10 01 173 0	9 739 166	97 39 166	3	1	10 01 186 6	9 739 500	97 39 500	3	8
10 01 173 6	9 739 248	97 39 248	11	1	10 01 186 6	9 739 501	97 39 501	7	14
10 01 173 8	9 739 248	97 39 248	6	1	10 01 186 6	9 739 503	97 39 503	24	9
10 01 177 1	9 739 167	97 39 167	23	2	10 01 186 6	X1011550	10 11 550 2	3	2
10 01 177 3	9 739 166	97 39 166	7	1	10 01 186 6	X1011573	10 11 573 7	25	7
10 01 177 7	X1022230	10 22 230 9	11	2	10 01 186 6	X1011583	10 11 583 7	74	26
10 01 177 8	9 739 099	97 39 099	11	2	10 01 186 6	X1011585	10 11 585 1	9	12
10 01 177 8	X1022230	10 22 230 9	35	2	10 01 186 6	X1011585	10 11 585 2	9	8
10 01 177 9	9 739 133	97 39 133	3	2	10 01 186 6	X1011585	10 11 585 3	9	12
10 01 178 0	9 739 166	97 39 166	19	2	10 01 186 6	X1011585	10 11 585 9	9	8
10 01 178 0	X1001247	10 01 247 3	19	1	10 01 186 6	X1011801	10 11 801 3	9	2
10 01 178 2	9 739 166	97 39 166	8	2	10 01 186 6	X1011801	10 11 801 4	9	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 01 186 6	X1022230	10 22 230 9	17	1	10 01 198 9	9 739 501	97 39 501	4	6
10 01 186 7	9 739 096	97 39 096	2	1	10 01 199 8	9 739 244	97 39 244	4	1
10 01 186 7	9 739 253	97 39 253	43	1	10 01 199 8	9 739 247	97 39 247	3	2
10 01 186 7	9 739 255	97 39 255	19	1	10 01 199 9	9 739 253	97 39 253	42	1
10 01 186 7	9 739 273	97 39 273	9	2	10 01 199 9	9 739 273	97 39 273	16	1
10 01 186 7	9 739 273	97 39 273	17	1	10 01 200 1	9 739 291	97 39 291	22	1
10 01 186 7	9 739 281	97 39 281	10	2	10 01 200 1	9 739 388	97 39 388	22	1
10 01 186 7	9 739 318	97 39 318	(2)	1	10 01 200 2	9 739 247	97 39 247	5	2
10 01 186 7	9 739 318	97 39 318	(2)	1	10 01 200 3	9 739 166	97 39 166	37	1
10 01 186 7	X1011573	10 11 573 7	29	6	10 01 200 4	9 739 258	97 39 258	14	1
10 01 186 7	X1011583	10 11 583 7	80	12	10 01 200 7	9 739 273	97 39 273	8	1
10 01 186 7	X1012580	10 12 580 1	3	1	10 01 200 8	9 739 503	97 39 503	23	1
10 01 186 8	9 739 273	97 39 273	13	1	10 01 201 0	9 739 247	97 39 247	25	2
10 01 186 8	9 739 318	97 39 318	(2)	1	10 01 201 3	X1022230	10 22 230 9	25	1
10 01 186 8	9 739 318	97 39 318	(2)	1	10 01 208 3	9 739 102	97 39 102	6	7
10 01 186 9	9 739 132	97 39 132	24	1	10 01 208 8	9 739 102	97 39 102	62	7
10 01 186 9	9 739 166	97 39 166	33	4	10 01 210 7	9 739 102	97 39 102	61	7
10 01 186 9	9 739 247	97 39 247	36	2	10 01 210 9	9 739 102	97 39 102	63	7
10 01 186 9	9 739 258	97 39 258	13	1	10 01 211 0	9 739 102	97 39 102	64	7
10 01 186 9	9 739 291	97 39 291	23	1	10 01 211 2	9 739 102	97 39 102	65	7
10 01 186 9	9 739 388	97 39 388	23	1	10 01 211 7	9 739 102	97 39 102	7	2
10 01 186 9	X1022230	10 22 230 9	14	1	10 01 211 8	9 739 102	97 39 102	71	2
10 01 187 0	9 739 123	97 39 123	7	1	10 01 212 0	9 739 102	97 39 102	72	2
10 01 187 0	9 739 166	97 39 166	31	4	10 01 212 9	9 739 099	97 39 099	2	1
10 01 187 0	9 739 247	97 39 247	10	2	10 01 213 3	9 739 291	97 39 291	11	1
10 01 187 0	9 739 253	97 39 253	36	2	10 01 213 6	9 739 291	97 39 291	5	1
10 01 187 0	9 739 273	97 39 273	11	1	10 01 213 6	9 739 388	97 39 388	5	1
10 01 187 0	9 739 291	97 39 291	8	3	10 01 213 7	9 739 132	97 39 132	4	1
10 01 187 0	9 739 361	97 39 361	10	2	10 01 213 8	9 739 099	97 39 099	3	1
10 01 187 0	X1011583	10 11 583 7	75	5	10 01 213 8	X1022281	10 22 281 2	10	1
10 01 187 0	X1011914	10 11 914 1	9	1	10 01 213 9	9 739 099	97 39 099	1	1
10 01 187 0	X1011989	10 11 989 7	27	1	10 01 213 9	X1022281	10 22 281 2	8	1
10 01 187 0	X1022230	10 22 230 9	30	1	10 01 214 0	9 739 361	97 39 361	18	2
10 01 187 1	9 739 258	97 39 258	18	1	10 01 214 0	X1022281	10 22 281 2	1	1
10 01 187 1	9 739 281	97 39 281	3	12	10 01 214 2	9 739 103	97 39 103	4	1
10 01 187 1	9 739 288	97 39 288	9	1	10 01 215 0	9 739 287	97 39 287	3	1
10 01 187 1	9 739 503	97 39 503	14	1	10 01 215 2	9 739 287	97 39 287	52	1
10 01 187 1	X1022281	10 22 281 2	79	2	10 01 215 3	9 739 287	97 39 287	53	1
10 01 187 1	X1022281	10 22 281 7	79	2	10 01 215 4	9 739 287	97 39 287	54	1
10 01 191 5	9 739 237	97 39 237	(1)	1	10 01 215 5	9 739 287	97 39 287	55	1
10 01 191 6	9 739 258	97 39 258	6	1	10 01 215 7	9 739 246	97 39 246	5	1
10 01 191 7	9 739 270	97 39 270	2	1	10 01 215 8	9 739 167	97 39 167	22	2
10 01 191 7	X1022281	10 22 281 2	60	1	10 01 215 9	9 739 246	97 39 246	6	1
10 01 191 8	9 739 189	97 39 189	3	1	10 01 216 0	9 739 246	97 39 246	4	1
10 01 191 8	X1022281	10 22 281 2	12	3	10 01 218 8	9 739 260	97 39 260	2	2
10 01 191 9	9 739 248	97 39 248	10	1	10 01 219 0	9 739 291	97 39 291	1	1
10 01 191 9	X1022281	10 22 281 2	76	6	10 01 219 0	9 739 388	97 39 388	1	1
10 01 191 9	X1022281	10 22 281 7	76	1	10 01 219 1	9 739 250	97 39 250	2	1
10 01 192 0	9 739 263	97 39 263	4	2	10 01 219 8	9 739 267	97 39 267	2	5
10 01 192 0	9 739 264	97 39 264	4	2	10 01 221 0	9 739 261	97 39 261	5	4
10 01 192 0	X1022281	10 22 281 2	70	12	10 01 221 3	9 739 263	97 39 263	3	2
10 01 192 1	1 410 001	96 74 672 08	11	1	10 01 221 3	9 739 264	97 39 264	3	2
10 01 192 1	X1022281	10 22 281 2	61	1	10 01 222 0	9 739 263	97 39 263	7	1
10 01 192 5	9 739 278	97 39 278	8	1	10 01 222 0	9 739 264	97 39 264	7	1
10 01 192 5	X1022281	10 22 281 2	55	1	10 01 222 1	9 739 263	97 39 263	9	1
10 01 193 1	9 739 123	97 39 123	2	2	10 01 222 1	9 739 264	97 39 264	9	1
10 01 193 1	X1022281	10 22 281 2	26	2	10 01 222 5	9 074 507	90 74 507	4	1
10 01 193 3	9 739 123	97 39 123	8	1	10 01 222 5	9 739 263	97 39 263	10	1
10 01 193 7	9 739 275	97 39 275	2	1	10 01 222 5	9 739 264	97 39 264	10	1
10 01 198 9	9 739 282	97 39 282	12	1	10 01 223 0	X1022230	10 22 230 9	8	5

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 01 223 2	X1022230	10 22 230 9	9	1	10 01 247 0	9 739 318	97 39 318	(1)	1
10 01 223 6	X1022230	10 22 230 9	7	1	10 01 247 1	9 739 164	97 39 164	3	1
10 01 224 7	9 739 261	97 39 261	3	4	10 01 247 3	9 739 166	97 39 166	16	2
10 01 224 7	X1022281	10 22 281 2	75	24	10 01 247 4	9 739 166	97 39 166	1	1
10 01 224 7	X1022281	10 22 281 7	75	4	10 01 247 5	9 739 166	97 39 166	6	1
10 01 228 3	9 739 117	97 39 117	9	1	10 01 247 7	9 739 247	97 39 247	11	1
10 01 228 7	9 739 122	97 39 122	13	1	10 01 247 8	9 739 247	97 39 247	22	1
10 01 228 8	9 739 122	97 39 122	9	1	10 01 248 0	9 739 247	97 39 247	24	2
10 01 228 9	9 739 122	97 39 122	14	1	10 01 248 1	9 739 166	97 39 166	36	1
10 01 229 0	9 739 118	97 39 118	1	1	10 01 248 3	9 739 245	97 39 245	2	1
10 01 229 2	9 739 253	97 39 253	41	1	10 01 248 4	9 739 166	97 39 166	10	1
10 01 229 5	9 739 118	97 39 118	7	1	10 01 248 5	9 739 166	97 39 166	29	2
10 01 229 8	9 739 122	97 39 122	15	1	10 01 248 6	9 739 166	97 39 166	27	2
10 01 229 8	X1022281	10 22 281 2	25	1	10 01 248 7	9 739 169	97 39 169	1	1
10 01 229 9	9 739 362	97 39 362	2	2	10 01 250 0	9 739 099	97 39 099	13	3
10 01 229 9	X1022281	10 22 281 2	20	2	10 01 250 0	9 739 189	97 39 189	4	5
10 01 230 1	9 739 126	97 39 126	1	1	10 01 250 1	9 739 100	97 39 100	4	2
10 01 230 2	9 739 255	97 39 255	1	1	10 01 250 2	9 739 166	97 39 166	17	4
10 01 230 4	9 739 247	97 39 247	2	1	10 01 250 2	X1001247	10 01 247 3	17	2
10 01 230 9	9 739 247	97 39 247	34	1	10 01 250 3	9 739 099	97 39 099	9	10
10 01 231 1	9 739 247	97 39 247	1	1	10 01 250 4	X1022230	10 22 230 9	6	14
10 01 231 4	9 739 127	97 39 127	1	1	10 01 250 5	9 739 250	97 39 250	6	10
10 01 232 0	9 739 126	97 39 126	11	2	10 01 250 7	9 739 267	97 39 267	4	12
10 01 234 5	9 739 126	97 39 126	12	2	10 01 250 9	9 739 123	97 39 123	9	1
10 01 234 5	X1022281	10 22 281 2	43	2	10 01 251 3	9 739 269	97 39 269	6	6
10 01 234 6	9 739 255	97 39 255	2	1	10 01 251 4	9 739 269	97 39 269	8	2
10 01 234 6	9 739 276	97 39 276	2	1	10 01 251 5	9 739 253	97 39 253	7	6
10 01 234 6	X1022281	10 22 281 2	27	2	10 01 251 8	9 739 253	97 39 253	5	4
10 01 234 7	9 739 255	97 39 255	12	1	10 01 252 0	X1022230	10 22 230 9	31	1
10 01 234 7	X1022281	10 22 281 2	30	1	10 01 252 1	X1022230	10 22 230 9	29	1
10 01 239 4	9 739 268	97 39 268	8	1	10 01 252 2	9 739 096	97 39 096	1	1
10 01 239 5	X1001239	10 01 239 4	1	2	10 01 252 6	9 739 361	97 39 361	7	1
10 01 240 0	9 739 269	97 39 269	7	1	10 01 252 8	9 739 273	97 39 273	14	1
10 01 240 5	9 739 268	97 39 268	2	1	10 01 253 1	9 739 159	97 39 159	5	1
10 01 240 8	9 739 269	97 39 269	9	2	10 01 254 7	9 739 122	97 39 122	17	2
10 01 240 8	X1022281	10 22 281 2	46	2	10 01 254 9	9 739 122	97 39 122	18	2
10 01 240 9	9 739 269	97 39 269	11	1	10 01 255 0	9 739 252	97 39 252	7	22
10 01 240 9	X1022281	10 22 281 2	40	1	10 01 255 7	9 739 263	97 39 263	11	2
10 01 241 1	9 739 269	97 39 269	5	2	10 01 255 7	9 739 264	97 39 264	11	2
10 01 241 1	X1022281	10 22 281 2	45	2	10 01 255 9	9 739 247	97 39 247	13	2
10 01 241 3	9 739 269	97 39 269	13	1	10 01 256 0	9 739 263	97 39 263	8	1
10 01 241 3	X1022281	10 22 281 2	41	1	10 01 256 0	9 739 264	97 39 264	8	1
10 01 241 8	9 739 253	97 39 253	9	1	10 01 256 3	9 739 261	97 39 261	4	4
10 01 242 0	1 410 001	96 74 672 08	19	1	10 01 256 4	9 739 237	97 39 237	4	2
10 01 242 4	9 739 248	97 39 248	8	1	10 01 256 5	9 739 159	97 39 159	6	1
10 01 243 7	9 739 258	97 39 258	11	1	10 01 256 6	9 739 271	97 39 271	6	1
10 01 245 0	9 739 258	97 39 258	4	1	10 01 256 6	9 739 288	97 39 288	7	2
10 01 245 1	9 739 258	97 39 258	5	1	10 01 256 8	9 739 247	97 39 247	20	1
10 01 245 2	9 739 258	97 39 258	7	1	10 01 256 8	9 739 251	97 39 251	18	1
10 01 245 3	9 739 258	97 39 258	16	1	10 01 256 8	9 739 256	97 39 256	9	1
10 01 245 4	9 739 253	97 39 253	8	2	10 01 256 8	9 739 269	97 39 269	15	1
10 01 245 4	X1022281	10 22 281 2	58	2	10 01 257 0	9 739 100	97 39 100	3	1
10 01 245 6	9 739 249	97 39 249	1	1	10 01 257 5	9 739 166	97 39 166	15	1
10 01 245 8	9 739 140	97 39 140	2	1	10 01 257 7	X1022230	10 22 230 9	3	14
10 01 246 1	9 739 159	97 39 159	1	1	10 01 260 2	9 739 099	97 39 099	7	1
10 01 246 2	9 739 159	97 39 159	4	1	10 01 260 7	9 739 167	97 39 167	25	8
10 01 246 3	9 739 140	97 39 140	1	1	10 01 260 7	9 739 260	97 39 260	6	2
10 01 246 6	9 739 318	97 39 318	(1)	1	10 01 260 9	9 739 260	97 39 260	7	3
10 01 246 7	9 739 318	97 39 318	(1)	1	10 01 261 0	X1022230	10 22 230 9	20	4
10 01 246 9	9 739 237	97 39 237	2	1	10 01 261 1	X1022230	10 22 230 9	22	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 01 261 4	9 739 165	97 39 165	40	2	10 01 272 5	9 739 123	97 39 123	6	1
10 01 261 6	9 739 247	97 39 247	21	1	10 01 272 5	9 739 273	97 39 273	10	1
10 01 261 7	9 739 250	97 39 250	5	1	10 01 272 6	9 739 288	97 39 288	15	1
10 01 262 0	9 739 166	97 39 166	2	1	10 01 272 8	9 739 127	97 39 127	2	6
10 01 262 5	9 739 166	97 39 166	14	1	10 01 272 8	9 739 503	97 39 503	22	1
10 01 262 7	9 739 170	97 39 170	1	1	10 01 273 0	9 739 247	97 39 247	39	2
10 01 262 8	9 739 099	97 39 099	6	2	10 01 273 0	9 739 282	97 39 282	8	2
10 01 263 0	9 739 099	97 39 099	5	1	10 01 273 0	9 739 288	97 39 288	25	1
10 01 263 1	9 739 291	97 39 291	14	1	10 01 273 0	9 739 292	97 39 292	4	6
10 01 263 1	9 739 388	97 39 388	14	1	10 01 273 0	9 739 500	97 39 500	6	2
10 01 263 3	9 739 189	97 39 189	2	1	10 01 273 0	9 739 501	97 39 501	6	3
10 01 263 3	X1022281	10 22 281 2	11	2	10 01 273 0	9 739 503	97 39 503	31	1
10 01 263 4	9 739 291	97 39 291	6	1	10 01 273 3	9 739 255	97 39 255	17	1
10 01 263 4	9 739 388	97 39 388	6	1	10 01 273 4	9 739 252	97 39 252	2	8
10 01 263 4	X1022281	10 22 281 2	4	1	10 01 273 7	9 739 253	97 39 253	21	1
10 01 263 5	9 739 278	97 39 278	3	1	10 01 274 0	9 739 318	97 39 318	(1)	1
10 01 263 5	X1022281	10 22 281 2	56	1	10 01 274 6	9 739 164	97 39 164	1	1
10 01 263 6	9 739 122	97 39 122	12	1	10 01 274 7	9 739 247	97 39 247	28	1
10 01 263 6	X1022281	10 22 281 2	23	1	10 01 274 8	9 739 166	97 39 166	18	2
10 01 263 7	9 739 122	97 39 122	11	1	10 01 274 8	X1001247	10 01 247 3	18	1
10 01 263 7	X1022281	10 22 281 2	22	1	10 01 289 1	9 739 177	97 39 177	1	1
10 01 263 8	9 739 122	97 39 122	10	1	10 01 289 6	9 739 177	97 39 177	3	1
10 01 263 8	X1022281	10 22 281 2	21	1	10 01 302 5	9 080 345	90 80 345	110	1
10 01 264 1	9 739 242	97 39 242	3	2	10 01 333 5	9 739 267	97 39 267	1	1
10 01 264 1	X1022281	10 22 281 2	7	12	10 01 333 6	9 739 267	97 39 267	5	1
10 01 264 3	9 739 361	97 39 361	8	1	10 01 333 7	9 739 267	97 39 267	6	1
10 01 264 5	X1022230	10 22 230 9	26	1	10 01 360 1	9 686 071	96 86 071 01	3	1
10 01 264 5	X1022281	10 22 281 2	5	1	10 01 404 2	9 079 472	90 79 472	4	2
10 01 265 1	9 739 253	97 39 253	32	1	10 01 404 2	9 080 525	90 80 525	5	3
10 01 265 1	X1022281	10 22 281 2	59	1	10 01 427 8	9 739 159	97 39 159	10	1
10 01 265 2	9 739 170	97 39 170	3	1	10 01 427 8	9 739 169	97 39 169	5	1
10 01 265 3	9 739 247	97 39 247	15	2	10 01 427 8	9 739 186	97 39 186	8	1
10 01 265 5	9 739 288	97 39 288	11	1	10 01 463 8	9 080 525	90 80 525	10	2
10 01 265 5	9 739 503	97 39 503	7	2	10 01 469 1	X1032706	10 32 706 5	2	1
10 01 266 8	9 739 291	97 39 291	15	1	10 01 469 2	X1032706	10 32 706 5	3	1
10 01 266 8	9 739 388	97 39 388	15	1	10 01 469 3	X1032706	10 32 706 5	4	1
10 01 267 1	9 739 291	97 39 291	16	1	10 01 469 7	X1032706	10 32 706 5	10	3
10 01 267 1	9 739 388	97 39 388	16	1	10 01 470 1	X1032706	10 32 706 5	16	1
10 01 267 3	9 739 291	97 39 291	10	2	10 01 471 2	X1032706	10 32 706 5	27	1
10 01 267 4	9 739 247	97 39 247	17	4	10 01 472 9	X1032706	10 32 706 5	7	1
10 01 267 9	9 739 247	97 39 247	27	2	10 01 473 0	X1032706	10 32 706 5	8	1
10 01 268 1	9 739 159	97 39 159	9	1	10 01 486 4	X1011569	10 11 569 6	5	1
10 01 268 4	9 739 291	97 39 291	18	1	10 01 532 4	9 739 015	97 39 015	1	1
10 01 268 4	9 739 388	97 39 388	18	1	10 01 536 1	X1001532	10 01 532 4	1	1
10 01 268 5	9 739 140	97 39 140	3	1	10 01 536 4	X1001532	10 01 532 4	2	1
10 01 271 0	9 739 247	97 39 247	38	2	10 01 536 6	X1001532	10 01 532 4	3	6
10 01 271 0	9 739 282	97 39 282	4	5	10 01 690 6	9 080 345	90 80 345	8	2
10 01 271 0	9 739 292	97 39 292	3	7	10 01 690 6	9 080 853	90 80 853	3	1
10 01 271 0	9 739 500	97 39 500	4	2	10 01 690 6	9 739 279	97 39 279	33	2
10 01 271 0	9 739 501	97 39 501	5	6	10 01 690 6	X1011912	10 11 912 7	2	2
10 01 271 1	9 739 288	97 39 288	14	1	10 01 690 6	X1011912	10 11 912 8	3	4
10 01 271 3	9 739 288	97 39 288	20	2	10 01 690 6	X1011989	10 11 989 1	8	2
10 01 271 4	9 739 361	97 39 361	17	2	10 01 690 6	X1011998	10 11 998 0	36	1
10 01 271 5	9 739 035	97 39 035	2	1	10 01 690 7	9 080 556	90 80 556	5	4
10 01 271 8	9 739 258	97 39 258	12	1	10 01 690 7	X1011914	10 11 914 1	22	1
10 01 272 1	9 739 247	97 39 247	9	1	10 01 690 8	9 079 468	90 79 468	2	5
10 01 272 2	9 739 253	97 39 253	2	1	10 01 690 8	9 079 560	90 79 560	4	2
10 01 272 3	9 739 253	97 39 253	35	1	10 01 690 8	9 079 823	90 79 823	2	4
10 01 272 3	9 739 291	97 39 291	7	1	10 01 690 8	9 739 279	97 39 279	21	1
10 01 272 4	9 739 255	97 39 255	15	1	10 01 690 8	X1011566	10 11 566 4	3	3

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 01 693 4	X1022230	10 22 230 9	23	1	10 02 122 9	1 920	91 68 644 08	15	20
10 01 694 9	9 739 099	97 39 099	10	3	10 02 177 6	1 411 001	96 91 191 08	1	1
10 01 695 5	9 400 979	94 00 979 1	15	1	10 02 192 6	9 739 616	97 39 616	(2)	1
10 01 695 5	9 401 061	94 01 061 0	15	1	10 02 210 1	9 077 279	90 77 279	5	1
10 01 696 0	9 739 255	97 39 255	14	1	10 02 232 0	X1011585	10 11 585 1	12	2
10 01 696 8	9 739 255	97 39 255	18	1	10 02 232 0	X1011585	10 11 585 2	12	2
10 01 699 2	9 739 318	97 39 318	(3)	2	10 02 232 0	X1011585	10 11 585 3	12	2
10 01 702 0	9 739 166	97 39 166	9	1	10 02 232 0	X1011585	10 11 585 9	12	2
10 01 702 0	9 739 190	97 39 190	11	1	10 02 232 0	X1011801	10 11 801 3	21	2
10 01 702 5	9 739 166	97 39 166	12	6	10 02 232 0	X1011801	10 11 801 4	21	2
10 01 703 5	9 739 166	97 39 166	11	1	10 02 232 0	X1011816	10 11 816 1	5	2
10 01 703 7	9 739 167	97 39 167	21	4	10 02 240 0	1 920 370	96 30 673 08	151	1
10 01 704 7	9 739 253	97 39 253	44	1	10 02 241 0	1 410 094	96 71 682 08	1	1
10 01 706 2	9 739 187	97 39 187	1	1	10 02 266 0	1 811	91 76 419 08	137	6
10 01 706 4	9 739 187	97 39 187	3	1	10 02 266 1	1 811	91 76 419 08	138	6
10 01 707 9	9 739 187	97 39 187	4	2	10 02 266 3	1 811	91 76 419 08	139	6
10 01 711 0	9 739 187	97 39 187	5	2	10 02 269 4	1 420 074	96 24 312 08	2	1
10 01 712 8	9 739 190	97 39 190	2	1	10 02 271 6	1 811	91 76 419 08	20	1
10 01 713 3	9 739 190	97 39 190	3	1	10 02 292 3	1 430	91 49 969 08	7	1
10 01 713 7	9 739 190	97 39 190	4	1	10 02 307 6	9 739 127	97 39 127	5	2
10 01 714 7	9 739 190	97 39 190	5	1	10 02 313 8	X1029703	10 29 703 3	406	2
10 01 714 9	9 739 190	97 39 190	7	2	10 02 313 8	X1029703	10 29 703 7	406	2
10 01 715 9	9 739 190	97 39 190	8	1	10 02 313 8	X1029703	10 29 703 7	503	1
10 01 717 1	9 739 190	97 39 190	13	1	10 02 313 9	X1029703	10 29 703 3	408	4
10 01 717 9	9 739 190	97 39 190	6	1	10 02 313 9	X1029703	10 29 703 7	408	4
10 01 724 8	9 739 190	97 39 190	12	1	10 02 313 9	X1029703	10 29 703 7	509	1
10 01 725 1	9 739 190	97 39 190	14	1	10 02 314 0	X1029703	10 29 703 3	409	2
10 01 732 5	9 739 187	97 39 187	6	1	10 02 314 0	X1029703	10 29 703 7	409	2
10 01 734 7	9 739 249	97 39 249	3	1	10 02 314 0	X1029703	10 29 703 7	505	1
10 01 734 9	9 739 164	97 39 164	4	1	10 02 314 1	X1029703	10 29 703 3	412	4
10 01 737 4	1 830 008	96 70 487 08	85	1	10 02 314 1	X1029703	10 29 703 7	412	4
10 01 745 0	9 739 244	97 39 244	3	1	10 02 314 1	X1029703	10 29 703 7	510	4
10 01 745 9	9 739 190	97 39 190	15	1	10 02 314 5	X1029703	10 29 703 3	419	1
10 01 746 3	9 739 190	97 39 190	16	1	10 02 314 5	X1029703	10 29 703 7	419	1
10 01 747 4	9 739 190	97 39 190	18	1	10 02 314 6	X1029703	10 29 703 3	433	1
10 01 747 5	9 739 190	97 39 190	20	1	10 02 314 6	X1029703	10 29 703 7	433	1
10 01 748 2	9 739 190	97 39 190	19	1	10 02 314 6	X1033159	10 33 159 7	433	1
10 01 749 3	9 739 186	97 39 186	2	1	10 02 316 0	X1029703	10 29 703 3	459	1
10 01 751 3	9 739 186	97 39 186	10	1	10 02 316 0	X1029703	10 29 703 7	459	1
10 01 751 7	9 739 186	97 39 186	7	1	10 02 316 3	X1029703	10 29 703 3	461	2
10 01 752 1	9 739 186	97 39 186	5	1	10 02 316 3	X1029703	10 29 703 7	461	1
10 01 752 6	9 739 186	97 39 186	3	2	10 02 320 1	1 411 001	96 91 191 08	9	4
10 01 752 9	9 739 186	97 39 186	4	1	10 02 320 6	X1029703	10 29 703 3	528	2
10 01 754 4	9 739 186	97 39 186	1	1	10 02 320 6	X1029703	10 29 703 7	528	2
10 01 773 2	3 780 429	96 18 268 08	3	2	10 02 320 8	X1029703	10 29 703 3	529	2
10 01 871 1	9 078 314	90 78 314	2	4	10 02 320 8	X1029703	10 29 703 7	529	2
10 01 871 1	X1011998	10 11 998 0	32	3	10 02 321 0	X1029703	10 29 703 3	530	2
10 01 872 9	9 739 127	97 39 127	4	1	10 02 321 0	X1029703	10 29 703 7	530	2
10 01 904 0	1 813	91 73 305 08	64	2	10 02 321 1	X1029703	10 29 703 3	532	2
10 01 904 0	1 814	91 73 306 08	64	2	10 02 321 1	X1029703	10 29 703 7	532	2
10 01 904 0	2 502	91 72 031 08	29	8	10 02 324 6	X1029703	10 29 703 3	535	2
10 01 904 0	2 540	91 56 741 08	34	4	10 02 324 6	X1029703	10 29 703 7	535	2
10 01 904 0	2 541	91 57 384 08	57	4	10 02 324 7	X1029703	10 29 703 7	549	1
10 02 091 7	9 739 271	97 39 271	8	1	10 02 324 8	X1029703	10 29 703 3	2376	2
10 02 091 7	9 739 290	97 39 290	7	1	10 02 324 8	X1029703	10 29 703 7	2376	2
10 02 091 8	9 739 269	97 39 269	14	1	10 02 326 6	1 681	91 50 392 08	10	1
10 02 092 1	9 739 290	97 39 290	1	1	10 02 331 5	X1029703	10 29 703 3	2393	1
10 02 093 2	9 739 202	97 39 202	9	1	10 02 331 5	X1029703	10 29 703 7	2393	1
10 02 095 5	9 739 290	97 39 290	9	4	10 02 331 6	X1029703	10 29 703 3	2400	1
10 02 119 1	X1004204	10 04 204 3	12	1	10 02 331 6	X1029703	10 29 703 7	2400	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 02 331 7	X1029703	10 29 703 3	2412	1	10 03 234 8	X1022281	10 22 281 2	6	12
10 02 331 7	X1029703	10 29 703 7	2412	1	10 03 239 2	9 739 118	97 39 118	13	1
10 02 332 1	X1002177	10 02 177 6	2427	1	10 03 240 2	9 739 202	97 39 202	1	1
10 02 357 2	1 811	91 76 419 08	68	2	10 03 241 4	9 739 202	97 39 202	2	1
10 02 374 9	1 920 370	96 30 673 08	152	2	10 03 243 0	9 739 202	97 39 202	6	1
10 02 375 0	X1002240	10 02 240 0	3	1	10 03 243 9	9 739 202	97 39 202	3	1
10 02 375 1	X1002240	10 02 240 0	4	1	10 03 269 6	9 673 664	96 73 664 08	33	1
10 02 411 5	9 739 279	97 39 279	31	1	10 03 283 5	9 075 483	90 75 483	1	1
10 02 473 3	9 073 083	90 73 083	100	1	10 03 286 5	X1002271	10 02 271 6	13	1
10 02 484 6	1 811	91 76 419 08	243	4	10 03 288 2	9 739 118	97 39 118	11	3
10 02 484 6	1 811 035	96 26 210 08	2	6	10 03 290 6	9 739 361	97 39 361	23	1
10 02 485 7	1 830 008	96 70 487 08	72	2	10 03 291 2	9 739 361	97 39 361	20	8
10 02 505 8	2 780 860	91 55 386 08	1	1	10 03 298 8	1 432 000	96 91 882 08	55	1
10 02 512 4	X1011969	10 11 969 8	(1)	1	10 03 310 9	2 970 000	96 56 801 08	311	1
10 02 558 2	1 432 000	96 91 882 08	160	1	10 03 315 0	X1029703	10 29 703 2	18	1
10 02 560 3	3 101	91 49 754 08	36	14	10 03 315 0	X1029703	10 29 703 7	18	1
10 02 560 3	3 102	91 49 755 08	36	14	10 03 315 0	X1029703	10 29 703 8	18	1
10 02 560 3	3 103	91 49 757 08	36	12	10 03 315 0	X1047077	10 47 077 8	18	1
10 02 560 3	3 104	91 49 758 08	36	12	10 03 316 2	X1029703	10 29 703 2	2058	1
10 02 560 3	3 105	91 49 759 08	36	10	10 03 316 2	X1029703	10 29 703 7	2058	1
10 02 680 9	1 663 020	96 21 868 08	17	15	10 03 316 2	X1029703	10 29 703 8	2058	1
10 02 680 9	1 860	91 68 642 08	88	10	10 03 316 2	X1047077	10 47 077 8	2058	1
10 02 742 0	X1011573	10 11 573 7	35	2	10 03 523 9	X1042894	10 42 894 0	22	2
10 02 742 1	X1046759	10 46 759 2	3	1	10 03 529 7	1 411 001	96 91 191 08	(2)	1
10 02 744 8	2 932 152	96 58 697 08	29	2	10 03 529 7	5 211 488	52 11 488 08	1	1
10 02 810 7	2 520	91 55 224 08	103	3.1	10 03 529 8	1 411 001	96 91 191 08	(1)	1
10 02 823 7	2 520	91 55 224 08	172	2	10 03 529 8	5 211 488	52 11 488 08	2	1
10 02 836 3	2 829	91 16 742 08	1	1	10 03 553 4	2 970 000	96 56 801 08	(2)	1
10 02 836 7	2 829	91 16 742 08	6	1	10 03 553 4	5 106 753	51 06 753 08	999	1
10 02 836 9	2 829	91 16 742 08	5	1	10 03 557 5	X1011599	10 11 599 3	4	4
10 02 904 2	X1029703	10 29 703 7	444	1	10 03 569 4	2 520	91 55 224 08	157	4
10 02 904 3	X1029703	10 29 703 7	446	1	10 03 574 7	9 739 288	97 39 288	6	1
10 02 911 3	X1003076	10 03 076 7	999	1	10 03 574 7	9 739 503	97 39 503	6	1
10 02 913 9	3 790 014	91 50 438 08	1	1	10 03 576 8	1 833	91 76 285 08	273	2
10 02 914 1	3 790 014	91 50 438 08	2	2	10 03 613 8	X1003076	10 03 076 7	(1)	1
10 02 918 8	9 739 362	97 39 362	3	1	10 03 631 4	1 424 010	96 37 830 08	3	2
10 02 919 2	9 739 117	97 39 117	1	1	10 03 631 5	1 421 001	96 37 827 08	4	1
10 02 919 3	9 739 369	97 39 369	5	1	10 03 631 5	1 423 001	96 52 850 08	3	2
10 02 919 4	9 739 503	97 39 503	13	1	10 03 631 5	1 424 001	96 37 829 08	3	2
10 02 919 5	9 739 247	97 39 247	35	2	10 03 631 6	1 420 001	96 37 826 08	4	2
10 02 919 5	9 739 288	97 39 288	8	1	10 03 663 4	1 782 024	96 26 433 08	1	1
10 02 919 8	9 739 103	97 39 103	1	1	10 03 663 4	2 780 152	91 59 264 08	1	1
10 02 948 6	1 430	91 49 969 08	3	1	10 03 689 6	1 411 016	96 91 199 08	9	1
10 03 005 1	9 739 103	97 39 103	9	1	10 03 689 6	2 210	91 73 617 08	401	1
10 03 005 3	9 739 196	97 39 196	1	1	10 03 726 1	1 780 333	91 56 750 08	16	4
10 03 006 6	9 739 196	97 39 196	5	1	10 03 726 1	1 811	91 76 419 08	238	11
10 03 034 6	9 739 252	97 39 252	6	2	10 03 726 1	1 830	91 75 700 08	5	4
10 03 044 0	3 101	91 49 754 08	70	2	10 03 726 1	2 502	91 72 031 08	28	6
10 03 051 8	9 078 249	90 78 249	6	2	10 03 729 7	9 739 253	97 39 253	4	1
10 03 051 8	9 078 250	90 78 250	6	4	10 03 730 4	9 739 253	97 39 253	33	2
10 03 051 8	X1011997	10 11 997 6	8	2	10 03 730 4	9 739 361	97 39 361	19	8
10 03 076 7	1 971 000	96 69 133 08	21	4	10 03 731 0	9 739 362	97 39 362	6	1
10 03 193 2	1 811 108	96 25 683 08	1	1	10 03 731 0	X1011816	10 11 816 1	7	2
10 03 203 9	9 078 356	90 78 356	4	1	10 03 731 2	9 079 480	90 79 480	9	6
10 03 229 7	1 750 001	92 85 698 08	68	1	10 03 761 6	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1
10 03 231 8	9 739 262	97 39 262	7	1	10 03 761 6	5 106 708	51 06 708 08	1	1
10 03 231 8	9 739 266	97 39 266	7	1	10 03 761 8	5 106 753	51 06 753 08	1	1
10 03 231 8	X1022281	10 22 281 2	80	6	10 03 799 9	X1029703	10 29 703 7	440	1
10 03 231 8	X1022281	10 22 281 7	80	1	10 03 800 0	X1029703	10 29 703 7	454	1
10 03 234 8	9 739 242	97 39 242	2	1	10 03 800 2	X1029703	10 29 703 7	457	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 03 800 3	X1029703	10 29 703 7	460	1
10 03 800 6	X1029703	10 29 703 7	500	1
10 03 800 9	X1029703	10 29 703 7	2566	1
10 03 801 0	X1029703	10 29 703 3	2567	1
10 03 801 0	X1029703	10 29 703 7	2567	1
10 03 801 1	X1029703	10 29 703 3	471	1
10 03 801 1	X1029703	10 29 703 7	2568	1
10 03 801 2	X1029703	10 29 703 3	2569	1
10 03 801 2	X1029703	10 29 703 7	2569	1
10 03 801 3	X1029703	10 29 703 3	2570	1
10 03 801 3	X1029703	10 29 703 7	2570	1
10 03 801 4	X1029703	10 29 703 7	2571	1
10 03 801 5	X1029703	10 29 703 7	2572	1
10 03 801 6	X1002177	10 02 177 6	971	1
10 03 801 6	X1002177	10 02 177 6	1087	1
10 03 801 6	X1029703	10 29 703 7	2574	1
10 03 801 8	X1029703	10 29 703 7	2581	1
10 03 827 1	X1032706	10 32 706 5	29	1
10 03 827 2	X1032706	10 32 706 5	13	1
10 03 857 2	X1011573	10 11 573 7	41	1
10 03 908 5	2 500 100	91 57 386 08	11	1
10 03 950 6	X1029703	10 29 703 3	454	1
10 03 950 7	X1029703	10 29 703 3	460	1
10 03 966 0	9 079 480	90 79 480	8	12
10 04 006 4	X1011676	10 11 676 8	12	1
10 04 012 1	X1029703	10 29 703 3	487	1
10 04 013 6	5 716 347	57 16 347 08	5	1
10 04 013 7	5 716 347	57 16 347 08	6	1
10 04 039 9	X1011585	10 11 585 4	1	1
10 04 040 0	9 078 680	90 78 680	(3)	1
10 04 040 0	9 739 277	97 39 277	3	1
10 04 040 0	X1011583	10 11 583 7	46	1
10 04 040 5	X1011683	10 11 683 9	(8)	2
10 04 040 6	X1011585	10 11 585 4	2	1
10 04 040 7	9 078 680	90 78 680	(2)	1
10 04 082 3	1 430	91 49 969 08	1	1
10 04 098 4	X1011969	10 11 969 8	(2)	1
10 04 098 4	X1011969	10 11 969 8	(2)	1
10 04 103 9	9 739 281	97 39 281	9	1
10 04 159 0	2 501 013	91 57 385 08	33	2
10 04 177 1	1 813 001	97 20 900 08	2	1
10 04 177 5	1 814 001	97 21 240 08	2	1
10 04 177 9	2 920 644	96 58 091 08	502	1
10 04 204 3	1 541 002	96 37 425 08	1	1
10 04 204 3	2 541	91 57 384 08	1	1
10 04 232 3	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1
10 04 259 2	1 780 333	91 56 750 08	17	8
10 04 259 2	1 790 028	91 26 247 08	11	25
10 04 259 2	1 811	91 76 419 08	239	24
10 04 259 2	1 813	91 73 305 08	45	2
10 04 259 2	1 814	91 73 306 08	45	2
10 04 259 2	1 830 300	96 59 857 08	6	2
10 04 259 2	1 860	91 68 642 08	119	8
10 04 259 3	1 780 181	91 52 266 08	151	4
10 04 259 3	1 790 999	96 83 693 08	2	2
10 04 259 3	1 805 911	96 56 380 08	4	4
10 04 259 3	1 811	91 76 419 08	208	52
10 04 259 3	1 811 109	96 22 361 08	11	4
10 04 259 3	1 811 110	96 23 840 08	2	2
10 04 259 3	1 813	91 73 305 08	67	2
10 04 259 3	1 814	91 73 306 08	67	2
10 04 259 3	1 833 008	96 54 437 08	18	6
10 04 269 6	1 780 180	91 26 161 08	13	2
10 04 269 6	1 782 024	96 26 433 08	10	3
10 04 269 6	2 780 152	91 59 264 08	10	2
10 04 269 6	2 780 900	91 60 277 08	13	2
10 04 270 7	1 782 024	96 26 433 08	12	2
10 04 270 7	2 780 152	91 59 264 08	12	1
10 04 300 2	1 750 001	92 85 698 08	41	1
10 04 307 7	1 681	91 50 392 08	1	1
10 04 313 6	9 079 480	90 79 480	15	1
10 04 376 3	2 932	91 57 646 08	(1)	1
10 04 430 2	X1022282	10 22 282 0	1	1
10 04 442 8	9 739 616	97 39 616	1	1
10 04 443 0	9 739 253	97 39 253	22	6
10 04 464 8	1 780 180	91 26 161 08	12	2
10 04 464 8	1 782 024	96 26 433 08	9	1
10 04 464 8	2 780 152	91 59 264 08	9	1
10 04 464 8	2 780 900	91 60 277 08	12	2
10 04 476 2	1 750 002	92 86 201 08	1	1
10 04 504 6	9 739 123	97 39 123	10	1
10 04 505 9	9 739 123	97 39 123	11	1
10 04 510 6	2 920 644	96 58 091 08	527	1
10 04 511 8	X1080206	10 80 206 4	(999)	1
10 04 524 7	1 672	91 49 977 08	10	2
10 04 531 7	1 680	91 39 085 08	2	1
10 04 695 8	X1022282	10 22 282 0	4	1
10 04 699 9	2 920 644	96 58 091 08	517	1
10 04 699 9	2 932 153	96 58 698 08	504	8
10 04 700 0	2 932 153	96 58 698 08	503	9
10 04 700 1	2 932 153	96 58 698 08	501	9
10 09 706 3	1 450 005	96 30 082 08	3	2
10 09 711 7	1 670	91 59 196 08	10	4
10 09 734 5	2 984 004	96 69 344 08	1	1
10 09 749 6	1 409 001	96 38 912 08	9	4
10 09 761 3	X1100291	11 00 291 4	1	1
10 09 791 0	1 670 001	96 56 650 08	17	1
10 09 920 8	X1032706	10 32 706 5	32	1
10 09 920 9	X1032706	10 32 706 5	28	4
10 09 985 6	2 932 153	96 58 698 08	514	1
10 09 986 3	2 932 153	96 58 698 08	506	1
10 09 986 4	2 932 153	96 58 698 08	517	1
10 09 986 7	2 932 153	96 58 698 08	507	1
10 09 986 8	2 932 153	96 58 698 08	515	1
10 09 998 1	2 681	91 71 040 08	100	1
10 09 999 3	2 210	91 73 617 08	103	1
10 10 006 2	2 920 644	96 58 091 08	669	2
10 10 006 3	2 920 644	96 58 091 08	670	39
10 10 030 3	X1011961	10 11 961 0	4	5
10 10 030 3	X1011963	10 11 963 6	4	5
10 10 030 4	X1012006	10 12 006 9	7	2
10 10 035 2	1 670 001	96 56 650 08	5	2
10 10 047 3	1 670 001	96 56 650 08	8	2
10 10 047 4	1 670 001	96 56 650 08	10	1
10 10 078 1	X1011969	10 11 969 7	(1)	1
10 10 109 2	2 970 000	96 56 801 08	187	1
10 10 164 9	9 739 261	97 39 261	9	8
10 10 165 7	9 079 560	90 79 560	6	2
10 10 165 7	9 080 525	90 80 525	14	1
10 10 189 9	X1029703	10 29 703 7	401	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 10 190 0	X1029703	10 29 703 3	417	1	10 11 397 7	X1002177	10 02 177 6	1077	1
10 10 190 0	X1029703	10 29 703 7	417	1	10 11 397 8	X1002177	10 02 177 6	1078	1
10 10 197 4	X1047077	10 47 077 8	54	2	10 11 397 9	X1002177	10 02 177 6	1079	2
10 10 217 5	1 830	91 75 700 08	32	1	10 11 398 0	X1002177	10 02 177 6	1081	2
10 11 249 7	9 080 525	90 80 525	13	1	10 11 398 1	X1002177	10 02 177 6	1253	1
10 11 275 0	1 670 001	96 56 650 08	11	1	10 11 398 3	X1002177	10 02 177 6	2701	1
10 11 283 9	1 670 001	96 56 650 08	6	1	10 11 398 4	X1002177	10 02 177 6	2702	1
10 11 292 9	9 075 678	90 75 678	5	6	10 11 398 5	X1002177	10 02 177 6	2703	1
10 11 309 4	1 430	91 49 969 08	(4)	2	10 11 398 6	X1002177	10 02 177 6	2704	1
10 11 357 0	1 663 020	96 21 868 08	5	5	10 11 398 7	X1002177	10 02 177 6	2718	1
10 11 371 1	9 080 345	90 80 345	4	5	10 11 398 8	X1002177	10 02 177 6	2720	1
10 11 371 1	X1011998	10 11 998 0	39	1	10 11 398 9	X1002177	10 02 177 6	2721	1
10 11 371 1	X1012006	10 12 006 9	2	26	10 11 483 8	X1042460	10 42 460 9	13	1
10 11 371 2	1 831	91 49 951 08	2	1	10 11 484 3	X1042460	10 42 460 9	9	18
10 11 373 1	9 079 890	90 79 890	3	2	10 11 487 9	2 920 644	96 58 091 08	718	5
10 11 373 1	X1011583	10 11 583 7	77	2	10 11 497 5	X1046759	10 46 759 1	3	1
10 11 373 1	X1011801	10 11 801 3	42	2	10 11 523 7	X1087070	10 87 070 1	29	1
10 11 373 1	X1011801	10 11 801 4	42	2	10 11 534 8	X1002177	10 02 177 6	900	1
10 11 375 2	X1002177	10 02 177 6	444	2	10 11 547 7	9 080 525	90 80 525	1	1
10 11 375 3	X1002177	10 02 177 6	446	2	10 11 549 1	X1011569	10 11 569 6	2	1
10 11 375 6	X1002177	10 02 177 6	901	1	10 11 549 9	X1011573	10 11 573 7	38	1
10 11 375 7	X1002177	10 02 177 6	912	1	10 11 550 2	X1013918	10 13 918 7	387	1
10 11 375 8	X1002177	10 02 177 6	914	1	10 11 553 9	X1013918	10 13 918 7	450	1
10 11 375 9	X1002177	10 02 177 6	963	1	10 11 564 1	X1011573	10 11 573 7	7	1
10 11 376 4	X1002177	10 02 177 6	983	1	10 11 564 2	X1011573	10 11 573 7	4	1
10 11 377 1	X1002177	10 02 177 6	993	1	10 11 564 4	X1011569	10 11 569 6	3	1
10 11 377 3	X1002177	10 02 177 6	994	1	10 11 566 4	X1013918	10 13 918 7	452	1
10 11 378 4	X1002177	10 02 177 6	1005	1	10 11 569 6	X1013918	10 13 918 7	214	1
10 11 378 5	X1002177	10 02 177 6	1006	1	10 11 572 9	X1011989	10 11 989 1	2	1
10 11 378 7	X1002177	10 02 177 6	1251	1	10 11 573 5	X1011573	10 11 573 6	1	1
10 11 378 9	X1002177	10 02 177 6	1093	1	10 11 573 6	9 739 616	97 39 616	97	1
10 11 379 0	X1002177	10 02 177 6	1250	1	10 11 573 7	X1013918	10 13 918 7	212	1
10 11 379 1	X1002177	10 02 177 6	1252	1	10 11 573 8	X1011573	10 11 573 7	6	1
10 11 379 3	X1002177	10 02 177 6	1258	1	10 11 573 9	X1011573	10 11 573 7	1	1
10 11 382 0	X1002177	10 02 177 6	1260	1	10 11 574 1	X1011573	10 11 573 7	10	1
10 11 382 2	X1002177	10 02 177 6	1261	1	10 11 577 1	X1011676	10 11 676 8	10	1
10 11 382 3	X1002177	10 02 177 6	1390	1	10 11 577 6	X1011577	10 11 577 7	1	1
10 11 382 4	X1002177	10 02 177 6	1399	1	10 11 577 7	X1012193	10 12 193 2	10	1
10 11 382 5	X1002177	10 02 177 6	1918	1	10 11 578 0	X1013918	10 13 918 0	2	1
10 11 382 6	X1002177	10 02 177 6	2376	1	10 11 578 1	X1011573	10 11 573 7	9	1
10 11 382 7	X1002177	10 02 177 6	2387	1	10 11 578 2	X1011573	10 11 573 7	5	1
10 11 382 9	X1002177	10 02 177 6	2724	1	10 11 582 9	X1013918	10 13 918 7	520	1
10 11 383 0	X1002177	10 02 177 6	2726	1	10 11 583 2	X1012069	10 12 069 8	3	1
10 11 383 1	X1002177	10 02 177 6	2728	1	10 11 583 7	X1013918	10 13 918 7	939	1
10 11 383 2	X1002177	10 02 177 6	2729	1	10 11 584 9	X1011583	10 11 583 7	3	1
10 11 387 3	1 450	91 49 973 08	4	1	10 11 584 9	X1011739	10 11 739 8	999	1
10 11 396 2	X1002177	10 02 177 6	1043	1	10 11 585 1	X1011675	10 11 675 9	997	1
10 11 396 7	X1002177	10 02 177 6	1046	1	10 11 585 2	X1011583	10 11 583 7	9	1
10 11 396 8	X1002177	10 02 177 6	1047	1	10 11 585 2	X1011675	10 11 675 9	998	1
10 11 396 9	X1002177	10 02 177 6	1048	1	10 11 585 3	X1011675	10 11 675 9	999	1
10 11 397 0	X1002177	10 02 177 6	1049	1	10 11 585 4	X1011585	10 11 585 1	7	1
10 11 397 1	X1002177	10 02 177 6	1050	1	10 11 585 4	X1011585	10 11 585 2	7	4
10 11 397 2	X1002177	10 02 177 6	1053	1	10 11 585 4	X1011585	10 11 585 3	7	6
10 11 397 3	2 200 048	96 32 140 08	14	2	10 11 585 4	X1011585	10 11 585 9	7	1
10 11 397 3	X1002177	10 02 177 6	1055	2	10 11 585 4	X1011659	10 11 659 1	999	1
10 11 397 4	X1002177	10 02 177 6	1061	1	10 11 585 4	X1013918	10 13 918 7	199	1
10 11 397 5	X1011583	10 11 583 7	58	1	10 11 585 5	X1011583	10 11 583 7	13	4
10 11 397 5	X1011969	10 11 969 7	(2)	1	10 11 585 5	X1011683	10 11 683 9	(999)	1
10 11 397 5	X1011969	10 11 969 7	51	1	10 11 585 9	X1011675	10 11 675 9	996	1
10 11 397 6	X1002177	10 02 177 6	1074	1	10 11 599 0	X1011573	10 11 573 7	8	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 11 599 1	X1011573	10 11 573 7	2	1	10 11 814 6	X1011832	10 11 832 6	4	2
10 11 599 3	X1013918	10 13 918 7	571	1	10 11 814 8	X1011582	10 11 582 9	1	1
10 11 599 4	X1011599	10 11 599 3	2	1	10 11 814 9	X1011832	10 11 832 6	2	2
10 11 599 6	X1011599	10 11 599 3	1	1	10 11 816 1	X1013918	10 13 918 7	230	1
10 11 600 9	X1011573	10 11 573 7	3	1	10 11 816 2	X1011816	10 11 816 1	2	1
10 11 607 8	X1012580	10 12 580 1	8	1	10 11 818 1	X1011969	10 11 969 7	50	1
10 11 610 9	X1011573	10 11 573 6	7	1	10 11 827 2	X1011832	10 11 832 6	3	1
10 11 611 0	X1013918	10 13 918 7	521	1	10 11 832 6	X1013918	10 13 918 7	430	1
10 11 614 6	X1013918	10 13 918 7	217	1	10 11 834 3	X1011832	10 11 832 6	12	1
10 11 614 7	X1011614	10 11 614 6	2	1	10 11 835 6	9 080 280	90 80 280	1	1
10 11 625 5	9 078 314	90 78 314	(1)	1	10 11 836 3	X1011998	10 11 998 0	62	1
10 11 625 7	X1011683	10 11 683 9	1	1	10 11 852 6	9 080 591	90 80 591	8	1
10 11 627 4	9 080 556	90 80 556	4	8	10 11 854 7	X1011801	10 11 801 3	15	1
10 11 627 4	X1011599	10 11 599 3	3	8	10 11 854 7	X1012006	10 12 006 9	3	1
10 11 628 1	9 739 281	97 39 281	8	1	10 11 854 9	X1011801	10 11 801 4	15	1
10 11 628 2	9 739 281	97 39 281	13	1	10 11 855 0	X1011801	10 11 801 4	19	1
10 11 631 0	X1011583	10 11 583 7	302	1	10 11 855 1	X1011801	10 11 801 4	18	3
10 11 631 0	X1011914	10 11 914 1	10	1	10 11 855 4	X1011585	10 11 585 1	18	1
10 11 631 0	X1011989	10 11 989 7	24	1	10 11 855 4	X1011585	10 11 585 2	18	4
10 11 634 3	9 739 277	97 39 277	1	1	10 11 855 4	X1011585	10 11 585 3	18	6
10 11 658 7	X1011709	10 11 709 3	1	1	10 11 855 4	X1011585	10 11 585 4	7	1
10 11 659 1	X1013918	10 13 918 7	190	4	10 11 855 4	X1011585	10 11 585 9	18	1
10 11 675 9	X1012193	10 12 193 2	80	4	10 11 855 4	X1011709	10 11 709 3	7	1
10 11 676 8	9 080 525	90 80 525	2	1	10 11 855 4	X1011961	10 11 961 0	7	1
10 11 683 9	X1012193	10 12 193 2	170	4	10 11 855 4	X1011963	10 11 963 6	7	1
10 11 693 4	9 076 459	90 76 459	50	1	10 11 855 6	X1011585	10 11 585 1	3	6
10 11 693 9	9 076 457	90 76 457	1	1	10 11 855 6	X1011585	10 11 585 2	3	4
10 11 694 9	9 739 279	97 39 279	20	1	10 11 855 6	X1011585	10 11 585 3	3	6
10 11 707 0	X1011707	10 11 707 2	1	1	10 11 855 6	X1011585	10 11 585 9	3	4
10 11 707 2	X1013918	10 13 918 7	220	1	10 11 855 6	X1011707	10 11 707 2	6	4
10 11 709 3	X1011659	10 11 659 1	998	1	10 11 862 1	X1011585	10 11 585 1	4	6
10 11 709 4	X1011611	10 11 611 0	10	1	10 11 862 1	X1011585	10 11 585 2	4	4
10 11 722 8	X1013918	10 13 918 7	132	1	10 11 862 1	X1011585	10 11 585 3	4	6
10 11 739 6	X1011739	10 11 739 7	1	1	10 11 862 1	X1011585	10 11 585 9	4	4
10 11 739 7	X1011739	10 11 739 8	1	1	10 11 862 1	X1011810	10 11 810 1	6	4
10 11 739 8	X1012193	10 12 193 2	130	1	10 11 864 6	X1013918	10 13 918 7	440	1
10 11 740 4	9 739 318	97 39 318	10	1	10 11 878 6	9 080 591	90 80 591	10	6
10 11 740 5	9 739 318	97 39 318	1	1	10 11 883 8	X1011883	10 11 883 9	1	1
10 11 740 6	9 739 318	97 39 318	2	1	10 11 883 9	X1012006	10 12 006 9	4	1
10 11 740 7	9 739 318	97 39 318	11	1	10 11 891 0	9 077 238	90 77 238	4	10
10 11 740 9	9 739 318	97 39 318	12	1	10 11 901 1	X1011963	10 11 963 6	1	1
10 11 755 1	X1011573	10 11 573 7	34	1	10 11 901 9	X1011989	10 11 989 7	5	1
10 11 770 9	X1011584	10 11 584 9	1	1	10 11 911 9	X1011912	10 11 912 7	1	1
10 11 770 9	X1011739	10 11 739 8	2	1	10 11 912 7	X1011914	10 11 914 1	2	1
10 11 783 6	9 073 767	90 73 767	1	1	10 11 912 8	X1013918	10 13 918 7	522	1
10 11 787 8	X1011832	10 11 832 6	7	1	10 11 912 9	X1011912	10 11 912 8	1	1
10 11 789 8	9 079 185	90 79 185	1	1	10 11 914 1	X1013918	10 13 918 7	16	1
10 11 789 8	9 079 186	90 79 186	1	1	10 11 914 2	X1011914	10 11 914 1	3	1
10 11 789 8	X1011969	10 11 969 8	(1)	1	10 11 919 7	X1013918	10 13 918 7	415	1
10 11 789 8	X1011969	10 11 969 8	(1)	1	10 11 922 6	9 739 279	97 39 279	1	1
10 11 790 5	9 080 853	90 80 853	1	1	10 11 930 5	X1011585	10 11 585 1	2	4
10 11 791 4	X1011810	10 11 810 1	1	1	10 11 930 5	X1011585	10 11 585 2	2	16
10 11 792 6	X1011919	10 11 919 7	1	1	10 11 930 5	X1011585	10 11 585 3	2	24
10 11 794 0	9 080 556	90 80 556	3	1	10 11 930 5	X1011585	10 11 585 9	2	4
10 11 794 9	X1011795	10 11 795 1	5	1	10 11 960 2	X1011961	10 11 961 0	1	1
10 11 795 1	X1012193	10 12 193 2	14	1	10 11 961 0	X1013918	10 13 918 7	82	3
10 11 801 3	9 079 480	90 79 480	50	1	10 11 963 6	X1013918	10 13 918 7	84	1
10 11 801 4	9 079 480	90 79 480	51	1	10 11 969 5	9 079 861	90 79 861	1	2
10 11 810 1	X1013918	10 13 918 7	410	1	10 11 969 7	X1011969	10 11 969 8	11	1
10 11 813 4	X1011832	10 11 832 6	6	5	10 11 969 8	X1013918	10 13 918 7	581	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 11 988 5	X1011989	10 11 989 1	3	1	10 13 675 2	X1014155	10 14 155 5	2	2
10 11 988 8	9 078 832	90 78 832	1	1	10 13 675 3	X1014155	10 14 155 5	4	2
10 11 989 1	X1013918	10 13 918 7	200	1	10 13 772 1	X1011582	10 11 582 9	5	1
10 11 989 7	X1011832	10 11 832 6	50	1	10 13 772 1	X1011583	10 11 583 7	6	1
10 11 992 7	X1011693	10 11 693 9	3	2	10 13 906 4	X1012038	10 12 038 3	4	4
10 11 992 8	X1011693	10 11 693 9	4	2	10 13 918 0	2 210	91 73 617 08	100	1
10 11 997 6	X1013918	10 13 918 7	654	1	10 13 918 7	X1013918	10 13 918 0	1	1
10 11 997 9	X1011998	10 11 998 0	5	1	10 14 048 7	9 076 459	90 76 459	51	1
10 11 998 0	X1013918	10 13 918 7	580	1	10 14 048 8	9 076 459	90 76 459	52	1
10 11 998 4	9 075 678	90 75 678	1	1	10 14 155 5	X1011675	10 11 675 9	1	1
10 11 999 4	X1011997	10 11 997 6	13	2	10 14 194 9	9 079 468	90 79 468	1	1
10 12 000 9	9 077 279	90 77 279	1	1	10 14 740 9	9 078 249	90 78 249	1	1
10 12 006 6	X1012580	10 12 580 1	5	1	10 14 918 9	X1012038	10 12 038 3	2	1
10 12 006 9	X1013918	10 13 918 7	20	1	10 15 278 1	X1012580	10 12 580 1	2	1
10 12 028 4	X1011998	10 11 998 0	13	1	10 16 571 7	9 739 237	97 39 237	1	1
10 12 033 4	X1011585	10 11 585 2	5	16	10 16 615 7	9 686 071	96 86 071 01	73	1
10 12 033 4	X1011585	10 11 585 3	5	24	10 16 615 7	X1080127	10 80 127 4	21	1
10 12 033 4	X1011585	10 11 585 9	5	4	10 16 746 2	9 691 012	96 91 012 01	64	2
10 12 033 4	X1012036	10 12 036 5	5	4	10 16 794 5	9 691 012	96 91 012 01	80	1
10 12 033 4	X1014155	10 14 155 5	5	4	10 17 363 2	2 444	91 60 411 08	50	4
10 12 036 5	X1011675	10 11 675 9	1	1	10 17 372 2	1 955 000	96 50 769 08	(1)	1
10 12 038 3	X1012036	10 12 036 5	1	1	10 21 589 2	2 790 024	96 67 077 08	9	1
10 12 038 3	X1014155	10 14 155 5	1	1	10 21 589 3	2 790 024	96 67 077 08	4	1
10 12 044 3	X1012134	10 12 134 5	3	1	10 21 608 4	1 670	91 59 196 08	15	1
10 12 064 0	X1011801	10 11 801 4	17	1	10 21 608 5	1 670 001	96 56 650 08	9	1
10 12 069 7	X1012069	10 12 069 8	1	1	10 21 652 9	1 831	91 49 951 08	60	1
10 12 069 8	X1012006	10 12 006 9	1	1	10 21 652 9	2 831	91 58 119 08	60	1
10 12 084 4	X1011585	10 11 585 1	1	1	10 21 653 4	1 831	91 49 951 08	61	2
10 12 084 4	X1011585	10 11 585 2	1	4	10 21 653 4	2 831	91 58 119 08	61	2
10 12 084 4	X1011585	10 11 585 3	1	6	10 21 657 8	1 782 024	96 26 433 08	13	2
10 12 084 4	X1011585	10 11 585 9	1	1	10 21 657 8	2 780 152	91 59 264 08	13	1
10 12 084 4	X1011675	10 11 675 9	2	1	10 21 670 9	1 670 001	96 56 650 08	16	1
10 12 092 9	X1011795	10 11 795 1	12	1	10 21 686 3	3 102	91 49 755 08	3	1
10 12 119 3	9 080 556	90 80 556	1	1	10 21 686 3	3 103	91 49 757 08	3	1
10 12 133 5	X1011583	10 11 583 7	5	1	10 21 686 3	3 104	91 49 758 08	3	1
10 12 133 5	X1012134	10 12 134 5	2	1	10 21 686 3	3 105	91 49 759 08	3	1
10 12 134 5	X1012193	10 12 193 2	52	1	10 21 686 3	3 106	91 49 760 08	3	1
10 12 166 6	X1012166	10 12 166 7	1	1	10 21 711 7	3 102	91 49 755 08	2	1
10 12 166 7	X1012006	10 12 006 9	6	1	10 21 711 7	3 103	91 49 757 08	2	1
10 12 193 2	X1013918	10 13 918 7	1	1	10 21 711 7	3 104	91 49 758 08	2	1
10 12 195 2	X1011583	10 11 583 7	4	1	10 21 711 7	3 105	91 49 759 08	2	1
10 12 195 2	X1011801	10 11 801 3	1	1	10 21 711 7	3 106	91 49 760 08	2	1
10 12 195 2	X1011801	10 11 801 4	1	1	10 21 712 7	X1080209	10 80 209 0	3	1
10 12 195 2	X1012134	10 12 134 5	1	1	10 21 738 3	5 718 176	57 18 176 08	9	2
10 12 223 3	X1012193	10 12 193 2	100	1	10 21 769 9	1 450	91 49 973 08	6	1
10 12 231 7	9 080 504	90 80 504	1	1	10 21 769 9	1 450	91 49 973 08	7	1
10 12 249 4	X1013918	10 13 918 7	570	1	10 21 807 5	5 026 500	50 26 500 08	1	1
10 12 256 0	X1012223	10 12 223 3	1	1	10 21 831 0	2 970 000	96 56 801 08	163	1
10 12 411 6	X1011566	10 11 566 4	1	1	10 21 837 0	X1021997	10 21 997 8	2	1
10 12 500 7	X1013918	10 13 918 7	201	1	10 21 858 2	3 975 002	96 56 805 08	154	2
10 12 580 1	X1012500	10 12 500 7	1	1	10 21 866 3	1 811	91 76 419 08	17	1
10 12 618 8	X1011998	10 11 998 0	1	1	10 21 888 3	1 420 001	96 37 826 08	2	2
10 12 673 8	9 079 480	90 79 480	3	1	10 21 888 3	1 421 001	96 37 827 08	2	2
10 12 673 8	X1011583	10 11 583 7	7	1	10 21 888 4	1 420 001	96 37 826 08	3	2
10 12 673 8	X1011801	10 11 801 3	2	1	10 21 888 5	1 421 001	96 37 827 08	3	2
10 12 673 8	X1011801	10 11 801 4	2	1	10 21 888 5	1 423 001	96 52 850 08	2	2
10 12 721 7	9 739 616	97 39 616	71	1	10 21 894 8	1 432 000	96 91 882 08	151	1
10 12 851 6	X1011583	10 11 583 7	10	1	10 21 936 1	2 520 001	92 48 796 08	9	3
10 13 434 8	X1011582	10 11 582 9	3	2	10 21 947 5	2 533 066	96 49 355 08	(12)	1
10 13 621 2	9 079 480	90 79 480	1	1	10 21 947 7	2 533 066	96 49 355 08	(11)	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 21 961 8	7 029 305	70 29 305	2	1	10 22 235 5	X1001706	10 01 706 2	4	1
10 21 961 9	7 029 305	70 29 305	3	1	10 22 235 6	X1001706	10 01 706 2	6	1
10 21 962 0	7 029 305	70 29 305	999	1	10 22 235 7	X1001706	10 01 706 2	7	1
10 21 997 8	X1011553	10 11 553 9	1	1	10 22 235 9	9 739 118	97 39 118	5	2
10 21 999 1	X1030300	10 30 300 7	3	1	10 22 236 1	9 739 256	97 39 256	6	1
10 22 019 8	9 739 248	97 39 248	1	1	10 22 236 3	9 739 244	97 39 244	1	1
10 22 021 8	9 739 318	97 39 318	(1)	1	10 22 236 4	9 739 244	97 39 244	2	1
10 22 030 5	9 739 277	97 39 277	2	1	10 22 236 5	9 739 273	97 39 273	6	1
10 22 034 5	X1087070	10 87 070 1	8	1	10 22 236 6	9 739 273	97 39 273	7	1
10 22 034 8	X1087070	10 87 070 1	20	1	10 22 237 3	9 739 269	97 39 269	4	1
10 22 035 9	X1046759	10 46 759 1	20	1	10 22 237 4	9 739 276	97 39 276	1	1
10 22 035 9	X1046759	10 46 759 2	20	1	10 22 237 5	9 739 255	97 39 255	11	1
10 22 067 0	X1004442	10 04 442 8	230	1	10 22 237 6	9 739 269	97 39 269	10	1
10 22 081 3	X1022281	10 22 281 2	57	1	10 22 237 7	9 739 252	97 39 252	1	1
10 22 093 7	X1087070	10 87 070 1	25	1	10 22 268 7	1 830 303	96 57 512 08	4	1
10 22 230 9	9 739 241	97 39 241	1	1	10 22 271 6	9 739 252	97 39 252	3	1
10 22 231 0	X1022230	10 22 230 9	10	12	10 22 271 7	9 739 252	97 39 252	4	1
10 22 231 1	X1022230	10 22 230 9	21	1	10 22 271 8	9 739 252	97 39 252	5	6
10 22 231 3	X1022230	10 22 230 9	27	1	10 22 271 8	X1022281	10 22 281 2	78	6
10 22 231 7	9 739 242	97 39 242	1	1	10 22 271 8	X1022281	10 22 281 7	78	1
10 22 231 8	9 739 242	97 39 242	54	6	10 22 271 9	9 739 251	97 39 251	8	1
10 22 231 9	9 739 242	97 39 242	51	6	10 22 272 0	9 739 251	97 39 251	10	1
10 22 232 0	9 739 242	97 39 242	53	6	10 22 272 1	9 739 251	97 39 251	11	1
10 22 232 1	9 739 242	97 39 242	52	6	10 22 272 2	9 739 251	97 39 251	13	2
10 22 232 2	9 739 243	97 39 243	4	1	10 22 272 3	9 739 251	97 39 251	15	1
10 22 232 3	9 739 243	97 39 243	6	1	10 22 272 6	9 739 256	97 39 256	1	1
10 22 232 4	9 739 291	97 39 291	12	1	10 22 272 7	9 739 256	97 39 256	2	6
10 22 232 5	9 739 291	97 39 291	3	2	10 22 272 7	X1022281	10 22 281 2	77	6
10 22 232 5	9 739 388	97 39 388	3	2	10 22 272 7	X1022281	10 22 281 7	77	1
10 22 232 7	9 739 291	97 39 291	17	1	10 22 272 8	9 739 256	97 39 256	3	7
10 22 232 7	9 739 388	97 39 388	17	1	10 22 272 9	9 739 256	97 39 256	5	4
10 22 232 8	9 739 291	97 39 291	21	1	10 22 273 0	9 739 271	97 39 271	1	1
10 22 232 8	9 739 388	97 39 388	21	1	10 22 273 1	9 739 253	97 39 253	1	1
10 22 233 1	9 739 246	97 39 246	53	1	10 22 273 2	9 739 253	97 39 253	6	4
10 22 233 2	9 739 246	97 39 246	51	1	10 22 273 3	9 739 270	97 39 270	1	1
10 22 233 3	9 739 246	97 39 246	1	1	10 22 273 5	9 739 248	97 39 248	3	1
10 22 233 4	9 739 246	97 39 246	52	1	10 22 273 5	X1022281	10 22 281 2	73	6
10 22 233 5	9 739 246	97 39 246	2	1	10 22 273 5	X1022281	10 22 281 7	73	1
10 22 233 6	9 739 246	97 39 246	3	2	10 22 273 6	9 739 248	97 39 248	4	1
10 22 233 7	9 739 287	97 39 287	1	1	10 22 273 6	X1022281	10 22 281 2	74	6
10 22 233 9	9 739 250	97 39 250	1	1	10 22 273 6	X1022281	10 22 281 7	74	1
10 22 234 1	9 739 260	97 39 260	4	2	10 22 273 7	9 739 248	97 39 248	7	1
10 22 234 2	9 739 260	97 39 260	5	2	10 22 273 8	9 739 248	97 39 248	9	1
10 22 234 3	9 739 262	97 39 262	8	3	10 22 273 9	9 739 369	97 39 369	1	1
10 22 234 3	9 739 266	97 39 266	8	3	10 22 274 0	9 739 369	97 39 369	2	1
10 22 234 4	9 739 262	97 39 262	9	3	10 22 274 1	9 739 318	97 39 318	13	1
10 22 234 4	9 739 266	97 39 266	9	3	10 22 274 3	9 739 369	97 39 369	7	1
10 22 234 5	9 739 267	97 39 267	3	6	10 22 274 4	9 739 288	97 39 288	12	1
10 22 234 5	X1022281	10 22 281 2	72	6	10 22 274 4	9 739 369	97 39 369	11	1
10 22 234 6	9 739 245	97 39 245	1	1	10 22 274 5	9 739 369	97 39 369	8	1
10 22 234 7	9 739 261	97 39 261	1	2	10 22 274 6	9 739 369	97 39 369	9	1
10 22 234 8	9 739 261	97 39 261	2	2	10 22 274 7	9 739 369	97 39 369	10	1
10 22 234 9	9 739 263	97 39 263	5	1	10 22 275 1	9 739 278	97 39 278	2	1
10 22 234 9	9 739 264	97 39 264	5	1	10 22 275 2	9 739 278	97 39 278	5	1
10 22 235 0	9 739 263	97 39 263	6	1	10 22 275 3	9 739 278	97 39 278	6	1
10 22 235 0	9 739 264	97 39 264	6	1	10 22 275 4	9 739 278	97 39 278	7	1
10 22 235 1	9 739 263	97 39 263	2	1	10 22 275 7	9 739 258	97 39 258	3	1
10 22 235 2	9 739 264	97 39 264	2	1	10 22 275 8	9 739 258	97 39 258	9	1
10 22 235 3	X1001706	10 01 706 2	2	1	10 22 275 9	9 739 281	97 39 281	1	1
10 22 235 4	X1001706	10 01 706 2	3	1	10 22 276 0	9 739 281	97 39 281	2	5

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 22 276 1	9 739 281	97 39 281	4	1	10 28 507 0	9 739 290	97 39 290	8	1
10 22 276 2	9 739 281	97 39 281	5	1	10 28 515 3	9 739 288	97 39 288	10	1
10 22 276 3	9 739 281	97 39 281	6	1	10 28 515 5	9 739 288	97 39 288	17	1
10 22 276 5	9 739 281	97 39 281	11	1	10 28 515 6	9 739 288	97 39 288	18	1
10 22 276 6	9 739 292	97 39 292	1	1	10 28 515 7	9 739 288	97 39 288	23	1
10 22 276 7	9 739 292	97 39 292	2	1	10 28 517 0	9 739 288	97 39 288	21	1
10 22 276 8	9 739 292	97 39 292	9	1	10 28 517 0	9 739 503	97 39 503	26	1
10 22 276 9	9 739 292	97 39 292	13	1	10 28 569 5	5 716 347	57 16 347 08	999	1
10 22 277 0	9 739 282	97 39 282	10	1	10 28 569 8	1 830 008	96 70 487 08	62	1
10 22 277 0	9 739 292	97 39 292	15	1	10 28 570 8	9 078 249	90 78 249	100	1
10 22 277 0	9 739 501	97 39 501	25	1	10 28 570 8	X1011566	10 11 566 4	100	1
10 22 277 2	9 739 282	97 39 282	1	1	10 28 570 8	X1011573	10 11 573 7	100	1
10 22 277 2	9 739 500	97 39 500	1	1	10 28 570 8	X1011582	10 11 582 9	100	1
10 22 277 3	9 739 282	97 39 282	6	1	10 28 570 8	X1011816	10 11 816 1	100	1
10 22 277 4	9 739 282	97 39 282	7	1	10 28 570 8	X1011997	10 11 997 6	100	1
10 22 277 5	9 739 292	97 39 292	21	1	10 28 635 3	3 930 364	96 51 144 08	296	1
10 22 277 6	9 739 292	97 39 292	22	1	10 28 658 7	1 813	91 73 305 08	42	3
10 22 277 6	9 739 501	97 39 501	21	1	10 28 658 7	1 814	91 73 306 08	42	3
10 22 277 7	9 739 249	97 39 249	2	1	10 28 664 4	1 935	91 52 318 08	(1)	1
10 22 280 4	9 739 247	97 39 247	29	2	10 28 684 0	2 790 000	91 60 499 08	(1)	1
10 22 280 6	9 739 247	97 39 247	14	1	10 28 706 0	1 424 001	96 37 829 08	2	2
10 22 281 2	9 739 616	97 39 616	490	1	10 28 706 0	1 424 010	96 37 830 08	2	2
10 22 281 7	9 739 616	97 39 616	492	1	10 28 711 0	9 739 166	97 39 166	28	2
10 22 282 0	X1011989	10 11 989 1	1	1	10 28 711 1	9 739 166	97 39 166	34	8
10 22 810 0	X1011578	10 11 578 0	1	1	10 28 737 5	1 421	91 49 966 08	2	2
10 22 814 3	1 409 001	96 38 912 08	8	1	10 28 737 5	1 424	91 49 968 08	3	4
10 22 814 3	2 200 048	96 32 140 08	2	1	10 28 737 6	1 420	91 49 964 08	2	2
10 22 819 1	1 805 311	91 50 834 08	3	2	10 28 737 6	1 423	91 56 968 08	2	2
10 22 854 1	9 673 666	96 73 666 08	87	4	10 28 794 9	1 805 311	91 50 834 08	2	1
10 22 854 1	X1065033	10 65 033 8	87	4	10 28 795 3	1 805 311	91 50 834 08	1	1
10 22 854 1	X1080209	10 80 209 0	40	4	10 28 812 1	1 830 008	96 70 487 08	(2)	4
10 27 855 3	X1009998	10 09 998 1	1	1	10 28 812 1	2 533 050	96 90 150 08	(980)	1
10 27 856 2	X1004307	10 04 307 7	1	1	10 28 812 1	2 932	91 57 646 08	(980)	1
10 27 869 8	X1004204	10 04 204 3	1	1	10 28 823 9	9 161 249	91 61 249 08	2	1
10 27 915 6	1 830 008	96 70 487 08	(1)	1	10 28 861 8	1 410 048	96 18 981 08	1	1
10 27 984 5	X1029703	10 29 703 7	474	1	10 28 872 5	X1029703	10 29 703 3	474	1
10 27 985 2	X1033159	10 33 159 7	444	1	10 28 891 0	1 805 311	91 50 834 08	4	1
10 27 991 4	X1080209	10 80 209 0	(1)	1	10 28 894 2	X1029703	10 29 703 7	87	1
10 27 993 5	9 739 190	97 39 190	10	1	10 28 903 0	1 420	91 49 964 08	3	2
10 28 006 5	2 920 644	96 58 091 08	681	2	10 28 903 0	1 424	91 49 968 08	4	2
10 28 018 1	X1022282	10 22 282 0	2	1	10 28 916 2	1 805 311	91 50 834 08	21	1
10 28 018 4	X1003269	10 03 269 6	6	1	10 28 920 8	X1028018	10 28 018 1	3	1
10 28 018 5	X1028018	10 28 018 1	1	1	10 28 921 0	X1028018	10 28 018 1	2	1
10 28 021 6	5 113 226	51 13 226 08	30	1	10 28 963 1	2 780 851	96 24 498 08	2	1
10 28 022 1	X1034652	10 34 652 3	(3)	2	10 28 979 5	1 409 001	96 38 912 08	26	3
10 28 022 3	5 123 930	51 23 930 08	8	1	10 28 979 5	1 681	91 50 392 08	16	4
10 28 030 7	1 971 000	96 69 133 08	(999)	1	10 28 979 5	1 833 008	96 54 437 08	5	2
10 28 030 8	9 739 286	97 39 286	1	1	10 28 979 5	2 102	91 55 946 08	51	8
10 28 030 9	9 739 286	97 39 286	2	1	10 28 979 5	2 210	91 73 617 08	377	23
10 28 045 7	1 830 008	96 70 487 08	95	1	10 28 979 5	2 210	91 73 617 08	388	1
10 28 262 2	9 074 165	90 74 165	100	1	10 28 979 5	2 210 008	96 48 137 08	378	2
10 28 262 2	9 080 504	90 80 504	100	1	10 28 979 5	2 260 006	96 49 692 08	5	6
10 28 262 2	X1012166	10 12 166 7	100	1	10 28 979 5	2 340 001	96 39 899 08	11	16
10 28 262 2	X1012223	10 12 223 3	100	1	10 28 979 5	2 450 022	96 39 560 08	10	8
10 28 444 4	2 780 849	91 54 955 08	20	1	10 28 979 5	2 501 013	91 57 385 08	28	6
10 28 505 0	9 739 253	97 39 253	31	1	10 28 979 5	2 510 031	96 71 371 08	377	4
10 28 505 1	9 739 253	97 39 253	37	1	10 28 979 5	2 515	91 61 436 08	14	7
10 28 505 2	9 739 253	97 39 253	38	2	10 28 979 5	2 570 200	91 55 160 08	87	8
10 28 506 8	9 739 290	97 39 290	2	1	10 28 979 5	2 680	91 49 902 08	376	8
10 28 506 9	9 739 290	97 39 290	4	1	10 28 979 5	2 831	91 58 119 08	37	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 28 979 5	2 920 362	96 62 009 08	10	2	10 29 444 8	X1029703	10 29 703 8	42	2
10 28 979 5	2 984	91 53 758 08	7	4	10 29 445 0	X1047077	10 47 077 8	65	2
10 28 980 3	1 811	91 76 419 08	230	3	10 29 445 7	X1029703	10 29 703 2	154	2
10 28 980 4	1 410 094	96 71 682 08	13	2	10 29 445 7	X1029703	10 29 703 3	154	2
10 28 980 4	1 811	91 76 419 08	224	4	10 29 445 7	X1029703	10 29 703 7	145	1
10 28 980 4	1 955 000	96 50 769 08	311	2	10 29 445 7	X1029703	10 29 703 8	154	1
10 28 980 4	2 210	91 73 617 08	379	3	10 29 445 7	X1047077	10 47 077 8	154	1
10 28 980 4	2 420	91 49 889 08	7	2	10 29 445 8	X1029703	10 29 703 2	155	2
10 28 980 4	2 500 100	91 57 386 08	31	8	10 29 445 8	X1029703	10 29 703 3	155	2
10 28 980 4	2 510 030	96 50 319 08	19	2	10 29 445 8	X1029703	10 29 703 7	155	1
10 28 980 4	3 101	91 49 754 08	66	20	10 29 445 8	X1029703	10 29 703 8	155	1
10 28 980 4	3 102	91 49 755 08	66	16	10 29 445 8	X1047077	10 47 077 8	155	1
10 28 980 4	3 103	91 49 757 08	66	14	10 29 445 9	X1029703	10 29 703 2	161	2
10 28 980 4	3 104	91 49 758 08	66	14	10 29 445 9	X1029703	10 29 703 3	161	2
10 28 980 4	3 105	91 49 759 08	66	12	10 29 446 0	X1029703	10 29 703 2	300	2
10 28 980 4	3 106	91 49 760 08	58	6	10 29 447 1	X1029703	10 29 703 2	66	20
10 28 980 4	3 330 080	96 64 305 08	14	4	10 29 447 1	X1029703	10 29 703 3	66	20
10 28 980 4	9 739 279	97 39 279	18	1	10 29 447 1	X1029703	10 29 703 7	66	20
10 28 980 4	X1011578	10 11 578 0	3	8	10 29 447 1	X1029703	10 29 703 8	66	20
10 28 980 4	X1011582	10 11 582 9	8	17	10 29 447 1	X1047077	10 47 077 8	66	20
10 28 980 5	1 955 000	96 50 769 08	309	16	10 29 447 2	X1029703	10 29 703 2	163	32
10 28 980 6	1 643	91 49 976 08	3	8	10 29 447 2	X1029703	10 29 703 3	163	32
10 28 980 6	2 200	91 71 836 08	377	2	10 29 447 2	X1029703	10 29 703 7	163	18
10 28 980 6	2 210	91 73 617 08	380	8	10 29 447 2	X1029703	10 29 703 8	163	20
10 28 980 6	2 501 013	91 57 385 08	30	4	10 29 447 2	X1047077	10 47 077 8	163	18
10 28 980 6	9 080 556	90 80 556	12	1	10 29 489 2	X1029703	10 29 703 8	161	2
10 29 012 1	X1004204	10 04 204 3	2	1	10 29 511 6	9 075 483	90 75 483	2	1
10 29 012 2	X1004204	10 04 204 3	3	1	10 29 519 7	9 640 112	96 40 112 08	250	1
10 29 012 3	X1004204	10 04 204 3	16	1	10 29 602 7	X1029703	10 29 703 2	65	2
10 29 012 4	X1004204	10 04 204 3	17	1	10 29 602 7	X1029703	10 29 703 3	65	2
10 29 012 5	X1004204	10 04 204 3	18	1	10 29 602 8	X1029703	10 29 703 7	65	2
10 29 012 6	X1004204	10 04 204 3	19	1	10 29 602 8	X1029703	10 29 703 8	65	2
10 29 012 7	X1004204	10 04 204 3	21	1	10 29 615 7	2 510 031	96 71 371 08	(2)	3
10 29 053 7	X1011573	10 11 573 7	18	4	10 29 653 8	1 935	91 52 318 08	80	4
10 29 095 9	X1029703	10 29 703 3	440	1	10 29 664 4	2 680	91 49 902 08	181	1
10 29 122 6	1 411 001	96 91 191 08	5	1	10 29 703 2	1 420 001	96 37 826 08	1	1
10 29 166 0	2 451	91 54 769 08	1	1	10 29 703 3	1 421 001	96 37 827 08	1	1
10 29 199 7	1 814	91 73 306 08	14	1	10 29 703 7	1 424 001	96 37 829 08	1	1
10 29 200 3	1 805 310	91 50 560 08	2	1	10 29 703 8	1 424 010	96 37 830 08	1	1
10 29 200 6	1 805 310	91 50 560 08	1	1	10 29 719 3	1 955 000	96 50 769 08	308	1
10 29 201 3	1 811 101	96 42 320 08	5	8	10 29 720 3	9 739 322	97 39 322	1	1
10 29 245 6	1 420 075	96 40 327 08	2	4	10 29 720 4	9 739 322	97 39 322	2	2
10 29 245 6	1 421 067	96 40 329 08	2	8	10 29 729 5	9 075 368	90 75 368	8	2
10 29 299 6	2 780 236	91 57 759 08	8	1	10 29 779 3	X1003076	10 03 076 7	1	2
10 29 335 6	2 780 236	91 57 759 08	7	2	10 29 782 7	1 632 001	96 60 748 08	19	1
10 29 352 2	1 450	91 49 973 08	5	1	10 29 782 7	1 632 002	96 60 749 08	19	1
10 29 373 6	1 811	91 76 419 08	298	1	10 29 787 6	X1011497	10 11 497 5	2	1
10 29 377 5	5 701 090	57 01 090 08	10	1	10 29 787 6	X1165921	11 65 921 9	2	1
10 29 417 0	X1030300	10 30 300 7	5	1	10 29 883 9	1 632 001	96 60 748 08	5	1
10 29 417 1	X1030300	10 30 300 7	4	1	10 29 883 9	1 632 002	96 60 749 08	5	1
10 29 417 2	X1030300	10 30 300 7	20	1	10 29 884 0	1 632 001	96 60 748 08	4	1
10 29 431 6	9 739 249	97 39 249	5	1	10 29 884 0	1 632 002	96 60 749 08	4	1
10 29 431 8	9 739 278	97 39 278	9	3	10 29 998 8	9 078 314	90 78 314	1	1
10 29 444 7	X1029703	10 29 703 2	12	2	10 30 081 9	1 409 001	96 38 912 08	1	1
10 29 444 7	X1029703	10 29 703 3	12	2	10 30 083 1	9 640 134	96 40 134 08	130	2
10 29 444 7	X1029703	10 29 703 7	12	2	10 30 083 3	9 640 134	96 40 134 08	134	2
10 29 444 7	X1029703	10 29 703 8	12	2	10 30 095 9	5 718 018	57 18 018 08	390	1
10 29 444 8	X1029703	10 29 703 2	42	2	10 30 106 2	X1029703	10 29 703 8	69	1
10 29 444 8	X1029703	10 29 703 3	42	2	10 30 106 3	X1029703	10 29 703 8	71	1
10 29 444 8	X1029703	10 29 703 7	42	2	10 30 106 4	X1029703	10 29 703 8	72	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 30 106 5	X1029703	10 29 703 7	161	2	10 32 650 1	X1029703	10 29 703 8	2823	2
10 30 106 5	X1047077	10 47 077 8	161	2	10 32 665 4	2 340 001	96 39 899 08	3	2
10 30 106 6	X1029703	10 29 703 3	300	2	10 32 679 2	3 750 008	91 05 781 08	7	1
10 30 106 6	X1029703	10 29 703 7	300	2	10 32 686 8	X1011832	10 11 832 6	1	1
10 30 106 6	X1029703	10 29 703 8	300	2	10 32 695 8	1 813	91 73 305 08	17	1
10 30 106 7	X1029703	10 29 703 2	336	2	10 32 695 8	1 814	91 73 306 08	17	1
10 30 106 7	X1029703	10 29 703 3	336	2	10 32 706 5	2 711	91 53 755 08	1	1
10 30 106 7	X1029703	10 29 703 7	336	2	10 33 058 6	X1042894	10 42 894 0	15	1
10 30 106 7	X1029703	10 29 703 8	336	2	10 33 095 3	X1011832	10 11 832 6	8	2
10 30 108 3	1 430	91 49 969 08	2	1	10 33 095 4	X1011832	10 11 832 6	9	2
10 30 113 3	X1029703	10 29 703 7	70	1	10 33 130 2	X1029703	10 29 703 2	38	2
10 30 131 9	1 800	91 76 282 08	43	16	10 33 130 5	X1029703	10 29 703 2	71	1
10 30 177 9	1 814	91 73 306 08	15	1	10 33 130 7	X1029703	10 29 703 2	400	1
10 30 178 0	1 813	91 73 305 08	15	1	10 33 133 4	X1029703	10 29 703 3	38	2
10 30 178 1	1 814	91 73 306 08	16	1	10 33 133 4	X1029703	10 29 703 7	38	2
10 30 178 2	1 813	91 73 305 08	16	1	10 33 133 4	X1029703	10 29 703 8	38	2
10 30 189 3	2 970 000	96 56 801 08	301	22	10 33 133 5	X1030300	10 30 300 7	19	1
10 30 299 0	X1029703	10 29 703 2	69	1	10 33 133 6	X1029703	10 29 703 3	71	1
10 30 299 1	X1029703	10 29 703 2	70	1	10 33 133 7	X1029703	10 29 703 3	400	1
10 30 299 4	X1029703	10 29 703 2	72	1	10 33 139 5	X1030300	10 30 300 7	16	1
10 30 300 7	1 410 188	96 62 484 08	1	1	10 33 152 6	1 813	91 73 305 08	18	1
10 30 302 2	X1029703	10 29 703 3	69	1	10 33 152 6	1 814	91 73 306 08	18	1
10 30 302 3	X1029703	10 29 703 3	70	1	10 33 152 6	2 520 041	96 84 504 08	1	1
10 30 318 8	X1047077	10 47 077 8	69	1	10 33 157 8	X1029703	10 29 703 7	69	1
10 30 318 9	X1047077	10 47 077 8	70	1	10 33 157 9	X1029703	10 29 703 7	400	1
10 30 331 4	X1029703	10 29 703 3	401	1	10 33 159 7	X1029703	10 29 703 8	400	1
10 30 331 5	X1029703	10 29 703 3	468	1	10 33 191 2	1 811	91 76 419 08	57	2
10 30 331 6	X1029703	10 29 703 3	473	1	10 33 194 6	7 029 305	70 29 305	998	1
10 32 351 8	1 450	91 49 973 08	2	1	10 33 194 7	X1042993	10 42 993 3	999	1
10 32 351 9	1 450	91 49 973 08	3	1	10 33 210 8	9 739 278	97 39 278	11	1
10 32 485 9	X1087070	10 87 070 1	10	1	10 33 281 7	X1080127	10 80 127 4	3	1
10 32 486 4	X1087070	10 87 070 1	3	1	10 33 283 6	5 113 080	51 13 080 08	158	2
10 32 486 7	X1087070	10 87 070 1	21	1	10 33 299 6	X1011997	10 11 997 6	11	2
10 32 489 3	X1046759	10 46 759 1	1	1	10 33 340 4	1 811	91 76 419 08	293	4
10 32 489 3	X1046759	10 46 759 2	1	1	10 33 346 4	X1012500	10 12 500 7	2	2
10 32 489 9	X1087070	10 87 070 1	9	1	10 33 367 2	2 970 000	96 56 801 08	53	1
10 32 500 1	X1011739	10 11 739 7	3	1	10 33 368 6	2 970 000	96 56 801 08	158	1
10 32 608 0	2 711	91 53 755 08	3	1	10 33 412 6	X1030081	10 30 081 9	3	1
10 32 624 3	X1011864	10 11 864 6	1	1	10 33 415 3	1 971 000	96 69 133 08	300	6
10 32 648 5	X1029445	10 29 445 7	2820	1	10 33 419 9	1 805 311	91 50 834 08	(1)	1
10 32 648 5	X1029445	10 29 445 8	2820	1	10 33 421 4	1 805 311	91 50 834 08	(2)	1
10 32 648 5	X1029703	10 29 703 2	2820	4	10 33 422 7	1 805 311	91 50 834 08	(2)	1
10 32 648 5	X1029703	10 29 703 3	2820	4	10 33 422 7	1 805 311	91 50 834 08	(2)	1
10 32 648 5	X1029703	10 29 703 7	2820	2	10 33 448 8	2 510 030	96 50 319 08	12	1
10 32 648 5	X1029703	10 29 703 8	2820	2	10 33 448 8	2 510 031	96 71 371 08	106	1
10 32 649 4	9 640 285	96 40 285 08	2821	1	10 33 555 7	1 830 060	96 45 781 08	2	1
10 32 649 4	X1029703	10 29 703 2	2821	2	10 33 555 7	2 533 050	96 90 150 08	4	1
10 32 649 4	X1029703	10 29 703 3	2821	2	10 33 556 8	9 739 132	97 39 132	21	3
10 32 649 4	X1029703	10 29 703 7	2821	1	10 33 562 9	X1011883	10 11 883 9	3	1
10 32 649 4	X1029703	10 29 703 8	2821	1	10 33 585 5	X1042993	10 42 993 3	3	1
10 32 649 9	9 640 285	96 40 285 08	2822	1	10 33 595 6	9 640 247	96 40 247 08	998	1
10 32 649 9	X1029703	10 29 703 2	2822	2	10 33 600 8	9 080 504	90 80 504	5	3
10 32 649 9	X1029703	10 29 703 3	2822	2	10 33 615 7	2 260 006	96 49 692 08	13	17
10 32 649 9	X1029703	10 29 703 7	2822	1	10 33 620 0	X1011919	10 11 919 7	3	8
10 32 649 9	X1029703	10 29 703 8	2822	1	10 33 738 1	X1033367	10 33 367 2	(1)	2
10 32 650 1	X1029445	10 29 445 7	2823	1	10 33 748 0	1 671 001	96 61 796 08	9	1
10 32 650 1	X1029445	10 29 445 8	2823	1	10 33 792 8	1 632 089	96 45 048 08	604	1
10 32 650 1	X1029703	10 29 703 2	2823	4	10 33 792 9	1 632 089	96 45 048 08	605	1
10 32 650 1	X1029703	10 29 703 3	2823	4	10 33 793 5	1 932	91 57 520 08	70	1
10 32 650 1	X1029703	10 29 703 7	2823	2	10 33 793 8	1 932	91 57 520 08	71	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 33 794 5	2 350	91 52 148 08	1	1	10 40 981 7	X1032706	10 32 706 5	34	1
10 34 010 5	2 533 066	96 49 355 08	5	1	10 41 011 2	1 670 001	96 56 650 08	4	1
10 34 022 6	X1030300	10 30 300 7	7	2	10 41 058 1	1 680	91 39 085 08	3	1
10 34 023 6	X1030300	10 30 300 7	6	2	10 41 079 0	1 411 001	96 91 191 08	10	4
10 34 029 8	9 640 241	96 40 241 08	1	1	10 41 108 4	5 717 826	57 17 826 08	50	1
10 34 029 9	9 640 241	96 40 241 08	2	1	10 41 109 2	X1021997	10 21 997 8	4	1
10 34 043 8	2 932 152	96 58 697 08	39	1	10 41 109 3	X1021997	10 21 997 8	6	2
10 34 219 1	X1012134	10 12 134 5	4	3	10 41 109 4	X1021997	10 21 997 8	3	1
10 34 225 5	9 739 503	97 39 503	9	2	10 41 109 5	X1021997	10 21 997 8	5	2
10 34 226 7	9 739 362	97 39 362	4	19	10 41 120 7	X1046759	10 46 759 1	2	1
10 34 226 8	9 739 132	97 39 132	18	6	10 41 120 7	X1046759	10 46 759 2	2	1
10 34 226 8	9 739 362	97 39 362	5	1	10 41 260 5	9 673 665	96 73 665 08	31	2
10 34 235 7	X1047300	10 47 300 2	(999)	1	10 41 260 9	9 673 665	96 73 665 08	999	1
10 34 251 7	2 920 644	96 58 091 08	512	3	10 41 263 2	9 673 666	96 73 666 08	999	1
10 34 251 8	2 920 644	96 58 091 08	525	1	10 41 263 2	X1065033	10 65 033 8	999	1
10 34 251 9	2 920 644	96 58 091 08	513	3	10 41 267 3	X1003076	10 03 076 7	2	1
10 34 285 4	2 533 066	96 49 355 08	8	2	10 41 277 7	1 830 300	96 59 857 08	151	1
10 34 288 1	9 739 268	97 39 268	12	1	10 41 285 1	1 410	91 71 834 08	21	4
10 34 289 3	5 113 226	51 13 226 08	20	1	10 41 285 1	1 792 005	96 42 836 08	6	11
10 34 289 5	5 113 226	51 13 226 08	40	1	10 41 285 1	1 813	91 73 305 08	50	2
10 34 300 3	2 540	91 56 741 08	2	1	10 41 285 1	1 814	91 73 306 08	50	2
10 34 300 3	2 541	91 57 384 08	6	1	10 41 285 1	1 860	91 68 642 08	101	23
10 34 309 5	9 739 369	97 39 369	6	1	10 41 285 1	1 861	91 68 643 08	72	42
10 34 310 0	9 739 277	97 39 277	5	1	10 41 285 1	1 935	91 52 318 08	83	8
10 34 330 8	9 739 250	97 39 250	4	1	10 41 285 1	2 260 006	96 49 692 08	14	12
10 34 341 3	9 739 258	97 39 258	17	1	10 41 285 1	2 510 030	96 50 319 08	29	4
10 34 348 4	1 830	91 75 700 08	35	1	10 41 285 1	2 510 031	96 71 371 08	301	10
10 34 348 4	2 533 050	96 90 150 08	10	2	10 41 285 1	2 681	91 71 040 08	302	9
10 34 369 3	2 533 054	96 41 452 08	2	2	10 41 285 2	1 663 020	96 21 868 08	13	10
10 34 394 8	1 422 404	96 43 647 08	1	1	10 41 285 2	1 800	91 76 282 08	32	2
10 34 652 3	1 973 000	96 69 137 08	21	4	10 41 285 2	1 805 311	91 50 834 08	18	2
10 34 659 9	X1035577	10 35 577 4	1	1	10 41 285 2	1 813	91 73 305 08	68	12
10 34 664 7	1 750	91 53 684 08	6	1	10 41 285 2	1 814	91 73 306 08	68	12
10 34 693 8	1 670 001	96 56 650 08	(5)	1	10 41 285 4	1 860	91 68 642 08	93	8
10 35 365 5	1 750	91 53 684 08	5	1	10 41 285 4	1 932	91 57 520 08	75	4
10 35 373 7	X1047291	10 47 291 7	5	8	10 41 285 4	2 102	91 55 946 08	27	12
10 35 408 7	X1003076	10 03 076 7	(2)	1	10 41 285 4	2 210	91 73 617 08	300	7
10 35 409 0	5 718 737	57 18 737 08	210	1	10 41 285 4	2 430	91 70 960 08	7	2
10 35 437 5	1 811 035	96 26 210 08	3	6	10 41 285 4	2 444	91 60 411 08	27	18
10 35 437 7	1 811	91 76 419 08	296	4	10 41 285 4	2 510 031	96 71 371 08	300	8
10 35 458 4	2 920 551	96 65 632 08	5	1	10 41 285 4	2 541	91 57 384 08	58	1
10 35 458 4	3 330 080	96 64 305 08	(6)	6	10 41 285 4	2 711	91 53 755 08	29	4
10 35 459 5	9 739 262	97 39 262	11	1	10 41 285 4	3 101	91 49 754 08	15	71
10 35 459 5	9 739 266	97 39 266	11	1	10 41 285 4	3 106	91 49 760 08	48	19
10 35 459 5	9 739 271	97 39 271	2	1	10 41 285 7	1 860 131	96 42 273 08	4	2
10 35 467 0	2 520	91 55 224 08	90	2	10 41 285 7	2 102	91 55 946 08	4	4
10 35 483 5	X1009734	10 09 734 5	1	1	10 41 285 7	2 102	91 55 946 08	50	4
10 35 483 6	X1009734	10 09 734 5	2	1	10 41 285 7	2 510 030	96 50 319 08	21	6
10 35 483 7	X1009734	10 09 734 5	3	1	10 41 285 7	2 510 031	96 71 371 08	303	2
10 35 483 9	X1009734	10 09 734 5	4	1	10 41 285 7	2 680	91 49 902 08	300	2
10 35 573 7	X1087070	10 87 070 1	35	2	10 41 285 7	2 780 860	91 55 386 08	300	2
10 35 577 4	2 970 000	96 56 801 08	150	1	10 41 285 9	1 860	91 68 642 08	107	180
10 35 580 0	3 930 006	96 73 406 08	5	1	10 41 285 9	1 861	91 68 643 08	70	5
10 35 582 6	X1087070	10 87 070 1	2	1	10 41 286 1	1 663 008	96 21 866 08	3	6
10 40 957 0	2 970 000	96 56 801 08	151	1	10 41 286 1	1 805 911	96 56 380 08	7	4
10 40 970 1	1 671 001	96 61 796 08	8	1	10 41 286 1	1 811	91 76 419 08	297	11
10 40 972 6	1 430	91 49 969 08	13	2	10 41 286 1	3 750 011	92 51 440 08	12	2
10 40 972 6	1 811	91 76 419 08	310	2	10 41 302 0	X1087070	10 87 070 1	14	1
10 40 973 1	1 430	91 49 969 08	12	2	10 42 345 7	1 632 001	96 60 748 08	(999)	1
10 40 973 1	1 811	91 76 419 08	311	2	10 42 346 8	X1029884	10 29 884 0	1	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 42 347 2	X1029884	10 29 884 0	2	1	10 44 298 5	9 739 503	97 39 503	15	1
10 42 347 5	X1029884	10 29 884 0	4	1	10 44 319 0	1 860	91 68 642 08	120	25
10 42 347 7	X1029884	10 29 884 0	999	1	10 44 335 3	9 739 132	97 39 132	16	7
10 42 364 6	5 113 211	51 13 211 08	999	1	10 44 335 9	9 739 132	97 39 132	17	2
10 42 371 0	X1034652	10 34 652 3	2	1	10 44 337 2	9 739 132	97 39 132	20	1
10 42 381 7	9 673 665	96 73 665 08	78	2	10 44 362 5	2 502	91 72 031 08	24	2
10 42 381 7	9 673 666	96 73 666 08	78	1	10 44 951 6	2 533 066	96 49 355 08	25	3
10 42 381 7	X1065033	10 65 033 8	78	1	10 44 966 3	2 681	91 71 040 08	120	1
10 42 421 0	2 533 066	96 49 355 08	31	2	10 44 966 4	2 932 152	96 58 697 08	84	6
10 42 433 3	9 653 366	96 53 366 08	225	4	10 44 985 2	1 432 000	96 91 882 08	50	1
10 42 460 1	7 739 413	77 39 413 08	(1)	1	10 44 998 9	2 780 050	96 58 973 08	506	1
10 42 460 9	1 930 001	96 47 630 08	1	1	10 45 027 3	1 830 300	96 59 857 08	273	2
10 42 495 8	X1047300	10 47 300 2	4	1	10 45 098 1	2 200 048	96 84 070 08	15	2
10 42 499 4	2 500 100	91 57 386 08	(999)	1	10 45 105 1	2 920 814	96 50 063 08	1	1
10 42 515 7	X1035580	10 35 580 0	19	1	10 45 120 6	1 410 001	96 74 672 08	29	1
10 42 516 3	X1035580	10 35 580 0	16	8	10 45 131 8	2 520	91 55 224 08	100	1
10 42 516 4	X1035580	10 35 580 0	21	8	10 45 151 7	1 780 333	91 56 750 08	11	1
10 42 517 4	X1035580	10 35 580 0	25	1	10 45 476 2	1 780 953	91 59 467 08	1	1
10 42 527 1	2 533 066	96 49 355 08	6	1	10 45 514 4	X1029200	10 29 200 3	15	1
10 42 527 1	2 920 362	96 62 009 08	4	1	10 45 514 4	X1029200	10 29 200 6	15	1
10 42 538 8	2 680	91 49 902 08	182	2	10 45 514 4	X1111334	11 11 334 3	15	1
10 42 540 9	1 409	91 50 389 08	27	2	10 45 520 6	2 260 006	96 49 692 08	20	1
10 42 819 8	X1035580	10 35 580 0	13	3	10 45 520 7	2 260 006	96 49 692 08	21	1
10 42 853 2	2 520	91 55 224 08	126	1	10 45 528 1	2 502	91 72 031 08	27	6
10 42 884 9	4 005	91 48 880 08	12	2	10 46 691 3	2 971 000	96 73 399 08	169	1
10 42 894 0	2 540	91 56 741 08	1	1	10 46 691 4	2 970 000	96 56 801 08	160	2
10 42 905 7	2 780 318	91 54 325 08	3	1	10 46 691 4	2 971 000	96 73 399 08	173	1
10 42 905 8	1 830 060	96 45 781 08	6	1	10 46 691 5	2 971 000	96 73 399 08	165	1
10 42 913 5	X1034652	10 34 652 3	(1)	2	10 46 691 7	2 971 000	96 73 399 08	168	1
10 42 913 6	X1034652	10 34 652 3	(2)	2	10 46 728 5	X1012193	10 12 193 2	70	4
10 42 941 5	X1004307	10 04 307 7	2	1	10 46 729 2	2 970 000	96 56 801 08	718	1
10 42 941 5	X1009998	10 09 998 1	2	1	10 46 738 1	5 123 930	51 23 930 08	20	1
10 42 992 7	X1030081	10 30 081 9	7	2	10 46 759 1	X1002241	10 02 241 0	1	1
10 42 993 2	X1030081	10 30 081 9	8	1	10 46 759 2	X1002241	10 02 241 0	2	1
10 42 993 3	2 210 008	96 48 137 08	102	1	10 46 776 2	X1030081	10 30 081 9	1	1
10 42 993 5	X1030081	10 30 081 9	9	1	10 46 776 3	X1030081	10 30 081 9	2	1
10 42 994 4	X1028737	10 28 737 5	999	1	10 46 776 4	X1030081	10 30 081 9	4	1
10 42 994 4	X1028737	10 28 737 6	999	1	10 46 776 5	X1030081	10 30 081 9	6	1
10 42 994 6	X1012580	10 12 580 1	1	1	10 46 776 6	X1030081	10 30 081 9	10	1
10 42 995 2	X1032706	10 32 706 5	9	1	10 46 776 7	X1030081	10 30 081 9	11	1
10 42 997 4	X1011573	10 11 573 6	2	1	10 46 776 8	X1030081	10 30 081 9	12	1
10 43 004 2	X1033367	10 33 367 2	91	1	10 46 994 5	5 020 280	50 20 280 08	7	1
10 43 004 2	X1033367	10 33 367 2	131	1	10 46 994 7	5 020 280	50 20 280 08	10	8
10 43 023 0	X1047300	10 47 300 2	64	1	10 46 995 0	5 020 280	50 20 280 08	20	1
10 43 023 7	X1042495	10 42 495 8	999	1	10 46 995 1	5 020 280	50 20 280 08	21	1
10 43 024 6	X1028737	10 28 737 5	4	2	10 47 003 2	1 933	91 57 319 08	1	1
10 43 024 6	X1028737	10 28 737 6	4	2	10 47 037 1	X1047300	10 47 300 2	7	1
10 43 024 7	X1028737	10 28 737 5	6	1	10 47 037 7	X1047300	10 47 300 2	59	1
10 43 024 7	X1028737	10 28 737 6	6	1	10 47 060 1	1 805 311	91 50 834 08	(1)	1
10 43 024 9	X1028737	10 28 737 5	8	1	10 47 060 1	1 805 311	91 50 834 08	(1)	1
10 43 024 9	X1028737	10 28 737 6	8	1	10 47 066 7	7 739 413	77 39 413 08	(2)	1
10 43 051 6	2 515	91 61 436 08	2	1	10 47 077 8	1 423 001	96 52 850 08	1	1
10 43 051 7	2 515	91 61 436 08	1	1	10 47 136 3	1 750 001	92 85 698 08	40	1
10 44 055 3	1 830 008	96 70 487 08	81	2	10 47 220 3	2 533 065	96 59 178 08	6	1
10 44 062 5	X1047077	10 47 077 8	59	2	10 47 225 0	1 830 008	96 70 487 08	83	1
10 44 062 7	X1047077	10 47 077 8	58	2	10 47 234 5	X1046728	10 46 728 5	2	1
10 44 075 3	X1012069	10 12 069 8	4	1	10 47 234 6	X1046728	10 46 728 5	3	1
10 44 129 6	2 533 066	96 49 355 08	20	4	10 47 234 7	X1046728	10 46 728 5	4	1
10 44 166 4	1 811 042	96 49 660 08	28	2	10 47 291 7	1 680	91 39 085 08	1	1
10 44 296 1	9 640 247	96 40 247 08	996	1	10 47 299 5	2 932	91 57 646 08	30	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 47 300 2	3 330	91 62 484 08	1	1	10 65 040 2	X1029200	10 29 200 6	48	1
10 47 304 0	3 105 014	96 57 037 08	3	2	10 65 040 3	X1029200	10 29 200 6	49	1
10 47 510 2	2 970 000	96 56 801 08	720	1	10 65 040 3	X1111334	11 11 334 3	49	1
10 47 526 2	2 340 001	96 39 899 08	2	1	10 65 040 4	X1029200	10 29 200 6	50	1
10 47 530 0	9 673 665	96 73 665 08	27	1	10 65 040 9	X1029200	10 29 200 3	1	1
10 47 530 0	9 673 666	96 73 666 08	27	1	10 65 041 2	X1029200	10 29 200 3	19	1
10 47 530 0	X1065033	10 65 033 8	27	1	10 65 041 3	X1029200	10 29 200 3	21	1
10 47 530 0	X1080209	10 80 209 0	17	2	10 65 041 5	X1029200	10 29 200 3	50	1
10 47 543 6	1 780 953	91 59 467 08	2	1	10 65 041 6	X1029200	10 29 200 3	55	1
10 47 599 4	9 739 202	97 39 202	(1)	1	10 65 048 3	X1111334	11 11 334 3	28	1
10 47 599 4	X1011864	10 11 864 6	(1)	1	10 65 048 4	X1111334	11 11 334 3	29	1
10 47 639 1	1 411 001	96 91 191 08	(999)	1	10 65 048 5	X1111334	11 11 334 3	48	1
10 48 831 9	X1047077	10 47 077 8	12	2	10 65 048 8	X1111334	11 11 334 3	66	1
10 48 832 7	X1047077	10 47 077 8	13	1	10 65 048 9	X1111334	11 11 334 3	70	1
10 48 832 9	X1047077	10 47 077 8	42	2	10 65 049 0	X1111334	11 11 334 3	85	1
10 48 833 0	X1047077	10 47 077 8	90	2	10 65 050 7	2 790 000	91 60 499 08	(2)	1
10 48 866 2	3 930 007	96 71 720 08	307	1	10 65 079 2	X1029703	10 29 703 3	403	1
10 48 866 2	3 930 364	96 51 144 08	293	1	10 65 079 2	X1029703	10 29 703 7	403	1
10 48 901 1	2 520 036	96 55 767 08	1	2	10 65 095 3	X1035577	10 35 577 4	999	1
10 49 007 2	X1080206	10 80 206 4	10	1	10 65 115 8	X1003631	10 03 631 4	3	1
10 49 112 9	X1044985	10 44 985 2	999	1	10 65 115 8	X1003631	10 03 631 5	3	1
10 49 157 4	X1066512	10 66 512 8	10	1	10 65 164 3	1 811 043	96 50 061 08	1	1
10 49 183 6	1 420 001	96 37 826 08	(999)	1	10 65 164 4	1 811	91 76 419 08	28	1
10 49 190 2	1 411 001	96 91 191 08	(4)	1	10 65 257 5	9 739 500	97 39 500	8	1
10 49 190 2	5 211 488	52 11 488 08	4	2	10 65 258 2	9 739 501	97 39 501	18	1
10 49 234 5	X1111334	11 11 334 3	1	1	10 65 260 3	9 739 501	97 39 501	2	1
10 49 234 7	X1029200	10 29 200 6	19	1	10 65 260 4	9 739 501	97 39 501	20	1
10 49 234 7	X1111334	11 11 334 3	19	1	10 65 261 0	9 739 500	97 39 500	10	1
10 49 234 8	X1111334	11 11 334 3	21	1	10 65 262 2	9 739 503	97 39 503	25	1
10 49 242 6	1 420 001	96 37 826 08	(1)	1	10 65 262 8	9 739 501	97 39 501	16	2
10 49 243 0	X1040957	10 40 957 0	999	1	10 65 262 9	9 739 503	97 39 503	21	1
10 49 271 0	2 210	91 73 617 08	(999)	1	10 65 269 9	2 780 852	96 25 783 08	4	1
10 49 347 9	X1047300	10 47 300 2	61	1	10 65 277 2	1 750 001	92 85 698 08	14	1
10 49 371 7	1 632 001	96 60 748 08	(1)	1	10 65 300 1	X1004082	10 04 082 3	999	1
10 49 384 5	X1080219	10 80 219 7	4	1	10 66 324 2	9 673 666	96 73 666 08	5	1
10 49 384 8	9 653 366	96 53 366 08	10	1	10 66 324 2	X1065033	10 65 033 8	5	1
10 49 385 1	9 653 366	96 53 366 08	150	1	10 66 379 7	9 401 061	94 01 061 0	(999)	1
10 49 385 3	9 653 366	96 53 366 08	400	1	10 66 390 9	X1032706	10 32 706 5	(1)	1
10 49 385 5	9 653 366	96 53 366 08	620	1	10 66 397 0	3 105 014	96 57 037 08	4	2
10 49 392 0	X1032706	10 32 706 5	1	1	10 66 441 7	X1042894	10 42 894 0	10	1
10 59 921 2	4 005	91 48 880 08	22	1	10 66 441 8	X1042894	10 42 894 0	11	1
10 65 001 4	X1047300	10 47 300 2	48	2	10 66 491 2	X1022282	10 22 282 0	(1)	1
10 65 004 7	1 860	91 68 642 08	124	12	10 66 499 1	X1002271	10 02 271 6	50	1
10 65 022 6	X1033794	10 33 794 5	4	2	10 66 499 1	X1042894	10 42 894 0	23	1
10 65 022 7	X1033794	10 33 794 5	5	1	10 66 499 9	9 739 277	97 39 277	4	1
10 65 022 8	X1033794	10 33 794 5	999	1	10 66 501 1	1 430	91 49 969 08	(1)	1
10 65 033 6	2 970 000	96 56 801 08	21	1	10 66 501 3	1 430	91 49 969 08	(2)	1
10 65 033 8	2 971 000	96 73 399 08	21	1	10 66 512 4	X1080209	10 80 209 0	7	2
10 65 038 8	X1029200	10 29 200 3	16	1	10 66 512 6	X1080209	10 80 209 0	11	1
10 65 038 8	X1029200	10 29 200 6	16	1	10 66 512 7	X1080209	10 80 209 0	14	1
10 65 039 1	X1029200	10 29 200 6	26	1	10 66 512 8	X1080209	10 80 209 0	15	1
10 65 039 2	X1029200	10 29 200 6	27	1	10 66 526 3	X1004204	10 04 204 3	14	1
10 65 039 3	X1029200	10 29 200 3	28	1	10 66 526 5	X1100472	11 00 472 6	2	1
10 65 039 3	X1029200	10 29 200 6	28	1	10 66 526 5	X1100473	11 00 473 6	2	1
10 65 039 3	X1111334	11 11 334 3	26	1	10 67 511 6	2 790	91 68 708 08	(1)	1
10 65 039 4	X1029200	10 29 200 6	29	1	10 67 520 5	X1080206	10 80 206 4	7	1
10 65 039 7	X1029200	10 29 200 6	30	1	10 67 831 4	X1042495	10 42 495 8	997	1
10 65 039 8	X1029200	10 29 200 6	34	1	10 67 831 5	X1042495	10 42 495 8	998	1
10 65 040 0	X1029200	10 29 200 6	43	1	10 67 837 5	2 520	91 55 224 08	57	2
10 65 040 1	X1029200	10 29 200 6	45	1	10 67 839 5	3 100	91 58 101 08	(2)	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 67 839 5	3 780 249	91 58 112 08	(7)	1	10 87 054 0	2 920 644	96 58 091 08	305	219.1
10 67 866 6	9 739 503	97 39 503	28	1	10 87 054 2	2 920 644	96 58 091 08	309	22
10 67 866 7	9 739 501	97 39 501	11	1	10 87 070 1	1 411 001	96 91 191 08	4	1
10 67 866 8	9 739 500	97 39 500	9	4	10 87 100 1	1 681	91 50 392 08	11	1
10 67 866 8	9 739 501	97 39 501	3	8	10 87 106 1	1 833	91 76 285 08	271	1
10 67 866 9	9 739 503	97 39 503	18	1	10 87 117 7	1 811 109	96 22 361 08	2	2
10 67 867 0	9 739 503	97 39 503	19	4	10 87 155 7	2 920 644	96 58 091 08	7	7.2
10 67 867 1	9 739 503	97 39 503	16	1	10 87 155 7	2 920 644	96 58 091 08	8	3.5
10 67 867 3	9 739 503	97 39 503	20	1	10 87 155 7	2 920 644	96 58 091 08	9	2.25
10 80 026 6	2 780 870	91 70 947 08	4	1	10 87 155 7	2 920 644	96 58 091 08	10	7.2
10 80 049 5	X1047300	10 47 300 2	999	1	10 87 155 7	2 920 644	96 58 091 08	13	7.2
10 80 059 8	X1080100	10 80 100 1	3	2	10 87 155 9	2 920 644	96 58 091 08	11	1
10 80 091 6	2 522	91 10 037 08	(5)	1	10 87 155 9	2 920 644	96 58 091 08	12	1.55
10 80 100 1	2 970 000	96 56 801 08	165	1	10 87 155 9	2 920 644	96 58 091 08	14	7.2
10 80 127 4	2 970 000	96 56 801 08	54	1	10 87 203 2	1 920 370	96 30 673 08	98	4
10 80 131 5	X1009998	10 09 998 1	4	1	10 87 203 3	2 920 644	96 58 091 08	709	2
10 80 153 0	2 515	91 61 436 08	3	1	10 87 203 7	1 920 370	96 30 673 08	99	1
10 80 205 7	3 100	91 58 101 08	(1)	1	10 87 203 7	1 950 000	96 57 034 08	712	1
10 80 205 7	3 930 374	96 64 731 08	10	1	10 87 203 7	2 920 114	96 57 032 08	712	1
10 80 206 0	2 920 645	96 64 402 08	1	1	10 87 210 0	X1033367	10 33 367 2	(999)	1
10 80 206 1	2 920 200	96 64 519 08	5	1	10 87 210 1	X1033367	10 33 367 2	(999)	1
10 80 206 2	1 920	91 68 644 08	12	1	10 87 211 8	2 520	91 55 224 08	136	4
10 80 206 4	3 930 374	96 64 731 08	20	1	10 87 221 6	6 060 709	60 60 709 08	2	1
10 80 209 0	2 970 000	96 56 801 08	22	1	10 87 234 4	3 750 011	92 51 440 08	3	1
10 80 219 7	1 410 001	96 74 672 08	2	1	10 87 265 7	X1029200	10 29 200 6	6	1
10 80 287 0	1 632 089	96 45 048 08	(99)	1	10 87 265 8	X1029200	10 29 200 3	6	1
10 81 349 9	1 813 001	97 20 900 08	3	1	10 87 267 2	2 520	91 55 224 08	(1)	1
10 81 349 9	1 814 001	97 21 240 08	3	1	11 00 056 2	1 681 021	96 65 122 08	2	1
10 81 350 0	1 813 001	97 20 900 08	4	1	11 00 086 8	2 200 048	96 84 070 08	(9)	1
10 81 350 0	1 814 001	97 21 240 08	4	1	11 00 252 4	X1045476	10 45 476 2	2	2
10 81 350 1	1 813 001	97 20 900 08	8	1	11 00 252 4	X1121225	11 21 225 7	1	2
10 81 350 1	1 814 001	97 21 240 08	8	1	11 00 267 5	5 020 280	50 20 280 08	1	1
10 81 373 8	2 970 000	96 56 801 08	58	2	11 00 267 6	5 020 280	50 20 280 08	2	1
10 81 373 8	2 970 000	96 56 801 08	59	1	11 00 269 6	9 673 665	96 73 665 08	67	2
10 81 373 9	1 780 163	91 62 679 08	10	4	11 00 269 6	9 673 666	96 73 666 08	67	1
10 81 393 6	X1011573	10 11 573 7	40	5	11 00 269 6	X1065033	10 65 033 8	67	1
10 81 393 7	X1011573	10 11 573 7	43	2	11 00 291 4	2 711	91 53 755 08	2	1
10 81 394 0	X1011573	10 11 573 7	37	3	11 00 299 0	X1111334	11 11 334 3	22	1
10 81 394 8	1 432 000	96 91 882 08	21	1	11 00 308 9	5 026 573	50 26 573 08	998	1
10 81 490 3	1 932 239	96 23 209 08	(1)	1	11 00 309 4	5 026 573	50 26 573 08	999	1
10 81 500 4	X1045027	10 45 027 3	1	1	11 00 319 3	2 920 500	96 65 664 08	(10)	2
10 81 500 5	X1045027	10 45 027 3	2	1	11 00 342 6	2 790 024	96 67 077 08	5	1
10 81 500 6	X1045027	10 45 027 3	3	1	11 00 427 0	X1080127	10 80 127 4	22	1
10 81 502 9	9 673 665	96 73 665 08	32	4	11 00 444 4	1 800	91 76 282 08	33	2
10 81 502 9	9 673 666	96 73 666 08	32	2	11 00 472 6	3 780	91 57 742 08	15	1
10 81 502 9	X1065033	10 65 033 8	32	2	11 00 473 6	3 780	91 57 742 08	16	1
10 81 519 6	X1045476	10 45 476 2	1	1	11 00 488 1	1 971 000	96 69 133 08	152	6
10 81 522 8	2 681	91 71 040 08	(999)	1	11 00 517 0	X1111334	11 11 334 3	17	1
10 81 541 3	1 860	91 68 642 08	67	2	11 00 524 4	X1044985	10 44 985 2	1	1
10 81 541 5	1 860	91 68 642 08	86	2	11 00 530 1	5 020 280	50 20 280 08	11	8
10 81 577 7	1 541	91 68 662 08	9	2	11 00 539 9	1 883	91 69 126 08	5	1.552
10 81 618 5	2 970 000	96 56 801 08	57	1	11 00 540 0	1 883	91 69 126 08	1	2.06
10 81 619 6	2 533 051	96 68 798 08	(2)	1	11 00 540 0	1 883	91 69 126 08	2	18.66
10 81 622 3	3 780 947	96 70 495 08	3	1	11 00 540 0	1 883	91 69 126 08	3	0.76
10 81 691 3	1 681 021	96 65 122 08	1	1	11 00 540 0	1 883	91 69 126 08	4	0.23
10 87 020 9	3 750 008	91 05 781 08	1	1	11 00 555 4	X1030300	10 30 300 7	21	1
10 87 021 4	1 860	91 68 642 08	63	3	11 00 627 5	5 717 378	57 17 378 08	999	1
10 87 021 9	1 792	91 60 347 08	6	1	11 00 654 3	X1080100	10 80 100 1	2	1
10 87 034 7	1 420 074	96 24 312 08	1	1	11 00 657 0	9 678 147	96 78 147 08	3	1
10 87 047 8	2 533 050	96 90 150 08	(80)	1	11 00 658 4	2 510 050	96 71 375 08	30	3.4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
11 00 666 8	X1047543	10 47 543 6	2	1	11 10 222 3	X1029200	10 29 200 6	44	1
11 00 666 9	X1047543	10 47 543 6	20	2	11 10 222 5	X1029200	10 29 200 6	55	1
11 00 684 6	1 811	91 76 419 08	304	1	11 11 111 08	1 860 127	96 40 018 08	1050	1.4
11 00 684 7	1 811	91 76 419 08	303	1	11 11 334 3	2 502	91 72 031 08	1	1
11 00 695 6	1 811	91 76 419 08	81	1	11 11 344 0	X1047291	10 47 291 7	2	1
11 00 696 3	2 520	91 55 224 08	44	1	11 11 420 2	X1080209	10 80 209 0	(999)	1
11 00 696 4	2 520	91 55 224 08	45	1	11 11 445 5	1 670	91 59 196 08	2	1.34
11 00 721 9	X1100291	11 00 291 4	3	4	11 11 445 5	1 671	91 61 527 08	5	1
11 00 730 5	1 793 010	91 69 598 08	1	1	11 11 521 3	1 424 001	96 37 829 08	(999)	1
11 00 730 9	1 793 010	91 69 598 08	2	1	11 11 521 3	X1021888	10 21 888 5	998	1
11 00 781 7	5 717 378	57 17 378 08	3	1	11 11 820 8	X1013918	10 13 918 0	11	12
11 00 785 3	2 932	91 57 646 08	(981)	1	11 12 395 3	1 932	91 57 520 08	29	4
11 00 798 3	X1029703	10 29 703 7	467	1	11 12 395 3	1 932	91 57 520 08	(1)	1
11 00 805 4	X1047291	10 47 291 7	6	4	11 12 395 3	1 932 239	96 23 209 08	40	2
11 00 815 8	X1029703	10 29 703 2	333	6	11 12 404 0	X1045476	10 45 476 2	3	2
11 00 815 8	X1029703	10 29 703 3	333	8	11 12 420 8	2 920 644	96 58 091 08	225	1.61
11 00 815 8	X1029703	10 29 703 7	333	8	11 12 420 9	2 920 644	96 58 091 08	226	1.23
11 00 815 8	X1029703	10 29 703 8	333	8	11 12 421 0	2 920 644	96 58 091 08	227	1.63
11 00 853 3	1 813 001	97 20 900 08	20	4	11 12 421 1	2 920 644	96 58 091 08	228	3.25
11 00 853 5	1 813 001	97 20 900 08	21	4	11 12 421 1	2 932 153	96 58 698 08	228	0.55
11 00 941 7	X1080127	10 80 127 4	4	1	11 12 421 2	2 932 153	96 58 698 08	229	0.5
11 00 941 8	X1080127	10 80 127 4	7	1	11 16 043 1	1 632	91 61 150 08	15	1.2
11 00 944 0	9 673 665	96 73 665 08	29	3	11 16 043 1	1 641 001	92 18 053 08	6	0.3
11 06 054 3	1 422 404	96 43 647 08	2	1	11 16 043 1	1 641 001	92 18 053 08	(2)	0.3
11 06 587 9	9 673 664	96 73 664 08	4	1	11 16 043 1	1 641 104	96 31 824 08	2	0.3
11 06 588 4	1 670	96 29 234 08	1	1	11 16 043 1	1 663 011	92 16 485 08	2	1
11 06 588 8	1 670	96 29 234 08	3	1	11 16 043 1	2 573 003	96 20 922 08	5	0.5
11 06 600 1	3 780 265	96 70 515 08	3	1	11 16 066 2	1 883	91 69 126 08	6	1
11 06 680 8	X1100472	11 00 472 6	1	1	11 16 072 4	X1029200	10 29 200 6	22	1
11 06 680 9	X1100473	11 00 473 6	1	1	11 16 096 6	1 813	91 73 305 08	47	2
11 06 722 1	1 811 106	96 71 052 08	2	3	11 16 096 6	1 814	91 73 306 08	47	2
11 06 735 9	X1029200	10 29 200 6	42	1	11 16 108 4	2 200 048	96 84 070 08	375	4
11 06 815 9	1 811 106	96 71 052 08	11	6	11 16 191 9	X1011497	10 11 497 5	1	1
11 06 853 5	2 780 870	91 70 947 08	3	1	11 17 018 5	X1080206	10 80 206 4	2	1
11 06 860 7	X1080206	10 80 206 4	(1)	10	11 17 018 6	X1080206	10 80 206 4	9	1
11 08 039 2	X1032706	10 32 706 5	15	1	11 17 027 6	5 113 066	51 13 066 08	1	1
11 08 062 4	5 020 280	50 20 280 08	6	1	11 17 027 7	5 113 066	51 13 066 08	2	1
11 08 184 1	2 780 870	91 70 947 08	6	1	11 17 050 4	9 678 147	96 78 147 08	2	1
11 08 222 1	1 411	91 78 113 08	2	8	11 17 050 6	9 678 147	96 78 147 08	1	1
11 08 260 2	1 932 701	96 49 708 08	202	1.99	11 17 056 5	1 632	91 61 150 08	14	8
11 08 260 2	2 780 320	91 62 659 08	202	0.15	11 17 056 5	1 641 001	92 18 053 08	7	5
11 08 260 2	2 920 644	96 58 091 08	202	8.21	11 17 056 5	1 641 001	92 18 053 08	(3)	1
11 08 260 3	1 780 500	91 05 097 08	203	0.5	11 17 056 5	1 641 104	96 31 824 08	3	1
11 08 260 3	2 920 644	96 58 091 08	203	3.42	11 17 056 5	1 663 011	92 16 485 08	4	8
11 08 260 4	2 920 644	96 58 091 08	204	0.58	11 17 056 5	2 573 003	96 20 922 08	6	2
11 08 260 5	2 920 644	96 58 091 08	205	0.33	11 17 126 8	X1111334	11 11 334 3	2	1
11 08 260 6	2 920 644	96 58 091 08	206	4.03	11 17 126 9	X1111334	11 11 334 3	31	1
11 08 260 8	2 920 118	96 54 998 08	208	0.26	11 17 127 0	X1111334	11 11 334 3	32	1
11 08 260 8	2 920 119	96 55 006 08	208	0.26	11 17 127 1	X1111334	11 11 334 3	33	1
11 08 260 9	2 920 644	96 58 091 08	209	0.43	11 17 127 2	X1111334	11 11 334 3	58	1
11 08 825 4	1 883	91 69 126 08	7	4	11 17 127 4	X1111334	11 11 334 3	60	1
11 08 870 6	X1080219	10 80 219 7	2	1	11 17 127 5	X1111334	11 11 334 3	65	1
11 10 097 0	X1100472	11 00 472 6	3	1	11 17 127 6	X1111334	11 11 334 3	71	1
11 10 097 0	X1100473	11 00 473 6	3	1	11 17 130 6	X1106600	11 06 600 1	2	1
11 10 134 4	2 560 033	96 37 907 08	7	2	11 17 130 8	X1106600	11 06 600 1	4	1
11 10 158 4	1 632	91 61 150 08	11	4	11 17 131 1	X1106600	11 06 600 1	1	1
11 10 158 4	1 632 001	96 60 748 08	17	1	11 18 240 5	X1004082	10 04 082 3	225	1
11 10 158 4	1 632 002	96 60 749 08	17	1	11 18 240 6	X1004082	10 04 082 3	226	1
11 10 207 6	1 830	91 75 700 08	31	1	11 18 260 1	5 123 930	51 23 930 08	2	2
11 10 222 2	X1029200	10 29 200 6	1	1	11 21 158 7	1 813	91 73 305 08	21	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
11 21 158 7	1 814	91 73 306 08	21	1	24 01 930 02	X1047300	10 47 300 2	44	4
11 21 200 9	1 813	91 73 305 08	41	18	24 01 962 02	X1080209	10 80 209 0	(41)	3
11 21 200 9	1 814	91 73 306 08	41	18	24 02 026 02	X1080127	10 80 127 4	11	4
11 21 225 7	1 790 999	91 74 122 08	1	1	24 02 063 02	9 673 665	96 73 665 08	89	2
11 21 235 6	X1028737	10 28 737 5	11	1	24 71 056 02	1 420 075	96 40 327 08	202	2
11 21 276 9	1 790 999	96 83 693 08	1	1	24 71 056 02	1 421 067	96 40 329 08	203	1
11 21 418 3	5 718 767	57 18 767 08	1	1	24 71 056 02	1 424 015	96 39 941 08	207	1
11 21 435 2	5 531 882	55 31 882 08	1	1	24 71 056 02	1 950 000	96 69 131 08	628	2
11 21 440 5	X1047543	10 47 543 6	1	1	24 71 056 02	2 970 000	96 56 801 08	678	4
11 32 072 0	1 793 010	91 69 598 08	(1)	1	24 71 083 02	1 410 185	96 32 074 08	203	1
11 34 045 6	1 811 103	96 25 682 08	9	0.9	24 71 083 02	1 410 188	96 62 484 08	201	1
11 34 231 1	9 739 132	97 39 132	4	1	24 71 083 02	1 411 016	96 91 199 08	209	1
11 34 231 1	X1022281	10 22 281 2	48	1	24 71 083 02	1 432 000	96 91 882 08	624	5
11 34 661 6	1 933	91 57 319 08	(1)	1	24 71 083 02	1 671 001	96 61 796 08	212	2
11 34 748 4	3 101	91 49 754 08	103	2	24 71 083 02	1 950 000	96 69 131 08	610	9
11 34 753 0	3 101	91 49 754 08	32	4	24 71 083 02	2 970 000	96 56 801 08	603	4
11 45 042 0	1 860 127	96 40 018 08	4	1	24 71 084 02	1 409 012	96 27 479 08	209	1
11 45 042 0	2 510 053	96 50 321 08	5	2	24 71 084 02	1 432 000	96 91 882 08	659	1
11 45 042 0	2 510 072	96 44 614 08	5	2	24 71 084 02	1 950 000	96 69 131 08	614	5
11 45 069 1	5 705 279	57 05 279 08	999	1	24 71 084 02	2 970 000	96 56 801 08	670	1
11 49 040 6	2 200 048	96 84 070 08	16	2	24 71 177 02	1 410 001	96 74 672 08	204	2
11 49 191 0	1 793 010	91 69 598 08	3	1	24 71 177 02	1 411 016	96 91 199 08	218	1
11 49 231 5	1 830 008	96 70 487 08	140	4	24 71 177 02	1 420 075	96 40 327 08	204	1
11 49 231 5	2 932 152	96 58 697 08	26	25	24 71 177 02	1 421 067	96 40 329 08	205	1
11 49 396 3	1 632 089	96 45 048 08	(15)	1	24 71 177 02	1 424 014	96 39 940 08	207	1
11 49 443 2	X1032706	10 32 706 5	(2)	1	24 71 177 02	1 424 015	96 39 941 08	201	1
11 49 458 1	X1032706	10 32 706 5	(3)	1	24 71 177 02	1 432 000	96 91 882 08	630	2
11 60 105 9	1 432 000	96 91 882 08	22	1	24 71 177 02	1 950 000	96 69 131 08	600	5
11 64 396 1	1 420 001	96 37 826 08	(1)	1	24 71 177 02	2 970 000	96 56 801 08	612	7
11 64 585 6	1 668	91 71 304 08	9	4	24 71 177 02	3 975 002	96 56 805 08	605	1
11 65 174 5	X1160105	11 60 105 9	2	3	24 71 285 02	1 409 012	96 27 479 08	212	2
11 65 174 6	X1160105	11 60 105 9	3	2	24 71 285 02	1 410 185	96 32 074 08	202	2
11 65 174 7	X1160105	11 60 105 9	4	1	24 71 285 02	1 432 000	96 91 882 08	642	3
11 65 174 8	X1160105	11 60 105 9	5	6	24 71 285 02	1 950 000	96 69 131 08	604	6
11 65 174 9	X1160105	11 60 105 9	6	1	24 71 285 02	2 970 000	96 56 801 08	604	3
11 65 686 7	X1160105	11 60 105 9	(11)	1	24 71 285 02	2 971 000	96 73 399 08	645	1
11 65 686 8	X1160105	11 60 105 9	(12)	1	24 71 286 02	1 420 075	96 40 327 08	206	1
11 65 686 8	X1160105	11 60 105 9	(12)	1	24 71 286 02	1 423 042	96 39 939 08	203	4
11 65 727 1	X1100696	11 00 696 4	1	2	24 71 286 02	1 424 014	96 39 940 08	204	6
11 65 727 2	X1100696	11 00 696 4	2	2	24 71 286 02	1 424 015	96 39 941 08	202	3
11 65 921 9	X1087070	10 87 070 1	54	1	24 71 286 02	1 432 000	96 91 882 08	646	2
11 65 965 1	1 632 089	96 45 048 08	(14)	1	24 71 286 02	1 950 000	96 69 131 08	618	2
11 65 965 2	X1111334	11 11 334 3	81	1	24 71 286 02	2 970 000	96 56 801 08	638	11
11 65 965 3	X1111334	11 11 334 3	80	1	24 71 286 02	2 975	96 50 499 08	600	1
11 65 969 2	X1087070	10 87 070 1	1	1	24 71 286 02	3 975 002	96 56 805 08	607	3
11 65 976 5	X1047543	10 47 543 6	3	1	24 71 386 02	1 411 016	96 91 199 08	206	1
11 65 983 4	X1087070	10 87 070 1	40	1	24 71 386 02	1 432 000	96 91 882 08	616	3
11 69 005 6	X1080206	10 80 206 1	4	1	24 71 386 02	9 697 181	96 97 181 01	4	1
11 69 005 7	X1080206	10 80 206 1	3	1	24 72 619 02	1 432 000	96 91 882 08	656	1
11 69 043 4	X1111334	11 11 334 3	55	1	25 71 193 02	9 161 249	91 61 249 08	4	1
11 69 229 9	X1045027	10 45 027 3	4	1	26 00 207 02	2 932 152	96 58 697 08	50	0.28
11 69 578 6	2 520	91 55 224 08	101	5	26 21 010 08	1 861	91 68 643 08	51	4.6
22 81 103 08	2 200 048	96 32 140 08	4	1	26 21 013 08	1 541 002	96 37 425 08	29	0.2
22 81 104 08	2 200 048	96 32 140 08	5	1	26 21 028 08	1 792	91 60 347 08	3	13.5
24 00 493 02	9 074 165	90 74 165	4	2	26 21 031 08	2 502	91 72 031 08	30	0.064
24 00 497 02	9 074 165	90 74 165	3	5	26 21 039 08	1 830 008	96 70 487 08	150	1.5
24 00 498 02	9 072 596	90 72 596	7	2	26 21 039 08	2 260 006	96 49 692 08	8	2.3
24 00 498 02	9 075 541	90 75 541	14	2	26 21 039 08	2 510 031	96 71 371 08	(3)	0.6
24 00 508 02	9 075 540	90 75 540	3	2	26 21 039 08	2 932 166	92 68 911 08	7	0.16
24 01 885 02	X1080209	10 80 209 0	44	8	26 21 040 08	1 811	91 76 419 08	130	0.2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
26 21 055 08	1 860 122	96 40 019 08	5	1.55	38 83 034 08	1 632 001	96 60 748 08	6	3
26 21 055 08	2 510 050	96 71 375 08	40	0.55	38 83 034 08	1 632 002	96 60 749 08	6	4
26 21 055 08	2 681	91 71 040 08	175	0.35	40 00 379	9 739 279	97 39 279	13	1
26 21 056 08	1 792	91 60 347 08	2	3	40 00 379	X1011998	10 11 998 0	42	1
26 21 067 08	1 663 020	96 21 868 08	7	7	40 00 381	9 739 279	97 39 279	15	3
26 21 067 08	2 510 030	96 50 319 08	33	1.7	40 00 414	X1012223	10 12 223 3	12	12
26 21 089 08	1 811	91 76 419 08	261	1.5	40 00 417	1 681 021	96 65 122 08	3	2
26 21 089 08	2 510 050	96 71 375 08	45	2.5	40 00 417	2 502	91 72 031 08	37	8
26 21 089 08	2 540	91 56 741 08	22	0.36	40 00 505	1 800	91 76 282 08	39	16
26 21 089 08	2 540	91 56 741 08	23	0.43	40 00 505	2 450	91 62 668 08	7	4
26 21 089 08	2 540	91 56 741 08	24	0.39	40 00 505	2 510 031	96 71 371 08	378	14
26 21 091 08	1 811	91 76 419 08	79	0.5	40 00 505	2 681	91 71 040 08	375	4
26 21 091 08	2 540	91 56 741 08	21	0.45	40 00 505	9 080 556	90 80 556	14	1
26 21 095 08	2 520	91 55 224 08	83	4	40 00 505	X1011989	10 11 989 1	11	2
26 21 810 01	9 685 169	96 85 169 01	315	5.94	40 00 591	1 860	91 68 642 08	98	3
26 21 830 01	9 685 169	96 85 169 01	316	5.86	40 00 615	1 410 048	96 18 981 08	5	12
26 21 835 01	9 685 169	96 85 169 01	314	5.91	40 00 648	2 510 031	96 71 371 08	379	4
26 22 016 08	3 750 011	92 51 440 08	13	0.365	40 00 704	1 813	91 73 305 08	19	12
26 22 016 08	3 750 011	92 51 440 08	14	0.14	40 00 704	1 814	91 73 306 08	19	12
26 22 018 08	1 811 103	96 25 682 08	15	0.18	40 00 704	X1029703	10 29 703 7	458	3
28 28 014 08	1 813	91 73 305 08	37	2	40 00 784	9 686 071	96 86 071 01	56	8
28 28 014 08	1 814	91 73 306 08	37	2	40 00 784	X1029703	10 29 703 3	413	12
28 30 832 08	3 101	91 49 754 08	42	24	40 00 784	X1029703	10 29 703 3	456	16
28 30 832 08	3 102	91 49 755 08	42	22	40 00 784	X1029703	10 29 703 7	413	12
28 30 832 08	3 103	91 49 757 08	42	20	40 00 784	X1029703	10 29 703 7	456	16
28 30 832 08	3 104	91 49 758 08	42	18	40 00 828	1 409	91 50 389 08	20	9
28 30 832 08	3 105	91 49 759 08	42	16	40 00 828	1 409 001	96 38 912 08	25	5
28 30 913 08	2 520 001	92 48 796 08	24	1	40 00 828	1 410 094	96 71 682 08	18	4
28 30 914 08	2 520 001	92 48 796 08	25	1	40 00 828	1 680	91 39 085 08	17	8
28 30 915 08	2 520 001	92 48 796 08	20	1	40 00 828	1 681	91 50 392 08	15	4
28 30 916 08	2 520 001	92 48 796 08	21	1	40 00 828	2 510 030	96 50 319 08	15	10
28 39 057 08	1 409	91 50 389 08	26	1	40 00 828	2 681	91 71 040 08	300	4
28 39 057 08	1 860 131	96 42 273 08	8	0.1	40 00 828	2 984	91 53 758 08	6	2
28 39 069 08	2 520	91 55 224 08	148	0.8	40 00 828	X1011989	10 11 989 1	7	2
28 81 303 08	2 520 001	92 48 796 08	11	2	40 00 829	1 409 001	96 38 912 08	13	2
28 81 475 08	1 811	91 76 419 08	46	2	40 00 829	1 792 005	96 42 836 08	5	8
28 81 535 08	1 632 001	96 60 748 08	32	2	40 00 829	1 800	91 76 282 08	29	5
28 81 535 08	1 632 002	96 60 749 08	32	2	40 00 829	1 811	91 76 419 08	210	8
28 81 762 08	1 930 001	96 47 630 08	2	1	40 00 829	1 811 042	96 49 660 08	26	2
28 81 825 08	2 541	91 57 384 08	66	1	40 00 829	1 811 108	96 25 683 08	5	3
28 81 836 08	1 860	91 68 642 08	65	3	40 00 829	1 830 008	96 70 487 08	192	4
28 81 910 08	1 632	91 61 150 08	8	8	40 00 829	1 932 239	96 23 209 08	20	16
28 81 910 08	1 632 001	96 60 748 08	40	4	40 00 829	2 510 030	96 50 319 08	26	4
28 81 910 08	1 632 002	96 60 749 08	40	4	40 00 829	2 510 031	96 71 371 08	309	3
28 81 990 08	2 520 001	92 48 796 08	10	1	40 00 829	2 510 053	96 50 321 08	20	4
28 81 998 08	2 520 001	92 48 796 08	14	1	40 00 829	2 520	91 55 224 08	78	16
38 00 175 08	1 811 031	92 18 651 08	1	1	40 00 829	2 520	91 55 224 08	99	1
38 00 197 08	1 811 031	92 18 651 08	2	1	40 00 829	2 522	91 10 037 08	35	1
38 00 208 08	2 522 005	96 32 251 08	2	1	40 00 829	2 541	91 57 384 08	51	3
38 00 346 08	2 500 022	92 10 661 08	1	1	40 00 899	2 522	91 10 037 08	48	1
38 00 347 08	2 500 023	92 10 663 08	1	1	40 00 996	2 502	91 72 031 08	36	8
38 00 571 08	2 210	91 73 617 08	205	10	40 00 996	2 520	91 55 224 08	163	4
38 00 640 08	2 570	91 49 899 08	60	2	40 00 996	9 673 665	96 73 665 08	87	4
38 00 717 08	2 560	91 71 363 08	2	1	40 01 016 08	1 830 008	96 70 487 08	190	2
38 00 719 08	2 560	91 71 363 08	4	1	40 01 016 08	2 780 860	91 55 386 08	301	4
38 00 720 08	2 560	91 71 363 08	6	1	40 01 016 08	3 101	91 49 754 08	63	1
38 00 734 08	2 560	91 71 363 08	3	1	40 01 016 08	3 106	91 49 760 08	72	1
38 82 612 08	3 105 014	96 57 037 08	1	1	40 01 308	1 668	91 71 304 08	(3)	2
38 82 613 08	3 105 014	96 57 037 08	2	1	40 01 308	2 502	91 72 031 08	34	24
38 82 891 08	1 411 001	96 91 191 08	7	4	40 01 308	2 520	91 55 224 08	137	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 01 466	3 106	91 49 760 08	59	2	40 41 001 08	X1029703	10 29 703 8	307	2
40 01 521	5 113 211	51 13 211 08	110	1	40 41 002 01	5 718 018	57 18 018 08	50	3
40 01 595	9 074 505	90 74 505	4	2	40 41 003 08	X1032706	10 32 706 5	12	1
40 01 610	1 813	91 73 305 08	57	2	40 41 016 08	5 718 727	57 18 727 08	30	2
40 01 610	1 814	91 73 306 08	57	2	40 41 016 08	X1022230	10 22 230 9	13	1
40 01 610	2 790 000	91 60 499 08	4	1	40 41 104	5 718 728	57 18 728 08	480	2
40 01 610	5 102 294	51 02 294 08	10	4	40 41 104	9 629 005	96 29 005 08	190	1
40 01 620	3 101	91 49 754 08	96	4	40 41 104	X1033159	10 33 159 7	427	1
40 01 620	3 330 080	96 64 305 08	17	6	40 41 109	X1029703	10 29 703 3	427	2
40 01 620	9 691 012	96 91 012 01	74	8	40 41 109	X1029703	10 29 703 7	427	2
40 01 642	1 672	91 49 977 08	20	32	40 41 303 01	X1029703	10 29 703 3	2564	4
40 01 642	1 861	91 68 643 08	80	7	40 41 303 01	X1029703	10 29 703 7	2564	4
40 01 642	2 444	91 60 411 08	16	4	40 41 444 08	X1002177	10 02 177 6	905	2
40 01 645	1 811 037	96 19 628 08	8	16	40 42 002	1 811 103	96 25 682 08	12	2
40 01 645	1 830 008	96 70 487 08	74	2	40 42 002	2 502	91 72 031 08	41	4
40 01 645	1 932	91 57 520 08	22	8	40 42 002	2 975	96 50 499 08	302	2
40 01 645	1 932 239	96 23 209 08	53	8	40 42 002	9 078 680	90 78 680	3	4
40 01 645	2 520	91 55 224 08	164	4	40 42 002 08	2 780 852	96 25 783 08	11	2
40 01 645	2 932 152	96 58 697 08	90	16	40 42 003	1 860	91 68 642 08	121	6
40 01 645	2 932 216	96 49 320 08	5	4	40 42 003	3 780 249	91 58 112 08	(12)	2
40 01 645	3 780 265	96 70 515 08	6	3	40 42 003	9 079 185	90 79 185	3	1
40 01 650	9 080 556	90 80 556	10	2	40 42 003	9 079 186	90 79 186	3	1
40 01 667	2 210	91 73 617 08	305	3	40 42 003	X1032706	10 32 706 5	6	3
40 01 696	1 800	91 76 282 08	24	8	40 42 012	2 210	91 73 617 08	325	2
40 01 701 08	3 930 364	96 51 144 08	266	2	40 42 012	2 210 008	96 48 137 08	320	2
40 01 928	2 210	91 73 617 08	332	2	40 42 014	2 210	91 73 617 08	341	1
40 01 929	2 102	91 55 946 08	53	2	40 42 014	2 260	91 59 506 08	7	6
40 02 017	1 932 011	96 18 522 08	11	2	40 42 014	2 430	91 70 960 08	9	6
40 02 017	2 501 013	91 57 385 08	11	4	40 42 014	X1011997	10 11 997 6	4	1
40 02 192	1 680	91 39 085 08	11	4	40 42 022 01	2 260 006	96 49 692 08	23	2
40 02 306	1 811	91 76 419 08	209	4	40 42 025 08	2 711	91 53 755 08	4	4
40 02 307	1 780 333	91 56 750 08	18	4	40 42 030	2 420	91 49 889 08	6	2
40 02 307	1 932	91 57 520 08	44	4	40 42 032	2 210	91 73 617 08	340	1
40 02 312	2 340 001	96 39 899 08	6	12	40 42 032	5 102 320	51 02 320 08	7	6
40 02 418	1 811 042	96 49 660 08	20	2	40 42 036	1 410 094	96 71 682 08	12	2
40 02 442	9 686 071	96 86 071 01	71	12	40 42 036	3 101	91 49 754 08	46	4
40 02 485	2 501 013	91 57 385 08	8	4	40 42 036	3 102	91 49 755 08	46	4
40 02 551	3 750 011	92 51 440 08	4	2	40 42 036	3 103	91 49 757 08	46	4
40 02 561	3 102	91 49 755 08	52	16	40 42 036	3 104	91 49 758 08	46	4
40 02 561	3 103	91 49 757 08	52	16	40 42 036	3 105	91 49 759 08	46	4
40 02 561	3 104	91 49 758 08	52	16	40 42 036	3 330 080	96 64 305 08	10	11
40 02 561	3 105	91 49 759 08	52	16	40 42 044 05	1 811	91 76 419 08	233	4
40 02 561	3 106	91 49 760 08	67	16	40 42 044 05	X1033367	10 33 367 2	31	6
40 02 564	3 101	91 49 754 08	78	6	40 42 050 08	2 970 000	96 56 801 08	308	22
40 02 564	3 330 080	96 64 305 08	12	4	40 42 064 08	5 718 018	57 18 018 08	190	2
40 02 886	X1032706	10 32 706 5	25	4	40 42 070	9 075 540	90 75 540	2	1
40 26 003 08	2 340 001	96 39 899 08	7	1	40 42 072 08	2 520 041	96 84 504 08	3	2
40 28 018 08	2 210 008	96 48 137 08	310	4	40 42 082 01	9 673 665	96 73 665 08	85	4
40 28 026 14	2 210 008	96 48 137 08	321	2	40 42 082 01	9 673 666	96 73 666 08	85	4
40 38 204 08	9 653 366	96 53 366 08	224	4	40 42 082 01	X1065033	10 65 033 8	85	4
40 38 210 08	5 718 737	57 18 737 08	20	4	40 42 096 01	2 210	91 73 617 08	342	1
40 38 211 08	9 653 366	96 53 366 08	166	2	40 42 098 08	X1011659	10 11 659 1	4	1
40 41 001 08	X1002177	10 02 177 6	907	1	40 42 106	1 632 001	96 60 748 08	25	8
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 2	5	1	40 42 106	1 632 002	96 60 749 08	25	8
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 2	307	2	40 42 106	3 101	91 49 754 08	59	4
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 3	5	1	40 42 107	3 510 009	91 49 937 08	14	2
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 3	307	2	40 42 109	1 670	91 59 196 08	11	4
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 7	5	1	40 42 109	3 330 080	96 64 305 08	35	2
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 7	307	2	40 42 109	9 080 556	90 80 556	6	4
40 41 001 08	X1029703	10 29 703 8	5	1	40 42 109	X1011599	10 11 599 3	6	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 42 111	2 920	91 57 645 08	(2)	2	40 43 218 01	X1029703	10 29 703 8	81	2
40 42 111 08	1 632 001	96 60 748 08	14	2	40 43 218 01	X1047077	10 47 077 8	81	2
40 42 111 08	1 632 002	96 60 749 08	14	2	40 43 507 01	X1035577	10 35 577 4	5	4
40 42 118 01	9 686 071	96 86 071 01	52	8	40 43 507 01	X1066512	10 66 512 8	43	1
40 42 120 08	1 410 094	96 71 682 08	24	4	40 43 601 08	9 673 665	96 73 665 08	88	4
40 42 120 08	2 340 001	96 39 899 08	16	4	40 43 607 08	X1047300	10 47 300 2	43	6
40 42 130 01	2 210	91 73 617 08	338	2	40 43 612 08	5 113 211	51 13 211 08	30	4
40 42 152 08	2 970 000	96 56 801 08	552	3	40 43 612 08	5 114 869	51 14 869 08	16	4
40 42 152 08	3 975 002	96 56 805 08	552	12	40 43 619 77	9 673 665	96 73 665 08	86	4
40 42 187	3 102	91 49 755 08	23	8	40 43 619 77	9 673 666	96 73 666 08	86	4
40 42 187	3 103	91 49 757 08	23	8	40 43 619 77	X1065033	10 65 033 8	86	4
40 42 187	3 104	91 49 758 08	23	8	40 43 624 08	9 673 664	96 73 664 08	85	4
40 42 187	3 105	91 49 759 08	23	8	40 43 637 08	5 114 869	51 14 869 08	15	4
40 42 187	3 106	91 49 760 08	23	8	40 44 002 08	X1002177	10 02 177 6	2428	1
40 42 280 08	2 560 033	96 37 907 08	5	2	40 44 029 08	X1047300	10 47 300 2	45	2
40 43 000	9 073 767	90 73 767	6	2	40 44 031 08	2 502 007	96 22 822 08	4	1
40 43 000	X1002177	10 02 177 6	1391	8	40 44 031 08	2 502 008	96 22 823 08	4	1
40 43 000	X1011683	10 11 683 9	3	2	40 44 076 08	3 102	91 49 755 08	50	4
40 43 009	9 072 596	90 72 596	6	1	40 44 076 08	3 103	91 49 757 08	50	4
40 43 009	9 072 879	90 72 879	4	1	40 44 076 08	3 104	91 49 758 08	50	4
40 43 012 08	1 830 303	96 57 512 08	5	4	40 44 076 08	3 105	91 49 759 08	50	4
40 43 028 08	2 970 000	96 56 801 08	304	4	40 44 076 08	3 106	91 49 760 08	65	4
40 43 028 08	2 975	96 50 499 08	300	4	40 61 024	1 681 020	96 36 221 08	4	2
40 43 062 08	1 805 311	91 50 834 08	11	4	40 61 032 08	1 860	91 68 642 08	102	6
40 43 082	X1002177	10 02 177 6	1259	8	40 61 032 08	2 520	91 55 224 08	155	2
40 43 082	X1011832	10 11 832 6	14	2	40 61 047	2 984	91 53 758 08	10	2
40 43 089	9 739 268	97 39 268	1	6	40 61 062	1 861	91 68 643 08	76	3
40 43 094 08	X1002177	10 02 177 6	1011	2	40 61 065	9 653 366	96 53 366 08	42	5
40 43 094 08	X1002177	10 02 177 6	2388	6	40 61 071	3 330 080	96 64 305 08	11	3
40 43 094 08	X1033159	10 33 159 7	536	2	40 61 098 08	2 210	91 73 617 08	328	2
40 43 120 08	9 686 071	96 86 071 01	77	8	40 61 108	2 970 000	96 56 801 08	553	4
40 43 122	X1011998	10 11 998 0	(2)	2	40 61 109 08	1 833 008	96 54 437 08	7	2
40 43 126 08	2 420	91 49 889 08	4	24	40 61 179 01	1 450	91 49 973 08	14	4
40 43 126 08	X1002177	10 02 177 6	903	34	40 61 340 08	2 560	91 71 363 08	7	1
40 43 127	X1029703	10 29 703 2	2156	1	40 61 423 08	2 444	91 60 411 08	8	4
40 43 127	X1029703	10 29 703 7	2156	1	40 62 020 08	9 653 367	96 53 367 08	260	2
40 43 127	X1029703	10 29 703 8	2156	1	40 62 031 08	X1033159	10 33 159 7	413	8
40 43 127	X1047077	10 47 077 8	2156	1	40 62 036 08	3 101	91 49 754 08	9	4
40 43 155 08	1 412	91 33 714 08	4	12	40 62 036 08	X1029703	10 29 703 3	424	3
40 43 163 01	X1035577	10 35 577 4	6	4	40 62 036 08	X1029703	10 29 703 7	424	3
40 43 169 01	9 692 197	96 92 197 01	31	4	40 62 042 08	2 450 022	96 39 560 08	4	22
40 43 176 08	X1002177	10 02 177 6	991	20	40 62 128 08	X1029703	10 29 703 3	418	4
40 43 177 01	9 691 009	96 91 009 01	6	16	40 62 128 08	X1029703	10 29 703 7	418	4
40 43 181 01	9 686 071	96 86 071 01	21	24	40 62 128 08	X1033159	10 33 159 7	418	4
40 43 207 08	X1029703	10 29 703 2	75	16	40 62 160 08	2 560	91 71 363 08	21	2
40 43 207 08	X1029703	10 29 703 3	75	8	40 62 160 08	3 330	91 62 484 08	5	4
40 43 207 08	X1029703	10 29 703 8	75	16	40 62 206 08	1 411 001	96 91 191 08	15	2
40 43 211 01	X1029703	10 29 703 2	74	8	40 62 212 08	1 420	91 49 964 08	8	4
40 43 211 01	X1029703	10 29 703 3	74	4	40 62 212 08	1 421	91 49 966 08	7	4
40 43 211 01	X1029703	10 29 703 7	74	8	40 62 212 08	1 423	91 56 968 08	6	4
40 43 211 01	X1029703	10 29 703 8	73	6	40 62 212 08	1 424	91 49 968 08	8	8
40 43 211 01	X1047077	10 47 077 8	74	8	40 62 217 08	1 420	91 49 964 08	7	4
40 43 216 01	X1029703	10 29 703 2	2059	2	40 62 217 08	1 420 001	96 37 826 08	8	8
40 43 216 01	X1029703	10 29 703 7	2059	2	40 62 217 08	1 421	91 49 966 08	6	4
40 43 216 01	X1029703	10 29 703 8	2059	2	40 62 217 08	1 421 001	96 37 827 08	8	8
40 43 216 01	X1047077	10 47 077 8	2059	2	40 62 217 08	1 423	91 56 968 08	7	4
40 43 216 01	X1047300	10 47 300 2	42	12	40 62 217 08	1 423 001	96 52 850 08	9	8
40 43 218 01	X1029703	10 29 703 2	81	2	40 62 217 08	1 424 001	96 37 829 08	9	8
40 43 218 01	X1029703	10 29 703 3	81	2	40 62 217 08	1 424 010	96 37 830 08	9	8
40 43 218 01	X1029703	10 29 703 7	81	2	40 62 226 08	1 424	91 49 968 08	9	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 65 028 08	1 681	91 50 392 08	26	2	40 65 172 01	3 106	91 49 760 08	5	4
40 65 028 08	1 932	91 57 520 08	43	4	40 65 215 01	1 632	91 61 150 08	3	8
40 65 029	2 932 216	96 49 320 08	4	2	40 65 215 01	1 632 001	96 60 748 08	35	4
40 65 060	1 830 008	96 70 487 08	188	3	40 65 215 01	1 632 002	96 60 749 08	35	4
40 65 060	X1002271	10 02 271 6	38	5	40 65 215 01	2 340 006	91 53 746 08	6	1
40 65 063 08	1 541 002	96 37 425 08	17	4	40 65 232 01	2 560	91 71 363 08	22	8
40 65 068 08	2 984	91 53 758 08	2	4	40 65 326 14	2 501 013	91 57 385 08	42	16
40 65 082 08	1 811	91 76 419 08	229	1	40 66 014 08	2 500 100	91 57 386 08	30	8
40 65 093 08	9 161 249	91 61 249 08	7	2	40 66 029 08	X1029703	10 29 703 3	423	19
40 65 098 08	2 340 001	96 39 899 08	10	16	40 66 029 08	X1029703	10 29 703 7	423	19
40 65 098 08	2 510 031	96 71 371 08	315	1	40 66 030 08	1 411 001	96 91 191 08	13	8
40 65 099	1 811 101	96 42 320 08	20	6	40 66 030 08	2 501 013	91 57 385 08	29	4
40 65 099	1 860	91 68 642 08	106	1	40 66 031 08	2 350	91 52 148 08	7	3
40 65 099	1 860 122	96 40 019 08	11	4	40 66 031 08	2 450	91 62 668 08	9	4
40 65 099	2 210 008	96 48 137 08	302	4	40 66 036 08	1 411	91 78 113 08	4	2
40 65 099	2 501 044	92 68 987 08	9	4	40 66 038 08	2 102	91 55 946 08	3	8
40 65 099	5 531 879	55 31 879 08	11	1	40 66 039 08	1 683	91 42 690 08	2	4
40 65 100 08	3 101	91 49 754 08	8	2	40 66 042	2 501 057	96 79 919 08	3	4
40 65 103	1 860 122	96 40 019 08	3	4	40 66 042 08	1 683 100	91 40 089 08	2	4
40 65 103	2 510 072	96 44 614 08	13	2	40 66 042 08	2 560	91 71 363 08	10	4
40 65 103	2 520	91 55 224 08	77	2	40 66 042 08	X1029703	10 29 703 2	73	6
40 65 103	3 102	91 49 755 08	64	4	40 66 042 08	X1029703	10 29 703 3	73	12
40 65 103	3 103	91 49 757 08	64	4	40 66 042 08	X1029703	10 29 703 7	73	6
40 65 103	3 104	91 49 758 08	64	4	40 66 042 08	X1047077	10 47 077 8	73	6
40 65 103	3 105	91 49 759 08	64	4	40 66 047 08	2 560 022	96 44 710 08	5	8
40 65 103	3 106	91 49 760 08	36	4	40 66 047 08	2 573	91 61 435 08	2	8
40 65 126	1 800	91 76 282 08	42	14	40 66 058 08	2 350	91 52 148 08	8	4
40 65 126	2 520	91 55 224 08	133	3	40 66 062 08	1 643	91 49 976 08	2	8
40 65 126	3 101	91 49 754 08	23	4	40 66 070 08	2 560	91 71 363 08	18	3
40 65 126	3 106	91 49 760 08	82	4	40 66 090 08	X1011578	10 11 578 0	2	8
40 65 132	3 330 080	96 64 305 08	38	2	40 66 122	1 632 001	96 60 748 08	42	4
40 65 136	1 680	91 39 085 08	21	3	40 66 122	1 632 002	96 60 749 08	42	4
40 65 136	1 681	91 50 392 08	20	2	40 66 122	2 500 100	91 57 386 08	34	5
40 65 136	1 831	91 49 951 08	33	2	40 69 018 08	1 430	91 49 969 08	9	4
40 65 136	2 533 066	96 49 355 08	35	2	40 70 039 08	1 950 000	96 69 131 08	307	3
40 65 136	2 540	91 56 741 08	12	3	40 70 041 08	1 450	91 49 973 08	13	4
40 65 136	3 101	91 49 754 08	12	2	40 70 041 08	1 450 005	96 30 082 08	16	8
40 65 145 01	2 970 000	96 56 801 08	551	1	40 70 050 08	X1002177	10 02 177 6	447	12
40 65 149 01	1 410 001	96 74 672 08	12	8	40 70 050 08	X1029703	10 29 703 7	447	4
40 65 158 01	1 420	91 49 964 08	6	4	40 70 054 08	9 653 367	96 53 367 08	210	4
40 65 158 01	1 421	91 49 966 08	5	4	40 70 054 08	X1029703	10 29 703 3	447	4
40 65 158 01	1 423	91 56 968 08	5	4	40 70 085	X1002177	10 02 177 6	1064	1
40 65 158 01	1 424	91 49 968 08	7	8	40 70 203 08	1 410 094	96 71 682 08	16	3
40 65 158 01	9 080 556	90 80 556	13	1	40 70 208 08	1 410 001	96 74 672 08	15	10
40 65 164	1 409 001	96 38 912 08	28	2	40 70 312 08	2 520	91 55 224 08	76	4
40 65 164	2 200	91 71 836 08	310	2	40 70 608 08	1 790 028	91 26 247 08	18	6
40 65 164	2 210	91 73 617 08	309	4	40 70 608 08	1 811 037	96 19 628 08	9	8
40 65 164	2 450	91 62 668 08	6	4	40 70 608 08	1 811 101	96 42 320 08	22	2
40 65 164	2 510 031	96 71 371 08	307	6	40 72 013 08	3 102	91 49 755 08	39	13
40 65 164	2 680	91 49 902 08	301	8	40 72 013 08	3 103	91 49 757 08	39	13
40 65 164	2 920 362	96 62 009 08	8	1	40 72 013 08	3 104	91 49 758 08	39	13
40 65 166	1 671 001	96 61 796 08	3	8	40 72 013 08	3 105	91 49 759 08	39	13
40 65 166	2 515	91 61 436 08	13	4	40 72 013 08	3 106	91 49 760 08	13	4
40 65 166	2 570 200	91 55 160 08	85	4	40 72 014 08	3 102	91 49 755 08	33	8
40 65 166	2 831	91 58 119 08	36	1	40 72 014 08	3 103	91 49 757 08	33	8
40 65 166	9 739 015	97 39 015	2	4	40 72 014 08	3 104	91 49 758 08	33	8
40 65 172 01	3 102	91 49 755 08	5	4	40 72 014 08	3 105	91 49 759 08	33	8
40 65 172 01	3 103	91 49 757 08	5	4	40 72 014 08	3 106	91 49 760 08	33	12
40 65 172 01	3 104	91 49 758 08	5	4	40 72 015 08	3 102	91 49 755 08	45	4
40 65 172 01	3 105	91 49 759 08	5	4	40 72 015 08	3 103	91 49 757 08	45	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 72 015 08	3 104	91 49 758 08	45	4	40 84 023 01	2 932 152	96 58 697 08	82	2
40 72 015 08	3 105	91 49 759 08	45	4	40 86 002 08	1 541 002	96 37 425 08	20	4
40 73 500 08	1 780 180	91 26 161 08	5	1	40 86 002 08	2 522	91 10 037 08	40	4
40 73 500 08	1 790 028	91 26 247 08	17	2	40 86 003 08	1 811	91 76 419 08	294	4
40 73 500 08	2 780 318	91 54 325 08	6	4	40 86 004 08	1 811	91 76 419 08	241	6
40 73 500 08	2 780 900	91 60 277 08	5	1	40 86 007 08	2 520	91 55 224 08	167	4
40 73 500 08	2 932 152	96 58 697 08	80	30	40 86 010 08	2 502	91 72 031 08	20	4
40 73 501 08	1 813	91 73 305 08	51	2	40 86 017 05	2 500 100	91 57 386 08	18	3
40 73 501 08	1 814	91 73 306 08	51	2	40 86 035 08	2 502	91 72 031 08	33	4
40 73 501 08	1 830 008	96 70 487 08	141	39	40 86 040 08	1 790 028	91 26 247 08	8	8
40 73 501 08	2 932	91 57 646 08	24	5	40 86 040 08	1 811	91 76 419 08	234	2
40 73 502 08	1 813	91 73 305 08	52	8	40 86 040 08	1 860	91 68 642 08	92	8
40 73 502 08	1 814	91 73 306 08	52	8	40 86 040 08	2 780 851	96 24 498 08	4	1
40 73 502 08	1 860	91 68 642 08	127	6	40 86 040 08	2 780 852	96 25 783 08	8	1
40 73 502 08	2 510 030	96 50 319 08	14	6	40 86 041 08	1 632 001	96 60 748 08	20	8
40 73 502 08	2 540	91 56 741 08	40	2	40 86 041 08	1 632 002	96 60 749 08	20	8
40 73 502 08	X1011998	10 11 998 0	31	5	40 86 041 08	2 502	91 72 031 08	45	4
40 73 503 08	9 653 366	96 53 366 08	90	4	40 86 041 08	2 510 053	96 50 321 08	3	12
40 73 504 08	2 510 031	96 71 371 08	302	2	40 86 041 08	2 510 072	96 44 614 08	3	6
40 75 005 08	1 811 042	96 49 660 08	27	6	40 86 041 08	9 739 196	97 39 196	6	4
40 78 015 08	X1029703	10 29 703 2	427	1	40 86 042 08	2 932 152	96 58 697 08	83	24
40 79 240	X1011569	10 11 569 6	7	1	40 86 058 14	2 520 021	92 17 203 08	6	8
40 79 240	X1011573	10 11 573 7	26	1	40 93 405 08	2 520	91 55 224 08	105	8
40 82 000 08	1 920 372	91 49 061 08	7	2	40 93 609 08	2 520 001	92 48 796 08	13	4
40 82 002 08	1 811	91 76 419 08	201	5	40 93 610 08	1 811 041	96 31 015 08	3	4
40 82 004 08	1 811	91 76 419 08	232	6	40 93 611 08	1 835	91 26 701 08	20	4
40 82 505 08	2 520	91 55 224 08	141	4	40 94 009 08	1 811	91 76 419 08	214	2
40 82 507 08	1 811	91 76 419 08	192	8	40 94 012 08	1 811 101	96 42 320 08	26	3
40 82 507 08	2 520	91 55 224 08	93	10	40 97 041 08	1 409 001	96 38 912 08	22	2
40 82 507 08	2 520 001	92 48 796 08	23	2	40 97 041 08	2 450 022	96 39 560 08	12	4
40 82 507 08	2 520 018	92 13 430 08	6	2	40 97 041 08	2 510 031	96 71 371 08	317	7
40 82 507 08	2 522	91 10 037 08	33	10	40 97 043 08	1 811	91 76 419 08	215	38
40 82 808 08	2 520	91 55 224 08	119	6	40 97 043 08	1 833 008	96 54 437 08	17	4
40 82 809 08	1 811	91 76 419 08	242	6	40 97 043 08	2 270 002	96 49 296 08	4	2
40 82 809 08	2 520	91 55 224 08	117	2	40 97 043 08	2 510 031	96 71 371 08	316	1
40 83 000 08	2 522	91 10 037 08	46	3	40 97 043 08	2 515	91 61 436 08	20	2
40 83 024 01	X1029703	10 29 703 2	312	8	40 97 043 08	2 520	91 55 224 08	144	15
40 83 024 01	X1029703	10 29 703 3	312	8	40 97 043 08	2 520 020	96 49 038 08	5	3
40 83 024 01	X1029703	10 29 703 7	312	8	40 97 043 08	2 522	91 10 037 08	27	2
40 83 024 01	X1029703	10 29 703 8	312	8	40 97 043 08	2 780 633	91 61 113 08	3	2
40 83 024 01	X1047077	10 47 077 8	91	8	40 97 046 08	2 102	91 55 946 08	20	6
40 83 026 08	X1029703	10 29 703 2	60	2	40 97 046 08	2 510 031	96 71 371 08	318	4
40 83 026 08	X1029703	10 29 703 3	60	2	40 97 046 08	2 510 053	96 50 321 08	8	2
40 83 026 08	X1029703	10 29 703 7	60	2	40 97 048 08	1 811 101	96 42 320 08	24	1
40 83 026 08	X1029703	10 29 703 8	60	2	40 97 053 08	2 200 048	96 84 070 08	300	2
40 83 045 08	X1029703	10 29 703 3	79	3	40 97 053 08	2 502	91 72 031 08	43	4
40 83 045 08	X1029703	10 29 703 7	79	6	40 97 053 08	2 520	91 55 224 08	146	3
40 83 045 08	X1047077	10 47 077 8	79	6	40 97 053 08	2 520 021	92 17 203 08	7	2
40 83 107 08	X1002271	10 02 271 6	41	2	40 97 059 08	1 973 000	96 69 137 08	300	16
40 83 109 77	X1002271	10 02 271 6	37	12	40 97 060 08	1 830 008	96 70 487 08	153	5
40 83 110 08	1 811 043	96 50 061 08	10	2	40 97 061 08	1 860	91 68 642 08	104	4
40 84 021 01	1 860 131	96 42 273 08	7	2	40 97 069 08	1 790 028	91 26 247 08	14	4
40 84 021 01	1 860 132	96 42 274 08	8	2	40 97 069 08	1 813	91 73 305 08	66	6
40 84 021 01	2 260 006	96 49 692 08	10	2	40 97 069 08	1 814	91 73 306 08	66	6
40 84 021 01	2 780 090	91 72 525 08	8	4	40 97 069 08	1 860	91 68 642 08	113	24
40 84 021 01	3 750 011	92 51 440 08	8	3	40 97 070 01	9 686 071	96 86 071 01	43	3
40 84 023 01	1 780 180	91 26 161 08	4	4	40 97 070 08	1 541	91 68 662 08	25	2
40 84 023 01	1 830 008	96 70 487 08	158	2	40 97 070 08	1 790 028	91 26 247 08	13	1
40 84 023 01	1 932 701	96 49 708 08	503	4	40 97 070 08	1 813	91 73 305 08	54	16
40 84 023 01	2 780 900	91 60 277 08	4	4	40 97 070 08	1 814	91 73 306 08	54	16

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 97 070 08	2 520	91 55 224 08	135	4
40 97 074 08	1 668	91 71 304 08	6	6
40 97 074 08	1 860	91 68 642 08	110	50
40 97 104 08	1 811	91 76 419 08	34	2
40 97 110 08	1 932	91 57 520 08	(6)	2
40 97 111 08	1 811 042	96 49 660 08	21	2
40 97 112 08	1 811 042	96 49 660 08	22	2
41 15 044 08	2 210 008	96 48 137 08	351	4
41 15 046 08	2 210 008	96 48 137 08	350	16
41 15 046 08	2 510 072	96 44 614 08	16	2
41 15 046 08	2 932 166	92 68 911 08	10	4
41 15 046 08	5 718 737	57 18 737 08	22	4
41 15 046 08	9 080 556	90 80 556	11	2
41 15 046 08	X1011914	10 11 914 1	21	1
41 15 047 08	2 680	91 49 902 08	351	6
41 15 047 08	X1013918	10 13 918 0	14	12
41 15 140 08	1 410 188	96 62 484 08	11	2
41 15 140 08	1 663 020	96 21 868 08	14	10
41 15 140 08	1 800	91 76 282 08	34	4
41 15 140 08	1 830 102	92 26 483 08	5	12
41 15 140 08	1 860	91 68 642 08	95	120
41 15 140 08	1 860 122	96 40 019 08	14	4
41 15 140 08	1 861	91 68 643 08	75	25
41 15 140 08	1 930 001	96 47 630 08	4	2
41 15 140 08	1 932 239	96 23 209 08	22	4
41 15 140 08	1 935	91 52 318 08	85	8
41 15 140 08	2 210	91 73 617 08	353	8
41 15 140 08	2 260 006	96 49 692 08	15	29
41 15 140 08	2 270 002	96 49 296 08	5	2
41 15 140 08	2 501 044	92 68 987 08	6	4
41 15 140 08	2 510 030	96 50 319 08	28	10
41 15 140 08	2 510 031	96 71 371 08	352	2
41 15 140 08	2 510 053	96 50 321 08	22	4
41 15 140 08	2 522	91 10 037 08	26	2
41 15 140 08	2 780 633	91 61 113 08	5	2
41 15 140 08	2 920	91 57 645 08	(5)	2
41 15 140 08	2 932 166	92 68 911 08	6	4
41 15 141 08	1 409	91 50 389 08	21	18
41 15 141 08	1 409 001	96 38 912 08	20	3
41 15 141 08	1 410 188	96 62 484 08	8	2
41 15 141 08	1 680	91 39 085 08	14	6
41 15 141 08	1 681	91 50 392 08	19	8
41 15 141 08	1 780 500	91 05 097 08	11	2
41 15 141 08	1 790 028	91 26 247 08	6	6
41 15 141 08	1 811	91 76 419 08	221	1
41 15 141 08	1 860	91 68 642 08	114	80
41 15 141 08	1 861	91 68 643 08	84	3
41 15 141 08	1 920 368	96 31 378 08	5	2
41 15 141 08	1 932	91 57 520 08	63	4
41 15 141 08	1 932 010	96 18 521 08	6	2
41 15 141 08	1 932 011	96 18 522 08	6	2
41 15 141 08	2 210	91 73 617 08	351	6
41 15 141 08	2 270 002	96 49 296 08	6	2
41 15 141 08	2 450 022	96 39 560 08	14	4
41 15 141 08	2 510 030	96 50 319 08	25	2
41 15 141 08	2 510 031	96 71 371 08	350	14
41 15 141 08	2 510 053	96 50 321 08	17	2
41 15 141 08	2 515	91 61 436 08	7	4
41 15 141 08	2 520	91 55 224 08	131	6
41 15 141 08	2 541	91 57 384 08	59	4
41 15 141 08	2 680	91 49 902 08	350	2
41 15 141 08	2 711	91 53 755 08	23	2
41 15 141 08	2 780 236	91 57 759 08	32	4
41 15 141 08	2 831	91 58 119 08	28	4
41 15 141 08	2 932 152	96 58 697 08	19	2
41 15 141 08	2 984	91 53 758 08	5	4
41 15 141 08	3 780 429	96 18 268 08	4	2
41 15 142 08	1 932 239	96 23 209 08	51	8
41 15 142 08	2 522	91 10 037 08	50	1
41 15 143 08	1 410 094	96 71 682 08	14	2
41 15 143 08	1 930 001	96 47 630 08	7	1
41 15 143 08	2 210	91 73 617 08	356	1
41 15 144 08	1 409	91 50 389 08	22	9
41 15 144 08	1 409 001	96 38 912 08	29	4
41 15 144 08	1 680	91 39 085 08	18	8
41 15 144 08	2 102	91 55 946 08	13	6
41 15 144 08	2 210	91 73 617 08	352	3
41 15 144 08	2 450 022	96 39 560 08	9	4
41 15 144 08	2 502	91 72 031 08	32	2
41 15 144 08	2 510 030	96 50 319 08	17	8
41 15 144 08	2 510 031	96 71 371 08	351	11
41 15 144 08	2 570 200	91 55 160 08	86	4
41 15 144 08	3 101	91 49 754 08	17	2
41 15 144 08	3 106	91 49 760 08	80	1
41 15 144 08	3 780 429	96 18 268 08	7	2
41 15 147 08	1 632	91 61 150 08	4	8
41 15 147 08	1 632 001	96 60 748 08	36	4
41 15 147 08	1 632 002	96 60 749 08	36	4
41 15 147 08	3 102	91 49 755 08	51	4
41 15 147 08	9 161 249	91 61 249 08	18	4
41 15 147 08	X1029703	10 29 703 2	10	2
41 15 147 08	X1029703	10 29 703 3	10	2
41 15 147 08	X1029703	10 29 703 7	10	2
41 15 147 08	X1029703	10 29 703 8	10	2
41 15 147 08	X1047077	10 47 077 8	10	2
41 15 148 08	1 860 127	96 40 018 08	3	4
41 15 148 08	2 260 006	96 49 692 08	12	4
41 15 148 08	2 711	91 53 755 08	5	4
41 15 148 08	2 780 090	91 72 525 08	9	4
41 15 152 08	2 560	91 71 363 08	8	1
41 15 157 08	3 930 364	96 51 144 08	267	2
41 15 205 08	1 420 001	96 37 826 08	7	8
41 15 205 08	1 421 001	96 37 827 08	7	8
41 15 205 08	1 423 001	96 52 850 08	7	4
41 15 205 08	1 424 001	96 37 829 08	7	4
41 15 205 08	1 424 010	96 37 830 08	7	4
41 15 608 05	2 920 052	96 48 157 08	2	4
41 17 004 08	1 930	91 53 609 08	5	3
41 17 006 08	3 330 080	96 64 305 08	19	4
41 17 010 08	2 500 100	91 57 386 08	16	1
41 17 023 08	X1002177	10 02 177 6	1063	2
41 17 030 08	1 811	91 76 419 08	211	1
41 18 804 08	1 412	91 33 714 08	11	4
41 18 804 08	1 450	91 49 973 08	11	24
41 18 805 08	1 450	91 49 973 08	12	24
41 19 001 08	2 780 852	96 25 783 08	12	2
41 19 002 08	1 811	91 76 419 08	235	1
41 19 002 08	1 811 037	96 19 628 08	7	8
41 19 002 08	1 811 101	96 42 320 08	23	1
41 19 002 08	1 932	91 57 520 08	21	8

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
41 19 002 08	3 101	91 49 754 08	64	1	41 19 005 08	2 790	91 68 708 08	4	4
41 19 002 08	3 106	91 49 760 08	73	1	41 19 005 08	2 790 000	91 60 499 08	5	1
41 19 002 08	3 780 265	96 70 515 08	5	3	41 19 005 08	2 831	91 58 119 08	25	2
41 19 003 05	1 780 333	91 56 750 08	(3)	5	41 19 005 08	2 971 000	96 73 399 08	312	3
41 19 003 05	1 860	91 68 642 08	112	6	41 19 005 08	3 750 008	91 05 781 08	6	4
41 19 003 05	3 330 080	96 64 305 08	36	2	41 19 005 08	3 750 011	92 51 440 08	6	4
41 19 003 08	1 830 008	96 70 487 08	189	3	41 19 005 08	3 790 014	91 50 438 08	4	4
41 19 003 08	1 860 131	96 42 273 08	5	2	41 19 005 08	3 975 002	96 56 805 08	301	2
41 19 003 08	1 860 132	96 42 274 08	6	2	41 19 006 08	1 800	91 76 282 08	38	8
41 19 003 08	1 932	91 57 520 08	45	8	41 19 006 08	1 811	91 76 419 08	228	3
41 19 003 08	2 780 851	96 24 498 08	5	1	41 19 006 08	2 501 013	91 57 385 08	27	6
41 19 003 08	2 780 852	96 25 783 08	9	1	41 19 006 08	2 515	91 61 436 08	17	3
41 19 003 08	3 750 011	92 51 440 08	10	3	41 19 006 08	2 522	91 10 037 08	32	2
41 19 004 08	1 409 001	96 38 912 08	18	16	41 19 006 08	2 920 362	96 62 009 08	9	1
41 19 004 08	1 541 002	96 37 425 08	22	4	41 19 006 08	3 102	91 49 755 08	22	4
41 19 004 08	1 632 001	96 60 748 08	22	20	41 19 006 08	3 103	91 49 757 08	22	4
41 19 004 08	1 632 002	96 60 749 08	22	20	41 19 006 08	3 104	91 49 758 08	22	4
41 19 004 08	1 668	91 71 304 08	8	6	41 19 006 08	3 105	91 49 759 08	22	4
41 19 004 08	1 792 004	92 51 415 08	5	1	41 19 006 08	3 106	91 49 760 08	22	5
41 19 004 08	1 792 005	96 42 836 08	7	11	41 19 007 08	1 409 001	96 38 912 08	12	4
41 19 004 08	1 800	91 76 282 08	27	5	41 19 007 08	3 106	91 49 760 08	57	3
41 19 004 08	1 811	91 76 419 08	237	4	41 19 008 08	X1028737	10 28 737 5	7	4
41 19 004 08	1 811 101	96 42 320 08	21	1	41 19 008 08	X1028737	10 28 737 6	7	4
41 19 004 08	1 811 103	96 25 682 08	14	2	41 19 012 08	1 410	91 71 834 08	14	8
41 19 004 08	1 813	91 73 305 08	48	11	41 19 012 08	1 632 001	96 60 748 08	11	2
41 19 004 08	1 814	91 73 306 08	48	11	41 19 012 08	1 632 002	96 60 749 08	11	2
41 19 004 08	1 860	91 68 642 08	97	15	41 19 012 08	1 811	91 76 419 08	226	4
41 19 004 08	2 501 013	91 57 385 08	17	2	41 19 012 08	2 102	91 55 946 08	10	2
41 19 004 08	2 501 044	92 68 987 08	10	4	41 19 014 08	1 450	91 49 973 08	15	4
41 19 004 08	2 520	91 55 224 08	75	5	41 19 015 08	1 411 001	96 91 191 08	14	2
41 19 004 08	2 522	91 10 037 08	30	4	41 19 015 08	1 420	91 49 964 08	9	8
41 19 004 08	2 932 166	92 68 911 08	14	6	41 19 015 08	1 420 001	96 37 826 08	9	8
41 19 004 08	2 975	96 50 499 08	301	2	41 19 015 08	1 421	91 49 966 08	8	8
41 19 004 08	3 101	91 49 754 08	60	2	41 19 015 08	1 421 001	96 37 827 08	9	8
41 19 004 08	3 102	91 49 755 08	60	2	41 19 015 08	1 423	91 56 968 08	8	8
41 19 004 08	3 103	91 49 757 08	60	2	41 19 015 08	1 423 001	96 52 850 08	8	8
41 19 004 08	3 104	91 49 758 08	60	2	41 19 015 08	1 424	91 49 968 08	10	12
41 19 004 08	3 105	91 49 759 08	60	2	41 19 015 08	1 424 001	96 37 829 08	8	8
41 19 004 08	3 510 009	91 49 937 08	16	2	41 19 015 08	1 424 010	96 37 830 08	8	8
41 19 004 08	3 780 182	91 69 119 08	16	2	41 19 020 08	2 501 013	91 57 385 08	34	2
41 19 004 08	5 910 672	59 10 672 08	20	1	41 19 024 08	1 683 100	91 40 089 08	3	4
41 19 005 08	1 409 001	96 38 912 08	16	12	41 19 024 08	1 811	91 76 419 08	267	2
41 19 005 08	1 410 001	96 74 672 08	41	6	41 19 024 08	2 270	91 53 745 08	3	1
41 19 005 08	1 541	91 68 662 08	26	23	41 19 024 08	2 340 006	91 53 746 08	7	1
41 19 005 08	1 541 002	96 37 425 08	13	7	41 19 024 08	3 103	91 49 757 08	51	4
41 19 005 08	1 643 001	96 38 764 08	3	12	41 19 024 08	3 104	91 49 758 08	51	4
41 19 005 08	1 663 005	96 54 469 08	6	12	41 19 024 08	3 105	91 49 759 08	51	4
41 19 005 08	1 663 008	96 21 866 08	4	6	41 19 024 08	3 106	91 49 760 08	66	4
41 19 005 08	1 681 020	96 36 221 08	5	2	41 19 029 08	1 790 028	91 26 247 08	12	6
41 19 005 08	1 800	91 76 282 08	41	4	41 19 030 08	2 520	91 55 224 08	156	2
41 19 005 08	1 811	91 76 419 08	200	6	41 19 031 08	1 800	91 76 282 08	46	16
41 19 005 08	1 811 025	96 28 389 08	5	1	41 21 001 08	5 910 672	59 10 672 08	6	1
41 19 005 08	1 813	91 73 305 08	65	26	41 24 006 08	9 653 366	96 53 366 08	190	4
41 19 005 08	1 814	91 73 306 08	65	26	41 25 326 08	1 811	91 76 419 08	51	1
41 19 005 08	1 860	91 68 642 08	103	22	41 25 326 08	1 955 000	96 50 769 08	306	1
41 19 005 08	1 930	91 53 609 08	10	4	41 30 026 08	1 811	91 76 419 08	263	2
41 19 005 08	2 520	91 55 224 08	98	20	41 30 026 08	2 520	91 55 224 08	110	2
41 19 005 08	2 522	91 10 037 08	34	8	41 30 027 08	2 502	91 72 031 08	44	4
41 19 005 08	2 533 066	96 49 355 08	33	8	41 30 028 08	2 520	91 55 224 08	81	24
41 19 005 08	2 541	91 57 384 08	60	6	41 30 028 08	2 540	91 56 741 08	11	6

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
41 30 028 08	2 541	91 57 384 08	50	3	42 00 009 01	1 930 001	96 47 630 08	5	2
41 30 028 08	2 681	91 71 040 08	351	9	42 00 009 01	1 955 000	96 50 769 08	302	2
41 30 029 08	2 522	91 10 037 08	51	2	42 00 009 01	2 210	91 73 617 08	382	4
41 30 029 08	3 101	91 49 754 08	75	4	42 00 009 01	2 210 008	96 48 137 08	375	4
41 30 029 08	3 106	91 49 760 08	54	4	42 00 009 01	2 260 006	96 49 692 08	16	29
41 30 030 08	1 811	91 76 419 08	142	8	42 00 009 01	2 501 013	91 57 385 08	18	22
41 30 030 08	1 811 035	96 26 210 08	6	6	42 00 009 01	2 502	91 72 031 08	42	4
41 30 030 08	1 811 109	96 22 361 08	6	4	42 00 009 01	2 510 030	96 50 319 08	27	14
41 30 031 08	2 540	91 56 741 08	14	1	42 00 009 01	2 510 053	96 50 321 08	21	2
41 30 032 08	1 412	91 33 714 08	10	8	42 00 009 01	2 520	91 55 224 08	73	20
41 30 032 08	1 932	91 57 520 08	61	8	42 00 009 01	2 520 001	92 48 796 08	26	1
41 30 032 08	2 510 030	96 50 319 08	20	4	42 00 009 01	2 522	91 10 037 08	37	1
41 30 034 08	2 510 030	96 50 319 08	22	1	42 00 009 01	2 540	91 56 741 08	10	2
41 30 034 08	2 510 031	96 71 371 08	355	8	42 00 009 01	2 932 166	92 68 911 08	4	4
41 30 049 08	1 860	91 68 642 08	91	100	42 00 009 01	3 101	91 49 754 08	61	2
41 30 049 08	1 861	91 68 643 08	71	5	42 00 009 01	3 102	91 49 755 08	61	2
41 30 061 08	1 860	91 68 642 08	116	35	42 00 009 01	3 103	91 49 757 08	61	2
41 30 062 08	1 790 028	91 26 247 08	7	4	42 00 009 01	3 104	91 49 758 08	61	2
41 30 062 08	1 811 101	96 42 320 08	27	1	42 00 009 01	3 105	91 49 759 08	61	2
41 30 062 08	1 830 008	96 70 487 08	191	2	42 00 009 01	3 780 182	91 69 119 08	17	12
41 30 063 08	1 830 008	96 70 487 08	180	49	42 00 009 01	5 910 672	59 10 672 08	21	1
41 30 064 08	1 811 041	96 31 015 08	5	4	42 00 009 01	9 080 556	90 80 556	7	2
41 30 064 08	1 811 042	96 49 660 08	23	2	42 00 009 01	9 739 279	97 39 279	14	1
41 30 065 08	1 805 911	96 56 380 08	8	4	42 00 009 01	X1011998	10 11 998 0	47	1
41 30 065 08	1 811	91 76 419 08	202	13	42 00 009 01	X1030300	10 30 300 7	13	8
41 30 065 08	1 811 110	96 23 840 08	5	3	42 00 009 77	X1028737	10 28 737 5	9	1
41 30 065 08	1 813	91 73 305 08	62	2	42 00 009 77	X1028737	10 28 737 6	9	1
41 30 065 08	1 814	91 73 306 08	62	2	42 00 012 01	1 409 001	96 38 912 08	30	2
41 30 069 08	1 410	91 71 834 08	22	4	42 00 012 01	1 410 094	96 71 682 08	11	4
41 30 069 08	1 792 005	96 42 836 08	3	8	42 00 012 01	1 541	91 68 662 08	27	15
41 30 069 08	1 860	91 68 642 08	126	6	42 00 012 01	1 541 002	96 37 425 08	12	18
41 30 069 08	1 861	91 68 643 08	73	38	42 00 012 01	1 632 001	96 60 748 08	29	10
41 30 070 08	1 663 005	96 54 469 08	4	8	42 00 012 01	1 632 002	96 60 749 08	29	10
41 30 070 08	1 670	91 59 196 08	19	2	42 00 012 01	1 643 001	96 38 764 08	4	12
41 30 070 08	1 831	91 49 951 08	32	4	42 00 012 01	1 672	91 49 977 08	21	32
41 30 070 08	1 860	91 68 642 08	90	4	42 00 012 01	1 780 500	91 05 097 08	12	4
41 30 070 08	1 861	91 68 643 08	82	10	42 00 012 01	1 805 311	91 50 834 08	12	2
41 30 122 08	1 450 005	96 30 082 08	15	2	42 00 012 01	1 811	91 76 419 08	223	12
41 34 123 01	1 780 333	91 56 750 08	(2)	6	42 00 012 01	1 811 025	96 28 389 08	4	1
41 34 126 01	1 670	91 59 196 08	7	10	42 00 012 01	1 813	91 73 305 08	44	4
41 34 126 01	1 780 333	91 56 750 08	(4)	1	42 00 012 01	1 814	91 73 306 08	44	4
41 34 126 01	2 210 008	96 48 137 08	352	2	42 00 012 01	1 831	91 49 951 08	34	4
41 34 126 01	3 101	91 49 754 08	18	10	42 00 012 01	1 860	91 68 642 08	108	14
41 34 126 01	3 330 080	96 64 305 08	39	2	42 00 012 01	1 930	91 53 609 08	9	4
41 34 126 01	3 780 947	96 70 495 08	5	2	42 00 012 01	1 932 010	96 18 521 08	7	2
41 34 127 01	1 410 094	96 71 682 08	20	4	42 00 012 01	1 932 011	96 18 522 08	7	2
41 34 127 01	1 860	91 68 642 08	99	3	42 00 012 01	2 102	91 55 946 08	37	6
41 34 127 01	3 101	91 49 754 08	22	6	42 00 012 01	2 210	91 73 617 08	375	17
42 00 009 01	1 541 002	96 37 425 08	21	4	42 00 012 01	2 210 008	96 48 137 08	376	16
42 00 009 01	1 632 001	96 60 748 08	21	24	42 00 012 01	2 500 100	91 57 386 08	23	2
42 00 009 01	1 632 002	96 60 749 08	21	24	42 00 012 01	2 510 053	96 50 321 08	18	20
42 00 009 01	1 780 181	91 52 266 08	153	4	42 00 012 01	2 510 072	96 44 614 08	11	2
42 00 009 01	1 811	91 76 419 08	236	10	42 00 012 01	2 515	91 61 436 08	6	8
42 00 009 01	1 811 035	96 26 210 08	4	3	42 00 012 01	2 520	91 55 224 08	80	63
42 00 009 01	1 811 103	96 25 682 08	13	6	42 00 012 01	2 520 041	96 84 504 08	4	4
42 00 009 01	1 811 108	96 25 683 08	6	3	42 00 012 01	2 522	91 10 037 08	29	20
42 00 009 01	1 811 109	96 22 361 08	10	1	42 00 012 01	2 540	91 56 741 08	13	1
42 00 009 01	1 830 008	96 70 487 08	172	4	42 00 012 01	2 541	91 57 384 08	55	15
42 00 009 01	1 830 102	92 26 483 08	3	6	42 00 012 01	2 680	91 49 902 08	375	2
42 00 009 01	1 860	91 68 642 08	122	6	42 00 012 01	2 780 236	91 57 759 08	33	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
42 00 012 01	2 831	91 58 119 08	26	10	42 16 007 01	3 105	91 49 759 08	38	22
42 00 012 01	2 932 152	96 58 697 08	17	2	42 16 007 01	3 330 080	96 64 305 08	41	3
42 00 012 01	2 932 166	92 68 911 08	13	4	42 16 008 08	3 101	91 49 754 08	33	8
42 00 012 01	2 984	91 53 758 08	4	8	42 16 009 01	1 410 094	96 71 682 08	17	3
42 00 012 01	3 101	91 49 754 08	16	2	42 16 011 08	1 632	91 61 150 08	5	16
42 00 012 01	3 102	91 49 755 08	17	2	42 16 011 08	1 632 001	96 60 748 08	37	8
42 00 012 01	3 103	91 49 757 08	17	2	42 16 011 08	1 632 002	96 60 749 08	37	8
42 00 012 01	3 104	91 49 758 08	17	4	42 16 011 08	2 270	91 53 745 08	4	4
42 00 012 01	3 105	91 49 759 08	17	4	42 16 011 08	2 340 006	91 53 746 08	3	4
42 00 012 01	3 106	91 49 760 08	17	8	42 16 011 08	2 560	91 71 363 08	11	4
42 00 012 01	3 330 080	96 64 305 08	18	4	42 16 013 08	2 560	91 71 363 08	23	8
42 00 012 01	3 780 947	96 70 495 08	6	4	42 16 025	1 670	91 59 196 08	13	4
42 00 012 01	5 106 704	51 06 704 08	6	4	42 16 025	2 510 031	96 71 371 08	376	17
42 00 012 01	5 718 737	57 18 737 08	21	4	42 16 025	2 790	91 68 708 08	5	4
42 00 012 01	9 077 279	90 77 279	8	2	42 16 025	3 101	91 49 754 08	20	16
42 00 012 01	9 739 279	97 39 279	16	3	42 16 025	9 080 556	90 80 556	9	2
42 00 012 01	X1002177	10 02 177 6	2707	3	42 17 008 08	2 210	91 73 617 08	381	4
42 00 012 01	X1029703	10 29 703 3	2378	4	42 18 005 08	3 101	91 49 754 08	65	1
42 00 012 01	X1029703	10 29 703 7	2378	4	42 18 005 08	3 106	91 49 760 08	74	1
42 00 020 08	1 955 000	96 50 769 08	310	8	42 18 006 08	1 860	91 68 642 08	117	12
42 00 020 08	3 330 080	96 64 305 08	27	2	42 18 006 08	1 860 131	96 42 273 08	6	2
42 00 021 08	2 102	91 55 946 08	41	8	42 18 006 08	1 860 132	96 42 274 08	7	2
42 00 023 08	1 955 000	96 50 769 08	312	1	42 18 007 08	1 410 188	96 62 484 08	10	4
42 00 028 08	2 500 100	91 57 386 08	10	6	42 18 007 08	1 663 020	96 21 868 08	12	10
42 00 054 14	2 200	91 71 836 08	375	2	42 18 007 08	1 668	91 71 304 08	7	6
42 00 501 08	3 930 364	96 51 144 08	268	2	42 18 007 08	1 790 999	96 83 693 08	3	2
42 00 607 05	1 409	91 50 389 08	25	4	42 18 007 08	1 792 005	96 42 836 08	8	11
42 00 607 05	1 800	91 76 282 08	18	16	42 18 007 08	1 800	91 76 282 08	28	5
42 00 607 05	2 520	91 55 224 08	159	2	42 18 007 08	1 805 911	96 56 380 08	10	4
42 00 607 05	9 653 366	96 53 366 08	241	1	42 18 007 08	1 811 101	96 42 320 08	15	3
42 02 006 08	1 805 311	91 50 834 08	8	8	42 18 007 08	1 813	91 73 305 08	61	14
42 02 006 08	2 450 022	96 39 560 08	13	4	42 18 007 08	1 814	91 73 306 08	61	14
42 02 008 08	1 632 001	96 60 748 08	48	2	42 18 007 08	1 860	91 68 642 08	111	105
42 02 008 08	1 632 002	96 60 749 08	48	2	42 18 007 08	1 860 122	96 40 019 08	4	4
42 04 002 08	1 671	91 61 527 08	3	4	42 18 007 08	1 860 122	96 40 019 08	12	8
42 06 001 08	1 792 005	96 42 836 08	4	8	42 18 007 08	1 861	91 68 643 08	74	41
42 06 004 08	1 811	91 76 419 08	245	2	42 18 007 08	1 935	91 52 318 08	84	8
42 10 004 08	5 701 090	57 01 090 08	17	2	42 18 007 08	2 102	91 55 946 08	22	2
42 10 005 08	5 701 090	57 01 090 08	18	1	42 18 007 08	2 210	91 73 617 08	378	8
42 11 016 08	2 501 013	91 57 385 08	35	2	42 18 007 08	2 270 002	96 49 296 08	8	2
42 11 018 08	2 210 008	96 48 137 08	381	1	42 18 007 08	2 510 053	96 50 321 08	16	8
42 11 032 08	2 450	91 62 668 08	12	4	42 18 007 08	2 510 072	96 44 614 08	9	2
42 11 036 08	1 663 005	96 54 469 08	5	4	42 18 007 08	2 520	91 55 224 08	112	1
42 12 016 08	1 632	91 61 150 08	10	4	42 18 007 08	2 520 001	92 48 796 08	15	4
42 12 016 08	2 210 008	96 48 137 08	382	1	42 18 007 08	2 522	91 10 037 08	54	2
42 12 019 08	3 510 009	91 49 937 08	5	1	42 18 007 08	2 541	91 57 384 08	56	3
42 15 000 08	1 410	91 71 834 08	12	8	42 18 007 08	2 780 633	91 61 113 08	4	2
42 15 000 08	2 340 001	96 39 899 08	18	4	42 18 007 08	3 330 080	96 64 305 08	40	2
42 15 000 08	2 500 100	91 57 386 08	32	5	42 18 007 08	3 510 009	91 49 937 08	15	2
42 15 000 08	2 680	91 49 902 08	377	3	42 18 007 08	5 910 672	59 10 672 08	5	1
42 15 002 08	2 210 008	96 48 137 08	380	1	42 18 009 08	1 409	91 50 389 08	23	34
42 15 003 08	2 573	91 61 435 08	3	8	42 18 009 08	1 410 001	96 74 672 08	42	10
42 15 006 08	3 330	91 62 484 08	4	4	42 18 009 08	1 410 188	96 62 484 08	7	2
42 16 007 01	1 632 001	96 60 748 08	43	4	42 18 009 08	1 412	91 33 714 08	9	8
42 16 007 01	1 632 002	96 60 749 08	43	4	42 18 009 08	1 640	91 51 182 08	3	8
42 16 007 01	1 930	91 53 609 08	8	6	42 18 009 08	1 643 001	96 38 764 08	6	12
42 16 007 01	3 101	91 49 754 08	38	22	42 18 009 08	1 663 005	96 54 469 08	7	24
42 16 007 01	3 102	91 49 755 08	38	22	42 18 009 08	1 663 008	96 21 866 08	5	12
42 16 007 01	3 103	91 49 757 08	38	22	42 18 009 08	1 670	91 59 196 08	12	18
42 16 007 01	3 104	91 49 758 08	38	22	42 18 009 08	1 680	91 39 085 08	15	19

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
42 18 009 08	1 681	91 50 392 08	18	18	42 40 003 08	2 501 013	91 57 385 08	9	4
42 18 009 08	1 790 028	91 26 247 08	10	5	42 40 005 08	2 520	91 55 224 08	74	3
42 18 009 08	1 800	91 76 282 08	44	32	42 40 005 08	2 541	91 57 384 08	52	3
42 18 009 08	1 813	91 73 305 08	43	32	42 40 005 08	2 920	91 57 645 08	(6)	2
42 18 009 08	1 814	91 73 306 08	43	32	42 40 005 08	5 531 879	55 31 879 08	12	1
42 18 009 08	1 831	91 49 951 08	31	4	42 40 007 08	1 780 500	91 05 097 08	13	2
42 18 009 08	1 860	91 68 642 08	115	132	42 40 007 08	1 920 368	96 31 378 08	4	2
42 18 009 08	1 861	91 68 643 08	83	9	42 40 007 08	5 106 704	51 06 704 08	5	4
42 18 009 08	1 932	91 57 520 08	62	16	42 41 007 08	5 102 294	51 02 294 08	8	6
42 18 009 08	2 270 002	96 49 296 08	7	4	42 41 009 08	5 102 320	51 02 320 08	8	6
42 18 009 08	2 501 057	96 79 919 08	4	4	42 41 009 08	X1080127	10 80 127 4	12	4
42 18 009 08	2 510 030	96 50 319 08	24	4	42 50 509 08	5 211 034	52 11 034 08	3	4
42 18 009 08	2 510 031	96 71 371 08	375	4	42 52 205 08	3 930 364	96 51 144 08	269	2
42 18 009 08	2 522	91 10 037 08	39	2	42 52 207 08	1 932 239	96 23 209 08	52	8
42 18 009 08	2 533 066	96 49 355 08	34	10	42 52 207 08	2 932 152	96 58 697 08	92	16
42 18 009 08	2 540	91 56 741 08	36	2	42 52 208 08	1 932 701	96 49 708 08	505	4
42 18 009 08	2 711	91 53 755 08	22	2	42 52 210 08	1 830 102	92 26 483 08	4	12
42 18 009 08	2 831	91 58 119 08	29	2	42 52 210 08	1 932 239	96 23 209 08	21	20
42 18 009 08	2 971 000	96 73 399 08	311	3	42 52 211 08	2 932 152	96 58 697 08	18	1
42 18 009 08	3 101	91 49 754 08	30	33	42 80 002 08	1 813	91 73 305 08	53	1
42 18 009 08	3 106	91 49 760 08	53	6	42 80 002 08	1 814	91 73 306 08	53	1
42 18 009 08	3 330 080	96 64 305 08	16	7	42 80 003 08	1 811	91 76 419 08	62	2
42 18 009 08	3 750 008	91 05 781 08	5	8	42 80 024 08	9 074 505	90 74 505	6	1
42 18 009 08	3 750 011	92 51 440 08	5	4	42 80 026 08	5 211 034	52 11 034 08	32	1
42 18 009 08	3 790 014	91 50 438 08	5	8	42 80 029 08	9 691 012	96 91 012 01	92	1
42 18 009 08	3 975 002	96 56 805 08	302	2	42 80 033 08	9 686 071	96 86 071 01	33	3
42 18 010 08	1 409	91 50 389 08	24	20	42 80 035 08	9 691 012	96 91 012 01	72	1
42 18 010 08	1 409 001	96 38 912 08	27	8	42 80 040 08	9 686 071	96 86 071 01	44	2
42 18 010 08	1 410 094	96 71 682 08	19	8	42 80 044 08	X1029703	10 29 703 3	316	2
42 18 010 08	1 671	91 61 527 08	4	4	42 80 044 08	X1029703	10 29 703 7	316	2
42 18 010 08	1 680	91 39 085 08	19	16	42 80 044 08	X1029703	10 29 703 8	316	2
42 18 010 08	1 800	91 76 282 08	25	8	42 80 050 08	X1029703	10 29 703 3	2397	1
42 18 010 08	1 860	91 68 642 08	100	6	42 80 050 08	X1029703	10 29 703 7	2397	1
42 18 010 08	2 102	91 55 946 08	11	15	42 80 067 08	3 106	91 49 760 08	79	2
42 18 010 08	2 200	91 71 836 08	376	2	42 80 071 08	X1033159	10 33 159 7	577	1
42 18 010 08	2 510 030	96 50 319 08	16	18	42 80 083 08	3 106 001	96 39 041 08	3	2
42 18 010 08	2 515	91 61 436 08	16	2	42 80 094 08	4 099 001	92 40 739 08	3	2
42 18 010 08	2 522	91 10 037 08	36	2	42 81 006 08	1 410 094	96 71 682 08	6	1
42 18 010 08	3 101	91 49 754 08	26	18	42 81 007 08	X1042993	10 42 993 3	5	1
42 18 010 08	3 106	91 49 760 08	61	2	42 81 021 08	9 691 012	96 91 012 01	67	1
42 18 010 08	3 780 429	96 18 268 08	8	2	42 81 025 08	5 701 090	57 01 090 08	12	1
42 18 011 08	1 409 001	96 38 912 08	11	12	42 81 027 08	9 686 071	96 86 071 01	4	1
42 18 011 08	2 102	91 55 946 08	33	6	42 81 038 08	5 146 129	51 46 129 08	12	1
42 18 011 08	2 520	91 55 224 08	71	1	42 81 039 08	1 450 005	96 30 082 08	9	1
42 18 011 08	3 101	91 49 754 08	19	12	42 81 039 08	X1029703	10 29 703 3	2398	1
42 18 016 14	1 800	91 76 282 08	45	2	42 81 039 08	X1029703	10 29 703 7	2398	1
42 18 017 08	2 920 052	96 48 157 08	3	8	42 81 045 08	X1002177	10 02 177 6	995	1
42 19 002 08	X1011659	10 11 659 1	5	1	42 81 048 08	X1029703	10 29 703 7	2575	1
42 19 003 08	1 632 001	96 60 748 08	7	3	42 81 059 08	9 692 197	96 92 197 01	21	1
42 19 003 08	1 632 002	96 60 749 08	7	4	42 81 059 08	X1029703	10 29 703 7	467	1
42 20 010 01	9 074 505	90 74 505	5	1	42 99 003 08	1 860	91 68 642 08	109	200
42 20 047 08	X1002177	10 02 177 6	1257	1	42 99 003 08	1 860 122	96 40 019 08	13	2
42 20 614 01	9 686 071	96 86 071 01	48	9	42 99 003 08	1 861	91 68 643 08	77	5
42 20 615 01	9 686 071	96 86 071 01	49	6	42 99 004 08	1 811 041	96 31 015 08	4	4
42 20 621 01	9 686 071	96 86 071 01	47	3	42 99 005 08	1 800	91 76 282 08	26	10
42 29 001 08	1 792	91 60 347 08	4	24	43 06 037 08	5 102 320	51 02 320 08	5	1
42 29 913	X1013918	10 13 918 0	12	12	43 11 002 01	9 692 197	96 92 197 01	24	1
42 39 014 08	9 691 012	96 91 012 01	27	16	43 12 005 01	9 691 012	96 91 012 01	91	3
42 39 015 08	9 692 197	96 92 197 01	26	1	43 12 024 08	9 692 197	96 92 197 01	18	1
42 39 017 08	9 686 071	96 86 071 01	53	8	43 20 043 08	2 790 024	96 67 077 08	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
43 20 065 08	2 920 052	96 48 157 08	7	2	46 00 048	1 792 004	92 51 415 08	4	1
43 20 079 08	9 686 071	96 86 071 01	72	1	46 00 048	1 811 110	96 23 840 08	3	2
43 20 085 08	2 573 003	96 20 922 08	3	1	46 00 048	2 444	91 60 411 08	(3)	2
43 20 085 08	9 078 832	90 78 832	5	1	46 00 048	2 540	91 56 741 08	41	4
43 30 011 08	2 520	91 55 224 08	114	1	46 00 048	9 075 541	90 75 541	15	3
43 30 016 08	2 520	91 55 224 08	170	1	46 00 048	9 080 556	90 80 556	8	2
43 30 048 08	1 811	91 76 419 08	32	2	46 00 048	X1002177	10 02 177 6	917	4
43 30 050 08	3 510 009	91 49 937 08	10	1	46 00 048	X1002177	10 02 177 6	2712	2
43 30 065 08	3 106	91 49 760 08	45	3	46 00 048	X1011969	10 11 969 8	(3)	1
43 30 066 08	X1003631	10 03 631 4	2	1	46 00 048	X1011969	10 11 969 8	(3)	1
43 30 066 08	X1003631	10 03 631 5	2	1	46 00 049	2 920 200	96 64 519 08	10	3
43 30 076 08	1 800	91 76 282 08	22	2	46 00 051	1 632 001	96 60 748 08	45	4
43 30 077 08	3 510 009	91 49 937 08	6	1	46 00 051	1 632 002	96 60 749 08	45	4
43 30 078 08	2 500 100	91 57 386 08	40	3	46 00 051	2 502	91 72 031 08	38	6
43 30 078 08	5 123 930	51 23 930 08	1	2	46 00 051	3 330 080	96 64 305 08	29	4
43 30 080 08	1 411 001	96 91 191 08	12	4	46 00 051	X1002177	10 02 177 6	913	2
43 30 082 08	2 450	91 62 668 08	11	4	46 00 051	X1029703	10 29 703 3	472	3
43 31 007 08	1 800	91 76 282 08	10	3	46 00 079	1 410 001	96 74 672 08	54	4
43 31 009 08	2 444	91 60 411 08	28	2	46 00 079	1 632 001	96 60 748 08	28	6
43 31 012 08	2 444	91 60 411 08	42	2	46 00 079	1 632 002	96 60 749 08	28	6
43 31 012 08	3 106	91 49 760 08	44	3	46 00 079	1 670	91 59 196 08	20	2
43 31 012 08	3 780 429	96 18 268 08	2	1	46 00 079	1 805 310	91 50 560 08	3	12
43 31 025 08	2 444	91 60 411 08	26	2	46 00 079	5 102 294	51 02 294 08	7	2
43 31 025 08	2 573 003	96 20 922 08	4	1	46 00 091	2 102	91 55 946 08	52	2
43 31 025 08	3 510 009	91 49 937 08	4	1	46 00 095	2 270	91 53 745 08	2	1
43 31 028 08	2 510 030	96 50 319 08	13	1	46 00 102	1 780 181	91 52 266 08	152	4
43 31 028 08	2 510 031	96 71 371 08	140	1	46 00 102	1 860	91 68 642 08	96	8
43 31 028 08	3 106	91 49 760 08	55	1	46 00 102	2 540	91 56 741 08	38	2
43 31 050 08	1 663 005	96 54 469 08	10	3	46 00 102	X1030300	10 30 300 7	12	4
43 32 010 08	3 780 265	96 70 515 08	2	2	46 00 122	1 800	91 76 282 08	37	8
43 32 010 08	3 780 947	96 70 495 08	2	2	46 00 122	2 200	91 71 836 08	300	2
43 32 013 08	1 641 001	92 18 053 08	(1)	1	46 00 122	3 101	91 49 754 08	27	2
43 32 013 08	1 663 011	92 16 485 08	10	4	46 00 122	5 211 034	52 11 034 08	6	4
43 32 013 08	4 005	91 48 880 08	13	4	46 00 132	1 410 094	96 71 682 08	23	4
43 32 014 08	1 668	91 71 304 08	5	4	46 00 132	2 420	91 49 889 08	5	4
43 32 062 08	1 641 104	96 31 824 08	1	1	46 00 144	1 643 001	96 38 764 08	2	12
45 00 232 08	3 106	91 49 760 08	51	1	46 00 156	1 930	91 53 609 08	6	3
45 12 106 08	2 520	91 55 224 08	169	1	46 00 156	5 717 826	57 17 826 08	130	2
45 12 184 08	3 510 009	91 49 937 08	8	1	46 00 157	2 520	91 55 224 08	134	4
45 12 270 08	1 632 001	96 60 748 08	16	1	46 00 158	1 811	91 76 419 08	225	4
45 12 270 08	1 632 002	96 60 749 08	16	1	46 00 158	1 930 001	96 47 630 08	6	1
45 12 272 08	1 800	91 76 282 08	21	2	46 00 175	1 805 311	91 50 834 08	13	4
45 14 306 08	3 510 009	91 49 937 08	3	2	46 00 175	2 790	91 68 708 08	3	4
45 25 491 08	3 106	91 49 760 08	43	1	46 00 175	3 102	91 49 755 08	18	7
45 25 531 08	3 106	91 49 760 08	42	1	46 00 175	3 103	91 49 757 08	18	7
45 30 005 08	2 520	91 55 224 08	104	1	46 00 175	3 104	91 49 758 08	18	9
45 30 088 08	1 800	91 76 282 08	2	1	46 00 175	3 105	91 49 759 08	18	9
45 30 228 08	1 811 031	92 18 651 08	3	1	46 00 175	3 106	91 49 760 08	18	10
46 00 016	1 410	91 71 834 08	11	4	46 00 175	9 691 012	96 91 012 01	26	8
46 00 017	1 632 001	96 60 748 08	27	2	46 00 175	X1011989	10 11 989 7	14	2
46 00 017	1 632 002	96 60 749 08	27	2	46 00 178	1 805 311	91 50 834 08	10	2
46 00 020	2 270	91 53 745 08	5	2	46 00 182	2 102	91 55 946 08	19	4
46 00 020	2 340 006	91 53 746 08	2	2	46 00 189	2 200	91 71 836 08	335	2
46 00 023	1 632 001	96 60 748 08	26	4	46 00 189	2 210	91 73 617 08	316	14
46 00 023	1 632 002	96 60 749 08	26	4	46 00 197	3 101	91 49 754 08	35	10
46 00 023	1 930 001	96 47 630 08	3	2	46 00 207	9 653 366	96 53 366 08	200	2
46 00 023	X1028737	10 28 737 5	3	1	46 00 239	1 411 001	96 91 191 08	19	8
46 00 023	X1028737	10 28 737 6	3	1	46 00 239	9 692 197	96 92 197 01	25	1
46 00 047	1 632 001	96 60 748 08	8	3	46 00 245	1 412	91 33 714 08	5	8
46 00 047	1 632 002	96 60 749 08	8	4	46 00 245	2 340 001	96 39 899 08	17	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
46 00 253	2 932 230	96 59 275 08	5	10	46 01 426	9 079 560	90 79 560	3	2
46 00 262	2 200	91 71 836 08	340	6	46 35 044	1 670	91 59 196 08	17	1
46 00 305	1 668	91 71 304 08	(4)	2	46 35 059	2 522	91 10 037 08	38	2
46 00 305	1 830 008	96 70 487 08	159	6	46 35 125	2 510 018	96 44 046 08	30	4
46 00 305	1 860 127	96 40 018 08	2	4	46 35 128	2 520	91 55 224 08	107	2
46 00 305	1 932	91 57 520 08	46	8	46 35 177	9 161 249	91 61 249 08	17	4
46 00 305	1 932 701	96 49 708 08	504	4	46 35 338	2 780 244	91 60 743 08	7	2
46 00 305	2 260 006	96 49 692 08	11	4	47 00 101 08	1 410 001	96 74 672 08	200	1
46 00 305	2 270 002	96 49 296 08	3	5	47 00 101 08	2 970 000	96 56 801 08	681	1
46 00 305	2 502	91 72 031 08	35	8	47 00 101 08	3 975 002	96 56 805 08	609	1
46 00 305	2 541	91 57 384 08	54	2	47 00 104 08	1 409 012	96 27 479 08	214	1
46 00 305	2 711	91 53 755 08	6	4	47 00 104 08	1 432 000	96 91 882 08	660	1
46 00 305	3 750 011	92 51 440 08	9	3	47 00 105 08	1 432 000	96 91 882 08	607	2
46 00 305	X1002271	10 02 271 6	39	5	47 00 107 08	2 970 000	96 56 801 08	663	1
46 00 310	1 950 000	96 69 131 08	314	2	47 00 107 08	2 971 000	96 73 399 08	628	3
46 00 319	9 629 005	96 29 005 08	90	1	47 00 109 08	1 432 000	96 91 882 08	612	1
46 00 320	5 114 338	51 14 338 08	6	2	47 00 109 08	9 697 181	96 97 181 01	5	1
46 00 320	9 629 005	96 29 005 08	220	1	47 00 112 08	1 432 000	96 91 882 08	636	1
46 00 330	2 560	91 71 363 08	14	3	47 00 112 08	2 970 000	96 56 801 08	608	1
46 00 330	2 971 000	96 73 399 08	(4)	1	47 00 113 08	2 970 000	96 56 801 08	642	2
46 00 337	1 880	91 61 844 08	200	8	47 00 115 08	2 970 000	96 56 801 08	674	2
46 00 340	5 102 380	51 02 380 08	27	8	47 00 301 08	1 950 000	96 69 131 08	624	1
46 00 355	2 502	91 72 031 08	31	2	47 00 331 08	2 970 000	96 56 801 08	661	2
46 00 355	3 106	91 49 760 08	60	1	47 02 304 08	1 421 067	96 40 329 08	207	1
46 00 355	3 780 429	96 18 268 08	6	1	47 02 314 08	1 410 001	96 74 672 08	207	1
46 00 356	2 210	91 73 617 08	331	2	47 02 334 08	2 970 000	96 56 801 08	660	4
46 00 368	X1029703	10 29 703 2	423	10	47 02 334 08	2 971 000	96 73 399 08	644	1
46 00 368	X1029703	10 29 703 3	414	16	47 04 304 08	1 420 075	96 40 327 08	201	2
46 00 368	X1029703	10 29 703 7	414	16	47 04 304 08	1 421 067	96 40 329 08	206	3
46 00 368	X1033159	10 33 159 7	423	14	47 04 305 08	1 432 000	96 91 882 08	661	3
46 00 384	2 210	91 73 617 08	306	10	47 04 306 08	1 973 000	96 69 137 08	612	2
46 00 384	2 444	91 60 411 08	39	4	47 04 307 08	1 973 000	96 69 137 08	608	6
46 00 384	2 502	91 72 031 08	50	2	47 04 307 08	9 697 181	96 97 181 01	11	2
46 00 384	2 920	91 57 645 08	(4)	2	47 04 325 08	1 971 000	96 69 133 08	632	1
46 00 384	3 780 182	91 69 119 08	20	6	47 04 325 08	1 973 000	96 69 137 08	620	2
46 00 384	X1033367	10 33 367 2	21	4	47 04 325 08	2 970 000	96 56 801 08	690	1
46 00 385	X1011582	10 11 582 9	7	15	47 04 326 08	1 973 000	96 69 137 08	607	4
46 00 386	1 860	91 68 642 08	118	4	47 04 330 08	2 970 000	96 56 801 08	703	1
46 00 386	3 975 002	96 56 805 08	300	2	47 07 002 08	2 970 000	96 56 801 08	652	3
46 00 387	2 932 152	96 58 697 08	81	18	47 07 013 08	2 970 000	96 56 801 08	680	1
46 00 516	X1029703	10 29 703 2	536	2	47 07 302 08	9 697 181	96 97 181 01	6	1
46 00 532	1 955 000	96 50 769 08	303	2	47 09 004 08	2 520	91 55 224 08	49	1
46 00 532	3 780 182	91 69 119 08	15	2	47 09 008 08	1 955 000	96 50 769 08	617	4
46 00 532	X1002271	10 02 271 6	36	6	47 09 018 08	1 432 000	96 91 882 08	500	1
46 00 578	5 114 338	51 14 338 08	12	4	47 09 018 08	2 970 000	96 56 801 08	505	2
46 00 613	1 811 041	96 31 015 08	7	4	47 09 019 08	1 955 000	96 50 769 08	500	4
46 00 706	1 410	91 71 834 08	13	8	47 10 082 14	9 739 500	97 39 500	7	2
46 00 706	2 515	91 61 436 08	11	6	47 10 300 08	2 970 000	96 56 801 08	672	1
46 00 723	2 540	91 56 741 08	39	4	47 10 301 08	1 955 000	96 50 769 08	610	1
46 00 775	1 811	91 76 419 08	299	4	47 10 302 08	1 411 016	96 91 199 08	216	3
46 00 791	X1002177	10 02 177 6	1062	3	47 10 302 08	1 681 020	96 36 221 08	201	2
46 00 975	1 932	91 57 520 08	20	8	47 10 302 08	1 950 000	96 69 131 08	607	10
46 00 975	1 932 239	96 23 209 08	50	8	47 10 302 08	1 955 000	96 50 769 08	602	8
46 01 161	1 811	91 76 419 08	246	2	47 10 302 08	1 971 000	96 69 133 08	604	12
46 01 213	2 270 002	96 49 296 08	2	5	47 10 305 08	1 409 012	96 27 479 08	202	2
46 01 292	X1029703	10 29 703 8	78	3	47 10 305 08	1 410 185	96 32 074 08	210	1
46 01 304	1 410 188	96 62 484 08	9	2	47 10 305 08	1 424 015	96 39 941 08	203	1
46 01 304	1 800	91 76 282 08	35	4	47 10 305 08	1 955 000	96 50 769 08	609	3
46 01 304	2 510 030	96 50 319 08	30	1	47 10 305 08	2 970 000	96 56 801 08	629	1
46 01 361	5 026 126	50 26 126 08	15	2	47 10 306 08	1 410 185	96 32 074 08	208	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
47 10 306 08	1 411 016	96 91 199 08	203	1	47 10 344 08	2 971 000	96 73 399 08	629	2
47 10 306 08	1 424 014	96 39 940 08	208	1	47 10 347 08	1 411 016	96 91 199 08	201	1
47 10 306 08	1 432 000	96 91 882 08	648	7	47 10 347 08	1 671 001	96 61 796 08	200	2
47 10 306 08	1 950 000	96 69 131 08	615	6	47 10 347 08	2 970 000	96 56 801 08	654	2
47 10 306 08	1 971 000	96 69 133 08	617	4	47 10 348 08	1 432 000	96 91 882 08	645	1
47 10 306 08	2 970 000	96 56 801 08	648	8	47 10 348 08	1 971 000	96 69 133 08	620	2
47 10 306 08	3 975 002	96 56 805 08	610	3	47 10 348 08	2 970 000	96 56 801 08	641	2
47 10 307 08	1 410 001	96 74 672 08	205	3	47 10 348 08	3 975 002	96 56 805 08	604	4
47 10 307 08	1 420 075	96 40 327 08	200	4	47 10 353 08	2 970 000	96 56 801 08	656	6
47 10 307 08	1 421 067	96 40 329 08	202	6	47 10 355 08	1 432 000	96 91 882 08	614	1
47 10 307 08	1 423 042	96 39 939 08	202	4	47 10 355 08	1 950 000	96 69 131 08	622	10
47 10 307 08	1 424 014	96 39 940 08	203	4	47 10 370 08	1 409 012	96 27 479 08	200	4
47 10 307 08	1 424 015	96 39 941 08	205	4	47 10 370 08	1 432 000	96 91 882 08	633	1
47 10 307 08	1 950 000	96 69 131 08	629	7	47 10 370 08	1 671 001	96 61 796 08	205	2
47 10 307 08	1 955 000	96 50 769 08	607	8	47 10 370 08	2 970 000	96 56 801 08	669	1
47 10 307 08	2 970 000	96 56 801 08	676	2	47 10 375 08	1 432 000	96 91 882 08	644	4
47 10 308 08	1 432 000	96 91 882 08	651	23	47 10 375 08	1 973 000	96 69 137 08	603	4
47 10 308 08	2 970 000	96 56 801 08	639	9	47 10 375 08	2 970 000	96 56 801 08	625	1
47 10 308 08	2 975	96 50 499 08	602	2	47 10 394 08	1 420 075	96 40 327 08	205	4
47 10 309 08	1 409 012	96 27 479 08	201	2	47 10 394 08	1 421 067	96 40 329 08	201	2
47 10 309 08	1 410 001	96 74 672 08	209	1	47 10 394 08	1 423 042	96 39 939 08	205	2
47 10 309 08	1 432 000	96 91 882 08	632	3	47 10 394 08	1 424 014	96 39 940 08	206	4
47 10 310 08	1 410 188	96 62 484 08	204	2	47 10 394 08	1 424 015	96 39 941 08	200	6
47 10 311 08	1 410 185	96 32 074 08	201	2	47 10 394 08	1 432 000	96 91 882 08	631	4
47 10 311 08	1 432 000	96 91 882 08	615	1	47 10 396 08	2 970 000	96 56 801 08	688	1
47 10 311 08	1 950 000	96 69 131 08	603	21	47 10 396 08	2 975	96 50 499 08	603	1
47 10 311 08	2 270 002	96 49 296 08	9	2	47 10 397 08	1 681 020	96 36 221 08	200	2
47 10 312 08	1 432 000	96 91 882 08	626	3	47 10 397 08	1 950 000	96 69 131 08	606	2
47 10 312 08	2 970 000	96 56 801 08	636	2	47 10 397 08	1 955 000	96 50 769 08	603	2
47 10 313 08	1 410 001	96 74 672 08	206	1	47 10 397 08	2 970 000	96 56 801 08	611	4
47 10 313 08	1 671 001	96 61 796 08	208	1	47 10 397 08	2 975	96 50 499 08	605	1
47 10 313 08	9 697 181	96 97 181 01	3	2	47 10 398 08	1 411 016	96 91 199 08	205	1
47 10 314 08	1 432 000	96 91 882 08	608	2	47 10 398 08	1 950 000	96 69 131 08	611	6
47 10 314 08	2 984 004	96 69 344 08	4	2	47 10 399 08	1 950 000	96 69 131 08	608	6
47 10 315 08	1 432 000	96 91 882 08	604	1	47 10 399 08	1 971 000	96 69 133 08	627	4
47 10 315 08	1 671 001	96 61 796 08	206	1	47 10 503 08	1 410 188	96 62 484 08	200	2
47 10 315 08	2 970 000	96 56 801 08	637	1	47 19 003 08	1 410 185	96 32 074 08	207	1
47 10 316 08	1 432 000	96 91 882 08	639	1	47 19 003 08	2 970 000	96 56 801 08	666	4
47 10 316 08	2 970 000	96 56 801 08	693	3	47 19 006 08	1 971 000	96 69 133 08	633	2
47 10 321 08	1 950 000	96 69 131 08	616	2	47 19 006 08	2 970 000	96 56 801 08	684	1
47 10 321 08	2 970 000	96 56 801 08	653	7	47 19 007 08	1 432 000	96 91 882 08	665	1
47 10 321 08	3 975 002	96 56 805 08	601	1	47 19 011 08	2 970 000	96 56 801 08	657	4
47 10 326 08	1 973 000	96 69 137 08	600	16	47 19 012 08	2 970 000	96 56 801 08	686	1
47 10 326 08	2 970 000	96 56 801 08	689	9	47 19 013 08	2 970 000	96 56 801 08	685	1
47 10 327 08	2 970 000	96 56 801 08	692	6	47 19 014 08	1 432 000	96 91 882 08	623	1
47 10 329 08	1 632 089	96 45 048 08	602	7	47 19 015 08	1 432 000	96 91 882 08	641	1
47 10 329 08	2 970 000	96 56 801 08	716	2	47 19 018 08	2 970 000	96 56 801 08	633	2
47 10 330 08	1 432 000	96 91 882 08	605	2	47 19 019 08	2 970 000	96 56 801 08	621	1
47 10 330 08	1 971 000	96 69 133 08	605	18	47 19 022 08	1 410 001	96 74 672 08	202	1
47 10 331 08	1 973 000	96 69 137 08	604	4	47 19 022 08	1 411 016	96 91 199 08	217	1
47 10 331 08	2 970 000	96 56 801 08	618	3	47 19 023 08	1 411 016	96 91 199 08	208	1
47 10 332 08	2 970 000	96 56 801 08	624	11	47 19 023 08	1 950 000	96 69 131 08	602	4
47 10 332 08	3 975 002	96 56 805 08	602	1	47 19 024 08	1 432 000	96 91 882 08	617	1
47 10 333 08	1 971 000	96 69 133 08	609	14	47 19 032 08	1 971 000	96 69 133 08	629	2
47 10 334 08	1 411 016	96 91 199 08	200	1	47 19 036 08	2 340 001	96 39 899 08	21	1
47 10 334 08	1 432 000	96 91 882 08	609	8	47 19 042 08	1 410 188	96 62 484 08	203	2
47 10 334 08	1 971 000	96 69 133 08	614	6	47 19 043 08	1 432 000	96 91 882 08	654	2
47 10 343 08	1 432 000	96 91 882 08	606	1	47 23 004 14	1 432 000	96 91 882 08	635	2
47 10 343 08	1 971 000	96 69 133 08	603	8	47 23 004 14	1 950 000	96 69 131 08	631	6
47 10 344 08	2 970 000	96 56 801 08	655	9	47 23 302 08	1 410 185	96 32 074 08	200	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
47 23 302 08	1 432 000	96 91 882 08	655	2	47 50 318 08	1 432 000	96 91 882 08	613	1
47 23 302 08	1 950 000	96 69 131 08	619	5	47 50 336 08	2 970 000	96 56 801 08	683	1
47 23 302 08	1 955 000	96 50 769 08	604	2	47 54 301 08	1 432 000	96 91 882 08	627	2
47 23 302 08	1 971 000	96 69 133 08	626	1	47 54 301 08	1 950 000	96 69 131 08	630	2
47 23 302 08	2 970 000	96 56 801 08	649	5	47 54 302 08	1 955 000	96 50 769 08	606	4
47 23 312 08	1 410 185	96 32 074 08	214	1	47 54 302 08	2 970 000	96 56 801 08	725	1
47 23 312 08	1 950 000	96 69 131 08	620	4	47 54 303 08	1 409 012	96 27 479 08	211	2
47 23 312 08	1 955 000	96 50 769 08	608	2	47 54 303 08	1 432 000	96 91 882 08	657	1
47 23 312 08	1 971 000	96 69 133 08	628	1	47 54 303 08	1 950 000	96 69 131 08	637	1
47 23 312 08	2 970 000	96 56 801 08	721	5	47 54 303 08	1 973 000	96 69 137 08	611	2
47 23 319 08	2 970 000	96 56 801 08	662	2	47 54 304 08	1 411 016	96 91 199 08	212	1
47 23 319 08	2 971 000	96 73 399 08	636	2	47 54 304 08	2 970 000	96 56 801 08	707	1
47 24 304 08	1 950 000	96 69 131 08	632	4	47 54 305 08	2 970 000	96 56 801 08	699	1
47 24 304 08	2 970 000	96 56 801 08	610	1	47 54 308 08	1 432 000	96 91 882 08	652	1
47 24 312 08	1 971 000	96 69 133 08	601	6	47 54 308 08	1 973 000	96 69 137 08	609	2
47 24 312 08	2 970 000	96 56 801 08	673	1	47 54 309 08	1 409 012	96 27 479 08	205	2
47 25 300 08	1 411 016	96 91 199 08	214	1	47 54 309 08	1 432 000	96 91 882 08	602	2
47 25 300 08	1 421 067	96 40 329 08	209	1	47 54 309 08	2 970 000	96 56 801 08	714	3
47 25 300 08	1 424 014	96 39 940 08	201	1	47 54 310 08	1 950 000	96 69 131 08	634	1
47 25 306 08	1 432 000	96 91 882 08	610	2	47 54 310 08	1 955 000	96 50 769 08	611	1
47 25 306 08	1 671 001	96 61 796 08	209	1	47 54 314 08	1 432 000	96 91 882 08	647	1
47 25 306 08	2 270 002	96 49 296 08	10	2	47 54 314 08	1 971 000	96 69 133 08	625	2
47 25 306 08	9 697 181	96 97 181 01	23	1	47 54 314 08	2 970 000	96 56 801 08	677	3
47 25 315 08	1 410 185	96 32 074 08	211	1	47 54 314 08	3 975 002	96 56 805 08	606	5
47 25 315 08	1 950 000	96 69 131 08	636	3	47 54 318 08	1 432 000	96 91 882 08	662	4
47 25 315 08	1 955 000	96 50 769 08	601	6	47 54 321 08	1 409 012	96 27 479 08	207	2
47 25 315 08	1 971 000	96 69 133 08	631	4	47 54 321 08	1 971 000	96 69 133 08	630	2
47 25 315 08	2 970 000	96 56 801 08	659	7	47 54 321 08	1 973 000	96 69 137 08	606	4
47 25 318 08	2 970 000	96 56 801 08	628	8	47 54 321 08	2 970 000	96 56 801 08	619	1
47 25 318 08	2 971 000	96 73 399 08	632	4	47 54 324 08	1 410 185	96 32 074 08	209	2
47 32 105 08	1 632 089	96 45 048 08	601	1	47 54 326 08	1 410 185	96 32 074 08	205	2
47 32 305 08	1 423 042	96 39 939 08	201	1	47 54 329 08	2 970 000	96 56 801 08	622	1
47 32 306 08	1 973 000	96 69 137 08	601	4	47 54 331 08	1 432 000	96 91 882 08	621	1
47 32 306 08	2 970 000	96 56 801 08	658	3	47 54 331 08	2 970 000	96 56 801 08	600	2
47 33 300 08	2 711	91 53 755 08	18	2	47 54 333 08	2 970 000	96 56 801 08	627	3
47 40 004 08	1 950 000	96 69 131 08	613	1	47 54 335 08	1 973 000	96 69 137 08	619	2
47 40 004 08	1 955 000	96 50 769 08	613	4	47 54 338 08	1 973 000	96 69 137 08	622	1
47 40 023 08	2 970 000	96 56 801 08	644	3	47 54 342 08	2 970 000	96 56 801 08	702	1
47 40 301 08	1 955 000	96 50 769 08	614	1	47 54 348 08	1 971 000	96 69 133 08	623	2
47 40 303 08	1 955 000	96 50 769 08	612	4	47 54 348 08	1 973 000	96 69 137 08	613	1
47 40 303 08	2 970 000	96 56 801 08	606	1	47 54 353 08	2 970 000	96 56 801 08	719	2
47 40 305 08	2 970 000	96 56 801 08	609	1	47 54 355 08	1 411 016	96 91 199 08	207	1
47 40 307 08	2 970 000	96 56 801 08	605	1	47 54 356 08	1 410 185	96 32 074 08	204	1
47 40 321 08	1 955 000	96 50 769 08	616	4	47 54 356 08	1 410 188	96 62 484 08	202	1
47 40 326 08	2 970 000	96 56 801 08	643	1	47 54 356 08	1 432 000	96 91 882 08	637	3
47 40 330 08	2 970 000	96 56 801 08	645	3	47 54 356 08	2 970 000	96 56 801 08	602	1
47 40 330 08	2 971 000	96 73 399 08	635	1	47 54 356 08	2 971 000	96 73 399 08	646	1
47 42 009 08	1 409 012	96 27 479 08	204	1	47 54 360 08	1 432 000	96 91 882 08	625	2
47 42 315 08	1 409 012	96 27 479 08	210	1	47 54 360 08	1 973 000	96 69 137 08	610	4
47 42 315 08	1 410 001	96 74 672 08	210	1	47 54 361 08	1 973 000	96 69 137 08	625	1
47 42 316 08	1 950 000	96 69 131 08	625	18	47 54 363 08	1 411 016	96 91 199 08	219	1
47 42 328 08	1 409 012	96 27 479 08	208	1	47 54 363 08	1 950 000	96 69 131 08	601	4
47 42 340 08	3 975 002	96 56 805 08	150	3	47 54 363 08	2 970 000	96 56 801 08	671	2
47 49 018 08	1 410 094	96 71 682 08	201	2	47 55 014 08	2 984 004	96 69 344 08	5	2
47 49 067 08	2 970 000	96 56 801 08	502	1	47 56 009 08	1 420 075	96 40 327 08	203	1
47 49 068 08	1 410 094	96 71 682 08	202	2	47 56 009 08	1 421 067	96 40 329 08	204	2
47 49 069 08	2 970 000	96 56 801 08	503	1	47 56 009 08	1 423 042	96 39 939 08	204	2
47 50 314 08	2 541	91 57 384 08	67	1	47 56 009 08	1 424 014	96 39 940 08	205	2
47 50 316 08	1 410 001	96 74 672 08	201	1	47 56 009 08	1 424 015	96 39 941 08	206	2
47 50 317 08	1 410 001	96 74 672 08	203	1	47 56 009 08	1 950 000	96 69 131 08	626	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
47 56 015 08	1 410 185	96 32 074 08	212	2	47 77 041 08	X1080127	10 80 127 4	15	1
47 56 015 08	1 432 000	96 91 882 08	622	1	47 77 041 08	X1080209	10 80 209 0	47	14
47 56 015 08	1 955 000	96 50 769 08	615	4	47 77 042 08	X1033367	10 33 367 2	100	1
47 56 015 08	1 973 000	96 69 137 08	602	4	47 77 042 08	X1033367	10 33 367 2	170	2
47 56 015 08	2 970 000	96 56 801 08	601	9	47 77 042 08	X1035577	10 35 577 4	3	1
47 56 026 08	1 411 016	96 91 199 08	220	1	47 77 042 08	X1047300	10 47 300 2	63	1
47 56 026 08	1 432 000	96 91 882 08	649	1	47 77 042 08	X1080209	10 80 209 0	48	2
47 56 026 08	2 970 000	96 56 801 08	682	6	47 77 043 08	1 950 000	96 69 131 08	605	7
47 56 026 08	5 113 211	51 13 211 08	80	1	47 77 043 08	1 955 000	96 50 769 08	600	6
47 56 029 08	1 432 000	96 91 882 08	643	1	47 77 043 08	9 691 009	96 91 009 01	22	1
47 56 033 08	1 432 000	96 91 882 08	650	1	47 77 043 08	X1029884	10 29 884 0	3	1
47 56 033 08	2 970 000	96 56 801 08	705	8	47 77 044 08	9 400 979	94 00 979 1	27	1
47 66 077 08	1 421 067	96 40 329 08	208	2	47 77 044 08	9 401 061	94 01 061 0	27	1
47 66 077 08	1 424 014	96 39 940 08	200	2	47 77 045 08	9 691 012	96 91 012 01	78	1
47 66 078 08	1 409 012	96 27 479 08	213	2	47 77 045 08	9 697 181	96 97 181 01	28	1
47 66 117 08	1 423 042	96 39 939 08	200	4	47 77 045 08	X1028737	10 28 737 5	2	2
47 66 303 08	1 632 089	96 45 048 08	600	4	47 77 045 08	X1028737	10 28 737 6	2	2
47 71 028 08	1 410 001	96 74 672 08	(2)	1	47 77 045 08	X1035577	10 35 577 4	4	1
47 71 034 08	1 410 001	96 74 672 08	(3)	1	47 77 046 08	5 113 226	51 13 226 08	60	4
47 71 034 08	1 410 001	96 74 672 08	(2)	1	47 77 047 08	9 673 664	96 73 664 08	65	2
47 74 006 08	2 970 000	96 56 801 08	701	1	47 77 047 08	9 673 665	96 73 665 08	65	2
47 74 014 08	2 541	91 57 384 08	65	1	47 77 047 08	9 673 666	96 73 666 08	65	1
47 74 015 08	2 970 000	96 56 801 08	613	2	47 77 047 08	X1065033	10 65 033 8	65	1
47 74 016 08	1 432 000	96 91 882 08	663	1	47 77 049 08	2 970 000	96 56 801 08	650	2
47 74 016 08	2 970 000	96 56 801 08	710	2	47 77 049 08	9 691 012	96 91 012 01	2	4
47 74 018 08	2 970 000	96 56 801 08	722	1	47 77 051 08	2 270 002	96 49 296 08	11	2
47 74 019 08	1 410 001	96 74 672 08	(2)	1	47 77 051 08	9 400 979	94 00 979 1	26	2
47 74 019 08	1 410 001	96 74 672 08	(3)	1	47 77 051 08	9 401 061	94 01 061 0	26	2
47 74 024 08	2 970 000	96 56 801 08	617	2	47 77 052 08	X1047300	10 47 300 2	71	1
47 74 026 08	1 410 001	96 74 672 08	(3)	1	47 77 055 08	1 420 074	96 24 312 08	4	1
47 74 026 08	1 973 000	96 69 137 08	615	2	47 77 055 08	9 691 009	96 91 009 01	23	3
47 74 026 08	2 970 000	96 56 801 08	708	1	47 77 055 08	X1080127	10 80 127 4	13	1
47 77 001 08	2 970 000	96 56 801 08	616	2	47 77 056 08	9 691 012	96 91 012 01	87	2
47 77 002 08	1 973 000	96 69 137 08	616	2	47 77 056 08	X1028737	10 28 737 5	1	2
47 77 002 08	2 970 000	96 56 801 08	709	1	47 77 056 08	X1028737	10 28 737 6	1	2
47 77 004 08	2 970 000	96 56 801 08	614	2	48 23 308 14	1 411 016	96 91 199 08	210	1
47 77 005 08	1 432 000	96 91 882 08	664	1	48 24 301 14	1 424 014	96 39 940 08	202	1
47 77 005 08	2 970 000	96 56 801 08	711	2	48 24 303 14	1 432 000	96 91 882 08	653	1
47 77 007 08	2 970 000	96 56 801 08	704	1	48 24 303 14	2 970 000	96 56 801 08	630	2
47 77 011 08	2 970 000	96 56 801 08	700	1	48 24 306 14	1 432 000	96 91 882 08	618	3
47 77 040 08	1 950 000	96 69 131 08	617	2	48 24 306 14	1 973 000	96 69 137 08	624	2
47 77 040 08	1 973 000	96 69 137 08	605	4	48 24 314 14	2 970 000	96 56 801 08	632	1
47 77 040 08	2 970 000	96 56 801 08	727	1	48 24 315 14	2 970 000	96 56 801 08	626	2
47 77 040 08	5 113 211	51 13 211 08	90	4	48 24 316 14	1 409 012	96 27 479 08	206	1
47 77 040 08	5 114 869	51 14 869 08	17	6	48 24 316 14	1 432 000	96 91 882 08	601	1
47 77 040 08	9 673 664	96 73 664 08	62	5	48 24 316 14	1 971 000	96 69 133 08	611	3
47 77 040 08	9 673 665	96 73 665 08	62	1	48 25 302 14	9 739 501	97 39 501	1	1
47 77 040 08	9 673 666	96 73 666 08	62	1	48 25 308 14	1 411 016	96 91 199 08	202	1
47 77 040 08	X1033367	10 33 367 2	120	4	48 25 309 14	1 411 016	96 91 199 08	211	1
47 77 040 08	X1035577	10 35 577 4	2	2	48 25 316 14	2 970 000	96 56 801 08	726	1
47 77 040 08	X1040957	10 40 957 0	2	2	49 00 089	1 409	91 50 389 08	17	4
47 77 040 08	X1065033	10 65 033 8	62	1	49 00 089	1 409 001	96 38 912 08	15	12
47 77 040 08	X1080127	10 80 127 4	14	1	49 00 089	1 410 188	96 62 484 08	6	2
47 77 040 08	X1080209	10 80 209 0	46	3	49 00 089	1 412	91 33 714 08	8	8
47 77 040 77	9 400 979	94 00 979 1	28	1	49 00 089	1 541	91 68 662 08	28	5
47 77 040 77	9 401 061	94 01 061 0	28	1	49 00 089	1 541 002	96 37 425 08	14	7
47 77 041 08	2 970 000	96 56 801 08	640	1	49 00 089	1 680	91 39 085 08	13	6
47 77 041 08	2 975	96 50 499 08	604	1	49 00 089	1 681	91 50 392 08	17	8
47 77 041 08	9 673 664	96 73 664 08	63	1	49 00 089	1 811	91 76 419 08	205	7
47 77 041 08	X1033367	10 33 367 2	160	1	49 00 089	1 811 025	96 28 389 08	3	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
49 00 089	1 860	91 68 642 08	105	71	49 00 128	1 670	91 59 196 08	8	2
49 00 089	1 920 368	96 31 378 08	3	2	49 00 128	1 800	91 76 282 08	40	24
49 00 089	1 932	91 57 520 08	60	12	49 00 128	1 811	91 76 419 08	203	4
49 00 089	2 210	91 73 617 08	304	6	49 00 128	1 861	91 68 643 08	81	10
49 00 089	2 210 008	96 48 137 08	301	13	49 00 128	2 210	91 73 617 08	320	8
49 00 089	2 270 002	96 49 296 08	16	2	49 00 128	2 711	91 53 755 08	27	2
49 00 089	2 510 030	96 50 319 08	23	2	49 00 128	2 932 166	92 68 911 08	8	2
49 00 089	2 510 031	96 71 371 08	310	10	49 00 128	3 101	91 49 754 08	71	8
49 00 089	2 515	91 61 436 08	5	4	49 00 128	3 750 008	91 05 781 08	4	4
49 00 089	2 520	91 55 224 08	79	13	49 00 128	3 790 014	91 50 438 08	3	4
49 00 089	2 522	91 10 037 08	28	4	49 00 128	5 718 729	57 18 729 08	530	4
49 00 089	2 541	91 57 384 08	61	2	49 00 153	2 210	91 73 617 08	315	4
49 00 089	2 780 236	91 57 759 08	31	4	49 00 161	1 430	91 49 969 08	11	4
49 00 089	2 831	91 58 119 08	27	2	49 00 161	2 680	91 49 902 08	302	3
49 00 089	2 932 152	96 58 697 08	16	1	49 00 161	3 101	91 49 754 08	24	4
49 00 089	3 101	91 49 754 08	4	23	49 00 188	1 409	91 50 389 08	16	2
49 00 089	3 102	91 49 755 08	4	2	49 00 188	1 640	91 51 182 08	4	8
49 00 089	3 103	91 49 757 08	4	2	49 00 188	1 680	91 39 085 08	16	2
49 00 089	3 104	91 49 758 08	4	2	49 00 188	1 780 500	91 05 097 08	10	2
49 00 089	3 105	91 49 759 08	4	2	49 00 188	1 782	91 26 761 08	2	3
49 00 089	3 106	91 49 760 08	4	2	49 00 188	1 811	91 76 419 08	204	11
49 00 089	5 717 826	57 17 826 08	154	4	49 00 188	2 210	91 73 617 08	307	2
49 00 089	5 718 727	57 18 727 08	290	1	49 00 188	2 210 008	96 48 137 08	300	6
49 00 089	9 077 279	90 77 279	9	2	49 00 188	2 500 100	91 57 386 08	24	2
49 00 089	9 653 364	96 53 364 08	550	1	49 00 188	2 501 013	91 57 385 08	41	8
49 00 090	1 409	91 50 389 08	19	2	49 00 188	2 520	91 55 224 08	132	16
49 00 090	2 102	91 55 946 08	38	15	49 00 188	2 522	91 10 037 08	31	12
49 00 090	2 210	91 73 617 08	339	1	49 00 188	2 541	91 57 384 08	53	3
49 00 094	3 102	91 49 755 08	48	2	49 00 188	2 831	91 58 119 08	30	4
49 00 094	3 103	91 49 757 08	48	2	49 00 188	3 106	91 49 760 08	52	2
49 00 094	3 104	91 49 758 08	48	2	49 00 188	3 330 080	96 64 305 08	15	3
49 00 094	3 105	91 49 759 08	48	2	49 00 204	1 930	91 53 609 08	3	4
49 00 100	1 632 001	96 60 748 08	10	2	49 00 204	2 102	91 55 946 08	12	4
49 00 100	1 632 002	96 60 749 08	10	2	49 00 204	2 210	91 73 617 08	310	2
49 00 100	3 101	91 49 754 08	51	4	49 00 204	3 106	91 49 760 08	56	3
49 00 100	3 102	91 49 755 08	35	8	49 00 323	9 691 012	96 91 012 01	86	10
49 00 100	3 103	91 49 757 08	35	8	49 00 537	2 450 022	96 39 560 08	8	4
49 00 100	3 104	91 49 758 08	35	8	49 00 538	1 410 048	96 18 981 08	4	12
49 00 100	3 105	91 49 759 08	35	8	49 00 539	1 409 001	96 38 912 08	17	16
49 00 111	1 410 001	96 74 672 08	39	7	49 00 539	1 790 999	96 83 693 08	4	2
49 00 111	1 450 005	96 30 082 08	7	20	49 00 539	1 805 911	96 56 380 08	5	4
49 00 111	1 670	91 59 196 08	21	4	49 00 539	2 520 001	92 48 796 08	16	3
49 00 111	1 811	91 76 419 08	216	7	49 00 539	2 522	91 10 037 08	25	3
49 00 111	1 930	91 53 609 08	7	4	49 00 539	2 932 166	92 68 911 08	11	2
49 00 111	2 510 053	96 50 321 08	14	16	49 00 539	3 101	91 49 754 08	7	2
49 00 111	2 520	91 55 224 08	168	2	49 00 539	3 102	91 49 755 08	59	2
49 00 111	2 971 000	96 73 399 08	313	3	49 00 539	3 103	91 49 757 08	59	2
49 00 111	3 106	91 49 760 08	63	2	49 00 539	3 104	91 49 758 08	59	2
49 00 111	3 780 947	96 70 495 08	4	2	49 00 539	3 105	91 49 759 08	59	2
49 00 111	5 106 704	51 06 704 08	4	4	49 00 539	X1030300	10 30 300 7	11	4
49 00 111	5 718 017	57 18 017 08	100	1	49 00 595	2 501 044	92 68 987 08	7	2
49 00 111	9 653 366	96 53 366 08	240	1	49 00 605	1 663 020	96 21 868 08	6	10
49 00 112	1 811	91 76 419 08	227	1	49 00 605	1 790 999	96 83 693 08	5	2
49 00 112	2 210	91 73 617 08	327	12	49 00 605	1 811 109	96 22 361 08	4	1
49 00 112	2 515	91 61 436 08	15	6	49 00 605	1 813	91 73 305 08	46	7
49 00 112	5 718 088	57 18 088 08	110	7	49 00 605	1 814	91 73 306 08	46	7
49 00 112	9 653 366	96 53 366 08	630	6	49 00 605	2 510 053	96 50 321 08	9	2
49 00 120	2 510 030	96 50 319 08	18	2	49 00 614	1 410 094	96 71 682 08	10	4
49 00 128	1 409	91 50 389 08	18	14	49 00 614	1 670	91 59 196 08	6	4
49 00 128	1 663 005	96 54 469 08	8	12	49 00 614	1 831	91 49 951 08	30	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
49 00 626	2 502	91 72 031 08	48	4	50 02 450 08	X1029703	10 29 703 7	2394	1
49 00 778	X1011914	10 11 914 1	12	6	50 03 242 08	X1002177	10 02 177 6	1051	1
49 00 778	X1011989	10 11 989 7	25	2	50 03 242 08	X1029703	10 29 703 3	2377	2
49 00 813	9 080 556	90 80 556	15	1	50 03 242 08	X1029703	10 29 703 7	2377	2
49 00 855	X1002177	10 02 177 6	2722	16	50 04 069 08	X1002177	10 02 177 6	996	1
49 01 053	5 718 088	57 18 088 08	100	1	50 04 512 08	9 653 364	96 53 364 08	500	1
49 01 057	1 409 001	96 38 912 08	10	4	50 04 624	X1012069	10 12 069 8	8	1
49 01 106	9 080 525	90 80 525	7	1	50 05 219	2 970 000	96 56 801 08	300	11
49 01 119	X1033159	10 33 159 7	414	16	50 06 633 08	9 621 813	96 21 813 08	120	1
49 01 159	X1011497	10 11 497 5	3	4	50 06 662 08	5 717 885	57 17 885 08	240	3
49 01 159	X1165921	11 65 921 9	3	4	50 07 330 08	9 640 134	96 40 134 08	158	1
49 01 162	2 520	91 55 224 08	140	4	50 07 374 08	5 717 824	57 17 824 08	70	6
49 01 162	3 101	91 49 754 08	98	14	50 07 415 08	X1002177	10 02 177 6	1054	1
49 01 167	2 520	91 55 224 08	175	4	50 07 415 08	X1012038	10 12 038 3	3	1
49 01 287	2 450 022	96 39 560 08	5	6	50 09 175 08	9 653 366	96 53 366 08	631	6
49 01 287	9 653 364	96 53 364 08	300	2	50 09 311 08	1 410 094	96 71 682 08	5	1
49 01 287	X1002177	10 02 177 6	445	8	50 09 352 08	1 410 094	96 71 682 08	15	1
49 01 287	X1029703	10 29 703 7	445	4	50 09 562	X1080209	10 80 209 0	(999)	1
49 01 294	1 811	91 76 419 08	141	4	50 12 326 08	9 072 112	90 72 112	32	1
49 01 294	1 811 109	96 22 361 08	5	4	50 12 444 08	9 080 345	90 80 345	2	1
49 01 326	1 670 001	96 56 650 08	3	5	50 12 444 08	X1011801	10 11 801 3	10	1
49 01 420	2 260 006	96 49 692 08	4	6	50 12 444 08	X1011801	10 11 801 4	10	1
49 01 450	X1011553	10 11 553 9	3	3	50 20 280 08	1 412	91 33 714 08	1	1
49 02 004	3 780 265	96 70 515 08	4	3	50 20 372 01	9 686 071	96 86 071 01	70	1
49 02 007	2 522	91 10 037 08	53	2	50 26 088 08	1 950 000	96 69 131 08	310	6
49 80 000	9 074 165	90 74 165	6	1	50 26 088 08	2 522	91 10 037 08	52	4
49 80 012	X1011582	10 11 582 9	6	2	50 26 126 08	1 681 020	96 36 221 08	2	1
49 80 012	X1029703	10 29 703 7	502	12	50 26 238 08	1 950 000	96 69 131 08	159	1
49 80 150	9 739 279	97 39 279	17	1	50 26 336 08	5 211 034	52 11 034 08	13	1
49 80 359	X1011584	10 11 584 9	2	2	50 26 435 08	2 210	91 73 617 08	414	1
49 80 359	X1011739	10 11 739 7	4	2	50 26 448 08	1 663 020	96 21 868 08	18	5
49 80 362	X1011577	10 11 577 7	2	4	50 26 448 08	1 860 127	96 40 018 08	1	2
49 80 363	X1012038	10 12 038 3	10	3	50 26 448 08	2 501 013	91 57 385 08	22	2
49 80 384	X1002177	10 02 177 6	1065	1	50 26 500 08	1 955 000	96 50 769 08	153	1
49 80 384	X1029703	10 29 703 3	2399	4	50 26 514 08	5 026 573	50 26 573 08	2	1
49 80 384	X1029703	10 29 703 7	2399	4	50 26 572 08	1 955 000	96 50 769 08	152	1
49 80 384	X1033159	10 33 159 7	447	4	50 26 573 08	1 950 000	96 69 131 08	51	1
49 80 482	X1046728	10 46 728 5	8	1	50 26 576 08	1 672	91 49 977 08	3	1
49 80 741	X1011573	10 11 573 7	30	3	50 26 577 08	1 672	91 49 977 08	2	2
49 80 742	X1011573	10 11 573 6	3	1	50 26 596 08	1 950 000	96 69 131 08	50	7
49 80 793	1 420 074	96 24 312 08	6	2	50 26 597 08	1 950 000	96 69 131 08	155	1
49 80 805	9 739 279	97 39 279	22	1	50 26 616 08	1 950 000	96 69 131 08	154	3
49 80 805	X1011553	10 11 553 9	4	3	50 26 650 08	1 950 000	96 69 131 08	153	3
49 80 805	X1011997	10 11 997 6	12	2	50 26 651 08	1 950 000	96 69 131 08	162	2
49 80 840	X1040957	10 40 957 0	4	4	50 26 663 08	1 672	91 49 977 08	4	3
49 80 853	X1012223	10 12 223 3	5	1	50 26 666 08	1 950 000	96 69 131 08	164	1
49 80 927	X1012223	10 12 223 3	9	3	50 27 518 08	X1029703	10 29 703 2	338	12
49 80 931	9 075 541	90 75 541	17	1	50 27 518 08	X1029703	10 29 703 3	338	12
49 81 010	X1047077	10 47 077 8	60	2	50 27 518 08	X1029703	10 29 703 7	338	12
49 81 029	X1011914	10 11 914 1	19	2	50 27 518 08	X1029703	10 29 703 8	338	12
49 81 033	X1011550	10 11 550 2	2	1	50 28 075 01	9 686 071	96 86 071 01	(1)	1
49 81 042	X1012038	10 12 038 3	12	1	50 28 104 08	2 540	91 56 741 08	27	0.85
49 81 176	9 079 560	90 79 560	20	1	50 28 104 08	2 540	91 56 741 08	28	0.4
49 81 203	9 080 525	90 80 525	20	1	50 29 219 08	1 950 000	96 69 131 08	151	8
49 81 233	X1011997	10 11 997 6	9	2	50 29 237 08	2 200 048	96 32 140 08	13	2
49 81 235	9 079 812	90 79 812	3	1	50 29 245 08	1 950 000	96 69 131 08	635	3
49 81 235	9 080 853	90 80 853	4	1	50 29 262 08	1 955 000	96 50 769 08	154	1
49 81 235	X1011832	10 11 832 6	10	2	50 29 325 08	2 270 002	96 49 296 08	12	1
49 81 267	9 075 541	90 75 541	16	1	50 29 326 08	1 411 016	96 91 199 08	5	3
50 02 450 08	X1029703	10 29 703 3	2394	1	50 29 326 08	1 955 000	96 50 769 08	300	9

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
50 29 328 08	1 410 001	96 74 672 08	212	1	51 06 290 08	1 411 016	96 91 199 08	204	1
50 29 328 08	2 200 048	96 32 140 08	15	1	51 06 290 08	1 432 000	96 91 882 08	629	4
50 29 329 08	2 270 002	96 49 296 08	13	1	51 06 290 08	2 970 000	96 56 801 08	631	6
50 29 332 08	1 411 016	96 91 199 08	6	3	51 06 290 08	3 975 002	96 56 805 08	612	1
50 29 332 08	1 955 000	96 50 769 08	301	9	51 06 295 08	2 970 000	96 56 801 08	184	1
50 29 332 08	2 970 000	96 56 801 08	(7)	2	51 06 295 08	2 975	96 50 499 08	150	1
50 29 390 08	1 950 000	96 69 131 08	158	1	51 06 420 08	2 970 000	96 56 801 08	156	1
50 29 401 08	1 670 001	96 56 650 08	7	1	51 06 434 08	1 432 000	96 91 882 08	158	1
50 29 401 08	1 950 000	96 69 131 08	609	7	51 06 451 08	2 970 000	96 56 801 08	175	1
50 29 401 08	2 270 002	96 49 296 08	14	1	51 06 545 08	1 671 001	96 61 796 08	7	1
50 29 453 08	1 950 000	96 69 131 08	165	1	51 06 623 08	5 708 320	57 08 320 08	2	1
50 29 681 08	1 950 000	96 69 131 08	163	1	51 06 673 08	2 340 001	96 39 899 08	5	2
50 29 726 08	1 955 000	96 50 769 08	53	1	51 06 692 08	X1032665	10 32 665 4	10	1
50 29 729 08	1 955 000	96 50 769 08	50	1	51 06 693 08	2 340 001	96 39 899 08	22	1
50 29 731 08	1 955 000	96 50 769 08	52	2	51 06 701 08	5 106 704	51 06 704 08	1	1
50 29 879 08	1 950 000	96 69 131 08	(1)	1	51 06 704 08	1 671 001	96 61 796 08	2	2
50 29 880 08	5 029 262	50 29 262 08	1	1	51 06 708 08	2 970 000	96 56 801 08	161	1
50 29 929 08	1 955 000	96 50 769 08	151	1	51 06 711 08	1 410 185	96 32 074 08	4	1
50 29 991 08	5 029 929	50 29 929 08	1	1	51 06 711 08	2 970 000	96 56 801 08	176	2
50 29 995 08	1 672	91 49 977 08	1	1	51 06 711 08	3 975 002	96 56 805 08	153	1
50 29 995 08	1 950 000	96 69 131 08	152	1	51 06 717 08	1 671 001	96 61 796 08	6	1
50 31 188 08	1 410 048	96 18 981 08	2	1	51 06 718 08	2 340 001	96 39 899 08	(1)	1
50 40 121 08	X1047300	10 47 300 2	53	1	51 06 718 08	5 106 545	51 06 545 08	1	1
50 68 070 08	1 411 016	96 91 199 08	213	1	51 06 740 08	1 432 000	96 91 882 08	54	1
50 68 070 08	1 420 075	96 40 327 08	207	1	51 06 745 08	2 970 000	96 56 801 08	169	1
50 68 070 08	1 424 015	96 39 941 08	204	1	51 06 753 08	1 432 000	96 91 882 08	157	2
51 00 334 08	1 411 016	96 91 199 08	4	1	51 06 756 08	2 970 000	96 56 801 08	155	2
51 00 334 08	2 210	91 73 617 08	400	2	51 06 769 08	2 970 000	96 56 801 08	51	1
51 00 431 08	1 411 016	96 91 199 08	3	1	51 06 772 08	2 970 000	96 56 801 08	52	2
51 01 416 08	1 410 001	96 74 672 08	51	1	51 06 823 08	1 410 188	96 62 484 08	3	1
51 01 417 08	2 210	91 73 617 08	405	1	51 06 976 08	2 970 000	96 56 801 08	157	1
51 01 462 08	2 210 008	96 48 137 08	451	1	51 07 181 08	X1117027	11 17 027 6	27	1
51 02 294 08	2 420	91 49 889 08	2	1	51 07 190 08	X1117027	11 17 027 6	26	1
51 02 320 08	2 450	91 62 668 08	2	1	51 07 359 08	5 711 301	57 11 301 08	6	1
51 02 380 08	1 409 001	96 38 912 08	2	2	51 07 383 08	X1047300	10 47 300 2	62	1
51 04 099 08	2 970 000	96 56 801 08	178	1	51 07 386 08	X1047300	10 47 300 2	60	1
51 04 104 08	1 409 012	96 27 479 08	7	1	51 07 413 08	5 113 078	51 13 078 08	4	8
51 04 104 08	2 970 000	96 56 801 08	153	1	51 07 415 08	5 113 226	51 13 226 08	50	2
51 04 120 08	2 970 000	96 56 801 08	166	1	51 07 415 08	9 673 664	96 73 664 08	61	2
51 04 121 08	1 432 000	96 91 882 08	150	2	51 07 415 08	9 673 665	96 73 665 08	61	11
51 04 124 08	2 970 000	96 56 801 08	164	1	51 07 415 08	9 673 666	96 73 666 08	61	3
51 04 132 08	1 671 001	96 61 796 08	13	1	51 07 415 08	X1033367	10 33 367 2	110	2
51 04 135 08	2 970 000	96 56 801 08	170	1	51 07 415 08	X1065033	10 65 033 8	61	3
51 04 136 08	1 671 001	96 61 796 08	12	1	51 07 415 08	X1080209	10 80 209 0	45	4
51 05 005 08	1 410 001	96 74 672 08	44	1	51 07 415 08	X1106587	11 06 587 9	8	1
51 05 013 08	2 970 000	96 56 801 08	506	2	51 07 417 08	5 114 177	51 14 177 08	21	1
51 05 017 08	1 432 000	96 91 882 08	300	1	51 07 460 08	1 410 185	96 32 074 08	3	1
51 05 112 08	1 670	91 59 196 08	16	1.1	51 07 461 08	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1
51 05 112 08	1 955 000	96 50 769 08	451	1.3	51 07 461 08	5 026 126	50 26 126 08	13	2
51 05 692 08	2 970 000	96 56 801 08	507	4	51 07 478 08	X1080209	10 80 209 0	(66)	2
51 05 803 08	1 997	91 68 645 08	972	3.9	51 07 478 08	X1080209	10 80 209 0	(66)	2
51 05 803 08	1 997	91 68 645 08	978	1.6	51 07 533 08	5 711 301	57 11 301 08	9	1
51 05 866 08	2 970 000	96 56 801 08	500	6	51 07 534 08	5 711 301	57 11 301 08	10	1
51 05 867 08	2 970 000	96 56 801 08	550	3	51 07 534 08	X1117027	11 17 027 6	11	1
51 05 867 08	3 975 002	96 56 805 08	551	3	51 07 543 08	2 520	91 55 224 08	47	1
51 05 870 08	1 410 094	96 71 682 08	(1)	1	51 07 544 08	X1066512	10 66 512 8	21	1
51 05 870 08	2 210	91 73 617 08	412	2	51 07 544 08	X1080209	10 80 209 0	22	4
51 05 870 08	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1	51 07 604 08	5 531 879	55 31 879 08	9	1
51 05 989 08	2 210	91 73 617 08	413	1	51 07 604 08	X1106587	11 06 587 9	11	1
51 06 006 08	1 432 000	96 91 882 08	53	1	51 07 617 08	X1003269	10 03 269 6	5	3

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
51 07 832 08	5 114 177	51 14 177 08	17	1	51 14 917 08	2 970 000	96 56 801 08	162	3
51 07 921 08	5 711 301	57 11 301 08	4	1	51 14 917 08	2 971 000	96 73 399 08	161	1
51 07 923 08	5 113 018	51 13 018 08	15	1	51 14 936 08	3 975 002	96 56 805 08	50	1
51 07 924 08	5 113 018	51 13 018 08	19	1	51 14 937 08	3 975 002	96 56 805 08	151	1
51 07 925 08	5 113 018	51 13 018 08	17	1	51 14 972 08	2 970 000	96 56 801 08	167	1
51 07 926 08	5 113 018	51 13 018 08	8	1	51 15 005 08	2 971 000	96 73 399 08	162	1
51 07 927 08	5 113 018	51 13 018 08	9	1	51 15 058 08	2 970 000	96 56 801 08	159	2
51 07 928 08	5 113 018	51 13 018 08	10	1	51 15 058 08	2 971 000	96 73 399 08	170	1
51 07 969 08	5 114 177	51 14 177 08	1	1	51 15 122 08	2 971 000	96 73 399 08	167	1
51 07 970 08	5 114 177	51 14 177 08	3	1	51 15 123 08	2 971 000	96 73 399 08	166	1
51 07 972 08	5 114 177	51 14 177 08	5	1	51 15 178 08	3 975 002	96 56 805 08	500	3
51 07 973 08	5 114 177	51 14 177 08	6	1	51 15 188 08	2 210 008	96 48 137 08	450	1
51 07 974 08	5 114 177	51 14 177 08	7	1	51 15 192 08	2 970 000	96 56 801 08	501	1
51 07 975 08	5 114 177	51 14 177 08	9	1	51 15 842 08	1 997	91 68 645 08	(2)	2
51 07 976 08	5 114 177	51 14 177 08	10	1	51 21 265 08	1 411 001	96 91 191 08	2	1
51 07 977 08	5 114 177	51 14 177 08	22	1	51 21 425 08	2 210	91 73 617 08	102	1
51 10 004 08	5 113 018	51 13 018 08	999	1	51 23 595 08	2 681	91 71 040 08	121	1
51 10 006 08	5 113 018	51 13 018 08	16	1	51 23 843 08	2 430	91 70 960 08	1	1
51 10 007 08	5 113 018	51 13 018 08	18	1	51 23 930 08	1 423 001	96 52 850 08	4	1
51 10 010 08	5 113 018	51 13 018 08	42	1	51 23 930 08	1 424 001	96 37 829 08	4	1
51 10 012 08	5 113 018	51 13 018 08	44	1	51 23 930 08	1 424 010	96 37 830 08	4	1
51 10 040 08	5 113 018	51 13 018 08	41	1	51 38 008 08	5 717 823	57 17 823 08	184	2
51 10 118 08	X1080209	10 80 209 0	(42)	3	51 38 055 08	1 410 001	96 74 672 08	28	1
51 10 151 08	5 114 177	51 14 177 08	4	1	51 38 103 08	1 411 001	96 91 191 08	20	2
51 10 433 08	5 704 271	57 04 271 08	999	1	51 45 080 08	X1030300	10 30 300 7	17	1
51 10 433 08	X1033367	10 33 367 2	(999)	1	51 45 106 08	5 718 018	57 18 018 08	51	3
51 10 433 08	X1034652	10 34 652 3	(800)	1	51 45 136 08	5 113 018	51 13 018 08	21	1
51 10 492 08	5 026 126	50 26 126 08	3	1	51 45 171 08	9 653 366	96 53 366 08	31	1
51 10 569 08	2 970 000	96 56 801 08	(2)	1	51 45 252 08	5 701 090	57 01 090 08	20	7
51 10 583 08	1 432 000	96 91 882 08	152	1	51 45 275 08	5 106 704	51 06 704 08	13	1
51 10 622 08	2 970 000	96 56 801 08	183	1	51 45 275 08	X1032665	10 32 665 4	9	1
51 10 626 08	1 971 000	96 69 133 08	158	2	51 45 304 08	5 701 090	57 01 090 08	15	1
51 10 626 08	2 970 000	96 56 801 08	188	1	51 45 354 08	2 792	91 49 910 08	12	5
51 10 627 08	2 970 000	96 56 801 08	177	2	51 45 371 08	5 146 129	51 46 129 08	20	7
51 10 627 08	3 975 002	96 56 805 08	152	1	51 45 655 08	5 146 129	51 46 129 08	14	1
51 10 629 08	2 970 000	96 56 801 08	181	1	51 46 129 08	5 102 320	51 02 320 08	1	1
51 13 018 08	1 432 000	96 91 882 08	51	1	51 46 130 08	5 102 320	51 02 320 08	3	1
51 13 020 08	2 970 000	96 56 801 08	56	1	51 46 131 08	5 102 320	51 02 320 08	4	1
51 13 020 08	2 975	96 50 499 08	51	1	51 46 132 08	2 210	91 73 617 08	411	1
51 13 059 08	1 971 000	96 69 133 08	155	2	51 46 132 08	5 102 320	51 02 320 08	6	1
51 13 066 08	2 970 000	96 56 801 08	55	1	51 46 133 08	5 146 129	51 46 129 08	1	1
51 13 078 08	2 970 000	96 56 801 08	23	1	51 46 134 08	5 146 129	51 46 129 08	2	1
51 13 080 08	1 950 000	96 69 131 08	52	2	51 46 135 08	5 146 129	51 46 129 08	3	1
51 13 097 08	1 411 016	96 91 199 08	10	2	51 46 136 08	5 146 129	51 46 129 08	4	1
51 13 118 08	2 970 000	96 56 801 08	179	1	51 46 137 08	5 146 129	51 46 129 08	5	1
51 13 211 08	1 432 000	96 91 882 08	52	1	51 46 138 08	5 146 129	51 46 129 08	7	1
51 13 226 08	1 411 001	96 91 191 08	18	1	51 46 139 08	5 146 129	51 46 129 08	9	1
51 13 227 08	1 432 000	96 91 882 08	155	1	51 46 140 08	5 146 129	51 46 129 08	10	1
51 13 228 08	1 632 089	96 45 048 08	150	1	51 46 141 08	5 146 129	51 46 129 08	15	1
51 14 177 08	1 971 000	96 69 133 08	154	2	51 46 142 08	5 146 129	51 46 129 08	17	2
51 14 235 08	1 432 000	96 91 882 08	153	1	51 46 143 08	5 146 129	51 46 129 08	18	1
51 14 338 08	1 971 000	96 69 133 08	22	2	51 46 144 08	5 146 133	51 46 133 08	1	1
51 14 412 08	2 970 000	96 56 801 08	154	1	51 46 145 08	5 146 133	51 46 133 08	2	1
51 14 444 08	2 970 000	96 56 801 08	50	2	51 46 146 08	5 146 133	51 46 133 08	3	1
51 14 469 08	1 432 000	96 91 882 08	161	1	51 46 147 08	5 146 133	51 46 133 08	4	7
51 14 578 08	2 340 001	96 39 899 08	19	2	51 46 148 08	5 146 133	51 46 133 08	5	14
51 14 606 08	2 970 000	96 56 801 08	152	1	51 46 149 08	5 146 133	51 46 133 08	6	1
51 14 709 08	1 432 000	96 91 882 08	154	1	51 46 150 08	5 146 133	51 46 133 08	7	4
51 14 869 08	2 970 000	96 56 801 08	24	1	51 46 183 08	X1047300	10 47 300 2	50	2
51 14 884 08	1 432 000	96 91 882 08	159	1	51 48 023 08	X1040957	10 40 957 0	3	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
51 57 060 08	1 411 016	96 91 199 08	(1)	1	52 12 167 08	5 113 018	51 13 018 08	29	1
51 57 060 08	1 411 016	96 91 199 08	(1)	1	52 12 278 08	5 114 338	51 14 338 08	(5)	2
51 57 106 08	5 531 879	55 31 879 08	8	1	53 00 057 08	X1029703	10 29 703 3	421	2
51 85 650 08	X1047300	10 47 300 2	46	1	53 00 057 08	X1029703	10 29 703 7	421	2
51 85 717 08	X1033794	10 33 794 5	27	1	53 00 057 08	X1033159	10 33 159 7	421	2
51 85 994 08	X1028737	10 28 737 5	5	4	53 00 089 08	X1029703	10 29 703 2	43	20
51 85 994 08	X1028737	10 28 737 6	5	4	53 00 089 08	X1029703	10 29 703 3	43	20
51 86 205 08	X1033794	10 33 794 5	21	2	53 00 089 08	X1029703	10 29 703 7	43	20
51 86 205 08	X1047300	10 47 300 2	68	1	53 00 089 08	X1029703	10 29 703 8	43	20
51 86 206 08	X1033794	10 33 794 5	23	2	53 00 089 08	X1047077	10 47 077 8	43	20
51 86 206 08	X1047300	10 47 300 2	70	1	53 00 225 08	X1029703	10 29 703 2	331	6
51 86 454 08	X1047300	10 47 300 2	55	1	53 00 225 08	X1029703	10 29 703 3	331	8
51 86 485 08	5 102 294	51 02 294 08	6	1	53 00 225 08	X1029703	10 29 703 7	331	8
52 01 846 08	1 422 404	96 43 647 08	3	1	53 00 225 08	X1029703	10 29 703 8	331	8
52 01 904 08	1 750 001	92 85 698 08	67	1	53 00 230 08	X1029703	10 29 703 2	309	2
52 02 315 08	X1029703	10 29 703 7	462	1	53 00 230 08	X1029703	10 29 703 3	309	2
52 03 035 08	1 422	91 53 379 08	2	20	53 00 230 08	X1029703	10 29 703 7	309	2
52 04 028 08	1 750	91 53 684 08	3	1	53 00 230 08	X1029703	10 29 703 8	309	2
52 04 050 08	1 683	91 42 690 08	1	1	53 00 234 08	X1029703	10 29 703 2	324	12
52 04 050 08	1 683 100	91 40 089 08	1	1	53 00 234 08	X1029703	10 29 703 3	324	16
52 09 012 08	1 811	91 76 419 08	30	2	53 00 234 08	X1029703	10 29 703 7	324	16
52 11 034 08	1 811	91 76 419 08	66	1	53 00 234 08	X1029703	10 29 703 8	324	16
52 11 434 08	1 420 001	96 37 826 08	5	2	53 00 275 08	X1033159	10 33 159 7	409	2
52 11 434 08	1 421 001	96 37 827 08	5	2	53 00 276 08	X1033159	10 33 159 7	411	4
52 11 434 08	1 423 001	96 52 850 08	5	2	53 00 277 08	X1033159	10 33 159 7	406	2
52 11 434 08	1 424 001	96 37 829 08	5	2	53 00 278 08	X1033159	10 33 159 7	408	4
52 11 434 08	1 424 010	96 37 830 08	5	2	53 00 285 08	X1033159	10 33 159 7	412	4
52 11 488 08	1 420 001	96 37 826 08	6	2	53 00 325 08	9 686 071	96 86 071 01	51	1
52 11 488 08	1 421 001	96 37 827 08	6	2	53 00 348 08	X1029703	10 29 703 2	322	6
52 11 488 08	1 423 001	96 52 850 08	6	2	53 00 348 08	X1029703	10 29 703 3	322	8
52 11 488 08	1 424 001	96 37 829 08	6	2	53 00 348 08	X1029703	10 29 703 7	322	8
52 11 488 08	1 424 010	96 37 830 08	6	2	53 00 348 08	X1029703	10 29 703 8	322	8
52 11 492 08	1 430	91 49 969 08	6	1	53 00 349 08	X1029703	10 29 703 3	314	2
52 11 494 08	1 430	91 49 969 08	8	2	53 00 349 08	X1029703	10 29 703 7	314	2
52 11 495 08	1 411 001	96 91 191 08	6	1	53 00 349 08	X1029703	10 29 703 8	314	2
52 11 547 08	5 211 434	52 11 434 08	3	2	53 00 350 08	X1029703	10 29 703 2	335	2
52 11 595 08	1 811 025	96 28 389 08	1	1	53 00 350 08	X1029703	10 29 703 3	335	2
52 11 601 08	5 211 034	52 11 034 08	999	1	53 00 350 08	X1029703	10 29 703 7	335	2
52 11 602 08	5 211 034	52 11 034 08	1	1	53 00 350 08	X1029703	10 29 703 8	335	2
52 11 605 08	5 211 034	52 11 034 08	14	1	53 00 352 08	X1029703	10 29 703 2	329	18
52 11 616 08	5 211 034	52 11 034 08	19	1	53 00 352 08	X1029703	10 29 703 3	329	24
52 11 628 08	5 211 034	52 11 034 08	5	1	53 00 352 08	X1029703	10 29 703 7	329	24
52 11 631 08	5 211 034	52 11 034 08	23	1	53 00 352 08	X1029703	10 29 703 8	329	24
52 11 635 08	5 211 034	52 11 034 08	27	1	53 00 353 08	X1029703	10 29 703 2	320	2
52 11 639 08	5 211 034	52 11 034 08	29	1	53 00 353 08	X1029703	10 29 703 3	320	2
52 11 918 08	5 211 034	52 11 034 08	4	1	53 00 353 08	X1029703	10 29 703 7	320	2
52 11 921 08	5 211 034	52 11 034 08	7	1	53 00 353 08	X1029703	10 29 703 8	320	2
52 11 925 08	5 211 034	52 11 034 08	12	1	53 00 355 08	X1002177	10 02 177 6	2711	1
52 11 928 08	5 211 034	52 11 034 08	16	1	53 00 355 08	X1029703	10 29 703 2	337	6
52 11 931 08	5 211 034	52 11 034 08	20	1	53 00 355 08	X1029703	10 29 703 3	337	6
52 11 932 08	5 211 034	52 11 034 08	21	1	53 00 355 08	X1029703	10 29 703 7	337	6
52 11 933 08	5 211 034	52 11 034 08	22	1	53 00 355 08	X1029703	10 29 703 8	337	6
52 11 933 08	5 211 034	52 11 034 08	31	1	53 00 359 08	5 718 018	57 18 018 08	510	1
52 11 935 08	5 211 034	52 11 034 08	24	1	53 00 359 08	X1029703	10 29 703 2	305	2
52 11 936 08	5 211 034	52 11 034 08	25	1	53 00 359 08	X1029703	10 29 703 3	305	2
52 11 938 08	5 211 034	52 11 034 08	28	1	53 00 359 08	X1029703	10 29 703 7	305	2
52 11 977 08	X1004082	10 04 082 3	224	4	53 00 359 08	X1029703	10 29 703 8	305	2
52 11 978 08	X1047300	10 47 300 2	40	1	53 00 386 08	X1029703	10 29 703 3	416	1
52 12 028 08	5 102 380	51 02 380 08	22	1	53 00 386 08	X1029703	10 29 703 7	416	1
52 12 139 08	5 211 034	52 11 034 08	30	1	53 00 386 08	X1033159	10 33 159 7	416	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
53 00 404 08	X1029703	10 29 703 2	434	1	54 05 073 08	X1042460	10 42 460 9	4	1
53 00 408 08	X1029703	10 29 703 3	420	1	54 05 090 08	9 692 197	96 92 197 01	20	1
53 00 408 08	X1029703	10 29 703 7	420	1	54 07 092 08	2 790 024	96 67 077 08	7	1
53 00 408 08	X1033159	10 33 159 7	420	1	55 04 580 08	2 210	91 73 617 08	(2)	1
53 00 411 08	X1029703	10 29 703 2	445	1	55 04 580 08	2 210	91 73 617 08	(2)	1
53 00 631 08	X1029703	10 29 703 3	2396	1	55 04 580 08	2 210	91 73 617 08	(2)	1
53 00 631 08	X1029703	10 29 703 7	2396	1	55 04 584 08	1 410	91 71 834 08	3	2
53 00 647 08	X1029703	10 29 703 3	436	1	55 04 585 08	1 410	91 71 834 08	2	2
53 00 647 08	X1029703	10 29 703 7	436	1	55 06 277 08	X1030081	10 30 081 9	(1)	1
53 00 647 08	X1033159	10 33 159 7	436	1	55 06 283 08	2 210 008	96 48 137 08	103	1
53 00 919 08	X1029703	10 29 703 2	59	2	55 06 395 08	1 409 001	96 38 912 08	3	2
53 00 919 08	X1029703	10 29 703 3	59	2	55 06 395 08	2 210 008	96 48 137 08	101	1
53 00 919 08	X1029703	10 29 703 7	59	2	55 07 897 08	1 681	91 50 392 08	6	1
53 00 919 08	X1029703	10 29 703 8	59	2	55 07 965 08	X1004307	10 04 307 7	3	6
53 01 107 08	X1029703	10 29 703 2	87	1	55 07 965 08	X1009998	10 09 998 1	3	1
53 01 237 08	X1002177	10 02 177 6	980	4	55 08 267 08	1 811	91 76 419 08	47	1
53 01 238 08	X1002177	10 02 177 6	981	12	55 08 380 08	2 210	91 73 617 08	184	4
53 01 247 08	X1029703	10 29 703 2	528	1	55 08 494 08	1 409	91 50 389 08	12	3
53 01 248 08	X1029703	10 29 703 2	529	1	55 08 494 08	1 409 001	96 38 912 08	6	1
53 01 275 08	X1002177	10 02 177 6	1057	2	55 08 494 08	1 410 001	96 74 672 08	58	2
53 01 275 08	X1029703	10 29 703 3	488	1	55 08 495 08	2 210	91 73 617 08	183	2
53 01 276 08	X1002177	10 02 177 6	1058	2	55 08 496 08	2 200	91 71 836 08	182	4
53 01 332 08	X1029703	10 29 703 3	422	2	55 08 496 08	2 540	91 56 741 08	42	2
53 01 332 08	X1029703	10 29 703 3	2413	1	55 17 022 08	1 681	91 50 392 08	24	1
53 01 332 08	X1029703	10 29 703 7	422	2	55 17 025 08	1 409 001	96 38 912 08	5	1
53 01 332 08	X1029703	10 29 703 7	2413	1	55 17 025 08	1 410 001	96 74 672 08	57	2
53 01 332 08	X1033159	10 33 159 7	422	2	55 17 197 08	2 210	91 73 617 08	253	2
53 01 333 08	9 686 071	96 86 071 01	8	5	55 17 206 08	1 681	91 50 392 08	5	1
53 01 391 08	X1002177	10 02 177 6	955	1	55 20 022 08	1 680	91 39 085 08	12	4
53 01 407 08	X1002177	10 02 177 6	986	1	55 20 237 08	2 520	91 55 224 08	68	1
53 01 408 08	X1002177	10 02 177 6	985	1	55 20 506 08	1 410 001	96 74 672 08	17	4
53 01 463 08	2 500 100	91 57 386 08	37	1	55 20 975 08	2 680	91 49 902 08	183	2
53 01 515 08	9 691 012	96 91 012 01	68	1	55 21 019 08	1 680	91 39 085 08	10	1
53 01 515 08	X1029703	10 29 703 2	340	6	55 21 020 08	1 680	91 39 085 08	8	1
53 01 515 08	X1029703	10 29 703 3	340	8	55 21 021 08	1 680	91 39 085 08	9	2
53 01 515 08	X1029703	10 29 703 7	340	8	55 30 186 08	2 520	91 55 224 08	60	3
53 01 515 08	X1029703	10 29 703 8	340	8	55 30 187 08	1 541	91 68 662 08	5	8
53 01 627 08	X1033159	10 33 159 7	403	1	55 30 187 08	1 541	91 68 662 08	6	2
53 01 628 08	X1029703	10 29 703 2	425	2	55 30 187 08	1 670 001	96 56 650 08	14	0.63
53 01 628 08	X1033159	10 33 159 7	425	2	55 30 187 08	2 541	91 57 384 08	20	8
53 01 657 08	X1002177	10 02 177 6	984	1	55 30 187 08	2 541	91 57 384 08	21	1.5
53 01 803 08	1 412	91 33 714 08	3	1	55 30 278 08	2 210 008	96 48 137 08	110	1
53 01 803 08	X1029703	10 29 703 3	445	1	55 30 310 08	1 831	91 49 951 08	20	1
53 01 803 08	X1029703	10 29 703 7	550	1	55 30 310 08	2 831	91 58 119 08	20	1
53 01 803 08	X1033159	10 33 159 7	445	1	55 30 541 08	1 541	91 68 662 08	15	3
53 01 910 08	X1033159	10 33 159 7	528	1	55 30 541 08	1 541 002	96 37 425 08	6	0.5
53 01 911 08	X1033159	10 33 159 7	529	1	55 30 541 08	2 541	91 57 384 08	10	3
53 01 912 08	X1033159	10 33 159 7	532	1	55 30 542 08	1 541	91 68 662 08	16	1
53 01 914 08	X1002177	10 02 177 6	1008	1	55 30 542 08	1 541 002	96 37 425 08	4	2
53 01 914 08	X1029703	10 29 703 2	533	1	55 30 542 08	2 541	91 57 384 08	12	1
53 01 914 08	X1033159	10 33 159 7	533	1	55 30 545 08	2 540	91 56 741 08	29	1
53 01 917 08	X1029703	10 29 703 3	449	1	55 30 849 08	1 813	91 73 305 08	55	18
53 01 917 08	X1029703	10 29 703 7	449	1	55 30 849 08	1 814	91 73 306 08	55	18
53 01 917 08	X1033159	10 33 159 7	434	1	55 30 849 08	2 520	91 55 224 08	109	6
53 01 935 08	1 412	91 33 714 08	2	1	55 30 851 08	1 780 450	91 48 945 08	10	1
53 06 200 08	X1002177	10 02 177 6	2719	1	55 31 023 08	1 541	91 68 662 08	7	6
53 12 024 08	X1029703	10 29 703 2	316	2	55 31 023 08	2 541	91 57 384 08	23	6
54 01 460 08	5 718 018	57 18 018 08	31	2	55 31 068 08	X1011569	10 11 569 6	4	3
54 01 460 08	9 640 134	96 40 134 08	51	1	55 31 281 08	1 811 106	96 71 052 08	6	3
54 02 024 08	X1011577	10 11 577 7	3	8	55 31 281 08	2 541	91 57 384 08	34	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
55 31 594 08	1 541 002	96 37 425 08	9	0.5	57 00 029 08	X1029703	10 29 703 7	80	2
55 31 594 08	1 811 106	96 71 052 08	17	0.6	57 00 029 08	X1029703	10 29 703 8	80	2
55 31 594 08	1 811 106	96 71 052 08	22	0.6	57 00 029 08	X1047077	10 47 077 8	80	2
55 31 594 08	2 541	91 57 384 08	35	1	57 00 092 08	5 026 126	50 26 126 08	1	1
55 31 699 08	1 790 028	91 26 247 08	9	4	57 00 093 08	5 026 126	50 26 126 08	5	1
55 31 699 08	1 811 037	96 19 628 08	6	8	57 00 094 08	5 026 126	50 26 126 08	7	1
55 31 730 08	1 811 106	96 71 052 08	9	5	57 00 095 08	5 026 126	50 26 126 08	8	1
55 31 730 08	2 540	91 56 741 08	37	1	57 00 096 08	5 026 126	50 26 126 08	9	1
55 31 730 08	2 541	91 57 384 08	36	1	57 00 097 08	5 026 126	50 26 126 08	12	1
55 31 731 08	2 541	91 57 384 08	30	1	57 00 098 08	5 026 126	50 26 126 08	14	1
55 31 734 08	1 811 106	96 71 052 08	18	2	57 00 099 08	5 026 126	50 26 126 08	19	1
55 31 734 08	2 540	91 56 741 08	16	2	57 00 100 08	5 026 126	50 26 126 08	20	1
55 31 738 08	2 541	91 57 384 08	31	1	57 00 101 08	5 026 126	50 26 126 08	4	1
55 31 740 08	1 541	91 68 662 08	(1)	1	57 00 102 08	5 026 126	50 26 126 08	16	2
55 31 741 08	1 541	91 68 662 08	18	1	57 00 103 08	5 026 126	50 26 126 08	18	4
55 31 741 08	2 541	91 57 384 08	11	1	57 00 484 08	X1011801	10 11 801 3	18	1
55 31 743 08	1 811 106	96 71 052 08	5	1	57 00 590 08	5 020 280	50 20 280 08	8	8
55 31 761 08	1 811	91 76 419 08	180	1	57 00 772 08	5 114 338	51 14 338 08	999	1
55 31 761 08	1 811 106	96 71 052 08	19	1	57 00 774 08	5 114 338	51 14 338 08	(13)	1
55 31 761 08	1 811 106	96 71 052 08	21	1	57 00 775 08	5 114 338	51 14 338 08	1	1
55 31 761 08	2 540	91 56 741 08	4	1	57 00 775 08	5 709 330	57 09 330 08	(2)	1
55 31 761 08	2 541	91 57 384 08	39	1	57 00 779 08	5 114 338	51 14 338 08	7	1
55 31 795 08	2 540	91 56 741 08	20	1	57 00 779 08	5 114 338	51 14 338 08	(3)	1
55 31 811 08	1 541 002	96 37 425 08	7	1	57 00 780 08	5 114 338	51 14 338 08	8	1
55 31 811 08	2 541	91 57 384 08	37	1	57 00 780 08	5 114 338	51 14 338 08	(4)	1
55 31 812 08	1 811	91 76 419 08	257	0.5	57 00 781 08	5 114 338	51 14 338 08	13	1
55 31 837 08	X1030300	10 30 300 7	14	1	57 00 782 08	5 114 338	51 14 338 08	14	1
55 31 858 08	2 541	91 57 384 08	32	1	57 00 782 08	5 114 338	51 14 338 08	(7)	1
55 31 860 08	2 520 018	92 13 430 08	7	3	57 00 782 08	5 709 330	57 09 330 08	(15)	1
55 31 860 08	2 520 020	96 49 038 08	4	2	57 00 783 08	5 114 338	51 14 338 08	(8)	1
55 31 868 08	1 541	91 68 662 08	2	1	57 00 784 08	5 114 338	51 14 338 08	(9)	2
55 31 868 08	2 541	91 57 384 08	5	1	57 00 785 08	5 114 338	51 14 338 08	17	1
55 31 869 08	1 541 002	96 37 425 08	2	1	57 00 785 08	5 709 330	57 09 330 08	(19)	1
55 31 869 08	2 920 001	96 57 828 08	23	1	57 00 786 08	5 114 338	51 14 338 08	18	1
55 31 872 08	1 541 002	96 37 425 08	5	1	57 00 786 08	5 114 338	51 14 338 08	(10)	1
55 31 879 08	1 831	91 49 951 08	1	1	57 00 787 08	5 114 338	51 14 338 08	19	1
55 31 882 08	2 831	91 58 119 08	2	1	57 00 787 08	5 114 338	51 14 338 08	(11)	1
55 31 899 08	2 831	91 58 119 08	3	1	57 00 789 08	5 114 338	51 14 338 08	22	1
55 31 911 08	1 541	91 68 662 08	8	0.15	57 00 790 08	5 114 338	51 14 338 08	23	1
55 31 911 08	1 670 001	96 56 650 08	12	0.16	57 00 791 08	5 114 338	51 14 338 08	24	1
55 31 911 08	1 670 001	96 56 650 08	13	0.035	57 00 792 08	5 114 338	51 14 338 08	25	1
55 31 911 08	2 541	91 57 384 08	22	0.15	57 00 794 08	5 114 338	51 14 338 08	26	1
55 31 930 08	1 811	91 76 419 08	78	1	57 00 797 08	5 114 338	51 14 338 08	27	1
55 31 930 08	1 811 101	96 42 320 08	7	1	57 00 797 08	5 709 330	57 09 330 08	(29)	1
55 31 932 08	1 811 101	96 42 320 08	6	8	57 00 798 08	5 114 338	51 14 338 08	28	1
56 03 052 08	X1029703	10 29 703 3	536	4	57 00 799 08	5 114 338	51 14 338 08	29	1
56 03 052 08	X1029703	10 29 703 7	536	4	57 00 800 08	5 114 338	51 14 338 08	30	1
56 03 135	X1033159	10 33 159 7	405	1	57 00 800 08	5 709 330	57 09 330 08	(32)	1
56 03 876	2 932 153	96 58 698 08	522	1	57 00 801 08	5 114 338	51 14 338 08	31	1
56 03 876	X1002271	10 02 271 6	46	1	57 00 801 08	5 114 338	51 14 338 08	(12)	1
57 00 026 08	X1029703	10 29 703 3	77	1	57 00 864 08	X1003076	10 03 076 7	3	1
57 00 026 08	X1029703	10 29 703 7	77	2	57 00 866 08	5 114 338	51 14 338 08	20	1
57 00 026 08	X1047077	10 47 077 8	77	2	57 01 090 08	5 102 294	51 02 294 08	1	1
57 00 027 08	X1029703	10 29 703 2	19	2	57 01 091 08	5 102 294	51 02 294 08	3	1
57 00 027 08	X1029703	10 29 703 3	19	2	57 01 092 08	5 102 294	51 02 294 08	4	1
57 00 027 08	X1029703	10 29 703 7	19	2	57 01 093 08	5 102 294	51 02 294 08	5	1
57 00 027 08	X1029703	10 29 703 8	19	2	57 01 094 08	5 102 294	51 02 294 08	11	2
57 00 027 08	X1047077	10 47 077 8	19	2	57 01 095 08	5 701 090	57 01 090 08	1	1
57 00 029 08	X1029703	10 29 703 2	80	2	57 01 096 08	5 701 090	57 01 090 08	2	1
57 00 029 08	X1029703	10 29 703 3	80	2	57 01 097 08	5 701 090	57 01 090 08	3	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 01 098 08	5 701 090	57 01 090 08	4	1	57 06 523 08	X1066512	10 66 512 8	64	1
57 01 099 08	5 701 090	57 01 090 08	5	1	57 06 523 08	X1117027	11 17 027 6	25	1
57 01 100 08	5 701 090	57 01 090 08	7	1	57 06 612 08	5 106 704	51 06 704 08	11	1
57 01 101 08	5 701 090	57 01 090 08	9	1	57 06 675 08	5 106 704	51 06 704 08	999	1
57 01 103 08	5 701 095	57 01 095 08	1	1	57 06 793 08	1 430	91 49 969 08	(3)	2
57 01 104 08	5 701 095	57 01 095 08	2	1	57 06 906 08	5 113 066	51 13 066 08	3	1
57 01 105 08	5 701 095	57 01 095 08	3	1	57 06 906 08	5 711 301	57 11 301 08	7	1
57 01 106 08	5 701 095	57 01 095 08	4	7	57 06 906 08	X1032706	10 32 706 5	33	1
57 01 107 08	5 701 095	57 01 095 08	5	14	57 07 116 08	X1029703	10 29 703 2	157	24
57 01 108 08	5 701 095	57 01 095 08	6	1	57 07 116 08	X1029703	10 29 703 3	157	24
57 01 109 08	5 701 095	57 01 095 08	7	4	57 07 116 08	X1029703	10 29 703 7	157	12
57 01 169 08	2 970 000	96 56 801 08	305	1	57 07 116 08	X1029703	10 29 703 8	157	12
57 01 191 08	X1033159	10 33 159 7	401	1	57 07 116 08	X1047077	10 47 077 8	157	12
57 01 637 08	X1032706	10 32 706 5	5	1	57 07 175 08	X1003631	10 03 631 4	1	1
57 02 079 08	1 950 000	96 69 131 08	(1)	1	57 07 175 08	X1003631	10 03 631 5	1	1
57 02 797 08	7 029 305	70 29 305	10	1	57 07 454 08	5 029 929	50 29 929 08	16	1
57 03 170 08	X1002177	10 02 177 6	1013	1	57 07 462 08	X1029703	10 29 703 2	444	1
57 03 190 08	5 026 500	50 26 500 08	999	1	57 07 866 77	X1033794	10 33 794 5	29	1
57 03 377 08	X1042993	10 42 993 3	21	1	57 08 156 08	1 430	91 49 969 08	(3)	2
57 04 155 08	X1029703	10 29 703 2	532	1	57 08 160 08	5 211 434	52 11 434 08	1	1
57 04 271 08	5 113 211	51 13 211 08	40	1	57 08 161 08	5 211 434	52 11 434 08	2	1
57 04 271 08	X1033367	10 33 367 2	50	1	57 08 179 08	5 705 279	57 05 279 08	1	1
57 04 353 08	X1047300	10 47 300 2	39	1	57 08 188 08	1 950 505	91 74 477 08	(151)	1
57 04 355 08	X1042993	10 42 993 3	18	1	57 08 212 08	X1047077	10 47 077 8	61	2
57 04 597 08	X1029703	10 29 703 2	30	4	57 08 274 08	5 211 434	52 11 434 08	4	1
57 04 597 08	X1029703	10 29 703 3	30	4	57 08 278 08	5 114 444	51 14 444 08	1	1
57 04 597 08	X1029703	10 29 703 7	30	4	57 08 310 08	5 106 704	51 06 704 08	9	1
57 04 597 08	X1029703	10 29 703 8	30	4	57 08 320 08	5 106 704	51 06 704 08	2	1
57 04 785 77	X1004082	10 04 082 3	3	1	57 08 320 08	X1032665	10 32 665 4	2	1
57 05 083 08	X1029703	10 29 703 2	17	1	57 08 603 08	X1029703	10 29 703 2	304	2
57 05 083 08	X1029703	10 29 703 3	17	2	57 08 603 08	X1029703	10 29 703 3	304	2
57 05 083 08	X1029703	10 29 703 7	17	1	57 08 603 08	X1029703	10 29 703 7	304	2
57 05 083 08	X1029703	10 29 703 8	17	1	57 08 603 08	X1029703	10 29 703 8	304	2
57 05 083 08	X1047077	10 47 077 8	17	1	57 08 603 08	X1047077	10 47 077 8	92	2
57 05 205 08	X1042894	10 42 894 0	18	2	57 08 621 08	X1028737	10 28 737 5	10	4
57 05 279 08	5 114 869	51 14 869 08	9	1	57 08 621 08	X1028737	10 28 737 6	10	4
57 05 316 08	X1029703	10 29 703 2	9	2	57 08 632 08	5 718 017	57 18 017 08	80	1
57 05 316 08	X1029703	10 29 703 3	9	2	57 08 632 08	9 653 366	96 53 366 08	260	2
57 05 316 08	X1029703	10 29 703 7	9	2	57 09 330 08	5 114 338	51 14 338 08	32	1
57 05 316 08	X1029703	10 29 703 8	9	2	57 09 330 08	X1003076	10 03 076 7	5	1
57 05 316 08	X1047077	10 47 077 8	9	2	57 09 486 08	X1087070	10 87 070 1	33	1
57 05 608 08	1 683	91 42 690 08	(1)	1	57 09 606 08	X1047300	10 47 300 2	35	2
57 05 782 08	X1033159	10 33 159 7	440	1	57 09 674 08	5 113 211	51 13 211 08	70	1
57 05 823 08	X1029703	10 29 703 2	531	1	57 10 204 08	X1029703	10 29 703 8	76	1
57 05 844 08	X1029703	10 29 703 8	87	1	57 10 213 08	5 106 708	51 06 708 08	3	1
57 05 844 08	X1047077	10 47 077 8	87	1	57 10 344 08	X1002177	10 02 177 6	440	1
57 05 858 08	X1029703	10 29 703 2	440	1	57 10 344 08	X1002177	10 02 177 6	1389	1
57 05 883 08	5 106 704	51 06 704 08	8	1	57 10 562 08	X1002177	10 02 177 6	1010	1
57 05 883 08	5 708 320	57 08 320 08	1	1	57 10 562 08	X1033159	10 33 159 7	535	1
57 05 883 08	X1032665	10 32 665 4	8	2	57 10 594 08	X1029703	10 29 703 3	444	1
57 05 888 08	X1032665	10 32 665 4	11	1	57 10 681 08	X1106587	11 06 587 9	12	1
57 05 889 08	5 708 320	57 08 320 08	3	1	57 10 687 08	X1002177	10 02 177 6	1007	1
57 05 889 08	X1032665	10 32 665 4	4	1	57 10 687 08	X1029703	10 29 703 2	534	1
57 05 912 08	1 950 000	96 69 131 08	(999)	1	57 10 687 08	X1029703	10 29 703 3	534	2
57 05 957 08	X1029703	10 29 703 2	433	1	57 10 687 08	X1029703	10 29 703 7	534	2
57 06 310 08	X1003269	10 03 269 6	3	1	57 10 687 08	X1033159	10 33 159 7	534	1
57 06 397 08	5 114 338	51 14 338 08	15	1	57 10 800 08	5 113 211	51 13 211 08	60	1
57 06 397 08	5 114 338	51 14 338 08	(17)	1	57 10 825 08	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1
57 06 449 08	5 113 018	51 13 018 08	43	1	57 10 826 08	2 970 000	96 56 801 08	(2)	1
57 06 475 08	5 711 301	57 11 301 08	3	1	57 10 827 08	2 970 000	96 56 801 08	(3)	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 10 828 08	2 970 000	96 56 801 08	(4)	1	57 13 616 08	X1029703	10 29 703 8	35	4
57 10 963 08	1 971 000	96 69 133 08	(5)	1	57 13 898 08	1 541 002	96 37 425 08	23	1
57 10 963 08	5 114 338	51 14 338 08	2	1	57 13 899 08	1 541 002	96 37 425 08	26	1
57 10 964 08	5 114 338	51 14 338 08	9	1	57 13 904 08	5 020 280	50 20 280 08	9	8
57 10 964 08	5 114 338	51 14 338 08	(16)	1	57 13 907 08	5 020 280	50 20 280 08	5	1
57 10 964 08	5 709 330	57 09 330 08	(10)	1	57 14 001 08	X1033367	10 33 367 2	60	1
57 10 968 08	X1033159	10 33 159 7	419	1	57 14 128 08	X1033794	10 33 794 5	24	1
57 11 036 08	X1042347	10 42 347 5	1	1	57 14 224 08	X1042460	10 42 460 9	8	3
57 11 150 08	1 681	91 50 392 08	(1)	1	57 14 321 08	X1029703	10 29 703 3	87	1
57 11 301 08	9 673 664	96 73 664 08	17	1	57 14 430 08	X1029703	10 29 703 3	2599	1
57 11 301 08	9 673 665	96 73 665 08	17	5	57 14 537 08	5 114 869	51 14 869 08	7	1
57 11 301 08	9 673 666	96 73 666 08	17	2	57 14 553 08	5 705 279	57 05 279 08	(1)	1
57 11 301 08	X1065033	10 65 033 8	17	2	57 14 654 08	9 691 012	96 91 012 01	3	1
57 11 303 08	5 711 301	57 11 301 08	2	1	57 14 683 08	X1106054	11 06 054 3	2	1
57 11 304 08	5 711 301	57 11 301 08	5	1	57 14 712 08	X1034652	10 34 652 3	(800)	1
57 11 305 08	5 711 301	57 11 301 08	8	1	57 14 837 08	1 432 000	96 91 882 08	(51)	1
57 11 355 08	3 975 002	96 56 805 08	(21)	1	57 14 837 08	5 113 018	51 13 018 08	51	1
57 11 368 08	X1002177	10 02 177 6	1004	1	57 14 868 08	X1042460	10 42 460 9	33	1
57 12 507 08	1 971 000	96 69 133 08	157	4	57 14 890 08	1 831	91 49 951 08	4	1
57 13 154 08	X1029703	10 29 703 2	24	2	57 14 890 08	2 831	91 58 119 08	4	1
57 13 154 08	X1029703	10 29 703 3	24	2	57 14 891 08	1 831	91 49 951 08	6	1
57 13 154 08	X1029703	10 29 703 7	24	2	57 14 891 08	2 831	91 58 119 08	6	1
57 13 154 08	X1029703	10 29 703 8	24	2	57 15 118 08	5 704 271	57 04 271 08	14	1
57 13 154 08	X1047077	10 47 077 8	24	2	57 15 168 08	5 102 380	51 02 380 08	20	1
57 13 155 08	X1029703	10 29 703 2	23	2	57 15 273 08	X1080209	10 80 209 0	25	2
57 13 155 08	X1029703	10 29 703 3	23	2	57 15 280 08	9 673 664	96 73 664 08	34	1
57 13 155 08	X1029703	10 29 703 7	23	2	57 15 295 08	9 673 665	96 73 665 08	28	1
57 13 155 08	X1029703	10 29 703 8	23	2	57 15 295 08	9 673 666	96 73 666 08	28	1
57 13 155 08	X1047077	10 47 077 8	23	2	57 15 295 08	X1065033	10 65 033 8	28	1
57 13 156 08	X1029703	10 29 703 2	21	2	57 15 297 08	9 673 665	96 73 665 08	77	4
57 13 156 08	X1029703	10 29 703 3	21	2	57 15 297 08	9 673 666	96 73 666 08	77	2
57 13 156 08	X1029703	10 29 703 7	21	2	57 15 297 08	X1065033	10 65 033 8	77	2
57 13 156 08	X1029703	10 29 703 8	21	2	57 15 306 08	7 739 413	77 39 413 08	2	1
57 13 156 08	X1047077	10 47 077 8	21	2	57 15 320 08	X1034652	10 34 652 3	(17)	2
57 13 166 08	X1029703	10 29 703 2	16	2	57 15 349 08	X1033367	10 33 367 2	70	1
57 13 166 08	X1029703	10 29 703 3	16	2	57 15 398 08	X1033367	10 33 367 2	40	1
57 13 166 08	X1029703	10 29 703 7	16	2	57 15 422 08	X1003076	10 03 076 7	4	1
57 13 166 08	X1029703	10 29 703 8	16	2	57 15 536 08	X1042460	10 42 460 9	42	1
57 13 166 08	X1047077	10 47 077 8	16	2	57 15 548 08	X1002271	10 02 271 6	15	1
57 13 284 08	X1032706	10 32 706 5	14	1	57 15 550 08	X1002271	10 02 271 6	20	1
57 13 311 08	X1029703	10 29 703 2	50	2	57 15 551 08	X1002271	10 02 271 6	21	1
57 13 311 08	X1029703	10 29 703 3	50	2	57 15 597 08	X1106054	11 06 054 3	1	1
57 13 311 08	X1029703	10 29 703 7	50	2	57 15 619 08	X1047300	10 47 300 2	(999)	1
57 13 311 08	X1029703	10 29 703 8	50	2	57 15 720 08	1 805 311	91 50 834 08	(1)	1
57 13 311 08	X1047077	10 47 077 8	50	2	57 15 721 08	1 805 311	91 50 834 08	(2)	2
57 13 320 08	X1029703	10 29 703 2	25	2	57 15 722 08	1 805 311	91 50 834 08	(3)	1
57 13 320 08	X1029703	10 29 703 3	25	2	57 15 775 08	X1029703	10 29 703 2	83	2
57 13 320 08	X1029703	10 29 703 7	25	2	57 15 775 08	X1029703	10 29 703 3	83	2
57 13 320 08	X1029703	10 29 703 8	25	2	57 15 775 08	X1029703	10 29 703 7	83	2
57 13 320 08	X1047077	10 47 077 8	25	2	57 15 775 08	X1029703	10 29 703 8	83	2
57 13 475 08	X1106600	11 06 600 1	3	1	57 15 775 08	X1047077	10 47 077 8	83	2
57 13 523 08	5 026 573	50 26 573 08	1	1	57 15 786 08	2 711	91 53 755 08	(1)	1
57 13 561 08	1 432 000	96 91 882 08	156	2	57 16 347 08	5 113 211	51 13 211 08	20	1
57 13 561 08	5 106 708	51 06 708 08	4	1	57 16 349 08	X1029703	10 29 703 3	2395	1
57 13 568 08	1 420 001	96 37 826 08	(999)	1	57 16 349 08	X1029703	10 29 703 7	2395	1
57 13 568 08	X1003631	10 03 631 4	999	1	57 16 366 08	5 020 280	50 20 280 08	3	1
57 13 568 08	X1003631	10 03 631 5	999	1	57 16 367 08	5 020 280	50 20 280 08	4	1
57 13 616 08	X1029703	10 29 703 2	35	4	57 16 494 08	X1002177	10 02 177 6	965	1
57 13 616 08	X1029703	10 29 703 3	35	4	57 16 891 08	X1047300	10 47 300 2	38	1
57 13 616 08	X1029703	10 29 703 7	35	4	57 16 911 08	X1080127	10 80 127 4	5	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 16 970 08	X1029703	10 29 703 2	535	1	57 17 856 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 16 981 08	X1002271	10 02 271 6	11	2	57 17 857 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 006 08	X1029703	10 29 703 3	583	1	57 17 858 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 006 08	X1033159	10 33 159 7	583	1	57 17 859 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 046 08	X1080209	10 80 209 0	23	1	57 17 872 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 123 08	7 739 413	77 39 413 08	1	1	57 17 873 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 127 08	5 113 020	51 13 020 08	157	2	57 17 874 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 236 08	X1033367	10 33 367 2	30	1	57 17 875 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 367 08	2 210	91 73 617 08	(1)	1	57 17 876 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 378 08	X1033367	10 33 367 2	20	1	57 17 877 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 513 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2	57 17 878 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1
57 17 607 08	X1029703	10 29 703 3	455	2	57 17 885 08	5 718 729	57 18 729 08	200	1
57 17 607 08	X1029703	10 29 703 7	455	2	57 17 886 08	5 718 729	57 18 729 08	240	2
57 17 608 08	X1002177	10 02 177 6	909	1	57 17 887 08	5 718 729	57 18 729 08	250	2
57 17 615 08	X1002177	10 02 177 6	1003	1	57 17 888 08	5 718 729	57 18 729 08	260	2
57 17 619 08	X1002177	10 02 177 6	964	1	57 17 890 08	5 718 729	57 18 729 08	300	1
57 17 623 08	X1002177	10 02 177 6	976	1	57 17 891 08	5 718 729	57 18 729 08	330	1
57 17 625 08	X1002177	10 02 177 6	978	2	57 17 892 08	5 718 729	57 18 729 08	350	1
57 17 626 08	X1002177	10 02 177 6	979	4	57 17 893 08	5 718 729	57 18 729 08	360	1
57 17 628 08	X1002177	10 02 177 6	982	4	57 17 894 08	5 718 729	57 18 729 08	370	1
57 17 682 08	X1002177	10 02 177 6	1002	1	57 17 895 08	5 718 729	57 18 729 08	380	1
57 17 699 08	X1002177	10 02 177 6	1000	1	57 17 896 08	5 718 729	57 18 729 08	390	1
57 17 706 08	X1002177	10 02 177 6	1012	1	57 17 897 08	5 718 729	57 18 729 08	500	1
57 17 706 08	X1029703	10 29 703 2	539	1	57 17 898 08	5 718 729	57 18 729 08	510	1
57 17 706 08	X1029703	10 29 703 3	539	2	57 17 899 08	5 718 729	57 18 729 08	520	1
57 17 706 08	X1029703	10 29 703 7	539	2	57 17 900 08	5 718 729	57 18 729 08	550	1
57 17 706 08	X1033159	10 33 159 7	539	1	57 17 901 08	5 718 729	57 18 729 08	560	1
57 17 778 08	5 102 380	51 02 380 08	55	1	57 17 902 08	5 718 729	57 18 729 08	570	1
57 17 779 08	5 102 380	51 02 380 08	56	1	57 17 903 08	5 718 729	57 18 729 08	580	3
57 17 780 08	5 102 380	51 02 380 08	57	1	57 17 905 08	5 718 729	57 18 729 08	630	1
57 17 821 08	9 628 994	96 28 994 08	80	1	57 17 908 08	9 640 112	96 40 112 08	20	4
57 17 823 08	9 628 994	96 28 994 08	100	1	57 17 910 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 824 08	9 628 994	96 28 994 08	120	1	57 17 911 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 826 08	9 628 994	96 28 994 08	150	1	57 17 912 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 829 08	5 718 727	57 18 727 08	31	2	57 17 913 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 829 08	9 640 134	96 40 134 08	159	1	57 17 914 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 831 08	5 718 727	57 18 727 08	100	2	57 17 915 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 832 08	5 718 727	57 18 727 08	280	1	57 17 916 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 835 08	5 718 728	57 18 728 08	130	24	57 17 917 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 835 08	5 718 729	57 18 729 08	670	22	57 17 918 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 835 08	9 629 005	96 29 005 08	370	22	57 17 919 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 835 08	9 653 364	96 53 364 08	280	16	57 17 920 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 836 08	5 718 728	57 18 728 08	140	4	57 17 921 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 836 08	9 629 005	96 29 005 08	390	2	57 17 922 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 838 08	5 718 728	57 18 728 08	440	2	57 17 923 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 839 08	5 718 728	57 18 728 08	460	1	57 17 924 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 839 08	9 640 134	96 40 134 08	80	1	57 17 925 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 840 08	5 718 018	57 18 018 08	511	1	57 17 926 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 840 08	5 718 728	57 18 728 08	461	3	57 17 927 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 840 08	9 629 005	96 29 005 08	191	1	57 17 928 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 840 08	9 640 134	96 40 134 08	81	1	57 17 929 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 842 08	5 718 737	57 18 737 08	300	1	57 17 930 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 843 08	5 718 737	57 18 737 08	320	2	57 17 931 08	9 640 112	96 40 112 08	50	2
57 17 849 08	5 717 885	57 17 885 08	160	1	57 17 936 08	9 640 112	96 40 112 08	260	3
57 17 849 08	5 718 729	57 18 729 08	20	1	57 17 937 08	9 640 112	96 40 112 08	270	4
57 17 851 08	5 718 729	57 18 729 08	50	1	57 17 944 08	5 717 821	57 17 821 08	80	1
57 17 852 08	5 718 729	57 18 729 08	60	1	57 17 944 08	9 640 112	96 40 112 08	210	1
57 17 853 08	5 718 729	57 18 729 08	80	1	57 17 945 08	5 717 821	57 17 821 08	90	1
57 17 854 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1	57 17 945 08	9 640 112	96 40 112 08	200	1
57 17 855 08	5 718 729	57 18 729 08	100	1	57 17 958 08	9 629 005	96 29 005 08	260	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 17 959 08	9 629 005	96 29 005 08	400	1	57 18 046 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 960 08	5 717 823	57 17 823 08	10	1	57 18 047 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 961 08	5 717 823	57 17 823 08	50	5	57 18 048 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 962 08	5 717 823	57 17 823 08	70	10	57 18 049 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 963 08	5 717 823	57 17 823 08	80	5	57 18 050 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 964 08	5 717 823	57 17 823 08	90	140	57 18 051 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 965 08	5 717 823	57 17 823 08	100	1	57 18 052 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 966 08	5 717 823	57 17 823 08	120	1	57 18 053 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 967 08	5 717 823	57 17 823 08	130	1	57 18 054 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 968 08	5 717 823	57 17 823 08	140	1	57 18 059 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 969 08	5 717 823	57 17 823 08	144	10	57 18 060 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 970 08	5 717 823	57 17 823 08	180	2	57 18 061 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 971 08	5 717 823	57 17 823 08	190	1	57 18 062 08	9 640 134	96 40 134 08	240	1
57 17 972 08	5 717 823	57 17 823 08	230	1	57 18 063 08	9 640 134	96 40 134 08	250	1
57 17 973 08	5 717 823	57 17 823 08	240	1	57 18 064 08	5 718 018	57 18 018 08	10	1
57 17 974 08	5 717 823	57 17 823 08	280	1	57 18 065 08	5 718 018	57 18 018 08	30	2
57 17 975 08	5 717 823	57 17 823 08	290	1	57 18 066 08	5 718 018	57 18 018 08	90	1
57 17 976 08	5 717 823	57 17 823 08	310	1	57 18 067 08	5 718 017	57 18 017 08	20	1
57 17 977 08	5 717 823	57 17 823 08	330	1	57 18 067 08	5 718 018	57 18 018 08	120	1
57 17 978 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 068 08	5 718 018	57 18 018 08	130	1
57 17 979 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 069 08	5 718 018	57 18 018 08	150	1
57 17 980 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 070 08	5 718 018	57 18 018 08	170	1
57 17 981 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 071 08	5 718 018	57 18 018 08	180	1
57 17 982 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 072 08	5 718 018	57 18 018 08	210	1
57 17 983 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 073 08	5 718 018	57 18 018 08	230	1
57 17 984 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 074 08	5 718 018	57 18 018 08	250	1
57 17 985 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 075 08	5 718 018	57 18 018 08	270	1
57 17 986 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 076 08	5 718 018	57 18 018 08	370	1
57 17 987 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 077 08	5 718 018	57 18 018 08	410	1
57 17 988 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 078 08	5 718 018	57 18 018 08	430	1
57 17 989 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 079 08	5 718 018	57 18 018 08	440	1
57 17 990 08	5 717 823	57 17 823 08	380	1	57 18 080 08	5 718 018	57 18 018 08	450	1
57 17 991 08	5 717 823	57 17 823 08	390	1	57 18 081 08	5 718 018	57 18 018 08	470	1
57 17 992 08	5 717 823	57 17 823 08	400	1	57 18 082 08	5 718 018	57 18 018 08	490	1
57 17 993 08	5 717 823	57 17 823 08	430	1	57 18 083 08	5 718 018	57 18 018 08	590	1
57 17 994 08	5 717 823	57 17 823 08	440	1	57 18 084 08	5 718 017	57 18 017 08	90	4
57 17 995 08	5 717 824	57 17 824 08	10	1	57 18 084 08	5 718 018	57 18 018 08	610	20
57 17 996 08	5 717 824	57 17 824 08	30	2	57 18 087 08	9 653 366	96 53 366 08	30	1
57 17 997 08	5 717 824	57 17 824 08	50	6	57 18 088 08	9 653 366	96 53 366 08	60	1
57 18 001 08	5 717 826	57 17 826 08	150	1	57 18 089 08	9 653 366	96 53 366 08	80	4
57 18 017 08	9 640 123	96 40 123 08	150	1	57 18 090 08	9 653 366	96 53 366 08	84	1
57 18 018 08	9 640 123	96 40 123 08	120	1	57 18 091 08	9 653 366	96 53 366 08	100	1
57 18 019 08	5 717 821	57 17 821 08	10	1	57 18 092 08	9 653 366	96 53 366 08	130	1
57 18 020 08	5 717 821	57 17 821 08	20	2	57 18 095 08	9 653 367	96 53 367 08	200	1
57 18 022 08	9 621 813	96 21 813 08	10	1	57 18 096 08	9 653 367	96 53 367 08	220	1
57 18 022 08	9 640 241	96 40 241 08	4	1	57 18 097 08	9 653 364	96 53 364 08	260	1
57 18 024 08	9 621 813	96 21 813 08	50	2	57 18 098 08	9 653 367	96 53 367 08	250	1
57 18 025 08	9 621 813	96 21 813 08	70	9	57 18 107 08	9 653 364	96 53 364 08	290	4
57 18 026 08	9 621 813	96 21 813 08	90	6	57 18 108 08	9 653 364	96 53 364 08	310	3
57 18 034 08	9 640 134	96 40 134 08	20	1	57 18 111 08	9 653 364	96 53 364 08	490	1
57 18 035 08	9 640 134	96 40 134 08	30	1	57 18 112 08	9 653 364	96 53 364 08	520	1
57 18 036 08	9 640 134	96 40 134 08	40	1	57 18 113 08	9 653 364	96 53 364 08	540	1
57 18 037 08	9 640 134	96 40 134 08	50	1	57 18 114 08	9 653 365	96 53 365 08	630	1
57 18 038 08	9 640 134	96 40 134 08	100	1	57 18 126 08	5 718 088	57 18 088 08	10	1
57 18 039 08	9 640 134	96 40 134 08	110	1	57 18 127 08	5 718 088	57 18 088 08	20	1
57 18 040 08	9 640 134	96 40 134 08	120	2	57 18 128 08	5 718 088	57 18 088 08	30	1
57 18 041 08	9 640 134	96 40 134 08	180	1	57 18 129 08	5 718 088	57 18 088 08	40	1
57 18 043 08	9 640 134	96 40 134 08	200	1	57 18 130 08	5 718 088	57 18 088 08	90	2
57 18 044 08	9 640 134	96 40 134 08	210	1	57 18 130 08	9 653 366	96 53 366 08	70	1
57 18 045 08	9 640 134	96 40 134 08	220	1	57 18 131 08	5 718 017	57 18 017 08	10	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 18 132 08	5 718 017	57 18 017 08	40	1	57 18 891 08	X1080209	10 80 209 0	6	1
57 18 133 08	5 718 017	57 18 017 08	50	1	57 18 893 08	X1080209	10 80 209 0	12	2
57 18 134 08	5 718 017	57 18 017 08	60	1	57 18 896 08	X1066512	10 66 512 8	53	1
57 18 135 08	5 718 017	57 18 017 08	120	1	57 18 910 08	X1034652	10 34 652 3	8	1
57 18 141 08	X1080209	10 80 209 0	(52)	1	57 19 034 08	5 113 080	51 13 080 08	1	2
57 18 141 08	X1080209	10 80 209 0	(52)	1	57 19 101 08	5 714 537	57 14 537 08	1	1
57 18 146 08	X1034652	10 34 652 3	3	1	57 19 102 08	X1047300	10 47 300 2	37	1
57 18 176 08	5 113 078	51 13 078 08	2	4	57 19 110 08	5 113 211	51 13 211 08	55	1
57 18 177 08	5 718 176	57 18 176 08	8	2	57 19 123 08	2 533 054	96 41 452 08	(2)	1
57 18 180 08	5 717 885	57 17 885 08	110	1	57 19 151 08	X1033367	10 33 367 2	10	1
57 18 181 08	5 717 885	57 17 885 08	120	3	57 19 360 08	5 020 280	50 20 280 08	16	1
57 18 182 08	5 717 885	57 17 885 08	150	1	59 10 034 08	1 811	91 76 419 08	222	13
57 18 183 08	5 717 885	57 17 885 08	250	3	59 10 034 08	2 533 050	96 90 150 08	6	4
57 18 184 08	5 717 885	57 17 885 08	180	1	59 10 034 08	2 541	91 57 384 08	62	2
57 18 185 08	5 717 885	57 17 885 08	210	3	59 10 053 08	1 811 103	96 25 682 08	6	2.07
57 18 186 08	5 717 885	57 17 885 08	220	1	59 10 053 08	2 520	91 55 224 08	28	6
57 18 188 08	5 717 378	57 17 378 08	1	1	59 10 057 08	1 811	91 76 419 08	244	34
57 18 189 08	5 716 347	57 16 347 08	1	1	59 10 057 08	1 811 037	96 19 628 08	11	4
57 18 206 08	X1029200	10 29 200 6	41	1	59 10 057 08	1 811 103	96 25 682 08	17	4
57 18 224 08	X1002177	10 02 177 6	1066	1	59 10 059 08	1 811 101	96 42 320 08	25	16
57 18 237 08	X1002177	10 02 177 6	2240	1	59 10 059 08	2 520 018	92 13 430 08	5	6
57 18 238 08	X1002177	10 02 177 6	2241	1	59 10 059 08	2 520 020	96 49 038 08	6	4
57 18 239 08	X1002177	10 02 177 6	2242	1	59 10 059 08	2 533 066	96 49 355 08	21	8
57 18 247 08	2 533 054	96 41 452 08	(1)	1	59 10 070 08	1 811 042	96 49 660 08	24	4
57 18 304 08	X1002271	10 02 271 6	16	1	59 10 070 08	1 813	91 73 305 08	56	4
57 18 310 08	X1029703	10 29 703 2	314	2	59 10 070 08	1 814	91 73 306 08	56	4
57 18 323 08	X1080127	10 80 127 4	(11)	1	59 10 070 08	2 540	91 56 741 08	43	4
57 18 400 08	5 113 020	51 13 020 08	113	1	59 10 428 08	2 520	91 55 224 08	41	1
57 18 410 08	X1080206	10 80 206 4	3	1	59 10 449 08	1 811	91 76 419 08	217	6
57 18 498 08	X1042894	10 42 894 0	16	1	59 10 501 08	1 811	91 76 419 08	59	3
57 18 499 08	X1042894	10 42 894 0	17	1	59 10 509 08	1 811 103	96 25 682 08	21	6
57 18 500 08	X1042894	10 42 894 0	19	1	59 10 509 08	2 520	91 55 224 08	30	3
57 18 510 08	X1080206	10 80 206 4	4	1	59 10 510 08	1 811 103	96 25 682 08	8	3
57 18 511 08	X1080206	10 80 206 4	5	1	59 10 510 08	2 520	91 55 224 08	29	1
57 18 512 08	X1080206	10 80 206 4	6	1	59 10 513 08	2 520	91 55 224 08	43	1
57 18 513 08	X1080206	10 80 206 4	8	1	59 10 534 08	2 520	91 55 224 08	32	1
57 18 665 08	1 430	91 49 969 08	(2)	1	59 10 547 08	2 520 101	96 49 682 08	2	1
57 18 665 08	1 430	91 49 969 08	(2)	1	59 10 553 08	2 520	91 55 224 08	24	1
57 18 666 08	1 430	91 49 969 08	(1)	1	59 10 554 08	2 520	91 55 224 08	26	2
57 18 666 08	1 430	91 49 969 08	(1)	1	59 10 555 08	2 520	91 55 224 08	27	2
57 18 677 08	5 531 879	55 31 879 08	6	1	59 10 555 08	5 910 804	59 10 804 08	1	2
57 18 677 08	5 531 882	55 31 882 08	11	1	59 10 556 08	1 811 103	96 25 682 08	7	1
57 18 690 08	5 531 882	55 31 882 08	10	1	59 10 562 08	2 520 018	92 13 430 08	8	1
57 18 727 08	9 628 994	96 28 994 08	10	1	59 10 574 08	1 811 103	96 25 682 08	20	3
57 18 728 08	9 628 994	96 28 994 08	20	1	59 10 574 08	2 520	91 55 224 08	31	1
57 18 729 08	9 628 994	96 28 994 08	30	1	59 10 577 08	1 811 108	96 25 683 08	7	2
57 18 737 08	9 628 994	96 28 994 08	160	1	59 10 578 08	1 811 108	96 25 683 08	2	3
57 18 742 08	5 718 727	57 18 727 08	70	1	59 10 587 08	1 811 108	96 25 683 08	9	3
57 18 743 08	5 718 727	57 18 727 08	420	1	59 10 598 08	1 811 108	96 25 683 08	3	1
57 18 744 08	5 718 727	57 18 727 08	430	1	59 10 619 08	2 510 072	96 44 614 08	10	2
57 18 746 08	5 718 729	57 18 729 08	10	1	59 10 621 08	1 813	91 73 305 08	49	1
57 18 747 08	5 718 729	57 18 729 08	40	1	59 10 621 08	1 814	91 73 306 08	49	1
57 18 748 08	5 718 729	57 18 729 08	120	1	59 10 630 08	2 520	91 55 224 08	42	1
57 18 749 08	5 718 729	57 18 729 08	280	1	59 10 631 08	2 520	91 55 224 08	33	1
57 18 750 08	5 718 729	57 18 729 08	610	1	59 10 632 08	2 520	91 55 224 08	35	1
57 18 753 08	9 640 112	96 40 112 08	280	2	59 10 633 08	2 520	91 55 224 08	36	1
57 18 767 08	5 718 737	57 18 737 08	10	1	59 10 634 08	2 520	91 55 224 08	34	1
57 18 770 08	5 113 078	51 13 078 08	3	2	59 10 635 08	2 520	91 55 224 08	39	2
57 18 771 08	5 113 078	51 13 078 08	6	1	59 10 636 08	2 520	91 55 224 08	37	2
57 18 890 08	X1080209	10 80 209 0	4	2	59 10 638 08	2 520 001	92 48 796 08	18	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
59 10 640 08	2 520	91 55 224 08	40	2	60 20 014 08	1 950 000	96 69 131 08	315	4
59 10 644 08	2 790 024	96 67 077 08	8	1	60 20 015 08	1 950 000	96 69 131 08	313	2
59 10 647 08	2 520	91 55 224 08	108	2	60 20 074 08	1 632 001	96 60 748 08	24	4
59 10 650 08	2 510 053	96 50 321 08	11	2	60 20 074 08	1 632 002	96 60 749 08	24	4
59 10 666 08	2 520 001	92 48 796 08	6	1	60 20 081 08	2 502	91 72 031 08	49	2
59 10 668 08	2 520 001	92 48 796 08	12	1	60 20 081 08	3 780 249	91 58 112 08	(10)	4
59 10 670 08	2 502	91 72 031 08	23	1	60 20 085 08	2 210	91 73 617 08	404	10
59 10 672 08	2 520 001	92 48 796 08	3	1	60 20 089 08	1 860	91 68 642 08	38	4
59 10 692 08	1 805 311	91 50 834 08	9	1	60 20 094 08	2 102	91 55 946 08	8	2
59 10 695 08	2 790 000	91 60 499 08	2	1	60 20 102 08	X1002177	10 02 177 6	916	2
59 10 696 08	1 805 311	91 50 834 08	7	2	60 20 141 08	1 811 042	96 49 660 08	25	1
59 10 704 08	1 811	91 76 419 08	72	2	60 20 180 08	2 970 000	96 56 801 08	307	22
59 10 706 08	2 520 021	92 17 203 08	1	1	60 20 180 08	3 101	91 49 754 08	52	4
59 10 707 08	2 520 021	92 17 203 08	2	1	60 20 180 08	3 780 249	91 58 112 08	(15)	2
59 10 709 08	2 790	91 68 708 08	1	1	60 20 191 08	1 860 131	96 42 273 08	3	2
59 10 767 08	1 811 103	96 25 682 08	3	3	60 20 428 08	2 533 066	96 49 355 08	32	2
59 10 768 08	1 811 103	96 25 682 08	2	3	60 21 067 08	1 830 008	96 70 487 08	154	0.12
59 10 775 08	2 520 001	92 48 796 08	5	1	60 21 067 08	2 932 167	96 50 047 08	1	0.135
59 10 803 08	1 811 108	96 25 683 08	8	1	60 21 067 08	3 930 007	96 71 720 08	270	0.245
59 10 804 08	1 811 103	96 25 682 08	10	1	60 21 067 08	3 930 364	96 51 144 08	298	0.21
59 10 807 08	2 520 036	96 55 767 08	2	2	60 21 101 08	2 932 167	96 50 047 08	4	2
59 15 099 08	2 520	91 55 224 08	125	1	60 21 712 08	1 830 008	96 70 487 08	100	1
59 15 591 08	5 910 672	59 10 672 08	4	1	60 22 034 08	1 780 500	91 05 097 08	72	2
59 15 592 08	2 520 101	96 49 682 08	4	1	60 22 034 08	2 780 320	91 62 659 08	72	2
59 15 592 08	2 533 066	96 49 355 08	26	1	60 22 034 08	2 920 644	96 58 091 08	72	5
59 15 592 08	5 910 672	59 10 672 08	3	1	60 22 037 08	1 932 701	96 49 708 08	63	8
59 15 630 08	2 520 101	96 49 682 08	5	2	60 22 039 08	2 780 050	96 58 973 08	75	2
59 15 630 08	5 910 672	59 10 672 08	2	1	60 22 039 08	2 920 644	96 58 091 08	75	2
59 15 631 08	2 520 101	96 49 682 08	3	2	60 22 057 08	1 920 370	96 30 673 08	58	1
59 15 631 08	5 910 672	59 10 672 08	1	1	60 22 058 08	2 920 644	96 58 091 08	111	1
59 15 649 08	1 811 103	96 25 682 08	5	2	60 22 066 08	1 920 370	96 30 673 08	38	1
59 15 709 08	1 830 060	96 45 781 08	7	1	60 22 067 08	2 920 644	96 58 091 08	40	1
59 15 709 08	2 510 031	96 71 371 08	103	2	60 22 097 08	2 780 320	91 62 659 08	23	1
59 15 709 08	2 533 066	96 49 355 08	14	1	60 22 097 08	2 920 644	96 58 091 08	522	1
59 15 722 08	1 811 041	96 31 015 08	6	4	60 22 097 08	2 932 153	96 58 698 08	513	5
59 15 722 08	1 830 008	96 70 487 08	102	2	60 22 133 08	1 920 370	96 30 673 08	39	1
59 15 722 08	1 830 060	96 45 781 08	10	1	60 22 184 08	2 920 644	96 58 091 08	112	2
59 15 722 08	2 520	91 55 224 08	52	4	60 23 001 08	2 780 320	91 62 659 08	121	2
59 15 722 08	3 106	91 49 760 08	34	2	60 23 001 08	2 920 644	96 58 091 08	121	12
60 02 818	1 780 500	91 05 097 08	21	2	60 23 002 08	2 780 320	91 62 659 08	22	1
60 03 420 08	1 780 500	91 05 097 08	5	1	60 23 002 08	2 920 644	96 58 091 08	501	4
60 03 420 08	2 780 050	96 58 973 08	5	1.2	60 23 002 08	2 932 153	96 58 698 08	511	7
60 03 420 08	2 920 644	96 58 091 08	15	6.1	60 23 003 08	2 920 644	96 58 091 08	125	30
60 03 420 08	2 920 644	96 58 091 08	16	5.9	60 23 010 08	1 920 370	96 30 673 08	80	2
60 03 452 08	1 932 701	96 49 708 08	5	2.53	60 23 010 08	1 950 000	96 57 034 08	80	1
60 03 673 08	2 780 320	91 62 659 08	21	6	60 23 011 08	2 920 114	96 57 032 08	99	1
60 03 673 08	2 920 644	96 58 091 08	17	0.3	60 23 014 08	2 932 153	96 58 698 08	520	1
60 04 195	2 920 644	96 58 091 08	505	1	60 23 016 08	1 920 370	96 30 673 08	115	1
60 04 201 08	1 920 370	96 30 673 08	317	1.95	60 23 017 08	1 920 370	96 30 673 08	106	1
60 04 311 08	1 920 370	96 30 673 08	327	1.91	60 23 017 08	2 920 644	96 58 091 08	106	1
60 04 315 08	1 920 370	96 30 673 08	325	1.62	60 23 059 08	2 780 050	96 58 973 08	501	1
60 04 315 08	2 920 644	96 58 091 08	325	8.8	60 23 059 08	2 920 644	96 58 091 08	524	1
60 04 326	2 920 644	96 58 091 08	519	1	60 23 059 08	2 932 153	96 58 698 08	521	1
60 04 918 08	1 920 370	96 30 673 08	333	1.12	60 23 077 08	2 920 644	96 58 091 08	86	6
60 04 918 08	1 950 000	96 57 034 08	333	0.65	60 23 080 08	2 780 050	96 58 973 08	87	2
60 04 918 08	2 920 114	96 57 032 08	333	2.59	60 23 084 08	2 920 644	96 58 091 08	105	1
60 08 908 08	2 920 118	96 54 998 08	337	0.3	60 23 114 08	1 920 370	96 30 673 08	57	1
60 08 908 08	2 920 119	96 55 006 08	337	0.3	60 23 205 08	2 920 644	96 58 091 08	62	1
60 14 070 08	2 932 152	96 58 697 08	49	0.308	60 23 233 08	2 780 320	91 62 659 08	12	1
60 14 139 08	2 932 152	96 58 697 08	48	0.28	60 23 233 08	2 932 153	96 58 698 08	502	49

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
60 23 255 08	2 932 153	96 58 698 08	508	1	60 27 601 08	2 971 000	96 73 399 08	(1)	2
60 23 256 08	2 932 153	96 58 698 08	516	12	60 27 601 08	2 975 059	96 51 074 08	1	3
60 23 291 08	2 920 644	96 58 091 08	617	3	60 27 601 08	2 997	91 60 308 08	1	59
60 23 305 08	2 920 644	96 58 091 08	801	2	60 27 601 08	3 975 301	96 61 523 08	1	3
60 23 308 08	2 920 644	96 58 091 08	802	3	60 27 602 08	1 955 000	96 50 769 08	(1)	1
60 23 313 08	2 920 644	96 58 091 08	509	3	60 27 603 08	1 997	91 68 645 08	2	54
60 23 313 08	2 932 153	96 58 698 08	512	25	60 27 603 08	2 970 000	96 56 801 08	(2)	5
60 23 359 08	2 932 153	96 58 698 08	519	4	60 27 603 08	2 971 000	96 73 399 08	(2)	3
60 23 360 08	2 932 153	96 58 698 08	509	6	60 27 603 08	2 997	91 60 308 08	2	36
60 23 364 08	2 932 166	92 68 911 08	2	1	60 27 603 08	3 975 301	96 61 523 08	2	3
60 23 365 08	2 932 166	92 68 911 08	3	6	60 27 614 08	2 932 152	96 58 697 08	60	20
60 23 370 08	2 932 153	96 58 698 08	505	1	60 27 614 08	2 932 166	92 68 911 08	12	10
60 23 382 08	2 932 153	96 58 698 08	518	1	60 27 629 08	2 932 167	96 50 047 08	6	1
60 24 196 08	1 780 180	91 26 161 08	9	1	60 27 946 08	3 930 364	96 51 144 08	297	2
60 24 196 08	2 780 900	91 60 277 08	9	1	60 30 126 08	1 780 450	91 48 945 08	12	2.5
60 24 221 08	1 780 180	91 26 161 08	8	1	60 30 126 08	2 780 860	91 55 386 08	11	1.5
60 24 221 08	2 780 900	91 60 277 08	8	1	60 30 126 08	2 920 644	96 58 091 08	232	4.19
60 24 225 08	2 780 050	96 58 973 08	504	1	60 30 169 08	2 522	91 10 037 08	55	0.35
60 24 225 08	2 920 362	96 62 009 08	2	1	60 30 205 08	2 920 644	96 58 091 08	508	2
60 24 241 08	1 932 701	96 49 708 08	502	1	60 32 003 08	1 932 701	96 49 708 08	261	2
60 24 241 08	2 520	91 55 224 08	171	1	60 32 003 08	2 920 644	96 58 091 08	261	15
60 24 243 08	3 930 006	96 73 406 08	7	1	60 32 003 08	2 932 153	96 58 698 08	261	50
60 24 244 08	2 501 013	91 57 385 08	43	1	60 32 004 08	2 932 153	96 58 698 08	269	50
60 24 245 08	2 501 013	91 57 385 08	44	3	60 32 004 08	3 930 006	96 73 406 08	154	5
60 24 249 08	1 811	91 76 419 08	175	2	60 32 022 08	2 932 153	96 58 698 08	268	50
60 24 249 08	2 520	91 55 224 08	128	1	60 32 022 08	3 930 007	96 71 720 08	266	5
60 24 250 08	3 930 364	96 51 144 08	197	3	60 32 023 08	2 920	91 57 645 08	(3)	100
60 24 251 08	3 930 007	96 71 720 08	156	3	60 32 023 08	2 920	91 57 645 08	30	100
60 24 252 08	3 930 007	96 71 720 08	155	1	60 32 023 08	9 739 279	97 39 279	2	36
60 24 257 08	3 930 364	96 51 144 08	200	1	60 32 023 08	X1011998	10 11 998 0	65	3
60 24 417 01	1 780 180	91 26 161 08	11	2	60 40 069 08	2 932	91 57 646 08	11	8
60 24 417 01	1 782 024	96 26 433 08	11	1	60 40 070 08	2 932	91 57 646 08	12	15
60 24 417 01	2 780 152	91 59 264 08	11	1	60 40 071 08	1 830 008	96 70 487 08	92	26
60 24 417 01	2 780 900	91 60 277 08	11	2	60 40 071 08	2 920 083	96 57 030 08	9	1
60 25 012 08	3 930 007	96 71 720 08	308	1	60 40 071 08	2 932	91 57 646 08	13	3
60 25 012 08	3 930 364	96 51 144 08	292	1	60 40 072 08	1 830 008	96 70 487 08	93	2
60 25 013 08	3 930 006	96 73 406 08	9	1	60 40 072 08	2 932	91 57 646 08	14	5
60 25 019 08	2 920 362	96 62 009 08	3	1	60 40 073 08	1 830 008	96 70 487 08	94	16
60 25 022 08	2 780 050	96 58 973 08	502	1	60 40 073 08	2 932	91 57 646 08	15	6
60 25 041 08	1 811	91 76 419 08	176	2	60 40 076 08	2 932	91 57 646 08	16	1
60 25 041 08	2 520	91 55 224 08	129	1	60 40 077 08	1 830 008	96 70 487 08	91	2
60 25 045 08	2 501 013	91 57 385 08	45	3	60 40 077 08	1 830 008	96 70 487 08	96	2
60 26 041 08	2 780 050	96 58 973 08	505	1	60 40 077 08	2 780 870	91 70 947 08	5	1
60 26 052 08	2 780 050	96 58 973 08	503	1	60 40 077 08	2 932	91 57 646 08	10	10
60 26 062 08	1 932 701	96 49 708 08	501	1	60 44 124 08	1 830 102	92 26 483 08	1	1
60 27 013 08	1 861	91 68 643 08	53	16	60 45 016 08	1 830 008	96 70 487 08	89	10
60 27 021 08	1 860	91 68 642 08	89	10	60 45 016 08	2 920 083	96 57 030 08	8	1
60 27 021 08	2 510 031	96 71 371 08	108	1	60 45 016 08	2 932 186	96 59 028 08	2	10
60 27 021 08	2 920 362	96 62 009 08	6	1	60 45 081 08	3 930 364	96 51 144 08	155	1
60 27 026 08	1 805 311	91 50 834 08	14	1	60 45 121 08	3 930 364	96 51 144 08	153	1
60 27 173 08	1 811	91 76 419 08	307	2	60 50 079 08	2 920 644	96 58 091 08	511	1
60 27 173 08	2 210 008	96 48 137 08	111	5	60 50 127 08	1 780 180	91 26 161 08	7	1
60 27 173 08	2 510 031	96 71 371 08	107	1	60 50 127 08	2 780 900	91 60 277 08	7	1
60 27 355 08	1 830 008	96 70 487 08	90	36	60 52 039 08	1 830 060	96 45 781 08	3	1
60 27 355 08	2 932	91 57 646 08	17	36	60 52 039 08	2 533 066	96 49 355 08	15	1
60 27 601 08	1 831 009	96 39 887 08	1	5	60 52 039 08	2 932 186	96 59 028 08	3	1
60 27 601 08	1 997	91 68 645 08	1	117	60 52 106 08	2 920 644	96 58 091 08	510	2
60 27 601 08	1 997 050	91 50 003 08	1	32	60 52 127 08	2 920 644	96 58 091 08	521	1
60 27 601 08	2 831 030	96 54 690 08	1	5	60 52 128 08	2 920 644	96 58 091 08	515	2
60 27 601 08	2 970 000	96 56 801 08	(1)	3	60 52 153 08	1 780 181	91 52 266 08	150	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
60 52 155 08	2 920 644	96 58 091 08	516	2	60 71 495 08	1 932 239	96 23 209 08	31	1
60 52 155 08	3 101	91 49 754 08	62	1	60 71 499 08	1 932 239	96 23 209 08	12	2
60 52 157 08	1 780 180	91 26 161 08	1	1	60 71 507 08	1 932 010	96 18 521 08	5	1
60 52 157 08	2 780 900	91 60 277 08	1	1	60 71 508 08	1 932 011	96 18 522 08	5	1
60 56 110 08	2 920 644	96 58 091 08	506	1	60 72 126 08	6 071 131	60 71 131 08	1	1
60 56 124 08	2 920 644	96 58 091 08	520	1	60 72 246 08	2 520	91 55 224 08	25	1
60 56 139 08	2 920 644	96 58 091 08	514	1	60 72 266 08	1 932 011	96 18 522 08	(1)	1
60 56 161 08	2 920 644	96 58 091 08	839	4	60 72 266 08	6 071 507	60 71 507 08	1	1
60 56 168 08	2 920 644	96 58 091 08	680	4	60 72 268 08	1 932	91 57 520 08	57	2
60 56 169 08	2 920 644	96 58 091 08	504	1	61 07 011 08	2 920 644	96 58 091 08	528	1
60 56 170 08	2 920 644	96 58 091 08	503	1	61 32 006 08	1 750 002	92 86 201 08	3	10
60 56 197 08	2 920 644	96 58 091 08	813	3	61 32 029 08	1 833	91 76 285 08	10	4
60 60 084 08	X1002177	10 02 177 6	1072	2	61 32 029 08	2 920 083	96 57 030 08	5	4
60 60 085 08	1 971 000	96 69 133 08	50	2	61 32 033 08	1 950 000	96 57 034 08	502	1
60 60 126 08	2 920 200	96 64 519 08	6	1	61 32 034 08	2 920 114	96 57 032 08	501	1
60 60 207 08	1 833	91 76 285 08	151	2	61 32 035 08	1 950 000	96 57 034 08	501	1
60 60 207 08	2 533 066	96 49 355 08	12	1	61 32 035 08	2 920 118	96 54 998 08	729	1
60 60 286 08	1 833	91 76 285 08	160	3	61 32 035 08	2 920 119	96 55 006 08	729	1
60 60 288 08	1 835	91 26 701 08	3	1	61 32 036 08	2 920 114	96 57 032 08	728	1
60 60 531 08	2 920 562	92 88 280 08	5	2	61 32 036 08	2 920 118	96 54 998 08	728	1
60 60 533 08	3 780 657	96 62 801 08	1	1	61 32 036 08	2 920 119	96 55 006 08	728	1
60 60 602 08	1 830	91 75 700 08	33	1	61 32 065 08	1 833 008	96 54 437 08	14	2
60 60 617 08	1 830	91 75 700 08	34	1	61 32 066 08	1 833 008	96 54 437 08	15	2
60 60 709 08	1 833 008	96 54 437 08	10	1	61 33 018 08	1 835	91 26 701 08	5	1
60 60 709 08	2 920 083	96 57 030 08	6	1	61 40 031 08	1 920 368	96 31 378 08	1	1
60 60 934 08	6 060 709	60 60 709 08	1	1	61 40 031 08	2 920	91 57 645 08	32	1
60 61 433 08	2 932 186	96 59 028 08	5	1	61 40 032 08	1 920 368	96 31 378 08	2	1
60 61 446 08	2 932 186	96 59 028 08	6	1	61 40 099 08	1 780 500	91 05 097 08	1	1
60 61 826 08	1 920 370	96 30 673 08	153	1	61 40 099 08	2 780 320	91 62 659 08	10	1
60 61 830 08	1 830 008	96 70 487 08	101	2	61 40 205 08	2 780 318	91 54 325 08	5	1
60 61 962 08	1 830 008	96 70 487 08	64	1	61 40 307 08	2 533 066	96 49 355 08	10	1
60 67 620 08	1 830 060	96 45 781 08	17	10	61 53 063 08	1 780 804	91 48 378 08	1	1
60 67 796 08	1 833	91 76 285 08	161	3	61 53 063 08	2 780 090	91 72 525 08	1	1
60 67 800 08	1 835	91 26 701 08	4	1	61 53 105 08	1 780 450	91 48 945 08	11	1
60 70 111 08	1 750 002	92 86 201 08	(1)	2	61 53 106 08	1 780 450	91 48 945 08	13	1
60 70 115 08	1 932 239	96 23 209 08	41	2	61 61 548 08	3 101	91 49 754 08	57	9
60 70 201 08	1 833	91 76 285 08	267	2	61 61 548 08	3 102	91 49 755 08	57	9
60 70 201 08	1 932	91 57 520 08	56	2	61 61 548 08	3 103	91 49 757 08	57	9
60 70 201 08	1 932 701	96 49 708 08	506	2	61 61 548 08	3 104	91 49 758 08	57	9
60 70 201 08	6 071 131	60 71 131 08	3	1	61 61 548 08	3 105	91 49 759 08	57	9
60 70 211 08	1 935	91 52 318 08	(2)	1	61 70 001 08	2 780 851	96 24 498 08	3	1
60 70 214 08	1 932 239	96 23 209 08	15	2	61 70 001 08	2 780 852	96 25 783 08	7	1
60 70 214 08	6 071 507	60 71 507 08	2	2	62 02 434	2 920 644	96 58 091 08	96	2
60 70 217 08	1 833	91 76 285 08	269	3	62 02 444	2 920 644	96 58 091 08	95	3
60 70 217 08	1 932 239	96 23 209 08	14	2	62 02 637	2 920 644	96 58 091 08	507	2
60 70 217 08	1 932 239	96 23 209 08	32	2	62 04 416	X1080209	10 80 209 0	(1)	1
60 70 217 08	6 071 131	60 71 131 08	2	1	62 90 130	X1011969	10 11 969 8	1	2
60 70 217 08	6 071 507	60 71 507 08	4	4	63 01 006 08	1 830 008	96 70 487 08	82	1
60 70 232 08	1 833	91 76 285 08	270	3	63 01 051 08	1 830	91 75 700 08	(1)	14
60 70 232 08	1 932	91 57 520 08	58	2	63 01 051 08	1 830 008	96 70 487 08	86	2
60 70 232 08	6 071 507	60 71 507 08	3	2	63 01 051 08	2 932	91 57 646 08	32	2
60 70 237 08	1 932 239	96 23 209 08	13	4	63 01 053 08	1 830 008	96 70 487 08	80	1
60 71 062 08	1 750 002	92 86 201 08	2	2	63 01 053 08	2 920 083	96 57 030 08	7	1
60 71 131 08	1 932	91 57 520 08	55	2	63 01 054 08	1 830 008	96 70 487 08	84	5
60 71 269 08	1 932 701	96 49 708 08	507	2	63 01 201 08	2 932 152	96 58 697 08	43	2
60 71 470 08	1 833	91 76 285 08	268	3	63 01 215 08	2 780 320	91 62 659 08	11	1
60 71 478 08	1 833	91 76 285 08	266	2	63 01 215 08	2 932	91 57 646 08	6	4
60 71 485 08	1 932 239	96 23 209 08	10	2	63 01 229 08	2 920 644	96 58 091 08	518	1
60 71 487 08	1 932 239	96 23 209 08	11	2	63 01 229 08	2 932 153	96 58 698 08	510	9
60 71 494 08	1 932 239	96 23 209 08	30	1	63 50 528 08	2 932 230	96 59 275 08	2	5

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
63 61 079 01	2 932 167	96 50 047 08	3	2	70 42 213 08	1 811	91 76 419 08	22	1
63 61 093 01	2 932 167	96 50 047 08	5	1	70 42 268 08	1 811	91 76 419 08	140	2
63 61 840 01	3 930 364	96 51 144 08	207	1	70 42 268 08	2 501 013	91 57 385 08	14	2
66 00 245 08	2 932	91 57 646 08	8	1	70 42 276 08	3 750 011	92 51 440 08	7	1
69 10 351 08	2 520	91 55 224 08	162	2	70 42 281 08	1 541 002	96 37 425 08	19	2
69 10 416 08	X1042460	10 42 460 9	24	30	70 42 281 08	2 510 053	96 50 321 08	2	3
69 10 417 08	X1042460	10 42 460 9	7	28	70 42 281 08	2 510 072	96 44 614 08	2	3
69 10 426 08	X1042460	10 42 460 9	6	1	70 42 287 08	2 522	91 10 037 08	21	1
69 10 431 08	X1042460	10 42 460 9	23	35	70 42 290 08	2 501 013	91 57 385 08	20	2
69 11 806 08	X1011969	10 11 969 8	(1)	1	70 42 291 08	2 501 013	91 57 385 08	21	2
69 11 818 08	2 540	91 56 741 08	30	1	70 42 298 08	1 811	91 76 419 08	11	10
69 11 818 08	2 541	91 57 384 08	16	1	70 42 313 08	2 260 006	96 49 692 08	19	1
69 11 820 08	1 955 000	96 50 769 08	51	5	70 42 315 08	2 520 021	92 17 203 08	3	1
69 11 831 08	1 671 001	96 61 796 08	(1)	1	70 42 317 08	1 860 131	96 42 273 08	2	1
69 23 127 08	3 330 080	96 64 305 08	(7)	2	70 42 317 08	1 860 132	96 42 274 08	2	1
69 24 049 08	2 920 644	96 58 091 08	811	2	70 42 317 08	2 260 006	96 49 692 08	9	1
69 26 006 08	X1080206	10 80 206 4	1	1	70 42 322 08	2 520 001	92 48 796 08	27	1
70 05 052	2 920	91 57 645 08	(1)	10	70 42 323 08	1 830 008	96 70 487 08	151	4
70 05 052	3 101	91 49 754 08	48	4	70 42 323 08	2 932 152	96 58 697 08	72	18
70 05 052	3 330 080	96 64 305 08	34	2	70 42 325 08	1 811 037	96 19 628 08	3	2
70 05 052	3 780 182	91 69 119 08	18	6	70 42 533 08	1 860 132	96 42 274 08	3	1
70 05 072	X1011795	10 11 795 1	6	1	70 42 534 08	1 541 002	96 37 425 08	24	1
70 07 952	X1011583	10 11 583 7	72	4	70 42 534 08	1 860 132	96 42 274 08	4	1
70 09 358	X1087070	10 87 070 1	53	1	70 42 534 08	2 501 044	92 68 987 08	3	4
70 09 590	X1011569	10 11 569 6	17	1	70 42 545 08	1 811 110	96 23 840 08	4	1
70 11 131	5 004 624	50 04 624	2	1	70 42 545 08	2 501 044	92 68 987 08	8	2
70 13 456	5 004 624	50 04 624	3	1	70 42 547 08	1 541 002	96 37 425 08	25	1
70 18 370	2 970 000	96 56 801 08	724	2	70 42 555 08	1 861	91 68 643 08	54	4
70 19 936	X1042347	10 42 347 5	2	1	70 42 562 08	1 860 132	96 42 274 08	5	1
70 20 440	1 831	91 49 951 08	8	2.2	70 42 564 08	1 811	91 76 419 08	45	2
70 20 440	2 831	91 58 119 08	8	1.7	70 42 566 08	2 501 044	92 68 987 08	2	4
70 22 049	X1042894	10 42 894 0	12	1	70 42 567 08	1 663 020	96 21 868 08	9	5
70 22 127	X1087070	10 87 070 1	31	2	70 42 567 08	1 861	91 68 643 08	55	4
70 22 315	5 102 294	51 02 294 08	14	1	70 42 582 08	1 790 028	91 26 247 08	5	2
70 22 315	5 701 090	57 01 090 08	14	1	70 42 582 08	1 860	91 68 642 08	84	2
70 23 472	X1087070	10 87 070 1	12	1	70 42 582 08	2 520 021	92 17 203 08	4	2
70 26 953	X1002177	10 02 177 6	2245	2	70 42 582 08	2 932 152	96 58 697 08	47	6
70 26 953	X1029703	10 29 703 2	34	4	70 42 583 08	1 813	91 73 305 08	38	2
70 26 953	X1029703	10 29 703 3	34	4	70 42 583 08	1 814	91 73 306 08	38	2
70 26 953	X1029703	10 29 703 7	34	4	70 42 586 08	1 632 001	96 60 748 08	13	6
70 26 953	X1029703	10 29 703 8	34	4	70 42 586 08	1 632 002	96 60 749 08	13	6
70 27 459	5 113 020	51 13 020 08	160	2	70 42 590 08	2 501 044	92 68 987 08	4	4
70 27 480	1 410 188	96 62 484 08	2	1	70 42 606 08	1 811 109	96 22 361 08	7	1
70 27 755	X1030300	10 30 300 7	2	1	70 42 636 08	1 860 127	96 40 018 08	5	2
70 29 305	X1042993	10 42 993 3	11	1	70 42 639 08	1 811 037	96 19 628 08	4	4
70 29 464	X1002271	10 02 271 6	44	3	70 42 641 08	1 811	91 76 419 08	49	2
70 40 045 08	1 811 109	96 22 361 08	3	1	70 42 642 08	1 811	91 76 419 08	52	4
70 40 085 08	2 570 200	91 55 160 08	82	2	70 42 644 08	1 811	91 76 419 08	55	2
70 42 046 01	1 790 028	91 26 247 08	4	2	70 42 711 08	1 750 002	92 86 201 08	7	2
70 42 064 08	1 750 001	92 85 698 08	2	1	70 42 712 08	2 520	91 55 224 08	66	1
70 42 076 08	1 830 008	96 70 487 08	152	20	70 42 736 08	2 520	91 55 224 08	69	1
70 42 076 08	2 932 186	96 59 028 08	7	20	70 42 737 08	2 520	91 55 224 08	70	1
70 42 121 08	2 932 230	96 59 275 08	4	10	70 42 748 08	1 860 132	96 42 274 08	9	1
70 42 126 08	2 501 013	91 57 385 08	13	4	70 42 748 08	2 501 044	92 68 987 08	5	4
70 42 127 08	1 811	91 76 419 08	197	2	70 42 748 08	X1047526	10 47 526 2	8	2
70 42 127 08	2 520	91 55 224 08	22	2	70 42 764 08	2 522	91 10 037 08	6	1
70 42 127 08	2 831	91 58 119 08	22	2	70 42 780 08	2 520	91 55 224 08	111	2
70 42 184 08	1 811 103	96 25 682 08	18	1	70 42 781 08	2 501 013	91 57 385 08	51	2
70 42 195 08	1 811 103	96 25 682 08	11	1	70 42 787 08	1 663 020	96 21 868 08	8	5
70 42 199 08	1 811 103	96 25 682 08	19	1	70 42 801 08	2 501 013	91 57 385 08	50	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
70 42 803 08	1 814	91 73 306 08	23	1	71 01 075 08	X1029703	10 29 703 7	428	2
70 42 804 08	1 813	91 73 305 08	23	1	71 01 075 08	X1033159	10 33 159 7	428	1
70 42 805 08	1 811	91 76 419 08	194	2	71 01 075 08	X1033159	10 33 159 7	432	1
70 42 805 08	1 811 109	96 22 361 08	8	1	71 01 076 08	5 718 018	57 18 018 08	491	1
70 80 121 08	3 510 009	91 49 937 08	9	1	71 02 074 08	2 520	91 55 224 08	38	2
70 80 130 08	2 500 021	92 10 666 08	3	1	71 09 087 01	9 686 071	96 86 071 01	(2)	1
70 80 130 08	2 500 022	92 10 661 08	3	1	71 09 087 01	9 691 009	96 91 009 01	15	1
70 80 130 08	2 500 023	92 10 663 08	3	1	72 00 046 08	X1029703	10 29 703 2	530	1
70 80 131 08	1 811 031	92 18 651 08	4	4	72 00 048 08	2 430	91 70 960 08	3	1
71 00 266 08	1 450 005	96 30 082 08	11	2	72 00 057 08	X1002177	10 02 177 6	1009	1
71 00 325 08	9 692 197	96 92 197 01	22	1	72 00 057 08	X1033159	10 33 159 7	530	1
71 00 546 01	9 686 071	96 86 071 01	(1)	1	72 00 094 08	3 330 080	96 64 305 08	21	4
71 00 593 01	9 691 012	96 91 012 01	11	1	72 00 148 08	2 522 005	96 32 251 08	5	1
71 00 626 01	9 686 071	96 86 071 01	63	2	72 01 052 08	3 510 009	91 49 937 08	11	1
71 01 007 08	X1011569	10 11 569 6	18	1	72 01 085 08	2 522	91 10 037 08	24	1
71 01 013 08	9 629 005	96 29 005 08	91	1	72 08 002 08	2 502	91 72 031 08	25	4
71 01 014 08	X1011585	10 11 585 1	8	15	72 11 088 01	9 697 181	96 97 181 01	7	1
71 01 014 08	X1011585	10 11 585 2	8	11	72 11 147 01	9 691 009	96 91 009 01	30	1
71 01 014 08	X1011585	10 11 585 3	8	15	72 40 160 08	2 522	91 10 037 08	41	1
71 01 014 08	X1011585	10 11 585 9	8	11	72 50 066 08	9 739 268	97 39 268	13	1
71 01 015 08	X1011569	10 11 569 6	6	9	72 50 099 08	5 301 107	53 01 107 08	1	1
71 01 015 08	X1011801	10 11 801 3	61	2	72 50 099 08	X1029703	10 29 703 3	(1)	1
71 01 015 08	X1011801	10 11 801 4	61	2	72 50 099 08	X1029703	10 29 703 7	(1)	1
71 01 022	X1033794	10 33 794 5	28	1	72 50 099 08	X1047077	10 47 077 8	(1)	1
71 01 025 08	X1011583	10 11 583 7	73	4	72 50 100 08	5 301 107	53 01 107 08	2	1
71 01 025 08	X1047300	10 47 300 2	56	1	72 50 100 08	X1029703	10 29 703 3	(2)	1
71 01 030 08	1 671 001	96 61 796 08	15	1	72 50 100 08	X1029703	10 29 703 7	(2)	1
71 01 030 08	2 540	91 56 741 08	32	1	72 50 100 08	X1047077	10 47 077 8	(2)	1
71 01 030 08	2 541	91 57 384 08	17	1	72 51 002 08	2 522	91 10 037 08	49	1
71 01 030 08	X1011569	10 11 569 6	8	2	72 51 005 08	1 811	91 76 419 08	42	1
71 01 030 08	X1011573	10 11 573 6	8	2	72 51 101 08	1 811	91 76 419 08	43	1
71 01 034 08	X1002177	10 02 177 6	908	2	72 51 118 08	2 510 053	96 50 321 08	12	2
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 2	6	1	72 51 118 08	2 510 072	96 44 614 08	12	2
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 2	308	2	72 51 118 08	2 520	91 55 224 08	67	1
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 3	6	1	72 57 407 08	2 520	91 55 224 08	5	1
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 3	308	2	72 57 408 08	2 520	91 55 224 08	6	1
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 3	2565	4	72 57 409 08	2 520	91 55 224 08	7	1
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 7	6	1	72 57 410 08	2 522	91 10 037 08	3	1
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 7	308	2	72 58 100 08	1 831	91 49 951 08	26	4
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 7	2565	4	72 58 100 08	1 860	91 68 642 08	82	3
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 8	6	1	72 58 641 08	2 520	91 55 224 08	23	1
71 01 034 08	X1029703	10 29 703 8	308	2	72 60 515 08	1 813	91 73 305 08	35	1
71 01 037 08	X1011573	10 11 573 6	4	1	72 60 515 08	1 814	91 73 306 08	35	1
71 01 040 08	5 114 338	51 14 338 08	11	2	72 62 027 08	5 211 034	52 11 034 08	18	1
71 01 040 08	9 629 005	96 29 005 08	221	1	72 62 040 08	2 340 001	96 39 899 08	25	1
71 01 044 08	X1047300	10 47 300 2	54	1	72 64 005 08	X1029703	10 29 703 2	84	2
71 01 045 08	X1002177	10 02 177 6	2725	1	72 64 005 08	X1029703	10 29 703 3	84	2
71 01 052 08	X1042347	10 42 347 5	3	1	72 64 005 08	X1029703	10 29 703 7	84	2
71 01 053 08	X1029703	10 29 703 2	306	2	72 64 005 08	X1029703	10 29 703 8	84	2
71 01 053 08	X1029703	10 29 703 3	306	2	72 64 005 08	X1047077	10 47 077 8	84	2
71 01 053 08	X1029703	10 29 703 7	306	2	72 64 034 01	9 686 071	96 86 071 01	78	6
71 01 053 08	X1029703	10 29 703 8	306	2	72 64 034 08	1 410 001	96 74 672 08	53	1
71 01 065 08	X1002177	10 02 177 6	906	2	72 64 035 08	5 114 338	51 14 338 08	3	1
71 01 065 08	X1011583	10 11 583 7	71	6	72 64 035 08	5 114 338	51 14 338 08	(1)	1
71 01 065 08	X1011795	10 11 795 1	4	1	72 64 042 08	X1046759	10 46 759 1	24	1
71 01 065 08	X1011801	10 11 801 3	8	4	72 64 057 08	9 691 012	96 91 012 01	97	1
71 01 065 08	X1011801	10 11 801 4	8	4	72 64 062 08	X1029703	10 29 703 2	26	2
71 01 065 08	X1012069	10 12 069 8	7	1	72 64 062 08	X1029703	10 29 703 3	26	2
71 01 074 08	X1029703	10 29 703 2	428	1	72 64 062 08	X1029703	10 29 703 7	26	2
71 01 075 08	X1029703	10 29 703 3	428	2	72 64 062 08	X1029703	10 29 703 8	26	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
72 64 062 08	X1047077	10 47 077 8	26	2	73 66 731	2 520	91 55 224 08	51	1
72 64 065 08	X1080127	10 80 127 4	(22)	1	73 67 986	2 970 000	96 56 801 08	713	1
72 64 076 08	5 106 708	51 06 708 08	2	1	73 68 241	2 920 644	96 58 091 08	526	1
72 64 079 08	1 410 185	96 32 074 08	(1)	1	73 68 253	2 920 644	96 58 091 08	823	32
72 64 079 08	5 113 018	51 13 018 08	20	1	73 80 019	X1011969	10 11 969 8	51	1
72 64 079 08	X1047526	10 47 526 2	7	2	73 80 023	9 075 541	90 75 541	18	1
72 64 084 08	X1002177	10 02 177 6	2507	1	73 80 177	X1011577	10 11 577 7	4	2
72 64 091 08	5 114 338	51 14 338 08	(15)	1	73 80 177	X1011611	10 11 611 0	14	1
72 64 106 08	5 004 624	50 04 624	1	1	73 80 177	X1011739	10 11 739 7	14	2
72 64 108 08	1 670 001	96 56 650 08	18	1	73 80 401	X1011583	10 11 583 7	62	1
72 64 108 08	2 520	91 55 224 08	127	4	73 80 520	X1011583	10 11 583 7	48	2
72 64 116 08	5 114 338	51 14 338 08	(14)	2	73 80 520	X1011801	10 11 801 3	38	1
72 64 123 08	X1029703	10 29 703 2	27	2	73 80 520	X1011801	10 11 801 4	38	1
72 64 123 08	X1029703	10 29 703 3	27	2	73 80 520	X1011997	10 11 997 6	2	1
72 64 123 08	X1029703	10 29 703 7	27	2	73 80 566	9 077 279	90 77 279	6	1
72 64 123 08	X1029703	10 29 703 8	27	2	73 80 566	X1011550	10 11 550 2	5	1
72 64 123 08	X1047077	10 47 077 8	27	2	73 80 566	X1011573	10 11 573 7	46	1
72 64 139 08	1 410 094	96 71 682 08	2	1	73 80 566	X1011577	10 11 577 7	6	3
72 64 149 01	9 691 012	96 91 012 01	69	1	73 80 566	X1011707	10 11 707 2	11	1
72 64 184 08	2 970 000	96 56 801 08	(8)	4	73 80 566	X1011722	10 11 722 8	3	1
72 64 194 08	X1066512	10 66 512 8	63	2	73 80 566	X1011969	10 11 969 8	50	2
72 64 194 08	X1106587	11 06 587 9	10	2	73 80 598	X1011583	10 11 583 7	52	1
72 64 211 08	5 113 226	51 13 226 08	70	2	73 80 653	9 079 480	90 79 480	11	2
72 64 212 08	5 114 338	51 14 338 08	4	1	73 80 653	X1011582	10 11 582 9	9	1
72 64 212 08	5 114 338	51 14 338 08	(2)	1	73 80 653	X1011583	10 11 583 7	44	4
72 64 215 08	9 691 009	96 91 009 01	16	1	73 80 653	X1011801	10 11 801 3	7	2
72 64 223 08	1 410 001	96 74 672 08	213	1	73 80 653	X1011801	10 11 801 4	7	2
72 64 223 08	2 200 048	96 32 140 08	16	1	73 80 657	X1011583	10 11 583 7	61	1
72 64 234 01	X1004204	10 04 204 3	5	1	73 80 833	9 075 678	90 75 678	2	2
72 64 241 08	X1080127	10 80 127 4	(21)	2	73 80 919	X1011585	10 11 585 1	14	1
72 64 243 08	5 114 338	51 14 338 08	10	1	73 80 919	X1011585	10 11 585 2	14	1
72 64 243 08	5 114 338	51 14 338 08	(6)	1	73 80 919	X1011585	10 11 585 3	14	1
72 64 266 01	9 691 009	96 91 009 01	31	1	73 80 919	X1011585	10 11 585 9	14	1
72 64 299 01	9 686 071	96 86 071 01	19	2	73 80 919	X1011816	10 11 816 1	8	1
72 64 322 08	9 653 366	96 53 366 08	170	2	73 80 970	X1011585	10 11 585 1	13	1
72 64 365	X1011583	10 11 583 7	56	1	73 80 970	X1011585	10 11 585 2	13	1
72 64 400 01	9 691 012	96 91 012 01	73	1	73 80 970	X1011585	10 11 585 3	13	1
72 64 536 01	9 691 012	96 91 012 01	24	1	73 80 970	X1011585	10 11 585 9	13	1
72 64 584 01	9 686 071	96 86 071 01	(3)	1	73 81 103	9 079 186	90 79 186	4	2
72 66 108 08	2 522	91 10 037 08	17	2	73 81 103	X1011969	10 11 969 8	(2)	1
72 66 130 08	3 101	91 49 754 08	25	4	73 81 103	X1011969	10 11 969 8	(2)	1
72 66 156 08	2 984	91 53 758 08	3	4	73 81 192	9 739 277	97 39 277	7	1
72 66 170 08	2 102	91 55 946 08	7	2	73 81 192	X1011583	10 11 583 7	211	1
72 66 171 08	1 860	91 68 642 08	87	1	73 81 225	X1011583	10 11 583 7	70	1
72 66 177 08	1 800	91 76 282 08	36	4	73 81 225 23	9 078 233	90 78 233	2	1
72 69 050 08	2 210 008	96 48 137 08	121	2	73 81 225 23	X1011573	10 11 573 7	39	1
72 69 065 08	2 510 031	96 71 371 08	101	2	73 81 226	X1011583	10 11 583 7	8	1
72 69 073 08	2 510 030	96 50 319 08	31	1	73 81 226	X1011801	10 11 801 3	3	1
72 69 073 08	2 510 031	96 71 371 08	104	2	73 81 226	X1011801	10 11 801 4	3	1
72 69 073 08	2 510 053	96 50 321 08	19	2	73 81 270	X1011585	10 11 585 1	6	1
72 69 104 08	1 811	91 76 419 08	63	2	73 81 270	X1011585	10 11 585 2	6	1
72 69 108 08	2 450 022	96 39 560 08	3	4	73 81 270	X1011585	10 11 585 3	6	1
72 69 114 08	2 500 021	92 10 666 08	2	1	73 81 270	X1011585	10 11 585 9	6	1
72 69 114 08	2 500 022	92 10 661 08	2	1	73 81 294	X1011998	10 11 998 0	20	1
72 69 114 08	2 500 023	92 10 663 08	2	1	73 81 302	9 075 541	90 75 541	10	1
73 00 009 08	1 811 106	96 71 052 08	4	1	73 81 361	9 073 767	90 73 767	5	2
73 62 946	3 101	91 49 754 08	39	2	73 81 361	9 078 249	90 78 249	2	2
73 63 250	X1011583	10 11 583 7	55	1	73 81 361	X1011583	10 11 583 7	47	6
73 65 090	1 632 001	96 60 748 08	23	16	73 81 415	X1011573	10 11 573 7	33	1
73 65 090	1 632 002	96 60 749 08	23	16	73 81 415	X1011583	10 11 583 7	59	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
73 81 448	9 673 665	96 73 665 08	(1)	1	74 03 569	1 432 000	96 91 882 08	628	5
73 81 457	9 079 890	90 79 890	10	1	74 03 569	1 950 000	96 69 131 08	612	3
73 81 457	9 080 504	90 80 504	3	1	74 03 569	1 955 000	96 50 769 08	605	2
73 81 566	X1011583	10 11 583 7	54	1	74 03 569	2 970 000	96 56 801 08	615	5
73 81 566	X1011801	10 11 801 3	17	1	74 03 569	3 975 002	96 56 805 08	611	1
73 81 566	X1012166	10 12 166 7	2	2	74 07 098	1 432 000	96 91 882 08	620	1
73 81 593	X1011583	10 11 583 7	57	2	74 07 098	1 971 000	96 69 133 08	634	1
73 81 593	X1011801	10 11 801 3	11	2	74 07 098	2 970 000	96 56 801 08	623	3
73 81 593	X1011801	10 11 801 4	11	2	74 07 107	1 410 185	96 32 074 08	206	2
73 81 628	9 080 853	90 80 853	5	1	74 07 107	1 432 000	96 91 882 08	600	2
73 81 628	X1011998	10 11 998 0	24	1	74 07 107	1 971 000	96 69 133 08	618	3
73 81 630	X1011914	10 11 914 1	7	2	74 07 107	1 973 000	96 69 137 08	623	1
73 81 635	X1011998	10 11 998 0	27	2	74 07 108	1 410 185	96 32 074 08	213	1
73 81 638	9 080 504	90 80 504	8	1	74 07 108	1 432 000	96 91 882 08	611	4
73 81 638	X1011582	10 11 582 9	10	2	74 07 120	1 432 000	96 91 882 08	640	1
73 81 685	9 074 165	90 74 165	5	1	74 07 120	2 970 000	96 56 801 08	706	3
73 81 685	X1011583	10 11 583 7	2	2	74 07 122	1 409 012	96 27 479 08	203	1
73 81 685	X1012223	10 12 223 3	14	1	74 07 122	1 432 000	96 91 882 08	603	1
73 81 771	X1011998	10 11 998 0	17	3	74 08 797	X1087070	10 87 070 1	15	1
73 81 779	9 079 472	90 79 472	2	1	74 08 798	X1087070	10 87 070 1	16	1
73 81 779	9 079 480	90 79 480	10	2	74 11 514	2 541	91 57 384 08	33	1
73 81 779	9 080 280	90 80 280	2	1	74 12 936	X1030300	10 30 300 7	22	1
73 81 779	9 080 345	90 80 345	3	2	74 12 937	X1030300	10 30 300 7	23	1
73 81 779	X1011583	10 11 583 7	43	6	74 12 942	X1030300	10 30 300 7	18	1
73 81 779	X1011801	10 11 801 3	6	7	74 13 280	1 811	91 76 419 08	56	1
73 81 779	X1011801	10 11 801 4	6	7	74 40 102 08	1 663 020	96 21 868 08	16	4
73 81 781 23	9 074 507	90 74 507	6	1	74 51 206 08	5 211 034	52 11 034 08	26	1
73 81 812	9 075 540	90 75 540	4	1	74 51 391 01	9 691 012	96 91 012 01	66	1
73 81 812	X1011583	10 11 583 7	40	1	74 51 612 08	1 450 005	96 30 082 08	4	2
73 81 834	9 739 279	97 39 279	5	2	74 51 906 08	5 211 034	52 11 034 08	17	1
73 81 912	X1011583	10 11 583 7	60	1	74 54 004 08	5 211 034	52 11 034 08	15	1
73 81 912	X1011801	10 11 801 3	12	1	74 59 025 08	3 106 001	96 39 041 08	2	1
73 81 912	X1011801	10 11 801 4	12	1	74 59 027 08	4 099 001	92 40 739 08	2	1
73 81 925	X1011573	10 11 573 7	28	2	74 61 103 08	2 450	91 62 668 08	(1)	4
73 81 995	X1011566	10 11 566 4	4	1	74 62 014 08	9 691 012	96 91 012 01	12	1
73 82 028	9 080 525	90 80 525	(1)	1	74 62 020 01	X1002177	10 02 177 6	970	3
73 82 059	9 075 540	90 75 540	5	1	74 62 022 08	X1002177	10 02 177 6	992	1
73 82 059	X1011583	10 11 583 7	41	1	74 62 210 08	X1029703	10 29 703 3	432	1
73 82 087	X1011998	10 11 998 0	19	1	74 62 210 08	X1029703	10 29 703 7	432	1
73 82 090	9 080 345	90 80 345	6	2	74 62 219 08	5 701 090	57 01 090 08	11	1
73 82 090	X1011998	10 11 998 0	23	3	74 62 222 08	X1029703	10 29 703 3	415	1
73 82 092	9 080 853	90 80 853	2	2	74 62 222 08	X1029703	10 29 703 7	415	1
73 82 158	9 078 250	90 78 250	2	1	74 62 222 08	X1033159	10 33 159 7	415	1
73 82 158	X1011583	10 11 583 7	49	3	74 62 228 08	X1029703	10 29 703 2	54	2
73 82 202	9 079 893	90 79 893	5	2	74 62 228 08	X1029703	10 29 703 3	54	2
73 82 202	X1011801	10 11 801 3	23	2	74 62 228 08	X1029703	10 29 703 7	54	2
73 82 202	X1011801	10 11 801 4	23	2	74 62 228 08	X1029703	10 29 703 8	54	2
73 82 203	9 080 504	90 80 504	4	2	74 62 310 01	X1002177	10 02 177 6	987	1
73 82 203	X1011577	10 11 577 7	5	2	74 62 313 01	X1002177	10 02 177 6	1255	2
73 82 204	9 078 250	90 78 250	8	1	74 62 490 08	5 146 129	51 46 129 08	11	1
73 82 204	9 079 480	90 79 480	14	2	74 66 079 08	4 005	91 48 880 08	37	1
73 82 204	X1011550	10 11 550 2	6	1	74 66 919 08	2 522	91 10 037 08	15	4
73 82 204	X1011739	10 11 739 7	23	1	74 68 005 08	X1029703	10 29 703 2	436	1
73 82 204	X1011801	10 11 801 3	22	2	74 68 010 08	X1029703	10 29 703 2	53	2
73 82 204	X1011801	10 11 801 4	22	2	74 68 010 08	X1029703	10 29 703 3	53	2
73 82 215	X1011573	10 11 573 7	16	1	74 68 010 08	X1029703	10 29 703 7	53	2
73 82 216	X1011573	10 11 573 7	17	3	74 68 010 08	X1029703	10 29 703 8	53	2
74 00 008 08	1 663 020	96 21 868 08	15	1.6	74 68 010 08	X1047077	10 47 077 8	53	2
74 03 029 08	1 880	91 61 844 08	7	2	74 68 011 08	X1029703	10 29 703 2	432	1
74 03 054 08	2 540	91 56 741 08	3	1	74 68 012 08	1 430	91 49 969 08	(2)	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
74 68 012 08	1 430 001	96 39 349 08	2	1	77 26 373 08	1 880	91 61 844 08	17	1
74 70 002 08	X1002177	10 02 177 6	957	1	77 26 393 08	1 880	91 61 844 08	50	1
74 70 002 08	X1047300	10 47 300 2	69	1	77 26 394 08	1 880	91 61 844 08	51	1
74 70 002 77	X1033794	10 33 794 5	22	2	77 26 395 08	1 880	91 61 844 08	52	1
74 70 004 08	5 114 338	51 14 338 08	5	2	77 26 396 08	1 880	91 61 844 08	53	1
74 70 004 08	X1029703	10 29 703 7	2573	1	77 26 397 08	1 880	91 61 844 08	54	1
74 70 006 08	5 718 018	57 18 018 08	80	1	77 32 071 08	1 811	91 76 419 08	196	1
74 70 006 08	X1002177	10 02 177 6	1070	2	77 32 071 08	2 520	91 55 224 08	21	1
74 70 009 08	2 522 005	96 32 251 08	4	2	77 32 074 08	1 880	91 61 844 08	10	1
74 70 014 08	5 113 018	51 13 018 08	40	1	77 33 151 08	2 792	91 49 910 08	14	2
74 70 061 01	9 686 071	96 86 071 01	17	114	77 34 045 08	1 792 004	92 51 415 08	6	1.6
74 71 224 08	2 210	91 73 617 08	110	8	77 39 088 08	2 792	91 49 910 08	5	1
74 71 924 08	1 430	91 49 969 08	(3)	1	77 39 133 08	2 792	91 49 910 08	6	1
74 71 924 08	1 430 001	96 39 349 08	3	1	77 39 247 08	1 792	91 60 347 08	9	1
74 71 953 08	X1029703	10 29 703 2	32	6	77 39 335 08	1 792 004	92 51 415 08	3	1
74 71 953 08	X1029703	10 29 703 3	32	6	77 39 335 08	3 106	91 49 760 08	62	1
74 71 953 08	X1029703	10 29 703 7	32	6	77 39 335 08	3 330 080	96 64 305 08	24	1
74 71 953 08	X1029703	10 29 703 8	32	6	77 39 335 08	3 780 429	96 18 268 08	5	1
74 72 583 01	X1047077	10 47 077 8	57	2	77 39 413 08		LTM 1130-5-1	122	1
74 72 584 01	9 691 012	96 91 012 01	4	1	77 39 522 08	4 099 001	92 40 739 08	1	1
74 72 725 01	9 692 197	96 92 197 01	19	1	77 41 197 08	2 502 007	96 22 822 08	1	1
74 74 040 01	9 691 012	96 91 012 01	71	1	77 41 198 08	2 502 008	96 22 823 08	1	1
74 79 001 08	1 632 001	96 60 748 08	30	2	77 42 022 08	1 997	91 68 645 08	626	0.11
74 79 001 08	1 632 002	96 60 749 08	30	2	77 42 022 08	1 997	91 68 645 08	650	0.26
74 90 039 08	2 522	91 10 037 08	20	2	77 42 023 08	2 200	91 71 836 08	252	3.6
74 90 092 08	3 102	91 49 755 08	47	1	77 42 040 08	1 541 002	96 37 425 08	8	1
74 90 107 08	3 103	91 49 757 08	47	1	77 42 040 08	2 541	91 57 384 08	38	1
74 90 114 08	3 101	91 49 754 08	29	2	77 42 064 08	2 210	91 73 617 08	182	4
74 90 120 08	3 104	91 49 758 08	47	1	77 42 064 08	2 540	91 56 741 08	19	1
74 90 120 08	3 105	91 49 759 08	47	1	77 42 080 08	1 671 001	96 61 796 08	5	2
74 90 127 08	2 450	91 62 668 08	4	1	77 42 080 08	2 210	91 73 617 08	180	2
75 00 024 08	1 955 000	96 50 769 08	150	4	77 42 085 08	2 200	91 71 836 08	181	2
76 10 217 03	9 686 071	96 86 071 01	76	1	77 42 085 08	X1030081	10 30 081 9	14	2
76 10 225 03	9 275 543	92 75 543 01	6	1	77 42 086 08	1 409	91 50 389 08	15	2
76 10 225 03	9 697 181	96 97 181 01	14	1	77 42 086 08	1 410	91 71 834 08	23	1
76 10 229 03	9 697 181	96 97 181 01	2	2	77 42 086 08	1 811 106	96 71 052 08	13	30
76 15 379	1 432 000	96 91 882 08	634	3	77 42 086 08	1 955 000	96 50 769 08	305	3
76 15 379	2 970 000	96 56 801 08	607	1	77 42 086 08	2 540	91 56 741 08	17	6
76 17 268	2 970 000	96 56 801 08	723	1	77 42 086 08	2 541	91 57 384 08	42	18
76 17 354	1 632 089	96 45 048 08	603	3	77 42 097 08	1 831	91 49 951 08	5	1
76 17 354	2 970 000	96 56 801 08	691	3	77 42 097 08	2 831	91 58 119 08	5	1
76 17 460	1 432 000	96 91 882 08	619	1	77 42 104 08	1 672	91 49 977 08	11	4
76 17 460	1 971 000	96 69 133 08	612	1	77 42 105 08	1 672	91 49 977 08	12	6
76 17 460	1 973 000	96 69 137 08	621	2	77 42 113 08	1 950 000	96 69 131 08	306	2
76 17 460	2 970 000	96 56 801 08	620	7	77 42 118 08	1 681	91 50 392 08	8	1
76 17 461	2 970 000	96 56 801 08	634	1	77 42 143 08	1 409	91 50 389 08	13	4
76 17 461	2 975	96 50 499 08	601	1	77 42 143 08	1 409 001	96 38 912 08	7	2
76 17 494	1 432 000	96 91 882 08	638	1	77 42 143 08	1 410 001	96 74 672 08	16	10
76 22 478	5 531 879	55 31 879 08	7	1	77 42 143 08	2 210	91 73 617 08	181	2
76 22 478	5 531 882	55 31 882 08	12	1	77 42 176 08	2 681	91 71 040 08	110	4
76 24 268	5 113 020	51 13 020 08	999	1	77 42 188 08	2 680	91 49 902 08	184	1
76 24 428	2 533 066	96 49 355 08	11	1	77 42 189 08	1 670 001	96 56 650 08	15	4
77 25 521 08	1 932 011	96 18 522 08	10	1	77 42 189 08	1 955 000	96 50 769 08	307	2
77 25 799 08	1 880	91 61 844 08	45	2	77 42 189 08	2 200	91 71 836 08	183	2
77 25 800 08	1 880	91 61 844 08	46	2	77 42 207 08	1 681	91 50 392 08	9	2
77 25 801 08	1 880	91 61 844 08	47	1	77 42 217 08	1 541	91 68 662 08	17	18
77 25 802 08	1 880	91 61 844 08	48	1	77 42 217 08	1 541 002	96 37 425 08	30	1
77 25 885 08	1 780 180	91 26 161 08	6	1	77 42 217 08	2 541	91 57 384 08	40	8
77 25 885 08	2 780 900	91 60 277 08	6	1	77 42 219 08	1 681	91 50 392 08	27	1
77 26 246 08	1 881 000	91 62 835 08	1	1	77 42 233 08	1 810	91 76 428 08	3	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
77 42 237 08	1 409	91 50 389 08	11	2	77 43 742 08	2 711	91 53 755 08	19	1
77 42 237 08	1 409 001	96 38 912 08	23	1	77 43 751 08	2 711	91 53 755 08	11	2
77 42 238 08	2 200	91 71 836 08	180	1	77 43 781 08	2 711	91 53 755 08	(1)	1
77 42 238 08	2 210	91 73 617 08	185	1	77 43 866 08	2 711	91 53 755 08	8	1
77 42 249 08	1 681	91 50 392 08	12	1	77 43 867 08	2 711	91 53 755 08	7	6
77 42 250 08	1 541 002	96 37 425 08	3	1	77 43 874 08	2 711	91 53 755 08	9	1
77 42 250 08	2 541	91 57 384 08	41	1	77 43 875 08	X1032706	10 32 706 5	11	1
77 42 252 08	2 680	91 49 902 08	180	1	77 90 130 08	9 691 009	96 91 009 01	34	1
77 42 254 08	1 681	91 50 392 08	22	2	77 90 166 08	1 860	91 68 642 08	83	1
77 42 272 08	1 671	91 61 527 08	2	2	77 90 167 08	1 632 001	96 60 748 08	33	4
77 42 306 08	1 997	91 68 645 08	649	0.6	77 90 167 08	1 632 002	96 60 749 08	33	3
77 42 306 08	2 200	91 71 836 08	251	4.9	77 90 167 08	1 860	91 68 642 08	34	3
77 42 307 08	X1030081	10 30 081 9	13	0.1	77 90 168 08	1 632 002	96 60 749 08	34	1
77 42 317 08	1 955 000	96 50 769 08	460	1.1	77 90 186 08	1 833 008	96 54 437 08	13	4
77 42 317 08	2 540	91 56 741 08	15	4.5	77 90 188 08	1 811	91 76 419 08	199	4
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	7	0.075	77 90 201 08	1 830 102	92 26 483 08	2	6
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	10	0.9	77 90 201 08	2 260 006	96 49 692 08	22	5
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	12	0.1	77 90 204 08	1 860	91 68 642 08	50	4
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	14	0.15	77 90 211 08	1 860	91 68 642 08	85	8
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	20	1.5	77 90 214 08	1 792	91 60 347 08	5	24
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	23	1.5	77 90 217 08	1 800	91 76 282 08	7	2
77 42 329 08	1 811 106	96 71 052 08	25	0.1	77 90 332 08	2 520 001	92 48 796 08	17	1
77 42 329 08	2 541	91 57 384 08	25	0.4	78 60 020 08	1 640	91 51 182 08	1	4
77 42 329 08	2 541	91 57 384 08	26	0.06	78 89 017 08	1 800	91 76 282 08	13	2
77 42 331 08	1 997	91 68 645 08	889	1	78 90 003 08	1 750 002	92 86 201 08	5	1
77 42 332 08	2 200	91 71 836 08	250	2.1	78 90 119 08	1 671 001	96 61 796 08	11	3
77 42 335 08	1 997	91 68 645 08	971	3.9	78 90 119 08	2 340 001	96 39 899 08	9	2
77 42 335 08	1 997	91 68 645 08	977	1.2	78 90 159 08	1 670 001	96 56 650 08	2	1
77 42 335 08	1 997	91 68 645 08	979	1.32	78 90 163 08	1 670	96 29 234 08	2	1
77 42 345 08	1 810	91 76 428 08	2	2	79 00 017 08	1 750 001	92 85 698 08	10	1
77 42 365 08	2 997	91 60 308 08	365	0.76	79 00 022 08	1 750 001	92 85 698 08	12	1
77 42 367 08	2 997	91 60 308 08	366	0.76	79 00 024 08	1 750 001	92 85 698 08	13	1
77 42 367 08	2 997	91 60 308 08	367	0.37	79 00 025 08	1 750 001	92 85 698 08	16	1
77 42 805 08	1 811	91 76 419 08	82	4	79 00 026 08	1 750 001	92 85 698 08	17	1
77 42 830 08	1 681	91 50 392 08	7	2	79 00 028 08	1 750 001	92 85 698 08	18	1
77 42 842 08	2 681	91 71 040 08	111	2	79 00 029 08	1 750 001	92 85 698 08	19	1
77 42 844 08	1 409	91 50 389 08	14	4	79 00 033 08	1 750 001	92 85 698 08	11	1
77 42 856 08	1 410 001	96 74 672 08	10	1	79 00 036 08	1 750 001	92 85 698 08	15	1
77 43 011 08	9 691 009	96 91 009 01	18	1	79 00 039 08	1 750 001	92 85 698 08	20	1
77 43 045 08	X1029703	10 29 703 2	86	1	79 00 046 08	1 750 001	92 85 698 08	22	1
77 43 045 08	X1029703	10 29 703 3	86	2	79 00 200 08	1 750 001	92 85 698 08	31	1
77 43 045 08	X1029703	10 29 703 7	86	1	79 00 201 08	1 750 001	92 85 698 08	32	1
77 43 045 08	X1029703	10 29 703 8	86	1	79 00 210 08	1 750 001	92 85 698 08	33	1
77 43 045 08	X1047077	10 47 077 8	86	1	79 00 212 08	1 750 001	92 85 698 08	34	1
77 43 201 08	1 671 001	96 61 796 08	10	1	79 00 213 08	1 750 001	92 85 698 08	35	1
77 43 201 08	2 340 001	96 39 899 08	14	1	79 00 216 08	1 750 001	92 85 698 08	30	1
77 43 242	3 102	91 49 755 08	16	2	79 00 262 08	1 750 001	92 85 698 08	63	1
77 43 242	3 103	91 49 757 08	16	2	79 00 263 08	1 750 001	92 85 698 08	64	1
77 43 242	3 104	91 49 758 08	16	2	79 00 264 08	1 750 001	92 85 698 08	65	1
77 43 242	3 105	91 49 759 08	16	2	79 00 285 08	1 750 001	92 85 698 08	66	1
77 43 242	3 106	91 49 760 08	16	2	79 00 300 08	1 750 001	92 85 698 08	60	1
77 43 242	X1029703	10 29 703 2	85	3	79 00 311 08	1 750 001	92 85 698 08	61	1
77 43 242	X1029703	10 29 703 3	85	2	79 00 315 08	1 750 001	92 85 698 08	62	1
77 43 242	X1029703	10 29 703 7	85	3	79 00 320 08	1 750 001	92 85 698 08	50	1
77 43 242	X1029703	10 29 703 8	85	3	79 00 323 08	1 750 001	92 85 698 08	51	1
77 43 242	X1047077	10 47 077 8	85	3	79 00 325 08	1 750 001	92 85 698 08	52	1
77 43 728 08	2 711	91 53 755 08	16	1	79 00 332 08	1 750 001	92 85 698 08	53	1
77 43 737 08	2 711	91 53 755 08	17	40	79 00 420 08	1 750 001	92 85 698 08	70	1
77 43 738 08	X1100291	11 00 291 4	2	1	79 00 429 08	1 750 001	92 85 698 08	71	1
77 43 742 08	2 711	91 53 755 08	10	1	79 00 454 08	1 750 001	92 85 698 08	1	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
79 00 656 08	1 750	91 53 684 08	4	1	90 72 596	9 074 165	90 74 165	1	1
79 05 002 08	2 829	91 16 742 08	2	1	90 72 633	9 072 596	90 72 596	3	1
80 21 020 08	2 510 018	96 44 046 08	150	13.5	90 72 633	9 075 541	90 75 541	7	1
80 21 020 08	2 510 050	96 71 375 08	50	28	90 72 727	9 072 596	90 72 596	4	1
80 21 020 08	2 510 072	96 44 614 08	30	11.13	90 72 832	9 072 879	90 72 879	2	1
80 21 021 08	1 861	91 68 643 08	52	0.5	90 72 833	9 072 879	90 72 879	3	1
81 12 013 14	9 075 678	90 75 678	108	1	90 72 834	9 078 832	90 78 832	3	1
81 12 013 14	X1011739	10 11 739 7	108	1	90 72 879	9 074 165	90 74 165	2	1
81 12 017 08	9 073 795	90 73 795	100	1	90 72 908	9 078 356	90 78 356	3	1
81 12 017 08	9 739 255	97 39 255	6	1	90 73 083	X1012193	10 12 193 2	40	4
81 12 017 08	X1022230	10 22 230 9	37	1	90 73 098	X1012223	10 12 223 3	3	1
81 12 029 08	2 520	91 55 224 08	95	1	90 73 100	X1012223	10 12 223 3	13	1
81 12 031 08	2 520	91 55 224 08	97	1	90 73 163	X1012223	10 12 223 3	8	1
81 12 033 08	2 520	91 55 224 08	94	1	90 73 188	X1012223	10 12 223 3	6	2
81 12 035 08	2 520	91 55 224 08	96	1	90 73 189	X1011573	10 11 573 7	14	2
81 12 051 08	2 520	91 55 224 08	85	1	90 73 190	X1011573	10 11 573 7	15	4
81 12 057 08	9 075 541	90 75 541	109	1	90 73 389	9 072 112	90 72 112	78	2
81 12 057 08	9 079 823	90 79 823	109	1	90 73 393	9 072 112	90 72 112	77	2
81 12 057 08	9 080 525	90 80 525	109	1	90 73 484	9 072 112	90 72 112	79	1
81 12 057 08	9 080 556	90 80 556	109	1	90 73 528	9 072 112	90 72 112	93	1
81 12 057 08	9 739 196	97 39 196	7	1	90 73 678	9 073 795	90 73 795	5	1
81 12 057 08	X1011573	10 11 573 7	109	1	90 73 725	X1012038	10 12 038 3	6	2
81 12 057 08	X1011599	10 11 599 3	109	1	90 73 726	X1012038	10 12 038 3	7	2
81 12 059 08	9 739 096	97 39 096	3	1	90 73 734	X1011693	10 11 693 9	1	5
81 12 073 01	9 074 165	90 74 165	104	1	90 73 745	X1011577	10 11 577 6	10	5
81 12 073 01	9 739 260	97 39 260	9	1	90 73 767	X1012193	10 12 193 2	210	1
81 12 073 01	9 739 322	97 39 322	99	1	90 73 795	X1012193	10 12 193 2	15	4
81 12 073 01	9 739 388	97 39 388	104	1	90 73 796	9 073 795	90 73 795	1	1
81 12 073 01	X1001706	10 01 706 2	5	1	90 73 915	9 072 112	90 72 112	95	1
81 12 073 01	X1011577	10 11 577 7	104	1	90 73 917	9 072 112	90 72 112	84	2
81 12 073 01	X1012038	10 12 038 3	104	1	90 73 918	9 072 112	90 72 112	81	1
81 12 073 01	X1022230	10 22 230 9	36	1	90 74 165	X1013918	10 13 918 7	90	1
81 12 080 01	9 074 165	90 74 165	109	1	90 74 450	X1012036	10 12 036 5	2	2
86 13 009 08	9 739 262	97 39 262	10	1	90 74 451	X1012036	10 12 036 5	4	2
86 13 009 08	9 739 263	97 39 263	12	1	90 74 455	9 079 870	90 79 870	1	2
86 13 009 08	9 739 264	97 39 264	12	1	90 74 456	9 079 870	90 79 870	2	2
86 13 009 08	9 739 266	97 39 266	10	1	90 74 456	X1011683	10 11 683 9	4	1
86 13 013 08	1 450 005	96 30 082 08	30	0.6	90 74 480	X1012036	10 12 036 5	7	4
86 27 609 23	9 075 678	90 75 678	112	1	90 74 480	X1014155	10 14 155 5	7	4
86 27 609 23	X1012006	10 12 006 9	112	1	90 74 481	X1012036	10 12 036 5	9	4
86 27 609 23	X1012069	10 12 069 8	109	1	90 74 481	X1014155	10 14 155 5	9	4
86 55 016	9 072 596	90 72 596	109	1	90 74 501	X1011675	10 11 675 9	3	6
86 55 016	X1011997	10 11 997 6	109	1	90 74 505	9 079 870	90 79 870	4	1
86 55 018	9 078 250	90 78 250	110	1	90 74 507	9 074 505	90 74 505	3	2
86 55 018	9 079 472	90 79 472	110	1	90 74 628	X1011683	10 11 683 9	2	1
86 55 018	9 079 480	90 79 480	110	1	90 74 677	9 075 395	90 75 395	1	1
86 55 023 23	9 739 035	97 39 035	104	1	90 74 798	9 079 480	90 79 480	4	2
87 00 028 08	3 930 006	96 73 406 08	289	0.1	90 74 798	X1011577	10 11 577 7	9	8
87 00 028 08	3 930 364	96 51 144 08	289	0.1	90 74 977	X1011810	10 11 810 1	4	8
87 00 030 08	2 520	91 55 224 08	84	2.5	90 74 997	9 072 112	90 72 112	89	2
87 00 034 08	2 520	91 55 224 08	160	1	90 75 361	X1011795	10 11 795 1	1	1
87 21 019 08	1 750 002	92 86 201 08	6	1	90 75 368	X1012193	10 12 193 2	150	1
88 51 322 08	1 750 001	92 85 698 08	21	1	90 75 372	X1011659	10 11 659 1	3	1
88 52 515 08	1 663 020	96 21 868 08	11	2	90 75 395	X1011585	10 11 585 4	191	1
88 52 515 08	3 750 008	91 05 781 08	3	2	90 75 395	X1011709	10 11 709 3	191	1
88 52 520 08	1 792	91 60 347 08	7	1	90 75 395	X1012193	10 12 193 2	191	4
89 01 007 08	1 750 002	92 86 201 08	4	1	90 75 483	X1011914	10 11 914 1	1	1
89 01 014 08	1 811	91 76 419 08	23	1	90 75 540	X1012193	10 12 193 2	140	1
90 72 112	X1013918	10 13 918 0	10	1	90 75 541	9 075 540	90 75 540	1	1
90 72 593	9 072 596	90 72 596	2	1	90 75 606	X1011693	10 11 693 9	2	5

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
90 75 678	X1013918	10 13 918 7	380	1	90 79 561	9 079 560	90 79 560	1	1
90 75 763	9 075 395	90 75 395	2	1	90 79 581	X1011816	10 11 816 1	4	1
90 76 457	X1012193	10 12 193 2	51	1	90 79 582	X1011816	10 11 816 1	1	1
90 76 459	X1012193	10 12 193 2	60	4	90 79 587	X1011864	10 11 864 6	2	1
90 76 530	2 210	91 73 617 08	451	1	90 79 603	X1011583	10 11 583 7	140	1
90 76 530	X1011969	10 11 969 8	2	1	90 79 603	X1011914	10 11 914 1	18	1
90 76 531	X1011969	10 11 969 8	10	1	90 79 608	X1011801	10 11 801 4	53	2
90 76 534	X1011969	10 11 969 8	21	1	90 79 812	X1013918	10 13 918 7	21	1
90 76 550	X1011969	10 11 969 7	1	1	90 79 823	X1013918	10 13 918 7	480	1
90 76 986	9 080 525	90 80 525	(2)	2	90 79 861	X1013918	10 13 918 7	81	4
90 77 131	9 072 596	90 72 596	1	1	90 79 870	X1012193	10 12 193 2	110	4
90 77 131	9 072 879	90 72 879	1	1	90 79 890	X1013918	10 13 918 7	386	1
90 77 172	X1011795	10 11 795 1	3	1	90 79 893	X1013918	10 13 918 7	630	1
90 77 199	9 739 287	97 39 287	2	2	90 79 997	9 076 459	90 76 459	1	1
90 77 237	9 077 238	90 77 238	1	1	90 80 038	X1011998	10 11 998 0	9	1
90 77 238	X1013918	10 13 918 7	530	1	90 80 051	X1011816	10 11 816 1	6	1
90 77 248	9 739 616	97 39 616	277	1	90 80 084	9 073 083	90 73 083	1	1
90 77 279	X1013918	10 13 918 7	221	1	90 80 279	9 075 678	90 75 678	4	1
90 77 329	X1011583	10 11 583 7	17	3	90 80 279	X1011583	10 11 583 7	11	1
90 77 709	9 080 525	90 80 525	(3)	1	90 80 279	X1011801	10 11 801 3	4	1
90 77 777	9 147 512	91 47 512	1	1	90 80 279	X1011801	10 11 801 4	4	1
90 78 233	X1011722	10 11 722 8	1	1	90 80 280	X1011583	10 11 583 7	12	1
90 78 249	X1013918	10 13 918 7	650	1	90 80 280	X1011801	10 11 801 3	5	1
90 78 250	X1013918	10 13 918 7	652	1	90 80 280	X1011801	10 11 801 4	5	1
90 78 314	X1013918	10 13 918 7	260	1	90 80 280	X1013918	10 13 918 7	384	1
90 78 321	9 739 248	97 39 248	5	1	90 80 288	9 079 186	90 79 186	2	1
90 78 356	X1013918	10 13 918 7	331	1	90 80 344	9 080 345	90 80 345	1	1
90 78 515	9 739 261	97 39 261	6	4	90 80 345	X1012193	10 12 193 2	370	1
90 78 680	X1012193	10 12 193 2	211	1	90 80 360	X1011614	10 11 614 6	8	1
90 78 681	9 078 680	90 78 680	1	1	90 80 377	X1012069	10 12 069 8	2	1
90 78 684	X1011573	10 11 573 7	19	1	90 80 410	X1011709	10 11 709 3	215	1
90 78 685	X1011573	10 11 573 7	42	1	90 80 410	X1012193	10 12 193 2	215	4
90 78 832	X1012193	10 12 193 2	50	1	90 80 466	9 079 092	90 79 092	3	3
90 78 849	9 079 823	90 79 823	1	1	90 80 504	X1013918	10 13 918 7	656	1
90 78 881	9 078 250	90 78 250	1	1	90 80 505	9 080 591	90 80 591	1	1
90 78 935	X1011569	10 11 569 6	1	1	90 80 508	9 080 525	90 80 525	(4)	1
90 78 962	X1011997	10 11 997 6	1	1	90 80 519	9 080 525	90 80 525	6	1
90 78 963	9 078 962	90 78 962	1	1	90 80 525	2 831	91 58 119 08	1	1
90 78 964	9 078 962	90 78 962	2	1	90 80 526	9 080 525	90 80 525	4	1
90 78 984	X1011997	10 11 997 6	10	1	90 80 533	9 079 185	90 79 185	2	1
90 79 001	9 078 962	90 78 962	3	1	90 80 556	9 739 616	97 39 616	72	1
90 79 064	X1011969	10 11 969 8	(30)	1	90 80 591	X1013918	10 13 918 7	53	1
90 79 078	X1012038	10 12 038 3	9	1	90 80 673	9 080 556	90 80 556	2	1
90 79 080	X1011550	10 11 550 2	1	1	90 80 853	X1013918	10 13 918 7	25	1
90 79 091	9 079 092	90 79 092	1	1	90 80 911	9 078 314	90 78 314	4	1
90 79 092	X1012193	10 12 193 2	381	1	91 00 481 08		LTM 1130-5-1	22	1
90 79 124	X1011801	10 11 801 4	14	3	91 05 061 08	2 932	91 57 646 08	28	1
90 79 130	X1011583	10 11 583 7	15	1	91 05 097 08		LTM 1130-5-1	346	1
90 79 130	X1011912	10 11 912 8	2	1	91 05 781 08		LTM 1130-5-1	252	1
90 79 131	9 079 870	90 79 870	3	2	91 10 037 08	2 520	91 55 224 08	2	1
90 79 185	9 739 257	97 39 257	20	1	91 16 742 08		LTM 1130-5-1	41	1
90 79 186	9 739 257	97 39 257	21	1	91 23 508 08		LTM 1130-5-1	66	1
90 79 206	X1011969	10 11 969 8	20	2	91 26 161 08		LTM 1130-5-1	343	2
90 79 468	X1013918	10 13 918 7	481	1	91 26 247 08		LTM 1130-5-1	424	1
90 79 471	9 079 472	90 79 472	1	1	91 26 701 08		LTM 1130-5-1	70	1
90 79 472	X1013918	10 13 918 7	382	1	91 26 761 08		LTM 1130-5-1	355	1
90 79 480	X1012193	10 12 193 2	12	1	91 32 281	X1011577	10 11 577 6	11	2
90 79 530	9 079 812	90 79 812	1	1	91 32 577	X1011919	10 11 919 7	2	8
90 79 532	9 079 812	90 79 812	2	1	91 33 637	X1011795	10 11 795 1	11	1
90 79 560	X1013918	10 13 918 7	441	1	91 33 714 08		LTM 1130-5-1	340	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
91 39 085 08		LTM 1130-5-1	28	1	91 56 741 08	2 501 013	91 57 385 08	19	1
91 40 089 08		LTM 1130-5-1	347	1	91 56 748 08		LTM 1130-5-1	68	1
91 40 351	X1011914	10 11 914 1	8	1	91 56 750 08		LTM 1130-5-1	341	1
91 40 351	X1011989	10 11 989 7	26	1	91 56 968 08		LTM 1130-5-1	9	1
91 42 690 08		LTM 1130-5-1	30	1	91 57 070 08		LTM 1130-5-1	44	1
91 44 757	X1011883	10 11 883 9	2	1	91 57 319 08		LTM 1130-5-1	54	3
91 44 762	X1011883	10 11 883 9	(1)	1	91 57 382 08		LTM 1130-5-1	120	1
91 47 512	X1013918	10 13 918 7	24	1	91 57 384 08		LTM 1130-5-1	331	1
91 48 378 08		LTM 1130-5-1	339	1	91 57 385 08	2 500 019	91 57 382 08	1	1
91 48 880 08		LTM 1130-5-1	318	1	91 57 386 08	2 500 019	91 57 382 08	2	1
91 48 945 08	1 782	91 26 761 08	10	1	91 57 513 08		LTM 1130-5-1	47	1
91 49 061 08		LTM 1130-5-1	387	1	91 57 520 08		LTM 1130-5-1	53	1
91 49 736 08	1 811	91 76 419 08	1	1	91 57 645 08		LTM 1130-5-1	151	1
91 49 754 08	3 100	91 58 101 08	1	1	91 57 646 08		LTM 1130-5-1	153	1
91 49 755 08	3 100	91 58 101 08	2	1	91 57 652 08		LTM 1130-5-1	157	1
91 49 757 08	3 100	91 58 101 08	3	1	91 57 658 08		LTM 1130-5-1	899	1
91 49 758 08	3 100	91 58 101 08	4	1	91 57 742 08		LTM 1130-5-1	292	1
91 49 759 08	3 100	91 58 101 08	5	1	91 57 759 08		LTM 1130-5-1	426	1
91 49 760 08	3 100	91 58 101 08	6	1	91 58 101 08		LTM 1130-5-1	201	1
91 49 889 08		LTM 1130-5-1	115	1	91 58 106 08		LTM 1130-5-1	217	1
91 49 899 08		LTM 1130-5-1	136	1	91 58 107 08		LTM 1130-5-1	213	1
91 49 902 08		LTM 1130-5-1	141	1	91 58 112 08		LTM 1130-5-1	272	1
91 49 910 08		LTM 1130-5-1	149	1	91 58 115 08		LTM 1130-5-1	328	1
91 49 937 08		LTM 1130-5-1	253	1	91 58 119 08		LTM 1130-5-1	301	1
91 49 942 08		LTM 1130-5-1	271	1	91 59 196 08		LTM 1130-5-1	25	1
91 49 951 08		LTM 1130-5-1	324	1	91 59 264 08	2 780 860	91 55 386 08	10	1
91 49 964 08		LTM 1130-5-1	7	1	91 59 467 08		LTM 1130-5-1	379	1
91 49 966 08		LTM 1130-5-1	8	1	91 59 506 08		LTM 1130-5-1	106	1
91 49 968 08		LTM 1130-5-1	10	1	91 60 277 08		LTM 1130-5-1	342	2
91 49 969 08		LTM 1130-5-1	14	1	91 60 308 08		LTM 1130-5-1	161	1
91 49 973 08		LTM 1130-5-1	17	1	91 60 347 08		LTM 1130-5-1	35	1
91 49 976 08		LTM 1130-5-1	23	1	91 60 411 08		LTM 1130-5-1	332	1
91 49 977 08		LTM 1130-5-1	27	1	91 60 499 08		LTM 1130-5-1	124	1
91 50 003 08		LTM 1130-5-1	63	1	91 60 560 08		LTM 1130-5-1	113	1
91 50 389 08		LTM 1130-5-1	3	1	91 60 743 08		LTM 1130-5-1	388	1
91 50 392 08		LTM 1130-5-1	29	1	91 61 113 08		LTM 1130-5-1	425	2
91 50 438 08	3 780	91 57 742 08	1	1	91 61 150 08		LTM 1130-5-1	20	1
91 50 560 08		LTM 1130-5-1	39	1	91 61 249 08		LTM 1130-5-1	316	1
91 50 834 08		LTM 1130-5-1	38	1	91 61 435 08		LTM 1130-5-1	139	1
91 51 182 08		LTM 1130-5-1	21	1	91 61 436 08		LTM 1130-5-1	128	1
91 51 184 08		LTM 1130-5-1	345	1	91 61 437 08		LTM 1130-5-1	163	1
91 52 148 08		LTM 1130-5-1	111	1	91 61 527 08		LTM 1130-5-1	26	1
91 52 266 08		LTM 1130-5-1	423	1	91 61 844 08		LTM 1130-5-1	49	1
91 52 318 08		LTM 1130-5-1	80	1	91 61 949 08		LTM 1130-5-1	263	1
91 53 379 08		LTM 1130-5-1	12	5	91 62 484 08	3 100	91 58 101 08	7	1
91 53 609 08		LTM 1130-5-1	52	1	91 62 659 08		LTM 1130-5-1	427	1
91 53 684 08		LTM 1130-5-1	33	1	91 62 668 08		LTM 1130-5-1	119	1
91 53 745 08		LTM 1130-5-1	107	1	91 62 679 08		LTM 1130-5-1	366	1
91 53 746 08		LTM 1130-5-1	109	1	91 62 835 08		LTM 1130-5-1	72	1
91 53 755 08		LTM 1130-5-1	147	1	91 68 642 08		LTM 1130-5-1	46	1
91 53 758 08		LTM 1130-5-1	159	1	91 68 643 08		LTM 1130-5-1	48	1
91 54 325 08		LTM 1130-5-1	358	1	91 68 644 08		LTM 1130-5-1	51	1
91 54 325 08		LTM 1130-5-1	359	1	91 68 645 08		LTM 1130-5-1	60	1
91 54 769 08		LTM 1130-5-1	121	1	91 68 655 08		LTM 1130-5-1	57	1
91 54 955 08		LTM 1130-5-1	314	1	91 68 656 08		LTM 1130-5-1	58	1
91 55 160 08		LTM 1130-5-1	137	1	91 68 662 08		LTM 1130-5-1	300	1
91 55 223 08	2 520	91 55 224 08	9	1	91 68 708 08		LTM 1130-5-1	148	1
91 55 224 08	2 501 013	91 57 385 08	1	1	91 68 722 08		LTM 1130-5-1	429	1
91 55 386 08		LTM 1130-5-1	344	1	91 69 119 08		LTM 1130-5-1	280	1
91 55 946 08		LTM 1130-5-1	103	1	91 69 126 08		LTM 1130-5-1	74	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
91 69 521 08		LTM 1130-5-1	61	1	92 14 360 08	1 811 043	96 50 061 08	2	1
91 69 598 08		LTM 1130-5-1	98	1	92 14 536 08	2 970 000	96 56 801 08	171	1
91 70 947 08		LTM 1130-5-1	460	1	92 15 379 08	2 970 000	96 56 801 08	(1370)	1
91 70 947 08		LTM 1130-5-1	461	1	92 16 476 08	1 663 005	96 54 469 08	2	1
91 70 960 08		LTM 1130-5-1	117	1	92 16 484 08	1 663 011	92 16 485 08	1	1
91 71 040 08		LTM 1130-5-1	143	1	92 16 485 08	1 663 008	96 21 866 08	2	1
91 71 041 08		LTM 1130-5-1	127	1	92 17 203 08	2 520 018	92 13 430 08	1	1
91 71 304 08		LTM 1130-5-1	422	1	92 17 206 08	1 663 005	96 54 469 08	3	1
91 71 363 08		LTM 1130-5-1	135	1	92 17 297 08	1 930	91 53 609 08	2	1
91 71 834 08		LTM 1130-5-1	4	1	92 17 326 08	1 930	91 53 609 08	4	1
91 71 836 08		LTM 1130-5-1	105	1	92 18 053 08	1 641	91 00 481 08	1	4
91 72 031 08		LTM 1130-5-1	125	1	92 18 054 08	1 641 001	92 18 053 08	1	1
91 72 525 08		LTM 1130-5-1	368	1	92 18 651 08	1 813	91 73 305 08	13	2
91 73 305 08	1 811	91 76 419 08	13	1	92 18 651 08	1 814	91 73 306 08	13	2
91 73 306 08	1 811	91 76 419 08	14	1	92 19 991 08	2 997	91 60 308 08	378	1
91 73 617 08	2 200	91 71 836 08	1	1	92 20 319 08	2 970 000	96 56 801 08	(1372)	1
91 74 122 08		LTM 1130-5-1	67	1	92 20 319 08	2 970 000	96 56 801 08	(1373)	1
91 74 477 08		LTM 1130-5-1	94	1	92 20 335 08	1 997	91 68 645 08	900	2
91 74 981	9 076 459	90 76 459	(1)	2	92 20 336 08	1 997	91 68 645 08	901	2
91 74 982 08		LTM 1130-5-1	13	1	92 21 562 08	1 997	91 68 645 08	902	2
91 75 700 08		LTM 1130-5-1	42	1	92 23 927 08	2 997	91 60 308 08	305	1
91 75 902	X1011577	10 11 577 6	5	10	92 26 302 08	1 997	91 68 645 08	578	1
91 76 282 08		LTM 1130-5-1	37	1	92 26 483 08	2 932 152	96 58 697 08	20	1
91 76 285 08		LTM 1130-5-1	43	1	92 26 883 08	1 997	91 68 645 08	953	1
91 76 419 08	1 810	91 76 428 08	1	1	92 26 889 08	2 997	91 60 308 08	317	1
91 76 428 08	1 800	91 76 282 08	1	1	92 29 084 08	1 997	91 68 645 08	908	1
91 77 636	X1011577	10 11 577 6	6	10	92 30 149 08	1 997	91 68 645 08	643	1
91 77 785 08		LTM 1130-5-1	132	1	92 30 171	9 640 134	96 40 134 08	230	1
91 77 948	9 080 504	90 80 504	2	1	92 31 915 08	1 997	91 68 645 08	903	1
91 77 948	X1011583	10 11 583 7	50	1	92 32 519 08	1 997	91 68 645 08	582	2
91 78 113 08		LTM 1130-5-1	5	1	92 35 122 08	1 920 370	96 30 673 08	500	4
91 78 294	X1011997	10 11 997 6	6	1	92 35 122 08	1 932 701	96 49 708 08	500	2
91 78 585 08		LTM 1130-5-1	16	1	92 35 122 08	1 950 000	96 57 034 08	500	3
91 78 600 08		LTM 1130-5-1	56	1	92 35 122 08	2 780 050	96 58 973 08	500	2
91 79 540	X1011832	10 11 832 6	19	1	92 35 122 08	2 920 114	96 57 032 08	500	3
91 80 906 08		LTM 1130-5-1	71	1	92 35 122 08	2 920 118	96 54 998 08	500	2
91 80 907 08		LTM 1130-5-1	154	1	92 35 122 08	2 920 119	96 55 006 08	500	2
92 02 079 08	1 780 333	91 56 750 08	(42)	1	92 35 122 08	2 920 644	96 58 091 08	500	29
92 02 118 08	2 510 072	96 44 614 08	1	1	92 35 694 08	2 920 052	96 48 157 08	1	1
92 02 441 08	2 997	91 60 308 08	200	1	92 35 944 08	1 997	91 68 645 08	907	1
92 06 029 08	1 997	91 68 645 08	927	1	92 36 029 08	2 997	91 60 308 08	314	1
92 07 150 08	2 970 000	96 56 801 08	(1371)	1	92 36 053 08	1 997	91 68 645 08	556	1
92 07 176 08	1 997	91 68 645 08	961	1	92 36 053 08	1 997	91 68 645 08	566	1
92 07 212 08	1 997	91 68 645 08	982	1	92 37 031 08	1 997	91 68 645 08	905	1
92 08 953 08	1 997	91 68 645 08	964	1	92 40 739 08	4 005	91 48 880 08	1	5
92 09 059 08	1 997	91 68 645 08	562	1	92 40 739 08	9 161 249	91 61 249 08	12	1
92 09 760 08	1 997	91 68 645 08	917	1	92 43 449 08	1 997	91 68 645 08	904	1
92 09 977 08	1 997	91 68 645 08	571	1	92 44 638 08	2 997	91 60 308 08	301	1
92 10 661 08	2 501 013	91 57 385 08	7	1	92 44 760 08	2 997	91 60 308 08	300	1
92 10 663 08	2 501 013	91 57 385 08	10	1	92 48 796 08	2 520	91 55 224 08	3	1
92 10 666 08	2 500 100	91 57 386 08	15	1	92 50 105 08	1 632	91 61 150 08	12	4
92 11 802 08	2 260 006	96 49 692 08	2	1	92 50 132 08	2 520 001	92 48 796 08	4	1
92 11 818 08	2 997	91 60 308 08	313	1	92 51 415 08	2 792	91 49 910 08	9	1
92 11 856 08	1 997	91 68 645 08	910	1	92 51 437 08	1 792 004	92 51 415 08	1	1
92 12 544 08	1 997	91 68 645 08	646	1	92 51 440 08	3 750 008	91 05 781 08	2	2
92 12 544 08	1 997	91 68 645 08	974	1	92 51 654 08	1 410 001	96 74 672 08	55	1
92 12 554 08	3 975 301	96 61 523 08	483	1	92 51 852 08	2 792	91 49 910 08	10	1
92 12 586 08	1 997	91 68 645 08	622	1	92 51 853 08	2 792	91 49 910 08	11	1
92 12 623 08	1 997	91 68 645 08	642	1	92 55 189 08	2 971 000	96 73 399 08	(1380)	1
92 13 430 08	2 520	91 55 224 08	12	1	92 56 570 08	2 997	91 60 308 08	306	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 59 332 08	2 340 001	96 39 899 08	20	1
92 60 294 08	1 997	91 68 645 08	906	1
92 60 418 08	2 997	91 60 308 08	210	1
92 60 431 08	2 997	91 60 308 08	335	1
92 60 434 08	1 997	91 68 645 08	966	1
92 60 567 08	1 997	91 68 645 08	640	1
92 60 577 08	2 997	91 60 308 08	355	1
92 60 596 08	1 997	91 68 645 08	965	1
92 60 678 08	2 997	91 60 308 08	350	1
92 60 954 08	2 997	91 60 308 08	324	1
92 60 969 08	2 975 059	96 51 074 08	1368	1
92 61 117 08	2 997	91 60 308 08	328	1
92 61 356 08	2 997	91 60 308 08	209	1
92 62 890 08	2 997	91 60 308 08	203	1
92 63 792 08	2 970 000	96 56 801 08	(1377)	1
92 63 857 08	1 997	91 68 645 08	888	1
92 64 559 08	1 997	91 68 645 08	645	1
92 64 654 08	2 971 000	96 73 399 08	(1383)	1
92 64 870 08	1 997	91 68 645 08	925	1
92 65 601 08	1 997	91 68 645 08	572	1
92 66 067 08	2 997	91 60 308 08	310	1
92 66 069 08	2 997	91 60 308 08	352	1
92 66 657 08	1 997	91 68 645 08	926	1
92 67 093 08	2 970 000	96 56 801 08	(1374)	1
92 67 095 08	1 997	91 68 645 08	891	1
92 67 113 08	2 970 000	96 56 801 08	(1376)	1
92 67 266	9 739 279	97 39 279	30	1
92 67 273	9 072 596	90 72 596	5	1
92 67 273	9 075 541	90 75 541	13	1
92 67 639 08	2 997	91 60 308 08	334	1
92 68 016	9 072 112	90 72 112	96	1
92 68 129	X1011585	10 11 585 1	16	1
92 68 129	X1011585	10 11 585 3	16	1
92 68 130	X1011832	10 11 832 6	20	1
92 68 131	X1011583	10 11 583 7	19	1
92 68 131	X1011989	10 11 989 7	18	1
92 68 492 08	1 997	91 68 645 08	586	8
92 68 663 08	2 997	91 60 308 08	344	1
92 68 890 08	2 520 001	92 48 796 08	22	1
92 68 891 08	2 520 001	92 48 796 08	1	1
92 68 899 08	2 520	91 55 224 08	48	2
92 68 911 08	1 830 008	96 70 487 08	71	1
92 68 911 08	2 932 152	96 58 697 08	27	1
92 68 987 08	2 501 013	91 57 385 08	2	1
92 68 989 08	2 501 044	92 68 987 08	1	1
92 69 705 08	1 997	91 68 645 08	975	1
92 69 750	9 072 112	90 72 112	91	1
92 69 867 08	1 997	91 68 645 08	963	1
92 70 109	X1011585	10 11 585 1	15	1
92 70 109	X1011585	10 11 585 3	15	1
92 70 147	9 072 112	90 72 112	88	2
92 70 312 08	1 997	91 68 645 08	647	1
92 70 439 08	2 997	91 60 308 08	311	1
92 71 083 08	1 663 005	96 54 469 08	9	2
92 71 304 08	2 520	91 55 224 08	115	1
92 71 305 08	2 520	91 55 224 08	116	1
92 71 340	X1011583	10 11 583 7	141	2
92 71 340	X1011914	10 11 914 1	6	2
92 71 437 08	2 501 013	91 57 385 08	6	1
92 71 525 08	2 500 100	91 57 386 08	4	1
92 71 963	1 409 001	96 38 912 08	24	1
92 71 963	X1011585	10 11 585 1	10	2
92 71 963	X1011585	10 11 585 2	10	2
92 71 963	X1011585	10 11 585 3	10	2
92 71 963	X1011585	10 11 585 9	10	2
92 71 963	X1011707	10 11 707 2	10	1
92 71 963	X1011801	10 11 801 3	20	2
92 71 963	X1011801	10 11 801 4	20	2
92 71 963	X1011816	10 11 816 1	10	1
92 72 344 08	3 780 249	91 58 112 08	500	1
92 73 161	9 739 291	97 39 291	9	1
92 73 187	9 072 112	90 72 112	97	2
92 73 271	9 075 368	90 75 368	2	2
92 73 423	X1011583	10 11 583 7	301	1
92 73 423	X1011585	10 11 585 2	15	1
92 73 423	X1011585	10 11 585 9	15	1
92 73 691	X1011583	10 11 583 7	20	1
92 73 976 08	1 997	91 68 645 08	890	1
92 74 974	X1011583	10 11 583 7	21	1
92 75 019 01	9 275 543	92 75 543 01	2	1
92 75 019 01	9 697 181	96 97 181 01	13	1
92 75 046 01	9 692 197	96 92 197 01	17	1
92 75 047 01	9 692 197	96 92 197 01	23	1
92 75 048 01	9 692 197	96 92 197 01	15	1
92 75 143 01	9 686 071	96 86 071 01	16	38
92 75 302 01	9 691 012	96 91 012 01	13	1
92 75 443	9 072 112	90 72 112	85	1
92 75 543 01	9 691 012	96 91 012 01	77	1
92 75 544 01	9 275 543	92 75 543 01	1	1
92 75 590	9 075 541	90 75 541	11	1
92 75 735	9 075 678	90 75 678	3	2
92 75 766	9 147 512	91 47 512	2	1
92 75 766	X1011583	10 11 583 7	18	3
92 75 766	X1011801	10 11 801 3	16	1
92 75 766	X1011801	10 11 801 4	16	1
92 75 826	X1011611	10 11 611 0	16	1
92 75 862 01	9 697 181	96 97 181 01	12	1
92 75 862 01	9 697 181	96 97 181 01	27	1
92 76 013 01	9 686 071	96 86 071 01	6	1
92 76 014 01	9 686 071	96 86 071 01	7	5
92 76 017 01	9 686 071	96 86 071 01	15	1
92 76 018 01	9 686 071	96 86 071 01	20	1
92 76 019 01	9 686 071	96 86 071 01	25	1
92 76 020 01	9 686 071	96 86 071 01	30	1
92 76 020 08	2 997	91 60 308 08	207	1
92 76 021 01	9 686 071	96 86 071 01	32	3
92 76 028 01	9 686 071	96 86 071 01	31	1
92 76 029 01	9 686 071	96 86 071 01	35	1
92 76 102 01	9 697 181	96 97 181 01	15	1
92 76 393	9 079 890	90 79 890	1	2
92 76 398 01	9 686 071	96 86 071 01	10	1
92 76 407 08	2 997	91 60 308 08	326	1
92 76 426	9 072 112	90 72 112	98	1
92 76 734 08	1 997	91 68 645 08	914	2
92 76 745 08	1 997	91 68 645 08	915	1
92 76 793 08	2 997	91 60 308 08	341	1
92 76 814 08	1 997	91 68 645 08	568	1
92 76 814 08	2 997	91 60 308 08	349	1
92 76 964 08	2 997	91 60 308 08	337	1
92 76 988 08	2 997	91 60 308 08	348	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 77 801 08	1 997	91 68 645 08	653	1	92 99 532 08	1 813	91 73 305 08	25	1
92 78 922 08	2 970 000	96 56 801 08	303	1	93 18 075 01	9 691 012	96 91 012 01	5	1
92 79 464 08	1 410 001	96 74 672 08	(1)	1	93 19 034 08	1 411 001	96 91 191 08	8	2
92 79 963 08	2 920 644	96 58 091 08	523	1	93 30 749 01	9 691 012	96 91 012 01	10	1
92 80 101 08	1 997 050	91 50 003 08	502	4	93 48 135 08	2 520	91 55 224 08	91	2
92 80 130 08	1 997	91 68 645 08	555	1	93 58 590	X1011998	10 11 998 0	70	1
92 80 131 08	1 997	91 68 645 08	552	1	93 74 563 08	1 641 001	92 18 053 08	4	1
92 80 150 08	1 997	91 68 645 08	641	1	93 75 014 08	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1
92 80 190 08	2 997	91 60 308 08	205	1	93 87 600 01	9 686 071	96 86 071 01	5	1
92 80 300 08	2 997	91 60 308 08	358	1	93 87 601 01	9 686 071	96 86 071 01	40	1
92 80 302 08	2 997	91 60 308 08	353	1	93 87 602 01	9 686 071	96 86 071 01	42	3
92 80 401 08	2 997	91 60 308 08	327	1	93 87 604 01	9 686 071	96 86 071 01	45	1
92 80 431 08	2 997	91 60 308 08	318	1	93 87 605 01	9 686 071	96 86 071 01	46	1
92 80 452 08	2 997	91 60 308 08	325	1	93 87 606 01	9 686 071	96 86 071 01	50	1
92 80 489 08	2 997	91 60 308 08	360	1	93 87 607 01	9 686 071	96 86 071 01	55	1
92 81 098 08	1 997	91 68 645 08	928	1	93 87 608 01	9 686 071	96 86 071 01	60	1
92 84 521 08	1 997	91 68 645 08	644	1	93 87 609 01	9 686 071	96 86 071 01	65	1
92 84 565 08	1 997	91 68 645 08	976	1	93 89 964 01	9 691 012	96 91 012 01	85	1
92 84 593 08	2 997	91 60 308 08	340	1	93 89 965 01	9 691 012	96 91 012 01	90	1
92 84 707 08	2 997	91 60 308 08	347	1	93 95 895 01	9 686 071	96 86 071 01	(997)	1
92 84 720 08	1 997	91 68 645 08	700	1	93 95 896 01	9 686 071	96 86 071 01	(998)	1
92 85 698 08	1 750	91 53 684 08	1	1	93 95 897 01	9 686 071	96 86 071 01	(999)	1
92 86 201 08	1 750	91 53 684 08	2	1	93 99 637 08	1 450 005	96 30 082 08	12	1
92 86 997 08	1 811	91 76 419 08	33	2	94 00 979 1	1 632 002	96 60 749 08	3	1
92 87 127 08	2 997	91 60 308 08	329	1	94 00 980 3	9 400 979	94 00 979 1	999	1
92 87 133 08	1 997	91 68 645 08	574	1	94 01 061 0	1 632 001	96 60 748 08	3	1
92 87 133 08	1 997	91 68 645 08	955	1	94 01 102 6	9 401 061	94 01 061 0	998	1
92 87 134 08	1 997	91 68 645 08	551	1	94 01 103 2	9 401 061	94 01 061 0	999	1
92 87 134 08	1 997	91 68 645 08	579	1	94 01 160 08	1 860	91 68 642 08	94	7
92 87 533 08	2 971 000	96 73 399 08	(1381)	1	94 01 433 2	2 573	91 61 435 08	1	2
92 87 659 08	2 997	91 60 308 08	357	1	94 01 508 0	9 401 433	94 01 433 2	1	1
92 88 280 08	2 920 500	96 65 664 08	17	2	94 01 508 6	9 401 433	94 01 433 2	6	1
92 88 622 08	1 997	91 68 645 08	969	1	94 03 800 08	3 106	91 49 760 08	39	1
92 88 818 08	2 997	91 60 308 08	333	1	94 03 800 08	3 280	91 49 942 08	2	1
92 88 823 08	1 997	91 68 645 08	560	1	94 12 158	1 880	91 61 844 08	35	2
92 88 899 08	1 997	91 68 645 08	916	1	94 12 503 08	1 632 001	96 60 748 08	49	2
92 92 213 08	1 997	91 68 645 08	954	1	94 15 054 08	2 500 100	91 57 386 08	22	1
92 93 117 08	1 997	91 68 645 08	564	1	94 17 520 08	2 971 000	96 73 399 08	(3)	1
92 93 199 08	1 997	91 68 645 08	577	1	94 28 754 08	2 681	91 71 040 08	252	1
92 93 260 08	1 997	91 68 645 08	573	1	94 32 517 08	3 510 009	91 49 937 08	13	1
92 93 262 08	1 997	91 68 645 08	550	2	94 39 165 08	1 632 002	96 60 749 08	49	2
92 93 793 08	1 997	91 68 645 08	561	1	94 44 120 08	2 520	91 55 224 08	65	1
92 94 871 08	5 709 330	57 09 330 08	1	1	94 52 467 08	1 450 005	96 30 082 08	1	1
92 95 626 08	1 641 001	92 18 053 08	2	1	94 54 091 08	1 410 001	96 74 672 08	(1)	1
92 95 636 08	1 997	91 68 645 08	912	1	94 61 046 08	2 210	91 73 617 08	14	2
92 95 753 08	1 997	91 68 645 08	956	1	94 73 392 08	1 681 020	96 36 221 08	3	1
92 96 093 08	1 411 016	96 91 199 08	7	1	94 79 067 08	1 950 505	91 74 477 08	(150)	1
92 96 230 08	3 975 301	96 61 523 08	480	3	94 82 409 08	1 412	91 33 714 08	6	4
92 96 387 08	3 975 301	96 61 523 08	481	1	94 82 410 08	1 412	91 33 714 08	7	2
92 96 467 08	2 975 059	96 51 074 08	1367	1	94 83 825 08	1 950 000	96 69 131 08	311	2
92 96 482 08	2 997	91 60 308 08	351	1	94 84 230 08	1 632 001	96 60 748 08	31	2
92 97 200 08	1 997	91 68 645 08	918	1	94 84 230 08	1 632 002	96 60 749 08	31	2
92 97 459 08	1 997	91 68 645 08	575	1	94 89 554 08	1 450 005	96 30 082 08	2	1
92 97 483 08	1 997	91 68 645 08	911	1	94 91 089 08	1 450 005	96 30 082 08	6	2
92 97 528 08	2 997	91 60 308 08	361	1	94 92 979 08	3 510 009	91 49 937 08	12	1
92 97 542 08	2 971 000	96 73 399 08	(1382)	1	94 96 329 08	3 750 011	92 51 440 08	2	1
92 98 570 08	1 932 010	96 18 521 08	1	1	95 04 623 08	1 813	91 73 305 08	32	1
92 98 570 08	1 932 011	96 18 522 08	1	1	95 04 623 08	1 814	91 73 306 08	32	1
92 98 689 08	1 410 001	96 74 672 08	56	1	95 11 894 08	1 541	91 68 662 08	36	1
92 98 689 08	1 411 016	96 91 199 08	8	1	95 14 939 08	2 430	91 70 960 08	2	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
95 18 923 08	3 106	91 49 760 08	38	1	95 48 562 08	1 632	91 61 150 08	6	8
95 18 924 08	3 106	91 49 760 08	46	1	95 48 562 08	1 632 001	96 60 748 08	38	4
95 19 391 08	1 971 000	96 69 133 08	159	2	95 48 562 08	1 632 002	96 60 749 08	38	4
95 21 770 08	2 200	91 71 836 08	60	6	95 48 674 08	1 632	91 61 150 08	7	8
95 21 770 08	2 210	91 73 617 08	9	2	95 48 674 08	1 632 001	96 60 748 08	39	4
95 28 556 08	1 641 001	92 18 053 08	3	2	95 48 674 08	1 632 002	96 60 749 08	39	4
95 28 598 08	2 831	91 58 119 08	35	1	95 49 208 08	2 510 030	96 50 319 08	10	1
95 31 623 08	3 280	91 49 942 08	3	1	95 49 389 08	1 541 002	96 37 425 08	11	1
95 33 689 08	1 971 000	96 69 133 08	156	4	95 49 677 08	1 830	91 75 700 08	9	1
95 35 043 08	2 350	91 52 148 08	6	3	95 49 865 08	1 863	91 57 513 08	3	1
95 35 065 08	1 430	91 49 969 08	10	2	95 49 870 08	1 800	91 76 282 08	17	4
95 35 154 08	2 270	91 53 745 08	6	6	95 51 852 08	1 800	91 76 282 08	9	2
95 35 154 08	2 340 006	91 53 746 08	4	4	95 51 852 08	1 811	91 76 419 08	31	2
95 35 155 08	2 270	91 53 745 08	7	1	95 54 036 08	1 800	91 76 282 08	19	4
95 35 155 08	2 340 006	91 53 746 08	5	2	95 54 085 08	1 800	91 76 282 08	23	16
95 36 006 08	2 970 000	96 56 801 08	172	2	95 54 418 08	1 932 701	96 49 708 08	508	2
95 36 317 08	1 409 001	96 38 912 08	14	2	95 54 418 08	3 106	91 49 760 08	71	2
95 36 413 08	2 210	91 73 617 08	402	1	95 55 000 08	2 510 072	96 44 614 08	6	1
95 36 414 08	2 210	91 73 617 08	403	1	95 55 130 08	1 420	91 49 964 08	4	4
95 36 490 08	2 970 000	96 56 801 08	(2)	1	95 55 130 08	1 421	91 49 966 08	3	4
95 36 500 08	1 410 001	96 74 672 08	35	4	95 55 130 08	1 423	91 56 968 08	3	4
95 36 500 08	1 790 028	91 26 247 08	16	1	95 55 130 08	1 424	91 49 968 08	5	8
95 36 500 08	2 210	91 73 617 08	450	1	95 55 752 08	1 811	91 76 419 08	44	1
95 36 500 08	3 101	91 49 754 08	11	28	95 56 811 08	1 861	91 68 643 08	50	11
95 36 500 08	3 106	91 49 760 08	49	13	95 57 239 08	1 920 372	91 49 061 08	15	1
95 36 561 08	3 106	91 49 760 08	41	2	95 57 391 08	2 520	91 55 224 08	13	1
95 36 763 08	2 270	91 53 745 08	8	2	95 57 466 08	1 420	91 49 964 08	5	4
95 36 763 08	2 340 006	91 53 746 08	8	2	95 57 466 08	1 421	91 49 966 08	4	4
95 36 953 08	2 510 031	96 71 371 08	30	3	95 57 466 08	1 423	91 56 968 08	4	4
95 36 953 08	2 510 053	96 50 321 08	4	6	95 57 466 08	1 424	91 49 968 08	6	8
95 36 953 08	2 510 072	96 44 614 08	4	3	95 59 178 08	3 330 080	96 64 305 08	8	2
95 36 953 08	2 515	91 61 436 08	21	1	95 59 179 08	3 330 080	96 64 305 08	26	4
95 36 969 08	2 711	91 53 755 08	28	2	95 59 180 08	3 330 080	96 64 305 08	25	2
95 37 112 08	2 520	91 55 224 08	102	1	95 59 183 08	2 450	91 62 668 08	10	4
95 37 139 08	3 101	91 49 754 08	76	2	95 59 195 08	2 970 000	96 56 801 08	180	2
95 37 139 08	3 106	91 49 760 08	47	1	95 59 272 08	3 101	91 49 754 08	68	5
95 37 140 08	3 101	91 49 754 08	73	1	95 60 636 08	2 520 021	92 17 203 08	5	1
95 37 141 08	3 101	91 49 754 08	72	7	95 60 688 08	2 520 018	92 13 430 08	10	1
95 37 176 08	3 101	91 49 754 08	74	1	95 61 580 08	2 522	91 10 037 08	19	1
95 37 226 08	3 102	91 49 755 08	9	1	95 63 752 08	1 811	91 76 419 08	54	2
95 37 226 08	3 103	91 49 757 08	9	1	95 63 963 08	2 932 166	92 68 911 08	1	1
95 37 226 08	3 104	91 49 758 08	9	1	95 64 142 08	3 330 080	96 64 305 08	22	4
95 37 226 08	3 105	91 49 759 08	9	1	95 64 495 08	1 409 001	96 38 912 08	19	1
95 37 226 08	3 106	91 49 760 08	9	1	95 64 694 08	1 813	91 73 305 08	28	1
95 37 446 08	2 501 013	91 57 385 08	15	1	95 64 694 08	1 814	91 73 306 08	28	1
95 37 494 08	3 106	91 49 760 08	70	1	95 64 781 08	2 560 033	96 37 907 08	4	2
95 37 507 08	2 501 013	91 57 385 08	16	1	95 65 208 08	1 860	91 68 642 08	59	3
95 38 688 08	2 210	91 73 617 08	17	2	95 65 222 08	1 860	91 68 642 08	62	4
95 38 734 08	1 861	91 68 643 08	58	3	95 65 247 08	2 522	91 10 037 08	8	1
95 38 734 08	1 973 000	96 69 137 08	301	16	95 65 318 08	1 860	91 68 642 08	57	4
95 38 734 08	2 102	91 55 946 08	23	2	95 65 319 08	1 860	91 68 642 08	56	4
95 41 173 08	3 101	91 49 754 08	28	1	95 65 560 08	2 520 001	92 48 796 08	8	1
95 43 097 08	3 750 011	92 51 440 08	1	1	95 65 627 08	1 410	91 71 834 08	10	4
95 43 136 08	2 970 000	96 56 801 08	(1)	1	95 65 700 08	2 560 033	96 37 907 08	2	2
95 44 928 08	2 541	91 57 384 08	70	1	95 65 724 08	3 101	91 49 754 08	102	1
95 45 029 08	1 811	91 76 419 08	287	1	95 65 956 08	2 500 100	91 57 386 08	8	2
95 46 242 08	1 811 106	96 71 052 08	3	1	95 66 267 08	2 520	91 55 224 08	87	1
95 46 242 08	2 540	91 56 741 08	31	1	95 66 268 08	2 520	91 55 224 08	88	1
95 46 242 08	2 541	91 57 384 08	15	1	95 66 291 08	2 520	91 55 224 08	72	1
95 47 814 08	1 541 002	96 37 425 08	10	1	95 66 682 08	2 520	91 55 224 08	54	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
95 66 683 08	2 520	91 55 224 08	55	1	96 22 271 08	1 833 001	96 71 583 08	3	2
95 66 755 08	2 520	91 55 224 08	53	1	96 22 361 08	1 811	91 76 419 08	3	1
95 67 372 08	3 101	91 49 754 08	69	3	96 22 434 08	1 800	91 76 282 08	6	2
95 67 459 08	2 520	91 55 224 08	120	1	96 22 448 08	1 811 109	96 22 361 08	1	1
95 70 021 08	1 800	91 76 282 08	14	2	96 22 822 08	2 502	91 72 031 08	5	1
95 70 053 08	3 780 182	91 69 119 08	30	1	96 22 823 08	2 502	91 72 031 08	6	1
95 70 054 08	3 780 265	96 70 515 08	1	1	96 23 209 08	1 932	91 57 520 08	15	1
95 70 208 08	2 520	91 55 224 08	130	1	96 23 354 08	1 997	91 68 645 08	549	1
95 70 253 08	3 102	91 49 755 08	24	4	96 23 377 08	1 833 001	96 71 583 08	110	2
95 70 253 08	3 103	91 49 757 08	24	4	96 23 403 08	1 833 001	96 71 583 08	116	1
95 70 253 08	3 104	91 49 758 08	24	4	96 23 420 08	1 833 001	96 71 583 08	11	1
95 70 253 08	3 105	91 49 759 08	24	4	96 23 422 08	1 833 001	96 71 583 08	12	1
95 70 253 08	3 106	91 49 760 08	24	4	96 23 495 08	1 830 008	96 70 487 08	1	1
95 70 254 08	3 102	91 49 755 08	28	4	96 23 738 08	3 780 182	91 69 119 08	12	1
95 70 254 08	3 103	91 49 757 08	28	4	96 23 840 08	1 811	91 76 419 08	7	1
95 70 254 08	3 104	91 49 758 08	28	4	96 24 026 08	1 780 333	91 56 750 08	(41)	1
95 70 254 08	3 105	91 49 759 08	28	4	96 24 312 08	1 420 001	96 37 826 08	40	1
95 70 254 08	3 106	91 49 760 08	28	4	96 24 312 08	1 423 001	96 52 850 08	40	1
95 70 358 08	2 520	91 55 224 08	122	1	96 24 312 08	1 424 001	96 37 829 08	40	1
95 70 359 08	2 520	91 55 224 08	123	1	96 24 312 08	1 424 010	96 37 830 08	40	1
95 70 378 08	2 520	91 55 224 08	124	2	96 24 498 08	2 780 850	96 47 818 08	1	1
95 70 468 08	1 409 001	96 38 912 08	4	2	96 24 512 08	1 663 020	96 21 868 08	3	1
95 70 471 08	1 811	91 76 419 08	151	2	96 24 558 08	1 997	91 68 645 08	973	1
95 70 691 08	3 101	91 49 754 08	31	2	96 25 178 08	1 811 110	96 23 840 08	1	1
95 70 952 08	2 520	91 55 224 08	143	1	96 25 340 08	1 997	91 68 645 08	558	1
96 14 228	9 401 433	94 01 433 2	999	1	96 25 461 08	1 998	91 69 521 08	640	1
96 14 234	9 401 433	94 01 433 2	998	1	96 25 596 08	2 932	91 57 646 08	5	1
96 17 181 08	2 997	91 60 308 08	322	1	96 25 682 08	1 811	91 76 419 08	4	1
96 17 545 08	1 410 001	96 74 672 08	13	1	96 25 683 08	1 811 103	96 25 682 08	1	1
96 17 546 08	1 410 001	96 74 672 08	14	1	96 25 783 08	2 780 850	96 47 818 08	2	1
96 17 759 08	1 811	91 76 419 08	48	1	96 25 873 08	1 998	91 69 521 08	625	1
96 17 760 08	1 811	91 76 419 08	40	1	96 25 874 08	1 998	91 69 521 08	626	1
96 18 268 08	3 780 249	91 58 112 08	10	1	96 25 875 08	1 998	91 69 521 08	627	1
96 18 521 08	1 932	91 57 520 08	5	1	96 26 031 08	1 998	91 69 521 08	611	1
96 18 522 08	1 932	91 57 520 08	6	1	96 26 210 08	1 805 500	91 23 508 08	1	1
96 18 583 08	1 997	91 68 645 08	968	1	96 26 236 08	1 920	91 68 644 08	(34)	1
96 18 981 08	1 410 001	96 74 672 08	3	1	96 26 301 08	2 510 018	96 44 046 08	20	1
96 19 315 08	1 811 042	96 49 660 08	2	1	96 26 388 08	2 997	91 60 308 08	206	1
96 19 345 08	1 998	91 69 521 08	802	1	96 26 416 08	1 997	91 68 645 08	962	1
96 19 517 08	2 997	91 60 308 08	308	1	96 26 417 08	2 997	91 60 308 08	307	1
96 19 621 08	1 932 239	96 23 209 08	1	1	96 26 433 08	1 780 450	91 48 945 08	1	1
96 19 628 08	1 811 035	96 26 210 08	1	1	96 26 585 08	1 920	91 68 644 08	(5)	1
96 20 171 08	2 997	91 60 308 08	315	1	96 26 886 08	2 997	91 60 308 08	212	1
96 20 244 08	1 831	91 49 951 08	3	1	96 26 939 08	1 800	91 76 282 08	11	4
96 20 863 08	1 671 001	96 61 796 08	14	1	96 27 290 08	1 671 001	96 61 796 08	1	1
96 20 863 08	2 970 000	96 56 801 08	13	1	96 27 309 08	1 835	91 26 701 08	1	1
96 20 866 08	1 410 001	96 74 672 08	5	1	96 27 310 08	1 835	91 26 701 08	2	1
96 20 867 08	1 410 001	96 74 672 08	6	1	96 27 479 08	1 409	91 50 389 08	50	1
96 20 922 08	2 444	91 60 411 08	3	2	96 27 593 08	1 997	91 68 645 08	967	1
96 21 081 08	1 680	91 39 085 08	4	1	96 27 771 08	1 780 333	91 56 750 08	(46)	1
96 21 813 08	9 640 247	96 40 247 08	997	1	96 27 802 08	1 681	91 50 392 08	3	1
96 21 866 08	1 663 005	96 54 469 08	1	1	96 28 109 08	1 780 181	91 52 266 08	3	1
96 21 868 08	1 663 008	96 21 866 08	1	1	96 28 110 08	1 780 181	91 52 266 08	4	1
96 21 869 08	1 663 020	96 21 868 08	1	1	96 28 152 08	3 101	91 49 754 08	3	1
96 21 870 08	1 663 020	96 21 868 08	2	1	96 28 155 08	1 800	91 76 282 08	30	1
96 21 967 08	1 813	91 73 305 08	3	1	96 28 156 08	1 800	91 76 282 08	31	1
96 22 088 08	1 814	91 73 306 08	3	1	96 28 389 08	1 811 042	96 49 660 08	1	1
96 22 099 08	1 814	91 73 306 08	25	1	96 28 543 08	1 811	91 76 419 08	118	1
96 22 117 08	1 811	91 76 419 08	60	1	96 28 577 08	2 997	91 60 308 08	319	1
96 22 118 08	1 811	91 76 419 08	61	1	96 28 611 08	2 997	91 60 308 08	343	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 28 713 08	1 833 001	96 71 583 08	125	1	96 35 534 08	1 920 372	91 49 061 08	52	1
96 28 994 08	X1080219	10 80 219 7	1	1	96 35 560 08	3 106	91 49 760 08	69	1
96 29 005 08	9 628 994	96 28 994 08	90	1	96 35 571 08	1 632 001	96 60 748 08	9	1
96 29 234 08	1 670 001	96 56 650 08	1	1	96 35 613 08	1 997	91 68 645 08	588	1
96 29 473 08	3 330 080	96 64 305 08	4	1	96 35 943 08	1 997	91 68 645 08	580	1
96 29 474 08	3 330 080	96 64 305 08	5	1	96 35 952 08	2 997	91 60 308 08	214	1
96 29 607 08	1 997	91 68 645 08	570	1	96 35 970 08	1 997	91 68 645 08	583	4
96 29 666 08	1 997	91 68 645 08	540	1	96 36 221 08	1 681	91 50 392 08	50	1
96 29 883 08	1 833 001	96 71 583 08	13	1	96 37 108 08	1 831 009	96 39 887 08	1590	1
96 30 020 08	1 997	91 68 645 08	958	1	96 37 109 08	1 831 009	96 39 887 08	1591	1
96 30 069 08	1 780 333	91 56 750 08	(45)	1	96 37 121 08	2 831 030	96 54 690 08	1102	1
96 30 071 08	1 780 333	91 56 750 08	1	1	96 37 122 08	2 831 030	96 54 690 08	1103	1
96 30 082 08	1 450	91 49 973 08	1	1	96 37 148 08	1 780 163	91 62 679 08	31	4
96 30 133 08	2 210	91 73 617 08	3	2	96 37 302 08	3 330 080	96 64 305 08	9	1
96 30 135 08	2 210	91 73 617 08	4	1	96 37 425 08	1 541	91 68 662 08	1	1
96 30 137 08	2 210	91 73 617 08	(1)	1	96 37 653 08	1 632 002	96 60 749 08	1	1
96 30 446 08	2 210 008	96 48 137 08	1	1	96 37 654 08	1 632 002	96 60 749 08	2	1
96 30 554 08	2 501 013	91 57 385 08	32	1	96 37 775 08	1 680	91 39 085 08	20	1
96 30 572 08	2 210	91 73 617 08	5	1	96 37 826 08	1 420	91 49 964 08	1	1
96 30 573 08	2 210	91 73 617 08	(1)	1	96 37 827 08	1 421	91 49 966 08	1	1
96 30 622 08	2 510 031	96 71 371 08	8	1	96 37 829 08	1 424	91 49 968 08	1	1
96 30 654 08	2 510 031	96 71 371 08	9	1	96 37 830 08	1 424	91 49 968 08	2	1
96 30 673 08	1 833 001	96 71 583 08	2	1	96 37 907 08	2 560	91 71 363 08	5	1
96 31 015 08	1 811	91 76 419 08	71	1	96 37 922 08	2 533 054	96 41 452 08	3	2
96 31 159 08	1 833 001	96 71 583 08	1	1	96 38 196 08	2 831 030	96 54 690 08	1104	1
96 31 303 08	1 430	91 49 969 08	5	1	96 38 239 08	1 997	91 68 645 08	584	6
96 31 305 08	1 430	91 49 969 08	(1)	1	96 38 279 08	1 955 000	96 50 769 08	10	1
96 31 378 08	1 920	91 68 644 08	11	1	96 38 516 08	1 632 001	96 60 748 08	47	1
96 31 506 08	1 410 001	96 74 672 08	52	1	96 38 516 08	1 632 002	96 60 749 08	47	1
96 31 796 08	1 782 024	96 26 433 08	20	1	96 38 532 08	1 997	91 68 645 08	909	1
96 31 824 08	1 641 001	92 18 053 08	5	1	96 38 575 08	1 831 009	96 39 887 08	1880	1
96 31 825 08	1 641 001	92 18 053 08	9	2	96 38 605 08	1 831 009	96 39 887 08	1881	1
96 31 837 08	1 790 028	91 26 247 08	35	1	96 38 675 08	3 510 009	91 49 937 08	1	1
96 31 846 08	1 780 180	91 26 161 08	34	1	96 38 764 08	1 643	91 49 976 08	1	1
96 32 074 08	1 410 094	96 71 682 08	200	1	96 38 765 08	1 643 001	96 38 764 08	1	1
96 32 075 08	1 410 094	96 71 682 08	21	1	96 38 852 08	1 681	91 50 392 08	2	1
96 32 091 08	1 410 094	96 71 682 08	22	1	96 38 912 08	1 409	91 50 389 08	1	1
96 32 114 08	2 510 018	96 44 046 08	10	1	96 38 921 08	1 409 001	96 38 912 08	21	1
96 32 140 08	2 200	91 71 836 08	2	1	96 39 023 08	1 409	91 50 389 08	10	1
96 32 251 08	1 813	91 73 305 08	30	1	96 39 041 08	3 106	91 49 760 08	40	6
96 32 251 08	1 814	91 73 306 08	30	1	96 39 041 08	3 280	91 49 942 08	1	1
96 32 252 08	2 522 005	96 32 251 08	1	1	96 39 222 08	2 997	91 60 308 08	213	1
96 32 324 08	2 200 048	96 32 140 08	3	2	96 39 272 08	1 955 000	96 50 769 08	(609)	1
96 33 035 08	1 632 002	96 60 749 08	9	1	96 39 284 08	1 997	91 68 645 08	886	1
96 33 135 08	1 632	91 61 150 08	13	4	96 39 349 08	1 430	91 49 969 08	4	1
96 33 336 08	1 997	91 68 645 08	702	8	96 39 350 08	1 430 001	96 39 349 08	1	1
96 33 353 08	2 971 000	96 73 399 08	(1384)	1	96 39 432 08	1 411 001	96 91 191 08	3	2
96 33 799 08	1 780 804	91 48 378 08	10	1	96 39 505 08	2 780 633	91 61 113 08	1	1
96 33 912 08	1 920	91 68 644 08	(4)	1	96 39 560 08	2 450	91 62 668 08	1	1
96 33 974 08	1 811	91 76 419 08	300	2	96 39 561 08	2 450 022	96 39 560 08	1	1
96 34 564 08	1 997	91 68 645 08	581	1	96 39 563 08	2 450	91 62 668 08	5	2
96 34 594 08	1 997	91 68 645 08	611	1	96 39 566 08	1 861	91 68 643 08	2	1
96 34 602 08	1 997	91 68 645 08	957	1	96 39 567 08	1 861	91 68 643 08	15	1
96 34 624 08	1 997	91 68 645 08	567	1	96 39 577 08	1 860	91 68 642 08	43	1
96 34 811 08	3 975 302	96 61 524 08	481	1	96 39 880 08	1 860	91 68 642 08	42	1
96 34 947 08	2 520	91 55 224 08	154	1	96 39 887 08	1 831	91 49 951 08	500	1
96 34 985 08	3 106	91 49 760 08	68	1	96 39 899 08	2 340 006	91 53 746 08	1	1
96 35 350 08	2 210	91 73 617 08	(190)	1	96 39 901 08	2 340 001	96 39 899 08	1	1
96 35 351 08	2 210	91 73 617 08	(191)	1	96 39 920 08	1 861	91 68 643 08	16	1
96 35 445 08	2 510 031	96 71 371 08	105	2	96 39 938 08	2 510 031	96 71 371 08	3	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 39 939 08	1 423 001	96 52 850 08	50	1	96 41 775 08	1 998	91 69 521 08	980	1
96 39 940 08	1 424 001	96 37 829 08	50	1	96 41 776 08	1 998	91 69 521 08	981	1
96 39 941 08	1 424 010	96 37 830 08	50	1	96 41 777 08	1 998	91 69 521 08	982	1
96 39 990 08	2 920	91 57 645 08	28	1	96 41 778 08	1 998	91 69 521 08	983	1
96 40 018 08	1 860 122	96 40 019 08	2	1	96 41 779 08	1 998	91 69 521 08	984	1
96 40 019 08	1 860	91 68 642 08	44	1	96 41 780 08	1 998	91 69 521 08	985	1
96 40 035 08	1 860	91 68 642 08	40	1	96 41 781 08	1 998	91 69 521 08	986	1
96 40 037 08	1 860	91 68 642 08	41	1	96 41 782 08	1 998	91 69 521 08	987	1
96 40 112 08	9 628 994	96 28 994 08	40	1	96 41 783 08	1 998	91 69 521 08	988	1
96 40 123 08	X1080219	10 80 219 7	3	1	96 41 784 08	1 998	91 69 521 08	989	1
96 40 134 08	9 640 123	96 40 123 08	110	1	96 41 785 08	1 998	91 69 521 08	990	1
96 40 241 08	9 640 247	96 40 247 08	999	1	96 41 786 08	1 998	91 69 521 08	991	1
96 40 247 08	X1080219	10 80 219 7	5	1	96 41 787 08	1 998	91 69 521 08	992	1
96 40 285 08	X1029445	10 29 445 7	999	1	96 41 788 08	1 998	91 69 521 08	519	12
96 40 285 08	X1029445	10 29 445 8	999	1	96 41 790 08	1 998	91 69 521 08	800	1
96 40 285 08	X1029703	10 29 703 2	9999	2	96 41 791 08	1 998	91 69 521 08	801	1
96 40 285 08	X1029703	10 29 703 3	9999	2	96 41 792 08	1 998	91 69 521 08	700	1
96 40 285 08	X1029703	10 29 703 7	9999	1	96 41 793 08	1 998	91 69 521 08	701	1
96 40 285 08	X1029703	10 29 703 8	9999	1	96 41 794 08	1 998	91 69 521 08	702	1
96 40 285 08	X1047077	10 47 077 8	9999	1	96 41 795 08	1 998	91 69 521 08	703	1
96 40 327 08	1 420 001	96 37 826 08	50	1	96 41 796 08	1 998	91 69 521 08	704	1
96 40 329 08	1 421 001	96 37 827 08	50	1	96 41 797 08	1 998	91 69 521 08	705	1
96 40 398 08	2 510 031	96 71 371 08	4	1	96 41 798 08	1 998	91 69 521 08	706	1
96 40 427 08	1 860 122	96 40 019 08	1	1	96 41 799 08	1 998	91 69 521 08	707	1
96 40 608 08	2 444	91 60 411 08	2	2	96 41 800 08	1 998	91 69 521 08	708	1
96 40 680 08	2 444	91 60 411 08	5	2	96 41 801 08	1 998	91 69 521 08	709	1
96 40 948 08	1 831 009	96 39 887 08	1882	1	96 41 802 08	1 998	91 69 521 08	710	1
96 40 968 08	2 997	91 60 308 08	323	1	96 41 803 08	1 998	91 69 521 08	711	1
96 41 336 08	1 811	91 76 419 08	77	1	96 41 804 08	1 998	91 69 521 08	712	1
96 41 417 08	1 811	91 76 419 08	99	1	96 41 805 08	1 998	91 69 521 08	713	1
96 41 452 08	2 533	91 77 785 08	4	1	96 41 806 08	1 998	91 69 521 08	714	1
96 41 461 08	2 533 051	96 68 798 08	(4)	1	96 41 807 08	1 998	91 69 521 08	715	1
96 41 746 08	1 998	91 69 521 08	951	1	96 41 808 08	1 998	91 69 521 08	716	1
96 41 747 08	1 998	91 69 521 08	952	1	96 41 809 08	1 998	91 69 521 08	717	1
96 41 748 08	1 998	91 69 521 08	953	1	96 41 810 08	1 998	91 69 521 08	718	1
96 41 749 08	1 998	91 69 521 08	954	1	96 41 811 08	1 998	91 69 521 08	719	1
96 41 750 08	1 998	91 69 521 08	955	1	96 41 812 08	1 998	91 69 521 08	720	1
96 41 751 08	1 998	91 69 521 08	956	1	96 41 813 08	1 998	91 69 521 08	721	1
96 41 752 08	1 998	91 69 521 08	957	1	96 41 814 08	1 998	91 69 521 08	722	1
96 41 754 08	1 998	91 69 521 08	959	1	96 41 815 08	1 998	91 69 521 08	723	1
96 41 755 08	1 998	91 69 521 08	960	1	96 41 816 08	1 998	91 69 521 08	724	1
96 41 756 08	1 998	91 69 521 08	961	1	96 41 817 08	1 998	91 69 521 08	725	1
96 41 757 08	1 998	91 69 521 08	962	1	96 41 818 08	1 998	91 69 521 08	726	1
96 41 758 08	1 998	91 69 521 08	963	1	96 41 819 08	1 998	91 69 521 08	727	1
96 41 759 08	1 998	91 69 521 08	964	1	96 41 820 08	1 998	91 69 521 08	728	1
96 41 760 08	1 998	91 69 521 08	965	1	96 41 821 08	1 998	91 69 521 08	729	1
96 41 761 08	1 998	91 69 521 08	966	1	96 41 822 08	1 998	91 69 521 08	900	1
96 41 762 08	1 998	91 69 521 08	967	1	96 41 823 08	1 998	91 69 521 08	901	1
96 41 763 08	1 998	91 69 521 08	968	1	96 41 824 08	1 998	91 69 521 08	902	1
96 41 764 08	1 998	91 69 521 08	969	1	96 41 825 08	1 998	91 69 521 08	903	1
96 41 765 08	1 998	91 69 521 08	970	1	96 41 826 08	1 998	91 69 521 08	904	1
96 41 766 08	1 998	91 69 521 08	971	1	96 41 827 08	1 998	91 69 521 08	905	1
96 41 767 08	1 998	91 69 521 08	972	1	96 41 828 08	1 998	91 69 521 08	906	2
96 41 768 08	1 998	91 69 521 08	973	1	96 41 829 08	1 998	91 69 521 08	907	1
96 41 769 08	1 998	91 69 521 08	974	1	96 41 830 08	1 998	91 69 521 08	908	1
96 41 770 08	1 998	91 69 521 08	975	1	96 41 959 08	2 831 030	96 54 690 08	1100	1
96 41 771 08	1 998	91 69 521 08	976	1	96 41 960 08	2 831 030	96 54 690 08	1101	1
96 41 772 08	1 998	91 69 521 08	977	1	96 41 967 08	1 997	91 68 645 08	959	1
96 41 773 08	1 998	91 69 521 08	978	1	96 41 968 08	1 997	91 68 645 08	970	1
96 41 774 08	1 998	91 69 521 08	979	1	96 41 969 08	1 997	91 68 645 08	980	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 41 970 08	1 997	91 68 645 08	981	1	96 44 849 08	2 997	91 60 308 08	359	1
96 41 971 08	1 997	91 68 645 08	559	1	96 45 048 08	1 632 001	96 60 748 08	50	1
96 41 972 08	1 997	91 68 645 08	563	1	96 45 048 08	1 632 002	96 60 749 08	50	1
96 41 973 08	1 997	91 68 645 08	569	1	96 45 781 08	1 830	91 75 700 08	3	1
96 41 974 08	1 997	91 68 645 08	576	1	96 45 875 08	1 932	91 57 520 08	38	4
96 41 975 08	1 997	91 68 645 08	701	8	96 46 108 08	2 997	91 60 308 08	309	1
96 41 976 08	1 997	91 68 645 08	703	1	96 46 880 08	2 997	91 60 308 08	331	1
96 41 977 08	1 997	91 68 645 08	587	4	96 47 630 08	1 930	91 53 609 08	1	1
96 41 978 08	1 997	91 68 645 08	589	1	96 47 633 08	1 830 008	96 70 487 08	73	1
96 41 979 08	1 997	91 68 645 08	880	1	96 47 677 08	2 997	91 60 308 08	336	1
96 41 980 08	1 997	91 68 645 08	881	1	96 47 769 08	1 997 050	91 50 003 08	508	2
96 42 273 08	1 860	91 68 642 08	27	2	96 47 818 08	2 780 849	91 54 955 08	1	1
96 42 274 08	1 860	91 68 642 08	26	2	96 47 819 08	2 780 850	96 47 818 08	10	1
96 42 311 08	1 811	91 76 419 08	6	1	96 47 893 08	2 932 152	96 58 697 08	7	1
96 42 320 08	1 811	91 76 419 08	2	1	96 48 137 08	2 210	91 73 617 08	2	1
96 42 323 08	1 811	91 76 419 08	80	1	96 48 139 08	2 444	91 60 411 08	31	1
96 42 339 08	1 811	91 76 419 08	5	1	96 48 145 08	2 444	91 60 411 08	1	1
96 42 393 08	1 811	91 76 419 08	306	2	96 48 157 08	2 920	91 57 645 08	3	1
96 42 485 08	1 998	91 69 521 08	909	1	96 48 188 08	2 210 008	96 48 137 08	2	1
96 42 486 08	1 998	91 69 521 08	910	1	96 48 425 08	2 780 952	91 68 722 08	1	1
96 42 487 08	1 998	91 69 521 08	911	1	96 48 427 08	2 502	91 72 031 08	8	1
96 42 488 08	1 998	91 69 521 08	912	1	96 48 428 08	2 502	91 72 031 08	9	1
96 42 489 08	1 998	91 69 521 08	913	1	96 48 437 08	2 502	91 72 031 08	12	2
96 42 490 08	1 998	91 69 521 08	914	1	96 48 438 08	2 502	91 72 031 08	13	1
96 42 491 08	1 998	91 69 521 08	915	1	96 48 439 08	2 502	91 72 031 08	14	1
96 42 492 08	1 998	91 69 521 08	916	1	96 48 454 08	2 570 200	91 55 160 08	80	1
96 42 493 08	1 998	91 69 521 08	917	1	96 48 850 08	2 998	91 61 437 08	470	1
96 42 494 08	1 998	91 69 521 08	918	1	96 49 038 08	2 520	91 55 224 08	18	1
96 42 495 08	1 998	91 69 521 08	919	1	96 49 296 08	2 270	91 53 745 08	1	1
96 42 496 08	1 998	91 69 521 08	920	1	96 49 297 08	2 270 002	96 49 296 08	1	1
96 42 497 08	1 998	91 69 521 08	921	1	96 49 320 08	2 533 066	96 49 355 08	30	2
96 42 498 08	1 998	91 69 521 08	922	1	96 49 355 08	2 533	91 77 785 08	6	1
96 42 499 08	1 998	91 69 521 08	923	1	96 49 385 08	2 210	91 73 617 08	1	1
96 42 500 08	1 998	91 69 521 08	924	2	96 49 502 08	2 997	91 60 308 08	354	1
96 42 520 08	3 975 302	96 61 524 08	482	1	96 49 660 08	1 811	91 76 419 08	15	1
96 42 521 08	3 975 302	96 61 524 08	483	1	96 49 682 08	2 520	91 55 224 08	82	1
96 42 547 08	1 998	91 69 521 08	958	1	96 49 692 08	2 260	91 59 506 08	1	1
96 42 619 08	1 860	91 68 642 08	46	1	96 49 693 08	2 260 006	96 49 692 08	1	1
96 42 720 08	1 997	91 68 645 08	887	1	96 49 708 08	3 930 364	96 51 144 08	198	1
96 42 721 08	1 997	91 68 645 08	913	8	96 49 841 08	2 502	91 72 031 08	26	2
96 42 722 08	1 997 050	91 50 003 08	500	8	96 49 881 08	1 830 008	96 70 487 08	61	4
96 42 723 08	1 997 050	91 50 003 08	501	4	96 50 047 08	2 932 152	96 58 697 08	21	1
96 42 724 08	1 997 050	91 50 003 08	503	4	96 50 061 08	1 811	91 76 419 08	16	1
96 42 725 08	1 997 050	91 50 003 08	504	2	96 50 063 08	2 270 002	96 49 296 08	17	1
96 42 726 08	1 997 050	91 50 003 08	505	2	96 50 215 08	2 502	91 72 031 08	46	2
96 42 727 08	1 997 050	91 50 003 08	506	4	96 50 287 08	2 932 216	96 49 320 08	1	1
96 42 741 08	3 975 301	96 61 523 08	482	1	96 50 308 08	2 971 000	96 73 399 08	(15)	1
96 42 755 08	2 997	91 60 308 08	321	1	96 50 316 08	2 920 001	96 57 828 08	15	1
96 42 773 08	1 632 001	96 60 748 08	2	1	96 50 318 08	2 920 001	96 57 828 08	22	1
96 42 836 08	1 792	91 60 347 08	1	1	96 50 319 08	2 510	91 71 041 08	2	1
96 42 860 08	1 997	91 68 645 08	610	1	96 50 320 08	2 510 030	96 50 319 08	1	1
96 42 861 08	1 997	91 68 645 08	960	1	96 50 321 08	2 510 030	96 50 319 08	2	1
96 43 369 08	1 833 001	96 71 583 08	114	1	96 50 322 08	2 510 030	96 50 319 08	3	1
96 43 370 08	1 833 001	96 71 583 08	115	1	96 50 437 08	2 510 053	96 50 321 08	1	1
96 43 543	9 400 979	94 00 979 1	998	1	96 50 499 08	2 681	91 71 040 08	50	1
96 43 647 08	1 422	91 53 379 08	1	2	96 50 686 08	3 930 364	96 51 144 08	8	1
96 43 647 08	1 423 000	91 74 982 08	1	1	96 50 769 08	1 955	91 57 070 08	4	1
96 44 046 08	2 510 031	96 71 371 08	1	1	96 50 925 08	2 533 065	96 59 178 08	3	1
96 44 614 08	2 510 031	96 71 371 08	2	1	96 50 964 08	3 780 657	96 62 801 08	3	1
96 44 710 08	2 560	91 71 363 08	1	1	96 51 065 08	2 102	91 55 946 08	5	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 51 074 08	2 975	96 50 499 08	10	1	96 55 767 08	1 833	91 76 285 08	272	1
96 51 075 08	2 533 066	96 49 355 08	13	1	96 55 903 08	1 830 303	96 57 512 08	3	1
96 51 143 08	3 930	91 58 107 08	4	1	96 56 219 08	2 780 152	91 59 264 08	20	1
96 51 144 08	3 930 038	96 51 143 08	1	1	96 56 380 08	1 780 953	91 59 467 08	3	1
96 51 431 08	3 930 007	96 71 720 08	130	1	96 56 650 08	1 670	91 59 196 08	1	1
96 51 439 08	3 930 007	96 71 720 08	150	1	96 56 801 08	2 970	91 57 652 08	4	1
96 51 861 08	3 930 364	96 51 144 08	110	1	96 56 805 08	3 975	91 58 106 08	4	1
96 51 862 08	3 930 364	96 51 144 08	120	1	96 57 030 08	2 260	91 59 506 08	2	1
96 51 979 08	2 997	91 60 308 08	201	1	96 57 032 08	2 920 083	96 57 030 08	26	1
96 51 980 08	2 997	91 60 308 08	211	1	96 57 034 08	2 920 083	96 57 030 08	27	1
96 51 981 08	2 997	91 60 308 08	204	1	96 57 037 08	3 106	91 49 760 08	77	1
96 51 983 08	2 997	91 60 308 08	304	2	96 57 511 08	2 780 900	91 60 277 08	15	1
96 51 984 08	2 997	91 60 308 08	312	1	96 57 512 08	1 830	91 75 700 08	4	1
96 51 985 08	2 997	91 60 308 08	316	1	96 57 602 08	3 780	91 57 742 08	20	1
96 51 986 08	2 997	91 60 308 08	320	1	96 57 603 08	3 780	91 57 742 08	21	1
96 51 987 08	2 997	91 60 308 08	332	1	96 57 828 08	2 920	91 57 645 08	12	1
96 51 988 08	2 997	91 60 308 08	338	1	96 58 090 08	2 920 001	96 57 828 08	1	1
96 51 989 08	2 997	91 60 308 08	339	1	96 58 091 08	2 920 001	96 57 828 08	16	1
96 51 990 08	2 997	91 60 308 08	362	1	96 58 092 08	2 920 001	96 57 828 08	2	1
96 51 991 08	2 997	91 60 308 08	379	1	96 58 549 08	1 932	91 57 520 08	3	1
96 51 993 08	2 997	91 60 308 08	356	1	96 58 697 08	2 932	91 57 646 08	2	1
96 52 001 08	2 970 000	96 56 801 08	(1375)	1	96 58 698 08	2 932 152	96 58 697 08	1	1
96 52 002 08	2 975 059	96 51 074 08	1366	1	96 58 699 08	2 932 153	96 58 698 08	2	1
96 52 050 08	2 997	91 60 308 08	330	1	96 58 973 08	2 780 244	91 60 743 08	6	1
96 52 123 08	2 260 006	96 49 692 08	17	1	96 59 028 08	2 932 152	96 58 697 08	3	1
96 52 155 08	2 984	91 53 758 08	9	1	96 59 178 08	2 533	91 77 785 08	5	1
96 52 258 08	2 102	91 55 946 08	14	1	96 59 179 08	2 533 065	96 59 178 08	2	1
96 52 290 08	2 102	91 55 946 08	6	1	96 59 180 08	2 533 065	96 59 178 08	7	1
96 52 342 08	3 930	91 58 107 08	6	1	96 59 258 08	2 971 000	96 73 399 08	17	1
96 52 494 08	2 210	91 73 617 08	6	1	96 59 275 08	2 932	91 57 646 08	3	1
96 52 648 08	3 330 080	96 64 305 08	30	1	96 59 290 08	2 932 230	96 59 275 08	3	1
96 52 770 08	2 210	91 73 617 08	(297)	1	96 59 340 08	2 920 001	96 57 828 08	14	1
96 52 850 08	1 423	91 56 968 08	1	1	96 59 651 08	3 780 249	91 58 112 08	20	1
96 53 027 08	2 998	91 61 437 08	462	1	96 59 812 08	1 830 300	96 59 857 08	150	1
96 53 028 08	2 998	91 61 437 08	463	1	96 59 857 08	1 830	91 75 700 08	7	1
96 53 029 08	2 998	91 61 437 08	464	1	96 59 919 08	2 780 633	91 61 113 08	7	1
96 53 030 08	2 998	91 61 437 08	465	1	96 60 167 08	3 975 302	96 61 524 08	480	3
96 53 036 08	2 998	91 61 437 08	479	2	96 60 168 08	2 998	91 61 437 08	468	1
96 53 094 08	1 955 000	96 50 769 08	19	1	96 60 169 08	2 998	91 61 437 08	469	1
96 53 356 08	9 686 071	96 86 071 01	11	1	96 60 170 08	2 998	91 61 437 08	471	1
96 53 364 08	X1049384	10 49 384 5	1	1	96 60 171 08	2 998	91 61 437 08	472	1
96 53 365 08	X1049384	10 49 384 5	2	1	96 60 172 08	2 998	91 61 437 08	473	1
96 53 366 08	X1049384	10 49 384 5	3	1	96 60 173 08	2 998	91 61 437 08	474	1
96 53 367 08	X1049384	10 49 384 5	4	1	96 60 174 08	2 998	91 61 437 08	476	1
96 53 651 08	3 930 006	96 52 342 08	420	1	96 60 175 08	2 998	91 61 437 08	477	1
96 53 769 08	1 830 008	96 70 487 08	65	1	96 60 330 08	2 533 065	96 59 178 08	4	1
96 53 786 08	2 500 100	91 57 386 08	3	1	96 60 748 08	1 632	91 61 150 08	1	2
96 54 381 08	2 780 236	91 57 759 08	10	1	96 60 749 08	1 632	91 61 150 08	2	2
96 54 437 08	1 833	91 76 285 08	9	1	96 61 453 08	2 997	91 60 308 08	302	1
96 54 469 08	1 663	91 51 184 08	1	1	96 61 454 08	2 997	91 60 308 08	303	1
96 54 673 08	3 780 182	91 69 119 08	10	1	96 61 523 08	3 975 002	96 56 805 08	10	1
96 54 686 08	1 833 001	96 71 583 08	10	1	96 61 524 08	3 975 002	96 56 805 08	11	1
96 54 690 08	2 831	91 58 119 08	500	1	96 61 580 08	2 970 000	96 56 801 08	10	1
96 54 998 08	2 920 083	96 57 030 08	10	1	96 61 796 08	1 671	91 61 527 08	1	1
96 55 006 08	2 920 083	96 57 030 08	28	1	96 61 946 08	2 515	91 61 436 08	4	1
96 55 271 08	2 102	91 55 946 08	24	1	96 62 002 08	3 100	91 58 101 08	10	1
96 55 472 08	2 932 167	96 50 047 08	2	1	96 62 009 08	2 920	91 57 645 08	20	1
96 55 621 08	2 997	91 60 308 08	279	1	96 62 012 08	2 970 000	96 56 801 08	19	1
96 55 642 08	2 997	91 60 308 08	363	1	96 62 477 08	3 930 006	96 73 406 08	4	1
96 55 643 08	2 997	91 60 308 08	364	1	96 62 478 08	3 930 006	96 73 406 08	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 62 484 08	1 410	91 71 834 08	20	1	96 73 648 08	X1029703	10 29 703 7	512	1
96 62 801 08	3 780 656	91 61 949 08	1	1	96 73 664 08	X1065033	10 65 033 6	1	1
96 64 047 08	2 998	91 61 437 08	475	1	96 73 665 08	X1065033	10 65 033 6	2	1
96 64 305 08	3 330	91 62 484 08	2	1	96 73 666 08	X1065033	10 65 033 6	3	1
96 64 402 08	2 920 500	96 65 664 08	30	1	96 74 218 08	X1032706	10 32 706 5	30	1
96 64 519 08	2 450	91 62 668 08	3	1	96 74 672 08	1 410	91 71 834 08	1	1
96 64 731 08	3 100	91 58 101 08	9	1	96 75 883 08	2 502	91 72 031 08	3	1
96 64 793 08	3 780 249	91 58 112 08	1	1	96 75 884 08	2 502	91 72 031 08	4	1
96 65 122 08	1 681	91 50 392 08	25	1	96 76 087 08	2 932 152	96 58 697 08	2	1
96 65 122 08	2 681	91 71 040 08	102	1	96 76 496 08	1 997	91 68 645 08	648	1
96 65 583 08	1 998	91 69 521 08	638	1	96 77 025 08	2 780 090	91 72 525 08	10	1
96 65 632 08	2 920 500	96 65 664 08	20	1	96 78 147 08	1 813	91 73 305 08	40	1
96 65 664 08	2 920	91 57 645 08	11	1	96 78 205 08	1 813	91 73 305 08	1	1
96 65 709 08	1 997 050	91 50 003 08	507	2	96 78 206 08	1 814	91 73 306 08	1	1
96 66 878 08	2 502	91 72 031 08	7	1	96 78 213 08	1 814	91 73 306 08	40	1
96 67 077 08	2 790	91 68 708 08	2	1	96 78 265 08	1 813	91 73 305 08	5	1
96 67 207 08	2 920 500	96 65 664 08	15	1	96 78 519 08	1 813	91 73 305 08	12	1
96 67 628 08	1 861	91 68 643 08	1	1	96 78 808 08	1 814	91 73 306 08	12	1
96 67 851 08	2 780 952	91 68 722 08	4	1	96 79 041 08	1 814	91 73 306 08	5	1
96 68 108 08	2 533 051	96 68 798 08	1	1	96 79 365 08	2 200 048	96 84 070 08	1	1
96 68 798 08	2 533	91 77 785 08	3	1	96 79 918 08	2 501 057	96 79 919 08	1	1
96 69 131 08	1 950	91 78 600 08	4	1	96 79 919 08	2 500 100	91 57 386 08	1	1
96 69 133 08	1 971	91 68 656 08	4	1	96 80 190 08	1 805 911	96 56 380 08	2	1
96 69 137 08	1 973	91 68 655 08	4	1	96 81 226 08	1 950 505	91 74 477 08	4	1
96 69 250 08	1 432 000	96 91 882 08	19	1	96 83 693 08	1 790 999	91 74 122 08	2	1
96 69 344 08	2 984	91 53 758 08	1	1	96 84 070 08	2 200 048	96 32 140 08	1	1
96 69 773 08	1 410 094	96 71 682 08	9	1	96 84 504 08	2 520	91 55 224 08	190	1
96 70 047 08	1 971 000	96 69 133 08	19	1	96 84 554 08	1 663 020	96 21 868 08	50	1
96 70 073 08	1 950 000	96 69 131 08	19	1	96 84 858 08	1 860	91 68 642 08	64	3
96 70 267 08	2 932 152	96 58 697 08	9	1	96 85 169 01	2 410	91 60 560 08	1	1
96 70 477 08	1 920	91 68 644 08	(8)	1	96 86 071 01	9 691 009	96 91 009 01	5	1
96 70 478 08	1 920	91 68 644 08	(6)	1	96 86 072 01	9 686 071	96 86 071 01	1	1
96 70 479 08	1 920	91 68 644 08	2	1	96 86 073 01	9 686 071	96 86 071 01	75	1
96 70 487 08	1 830	91 75 700 08	6	1	96 90 118 08	2 533 050	96 90 150 08	2	1
96 70 489 08	1 830	91 75 700 08	2	1	96 90 150 08	2 533	91 77 785 08	2	1
96 70 495 08	3 780 182	91 69 119 08	8	1	96 91 009 01	2 450 022	96 39 560 08	2	1
96 70 515 08	3 780 182	91 69 119 08	11	1	96 91 012 01	2 420	91 49 889 08	1	1
96 70 647 08	3 930 007	96 71 720 08	120	1	96 91 191 08	1 411	91 78 113 08	1	1
96 70 651 08	3 780	91 57 742 08	19	1	96 91 199 08	1 411 001	96 91 191 08	50	1
96 71 052 08	1 811	91 76 419 08	67	1	96 91 882 08	1 432	91 78 585 08	4	1
96 71 371 08	2 510	91 71 041 08	1	1	96 92 197 01	9 691 009	96 91 009 01	1	1
96 71 375 08	2 510 031	96 71 371 08	100	1	96 97 181 01	9 691 009	96 91 009 01	10	1
96 71 573 08	1 833 001	96 71 583 08	111	1	97 00 037 08	2 210 008	96 48 137 08	15	1
96 71 577 08	1 833 001	96 71 583 08	112	1	97 00 157 9	3 780 657	96 62 801 08	2	1
96 71 583 08	1 833	91 76 285 08	1	1	97 00 510 3	1 955 000	96 50 769 08	(1)	1
96 71 608 08	2 510 050	96 71 375 08	800	1	97 00 521 3	2 932 186	96 59 028 08	1	1
96 71 682 08	1 410 001	96 74 672 08	4	1	97 00 759 7	1 811	91 76 419 08	21	4
96 71 720 08	3 930 005	96 73 405 08	5	1	97 00 759 7	2 520 041	96 84 504 08	2	2
96 71 739 08	1 668	91 71 304 08	1	2	97 00 854 8	2 790 024	96 67 077 08	2	1
96 72 125 08	2 780 870	91 70 947 08	2	1	97 00 854 9	2 790 024	96 67 077 08	1	1
96 72 530 08	1 668	91 71 304 08	4	4	97 00 931 5	1 860	91 68 642 08	1	1
96 73 399 08	2 971	91 58 115 08	4	1	97 00 935 08	1 998	91 69 521 08	610	1
96 73 404 08	2 971 000	96 73 399 08	10	1	97 00 953 5	1 860	91 68 642 08	9	1
96 73 405 08	3 930	91 58 107 08	2	1	97 00 953 6	1 860	91 68 642 08	10	1
96 73 406 08	3 930 005	96 73 405 08	6	1	97 00 979 9	2 780 953	96 67 851 08	1	1
96 73 422 08	2 971 000	96 73 399 08	19	1	97 01 014 7	2 570 200	91 55 160 08	83	1
96 73 615 08	7 739 413	77 39 413 08	3	1	97 01 014 8	2 570 200	91 55 160 08	84	1
96 73 638 08	2 533 066	96 49 355 08	(999)	1	97 01 081 1	2 932 152	96 58 697 08	4	1
96 73 647 08	X1029703	10 29 703 3	405	1	97 01 081 2	2 932 152	96 58 697 08	5	1
96 73 647 08	X1029703	10 29 703 7	405	1	97 01 081 4	2 932 152	96 58 697 08	6	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 01 081 5	2 932 152	96 58 697 08	8	1	97 10 633 08	3 102	91 49 755 08	56	2
97 01 153 08	2 200 048	96 32 140 08	10	1	97 10 633 08	3 103	91 49 757 08	56	2
97 01 360 9	1 410 094	96 71 682 08	7	1	97 10 677 08	3 780 429	96 18 268 08	1	1
97 01 365 3	1 410 094	96 71 682 08	8	1	97 10 780 08	1 632	91 61 150 08	9	4
97 01 461 5	1 811 106	96 71 052 08	24	1	97 11 549 08	1 805 311	91 50 834 08	15	2
97 01 483 08	3 102	91 49 755 08	10	1	97 13 283 08	1 811	91 76 419 08	19	1
97 01 483 08	3 103	91 49 757 08	10	1	97 13 564 08	1 811	91 76 419 08	41	1
97 01 483 08	3 104	91 49 758 08	10	1	97 14 942 08	1 880	91 61 844 08	20	1
97 01 483 08	3 105	91 49 759 08	10	1	97 15 231 08	1 811 101	96 42 320 08	11	3
97 01 483 08	3 106	91 49 760 08	10	1	97 15 650 08	1 811 103	96 25 682 08	4	3
97 01 502 3	1 811 106	96 71 052 08	16	1	97 15 652 08	1 811	91 76 419 08	191	2
97 01 506 5	2 510 053	96 50 321 08	23	8	97 15 834 08	1 811 032	96 19 315 08	1	1
97 01 506 6	2 510 053	96 50 321 08	24	8	97 15 837 08	1 811 032	96 19 315 08	2	1
97 01 671 08	1 811	91 76 419 08	150	1	97 16 252 08	1 811 037	96 19 628 08	2	2
97 01 682 4	2 920 362	96 62 009 08	7	1	97 16 287 08	1 811 101	96 42 320 08	1	1
97 01 733 8	1 811 106	96 71 052 08	1	1	97 16 366 08	2 502 007	96 22 822 08	2	1
97 01 765 9	1 670	91 59 196 08	18	1	97 16 366 08	2 502 008	96 22 823 08	2	1
97 01 899 2	1 668	91 71 304 08	2	1	97 17 222 08	1 861	91 68 643 08	56	8
97 01 906 6	1 668	91 71 304 08	3	2	97 17 499 08	1 880	91 61 844 08	2	2
97 01 940 08	2 522	91 10 037 08	45	1	97 17 851 08	1 811 042	96 49 660 08	3	1
97 02 009 08	2 260 006	96 49 692 08	3	2	97 17 893 08	2 444	91 60 411 08	18	2
97 02 036 2	1 668	91 71 304 08	(1)	1	97 17 895 08	2 444	91 60 411 08	(2)	1
97 02 077 4	1 668	91 71 304 08	(2)	1	97 17 998 08	2 570 200	91 55 160 08	81	2
97 02 447 4	2 520 101	96 49 682 08	1	1	97 18 057 08	2 502	91 72 031 08	19	4
97 02 548 4	2 210 008	96 48 137 08	122	4	97 18 729 08	2 573 003	96 20 922 08	1	1
97 02 614 08	1 410 048	96 18 981 08	3	12	97 18 730 08	2 573 003	96 20 922 08	2	1
97 02 792 5	1 813	91 73 305 08	26	1	97 18 740 08	1 811	91 76 419 08	12	1
97 02 811 3	1 813	91 73 305 08	11	1	97 18 837 08	1 811 042	96 49 660 08	6	2
97 02 812 4	1 814	91 73 306 08	26	1	97 19 074 08	1 861	91 68 643 08	57	1
97 02 826 0	1 814	91 73 306 08	11	1	97 19 158 08	1 410 001	96 74 672 08	7	1
97 02 920 3	1 880	91 61 844 08	91	4	97 19 159 08	1 410 001	96 74 672 08	8	1
97 02 980 3	1 813	91 73 305 08	34	1	97 19 583 08	1 681	91 50 392 08	4	1
97 02 980 3	1 814	91 73 306 08	34	1	97 19 736 08	2 502 007	96 22 822 08	3	1
97 03 175 1	2 501 057	96 79 919 08	2	1	97 19 736 08	2 502 008	96 22 823 08	3	1
97 03 417 0	1 813	91 73 305 08	20	2	97 19 741 08	2 502	91 72 031 08	21	4
97 03 417 0	1 814	91 73 306 08	20	2	97 19 742 08	2 502	91 72 031 08	22	2
97 03 425 08	2 520	91 55 224 08	11	1	97 19 791 08	1 860	91 68 642 08	15	1
97 03 453 3	2 520	91 55 224 08	181	1	97 19 832 08	1 811 108	96 25 683 08	4	1
97 03 619 2	2 450 022	96 39 560 08	15	1	97 19 869 08	1 811	91 76 419 08	27	1
97 03 619 3	2 450 022	96 39 560 08	16	1	97 19 955 08	3 101	91 49 754 08	55	2
97 03 651 08	2 200	91 71 836 08	10	2	97 19 955 08	3 102	91 49 755 08	55	2
97 04 213 7	1 860	91 68 642 08	68	2	97 19 955 08	3 103	91 49 757 08	55	2
97 04 550 08	1 863	91 57 513 08	1	2	97 19 955 08	3 104	91 49 758 08	55	2
97 04 551 08	1 663 011	92 16 485 08	3	2	97 19 955 08	3 105	91 49 759 08	55	2
97 04 780 08	2 541	91 57 384 08	71	1	97 20 294 08	1 811 103	96 25 682 08	16	1
97 04 911 08	3 330	91 62 484 08	3	1	97 20 307 08	1 863	91 57 513 08	2	1
97 05 045 08	1 663 020	96 21 868 08	10	1	97 20 372 08	1 811	91 76 419 08	9	1
97 05 063 1	1 860	91 68 642 08	123	6	97 20 377 08	1 811	91 76 419 08	24	1
97 05 781 5	1 860 122	96 40 019 08	10	1	97 20 378 08	1 811	91 76 419 08	25	1
97 05 911 08	2 350	91 52 148 08	5	1	97 20 462 08	1 811	91 76 419 08	(2)	1
97 05 962 08	2 420	91 49 889 08	3	1	97 20 477 08	1 811 111	96 42 311 08	1	1
97 06 068 9	1 881	91 80 906 08	100	1	97 20 873 08	1 813	91 73 305 08	9	1
97 06 068 9	2 881	91 80 907 08	100	1	97 20 874 08	1 813	91 73 305 08	10	2
97 07 676 08	2 522 005	96 32 251 08	3	2	97 20 874 08	1 814	91 73 306 08	10	2
97 07 680 08	2 500 100	91 57 386 08	5	1	97 20 900 08	1 813	91 73 305 08	24	1
97 08 589 08	1 681	91 50 392 08	28	4	97 20 971 08	2 540	91 56 741 08	25	1
97 08 944 08	2 102	91 55 946 08	48	5	97 20 972 08	2 540	91 56 741 08	26	2
97 09 954 08	2 500 100	91 57 386 08	21	1	97 20 986 08	1 811	91 76 419 08	37	1
97 10 203 08	2 680	91 49 902 08	2	1	97 20 987 08	1 811	91 76 419 08	260	1
97 10 633 08	3 101	91 49 754 08	56	2	97 21 017 08	1 811 037	96 19 628 08	1	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 21 197 08	1 814	91 73 306 08	9	1	97 23 981 08	1 811	91 76 419 08	26	1
97 21 240 08	1 814	91 73 306 08	24	1	97 24 181 08	1 782	91 26 761 08	1	1
97 21 322 08	1 811	91 76 419 08	100	1	97 24 267 08	3 102	91 49 755 08	49	4
97 21 323 08	1 811	91 76 419 08	101	1	97 24 267 08	3 103	91 49 757 08	49	4
97 21 324 08	1 811	91 76 419 08	102	1	97 24 267 08	3 104	91 49 758 08	49	4
97 21 333 08	3 101	91 49 754 08	10	1	97 24 267 08	3 105	91 49 759 08	49	4
97 21 401 08	2 430	91 70 960 08	8	1	97 24 267 08	3 106	91 49 760 08	64	4
97 21 444 08	1 811 037	96 19 628 08	10	1	97 24 893 08	1 811	91 76 419 08	35	1
97 21 448 08	1 811 112	96 22 117 08	7	1	97 24 955 08	1 811 114	96 42 323 08	1	2
97 21 449 08	1 811 112	96 22 117 08	1	1	97 24 958 08	1 811 114	96 42 323 08	4	2
97 21 450 08	1 811 112	96 22 117 08	2	1	97 25 030 08	1 830 008	96 70 487 08	19	1
97 21 451 08	1 811 112	96 22 117 08	3	1	97 25 170 08	1 410 001	96 74 672 08	27	1
97 21 452 08	1 811 112	96 22 117 08	4	2	97 25 224 08	2 444	91 60 411 08	15	2
97 21 453 08	1 811 112	96 22 117 08	5	1	97 25 508 08	1 800	91 76 282 08	8	4
97 21 454 08	1 811 112	96 22 117 08	6	1	97 25 613 08	1 811 101	96 42 320 08	8	8
97 21 537 08	1 813	91 73 305 08	2	1	97 25 615 08	1 811 101	96 42 320 08	9	8
97 21 653 08	1 811 112	96 22 117 08	8	1	97 25 624 08	1 410 094	96 71 682 08	4	1
97 21 654 08	1 811 112	96 22 117 08	9	1	97 25 660 08	1 811 101	96 42 320 08	10	1
97 21 655 08	1 811 112	96 22 117 08	10	1	97 25 746 08	1 800	91 76 282 08	47	1
97 21 657 08	1 811 112	96 22 117 08	11	1	97 25 757 08	3 330 080	96 64 305 08	23	2
97 21 662 08	1 811 113	96 22 118 08	1	1	97 25 779 08	1 811	91 76 419 08	147	1
97 21 663 08	1 811 113	96 22 118 08	2	1	97 25 780 08	1 811	91 76 419 08	148	1
97 21 664 08	1 811 113	96 22 118 08	3	1	97 25 781 08	1 410 001	96 74 672 08	43	1
97 21 665 08	1 811 113	96 22 118 08	4	1	97 25 882 08	1 880	91 61 844 08	22	1
97 21 735 08	1 811 113	96 22 118 08	5	1	97 26 182 08	1 811 109	96 22 361 08	9	1
97 21 736 08	1 811 113	96 22 118 08	6	1	97 26 227 08	3 101	91 49 754 08	43	14
97 21 737 08	1 811 113	96 22 118 08	7	1	97 26 227 08	3 102	91 49 755 08	43	14
97 21 738 08	1 811 113	96 22 118 08	8	1	97 26 227 08	3 103	91 49 757 08	43	12
97 21 814 08	1 640	91 51 182 08	2	2	97 26 227 08	3 104	91 49 758 08	43	12
97 21 931 08	1 811 101	96 42 320 08	2	1	97 26 227 08	3 105	91 49 759 08	43	10
97 21 932 08	1 811 101	96 42 320 08	3	1	97 26 310 08	2 780 851	96 24 498 08	1	1
97 22 048 08	1 814	91 73 306 08	2	1	97 26 366 08	1 663 020	96 21 868 08	4	3
97 22 081 08	1 811	91 76 419 08	10	1	97 26 417 08	1 955 000	96 50 769 08	304	1
97 22 430 08	1 410 001	96 74 672 08	22	1	97 26 428 08	1 811	91 76 419 08	123	1
97 22 606 08	2 681	91 71 040 08	11	1	97 26 500 08	1 800	91 76 282 08	48	1
97 22 607 08	2 681	91 71 040 08	12	1	97 26 656 08	1 813	91 73 305 08	29	1
97 22 608 08	3 330 080	96 64 305 08	20	4	97 26 656 08	1 814	91 73 306 08	29	1
97 22 615 08	3 330 080	96 64 305 08	28	2	97 26 809 08	1 811 101	96 42 320 08	12	1
97 22 729 08	2 340 001	96 39 899 08	8	1	97 26 810 08	1 811 101	96 42 320 08	13	1
97 22 830 08	1 811 101	96 42 320 08	4	1	97 26 820 08	1 811 101	96 42 320 08	14	2
97 23 538 08	2 210 008	96 48 137 08	379	2	97 28 291 08	1 790 028	91 26 247 08	2	1
97 23 538 08	2 520	91 55 224 08	161	2	97 28 292 08	1 790 028	91 26 247 08	3	1
97 23 738 08	3 102	91 49 755 08	63	2	97 28 594 08	2 510 030	96 50 319 08	32	8
97 23 738 08	3 103	91 49 757 08	63	2	97 28 838 08	1 811	91 76 419 08	193	1
97 23 738 08	3 104	91 49 758 08	63	2	97 28 979 08	1 811	91 76 419 08	195	1
97 23 738 08	3 105	91 49 759 08	63	2	97 29 008 08	1 410 001	96 74 672 08	23	1
97 23 738 08	3 106	91 49 760 08	35	2	97 29 065 08	1 813	91 73 305 08	7	1
97 23 749 08	2 560	91 71 363 08	16	3	97 29 065 08	1 814	91 73 306 08	7	1
97 23 750 08	2 560	91 71 363 08	15	3	97 29 266 08	2 410	91 60 560 08	3	26
97 23 944 08	1 780 181	91 52 266 08	5	1	97 29 654 08	2 210	91 73 617 08	250	1
97 23 946 08	1 833 008	96 54 437 08	3	2	97 29 707 08	2 210 008	96 48 137 08	4	1
97 23 953 08	3 101	91 49 754 08	34	2	97 29 712 08	2 210 008	96 48 137 08	7	1
97 23 953 08	3 102	91 49 755 08	34	2	97 29 713 08	2 210 008	96 48 137 08	8	1
97 23 953 08	3 103	91 49 757 08	34	2	97 30 061 08	2 500 021	92 10 666 08	1	1
97 23 961 08	3 101	91 49 754 08	53	3	97 30 132 08	2 510 031	96 71 371 08	32	1
97 23 961 08	3 102	91 49 755 08	53	3	97 30 210 08	2 340 001	96 39 899 08	4	1
97 23 961 08	3 103	91 49 757 08	53	3	97 30 263 08	2 510 031	96 71 371 08	15	1
97 23 961 08	3 104	91 49 758 08	53	3	97 30 494 08	1 800	91 76 282 08	12	4
97 23 961 08	3 105	91 49 759 08	53	3	97 30 732 08	2 510 018	96 44 046 08	100	1
97 23 977 08	1 811	91 76 419 08	18	1	97 30 733 08	2 510 018	96 44 046 08	101	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 30 836 08	1 811	91 76 419 08	114	1	97 37 648 08	3 780 947	96 70 495 08	1	1
97 31 038 08	1 807	91 56 748 08	1	1	97 37 676 08	2 510 018	96 44 046 08	102	1
97 31 040 08	1 807	91 56 748 08	2	1	97 37 747 08	3 101	91 49 754 08	58	1
97 31 042 08	1 807	91 56 748 08	3	1	97 37 747 08	3 102	91 49 755 08	58	1
97 31 185 08	1 830 008	96 70 487 08	103	1	97 37 747 08	3 103	91 49 757 08	58	1
97 31 885 08	3 930 364	96 51 144 08	5	1	97 37 747 08	3 104	91 49 758 08	58	1
97 32 021 08	1 860	91 68 642 08	16	1	97 37 747 08	3 105	91 49 759 08	58	1
97 32 456 08	2 450	91 62 668 08	13	4	97 37 878 08	2 560	91 71 363 08	13	2
97 32 958 08	1 681	91 50 392 08	14	1	97 37 905 08	2 515	91 61 436 08	8	2
97 32 980 08	3 101	91 49 754 08	40	2	97 37 906 08	2 515	91 61 436 08	9	4
97 32 980 08	3 102	91 49 755 08	40	2	97 38 058 08	1 410 188	96 62 484 08	4	1
97 32 980 08	3 103	91 49 757 08	40	2	97 38 209 08	1 811 041	96 31 015 08	1	1
97 32 980 08	3 104	91 49 758 08	40	2	97 38 210 08	1 811 041	96 31 015 08	2	1
97 32 980 08	3 105	91 49 759 08	40	2	97 38 221 08	1 811 041	96 31 015 08	8	2
97 32 982 08	3 101	91 49 754 08	41	2	97 38 384 08	2 430	91 70 960 08	4	1
97 32 982 08	3 102	91 49 755 08	41	2	97 38 603 08	2 210	91 73 617 08	10	4
97 32 982 08	3 103	91 49 757 08	41	2	97 38 614 08	2 210	91 73 617 08	203	1
97 32 982 08	3 104	91 49 758 08	41	2	97 38 619 08	2 510 031	96 71 371 08	19	1
97 32 982 08	3 105	91 49 759 08	41	2	97 38 620 08	2 510 031	96 71 371 08	20	1
97 33 020 08	1 680	91 39 085 08	5	1	97 38 621 08	2 510 031	96 71 371 08	21	1
97 33 021 08	1 680	91 39 085 08	6	1	97 38 712 08	2 780 152	91 59 264 08	2	1
97 33 022 08	1 680	91 39 085 08	7	1	97 39 015	9 739 616	97 39 616	175	1
97 33 023 08	1 409	91 50 389 08	2	1	97 39 035	9 739 616	97 39 616	282	1
97 33 024 08	1 409	91 50 389 08	3	1	97 39 036	9 739 035	97 39 035	1	1
97 33 028 08	1 409	91 50 389 08	7	1	97 39 096	X1004442	10 04 442 8	2	1
97 33 029 08	1 409	91 50 389 08	8	1	97 39 099	X1004442	10 04 442 8	240	1
97 33 313 08	1 932	91 57 520 08	66	1	97 39 100	9 739 099	97 39 099	12	1
97 33 546 08	1 800	91 76 282 08	15	1	97 39 102	X1004442	10 04 442 8	29	1
97 33 566 08	1 800	91 76 282 08	16	1	97 39 103	X1004442	10 04 442 8	31	1
97 33 872 08	1 880	91 61 844 08	16	1	97 39 117	X1004442	10 04 442 8	56	1
97 33 883 08	2 210	91 73 617 08	(299)	1	97 39 118	X1004442	10 04 442 8	65	1
97 33 893 08	1 998	91 69 521 08	612	1	97 39 122	9 739 273	97 39 273	20	1
97 33 948 08	2 560	91 71 363 08	19	5	97 39 123	X1004442	10 04 442 8	165	1
97 33 970 08	1 792	91 60 347 08	8	1	97 39 126	X1004442	10 04 442 8	172	1
97 34 043 08	1 811 025	96 28 389 08	2	1	97 39 127	X1004442	10 04 442 8	170	1
97 34 244 08	2 510 030	96 50 319 08	35	1	97 39 132	X1004442	10 04 442 8	3	1
97 34 343 08	1 410 094	96 71 682 08	3	1	97 39 133	9 739 132	97 39 132	1	1
97 35 291 08	1 811	91 76 419 08	116	2	97 39 140	X1004442	10 04 442 8	130	1
97 35 824 08	1 860	91 68 642 08	19	1	97 39 159	X1004442	10 04 442 8	205	1
97 35 825 08	1 860	91 68 642 08	18	1	97 39 164	9 739 616	97 39 616	341	1
97 35 991 08	1 811 035	96 26 210 08	5	2	97 39 165	X1004442	10 04 442 8	140	1
97 36 112 08	1 860	91 68 642 08	60	2	97 39 166	9 739 165	97 39 165	1	1
97 36 119 08	1 670	91 59 196 08	3	2	97 39 167	9 739 166	97 39 166	20	2
97 36 120 08	1 670	91 59 196 08	4	2	97 39 169	1 831 013	96 20 244 08	1	1
97 36 182 08	2 210 008	96 48 137 08	20	6	97 39 170	1 831 013	96 20 244 08	2	1
97 36 257 08	1 671 001	96 61 796 08	4	2	97 39 177	X1004442	10 04 442 8	201	1
97 36 305 08	3 101	91 49 754 08	5	1	97 39 186	9 739 616	97 39 616	330	1
97 36 305 08	3 106	91 49 760 08	50	1	97 39 187	X1004442	10 04 442 8	46	6
97 36 410 08	2 210	91 73 617 08	202	1	97 39 189	X1004442	10 04 442 8	300	1
97 36 412 08	2 210	91 73 617 08	200	1	97 39 190	9 739 189	97 39 189	1	1
97 36 413 08	2 210	91 73 617 08	201	1	97 39 196	9 739 123	97 39 123	1	1
97 36 414 08	2 210	91 73 617 08	(1)	1	97 39 200	X1004442	10 04 442 8	28	1
97 36 454 08	2 210	91 73 617 08	251	1	97 39 202	X1004442	10 04 442 8	200	1
97 36 455 08	2 210	91 73 617 08	252	1	97 39 229	9 739 133	97 39 133	2	1
97 36 728 08	1 861	91 68 643 08	18	1	97 39 229	X1022281	10 22 281 2	47	1
97 36 996 08	1 860	91 68 642 08	61	3	97 39 230	9 739 100	97 39 100	2	1
97 37 172 08	2 210	91 73 617 08	20	2	97 39 230	X1022281	10 22 281 2	9	1
97 37 173 08	2 210	91 73 617 08	21	1	97 39 237	9 739 616	97 39 616	340	1
97 37 310 08	2 500 100	91 57 386 08	20	1	97 39 241	X1004442	10 04 442 8	1	1
97 37 569 08	2 681	91 71 040 08	250	1	97 39 242	X1004442	10 04 442 8	26	6

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 39 243	X1004442	10 04 442 8	9	6	97 39 538 08	1 811	91 76 419 08	76	1
97 39 244	X1004442	10 04 442 8	18	1	97 39 553 08	1 632 001	96 60 748 08	15	2
97 39 245	X1004442	10 04 442 8	44	1	97 39 553 08	1 632 002	96 60 749 08	15	2
97 39 246	X1004442	10 04 442 8	40	6	97 39 558 08	1 814	91 73 306 08	6	1
97 39 247	X1004442	10 04 442 8	143	1	97 39 559 08	1 813	91 73 305 08	6	1
97 39 248	X1004442	10 04 442 8	90	6	97 39 616	1 410 001	96 74 672 08	1	1
97 39 249	X1004442	10 04 442 8	210	1	97 39 987 08	2 790 024	96 67 077 08	3	1
97 39 250	X1004442	10 04 442 8	250	1	97 40 028 08	3 102	91 49 755 08	14	2
97 39 251	X1004442	10 04 442 8	181	1	97 40 028 08	3 103	91 49 757 08	14	2
97 39 252	X1004442	10 04 442 8	180	1	97 40 028 08	3 104	91 49 758 08	14	2
97 39 253	X1004442	10 04 442 8	190	1	97 40 028 08	3 105	91 49 759 08	14	2
97 39 255	X1004442	10 04 442 8	169	1	97 40 028 08	3 106	91 49 760 08	14	2
97 39 256	X1004442	10 04 442 8	110	1	97 40 031 08	3 102	91 49 755 08	20	4
97 39 257	9 739 616	97 39 616	231	1	97 40 031 08	3 103	91 49 757 08	20	4
97 39 258	9 739 259	97 39 259	1	1	97 40 031 08	3 104	91 49 758 08	20	4
97 39 259	X1004442	10 04 442 8	93	1	97 40 031 08	3 105	91 49 759 08	20	4
97 39 260	9 739 261	97 39 261	10	1	97 40 031 08	3 106	91 49 760 08	20	4
97 39 261	9 739 262	97 39 262	6	1	97 40 032 08	3 102	91 49 755 08	21	4
97 39 261	9 739 266	97 39 266	6	1	97 40 032 08	3 103	91 49 757 08	21	4
97 39 262	X1004442	10 04 442 8	41	4	97 40 032 08	3 104	91 49 758 08	21	4
97 39 263	9 739 262	97 39 262	5	1	97 40 032 08	3 105	91 49 759 08	21	4
97 39 264	9 739 266	97 39 266	5	1	97 40 032 08	3 106	91 49 760 08	21	4
97 39 266	X1004442	10 04 442 8	42	2	97 40 033 08	3 102	91 49 755 08	25	1
97 39 267	X1004442	10 04 442 8	43	1	97 40 033 08	3 103	91 49 757 08	25	1
97 39 268	9 739 269	97 39 269	1	1	97 40 033 08	3 104	91 49 758 08	25	1
97 39 269	X1004442	10 04 442 8	115	1	97 40 033 08	3 105	91 49 759 08	25	1
97 39 270	X1004442	10 04 442 8	112	1	97 40 033 08	3 106	91 49 760 08	25	1
97 39 271	X1004442	10 04 442 8	126	1	97 40 034 08	3 102	91 49 755 08	26	2
97 39 273	X1004442	10 04 442 8	50	1	97 40 034 08	3 103	91 49 757 08	26	2
97 39 274	9 739 275	97 39 275	1	1	97 40 034 08	3 104	91 49 758 08	26	2
97 39 275	X1004442	10 04 442 8	174	1	97 40 034 08	3 105	91 49 759 08	26	2
97 39 276	X1004442	10 04 442 8	173	1	97 40 034 08	3 106	91 49 760 08	26	2
97 39 277	X1004442	10 04 442 8	70	1	97 40 035 08	3 102	91 49 755 08	27	1
97 39 278	X1004442	10 04 442 8	73	1	97 40 035 08	3 103	91 49 757 08	27	1
97 39 279	9 739 616	97 39 616	230	1	97 40 035 08	3 104	91 49 758 08	27	1
97 39 281	X1004442	10 04 442 8	105	1	97 40 035 08	3 105	91 49 759 08	27	1
97 39 282	X1004442	10 04 442 8	107	1	97 40 035 08	3 106	91 49 760 08	27	1
97 39 286	9 739 165	97 39 165	10	1	97 40 036 08	3 102	91 49 755 08	29	2
97 39 287	X1004442	10 04 442 8	38	6	97 40 036 08	3 103	91 49 757 08	29	2
97 39 288	X1004442	10 04 442 8	131	1	97 40 036 08	3 104	91 49 758 08	29	2
97 39 290	X1004442	10 04 442 8	229	1	97 40 036 08	3 105	91 49 759 08	29	2
97 39 291	X1004442	10 04 442 8	11	1	97 40 036 08	3 106	91 49 760 08	29	2
97 39 292	X1004442	10 04 442 8	97	1	97 40 037 08	3 102	91 49 755 08	30	2
97 39 304 08	1 410 001	96 74 672 08	(1)	1	97 40 037 08	3 103	91 49 757 08	30	2
97 39 310 08	1 632 001	96 60 748 08	44	1	97 40 037 08	3 104	91 49 758 08	30	2
97 39 310 08	1 632 002	96 60 749 08	44	1	97 40 037 08	3 105	91 49 759 08	30	2
97 39 312 08	1 632 001	96 60 748 08	46	2	97 40 037 08	3 106	91 49 760 08	30	2
97 39 312 08	1 632 002	96 60 749 08	46	2	97 40 038 08	3 102	91 49 755 08	31	12
97 39 318	X1004442	10 04 442 8	231	1	97 40 038 08	3 103	91 49 757 08	31	10
97 39 322	9 739 388	97 39 388	11	1	97 40 038 08	3 104	91 49 758 08	31	10
97 39 337	9 739 281	97 39 281	8	1	97 40 038 08	3 105	91 49 759 08	31	8
97 39 337	9 739 281	97 39 281	9	1	97 40 038 08	3 106	91 49 760 08	31	8
97 39 361	9 739 362	97 39 362	1	1	97 40 401 08	1 670	91 59 196 08	14	1
97 39 362	X1004442	10 04 442 8	16	1	97 40 901 08	3 102	91 49 755 08	7	1
97 39 369	X1004442	10 04 442 8	101	1	97 40 901 08	3 103	91 49 757 08	7	1
97 39 372 08	1 410 001	96 74 672 08	9	1	97 40 901 08	3 104	91 49 758 08	7	1
97 39 388	X1004442	10 04 442 8	11	1	97 40 901 08	3 105	91 49 759 08	7	1
97 39 500	X1004442	10 04 442 8	107	1	97 40 901 08	3 106	91 49 760 08	7	1
97 39 501	X1004442	10 04 442 8	97	1	97 40 902 08	1 811	91 76 419 08	64	2
97 39 503	X1004442	10 04 442 8	131	1	97 40 947 08	3 102	91 49 755 08	8	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 40 947 08	3 103	91 49 757 08	8	2	97 49 696 08	2 102	91 55 946 08	25	1
97 40 947 08	3 104	91 49 758 08	8	2	97 50 193 08	1 880	91 61 844 08	44	1
97 40 947 08	3 105	91 49 759 08	8	2	97 50 499 08	2 510 050	96 71 608 08	3	1
97 40 947 08	3 106	91 49 760 08	8	2	97 50 519 08	2 102	91 55 946 08	15	1
97 41 504 08	1 880	91 61 844 08	84	1	97 50 577 08	2 102	91 55 946 08	2	2
97 41 505 08	1 880	91 61 844 08	85	1	97 50 998 08	1 805 311	91 50 834 08	22	1
97 41 506 08	1 880	91 61 844 08	86	1	97 51 057 08	1 860	91 68 642 08	69	4
97 41 507 08	1 880	91 61 844 08	87	1	97 51 135 08	3 930 007	96 71 720 08	7	1
97 42 120 08	3 102	91 49 755 08	62	2	97 51 662 08	2 515	91 61 436 08	10	2
97 42 120 08	3 103	91 49 757 08	62	3	97 51 706 08	2 510 030	96 50 319 08	8	1
97 42 120 08	3 104	91 49 758 08	62	3	97 51 882 08	1 811	91 76 419 08	292	1
97 42 120 08	3 105	91 49 759 08	62	3	97 52 390 08	3 330 080	96 64 305 08	2	1
97 42 688 08	2 102	91 55 946 08	16	1	97 52 394 08	3 330 080	96 64 305 08	1	1
97 42 689 08	2 102	91 55 946 08	17	1	97 52 398 08	3 330 080	96 64 305 08	3	1
97 42 692 08	3 101	91 49 754 08	100	1	97 52 399 08	3 330 080	96 64 305 08	7	1
97 42 761 08	3 101	91 49 754 08	67	1	97 52 443 08	3 330 080	96 64 305 08	33	1
97 43 005 08	3 104	91 49 758 08	34	2	97 52 445 08	3 330 080	96 64 305 08	6	1
97 43 005 08	3 105	91 49 759 08	34	2	97 54 526 08	2 560 033	96 37 907 08	1	1
97 43 007 08	3 104	91 49 758 08	37	1	97 54 636 08	1 860	91 68 642 08	8	1
97 43 007 08	3 105	91 49 759 08	37	1	97 54 663 08	1 860	91 68 642 08	4	1
97 43 008 08	3 104	91 49 758 08	65	1	97 54 687 08	1 860	91 68 642 08	6	1
97 43 008 08	3 105	91 49 759 08	65	1	97 54 688 08	1 860	91 68 642 08	12	1
97 43 646 08	3 101	91 49 754 08	6	1	97 54 694 08	1 860	91 68 642 08	7	1
97 43 848 08	1 670	91 59 196 08	5	1	97 54 696 08	1 860	91 68 642 08	51	9
97 43 938 08	1 813	91 73 305 08	8	2	97 54 697 08	1 860	91 68 642 08	11	1
97 43 938 08	1 814	91 73 306 08	8	2	97 54 718 08	1 860	91 68 642 08	13	1
97 44 704 08	1 860	91 68 642 08	58	1	97 54 719 08	1 860	91 68 642 08	14	1
97 45 197 08	2 210	91 73 617 08	19	1	97 54 730 08	1 632 001	96 60 748 08	18	1
97 45 453 08	1 681	91 50 392 08	21	1	97 54 730 08	1 632 002	96 60 749 08	18	1
97 45 587 08	2 210	91 73 617 08	204	1	97 54 735 08	1 860	91 68 642 08	20	1
97 45 892 08	3 102	91 49 755 08	19	1	97 54 813 08	1 409	91 50 389 08	6	1
97 45 892 08	3 103	91 49 757 08	19	1	97 54 923 08	1 860	91 68 642 08	24	1
97 45 904 08	3 102	91 49 755 08	32	2	97 55 020 08	1 998	91 69 521 08	880	1
97 45 904 08	3 103	91 49 757 08	32	2	97 55 063 08	1 998	91 69 521 08	881	1
97 45 904 08	3 104	91 49 758 08	32	2	97 55 372 08	1 681	91 50 392 08	13	1
97 45 904 08	3 105	91 49 759 08	32	2	97 55 409 08	3 102	91 49 755 08	6	1
97 45 904 08	3 106	91 49 760 08	32	2	97 55 409 08	3 103	91 49 757 08	6	1
97 46 006 08	2 210	91 73 617 08	15	1	97 55 409 08	3 104	91 49 758 08	6	1
97 46 148 08	3 104	91 49 758 08	19	2	97 55 409 08	3 105	91 49 759 08	6	1
97 46 148 08	3 105	91 49 759 08	19	2	97 55 409 08	3 106	91 49 760 08	6	1
97 46 148 08	3 106	91 49 760 08	19	2	97 55 411 08	3 105	91 49 759 08	11	1
97 46 566 08	2 510 053	96 50 321 08	7	1	97 55 412 08	3 102	91 49 755 08	12	2
97 46 579 08	2 510 030	96 50 319 08	11	1	97 55 412 08	3 103	91 49 757 08	12	2
97 46 731 08	3 101	91 49 754 08	79	2	97 55 412 08	3 104	91 49 758 08	12	2
97 46 736 08	3 101	91 49 754 08	99	2	97 55 412 08	3 105	91 49 759 08	12	2
97 47 409 08	2 780 852	96 25 783 08	3	1	97 55 412 08	3 106	91 49 760 08	12	2
97 47 423 08	2 510 072	96 44 614 08	7	1	97 55 415 08	3 102	91 49 755 08	15	2
97 47 497 08	2 510 072	96 44 614 08	20	1	97 55 415 08	3 103	91 49 757 08	15	2
97 47 926 08	2 510 031	96 71 371 08	(1)	1	97 55 415 08	3 104	91 49 758 08	15	2
97 48 186 08	2 410	91 60 560 08	2	25	97 55 415 08	3 105	91 49 759 08	15	2
97 48 186 08	2 410	91 60 560 08	50	72	97 55 415 08	3 106	91 49 760 08	15	2
97 48 445 08	2 350	91 52 148 08	4	1	97 55 434 08	3 105	91 49 759 08	44	2
97 48 804 08	2 510 031	96 71 371 08	70	1	97 55 435 08	3 105	91 49 759 08	13	1
97 48 847 08	2 210	91 73 617 08	406	2	97 55 436 08	3 101	91 49 754 08	54	3
97 49 187 08	1 805 311	91 50 834 08	5	1	97 55 436 08	3 102	91 49 755 08	54	3
97 49 188 08	1 805 311	91 50 834 08	6	1	97 55 436 08	3 103	91 49 757 08	54	3
97 49 221 08	1 805 311	91 50 834 08	16	1	97 55 436 08	3 104	91 49 758 08	54	3
97 49 255 08	2 350	91 52 148 08	3	1	97 55 436 08	3 105	91 49 759 08	54	3
97 49 256 08	2 350	91 52 148 08	9	4	97 55 440 08	3 104	91 49 758 08	56	2
97 49 259 08	2 430	91 70 960 08	5	1	97 55 440 08	3 105	91 49 759 08	56	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 55 553 08	3 106 001	96 39 041 08	1	1	97 57 052 08	1 860 132	96 42 274 08	1	1
97 55 616 08	3 104	91 49 758 08	11	1	97 57 053 08	1 860	91 68 642 08	28	2
97 55 617 08	3 104	91 49 758 08	13	1	97 57 054 08	1 860 131	96 42 273 08	1	1
97 55 618 08	3 104	91 49 758 08	44	2	97 57 055 08	1 860	91 68 642 08	52	5
97 55 623 08	3 103	91 49 757 08	11	1	97 57 056 08	1 863	91 57 513 08	4	2
97 55 624 08	3 103	91 49 757 08	13	1	97 57 198 08	1 410 001	96 74 672 08	18	1
97 55 625 08	3 103	91 49 757 08	44	2	97 57 220 08	2 510 031	96 71 371 08	11	1
97 55 626 08	3 101	91 49 754 08	37	2	97 57 229 08	2 510 050	96 71 608 08	1	1
97 55 626 08	3 102	91 49 755 08	37	2	97 57 230 08	2 510 050	96 71 608 08	2	1
97 55 626 08	3 103	91 49 757 08	37	2	97 57 255 08	2 510 050	96 71 608 08	20	1
97 55 627 08	3 106	91 49 760 08	11	1	97 57 256 08	2 510 050	96 71 608 08	21	1
97 55 628 08	3 102	91 49 755 08	13	1	97 57 257 08	2 510 050	96 71 608 08	22	1
97 55 629 08	3 102	91 49 755 08	44	2	97 57 318 08	1 860	91 68 642 08	53	2
97 55 646 08	3 102	91 49 755 08	11	1	97 57 319 08	1 860	91 68 642 08	54	1
97 55 752 08	1 860	91 68 642 08	5	1	97 57 320 08	1 860	91 68 642 08	55	3
97 55 777 08	2 560 022	96 44 710 08	3	4	97 57 443 08	1 681	91 50 392 08	23	1
97 55 778 08	2 560 022	96 44 710 08	4	2	97 57 443 08	2 681	91 71 040 08	253	1
97 55 829 08	1 420 074	96 24 312 08	3	1	97 57 444 08	2 681	91 71 040 08	14	1
97 55 921 08	1 860	91 68 642 08	70	1	97 57 527 08	2 350	91 52 148 08	2	1
97 56 042 08	2 680	91 49 902 08	4	2	97 57 540 08	2 510 030	96 50 319 08	9	1
97 56 115 08	1 861	91 68 643 08	3	2	97 57 571 08	1 792 005	96 42 836 08	2	1
97 56 116 08	1 861	91 68 643 08	4	1	97 57 578 08	2 102	91 55 946 08	1	1
97 56 117 08	1 861	91 68 643 08	5	1	97 57 597 08	1 632 002	96 60 749 08	12	3
97 56 118 08	1 861	91 68 643 08	6	1	97 57 737 08	2 444	91 60 411 08	(1)	1
97 56 119 08	1 861	91 68 643 08	7	1	97 57 782 08	2 444	91 60 411 08	4	2
97 56 121 08	1 861	91 68 643 08	9	1	97 58 095 08	1 880	91 61 844 08	76	1
97 56 122 08	1 861	91 68 643 08	10	1	97 58 507 08	2 520	91 55 224 08	86	1
97 56 123 08	1 861	91 68 643 08	11	1	97 58 805 08	1 813	91 73 305 08	27	1
97 56 124 08	1 861	91 68 643 08	12	1	97 58 805 08	1 814	91 73 306 08	27	1
97 56 125 08	1 861	91 68 643 08	13	1	97 59 237 08	2 210	91 73 617 08	(298)	1
97 56 126 08	1 861	91 68 643 08	14	1	97 60 496 08	2 210	91 73 617 08	25	1
97 56 172 08	1 860	91 68 642 08	30	4	97 60 652 08	3 101	91 49 754 08	95	5
97 56 183 08	1 672	91 49 977 08	22	1	97 60 652 08	3 106	91 49 760 08	81	4
97 56 184 08	3 510 009	91 49 937 08	2	1	97 60 893 08	1 800	91 76 282 08	49	1
97 56 211 08	3 510 009	91 49 937 08	7	1	97 61 329 08	1 811 111	96 42 311 08	2	1
97 56 472 08	1 409	91 50 389 08	9	1	97 61 330 08	1 811 111	96 42 311 08	3	1
97 56 498 08	3 101	91 49 754 08	101	1	97 61 342 08	1 811	91 76 419 08	301	1
97 56 500 08	2 510 031	96 71 371 08	14	1	97 61 343 08	1 811	91 76 419 08	302	2
97 56 502 08	1 860	91 68 642 08	23	1	97 61 344 08	1 811	91 76 419 08	305	1
97 56 504 08	1 860	91 68 642 08	25	1	97 61 351 08	1 811 114	96 42 323 08	3	2
97 56 506 08	3 101	91 49 754 08	2	2	97 61 353 08	1 811 114	96 42 323 08	6	2
97 56 512 08	1 861	91 68 643 08	17	1	97 61 354 08	1 811 114	96 42 323 08	2	2
97 56 513 08	2 680	91 49 902 08	102	1	97 61 356 08	1 811 114	96 42 323 08	5	2
97 56 609 08	2 681	91 71 040 08	10	1	97 61 390 08	3 102	91 49 755 08	67	1
97 56 637 08	1 643 001	96 38 764 08	5	2	97 61 408 08	1 811	91 76 419 08	(1)	1
97 56 770 08	1 860	91 68 642 08	35	2	97 61 612 08	1 632 001	96 60 748 08	12	3
97 56 795 08	3 101	91 49 754 08	44	2	97 62 179 08	2 680	91 49 902 08	1	1
97 56 796 08	3 101	91 49 754 08	13	1	97 62 184 08	1 860	91 68 642 08	21	1
97 56 813 08	3 101	91 49 754 08	47	2	97 62 186 08	2 680	91 49 902 08	5	1
97 56 820 08	3 101	91 49 754 08	14	1	97 62 226 08	2 680	91 49 902 08	104	1
97 56 823 08	3 101	91 49 754 08	49	2	97 62 277 08	1 860	91 68 642 08	22	1
97 56 826 08	3 101	91 49 754 08	50	2	97 62 512 08	2 510 031	96 71 371 08	12	1
97 56 835 08	3 101	91 49 754 08	45	1	97 62 532 08	1 792 005	96 42 836 08	1	1
97 56 840 08	3 101	91 49 754 08	21	2	97 63 051 08	2 444	91 60 411 08	30	2
97 56 843 08	3 101	91 49 754 08	81	1	97 63 268 08	1 880	91 61 844 08	43	1
97 56 844 08	3 101	91 49 754 08	80	2	97 63 269 08	1 880	91 61 844 08	55	1
97 56 862 08	1 409	91 50 389 08	5	1	97 64 851 08	2 560	91 71 363 08	24	1
97 56 927 08	1 409	91 50 389 08	4	1	97 64 852 08	2 560	91 71 363 08	25	1
97 56 948 08	2 680	91 49 902 08	103	1	97 65 362 08	2 932 152	96 58 697 08	10	1
97 57 016 08	2 680	91 49 902 08	3	1	97 66 940 08	2 560 022	96 44 710 08	2	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 67 473 08	2 430	91 70 960 08	6	1	97 76 920 08	2 502	91 72 031 08	40	4
97 67 560 08	1 409 001	96 38 912 08	32	1	97 77 117 08	2 502	91 72 031 08	39	2
97 67 563 08	2 210	91 73 617 08	30	1	97 77 651 08	2 520	91 55 224 08	138	2
97 67 994 08	1 932	91 57 520 08	(5)	1	97 77 652 08	2 520	91 55 224 08	139	2
97 68 511 08	1 409 001	96 38 912 08	31	1	97 78 320 08	2 510 053	96 50 321 08	15	2
97 68 512 08	1 409 001	96 38 912 08	33	1	97 78 352 08	2 510 053	96 50 321 08	13	4
97 68 555 08	2 102	91 55 946 08	49	1	97 78 353 08	2 510 030	96 50 319 08	4	1
97 68 647 08	1 830 008	96 70 487 08	7	1	97 78 354 08	2 510 030	96 50 319 08	5	1
97 68 666 08	2 502	91 72 031 08	47	4	97 78 355 08	2 510 030	96 50 319 08	6	1
97 68 781 08	2 270 002	96 49 296 08	15	1	97 78 363 08	2 533 050	96 90 150 08	5	1
97 69 170 08	3 930 007	96 71 720 08	4	1	97 78 368 08	2 971 000	96 73 399 08	(2)	1
97 69 290 08	1 860 127	96 40 018 08	6	1	97 78 429 08	2 444	91 60 411 08	35	1
97 69 555 08	2 831	91 58 119 08	21	1	97 78 431 08	2 444	91 60 411 08	36	1
97 69 856 08	2 560	91 71 363 08	12	2	97 78 441 08	1 833 008	96 54 437 08	4	1
97 69 966 08	2 444	91 60 411 08	7	4	97 78 538 08	1 780 333	91 56 750 08	15	1
97 69 967 08	2 444	91 60 411 08	32	2	97 79 119 08	2 540	91 56 741 08	33	1
97 69 971 08	2 444	91 60 411 08	33	2	97 79 789 08	2 515	91 61 436 08	19	1
97 70 722 08	2 560 022	96 44 710 08	1	1	97 79 790 08	2 515	91 61 436 08	12	2
97 71 926 08	2 444	91 60 411 08	17	2	97 79 862 08	1 932	91 57 520 08	65	1
97 72 538 08	2 444	91 60 411 08	9	1	97 80 696 08	2 520	91 55 224 08	8	1
97 72 539 08	2 444	91 60 411 08	10	1	97 80 697 08	2 520	91 55 224 08	10	1
97 72 910 08	2 560	91 71 363 08	26	1	97 80 851 08	1 830 008	96 70 487 08	29	1
97 72 911 08	2 560	91 71 363 08	27	1	97 80 852 08	1 830 008	96 70 487 08	53	2
97 72 912 08	2 560	91 71 363 08	28	1	97 80 938 08	1 641 001	92 18 053 08	8	1
97 72 913 08	2 560	91 71 363 08	29	1	97 81 132 08	2 260 006	96 49 692 08	7	1
97 72 914 08	2 560	91 71 363 08	30	1	97 81 144 08	2 260	91 59 506 08	8	2
97 72 915 08	2 560	91 71 363 08	31	1	97 81 278 08	2 984	91 53 758 08	8	2
97 73 428 08	2 210 008	96 48 137 08	100	1	97 81 399 08	1 807	91 56 748 08	4	1
97 73 511 08	2 210 008	96 48 137 08	9	1	97 81 405 08	1 830 008	96 70 487 08	2	1
97 73 512 08	2 210 008	96 48 137 08	10	1	97 81 406 08	1 830 008	96 70 487 08	3	1
97 73 528 08	2 444	91 60 411 08	34	2	97 81 407 08	1 830 008	96 70 487 08	4	1
97 73 590 08	1 811	91 76 419 08	133	1	97 81 512 08	2 510 030	96 50 319 08	7	1
97 73 613 08	2 210 008	96 48 137 08	3	1	97 81 560 08	2 510 030	96 50 319 08	34	2
97 73 619 08	1 811	91 76 419 08	134	1	97 83 355 08	2 970 000	96 56 801 08	(3)	1
97 74 304 08	2 502	91 72 031 08	10	2	97 83 679 08	1 830 008	96 70 487 08	5	1
97 74 381 08	1 830 060	96 45 781 08	1	1	97 83 769 08	1 830 008	96 70 487 08	6	1
97 74 440 08	2 502	91 72 031 08	15	1	97 83 822 08	2 520	91 55 224 08	173	1
97 74 441 08	2 502	91 72 031 08	16	1	97 83 823 08	2 520	91 55 224 08	174	1
97 74 443 08	2 502	91 72 031 08	17	1	97 84 619 08	2 970 000	96 56 801 08	186	1
97 74 444 08	2 502	91 72 031 08	18	1	97 84 905 08	2 102	91 55 946 08	26	1
97 74 657 08	2 520	91 55 224 08	20	1	97 85 858 08	1 420 074	96 24 312 08	5	1
97 74 833 08	2 502	91 72 031 08	2	2	97 86 614 08	2 932 230	96 59 275 08	1	1
97 74 908 08	2 932 152	96 58 697 08	11	1	97 86 739 08	1 880	91 61 844 08	11	2
97 75 044 08	2 520	91 55 224 08	4	1	97 86 740 08	1 880	91 61 844 08	12	4
97 75 106 08	1 880	91 61 844 08	21	1	97 86 741 08	1 880	91 61 844 08	14	6
97 75 229 08	2 520 020	96 49 038 08	2	1	97 86 743 08	1 880	91 61 844 08	28	2
97 75 310 08	2 510 031	96 71 371 08	13	1	97 86 744 08	1 880	91 61 844 08	29	6
97 75 317 08	2 520 020	96 49 038 08	3	1	97 86 745 08	1 880	91 61 844 08	31	1
97 75 793 08	2 520	91 55 224 08	56	1	97 86 746 08	1 880	91 61 844 08	32	4
97 75 801 08	2 540	91 56 741 08	7	1	97 86 747 08	1 880	91 61 844 08	49	2
97 75 811 08	2 520	91 55 224 08	59	1	97 86 748 08	1 880	91 61 844 08	63	6
97 75 816 08	2 520	91 55 224 08	62	1	97 86 749 08	1 663 022	96 84 554 08	1	2
97 75 878 08	2 515	91 61 436 08	18	1	97 86 749 08	1 880	91 61 844 08	64	1
97 76 211 08	2 510 031	96 71 371 08	5	1	97 86 750 08	1 880	91 61 844 08	66	3
97 76 239 08	2 210	91 73 617 08	18	1	97 86 751 08	1 880	91 61 844 08	90	4
97 76 261 08	2 510 050	96 71 608 08	4	1	97 86 874 08	1 899	91 57 658 08	1	2
97 76 265 08	2 520	91 55 224 08	113	1	97 88 671 08	1 880	91 61 844 08	33	1
97 76 470 08	1 830 300	96 59 857 08	1	1	97 89 108 08	1 860	91 68 642 08	125	2
97 76 608 08	2 260 006	96 49 692 08	6	1	97 89 109 08	1 860	91 68 642 08	66	1
97 76 670 08	3 930 364	96 51 144 08	4	1	97 89 133 08	1 805 911	96 56 380 08	3	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 89 159 08	2 210	91 73 617 08	23	1					
97 89 160 08	2 210	91 73 617 08	24	1					
97 89 482 08	1 830 303	96 57 512 08	1	1					
97 90 704 08	1 860	91 68 642 08	2	1					
97 91 618 08	2 444	91 60 411 08	41	2					
97 91 619 08	2 444	91 60 411 08	37	2					
97 91 620 08	2 444	91 60 411 08	38	2					
97 92 181 08	2 450 022	96 39 560 08	11	1					
97 93 206 08	2 790 000	91 60 499 08	1	1					
97 93 244 08	1 860	91 68 642 08	3	1					
97 93 266 08	1 860	91 68 642 08	36	2					
97 93 268 08	1 860	91 68 642 08	37	1					
97 93 277 08	1 541	91 68 662 08	35	1					
97 94 895 08	2 790 000	91 60 499 08	3	1					
97 98 066 08	2 970 000	96 56 801 08	185	1					
98 85 529	X1011583	10 11 583 7	16	3					
98 85 529	X1011997	10 11 997 6	5	1					
98 86 591	9 075 541	90 75 541	9	1					
98 86 591	X1011739	10 11 739 7	20	1					
98 86 756	X1011739	10 11 739 7	21	1					
98 87 461	9 079 560	90 79 560	2	1					
98 87 461	9 080 525	90 80 525	3	1					
98 88 259	X1011577	10 11 577 6	12	6					
98 89 837	9 072 112	90 72 112	90	1					
99 22 047	2 510 053	96 50 321 08	6	1					

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
1 EJE C.SUSPENSIÓN 10X8	91 49 964 08	7	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
1 EJE PREM.	96 37 826 08	1	1	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
2 EJE C. SUSPENSIÓN 10X8	91 49 966 08	8	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
2 EJE PREM.	96 37 827 08	1	1	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
2ª POLEA DORSAL INSTALAC	91 49 942 08	271	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
3 EJE C.SUSPENSIÓN	91 56 968 08	9	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
3 EJE PREM.	96 52 850 08	1	1	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
4 EJE PREM.	96 37 829 08	1	1	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN	91 49 968 08	10	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
5 EJE PREM.	96 37 830 08	2	1	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
ABRAZADERA 10X20XD1 W1-2	10 22 236 4	2	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
ABRAZADERA 125X15 W1-2	10 01 268 1	9	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
ABRAZADERA 8X20XD1 W1-E	10 67 867 3	20	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ABRAZADERA CANCAMO 262	10 42 538 8	182	2	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA CONSOLA BISA	10 02 326 6	10	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA CONSOLA BISA	10 87 100 1	11	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA CONSOLA BIS	10 33 415 3	300	6	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
ABRAZADERA CONSOLA BIS	77 42 844 08	14	4	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA DE APRIETE	10 43 024 9	8	1	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
ABRAZADERA DE APRIETE	10 43 024 9	8	1	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
ABRAZADERA DE APRIETE 122	55 21 020 08	8	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA DE APRIETE 149	55 21 021 08	9	2	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA DE APRIETE 75	77 42 097 08	5	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
ABRAZADERA DE APRIETE 75	77 42 097 08	5	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
ABRAZADERA DE APRIETE 77/	77 42 856 08	10	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA DE CINTA 19 Ck	10 02 307 6	5	2	9 739 127	97 39 127	TUBERÍA PURGA AGUA
ABRAZADERA DE PERFIL 108	10 45 120 6	29	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA DE SUJECION 1	26 21 013 08	29	0.2	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ABRAZADERA DIN 3016-1 10X2	73 81 628	5	1	9 080 853	90 80 853	TUBERIA DE ACEITE PREMO
ABRAZADERA DIN 3016-1 10X2	73 81 628	24	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 3016-1 10X2	73 82 092	2	2	9 080 853	90 80 853	TUBERIA DE ACEITE PREMO
ABRAZADERA DIN 3016-1 12X1	73 82 087	19	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 3016-1 16X1	73 81 294	20	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 3016-1 18X2	73 81 635	27	2	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 3016-1 22X2	73 81 630	7	2	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
ABRAZADERA DIN 3016-1 28X2	73 81 834	5	2	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 3016-1 8X1	73 81 771	17	3	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 3016-1 8X2	73 82 090	6	2	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
ABRAZADERA DIN 3016-1 8X2	73 82 090	23	3	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ABRAZADERA DIN 72573 1X18	60 20 102 08	916	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ABRAZADERA DOBLE LNGF4 2	10 09 711 7	10	4	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
ABRAZADERA MANGUERA 10//	55 31 023 08	7	6	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
ABRAZADERA MANGUERA 10//	55 31 023 08	23	6	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA MANGUERA 100	77 42 237 08	11	2	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA MANGUERA 100	77 42 237 08	23	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 100	55 08 494 08	12	3	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA MANGUERA 100	55 08 494 08	6	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 100	55 08 494 08	58	2	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 110	77 42 176 08	110	4	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 12/	55 08 496 08	182	4	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ABRAZADERA MANGUERA 12/	55 08 496 08	42	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
ABRAZADERA MANGUERA 120	77 42 842 08	111	2	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 13	77 42 207 08	9	2	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 13	77 42 254 08	22	2	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 140	77 42 118 08	8	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 18	77 42 249 08	12	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 21	77 42 219 08	27	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA MANGUERA 24	77 42 040 08	8	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 24	77 42 040 08	38	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA MANGUERA 25-	77 42 085 08	181	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ABRAZADERA MANGUERA 25-	77 42 085 08	14	2	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
ABRAZADERA MANGUERA 26	10 01 267 1	16	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA 26	10 01 267 1	16	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA 29	10 28 505 2	38	2	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
ABRAZADERA MANGUERA 32	10 01 267 3	10	2	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA 35	10 01 267 9	27	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA MANGUERA 40-	55 08 380 08	184	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 41/	55 08 495 08	183	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 44	10 01 267 4	17	4	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	5	2	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	180	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 60-	77 42 143 08	13	4	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA MANGUERA 60-	77 42 143 08	7	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 60-	77 42 143 08	16	10	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 60-	77 42 143 08	181	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 70-	77 42 064 08	182	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 70-	77 42 064 08	19	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
ABRAZADERA MANGUERA 80	77 42 188 08	184	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA MANGUERA 89	77 42 252 08	180	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA MANGUERA Ck	10 01 266 8	15	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA Ck	10 01 266 8	15	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 189 08	15	4	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 189 08	307	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 189 08	183	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ABRAZADERA MANGUERA DI	46 35 044	17	1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	15	2	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	23	1	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	13	30	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	305	3	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	17	6	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	42	18	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA MANGUERA DI	49 00 778	12	6	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
ABRAZADERA MANGUERA DI	49 00 778	25	2	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
ABRAZADERA MANGUERA DI	49 81 029	19	2	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
ABRAZADERA MANGUERA DIN	77 42 238 08	180	1	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ABRAZADERA MANGUERA DIN	77 42 238 08	185	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA HR	77 42 830 08	7	2	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ABRAZADERA PLANA 114,3 ED	10 29 664 4	181	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA PLANA 88,9 ED	55 20 975 08	183	2	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA TUBO	10 01 265 5	11	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
ABRAZADERA TUBO	10 01 265 5	7	2	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ABRAZADERA TUBO	10 22 274 3	7	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
ABRAZADERA TUBO 12X2 PP	73 82 216	17	3	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ABRAZADERA TUBO 32.2 USt 3	10 01 265 3	15	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA TUBO 33/20	77 42 250 08	3	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ABRAZADERA TUBO 33/20	77 42 250 08	41	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA TUBO 4,8 PA 6.	11 16 096 6	47	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
ABRAZADERA TUBO 4,8 PA 6.	11 16 096 6	47	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ABRAZADERA TUBO 43/20	77 42 217 08	17	18	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
ABRAZADERA TUBO 43/20	77 42 217 08	30	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ABRAZADERA TUBO 43/20	77 42 217 08	40	8	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA TUBO 64	90 80 051	6	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
ABRAZADERA TUBO DIN 71555	55 20 506 08	17	4	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA TUBO PP	73 82 215	16	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ABRAZADERA X15 W1-EPDM-	10 01 198 9	12	1	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ABRAZADERA X15 W1-EPDM-	10 01 198 9	4	6	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ACC. COMPRESOR AIRE AC.	97 39 170	2	1	1 831 013	96 20 244 08	MONTAJE COMPR. AIRE ACO
ACC. MANUAL EMER.	11 00 781 7	3	1	5 717 378	57 17 378 08	VALVULA DE PASO
ACC. MANUAL EMER. N7	10 35 365 5	5	1	1 750	91 53 684 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
ACC.SECUNDARIO MONTAJE	10 11 997 6	654	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ACC.SECUNDARIO MONTAJE	90 73 767	210	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
ACC.SECUNDARIO MONTAJE	97 39 189	300	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ACC.SECUNDARIO PREMONT.	10 11 783 6	1	1	9 073 767	90 73 767	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
ACC.SECUNDARIO PREMONT.	90 78 962	1	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
ACCESORIOS	92 86 201 08	2	1	1 750	91 53 684 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
ACCIONAMIENTO DE GIRO D	96 91 012 01	1	1	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
ACCIONAMIENTO GENERADO	97 39 177	201	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ACCIONAMIENTO SECUNDARI	97 39 190	1	1	9 739 189	97 39 189	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
ACCIONAMIENTO VENTILADO	97 39 274	1	1	9 739 275	97 39 275	ACCIONAMIENTO VENTILADO
ACCIONAMIENTO VENTILADO	97 39 275	174	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ACOLCHADO PROTECTOR	52 04 028 08	3	1	1 750	91 53 684 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
ACOPL.VISCO 12NM/2230U/MI	10 01 536 1	1	1	X1001532	10 01 532 4	VENTILADOR PREMONTADO
ACOPLAMIENTO ANGULAR	59 10 510 08	8	3	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
ACOPLAMIENTO ANGULAR	59 10 510 08	29	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 271 0	38	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 271 0	4	5	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 271 0	3	7	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 271 0	4	2	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 271 0	5	6	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 271 1	14	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 01 696 0	14	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 11 610 9	7	1	X1011573	10 11 573 6	MANGUERA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 22 236 6	7	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 28 515 5	17	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 65 262 2	25	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 65 262 9	21	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR	10 67 867 1	16	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO ANULAR 14M	10 01 271 3	20	2	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO COMPL. 34,	10 11 577 1	10	1	X1011676	10 11 676 8	COMPRESOR AIRE AC.
ACOPLAMIENTO DE MANIOBR	52 04 050 08	1	1	1 683	91 42 690 08	ACOPLAMIENTO MANIOB. DE
ACOPLAMIENTO DE MANIOBR	52 04 050 08	1	1	1 683 100	91 40 089 08	ACOPLAMIENTO DE MANIOBR
ACOPLAMIENTO DE MANIOBR	91 40 089 08	347	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ACOPLAMIENTO DE MEDICIO	47 56 033 08	650	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
ACOPLAMIENTO DE MEDICIO	47 56 033 08	705	8	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ACOPLAMIENTO MANIOB. DE	91 42 690 08	30	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ACUMULADOR DE MEMBRANA	51 06 451 08	175	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ACUMULADOR DE MEMBRAN	51 06 420 08	156	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ACUMULADOR DE MEMBRAN	51 06 434 08	158	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
ACUMULADOR DE MEMBRAN	51 06 756 08	155	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ACUMULADOR DE MEMBRANA	11 00 488 1	152	6	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
ADAPTADOR 18-POL SPF	66 00 245 08	8	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
ADAPTADOR DE LA MANILLA	11 17 050 4	2	1	9 678 147	96 78 147 08	SISTEMA DE CIERRE CPL.
ADAPTADOR GD-ZN SW GEPU	57 13 899 08	26	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ADAPTADOR PARA ENSAYO	91 05 061 08	28	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
ADAPTADOR REGISTRADOR D	91 68 722 08	429	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADAPTADOR RI11/4-EDX3/4 A3	47 55 014 08	5	2	2 984 004	96 69 344 08	RADIADOR ACEITE PREMONT
ADHESIVO	10 66 390 9	(1)	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ADHESIVO BEHAELTER 2,5KG	96 74 218 08	30	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ADVERTENCIA VIENTO PRE	96 70 515 08	11	1	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
AERADOR ALU	10 46 776 5	6	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
AGENTE OBTURADOR 50ML	86 27 609 23	112	1	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
AGENTE OBTURADOR 50ML	86 27 609 23	112	1	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
AGENTE OBTURADOR 50ML	86 27 609 23	109	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
AGENTE OBTURADOR 50ML T	10 01 213 8	3	1	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
AGENTE OBTURADOR 50ML T	10 01 213 8	10	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
AGENTE OBTURADOR 75ML -	10 01 117 6	12	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
AIRE ACONDIC. CH 1130-5.1	91 49 951 08	324	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIRE ACONDIC. SE LTM1150-6	91 58 119 08	301	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIREADOR	96 55 903 08	3	1	1 830 303	96 57 512 08	MONTAJE VENTILADOR
AIREADOR 520 PA 6	10 01 536 4	2	1	X1001532	10 01 532 4	VENTILADOR PREMONTADO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
AIREADOR D=385 24V	10 35 483 7	3	1	X1009734	10 09 734 5	RADIADOR ACEITE-AIRE
AISLAMIENTO ACUSTICO	96 71 375 08	100	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
AISLAMIENTO ACUSTICO LTM	96 71 608 08	800	1	2 510 050	96 71 375 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
AJUSTADOR CAJA DE CAMBIO	11 08 870 6	2	1	X1080219	10 80 219 7	CAJA DE CAMBIOS
AJUSTADOR DE EMBRAGUE	57 18 767 08	10	1	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
ALAMBRE DE SEGURIDAD	57 17 973 08	240	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ALAMBRES CAJA DE BORNES	96 50 686 08	8	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ALAMBRES COMPL. INSTRU	96 70 489 08	2	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
ALAMBRES ESTRUCT. BASE	96 58 699 08	2	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ALICATE UNIVERSAL DIN 5244	79 00 315 08	62	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
ALIMENTACION EXTERNA 230	91 26 161 08	343	2		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ALIMENTACION EXTERNA 230	91 60 277 08	342	2		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ALIMENTACION EXTERNA 24V	91 57 759 08	426	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ALIMENTACION EXTERNA 24V	91 52 266 08	423	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ALOJAMIENTO ARRIBA SOBRE	97 56 123 08	11	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
ALOJAMIENTO DE BATERIA	91 59 506 08	106	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ALOJAMIENTO DEL MOTOR	10 42 992 7	7	2	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
ALOJAMIENTO DEPOSITO DE	91 49 977 08	27	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ALTAVOZ 2,77V 86DBA	10 48 901 1	1	2	2 520 036	96 55 767 08	ALTAVOZ CPL.
ALTAVOZ CPL. 40 WATT 100 M	96 55 767 08	272	1	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
ALTAVOZ OVALADO 12V 90DB	61 40 307 08	10	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
AMARRE	10 22 273 8	9	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
AMORTIGUAC.INTERRUPTOR	91 74 477 08	94	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AMORTIGUADOR DE APRIETE	70 42 184 08	18	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
AMORTIGUADOR DE TORSION	10 22 810 0	1	1	X1011578	10 11 578 0	MONTAJE DE EMBRAGUE
AMORTIGUADOR DE TRAQUE	51 06 717 08	6	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
AMORTIGUADOR DE VIBRAC	10 02 919 8	1	1	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
AMORTIGUADOR DE VIBRACI	55 04 585 08	2	2	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
AMORTIGUADOR DE VIBRACI	55 04 584 08	3	2	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
AMORTIGUADOR DE VIBRACI	55 04 580 08	(2)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
AMORTIGUADOR DE VIBRACI	55 04 580 08	(2)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
AMORTIGUADOR DE VIBRACI	55 04 580 08	(2)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 66 130 08	25	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 69 073 08	31	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 69 073 08	104	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 69 073 08	19	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 66 171 08	87	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
AMORTIGUADOR METAL-CAU	10 03 044 0	70	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 66 156 08	3	4	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
AMORTIGUADOR METAL-CA	72 66 177 08	36	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
AMORTIGUADOR MSE27/11X4	52 09 012 08	30	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ANEJO DE LINEA DE CONEXI	10 11 816 1	230	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
ANEJO GENERADOR	90 79 560	441	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
ANEJO GENERADOR 3080W 28	97 39 202	200	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ANEJO TUBERIA	90 79 092	381	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
ANEJO TUBERIA	97 39 247	143	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ANEMOMETRO VELOCIDAD V	11 06 600 1	3	1	3 780 265	96 70 515 08	ADVERTENCIA VIENTO PRE
ANGULAR 2.5X400X124 ALMG3	97 56 512 08	17	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
ANGULAR 2X40X95 DC01 FE//	95 38 688 08	17	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ANGULAR 3X95X40 DC01 FE//	94 73 392 08	3	1	1 681 020	96 36 221 08	MANDO VÁLVULA DE AIRE
ANGULAR 4X112X681 S315MC	97 03 175 1	2	1	2 501 057	96 79 919 08	BRAZO DE CABINA PREMONT
ANILLO	10 02 331 5	2393	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO	10 02 331 5	2393	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO	10 22 276 1	4	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ANILLO	51 46 148 08	5	14	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO	57 01 107 08	5	14	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO	71 09 087 01	(2)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO	71 09 087 01	15	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
ANILLO 15X324X324 S355MC	97 55 778 08	4	2	2 560 022	96 44 710 08	CONTRAPESO COMPL.
ANILLO A=6,0	57 17 895 08	380	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO AISLANTE	69 10 417 08	7	28	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
ANILLO ASIENTO VALV. ENTR	10 22 234 1	4	2	9 739 260	97 39 260	CULATA
ANILLO ASIENTO VALV. ENT	90 73 725	6	2	X1012038	10 12 038 3	CULATA
ANILLO ASIENTO VALV. SALID	10 22 234 2	5	2	9 739 260	97 39 260	CULATA
ANILLO ASIENTO VALV. SALI	90 73 726	7	2	X1012038	10 12 038 3	CULATA
ANILLO COJINETE	51 46 135 08	3	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO COJINETE	57 01 097 08	3	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO COJINETE	57 17 891 08	330	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ANILLO COJINETE	92 76 017 01	15	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO COMPRESION	50 29 237 08	13	2	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
ANILLO COMPRESION	50 29 326 08	5	3	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
ANILLO COMPRESION	50 29 326 08	300	9	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ANILLO COMPRESION DR/R22	50 29 325 08	12	1	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ANILLO COMPRESION DR/R26	50 29 328 08	212	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ANILLO COMPRESION DR/R26	50 29 328 08	15	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
ANILLO DE APRIETE RD10X12	28 81 825 08	66	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ANILLO DE ATAQUE	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	57 17 625 08	978	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO DE ATAQUE	57 17 966 08	120	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ANILLO DE ATAQUE C60/CuSn	90 73 188	6	2	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
ANILLO DE CIERRE	51 46 136 08	4	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO DE CIERRE	57 01 098 08	4	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO DE CIERRE	57 14 683 08	2	1	X1106054	11 06 054 3	RUEDA DE PLATO
ANILLO DE DISCO	10 01 273 4	2	8	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
ANILLO DE GUIA DE EMBOLO	53 01 914 08	1008	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO DE GUIA DE EMBOLO	53 01 914 08	533	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE GUIA DE EMBOLO	53 01 914 08	533	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 003 08	9	4	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	74	3	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	52	3	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	(6)	2	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	12	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	13	2	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	4	2	1 920 368	96 31 378 08	CLAXON DOBLE PREM.
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	5	4	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
ANILLO DE MUELLE DIN 7980	42 41 009 08	8	6	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
ANILLO DE MUELLE DIN 7980	42 41 009 08	12	4	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
ANILLO DE MUELLE DIN 7980 8	42 41 007 08	8	6	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
ANILLO DE PROTECCION	10 12 044 3	3	1	X1012134	10 12 134 5	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL
ANILLO DE RETENCION	10 02 314 5	419	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETENCION	10 02 314 5	419	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETENCION	53 00 408 08	420	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETENCION	53 00 408 08	420	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETENCION	53 00 408 08	420	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ANILLO DE RETENCION	57 10 968 08	419	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ANILLO DE RETÉN	10 33 585 5	3	1	X1042993	10 42 993 3	MOTOR HIDRAULICO DE EN
ANILLO DE RETÉN	57 18 034 08	20	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO DE RETÉN 120X180X1	10 03 799 9	440	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 140X170X14	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 140X170X14	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 140X170X14	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 140X170X14	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 140X170X14	57 13 311 08	50	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ANILLO DE RETÉN 22X35X6	57 15 168 08	20	1	5 102 380	51 02 380 08	HIDROMOTOR
ANILLO DE RETÉN 25X35X8	52 11 616 08	19	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO DE RETÉN 28X40X6 7	10 22 034 8	20	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
ANILLO DE RETÉN 28X40X6.5/	10 22 035 9	20	1	X1046759	10 46 759 1	BOMBA DE REGULACIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO DE RETÉN 28X40X6.5/	10 22 035 9	20	1	X1046759	10 46 759 2	BOMBA DE REGULACIÓN
ANILLO DE RETÉN 35X52X6/5	70 22 315	14	1	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
ANILLO DE RETÉN 35X52X6/5	70 22 315	14	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO DE RETÉN 55X70X8	57 17 898 08	510	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ANILLO DE RETÉN 90X110X12	10 29 095 9	440	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 90X130X12	57 05 782 08	440	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ANILLO DE RETÉN 95X125X12	57 17 615 08	1003	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO DE RETÉN A 95X120X1	10 03 801 2	2569	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN A 95X120X1	10 03 801 2	2569	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN B1 60X72X	70 26 953	2245	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO DE RETÉN B1 60X72X	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN B1 60X72X	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN B1 60X72X	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN B1 60X72X	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN BAB 60X85	71 00 626 01	63	2	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO DE RETÉN BASL 75X1	57 16 349 08	2395	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN BASL 75X1	57 16 349 08	2395	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN BAUM6SLX	57 05 858 08	440	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DEL PISTON	57 18 040 08	120	2	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO DESLIZANTE	57 06 397 08	15	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO DESLIZANTE	57 06 397 08	(17)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO DISTANCIADOR	51 10 006 08	16	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ANILLO DISTANCIADOR	53 00 404 08	434	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DISTANCIADOR	53 01 917 08	449	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DISTANCIADOR	53 01 917 08	449	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DISTANCIADOR	53 01 917 08	434	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ANILLO DISTANCIADOR	69 10 426 08	6	1	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
ANILLO DISTANCIADOR -	10 01 261 7	5	1	9 739 250	97 39 250	VOLANTE BAQUELITA
ANILLO DISTANCIADOR -	90 80 533	2	1	9 079 185	90 79 185	TRANSMISOR DE REVOL. COM
ANILLO DISTANCIADOR 18X20	90 80 288	2	1	9 079 186	90 79 186	TRANSMISOR DE REVOL. COM
ANILLO DSF 122X113,36X4 MC	10 47 234 7	4	1	X1046728	10 46 728 5	ÉMBOLO COMPL.
ANILLO GLYD	57 00 783 08	(8)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO GUIA	10 01 717 9	6	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO INTERIOR 40X45X20	74 74 040 01	71	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ANILLO INTERMEDIO	10 01 473 0	8	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ANILLO JUNTA DE BORDES C	10 17 372 2	(1)	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ANILLO JUNTA LANO 40X28X3	97 01 153 08	10	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
ANILLO KB 122X113,1X3,5 MC	10 47 234 5	2	1	X1046728	10 46 728 5	ÉMBOLO COMPL.
ANILLO L A 30X1,5	52 11 938 08	28	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO L J 55X2	52 11 935 08	24	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO MUELLE 16X1,6 FSt	10 01 703 5	11	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
ANILLO MUELLE 20X1,5 FSt	10 01 182 1	24	4	9 739 167	97 39 167	JR COMPRESOR AIRE
ANILLO MUELLE 250X3,0	57 16 494 08	965	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO MUELLE 47X1,5	53 01 407 08	986	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO MUELLE 52X2 FSt	49 80 482	8	1	X1046728	10 46 728 5	ÉMBOLO COMPL.
ANILLO MUELLE 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE DIN 5417 SP	74 71 924 08	(3)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ANILLO MUELLE DIN 5417 SP	74 71 924 08	3	1	1 430 001	96 39 349 08	PALANCA DE DIRECCIÓN PR
ANILLO MUELLE DIN 9045 16	50 26 336 08	13	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO MUELLE FSt	10 22 233 6	3	2	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
ANILLO MUELLE SB 130	57 17 977 08	330	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ANILLO MUELLE SB 68X1,5	51 85 994 08	5	4	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
ANILLO MUELLE SB 68X1,5	51 85 994 08	5	4	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
ANILLO MUELLE SB 97	57 17 888 08	260	2	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ANILLO MUELLE WR 32X1,5	53 01 408 08	985	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO OVALADO 26X140X26	77 39 247 08	9	1	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
ANILLO PARTIDO A=2,90	57 18 062 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO PARTIDO A=2,95	57 18 061 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,00	57 18 060 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,05	57 18 059 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,30	57 18 054 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,35	57 18 053 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,40	57 18 052 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,45	57 18 051 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,50	57 18 050 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,55	57 18 049 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,60	57 18 048 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,65	57 18 047 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PARTIDO A=3,70	57 18 046 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO PERFILADO PR22-L A3	47 71 028 08	(2)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ANILLO PERFILADO PR42-L A3	47 71 034 08	(3)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ANILLO PERFILADO PR42-L A3	47 71 034 08	(2)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ANILLO SEGURIDAD	10 03 801 0	2567	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD	10 03 801 0	2567	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD	11 00 798 3	467	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD	57 17 896 08	390	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ANILLO SEGURIDAD 45X1,75	10 01 717 1	13	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO SEGURIDAD 5,64X0,38	10 02 266 0	137	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ANILLO SEGURIDAD 64X2	57 17 991 08	390	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ANILLO SEGURIDAD 80X2,5 ZN	10 01 714 9	7	2	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO SEGURIDAD 85X3	10 01 257 5	15	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
ANILLO SEGURIDAD 85X3 ZN	10 01 178 8	13	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
ANILLO SEGURIDAD A=2,00	57 17 892 08	350	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ANILLO SEGURIDAD A=2,50	57 17 975 08	290	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ANILLO SEGURIDAD A=3,40	57 18 063 08	250	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ANILLO SEGURIDAD A=4,00	57 18 748 08	120	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ANILLO SEGURIDAD AEHNL.DI	10 22 093 7	25	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 067 08	79	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 1	42 80 003 08	62	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 071 08	577	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 083 08	3	2	3 106 001	96 39 041 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 1	53 01 275 08	1057	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 1	53 01 275 08	488	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 094 08	3	2	4 099 001	92 40 739 08	POLEA
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 2	42 80 024 08	6	1	9 074 505	90 74 505	CABALLETE PAL.BASC.PREM
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 3	42 80 026 08	32	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 3	42 80 029 08	92	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 035 08	72	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 4	42 80 033 08	33	3	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 4	53 12 024 08	316	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 4	42 80 040 08	44	2	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	53 01 333 08	8	5	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 6	42 80 050 08	2397	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 6	42 80 050 08	2397	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 002 08	53	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 002 08	53	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 038 08	12	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 039 08	9	1	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 039 08	2398	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 039 08	2398	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 045 08	995	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 059 08	21	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 059 08	467	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 048 08	2575	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	51 45 136 08	21	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	51 10 007 08	18	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	42 81 006 08	6	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 3	42 81 007 08	5	1	X1042993	10 42 993 3	MOTOR HIDRAULICO DE EN
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 4	50 09 311 08	5	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 6	42 81 021 08	67	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 8	42 81 025 08	12	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 8	42 81 027 08	4	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO SINCRONIZACION	57 17 996 08	30	2	5 717 824	57 17 824 08	SINCRONIZACION
ANILLO SINCRONIZACION	57 18 180 08	110	1	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
ANILLO SINCRONIZACION	57 18 186 08	220	1	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
ANILLO SOPORTE	57 00 801 08	31	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE	57 00 801 08	(12)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE 13X2,5X1,5	57 00 786 08	18	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE 13X2,5X1,5	57 00 786 08	(10)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE 17,5X20,9X1	57 10 828 08	(4)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ANILLO SOPORTE 30X3X1,5	57 00 787 08	19	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE 30X3X1,5	57 00 787 08	(11)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE 39X45X1,5	57 00 784 08	(9)	2	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ANILLO SOPORTE AlMgSi0,5	92 75 735	3	2	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
ANILLO TRAPEZOIDAL	10 01 216 0	4	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
ANILLO USIT U 14X19,5X1,5	57 01 169 08	305	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ANILLO USIT U 6,7X10X1	51 45 080 08	17	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
ANILLO V	10 03 801 4	2571	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO V JV18	57 18 068 08	130	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
ANTENA	10 28 963 1	2	1	2 780 851	96 24 498 08	ANTENA DE RADIO PREM.
ANTENA	10 45 027 3	273	2	1 830 300	96 59 857 08	INSTALACIÓN EQUIPO DE RA
ANTENA	10 87 106 1	271	1	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
ANTENA 145MM	76 24 428	11	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
ANTENA DE RADIO PREM.	96 24 498 08	1	1	2 780 850	96 47 818 08	MÓDULO GSM
APANTALLADO	96 49 320 08	30	2	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
APARATO DE MANDO DE MOT	10 12 249 4	570	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
APARATO DE MANDO DE MOT	10 12 721 7	71	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
APARATO DE MANDO TEMPO	63 01 006 08	82	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
APENDICE 18-L A3P	47 77 001 08	616	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
APOYABRAZO	97 16 366 08	2	1	2 502 007	96 22 822 08	REPOSABRAZOS IZQUIERDA
APOYABRAZO	97 16 366 08	2	1	2 502 008	96 22 823 08	REPOSABRAZOS DERECHA
APOYO BASE	70 42 781 08	51	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
APOYO BASE 0 PA6G	28 81 998 08	14	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
APOYO DE TUBO	10 01 242 4	8	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
APOYO DE TUBO GSCK45 FE//	95 46 242 08	3	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
APOYO DE TUBO GSCK45 FE//	95 46 242 08	31	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
APOYO DE TUBO GSCK45 FE//	95 46 242 08	15	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
APOYO DE TUBO RD42X3X85	94 54 091 08	(1)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
APUNTALAMIENTO CONSTR. S	96 78 265 08	5	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
APUNTALAMIENTO CONSTR. S	96 79 041 08	5	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ARANDELA	10 02 314 0	409	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	10 02 314 0	409	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	10 02 314 0	505	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	10 02 904 3	446	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	10 03 801 5	2572	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	10 11 375 3	446	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA	10 11 377 3	994	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA	10 11 397 9	1079	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA	10 11 398 7	2718	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA	51 07 972 08	5	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ARANDELA	51 46 137 08	5	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA	52 11 605 08	14	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA	55 30 849 08	55	18	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA	55 30 849 08	55	18	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA	55 30 849 08	109	6	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA	57 00 794 08	26	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ARANDELA	57 01 099 08	5	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA	57 05 823 08	531	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ARANDELA	57 17 006 08	583	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 17 006 08	583	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ARANDELA	57 17 886 08	240	2	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA	57 17 963 08	80	5	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA	57 18 045 08	220	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ARANDELA	57 18 098 08	250	1	9 653 367	96 53 367 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	59 10 635 08	39	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA	93 18 075 01	5	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ARANDELA 10X80X80 S700MC	97 33 948 08	19	5	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
ARANDELA 11X21X3 -9SMnPb	10 01 256 4	4	2	9 739 237	97 39 237	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
ARANDELA 11X22X5 -9SMnPb2	10 01 256 6	6	1	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
ARANDELA 11X22X5 -9SMnPb2	10 01 256 6	7	2	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
ARANDELA 11X23X6 -9SMnPb	10 01 694 9	10	3	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
ARANDELA 12,5X24X5 -C45K	10 03 243 0	6	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
ARANDELA 13X29,8X4 -St 37-2	10 01 201 3	25	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
ARANDELA 15,5X34X0,5 -Ck 67	10 01 256 3	4	4	9 739 261	97 39 261	CULATA
ARANDELA 1X50X50 DC01 FE//	97 22 608 08	20	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA 20,2X25X3XA GU	71 02 074 08	38	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA 3X21X21 DC01 FE//	97 36 182 08	20	6	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA 4X40X40 S315MC	94 01 160 08	94	7	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA 50.0X5 42CRMO4	95 65 627 08	10	4	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA 6,2X11X2 -Cu	10 01 256 5	6	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
ARANDELA 6,3X10,8X6 -9SMn	10 01 699 2	(3)	2	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
ARANDELA 8,4X15X1,6 140HV	10 01 166 2	3	9	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
ARANDELA 8,4X16X1,6 -42Cr	10 11 814 9	2	2	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	20	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	18	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	9	1	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
ARANDELA 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	15	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
ARANDELA 9X19X3 -9SMnPb28	10 03 288 2	11	3	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	12	2	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	4	3	9 739 169	97 39 169	MONT.COMPR.AIRE AC.
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	4	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	3	4	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	4	1	9 739 270	97 39 270	TUBO ASPIRADOR ANEJO
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	5	3	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	10	3	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	4	2	9 739 286	97 39 286	TAPA DE CIERRE
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	4	2	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ARANDELA A 10,5X20X2 200HV	10 01 165 8	4	2	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ARANDELA A 13X24X2,5 200HV	10 01 165 9	4	5	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
ARANDELA A 19X34X3 200HV	10 22 275 4	7	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
ARANDELA A 6,4X12X1,6 200	10 01 165 3	7	2	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
ARANDELA A 6,4X12X1,6 200	10 01 165 3	7	2	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
ARANDELA A 6,4X12X1,6 200	10 01 165 3	7	2	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ARANDELA A 6,4X12X1,6 200	10 01 165 3	29	6	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA A 6,4X12X1,6 200	10 01 165 3	(4)	2	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
ARANDELA A 6,4X12X1,6 200	10 01 165 3	9	8	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	6	2	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	4	3	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	6	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	19	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	19	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	34	2	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	5	5	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	8	9	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	3	2	9 739 259	97 39 259	MONTAJE DEL FILTRO DE CO
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	11	6	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	18	3	9 739 275	97 39 275	ACCIONAMIENTO VENTILADO
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	6	2	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	20	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	21	8	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
ARANDELA A 8,4X16X1,6 200	10 01 165 4	20	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ARANDELA A=1,40	57 17 878 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,45	57 17 877 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,50	57 17 876 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,55	57 17 875 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,60	57 17 874 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,65	57 17 873 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,70	57 17 872 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,75	57 17 859 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,80	57 17 858 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,85	57 17 857 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,90	57 17 856 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=1,95	57 17 855 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=2,00	57 17 854 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA A=2,30	57 17 962 08	70	10	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA A=5,00	57 17 894 08	370	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA AJUSTE DIN 988	10 03 800 9	2566	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA AJUSTE DIN 988 10	51 46 142 08	17	2	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA AJUSTE DIN 988 10	51 46 143 08	18	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA AJUSTE DIN 988 1	11 34 748 4	103	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA AJUSTE DIN 988 15	10 03 801 6	971	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 15	10 03 801 6	1087	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 15	10 03 801 6	2574	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA AJUSTE DIN 988 2	42 20 615 01	49	6	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 25	42 20 614 01	48	9	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 2	42 20 621 01	47	3	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 63	42 10 004 08	17	2	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA AJUSTE DIN 988 63	42 10 005 08	18	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA AJUSTE DIN 988 9	10 03 801 8	2581	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA APOYO	57 17 890 08	300	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ARANDELA CON TALON	10 44 062 7	58	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ARANDELA DE AJUSTE	57 16 367 08	4	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ARANDELA DE APOYO	52 11 635 08	27	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA DE APOYO 42X55X	52 11 936 08	25	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA DE APOYO DIN 98	10 02 314 6	433	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DE APOYO DIN 98	10 02 314 6	433	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DE APOYO DIN 98	10 02 314 6	433	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ARANDELA DE APOYO DIN 98	10 17 363 2	50	4	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
ARANDELA DE APOYO DIN 98	42 20 047 08	1257	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA DE APOYO DIN 988	42 20 010 01	5	1	9 074 505	90 74 505	CABALLETE PAL.BASC.PREM
ARANDELA DE APOYO DIN 988	53 00 631 08	2396	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DE APOYO DIN 988	53 00 631 08	2396	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DE COMPENSACIO	51 07 832 08	17	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 990 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 989 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 988 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 987 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 931 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 986 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 930 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 929 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 928 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 927 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 985 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 926 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 513 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 925 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 924 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 984 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 923 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 922 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 921 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 920 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 983 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 919 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 918 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 917 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 916 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 982 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 915 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 914 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 913 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 912 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 981 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 911 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 910 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 980 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 979 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 978 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA DE GOMA	97 32 456 08	13	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
ARANDELA DE MUELLE	51 10 040 08	41	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	10 41 109 3	6	2	X1021997	10 21 997 8	ARRANCADOR
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	10 41 109 2	4	1	X1021997	10 21 997 8	ARRANCADOR
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	42 50 509 08	3	4	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	10 01 170 9	4	10	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	10 01 171 0	7	1	9 739 243	97 39 243	REFRIGERACION PISTON
ARANDELA DE REBORDEAR	59 15 630 08	5	2	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
ARANDELA DE REBORDEAR	59 15 630 08	2	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA DE SINTONIA	10 41 302 0	14	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
ARANDELA DE SINTONIA	70 23 472	12	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
ARANDELA DE VALVULA	10 11 969 5	1	2	9 079 861	90 79 861	CABALLETE BALANCIN
ARANDELA DE VALVULA	10 22 235 3	2	1	X1001706	10 01 706 2	PUENTE VÁLVULA PREENSAM
ARANDELA DENTADA	93 89 965 01	90	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ARANDELA DIN 125 A 10.5 PA6	42 00 054 14	375	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ARANDELA DIN 125 A 23 ST V	42 00 023 08	312	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ARANDELA DIN 125 A 6,4 ST V	42 00 009 77	9	1	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
ARANDELA DIN 125 A 6,4 ST V	42 00 009 77	9	1	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
ARANDELA DIN 1440 18 ST V	42 11 016 08	35	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA DIN 1440 22 ST V	42 11 018 08	381	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 1440 45 ST V	42 11 032 08	12	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
ARANDELA DIN 1440 65 ST V	42 11 036 08	5	4	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
ARANDELA DIN 1441 26 ST V	42 12 016 08	10	4	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
ARANDELA DIN 1441 26 ST V	42 12 016 08	382	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 1441 31 ST V	42 12 019 08	5	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DIN 433 13 ST VER	42 02 008 08	48	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA DIN 433 13 ST VER	42 02 008 08	48	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	8	8	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	13	4	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
ARANDELA DIN 435 11 ST A3C	42 04 002 08	3	4	1 671	91 61 527 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
ARANDELA DIN 440 R 11 ST V	42 06 004 08	245	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA DIN 440 R 6.6 ST V	42 06 001 08	4	8	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
ARANDELA DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	380	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 7349 10,5 200H	40 00 505	39	16	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 7349 10,5 200H	40 00 505	7	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
ARANDELA DIN 7349 10,5 200H	40 00 505	378	14	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA DIN 7349 10,5 200H	40 00 505	375	4	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ARANDELA DIN 7349 10,5 200H	40 00 505	14	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
ARANDELA DIN 7349 10,5 200H	40 00 505	11	2	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	43	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	43	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	8	6	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	41	3	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 7349 15 ST V	42 16 008 08	33	8	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 7349 17 200HV	42 16 009 01	17	3	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	5	16	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	37	8	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	37	8	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	4	4	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	3	4	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	11	4	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
ARANDELA DIN 7349 25 ST V	42 16 013 08	23	8	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
ARANDELA DIN 7349 4,3 A4	11 16 108 4	375	4	2 200 048	96 84 070 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
ARANDELA DIN 7349 6,4 200H	40 00 648	379	4	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA DIN 7349 8,4 200H	42 16 025	13	4	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
ARANDELA DIN 7349 8,4 200H	42 16 025	376	17	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA DIN 7349 8,4 200H	42 16 025	5	4	2 790	91 68 708 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
ARANDELA DIN 7349 8,4 200H	42 16 025	20	16	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 7349 8,4 200H	42 16 025	9	2	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
ARANDELA DIN 7989-2 16 ST V	42 17 008 08	381	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA DIN 9021 6,4 140HV	42 18 016 14	45	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	24	20	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	27	8	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	19	8	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	4	4	1 671	91 61 527 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	19	16	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	25	8	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	100	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	11	15	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	376	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	16	18	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	16	2	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	36	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	26	18	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	61	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	8	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST	42 18 005 08	65	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST	42 18 005 08	74	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST	42 18 006 08	117	12	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST	42 18 006 08	6	2	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST	42 18 006 08	7	2	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	10	4	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	12	10	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	7	6	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	3	2	1 790 999	96 83 693 08	ELEMENTOS MONTAJE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	8	11	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	28	5	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	10	4	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	15	3	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	61	14	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	61	14	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	111	105	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	4	4	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	12	8	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	74	41	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	84	8	1 935	91 52 318 08	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	22	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	378	8	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	8	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	16	8	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	9	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	112	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	15	4	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	54	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	56	3	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	4	2	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	40	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	15	2	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	5	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	23	34	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	42	10	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	7	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	9	8	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	3	8	1 640	91 51 182 08	CALZOS C.SUJECIÓN
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	6	12	1 643 001	96 38 764 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	7	24	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	5	12	1 663 008	96 21 866 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	12	18	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	15	19	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	18	18	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	10	5	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	44	32	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	43	32	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	43	32	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	31	4	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	115	132	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	83	9	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	62	16	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	7	4	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	4	4	2 501 057	96 79 919 08	BRAZO DE CABINA PREMONT
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	24	4	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	375	4	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	39	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	34	10	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	36	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	22	2	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	29	2	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	311	3	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	30	33	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	53	6	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	16	7	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	5	8	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	5	4	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	5	8	3 790 014	91 50 438 08	PIEZAS MEC.MONT. FAROS
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	302	2	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
ARANDELA DISTANCIADORA	57 05 957 08	433	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DISTANCIADORA 4	97 02 614 08	3	12	1 410 048	96 18 981 08	MONTAJE DE EMBRAGUE
ARANDELA DISTANCIADORA R	97 08 589 08	28	4	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 205 08	269	2	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 207 08	52	8	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 207 08	92	16	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 208 08	505	4	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	4	12	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	21	20	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 211 08	18	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	12	8	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	18	4	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	32	5	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	377	3	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA EN 14399-6 20 ST	42 15 003 08	3	8	2 573	91 61 435 08	LASTRAJE
ARANDELA EN 14399-6 30 ST	42 15 006 08	4	4	3 330	91 62 484 08	MECANISMO DE EXTENSION
ARANDELA GUMMI	59 15 631 08	3	2	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
ARANDELA GUMMI	59 15 631 08	1	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA ISO 7089 10 200HV	50 09 175 08	631	6	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	26	3	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	16	4	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	5	2	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	51	8	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	377	23	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	388	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	378	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	5	6	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	11	16	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	10	8	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	28	6	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	377	4	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	14	7	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	87	8	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	376	8	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	37	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	10	2	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
ARANDELA ISO 7089 10 300HV-	10 28 979 5	7	4	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	13	2	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	224	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	311	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	379	3	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	7	2	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	31	8	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	19	2	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	66	20	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	66	16	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	66	14	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	66	14	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	66	12	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	58	6	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	14	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	18	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	3	8	X1011578	10 11 578 0	MONTAJE DE EMBRAGUE
ARANDELA ISO 7089 12 300HV	10 28 980 4	8	17	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
ARANDELA ISO 7089 14 300HV	10 28 980 5	309	16	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA ISO 7089 16 300HV	10 28 980 6	3	8	1 643	91 49 976 08	MONTAJE CABALL. SOPORTE
ARANDELA ISO 7089 16 300HV	10 28 980 6	377	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ARANDELA ISO 7089 16 300HV	10 28 980 6	380	8	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 16 300HV	10 28 980 6	30	4	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA ISO 7089 16 300HV	10 28 980 6	12	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
ARANDELA ISO 7089 18 200HV	42 00 020 08	310	8	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ARANDELA ISO 7089 18 200HV	42 00 020 08	27	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA ISO 7089 20 200HV	42 00 021 08	41	8	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA ISO 7089 3 -MS	42 00 501 08	268	2	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ARANDELA ISO 7089 3,5 200H	46 00 253	5	10	2 932 230	96 59 275 08	MÓDULO DE RESISTENCIA PR
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	8	16	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	74	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	22	8	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	53	8	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	164	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	90	16	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	5	4	2 932 216	96 49 320 08	APANTALLADO
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	40 01 645	6	3	3 780 265	96 70 515 08	ADVERTENCIA VIENTO PRE
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	(4)	2	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	159	6	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	2	4	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	46	8	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	504	4	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	11	4	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	3	5	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	35	8	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	54	2	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	6	4	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	9	3	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
ARANDELA ISO 7089 5 200HV	46 00 305	39	5	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	21	4	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	21	24	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	21	24	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	153	4	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	236	10	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	4	3	1 811 035	96 26 210 08	CONSOLA DE TECHO COMPL.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	13	6	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	6	3	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	10	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	172	4	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	3	6	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	122	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	5	2	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	302	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	382	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	375	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	16	29	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	18	22	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	42	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	27	14	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	21	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	73	20	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	26	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	37	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	10	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	4	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	61	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	61	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	61	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	61	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	61	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	17	12	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	21	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	7	2	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	14	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	47	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
ARANDELA ISO 7089 6 200HV	42 00 009 01	13	8	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	30	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	11	4	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	27	15	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	12	18	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	29	10	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	29	10	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	4	12	1 643 001	96 38 764 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	21	32	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	12	4	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	12	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	223	12	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	4	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	44	4	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	44	4	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	34	4	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	108	14	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	9	4	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	7	2	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	7	2	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	37	6	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	375	17	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	376	16	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	23	2	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	18	20	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	11	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	6	8	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	80	63	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	4	4	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	29	20	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	13	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	55	15	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	375	2	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	33	4	2 780 236	91 57 759 08	ALIMENTACION EXTERNA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	26	10	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	17	2	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	13	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	4	8	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	16	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	17	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	17	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	17	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	17	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	17	8	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	18	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	6	4	3 780 947	96 70 495 08	FUEGO OBSTÁCULO PREMO
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	6	4	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	21	4	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	8	2	9 077 279	90 77 279	RACORD DE CONEXION
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	16	3	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	2707	3	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	2378	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 012 01	2378	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 607 05	25	4	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 607 05	18	16	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 607 05	159	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 607 05	241	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
ARANDELA ISO 7089 8 300HV F	10 28 980 3	230	3	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	10	6	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
ARANDELA ISO 7092 20 200HV	40 02 561	52	16	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 200HV	40 02 561	52	16	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 200HV	40 02 561	52	16	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 200HV	40 02 561	52	16	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 200HV	40 02 561	67	16	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA ISO 7092 6 200HV	10 03 569 4	157	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7093-1 6 200HV	42 18 017 08	3	8	2 920 052	96 48 157 08	INTERR.F.CARR. MONTAJE
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	11	12	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	33	6	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	71	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	19	12	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA LATERAL 4MM E	72 57 407 08	5	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA LATERAL 4MM E	97 75 044 08	4	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA PRESION	57 17 970 08	180	2	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ARANDELA RD20X5,7 PA6G	28 30 915 08	20	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA RD26X5,7 PA6G	28 30 913 08	24	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA RD40X4 S315MC	95 36 317 08	14	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA RD54X5 S355MC	95 48 674 08	7	8	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
ARANDELA RD54X5 S355MC	95 48 674 08	39	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA RD54X5 S355MC	95 48 674 08	39	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA RD60X15 PA6G	28 81 836 08	65	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA RD86X10 S355MC	95 35 065 08	10	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ARANDELA RETEN 7,03X15,1	10 04 040 6	2	1	X1011585	10 11 585 4	JJ TOBERA INYECCIÓN
ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	42 99 003 08	109	200	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	42 99 003 08	13	2	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	42 99 003 08	77	5	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
ARANDELA RETEN 7X29X4 A2	42 99 004 08	4	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
ARANDELA RETEN 8X38X1,5	42 99 005 08	26	10	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA RETEN VITON	57 10 825 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
ARANDELA SEGURIDAD DIN 6	50 26 448 08	18	5	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
ARANDELA SEGURIDAD DIN 6	50 26 448 08	1	2	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
ARANDELA SEGURIDAD DIN 6	50 26 448 08	22	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA SEGURIDAD VS 10	42 39 015 08	26	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
ARANDELA SEGURIDAD VS 10	42 29 913	12	12	X1013918	10 13 918 0	GRUPO DE ACCIONAMIENTO
ARANDELA SEGURIDAD VS 12	42 39 017 08	53	8	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA SEGURIDAD VS 8	42 39 014 08	27	16	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
ARANDELA SOPORTE	92 76 013 01	6	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA SOPORTE 125X55X	92 76 028 01	31	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	12	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	16	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	16	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	16	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 275 08	409	2	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ARANDELA TOPE	53 00 276 08	411	4	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ARANDELA TOPE	53 01 238 08	981	12	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARANDELA TOPE	93 87 605 01	46	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA TOPE -	10 01 211 7	7	2	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
ARANDELA TOPE -	10 01 257 0	3	1	9 739 100	97 39 100	CARCASA VOLANTE IMPUL.PR
ARANDELA TOPE 112X138X3 -	10 11 992 7	3	2	X1011693	10 11 693 9	JR DISP.COJ.CIGÜEÑAL COM
ARANDELA TOPE 112X138X3 -	10 11 992 8	4	2	X1011693	10 11 693 9	JR DISP.COJ.CIGÜEÑAL COM
ARANDELA TOPE A=6,00	57 17 851 08	50	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARBOL DE LEVAS	97 39 245	44	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ARBOL DE LEVAS R-MOTORX	10 22 234 6	1	1	9 739 245	97 39 245	ARBOL DE LEVAS
ARBOL DE LEVAS R-MOTOR	10 12 256 0	1	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
ARBOL DE PASO	10 27 984 5	474	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARBOL DE PASO	10 28 872 5	474	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARBOL DEL DIFERENCIAL PRE	90 77 131	1	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
ARBOL DEL DIFERENCIAL PRE	90 77 131	1	1	9 072 879	90 72 879	COMPENSACION DE MASAS
ARBOL INTERMEDIO	57 17 908 08	20	4	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
ARBOL INTERMEDIO	96 40 112 08	40	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
ARMADURA DE ELECTROIMA	57 00 096 08	9	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
ARMADURA DKOL 347/351 CR6	51 15 842 08	(2)	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
ARO BOCA	57 14 224 08	8	3	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
ARO BOCA 60X2 2,5MM²	10 11 484 3	9	18	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
ARO BOCA R16	10 42 516 3	16	8	X1035580	10 35 580 0	TAMBOR MANGUERA
ARO DE EMBOLO LIGERAM.	10 47 234 6	3	1	X1046728	10 46 728 5	ÉMBOLO COMPL.
ARO DE SECCION RECTANG	57 19 151 08	10	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
ARO LATERAL	57 15 597 08	1	1	X1106054	11 06 054 3	RUEDA DE PLATO
ARO SOPORTE	11 65 965 1	(14)	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
ARO SOPORTE GK-ALSI12CU	10 21 999 1	3	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
ARRANCADOR 6.6KW 24V	10 01 246 1	1	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
ARRANCADOR 6.6KW 24V	97 39 159	205	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ARRANCADOR 7.8KW 24V	10 21 997 8	1	1	X1011553	10 11 553 9	MONTAJE ARRANQUE MOTO
ARRASTRE	10 01 246 9	2	1	9 739 237	97 39 237	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
ARRASTRE	10 01 472 9	7	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ARRASTRE	10 11 382 4	1399	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ARRASTRE	10 11 382 5	1918	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
AS-TRONIK IT	96 40 123 08	3	1	X1080219	10 80 219 7	CAJA DE CAMBIOS
ASIDERO COMPL.	70 42 322 08	27	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ASIDERO DE RESPALDO	10 49 234 8	21	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
ASIENTO DE VALVULA	51 07 976 08	10	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ASIENTO DE VALVULA	57 00 098 08	14	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
ASIENTO DE VALVULA	57 06 475 08	3	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ASIENTO DE VALVULA	91 33 637	11	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
ASIENTO DEL ACOMPANANTE	10 29 200 3	2	1	1 805 310	91 50 560 08	ASIENTOS CABINA DE CONDU
ASIENTO DEL OPERADOR 103	11 11 334 3	1	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
ASIENTO DEL OPERADOR 68	10 29 200 6	1	1	1 805 310	91 50 560 08	ASIENTOS CABINA DE CONDU
ASIENTOS CABINA DE CONDU	91 50 560 08	39	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ATORNILLAMIENTO GIRATOR	47 42 340 08	150	3	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.	91 60 411 08	332	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AVISO ACÚST. MECANISMO	91 62 659 08	427	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AVISO AÉREO Y VIENTO TELE	91 69 119 08	280	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AVISO DE RETROCESO 12-36	61 40 099 08	1	1	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
AVISO DE RETROCESO 12-36	61 40 099 08	10	1	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
AVISO DE RETROCESO ACÚ	91 05 097 08	346	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
BALIZA ROTATIVA 55W 24V	10 47 003 2	1	1	1 933	91 57 319 08	PIEZAS EL. MONTAJE EXPED
BALIZAS DE OBSTACULOS 7,	10 81 622 3	3	1	3 780 947	96 70 495 08	FUEGO OBSTÁCULO PREMO
BANDA DE GOMA 50X2 EPDM	26 22 018 08	15	0.18	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
BANDEJA ACEITE R-MOTOR/D	97 39 361	1	1	9 739 362	97 39 362	BANDEJA ACEITE
BANDEJA ACEITE R-MOTOR/D	97 39 362	16	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
BANDEJA ACEITE R-MOTOR/D	10 12 069 7	1	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
BANDEJA COLECTORA DE A	10 11 375 7	912	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BARANDILLA 40X1100X2430 A	10 43 051 7	1	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
BARANDILLA CONSTR. SOLD.	92 68 899 08	48	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BARANDILLA CONSTR. SOLD.	92 71 304 08	115	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BARANDILLA CONSTR. SOLD.	92 71 305 08	116	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BARRA ARTICULADA	59 10 428 08	41	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BARRA ARTICULADA	59 10 577 08	7	2	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
BARRA ARTICULADA	59 10 803 08	8	1	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
BARRA DE ACOPLAMIENTO	10 28 894 2	87	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	57 14 321 08	87	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	53 01 107 08	87	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	57 05 844 08	87	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	57 05 844 08	87	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
BARRA DE CONEXION	10 11 396 7	1046	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BARRA DE DIRECCION 1250 40	10 02 292 3	7	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BARRA DE DIRECCION 1670 40	52 11 492 08	6	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BARRA DE DIRECCION 670 40	52 11 494 08	8	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BARRA DE PROTECCIÓN DE	10 42 884 9	12	2	4 005	91 48 880 08	GANCHO POLIPASTO
BARRA TRACCION	10 09 920 9	28	4	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
BARRA TRANSVERSAL RELIN	96 34 947 08	154	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BARRERA ANTISUCIEDAD 60	10 81 541 3	67	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BARRERA ANTISUCIEDAD 60	10 81 541 5	86	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BASE DE FIJACION	10 49 371 7	(1)	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
BASTIDOR HERMITIZANTE	97 03 425 08	11	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BASTIDOR HERMITIZANTE 0	95 70 471 08	151	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BASTIDOR HERMITIZANTE 10	97 25 613 08	8	8	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BASTIDOR HERMITIZANTE 20X	97 01 671 08	150	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BASTIDOR HERMITIZANTE 65	95 37 112 08	102	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BASTIDOR HERMITIZANTE R	97 25 660 08	10	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BASTIDOR HERMITIZANTE R	97 25 615 08	9	8	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BATERIA 1.5V	61 32 006 08	3	10	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
BATERIA VG 95282 12V 125AH	61 32 029 08	10	4	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BATERIA VG 95282 12V 125AH	61 32 029 08	5	4	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR	96 54 437 08	9	1	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BIELA	10 22 233 7	1	1	9 739 287	97 39 287	BIELA
BIELA	10 32 486 4	3	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
BIELA	10 65 115 8	3	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
BIELA	10 65 115 8	3	1	X1003631	10 03 631 5	CILINDRO DE DIRECCION
BIELA	11 64 396 1	(1)	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
BIELA	97 39 287	38	6	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
BIELA R-MOTOR	10 01 247 3	16	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
BIELA R-MOTORX88	90 79 997	1	1	9 076 459	90 76 459	BIELA
BIELA R-MOTORX92	90 76 459	60	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
BISAGRA 20X20X40/180° GD-	70 42 582 08	5	2	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
BISAGRA 20X20X40/180° GD-	70 42 582 08	84	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BISAGRA 20X20X40/180° GD-	70 42 582 08	4	2	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
BISAGRA 20X20X40/180° GD-	70 42 582 08	47	6	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
BISAGRA 25X33/120° GD-ZN S	70 42 636 08	5	2	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
BISAGRA 31X21X42/180° ALUG	10 11 357 0	5	5	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
BISAGRA 35X35X50/180° ST FE	70 42 281 08	19	2	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
BISAGRA 35X35X50/180° ST FE	70 42 281 08	2	3	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
BISAGRA 35X35X50/180° ST FE	70 42 281 08	2	3	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
BISAGRA 8,4X8,4X28/180° MET	70 42 639 08	4	4	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
BISAGRA ATORNILLADA 25X25	10 87 117 7	2	2	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
BISAGRA ATORNILLADA 30X30	10 87 234 4	3	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
BISAGRA P.PUERTA COMPL.	92 18 651 08	13	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
BISAGRA P.PUERTA COMPL.	92 18 651 08	13	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
BLOQUE DE BOQUILLAS DE P	77 43 751 08	11	2	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
BLOQUE DE CORRED. DE DIS	10 34 652 3	21	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
BLOQUE DE MANDO COMPA	51 13 211 08	52	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
BLOQUE DE VALVULAS	51 13 018 08	51	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
BLOQUE DE VALVULAS	96 73 664 08	1	1	X1065033	10 65 033 6	BLOQUE MANDO
BLOQUE DE VALVULAS	96 73 665 08	2	1	X1065033	10 65 033 6	BLOQUE MANDO
BLOQUE DE VALVULAS	96 73 666 08	3	1	X1065033	10 65 033 6	BLOQUE MANDO
BLOQUE DE VALVULAS 240BA	51 13 226 08	18	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
BLOQUE DE VALVULAS SPF	94 01 508 0	1	1	9 401 433	94 01 433 2	CILINDRO DE CONTRAPESO
BLOQUE DESLIZ.CPL.	10 45 514 4	15	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
BLOQUE DESLIZ.CPL.	10 45 514 4	15	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
BLOQUE DESLIZ.CPL.	10 45 514 4	15	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
BLOQUE DESLIZANTE	57 18 020 08	20	2	5 717 821	57 17 821 08	CONMUTACIÓN GV

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BLOQUE DISTRIBUIDOR	10 11 755 1	34	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
BLOQUE GS60	38 82 891 08	7	4	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
BLOQUE MANDO	51 13 066 08	55	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BLOQUE MANDO 120BAR NG1	10 33 367 2	53	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BLOQUE MANDO 20L/MIN pma	10 80 100 1	165	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BLOQUE MANDO 240BAR SPF	11 60 105 9	22	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
BLOQUE MANDO 300BAR 56L/	10 80 209 0	22	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BLOQUE MANDO 385BAR 380L/	10 65 033 8	21	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
BLOQUE MANDO 385BAR 450L/	10 65 033 6	21	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BLOQUE MANDO 420BAR SPF	10 81 394 8	21	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
BLOQUE MANDO pmax=320BA	10 80 127 4	54	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BLOQUEO 227 ST	70 42 642 08	52	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BLOQUEO DE CONTACTO	10 34 251 9	513	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
BLOQUEO DE CONTACTO 2-	73 68 241	526	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
BLOQUEO PA6.6 SPF	96 84 858 08	64	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BOBINA	57 13 904 08	9	8	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
BOBINA ELECTROIMAN	10 42 913 5	(1)	2	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
BOBINA ELECTROIMAN	11 00 524 4	1	1	X1044985	10 44 985 2	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN	11 65 686 7	(11)	1	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
BOBINA ELECTROIMAN	11 65 686 8	(12)	1	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
BOBINA ELECTROIMAN	11 65 686 8	(12)	1	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
BOBINA ELECTROIMAN	57 18 177 08	8	2	5 718 176	57 18 176 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN	57 19 034 08	1	2	5 113 080	51 13 080 08	VÁLVULA SOLENOIDE
BOBINA ELECTROIMAN	62 04 416	(1)	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
BOBINA ELECTROIMAN 1V	57 02 797 08	10	1	7 029 305	70 29 305	VALVULA LIMITADORA DE PR
BOBINA ELECTROIMAN 24V	10 03 613 8	(1)	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
BOBINA ELECTROIMAN 24V	10 28 022 1	(3)	2	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 17 127 08	157	2	5 113 020	51 13 020 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 18 188 08	1	1	5 717 378	57 17 378 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 18 189 08	1	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 18 323 08	(11)	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 19 101 08	1	1	5 714 537	57 14 537 08	VALVULA DE PRESION
BOBINA ELECTROIMAN 28V	57 08 179 08	1	1	5 705 279	57 05 279 08	VALVULA DE PASO
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	204	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	629	4	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	631	6	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	612	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
BOCA TUBO CARGA COMPL.	10 11 883 8	1	1	X1011883	10 11 883 9	LLENADO DE ACEITE
BOLSA	11 32 072 0	(1)	1	1 793 010	91 69 598 08	EQUIPO DE PROTECCIÓN PER
BOMBA	57 18 017 08	150	1	9 640 123	96 40 123 08	AS-TRONIK IT
BOMBA ACEITE LUBR.PREM	90 75 541	1	1	9 075 540	90 75 540	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	10 02 919 2	1	1	9 739 117	97 39 117	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	97 39 117	56	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	90 75 540	140	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
BOMBA ALTA PRESIÓN R-MOT	97 39 277	70	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
BOMBA ASPIRACIÓN COMBUS	90 78 681	1	1	9 078 680	90 78 680	MONT.BOMBA ALIM. COMBU
BOMBA AUXILIAR DE DIRECC	97 39 164	341	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
BOMBA AUXILIAR DE DIRECCI	97 39 237	340	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
BOMBA DE ACEITE	53 01 391 08	955	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ	90 80 345	370	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ	97 39 123	165	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
BOMBA DE AGUA PREMONT	90 80 344	1	1	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
BOMBA DE AGUA R-MOTOR	97 39 196	1	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
BOMBA DE ALETAS ZFLS/28 R	10 16 571 7	1	1	9 739 237	97 39 237	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
BOMBA DE ENGR.DOBLE WP1	51 21 425 08	102	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
BOMBA DE ENGRANAJES	51 21 265 08	2	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
BOMBA DE ENGRANAJES WP0	10 09 999 3	103	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
BOMBA DE INYECCION	10 11 683 9	170	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
BOMBA DE INYECCION R-MOT	10 11 625 7	1	1	X1011683	10 11 683 9	BOMBA DE INYECCION
BOMBA DE REGULACIÓN	10 46 759 1	1	1	X1002241	10 02 241 0	BOMBA DE REGULACIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BOMBA DE REGULACIÓN	10 46 759 2	2	1	X1002241	10 02 241 0	BOMBA DE REGULACIÓN
BOMBA DE REGULACIÓN A10	10 87 070 1	4	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
BOMBA DE REGULACIÓN A10	10 02 241 0	1	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
BOMBA DOSIFICADORA DP2	55 31 868 08	2	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
BOMBA DOSIFICADORA DP2	55 31 868 08	5	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
BOMBA DUPLEX HIDRAULICA	90 72 112	10	1	X1013918	10 13 918 0	GRUPO DE ACCIONAMIENTO
BOMBA HIDRAULICA ZF/25CC	10 01 274 6	1	1	9 739 164	97 39 164	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
BOMBA MANUAL COMBUSTIBL	70 27 480	2	1	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
BOMBA MP41 SPF	59 10 554 08	26	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BOMBA PREVIA DE ALIMENTA	10 11 634 3	1	1	9 739 277	97 39 277	BOMBA ALTA PRESIÓN
BOMBA PROPULSORA	10 29 012 1	2	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
BOMBA PROPULSORA U4846	55 30 545 08	29	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
BOMBILLA DIN 49632 3W 24V	60 70 115 08	41	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 49848 2,4W 6V	60 70 111 08	(1)	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	60 70 232 08	270	3	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	60 70 232 08	58	2	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	60 70 232 08	3	2	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	269	3	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	14	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	32	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	2	1	6 071 131	60 71 131 08	LÁMP.POST.FRENO
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	4	4	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	267	2	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	56	2	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	506	2	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	3	1	6 071 131	60 71 131 08	LÁMP.POST.FRENO
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 214 08	15	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 214 08	2	2	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	60 70 211 08	(2)	1	1 935	91 52 318 08	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ
BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	60 70 237 08	13	4	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOQUILLA	10 01 693 4	23	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
BOQUILLA	10 04 510 6	527	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
BOQUILLA	59 10 562 08	8	1	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BOQUILLA	59 10 574 08	20	3	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
BOQUILLA	59 10 574 08	31	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BOQUILLA	97 15 652 08	191	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BOQUILLA 0,4	51 07 543 08	47	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BOQUILLA 0,5 MS	51 10 627 08	177	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOQUILLA 0,5 MS	51 10 627 08	152	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
BOQUILLA 0,5 MS	51 10 629 08	181	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOQUILLA 0,6	51 07 460 08	3	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
BOQUILLA 0,6 10.9	57 08 188 08	(151)	1	1 950 505	91 74 477 08	AMORTIGUAC.INTERRUPTOR
BOQUILLA 0,6 MS	51 07 544 08	21	1	X1066512	10 66 512 8	TAPA
BOQUILLA 0,6 MS	51 07 544 08	22	4	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
BOQUILLA 0,8	57 15 273 08	25	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
BOQUILLA 1,3 MS SPF	10 10 109 2	187	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOQUILLA 1,5	57 18 771 08	6	1	5 113 078	51 13 078 08	LISTON DE MANDO
BOQUILLA 2,5	57 15 422 08	4	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	27	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	1	2	5 910 804	59 10 804 08	DEPÓSITO DE AGUA
BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	158	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	188	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOQUILLA D 3,0 M8X8 MS	51 10 569 08	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOQUILLA D=1,6	57 17 046 08	23	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
BOQUILLA DE ESCAPE DE GA	55 31 930 08	78	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BOQUILLA DE ESCAPE DE GA	55 31 930 08	7	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BOQUILLA DE ESCAPE DE GA	55 31 932 08	6	8	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BOQUILLA DE MEMBRANA 29/	55 30 278 08	110	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
BOQUILLA DE PASO DE MEMB	60 27 173 08	307	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BOQUILLA DE PASO DE MEMB	60 27 173 08	111	5	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BOQUILLA DE PASO DE MEMB	60 27 173 08	107	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
BOQUILLA DIN 913 D 1,6 M8X8	57 12 507 08	157	4	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
BOQUILLA DIN 913 D=0,6 M10X	51 10 622 08	183	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BOQUILLA M12X12	10 34 289 5	40	1	5 113 226	51 13 226 08	BLOQUE DE VALVULAS
BOQUILLA MANGUERA	91 40 351	8	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
BOQUILLA MANGUERA	91 40 351	26	1	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
BOQUILLA MANGUERA 9SMn	90 79 080	1	1	X1011550	10 11 550 2	PURGA REFRIGERANTE
BOQUILLA MANGUERA 9SMn	92 76 393	1	2	9 079 890	90 79 890	CONEXION DE CALEFACCION
BORNE	63 61 079 01	3	2	2 932 167	96 50 047 08	REGLETA DE BORNES
BORNE 19X50X55 ALMG3 SPF	97 77 651 08	138	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BORNE 19X50X55 ALMG3 SPF	97 77 652 08	139	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BORNE DE BATERIA 64-177MM	61 32 036 08	728	1	2 920 114	96 57 032 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DE BATERIA 64-177MM	61 32 036 08	728	1	2 920 118	96 54 998 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DE BATERIA 64-177MM	61 32 036 08	728	1	2 920 119	96 55 006 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DE BATERIA 64-226MM	61 32 035 08	501	1	1 950 000	96 57 034 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DE BATERIA 64-226MM	61 32 035 08	729	1	2 920 118	96 54 998 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DE BATERIA 64-226MM	61 32 035 08	729	1	2 920 119	96 55 006 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DE BATERIA MINUS V	61 32 066 08	15	2	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
BORNE DE BATERIA PLUS V	61 32 065 08	14	2	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
BORNE DOBLE DE BATERÍA MI	61 32 034 08	501	1	2 920 114	96 57 032 08	CABLE ELECTRICO
BORNE DOBLE DE BATERÍA P	61 32 033 08	502	1	1 950 000	96 57 034 08	CABLE ELECTRICO
BOTIQUIN DE EMERGENCIA D	78 90 003 08	5	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
BOTON DE MANDO	70 22 049	12	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
BOTON GUMMI	72 66 108 08	17	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
BOTÓN FUSIBLES	10 42 460 1	(1)	1	7 739 413	77 39 413 08	CERRADURA BOLSILLO
BOTÓN FUSIBLES	10 47 066 7	(2)	1	7 739 413	77 39 413 08	CERRADURA BOLSILLO
BOTÓN MOLETEADO PA	10 80 091 6	(5)	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
BOWLE	10 33 139 5	16	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
BRAZO DE CABINA CONSTR. S	96 79 918 08	1	1	2 501 057	96 79 919 08	BRAZO DE CABINA PREMONT
BRAZO DE CABINA PREMONT	96 79 919 08	1	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
BRAZO DE MANDO	10 02 948 6	3	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISA	59 10 631 08	33	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISA	59 10 666 08	6	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISA	59 10 767 08	3	3	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
BRAZO PLANETARIO	57 17 960 08	10	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
BRAZO PLANETARIO	92 76 020 01	30	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
BRAZO PLANETARIO	93 87 601 01	40	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
BRIDA	10 01 271 4	17	2	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
BRIDA	10 01 271 5	2	1	9 739 035	97 39 035	PIEZAS DE CIERRE
BRIDA	10 11 376 4	983	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BRIDA	10 11 398 9	2721	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BRIDA	10 22 275 1	2	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
BRIDA	10 28 030 8	1	1	9 739 286	97 39 286	TAPA DE CIERRE
BRIDA	52 11 628 08	5	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
BRIDA	91 79 540	19	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
BRIDA	92 75 047 01	23	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
BRIDA	92 75 048 01	15	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
BRIDA 25.0X16 9 42CRMO4+Q	97 00 037 08	15	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
BRIDA 35.0X23 S355J2G3 FE//	97 22 607 08	12	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
BRIDA ABIERTA A 127 EDELST	55 21 019 08	10	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
BRIDA ACCIONAMIENTO	10 02 904 2	444	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BRIDA ACCIONAMIENTO	10 11 375 2	444	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BRIDA ACCIONAMIENTO	10 27 985 2	444	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 07 462 08	444	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 10 594 08	444	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 17 699 08	1000	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BRIDA ACCIONAMIENTO EDEL	60 60 126 08	6	1	2 920 200	96 64 519 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
BRIDA APRIETE	10 11 309 4	(4)	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRIDA APRIETE	10 49 190 2	(4)	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
BRIDA APRIETE	10 49 190 2	4	2	5 211 488	52 11 488 08	TIRANTE DE EJE
BRIDA APRIETE	52 11 547 08	3	2	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
BRIDA APRIETE	57 06 793 08	(3)	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRIDA APRIETE	57 08 156 08	(3)	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRIDA APRIETE	57 17 842 08	300	1	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
BRIDA APRIETE	57 17 843 08	320	2	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
BRIDA APRIETE 40,5/39-42	55 30 542 08	16	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
BRIDA APRIETE 40,5/39-42	55 30 542 08	4	2	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
BRIDA APRIETE 40,5/39-42	55 30 542 08	12	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
BRIDA CALEF.PREMONT. 24V	10 29 998 8	1	1	9 078 314	90 78 314	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
BRIDA D934	90 72 832	2	1	9 072 879	90 72 879	COMPENSACION DE MASAS
BRIDA D=150 4LOCH 13	10 09 706 3	3	2	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
BRIDA DE APOYO	93 87 606 01	50	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
BRIDA DE ASPIRACION	51 01 462 08	451	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
BRIDA DE BALLESTA VA	97 08 944 08	48	5	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
BRIDA DE CONEXION	90 79 582	1	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
BRIDA DE DESEMBRAGUE	57 17 899 08	520	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
BRIDA DE FIJACION	10 01 715 9	8	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
BRIDA DE MOTOR	93 89 964 01	85	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
BRIDA DE MOTOR	96 86 073 01	75	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
BRIDA DE SALIDA	57 18 095 08	200	1	9 653 367	96 53 367 08	EJE DE SALIDA
BRIDA DE SALIDA	92 76 398 01	10	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
BRIDA DN42/GERADE S355J2	97 39 304 08	(1)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
BRIDA GGG-50	97 34 343 08	3	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
BRIDA INTERMEDIA SAE 1 1/4"	51 15 192 08	501	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
BRIDA PREMONT.	90 73 163	8	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
BRIDA PREMONT.	96 31 506 08	52	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
BRIDA PREMONT. D934	90 72 593	2	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
BRIDAS 2,5X102	60 32 022 08	268	50	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
BRIDAS 2,5X102	60 32 022 08	266	5	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	2	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	15	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	50	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
BRIDAS 3,6X200	60 32 004 08	269	50	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
BRIDAS 3,6X200	60 32 004 08	154	5	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
BRIDAS 4,6X300	60 32 023 08	(3)	100	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
BRIDAS 4,6X300	60 32 023 08	30	100	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
BRIDAS 4,6X300	60 32 023 08	2	36	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
BRIDAS 4,6X300	60 32 023 08	65	3	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
BTB PROGRAMADO UW	96 53 769 08	65	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
BTT PROGRAMADO BTTA	96 59 812 08	150	1	1 830 300	96 59 857 08	INSTALACIÓN EQUIPO DE RA
BUJE DE RUEDA	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	10 48 832 9	42	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
BUJIA PRECALENTAMIENTO	10 01 246 3	1	1	9 739 140	97 39 140	DISPOSITIVO ARRANQUE A LL
BULON	57 00 797 08	27	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
BULON	57 00 797 08	(29)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
BULON	57 17 838 08	440	2	5 718 728	57 18 728 08	CARCASA REDUCTOR
BULON	57 17 849 08	160	1	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
BULON	57 17 849 08	20	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
BULON 0.0x40 5 42CRMO4+QT	93 19 034 08	8	2	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
BULON 100.0X120 42CRMO4+Q	97 07 680 08	5	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
BULON 10X88 S355J2C+C	95 55 752 08	44	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON 12.0X232 S355J2C+C	97 73 528 08	34	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BULON 12X40 CUZN39PB3	94 44 120 08	65	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BULON 14.0X44 S235JRG2	97 40 902 08	64	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON 140.0X245 35NICRMOV	97 55 409 08	6	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
BULON 140.0X245 35NICRMOV	97 55 409 08	6	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
BULON 140.0X245 35NICRMOV	97 55 409 08	6	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
BULON 140.0X245 35NICRMOV	97 55 409 08	6	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
BULON 140.0X245 35NICRMOV	97 55 409 08	6	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON 16.0X164 S355J2C+C	97 80 938 08	8	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
BULON 160.0X220 35NICRMOV	97 57 527 08	2	1	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
BULON 160.0X555 35NICRMOV	97 48 445 08	4	1	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
BULON 170.0X1185 35NICRM	97 57 578 08	1	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
BULON 25.0X52 S355J2G3C+C	97 19 736 08	3	1	2 502 007	96 22 822 08	REPOSABRAZOS IZQUIERDA
BULON 25.0X52 S355J2G3C+C	97 19 736 08	3	1	2 502 008	96 22 823 08	REPOSABRAZOS DERECHA
BULON 33.7X126 S355J2H FE//	97 38 603 08	10	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
BULON 35.0X14 0 35NICRMOV	97 10 780 08	9	4	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
BULON 40.0X116 42CRMO4+Q	97 09 954 08	21	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
BULON 40.0X13 3 S355J2G3 FE	95 65 956 08	8	2	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
BULON 40X200 35NICRMOV12	97 57 737 08	(1)	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
BULON 40X370 42CRMO4+QT	97 18 729 08	1	1	2 573 003	96 20 922 08	PERNO ENCHUFABLE COMPL.
BULON 45.0X103 35NICRMOV	97 02 036 2	(1)	1	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
BULON 45.0X206 35NICRMOV	97 57 782 08	4	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
BULON 50.0X175 35NICRMOV	97 17 998 08	81	2	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
BULON 65.0X340 35NICRMOV	95 14 939 08	2	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
BULON 8X66 S355J2C+C	95 04 623 08	32	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
BULON 8X66 S355J2C+C	95 04 623 08	32	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
BULON BOLA 10X25,59X2	10 00 442 6	5	1	9 074 507	90 74 507	PALANCA BASC.PREMONT.
BULON CPL.	96 40 608 08	2	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
BULON CPL.	96 72 530 08	4	4	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
BULON DE BALLESTA	51 07 973 08	6	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
BULON DE BLOQUEO ESFERIC	70 40 085 08	82	2	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
BULON DE CIERRE	70 42 736 08	69	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BULON DE COJINETE	59 10 632 08	35	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BULON DE COLLAR 20-22MM	57 17 123 08	1	1	7 739 413	77 39 413 08	CERRADURA BOLSILLO
BULON DEL PISTON	10 22 233 5	2	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
BULON DEL PISTON 20X13X60	10 01 177 1	23	2	9 739 167	97 39 167	JR COMPRESOR AIRE
BULON DIN 1435 16X35X28 ST	45 12 184 08	8	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
BULON DIN 1435 25X110X100	45 12 272 08	21	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
BULON DIN 1435 25X75X65 42	45 12 270 08	16	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
BULON DIN 1435 25X75X65 42	45 12 270 08	16	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
BULON DIN 1436 30X80X72 42	45 14 306 08	3	2	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
BULON DIN EN 22340 B20X39	45 25 491 08	43	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON ENCHUFABLE	57 05 608 08	(1)	1	1 683	91 42 690 08	ACOPLAMIENTO MANIOB. DE
BULON ENCHUFABLE FE//ZN	92 50 105 08	12	4	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	8	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	8	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	8	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	57 17 628 08	982	4	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
BULON ENGRANAJE PLANETA	57 17 961 08	50	5	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
BULON ISO 2340 B20X500X485	45 00 232 08	51	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON ISO 2340 B20X616X600	45 25 531 08	42	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON ISO 2341 A8X160 X20C	45 30 228 08	3	1	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
BULON ISO 2341 B14X100X92	45 30 088 08	2	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
BULON ISO 2341 B6X25X22 ST	45 30 005 08	104	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BULON ISO 2341 B8X35X32 ST	45 12 106 08	169	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
BULON MONTAJE	10 67 520 5	7	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
BULON RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	9	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
BULON RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	31	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON RD44,5X215 35NICRM	95 59 183 08	10	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	4	4	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	3	4	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	3	4	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	5	8	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
BULON ROSCADO 16F7X52X7	97 74 833 08	2	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
BULON TUBULAR	92 17 206 08	3	1	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
BULON TUBULAR	92 71 083 08	9	2	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
BULÓN ES 10X20 VERZ	72 51 101 08	43	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULÓN ES 8X16 VERZ	72 51 118 08	12	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
BULÓN ES 8X16 VERZ	72 51 118 08	12	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
BULÓN ES 8X16 VERZ	72 51 118 08	67	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CABALLETE	70 42 290 08	20	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CABALLETE BALANCIN OHNE	90 79 861	81	4	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
CABALLETE DE CARGA, COMP	11 10 134 4	7	2	2 560 033	96 37 907 08	CONTRAPESO COMPL.
CABALLETE PAL.BASC.PREM	90 74 505	4	1	9 079 870	90 79 870	ELEMENTOS DE MANDO
CABALLETE SOP. DE PLUMA	96 38 764 08	1	1	1 643	91 49 976 08	MONTAJE CABALL. SOPORTE
CABALLETE SOP. PL. CONST.	96 38 765 08	1	1	1 643 001	96 38 764 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
CABEZA BOTON GIRATORIO -	96 81 226 08	4	1	1 950 505	91 74 477 08	AMORTIGUAC.INTERRUPTOR
CABEZA BOTON GIRATORIO 0,	50 29 729 08	50	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
CABEZA BOTON GIRATORIO 0-	51 06 740 08	54	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
CABEZA BOTON GIRATORIO 0-	51 06 772 08	52	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CABEZA BOTON GIRATORIO 1	57 14 891 08	6	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
CABEZA BOTON GIRATORIO 1	57 14 891 08	6	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
CABEZA BOTON GIRATORIO 1	51 06 769 08	51	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CABEZA BOTON GIRATORIO 5	50 29 726 08	53	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
CABEZA BOTON GIRATORIO 5	50 29 731 08	52	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
CABEZAL DE ACOPLAMIENTO	50 29 453 08	165	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
CABEZAL FILTRO P.COMBUSTI	10 04 695 8	4	1	X1022282	10 22 282 0	PREFILTRO COMBUSTIBLE
CABEZAL FILTRO P.COMBUSTI	10 15 278 1	2	1	X1012580	10 12 580 1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE
CABINA ACRISTALADA	91 55 224 08	1	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CABINA COMPLETA	91 57 382 08	120	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CABINA CONDUCTOR COMPL.	91 76 282 08	37	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CABINA DE COND. ACRISTAL	91 76 419 08	1	1	1 810	91 76 428 08	CABINA DE COND. PREM.
CABINA DE COND. PIEZAS C	91 49 736 08	1	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CABINA DE COND. PREM.	91 76 428 08	1	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CABINA DEL OPERADOR PR	91 57 385 08	1	1	2 500 019	91 57 382 08	CABINA COMPLETA
CABINA PIEZAS DE CHAPA R	91 55 223 08	9	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CABLE CONEXION 2,5M	61 53 105 08	11	1	1 780 450	91 48 945 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CABLE DE BATERIA DIN 72551	60 04 918 08	333	1.12	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE BATERIA DIN 72551	60 04 918 08	333	0.65	1 950 000	96 57 034 08	CABLE ELECTRICO
CABLE DE BATERIA DIN 72551	60 04 918 08	333	2.59	2 920 114	96 57 032 08	CABLE ELECTRICO
CABLE DE BUS 4 X 1 SPF	60 03 452 08	5	2.53	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE CALEFACCION	59 10 696 08	7	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
CABLE DE CALEFACCION 2X0,	10 28 916 2	21	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
CABLE DE CONEX.A TIERRA	10 46 995 0	20	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
CABLE DE MEDICION DE LON	57 18 410 08	3	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
CABLE DE UNION 2X70-6M	10 29 335 6	7	2	2 780 236	91 57 759 08	ALIMENTACION EXTERNA
CABLE DE UNION 7X0,25-10,0	10 47 299 5	30	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
CABLE DE UNION R-MOTORX	97 39 271	126	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CABLE DE UNION R-MOTORXD	10 11 816 2	2	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
CABLE DE VEHICULO 1,0	10 87 054 0	305	219.1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO 2,5	10 87 054 2	309	22	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO 25 PVC	60 04 315 08	325	1.62	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO 25 PVC	60 04 315 08	325	8.8	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO DIN 725	60 04 311 08	327	1.91	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO DIN 7255	60 04 201 08	317	1.95	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	60 03 420 08	5	1	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	60 03 420 08	5	1.2	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	60 03 420 08	15	6.1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	60 03 420 08	16	5.9	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	60 03 673 08	21	6	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CABLE ELECTRICO 2 X 1,5	60 03 673 08	17	0.3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CABLE ELECTRICO W135	96 31 837 08	35	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
CABLE ELECTRICO W3	96 22 271 08	3	2	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO W306	96 58 973 08	6	1	2 780 244	91 60 743 08	PARADA EMER. CAB. OPERAD
CABLE ELECTRICO W398	96 77 025 08	10	1	2 780 090	91 72 525 08	VENTILADOR CALEFACTOR
CABLE ELECTRICO W403	96 47 819 08	10	1	2 780 850	96 47 818 08	MÓDULO GSM
CABLE ELECTRICO W510	96 58 092 08	2	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.
CABLE ELECTRICO W587	96 50 318 08	22	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.
CABLE ELECTRICO W588	96 50 316 08	15	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.
CABLE ELECTRICO W589	96 59 340 08	14	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.
CABLE ELECTRICO W591	96 57 034 08	27	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
CABLE ELECTRICO W592	96 57 032 08	26	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
CABLE ELECTRICO W593	96 54 998 08	10	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
CABLE ELECTRICO W598	96 55 006 08	28	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
CABLE ELECTRICO W682	96 56 219 08	20	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CABLE ELECTRICO W693	96 57 511 08	15	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
CABLE ELECTRICO W694	96 59 919 08	7	1	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
CABLE ELECTRICO W901	96 57 602 08	20	1	3 780	91 57 742 08	FARO DE TRAB. TRAMO BASE
CABLE ELECTRICO W902	96 57 603 08	21	1	3 780	91 57 742 08	FARO DE TRAB. TRAMO BASE
CABLE ELECTRICO W912AK	96 62 478 08	6	1	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
CABLE ELECTRICO W912K	96 62 477 08	4	1	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
CABLE ELECTRICO W931	96 59 651 08	20	1	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
CABLE ELECTRICO W932	96 51 861 08	110	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABLE ELECTRICO W933Y	96 54 673 08	10	1	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
CABLE ELECTRICO W940	96 50 964 08	3	1	3 780 657	96 62 801 08	S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPEC
CABLE ELECTRICO WL1-1	96 31 159 08	1	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO WL10	96 54 686 08	10	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO WL11	96 23 420 08	11	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO WL110	96 23 377 08	110	2	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO WL12	96 23 422 08	12	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO WL120	96 27 309 08	1	1	1 835	91 26 701 08	CARGADOR
CABLE ELECTRICO WL121	96 27 310 08	2	1	1 835	91 26 701 08	CARGADOR
CABLE ELECTRICO WL13	96 29 883 08	13	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
CABLE ELECTRICO WL132	96 31 796 08	20	1	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CABLE ELECTRICO WL133	96 33 799 08	10	1	1 780 804	91 48 378 08	VENTIL. CALEF. CABINA DE C
CABLE ELECTRICO WL134	96 31 846 08	34	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
CABLE ELECTRICO WL15	96 28 109 08	3	1	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
CABLE ELECTRICO WL152	96 35 534 08	52	1	1 920 372	91 49 061 08	PARADA EMERGENCIA CABIN
CABLE ELECTRICO WL16	96 28 110 08	4	1	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
CABLE ELECTRICO WL31	96 37 148 08	31	4	1 780 163	91 62 679 08	CONTROL DE REACCIÓN DE
CABLE ELECTRICO WL4	96 33 912 08	(4)	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
CABLE ELECTRICO WL41	96 24 026 08	(41)	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
CABLE ELECTRICO WL42	92 02 079 08	(42)	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
CABLE ELECTRICO WL45-4	96 30 069 08	(45)	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
CABLE ELECTRICO WL46	96 27 771 08	(46)	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
CABLE ELECTRICO WL5	96 26 585 08	(5)	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
CABLE ELEVACION 21X250M	10 29 166 0	1	1	2 451	91 54 769 08	CABLE P.CABRESTANTE 1
CABLE INCORPOR. 2M	55 30 851 08	10	1	1 780 450	91 48 945 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	15	1.2	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	6	0.3	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	(2)	0.3	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	2	0.3	1 641 104	96 31 824 08	CLAVIJA ELÁSTICA PREM.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	2	1	1 663 011	92 16 485 08	CAJA DE MADERA PREM.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	5	0.5	2 573 003	96 20 922 08	PERNO ENCHUFABLE COMPL.
CABLE METALICO 6 0,59KN P	77 34 045 08	6	1.6	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
CABLE P.CABRESTANTE 1	91 54 769 08	121	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CABLE PARA ADAPTADOR	11 00 056 2	2	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
CABLE PLANO 1M	10 47 220 3	6	1	2 533 065	96 59 178 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
CABLE UNION 4M	11 69 229 9	4	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENA
CABLE/CONDUCTO DE ALIME	57 15 722 08	(3)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CABLEADO	10 49 385 3	400	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
CABLLT SOPRT ATR IZQ.PRE	96 30 572 08	5	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CABLLTE SOP ATR DER.PREM	96 30 135 08	4	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CABRESTANTE COMPACTO	96 91 009 01	2	1	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
CABRESTANTE ELECTRICO 1	96 64 519 08	3	1	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
CACHA	70 42 801 08	50	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CADENA ANUDADA DIN 5686 1	74 00 008 08	15	1.6	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
CADENA CONDUCCION ENE	10 29 782 7	19	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CADENA CONDUCCION ENE	10 29 782 7	19	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CADENA DIN 763 7X49 0.3t ST	10 66 397 0	4	2	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
CAHA DE DISTRIBUCION 110X	10 03 663 4	1	1	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CAHA DE DISTRIBUCION 110X	10 03 663 4	1	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CAJA ALIMENTACION ACEITE	10 49 385 1	150	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
CAJA BORNAS S900	96 71 720 08	5	1	3 930 005	96 73 405 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
CAJA COMBINADA COMPL.	91 51 184 08	345	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CAJA CON IMAN 24V SPF	11 10 207 6	31	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE	96 54 469 08	1	1	1 663	91 51 184 08	CAJA COMBINADA COMPL.
CAJA DE ALMACENAMIENTO C	96 39 577 08	43	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAJA DE ALMACENAMIENTO C	96 40 019 08	44	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAJA DE ALMACENAMIENTO	96 21 866 08	1	1	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
CAJA DE ASPIRACION D 210	97 45 453 08	21	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
CAJA DE BATERIA CONSTR.	96 49 693 08	1	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CAJA DE BATERÍA PREM.	96 49 692 08	1	1	2 260	91 59 506 08	ALOJAMIENTO DE BATERIA
CAJA DE BORNES COMPL. S93	96 51 144 08	1	1	3 930 038	96 51 143 08	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB
CAJA DE CABLES CONSTR. SO	96 21 869 08	1	1	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
CAJA DE CABLES PREM.	96 21 868 08	1	1	1 663 008	96 21 866 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO
CAJA DE CAMBIOS 12 AS 2531	10 80 219 7	2	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-	60 23 233 08	12	1	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-	60 23 233 08	502	49	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE CLAVIJA PLANA FAST	60 23 059 08	501	1	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
CAJA DE CLAVIJA PLANA FAST	60 23 059 08	524	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAJA DE CLAVIJA PLANA FAST	60 23 059 08	521	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE CLAVIJA PLANA JPT	60 23 256 08	516	12	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE ENCHUFE INCORP	60 52 039 08	3	1	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
CAJA DE ENCHUFE INCORP	60 52 039 08	15	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CAJA DE ENCHUFE INCORP	60 52 039 08	3	1	2 932 186	96 59 028 08	OCUPACION DE FUSIBLES
CAJA DE FUSIBLES 4-POLIG	10 02 240 0	151	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
CAJA DE FUSIBLES 6-POL, LEE	60 45 016 08	89	10	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CAJA DE FUSIBLES 6-POL, LEE	60 45 016 08	8	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
CAJA DE FUSIBLES 6-POL, LEE	60 45 016 08	2	10	2 932 186	96 59 028 08	OCUPACION DE FUSIBLES
CAJA DE HERRAMIENTAS DE	79 00 454 08	1	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
CAJA DE INSTRUMENTOS C	92 13 430 08	12	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CAJA DE INSTRUMENTOS C	96 42 320 08	2	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAJA DE INSTRUMENTOS DC	97 21 931 08	2	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CAJA DE INSTRUMENTOS IZ	97 16 287 08	1	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CAJA DE INTRUM. ALCANCE S	92 17 203 08	1	1	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CAJA DE MADERA PREM.	92 16 485 08	2	1	1 663 008	96 21 866 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO
CAJA DE MADERA SOLD.	92 16 484 08	1	1	1 663 011	92 16 485 08	CAJA DE MADERA PREM.
CAJA DE MANGUITO ENCHU	60 22 097 08	23	1	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
CAJA DE MANGUITO ENCHU	60 22 097 08	522	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAJA DE MANGUITO ENCHU	60 22 097 08	513	5	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE PLANETARIOS	10 29 446 0	300	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE PLANETARIOS	10 30 106 6	300	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE PLANETARIOS	10 30 106 6	300	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE PLANETARIOS	10 30 106 6	300	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE RELÉS	10 45 151 7	11	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
CAJA DE RODAMIENTO	10 01 712 8	2	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CAJA DE RODAMIENTO	10 01 745 9	15	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CAJA DE RODILLOS	92 75 143 01	16	38	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
CAJA DE TRANSM. RUEDA C	10 10 190 0	417	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CAJA DE TRANSM. RUEDA C	10 10 190 0	417	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE VALVULAS	57 18 064 08	10	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
CAJA DEL CASQUILLO 70-POL	10 04 177 9	502	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.	10 11 577 7	10	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
CAJA DIFERENCIAL	10 03 800 6	500	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DIFERENCIAL	10 03 950 6	454	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DIFERENCIAL	10 65 079 2	403	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DIFERENCIAL	10 65 079 2	403	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DIFERENCIAL	53 01 627 08	403	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
CAJA ENCHUFE	10 42 905 7	3	1	2 780 318	91 54 325 08	PREPARACIÓN RADIO SE
CAJA ENCHUFE 2-POL	60 52 153 08	150	1	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
CAJA ENCHUFE 2-POL 13A	10 34 251 8	525	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAJA ENCHUFE 8-POL	10 21 947 7	(11)	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CAJA ENCHUFE ETHERNET	96 51 075 08	13	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CAJA FILTRADORA	57 10 213 08	3	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
CAJA GP	96 29 005 08	90	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
CAJA INSTRUMENTOS	59 10 706 08	1	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
CALCE DIN 76051 NG66 VERZ	78 60 020 08	1	4	1 640	91 51 182 08	CALZOS C.SUJECIÓN
CALEF. ADIC. CH 1130-5.1LICC	91 68 662 08	300	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CALEF. ADIC. PREM. THERMO	96 37 425 08	1	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
CALEF. ADIC. SE LTM1150-6.1	91 57 384 08	331	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CALEFACCION	50 26 514 08	2	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
CALEFACCIÓN DE COMBUSTI	10 01 245 3	16	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
CALEFACCIÓN SE MIT MOTO	91 56 741 08	19	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CALENTADOR DE AGUA 24V	10 04 204 3	1	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
CALENTADOR DE AGUA 24V	10 04 204 3	1	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
CALENTADOR DE AGUA 24V	10 42 894 0	1	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CALENTADOR DE AGUA 24V 1	10 02 271 6	20	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CALENTADOR DE INMERSION	10 02 505 8	1	1	2 780 860	91 55 386 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
CALVIJA DE EMPALME AX	60 23 370 08	505	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CALZOS C.SUJECIÓN	91 51 182 08	21	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CAMARA DE COMBUSTION	10 66 526 3	14	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
CAMISA CILINDRO R-MOTOR	10 22 231 7	1	1	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
CAMISA CILINDRO R-MOTOR	97 39 242	26	6	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CANAL DE CABLE 40X120/200	60 14 070 08	49	0.308	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CANAL DE CABLE 80X80/2000	60 14 139 08	48	0.28	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CANAL DE CABLEADO 80X25/	26 00 207 02	50	0.28	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CANAL DE GUIA 2X1725X180 A	97 54 730 08	18	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CANAL DE GUIA 2X1725X180 A	97 54 730 08	18	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CANAL DE GUIA CONS.SOLD.	96 38 516 08	47	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CANAL DE GUIA CONS.SOLD.	96 38 516 08	47	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CANDADO	88 52 520 08	7	1	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
CANDADO ABUS 62/40	88 52 515 08	11	2	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
CANDADO ABUS 62/40	88 52 515 08	3	2	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
CANDADO VERZ	70 42 064 08	2	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
CANTONERA 1-2X9,5X6,5	26 21 039 08	150	1.5	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CANTONERA 1-2X9,5X6,5	26 21 039 08	8	2.3	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CANTONERA 1-2X9,5X6,5	26 21 039 08	(3)	0.6	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CANTONERA 1-2X9,5X6,5	26 21 039 08	7	0.16	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
CANTONERA 1-4X14,5X10	26 21 040 08	130	0.2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAPERUZA 2.5X285X597 ALM	94 82 410 08	7	2	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
CAPERUZA ANGULAR LURAN	77 90 204 08	50	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAPERUZA ANTIPOLVO	51 86 206 08	23	2	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
CAPERUZA ANTIPOLVO	51 86 206 08	70	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
CAPERUZA DE EMPUÑADURA	57 18 247 08	(1)	1	2 533 054	96 41 452 08	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA
CAPERUZA DE MANDO DE E	10 34 664 7	6	1	1 750	91 53 684 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
CAPERUZA DE PLASTICO	10 21 807 5	1	1	5 026 500	50 26 500 08	VALVULA FRENO MANO
CAPOT	96 32 114 08	10	1	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
CAPUCHON	57 18 238 08	2241	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CAPUCHON	59 10 636 08	37	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CAPUCHON	59 10 644 08	8	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
CAPUCHON	59 15 591 08	4	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
CAPUCHON DE PROTECCION	10 04 232 3	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CAPUCHON DE PROTECCION	10 21 947 5	(12)	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CAPUCHON DE PROTECCION	52 11 933 08	22	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CAPUCHON DE PROTECCION	52 11 933 08	31	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CAPUCHON DE PROTECCION	57 10 800 08	60	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
CAPUCHON DE PROTECCION	60 56 110 08	506	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAPUCHON DE PROTECCION	60 56 124 08	520	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAPUCHON DE PROTECCION	60 61 826 08	153	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
CAPUCHON DE PROTECCION	61 07 011 08	528	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 130 08	34	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 201 08	2	6	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 201 08	22	5	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 167 08	33	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 167 08	33	3	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 167 08	34	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 168 08	34	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 186 08	13	4	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
CAPUCHON DE PROTECCION	70 13 456	3	1	5 004 624	50 04 624	TORNILLO PURGA ACEITE
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 211 08	85	8	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAPUCHON DE PROTECCION	97 69 290 08	6	1	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
CAPUCHON GUMMI	55 08 267 08	47	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAPÓ DE RADIADOR COMPL.	96 44 046 08	1	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CARCASA	10 11 375 6	901	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CARCASA	10 11 534 8	900	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CARCASA	10 22 275 8	9	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
CARCASA	51 07 969 08	1	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
CARCASA	51 46 130 08	3	1	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
CARCASA	52 11 602 08	1	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CARCASA	57 00 092 08	1	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
CARCASA	57 00 789 08	22	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
CARCASA	57 00 866 08	20	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
CARCASA	57 01 091 08	3	1	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
CARCASA	70 42 195 08	11	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
CARCASA	96 40 134 08	110	1	9 640 123	96 40 123 08	AS-TRONIK IT
CARCASA	96 53 364 08	1	1	X1049384	10 49 384 5	ELEMENTOS MONTAJE
CARCASA 15-POL	10 09 986 3	506	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 18-POL	10 09 986 4	517	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 21-POL	10 09 985 6	514	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 4-POL	60 23 313 08	509	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA 4-POL	60 23 313 08	512	25	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 6-POL	60 23 255 08	508	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 8-POL	60 23 014 08	520	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA COJIINETE PAL.BA	10 22 235 1	2	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
CARCASA COJIINETE PAL.BA	10 22 235 2	2	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
CARCASA COJIINETE PAL.BA	97 39 263	5	1	9 739 262	97 39 262	CULATA
CARCASA COJIINETE PAL.BA	97 39 264	5	1	9 739 266	97 39 266	CULATA
CARCASA COJINETE PREMO	90 78 963	1	1	9 078 962	90 78 962	ACC.SECUNDARIO PREMONT.
CARCASA DE MONTJE 68X68X	10 44 998 9	506	1	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
CARCASA DE TERMOSTATO	97 39 126	172	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CARCASA DE TERMOSTATO P	10 11 998 4	1	1	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
CARCASA DE VOLANTE IMPU	97 39 099	240	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CARCASA DEL ENCHUFE 14-	60 23 360 08	509	6	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA DEL ENCHUFE 14-	60 23 365 08	3	6	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	22	1	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	501	4	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	511	7	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA DEL ENCHUFE 2-PO	60 04 195	505	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA DEL ENCHUFE 2-PO	10 34 251 7	512	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CARCASA DEL ENCHUFE 3-PO	60 04 326	519	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA DEL ENCHUFE 4-PO	60 23 359 08	519	4	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA DEL ENCHUFE 5-PO	60 56 170 08	503	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA DEL VENTILADOR	10 35 483 6	2	1	X1009734	10 09 734 5	RADIADOR ACEITE-AIRE
CARCASA GD-ZN SW GEPULV	57 13 898 08	23	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
CARCASA GD-ZN SW GEPULV	70 42 533 08	3	1	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
CARCASA GD-ZN SW GEPULV	70 42 566 08	2	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
CARCASA GS30MN5V	94 52 467 08	1	1	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
CARCASA GX5CRNI1810	38 00 208 08	2	1	2 522 005	96 32 251 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
CARCASA INFERIOR	10 42 941 5	2	1	X1004307	10 04 307 7	FILTRO DEL AIRE
CARCASA INFERIOR	10 42 941 5	2	1	X1009998	10 09 998 1	FILTRO DEL AIRE
CARCASA MOTOR	10 01 469 2	3	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
CARCASA MOTOR	10 49 392 0	1	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
CARCASA PUR SPF	97 58 507 08	86	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CARCASA RADIADOR ACEITE	10 11 739 6	1	1	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
CARCASA REDUCTOR 1	57 18 727 08	10	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
CARCASA REDUCTOR 2	57 18 728 08	20	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
CARCASA VOLANTE IMPUL.P	10 11 814 8	1	1	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
CARCASA VOLANTE IMPUL.P	97 39 100	12	1	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
CARDAN A ROTULA LZ=391 L	10 30 108 3	2	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
CARDAN A ROTULA LZ=451 L	10 21 866 3	17	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CARDAN DOBLE ARTICULACIO	10 33 130 2	38	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN DOBLE ARTICULACIO	10 33 133 4	38	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN DOBLE ARTICULACIO	10 33 133 4	38	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN DOBLE ARTICULACIO	10 33 133 4	38	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN LZ=1020 LA=110 SPF	10 11 387 3	4	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=1310 LA=110 SPF	10 29 352 2	5	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=2500 LA=110 SPF	10 32 351 8	2	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=840 LA=110 SPF	10 21 769 9	6	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=840 LA=110 SPF	10 21 769 9	7	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=855 LA=110 SPF	10 32 351 9	3	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARGADOR 230V	91 26 701 08	70	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CARGADOR 230V 24V8A SPF	61 33 018 08	5	1	1 835	91 26 701 08	CARGADOR
CARRIL EN U FE//ZN20//C	92 95 626 08	2	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CARRIL METAL-CAUCHO 170	72 66 170 08	7	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	154	0.12	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	1	0.135	2 932 167	96 50 047 08	REGLETA DE BORNES
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	270	0.245	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	298	0.21	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CARRIL REVESTIDO	10 81 349 9	3	1	1 813 001	97 20 900 08	VENTANA DE GUILLOTINA IZ
CARRIL REVESTIDO	10 81 349 9	3	1	1 814 001	97 21 240 08	VENTANA DE GUILLOTINA DC
CARRIL TELESCOPICO 9308-	10 45 520 6	20	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CARRIL TELESCOPICO 9308-	10 45 520 7	21	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CARTER DE BOMBA	10 01 469 3	4	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
CARTER DE BOMBA	57 18 131 08	10	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
CARTER DEL CIGÜEÑAL	97 39 241	1	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CARTER DEL CIGÜEÑAL D-84	10 01 247 4	1	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
CARTER DEL CIGÜEÑAL R-M	10 22 230 9	1	1	9 739 241	97 39 241	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CARTER DEL CIGÜEÑAL R-M	10 11 577 6	1	1	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
CARTER TRANSMISION INTER	10 03 800 0	454	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARTUCHO	10 03 269 6	33	1	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
CARTUCHO	57 13 523 08	1	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
CARTUCHO DE FILTRO	57 18 742 08	70	1	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
CARTUCHO DE FILTRO 1m³/m	51 06 718 08	(1)	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
CARTUCHO DE FILTRO 1m³/m	51 06 718 08	1	1	5 106 545	51 06 545 08	FILTRO AIREAR
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	10 03 761 6	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	10 03 761 6	1	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	10 03 761 8	1	1	5 106 753	51 06 753 08	FILTRO DE PRESION
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	51 06 692 08	10	1	X1032665	10 32 665 4	FILTRO DE RETORNO
CASQUILLO	10 01 261 4	40	2	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CASQUILLO	10 01 262 0	2	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
CASQUILLO	10 01 713 3	3	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CASQUILLO	10 02 314 1	412	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	10 02 314 1	412	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	10 02 314 1	510	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	10 03 239 2	13	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
CASQUILLO	10 03 801 3	2570	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	10 03 801 3	2570	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	10 11 383 1	2728	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CASQUILLO	10 11 398 0	1081	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CASQUILLO	10 65 022 6	4	2	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
CASQUILLO	10 65 022 7	5	1	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
CASQUILLO	51 10 012 08	44	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
CASQUILLO	57 00 798 08	28	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 08 212 08	61	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
CASQUILLO 14X81 S355J2G3	97 55 415 08	15	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CASQUILLO 14X81 S355J2G3	97 55 415 08	15	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CASQUILLO 14X81 S355J2G3	97 55 415 08	15	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CASQUILLO 14X81 S355J2G3	97 55 415 08	15	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CASQUILLO 14X81 S355J2G3	97 55 415 08	15	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CASQUILLO 16.0X12 S355J2C+	97 68 666 08	47	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CASQUILLO 35.0X30 42CRMO4	97 39 987 08	3	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
CASQUILLO 45.0X25 35NICRM	97 49 256 08	9	4	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
CASQUILLO 65.0X40 35NICRM	97 69 966 08	7	4	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CASQUILLO 9X18X25,5 9SMn	10 22 272 2	13	2	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
CASQUILLO 9X18X40,5 St 35	10 22 272 1	11	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
CASQUILLO 9X20X14 St 35 NB	10 01 261 6	21	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
CASQUILLO A=17,00	57 17 997 08	50	6	5 717 824	57 17 824 08	SINCRONIZACION
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	10 01 223 0	8	5	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	10 01 223 2	9	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	10 01 223 6	7	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	91 32 281	11	2	X1011577	10 11 577 6	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	90 73 745	10	5	X1011577	10 11 577 6	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO ASIENTO VALVUL	57 17 779 08	56	1	5 102 380	51 02 380 08	HIDROMOTOR
CASQUILLO CON BORDE 8X1	70 80 131 08	4	4	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
CASQUILLO DE ADAPT. 25X32	97 02 447 4	1	1	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
CASQUILLO DE AJUSTE 10,2X	90 77 709	(3)	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X	91 77 636	6	10	X1011577	10 11 577 6	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO DE AJUSTE 16X2	10 13 434 8	3	2	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
CASQUILLO DE AJUSTE 16X2	90 74 798	4	2	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
CASQUILLO DE AJUSTE 16X2	90 74 798	9	8	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
CASQUILLO DE CILINDRO	90 80 084	1	1	9 073 083	90 73 083	CILINDRO
CASQUILLO DE COJINETE	53 00 285 08	412	4	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
CASQUILLO DE COJINETE	97 56 506 08	2	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CASQUILLO DE COJINETE 60	98 88 259	12	6	X1011577	10 11 577 6	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO DE ENCHUFE 0,7	10 10 006 3	670	39	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CASQUILLO DE SOLDAR M8X	60 20 191 08	3	2	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
CASQUILLO DE VALVULA	51 07 924 08	19	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
CASQUILLO DENTADO SPF	97 25 624 08	4	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
CASQUILLO DISTANCIADOR 1	10 35 437 5	3	6	1 811 035	96 26 210 08	CONSOLA DE TECHO COMPL.
CASQUILLO DISTANCIADOR 11	10 11 999 4	13	2	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
CASQUILLO DISTANCIADOR 1	90 74 977	4	8	X1011810	10 11 810 1	MONTAJE TUBO DE ESCAPE
CASQUILLO DISTANCIADOR 12	10 35 437 7	296	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CASQUILLO DISTANCIADOR 1	10 44 166 4	28	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
CASQUILLO DISTANCIADOR 1	90 80 508	(4)	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
CASQUILLO DISTANCIADOR 2	95 21 770 08	60	6	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
CASQUILLO DISTANCIADOR 2	95 21 770 08	9	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CASQUILLO DISTANCIADOR 8	91 32 577	2	8	X1011919	10 11 919 7	PROT.TÉRMICO C.SUJECIÓN
CASQUILLO DU	70 80 121 08	9	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 034 08	72	2	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 034 08	72	2	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 034 08	72	5	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CASQUILLO GMT	72 69 108 08	3	4	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
CASQUILLO GUIA 50,1X85X13	10 47 037 1	7	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
CASQUILLO GUIA PA6G	97 25 508 08	8	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CASQUILLO HL METAL-CAUC	72 69 104 08	63	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CASQUILLO PORTAAGUJAS	57 18 067 08	20	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
CASQUILLO PORTAAGUJAS	57 18 067 08	120	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
CASQUILLO PORTAAGUJAS DI	52 11 925 08	12	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CASQUILLO PORTAAGUJAS DI	52 11 639 08	29	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CASQUILLO RD13,5X8 PA6G	28 30 916 08	21	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CASQUILLO RD130X18 S960Q	95 37 226 08	9	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CASQUILLO RD130X18 S960Q	95 37 226 08	9	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CASQUILLO RD130X18 S960Q	95 37 226 08	9	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CASQUILLO RD130X18 S960Q	95 37 226 08	9	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CASQUILLO RD130X18 S960Q	95 37 226 08	9	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CASQUILLO RD19,5X7 PA6G	28 30 914 08	25	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CASQUILLO RD20X18 PA6G	28 81 475 08	46	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CASQUILLO RD40X27 35NIC	95 35 043 08	6	3	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
CASQUILLO ROSCADO	90 79 078	9	1	X1012038	10 12 038 3	CULATA
CASQUILLO ROSCADO EDEL	11 00 805 4	6	4	X1047291	10 47 291 7	SILENCIADOR
CASQUILLO X0 POM	97 07 676 08	3	2	2 522 005	96 32 251 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
CASQUILLO.	10 14 918 9	2	1	X1012038	10 12 038 3	CULATA
CASQUILLO.	10 81 500 6	3	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENA
CASQUILLO.	57 00 799 08	29	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
CASQUILLO.	57 11 303 08	2	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
CASQUILLO. 20X20	93 58 590	70	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
CASQUILLO. 25X20 11SMN30+	95 38 734 08	58	3	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CASQUILLO. 25X20 11SMN30+	95 38 734 08	301	16	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
CASQUILLO. 25X20 11SMN30+	95 38 734 08	23	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CASQUILLO. 3.25X22X15 X8C	97 60 652 08	95	5	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CASQUILLO. 3.25X22X15 X8C	97 60 652 08	81	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CASQUILLO. 32X30 X12CRNIS	95 59 180 08	25	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CASQUILLO. 32X41 X12CRNIS	95 59 179 08	26	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CASQUILLO. 35.0X40 35NICRM	97 23 750 08	15	3	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CAUCHO CELULAR	10 81 350 0	4	1	1 813 001	97 20 900 08	VENTANA DE GUILLOTINA IZ
CAUCHO CELULAR	10 81 350 0	4	1	1 814 001	97 21 240 08	VENTANA DE GUILLOTINA DC
CAUCHO CELULAR 16X8 ZEL	10 02 810 7	103	3.1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CAUCHO CELULAR 20X8	26 21 010 08	51	4.6	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CAUCHO CELULAR 6X3X10000	26 21 089 08	261	1.5	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAUCHO CELULAR 6X3X10000	26 21 089 08	45	2.5	2 510 050	96 71 375 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
CAUCHO CELULAR 6X3X10000	26 21 089 08	22	0.36	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CAUCHO CELULAR 6X3X10000	26 21 089 08	23	0.43	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CAUCHO CELULAR 6X3X10000	26 21 089 08	24	0.39	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CAUCHO CELULAR 8X10	26 21 091 08	79	0.5	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAUCHO CELULAR 8X10	26 21 091 08	21	0.45	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CAUCHOSILICONA Palette 200	87 00 030 08	84	2.5	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CENICERO 92X57,5X26	73 66 731	51	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CENICERO INCORPORADO 13	74 13 280	56	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CENICERO KUNSTSTOFF	10 29 199 7	14	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CERRADURA BOLSILLO 19-22	77 39 413 08	122	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CERRADURA GIRATORIA	70 42 764 08	6	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
CERRADURA GIRATORIA LINK	11 17 050 6	1	1	9 678 147	96 78 147 08	SISTEMA DE CIERRE CPL.
CERROJO GIRATORIO 1W	60 61 433 08	5	1	2 932 186	96 59 028 08	OCUPACION DE FUSIBLES
CHALECO DE SEGURIDAD DI	87 21 019 08	6	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
CHAPA	11 11 344 0	2	1	X1047291	10 47 291 7	SILENCIADOR
CHAPA	51 85 650 08	46	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
CHAPA 0 Edelstahl	97 10 203 08	2	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
CHAPA 1,5X200X310 DC01 FE//	95 57 391 08	13	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 1,5X94X105 DC01	95 60 636 08	5	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
CHAPA 1.5X100X45 DC01 FE//	97 83 769 08	6	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X120X512 DC01+ZE	95 49 389 08	11	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
CHAPA 1.5X132X132 DC01 FE//	97 89 482 08	1	1	1 830 303	96 57 512 08	MONTAJE VENTILADOR
CHAPA 1.5X144X216 DC01	97 83 822 08	173	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 1.5X150X37 DC01	95 64 694 08	28	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 1.5X150X37 DC01	95 64 694 08	28	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 1.5X154X1016 DC01 FE	97 68 647 08	7	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X160X50 DC01	97 39 538 08	76	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X1670X56 DC01	97 67 560 08	32	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 1.5X17X47 DC01 FE//ZN	97 26 820 08	14	2	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5X186X50 DC01 FE//	97 04 780 08	71	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
CHAPA 1.5X22X260 DC01 FE//	97 76 470 08	1	1	1 830 300	96 59 857 08	INSTALACIÓN EQUIPO DE RA
CHAPA 1.5X235X50 DC01	97 51 882 08	292	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X245X164 DC01	95 60 688 08	10	1	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5X267X119 DC01 FE//	97 26 428 08	123	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X292X119 DC01 FE//	97 81 405 08	2	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X385X634 X5CRNI1	95 47 814 08	10	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
CHAPA 1.5X398X206 DC01	95 45 029 08	287	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X410X172 DC01 FE//	97 81 406 08	3	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X45X158 DC01 FE//	97 30 836 08	114	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X463X35 DC01 FE//	97 83 679 08	5	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X46X15 DC01 FE//ZN	97 26 810 08	13	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5X491X395 DC01 FE//	97 25 030 08	19	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X49X18 DC01 FE//ZN	97 26 809 08	12	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5X511X246 DC01	95 63 752 08	54	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X525X197 X5CRNI18	97 25 746 08	47	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 1.5X573X250 DC01	97 20 378 08	25	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X605X60 DC01 RAL	97 75 229 08	2	1	2 520 020	96 49 038 08	REVEST. INTERIOR TECHO C
CHAPA 1.5X74X26 DC01 FE//ZN	97 35 291 08	116	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X79X67 DC01 FE//ZN	97 74 908 08	11	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA 1.5X91X400 DC01+ZE	97 76 608 08	6	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CHAPA 10X130X214 S700MC	97 69 967 08	32	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 10X154X83 S700MC	97 56 211 08	7	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CHAPA 12X134X58 S355MC FE	97 25 757 08	23	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CHAPA 12X210X80 S355MC	97 33 970 08	8	1	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
CHAPA 15.0X113 S235JR FE//	97 77 117 08	39	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 15X47X70 S355MC FE//	97 30 132 08	32	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 15X48X84 S690QL	95 48 562 08	6	8	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
CHAPA 15X48X84 S690QL	95 48 562 08	38	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CHAPA 15X48X84 S690QL	95 48 562 08	38	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CHAPA 1X100X50 DC01	97 72 910 08	26	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 1X176X176 X5CRNI18-1	97 47 926 08	(1)	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 1X285X126 DC01 RAL 9	97 74 443 08	17	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 1X285X126 DC01 RAL 9	97 74 444 08	18	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 1X70X80 DC01 FE//ZN	95 35 155 08	7	1	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
CHAPA 1X70X80 DC01 FE//ZN	95 35 155 08	5	2	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 253 08	24	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 253 08	24	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 253 08	24	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 253 08	24	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 1X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 253 08	24	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 1x200x100 DC01	95 70 021 08	14	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 2.5X149X50 ALMG3 H	97 36 728 08	18	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA 2.5X338X615 ALMG3 H	97 20 377 08	24	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2.5X454X41 DC01 FE//	97 23 946 08	3	2	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
CHAPA 2.5X54X180 DC01 T ZN	95 65 208 08	59	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X555X231 ALMG3 H	97 78 441 08	4	1	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
CHAPA 2.5X57X57 DC01 FE//ZN	97 17 222 08	56	8	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA 2.5X617X30 DC01 FE//	97 81 407 08	4	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 2.5x634x41 DC01 FE//	97 02 009 08	3	2	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CHAPA 20X200X85 S690QL	97 37 878 08	13	2	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 20X320X100 S960QL	97 49 259 08	5	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
CHAPA 20X364X100 S960QL	97 38 384 08	4	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
CHAPA 25X150X78 S960QL	97 39 553 08	15	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CHAPA 25X150X78 S960QL	97 39 553 08	15	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CHAPA 2X100X50 DC01	97 72 911 08	27	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 2X103X40 ALMG3 H11	97 26 310 08	1	1	2 780 851	96 24 498 08	ANTENA DE RADIO PREM.
CHAPA 2X120X30 ALMG3 H11	95 65 222 08	62	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X130X130 DC01 FE//	97 40 947 08	8	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 2X130X130 DC01 FE//	97 40 947 08	8	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 2X130X130 DC01 FE//	97 40 947 08	8	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 2X130X130 DC01 FE//	97 40 947 08	8	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 2X130X130 DC01 FE//	97 40 947 08	8	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	12	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	10	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	10	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	8	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	8	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X144X80 DC01 FE//ZN	95 63 963 08	1	1	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
CHAPA 2X149X53 X5CRNI18-1	97 85 858 08	5	1	1 420 074	96 24 312 08	PIEZAS MONT. TRANSDUCT
CHAPA 2X155X38 DC01	97 10 677 08	1	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
CHAPA 2X162X142 ALMG3 H11	97 65 362 08	10	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA 2X180X121 DC01 FE//	97 39 312 08	46	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CHAPA 2X180X121 DC01 FE//	97 39 312 08	46	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CHAPA 2X183X140 DC01 FE//	97 89 160 08	24	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 2X184X178 DC01	97 24 893 08	35	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X188X40 DC01 FE//ZN	97 86 614 08	1	1	2 932 230	96 59 275 08	MÓDULO DE RESISTENCIA PR
CHAPA 2X195X66 X5CRNI18-1	97 47 423 08	7	1	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
CHAPA 2X201X101 X5CRNI18-1	97 56 042 08	4	2	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
CHAPA 2X208X130 X5CRNI18-1	97 89 108 08	125	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X212X144 DC01 FE//	97 89 159 08	23	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 2X214X142 ALMG3 H11	97 47 409 08	3	1	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
CHAPA 2X220X100 DC01 FE//	97 56 835 08	45	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 2X228X66 DC01	97 78 363 08	5	1	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
CHAPA 2X235X27 DC01 FE//ZN	97 30 263 08	15	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 2X236X22 DC01 FE//ZN	97 48 804 08	70	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 2X236X50 X5CRNI18-1	97 46 566 08	7	1	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
CHAPA 2X249X624 DC01	97 28 292 08	3	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
CHAPA 2X260X222 DC01 FE//	97 42 761 08	67	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 2X286X86 ALMG3 H11	97 57 056 08	4	2	1 863	91 57 513 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 2X29X8 ALMG3 H111	97 18 837 08	6	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 2X30X30 ALMG3 H111	97 03 417 0	20	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 2X30X30 ALMG3 H111	97 03 417 0	20	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 2X347X328 ALMG3 H11	97 02 811 3	11	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 2X347X328 ALMG3 H11	97 02 826 0	11	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 2X363X252 DC01 FE//	97 00 510 3	(1)	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
CHAPA 2X368X343 DC01 FE//	97 76 239 08	18	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 2X383X342 DC01 FE//	97 36 305 08	5	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 2X383X342 DC01 FE//	97 36 305 08	50	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X396X270 DC01 FE//	97 01 733 8	1	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
CHAPA 2X440X153 DC01 FE//	97 93 277 08	35	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
CHAPA 2X440X315 DC01	97 19 869 08	27	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X45X91 DC01 FE//ZN	95 64 495 08	19	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 2X469X125 DC01	97 23 944 08	5	1	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
CHAPA 2X469X125 DC01	97 23 977 08	18	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X50X115 X5CRNI18-1	97 46 579 08	11	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	10	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	10	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 2X50X97 DC01 FE//ZN	95 56 811 08	50	11	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA 2X58X171 DC01 FE//ZN	97 73 511 08	9	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 2X58X171 DC01 FE//ZN	97 73 512 08	10	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 2X60X50 DC01 FE//ZN	97 15 231 08	11	3	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 2X630X400 DC01 FE//	97 28 291 08	2	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
CHAPA 2X642X482 ALMG3 H11	97 32 021 08	16	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X692X218 DC01	97 73 613 08	3	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 2X70X80 DC01	95 35 154 08	6	6	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
CHAPA 2X70X80 DC01	95 35 154 08	4	4	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
CHAPA 2X736X112 DC01 FE//	97 56 500 08	14	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 2X790X22 DC01	97 21 444 08	10	1	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
CHAPA 2X825X892 ALMG3 H11	97 76 211 08	5	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 2X85X95 DC01 FE//ZN	97 80 852 08	53	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 2X88X65 X5CRNI18-10	97 57 016 08	3	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
CHAPA 2X900X149 DC01 FE//	97 67 563 08	30	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 2X900X63 DC01 FE//ZN	97 45 197 08	19	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 2X915X156 DC01	97 29 707 08	4	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 2X976X80 DC01 FE//ZN	97 78 320 08	15	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
CHAPA 2X99X35 DC01 FE//ZN	97 26 656 08	29	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 2X99X35 DC01 FE//ZN	97 26 656 08	29	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 3,5X310X470 ALMG3 H	95 49 208 08	10	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 30X150X180 S960QL+	97 40 901 08	7	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 30X150X180 S960QL+	97 40 901 08	7	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 30X150X180 S960QL+	97 40 901 08	7	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 30X150X180 S960QL+	97 40 901 08	7	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 30X150X180 S960QL+	97 40 901 08	7	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 3X100X50 DC01	97 72 912 08	28	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 3X103X75 DC01 FE//ZN	97 34 043 08	2	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
CHAPA 3X103X92 DC01 FE//ZN	95 65 318 08	57	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X134X167 DC01 FE//	97 38 712 08	2	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CHAPA 3X149X105 X5CRNI18-1	97 01 682 4	7	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
CHAPA 3X157X156 DC01 FE//	95 70 054 08	1	1	3 780 265	96 70 515 08	ADVERTENCIA VIENTO PRE
CHAPA 3X15X50 ALMG3 H111	97 20 972 08	26	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 3X189X282 S355MC FE	97 02 792 5	26	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 3X201X300 DC01 FE//	97 37 648 08	1	1	3 780 947	96 70 495 08	FUEGO OBSTÁCULO PREMO
CHAPA 3X20X120 DC01	95 54 036 08	19	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 3X20X79 DC01	95 49 870 08	17	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 3X237X150 DC01 FE//	97 79 119 08	33	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 3X245X315 ALMG3 H11	97 21 197 08	9	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 3X262X180 S355MC FE	97 17 851 08	3	1	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
CHAPA 3X26X26 DC01 FE//ZN	97 19 742 08	22	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 3X304X194 S355MC FE	97 46 006 08	15	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 3X315X245 ALMG3 H11	97 20 873 08	9	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 3X322X63 ALMG3 H11	97 05 781 5	10	1	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
CHAPA 3X331X356 ALMG3 H11	97 56 172 08	30	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X33X208 DC01 FE//ZN	95 37 507 08	16	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CHAPA 3X366X104 DC01 RAL 9	97 74 440 08	15	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 3X366X104 DC01 RAL 9	97 74 441 08	16	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 3X40X205 X5CRNI18-1	97 81 132 08	7	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CHAPA 3X40X40 DC01 FE//ZN	97 19 741 08	21	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 3X40X94 X5CRNI18-10	97 57 540 08	9	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 3X424X107 DC01 FE//	97 93 266 08	36	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X440X45 DC01 FE//ZN	97 52 445 08	6	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CHAPA 3X473X25 DC01	97 20 971 08	25	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CHAPA 3X600X140 X5CRNI18-1	97 89 109 08	66	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X60X80 DC01 FE//ZN	97 37 172 08	20	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 3X713X79 ALMG3 H11	97 21 537 08	2	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 3X713X79 ALMG3 H11	97 22 048 08	2	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 3X721X282 DC01 FE//	97 52 399 08	7	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CHAPA 3X80X68 DC01 FE//ZN	97 37 173 08	21	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 254 08	28	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 254 08	28	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 254 08	28	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 254 08	28	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 3X86X53 DC01 FE//ZN	95 70 254 08	28	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 3X92X103 DC01 FE//ZN	95 65 319 08	56	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X930X580 ALMG3 H11	97 75 310 08	13	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 45X90X215 S690QL	97 69 971 08	33	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 4X100X20 S315MC FE//	97 22 430 08	22	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CHAPA 4X100X50 S315MC	97 72 913 08	29	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 4X103X20 S315MC FE//	95 28 598 08	35	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
CHAPA 4X104X43 S315MC	97 50 998 08	22	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
CHAPA 4X1063X215 S315MC	97 56 820 08	14	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X109X160 S315MC FE	95 70 691 08	31	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X110X223 S315MC FE	97 29 008 08	23	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CHAPA 4X112X164 S315MC FE	97 29 712 08	7	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 4X112X164 S315MC FE	97 29 713 08	8	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 4X125X68 S315MC FE//	97 52 443 08	33	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CHAPA 4X130X30 X5CRNI18-1	97 75 878 08	18	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
CHAPA 4X139X20 S315MC FE//	97 02 077 4	(2)	1	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
CHAPA 4X140X113 S315MC FE	95 36 490 08	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CHAPA 4X155X119 S315MC FE	97 68 511 08	31	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 4X164X250 S315MC FE	97 56 184 08	2	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CHAPA 4X178X127 S315MC FE	97 78 355 08	6	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 4X190X250 S315MC FE	95 37 494 08	70	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 4X20X46 S315MC FE//	95 37 446 08	15	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CHAPA 4X2212X115 S315MC	97 56 813 08	47	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X226X1001 S315MC	97 50 519 08	15	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X228X413 S315MC FE	97 68 555 08	49	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X228X491 S315MC	97 55 626 08	37	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X228X491 S315MC	97 55 626 08	37	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 4X228X491 S315MC	97 55 626 08	37	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 4X237X220 S315MC FE	97 68 512 08	33	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 4X238X185 S315MC FE	97 42 689 08	17	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X250X235 S315MC FE	97 83 355 08	(3)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CHAPA 4X257X188 S315MC FE	97 42 688 08	16	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X260X138 S315MC FE	97 78 354 08	5	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 4X260X292 S315MC FE	95 44 928 08	70	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 4X265X208 S315MC FE	97 01 014 7	83	1	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
CHAPA 4X265X208 S315MC FE	97 01 014 8	84	1	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
CHAPA 4X26X10 S315MC	97 38 221 08	8	2	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
CHAPA 4X275X60 S315MC FE//	97 56 823 08	49	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X290X230 S315MC FE	95 37 176 08	74	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X292X149 S315MC FE	97 84 905 08	26	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X300X266 S315MC FE	97 49 696 08	25	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X305X272 S315MC FE	97 68 781 08	15	1	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
CHAPA 4X30X105 S315MC FE//	95 36 969 08	28	2	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
CHAPA 4X328X205 S315MC FE	97 63 051 08	30	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 4X32X32 ALMG3 H111	97 23 538 08	379	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 4X32X32 ALMG3 H111	97 23 538 08	161	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X401X283 S315MC	97 23 981 08	26	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 4X40X150 S315MC	97 75 811 08	59	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X440X161 S315MC	95 70 952 08	143	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X48X29 S315MC RAL	97 00 759 7	21	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 4X48X29 S315MC RAL	97 00 759 7	2	2	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
CHAPA 4X491X186 S315MC FE	97 43 007 08	37	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 4X491X186 S315MC FE	97 43 007 08	37	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 4X491X186 S315MC FE	97 43 008 08	65	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 4X491X186 S315MC FE	97 43 008 08	65	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 4X55X180 S315MC FE//	95 43 136 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CHAPA 4X596X556 S315MC	97 04 551 08	3	2	1 663 011	92 16 485 08	CAJA DE MADERA PREM.
CHAPA 4X610X348 S315MC	97 21 814 08	2	2	1 640	91 51 182 08	CALZOS C.SUJECIÓN
CHAPA 4X62X35 S315MC FE//	97 91 618 08	41	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 4X65X80 S315MC FE//	97 38 621 08	21	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X67X43 S315MC FE//	97 17 893 08	18	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 4X684X119 S315MC FE	97 78 353 08	4	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 4X68X75 S315MC FE//	95 70 378 08	124	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X694X86 S315MC FE//	97 78 429 08	35	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 4X694X86 S315MC FE//	97 78 431 08	36	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 4X70X102 S315MC	95 65 560 08	8	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CHAPA 4X751X215 S315MC	95 66 267 08	87	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X75X111 S315MC FE//	95 70 358 08	122	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X75X128 S315MC FE//	95 70 359 08	123	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X800X274 S315MC FE	97 92 181 08	11	1	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
CHAPA 4X83X138 S315MC	97 61 342 08	301	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 4X83X138 S315MC	97 61 344 08	305	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 4X90X60 S315MC FE//	97 62 512 08	12	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X90X70 S315MC FE//	97 51 706 08	8	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA 4x440x161 S315MC	95 66 268 08	88	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 50X368X47 S960QL+Z	97 55 436 08	54	3	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 50X368X47 S960QL+Z	97 55 436 08	54	3	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 50X368X47 S960QL+Z	97 55 436 08	54	3	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 50X368X47 S960QL+Z	97 55 436 08	54	3	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 50X368X47 S960QL+Z	97 55 436 08	54	3	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5X100X50 S355MC	97 72 914 08	30	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 5X130X35 S355MC	97 79 790 08	12	2	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
CHAPA 5X158X50 X5CRNI18-1	97 79 789 08	19	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
CHAPA 5X185X90 S960QL	97 43 005 08	34	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 5X185X90 S960QL	97 43 005 08	34	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5X200X309 S355MC	97 21 333 08	10	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X20X79 S355MC FE//	97 71 926 08	17	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	34	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	34	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	34	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 5X60X60 S355MC FE//	95 36 763 08	8	2	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
CHAPA 5X60X60 S355MC FE//	95 36 763 08	8	2	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
CHAPA 5X80X166 S700MC	97 43 646 08	6	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X908X60 S355MC FE//	97 56 843 08	81	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 6X100X50 S355MC	97 72 915 08	31	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA 8X1087X80 S355MC	97 46 731 08	79	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	8	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	8	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 8X150X60 S355MC FE//	97 56 826 08	50	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 8X292X108 S960QL	97 55 434 08	44	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 8X350X116 S960QL	97 55 618 08	44	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 8X377X116 S960QL	97 56 796 08	13	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 8X390X118 S960QL	97 55 628 08	13	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 8X391X125 S960QL	97 55 617 08	13	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 8X392X121 S960QL	97 55 624 08	13	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 8X395X127 S960QL	97 55 435 08	13	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 8X402X124 S960QL	97 55 625 08	44	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 8X466X135 S960QL	97 55 629 08	44	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 8X507X148 S960QL	97 56 795 08	44	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 8x240x240 S960QL	97 04 911 08	3	1	3 330	91 62 484 08	MECANISMO DE EXTENSION
CHAPA AJUSTE	57 16 366 08	3	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
CHAPA APOYO 2X353X250 A	97 04 213 7	68	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA APOYO S235JR	90 73 189	14	2	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
CHAPA APOYO S235JR	90 73 190	15	4	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
CHAPA COBERTORA PREM.	96 50 215 08	46	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA COBERTURA 2.5X832	97 56 125 08	13	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA COMPENSACION	52 11 918 08	4	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CHAPA COMPENSACION FE//	96 49 841 08	26	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA CONEXION 2X139X46	97 23 738 08	63	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X46	97 23 738 08	63	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X46	97 23 738 08	63	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X46	97 23 738 08	63	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X46	97 23 738 08	35	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA CONSTR. SOLD.	92 68 890 08	22	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CHAPA CONSTR. SOLD. RAL 7	96 80 190 08	2	1	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
CHAPA DE CLAVIJA 1.5X449X1	97 01 081 1	4	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA DE CLAVIJA 1.5X594X2	97 01 081 2	5	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA DE CONEXIÓN DE MAS	90 80 911	4	1	9 078 314	90 78 314	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
CHAPA DE CUBIERTA CONST.	96 39 938 08	3	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA DE CUBIERTA CONST.	96 50 320 08	1	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA DE FONDO CONSTR.	96 40 398 08	4	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA DE FONDO CONSTR.	96 50 322 08	3	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPA DE MARCHA 2.5X2178	97 54 694 08	7	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 2.5X2686	97 54 636 08	8	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 2.5X292X7	97 55 752 08	5	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 2.5X2983	97 54 697 08	11	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 2.5X753X7	97 54 687 08	6	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 2.5X895X5	97 54 718 08	13	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 4X2986X6	97 00 953 5	9	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 4X2986X6	97 00 953 6	10	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 4X2988X6	97 54 688 08	12	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MARCHA 4X594X7	97 19 791 08	15	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA DE MONTAJE PREM.	96 76 087 08	2	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA DE PROTECCION TER	97 56 183 08	22	1	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA DE REFUERZO	10 02 918 8	3	1	9 739 362	97 39 362	BANDEJA ACEITE
CHAPA DE REVEST. CONST.	96 39 567 08	15	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA DE SOPORTE 1.5X485	97 80 851 08	29	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA DE SOPORTE 2.5X1995	97 56 117 08	5	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA DE SOPORTE 2X121X	97 01 081 5	8	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA DE SOPORTE 2X192X	97 01 081 4	6	2	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
CHAPA DE VENTILADOR C.S.	96 39 920 08	16	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA DISTANCIADORA 3X8	97 76 920 08	40	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA FIJACION	10 49 385 5	620	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
CHAPA FIJACION	57 18 090 08	84	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
CHAPA FIJACION 2.5X848X281	97 56 121 08	9	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA FIJACION 4X327X149 S	97 51 057 08	69	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA LATERAL CONSTR. SO	96 30 446 08	1	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA LATERAL CONSTR. SO	96 48 188 08	2	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
CHAPA LATERAL CONSTR. SO	96 39 566 08	2	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA LATERAL DCHA. 3X38	97 81 399 08	4	1	1 807	91 56 748 08	COMPONENTES CABINA
CHAPA LATERAL IZDA. 3X391X	97 31 042 08	3	1	1 807	91 56 748 08	COMPONENTES CABINA
CHAPA PERFORADA	90 80 377	2	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
CHAPA PREM.	96 50 287 08	1	1	2 932 216	96 49 320 08	APANTALLADO
CHAPA PREM. FE//ZN20//C	96 23 738 08	12	1	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
CHAPA PROTECCION	10 01 246 2	4	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
CHAPA PROTECCION 3x146x4	97 05 962 08	3	1	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
CHAPA PROTECCION TERMIC	10 01 241 8	9	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
CHAPA PROTECCION TERMIC	10 22 271 9	8	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
CHAPA PROTECCION TERMIC	10 22 272 0	10	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
CHAPA PROTECCION TERMIC	10 22 272 3	15	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
CHAPA PROTECTORA A LA DE	97 64 852 08	25	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA PROTECTORA A LA I	97 64 851 08	24	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CHAPA PROTECTORA CONT	97 62 184 08	21	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 56 502 08	23	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 62 277 08	22	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 54 735 08	20	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 54 923 08	24	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 56 504 08	25	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 35 824 08	19	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA PROTECTORA CONT	97 35 825 08	18	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA RD30X2 DC01 FE//ZN20	95 54 085 08	23	16	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA RD80X5 S960QL	95 65 700 08	2	2	2 560 033	96 37 907 08	CONTRAPESO COMPL.
CHAPA REMATE SPF	96 67 628 08	1	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA REVESTIM REFRIGR	97 56 126 08	14	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CHAPA S235JR	10 11 694 9	20	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
CHAPA S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	508	2	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
CHAPA S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	71	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA SEGURIDAD	53 00 057 08	421	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CHAPA SEGURIDAD	53 00 057 08	421	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CHAPA SEGURIDAD	53 00 057 08	421	2	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
CHAPA SEGURIDAD	57 00 100 08	20	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
CHAPA X5CrNi18-10	90 78 684	19	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
CHAPALETA A LA IZQU PRE	96 50 321 08	2	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CHAPALETA/TAPA DERECHA	96 44 614 08	2	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPALETA/TAPA IZDA.CPL.	96 50 437 08	1	1	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
CHAVETA DE ENTRADA	97 01 940 08	45	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
CHAVETA DE ENTRADA 28X3	95 67 459 08	120	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CHAVETA DISCO DIN 6888 3X5	57 04 355 08	18	1	X1042993	10 42 993 3	MOTOR HIDRAULICO DE EN
CIERRE	55 07 965 08	3	6	X1004307	10 04 307 7	FILTRO DEL AIRE
CIERRE	55 07 965 08	3	1	X1009998	10 09 998 1	FILTRO DEL AIRE
CIERRE DE APLASTAMIENTO	70 42 298 08	11	10	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CIERRE DE BARRA HUB 23,5M	70 42 641 08	49	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CIERRE DE CINTURON	10 65 038 8	16	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CIERRE DE CINTURON	10 65 038 8	16	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CIERRE DE ESTRIBO SUJECIO	70 42 317 08	2	1	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
CIERRE DE ESTRIBO SUJECIO	70 42 317 08	2	1	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
CIERRE DE ESTRIBO SUJECIO	70 42 317 08	9	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CIERRE DE PALANCA	11 45 042 0	4	1	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
CIERRE DE PALANCA	11 45 042 0	5	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
CIERRE DE PALANCA	11 45 042 0	5	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
CIERRE DE RESORTE	70 42 315 08	3	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
CIERRE DE RESORTE	70 42 325 08	3	2	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
CIERRE DE RESORTE ABS	10 29 615 7	(2)	3	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CIERRE DEL TANQUE 80	78 90 163 08	2	1	1 670	96 29 234 08	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
CIERRE DEL TANQUE DV80A-N	10 41 011 2	4	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
CIERRE FEDERBUEGEL SCH	70 42 276 08	7	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
CIERRE MAGNETICO	70 42 268 08	140	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CIERRE MAGNETICO	70 42 268 08	14	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CIL.AMORTIGUACIÓN 95/80-25	10 28 737 5	2	2	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
CIL.AMORTIGUACIÓN 95/80-25	10 28 737 5	3	4	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
CIL.AMORTIGUACIÓN 95/81-25	10 28 737 6	2	2	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
CIL.AMORTIGUACIÓN 95/81-25	10 28 737 6	2	2	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
CILINDRO	10 02 324 6	535	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CILINDRO	10 02 324 6	535	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CILINDRO	10 11 396 2	1043	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CILINDRO	51 46 144 08	1	1	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
CILINDRO	57 01 103 08	1	1	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
CILINDRO	57 10 562 08	1010	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CILINDRO	57 10 562 08	535	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
CILINDRO	57 16 970 08	535	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CILINDRO ACCIONAMIENTO	57 11 150 08	(1)	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
CILINDRO BASCULANTE 340/3	10 33 794 5	1	1	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
CILINDRO DE BASC. C.ALOJ	91 52 148 08	111	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CILINDRO DE CONTRAPESO	94 01 433 2	1	2	2 573	91 61 435 08	LASTRAJE
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 4	3	2	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 5	4	1	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 5	3	2	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 5	3	2	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 6	4	2	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ	94 01 061 0	3	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ	94 00 979 1	3	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/	10 29 883 9	5	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/	10 29 883 9	5	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/	10 29 884 0	4	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CILINDRO DE EXTENSIÓN 60/	10 29 884 0	4	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CILINDRO DE MEMBRANA 20"	10 21 888 3	2	2	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
CILINDRO DE MEMBRANA 20"	10 21 888 3	2	2	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
CILINDRO DE MEMBRANA 24"	10 21 888 4	3	2	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
CILINDRO DE VOLTEO 50/25-	10 03 908 5	11	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN	51 23 930 08	4	1	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN	51 23 930 08	4	1	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN	51 23 930 08	4	1	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
CILINDRO ELECTRICO 24V	10 45 131 8	100	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CILINDRO HIDRAULICO 25/15-3	51 23 595 08	121	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
CILINDRO HIDRAULICO 70/45-5	51 23 843 08	1	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
CILINDRO NEUMATICO	10 01 752 1	5	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
CILINDRO NEUMATICO	10 34 288 1	12	1	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
CILINDRO R-MOTORXD930	90 73 083	40	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
CILINDRO TELESCOPICO 195/	10 47 300 2	1	1	3 330	91 62 484 08	MECANISMO DE EXTENSION
CILINDRO TRISTOP 20"/24"	10 28 706 0	2	2	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
CILINDRO TRISTOP 20"/24"	10 28 706 0	2	2	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
CILINDRO TRISTOP 24"/24"	10 21 888 5	3	2	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
CILINDRO TRISTOP 24"/24"	10 21 888 5	2	2	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
CINTA	10 87 265 7	6	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CINTA	10 87 265 8	6	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	150	13.5	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	50	28	2 510 050	96 71 375 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	30	11.13	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
CINTA CABEZA DE HONGO 50	80 21 021 08	52	0.5	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CINTA DE TRACCION 47X2200	10 33 448 8	12	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
CINTA DE TRACCION 47X2200	10 33 448 8	106	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CINTA ELÁSTICA DE GOMA D	97 60 893 08	49	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CINTA ELÁSTICA DE GOMA I	97 26 500 08	48	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CINTA SUJECION L=1830 ST	77 42 272 08	2	2	1 671	91 61 527 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
CINTA SUJECION ST	10 04 524 7	10	2	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
CINTA SUJECION ST	77 42 104 08	11	4	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
CINTA SUJECION ST	77 42 105 08	12	6	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
CINTA SUJECION ST	77 42 113 08	306	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
CINTURÓN DE RECOGIDA EN	11 00 730 5	1	1	1 793 010	91 69 598 08	EQUIPO DE PROTECCIÓN PER
CIRCLIP	11 00 252 4	2	2	X1045476	10 45 476 2	EMISOR DE TELEMANDO
CIRCLIP	11 00 252 4	1	2	X1121225	11 21 225 7	SISTEMA DE SOPORTE DE CI
CIRCLIP	61 53 106 08	13	1	1 780 450	91 48 945 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CIRCLIP EXTERIOR DOBLE FK	74 71 224 08	110	8	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
CLAVIJA COMPL.	96 40 680 08	5	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CLAVIJA DE ENCHUFE 0,75-2,	10 10 006 2	669	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CLAVIJA ELÁSTICA PREM.	96 31 824 08	5	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CLAVIJA PLANA 1,5-2,5MM2 C	10 28 006 5	681	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5	60 22 039 08	75	2	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5	60 22 039 08	75	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CLAXON 24V	61 40 031 08	1	1	1 920 368	96 31 378 08	CLAXON DOBLE PREM.
CLAXON 24V	61 40 031 08	32	1	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
CLAXON 24V	61 40 032 08	2	1	1 920 368	96 31 378 08	CLAXON DOBLE PREM.
CLAXON DOBLE PREM.	96 31 378 08	11	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
CLIP 23 ST	10 21 653 4	61	2	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
CLIP 23 ST	10 21 653 4	61	2	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
CLIP PERFILADO AEHNL.DIN	43 32 010 08	2	2	3 780 265	96 70 515 08	ADVERTENCIA VIENTO PRE
CLIP PERFILADO AEHNL.DIN	43 32 010 08	2	2	3 780 947	96 70 495 08	FUEGO OBSTÁCULO PREMO
CODO	10 01 219 0	1	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
CODO	10 01 219 0	1	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
CODO	10 01 230 1	1	1	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
CODO	10 01 230 2	1	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
CODO	10 22 237 4	1	1	9 739 276	97 39 276	CONEXION AGUA
CODO	10 22 237 5	11	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
CODO AIRE SOBREALIMENT	10 01 242 0	19	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CODO AIRE SOBREALIMENT	10 22 273 0	1	1	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
CODO AIRE SOBREALIMENT	90 79 581	4	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
CODO ARTICULADO DIN 71802	72 50 066 08	13	1	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
CODO ASPIRACION D 2876	10 22 273 3	1	1	9 739 270	97 39 270	TUBO ASPIRADOR ANEJO
CODO DE LATIGUILLO PERFI	97 19 583 08	4	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
CODO DE REFRIGERANTE MO	90 79 472	382	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
CODO DE TUBO-AIRE DE SOB	97 25 170 08	27	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CODO LÍQUIDO REFRIGERANT	90 79 471	1	1	9 079 472	90 79 472	CODO DE REFRIGERANTE MO
COJIN DEL ASIENTO	10 65 041 6	55	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
COJIN DEL ASIENTO	11 10 222 5	55	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
COJIN DEL ASIENTO	11 69 043 4	55	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
COJINETE 48X50 GUMMI 64CR	10 09 749 6	9	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	28 28 014 08	37	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	28 28 014 08	37	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
COJINETE DE ARTICULACION	10 43 024 6	4	2	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
COJINETE DE ARTICULACION	10 43 024 6	4	2	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
COJINETE DE BIELA	10 01 215 0	3	1	9 739 287	97 39 287	BIELA
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	10 21 589 3	4	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	70 80 130 08	3	1	2 500 021	92 10 666 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	70 80 130 08	3	1	2 500 022	92 10 661 08	SOPORTE DE COJINETE PREM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	70 80 130 08	3	1	2 500 023	92 10 663 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE DE LIMPIAPARABRI	59 10 578 08	2	3	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
COJINETE DE LIMPIAPARABRI	59 10 633 08	36	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
COJINETE GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 021	92 10 666 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 022	92 10 661 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 023	92 10 663 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE INTERMEDIO	96 30 082 08	1	1	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
COJINETE PRINCIPAL	10 01 208 3	6	7	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
COJINETE PRINCIPAL	10 01 210 7	61	7	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
COJINETE PRINCIPAL 104/111	90 73 734	1	5	X1011693	10 11 693 9	JR DISP.COJ.CIGÜEÑAL COM
COJINETE PRINCIPAL 104/111/	90 75 606	2	5	X1011693	10 11 693 9	JR DISP.COJ.CIGÜEÑAL COM
COJINETE REDONDO B30X30	72 69 065 08	101	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
COJINETE REDONDO C50X30X	72 69 050 08	121	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
COLLARIN HIDRAULICO	57 10 964 08	9	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
COLLARIN HIDRAULICO	57 10 964 08	(16)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
COLLARIN HIDRAULICO	57 10 964 08	(10)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
COLLARIN HIDRAULICO	57 17 905 08	630	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
COLUMNA DE DIRECCION	52 11 595 08	1	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
COLUMNA DE DIRECCION PR	96 49 660 08	15	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
COMBINACION CAJA ENCHUF	60 52 157 08	1	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
COMBINACION CAJA ENCHUF	60 52 157 08	1	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
COMBINACION DE GRIFO DE B	10 33 368 6	158	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
COMBINACIÓN DE DISTRIB. 4/	11 00 291 4	2	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
COMBINACIÓN DE DISTRIB. 4/	10 32 608 0	3	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
COMBINADOR LSB-AMS SPF	10 34 369 3	2	2	2 533 054	96 41 452 08	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA
COMPENSACION DE MASAS	90 72 596	1	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
COMPENSACION DE MASAS	90 72 879	2	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
COMPENSADOR C.BRIDA	96 21 081 08	4	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
COMPLEMENTO REVEST. NE	91 57 513 08	47	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COMPONENTES CABINA 14+1	91 56 748 08	68	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COMPRESOR AIRE	10 65 049 0	85	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
COMPRESOR AIRE	97 39 166	1	1	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
COMPRESOR AIRE AC.	10 01 248 7	1	1	9 739 169	97 39 169	MONT.COMPR.AIRE AC.
COMPRESOR AIRE AC. SD7H1	10 11 676 8	2	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
COMPRESOR AIRE MONTAJE	97 39 165	140	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CONDENSADOR	55 31 899 08	3	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
CONDENSADOR	57 18 690 08	10	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	5	8	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	6	2	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	14	0.63	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	20	8	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	21	1.5	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
CONDUCTO DE AIRE PE	74 03 054 08	3	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
CONDUCTO DE SUCCION	10 01 229 0	1	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
CONDUCTO DE SUCCION	10 22 280 6	14	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
CONECTADOR DE CABLES 4-	56 03 876	522	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CONECTADOR DE CABLES 4-	56 03 876	46	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
CONECTOR RETRÁCTIL	60 02 818	21	2	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
CONEXION AGUA	97 39 276	173	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CONEXION AGUA D934	10 11 722 8	132	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
CONEXION DE CALEFACCION	90 79 890	386	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	203	1	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	204	2	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	204	2	1 423 042	96 39 939 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	205	2	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	206	2	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	626	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
CONEXION DE CONTROL PL-R	50 29 245 08	635	3	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
CONEXION DE ENCHUFE GS	77 43 874 08	9	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
CONEXION DE ENCHUFE GSV	77 43 866 08	8	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
CONEXION DE ENCHUFE WS	77 43 867 08	7	6	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
CONEXION DE LLENADO PA6	10 45 098 1	15	2	2 200 048	96 84 070 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	212	2	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	622	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	615	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	602	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	601	9	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CONEXION DE MEDICION EMA	47 56 026 08	220	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE MEDICION EMA	47 56 026 08	649	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
CONEXION DE MEDICION EMA	47 56 026 08	682	6	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CONEXION DE MEDICION EMA	47 56 026 08	80	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
CONEXION DE MEDICION G1/4	10 43 023 0	64	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
CONEXION DE MEDICION VK	47 56 029 08	643	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
CONEXION MANGUERA QS-6	77 42 805 08	82	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONEXIÓN CAJA DE BORNES	57 19 360 08	16	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
CONEXIÓN CONDUCTOS AGU	97 39 255	169	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CONMUTACIÓN GV	57 17 821 08	80	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
CONMUTADOR DE COLUM. D	60 60 602 08	33	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CONMUTADOR DE COLUM. D	60 60 617 08	34	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 084 08	1072	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 085 08	50	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
CONMUTADOR DE RESORTE	57 14 868 08	33	1	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
CONO	51 07 921 08	4	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
CONO DE CENTRAJE 45X174	97 69 856 08	12	2	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONO DE VALVULA	57 00 790 08	23	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
CONO DE VALVULA MK9	10 00 433 1	8	8	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
CONO DE VALVULA MK9	10 00 433 1	8	8	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
CONO DE VALVULA MK9	10 10 164 9	9	8	9 739 261	97 39 261	CULATA
CONS. CAJA CAMB. C.S. DET.	96 17 546 08	14	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONS. CAJA CAMB. C.S. DET.	96 17 545 08	13	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONS. DE TECHO CABINA C	91 23 508 08	66	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL	96 20 867 08	6	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL	96 20 866 08	5	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONSOLA	10 01 749 3	2	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
CONSOLA	90 79 561	1	1	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
CONSOLA	96 33 974 08	300	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONSOLA 3X308X230 DC01 FE	97 55 372 08	13	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
CONSOLA 3X532X678 DC01	97 56 122 08	10	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
CONSOLA 3X98X97 DC01 FE//	97 62 179 08	1	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
CONSOLA 4X126X231 S315MC	97 54 813 08	6	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA 4X132X232 S315MC	97 33 029 08	8	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA 4X133X290 S315MC	97 56 862 08	5	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA 4X136X193 S315MC	97 38 619 08	19	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CONSOLA 4X151X256 S315MC	97 38 620 08	20	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CONSOLA 4X153X298 S315MC	97 33 020 08	5	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
CONSOLA 4X154X278 S315MC	97 01 360 9	7	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
CONSOLA 4X165X170 S315MC	97 33 022 08	7	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
CONSOLA 4X166X128 S315MC	97 33 028 08	7	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA 4X214X293 S315MC	97 01 365 3	8	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
CONSOLA 4X227X162 S315MC	97 33 024 08	3	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA 4X237X536 S315MC	97 32 958 08	14	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
CONSOLA 4X287X709 S315MC	97 33 023 08	2	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA 4X299X204 S315MC	97 39 310 08	44	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CONSOLA 4X299X204 S315MC	97 39 310 08	44	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CONSOLA 4X321X425 S315MC	97 56 472 08	9	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CONSOLA 4X451X486 S315MC	97 33 021 08	6	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
CONSOLA 4X630X177 S315MC	97 38 058 08	4	1	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
CONSOLA 4X857X779 S315MC	97 56 927 08	4	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA ALIMENTAC. EXTE	91 26 247 08	424	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONSOLA ALIMENTAC. EXTE	91 61 113 08	425	2		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONSOLA CENTRAL CONST.	96 23 495 08	1	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CONSOLA CENTRAL PREM.	96 70 487 08	6	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CONSOLA CONSTR. SOLD. D	96 48 428 08	9	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTR. SOLD. DE	96 48 439 08	14	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ	96 48 427 08	8	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTR. SOLD. IZ	96 48 438 08	13	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 33 035 08	9	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 35 571 08	9	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 39 432 08	3	2	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 51 065 08	5	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 52 123 08	17	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 52 155 08	9	1	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 17 760 08	40	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 29 473 08	4	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 29 474 08	5	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 69 773 08	9	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
CONSOLA CONSTRUCCION	96 48 437 08	12	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTRUCCION	96 66 878 08	7	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA DE TECHO CENTR	97 21 017 08	1	1	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
CONSOLA DE TECHO COMPL.	96 26 210 08	1	1	1 805 500	91 23 508 08	CONS. DE TECHO CABINA CO
CONSOLA DE TECHO PREM.	96 19 628 08	1	1	1 811 035	96 26 210 08	CONSOLA DE TECHO COMPL.
CONSOLA DE TRANSPORTE S	10 14 194 9	1	1	9 079 468	90 79 468	MONT. DISP.TRANSPORTE
CONSOLA DE TRANSPORTE S	90 78 849	1	1	9 079 823	90 79 823	MONT. DISP.TRANSPORTE
CONSOLA DERECHA	96 48 139 08	31	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CONSOLA DERECHA SPF	96 75 884 08	4	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA FE//ZN20//C	96 55 271 08	24	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CONSOLA IZQUIERDA	96 48 145 08	1	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
CONSOLA IZQUIERDA SPF	96 75 883 08	3	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA LICCON LCD5C LS	96 90 118 08	2	1	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
CONSOLA LICCON LCD5C LS	10 87 047 8	(80)	1	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
CONSOLA PREM.	10 11 547 7	1	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
CONSOLA SILENCIADOR	96 37 775 08	20	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
CONTACTO 0,5-1,0MM2	60 23 003 08	125	30	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO 0,5-1MM2	60 23 291 08	617	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO 0,5-1MM2	60 56 168 08	680	4	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO 1,0-2,5MM2	60 23 001 08	121	2	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
CONTACTO 1,0-2,5MM2	60 23 001 08	121	12	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO CASQUILLO 0,75-1	62 02 434	96	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO CASQUILLO 1-2,	10 11 487 9	718	5	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO PERNO 0,75-1,5	62 02 444	95	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTOR PALPADOR 2OE	60 61 446 08	6	1	2 932 186	96 59 028 08	OCUPACION DE FUSIBLES
CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE	91 55 160 08	137	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONTRAPESO 1320X1416X916	38 00 640 08	60	2	2 570	91 49 899 08	LASTRE ADICIONAL
CONTRAPESO 607744 S355J	97 54 526 08	1	1	2 560 033	96 37 907 08	CONTRAPESO COMPL.
CONTRAPESO C.FIJACIÓN	91 71 363 08	135	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONTRAPESO COMPL.	96 37 907 08	5	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONTRAPESO COMPL.	96 44 710 08	1	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONTRAPESO DE RECAMBIO	96 48 454 08	80	1	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
CONTRAPESO EN-GJL-200	97 70 722 08	1	1	2 560 022	96 44 710 08	CONTRAPESO COMPL.
CONTRAPESO EN-GJL-200 SP	38 00 717 08	2	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONTRAPESO EN-GJL-200 SP	38 00 719 08	4	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONTRAPESO EN-GJL-200 SP	38 00 720 08	6	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONTRAPESO EN-GJL-200 SP	38 00 734 08	3	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
CONTRAPIEZA	10 02 266 3	139	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONTRATUERCA M25X1,5 POL	10 04 269 6	13	2	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CONTRATUERCA M25X1,5 POL	10 04 269 6	10	3	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CONTRATUERCA M25X1,5 POL	10 04 269 6	10	2	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
CONTRATUERCA M25X1,5 POL	10 04 269 6	13	2	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
CONTRATUERCA PG16 KUNST	60 24 196 08	9	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
CONTRATUERCA PG16 KUNST	60 24 196 08	9	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
CONTRATUERCA PG16 MS	60 25 022 08	502	1	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
CONTRATUERCA PG9 MS	60 25 019 08	3	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
CONTROL DE REACCIÓN DE	91 62 679 08	366	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COPA DE ALOJAM. CONSTR.	92 17 297 08	2	1	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
CORCHETE	11 10 097 0	3	1	X1100472	11 00 472 6	FARO DE TRABAJO
CORCHETE	11 10 097 0	3	1	X1100473	11 00 473 6	FARO DE TRABAJO
CORCHETE	59 10 509 08	21	6	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
CORCHETE	59 10 509 08	30	3	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
CORCHETE EMVFSK 1 FEDER	10 42 421 0	31	2	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CORCHETE EMVSK 12	60 20 428 08	32	2	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CORCHETE SURE-SEAL	60 52 155 08	516	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CORCHETE SURE-SEAL	60 52 155 08	62	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
CORDON REDONDO 95 CU	60 08 908 08	337	0.3	2 920 118	96 54 998 08	CABLE ELECTRICO
CORDON REDONDO 95 CU	60 08 908 08	337	0.3	2 920 119	96 55 006 08	CABLE ELECTRICO
CORONA DE RODILL.CIL.AXIAL	74 66 079 08	37	1	4 005	91 48 880 08	GANCHO POLIPASTO
CORONA DENTADA	10 01 219 1	2	1	9 739 250	97 39 250	VOLANTE BAQUELITA
CORONA RODILLO MOTRIZ 3	57 17 893 08	360	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
CORREA CON RANURAS 8XPK	10 01 265 2	3	1	9 739 170	97 39 170	ACC. COMPRESOR AIRE AC.
CORREA CON RANURAS 8XP	10 01 289 6	3	1	9 739 177	97 39 177	ACCIONAMIENTO GENERADO
CORREA CON RANURAS DIN 7	49 81 176	20	1	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
CORREA CON RANURAS DIN 7	49 81 203	20	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
CORREA DE SUJECION 25X79	59 10 638 08	18	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CORREA PORTANTE	11 65 976 5	3	1	X1047543	10 47 543 6	SISTEMA DE SOPORTE DE CI
CRISTAL DE PUERTA 4MM SP	72 57 410 08	3	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
CRUCETA DE SATÉLITES	56 03 135	405	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
CUADRO DE BORNES 6XM6	60 44 124 08	1	1	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
CUBETA 2.5X338X488 DC01	97 20 294 08	16	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN	10 12 006 9	20	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
CUBIERTA	10 33 421 4	(2)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
CUBIERTA	10 33 422 7	(2)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
CUBIERTA	10 33 422 7	(2)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
CUBIERTA	10 65 050 7	(2)	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
CUBIERTA	11 00 299 0	22	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	11 00 517 0	17	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	11 16 072 4	22	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	11 17 127 0	32	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	96 42 393 08	306	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CUBIERTA CPL. SL 010	69 26 006 08	1	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
CUBIERTA DE LAMPARA	11 34 661 6	(1)	1	1 933	91 57 319 08	PIEZAS EL. MONTAJE EXPED
CUBIERTA FRONTAL	11 17 126 9	31	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA GOMA	10 81 490 3	(1)	1	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
CUBIERTA LARGUERO CORR	96 42 273 08	27	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CUBIERTA LARGUERO CORR	96 42 274 08	26	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CUBIERTA LARGUERO CORR	97 57 052 08	1	1	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
CUBIERTA LARGUERO CORRE	97 57 053 08	28	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CUBIERTA PA6GF30 SPF	97 78 538 08	15	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
CUBIERTA PLASTICO	51 06 623 08	2	1	5 708 320	57 08 320 08	TAPA DEL FILTRO
CUBIERTA PREM. FH2700	96 22 361 08	3	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CUBO ACCIONAMIENTO	10 01 748 2	19	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CUBREJUNTA DE TRACCIÓN	96 30 554 08	32	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CUERPO DE ATORNILL./RAC	93 75 014 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
CUERPO DE CAJA DE ENCHUF	60 52 127 08	521	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CUERPO DE CLAVIJA 4-POL	60 56 139 08	514	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
CUERPO DE EMBRAGUE	57 17 974 08	280	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
CUERPO DE EMBRAGUE	57 17 993 08	430	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CUERPO DE VALVULA	57 00 792 08	25	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
CULATA	10 28 711 0	28	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
CULATA	10 42 495 8	4	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
CULATA MONTAJE R-MOTOR	10 11 675 9	80	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
CULATA PREMONT. R-MOTOR	10 12 036 5	1	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
CULATA PREMONT. R-MOTOR	10 14 155 5	1	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
CULATA R-MOTOR	10 12 038 3	1	1	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
CULATA R-MOTOR	10 12 038 3	1	1	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
CULATA R-MOTOR	97 39 260	10	1	9 739 261	97 39 261	CULATA
CULATA R-MOTOR	97 39 261	6	1	9 739 262	97 39 262	CULATA
CULATA R-MOTOR	97 39 261	6	1	9 739 266	97 39 266	CULATA
CULATA R-MOTOR	97 39 262	41	4	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CULATA R-MOTOR	97 39 266	42	2	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
CUÑA DE CIERRE 28,5X76,5	11 00 684 6	304	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CUÑA DE CIERRE 28,5X76,5	11 00 684 7	303	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
Cartucho filtro 0,005m³/min 25µ	51 06 711 08	4	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
Cartucho filtro 0,005m³/min 25µ	51 06 711 08	176	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
Cartucho filtro 0,005m³/min 25µ	51 06 711 08	153	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
CÁRTER VACÍO 120X220X80X0	97 31 885 08	5	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CÁRTER VACÍO 160X260X90X0	97 51 135 08	7	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
DE FUSIBLE PLANO 10A	60 40 071 08	92	26	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 10A	60 40 071 08	9	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
DE FUSIBLE PLANO 10A	60 40 071 08	13	3	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DE FUSIBLE PLANO 15A	60 40 072 08	93	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 15A	60 40 072 08	14	5	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DE FUSIBLE PLANO 20A	60 40 073 08	94	16	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 20A	60 40 073 08	15	6	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DE FUSIBLE PLANO 25A	60 40 076 08	16	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DE FUSIBLE PLANO 3A	60 40 077 08	91	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 3A	60 40 077 08	96	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 3A	60 40 077 08	5	1	2 780 870	91 70 947 08	REGULADOR DE TENSIÓN DE
DE FUSIBLE PLANO 3A	60 40 077 08	10	10	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DE FUSIBLE PLANO 5A	60 40 069 08	11	8	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DE FUSIBLE PLANO 7,5A	60 40 070 08	12	15	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
DEPOSITO COMBUST. CONST	96 49 297 08	1	1	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
DEPOSITO DE ACEITE CONST.	96 27 290 08	1	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DEPOSITO DE ACEITE CONST.	96 39 901 08	1	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	96 29 234 08	1	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
DEPOSITO TRANSPARENTE W	10 28 018 1	2	1	X1022282	10 22 282 0	PREFILTRO COMBUSTIBLE
DEPÓSITO COMBUSTIBLE C	91 59 196 08	25	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DEPÓSITO DE ACEITE PREM.	96 39 899 08	1	1	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
DEPÓSITO DE ACEITE PREM.	96 61 796 08	1	1	1 671	91 61 527 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
DEPÓSITO DE AGUA 8L KUN	59 10 804 08	10	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
DEPÓSITO DE COMBUST. PR	96 56 650 08	1	1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
DEPÓSITO DE COMBUST. PRE	96 49 296 08	1	1	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
DEPÓSITO DE EXP. CONST.	96 79 365 08	1	1	2 200 048	96 84 070 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
DEPÓSITO DE EXP. PREM.	96 32 140 08	2	1	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
DEPÓSITO DE EXP. PREM.	96 84 070 08	1	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
DESTORNILLADOR 10	79 00 325 08	52	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DESTORNILLADOR 3,5	79 00 320 08	50	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DESTORNILLADOR 5,5	79 00 323 08	51	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DESTORNILLADOR DE ESTRE	79 00 332 08	53	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DETECTOR DE PROXIMIDAD B	10 09 761 3	1	1	X1100291	11 00 291 4	COMBINACIÓN DE DISTRIB.
DETECTOR DE PROXIMIDAD B	10 28 903 0	3	2	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
DETECTOR DE PROXIMIDAD B	10 28 903 0	4	2	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
DETECTOR DE PROXIMIDAD B	11 00 319 3	(10)	2	2 920 500	96 65 664 08	S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CA
DETECTOR DE TEMPERATUR	10 11 740 5	1	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
DETECTOR DE TEMPERATUR	10 11 740 6	2	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
DETECTOR DE TEMPERATUR	62 90 130	1	2	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
DIAFRAGMA DCHA. 145X62X5	10 30 178 1	16	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
DIAFRAGMA DELANTE DER.	96 40 035 08	40	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
DIAFRAGMA DELANTE IZQ. GF	96 40 037 08	41	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
DIAFRAGMA DET.DER. SPF	96 39 880 08	42	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
DIAFRAGMA IZQA. 145X62X50	10 30 178 2	16	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	91 78 585 08	16	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DIRECCIÓN MECÁNICA	91 49 969 08	14	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DISCO CONTADOR	57 17 852 08	60	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
DISCO DE BLOQUEO 8	42 29 001 08	4	24	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
DISCO DE COLLARES MULTIP	97 37 906 08	9	4	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
DISCO DE COLLARES MULTIPL	97 01 506 6	24	8	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
DISCO DE COLLARES MULTIP	97 37 905 08	8	2	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
DISCO DE COLLARES MULTIPL	97 01 506 5	23	8	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
DISCO DE DIAGRAMA	79 05 002 08	2	1	2 829	91 16 742 08	TACOGRAFO
DISCO EMBRAGUE	10 28 861 8	1	1	1 410 048	96 18 981 08	MONTAJE DE EMBRAGUE
DISCO ESFERICO DIN 6139 10,	10 01 173 6	11	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
DISCO ESFERICO DIN 6319 C	42 19 002 08	5	1	X1011659	10 11 659 1	TOBERA DE INYECCION
DISCO ESFERICO DIN 6319 C	42 19 003 08	7	3	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
DISCO ESFERICO DIN 6319 C	42 19 003 08	7	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
DISCO ESFERICO DIN 6319 C 8	10 01 173 8	6	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
DISCO FRENO	10 29 445 0	65	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
DISCO FRENO	10 29 602 7	65	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
DISCO FRENO	10 29 602 7	65	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
DISCO FRENO	10 29 602 8	65	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
DISCO FRENO	10 29 602 8	65	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
DISCO PROTECTOR 17,2X72X	90 76 986	(2)	2	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
DISP.SUJECIÓN PREMONT.	98 87 461	2	1	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
DISP.SUJECIÓN PREMONT.	98 87 461	3	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
DISPOS. RETROC. CONST. SO	92 14 360 08	2	1	1 811 043	96 50 061 08	VOLANTE DIRECCION PREM.
DISPOS.DESCENSO	10 65 039 7	30	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
DISPOSITIVO ARRANQUE A LL	97 39 140	130	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
DISPOSITIVO ASEGURAM EN	11 00 730 9	2	1	1 793 010	91 69 598 08	EQUIPO DE PROTECCIÓN PER
DISPOSITIVO COJINETES CIG	97 39 102	29	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
DISPOSITIVO CONECTANDO E	11 49 191 0	3	1	1 793 010	91 69 598 08	EQUIPO DE PROTECCIÓN PER
DISPOSITIVO DE AJUSTE	10 41 120 7	2	1	X1046759	10 46 759 1	BOMBA DE REGULACIÓN
DISPOSITIVO DE AJUSTE	10 41 120 7	2	1	X1046759	10 46 759 2	BOMBA DE REGULACIÓN
DISPOSITIVO DE BLOQUEO	10 65 039 8	34	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
DISPOSITIVO DE CIERRE DN12	10 47 526 2	2	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA ISO80	97 24 267 08	49	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA ISO80	97 24 267 08	49	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA ISO80	97 24 267 08	49	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA ISO80	97 24 267 08	49	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA ISO80	97 24 267 08	64	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	70 42 712 08	66	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
DISPOSITIVO DE TRANSPORT	97 39 249	210	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
DISPOSITIVO FIJADOR 66X37X	97 05 063 1	123	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
DISPOSITIVO MEDIDOR DE A	96 97 181 01	10	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
DISTANCIADOR 114.3X234 S3	95 18 923 08	38	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
DISTANCIADOR RD114,3X6,3	94 03 800 08	39	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
DISTANCIADOR RD114,3X6,3	94 03 800 08	2	1	3 280	91 49 942 08	2ª POLEA DORSAL INSTALAC
DISTRIBUIDOR	59 15 649 08	5	2	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
DISTRIBUIDOR 42L ST A3C SP	10 33 748 0	9	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DISTRIBUIDOR 42L ST A3C SP	10 40 970 1	8	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DISTRIBUIDOR AIRE	10 22 272 6	1	1	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
DISTRIBUIDOR MASA	92 68 911 08	71	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DISTRIBUIDOR MASA	92 68 911 08	27	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
DIVISOR DE CAUDAL	51 14 412 08	154	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
EJE	11 17 018 6	9	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
EJE CIGUEÑAL CON RUEDA	90 78 832	50	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
EJE DE BOMBA	57 17 901 08	560	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
EJE DE BOMBA 31CrMoV9	90 78 964	2	1	9 078 962	90 78 962	ACC.SECUNDARIO PREMONT.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
EJE DE CIGÜEÑAL	10 01 247 5	6	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
EJE DE CIGÜEÑAL R-MOTORX	97 39 200	28	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
EJE DE CIGÜEÑAL R-MOTOR	10 11 988 8	1	1	9 078 832	90 78 832	EJE CIGUEÑAL CON RUEDA D
EJE DE DIRECCION L71 SPF	10 47 077 8	1	1	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACC	10 29 703 2	1	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACC	10 29 703 7	1	1	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACCI	10 29 703 3	1	1	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACC	10 29 703 8	1	1	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
EJE DE SALIDA	96 53 367 08	4	1	X1049384	10 49 384 5	ELEMENTOS MONTAJE
EJE DEL BALANCIN	10 22 234 9	5	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
EJE DEL BALANCIN	10 22 234 9	5	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
EJE DEL BALANCIN	10 22 235 0	6	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
EJE DEL BALANCIN	10 22 235 0	6	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
EJE GIRATORIO	10 11 377 1	993	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
EJE GIRATORIO	10 11 397 6	1074	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
EJE GIRATORIO	10 11 398 1	1253	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
EJE GIRATORIO	57 18 134 08	60	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
EJE INDUCIDO M=9 Z=13	93 30 749 01	10	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
EJE MOTOR	51 46 134 08	2	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
EJE MOTOR	57 01 096 08	2	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
EJE MOTRIZ	10 01 247 1	3	1	9 739 164	97 39 164	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
EJE MOTRIZ	10 27 993 5	10	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
EJE MOTRIZ	57 18 729 08	30	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
EJE MOTRIZ	57 18 746 08	10	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
EJE MOTRIZ	93 87 600 01	5	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
EJE MOTRIZ A10V 45 UN	10 22 034 5	8	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
EJE PROLONGADOR 272MM A	10 02 914 1	2	2	3 790 014	91 50 438 08	PIEZAS MEC.MONT. FAROS
EJE RD110X818 35NICRMOV12	95 36 561 08	41	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ELECTROBOMBA	10 32 706 5	1	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
ELECTRONICA EST 42	10 28 569 8	62	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ELEMENTO DE BOMBA	10 03 827 2	13	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ELEMENTO DE BOMBA	77 43 875 08	11	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ELEMENTO DE MANDO	57 18 499 08	17	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
ELEMENTO DE RECAMBIO OE	10 03 283 5	1	1	9 075 483	90 75 483	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ELEMENTO DE VALVULA	52 12 167 08	29	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ELEMENTO DE VALVULA	57 17 780 08	57	1	5 102 380	51 02 380 08	HIDROMOTOR
ELEMENTO DE VIBRACION 40/	10 02 320 1	9	4	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
ELEMENTO DEL TAMIZ	50 04 512 08	500	1	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
ELEMENTO DIODICO PBTP-G	10 44 055 3	81	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ELEMENTO DORSAL	10 49 234 5	1	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
ELEMENTO DORSAL	11 10 222 2	1	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
ELEMENTO FILTRADOR	10 27 855 3	1	1	X1009998	10 09 998 1	FILTRO DEL AIRE
ELEMENTO FILTRADOR	10 27 856 2	1	1	X1004307	10 04 307 7	FILTRO DEL AIRE
ELEMENTO FILTRADOR	55 31 837 08	14	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
ELEMENTOS DE MANDO	90 79 870	110	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
ELEMENTOS DE MANDO	97 39 187	46	6	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ELEMENTOS MONTAJE	10 49 384 5	4	1	X1080219	10 80 219 7	CAJA DE CAMBIOS
ELEMENTOS MONTAJE	92 72 344 08	500	1	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
ELEMENTOS MONTAJE	96 21 813 08	997	1	9 640 247	96 40 247 08	JR AJUSTADOR CAJA DE CA
ELEMENTOS MONTAJE BTT	91 74 122 08	67	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ELEMENTOS MONTAJE BTT	96 83 693 08	2	1	1 790 999	91 74 122 08	ELEMENTOS MONTAJE
ELEMENTOS MONTAJE HOC	97 39 278	73	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
ELEVALUNAS	70 42 803 08	23	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
ELEVALUNAS	70 42 804 08	23	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
EMBOLO	10 02 321 1	532	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
EMBOLO	10 02 321 1	532	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
EMBOLO	10 11 378 5	1006	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
EMBOLO	10 11 397 0	1049	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
EMBOLO	10 11 397 1	1050	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
EMBOLO	10 11 398 4	2702	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
EMBOLO	10 22 235 7	7	1	X1001706	10 01 706 2	PUENTE VÁLVULA PREENSAM
EMBOLO	10 30 083 1	130	2	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
EMBOLO	51 46 147 08	4	7	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
EMBOLO	53 01 912 08	532	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
EMBOLO	57 00 800 08	30	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
EMBOLO	57 00 800 08	(32)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
EMBOLO	57 01 106 08	4	7	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
EMBOLO	57 04 155 08	532	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
EMBOLO	57 18 035 08	30	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
EMBOLO	57 18 069 08	150	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 18 072 08	210	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 18 074 08	250	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 18 076 08	370	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 18 077 08	410	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 18 080 08	450	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 18 129 08	40	1	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
EMBOLO	57 18 750 08	610	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
EMBOLO	97 39 246	40	6	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
EMBOLO	98 86 591	9	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
EMBOLO	98 86 591	20	1	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
EMBOLO 20MnCr5	90 75 361	1	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
EMBOLO 50X30 S355J2C+C FE	94 84 230 08	31	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
EMBOLO 50X30 S355J2C+C FE	94 84 230 08	31	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
EMBOLO DE AMORTIGUACIO	51 07 974 08	7	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
EMBRAGUE	10 04 040 7	(2)	1	9 078 680	90 78 680	MONT.BOMBA ALIM. COMBU
EMBRAGUE	57 17 826 08	150	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
EMBRAGUE	57 18 737 08	160	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
EMBRAGUE 2-POL	10 29 299 6	8	1	2 780 236	91 57 759 08	ALIMENTACION EXTERNA
EMBRAGUE NM U/MIN	10 66 499 9	4	1	9 739 277	97 39 277	BOMBA ALTA PRESIÓN
EMISOR DE TELEMANDO FSS-	10 45 476 2	1	1	1 780 953	91 59 467 08	SIST. ELÉCTR. RADIOTELEMA
EMPUNADURA EXTERIOR ZU	11 00 657 0	3	1	9 678 147	96 78 147 08	SISTEMA DE CIERRE CPL.
EMPUÑADURA DE MANDO	60 60 934 08	1	1	6 060 709	60 60 709 08	INTERRUPTOR PRINCIPAL BA
EMPUÑADURA EMPOTRADA 1	70 42 287 08	21	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
EMPUÑADURA EMPOTRADA	95 55 000 08	6	1	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
EMPUÑADURA INTERIOR 145X	10 30 177 9	15	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
EMPUÑADURA INTERIOR 145X	10 30 178 0	15	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
EMPUÑADURA TIPO SETA	70 40 045 08	3	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
ENCENDEDOR	10 42 905 8	6	1	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
ENCHUFE	11 17 130 8	4	1	X1106600	11 06 600 1	ANEMOMETRO VELOCIDAD V
ENCHUFE	11 21 418 3	1	1	5 718 767	57 18 767 08	AJUSTADOR DE EMBRAGUE
ENCHUFE	92 79 963 08	523	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE 10-POLIG	11 69 005 6	4	1	X1080206	10 80 206 1	SENSOR GIRO CABESTRANT
ENCHUFE 2POL	62 02 637	507	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE 8-POL	10 04 699 9	517	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE 8-POL	10 04 699 9	504	8	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ENCHUFE 8-POL	10 04 700 0	503	9	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ENCHUFE 8-POL	10 04 700 1	501	9	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ENCHUFE ACOPLAMIENTO	60 50 127 08	7	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
ENCHUFE ACOPLAMIENTO	60 50 127 08	7	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
ENCHUFE DE APARATO 3-PO	60 50 079 08	511	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DE APARATO DIN 43	60 52 106 08	510	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE FE//ZN20//C	96 33 135 08	13	4	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
ENCODER ROTATIVO 360° LSB	10 80 206 0	1	1	2 920 645	96 64 402 08	S. ELÉCTR. TRANSM. VALOR R
ENGR. DE ACC.	10 01 248 3	2	1	9 739 245	97 39 245	ARBOL DE LEVAS
ENGRANAJE DE ARBOL PRIMA	10 02 313 8	406	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRANAJE DE ARBOL PRIMA	10 02 313 8	406	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRANAJE DE ARBOL PRIMA	10 02 313 8	503	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRANAJE DE ARBOL PRIMA	53 00 277 08	406	2	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
ENGRANAJE DE DIRECCION	10 04 082 3	1	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO	10 02 177 6	1	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ENGRANAJE HELICOIDAL	57 17 968 08	140	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ENGRANAJE HELICOIDAL	57 18 044 08	210	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ENGRANAJE HELICOIDAL	57 18 747 08	40	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ENGRANAJE HELICOIDAL	57 18 749 08	280	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ENGRANAJE PLANETARIO	96 86 071 01	5	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
ENGRANAJE PLANETARIO IT	57 17 823 08	100	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
ENGRASADOR CONICO	11 08 039 2	15	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	3	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	3	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	3	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	3	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ENGRASADOR CONICO DIN 71	57 15 786 08	(1)	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
ENGRASADOR DIN 71412 A M	77 43 011 08	18	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ENLACE DE MANOMETRO	47 09 004 08	49	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ENLACE DE MANOMETRO MA	47 09 008 08	617	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ENTRADA DER. AL ELOXIERT	97 31 040 08	2	1	1 807	91 56 748 08	COMPONENTES CABINA
ENTRADA IZQ. AL ELOXIERT	97 31 038 08	1	1	1 807	91 56 748 08	COMPONENTES CABINA
EQUIPO DE MANDO 24V	10 27 869 8	1	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
EQUIPO DE MANDO 6POL 24V	60 61 962 08	64	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PER	91 69 598 08	98	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EQUIPO ELECTR. TELMA	91 56 750 08	341	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EQUIPO HIDRAULICO PREM.	96 45 048 08	50	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
EQUIPO HIDRAULICO PREM.	96 45 048 08	50	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
EQUIPO MOTOR COMPL.	91 71 836 08	105	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EQUIPO MOTOR PREM.	91 73 617 08	1	1	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
ESCALERA CARGA COMBUSTI	10 87 021 9	6	1	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
ESCALERA DE TIJERA 2X7-35	10 87 020 9	1	1	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
ESCALERA PLEGABLE 5-360X	10 87 021 4	63	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ESCUADRA CON TACON	10 01 752 9	4	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
ESCUADRA TERMINAL	60 27 946 08	297	2	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ESFERA 3,00 G20	10 01 183 1	5	2	9 739 243	97 39 243	REFRIGERACION PISTON
ESFERA 4G20	10 22 235 4	3	1	X1001706	10 01 706 2	PUENTE VÁLVULA PREENSAM
ESFERA 6,35	10 01 183 4	12	1	9 739 260	97 39 260	CULATA
ESFERA 6,35	10 01 183 4	19	2	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
ESFERA 8,5	10 01 183 3	5	3	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
ESFERA 8,5	10 01 183 3	18	7	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
ESFERA DIN 5401 10	74 70 006 08	80	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
ESFERA DIN 5401 10	74 70 006 08	1070	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ESFERA DIN 5401 15	74 70 009 08	4	2	2 522 005	96 32 251 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
ESFERA DIN 5401 20 G20	74 70 014 08	40	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ESFERA DIN 5401 5	52 11 978 08	40	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
ESFERA DIN 5401 6	74 70 002 77	22	2	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
ESFERA DIN 5401 6 G20	74 70 002 08	957	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
ESFERA DIN 5401 6 G20	74 70 002 08	69	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
ESFERA DIN 5401 7	57 08 621 08	10	4	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
ESFERA DIN 5401 7	57 08 621 08	10	4	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
ESFERA DIN 5401 8	74 70 004 08	5	2	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
ESFERA DIN 5401 8	74 70 004 08	2573	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ESLINGA DIN EN 13414-3 9.7T	77 33 151 08	14	2	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ESPEJO DE RAMPA 187,1X319,	10 28 891 0	4	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPEJO GRANANGULAR 208,	10 22 819 1	3	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPEJO GRANANGULAR 219X	59 10 695 08	2	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
ESPEJO GRANANGULAR 316X	59 10 709 08	1	1	2 790	91 68 708 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
ESPEJO PRINCIPAL 382,9X204,	10 28 794 9	2	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPEJO PRINCIPAL 382,9X204,	10 28 795 3	1	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPIGA	10 02 919 4	13	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ESPIGA	92 73 271	2	2	9 075 368	90 75 368	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
ESPIGA 3/4-16/M22X1,5 11SM	90 80 360	8	1	X1011614	10 11 614 6	PIEZA DE EMPALME PREMO
ESPIGA 3/4-16/M26X1,5 11SM	10 11 614 7	2	1	X1011614	10 11 614 6	PIEZA DE EMPALME PREMO
ESPIGA CPL.	96 32 324 08	3	2	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
ESPIGA DE ARRASTRE	51 38 008 08	184	2	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
ESPIGA DE INCANDESCENCIA	10 29 012 5	18	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
ESPIGA GE LL 16M26X1,5 A4C	10 22 280 4	29	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ESPIGA L-12 A4C	10 01 704 7	44	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
ESPIGA L-8 WVE	10 22 276 2	5	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ESPIGA MACHO	10 01 200 8	23	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
ESPIGA MACHO	10 01 271 8	12	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
ESPIGA MACHO	10 01 272 2	2	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
ESPIGA MACHO	10 29 720 4	2	2	9 739 322	97 39 322	JR TUBERÍA
ESPIGA MACHO	94 79 067 08	(150)	1	1 950 505	91 74 477 08	AMORTIGUAC.INTERRUPTOR
ESPIGA MACHO	95 33 689 08	156	4	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
ESPIGA MACHO L10 A-M A4C	10 01 199 8	4	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
ESPIGA MACHO L10 A-M A4C	10 01 199 8	3	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ESPIGA MACHO L10 M A4C	10 01 200 2	5	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ESPIGA MACHO L12 A M14X1,	10 01 200 4	14	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
ESPIGA MACHO L12 A-M A4C	10 01 199 9	42	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
ESPIGA MACHO L12 A-M A4C	10 01 199 9	16	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
ESPIGA MACHO L18 A-M A4C	10 01 200 1	22	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ESPIGA MACHO L18 A-M A4C	10 01 200 1	22	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ESPIGA MACHO LL 16 M26X1,	10 01 200 3	37	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
ESPIGA MACHO M26X1,5 /M32	10 01 272 1	9	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
ESPIGA MACHO MANGUERA	10 01 272 3	35	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
ESPIGA MACHO MANGUERA	10 01 272 3	7	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ESPIGA MACHO MANGUERA 1	10 01 272 5	6	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
ESPIGA MACHO MANGUERA 1	10 01 272 5	10	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
ESPIGA MACHO MANGUERA D	49 81 033	2	1	X1011550	10 11 550 2	PURGA REFRIGERANTE
ESPIGA RD22/M33X2 MS58	22 81 103 08	4	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
ESPIGA S235JR	10 11 818 1	50	1	X1011969	10 11 969 7	IMPULSOR MANOMETRICO
ESPIGA WVE L 18 A4C	10 22 232 8	21	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ESPIGA WVE L 18 A4C	10 22 232 8	21	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ESTATOR	57 13 907 08	5	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ESTERA AISLANTE	97 75 317 08	3	1	2 520 020	96 49 038 08	REVEST. INTERIOR TECHO C
ESTERA AISLANTE	97 76 265 08	113	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 10MM ZP-S	10 21 608 4	15	1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
ESTERA AISLANTE 10X770X8	95 66 755 08	53	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X310X3	97 75 793 08	56	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X535X7	95 66 682 08	54	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X714X7	95 66 683 08	55	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X942X4	95 65 247 08	8	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ESTERA AISLANTE 2X320X245	97 19 074 08	57	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
ESTERA AISLANTE 30X1980X	97 47 497 08	20	1	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
ESTERA AISLANTE 40X1180X	97 57 230 08	2	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERA AISLANTE 40X735X62	97 76 261 08	4	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERA AISLANTE 40X740X3	97 37 676 08	102	1	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
ESTERA AISLANTE 40X795X7	97 57 229 08	1	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERA AISLANTE 40X850X50	97 50 499 08	3	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERA AISLANTE 40X964X7	97 30 733 08	101	1	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
ESTERA AISLANTE 40X975X7	97 30 732 08	100	1	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
ESTERA DE ESTRIA FINA	97 35 991 08	5	2	1 811 035	96 26 210 08	CONSOLA DE TECHO COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ESTERA DE FONDO	97 21 322 08	100	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTERA DE FONDO	97 21 323 08	101	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTERA DE FONDO	97 21 324 08	102	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTERA DE FONDO 16X724X	97 75 816 08	62	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA DE FONDO GUMMI+P	97 74 657 08	20	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA DE GOMA 4X840X510	97 43 848 08	5	1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
ESTERA LAMINAR PESADA 2	97 57 256 08	21	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERA LAMINAR PESADA 2	97 57 257 08	22	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERA LAMINAR PESADA 2	97 57 255 08	20	1	2 510 050	96 71 608 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
ESTERAS DE FONDO	96 22 117 08	60	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO	11 17 127 6	71	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
ESTRIBO 4X135X80 S315MC	94 82 409 08	6	4	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
ESTRIBO DE FRICCION	69 10 416 08	24	30	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
ESTRIBO SOLD.DER. RAL 703	96 41 417 08	99	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO SOLD.IZQ. SPF	96 41 336 08	77	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO SOPORTE	10 46 995 1	21	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ESTRIBO SOPORTE	10 81 519 6	1	1	X1045476	10 45 476 2	EMISOR DE TELEMANDO
ESTRIBO ST	10 21 652 9	60	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
ESTRIBO ST	10 21 652 9	60	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
ESTRUCTURA BASE CPL.	96 58 697 08	2	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
ETIQUETA AUTOADHESIVA	60 21 712 08	100	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ETIQUETAS 10X90 POLYESTE	11 00 785 3	(981)	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
EVAPORADOR CLIMATIZ. ADIC	55 31 879 08	1	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
EVAPORADOR CLIMATIZ. ADIC	55 31 882 08	2	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
EXTINTOR DIN EN 3 6KG	89 01 007 08	4	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
FARO 70W 24V	60 71 485 08	10	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
FARO 70W 24V	60 71 487 08	11	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
FARO DE TRAB. TRAMO BASE	91 57 742 08	292	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FARO DE TRABAJO 2X70W 24	10 42 527 1	6	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
FARO DE TRABAJO 2X70W 24	10 42 527 1	4	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
FARO DE TRABAJO 45W 24V	11 00 472 6	15	1	3 780	91 57 742 08	FARO DE TRAB. TRAMO BASE
FARO DE TRABAJO 45W 24V	11 00 473 6	16	1	3 780	91 57 742 08	FARO DE TRAB. TRAMO BASE
FARO DE TRABAJO 70W 24V	10 29 653 8	80	4	1 935	91 52 318 08	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ
FIADOR	10 49 234 7	19	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
FIADOR	10 49 234 7	19	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
FIADOR	10 65 041 2	19	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
FICHA DE ACOPLAMIENTO B2	10 21 858 2	154	2	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
FICHA DE ACOPLAMIENTO B8	51 15 123 08	166	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
FIJACION RAPIDA	70 42 564 08	45	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJACION RAPIDA	70 42 583 08	38	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
FIJACION RAPIDA	70 42 583 08	38	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
FIJACION RAPIDA	70 42 586 08	13	6	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
FIJACION RAPIDA	70 42 586 08	13	6	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
FIJACION RAPIDA	70 42 606 08	7	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
FIJADOR	10 01 229 5	7	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
FIJADOR	10 01 268 4	18	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
FIJADOR	10 01 268 4	18	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
FIJADOR	10 01 268 5	3	1	9 739 140	97 39 140	DISPOSITIVO ARRANQUE A LL
FIJADOR	10 02 091 7	8	1	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
FIJADOR	10 02 091 7	7	1	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
FIJADOR	10 02 091 8	14	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
FIJADOR	10 02 092 1	1	1	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
FIJADOR	10 02 095 5	9	4	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
FIJADOR	10 12 028 4	13	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
FIJADOR	10 28 506 8	2	1	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
FIJADOR	10 28 506 9	4	1	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
FIJADOR	10 28 507 0	8	1	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
FIJADOR	59 10 704 08	72	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJADOR	60 72 246 08	25	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
FIJADOR	89 01 014 08	23	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
FIJADOR	92 67 266	30	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
FIJADOR	92 71 437 08	6	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
FIJADOR 1.5X60X86 DC01 FE//	97 58 805 08	27	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
FIJADOR 1.5X60X86 DC01 FE//	97 58 805 08	27	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
FIJADOR 161X160X35 PAGF30	97 89 133 08	3	1	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
FIJADOR 2.5X50X55 DC01 FE//	97 28 979 08	195	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJADOR 260X170X19X1,5 AL	70 42 213 08	22	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJADOR 3X103X53 X5CRNI18	97 44 704 08	58	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
FIJADOR 3X145X35 ALMG3 H	97 36 996 08	61	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
FIJADOR 3X189X282 DC01 FE//	97 02 812 4	26	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
FIJADOR 3X40X75 DC01 FE//ZN	95 11 894 08	36	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
FIJADOR 3X590X93 DC01 T ZN	97 36 120 08	4	2	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
FIJADOR 3X63X205 DC01 FE//	95 57 239 08	15	1	1 920 372	91 49 061 08	PARADA EMERGENCIA CABIN
FIJADOR 3X700X89 X5CRNI18	97 40 401 08	14	1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
FIJADOR 3X88X43 X5CRNI18-1	97 36 112 08	60	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
FIJADOR 3X956X212 DC01 T Z	97 36 119 08	3	2	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
FIJADOR 40X80X40 G-ALMG3	97 94 895 08	3	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
FIJADOR 4X59X665 S315MC T	97 01 765 9	18	1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	35	4	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	16	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	450	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	11	28	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	49	13	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
FIJADOR D934	10 11 988 5	3	1	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
FIJADOR D934 S355J0	10 11 572 9	2	1	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
FIJADOR GX5CRNI19-10	97 80 696 08	8	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
FIJADOR GX5CRNI19-10	97 80 697 08	10	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
FIJADOR LSB-BTT	11 21 276 9	1	1	1 790 999	96 83 693 08	ELEMENTOS MONTAJE
FIJADOR MANGUERA FE//ZN20	96 52 258 08	14	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
FIJADOR S235JR	10 11 836 3	62	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
FIJADOR X12CrNiS188	92 35 694 08	1	1	2 920 052	96 48 157 08	INTERR.F.CARR. MONTAJE
FIJADOR X5CrNi18-10	90 80 038	9	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
FILTR COMBUSTIBL PREMONT	96 62 484 08	20	1	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
FILTRO	57 15 280 08	34	1	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
FILTRO	57 15 550 08	20	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
FILTRO	57 15 551 08	21	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
FILTRO	57 18 500 08	19	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
FILTRO AIREAR	51 06 545 08	7	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
FILTRO AIREAR	51 06 673 08	5	2	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
FILTRO DE ACEITE MOTOR OE	10 01 228 7	13	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
FILTRO DE CONDUCTOR	50 26 238 08	159	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
FILTRO DE CONDUCTOR	51 06 708 08	161	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
FILTRO DE CONDUCTOR	51 06 745 08	169	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
FILTRO DE JAULA B80/200	10 11 275 0	11	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
FILTRO DE PRESION	51 06 753 08	157	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
FILTRO DE RETORNO 180L/MI	51 06 704 08	2	2	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
FILTRO DE RETORNO 955MM	10 32 665 4	3	2	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
FILTRO DEL AIRE NLG15M³/M	10 09 998 1	100	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
FILTRO DEL AIRE NLG32M³/M	10 04 307 7	1	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
FILTRO FINO COMBUSTIBLE	10 12 580 1	1	1	X1012500	10 12 500 7	MONT.FILTRO FINO COMBUS
FILTRO FINO COMBUSTIBLE K	10 42 994 6	1	1	X1012580	10 12 580 1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE
FILTRO INTERCAMBIABLE OEL	51 06 701 08	1	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
FILTRO INTERCAMBIABLE OE	10 29 729 5	8	2	9 075 368	90 75 368	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
FILTRO PARA COMBUSTIBLE	55 31 740 08	(1)	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
FILTRO PARA COMBUSTIBLE	97 39 258	1	1	9 739 259	97 39 259	MONTAJE DEL FILTRO DE CO
FILTRO PURGADOR M26X1,5	72 11 088 01	7	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
FILTRO TAMIZ	10 34 659 9	1	1	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
FLUIDIFICANTE AL	10 11 371 2	2	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
FRANJA REFLECTORA ECE 1	11 00 539 9	5	1.552	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO
FRANJA REFLECTORA ECE 1	11 00 540 0	1	2.06	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
FRANJA REFLECTORA ECE 1	11 00 540 0	2	18.66	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO
FRANJA REFLECTORA ECE 1	11 00 540 0	3	0.76	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO
FRANJA REFLECTORA ECE 1	11 00 540 0	4	0.23	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO
FRENO	10 29 445 7	154	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 7	154	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 7	145	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 7	154	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 7	154	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
FRENO	10 29 445 8	155	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 8	155	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 8	155	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 8	155	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO	10 29 445 8	155	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
FRENO A CORRIENTES PARA	50 20 280 08	1	1	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
FRENO DISCOS MULT.PRESI	10 16 794 5	80	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
FRENO DISCOS MULT.PRESI	50 20 372 01	70	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
FRENO MOTOR COMPL.	97 39 186	330	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
FUEGO OBSTÁCULO PREMO	96 70 495 08	8	1	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
FUELLE DOBLADO	10 65 040 2	48	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
FUELLE DOBLADO	10 65 048 5	48	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
FUELLE DOBLADO	11 12 404 0	3	2	X1045476	10 45 476 2	EMISOR DE TELEMANDO
FUELLE DOBLADO	57 19 123 08	(2)	1	2 533 054	96 41 452 08	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA
FUELLE DOBLADO	72 60 515 08	35	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
FUELLE DOBLADO	72 60 515 08	35	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
FUENTE DE CORRIENTE LSB	10 02 744 8	29	2	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
FUSIBLE 100A 32VDC SPF	10 02 374 9	152	2	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
FUSIBLE 50A 32V SPF	10 02 375 1	4	1	X1002240	10 02 240 0	CAJA DE FUSIBLES
FUSIBLE 80A 32V SPF	10 02 375 0	3	1	X1002240	10 02 240 0	CAJA DE FUSIBLES
FUSIBLE PLANO DIN 72581 35	10 28 045 7	95	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
GANCHO DE ALAMBRE	77 90 332 08	17	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
GANCHO DE GUARDARROPA	59 10 501 08	59	3	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
GANCHO POLIPASTO 100 DM	91 48 880 08	318	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
GANCHO POLIPASTO 30 EM	91 61 249 08	316	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
GARRA	90 75 372	3	1	X1011659	10 11 659 1	TOBERA DE INYECCION
GARRA DE SUJECION GS18NI	38 83 034 08	6	3	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
GARRA DE SUJECION GS18NI	38 83 034 08	6	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
GARRA SINT-D39	90 78 321	5	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
GENERADOR IMPULSOS	10 29 122 6	5	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
GENERADOR IMPULSOS	57 17 958 08	260	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
GENERADOR PREMONT. 3080	10 11 864 6	440	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
GENERADOR TACOMETRICO	10 11 789 8	1	1	9 079 185	90 79 185	TRANSMISOR DE REVOL. COM
GENERADOR TACOMETRICO	10 11 789 8	1	1	9 079 186	90 79 186	TRANSMISOR DE REVOL. COM
GENERADOR TACOMETRICO	10 11 789 8	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
GENERADOR TACOMETRICO	10 11 789 8	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
GENERADOR TRIFASICO 3080	10 03 240 2	1	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
GENERADOR TRIFASICO 3080	10 32 624 3	1	1	X1011864	10 11 864 6	GENERADOR PREMONT.
GOMA ESPONJOSA 20X4 MO	26 21 031 08	30	0.064	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
GOMA LIMPIAPARABRISAS	59 10 634 08	34	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
GOMA LIMPIAPARABRISAS	59 10 775 08	5	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
GOMA LIMPIAPARABRISAS 70	59 10 768 08	2	3	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
GRAPA CABLE 20-22 GR.7/8"	77 39 088 08	5	1	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
GRAPA CABLE DIN 1142 S22 V	77 39 133 08	6	1	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
GRASA	10 02 473 3	100	1	9 073 083	90 73 083	CILINDRO
GRASA ESPECIAL 100G TUBE	86 13 009 08	10	1	9 739 262	97 39 262	CULATA
GRASA ESPECIAL 100G TUBE	86 13 009 08	12	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
GRASA ESPECIAL 100G TUBE	86 13 009 08	12	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
GRASA ESPECIAL 100G TUBE	86 13 009 08	10	1	9 739 266	97 39 266	CULATA
GRASA ESPECIAL 10KG HOBB	86 13 013 08	30	0.6	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
GRASA NBU 12	10 01 302 5	110	1	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
GRASA NBU 12 0.05KG TUBE	86 55 018	110	1	9 078 250	90 78 250	PIEZAS DE CIERRE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
GRASA NBU 12 0.05KG TUBE	86 55 018	110	1	9 079 472	90 79 472	CODO DE REFRIGERANTE MO
GRASA NBU 12 0.05KG TUBE	86 55 018	110	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
GRASA NBU 30	10 28 262 2	100	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
GRASA NBU 30	10 28 262 2	100	1	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
GRASA NBU 30	10 28 262 2	100	1	X1012166	10 12 166 7	PIEZA UNION CON ANILLO T
GRASA NBU 30	10 28 262 2	100	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
GRASA NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	9 078 249	90 78 249	PIEZAS DE CIERRE
GRASA NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011566	10 11 566 4	PIEZAS DE CIERRE
GRASA NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
GRASA NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
GRASA NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
GRASA NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
GRIFO DE PURGA	74 12 936	22	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	3	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	62	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	24	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	5	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
GRUPO DE ACCIONAMIENTO	10 13 918 0	100	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
GRUPO DE MONTAJE UMLUF	10 66 499 1	50	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
GRUPO DE MONTAJE UMLUF	10 66 499 1	23	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
GUARDACABOS Y TERMINAL	57 18 513 08	8	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
GUARDALLAMAS	10 29 012 3	16	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
GUIA	96 37 302 08	9	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
GUIA 306X48X37 ENAW6060-T6	97 74 304 08	10	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
GUIA 80.0X76 35NICRMOV125	97 00 854 8	2	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
GUIA DE VALVULA	10 01 218 8	2	2	9 739 260	97 39 260	CULATA
GUIA DE VALVULA	10 13 906 4	4	4	X1012038	10 12 038 3	CULATA
GUIA LINEAL 04-420 VERZ	70 42 780 08	111	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
GUIA PANTALLA DERECH	97 39 558 08	6	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
GUIA PANTALLA IZQU	97 39 559 08	6	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
GUÍA COMPL.	10 32 648 5	2820	1	X1029445	10 29 445 7	FRENO
GUÍA COMPL.	10 32 648 5	2820	1	X1029445	10 29 445 8	FRENO
GUÍA COMPL.	10 32 648 5	2820	4	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
GUÍA COMPL.	10 32 648 5	2820	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
GUÍA COMPL.	10 32 648 5	2820	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
GUÍA COMPL.	10 32 648 5	2820	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
GUÍA DE AIRE DER.	97 22 830 08	4	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
GUÍA DE AIRE IZQ.	97 21 932 08	3	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
GUÍA DE LATIGUI. CONST. SO	92 51 437 08	1	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
GUÍA DE LATIGUILLO PREM.	92 51 415 08	9	1	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
GUÍA DELANTE CONSTR.SOLD	96 21 967 08	3	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
GUÍA DELANTE CONSTR.SOLD	96 22 088 08	3	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
HERRAMIENTA BASE	92 85 698 08	1	1	1 750	91 53 684 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
HERRAMIENTA C.ACCESORIO	91 53 684 08	33	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HIDROMOTOR A2FM	51 02 294 08	2	1	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
HIDROMOTOR A2FM 125 SPF	51 02 320 08	2	1	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
HIDROMOTOR SPF	51 02 380 08	2	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
HIDRÁULICO	91 57 652 08	157	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HORQUILLA SEGURIDAD A3C	10 01 751 3	10	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
HORUILLA DE MANDO	10 02 320 8	529	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
HORUILLA DE MANDO	10 02 320 8	529	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
HORUILLA DE MANDO	10 11 378 4	1005	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
HORUILLA DE MANDO	10 11 396 8	1047	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
HORUILLA DE MANDO	53 01 248 08	529	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
HORUILLA DE MANDO	53 01 911 08	529	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
HORUILLA DE MANDO	57 18 019 08	10	1	5 717 821	57 17 821 08	CONMUTACIÓN GV
ILUMINACIÓN ALEMANIA	91 57 520 08	53	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ	91 52 318 08	80	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
IMAN	57 18 070 08	170	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
IMAN	57 18 111 08	490	1	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
IMAN 24V	57 00 094 08	7	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
IMAN 24V	57 08 278 08	1	1	5 114 444	51 14 444 08	VALVULA DE PASO
IMAN 24V	57 11 355 08	(21)	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
IMAN DE PROPORCIONES	11 16 191 9	1	1	X1011497	10 11 497 5	VALVULA DISTRIBUIDOR
IMAN PERMANENTE 9V	61 70 001 08	3	1	2 780 851	96 24 498 08	ANTENA DE RADIO PREM.
IMAN PERMANENTE 9V	61 70 001 08	7	1	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
IMPERMEABILIZANTE A80MR	87 00 028 08	289	0.1	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
IMPERMEABILIZANTE A80MR	87 00 028 08	289	0.1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
IMPRIMACIÓN 250ML	81 12 035 08	96	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
IMPULSOR MANOMETRICO	10 22 274 1	13	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
IMPULSOR MANOMETRICO 0,	10 10 078 1	(1)	1	X1011969	10 11 969 7	IMPULSOR MANOMETRICO
IMPULSOR MANOMETRICO 0-1	10 02 512 4	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
IMPULSOR MANOMETRICO 0-	69 11 820 08	51	5	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
IMPULSOR MANOMETRICO 0-	10 01 274 0	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
IMPULSOR MANOMETRICO M	10 11 969 7	11	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
INDIC.FALLOS	10 42 995 2	9	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
INDICADOR DE CAUDAL 2-3L/	10 03 298 8	55	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
INDICADOR DE CAUDAL 8-9L/	51 06 006 08	53	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
INDICADOR DE CONTAMINAC	57 13 561 08	156	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
INDICADOR DE CONTAMINAC	57 13 561 08	4	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
INDICADOR DE CONTAMINAC	51 06 693 08	22	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
INMOVILIZACION PLATAF. GIR	91 70 960 08	117	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INMOVILIZADOR DE PUERTA C	96 32 251 08	30	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
INMOVILIZADOR DE PUERTA C	96 32 251 08	30	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
INSERTO DE FARO	10 28 664 4	(1)	1	1 935	91 52 318 08	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 796 08	161	3	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 800 08	4	1	1 835	91 26 701 08	CARGADOR
INSERTO FILTRO P.COMBUSTI	10 22 275 7	3	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
INSERTO FILTRO P.COMBUST	10 01 245 0	4	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.A	91 50 392 08	29	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.A	91 71 040 08	143	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INSTALACION AIRE A PRESIO	91 78 600 08	56	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INSTALACION DE ARBOL CAR	91 49 973 08	17	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INSTALACION ESCAPE	91 39 085 08	28	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INSTALACION ESCAPE	91 49 902 08	141	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INSTALACIÓN EQUIPO DE RA	96 59 857 08	7	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
INSTRUMENTOS CABINA DE	91 75 700 08	42	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
INT.FIN CARRERA-PESO CPL.	96 57 037 08	77	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
INTERCAMBIADOR DE CALOR	10 49 384 8	10	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
INTERCAMBIADOR DE CALOR	57 15 548 08	15	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
INTERCAMBIADOR DE CALOR	57 18 498 08	16	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
INTERCAMBIADOR DE CALOR	96 53 366 08	3	1	X1049384	10 49 384 5	ELEMENTOS MONTAJE
INTERR.F.CARR. MONTAJE	96 48 157 08	3	1	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
INTERR.F.CARR. PLUMA INCL	96 65 632 08	20	1	2 920 500	96 65 664 08	S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CA
INTERRUPTOR	57 17 706 08	1012	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
INTERRUPTOR	57 17 706 08	539	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
INTERRUPTOR	57 17 706 08	539	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
INTERRUPTOR	57 17 706 08	539	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
INTERRUPTOR	57 17 706 08	539	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
INTERRUPTOR ARRANQUE 3S	10 33 555 7	2	1	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
INTERRUPTOR ARRANQUE 3S	10 33 555 7	4	1	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 286 08	160	3	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 288 08	3	1	1 835	91 26 701 08	CARGADOR
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 61 830 08	101	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
INTERRUPTOR PRINCIPAL BA	60 60 709 08	10	1	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
INTERRUPTOR PRINCIPAL BA	60 60 709 08	6	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
INTERRUPTOR PUERTA AUT	60 60 207 08	151	2	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
INTERRUPTOR PUERTA AUT	60 60 207 08	12	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
INTERRUPTOR RASTEND	57 15 720 08	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
INYECTOR	10 22 019 8	1	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
INYECTOR CILINDRICO	10 29 201 3	5	8	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
INYECTOR CILINDRICO	55 31 860 08	7	3	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
INYECTOR CILINDRICO	55 31 860 08	4	2	2 520 020	96 49 038 08	REVEST. INTERIOR TECHO C
J. J. CABEZA CILINDRO COM	10 11 585 2	9	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
J. J. CABEZA CILINDRO COM	10 11 585 2	998	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
J. J. CABEZA CILINDRO COM	10 11 585 3	999	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL	10 12 134 5	52	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL	10 12 195 2	4	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL	10 12 195 2	1	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL	10 12 195 2	1	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL	10 12 195 2	1	1	X1012134	10 12 134 5	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 1	10 12 133 5	5	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL 1	10 12 133 5	2	1	X1012134	10 12 134 5	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL
JAULA DE AGUJAS	57 17 887 08	250	2	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
JERINGA	10 04 511 8	(999)	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
JGO. DE REP. CRUZ DIFEREN	96 73 648 08	512	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JGO. DE REP. CRUZ DIFEREN	96 73 647 08	405	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JGO. DE REP. CRUZ DIFEREN	96 73 647 08	405	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JJ BLOQUE DE MANDO COM	10 42 364 6	999	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
JJ BLOQUE MANDO	10 49 112 9	999	1	X1044985	10 44 985 2	VALVULA DE PASO
JJ BLOQUE VÁLVULAS	10 41 260 9	999	1	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
JJ BLOQUE VÁLVULAS	10 41 263 2	999	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
JJ BLOQUE VÁLVULAS	10 41 263 2	999	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
JJ BOMBA DOBLE	92 76 426	98	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JJ BOMBA ENGRANAJES	10 49 271 0	(999)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
JJ BOMBA INYECCIÓN	10 11 585 5	13	4	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JJ BOMBA INYECCIÓN	10 11 585 5	(999)	1	X1011683	10 11 683 9	BOMBA DE INYECCION
JJ CAJA CONEXIÓN	92 69 750	91	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JJ CILINDRO	10 42 994 4	999	1	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
JJ CILINDRO	10 42 994 4	999	1	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
JJ CILINDRO	10 49 242 6	(1)	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
JJ CILINDRO BASCULANTE	10 65 022 8	999	1	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
JJ CILINDRO DE EXTENSIÓN	10 42 345 7	(999)	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
JJ CILINDRO DE EXTENSIÓN	10 42 347 7	999	1	X1029884	10 29 884 0	CILINDRO DE EXTENSIÓN
JJ CILINDRO HIDRÁULICO	10 42 499 4	(999)	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
JJ CILINDRO HIDRÁULICO	10 81 522 8	(999)	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
JJ CILINDRO TELESCÓPICO	10 80 049 5	999	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JJ CULATA	10 11 585 1	997	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
JJ CULATA	10 11 585 9	996	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
JJ CULATA	10 22 281 7	492	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
JJ CULATA	10 43 023 7	999	1	X1042495	10 42 495 8	CULATA
JJ MOTOR DIESEL	10 11 583 7	939	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
JJ MOTOR DIESEL	10 22 281 2	490	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
JJ RADIADOR ACEITE	10 11 584 9	3	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JJ RADIADOR ACEITE	10 11 584 9	999	1	X1011739	10 11 739 8	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JJ SOPORTE GRUPO	10 11 801 3	50	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JJ SOPORTE GRUPO	10 11 801 4	51	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓ	94 00 980 3	999	1	9 400 979	94 00 979 1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓ	94 01 102 6	998	1	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓ	96 14 234	998	1	9 401 433	94 01 433 2	CILINDRO DE CONTRAPESO
JJ TOBERA INYECCIÓN	10 11 585 4	7	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JJ TOBERA INYECCIÓN	10 11 585 4	7	4	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JJ TOBERA INYECCIÓN	10 11 585 4	7	6	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JJ TOBERA INYECCIÓN	10 11 585 4	7	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JJ TOBERA INYECCIÓN	10 11 585 4	999	1	X1011659	10 11 659 1	TOBERA DE INYECCION
JJ TOBERA INYECCIÓN	10 11 585 4	199	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
JJ VÁLV.BLOQ.EJE	10 02 911 3	999	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JJ VÁLV.FRENO DESC.	10 49 243 0	999	1	X1040957	10 40 957 0	VALVULA FRENO DE BAJADO
JJ VÁLV.FRENO DESC.	10 65 095 3	999	1	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
JJ VÁLV.FRENO DESC.	10 66 379 7	(999)	1	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JJ VÁLV.FRENO DESC.	11 11 420 2	(999)	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
JJ VÁLVULA	10 80 287 0	(99)	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
JJ VÁLVULA	11 45 069 1	999	1	5 705 279	57 05 279 08	VALVULA DE PASO
JJ VÁLVULA	57 15 619 08	(999)	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JJ VÁLVULA DE PASO	11 00 627 5	999	1	5 717 378	57 17 378 08	VALVULA DE PASO
JJ VÁLVULA DE PASO	50 09 562	(999)	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
JJ VÁLVULA LIM.PRESIÓN	10 87 210 0	(999)	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
JJ VÁLVULA LIM.PRESIÓN	10 87 210 1	(999)	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
JJ VÁLVULA PRESIÓN	10 34 235 7	(999)	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JJ VÁLVULA REGULADORA	92 70 147	88	2	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JJ ÉMBOLO	94 01 103 2	999	1	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
JJ ÉMBOLO 170	96 14 228	999	1	9 401 433	94 01 433 2	CILINDRO DE CONTRAPESO
JJ ÉMBOLO 180	96 43 543	998	1	9 400 979	94 00 979 1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
JR AJUSTADOR CAJA DE CA	96 40 247 08	5	1	X1080219	10 80 219 7	CAJA DE CAMBIOS
JR ARO CIERRE NG 125	92 68 016	96	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR BLOQUEO CIL.	10 67 831 5	998	1	X1042495	10 42 495 8	CULATA
JR BLOQUEO TELESC.	10 67 831 4	997	1	X1042495	10 42 495 8	CULATA
JR BOLA RETR.+PLACA RETR.	90 73 389	78	2	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR CAJA DE CONEXIÓN NG 14	98 89 837	90	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR CIL.+PLACA MANDO NG 12	90 73 918	81	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR CIL.+PLACA MANDO NG 12	90 73 484	79	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR CILINDRO	10 49 183 6	(999)	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
JR COJINETE BIELA D930 SP	10 11 693 4	50	1	9 076 459	90 76 459	BIELA
JR COMPRESOR AIRE	97 39 167	20	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
JR DISP.COJ.CIGÜEÑAL COMP	10 11 693 9	1	1	9 076 457	90 76 457	JUEGO COJINETES DE CIGÜE
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	999	1	X1029445	10 29 445 7	FRENO
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	999	1	X1029445	10 29 445 8	FRENO
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	9999	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	9999	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	9999	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	9999	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JR FRENO PAN 25-1	96 40 285 08	9999	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
JR IMÁN	92 73 187	97	2	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR JC	96 73 638 08	(999)	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
JR REGULACIÓN	10 87 267 2	(1)	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
JR REGULADOR PRESIÓN	11 00 308 9	998	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
JR RETÉN RADIAL	97 39 229	2	1	9 739 133	97 39 133	SOPORTE DE GRUPO PREM.
JR RETÉN RADIAL	97 39 229	47	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JR RETÉN RADIAL	97 39 230	2	1	9 739 100	97 39 100	CARCASA VOLANTE IMPUL.PR
JR RETÉN RADIAL	97 39 230	9	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JR TAPA NG 100	92 75 443	85	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR TOBERA INYEC.	10 11 709 3	998	1	X1011659	10 11 659 1	TOBERA DE INYECCION
JR TORNILLO PURGA ACEITE	10 28 920 8	3	1	X1028018	10 28 018 1	DEPOSITO TRANSPARENTE
JR TUBERÍA	97 39 322	11	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JR TUBERÍA RETORNO DE A	10 11 989 7	50	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
JR VÁLVULA LIM.PRESIÓN	10 33 595 6	998	1	9 640 247	96 40 247 08	JR AJUSTADOR CAJA DE CA
JR VÁLVULA REGUL. NG 125-	90 74 997	89	2	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR YUGO BASC. NG 125	90 73 917	84	2	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR ÁRBOL NG 125	90 73 528	93	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR ÁRBOL NG 125	90 73 915	95	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR ÉMBOLO C.PATÍN DESL. N	90 73 393	77	2	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JR1 COJINETE DE BIELA D930	10 14 048 7	51	1	9 076 459	90 76 459	BIELA
JR2 COJINETE DE BIELA D930	10 14 048 8	52	1	9 076 459	90 76 459	BIELA
JUEGO COJINETES DE CIGÜ	90 76 457	51	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
JUEGO CONTACTOS DE DESG	10 32 649 9	2822	1	9 640 285	96 40 285 08	JR FRENO
JUEGO CONTACTOS DE DESG	10 32 649 9	2822	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO CONTACTOS DE DESG	10 32 649 9	2822	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO CONTACTOS DE DESG	10 32 649 9	2822	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO CONTACTOS DE DESG	10 32 649 9	2822	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO CUERPOS RODANTES	53 01 237 08	980	4	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	18	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	24	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	24	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	24	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE ANILLOS DE LÁMIN	10 00 844 8	11	4	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUEGO DE ANILLOS DE LÁMIN	10 00 844 8	17	4	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUEGO DE ANILLOS ROZANTE	57 18 510 08	4	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO DE CABLES 4M	59 10 692 08	9	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
JUEGO DE CONTACTOS	57 18 511 08	5	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO DE DISCOS DE FRENO	93 95 895 01	(997)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUEGO DE JUNTAS	10 21 962 0	999	1	7 029 305	70 29 305	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUEGO DE JUNTAS	10 28 018 4	6	1	X1003269	10 03 269 6	CARTUCHO
JUEGO DE JUNTAS	10 28 030 7	(999)	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
JUEGO DE JUNTAS	10 28 569 5	999	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS	10 32 650 1	2823	1	X1029445	10 29 445 7	FRENO
JUEGO DE JUNTAS	10 32 650 1	2823	1	X1029445	10 29 445 8	FRENO
JUEGO DE JUNTAS	10 32 650 1	2823	4	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE JUNTAS	10 32 650 1	2823	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE JUNTAS	10 32 650 1	2823	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE JUNTAS	10 32 650 1	2823	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE JUNTAS	10 33 194 6	998	1	7 029 305	70 29 305	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUEGO DE JUNTAS	10 33 194 7	999	1	X1042993	10 42 993 3	MOTOR HIDRAULICO DE EN
JUEGO DE JUNTAS	10 47 639 1	(999)	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
JUEGO DE JUNTAS	51 10 433 08	999	1	5 704 271	57 04 271 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUEGO DE JUNTAS	51 10 433 08	(999)	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
JUEGO DE JUNTAS	51 10 433 08	(800)	1	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
JUEGO DE JUNTAS	57 00 772 08	999	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUEGO DE JUNTAS	57 06 675 08	999	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
JUEGO DE JUNTAS	57 13 568 08	(999)	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
JUEGO DE JUNTAS	57 13 568 08	999	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
JUEGO DE JUNTAS	57 13 568 08	999	1	X1003631	10 03 631 5	CILINDRO DE DIRECCION
JUEGO DE JUNTAS	57 14 712 08	(800)	1	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
JUEGO DE JUNTAS	57 17 367 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
JUEGO DE JUNTAS	57 18 400 08	113	1	5 113 020	51 13 020 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS	76 24 268	999	1	5 113 020	51 13 020 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS ABTRIEBS	96 53 356 08	11	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUEGO DE PIEZAS	10 01 243 7	11	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
JUEGO DE PIEZAS	11 10 222 3	44	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑA	51 10 004 08	999	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑA	52 11 601 08	999	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
JUEGO DE REPARACION	10 65 300 1	999	1	X1004082	10 04 082 3	ENGRANAJE DE DIRECCION
JUEGO DE REPARACION	11 00 309 4	999	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
JUEGO DE REPARACION	11 11 521 3	(999)	1	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
JUEGO DE REPARACION	11 11 521 3	998	1	X1021888	10 21 888 5	CILINDRO TRISTOP
JUEGO DE REPARACION	50 29 879 08	(1)	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
JUEGO DE REPARACION	50 29 880 08	1	1	5 029 262	50 29 262 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE REPARACION	50 29 991 08	1	1	5 029 929	50 29 929 08	VALVULA FRENO
JUEGO DE REPARACION	57 02 079 08	(1)	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
JUEGO DE REPARACION	57 03 190 08	999	1	5 026 500	50 26 500 08	VALVULA FRENO MANO
JUEGO DE REPARACION	57 05 912 08	(999)	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
JUEGO DE REPARACION -E DF	10 03 553 4	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUEGO DE REPARACION -E DF	10 03 553 4	999	1	5 106 753	51 06 753 08	FILTRO DE PRESION
JUEGO DE REPARACION AUS	10 41 108 4	50	1	5 717 826	57 17 826 08	EMBRAGUE
JUEGO DE REPARACION SICH	96 73 615 08	3	1	7 739 413	77 39 413 08	CERRADURA BOLSILLO
JUEGO DE RESORTES	10 49 007 2	10	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO DE RESORTES DE FR	93 95 897 01	(999)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUEGO ENGRANAJES CONICO	10 10 189 9	401	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO ENGRANAJES CONICO	10 30 331 4	401	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO ENGRANAJES CONICO	57 01 191 08	401	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
JUEGO JUNTAS FRENO	93 95 896 01	(998)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUEGO LUNAS	11 00 530 1	11	8	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
JUEGO REP.CONDUC.ACEITE	97 39 337	8	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUEGO REP.CONDUC.ACEITE	97 39 337	9	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUEGO REP.SENSOR DE TE	96 40 241 08	999	1	9 640 247	96 40 247 08	JR AJUSTADOR CAJA DE CA
JUEGO RUEDAS PLANETARIA	57 17 965 08	100	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
JUEGO TORNILLOS	11 00 267 6	2	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
JUEGO TORNILLOS M10X1,5	10 46 994 5	7	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
JUNTA	10 01 184 5	16	2	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
JUNTA	10 01 184 5	24	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 184 6	2	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA	10 01 184 6	2	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA	10 01 184 6	3	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 184 7	4	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA	10 01 184 7	2	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 213 7	4	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
JUNTA	10 01 213 9	1	1	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
JUNTA	10 01 213 9	8	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 214 0	18	2	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
JUNTA	10 01 214 0	1	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 229 8	15	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
JUNTA	10 01 229 8	25	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 229 9	2	2	9 739 362	97 39 362	BANDEJA ACEITE
JUNTA	10 01 229 9	20	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 234 5	12	2	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
JUNTA	10 01 234 5	43	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 234 6	2	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
JUNTA	10 01 234 6	2	1	9 739 276	97 39 276	CONEXION AGUA
JUNTA	10 01 234 6	27	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 234 7	12	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
JUNTA	10 01 234 7	30	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 240 5	2	1	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
JUNTA	10 01 240 8	9	2	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
JUNTA	10 01 240 8	46	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 240 9	11	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
JUNTA	10 01 240 9	40	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 241 1	5	2	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
JUNTA	10 01 241 1	45	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 241 3	13	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
JUNTA	10 01 241 3	41	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 245 4	8	2	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA	10 01 245 4	58	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 248 5	29	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
JUNTA	10 01 248 6	27	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
JUNTA	10 01 264 3	8	1	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
JUNTA	10 01 265 1	32	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA	10 01 265 1	59	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 01 333 7	6	1	9 739 267	97 39 267	TAPA DE CULATA
JUNTA	10 03 729 7	4	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA	10 11 854 9	15	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	10 11 855 0	19	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	10 11 855 1	18	3	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	10 22 081 3	57	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 22 234 5	3	6	9 739 267	97 39 267	TAPA DE CULATA
JUNTA	10 22 234 5	72	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 22 271 8	5	6	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
JUNTA	10 22 271 8	78	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 22 271 8	78	1	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA
JUNTA	10 22 272 7	2	6	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
JUNTA	10 22 272 7	77	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	10 22 272 7	77	1	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA	10 28 030 9	2	1	9 739 286	97 39 286	TAPA DE CIERRE
JUNTA	10 29 787 6	2	1	X1011497	10 11 497 5	VALVULA DISTRIBUIDOR
JUNTA	10 29 787 6	2	1	X1165921	11 65 921 9	VALVULA DISTRIBUIDOR
JUNTA	10 34 029 9	2	1	9 640 241	96 40 241 08	JUEGO REP.SENSOR DE TE
JUNTA	10 81 500 5	2	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENA
JUNTA	11 34 231 1	4	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
JUNTA	11 34 231 1	48	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	57 18 022 08	10	1	9 621 813	96 21 813 08	ELEMENTOS MONTAJE
JUNTA	57 18 022 08	4	1	9 640 241	96 40 241 08	JUEGO REP.SENSOR DE TE
JUNTA	57 18 083 08	590	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA	57 18 097 08	260	1	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
JUNTA	70 11 131	2	1	5 004 624	50 04 624	TORNILLO PURGA ACEITE
JUNTA	90 79 124	14	3	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	90 79 608	53	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	91 44 762	(1)	1	X1011883	10 11 883 9	LLENADO DE ACEITE
JUNTA	92 71 963	24	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
JUNTA	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA	92 71 963	10	1	X1011707	10 11 707 2	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE
JUNTA	92 71 963	20	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	92 71 963	20	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA	92 71 963	10	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
JUNTA	92 73 423	301	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	92 73 423	15	1	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA	92 73 423	15	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA	92 73 691	20	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	98 85 529	16	3	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA	98 85 529	5	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
JUNTA 0,33MM METALOSEAL	10 12 673 8	3	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA 0,33MM METALOSEAL	10 12 673 8	7	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA 0,33MM METALOSEAL	10 12 673 8	2	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA 0,33MM METALOSEAL	10 12 673 8	2	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA 0,33MM METALOSEAL	10 13 772 1	5	1	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
JUNTA 0,33MM METALOSEAL	10 13 772 1	6	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA 1,5MM ASBESTFREI A	92 68 131	19	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA 1,5MM ASBESTFREI A	92 68 131	18	1	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	6	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	4	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	6	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	4	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	6	4	X1011810	10 11 810 1	MONTAJE TUBO DE ESCAPE
JUNTA 158X68X 30 ZP 30 S	97 83 823 08	174	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA 15X130X 120 POLYOLE	97 03 453 3	181	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA 1MM	90 79 130	15	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA 1MM	90 79 130	2	1	X1011912	10 11 912 8	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA 1MM AFM 30	10 11 770 9	1	1	X1011584	10 11 584 9	JJ RADIADOR ACEITE
JUNTA 1MM AFM 30	10 11 770 9	2	1	X1011739	10 11 739 8	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JUNTA 1MM AFM 30	10 11 854 7	15	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA 1MM AFM 30	10 11 854 7	3	1	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
JUNTA 2MM UNI-BLAU	90 80 279	4	1	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
JUNTA 2MM UNI-BLAU	90 80 279	11	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA 2MM UNI-BLAU	90 80 279	4	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA 2MM UNI-BLAU	90 80 279	4	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA AFM 30	10 12 064 0	17	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA AFM 30	10 12 851 6	10	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA AFM 31 TD 2	92 75 766	2	1	9 147 512	91 47 512	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA AFM 31 TD 2	92 75 766	18	3	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA AFM 31 TD 2	92 75 766	16	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA AFM 31 TD 2	92 75 766	16	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANILLO DESLIZANTE	10 03 005 3	1	1	9 739 196	97 39 196	BOMBA DE AGUA
JUNTA ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	6	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	4	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	6	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	4	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	6	4	X1011707	10 11 707 2	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE
JUNTA ANULAR	10 22 273 6	4	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
JUNTA ANULAR	10 22 273 6	74	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR	10 22 273 6	74	1	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA
JUNTA ANULAR	50 26 088 08	310	6	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
JUNTA ANULAR	50 26 088 08	52	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
JUNTA ANULAR	57 00 774 08	(13)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA ANULAR	57 17 829 08	31	2	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
JUNTA ANULAR	57 17 829 08	159	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
JUNTA ANULAR 10,7X16,00X1	10 01 186 4	16	2	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 10,7X16,00X1	10 01 186 4	17	2	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 109X113X3	10 02 119 1	12	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
JUNTA ANULAR 12,7X18,00X1	10 01 186 5	27	4	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 12,7X18,00X1	10 01 186 5	78	4	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	2	8	9 079 092	90 79 092	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	3	12	9 739 127	97 39 127	TUBERÍA PURGA AGUA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	6	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	5	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	4	6	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	37	4	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	16	2	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	15	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	15	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	12	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	3	11	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	19	5	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	5	14	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	16	2	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	3	8	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	7	14	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	24	9	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	3	2	X1011550	10 11 550 2	PURGA REFRIGERANTE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	25	7	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	74	26	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	9	12	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	9	8	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	9	12	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	9	8	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	9	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	9	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR 14,7X22,00X1	10 01 186 6	17	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	2	1	9 739 096	97 39 096	TORNILLO DE CIERRE
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	43	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	19	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	9	2	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	17	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	10	2	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	29	6	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	80	12	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR 16,7X24,00X1	10 01 186 7	3	1	X1012580	10 12 580 1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 18,7X26,00X1	10 01 186 8	13	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JUNTA ANULAR 18,7X26,00X1	10 01 186 8	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA ANULAR 18,7X26,00X1	10 01 186 8	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
JUNTA ANULAR 19,6X24,3X1,5	76 10 225 03	6	1	9 275 543	92 75 543 01	RACOR PURGA DE AIRE
JUNTA ANULAR 19,6X24,3X1,5	76 10 225 03	14	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	24	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	33	4	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	36	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	13	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	23	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	23	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA ANULAR 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	14	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
JUNTA ANULAR 24,7X32X2 St/	10 01 184 2	28	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	7	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	31	4	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	10	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	36	2	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	11	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	8	3	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	10	2	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	75	5	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	9	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	27	1	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
JUNTA ANULAR 26,7X34,93X2	10 01 187 0	30	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
JUNTA ANULAR 27X20X1,5 CU	10 01 469 7	10	3	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	3	2	9 079 890	90 79 890	CONEXION DE CALEFACCION
JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	77	2	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	42	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	42	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/	10 01 187 1	18	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/	10 01 187 1	3	12	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/	10 01 187 1	9	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/	10 01 187 1	14	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/	10 01 187 1	79	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR 8,7X14X1 St/	10 01 187 1	79	2	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA
JUNTA ANULAR A 24X29X2	57 17 840 08	511	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA ANULAR A 24X29X2	57 17 840 08	461	3	5 718 728	57 18 728 08	CARCASA REDUCTOR
JUNTA ANULAR A 24X29X2	57 17 840 08	191	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
JUNTA ANULAR A 24X29X2	57 17 840 08	81	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
JUNTA ANULAR A18X24 Cu	10 01 184 0	8	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
JUNTA ANULAR A42X49X2 Cu	10 04 504 6	10	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
JUNTA ANULAR D16X20 Cu	10 01 184 4	3	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA ANULAR DE PERFIL	10 03 234 8	2	1	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
JUNTA ANULAR DE PERFIL	10 03 234 8	6	12	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR DE PERFIL DI	10 04 098 4	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
JUNTA ANULAR DE PERFIL DI	10 04 098 4	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
JUNTA ANULAR DE PERFIL D	10 33 562 9	3	1	X1011883	10 11 883 9	LLENADO DE ACEITE
JUNTA ANULAR DIN 3869 20X1	76 10 229 03	2	2	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 013 08	91	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 015 08	6	9	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 015 08	61	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 015 08	61	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 014 08	8	15	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 014 08	8	11	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 014 08	8	15	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 014 08	8	11	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	73	4	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	56	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	15	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	32	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	17	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	8	2	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	8	2	X1011573	10 11 573 6	MANGUERA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	908	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	2565	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	2565	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 040 08	11	2	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 040 08	221	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	51 45 171 08	31	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 044 08	54	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 045 08	2725	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 052 08	3	1	X1042347	10 42 347 5	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	54 01 460 08	31	2	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	54 01 460 08	51	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	906	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	71	6	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	4	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	8	4	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	8	4	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	7	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 4	71 01 075 08	428	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 4	71 01 075 08	428	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 4	71 01 075 08	428	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 4	71 01 075 08	432	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 4	71 01 076 08	491	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6,	57 00 102 08	16	2	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	18	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A10	70 07 952	72	4	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A14X	73 81 225 23	2	1	9 078 233	90 78 233	VALVULA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A14X	73 81 225 23	39	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A14X	73 81 225	70	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X	71 01 037 08	4	1	X1011573	10 11 573 6	MANGUERA COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A33X	71 01 022	28	1	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A45X	71 01 074 08	428	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 D 1	51 45 106 08	51	3	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA ANULAR St/VITON	10 67 866 8	9	4	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR St/VITON	10 67 866 8	3	8	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR St/VITON	10 67 867 0	19	4	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
JUNTA ASBESTFREI	90 77 329	17	3	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ASBESTFREI	92 68 129	16	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA ASBESTFREI	92 68 129	16	1	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ASBESTFREI	92 68 130	20	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA ASBESTFREI	92 70 109	15	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA ASBESTFREI	92 70 109	15	1	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ASBESTFREI	92 74 974	21	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA BOWLEN HNBR	10 29 417 0	5	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
JUNTA DE CULATA	10 03 231 8	7	1	9 739 262	97 39 262	CULATA
JUNTA DE CULATA	10 03 231 8	7	1	9 739 266	97 39 266	CULATA
JUNTA DE CULATA	10 03 231 8	80	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA DE CULATA	10 03 231 8	80	1	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA DE CULATA METALL-EL	10 12 084 4	1	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA DE CULATA METALL-EL	10 12 084 4	1	4	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA DE CULATA METALL-EL	10 12 084 4	1	6	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA DE CULATA METALL-EL	10 12 084 4	1	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA DE CULATA METALL-EL	10 12 084 4	2	1	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
JUNTA DEL VASTAGO DE VA	10 01 224 7	3	4	9 739 261	97 39 261	CULATA
JUNTA DEL VASTAGO DE VA	10 01 224 7	75	24	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA DEL VASTAGO DE VA	10 01 224 7	75	4	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA
JUNTA DIN 71511 AFM 30	49 80 359	2	2	X1011584	10 11 584 9	JJ RADIADOR ACEITE
JUNTA DIN 71511 AFM 30	49 80 359	4	2	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
JUNTA K26 X5CrNi18-10	10 11 827 2	3	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA PARA BRIDAS	10 34 693 8	(5)	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA PARA BRIDAS 21,2X29X	11 00 427 0	22	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
JUNTA PORTA 2-4X14,8X30 E	26 21 095 08	83	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA PUERTA DER. CPL.	96 22 099 08	25	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
JUNTA TAPA DE BORNES HNB	10 29 417 1	4	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA	10 04 040 0	(3)	1	9 078 680	90 78 680	MONT.BOMBA ALIM. COMBU
JUNTA TORICA	10 04 040 0	3	1	9 739 277	97 39 277	BOMBA ALTA PRESIÓN
JUNTA TORICA	10 04 040 0	46	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA	10 22 273 5	3	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
JUNTA TORICA	10 22 273 5	73	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA	10 22 273 5	73	1	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA
JUNTA TORICA 10,00X2,5 NB	10 33 738 1	(1)	2	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 100X3 FPM 80	10 33 210 8	11	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
JUNTA TORICA 100X5 80 FKM	10 02 210 1	5	1	9 077 279	90 77 279	RACORD DE CONEXION
JUNTA TORICA 101X3 FPM70	51 38 103 08	20	2	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
JUNTA TORICA 102X5 NBR3-7	10 01 191 7	2	1	9 739 270	97 39 270	TUBO ASPIRADOR ANEJO
JUNTA TORICA 102X5 NBR3-7	10 01 191 7	60	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 104X3 NBR70	72 64 042 08	24	1	X1046759	10 46 759 1	BOMBA DE REGULACIÓN
JUNTA TORICA 108X3 NBR70	72 64 139 08	2	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
JUNTA TORICA 10X2 NBR70	72 64 065 08	(22)	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	6	3	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	301	9	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	(7)	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA 10X3 FPM1-80	10 01 192 5	8	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
JUNTA TORICA 10X3 FPM1-80	10 01 192 5	55	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 10X4 NBR50	10 21 608 5	9	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA TORICA 120,50X3,53 75	73 81 912	60	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 120,50X3,53 75	73 81 912	12	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 120,50X3,53 75	73 81 912	12	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 120X2,5 V80	10 32 486 7	21	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
JUNTA TORICA 120X3 FPM70	10 02 331 6	2400	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 120X3 FPM70	10 02 331 6	2400	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 125,00X2,0 V	10 00 231 0	51	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 125X3 FPM	10 03 801 1	471	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 125X3 FPM	10 03 801 1	2568	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 126X3 FPM1-80	10 01 263 3	2	1	9 739 189	97 39 189	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
JUNTA TORICA 126X3 FPM1-80	10 01 263 3	11	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 12X2 ACM1-60	10 01 263 7	11	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
JUNTA TORICA 12X2 ACM1-60	10 01 263 7	22	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 12X2 NBR70	70 42 748 08	9	1	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
JUNTA TORICA 12X2 NBR70	70 42 748 08	5	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
JUNTA TORICA 12X2 NBR70	70 42 748 08	8	2	X1047526	10 47 526 2	DISPOSITIVO DE CIERRE
JUNTA TORICA 12X2,5 HNBR	74 12 937	23	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA 130X4 ACM1-6	10 01 263 8	10	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
JUNTA TORICA 130X4 ACM1-6	10 01 263 8	21	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 132X3 FKM 75	10 11 383 2	2729	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 133,07X1,78 N	10 09 920 8	32	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
JUNTA TORICA 138X3,5 FPM1-	10 01 263 5	3	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
JUNTA TORICA 138X3,5 FPM1-	10 01 263 5	56	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA 13X2,5 HNBR	10 29 417 2	20	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA 13X2,5 NBR90	57 00 780 08	8	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 13X2,5 NBR90	57 00 780 08	(4)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 140 75 FKM 17	10 00 649 9	4	2	9 073 083	90 73 083	CILINDRO
JUNTA TORICA 140 75 FKM 17	10 00 649 9	1	8	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 140X3 NBR70	57 01 637 08	5	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
JUNTA TORICA 144X4 FPM2-7	10 01 264 1	3	2	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
JUNTA TORICA 144X4 FPM2-7	10 01 264 1	7	12	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 14X1,1 NBR70	57 00 101 08	4	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
JUNTA TORICA 14X2 FPM70	10 11 397 3	14	2	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
JUNTA TORICA 14X2 FPM70	10 11 397 3	1055	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 15,0X3 NBR 70	72 64 034 01	78	6	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 15,50X2,00 F	10 11 397 5	58	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 15,50X2,00 F	10 11 397 5	(2)	1	X1011969	10 11 969 7	IMPULSOR MANOMETRICO
JUNTA TORICA 15,50X2,00 F	10 11 397 5	51	1	X1011969	10 11 969 7	IMPULSOR MANOMETRICO
JUNTA TORICA 15,5X2.5 NBR7	10 27 991 4	(1)	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 155X3 NBR 70	72 64 266 01	31	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
JUNTA TORICA 15X2 NBR70	57 04 785 77	3	1	X1004082	10 04 082 3	ENGRANAJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 15X2 NBR70	72 64 106 08	1	1	5 004 624	50 04 624	TORNILLO PURGA ACEITE
JUNTA TORICA 160X3 NBR70	72 62 040 08	25	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
JUNTA TORICA 165X3 FKM 70	72 64 400 01	73	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
JUNTA TORICA 16X2 NBR70	72 64 079 08	(1)	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
JUNTA TORICA 16X2 NBR70	72 64 079 08	20	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA 16X2 NBR70	72 64 079 08	7	2	X1047526	10 47 526 2	DISPOSITIVO DE CIERRE
JUNTA TORICA 170X3 FPM70	57 14 430 08	2599	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 175X3 NBR70	72 64 536 01	24	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
JUNTA TORICA 17X2 FPM70	57 10 826 08	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA 17X2 NBR90	72 64 116 08	(14)	2	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 17X2,5 NBR90	72 64 091 08	(15)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 19,4X2,5 HNBR	10 34 022 6	7	2	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA 195X3 NBR70	76 10 217 03	76	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 19X2,5 FKM80	10 21 961 9	3	1	7 029 305	70 29 305	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA 19X2,5 NBR70	72 64 241 08	(21)	2	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 20,3X2,4 NBR7	50 29 329 08	13	1	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA TORICA 20,9X3 VS9652	10 04 039 9	1	1	X1011585	10 11 585 4	JJ TOBERA INYECCIÓN
JUNTA TORICA 20X2 NBR90	51 07 927 08	9	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA 20X4 NBR70	72 64 149 01	69	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
JUNTA TORICA 21X2 NBR70	72 64 108 08	18	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA TORICA 21X2 NBR70	72 64 108 08	127	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA TORICA 21X2,5 NBR90	57 00 779 08	7	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 21X2,5 NBR90	57 00 779 08	(3)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 22X1,5 FPM70	57 10 827 08	(3)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA 22X2 NBR90	72 64 184 08	(8)	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA 22X3 NBR70	72 64 084 08	2507	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 23,3X2,4 NBR7	57 11 036 08	1	1	X1042347	10 42 347 5	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA 23,52X1,78 E	10 01 193 3	8	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
JUNTA TORICA 23X2,5 FPM1-	10 01 192 0	4	2	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
JUNTA TORICA 23X2,5 FPM1-	10 01 192 0	4	2	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
JUNTA TORICA 23X2,5 FPM1-	10 01 192 0	70	12	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 24,2X3 FPM1-	10 01 185 1	38	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
JUNTA TORICA 24,2X3 FPM1-	10 01 185 1	62	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 240X3 FPM80	57 18 043 08	200	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
JUNTA TORICA 25X3 FPM70	50 07 415 08	1054	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 25X3 FPM70	50 07 415 08	3	1	X1012038	10 12 038 3	CULATA
JUNTA TORICA 26X2,5 NBR70	50 26 435 08	414	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	12	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	45	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	13	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	13	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 27X2,5 NBR90	72 64 243 08	10	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA 27X2,5 NBR90	72 64 243 08	(6)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 27X3 FPM70	57 18 071 08	180	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 28,82X2,62	70 19 936	2	1	X1042347	10 42 347 5	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA 28X3 FPM70	10 11 397 2	1053	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 290X3 FPM70	57 08 603 08	92	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 300,0X6 EPDM	72 64 584 01	(3)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 300X3 NBR70	53 00 325 08	51	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 300X6 NBR70	72 64 215 08	16	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
JUNTA TORICA 30X3 NBR90	72 64 035 08	3	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 30X3 NBR90	72 64 035 08	(1)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 30X3,5 NBR3-	10 01 263 4	6	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA TORICA 30X3,5 NBR3-	10 01 263 4	6	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA TORICA 30X3,5 NBR3-	10 01 263 4	4	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	1007	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
JUNTA TORICA 330X3 NBR70	72 64 299 01	19	2	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 35,2X3 NBR70	72 64 034 08	53	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA 37X3 FPM70	57 08 632 08	80	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
JUNTA TORICA 37X3 FPM70	57 08 632 08	260	2	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
JUNTA TORICA 38X3 FPM70	10 11 398 5	2703	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 38X3 NBR90	72 64 211 08	70	2	5 113 226	51 13 226 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA 38X3,5 NBR90	52 12 278 08	(5)	2	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 39,7X3,5 NBR7	57 05 889 08	3	1	5 708 320	57 08 320 08	TAPA DEL FILTRO
JUNTA TORICA 39,7X3,5 NBR7	57 05 889 08	4	1	X1032665	10 32 665 4	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA 40,87X3,53 N	73 63 250	55	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 40X2 FPM70	10 11 398 6	2704	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 42X3 NBR90	72 64 212 08	4	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 42X3 NBR90	72 64 212 08	(2)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JUNTA TORICA 46X3 NBR3-70	10 01 191 5	(1)	1	9 739 237	97 39 237	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
JUNTA TORICA 48X3 NBR3-70	10 01 185 2	8	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA 48X3 NBR3-70	10 01 185 2	29	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 50X3 FPM70	50 03 242 08	1051	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
JUNTA TORICA 50X3 FPM70	50 03 242 08	2377	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 50X3 FPM70	50 03 242 08	2377	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 50X4 NBR70	72 64 322 08	170	2	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
JUNTA TORICA 52X3 EPDM9-7	10 01 193 1	2	2	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
JUNTA TORICA 52X3 EPDM9-7	10 01 193 1	26	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 55X4 NBR70	72 62 027 08	18	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
JUNTA TORICA 59X3 FPM1-70	10 01 185 5	3	1	9 739 035	97 39 035	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA TORICA 59X3 FPM1-70	10 01 185 5	44	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 59X3 NBR70	72 64 076 08	2	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
JUNTA TORICA 60X4 NBR3-60	10 01 185 3	2	2	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
JUNTA TORICA 60X4 NBR3-60	10 01 185 3	42	2	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 63,17X2,62 V7	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA TORICA 63,17X2,62 V7	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA 63,17X2,62 V7	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA 63,17X2,62 V7	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA TORICA 63X2 FPM70	10 11 398 3	2701	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA 63X2,5 FPM1-	10 01 192 1	11	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA 63X2,5 FPM1-	10 01 192 1	61	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 63X3 FPM70	57 18 132 08	40	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 68,26X3,53 F	73 81 593	57	2	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 68,26X3,53 F	73 81 593	11	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 68,26X3,53 F	73 81 593	11	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 6X1 NBR90	57 06 906 08	3	1	5 113 066	51 13 066 08	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 6X1 NBR90	57 06 906 08	7	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA 6X1 NBR90	57 06 906 08	33	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
JUNTA TORICA 7,5X1,5 NBR90	52 11 977 08	224	4	X1004082	10 04 082 3	ENGRANAJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 70x3 FPM70	57 18 112 08	520	1	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
JUNTA TORICA 75,87X2,62 E	10 03 006 6	5	1	9 739 196	97 39 196	BOMBA DE AGUA
JUNTA TORICA 75X2,5 NBR70	52 12 028 08	22	1	5 102 380	51 02 380 08	HIDROMOTOR
JUNTA TORICA 75X2,62 FPM1-	10 01 193 7	2	1	9 739 275	97 39 275	ACCIONAMIENTO VENTILADO
JUNTA TORICA 7X3 FPM1-70-G	10 01 191 8	3	1	9 739 189	97 39 189	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
JUNTA TORICA 7X3 FPM1-70-G	10 01 191 8	12	3	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 80X3 FPM70	57 18 130 08	90	2	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
JUNTA TORICA 80X3 FPM70	57 18 130 08	70	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	21	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	21	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA 80X5,0 80 FKM	10 02 232 0	5	2	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
JUNTA TORICA 82X4 ACM70	57 18 096 08	220	1	9 653 367	96 53 367 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 84X2 FPM1-GN	10 01 184 9	2	1	9 739 164	97 39 164	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
JUNTA TORICA 84X2 FPM1-GN	10 01 184 9	63	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 84X3 FPM1-70	50 09 352 08	15	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
JUNTA TORICA 84X3 FPM1-70	10 01 747 5	20	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 85,00X2,00 HN	10 21 837 0	2	1	X1021997	10 21 997 8	ARRANCADOR
JUNTA TORICA 86X3 NBR90	51 38 055 08	28	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA 8X2 ACM1-60	10 01 263 6	12	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
JUNTA TORICA 8X2 ACM1-60	10 01 263 6	23	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 8X2 NBR90	10 16 615 7	73	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 8X2 NBR90	10 16 615 7	21	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 91X4 NBR3-70	10 01 191 6	6	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA 92X3 FPM1-70	10 01 746 3	16	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 95X3 NBR70	72 64 057 08	97	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
JUNTA TORICA 9X3 FPM1-70-G	10 01 191 9	10	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
JUNTA TORICA 9X3 FPM1-70-G	10 01 191 9	76	6	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA 9X3 FPM1-70-G	10 01 191 9	76	1	X1022281	10 22 281 7	JJ CULATA
JUNTA TORICA ARP 568 10,82	51 07 181 08	27	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 10,82	51 07 604 08	9	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
JUNTA TORICA ARP 568 10,82	51 07 604 08	11	1	X1106587	11 06 587 9	VALVULA DE PRESION
JUNTA TORICA ARP 568 101,20	50 12 326 08	32	1	9 072 112	90 72 112	BOMBA DUPLEX HIDRAULICA
JUNTA TORICA ARP 568 11,8	57 11 305 08	8	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 113,89	50 12 444 08	2	1	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
JUNTA TORICA ARP 568 113,89	50 12 444 08	10	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA ARP 568 113,89	50 12 444 08	10	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA ARP 568 117,07	51 46 141 08	15	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
JUNTA TORICA ARP 568 12,37	51 07 461 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA ARP 568 12,37	51 07 461 08	13	2	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
JUNTA TORICA ARP 568 148,49	51 45 275 08	13	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 148,49	51 45 275 08	9	1	X1032665	10 32 665 4	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 14X1	51 57 106 08	8	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
JUNTA TORICA ARP 568 170,8	57 05 883 08	8	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 170,8	57 05 883 08	1	1	5 708 320	57 08 320 08	TAPA DEL FILTRO
JUNTA TORICA ARP 568 170,8	57 05 883 08	8	2	X1032665	10 32 665 4	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 18,72	51 07 383 08	62	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA TORICA ARP 568 19,18	57 10 681 08	12	1	X1106587	11 06 587 9	VALVULA DE PRESION
JUNTA TORICA ARP 568 2,9X1	51 10 492 08	3	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
JUNTA TORICA ARP 568 23,5	57 06 523 08	64	1	X1066512	10 66 512 8	TAPA
JUNTA TORICA ARP 568 23,5	57 06 523 08	25	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 29,87	51 07 478 08	(66)	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA ARP 568 29,87	51 07 478 08	(66)	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA ARP 568 31,42	51 57 060 08	(1)	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 31,42	51 57 060 08	(1)	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	(1)	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	412	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA ARP 568 32,99	51 07 617 08	5	3	X1003269	10 03 269 6	CARTUCHO
JUNTA TORICA ARP 568 37,69	51 05 867 08	550	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
JUNTA TORICA ARP 568 37,69	51 05 867 08	551	3	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
JUNTA TORICA ARP 568 40,87	57 00 484 08	18	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA ARP 568 44,12	51 46 183 08	50	2	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA TORICA ARP 568 50,39	57 06 612 08	11	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 63,09	57 05 888 08	11	1	X1032665	10 32 665 4	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 66,27	51 86 485 08	6	1	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
JUNTA TORICA ARP 568 69,44	51 05 989 08	413	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 7,65	72 64 194 08	63	2	X1066512	10 66 512 8	TAPA
JUNTA TORICA ARP 568 7,65	72 64 194 08	10	2	X1106587	11 06 587 9	VALVULA DE PRESION
JUNTA TORICA ARP 568 75,87	51 45 304 08	15	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
JUNTA TORICA ARP 568 9,25	51 07 190 08	26	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 9,25	51 07 386 08	60	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA TORICA ARP 568 98,02	51 46 132 08	411	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 98,02	51 46 132 08	6	1	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
JUNTA TORICA DIN 3770 25X2,	72 64 223 08	213	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA DIN 3770 25X2,	72 64 223 08	16	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
JUNTA TORICA DIN 3771 100X	73 81 192	7	1	9 739 277	97 39 277	BOMBA ALTA PRESIÓN
JUNTA TORICA DIN 3771 100X	73 81 192	211	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 101,	73 82 158	2	1	9 078 250	90 78 250	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA TORICA DIN 3771 101,	73 82 158	49	3	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 101,	73 80 401	62	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 104,	73 80 520	48	2	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 104,	73 80 520	38	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 104,	73 80 520	38	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 104,	73 80 520	2	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
JUNTA TORICA DIN 3771 110X2	72 64 234 01	5	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
JUNTA TORICA DIN 3771 113,8	72 64 365	56	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 120X	91 77 948	2	1	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA TORICA DIN 3771 120X	91 77 948	50	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 17,17	73 81 103	4	2	9 079 186	90 79 186	TRANSMISOR DE REVOL. COM
JUNTA TORICA DIN 3771 17,17	73 81 103	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
JUNTA TORICA DIN 3771 17,17	73 81 103	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
JUNTA TORICA DIN 3771 20X3,	10 10 047 4	10	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA TORICA DIN 3771 23X3	10 10 047 3	8	2	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA TORICA DIN 3771 29,51	11 00 086 8	(9)	1	2 200 048	96 84 070 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
JUNTA TORICA DIN 3771 34,65	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 34,65	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA DIN 3771 34,65	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA DIN 3771 34,65	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	68	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	8	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	8	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	8	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 40,64	73 81 566	54	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 40,64	73 81 566	17	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 40,64	73 81 566	2	2	X1012166	10 12 166 7	PIEZA UNION CON ANILLO T
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	2	1	9 079 472	90 79 472	CODO DE REFRIGERANTE MO
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	10	2	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	2	1	9 080 280	90 80 280	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	3	2	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	43	6	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	6	7	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	6	7	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 6,20X	73 81 448	(1)	1	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA DIN 3771 7,00X	73 81 685	5	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
JUNTA TORICA DIN 3771 7,00X	73 81 685	2	2	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 7,00X	73 81 685	14	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
JUNTA TORICA DIN 3771 79X4	10 29 511 6	2	1	9 075 483	90 75 483	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
JUNTA TORICA DIN 3771 91,67	73 80 657	61	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA DIN 3771 92,2X	11 06 588 8	3	1	1 670	96 29 234 08	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA DIN 3771 94,5	10 11 625 5	(1)	1	9 078 314	90 78 314	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
JUNTA TORICA DIN 3771 98,0	73 81 995	4	1	X1011566	10 11 566 4	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 101	10 28 921 0	2	1	X1028018	10 28 018 1	DEPOSITO TRANSPARENTE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 21,	73 81 415	33	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 21,	73 81 415	59	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 82 059	5	1	9 075 540	90 75 540	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 82 059	41	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 80 653	11	2	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 80 653	9	1	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 80 653	44	4	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 80 653	7	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA ISO 3601-1 34,	73 80 653	7	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA ISO 3601-1 39,	73 81 812	4	1	9 075 540	90 75 540	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 39,	73 81 812	40	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA TORICA ISO 3601-1 52,	73 80 919	8	1	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
JUNTA TORICA ISO 3601-1 82,	73 80 598	52	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA TORICA ISO 3601-1 85,	73 81 361	5	2	9 073 767	90 73 767	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 85,	73 81 361	2	2	9 078 249	90 78 249	PIEZAS DE CIERRE
JUNTA TORICA ISO 3601-1 85,	73 81 361	47	6	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	1	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	4	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	6	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011585	10 11 585 4	JJ TOBERA INYECCIÓN
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	1	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011709	10 11 709 3	JR TOBERA INYEC.
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011961	10 11 961 0	MONT. TAPA CULATA
JUNTA ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011963	10 11 963 6	MONT. TAPA CULATA
KANTSIL	10 00 111 4	24	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
KIT CABLE	10 34 029 8	1	1	9 640 241	96 40 241 08	JUEGO REP.SENSOR DE TE
KIT CABLE 3300MM	55 31 869 08	2	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
KIT CABLE 3300MM	55 31 869 08	23	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.
KIT CABLE D846 A7	10 11 922 6	1	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
KIT DE CABLES	10 03 286 5	13	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
KIT DE CABLES	10 66 441 7	10	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
KIT DE MODIFICACION	90 80 525	1	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
LAMINA ADHESIVA EMPUN.E	97 02 980 3	34	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
LAMINA ADHESIVA EMPUN.E	97 02 980 3	34	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
LAMINA DE PUERTA 0.1X1100X	97 29 065 08	7	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
LAMINA DE PUERTA 0.1X1100X	97 29 065 08	7	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
LAMINA EXTERIOR	57 17 937 08	270	4	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
LAMPARA INTERIOR 21W 24V	60 71 470 08	268	3	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
LAMPARA INTERIOR 6W 24V	10 34 285 4	8	2	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
LAMPARA INTERMITENCIA 2	60 71 494 08	30	1	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LAMPARA INTERMITENCIA 2	60 71 495 08	31	1	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LAMPARA POSICION 0,5W 24V	10 03 576 8	273	2	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
LAMPARA POSICION 5W 12/24	60 71 478 08	266	2	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
LARG.CORR.1 CONST.SOLD.	96 37 653 08	1	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
LARG.CORR.2 CONST.SOLD.	96 37 654 08	2	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
LARG.CORR.2 CONST.SOLD.	96 42 773 08	2	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
LARGUERO CORR. PREM. DE	96 60 748 08	1	2	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
LARGUERO CORR. PREM. DET	96 60 749 08	2	2	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
LARGUERO CORREDERO C.	91 61 150 08	20	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LASTRAJE	91 61 435 08	139	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LASTRE ADICIONAL	91 49 899 08	136	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LATA M1	60 45 081 08	155	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
LATERAL 2.5X756X943 ALMG3	97 56 118 08	6	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
LATIG. ONDULADO AIRE SOB	55 17 025 08	5	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
LATIG. ONDULADO AIRE SOB	55 17 025 08	57	2	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO DE ASPIRACION	97 29 654 08	250	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
LATIGUILLO DE ASPIRACION N	77 42 367 08	366	0.76	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LATIGUILLO DE ASPIRACION N	77 42 367 08	367	0.37	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LATIGUILLO DE ASPIRACION N	77 42 365 08	365	0.76	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LATIGUILLO DE CAUCHO ARM	79 00 429 08	71	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LATIGUILLO DE TELEFONO DN	51 05 005 08	44	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO MINIMESS 3200	51 05 013 08	506	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
LATIGUILLO PERFILADO	10 01 263 1	14	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
LATIGUILLO PERFILADO	10 01 263 1	14	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
LATIGUILLO PERFILADO	10 28 505 1	37	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
LATIGUILLO PERFILADO	55 17 197 08	253	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
LATIGUILLO PERFILADO	97 37 569 08	250	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
LATIGUILLO PERFILADO DN18	55 31 858 08	32	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
LATIGUILLO PERFILADO DN1	55 31 731 08	30	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
LATIGUILLO PERFILADO DN1	55 31 738 08	31	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
LATIGUILLO PERFILADO NW6	97 19 158 08	7	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO PERFILADO NW60	97 57 198 08	18	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO PERFILADO NW6	97 25 781 08	43	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO PERFILADO NW6	97 39 372 08	9	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO PERFILADO NW6	97 19 159 08	8	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO PERFILADO SPF	97 01 461 5	24	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
LATIGUILLO PERFILADO SPF	97 01 502 3	16	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
LATIGUILLO PERFILADO SPF	97 36 454 08	251	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
LATIGUILLO PERFILADO SPF	97 36 455 08	252	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
LENGÜETA	70 42 547 08	25	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
LENGÜETA	70 42 562 08	5	1	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
LENGÜETA	70 42 567 08	9	5	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
LENGÜETA	70 42 567 08	55	4	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
LENGÜETA	70 42 590 08	4	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
LETRERO ADV.PREVEN.ACCI	94 12 158	35	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO INDICADOR 20X8	60 27 614 08	60	20	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
LETRERO INDICADOR 20X8	60 27 614 08	12	10	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	5	1 831 009	96 39 887 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	117	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	32	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	5	2 831 030	96 54 690 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	(1)	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	(1)	2	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	3	2 975 059	96 51 074 08	TUBERIA FLEXIBLES
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	59	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	3	3 975 301	96 61 523 08	TUBERIA FLEXIBLES TELE
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 602 08	(1)	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	2	54	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	(2)	5	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	(2)	3	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	2	36	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	2	3	3 975 301	96 61 523 08	TUBERIA FLEXIBLES TELE
LETRERO INDICADOR 70X40	10 28 812 1	(2)	4	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
LETRERO INDICADOR 70X40	10 28 812 1	(980)	1	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
LETRERO INDICADOR 70X40	10 28 812 1	(980)	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
LETRERO SIGNO DE ADVERT	11 16 066 2	6	1	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO
LEVANTAVALVULAS	10 01 707 9	4	2	9 739 187	97 39 187	ELEMENTOS DE MANDO
LEVANTAVALVULAS	90 79 131	3	2	9 079 870	90 79 870	ELEMENTOS DE MANDO
LIGADOR DE CABLES	60 23 364 08	2	1	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
LIMITADOR	92 88 280 08	17	2	2 920 500	96 65 664 08	S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CA
LIMITADOR SPF	60 60 533 08	1	1	3 780 657	96 62 801 08	S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPEC
LIMITADOR TASTEND SPF	60 60 531 08	5	2	2 920 562	92 88 280 08	LIMITADOR
LIMITADOR TQ200-RFID SPF	10 67 839 5	(2)	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
LIMITADOR TQ200-RFID SPF	10 67 839 5	(7)	1	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
LIMPIADOR DE ADHERENCIA	81 12 051 08	85	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
LIMPIAPARABRISAS COMPL. F	96 25 682 08	4	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
LIMPIAPARABRISAS PREM. F	96 25 683 08	1	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
LINEA DE DATOS 2 X 1 FEP SP	10 87 155 9	11	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 2 X 1 FEP SP	10 87 155 9	12	1.55	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 2 X 1 FEP SP	10 87 155 9	14	7.2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SP	10 87 155 7	7	7.2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SP	10 87 155 7	8	3.5	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SP	10 87 155 7	9	2.25	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SP	10 87 155 7	10	7.2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LINEA DE DATOS 3 X 1 FEP SP	10 87 155 7	13	7.2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
LISTA CABLES FRENO CORR.P	96 30 071 08	1	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
LISTA CABLES S.EL. CAB. CO	96 71 583 08	1	1	1 833	91 76 285 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
LISTA DE CABLES CAB. OP. G	96 59 178 08	5	1	2 533	91 77 785 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
LISTA DE CABLES ILUMINACIÓ	96 58 549 08	3	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LISTA DE CABLES PLAT.GIR.	96 57 828 08	12	1	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
LISTA DE CABLES SIST. ELÉC	96 70 479 08	2	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
LISTON DE MANDO	51 13 078 08	23	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
LISTON DE MANDO 60BAR	51 14 869 08	24	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
LISTON SUJECION X352 ALM	97 61 353 08	6	2	1 811 114	96 42 323 08	PERFILES PROTECCION COM
LISTON SUJECION X555 ALM	97 61 356 08	5	2	1 811 114	96 42 323 08	PERFILES PROTECCION COM
LISTON SUJECION X950 ALM	97 24 958 08	4	2	1 811 114	96 42 323 08	PERFILES PROTECCION COM
LISTÓN DET. 1.5X2397X66 DC0	97 20 986 08	37	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
LLAVE ALLEN TX 40	10 04 300 2	41	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE ALLEN TX30 PHOSPHA	10 47 136 3	40	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 033 08	11	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 022 08	12	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 024 08	13	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 036 08	15	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 025 08	16	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 026 08	17	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 028 08	18	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 029 08	19	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 039 08	20	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 31	79 00 017 08	10	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
LLAVE DE BOCA DOBLE SW16	10 65 277 2	14	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGON	79 00 212 08	34	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGON	79 00 213 08	35	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 216 08	30	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 200 08	31	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 201 08	32	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 210 08	33	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE UNA BOCA DIN 894	88 51 322 08	21	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE UNA BOCA DIN 894	79 00 046 08	22	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE VASO IMPACTO DIN	79 00 285 08	66	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE HUECA	70 42 711 08	7	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
LLENADO DE ACEITE	10 11 883 9	4	1	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
LOCTITE 2701 50ML	81 12 080 01	109	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
LOCTITE 50ML -55/+150 °C	81 12 013 14	108	1	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
LOCTITE 50ML -55/+150 °C	81 12 013 14	108	1	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
LUBRICANTE 100G TUBE	10 01 732 5	6	1	9 739 187	97 39 187	ELEMENTOS DE MANDO
LUCES LATERALES 1/0,5W 12/	11 12 395 3	29	4	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUCES LATERALES 1/0,5W 12/	11 12 395 3	(1)	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUCES LATERALES 1/0,5W 12/	11 12 395 3	40	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LUCES MARCAC.LAT. 5W 12/24	60 71 269 08	507	2	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
LUNA DE TECHO 20MM SPF	72 57 409 08	7	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
LUNA SPF	10 04 177 1	2	1	1 813 001	97 20 900 08	VENTANA DE GUILLOTINA IZ
LUNA SPF	10 04 177 5	2	1	1 814 001	97 21 240 08	VENTANA DE GUILLOTINA DC
LUNA TRASERA 4MM SPF	72 57 408 08	6	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
LUZ DE CONTORNO 5W 24V	10 33 793 5	70	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUZ DE CONTORNO 5W 24V	10 33 793 8	71	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUZ DE POSICION INTERMIT	60 71 499 08	12	2	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LUZ TRASERA 5/21W 24V	60 71 507 08	5	1	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
LUZ TRASERA 5/21W 24V	60 71 508 08	5	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
LÁMINA DE RECUBRIMIENTO	57 18 753 08	280	2	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
LÁMP.EMERGENCIA 14W 13-36	10 34 010 5	5	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
LÁMP.INTERM.SEG. 2,4W 6V	60 71 062 08	2	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
LÁMP.POST.FRENO 5/21W 12/	60 71 131 08	55	2	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LÁMPARA DE DESCARGA GA	10 66 526 5	2	1	X1100472	11 00 472 6	FARO DE TRABAJO
LÁMPARA DE DESCARGA GA	10 66 526 5	2	1	X1100473	11 00 473 6	FARO DE TRABAJO
LÍNEA DE MEDICIÓN	11 08 184 1	6	1	2 780 870	91 70 947 08	REGULADOR DE TENSIÓN DE
MACHO	70 42 199 08	19	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
MAGNUITO DESLIZANTE	10 02 320 6	528	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MAGNUITO DESLIZANTE	10 02 320 6	528	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MAGNUITO DESLIZANTE	53 01 247 08	528	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MAGNUITO DESLIZANTE	53 01 910 08	528	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
MAGNUITO DESLIZANTE	57 11 368 08	1004	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
MAGNUITO DESLIZANTE	57 17 995 08	10	1	5 717 824	57 17 824 08	SINCRONIZACION
MALLA PROTECTORA PROYE	97 57 571 08	2	1	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
MALLA PROTECTORA PROYE	97 62 532 08	1	1	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
MANDO ACCIONAMIENTO	10 65 048 4	29	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
MANDO ACCIONAMIENTO VI	10 02 357 2	68	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MANDO VÁLVULA DE AIRE	96 36 221 08	50	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
MANGO DE SUJECION 300X25	10 33 152 6	18	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
MANGO DE SUJECION 300X25	10 33 152 6	18	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
MANGO DE SUJECION 300X25	10 33 152 6	1	1	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
MANGO DE SUJECION 302X1	10 29 373 6	298	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MANGO DE SUJECION 446X25	10 33 191 2	57	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MANGUERA	10 01 872 9	4	1	9 739 127	97 39 127	TUBERÍA PURGA AGUA
MANGUERA 135 PUR	77 42 345 08	2	2	1 810	91 76 428 08	CABINA DE COND. PREM.
MANGUERA 25X22	55 31 734 08	18	2	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA 25X22	55 31 734 08	16	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
MANGUERA 25X3,5 180°	55 31 761 08	180	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MANGUERA 25X3,5 180°	55 31 761 08	19	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA 25X3,5 180°	55 31 761 08	21	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MANGUERA 25X3,5 180°	55 31 761 08	4	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
MANGUERA 25X3,5 180°	55 31 761 08	39	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA 4	59 10 053 08	6	2.07	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
MANGUERA 4	59 10 053 08	28	6	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
MANGUERA 6X1 PA 12 WEICH	10 00 994 3	5	0.6	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 306 08	649	0.6	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 306 08	251	4.9	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 317 08	460	1.1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 317 08	15	4.5	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	7	0.075	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	10	0.9	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	12	0.1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	14	0.15	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	20	1.5	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	23	1.5	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	25	0.1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	25	0.4	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	26	0.06	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA AGUA REFRIGER	77 42 023 08	252	3.6	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
MANGUERA AGUA REFRIGER	77 42 307 08	13	0.1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 022 08	626	0.11	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 022 08	650	0.26	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 332 08	250	2.1	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
MANGUERA AISLANTE 14 -50	60 30 126 08	12	2.5	1 780 450	91 48 945 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
MANGUERA AISLANTE 14 -50	60 30 126 08	11	1.5	2 780 860	91 55 386 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
MANGUERA AISLANTE 14 -50	60 30 126 08	232	4.19	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN10X0	11 08 260 4	204	0.58	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN12X0	11 08 260 5	205	0.33	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN14X0	11 08 260 6	206	4.03	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN18X0	11 08 260 8	208	0.26	2 920 118	96 54 998 08	CABLE ELECTRICO
MANGUERA AISLANTE DN18X0	11 08 260 8	208	0.26	2 920 119	96 55 006 08	CABLE ELECTRICO
MANGUERA AISLANTE DN20X0	11 08 260 9	209	0.43	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN6 0,	11 08 260 2	202	1.99	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN6 0,	11 08 260 2	202	0.15	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
MANGUERA AISLANTE DN6 0,	11 08 260 2	202	8.21	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN8X0	11 08 260 3	203	0.5	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
MANGUERA AISLANTE DN8X0	11 08 260 3	203	3.42	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE ISO 330	11 00 658 4	30	3.4	2 510 050	96 71 375 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
MANGUERA COMBUSTIBLE	10 11 573 6	97	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
MANGUERA COMBUSTIBLE	10 81 577 7	9	2	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
MANGUERA COMBUSTIBLE D	55 31 911 08	8	0.15	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
MANGUERA COMBUSTIBLE D	55 31 911 08	12	0.16	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
MANGUERA COMBUSTIBLE D	55 31 911 08	13	0.035	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
MANGUERA COMBUSTIBLE D	55 31 911 08	22	0.15	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA CONTRACCION 2	60 30 169 08	55	0.35	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
MANGUERA DE CALEFACCION	55 31 812 08	257	0.5	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MANGUERA DE CALEFACCIO	55 31 795 08	20	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
MANGUERA DE ESCAPE 38	55 30 541 08	15	3	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
MANGUERA DE ESCAPE 38	55 30 541 08	6	0.5	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
MANGUERA DE ESCAPE 38	55 30 541 08	10	3	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA DE MEDICION D	47 09 018 08	500	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
MANGUERA DE MEDICION D	47 09 018 08	505	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
MANGUERA DE MEDICION D	47 09 019 08	500	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
MANGUERA DEL FRENO DN11	50 28 104 08	27	0.85	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
MANGUERA DEL FRENO DN11	50 28 104 08	28	0.4	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
MANGUERA DN2X630	51 05 692 08	507	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
MANGUERA DN32	51 05 803 08	972	3.9	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA DN32	51 05 803 08	978	1.6	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA DN8	51 05 112 08	16	1.1	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
MANGUERA DN8	51 05 112 08	451	1.3	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MANGUERA GOMA 100X6X75	94 28 754 08	252	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
MANGUERA GOMA DI=130 L=	97 57 443 08	23	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
MANGUERA GOMA DI=130 L=	97 57 443 08	253	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
MANGUERA GUMMI	59 10 513 08	43	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
MANGUERA MANDO	57 15 721 08	(2)	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
MANGUERA N1-25	10 01 119 9	26	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
MANGUERA N1-32	10 01 120 0	16	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	971	3.9	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	977	1.2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	979	1.32	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA ONDULADA 152/12	55 07 897 08	6	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
MANGUETA	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	10 48 831 9	12	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
MANGUETA	10 48 832 7	13	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 058 08	159	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 058 08	170	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 005 08	162	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 122 08	167	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUITO DE CONEXION	10 01 724 8	12	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
MANGUITO DE GOMA 12 X 18	90 79 603	140	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
MANGUITO DE GOMA 12 X 18	90 79 603	18	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
MANGUITO DE GOMA 22X30X6	92 73 161	9	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
MANGUITO DE GOMA 25 X35/3	92 71 340	141	2	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
MANGUITO DE GOMA 25 X35/3	92 71 340	6	2	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
MANGUITO DE GOMA 90GRAD	10 11 631 0	302	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
MANGUITO DE GOMA 90GRAD	10 11 631 0	10	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
MANGUITO DE GOMA 90GRAD	10 11 631 0	24	1	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
MANGUITO DE MANDO	10 11 396 9	1048	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
MANGUITO DE MANDO	57 18 182 08	150	1	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
MANGUITO GOMA POR CABLE	10 87 203 2	98	4	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
MANGUITO GOMA POR CABL	10 87 203 3	709	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MANGUITO GOMA POR CABL	10 87 203 7	99	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
MANGUITO GOMA POR CABL	10 87 203 7	712	1	1 950 000	96 57 034 08	CABLE ELECTRICO
MANGUITO GOMA POR CABL	10 87 203 7	712	1	2 920 114	96 57 032 08	CABLE ELECTRICO
MANGUITO HEMBRA	57 17 992 08	400	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
MANGUITO HEMBRA 140.0X25	97 21 401 08	8	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
MANGUITO TERMINAL SOLE	57 00 093 08	5	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
MANILLA GD-ZN	70 42 555 08	54	4	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
MANOMETRO 63	75 00 024 08	150	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
MANÓMETRO COMPL. 0,5-4 BA	10 11 740 7	11	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
MANÓMETRO COMPL. 0,5-4,5	90 76 550	1	1	X1011969	10 11 969 7	IMPULSOR MANOMETRICO
MANÓMETRO COMPL. 0-10 BA	90 76 531	10	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
MANÓMETRO COMPL. 0-15 BA	10 11 740 4	10	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
MANÓMETRO COMPL. 0-6 BA	10 11 740 9	12	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
MARCADOR 3X142X117 DC01	97 67 473 08	6	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	4	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	2	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	3	1 950 000	96 57 034 08	CABLE ELECTRICO
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	2	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	3	2 920 114	96 57 032 08	CABLE ELECTRICO
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	2	2 920 118	96 54 998 08	CABLE ELECTRICO
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	2	2 920 119	96 55 006 08	CABLE ELECTRICO
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	29	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
MARCADORES DE BORNES P	63 61 840 01	207	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
MARCAJE LLAMATIVO	91 69 126 08	74	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MARTILLO DIN 1041 800G	79 00 300 08	60	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
MATERIAL DE FIJACION	10 65 040 3	49	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MATERIAL DE FIJACION	10 65 040 3	49	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
MATERIAL DE FIJACION	11 17 127 5	65	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
MATERIAL ESPONJOSO 40x40	28 39 069 08	148	0.8	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
MATERIAL INSONORIZACIÓN 2	10 42 540 9	27	2	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
MATERIAL INSONORIZACIÓN 4	28 39 057 08	26	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
MATERIAL INSONORIZACIÓN 4	28 39 057 08	8	0.1	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
MATERIAL MONTAJE	96 39 990 08	28	1	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
MAZO CABLES INYECTOR D84	10 22 067 0	230	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
MAZO CABLES PREMONT. D9	10 12 618 8	1	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
MAZO DIN 6475 3KG	79 00 311 08	61	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
MEC. GIRO	91 49 889 08	115	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MECAN. ELEV. PRINC. CONST	96 39 561 08	1	1	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
MECANISMO DE ACCIONAMIE	10 32 489 3	1	1	X1046759	10 46 759 1	BOMBA DE REGULACIÓN
MECANISMO DE ACCIONAMIE	10 32 489 3	1	1	X1046759	10 46 759 2	BOMBA DE REGULACIÓN
MECANISMO DE ACCIONAMIE	11 65 969 2	1	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
MECANISMO DE ACCIONAMIE	51 46 129 08	1	1	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
MECANISMO DE ACCIONAMIE	51 46 133 08	1	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
MECANISMO DE ACCIONAMIE	57 01 090 08	1	1	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
MECANISMO DE ACCIONAMIE	57 01 095 08	1	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
MECANISMO DE EXTENSION	91 62 484 08	7	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
MECANISMO ELEV. PRINC. PR	96 39 560 08	1	1	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
MECANISMO ELEVACION PRIN	91 62 668 08	119	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MEDIA BISAGRA ELEKTROLYTI	38 00 197 08	2	1	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
MEDIA BISAGRA GS42CRMO4	38 00 175 08	1	1	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
MEDIA BRIDA 4X18	60 20 014 08	315	4	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
MEDIA BRIDA AEHNL.DIN 3015	60 20 141 08	25	1	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	24	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	24	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 15 PP	60 20 081 08	49	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 15 PP	60 20 081 08	(10)	4	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 0 R	73 65 090	23	16	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 0 R	73 65 090	23	16	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 2 R	73 62 946	39	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	60 20 085 08	404	10	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	(1)	10	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	48	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	34	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	18	6	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 4 R	60 20 089 08	38	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L3R	10 29 245 6	2	4	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L3R	10 29 245 6	2	8	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L5G 3	10 30 189 3	301	22	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L5R 4	60 20 094 08	8	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
MEMORIA	57 18 088 08	60	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
MIRILLA PARA NIVEL DE ACEIT	77 43 201 08	10	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
MIRILLA PARA NIVEL DE ACEIT	77 43 201 08	14	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
MITAD DE BRIDA A3P	51 05 866 08	500	6	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
MODULO DE DOTACION 12PO	96 55 472 08	2	1	2 932 167	96 50 047 08	REGLETA DE BORNES
MODULO DE ENTRADA/SALID	10 04 376 3	(1)	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
MODULO DE ENTRADA/SALID	10 27 915 6	(1)	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
MODULO DE RESISTENCIA PB	10 02 485 7	72	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
MODULO IN-OUT UNIVERSAL	96 25 596 08	5	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
MONT. BASE CABL COMPL.	96 58 698 08	1	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
MONT. CARCASA VOLANTE I	10 11 582 9	520	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT. DISP.TRANSPORTE A	90 79 468	481	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT. DISP.TRANSPORTE SC	90 79 823	480	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT. TAPA CULATA	10 11 961 0	82	3	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT. TAPA CULATA	10 11 963 6	84	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT. TRANSM. MECAN. EX	96 52 648 08	30	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MONT. TRANSM. TRAMO BAS	96 64 731 08	9	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MONT. VOLANTE IMUPLS. SAE	90 77 238	530	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT.APARATO MANDO	10 11 599 3	571	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT.APARATO MANDO	90 80 556	72	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
MONT.BOMBA ALIM. COMBU	90 78 680	211	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
MONT.CARCASA DE TERMOS	90 75 678	380	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT.COMPR.AIRE AC.	97 39 169	1	1	1 831 013	96 20 244 08	MONTAJE COMPR. AIRE ACO
MONT.FILTRO ACEITE LUBR.	90 75 368	150	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
MONT.FILTRO FINO COMBUS	10 12 500 7	201	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT.MAZO CABLES D846	97 39 279	230	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
MONT.MAZO CABLES D934 A6	10 11 998 0	580	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT.PREFILTRO COMBUSTI	10 11 989 1	200	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONT.TURBOCARGADOR DE	97 39 253	190	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
MONT.TURBOCARGADOR DE	10 11 832 6	430	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONTADOR RD6X270	97 28 838 08	193	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MONTADOR RD6X270 SW FE/	97 26 182 08	9	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
MONTAJE ARRANQUE MOTOR	10 11 553 9	450	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONTAJE ASIDERO	96 84 504 08	190	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ	90 78 314	260	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONTAJE CABALL. SOPORTE	91 49 976 08	23	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE CABINA PLATAF. G	91 57 386 08	2	1	2 500 019	91 57 382 08	CABINA COMPLETA
MONTAJE COMPR. AIRE ACO	96 20 244 08	3	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
MONTAJE DE BOMBA	96 71 682 08	4	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
MONTAJE DE EMBRAGUE	10 11 578 0	2	1	X1013918	10 13 918 0	GRUPO DE ACCIONAMIENTO
MONTAJE DE EMBRAGUE	96 18 981 08	3	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
MONTAJE DE EQUILIBRIO EST	90 74 165	90	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONTAJE DE RADIADOR	91 50 389 08	3	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE DEL FILTRO DE C	97 39 259	93	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
MONTAJE DEPÓSITO DE COM	91 53 745 08	107	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE ESCALERA	91 05 781 08	252	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.	91 60 499 08	124	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR	91 68 708 08	148	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE ESPEJOS 2750MM	91 50 834 08	38	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE HIDR BOMBA	96 32 074 08	200	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
MONTAJE JUEGO DE CABLES	10 11 997 9	5	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
MONTAJE LÓBULO CONTRA	96 42 836 08	1	1	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN	97 39 290	229	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
MONTAJE REDUC.DISTR.	91 78 113 08	5	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE SOPORTE	10 11 912 7	2	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
MONTAJE SOPORTE GRUPO	90 79 480	12	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
MONTAJE TACOMETRO	97 39 257	231	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
MONTAJE TELEMANDO 2700	96 56 380 08	3	1	1 780 953	91 59 467 08	SIST. ELÉCTR. RADIOTELEMA
MONTAJE TELMA	91 33 714 08	340	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MONTAJE TUBO DE ESCAPE D	10 11 810 1	410	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MONTAJE VENTILADOR	97 39 015	175	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
MONTAJE VENTILADOR VORM	96 57 512 08	4	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
MOSQUETON DIN 5299 C60X6-	74 40 102 08	16	4	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
MOSQUETÓN DE TORNILLO O	10 47 304 0	3	2	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
MOTOR AJUSTE 12W 24V	57 16 981 08	11	2	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
MOTOR BÁSICO D934 L	10 12 193 2	1	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
MOTOR DE CONTINUA 24V	10 01 469 1	2	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
MOTOR DIESEL D846 A7	97 39 616	1	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
MOTOR DIESEL D934 L A6	10 13 918 7	1	1	X1013918	10 13 918 0	GRUPO DE ACCIONAMIENTO
MOTOR DIESEL INSTALACIÓN	91 71 834 08	4	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MOTOR DIESEL MAN D2876 L	10 04 442 8	1	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
MOTOR DIESEL PREM.	96 74 672 08	1	1	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
MOTOR HIDRAULICO DE EN	10 42 993 3	102	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	59 10 534 08	32	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	59 10 672 08	3	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
MOTOR LIMPIAPARABRISAS 5	10 03 193 2	1	1	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
MOYU	10 03 005 1	9	1	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MOYU 42CrMo4+N+QT	92 67 273	5	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
MOYU 42CrMo4+N+QT	92 67 273	13	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
MUELLE	10 32 485 9	10	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
MUELLE	57 08 310 08	9	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
MUELLE COMPRESION	10 02 321 0	530	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MUELLE COMPRESION	10 02 321 0	530	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MUELLE COMPRESION	10 22 235 6	6	1	X1001706	10 01 706 2	PUENTE VÁLVULA PREENSAM
MUELLE COMPRESION	10 30 083 3	134	2	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
MUELLE COMPRESION	10 30 095 9	390	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
MUELLE COMPRESION	50 06 662 08	240	3	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
MUELLE COMPRESION	50 07 374 08	70	6	5 717 824	57 17 824 08	SINCRONIZACION
MUELLE COMPRESION	51 07 926 08	8	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
MUELLE COMPRESION	51 07 975 08	9	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
MUELLE COMPRESION	51 10 010 08	42	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
MUELLE COMPRESION	51 10 151 08	4	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
MUELLE COMPRESION	57 00 095 08	8	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
MUELLE COMPRESION	57 00 775 08	1	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
MUELLE COMPRESION	57 00 775 08	(2)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
MUELLE COMPRESION	57 00 781 08	13	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
MUELLE COMPRESION	57 06 310 08	3	1	X1003269	10 03 269 6	CARTUCHO
MUELLE COMPRESION	57 17 945 08	90	1	5 717 821	57 17 821 08	CONMUTACIÓN GV
MUELLE COMPRESION	57 17 945 08	200	1	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
MUELLE COMPRESION	57 18 036 08	40	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
MUELLE COMPRESION	57 18 066 08	90	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
MUELLE COMPRESION	57 18 073 08	230	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
MUELLE COMPRESION	57 18 075 08	270	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
MUELLE COMPRESION	57 18 081 08	470	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
MUELLE COMPRESION	57 18 239 08	2242	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
MUELLE COMPRESION 1,6X18	72 00 094 08	21	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MUELLE COMPRESION 1,9X6,9	51 07 359 08	6	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
MUELLE COMPRESION 10X11	10 21 711 7	2	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
MUELLE COMPRESION 10X11	10 21 711 7	2	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
MUELLE COMPRESION 10X11	10 21 711 7	2	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
MUELLE COMPRESION 10X11	10 21 711 7	2	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
MUELLE COMPRESION 10X11	10 21 711 7	2	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
MUELLE COMPRESION 2,0X12	72 00 148 08	5	1	2 522 005	96 32 251 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
MUELLE COMPRESION 2,10X	98 86 756	21	1	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
MUELLE COMPRESION 2,5X1	10 12 092 9	12	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
MUELLE COMPRESION 2,8X12	10 43 024 7	6	1	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
MUELLE COMPRESION 2,8X12	10 43 024 7	6	1	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
MUELLE COMPRESION 3,40X1	73 81 302	10	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
MUELLE COMPRESION 3,6X56	72 00 048 08	3	1	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
MUELLE COMPRESION 4,60X2	90 74 481	9	4	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
MUELLE COMPRESION 4,60X2	90 74 481	9	4	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
MUELLE COMPRESION 4X25X	11 00 342 6	5	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 046 08	530	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 057 08	1009	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 057 08	530	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
MUELLE DE GAS 19X60-550N	59 10 670 08	23	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
MUELLE DE GAS 23X270-500N	59 10 619 08	10	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
MUELLE DE GAS 23X270-750N	59 10 650 08	11	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
MUELLE DE GAS 23X325-400N	59 15 099 08	125	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
MUELLE NEUMATICO	11 06 735 9	42	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
MUELLE SEGURIDAD 3 VERZ	43 31 028 08	13	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
MUELLE SEGURIDAD 3 VERZ	43 31 028 08	140	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
MUELLE SEGURIDAD 3 VERZ	43 31 028 08	55	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
MUELLE SEGURIDAD 4,5X98 V	43 31 009 08	28	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	42	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	44	3	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	2	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3	43 31 025 08	26	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3	43 31 025 08	4	1	2 573 003	96 20 922 08	PERNO ENCHUFABLE COMPL.
MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3	43 31 025 08	4	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
MUELLE SEGURIDAD DIN 219	43 31 050 08	10	3	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
MUELLE TRACCION	72 01 085 08	24	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
MUELLE TRACCION 2,5X22,5	72 01 052 08	11	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
MULETILLA-ALDABILLA GD-ZN	70 42 787 08	8	5	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
MULTIPLE DE ASPIRACION	10 01 247 7	11	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
MULTIPLE DE ASPIRACION	10 01 247 8	22	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
MULTIPLE DE ASPIRACION R-	10 01 248 0	24	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
MÓDULO DE RESISTENCIA PR	96 59 275 08	3	1	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
MÓDULO E/S EA-M PROG.	96 49 881 08	61	4	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
MÓDULO GSM LICCON 2	96 47 818 08	1	1	2 780 849	91 54 955 08	TELEDIAGNÓSTICO MÓDULO
MÓDULO GSM MC55I QUAD-B	10 65 269 9	4	1	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
MÓDULO GSM PREM.LICCON	96 25 783 08	2	1	2 780 850	96 47 818 08	MÓDULO GSM
NEUMATICO 445/95R25 X-CRA	10 34 394 8	1	1	1 422 404	96 43 647 08	NEUMÁTICO CPL.
NEUMATICOS 445/95 R25 X-C	91 53 379 08	12	5		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 X	96 43 647 08	1	2	1 422	91 53 379 08	NEUMATICOS
NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 X	96 43 647 08	1	1	1 423 000	91 74 982 08	RUEDA DE REPUESTO COMPL
NUCLEO VENTILADOR D=168	95 70 468 08	4	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
OBTURAC. PUERTA IZDA. COM	92 99 532 08	25	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
OBTURACION CONDUCT. IND	60 56 161 08	839	4	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
OBTURACION CONDUCT. INDI	60 23 308 08	802	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
OBTURACION CONDUCT. IND	60 56 197 08	813	3	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
OBTURACION CONDUCT. IND	60 23 305 08	801	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
OBTURACION DE ESCOBILLA	10 81 350 1	8	1	1 813 001	97 20 900 08	VENTANA DE GUILLOTINA IZ
OBTURACION DE ESCOBILLA	10 81 350 1	8	1	1 814 001	97 21 240 08	VENTANA DE GUILLOTINA DC
OBTURACION DE SUPERFICIE	10 35 459 5	11	1	9 739 262	97 39 262	CULATA
OBTURACION DE SUPERFICIE	10 35 459 5	11	1	9 739 266	97 39 266	CULATA
OBTURACION DE SUPERFICIE	10 35 459 5	2	1	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
OCUPACION DE FUSIBLES	96 59 028 08	3	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
OJAL DE SOLDAR	11 06 860 7	(1)	10	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
OJETE DE SUSPENSION	10 22 277 7	2	1	9 739 249	97 39 249	DISPOSITIVO DE TRANSPORT
OJETE DE SUSPENSION	10 29 431 6	5	1	9 739 249	97 39 249	DISPOSITIVO DE TRANSPORT
OJETE DE SUSPENSIÓN	10 01 245 6	1	1	9 739 249	97 39 249	DISPOSITIVO DE TRANSPORT
OJETE DE SUSPENSIÓN	10 01 734 7	3	1	9 739 249	97 39 249	DISPOSITIVO DE TRANSPORT
PALANCA	10 30 106 2	69	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 106 3	71	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 106 4	72	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 113 3	70	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 299 0	69	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 299 1	70	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 299 4	72	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 302 2	69	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 302 3	70	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 30 318 8	69	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
PALANCA	10 30 318 9	70	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
PALANCA	10 33 130 5	71	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 33 133 6	71	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	10 33 157 8	69	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA	59 10 598 08	3	1	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
PALANCA BASC.PREMONT.	90 74 507	3	2	9 074 505	90 74 505	CABALLETE PAL.BASC.PREM
PALANCA BASCULANTE	10 01 221 3	3	2	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
PALANCA BASCULANTE	10 01 221 3	3	2	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
PALANCA CONST. SOLD.	96 32 252 08	1	1	2 522 005	96 32 251 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
PALANCA DE DIREC. CONST.	96 31 305 08	(1)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
PALANCA DE DIREC. CONST.	96 39 350 08	1	1	1 430 001	96 39 349 08	PALANCA DE DIRECCIÓN PR
PALANCA DE DIRECCIÓN PR	96 31 303 08	5	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
PALANCA DE DIRECCIÓN PR	96 39 349 08	4	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
PALANCA DE MOTOR	59 10 630 08	42	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PALANCA DE TRINQUETE	11 00 666 8	2	1	X1047543	10 47 543 6	SISTEMA DE SOPORTE DE CI
PALETA AGITADORA	10 01 471 2	27	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
PALPADOR DE TEMPERATUR	10 01 246 6	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
PALPADOR DE TEMPERATUR	10 29 012 6	19	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
PALPADOR DE TEMPERATUR	69 11 818 08	30	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
PALPADOR DE TEMPERATUR	69 11 818 08	16	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
PALPADOR DE TEMPERATURA	10 80 026 6	4	1	2 780 870	91 70 947 08	REGULADOR DE TENSIÓN DE
PALPADOR DE TEMPERATURA	90 76 530	451	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
PALPADOR DE TEMPERATURA	90 76 530	2	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
PALPADOR DE TEMPERATUR	69 11 806 08	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
PANEL	60 67 620 08	17	10	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
PANEL 35X20X15 PA6GF15	10 32 695 8	17	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
PANEL 35X20X15 PA6GF15	10 32 695 8	17	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
PANEL MADERA 12X376 X636	97 56 770 08	35	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PANEL MADERA 12X560 X790	97 26 366 08	4	3	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
PANTALLA DE ALTAVOCES DR	59 10 807 08	2	2	2 520 036	96 55 767 08	ALTAVOZ CPL.
PANTALLA TRASERA 2X1151	97 57 220 08	11	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
PAR DE CARRILES	10 65 040 4	50	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
PAR DE CARRILES	10 65 041 5	50	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
PAR DE CARRILES	10 65 048 9	70	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
PARABRISAS 6MM SPF	97 18 740 08	12	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PARABRISAS COMPL.	92 48 796 08	3	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PARABRISAS PEGADO SPF	92 68 891 08	1	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
PARACHOQUES COMPL. C. IL	96 23 209 08	15	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
PARACHOQUES CPL. 2740MM	96 19 621 08	1	1	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
PARADA EMER. CAB. OPERAD.	91 60 743 08	388	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PARADA EMER. CAB. OPERAD.	96 41 461 08	(4)	1	2 533 051	96 68 798 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
PARADA EMERGENCIA CABIN	91 49 061 08	387	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PARRILLA DE ENREJADO-P T7	97 55 921 08	70	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PARTE DE ACCIONAMIENTO	57 09 330 08	32	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
PARTE DE ACCIONAMIENTO	57 09 330 08	5	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
PARTE DE ACCIONAMIENTO	92 94 871 08	1	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
PARTE INFERIOR 3X495X160	94 96 329 08	2	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
PARTE POSTERIOR COMP. R	10 65 040 9	1	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
PARTE SUPERIOR 3X721X108	95 43 097 08	1	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
PARTE SUPERIOR DE FIJACIO	72 58 100 08	26	4	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
PARTE SUPERIOR DE FIJACIO	72 58 100 08	82	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	53	16	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
PASA HILOS 10/13,5/17,5 PVC	60 27 021 08	89	10	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PASA HILOS 10/13,5/17,5 PVC	60 27 021 08	108	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
PASA HILOS 10/13,5/17,5 PVC	60 27 021 08	6	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
PASA HILOS 5/8/14,5 PVC	60 27 026 08	14	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
PASADOR	57 18 181 08	120	3	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
PASADOR	57 18 185 08	210	3	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
PASADOR	70 42 291 08	21	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
PASADOR ALETAS ISO 1234 1,	43 30 016 08	170	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PASADOR ALETAS ISO 1234	43 30 011 08	114	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PASADOR ALETAS ISO 1234	43 30 048 08	32	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PASADOR ALETAS ISO 1234	43 30 050 08	10	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PASADOR ALETAS ISO 1234	43 30 065 08	45	3	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PASADOR ALETAS ISO 1234	43 30 066 08	2	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
PASADOR ALETAS ISO 1234	43 30 066 08	2	1	X1003631	10 03 631 5	CILINDRO DE DIRECCION
PASADOR ALETAS ISO 1234 6,	43 30 076 08	22	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PASADOR ALETAS ISO 1234 6,	43 30 077 08	6	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PASADOR ALETAS ISO 1234 6,	43 30 078 08	40	3	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
PASADOR ALETAS ISO 1234 6,	43 30 078 08	1	2	5 123 930	51 23 930 08	CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN
PASADOR ALETAS ISO 1234 6,	43 30 080 08	12	4	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
PASADOR ALETAS ISO 1234 6,	43 30 082 08	11	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
PASADOR CIL.SEMIESTRIADO	43 11 002 01	24	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
PASADOR CILINDRICO	57 17 836 08	140	4	5 718 728	57 18 728 08	CARCASA REDUCTOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PASADOR CILINDRICO	57 17 836 08	390	2	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
PASADOR CILINDRICO	57 17 936 08	260	3	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
PASADOR CILINDRICO 16h8X2	10 01 177 8	11	2	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
PASADOR CILINDRICO 16h8X2	10 01 177 8	35	2	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PASADOR CILINDRICO 8M6X1	57 18 135 08	120	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
PASADOR CILINDRICO 8M6X1	57 18 024 08	50	2	9 621 813	96 21 813 08	ELEMENTOS MONTAJE
PASADOR CILINDRICO 8m6X2	10 01 177 7	11	2	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 17 607 08	455	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 17 607 08	455	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 7	57 00 785 08	17	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
PASADOR CILINDRICO DIN 7	57 00 785 08	(19)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
PASADOR CILINDRICO DIN 7	43 06 037 08	5	1	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
PASADOR CILINDRICO DIN EN	57 01 093 08	5	1	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
PASADOR CILINDRICO DIN EN	57 09 486 08	33	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
PASADOR CILINDRICO ISO 23	10 21 686 3	3	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PASADOR CILINDRICO ISO 23	10 21 686 3	3	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PASADOR CILINDRICO ISO 23	10 21 686 3	3	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PASADOR CILINDRICO ISO 23	10 21 686 3	3	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PASADOR CILINDRICO ISO 23	10 21 686 3	3	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PASADOR CILINDRICO ISO 23	10 01 177 9	3	2	9 739 133	97 39 133	SOPORTE DE GRUPO PREM.
PASADOR CILINDRICO ISO 233	49 80 931	17	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
PASADOR CILINDRICO ISO 233	49 81 267	16	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
PASADOR CILINDRICO ISO 873	49 80 000	6	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
PASADOR CILINDRICO ISO 87	49 01 106	7	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
PASADOR CILINDRICO ISO 873	49 80 853	5	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
PASADOR CILINDRICO St	10 01 257 7	3	14	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PASADOR CILINDRICO St	10 22 231 0	10	12	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PASADOR CILÍNDRICO ESTRI	43 12 024 08	18	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	(1)	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	10	4	1 663 011	92 16 485 08	CAJA DE MADERA PREM.
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	13	4	4 005	91 48 880 08	GANCHO POLIPASTO
PASADOR CLAVIJA DE SEGUR	11 10 158 4	11	4	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
PASADOR CLAVIJA DE SEGUR	11 10 158 4	17	1	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
PASADOR CLAVIJA DE SEGUR	11 10 158 4	17	1	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 014 08	5	4	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
PASADOR CLAVIJA DE SEGUR	57 15 306 08	2	1	7 739 413	77 39 413 08	CERRADURA BOLSILLO
PASADOR CLAVIJA PREM.	96 31 825 08	9	2	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PASADOR CONICO HENDIDO	43 12 005 01	91	3	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
PASADOR ELASTICO 4X5 ST	10 01 178 0	19	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
PASADOR ELASTICO 4X5 ST	10 01 178 0	19	1	X1001247	10 01 247 3	BIELA
PASADOR ELASTICO 5X20 St	10 01 702 0	9	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
PASADOR ELASTICO 5X20 St	10 01 702 0	11	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
PASADOR ELASTICO 6X26	11 00 815 8	333	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO 6X26	11 00 815 8	333	8	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO 6X26	11 00 815 8	333	8	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO 6X26	11 00 815 8	333	8	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO ISO 1333	10 00 444 2	7	1	9 074 505	90 74 505	CABALLETE PAL.BASC.PREM
PASADOR ELASTICO ISO 8752	53 01 463 08	37	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 043 08	6	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
PASADOR ELASTICO ISO 8752	54 07 092 08	7	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 065 08	7	2	2 920 052	96 48 157 08	INTERR.F.CARR. MONTAJE
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 085 08	3	1	2 573 003	96 20 922 08	PERNO ENCHUFABLE COMPL.
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 085 08	5	1	9 078 832	90 78 832	EJE CIGUEÑAL CON RUEDA D
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 079 08	72	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PASADOR ESPIRAL DE SUJEC	10 01 178 2	8	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PASADOR ESPIRAL DE SUJEC	10 01 178 3	5	1	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
PASADOR FIJACION	60 23 382 08	518	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
PASADOR FUSIBLE DE CONT	10 09 986 7	507	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
PASADOR FUSIBLE DE CONT	10 09 986 8	515	1	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
PASADOR MUELLE 3,5X3X62	43 31 007 08	10	3	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PASADOR MUELLE 4,5X4X78	43 32 062 08	1	1	1 641 104	96 31 824 08	CLAVIJA ELÁSTICA PREM.
PASATABIQUES	10 02 919 5	35	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
PASATABIQUES	10 02 919 5	8	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
PASTA DE OBTURACION	10 01 119 1	39	1	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
PATIN	97 52 390 08	2	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
PATIN	97 52 394 08	1	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
PATIN	97 52 398 08	3	1	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
PATIN 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN RD50X30 PA6G	28 81 535 08	32	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
PATIN RD50X30 PA6G	28 81 535 08	32	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
PATIN RD54,5X65 PA6G+OEL	28 81 910 08	8	8	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
PATIN RD54,5X65 PA6G+OEL	28 81 910 08	40	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
PATIN RD54,5X65 PA6G+OEL	28 81 910 08	40	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
PAVIMIENTO 16X521X181	97 21 452 08	4	2	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X521X200	97 21 453 08	5	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X521X200	97 21 454 08	6	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X522X230	97 21 449 08	1	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X522X269	97 21 450 08	2	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X603X148	97 21 657 08	11	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X603X169	97 21 654 08	9	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X603X186	97 21 655 08	10	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PAVIMIENTO 16X605X199	97 21 653 08	8	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X758X232	97 21 448 08	7	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X831X232	97 21 451 08	3	1	1 811 112	96 22 117 08	ESTERAS DE FONDO
PEDAL DE FRENO CONSTR.	96 17 759 08	48	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PEGAMENTO	10 01 116 9	4	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	104	1	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	9	1	9 739 260	97 39 260	CULATA
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	99	1	9 739 322	97 39 322	JR TUBERÍA
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	104	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	5	1	X1001706	10 01 706 2	PUENTE VÁLVULA PREENSAM
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	104	1	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	104	1	X1012038	10 12 038 3	CULATA
PEGAMENTO 10 ml	81 12 073 01	36	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PEGAMENTO 250ML	86 55 023 23	104	1	9 739 035	97 39 035	PIEZAS DE CIERRE
PEGAMENTO 300ML -40/+90 °	81 12 029 08	95	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PEGAMENTO 50ML	81 12 017 08	100	1	9 073 795	90 73 795	REFRIGERACION PISTON
PEGAMENTO 50ML	81 12 017 08	6	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
PEGAMENTO 50ML	81 12 017 08	37	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PEGAMENTO 50ML	81 12 059 08	3	1	9 739 096	97 39 096	TORNILLO DE CIERRE
PEGAMENTO Kartoon 20stück	81 12 033 08	94	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PEINE PUENTEADOR	60 27 355 08	90	36	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
PEINE PUENTEADOR	60 27 355 08	17	36	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
PELDAÑO DE ACCESO 399X1	78 89 017 08	13	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PELDAÑO DE ACCESO SPF	97 78 352 08	13	4	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
PERFIL 100-3 100.0X400 ALMG	97 20 307 08	2	1	1 863	91 57 513 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL 100-3 L 550 ALMGSI0,5	97 04 550 08	1	2	1 863	91 57 513 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL 100-3 L=390 ALMGSI0.	95 49 865 08	3	1	1 863	91 57 513 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL 100X4 1499 ALMGSI0.5	97 00 931 5	1	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL 154X40X2400 ENAW-60	97 01 899 2	2	1	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
PERFIL 25X250X6300 GUMMI	26 21 056 08	2	3	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
PERFIL CANTONERA 2-4X15X	11 69 578 6	101	5	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PERFIL DE ALUMINIO 40X40X	97 26 417 08	304	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
PERFIL DE ESTANQUEIZACIO	26 21 067 08	7	7	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
PERFIL DE ESTANQUEIZACIO	26 21 067 08	33	1.7	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
PERFIL DE RELLENO	26 21 028 08	3	13.5	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
PERFIL DEL.DER. SPF	97 90 704 08	2	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL DER. SPF	97 73 619 08	134	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PERFIL DET.DER. 100X40X42	97 54 663 08	4	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL DET.IZQ. SPF	97 93 244 08	3	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL ESTANCO	26 21 810 01	315	5.94	9 685 169	96 85 169 01	UNION GIRATORIA DE RODIL
PERFIL ESTANCO	26 21 830 01	316	5.86	9 685 169	96 85 169 01	UNION GIRATORIA DE RODIL
PERFIL ESTANCO	26 21 835 01	314	5.91	9 685 169	96 85 169 01	UNION GIRATORIA DE RODIL
PERFIL ESTANCO 1-4X21,5X1	26 21 055 08	5	1.55	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
PERFIL ESTANCO 1-4X21,5X1	26 21 055 08	40	0.55	2 510 050	96 71 375 08	AISLAMIENTO ACUSTICO
PERFIL ESTANCO 1-4X21,5X1	26 21 055 08	175	0.35	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
PERFIL IZQ. SPF	97 73 590 08	133	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PERFIL PROTECCION 24,4X6,	97 61 351 08	3	2	1 811 114	96 42 323 08	PERFILES PROTECCION COM
PERFIL PROTECCION 24,4X6,	97 61 354 08	2	2	1 811 114	96 42 323 08	PERFILES PROTECCION COM
PERFIL PROTECCION 24,4X6,	97 24 955 08	1	2	1 811 114	96 42 323 08	PERFILES PROTECCION COM
PERFIL U 1X1000X74 DC01 FE//	95 37 141 08	72	7	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X1000X98 DC01 FE//	95 59 272 08	68	5	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//	95 37 139 08	76	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//	95 37 139 08	47	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PERFIL U 1X500X98 DC01 FE//	95 65 724 08	102	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X750X74 DC01 FE//	95 37 140 08	73	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X750X98 DC01 FE//	95 67 372 08	69	3	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PERFILES PROTECCION COM	96 42 323 08	80	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PERNO ACCIONAMIENTO GD-	70 42 534 08	24	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
PERNO ACCIONAMIENTO GD-	70 42 534 08	4	1	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
PERNO ACCIONAMIENTO GD-	70 42 534 08	3	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PERNO DE FIJACION	57 17 944 08	80	1	5 717 821	57 17 821 08	CONMUTACIÓN GV
PERNO DE FIJACION	57 17 944 08	210	1	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
PERNO DISTANCIADOR 9SMn	10 01 253 1	5	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
PERNO ENCHUFABLE COMPL.	96 20 922 08	3	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
PERSIANA ARROLLABLE	11 00 696 3	44	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PERSIANA ARROLLABLE	11 00 696 4	45	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PERSIANA ARROLLABLE 2380	11 00 695 6	81	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PESO 50X52X262 EN-GJS400-1	38 82 613 08	2	1	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
PESO 80X105X230 EN-GJS400	38 82 612 08	1	1	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
PESTILLO DE RETENCION M2	10 01 002 5	18	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
PESTILLO DE SEGURIDAD	10 59 921 2	22	1	4 005	91 48 880 08	GANCHO POLIPASTO
PIEZA ACODADA	57 03 170 08	1013	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
PIEZA APRIETE 12 G20MN5 FE	38 00 571 08	205	10	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
PIEZA DE CENTRAJE RD96X60	95 64 781 08	4	2	2 560 033	96 37 907 08	CONTRAPESO COMPL.
PIEZA DE EMPALME	10 22 277 2	1	1	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
PIEZA DE EMPALME	10 22 277 2	1	1	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
PIEZA DE EMPALME PREMO	10 11 614 6	217	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZA DE MONTAJE	10 02 836 9	5	1	2 829	91 16 742 08	TACOGRAFO
PIEZA DE REDUCCION M16X1,	10 12 006 6	5	1	X1012580	10 12 580 1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE
PIEZA DE REDUCCION MS58	22 81 104 08	5	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
PIEZA DE REDUCCION PG11/9	60 26 041 08	505	1	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
PIEZA DE REDUCCION PG16/1	60 26 052 08	503	1	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
PIEZA DE VENTILAC./PURGA	57 07 454 08	16	1	5 029 929	50 29 929 08	VALVULA FRENO
PIEZA DESLIZANTE DCHA.	11 65 727 1	1	2	X1100696	11 00 696 4	PERSIANA ARROLLABLE
PIEZA DESLIZANTE IZDA.	11 65 727 2	2	2	X1100696	11 00 696 4	PERSIANA ARROLLABLE
PIEZA DISTANCIADOR	10 22 277 6	22	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
PIEZA DISTANCIADOR	10 22 277 6	21	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
PIEZA DISTANCIADOR	57 11 304 08	5	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
PIEZA DISTANCIADOR 10X89X	97 11 549 08	15	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
PIEZA DISTANCIADOR 30.0X2	97 91 619 08	37	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	14	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	14	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	10	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR PA6G	97 49 221 08	16	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
PIEZA DISTANCIADOR RD25 P	28 81 303 08	11	2	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
PIEZA DISTANCIADOR S355J0	90 79 064	(30)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
PIEZA EN T 18X18 L=75 GELB	55 31 281 08	6	3	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
PIEZA EN T 18X18 L=75 GELB	55 31 281 08	34	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
PIEZA EN T TRS 15-8-15 ST V	10 29 719 3	308	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
PIEZA FIJACION M20X1,5	70 42 313 08	19	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
PIEZA INTERMEDIA DE OBTUR	10 01 264 5	26	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
PIEZA INTERMEDIA DE OBTUR	10 01 264 5	5	1	X1022281	10 22 281 2	JJ MOTOR DIESEL
PIEZA MOLDEADA 317-1397-00	60 52 128 08	515	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
PIEZA PREFORMADA DE CON	60 30 205 08	508	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
PIEZA UNION	74 11 514	33	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
PIEZA UNION Al Rm>200N/m	10 12 166 6	1	1	X1012166	10 12 166 7	PIEZA UNION CON ANILLO T
PIEZA UNION CON ANILLO T	10 12 166 7	6	1	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
PIEZAS ACC.CON AMORT. VI	97 39 103	31	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
PIEZAS COMPL. DEL CIGÜEÑ	90 80 591	53	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	10 11 566 4	452	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	10 11 611 0	521	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	10 11 912 8	522	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 78 249	650	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 78 250	652	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 78 356	331	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 79 893	630	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 80 280	12	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 80 280	5	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PIEZAS DE CIERRE	90 80 280	5	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
PIEZAS DE CIERRE	90 80 280	384	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	90 80 504	656	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	91 47 512	24	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	97 39 035	282	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE MONT. ARMARIO D	91 57 646 08	153	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIEZAS DE MONT. CILINDRO	96 64 305 08	2	1	3 330	91 62 484 08	MECANISMO DE EXTENSION
PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.	91 55 946 08	103	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIEZAS DE SOLDAR TRAMO B	96 38 675 08	1	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PIEZAS DE VÁLVULA	51 07 923 08	15	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
PIEZAS DE VÁLVULA	51 07 925 08	17	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
PIEZAS EL. MONTAJE EXPED	91 57 319 08	54	3		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIEZAS MEC.MONT. FAROS	91 50 438 08	1	1	3 780	91 57 742 08	FARO DE TRAB. TRAMO BASE
PIEZAS MECÁN. MONTAJE E	91 49 910 08	149	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIEZAS MECÁN. MONTAJE E	91 60 347 08	35	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 53 094 08	19	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 62 012 08	19	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 69 250 08	19	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 73 422 08	19	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACI	96 70 047 08	19	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACI	96 70 073 08	19	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
PIEZAS MONT. TRANSDUCT	96 24 312 08	40	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
PIEZAS MONT. TRANSDUCT	96 24 312 08	40	1	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
PIEZAS MONT. TRANSDUCT	96 24 312 08	40	1	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
PIEZAS MONT. TRANSDUCT	96 24 312 08	40	1	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
PINON CONICO DE DIFERENC	10 02 313 9	408	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PINON CONICO DE DIFERENC	10 02 313 9	408	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PINON CONICO DE DIFERENC	10 02 313 9	509	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PINON CONICO DE DIFERENC	53 00 278 08	408	4	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
PINZA 2 CU	11 17 056 5	14	8	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	7	5	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	(3)	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	3	1	1 641 104	96 31 824 08	CLAVIJA ELÁSTICA PREM.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	4	8	1 663 011	92 16 485 08	CAJA DE MADERA PREM.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	6	2	2 573 003	96 20 922 08	PERNO ENCHUFABLE COMPL.
PINZA DE LATIGUILLO DE AL	77 42 233 08	3	2	1 810	91 76 428 08	CABINA DE COND. PREM.
PISTÓN REP.COMPLETO -0,2	10 22 233 2	51	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
PISTÓN REP.COMPLETO -0,4	10 22 233 4	52	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
PISTÓN REP.COMPLETO -0,6	10 22 233 1	53	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
PIVOTE CENTRAL	51 46 146 08	3	1	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PIVOTE CENTRAL	57 01 105 08	3	1	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PIVOTE DE CIERRE	10 02 266 1	138	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PIVOTE DE MANGUETA	10 03 315 0	18	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	10 03 315 0	18	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	10 03 315 0	18	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	10 03 315 0	18	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
PIÑON DE CIGÜEÑAL	10 01 214 2	4	1	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
PIÑON PLANETARIA	53 00 348 08	322	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PLANETARIA	53 00 348 08	322	8	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PLANETARIA	53 00 348 08	322	8	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PIÑON PLANETARIA	53 00 348 08	322	8	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PLANETARIA	57 17 626 08	979	4	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
PIÑON PLANETARIA M=2,25 Z	93 87 602 01	42	3	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PLANETARIA M=4 Z=23	92 76 021 01	32	3	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PLANETARIA M=4 Z=26	92 76 014 01	7	5	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PRINCIPAL	53 00 349 08	314	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL	53 00 349 08	314	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL	53 00 349 08	314	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL	57 17 623 08	976	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
PIÑON PRINCIPAL	57 17 971 08	190	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
PIÑON PRINCIPAL	57 18 310 08	314	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL M=2,25 Z=4	93 87 604 01	45	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PRINCIPAL M=4 Z=21	92 76 019 01	25	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PRINCIPAL M=4 Z=28	92 76 029 01	35	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
PLACA	11 49 443 2	(2)	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
PLACA	11 49 458 1	(3)	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
PLACA	55 30 310 08	20	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
PLACA	55 30 310 08	20	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
PLACA	57 00 097 08	12	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
PLACA	57 17 994 08	440	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
PLACA	57 18 184 08	180	1	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
PLACA	77 25 885 08	6	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
PLACA	77 25 885 08	6	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
PLACA	77 26 246 08	1	1	1 881 000	91 62 835 08	ROTULACIÓN ADICIONAL
PLACA	77 26 373 08	17	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA	77 32 071 08	196	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLACA	77 32 071 08	21	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PLACA	92 75 826	16	1	X1011611	10 11 611 0	PIEZAS DE CIERRE
PLACA	97 14 942 08	20	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA	97 17 499 08	2	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA	97 25 224 08	15	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
PLACA	97 31 185 08	103	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
PLACA	97 76 670 08	4	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
PLACA 100X90 KLEBEFOLIE	97 58 095 08	76	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 148X105X1 ALMG3 H11	77 32 074 08	10	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 158X68 KLEBEFOLIE	97 86 874 08	1	2	1 899	91 57 658 08	SISTEMA DE AMARRE COMPL
PLACA 15X30X50 PA6G	28 81 762 08	2	1	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
PLACA 168X62 KLEBEFOLIE	97 86 748 08	63	6	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 00 979 9	1	1	2 780 953	96 67 851 08	ROTULACIÓN ADICIONAL
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 02 920 3	91	4	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 06 068 9	100	1	1 881	91 80 906 08	SEÑALIZACIÓN REFRIGERANT
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 06 068 9	100	1	2 881	91 80 907 08	SEÑALIZACIÓN REFRIGERANT
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 86 743 08	28	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 86 747 08	49	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 86 751 08	90	4	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 168X88 KLEBEFOLIE	97 88 671 08	33	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 16X66X130 PA6G	28 81 990 08	10	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
PLACA 180X40X1 KLEBEFOLIE	97 98 066 08	185	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
PLACA 1X46X99 X5CRNI18-10	97 72 538 08	9	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
PLACA 1X46X99 X5CRNI18-10	97 72 539 08	10	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE	97 41 504 08	84	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE	97 41 505 08	85	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE	97 41 506 08	86	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 1X80X80 KLEBEFOLIE	97 41 507 08	87	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 740 08	12	4	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 741 08	14	6	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 744 08	29	6	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 745 08	31	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 746 08	32	4	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 749 08	1	2	1 663 022	96 84 554 08	ROTULACIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 749 08	64	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 750 08	66	3	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 290X100 KLEBEFOLIE	97 86 739 08	11	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 310X180 KLEBEFOLIE	97 33 872 08	16	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	77 25 799 08	45	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	77 25 800 08	46	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	77 25 801 08	47	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	77 25 802 08	48	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	97 50 193 08	44	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	97 63 268 08	43	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 32X80 PVC-SILBER SP	97 63 269 08	55	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 393 08	50	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 394 08	51	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 395 08	52	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 396 08	53	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 397 08	54	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 75X45 ALUMINIUM	97 69 555 08	21	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
PLACA 80-38X0 ALMGSI0,5	97 69 170 08	4	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
PLACA 80X140 KLEBEFOLIE	97 75 106 08	21	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 90X150 KLEBEFOLIE	97 25 882 08	22	1	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
PLACA 90X520	77 25 521 08	10	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
PLACA BASE	11 21 440 5	1	1	X1047543	10 47 543 6	SISTEMA DE SOPORTE DE CI
PLACA BASE G-ALSI10MG	97 19 832 08	4	1	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
PLACA BRIDA 10X59X24 S35	97 22 606 08	11	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
PLACA CUBIERTA 30X5X178/2	60 20 015 08	313	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
PLACA CUBIERTA DIN 3015-1 L	50 05 219	300	11	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
PLACA DE APOYO 41X115X300	97 55 412 08	12	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE APOYO 41X115X300	97 55 412 08	12	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE APOYO 41X115X300	97 55 412 08	12	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE APOYO 41X115X300	97 55 412 08	12	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE APOYO 41X115X300	97 55 412 08	12	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PLACA DE APOYO COMPL.	92 18 053 08	1	4	1 641	91 00 481 08	PLACAS DE APOYO MONTAJE
PLACA DE APOYO CONSTR.	92 18 054 08	1	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PLACA DE COMPRESION	50 31 188 08	2	1	1 410 048	96 18 981 08	MONTAJE DE EMBRAGUE
PLACA DE CONEXION	10 42 515 7	19	1	X1035580	10 35 580 0	TAMBOR MANGUERA
PLACA DE CONEXION	51 06 295 08	184	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
PLACA DE CONEXION	51 06 295 08	150	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
PLACA DE CONEXION	51 10 583 08	152	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
PLACA DE CONEXION	51 46 131 08	4	1	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
PLACA DE CONEXION	57 01 092 08	4	1	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
PLACA DE CONEXION	57 17 897 08	500	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 982 08	41	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 982 08	41	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 982 08	41	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 982 08	41	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 982 08	41	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 19 955 08	55	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 19 955 08	55	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 19 955 08	55	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 19 955 08	55	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 19 955 08	55	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 55 440 08	56	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 55 440 08	56	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 10 633 08	56	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 10 633 08	56	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 10 633 08	56	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	28 30 832 08	42	24	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	28 30 832 08	42	22	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	28 30 832 08	42	20	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	28 30 832 08	42	18	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	28 30 832 08	42	16	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 23 961 08	53	3	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 23 961 08	53	3	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 23 961 08	53	3	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 23 961 08	53	3	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 23 961 08	53	3	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO P	97 56 844 08	80	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE LLAVE POLYAMID	70 42 644 08	55	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLACA DE MAMPARO 4X260X9	97 78 368 08	(2)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
PLACA DE RETROCESO	51 46 138 08	7	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLACA DE RETROCESO	57 01 100 08	7	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLACA INTERMEDIA	10 11 787 8	7	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
PLACA INTERMEDIA 11SMnPb3	90 80 519	6	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
PLACA LICCON 1ADR 25 KUN	97 00 157 9	2	1	3 780 657	96 62 801 08	S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPEC
PLACA MANDO	51 46 145 08	2	1	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLACA MANDO	57 01 104 08	2	1	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLACA MONTAJE 3X146X146 A	97 75 801 08	7	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
PLACA POLAR	11 08 062 4	6	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
PLACA ROSCADA	70 42 737 08	70	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PLACA ROSCADA 10X145X55 S	97 81 144 08	8	2	2 260	91 59 506 08	ALOJAMIENTO DE BATERIA
PLACA ROSCADA 12X125X40 S	97 51 662 08	10	2	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
PLACA ROSCADA 12X25X115 S	97 81 560 08	34	2	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
PLACA ROSCADA 5X34X20 S35	97 91 620 08	38	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
PLACA ROSCADA 8X20X56 S35	97 61 343 08	302	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLACA ROSCADA 8X20X60 S23	95 36 953 08	30	3	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
PLACA ROSCADA 8X20X60 S23	95 36 953 08	4	6	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
PLACA ROSCADA 8X20X60 S23	95 36 953 08	4	3	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
PLACA ROSCADA 8X20X60 S23	95 36 953 08	21	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
PLACA ROSCADA 8X30X115 S	97 81 278 08	8	2	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
PLACA ROSCADA DE FIJACIO	97 62 186 08	5	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
PLACA ROSCADA FE//ZN20//C	96 26 939 08	11	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PLACA S355J0	10 11 912 9	1	1	X1011912	10 11 912 8	PIEZAS DE CIERRE
PLACA SPF	97 84 619 08	186	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
PLACAS DE APOYO MONTAJE	91 00 481 08	22	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PLANCHA DE GOMA	97 37 310 08	20	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
PLATAFORMA 75X630X1280 A	10 80 153 0	3	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
PLATAFORMA ALMG3 SPF	72 58 641 08	23	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PLATAFORMA x0 ALMG3 SPF	95 66 291 08	72	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PLATILLO DE RESORTES	51 07 970 08	3	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
PLATILLO DE RESORTES	51 46 149 08	6	1	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLATILLO DE RESORTES	57 01 108 08	6	1	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLATILLO DE RESORTES 16Mn	90 78 515	6	4	9 739 261	97 39 261	CULATA
PLATO DE RESORTE SUPERIO	90 74 480	7	4	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
PLATO DE RESORTE SUPERIO	90 74 480	7	4	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
PLATO DE ROTULA	10 01 186 3	9	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
PLATO DE VÁLVULA PREM.	96 71 052 08	67	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLETINA DE ACERO 6X20X70	94 15 054 08	22	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
PLUMA TELESC.COMPL.	91 58 101 08	201	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
POLEA 56X470X470 PA6G SPF	97 55 553 08	1	1	3 106 001	96 39 041 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
POLEA DE COPA	74 90 039 08	20	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
POLEA DE TRANSMISION	10 03 241 4	2	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
POLEA DE TRANSMISION	90 80 505	1	1	9 080 591	90 80 591	PIEZAS COMPL. DEL CIGÜEÑA
POLEA DE TRANSMISION 0.5	90 79 587	2	1	X1011864	10 11 864 6	GENERADOR PREMONT.
POLEA INVERS.PREMONT.	90 80 526	4	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
POLEA INVERSION	57 18 512 08	6	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
POLEA INVERSION	73 82 028	(1)	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
POLEA RD485X63 PA6G SPF	77 39 522 08	1	1	4 099 001	92 40 739 08	POLEA
POLEA SPF	92 40 739 08	1	5	4 005	91 48 880 08	GANCHO POLIPASTO
POLEA SPF	92 40 739 08	12	1	9 161 249	91 61 249 08	GANCHO POLIPASTO
PORTADA 230X655 30CRNIM	97 66 940 08	2	2	2 560 022	96 44 710 08	CONTRAPESO COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PORTAFUSIBLES 1.5X441X174	97 00 521 3	1	1	2 932 186	96 59 028 08	OCUPACION DE FUSIBLES
PORTALÁMPARAS CONST. SO	92 98 570 08	1	1	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
PORTALÁMPARAS CONST. SO	92 98 570 08	1	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
PORTAVALVULAS	57 18 127 08	20	1	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
PRECAL.AGUA DEL RADIADO	97 24 181 08	1	1	1 782	91 26 761 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
PRECALENTAMIENTO REFRIG	91 26 761 08	355	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PRECALENTAMIENTO REFRIG	91 55 386 08	344	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PRECINTADO	10 02 836 7	6	1	2 829	91 16 742 08	TACOGRAFO
PREFILTRO COMBUSTIBLE	10 04 430 2	1	1	X1022282	10 22 282 0	PREFILTRO COMBUSTIBLE
PREFILTRO COMBUSTIBLE	10 22 282 0	1	1	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
PREFILTRO COMBUSTIBLE	10 30 300 7	1	1	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
PREMONT. CÁRTER ACEITE R	10 12 069 8	1	1	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
PREMONT. PLACA PROTEC.TÉ	10 11 792 6	1	1	X1011919	10 11 919 7	PROT.TÉRMICO C.SUJECIÓN
PRENSA DE PALANCA A MAN	79 00 420 08	70	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
PRENSAESTOPAS M16X1,5 M	60 24 241 08	502	1	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
PRENSAESTOPAS M16X1,5 M	60 24 241 08	171	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PRENSAESTOPAS M16X1,5 MS	10 42 853 2	126	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PRENSAESTOPAS M20X1,5 M	60 24 257 08	200	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
PRENSAESTOPAS M20X1,5/13	10 21 657 8	13	2	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
PRENSAESTOPAS M20X1,5/13	10 21 657 8	13	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
PRENSAESTOPAS M25X1,5 M	10 02 269 4	2	1	1 420 074	96 24 312 08	PIEZAS MONT. TRANSDUCT
PRENSAESTOPAS M25x1,5 M	60 24 243 08	7	1	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
PRENSAESTOPAS M32X1,5 M	60 24 244 08	43	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
PRENSAESTOPAS M40X1,5 M	60 24 245 08	44	3	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
PRENSAESTOPAS PG16/9	60 24 221 08	8	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
PRENSAESTOPAS PG16/9	60 24 221 08	8	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
PRENSAESTOPAS PG9	60 24 225 08	504	1	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
PRENSAESTOPAS PG9	60 24 225 08	2	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
PRENSAESTOPAS POLYAMID	60 24 417 01	11	2	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
PRENSAESTOPAS POLYAMID	60 24 417 01	11	1	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
PRENSAESTOPAS POLYAMID	60 24 417 01	11	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
PRENSAESTOPAS POLYAMID	60 24 417 01	11	2	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
PREPARACIÓN RADIO SE	91 54 325 08	358	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PREPARACIÓN RADIO SE	91 54 325 08	359	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PROLONGACIÓN B DIN 3123 2	79 00 264 08	65	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
PROLONGACIÓN B DIN 3123 4	79 00 263 08	64	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
PROT.TÉRMICO C.SUJECIÓN	10 11 919 7	415	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PROTEC CAJA PORTA-OBJE	96 40 427 08	1	1	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
PROTECCION ANTIPOLVO	10 04 006 4	12	1	X1011676	10 11 676 8	COMPRESOR AIRE AC.
PROTECCION SOBRECALENT	10 29 012 7	21	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
PROTECCION TERMICA	97 39 251	181	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
PROTECCION TERMICA PANE	96 42 619 08	46	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PROTECCION VENTILADOR	10 42 517 4	25	1	X1035580	10 35 580 0	TAMBOR MANGUERA
PROTECCIÓN ANTICAÍDA	91 61 436 08	128	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PROTECCIÓN CONSTR. SOLD.	96 22 448 08	1	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
PROTECCIÓN DE CABLE DER.	97 03 619 3	16	1	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
PROTECCIÓN DE CABLE IZQ. 4	97 03 619 2	15	1	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
PUENTE TRASERO	10 33 130 7	400	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUENTE TRASERO	10 33 133 7	400	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUENTE TRASERO	10 33 157 9	400	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUENTE TRASERO	10 33 159 7	400	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUENTE VÁLVULA PREENSAM	10 01 706 2	1	1	9 739 187	97 39 187	ELEMENTOS DE MANDO
PUENTE VÁLVULA PREENSAM	10 01 706 4	3	1	9 739 187	97 39 187	ELEMENTOS DE MANDO
PUERTA COMPL.	91 10 037 08	2	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
PUERTA DCHA. SPF	96 40 018 08	2	1	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS	96 78 206 08	1	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
PUERTA DER.CPL.	91 73 306 08	14	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS	96 78 205 08	1	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
PUERTA IZQ.CPL.	91 73 305 08	13	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PUESTO DE MANDO	91 72 031 08	125	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PUNTAL 4X801X488 S315MC	97 81 512 08	7	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
PUNTERO 10X12 VERZ	60 23 084 08	105	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	60 23 077 08	86	6	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO DIN 46228 1,5X7 TIN	60 23 080 08	87	2	2 780 050	96 58 973 08	CABLE ELECTRICO
PURGA AIRE	50 06 633 08	120	1	9 621 813	96 21 813 08	ELEMENTOS MONTAJE
PURGA AIRE	57 17 608 08	909	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
PURGA AIRE	57 17 831 08	100	2	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA	90 75 483	1	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA	97 39 291	11	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA	97 39 388	11	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ	10 11 914 1	16	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
PURGA REFRIGERANTE D 10	10 11 550 2	387	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
RACOR	77 43 742 08	10	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
RACOR	77 43 742 08	19	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
RACOR	79 00 656 08	4	1	1 750	91 53 684 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
RACOR	95 19 391 08	159	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR	95 59 195 08	180	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR 36.0X38 11SMNPB30+	97 48 847 08	406	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
RACOR BRIDA 38S	51 15 178 08	500	3	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR BUZ 10L CR6-FREE	47 77 004 08	614	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR BUZ 12L CR6-FREI	47 77 005 08	664	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR BUZ 12L CR6-FREI	47 77 005 08	711	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR BUZ 16S CR6-FREI	47 77 011 08	700	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR BUZ 22L CR6-FREI	47 77 002 08	616	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR BUZ 22L CR6-FREI	47 77 002 08	709	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR BUZ 35L CR6-FREI	47 77 007 08	704	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR COMPL.	92 14 536 08	171	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR DE CIERRE DIN 73400	11 06 588 4	1	1	1 670	96 29 234 08	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
RACOR DE EMPALME	10 12 000 9	1	1	9 077 279	90 77 279	RACORD DE CONEXION
RACOR DE EMPALME	92 75 862 01	12	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR DE EMPALME	92 75 862 01	27	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR DE UNION EL 10LX51	95 36 006 08	172	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGE 10L G3/8A CR6-F	47 19 043 08	654	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EGE 12S G1/2A CR6-F	47 19 018 08	633	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGE 22L G3/4 CR6-F	47 19 014 08	623	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EGESD10-LR-WD A3P	47 19 011 08	657	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGESD12-LM-WD A3P	47 19 022 08	202	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR EGESD12-LM-WD A3P	47 19 022 08	217	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EGESD12-LR-WD A3P	47 19 012 08	686	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGESD15-LM-WD A3P	47 19 042 08	203	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
RACOR EGESD16-SR-WD A3P	47 19 006 08	633	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EGESD16-SR-WD A3P	47 19 006 08	684	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGESD16-SR-WD A3P	47 19 019 08	621	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGESD18-LM-WD A3P	47 19 023 08	208	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EGESD18-LM-WD A3P	47 19 023 08	602	4	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EGESD18-LR-WD A3P	47 19 013 08	685	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EGESD20-SM-WD A3P	47 19 032 08	629	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EGESD20-SR-WD A3P	47 19 007 08	665	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EGESD22-LM-WD A3P	47 19 024 08	617	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EGESD28-LR-WD A3P	47 19 015 08	641	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EGESD42-LR-WD A3P	47 19 036 08	21	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR EGESD6-SR-WD A3P	47 19 003 08	207	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EGESD6-SR-WD A3P	47 19 003 08	666	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 10L CR6-FREI	47 23 302 08	200	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EL 10L CR6-FREI	47 23 302 08	655	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 10L CR6-FREI	47 23 302 08	619	5	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EL 10L CR6-FREI	47 23 302 08	604	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR EL 10L CR6-FREI	47 23 302 08	626	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EL 10L CR6-FREI	47 23 302 08	649	5	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	206	1	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	203	4	1 423 042	96 39 939 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	204	6	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	202	3	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	646	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	618	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	638	11	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	600	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	607	3	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR EL 12S CR6-FREI	76 17 461	634	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 12S CR6-FREI	76 17 461	601	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	635	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	631	6	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EL 16S CR6-FREI	74 07 098	620	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 16S CR6-FREI	74 07 098	634	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EL 16S CR6-FREI	74 07 098	623	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	212	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	202	2	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	642	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	604	6	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	604	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	645	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 20S CR6-FREI	74 07 107	206	2	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EL 20S CR6-FREI	74 07 107	600	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 20S CR6-FREI	74 07 107	618	3	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EL 20S CR6-FREI	74 07 107	623	1	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR EL 22L CR6-FREI	24 71 386 02	206	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EL 22L CR6-FREI	24 71 386 02	616	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 22L CR6-FREI	24 71 386 02	4	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR EL 28L CR6-FREI	74 07 120	640	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EL 28L CR6-FREI	74 07 120	706	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EL 42L CR6-FREI	73 67 986	713	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ELSD38-S A3P	47 23 319 08	662	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ELSD38-S A3P	47 23 319 08	636	2	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	214	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	620	4	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	608	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	628	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	721	5	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	202	2	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	203	1	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	207	1	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	628	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	678	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	209	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	659	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	614	5	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	670	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ET 28L CR6-FREI	74 07 122	203	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR ET 28L CR6-FREI	74 07 122	603	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR ETSD 15L CF	47 24 304 08	632	4	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR ETSD 15L CF	47 24 304 08	610	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ETSD6-S A3P	47 24 312 08	601	6	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR ETSD6-S A3P	47 24 312 08	673	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EV38S A3C	10 46 729 2	718	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 10L A3C	48 25 302 14	1	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	628	5	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	612	3	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	605	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	615	5	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	611	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR EW 10S CR6-FREI	76 17 268	723	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	204	2	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	218	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	204	1	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	205	1	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	207	1	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	201	1	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	630	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	600	5	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	612	7	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	605	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR EW 12S CR6-FREI	76 17 354	603	3	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
RACOR EW 12S CR6-FREI	76 17 354	691	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	634	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	607	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	619	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	612	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	621	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	620	7	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	203	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	201	1	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	209	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	624	5	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	212	2	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	610	9	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	603	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EW 20S CR6-FREI	74 07 108	213	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EW 20S CR6-FREI	74 07 108	611	4	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 28L CR6-FREI	76 17 494	638	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EW 6S CR6-FREI	47 25 315 08	211	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR EW 6S CR6-FREI	47 25 315 08	636	3	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR EW 6S CR6-FREI	47 25 315 08	601	6	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR EW 6S CR6-FREI	47 25 315 08	631	4	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR EW 6S CR6-FREI	47 25 315 08	659	7	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	610	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	209	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	10	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	23	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR EWSD38-S A3P	47 25 318 08	628	8	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR EWSD38-S A3P	47 25 318 08	632	4	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EWSD6-L A3P	47 25 300 08	214	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EWSD6-L A3P	47 25 300 08	209	1	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EWSD6-L A3P	47 25 300 08	201	1	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR GE 10 M14x1,5/9/ CR6	10 81 393 6	40	5	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR GE 10 M16x1,5/9/ CR6	10 81 393 7	43	2	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR GE 10S M14X1,5 CR6-F	47 10 082 14	7	2	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
RACOR GE 12 M16x1,5/3/ CR6	10 81 394 0	37	3	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR GE 12L M16X1,5 CR6-F	49 80 742	3	1	X1011573	10 11 573 6	MANGUERA COMBUSTIBLE
RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-F	47 10 399 08	608	6	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-F	47 10 399 08	627	4	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR GE 12S G1/2A CR6-F	47 10 326 08	600	16	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR GE 12S G1/2A CR6-F	47 10 326 08	689	9	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR GE 12S G3/8A CR6-F	47 10 327 08	692	6	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-F	47 10 329 08	602	7	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-F	47 10 329 08	716	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR GE 16S M27X2 CR6-F	70 18 370	724	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	201	2	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	615	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	603	21	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	9	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR GE NW10 M14x1,5	10 65 262 8	16	2	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR GE6-LM12X1,5	47 66 077 08	208	2	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR GE6-LM12X1,5	47 66 077 08	200	2	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR GEF.A M24X1,5	10 49 347 9	61	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
RACOR GEO18-LM A3P	47 10 503 08	200	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
RACOR GZ 18L CR6-FREI	47 00 104 08	214	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR GZ 18L CR6-FREI	47 00 104 08	660	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR GZR 42L/38S CF	10 47 510 2	720	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434 EL 35L CR6-F	48 23 308 14	210	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434 ET 10L M16	48 24 303 14	653	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR ISO 8434 ET 10L M16	48 24 303 14	630	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434 ET 12S CR6-F	48 24 314 14	632	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434 ET 16S CR6-F	48 24 315 14	626	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434 ET 20S CR6-F	48 24 316 14	206	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR ISO 8434 ET 20S CR6-F	48 24 316 14	601	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR ISO 8434 ET 20S CR6-F	48 24 316 14	611	3	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR ISO 8434 ET 22L CR6-F	48 24 306 14	618	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR ISO 8434 ET 22L CR6-F	48 24 306 14	624	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR ISO 8434 ET 6L CR6-F	48 24 301 14	202	1	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434 EW 30S CR6	48 25 316 14	726	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434 EW 35L CR6	48 25 309 14	211	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434 EW 42L CR6	48 25 308 14	202	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	200	2	1 681 020	96 36 221 08	MANDO VÁLVULA DE AIRE
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	606	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	603	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	611	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	605	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14	49 81 235	3	1	9 079 812	90 79 812	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14	49 81 235	4	1	9 080 853	90 80 853	TUBERIA DE ACEITE PREMO
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14	49 81 235	10	2	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	205	3	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	200	4	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	202	6	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	202	4	1 423 042	96 39 939 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	203	4	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	205	4	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	629	7	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	607	8	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	676	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ISO 8434-1 GE 6L M10	49 81 233	9	2	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
RACOR PARA ENROSCAR GE	24 72 619 02	656	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR PURGA DE AIRE	92 75 019 01	2	1	9 275 543	92 75 543 01	RACOR PURGA DE AIRE
RACOR PURGA DE AIRE	92 75 019 01	13	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR PURGA DE AIRE	92 75 543 01	77	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RACOR RD70X70 S355J2C+C	95 36 414 08	403	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
RACOR RED 15/10L A3C	47 54 301 08	627	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR RED 15/10L A3C	47 54 301 08	630	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR RED 15/12L CR6-FREI	47 54 318 08	662	4	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR RED 18/15L A3C	47 54 356 08	204	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR RED 18/15L A3C	47 54 356 08	202	1	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
RACOR RED 18/15L A3C	47 54 356 08	637	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR RED 18/15L A3C	47 54 356 08	602	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR RED 18/15L A3C	47 54 356 08	646	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR REDSD10/6-L A3P	47 54 310 08	634	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR REDSD10/6-L A3P	47 54 310 08	611	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	647	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	625	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	677	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	606	5	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR REDSD12/6-S CFX	47 54 329 08	622	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR REDSD16/10-S A3P	47 54 335 08	619	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD16/12-S A3P	47 54 333 08	627	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD16/6-S CFX	47 54 331 08	621	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR REDSD16/6-S CFX	47 54 331 08	600	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD18/10-L A3P	47 54 303 08	211	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR REDSD18/10-L A3P	47 54 303 08	657	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR REDSD18/10-L A3P	47 54 303 08	637	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR REDSD18/10-L A3P	47 54 303 08	611	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD18/12-L A3P	47 54 363 08	219	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR REDSD18/12-L A3P	47 54 363 08	601	4	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR REDSD18/12-L A3P	47 54 363 08	671	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD20/10-S A3P	47 54 338 08	622	1	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD20/12-S A3P	47 54 348 08	623	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR REDSD20/12-S A3P	47 54 348 08	613	1	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD22/10-L A3P	47 54 308 08	652	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR REDSD22/10-L A3P	47 54 308 08	609	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD22/12-L A3P	47 54 361 08	625	1	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD22/15-L A3P	47 54 355 08	207	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR REDSD22/18-L A3P	47 54 360 08	625	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR REDSD22/18-L A3P	47 54 360 08	610	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSD28/18-L A3P	47 54 309 08	205	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR REDSD28/18-L A3P	47 54 309 08	602	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR REDSD28/18-L A3P	47 54 309 08	714	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD28/22-L A3P	47 54 305 08	699	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD30/20-S A3P	47 54 326 08	205	2	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR REDSD35/28-L CFX	47 54 304 08	212	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR REDSD35/28-L CFX	47 54 304 08	707	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSD38/16-S A3P	47 54 342 08	702	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSDN12/6-L A3P	47 54 302 08	606	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR REDSDN12/6-L A3P	47 54 302 08	725	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSDN20/16-S A3P	47 54 321 08	207	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR REDSDN20/16-S A3P	47 54 321 08	630	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR REDSDN20/16-S A3P	47 54 321 08	606	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR REDSDN20/16-S A3P	47 54 321 08	619	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR REDSDN20/6-S A3P	47 54 324 08	209	2	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR REDSDN38/30-S CFX	47 54 353 08	719	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR ROSCADO	10 11 628 2	13	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
RACOR ROSCADO	10 22 276 5	11	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
RACOR RSWS10-LR-WD A3P	47 32 305 08	201	1	1 423 042	96 39 939 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR RSWS10-SM-WD A3P	47 32 105 08	601	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
RACOR RSWS12-LM-WD M18X	47 66 117 08	200	4	1 423 042	96 39 939 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR RSWS12-SM-WD A3P	47 66 303 08	600	4	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
RACOR RSWS6-LM-WD CFX	47 33 300 08	18	2	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
RACOR RSWS6-SR-WD A3P	47 32 306 08	601	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR RSWS6-SR-WD A3P	47 32 306 08	658	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR SNV10-L CFX	47 00 101 08	200	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR SNV10-L CFX	47 00 101 08	681	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR SNV10-L CFX	47 00 101 08	609	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR SNV12-L A3P	47 00 113 08	642	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR SNV15-L A3P	47 00 112 08	636	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR SNV15-L A3P	47 00 112 08	608	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR SNV20-S A3P	47 00 105 08	607	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR SNV22-L CFX	47 00 109 08	612	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR SNV22-L CFX	47 00 109 08	5	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR SNV38-S A3P	47 00 107 08	663	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR SNV38-S A3P	47 00 107 08	628	3	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR SNV6-S A3P	47 00 115 08	674	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR T 16S CR6-FREI	47 04 325 08	632	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR T 16S CR6-FREI	47 04 325 08	620	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR T 16S CR6-FREI	47 04 325 08	690	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR T 18L A3C	47 04 306 08	612	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR T 22L CR6-FREI	47 04 307 08	608	6	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR T 22L CR6-FREI	47 04 307 08	11	2	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR TUBO PRESIÓN	90 75 395	191	1	X1011585	10 11 585 4	JJ TOBERA INYECCIÓN
RACOR TUBO PRESIÓN	90 75 395	191	1	X1011709	10 11 709 3	JR TOBERA INYEC.
RACOR TUBO PRESIÓN	90 75 395	191	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
RACOR TUBO PRESIÓN F 00Z	90 74 677	1	1	9 075 395	90 75 395	RACOR TUBO PRESIÓN
RACOR WE 12 M18x1,5 CR6-F	10 42 997 4	2	1	X1011573	10 11 573 6	MANGUERA COMBUSTIBLE
RACOR WE6-M10X1R	77 43 738 08	2	1	X1100291	11 00 291 4	COMBINACIÓN DE DISTRIB.
RACOR WEE 10S M16X1,5 CR6	10 33 792 9	605	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
RACOR WEE 12S M18X1,5 A3	10 33 792 8	604	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
RACOR WSV 20S A3C	47 42 328 08	208	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR WVE L 10 A4C	10 22 276 6	1	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR XG38-S A3P	47 00 331 08	661	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XG6-L A3P	47 00 301 08	624	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XGAI12-LR A3P	47 07 013 08	680	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGAI22-LM A3P	47 07 302 08	6	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR XGAI6-SR A3P	47 07 002 08	652	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	202	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	210	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	203	1	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	609	3	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	629	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE10-LM-ED M22X1,	47 10 398 08	205	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE10-LM-ED M22X1,	47 10 398 08	611	6	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	208	1	1 410 185	96 32 074 08	MONTAJE HIDR BOMBA
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	203	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	208	1	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	648	7	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	615	6	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	617	4	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	648	8	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	610	3	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	47 10 396 08	688	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	47 10 396 08	603	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	205	4	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	201	2	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	205	2	1 423 042	96 39 939 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	206	4	1 424 014	96 39 940 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	200	6	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	631	4	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE12-LR-ED A3P	47 10 308 08	651	23	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE12-LR-ED A3P	47 10 308 08	639	9	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE12-LR-ED A3P	47 10 308 08	602	2	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	645	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	620	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	641	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	604	4	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE12-LR-ED1/4" A3P	47 10 353 08	656	6	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	201	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	209	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	632	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE15-LM-ED M22X1,	47 10 355 08	614	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE15-LM-ED M22X1,	47 10 355 08	622	10	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XGE15-LR-ED A3P	47 10 310 08	204	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	605	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	605	18	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE16-SR-ED A3P	47 10 332 08	624	11	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE16-SR-ED A3P	47 10 332 08	602	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE16-SR-ED3/4" A3P	47 10 331 08	604	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR XGE16-SR-ED3/4" A3P	47 10 331 08	618	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE18-LM-ED M18X1,	47 10 370 08	200	4	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR XGE18-LM-ED M18X1,	47 10 370 08	633	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE18-LM-ED M18X1,	47 10 370 08	205	2	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR XGE18-LM-ED M18X1,	47 10 370 08	669	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE18-LM-ED M26X1,	47 66 078 08	213	2	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR XGE18-LR-ED A3P	47 10 312 08	626	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE18-LR-ED A3P	47 10 312 08	636	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	47 10 375 08	644	4	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	47 10 375 08	603	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	47 10 375 08	625	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE20-SM-ED A3P	47 10 333 08	609	14	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE20-SM-ED M33X2	47 10 343 08	606	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE20-SM-ED M33X2	47 10 343 08	603	8	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE20-SR-ED A3P	47 10 334 08	200	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE20-SR-ED A3P	47 10 334 08	609	8	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE20-SR-ED A3P	47 10 334 08	614	6	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE22-LM-ED M22X1,	10 03 689 6	9	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE22-LM-ED M22X1,	10 03 689 6	401	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
RACOR XGE22-LM-ED M26X1,	47 10 313 08	206	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XGE22-LM-ED M26X1,	47 10 313 08	208	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR XGE22-LM-ED M26X1,	47 10 313 08	3	2	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR XGE22-LR-ED A3P	47 10 314 08	608	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE22-LR-ED A3P	47 10 314 08	4	2	2 984 004	96 69 344 08	RADIADOR ACEITE PREMONT
RACOR XGE28-LM-ED A3P	47 10 315 08	604	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE28-LM-ED A3P	47 10 315 08	206	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR XGE28-LM-ED A3P	47 10 315 08	637	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE28-LR-ED A3P	47 10 316 08	639	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XGE28-LR-ED A3P	47 10 316 08	693	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE42-LR-ED A3P	47 10 347 08	201	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE42-LR-ED A3P	47 10 347 08	200	2	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR XGE42-LR-ED A3P	47 10 347 08	654	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE6-LM-ED A3P	47 10 301 08	610	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5	50 68 070 08	213	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5	50 68 070 08	207	1	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5	50 68 070 08	204	1	1 424 015	96 39 941 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-LR-ED A3P	47 10 300 08	672	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	216	3	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	201	2	1 681 020	96 36 221 08	MANDO VÁLVULA DE AIRE
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	607	10	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	602	8	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	604	12	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	616	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	653	7	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	601	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGEV38-SR-WD A3P	47 10 344 08	655	9	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGEV38-SR-WD A3P	47 10 344 08	629	2	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XGR12/8-L A3P	47 50 314 08	67	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
RACOR XGR15/10-L A3P	47 50 316 08	201	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XGR15/12-L A3P	47 50 317 08	203	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XGR20/16-S A3P	47 50 336 08	683	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XGR28/22-L A3P	47 50 318 08	613	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XSV10-L A3P	47 40 303 08	612	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XSV10-L A3P	47 40 303 08	606	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XSV10-S A3P	47 40 023 08	644	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XSV12-L A3P	47 40 004 08	613	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XSV12-L A3P	47 40 004 08	613	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XSV15-L A3P	47 40 305 08	609	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XSV16-S A3P	47 40 326 08	643	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XSV18-L A3P	47 40 307 08	605	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR XSV38-S A3P	47 40 330 08	645	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XSV38-S A3P	47 40 330 08	635	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XSV6-L A3P	47 40 301 08	614	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XSV6-S A3P	47 40 321 08	616	4	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XT12-L A3P	47 04 304 08	201	2	1 420 075	96 40 327 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XT12-L A3P	47 04 304 08	206	3	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XT15-L A3P	47 04 305 08	661	3	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
RACOR XT20-S A3P	47 04 326 08	607	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
RACOR XT38-S A3P	47 04 330 08	703	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XW12-L A3P	47 02 304 08	207	1	1 421 067	96 40 329 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XW38-S A3P	47 02 334 08	660	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
RACOR XW38-S A3P	47 02 334 08	644	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XW42-L A3P	47 02 314 08	207	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XWSV15-L A3P	47 42 316 08	625	18	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RACOR XWSV18-L A3P	47 42 315 08	210	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACOR XWSV18-L A3P	47 42 315 08	210	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XWSV28-L A3P	47 42 009 08	204	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
RACORD DE CONEXION	90 77 279	221	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
RADIADOR ACEITE COMPL.	91 53 758 08	159	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RADIADOR ACEITE MONTAJE	97 39 273	50	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
RADIADOR ACEITE MONTAJE	10 11 739 8	130	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
RADIADOR ACEITE PREMONT	10 11 739 7	1	1	X1011739	10 11 739 8	RADIADOR ACEITE MONTAJE
RADIADOR ACEITE PREMONT	96 69 344 08	1	1	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
RADIADOR ACEITE-AIRE	10 09 734 5	1	1	2 984 004	96 69 344 08	RADIADOR ACEITE PREMONT
RADIADOR ACEITE-AIRE	55 06 283 08	103	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
RADIADOR COMB.	97 73 428 08	100	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
RADIADOR PREM.	96 38 912 08	1	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
RADIADOR PREM.	96 48 137 08	2	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
RECIP.DE ACEITE COMPL.	91 53 746 08	109	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RECIP.DE ACEITE COMPL.	91 61 527 08	26	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RECIPIENTE 2,5 KG	10 03 827 1	29	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
RECIPIENTE 3,0L	59 10 553 08	24	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
RECIPIENTE DE AIRE DIN 7428	50 29 995 08	1	1	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
RECIPIENTE DE AIRE DIN 7428	50 29 995 08	152	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
RECIPIENTE DE AIRE DIN 7428	50 26 577 08	2	2	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
RECIPIENTE DE AIRE DIN 7428	50 26 576 08	3	1	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
RECIPIENTE DE AIRE DIN 7428	50 26 663 08	4	3	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
RECIPIENTE DE COMPENSACI	10 46 776 4	4	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REDONDO 12.0X130 S355J2C+	97 13 564 08	41	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REDONDO 16.0X245 S355J2C+	93 74 563 08	4	1	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
REDONDO RD8X150 S355J2G3	95 28 556 08	3	2	1 641 001	92 18 053 08	PLACA DE APOYO COMPL.
REDUC.DISTR.PREMONT.	96 91 191 08	1	1	1 411	91 78 113 08	MONTAJE REDUC.DISTR.
REDUCCION M20X1,5/M16X1,5	60 26 062 08	501	1	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
REDUCCION M22/M14X1,5	10 35 483 9	4	1	X1009734	10 09 734 5	RADIADOR ACEITE-AIRE
REDUCCION M25X1,5 M16X1,5	10 04 464 8	12	2	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
REDUCCION M25X1,5 M16X1,5	10 04 464 8	9	1	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
REDUCCION M25X1,5 M16X1,5	10 04 464 8	9	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
REDUCCION M25X1,5 M16X1,5	10 04 464 8	12	2	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
REDUCCION M25X1,5 M20X1,5	10 04 270 7	12	2	1 782 024	96 26 433 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
REDUCCION M25X1,5 M20X1,5	10 04 270 7	12	1	2 780 152	91 59 264 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
REDUCTOR 12 AS SD/SO	96 28 994 08	1	1	X1080219	10 80 219 7	CAJA DE CAMBIOS
REDUCTOR DE GOMA 178/152,	55 17 206 08	5	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
REDUCTOR PREM.	92 51 654 08	55	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
REDUCTOR RD35/22X25GR	92 79 464 08	(1)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
REFRIGERACION PISTON	90 73 795	15	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
REFRIGERACION PISTON	97 39 243	9	6	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
REFRIGERADOR AIRE SOBRE	10 46 776 3	2	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERADOR DE ACEITE	10 01 228 9	14	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
REFRIGERADOR DE ACEITE	10 32 500 1	3	1	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
REFRIGERADOR DE ACEITE	10 33 412 6	3	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
REFRIGERADOR DE ACEITE	10 35 483 5	1	1	X1009734	10 09 734 5	RADIADOR ACEITE-AIRE
REFRIGERADOR DE ACEITE	97 39 122	20	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
REFRIGERADOR DE AGUA CU/	10 46 776 2	1	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERANTE 12KG FLASCH	70 20 440	8	2.2	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
REFRIGERANTE 12KG FLASCH	70 20 440	8	1.7	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
REFUERZO DE MATRICULA	74 03 029 08	7	2	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
REGISTRADOR DE DATOS DI	10 34 043 8	39	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
REGISTRADOR DE PRESION	10 81 373 8	58	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
REGISTRADOR DE PRESION	10 81 373 8	59	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
REGISTRADOR DE PRESION	10 81 618 5	57	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
REGISTRADOR DE PRESIONE	10 81 373 9	10	4	1 780 163	91 62 679 08	CONTROL DE REACCIÓN DE
REGLETA DE BORNES	96 50 047 08	21	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
REGLETA DE CUBIERTA 4X10	97 20 987 08	260	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REGLETA DE EMPALME 27X75	97 45 892 08	19	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
REGLETA DE EMPALME 27X75	97 45 892 08	19	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
REGLETA DE EMPALME 27X75	97 46 148 08	19	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
REGLETA DE EMPALME 27X75	97 46 148 08	19	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
REGLETA DE EMPALME 27X75	97 46 148 08	19	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
REGLETA SOPORTE 140	95 41 173 08	28	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
REGULACION DE ALTURA	10 65 039 4	29	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
REGULACION DE ALTURA	10 65 048 3	28	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
REGULACIÓN	10 65 039 2	27	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
REGULACIÓN	10 65 039 3	28	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
REGULACIÓN	10 65 039 3	28	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
REGULACIÓN	10 65 039 3	26	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
REGULADOR	10 47 599 4	(1)	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
REGULADOR	10 47 599 4	(1)	1	X1011864	10 11 864 6	GENERADOR PREMONT.
REGULADOR DE TENSION 24V	61 40 205 08	5	1	2 780 318	91 54 325 08	PREPARACIÓN RADIO SE
REGULADOR DE TENSIÓN DE	91 70 947 08	460	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
REGULADOR DE TENSIÓN DE	91 70 947 08	461	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
REGULADOR TEMP.GESTEU	11 06 853 5	3	1	2 780 870	91 70 947 08	REGULADOR DE TENSIÓN DE
REJILLA 835X1270X25/2 ALU	10 42 993 2	8	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REJILLA 835X314X25/2 ALU	10 42 993 5	9	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REJILLA PROTECTORA PA	10 22 268 7	4	1	1 830 303	96 57 512 08	MONTAJE VENTILADOR
REJILLA RADIADOR	96 26 301 08	20	1	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
RELE	10 01 737 4	85	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE 24V 10A SPF	63 01 215 08	11	1	2 780 320	91 62 659 08	AVISO ACÚST. MECANISMO D
RELE 24V 10A SPF	63 01 215 08	6	4	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
RELE 24V/1S 26X26X24MM SP	63 01 051 08	(1)	14	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
RELE 24V/1S 26X26X24MM SP	63 01 051 08	86	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE 24V/1S 26X26X24MM SP	63 01 051 08	32	2	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
RELE 24V/1S SPF	63 01 053 08	80	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE 24V/1S SPF	63 01 053 08	7	1	2 920 083	96 57 030 08	SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE
RELE 24V/1S+1W	10 47 225 0	83	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE 24V/1W 26X26X24MM SP	63 01 054 08	84	5	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE SEPARADOR 24V/1S	63 01 201 08	43	2	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
REMACHE CIEGO 3,0X3,2-5,0	70 42 121 08	4	10	2 932 230	96 59 275 08	MÓDULO DE RESISTENCIA PR
REMACHE CIEGO 3,2X1,8-3,1	70 42 126 08	13	4	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	197	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	22	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	22	2	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
REMACHE CIEGO 4,0X10,5	70 42 323 08	151	4	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE CIEGO 4,0X10,5	70 42 323 08	72	18	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
REMACHE CIEGO 4,8X15,1 AL	11 64 585 6	9	4	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
REMACHE CIEGO 6,4X14,5 ED	11 08 825 4	7	4	1 883	91 69 126 08	MARCAJE LLAMATIVO
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	152	20	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	7	20	2 932 186	96 59 028 08	OCUPACION DE FUSIBLES
REMACHE ROSCADO M4 K=1,	41 30 062 08	7	4	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
REMACHE ROSCADO M4 K=1,	41 30 062 08	27	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
REMACHE ROSCADO M4 K=1,	41 30 062 08	191	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	17	8	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	11	25	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	239	24	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	45	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	45	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	6	2	1 830 300	96 59 857 08	INSTALACIÓN EQUIPO DE RA
REMACHE ROSCADO M5 K=1,0	10 04 259 2	119	8	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
REMACHE ROSCADO M5 K=2,	41 30 063 08	180	49	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	151	4	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	2	2	1 790 999	96 83 693 08	ELEMENTOS MONTAJE
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	4	4	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	208	52	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	11	4	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	2	2	1 811 110	96 23 840 08	TAPA DE BATERÍA PREM.
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	67	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	67	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
REMACHE ROSCADO M6 K=1,0	10 04 259 3	18	6	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
REMACHE ROSCADO M6 K=2,	41 30 064 08	5	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
REMACHE ROSCADO M6 K=2,	41 30 064 08	23	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
REMACHE ROSCADO M8 K=1,	41 30 065 08	8	4	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
REMACHE ROSCADO M8 K=1,	41 30 065 08	202	13	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M8 K=1,	41 30 065 08	5	3	1 811 110	96 23 840 08	TAPA DE BATERÍA PREM.
REMACHE ROSCADO M8 K=1,	41 30 065 08	62	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
REMACHE ROSCADO M8 K=1,	41 30 065 08	62	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
REP.CASQUILLO DE CILINDRO	10 22 231 8	54	6	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
REP.CASQUILLO DE CILINDRO	10 22 231 9	51	6	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
REP.CASQUILLO DE CILINDRO	10 22 232 0	53	6	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
REP.CASQUILLO DE CILINDRO	10 22 232 1	52	6	9 739 242	97 39 242	CAMISA CILINDRO
REP1-COJINETE DE BIELA	10 01 215 2	52	1	9 739 287	97 39 287	BIELA
REP1-COJINETE PRINCIPAL	10 01 208 8	62	7	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
REP1-DISCO DE ARRANQUE -	10 01 211 8	71	2	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
REP2-COJINETE DE BIELA	10 01 215 3	53	1	9 739 287	97 39 287	BIELA
REP2-COJINETE PRINCIPAL	10 01 210 9	63	7	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
REP2-DISCO DE ARRANQUE -	10 01 212 0	72	2	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
REP3-COJINETE DE BIELA	10 01 215 4	54	1	9 739 287	97 39 287	BIELA
REP3-COJINETE PRINCIPAL	10 01 211 0	64	7	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
REP4-COJINETE DE BIELA	10 01 215 5	55	1	9 739 287	97 39 287	BIELA
REP4-COJINETE PRINCIPAL	10 01 211 2	65	7	9 739 102	97 39 102	DISPOSITIVO COJINETES CI
REPASO COLUMNA DE DIRE	96 28 389 08	1	1	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
REPOSABRAZOS 310ERGO	77 41 197 08	1	1	2 502 007	96 22 822 08	REPOSABRAZOS IZQUIERDA
REPOSABRAZOS 310ERGO	77 41 198 08	1	1	2 502 008	96 22 823 08	REPOSABRAZOS DERECHA
REPOSABRAZOS DERECHA	11 65 965 2	81	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
REPOSABRAZOS DERECHA	96 22 823 08	6	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
REPOSABRAZOS IZQUIERDA	11 65 965 3	80	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
REPOSABRAZOS IZQUIERDA	96 22 822 08	5	1	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
RESISTENCIA 20R 1% 25W 25	63 50 528 08	2	5	2 932 230	96 59 275 08	MÓDULO DE RESISTENCIA PR
RESISTENCIA PREM. WR25	96 47 633 08	73	1	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RESISTOR DE PRECISION -40	10 44 951 6	25	3	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
RESORTE DE DISCO	51 46 150 08	7	4	5 146 133	51 46 133 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RESORTE DE DISCO	57 01 109 08	7	4	5 701 095	57 01 095 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RESORTE DE DISCO DIN 2093	72 08 002 08	25	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
RESORTE DE LAMINA ESPIRA	10 42 819 8	13	3	X1035580	10 35 580 0	TAMBOR MANGUERA
RESORTE DE VALVULA 4,25X2	10 01 221 0	5	4	9 739 261	97 39 261	CULATA
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 12 033 4	5	16	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 12 033 4	5	24	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 12 033 4	5	4	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 12 033 4	5	4	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 12 033 4	5	4	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
RETEN DEL VASTAGO DE VAL	10 11 930 5	2	4	X1011585	10 11 585 1	JJ CULATA
RETEN DEL VASTAGO DE VAL	10 11 930 5	2	16	X1011585	10 11 585 2	J. J. CABEZA CILINDRO COM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RETEN DEL VASTAGO DE VAL	10 11 930 5	2	24	X1011585	10 11 585 3	J. J. CABEZA CILINDRO COM
RETEN DEL VASTAGO DE VAL	10 11 930 5	2	4	X1011585	10 11 585 9	JJ CULATA
RETEN NILOS	74 72 584 01	4	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RETEN NILOS	74 72 725 01	19	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
RETEN NILOS 32220AV	74 72 583 01	57	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
RETEN RADIAL AS 26X37X7/8	52 12 139 08	30	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RETEN RADIAL DIN 3760 A 140	71 00 325 08	22	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
RETEN RADIAL DIN 3760 A 45X	10 16 746 2	64	2	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RETEN RADIAL DIN 3760 A 75	71 00 593 01	11	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RETEN RADIAL DIN 3760 AS 34	71 00 546 01	(1)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RETEN RADIAL DIN 3760 AS 80	71 00 266 08	11	2	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
RETEN RADIAL DIN 3761 125X1	57 10 344 08	440	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RETEN RADIAL DIN 3761 125X1	57 10 344 08	1389	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RETEN RADIAL DIN 3761 AS 50	51 45 655 08	14	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETORNO ACEITE FUGA	10 11 569 6	214	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
RETORNO DE BOMBA	77 43 728 08	16	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
RETORNO ESCAPE	97 39 268	1	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
RETORNO ESCAPE	97 39 269	115	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
REVES.PAREDES TRAS.Y LAT	96 42 311 08	6	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVEST PLATAFORMA GIRAT	96 50 319 08	2	1	2 510	91 71 041 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
REVEST. INTERIOR PUERTA	96 78 808 08	12	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
REVEST. INTERIOR PUERTA IZ	96 78 519 08	12	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
REVEST. INTERIOR TECHO C	96 49 038 08	18	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
REVEST. PARED LAT. DET. D	97 61 330 08	3	1	1 811 111	96 42 311 08	REVES.PAREDES TRAS.Y LAT
REVEST. PARED LAT. DET. IZQ	97 61 329 08	2	1	1 811 111	96 42 311 08	REVES.PAREDES TRAS.Y LAT
REVEST.PLATAFORMA GIRA	91 71 041 08	127	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
REVESTIM. COLUMNA DE DI	96 19 315 08	2	1	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
REVESTIM. COLUMNA DE DI	97 15 834 08	1	1	1 811 032	96 19 315 08	REVESTIM. COLUMNA DE DIR
REVESTIM. COLUMNA DE DI	97 15 837 08	2	1	1 811 032	96 19 315 08	REVESTIM. COLUMNA DE DIR
REVESTIM. DE PLATAF. GIR. D	96 71 371 08	1	1	2 510	91 71 041 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
REVESTIM.COLUMNA A DCHA	97 25 779 08	147	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIM.COLUMNA A IZDA.	97 25 780 08	148	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO	97 13 283 08	19	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO	97 20 372 08	9	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO	97 21 662 08	1	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 663 08	2	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 664 08	3	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 665 08	4	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 735 08	5	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 736 08	6	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 737 08	7	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 21 738 08	8	1	1 811 113	96 22 118 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO	97 22 081 08	10	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO ANTIDESLIZA	97 28 594 08	32	8	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
REVESTIMIENTO ANTIDESLIZ	97 34 244 08	35	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
REVESTIMIENTO CONSTR. SO	92 50 132 08	4	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
REVESTIMIENTO DE MOTOR	91 68 643 08	48	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
REVESTIMIENTO DE NEUMAT	91 68 642 08	46	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
REVESTIMIENTO DE RESPALD	11 17 126 8	2	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
REVESTIMIENTO DE SIMILCUE	95 70 208 08	130	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
REVESTIMIENTO DE TECHO	96 42 339 08	5	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO DE TECHO D	97 61 408 08	(1)	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO DE TECHO I	97 20 462 08	(2)	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO PARED POST	97 20 477 08	1	1	1 811 111	96 42 311 08	REVES.PAREDES TRAS.Y LAT
REVESTIMIENTOS DE CUERO	96 22 118 08	61	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
RIOSTRA TRANSVERSAL 2.5X6	97 56 119 08	7	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RODAM. AXIAL DE RODILL. CI	25 71 193 02	4	1	9 161 249	91 61 249 08	GANCHO POLIPASTO
RODAMIENTO 100X150X67	74 59 025 08	2	1	3 106 001	96 39 041 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
RODAMIENTO 120X180X80	74 59 027 08	2	1	4 099 001	92 40 739 08	POLEA
RODAMIENTO AGUJAS 32X20	53 01 657 08	984	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO AXIAL DIN 711	74 54 004 08	15	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RODAMIENTO DE CONTACTO	10 01 360 1	3	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 29 377 5	10	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO DE RODILLOS	51 46 140 08	10	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 18 038 08	100	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 18 041 08	180	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 08 797	15	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 08 798	16	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 005 08	436	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 011 08	432	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 012 08	(2)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 012 08	2	1	1 430 001	96 39 349 08	PALANCA DE DIRECCIÓN PR
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 62 020 01	970	3	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 014 08	12	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RODAMIENTO DE RODILLOS	52 02 315 08	462	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 022 08	992	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 647 08	436	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 647 08	436	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 647 08	436	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 210 08	432	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 210 08	432	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 219 08	11	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 222 08	415	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 222 08	415	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 222 08	415	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 62 310 01	987	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 62 313 01	1255	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 10 197 4	54	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 490 08	11	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 14 654 08	3	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RODAMIENTO DE RODILLOS C	53 00 386 08	416	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	53 00 386 08	416	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	53 00 386 08	416	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
RODAMIENTO OSCILANTE RO	54 05 090 08	20	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 01 713 7	4	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 11 483 8	13	1	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 02 324 7	549	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 04 012 1	487	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 34 330 8	4	1	9 739 250	97 39 250	VOLANTE BAQUELITA
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 906 08	17	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	54 05 073 08	4	1	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 206 08	26	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 391 01	66	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 02 316 3	461	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 02 316 3	461	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	50 02 450 08	2394	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	50 02 450 08	2394	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 612 08	4	2	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	50 04 069 08	996	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	57 17 853 08	80	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
RODAMIENTO RODILLO CILIN	10 01 262 5	14	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
RODAMIENTO RODILLO CILIN	10 01 714 7	5	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO RODILLO CILI	10 11 382 2	1261	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO RODILLO CILI	10 11 382 0	1260	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RODAMIENTO RODILLOS A RO	74 61 103 08	(1)	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
RODAMIENTO RODILLOS AGU	57 17 976 08	310	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
RODILLO	57 17 964 08	90	140	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
RODILLO APOYO 108/8/40X75	74 90 127 08	4	1	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
RODILLO APOYO 80/5/20X510	74 90 120 08	47	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X510	74 90 120 08	47	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X600	74 90 107 08	47	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X650	74 90 092 08	47	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X700	74 90 114 08	29	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
RODILLO DE AGUJAS DIN 540	74 70 061 01	17	114	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RODILLO DE AGUJAS DIN 540	74 79 001 08	30	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
RODILLO DE AGUJAS DIN 540	74 79 001 08	30	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
RODILLO DE AGUJAS DIN 540	57 18 183 08	250	3	5 717 885	57 17 885 08	SINCRONIZACION COMPL.
RODILLO DE CABLE COMPL.	96 39 041 08	40	6	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
RODILLO DE CABLE COMPL.	96 39 041 08	1	1	3 280	91 49 942 08	2ª POLEA DORSAL INSTALAC
RODILLO DE LEVA	74 66 919 08	15	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ROTOR	11 17 131 1	1	1	X1106600	11 06 600 1	ANEMOMETRO VELOCIDAD V
ROTOR	57 17 900 08	550	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
ROTOR	57 18 039 08	110	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
ROTORES	11 00 267 5	1	1	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ROTULA	10 03 529 7	(2)	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
ROTULA	10 03 529 7	1	1	5 211 488	52 11 488 08	TIRANTE DE EJE
ROTULA	10 03 529 8	(1)	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
ROTULA	10 03 529 8	2	1	5 211 488	52 11 488 08	TIRANTE DE EJE
ROTULA	10 46 738 1	20	1	5 123 930	51 23 930 08	CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN
ROTULA	57 18 665 08	(2)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA	57 18 665 08	(2)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA 40 25°	72 50 099 08	1	1	5 301 107	53 01 107 08	BARRA DE ACOPLAMIENTO
ROTULA 40 25°	72 50 099 08	(1)	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ROTULA 40 25°	72 50 099 08	(1)	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ROTULA 40 25°	72 50 099 08	(1)	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ROTULA 40.7 40°	10 66 501 1	(1)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA 40.7 40°	10 66 501 3	(2)	1	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA 40X25GR	72 50 100 08	2	1	5 301 107	53 01 107 08	BARRA DE ACOPLAMIENTO
ROTULA 40X25GR	72 50 100 08	(2)	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ROTULA 40X25GR	72 50 100 08	(2)	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ROTULA 40X25GR	72 50 100 08	(2)	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
ROTULA STAHL	57 08 160 08	1	1	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
ROTULA STAHL	57 08 161 08	2	1	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
ROTULACIÓN	96 84 554 08	50	1	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
ROTULACIÓN ADICIONAL DA	96 67 851 08	4	1	2 780 952	91 68 722 08	ADAPTADOR REGISTRADOR
ROTULACIÓN ADICIONAL FA	91 62 835 08	72	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ROTULACIÓN ESPAÑOL	91 61 844 08	49	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RS PARTE INFERIOR	10 44 296 1	996	1	9 640 247	96 40 247 08	JR AJUSTADOR CAJA DE CA
RUEDA CONICA	52 11 631 08	23	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RUEDA CONICA	52 11 928 08	16	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RUEDA DE PLATO 25-11.00/1,7	11 06 054 3	2	1	1 422 404	96 43 647 08	NEUMÁTICO CPL.
RUEDA DE REPUESTO COMP	91 74 982 08	13	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RUEDA DENTADA	10 02 316 0	459	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA	10 02 316 0	459	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA	10 03 800 3	460	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RUEDA DENTADA	10 03 950 7	460	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA	10 11 378 7	1251	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RUEDA DENTADA	10 11 379 0	1250	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RUEDA DENTADA	10 11 379 1	1252	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RUEDA DENTADA	10 11 397 7	1077	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RUEDA DENTADA	10 11 397 8	1078	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA INTERIOR	57 17 619 08	964	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
RUEDA DENTADA INTERIOR	57 17 967 08	130	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
RUEDA DENTADA INTERIOR	57 18 133 08	50	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
RUEDA DENTADA Z=100 M=2,	90 73 098	3	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
RUEDA DENTADA Z=25 M=2,5	90 72 727	4	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
RUEDA DENTADA Z=25 M=2,5	90 72 833	3	1	9 072 879	90 72 879	COMPENSACION DE MASAS
RUEDA DENTADA Z=40 M=2,5	90 79 001	3	1	9 078 962	90 78 962	ACC.SECUNDARIO PREMONT.
RUEDA DENTADA Z=50 M=2,5	90 72 834	3	1	9 078 832	90 78 832	EJE CIGUEÑAL CON RUEDA D
RUEDA DENTADA Z=99 M=2,2	90 73 100	13	1	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
RUEDA IMPULSORA	10 01 248 4	10	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
RUEDA IMPULSORA	10 22 275 2	5	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
RUEDA IMPULSORA 40 Z	10 01 747 4	18	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RUEDA INTERMEDIA PREMO	90 72 633	3	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
RUEDA INTERMEDIA PREMO	90 72 633	7	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
RUEDA INTERNO M=2,25 Z=96	93 87 607 01	55	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RUEDA INTERNO M=4 Z=74	92 76 018 01	20	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RUEDA POLAR	10 02 332 1	2427	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CA	96 65 664 08	11	1	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. C	96 49 355 08	6	1	2 533	91 77 785 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
S. ELÉCTR. TRANSM. VALOR R	96 64 402 08	30	1	2 920 500	96 65 664 08	S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CA
S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPEC	91 61 949 08	263	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPEC	96 62 801 08	1	1	3 780 656	91 61 949 08	S.EL.PLUMÍN LATERAL ESPEC
S.EL.PRECALENT.AGUA REFR	91 48 945 08	10	1	1 782	91 26 761 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
S.EL.PRECALENT.AGUA REFR	91 59 264 08	10	1	2 780 860	91 55 386 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
S.EL.PRECALENT.AGUA REFR	96 26 433 08	1	1	1 780 450	91 48 945 08	S.EL.PRECALENT.AGUA REFR
S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A	96 50 499 08	50	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
SALIDA DE AIRE D=98MM T=3	57 05 205 08	18	2	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
SECADOR	57 14 890 08	4	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
SECADOR	57 14 890 08	4	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
SECADOR DE AIRE	50 26 573 08	51	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
SEGMENTO CONICO	10 01 215 7	5	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
SEGMENTO ENGRASE	10 01 215 8	22	2	9 739 167	97 39 167	JR COMPRESOR AIRE
SEGMENTO ENGRASE	10 01 215 9	6	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
SEGMENTO RASCADOR 90,00	10 01 703 7	21	4	9 739 167	97 39 167	JR COMPRESOR AIRE
SEGURO PARA TORNILLO 10M	86 55 016	109	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
SEGURO PARA TORNILLO 10M	86 55 016	109	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	109	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	109	1	9 079 823	90 79 823	MONT. DISP.TRANSPORTE
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	109	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	109	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	7	1	9 739 196	97 39 196	BOMBA DE AGUA
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	109	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
SEGURO PARA TORNILLO 50M	81 12 057 08	109	1	X1011599	10 11 599 3	MONT.APARATO MANDO
SEMIANILLO 15X324X161 S35	97 55 777 08	3	4	2 560 022	96 44 710 08	CONTRAPESO COMPL.
SEMICOJINETE DE BIELA	10 01 274 8	18	2	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
SEMICOJINETE DE BIELA	10 01 274 8	18	1	X1001247	10 01 247 3	BIELA
SENSOR	10 22 021 8	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
SENSOR ANGULO 102,4° PL:E	10 87 034 7	1	1	1 420 074	96 24 312 08	PIEZAS MONT. TRANSDUCT
SENSOR ANGULO 360° LSB P	10 80 205 7	(1)	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
SENSOR ANGULO 360° LSB P	10 80 205 7	10	1	3 930 374	96 64 731 08	MONT. TRANSM. TRAMO BAS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
SENSOR COMPL.	96 65 122 08	25	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
SENSOR COMPL.	96 65 122 08	102	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
SENSOR CONTACTO	57 14 837 08	(51)	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
SENSOR CONTACTO	57 14 837 08	51	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
SENSOR DE DEPOSITO L=134	10 45 105 1	1	1	2 920 814	96 50 063 08	SIST. ELÉCTR. DEPÓSITO C
SENSOR DE DEPOSITO L=800	78 90 159 08	2	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
SENSOR DE PRESION -0,08-0	10 81 691 3	1	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
SENSOR GIRO CABESTRANT	10 80 206 1	5	1	2 920 200	96 64 519 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
SENSOR INDUCTIVO BERUE	10 35 458 4	5	1	2 920 551	96 65 632 08	INTERR.F.CARR. PLUMA INCL
SENSOR INDUCTIVO BERUE	10 35 458 4	(6)	6	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
SENSOR INDUCTIVO BERUE	69 23 127 08	(7)	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
SENSOR REGULACION MOTO	10 11 969 8	581	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
SEPARADOR ACEITE OEL	10 01 213 6	5	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
SEPARADOR ACEITE OEL	10 01 213 6	5	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
SEÑALIZACIÓN REFRIGERAN	91 80 907 08	154	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SEÑALIZACIÓN REFRIGERAN	91 80 906 08	71	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIKA-SIL N-PLUS SCHWARZ	87 00 034 08	160	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
SILENCIADOR	10 65 040 1	45	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
SILENCIADOR	10 65 048 8	66	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
SILENCIADOR	50 26 572 08	152	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
SILENCIADOR	50 26 616 08	154	3	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
SILENCIADOR	55 20 237 08	68	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
SILENCIADOR	57 18 206 08	41	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
SILENCIADOR 347/535X1150	10 47 291 7	1	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
SILENCIADOR DE ESCAPE 116	55 31 872 08	5	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
SINCRONIZACION	57 17 824 08	120	1	9 628 994	96 28 994 08	REDUCTOR
SINCRONIZACION COMPL.	57 17 885 08	200	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.CA	91 58 112 08	272	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. ELÉCTR. CABINA DACH	96 68 798 08	3	1	2 533	91 77 785 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO	91 76 285 08	43	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. ELÉCTR. CABINA FRON	96 90 150 08	2	1	2 533	91 77 785 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
SIST. ELÉCTR. CABINA OPER	91 77 785 08	132	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. ELÉCTR. CABRESTANTE	96 59 258 08	17	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
SIST. ELÉCTR. CAJA DE BATE	96 57 030 08	2	1	2 260	91 59 506 08	ALOJAMIENTO DE BATERIA
SIST. ELÉCTR. DEPÓSITO CO	96 50 063 08	17	1	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB	96 62 009 08	20	1	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
SIST. ELÉCTR. MECAN. DE GIR	96 67 207 08	15	1	2 920 500	96 65 664 08	S. EL. TRANSM.+INTERR.F.CA
SIST. ELÉCTR. MECAN. EXTE	96 52 342 08	6	1	3 930	91 58 107 08	SIST. ELÉCTRICO PLUMA
SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA	96 41 452 08	4	1	2 533	91 77 785 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
SIST. ELÉCTR. RADIOTELEMA	91 59 467 08	379	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB	96 51 143 08	4	1	3 930	91 58 107 08	SIST. ELÉCTRICO PLUMA
SIST. ELÉCTRICO PLUMA	91 58 107 08	213	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. HIDR. 2 MEC. ELEV. PR	91 58 115 08	328	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. HIDR. ACCIONAM. RADIA	96 27 479 08	50	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN L	91 68 655 08	57	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A	96 73 399 08	4	1	2 971	91 58 115 08	SIST. HIDR. 2 MEC. ELEV. PRE
SIST. HIDR. SUPERESTRUCT	96 56 801 08	4	1	2 970	91 57 652 08	HIDRÁULICO
SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE E	91 68 656 08	58	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. HIDR. TELE.	91 58 106 08	217	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. HIDR. TELE.	96 56 805 08	4	1	3 975	91 58 106 08	SIST. HIDR. TELE.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM.	96 39 941 08	50	1	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM.	96 91 199 08	50	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 1	96 40 327 08	50	1	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 2	96 40 329 08	50	1	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 3.	96 39 939 08	50	1	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 4.	96 39 940 08	50	1	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
SIST. NEUMÁTICO CABINA CO	91 57 070 08	44	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIST. NEUMÁTICO CABINA CO	96 50 769 08	4	1	1 955	91 57 070 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
SIST.ELEC.CONSOLA VALVUL	96 68 108 08	1	1	2 533 051	96 68 798 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
SISTEMA DE AMARRE COMP	91 57 658 08	899	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
SISTEMA DE CIERRE CPL.	96 78 213 08	40	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
SISTEMA DE CIERRE CPL. LI	96 78 147 08	40	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
SISTEMA DE CONTROL	57 18 018 08	120	1	9 640 123	96 40 123 08	AS-TRONIK IT
SISTEMA DE CONTROL	96 53 365 08	2	1	X1049384	10 49 384 5	ELEMENTOS MONTAJE
SISTEMA DE GUÍA DE AIRE	96 31 015 08	71	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
SISTEMA DE LUBR. CENTRAL	91 53 755 08	147	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10 30 081 9	1	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
SISTEMA DE SOPORTE DE CIN	10 47 543 6	2	1	1 780 953	91 59 467 08	SIST. ELÉCTR. RADIOTELEMA
SISTEMA DE SOPORTE DE CIN	11 21 225 7	1	1	1 790 999	91 74 122 08	ELEMENTOS MONTAJE
SISTEMA EL. CHASIS	91 68 644 08	51	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.	91 57 645 08	151	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO	96 73 405 08	2	1	3 930	91 58 107 08	SIST. ELÉCTRICO PLUMA
SISTEMA SENSORIO D846 A7	97 39 318	231	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
SOMBRERETE 31CrMoV9	90 72 908	3	1	9 078 356	90 78 356	PIEZAS DE CIERRE
SONDA DE AGUA	10 28 018 5	1	1	X1028018	10 28 018 1	DEPOSITO TRANSPARENTE
SONDA DE AGUA 5V	10 33 133 5	19	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
SONDA DE NIVEL L=50 5 V SP	10 22 814 3	8	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
SONDA DE NIVEL L=50 5 V SP	10 22 814 3	2	1	2 200 048	96 32 140 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
SONDA DE PRESIÓN	10 01 247 0	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D	96 18 522 08	6	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I	96 18 521 08	5	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPLADOR	10 33 058 6	15	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
SOPLADOR	57 18 304 08	16	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
SOPLADOR 24V	10 29 012 2	3	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
SOPLETE 24V 9,1KW	10 29 012 4	17	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
SOPORTE 2. FINAL CARRERA	96 18 268 08	10	1	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
SOPORTE ANTIVUELCO 5X14	97 23 749 08	16	3	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
SOPORTE APOYO 550X160 150	97 56 637 08	5	2	1 643 001	96 38 764 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
SOPORTE ATORNILLADOR CO	10 11 283 9	6	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
SOPORTE CONSTR. SOLD.	96 61 946 08	4	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
SOPORTE CONSTR. SOLD. RA	96 71 739 08	1	2	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
SOPORTE CONSTR. SOLD. T Z	96 35 560 08	69	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
SOPORTE CPL.	10 11 599 4	2	1	X1011599	10 11 599 3	MONT.APARATO MANDO
SOPORTE CPL.	10 11 599 6	1	1	X1011599	10 11 599 3	MONT.APARATO MANDO
SOPORTE CPL.	10 11 794 0	3	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
SOPORTE CPL.	10 12 119 3	1	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
SOPORTE CPL.	90 80 673	2	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
SOPORTE CPL.	96 39 505 08	1	1	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
SOPORTE CPL. S355J0	10 11 911 9	1	1	X1011912	10 11 912 7	MONTAJE SOPORTE
SOPORTE DCHA. FE//ZN20//C	96 28 156 08	31	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE CHAPA DE. 4X2	97 33 566 08	16	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE COJ. CONST. SO	96 22 434 08	6	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE COJ. CONST. SO	96 53 786 08	3	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
SOPORTE DE COJ. CONST. SO	92 71 525 08	4	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
SOPORTE DE COJINETE DET	96 30 137 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
SOPORTE DE COJINETE DET	96 30 573 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
SOPORTE DE COJINETE PREM	92 10 661 08	7	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
SOPORTE DE COJINETE PREM	92 10 663 08	10	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
SOPORTE DE COJINETE PREM	92 10 666 08	15	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
SOPORTE DE COJINETE PREM	96 30 133 08	3	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
SOPORTE DE CONEXIÓN	96 86 072 01	1	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
SOPORTE DE EJE	97 30 061 08	1	1	2 500 021	92 10 666 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
SOPORTE DE EJE 40x115x42	97 03 651 08	10	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
SOPORTE DE EJE GGG40.3 SP	38 00 346 08	1	1	2 500 022	92 10 661 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
SOPORTE DE EJE GGG40.3 SP	38 00 347 08	1	1	2 500 023	92 10 663 08	SOPORTE DE COJINETE PREM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
SOPORTE DE EJE SPF	97 36 414 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
SOPORTE DE ESPEJO-DCHA.	97 49 188 08	6	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
SOPORTE DE ESPEJO-IZDA.	97 49 187 08	5	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
SOPORTE DE ESTATOR	53 01 935 08	2	1	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
SOPORTE DE GRUPO	10 13 621 2	1	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
SOPORTE DE GRUPO	97 39 132	3	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
SOPORTE DE GRUPO CONST.	96 49 385 08	1	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
SOPORTE DE GRUPO PREM.	97 39 133	1	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
SOPORTE DE INSTR.	10 00 970 0	4	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
SOPORTE DE LAMPARAS 4X2	97 79 862 08	65	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPORTE DE LAMPARAS 4X6	97 33 313 08	66	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPORTE DE MARCADO	91 71 304 08	422	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SOPORTE DE PELDAÑO 140X	97 30 494 08	12	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE POLEA CONST.	96 39 563 08	5	2	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
SOPORTE DE SENSOR 30X75	97 22 615 08	28	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
SOPORTE DE TAPA	10 03 523 9	22	2	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA
SOPORTE EJE 12X222X222 S	97 05 911 08	5	1	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
SOPORTE EJE 12X270X220 S	97 49 255 08	3	1	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
SOPORTE EJE 20X270X131 S	97 50 577 08	2	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	5	4	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	4	4	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	4	4	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	6	8	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
SOPORTE ESPEJO 28X2 ST.37	97 93 206 08	1	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
SOPORTE ESTRIBO COLECTO	69 10 431 08	23	35	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	2711	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FRENO	10 29 445 9	161	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FRENO	10 29 445 9	161	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FRENO	10 29 489 2	161	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FRENO	10 30 106 5	161	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FRENO	10 30 106 5	161	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
SOPORTE IZQ. FE//ZN20//C	96 28 155 08	30	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE LUMINOSO LIMITE	97 67 994 08	(5)	1	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPORTE MANGUERA POLYA	70 42 805 08	194	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
SOPORTE MANGUERA POLYA	70 42 805 08	8	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
SOPORTE PERFIL 3X203X68 D	97 57 319 08	54	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
SOPORTE PERFIL 3X203X68 D	97 57 320 08	55	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
SOPORTE PERFIL 3X203X88 D	97 54 696 08	51	9	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
SOPORTE PERFIL 3X203X88 D	97 57 055 08	52	5	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
SOPORTE PERFIL 3X253X171	97 57 318 08	53	2	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
SOPORTE ROSCA FE//ZN20//C	96 30 622 08	8	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
SOPORTE ROSCA FE//ZN20//C	96 30 654 08	9	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
SOPORTE RUEDA DENTADA I	10 11 375 9	963	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
SOPORTE RUEDA DENTADA I	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE RUEDA DENTADA I	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE RUEDA DENTADA I	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE RUEDA DENTADA I	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE RUEDA DENTADA I	57 17 972 08	230	1	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
SPOILER DER. PU-G SPF	97 38 210 08	2	1	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
SPOILER IZQ. PU-G SPF	97 38 209 08	1	1	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	14	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	(7)	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	(15)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
SUBESTRUCTURA	11 17 127 4	60	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
SUJECION DE ESCALERA	10 32 679 2	7	1	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
SUJECION DE UNION DE CAB	11 49 231 5	140	4	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
SUJECION DE UNION DE CAB	11 49 231 5	26	25	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
SUJECION TERMINAL	60 21 101 08	4	2	2 932 167	96 50 047 08	REGLETA DE BORNES
SUJECIÓN CONSTRUCCION S	92 16 476 08	2	1	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
SUJECIÓN CONSTRUCCION S	96 52 290 08	6	1	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
SUJECIÓN CONSTRUCCION S	92 86 997 08	33	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
SUJECIÓN DE CHAPA IZDA.IZ	97 33 546 08	15	1	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SUJECIÓN DE TRANSPORTE	91 49 937 08	253	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SUJECIÓN PREM	92 51 440 08	2	2	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
SUJECIÓN PREM	96 45 875 08	38	4	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SUJECIÓN PREM	96 47 893 08	7	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
SUJECIÓN PREM	96 70 267 08	9	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
SUJETADOR DEL CAPO	70 42 046 01	4	2	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
SUJETAESPEJO PREM.	96 67 077 08	2	1	2 790	91 68 708 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
SUST.SUAVIZANTE KANISTE	81 12 031 08	97	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
SÍMBOLOS X0	95 49 677 08	9	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TABLE. INST. CONSO.CENT.	96 45 781 08	3	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TABLERO DE BORNES PREM.	92 26 483 08	20	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TABLERO DE INSTRUMENTOS	97 74 381 08	1	1	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
TACO	53 01 276 08	1058	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TACOGRAFO	91 16 742 08	41	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TACOGRAFO 125KM/H 24V	10 02 836 3	1	1	2 829	91 16 742 08	TACOGRAFO
TAMBOR CABLE	96 92 197 01	1	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
TAMBOR DE CABLE ELÉC. C	96 73 406 08	6	1	3 930 005	96 73 405 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
TAMBOR MANGUERA 50M 14-P	10 35 580 0	5	1	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
TAPA	10 01 228 8	9	1	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
TAPA	10 01 245 1	5	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
TAPA	10 01 245 2	7	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
TAPA	10 03 316 2	2058	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	10 03 316 2	2058	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	10 03 316 2	2058	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	10 03 316 2	2058	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TAPA	10 03 800 2	457	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	10 11 379 3	1258	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA	10 11 382 3	1390	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA	10 11 382 7	2387	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA	10 11 383 0	2726	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA	10 11 397 4	1061	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA	10 11 398 8	2720	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA	10 11 709 4	10	1	X1011611	10 11 611 0	PIEZAS DE CIERRE
TAPA	10 12 231 7	1	1	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
TAPA	10 14 740 9	1	1	9 078 249	90 78 249	PIEZAS DE CIERRE
TAPA	10 28 635 3	296	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TAPA	10 30 331 5	468	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	10 30 331 6	473	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	10 48 833 0	90	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TAPA	10 66 324 2	5	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPA	10 66 324 2	5	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TAPA	10 66 512 6	11	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPA	10 66 512 7	14	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPA	10 66 512 8	15	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPA	11 21 435 2	1	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
TAPA	57 00 026 08	77	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	57 00 026 08	77	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	57 00 026 08	77	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TAPA	57 10 204 08	76	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	57 17 832 08	280	1	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
TAPA	57 18 001 08	150	1	5 717 826	57 17 826 08	EMBRAGUE
TAPA	57 18 113 08	540	1	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
TAPA	57 18 126 08	10	1	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
TAPA	59 10 707 08	2	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TAPA	63 61 093 01	5	1	2 932 167	96 50 047 08	REGLETA DE BORNES
TAPA	70 27 755	2	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TAPA	90 77 777	1	1	9 147 512	91 47 512	PIEZAS DE CIERRE
TAPA	91 78 294	6	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TAPA	92 68 987 08	2	1	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TAPA	97 16 252 08	2	2	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
TAPA 1.5X450X381 DC01 FE//	95 18 924 08	46	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TAPA 10X220X220 ALMG3 F23	97 22 729 08	8	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TAPA 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TAPA 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	3	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TAPA 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	3	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TAPA 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	3	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TAPA 170X19,5	92 75 046 01	17	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
TAPA 2.5X578X590 ALMG3 H11	97 54 719 08	14	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TAPA 2.5X827X1038 ALMG3 H	97 56 115 08	3	2	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TAPA C.L.CORRED.DET. 2X10	97 57 054 08	1	1	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
TAPA COMPL. GFK	92 02 118 08	1	1	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
TAPA CONSTR. SOLD.	92 68 989 08	1	1	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TAPA CONSTR. SOLD.	96 28 152 08	3	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TAPA CONSTR. SOLD. RAL900	96 21 870 08	2	1	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TAPA CONSTR. SOLD. RAL900	96 24 512 08	3	1	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TAPA CONSTR. SOLD. SPF	92 11 802 08	2	1	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TAPA CPL.	96 35 445 08	105	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TAPA DE BATERÍA CONS.SO	96 25 178 08	1	1	1 811 110	96 23 840 08	TAPA DE BATERÍA PREM.
TAPA DE BATERÍA PREM. FH	96 23 840 08	7	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPA DE CIERRE	10 01 212 9	2	1	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TAPA DE CIERRE	10 01 260 2	7	1	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TAPA DE CIERRE	10 01 333 6	5	1	9 739 267	97 39 267	TAPA DE CULATA
TAPA DE CIERRE	10 22 231 1	21	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TAPA DE CIERRE	57 18 079 08	440	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TAPA DE CIERRE	91 44 757	2	1	X1011883	10 11 883 9	LLENADO DE ACEITE
TAPA DE CIERRE	97 39 286	10	1	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
TAPA DE CIERRE DIN 443 50 V	53 06 200 08	2719	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 14	49 81 042	12	1	X1012038	10 12 038 3	CULATA
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 32	49 80 362	2	4	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 36	49 80 363	10	3	X1012038	10 12 038 3	CULATA
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 45	54 02 024 08	3	8	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TAPA DE CIERRE S355J0	97 39 036	1	1	9 739 035	97 39 035	PIEZAS DE CIERRE
TAPA DE CIERRE St A4C	10 01 173 0	3	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10	10 01 260 7	25	8	9 739 167	97 39 167	JR COMPRESOR AIRE
TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10	10 01 260 7	6	2	9 739 260	97 39 260	CULATA
TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10	10 01 260 9	7	3	9 739 260	97 39 260	CULATA
TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10	10 01 261 0	20	4	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TAPA DE CIERRE X5CrNi18-10	10 01 261 1	22	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TAPA DE CUBIERTA	57 15 536 08	42	1	X1042460	10 42 460 9	TRANSFORMADOR DE COLEC
TAPA DE CULATA	10 01 219 8	2	5	9 739 267	97 39 267	TAPA DE CULATA
TAPA DE CULATA	10 01 333 5	1	1	9 739 267	97 39 267	TAPA DE CULATA
TAPA DE CULATA	10 11 901 1	1	1	X1011963	10 11 963 6	MONT. TAPA CULATA
TAPA DE CULATA	10 11 960 2	1	1	X1011961	10 11 961 0	MONT. TAPA CULATA
TAPA DE CULATA	97 39 267	43	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TAPA DE ENGRASADOR	10 01 470 1	16	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
TAPA DE FRENO	10 29 519 7	250	1	9 640 112	96 40 112 08	ARBOL INTERMEDIO
TAPA DE LA BOMBA	57 17 902 08	570	1	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
TAPA DE VALVULA	11 49 040 6	16	2	2 200 048	96 84 070 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
TAPA DE VALVULA 60	55 06 277 08	(1)	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TAPA DEL FILTRO	57 08 320 08	2	1	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
TAPA DEL FILTRO	57 08 320 08	2	1	X1032665	10 32 665 4	FILTRO DE RETORNO
TAPA GD-AlSi8Cu3	10 12 411 6	1	1	X1011566	10 11 566 4	PIEZAS DE CIERRE
TAPA MKR-PLUS	60 56 169 08	504	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TAPA PA 66	90 78 881	1	1	9 078 250	90 78 250	PIEZAS DE CIERRE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TAPA PA6G	97 46 736 08	99	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TAPA PROT.CONTRA POLVO	10 87 221 6	2	1	6 060 709	60 60 709 08	INTERRUPTOR PRINCIPAL BA
TAPA PROTECCIÓN DE GOMA	10 04 013 6	5	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
TAPA RD166X16 S355J2+N	94 91 089 08	6	2	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
TAPA RD240X14 PA6G	97 61 390 08	67	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TAPA RD260X27 PA6G	97 42 692 08	100	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TAPA RD285X25 PA6G	97 56 498 08	101	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TAPA RD74X4 S315MC FE//ZN	95 59 178 08	8	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TAPA RECIPIENTE	10 40 981 7	34	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
TAPA ROSCADA	57 15 118 08	14	1	5 704 271	57 04 271 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TAPA ROSCADA M1-D	60 45 121 08	153	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TAPA S235JR	10 11 835 6	1	1	9 080 280	90 80 280	PIEZAS DE CIERRE
TAPON	52 11 921 08	7	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TAPON	57 18 224 08	1066	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TAPON 10,5X30 PE-LD RAL 900	77 90 214 08	5	24	1 792	91 60 347 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TAPON 4 PP	10 21 670 9	16	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TAPON CIEGO	69 24 049 08	811	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TAPON CIEGO DT GROESSE 1	73 68 253	823	32	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	617	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	605	4	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	727	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	90	4	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	17	6	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	5	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	1	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	120	4	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	X1040957	10 40 957 0	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	14	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	46	3	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPON CIEGO VSTIM10X1ED	47 77 055 08	4	1	1 420 074	96 24 312 08	PIEZAS MONT. TRANSDUCT
TAPON CIEGO VSTIM10X1ED	47 77 055 08	23	3	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
TAPON CIEGO VSTIM10X1ED	47 77 055 08	13	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
TAPON COBERTURA	10 02 093 2	9	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
TAPON COBERTURA	11 00 853 3	20	4	1 813 001	97 20 900 08	VENTANA DE GUILLOTINA IZ
TAPON COBERTURA	11 17 130 6	2	1	X1106600	11 06 600 1	ANEMOMETRO VELOCIDAD V
TAPON COBERTURA	97 15 650 08	4	3	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TAPON COBERTURA 112,7 PP	10 11 583 2	3	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	6	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	102	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	10	1	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	52	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	34	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TAPON COBERTURA 25X76X1	97 01 906 6	3	2	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
TAPON COBERTURA 28X30 P	59 15 709 08	7	1	1 830 060	96 45 781 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
TAPON COBERTURA 28X30 P	59 15 709 08	103	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TAPON COBERTURA 28X30 P	59 15 709 08	14	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TAPON COBERTURA 36X22 P	10 21 589 2	9	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
TAPON COBERTURA 9,5X11 P	59 10 647 08	108	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TAPON COBERTURA LENKRA	10 65 164 4	28	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPON COBERTURA PE-SC	77 90 217 08	7	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TAPON CON ROSCA	57 06 449 08	43	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON CR2-70	10 01 263 0	5	1	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TAPON D10,7 LD-PE	10 67 837 5	57	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TAPON DE CIERRE	10 01 262 8	6	2	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TAPON DE CIERRE PE-LD	77 90 166 08	83	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TAPON DE DRENAJE M12 PA6	60 25 012 08	308	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TAPON DE DRENAJE M12 PA6	60 25 012 08	292	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TAPON DE LAMINAS	10 33 340 4	293	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPON ESTANCO CR6-FREI	73 80 023	18	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
TAPON ESTANCO G5	10 01 177 3	7	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TAPON VSTI 1 1/4"	11 00 269 6	67	2	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI 1 1/4"	11 00 269 6	67	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI 1 1/4"	11 00 269 6	67	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1"ED A3P	47 77 046 08	60	4	5 113 226	51 13 226 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	100	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	170	2	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	3	1	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	63	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	48	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1/4"ED A3P	47 77 040 77	28	1	9 400 979	94 00 979 1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
TAPON VSTI1/4"ED A3P	47 77 040 77	28	1	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	50	2	5 113 226	51 13 226 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	61	2	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	61	11	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	61	3	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	110	2	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	61	3	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	45	4	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	8	1	X1106587	11 06 587 9	VALVULA DE PRESION
TAPON VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	2	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	2	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	640	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TAPON VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	604	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
TAPON VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	63	1	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	160	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	15	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
TAPON VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	47	14	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	605	7	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	600	6	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	22	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	3	1	X1029884	10 29 884 0	CILINDRO DE EXTENSIÓN
TAPON VSTIM14X1,5ED A3P	47 77 049 08	650	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TAPON VSTIM14X1,5ED A3P	47 77 049 08	2	4	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TAPON VSTIM16X1,5ED A3P	47 77 044 08	27	1	9 400 979	94 00 979 1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
TAPON VSTIM16X1,5ED A3P	47 77 044 08	27	1	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	47 77 051 08	11	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	47 77 051 08	26	2	9 400 979	94 00 979 1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	47 77 051 08	26	2	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	47 77 045 08	78	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	47 77 045 08	28	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	47 77 045 08	2	2	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	47 77 045 08	2	2	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	47 77 045 08	4	1	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON VSTIM27X2ED A3P	47 77 056 08	87	2	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TAPON VSTIM27X2ED A3P	47 77 056 08	1	2	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
TAPON VSTIM27X2ED A3P	47 77 056 08	1	2	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
TAPON VSTIM33X2ED A3P	47 77 052 08	71	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TAPÓN PLÁSTICO	77 90 188 08	199	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPÓN ROTURA DOBLE	70 22 127	31	2	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
TAQUE DE VALVULA	10 01 711 0	5	2	9 739 187	97 39 187	ELEMENTOS DE MANDO
TAQUÉ DE RODILLOS D=34M	90 74 455	1	2	9 079 870	90 79 870	ELEMENTOS DE MANDO
TAQUÉ DE RODILLOS D=44	90 74 628	2	1	X1011683	10 11 683 9	BOMBA DE INYECCION
TARJETA SIM	10 28 444 4	20	1	2 780 849	91 54 955 08	TELEDIAGNÓSTICO MÓDULO
TELEDIAGNÓSTICO MÓDULO	91 54 955 08	314	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TENSOR DE CORREA	10 01 262 7	1	1	9 739 170	97 39 170	ACC. COMPRESOR AIRE AC.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TENSOR DE CORREA	10 01 289 1	1	1	9 739 177	97 39 177	ACCIONAMIENTO GENERADO
TERMINAL 12/95mm²	60 23 011 08	99	1	2 920 114	96 57 032 08	CABLE ELECTRICO
TERMINAL DIN 46234 M10/25	60 23 016 08	115	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46234 M6/16mm	60 22 057 08	58	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46234 M6/25mm	60 22 058 08	111	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46234 M8/16m	60 23 114 08	57	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46234 M8/25mm	60 23 017 08	106	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46234 M8/25mm	60 23 017 08	106	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46235 10/95mm	60 23 010 08	80	2	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46235 10/95mm	60 23 010 08	80	1	1 950 000	96 57 034 08	CABLE ELECTRICO
TERMINAL DIN 46237 6/6mm² V	60 22 133 08	39	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46237 8/6mm²	60 22 067 08	40	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46237 M4/1,5	60 22 184 08	112	2	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46237 M5/6mm²	60 22 066 08	38	1	1 920 370	96 30 673 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL FASTON 0,3-1,5MM	60 22 037 08	63	8	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL FASTON 1,0MM2	60 23 205 08	62	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL HORQUILLA DIN 71	72 51 005 08	42	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TERMINAL HORQUILLA DIN 7	72 51 002 08	49	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TERMOSTATO	10 01 232 0	11	2	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
TERMOSTATO	57 18 677 08	6	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
TERMOSTATO	57 18 677 08	11	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
TERMOSTATO	73 80 833	2	2	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
TERMOTRANSMISOR	57 18 087 08	30	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TERMOTRANSMISOR -30/+130°	69 11 831 08	(1)	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TERMOTRANSMISOR -40/+130°	10 01 246 7	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
TIRA 32X1,5 PERBUNAN65	26 22 016 08	13	0.365	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TIRA 32X1,5 PERBUNAN65	26 22 016 08	14	0.14	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TIRA DE JUNTA 40X4 NBR/SBR	11 11 445 5	2	1.34	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TIRA DE JUNTA 40X4 NBR/SBR	11 11 445 5	5	1	1 671	91 61 527 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
TIRA PORTAETIQUETA	60 27 629 08	6	1	2 932 167	96 50 047 08	REGLETA DE BORNES
TIRADOR	10 65 041 3	21	1	X1029200	10 29 200 3	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
TIRADOR	11 17 127 2	58	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
TIRADOR 20.0X170 S355J2C+	97 18 730 08	2	1	2 573 003	96 20 922 08	PERNO ENCHUFABLE COMPL.
TIRADOR 590X40X480 ALMGS	10 43 051 6	2	1	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TIRADOR 5X12X148 S355MC	97 17 895 08	(2)	1	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
TIRADOR DE MANO	59 10 668 08	12	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TIRADOR DE MANO 212X53	99 22 047	6	1	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TIRADOR DIN 3122 A 3/4"	79 00 262 08	63	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
TIRADOR KUNSTSTOFF	70 42 545 08	4	1	1 811 110	96 23 840 08	TAPA DE BATERÍA PREM.
TIRADOR KUNSTSTOFF	70 42 545 08	8	2	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TIRADOR TIPO SETA 75.0X170	97 55 627 08	11	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TIRADOR TIPO SETA 75.0X220	97 55 411 08	11	1	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TIRADOR TIPO SETA 75.0X270	97 55 616 08	11	1	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TIRADOR TIPO SETA 75.0X320	97 55 623 08	11	1	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TIRADOR TIPO SETA 75.0X370	97 55 646 08	11	1	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TIRANTE BOWDEN	11 21 158 7	21	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TIRANTE BOWDEN	11 21 158 7	21	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TIRANTE DE EJE 360	52 11 495 08	6	1	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
TIRO DE ENCLAVAMIENTO L=	72 40 160 08	41	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TIRO DE MANDO	10 66 441 8	11	1	X1042894	10 42 894 0	CALENTADOR DE AGUA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TOBERA DE INYECCION	10 11 658 7	1	1	X1011709	10 11 709 3	JR TOBERA INYEC.
TOBERA DE INYECCION	10 11 659 1	190	4	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
TOBERA DE INYECCIÓN ACEIT	10 22 232 2	4	1	9 739 243	97 39 243	REFRIGERACION PISTON
TOBERA INYECCION	59 10 547 08	2	1	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
TOBERA INYECCION	96 49 682 08	82	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC	97 39 248	90	6	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TOBERA RECTANGULAR	55 30 186 08	60	3	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TOBERA REFRIG.ÉMBOLO ST	90 73 796	1	1	9 073 795	90 73 795	REFRIGERACION PISTON
TOLERANCIA DE PESO	11 11 111 08	1050	1.4	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
TOMA DE AIRE 1.5X525X733	97 56 609 08	10	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TOMA DE CORRIENTE	10 42 516 4	21	8	X1035580	10 35 580 0	TAMBOR MANGUERA
TOMA DELANTE 2.5X403X558	97 56 124 08	12	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TOPE AMORTIGUADOR 30X20	97 02 548 4	122	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TOPE ARRASTRE DE ARBOL 3	94 89 554 08	2	1	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
TOPE DE ARRASTRE CONST.	92 17 326 08	4	1	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TOPE FINAL	55 31 811 08	7	1	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TOPE FINAL	55 31 811 08	37	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TOPE FINAL 42,3	55 31 741 08	18	1	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
TOPE FINAL 42,3	55 31 741 08	11	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TOPE GOMA 19X9,6 PU SCHW	10 35 467 0	90	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TOPE GOMA 8,3/26X7,2 30 VM	10 11 627 4	4	8	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TOPE GOMA 8,3/26X7,2 30 VM	10 11 627 4	3	8	X1011599	10 11 599 3	MONT.APARATO MANDO
TOPE GOMA D=20X8 EPDM	10 02 680 9	17	15	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TOPE GOMA D=20X8 EPDM	10 02 680 9	88	10	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO	10 46 994 7	10	8	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
TORNILLO	11 00 666 9	20	2	X1047543	10 47 543 6	SISTEMA DE SOPORTE DE CI
TORNILLO	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO	57 05 316 08	9	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO 24.0X65 42CRMO4+	95 64 142 08	22	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO 5X100 ST	40 97 112 08	22	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
TORNILLO 6X80 ST VERZ	40 97 111 08	21	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
TORNILLO AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	24	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO AJUSTE DIN 609 M	10 04 159 0	33	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO AJUSTE M10X1,25X	10 40 973 1	12	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
TORNILLO AJUSTE M10X1,25X	10 40 973 1	311	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ALLEN M10X55 X5N	10 03 034 6	6	2	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO ALLEN M10X95 X5N	10 01 255 0	7	22	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO ALLEN M16X1,5X60	10 11 878 6	10	6	9 080 591	90 80 591	PIEZAS COMPL. DEL CIGÜEÑA
TORNILLO ALLEN M16X1,5X72	10 11 891 0	4	10	9 077 238	90 77 238	MONT. VOLANTE IMUPLS.
TORNILLO ALLEN M8 8.8 FEZ	10 01 254 7	17	2	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
TORNILLO ALLEN M8X65,5 8.8	10 01 254 9	18	2	9 739 122	97 39 122	REFRIGERADOR DE ACEITE
TORNILLO ALOMADO 4X10 10.	11 06 815 9	11	6	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TORNILLO ALOMADO DIN 968	10 41 285 9	107	180	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO ALOMADO DIN 968	10 41 285 9	70	5	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TORNILLO ALOMADO M4X12 1	51 45 252 08	20	7	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
TORNILLO ALOMADO M6X12 1	10 33 615 7	13	17	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 44 129 6	20	4	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	21	4	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	6	11	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	50	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	50	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	101	23	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	72	42	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	83	8	1 935	91 52 318 08	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	14	12	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	29	4	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	301	10	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	302	9	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 2	13	10	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 2	32	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 2	18	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 2	68	12	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 2	68	12	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	93	8	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	75	4	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	27	12	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	300	7	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	7	2	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	27	18	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	300	8	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	58	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	29	4	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	15	71	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	48	19	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	4	2	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	4	4	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	50	4	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	21	6	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	303	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	300	2	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 285 7	300	2	2 780 860	91 55 386 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	3	6	1 663 008	96 21 866 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	7	4	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	297	11	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	12	2	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TORNILLO AVELLANADO	10 35 573 7	35	2	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	20	8	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	20	8	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	45	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	3	12	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	3	6	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	6	4	9 739 196	97 39 196	BOMBA DE AGUA
TORNILLO AVELLANADO BN 4	10 34 219 1	4	3	X1012134	10 12 134 5	J. REP. JUNTA DE CIGÜEÑAL
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 017 05	18	3	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 058 14	6	8	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 035 08	33	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 042 08	83	24	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	8	8	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	234	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	92	8	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	4	1	2 780 851	96 24 498 08	ANTENA DE RADIO PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	8	1	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 002 08	20	4	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 002 08	40	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	49 02 007	53	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 003 08	294	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	46 00 157	134	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 02 551	4	2	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 007 08	167	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 010 08	20	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO AVELLANADO ISO	40 86 004 08	241	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AVELLANADO ISO	46 35 059	38	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 70 312 08	76	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	40 70 608 08	18	6	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	40 70 608 08	9	8	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	40 70 608 08	22	2	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	40 02 312	6	12	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	49 01 294	141	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	49 01 294	5	4	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	46 35 125	30	4	2 510 018	96 44 046 08	CAPÓ DE RADIADOR COMPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 074 08	6	6	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 074 08	110	50	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA DE MARTI	10 44 319 0	120	25	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	14	4	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	66	6	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	66	6	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	113	24	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	25	2	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	13	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	54	16	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	54	16	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	135	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA A	40 97 046 08	20	6	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO CABEZA PLANA A	40 97 046 08	318	4	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO CABEZA PLANA A	40 97 046 08	8	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 053 08	300	2	2 200 048	96 84 070 08	DEPÓSITO DE EXP. PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 053 08	43	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 053 08	146	3	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 053 08	7	2	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 03 726 1	16	4	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 03 726 1	238	11	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 03 726 1	5	4	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 03 726 1	28	6	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CABEZA PLANA A	10 02 823 7	172	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	215	38	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	17	4	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	4	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	316	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	20	2	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	144	15	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	5	3	2 520 020	96 49 038 08	REVEST. INTERIOR TECHO C
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	27	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	3	2	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 02 484 6	243	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 02 484 6	2	6	1 811 035	96 26 210 08	CONSOLA DE TECHO COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA A	10 35 373 7	5	8	X1047291	10 47 291 7	SILENCIADOR
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	22	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	12	4	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	317	7	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO CABEZA PLANA A	10 30 131 9	43	16	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 059 08	300	16	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
TORNILLO CABEZA PLANA DI	55 31 699 08	9	4	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO CABEZA PLANA DI	55 31 699 08	6	8	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA DI	40 83 110 08	10	2	1 811 043	96 50 061 08	VOLANTE DIRECCION PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA DIN	51 45 371 08	20	7	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 35 338	7	2	2 780 244	91 60 743 08	PARADA EMER. CAB. OPERAD
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 975	20	8	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 975	50	8	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TORNILLO CABEZA PLANA IS	40 02 485	8	4	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 021 01	7	2	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 021 01	8	2	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 021 01	10	2	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 021 01	8	4	2 780 090	91 72 525 08	VENTILADOR CALEFACTOR
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 021 01	8	3	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	4	4	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	158	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	503	4	1 932 701	96 49 708 08	TRAMO DE CABLE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	4	4	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	82	2	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 83 107 08	41	2	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 307	18	4	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 307	44	4	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 306	209	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 775	299	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	49 01 326	3	5	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 723	39	4	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 35 128	107	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA IS	46 01 361	15	2	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
TORNILLO CABEZA PLANA K	40 97 110 08	(6)	2	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO CABEZA PLANA M	70 29 464	44	3	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO CABEZA REBAJAD	40 28 018 08	310	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO CABEZA REBAJADA	40 28 026 14	321	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO CHAPA HEXAGONA	10 01 160 7	8	2	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO CILINDRICO	10 22 235 9	5	2	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 013 08	13	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	12	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	49 80 927	9	3	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 024 01	91	8	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 045 08	79	3	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 045 08	79	6	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 045 08	79	6	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 000 08	46	3	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 93 609 08	13	4	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 93 611 08	20	4	1 835	91 26 701 08	CARGADOR
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 93 610 08	3	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	49 81 010	60	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 701 08	266	2	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	190	2	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	301	4	2 780 860	91 55 386 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	63	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	72	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	51 07 977 08	22	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 624 08	85	4	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 094 08	1011	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 094 08	2388	6	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 094 08	536	2	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 098 08	4	1	X1011659	10 11 659 1	TOBERA DE INYECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	51 48 023 08	3	4	X1040957	10 40 957 0	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 111 08	14	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 111 08	14	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 120 08	24	4	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 120 08	16	4	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 152 08	552	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 152 08	552	12	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 176 08	991	20	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	16	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	8	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	16	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 280 08	5	2	2 560 033	96 37 907 08	CONTRAPESO COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 002 08	11	2	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 012 08	5	4	1 830 303	96 57 512 08	MONTAJE VENTILADOR
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 637 08	15	4	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 025 08	4	4	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 612 08	30	4	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 612 08	16	4	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 028 08	304	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 028 08	300	4	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 601 08	88	4	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	51 10 118 08	(42)	3	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 050 08	308	22	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 062 08	11	4	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 064 08	190	2	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 072 08	3	2	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 02 442	71	12	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 012	325	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 012	320	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 122	(2)	2	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 182	19	4	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 014	341	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 014	7	6	2 260	91 59 506 08	ALOJAMIENTO DE BATERIA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 014	9	6	2 430	91 70 960 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 014	4	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 000	6	2	9 073 767	90 73 767	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 000	1391	8	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 000	3	2	X1011683	10 11 683 9	BOMBA DE INYECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 00 537	8	4	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 00 855	2722	16	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	23	4	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	5	4	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 127	2156	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 127	2156	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 127	2156	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 127	2156	1	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 02 063 02	89	2	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 187	23	8	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 187	23	8	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 187	23	8	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 187	23	8	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 187	23	8	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 096 01	342	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 595	4	2	9 074 505	90 74 505	CABALLETE PAL.BASC.PREM
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 607 08	43	6	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 239	19	8	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 239	25	1	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 385	7	15	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 130 01	338	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 030	6	2	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 01 930 02	44	4	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 032	340	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 032	7	6	5 102 320	51 02 320 08	HIDROMOTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 118 01	52	8	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 120 08	77	8	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 80 012	6	2	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 80 012	502	12	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 784	56	8	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 784	413	12	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 784	456	16	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 784	413	12	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 784	456	16	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 02 026 02	11	4	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	12	2	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	10	11	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 126 08	4	24	2 420	91 49 889 08	MEC. GIRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 126 08	903	34	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 163 01	6	4	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 01 119	414	16	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 414	12	12	X1012223	10 12 223 3	ÁRBOL LEVAS COMPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 009	6	1	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 009	4	1	9 072 879	90 72 879	COMPENSACION DE MASAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 155 08	4	12	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 181 01	21	24	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 169 01	31	4	9 692 197	96 92 197 01	TAMBOR CABLE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 017	27	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 017	27	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 177 01	6	16	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	8	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	8	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	73	6	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	8	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 216 01	42	12	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	10 22 854 1	87	4	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	10 22 854 1	87	4	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	10 22 854 1	40	4	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 996	36	8	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 996	163	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 996	87	4	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 387	81	18	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 337	200	8	1 880	91 61 844 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 02 004	4	3	3 780 265	96 70 515 08	ADVERTENCIA VIENTO PRE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 521	110	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 308	(3)	2	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 308	34	24	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 308	137	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 613	7	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 022 01	23	2	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 899	48	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 00 626	48	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 049	10	3	2 920 200	96 64 519 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	4	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	3	2	1 811 110	96 23 840 08	TAPA DE BATERÍA PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	(3)	2	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	41	4	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	15	3	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	8	2	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	917	4	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	2712	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	(3)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	(3)	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	12	2	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	41	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	302	2	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	3	4	9 078 680	90 78 680	MONT.BOMBA ALIM. COMBU
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	24 01 962 02	(41)	3	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	121	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	(12)	2	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	3	1	9 079 185	90 79 185	TRANSMISOR DE REVOL. COM
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	3	1	9 079 186	90 79 186	TRANSMISOR DE REVOL. COM
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	6	3	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 01 159	3	4	X1011497	10 11 497 5	VALVULA DISTRIBUIDOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 01 159	3	4	X1165921	11 65 921 9	VALVULA DISTRIBUIDOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 106	25	8	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 106	25	8	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 106	59	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 107	14	2	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 340	27	8	5 102 380	51 02 380 08	HIDROMOTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	306	10	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	39	4	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	50	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	(4)	2	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	20	6	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	21	4	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 109	11	4	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 109	35	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 109	6	4	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 109	6	4	X1011599	10 11 599 3	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 091	52	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 111	(2)	2	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 02 418	20	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 00 493 02	4	2	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 082 01	85	4	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 082 01	85	4	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 082 01	85	4	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	45	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	45	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	38	6	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	29	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	913	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	472	3	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 082	1259	8	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 082	14	2	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	54	4	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	28	6	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	28	6	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	20	2	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	3	12	1 805 310	91 50 560 08	ASIENTOS CABINA DE CONDU
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	7	2	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 00 497 02	3	5	9 074 165	90 74 165	MONTAJE DE EQUILIBRIO ES
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	13	4	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	3	4	2 790	91 68 708 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	18	7	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	18	7	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	18	9	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	18	9	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	18	10	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	26	8	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	14	2	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 791	1062	3	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 00 498 02	7	2	9 072 596	90 72 596	COMPENSACION DE MASAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 00 498 02	14	2	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 01 162	140	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 01 162	98	14	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 620	96	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 620	17	6	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 620	74	8	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 516	536	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 178	10	2	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 80 840	4	4	X1040957	10 40 957 0	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 070	2	1	9 075 540	90 75 540	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 044 05	233	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 044 05	31	6	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 089	1	6	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 507 01	5	4	X1035577	10 35 577 4	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 507 01	43	1	X1066512	10 66 512 8	TAPA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 610	57	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 610	57	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 610	4	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 610	10	4	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 144	2	12	1 643 001	96 38 764 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	24 01 885 02	44	8	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 578	12	4	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	24 00 508 02	3	2	9 075 540	90 75 540	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 00 323	86	10	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TORNILLO CILINDRICO M10X2	10 01 122 8	4	4	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
TORNILLO CILINDRICO M10X3	10 01 122 7	3	2	9 739 237	97 39 237	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
TORNILLO CILINDRICO M10X3	10 01 148 0	3	8	9 739 245	97 39 245	ARBOL DE LEVAS
TORNILLO CILINDRICO M10X4	10 29 431 8	9	3	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
TORNILLO CILINDRICO M10X6	10 01 122 9	3	1	9 739 270	97 39 270	TUBO ASPIRADOR ANEJO
TORNILLO CILINDRICO M16X1	10 01 148 6	10	8	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
TORNILLO CILINDRICO M8X10	10 01 734 9	4	1	9 739 164	97 39 164	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC
TORNILLO CILINDRICO M8X16	10 01 147 5	2	9	9 739 103	97 39 103	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
TORNILLO CILINDRICO M8X20	10 01 251 3	6	6	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TORNILLO CILINDRICO M8X22	10 01 147 7	5	2	9 739 164	97 39 164	BOMBA AUXILIAR DE DIRECC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO M8X22	10 01 147 7	17	5	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO CILINDRICO M8X22	10 01 147 7	10	6	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
TORNILLO CILINDRICO M8X40	10 01 148 8	14	1	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
TORNILLO CILINDRICO M8X45	10 01 702 5	12	6	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TORNILLO CILINDRICO M8X58	10 01 251 4	8	2	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TORNILLO CON COLLAR	10 22 236 1	6	1	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO CON COLLAR	10 22 272 8	3	7	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO CON COLLAR	10 22 273 7	7	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
TORNILLO DE AJUSTE	10 42 381 7	78	2	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DE AJUSTE	10 42 381 7	78	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DE AJUSTE	10 42 381 7	78	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TORNILLO DE AJUSTE	52 11 931 08	20	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TORNILLO DE AJUSTE	57 15 297 08	77	4	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DE AJUSTE	57 15 297 08	77	2	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DE AJUSTE	57 15 297 08	77	2	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TORNILLO DE AJUSTE	57 18 078 08	430	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE AJUSTE	57 18 141 08	(52)	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TORNILLO DE AJUSTE	57 18 141 08	(52)	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
TORNILLO DE AJUSTE	57 18 896 08	53	1	X1066512	10 66 512 8	TAPA
TORNILLO DE ANILLO DIN 580	40 26 003 08	7	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE BIELA M14X1,5	91 74 981	(1)	2	9 076 459	90 76 459	BIELA
TORNILLO DE BIELA M14X1,5X	90 77 199	2	2	9 739 287	97 39 287	BIELA
TORNILLO DE CABEZA BIHEX	10 11 813 4	6	5	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO DE CABEZA BIHEX	10 11 814 6	4	2	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 28 711 1	34	8	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 546 2	5	1	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 546 2	12	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 546 2	3	4	X1011707	10 11 707 2	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 03 731 2	9	6	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 03 051 8	6	2	9 078 249	90 78 249	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 03 051 8	6	4	9 078 250	90 78 250	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 03 051 8	8	2	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 33 600 8	5	3	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 8	2	5	9 079 468	90 79 468	MONT. DISP.TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 8	4	2	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 8	2	4	9 079 823	90 79 823	MONT. DISP.TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 8	21	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 8	3	3	X1011566	10 11 566 4	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 33 346 4	2	2	X1012500	10 12 500 7	MONT.FILTRO FINO COMBUS
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 546 1	2	4	X1011707	10 11 707 2	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 966 0	8	12	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 613 1	3	8	X1011810	10 11 810 1	MONTAJE TUBO DE ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 41 079 0	10	4	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 44 075 3	4	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 871 1	2	4	9 078 314	90 78 314	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 871 1	32	3	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 29 053 7	18	4	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 404 2	4	2	9 079 472	90 79 472	CODO DE REFRIGERANTE MO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 404 2	5	3	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 02 411 5	31	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 731 0	6	1	9 739 362	97 39 362	BANDEJA ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 731 0	7	2	X1011816	10 11 816 1	ANEJO DE LINEA DE CONEXIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 507 8	11	4	X1011611	10 11 611 0	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 507 8	13	2	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 507 8	35	4	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	8	2	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	3	1	9 080 853	90 80 853	TUBERIA DE ACEITE PREMO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	33	2	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	2	2	X1011912	10 11 912 7	MONTAJE SOPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	3	4	X1011912	10 11 912 8	PIEZAS DE CIERRE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	8	2	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 6	36	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 504 08	302	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 33 620 0	3	8	X1011919	10 11 919 7	PROT.TÉRMICO C.SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 11 371 1	4	5	9 080 345	90 80 345	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 11 371 1	39	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 11 371 1	2	26	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 03 557 5	4	4	X1011599	10 11 599 3	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 507 3	5	4	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 507 3	4	5	X1011739	10 11 739 8	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 02 742 0	35	2	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 70 039 08	307	3	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 203 08	16	3	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 11 249 7	13	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 463 8	10	2	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 10 165 7	6	2	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 10 165 7	14	1	9 080 525	90 80 525	KIT DE MODIFICACION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 203 9	4	1	9 078 356	90 78 356	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 426	3	2	9 079 560	90 79 560	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	5	1	1 780 180	91 26 161 08	ALIMENTACION EXTERNA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	17	2	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	6	4	2 780 318	91 54 325 08	PREPARACIÓN RADIO SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	5	1	2 780 900	91 60 277 08	ALIMENTACION EXTERNA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	80	30	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	52	8	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	52	8	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	127	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	14	6	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	40	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	31	5	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 11 292 9	5	6	9 075 678	90 75 678	MONT.CARCASA DE TERMOST
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 503 08	90	4	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 900 7	3	2	9 147 512	91 47 512	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 900 7	9	3	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 778 2	3	2	9 079 472	90 79 472	CODO DE REFRIGERANTE MO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 778 2	3	4	9 080 280	90 80 280	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 778 2	23	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 7	5	4	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 690 7	22	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 10 030 4	7	2	X1012006	10 12 006 9	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 507 4	5	9	X1011739	10 11 739 8	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 10 030 3	4	5	X1011961	10 11 961 0	MONT. TAPA CULATA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 10 030 3	4	5	X1011963	10 11 963 6	MONT. TAPA CULATA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 098 08	328	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 047	10	2	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 01 420	4	6	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 109 08	7	2	1 833 008	96 54 437 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 01 053	100	1	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 538	4	12	1 410 048	96 18 981 08	MONTAJE DE EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 813	15	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 615	5	12	1 410 048	96 18 981 08	MONTAJE DE EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 02 192	11	4	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 207	200	2	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 197	35	10	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	8	3	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	8	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 020 08	260	2	9 653 367	96 53 367 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 61 065	42	5	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 330	14	3	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 330	(4)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 245	5	8	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 245	17	4	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	92 30 171	230	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 01 057	10	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 61 071	11	3	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 036 08	9	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 036 08	424	3	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 036 08	424	3	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 61 108	553	4	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	53 01 628 08	425	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	53 01 628 08	425	2	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 031 08	413	8	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 179 01	14	4	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 042 08	4	22	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 128 08	418	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 128 08	418	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 128 08	418	4	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	11 08 222 1	2	8	1 411	91 78 113 08	MONTAJE REDUC.DISTR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 206 08	15	2	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	8	4	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	7	4	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	6	4	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	8	8	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	7	4	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	8	8	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	6	4	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	8	8	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	7	4	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	9	8	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	9	8	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	9	8	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 226 08	9	4	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 35 177	17	4	9 161 249	91 61 249 08	GANCHO POLIPASTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 095	2	1	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 160 08	21	2	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 160 08	5	4	3 330	91 62 484 08	MECANISMO DE EXTENSION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 340 08	7	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 423 08	8	4	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 928	332	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 032 08	102	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 032 08	155	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 01 167	175	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 023	26	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 023	26	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 023	3	2	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 023	3	1	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 023	3	1	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 161	246	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 929	53	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 356	331	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 310	314	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 062	76	3	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	56 03 052 08	536	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	56 03 052 08	536	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 466	59	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 024	4	2	1 681 020	96 36 221 08	MANDO VÁLVULA DE AIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 090	19	2	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 090	38	15	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 090	339	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 696	24	8	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 098 08	10	16	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 098 08	315	1	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	3	8	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	13	4	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	85	4	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	36	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	2	4	9 739 015	97 39 015	MONTAJE VENTILADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 093 08	7	2	9 161 249	91 61 249 08	GANCHO POLIPASTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	28	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	310	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	309	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	6	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	307	6	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	301	8	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	8	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	20	9	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	25	5	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	18	4	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	17	8	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	15	4	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	15	10	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	300	4	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	6	2	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	7	2	X1011989	10 11 989 1	MONT.PREFILTRO COMBUSTI
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 100 08	8	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	227	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	327	12	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	15	6	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	110	7	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	630	6	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 01 287	5	6	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 01 287	300	2	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 01 287	445	8	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 01 287	445	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 122	37	8	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 122	300	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 122	27	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 122	6	4	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	31	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	60	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	6	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 591	98	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	57 17 835 08	130	24	5 718 728	57 18 728 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	57 17 835 08	670	22	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	57 17 835 08	370	22	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	57 17 835 08	280	16	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 120	18	2	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 090 08	2	8	X1011578	10 11 578 0	MONTAJE DE EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	57 17 969 08	144	10	5 717 823	57 17 823 08	ENGRANAJE PLANETARIO IT
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 014 08	30	8	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	11	4	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	302	3	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	24	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 122	42	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 122	42	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 122	34	5	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	3	4	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	12	4	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	310	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	56	3	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	10	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	10	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	51	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	35	8	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	35	8	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	35	8	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	35	8	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 706	13	8	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 706	11	6	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 158	225	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 158	6	1	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	36	14	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	36	14	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	36	12	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	36	12	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	36	10	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	6	3	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	130	2	5 717 826	57 17 826 08	EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 368	423	10	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 368	414	16	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 368	414	16	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 368	423	14	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 149 01	12	8	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 029 08	423	19	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 029 08	423	19	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 145 01	551	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	6	4	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	5	4	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	5	4	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	7	8	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	13	1	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 062 08	2	8	1 643	91 49 976 08	MONTAJE CABALL. SOPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 030 08	13	8	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 030 08	29	4	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 153	315	4	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 031 08	7	3	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 031 08	9	4	2 450	91 62 668 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 016	11	4	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 189	335	2	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 189	316	14	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 262	340	6	2 200	91 71 836 08	EQUIPO MOTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	5	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	5	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	5	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	5	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	5	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 29 447 2	163	32	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 29 447 2	163	32	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 29 447 2	163	18	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 29 447 2	163	20	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 29 447 2	163	18	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 036 08	4	2	1 411	91 78 113 08	MONTAJE REDUC.DISTR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 01 292	78	3	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 038 08	3	8	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 020	5	2	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 020	2	2	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 039 08	2	4	1 683	91 42 690 08	ACOPLAMIENTO MANIOB. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	2	4	1 683 100	91 40 089 08	ACOPLAMIENTO DE MANIOBR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	10	4	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	6	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	12	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	6	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	6	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 047 08	5	8	2 560 022	96 44 710 08	CONTRAPESO COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 047 08	2	8	2 573	91 61 435 08	LASTRAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 215 01	3	8	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 215 01	35	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 215 01	35	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 215 01	6	1	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 232 01	22	8	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 058 08	8	4	2 350	91 52 148 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 070 08	18	3	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 029	4	2	2 932 216	96 49 320 08	APANTALLADO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 060	188	3	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 060	38	5	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 417	3	2	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 417	37	8	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 028 08	26	2	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 028 08	43	4	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 213	2	5	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	3	4	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	13	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	77	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	64	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	64	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	64	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	64	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	36	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	6	10	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	5	2	1 790 999	96 83 693 08	ELEMENTOS MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	4	1	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	46	7	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	46	7	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	9	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	20	6	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	106	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	11	4	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	302	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	9	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	11	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 00 173 9	4	4	2 920 052	96 48 157 08	INTERR.F.CARR. MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	13	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	5	8	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	29	5	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	210	8	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	26	2	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	5	3	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	192	4	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	20	16	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	26	4	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	309	3	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	20	4	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	78	16	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	99	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	35	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	51	3	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 326 14	42	16	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	17	16	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	4	2	1 790 999	96 83 693 08	ELEMENTOS MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	5	4	1 805 911	96 56 380 08	MONTAJE TELEMANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	16	3	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	25	3	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	11	2	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	7	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	11	4	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 102	152	4	1 780 181	91 52 266 08	ALIMENTACION EXTERNA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 102	96	8	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 102	38	2	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 102	12	4	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 595	7	2	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 304	9	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 304	35	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 304	30	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 532	303	2	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 532	15	2	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 532	36	6	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 642	20	32	1 672	91 49 977 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 642	80	7	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 642	16	4	2 444	91 60 411 08	AUTOMONTAJE MECAN. ELEV.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	53 01 332 08	422	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	53 01 332 08	2413	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	53 01 332 08	422	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	53 01 332 08	2413	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	53 01 332 08	422	2	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	21	3	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	20	2	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	33	2	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	35	2	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	12	3	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	12	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 03 291 2	20	8	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 068 08	2	4	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	16	2	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	4	8	1 640	91 51 182 08	CALZOS C.SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	16	2	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	10	2	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	2	3	1 782	91 26 761 08	PRECALENTAMIENTO REFRI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	204	11	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	307	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	300	6	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	24	2	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	41	8	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	132	16	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	31	12	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	53	3	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	30	4	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	52	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	15	3	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 063 08	17	4	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 704	19	12	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 704	19	12	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 704	458	3	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	17	4	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	15	12	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	6	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	8	8	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	28	5	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	14	7	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	13	6	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	17	8	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	205	7	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	3	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	105	71	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	3	2	1 920 368	96 31 378 08	CLAXON DOBLE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	60	12	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	304	6	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	301	13	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	16	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	23	2	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	310	10	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	5	4	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	79	13	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	28	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	61	2	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	31	4	2 780 236	91 57 759 08	ALIMENTACION EXTERNA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	27	2	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	16	1	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	4	23	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	4	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	4	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	4	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	4	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	4	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	154	4	5 717 826	57 17 826 08	EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	290	1	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	9	2	9 077 279	90 77 279	RACORD DE CONEXION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	550	1	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042	3	4	2 501 057	96 79 919 08	BRAZO DE CABINA PREMONT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	18	14	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	8	12	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	8	2	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	40	24	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	203	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	81	10	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	320	8	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	27	2	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	8	2	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	71	8	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	4	4	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	3	4	3 790 014	91 50 438 08	PIEZAS MEC.MONT. FAROS
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	530	4	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	39	7	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	7	20	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	21	4	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	216	7	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	7	4	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	14	16	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	168	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	313	3	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	63	2	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	4	2	3 780 947	96 70 495 08	FUEGO OBSTÁCULO PREMO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	4	4	5 106 704	51 06 704 08	FILTRO DE RETORNO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	100	1	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	240	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 01 650	10	2	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	42	14	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	133	3	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	23	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	82	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 614	10	4	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 614	6	4	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 614	30	4	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 667	305	3	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 386	118	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 386	300	2	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 132	38	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 082 08	229	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 70 085	1064	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 041 08	13	4	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 041 08	16	8	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 384	1065	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 384	2399	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 384	2399	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 384	447	4	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 70 050 08	447	12	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 70 050 08	447	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 054 08	210	4	9 653 367	96 53 367 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 054 08	447	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 69 018 08	9	4	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 44 337 2	20	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 243 9	3	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 127 2	3	1	9 739 169	97 39 169	MONT.COMPR.AIRE AC.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 127 3	45	1	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 127 1	2	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 127 4	3	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 33 556 8	21	3	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 133 0	3	2	9 739 286	97 39 286	TAPA DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 133 1	12	1	9 739 248	97 39 248	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 133 1	1	8	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 3	2	1	9 739 169	97 39 169	MONT.COMPR.AIRE AC.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 250 3	9	10	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 133 4	3	2	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 133 7	4	1	9 739 271	97 39 271	CABLE DE UNION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 250 0	13	3	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 250 0	4	5	9 739 189	97 39 189	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 22 232 5	3	2	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 22 232 5	3	2	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 7	2	4	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 250 9	9	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 4	3	1	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 4	24	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 8	5	2	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 8	5	1	9 739 202	97 39 202	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 122 6	3	3	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 250 5	6	10	9 739 250	97 39 250	VOLANTE BAQUELITA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 133 5	4	5	9 739 249	97 39 249	DISPOSITIVO DE TRANSPORT
TORNILLO DE CABEZA HEXA	91 75 902	5	10	X1011577	10 11 577 6	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 250 4	6	14	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 04 040 5	(8)	2	X1011683	10 11 683 9	BOMBA DE INYECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 501 08	51	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 501 08	51	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 501 08	141	39	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 501 08	24	5	2 932	91 57 646 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 22 235 5	4	1	X1001706	10 01 706 2	PUENTE VÁLVULA PREENSAM
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 135 8	4	2	9 739 140	97 39 140	DISPOSITIVO ARRANQUE A LL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 22 274 4	12	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 22 274 4	11	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 124 8	6	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 124 8	6	4	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 124 8	8	4	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 44 335 9	17	2	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 126 1	4	2	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 135 1	9	6	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 126 7	4	4	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 34 225 5	9	2	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 126 8	42	1	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 126 9	43	1	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 136 0	4	3	9 739 035	97 39 035	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 136 0	10	4	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 124 9	19	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 124 9	19	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 536 6	3	6	X1001532	10 01 532 4	VENTILADOR PREMONTADO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 9	17	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 730 4	33	2	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 730 4	19	8	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 0	4	2	9 739 099	97 39 099	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 0	12	4	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 44 335 3	16	7	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 121 4	10	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 1	18	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 133 9	7	1	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 2	14	2	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 2	3	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 250 2	17	4	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 250 2	17	2	X1001247	10 01 247 3	BIELA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 3	9	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 3	9	4	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 3	13	2	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 125 3	17	3	9 739 275	97 39 275	ACCIONAMIENTO VENTILADO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 250 7	4	12	9 739 267	97 39 267	TAPA DE CULATA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 6	4	2	9 739 259	97 39 259	MONTAJE DEL FILTRO DE CO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 6	3	2	9 739 276	97 39 276	CONEXION AGUA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 6	5	2	9 739 290	97 39 290	MONTAJE PIEZAS SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 134 0	41	4	9 739 165	97 39 165	COMPRESOR AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 8	10	3	9 739 117	97 39 117	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 8	3	2	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 8	12	1	9 739 251	97 39 251	PROTECCION TERMICA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 132 8	4	1	9 739 276	97 39 276	CONEXION AGUA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 122 5	5	1	9 739 126	97 39 126	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 122 5	4	2	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 250 1	4	2	9 739 100	97 39 100	CARCASA VOLANTE IMPUL.PR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 22 272 9	5	4	9 739 256	97 39 256	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 01 126 2	2	2	9 739 259	97 39 259	MONTAJE DEL FILTRO DE CO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 02 919 3	5	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TORNILLO DE CIERRE	10 32 489 9	9	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
TORNILLO DE CIERRE	10 65 001 4	48	2	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE	11 69 005 7	3	1	X1080206	10 80 206 1	SENSOR GIRO CABESTRANT
TORNILLO DE CIERRE	51 07 928 08	10	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CIERRE	57 00 791 08	24	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
TORNILLO DE CIERRE	57 17 778 08	55	1	5 102 380	51 02 380 08	HIDROMOTOR
TORNILLO DE CIERRE	57 18 237 08	2240	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CIERRE DIN 76	40 78 015 08	427	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 319	90	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 002 01	50	3	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	907	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 320	6	2	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 320	220	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 003 08	12	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 016 08	30	2	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 016 08	13	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	510	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	51 85 717 08	27	1	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	50 40 121 08	53	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	51 86 454 08	55	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 303 01	2564	4	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 303 01	2564	4	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 104	480	2	5 718 728	57 18 728 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 104	190	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 104	427	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 444 08	905	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 109	427	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 109	427	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE G1/4	10 47 037 7	59	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE M10X1	10 11 523 7	29	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
TORNILLO DE CIERRE M14X1	10 01 252 8	14	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CIERRE M14X1	10 01 161 2	5	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE M14X1	10 01 161 2	2	2	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO DE CIERRE M14X1	10 01 161 2	15	2	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
TORNILLO DE CIERRE M14X1	10 01 161 2	2	2	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO DE CIERRE M14X1	10 01 161 2	16	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE M16	97 39 096	2	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TORNILLO DE CIERRE M16 9S	10 01 252 2	1	1	9 739 096	97 39 096	TORNILLO DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE M16X1	60 24 249 08	175	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CIERRE M16X1	60 24 249 08	128	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CIERRE M16X1	10 01 696 8	18	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
TORNILLO DE CIERRE M16X1	10 01 161 1	12	2	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE M18X1	10 01 161 5	7	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE M18X1	10 01 161 5	5	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO DE CIERRE M20X1	60 24 250 08	197	3	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO DE CIERRE M22X1,	10 34 023 6	6	2	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CIERRE M22X1	10 01 252 0	31	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE M22X1	10 01 161 6	23	1	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE M22X1	10 01 161 6	32	4	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TORNILLO DE CIERRE M22X1	10 01 162 0	8	1	9 739 260	97 39 260	CULATA
TORNILLO DE CIERRE M22X1	10 01 162 1	15	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE M22X1,	50 07 330 08	158	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CIERRE M24X1	10 22 231 3	27	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE M24X1,	57 17 839 08	460	1	5 718 728	57 18 728 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE M24X1,	57 17 839 08	80	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
TORNILLO DE CIERRE M25X1	60 24 251 08	156	3	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TORNILLO DE CIERRE M26X1,	57 18 037 08	50	1	9 640 134	96 40 134 08	CARCASA
TORNILLO DE CIERRE M26X1,	10 01 252 6	7	1	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
TORNILLO DE CIERRE M26X1	10 01 252 1	29	1	X1022230	10 22 230 9	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CIERRE M26X1	10 01 161 9	30	3	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
TORNILLO DE CIERRE M26X1	10 01 161 9	9	2	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
TORNILLO DE CIERRE M26X1,	57 18 065 08	30	2	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE CIERRE M27X1	97 55 829 08	3	1	1 420 074	96 24 312 08	PIEZAS MONT. TRANSDUCT
TORNILLO DE CIERRE M27X2	57 01 094 08	11	2	5 102 294	51 02 294 08	HIDROMOTOR
TORNILLO DE CIERRE M30X1	90 77 172	3	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
TORNILLO DE CIERRE M30X1	92 75 590	11	1	9 075 541	90 75 541	BOMBA ACEITE LUBR.PREMO
TORNILLO DE CIERRE M32X1	60 24 252 08	155	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TORNILLO DE CIERRE M42X1	10 04 505 9	11	1	9 739 123	97 39 123	BOMBA DE AGUA C.SUJECIÓ
TORNILLO DE CIERRE M48X1	57 18 082 08	490	1	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE CIERRE RD79X	10 46 691 3	169	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 81 638	8	1	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 81 638	10	2	X1011582	10 11 582 9	MONT. CARCASA VOLANTE I
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	70 09 358	53	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	6	1	9 077 279	90 77 279	RACORD DE CONEXION
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	5	1	X1011550	10 11 550 2	PURGA REFRIGERANTE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	46	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	6	3	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	11	1	X1011707	10 11 707 2	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	3	1	X1011722	10 11 722 8	CONEXION AGUA
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 80 566	50	2	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	10 11 607 8	8	1	X1012580	10 12 580 1	FILTRO FINO COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 82 203	4	2	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M1	73 82 203	5	2	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 80 019	51	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 80 177	4	2	X1011577	10 11 577 7	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 80 177	14	1	X1011611	10 11 611 0	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 80 177	14	2	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 81 457	10	1	9 079 890	90 79 890	CONEXION DE CALEFACCION
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 81 457	3	1	9 080 504	90 80 504	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 204	8	1	9 078 250	90 78 250	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 204	14	2	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 204	6	1	X1011550	10 11 550 2	PURGA REFRIGERANTE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 204	23	1	X1011739	10 11 739 7	RADIADOR ACEITE PREMONT
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 204	22	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 204	22	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M3	10 04 313 6	15	1	9 079 480	90 79 480	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M3	73 82 202	5	2	9 079 893	90 79 893	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M3	73 82 202	23	2	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE VSTI M3	73 82 202	23	2	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CULATA M16X1	90 74 501	3	6	X1011675	10 11 675 9	CULATA MONTAJE
TORNILLO DE CULATA M16X	10 22 234 4	9	3	9 739 262	97 39 262	CULATA
TORNILLO DE CULATA M16X	10 22 234 4	9	3	9 739 266	97 39 266	CULATA
TORNILLO DE CULATA M16X	10 22 234 3	8	3	9 739 262	97 39 262	CULATA
TORNILLO DE CULATA M16X	10 22 234 3	8	3	9 739 266	97 39 266	CULATA
TORNILLO DE REGULACION	10 01 222 1	9	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TORNILLO DE REGULACION	10 01 222 1	9	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TORNILLO DE REGULACION	10 01 222 5	4	1	9 074 507	90 74 507	PALANCA BASC.PREMONT.
TORNILLO DE REGULACION	10 01 222 5	10	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TORNILLO DE REGULACION	10 01 222 5	10	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TORNILLO DE REGULACION	10 11 794 9	5	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
TORNILLO DE REGULACION M	10 01 222 0	7	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TORNILLO DE REGULACION M	10 01 222 0	7	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE RUEDA	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE RUEDA	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE RUEDA	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE RUEDA	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE RUEDA	53 00 089 08	43	20	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO DIN 7985 M5X10 4.8	40 83 109 77	37	12	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO DIN 912 M12X40 12.	40 43 619 77	86	4	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DIN 912 M12X40 12.	40 43 619 77	86	4	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DIN 912 M12X40 12.	40 43 619 77	86	4	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
TORNILLO DIN 961 M16X1,5X4	40 70 208 08	15	10	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DIN 961 M18X1,5X	57 07 116 08	157	24	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DIN 961 M18X1,5X	57 07 116 08	157	24	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DIN 961 M18X1,5X	57 07 116 08	157	12	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DIN 961 M18X1,5X	57 07 116 08	157	12	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DIN 961 M18X1,5X	57 07 116 08	157	12	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TORNILLO ESPARRAGO DIN 8	49 01 450	3	3	X1011553	10 11 553 9	MONTAJE ARRANQUE MOTO
TORNILLO ESPARRAGO DIN	11 11 820 8	11	12	X1013918	10 13 918 0	GRUPO DE ACCIONAMIENTO
TORNILLO ESPARRAGO DIN 8	10 33 299 6	11	2	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TORNILLO ESPARRAGO DIN	40 38 211 08	166	2	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO ESPARRAGO DIN	40 38 210 08	20	4	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
TORNILLO ESPARRAGO DIN 8	40 38 204 08	224	4	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO ESPARRAGO DIN 9	10 33 095 4	9	2	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO ESPARRAGO M10X	10 01 251 8	5	4	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO ESPARRAGO M10X	10 01 251 5	7	6	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO ESPARRAGO M12	10 01 159 6	9	3	9 739 100	97 39 100	CARCASA VOLANTE IMPUL.PR
TORNILLO ESPARRAGO M12	10 01 159 6	11	3	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
TORNILLO ESPARRAGO M6X1	10 01 159 4	(2)	2	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
TORNILLO EXTENSION M24X1	97 48 186 08	2	25	2 410	91 60 560 08	UNION GIRATORIA DE RODIL
TORNILLO EXTENSION M24X1	97 48 186 08	50	72	2 410	91 60 560 08	UNION GIRATORIA DE RODIL
TORNILLO EXTENSION SPF	97 29 266 08	3	26	2 410	91 60 560 08	UNION GIRATORIA DE RODIL
TORNILLO HEXAGONAL CON B	10 34 226 7	4	19	9 739 362	97 39 362	BANDEJA ACEITE
TORNILLO HEXAGONAL CON B	10 34 226 8	18	6	9 739 132	97 39 132	SOPORTE DE GRUPO
TORNILLO HEXAGONAL CON B	10 34 226 8	5	1	9 739 362	97 39 362	BANDEJA ACEITE
TORNILLO HUECO	10 01 272 8	2	6	9 739 127	97 39 127	TUBERÍA PURGA AGUA
TORNILLO HUECO	10 01 272 8	22	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	39	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	8	2	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	25	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	4	6	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	6	2	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	6	3	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO	10 01 273 0	31	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO	10 22 232 3	6	1	9 739 243	97 39 243	REFRIGERACION PISTON
TORNILLO HUECO	10 22 232 4	12	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TORNILLO HUECO	10 22 276 0	2	5	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO HUECO	10 22 276 3	6	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO HUECO	10 28 515 6	18	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO 10S	10 01 272 4	15	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
TORNILLO HUECO 10X1XM14	90 80 466	3	3	9 079 092	90 79 092	ANEJO TUBERIA
TORNILLO HUECO 10X3 St R	90 78 685	42	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO 11SMnPb3	90 73 678	5	1	9 073 795	90 73 795	REFRIGERACION PISTON
TORNILLO HUECO 12 A4D	10 01 200 7	8	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TORNILLO HUECO 6 A3C	10 44 298 5	15	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO 9SMnPb28	10 01 272 6	15	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO 9SMnPb28	10 22 277 0	10	1	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO HUECO 9SMnPb28	10 22 277 0	15	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO 9SMnPb28	10 22 277 0	25	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO C 45K	11 49 396 3	(15)	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
TORNILLO HUECO C.ESTRAN	73 81 925	28	2	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO DIN 74305	50 29 401 08	7	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO HUECO DIN 74305	50 29 401 08	609	7	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
TORNILLO HUECO DIN 74305	50 29 401 08	14	1	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO HUECO DIN 7643 1	40 79 240	7	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TORNILLO HUECO DIN 7643 1	40 79 240	26	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO DIN 7643 1	49 80 741	30	3	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO DIN 7643 6	55 31 068 08	4	3	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TORNILLO HUECO DOBLE 10X	10 11 549 9	38	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO DOBLE 6X6	10 01 486 4	5	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TORNILLO HUECO M36X1.5X5	40 97 104 08	34	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO K4X12 ST A3K	10 01 904 0	64	2	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO K4X12 ST A3K	10 01 904 0	64	2	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO K4X12 ST A3K	10 01 904 0	29	8	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO K4X12 ST A3K	10 01 904 0	34	4	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO K4X12 ST A3K	10 01 904 0	57	4	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO M10X110	57 18 114 08	630	1	9 653 365	96 53 365 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO M10X140	57 18 108 08	310	3	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
TORNILLO M10X25 VERZ	40 97 070 01	43	3	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO M10X80	57 18 107 08	290	4	9 653 364	96 53 364 08	CARCASA
TORNILLO M6X16	11 00 853 5	21	4	1 813 001	97 20 900 08	VENTANA DE GUILLOTINA IZ
TORNILLO M6X25TORX	57 17 903 08	580	3	5 718 729	57 18 729 08	EJE MOTRIZ
TORNILLO M8X115	57 18 092 08	130	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO M8X18	10 02 192 6	(2)	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL
TORNILLO M8X45	57 18 025 08	70	9	9 621 813	96 21 813 08	ELEMENTOS MONTAJE
TORNILLO M8X60	57 18 089 08	80	4	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TORNILLO M8X70	57 18 026 08	90	6	9 621 813	96 21 813 08	ELEMENTOS MONTAJE
TORNILLO M8X80	57 18 084 08	90	4	5 718 017	57 18 017 08	BOMBA
TORNILLO M8X80	57 18 084 08	610	20	5 718 018	57 18 018 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO MANGO ESTRELLA	10 44 362 5	24	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO MOLETEADO M5X1	10 44 966 4	84	6	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TORNILLO MOLETEADO M5X2	40 97 060 08	153	5	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO MOLETEADO M6X1	40 97 061 08	104	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO PARA FORMAR R	57 00 103 08	18	4	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
TORNILLO PARA FORMAR RO	40 75 005 08	27	6	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
TORNILLO PERFORADOR 4,8X	10 65 004 7	124	12	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO PRISIONERO	57 04 353 08	39	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO PRISIONERO	57 07 866 77	29	1	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 029 08	45	2	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 031 08	4	1	2 502 007	96 22 822 08	REPOSABRAZOS IZQUIERDA
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 031 08	4	1	2 502 008	96 22 823 08	REPOSABRAZOS DERECHA
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	51 07 533 08	9	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 002 08	2428	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TORNILLO PRISIONERO DIN 9	51 45 354 08	12	5	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TORNILLO PRISIONERO DIN	10 01 773 2	3	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	65	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO PURGA ACEITE M 3	50 04 624	8	1	X1012069	10 12 069 8	PREMONT. CÁRTER ACEITE
TORNILLO PURGA ACEITE M2	78 90 119 08	11	3	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO PURGA ACEITE M2	78 90 119 08	9	2	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO PURGADOR	10 34 341 3	17	1	9 739 258	97 39 258	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
TORNILLO PURGADOR	10 66 491 2	(1)	1	X1022282	10 22 282 0	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TORNILLO PURGADOR	70 09 590	17	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TORNILLO PURGADOR	74 12 942	18	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TORNILLO PURGADOR G1/2"X	60 25 013 08	9	1	3 930 006	96 73 406 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
TORNILLO PURGADOR M20X1	10 48 866 2	307	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TORNILLO PURGADOR M20X1	10 48 866 2	293	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO PURGADOR R1/4"	51 86 205 08	21	2	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
TORNILLO PURGADOR R1/4"	51 86 205 08	68	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 000 08	7	2	1 920 372	91 49 061 08	PARADA EMERGENCIA CABIN
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	24	4	1 811 042	96 49 660 08	COLUMNA DE DIRECCION PR
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	56	4	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	56	4	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	43	4	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	192	8	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	93	10	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	23	2	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	6	2	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	33	10	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 034 08	222	13	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 034 08	6	4	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 034 08	62	2	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 059 08	25	16	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 059 08	5	6	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 059 08	6	4	2 520 020	96 49 038 08	REVEST. INTERIOR TECHO C
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 059 08	21	8	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 057 08	244	34	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 057 08	11	4	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 057 08	17	4	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	11 21 200 9	41	18	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	11 21 200 9	41	18	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 449 08	217	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	40 82 809 08	242	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	40 82 809 08	117	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 002 08	201	5	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 004 08	232	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	10 28 658 7	42	3	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	10 28 658 7	42	3	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 505 08	141	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS IS	10 87 211 8	136	4	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS IS	40 02 017	11	2	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
TORNILLO ROSCACHAPAS IS	40 02 017	11	4	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 93 405 08	105	8	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 808 08	119	6	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO SEGURIDAD M10X2	90 74 456	2	2	9 079 870	90 79 870	ELEMENTOS DE MANDO
TORNILLO SEGURIDAD M10X2	90 74 456	4	1	X1011683	10 11 683 9	BOMBA DE INYECCION
TORNILLO SEGURIDAD M8X20	10 01 752 6	3	2	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
TORNILLO SEGURIDAD M8X25	10 01 154 7	2	2	9 739 170	97 39 170	ACC. COMPRESOR AIRE AC.
TORNILLO SEGURIDAD M8X25	10 01 154 7	2	2	9 739 177	97 39 177	ACCIONAMIENTO GENERADO
TORNILLO SEGURIDAD M8X30	10 01 157 2	26	8	9 739 167	97 39 167	JR COMPRESOR AIRE
TORNILLO SPAX 4,5X15 ST V	40 94 009 08	214	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO SPAX 4,5X35 ST V	40 94 012 08	26	3	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLOS	57 00 590 08	8	8	5 020 280	50 20 280 08	FRENO A CORRIENTES PARA
TRAMO BASE PREM.	91 49 754 08	1	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO DE CABLE W111	96 71 573 08	111	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W112	96 71 577 08	112	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W114	96 43 369 08	114	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W115	96 43 370 08	115	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W116	96 23 403 08	116	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W125	96 28 713 08	125	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W2	96 30 673 08	2	1	1 833 001	96 71 583 08	LISTA CABLES S.EL. CAB. CO
TRAMO DE CABLE W300	96 59 179 08	2	1	2 533 065	96 59 178 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
TRAMO DE CABLE W301	96 50 925 08	3	1	2 533 065	96 59 178 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
TRAMO DE CABLE W302	96 60 330 08	4	1	2 533 065	96 59 178 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
TRAMO DE CABLE W310	96 59 180 08	7	1	2 533 065	96 59 178 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
TRAMO DE CABLE W34	96 26 236 08	(34)	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
TRAMO DE CABLE W400	96 48 425 08	1	1	2 780 952	91 68 722 08	ADAPTADOR REGISTRADOR
TRAMO DE CABLE W491	96 59 290 08	3	1	2 932 230	96 59 275 08	MÓDULO DE RESISTENCIA PR
TRAMO DE CABLE W500	96 58 090 08	1	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TRAMO DE CABLE W501	96 58 091 08	16	1	2 920 001	96 57 828 08	LISTA DE CABLES PLAT.GIR.
TRAMO DE CABLE W512	96 50 308 08	(15)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TRAMO DE CABLE W554	96 72 125 08	2	1	2 780 870	91 70 947 08	REGULADOR DE TENSIÓN DE
TRAMO DE CABLE W597	96 54 381 08	10	1	2 780 236	91 57 759 08	ALIMENTACION EXTERNA
TRAMO DE CABLE W6	96 70 478 08	(6)	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
TRAMO DE CABLE W8	96 70 477 08	(8)	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
TRAMO DE CABLE W900	96 51 431 08	130	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TRAMO DE CABLE W903	96 70 651 08	19	1	3 780	91 57 742 08	FARO DE TRAB. TRAMO BASE
TRAMO DE CABLE W905D	96 49 708 08	198	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TRAMO DE CABLE W911	96 51 439 08	150	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TRAMO DE CABLE W916	96 53 651 08	420	1	3 930 006	96 52 342 08	SIST. ELÉCTR. MECAN. EXTEN
TRAMO DE CABLE W921	96 70 647 08	120	1	3 930 007	96 71 720 08	CAJA BORNAS
TRAMO DE CABLE W930	96 51 862 08	120	1	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TRAMO TELESC.1 PREM.	91 49 755 08	2	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.2 PREM.	91 49 757 08	3	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.3 PREM.	91 49 758 08	4	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.4 PREM.	91 49 759 08	5	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.5 PREM.	91 49 760 08	6	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMPILLA	10 01 239 4	8	1	9 739 268	97 39 268	RETORNO ESCAPE
TRANSF. ANILLOS ROZANTES	96 47 630 08	1	1	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TRANSFORMADOR DE ANILL	91 53 609 08	52	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TRANSFORMADOR DE COLEC	10 42 460 9	1	1	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
TRANSM. CARR. ARR. INT.F.	96 64 793 08	1	1	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
TRANSMISION ANGULAR	52 11 034 08	66	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TRANSMISOR	96 62 002 08	10	1	3 100	91 58 101 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRANSMISOR DE INCLINACI	10 80 206 2	12	1	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
TRANSMISOR DE LONG. DE C	10 80 206 4	20	1	3 930 374	96 64 731 08	MONT. TRANSM. TRAMO BAS
TRANSMISOR DE LONGITUD	11 17 018 5	2	1	X1080206	10 80 206 4	TRANSMISOR DE LONG. DE
TRANSMISOR DE PEDAL 180°	10 34 348 4	35	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TRANSMISOR DE PEDAL 180°	10 34 348 4	10	2	2 533 050	96 90 150 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
TRANSMISOR DE REVOL. CO	90 76 534	21	1	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
TRANSMISOR DE REVOL. CO	90 79 185	20	1	9 739 257	97 39 257	MONTAJE TACOMETRO
TRANSMISOR DE REVOL. CO	90 79 186	21	1	9 739 257	97 39 257	MONTAJE TACOMETRO
TRANSMISOR DE REVOL. CO	90 79 206	20	2	X1011969	10 11 969 8	SENSOR REGULACION MOTO
TRANSMISOR TEMP. ACEITE	96 20 863 08	14	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TRANSMISOR TEMP. ACEITE	96 20 863 08	13	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TRAVIESA 2.5X692X253 ALMG3	97 56 116 08	4	1	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TRIANGULO DE AVERIA 430X	10 04 476 2	1	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
TROZO DE LATIGUILLO 18X5	59 10 621 08	49	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TROZO DE LATIGUILLO 18X5	59 10 621 08	49	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TUBERIA	10 01 274 7	28	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TUBERIA	10 11 549 1	2	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TUBERIA	10 11 564 1	7	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	10 11 564 2	4	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	10 11 564 4	3	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TUBERIA	10 11 573 8	6	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	10 11 574 1	10	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	10 11 599 0	8	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	10 11 599 1	2	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	10 11 600 9	3	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA	90 79 091	1	1	9 079 092	90 79 092	ANEJO TUBERIA
TUBERIA 10X1	10 11 578 1	9	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 10X1	10 11 578 2	5	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 22X1,5	10 11 914 2	3	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
TUBERIA 444	10 11 573 9	1	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 6X1	90 78 984	10	1	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TUBERIA ACEITE LUBRICANTE	10 11 834 3	12	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUBERIA APUNTALADO LTM 1	96 69 137 08	4	1	1 973	91 68 655 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 03 574 7	6	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 03 574 7	6	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 22 276 7	2	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 22 276 8	9	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 22 276 9	13	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 22 277 3	6	1	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 22 277 4	7	1	9 739 282	97 39 282	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 22 277 5	21	1	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 28 515 3	10	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 65 257 5	8	1	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 65 258 2	18	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 65 260 3	2	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 65 260 4	20	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 65 261 0	10	1	9 739 500	97 39 500	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 67 866 7	11	1	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	10 67 866 9	18	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
TUBERIA COMBUSTIBLE	90 78 935	1	1	X1011569	10 11 569 6	RETORNO ACEITE FUGA
TUBERIA COMBUSTIBLE	97 39 288	131	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIA COMBUSTIBLE	97 39 503	131	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIA COMBUSTIBLE 13X8	10 10 035 2	5	2	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TUBERIA DE ACEITE	97 39 118	65	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	10 11 628 1	8	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	10 22 275 9	1	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	10 28 515 7	23	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	10 67 866 6	28	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	97 39 281	105	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	97 39 282	107	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	97 39 500	107	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE PREMON	90 80 853	25	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE AGUA REFRIGE	10 01 230 4	2	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TUBERIA DE AGUA REFRIGE	10 01 230 9	34	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TUBERIA DE AGUA REFRIGE	10 01 231 1	1	1	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TUBERIA DE AGUA REFRIGE	10 01 231 4	1	1	9 739 127	97 39 127	TUBERÍA PURGA AGUA
TUBERIA DE ESCAPE	10 01 240 0	7	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TUBERIA DE ESCAPE	10 22 237 3	4	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TUBERIA DE ESCAPE	10 22 237 6	10	1	9 739 269	97 39 269	RETORNO ESCAPE
TUBERIA DIRECCION LTM 113	96 91 882 08	4	1	1 432	91 78 585 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
TUBERIA ELASTICA DE EJE L	96 69 133 08	4	1	1 971	91 68 656 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
TUBERIA FLEXIBLE	51 05 017 08	300	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
TUBERIA FLEXIBLE DN10 1200	10 11 573 5	1	1	X1011573	10 11 573 6	MANGUERA COMBUSTIBLE
TUBERIA FLEXIBLE MECANISM	96 73 404 08	10	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBERIA FLEXIBLES	96 51 074 08	10	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
TUBERIA FLEXIBLES AIRE AC	96 39 887 08	500	1	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
TUBERIA FLEXIBLES AIRE A	96 54 690 08	500	1	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
TUBERIA FLEXIBLES CHASIS	91 68 645 08	60	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TUBERIA FLEXIBLES DESAIR	96 38 279 08	10	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C	91 50 003 08	63	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A	96 61 580 08	10	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBERIA FLEXIBLES SUPER	91 60 308 08	161	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TUBERIA FLEXIBLES TELE	96 61 523 08	10	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
TUBERIA INSTALACION AIRE	96 69 131 08	4	1	1 950	91 78 600 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
TUBERIA INYECCION	10 22 274 7	10	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TUBERIA INYECCION	90 80 410	215	1	X1011709	10 11 709 3	JR TOBERA INYEC.
TUBERIA INYECCION	90 80 410	215	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
TUBERIA INYECCION R-MOTO	10 22 274 5	8	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TUBERIA INYECCION R-MOTO	10 22 274 6	9	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TUBERIA PURGADORA	10 01 213 3	11	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TUBERIA PURGADORA	10 22 232 7	17	1	9 739 291	97 39 291	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TUBERIA PURGADORA	10 22 232 7	17	1	9 739 388	97 39 388	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
TUBERIA PURGADORA	10 29 720 3	1	1	9 739 322	97 39 322	JR TUBERÍA
TUBERIA PURGADORA MS	10 46 776 8	12	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TUBERIA PURGADORA ST	10 46 776 6	10	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBERIA PURGADORA ST	10 46 776 7	11	1	X1030081	10 30 081 9	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	10 11 573 7	212	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	97 39 292	97	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	97 39 501	97	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERIAS GRUPO ACCIONAM	96 52 494 08	6	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBERÍA DE RETORNO DE A	10 22 236 5	6	1	9 739 273	97 39 273	RADIADOR ACEITE MONTAJE
TUBERÍA DE RETORNO DE A	10 28 505 0	31	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUBERÍA DE RETORNO DE AC	10 11 790 5	1	1	9 080 853	90 80 853	TUBERIA DE ACEITE PREMO
TUBERÍA DE RETORNO DE AC	10 11 901 9	5	1	X1011989	10 11 989 7	JR TUBERÍA RETORNO DE A
TUBERÍA IMPULSIÓN	10 01 229 2	41	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUBERÍA IMPULSIÓN	10 34 309 5	6	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TUBERÍA IMPULSIÓN	94 01 508 6	6	1	9 401 433	94 01 433 2	CILINDRO DE CONTRAPESO
TUBERÍA PURGA AGUA	97 39 127	170	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBERÍAS CHASIS	91 69 521 08	61	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR	91 61 437 08	163	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TUBERÍAS TELE.	96 61 524 08	11	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
TUBO	10 11 375 8	914	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TUBO	10 11 378 9	1093	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TUBO	10 11 382 9	2724	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TUBO	11 18 240 5	225	1	X1004082	10 04 082 3	ENGRANAJE DE DIRECCION
TUBO	11 18 240 6	226	1	X1004082	10 04 082 3	ENGRANAJE DE DIRECCION
TUBO	57 08 274 08	4	1	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
TUBO	57 18 128 08	30	1	5 718 088	57 18 088 08	MEMORIA
TUBO	97 57 444 08	14	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TUBO 10X1,5X10 E235+N VER	94 32 517 08	13	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUBO 10X1,5X18 E235+N VER	94 92 979 08	12	1	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUBO 114,3X6,3X132 S355J2H	95 31 623 08	3	1	3 280	91 49 942 08	2ª POLEA DORSAL INSTALAC
TUBO 12X1,5X1252 E235+N	97 33 883 08	(299)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO 12X1,5X598 E235+N	97 59 237 08	(298)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO 15.0X24 S355J2G3C+C	97 18 057 08	19	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TUBO 16.0X30 E235+N	97 60 496 08	25	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO 16.0X570 E235+N	97 05 045 08	10	1	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TUBO 16X2X70 E235+N VERZ	94 61 046 08	14	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO 18.0X622 X5CRNI18-10	97 00 854 9	1	1	2 790 024	96 67 077 08	SUJETAESPEJO PREM.
TUBO 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	9	5	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TUBO 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	37	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TUBO 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	36	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TUBO 21.3X8 S355J2H FE//ZN	97 56 840 08	21	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUBO 25.0X280 E355+N	97 61 612 08	12	3	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUBO 25.0X285 E355+N	97 57 597 08	12	3	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUBO 25X3X55 E355+N VERZ	94 17 520 08	(3)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBO 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	9	0.5	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TUBO 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	17	0.6	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TUBO 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	22	0.6	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TUBO 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	35	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TUBO 30X4X15 E355+N VERZ	93 48 135 08	91	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUBO 31,8X2,6X67 S355J2H FE	94 12 503 08	49	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUBO 31,8X2,6X72 S355J2H FE	94 39 165 08	49	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUBO 35X2X665 X5CRNI1810	95 70 053 08	30	1	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
TUBO 60X2X1003 E235+N	97 00 935 08	610	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO 60X2X1016 X5CRNI18-1	97 55 020 08	880	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO 60X2X1048 X5CRNI18-1	97 55 063 08	881	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO 60X2X1356 E235+N	97 33 893 08	612	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO 74X6,95X76 S355J2H	93 99 637 08	12	1	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
TUBO 8X1X6 E235+N VERZ	95 61 580 08	19	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	96 38 921 08	21	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	96 39 023 08	10	1	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	97 36 412 08	200	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	97 36 413 08	201	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE R	10 11 707 2	220	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO ASPIRADOR ANEJO R-	97 39 270	112	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBO COLECTOR	92 78 922 08	303	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO COLECTOR FE//ZN20//C	92 59 332 08	20	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TUBO COLECTOR VERZ SPF	10 03 310 9	311	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO CONSTR. SOLD.	96 28 543 08	118	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUBO CONSTR. SOLD.	96 34 985 08	68	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUBO CPL. 10X1,5X1074	96 42 493 08	917	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X143	96 65 583 08	638	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X1508	96 42 497 08	921	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X1869	96 42 494 08	918	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X2123	96 41 781 08	986	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X2191	96 41 777 08	982	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X264	96 26 031 08	611	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X272	96 42 490 08	914	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X303	96 34 811 08	481	1	3 975 302	96 61 524 08	TUBERÍAS TELE.
TUBO CPL. 10X1,5X347	96 42 498 08	922	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X428	96 42 492 08	916	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X600	96 42 491 08	915	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X600	96 42 496 08	920	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X610	96 42 520 08	482	1	3 975 302	96 61 524 08	TUBERÍAS TELE.
TUBO CPL. 10X1,5X655	96 42 499 08	923	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X656	96 41 787 08	992	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X690	96 42 521 08	483	1	3 975 302	96 61 524 08	TUBERÍAS TELE.
TUBO CPL. 10X1,5X692	96 42 495 08	919	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X881	96 41 778 08	983	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1049	96 41 757 08	962	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1050	96 41 773 08	978	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1121	96 41 774 08	979	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1129	96 41 769 08	974	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1157	96 41 770 08	975	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1575	96 41 768 08	973	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1585	96 41 767 08	972	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1635	96 41 771 08	976	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X165	96 48 850 08	470	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X1669	96 41 772 08	977	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1779	96 41 776 08	981	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1826	96 41 775 08	980	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1932	96 41 788 08	519	12	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1956	96 41 761 08	966	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X2040	96 41 762 08	967	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X2238	96 41 782 08	987	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X2282	96 41 779 08	984	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X2447	96 53 029 08	464	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X2521	96 53 027 08	462	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X2607	96 53 030 08	465	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X2951	96 53 028 08	463	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X441	96 41 786 08	991	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X537	96 41 765 08	970	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X726	96 41 766 08	971	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X740	96 41 763 08	968	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X796	96 41 764 08	969	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X864	96 41 780 08	985	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X866	96 41 785 08	990	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X891	96 41 760 08	965	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X949	96 41 758 08	963	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X959	96 41 759 08	964	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1460	96 41 784 08	989	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X880	96 41 783 08	988	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1014	96 41 822 08	900	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1171	96 41 804 08	712	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO CPL. 16X2X1293	96 41 827 08	905	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1324	96 41 829 08	907	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1481	96 42 486 08	910	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1493	96 42 488 08	912	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1507	96 41 806 08	714	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1620	96 42 485 08	909	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1636	96 41 823 08	901	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1722	96 41 808 08	716	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1769	96 41 807 08	715	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1955	96 42 489 08	913	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1968	96 41 828 08	906	2	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2042	96 41 825 08	903	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2149	96 41 803 08	711	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2320	96 42 487 08	911	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2498	96 41 830 08	908	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X344	96 41 795 08	703	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X370	96 41 801 08	709	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X603	96 41 805 08	713	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X690	96 41 802 08	710	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X704	96 41 826 08	904	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X834	96 41 824 08	902	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1169	96 41 809 08	717	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1416	96 41 748 08	953	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1435	96 41 810 08	718	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1474	96 41 819 08	727	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1561	96 41 811 08	719	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1699	96 41 749 08	954	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X188	96 35 351 08	(191)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO CPL. 18X1,5X1895	96 41 820 08	728	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X246	96 25 461 08	640	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X2557	96 41 750 08	955	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X280	96 41 796 08	704	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X319	96 35 350 08	(190)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO CPL. 18X1,5X482	96 41 814 08	722	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X4980	96 19 345 08	802	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X534	96 41 790 08	800	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X563	96 41 818 08	726	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X580	96 41 791 08	801	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X995	96 41 821 08	729	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X3X234	96 25 873 08	625	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1100	96 41 799 08	707	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1215	96 41 794 08	702	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1217	96 41 756 08	961	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1269	96 41 792 08	700	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1275	96 41 755 08	960	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1308	96 41 797 08	705	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1575	96 41 754 08	959	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1613	96 41 746 08	951	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1660	96 41 751 08	956	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1700	96 41 800 08	708	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1735	96 41 747 08	952	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1742	96 42 547 08	958	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1975	96 41 793 08	701	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X2895	96 41 798 08	706	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X350	96 42 500 08	924	2	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X463	96 25 875 08	627	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X971	96 41 752 08	957	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X1000	96 41 816 08	724	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X1458	96 41 813 08	721	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X1605	96 41 817 08	725	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO CPL. 22X2,5X2955	96 41 815 08	723	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X370	96 41 812 08	720	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X400	96 25 874 08	626	1	1 998	91 69 521 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X676	96 52 770 08	(297)	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO CPL. 38X5X1097	96 60 169 08	469	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X1477	96 60 171 08	472	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X1477	96 60 172 08	473	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X189	96 60 175 08	477	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X192	96 60 167 08	480	3	3 975 302	96 61 524 08	TUBERÍAS TELE.
TUBO CPL. 38X5X314	96 64 047 08	475	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X749	96 60 170 08	471	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X855	96 60 173 08	474	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X859	96 60 168 08	468	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X5X992	96 60 174 08	476	1	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 42X3X1600	96 53 036 08	479	2	2 998	91 61 437 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO DE AGUA SPF	97 36 410 08	202	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO DE ASPIRACION SPF	96 38 852 08	2	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TUBO DE ASPIRACIÓN-ACEIT	97 45 587 08	204	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO DE ASPIRACIÓN-ACEITE	97 30 210 08	4	1	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TUBO DE ASPIRACIÓN-ACEIT	97 38 614 08	203	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUBO DE ESCAPE	10 01 273 7	21	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUBO DE ESCAPE	10 11 791 4	1	1	X1011810	10 11 810 1	MONTAJE TUBO DE ESCAPE
TUBO DE ESCAPE	10 22 237 7	1	1	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
TUBO DE ESCAPE	10 22 271 6	3	1	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
TUBO DE ESCAPE	10 22 271 7	4	1	9 739 252	97 39 252	TUBO DE ESCAPE
TUBO DE ESCAPE	97 39 252	180	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBO DE ESCAPE	97 56 513 08	102	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TUBO DE ESCAPE	97 56 948 08	103	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TUBO DE ESCAPE	97 62 226 08	104	1	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TUBO DE ESCAPE 114,3 EDEL	10 41 058 1	3	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TUBO DE ESCAPE EDELSTAH	10 04 531 7	2	1	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TUBO DE PRESION	10 22 273 9	1	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
TUBO DE PRESION	97 39 369	101	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBO DE PROTECCION	11 21 235 6	11	1	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
TUBO DE RETORNO RD50X350	97 36 257 08	4	2	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TUBO DE RIEGO	57 17 959 08	400	1	9 629 005	96 29 005 08	CAJA GP
TUBO DE RIEGO	57 18 743 08	420	1	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
TUBO DE RIEGO	57 18 744 08	430	1	5 718 727	57 18 727 08	CARCASA REDUCTOR
TUBO DIN 73378 6X1,5 PA 12-H	77 43 737 08	17	40	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
TUBO ENCHUFABLE	10 01 273 3	17	1	9 739 255	97 39 255	CONEXIÓN CONDUCTOS AGU
TUBO ENCHUFABLE	60 72 268 08	57	2	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUBO FLEX. COMPL. FC510 5,3	96 42 720 08	887	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX. COMPL. GH134 3	96 40 948 08	1882	1	1 831 009	96 39 887 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,17	96 20 171 08	315	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,32	92 60 418 08	210	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,33	96 51 987 08	332	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,34	92 67 113 08	(1376)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,36	92 80 401 08	327	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,37	92 87 127 08	329	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,3M	96 40 968 08	323	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,4M	92 60 969 08	1368	1	2 975 059	96 51 074 08	TUBERIA FLEXIBLES
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,52	92 84 521 08	644	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,74	96 51 985 08	316	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,86	92 63 792 08	(1377)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,8M	92 64 559 08	645	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,9M	92 61 117 08	328	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 1,2M	96 49 502 08	354	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 1,65	92 60 596 08	965	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 2,85	92 61 356 08	209	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,7M	92 67 093 08	(1374)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 4,4M	92 80 452 08	325	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,34	96 18 583 08	968	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,54	96 46 108 08	309	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,74	96 26 388 08	206	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,8M	96 33 353 08	(1384)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,9M	92 63 857 08	888	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 2,8M	92 69 705 08	975	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 4,3M	92 11 818 08	313	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,56	92 20 319 08	(1372)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,56	92 20 319 08	(1373)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,58	92 21 562 08	902	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,6M	92 31 915 08	903	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,72	92 60 294 08	906	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,9M	92 20 336 08	901	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,06	96 51 984 08	312	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,0M	92 20 335 08	900	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,22	92 29 084 08	908	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,25	92 56 570 08	306	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,85	92 37 031 08	905	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,9M	92 43 449 08	904	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,75	92 35 944 08	907	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 3,2M	92 23 927 08	305	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,12	96 65 709 08	507	2	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,19	96 55 621 08	279	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,22	96 47 769 08	508	2	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,23	96 51 979 08	201	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,27	96 42 755 08	321	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,31	96 28 577 08	319	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,34	96 41 975 08	701	8	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36	92 76 020 08	207	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36	96 29 666 08	540	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36	96 42 721 08	913	8	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36	96 51 986 08	320	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,46	92 88 622 08	969	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,48	92 30 149 08	643	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	92 12 554 08	483	1	3 975 301	96 61 523 08	TUBERIA FLEXIBLES TELE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	96 33 336 08	702	8	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,54	92 80 101 08	502	4	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,56	92 12 623 08	642	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,56	92 80 302 08	353	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,58	92 84 707 08	347	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,58	92 93 262 08	550	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,63	96 42 727 08	506	4	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,66	92 26 883 08	953	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,68	92 76 793 08	341	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,6M	92 76 988 08	348	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,76	92 84 593 08	340	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,82	96 29 607 08	570	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,83	96 42 726 08	505	2	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86	92 87 659 08	357	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86	92 93 260 08	573	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86	96 41 973 08	569	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,86	96 42 725 08	504	2	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,92	92 95 753 08	956	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,98	96 25 340 08	558	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	92 87 133 08	574	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	92 87 133 08	955	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	92 92 213 08	954	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,02	96 41 971 08	559	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,08	96 34 602 08	957	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	92 80 300 08	358	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,12	92 26 302 08	578	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,12	96 34 594 08	611	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,14	96 34 624 08	567	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,16	92 65 601 08	572	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,1M	92 87 134 08	551	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,1M	92 87 134 08	579	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,22	96 30 020 08	958	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,26	92 09 977 08	571	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,26	96 42 724 08	503	4	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	92 36 053 08	556	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	92 36 053 08	566	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	92 80 131 08	552	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	96 44 849 08	359	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,38	92 93 199 08	577	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,3M	92 80 130 08	555	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,48	96 19 517 08	308	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,4M	96 51 981 08	204	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,5M	96 28 611 08	343	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,7M	92 68 663 08	344	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 11,6	92 64 870 08	925	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,15	92 12 544 08	646	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,15	92 12 544 08	974	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,1M	92 76 734 08	914	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,2M	96 42 741 08	482	1	3 975 301	96 61 523 08	TUBERIA FLEXIBLES TELE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,3M	92 96 387 08	481	1	3 975 301	96 61 523 08	TUBERIA FLEXIBLES TELE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,3M	96 47 677 08	336	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,45	92 76 964 08	337	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,55	92 26 889 08	317	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,65	92 80 489 08	360	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,7M	92 76 745 08	915	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,8M	92 95 636 08	912	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,0M	96 51 980 08	211	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,1M	92 93 793 08	561	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,1M	96 51 989 08	339	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,2M	92 09 059 08	562	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,2M	96 51 988 08	338	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,3M	92 93 117 08	564	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,3M	96 41 972 08	563	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,4M	92 88 899 08	916	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 7,3M	92 81 098 08	928	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE	96 39 272 08	(609)	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,18	92 09 760 08	917	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,19	96 51 993 08	356	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,22	92 02 441 08	200	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,32	92 76 407 08	326	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,33	96 17 181 08	322	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	92 60 954 08	324	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	92 67 639 08	334	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	92 77 801 08	653	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	96 27 593 08	967	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	96 52 002 08	1366	1	2 975 059	96 51 074 08	TUBERIA FLEXIBLES
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,52	96 26 417 08	307	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,58	92 60 434 08	966	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,5M	92 62 890 08	203	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,5M	92 69 867 08	963	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,8M	92 97 542 08	(1382)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,96	92 66 069 08	352	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	92 76 814 08	568	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	92 76 814 08	349	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	92 80 150 08	641	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,02	96 52 050 08	330	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,04	92 66 067 08	310	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,06	96 41 979 08	880	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,0M	92 64 654 08	(1383)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,22	96 46 880 08	331	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,24	92 96 467 08	1367	1	2 975 059	96 51 074 08	TUBERIA FLEXIBLES
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,3M	92 60 567 08	640	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,3M	92 60 577 08	355	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,44	92 97 459 08	575	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,46	92 88 823 08	560	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,5M	92 84 720 08	700	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,65	92 97 200 08	918	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,7M	96 41 969 08	980	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,8M	96 76 496 08	648	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,0M	92 67 095 08	891	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,0M	92 80 431 08	318	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,2M	92 70 312 08	647	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,2M	96 35 952 08	214	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,35	92 73 976 08	890	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,35	92 96 482 08	351	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,5M	92 80 190 08	205	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,5M	92 88 818 08	333	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,1M	96 41 980 08	881	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,2M	92 36 029 08	314	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,3M	92 70 439 08	311	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,6M	92 60 431 08	335	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,0M	92 84 565 08	976	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,6M	96 24 558 08	973	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,6M	96 26 886 08	212	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 5,2M	92 07 176 08	961	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 5,7M	92 07 212 08	982	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 6,3M	96 26 416 08	962	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 6,5M	96 42 861 08	960	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 7,6M	96 39 222 08	213	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 8,1M	96 41 970 08	981	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BLAU	92 51 852 08	10	1	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	96 35 613 08	588	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	96 38 239 08	584	6	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0	96 34 564 08	581	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0	96 35 943 08	580	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	96 35 970 08	583	4	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	92 68 492 08	586	8	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	96 41 977 08	587	4	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	92 32 519 08	582	2	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. FC510 6,0	96 39 284 08	886	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. GH134 0,	96 38 196 08	1104	1	2 831 030	96 54 690 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 0,7	96 37 122 08	1103	1	2 831 030	96 54 690 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 1,1	96 37 121 08	1102	1	2 831 030	96 54 690 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 2,6	96 37 108 08	1590	1	1 831 009	96 39 887 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 3,0	96 38 575 08	1880	1	1 831 009	96 39 887 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 3,2	96 37 109 08	1591	1	1 831 009	96 39 887 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 3,6	96 38 605 08	1881	1	1 831 009	96 39 887 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 6,3	96 41 959 08	1100	1	2 831 030	96 54 690 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH134 8,3	96 41 960 08	1101	1	2 831 030	96 54 690 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,	92 97 528 08	361	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,	96 51 990 08	362	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,7	92 44 760 08	300	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,7	96 51 983 08	304	2	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,	92 44 638 08	301	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,	92 96 230 08	480	3	3 975 301	96 61 523 08	TUBERIA FLEXIBLES TELE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,3	92 07 150 08	(1371)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,5	92 15 379 08	(1370)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,	92 55 189 08	(1380)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBO FLEX.COMPL. GH506 2,0	92 87 533 08	(1381)	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBO FLEX.COMPL. GH506 4,0	96 52 001 08	(1375)	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,	96 55 642 08	363	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,	96 55 643 08	364	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,	96 61 454 08	303	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH663 0,	96 61 453 08	302	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH735 3,	96 42 723 08	501	4	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. GH735 3,	96 42 722 08	500	8	1 997 050	91 50 003 08	TUBERIA FLEXIBLES LARGU. C
TUBO FLEX.COMPL. HPC 0,9M	96 51 991 08	379	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. HPC 4,0M	92 19 991 08	378	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. ROT	92 51 853 08	11	1	2 792	91 49 910 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TUBO FLEX.COMPL. TFS 0,6M	92 12 586 08	622	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. TFS 1,5M	96 23 354 08	549	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. X1000	92 60 678 08	350	1	2 997	91 60 308 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,26M	96 41 976 08	703	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,52M	96 38 532 08	909	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,56M	92 97 483 08	911	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,96M	92 08 953 08	964	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 1,38M	96 41 974 08	576	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 11,2M	92 66 657 08	926	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 2,7M	92 11 856 08	910	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 3,2M	96 42 860 08	610	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 5,5M	96 41 967 08	959	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 5,5M	96 41 968 08	970	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 8,1M	92 06 029 08	927	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL.FREN.MANGU	96 41 978 08	589	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.ESPIRAL ASPIR. N	77 42 331 08	889	1	1 997	91 68 645 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.LLENADO NEUM.	52 01 904 08	67	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
TUBO FLEX.PURGA ACEITE	10 03 229 7	68	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
TUBO GUIA	10 22 236 3	1	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
TUBO GUIA	90 79 532	2	1	9 079 812	90 79 812	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
TUBO GUIA DE CABLE DN25X	11 12 420 8	225	1.61	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN30X	11 12 420 9	226	1.23	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN35X	11 12 421 0	227	1.63	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN40X	11 12 421 1	228	3.25	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN40X	11 12 421 1	228	0.55	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
TUBO GUIA DE CABLE DN50X	11 12 421 2	229	0.5	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
TUBO ONDULADO DN8,5 PP-	10 02 122 9	15	20	1 920	91 68 644 08	SISTEMA EL. CHASIS
TUBO PARA ASPIRACION DE A	97 39 256	110	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
TUBO PARA ASPIRACION DE	10 11 707 0	1	1	X1011707	10 11 707 2	TUBO ASPIR.AIRE MONTAJE
TUBO PARA ASPIRACION DE A	96 27 802 08	3	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TUBO RO30X3X 740 ALMG4.5M	97 93 268 08	37	1	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUBO TECALAN 12 PA12 PHLY	11 34 045 6	9	0.9	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TUBULADURA ANGULAR PRE	96 32 091 08	22	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TUBULADURA COMPL. DN51	96 32 075 08	21	1	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TUBULADURA PREM.	92 98 689 08	56	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUBULADURA PREM.	92 98 689 08	8	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
TUBULADURA PREM. 35	92 96 093 08	7	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
TUERCA	10 04 013 7	6	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
TUERCA	10 21 961 8	2	1	7 029 305	70 29 305	VALVULA LIMITADORA DE PR
TUERCA	10 42 913 6	(2)	2	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
TUERCA	57 00 099 08	19	1	5 026 126	50 26 126 08	VÁLVULA SOLENOIDE
TUERCA	70 27 459	160	2	5 113 020	51 13 020 08	VALVULA DE PASO
TUERCA ALMENADA	11 18 260 1	2	2	5 123 930	51 23 930 08	CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN
TUERCA ALMENADA DIN 937	57 07 175 08	1	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
TUERCA ALMENADA DIN 937	57 07 175 08	1	1	X1003631	10 03 631 5	CILINDRO DE DIRECCION

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA C/RANURA	52 11 932 08	21	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TUERCA C/RANURA M38X1,5	57 01 101 08	9	1	5 701 090	57 01 090 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
TUERCA C/RANURA M42X1,5 4	93 87 608 01	60	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
TUERCA C/RANURA M55X2	51 46 139 08	9	1	5 146 129	51 46 129 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
TUERCA C/RANURA M70X2 C4	92 75 302 01	13	1	9 691 012	96 91 012 01	ACCIONAMIENTO DE GIRO
TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	10 46 691 4	160	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	10 46 691 4	173	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA CIEGA RD36X3 SPF	10 46 691 5	165	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA CIEGA RD79X4 SPF	10 46 691 7	168	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA CON BRIDA M40X1,5	41 30 122 08	15	2	1 450 005	96 30 082 08	COJINETE INTERMEDIO
TUERCA CON COLLAR SEAL	70 05 072	6	1	X1011795	10 11 795 1	VALVULA REGULACION TERMI
TUERCA DE DOS AGUJEROS A	11 00 555 4	21	1	X1030300	10 30 300 7	PREFILTRO COMBUSTIBLE
TUERCA DE EMBUTIR M36X1,	53 00 411 08	445	1	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	3	1	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	445	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	550	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	445	1	X1033159	10 33 159 7	PUENTE TRASERO
TUERCA DE EMBUTIR M52X1,	57 17 682 08	1002	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TUERCA DE RUEDA DIN 74361-	52 03 035 08	2	20	1 422	91 53 379 08	NEUMATICOS
TUERCA DE SOMBRERETE DI	41 21 001 08	6	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
TUERCA DE SOMBRERETE DI	10 21 936 1	9	3	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TUERCA DE SOMBRERETE D	69 10 351 08	162	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA DE SOMBRERETE D	40 02 886	25	4	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6	41 25 326 08	51	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6	41 25 326 08	306	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TUERCA EJE	10 44 062 5	59	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EN JAULA M5	41 30 026 08	263	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M5	41 30 026 08	110	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA EN JAULA M5 ST	10 45 528 1	27	6	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TUERCA EN JAULA M6	41 30 027 08	44	4	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	81	24	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	11	6	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	50	3	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	351	9	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TUERCA EN JAULA M6	41 30 029 08	51	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 029 08	75	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 029 08	54	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 030 08	142	8	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M6	41 30 030 08	6	6	1 811 035	96 26 210 08	CONSOLA DE TECHO COMPL.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 030 08	6	4	1 811 109	96 22 361 08	CUBIERTA PREM.
TUERCA EN JAULA M8	41 30 031 08	14	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
TUERCA EN JAULA M8	41 30 034 08	22	1	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TUERCA EN JAULA M8	41 30 034 08	355	8	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUERCA EN JAULA M8 A2/ST	41 30 032 08	10	8	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
TUERCA EN JAULA M8 A2/ST	41 30 032 08	61	8	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA EN JAULA M8 A2/ST	41 30 032 08	20	4	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TUERCA GANCHO CARGAS D	10 28 823 9	2	1	9 161 249	91 61 249 08	GANCHO POLIPASTO
TUERCA HERMITIZANTE M12	73 81 226	8	1	X1011583	10 11 583 7	JJ MOTOR DIESEL
TUERCA HERMITIZANTE M12	73 81 226	3	1	X1011801	10 11 801 3	JJ SOPORTE GRUPO
TUERCA HERMITIZANTE M12	73 81 226	3	1	X1011801	10 11 801 4	JJ SOPORTE GRUPO
TUERCA HERMITIZANTE M6	51 07 534 08	10	1	5 711 301	57 11 301 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TUERCA HERMITIZANTE M6	51 07 534 08	11	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
TUERCA HERMITIZANTE M8	51 07 417 08	21	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TUERCA HEX.CON COLLAR	10 22 273 2	6	4	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUERCA HEX.CON COLLAR M	10 01 725 1	14	1	9 739 190	97 39 190	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TUERCA HEXAGONAL AEHNL.	11 00 444 4	33	2	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL BM18X	10 22 275 3	6	1	9 739 278	97 39 278	ELEMENTOS MONTAJE
TUERCA HEXAGONAL DIN 137	10 41 109 5	5	2	X1021997	10 21 997 8	ARRANCADOR
TUERCA HEXAGONAL DIN 137	10 41 109 4	3	1	X1021997	10 21 997 8	ARRANCADOR
TUERCA HEXAGONAL DIN 982	11 34 753 0	32	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	38	8	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	228	3	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	27	6	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	17	3	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	32	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	9	1	2 920 362	96 62 009 08	SIST. ELÉCTR. FARO DE TRAB
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	5	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	10 40 972 6	13	2	1 430	91 49 969 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	10 40 972 6	310	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 012 08	14	8	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 012 08	11	2	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 012 08	11	2	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 012 08	226	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 012 08	10	2	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	12	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	57	3	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 014 08	15	4	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 020 08	34	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	14	2	1 411 001	96 91 191 08	REDUC.DISTR.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 420	91 49 964 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 421	91 49 966 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 423	91 56 968 08	3 EJE C.SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	10	12	1 424	91 49 968 08	4 Y 5 EJE C.SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	3	4	1 683 100	91 40 089 08	ACOPLAMIENTO DE MANIOBR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	267	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	3	1	2 270	91 53 745 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	7	1	2 340 006	91 53 746 08	RECIP.DE ACEITE COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	66	4	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 001 08	12	2	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	235	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	7	8	1 811 037	96 19 628 08	CONSOLA DE TECHO PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	23	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	21	8	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	64	1	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	73	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	5	3	3 780 265	96 70 515 08	ADVERTENCIA VIENTO PRE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 029 08	12	6	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	189	3	1 830 008	96 70 487 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	5	2	1 860 131	96 42 273 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	6	2	1 860 132	96 42 274 08	CUBIERTA LARGUERO CORR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	45	8	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	5	1	2 780 851	96 24 498 08	ANTENA DE RADIO PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	9	1	2 780 852	96 25 783 08	MÓDULO GSM PREM.LICCON
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	10	3	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 008 08	7	4	X1028737	10 28 737 5	CIL.AMORTIGUACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 008 08	7	4	X1028737	10 28 737 6	CIL.AMORTIGUACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	18	16	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	22	4	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	22	20	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	22	20	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	8	6	1 668	91 71 304 08	SOPORTE DE MARCADO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	5	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	7	11	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	27	5	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	237	4	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	21	1	1 811 101	96 42 320 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	14	2	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	48	11	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	48	11	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	97	15	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	17	2	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	10	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	75	5	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	30	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	14	6	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	301	2	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 103	91 49 757 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 104	91 49 758 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 105	91 49 759 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	16	2	3 510 009	91 49 937 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	16	2	3 780 182	91 69 119 08	AVISO AÉREO Y VIENTO TELE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	20	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 030 08	156	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	16	12	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	41	6	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	26	23	1 541	91 68 662 08	CALEF. ADIC. CH
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	13	7	1 541 002	96 37 425 08	CALEF. ADIC. PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	3	12	1 643 001	96 38 764 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	6	12	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	4	6	1 663 008	96 21 866 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	5	2	1 681 020	96 36 221 08	MANDO VÁLVULA DE AIRE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	41	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	200	6	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	5	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	65	26	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	65	26	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	103	22	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	10	4	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	98	20	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	34	8	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	33	8	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	60	6	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	4	4	2 790	91 68 708 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	5	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	25	2	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	312	3	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	6	4	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	6	4	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	4	4	3 790 014	91 50 438 08	PIEZAS MEC.MONT. FAROS
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	301	2	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 031 08	46	16	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL EN 166	49 80 805	22	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL EN 166	49 80 805	4	3	X1011553	10 11 553 9	MONTAJE ARRANQUE MOTO
TUERCA HEXAGONAL EN 166	49 80 805	12	2	X1011997	10 11 997 6	ACC.SECUNDARIO MONTAJE
TUERCA HEXAGONAL EN 1661	41 24 006 08	190	4	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TUERCA HEXAGONAL EN 1661	10 42 433 3	225	4	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 105	41 18 804 08	11	4	1 412	91 33 714 08	MONTAJE TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 105	41 18 804 08	11	24	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TUERCA HEXAGONAL ISO 105	41 18 805 08	12	24	1 450	91 49 973 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 047 08	351	6	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 047 08	14	12	X1013918	10 13 918 0	GRUPO DE ACCIONAMIENTO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	22	9	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	29	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	18	8	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	13	6	2 102	91 55 946 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	352	3	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	9	4	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	32	2	2 502	91 72 031 08	PUESTO DE MANDO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	17	8	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	351	11	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	86	4	2 570 200	91 55 160 08	CONTRAP.RECAMB.MEC.ELE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	17	2	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	80	1	3 106	91 49 760 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	7	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	49 80 150	17	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	14	2	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	7	1	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	356	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	4	8	1 632	91 61 150 08	LARGUERO CORREDERO C.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	36	4	1 632 001	96 60 748 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	36	4	1 632 002	96 60 749 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	51	4	3 102	91 49 755 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	18	4	9 161 249	91 61 249 08	GANCHO POLIPASTO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	10	2	X1047077	10 47 077 8	EJE DE DIRECCION
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 157 08	267	2	3 930 364	96 51 144 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 152 08	8	1	2 560	91 71 363 08	CONTRAPESO C.FIJACIÓN
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	51	8	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	50	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	3	4	1 860 127	96 40 018 08	PUERTA DCHA.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	12	4	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	5	4	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	9	4	2 780 090	91 72 525 08	VENTILADOR CALEFACTOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	40 00 379	13	1	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	40 00 379	42	1	X1011998	10 11 998 0	MONT.MAZO CABLES
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 044 08	351	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	11	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	14	10	1 663 020	96 21 868 08	CAJA DE CABLES PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	34	4	1 800	91 76 282 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	5	12	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	95	120	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	14	4	1 860 122	96 40 019 08	CAJA DE ALMACENAMIENTO C
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	75	25	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	4	2	1 930 001	96 47 630 08	TRANSF. ANILLOS ROZANTES
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	22	4	1 932 239	96 23 209 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	85	8	1 935	91 52 318 08	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓ
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	353	8	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	15	29	2 260 006	96 49 692 08	CAJA DE BATERÍA PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	5	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	6	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	28	10	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	352	2	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	22	4	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	26	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	5	2	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	(5)	2	2 920	91 57 645 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	6	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 608 05	2	4	2 920 052	96 48 157 08	INTERR.F.CARR. MONTAJE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	40 00 381	15	3	9 739 279	97 39 279	MONT.MAZO CABLES
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	350	16	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	16	2	2 510 072	96 44 614 08	CHAPALETA/TAPA DERECHA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	10	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	22	4	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	11	2	9 080 556	90 80 556	MONT.APARATO MANDO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	21	1	X1011914	10 11 914 1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑ
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	21	18	1 409	91 50 389 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	20	3	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	8	2	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	14	6	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	19	8	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	11	2	1 780 500	91 05 097 08	AVISO DE RETROCESO ACÚ
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	6	6	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLA ALIMENTAC. EXTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	221	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	114	80	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	84	3	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	5	2	1 920 368	96 31 378 08	CLAXON DOBLE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	63	4	1 932	91 57 520 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	6	2	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	6	2	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	351	6	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	6	2	2 270 002	96 49 296 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	14	4	2 450 022	96 39 560 08	MECANISMO ELEV. PRINC. PR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	25	2	2 510 030	96 50 319 08	REVEST PLATAFORMA GIRA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	350	14	2 510 031	96 71 371 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	17	2	2 510 053	96 50 321 08	CHAPALETA A LA IZQU PRE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	7	4	2 515	91 61 436 08	PROTECCIÓN ANTICAÍDA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	131	6	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	59	4	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	350	2	2 680	91 49 902 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	23	2	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	32	4	2 780 236	91 57 759 08	ALIMENTACION EXTERNA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	28	4	2 831	91 58 119 08	AIRE ACONDIC. SE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	19	2	2 932 152	96 58 697 08	ESTRUCTURA BASE CPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	5	4	2 984	91 53 758 08	RADIADOR ACEITE COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	4	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	10 33 095 3	8	2	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 17 004 08	5	3	1 930	91 53 609 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 17 006 08	19	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 17 010 08	16	1	2 500 100	91 57 386 08	MONTAJE CABINA PLATAF. G
TUERCA HEXAGONAL ISO 704	41 34 127 01	20	4	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
TUERCA HEXAGONAL ISO 704	41 34 127 01	99	3	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 704	41 34 127 01	22	6	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 704	40 02 564	78	6	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 704	40 02 564	12	4	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 123 01	(2)	6	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 19 003 05	(3)	5	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 19 003 05	112	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 19 003 05	36	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	7	10	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	(4)	1	1 780 333	91 56 750 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	352	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	18	10	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	39	2	3 330 080	96 64 305 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	5	2	3 780 947	96 70 495 08	FUEGO OBSTÁCULO PREMO
TUERCA HEXAGONAL ISO 867	41 15 205 08	7	8	1 420 001	96 37 826 08	1 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 867	41 15 205 08	7	8	1 421 001	96 37 827 08	2 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 867	41 15 205 08	7	4	1 423 001	96 52 850 08	3 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 867	41 15 205 08	7	4	1 424 001	96 37 829 08	4 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 867	41 15 205 08	7	4	1 424 010	96 37 830 08	5 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	59 15 592 08	4	1	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	59 15 592 08	26	1	2 533 066	96 49 355 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	59 15 592 08	3	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	57 03 377 08	21	1	X1042993	10 42 993 3	MOTOR HIDRAULICO DE EN
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	41 17 023 08	1063	2	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	49 80 793	6	2	1 420 074	96 24 312 08	PIEZAS MONT. TRANSDUCT
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	41 17 030 08	211	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL M10 8	10 01 427 8	10	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
TUERCA HEXAGONAL M10 8	10 01 427 8	5	1	9 739 169	97 39 169	MONT.COMPR.AIRE AC.
TUERCA HEXAGONAL M10 8	10 01 427 8	8	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL M10X1	10 01 255 7	11	2	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TUERCA HEXAGONAL M10X1	10 01 255 7	11	2	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TUERCA HEXAGONAL M12X1,	10 01 163 2	3	3	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
TUERCA HEXAGONAL M14X1	10 01 256 0	8	1	9 739 263	97 39 263	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TUERCA HEXAGONAL M14X1	10 01 256 0	8	1	9 739 264	97 39 264	CARCASA COJIINETE PAL.BA
TUERCA HEXAGONAL M16X1,5	60 25 041 08	176	2	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL M16X1,5	60 25 041 08	129	1	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL M26X1,5	10 01 201 0	25	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TUERCA HEXAGONAL M32X1,5	10 01 255 9	13	2	9 739 247	97 39 247	ANEJO TUBERIA
TUERCA HEXAGONAL M40X1,	60 25 045 08	45	3	2 501 013	91 57 385 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL M6 8 MA	10 01 162 9	8	1	9 739 159	97 39 159	ARRANCADOR
TUERCA HEXAGONAL M6 8 MA	10 01 162 9	8	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
TUERCA HEXAGONAL M6 8 MA	10 01 162 9	13	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
TUERCA HEXAGONAL M6 8 MA	10 01 162 9	8	4	9 739 292	97 39 292	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUERCA HEXAGONAL M6 8 MA	10 01 162 9	(5)	2	9 739 318	97 39 318	SISTEMA SENSORIO
TUERCA HEXAGONAL M6 8 MA	10 01 162 9	10	4	9 739 501	97 39 501	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUERCA HEXAGONAL TRIPP	10 04 443 0	22	6	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUERCA HEXAGONAL TRIPPE	10 00 336 6	3	1	9 078 314	90 78 314	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
TUERCA M10	73 81 781 23	6	1	9 074 507	90 74 507	PALANCA BASC.PREMONT.
TUERCA M12 ST VERKUPFER	55 20 022 08	12	4	1 680	91 39 085 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA M18X1,5	10 35 408 7	(2)	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
TUERCA M20X1 VERZ	59 10 640 08	40	2	2 520	91 55 224 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA M26X1	59 10 587 08	9	3	1 811 108	96 25 683 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
TUERCA MOLETEADA	10 21 738 3	9	2	5 718 176	57 18 176 08	VALVULA DE PASO
TUERCA MOLETEADA	10 33 283 6	158	2	5 113 080	51 13 080 08	VÁLVULA SOLENOIDE
TUERCA MOLETEADA	57 14 553 08	(1)	1	5 705 279	57 05 279 08	VALVULA DE PASO
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	116	35	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA FLZN C	41 30 049 08	91	100	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA FLZN C	41 30 049 08	71	5	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TUERCA PARA CHAPA M6	41 30 069 08	22	4	1 410	91 71 834 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA PARA CHAPA M6	41 30 069 08	3	8	1 792 005	96 42 836 08	MONTAJE LÓBULO CONTRA
TUERCA PARA CHAPA M6	41 30 069 08	126	6	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA M6	41 30 069 08	73	38	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	4	8	1 663 005	96 54 469 08	CAJA DE ALMAC. C. SOPORTE
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	19	2	1 670	91 59 196 08	DEPÓSITO COMBUSTIBLE C
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	32	4	1 831	91 49 951 08	AIRE ACONDIC. CH
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	90	4	1 860	91 68 642 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	82	10	1 861	91 68 643 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR
TUERCA RACOR	57 15 320 08	(17)	2	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
TUERCA RACOR DIN 3870 AL1	47 74 015 08	613	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA RACOR DIN 3870 AL1	47 74 016 08	663	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
TUERCA RACOR DIN 3870 AL1	47 74 016 08	710	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA RACOR DIN 3870 AL1	47 74 024 08	617	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA RACOR DIN 3870 AL2	47 74 026 08	(3)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA RACOR DIN 3870 AL2	47 74 026 08	615	2	1 973 000	96 69 137 08	TUBERIA APUNTALADO
TUERCA RACOR DIN 3870 AL2	47 74 026 08	708	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA RACOR DIN 3870 AL8	47 74 014 08	65	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA RACOR DIN 3870 ALX	47 74 018 08	722	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA RACOR DIN 3870 AL	47 74 019 08	(2)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA RACOR DIN 3870 AL	47 74 019 08	(3)	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA RACOR DIN 3870 AS1	47 74 006 08	701	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA RACOR M22X1,5 A2E/	90 75 763	2	1	9 075 395	90 75 395	RACOR TUBO PRESIÓN
TUERCA RANURADA	57 13 475 08	3	1	X1106600	11 06 600 1	ANEMOMETRO VELOCIDAD V
TUERCA RAÍLES TRANSPORT	60 20 180 08	307	22	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
TUERCA RAÍLES TRANSPORT	60 20 180 08	52	4	3 101	91 49 754 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA RAÍLES TRANSPORT	60 20 180 08	(15)	2	3 780 249	91 58 112 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
TUERCA SEGURIDAD AM8 10	10 01 751 7	7	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
TUERCA SEGURIDAD BM8 8	10 01 163 7	12	1	9 739 118	97 39 118	TUBERIA DE ACEITE
TULIPA	11 06 680 8	1	1	X1100472	11 00 472 6	FARO DE TRABAJO
TULIPA	11 06 680 9	1	1	X1100473	11 00 473 6	FARO DE TRABAJO
TULIPA	60 72 126 08	1	1	6 071 131	60 71 131 08	LÁMP.POST.FRENO
TULIPA	60 72 266 08	(1)	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
TULIPA	60 72 266 08	1	1	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
TURBO K26-2871-OXCKB 6	10 32 686 8	1	1	X1011832	10 11 832 6	MONT.TURBOCARGADOR DE
TURBOCOMPRESOR DE ESC	10 22 273 1	1	1	9 739 253	97 39 253	MONT.TURBOCARGADOR DE
UNIDAD ACCIONAMIENTO FR	50 28 075 01	(1)	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
UNIDAD DE ACCIONAM.FARO	10 02 913 9	1	1	3 790 014	91 50 438 08	PIEZAS MEC.MONT. FAROS
UNIDAD DE CARGA BTT SPF	10 41 277 7	151	1	1 830 300	96 59 857 08	INSTALACIÓN EQUIPO DE RA
UNIDAD DE TECLADO LSB-TE	96 37 922 08	3	2	2 533 054	96 41 452 08	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA
UNIDAD DE TECLADO SPF	10 10 217 5	32	1	1 830	91 75 700 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
UNIDAD DE TECLADO SPF	10 81 619 6	(2)	1	2 533 051	96 68 798 08	SIST. ELÉCTR. CABINA
UNIDAD DE VIDRIO 203X154	10 28 684 0	(1)	1	2 790 000	91 60 499 08	MONTAJE ESPEJ. CABINA OP.
UNIDAD DE VIDRIO 204X195	10 33 419 9	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
UNIDAD DE VIDRIO 368,5X190	10 47 060 1	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
UNIDAD DE VIDRIO 368,5X190	10 47 060 1	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MONTAJE ESPEJOS
UNION ABRIDADA SAE GFS36	47 49 018 08	201	2	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
UNION ABRIDADA SAE WFS 3	47 49 067 08	502	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
UNION ABRIDADA SAE WFS34	47 49 068 08	202	2	1 410 094	96 71 682 08	MONTAJE DE BOMBA
UNION ABRIDADA SAE WFS64	47 49 069 08	503	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
UNION GIRATORIA DE RODIL	91 60 560 08	113	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
UNION GIRATORIA DE RODIL	96 85 169 01	1	1	2 410	91 60 560 08	UNION GIRATORIA DE RODIL
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 15 188 08	450	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	95 36 413 08	402	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 00 334 08	4	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 00 334 08	400	2	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 00 431 08	3	1	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 01 416 08	51	1	1 410 001	96 74 672 08	MOTOR DIESEL PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 01 417 08	405	1	2 210	91 73 617 08	EQUIPO MOTOR PREM.
VALVULA	10 28 022 3	8	1	5 123 930	51 23 930 08	CILINDRO DIRECCIÓN Y CEN
VALVULA	10 65 039 1	26	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA	10 65 040 0	43	1	X1029200	10 29 200 6	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA	10 80 131 5	4	1	X1009998	10 09 998 1	FILTRO DEL AIRE
VALVULA	10 81 502 9	32	4	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA	10 81 502 9	32	2	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA	10 81 502 9	32	2	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
VALVULA	11 17 127 1	33	1	X1111334	11 11 334 3	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA	57 10 963 08	(5)	1	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
VALVULA	57 10 963 08	2	1	5 114 338	51 14 338 08	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VALVULA	57 18 091 08	100	1	9 653 366	96 53 366 08	INTERCAMBIADOR DE CALOR
VALVULA	76 22 478	7	1	5 531 879	55 31 879 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VALVULA	76 22 478	12	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
VALVULA CIERRE BKH1/2"NW1	51 06 823 08	3	1	1 410 188	96 62 484 08	FILTR COMBUSTIBL PREMONT
VALVULA CIERRE BKH12-L-10	51 06 976 08	157	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA CIERRE BKHU DN 1	57 17 236 08	30	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA DE ADMISION	10 13 675 2	2	2	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
VALVULA DE ADMISION	10 22 234 7	1	2	9 739 261	97 39 261	CULATA
VALVULA DE ADMISION	90 74 450	2	2	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
VALVULA DE BLOQUEO DE EJ	10 03 076 7	21	4	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
VALVULA DE BLOQUEO DE EJ	51 14 338 08	22	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
VALVULA DE DESCARGA	10 03 290 6	23	1	9 739 361	97 39 361	BANDEJA ACEITE
VALVULA DE DRENAJE	50 29 219 08	151	8	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE ESCAPE	10 13 675 3	4	2	X1014155	10 14 155 5	CULATA PREMONT.
VALVULA DE ESCAPE	10 22 234 8	2	2	9 739 261	97 39 261	CULATA
VALVULA DE ESCAPE	90 74 451	4	2	X1012036	10 12 036 5	CULATA PREMONT.
VALVULA DE INFLADO NEUM	50 26 597 08	155	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE MARIPOSA	10 01 754 4	1	1	9 739 186	97 39 186	FRENO MOTOR COMPL.
VALVULA DE MARIPOSA	55 17 022 08	24	1	1 681	91 50 392 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
VALVULA DE MARIPOSA DN10	10 44 966 3	120	1	2 681	91 71 040 08	INST. FILTRO AIRE C. VÁLV.AI
VALVULA DE PASO	10 42 371 0	2	1	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO	10 47 530 0	27	1	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE PASO	10 47 530 0	27	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE PASO	10 47 530 0	27	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	10 47 530 0	17	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	11 65 174 5	2	3	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	11 65 174 6	3	2	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	11 65 174 7	4	1	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	50 29 262 08	154	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
VALVULA DE PASO	57 18 176 08	2	4	5 113 078	51 13 078 08	LISTON DE MANDO
VALVULA DE PASO	57 18 893 08	12	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	57 18 910 08	8	1	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO 3/2	11 00 941 7	4	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO 3/2 320BA	51 14 936 08	50	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
VALVULA DE PASO 3/2 350BA	51 14 444 08	50	2	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE PASO 3/2 NG10-3	10 44 985 2	50	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA DE PASO 350BAR	10 41 260 5	31	2	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE PASO 4/2 NG10-3	57 17 378 08	20	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO 4/2 NG6-3	57 16 347 08	20	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA DE PASO 4/2 NG6-3	51 13 020 08	56	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE PASO 4/2 NG6-3	51 13 020 08	51	1	2 975	96 50 499 08	S.HIDR. ADIC. VÁLVULA DE A
VALVULA DE PASO 4/2 NG6-3	57 05 279 08	9	1	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
VALVULA DE PRESION	11 00 944 0	29	3	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE PRESION	11 06 587 9	4	1	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE PRESION	57 14 537 08	7	1	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
VALVULA DE PRESION	57 18 891 08	6	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PROTECCION	50 26 666 08	164	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE RELE 11BAR M1	50 26 651 08	162	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE RELE 14BAR M1	50 26 650 08	153	3	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE RETENCION	10 01 239 5	1	2	X1001239	10 01 239 4	TRAMPILLA
VALVULA DE RETENCION	10 28 021 6	30	1	5 113 226	51 13 226 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE RETENCION	10 34 289 3	20	1	5 113 226	51 13 226 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE RETENCION	10 42 347 2	2	1	X1029884	10 29 884 0	CILINDRO DE EXTENSIÓN
VALVULA DE RETENCION	10 43 004 2	91	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	10 43 004 2	131	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	11 00 721 9	3	4	X1100291	11 00 291 4	COMBINACIÓN DE DISTRIB.
VALVULA DE RETENCION	11 00 941 8	7	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	11 17 027 7	2	1	5 113 066	51 13 066 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	50 29 390 08	158	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE RETENCION	51 04 120 08	166	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION	51 04 121 08	150	2	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA DE RETENCION	51 04 132 08	13	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VALVULA DE RETENCION	51 07 413 08	4	8	5 113 078	51 13 078 08	LISTON DE MANDO
VALVULA DE RETENCION	51 14 606 08	152	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION	51 14 709 08	154	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA DE RETENCION	57 00 864 08	3	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VALVULA DE RETENCION	57 09 674 08	70	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA DE RETENCION	57 14 128 08	24	1	X1033794	10 33 794 5	CILINDRO BASCULANTE
VALVULA DE RETENCION	57 18 890 08	4	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	59 10 556 08	7	1	1 811 103	96 25 682 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
VALVULA DE RETENCION	77 43 781 08	(1)	1	2 711	91 53 755 08	SISTEMA DE LUBR. CENTRAL
VALVULA DE RETENCION 100	51 14 578 08	19	2	2 340 001	96 39 899 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
VALVULA DE RETENCION 160	51 04 104 08	7	1	1 409 012	96 27 479 08	SIST. HIDR. ACCIONAM. RADI
VALVULA DE RETENCION 160	51 04 104 08	153	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION 160	51 04 136 08	12	1	1 671 001	96 61 796 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
VALVULA DE RETENCION 160	51 13 097 08	10	2	1 411 016	96 91 199 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
VALVULA DE RETENCION 160B	51 14 469 08	161	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA DE RETENCION 250	51 04 135 08	170	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION 250	51 14 937 08	151	1	3 975 002	96 56 805 08	SIST. HIDR. TELE.
VALVULA DE RETENCION 250	51 14 917 08	162	3	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION 250	51 14 917 08	161	1	2 971 000	96 73 399 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA DE RETENCION 400	51 04 099 08	178	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION 400B	51 04 124 08	164	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE RETENCION 4BA	55 31 743 08	5	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
VALVULA DE RETENCION RH	51 13 118 08	179	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA DE SEGURIDAD 17	10 01 248 1	36	1	9 739 166	97 39 166	COMPRESOR AIRE
VALVULA DE SOBRANTE	10 03 857 2	41	1	X1011573	10 11 573 7	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
VALVULA DE SOBRANTE	10 28 517 0	21	1	9 739 288	97 39 288	TUBERIA COMBUSTIBLE
VALVULA DE SOBRANTE	10 28 517 0	26	1	9 739 503	97 39 503	TUBERIA COMBUSTIBLE
VALVULA DE SOBRANTE	10 34 310 0	5	1	9 739 277	97 39 277	BOMBA ALTA PRESIÓN
VALVULA DE SOBRANTE	50 29 681 08	163	1	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VALVULA DE SOBRANTE pma	10 04 103 9	9	1	9 739 281	97 39 281	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
VALVULA DIN 71401 C M14X1,	73 00 009 08	4	1	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
VALVULA DISTRIBUIDOR	10 02 742 1	3	1	X1046759	10 46 759 2	BOMBA DE REGULACIÓN
VALVULA DISTRIBUIDOR	10 11 497 5	3	1	X1046759	10 46 759 1	BOMBA DE REGULACIÓN
VALVULA DISTRIBUIDOR	11 65 921 9	54	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
VALVULA DOBLE RETENCION	11 00 654 3	2	1	X1080100	10 80 100 1	BLOQUE MANDO
VALVULA DOSIFICADORA	10 22 030 5	2	1	9 739 277	97 39 277	BOMBA ALTA PRESIÓN
VALVULA FRENO 10BAR M16X	50 29 929 08	151	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
VALVULA FRENO DE BAJADO	10 66 512 4	7	2	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
VALVULA FRENO DE BAJADO	57 09 606 08	35	2	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
VALVULA FRENO DE BAJADO	10 40 957 0	151	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA FRENO DE BAJADO	10 35 577 4	150	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA FRENO DE BAJADO	10 01 695 5	15	1	9 400 979	94 00 979 1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
VALVULA FRENO DE BAJADO	10 01 695 5	15	1	9 401 061	94 01 061 0	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
VALVULA FRENO MANO	50 26 500 08	153	1	1 955 000	96 50 769 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
VALVULA INCORPORADA 2/2	10 33 281 7	3	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE CAU	10 21 894 8	151	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA LIMITADORA DE PR	10 22 274 0	2	1	9 739 369	97 39 369	TUBO DE PRESION
VALVULA LIMITADORA DE PR	10 41 267 3	2	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VALVULA LIMITADORA DE PR	10 42 347 5	4	1	X1029884	10 29 884 0	CILINDRO DE EXTENSIÓN
VALVULA LIMITADORA DE PR	10 49 157 4	10	1	X1066512	10 66 512 8	TAPA
VALVULA LIMITADORA DE PR	11 65 174 8	5	6	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	11 65 174 9	6	1	X1160105	11 60 105 9	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 11 301 08	17	1	9 673 664	96 73 664 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 11 301 08	17	5	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 11 301 08	17	2	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 11 301 08	17	2	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 15 349 08	70	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 15 398 08	40	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 16 911 08	5	1	X1080127	10 80 127 4	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 18 770 08	3	2	5 113 078	51 13 078 08	LISTON DE MANDO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 19 102 08	37	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
VALVULA LIMITADORA DE PR	70 29 305	11	1	X1042993	10 42 993 3	MOTOR HIDRAULICO DE EN
VALVULA LIMITADORA DE PRE	10 80 059 8	3	2	X1080100	10 80 100 1	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 14 001 08	60	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 04 271 08	40	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 04 271 08	50	1	X1033367	10 33 367 2	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 18 146 08	3	1	X1034652	10 34 652 3	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA LIMITADORA DE PR	51 14 177 08	154	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
VALVULA LIMITADORA DE PR	51 14 235 08	153	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA LIMITADORA DE PRE	51 13 227 08	155	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA LIMITADORA DE PRE	10 02 558 2	160	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA M14X1,5	10 01 183 2	1	1	9 078 233	90 78 233	VALVULA
VALVULA M14X1,5	90 78 233	1	1	X1011722	10 11 722 8	CONEXION AGUA
VALVULA METALICA VG12/VG	52 01 846 08	3	1	1 422 404	96 43 647 08	NEUMÁTICO CPL.
VALVULA PRESION PREVIA 25	51 13 228 08	150	1	1 632 089	96 45 048 08	EQUIPO HIDRAULICO PREM.
VALVULA PURGADOR	10 09 791 0	17	1	1 670 001	96 56 650 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
VALVULA PURGADOR M12X1,	72 11 147 01	30	1	9 691 009	96 91 009 01	CABRESTANTE COMPACTO
VALVULA REDUCTORA DE PR	11 17 027 6	1	1	5 113 066	51 13 066 08	BLOQUE MANDO
VALVULA REGULACION TERMI	10 11 795 1	14	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
VALVULA REGULADORA	51 14 884 08	159	1	1 432 000	96 91 882 08	TUBERIA DIRECCION
VALVULA REGULADORA	51 14 972 08	167	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA REGULADORA CO	57 19 110 08	55	1	5 113 211	51 13 211 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA RETENCION CARGA	10 21 831 0	163	1	2 970 000	96 56 801 08	SIST. HIDR. SUPERESTRUCT
VALVULA RETENCION CARGA	10 00 826 9	15	1	9 401 433	94 01 433 2	CILINDRO DE CONTRAPESO
VALVULA SEGURO ROTURA	51 13 059 08	155	2	1 971 000	96 69 133 08	TUBERIA ELASTICA DE EJE
VALVULA SELECTORA	11 65 983 4	40	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN
VALVULA SELECTORA	57 15 295 08	28	1	9 673 665	96 73 665 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA SELECTORA	57 15 295 08	28	1	9 673 666	96 73 666 08	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA SELECTORA	57 15 295 08	28	1	X1065033	10 65 033 8	BLOQUE MANDO
VALVULA SIGUIENTE DE PRES	10 42 346 8	1	1	X1029884	10 29 884 0	CILINDRO DE EXTENSIÓN
VALVULA SOBREPRESION	10 01 228 3	9	1	9 739 117	97 39 117	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
VALVULA SOBREPRESION	57 13 284 08	14	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTROBOMBA
VALVULA SOBREPRESION 217	57 16 891 08	38	1	X1047300	10 47 300 2	CILINDRO TELESCOPICO
VAPORIZADOR VISCOSO D93	10 11 852 6	8	1	9 080 591	90 80 591	PIEZAS COMPL. DEL CIGÜEÑA
VARILLA	10 02 324 8	2376	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VARILLA	10 02 324 8	2376	2	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VARILLA	10 02 331 7	2412	1	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VARILLA	10 02 331 7	2412	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VARILLA	10 11 382 6	2376	1	X1002177	10 02 177 6	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIO
VARILLA DE ANTENA	10 81 500 4	1	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENA
VARILLA DE PRESION	10 35 409 0	210	1	5 718 737	57 18 737 08	EMBRAGUE
VARILLA DEL NIVEL DE ACEIT	10 01 745 0	3	1	9 739 244	97 39 244	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
VARILLA DEL NIVEL DE ACEIT	92 75 544 01	1	1	9 275 543	92 75 543 01	RACOR PURGA DE AIRE
VARILLA DEL NIVEL DE ACEIT	92 76 102 01	15	1	9 697 181	96 97 181 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
VARILLA NIVEL ACEITE C.ANI	90 79 530	1	1	9 079 812	90 79 812	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB	90 79 812	21	1	X1013918	10 13 918 7	MOTOR DIESEL
VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB	97 39 244	18	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
VARILLA ROSCADA 5.8 A2C	94 83 825 08	311	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VENTANA DE GUILLOTINA DC	97 21 240 08	24	1	1 814	91 73 306 08	PUERTA DER.CPL.
VENTANA DE GUILLOTINA IZ	97 20 900 08	24	1	1 813	91 73 305 08	PUERTA IZQ.CPL.
VENTIL. CALEF. CABINA DE	91 48 378 08	339	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
VENTILADOR ANULAR D=654	55 06 395 08	3	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIADOR PREM.
VENTILADOR ANULAR D=654	55 06 395 08	101	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIADOR PREM.
VENTILADOR CALEFACTOR	61 53 063 08	1	1	1 780 804	91 48 378 08	VENTIL. CALEF. CABINA DE C
VENTILADOR CALEFACTOR	61 53 063 08	1	1	2 780 090	91 72 525 08	VENTILADOR CALEFACTOR
VENTILADOR CALEFACTOR K	91 72 525 08	368	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
VENTILADOR PREMONTADO	10 01 532 4	1	1	9 739 015	97 39 015	MONTAJE VENTILADOR
VIDRIO ESPEJADO 315X178	10 67 511 6	(1)	1	2 790	91 68 708 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
VIGA DE LAMINAS	93 87 609 01	65	1	9 686 071	96 86 071 01	ENGRANAJE PLANETARIO
VIGA FIRMENSCHILD	90 77 248	277	1	9 739 616	97 39 616	MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VOLANTE BAQUELITA	10 22 233 9	1	1	9 739 250	97 39 250	VOLANTE BAQUELITA
VOLANTE BAQUELITA	97 39 250	250	1	X1004442	10 04 442 8	MOTOR DIESEL
VOLANTE DIRECCION D=500	10 65 164 3	1	1	1 811 043	96 50 061 08	VOLANTE DIRECCION PREM.
VOLANTE DIRECCION PREM.	96 50 061 08	16	1	1 811	91 76 419 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
VOLANTE IMPUL.PREMONT. S	90 77 237	1	1	9 077 238	90 77 238	MONT. VOLANTE IMUPLS.
VÁLVULA SOLENOIDE	10 21 712 7	3	1	X1080209	10 80 209 0	BLOQUE MANDO
VÁLVULA SOLENOIDE	50 26 126 08	2	1	1 681 020	96 36 221 08	MANDO VÁLVULA DE AIRE
VÁLVULA SOLENOIDE	50 26 596 08	50	7	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 1,5	11 06 722 1	2	3	1 811 106	96 71 052 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 350	10 29 779 3	1	2	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VÁLVULA SOLENOIDE 24V	10 01 245 8	2	1	9 739 140	97 39 140	DISPOSITIVO ARRANQUE A LL
VÁLVULA SOLENOIDE 24V	10 34 300 3	2	1	2 540	91 56 741 08	CALEFACCIÓN SE
VÁLVULA SOLENOIDE 24V	10 34 300 3	6	1	2 541	91 57 384 08	CALEF. ADIC. SE
VÁLVULA SOLENOIDE 5/2WEG	51 13 080 08	52	2	1 950 000	96 69 131 08	TUBERIA INSTALACION AIRE A
ZAPATO FRENO	10 32 649 4	2821	1	9 640 285	96 40 285 08	JR FRENO
ZAPATO FRENO	10 32 649 4	2821	2	X1029703	10 29 703 2	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ZAPATO FRENO	10 32 649 4	2821	2	X1029703	10 29 703 3	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ZAPATO FRENO	10 32 649 4	2821	1	X1029703	10 29 703 7	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ZAPATO FRENO	10 32 649 4	2821	1	X1029703	10 29 703 8	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ZOCALO DE RELE 9-POL	63 01 229 08	518	1	2 920 644	96 58 091 08	TRAMO DE CABLE
ZOCALO DE RELE 9-POL	63 01 229 08	510	9	2 932 153	96 58 698 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ÁRBOL LEVAS COMPL. R-MOT	10 12 223 3	100	1	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
ÉMBOLO COMPL.	10 22 233 3	1	1	9 739 246	97 39 246	EMBOLO
ÉMBOLO COMPL. R-MOTORX	10 46 728 5	70	4	X1012193	10 12 193 2	MOTOR BÁSICO
ÉMBOLO DE AJUSTE	10 35 582 6	2	1	X1087070	10 87 070 1	BOMBA DE REGULACIÓN

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
12-SIDED SCREW M8X25 X5N	10 11 813 4	6	5	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
12-SIDED SCREW M8X25 X5N	10 11 814 6	4	2	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
2nd NECK PULLEY INSTALLAT	91 49 942 08	271	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
A COLUMN CLADDING LEFT	97 25 780 08	148	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
A COLUMN CLADDING RIGHT	97 25 779 08	147	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
A-HEADL.SEARCHLIGHT PIV	91 57 742 08	292	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ABSORBER	10 65 040 1	45	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
ABSORBER	10 65 048 8	66	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
ABSORBER	57 18 206 08	41	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
ACCESSORIES	92 86 201 08	2	1	1 750	91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES
ACOUST.WARN. SLEWING G	91 62 659 08	427	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ACTUATING HANDLE	60 60 934 08	1	1	6 060 709	60 60 709 08	BATTERY MAIN SWITCH
ACTUATION SPIKE GD-ZN SW	70 42 534 08	24	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
ACTUATION SPIKE GD-ZN SW	70 42 534 08	4	1	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
ACTUATION SPIKE GD-ZN SW	70 42 534 08	3	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
ACTUATOR WELDED	92 17 326 08	4	1	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
ADAPTER 18-POL SPF	66 00 245 08	8	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
ADAPTER BUSHING 25X32 X5	97 02 447 4	1	1	2 520 101	96 49 682 08	SPRAY NOZZLE
ADAPTER CABLE	11 00 056 2	2	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
ADAPTER DATA LOGGER	91 68 722 08	429	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADAPTER GD-ZN SW GEPULV	57 13 899 08	26	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
ADAPTER RI11/4-EDX3/4 A3P	47 55 014 08	5	2	2 984 004	96 69 344 08	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
ADD HEATING SUPERSTRUCT	91 57 384 08	331	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADD-ON PARTS	10 49 384 5	4	1	X1080219	10 80 219 7	SWITCHGEAR
ADD-ON PARTS	92 72 344 08	500	1	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
ADD-ON PARTS	96 21 813 08	997	1	9 640 247	96 40 247 08	REP.TRANSMISSION ACTUA
ADD-ON PARTS BTT	91 74 122 08	67	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADD-ON PARTS BTT	96 83 693 08	2	1	1 790 999	91 74 122 08	ADD-ON PARTS
ADD-ON PARTS CYLINDER	96 64 305 08	2	1	3 330	91 62 484 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
ADD-ON PARTS HOCHDRUCK	97 39 278	73	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
ADD-ON UNIT LADDER	91 05 781 08	252	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADD-ON UNIT TELMA	91 33 714 08	340	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADDITIONAL BALLAST	91 49 899 08	136	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADDITIONAL F.TIRE COVER PA	91 57 513 08	47	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADDITIONAL HEATING 1130-5.1	91 68 662 08	300	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ADDITIONAL HYDRAULICS	96 50 499 08	50	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
ADDITIONAL KIT	90 80 525	1	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
ADDNL.HEATING, PRE-ASSE	96 37 425 08	1	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
ADHESIVE 300ML -40/+90 °C	81 12 029 08	95	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
ADHESIVE 50ML	81 12 017 08	100	1	9 073 795	90 73 795	PISTON COOLING
ADHESIVE 50ML	81 12 017 08	6	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
ADHESIVE 50ML	81 12 017 08	37	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
ADHESIVE CLEANER 250ML	81 12 051 08	85	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
ADHESIVE FOIL OUTSIDE HAN	97 02 980 3	34	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
ADHESIVE FOIL OUTSIDE HAN	97 02 980 3	34	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
ADHESIVE INSULATING STRIP	80 21 020 08	150	13.5	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
ADHESIVE INSULATING STRIP	80 21 020 08	50	28	2 510 050	96 71 375 08	SOUND PROOFING/SOUND I
ADHESIVE INSULATING STRIP	80 21 020 08	30	11.13	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
ADHESIVE INSULATING STRIP	80 21 021 08	52	0.5	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
ADHESIVE Kartoon 20stück	81 12 033 08	94	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
ADHESIVE LABELS	60 21 712 08	100	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
ADJUSTING DISK	57 16 367 08	4	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
ADJUSTING SCREW M10X1	10 01 222 1	9	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ADJUSTING SCREW M10X1	10 01 222 1	9	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
ADJUSTING SCREW M10X1	10 01 222 5	4	1	9 074 507	90 74 507	ROCKER ARM PRE-ASS.
ADJUSTING SCREW M10X1	10 01 222 5	10	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ADJUSTING SCREW M10X1	10 01 222 5	10	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
ADJUSTING SCREW M12X36 8	10 11 794 9	5	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
ADJUSTING SCREW M14X1X3	10 01 222 0	7	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ADJUSTING SCREW M14X1X3	10 01 222 0	7	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
ADJUSTING SHIM	10 41 302 0	14	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
ADJUSTING SHIM	70 23 472	12	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
ADJUSTMENT	10 65 039 2	27	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
ADJUSTMENT	10 65 039 3	28	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
ADJUSTMENT	10 65 039 3	28	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
ADJUSTMENT	10 65 039 3	26	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
AERATION FILTER	51 06 545 08	7	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
AERATION FILTER	51 06 673 08	5	2	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
AERATOR ALU	10 46 776 5	6	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
AGGREGATE SUPPORT PRE-A	97 39 133	1	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
AGITATOR PADDLE	10 01 471 2	27	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
AIR ACTUATION SECTION	57 09 330 08	32	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
AIR ACTUATION SECTION	57 09 330 08	5	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
AIR ACTUATION SECTION	92 94 871 08	1	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
AIR COMPRESSOR	10 65 049 0	85	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
AIR COMPRESSOR	97 39 166	1	1	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
AIR COND. COMPRESSOR A	97 39 169	1	1	1 831 013	96 20 244 08	MOUNTING AIR CONDITION.C
AIR COND. EVAPORATOR RFK	55 31 879 08	1	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
AIR COND. EVAPORATOR RFK	55 31 882 08	2	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
AIR COND. UNIT SUPERSTRUC	91 58 119 08	301	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIR CONDITIONING COMPRES	10 01 248 7	1	1	9 739 169	97 39 169	AIR COND. COMPRESSOR A
AIR CONDITIONING COMPRE	10 11 676 8	2	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
AIR CONDITIONING UNDERCA	91 49 951 08	324	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIR DISCHARGER D=98MM T	57 05 205 08	18	2	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
AIR DISTRIBUTOR	10 22 272 6	1	1	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
AIR DRYER	50 26 573 08	51	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
AIR DUCT PE	74 03 054 08	3	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
AIR ELBOW	10 01 242 0	19	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
AIR ELBOW	10 22 273 0	1	1	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
AIR ELBOW	90 79 581	4	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA	91 50 392 08	29	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA	91 71 040 08	143	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIR FILTER NLG15M³/MIN PP	10 09 998 1	100	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
AIR FILTER NLG32M³/MIN PP	10 04 307 7	1	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
AIR GUIDE L	97 21 932 08	3	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
AIR GUIDE R	97 22 830 08	4	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
AIR GUIDE SYSTEM	96 31 015 08	71	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
AIR INTAKE PIPE ASS. R-MOT	10 11 707 2	220	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
AIR SCOOP 1.5X525X733 DC01	97 56 609 08	10	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
AIR SUCTION PIPE	97 39 256	110	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
AIR SUCTION PIPE R-MOTOR	10 11 707 0	1	1	X1011707	10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.
AIR SUCTION PIPE SPF	96 27 802 08	3	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
AIR TANK DIN 74281 10L 15,5	50 29 995 08	1	1	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
AIR TANK DIN 74281 10L 15,5	50 29 995 08	152	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
AIR TANK DIN 74281 20L 15,5	50 26 577 08	2	2	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
AIR TANK DIN 74281 40L 15,5	50 26 576 08	3	1	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
AIR TANK DIN 74281 60L 15,5	50 26 663 08	4	3	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
AIR VENT PIPE	57 07 454 08	16	1	5 029 929	50 29 929 08	BRAKE VALVE
AIR VESSEL MOUNTING	91 49 977 08	27	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AIR-CRAFT & WIND WARNING	91 69 119 08	280	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AJDUSTING PLATE	57 16 366 08	3	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
ALLAN KEY DIN 911 10	79 00 212 08	34	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ALLAN KEY DIN 911 12	79 00 213 08	35	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ALLAN KEY DIN 911 4	79 00 216 08	30	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ALLAN KEY DIN 911 5	79 00 200 08	31	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ALLAN KEY DIN 911 6	79 00 201 08	32	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ALLAN KEY DIN 911 8	79 00 210 08	33	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ALU PROFILE 40X40X500 AL	97 26 417 08	304	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
ANGLE 2.5X400X124 ALMG3 H	97 56 512 08	17	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
ANGLE 2X40X95 DC01 FE//ZN	95 38 688 08	17	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
ANGLE 3X95X40 DC01 FE//ZN	94 73 392 08	3	1	1 681 020	96 36 221 08	CONTROL SYSTEM
ANGLE 4X112X681 S315MC R	97 03 175 1	2	1	2 501 057	96 79 919 08	CABIN ARM PREASSEMBLY
ANGLE JOINT DIN 71802 CS 13	72 50 066 08	13	1	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
ANGLE SCREW DRIVER TX 40	10 04 300 2	41	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ANGLE SCREW DRIVER TX30	10 47 136 3	40	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ANGLE THREADED BULKHEA	91 70 960 08	117	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ANGLE TRANSMITTER 102,4° P	10 87 034 7	1	1	1 420 074	96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR
ANGLE TRANSMITTER 360° L	10 80 205 7	(1)	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
ANGLE TRANSMITTER 360° L	10 80 205 7	10	1	3 930 374	96 64 731 08	SENSOR ASSEMBLY
ANGULAR GEAR	52 11 034 08	66	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
ANTENNA	10 28 963 1	2	1	2 780 851	96 24 498 08	RADIO ANTENNA PRE-ASS.
ANTENNA	10 45 027 3	273	2	1 830 300	96 59 857 08	INSTALLATION RADIO SET
ANTENNA	10 87 106 1	271	1	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
ANTENNA 145MM	76 24 428	11	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
ANTENNA ROD	10 81 500 4	1	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENNA
ANTI-SLIP SURFACE 1.6X150X	97 28 594 08	32	8	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
ANTI-SLIP SURFACE 255X110 3	97 34 244 08	35	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
APPLIANCE SOCKET 3-POL	60 50 079 08	511	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
APPLIANCE SOCKET DIN 4365	60 52 106 08	510	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
ARM REST 310ERGO	77 41 197 08	1	1	2 502 007	96 22 822 08	ARM REST LEFT
ARM REST 310ERGO	77 41 198 08	1	1	2 502 008	96 22 823 08	ARM REST RIGHT
ARM REST LEFT	11 65 965 3	80	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
ARM REST LEFT	96 22 822 08	5	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
ARM REST RIGHT	11 65 965 2	81	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
ARM REST RIGHT	96 22 823 08	6	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
ARM REST SUPPORT	97 16 366 08	2	1	2 502 007	96 22 822 08	ARM REST LEFT
ARM REST SUPPORT	97 16 366 08	2	1	2 502 008	96 22 823 08	ARM REST RIGHT
ARM WELDED RAL 7037 SPF	96 79 918 08	1	1	2 501 057	96 79 919 08	CABIN ARM PREASSEMBLY
ARMATURE DKOL 347/351 CR6	51 15 842 08	(2)	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
ASH TRAY 92X57,5X26	73 66 731	51	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
ASH TRAY KUNSTSTOFF	10 29 199 7	14	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
ASSEMBLY GROUP UMLUFTK	10 66 499 1	50	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
ASSEMBLY GROUP UMLUFTK	10 66 499 1	23	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
ASSEMBLY PARTS F.SLEWIN	91 55 946 08	103	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ASSEMBLY PLATE PRE-ASS.	96 76 087 08	2	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
ASSEMBLY REMOTE CONTR	96 56 380 08	3	1	1 780 953	91 59 467 08	ELECTR.FOR SLEWING GEAR
ASSEMBLY SPLASHGUARD	96 42 836 08	1	1	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
ASSEMBLY TOOL BOX	79 00 454 08	1	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
ATTACHABLE SLEEVE HOUSIN	60 22 097 08	23	1	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
ATTACHABLE SLEEVE HOUSIN	60 22 097 08	522	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
ATTACHABLE SLEEVE HOUSIN	60 22 097 08	513	5	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
ATTACHMENT GRIP	96 84 504 08	190	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
AUX. BALLAST COMPL. SPF	96 48 454 08	80	1	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
AUX. STEERING PUMP	97 39 164	341	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
AUX. STEERING PUMP ZFLS/	97 39 237	340	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
AUXILIARY BALLAST 2	91 55 160 08	137	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.	10 11 783 6	1	1	9 073 767	90 73 767	POWER TAKE-OFF ADD-ON
AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.	90 78 962	1	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
AXIAL FACE SEAL	10 03 005 3	1	1	9 739 196	97 39 196	WATER PUMP
AXIAL GROOVE BALL BEARIN	74 54 004 08	15	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
AXLE	11 17 018 6	9	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
AXLE 1 WITH SUSPENSION 1	91 49 964 08	7	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AXLE 1, PRE-ASSEMBLED	96 37 826 08	1	1	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
AXLE 2 WITH SUSPENSION 1	91 49 966 08	8	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AXLE 2, PRE-ASSEMBLED	96 37 827 08	1	1	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
AXLE 3 WITH SUSPENSION	91 56 968 08	9	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
AXLE 3, PRE-ASSEMBLED	96 52 850 08	1	1	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
AXLE 4, PRE-ASSEMBLED	96 37 829 08	1	1	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
AXLE 5, PRE-ASSEMBLED	96 37 830 08	2	1	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
AXLE EXTENSION 272MM ALU	10 02 914 1	2	2	3 790 014	91 50 438 08	MECH.AUXILIARIES FOR LIG

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
AXLE HOLDER 12X222X222 S	97 05 911 08	5	1	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
AXLE HOLDER 12X270X220 S	97 49 255 08	3	1	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
AXLE HOLDER 20X270X131 S	97 50 577 08	2	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
AXLE HOLDER 8X25X85 ST37	95 57 466 08	5	4	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
AXLE HOLDER 8X25X85 ST37	95 57 466 08	4	4	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
AXLE HOLDER 8X25X85 ST37	95 57 466 08	4	4	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
AXLE HOLDER 8X25X85 ST37	95 57 466 08	6	8	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
AXLE LOCKING VALVE	10 03 076 7	21	4	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
AXLE LOCKING VALVE	51 14 338 08	22	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
AXLE RD110X818 35NICRMOV	95 36 561 08	41	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
AXLE SHAFT WHEEL	10 02 313 8	406	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
AXLE SHAFT WHEEL	10 02 313 8	406	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
AXLE SHAFT WHEEL	10 02 313 8	503	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
AXLE SHAFT WHEEL	53 00 277 08	406	2	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
AXLE STRUT 360	52 11 495 08	6	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
AXLE STRUT 635	52 11 434 08	5	2	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 434 08	5	2	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 434 08	5	2	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 434 08	5	2	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 434 08	5	2	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 488 08	6	2	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 488 08	6	2	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 488 08	6	2	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 488 08	6	2	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
AXLE STRUT 635	52 11 488 08	6	2	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO	91 49 968 08	10	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
BACK AND SIDE WALL COVER	96 42 311 08	6	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BACK COVERING	11 17 126 8	2	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
BACK PART	10 49 234 5	1	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
BACK PART	11 10 222 2	1	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
BACK PART CPL RECHTS	10 65 040 9	1	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
BACK WALL COVERING	97 20 477 08	1	1	1 811 111	96 42 311 08	BACK AND SIDE WALL COVER
BACKING WARNING ACOUSTI	91 05 097 08	346	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
BAG	11 32 072 0	(1)	1	1 793 010	91 69 598 08	PERSONAL PROTECTION EQ
BALANCER ASSEMBLY D934L	90 74 165	90	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
BALANCER PRE-ASS. D934L	90 72 596	1	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
BALANCER PRE-ASS. D934L	90 72 879	2	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
BALANCER SHAFT PRE-ASS.	90 77 131	1	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
BALANCER SHAFT PRE-ASS.	90 77 131	1	1	9 072 879	90 72 879	BALANCER PRE-ASS.
BALL 3,00 G20	10 01 183 1	5	2	9 739 243	97 39 243	PISTON COOLING
BALL 4G20	10 22 235 4	3	1	X1001706	10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.
BALL 6,35	10 01 183 4	12	1	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
BALL 6,35	10 01 183 4	19	2	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
BALL 8,5	10 01 183 3	5	3	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
BALL 8,5	10 01 183 3	18	7	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
BALL BEARING	57 17 853 08	80	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
BALL DIN 5401 10	74 70 006 08	80	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
BALL DIN 5401 10	74 70 006 08	1070	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
BALL DIN 5401 15	74 70 009 08	4	2	2 522 005	96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.
BALL DIN 5401 20 G20	74 70 014 08	40	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
BALL DIN 5401 5	52 11 978 08	40	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
BALL DIN 5401 6	74 70 002 77	22	2	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
BALL DIN 5401 6 G20	74 70 002 08	957	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
BALL DIN 5401 6 G20	74 70 002 08	69	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
BALL DIN 5401 7	57 08 621 08	10	4	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
BALL DIN 5401 7	57 08 621 08	10	4	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
BALL DIN 5401 8	74 70 004 08	5	2	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
BALL DIN 5401 8	74 70 004 08	2573	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BALL JOINT	10 03 529 7	(2)	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
BALL JOINT	10 03 529 7	1	1	5 211 488	52 11 488 08	AXLE STRUT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
BALL JOINT	10 03 529 8	(1)	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
BALL JOINT	10 03 529 8	2	1	5 211 488	52 11 488 08	AXLE STRUT
BALL JOINT	10 46 738 1	20	1	5 123 930	51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN
BALL JOINT	57 18 665 08	(2)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL JOINT	57 18 665 08	(2)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL JOINT	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL JOINT	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL JOINT 40 25°	72 50 099 08	1	1	5 301 107	53 01 107 08	TRACK ROD
BALL JOINT 40 25°	72 50 099 08	(1)	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BALL JOINT 40 25°	72 50 099 08	(1)	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BALL JOINT 40 25°	72 50 099 08	(1)	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BALL JOINT 40.7 40°	10 66 501 1	(1)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL JOINT 40.7 40°	10 66 501 3	(2)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL JOINT 40X25GR	72 50 100 08	2	1	5 301 107	53 01 107 08	TRACK ROD
BALL JOINT 40X25GR	72 50 100 08	(2)	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BALL JOINT 40X25GR	72 50 100 08	(2)	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BALL JOINT 40X25GR	72 50 100 08	(2)	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BALL JOINT STAHL	57 08 160 08	1	1	5 211 434	52 11 434 08	AXLE STRUT
BALL JOINT STAHL	57 08 161 08	2	1	5 211 434	52 11 434 08	AXLE STRUT
BALL PIN 10X25,59X2	10 00 442 6	5	1	9 074 507	90 74 507	ROCKER ARM PRE-ASS.
BALL SOCKET	10 01 186 3	9	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
BALL VALVE BKH1/2"NW13 A3	51 06 823 08	3	1	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
BALL VALVE BKH12-L-10 A3C	51 06 976 08	157	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BALL VALVE BKHU DN 10	57 17 236 08	30	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
BALL VALVE COMBINATION	10 33 368 6	158	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BALL-AND-SOCKET JOINT LZ	10 30 108 3	2	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
BALL-AND-SOCKET JOINT LZ	10 21 866 3	17	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BALLAST EXTENSION RAM 17	94 01 433 2	1	2	2 573	91 61 435 08	BALLASTING
BALLASTING	91 61 435 08	139	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
BASE ASSEMBLY CPL.	96 58 697 08	2	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
BASE MATS	96 22 117 08	60	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BASE PART 3X495X160 DC01 T	94 96 329 08	2	1	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
BASEPLATE	11 21 440 5	1	1	X1047543	10 47 543 6	BELT CARRIER SYSTEM
BASEPLATE G-ALSI10MG	97 19 832 08	4	1	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
BASIC ENGINE D934 L	10 12 193 2	1	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
BASIC WIRING CONST.PRE-AS	96 58 699 08	2	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
BASKET FILTER B80/200	10 11 275 0	11	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
BATTERY 1.5V	61 32 006 08	3	10	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
BATTERY BOX ST.CONST.	96 49 693 08	1	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
BATTERY BOX, PRE-ASSEMB	96 49 692 08	1	1	2 260	91 59 506 08	BATTERY STORAGE
BATTERY CABLE DIN 72551 95	60 04 918 08	333	1.12	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
BATTERY CABLE DIN 72551 95	60 04 918 08	333	0.65	1 950 000	96 57 034 08	LEAD
BATTERY CABLE DIN 72551 95	60 04 918 08	333	2.59	2 920 114	96 57 032 08	LEAD
BATTERY CLAMP MINUS	61 32 034 08	501	1	2 920 114	96 57 032 08	LEAD
BATTERY CLAMP PLUS	61 32 033 08	502	1	1 950 000	96 57 034 08	LEAD
BATTERY COVER PRE-ASS.	96 23 840 08	7	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BATTERY COVER WELDED FH	96 25 178 08	1	1	1 811 110	96 23 840 08	BATTERY COVER PRE-ASS.
BATTERY MAIN SWITCH	60 60 709 08	10	1	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
BATTERY MAIN SWITCH	60 60 709 08	6	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
BATTERY STORAGE	91 59 506 08	106	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 036 08	728	1	2 920 114	96 57 032 08	LEAD
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 036 08	728	1	2 920 118	96 54 998 08	LEAD
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 036 08	728	1	2 920 119	96 55 006 08	LEAD
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 035 08	501	1	1 950 000	96 57 034 08	LEAD
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 035 08	729	1	2 920 118	96 54 998 08	LEAD
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 035 08	729	1	2 920 119	96 55 006 08	LEAD
BATTERY TERMINAL CLAMP M	61 32 066 08	15	2	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
BATTERY TERMINAL CLAMP	61 32 065 08	14	2	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
BATTERY VG 95282 12V 125A	61 32 029 08	10	4	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
BATTERY VG 95282 12V 125A	61 32 029 08	5	4	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
BEAM FIRMENSCHILD	90 77 248	277	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
BEARING 48X50 GUMMI 64CR	10 09 749 6	9	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
BEARING BLOCK	97 30 061 08	1	1	2 500 021	92 10 666 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
BEARING BLOCK 40x115x42 AL	97 03 651 08	10	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
BEARING BLOCK GGG40.3 SP	38 00 346 08	1	1	2 500 022	92 10 661 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
BEARING BLOCK GGG40.3 SP	38 00 347 08	1	1	2 500 023	92 10 663 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
BEARING BLOCK SPF	97 36 414 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
BEARING BOLT	59 10 632 08	35	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
BEARING BUSHING	53 00 285 08	412	4	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
BEARING BUSHING	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 00 027 08	19	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 00 027 08	19	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 13 156 08	21	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BEARING BUSHING	57 13 156 08	21	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BEARING BUSHING	97 56 506 08	2	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
BEARING BUSHING 60X65X28	98 88 259	12	6	X1011577	10 11 577 6	CRANKCASE
BEARING CAP BOLT M14X1,5	91 74 981	(1)	2	9 076 459	90 76 459	MAIN ROD
BEARING CAP BOLT M14X1,5X	90 77 199	2	2	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
BEARING COVER 31CrMoV9	90 72 908	3	1	9 078 356	90 78 356	LOCKING PIECES
BEARING GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 021	92 10 666 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
BEARING GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 022	92 10 661 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
BEARING GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 023	92 10 663 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
BEARING HOUSING	10 01 712 8	2	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
BEARING HOUSING	10 01 745 9	15	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
BEARING HOUSING, PRE-AS	90 78 963	1	1	9 078 962	90 78 962	AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.
BEARING ISUPPORT	96 30 082 08	1	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
BEARING PLATE 41X115X300 P	97 55 412 08	12	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
BEARING PLATE 41X115X300 P	97 55 412 08	12	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
BEARING PLATE 41X115X300 P	97 55 412 08	12	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
BEARING PLATE 41X115X300 P	97 55 412 08	12	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
BEARING PLATE 41X115X300 P	97 55 412 08	12	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
BEARING RING	51 46 135 08	3	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
BEARING RING	57 01 097 08	3	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
BEARING RING	57 17 891 08	330	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
BEARING RING	92 76 017 01	15	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
BEARING WASHER	57 17 890 08	300	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
BEARING, NEEDLEROLLER-,	57 17 976 08	310	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
BELT CARRIER SYSTEM	10 47 543 6	2	1	1 780 953	91 59 467 08	ELECTR.FOR SLEWING GEAR
BELT CARRIER SYSTEM LSB-	11 21 225 7	1	1	1 790 999	91 74 122 08	ADD-ON PARTS
BELT LOCK	10 65 038 8	16	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
BELT LOCK	10 65 038 8	16	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
BELT PULLEY	10 03 241 4	2	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
BELT PULLEY	90 80 505	1	1	9 080 591	90 80 591	CRANKSHAFT ADD-ON PARTS
BELT PULLEY 0.5X8PKX51,7	90 79 587	2	1	X1011864	10 11 864 6	GENERATOR, PRE-ASSEMBLE
BELT TIGHTENER	10 01 262 7	1	1	9 739 170	97 39 170	COMPRESSOR DRIVE
BELT TIGHTENER	10 01 289 1	1	1	9 739 177	97 39 177	GENERATOR DRIVE
BEVEL GEAR HOUSING	10 03 800 0	454	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BEVEL WHEEL	52 11 631 08	23	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
BEVEL WHEEL	52 11 928 08	16	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
BEVEL WHEEL SET	10 10 189 9	401	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BEVEL WHEEL SET	10 30 331 4	401	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BEVEL WHEEL SET	57 01 191 08	401	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
BLADE-TYPE ELECTRIC FUSE	10 28 045 7	95	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
BLANKING PLUG	10 01 262 8	6	2	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
BLANKING PLUG PE-LD	77 90 166 08	83	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
BLIND	11 00 696 3	44	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
BLIND	11 00 696 4	45	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
BLIND 2380X400 NEOBLOCK	11 00 695 6	81	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BLIND RIVET 3,0X3,2-5,0	70 42 121 08	4	10	2 932 230	96 59 275 08	RESISTANCE MODULE PRE-A
BLIND RIVET 3,2X1,8-3,1	70 42 126 08	13	4	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
BLIND RIVET 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	197	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BLIND RIVET 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	22	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
BLIND RIVET 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	22	2	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
BLIND RIVET 4,0X10,5	70 42 323 08	151	4	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
BLIND RIVET 4,0X10,5	70 42 323 08	72	18	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
BLIND RIVET 4,8X15,1 ALU	11 64 585 6	9	4	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
BLIND RIVET 6,4X14,5 EDELST	11 08 825 4	7	4	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
BLIND RIVET NUT M4 K=1,0-3,	41 30 062 08	7	4	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
BLIND RIVET NUT M4 K=1,0-3,	41 30 062 08	27	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
BLIND RIVET NUT M4 K=1,0-3,	41 30 062 08	191	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	17	8	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	11	25	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	239	24	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	45	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	45	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	6	2	1 830 300	96 59 857 08	INSTALLATION RADIO SET
BLIND RIVET NUT M5 K=1,0-3,5	10 04 259 2	119	8	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
BLIND RIVET NUT M5 K=2,0-4,	41 30 063 08	180	49	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	151	4	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	2	2	1 790 999	96 83 693 08	ADD-ON PARTS
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	4	4	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	208	52	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	11	4	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	2	2	1 811 110	96 23 840 08	BATTERY COVER PRE-ASS.
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	67	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	67	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
BLIND RIVET NUT M6 K=1,0-3,5	10 04 259 3	18	6	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
BLIND RIVET NUT M6 K=2,0-4,	41 30 064 08	5	4	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
BLIND RIVET NUT M6 K=2,0-4,	41 30 064 08	23	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
BLIND RIVET NUT M8 K=1,8-5,	41 30 065 08	8	4	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
BLIND RIVET NUT M8 K=1,8-5,	41 30 065 08	202	13	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BLIND RIVET NUT M8 K=1,8-5,	41 30 065 08	5	3	1 811 110	96 23 840 08	BATTERY COVER PRE-ASS.
BLIND RIVET NUT M8 K=1,8-5,	41 30 065 08	62	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
BLIND RIVET NUT M8 K=1,8-5,	41 30 065 08	62	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
BLINKING LIGHT 21W 12/24V	60 71 494 08	30	1	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
BLINKING LIGHT 21W 12/24V	60 71 495 08	31	1	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
BLOWER	10 33 058 6	15	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
BLOWER	57 18 304 08	16	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
BLOWER 24V	10 29 012 2	3	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
BOOM JIB SUPPORT BLOCK	96 38 764 08	1	1	1 643	91 49 976 08	FITTING BOOM SUPPORTING
BOOM JIB SUPPORT WELDED	96 38 765 08	1	1	1 643 001	96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P
BOW-TYPE CLAMP A 127 EDEL	55 21 019 08	10	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
BOWDEN PULL SYSTEM	11 21 158 7	21	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
BOWDEN PULL SYSTEM	11 21 158 7	21	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
BOWL	10 33 139 5	16	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
BOWLEN SEALING HNBR	10 29 417 0	5	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
BOX NUT	57 15 320 08	(17)	2	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
BOX NUT DIN 3870 AL10 A3P	47 74 015 08	613	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BOX NUT DIN 3870 AL12XM18x	47 74 016 08	663	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
BOX NUT DIN 3870 AL12XM18x	47 74 016 08	710	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BOX NUT DIN 3870 AL18 A3P	47 74 024 08	617	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BOX NUT DIN 3870 AL22 A3P	47 74 026 08	(3)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
BOX NUT DIN 3870 AL22 A3P	47 74 026 08	615	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
BOX NUT DIN 3870 AL22 A3P	47 74 026 08	708	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BOX NUT DIN 3870 AL8 A3P	47 74 014 08	65	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
BOX NUT DIN 3870 ALX35XM 4	47 74 018 08	722	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BOX NUT DIN 3870 ALX42XM	47 74 019 08	(2)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
BOX NUT DIN 3870 ALX42XM	47 74 019 08	(3)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
BOX NUT DIN 3870 AS16 A3P	47 74 006 08	701	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
BOX NUT M22X1,5 A2E/A2C	90 75 763	2	1	9 075 395	90 75 395	PRESSURE ADAPTER
BRACKET	11 17 127 6	71	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
BRACKET 4X135X80 S315MC	94 82 409 08	6	4	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
BRACKET LEFT	96 48 145 08	1	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
BRACKET LEFT SPF	96 75 883 08	3	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET RIGHT	96 48 139 08	31	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
BRACKET RIGHT SPF	96 75 884 08	4	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET SILENCER	96 37 775 08	20	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
BRACKET ST	10 21 652 9	60	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
BRACKET ST	10 21 652 9	60	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
BRACKET WELDED CONST.	96 33 035 08	9	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
BRACKET WELDED CONST.	96 35 571 08	9	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
BRACKET WELDED CONST.	96 39 432 08	3	2	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
BRACKET WELDED CONST.	96 51 065 08	5	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
BRACKET WELDED CONST.	96 52 123 08	17	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
BRACKET WELDED CONST.	96 52 155 08	9	1	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
BRACKET WELDED CONST. FE	96 17 760 08	40	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BRACKET WELDED CONST. FE	96 29 473 08	4	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
BRACKET WELDED CONST. FE	96 29 474 08	5	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
BRACKET WELDED CONST. FE	96 69 773 08	9	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
BRACKET WELDED CONST. R	96 48 437 08	12	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET WELDED CONST. R	96 66 878 08	7	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET,LEFT WELDED FE//	96 48 427 08	8	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET,LEFT WELDED RAL	96 48 438 08	13	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET,RIGHT WELDED FE//	96 48 428 08	9	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRACKET,RIGHT WELDED RAL	96 48 439 08	14	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BRAKE	10 29 445 7	154	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 7	154	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 7	145	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 7	154	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 7	154	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 8	155	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 8	155	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 8	155	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 8	155	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE	10 29 445 8	155	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BRAKE ACTUATING UNIT	50 28 075 01	(1)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
BRAKE BRACKET	10 29 445 9	161	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE BRACKET	10 29 445 9	161	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE BRACKET	10 29 489 2	161	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE BRACKET	10 30 106 5	161	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE BRACKET	10 30 106 5	161	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BRAKE COVER	10 29 519 7	250	1	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
BRAKE DISC	10 29 445 0	65	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BRAKE DISC	10 29 602 7	65	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE DISC	10 29 602 7	65	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE DISC	10 29 602 8	65	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE DISC	10 29 602 8	65	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE HOSE DN11	50 28 104 08	27	0.85	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
BRAKE HOSE DN11	50 28 104 08	28	0.4	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
BRAKE MULTI-DISC SET	93 95 895 01	(997)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
BRAKE PACKING SET	93 95 896 01	(998)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
BRAKE PAD	10 32 649 4	2821	1	9 640 285	96 40 285 08	RK BRAKE
BRAKE PAD	10 32 649 4	2821	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE PAD	10 32 649 4	2821	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE PAD	10 32 649 4	2821	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
BRAKE PAD	10 32 649 4	2821	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BRAKE PEDAL WELDED	96 17 759 08	48	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BRAKE SPRING SET	93 95 897 01	(999)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
BRAKE VALVE 10BAR M16X1,5	50 29 929 08	151	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
BREATHER	50 06 633 08	120	1	9 621 813	96 21 813 08	ADD-ON PARTS
BREATHER	57 17 608 08	909	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
BREATHER	57 17 831 08	100	2	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
BRICK GS60	38 82 891 08	7	4	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
BRUSH SEAL	10 81 350 1	8	1	1 813 001	97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT
BRUSH SEAL	10 81 350 1	8	1	1 814 001	97 21 240 08	WINDOW, CRANK, RIGHT
BTB PROGRAMMED UW	96 53 769 08	65	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
BTT PROGRAMMED BTTA	96 59 812 08	150	1	1 830 300	96 59 857 08	INSTALLATION RADIO SET
BUFFER 30X20 GUMMI 50SH	97 02 548 4	122	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
BUILT-IN ASHTRAY 136X80X30	74 13 280	56	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BUILT-IN CABLE 2M	55 30 851 08	10	1	1 780 450	91 48 945 08	EL.COOLANT PREHEAT
BUILT-IN PART	10 02 836 9	5	1	2 829	91 16 742 08	TACHOGRAPH
BUILT-IN SOCKET 2-POL	60 52 039 08	3	1	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO
BUILT-IN SOCKET 2-POL	60 52 039 08	15	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
BUILT-IN SOCKET 2-POL	60 52 039 08	3	1	2 932 186	96 59 028 08	CONNECTION PLAN
BUILT-IN VALVE 2/2	10 33 281 7	3	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
BULB CARRIER WELDED	92 98 570 08	1	1	1 932 010	96 18 521 08	LAMP CLAMP CPL.REAR LEFT
BULB CARRIER WELDED	92 98 570 08	1	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
BULKHEAD PLATE 4X260X920	97 78 368 08	(2)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
BUMPER COMPL. W. COVERIN	96 23 209 08	15	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
BUMPER COMPLETE 2740MM	96 19 621 08	1	1	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
BURNER 24V 9,1KW	10 29 012 4	17	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
BUS LINE 4 X 1 SPF	60 03 452 08	5	2.53	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
BUSHING	10 01 261 4	40	2	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
BUSHING	10 01 262 0	2	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
BUSHING	10 01 713 3	3	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
BUSHING	10 02 314 1	412	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	10 02 314 1	412	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	10 02 314 1	510	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	10 03 239 2	13	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
BUSHING	10 03 801 3	2570	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	10 03 801 3	2570	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	10 11 383 1	2728	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
BUSHING	10 11 398 0	1081	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
BUSHING	10 65 022 6	4	2	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
BUSHING	10 65 022 7	5	1	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
BUSHING	51 10 012 08	44	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
BUSHING	57 00 798 08	28	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
BUSHING	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	57 04 597 08	30	4	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
BUSHING	57 08 212 08	61	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
BUSHING	72 69 108 08	3	4	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
BUSHING 14X81 S355J2G3C+	97 55 415 08	15	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
BUSHING 14X81 S355J2G3C+	97 55 415 08	15	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
BUSHING 14X81 S355J2G3C+	97 55 415 08	15	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
BUSHING 14X81 S355J2G3C+	97 55 415 08	15	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
BUSHING 14X81 S355J2G3C+	97 55 415 08	15	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
BUSHING 16.0X12 S355J2C+C	97 68 666 08	47	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
BUSHING 35.0X30 42CRMO4+Q	97 39 987 08	3	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
BUSHING 45.0X25 35NICRMOV	97 49 256 08	9	4	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
BUSHING 65.0X40 35NICRMOV	97 69 966 08	7	4	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
BUSHING 9X18X25,5 9SMnPb	10 22 272 2	13	2	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
BUSHING 9X18X40,5 St 35 NB	10 22 272 1	11	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
BUSHING 9X20X14 St 35 NBK	10 01 261 6	21	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
BUSHING A=17,00	57 17 997 08	50	6	5 717 824	57 17 824 08	SYNCHROMESH
BUSHING HOUSING 70-POL	10 04 177 9	502	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
BUSHING RD13,5X8 PA6G	28 30 916 08	21	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
BUSHING RD130X18 S960QL	95 37 226 08	9	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
BUSHING RD130X18 S960QL	95 37 226 08	9	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
BUSHING RD130X18 S960QL	95 37 226 08	9	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
BUSHING RD130X18 S960QL	95 37 226 08	9	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
BUSHING RD130X18 S960QL	95 37 226 08	9	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
BUSHING RD19,5X7 PA6G	28 30 914 08	25	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
BUSHING RD20X18 PA6G	28 81 475 08	46	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
BUSHING RD40X27 35NICRM	95 35 043 08	6	3	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
BUSHING X0 POM	97 07 676 08	3	2	2 522 005	96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.
BUTTON GUMMI	72 66 108 08	17	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
BUTZEN 18-L A3P	47 77 001 08	616	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CABIN ARM PREASSEMBLY	96 79 919 08	1	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
CABIN MOUNTING - PLATFOR	91 57 386 08	2	1	2 500 019	91 57 382 08	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.
CABIN SHEET METAL SECTIO	91 55 223 08	9	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CABIN, GLAZED	91 55 224 08	1	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
CABLE CHAIN 77X25X3312 -40°	10 29 782 7	19	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
CABLE CHAIN 77X25X3312 -40°	10 29 782 7	19	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
CABLE CHANNEL 40X120/2000	60 14 070 08	49	0.308	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CABLE CHANNEL 80X80/2000	60 14 139 08	48	0.28	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CABLE CLAMP 2X22X90 DC01	95 36 500 08	35	4	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
CABLE CLAMP 2X22X90 DC01	95 36 500 08	16	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
CABLE CLAMP 2X22X90 DC01	95 36 500 08	450	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
CABLE CLAMP 2X22X90 DC01	95 36 500 08	11	28	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CABLE CLAMP 2X22X90 DC01	95 36 500 08	49	13	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
CABLE CLAMP POLYAMID	70 42 805 08	194	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CABLE CLAMP POLYAMID	70 42 805 08	8	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
CABLE CLIP HOLDER 8,1X0,7-	11 49 231 5	140	4	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
CABLE CLIP HOLDER 8,1X0,7-	11 49 231 5	26	25	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CABLE CONDUIT DN25X0,4 PU	11 12 420 8	225	1.61	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE CONDUIT DN30X0,4 PU	11 12 420 9	226	1.23	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE CONDUIT DN35X0,4 PU	11 12 421 0	227	1.63	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE CONDUIT DN40X0,4 PU	11 12 421 1	228	3.25	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE CONDUIT DN40X0,4 PU	11 12 421 1	228	0.55	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CABLE CONDUIT DN50X0,4 PU	11 12 421 2	229	0.5	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CABLE CONNECTOR	60 23 364 08	2	1	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
CABLE DRUM COMPL.	96 73 406 08	6	1	3 930 005	96 73 405 08	ELECTRIC F.BASE SECTION
CABLE GLAND M16X1,5 MS	60 24 241 08	502	1	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
CABLE GLAND M16X1,5 MS	60 24 241 08	171	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CABLE GLAND M16X1,5 MS V	10 42 853 2	126	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CABLE GLAND M20X1,5 MS	60 24 257 08	200	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
CABLE GLAND M20X1,5/13 PA	10 21 657 8	13	2	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
CABLE GLAND M20X1,5/13 PA	10 21 657 8	13	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
CABLE GLAND M25X1,5 MS	10 02 269 4	2	1	1 420 074	96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR
CABLE GLAND M25x1,5 MS	60 24 243 08	7	1	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
CABLE GLAND M32X1,5 MS	60 24 244 08	43	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
CABLE GLAND M40X1,5 MS	60 24 245 08	44	3	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
CABLE GLAND PG16/9	60 24 221 08	8	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
CABLE GLAND PG16/9	60 24 221 08	8	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
CABLE GLAND PG9	60 24 225 08	504	1	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
CABLE GLAND PG9	60 24 225 08	2	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
CABLE GLAND POLYAMID	60 24 417 01	11	2	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
CABLE GLAND POLYAMID	60 24 417 01	11	1	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
CABLE GLAND POLYAMID	60 24 417 01	11	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
CABLE GLAND POLYAMID	60 24 417 01	11	2	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
CABLE HARNESS	10 34 029 8	1	1	9 640 241	96 40 241 08	RK TEMPERATURE SENSOR
CABLE HARNESS 3300MM	55 31 869 08	2	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
CABLE HARNESS 3300MM	55 31 869 08	23	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CABLE HARNESS D846 A7	10 11 922 6	1	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
CABLE HARNESS MOUNTING	97 39 279	230	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
CABLE HARNESS MOUNTING	10 11 998 0	580	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CABLE LIST DRIVER'S CABIN	96 59 178 08	5	1	2 533	91 77 785 08	EL.INSTRUMENTS F.CRANE D
CABLE LIST ELECTRICAL SYS	96 70 479 08	2	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
CABLE LIST SLEWING PLATF	96 57 828 08	12	1	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
CABLE LOOM	10 03 286 5	13	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
CABLE LOOM	10 66 441 7	10	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
CABLE LUG 12/95mm²	60 23 011 08	99	1	2 920 114	96 57 032 08	LEAD
CABLE LUG DIN 46234 M10/25	60 23 016 08	115	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46234 M6/16	60 22 057 08	58	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46234 M6/25	60 22 058 08	111	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46234 M8/16m	60 23 114 08	57	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46234 M8/25	60 23 017 08	106	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46234 M8/25	60 23 017 08	106	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46235 10/95	60 23 010 08	80	2	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46235 10/95	60 23 010 08	80	1	1 950 000	96 57 034 08	LEAD
CABLE LUG DIN 46237 6/6mm²	60 22 133 08	39	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46237 8/6mm²	60 22 067 08	40	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46237 M4/1,5	60 22 184 08	112	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE LUG DIN 46237 M5/6mm	60 22 066 08	38	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	4	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	2	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	3	1 950 000	96 57 034 08	LEAD
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	2	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	3	2 920 114	96 57 032 08	LEAD
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	2	2 920 118	96 54 998 08	LEAD
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	2	2 920 119	96 55 006 08	LEAD
CABLE MARKER	92 35 122 08	500	29	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE REEL 50M 14-POL+PE	10 35 580 0	5	1	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
CABLE SLEEVE 12,0-3,0/12/1,4	10 87 203 2	98	4	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE SLEEVE 16,0-4,0/16/1,7	10 87 203 3	709	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE SLEEVE 32,0-8,0/32/2,5	10 87 203 7	99	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
CABLE SLEEVE 32,0-8,0/32/2,5	10 87 203 7	712	1	1 950 000	96 57 034 08	LEAD
CABLE SLEEVE 32,0-8,0/32/2,5	10 87 203 7	712	1	2 920 114	96 57 032 08	LEAD
CABLE TIE 2,5X102	60 32 022 08	268	50	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CABLE TIE 2,5X102	60 32 022 08	266	5	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
CABLE TIE 3,6X150	60 32 003 08	261	2	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
CABLE TIE 3,6X150	60 32 003 08	261	15	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CABLE TIE 3,6X150	60 32 003 08	261	50	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CABLE TIE 3,6X200	60 32 004 08	269	50	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CABLE TIE 3,6X200	60 32 004 08	154	5	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
CABLE TIE 4,6X300	60 32 023 08	(3)	100	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
CABLE TIE 4,6X300	60 32 023 08	30	100	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
CABLE TIE 4,6X300	60 32 023 08	2	36	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
CABLE TIE 4,6X300	60 32 023 08	65	3	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CABLES, BASIC CONSTRUCT	96 58 698 08	1	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CABLING	10 49 385 3	400	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
CAGE NUT M5	41 30 026 08	263	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CAGE NUT M5	41 30 026 08	110	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CAGE NUT M5 ST	10 45 528 1	27	6	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
CAGE NUT M6	41 30 027 08	44	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
CAGE NUT M6	41 30 028 08	81	24	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CAGE NUT M6	41 30 028 08	11	6	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CAGE NUT M6	41 30 028 08	50	3	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
CAGE NUT M6	41 30 028 08	351	9	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
CAGE NUT M6	41 30 029 08	51	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
CAGE NUT M6	41 30 029 08	75	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CAGE NUT M6	41 30 029 08	54	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
CAGE NUT M6	41 30 030 08	142	8	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CAGE NUT M6	41 30 030 08	6	6	1 811 035	96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.
CAGE NUT M6	41 30 030 08	6	4	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
CAGE NUT M8	41 30 031 08	14	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CAGE NUT M8	41 30 034 08	22	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CAGE NUT M8	41 30 034 08	355	8	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CAGE NUT M8 A2/ST A2K	41 30 032 08	10	8	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
CAGE NUT M8 A2/ST A2K	41 30 032 08	61	8	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
CAGE NUT M8 A2/ST A2K	41 30 032 08	20	4	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CAM DISC 1X50X136 DC01 FE//	97 37 906 08	9	4	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
CAM DISC 1X94X37 ALMG3 H	97 01 506 6	24	8	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
CAM DISC 2X50X136 DC01 FE//	97 37 905 08	8	2	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
CAM DISC 2X94X37 ALMG3 H	97 01 506 5	23	8	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
CAM ROLLER	74 66 919 08	15	4	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
CAMS SHAFT	97 39 245	44	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CAMS SHAFT BUSHING	10 01 223 0	8	5	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
CAMS SHAFT BUSHING	10 01 223 2	9	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
CAMS SHAFT BUSHING	10 01 223 6	7	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
CAMS SHAFT BUSHING	91 32 281	11	2	X1011577	10 11 577 6	CRANKCASE
CAMS SHAFT BUSHING KS S4	90 73 745	10	5	X1011577	10 11 577 6	CRANKCASE
CAMS SHAFT R-MOTORXD287	10 22 234 6	1	1	9 739 245	97 39 245	CAMS SHAFT
CAMS SHAFT R-MOTORXD934	10 12 256 0	1	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
CAMSHAFT CPL. R-MOTORXD	10 12 223 3	100	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
CAP	57 18 238 08	2241	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
CAP	59 10 636 08	37	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CAP	59 10 644 08	8	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
CAP	59 15 591 08	4	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
CAP GUMMI	55 08 267 08	47	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CAP NUT DIN 1587 M6 6 A2C	41 21 001 08	6	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
CAP NUT DIN 1587 M6 A2-70	10 21 936 1	9	3	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
CAP NUT DIN 917 M4 6 BLANK	69 10 351 08	162	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CAP NUT DIN 986 M4 A2-70	40 02 886	25	4	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
CAPACITOR	55 31 899 08	3	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
CAPACITOR	57 18 690 08	10	1	5 531 882	55 31 882 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
CAPPING PLATE SPF	96 67 628 08	1	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
CARRIER	96 61 946 08	4	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
CARRIER RAIL 140	95 41 173 08	28	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CARRIER RAIL NUT DIN 3015 L	60 20 180 08	307	22	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CARRIER RAIL NUT DIN 3015 L	60 20 180 08	52	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CARRIER RAIL NUT DIN 3015 L	60 20 180 08	(15)	2	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
CARRIER RAL 9005 LACKIERT	96 71 739 08	1	2	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
CARRYING ROLLER 108/8/40X	74 90 127 08	4	1	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
CARRYING ROLLER 80/5/20X51	74 90 120 08	47	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
CARRYING ROLLER 80/5/20X51	74 90 120 08	47	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
CARRYING ROLLER 80/5/20X60	74 90 107 08	47	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
CARRYING ROLLER 80/5/20X65	74 90 092 08	47	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
CARRYING ROLLER 80/5/20X70	74 90 114 08	29	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CARTOUCHE	57 13 523 08	1	1	5 026 573	50 26 573 08	AIR DRYER
CARTRIDGE	10 03 269 6	33	1	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
CATCHING LEVER	11 00 666 8	2	1	X1047543	10 47 543 6	BELT CARRIER SYSTEM
CAUTION DECAL ACCID.PREV	94 12 158	35	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
CELL RUBBER	10 81 350 0	4	1	1 813 001	97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT
CELL RUBBER	10 81 350 0	4	1	1 814 001	97 21 240 08	WINDOW, CRANK, RIGHT
CELL RUBBER 16X8 ZELLKAU	10 02 810 7	103	3.1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CELL RUBBER 20X8	26 21 010 08	51	4.6	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
CELL RUBBER 6X3X10000 ZEL	26 21 089 08	261	1.5	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CELL RUBBER 6X3X10000 ZEL	26 21 089 08	45	2.5	2 510 050	96 71 375 08	SOUND PROOFING/SOUND I
CELL RUBBER 6X3X10000 ZEL	26 21 089 08	22	0.36	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CELL RUBBER 6X3X10000 ZEL	26 21 089 08	23	0.43	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CELL RUBBER 6X3X10000 ZEL	26 21 089 08	24	0.39	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CELL RUBBER 8X10	26 21 091 08	79	0.5	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CELL RUBBER 8X10	26 21 091 08	21	0.45	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CENTER STUD	51 46 146 08	3	1	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
CENTER STUD	57 01 105 08	3	1	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
CENTERING CONE 45X174X1	97 69 856 08	12	2	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
CENTERING PIECE RD96X60 4	95 64 781 08	4	2	2 560 033	96 37 907 08	COUNTERWEIGHT CPL.
CENTRAL LUBRICATING SYS	91 53 755 08	147	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CENTRE BRACKET PRE-ASS.	96 70 487 08	6	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
CENTRE BRACKET WELDED	96 23 495 08	1	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
CHAIN DIN 763 7X49 0.3t ST35	10 66 397 0	4	2	3 105 014	96 57 037 08	HOIST LIM.SWITCH PLUMMET
CHAMFERED RING	10 01 215 8	22	2	9 739 167	97 39 167	RS AIR COMPRESSOR
CHAMFERED RING	10 01 215 9	6	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
CHARGE AIR COOLER ALU	10 46 776 3	2	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
CHARGE AIR CORRUGATED H	55 17 025 08	5	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
CHARGE AIR CORRUGATED H	55 17 025 08	57	2	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
CHARGE AIR PIPE 100 SPF	96 38 921 08	21	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
CHARGE AIR PIPE 100 SPF	96 39 023 08	10	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CHARGE AIR PIPE SPF	97 36 412 08	200	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
CHARGE AIR PIPE SPF	97 36 413 08	201	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
CHARGE VOLTAGE REGULA	91 70 947 08	460	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CHARGE VOLTAGE REGULA	91 70 947 08	461	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CHARGED AIR TUBE BEND SP	97 25 170 08	27	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
CHARGER 230V	91 26 701 08	70	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CHARGER 230V 24V8A SPF	61 33 018 08	5	1	1 835	91 26 701 08	CHARGER
CHARGING UNIT BTT SPF	10 41 277 7	151	1	1 830 300	96 59 857 08	INSTALLATION RADIO SET
CHECK SCREW	10 42 381 7	78	2	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
CHECK SCREW	10 42 381 7	78	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
CHECK SCREW	10 42 381 7	78	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
CHECK SCREW	52 11 931 08	20	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
CHECK SCREW	57 15 297 08	77	4	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
CHECK SCREW	57 15 297 08	77	2	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
CHECK SCREW	57 15 297 08	77	2	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
CHECK SCREW	57 18 078 08	430	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
CHECK SCREW	57 18 141 08	(52)	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
CHECK SCREW	57 18 141 08	(52)	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
CHECK SCREW	57 18 896 08	53	1	X1066512	10 66 512 8	COVER
CHEESE HEAD SCREW DIN 60	40 28 018 08	310	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
CHEESE HEAD SCREW DIN 6	40 28 026 14	321	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
CIGARETTE LIGHTER	10 42 905 8	6	1	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO
CIRCLIP	11 00 252 4	2	2	X1045476	10 45 476 2	REMOTE CONTROL TRANSMIT
CIRCLIP	11 00 252 4	1	2	X1121225	11 21 225 7	BELT CARRIER SYSTEM
CIRCLIP	61 53 106 08	13	1	1 780 450	91 48 945 08	EL.COOLANT PREHEAT
CIRCLIP DIN 127 A 4 FST A2C	42 40 003 08	9	4	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
CIRCLIP DIN 127 A 6 FST A2C	42 40 005 08	74	3	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CIRCLIP DIN 127 A 6 FST A2C	42 40 005 08	52	3	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
CIRCLIP DIN 127 A 6 FST A2C	42 40 005 08	(6)	2	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
CIRCLIP DIN 127 A 6 FST A2C	42 40 005 08	12	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
CIRCLIP DIN 127 A 8 FST A2C	42 40 007 08	13	2	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
CIRCLIP DIN 127 A 8 FST A2C	42 40 007 08	4	2	1 920 368	96 31 378 08	DOUBLE HORN PRE-ASS.
CIRCLIP DIN 127 A 8 FST A2C	42 40 007 08	5	4	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
CIRCLIP DIN 7980 12 VERZ	42 41 009 08	8	6	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR
CIRCLIP DIN 7980 12 VERZ	42 41 009 08	12	4	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
CIRCLIP DIN 7980 8 FST VERZ	42 41 007 08	8	6	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
CIRCULAR BEARING B30X30	72 69 065 08	101	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CIRCULAR BEARING C50X30X	72 69 050 08	121	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
CIRCULATING PUMP	10 29 012 1	2	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
CIRCULATING PUMP U4846	55 30 545 08	29	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
CLAMP	11 10 097 0	3	1	X1100472	11 00 472 6	WORK LIGHT
CLAMP	11 10 097 0	3	1	X1100473	11 00 473 6	WORK LIGHT
CLAMP	59 10 509 08	21	6	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
CLAMP	59 10 509 08	30	3	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CLAMP - ADD-ON UNIT	10 11 912 7	2	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
CLAMP 10X20XD1 W1-2-EPDM	10 22 236 4	2	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
CLAMP 125X15 W1-2	10 01 268 1	9	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
CLAMP 8X20XD1 W1-EPDM-2	10 67 867 3	20	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
CLAMP DIN 3016-1 10X20XD1	73 81 628	5	1	9 080 853	90 80 853	OIL LINE PRE-ASSEMBLY
CLAMP DIN 3016-1 10X20XD1	73 81 628	24	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 3016-1 10X25XD1	73 82 092	2	2	9 080 853	90 80 853	OIL LINE PRE-ASSEMBLY
CLAMP DIN 3016-1 12X15XD1	73 82 087	19	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 3016-1 16X12XD1	73 81 294	20	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 3016-1 18X20XD1	73 81 635	27	2	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 3016-1 22X20XD1	73 81 630	7	2	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
CLAMP DIN 3016-1 28X20XD1	73 81 834	5	2	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 3016-1 8X15XD1 W	73 81 771	17	3	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 3016-1 8X20XD1 W	73 82 090	6	2	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
CLAMP DIN 3016-1 8X20XD1 W	73 82 090	23	3	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
CLAMP DIN 72573 1X18	60 20 102 08	916	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
CLAMP EMVFSK 1 FEDERST	10 42 421 0	31	2	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
CLAMP EMVSK 12	60 20 428 08	32	2	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
CLAMP FITTING 1-3X21X9,3 ZE	26 21 013 08	29	0.2	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
CLAMP FITTING EQUIPM. PRE	98 87 461	2	1	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
CLAMP FITTING EQUIPM. PRE	98 87 461	3	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
CLAMP LOCKING DEVICE HA	70 42 317 08	2	1	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
CLAMP LOCKING DEVICE HA	70 42 317 08	2	1	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
CLAMP LOCKING DEVICE HA	70 42 317 08	9	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
CLAMP SURE-SEAL	60 52 155 08	516	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CLAMP SURE-SEAL	60 52 155 08	62	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CLAMP WELDED CONST.	92 16 476 08	2	1	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
CLAMP WELDED CONST.	96 52 290 08	6	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
CLAMP WELDED CONST. FE//	92 86 997 08	33	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CLAMP X15 W1-EPDM-2	10 01 198 9	12	1	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
CLAMP X15 W1-EPDM-2	10 01 198 9	4	6	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
CLAMP-HALF 4X18	60 20 014 08	315	4	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
CLAMP-HALF AEHNL.DIN 3015	60 20 141 08	25	1	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
CLAMP-HALF DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	24	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
CLAMP-HALF DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	24	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
CLAMP-HALF DIN 3015-1 15 PP	60 20 081 08	49	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
CLAMP-HALF DIN 3015-1 15 PP	60 20 081 08	(10)	4	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 0 R	73 65 090	23	16	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 0 R	73 65 090	23	16	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 2 R	73 62 946	39	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 3 R	60 20 085 08	404	10	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	(1)	10	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	48	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	34	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	18	6	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L 4 R	60 20 089 08	38	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L3R	10 29 245 6	2	4	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L3R	10 29 245 6	2	8	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L5G 3	10 30 189 3	301	22	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CLAMP-HALF DIN 3015-1 L5R 4	60 20 094 08	8	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
CLAMPING BOARD 6XM6	60 44 124 08	1	1	1 830 102	92 26 483 08	TERMINAL BOARD PRE-ASS.
CLAMPING BUFFER EDPM 85	70 42 184 08	18	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
CLAMPING PIECE 12 G20MN5	38 00 571 08	205	10	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
CLAMPING RING RD10X12 PA6	28 81 825 08	66	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
CLIP 23 ST	10 21 653 4	61	2	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
CLIP 23 ST	10 21 653 4	61	2	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
CLIP STORE D=8.0 PA6G	28 28 014 08	37	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
CLIP STORE D=8.0 PA6G	28 28 014 08	37	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
CLOGGING INDICATOR	57 13 561 08	156	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
CLOGGING INDICATOR	57 13 561 08	4	1	5 106 708	51 06 708 08	LINE FILTER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CLOGGING INDICATOR A2D-	51 06 693 08	22	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
CLOSE TOLERANCE GROOVE	43 11 002 01	24	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
CLOSING DEVISE CPL.	96 78 213 08	40	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
CLOSING DEVISE CPL. LINKS	96 78 147 08	40	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
CLOSING PIN	70 42 736 08	69	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CLOSING RING	51 46 136 08	4	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
CLOSING RING	57 01 098 08	4	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
CLOSING RING	57 14 683 08	2	1	X1106054	11 06 054 3	DISC WHEEL
CLUTCH ACTUATOR	57 18 767 08	10	1	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
CLUTCH ASSEMBLY	10 11 578 0	2	1	X1013918	10 13 918 0	DRIVE UNIT
CLUTCH ASSEMBLY	96 18 981 08	3	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
CLUTCH PLATE WITH LINING	57 18 753 08	280	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
CO-DRIVER'S SEAT 1000/870	10 29 200 3	2	1	1 805 310	91 50 560 08	SEATS DRIVER'S CAB
COAT HOOK	59 10 501 08	59	3	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COATING SHEET COOLER 2.	97 56 126 08	14	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
COIL	57 13 904 08	9	8	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
COLLAR	10 02 314 5	419	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
COLLAR	10 02 314 5	419	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
COLLAR	53 00 408 08	420	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
COLLAR	53 00 408 08	420	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
COLLAR	53 00 408 08	420	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
COLLAR	57 10 968 08	419	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
COLLAR NUT M40X1,5	41 30 122 08	15	2	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
COLLECTING PIPE	92 78 922 08	303	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
COLLECTING PIPE FE//ZN20//	92 59 332 08	20	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
COLLECTING PIPE VERZ SPF	10 03 310 9	311	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
COLLECTING RING	91 53 609 08	52	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COLLER BOLT 20-22MM	57 17 123 08	1	1	7 739 413	77 39 413 08	POCKET LOCK
COLLER BUSHING 8X10X15X9	70 80 131 08	4	4	1 811 031	92 18 651 08	DOOR HINGE CPL.
COMBI PLIERS DIN 5244 180	79 00 315 08	62	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
COMBI-BOX COMPL.	91 51 184 08	345	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COMBINATED RADIATOR	97 73 428 08	100	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
COMBUSTION CHAMER	10 66 526 3	14	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
COMPACT CONTROL BLOCK	51 13 211 08	52	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
COMPACT ROPE WINCH KSW	96 91 009 01	2	1	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
COMPENSATOR WITH FLANG	96 21 081 08	4	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
COMPRESSED AIR PLANT	91 78 600 08	56	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COMPRESSED-AIR CYLINDER	10 01 752 1	5	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
COMPRESSED-AIR CYLINDER	10 34 288 1	12	1	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
COMPRESSION RING	50 29 237 08	13	2	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
COMPRESSION RING	50 29 326 08	5	3	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
COMPRESSION RING	50 29 326 08	300	9	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
COMPRESSION RING DR/R22	50 29 325 08	12	1	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
COMPRESSION RING DR/R26	50 29 328 08	212	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
COMPRESSION RING DR/R26	50 29 328 08	15	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
COMPRESSION ROD	10 35 409 0	210	1	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
COMPRESSION WASHER	57 17 970 08	180	2	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
COMPRESSOR DRIVE	97 39 170	2	1	1 831 013	96 20 244 08	MOUNTING AIR CONDITION.C
CONNECTING BRANCH ADD-O	90 77 279	221	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CONNECTING CABLE 4M	11 69 229 9	4	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENNA
CONNECTING DEVICE EN 354	11 49 191 0	3	1	1 793 010	91 69 598 08	PERSONAL PROTECTION EQ
CONNECTING ELEMENT	10 49 371 7	(1)	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
CONNECTING LINE 2X70-6M	10 29 335 6	7	2	2 780 236	91 57 759 08	EXTERNAL FEED
CONNECTING LINE 7X0,25-10,0	10 47 299 5	30	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
CONNECTING LINE ADD-ON R	10 11 816 1	230	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CONNECTING LINE R-MOTORX	97 39 271	126	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CONNECTING LINE R-MOTOR	10 11 816 2	2	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
CONNECTING LUG EL 10LX51	95 36 006 08	172	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONNECTING PIECE	74 11 514	33	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
CONNECTING PIECE Al Rm>2	10 12 166 6	1	1	X1012166	10 12 166 7	CONNECTING PIECE W.O-RIN

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CONNECTING PIECE PRE-ASS	10 11 614 6	217	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CONNECTING PIECE W.O-RIN	10 12 166 7	6	1	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
CONNECTING PLATE	10 42 515 7	19	1	X1035580	10 35 580 0	CABLE REEL
CONNECTING PLATE	51 06 295 08	184	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONNECTING PLATE	51 06 295 08	150	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
CONNECTING PLATE	51 10 583 08	152	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
CONNECTING PLATE	51 46 131 08	4	1	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR
CONNECTING PLATE	57 01 092 08	4	1	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
CONNECTING PLATE	57 17 897 08	500	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
CONNECTING ROD BEARING	10 01 215 0	3	1	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
CONNECTING ROD BEARING	10 01 274 8	18	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
CONNECTING ROD BEARING	10 01 274 8	18	1	X1001247	10 01 247 3	MAIN ROD
CONNECTION CABLE 2,5M	61 53 105 08	11	1	1 780 450	91 48 945 08	EL.COOLANT PREHEAT
CONNECTION CARRIER	96 86 072 01	1	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
CONNECTION F.WATER PIPE	97 39 255	169	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CONNECTION FLANGE	90 79 582	1	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
CONNECTION PIECE	10 22 277 2	1	1	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
CONNECTION PIECE	10 22 277 2	1	1	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
CONNECTION PIECE	96 32 324 08	3	2	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
CONNECTION PLAN	96 59 028 08	3	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CONNECTION STUB	10 12 000 9	1	1	9 077 279	90 77 279	CONNECTING BRANCH ADD-O
CONNECTION STUB	92 75 862 01	12	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
CONNECTION STUB	92 75 862 01	27	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
CONNECTOR PIN 0,75-2,0MM2	10 10 006 2	669	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CONNECTOR PLUG A AX	60 23 370 08	505	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CONSOLE	10 01 749 3	2	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
CONSOLE	90 79 561	1	1	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
CONSOLE	96 33 974 08	300	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CONSOLE 3X308X230 DC01 FE	97 55 372 08	13	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
CONSOLE 3X532X678 DC01	97 56 122 08	10	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
CONSOLE 3X98X97 DC01 FE//	97 62 179 08	1	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
CONSOLE 4X126X231 S315MC	97 54 813 08	6	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X132X232 S315MC	97 33 029 08	8	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X133X290 S315MC	97 56 862 08	5	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X136X193 S315MC	97 38 619 08	19	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CONSOLE 4X151X256 S315MC	97 38 620 08	20	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CONSOLE 4X153X298 S315MC	97 33 020 08	5	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
CONSOLE 4X154X278 S315MC	97 01 360 9	7	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
CONSOLE 4X165X170 S315MC	97 33 022 08	7	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
CONSOLE 4X166X128 S315MC	97 33 028 08	7	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X214X293 S315MC	97 01 365 3	8	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
CONSOLE 4X227X162 S315MC	97 33 024 08	3	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X237X536 S315MC	97 32 958 08	14	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
CONSOLE 4X287X709 S315MC	97 33 023 08	2	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X299X204 S315MC	97 39 310 08	44	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
CONSOLE 4X299X204 S315MC	97 39 310 08	44	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
CONSOLE 4X321X425 S315MC	97 56 472 08	9	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE 4X451X486 S315MC	97 33 021 08	6	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
CONSOLE 4X630X177 S315MC	97 38 058 08	4	1	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
CONSOLE 4X857X779 S315MC	97 56 927 08	4	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
CONSOLE AUX. REPLENISHIN	91 26 247 08	424	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONSOLE AUX. REPLENISHIN	91 61 113 08	425	2		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONSOLE FE//ZN20//C	96 55 271 08	24	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
CONSOLE PRE-ASS.	10 11 547 7	1	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
CONSPICUOUS MARKING	91 69 126 08	74	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONTACT 0,5-1,0MM2	60 23 003 08	125	30	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CONTACT 0,5-1MM2	60 23 291 08	617	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CONTACT 0,5-1MM2	60 56 168 08	680	4	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CONTACT 1,0-2,5MM2	60 23 001 08	121	2	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
CONTACT 1,0-2,5MM2	60 23 001 08	121	12	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CONTACT BOW	69 10 416 08	24	30	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
CONTACT BOW HOLDER	69 10 431 08	23	35	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
CONTACT LOCK	10 34 251 9	513	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CONTACT LOCK 2-POL	73 68 241	526	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
CONTACT RELAY	57 14 837 08	(51)	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
CONTACT RELAY	57 14 837 08	51	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
CONTACT RETAINING PIN 15-	10 09 986 7	507	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CONTACT RETAINING PIN 21-	10 09 986 8	515	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
CONTACT SET	57 18 511 08	5	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
CONTAINER 2,5 KG	10 03 827 1	29	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
CONTAINER 3,0L	59 10 553 08	24	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
CONTAINER COVER	10 40 981 7	34	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
CONTOUR LIGHT 5W 24V	10 33 793 5	70	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
CONTOUR LIGHT 5W 24V	10 33 793 8	71	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
CONTROL	57 18 018 08	120	1	9 640 123	96 40 123 08	IT AS-TRONIK
CONTROL	96 53 365 08	2	1	X1049384	10 49 384 5	ADD-ON PARTS
CONTROL BLOCK	51 13 066 08	55	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL BLOCK 120BAR NG1	10 33 367 2	53	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL BLOCK 20L/MIN pma	10 80 100 1	165	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL BLOCK 240BAR SP	11 60 105 9	22	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
CONTROL BLOCK 300BAR 56L/	10 80 209 0	22	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL BLOCK 385BAR 380	10 65 033 8	21	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
CONTROL BLOCK 385BAR 450	10 65 033 6	21	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL BLOCK 420BAR SP	10 81 394 8	21	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
CONTROL BLOCK pmax=320BA	10 80 127 4	54	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL BOX ANNEXE	10 11 599 3	571	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CONTROL BOX ANNEXE	90 80 556	72	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
CONTROL CABLE	10 66 441 8	11	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
CONTROL GEAR 24V	10 27 869 8	1	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
CONTROL GEAR 6POL 24V SP	60 61 962 08	64	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
CONTROL KNOB	70 22 049	12	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
CONTROL LEAD	57 15 721 08	(2)	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
CONTROL PANEL CONSOL	59 10 706 08	1	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
CONTROL PANEL SUPPORT	10 00 970 0	4	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
CONTROL PARTS	90 79 870	110	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
CONTROL PARTS	97 39 187	46	6	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CONTROL PLATE	51 13 078 08	23	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL PLATE 60BAR	51 14 869 08	24	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
CONTROL STAND	91 72 031 08	125	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CONTROL SYSTEM	96 36 221 08	50	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
CONTROL VALVE	10 02 742 1	3	1	X1046759	10 46 759 2	VARIABLE PUMP
CONTROL VALVE	10 11 497 5	3	1	X1046759	10 46 759 1	VARIABLE PUMP
CONTROL VALVE	11 65 921 9	54	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
COOLANT PIPE BEND AC-ALS	90 79 471	1	1	9 079 472	90 79 472	COOLANT PIPE BEND ADD-ON
COOLANT PIPE BEND ADD-ON	90 79 472	382	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
COOLER COVER CPL.	96 44 046 08	1	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
COOLER COWL	96 32 114 08	10	1	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
COOLER GRILL	96 26 301 08	20	1	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
COOLER INSTALLATION	91 50 389 08	3	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COOLING AGENT 12KG FLAS	70 20 440	8	2.2	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
COOLING AGENT 12KG FLAS	70 20 440	8	1.7	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
COOLING WATER AIR BLEEDI	10 11 550 2	387	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
COOLING WATER HOSE 10X4,	77 42 306 08	649	0.6	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
COOLING WATER HOSE 10X4,	77 42 306 08	251	4.9	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
COOLING WATER HOSE 15X3,	77 42 317 08	460	1.1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
COOLING WATER HOSE 15X3,	77 42 317 08	15	4.5	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	7	0.075	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	10	0.9	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	12	0.1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	14	0.15	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	20	1.5	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	23	1.5	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	25	0.1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	25	0.4	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
COOLING WATER HOSE 18X3,	77 42 329 08	26	0.06	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
COOLING WATER HOSE 22X4	77 42 023 08	252	3.6	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
COOLING WATER HOSE DN32	77 42 307 08	13	0.1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
COOLING WATER HOSE DN60	77 42 022 08	626	0.11	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
COOLING WATER HOSE DN60	77 42 022 08	650	0.26	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
COOLING WATER HOSE DN8	77 42 332 08	250	2.1	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
COOLING WATER LINE	10 01 230 4	2	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
COOLING WATER LINE	10 01 230 9	34	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
COOLING WATER LINE	10 01 231 1	1	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
COOLING WATER LINE	10 01 231 4	1	1	9 739 127	97 39 127	WATER BLEEDER PIPELINE
COOLING WATER PRE-HEATI	91 26 761 08	355	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COOLING WATER PRE-HEATI	91 55 386 08	344	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COOLING WATER PREHEATE	97 24 181 08	1	1	1 782	91 26 761 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
CORE PIN ISO 8740 3X20	43 12 005 01	91	3	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
CORNER CAP LURAN	77 90 204 08	50	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
CORRUGATED NUT	10 44 062 5	59	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
CORRUGATED NUT	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
CORRUGATED NUT	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
CORRUGATED NUT	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
CORRUGATED NUT	53 00 919 08	59	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
CORRUGATED PIPE DN8,5 PP-	10 02 122 9	15	20	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
COTTER PIN CPL.	96 20 922 08	3	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
COUNTER DISK	57 17 852 08	60	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
COUNTER NUT M25X1,5 POL	10 04 269 6	13	2	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
COUNTER NUT M25X1,5 POL	10 04 269 6	10	3	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
COUNTER NUT M25X1,5 POL	10 04 269 6	10	2	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
COUNTER NUT M25X1,5 POL	10 04 269 6	13	2	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
COUNTER NUT PG16 KUNST	60 24 196 08	9	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
COUNTER NUT PG16 KUNST	60 24 196 08	9	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
COUNTER NUT PG16 MS	60 25 022 08	502	1	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
COUNTER NUT PG9 MS	60 25 019 08	3	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
COUNTERPART	10 02 266 3	139	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW	10 35 573 7	35	2	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
COUNTERSUNK SCREW AEH	40 86 041 08	20	8	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
COUNTERSUNK SCREW AEH	40 86 041 08	20	8	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
COUNTERSUNK SCREW AEH	40 86 041 08	45	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
COUNTERSUNK SCREW AEH	40 86 041 08	3	12	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
COUNTERSUNK SCREW AEH	40 86 041 08	3	6	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
COUNTERSUNK SCREW AEH	40 86 041 08	6	4	9 739 196	97 39 196	WATER PUMP
COUNTERSUNK SCREW BN 4	10 34 219 1	4	3	X1012134	10 12 134 5	RK CRANKSHAFT SEAL
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 017 05	18	3	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 058 14	6	8	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 035 08	33	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 042 08	83	24	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 040 08	8	8	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 040 08	234	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 040 08	92	8	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 040 08	4	1	2 780 851	96 24 498 08	RADIO ANTENNA PRE-ASS.
COUNTERSUNK SCREW DIN	40 86 040 08	8	1	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	61 61 548 08	57	9	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 002 08	20	4	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 002 08	40	4	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	49 02 007	53	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 003 08	294	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	46 00 157	134	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 02 551	4	2	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 007 08	167	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW DIN 7	40 86 010 08	20	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
COUNTERSUNK SCREW ISO	40 86 004 08	241	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW ISO	46 35 059	38	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
COUNTERSUNK SCREW ISO 2	40 70 312 08	76	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	40 70 608 08	18	6	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	40 70 608 08	9	8	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	40 70 608 08	22	2	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	40 02 312	6	12	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	49 01 294	141	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	49 01 294	5	4	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
COUNTERSUNK SCREW ISO 7	46 35 125	30	4	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
COUNTERWEIGHT 1320X1416	38 00 640 08	60	2	2 570	91 49 899 08	ADDITIONAL BALLAST
COUNTERWEIGHT 607744 S35	97 54 526 08	1	1	2 560 033	96 37 907 08	COUNTERWEIGHT CPL.
COUNTERWEIGHT CPL.	96 37 907 08	5	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
COUNTERWEIGHT CPL.	96 44 710 08	1	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
COUNTERWEIGHT EN-GJL-20	97 70 722 08	1	1	2 560 022	96 44 710 08	COUNTERWEIGHT CPL.
COUNTERWEIGHT EN-GJL-20	38 00 717 08	2	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
COUNTERWEIGHT EN-GJL-20	38 00 719 08	4	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
COUNTERWEIGHT EN-GJL-20	38 00 720 08	6	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
COUNTERWEIGHT EN-GJL-20	38 00 734 08	3	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
COUNTERWEIGHT WITH CLAM	91 71 363 08	135	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
COUPLING	10 04 040 7	(2)	1	9 078 680	90 78 680	FUEL PUMP ASSEMBLY
COUPLING	57 17 826 08	150	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
COUPLING	57 17 974 08	280	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
COUPLING	57 17 993 08	430	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
COUPLING	57 18 737 08	160	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
COUPLING 2-POL	10 29 299 6	8	1	2 780 236	91 57 759 08	EXTERNAL FEED
COUPLING CPL. 34,3NM/4000	10 11 577 1	10	1	X1011676	10 11 676 8	AIR CONDITIONING COMPRES
COUPLING DISC	10 28 861 8	1	1	1 410 048	96 18 981 08	CLUTCH ASSEMBLY
COUPLING HEAD	50 29 453 08	165	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
COUPLING NM U/MIN	10 66 499 9	4	1	9 739 277	97 39 277	HIGH PRESSURE PUMP
COUPLING PLUG B2 SPF	10 21 858 2	154	2	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
COUPLING PLUG B8 38-S	51 15 123 08	166	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
COUPLING SLEEVE	10 01 724 8	12	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
COUPLING SLEEVE B2 12-L	51 15 058 08	159	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
COUPLING SLEEVE B2 12-L	51 15 058 08	170	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
COUPLING SLEEVE B3 15-L	51 15 005 08	162	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
COUPLING SLEEVE B8 38-S	51 15 122 08	167	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
COUPLING SOCKET	60 50 127 08	7	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
COUPLING SOCKET	60 50 127 08	7	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
COVER	10 01 228 8	9	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
COVER	10 01 245 1	5	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
COVER	10 01 245 2	7	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
COVER	10 03 316 2	2058	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	10 03 316 2	2058	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	10 03 316 2	2058	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	10 03 316 2	2058	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
COVER	10 03 800 2	457	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	10 11 379 3	1258	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
COVER	10 11 382 3	1390	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
COVER	10 11 382 7	2387	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
COVER	10 11 383 0	2726	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
COVER	10 11 397 4	1061	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
COVER	10 11 398 8	2720	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
COVER	10 11 709 4	10	1	X1011611	10 11 611 0	LOCKING PIECES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
COVER	10 12 231 7	1	1	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES
COVER	10 14 740 9	1	1	9 078 249	90 78 249	LOCKING PIECES
COVER	10 28 635 3	296	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
COVER	10 30 331 5	468	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	10 30 331 6	473	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	10 33 421 4	(2)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
COVER	10 33 422 7	(2)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
COVER	10 33 422 7	(2)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
COVER	10 48 833 0	90	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
COVER	10 65 050 7	(2)	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
COVER	10 66 324 2	5	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
COVER	10 66 324 2	5	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
COVER	10 66 512 6	11	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
COVER	10 66 512 7	14	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
COVER	10 66 512 8	15	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
COVER	11 00 299 0	22	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
COVER	11 00 517 0	17	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
COVER	11 16 072 4	22	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
COVER	11 17 127 0	32	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
COVER	11 21 435 2	1	1	5 531 882	55 31 882 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
COVER	57 00 026 08	77	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	57 00 026 08	77	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	57 00 026 08	77	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
COVER	57 10 204 08	76	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
COVER	57 17 832 08	280	1	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
COVER	57 18 001 08	150	1	5 717 826	57 17 826 08	COUPLING
COVER	57 18 113 08	540	1	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
COVER	57 18 126 08	10	1	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
COVER	59 10 707 08	2	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
COVER	63 61 093 01	5	1	2 932 167	96 50 047 08	TERMINAL STRIP
COVER	70 27 755	2	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
COVER	90 77 777	1	1	9 147 512	91 47 512	LOCKING PIECES
COVER	91 78 294	6	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
COVER	92 68 987 08	2	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
COVER	96 42 393 08	306	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVER	97 16 252 08	2	2	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
COVER 1.5X450X381 DC01 FE//	95 18 924 08	46	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
COVER 10X220X220 ALMG3 F2	97 22 729 08	8	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
COVER 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
COVER 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	3	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
COVER 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	3	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
COVER 14X200X200 PA6G	97 42 120 08	62	3	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
COVER 170X19,5	92 75 046 01	17	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
COVER 2.5X578X590 ALMG3 H	97 54 719 08	14	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
COVER 2.5X827X1038 ALMG3	97 56 115 08	3	2	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
COVER COMPL.	96 35 445 08	105	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
COVER DISC 17,2X72X8,3 -	90 76 986	(2)	2	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
COVER GD-AlSi8Cu3	10 12 411 6	1	1	X1011566	10 11 566 4	LOCKING PIECES
COVER LID	10 02 093 2	9	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
COVER LID	11 00 853 3	20	4	1 813 001	97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT
COVER LID	11 17 130 6	2	1	X1106600	11 06 600 1	WIND VELOCITY TRANSMITTE
COVER LID	97 15 650 08	4	3	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
COVER LID 112,7 PPA	10 11 583 2	3	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
COVER LID 12,7	59 15 722 08	6	4	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
COVER LID 12,7	59 15 722 08	102	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
COVER LID 12,7	59 15 722 08	10	1	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO
COVER LID 12,7	59 15 722 08	52	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
COVER LID 12,7	59 15 722 08	34	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
COVER LID 25X76X154 PA6-I G	97 01 906 6	3	2	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
COVER LID 28X30 POLYACETA	59 15 709 08	7	1	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
COVER LID 28X30 POLYACETA	59 15 709 08	103	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
COVER LID 28X30 POLYACETA	59 15 709 08	14	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
COVER LID 36X22 PVC-SW	10 21 589 2	9	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
COVER LID 9,5X11 POLYACE	59 10 647 08	108	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
COVER LID LENKRAD	10 65 164 4	28	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVER LID PE-SCHWARZ	77 90 217 08	7	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
COVER MKR-PLUS	60 56 169 08	504	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
COVER OUTRIGGER REAR 2X	97 57 054 08	1	1	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
COVER PA 66	90 78 881	1	1	9 078 250	90 78 250	LOCKING PIECES
COVER PA6G	97 46 736 08	99	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
COVER PA6GF30 SPF	97 78 538 08	15	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
COVER PLATE 2.5X832X630 A	97 56 125 08	13	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
COVER PLATE PRE-ASS.	96 50 215 08	46	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
COVER PLATE ST.CONST.	96 39 938 08	3	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
COVER PLATE ST.CONST.	96 50 320 08	1	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
COVER PRE-ASS. FH2700	96 22 361 08	3	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVER PROFILE 24,4X6,6X37	97 61 351 08	3	2	1 811 114	96 42 323 08	COVER. PROFILES COMPL.
COVER PROFILE 24,4X6,6X56	97 61 354 08	2	2	1 811 114	96 42 323 08	COVER. PROFILES COMPL.
COVER PROFILE 24,4X6,6X97	97 24 955 08	1	2	1 811 114	96 42 323 08	COVER. PROFILES COMPL.
COVER RD166X16 S355J2+N	94 91 089 08	6	2	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
COVER RD240X14 PA6G	97 61 390 08	67	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
COVER RD260X27 PA6G	97 42 692 08	100	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
COVER RD285X25 PA6G	97 56 498 08	101	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
COVER RD74X4 S315MC FE//	95 59 178 08	8	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
COVER S235JR	10 11 835 6	1	1	9 080 280	90 80 280	LOCKING PIECES
COVER ST. CONST. FH2700	96 22 448 08	1	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
COVER STRIP 4X1005X50 AL	97 20 987 08	260	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVER WELDED	92 68 989 08	1	1	2 501 044	92 68 987 08	COVER
COVER WELDED	96 28 152 08	3	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
COVER WELDED RAL9006 SP	96 21 870 08	2	1	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
COVER WELDED RAL9006 SP	96 24 512 08	3	1	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
COVER WELDED SPF	92 11 802 08	2	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
COVER. PROFILES COMPL.	96 42 323 08	80	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVERING PANEL WELDED	96 39 567 08	15	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
COVERING SL 010	69 26 006 08	1	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
COVERING SLIDING BEAM	96 42 273 08	27	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
COVERING SLIDING BEAM	96 42 274 08	26	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
COVERING SLIDING BEAM 2X	97 57 052 08	1	1	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
COVERING SLIDING BEAM 2X4	97 57 053 08	28	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
COVERS	97 13 283 08	19	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVERS	97 20 372 08	9	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
COVERS	97 21 662 08	1	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 663 08	2	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 664 08	3	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 665 08	4	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 735 08	5	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 736 08	6	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 737 08	7	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 21 738 08	8	1	1 811 113	96 22 118 08	LEATHER CLADDING
COVERS	97 22 081 08	10	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CRANE DRIVER'S CABIN CPL.	91 57 382 08	120	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
CRANE DRIVER'S CABIN,PRE-	91 57 385 08	1	1	2 500 019	91 57 382 08	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.
CRANKCASE	97 39 241	1	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CRANKCASE BREATHER	90 75 483	1	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
CRANKCASE BREATHER	97 39 291	11	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CRANKCASE BREATHER	97 39 388	11	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CRANKCASE BREATHER ASSE	10 11 914 1	16	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CRANKCASE CPL. R-MOTOR	10 11 577 7	10	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
CRANKCASE D-846	10 01 247 4	1	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
CRANKCASE R-MOTORXD846	10 22 230 9	1	1	9 739 241	97 39 241	CRANKCASE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CRANKCASE R-MOTORXD934	10 11 577 6	1	1	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
CRANKSHAFT	10 01 247 5	6	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
CRANKSHAFT ADD-ON PARTS	90 80 591	53	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CRANKSHAFT BEARINGS	97 39 102	29	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CRANKSHAFT R-MOTORXD287	97 39 200	28	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CRANKSHAFT R-MOTORXD93	10 11 988 8	1	1	9 078 832	90 78 832	CRANKSHAFT WITH GEAR
CRANKSHAFT WHEEL	10 01 214 2	4	1	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
CRANKSHAFT WITH GEAR R-M	90 78 832	50	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
CRIMP LOCK	70 42 298 08	11	10	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
CROSS CONNECTION 2.5X692	97 56 119 08	7	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
CROWN GEAR	10 01 219 1	2	1	9 739 250	97 39 250	FLYWHEEL
CROWN NUT	11 18 260 1	2	2	5 123 930	51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN
CROWN NUT DIN 937 M24X1,5	57 07 175 08	1	1	X1003631	10 03 631 4	STEERING CYLINDER
CROWN NUT DIN 937 M24X1,5	57 07 175 08	1	1	X1003631	10 03 631 5	STEERING CYLINDER
CUP WHEEL	74 90 039 08	20	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
CURRENT COLLECTOR	10 42 516 4	21	8	X1035580	10 35 580 0	CABLE REEL
CURRENT SOURCE LSB SPF	10 02 744 8	29	2	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CUTOFF RELAY 24V/1S	63 01 201 08	43	2	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
CYLINDER	10 02 324 6	535	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
CYLINDER	10 02 324 6	535	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
CYLINDER	10 11 396 2	1043	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
CYLINDER	51 46 144 08	1	1	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
CYLINDER	57 01 103 08	1	1	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
CYLINDER	57 10 562 08	1010	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
CYLINDER	57 10 562 08	535	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
CYLINDER	57 16 970 08	535	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
CYLINDER BUSHING	90 80 084	1	1	9 073 083	90 73 083	CYLINDER
CYLINDER BUSHING R-MOTOR	10 22 231 7	1	1	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING
CYLINDER BUSHING R-MOTOR	97 39 242	26	6	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CYLINDER FAIRING	97 39 267	43	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CYLINDER HEAD	10 28 711 0	28	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
CYLINDER HEAD	10 42 495 8	4	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
CYLINDER HEAD ASSEMBLY	10 11 675 9	80	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
CYLINDER HEAD COVER	10 01 219 8	2	5	9 739 267	97 39 267	CYLINDER FAIRING
CYLINDER HEAD COVER	10 01 333 5	1	1	9 739 267	97 39 267	CYLINDER FAIRING
CYLINDER HEAD COVER	10 11 901 1	1	1	X1011963	10 11 963 6	CYLINDER HEAD COVER ASS
CYLINDER HEAD COVER	10 11 960 2	1	1	X1011961	10 11 961 0	CYLINDER HEAD COVER ASS
CYLINDER HEAD COVER ASS	10 11 961 0	82	3	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CYLINDER HEAD COVER ASS	10 11 963 6	84	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
CYLINDER HEAD GASKET	10 03 231 8	7	1	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD GASKET	10 03 231 8	7	1	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD GASKET	10 03 231 8	80	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
CYLINDER HEAD GASKET	10 03 231 8	80	1	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD GASKET MET	10 12 084 4	1	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD GASKET MET	10 12 084 4	1	4	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
CYLINDER HEAD GASKET MET	10 12 084 4	1	6	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
CYLINDER HEAD GASKET MET	10 12 084 4	1	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD GASKET MET	10 12 084 4	2	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
CYLINDER HEAD PRE-ASS. R-	10 12 036 5	1	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
CYLINDER HEAD PRE-ASS. R-	10 14 155 5	1	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
CYLINDER HEAD R-MOTOR	10 12 038 3	1	1	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
CYLINDER HEAD R-MOTOR	10 12 038 3	1	1	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
CYLINDER HEAD R-MOTOR	97 39 260	10	1	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD R-MOTOR	97 39 261	6	1	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD R-MOTOR	97 39 261	6	1	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD R-MOTOR	97 39 262	41	4	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CYLINDER HEAD R-MOTOR	97 39 266	42	2	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
CYLINDER R-MOTORXD930	90 73 083	40	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
CYLINDER ROLLER THRUST B	25 71 193 02	4	1	9 161 249	91 61 249 08	HOOK BLOCK
CYLINDER SCREW M16X195 1	90 74 501	3	6	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
CYLINDER SCREW M16X2X22	10 22 234 4	9	3	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
CYLINDER SCREW M16X2X22	10 22 234 4	9	3	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
CYLINDER SCREW M16X2X26	10 22 234 3	8	3	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
CYLINDER SCREW M16X2X26	10 22 234 3	8	3	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
CYLINDRICAL ROLLER BEARIN	10 01 262 5	14	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
CYLINDRICAL ROLLER BEARIN	10 01 714 7	5	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
CYLINDRICAL ROLLER BEARI	74 66 079 08	37	1	4 005	91 48 880 08	HOOK BLOCK
CYLINDRICAL ROLLER BEARI	10 11 382 2	1261	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
CYLINDRICAL ROLLER BEARI	10 11 382 0	1260	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DAMPING PISTON	51 07 974 08	7	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
DAMPING PRESSURE SWITCH	91 74 477 08	94	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DASHBOARD 2X416X286 DC01	97 74 381 08	1	1	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO
DASHBOARD CENTER CONS	96 45 781 08	3	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
DATA LINE 2 X 1 FEP SPF	10 87 155 9	11	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 2 X 1 FEP SPF	10 87 155 9	12	1.55	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 2 X 1 FEP SPF	10 87 155 9	14	7.2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 3 X 1 FEP SPF	10 87 155 7	7	7.2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 3 X 1 FEP SPF	10 87 155 7	8	3.5	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 3 X 1 FEP SPF	10 87 155 7	9	2.25	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 3 X 1 FEP SPF	10 87 155 7	10	7.2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATA LINE 3 X 1 FEP SPF	10 87 155 7	13	7.2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
DATALOGGER DIGITAL 24V SP	10 34 043 8	39	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
DEEP GROOVE BALL BEARIN	10 01 713 7	4	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
DEEP GROOVE BALL BEARIN	10 11 483 8	13	1	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
DEEP GROOVE BALL BEARIN	10 02 324 7	549	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DEEP GROOVE BALL BEARING	10 04 012 1	487	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DEEP GROOVE BALL BEARIN	10 34 330 8	4	1	9 739 250	97 39 250	FLYWHEEL
DEEP GROOVE BALL BEARIN	74 51 906 08	17	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
DEEP GROOVE BALL BEARIN	54 05 073 08	4	1	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
DEEP GROOVE BALL BEARING	74 51 206 08	26	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
DEEP GROOVE BALL BEARIN	74 51 391 01	66	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
DEEP GROOVE BALL BEARIN	10 02 316 3	461	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DEEP GROOVE BALL BEARIN	10 02 316 3	461	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DEEP GROOVE BALL BEARIN	50 02 450 08	2394	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DEEP GROOVE BALL BEARIN	50 02 450 08	2394	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DEEP GROOVE BALL BEARING	74 51 612 08	4	2	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
DEEP GROOVE BALL BEARIN	50 04 069 08	996	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DEFLECTION PULLEY	57 18 512 08	6	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
DEFLECTION PULLEY	73 82 028	(1)	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
DELIVERY PUMP ZP 18,5	90 78 681	1	1	9 078 680	90 78 680	FUEL PUMP ASSEMBLY
DIAPHRAGM ACCUMULATOR 0	51 06 451 08	175	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
DIAPHRAGM ACCUMULATOR	51 06 420 08	156	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
DIAPHRAGM ACCUMULATOR	51 06 434 08	158	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
DIAPHRAGM ACCUMULATOR	51 06 756 08	155	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
DIAPHRAGM ACCUMULATOR 2	11 00 488 1	152	6	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
DIAPHRAGM GROMMET 35,5/	60 27 173 08	307	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
DIAPHRAGM GROMMET 35,5/	60 27 173 08	111	5	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
DIAPHRAGM GROMMET 35,5/	60 27 173 08	107	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
DIAPHRAGM SOCKET 29/37/44	55 30 278 08	110	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
DIESEL ENGINE D846 A7	97 39 616	1	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
DIESEL ENGINE D934 L A6	10 13 918 7	1	1	X1013918	10 13 918 0	DRIVE UNIT
DIESEL ENGINE INSTALLATIO	91 71 834 08	4	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DIESEL ENGINE MAN D2876 L	10 04 442 8	1	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB	96 74 672 08	1	1	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
DIFFERENTIAL BEVEL GEAR	10 02 313 9	408	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL BEVEL GEAR	10 02 313 9	408	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL BEVEL GEAR	10 02 313 9	509	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL BEVEL GEAR	53 00 278 08	408	4	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
DIFFERENTIAL CARRIER	10 10 190 0	417	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL CARRIER	10 10 190 0	417	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
DIFFERENTIAL CROSS	56 03 135	405	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
DIFFERENTIAL HOUSING	10 03 800 6	500	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL HOUSING	10 03 950 6	454	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL HOUSING	10 65 079 2	403	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL HOUSING	10 65 079 2	403	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DIFFERENTIAL HOUSING	53 01 627 08	403	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
DIODE SUBASSEMBLY PBTP-G	10 44 055 3	81	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
DIRECT-CURRENT MOTOR 24	10 01 469 1	2	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
DIRECTIONAL CONTROL VALV	10 42 371 0	2	1	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	10 47 530 0	27	1	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	10 47 530 0	27	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	10 47 530 0	27	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	10 47 530 0	17	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	11 65 174 5	2	3	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	11 65 174 6	3	2	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	11 65 174 7	4	1	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	50 29 262 08	154	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
DIRECTIONAL CONTROL VALV	57 18 176 08	2	4	5 113 078	51 13 078 08	CONTROL PLATE
DIRECTIONAL CONTROL VALV	57 18 893 08	12	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	57 18 910 08	8	1	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	11 00 941 7	4	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VAL	51 14 936 08	50	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
DIRECTIONAL CONTROL VAL	51 14 444 08	50	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
DIRECTIONAL CONTROL VALV	10 44 985 2	50	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
DIRECTIONAL CONTROL VAL	10 41 260 5	31	2	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VALV	57 17 378 08	20	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VAL	57 16 347 08	20	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
DIRECTIONAL CONTROL VAL	51 13 020 08	56	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
DIRECTIONAL CONTROL VAL	51 13 020 08	51	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
DIRECTIONAL CONTROL VAL	57 05 279 08	9	1	5 114 869	51 14 869 08	CONTROL PLATE
DISC SPRING	51 46 150 08	7	4	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
DISC SPRING	57 01 109 08	7	4	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
DISC SPRING DIN 2093 34X16,	72 08 002 08	25	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
DISC WHEEL 25-11.00/1,7 SPF	11 06 054 3	2	1	1 422 404	96 43 647 08	TIRE CPL.
DISENGAGING FLANGE	57 17 899 08	520	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
DISPATCH ASSY.MECH.PART	91 49 910 08	149	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DISPATCH ASSY.MECH.PART	91 60 347 08	35	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DISPLACEMENT PISTON	10 35 582 6	2	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
DISTANCE PLATE 3X84X15 D	97 76 920 08	40	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
DISTANCE RING	51 10 006 08	16	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
DISTANCE RING -	10 01 261 7	5	1	9 739 250	97 39 250	FLYWHEEL
DISTANCE RING -	90 80 533	2	1	9 079 185	90 79 185	ROTATIONAL SPEED SENSOR
DISTANCE RING 18X20,3X10,5	90 80 288	2	1	9 079 186	90 79 186	ROTATIONAL SPEED SENSOR
DISTANCE SLEEVE 10X6,2X10	10 35 437 5	3	6	1 811 035	96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.
DISTANCE SLEEVE 11X17,5X	10 11 999 4	13	2	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
DISTANCE SLEEVE 11X21X40	90 74 977	4	8	X1011810	10 11 810 1	EXHAUST PIPE ASSEMBLY
DISTANCE SLEEVE 12X8,2X5 P	10 35 437 7	296	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
DISTANCE SLEEVE 15X6,3X25	10 44 166 4	28	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
DISTANCE SLEEVE 17X27X30	90 80 508	(4)	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
DISTANCE SLEEVE 27X22 42C	95 21 770 08	60	6	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
DISTANCE SLEEVE 27X22 42C	95 21 770 08	9	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
DISTANCE SLEEVE 8,5X18X10	91 32 577	2	8	X1011919	10 11 919 7	HEAT PROTECTION W.FASTEN
DISTANCE TUBE 114.3X234 S3	95 18 923 08	38	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
DISTANCE TUBE RD114,3X6,3	94 03 800 08	39	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
DISTANCE TUBE RD114,3X6,3	94 03 800 08	2	1	3 280	91 49 942 08	2nd NECK PULLEY INSTALLAT
DISTANCE WASHER	57 05 957 08	433	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
DISTANCE WASHER 4x24x24 S	97 02 614 08	3	12	1 410 048	96 18 981 08	CLUTCH ASSEMBLY
DISTANCE WASHER RD50x10	97 08 589 08	28	4	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
DISTRIBUTION BLOCK 4/4	11 00 291 4	2	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
DISTRIBUTION BLOCK 4/7	10 32 608 0	3	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
DISTRIBUTION BOX 110X110X	10 03 663 4	1	1	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
DISTRIBUTION BOX 110X110X	10 03 663 4	1	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
DISTRIBUTOR	59 15 649 08	5	2	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
DISTRIBUTOR 42L ST A3C SP	10 33 748 0	9	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
DISTRIBUTOR 42L ST A3C SP	10 40 970 1	8	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
DISTRIBUTOR BLOCK	10 11 755 1	34	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
DISTRIBUTOR GEAR INSTALL	91 78 113 08	5	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DISTRIBUTOR GEARBOX VG 3	10 02 177 6	1	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
DOOR CONTACT SWITCH	60 60 207 08	151	2	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
DOOR CONTACT SWITCH	60 60 207 08	12	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
DOOR CPL.	91 10 037 08	2	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
DOOR HINGE CPL.	92 18 651 08	13	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
DOOR HINGE CPL.	92 18 651 08	13	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
DOOR INSIDE COATING FHS2	96 78 519 08	12	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
DOOR INSIDE COATING R FH	96 78 808 08	12	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
DOOR LEFT BASIC FRAME SP	96 78 205 08	1	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
DOOR LEFT, CPL.	91 73 305 08	13	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
DOOR PANE 4MM SPF	72 57 410 08	3	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
DOOR RIGHT BASIC FRAME	96 78 206 08	1	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
DOOR RIGHT SPF	96 40 018 08	2	1	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
DOOR RIGHT, CPL.	91 73 306 08	14	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
DOOR SEAL 2-4X14,8X30 EPD	26 21 095 08	83	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
DOOR SEALING LEFT COMPL.	92 99 532 08	25	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
DOOR SHEETING 0.1X1100X87	97 29 065 08	7	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
DOOR SHEETING 0.1X1100X87	97 29 065 08	7	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
DOOR STOPPER COMPL.	96 32 251 08	30	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
DOOR STOPPER COMPL.	96 32 251 08	30	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
DOSING PUMP DP2	55 31 868 08	2	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
DOSING PUMP DP2	55 31 868 08	5	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
DOSING VALVE	10 22 030 5	2	1	9 739 277	97 39 277	HIGH PRESSURE PUMP
DOUBLE BANJO BOLT 10X1X	10 11 549 9	38	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
DOUBLE BANJO BOLT 6X6XM	10 01 486 4	5	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
DOUBLE CARDAN SHAFT LZ=1	10 33 130 2	38	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
DOUBLE CARDAN SHAFT LZ=1	10 33 133 4	38	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DOUBLE CARDAN SHAFT LZ=1	10 33 133 4	38	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DOUBLE CARDAN SHAFT LZ=1	10 33 133 4	38	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
DOUBLE CLIP LNGF4 20-20 PA	10 09 711 7	10	4	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
DOUBLE HORN PRE-ASS.	96 31 378 08	11	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
DOUBLE LADDER 2X7-350X2,	10 87 020 9	1	1	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
DOUBLE LOCKING RING FK7	74 71 224 08	110	8	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
DOUBLE NON-RETURN VALVE	11 00 654 3	2	1	X1080100	10 80 100 1	CONTROL BLOCK
DOUBLE PLUG	70 22 127	31	2	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
DOUBLE-ENDED STUD DIN 835	49 01 450	3	3	X1011553	10 11 553 9	STARTER INSTALLATION
DOUBLE-ENDED STUD DIN 83	11 11 820 8	11	12	X1013918	10 13 918 0	DRIVE UNIT
DOUBLE-ENDED STUD DIN 835	10 33 299 6	11	2	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
DOUBLE-ENDED STUD DIN 83	40 38 211 08	166	2	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
DOUBLE-ENDED STUD DIN 83	40 38 210 08	20	4	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
DOUBLE-ENDED STUD DIN 835	40 38 204 08	224	4	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
DOUBLE-ENDED STUD DIN 939	10 33 095 4	9	2	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
DOUBLE-ENDED STUD M10X25	10 01 251 8	5	4	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
DOUBLE-ENDED STUD M10X30	10 01 251 5	7	6	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
DOUBLE-ENDED STUD M12X1	10 01 159 6	9	3	9 739 100	97 39 100	FLYWHEEL HOUSING PRE-A
DOUBLE-ENDED STUD M12X1	10 01 159 6	11	3	9 739 159	97 39 159	STARTER
DOUBLE-ENDED STUD M6X16	10 01 159 4	(2)	2	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 033 08	11	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 022 08	12	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 024 08	13	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 036 08	15	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 025 08	16	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 026 08	17	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 028 08	18	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 029 08	19	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER D	79 00 039 08	20	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER	79 00 017 08	10	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOUBLE-HEADED SPANNER	10 65 277 2	14	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
DOWEL PIN 4X5 ST	10 01 178 0	19	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
DOWEL PIN 4X5 ST	10 01 178 0	19	1	X1001247	10 01 247 3	MAIN ROD
DOWEL PIN 5X20 St	10 01 702 0	9	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
DOWEL PIN 5X20 St	10 01 702 0	11	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
DOWEL PIN 6X26	11 00 815 8	333	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
DOWEL PIN 6X26	11 00 815 8	333	8	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DOWEL PIN 6X26	11 00 815 8	333	8	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DOWEL PIN 6X26	11 00 815 8	333	8	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
DOWEL PIN ISO 13337 13X16	10 00 444 2	7	1	9 074 505	90 74 505	ROCKER ARM BRACKET PRE
DOWEL PIN ISO 8752 12X30	53 01 463 08	37	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
DOWEL PIN ISO 8752 5X28	43 20 043 08	6	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
DOWEL PIN ISO 8752 5X36	54 07 092 08	7	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
DOWEL PIN ISO 8752 6X40	43 20 065 08	7	2	2 920 052	96 48 157 08	LIMIT SWITCH ADD-ON
DOWEL PIN ISO 8752 8X40	43 20 085 08	3	1	2 573 003	96 20 922 08	COTTER PIN CPL.
DOWEL PIN ISO 8752 8X40	43 20 085 08	5	1	9 078 832	90 78 832	CRANKSHAFT WITH GEAR
DOWEL PIN ISO 8752 A 8X16	43 20 079 08	72	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
DRAIN TAP	74 12 936	22	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
DRAIN VALVE	10 03 290 6	23	1	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
DRILLING SCREW 4,8X16 A2	10 65 004 7	124	12	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
DRIVE ASSEMBLY CPL.	91 71 836 08	105	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE	91 73 617 08	1	1	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
DRIVE FLANGE	10 02 904 2	444	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE FLANGE	10 11 375 2	444	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DRIVE FLANGE	10 27 985 2	444	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
DRIVE FLANGE	57 07 462 08	444	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE FLANGE	57 10 594 08	444	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE FLANGE	57 17 699 08	1000	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DRIVE FLANGE EDELSTAHL	60 60 126 08	6	1	2 920 200	96 64 519 08	ELECTRIC FOR WINCH 1
DRIVE GEAR WHEEL	10 01 248 3	2	1	9 739 245	97 39 245	CAMS SHAFT
DRIVE HUB	10 01 748 2	19	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
DRIVE SHAFT	10 01 247 1	3	1	9 739 164	97 39 164	AUX. STEERING PUMP
DRIVE SHAFT	10 27 993 5	10	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
DRIVE SHAFT	57 18 729 08	30	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
DRIVE SHAFT	57 18 746 08	10	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
DRIVE SHAFT	93 87 600 01	5	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
DRIVE SHAFT A10V 45 UN	10 22 034 5	8	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
DRIVE SHAFT FITTING	91 49 973 08	17	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DRIVE UNIT AG 934 P211	10 13 918 0	100	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
DRIVE WHEEL	10 01 248 4	10	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
DRIVE WHEEL	10 22 275 2	5	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
DRIVE WHEEL 40 Z	10 01 747 4	18	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
DRIVE-IN NUT M36X1,5	53 00 411 08	445	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE-IN NUT M45X1,5	53 01 803 08	3	1	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
DRIVE-IN NUT M45X1,5	53 01 803 08	445	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE-IN NUT M45X1,5	53 01 803 08	550	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE-IN NUT M45X1,5	53 01 803 08	445	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
DRIVE-IN NUT M52X1,5	57 17 682 08	1002	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DRIVE-THROUGH SHAFT	10 27 984 5	474	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVE-THROUGH SHAFT	10 28 872 5	474	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
DRIVEN STEERING AXLE LT61	10 29 703 2	1	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
DRIVEN STEERING AXLE LT71	10 29 703 7	1	1	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
DRIVEN STEERING AXLE LT7	10 29 703 3	1	1	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
DRIVEN STEERING AXLE LT71	10 29 703 8	1	1	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
DRIVER	10 01 246 9	2	1	9 739 237	97 39 237	AUX. STEERING PUMP
DRIVER	10 01 472 9	7	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
DRIVER	10 11 382 4	1399	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DRIVER	10 11 382 5	1918	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
DRIVER'S CABIN "NIPPLES PA	91 49 736 08	1	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
DRIVER'S CABIN CONTROLS	91 75 700 08	42	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DRIVER'S CABIN CPL LTM 113	91 76 282 08	37	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
DRIVER'S CABIN PRE-ASS.	91 76 428 08	1	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
DRIVER'S CABIN, GLAZED	91 76 419 08	1	1	1 810	91 76 428 08	DRIVER'S CABIN PRE-ASS.
DRIVING GEAR	10 32 489 3	1	1	X1046759	10 46 759 1	VARIABLE PUMP
DRIVING GEAR	10 32 489 3	1	1	X1046759	10 46 759 2	VARIABLE PUMP
DRIVING GEAR	11 65 969 2	1	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
DRIVING GEAR	51 46 129 08	1	1	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR
DRIVING GEAR	51 46 133 08	1	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
DRIVING GEAR	57 01 090 08	1	1	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
DRIVING GEAR	57 01 095 08	1	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
DRIVING PARTS	97 39 103	31	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
DRIVING PIN	51 38 008 08	184	2	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
DRIVING SHAFT	51 46 134 08	2	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
DRIVING SHAFT	57 01 096 08	2	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
DRYER	57 14 890 08	4	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
DRYER	57 14 890 08	4	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
DS AXLE BLOCKING VALVE	10 02 911 3	999	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
DS HYDRO CYLINDER	10 42 499 4	(999)	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
DS HYDRO CYLINDER	10 81 522 8	(999)	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
DS LOWERING BRAKE VALVE	10 49 243 0	999	1	X1040957	10 40 957 0	LOWERING BRAKE VALVE
DS LOWERING BRAKE VALVE	10 65 095 3	999	1	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
DS LOWERING BRAKE VALVE	10 66 379 7	(999)	1	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
DS LOWERING BRAKE VALVE	11 11 420 2	(999)	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
DS TELESCOPIC CYLINDER	10 80 049 5	999	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
DSF RING 122X113,36X4 MC66	10 47 234 7	4	1	X1046728	10 46 728 5	PISTON CPL.
DU BUSHING	70 80 121 08	9	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
DUST CAP	51 86 206 08	23	2	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
DUST CAP	51 86 206 08	70	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
DUST PROTECTION CAP	10 87 221 6	2	1	6 060 709	60 60 709 08	BATTERY MAIN SWITCH
DUST-PROF COVER	10 04 006 4	12	1	X1011676	10 11 676 8	AIR CONDITIONING COMPRES
E/A-MODULE EA-M PROG.	96 49 881 08	61	4	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
EARTH CONNECTION PLATE	90 80 911	4	1	9 078 314	90 78 314	HEATING FLANGE ADD-ON
EASY-CHANGE FILTER OEL 1	51 06 701 08	1	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
EASY-CHANGE FILTER OEL 9µ	10 29 729 5	8	2	9 075 368	90 75 368	LUBE OIL FILTER ASSEMBLY
EDDY CURRENT BRAKE FN 72-	50 20 280 08	1	1	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
EDGE PROTECTION 1-2X9,5X6,	26 21 039 08	150	1.5	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
EDGE PROTECTION 1-2X9,5X6,	26 21 039 08	8	2.3	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
EDGE PROTECTION 1-2X9,5X6,	26 21 039 08	(3)	0.6	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
EDGE PROTECTION 1-2X9,5X6,	26 21 039 08	7	0.16	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
EDGE PROTECTION 1-4X14,5	26 21 040 08	130	0.2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
EDGE SEALING RING CR6-	10 17 372 2	(1)	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH	91 58 112 08	272	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITC	96 65 664 08	11	1	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
EL.COMP. DISPATCH ASSEM	91 57 319 08	54	3		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EL.COOLANT PREHEAT	91 48 945 08	10	1	1 782	91 26 761 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
EL.COOLANT PREHEAT	91 59 264 08	10	1	2 780 860	91 55 386 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
EL.COOLANT PREHEAT	96 26 433 08	1	1	1 780 450	91 48 945 08	EL.COOLANT PREHEAT
EL.EQUIPMENT CABIN DACH	96 68 798 08	3	1	2 533	91 77 785 08	EL.INSTRUMENTS F.CRANE D
EL.EQUIPMENT CABIN FRONT	96 90 150 08	2	1	2 533	91 77 785 08	EL.INSTRUMENTS F.CRANE D
EL.EQUIPMENT TELMA	91 56 750 08	341	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EL.INSTRUMENTS F.CRANE	91 77 785 08	132	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EL.SPECIAL SW-AWAY JIB LI	91 61 949 08	263	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EL.SPECIAL SW-AWAY JIB UM	96 62 801 08	1	1	3 780 656	91 61 949 08	EL.SPECIAL SW-AWAY JIB
ELBOW	10 01 219 0	1	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
ELBOW	10 01 219 0	1	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
ELBOW	10 01 230 1	1	1	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
ELBOW	10 01 230 2	1	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
ELBOW	10 22 237 4	1	1	9 739 276	97 39 276	WATER CONNECTION
ELBOW	10 22 237 5	11	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
ELBOW PIECE	57 03 170 08	1013	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
ELBOW-TYPE SCREWED SO	10 11 283 9	6	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
ELECTR. F.EXTENDING MECH	96 52 342 08	6	1	3 930	91 58 107 08	ELECTR. SYSTEM F. BOOM
ELECTR. FOR CONTROL STAN	96 41 452 08	4	1	2 533	91 77 785 08	EL.INSTRUMENTS F.CRANE D
ELECTR. FOR HEAD SECTION	96 51 143 08	4	1	3 930	91 58 107 08	ELECTR. SYSTEM F. BOOM
ELECTR. FOR WORK AREA LI	96 62 009 08	20	1	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
ELECTR. SYSTEM F. BOOM	91 58 107 08	213	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ELECTR. SYSTEM F.SLEWING	91 57 645 08	151	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ELECTR.CABLE 1,0	10 87 054 0	305	219.1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
ELECTR.CABLE 2,5	10 87 054 2	309	22	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
ELECTR.CABLE 25 PVC	60 04 315 08	325	1.62	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
ELECTR.CABLE 25 PVC	60 04 315 08	325	8.8	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
ELECTR.CABLE DIN 72551 16	60 04 311 08	327	1.91	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
ELECTR.CABLE DIN 72551 6	60 04 201 08	317	1.95	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
ELECTR.F.FUEL TANK	96 50 063 08	17	1	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
ELECTR.FOR SLEWING GEAR	96 67 207 08	15	1	2 920 500	96 65 664 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
ELECTR.FOR SLEWING GEAR	91 59 467 08	379	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ELECTRIC ADD-ON PARTS CA	96 49 355 08	6	1	2 533	91 77 785 08	EL.INSTRUMENTS F.CRANE D
ELECTRIC CYLINDER 24V	10 45 131 8	100	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
ELECTRIC DISCHARGE LAMP	10 66 526 5	2	1	X1100472	11 00 472 6	WORK LIGHT
ELECTRIC DISCHARGE LAMP	10 66 526 5	2	1	X1100473	11 00 473 6	WORK LIGHT
ELECTRIC F.BASE SECTION	96 73 405 08	2	1	3 930	91 58 107 08	ELECTR. SYSTEM F. BOOM
ELECTRIC FOR BATTERY BOX	96 57 030 08	2	1	2 260	91 59 506 08	BATTERY STORAGE
ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI	91 76 285 08	43	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ELECTRIC FOR WINCH 1	96 64 519 08	3	1	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
ELECTRIC FOR WINCH 2	96 59 258 08	17	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
ELECTRIC PUMP	10 32 706 5	1	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
ELECTRIC SLEWING SENSOR	96 64 402 08	30	1	2 920 500	96 65 664 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
ELECTRICAL SYSTEM BATTER	96 54 437 08	9	1	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
ELECTRONICS EST 42	10 28 569 8	62	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
EMERGENCY CUT-OFF CRANE	91 60 743 08	388	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EMERGENCY CUT-OFF CRANE	96 41 461 08	(4)	1	2 533 051	96 68 798 08	EL.EQUIPMENT CABIN
EMERGENCY HAND OPERAT	11 00 781 7	3	1	5 717 378	57 17 378 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
EMERGENCY HAND OPERATI	10 35 365 5	5	1	1 750	91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES
EMERGENCY STOP CABIN	91 49 061 08	387	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EMPTY CASING 120X220X80X0	97 31 885 08	5	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
EMPTY CASING 160X260X90X0	97 51 135 08	7	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
END ANGLE	60 27 946 08	297	2	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
END CAP	55 31 811 08	7	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
END CAP	55 31 811 08	37	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
END CAP 42,3	55 31 741 08	18	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
END CAP 42,3	55 31 741 08	11	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
END COVER	10 01 212 9	2	1	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
END COVER	10 01 260 2	7	1	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
END COVER	10 01 333 6	5	1	9 739 267	97 39 267	CYLINDER FAIRING
END COVER	10 22 231 1	21	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
END COVER	57 18 079 08	440	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
END COVER	91 44 757	2	1	X1011883	10 11 883 9	OIL FILLER INLET
END COVER	97 39 286	10	1	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
END COVER DIN 443 50 VERZ	53 06 200 08	2719	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
END COVER DIN 443 B 14 St A3	49 81 042	12	1	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
END COVER DIN 443 B 32 St A3	49 80 362	2	4	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
END COVER DIN 443 B 36 St A3	49 80 363	10	3	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
END COVER DIN 443 B 45	54 02 024 08	3	8	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
END COVER S355J0	97 39 036	1	1	9 739 035	97 39 035	LOCKING PIECES
END COVER St A4C	10 01 173 0	3	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
END COVER X5CrNi18-10+	10 01 260 7	25	8	9 739 167	97 39 167	RS AIR COMPRESSOR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
END COVER X5CrNi18-10+	10 01 260 7	6	2	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
END COVER X5CrNi18-10+	10 01 260 9	7	3	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
END COVER X5CrNi18-10+	10 01 261 0	20	4	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
END COVER X5CrNi18-10+	10 01 261 1	22	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
END HOLDER	60 21 101 08	4	2	2 932 167	96 50 047 08	TERMINAL STRIP
ENGINE BRACKET WELD.FRO	96 20 866 08	5	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
ENGINE BRACKET WELD.FRO	96 20 867 08	6	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
ENGINE BRAKE CPL.	97 39 186	330	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
ENGINE CONTROL SENSORS	10 11 969 8	581	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
ENGINE COVERING	91 68 643 08	48	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ENTRY LEFT AL ELOXIERT	97 31 038 08	1	1	1 807	91 56 748 08	OPERATOR CAB ACCESSORIE
ENTRY RIGHT AL ELOXIERT	97 31 040 08	2	1	1 807	91 56 748 08	OPERATOR CAB ACCESSORIE
EQUALIZING RESERVOIR MS	10 46 776 4	4	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
EQUIPMENT CARRIER WELDE	96 49 385 08	1	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
ES PIN 10X20 VERZ	72 51 101 08	43	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
ES PIN 8X16 VERZ	72 51 118 08	12	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
ES PIN 8X16 VERZ	72 51 118 08	12	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
ES PIN 8X16 VERZ	72 51 118 08	67	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
EXHAUST DUCT	10 01 240 0	7	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
EXHAUST DUCT	10 22 237 3	4	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
EXHAUST DUCT	10 22 237 6	10	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
EXHAUST GAS RECIRCULATIO	97 39 268	1	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
EXHAUST GAS RECIRCULATIO	97 39 269	115	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
EXHAUST GAS SYSTEM	91 39 085 08	28	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EXHAUST GAS SYSTEM	91 49 902 08	141	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EXHAUST GAS TURBOCHAR	10 22 273 1	1	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
EXHAUST HOSE 38	55 30 541 08	15	3	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
EXHAUST HOSE 38	55 30 541 08	6	0.5	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
EXHAUST HOSE 38	55 30 541 08	10	3	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
EXHAUST MUFFLER 116/55X15	55 31 872 08	5	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
EXHAUST PIPE	10 01 273 7	21	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
EXHAUST PIPE	10 11 791 4	1	1	X1011810	10 11 810 1	EXHAUST PIPE ASSEMBLY
EXHAUST PIPE	10 22 237 7	1	1	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
EXHAUST PIPE	10 22 271 6	3	1	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
EXHAUST PIPE	10 22 271 7	4	1	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
EXHAUST PIPE	97 39 252	180	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
EXHAUST PIPE	97 56 513 08	102	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
EXHAUST PIPE	97 56 948 08	103	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
EXHAUST PIPE	97 62 226 08	104	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
EXHAUST PIPE 114,3 EDELST	10 41 058 1	3	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
EXHAUST PIPE ASSEMBLY D	10 11 810 1	410	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
EXHAUST PIPE EDELSTAHL	10 04 531 7	2	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
EXHAUST SILENCER	55 20 237 08	68	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
EXHAUST SILENCER 347/535	10 47 291 7	1	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
EXHAUST TC MOUNTING	97 39 253	190	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
EXHAUST TC MOUNTING K26	10 11 832 6	430	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
EXPANSION BOLT M24X120 10.	97 48 186 08	2	25	2 410	91 60 560 08	ROLLER SLEWING RING
EXPANSION BOLT M24X120 10.	97 48 186 08	50	72	2 410	91 60 560 08	ROLLER SLEWING RING
EXPANSION BOLT SPF	97 29 266 08	3	26	2 410	91 60 560 08	ROLLER SLEWING RING
EXPANSION TANK PRE-ASS.	96 32 140 08	2	1	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
EXPANSION TANK PRE-ASS.	96 84 070 08	1	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
EXPANSION TANK WELDED AL	96 79 365 08	1	1	2 200 048	96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
EXTENSION DIN 3123 200X3/4"	79 00 264 08	65	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
EXTENSION DIN 3123 400X3/4"	79 00 263 08	64	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
EXTENSION RAM 60/40-1275	10 29 883 9	5	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
EXTENSION RAM 60/40-1275	10 29 883 9	5	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
EXTENSION RAM 60/40-1275	10 29 884 0	4	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
EXTENSION RAM 60/40-1275	10 29 884 0	4	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
EXTERNAL FEED 230V-110	91 26 161 08	343	2		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EXTERNAL FEED 230V-110	91 60 277 08	342	2		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
EXTERNAL FEED 24V	91 57 759 08	426	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
EXTERNAL FEED 24V KAT 1 +	91 52 266 08	423	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FACE PLATE TOOL BOX RIGH	96 40 427 08	1	1	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
FALL PROTECTION	91 61 436 08	128	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FALL-BACK GUARD 12-36V 82	61 40 099 08	1	1	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
FALL-BACK GUARD 12-36V 82	61 40 099 08	10	1	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
FAN / BLOWER	96 55 903 08	3	1	1 830 303	96 57 512 08	FAN ATTACHMENT
FAN / BLOWER 520 PA 6	10 01 536 4	2	1	X1001532	10 01 532 4	FAN PRE-ASS.
FAN / BLOWER D=385 24V	10 35 483 7	3	1	X1009734	10 09 734 5	OIL AIR COOLER
FAN ATTACHMENT	97 39 015	175	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
FAN ATTACHMENT VORM.	96 57 512 08	4	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
FAN DRIVE	97 39 274	1	1	9 739 275	97 39 275	FAN DRIVE
FAN DRIVE	97 39 275	174	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FAN HEATER	61 53 063 08	1	1	1 780 804	91 48 378 08	FAN HEATER DRIVERS CABIN
FAN HEATER	61 53 063 08	1	1	2 780 090	91 72 525 08	FAN HEATER
FAN HEATER DRIVERS CABIN	91 48 378 08	339	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FAN HEATER KABINE	91 72 525 08	368	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FAN HOUSING	10 35 483 6	2	1	X1009734	10 09 734 5	OIL AIR COOLER
FAN HUB D=168	95 70 468 08	4	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
FAN PRE-ASS. 520	10 01 532 4	1	1	9 739 015	97 39 015	FAN ATTACHMENT
FASTENER	53 00 355 08	2711	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
FASTENER	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
FASTENER	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
FASTENER	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
FASTENER	53 00 355 08	337	6	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
FASTENING	10 22 273 8	9	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
FASTENING DEVICE GS18NI	38 83 034 08	6	3	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
FASTENING DEVICE GS18NI	38 83 034 08	6	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
FASTENING PIECES ASSEMBL	97 39 290	229	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FAULT INDICATOR	10 42 995 2	9	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
FEED LINE	57 15 722 08	(3)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
FERRULE 2 CU	11 17 056 5	14	8	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
FERRULE 2 CU	11 17 056 5	7	5	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
FERRULE 2 CU	11 17 056 5	(3)	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
FERRULE 2 CU	11 17 056 5	3	1	1 641 104	96 31 824 08	SPRING PLUG PRE-ASS.
FERRULE 2 CU	11 17 056 5	4	8	1 663 011	92 16 485 08	TIMBER BOX PRE-ASS.
FERRULE 2 CU	11 17 056 5	6	2	2 573 003	96 20 922 08	COTTER PIN CPL.
FILLER NECK CPL.	10 11 883 8	1	1	X1011883	10 11 883 9	OIL FILLER INLET
FILLER NECK PA6	10 45 098 1	15	2	2 200 048	96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
FILLER PROFILE	26 21 028 08	3	13.5	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
FILTER	57 15 280 08	34	1	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
FILTER	57 15 550 08	20	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
FILTER	57 15 551 08	21	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
FILTER	57 18 500 08	19	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
FILTER BOWL	57 10 213 08	3	1	5 106 708	51 06 708 08	LINE FILTER
FILTER CARTRIDGE 0,005m³/m	51 06 711 08	4	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FILTER CARTRIDGE 0,005m³/m	51 06 711 08	176	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FILTER CARTRIDGE 0,005m³/m	51 06 711 08	153	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FILTER COVER	57 08 320 08	2	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
FILTER COVER	57 08 320 08	2	1	X1032665	10 32 665 4	RETURN FILTER
FILTER ELEMENT	10 27 855 3	1	1	X1009998	10 09 998 1	AIR FILTER
FILTER ELEMENT	10 27 856 2	1	1	X1004307	10 04 307 7	AIR FILTER
FILTER ELEMENT	55 31 837 08	14	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
FILTER INSERT	57 18 742 08	70	1	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
FILTER INSERT 1m³/min 10µm	51 06 718 08	(1)	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
FILTER INSERT 1m³/min 10µm	51 06 718 08	1	1	5 106 545	51 06 545 08	AERATION FILTER
FILTER INSERT OEL 10µm	10 03 761 6	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FILTER INSERT OEL 10µm	10 03 761 6	1	1	5 106 708	51 06 708 08	LINE FILTER
FILTER INSERT OEL 10µm	10 03 761 8	1	1	5 106 753	51 06 753 08	PRESSURE FILTER
FILTER INSERT OEL 10µm	51 06 692 08	10	1	X1032665	10 32 665 4	RETURN FILTER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FINAL CONTROL VALVE	10 11 795 1	14	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
FINAL DRIVE	10 33 130 7	400	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
FINAL DRIVE	10 33 133 7	400	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
FINAL DRIVE	10 33 157 9	400	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
FINAL DRIVE	10 33 159 7	400	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
FINE CORRUGATED MAT	97 35 991 08	5	2	1 811 035	96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.
FINGER-HOLD 130.5X70X36 K	70 42 287 08	21	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
FINGER-HOLD X0 KUNSTSTOF	95 55 000 08	6	1	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
FIRE EXTINGUISHER DIN EN 3	89 01 007 08	4	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
FIRST AID KIST DIN 13164 260	78 90 003 08	5	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
FITTED SCREW DIN 609 M16X1	10 04 159 0	33	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
FITTED SCREW M10X1,25X49 1	10 40 973 1	12	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
FITTED SCREW M10X1,25X49 1	10 40 973 1	311	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
FITTING BOOM SUPPORTING	91 49 976 08	23	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FITTINGS	10 02 919 4	13	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
FITTINGS	92 73 271	2	2	9 075 368	90 75 368	LUBE OIL FILTER ASSEMBLY
FITTINGS 3/4-16/M22X1,5 11SM	90 80 360	8	1	X1011614	10 11 614 6	CONNECTING PIECE PRE-ASS
FITTINGS 3/4-16/M26X1,5 11SM	10 11 614 7	2	1	X1011614	10 11 614 6	CONNECTING PIECE PRE-ASS
FITTINGS GE LL 16M26X1,5 A4	10 22 280 4	29	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
FITTINGS L-12 A4C	10 01 704 7	44	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
FITTINGS L-8 WVE	10 22 276 2	5	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
FITTINGS RD22/M33X2 MS58	22 81 103 08	4	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
FITTINGS S235JR	10 11 818 1	50	1	X1011969	10 11 969 7	PRESSURE TRANSMITTER AT
FITTINGS WVE L 18 A4C	10 22 232 8	21	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
FITTINGS WVE L 18 A4C	10 22 232 8	21	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
FIXED BOOM RAISING DEVICE	10 65 039 4	29	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
FIXED BOOM RAISING DEVICE	10 65 048 3	28	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
FIXING DEVICE 2.LIFT TOP	96 18 268 08	10	1	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
FIXING FLANGE	10 01 715 9	8	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
FLAME DETECTOR	10 29 012 3	16	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
FLAME GLOW PLUG	10 01 246 3	1	1	9 739 140	97 39 140	FLAME STARTING SYSTEM
FLAME STARTING SYSTEM	97 39 140	130	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FLANGE	10 01 271 4	17	2	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
FLANGE	10 01 271 5	2	1	9 739 035	97 39 035	LOCKING PIECES
FLANGE	10 11 376 4	983	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
FLANGE	10 11 398 9	2721	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
FLANGE	10 22 275 1	2	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
FLANGE	10 28 030 8	1	1	9 739 286	97 39 286	END COVER
FLANGE	52 11 628 08	5	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
FLANGE	91 79 540	19	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
FLANGE	92 75 047 01	23	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
FLANGE	92 75 048 01	15	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
FLANGE 25.0X16 9 42CRMO4	97 00 037 08	15	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
FLANGE 35.0X23 S355J2G3 FE	97 22 607 08	12	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
FLANGE D934	90 72 832	2	1	9 072 879	90 72 879	BALANCER PRE-ASS.
FLANGE D=150 4LOCH 13	10 09 706 3	3	2	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
FLANGE DN42/GERADE S355	97 39 304 08	(1)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE FITTING	51 15 188 08	450	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
FLANGE FITTING 70.0X80 S355	95 36 413 08	402	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FLANGE FITTING A3P	51 00 334 08	4	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE FITTING A3P	51 00 334 08	400	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FLANGE FITTING A3P	51 00 431 08	3	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE FITTING A3P	51 01 416 08	51	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE FITTING A3P	51 01 417 08	405	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FLANGE GGG-50	97 34 343 08	3	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
FLANGE HALF A3P	51 05 866 08	500	6	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT	77 43 742 08	10	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
FLANGE JOINT	77 43 742 08	19	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
FLANGE JOINT	79 00 656 08	4	1	1 750	91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES
FLANGE JOINT	95 19 391 08	159	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT	95 59 195 08	180	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT 36.0X38 11SM	97 48 847 08	406	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FLANGE JOINT BUZ 10L CR6-F	47 77 004 08	614	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT BUZ 12L CR6-F	47 77 005 08	664	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT BUZ 12L CR6-F	47 77 005 08	711	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT BUZ 16S CR6-F	47 77 011 08	700	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT BUZ 22L CR6-F	47 77 002 08	616	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT BUZ 22L CR6-F	47 77 002 08	709	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT BUZ 35L CR6-F	47 77 007 08	704	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGE 10L G3/8A	47 19 043 08	654	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EGE 12S G1/2A	47 19 018 08	633	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGE 22L G3/4 C	47 19 014 08	623	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EGESD10-LR-W	47 19 011 08	657	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGESD12-LM	47 19 022 08	202	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT EGESD12-LM	47 19 022 08	217	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EGESD12-LR-W	47 19 012 08	686	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGESD15-LM	47 19 042 08	203	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FLANGE JOINT EGESD16-SR	47 19 006 08	633	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EGESD16-SR	47 19 006 08	684	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGESD16-SR	47 19 019 08	621	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGESD18-LM	47 19 023 08	208	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EGESD18-LM	47 19 023 08	602	4	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EGESD18-LR-W	47 19 013 08	685	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EGESD20-SM	47 19 032 08	629	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EGESD20-SR	47 19 007 08	665	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EGESD22-LM	47 19 024 08	617	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EGESD28-LR-W	47 19 015 08	641	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EGESD42-LR-W	47 19 036 08	21	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT EGESD6-SR-W	47 19 003 08	207	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EGESD6-SR-W	47 19 003 08	666	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 10L CR6-F	47 23 302 08	200	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EL 10L CR6-F	47 23 302 08	655	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 10L CR6-F	47 23 302 08	619	5	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EL 10L CR6-F	47 23 302 08	604	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT EL 10L CR6-F	47 23 302 08	626	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EL 10L CR6-F	47 23 302 08	649	5	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	206	1	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	203	4	1 423 042	96 39 939 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	204	6	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	202	3	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	646	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	618	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	638	11	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	600	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 12L CR6-F	24 71 286 02	607	3	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT EL 12S CR6-F	76 17 461	634	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 12S CR6-F	76 17 461	601	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 15L CR6-F	47 23 004 14	635	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 15L CR6-F	47 23 004 14	631	6	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EL 16S CR6-F	74 07 098	620	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 16S CR6-F	74 07 098	634	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EL 16S CR6-F	74 07 098	623	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 18L CR6-F	24 71 285 02	212	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT EL 18L CR6-F	24 71 285 02	202	2	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EL 18L CR6-F	24 71 285 02	642	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 18L CR6-F	24 71 285 02	604	6	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EL 18L CR6-F	24 71 285 02	604	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 18L CR6-F	24 71 285 02	645	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT EL 20S CR6-F	74 07 107	206	2	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EL 20S CR6-F	74 07 107	600	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT EL 20S CR6-F	74 07 107	618	3	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EL 20S CR6-F	74 07 107	623	1	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT EL 22L CR6-F	24 71 386 02	206	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EL 22L CR6-F	24 71 386 02	616	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 22L CR6-F	24 71 386 02	4	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
FLANGE JOINT EL 28L CR6-F	74 07 120	640	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EL 28L CR6-F	74 07 120	706	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EL 42L CR6-F	73 67 986	713	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ELSD38-S A3P	47 23 319 08	662	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ELSD38-S A3P	47 23 319 08	636	2	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT ELSD6-S A3P	47 23 312 08	214	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT ELSD6-S A3P	47 23 312 08	620	4	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT ELSD6-S A3P	47 23 312 08	608	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT ELSD6-S A3P	47 23 312 08	628	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT ELSD6-S A3P	47 23 312 08	721	5	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ET 12L CR6-F	24 71 056 02	202	2	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ET 12L CR6-F	24 71 056 02	203	1	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ET 12L CR6-F	24 71 056 02	207	1	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ET 12L CR6-F	24 71 056 02	628	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT ET 12L CR6-F	24 71 056 02	678	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ET 18L CR6-F	24 71 084 02	209	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT ET 18L CR6-F	24 71 084 02	659	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT ET 18L CR6-F	24 71 084 02	614	5	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT ET 18L CR6-F	24 71 084 02	670	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ET 28L CR6-F	74 07 122	203	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT ET 28L CR6-F	74 07 122	603	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT ETSD 15L CF	47 24 304 08	632	4	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT ETSD 15L CF	47 24 304 08	610	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ETSD6-S A3P	47 24 312 08	601	6	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT ETSD6-S A3P	47 24 312 08	673	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EV38S A3C	10 46 729 2	718	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 10L A3C	48 25 302 14	1	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
FLANGE JOINT EW 10L CR6-F	74 03 569	628	5	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EW 10L CR6-F	74 03 569	612	3	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EW 10L CR6-F	74 03 569	605	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT EW 10L CR6-F	74 03 569	615	5	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 10L CR6-F	74 03 569	611	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT EW 10S CR6-F	76 17 268	723	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	204	2	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	218	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	204	1	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	205	1	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	207	1	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	201	1	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	630	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	600	5	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	612	7	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 12L CR6-F	24 71 177 02	605	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT EW 12S CR6-F	76 17 354	603	3	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
FLANGE JOINT EW 12S CR6-F	76 17 354	691	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 15L CR6-F	76 15 379	634	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EW 15L CR6-F	76 15 379	607	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 16S CR6-F	76 17 460	619	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EW 16S CR6-F	76 17 460	612	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EW 16S CR6-F	76 17 460	621	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT EW 16S CR6-F	76 17 460	620	7	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	203	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	201	1	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	209	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	624	5	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	212	2	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	610	9	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EW 18L CR6-F	24 71 083 02	603	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EW 20S CR6-F	74 07 108	213	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EW 20S CR6-F	74 07 108	611	4	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EW 28L CR6-F	76 17 494	638	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EW 6S CR6-F	47 25 315 08	211	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT EW 6S CR6-F	47 25 315 08	636	3	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT EW 6S CR6-F	47 25 315 08	601	6	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT EW 6S CR6-F	47 25 315 08	631	4	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT EW 6S CR6-F	47 25 315 08	659	7	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EWSD22-L A3P	47 25 306 08	610	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT EWSD22-L A3P	47 25 306 08	209	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT EWSD22-L A3P	47 25 306 08	10	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FLANGE JOINT EWSD22-L A3P	47 25 306 08	23	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
FLANGE JOINT EWSD38-S A3	47 25 318 08	628	8	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT EWSD38-S A3	47 25 318 08	632	4	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT EWSD6-L A3P	47 25 300 08	214	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EWSD6-L A3P	47 25 300 08	209	1	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT EWSD6-L A3P	47 25 300 08	201	1	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT GE 10 M14x1,5/	10 81 393 6	40	5	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
FLANGE JOINT GE 10 M16x1,5/	10 81 393 7	43	2	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
FLANGE JOINT GE 10S M14X1	47 10 082 14	7	2	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
FLANGE JOINT GE 12 M16x1,5/	10 81 394 0	37	3	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
FLANGE JOINT GE 12L M16X1	49 80 742	3	1	X1011573	10 11 573 6	FUEL HOSE
FLANGE JOINT GE 12L M22X1	47 10 399 08	608	6	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT GE 12L M22X1	47 10 399 08	627	4	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT GE 12S G1/2A	47 10 326 08	600	16	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT GE 12S G1/2A	47 10 326 08	689	9	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT GE 12S G3/8A	47 10 327 08	692	6	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT GE 12S M18X1	47 10 329 08	602	7	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
FLANGE JOINT GE 12S M18X1	47 10 329 08	716	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT GE 16S M27X2	70 18 370	724	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT GE 18L M22X1	47 10 311 08	201	2	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT GE 18L M22X1	47 10 311 08	615	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT GE 18L M22X1	47 10 311 08	603	21	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT GE 18L M22X1	47 10 311 08	9	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FLANGE JOINT GE NW10 M14x	10 65 262 8	16	2	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
FLANGE JOINT GE6-LM12X1,5	47 66 077 08	208	2	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT GE6-LM12X1,5	47 66 077 08	200	2	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT GEF.A M24X1,	10 49 347 9	61	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
FLANGE JOINT GEO18-LM A3P	47 10 503 08	200	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FLANGE JOINT GZ 18L CR6-F	47 00 104 08	214	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT GZ 18L CR6-F	47 00 104 08	660	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT GZR 42L/38S C	10 47 510 2	720	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434 EL 3	48 23 308 14	210	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 1	48 24 303 14	653	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 1	48 24 303 14	630	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 1	48 24 314 14	632	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 1	48 24 315 14	626	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 2	48 24 316 14	206	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 2	48 24 316 14	601	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 2	48 24 316 14	611	3	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 2	48 24 306 14	618	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 2	48 24 306 14	624	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT ISO 8434 ET 6L	48 24 301 14	202	1	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434 EW 3	48 25 316 14	726	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434 EW 3	48 25 309 14	211	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434 EW 4	48 25 308 14	202	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 397 08	200	2	1 681 020	96 36 221 08	CONTROL SYSTEM

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 397 08	606	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 397 08	603	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 397 08	611	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 397 08	605	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	49 81 235	3	1	9 079 812	90 79 812	OIL DIPSTICK WITH PIPE
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	49 81 235	4	1	9 080 853	90 80 853	OIL LINE PRE-ASSEMBLY
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	49 81 235	10	2	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	205	3	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	200	4	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	202	6	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	202	4	1 423 042	96 39 939 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	203	4	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	205	4	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	629	7	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	607	8	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	47 10 307 08	676	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT ISO 8434-1 GE	49 81 233	9	2	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
FLANGE JOINT RD70X70 S355	95 36 414 08	403	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FLANGE JOINT RED 15/10L A3	47 54 301 08	627	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT RED 15/10L A3	47 54 301 08	630	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT RED 15/12L C	47 54 318 08	662	4	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT RED 18/15L A3	47 54 356 08	204	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT RED 18/15L A3	47 54 356 08	202	1	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FLANGE JOINT RED 18/15L A3	47 54 356 08	637	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT RED 18/15L A3	47 54 356 08	602	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT RED 18/15L A3	47 54 356 08	646	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT REDSD10/6-L	47 54 310 08	634	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT REDSD10/6-L	47 54 310 08	611	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT REDSD12/10-L	47 54 314 08	647	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT REDSD12/10-L	47 54 314 08	625	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT REDSD12/10-L	47 54 314 08	677	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD12/10-L	47 54 314 08	606	5	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT REDSD12/6-S	47 54 329 08	622	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD16/10-S	47 54 335 08	619	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD16/12-S	47 54 333 08	627	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD16/6-S	47 54 331 08	621	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT REDSD16/6-S	47 54 331 08	600	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD18/10-L	47 54 303 08	211	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT REDSD18/10-L	47 54 303 08	657	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT REDSD18/10-L	47 54 303 08	637	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT REDSD18/10-L	47 54 303 08	611	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD18/12-L	47 54 363 08	219	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT REDSD18/12-L	47 54 363 08	601	4	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT REDSD18/12-L	47 54 363 08	671	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD20/10-S	47 54 338 08	622	1	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD20/12-S	47 54 348 08	623	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT REDSD20/12-S	47 54 348 08	613	1	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD22/10-L	47 54 308 08	652	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT REDSD22/10-L	47 54 308 08	609	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD22/12-L	47 54 361 08	625	1	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD22/15-L	47 54 355 08	207	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT REDSD22/18-L	47 54 360 08	625	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT REDSD22/18-L	47 54 360 08	610	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSD28/18-L	47 54 309 08	205	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT REDSD28/18-L	47 54 309 08	602	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT REDSD28/18-L	47 54 309 08	714	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD28/22-L	47 54 305 08	699	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSD30/20-S	47 54 326 08	205	2	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT REDSD35/28-L	47 54 304 08	212	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT REDSD35/28-L	47 54 304 08	707	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT REDSD38/16-S	47 54 342 08	702	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSDN12/6-L	47 54 302 08	606	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT REDSDN12/6-L	47 54 302 08	725	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSDN20/16-	47 54 321 08	207	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT REDSDN20/16-	47 54 321 08	630	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT REDSDN20/16-	47 54 321 08	606	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT REDSDN20/16-	47 54 321 08	619	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT REDSDN20/6-S	47 54 324 08	209	2	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT REDSDN38/30-	47 54 353 08	719	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT RSWS10-LR-W	47 32 305 08	201	1	1 423 042	96 39 939 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT RSWS10-SM-W	47 32 105 08	601	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
FLANGE JOINT RSWS12-LM-W	47 66 117 08	200	4	1 423 042	96 39 939 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT RSWS12-SM-W	47 66 303 08	600	4	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
FLANGE JOINT RSWS6-LM-W	47 33 300 08	18	2	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
FLANGE JOINT RSWS6-SR-W	47 32 306 08	601	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT RSWS6-SR-W	47 32 306 08	658	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT SNV10-L CFX	47 00 101 08	200	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT SNV10-L CFX	47 00 101 08	681	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT SNV10-L CFX	47 00 101 08	609	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT SNV12-L A3P	47 00 113 08	642	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT SNV15-L A3P	47 00 112 08	636	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT SNV15-L A3P	47 00 112 08	608	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT SNV20-S A3P	47 00 105 08	607	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT SNV22-L CFX	47 00 109 08	612	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT SNV22-L CFX	47 00 109 08	5	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
FLANGE JOINT SNV38-S A3P	47 00 107 08	663	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT SNV38-S A3P	47 00 107 08	628	3	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT SNV6-S A3P	47 00 115 08	674	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT T 16S CR6-FRE	47 04 325 08	632	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT T 16S CR6-FRE	47 04 325 08	620	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT T 16S CR6-FRE	47 04 325 08	690	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT T 18L A3C	47 04 306 08	612	2	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT T 22L CR6-FRE	47 04 307 08	608	6	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT T 22L CR6-FRE	47 04 307 08	11	2	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
FLANGE JOINT WE 12 M18x1,5	10 42 997 4	2	1	X1011573	10 11 573 6	FUEL HOSE
FLANGE JOINT WE6-M10X1R	77 43 738 08	2	1	X1100291	11 00 291 4	DISTRIBUTION BLOCK
FLANGE JOINT WEE 10S M16	10 33 792 9	605	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
FLANGE JOINT WEE 12S M18X	10 33 792 8	604	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
FLANGE JOINT WSV 20S A3C	47 42 328 08	208	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT WVE L 10 A4C	10 22 276 6	1	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
FLANGE JOINT XG38-S A3P	47 00 331 08	661	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XG6-L A3P	47 00 301 08	624	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XGAI12-LR A3	47 07 013 08	680	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGAI22-LM A3	47 07 302 08	6	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
FLANGE JOINT XGAI6-SR A3P	47 07 002 08	652	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 305 08	202	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 305 08	210	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 305 08	203	1	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 305 08	609	3	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 305 08	629	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 398 08	205	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE10-LM-ED	47 10 398 08	611	6	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	208	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	203	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	208	1	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	648	7	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	615	6	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	617	4	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	648	8	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED	47 10 306 08	610	3	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED3	47 10 396 08	688	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE10-LR-ED3	47 10 396 08	603	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LM-ED	47 10 394 08	205	4	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LM-ED	47 10 394 08	201	2	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LM-ED	47 10 394 08	205	2	1 423 042	96 39 939 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LM-ED	47 10 394 08	206	4	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LM-ED	47 10 394 08	200	6	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LM-ED	47 10 394 08	631	4	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED	47 10 308 08	651	23	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED	47 10 308 08	639	9	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED	47 10 308 08	602	2	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED1	47 10 348 08	645	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED1	47 10 348 08	620	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED1	47 10 348 08	641	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED1	47 10 348 08	604	4	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT XGE12-LR-ED1	47 10 353 08	656	6	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE15-LM-ED	47 10 309 08	201	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT XGE15-LM-ED	47 10 309 08	209	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT XGE15-LM-ED	47 10 309 08	632	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE15-LM-ED	47 10 355 08	614	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE15-LM-ED	47 10 355 08	622	10	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XGE15-LR-ED	47 10 310 08	204	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FLANGE JOINT XGE16-SM-ED	47 10 330 08	605	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE16-SM-ED	47 10 330 08	605	18	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE16-SR-ED	47 10 332 08	624	11	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE16-SR-ED	47 10 332 08	602	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT XGE16-SR-ED3	47 10 331 08	604	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT XGE16-SR-ED3	47 10 331 08	618	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE18-LM-ED	47 10 370 08	200	4	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT XGE18-LM-ED	47 10 370 08	633	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE18-LM-ED	47 10 370 08	205	2	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT XGE18-LM-ED	47 10 370 08	669	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE18-LM-ED	47 66 078 08	213	2	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT XGE18-LR-ED	47 10 312 08	626	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE18-LR-ED	47 10 312 08	636	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE18-LR-ED3	47 10 375 08	644	4	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE18-LR-ED3	47 10 375 08	603	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT XGE18-LR-ED3	47 10 375 08	625	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE20-SM-ED	47 10 333 08	609	14	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE20-SM-ED	47 10 343 08	606	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE20-SM-ED	47 10 343 08	603	8	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE20-SR-ED	47 10 334 08	200	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE20-SR-ED	47 10 334 08	609	8	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE20-SR-ED	47 10 334 08	614	6	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE22-LM-ED	10 03 689 6	9	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE22-LM-ED	10 03 689 6	401	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FLANGE JOINT XGE22-LM-ED	47 10 313 08	206	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT XGE22-LM-ED	47 10 313 08	208	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT XGE22-LM-ED	47 10 313 08	3	2	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
FLANGE JOINT XGE22-LR-ED	47 10 314 08	608	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE22-LR-ED	47 10 314 08	4	2	2 984 004	96 69 344 08	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
FLANGE JOINT XGE28-LM-ED	47 10 315 08	604	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE28-LM-ED	47 10 315 08	206	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT XGE28-LM-ED	47 10 315 08	637	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE28-LR-ED	47 10 316 08	639	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XGE28-LR-ED	47 10 316 08	693	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE42-LR-ED	47 10 347 08	201	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE42-LR-ED	47 10 347 08	200	2	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
FLANGE JOINT XGE42-LR-ED	47 10 347 08	654	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE6-LM-ED	47 10 301 08	610	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLANGE JOINT XGE6-LM-ED	50 68 070 08	213	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE6-LM-ED	50 68 070 08	207	1	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE6-LM-ED	50 68 070 08	204	1	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE6-LR-ED A3	47 10 300 08	672	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE6-SM-ED	47 10 302 08	216	3	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XGE6-SM-ED	47 10 302 08	201	2	1 681 020	96 36 221 08	CONTROL SYSTEM
FLANGE JOINT XGE6-SM-ED	47 10 302 08	607	10	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XGE6-SM-ED	47 10 302 08	602	8	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT XGE6-SM-ED	47 10 302 08	604	12	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
FLANGE JOINT XGE6-SR-ED	47 10 321 08	616	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XGE6-SR-ED	47 10 321 08	653	7	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGE6-SR-ED	47 10 321 08	601	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGE JOINT XGEV38-SR-W	47 10 344 08	655	9	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGEV38-SR-W	47 10 344 08	629	2	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT XGR12/8-L A3P	47 50 314 08	67	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FLANGE JOINT XGR15/10-L A3	47 50 316 08	201	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT XGR15/12-L A3	47 50 317 08	203	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT XGR20/16-S A3	47 50 336 08	683	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XGR28/22-L A3	47 50 318 08	613	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XSV10-L A3P	47 40 303 08	612	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT XSV10-L A3P	47 40 303 08	606	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XSV10-S A3P	47 40 023 08	644	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XSV12-L A3P	47 40 004 08	613	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XSV12-L A3P	47 40 004 08	613	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT XSV15-L A3P	47 40 305 08	609	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XSV16-S A3P	47 40 326 08	643	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XSV18-L A3P	47 40 307 08	605	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XSV38-S A3P	47 40 330 08	645	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XSV38-S A3P	47 40 330 08	635	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT XSV6-L A3P	47 40 301 08	614	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT XSV6-S A3P	47 40 321 08	616	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
FLANGE JOINT XT12-L A3P	47 04 304 08	201	2	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XT12-L A3P	47 04 304 08	206	3	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XT15-L A3P	47 04 305 08	661	3	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLANGE JOINT XT20-S A3P	47 04 326 08	607	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
FLANGE JOINT XT38-S A3P	47 04 330 08	703	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XW12-L A3P	47 02 304 08	207	1	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
FLANGE JOINT XW38-S A3P	47 02 334 08	660	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLANGE JOINT XW38-S A3P	47 02 334 08	644	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
FLANGE JOINT XW42-L A3P	47 02 314 08	207	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT XWSV15-L A3P	47 42 316 08	625	18	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
FLANGE JOINT XWSV18-L A3P	47 42 315 08	210	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE JOINT XWSV18-L A3P	47 42 315 08	210	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE JOINT XWSV28-L A3P	47 42 009 08	204	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
FLANGE PLATE 10X59X24 S35	97 22 606 08	11	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
FLANGE PRE-ASS.	90 73 163	8	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
FLANGE PRE-ASS.	96 31 506 08	52	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FLANGE PRE-ASS. D934	90 72 593	2	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
FLANGE SEAL	10 34 693 8	(5)	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FLANGE SEAL 21,2X29X2,6	11 00 427 0	22	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
FLANGE STRAP	10 87 265 7	6	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
FLANGE STRAP	10 87 265 8	6	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
FLANGE STUB PIPE 38S	51 15 178 08	500	3	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FLANGED BOLT	10 22 236 1	6	1	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
FLANGED BOLT	10 22 272 8	3	7	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
FLANGED BOLT	10 22 273 7	7	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
FLAP	10 01 239 4	8	1	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
FLAP COMPL. GFK	92 02 118 08	1	1	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
FLAP HOLDER	10 03 523 9	22	2	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
FLAP RIGHT PRE-ASS.	96 44 614 08	2	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLASHING LIGHT 5/12W 12/24	60 71 499 08	12	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
FLASHING LIGHT GLASS	11 34 661 6	(1)	1	1 933	91 57 319 08	EL.COMP. DISPATCH ASSEM
FLAT CLIP 114,3 EDELSTAHL	10 29 664 4	181	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
FLAT CLIP 88,9 EDELSTAHL	55 20 975 08	183	2	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
FLAT FUSE LINK 10A	60 40 071 08	92	26	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
FLAT FUSE LINK 10A	60 40 071 08	9	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
FLAT FUSE LINK 10A	60 40 071 08	13	3	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT FUSE LINK 15A	60 40 072 08	93	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
FLAT FUSE LINK 15A	60 40 072 08	14	5	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT FUSE LINK 20A	60 40 073 08	94	16	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
FLAT FUSE LINK 20A	60 40 073 08	15	6	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT FUSE LINK 25A	60 40 076 08	16	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT FUSE LINK 3A	60 40 077 08	91	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
FLAT FUSE LINK 3A	60 40 077 08	96	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
FLAT FUSE LINK 3A	60 40 077 08	5	1	2 780 870	91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULA
FLAT FUSE LINK 3A	60 40 077 08	10	10	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT FUSE LINK 5A	60 40 069 08	11	8	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT FUSE LINK 7,5A	60 40 070 08	12	15	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
FLAT PLUG 1,5-2,5MM2 CUSN	10 28 006 5	681	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
FLAT PLUG 6,3 - 2,5	60 22 039 08	75	2	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
FLAT PLUG 6,3 - 2,5	60 22 039 08	75	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
FLAT PLUG HOUSING 18-POL	60 23 233 08	12	1	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
FLAT PLUG HOUSING 18-POL	60 23 233 08	502	49	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
FLAT PLUG HOUSING FASTIN	60 23 059 08	501	1	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
FLAT PLUG HOUSING FASTIN	60 23 059 08	524	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
FLAT PLUG HOUSING FASTIN	60 23 059 08	521	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
FLAT PLUG HOUSING JPT	60 23 256 08	516	12	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
FLAT SEALING RING 40X28X3	97 01 153 08	10	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
FLAT SPIRAL SPRING	10 42 819 8	13	3	X1035580	10 35 580 0	CABLE REEL
FLAT STEEL 6X20X70 S355MC	94 15 054 08	22	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
FLOODLIGHT 70W 24V	60 71 485 08	10	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
FLOODLIGHT 70W 24V	60 71 487 08	11	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
FLOOR COVERING 16X521X18	97 21 452 08	4	2	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X521X20	97 21 453 08	5	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X521X20	97 21 454 08	6	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X522X23	97 21 449 08	1	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X522X26	97 21 450 08	2	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X603X14	97 21 657 08	11	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X603X16	97 21 654 08	9	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X603X18	97 21 655 08	10	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X605X19	97 21 653 08	8	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X758X23	97 21 448 08	7	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR COVERING 16X831X23	97 21 451 08	3	1	1 811 112	96 22 117 08	BASE MATS
FLOOR MAT	97 21 322 08	100	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
FLOOR MAT	97 21 323 08	101	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
FLOOR MAT	97 21 324 08	102	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
FLOOR MAT 16X724X572	97 75 816 08	62	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
FLOOR MAT GUMMI+PU	97 74 657 08	20	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
FLOOR SHEET WELDED SPF	96 40 398 08	4	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
FLOOR SHEET WELDED SPF	96 50 322 08	3	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
FLOW CONTROL VALVE	57 19 110 08	55	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
FLOW CONTROL VALVE 24L/MI	10 21 894 8	151	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLOW DIVIDER VALVE	51 14 412 08	154	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLOW RATE INDICATOR 2-3L/	10 03 298 8	55	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLOW RATE INDICATOR 8-9L/	51 06 006 08	53	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLOW REGULATING CHECK	51 14 884 08	159	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
FLOW REGULATING CHECK	51 14 972 08	167	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
FLYWHEEL	10 22 233 9	1	1	9 739 250	97 39 250	FLYWHEEL
FLYWHEEL	97 39 250	250	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FLYWHEEL ASSEMBLY SAE 1	90 77 238	530	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FLYWHEEL HOUSING MOUNT	10 11 582 9	520	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
FLYWHEEL HOUSING PRE-A	10 11 814 8	1	1	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
FLYWHEEL HOUSING PRE-A	97 39 100	12	1	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
FLYWHEEL HOUSING SAE 2	97 39 099	240	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FLYWHEEL PRE-ASS. SAE 1X1	90 77 237	1	1	9 077 238	90 77 238	FLYWHEEL ASSEMBLY
FOLDING LADDER 5-360X1,5M	10 87 021 4	63	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
FOLDING PIN PRE-ASS.	96 31 825 08	9	2	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
FOLDING/CONCERTINA HOSE	55 07 897 08	6	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
FORM HOSE	10 01 263 1	14	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
FORM HOSE	10 01 263 1	14	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
FORM HOSE	10 28 505 1	37	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
FORM HOSE	55 17 197 08	253	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FORM HOSE	97 37 569 08	250	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
FORM HOSE DN18X180°	55 31 858 08	32	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FORM HOSE DN18X90°	55 31 731 08	30	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FORM HOSE DN18X90°	55 31 738 08	31	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FORM HOSE MANIFOLD DN120	97 19 583 08	4	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
FORM HOSE NW60 SPF	97 19 158 08	7	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE NW60X30GRAD	97 57 198 08	18	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE NW60X45GRAD M	97 25 781 08	43	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE NW60X90° SILIKO	97 39 372 08	9	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE NW60X90° SPF	97 19 159 08	8	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE SPF	97 01 461 5	24	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE SPF	97 01 502 3	16	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
FORM HOSE SPF	97 36 454 08	251	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FORM HOSE SPF	97 36 455 08	252	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
FORMCLIP AEHNL.DIN 11023	43 32 010 08	2	2	3 780 265	96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMB
FORMCLIP AEHNL.DIN 11023	43 32 010 08	2	2	3 780 947	96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS
FRAME MIRROR 187,1X319,3	10 28 891 0	4	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
FRICTION BEARING 30X20 K	10 21 589 3	4	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
FRICTION BEARING 30X36X90	70 80 130 08	3	1	2 500 021	92 10 666 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
FRICTION BEARING 30X36X90	70 80 130 08	3	1	2 500 022	92 10 661 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
FRICTION BEARING 30X36X90	70 80 130 08	3	1	2 500 023	92 10 663 08	PILLOW BLOCK PRE-ASS.
FRONT COVER	11 17 126 9	31	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
FRONT SUPPORT IN FRONT 2	97 56 124 08	12	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
FRONT WINDOW 6MM SPF	97 18 740 08	12	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
FRONT WINDOW CPL.	92 48 796 08	3	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
FRONT WINDOW GLUED SPF	92 68 891 08	1	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
FUEL CONTAINER 500L/480L P	96 29 234 08	1	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FUEL FILTER	55 31 740 08	(1)	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
FUEL FILTER	97 39 258	1	1	9 739 259	97 39 259	FUEL FILTER ATTACHMENT
FUEL FILTER ATTACHMENT	97 39 259	93	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FUEL FILTER ELEMENT	10 22 275 7	3	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
FUEL FILTER ELEMENT KRAFT	10 01 245 0	4	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
FUEL FILTER HEAD	10 04 695 8	4	1	X1022282	10 22 282 0	FUEL PREFILTER
FUEL FILTER HEAD	10 15 278 1	2	1	X1012580	10 12 580 1	FUEL FINE FILTER
FUEL FINE FILTER	10 12 580 1	1	1	X1012500	10 12 500 7	FUEL FINE-FILTER ASSEMBLY
FUEL FINE FILTER KRAFTST	10 42 994 6	1	1	X1012580	10 12 580 1	FUEL FINE FILTER
FUEL FINE-FILTER ASSEMBLY	10 12 500 7	201	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
FUEL HAND PUMP	70 27 480	2	1	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FUEL HEATING	10 01 245 3	16	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
FUEL HOSE	10 11 573 6	97	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
FUEL HOSE	10 81 577 7	9	2	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
FUEL HOSE DI=4,5/DA=10,5	55 31 911 08	8	0.15	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
FUEL HOSE DI=4,5/DA=10,5	55 31 911 08	12	0.16	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FUEL HOSE DI=4,5/DA=10,5	55 31 911 08	13	0.035	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FUEL HOSE DI=4,5/DA=10,5	55 31 911 08	22	0.15	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FUEL LINE	10 03 574 7	6	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
FUEL LINE	10 03 574 7	6	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
FUEL LINE	10 22 276 7	2	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
FUEL LINE	10 22 276 8	9	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
FUEL LINE	10 22 276 9	13	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
FUEL LINE	10 22 277 3	6	1	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
FUEL LINE	10 22 277 4	7	1	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
FUEL LINE	10 22 277 5	21	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
FUEL LINE	10 28 515 3	10	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
FUEL LINE	10 65 257 5	8	1	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
FUEL LINE	10 65 258 2	18	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
FUEL LINE	10 65 260 3	2	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
FUEL LINE	10 65 260 4	20	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
FUEL LINE	10 65 261 0	10	1	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
FUEL LINE	10 67 866 7	11	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
FUEL LINE	10 67 866 9	18	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
FUEL LINE	90 78 935	1	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
FUEL LINE	97 39 288	131	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FUEL LINE	97 39 503	131	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FUEL LINE 13X825 PA	10 10 035 2	5	2	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FUEL LINES	10 11 573 7	212	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
FUEL LINES	97 39 292	97	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FUEL LINES	97 39 501	97	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
FUEL PIPING PA12 EFEP	55 30 187 08	5	8	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
FUEL PIPING PA12 EFEP	55 30 187 08	6	2	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
FUEL PIPING PA12 EFEP	55 30 187 08	14	0.63	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FUEL PIPING PA12 EFEP	55 30 187 08	20	8	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FUEL PIPING PA12 EFEP	55 30 187 08	21	1.5	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
FUEL PREFILTER	10 04 430 2	1	1	X1022282	10 22 282 0	FUEL PREFILTER
FUEL PREFILTER	10 22 282 0	1	1	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
FUEL PREFILTER	10 30 300 7	1	1	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
FUEL PUMP ASSEMBLY	90 78 680	211	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
FUEL TANK ADD-ON UNIT	91 53 745 08	107	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FUEL TANK CPL.	91 59 196 08	25	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
FUEL TANK WELDED CONSTR	96 49 297 08	1	1	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED	96 56 650 08	1	1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED	96 49 296 08	1	1	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
FUEL-PREFILTER ASS.	10 11 989 1	200	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
FUSE 100A 32VDC SPF	10 02 374 9	152	2	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
FUSE 50A 32V SPF	10 02 375 1	4	1	X1002240	10 02 240 0	FUSE BOX SMALL
FUSE 80A 32V SPF	10 02 375 0	3	1	X1002240	10 02 240 0	FUSE BOX SMALL
FUSE BOX SMALL 4-POLIG SP	10 02 240 0	151	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
FUSE BOX SMALL 6-POL, LEE	60 45 016 08	89	10	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
FUSE BOX SMALL 6-POL, LEE	60 45 016 08	8	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
FUSE BOX SMALL 6-POL, LEE	60 45 016 08	2	10	2 932 186	96 59 028 08	CONNECTION PLAN
FUSE CARRIER 1.5X441X174 D	97 00 521 3	1	1	2 932 186	96 59 028 08	CONNECTION PLAN
GAS SPRING 19X60-550N	59 10 670 08	23	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
GAS SPRING 23X270-500N	59 10 619 08	10	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
GAS SPRING 23X270-750N	59 10 650 08	11	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
GAS SPRING 23X325-400N	59 15 099 08	125	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
GAUGE CONNECTION DKO 10	51 06 290 08	204	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
GAUGE CONNECTION DKO 10	51 06 290 08	629	4	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
GAUGE CONNECTION DKO 10	51 06 290 08	631	6	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
GAUGE CONNECTION DKO 10	51 06 290 08	612	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
GB-CASE	96 29 005 08	90	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
GEAR PUMP	51 21 265 08	2	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
GEAR PUMP WP09 SPF	10 09 999 3	103	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
GEAR UNIT SUPP. WELDM.R	96 17 545 08	13	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
GEAR UNIT SUPP.WELDM.RE	96 17 546 08	14	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
GEAR WHEEL	10 02 316 0	459	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
GEAR WHEEL	10 02 316 0	459	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
GEAR WHEEL	10 03 800 3	460	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
GEAR WHEEL	10 03 950 7	460	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
GEAR WHEEL	10 11 378 7	1251	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GEAR WHEEL	10 11 379 0	1250	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GEAR WHEEL	10 11 379 1	1252	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GEAR WHEEL	10 11 397 7	1077	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GEAR WHEEL	10 11 397 8	1078	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GEAR WHEEL MOTOR AZMF	10 42 993 3	102	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
GEAR WHEEL Z=100 M=2,5	90 73 098	3	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
GEAR WHEEL Z=25 M=2,5	90 72 727	4	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
GEAR WHEEL Z=25 M=2,5 20	90 72 833	3	1	9 072 879	90 72 879	BALANCER PRE-ASS.
GEAR WHEEL Z=40 M=2,5 20	90 79 001	3	1	9 078 962	90 78 962	AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.
GEAR WHEEL Z=50 M=2,5	90 72 834	3	1	9 078 832	90 78 832	CRANKSHAFT WITH GEAR
GEAR WHEEL Z=99 M=2,25 16	90 73 100	13	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
GEARBOX 12 AS SD/SO	96 28 994 08	1	1	X1080219	10 80 219 7	SWITCHGEAR
GEARBOX HOUSING 1	57 18 727 08	10	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
GEARBOX HOUSING 2	57 18 728 08	20	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
GEARSHIFT SLEEVE	10 11 396 9	1048	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GEARSHIFT SLEEVE	57 18 182 08	150	1	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
GENERATOR ADD-ON	90 79 560	441	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
GENERATOR ADD-ON 3080W	97 39 202	200	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
GENERATOR DRIVE	97 39 177	201	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
GENERATOR, PRE-ASSEMBLE	10 11 864 6	440	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
GIB AND COTTER HUB 23,5M	70 42 641 08	49	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
GLUE	10 01 116 9	4	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
GLUE 10 ml	81 12 073 01	104	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
GLUE 10 ml	81 12 073 01	9	1	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
GLUE 10 ml	81 12 073 01	99	1	9 739 322	97 39 322	REPAIR KIT PIPE LINE
GLUE 10 ml	81 12 073 01	104	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
GLUE 10 ml	81 12 073 01	5	1	X1001706	10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.
GLUE 10 ml	81 12 073 01	104	1	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
GLUE 10 ml	81 12 073 01	104	1	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
GLUE 10 ml	81 12 073 01	36	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
GLUE 250ML	86 55 023 23	104	1	9 739 035	97 39 035	LOCKING PIECES
GLUE 50ML	81 12 059 08	3	1	9 739 096	97 39 096	SCREW PLUG
GLYD RING	57 00 783 08	(8)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
GRATING 835X1270X25/2 ALU	10 42 993 2	8	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
GRATING 835X314X25/2 ALU	10 42 993 5	9	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
GREASE	10 02 473 3	100	1	9 073 083	90 73 083	CYLINDER
GREASE NBU 12	10 01 302 5	110	1	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
GREASE NBU 12 0.05KG TUBE	86 55 018	110	1	9 078 250	90 78 250	LOCKING PIECES
GREASE NBU 12 0.05KG TUBE	86 55 018	110	1	9 079 472	90 79 472	COOLANT PIPE BEND ADD-ON
GREASE NBU 12 0.05KG TUBE	86 55 018	110	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
GREASE NBU 30	10 28 262 2	100	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
GREASE NBU 30	10 28 262 2	100	1	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES
GREASE NBU 30	10 28 262 2	100	1	X1012166	10 12 166 7	CONNECTING PIECE W.O-RIN
GREASE NBU 30	10 28 262 2	100	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
GREASE NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	9 078 249	90 78 249	LOCKING PIECES
GREASE NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011566	10 11 566 4	LOCKING PIECES
GREASE NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
GREASE NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
GREASE NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
GREASE NBU 30 1KG DOSE	10 28 570 8	100	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
GREASE NIPPLE CAP	10 01 470 1	16	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
GREASE NIPPLE DIN 71412 A	77 43 011 08	18	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
GREASE NIPPLE DIN 71412 B	77 43 045 08	86	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
GREASE NIPPLE DIN 71412 B	77 43 045 08	86	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
GREASE NIPPLE DIN 71412 B	77 43 045 08	86	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
GREASE NIPPLE DIN 71412 B	77 43 045 08	86	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
GREASE NIPPLE DIN 71412 B	77 43 045 08	86	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
GRIDIRON T724X1038X40/2 A	97 55 921 08	70	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
GRIP	10 65 041 3	21	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
GRIP	11 17 127 2	58	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
GRIP 20.0X170 S355J2C+C FE//	97 18 730 08	2	1	2 573 003	96 20 922 08	COTTER PIN CPL.
GRIP 590X40X480 ALMGSI0,5 E	10 43 051 6	2	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
GRIP 5X12X148 S355MC FE//	97 17 895 08	(2)	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
GRIP DIN 3122 A 3/4"	79 00 262 08	63	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
GRIP KUNSTSTOFF	70 42 545 08	4	1	1 811 110	96 23 840 08	BATTERY COVER PRE-ASS.
GRIP KUNSTSTOFF	70 42 545 08	8	2	2 501 044	92 68 987 08	COVER
GRIP SHELL	70 42 801 08	50	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
GROMMET 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	53	16	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
GROMMET 10/13,5/17,5 PVC	60 27 021 08	89	10	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
GROMMET 10/13,5/17,5 PVC	60 27 021 08	108	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
GROMMET 10/13,5/17,5 PVC	60 27 021 08	6	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
GROMMET 5/8/14,5 PVC	60 27 026 08	14	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
GROOVED PIN DIN 1473 4X24	43 12 024 08	18	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
GROUND RAIL	92 68 911 08	71	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
GROUND RAIL	92 68 911 08	27	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
GRUB SCREW	57 04 353 08	39	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
GRUB SCREW	57 07 866 77	29	1	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
GRUB SCREW DIN 913 M10X30	40 44 029 08	45	2	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
GRUB SCREW DIN 913 M10X40	40 44 031 08	4	1	2 502 007	96 22 822 08	ARM REST LEFT
GRUB SCREW DIN 913 M10X40	40 44 031 08	4	1	2 502 008	96 22 823 08	ARM REST RIGHT
GRUB SCREW DIN 913 M6X35	51 07 533 08	9	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
GRUB SCREW DIN 913 M6X8 4	40 44 002 08	2428	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
GRUB SCREW DIN 915 M12X8	51 45 354 08	12	5	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
GRUB SCREW DIN EN ISO 402	10 01 773 2	3	2	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
GRUB SCREW ISO 4026 M20X9	40 44 076 08	50	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
GRUB SCREW ISO 4026 M20X9	40 44 076 08	50	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
GRUB SCREW ISO 4026 M20X9	40 44 076 08	50	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
GRUB SCREW ISO 4026 M20X9	40 44 076 08	50	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
GRUB SCREW ISO 4026 M20X9	40 44 076 08	65	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
GSM MODULE LICCON 2	96 47 818 08	1	1	2 780 849	91 54 955 08	TELEDIAGNOSIS MODULE
GSM MODULE MC55I QUAD-B	10 65 269 9	4	1	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO
GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO	96 25 783 08	2	1	2 780 850	96 47 818 08	GSM MODULE
GUARD PA	10 22 268 7	4	1	1 830 303	96 57 512 08	FAN ATTACHMENT
GUARD RAILING 40X1100X24	10 43 051 7	1	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
GUARD RING	10 12 044 3	3	1	X1012134	10 12 134 5	RK CRANKSHAFT SEAL
GUIDE	96 37 302 08	9	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
GUIDE 306X48X37 ENAW6060-	97 74 304 08	10	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
GUIDE 80.0X76 35NICRMOV12	97 00 854 8	2	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
GUIDE BUSHING 50,1X85X132	10 47 037 1	7	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
GUIDE BUSHING PA6G	97 25 508 08	8	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
GUIDE CHANNEL 2X1725X180	97 54 730 08	18	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
GUIDE CHANNEL 2X1725X180	97 54 730 08	18	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
GUIDE CHANNEL WELDED	96 38 516 08	47	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
GUIDE CHANNEL WELDED	96 38 516 08	47	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
GUIDE CPL.	10 32 648 5	2820	1	X1029445	10 29 445 7	BRAKE
GUIDE CPL.	10 32 648 5	2820	1	X1029445	10 29 445 8	BRAKE
GUIDE CPL.	10 32 648 5	2820	4	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
GUIDE CPL.	10 32 648 5	2820	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
GUIDE CPL.	10 32 648 5	2820	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
GUIDE CPL.	10 32 648 5	2820	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
GUIDE ISO8062-3DCTG6 30X5	97 24 267 08	49	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
GUIDE ISO8062-3DCTG6 30X5	97 24 267 08	49	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
GUIDE ISO8062-3DCTG6 30X5	97 24 267 08	49	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
GUIDE ISO8062-3DCTG6 30X5	97 24 267 08	49	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
GUIDE ISO8062-3DCTG6 30X5	97 24 267 08	64	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
GUIDE PLATE	51 46 145 08	2	1	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
GUIDE PLATE	57 01 104 08	2	1	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
GUIDE PULLEY COMPL.	90 80 526	4	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
GUIDE RING	10 01 717 9	6	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
GUIDE WELDED IN FRONT	96 21 967 08	3	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
GUIDE WELDED IN FRONT	96 22 088 08	3	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
GUIDING PIPE	10 22 236 3	1	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
GUIDING PIPE	90 79 532	2	1	9 079 812	90 79 812	OIL DIPSTICK WITH PIPE
GV CIRCUIT	57 17 821 08	80	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
HALF HINGE ELEKTROLYTISC	38 00 197 08	2	1	1 811 031	92 18 651 08	DOOR HINGE CPL.
HALF HINGE GS42CRMO4 ELE	38 00 175 08	1	1	1 811 031	92 18 651 08	DOOR HINGE CPL.
HALF RING 15X324X161 S355M	97 55 777 08	3	4	2 560 022	96 44 710 08	COUNTERWEIGHT CPL.
HAMMER HEAD BOLT M6X16 8.	40 97 074 08	6	6	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
HAMMER HEAD BOLT M6X16 8.	40 97 074 08	110	50	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HAMMER HEAD BOLT M6X20 8.	10 44 319 0	120	25	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HAMMER HEAD BOLT M8X15 8.	40 97 069 08	14	4	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HAMMER HEAD BOLT M8X15 8.	40 97 069 08	66	6	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HAMMER HEAD BOLT M8X15 8.	40 97 069 08	66	6	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HAMMER HEAD BOLT M8X15 8.	40 97 069 08	113	24	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HAMMER HEAD BOLT M8X20 8.	40 97 070 08	25	2	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
HAMMER HEAD BOLT M8X20 8.	40 97 070 08	13	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HAMMER HEAD BOLT M8X20 8.	40 97 070 08	54	16	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HAMMER HEAD BOLT M8X20 8.	40 97 070 08	54	16	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HAMMER HEAD BOLT M8X20 8.	40 97 070 08	135	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HAND GRIP CPL.	70 42 322 08	27	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
HAND HAMMER DIN 1041 800	79 00 300 08	60	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
HAND LEVER PRESS VERZ.	79 00 420 08	70	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
HANDBRAKE VALVE	50 26 500 08	153	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HANDGRIP 300X25X59,2X254	10 33 152 6	18	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HANDGRIP 300X25X59,2X254	10 33 152 6	18	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HANDGRIP 300X25X59,2X254	10 33 152 6	1	1	2 520 041	96 84 504 08	ATTACHMENT GRIP
HANDGRIP 302X176X	10 29 373 6	298	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HANDGRIP 446X25X59,2X400	10 33 191 2	57	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HANDLE	59 10 668 08	12	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
HANDLE 212X53	99 22 047	6	1	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HANDLE CAP	57 18 247 08	(1)	1	2 533 054	96 41 452 08	ELECTR. FOR CONTROL STAN
HANDLEADAPTER LINKS	11 17 050 4	2	1	9 678 147	96 78 147 08	CLOSING DEVISE CPL.
HAZARD WARNING FLASHER	60 71 062 08	2	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
HEAD LIGHT INSERT	10 28 664 4	(1)	1	1 935	91 52 318 08	LIGHTING SUPPORT SYSTEM
HEAT EXCHANGER	10 49 384 8	10	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEAT EXCHANGER	57 15 548 08	15	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
HEAT EXCHANGER	57 18 498 08	16	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
HEAT EXCHANGER	96 53 366 08	3	1	X1049384	10 49 384 5	ADD-ON PARTS
HEAT INSULATION PLATE	10 01 241 8	9	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
HEAT INSULATION PLATE	10 22 271 9	8	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEAT INSULATION PLATE	10 22 272 0	10	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEAT INSULATION PLATE	10 22 272 3	15	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEAT PROTECTION	97 39 251	181	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
HEAT PROTECTION SHEET 2	97 56 183 08	22	1	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
HEAT PROTECTION SHEET P	10 11 792 6	1	1	X1011919	10 11 919 7	HEAT PROTECTION W.FASTEN
HEAT PROTECTION W.FASTE	10 11 919 7	415	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
HEATER CONNECTION SCHLA	90 79 890	386	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
HEATING	50 26 514 08	2	1	5 026 573	50 26 573 08	AIR DRYER
HEATING CABLE	59 10 696 08	7	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
HEATING CABLE 2X0,75-3M	10 28 916 2	21	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
HEATING FLANGE ADD-ON	90 78 314	260	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
HEATING FLANGE PRE.ASS.	10 29 998 8	1	1	9 078 314	90 78 314	HEATING FLANGE ADD-ON
HEATING HOSE 70	55 31 812 08	257	0.5	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEATING HOSE 70X2400	55 31 795 08	20	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HEATING, CRANE CABIN MIT	91 56 741 08	19	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEATSHRINK PIECE 24	60 30 205 08	508	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
HEATSHRINK SLEEVING 27 - 8	60 30 169 08	55	0.35	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEAVY FOIL MATTING 2X411	97 57 256 08	21	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I
HEAVY FOIL MATTING 2X759	97 57 257 08	22	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEAVY FOIL MATTING 2X813	97 57 255 08	20	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I
HELICAL GEAR	57 17 968 08	140	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
HELICAL GEAR	57 18 044 08	210	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
HELICAL GEAR	57 18 747 08	40	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
HELICAL GEAR	57 18 749 08	280	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
HEX CAP NUT RD32X3 SPF	10 46 691 4	160	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HEX CAP NUT RD32X3 SPF	10 46 691 4	173	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HEX CAP NUT RD36X3 SPF	10 46 691 5	165	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HEX CAP NUT RD79X4 SPF	10 46 691 7	168	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HEX COLLAR NUT	10 22 273 2	6	4	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
HEX COLLAR NUT M33X1,5 2	10 01 725 1	14	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
HEX HEAD SCREW WITH FLAN	10 34 226 7	4	19	9 739 362	97 39 362	OIL SUMP
HEX HEAD SCREW WITH FLAN	10 34 226 8	18	6	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
HEX HEAD SCREW WITH FLAN	10 34 226 8	5	1	9 739 362	97 39 362	OIL SUMP
HEX NUT AEHNL.ISO 7040 M6	11 00 444 4	33	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX NUT BM18X1,5 ZNPHR3F	10 22 275 3	6	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
HEX NUT DIN 137 M10 8	10 41 109 5	5	2	X1021997	10 21 997 8	STARTER
HEX NUT DIN 137 M6 8	10 41 109 4	3	1	X1021997	10 21 997 8	STARTER
HEX NUT DIN 982 M14 10 A3C	11 34 753 0	32	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	38	8	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	228	3	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	27	6	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	17	3	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	32	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	9	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	22	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	22	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	22	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	22	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX NUT DIN 985 M10 8 A3C	41 19 006 08	22	5	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M10X1,25 10	10 40 972 6	13	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
HEX NUT DIN 985 M10X1,25 10	10 40 972 6	310	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M12 10 A3C	41 19 012 08	14	8	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
HEX NUT DIN 985 M12 10 A3C	41 19 012 08	11	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX NUT DIN 985 M12 10 A3C	41 19 012 08	11	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX NUT DIN 985 M12 10 A3C	41 19 012 08	226	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M12 10 A3C	41 19 012 08	10	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HEX NUT DIN 985 M12 8 A3C	41 19 007 08	12	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M12 8 A3C	41 19 007 08	57	3	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M16 10 A3C	41 19 014 08	15	4	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
HEX NUT DIN 985 M16X1,5 10	41 19 020 08	34	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	14	2	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	9	8	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	9	8	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	8	8	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	9	8	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	8	8	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	8	8	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	10	12	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	8	8	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M18 10 A3C	41 19 015 08	8	8	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	3	4	1 683 100	91 40 089 08	MANEUVERING COUPLING
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	267	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	3	1	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	7	1	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	51	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	51	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	51	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX NUT DIN 985 M20 10 A3C	41 19 024 08	66	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M3 8 A3C	41 19 001 08	12	2	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	235	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	7	8	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	23	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	21	8	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	64	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	73	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M4 8 A2C	41 19 002 08	5	3	3 780 265	96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMB
HEX NUT DIN 985 M4 A2-70	41 19 029 08	12	6	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	189	3	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	5	2	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	6	2	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	45	8	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	5	1	2 780 851	96 24 498 08	RADIO ANTENNA PRE-ASS.
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	9	1	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO
HEX NUT DIN 985 M5 8 A2C	41 19 003 08	10	3	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
HEX NUT DIN 985 M6 10 A2C	41 19 008 08	7	4	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
HEX NUT DIN 985 M6 10 A2C	41 19 008 08	7	4	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	18	16	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	22	4	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	22	20	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	22	20	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	8	6	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	5	1	1 792 004	92 51 415 08	HOSE GUIDE PRE-ASS.
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	7	11	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	27	5	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	237	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	21	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	14	2	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	48	11	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	48	11	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	97	15	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	17	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	10	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	75	5	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	30	4	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	14	6	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	301	2	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	60	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	60	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	60	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	60	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	60	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	16	2	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	16	2	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
HEX NUT DIN 985 M6 8 A2C	41 19 004 08	20	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
HEX NUT DIN 985 M6 A2-70	41 19 030 08	156	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	16	12	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	41	6	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	26	23	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	13	7	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	3	12	1 643 001	96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	6	12	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	4	6	1 663 008	96 21 866 08	STORAGE BOX
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	5	2	1 681 020	96 36 221 08	CONTROL SYSTEM
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	41	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	200	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	5	1	1 811 025	96 28 389 08	REWORK STEERING COLUMN
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	65	26	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	65	26	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	103	22	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	10	4	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	98	20	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	34	8	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	33	8	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	60	6	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	4	4	2 790	91 68 708 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	5	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	25	2	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	312	3	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	6	4	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	6	4	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	4	4	3 790 014	91 50 438 08	MECH.AUXILIARIES FOR LIG
HEX NUT DIN 985 M8 8 A2C	41 19 005 08	301	2	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
HEX NUT DIN 985 M8 A2-70	41 19 031 08	46	16	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX NUT EN 1661 M10 8 A3C	49 80 805	22	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX NUT EN 1661 M10 8 A3C	49 80 805	4	3	X1011553	10 11 553 9	STARTER INSTALLATION
HEX NUT EN 1661 M10 8 A3C	49 80 805	12	2	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
HEX NUT EN 1661 M12 10 A3C	41 24 006 08	190	4	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX NUT EN 1661 M8 8 A3C	10 42 433 3	225	4	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX NUT ISO 10513 M12X1,5 1	41 18 804 08	11	4	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
HEX NUT ISO 10513 M12X1,5 1	41 18 804 08	11	24	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
HEX NUT ISO 10513 M14X1,5 1	41 18 805 08	12	24	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
HEX NUT ISO 4032 M10 10 A3	41 15 047 08	351	6	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX NUT ISO 4032 M10 10 A3	41 15 047 08	14	12	X1013918	10 13 918 0	DRIVE UNIT
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	22	9	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	29	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	18	8	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	13	6	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	352	3	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	9	4	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	32	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	17	8	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	351	11	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	86	4	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	17	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	80	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX NUT ISO 4032 M10 8 A3C	41 15 144 08	7	2	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
HEX NUT ISO 4032 M12 8 A2E	49 80 150	17	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX NUT ISO 4032 M12 8 A3C	41 15 143 08	14	2	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
HEX NUT ISO 4032 M12 8 A3C	41 15 143 08	7	1	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
HEX NUT ISO 4032 M12 8 A3C	41 15 143 08	356	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	4	8	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	36	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	36	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	51	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	18	4	9 161 249	91 61 249 08	HOOK BLOCK
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	10	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
HEX NUT ISO 4032 M20 8 A3C	41 15 147 08	10	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
HEX NUT ISO 4032 M3 8 A2C	41 15 157 08	267	2	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
HEX NUT ISO 4032 M30 8 A3C	41 15 152 08	8	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX NUT ISO 4032 M4 8 A2C	41 15 142 08	51	8	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
HEX NUT ISO 4032 M4 8 A2C	41 15 142 08	50	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX NUT ISO 4032 M5 8 A2C	41 15 148 08	3	4	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
HEX NUT ISO 4032 M5 8 A2C	41 15 148 08	12	4	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
HEX NUT ISO 4032 M5 8 A2C	41 15 148 08	5	4	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
HEX NUT ISO 4032 M5 8 A2C	41 15 148 08	9	4	2 780 090	91 72 525 08	FAN HEATER
HEX NUT ISO 4032 M6 10 A2C	40 00 379	13	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX NUT ISO 4032 M6 10 A2C	40 00 379	42	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX NUT ISO 4032 M6 10 A2C	41 15 044 08	351	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	11	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	14	10	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	34	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	5	12	1 830 102	92 26 483 08	TERMINAL BOARD PRE-ASS.
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	95	120	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	14	4	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	75	25	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	4	2	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	22	4	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	85	8	1 935	91 52 318 08	LIGHTING SUPPORT SYSTEM
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	353	8	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	15	29	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	5	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	6	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	28	10	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	352	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	22	4	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	26	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	5	2	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	(5)	2	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
HEX NUT ISO 4032 M6 8 A2C	41 15 140 08	6	4	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
HEX NUT ISO 4032 M6 A2-70	41 15 608 05	2	4	2 920 052	96 48 157 08	LIMIT SWITCH ADD-ON
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	40 00 381	15	3	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	41 15 046 08	350	16	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	41 15 046 08	16	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	41 15 046 08	10	4	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	41 15 046 08	22	4	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	41 15 046 08	11	2	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
HEX NUT ISO 4032 M8 10 A2C	41 15 046 08	21	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	21	18	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	20	3	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	8	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	14	6	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	19	8	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	11	2	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	6	6	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	221	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	114	80	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	84	3	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	5	2	1 920 368	96 31 378 08	DOUBLE HORN PRE-ASS.
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	63	4	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	6	2	1 932 010	96 18 521 08	LAMP CLAMP CPL.REAR LEFT
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	6	2	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	351	6	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	6	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	14	4	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	25	2	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	350	14	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	17	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	7	4	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	131	6	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	59	4	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	350	2	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	23	2	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	32	4	2 780 236	91 57 759 08	EXTERNAL FEED
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	28	4	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	19	2	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	5	4	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX NUT ISO 4032 M8 8 A2C	41 15 141 08	4	2	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
HEX NUT ISO 4032 M8 X5NiCrT	10 33 095 3	8	2	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
HEX NUT ISO 4035 M12 04 A3	41 17 004 08	5	3	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
HEX NUT ISO 4035 M16 04 A2K	41 17 006 08	19	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX NUT ISO 4035 M24 05 A3	41 17 010 08	16	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
HEX NUT ISO 7040 M10 8 A3C	41 34 127 01	20	4	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
HEX NUT ISO 7040 M10 8 A3C	41 34 127 01	99	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX NUT ISO 7040 M10 8 A3C	41 34 127 01	22	6	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT ISO 7040 M12 8 A3C	40 02 564	78	6	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT ISO 7040 M12 8 A3C	40 02 564	12	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX NUT ISO 7040 M4 8 A2C	41 34 123 01	(2)	6	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
HEX NUT ISO 7040 M6 8 A2C	41 19 003 05	(3)	5	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
HEX NUT ISO 7040 M6 8 A2C	41 19 003 05	112	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX NUT ISO 7040 M6 8 A2C	41 19 003 05	36	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX NUT ISO 7040 M8 8 A2C	41 34 126 01	7	10	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HEX NUT ISO 7040 M8 8 A2C	41 34 126 01	(4)	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
HEX NUT ISO 7040 M8 8 A2C	41 34 126 01	352	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 7040 M8 8 A2C	41 34 126 01	18	10	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX NUT ISO 7040 M8 8 A2C	41 34 126 01	39	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX NUT ISO 7040 M8 8 A2C	41 34 126 01	5	2	3 780 947	96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS
HEX NUT ISO 8673 M16X1,5 8	41 15 205 08	7	8	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 8673 M16X1,5 8	41 15 205 08	7	8	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 8673 M16X1,5 8	41 15 205 08	7	4	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 8673 M16X1,5 8	41 15 205 08	7	4	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 8673 M16X1,5 8	41 15 205 08	7	4	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
HEX NUT ISO 8675 M12X1 04	59 15 592 08	4	1	2 520 101	96 49 682 08	SPRAY NOZZLE
HEX NUT ISO 8675 M12X1 04	59 15 592 08	26	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
HEX NUT ISO 8675 M12X1 04	59 15 592 08	3	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
HEX NUT ISO 8675 M12X1,5 04	57 03 377 08	21	1	X1042993	10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR
HEX NUT ISO 8675 M12X1,5 04	41 17 023 08	1063	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
HEX NUT ISO 8675 M16X1,5 04	49 80 793	6	2	1 420 074	96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR
HEX NUT ISO 8675 M22X1,5 05	41 17 030 08	211	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT M10 8 A3C	10 01 427 8	10	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
HEX NUT M10 8 A3C	10 01 427 8	5	1	9 739 169	97 39 169	AIR COND. COMPRESSOR A
HEX NUT M10 8 A3C	10 01 427 8	8	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
HEX NUT M10X1 8	10 01 255 7	11	2	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
HEX NUT M10X1 8	10 01 255 7	11	2	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
HEX NUT M12X1,5 8 MAN183-B	10 01 163 2	3	3	9 739 159	97 39 159	STARTER
HEX NUT M14X1	10 01 256 0	8	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
HEX NUT M14X1	10 01 256 0	8	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
HEX NUT M16X1,5 MS	60 25 041 08	176	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX NUT M16X1,5 MS	60 25 041 08	129	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX NUT M26X1,5 4D A4C	10 01 201 0	25	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HEX NUT M32X1,5 -8	10 01 255 9	13	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HEX NUT M40X1,50 MS	60 25 045 08	45	3	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX NUT M6 8 MAN183-B1	10 01 162 9	8	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
HEX NUT M6 8 MAN183-B1	10 01 162 9	8	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
HEX NUT M6 8 MAN183-B1	10 01 162 9	13	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
HEX NUT M6 8 MAN183-B1	10 01 162 9	8	4	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
HEX NUT M6 8 MAN183-B1	10 01 162 9	(5)	2	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
HEX NUT M6 8 MAN183-B1	10 01 162 9	10	4	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
HEX SCREW	10 28 711 1	34	8	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
HEX SCREW DIN 6921 M10X10	10 00 546 2	5	1	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M10X10	10 00 546 2	12	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
HEX SCREW DIN 6921 M10X10	10 00 546 2	3	4	X1011707	10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.
HEX SCREW DIN 6921 M10X1	10 03 731 2	9	6	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
HEX SCREW DIN 6921 M10X20	10 03 051 8	6	2	9 078 249	90 78 249	LOCKING PIECES
HEX SCREW DIN 6921 M10X20	10 03 051 8	6	4	9 078 250	90 78 250	LOCKING PIECES
HEX SCREW DIN 6921 M10X20	10 03 051 8	8	2	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M10X25	10 33 600 8	5	3	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW DIN 6921 M10X30	10 01 690 8	2	5	9 079 468	90 79 468	TRANSPORT DEVICE ATTACH
HEX SCREW DIN 6921 M10X30	10 01 690 8	4	2	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M10X30	10 01 690 8	2	4	9 079 823	90 79 823	TRANSPORT DEVICE ATTACH
HEX SCREW DIN 6921 M10X30	10 01 690 8	21	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M10X30	10 01 690 8	3	3	X1011566	10 11 566 4	LOCKING PIECES
HEX SCREW DIN 6921 M10X35	10 33 346 4	2	2	X1012500	10 12 500 7	FUEL FINE-FILTER ASSEMBLY
HEX SCREW DIN 6921 M10X50	10 00 546 1	2	4	X1011707	10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.
HEX SCREW DIN 6921 M10X60	10 03 966 0	8	12	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
HEX SCREW DIN 6921 M10X90	10 00 613 1	3	8	X1011810	10 11 810 1	EXHAUST PIPE ASSEMBLY
HEX SCREW DIN 6921 M12X30	10 41 079 0	10	4	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
HEX SCREW DIN 6921 M12X45	10 44 075 3	4	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
HEX SCREW DIN 6921 M6X20	10 01 871 1	2	4	9 078 314	90 78 314	HEATING FLANGE ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M6X20	10 01 871 1	32	3	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M6X30	10 29 053 7	18	4	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
HEX SCREW DIN 6921 M8X100	10 01 404 2	4	2	9 079 472	90 79 472	COOLANT PIPE BEND ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M8X100	10 01 404 2	5	3	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
HEX SCREW DIN 6921 M8X12	10 02 411 5	31	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M8X140	10 03 731 0	6	1	9 739 362	97 39 362	OIL SUMP
HEX SCREW DIN 6921 M8X140	10 03 731 0	7	2	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M8X16	10 00 507 8	11	4	X1011611	10 11 611 0	LOCKING PIECES
HEX SCREW DIN 6921 M8X16	10 00 507 8	13	2	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HEX SCREW DIN 6921 M8X16	10 00 507 8	35	4	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	8	2	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	3	1	9 080 853	90 80 853	OIL LINE PRE-ASSEMBLY
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	33	2	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	2	2	X1011912	10 11 912 7	CLAMP - ADD-ON UNIT
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	3	4	X1011912	10 11 912 8	LOCKING PIECES
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	8	2	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
HEX SCREW DIN 6921 M8X20	10 01 690 6	36	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M8X25 8	40 73 504 08	302	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW DIN 6921 M8X25 X	10 33 620 0	3	8	X1011919	10 11 919 7	HEAT PROTECTION W.FASTEN
HEX SCREW DIN 6921 M8X35	10 11 371 1	4	5	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
HEX SCREW DIN 6921 M8X35	10 11 371 1	39	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW DIN 6921 M8X35	10 11 371 1	2	26	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
HEX SCREW DIN 6921 M8X40 1	10 03 557 5	4	4	X1011599	10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE
HEX SCREW DIN 6921 M8X50	10 00 507 3	5	4	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
HEX SCREW DIN 6921 M8X50	10 00 507 3	4	5	X1011739	10 11 739 8	OIL COOLER ADD-ON
HEX SCREW DIN 6921 M8X60	10 02 742 0	35	2	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
HEX SCREW DIN 961 M12X1,5	40 70 039 08	307	3	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
HEX SCREW DIN 961 M16X1,5X	40 70 203 08	16	3	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
HEX SCREW EN 1665 M10X40	10 11 249 7	13	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
HEX SCREW EN 1665 M10X60	10 01 463 8	10	2	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
HEX SCREW EN 1665 M10X80	10 10 165 7	6	2	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
HEX SCREW EN 1665 M10X80	10 10 165 7	14	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
HEX SCREW EN 1665 M12X25	10 03 203 9	4	1	9 078 356	90 78 356	LOCKING PIECES
HEX SCREW EN 1665 M12X40	46 01 426	3	2	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
HEX SCREW EN 1665 M5X10 1	40 73 500 08	5	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
HEX SCREW EN 1665 M5X10 1	40 73 500 08	17	2	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HEX SCREW EN 1665 M5X10 1	40 73 500 08	6	4	2 780 318	91 54 325 08	RADIO PREPARATION UPPER
HEX SCREW EN 1665 M5X10 1	40 73 500 08	5	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
HEX SCREW EN 1665 M5X10 1	40 73 500 08	80	30	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
HEX SCREW EN 1665 M6X16 8.	40 73 502 08	52	8	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HEX SCREW EN 1665 M6X16 8.	40 73 502 08	52	8	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HEX SCREW EN 1665 M6X16 8.	40 73 502 08	127	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW EN 1665 M6X16 8.	40 73 502 08	14	6	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW EN 1665 M6X16 8.	40 73 502 08	40	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HEX SCREW EN 1665 M6X16 8.	40 73 502 08	31	5	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HEX SCREW EN 1665 M8X110	10 11 292 9	5	6	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
HEX SCREW EN 1665 M8X18 8.	40 73 503 08	90	4	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX SCREW EN 1665 M8X25 8.	10 00 900 7	3	2	9 147 512	91 47 512	LOCKING PIECES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW EN 1665 M8X25 8.	10 00 900 7	9	3	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
HEX SCREW EN 1665 M8X30 8.	10 00 778 2	3	2	9 079 472	90 79 472	COOLANT PIPE BEND ADD-ON
HEX SCREW EN 1665 M8X30 8.	10 00 778 2	3	4	9 080 280	90 80 280	LOCKING PIECES
HEX SCREW EN 1665 M8X30 8.	10 00 778 2	23	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HEX SCREW EN 1665 M8X45 8.	10 01 690 7	5	4	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
HEX SCREW EN 1665 M8X45 8.	10 01 690 7	22	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HEX SCREW EN 1665 M8X65 8.	10 10 030 4	7	2	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
HEX SCREW EN 1665 M8X80 8.	10 00 507 4	5	9	X1011739	10 11 739 8	OIL COOLER ADD-ON
HEX SCREW EN 1665 M8X90 8.	10 10 030 3	4	5	X1011961	10 11 961 0	CYLINDER HEAD COVER ASS
HEX SCREW EN 1665 M8X90 8.	10 10 030 3	4	5	X1011963	10 11 963 6	CYLINDER HEAD COVER ASS
HEX SCREW ISO 4014 M10X10	40 61 098 08	328	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4014 M10X11	40 61 047	10	2	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
HEX SCREW ISO 4014 M10X23	49 01 420	4	6	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4014 M10X24	40 61 109 08	7	2	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
HEX SCREW ISO 4014 M10X60	49 01 053	100	1	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
HEX SCREW ISO 4014 M10X70	49 00 538	4	12	1 410 048	96 18 981 08	CLUTCH ASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4014 M10X75	49 00 813	15	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
HEX SCREW ISO 4014 M10X80	40 00 615	5	12	1 410 048	96 18 981 08	CLUTCH ASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4014 M12X1	40 02 192	11	4	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4014 M12X13	46 00 207	200	2	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX SCREW ISO 4014 M12X45	46 00 197	35	10	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4014 M12X55	46 00 047	8	3	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX SCREW ISO 4014 M12X55	46 00 047	8	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX SCREW ISO 4014 M12X60	40 62 020 08	260	2	9 653 367	96 53 367 08	POWER TAKE-OFF
HEX SCREW ISO 4014 M12X60	40 61 065	42	5	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX SCREW ISO 4014 M12X70	46 00 330	14	3	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX SCREW ISO 4014 M12X70	46 00 330	(4)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HEX SCREW ISO 4014 M12X75	46 00 245	5	8	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
HEX SCREW ISO 4014 M12X75	46 00 245	17	4	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4014 M12X80	92 30 171	230	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
HEX SCREW ISO 4014 M12X80	49 01 057	10	4	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4014 M12X90	40 61 071	11	3	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX SCREW ISO 4014 M14X60	40 62 036 08	9	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4014 M14X60	40 62 036 08	424	3	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M14X60	40 62 036 08	424	3	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M14X70	40 61 108	553	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HEX SCREW ISO 4014 M14X90	53 01 628 08	425	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M14X90	53 01 628 08	425	2	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
HEX SCREW ISO 4014 M14X90	40 62 031 08	413	8	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
HEX SCREW ISO 4014 M16X13	40 61 179 01	14	4	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
HEX SCREW ISO 4014 M16X70	40 62 042 08	4	22	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
HEX SCREW ISO 4014 M16X80	40 62 128 08	418	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M16X80	40 62 128 08	418	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M16X80	40 62 128 08	418	4	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
HEX SCREW ISO 4014 M18X10	11 08 222 1	2	8	1 411	91 78 113 08	DISTRIBUTOR GEAR INSTALL
HEX SCREW ISO 4014 M18X12	40 62 206 08	15	2	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4014 M18X13	40 62 212 08	8	4	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4014 M18X13	40 62 212 08	7	4	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4014 M18X13	40 62 212 08	6	4	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4014 M18X13	40 62 212 08	8	8	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	7	4	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	8	8	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	6	4	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	8	8	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	7	4	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	9	8	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	9	8	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4014 M18X16	40 62 217 08	9	8	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4014 M18X26	40 62 226 08	9	4	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
HEX SCREW ISO 4014 M20X23	46 35 177	17	4	9 161 249	91 61 249 08	HOOK BLOCK

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW ISO 4014 M20X90	46 00 095	2	1	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
HEX SCREW ISO 4014 M30X15	40 62 160 08	21	2	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX SCREW ISO 4014 M30X15	40 62 160 08	5	4	3 330	91 62 484 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
HEX SCREW ISO 4014 M30X22	40 61 340 08	7	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX SCREW ISO 4014 M30X43	40 61 423 08	8	4	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
HEX SCREW ISO 4014 M6X40	40 01 928	332	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4014 M6X40	40 61 032 08	102	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW ISO 4014 M6X40	40 61 032 08	155	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4014 M6X45	49 01 167	175	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4014 M6X50	46 00 023	26	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX SCREW ISO 4014 M6X50	46 00 023	26	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX SCREW ISO 4014 M6X50	46 00 023	3	2	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
HEX SCREW ISO 4014 M6X50	46 00 023	3	1	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
HEX SCREW ISO 4014 M6X50	46 00 023	3	1	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
HEX SCREW ISO 4014 M6X55	46 01 161	246	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4014 M6X60	40 01 929	53	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HEX SCREW ISO 4014 M6X65	46 00 356	331	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4014 M8X100	46 00 310	314	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
HEX SCREW ISO 4014 M8X40	40 61 062	76	3	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
HEX SCREW ISO 4014 M8X45 1	56 03 052 08	536	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M8X45 1	56 03 052 08	536	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4014 M8X45	40 01 466	59	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4014 M8X55	40 61 024	4	2	1 681 020	96 36 221 08	CONTROL SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M10X16	49 00 090	19	2	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX SCREW ISO 4017 M10X16	49 00 090	38	15	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HEX SCREW ISO 4017 M10X16	49 00 090	339	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 01 696	24	8	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 098 08	10	16	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 098 08	315	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 166	3	8	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 166	13	4	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 166	85	4	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 166	36	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 166	2	4	9 739 015	97 39 015	FAN ATTACHMENT
HEX SCREW ISO 4017 M10X20	40 65 093 08	7	2	9 161 249	91 61 249 08	HOOK BLOCK
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	28	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	310	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	309	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	6	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	307	6	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	301	8	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M10X25	40 65 164	8	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	20	9	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	25	5	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	18	4	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	17	8	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	15	4	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	15	10	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	300	4	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	6	2	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 00 828	7	2	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M10X30	40 65 100 08	8	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M10X35	49 00 112	227	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M10X35	49 00 112	327	12	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M10X35	49 00 112	15	6	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
HEX SCREW ISO 4017 M10X35	49 00 112	110	7	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
HEX SCREW ISO 4017 M10X35	49 00 112	630	6	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	49 01 287	5	6	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	49 01 287	300	2	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	49 01 287	445	8	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	49 01 287	445	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	46 00 122	37	8	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	46 00 122	300	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	46 00 122	27	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M10X40	46 00 122	6	4	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
HEX SCREW ISO 4017 M10X45	46 00 355	31	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
HEX SCREW ISO 4017 M10X45	46 00 355	60	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M10X45	46 00 355	6	1	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
HEX SCREW ISO 4017 M10X50	40 00 591	98	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW ISO 4017 M10X60	57 17 835 08	130	24	5 718 728	57 18 728 08	GEARBOX HOUSING
HEX SCREW ISO 4017 M10X60	57 17 835 08	670	22	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
HEX SCREW ISO 4017 M10X60	57 17 835 08	370	22	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
HEX SCREW ISO 4017 M10X60	57 17 835 08	280	16	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
HEX SCREW ISO 4017 M12X20	49 00 120	18	2	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M12X25	40 66 090 08	2	8	X1011578	10 11 578 0	CLUTCH ASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4017 M12X25	49 00 094	48	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M12X25	49 00 094	48	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M12X25	49 00 094	48	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX SCREW ISO 4017 M12X25	49 00 094	48	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X28	57 17 969 08	144	10	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
HEX SCREW ISO 4017 M12X30	40 66 014 08	30	8	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
HEX SCREW ISO 4017 M12X30	49 00 161	11	4	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
HEX SCREW ISO 4017 M12X30	49 00 161	302	3	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M12X30	49 00 161	24	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	40 66 122	42	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	40 66 122	42	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	40 66 122	34	5	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	49 00 204	3	4	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	49 00 204	12	4	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	49 00 204	310	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M12X35	49 00 204	56	3	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	10	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	10	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	51	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	35	8	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	35	8	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	35	8	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX SCREW ISO 4017 M12X40	49 00 100	35	8	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X45	46 00 706	13	8	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
HEX SCREW ISO 4017 M12X45	46 00 706	11	6	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
HEX SCREW ISO 4017 M12X45	46 00 158	225	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M12X45	46 00 158	6	1	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	10 02 560 3	36	14	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	10 02 560 3	36	14	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	10 02 560 3	36	12	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	10 02 560 3	36	12	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	10 02 560 3	36	10	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	46 00 156	6	3	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
HEX SCREW ISO 4017 M12X50	46 00 156	130	2	5 717 826	57 17 826 08	COUPLING
HEX SCREW ISO 4017 M14X35	46 00 368	423	10	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M14X35	46 00 368	414	16	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M14X35	46 00 368	414	16	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M14X35	46 00 368	423	14	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
HEX SCREW ISO 4017 M14X35	40 65 149 01	12	8	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M14X45	40 66 029 08	423	19	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M14X45	40 66 029 08	423	19	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M14X45	40 65 145 01	551	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HEX SCREW ISO 4017 M16X25	40 65 158 01	6	4	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4017 M16X25	40 65 158 01	5	4	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
HEX SCREW ISO 4017 M16X25	40 65 158 01	5	4	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW ISO 4017 M16X25	40 65 158 01	7	8	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
HEX SCREW ISO 4017 M16X25	40 65 158 01	13	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
HEX SCREW ISO 4017 M16X30	40 66 062 08	2	8	1 643	91 49 976 08	FITTING BOOM SUPPORTING
HEX SCREW ISO 4017 M16X40	40 66 030 08	13	8	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M16X40	40 66 030 08	29	4	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX SCREW ISO 4017 M16X40	49 00 153	315	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M16X45	40 66 031 08	7	3	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
HEX SCREW ISO 4017 M16X45	40 66 031 08	9	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
HEX SCREW ISO 4017 M16X45	46 00 016	11	4	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
HEX SCREW ISO 4017 M16X50	46 00 189	335	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M16X50	46 00 189	316	14	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M16X65	46 00 262	340	6	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M16X90	40 65 172 01	5	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M16X90	40 65 172 01	5	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M16X90	40 65 172 01	5	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX SCREW ISO 4017 M16X90	40 65 172 01	5	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M16X90	40 65 172 01	5	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M18X45	10 29 447 2	163	32	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M18X45	10 29 447 2	163	32	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M18X45	10 29 447 2	163	18	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M18X45	10 29 447 2	163	20	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M18X45	10 29 447 2	163	18	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M18X60	40 66 036 08	4	2	1 411	91 78 113 08	DISTRIBUTOR GEAR INSTALL
HEX SCREW ISO 4017 M20X25	46 01 292	78	3	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M20X45	40 66 038 08	3	8	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HEX SCREW ISO 4017 M20X45	46 00 020	5	2	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
HEX SCREW ISO 4017 M20X45	46 00 020	2	2	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
HEX SCREW ISO 4017 M20X50	40 66 039 08	2	4	1 683	91 42 690 08	MANEUVERING COUPLING IN
HEX SCREW ISO 4017 M20X60	40 66 042 08	2	4	1 683 100	91 40 089 08	MANEUVERING COUPLING
HEX SCREW ISO 4017 M20X60	40 66 042 08	10	4	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX SCREW ISO 4017 M20X60	40 66 042 08	73	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M20X60	40 66 042 08	73	12	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M20X60	40 66 042 08	73	6	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M20X60	40 66 042 08	73	6	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M20X70	40 66 047 08	5	8	2 560 022	96 44 710 08	COUNTERWEIGHT CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M20X70	40 66 047 08	2	8	2 573	91 61 435 08	BALLASTING
HEX SCREW ISO 4017 M20X80	40 65 215 01	3	8	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
HEX SCREW ISO 4017 M20X80	40 65 215 01	35	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M20X80	40 65 215 01	35	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M20X80	40 65 215 01	6	1	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
HEX SCREW ISO 4017 M24X55	40 65 232 01	22	8	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX SCREW ISO 4017 M24X60	40 66 058 08	8	4	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
HEX SCREW ISO 4017 M30X13	40 66 070 08	18	3	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
HEX SCREW ISO 4017 M4X10	40 65 029	4	2	2 932 216	96 49 320 08	SCREENING
HEX SCREW ISO 4017 M5X10	40 65 060	188	3	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M5X10	40 65 060	38	5	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M5X12	40 00 417	3	2	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
HEX SCREW ISO 4017 M5X12	40 00 417	37	8	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
HEX SCREW ISO 4017 M5X30	40 65 028 08	26	2	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HEX SCREW ISO 4017 M5X30	40 65 028 08	43	4	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
HEX SCREW ISO 4017 M5X35	46 01 213	2	5	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	3	4	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	13	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	77	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	64	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	64	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	64	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	64	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M6X10	40 65 103	36	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M6X12 1	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW ISO 4017 M6X12 1	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M6X12 1	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M6X12 1	50 27 518 08	338	12	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M6X12	49 00 605	6	10	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4017 M6X12	49 00 605	5	2	1 790 999	96 83 693 08	ADD-ON PARTS
HEX SCREW ISO 4017 M6X12	49 00 605	4	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M6X12	49 00 605	46	7	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M6X12	49 00 605	46	7	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M6X12	49 00 605	9	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	40 65 099	20	6	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	40 65 099	106	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	40 65 099	11	4	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	40 65 099	302	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	40 65 099	9	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	40 65 099	11	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
HEX SCREW ISO 4017 M6X16	10 00 173 9	4	4	2 920 052	96 48 157 08	LIMIT SWITCH ADD-ON
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	13	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	5	8	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	29	5	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	210	8	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	26	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	5	3	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	192	4	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	20	16	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	26	4	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	309	3	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	20	4	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	78	16	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	99	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	35	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 00 829	51	3	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HEX SCREW ISO 4017 M6X20	40 65 326 14	42	16	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	17	16	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	4	2	1 790 999	96 83 693 08	ADD-ON PARTS
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	5	4	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	16	3	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	25	3	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	11	2	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	7	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	59	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	59	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	59	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	59	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M6X25	49 00 539	11	4	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
HEX SCREW ISO 4017 M6X30	46 00 102	152	4	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
HEX SCREW ISO 4017 M6X30	46 00 102	96	8	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW ISO 4017 M6X30	46 00 102	38	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HEX SCREW ISO 4017 M6X30	46 00 102	12	4	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
HEX SCREW ISO 4017 M6X35	49 00 595	7	2	2 501 044	92 68 987 08	COVER
HEX SCREW ISO 4017 M6X45	46 01 304	9	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
HEX SCREW ISO 4017 M6X45	46 01 304	35	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX SCREW ISO 4017 M6X45	46 01 304	30	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M6X50	46 00 532	303	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HEX SCREW ISO 4017 M6X50	46 00 532	15	2	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
HEX SCREW ISO 4017 M6X50	46 00 532	36	6	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M8X10	40 01 642	20	32	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
HEX SCREW ISO 4017 M8X10	40 01 642	80	7	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
HEX SCREW ISO 4017 M8X10	40 01 642	16	4	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
HEX SCREW ISO 4017 M8X12 1	53 01 332 08	422	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M8X12 1	53 01 332 08	2413	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW ISO 4017 M8X12 1	53 01 332 08	422	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M8X12 1	53 01 332 08	2413	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M8X12 1	53 01 332 08	422	2	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
HEX SCREW ISO 4017 M8X12	40 65 136	21	3	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M8X12	40 65 136	20	2	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HEX SCREW ISO 4017 M8X12	40 65 136	33	2	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
HEX SCREW ISO 4017 M8X12	40 65 136	35	2	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
HEX SCREW ISO 4017 M8X12	40 65 136	12	3	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HEX SCREW ISO 4017 M8X12	40 65 136	12	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M8X12 8	10 03 291 2	20	8	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	40 65 068 08	2	4	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	16	2	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	4	8	1 640	91 51 182 08	WHEEL CHOCKS WITH HOLDE
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	16	2	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	10	2	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	2	3	1 782	91 26 761 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	204	11	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	307	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	300	6	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	24	2	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	41	8	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	132	16	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	31	12	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	53	3	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	30	4	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	52	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	49 00 188	15	3	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX SCREW ISO 4017 M8X16	40 65 063 08	17	4	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M8X20 1	40 00 704	19	12	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X20 1	40 00 704	19	12	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X20 1	40 00 704	458	3	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	17	4	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	15	12	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	6	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	8	8	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	28	5	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	14	7	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	13	6	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	17	8	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	205	7	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	3	1	1 811 025	96 28 389 08	REWORK STEERING COLUMN
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	105	71	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	3	2	1 920 368	96 31 378 08	DOUBLE HORN PRE-ASS.
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	60	12	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	304	6	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	301	13	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	16	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	23	2	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	310	10	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	5	4	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	79	13	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	28	4	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	61	2	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	31	4	2 780 236	91 57 759 08	EXTERNAL FEED
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	27	2	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	16	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	4	23	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	4	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	4	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	4	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	4	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	4	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	154	4	5 717 826	57 17 826 08	COUPLING
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	290	1	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	9	2	9 077 279	90 77 279	CONNECTING BRANCH ADD-O
HEX SCREW ISO 4017 M8X20	49 00 089	550	1	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
HEX SCREW ISO 4017 M8X25 1	40 66 042	3	4	2 501 057	96 79 919 08	CABIN ARM PREASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	18	14	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	8	12	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	8	2	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	40	24	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	203	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	81	10	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	320	8	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	27	2	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	8	2	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	71	8	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	4	4	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	3	4	3 790 014	91 50 438 08	MECH.AUXILIARIES FOR LIG
HEX SCREW ISO 4017 M8X25	49 00 128	530	4	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	39	7	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	7	20	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	21	4	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	216	7	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	7	4	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	14	16	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	168	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	313	3	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	63	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	4	2	3 780 947	96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	4	4	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	100	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
HEX SCREW ISO 4017 M8X30	49 00 111	240	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
HEX SCREW ISO 4017 M8X35 1	40 01 650	10	2	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
HEX SCREW ISO 4017 M8X35	40 65 126	42	14	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
HEX SCREW ISO 4017 M8X35	40 65 126	133	3	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 4017 M8X35	40 65 126	23	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
HEX SCREW ISO 4017 M8X35	40 65 126	82	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HEX SCREW ISO 4017 M8X40	49 00 614	10	4	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
HEX SCREW ISO 4017 M8X40	49 00 614	6	4	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HEX SCREW ISO 4017 M8X40	49 00 614	30	4	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
HEX SCREW ISO 4017 M8X45	40 01 667	305	3	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HEX SCREW ISO 4017 M8X60	46 00 386	118	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HEX SCREW ISO 4017 M8X60	46 00 386	300	2	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
HEX SCREW ISO 4017 M8X70	40 65 132	38	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
HEX SCREW ISO 4017 M8X75	40 65 082 08	229	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,	40 70 085	1064	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,5	40 70 041 08	13	4	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,5	40 70 041 08	16	8	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,	49 80 384	1065	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,	49 80 384	2399	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,	49 80 384	2399	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 8676 M12X1,	49 80 384	447	4	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
HEX SCREW ISO 8676 M14X1,	40 70 050 08	447	12	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
HEX SCREW ISO 8676 M14X1,	40 70 050 08	447	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 8676 M14X1,5	40 70 054 08	210	4	9 653 367	96 53 367 08	POWER TAKE-OFF
HEX SCREW ISO 8676 M14X1,5	40 70 054 08	447	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HEX SCREW ISO 8676 M20X1,5	40 69 018 08	9	4	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
HEX SCREW M10 10.9 MAN183	10 44 337 2	20	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
HEX SCREW M10X120 8.8 MAN	10 03 243 9	3	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW M10X130 8.8 MAN	10 01 127 2	3	1	9 739 169	97 39 169	AIR COND. COMPRESSOR A
HEX SCREW M10X140 8.8 A3C	10 01 127 3	45	1	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
HEX SCREW M10X145 8.8 A3C	10 01 127 1	2	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
HEX SCREW M10X170 8.8 A3C	10 01 127 4	3	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
HEX SCREW M10X30 10.9 MA	10 33 556 8	21	3	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
HEX SCREW M10X30 8.8 MAN1	10 01 133 0	3	2	9 739 286	97 39 286	END COVER
HEX SCREW M10X35 8.8 MAN1	10 01 133 1	12	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
HEX SCREW M10X35 8.8 MAN1	10 01 133 1	1	8	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
HEX SCREW M10X40 8.8 MAN	10 01 134 3	2	1	9 739 169	97 39 169	AIR COND. COMPRESSOR A
HEX SCREW M10X54 12.9	10 01 250 3	9	10	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
HEX SCREW M10X55 8.8 MAN1	10 01 133 4	3	2	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
HEX SCREW M10X65 10.9 MAN	10 01 133 7	4	1	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
HEX SCREW M10X70 10.9	10 01 250 0	13	3	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
HEX SCREW M10X70 10.9	10 01 250 0	4	5	9 739 189	97 39 189	POWER TAKE-OFF ADD-ON
HEX SCREW M10X70 8.8 MAN1	10 22 232 5	3	2	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HEX SCREW M10X70 8.8 MAN1	10 22 232 5	3	2	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
HEX SCREW M10X85 8.8 MAN	10 01 134 7	2	4	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
HEX SCREW M12X1,5X95 10.9	10 01 250 9	9	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
HEX SCREW M12X16 8.8 MAN	10 01 134 4	3	1	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HEX SCREW M12X16 8.8 MAN	10 01 134 4	24	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
HEX SCREW M12X45 8.8 MAN	10 01 134 8	5	2	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
HEX SCREW M12X45 8.8 MAN	10 01 134 8	5	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
HEX SCREW M12X65 8.8 A3C	10 01 122 6	3	3	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
HEX SCREW M16X1,5X75 12.9	10 01 250 5	6	10	9 739 250	97 39 250	FLYWHEEL
HEX SCREW M16X35 8.8 MAN1	10 01 133 5	4	5	9 739 249	97 39 249	TRANSPORT STAND
HEX SCREW M18X1,9X170	91 75 902	5	10	X1011577	10 11 577 6	CRANKCASE
HEX SCREW M18X153 10.9	10 01 250 4	6	14	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
HEX SCREW M3X0,5X9,1	10 04 040 5	(8)	2	X1011683	10 11 683 9	INJECTION PUMP
HEX SCREW M5X16 10.9 A2C	40 73 501 08	51	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HEX SCREW M5X16 10.9 A2C	40 73 501 08	51	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HEX SCREW M5X16 10.9 A2C	40 73 501 08	141	39	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
HEX SCREW M5X16 10.9 A2C	40 73 501 08	24	5	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
HEX SCREW M6X0,75X5,5 8.8	10 22 235 5	4	1	X1001706	10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.
HEX SCREW M6X12 8.8 MAN18	10 01 135 8	4	2	9 739 140	97 39 140	FLAME STARTING SYSTEM
HEX SCREW M6X16 8.8 MAN1	10 22 274 4	12	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
HEX SCREW M6X16 8.8 MAN1	10 22 274 4	11	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
HEX SCREW M6X22 8.8 MAN1	10 01 124 8	6	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
HEX SCREW M6X22 8.8 MAN1	10 01 124 8	6	4	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
HEX SCREW M6X22 8.8 MAN1	10 01 124 8	8	4	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
HEX SCREW M8 10.9 MAN183	10 44 335 9	17	2	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
HEX SCREW M8X105 8.8 A2C	10 01 126 1	4	2	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
HEX SCREW M8X12 8.8 C3J	10 01 135 1	9	6	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEX SCREW M8X130 10.9 MAN	10 01 126 7	4	4	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
HEX SCREW M8X135 10.9 MAN	10 34 225 5	9	2	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
HEX SCREW M8X140 10.9 MAN	10 01 126 8	42	1	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
HEX SCREW M8X150 10.9 MAN	10 01 126 9	43	1	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
HEX SCREW M8X16 8.8 MAN18	10 01 136 0	4	3	9 739 035	97 39 035	LOCKING PIECES
HEX SCREW M8X16 8.8 MAN18	10 01 136 0	10	4	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HEX SCREW M8X18 8.8 MAN1	10 01 124 9	19	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HEX SCREW M8X18 8.8 MAN1	10 01 124 9	19	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
HEX SCREW M8X20 8.8	10 01 536 6	3	6	X1001532	10 01 532 4	FAN PRE-ASS.
HEX SCREW M8X20 8.8 C3J	10 01 134 9	17	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEX SCREW M8X20 8.8 MAN18	10 03 730 4	33	2	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
HEX SCREW M8X20 8.8 MAN18	10 03 730 4	19	8	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
HEX SCREW M8X22 8.8 MAN1	10 01 125 0	4	2	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
HEX SCREW M8X22 8.8 MAN1	10 01 125 0	12	4	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
HEX SCREW M8X25 10.9 MAN1	10 44 335 3	16	7	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
HEX SCREW M8X28 8.8 A2C	10 01 121 4	10	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
HEX SCREW M8X30 8.8 MAN1	10 01 125 1	18	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HEX SCREW M8X35 10.9 MAN	10 01 133 9	7	1	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HEX SCREW M8X35 8.8 MAN1	10 01 125 2	14	2	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEX SCREW M8X35 8.8 MAN1	10 01 125 2	3	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
HEX SCREW M8X38 10.9	10 01 250 2	17	4	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
HEX SCREW M8X38 10.9	10 01 250 2	17	2	X1001247	10 01 247 3	MAIN ROD
HEX SCREW M8X40 8.8 MAN1	10 01 125 3	9	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
HEX SCREW M8X40 8.8 MAN1	10 01 125 3	9	4	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
HEX SCREW M8X40 8.8 MAN1	10 01 125 3	13	2	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
HEX SCREW M8X40 8.8 MAN1	10 01 125 3	17	3	9 739 275	97 39 275	FAN DRIVE
HEX SCREW M8X43,5 8.8 A2C	10 01 250 7	4	12	9 739 267	97 39 267	CYLINDER FAIRING
HEX SCREW M8X45 8.8 MAN1	10 01 132 6	4	2	9 739 259	97 39 259	FUEL FILTER ATTACHMENT
HEX SCREW M8X45 8.8 MAN1	10 01 132 6	3	2	9 739 276	97 39 276	WATER CONNECTION
HEX SCREW M8X45 8.8 MAN1	10 01 132 6	5	2	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HEX SCREW M8X55 10.9 MAN	10 01 134 0	41	4	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
HEX SCREW M8X55 8.8 MAN1	10 01 132 8	10	3	9 739 117	97 39 117	LUBRICATING OIL PUMP
HEX SCREW M8X55 8.8 MAN1	10 01 132 8	3	2	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING
HEX SCREW M8X55 8.8 MAN1	10 01 132 8	12	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
HEX SCREW M8X55 8.8 MAN1	10 01 132 8	4	1	9 739 276	97 39 276	WATER CONNECTION
HEX SCREW M8X65 8.8 A2C	10 01 122 5	5	1	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING
HEX SCREW M8X65 8.8 A2C	10 01 122 5	4	2	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
HEX SCREW M8X8,4 12.9 PAB	10 01 250 1	4	2	9 739 100	97 39 100	FLYWHEEL HOUSING PRE-A
HEX SCREW M8X80 10.9 MAN	10 22 272 9	5	4	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
HEX SCREW M8X90 8.8 MAN1	10 01 126 2	2	2	9 739 259	97 39 259	FUEL FILTER ATTACHMENT
HEX SCREW M8X95 8.8 MAN18	10 02 919 3	5	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
HEXAGON-HEAD SELF-TAPPI	10 01 160 7	8	2	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
HEXALOBULAR HEAD SCREW	10 03 034 6	6	2	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
HEXALOBULAR HEAD SCREW	10 01 255 0	7	22	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
HEXALOBULAR HEAD SCREW	10 11 878 6	10	6	9 080 591	90 80 591	CRANKSHAFT ADD-ON PARTS
HEXALOBULAR HEAD SCREW	10 11 891 0	4	10	9 077 238	90 77 238	FLYWHEEL ASSEMBLY
HEXALOBULAR HEAD SCREW	10 01 254 7	17	2	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
HEXALOBULAR HEAD SCREW	10 01 254 9	18	2	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
HIGH PRESSURE PUMP R-M	97 39 277	70	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
HIGHT FIXATION DEVICE EN	11 00 730 9	2	1	1 793 010	91 69 598 08	PERSONAL PROTECTION EQ
HINGE 20X20X40/180° GD-ZN S	70 42 582 08	5	2	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HINGE 20X20X40/180° GD-ZN S	70 42 582 08	84	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HINGE 20X20X40/180° GD-ZN S	70 42 582 08	4	2	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
HINGE 20X20X40/180° GD-ZN S	70 42 582 08	47	6	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
HINGE 25X33/120° GD-ZN SW	70 42 636 08	5	2	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
HINGE 31X21X42/180° ALUGUS	10 11 357 0	5	5	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
HINGE 35X35X50/180° ST FE//	70 42 281 08	19	2	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HINGE 35X35X50/180° ST FE//	70 42 281 08	2	3	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
HINGE 35X35X50/180° ST FE//	70 42 281 08	2	3	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
HINGE 8,4X8,4X28/180° METAL	70 42 639 08	4	4	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
HINGE PIN CLAMP 262-270/265	10 42 538 8	182	2	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HOIST LIM.SWITCH PLUMMET	96 57 037 08	77	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HOIST ROPE 21X250M -40°C	10 29 166 0	1	1	2 451	91 54 769 08	ROPE WITH ACCESSORIES 1
HOLDER	10 01 229 5	7	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
HOLDER	10 01 268 4	18	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HOLDER	10 01 268 4	18	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
HOLDER	10 01 268 5	3	1	9 739 140	97 39 140	FLAME STARTING SYSTEM
HOLDER	10 02 091 7	8	1	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
HOLDER	10 02 091 7	7	1	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HOLDER	10 02 091 8	14	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
HOLDER	10 02 092 1	1	1	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HOLDER	10 02 095 5	9	4	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HOLDER	10 12 028 4	13	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HOLDER	10 28 506 8	2	1	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HOLDER	10 28 506 9	4	1	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HOLDER	10 28 507 0	8	1	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
HOLDER	59 10 704 08	72	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOLDER	60 72 246 08	25	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOLDER	89 01 014 08	23	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOLDER	92 67 266	30	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
HOLDER	92 71 437 08	6	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HOLDER 1.5X60X86 DC01 FE//	97 58 805 08	27	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HOLDER 1.5X60X86 DC01 FE//	97 58 805 08	27	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HOLDER 161X160X35 PAGF30	97 89 133 08	3	1	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
HOLDER 2.5X50X55 DC01 FE//	97 28 979 08	195	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOLDER 260X170X19X1,5 AL	70 42 213 08	22	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOLDER 3X103X53 X5CRNI18	97 44 704 08	58	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HOLDER 3X145X35 ALMG3 H11	97 36 996 08	61	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HOLDER 3X189X282 DC01 FE//	97 02 812 4	26	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HOLDER 3X40X75 DC01 FE//ZN	95 11 894 08	36	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
HOLDER 3X590X93 DC01 T ZN	97 36 120 08	4	2	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HOLDER 3X63X205 DC01 FE//	95 57 239 08	15	1	1 920 372	91 49 061 08	EMERGENCY STOP CABIN
HOLDER 3X700X89 X5CRNI18	97 40 401 08	14	1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HOLDER 3X88X43 X5CRNI18-1	97 36 112 08	60	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
HOLDER 3X956X212 DC01 T Z	97 36 119 08	3	2	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HOLDER 40X80X40 G-ALMG3	97 94 895 08	3	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
HOLDER 4X59X665 S315MC T	97 01 765 9	18	1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HOLDER D934	10 11 988 5	3	1	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
HOLDER D934 S355J0	10 11 572 9	2	1	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
HOLDER GX5CRNI19-10	97 80 696 08	8	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HOLDER GX5CRNI19-10	97 80 697 08	10	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HOLDER LSB-BTT	11 21 276 9	1	1	1 790 999	96 83 693 08	ADD-ON PARTS
HOLDER PRE-ASSEMBLY	92 51 440 08	2	2	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
HOLDER PRE-ASSEMBLY	96 45 875 08	38	4	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
HOLDER PRE-ASSEMBLY	96 47 893 08	7	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
HOLDER PRE-ASSEMBLY	96 70 267 08	9	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
HOLDER S235JR	10 11 836 3	62	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HOLDER X12CrNiS188	92 35 694 08	1	1	2 920 052	96 48 157 08	LIMIT SWITCH ADD-ON
HOLDER X5CrNi18-10	90 80 038	9	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
HOLDING BRACKET	10 46 995 1	21	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
HOLDING BRACKET	10 81 519 6	1	1	X1045476	10 45 476 2	REMOTE CONTROL TRANSMIT
HOLDING RING	11 65 965 1	(14)	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
HOLDING RING GK-ALSI12CU	10 21 999 1	3	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
HOLLOW KEY	70 42 711 08	7	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
HOLLOW SCREW	10 01 272 8	2	6	9 739 127	97 39 127	WATER BLEEDER PIPELINE
HOLLOW SCREW	10 01 272 8	22	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	39	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	8	2	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	25	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	4	6	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	6	2	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	6	3	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
HOLLOW SCREW	10 01 273 0	31	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
HOLLOW SCREW	10 22 232 3	6	1	9 739 243	97 39 243	PISTON COOLING
HOLLOW SCREW	10 22 232 4	12	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HOLLOW SCREW	10 22 276 0	2	5	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
HOLLOW SCREW	10 22 276 3	6	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
HOLLOW SCREW	10 28 515 6	18	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
HOLLOW SCREW 10S	10 01 272 4	15	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
HOLLOW SCREW 10X1XM14x1	90 80 466	3	3	9 079 092	90 79 092	PIPELINE INSTALLATION
HOLLOW SCREW 10X3 St Rm>	90 78 685	42	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
HOLLOW SCREW 11SMnPb30+	90 73 678	5	1	9 073 795	90 73 795	PISTON COOLING
HOLLOW SCREW 12 A4D	10 01 200 7	8	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
HOLLOW SCREW 6 A3C	10 44 298 5	15	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
HOLLOW SCREW 9SMnPb28K	10 01 272 6	15	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
HOLLOW SCREW 9SMnPb28K	10 22 277 0	10	1	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
HOLLOW SCREW 9SMnPb28K	10 22 277 0	15	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
HOLLOW SCREW 9SMnPb28K	10 22 277 0	25	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOLLOW SCREW C 45K	11 49 396 3	(15)	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
HOLLOW SCREW DIN 74305 M	50 29 401 08	7	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HOLLOW SCREW DIN 74305 M	50 29 401 08	609	7	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
HOLLOW SCREW DIN 74305 M	50 29 401 08	14	1	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HOLLOW SCREW DIN 7643 10X	40 79 240	7	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
HOLLOW SCREW DIN 7643 10X	40 79 240	26	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
HOLLOW SCREW DIN 7643 12X	49 80 741	30	3	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
HOLLOW SCREW DIN 7643 6	55 31 068 08	4	3	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
HOLLOW SCREW M36X1.5X53	40 97 104 08	34	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOLLOW SCREW WITH THROT	73 81 925	28	2	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
HOOD 2.5X285X597 ALMG3 H	94 82 410 08	7	2	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
HOOD COVER	57 15 536 08	42	1	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
HOOD HOLDER	70 42 046 01	4	2	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
HOOK BLOCK 100 DM SPF	91 48 880 08	318	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HOOK BLOCK 30 EM SPF	91 61 249 08	316	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HOOP WELDED L SPF	96 41 336 08	77	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOOP WELDED R RAL 7037,SD	96 41 417 08	99	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HORN 24V	61 40 031 08	1	1	1 920 368	96 31 378 08	DOUBLE HORN PRE-ASS.
HORN 24V	61 40 031 08	32	1	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
HORN 24V	61 40 032 08	2	1	1 920 368	96 31 378 08	DOUBLE HORN PRE-ASS.
HOSE	10 01 872 9	4	1	9 739 127	97 39 127	WATER BLEEDER PIPELINE
HOSE 135 PUR	77 42 345 08	2	2	1 810	91 76 428 08	DRIVER'S CABIN PRE-ASS.
HOSE 25X22	55 31 734 08	18	2	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
HOSE 25X22	55 31 734 08	16	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HOSE 25X3,5 180°	55 31 761 08	180	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
HOSE 25X3,5 180°	55 31 761 08	19	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
HOSE 25X3,5 180°	55 31 761 08	21	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
HOSE 25X3,5 180°	55 31 761 08	4	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HOSE 25X3,5 180°	55 31 761 08	39	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HOSE 3200	51 05 013 08	506	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE 4	59 10 053 08	6	2.07	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
HOSE 4	59 10 053 08	28	6	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HOSE 6X1 PA 12 WEICH	10 00 994 3	5	0.6	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
HOSE ASS COMPL. GH134 3,6	96 40 948 08	1882	1	1 831 009	96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE ASS CPL. 2SN 0,26M	96 41 976 08	703	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 0,52M	96 38 532 08	909	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 0,56M	92 97 483 08	911	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 0,96M	92 08 953 08	964	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 1,38M	96 41 974 08	576	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 11,2M	92 66 657 08	926	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 2,7M	92 11 856 08	910	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 3,2M	96 42 860 08	610	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 5,5M	96 41 967 08	959	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 5,5M	96 41 968 08	970	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2SN 8,1M	92 06 029 08	927	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2TE	96 39 272 08	(609)	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HOSE ASS CPL. 2TE 1,06M	96 41 979 08	880	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2TE 2,35M	92 73 976 08	890	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2TE 3,1M	96 41 980 08	881	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2TE 4,6M	96 24 558 08	973	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. 2TE 8,1M	96 41 970 08	981	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL. FC510 5,3M	96 42 720 08	887	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE ASS CPL.BRAKE HOSE	96 41 978 08	589	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CLAMP 10//9	55 31 023 08	7	6	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
HOSE CLAMP 10//9	55 31 023 08	23	6	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HOSE CLAMP 100-104 ST	77 42 237 08	11	2	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HOSE CLAMP 100-104 ST	77 42 237 08	23	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HOSE CLAMP 100-120 W3	55 08 494 08	12	3	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HOSE CLAMP 100-120 W3	55 08 494 08	6	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HOSE CLAMP 100-120 W3	55 08 494 08	58	2	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOSE CLAMP 110-130 W3	77 42 176 08	110	4	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 12/11-20	55 08 496 08	182	4	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HOSE CLAMP 12/11-20	55 08 496 08	42	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HOSE CLAMP 120-140 W3	77 42 842 08	111	2	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 131-139X25 ST	77 42 207 08	9	2	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 136-144X25 ST	77 42 254 08	22	2	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 140-148 ST	77 42 118 08	8	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 185-193X25 ST	77 42 249 08	12	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 212-220X25 ST	77 42 219 08	27	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CLAMP 24-38	77 42 040 08	8	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HOSE CLAMP 24-38	77 42 040 08	38	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HOSE CLAMP 25-40 W3	77 42 085 08	181	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HOSE CLAMP 25-40 W3	77 42 085 08	14	2	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
HOSE CLAMP 26 Ck 75	10 01 267 1	16	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HOSE CLAMP 26 Ck 75	10 01 267 1	16	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
HOSE CLAMP 29	10 28 505 2	38	2	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
HOSE CLAMP 32 Ck 75	10 01 267 3	10	2	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HOSE CLAMP 35 Ck 75	10 01 267 9	27	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HOSE CLAMP 40-60 W3	55 08 380 08	184	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HOSE CLAMP 41/35-50/12 W3	55 08 495 08	183	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HOSE CLAMP 44 Ck 75	10 01 267 4	17	4	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HOSE CLAMP 50-70 W3	77 42 080 08	5	2	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
HOSE CLAMP 50-70 W3	77 42 080 08	180	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HOSE CLAMP 60-80 W3	77 42 143 08	13	4	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HOSE CLAMP 60-80 W3	77 42 143 08	7	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HOSE CLAMP 60-80 W3	77 42 143 08	16	10	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
HOSE CLAMP 60-80 W3	77 42 143 08	181	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HOSE CLAMP 70-90 W3	77 42 064 08	182	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HOSE CLAMP 70-90 W3	77 42 064 08	19	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HOSE CLAMP 80-100 W3	77 42 188 08	184	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HOSE CLAMP 89-94X25 ST	77 42 252 08	180	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
HOSE CLAMP Ck 75	10 01 266 8	15	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HOSE CLAMP Ck 75	10 01 266 8	15	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
HOSE CLAMP DIN 3017-1 11/6-	77 42 189 08	15	4	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HOSE CLAMP DIN 3017-1 11/6-	77 42 189 08	307	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HOSE CLAMP DIN 3017-1 11/6-	77 42 189 08	183	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HOSE CLAMP DIN 3017-1 12/8-	46 35 044	17	1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HOSE CLAMP DIN 3017-1 21,5/	77 42 086 08	15	2	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HOSE CLAMP DIN 3017-1 21,5/	77 42 086 08	23	1	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
HOSE CLAMP DIN 3017-1 21,5/	77 42 086 08	13	30	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
HOSE CLAMP DIN 3017-1 21,5/	77 42 086 08	305	3	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HOSE CLAMP DIN 3017-1 21,5/	77 42 086 08	17	6	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
HOSE CLAMP DIN 3017-1 21,5/	77 42 086 08	42	18	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
HOSE CLAMP DIN 3017-1 26/20	49 00 778	12	6	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HOSE CLAMP DIN 3017-1 26/20	49 00 778	25	2	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
HOSE CLAMP DIN 3017-2 17/16	49 81 029	19	2	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HOSE CLAMP DIN 3017-3 108/	77 42 238 08	180	1	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
HOSE CLAMP DIN 3017-3 108/	77 42 238 08	185	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
HOSE CLAMP HRGB ST	77 42 830 08	7	2	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
HOSE CPL. 1SC 0,17M	96 20 171 08	315	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,32M	92 60 418 08	210	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,33M	96 51 987 08	332	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,34M	92 67 113 08	(1376)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. 1SC 0,36M	92 80 401 08	327	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,37M	92 87 127 08	329	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,3M	96 40 968 08	323	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,4M	92 60 969 08	1368	1	2 975 059	96 51 074 08	HOSE LINES AIR FLAP
HOSE CPL. 1SC 0,52M	92 84 521 08	644	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 1SC 0,74M	96 51 985 08	316	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 0,86M	92 63 792 08	(1377)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOSE CPL. 1SC 0,8M	92 64 559 08	645	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 1SC 0,9M	92 61 117 08	328	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 1,2M	96 49 502 08	354	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 1,65M	92 60 596 08	965	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 1SC 2,85M	92 61 356 08	209	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SC 3,7M	92 67 093 08	(1374)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. 1SC 4,4M	92 80 452 08	325	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SN 0,34M	96 18 583 08	968	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 1SN 0,54M	96 46 108 08	309	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SN 0,74M	96 26 388 08	206	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 1SN 1,8M	96 33 353 08	(1384)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HOSE CPL. 1SN 1,9M	92 63 857 08	888	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 1SN 2,8M	92 69 705 08	975	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 1SN 4,3M	92 11 818 08	313	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2755 0,56M	92 20 319 08	(1372)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. 2755 0,56M	92 20 319 08	(1373)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. 2755 0,58M	92 21 562 08	902	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 0,6M	92 31 915 08	903	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 0,72M	92 60 294 08	906	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 0,9M	92 20 336 08	901	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 1,06M	96 51 984 08	312	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2755 1,0M	92 20 335 08	900	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 1,22M	92 29 084 08	908	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 1,25M	92 56 570 08	306	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2755 1,85M	92 37 031 08	905	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 1,9M	92 43 449 08	904	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 2,75M	92 35 944 08	907	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2755 3,2M	92 23 927 08	305	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,12M	96 65 709 08	507	2	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 0,19M	96 55 621 08	279	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,22M	96 47 769 08	508	2	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 0,23M	96 51 979 08	201	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,27M	96 42 755 08	321	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,31M	96 28 577 08	319	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,34M	96 41 975 08	701	8	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,36M	92 76 020 08	207	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,36M	96 29 666 08	540	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,36M	96 42 721 08	913	8	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,36M	96 51 986 08	320	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,46M	92 88 622 08	969	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,48M	92 30 149 08	643	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,4M	92 12 554 08	483	1	3 975 301	96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC
HOSE CPL. 2SN 0,4M	96 33 336 08	702	8	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,54M	92 80 101 08	502	4	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 0,56M	92 12 623 08	642	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,56M	92 80 302 08	353	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,58M	92 84 707 08	347	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,58M	92 93 262 08	550	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,63M	96 42 727 08	506	4	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 0,66M	92 26 883 08	953	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,68M	92 76 793 08	341	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,6M	92 76 988 08	348	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,76M	92 84 593 08	340	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,82M	96 29 607 08	570	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,83M	96 42 726 08	505	2	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 0,86M	92 87 659 08	357	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 0,86M	92 93 260 08	573	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,86M	96 41 973 08	569	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,86M	96 42 725 08	504	2	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 0,92M	92 95 753 08	956	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOSE CPL. 2SN 0,98M	96 25 340 08	558	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,9M	92 87 133 08	574	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,9M	92 87 133 08	955	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 0,9M	92 92 213 08	954	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,02M	96 41 971 08	559	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,08M	96 34 602 08	957	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,0M	92 80 300 08	358	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 1,12M	92 26 302 08	578	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,12M	96 34 594 08	611	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,14M	96 34 624 08	567	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,16M	92 65 601 08	572	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,1M	92 87 134 08	551	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,1M	92 87 134 08	579	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,22M	96 30 020 08	958	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,26M	92 09 977 08	571	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,26M	96 42 724 08	503	4	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. 2SN 1,2M	92 36 053 08	556	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,2M	92 36 053 08	566	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,2M	92 80 131 08	552	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,2M	96 44 849 08	359	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 1,38M	92 93 199 08	577	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,3M	92 80 130 08	555	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 1,48M	96 19 517 08	308	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 1,4M	96 51 981 08	204	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 1,5M	96 28 611 08	343	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 1,7M	92 68 663 08	344	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 11,6M	92 64 870 08	925	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 2,15M	92 12 544 08	646	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 2,15M	92 12 544 08	974	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 2,1M	92 76 734 08	914	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 2,2M	96 42 741 08	482	1	3 975 301	96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC
HOSE CPL. 2SN 2,3M	92 96 387 08	481	1	3 975 301	96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC
HOSE CPL. 2SN 2,3M	96 47 677 08	336	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 2,45M	92 76 964 08	337	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 2,55M	92 26 889 08	317	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 2,65M	92 80 489 08	360	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 2,7M	92 76 745 08	915	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 2,8M	92 95 636 08	912	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 3,0M	96 51 980 08	211	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 3,1M	92 93 793 08	561	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 3,1M	96 51 989 08	339	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 3,2M	92 09 059 08	562	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 3,2M	96 51 988 08	338	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2SN 3,3M	92 93 117 08	564	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 3,3M	96 41 972 08	563	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 3,4M	92 88 899 08	916	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2SN 7,3M	92 81 098 08	928	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,18M	92 09 760 08	917	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,19M	96 51 993 08	356	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,22M	92 02 441 08	200	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,32M	92 76 407 08	326	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,33M	96 17 181 08	322	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,4M	92 60 954 08	324	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,4M	92 67 639 08	334	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,4M	92 77 801 08	653	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,4M	96 27 593 08	967	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,4M	96 52 002 08	1366	1	2 975 059	96 51 074 08	HOSE LINES AIR FLAP
HOSE CPL. 2TE 0,52M	96 26 417 08	307	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,58M	92 60 434 08	966	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,5M	92 62 890 08	203	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOSE CPL. 2TE 0,5M	92 69 867 08	963	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,8M	92 97 542 08	(1382)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HOSE CPL. 2TE 0,96M	92 66 069 08	352	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,9M	92 76 814 08	568	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 0,9M	92 76 814 08	349	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 0,9M	92 80 150 08	641	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,02M	96 52 050 08	330	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 1,04M	92 66 067 08	310	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 1,0M	92 64 654 08	(1383)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HOSE CPL. 2TE 1,22M	96 46 880 08	331	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 1,24M	92 96 467 08	1367	1	2 975 059	96 51 074 08	HOSE LINES AIR FLAP
HOSE CPL. 2TE 1,3M	92 60 567 08	640	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,3M	92 60 577 08	355	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 1,44M	92 97 459 08	575	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,46M	92 88 823 08	560	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,5M	92 84 720 08	700	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,65M	92 97 200 08	918	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,7M	96 41 969 08	980	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 1,8M	96 76 496 08	648	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 2,0M	92 67 095 08	891	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 2,0M	92 80 431 08	318	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 2,2M	92 70 312 08	647	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 2,2M	96 35 952 08	214	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 2,35M	92 96 482 08	351	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 2,5M	92 80 190 08	205	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 2,5M	92 88 818 08	333	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 3,2M	92 36 029 08	314	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 3,3M	92 70 439 08	311	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 3,6M	92 60 431 08	335	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 4,0M	92 84 565 08	976	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 4,6M	96 26 886 08	212	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. 2TE 5,2M	92 07 176 08	961	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 5,7M	92 07 212 08	982	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 6,3M	96 26 416 08	962	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 6,5M	96 42 861 08	960	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. 2TE 7,6M	96 39 222 08	213	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. BLAU	92 51 852 08	10	1	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
HOSE CPL. BREMS. 0,32M	96 35 613 08	588	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,34M	96 38 239 08	584	6	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,4M	96 34 564 08	581	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,5M	96 35 943 08	580	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,64M	96 35 970 08	583	4	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,66M	92 68 492 08	586	8	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,74M	96 41 977 08	587	4	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. BREMS. 0,82M	92 32 519 08	582	2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. FC510 6,0M	96 39 284 08	886	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. GH134 0,26M	96 38 196 08	1104	1	2 831 030	96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 0,7M	96 37 122 08	1103	1	2 831 030	96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 1,1M	96 37 121 08	1102	1	2 831 030	96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 2,6M	96 37 108 08	1590	1	1 831 009	96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 3,0M	96 38 575 08	1880	1	1 831 009	96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 3,2M	96 37 109 08	1591	1	1 831 009	96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 3,6M	96 38 605 08	1881	1	1 831 009	96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 6,3M	96 41 959 08	1100	1	2 831 030	96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH134 8,3M	96 41 960 08	1101	1	2 831 030	96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
HOSE CPL. GH506 0,52M	92 97 528 08	361	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH506 0,58M	96 51 990 08	362	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH506 0,7M	92 44 760 08	300	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH506 0,7M	96 51 983 08	304	2	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH506 0,84M	92 44 638 08	301	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOSE CPL. GH506 1,08M	92 96 230 08	480	3	3 975 301	96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC
HOSE CPL. GH506 1,3M	92 07 150 08	(1371)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. GH506 1,5M	92 15 379 08	(1370)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. GH506 1,85M	92 55 189 08	(1380)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HOSE CPL. GH506 2,0M	92 87 533 08	(1381)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HOSE CPL. GH506 4,0M	96 52 001 08	(1375)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE CPL. GH663 0,45M	96 55 642 08	363	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH663 0,48M	96 55 643 08	364	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH663 0,49M	96 61 454 08	303	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH663 0,54M	96 61 453 08	302	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. GH735 3,58M	96 42 723 08	501	4	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. GH735 3,59M	96 42 722 08	500	8	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
HOSE CPL. HPC 0,9M	96 51 991 08	379	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. HPC 4,0M	92 19 991 08	378	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE CPL. ROT	92 51 853 08	11	1	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
HOSE CPL. TFS 0,6M	92 12 586 08	622	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. TFS 1,5M	96 23 354 08	549	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE CPL. X1000	92 60 678 08	350	1	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
HOSE DN2X630	51 05 692 08	507	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE DN32	51 05 803 08	972	3.9	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE DN32	51 05 803 08	978	1.6	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE DN8	51 05 112 08	16	1.1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
HOSE DN8	51 05 112 08	451	1.3	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HOSE FITTING 18X5X48	59 10 621 08	49	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
HOSE FITTING 18X5X48	59 10 621 08	49	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
HOSE GUIDE PRE-ASS.	92 51 415 08	9	1	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
HOSE GUIDE WELDED	92 51 437 08	1	1	1 792 004	92 51 415 08	HOSE GUIDE PRE-ASS.
HOSE GUMMI	59 10 513 08	43	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HOSE HOLDER FE//ZN20//C	96 52 258 08	14	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
HOSE LINE	51 05 017 08	300	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
HOSE LINE DN10 1200	10 11 573 5	1	1	X1011573	10 11 573 6	FUEL HOSE
HOSE LINES ADDITIONAL PAR	96 61 580 08	10	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
HOSE LINES AIR CONDITIONI	96 39 887 08	500	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
HOSE LINES AIR CONDITIONIN	96 54 690 08	500	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
HOSE LINES AIR FLAP	96 51 074 08	10	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
HOSE LINES HOISTING GEAR	96 73 404 08	10	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HOSE LINES SLIDING BEAM ST	91 50 003 08	63	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HOSE LINES SUPERSTRUCT	91 60 308 08	161	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HOSE LINES TELESCOPIC	96 61 523 08	10	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
HOSE LINES UNDERCARRIAG	91 68 645 08	60	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HOSE LINES VENTILATION F	96 38 279 08	10	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
HOSE N1-25	10 01 119 9	26	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HOSE N1-32	10 01 120 0	16	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
HOSE NIPPLE	91 40 351	8	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
HOSE NIPPLE	91 40 351	26	1	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
HOSE NIPPLE 9SMn28K	90 79 080	1	1	X1011550	10 11 550 2	COOLING WATER AIR BLEED
HOSE NIPPLE 9SMn28K	92 76 393	1	2	9 079 890	90 79 890	HEATER CONNECTION
HOSE NW42X7 NBR	77 42 335 08	971	3.9	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE NW42X7 NBR	77 42 335 08	977	1.2	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE NW42X7 NBR	77 42 335 08	979	1.32	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
HOSE UNION	10 01 272 3	35	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
HOSE UNION	10 01 272 3	7	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
HOSE UNION 18 M26X1,5	10 01 272 5	6	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
HOSE UNION 18 M26X1,5	10 01 272 5	10	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
HOSE UNION DIN 74304 DN10	49 81 033	2	1	X1011550	10 11 550 2	COOLING WATER AIR BLEED
HOUSING	10 11 375 6	901	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
HOUSING	10 11 534 8	900	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
HOUSING	10 22 275 8	9	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
HOUSING	51 07 969 08	1	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
HOUSING	51 46 130 08	3	1	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HOUSING	52 11 602 08	1	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
HOUSING	57 00 092 08	1	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
HOUSING	57 00 789 08	22	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
HOUSING	57 00 866 08	20	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
HOUSING	57 01 091 08	3	1	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
HOUSING	70 42 195 08	11	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
HOUSING	96 40 134 08	110	1	9 640 123	96 40 123 08	IT AS-TRONIK
HOUSING	96 53 364 08	1	1	X1049384	10 49 384 5	ADD-ON PARTS
HOUSING 15-POL	10 09 986 3	506	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
HOUSING 18-POL	10 09 986 4	517	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
HOUSING 21-POL	10 09 985 6	514	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
HOUSING 4-POL	60 23 313 08	509	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
HOUSING 4-POL	60 23 313 08	512	25	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
HOUSING 6-POL	60 23 255 08	508	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
HOUSING 68X68X53 PC	10 44 998 9	506	1	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
HOUSING 8-POL	60 23 014 08	520	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
HOUSING GD-ZN SW GEPULV	57 13 898 08	23	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
HOUSING GD-ZN SW GEPULV	70 42 533 08	3	1	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
HOUSING GD-ZN SW GEPULV	70 42 566 08	2	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
HOUSING GS30MN5V	94 52 467 08	1	1	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
HOUSING GX5CRNI1810	38 00 208 08	2	1	2 522 005	96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.
HOUSING PUR SPF	97 58 507 08	86	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
HOUSING, LOWER PART	10 42 941 5	2	1	X1004307	10 04 307 7	AIR FILTER
HOUSING, LOWER PART	10 42 941 5	2	1	X1009998	10 09 998 1	AIR FILTER
HUB	10 03 005 1	9	1	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
HUB 42CrMo4+N+QT	92 67 273	5	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
HUB 42CrMo4+N+QT	92 67 273	13	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
HYDR. COOLER DRIVE	96 27 479 08	50	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
HYDR.AUXILIARY HOISTING	96 73 399 08	4	1	2 971	91 58 115 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
HYDR.AUXILIARY HOISTING G	91 58 115 08	328	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HYDR.DOUBLE PUMP LPVD	90 72 112	10	1	X1013918	10 13 918 0	DRIVE UNIT
HYDR.F.TELESCOPIC BOOM	91 58 106 08	217	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HYDR.F.TELESCOPIC BOOM	96 56 805 08	4	1	3 975	91 58 106 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
HYDRAULIC AXLE SUSPENSI	91 68 656 08	58	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HYDRAULIC PUMP ZF/25CCM	10 01 274 6	1	1	9 739 164	97 39 164	AUX. STEERING PUMP
HYDRAULIC SUPPORT LTM 1	91 68 655 08	57	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	11 08 039 2	15	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	16	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	16	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	16	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	16	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	16	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	85	3	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	85	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	85	3	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	85	3	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	77 43 242	85	3	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
HYDRAULIC-TYPE LUBRICAT.N	57 15 786 08	(1)	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
HYDRAULICS	91 57 652 08	157	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
HYDRAULICS	96 39 941 08	50	1	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
HYDRAULICS	96 91 199 08	50	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
HYDRAULICS 1.ACHSE 10X8	96 40 327 08	50	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
HYDRAULICS 2.ACHSE 10X8	96 40 329 08	50	1	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
HYDRAULICS 3.ACHSE	96 39 939 08	50	1	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
HYDRAULICS 4.ACHSE	96 39 940 08	50	1	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
HYDRAULICS SLIDING BEAM P	96 45 048 08	50	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
HYDRAULICS SLIDING BEAM P	96 45 048 08	50	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
HYDRAULICS UPPER CARRI	96 56 801 08	4	1	2 970	91 57 652 08	HYDRAULICS
HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY	96 32 074 08	200	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
HYDRO CYLINDER 25/15-37 SP	51 23 595 08	121	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
HYDRO CYLINDER 70/45-50 SP	51 23 843 08	1	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
HYDRO MOTOR A2FM	51 02 294 08	2	1	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
HYDRO MOTOR A2FM 125 SP	51 02 320 08	2	1	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
HYDRO MOTOR SPF	51 02 380 08	2	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
HYDT.TUBE	10 22 236 5	6	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
HYDT.TUBE	10 28 505 0	31	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
HYDT.TUBE 10X1	10 11 790 5	1	1	9 080 853	90 80 853	OIL LINE PRE-ASSEMBLY
HYDT.TUBE DN19/232	10 11 901 9	5	1	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
IDENTIFICATION STRIPS	60 27 629 08	6	1	2 932 167	96 50 047 08	TERMINAL STRIP
IGNITION STARTER SWITCH 3	10 33 555 7	2	1	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO
IGNITION STARTER SWITCH 3	10 33 555 7	4	1	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
IMITATION LEATHER LINING 1	95 70 208 08	130	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
IMMERSION HEATER 240V 1K	10 02 505 8	1	1	2 780 860	91 55 386 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
IMPULS TRANSMITTER	10 29 122 6	5	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
IMPULS TRANSMITTER	57 17 958 08	260	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
INCLINATION TRANSMITTER +	10 80 206 2	12	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
INDENTED TAPE PA	63 61 840 01	207	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
INDICATING DEVICE 24V SPF	11 10 207 6	31	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
INDUCTIVE SENSOR BERUE	10 35 458 4	5	1	2 920 551	96 65 632 08	LIMIT SWITCH
INDUCTIVE SENSOR BERUE	10 35 458 4	(6)	6	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
INDUCTIVE SENSOR BERUE	69 23 127 08	(7)	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
INJECTION LINE	10 22 274 7	10	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
INJECTION LINE	90 80 410	215	1	X1011709	10 11 709 3	RK INJECTION NOZZLE
INJECTION LINE	90 80 410	215	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
INJECTION LINE R-MOTORXD2	10 22 274 5	8	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
INJECTION LINE R-MOTORXD2	10 22 274 6	9	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
INJECTION NOZZLE W.FASTEN	97 39 248	90	6	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
INJECTION PUMP	10 11 683 9	170	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
INJECTION PUMP R-MOTORXD	10 11 625 7	1	1	X1011683	10 11 683 9	INJECTION PUMP
INJECTOR	10 11 658 7	1	1	X1011709	10 11 709 3	RK INJECTION NOZZLE
INJECTOR	10 11 659 1	190	4	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
INJECTOR ASSY	10 22 019 8	1	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
INLET VALVE	10 13 675 2	2	2	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
INLET VALVE	10 22 234 7	1	2	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
INLET VALVE	90 74 450	2	2	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
INNER RING 40X45X20	74 74 040 01	71	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
INNER WHEEL M=2,25 Z=96	93 87 607 01	55	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
INNER WHEEL M=4 Z=74	92 76 018 01	20	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
INPUT/OUTPUT MODULE SPF	10 04 376 3	(1)	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
INPUT/OUTPUT MODULE SPF	10 27 915 6	(1)	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
INSERTION BRIDGE	60 27 355 08	90	36	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
INSERTION BRIDGE	60 27 355 08	17	36	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
INSERTION MODULE 12POLIG	96 55 472 08	2	1	2 932 167	96 50 047 08	TERMINAL STRIP
INSIDE HANDLE 145X80X35 PA	10 30 177 9	15	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
INSIDE HANDLE 145X80X35 PA	10 30 178 0	15	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
INSIDE ROOF LINING CPL.	96 49 038 08	18	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INST. PARTS ANGLE SENSOR	96 24 312 08	40	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
INST. PARTS ANGLE SENSOR	96 24 312 08	40	1	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
INST. PARTS ANGLE SENSOR	96 24 312 08	40	1	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
INST. PARTS ANGLE SENSOR	96 24 312 08	40	1	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
INSTALLATION BRAKE COMPR	97 39 165	140	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
INSTALLATION RADIO SET	96 59 857 08	7	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
INSTRUMENT BOX CPL.	92 13 430 08	12	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INSTRUMENT BOX CPL.	96 42 320 08	2	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
INSTRUMENT BOX DELIVERY	92 17 203 08	1	1	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX CPL.
INSTRUMENT BOX L.	97 16 287 08	1	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
INSTRUMENT BOX R.	97 21 931 08	2	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
INSTRUMENT CLUSTER ELE	96 68 108 08	1	1	2 533 051	96 68 798 08	EL.EQUIPMENT CABIN
INSULATING HOSE 14 -50°C.- 2	60 30 126 08	12	2.5	1 780 450	91 48 945 08	EL.COOLANT PREHEAT
INSULATING HOSE 14 -50°C.- 2	60 30 126 08	11	1.5	2 780 860	91 55 386 08	COOLING WATER PRE-HEATIN

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
INSULATING HOSE 14 -50°C.- 2	60 30 126 08	232	4.19	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN10X0,65	11 08 260 4	204	0.58	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN12X0,65	11 08 260 5	205	0.33	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN14X0,65	11 08 260 6	206	4.03	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN18X0,85	11 08 260 8	208	0.26	2 920 118	96 54 998 08	LEAD
INSULATING HOSE DN18X0,85	11 08 260 8	208	0.26	2 920 119	96 55 006 08	LEAD
INSULATING HOSE DN20X0,85	11 08 260 9	209	0.43	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN6 0,5 PU	11 08 260 2	202	1.99	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN6 0,5 PU	11 08 260 2	202	0.15	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
INSULATING HOSE DN6 0,5 PU	11 08 260 2	202	8.21	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE DN8X0,65	11 08 260 3	203	0.5	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
INSULATING HOSE DN8X0,65	11 08 260 3	203	3.42	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
INSULATING HOSE ISO 3302-1	11 00 658 4	30	3.4	2 510 050	96 71 375 08	SOUND PROOFING/SOUND I
INSULATING MAT	97 75 317 08	3	1	2 520 020	96 49 038 08	INSIDE ROOF LINING CPL.
INSULATING MAT	97 76 265 08	113	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INSULATING MAT 10MM ZP-S	10 21 608 4	15	1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
INSULATING MAT 10X770X894	95 66 755 08	53	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INSULATING MAT 18X310X300	97 75 793 08	56	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INSULATING MAT 18X535X788	95 66 682 08	54	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INSULATING MAT 18X714X759	95 66 683 08	55	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
INSULATING MAT 18X942X470	95 65 247 08	8	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
INSULATING MAT 2X320X245	97 19 074 08	57	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
INSULATING MAT 30X1980X98	97 47 497 08	20	1	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
INSULATING MAT 40X1180X72	97 57 230 08	2	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I
INSULATING MAT 40X735X625	97 76 261 08	4	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I
INSULATING MAT 40X740X370	97 37 676 08	102	1	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
INSULATING MAT 40X795X725	97 57 229 08	1	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I
INSULATING MAT 40X850X500	97 50 499 08	3	1	2 510 050	96 71 608 08	SOUND PROOFING/SOUND I
INSULATING MAT 40X964X749	97 30 733 08	101	1	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
INSULATING MAT 40X975X755	97 30 732 08	100	1	2 510 018	96 44 046 08	COOLER COVER CPL.
INSULATING MATERIAL 20X20	10 42 540 9	27	2	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
INSULATING MATERIAL 40X40	28 39 057 08	26	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
INSULATING MATERIAL 40X40	28 39 057 08	8	0.1	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
INSULATING RING	69 10 417 08	7	28	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
INTAKE COWLING D 210 LLDP	97 45 453 08	21	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
INTAKE PIPE SPF	96 38 852 08	2	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
INTERMEDIATE GEAR PRE-A	90 72 633	3	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
INTERMEDIATE GEAR PRE-A	90 72 633	7	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
INTERMEDIATE PLATE	10 11 787 8	7	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
INTERMEDIATE PLATE 11SM	90 80 519	6	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
INTERMEDIATE RING	10 01 473 0	8	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
INTERNAL GEARED WHEEL	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
INTERNAL GEARED WHEEL	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
INTERNAL GEARED WHEEL	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
INTERNAL GEARED WHEEL	53 00 350 08	335	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
INTERNAL GEARED WHEEL	57 17 619 08	964	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
INTERNAL GEARED WHEEL	57 17 967 08	130	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
INTERNAL GEARED WHEEL	57 18 133 08	50	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
INTERNAL LIGHT 21W 24V	60 71 470 08	268	3	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
INTERNAL LIGHT 6W 24V SPF	10 34 285 4	8	2	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
IT AS-TRONIK	96 40 123 08	3	1	X1080219	10 80 219 7	SWITCHGEAR
JACKSHAFT	57 17 908 08	20	4	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
JACKSHAFT	96 40 112 08	40	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
JAW	90 75 372	3	1	X1011659	10 11 659 1	INJECTOR
JAW SINT-D39	90 78 321	5	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
KANTSIL	10 00 111 4	24	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
KB-RING 122X113,1X3,5 MC66	10 47 234 5	2	1	X1046728	10 46 728 5	PISTON CPL.
KEY COLLAR 28,5X76,5	11 00 684 6	304	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
KEY COLLAR 28,5X76,5	11 00 684 7	303	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
KEY DROP POLYAMID	70 42 644 08	55	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
KEYBOARD UNIT LSB-TE PR	96 37 922 08	3	2	2 533 054	96 41 452 08	ELECTR. FOR CONTROL STAN
KEYBOARD UNIT SPF	10 10 217 5	32	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
KEYBOARD UNIT SPF	10 81 619 6	(2)	1	2 533 051	96 68 798 08	EL.EQUIPMENT CABIN
KNOTTED-LINK CHAIN DIN 56	74 00 008 08	15	1.6	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
KNURLED BUTTON PA	10 80 091 6	(5)	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
KNURLED SCREW M5X10 PA6	10 44 966 4	84	6	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
KNURLED SCREW M5X20	40 97 060 08	153	5	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
KNURLED SCREW M6X16	40 97 061 08	104	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
KNURLED WASHER	59 15 630 08	5	2	2 520 101	96 49 682 08	SPRAY NOZZLE
KNURLED WASHER	59 15 630 08	2	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
L RING A 30X1,5	52 11 938 08	28	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
L RING J 55X2	52 11 935 08	24	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
LABELS 10X90 POLYESTER	11 00 785 3	(981)	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
LADDER BRACKET	10 32 679 2	7	1	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
LAMELLAR DISK KIT X5NiCrTi2	10 00 844 8	11	4	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
LAMELLAR DISK KIT X5NiCrTi2	10 00 844 8	17	4	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
LAMP BRACKET 4X243X327 S	97 79 862 08	65	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
LAMP BRACKET 4X693X201 S	97 33 313 08	66	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
LAMP CLAMP CPL.REAR LEFT	96 18 521 08	5	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH	96 18 522 08	6	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
LASHINGS COMPLETE LTM 1	91 57 658 08	899	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LATCH GD-ZN SW GEPULVER	70 42 787 08	8	5	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
LATERAL POSITION LIGHTS	60 71 269 08	507	2	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
LEAD 2 X 1,5	60 03 420 08	5	1	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
LEAD 2 X 1,5	60 03 420 08	5	1.2	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
LEAD 2 X 1,5	60 03 420 08	15	6.1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
LEAD 2 X 1,5	60 03 420 08	16	5.9	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
LEAD 2 X 1,5	60 03 673 08	21	6	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
LEAD 2 X 1,5	60 03 673 08	17	0.3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
LEAD W135	96 31 837 08	35	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
LEAD W3	96 22 271 08	3	2	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD W306	96 58 973 08	6	1	2 780 244	91 60 743 08	EMERGENCY CUT-OFF CRAN
LEAD W398	96 77 025 08	10	1	2 780 090	91 72 525 08	FAN HEATER
LEAD W403	96 47 819 08	10	1	2 780 850	96 47 818 08	GSM MODULE
LEAD W510	96 58 092 08	2	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF
LEAD W587	96 50 318 08	22	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF
LEAD W588	96 50 316 08	15	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF
LEAD W589	96 59 340 08	14	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF
LEAD W591	96 57 034 08	27	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
LEAD W592	96 57 032 08	26	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
LEAD W593	96 54 998 08	10	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
LEAD W598	96 55 006 08	28	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
LEAD W682	96 56 219 08	20	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
LEAD W693	96 57 511 08	15	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
LEAD W694	96 59 919 08	7	1	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
LEAD W901	96 57 602 08	20	1	3 780	91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVO
LEAD W902	96 57 603 08	21	1	3 780	91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVO
LEAD W912AK	96 62 478 08	6	1	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
LEAD W912K	96 62 477 08	4	1	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
LEAD W931	96 59 651 08	20	1	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
LEAD W932	96 51 861 08	110	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
LEAD W933Y	96 54 673 08	10	1	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
LEAD W940	96 50 964 08	3	1	3 780 657	96 62 801 08	EL.SPECIAL SW-AWAY JIB
LEAD WL1-1	96 31 159 08	1	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD WL10	96 54 686 08	10	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD WL11	96 23 420 08	11	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD WL110	96 23 377 08	110	2	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD WL12	96 23 422 08	12	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD WL120	96 27 309 08	1	1	1 835	91 26 701 08	CHARGER
LEAD WL121	96 27 310 08	2	1	1 835	91 26 701 08	CHARGER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
LEAD WL13	96 29 883 08	13	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
LEAD WL132	96 31 796 08	20	1	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
LEAD WL133	96 33 799 08	10	1	1 780 804	91 48 378 08	FAN HEATER DRIVERS CABIN
LEAD WL134	96 31 846 08	34	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
LEAD WL15	96 28 109 08	3	1	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
LEAD WL152	96 35 534 08	52	1	1 920 372	91 49 061 08	EMERGENCY STOP CABIN
LEAD WL16	96 28 110 08	4	1	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
LEAD WL31	96 37 148 08	31	4	1 780 163	91 62 679 08	MONITORING SUPPORTING
LEAD WL4	96 33 912 08	(4)	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
LEAD WL41	96 24 026 08	(41)	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
LEAD WL42	92 02 079 08	(42)	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
LEAD WL45-4	96 30 069 08	(45)	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
LEAD WL46	96 27 771 08	(46)	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
LEAD WL5	96 26 585 08	(5)	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
LEAF RING	10 01 273 4	2	8	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
LEAK OIL RETURN LINE	10 11 569 6	214	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LEATHER CLADDING	96 22 118 08	61	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
LEFT-HAND DEFLECTER PLA	97 64 851 08	24	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
LEFT-HAND SHUTTER 145X62	10 30 178 2	16	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
LEFT-HAND WINDOW GUIDE	97 39 559 08	6	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
LENGTH INDICATOR	11 17 018 5	2	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
LENGTH MEASURING CABLE	57 18 410 08	3	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
LENS	11 06 680 8	1	1	X1100472	11 00 472 6	WORK LIGHT
LENS	11 06 680 9	1	1	X1100473	11 00 473 6	WORK LIGHT
LENS	60 72 126 08	1	1	6 071 131	60 71 131 08	TAIL BRAKE LIGHT
LENS	60 72 266 08	(1)	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
LENS	60 72 266 08	1	1	6 071 507	60 71 507 08	TAIL LAMP
LEVEL PROBE L=50 5 V SPF	10 22 814 3	8	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
LEVEL PROBE L=50 5 V SPF	10 22 814 3	2	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
LEVER	10 30 106 2	69	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 106 3	71	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 106 4	72	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 113 3	70	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 299 0	69	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 299 1	70	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 299 4	72	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 302 2	69	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 302 3	70	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 30 318 8	69	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
LEVER	10 30 318 9	70	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
LEVER	10 33 130 5	71	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 33 133 6	71	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	10 33 157 8	69	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LEVER	59 10 598 08	3	1	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
LEVER FASTENER	11 45 042 0	4	1	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
LEVER FASTENER	11 45 042 0	5	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
LEVER FASTENER	11 45 042 0	5	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
LEVER WELDED	96 32 252 08	1	1	2 522 005	96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.
LICCON CONSOLE LCD5C LS	96 90 118 08	2	1	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
LICCON CONSOLE LCD5C LS	10 87 047 8	(80)	1	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
LID PLATE 30X5X178/2 ST D9	60 20 015 08	313	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
LID PLATE DIN 3015-1 L-DP 5	50 05 219	300	11	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
LID SEAL HNBR	10 29 417 1	4	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
LIGHT BULB DIN 49632 3W 24	60 70 115 08	41	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
LIGHT BULB DIN 49848 2,4W 6	60 70 111 08	(1)	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
LIGHT BULB DIN 72601 10W 24	60 70 232 08	270	3	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
LIGHT BULB DIN 72601 10W 24	60 70 232 08	58	2	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
LIGHT BULB DIN 72601 10W 24	60 70 232 08	3	2	6 071 507	60 71 507 08	TAIL LAMP
LIGHT BULB DIN 72601 21W 24	60 70 217 08	269	3	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
LIGHT BULB DIN 72601 21W 24	60 70 217 08	14	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
LIGHT BULB DIN 72601 21W 24	60 70 217 08	32	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
LIGHT BULB DIN 72601 21W 24	60 70 217 08	2	1	6 071 131	60 71 131 08	TAIL BRAKE LIGHT
LIGHT BULB DIN 72601 21W 24	60 70 217 08	4	4	6 071 507	60 71 507 08	TAIL LAMP
LIGHT BULB DIN 72601 5W 24	60 70 201 08	267	2	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
LIGHT BULB DIN 72601 5W 24	60 70 201 08	56	2	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
LIGHT BULB DIN 72601 5W 24	60 70 201 08	506	2	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
LIGHT BULB DIN 72601 5W 24	60 70 201 08	3	1	6 071 131	60 71 131 08	TAIL BRAKE LIGHT
LIGHT BULB DIN 72601 5W 24	60 70 214 08	15	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
LIGHT BULB DIN 72601 5W 24	60 70 214 08	2	2	6 071 507	60 71 507 08	TAIL LAMP
LIGHT BULB DIN 72601 70W 24	60 70 211 08	(2)	1	1 935	91 52 318 08	LIGHTING SUPPORT SYSTEM
LIGHT BULB DIN 72601 70W 24	60 70 237 08	13	4	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
LIGHT DRIVE UNIT ALU-ELOXI	10 02 913 9	1	1	3 790 014	91 50 438 08	MECH.AUXILIARIES FOR LIG
LIGHT RIGHT 145X62X50 PA6G	10 30 178 1	16	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
LIGHTING GERMAN	91 57 520 08	53	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LIGHTING SUPPORT SYSTEM	91 52 318 08	80	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LIMIT SWITCH	92 88 280 08	17	2	2 920 500	96 65 664 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
LIMIT SWITCH ADD-ON	96 48 157 08	3	1	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
LIMIT SWITCH AUSLEGERSTEI	96 65 632 08	20	1	2 920 500	96 65 664 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
LIMIT SWITCH SPF	60 60 533 08	1	1	3 780 657	96 62 801 08	EL.SPECIAL SW-AWAY JIB
LIMIT SWITCH TASTEND SPF	60 60 531 08	5	2	2 920 562	92 88 280 08	LIMIT SWITCH
LIMIT SWITCH TQ200-RFID SP	10 67 839 5	(2)	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
LIMIT SWITCH TQ200-RFID SP	10 67 839 5	(7)	1	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
LINE CONNECTOR 4-POL	56 03 876	522	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
LINE CONNECTOR 4-POL	56 03 876	46	1	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
LINE FILTER	50 26 238 08	159	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
LINE FILTER	51 06 708 08	161	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
LINE FILTER	51 06 745 08	169	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
LINEAR GUIDE 04-420 VERZ	70 42 780 08	111	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
LIP SEAL RING	57 10 964 08	9	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
LIP SEAL RING	57 10 964 08	(16)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
LIP SEAL RING	57 10 964 08	(10)	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
LIP SEAL RING	57 17 905 08	630	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
LIP SEAL RING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
LIP SEAL RING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LIP SEAL RING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LIP SEAL RING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
LIP SEAL RING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
LIQUEFIER AL	10 11 371 2	2	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
LOAD HOLDING VALVE 280BA	10 21 831 0	163	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
LOAD HOLDING VALVE pv=280	10 00 826 9	15	1	9 401 433	94 01 433 2	BALLAST EXTENSION RAM
LOAD HOOK NUT DIN 15413 R	10 28 823 9	2	1	9 161 249	91 61 249 08	HOOK BLOCK
LOAD RING CPL. VLBS-U 1,5 T	11 10 134 4	7	2	2 560 033	96 37 907 08	COUNTERWEIGHT CPL.
LOAD-HOLDING VALVE	51 13 059 08	155	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
LOCK NUT AM8 10 MAN183-B1	10 01 751 7	7	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
LOCK NUT BM8 8 MAN183-B1	10 01 163 7	12	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
LOCK PIECE	55 07 965 08	3	6	X1004307	10 04 307 7	AIR FILTER
LOCK PIECE	55 07 965 08	3	1	X1009998	10 09 998 1	AIR FILTER
LOCK PIECE FEDERBUEGEL S	70 42 276 08	7	1	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
LOCK WASHER 8	42 29 001 08	4	24	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
LOCK WASHER DIN 6799 4	50 26 448 08	18	5	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
LOCK WASHER DIN 6799 4	50 26 448 08	1	2	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
LOCK WASHER DIN 6799 4	50 26 448 08	22	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
LOCK WASHER VS 10	42 39 015 08	26	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
LOCK WASHER VS 10 ZNS/CN	42 29 913	12	12	X1013918	10 13 918 0	DRIVE UNIT
LOCK WASHER VS 12	42 39 017 08	53	8	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
LOCK WASHER VS 8 ST	42 39 014 08	27	16	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
LOCK WITH FALLING LATCH	70 42 764 08	6	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
LOCK WITH FALLING LATCH LI	11 17 050 6	1	1	9 678 147	96 78 147 08	CLOSING DEVISE CPL.
LOCKABLE TANK CAP 80	78 90 163 08	2	1	1 670	96 29 234 08	FUEL CONTAINER
LOCKABLE TANK CAP DV80A	10 41 011 2	4	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
LOCKING 227 ST	70 42 642 08	52	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
LOCKING CABLE L=430MM	72 40 160 08	41	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
LOCKING DEVICE	10 65 039 8	34	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
LOCKING DEVICE 66X37X15 P	97 05 063 1	123	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
LOCKING PA6.6 SPF	96 84 858 08	64	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
LOCKING PIECE	10 49 234 7	19	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
LOCKING PIECE	10 49 234 7	19	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
LOCKING PIECE	10 65 041 2	19	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
LOCKING PIECES	10 11 566 4	452	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	10 11 611 0	521	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	10 11 912 8	522	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 78 249	650	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 78 250	652	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 78 356	331	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 79 893	630	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 80 280	12	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 80 280	5	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
LOCKING PIECES	90 80 280	5	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
LOCKING PIECES	90 80 280	384	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	90 80 504	656	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	91 47 512	24	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
LOCKING PIECES	97 39 035	282	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
LOCKING PLATE	53 00 057 08	421	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING PLATE	53 00 057 08	421	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING PLATE	53 00 057 08	421	2	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
LOCKING PLATE	57 00 100 08	20	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
LOCKING RING	10 03 801 0	2567	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING	10 03 801 0	2567	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING	11 00 798 3	467	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING	57 17 896 08	390	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
LOCKING RING 45X1,75 ZNPH	10 01 717 1	13	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
LOCKING RING 5,64X0,38	10 02 266 0	137	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
LOCKING RING 64X2	57 17 991 08	390	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
LOCKING RING 80X2,5 ZNPH	10 01 714 9	7	2	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
LOCKING RING 85X3	10 01 257 5	15	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
LOCKING RING 85X3 ZNPHR5	10 01 178 8	13	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
LOCKING RING A=2,00	57 17 892 08	350	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
LOCKING RING A=2,50	57 17 975 08	290	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
LOCKING RING A=3,40	57 18 063 08	250	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
LOCKING RING A=4,00	57 18 748 08	120	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
LOCKING RING AEHNL.DIN 98	10 22 093 7	25	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
LOCKING RING DIN 471 100X3	42 80 067 08	79	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
LOCKING RING DIN 471 10X1	42 80 003 08	62	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
LOCKING RING DIN 471 110X4	42 80 071 08	577	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
LOCKING RING DIN 471 150X4	42 80 083 08	3	2	3 106 001	96 39 041 08	ROPE PULLEY CPL.
LOCKING RING DIN 471 17X1	53 01 275 08	1057	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
LOCKING RING DIN 471 17X1	53 01 275 08	488	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 471 180X4	42 80 094 08	3	2	4 099 001	92 40 739 08	ROPE PULLEY
LOCKING RING DIN 471 28X1,5	42 80 024 08	6	1	9 074 505	90 74 505	ROCKER ARM BRACKET PRE
LOCKING RING DIN 471 30X1,5	42 80 026 08	32	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
LOCKING RING DIN 471 35X1,5	42 80 029 08	92	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
LOCKING RING DIN 471 40X1,7	42 80 035 08	72	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
LOCKING RING DIN 471 40X2,5	42 80 033 08	33	3	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
LOCKING RING DIN 471 42X2,5	53 12 024 08	316	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 471 45X2,5	42 80 040 08	44	2	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
LOCKING RING DIN 471 52X3	42 80 044 08	316	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 471 52X3	42 80 044 08	316	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 471 52X3	42 80 044 08	316	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 471 55X3	53 01 333 08	8	5	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
LOCKING RING DIN 471 60X3	42 80 050 08	2397	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
LOCKING RING DIN 471 60X3	42 80 050 08	2397	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 471 8X0,8	42 80 002 08	53	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
LOCKING RING DIN 471 8X0,8	42 80 002 08	53	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
LOCKING RING DIN 472 125X4	42 81 038 08	12	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
LOCKING RING DIN 472 130X4	42 81 039 08	9	1	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
LOCKING RING DIN 472 130X4	42 81 039 08	2398	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 472 130X4	42 81 039 08	2398	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 472 150X4	42 81 045 08	995	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
LOCKING RING DIN 472 170X4	42 81 059 08	21	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
LOCKING RING DIN 472 170X4	42 81 059 08	467	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 472 180X4	42 81 048 08	2575	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
LOCKING RING DIN 472 20X1	51 45 136 08	21	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
LOCKING RING DIN 472 21X1	51 10 007 08	18	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
LOCKING RING DIN 472 22X1	42 81 006 08	6	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
LOCKING RING DIN 472 30X1,2	42 81 007 08	5	1	X1042993	10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR
LOCKING RING DIN 472 45X2	50 09 311 08	5	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
LOCKING RING DIN 472 68X2,5	42 81 021 08	67	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
LOCKING RING DIN 472 80X2,5	42 81 025 08	12	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
LOCKING RING DIN 472 85X3	42 81 027 08	4	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
LOCKING SCREW M10X20 8.8	90 74 456	2	2	9 079 870	90 79 870	CONTROL PARTS
LOCKING SCREW M10X20 8.8	90 74 456	4	1	X1011683	10 11 683 9	INJECTION PUMP
LOCKING SCREW M8X20 SP 10	10 01 752 6	3	2	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
LOCKING SCREW M8X25 10.9	10 01 154 7	2	2	9 739 170	97 39 170	COMPRESSOR DRIVE
LOCKING SCREW M8X25 10.9	10 01 154 7	2	2	9 739 177	97 39 177	GENERATOR DRIVE
LOCKING SCREW M8X30 10.9	10 01 157 2	26	8	9 739 167	97 39 167	RS AIR COMPRESSOR
LOCTITE 2701 50ML	81 12 080 01	109	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
LOCTITE 50ML -55/+150 °C	81 12 013 14	108	1	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
LOCTITE 50ML -55/+150 °C	81 12 013 14	108	1	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
LOUDSPEAKER 2,77V 86DBA	10 48 901 1	1	2	2 520 036	96 55 767 08	LOUDSPEAKER CPL.
LOUDSPEAKER BLIND DRM.13	59 10 807 08	2	2	2 520 036	96 55 767 08	LOUDSPEAKER CPL.
LOUDSPEAKER CPL. 40 WATT	96 55 767 08	272	1	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
LOUDSPEAKER OVAL 12V 90	61 40 307 08	10	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
LOWERING BRAKE VALVE	10 66 512 4	7	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
LOWERING BRAKE VALVE	57 09 606 08	35	2	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
LOWERING BRAKE VALVE 42	10 40 957 0	151	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
LOWERING BRAKE VALVE 42	10 35 577 4	150	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
LOWERING BRAKE VALVE 450	10 01 695 5	15	1	9 400 979	94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER
LOWERING BRAKE VALVE 450	10 01 695 5	15	1	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
LOWERING DEVICE	10 65 039 7	30	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
LUBE OIL FILTER ASSEMBLY	90 75 368	150	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
LUBE OIL PUMP PREASS. B=3	90 75 541	1	1	9 075 540	90 75 540	LUBRICATING OIL PUMP
LUBRICATING OIL LINE 10X1	10 11 834 3	12	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
LUBRICATING OIL PUMP	10 02 919 2	1	1	9 739 117	97 39 117	LUBRICATING OIL PUMP
LUBRICATING OIL PUMP	97 39 117	56	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
LUBRICATING OIL PUMP B=30	90 75 540	140	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
LUBRICATION 100G TUBE	10 01 732 5	6	1	9 739 187	97 39 187	CONTROL PARTS
LUFFING CYLINDER 340/300-3	10 33 794 5	1	1	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
LUFFING RAM W. PIVOT	91 52 148 08	111	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
LUMP HAMMER DIN 6475 3KG	79 00 311 08	61	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
MAGNET	57 18 070 08	170	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
MAGNET	57 18 111 08	490	1	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
MAGNET 24V	57 00 094 08	7	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
MAGNET 24V	57 08 278 08	1	1	5 114 444	51 14 444 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
MAGNET 24V	57 11 355 08	(21)	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
MAGNET COIL	10 42 913 5	(1)	2	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
MAGNET COIL	11 00 524 4	1	1	X1044985	10 44 985 2	DIRECTIONAL CONTROL VALV
MAGNET COIL	11 65 686 7	(11)	1	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
MAGNET COIL	11 65 686 8	(12)	1	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
MAGNET COIL	11 65 686 8	(12)	1	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
MAGNET COIL	57 18 177 08	8	2	5 718 176	57 18 176 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
MAGNET COIL	57 19 034 08	1	2	5 113 080	51 13 080 08	SOLENOID VALVE
MAGNET COIL	62 04 416	(1)	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
MAGNET COIL 1V	57 02 797 08	10	1	7 029 305	70 29 305	PRESSURE LIMITING VALVE
MAGNET COIL 24V	10 03 613 8	(1)	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
MAGNET COIL 24V	10 28 022 1	(3)	2	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
MAGNET COIL 24V	57 17 127 08	157	2	5 113 020	51 13 020 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
MAGNET COIL 24V	57 18 188 08	1	1	5 717 378	57 17 378 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
MAGNET COIL 24V	57 18 189 08	1	1	5 716 347	57 16 347 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
MAGNET COIL 24V	57 18 323 08	(11)	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
MAGNET COIL 24V	57 19 101 08	1	1	5 714 537	57 14 537 08	PRESSURE VALVE
MAGNET COIL 28V	57 08 179 08	1	1	5 705 279	57 05 279 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
MAGNET FASTENER	70 42 268 08	140	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
MAGNET FASTENER	70 42 268 08	14	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
MAGNETIC LOCKING SLEEVE	57 00 093 08	5	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
MAIN BEARING	10 01 208 3	6	7	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
MAIN BEARING	10 01 210 7	61	7	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
MAIN BEARING 104/111/32	90 73 734	1	5	X1011693	10 11 693 9	RS CRANKSHAFT BEARING K
MAIN BEARING 104/111/32 MIB	90 75 606	2	5	X1011693	10 11 693 9	RS CRANKSHAFT BEARING K
MAIN HOIST GEAR	91 62 668 08	119	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MAIN HOISTING GEAR PRE-A	96 39 560 08	1	1	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
MAIN HOISTING GEAR WELDE	96 39 561 08	1	1	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
MAIN MIRROR 382,9X204,7 SP	10 28 794 9	2	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
MAIN MIRROR 382,9X204,7 SP	10 28 795 3	1	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
MAIN ROD	10 22 233 7	1	1	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
MAIN ROD	97 39 287	38	6	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
MAIN ROD R-MOTOR	10 01 247 3	16	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
MAIN ROD R-MOTORX88	90 79 997	1	1	9 076 459	90 76 459	MAIN ROD
MAIN ROD R-MOTORX92	90 76 459	60	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
MAIN TOOLS	92 85 698 08	1	1	1 750	91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES
MALE CONNECTOR GSV6 M10	77 43 874 08	9	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
MALE CONNECTOR GSV6 M8	77 43 866 08	8	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
MALE CONNECTOR WSV6 M10	77 43 867 08	7	6	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
MANDRIL RIVET 4X10,3	70 42 076 08	152	20	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
MANDRIL RIVET 4X10,3	70 42 076 08	7	20	2 932 186	96 59 028 08	CONNECTION PLAN
MANEUVERING COUPLING	52 04 050 08	1	1	1 683	91 42 690 08	MANEUVERING COUPLING IN
MANEUVERING COUPLING	52 04 050 08	1	1	1 683 100	91 40 089 08	MANEUVERING COUPLING
MANEUVERING COUPLING	91 40 089 08	347	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MANEUVERING COUPLING IN	91 42 690 08	30	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MARKER CARRIER	91 71 304 08	422	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MASS CONNECTING CABLE	10 46 995 0	20	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
MASTER SWITCH LSB-AMS SP	10 34 369 3	2	2	2 533 054	96 41 452 08	ELECTR. FOR CONTROL STAN
MEASURING COUPLING SPF	47 56 033 08	650	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
MEASURING COUPLING SPF	47 56 033 08	705	8	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
MEASURING HOSE DN2 1000	47 09 018 08	500	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
MEASURING HOSE DN2 1000	47 09 018 08	505	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
MEASURING HOSE DN5 2000	47 09 019 08	500	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
MEASURING STRIP	11 08 184 1	6	1	2 780 870	91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULA
MECH.AUXILIARIES FOR LIG	91 50 438 08	1	1	3 780	91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVO
MECHANICAL AUXILIARIES	96 53 094 08	19	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
MECHANICAL AUXILIARIES	96 62 012 08	19	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
MECHANICAL AUXILIARIES	96 69 250 08	19	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
MECHANICAL AUXILIARIES	96 73 422 08	19	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
MECHANICAL AUXILIARIES L	96 70 047 08	19	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
MECHANICAL AUXILIARIES L	96 70 073 08	19	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
MECHANICAL EXTENSION SYS	91 62 484 08	7	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
MEGI BUFFER	72 66 130 08	25	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
MEGI BUFFER 20X15-M6 NR 55	72 69 073 08	31	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
MEGI BUFFER 20X15-M6 NR 55	72 69 073 08	104	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
MEGI BUFFER 20X15-M6 NR 55	72 69 073 08	19	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
MEGI BUFFER 25X10	72 66 171 08	87	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
MEGI BUFFER 30X17 M8 75°SH	10 03 044 0	70	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
MEGI BUFFER 30X20-M8 NR 55	72 66 156 08	3	4	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
MEGI BUFFER D 20 75SHORE	72 66 177 08	36	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
MEGI RAIL 170	72 66 170 08	7	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
MEMBRANE CYLINDER 20"	10 21 888 3	2	2	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
MEMBRANE CYLINDER 20"	10 21 888 3	2	2	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
MEMBRANE CYLINDER 24"	10 21 888 4	3	2	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
METAL VALVE VG12/VG8	52 01 846 08	3	1	1 422 404	96 43 647 08	TIRE CPL.
MINUTE RING	10 01 215 7	5	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
MIRROR ATTACHM.AT SLEW.	91 68 708 08	148	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MIRROR ATTACHM.IN CRANE	91 60 499 08	124	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MIRROR ATTACHMENT 2750M	91 50 834 08	38	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MIRROR RETAINER PRE-ASS.	96 67 077 08	2	1	2 790	91 68 708 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
MIRROR SUPPORT 28X2 ST.37	97 93 206 08	1	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
MIRROR SUSPENSION LEFT	97 49 187 08	5	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
MIRROR SUSPENSION RIGHT	97 49 188 08	6	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
MONITORING SUPPORTING P	91 62 679 08	366	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
MOTOR CONTROL DEVICE LH-	10 12 249 4	570	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
MOTOR CONTROL DEVICE LH-	10 12 721 7	71	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
MOTOR FLANGE	93 89 964 01	85	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
MOTOR FLANGE	96 86 073 01	75	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
MOTOR HOUSING	10 01 469 2	3	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
MOTOR HOUSING	10 49 392 0	1	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
MOTOR LEVER	59 10 630 08	42	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
MOTOR OIL FILTER OEL	10 01 228 7	13	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
MOTOR SEAT	10 42 992 7	7	2	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
MOULDING 317-1397-000 SUR	60 52 128 08	515	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
MOUNTING ABOVE 3X352X292	97 56 123 08	11	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
MOUNTING AIR CONDITION.	96 20 244 08	3	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
MOUNTING BOLT	10 67 520 5	7	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
MOUNTING LEFT FE//ZN20//C	96 28 155 08	30	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
MOUNTING MATERIAL	96 39 990 08	28	1	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
MOUNTING PARTS	10 65 040 3	49	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
MOUNTING PARTS	10 65 040 3	49	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
MOUNTING PARTS	11 17 127 5	65	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
MOUNTING RIGHT FE//ZN20//C	96 28 156 08	31	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
MOUNTING WELDED	92 17 297 08	2	1	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
MOUNTING WELDED T ZN O	96 35 560 08	69	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
MUD FLAP 600X400X5 GUMMI	10 81 541 3	67	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
MUD FLAP 600X500X5 GUMMI	10 81 541 5	86	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
MULTI-DISC CARRIER	93 87 609 01	65	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
MULTI-PLATE PLUG	10 33 340 4	293	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
MUSHROOM HANDLE	70 40 045 08	3	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
MUSHROOM-SHAPED DRAWI	97 55 627 08	11	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
MUSHROOM-SHAPED DRAWI	97 55 411 08	11	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
MUSHROOM-SHAPED DRAWI	97 55 616 08	11	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
MUSHROOM-SHAPED DRAWI	97 55 623 08	11	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
MUSHROOM-SHAPED DRAWI	97 55 646 08	11	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
NAME PLATE 20X8	60 27 614 08	60	20	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
NAME PLATE 20X8	60 27 614 08	12	10	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	5	1 831 009	96 39 887 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	117	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	32	1 997 050	91 50 003 08	HOSE LINES SLIDING BEAM
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	5	2 831 030	96 54 690 08	HOSE LINES AIR CONDITIONIN
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	(1)	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	(1)	2	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	3	2 975 059	96 51 074 08	HOSE LINES AIR FLAP
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	59	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
NAME PLATE 25,4X101,6	60 27 601 08	1	3	3 975 301	96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC
NAME PLATE 25,4X165,1	60 27 602 08	(1)	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
NAME PLATE 25,4X165,1	60 27 603 08	2	54	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
NAME PLATE 25,4X165,1	60 27 603 08	(2)	5	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NAME PLATE 25,4X165,1	60 27 603 08	(2)	3	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
NAME PLATE 25,4X165,1	60 27 603 08	2	36	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
NAME PLATE 25,4X165,1	60 27 603 08	2	3	3 975 301	96 61 523 08	HOSE LINES TELESCOPIC
NAME PLATE 70X40 POLYES	10 28 812 1	(2)	4	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
NAME PLATE 70X40 POLYES	10 28 812 1	(980)	1	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
NAME PLATE 70X40 POLYES	10 28 812 1	(980)	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
NAVIGATION LIGHT 0,5W 24V	10 03 576 8	273	2	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
NAVIGATION LIGHT 5W 12/24V	60 71 478 08	266	2	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
NEEDLE BEARING 32X20	53 01 657 08	984	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
NEEDLE BUSHING	57 18 067 08	20	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
NEEDLE BUSHING	57 18 067 08	120	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
NEEDLE BUSHING DIN 618 HK	52 11 925 08	12	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
NEEDLE BUSHING DIN 618 HK	52 11 639 08	29	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
NEEDLE CAGE	57 17 887 08	250	2	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
NEEDLE ROLLER DIN 5402 14	74 70 061 01	17	114	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
NEEDLE ROLLER DIN 5402 20	74 79 001 08	30	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
NEEDLE ROLLER DIN 5402 20	74 79 001 08	30	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
NEEDLE ROLLER DIN 5402 7X	57 18 183 08	250	3	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
NEEDLE SET 45-20	53 00 352 08	329	18	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
NEEDLE SET 45-20	53 00 352 08	329	24	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
NEEDLE SET 45-20	53 00 352 08	329	24	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
NEEDLE SET 45-20	53 00 352 08	329	24	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
NILOS RING	74 72 584 01	4	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
NILOS RING	74 72 725 01	19	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
NILOS RING 32220AV	74 72 583 01	57	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
NON-RETURN VALVE	10 01 239 5	1	2	X1001239	10 01 239 4	FLAP
NON-RETURN VALVE	10 28 021 6	30	1	5 113 226	51 13 226 08	VALVE BLOCK
NON-RETURN VALVE	10 34 289 3	20	1	5 113 226	51 13 226 08	VALVE BLOCK
NON-RETURN VALVE	10 42 347 2	2	1	X1029884	10 29 884 0	EXTENSION RAM
NON-RETURN VALVE	10 43 004 2	91	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
NON-RETURN VALVE	10 43 004 2	131	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
NON-RETURN VALVE	11 00 721 9	3	4	X1100291	11 00 291 4	DISTRIBUTION BLOCK
NON-RETURN VALVE	11 00 941 8	7	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
NON-RETURN VALVE	11 17 027 7	2	1	5 113 066	51 13 066 08	CONTROL BLOCK
NON-RETURN VALVE	50 29 390 08	158	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
NON-RETURN VALVE	51 04 120 08	166	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NON-RETURN VALVE	51 04 121 08	150	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
NON-RETURN VALVE	51 04 132 08	13	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
NON-RETURN VALVE	51 07 413 08	4	8	5 113 078	51 13 078 08	CONTROL PLATE
NON-RETURN VALVE	51 14 606 08	152	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NON-RETURN VALVE	51 14 709 08	154	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
NON-RETURN VALVE	57 00 864 08	3	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
NON-RETURN VALVE	57 09 674 08	70	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
NON-RETURN VALVE	57 14 128 08	24	1	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
NON-RETURN VALVE	57 18 890 08	4	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
NON-RETURN VALVE	59 10 556 08	7	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
NON-RETURN VALVE	77 43 781 08	(1)	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
NON-RETURN VALVE 100BAR	51 14 578 08	19	2	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
NON-RETURN VALVE 160BAR	51 04 104 08	7	1	1 409 012	96 27 479 08	HYDR. COOLER DRIVE
NON-RETURN VALVE 160BAR	51 04 104 08	153	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NON-RETURN VALVE 160BAR	51 04 136 08	12	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
NON-RETURN VALVE 160BAR	51 13 097 08	10	2	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
NON-RETURN VALVE 160BAR	51 14 469 08	161	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
NON-RETURN VALVE 250BAR	51 04 135 08	170	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NON-RETURN VALVE 250BAR	51 14 937 08	151	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
NON-RETURN VALVE 250BAR	51 14 917 08	162	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NON-RETURN VALVE 250BAR	51 14 917 08	161	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
NON-RETURN VALVE 400BAR	51 04 099 08	178	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
NON-RETURN VALVE 400BAR	51 04 124 08	164	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NON-RETURN VALVE 4BAR	55 31 743 08	5	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
NON-RETURN VALVE RHV 10-L	51 13 118 08	179	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOSE RING 90,00	10 01 703 7	21	4	9 739 167	97 39 167	RS AIR COMPRESSOR
NOZZLE	10 01 693 4	23	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
NOZZLE	10 22 232 2	4	1	9 739 243	97 39 243	PISTON COOLING
NOZZLE	59 10 562 08	8	1	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX CPL.
NOZZLE	59 10 574 08	20	3	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
NOZZLE	59 10 574 08	31	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
NOZZLE 0,4	51 07 543 08	47	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
NOZZLE 0,5 MS	51 10 627 08	177	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOZZLE 0,5 MS	51 10 627 08	152	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
NOZZLE 0,5 MS	51 10 629 08	181	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOZZLE 0,6	51 07 460 08	3	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
NOZZLE 0,6 10.9	57 08 188 08	(151)	1	1 950 505	91 74 477 08	DAMPING PRESSURE SWITCH
NOZZLE 0,6 MS	51 07 544 08	21	1	X1066512	10 66 512 8	COVER
NOZZLE 0,6 MS	51 07 544 08	22	4	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
NOZZLE 0,8	57 15 273 08	25	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
NOZZLE 1,3 MS SPF	10 10 109 2	187	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOZZLE 1,5	57 18 771 08	6	1	5 113 078	51 13 078 08	CONTROL PLATE
NOZZLE 2,5	57 15 422 08	4	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
NOZZLE D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	158	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
NOZZLE D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	188	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOZZLE D 3,0 M8X8 MS	51 10 569 08	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOZZLE D=1,6	57 17 046 08	23	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
NOZZLE DIN 913 D 1,6 M8X8 M	57 12 507 08	157	4	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
NOZZLE DIN 913 D=0,6 M10X10	51 10 622 08	183	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
NOZZLE M12X12	10 34 289 5	40	1	5 113 226	51 13 226 08	VALVE BLOCK
NUT	10 04 013 7	6	1	5 716 347	57 16 347 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
NUT	10 21 738 3	9	2	5 718 176	57 18 176 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
NUT	10 21 961 8	2	1	7 029 305	70 29 305	PRESSURE LIMITING VALVE
NUT	10 33 283 6	158	2	5 113 080	51 13 080 08	SOLENOID VALVE
NUT	10 42 913 6	(2)	2	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
NUT	57 00 099 08	19	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
NUT	57 14 553 08	(1)	1	5 705 279	57 05 279 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
NUT	70 27 459	160	2	5 113 020	51 13 020 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
NUT DIN 80705 M26X1,5 6 A3C	41 25 326 08	51	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
NUT DIN 80705 M26X1,5 6 A3C	41 25 326 08	306	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
NUT M10	73 81 781 23	6	1	9 074 507	90 74 507	ROCKER ARM PRE-ASS.
NUT M12 ST VERKUPFERT	55 20 022 08	12	4	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
NUT M18X1,5	10 35 408 7	(2)	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
NUT M20X1 VERZ	59 10 640 08	40	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
NUT M26X1	59 10 587 08	9	3	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
O RING	10 22 273 5	3	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
O RING	10 22 273 5	73	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING	10 22 273 5	73	1	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O RING 100X3 FPM 80 SW	10 33 210 8	11	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
O RING 102X5 NBR3-70	10 01 191 7	2	1	9 739 270	97 39 270	SUCTION NOZZLE ADD-ON
O RING 102X5 NBR3-70	10 01 191 7	60	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 10X3 FPM1-80-GN	10 01 192 5	8	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
O RING 10X3 FPM1-80-GN	10 01 192 5	55	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 126X3 FPM1-80-GN	10 01 263 3	2	1	9 739 189	97 39 189	POWER TAKE-OFF ADD-ON
O RING 126X3 FPM1-80-GN	10 01 263 3	11	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 12X2 ACM1-60	10 01 263 7	11	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
O RING 12X2 ACM1-60	10 01 263 7	22	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 130X4 ACM1-60	10 01 263 8	10	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
O RING 130X4 ACM1-60	10 01 263 8	21	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 138X3,5 FPM1-70-GN	10 01 263 5	3	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
O RING 138X3,5 FPM1-70-GN	10 01 263 5	56	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 144X4 FPM2-70	10 01 264 1	3	2	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
O RING 144X4 FPM2-70	10 01 264 1	7	12	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 23,52X1,78 EPDM9-70	10 01 193 3	8	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
O RING 23X2,5 FPM1-70-GN	10 01 192 0	4	2	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
O RING 23X2,5 FPM1-70-GN	10 01 192 0	4	2	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
O RING 23X2,5 FPM1-70-GN	10 01 192 0	70	12	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 24,2X3 FPM1-70-GN	10 01 185 1	38	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
O RING 24,2X3 FPM1-70-GN	10 01 185 1	62	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 46X3 NBR3-70	10 01 191 5	(1)	1	9 739 237	97 39 237	AUX. STEERING PUMP
O RING 48X3 NBR3-70	10 01 185 2	8	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
O RING 48X3 NBR3-70	10 01 185 2	29	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 52X3 EPDM9-70	10 01 193 1	2	2	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
O RING 52X3 EPDM9-70	10 01 193 1	26	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 59X3 FPM1-70	10 01 185 5	3	1	9 739 035	97 39 035	LOCKING PIECES
O RING 59X3 FPM1-70	10 01 185 5	44	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 60X4 NBR3-60	10 01 185 3	2	2	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING
O RING 60X4 NBR3-60	10 01 185 3	42	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 63X2,5 FPM1-70-GN	10 01 192 1	11	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
O RING 63X2,5 FPM1-70-GN	10 01 192 1	61	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 75X2,62 FPM1-70-GN-	10 01 193 7	2	1	9 739 275	97 39 275	FAN DRIVE
O RING 7X3 FPM1-70-GN	10 01 191 8	3	1	9 739 189	97 39 189	POWER TAKE-OFF ADD-ON
O RING 7X3 FPM1-70-GN	10 01 191 8	12	3	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 84X2 FPM1-GN	10 01 184 9	2	1	9 739 164	97 39 164	AUX. STEERING PUMP
O RING 84X2 FPM1-GN	10 01 184 9	63	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 84X3 FPM1-70-GN	10 01 747 5	20	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
O RING 8X2 ACM1-60	10 01 263 6	12	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
O RING 8X2 ACM1-60	10 01 263 6	23	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 91X4 NBR3-70	10 01 191 6	6	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
O RING 92X3 FPM1-70	10 01 746 3	16	1	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
O RING 9X3 FPM1-70-GN	10 01 191 9	10	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
O RING 9X3 FPM1-70-GN	10 01 191 9	76	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O RING 9X3 FPM1-70-GN	10 01 191 9	76	1	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING	10 04 040 0	(3)	1	9 078 680	90 78 680	FUEL PUMP ASSEMBLY
O-RING	10 04 040 0	3	1	9 739 277	97 39 277	HIGH PRESSURE PUMP
O-RING	10 04 040 0	46	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 10,00X2,5 NBR90	10 33 738 1	(1)	2	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
O-RING 100X5 80 FKM 610	10 02 210 1	5	1	9 077 279	90 77 279	CONNECTING BRANCH ADD-O
O-RING 101X3 FPM70	51 38 103 08	20	2	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
O-RING 104X3 NBR70	72 64 042 08	24	1	X1046759	10 46 759 1	VARIABLE PUMP
O-RING 108X3 NBR70	72 64 139 08	2	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
O-RING 10X2 NBR70	72 64 065 08	(22)	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
O-RING 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	6	3	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
O-RING 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	301	9	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
O-RING 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	(7)	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING 10X4 NBR50	10 21 608 5	9	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
O-RING 120,50X3,53 75 FKM 17	73 81 912	60	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 120,50X3,53 75 FKM 17	73 81 912	12	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 120,50X3,53 75 FKM 17	73 81 912	12	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 120X2,5 V80	10 32 486 7	21	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
O-RING 120X3 FPM70	10 02 331 6	2400	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 120X3 FPM70	10 02 331 6	2400	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 125,00X2,0 VMQ 70	10 00 231 0	51	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 125X3 FPM	10 03 801 1	471	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 125X3 FPM	10 03 801 1	2568	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 12X2 NBR70	70 42 748 08	9	1	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
O-RING 12X2 NBR70	70 42 748 08	5	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
O-RING 12X2 NBR70	70 42 748 08	8	2	X1047526	10 47 526 2	SHUT OFF DEVICE
O-RING 12X2,5 HNBR	74 12 937	23	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
O-RING 132X3 FKM 75	10 11 383 2	2729	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 133,07X1,78 NBR 70	10 09 920 8	32	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
O-RING 13X2,5 HNBR	10 29 417 2	20	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
O-RING 13X2,5 NBR90	57 00 780 08	8	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 13X2,5 NBR90	57 00 780 08	(4)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 140 75 FKM 17939	10 00 649 9	4	2	9 073 083	90 73 083	CYLINDER
O-RING 140 75 FKM 17939	10 00 649 9	1	8	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 140X3 NBR70	57 01 637 08	5	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
O-RING 14X1,1 NBR70	57 00 101 08	4	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
O-RING 14X2 FPM70	10 11 397 3	14	2	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
O-RING 14X2 FPM70	10 11 397 3	1055	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 15,0X3 NBR 70	72 64 034 01	78	6	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
O-RING 15,50X2,00 FKM 80	10 11 397 5	58	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 15,50X2,00 FKM 80	10 11 397 5	(2)	1	X1011969	10 11 969 7	PRESSURE TRANSMITTER AT
O-RING 15,50X2,00 FKM 80	10 11 397 5	51	1	X1011969	10 11 969 7	PRESSURE TRANSMITTER AT
O-RING 15,5X2.5 NBR70	10 27 991 4	(1)	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
O-RING 155X3 NBR 70	72 64 266 01	31	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
O-RING 15X2 NBR70	57 04 785 77	3	1	X1004082	10 04 082 3	STEERING GEAR
O-RING 15X2 NBR70	72 64 106 08	1	1	5 004 624	50 04 624	OIL DRAIN PLUG
O-RING 160X3 NBR70	72 62 040 08	25	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
O-RING 165X3 FKM 70	72 64 400 01	73	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
O-RING 16X2 NBR70	72 64 079 08	(1)	1	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
O-RING 16X2 NBR70	72 64 079 08	20	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
O-RING 16X2 NBR70	72 64 079 08	7	2	X1047526	10 47 526 2	SHUT OFF DEVICE
O-RING 170X3 FPM70	57 14 430 08	2599	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 175X3 NBR70	72 64 536 01	24	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
O-RING 17X2 FPM70	57 10 826 08	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING 17X2 NBR90	72 64 116 08	(14)	2	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 17X2,5 NBR90	72 64 091 08	(15)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 19,4X2,5 HNBR	10 34 022 6	7	2	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
O-RING 195X3 NBR70	76 10 217 03	76	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
O-RING 19X2,5 FKM80	10 21 961 9	3	1	7 029 305	70 29 305	PRESSURE LIMITING VALVE
O-RING 19X2,5 NBR70	72 64 241 08	(21)	2	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
O-RING 20,3X2,4 NBR70	50 29 329 08	13	1	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
O-RING 20,9X3 VS9652-GW	10 04 039 9	1	1	X1011585	10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE
O-RING 20X2 NBR90	51 07 927 08	9	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
O-RING 20X4 NBR70	72 64 149 01	69	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
O-RING 21X2 NBR70	72 64 108 08	18	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
O-RING 21X2 NBR70	72 64 108 08	127	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
O-RING 21X2,5 NBR90	57 00 779 08	7	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 21X2,5 NBR90	57 00 779 08	(3)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 22X1,5 FPM70	57 10 827 08	(3)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING 22X2 NBR90	72 64 184 08	(8)	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING 22X3 NBR70	72 64 084 08	2507	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 23,3X2,4 NBR70	57 11 036 08	1	1	X1042347	10 42 347 5	PRESSURE LIMITING VALVE
O-RING 240X3 FPM80	57 18 043 08	200	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
O-RING 25X3 FPM70	50 07 415 08	1054	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 25X3 FPM70	50 07 415 08	3	1	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
O-RING 26X2,5 NBR70	50 26 435 08	414	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
O-RING 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	12	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
O-RING 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	45	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	13	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 26X3 HNBR 70	10 00 426 1	13	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 27X2,5 NBR90	72 64 243 08	10	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 27X2,5 NBR90	72 64 243 08	(6)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 27X3 FPM70	57 18 071 08	180	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
O-RING 28,82X2,62	70 19 936	2	1	X1042347	10 42 347 5	PRESSURE LIMITING VALVE
O-RING 28X3 FPM70	10 11 397 2	1053	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 290X3 FPM70	57 08 603 08	304	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 290X3 FPM70	57 08 603 08	92	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
O-RING 300,0X6 EPDM 70	72 64 584 01	(3)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
O-RING 300X3 NBR70	53 00 325 08	51	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
O-RING 300X6 NBR70	72 64 215 08	16	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
O-RING 30X3 NBR90	72 64 035 08	3	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 30X3 NBR90	72 64 035 08	(1)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 30X3,5 NBR3-70 MAN3	10 01 263 4	6	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
O-RING 30X3,5 NBR3-70 MAN3	10 01 263 4	6	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
O-RING 30X3,5 NBR3-70 MAN3	10 01 263 4	4	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	1007	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
O-RING 330X3 NBR70	72 64 299 01	19	2	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
O-RING 35,2X3 NBR70	72 64 034 08	53	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
O-RING 37X3 FPM70	57 08 632 08	80	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
O-RING 37X3 FPM70	57 08 632 08	260	2	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
O-RING 38X3 FPM70	10 11 398 5	2703	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 38X3 NBR90	72 64 211 08	70	2	5 113 226	51 13 226 08	VALVE BLOCK
O-RING 38X3,5 NBR90	52 12 278 08	(5)	2	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 39,7X3,5 NBR70	57 05 889 08	3	1	5 708 320	57 08 320 08	FILTER COVER
O-RING 39,7X3,5 NBR70	57 05 889 08	4	1	X1032665	10 32 665 4	RETURN FILTER
O-RING 40,87X3,53 NBR 70	73 63 250	55	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 40X2 FPM70	10 11 398 6	2704	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 42X3 NBR90	72 64 212 08	4	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 42X3 NBR90	72 64 212 08	(2)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
O-RING 50X3 FPM70	50 03 242 08	1051	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 50X3 FPM70	50 03 242 08	2377	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 50X3 FPM70	50 03 242 08	2377	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 50X4 NBR70	72 64 322 08	170	2	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
O-RING 55X4 NBR70	72 62 027 08	18	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
O-RING 59X3 NBR70	72 64 076 08	2	1	5 106 708	51 06 708 08	LINE FILTER
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
O-RING 63,17X2,62 V70GA	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING 63,17X2,62 V70GA	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING 63,17X2,62 V70GA	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING 63,17X2,62 V70GA	73 80 970	13	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING 63X2 FPM70	10 11 398 3	2701	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
O-RING 63X3 FPM70	57 18 132 08	40	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
O-RING 68,26X3,53 FKM 70	73 81 593	57	2	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING 68,26X3,53 FKM 70	73 81 593	11	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 68,26X3,53 FKM 70	73 81 593	11	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
O-RING 6X1 NBR90	57 06 906 08	3	1	5 113 066	51 13 066 08	CONTROL BLOCK
O-RING 6X1 NBR90	57 06 906 08	7	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
O-RING 6X1 NBR90	57 06 906 08	33	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
O-RING 7,5X1,5 NBR90	52 11 977 08	224	4	X1004082	10 04 082 3	STEERING GEAR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
O-RING 70x3 FPM70	57 18 112 08	520	1	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
O-RING 75,87X2,62 EPDM9-70	10 03 006 6	5	1	9 739 196	97 39 196	WATER PUMP
O-RING 75X2,5 NBR70	52 12 028 08	22	1	5 102 380	51 02 380 08	HYDRO MOTOR
O-RING 80X3 FPM70	57 18 130 08	90	2	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
O-RING 80X3 FPM70	57 18 130 08	70	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	12	2	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	21	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	21	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING 80X5,0 80 FKM 610	10 02 232 0	5	2	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
O-RING 82X4 ACM70	57 18 096 08	220	1	9 653 367	96 53 367 08	POWER TAKE-OFF
O-RING 84X3 FPM1-70	50 09 352 08	15	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
O-RING 85,00X2,00 HNBR 70	10 21 837 0	2	1	X1021997	10 21 997 8	STARTER
O-RING 86X3 NBR90	51 38 055 08	28	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
O-RING 8X2 NBR90	10 16 615 7	73	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
O-RING 8X2 NBR90	10 16 615 7	21	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
O-RING 95X3 NBR70	72 64 057 08	97	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
O-RING ARP 568 10,82X1,78 NB	51 07 181 08	27	1	X1117027	11 17 027 6	PRESSURE REDUCTION VALV
O-RING ARP 568 10,82X1,78 NB	51 07 604 08	9	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
O-RING ARP 568 10,82X1,78 NB	51 07 604 08	11	1	X1106587	11 06 587 9	PRESSURE VALVE
O-RING ARP 568 101,20X3,53	50 12 326 08	32	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
O-RING ARP 568 11,89X1,98 N	57 11 305 08	8	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
O-RING ARP 568 113,89X3,53	50 12 444 08	2	1	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
O-RING ARP 568 113,89X3,53	50 12 444 08	10	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING ARP 568 113,89X3,53	50 12 444 08	10	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING ARP 568 117,07X3,53	51 46 141 08	15	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
O-RING ARP 568 12,37X2,62 NB	51 07 461 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING ARP 568 12,37X2,62 NB	51 07 461 08	13	2	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
O-RING ARP 568 148,49X5,33	51 45 275 08	13	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
O-RING ARP 568 148,49X5,33	51 45 275 08	9	1	X1032665	10 32 665 4	RETURN FILTER
O-RING ARP 568 14X1,78 NBR9	51 57 106 08	8	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
O-RING ARP 568 170,82X7 NB	57 05 883 08	8	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
O-RING ARP 568 170,82X7 NB	57 05 883 08	1	1	5 708 320	57 08 320 08	FILTER COVER
O-RING ARP 568 170,82X7 NB	57 05 883 08	8	2	X1032665	10 32 665 4	RETURN FILTER
O-RING ARP 568 18,72X2,62 NB	51 07 383 08	62	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
O-RING ARP 568 19,18X2,46 NB	57 10 681 08	12	1	X1106587	11 06 587 9	PRESSURE VALVE
O-RING ARP 568 2,9X1,78 NB	51 10 492 08	3	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
O-RING ARP 568 23,52X1,78 N	57 06 523 08	64	1	X1066512	10 66 512 8	COVER
O-RING ARP 568 23,52X1,78 N	57 06 523 08	25	1	X1117027	11 17 027 6	PRESSURE REDUCTION VALV
O-RING ARP 568 29,87X1,78 NB	51 07 478 08	(66)	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
O-RING ARP 568 29,87X1,78 NB	51 07 478 08	(66)	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
O-RING ARP 568 31,42X2,62 NB	51 57 060 08	(1)	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
O-RING ARP 568 31,42X2,62 NB	51 57 060 08	(1)	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	(1)	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	412	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING ARP 568 32,99X2,62 NB	51 07 617 08	5	3	X1003269	10 03 269 6	CARTRIDGE
O-RING ARP 568 37,69X3,53 NB	51 05 867 08	550	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
O-RING ARP 568 37,69X3,53 NB	51 05 867 08	551	3	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
O-RING ARP 568 40,87X3,53 NB	57 00 484 08	18	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING ARP 568 44,12X2,62 NB	51 46 183 08	50	2	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
O-RING ARP 568 50,39X3,53 NB	57 06 612 08	11	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
O-RING ARP 568 63,09X3,53 NB	57 05 888 08	11	1	X1032665	10 32 665 4	RETURN FILTER
O-RING ARP 568 66,27X3,53 NB	51 86 485 08	6	1	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
O-RING ARP 568 69,44X3,53 NB	51 05 989 08	413	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
O-RING ARP 568 7,65X1,78 NB	72 64 194 08	63	2	X1066512	10 66 512 8	COVER
O-RING ARP 568 7,65X1,78 NB	72 64 194 08	10	2	X1106587	11 06 587 9	PRESSURE VALVE
O-RING ARP 568 75,87X2,62 NB	51 45 304 08	15	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
O-RING ARP 568 9,25X1,78 NB	51 07 190 08	26	1	X1117027	11 17 027 6	PRESSURE REDUCTION VALV
O-RING ARP 568 9,25X1,78 NB	51 07 386 08	60	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
O-RING ARP 568 98,02X3,53 NB	51 46 132 08	411	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
O-RING ARP 568 98,02X3,53 NB	51 46 132 08	6	1	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR
O-RING DIN 3770 25X2,5 FPM7	72 64 223 08	213	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
O-RING DIN 3770 25X2,5 FPM7	72 64 223 08	16	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
O-RING DIN 3771 100X3 FKM	73 81 192	7	1	9 739 277	97 39 277	HIGH PRESSURE PUMP
O-RING DIN 3771 100X3 FKM	73 81 192	211	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 101,20X3,53	73 82 158	2	1	9 078 250	90 78 250	LOCKING PIECES
O-RING DIN 3771 101,20X3,53	73 82 158	49	3	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 101,20X3,53	73 80 401	62	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 104,37X3,53	73 80 520	48	2	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 104,37X3,53	73 80 520	38	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING DIN 3771 104,37X3,53	73 80 520	38	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING DIN 3771 104,37X3,53	73 80 520	2	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
O-RING DIN 3771 110X2 NBR 7	72 64 234 01	5	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
O-RING DIN 3771 113,89X3,53	72 64 365	56	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 120X3 VMQ	91 77 948	2	1	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES
O-RING DIN 3771 120X3 VMQ	91 77 948	50	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 17,17X1,78	73 81 103	4	2	9 079 186	90 79 186	ROTATIONAL SPEED SENSOR
O-RING DIN 3771 17,17X1,78	73 81 103	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
O-RING DIN 3771 17,17X1,78	73 81 103	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
O-RING DIN 3771 20X3,5 NBR5	10 10 047 4	10	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
O-RING DIN 3771 23X3,23 NB	10 10 047 3	8	2	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
O-RING DIN 3771 29,51X5,33	11 00 086 8	(9)	1	2 200 048	96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
O-RING DIN 3771 34,65X1,78	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING DIN 3771 34,65X1,78	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING DIN 3771 34,65X1,78	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING DIN 3771 34,65X1,78	73 81 270	6	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	68	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	8	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	8	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	8	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
O-RING DIN 3771 40,64X5,33	73 81 566	54	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 40,64X5,33	73 81 566	17	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING DIN 3771 40,64X5,33	73 81 566	2	2	X1012166	10 12 166 7	CONNECTING PIECE W.O-RIN
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	2	1	9 079 472	90 79 472	COOLANT PIPE BEND ADD-ON
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	10	2	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	2	1	9 080 280	90 80 280	LOCKING PIECES
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	3	2	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	43	6	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	6	7	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	6	7	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING DIN 3771 6,20X1,5 FK	73 81 448	(1)	1	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
O-RING DIN 3771 7,00X1,5 FK	73 81 685	5	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
O-RING DIN 3771 7,00X1,5 FK	73 81 685	2	2	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 7,00X1,5 FK	73 81 685	14	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
O-RING DIN 3771 79X4 NBR 70	10 29 511 6	2	1	9 075 483	90 75 483	CRANKCASE BREATHER
O-RING DIN 3771 91,67X3,53	73 80 657	61	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING DIN 3771 92,2X5,7 NB	11 06 588 8	3	1	1 670	96 29 234 08	FUEL CONTAINER
O-RING DIN 3771 94,50X3,00 F	10 11 625 5	(1)	1	9 078 314	90 78 314	HEATING FLANGE ADD-ON
O-RING DIN 3771 98,02X3,53 H	73 81 995	4	1	X1011566	10 11 566 4	LOCKING PIECES
O-RING ISO 3601-1 101,19X3,53	10 28 921 0	2	1	X1028018	10 28 018 1	TRANSPARENT CONTAINER
O-RING ISO 3601-1 21,95X1,78	73 81 415	33	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
O-RING ISO 3601-1 21,95X1,78	73 81 415	59	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 82 059	5	1	9 075 540	90 75 540	LUBRICATING OIL PUMP
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 82 059	41	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 80 653	11	2	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 80 653	9	1	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 80 653	44	4	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 80 653	7	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING ISO 3601-1 34,59X2,62	73 80 653	7	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
O-RING ISO 3601-1 39,34X2,62	73 81 812	4	1	9 075 540	90 75 540	LUBRICATING OIL PUMP
O-RING ISO 3601-1 39,34X2,62	73 81 812	40	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING ISO 3601-1 52,07X2,62	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING ISO 3601-1 52,07X2,62	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING ISO 3601-1 52,07X2,62	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
O-RING ISO 3601-1 52,07X2,62	73 80 919	14	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
O-RING ISO 3601-1 52,07X2,62	73 80 919	8	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
O-RING ISO 3601-1 82,22X2,62	73 80 598	52	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
O-RING ISO 3601-1 85,32X3,53	73 81 361	5	2	9 073 767	90 73 767	POWER TAKE-OFF ADD-ON
O-RING ISO 3601-1 85,32X3,53	73 81 361	2	2	9 078 249	90 78 249	LOCKING PIECES
O-RING ISO 3601-1 85,32X3,53	73 81 361	47	6	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
OBSTRUCTION LIGHT 7,2W 19,	10 81 622 3	3	1	3 780 947	96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS
OBSTRUCTION LIGHTS PREAS	96 70 495 08	8	1	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
OIL AIR COOLER	10 09 734 5	1	1	2 984 004	96 69 344 08	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
OIL AIR COOLER	55 06 283 08	103	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
OIL COOLER	10 01 228 9	14	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
OIL COOLER	10 32 500 1	3	1	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
OIL COOLER	10 33 412 6	3	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
OIL COOLER	10 35 483 5	1	1	X1009734	10 09 734 5	OIL AIR COOLER
OIL COOLER	97 39 122	20	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
OIL COOLER ADD-ON	97 39 273	50	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OIL COOLER ADD-ON D934	10 11 739 8	130	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
OIL COOLER CPL.	91 53 758 08	159	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
OIL COOLER HOUSING D934	10 11 739 6	1	1	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE	10 11 739 7	1	1	X1011739	10 11 739 8	OIL COOLER ADD-ON
OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE	96 69 344 08	1	1	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
OIL DIPSTICK	90 79 530	1	1	9 079 812	90 79 812	OIL DIPSTICK WITH PIPE
OIL DIPSTICK WITH PIPE	90 79 812	21	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
OIL DIPSTICK WITH PIPE	97 39 244	18	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OIL DRAIN PLUG M 30 1,5	50 04 624	8	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
OIL DRAIN PLUG M26X1,5	78 90 119 08	11	3	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
OIL DRAIN PLUG M26X1,5	78 90 119 08	9	2	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
OIL DRAINING HOSE COMPL. 1	10 03 229 7	68	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
OIL FILLER INLET	10 11 883 9	4	1	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
OIL LINE	97 39 118	65	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OIL LINE PRE-ASSEMBLY 10X	90 80 853	25	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
OIL PUMP	53 01 391 08	955	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
OIL RESERVOIR, COMPLETE	91 53 746 08	109	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
OIL RESERVOIR, COMPLETE	91 61 527 08	26	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
OIL SEPARATOR OEL	10 01 213 6	5	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
OIL SEPARATOR OEL	10 01 213 6	5	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
OIL SIGHT GLASS G1" ALU	77 43 201 08	10	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
OIL SIGHT GLASS G1" ALU	77 43 201 08	14	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
OIL SUMP PRE-ASS. R-MOTOR	10 12 069 8	1	1	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
OIL SUMP R-MOTOR/D846	97 39 361	1	1	9 739 362	97 39 362	OIL SUMP
OIL SUMP R-MOTOR/D846	97 39 362	16	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OIL SUMP R-MOTOR/D934	10 12 069 7	1	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
OIL SUMP WITH FASTENING R	10 12 006 9	20	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
OIL SUPPLY CASE	10 49 385 1	150	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
OIL TANK PRE-ASS.	96 39 899 08	1	1	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
OIL TANK PRE-ASS.	96 61 796 08	1	1	1 671	91 61 527 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
OIL TANK ST.CONST. 200L/185	96 27 290 08	1	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
OIL TANK ST.CONST. 865L/730	96 39 901 08	1	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
OIL-GAUGING INSTRUMENT	96 97 181 01	10	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
OIL-LEVEL GAUGE	10 01 745 0	3	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
OIL-LEVEL GAUGE 11/8"	92 75 544 01	1	1	9 275 543	92 75 543 01	VENTILATION CONNECTING PI
OIL-LEVEL GAUGE 11/8"	92 76 102 01	15	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
OILPAN	10 11 375 7	912	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
OPERATING CYLINDER	57 11 150 08	(1)	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
OPERATING ELEMENT	57 18 499 08	17	1	X1042894	10 42 894 0	WATER HEATING SYSTEM
OPERATION	10 65 048 4	29	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
OPERATION VIERKANT8 GD-Z	10 02 357 2	68	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
OPERATOR CAB ACCESSORIE	91 56 748 08	68	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
OPERATOR SEAT 1030/880NTS	11 11 334 3	1	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
OPERATOR SEAT 6860/875NT	10 29 200 6	1	1	1 805 310	91 50 560 08	SEATS DRIVER'S CAB
OUTER MULTI-DISC	57 17 937 08	270	4	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
OUTLET JET D=63MM T=3MM	55 31 930 08	78	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
OUTLET JET D=63MM T=3MM	55 31 930 08	7	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
OUTLET JET D=82 T=5 PA	55 31 932 08	6	8	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
OUTLET VALVE	10 13 675 3	4	2	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
OUTLET VALVE	10 22 234 8	2	2	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
OUTLET VALVE	90 74 451	4	2	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
OUTPUT SHAFT M=9 Z=13	93 30 749 01	10	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
OUTSIDE HANDLE ZUG	11 00 657 0	3	1	9 678 147	96 78 147 08	CLOSING DEVISE CPL.
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 44 129 6	20	4	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	21	4	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	6	11	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	50	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	50	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	101	23	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	72	42	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	83	8	1 935	91 52 318 08	LIGHTING SUPPORT SYSTEM
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	14	12	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	29	4	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	301	10	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 1	302	9	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 2	13	10	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 2	32	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 2	18	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 2	68	12	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 2	68	12	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	93	8	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	75	4	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	27	12	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	300	7	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	7	2	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	27	18	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	300	8	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	58	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	29	4	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	15	71	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
OVAL HEAD FLAT SCREW AEH	10 41 285 4	48	19	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	4	2	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	4	4	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	50	4	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	21	6	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	303	2	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	300	2	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 285 7	300	2	2 780 860	91 55 386 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 286 1	3	6	1 663 008	96 21 866 08	STORAGE BOX
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 286 1	7	4	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 286 1	297	11	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
OVAL HEAD FLAT SCREW AE	10 41 286 1	12	2	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
OVAL LOAD RING 26X140X260	77 39 247 08	9	1	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
OVAL SCREW M4X12 10.9	51 45 252 08	20	7	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
OVAL SCREW M6X12 10.9 A2K	10 33 615 7	13	17	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
OVERFLOW VALVE	10 03 857 2	41	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
OVERFLOW VALVE	10 28 517 0	21	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
OVERFLOW VALVE	10 28 517 0	26	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
OVERFLOW VALVE	10 34 310 0	5	1	9 739 277	97 39 277	HIGH PRESSURE PUMP
OVERFLOW VALVE	50 29 681 08	163	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
OVERFLOW VALVE pmax1.4BA	10 04 103 9	9	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
OVERFLOW-OIL LINE	10 11 628 1	8	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
OVERFLOW-OIL LINE	10 22 275 9	1	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
OVERFLOW-OIL LINE	10 28 515 7	23	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
OVERFLOW-OIL LINE	10 67 866 6	28	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
OVERFLOW-OIL LINE	97 39 281	105	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OVERFLOW-OIL LINE	97 39 282	107	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OVERFLOW-OIL LINE	97 39 500	107	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
OVERHEAT PROTECTION	10 29 012 7	21	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
OVERPRESSURE VALVE	10 01 228 3	9	1	9 739 117	97 39 117	LUBRICATING OIL PUMP
OVERPRESSURE VALVE	57 13 284 08	14	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
OVERPRESSURE VALVE 217	57 16 891 08	38	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
PADLOCK	88 52 520 08	7	1	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
PADLOCK ABUS 62/40	88 52 515 08	11	2	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
PADLOCK ABUS 62/40	88 52 515 08	3	2	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
PADLOCK VERZ	70 42 064 08	2	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
PAN-HEAD SCREW AEHNL.ISO	40 97 046 08	20	6	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PAN-HEAD SCREW AEHNL.ISO	40 97 046 08	318	4	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PAN-HEAD SCREW AEHNL.ISO	40 97 046 08	8	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 053 08	300	2	2 200 048	96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 053 08	43	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 053 08	146	3	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 053 08	7	2	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	10 03 726 1	16	4	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	10 03 726 1	238	11	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	10 03 726 1	5	4	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	10 03 726 1	28	6	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PAN-HEAD SCREW AEHNL.ISO	10 02 823 7	172	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	215	38	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	17	4	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	4	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	316	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	20	2	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	144	15	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	5	3	2 520 020	96 49 038 08	INSIDE ROOF LINING CPL.
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	27	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 043 08	3	2	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	10 02 484 6	243	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	10 02 484 6	2	6	1 811 035	96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.
PAN-HEAD SCREW AEHNL.ISO	10 35 373 7	5	8	X1047291	10 47 291 7	EXHAUST SILENCER
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 041 08	22	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 041 08	12	4	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 041 08	317	7	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PAN-HEAD SCREW AEHNL.ISO	10 30 131 9	43	16	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PAN-HEAD SCREW AEHNL.IS	40 97 059 08	300	16	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
PAN-HEAD SCREW DIN 7985 M	55 31 699 08	9	4	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
PAN-HEAD SCREW DIN 7985 M	55 31 699 08	6	8	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
PAN-HEAD SCREW DIN 7985 M	40 83 110 08	10	2	1 811 043	96 50 061 08	STEERING WHEEL PRE-ASS.
PAN-HEAD SCREW DIN 7985	51 45 371 08	20	7	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	46 35 338	7	2	2 780 244	91 60 743 08	EMERGENCY CUT-OFF CRAN
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	46 00 975	20	8	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	46 00 975	50	8	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
PAN-HEAD SCREW ISO 7045 M	40 02 485	8	4	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 021 01	7	2	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 021 01	8	2	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 021 01	10	2	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 021 01	8	4	2 780 090	91 72 525 08	FAN HEATER
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 021 01	8	3	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 023 01	4	4	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 023 01	158	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 023 01	503	4	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 023 01	4	4	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 84 023 01	82	2	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 83 107 08	41	2	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 02 307	18	4	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 02 307	44	4	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	40 02 306	209	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	46 00 775	299	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	49 01 326	3	5	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	46 00 723	39	4	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
PAN-HEAD SCREW ISO 7045	46 35 128	107	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PAN-HEAD SCREW ISO 7045 M	46 01 361	15	2	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
PAN-HEAD SCREW K4X18 10.9	40 97 110 08	(6)	2	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
PAN-HEAD SCREW M5X10 10.	70 29 464	44	3	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
PANELLING	92 50 132 08	4	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
PARALLEL PIN	57 17 836 08	140	4	5 718 728	57 18 728 08	GEARBOX HOUSING
PARALLEL PIN	57 17 836 08	390	2	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
PARALLEL PIN	57 17 936 08	260	3	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
PARALLEL PIN 16h8X24 St 50-	10 01 177 8	11	2	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
PARALLEL PIN 16h8X24 St 50-	10 01 177 8	35	2	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
PARALLEL PIN 8M6X14 NIRO	57 18 135 08	120	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
PARALLEL PIN 8M6X16 NIRO	57 18 024 08	50	2	9 621 813	96 21 813 08	ADD-ON PARTS
PARALLEL PIN 8m6X24 St 50-2	10 01 177 7	11	2	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
PARALLEL PIN DIN 6325 10M6	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 6325 10M6	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 6325 10M6	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 6325 10M6	57 15 775 08	83	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 6325 10M6	57 15 775 08	83	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 6325 12M6	57 17 607 08	455	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 6325 12M6	57 17 607 08	455	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PARALLEL PIN DIN 7 3M6X32 S	57 00 785 08	17	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
PARALLEL PIN DIN 7 3M6X32 S	57 00 785 08	(19)	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
PARALLEL PIN DIN 7 6M6X12 S	43 06 037 08	5	1	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR
PARALLEL PIN DIN EN ISO 233	57 01 093 08	5	1	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
PARALLEL PIN DIN EN ISO 233	57 09 486 08	33	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
PARALLEL PIN ISO 2338 12h11	10 21 686 3	3	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PARALLEL PIN ISO 2338 12h11	10 21 686 3	3	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PARALLEL PIN ISO 2338 12h11	10 21 686 3	3	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PARALLEL PIN ISO 2338 12h11	10 21 686 3	3	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PARALLEL PIN ISO 2338 12h11	10 21 686 3	3	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PARALLEL PIN ISO 2338 16m6X	10 01 177 9	3	2	9 739 133	97 39 133	AGGREGATE SUPPORT PRE-A
PARALLEL PIN ISO 2338 6m6X	49 80 931	17	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
PARALLEL PIN ISO 2338 6m6X	49 81 267	16	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
PARALLEL PIN ISO 8734 6m6X	49 80 000	6	1	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
PARALLEL PIN ISO 8734 8X16	49 01 106	7	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
PARALLEL PIN ISO 8734 8m6X	49 80 853	5	1	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
PARALLEL PIN St	10 01 257 7	3	14	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
PARALLEL PIN St	10 22 231 0	10	12	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
PASSAGE NIPPLE BLOCK	77 43 751 08	11	2	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
PATCH CABLE 1M	10 47 220 3	6	1	2 533 065	96 59 178 08	CABLE LIST DRIVER'S CABIN
PEDAL TRANSDUCER 180° SP	10 34 348 4	35	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
PEDAL TRANSDUCER 180° SP	10 34 348 4	10	2	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
PEDESTAL 75X630X1280 ALM	10 80 153 0	3	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
PEDESTAL ALMG3 SPF	72 58 641 08	23	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PEDESTAL x0 ALMG3 SPF	95 66 291 08	72	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PENCIL-TYPE GLOW PLUG	10 29 012 5	18	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PERFORATED PLATE	90 80 377	2	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
PERMANENT MAGNET 9V	61 70 001 08	3	1	2 780 851	96 24 498 08	RADIO ANTENNA PRE-ASS.
PERMANENT MAGNET 9V	61 70 001 08	7	1	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO
PERSONAL PROTECTION EQ	91 69 598 08	98	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PILLOW BLOCK PRE-ASS.	92 10 661 08	7	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PILLOW BLOCK PRE-ASS.	92 10 663 08	10	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PILLOW BLOCK PRE-ASS.	92 10 666 08	15	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
PILLOW BLOCK PRE-ASS.	96 30 133 08	3	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PILLOW BLOCK ST.CONST.	96 22 434 08	6	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PILLOW BLOCK ST.CONST.	96 53 786 08	3	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
PILLOW BLOCK ST.CONST. FE	92 71 525 08	4	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
PILLOW BLOCK WELDED RE	96 30 573 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PILLOW BLOCK WELDED REA	96 30 137 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PIN	57 00 797 08	27	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
PIN	57 00 797 08	(29)	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
PIN	57 17 838 08	440	2	5 718 728	57 18 728 08	GEARBOX HOUSING
PIN	57 17 849 08	160	1	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
PIN	57 17 849 08	20	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
PIN	57 18 181 08	120	3	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
PIN	57 18 185 08	210	3	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
PIN	70 42 291 08	21	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PIN 0.0x40 5 42CRMO4+QT GA	93 19 034 08	8	2	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
PIN 100.0X120 42CRMO4+QT	97 07 680 08	5	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
PIN 10X88 S355J2C+C	95 55 752 08	44	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PIN 12.0X232 S355J2C+C FE//	97 73 528 08	34	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PIN 12X40 CUZN39PB3	94 44 120 08	65	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PIN 14.0X44 S235JRG2	97 40 902 08	64	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PIN 140.0X245 35NICRMOV125	97 55 409 08	6	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PIN 140.0X245 35NICRMOV125	97 55 409 08	6	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PIN 140.0X245 35NICRMOV125	97 55 409 08	6	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PIN 140.0X245 35NICRMOV125	97 55 409 08	6	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PIN 140.0X245 35NICRMOV125	97 55 409 08	6	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PIN 16.0X164 S355J2C+C FE//	97 80 938 08	8	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
PIN 160.0X220 35NICRMOV125	97 57 527 08	2	1	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
PIN 160.0X555 35NICRMOV125	97 48 445 08	4	1	2 350	91 52 148 08	LUFFING RAM W. PIVOT
PIN 170.0X1185 35NICRMOV12	97 57 578 08	1	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PIN 25.0X52 S355J2G3C+C FE//	97 19 736 08	3	1	2 502 007	96 22 822 08	ARM REST LEFT
PIN 25.0X52 S355J2G3C+C FE//	97 19 736 08	3	1	2 502 008	96 22 823 08	ARM REST RIGHT
PIN 33.7X126 S355J2H FE//ZN	97 38 603 08	10	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PIN 35.0X14 0 35NICRMOV125	97 10 780 08	9	4	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
PIN 40.0X116 42CRMO4+QT GA	97 09 954 08	21	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
PIN 40.0X13 3 S355J2G3 FE//ZN	95 65 956 08	8	2	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
PIN 40X200 35NICRMOV125 GA	97 57 737 08	(1)	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PIN 40X370 42CRMO4+QT	97 18 729 08	1	1	2 573 003	96 20 922 08	COTTER PIN CPL.
PIN 45.0X103 35NICRMOV125	97 02 036 2	(1)	1	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
PIN 45.0X206 35NICRMOV125	97 57 782 08	4	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PIN 50.0X175 35NICRMOV125	97 17 998 08	81	2	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
PIN 65.0X340 35NICRMOV125	95 14 939 08	2	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
PIN 8X66 S355J2C+C	95 04 623 08	32	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PIN 8X66 S355J2C+C	95 04 623 08	32	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PIN COMPL.	96 40 608 08	2	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PIN COMPL.	96 72 530 08	4	4	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
PIN CONTACT 0,75-1,5MM2	62 02 444	95	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PIN DIN 1435 16X35X28 ST.50-	45 12 184 08	8	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
PIN DIN 1435 25X110X100 42	45 12 272 08	21	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PIN DIN 1435 25X75X65 42CR	45 12 270 08	16	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
PIN DIN 1435 25X75X65 42CR	45 12 270 08	16	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PIN DIN 1436 30X80X72 42CR	45 14 306 08	3	2	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
PIN DIN EN 22340 B20X390X37	45 25 491 08	43	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PIN ISO 2340 B20X500X485 ST.	45 00 232 08	51	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PIN ISO 2340 B20X616X600 ST	45 25 531 08	42	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PIN ISO 2341 A8X160 X20CR13	45 30 228 08	3	1	1 811 031	92 18 651 08	DOOR HINGE CPL.
PIN ISO 2341 B14X100X92 X2	45 30 088 08	2	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PIN ISO 2341 B6X25X22 ST A3	45 30 005 08	104	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PIN ISO 2341 B8X35X32 ST.52	45 12 106 08	169	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PIN RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	9	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PIN RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	31	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PIN RD44,5X215 35NICRMOV12	95 59 183 08	10	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
PIN RD45X104 42CRMO4+QT	95 55 130 08	4	4	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
PIN RD45X104 42CRMO4+QT	95 55 130 08	3	4	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
PIN RD45X104 42CRMO4+QT	95 55 130 08	3	4	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
PIN RD45X104 42CRMO4+QT	95 55 130 08	5	8	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
PIPE CLAMP	10 01 265 5	11	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
PIPE CLAMP	10 01 265 5	7	2	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
PIPE CLAMP	10 22 274 3	7	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
PIPE CLAMP 12X2 PP	73 82 216	17	3	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPE CLAMP 32.2 USt 37-2	10 01 265 3	15	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
PIPE CLAMP 33/20	77 42 250 08	3	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
PIPE CLAMP 33/20	77 42 250 08	41	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
PIPE CLAMP 4,8 PA 6.6 SCHW	11 16 096 6	47	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PIPE CLAMP 4,8 PA 6.6 SCHW	11 16 096 6	47	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PIPE CLAMP 43/20	77 42 217 08	17	18	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
PIPE CLAMP 43/20	77 42 217 08	30	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
PIPE CLAMP 43/20	77 42 217 08	40	8	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
PIPE CLAMP 64	90 80 051	6	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
PIPE CLAMP DIN 71555 60,5 A3	55 20 506 08	17	4	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PIPE CLAMP PP	73 82 215	16	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPE COMPL. 10X1,5X1074	96 42 493 08	917	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X143	96 65 583 08	638	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X1508	96 42 497 08	921	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X1869	96 42 494 08	918	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X2123	96 41 781 08	986	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X2191	96 41 777 08	982	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X264	96 26 031 08	611	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X272	96 42 490 08	914	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X303	96 34 811 08	481	1	3 975 302	96 61 524 08	PIPELINES TELESCOPIC
PIPE COMPL. 10X1,5X347	96 42 498 08	922	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X428	96 42 492 08	916	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X600	96 42 491 08	915	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X600	96 42 496 08	920	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X610	96 42 520 08	482	1	3 975 302	96 61 524 08	PIPELINES TELESCOPIC
PIPE COMPL. 10X1,5X655	96 42 499 08	923	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X656	96 41 787 08	992	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X690	96 42 521 08	483	1	3 975 302	96 61 524 08	PIPELINES TELESCOPIC
PIPE COMPL. 10X1,5X692	96 42 495 08	919	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 10X1,5X881	96 41 778 08	983	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1049	96 41 757 08	962	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1050	96 41 773 08	978	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1121	96 41 774 08	979	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1129	96 41 769 08	974	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1157	96 41 770 08	975	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1575	96 41 768 08	973	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1585	96 41 767 08	972	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1635	96 41 771 08	976	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X165	96 48 850 08	470	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 12X1,5X1669	96 41 772 08	977	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1779	96 41 776 08	981	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1826	96 41 775 08	980	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1932	96 41 788 08	519	12	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X1956	96 41 761 08	966	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PIPE COMPL. 12X1,5X2040	96 41 762 08	967	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X2238	96 41 782 08	987	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X2282	96 41 779 08	984	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X2447	96 53 029 08	464	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 12X1,5X2521	96 53 027 08	462	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 12X1,5X2607	96 53 030 08	465	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 12X1,5X2951	96 53 028 08	463	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 12X1,5X441	96 41 786 08	991	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X537	96 41 765 08	970	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X726	96 41 766 08	971	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X740	96 41 763 08	968	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X796	96 41 764 08	969	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X864	96 41 780 08	985	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X866	96 41 785 08	990	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X891	96 41 760 08	965	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X949	96 41 758 08	963	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 12X1,5X959	96 41 759 08	964	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 15X1,5X1460	96 41 784 08	989	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 15X1,5X880	96 41 783 08	988	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1014	96 41 822 08	900	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1171	96 41 804 08	712	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1293	96 41 827 08	905	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1324	96 41 829 08	907	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1481	96 42 486 08	910	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1493	96 42 488 08	912	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1507	96 41 806 08	714	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1620	96 42 485 08	909	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1636	96 41 823 08	901	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1722	96 41 808 08	716	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1769	96 41 807 08	715	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1955	96 42 489 08	913	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X1968	96 41 828 08	906	2	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X2042	96 41 825 08	903	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X2149	96 41 803 08	711	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X2320	96 42 487 08	911	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X2498	96 41 830 08	908	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X344	96 41 795 08	703	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X370	96 41 801 08	709	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X603	96 41 805 08	713	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X690	96 41 802 08	710	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X704	96 41 826 08	904	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 16X2X834	96 41 824 08	902	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X1169	96 41 809 08	717	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X1416	96 41 748 08	953	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X1435	96 41 810 08	718	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X1474	96 41 819 08	727	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X1561	96 41 811 08	719	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X1699	96 41 749 08	954	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X188	96 35 351 08	(191)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PIPE COMPL. 18X1,5X1895	96 41 820 08	728	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X246	96 25 461 08	640	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X2557	96 41 750 08	955	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X280	96 41 796 08	704	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X319	96 35 350 08	(190)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PIPE COMPL. 18X1,5X482	96 41 814 08	722	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X4980	96 19 345 08	802	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X534	96 41 790 08	800	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X563	96 41 818 08	726	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X580	96 41 791 08	801	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 18X1,5X995	96 41 821 08	729	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PIPE COMPL. 18X3X234	96 25 873 08	625	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1100	96 41 799 08	707	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1215	96 41 794 08	702	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1217	96 41 756 08	961	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1269	96 41 792 08	700	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1275	96 41 755 08	960	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1308	96 41 797 08	705	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1575	96 41 754 08	959	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1613	96 41 746 08	951	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1660	96 41 751 08	956	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1700	96 41 800 08	708	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1735	96 41 747 08	952	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1742	96 42 547 08	958	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X1975	96 41 793 08	701	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X2895	96 41 798 08	706	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X350	96 42 500 08	924	2	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X463	96 25 875 08	627	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 20X2,5X971	96 41 752 08	957	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X1000	96 41 816 08	724	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X1458	96 41 813 08	721	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X1605	96 41 817 08	725	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X2955	96 41 815 08	723	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X370	96 41 812 08	720	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X400	96 25 874 08	626	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
PIPE COMPL. 22X2,5X676	96 52 770 08	(297)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PIPE COMPL. 38X5X1097	96 60 169 08	469	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X1477	96 60 171 08	472	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X1477	96 60 172 08	473	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X189	96 60 175 08	477	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X192	96 60 167 08	480	3	3 975 302	96 61 524 08	PIPELINES TELESCOPIC
PIPE COMPL. 38X5X314	96 64 047 08	475	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X749	96 60 170 08	471	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X855	96 60 173 08	474	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X859	96 60 168 08	468	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 38X5X992	96 60 174 08	476	1	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE COMPL. 42X3X1600	96 53 036 08	479	2	2 998	91 61 437 08	PIPELINES SUPERSTRUCTUR
PIPE SOCKET	10 01 242 4	8	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
PIPE SOCKET CPL. DN51 42L/	96 32 075 08	21	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
PIPE SOCKET GSCK45 FE//ZN	95 46 242 08	3	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
PIPE SOCKET GSCK45 FE//ZN	95 46 242 08	31	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
PIPE SOCKET GSCK45 FE//ZN	95 46 242 08	15	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
PIPE SOCKET PRE-ASS.	92 98 689 08	56	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PIPE SOCKET PRE-ASS.	92 98 689 08	8	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
PIPE SOCKET PRE-ASS. 35	92 96 093 08	7	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
PIPE SOCKET RD42X3X85 E23	94 54 091 08	(1)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PIPE UNION GE 22L G1/2A CR6	24 72 619 02	656	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
PIPE WELDED	96 28 543 08	118	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PIPE WELDED	96 34 985 08	68	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PIPELINE	10 01 274 7	28	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
PIPELINE	10 11 549 1	2	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
PIPELINE	10 11 564 1	7	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	10 11 564 2	4	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	10 11 564 4	3	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
PIPELINE	10 11 573 8	6	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	10 11 574 1	10	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	10 11 599 0	8	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	10 11 599 1	2	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	10 11 600 9	3	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE	90 79 091	1	1	9 079 092	90 79 092	PIPELINE INSTALLATION
PIPELINE 10X1	10 11 578 1	9	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PIPELINE 10X1	10 11 578 2	5	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE 22X1,5	10 11 914 2	3	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
PIPELINE 444	10 11 573 9	1	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PIPELINE 6X1	90 78 984	10	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
PIPELINE INSTALLATION	90 79 092	381	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
PIPELINE INSTALLATION	97 39 247	143	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
PIPELINES DRIVE ASSEMBLY	96 52 494 08	6	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PIPELINES SUPERSTRUCTUR	91 61 437 08	163	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIPELINES TELESCOPIC	96 61 524 08	11	1	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
PIPELINES UNDERCARRIAGE	91 69 521 08	61	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PIPEWORK AIR INSTALLATIO	96 69 131 08	4	1	1 950	91 78 600 08	COMPRESSED AIR PLANT
PIPEWORK LOWERING BRAKE	96 69 137 08	4	1	1 973	91 68 655 08	HYDRAULIC SUPPORT
PIPEWORK RETROFIT CONTR	96 69 133 08	4	1	1 971	91 68 656 08	HYDRAULIC AXLE SUSPENSIO
PISTON	10 02 321 1	532	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PISTON	10 02 321 1	532	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PISTON	10 11 378 5	1006	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PISTON	10 11 397 0	1049	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PISTON	10 11 397 1	1050	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PISTON	10 11 398 4	2702	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PISTON	10 22 235 7	7	1	X1001706	10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.
PISTON	10 30 083 1	130	2	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
PISTON	51 46 147 08	4	7	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
PISTON	53 01 912 08	532	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
PISTON	57 00 800 08	30	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
PISTON	57 00 800 08	(32)	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
PISTON	57 01 106 08	4	7	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
PISTON	57 04 155 08	532	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PISTON	57 18 035 08	30	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
PISTON	57 18 069 08	150	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PISTON	57 18 072 08	210	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PISTON	57 18 074 08	250	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PISTON	57 18 076 08	370	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PISTON	57 18 077 08	410	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PISTON	57 18 080 08	450	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PISTON	57 18 129 08	40	1	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
PISTON	57 18 750 08	610	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
PISTON	97 39 246	40	6	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
PISTON	98 86 591	9	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
PISTON	98 86 591	20	1	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
PISTON 20MnCr5	90 75 361	1	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
PISTON 50X30 S355J2C+C FE//	94 84 230 08	31	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
PISTON 50X30 S355J2C+C FE//	94 84 230 08	31	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PISTON BOLT	10 22 233 5	2	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
PISTON BOLT 20X13X60 Ck 15	10 01 177 1	23	2	9 739 167	97 39 167	RS AIR COMPRESSOR
PISTON COOLING	90 73 795	15	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
PISTON COOLING	97 39 243	9	6	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
PISTON COOLING NOZZLE ST	90 73 796	1	1	9 073 795	90 73 795	PISTON COOLING
PISTON CPL.	10 22 233 3	1	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
PISTON CPL. R-MOTORX122	10 46 728 5	70	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
PISTON GUIDE RING 5070	53 01 914 08	1008	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PISTON GUIDE RING 5070	53 01 914 08	533	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PISTON GUIDE RING 5070	53 01 914 08	533	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
PISTON RING	57 18 040 08	120	2	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
PISTON RING MG 122X112,1X2	10 47 234 6	3	1	X1046728	10 46 728 5	PISTON CPL.
PISTON ROD	10 32 486 4	3	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
PISTON ROD	10 65 115 8	3	1	X1003631	10 03 631 4	STEERING CYLINDER
PISTON ROD	10 65 115 8	3	1	X1003631	10 03 631 5	STEERING CYLINDER
PISTON ROD	11 64 396 1	(1)	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
PITMAN ARM	10 02 948 6	3	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
PIVOT ROD	59 10 428 08	41	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PIVOT ROD	59 10 577 08	7	2	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
PIVOT ROD	59 10 803 08	8	1	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB	91 49 754 08	1	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
PLAIN COMPRESSION RING 1	57 19 151 08	10	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
PLANET PIN	53 00 225 08	331	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET PIN	53 00 225 08	331	8	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET PIN	53 00 225 08	331	8	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET PIN	53 00 225 08	331	8	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET PIN	57 17 628 08	982	4	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PLANET PIN	57 17 961 08	50	5	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
PLANET PINION-GASKET SET	57 17 965 08	100	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
PLANET WHEEL	53 00 348 08	322	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET WHEEL	53 00 348 08	322	8	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET WHEEL	53 00 348 08	322	8	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET WHEEL	53 00 348 08	322	8	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
PLANET WHEEL	57 17 626 08	979	4	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PLANET WHEEL M=2,25 Z=27	93 87 602 01	42	3	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
PLANET WHEEL M=4 Z=23	92 76 021 01	32	3	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
PLANET WHEEL M=4 Z=26	92 76 014 01	7	5	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
PLANETARY CARRIER	57 17 960 08	10	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
PLANETARY CARRIER	92 76 020 01	30	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
PLANETARY CARRIER	93 87 601 01	40	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
PLANETARY GEAR IT	57 17 823 08	100	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
PLANETARY GEARBOX	96 86 071 01	5	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
PLANETS HOUSING	10 29 446 0	300	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PLANETS HOUSING	10 30 106 6	300	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PLANETS HOUSING	10 30 106 6	300	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PLANETS HOUSING	10 30 106 6	300	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
PLASTIC HOOD	10 21 807 5	1	1	5 026 500	50 26 500 08	HANDBRAKE VALVE
PLASTIC PLUG	77 90 188 08	199	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE	11 11 344 0	2	1	X1047291	10 47 291 7	EXHAUST SILENCER
PLATE	51 85 650 08	46	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
PLATE 0 Edelstahl	97 10 203 08	2	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
PLATE 1,5X200X310 DC01 FE//	95 57 391 08	13	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 1,5X94X105 DC01	95 60 636 08	5	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
PLATE 1.5X100X45 DC01 FE//	97 83 769 08	6	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 1.5X120X512 DC01+ZE	95 49 389 08	11	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
PLATE 1.5X132X132 DC01 FE//	97 89 482 08	1	1	1 830 303	96 57 512 08	FAN ATTACHMENT
PLATE 1.5X144X216 DC01	97 83 822 08	173	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X150X37 DC01	95 64 694 08	28	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 1.5X150X37 DC01	95 64 694 08	28	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 1.5X154X1016 DC01 FE	97 68 647 08	7	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 1.5X160X50 DC01	97 39 538 08	76	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X1670X56 DC01	97 67 560 08	32	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 1.5X17X47 DC01 FE//ZN	97 26 820 08	14	2	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
PLATE 1.5X186X50 DC01 FE//	97 04 780 08	71	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
PLATE 1.5X22X260 DC01 FE//	97 76 470 08	1	1	1 830 300	96 59 857 08	INSTALLATION RADIO SET
PLATE 1.5X235X50 DC01	97 51 882 08	292	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X245X164 DC01	95 60 688 08	10	1	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX CPL.
PLATE 1.5X267X119 DC01 FE//	97 26 428 08	123	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X292X119 DC01 FE//	97 81 405 08	2	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 1.5X385X634 X5CRNI18-	95 47 814 08	10	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
PLATE 1.5X398X206 DC01	95 45 029 08	287	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X410X172 DC01 FE//	97 81 406 08	3	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 1.5X45X158 DC01 FE//	97 30 836 08	114	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X463X35 DC01 FE//	97 83 679 08	5	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 1.5X46X15 DC01 FE//ZN	97 26 810 08	13	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
PLATE 1.5X491X395 DC01 FE//	97 25 030 08	19	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 1.5X49X18 DC01 FE//ZN	97 26 809 08	12	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
PLATE 1.5X511X246 DC01	95 63 752 08	54	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PLATE 1.5X525X197 X5CRNI18	97 25 746 08	47	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE 1.5X573X250 DC01	97 20 378 08	25	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X605X60 DC01 RAL	97 75 229 08	2	1	2 520 020	96 49 038 08	INSIDE ROOF LINING CPL.
PLATE 1.5X74X26 DC01 FE//ZN	97 35 291 08	116	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 1.5X79X67 DC01 FE//ZN	97 74 908 08	11	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
PLATE 1.5X91X400 DC01+ZE	97 76 608 08	6	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
PLATE 10X130X214 S700MC	97 69 967 08	32	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 10X154X83 S700MC	97 56 211 08	7	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
PLATE 12X134X58 S355MC FE//	97 25 757 08	23	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
PLATE 12X210X80 S355MC	97 33 970 08	8	1	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
PLATE 15.0X113 S235JR FE//	97 77 117 08	39	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 15X47X70 S355MC FE//	97 30 132 08	32	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 15X48X84 S690QL	95 48 562 08	6	8	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
PLATE 15X48X84 S690QL	95 48 562 08	38	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
PLATE 15X48X84 S690QL	95 48 562 08	38	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PLATE 1X100X50 DC01	97 72 910 08	26	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 1X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 031 08	20	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 1X176X176 X5CRNI18-1	97 47 926 08	(1)	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 1X285X126 DC01 RAL 9	97 74 443 08	17	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 1X285X126 DC01 RAL 9	97 74 444 08	18	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 1X70X80 DC01 FE//ZN20	95 35 155 08	7	1	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
PLATE 1X70X80 DC01 FE//ZN20	95 35 155 08	5	2	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
PLATE 1X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 253 08	24	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 1X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 253 08	24	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 1X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 253 08	24	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 1X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 253 08	24	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 1X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 253 08	24	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 1x200x100 DC01	95 70 021 08	14	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE 2.5X149X50 ALMG3 H11	97 36 728 08	18	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
PLATE 2.5X338X615 ALMG3 H	97 20 377 08	24	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 2.5X454X41 DC01 FE//	97 23 946 08	3	2	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
PLATE 2.5X54X180 DC01 T ZN	95 65 208 08	59	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 2.5X555X231 ALMG3 H	97 78 441 08	4	1	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
PLATE 2.5X57X57 DC01 FE//ZN	97 17 222 08	56	8	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
PLATE 2.5X617X30 DC01 FE//	97 81 407 08	4	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 2.5x634x41 DC01 FE//ZN	97 02 009 08	3	2	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
PLATE 20X200X85 S690QL	97 37 878 08	13	2	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 20X320X100 S960QL	97 49 259 08	5	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
PLATE 20X364X100 S960QL	97 38 384 08	4	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
PLATE 25X150X78 S960QL	97 39 553 08	15	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
PLATE 25X150X78 S960QL	97 39 553 08	15	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PLATE 2X100X50 DC01	97 72 911 08	27	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 2X103X40 ALMG3 H111	97 26 310 08	1	1	2 780 851	96 24 498 08	RADIO ANTENNA PRE-ASS.
PLATE 2X120X30 ALMG3 H111	95 65 222 08	62	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 2X130X130 DC01 FE//ZN	97 40 947 08	8	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 2X130X130 DC01 FE//ZN	97 40 947 08	8	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 2X130X130 DC01 FE//ZN	97 40 947 08	8	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 2X130X130 DC01 FE//ZN	97 40 947 08	8	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 2X130X130 DC01 FE//ZN	97 40 947 08	8	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	12	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	10	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	10	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	8	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 2X140X85 DC01 FE//ZN	97 40 038 08	31	8	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 2X144X80 DC01 FE//ZN	95 63 963 08	1	1	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
PLATE 2X149X53 X5CRNI18-10	97 85 858 08	5	1	1 420 074	96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PLATE 2X155X38 DC01	97 10 677 08	1	1	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
PLATE 2X162X142 ALMG3 H11	97 65 362 08	10	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
PLATE 2X180X121 DC01 FE//ZN	97 39 312 08	46	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
PLATE 2X180X121 DC01 FE//ZN	97 39 312 08	46	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PLATE 2X183X140 DC01 FE//ZN	97 89 160 08	24	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 2X184X178 DC01	97 24 893 08	35	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 2X188X40 DC01 FE//ZN	97 86 614 08	1	1	2 932 230	96 59 275 08	RESISTANCE MODULE PRE-A
PLATE 2X195X66 X5CRNI18-10	97 47 423 08	7	1	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
PLATE 2X201X101 X5CRNI18-1	97 56 042 08	4	2	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
PLATE 2X208X130 X5CRNI18-1	97 89 108 08	125	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 2X212X144 DC01 FE//ZN	97 89 159 08	23	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 2X214X142 ALMG3 H11	97 47 409 08	3	1	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO
PLATE 2X220X100 DC01 FE//ZN	97 56 835 08	45	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 2X228X66 DC01	97 78 363 08	5	1	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
PLATE 2X235X27 DC01 FE//ZN	97 30 263 08	15	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 2X236X22 DC01 FE//ZN	97 48 804 08	70	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 2X236X50 X5CRNI18-10	97 46 566 08	7	1	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
PLATE 2X249X624 DC01	97 28 292 08	3	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
PLATE 2X260X222 DC01 FE//ZN	97 42 761 08	67	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 2X286X86 ALMG3 H111	97 57 056 08	4	2	1 863	91 57 513 08	ADDITIONAL F.TIRE COVER PA
PLATE 2X29X8 ALMG3 H111	97 18 837 08	6	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
PLATE 2X30X30 ALMG3 H111	97 03 417 0	20	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 2X30X30 ALMG3 H111	97 03 417 0	20	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 2X347X328 ALMG3 H11	97 02 811 3	11	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 2X347X328 ALMG3 H11	97 02 826 0	11	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 2X363X252 DC01 FE//ZN	97 00 510 3	(1)	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PLATE 2X368X343 DC01 FE//ZN	97 76 239 08	18	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 2X383X342 DC01 FE//ZN	97 36 305 08	5	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 2X383X342 DC01 FE//ZN	97 36 305 08	50	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 2X396X270 DC01 FE//ZN	97 01 733 8	1	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
PLATE 2X440X153 DC01 FE//ZN	97 93 277 08	35	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
PLATE 2X440X315 DC01	97 19 869 08	27	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 2X45X91 DC01 FE//ZN20	95 64 495 08	19	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 2X469X125 DC01	97 23 944 08	5	1	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
PLATE 2X469X125 DC01	97 23 977 08	18	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 2X50X115 X5CRNI18-10	97 46 579 08	11	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	10	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	10	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 2X50X97 DC01 FE//ZN20	95 56 811 08	50	11	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
PLATE 2X58X171 DC01 FE//ZN	97 73 511 08	9	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 2X58X171 DC01 FE//ZN	97 73 512 08	10	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 2X60X50 DC01 FE//ZN20	97 15 231 08	11	3	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
PLATE 2X630X400 DC01 FE//ZN	97 28 291 08	2	1	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
PLATE 2X642X482 ALMG3 H11	97 32 021 08	16	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 2X692X218 DC01	97 73 613 08	3	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 2X70X80 DC01	95 35 154 08	6	6	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
PLATE 2X70X80 DC01	95 35 154 08	4	4	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
PLATE 2X736X112 DC01 FE//ZN	97 56 500 08	14	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 2X790X22 DC01	97 21 444 08	10	1	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
PLATE 2X825X892 ALMG3 H11	97 76 211 08	5	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 2X85X95 DC01 FE//ZN20	97 80 852 08	53	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
PLATE 2X88X65 X5CRNI18-10	97 57 016 08	3	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
PLATE 2X900X149 DC01 FE//ZN	97 67 563 08	30	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 2X900X63 DC01 FE//ZN	97 45 197 08	19	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 2X915X156 DC01	97 29 707 08	4	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 2X976X80 DC01 FE//ZN	97 78 320 08	15	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
PLATE 2X99X35 DC01 FE//ZN20	97 26 656 08	29	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 2X99X35 DC01 FE//ZN20	97 26 656 08	29	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 3,5X310X470 ALMG3 H	95 49 208 08	10	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 30X150X180 S960QL+Z2	97 40 901 08	7	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PLATE 30X150X180 S960QL+Z2	97 40 901 08	7	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 30X150X180 S960QL+Z2	97 40 901 08	7	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 30X150X180 S960QL+Z2	97 40 901 08	7	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 30X150X180 S960QL+Z2	97 40 901 08	7	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 3X100X50 DC01	97 72 912 08	28	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 3X103X75 DC01 FE//ZN	97 34 043 08	2	1	1 811 025	96 28 389 08	REWORK STEERING COLUMN
PLATE 3X103X92 DC01 FE//ZN	95 65 318 08	57	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 3X134X167 DC01 FE//ZN	97 38 712 08	2	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
PLATE 3X149X105 X5CRNI18-1	97 01 682 4	7	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
PLATE 3X157X156 DC01 FE//ZN	95 70 054 08	1	1	3 780 265	96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMB
PLATE 3X15X50 ALMG3 H111	97 20 972 08	26	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
PLATE 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 3X164X43 DC01 FE//ZN	97 40 032 08	21	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 3X189X282 S355MC FE//	97 02 792 5	26	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 3X201X300 DC01 FE//ZN	97 37 648 08	1	1	3 780 947	96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS
PLATE 3X20X120 DC01	95 54 036 08	19	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE 3X20X79 DC01	95 49 870 08	17	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE 3X237X150 DC01 FE//ZN	97 79 119 08	33	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
PLATE 3X245X315 ALMG3 H11	97 21 197 08	9	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 3X262X180 S355MC FE//	97 17 851 08	3	1	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
PLATE 3X26X26 DC01 FE//ZN20	97 19 742 08	22	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 3X304X194 S355MC FE//	97 46 006 08	15	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 3X315X245 ALMG3 H11	97 20 873 08	9	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 3X322X63 ALMG3 H111	97 05 781 5	10	1	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
PLATE 3X331X356 ALMG3 H11	97 56 172 08	30	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 3X33X208 DC01 FE//ZN	95 37 507 08	16	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PLATE 3X366X104 DC01 RAL 9	97 74 440 08	15	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 3X366X104 DC01 RAL 9	97 74 441 08	16	1	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 3X40X205 X5CRNI18-10	97 81 132 08	7	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
PLATE 3X40X40 DC01 FE//ZN20	97 19 741 08	21	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
PLATE 3X40X94 X5CRNI18-10	97 57 540 08	9	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 3X424X107 DC01 FE//ZN	97 93 266 08	36	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 3X440X45 DC01 FE//ZN	97 52 445 08	6	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
PLATE 3X473X25 DC01	97 20 971 08	25	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
PLATE 3X600X140 X5CRNI18-1	97 89 109 08	66	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 3X60X80 DC01 FE//ZN20	97 37 172 08	20	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 3X713X79 ALMG3 H111	97 21 537 08	2	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 3X713X79 ALMG3 H111	97 22 048 08	2	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 3X721X282 DC01 FE//ZN	97 52 399 08	7	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
PLATE 3X80X68 DC01 FE//ZN20	97 37 173 08	21	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
PLATE 3X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 254 08	28	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 3X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 254 08	28	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 3X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 254 08	28	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 3X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 254 08	28	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 3X86X53 DC01 FE//ZN20	95 70 254 08	28	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 3X92X103 DC01 FE//ZN	95 65 319 08	56	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE 3X930X580 ALMG3 H11	97 75 310 08	13	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 45X90X215 S690QL	97 69 971 08	33	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 4X100X20 S315MC FE//	97 22 430 08	22	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PLATE 4X100X50 S315MC	97 72 913 08	29	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 4X103X20 S315MC FE//	95 28 598 08	35	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
PLATE 4X104X43 S315MC	97 50 998 08	22	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
PLATE 4X1063X215 S315MC FE	97 56 820 08	14	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 4X109X160 S315MC FE//	95 70 691 08	31	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 4X110X223 S315MC FE//	97 29 008 08	23	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PLATE 4X112X164 S315MC FE//	97 29 712 08	7	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 4X112X164 S315MC FE//	97 29 713 08	8	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PLATE 4X125X68 S315MC FE//	97 52 443 08	33	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
PLATE 4X130X30 X5CRNI18-10	97 75 878 08	18	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
PLATE 4X139X20 S315MC FE//	97 02 077 4	(2)	1	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
PLATE 4X140X113 S315MC FE//	95 36 490 08	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PLATE 4X155X119 S315MC FE//	97 68 511 08	31	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 4X164X250 S315MC FE//	97 56 184 08	2	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
PLATE 4X178X127 S315MC FE//	97 78 355 08	6	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 4X190X250 S315MC FE//	95 37 494 08	70	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 4X20X46 S315MC FE//	95 37 446 08	15	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PLATE 4X2212X115 S315MC	97 56 813 08	47	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 4X226X1001 S315MC	97 50 519 08	15	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PLATE 4X228X413 S315MC FE//	97 68 555 08	49	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PLATE 4X228X491 S315MC	97 55 626 08	37	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 4X228X491 S315MC	97 55 626 08	37	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 4X228X491 S315MC	97 55 626 08	37	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 4X237X220 S315MC FE//	97 68 512 08	33	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 4X238X185 S315MC FE//	97 42 689 08	17	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PLATE 4X250X235 S315MC FE//	97 83 355 08	(3)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PLATE 4X257X188 S315MC FE//	97 42 688 08	16	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PLATE 4X260X138 S315MC FE//	97 78 354 08	5	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 4X260X292 S315MC FE//	95 44 928 08	70	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
PLATE 4X265X208 S315MC FE//	97 01 014 7	83	1	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
PLATE 4X265X208 S315MC FE//	97 01 014 8	84	1	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
PLATE 4X26X10 S315MC	97 38 221 08	8	2	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
PLATE 4X275X60 S315MC FE//	97 56 823 08	49	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 4X290X230 S315MC FE//	95 37 176 08	74	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 4X292X149 S315MC FE//	97 84 905 08	26	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PLATE 4X300X266 S315MC FE//	97 49 696 08	25	1	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
PLATE 4X305X272 S315MC FE//	97 68 781 08	15	1	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
PLATE 4X30X105 S315MC FE//	95 36 969 08	28	2	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
PLATE 4X328X205 S315MC FE//	97 63 051 08	30	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 4X32X32 ALMG3 H111	97 23 538 08	379	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PLATE 4X32X32 ALMG3 H111	97 23 538 08	161	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X401X283 S315MC	97 23 981 08	26	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 4X40X150 S315MC	97 75 811 08	59	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X440X161 S315MC	95 70 952 08	143	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X48X29 S315MC RAL	97 00 759 7	21	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 4X48X29 S315MC RAL	97 00 759 7	2	2	2 520 041	96 84 504 08	ATTACHMENT GRIP
PLATE 4X491X186 S315MC FE//	97 43 007 08	37	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 4X491X186 S315MC FE//	97 43 007 08	37	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 4X491X186 S315MC FE//	97 43 008 08	65	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 4X491X186 S315MC FE//	97 43 008 08	65	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 4X55X180 S315MC FE//	95 43 136 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PLATE 4X596X556 S315MC	97 04 551 08	3	2	1 663 011	92 16 485 08	TIMBER BOX PRE-ASS.
PLATE 4X610X348 S315MC	97 21 814 08	2	2	1 640	91 51 182 08	WHEEL CHOCKS WITH HOLDE
PLATE 4X62X35 S315MC FE//	97 91 618 08	41	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 4X65X80 S315MC FE//	97 38 621 08	21	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 4X67X43 S315MC FE//	97 17 893 08	18	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 4X684X119 S315MC FE//	97 78 353 08	4	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 4X68X75 S315MC FE//	95 70 378 08	124	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X694X86 S315MC FE//	97 78 429 08	35	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 4X694X86 S315MC FE//	97 78 431 08	36	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 4X70X102 S315MC	95 65 560 08	8	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
PLATE 4X751X215 S315MC	95 66 267 08	87	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X75X111 S315MC FE//	95 70 358 08	122	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X75X128 S315MC FE//	95 70 359 08	123	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 4X800X274 S315MC FE//	97 92 181 08	11	1	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
PLATE 4X83X138 S315MC	97 61 342 08	301	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 4X83X138 S315MC	97 61 344 08	305	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE 4X90X60 S315MC FE//	97 62 512 08	12	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PLATE 4X90X70 S315MC FE//	97 51 706 08	8	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
PLATE 4x440x161 S315MC	95 66 268 08	88	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PLATE 50X368X47 S960QL+Z25	97 55 436 08	54	3	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 50X368X47 S960QL+Z25	97 55 436 08	54	3	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 50X368X47 S960QL+Z25	97 55 436 08	54	3	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 50X368X47 S960QL+Z25	97 55 436 08	54	3	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 50X368X47 S960QL+Z25	97 55 436 08	54	3	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 5X100X50 S355MC	97 72 914 08	30	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 5X130X35 S355MC	97 79 790 08	12	2	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
PLATE 5X158X50 X5CRNI18-10	97 79 789 08	19	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
PLATE 5X185X90 S960QL	97 43 005 08	34	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 5X185X90 S960QL	97 43 005 08	34	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 5X200X309 S355MC	97 21 333 08	10	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 5X20X79 S355MC FE//	97 71 926 08	17	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLATE 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	34	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	34	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	34	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 5X60X60 S355MC FE//	95 36 763 08	8	2	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
PLATE 5X60X60 S355MC FE//	95 36 763 08	8	2	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
PLATE 5X80X166 S700MC	97 43 646 08	6	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 5X908X60 S355MC FE//	97 56 843 08	81	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 5x69x44 S960QL	97 01 483 08	10	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE 6X100X50 S355MC	97 72 915 08	31	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
PLATE 8X1087X80 S355MC	97 46 731 08	79	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	8	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
PLATE 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	8	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
PLATE 8X150X60 S355MC FE//	97 56 826 08	50	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 8X292X108 S960QL	97 55 434 08	44	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 8X350X116 S960QL	97 55 618 08	44	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 8X377X116 S960QL	97 56 796 08	13	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 8X390X118 S960QL	97 55 628 08	13	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 8X391X125 S960QL	97 55 617 08	13	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PLATE 8X392X121 S960QL	97 55 624 08	13	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 8X395X127 S960QL	97 55 435 08	13	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PLATE 8X402X124 S960QL	97 55 625 08	44	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PLATE 8X466X135 S960QL	97 55 629 08	44	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PLATE 8X507X148 S960QL	97 56 795 08	44	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
PLATE 8x240x240 S960QL	97 04 911 08	3	1	3 330	91 62 484 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
PLATE GLAS 315X178	10 67 511 6	(1)	1	2 790	91 68 708 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
PLATE PRE-ASS.	96 50 287 08	1	1	2 932 216	96 49 320 08	SCREENING
PLATE PRE-ASS. FE//ZN20//C	96 23 738 08	12	1	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
PLATE RD30X2 DC01 FE//ZN20	95 54 085 08	23	16	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE RD6X270	97 28 838 08	193	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLATE RD6X270 SW FE//ZN20/	97 26 182 08	9	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
PLATE RD80X5 S960QL	95 65 700 08	2	2	2 560 033	96 37 907 08	COUNTERWEIGHT CPL.
PLATE RETAINER LEFT 4X278	97 33 546 08	15	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE RETAINER R. 4X274X4	97 33 566 08	16	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
PLATE S235JR	10 11 694 9	20	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
PLATE S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	508	2	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
PLATE S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	71	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PLATE WELDED	92 68 890 08	22	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PLATE WELDED RAL 7037,SD	96 80 190 08	2	1	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
PLATE X5CrNi18-10	90 78 684	19	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
PLATING DATA LOGGER	96 67 851 08	4	1	2 780 952	91 68 722 08	ADAPTER DATA LOGGER
PLATING FABRIKDATEN	91 62 835 08	72	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PLATING SPIAN	91 61 844 08	49	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PLUG	11 17 130 8	4	1	X1106600	11 06 600 1	WIND VELOCITY TRANSMITTE
PLUG	11 21 418 3	1	1	5 718 767	57 18 767 08	CLUTCH ACTUATOR
PLUG	92 79 963 08	523	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG 10-POLIG	11 69 005 6	4	1	X1080206	10 80 206 1	WINCH REVOLUTION TRANS
PLUG 2POL	62 02 637	507	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG 8-POL	10 04 699 9	517	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG 8-POL	10 04 699 9	504	8	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG 8-POL	10 04 700 0	503	9	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG 8-POL	10 04 700 1	501	9	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG BASE 9-POL	63 01 229 08	518	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG BASE 9-POL	63 01 229 08	510	9	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG BODY 4-POL	60 56 139 08	514	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG BUSHING 0,75-2,0MM2 C	10 10 006 3	670	39	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG CONNECTION QS-6	77 42 805 08	82	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLUG CONTACT CPL.	96 40 680 08	5	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
PLUG FE//ZN20//C	96 33 135 08	13	4	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
PLUG NECK	10 02 266 1	138	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PLUG PLATE 1.5X449X175 DC0	97 01 081 1	4	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
PLUG PLATE 1.5X594X283 DC0	97 01 081 2	5	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
PLUG SHELL 14-POL	60 23 360 08	509	6	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG SHELL 14-POL	60 23 365 08	3	6	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
PLUG SHELL 18-POL	60 23 002 08	22	1	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
PLUG SHELL 18-POL	60 23 002 08	501	4	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG SHELL 18-POL	60 23 002 08	511	7	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG SHELL 2-POL	60 04 195	505	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG SHELL 2-POL 13A TH.P	10 34 251 7	512	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG SHELL 3-POL 20A	60 04 326	519	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG SHELL 4-POL	60 23 359 08	519	4	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
PLUG SHELL 5-POL	60 56 170 08	503	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG SOCKET BODY 3-POL	60 52 127 08	521	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PLUG-IN PIPE	10 01 273 3	17	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
PLUMBING	10 02 836 7	6	1	2 829	91 16 742 08	TACHOGRAPH
PLUNGER SWITCH TASTEND	60 60 084 08	1072	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PLUNGER SWITCH TASTEND	60 60 085 08	50	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI	91 57 070 08	44	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI	96 50 769 08	4	1	1 955	91 57 070 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PNEUMATIC SPRING	11 06 735 9	42	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
POCKET LOCK 19-22 SPF	77 39 413 08	122	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
POINTER 3X142X117 DC01 FE//	97 67 473 08	6	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
POLE PLATE	11 08 062 4	6	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
POWER TAKE-OFF	96 53 367 08	4	1	X1049384	10 49 384 5	ADD-ON PARTS
POWER TAKE-OFF	97 39 190	1	1	9 739 189	97 39 189	POWER TAKE-OFF ADD-ON
POWER TAKE-OFF ADD-ON	10 11 997 6	654	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
POWER TAKE-OFF ADD-ON	90 73 767	210	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
POWER TAKE-OFF ADD-ON	97 39 189	300	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
POWER TAKE-OFF FLANGE	57 18 095 08	200	1	9 653 367	96 53 367 08	POWER TAKE-OFF
POWER TAKE-OFF FLANGE	92 76 398 01	10	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
POWER UNIT SUPPORT	10 13 621 2	1	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
POWER UNIT SUPPORT	97 39 132	3	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
POWER UNIT SUPPORT ATT	90 79 480	12	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
PRECISION RESISTOR -40/+12	10 44 951 6	25	3	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
PREFEEDING PUMP ZP18,5	10 11 634 3	1	1	9 739 277	97 39 277	HIGH PRESSURE PUMP
PREMOUNT PIPE ANGLE SUPP	96 32 091 08	22	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
PREMOUNTED FUEL FILTER	96 62 484 08	20	1	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
PREMOUNTED LEFT-HAND F	96 50 321 08	2	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PRESSURE ADAPTER	90 75 395	191	1	X1011585	10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE
PRESSURE ADAPTER	90 75 395	191	1	X1011709	10 11 709 3	RK INJECTION NOZZLE
PRESSURE ADAPTER	90 75 395	191	4	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
PRESSURE ADAPTER F 00Z R2	90 74 677	1	1	9 075 395	90 75 395	PRESSURE ADAPTER
PRESSURE FILTER	51 06 753 08	157	2	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
PRESSURE GAUGE 63	75 00 024 08	150	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PRESSURE GAUGE CONNECT	47 09 004 08	49	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PRESSURE GAUGE CONNECT	47 09 008 08	617	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PRESSURE LIMITING VALVE	10 22 274 0	2	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
PRESSURE LIMITING VALVE	10 41 267 3	2	1	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
PRESSURE LIMITING VALVE	10 42 347 5	4	1	X1029884	10 29 884 0	EXTENSION RAM
PRESSURE LIMITING VALVE	10 49 157 4	10	1	X1066512	10 66 512 8	COVER
PRESSURE LIMITING VALVE	11 65 174 8	5	6	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	11 65 174 9	6	1	X1160105	11 60 105 9	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 11 301 08	17	1	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 11 301 08	17	5	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 11 301 08	17	2	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 11 301 08	17	2	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 15 349 08	70	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 15 398 08	40	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 16 911 08	5	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 18 770 08	3	2	5 113 078	51 13 078 08	CONTROL PLATE
PRESSURE LIMITING VALVE	57 19 102 08	37	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
PRESSURE LIMITING VALVE	70 29 305	11	1	X1042993	10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR
PRESSURE LIMITING VALVE 2	10 80 059 8	3	2	X1080100	10 80 100 1	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 14 001 08	60	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 04 271 08	40	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 04 271 08	50	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	57 18 146 08	3	1	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
PRESSURE LIMITING VALVE	51 14 177 08	154	2	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
PRESSURE LIMITING VALVE	51 14 235 08	153	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
PRESSURE LIMITING VALVE p	51 13 227 08	155	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
PRESSURE LIMITING VALVE p	10 02 558 2	160	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
PRESSURE LINE	10 01 229 2	41	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
PRESSURE LINE	10 34 309 5	6	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
PRESSURE LINE	94 01 508 6	6	1	9 401 433	94 01 433 2	BALLAST EXTENSION RAM
PRESSURE PIPE	10 22 273 9	1	1	9 739 369	97 39 369	PRESSURE PIPE
PRESSURE PIPE	97 39 369	101	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
PRESSURE REDUCTION VALV	11 17 027 6	1	1	5 113 066	51 13 066 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE SENSOR	10 01 247 0	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
PRESSURE SENSOR -0,08-0	10 81 691 3	1	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
PRESSURE SENSOR 0-400/800	10 81 373 8	58	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PRESSURE SENSOR 0-400/800	10 81 373 8	59	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PRESSURE SENSOR 0-400/800	10 81 618 5	57	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PRESSURE SENSOR 0-750/16	10 81 373 9	10	4	1 780 163	91 62 679 08	MONITORING SUPPORTING
PRESSURE SEQUENCE VALV	10 42 346 8	1	1	X1029884	10 29 884 0	EXTENSION RAM
PRESSURE SHEET	50 31 188 08	2	1	1 410 048	96 18 981 08	CLUTCH ASSEMBLY
PRESSURE SPRING	10 02 321 0	530	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PRESSURE SPRING	10 02 321 0	530	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PRESSURE SPRING	10 22 235 6	6	1	X1001706	10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.
PRESSURE SPRING	10 30 083 3	134	2	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
PRESSURE SPRING	10 30 095 9	390	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PRESSURE SPRING	50 06 662 08	240	3	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
PRESSURE SPRING	50 07 374 08	70	6	5 717 824	57 17 824 08	SYNCHROMESH
PRESSURE SPRING	51 07 926 08	8	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
PRESSURE SPRING	51 07 975 08	9	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
PRESSURE SPRING	51 10 010 08	42	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
PRESSURE SPRING	51 10 151 08	4	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
PRESSURE SPRING	57 00 095 08	8	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
PRESSURE SPRING	57 00 775 08	1	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PRESSURE SPRING	57 00 775 08	(2)	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
PRESSURE SPRING	57 00 781 08	13	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
PRESSURE SPRING	57 06 310 08	3	1	X1003269	10 03 269 6	CARTRIDGE
PRESSURE SPRING	57 17 945 08	90	1	5 717 821	57 17 821 08	GV CIRCUIT
PRESSURE SPRING	57 17 945 08	200	1	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
PRESSURE SPRING	57 18 036 08	40	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
PRESSURE SPRING	57 18 066 08	90	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PRESSURE SPRING	57 18 073 08	230	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PRESSURE SPRING	57 18 075 08	270	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PRESSURE SPRING	57 18 081 08	470	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
PRESSURE SPRING	57 18 239 08	2242	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PRESSURE SPRING 1,6X18,2	72 00 094 08	21	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
PRESSURE SPRING 1,9X6,9X2	51 07 359 08	6	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
PRESSURE SPRING 10X110X	10 21 711 7	2	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
PRESSURE SPRING 10X110X	10 21 711 7	2	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
PRESSURE SPRING 10X110X	10 21 711 7	2	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
PRESSURE SPRING 10X110X	10 21 711 7	2	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
PRESSURE SPRING 10X110X	10 21 711 7	2	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
PRESSURE SPRING 2,0X12X4	72 00 148 08	5	1	2 522 005	96 32 251 08	DOOR STOPPER COMPL.
PRESSURE SPRING 2,10X17,8	98 86 756	21	1	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
PRESSURE SPRING 2,5X16X61	10 12 092 9	12	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
PRESSURE SPRING 2,8X12,3	10 43 024 7	6	1	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
PRESSURE SPRING 2,8X12,3	10 43 024 7	6	1	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
PRESSURE SPRING 3,40X16,	73 81 302	10	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
PRESSURE SPRING 3,6X56,4	72 00 048 08	3	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
PRESSURE SPRING 4,60X28,	90 74 481	9	4	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
PRESSURE SPRING 4,60X28,	90 74 481	9	4	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
PRESSURE SPRING 4X25X41 E	11 00 342 6	5	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
PRESSURE SPRING DIN 2098	72 00 046 08	530	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PRESSURE SPRING DIN 2098	72 00 057 08	1009	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PRESSURE SPRING DIN 2098	72 00 057 08	530	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
PRESSURE SWITCH -S89 DA	96 81 226 08	4	1	1 950 505	91 74 477 08	DAMPING PRESSURE SWITCH
PRESSURE SWITCH 0,2-0,5/30	50 29 729 08	50	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PRESSURE SWITCH 0-180/500	51 06 740 08	54	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
PRESSURE SWITCH 0-230/500	51 06 772 08	52	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PRESSURE SWITCH 1,5-26 BA	57 14 891 08	6	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
PRESSURE SWITCH 1,5-26 BA	57 14 891 08	6	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
PRESSURE SWITCH 10-100/40	51 06 769 08	51	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PRESSURE SWITCH 5,5+-0,4/	50 29 726 08	53	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PRESSURE SWITCH 5,6+-0,4/	50 29 731 08	52	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PRESSURE TRANSMITTER	10 22 274 1	13	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
PRESSURE TRANSMITTER 0,5-	10 10 078 1	(1)	1	X1011969	10 11 969 7	PRESSURE TRANSMITTER AT
PRESSURE TRANSMITTER 0-1	10 02 512 4	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
PRESSURE TRANSMITTER 0-	69 11 820 08	51	5	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
PRESSURE TRANSMITTER 0-5	10 01 274 0	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
PRESSURE TRANSMITTER A	10 11 969 7	11	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
PRESSURE TRANSMITTER C	10 11 740 7	11	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
PRESSURE TRANSMITTER C	90 76 550	1	1	X1011969	10 11 969 7	PRESSURE TRANSMITTER AT
PRESSURE TRANSMITTER CP	90 76 531	10	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
PRESSURE TRANSMITTER CP	10 11 740 4	10	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
PRESSURE TRANSMITTER C	10 11 740 9	12	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
PRESSURE VALVE	11 00 944 0	29	3	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
PRESSURE VALVE	11 06 587 9	4	1	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
PRESSURE VALVE	57 14 537 08	7	1	5 114 869	51 14 869 08	CONTROL PLATE
PRESSURE VALVE	57 18 891 08	6	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
PRETENSIONING VALVE 25BA	51 13 228 08	150	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
PRIMER 250ML	81 12 035 08	96	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PROFIL CLAMP 108/K1/5 A2-70	10 45 120 6	29	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PROFIL SUPPORT 3X203X68 D	97 57 319 08	54	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFIL SUPPORT 3X203X68 D	97 57 320 08	55	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PROFIL SUPPORT 3X203X88 D	97 54 696 08	51	9	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFIL SUPPORT 3X203X88 D	97 57 055 08	52	5	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFIL SUPPORT 3X253X171	97 57 318 08	53	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFILE 100-3 100.0X400 AL	97 20 307 08	2	1	1 863	91 57 513 08	ADDITIONAL F.TIRE COVER PA
PROFILE 100-3 L 550 ALMGSI0,	97 04 550 08	1	2	1 863	91 57 513 08	ADDITIONAL F.TIRE COVER PA
PROFILE 100-3 L=390 ALMGSI	95 49 865 08	3	1	1 863	91 57 513 08	ADDITIONAL F.TIRE COVER PA
PROFILE 100X4 1499 ALMGSI0	97 00 931 5	1	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFILE 154X40X2400 ENAW-	97 01 899 2	2	1	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
PROFILE 25X250X6300 GUMMI	26 21 056 08	2	3	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
PROFILE FRONT RIGHT SPF	97 90 704 08	2	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFILE LEFT SPF	97 73 590 08	133	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PROFILE PACKING	10 03 234 8	2	1	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING
PROFILE PACKING	10 03 234 8	6	12	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
PROFILE PACKING DIN 3869 1	10 04 098 4	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
PROFILE PACKING DIN 3869 1	10 04 098 4	(2)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
PROFILE PACKING DIN 3869 33	10 33 562 9	3	1	X1011883	10 11 883 9	OIL FILLER INLET
PROFILE REAR LEFT SPF	97 93 244 08	3	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFILE REAR RIGHT 100X4	97 54 663 08	4	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROFILE RIGHT SPF	97 73 619 08	134	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
PROFILE RING PR22-L A3P	47 71 028 08	(2)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PROFILE RING PR42-L A3P	47 71 034 08	(3)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PROFILE RING PR42-L A3P	47 71 034 08	(2)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PROPELLER SHAFT LZ=1020 L	10 11 387 3	4	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
PROPELLER SHAFT LZ=1310 L	10 29 352 2	5	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
PROPELLER SHAFT LZ=2500 L	10 32 351 8	2	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
PROPELLER SHAFT LZ=840 L	10 21 769 9	6	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
PROPELLER SHAFT LZ=840 L	10 21 769 9	7	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
PROPELLER SHAFT LZ=855 L	10 32 351 9	3	1	1 450	91 49 973 08	DRIVE SHAFT FITTING
PROPORTIONAL MAGNET	11 16 191 9	1	1	X1011497	10 11 497 5	CONTROL VALVE
PROTECTING CAP	10 04 232 3	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
PROTECTING CAP	10 21 947 5	(12)	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
PROTECTING CAP	10 34 664 7	6	1	1 750	91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES
PROTECTING CAP	52 11 933 08	22	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
PROTECTING CAP	52 11 933 08	31	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
PROTECTING CAP	57 10 800 08	60	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
PROTECTING CAP	60 56 110 08	506	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PROTECTING CAP	60 56 124 08	520	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PROTECTING CAP	60 61 826 08	153	1	1 920 370	96 30 673 08	WIRING HARNESS
PROTECTING CAP	61 07 011 08	528	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
PROTECTING CAP	77 90 130 08	34	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
PROTECTING CAP	77 90 201 08	2	6	1 830 102	92 26 483 08	TERMINAL BOARD PRE-ASS.
PROTECTING CAP	77 90 201 08	22	5	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
PROTECTING CAP 178X19 PA	77 90 167 08	33	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
PROTECTING CAP 178X19 PA	77 90 167 08	33	3	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PROTECTING CAP 178X19 PA	77 90 167 08	34	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROTECTING CAP 178X19 PA	77 90 168 08	34	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PROTECTING CAP KUNSTST	77 90 186 08	13	4	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
PROTECTING CAP M26X1,5	70 13 456	3	1	5 004 624	50 04 624	OIL DRAIN PLUG
PROTECTING CAP M6	77 90 211 08	85	8	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROTECTING CAP PA6 SPF	97 69 290 08	6	1	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
PROTECTING SCREEN JIELDE	96 42 619 08	46	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
PROTECTION GUARD	10 01 246 2	4	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
PROTECTION GUARD 3x146x4	97 05 962 08	3	1	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
PROTECTIVE HOOD	10 42 517 4	25	1	X1035580	10 35 580 0	CABLE REEL
PROTECTIVE PADDING	52 04 028 08	3	1	1 750	91 53 684 08	TOOLS AND ACCESSORIES
PROTECTIVE PIPE	11 21 235 6	11	1	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
PROTECTIVE RELAY	50 26 666 08	164	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
PROXIMITY SWITCH BERUEHR	10 09 761 3	1	1	X1100291	11 00 291 4	DISTRIBUTION BLOCK
PROXIMITY SWITCH BERUEHR	10 28 903 0	3	2	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
PROXIMITY SWITCH BERUEHR	10 28 903 0	4	2	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
PROXIMITY SWITCH BERUEHR	11 00 319 3	(10)	2	2 920 500	96 65 664 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
PULL ROD	10 09 920 9	28	4	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
PULL-BACK PLATE	51 46 138 08	7	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
PULL-BACK PLATE	57 01 100 08	7	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
PUMP	57 18 017 08	150	1	9 640 123	96 40 123 08	IT AS-TRONIK
PUMP ASSEMBLY	96 71 682 08	4	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
PUMP COVER	57 17 902 08	570	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
PUMP ELEMENT	10 03 827 2	13	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
PUMP ELEMENT	77 43 875 08	11	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
PUMP HOUSING	10 01 469 3	4	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
PUMP HOUSING	57 18 131 08	10	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
PUMP MP41 SPF	59 10 554 08	26	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
PUMP RETURN FLOW	77 43 728 08	16	1	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
PUMP SHAFT	57 17 901 08	560	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
PUMP SHAFT 31CrMoV9	90 78 964	2	1	9 078 962	90 78 962	AUXILIARY DRIVE PRE-ASS.
PUSH SLEEVE	10 02 320 6	528	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
PUSH SLEEVE	10 02 320 6	528	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
PUSH SLEEVE	53 01 247 08	528	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
PUSH SLEEVE	53 01 910 08	528	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
PUSH SLEEVE	57 11 368 08	1004	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
PUSH SLEEVE	57 17 995 08	10	1	5 717 824	57 17 824 08	SYNCHROMESH
QUICK RELEASE PIN NIROST	70 40 085 08	82	2	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
R-HAND DOOR SEALING COM	96 22 099 08	25	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
RADIATOR UNIT AL	10 30 081 9	1	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
RADIATOR, PRE-ASSEMBLED	96 38 912 08	1	1	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
RADIATOR, PRE-ASSEMBLED	96 48 137 08	2	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
RADIO ANTENNA PRE-ASS.	96 24 498 08	1	1	2 780 850	96 47 818 08	GSM MODULE
RADIO PREPARATION UPPER	91 54 325 08	358	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RADIO PREPARATION UPPER	91 54 325 08	359	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
RAIL PAIR	10 65 040 4	50	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
RAIL PAIR	10 65 041 5	50	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
RAIL PAIR	10 65 048 9	70	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
RAILING CROSSBAR	96 34 947 08	154	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
RAILING ST.CONST.	92 68 899 08	48	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
RAILING ST.CONST.	92 71 304 08	115	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
RAILING ST.CONST.	92 71 305 08	116	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
RAPID FIXING	70 42 564 08	45	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
RAPID FIXING	70 42 583 08	38	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
RAPID FIXING	70 42 583 08	38	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
RAPID FIXING	70 42 586 08	13	6	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
RAPID FIXING	70 42 586 08	13	6	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
RAPID FIXING	70 42 606 08	7	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
REAR LEFT PREM PILLOW BL	96 30 572 08	5	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
REAR REST HANDLE	10 49 234 8	21	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
REAR RIGHT PREM PILLOW BL	96 30 135 08	4	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
REAR SHUTTER 2X1151X580 A	97 57 220 08	11	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
REAR STRIP 1.5X2397X66 DC0	97 20 986 08	37	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
REAR VISION MIRROR UNIT 20	10 28 684 0	(1)	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
REAR VISION MIRROR UNIT 20	10 33 419 9	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
REAR VISION MIRROR UNIT 36	10 47 060 1	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
REAR VISION MIRROR UNIT 36	10 47 060 1	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
REAR WINDOW 4MM SPF	72 57 408 08	6	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
RECEPTACLE 6,3X1-2,5 TIN-P	60 22 034 08	72	2	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
RECEPTACLE 6,3X1-2,5 TIN-P	60 22 034 08	72	2	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
RECEPTACLE 6,3X1-2,5 TIN-P	60 22 034 08	72	5	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
RECEPTACLE FOR TABS 0,3-1	60 22 037 08	63	8	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
RECEPTACLE FOR TABS 1,0	60 23 205 08	62	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
RECTANGULAR NOZZLE	55 30 186 08	60	3	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
REDUCER M22/M14X1,5	10 35 483 9	4	1	X1009734	10 09 734 5	OIL AIR COOLER
REDUCER M25X1,5 M16X1,5 P	10 04 464 8	12	2	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
REDUCER M25X1,5 M16X1,5 P	10 04 464 8	9	1	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
REDUCER M25X1,5 M16X1,5 P	10 04 464 8	9	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
REDUCER M25X1,5 M16X1,5 P	10 04 464 8	12	2	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
REDUCER M25X1,5 M20X1,5 P	10 04 270 7	12	2	1 782 024	96 26 433 08	EL.COOLANT PREHEAT
REDUCER M25X1,5 M20X1,5 P	10 04 270 7	12	1	2 780 152	91 59 264 08	EL.COOLANT PREHEAT
REDUCING PIECE M16X1,5/M1	10 12 006 6	5	1	X1012580	10 12 580 1	FUEL FINE FILTER
REDUCING PIECE MS58	22 81 104 08	5	1	2 200 048	96 32 140 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
REDUCING PIECE PG11/9 MS	60 26 041 08	505	1	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
REDUCING PIECE PG16/11	60 26 052 08	503	1	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
REDUCING PIPE ADAPTER P	92 51 654 08	55	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
REDUCING PIPE ADAPTER R	92 79 464 08	(1)	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
REDUCTION M20X1,5/M16X1,5	60 26 062 08	501	1	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
REFLECTOR STRIP ECE 104 5	11 00 539 9	5	1.552	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
REFLECTOR STRIP ECE 104 5	11 00 540 0	1	2.06	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
REFLECTOR STRIP ECE 104 5	11 00 540 0	2	18.66	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
REFLECTOR STRIP ECE 104 5	11 00 540 0	3	0.76	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
REFLECTOR STRIP ECE 104 5	11 00 540 0	4	0.23	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
REGULATION REPAIR KIT	10 87 267 2	(1)	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
REGULATOR	10 47 599 4	(1)	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
REGULATOR	10 47 599 4	(1)	1	X1011864	10 11 864 6	GENERATOR, PRE-ASSEMBLE
REGULATOR TEMP.GESTEU	11 06 853 5	3	1	2 780 870	91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULA
REINFORCED RUBBER HOSE	79 00 429 08	71	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
REINFORCEMENT LICENCE PL	74 03 029 08	7	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
RELAY	10 01 737 4	85	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RELAY 24V 10A SPF	63 01 215 08	11	1	2 780 320	91 62 659 08	ACOUST.WARN. SLEWING G
RELAY 24V 10A SPF	63 01 215 08	6	4	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
RELAY 24V/1S 26X26X24MM	63 01 051 08	(1)	14	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
RELAY 24V/1S 26X26X24MM	63 01 051 08	86	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RELAY 24V/1S 26X26X24MM	63 01 051 08	32	2	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
RELAY 24V/1S SPF	63 01 053 08	80	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RELAY 24V/1S SPF	63 01 053 08	7	1	2 920 083	96 57 030 08	ELECTRIC FOR BATTERY BOX
RELAY 24V/1S+1W	10 47 225 0	83	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RELAY 24V/1W 26X26X24MM	63 01 054 08	84	5	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RELAY BOX CPL	10 45 151 7	11	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
RELAY VALVE 11BAR M12X1,5	50 26 651 08	162	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
RELAY VALVE 14BAR M12X1,5	50 26 650 08	153	3	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
REMOTE CONTROL TRANSMIT	10 45 476 2	1	1	1 780 953	91 59 467 08	ELECTR.FOR SLEWING GEAR
REP-CYLINDERBUSHING R-M	10 22 231 8	54	6	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING
REP-CYLINDERBUSHING R-M	10 22 231 9	51	6	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING
REP-CYLINDERBUSHING R-M	10 22 232 0	53	6	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING
REP-CYLINDERBUSHING R-M	10 22 232 1	52	6	9 739 242	97 39 242	CYLINDER BUSHING
REP-PISTON CPL. -0,20MM	10 22 233 2	51	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
REP-PISTON CPL. -0,40MM	10 22 233 4	52	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
REP-PISTON CPL. -0,60MM	10 22 233 1	53	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
REP.KIT CENTRY WIRING	96 73 638 08	(999)	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
REP.TRANSMISSION ACTUA	96 40 247 08	5	1	X1080219	10 80 219 7	SWITCHGEAR
REP1-BIG-END BEARING	10 01 215 2	52	1	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
REP1-MAIN BEARING	10 01 208 8	62	7	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
REP1-STOP WASHER -	10 01 211 8	71	2	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
REP2-BIG-END BEARING	10 01 215 3	53	1	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
REP2-MAIN BEARING	10 01 210 9	63	7	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
REP2-STOP WASHER -	10 01 212 0	72	2	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
REP3-BIG-END BEARING	10 01 215 4	54	1	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
REP3-MAIN BEARING	10 01 211 0	64	7	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
REP4-BIG-END BEARING	10 01 215 5	55	1	9 739 287	97 39 287	MAIN ROD
REP4-MAIN BEARING	10 01 211 2	65	7	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
REPAIR KIT	10 65 300 1	999	1	X1004082	10 04 082 3	STEERING GEAR
REPAIR KIT	11 00 309 4	999	1	5 026 573	50 26 573 08	AIR DRYER
REPAIR KIT	11 11 521 3	(999)	1	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
REPAIR KIT	11 11 521 3	998	1	X1021888	10 21 888 5	TRIPLE-STOP CYLINDER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
REPAIR KIT	50 29 879 08	(1)	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
REPAIR KIT	50 29 880 08	1	1	5 029 262	50 29 262 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
REPAIR KIT	50 29 991 08	1	1	5 029 929	50 29 929 08	BRAKE VALVE
REPAIR KIT	57 02 079 08	(1)	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
REPAIR KIT	57 03 190 08	999	1	5 026 500	50 26 500 08	HANDBRAKE VALVE
REPAIR KIT	57 05 912 08	(999)	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
REPAIR KIT -E DF/LF	10 03 553 4	(2)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
REPAIR KIT -E DF/LF	10 03 553 4	999	1	5 106 753	51 06 753 08	PRESSURE FILTER
REPAIR KIT AUSRUECKER	10 41 108 4	50	1	5 717 826	57 17 826 08	COUPLING
REPAIR KIT CONNECTION H	98 89 837	90	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR KIT CONTROL VALVE	90 74 997	89	2	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR KIT CYLINDER	10 49 183 6	(999)	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
REPAIR KIT LOCK RING NG 12	92 68 016	96	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR KIT LOWER PART	10 44 296 1	996	1	9 640 247	96 40 247 08	REP.TRANSMISSION ACTUA
REPAIR KIT MAGNET	92 73 187	97	2	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR KIT PIPE LINE	97 39 322	11	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
REPAIR KIT SHAFT NG 125	90 73 528	93	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR KIT SHAFT NG 125	90 73 915	95	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR KIT SICHERUNGSKN	96 73 615 08	3	1	7 739 413	77 39 413 08	POCKET LOCK
REPAIR KIT, DIFF. SPUR GEAR	96 73 648 08	512	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
REPAIR KIT, DIFF. SPUR GEAR	96 73 647 08	405	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
REPAIR KIT, DIFF. SPUR GEAR	96 73 647 08	405	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
REPAIR SET LID NG 100	92 75 443	85	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
REPAIR SET PRESSURE CON	10 33 595 6	998	1	9 640 247	96 40 247 08	REP.TRANSMISSION ACTUA
REPAIR SET PRESSURE GOV	11 00 308 9	998	1	5 026 573	50 26 573 08	AIR DRYER
REPAIR SET SWIVEL YOKE N	90 73 917	84	2	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
RESISTANCE MODULE PBTG	10 02 485 7	72	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RESISTANCE MODULE PRE-A	96 59 275 08	3	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
RESISTOR 20R 1% 25W 25PP	63 50 528 08	2	5	2 932 230	96 59 275 08	RESISTANCE MODULE PRE-A
RESISTOR WR25	96 47 633 08	73	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
RESTRICTOR CAP	10 01 754 4	1	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
RESTRICTOR CAP	55 17 022 08	24	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
RESTRICTOR CAP DN100	10 44 966 3	120	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
RETAINER 230X655 30CRNIM	97 66 940 08	2	2	2 560 022	96 44 710 08	COUNTERWEIGHT CPL.
RETAINER CLIP	10 43 024 9	8	1	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
RETAINER CLIP	10 43 024 9	8	1	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
RETAINER CLIP 122/K1 EDEL	55 21 020 08	8	1	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
RETAINER CLIP 149/K1 EDEL	55 21 021 08	9	2	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
RETAINER CLIP 75/25	77 42 097 08	5	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
RETAINER CLIP 75/25	77 42 097 08	5	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
RETAINER CLIP 77/20 ST	77 42 856 08	10	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
RETAINER CPL.	10 11 599 4	2	1	X1011599	10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE
RETAINER CPL.	10 11 599 6	1	1	X1011599	10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE
RETAINER CPL.	10 11 794 0	3	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
RETAINER CPL.	10 12 119 3	1	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
RETAINER CPL.	90 80 673	2	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
RETAINER CPL.	96 39 505 08	1	1	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
RETAINER CPL. S355J0	10 11 911 9	1	1	X1011912	10 11 912 7	CLAMP - ADD-ON UNIT
RETAINER PLATE 2X121X18 D	97 01 081 5	8	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
RETAINER PLATE 2X192X41 D	97 01 081 4	6	2	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
RETAINING DISK	92 76 013 01	6	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
RETAINING DISK 125X55X6	92 76 028 01	31	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
RETAINING PIECE M20X1,5	70 42 313 08	19	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
RETAINING PLATE	10 49 385 5	620	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
RETAINING PLATE	57 18 090 08	84	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
RETAINING PLATE 2.5X848X2	97 56 121 08	9	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
RETAINING PLATE 4X327X149	97 51 057 08	69	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
RETAINING SPRING 3 VERZ	43 31 028 08	13	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
RETAINING SPRING 3 VERZ	43 31 028 08	140	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
RETAINING SPRING 3 VERZ	43 31 028 08	55	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
RETAINING SPRING 4,5X98 V	43 31 009 08	28	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
RETAINING SPRING 4X68 VER	43 31 012 08	42	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
RETAINING SPRING 4X68 VER	43 31 012 08	44	3	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
RETAINING SPRING 4X68 VER	43 31 012 08	2	1	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
RETAINING SPRING 5X122 A3	43 31 025 08	26	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
RETAINING SPRING 5X122 A3	43 31 025 08	4	1	2 573 003	96 20 922 08	COTTER PIN CPL.
RETAINING SPRING 5X122 A3	43 31 025 08	4	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
RETAINING SPRING DIN 2194	43 31 050 08	10	3	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
RETAINING STRAP 25X795 PO	59 10 638 08	18	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
RETAINING STRIP X352 ALM	97 61 353 08	6	2	1 811 114	96 42 323 08	COVER. PROFILES COMPL.
RETAINING STRIP X555 ALM	97 61 356 08	5	2	1 811 114	96 42 323 08	COVER. PROFILES COMPL.
RETAINING STRIP X950 ALM	97 24 958 08	4	2	1 811 114	96 42 323 08	COVER. PROFILES COMPL.
RETURN FILTER 180L/MIN10µ	51 06 704 08	2	2	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
RETURN FILTER 955MM	10 32 665 4	3	2	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
RETURN LEVER PRE-ASS.	92 14 360 08	2	1	1 811 043	96 50 061 08	STEERING WHEEL PRE-ASS.
RETURN PIPE RD50X350 AL	97 36 257 08	4	2	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
REWORK STEERING COLUMN	96 28 389 08	1	1	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
RIBBED HEX NUT M10 KL.10 Z	10 04 443 0	22	6	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
RIBBED HEX NUT M6 10	10 00 336 6	3	1	9 078 314	90 78 314	HEATING FLANGE ADD-ON
RIGHT-HAND DEFLECTER PL	97 64 852 08	25	1	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
RIGHT-HAND WINDOW GUIDE	97 39 558 08	6	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
RING	10 02 331 5	2393	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
RING	10 02 331 5	2393	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
RING	10 22 276 1	4	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
RING	51 46 148 08	5	14	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
RING	57 01 107 08	5	14	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
RING	71 09 087 01	(2)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
RING	71 09 087 01	15	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
RING 15X324X324 S355MC FE//	97 55 778 08	4	2	2 560 022	96 44 710 08	COUNTERWEIGHT CPL.
RING A=6,0	57 17 895 08	380	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
RING ADAPTER	10 01 271 0	38	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
RING ADAPTER	10 01 271 0	4	5	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
RING ADAPTER	10 01 271 0	3	7	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
RING ADAPTER	10 01 271 0	4	2	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
RING ADAPTER	10 01 271 0	5	6	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
RING ADAPTER	10 01 271 1	14	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
RING ADAPTER	10 01 696 0	14	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
RING ADAPTER	10 11 610 9	7	1	X1011573	10 11 573 6	FUEL HOSE
RING ADAPTER	10 22 236 6	7	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
RING ADAPTER	10 28 515 5	17	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
RING ADAPTER	10 65 262 2	25	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
RING ADAPTER	10 65 262 9	21	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
RING ADAPTER	10 67 867 1	16	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
RING ADAPTER 14MM	10 01 271 3	20	2	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
RING BOLT DIN 580 M12 C15E	40 26 003 08	7	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
RING FAN D=654	55 06 395 08	3	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
RING FAN D=654	55 06 395 08	101	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
RING GEAR CARRIER	10 11 375 9	963	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
RING GEAR CARRIER	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
RING GEAR CARRIER	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
RING GEAR CARRIER	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
RING GEAR CARRIER	10 30 106 7	336	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
RING GEAR CARRIER	57 17 972 08	230	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
RING SPLITTED A=2,90	57 18 062 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=2,95	57 18 061 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,00	57 18 060 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,05	57 18 059 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,30	57 18 054 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,35	57 18 053 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,40	57 18 052 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
RING SPLITTED A=3,45	57 18 051 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,50	57 18 050 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,55	57 18 049 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,60	57 18 048 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,65	57 18 047 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RING SPLITTED A=3,70	57 18 046 08	240	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
RK BACKLEAKAGE LINE	97 39 337	8	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
RK BACKLEAKAGE LINE	97 39 337	9	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
RK BIG-END BEARING D930 SP	10 11 693 4	50	1	9 076 459	90 76 459	MAIN ROD
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	999	1	X1029445	10 29 445 7	BRAKE
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	999	1	X1029445	10 29 445 8	BRAKE
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	9999	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	9999	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	9999	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	9999	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
RK BRAKE PAN 25-1	96 40 285 08	9999	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
RK CRANKSHAFT SEAL	10 12 134 5	52	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
RK CRANKSHAFT SEAL 110 VO	10 12 195 2	4	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RK CRANKSHAFT SEAL 110 VO	10 12 195 2	1	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
RK CRANKSHAFT SEAL 110 VO	10 12 195 2	1	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
RK CRANKSHAFT SEAL 110 VO	10 12 195 2	1	1	X1012134	10 12 134 5	RK CRANKSHAFT SEAL
RK CRANKSHAFT SEAL 115 H	10 12 133 5	5	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RK CRANKSHAFT SEAL 115 H	10 12 133 5	2	1	X1012134	10 12 134 5	RK CRANKSHAFT SEAL
RK CYLINDER+CONTROL PLA	90 73 918	81	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
RK CYLINDER+CONTROL PLA	90 73 484	79	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
RK INJECTION NOZZLE	10 11 709 3	998	1	X1011659	10 11 659 1	INJECTOR
RK OIL DRAIN SCREW	10 28 920 8	3	1	X1028018	10 28 018 1	TRANSPARENT CONTAINER
RK OIL RETURN PIPE DN 19/23	10 11 989 7	50	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
RK PISTON WITH GUIDE SHOE	90 73 393	77	2	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
RK PULL-BACK BALL+PULL-B.P	90 73 389	78	2	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
RK ROTARY SHAFT LIP SEAL	97 39 229	2	1	9 739 133	97 39 133	AGGREGATE SUPPORT PRE-A
RK ROTARY SHAFT LIP SEAL	97 39 229	47	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RK ROTARY SHAFT LIP SEAL	97 39 230	2	1	9 739 100	97 39 100	FLYWHEEL HOUSING PRE-A
RK ROTARY SHAFT LIP SEAL	97 39 230	9	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RK TEMPERATURE SENSOR	96 40 241 08	999	1	9 640 247	96 40 247 08	REP.TRANSMISSION ACTUA
RK1 BIG-END BEARING D930 S	10 14 048 7	51	1	9 076 459	90 76 459	MAIN ROD
RK2 BIG-END BEARING D930 S	10 14 048 8	52	1	9 076 459	90 76 459	MAIN ROD
ROCKER ARM BEARING HOUS	10 22 235 1	2	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER ARM BEARING HOUS	10 22 235 2	2	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER ARM BEARING HOUS	97 39 263	5	1	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
ROCKER ARM BEARING HOUS	97 39 264	5	1	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
ROCKER ARM BRACKET CPL.	90 79 861	81	4	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
ROCKER ARM BRACKET PRE	90 74 505	4	1	9 079 870	90 79 870	CONTROL PARTS
ROCKER ARM PRE-ASS.	90 74 507	3	2	9 074 505	90 74 505	ROCKER ARM BRACKET PRE
ROCKER AXLE	10 22 234 9	5	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER AXLE	10 22 234 9	5	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER AXLE	10 22 235 0	6	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER AXLE	10 22 235 0	6	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER LEVER	10 01 221 3	3	2	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER LEVER	10 01 221 3	3	2	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
ROCKER SWITCH	60 60 286 08	160	3	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
ROCKER SWITCH	60 60 288 08	3	1	1 835	91 26 701 08	CHARGER
ROCKER SWITCH	60 61 830 08	101	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
ROD	10 02 324 8	2376	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
ROD	10 02 324 8	2376	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
ROD	10 02 331 7	2412	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
ROD	10 02 331 7	2412	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
ROD	10 11 382 6	2376	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
ROLLER	57 17 964 08	90	140	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
ROLLER BEARING 100X150X6	74 59 025 08	2	1	3 106 001	96 39 041 08	ROPE PULLEY CPL.

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
ROLLER BEARING 120X180X8	74 59 027 08	2	1	4 099 001	92 40 739 08	ROPE PULLEY
ROLLER CAGE	92 75 143 01	16	38	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
ROLLER CLAMP WELDED	96 39 563 08	5	2	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
ROLLER ORIFICE	97 37 747 08	58	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
ROLLER ORIFICE	97 37 747 08	58	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
ROLLER ORIFICE	97 37 747 08	58	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
ROLLER ORIFICE	97 37 747 08	58	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
ROLLER ORIFICE	97 37 747 08	58	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
ROLLER RING 30X52 AX	57 17 893 08	360	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
ROLLER SLEWING RING	91 60 560 08	113	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ROLLER SLEWING RING	96 85 169 01	1	1	2 410	91 60 560 08	ROLLER SLEWING RING
ROLLER TAPPET D=34MM	90 74 455	1	2	9 079 870	90 79 870	CONTROL PARTS
ROLLER TAPPET D=44	90 74 628	2	1	X1011683	10 11 683 9	INJECTION PUMP
ROLLING NOZZLE	10 29 201 3	5	8	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
ROLLING NOZZLE	55 31 860 08	7	3	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX CPL.
ROLLING NOZZLE	55 31 860 08	4	2	2 520 020	96 49 038 08	INSIDE ROOF LINING CPL.
ROOF CONSOLE CENTRE	97 21 017 08	1	1	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
ROOF CONSOLE COMPL.	96 26 210 08	1	1	1 805 500	91 23 508 08	ROOF CONSOLE DRIVERS CA
ROOF CONSOLE DRIVERS CA	91 23 508 08	66	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ROOF CONSOLE PRE-ASS.	96 19 628 08	1	1	1 811 035	96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.
ROOF COVERING COMPL. FH2	96 42 339 08	5	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
ROOF COVERING L	97 20 462 08	(2)	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
ROOF COVERING R	97 61 408 08	(1)	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
ROOF WINDOW 20MM SPF	72 57 409 08	7	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
ROPE 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	15	1.2	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
ROPE 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	6	0.3	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
ROPE 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	(2)	0.3	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
ROPE 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	2	0.3	1 641 104	96 31 824 08	SPRING PLUG PRE-ASS.
ROPE 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	2	1	1 663 011	92 16 485 08	TIMBER BOX PRE-ASS.
ROPE 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	5	0.5	2 573 003	96 20 922 08	COTTER PIN CPL.
ROPE 6 0,59KN PERLON	77 34 045 08	6	1.6	1 792 004	92 51 415 08	HOSE GUIDE PRE-ASS.
ROPE BOX PRE-ASSEMBLY	96 21 868 08	1	1	1 663 008	96 21 866 08	STORAGE BOX
ROPE BOX WELDED RAL9006	96 21 869 08	1	1	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
ROPE CLAMP 20-22 GR.7/8"	77 39 088 08	5	1	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
ROPE CLAMP DIN 1142 S22 V	77 39 133 08	6	1	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
ROPE DRUM	96 92 197 01	1	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
ROPE GUARD LEFT 4X402X256	97 03 619 2	15	1	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
ROPE GUARD RIGHT 4X401X2	97 03 619 3	16	1	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
ROPE LENGTH INDICATOR 1	10 80 206 4	20	1	3 930 374	96 64 731 08	SENSOR ASSEMBLY
ROPE PROTECTION ROD	10 42 884 9	12	2	4 005	91 48 880 08	HOOK BLOCK
ROPE PULLEY 56X470X470 P	97 55 553 08	1	1	3 106 001	96 39 041 08	ROPE PULLEY CPL.
ROPE PULLEY CPL.	96 39 041 08	40	6	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
ROPE PULLEY CPL.	96 39 041 08	1	1	3 280	91 49 942 08	2nd NECK PULLEY INSTALLAT
ROPE PULLEY RD485X63 PA6	77 39 522 08	1	1	4 099 001	92 40 739 08	ROPE PULLEY
ROPE PULLEY SPF	92 40 739 08	1	5	4 005	91 48 880 08	HOOK BLOCK
ROPE PULLEY SPF	92 40 739 08	12	1	9 161 249	91 61 249 08	HOOK BLOCK
ROPE SLING DIN EN 13414-3 9.	77 33 151 08	14	2	2 792	91 49 910 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
ROPE WITH ACCESSORIES 1	91 54 769 08	121	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
ROTARY DRIVE DAT 225/1407	96 91 012 01	1	1	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
ROTARY ENCODER 360° LSB P	10 80 206 0	1	1	2 920 645	96 64 402 08	ELECTRIC SLEWING SENSOR
ROTARY LOCK 1W	60 61 433 08	5	1	2 932 186	96 59 028 08	CONNECTION PLAN
ROTARY SHAFT LIP SEAL AS	52 12 139 08	30	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	71 00 325 08	22	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	10 16 746 2	64	2	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	71 00 593 01	11	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	71 00 546 01	(1)	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	71 00 266 08	11	2	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	57 10 344 08	440	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	57 10 344 08	1389	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	51 45 655 08	14	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
ROTARY SHAFT LIP SEAL DIN	57 13 616 08	35	4	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
ROTATING BEACON 55W 24V	10 47 003 2	1	1	1 933	91 57 319 08	EL.COMP. DISPATCH ASSEM
ROTATIONAL SPEED SENSOR	10 11 789 8	1	1	9 079 185	90 79 185	ROTATIONAL SPEED SENSOR
ROTATIONAL SPEED SENSOR	10 11 789 8	1	1	9 079 186	90 79 186	ROTATIONAL SPEED SENSOR
ROTATIONAL SPEED SENSOR	10 11 789 8	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
ROTATIONAL SPEED SENSOR	10 11 789 8	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
ROTATIONAL SPEED SENSOR	97 39 257	231	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
ROTATIONAL SPEED SENSOR	90 76 534	21	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
ROTATIONAL SPEED SENSOR	90 79 185	20	1	9 739 257	97 39 257	ROTATIONAL SPEED SENSOR
ROTATIONAL SPEED SENSOR	90 79 186	21	1	9 739 257	97 39 257	ROTATIONAL SPEED SENSOR
ROTATIONAL SPEED SENSOR	90 79 206	20	2	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
ROTOR	11 00 267 5	1	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
ROTOR	11 17 131 1	1	1	X1106600	11 06 600 1	WIND VELOCITY TRANSMITTE
ROTOR	57 17 900 08	550	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
ROTOR	57 18 039 08	110	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
ROUND STEEL 12.0X130 S355	97 13 564 08	41	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
ROUND STEEL 16.0X245 S355	93 74 563 08	4	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
ROUND STEEL RD8X150 S355	95 28 556 08	3	2	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
ROUND STRAND 95 CU	60 08 908 08	337	0.3	2 920 118	96 54 998 08	LEAD
ROUND STRAND 95 CU	60 08 908 08	337	0.3	2 920 119	96 55 006 08	LEAD
RS AIR COMPRESSOR	97 39 167	20	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
RS CRANKSHAFT BEARING KP	10 11 693 9	1	1	9 076 457	90 76 457	SET MAIN BEARINGS
RS CYLINDER LOCK	10 67 831 5	998	1	X1042495	10 42 495 8	CYLINDER HEAD
RS TELESCOPIC LOCK	10 67 831 4	997	1	X1042495	10 42 495 8	CYLINDER HEAD
RUBBER BAND 50X2 EPDM	26 22 018 08	15	0.18	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
RUBBER BAND LEFT 10X143X	97 26 500 08	48	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
RUBBER BAND RIGHT 10X14	97 60 893 08	49	1	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
RUBBER BELLOWS	10 65 040 2	48	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
RUBBER BELLOWS	10 65 048 5	48	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
RUBBER BELLOWS	11 12 404 0	3	2	X1045476	10 45 476 2	REMOTE CONTROL TRANSMIT
RUBBER BELLOWS	57 19 123 08	(2)	1	2 533 054	96 41 452 08	ELECTR. FOR CONTROL STAN
RUBBER BELLOWS	72 60 515 08	35	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
RUBBER BELLOWS	72 60 515 08	35	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
RUBBER BUFFER 19X9,6 PU	10 35 467 0	90	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
RUBBER BUFFER 8,3/26X7,2 3	10 11 627 4	4	8	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
RUBBER BUFFER 8,3/26X7,2 3	10 11 627 4	3	8	X1011599	10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE
RUBBER BUFFER D=20X8 EPD	10 02 680 9	17	15	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
RUBBER BUFFER D=20X8 EPD	10 02 680 9	88	10	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
RUBBER CAP	10 81 490 3	(1)	1	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
RUBBER CONNECTION 12 X 18	90 79 603	140	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RUBBER CONNECTION 12 X 18	90 79 603	18	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
RUBBER CONNECTION 22X30	92 73 161	9	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
RUBBER CONNECTION 25 X35	92 71 340	141	2	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RUBBER CONNECTION 25 X35	92 71 340	6	2	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
RUBBER CONNECTION 90GRA	10 11 631 0	302	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
RUBBER CONNECTION 90GRA	10 11 631 0	10	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
RUBBER CONNECTION 90GRA	10 11 631 0	24	1	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
RUBBER DISC	97 32 456 08	13	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
RUBBER HOSE 100X6X75 EPD	94 28 754 08	252	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
RUBBER HOSE DI=130 L=150X	97 57 443 08	23	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
RUBBER HOSE DI=130 L=150X	97 57 443 08	253	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
RUBBER MAT 4X840X510 NBR	97 43 848 08	5	1	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
RUBBER PLATE	97 37 310 08	20	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
RUBBER PROTECTION CAP	10 04 013 6	5	1	5 716 347	57 16 347 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
RUBBER REDUCTION 178/152,	55 17 206 08	5	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
RUBBER-METAL RING 25/50X6	72 69 104 08	63	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SAE FLANGE CONNECTION G	47 49 018 08	201	2	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SAE FLANGE CONNECTION W	47 49 067 08	502	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SAE FLANGE CONNECTION W	47 49 068 08	202	2	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
SAE FLANGE CONNECTION W	47 49 069 08	503	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SAE INTERMEDIATE FLANGE 1	51 15 192 08	501	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SAFETY BUTTON	10 42 460 1	(1)	1	7 739 413	77 39 413 08	POCKET LOCK
SAFETY BUTTON	10 47 066 7	(2)	1	7 739 413	77 39 413 08	POCKET LOCK
SAFETY DEVICE 8X0,94	70 42 712 08	66	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SAFETY HARNESS EN 361 IK	11 00 730 5	1	1	1 793 010	91 69 598 08	PERSONAL PROTECTION EQ
SAFETY JACKET DIN 30711	87 21 019 08	6	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
SAFETY PLUG W HINGE-LID 5X	43 32 013 08	(1)	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
SAFETY PLUG W HINGE-LID 5X	43 32 013 08	10	4	1 663 011	92 16 485 08	TIMBER BOX PRE-ASS.
SAFETY PLUG W HINGE-LID 5X	43 32 013 08	13	4	4 005	91 48 880 08	HOOK BLOCK
SAFETY PLUG W HINGE-LID 6	11 10 158 4	11	4	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SAFETY PLUG W HINGE-LID 6	11 10 158 4	17	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SAFETY PLUG W HINGE-LID 6	11 10 158 4	17	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SAFETY PLUG W HINGE-LID 8X	43 32 014 08	5	4	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
SAFETY PLUG W HINGE-LID 9	57 15 306 08	2	1	7 739 413	77 39 413 08	POCKET LOCK
SAFETY STIRRUP A3C	10 01 751 3	10	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
SAFETY TRAP	10 59 921 2	22	1	4 005	91 48 880 08	HOOK BLOCK
SAFETY VALVE 17BAR	10 01 248 1	36	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SCREEN	60 67 620 08	17	10	1 830 060	96 45 781 08	DASHBOARD CENTER CONSO
SCREEN 35X20X15 PA6GF15	10 32 695 8	17	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
SCREEN 35X20X15 PA6GF15	10 32 695 8	17	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
SCREEN WHIPING SYS. PRE-	96 25 683 08	1	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
SCREEN WHIPING SYSTEM	96 25 682 08	4	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SCREENING	96 49 320 08	30	2	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
SCREW	10 46 994 7	10	8	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
SCREW	11 00 666 9	20	2	X1047543	10 47 543 6	BELT CARRIER SYSTEM
SCREW	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW	57 05 316 08	9	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW	57 05 316 08	9	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SCREW 24.0X65 42CRMO4+QT	95 64 142 08	22	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SCREW 5X100 ST	40 97 112 08	22	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
SCREW 6X80 ST VERZ	40 97 111 08	21	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
SCREW AEHNL.DIN 58450 M6	40 97 048 08	24	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SCREW CAP	51 06 623 08	2	1	5 708 320	57 08 320 08	FILTER COVER
SCREW CARABINER OVAL 13	10 47 304 0	3	2	3 105 014	96 57 037 08	HOIST LIM.SWITCH PLUMMET
SCREW COUPLING, CPL	92 14 536 08	171	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SCREW DIN 7985 M5X10 4.8 A2	40 83 109 77	37	12	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
SCREW DIN 912 M12X40 12.9	40 43 619 77	86	4	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SCREW DIN 912 M12X40 12.9	40 43 619 77	86	4	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
SCREW DIN 912 M12X40 12.9	40 43 619 77	86	4	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
SCREW DIN 961 M16X1,5X45	40 70 208 08	15	10	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
SCREW DIN 961 M18X1,5X50 1	57 07 116 08	157	24	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW DIN 961 M18X1,5X50 1	57 07 116 08	157	24	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW DIN 961 M18X1,5X50 1	57 07 116 08	157	12	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW DIN 961 M18X1,5X50 1	57 07 116 08	157	12	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW DIN 961 M18X1,5X50 1	57 07 116 08	157	12	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SCREW DRIVER 10	79 00 325 08	52	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SCREW DRIVER 3,5	79 00 320 08	50	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SCREW DRIVER 5,5	79 00 323 08	51	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SCREW FITTING ELEMENT X	93 75 014 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SCREW K4X12 ST A3K	10 01 904 0	64	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
SCREW K4X12 ST A3K	10 01 904 0	64	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
SCREW K4X12 ST A3K	10 01 904 0	29	8	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SCREW K4X12 ST A3K	10 01 904 0	34	4	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
SCREW K4X12 ST A3K	10 01 904 0	57	4	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
SCREW LOCKING 10ML	86 55 016	109	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SCREW LOCKING 10ML	86 55 016	109	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	109	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	109	1	9 079 823	90 79 823	TRANSPORT DEVICE ATTACH
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	109	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	109	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	7	1	9 739 196	97 39 196	WATER PUMP
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	109	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SCREW LOCKING 50ML	81 12 057 08	109	1	X1011599	10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE
SCREW M10X110	57 18 114 08	630	1	9 653 365	96 53 365 08	CONTROL
SCREW M10X140	57 18 108 08	310	3	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
SCREW M10X25 VERZ	40 97 070 01	43	3	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SCREW M10X80	57 18 107 08	290	4	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
SCREW M6X16	11 00 853 5	21	4	1 813 001	97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT
SCREW M6X25TORX	57 17 903 08	580	3	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
SCREW M8X115	57 18 092 08	130	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
SCREW M8X18	10 02 192 6	(2)	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
SCREW M8X45	57 18 025 08	70	9	9 621 813	96 21 813 08	ADD-ON PARTS
SCREW M8X60	57 18 089 08	80	4	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
SCREW M8X70	57 18 026 08	90	6	9 621 813	96 21 813 08	ADD-ON PARTS
SCREW M8X80	57 18 084 08	90	4	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
SCREW M8X80	57 18 084 08	610	20	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SCREW PLUG	10 32 489 9	9	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
SCREW PLUG	10 65 001 4	48	2	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SCREW PLUG	11 69 005 7	3	1	X1080206	10 80 206 1	WINCH REVOLUTION TRANS
SCREW PLUG	51 07 928 08	10	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SCREW PLUG	57 00 791 08	24	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SCREW PLUG	57 17 778 08	55	1	5 102 380	51 02 380 08	HYDRO MOTOR
SCREW PLUG	57 18 237 08	2240	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SCREW PLUG DIN 7604 C M45	40 78 015 08	427	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M10X1	46 00 319	90	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SCREW PLUG DIN 908 M12X1,5	40 41 002 01	50	3	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	907	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	5	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M16X1,5	40 41 001 08	307	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M18X1,5	46 00 320	6	2	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SCREW PLUG DIN 908 M18X1,5	46 00 320	220	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SCREW PLUG DIN 908 M20X1,5	40 41 003 08	12	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
SCREW PLUG DIN 908 M22X1,5	40 41 016 08	30	2	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
SCREW PLUG DIN 908 M22X1,5	40 41 016 08	13	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG DIN 908 M24X1,5	53 00 359 08	510	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SCREW PLUG DIN 908 M24X1,5	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M24X1,5	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M24X1,5	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 M24X1,5	53 00 359 08	305	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 908 R1" ST	51 85 717 08	27	1	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
SCREW PLUG DIN 908 R1/2" S	50 40 121 08	53	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SCREW PLUG DIN 908 R1/4" S	51 86 454 08	55	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SCREW PLUG DIN 910 M16X1,	40 41 303 01	2564	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 910 M16X1,	40 41 303 01	2564	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG DIN 910 M24X1,5	40 41 104	480	2	5 718 728	57 18 728 08	GEARBOX HOUSING
SCREW PLUG DIN 910 M24X1,5	40 41 104	190	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SCREW PLUG DIN 910 M24X1,5	40 41 104	427	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SCREW PLUG DIN 910 M30X1,5	40 41 444 08	905	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SCREW PLUG DIN 910 M42X1,5	40 41 109	427	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SCREW PLUG DIN 910 M42X1,5	40 41 109	427	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SCREW PLUG G1/4	10 47 037 7	59	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SCREW PLUG M10X1	10 11 523 7	29	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
SCREW PLUG M14X1,5 St	10 01 252 8	14	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SCREW PLUG M14X1,5 St A3C	10 01 161 2	5	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SCREW PLUG M14X1,5 St A3C	10 01 161 2	2	2	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
SCREW PLUG M14X1,5 St A3C	10 01 161 2	15	2	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SCREW PLUG M14X1,5 St A3C	10 01 161 2	2	2	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
SCREW PLUG M14X1,5 St A3C	10 01 161 2	16	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG M16	97 39 096	2	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
SCREW PLUG M16 9SMnPb28	10 01 252 2	1	1	9 739 096	97 39 096	SCREW PLUG
SCREW PLUG M16X1,5 MS	60 24 249 08	175	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SCREW PLUG M16X1,5 MS	60 24 249 08	128	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SCREW PLUG M16X1,5 St A3C	10 01 696 8	18	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
SCREW PLUG M16X1,5 St ZN	10 01 161 1	12	2	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG M18X1,5 St A3C	10 01 161 5	7	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SCREW PLUG M18X1,5 St A3C	10 01 161 5	5	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SCREW PLUG M20X1,5 MS	60 24 250 08	197	3	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
SCREW PLUG M22X1,5	10 34 023 6	6	2	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
SCREW PLUG M22X1,5 St	10 01 252 0	31	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG M22X1,5 St A3C	10 01 161 6	23	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SCREW PLUG M22X1,5 St A3C	10 01 161 6	32	4	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SCREW PLUG M22X1,5 St C3J	10 01 162 0	8	1	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
SCREW PLUG M22X1,5 St ZN	10 01 162 1	15	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG M22X1,5X26 V	50 07 330 08	158	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SCREW PLUG M24X1,5 St ZN	10 22 231 3	27	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG M24X1,5X21 V	57 17 839 08	460	1	5 718 728	57 18 728 08	GEARBOX HOUSING
SCREW PLUG M24X1,5X21 V	57 17 839 08	80	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SCREW PLUG M25X1,5 MS	60 24 251 08	156	3	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
SCREW PLUG M26X1,5	57 18 037 08	50	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SCREW PLUG M26X1,5 9SMn	10 01 252 6	7	1	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SCREW PLUG M26X1,5 St	10 01 252 1	29	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SCREW PLUG M26X1,5 St A3C	10 01 161 9	30	3	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SCREW PLUG M26X1,5 St A3C	10 01 161 9	9	2	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SCREW PLUG M26X1,5X16 V	57 18 065 08	30	2	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SCREW PLUG M27X1.5 ST FE//	97 55 829 08	3	1	1 420 074	96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR
SCREW PLUG M27X2	57 01 094 08	11	2	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
SCREW PLUG M30X1,5 9SMnP	90 77 172	3	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
SCREW PLUG M30X1,5 St Rm	92 75 590	11	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
SCREW PLUG M32X1,5 MS	60 24 252 08	155	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
SCREW PLUG M42X1,5 St A3C	10 04 505 9	11	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
SCREW PLUG M48X1,5X21 ST	57 18 082 08	490	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SCREW PLUG RD79X4 SPF	10 46 691 3	169	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
SCREW PLUG VSTI M10X1	73 81 638	8	1	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES
SCREW PLUG VSTI M10X1	73 81 638	10	2	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
SCREW PLUG VSTI M12X1,5	70 09 358	53	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	6	1	9 077 279	90 77 279	CONNECTING BRANCH ADD-O
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	5	1	X1011550	10 11 550 2	COOLING WATER AIR BLEED
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	46	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	6	3	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	11	1	X1011707	10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	3	1	X1011722	10 11 722 8	WATER CONNECTION
SCREW PLUG VSTI M14X1,5	73 80 566	50	2	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
SCREW PLUG VSTI M16X1,5	10 11 607 8	8	1	X1012580	10 12 580 1	FUEL FINE FILTER
SCREW PLUG VSTI M16X1,5	73 82 203	4	2	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES
SCREW PLUG VSTI M16X1,5	73 82 203	5	2	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
SCREW PLUG VSTI M18X1,5 C	73 80 019	51	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
SCREW PLUG VSTI M22X1,5 C	73 80 177	4	2	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
SCREW PLUG VSTI M22X1,5 C	73 80 177	14	1	X1011611	10 11 611 0	LOCKING PIECES
SCREW PLUG VSTI M22X1,5 C	73 80 177	14	2	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SCREW PLUG VSTI M26X1,5 C	73 81 457	10	1	9 079 890	90 79 890	HEATER CONNECTION
SCREW PLUG VSTI M26X1,5 C	73 81 457	3	1	9 080 504	90 80 504	LOCKING PIECES
SCREW PLUG VSTI M30X1,5 S	73 82 204	8	1	9 078 250	90 78 250	LOCKING PIECES
SCREW PLUG VSTI M30X1,5 S	73 82 204	14	2	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
SCREW PLUG VSTI M30X1,5 S	73 82 204	6	1	X1011550	10 11 550 2	COOLING WATER AIR BLEED
SCREW PLUG VSTI M30X1,5 S	73 82 204	23	1	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
SCREW PLUG VSTI M30X1,5 S	73 82 204	22	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SCREW PLUG VSTI M30X1,5 S	73 82 204	22	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SCREW PLUG VSTI M33X2	10 04 313 6	15	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
SCREW PLUG VSTI M38X1,5	73 82 202	5	2	9 079 893	90 79 893	LOCKING PIECES
SCREW PLUG VSTI M38X1,5	73 82 202	23	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SCREW PLUG VSTI M38X1,5	73 82 202	23	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SCREW SET	11 00 267 6	2	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
SCREW SET M10X1,5	10 46 994 5	7	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
SCREW STOPPER	57 06 449 08	43	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SCREW-ON CONNECTION	10 01 200 8	23	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
SCREW-ON CONNECTION	10 01 271 8	12	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
SCREW-ON CONNECTION	10 01 272 2	2	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SCREW-ON CONNECTION	10 29 720 4	2	2	9 739 322	97 39 322	REPAIR KIT PIPE LINE
SCREW-ON CONNECTION	94 79 067 08	(150)	1	1 950 505	91 74 477 08	DAMPING PRESSURE SWITCH
SCREW-ON CONNECTION	95 33 689 08	156	4	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
SCREW-ON CONNECTION L10	10 01 199 8	4	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
SCREW-ON CONNECTION L10	10 01 199 8	3	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SCREW-ON CONNECTION L10	10 01 200 2	5	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SCREW-ON CONNECTION L12	10 01 200 4	14	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
SCREW-ON CONNECTION L12	10 01 199 9	42	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SCREW-ON CONNECTION L12	10 01 199 9	16	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SCREW-ON CONNECTION L18	10 01 200 1	22	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
SCREW-ON CONNECTION L18	10 01 200 1	22	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
SCREW-ON CONNECTION LL 1	10 01 200 3	37	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SCREW-ON CONNECTION M2	10 01 272 1	9	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SCREW-ON HINGE 25X25X50/	10 87 117 7	2	2	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
SCREW-ON HINGE 30X30X60/	10 87 234 4	3	1	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
SCREW-ON PLATE 10X20X95 S	97 62 186 08	5	1	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
SCREWDRIVER 2	79 00 332 08	53	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SCREWS	57 00 590 08	8	8	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
SEAL	10 01 184 5	16	2	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
SEAL	10 01 184 5	24	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 184 6	2	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
SEAL	10 01 184 6	2	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
SEAL	10 01 184 6	3	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 184 7	4	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
SEAL	10 01 184 7	2	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 213 7	4	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SEAL	10 01 213 9	1	1	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
SEAL	10 01 213 9	8	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 214 0	18	2	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SEAL	10 01 214 0	1	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 229 8	15	1	9 739 122	97 39 122	OIL COOLER
SEAL	10 01 229 8	25	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 229 9	2	2	9 739 362	97 39 362	OIL SUMP
SEAL	10 01 229 9	20	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 234 5	12	2	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING
SEAL	10 01 234 5	43	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 234 6	2	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
SEAL	10 01 234 6	2	1	9 739 276	97 39 276	WATER CONNECTION
SEAL	10 01 234 6	27	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 234 7	12	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
SEAL	10 01 234 7	30	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 240 5	2	1	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEAL	10 01 240 8	9	2	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SEAL	10 01 240 8	46	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 240 9	11	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SEAL	10 01 240 9	40	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 241 1	5	2	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SEAL	10 01 241 1	45	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 241 3	13	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SEAL	10 01 241 3	41	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 245 4	8	2	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SEAL	10 01 245 4	58	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 248 5	29	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SEAL	10 01 248 6	27	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SEAL	10 01 264 3	8	1	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SEAL	10 01 265 1	32	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SEAL	10 01 265 1	59	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 01 333 7	6	1	9 739 267	97 39 267	CYLINDER FAIRING
SEAL	10 03 729 7	4	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SEAL	10 11 854 9	15	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	10 11 855 0	19	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	10 11 855 1	18	3	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	10 22 081 3	57	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 22 234 5	3	6	9 739 267	97 39 267	CYLINDER FAIRING
SEAL	10 22 234 5	72	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 22 271 8	5	6	9 739 252	97 39 252	EXHAUST PIPE
SEAL	10 22 271 8	78	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 22 271 8	78	1	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL	10 22 272 7	2	6	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
SEAL	10 22 272 7	77	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	10 22 272 7	77	1	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL	10 28 030 9	2	1	9 739 286	97 39 286	END COVER
SEAL	10 29 787 6	2	1	X1011497	10 11 497 5	CONTROL VALVE
SEAL	10 29 787 6	2	1	X1165921	11 65 921 9	CONTROL VALVE
SEAL	10 34 029 9	2	1	9 640 241	96 40 241 08	RK TEMPERATURE SENSOR
SEAL	10 81 500 5	2	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENNA
SEAL	11 34 231 1	4	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SEAL	11 34 231 1	48	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	57 18 022 08	10	1	9 621 813	96 21 813 08	ADD-ON PARTS
SEAL	57 18 022 08	4	1	9 640 241	96 40 241 08	RK TEMPERATURE SENSOR
SEAL	57 18 083 08	590	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SEAL	57 18 097 08	260	1	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
SEAL	70 11 131	2	1	5 004 624	50 04 624	OIL DRAIN PLUG
SEAL	90 79 124	14	3	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	90 79 608	53	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	91 44 762	(1)	1	X1011883	10 11 883 9	OIL FILLER INLET
SEAL	92 71 963	24	1	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
SEAL	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL	92 71 963	10	2	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL	92 71 963	10	1	X1011707	10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.
SEAL	92 71 963	20	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	92 71 963	20	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL	92 71 963	10	1	X1011816	10 11 816 1	CONNECTING LINE ADD-ON
SEAL	92 73 423	301	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	92 73 423	15	1	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL	92 73 423	15	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL	92 73 691	20	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	98 85 529	16	3	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL	98 85 529	5	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
SEAL 0,33MM METALOSEAL 1	10 12 673 8	3	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEAL 0,33MM METALOSEAL 1	10 12 673 8	7	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL 0,33MM METALOSEAL 1	10 12 673 8	2	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL 0,33MM METALOSEAL 1	10 12 673 8	2	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL 0,33MM METALOSEAL 1	10 13 772 1	5	1	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
SEAL 0,33MM METALOSEAL 1	10 13 772 1	6	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL 1,5MM ASBESTFREI AFM	92 68 131	19	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL 1,5MM ASBESTFREI AFM	92 68 131	18	1	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
SEAL 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	6	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	4	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	6	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	4	4	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL 1.31 METALOSEAL 4	10 11 862 1	6	4	X1011810	10 11 810 1	EXHAUST PIPE ASSEMBLY
SEAL 158X68X 30 ZP 30 S	97 83 823 08	174	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SEAL 15X130X 120 POLYOLEFI	97 03 453 3	181	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SEAL 1MM	90 79 130	15	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL 1MM	90 79 130	2	1	X1011912	10 11 912 8	LOCKING PIECES
SEAL 1MM AFM 30	10 11 770 9	1	1	X1011584	10 11 584 9	SEALING SET OIL COOLER
SEAL 1MM AFM 30	10 11 770 9	2	1	X1011739	10 11 739 8	OIL COOLER ADD-ON
SEAL 1MM AFM 30	10 11 854 7	15	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL 1MM AFM 30	10 11 854 7	3	1	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
SEAL 2MM UNI-BLAU	90 80 279	4	1	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
SEAL 2MM UNI-BLAU	90 80 279	11	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL 2MM UNI-BLAU	90 80 279	4	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL 2MM UNI-BLAU	90 80 279	4	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL AFM 30	10 12 064 0	17	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL AFM 30	10 12 851 6	10	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL AFM 31 TD 2	92 75 766	2	1	9 147 512	91 47 512	LOCKING PIECES
SEAL AFM 31 TD 2	92 75 766	18	3	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL AFM 31 TD 2	92 75 766	16	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL AFM 31 TD 2	92 75 766	16	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEAL ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	6	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	4	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	6	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	3	4	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL ANSAUGKRUEMMER	10 11 855 6	6	4	X1011707	10 11 707 2	AIR INTAKE PIPE ASS.
SEAL ASBESTFREI	90 77 329	17	3	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL ASBESTFREI	92 68 129	16	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL ASBESTFREI	92 68 129	16	1	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL ASBESTFREI	92 68 130	20	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
SEAL ASBESTFREI	92 70 109	15	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL ASBESTFREI	92 70 109	15	1	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL ASBESTFREI	92 74 974	21	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL DIN 71511 AFM 30	49 80 359	2	2	X1011584	10 11 584 9	SEALING SET OIL COOLER
SEAL DIN 71511 AFM 30	49 80 359	4	2	X1011739	10 11 739 7	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
SEAL K26 X5CrNi18-10	10 11 827 2	3	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
SEAL KIT	10 21 962 0	999	1	7 029 305	70 29 305	PRESSURE LIMITING VALVE
SEAL KIT	10 28 018 4	6	1	X1003269	10 03 269 6	CARTRIDGE
SEAL KIT	10 28 030 7	(999)	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
SEAL KIT	10 28 569 5	999	1	5 716 347	57 16 347 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
SEAL KIT	10 32 650 1	2823	1	X1029445	10 29 445 7	BRAKE
SEAL KIT	10 32 650 1	2823	1	X1029445	10 29 445 8	BRAKE
SEAL KIT	10 32 650 1	2823	4	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SEAL KIT	10 32 650 1	2823	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SEAL KIT	10 32 650 1	2823	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SEAL KIT	10 32 650 1	2823	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SEAL KIT	10 33 194 6	998	1	7 029 305	70 29 305	PRESSURE LIMITING VALVE
SEAL KIT	10 33 194 7	999	1	X1042993	10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR
SEAL KIT	10 47 639 1	(999)	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
SEAL KIT	51 10 433 08	999	1	5 704 271	57 04 271 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SEAL KIT	51 10 433 08	(999)	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEAL KIT	51 10 433 08	(800)	1	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
SEAL KIT	57 00 772 08	999	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SEAL KIT	57 06 675 08	999	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
SEAL KIT	57 13 568 08	(999)	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
SEAL KIT	57 13 568 08	999	1	X1003631	10 03 631 4	STEERING CYLINDER
SEAL KIT	57 13 568 08	999	1	X1003631	10 03 631 5	STEERING CYLINDER
SEAL KIT	57 14 712 08	(800)	1	X1034652	10 34 652 3	SLIDE VALVE BLOCK
SEAL KIT	57 17 367 08	(1)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SEAL KIT	57 18 400 08	113	1	5 113 020	51 13 020 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
SEAL KIT	76 24 268	999	1	5 113 020	51 13 020 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
SEAL KIT ABTRIEBSFLANSCH	96 53 356 08	11	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SEAL KIT AGGREGATE CARR	10 11 801 3	50	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
SEAL KIT AGGREGATE CARR	10 11 801 4	51	1	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
SEAL KIT COMPACT CONTRO	10 42 364 6	999	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
SEAL KIT CONNECTING HOUS	92 69 750	91	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
SEAL KIT CONTROL BLOCK	10 49 112 9	999	1	X1044985	10 44 985 2	DIRECTIONAL CONTROL VALV
SEAL KIT CYLINDER	10 42 994 4	999	1	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
SEAL KIT CYLINDER	10 42 994 4	999	1	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
SEAL KIT CYLINDER	10 49 242 6	(1)	1	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
SEAL KIT CYLINDER HEAD	10 11 585 1	997	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
SEAL KIT CYLINDER HEAD	10 11 585 9	996	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
SEAL KIT CYLINDER HEAD	10 22 281 7	492	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
SEAL KIT CYLINDER HEAD	10 43 023 7	999	1	X1042495	10 42 495 8	CYLINDER HEAD
SEAL KIT DIESEL ENGINE	10 11 583 7	939	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
SEAL KIT DIESEL ENGINE	10 22 281 2	490	1	9 739 616	97 39 616	DIESEL ENGINE
SEAL KIT DIRECTIONAL VALV	11 00 627 5	999	1	5 717 378	57 17 378 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
SEAL KIT DIRECTIONAL VALV	50 09 562	(999)	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
SEAL KIT DOUBLE PUMP	92 76 426	98	1	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
SEAL KIT EXTENSION CYLIN	10 42 345 7	(999)	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SEAL KIT EXTENSION CYLIN	10 42 347 7	999	1	X1029884	10 29 884 0	EXTENSION RAM
SEAL KIT F.PISTON ROD BEAR	94 00 980 3	999	1	9 400 979	94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER
SEAL KIT F.PISTON ROD BEAR	94 01 102 6	998	1	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
SEAL KIT F.PISTON ROD BEAR	96 14 234	998	1	9 401 433	94 01 433 2	BALLAST EXTENSION RAM
SEAL KIT GEAR PUMP	10 49 271 0	(999)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SEAL KIT INJECTION NOZZLE	10 11 585 4	7	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL KIT INJECTION NOZZLE	10 11 585 4	7	4	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL KIT INJECTION NOZZLE	10 11 585 4	7	6	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL KIT INJECTION NOZZLE	10 11 585 4	7	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL KIT INJECTION NOZZLE	10 11 585 4	999	1	X1011659	10 11 659 1	INJECTOR
SEAL KIT INJECTION NOZZLE	10 11 585 4	199	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
SEAL KIT INJECTION PUMP	10 11 585 5	13	4	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL KIT INJECTION PUMP	10 11 585 5	(999)	1	X1011683	10 11 683 9	INJECTION PUMP
SEAL KIT LIMIT VALVE	10 87 210 0	(999)	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
SEAL KIT LIMIT VALVE	10 87 210 1	(999)	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
SEAL KIT PRESSURE VALVE	10 34 235 7	(999)	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SEAL KIT REGULATING VALVE	92 70 147	88	2	9 072 112	90 72 112	HYDR.DOUBLE PUMP
SEAL KIT TOGGLE CYLINDER	10 65 022 8	999	1	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
SEAL KIT VALVE BLOCK	10 41 260 9	999	1	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SEAL KIT VALVE BLOCK	10 41 263 2	999	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
SEAL KIT VALVE BLOCK	10 41 263 2	999	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL	10 11 585 2	9	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL	10 11 585 2	998	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL	10 11 585 3	999	1	X1011675	10 11 675 9	CYLINDER HEAD ASSEMBLY
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	1	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	4	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	6	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011585	10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	18	1	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011709	10 11 709 3	RK INJECTION NOZZLE
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011961	10 11 961 0	CYLINDER HEAD COVER ASS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEAL ZYLINDERKOPFDECK	10 11 855 4	7	1	X1011963	10 11 963 6	CYLINDER HEAD COVER ASS
SEAL-LOCK-SHOULDER NUT M	70 05 072	6	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
SEALANT 50ML	86 27 609 23	112	1	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
SEALANT 50ML	86 27 609 23	112	1	X1012006	10 12 006 9	OIL SUMP WITH FASTENING
SEALANT 50ML	86 27 609 23	109	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
SEALANT 50ML TUBE	10 01 213 8	3	1	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
SEALANT 50ML TUBE	10 01 213 8	10	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALANT 75ML -40°C/+250°C	10 01 117 6	12	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SEALANT A80MR HYLOMAR	87 00 028 08	289	0.1	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
SEALANT A80MR HYLOMAR	87 00 028 08	289	0.1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
SEALING COMPOUND	10 01 119 1	39	1	9 739 165	97 39 165	INSTALLATION BRAKE COMPR
SEALING FRAME	97 03 425 08	11	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SEALING FRAME 0 ZELLGUMM	95 70 471 08	151	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SEALING FRAME 10X60X 185 P	97 25 613 08	8	8	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SEALING FRAME 20X150X510	97 01 671 08	150	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SEALING FRAME 651X860 PV	95 37 112 08	102	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SEALING FRAME RD68X20 DI=	97 25 660 08	10	1	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SEALING FRAME RD92X20 DI=	97 25 615 08	9	8	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SEALING NECK DIN 73400 SV	11 06 588 4	1	1	1 670	96 29 234 08	FUEL CONTAINER
SEALING NUT M12	73 81 226	8	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING NUT M12	73 81 226	3	1	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING NUT M12	73 81 226	3	1	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING NUT M6	51 07 534 08	10	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SEALING NUT M6	51 07 534 08	11	1	X1117027	11 17 027 6	PRESSURE REDUCTION VALV
SEALING NUT M8	51 07 417 08	21	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SEALING PLUG	57 15 118 08	14	1	5 704 271	57 04 271 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SEALING PLUG CR6-FREI	73 80 023	18	1	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
SEALING PLUG G5	10 01 177 3	7	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SEALING PLUG M1-D	60 45 121 08	153	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
SEALING PROFILE	26 21 810 01	315	5.94	9 685 169	96 85 169 01	ROLLER SLEWING RING
SEALING PROFILE	26 21 830 01	316	5.86	9 685 169	96 85 169 01	ROLLER SLEWING RING
SEALING PROFILE	26 21 835 01	314	5.91	9 685 169	96 85 169 01	ROLLER SLEWING RING
SEALING PROFILE 1-3X21,5X1	26 21 067 08	7	7	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
SEALING PROFILE 1-3X21,5X1	26 21 067 08	33	1.7	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
SEALING PROFILE 1-4X21,5X1	26 21 055 08	5	1.55	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
SEALING PROFILE 1-4X21,5X1	26 21 055 08	40	0.55	2 510 050	96 71 375 08	SOUND PROOFING/SOUND I
SEALING PROFILE 1-4X21,5X1	26 21 055 08	175	0.35	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
SEALING RING	10 22 273 6	4	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
SEALING RING	10 22 273 6	74	6	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING	10 22 273 6	74	1	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEALING RING	50 26 088 08	310	6	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
SEALING RING	50 26 088 08	52	4	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
SEALING RING	57 00 774 08	(13)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SEALING RING	57 17 829 08	31	2	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
SEALING RING	57 17 829 08	159	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SEALING RING 10,7X16,00X1,5	10 01 186 4	16	2	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
SEALING RING 10,7X16,00X1,5	10 01 186 4	17	2	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
SEALING RING 109X113X3	10 02 119 1	12	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
SEALING RING 12,7X18,00X1,5	10 01 186 5	27	4	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SEALING RING 12,7X18,00X1,5	10 01 186 5	78	4	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	2	8	9 079 092	90 79 092	PIPELINE INSTALLATION
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	3	12	9 739 127	97 39 127	WATER BLEEDER PIPELINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	6	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	5	1	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	4	6	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	37	4	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	16	2	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	15	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	15	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	12	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	3	11	9 739 282	97 39 282	OVERFLOW-OIL LINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	19	5	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	5	14	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	16	2	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	3	8	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	7	14	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	24	9	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	3	2	X1011550	10 11 550 2	COOLING WATER AIR BLEED
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	25	7	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	74	26	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	9	12	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	9	8	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	9	12	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	9	8	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	9	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	9	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING 14,7X22,00X1,5	10 01 186 6	17	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	2	1	9 739 096	97 39 096	SCREW PLUG
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	43	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	19	1	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	9	2	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	17	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	10	2	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	29	6	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	80	12	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING 16,7X24,00X1,5	10 01 186 7	3	1	X1012580	10 12 580 1	FUEL FINE FILTER
SEALING RING 18,7X26,00X1,5	10 01 186 8	13	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SEALING RING 18,7X26,00X1,5	10 01 186 8	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
SEALING RING 18,7X26,00X1,5	10 01 186 8	(2)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
SEALING RING 19,6X24,3X1,5	76 10 225 03	6	1	9 275 543	92 75 543 01	VENTILATION CONNECTING PI
SEALING RING 19,6X24,3X1,5	76 10 225 03	14	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	24	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	33	4	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	36	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	13	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	23	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	23	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
SEALING RING 22,7X30X2 St/	10 01 186 9	14	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SEALING RING 24,7X32X2 St/	10 01 184 2	28	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	7	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	31	4	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	10	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	36	2	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	11	1	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	8	3	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	10	2	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	75	5	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	9	1	X1011914	10 11 914 1	CRANKCASE BREATHER ASS
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	27	1	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
SEALING RING 26,7X34,93X2 S	10 01 187 0	30	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SEALING RING 27X20X1,5 CU	10 01 469 7	10	3	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
SEALING RING 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	3	2	9 079 890	90 79 890	HEATER CONNECTION
SEALING RING 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	77	2	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	42	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING 30,7X39X2 St/	10 11 373 1	42	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING 8,7X14X1 St/FP	10 01 187 1	18	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
SEALING RING 8,7X14X1 St/FP	10 01 187 1	3	12	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
SEALING RING 8,7X14X1 St/FP	10 01 187 1	9	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEALING RING 8,7X14X1 St/FP	10 01 187 1	14	1	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
SEALING RING 8,7X14X1 St/FP	10 01 187 1	79	2	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING 8,7X14X1 St/FP	10 01 187 1	79	2	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEALING RING A 24X29X2	57 17 840 08	511	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SEALING RING A 24X29X2	57 17 840 08	461	3	5 718 728	57 18 728 08	GEARBOX HOUSING
SEALING RING A 24X29X2	57 17 840 08	191	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SEALING RING A 24X29X2	57 17 840 08	81	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SEALING RING A18X24 Cu	10 01 184 0	8	1	9 739 132	97 39 132	POWER UNIT SUPPORT
SEALING RING A42X49X2 Cu	10 04 504 6	10	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
SEALING RING D16X20 Cu	10 01 184 4	3	1	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
SEALING RING DIN 3869 20X1	76 10 229 03	2	2	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 013 08	91	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 015 08	6	9	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 015 08	61	2	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 015 08	61	2	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 014 08	8	15	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 014 08	8	11	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 014 08	8	15	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
SEALING RING DIN 7603 A 10X	71 01 014 08	8	11	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 025 08	73	4	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 025 08	56	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 030 08	15	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 030 08	32	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 030 08	17	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 030 08	8	2	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
SEALING RING DIN 7603 A 14X	71 01 030 08	8	2	X1011573	10 11 573 6	FUEL HOSE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	908	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	2565	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	2565	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	6	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 16X	71 01 034 08	308	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 18X	71 01 040 08	11	2	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SEALING RING DIN 7603 A 18X	71 01 040 08	221	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SEALING RING DIN 7603 A 18X	51 45 171 08	31	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
SEALING RING DIN 7603 A 21X	71 01 044 08	54	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SEALING RING DIN 7603 A 22X	71 01 045 08	2725	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SEALING RING DIN 7603 A 24X	71 01 052 08	3	1	X1042347	10 42 347 5	PRESSURE LIMITING VALVE
SEALING RING DIN 7603 A 24X	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 24X	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 24X	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 24X	71 01 053 08	306	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 26X	54 01 460 08	31	2	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SEALING RING DIN 7603 A 26X	54 01 460 08	51	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SEALING RING DIN 7603 A 30X	71 01 065 08	906	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SEALING RING DIN 7603 A 30X	71 01 065 08	71	6	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING DIN 7603 A 30X	71 01 065 08	4	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
SEALING RING DIN 7603 A 30X	71 01 065 08	8	4	X1011801	10 11 801 3	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING DIN 7603 A 30X	71 01 065 08	8	4	X1011801	10 11 801 4	SEAL KIT AGGREGATE CARR
SEALING RING DIN 7603 A 30X	71 01 065 08	7	1	X1012069	10 12 069 8	OIL SUMP PRE-ASS.
SEALING RING DIN 7603 A 42X	71 01 075 08	428	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 42X	71 01 075 08	428	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 A 42X	71 01 075 08	428	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SEALING RING DIN 7603 A 42X	71 01 075 08	432	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SEALING RING DIN 7603 A 48X	71 01 076 08	491	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SEALING RING DIN 7603 A 6,5X	57 00 102 08	16	2	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
SEALING RING DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	18	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
SEALING RING DIN 7603 A10X1	70 07 952	72	4	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING DIN 7603 A14X	73 81 225 23	2	1	9 078 233	90 78 233	VALVE
SEALING RING DIN 7603 A14X	73 81 225 23	39	1	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SEALING RING DIN 7603 A14X	73 81 225	70	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING RING DIN 7603 A16X	71 01 037 08	4	1	X1011573	10 11 573 6	FUEL HOSE
SEALING RING DIN 7603 A33X	71 01 022	28	1	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
SEALING RING DIN 7603 A45X	71 01 074 08	428	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SEALING RING DIN 7603 D 12X	51 45 106 08	51	3	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SEALING RING St/VITON	10 67 866 8	9	4	9 739 500	97 39 500	OVERFLOW-OIL LINE
SEALING RING St/VITON	10 67 866 8	3	8	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
SEALING RING St/VITON	10 67 867 0	19	4	9 739 503	97 39 503	FUEL LINE
SEALING SET FOR PISTON	94 01 103 2	999	1	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
SEALING SET FOR PISTON 17	96 14 228	999	1	9 401 433	94 01 433 2	BALLAST EXTENSION RAM
SEALING SET FOR PISTON 18	96 43 543	998	1	9 400 979	94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER
SEALING SET OIL COOLER	10 11 584 9	3	1	X1011583	10 11 583 7	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING SET OIL COOLER	10 11 584 9	999	1	X1011739	10 11 739 8	OIL COOLER ADD-ON
SEALING SET VALVE	10 80 287 0	(99)	1	1 632 089	96 45 048 08	HYDRAULICS SLIDING BEAM
SEALING SET VALVE	11 45 069 1	999	1	5 705 279	57 05 279 08	DIRECTIONAL CONTROL VALV
SEALING SET VALVE	57 15 619 08	(999)	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SEALING SHIM	10 01 264 5	26	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
SEALING SHIM	10 01 264 5	5	1	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
SEALING STRIP 40X4 NBR/SBR	11 11 445 5	2	1.34	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
SEALING STRIP 40X4 NBR/SBR	11 11 445 5	5	1	1 671	91 61 527 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
SEAT ADJUSTMENT	10 41 120 7	2	1	X1046759	10 46 759 1	VARIABLE PUMP
SEAT ADJUSTMENT	10 41 120 7	2	1	X1046759	10 46 759 2	VARIABLE PUMP
SEAT CUSHION	10 65 041 6	55	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
SEAT CUSHION	11 10 222 5	55	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
SEAT CUSHION	11 69 043 4	55	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
SEAT INSERT RING EXHAUST	10 22 234 2	5	2	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
SEAT INSERT RING EXHAUST	90 73 726	7	2	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
SEAT INSERT RING INLET	10 22 234 1	4	2	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
SEAT INSERT RING INLET PL	90 73 725	6	2	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
SEATS DRIVER'S CAB	91 50 560 08	39	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SECTION 2-4X15X27 EPDM	11 69 578 6	101	5	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SECURING PIN	60 23 382 08	518	1	2 932 153	96 58 698 08	CABLES, BASIC CONSTRUCTI
SELF-ALIGNING ROLLER BEA	74 61 103 08	(1)	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA	91 60 411 08	332	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SENSOR	10 22 021 8	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
SENSOR	96 62 002 08	10	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
SENSOR ASSEMBLY	96 64 731 08	9	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
SENSOR COMPL.	96 65 122 08	25	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
SENSOR COMPL.	96 65 122 08	102	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
SENSOR ELEMENT D846 A7	97 39 318	231	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
SENSOR HOLDER 30X75X190	97 22 615 08	28	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SENSOR INSTALL.TELESCOP	96 52 648 08	30	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SENSOR LIFT TOP LIMIT SWI	96 64 793 08	1	1	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 205 08	269	2	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 207 08	52	8	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 207 08	92	16	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 208 08	505	4	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 210 08	4	12	1 830 102	92 26 483 08	TERMINAL BOARD PRE-ASS.
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 210 08	21	20	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
SERRATED LOCK WASHER D	42 52 211 08	18	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
SERVOMOTOR 12W 24V	57 16 981 08	11	2	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
SET MAIN BEARINGS D934-SP	90 76 457	51	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
SET OF CABLES 4M	59 10 692 08	9	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SET OF PARTS	10 01 243 7	11	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
SET OF PARTS	11 10 222 3	44	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SET OF ROLLERS OF THE BE	53 01 237 08	980	4	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHACKLE DIN 82101 0,25T NG0	77 39 335 08	3	1	1 792 004	92 51 415 08	HOSE GUIDE PRE-ASS.
SHACKLE DIN 82101 0,25T NG0	77 39 335 08	62	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SHACKLE DIN 82101 0,25T NG0	77 39 335 08	24	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SHACKLE DIN 82101 0,25T NG0	77 39 335 08	5	1	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
SHAFT	10 11 377 1	993	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHAFT	10 11 397 6	1074	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHAFT	10 11 398 1	1253	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHAFT	57 18 134 08	60	1	5 718 017	57 18 017 08	PUMP
SHAFT 35NICRMOV125	94 89 554 08	2	1	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
SHAFT SEAL	10 33 585 5	3	1	X1042993	10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR
SHAFT SEAL	57 18 034 08	20	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
SHAFT SEAL 120X180X18 FPM	10 03 799 9	440	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL 140X170X14,5/16	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL 140X170X14,5/16	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL 140X170X14,5/16	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL 140X170X14,5/16	57 13 311 08	50	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL 140X170X14,5/16	57 13 311 08	50	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SHAFT SEAL 22X35X6	57 15 168 08	20	1	5 102 380	51 02 380 08	HYDRO MOTOR
SHAFT SEAL 25X35X8	52 11 616 08	19	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SHAFT SEAL 28X40X6 75V595	10 22 034 8	20	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
SHAFT SEAL 28X40X6.5/5.5 75	10 22 035 9	20	1	X1046759	10 46 759 1	VARIABLE PUMP
SHAFT SEAL 28X40X6.5/5.5 75	10 22 035 9	20	1	X1046759	10 46 759 2	VARIABLE PUMP
SHAFT SEAL 35X52X6/5 FKM	70 22 315	14	1	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
SHAFT SEAL 35X52X6/5 FKM	70 22 315	14	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
SHAFT SEAL 55X70X8	57 17 898 08	510	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
SHAFT SEAL 90X110X12 FPM	10 29 095 9	440	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL 90X130X12 FPM	57 05 782 08	440	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SHAFT SEAL 95X125X12 FKM	57 17 615 08	1003	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHAFT SEAL A 95X120X12 FP	10 03 801 2	2569	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL A 95X120X12 FP	10 03 801 2	2569	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL B1 60X72X7 NBR	70 26 953	2245	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHAFT SEAL B1 60X72X7 NBR	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL B1 60X72X7 NBR	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL B1 60X72X7 NBR	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL B1 60X72X7 NBR	70 26 953	34	4	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL BAB 60X85X7 N	71 00 626 01	63	2	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SHAFT SEAL BASL 75X100X10	57 16 349 08	2395	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL BASL 75X100X10	57 16 349 08	2395	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHAFT SEAL BAUM6SLX90X1	57 05 858 08	440	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SHEET	57 00 097 08	12	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
SHEET	57 17 994 08	440	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHEET	57 18 184 08	180	1	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
SHEET	92 75 826	16	1	X1011611	10 11 611 0	LOCKING PIECES
SHEET 15X30X50 PA6G	28 81 762 08	2	1	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
SHEET 16X66X130 PA6G	28 81 990 08	10	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
SHEET GASKET 7,03X15,1X1,5	10 04 040 6	2	1	X1011585	10 11 585 4	SEAL KIT INJECTION NOZZLE
SHEET GASKET 7X19X4 A2	42 99 003 08	109	200	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHEET GASKET 7X19X4 A2	42 99 003 08	13	2	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
SHEET GASKET 7X19X4 A2	42 99 003 08	77	5	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
SHEET GASKET 7X29X4 A2	42 99 004 08	4	4	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
SHEET GASKET 8X38X1,5 -A2	42 99 005 08	26	10	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
SHEET GASKET VITON	57 10 825 08	(1)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SHEET METAL NUT	41 30 061 08	116	35	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHEET METAL NUT FLZN CR6	41 30 049 08	91	100	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHEET METAL NUT FLZN CR6	41 30 049 08	71	5	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
SHEET METAL NUT M6	41 30 069 08	22	4	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
SHEET METAL NUT M6	41 30 069 08	3	8	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
SHEET METAL NUT M6	41 30 069 08	126	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHEET METAL NUT M6	41 30 069 08	73	38	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SHEET METAL NUT M8	41 30 070 08	4	8	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
SHEET METAL NUT M8	41 30 070 08	19	2	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
SHEET METAL NUT M8	41 30 070 08	32	4	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
SHEET METAL NUT M8	41 30 070 08	90	4	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHEET METAL NUT M8	41 30 070 08	82	10	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
SHEET S355J0	10 11 912 9	1	1	X1011912	10 11 912 8	LOCKING PIECES
SHEET-METAL SCREW DIN 79	40 82 000 08	7	2	1 920 372	91 49 061 08	EMERGENCY STOP CABIN
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 070 08	24	4	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 070 08	56	4	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 070 08	56	4	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 070 08	43	4	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
SHEET-METAL SCREW DIN 79	40 82 507 08	192	8	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW DIN 79	40 82 507 08	93	10	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW DIN 79	40 82 507 08	23	2	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 79	40 82 507 08	6	2	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 79	40 82 507 08	33	10	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 034 08	222	13	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 034 08	6	4	2 533 050	96 90 150 08	EL.EQUIPMENT CABIN
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 034 08	62	2	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 059 08	25	16	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 059 08	5	6	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 059 08	6	4	2 520 020	96 49 038 08	INSIDE ROOF LINING CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 059 08	21	8	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 057 08	244	34	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 057 08	11	4	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 057 08	17	4	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
SHEET-METAL SCREW DIN 798	11 21 200 9	41	18	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	11 21 200 9	41	18	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
SHEET-METAL SCREW DIN 798	59 10 449 08	217	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW DIN 798	40 82 809 08	242	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW DIN 798	40 82 809 08	117	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW ISO 148	40 82 002 08	201	5	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW ISO 148	40 82 004 08	232	6	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW ISO 704	10 28 658 7	42	3	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
SHEET-METAL SCREW ISO 704	10 28 658 7	42	3	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
SHEET-METAL SCREW ISO 704	40 82 505 08	141	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW ISO 70	10 87 211 8	136	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW ISO 70	40 02 017	11	2	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
SHEET-METAL SCREW ISO 70	40 02 017	11	4	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
SHEET-METAL SCREW ISO 705	40 93 405 08	105	8	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SHEET-METAL SCREW ISO 705	40 82 808 08	119	6	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SHIFT FORK	10 02 320 8	529	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SHIFT FORK	10 02 320 8	529	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHIFT FORK	10 11 378 4	1005	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHIFT FORK	10 11 396 8	1047	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHIFT FORK	53 01 248 08	529	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SHIFT FORK	53 01 911 08	529	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SHIFT FORK	57 18 019 08	10	1	5 717 821	57 17 821 08	GV CIRCUIT
SHIM	51 07 832 08	17	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SHIM	52 11 918 08	4	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SHIM A=1,00	57 17 990 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=1,20	57 17 989 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=1,40	57 17 988 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=1,60	57 17 987 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=1,70	57 17 931 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=1,70	57 17 986 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=1,75	57 17 930 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=1,80	57 17 929 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=1,85	57 17 928 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=1,90	57 17 927 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SHIM A=1,90	57 17 985 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=1,95	57 17 926 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,00	57 17 513 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,05	57 17 925 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,10	57 17 924 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,10	57 17 984 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=2,15	57 17 923 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,20	57 17 922 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,25	57 17 921 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,30	57 17 920 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,30	57 17 983 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=2,35	57 17 919 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,40	57 17 918 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,45	57 17 917 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,50	57 17 916 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,50	57 17 982 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=2,55	57 17 915 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,60	57 17 914 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,65	57 17 913 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,70	57 17 912 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,70	57 17 981 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=2,75	57 17 911 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,80	57 17 910 08	50	2	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
SHIM A=2,90	57 17 980 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=3,10	57 17 979 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM A=3,30	57 17 978 08	380	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SHIM FE//ZN20//C	96 49 841 08	26	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SHIM RING DIN 988	10 03 800 9	2566	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHIM RING DIN 988 100X125X	51 46 142 08	17	2	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
SHIM RING DIN 988 100X125X	51 46 143 08	18	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
SHIM RING DIN 988 13X19X0,5	11 34 748 4	103	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SHIM RING DIN 988 150X180X	10 03 801 6	971	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHIM RING DIN 988 150X180X	10 03 801 6	1087	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SHIM RING DIN 988 150X180X	10 03 801 6	2574	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHIM RING DIN 988 25X36X0,1	42 20 615 01	49	6	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SHIM RING DIN 988 25X36X0,	42 20 614 01	48	9	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SHIM RING DIN 988 25X36X1,5	42 20 621 01	47	3	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SHIM RING DIN 988 63X80X0,1	42 10 004 08	17	2	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
SHIM RING DIN 988 63X80X0,3	42 10 005 08	18	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
SHIM RING DIN 988 95	10 03 801 8	2581	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SHOCK ABSORBER MSE27/11	52 09 012 08	30	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SHRINK CONNECTION	60 02 818	21	2	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
SHUT OFF DEVICE DN125-FL	10 47 526 2	2	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
SHUTTER IN FRONT LEFT GF	96 40 037 08	41	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHUTTER IN FRONT RIGHT GF	96 40 035 08	40	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHUTTER REAR.RIGHT SPF	96 39 880 08	42	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SHUTTLE VALVE	11 65 983 4	40	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
SHUTTLE VALVE	57 15 295 08	28	1	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SHUTTLE VALVE	57 15 295 08	28	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
SHUTTLE VALVE	57 15 295 08	28	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
SIDE COMPONENT 2.5X756X9	97 56 118 08	6	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
SIDE LIMIT BULB HOLDER SP	97 67 994 08	(5)	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
SIDE MARKING LAMP 1/0,5W 1	11 12 395 3	29	4	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
SIDE MARKING LAMP 1/0,5W 1	11 12 395 3	(1)	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
SIDE MARKING LAMP 1/0,5W 1	11 12 395 3	40	2	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
SIDE PANE 4MM ESG-GLAS SP	72 57 407 08	5	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SIDE PANE 4MM ESG-GLAS SP	97 75 044 08	4	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SIDE PANEL CLADDING REAR	97 61 329 08	2	1	1 811 111	96 42 311 08	BACK AND SIDE WALL COVER
SIDE PANEL CLADDING REAR	97 61 330 08	3	1	1 811 111	96 42 311 08	BACK AND SIDE WALL COVER
SIDE PANEL WELDED	96 30 446 08	1	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SIDE PANEL WELDED	96 48 188 08	2	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
SIDE PANEL WELDED SPF	96 39 566 08	2	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
SIDE RING	57 15 597 08	1	1	X1106054	11 06 054 3	DISC WHEEL
SIDE SHEET LEFT 3X391X1325	97 31 042 08	3	1	1 807	91 56 748 08	OPERATOR CAB ACCESSORIE
SIDE SHEET RIGHT 3X388X13	97 81 399 08	4	1	1 807	91 56 748 08	OPERATOR CAB ACCESSORIE
SIGN	11 49 443 2	(2)	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
SIGN	11 49 458 1	(3)	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
SIGN	55 30 310 08	20	1	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
SIGN	55 30 310 08	20	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
SIGN	77 25 885 08	6	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
SIGN	77 25 885 08	6	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
SIGN	77 26 246 08	1	1	1 881 000	91 62 835 08	PLATING
SIGN	77 26 373 08	17	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN	77 32 071 08	196	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SIGN	77 32 071 08	21	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SIGN	97 14 942 08	20	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN	97 17 499 08	2	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN	97 25 224 08	15	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SIGN	97 31 185 08	103	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
SIGN	97 76 670 08	4	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
SIGN 100X90 KLEBEFOLIE SP	97 58 095 08	76	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 148X105X1 ALMG3 H111	77 32 074 08	10	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 158X68 KLEBEFOLIE SP	97 86 874 08	1	2	1 899	91 57 658 08	LASHINGS COMPLETE
SIGN 168X62 KLEBEFOLIE SP	97 86 748 08	63	6	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 00 979 9	1	1	2 780 953	96 67 851 08	PLATING
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 02 920 3	91	4	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 06 068 9	100	1	1 881	91 80 906 08	SIGNAGE COOLANT
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 06 068 9	100	1	2 881	91 80 907 08	SIGNAGE COOLANT
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 743 08	28	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 747 08	49	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 751 08	90	4	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 168X88 KLEBEFOLIE SP	97 88 671 08	33	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 180X40X1 KLEBEFOLIE	97 98 066 08	185	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SIGN 1X46X99 X5CRNI18-10	97 72 538 08	9	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SIGN 1X46X99 X5CRNI18-10	97 72 539 08	10	1	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SIGN 1X80X80 KLEBEFOLIE SP	97 41 504 08	84	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 1X80X80 KLEBEFOLIE SP	97 41 505 08	85	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 1X80X80 KLEBEFOLIE SP	97 41 506 08	86	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 1X80X80 KLEBEFOLIE SP	97 41 507 08	87	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 740 08	12	4	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 741 08	14	6	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 744 08	29	6	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 745 08	31	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 746 08	32	4	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 749 08	1	2	1 663 022	96 84 554 08	SIGNS
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 749 08	64	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 208X88 KLEBEFOLIE SP	97 86 750 08	66	3	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 290X100 KLEBEFOLIE SP	97 86 739 08	11	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 310X180 KLEBEFOLIE SP	97 33 872 08	16	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	77 25 799 08	45	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	77 25 800 08	46	2	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	77 25 801 08	47	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	77 25 802 08	48	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	97 50 193 08	44	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	97 63 268 08	43	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 32X80 PVC-SILBER SPF	97 63 269 08	55	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 60X140 KLEBEFOLIE SP	77 26 393 08	50	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 60X140 KLEBEFOLIE SP	77 26 394 08	51	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 60X140 KLEBEFOLIE SP	77 26 395 08	52	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 60X140 KLEBEFOLIE SP	77 26 396 08	53	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SIGN 60X140 KLEBEFOLIE SP	77 26 397 08	54	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 75X45 ALUMINIUM	97 69 555 08	21	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
SIGN 80-38X0 ALMGSI0,5	97 69 170 08	4	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
SIGN 80X140 KLEBEFOLIE SP	97 75 106 08	21	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 90X150 KLEBEFOLIE SP	97 25 882 08	22	1	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SIGN 90X520	77 25 521 08	10	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
SIGN LICCON 1ADR 25 KUNST	97 00 157 9	2	1	3 780 657	96 62 801 08	EL.SPECIAL SW-AWAY JIB
SIGN SPF	97 84 619 08	186	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SIGNAGE COOLANT OW	91 80 907 08	154	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIGNAGE COOLANT UW	91 80 906 08	71	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SIGNAL SWITCH	60 60 602 08	33	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
SIGNAL SWITCH	60 60 617 08	34	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
SIGNS	96 84 554 08	50	1	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
SIKA-SIL N-PLUS SCHWARZ	87 00 034 08	160	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SILENCER	50 26 572 08	152	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
SILENCER	50 26 616 08	154	3	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
SILICONE RUBBER Palette 200	87 00 030 08	84	2.5	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SIM-CARD	10 28 444 4	20	1	2 780 849	91 54 955 08	TELEDIAGNOSIS MODULE
SINGLE STRAND SEALING 0,5-	60 56 161 08	839	4	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SINGLE STRAND SEALING 1,2	60 23 308 08	802	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SINGLE STRAND SEALING 2	60 56 197 08	813	3	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SINGLE STRAND SEALING 2,2-	60 23 305 08	801	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SINGLE-END SPANNER DIN 8	88 51 322 08	21	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SINGLE-END SPANNER DIN 8	79 00 046 08	22	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SIPHON PIPE	97 29 654 08	250	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SIPHON PIPE NW35X5	77 42 367 08	366	0.76	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
SIPHON PIPE NW35X5	77 42 367 08	367	0.37	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
SIPHON PIPE NW42X5 (42X53)	77 42 365 08	365	0.76	2 997	91 60 308 08	HOSE LINES SUPERSTRUCT
SLEEVE	10 14 918 9	2	1	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
SLEEVE	10 81 500 6	3	1	X1045027	10 45 027 3	ANTENNA
SLEEVE	57 00 799 08	29	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SLEEVE	57 11 303 08	2	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SLEEVE	57 17 992 08	400	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SLEEVE 140.0X25 35NICRMOV	97 21 401 08	8	1	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
SLEEVE 20X20	93 58 590	70	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
SLEEVE 25X20 11SMN30+C	95 38 734 08	58	3	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
SLEEVE 25X20 11SMN30+C	95 38 734 08	301	16	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
SLEEVE 25X20 11SMN30+C	95 38 734 08	23	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
SLEEVE 3.25X22X15 X8CRNIS	97 60 652 08	95	5	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLEEVE 3.25X22X15 X8CRNIS	97 60 652 08	81	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLEEVE 32X30 X12CRNIS188	95 59 180 08	25	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SLEEVE 32X41 X12CRNIS188	95 59 179 08	26	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SLEEVE 35.0X40 35NICRMOV	97 23 750 08	15	3	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
SLEEVE CONTACT 0,75-1,5MM	62 02 434	96	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SLEEVE CONTACT 1-2,5MM2 C	10 11 487 9	718	5	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SLEWING GEAR	91 49 889 08	115	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SLEWING PLATFORM PANELL	96 50 319 08	2	1	2 510	91 71 041 08	TURNTABLE PANELLING
SLEWING PLATFORM PANELL	96 71 371 08	1	1	2 510	91 71 041 08	TURNTABLE PANELLING
SLIDE BLOCK CPL.	10 45 514 4	15	1	X1029200	10 29 200 3	CO-DRIVER'S SEAT
SLIDE BLOCK CPL.	10 45 514 4	15	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
SLIDE BLOCK CPL.	10 45 514 4	15	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
SLIDE PLATE 150X132X136 P	97 32 982 08	41	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLIDE PLATE 150X132X136 P	97 32 982 08	41	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDE PLATE 150X132X136 P	97 32 982 08	41	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDE PLATE 150X132X136 P	97 32 982 08	41	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDE PLATE 150X132X136 P	97 32 982 08	41	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDE PLATE 15X90X358 PA6	97 19 955 08	55	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLIDE PLATE 15X90X358 PA6	97 19 955 08	55	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDE PLATE 15X90X358 PA6	97 19 955 08	55	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDE PLATE 15X90X358 PA6	97 19 955 08	55	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SLIDE PLATE 15X90X358 PA6	97 19 955 08	55	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDE PLATE 18X50X358 PA6	97 55 440 08	56	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDE PLATE 18X50X358 PA6	97 55 440 08	56	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDE PLATE 18X90X358 PA6	97 10 633 08	56	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLIDE PLATE 18X90X358 PA6	97 10 633 08	56	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDE PLATE 18X90X358 PA6	97 10 633 08	56	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDE PLATE 33X50X310 PA6	28 30 832 08	42	24	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLIDE PLATE 33X50X310 PA6	28 30 832 08	42	22	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDE PLATE 33X50X310 PA6	28 30 832 08	42	20	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDE PLATE 33X50X310 PA6	28 30 832 08	42	18	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDE PLATE 33X50X310 PA6	28 30 832 08	42	16	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDE PLATE 6X40X295 PA6G+	97 23 961 08	53	3	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLIDE PLATE 6X40X295 PA6G+	97 23 961 08	53	3	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDE PLATE 6X40X295 PA6G+	97 23 961 08	53	3	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDE PLATE 6X40X295 PA6G+	97 23 961 08	53	3	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDE PLATE 6X40X295 PA6G+	97 23 961 08	53	3	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDE PLATE PA6G	97 56 844 08	80	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SLIDE RING	57 06 397 08	15	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SLIDE RING	57 06 397 08	(17)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SLIDE VALVE BLOCK SPF	10 34 652 3	21	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
SLIDER	97 52 390 08	2	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SLIDER	97 52 394 08	1	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SLIDER	97 52 398 08	3	1	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SLIDER 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 13.5X85X161 PA6G+OE	97 40 036 08	29	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 18X10X161 PA6G+OEL	97 40 037 08	30	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 20X85X161 PA6G+OEL	97 40 028 08	14	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 21X75X161 PA6G+OEL	97 45 904 08	32	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 53X62X164 PA6G+OEL	97 40 034 08	26	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 033 08	25	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SLIDER 53X87X184 PA6G+OEL	97 40 035 08	27	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SLIDER RD50X30 PA6G	28 81 535 08	32	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SLIDER RD50X30 PA6G	28 81 535 08	32	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SLIDER RD54,5X65 PA6G+OEL	28 81 910 08	8	8	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SLIDER RD54,5X65 PA6G+OEL	28 81 910 08	40	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SLIDER RD54,5X65 PA6G+OEL	28 81 910 08	40	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SLIDING BEAM 2 WELDED	96 37 654 08	2	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SLIDING BEAM 2 WELDED	96 42 773 08	2	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SLIDING BEAM FRONT,PRE-A	96 60 748 08	1	2	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SLIDING BEAM REAR, PRE-AS	96 60 749 08	2	2	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SLIDING BEAM WELDED	96 37 653 08	1	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SLIDING BEAM WITH BEARIN	91 61 150 08	20	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SLIDING BLOCK LEFT	11 65 727 2	2	2	X1100696	11 00 696 4	BLIND
SLIDING BLOCK RIGHT	11 65 727 1	1	2	X1100696	11 00 696 4	BLIND
SLIDING PAD	57 18 020 08	20	2	5 717 821	57 17 821 08	GV CIRCUIT
SLIP RING	57 14 224 08	8	3	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
SLIP RING 60X2 2,5MM²	10 11 484 3	9	18	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
SLIP RING CONNECTOR PRE	96 47 630 08	1	1	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
SLIP RING R16	10 42 516 3	16	8	X1035580	10 35 580 0	CABLE REEL
SLIP RING SET	57 18 510 08	4	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
SLIP RING TRANSMITTER 3/18	10 42 460 9	1	1	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
SLIP-ON TUBE	60 72 268 08	57	2	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
SLOSHING DAMPER	51 06 717 08	6	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
SLOTTED CONE WASHER	10 44 062 7	58	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SLOTTED NUT	52 11 932 08	21	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SLOTTED NUT	57 13 475 08	3	1	X1106600	11 06 600 1	WIND VELOCITY TRANSMITTE
SLOTTED NUT M38X1,5	57 01 101 08	9	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
SLOTTED NUT M42X1,5 42CRM	93 87 608 01	60	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SLOTTED NUT M55X2	51 46 139 08	9	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
SLOTTED NUT M70X2 C45	92 75 302 01	13	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
SMALL-PARTS	51 10 004 08	999	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SMALL-PARTS	52 11 601 08	999	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SNAP HOOK DIN 5299 C60X6-	74 40 102 08	16	4	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
SNAP LOCK	70 42 315 08	3	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
SNAP LOCK	70 42 325 08	3	2	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
SNAP LOCK ABS	10 29 615 7	(2)	3	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
SNAP RING 16X1,6 FSt	10 01 703 5	11	1	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SNAP RING 20X1,5 FSt	10 01 182 1	24	4	9 739 167	97 39 167	RS AIR COMPRESSOR
SNAP RING 250X3,0	57 16 494 08	965	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SNAP RING 47X1,5	53 01 407 08	986	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SNAP RING 52X2 FSt	49 80 482	8	1	X1046728	10 46 728 5	PISTON CPL.
SNAP RING 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SNAP RING 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SNAP RING 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SNAP RING 72X2	74 71 953 08	32	6	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SNAP RING DIN 5417 SP 120	74 71 924 08	(3)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
SNAP RING DIN 5417 SP 120	74 71 924 08	3	1	1 430 001	96 39 349 08	STEERING LEVER, PRE-ASSE
SNAP RING DIN 9045 16	50 26 336 08	13	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SNAP RING FSt	10 22 233 6	3	2	9 739 246	97 39 246	PISTON
SNAP RING SB 130	57 17 977 08	330	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SNAP RING SB 68X1,5	51 85 994 08	5	4	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
SNAP RING SB 68X1,5	51 85 994 08	5	4	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
SNAP RING SB 97	57 17 888 08	260	2	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
SNAP RING WR 32X1,5	53 01 408 08	985	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SNAP SWITCH	57 14 868 08	33	1	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
SNAP-IN LOCK M20X1,5 NIRO	10 01 002 5	18	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
SOCKET	10 42 905 7	3	1	2 780 318	91 54 325 08	RADIO PREPARATION UPPER
SOCKET 2-POL	60 52 153 08	150	1	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
SOCKET 2-POL 13A	10 34 251 8	525	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SOCKET 8-POL	10 21 947 7	(11)	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
SOCKET COMBINATION 3-POL	60 52 157 08	1	1	1 780 180	91 26 161 08	EXTERNAL FEED
SOCKET COMBINATION 3-POL	60 52 157 08	1	1	2 780 900	91 60 277 08	EXTERNAL FEED
SOCKET ETHERNET	96 51 075 08	13	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SOCKET FOR SPANNER DIN 3	79 00 285 08	66	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS
SOCKET HEAD SCREW	10 22 235 9	5	2	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 013 08	39	13	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 013 08	13	4	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 014 08	33	8	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 014 08	33	12	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SOCKET HEAD SCREW DIN 69	40 72 015 08	45	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SOCKET HEAD SCREW DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 7	40 83 026 08	60	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	49 80 927	9	3	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 024 01	312	8	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 024 01	91	8	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 045 08	79	3	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 045 08	79	6	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 045 08	79	6	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 83 000 08	46	3	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 93 609 08	13	4	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
SOCKET HEAD SCREW DIN 79	40 93 611 08	20	4	1 835	91 26 701 08	CHARGER
SOCKET HEAD SCREW DIN 7	40 93 610 08	3	4	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
SOCKET HEAD SCREW DIN 7	49 81 010	60	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 84	40 01 701 08	266	2	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
SOCKET HEAD SCREW DIN 84	40 01 016 08	190	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW DIN 84	40 01 016 08	301	4	2 780 860	91 55 386 08	COOLING WATER PRE-HEATIN
SOCKET HEAD SCREW DIN 84	40 01 016 08	63	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SOCKET HEAD SCREW DIN 84	40 01 016 08	72	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW DIN 84	51 07 977 08	22	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 624 08	85	4	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 094 08	1011	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 094 08	2388	6	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 094 08	536	2	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 098 08	4	1	X1011659	10 11 659 1	INJECTOR
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	51 48 023 08	3	4	X1040957	10 40 957 0	LOWERING BRAKE VALVE
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 111 08	14	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 111 08	14	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 120 08	24	4	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 120 08	16	4	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 152 08	552	3	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 152 08	552	12	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 43 176 08	991	20	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 207 08	75	16	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 207 08	75	8	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 207 08	75	16	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 42 280 08	5	2	2 560 033	96 37 907 08	COUNTERWEIGHT CPL.
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 42 002 08	11	2	2 780 852	96 25 783 08	GSM-MODULE PRE-ASS.LICCO
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 012 08	5	4	1 830 303	96 57 512 08	FAN ATTACHMENT
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 637 08	15	4	5 114 869	51 14 869 08	CONTROL PLATE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 42 025 08	4	4	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 612 08	30	4	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 612 08	16	4	5 114 869	51 14 869 08	CONTROL PLATE
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 43 028 08	304	4	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 43 028 08	300	4	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 601 08	88	4	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	51 10 118 08	(42)	3	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 42 050 08	308	22	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SOCKET HEAD SCREW DIN 9	40 43 062 08	11	4	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 42 064 08	190	2	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
SOCKET HEAD SCREW DIN 91	40 42 072 08	3	2	2 520 041	96 84 504 08	ATTACHMENT GRIP
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 02 442	71	12	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 012	325	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 012	320	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 122	(2)	2	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 182	19	4	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 014	341	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 014	7	6	2 260	91 59 506 08	BATTERY STORAGE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 014	9	6	2 430	91 70 960 08	ANGLE THREADED BULKHEA
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 014	4	1	X1011997	10 11 997 6	POWER TAKE-OFF ADD-ON
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 000	6	2	9 073 767	90 73 767	POWER TAKE-OFF ADD-ON
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 000	1391	8	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 000	3	2	X1011683	10 11 683 9	INJECTION PUMP
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	49 00 537	8	4	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 00 855	2722	16	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 132	23	4	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 132	5	4	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 127	2156	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 127	2156	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 127	2156	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 127	2156	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 02 063 02	89	2	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 187	23	8	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 187	23	8	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 187	23	8	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 187	23	8	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 187	23	8	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 096 01	342	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 595	4	2	9 074 505	90 74 505	ROCKER ARM BRACKET PRE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 607 08	43	6	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 239	19	8	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 239	25	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 385	7	15	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 130 01	338	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 030	6	2	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 01 930 02	44	4	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 032	340	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 032	7	6	5 102 320	51 02 320 08	HYDRO MOTOR
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 118 01	52	8	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 120 08	77	8	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 80 012	6	2	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 80 012	502	12	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 784	56	8	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 784	413	12	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 784	456	16	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 784	413	12	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 784	456	16	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 02 026 02	11	4	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	12	2	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	46	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	46	4	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	46	4	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	46	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	46	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 036	10	11	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 126 08	4	24	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 126 08	903	34	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 163 01	6	4	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 01 119	414	16	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 414	12	12	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 009	6	1	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 009	4	1	9 072 879	90 72 879	BALANCER PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 155 08	4	12	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 181 01	21	24	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 169 01	31	4	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 017	27	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 017	27	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 177 01	6	16	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	10 29 447 1	66	20	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 218 01	81	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 211 01	74	8	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 211 01	74	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 211 01	74	8	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 211 01	73	6	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 211 01	74	8	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 216 01	2059	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 43 216 01	42	12	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	10 22 854 1	87	4	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	10 22 854 1	87	4	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	10 22 854 1	40	4	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 996	36	8	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 996	163	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 996	87	4	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 387	81	18	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 337	200	8	1 880	91 61 844 08	PLATING SPIAN
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 02 004	4	3	3 780 265	96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 521	110	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 308	(3)	2	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 308	34	24	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 308	137	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 613	7	4	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 022 01	23	2	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 00 899	48	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 00 626	48	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 049	10	3	2 920 200	96 64 519 08	ELECTRIC FOR WINCH 1
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	4	1	1 792 004	92 51 415 08	HOSE GUIDE PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	3	2	1 811 110	96 23 840 08	BATTERY COVER PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	(3)	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	41	4	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	15	3	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	8	2	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	917	4	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	2712	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	(3)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 048	(3)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 002	12	2	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 002	41	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 002	302	2	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 002	3	4	9 078 680	90 78 680	FUEL PUMP ASSEMBLY
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	24 01 962 02	(41)	3	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 003	121	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 003	(12)	2	3 780 249	91 58 112 08	EL.2 HOISTING LIMIT SWITCH
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 003	3	1	9 079 185	90 79 185	ROTATIONAL SPEED SENSOR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 003	3	1	9 079 186	90 79 186	ROTATIONAL SPEED SENSOR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 003	6	3	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	49 01 159	3	4	X1011497	10 11 497 5	CONTROL VALVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	49 01 159	3	4	X1165921	11 65 921 9	CONTROL VALVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 106	25	8	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 106	25	8	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 106	59	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 107	14	2	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 340	27	8	5 102 380	51 02 380 08	HYDRO MOTOR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 384	306	10	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 384	39	4	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 384	50	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 384	(4)	2	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 384	20	6	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 384	21	4	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 109	11	4	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 109	35	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 109	6	4	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 109	6	4	X1011599	10 11 599 3	CONTROL BOX ANNEXE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 091	52	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 111	(2)	2	2 920	91 57 645 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 02 418	20	2	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 00 493 02	4	2	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 082 01	85	4	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 082 01	85	4	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 42 082 01	85	4	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 051	45	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 051	45	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 051	38	6	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 051	29	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 051	913	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 051	472	3	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 082	1259	8	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 082	14	2	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 079	54	4	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 079	28	6	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 079	28	6	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 079	20	2	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 079	3	12	1 805 310	91 50 560 08	SEATS DRIVER'S CAB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 079	7	2	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 00 497 02	3	5	9 074 165	90 74 165	BALANCER ASSEMBLY
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	13	4	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	3	4	2 790	91 68 708 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	18	7	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	18	7	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	18	9	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	18	9	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	18	10	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	26	8	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 175	14	2	X1011989	10 11 989 7	RK OIL RETURN PIPE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 791	1062	3	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 00 498 02	7	2	9 072 596	90 72 596	BALANCER PRE-ASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 00 498 02	14	2	9 075 541	90 75 541	LUBE OIL PUMP PREASS.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 01 162	140	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 01 162	98	14	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 620	96	4	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 620	17	6	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 620	74	8	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	46 00 516	536	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 178	10	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	49 80 840	4	4	X1040957	10 40 957 0	LOWERING BRAKE VALVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 070	2	1	9 075 540	90 75 540	LUBRICATING OIL PUMP
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 044 05	233	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 42 044 05	31	6	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 089	1	6	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 507 01	5	4	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	40 43 507 01	43	1	X1066512	10 66 512 8	COVER
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 610	57	2	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 610	57	2	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 610	4	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	40 01 610	10	4	5 102 294	51 02 294 08	HYDRO MOTOR
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 144	2	12	1 643 001	96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P
SOCKET HEAD SCREW ISO 47	24 01 885 02	44	8	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	46 00 578	12	4	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	24 00 508 02	3	2	9 075 540	90 75 540	LUBRICATING OIL PUMP
SOCKET HEAD SCREW ISO 4	49 00 323	86	10	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
SOCKET HEAD SCREW M10X2	10 01 122 8	4	4	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
SOCKET HEAD SCREW M10X3	10 01 122 7	3	2	9 739 237	97 39 237	AUX. STEERING PUMP
SOCKET HEAD SCREW M10X3	10 01 148 0	3	8	9 739 245	97 39 245	CAMS SHAFT
SOCKET HEAD SCREW M10X4	10 29 431 8	9	3	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
SOCKET HEAD SCREW M10X6	10 01 122 9	3	1	9 739 270	97 39 270	SUCTION NOZZLE ADD-ON
SOCKET HEAD SCREW M16X1	10 01 148 6	10	8	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
SOCKET HEAD SCREW M8X10	10 01 734 9	4	1	9 739 164	97 39 164	AUX. STEERING PUMP
SOCKET HEAD SCREW M8X16	10 01 147 5	2	9	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
SOCKET HEAD SCREW M8X20	10 01 251 3	6	6	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SOCKET HEAD SCREW M8X22	10 01 147 7	5	2	9 739 164	97 39 164	AUX. STEERING PUMP
SOCKET HEAD SCREW M8X22	10 01 147 7	17	5	9 739 190	97 39 190	POWER TAKE-OFF
SOCKET HEAD SCREW M8X22	10 01 147 7	10	6	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SOCKET HEAD SCREW M8X40	10 01 148 8	14	1	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SOCKET HEAD SCREW M8X45	10 01 702 5	12	6	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SOCKET HEAD SCREW M8X58	10 01 251 4	8	2	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
SOCKET PIN	57 05 608 08	(1)	1	1 683	91 42 690 08	MANEUVERING COUPLING IN
SOCKET PIN FE//ZN20//C	92 50 105 08	12	4	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SOLDERING LUGS	11 06 860 7	(1)	10	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
SOLENOID ARMATURE	57 00 096 08	9	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
SOLENOID VALVE	10 21 712 7	3	1	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
SOLENOID VALVE	50 26 126 08	2	1	1 681 020	96 36 221 08	CONTROL SYSTEM
SOLENOID VALVE	50 26 596 08	50	7	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
SOLENOID VALVE 2/2 1,5BAR	11 06 722 1	2	3	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
SOLENOID VALVE 2/2 350BAR	10 29 779 3	1	2	X1003076	10 03 076 7	AXLE LOCKING VALVE
SOLENOID VALVE 24V	10 01 245 8	2	1	9 739 140	97 39 140	FLAME STARTING SYSTEM
SOLENOID VALVE 24V	10 34 300 3	2	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
SOLENOID VALVE 24V	10 34 300 3	6	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
SOLENOID VALVE 5/2WEGE	51 13 080 08	52	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
SOUND PROOFING/SOUND I	96 71 375 08	100	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
SOUND PROOFING/SOUND IN	96 71 608 08	800	1	2 510 050	96 71 375 08	SOUND PROOFING/SOUND I

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SPACER BOLT 9SMnPb28K	10 01 253 1	5	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
SPACER PIECE	10 22 277 6	22	1	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
SPACER PIECE	10 22 277 6	21	1	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
SPACER PIECE	57 11 304 08	5	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SPACER PIECE 10X89X46 PA6	97 11 549 08	15	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SPACER PIECE 30.0X25 S355	97 91 619 08	37	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SPACER PIECE 30X45X57 PA6.	97 26 227 08	43	14	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
SPACER PIECE 30X45X57 PA6.	97 26 227 08	43	14	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SPACER PIECE 30X45X57 PA6.	97 26 227 08	43	12	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SPACER PIECE 30X45X57 PA6.	97 26 227 08	43	12	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SPACER PIECE 30X45X57 PA6.	97 26 227 08	43	10	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SPACER PIECE PA6G SCHW	97 49 221 08	16	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SPACER PIECE RD25 PA6G SC	28 81 303 08	11	2	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
SPACER PIECE S355J0	90 79 064	(30)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
SPACER RING	53 00 404 08	434	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SPACER RING	53 01 917 08	449	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SPACER RING	53 01 917 08	449	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SPACER RING	53 01 917 08	434	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SPACER RING	69 10 426 08	6	1	X1042460	10 42 460 9	SLIP RING TRANSMITTER
SPARE ELEMENT OEL	10 03 283 5	1	1	9 075 483	90 75 483	CRANKCASE BREATHER
SPARE WHEEL CPL. 445/95 R2	91 74 982 08	13	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SPECIAL GREASE 100G TUBE	86 13 009 08	10	1	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
SPECIAL GREASE 100G TUBE	86 13 009 08	12	1	9 739 263	97 39 263	ROCKER ARM BEARING HOUS
SPECIAL GREASE 100G TUBE	86 13 009 08	12	1	9 739 264	97 39 264	ROCKER ARM BEARING HOUS
SPECIAL GREASE 100G TUBE	86 13 009 08	10	1	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
SPECIAL GREASE 10KG HOBB	86 13 013 08	30	0.6	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
SPHERICAL BEARING	10 43 024 6	4	2	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
SPHERICAL BEARING	10 43 024 6	4	2	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
SPHERICAL WASHER DIN 6139	10 01 173 6	11	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
SPHERICAL WASHER DIN 631	42 19 002 08	5	1	X1011659	10 11 659 1	INJECTOR
SPHERICAL WASHER DIN 631	42 19 003 08	7	3	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SPHERICAL WASHER DIN 631	42 19 003 08	7	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SPHERICAL WASHER DIN 6319	10 01 173 8	6	1	9 739 248	97 39 248	INJECTION NOZZLE W.FASTEN
SPIGOT	70 42 199 08	19	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
SPIRAL DOWEL PIN 3X16 St	10 01 178 2	8	2	9 739 166	97 39 166	AIR COMPRESSOR
SPIRAL DOWEL PIN 8X35 St	10 01 178 3	5	1	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
SPIRAL SUCTION HOSE NW5	77 42 331 08	889	1	1 997	91 68 645 08	HOSE LINES UNDERCARRIAG
SPLASH GUARD 1470X600 PE	97 57 571 08	2	1	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
SPLASH GUARD 600X1470 PE	97 62 532 08	1	1	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
SPLASH PLATE 2X1153X1247 A	97 62 184 08	21	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X1155X1238 A	97 56 502 08	23	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X1155X1238 A	97 62 277 08	22	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X1179X1116 A	97 54 735 08	20	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X1349X1228 A	97 54 923 08	24	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X1390X1228 A	97 56 504 08	25	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X856X324 A	97 35 824 08	19	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLASH PLATE 2X862X324 A	97 35 825 08	18	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SPLIT PIN ISO 1234 1,6X14 ST	43 30 016 08	170	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SPLIT PIN ISO 1234 1X14 ST A3	43 30 011 08	114	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SPLIT PIN ISO 1234 4X20 ST A3	43 30 048 08	32	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SPLIT PIN ISO 1234 4X25 ST A3	43 30 050 08	10	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
SPLIT PIN ISO 1234 5X40 ST A3	43 30 065 08	45	3	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SPLIT PIN ISO 1234 5X45 ST A2	43 30 066 08	2	1	X1003631	10 03 631 4	STEERING CYLINDER
SPLIT PIN ISO 1234 5X45 ST A2	43 30 066 08	2	1	X1003631	10 03 631 5	STEERING CYLINDER
SPLIT PIN ISO 1234 6,3X40 ST	43 30 076 08	22	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
SPLIT PIN ISO 1234 6,3X45 ST	43 30 077 08	6	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
SPLIT PIN ISO 1234 6,3X50 ST	43 30 078 08	40	3	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
SPLIT PIN ISO 1234 6,3X50 ST	43 30 078 08	1	2	5 123 930	51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN
SPLIT PIN ISO 1234 6,3X63 ST	43 30 080 08	12	4	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
SPLIT PIN ISO 1234 6,3X71 ST	43 30 082 08	11	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SPOILER LEFT PU-G SPF	97 38 209 08	1	1	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
SPOILER RIGHT PU-G SPF	97 38 210 08	2	1	1 811 041	96 31 015 08	AIR GUIDE SYSTEM
SPONGE RUBBER 20X4 MOOS	26 21 031 08	30	0.064	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
SPOUT	10 04 510 6	527	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
SPOUT	97 15 652 08	191	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
SPOUT 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	27	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SPOUT 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	1	2	5 910 804	59 10 804 08	WATER BASIN
SPRAY BOTTLE	10 04 511 8	(999)	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
SPRAY NOZZLE	59 10 547 08	2	1	2 520 101	96 49 682 08	SPRAY NOZZLE
SPRAY NOZZLE	96 49 682 08	82	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SPRAY PIPE	57 17 959 08	400	1	9 629 005	96 29 005 08	GB-CASE
SPRAY PIPE	57 18 743 08	420	1	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
SPRAY PIPE	57 18 744 08	430	1	5 718 727	57 18 727 08	GEARBOX HOUSING
SPRING	10 32 485 9	10	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
SPRING	57 08 310 08	9	1	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
SPRING CLIP VA	97 08 944 08	48	5	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
SPRING CUP ABOVE 41Cr4	90 74 480	7	4	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
SPRING CUP ABOVE 41Cr4	90 74 480	7	4	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
SPRING LOADED MULTI-DISC	10 16 794 5	80	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
SPRING LOADED MULTI-DISC	50 20 372 01	70	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
SPRING PLUG 3,5X3X62 A3C	43 31 007 08	10	3	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
SPRING PLUG 4,5X4X78 A3C	43 32 062 08	1	1	1 641 104	96 31 824 08	SPRING PLUG PRE-ASS.
SPRING PLUG PRE-ASS.	96 31 824 08	5	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
SPRING SET	10 49 007 2	10	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
SPRING SUPPORT	51 07 970 08	3	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
SPRING SUPPORT	51 46 149 08	6	1	5 146 133	51 46 133 08	DRIVING GEAR
SPRING SUPPORT	57 01 108 08	6	1	5 701 095	57 01 095 08	DRIVING GEAR
SPRING SUPPORT 16MnCr5	90 78 515	6	4	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
SPRING WASHER	51 10 040 08	41	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SPRING WASHER DIN 137 10	10 41 109 3	6	2	X1021997	10 21 997 8	STARTER
SPRING WASHER DIN 137 6 X1	10 41 109 2	4	1	X1021997	10 21 997 8	STARTER
SPRING WASHER DIN 137 B 1	42 50 509 08	3	4	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SPRING WASHER DIN 137 B 1	10 01 170 9	4	10	9 739 273	97 39 273	OIL COOLER ADD-ON
SPRING WASHER DIN 137 B 1	10 01 171 0	7	1	9 739 243	97 39 243	PISTON COOLING
SPRING-LOADED PIN	51 07 973 08	6	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
STAND	70 42 290 08	20	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
STAR HANDLE SCREW	10 44 362 5	24	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
STARTER 6.6KW 24V	10 01 246 1	1	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
STARTER 6.6KW 24V	97 39 159	205	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
STARTER 7.8KW 24V	10 21 997 8	1	1	X1011553	10 11 553 9	STARTER INSTALLATION
STARTER INSTALLATION 7,8 K	10 11 553 9	450	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
STATOR	57 13 907 08	5	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
STATOR CARRIER	53 01 935 08	2	1	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
STEEP-ANGLE BEARING DIN 6	10 01 360 1	3	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
STEERING AXLE L71 SPF	10 47 077 8	1	1	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
STEERING BOX	57 18 064 08	10	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
STEERING CENTERING CYLIN	51 23 930 08	4	1	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
STEERING CENTERING CYLIN	51 23 930 08	4	1	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
STEERING CENTERING CYLIN	51 23 930 08	4	1	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
STEERING COLUMN	52 11 595 08	1	1	1 811 025	96 28 389 08	REWORK STEERING COLUMN
STEERING COLUMN PRE-ASS.	96 49 660 08	15	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
STEERING COLUMN SHEATH	96 19 315 08	2	1	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
STEERING COLUMN SHEATH	97 15 834 08	1	1	1 811 032	96 19 315 08	STEERING COLUMN SHEATH
STEERING COLUMN SHEATH	97 15 837 08	2	1	1 811 032	96 19 315 08	STEERING COLUMN SHEATH
STEERING CYLINDER 60/25-20	10 03 631 4	3	2	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
STEERING CYLINDER 60/25-20	10 03 631 5	4	1	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
STEERING CYLINDER 60/25-20	10 03 631 5	3	2	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
STEERING CYLINDER 60/25-20	10 03 631 5	3	2	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
STEERING CYLINDER 60/25-30	10 03 631 6	4	2	1 420 001	96 37 826 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
STEERING GEAR	10 04 082 3	1	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING HYDRAULICS	91 78 585 08	16	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
STEERING KNUCKLE	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	10 29 444 7	12	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	10 48 831 9	12	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	10 48 832 7	13	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	10 03 315 0	18	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	10 03 315 0	18	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	10 03 315 0	18	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	10 03 315 0	18	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 05 083 08	17	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 05 083 08	17	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 05 083 08	17	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 05 083 08	17	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 05 083 08	17	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 13 166 08	16	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE PIN	57 13 166 08	16	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
STEERING LEVER ST.CONST.	96 31 305 08	(1)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING LEVER ST.CONST.	96 39 350 08	1	1	1 430 001	96 39 349 08	STEERING LEVER, PRE-ASSE
STEERING LEVER, PRE-ASSE	96 31 303 08	5	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING LEVER, PRE-ASSE	96 39 349 08	4	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING MECHANISM	91 49 969 08	14	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
STEERING PIPEWORK LTM 1	96 91 882 08	4	1	1 432	91 78 585 08	STEERING HYDRAULICS
STEERING ROD 1250 40,7/30	10 02 292 3	7	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING ROD 1670 40,7/30	52 11 492 08	6	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING ROD 670 40,7/30	52 11 494 08	8	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
STEERING WHEEL D=500MM P	10 65 164 3	1	1	1 811 043	96 50 061 08	STEERING WHEEL PRE-ASS.
STEERING WHEEL PRE-ASS.	96 50 061 08	16	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
STEP BRACKET 140X331X6 PA	97 30 494 08	12	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
STEP SEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	14	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
STEP SEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	(7)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
STEP SEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	(15)	1	5 709 330	57 09 330 08	AIR ACTUATION SECTION
STICKER	10 66 390 9	(1)	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
STICKER BEHAELTER 2,5KG	96 74 218 08	30	1	X1032706	10 32 706 5	ELECTRIC PUMP
STIFFENING PLATE	10 02 918 8	3	1	9 739 362	97 39 362	OIL SUMP
STIFFENING RAL 7037,SDGL,G	96 78 265 08	5	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
STIFFENING RAL 7037,SDGL,G	96 79 041 08	5	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
STOP BOLT	57 17 944 08	80	1	5 717 821	57 17 821 08	GV CIRCUIT
STOP BOLT	57 17 944 08	210	1	9 640 112	96 40 112 08	JACKSHAFT
STOP PLUG	52 11 921 08	7	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
STOP PLUG	57 18 224 08	1066	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
STOP PLUG 10,5X30 PE-LD R	77 90 214 08	5	24	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
STOP PLUG 4 PP	10 21 670 9	16	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
STOP PLUG CR2-70	10 01 263 0	5	1	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
STOP PLUG D10,7 LD-PE	10 67 837 5	57	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
STOP PLUG VSTI 1 1/4"	11 00 269 6	67	2	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI 1 1/4"	11 00 269 6	67	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI 1 1/4"	11 00 269 6	67	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI1"ED A3P	47 77 046 08	60	4	5 113 226	51 13 226 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	100	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	170	2	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
STOP PLUG VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	3	1	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
STOP PLUG VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	63	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
STOP PLUG VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	48	2	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI1/4"ED A3P	47 77 040 77	28	1	9 400 979	94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER
STOP PLUG VSTI1/4"ED A3P	47 77 040 77	28	1	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	50	2	5 113 226	51 13 226 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	61	2	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	61	11	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	61	3	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	110	2	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	61	3	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	45	4	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI1/8"ED ST A3	51 07 415 08	8	1	X1106587	11 06 587 9	PRESSURE VALVE
STOP PLUG VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	2	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	2	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI3/4"ED A3P	47 77 047 08	65	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	640	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
STOP PLUG VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	604	1	2 975	96 50 499 08	ADDITIONAL HYDRAULICS
STOP PLUG VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	63	1	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
STOP PLUG VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	160	1	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	15	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTI3/8"ED A3P	47 77 041 08	47	14	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
STOP PLUG VSTIM12X1,5ED	47 77 043 08	605	7	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
STOP PLUG VSTIM12X1,5ED	47 77 043 08	600	6	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
STOP PLUG VSTIM12X1,5ED	47 77 043 08	22	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
STOP PLUG VSTIM12X1,5ED	47 77 043 08	3	1	X1029884	10 29 884 0	EXTENSION RAM
STOP PLUG VSTIM14X1,5ED	47 77 049 08	650	2	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
STOP PLUG VSTIM14X1,5ED	47 77 049 08	2	4	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
STOP PLUG VSTIM16X1,5ED	47 77 044 08	27	1	9 400 979	94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER
STOP PLUG VSTIM16X1,5ED	47 77 044 08	27	1	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
STOP PLUG VSTIM18X1,5ED	47 77 051 08	11	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
STOP PLUG VSTIM18X1,5ED	47 77 051 08	26	2	9 400 979	94 00 979 1	SUPPORT CYLINDER
STOP PLUG VSTIM18X1,5ED	47 77 051 08	26	2	9 401 061	94 01 061 0	SUPPORT CYLINDER
STOP PLUG VSTIM22X1,5ED	47 77 045 08	78	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
STOP PLUG VSTIM22X1,5ED	47 77 045 08	28	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
STOP PLUG VSTIM22X1,5ED	47 77 045 08	2	2	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
STOP PLUG VSTIM22X1,5ED	47 77 045 08	2	2	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
STOP PLUG VSTIM22X1,5ED	47 77 045 08	4	1	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
STOP PLUG VSTIM27X2ED A3	47 77 056 08	87	2	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
STOP PLUG VSTIM27X2ED A3	47 77 056 08	1	2	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
STOP PLUG VSTIM27X2ED A3	47 77 056 08	1	2	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
STOP PLUG VSTIM33X2ED A3	47 77 052 08	71	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
STOPPER PLUG	69 24 049 08	811	2	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
STOPPER PLUG DT GROESSE	73 68 253	823	32	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	617	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	605	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	727	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	90	4	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	17	6	5 114 869	51 14 869 08	CONTROL PLATE
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	5	9 673 664	96 73 664 08	VALVE BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	1	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	1	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	120	4	X1033367	10 33 367 2	CONTROL BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	X1040957	10 40 957 0	LOWERING BRAKE VALVE
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	62	1	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	14	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
STOPPER PLUG VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	46	3	X1080209	10 80 209 0	CONTROL BLOCK
STOPPER PLUG VSTIM10X1E	47 77 055 08	4	1	1 420 074	96 24 312 08	INST. PARTS ANGLE SENSOR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
STOPPER PLUG VSTIM10X1E	47 77 055 08	23	3	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
STOPPER PLUG VSTIM10X1E	47 77 055 08	13	1	X1080127	10 80 127 4	CONTROL BLOCK
STOPPING WEDGE	97 01 940 08	45	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
STOPPING WEDGE 28X35X80	95 67 459 08	120	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
STORAGE	57 18 088 08	60	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
STORAGE BOX	96 21 866 08	1	1	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
STORAGE BOX	96 54 469 08	1	1	1 663	91 51 184 08	COMBI-BOX COMPL.
STORAGE BOX SPF	96 39 577 08	43	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
STORAGE BOX SPF	96 40 019 08	44	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
STRAINER ELEMENT	50 04 512 08	500	1	9 653 364	96 53 364 08	HOUSING
STRAINER FILTER	10 34 659 9	1	1	X1035577	10 35 577 4	LOWERING BRAKE VALVE
STRIP CLIP 19 Ck 75	10 02 307 6	5	2	9 739 127	97 39 127	WATER BLEEDER PIPELINE
STRIPE 32X1,5 PERBUNAN65	26 22 016 08	13	0.365	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
STRIPE 32X1,5 PERBUNAN65	26 22 016 08	14	0.14	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
STRUT 4X801X488 S315MC	97 81 512 08	7	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
SUBPLATE 3X146X146 ALCUM	97 75 801 08	7	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
SUBSTRUCTURE	11 17 127 4	60	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
SUCTION BEND	10 01 247 7	11	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SUCTION BEND	10 01 247 8	22	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SUCTION BEND R-MOTORXD2	10 01 248 0	24	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SUCTION FLANGE	51 01 462 08	451	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
SUCTION LINE JOINING	10 01 229 0	1	1	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
SUCTION LINE JOINING	10 22 280 6	14	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
SUCTION MANIFOLD D 2876	10 22 273 3	1	1	9 739 270	97 39 270	SUCTION NOZZLE ADD-ON
SUCTION NOZZLE ADD-ON R-	97 39 270	112	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
SUCTION PIPE OIL	97 45 587 08	204	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SUCTION PIPE OIL G-ALSI10M	97 30 210 08	4	1	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
SUCTION PIPE OIL SPF	97 38 614 08	203	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
SUN WHEEL	53 00 349 08	314	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SUN WHEEL	53 00 349 08	314	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SUN WHEEL	53 00 349 08	314	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
SUN WHEEL	57 17 623 08	976	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SUN WHEEL	57 17 971 08	190	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
SUN WHEEL	57 18 310 08	314	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SUN WHEEL M=2,25 Z=42	93 87 604 01	45	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SUN WHEEL M=4 Z=21	92 76 019 01	25	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SUN WHEEL M=4 Z=28	92 76 029 01	35	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SUPPORT 550X160 150 PA6G	97 56 637 08	5	2	1 643 001	96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P
SUPPORT BED	70 42 781 08	51	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
SUPPORT BED 0 PA6G	28 81 998 08	14	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
SUPPORT CYLINDER 160/140-	94 01 061 0	3	1	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
SUPPORT CYLINDER 180/160-	94 00 979 1	3	1	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SUPPORT FLANGE	93 87 606 01	50	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
SUPPORT PLATE 2X353X250 A	97 04 213 7	68	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
SUPPORT PLATE COMPL.	92 18 053 08	1	4	1 641	91 00 481 08	SUPPORT PLATES ADD-ON
SUPPORT PLATE S235JR	90 73 189	14	2	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SUPPORT PLATE S235JR	90 73 190	15	4	X1011573	10 11 573 7	FUEL LINES
SUPPORT PLATE ST.CONST.	92 18 054 08	1	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
SUPPORT PLATES ADD-ON	91 00 481 08	22	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SUPPORT RAILING FE//ZN20//	92 95 626 08	2	1	1 641 001	92 18 053 08	SUPPORT PLATE COMPL.
SUPPORTING RING	57 00 801 08	31	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING	57 00 801 08	(12)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING 13X2,5X1,	57 00 786 08	18	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING 13X2,5X1,	57 00 786 08	(10)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING 17,5X20,9	57 10 828 08	(4)	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
SUPPORTING RING 30X3X1,5	57 00 787 08	19	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING 30X3X1,5	57 00 787 08	(11)	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING 39X45X1,5	57 00 784 08	(9)	2	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
SUPPORTING RING AlMgSi0,5	92 75 735	3	2	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
SUPPORTING WASHER	52 11 635 08	27	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
SUPPORTING WASHER 42X5	52 11 936 08	25	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
SUPPORTING WASHER DIN 98	10 02 314 6	433	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SUPPORTING WASHER DIN 98	10 02 314 6	433	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SUPPORTING WASHER DIN 98	10 02 314 6	433	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SUPPORTING WASHER DIN 98	10 17 363 2	50	4	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
SUPPORTING WASHER DIN 98	42 20 047 08	1257	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SUPPORTING WASHER DIN 9	42 20 010 01	5	1	9 074 505	90 74 505	ROCKER ARM BRACKET PRE
SUPPORTING WASHER DIN 9	53 00 631 08	2396	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SUPPORTING WASHER DIN 9	53 00 631 08	2396	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SURFACE SEALING 300ML BIS	10 35 459 5	11	1	9 739 262	97 39 262	CYLINDER HEAD
SURFACE SEALING 300ML BIS	10 35 459 5	11	1	9 739 266	97 39 266	CYLINDER HEAD
SURFACE SEALING 300ML BIS	10 35 459 5	2	1	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
SUSPENSION CYLINDER 95/8	10 28 737 5	2	2	1 421	91 49 966 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
SUSPENSION CYLINDER 95/8	10 28 737 5	3	4	1 424	91 49 968 08	AXLES 4+5 WITH SUSPENSIO
SUSPENSION CYLINDER 95/8	10 28 737 6	2	2	1 420	91 49 964 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION
SUSPENSION CYLINDER 95/8	10 28 737 6	2	2	1 423	91 56 968 08	AXLE 3 WITH SUSPENSION
SUSPENSION EYE	10 22 277 7	2	1	9 739 249	97 39 249	TRANSPORT STAND
SUSPENSION EYE	10 29 431 6	5	1	9 739 249	97 39 249	TRANSPORT STAND
SUSPENSION RING	10 01 245 6	1	1	9 739 249	97 39 249	TRANSPORT STAND
SUSPENSION RING	10 01 734 7	3	1	9 739 249	97 39 249	TRANSPORT STAND
SWITCH	57 17 706 08	1012	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SWITCH	57 17 706 08	539	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
SWITCH	57 17 706 08	539	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
SWITCH	57 17 706 08	539	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
SWITCH	57 17 706 08	539	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
SWITCH BLOCK	53 01 276 08	1058	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SWITCH PANEL 27X75X160 P	97 45 892 08	19	1	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SWITCH PANEL 27X75X160 P	97 45 892 08	19	1	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SWITCH PANEL 27X75X160 P	97 46 148 08	19	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SWITCH PANEL 27X75X160 P	97 46 148 08	19	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SWITCH PANEL 27X75X160 P	97 46 148 08	19	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SWITCH PLATE 2X139X46 DC0	97 23 738 08	63	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
SWITCH PLATE 2X139X46 DC0	97 23 738 08	63	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
SWITCH PLATE 2X139X46 DC0	97 23 738 08	63	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
SWITCH PLATE 2X139X46 DC0	97 23 738 08	63	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
SWITCH PLATE 2X139X46 DC0	97 23 738 08	35	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
SWITCH RASTEND	57 15 720 08	(1)	1	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
SWITCH ROD	10 11 396 7	1046	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
SWITCHBOX MOUNTING PART	91 57 646 08	153	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
SWITCHGEAR 12 AS 2531 SO	10 80 219 7	2	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
SWIVEL BOLT BRACKET CLAM	10 02 326 6	10	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
SWIVEL BOLT BRACKET CLAM	10 87 100 1	11	1	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
SWIVEL BOLT BRACKET CLA	10 33 415 3	300	6	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
SWIVEL BOLT BRACKET CLA	77 42 844 08	14	4	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
SWIVEL ELBOW	59 10 510 08	8	3	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
SWIVEL ELBOW	59 10 510 08	29	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
SWIVEL SCREW JOINT DG105	47 42 340 08	150	3	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
SWIVEL-JOINT ROLLER BEARI	54 05 090 08	20	1	9 692 197	96 92 197 01	ROPE DRUM
SYMBOL INSERT	60 67 796 08	161	3	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
SYMBOL INSERT	60 67 800 08	4	1	1 835	91 26 701 08	CHARGER
SYMBOLS X0	95 49 677 08	9	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
SYNCHROMESH	57 17 824 08	120	1	9 628 994	96 28 994 08	GEARBOX
SYNCHRON-RING	57 17 996 08	30	2	5 717 824	57 17 824 08	SYNCHROMESH
SYNCHRON-RING	57 18 180 08	110	1	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
SYNCHRON-RING	57 18 186 08	220	1	5 717 885	57 17 885 08	SYNCHRONIZATION COMPL.
SYNCHRONIZATION COMPL.	57 17 885 08	200	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
SYNTHETIC FOAM 40x40x2000	28 39 069 08	148	0.8	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
TACHOGRAPH	91 16 742 08	41	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TACHOGRAPH 125KM/H 24V	10 02 836 3	1	1	2 829	91 16 742 08	TACHOGRAPH
TACHOGRAPH DISK	79 05 002 08	2	1	2 829	91 16 742 08	TACHOGRAPH

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
TAIL BRAKE LIGHT 5/21W 12/24	60 71 131 08	55	2	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
TAIL LAMP 5/21W 24V	60 71 507 08	5	1	1 932 010	96 18 521 08	LAMP CLAMP CPL.REAR LEFT
TAIL LAMP 5/21W 24V	60 71 508 08	5	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
TALLOW-DROP SCREW 4X10 1	11 06 815 9	11	6	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
TALLOW-DROP SCREW DIN 96	10 41 285 9	107	180	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TALLOW-DROP SCREW DIN 96	10 41 285 9	70	5	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
TANK FILLING LADDER 5-505X	10 87 021 9	6	1	1 792	91 60 347 08	DISPATCH ASSY.MECH.PART
TANK SENSOR L=1340 24V	10 45 105 1	1	1	2 920 814	96 50 063 08	ELECTR.F.FUEL TANK
TANK SENSOR L=800 24V SPF	78 90 159 08	2	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
TAPER	51 07 921 08	4	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
TAPERED ROLLER BEARING	10 29 377 5	10	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
TAPERED ROLLER BEARING	51 46 140 08	10	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
TAPERED ROLLER BEARING	57 18 038 08	100	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
TAPERED ROLLER BEARING	57 18 041 08	180	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
TAPERED ROLLER BEARING	74 08 797	15	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
TAPERED ROLLER BEARING	74 08 798	16	1	X1087070	10 87 070 1	VARIABLE PUMP
TAPERED ROLLER BEARING	74 68 005 08	436	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 68 011 08	432	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 68 012 08	(2)	1	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
TAPERED ROLLER BEARING	74 68 012 08	2	1	1 430 001	96 39 349 08	STEERING LEVER, PRE-ASSE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 62 020 01	970	3	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 014 08	12	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
TAPERED ROLLER BEARING	52 02 315 08	462	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 022 08	992	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TAPERED ROLLER BEARING	53 00 647 08	436	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	53 00 647 08	436	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	53 00 647 08	436	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 210 08	432	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 210 08	432	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 219 08	11	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 222 08	415	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 222 08	415	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 222 08	415	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 228 08	54	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 62 310 01	987	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TAPERED ROLLER BEARING D	74 62 313 01	1255	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TAPERED ROLLER BEARING	10 10 197 4	54	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING	74 62 490 08	11	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
TAPERED ROLLER BEARING	57 14 654 08	3	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
TAPERED ROLLER BEARING D	53 00 386 08	416	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	53 00 386 08	416	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	53 00 386 08	416	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 68 010 08	53	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
TAPERED ROLLER BEARING D	74 68 010 08	53	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
TAPPET PUSH ROD	10 01 707 9	4	2	9 739 187	97 39 187	CONTROL PARTS
TAPPET PUSH ROD	90 79 131	3	2	9 079 870	90 79 870	CONTROL PARTS
TEARDROP PLATE 1.5X485X2	97 80 851 08	29	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
TEARDROP PLATE 2.5X1995X5	97 56 117 08	5	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
TECALAN PIPE 12 PA12 PHLY	11 34 045 6	9	0.9	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
TEE 18X18 L=75 GELB GEBR.	55 31 281 08	6	3	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
TEE 18X18 L=75 GELB GEBR.	55 31 281 08	34	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
TEE TRS 15-8-15 ST VERZ	10 29 719 3	308	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
TEFLON HOSE DN16 750 CR6	51 05 005 08	44	1	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
TELEDIAGNOSIS MODULE LIC	91 54 955 08	314	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
TELESCOPE GUIDE RAIL 9308-	10 45 520 6	20	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
TELESCOPE GUIDE RAIL 9308-	10 45 520 7	21	1	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
TELESCOPIC CYLINDER 195/	10 47 300 2	1	1	3 330	91 62 484 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS	91 49 757 08	3	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS	91 49 758 08	4	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
TELESCOPIC SECT.5 PRE-ASS	91 49 760 08	6	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
TELESCOPIC SECT.IV PRE-AS	91 49 759 08	5	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
TELESCOPIC SECTION 1 PRE-	91 49 755 08	2	1	3 100	91 58 101 08	TELESCOPIC UNIT CPL.
TELESCOPIC UNIT CPL.	91 58 101 08	201	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TEMPER. SENSOR HYDRAULI	96 20 863 08	14	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
TEMPER. SENSOR HYDRAULI	96 20 863 08	13	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
TEMPERATURE PROBE CPL.	90 76 530	451	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
TEMPERATURE PROBE CPL.	90 76 530	2	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
TEMPERATURE SENSOR	10 01 246 6	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
TEMPERATURE SENSOR	10 11 740 5	1	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
TEMPERATURE SENSOR	10 11 740 6	2	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
TEMPERATURE SENSOR	10 29 012 6	19	1	X1004204	10 04 204 3	WATER HEATING SYSTEM
TEMPERATURE SENSOR	57 18 087 08	30	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
TEMPERATURE SENSOR	62 90 130	1	2	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
TEMPERATURE SENSOR	69 11 818 08	30	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
TEMPERATURE SENSOR	69 11 818 08	16	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
TEMPERATURE SENSOR -30/+	69 11 831 08	(1)	1	1 671 001	96 61 796 08	OIL TANK PRE-ASS.
TEMPERATURE SENSOR -40/+	10 01 246 7	(1)	1	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
TEMPERATURE SENSOR -50/+	10 80 026 6	4	1	2 780 870	91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULA
TEMPERATURE SENSOR SPF	69 11 806 08	(1)	1	X1011969	10 11 969 8	ENGINE CONTROL SENSORS
TENSION FLANGE 47X2200	10 33 448 8	12	1	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
TENSION FLANGE 47X2200	10 33 448 8	106	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
TENSION PLATE PRE-ASS.	96 30 554 08	32	1	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
TENSION SPRING	72 01 085 08	24	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
TENSION SPRING 2,5X22,5X60,	72 01 052 08	11	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
TERMINAL BOARD PRE-ASS.	92 26 483 08	20	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
TERMINAL BOX CONNECTION	57 19 360 08	16	1	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
TERMINAL BOX CPL. S930	96 51 144 08	1	1	3 930 038	96 51 143 08	ELECTR. FOR HEAD SECTION
TERMINAL BOX S900	96 71 720 08	5	1	3 930 005	96 73 405 08	ELECTRIC F.BASE SECTION
TERMINAL CLIP	10 11 309 4	(4)	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
TERMINAL CLIP	10 49 190 2	(4)	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
TERMINAL CLIP	10 49 190 2	4	2	5 211 488	52 11 488 08	AXLE STRUT
TERMINAL CLIP	52 11 547 08	3	2	5 211 434	52 11 434 08	AXLE STRUT
TERMINAL CLIP	57 06 793 08	(3)	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
TERMINAL CLIP	57 08 156 08	(3)	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
TERMINAL CLIP	57 17 842 08	300	1	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
TERMINAL CLIP	57 17 843 08	320	2	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
TERMINAL CLIP 40,5/39-42	55 30 542 08	16	1	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
TERMINAL CLIP 40,5/39-42	55 30 542 08	4	2	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
TERMINAL CLIP 40,5/39-42	55 30 542 08	12	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
TERMINAL STRIP	96 50 047 08	21	1	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
TERMINAL/CLAMP	63 61 079 01	3	2	2 932 167	96 50 047 08	TERMINAL STRIP
TERMINAL/CLAMP 19X50X55	97 77 651 08	138	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
TERMINAL/CLAMP 19X50X55	97 77 652 08	139	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
TEST ADAPTER	91 05 061 08	28	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
TEST CONNECTION A3P	47 56 009 08	203	1	1 420 075	96 40 327 08	HYDRAULICS
TEST CONNECTION A3P	47 56 009 08	204	2	1 421 067	96 40 329 08	HYDRAULICS
TEST CONNECTION A3P	47 56 009 08	204	2	1 423 042	96 39 939 08	HYDRAULICS
TEST CONNECTION A3P	47 56 009 08	205	2	1 424 014	96 39 940 08	HYDRAULICS
TEST CONNECTION A3P	47 56 009 08	206	2	1 424 015	96 39 941 08	HYDRAULICS
TEST CONNECTION A3P	47 56 009 08	626	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
TEST CONNECTION PL-RA 18	50 29 245 08	635	3	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
TEST POINT FITTING BMA3 6S	47 56 015 08	212	2	1 410 185	96 32 074 08	HYDRAULIK PUMP ASSEMBLY
TEST POINT FITTING BMA3 6S	47 56 015 08	622	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
TEST POINT FITTING BMA3 6S	47 56 015 08	615	4	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
TEST POINT FITTING BMA3 6S	47 56 015 08	602	4	1 973 000	96 69 137 08	PIPEWORK LOWERING BRAK
TEST POINT FITTING BMA3 6S	47 56 015 08	601	9	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
TEST POINT FITTING EMA3 G1	47 56 026 08	220	1	1 411 016	96 91 199 08	HYDRAULICS
TEST POINT FITTING EMA3 G1	47 56 026 08	649	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
TEST POINT FITTING EMA3 G1	47 56 026 08	682	6	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
TEST POINT FITTING EMA3 G1	47 56 026 08	80	1	5 113 211	51 13 211 08	COMPACT CONTROL BLOCK
TEST POINT FITTING G1/4"	10 43 023 0	64	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
TEST POINT FITTING VKA3 18L	47 56 029 08	643	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
THERMOSTAT	10 01 232 0	11	2	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING
THERMOSTAT	57 18 677 08	6	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
THERMOSTAT	57 18 677 08	11	1	5 531 882	55 31 882 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
THERMOSTAT	73 80 833	2	2	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
THERMOSTAT HOUSING	97 39 126	172	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
THERMOSTAT HOUSING ASSE	90 75 678	380	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
THERMOSTAT HOUSING PRE	10 11 998 4	1	1	9 075 678	90 75 678	THERMOSTAT HOUSING ASS
THIMBLE AND CLAMP	57 18 513 08	8	1	X1080206	10 80 206 4	ROPE LENGTH INDICATOR
THREAD FORM SCREW DIN 7	57 00 103 08	18	4	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
THREAD FORM SCREW DIN 75	40 75 005 08	27	6	1 811 042	96 49 660 08	STEERING COLUMN PRE-ASS.
THREADED BUSHING	90 79 078	9	1	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
THREADED BUSHING EDELST	11 00 805 4	6	4	X1047291	10 47 291 7	EXHAUST SILENCER
THREADED CARRIER FE//ZN20	96 30 622 08	8	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
THREADED CARRIER FE//ZN20	96 30 654 08	9	1	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
THREADED CONNECTION	10 11 628 2	13	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
THREADED CONNECTION	10 22 276 5	11	1	9 739 281	97 39 281	OVERFLOW-OIL LINE
THREADED PIN 16F7X52X76	97 74 833 08	2	2	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
THREADED PLATE	70 42 737 08	70	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
THREADED PLATE 10X145X55	97 81 144 08	8	2	2 260	91 59 506 08	BATTERY STORAGE
THREADED PLATE 12X125X40	97 51 662 08	10	2	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
THREADED PLATE 12X25X115	97 81 560 08	34	2	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
THREADED PLATE 5X34X20 S	97 91 620 08	38	2	2 444	91 60 411 08	SELF-ERECT. AUX. HOIST GEA
THREADED PLATE 8X20X56 S	97 61 343 08	302	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
THREADED PLATE 8X20X60 S	95 36 953 08	30	3	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
THREADED PLATE 8X20X60 S	95 36 953 08	4	6	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
THREADED PLATE 8X20X60 S	95 36 953 08	4	3	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
THREADED PLATE 8X20X60 S	95 36 953 08	21	1	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
THREADED PLATE 8X30X115 S	97 81 278 08	8	2	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
THREADED PLATE FE//ZN20//	96 26 939 08	11	4	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
THREADED ROD 5.8 A2C	94 83 825 08	311	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
THREE PHASE CURRENT GE	10 03 240 2	1	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
THREE PHASE CURRENT GE	10 32 624 3	1	1	X1011864	10 11 864 6	GENERATOR, PRE-ASSEMBLE
THRUST WASHER	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 230 08	309	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 234 08	324	12	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 234 08	324	16	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 234 08	324	16	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 234 08	324	16	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
THRUST WASHER	53 00 275 08	409	2	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
THRUST WASHER	53 00 276 08	411	4	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
THRUST WASHER	53 01 238 08	981	12	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
THRUST WASHER	93 87 605 01	46	1	9 686 071	96 86 071 01	PLANETARY GEARBOX
THRUST WASHER -	10 01 211 7	7	2	9 739 102	97 39 102	CRANKSHAFT BEARINGS
THRUST WASHER -	10 01 257 0	3	1	9 739 100	97 39 100	FLYWHEEL HOUSING PRE-A
THRUST WASHER 112X138X3	10 11 992 7	3	2	X1011693	10 11 693 9	RS CRANKSHAFT BEARING K
THRUST WASHER 112X138X3	10 11 992 8	4	2	X1011693	10 11 693 9	RS CRANKSHAFT BEARING K
THRUST WASHER A=6,00	57 17 851 08	50	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
TIGHT FIT SLEEVE 10,2X17X3	90 77 709	(3)	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
TIGHT FIT SLEEVE 15,5X19,5	91 77 636	6	10	X1011577	10 11 577 6	CRANKCASE
TIGHT FIT SLEEVE 16X20X20 1	10 13 434 8	3	2	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
TIGHT FIT SLEEVE 16X20X20 S	90 74 798	4	2	9 079 480	90 79 480	POWER UNIT SUPPORT ATT
TIGHT FIT SLEEVE 16X20X20 S	90 74 798	9	8	X1011577	10 11 577 7	CRANKCASE CPL.
TIGTENING STRAP L=1830 ST	77 42 272 08	2	2	1 671	91 61 527 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
TIGTENING STRAP ST	10 04 524 7	10	2	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
TIGTENING STRAP ST	77 42 104 08	11	4	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
TIGTENING STRAP ST	77 42 105 08	12	6	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
TIGTENING STRAP ST	77 42 113 08	306	2	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
TILT CYLINDER 50/25-165 SPF	10 03 908 5	11	1	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
TIMBER BOX PRE-ASS.	92 16 485 08	2	1	1 663 008	96 21 866 08	STORAGE BOX
TIMBER BOX WELDMENT	92 16 484 08	1	1	1 663 011	92 16 485 08	TIMBER BOX PRE-ASS.
TIME CONTROL DEVICE 10S	63 01 006 08	82	1	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
TIN M1	60 45 081 08	155	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
TIRE COVER PANELLING	91 68 642 08	46	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TIRE CPL. 445/95 R25 X-CRA	96 43 647 08	1	2	1 422	91 53 379 08	TYRES
TIRE CPL. 445/95 R25 X-CRA	96 43 647 08	1	1	1 423 000	91 74 982 08	SPARE WHEEL CPL.
TIRE INFLATOR VALVE	50 26 597 08	155	1	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
TOGGLE GD-ZN	70 42 555 08	54	4	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
TONGUE	70 42 547 08	25	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
TONGUE	70 42 562 08	5	1	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
TONGUE	70 42 567 08	9	5	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
TONGUE	70 42 567 08	55	4	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
TONGUE	70 42 590 08	4	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER
TOOLING AGENT KANISTER5L	81 12 031 08	97	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
TOOLS AND ACCESSORIES	91 53 684 08	33	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TOOTH LOCK WASHER	93 89 965 01	90	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
TOOTH SLEEVE SPF	97 25 624 08	4	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
TOP HAT RAIL 35X27X7,3X1	60 21 067 08	154	0.12	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
TOP HAT RAIL 35X27X7,3X1	60 21 067 08	1	0.135	2 932 167	96 50 047 08	TERMINAL STRIP
TOP HAT RAIL 35X27X7,3X1	60 21 067 08	270	0.245	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
TOP HAT RAIL 35X27X7,3X1	60 21 067 08	298	0.21	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
TORSIONAL VIBRATION DAMP	10 22 810 0	1	1	X1011578	10 11 578 0	CLUTCH ASSEMBLY
TOUCH CONTACT TRANSMITT	60 61 446 08	6	1	2 932 186	96 59 028 08	CONNECTION PLAN
TRACK ROD	10 28 894 2	87	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
TRACK ROD 1440 40/30	57 14 321 08	87	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
TRACK ROD 1590 40/30	53 01 107 08	87	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
TRACK ROD 1645	57 05 844 08	87	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
TRACK ROD 1645	57 05 844 08	87	1	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
TRANSFER CASE, PRE-ASSE	96 91 191 08	1	1	1 411	91 78 113 08	DISTRIBUTOR GEAR INSTALL
TRANSITION CONNECTION PI	10 02 919 5	35	2	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
TRANSITION CONNECTION PI	10 02 919 5	8	1	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
TRANSMISSION ACTUATOR	11 08 870 6	2	1	X1080219	10 80 219 7	SWITCHGEAR
TRANSPARENT CONTAINER W	10 28 018 1	2	1	X1022282	10 22 282 0	FUEL PREFILTER
TRANSPORT DEVICE ATTAC	90 79 468	481	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
TRANSPORT DEVICE ATTACH	90 79 823	480	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
TRANSPORT RETAINER SKS	91 49 937 08	253	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TRANSPORT STAND	97 39 249	210	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
TRANSPORTER CONSOLE S35	10 14 194 9	1	1	9 079 468	90 79 468	TRANSPORT DEVICE ATTACH
TRANSPORTER CONSOLE S	90 78 849	1	1	9 079 823	90 79 823	TRANSPORT DEVICE ATTACH
TRAP LEFT CPL.	96 50 437 08	1	1	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
TRAPEZOIDAL RING	10 01 216 0	4	1	9 739 246	97 39 246	PISTON
TRAVEL BELT	11 65 976 5	3	1	X1047543	10 47 543 6	BELT CARRIER SYSTEM
TRAVERSE 2.5X692X253 ALM	97 56 116 08	4	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
TRAY 2.5X338X488 DC01	97 20 294 08	16	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
TREAD 399X120X40 AL ELOXI	78 89 017 08	13	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
TREAD PLATE 2.5X2178X720 A	97 54 694 08	7	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 2.5X2686X770 A	97 54 636 08	8	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 2.5X292X750 A	97 55 752 08	5	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 2.5X2983X659 A	97 54 697 08	11	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 2.5X753X793 A	97 54 687 08	6	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 2.5X895X590 A	97 54 718 08	13	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
TREAD PLATE 4X2986X659 A	97 00 953 5	9	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 4X2986X659 A	97 00 953 6	10	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 4X2988X659 A	97 54 688 08	12	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD PLATE 4X594X797 ALM	97 19 791 08	15	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TREAD SPF	97 78 352 08	13	4	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
TRIPLE-STOP CYLINDER 20"/	10 28 706 0	2	2	1 424 001	96 37 829 08	AXLE 4, PRE-ASSEMBLED
TRIPLE-STOP CYLINDER 20"/	10 28 706 0	2	2	1 424 010	96 37 830 08	AXLE 5, PRE-ASSEMBLED
TRIPLE-STOP CYLINDER 24"/	10 21 888 5	3	2	1 421 001	96 37 827 08	AXLE 2, PRE-ASSEMBLED
TRIPLE-STOP CYLINDER 24"/	10 21 888 5	2	2	1 423 001	96 52 850 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
TRY SQUARE	10 01 752 9	4	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
TUBE	10 11 375 8	914	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TUBE	10 11 378 9	1093	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TUBE	10 11 382 9	2724	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
TUBE	11 18 240 5	225	1	X1004082	10 04 082 3	STEERING GEAR
TUBE	11 18 240 6	226	1	X1004082	10 04 082 3	STEERING GEAR
TUBE	57 08 274 08	4	1	5 211 434	52 11 434 08	AXLE STRUT
TUBE	57 18 128 08	30	1	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
TUBE	97 57 444 08	14	1	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
TUBE 10X1,5X10 E235+N VER	94 32 517 08	13	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
TUBE 10X1,5X18 E235+N VER	94 92 979 08	12	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
TUBE 114,3X6,3X132 S355J2H	95 31 623 08	3	1	3 280	91 49 942 08	2nd NECK PULLEY INSTALLAT
TUBE 12X1,5X1252 E235+N	97 33 883 08	(299)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
TUBE 12X1,5X598 E235+N	97 59 237 08	(298)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
TUBE 15.0X24 S355J2G3C+C	97 18 057 08	19	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
TUBE 16.0X30 E235+N	97 60 496 08	25	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
TUBE 16.0X570 E235+N	97 05 045 08	10	1	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
TUBE 16X2X70 E235+N VERZ	94 61 046 08	14	2	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
TUBE 18.0X622 X5CRNI18-10	97 00 854 9	1	1	2 790 024	96 67 077 08	MIRROR RETAINER PRE-ASS.
TUBE 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	9	5	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
TUBE 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	37	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
TUBE 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	36	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
TUBE 21.3X8 S355J2H FE//ZN	97 56 840 08	21	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
TUBE 25.0X280 E355+N	97 61 612 08	12	3	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
TUBE 25.0X285 E355+N	97 57 597 08	12	3	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
TUBE 25X3X55 E355+N VERZ	94 17 520 08	(3)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
TUBE 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	9	0.5	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
TUBE 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	17	0.6	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
TUBE 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	22	0.6	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
TUBE 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	35	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
TUBE 30X4X15 E355+N VERZ	93 48 135 08	91	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
TUBE 31,8X2,6X67 S355J2H FE	94 12 503 08	49	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
TUBE 31,8X2,6X72 S355J2H FE	94 39 165 08	49	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
TUBE 35X2X665 X5CRNI1810	95 70 053 08	30	1	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
TUBE 60X2X1003 E235+N	97 00 935 08	610	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
TUBE 60X2X1016 X5CRNI18-10	97 55 020 08	880	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
TUBE 60X2X1048 X5CRNI18-10	97 55 063 08	881	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
TUBE 60X2X1356 E235+N	97 33 893 08	612	1	1 998	91 69 521 08	PIPELINES UNDERCARRIAGE
TUBE 74X6,95X76 S355J2H	93 99 637 08	12	1	1 450 005	96 30 082 08	BEARING ISUPPORT
TUBE 8X1X6 E235+N VERZ	95 61 580 08	19	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
TUBE DIN 73378 6X1,5 PA 12-H	77 43 737 08	17	40	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
TUBE RO30X3X 740 ALMG4.5M	97 93 268 08	37	1	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
TUBULAR BOLT	92 17 206 08	3	1	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
TUBULAR BOLT	92 71 083 08	9	2	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
TURBOCHARGER K26-2871-OX	10 32 686 8	1	1	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
TURNTABLE PANELLING	91 71 041 08	127	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
TWIST STOP 5X145X80 S355M	97 23 749 08	16	3	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
TWO-HOLE NUT AL	11 00 555 4	21	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
TWO-STAGE PUMP WP15 SPF	51 21 425 08	102	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
TYRE 445/95R25 X-CRANE+	10 34 394 8	1	1	1 422 404	96 43 647 08	TIRE CPL.
TYRE INFLATING HOSE	52 01 904 08	67	1	1 750 001	92 85 698 08	MAIN TOOLS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
TYRES 445/95 R25 X-CRANE E	91 53 379 08	12	5		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
U-PROFILE 1X1000X74 DC01	95 37 141 08	72	7	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
U-PROFILE 1X1000X98 DC01	95 59 272 08	68	5	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
U-PROFILE 1X500X74 DC01 FE	95 37 139 08	76	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
U-PROFILE 1X500X74 DC01 FE	95 37 139 08	47	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
U-PROFILE 1X500X98 DC01 FE	95 65 724 08	102	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
U-PROFILE 1X750X74 DC01 FE	95 37 140 08	73	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
U-PROFILE 1X750X98 DC01 FE	95 67 372 08	69	3	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
UNDERCARRIAGE ELEC. SYS	91 68 644 08	51	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
UNIVERSAL INPUT-OUTPUT M	96 25 596 08	5	1	2 932	91 57 646 08	SWITCHBOX MOUNTING PART
UPPER FASTENING 52x26x3	72 58 100 08	26	4	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
UPPER FASTENING 52x26x3	72 58 100 08	82	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
UPPER PART 3X721X108 DC01	95 43 097 08	1	1	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
USIT RING U 14X19,5X1,5	57 01 169 08	305	1	2 970 000	96 56 801 08	HYDRAULICS UPPER CARRI
USIT RING U 6,7X10X1	51 45 080 08	17	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
V-RING	10 03 801 4	2571	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
V-RING JV18	57 18 068 08	130	1	5 718 018	57 18 018 08	CONTROL
V-RIPPED BELT 8XPKX1376	10 01 265 2	3	1	9 739 170	97 39 170	COMPRESSOR DRIVE
V-RIPPED BELT 8XPKX880	10 01 289 6	3	1	9 739 177	97 39 177	GENERATOR DRIVE
V-RIPPED BELT DIN 7867 8XPK	49 81 176	20	1	9 079 560	90 79 560	GENERATOR ADD-ON
V-RIPPED BELT DIN 7867 8XPK	49 81 203	20	1	9 080 525	90 80 525	ADDITIONAL KIT
VALVE	10 28 022 3	8	1	5 123 930	51 23 930 08	STEERING CENTERING CYLIN
VALVE	10 65 039 1	26	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
VALVE	10 65 040 0	43	1	X1029200	10 29 200 6	OPERATOR SEAT
VALVE	10 80 131 5	4	1	X1009998	10 09 998 1	AIR FILTER
VALVE	10 81 502 9	32	4	9 673 665	96 73 665 08	VALVE BLOCK
VALVE	10 81 502 9	32	2	9 673 666	96 73 666 08	VALVE BLOCK
VALVE	10 81 502 9	32	2	X1065033	10 65 033 8	CONTROL BLOCK
VALVE	11 17 127 1	33	1	X1111334	11 11 334 3	OPERATOR SEAT
VALVE	57 10 963 08	(5)	1	1 971 000	96 69 133 08	PIPEWORK RETROFIT CONT
VALVE	57 10 963 08	2	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
VALVE	57 18 091 08	100	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
VALVE	76 22 478	7	1	5 531 879	55 31 879 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
VALVE	76 22 478	12	1	5 531 882	55 31 882 08	AIR COND. EVAPORATOR RFK
VALVE BLOCK	51 13 018 08	51	1	1 432 000	96 91 882 08	STEERING PIPEWORK
VALVE BLOCK	96 73 664 08	1	1	X1065033	10 65 033 6	CONTROL BLOCK
VALVE BLOCK	96 73 665 08	2	1	X1065033	10 65 033 6	CONTROL BLOCK
VALVE BLOCK	96 73 666 08	3	1	X1065033	10 65 033 6	CONTROL BLOCK
VALVE BLOCK 240BAR 60L/MI	51 13 226 08	18	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
VALVE BLOCK SPF	94 01 508 0	1	1	9 401 433	94 01 433 2	BALLAST EXTENSION RAM
VALVE BODY	57 00 792 08	25	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
VALVE BRIDGE	10 11 969 5	1	2	9 079 861	90 79 861	ROCKER ARM BRACKET CPL.
VALVE BRIDGE	10 22 235 3	2	1	X1001706	10 01 706 2	VALVE BRIDGE PRE-ASS.
VALVE BRIDGE PRE-ASS.	10 01 706 2	1	1	9 739 187	97 39 187	CONTROL PARTS
VALVE BRIDGE PRE-ASS.	10 01 706 4	3	1	9 739 187	97 39 187	CONTROL PARTS
VALVE BUSHING	51 07 924 08	19	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE CARRIER	57 18 127 08	20	1	5 718 088	57 18 088 08	STORAGE
VALVE COLLET MK9	10 00 433 1	8	8	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
VALVE COLLET MK9	10 00 433 1	8	8	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
VALVE COLLET MK9	10 10 164 9	9	8	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
VALVE COMPONENTS	51 07 923 08	15	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE COMPONENTS	51 07 925 08	17	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE CONE	57 00 790 08	23	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
VALVE COVER	11 49 040 6	16	2	2 200 048	96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
VALVE COVER 60	55 06 277 08	(1)	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
VALVE DIN 71401 C M14X1,5	73 00 009 08	4	1	1 811 106	96 71 052 08	VALVE PLATE, PRE-ASSEMB
VALVE INSERT	52 12 167 08	29	1	5 113 018	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE INSERT	57 17 780 08	57	1	5 102 380	51 02 380 08	HYDRO MOTOR
VALVE LIFTER	10 01 711 0	5	2	9 739 187	97 39 187	CONTROL PARTS
VALVE M14X1,5	10 01 183 2	1	1	9 078 233	90 78 233	VALVE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
VALVE M14X1,5	90 78 233	1	1	X1011722	10 11 722 8	WATER CONNECTION
VALVE PLATE, PRE-ASSEMB	96 71 052 08	67	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
VALVE SEAT	51 07 976 08	10	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
VALVE SEAT	57 00 098 08	14	1	5 026 126	50 26 126 08	SOLENOID VALVE
VALVE SEAT	57 06 475 08	3	1	5 711 301	57 11 301 08	PRESSURE LIMITING VALVE
VALVE SEAT	91 33 637	11	1	X1011795	10 11 795 1	FINAL CONTROL VALVE
VALVE SEAT SLEEVE	57 17 779 08	56	1	5 102 380	51 02 380 08	HYDRO MOTOR
VALVE SPRING 4,25X28,35X63,	10 01 221 0	5	4	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
VALVE STEM GUIDE	10 01 218 8	2	2	9 739 260	97 39 260	CYLINDER HEAD
VALVE STEM GUIDE	10 13 906 4	4	4	X1012038	10 12 038 3	CYLINDER HEAD
VALVE STEM SEAL	10 01 224 7	3	4	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
VALVE STEM SEAL	10 01 224 7	75	24	X1022281	10 22 281 2	SEAL KIT DIESEL ENGINE
VALVE STEM SEAL	10 01 224 7	75	4	X1022281	10 22 281 7	SEAL KIT CYLINDER HEAD
VALVE STEM SEAL RING	10 12 033 4	5	16	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
VALVE STEM SEAL RING	10 12 033 4	5	24	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
VALVE STEM SEAL RING	10 12 033 4	5	4	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
VALVE STEM SEAL RING	10 12 033 4	5	4	X1012036	10 12 036 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
VALVE STEM SEAL RING	10 12 033 4	5	4	X1014155	10 14 155 5	CYLINDER HEAD PRE-ASS.
VALVE STEM SEAL RING VIV	10 11 930 5	2	4	X1011585	10 11 585 1	SEAL KIT CYLINDER HEAD
VALVE STEM SEAL RING VIV	10 11 930 5	2	16	X1011585	10 11 585 2	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
VALVE STEM SEAL RING VIV	10 11 930 5	2	24	X1011585	10 11 585 3	SEAL KIT ZYLINDER HEAD CPL
VALVE STEM SEAL RING VIV	10 11 930 5	2	4	X1011585	10 11 585 9	SEAL KIT CYLINDER HEAD
VANE TYPE PUMP ZFLS/28 RE	10 16 571 7	1	1	9 739 237	97 39 237	AUX. STEERING PUMP
VARIABLE PUMP	10 46 759 1	1	1	X1002241	10 02 241 0	VARIABLE PUMP
VARIABLE PUMP	10 46 759 2	2	1	X1002241	10 02 241 0	VARIABLE PUMP
VARIABLE PUMP A10VO VZDR-	10 87 070 1	4	1	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
VARIABLE PUMP A10VO+A10	10 02 241 0	1	1	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
VELVET LINED SLIDING RAIL	10 81 349 9	3	1	1 813 001	97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT
VELVET LINED SLIDING RAIL	10 81 349 9	3	1	1 814 001	97 21 240 08	WINDOW, CRANK, RIGHT
VENTILATION CONNECTING PI	92 75 019 01	2	1	9 275 543	92 75 543 01	VENTILATION CONNECTING PI
VENTILATION CONNECTING PI	92 75 019 01	13	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
VENTILATION CONNECTING PI	92 75 543 01	77	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
VENTILATION FILTER M26X1,5	72 11 088 01	7	1	9 697 181	96 97 181 01	OIL-GAUGING INSTRUMENT
VENTILATION LINE	10 01 213 3	11	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
VENTILATION LINE	10 22 232 7	17	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
VENTILATION LINE	10 22 232 7	17	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
VENTILATION LINE	10 29 720 3	1	1	9 739 322	97 39 322	REPAIR KIT PIPE LINE
VENTILATION LINE MS	10 46 776 8	12	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
VENTILATION LINE ST	10 46 776 6	10	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
VENTILATION LINE ST	10 46 776 7	11	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
VENTILATION SCREW	10 34 341 3	17	1	9 739 258	97 39 258	FUEL FILTER
VENTILATION SCREW	10 66 491 2	(1)	1	X1022282	10 22 282 0	FUEL PREFILTER
VENTILATION SCREW	70 09 590	17	1	X1011569	10 11 569 6	LEAK OIL RETURN LINE
VENTILATION SCREW	74 12 942	18	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
VENTILATION SCREW G1/2"X	60 25 013 08	9	1	3 930 006	96 73 406 08	CABLE DRUM COMPL.
VENTILATION SCREW M20X1,5	10 48 866 2	307	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
VENTILATION SCREW M20X1,5	10 48 866 2	293	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
VENTILATION SCREW R1/4"	51 86 205 08	21	2	X1033794	10 33 794 5	LUFFING CYLINDER
VENTILATION SCREW R1/4"	51 86 205 08	68	1	X1047300	10 47 300 2	TELESCOPIC CYLINDER
VENTILATION VALVE	10 09 791 0	17	1	1 670 001	96 56 650 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
VENTILATION VALVE M12X1,5	72 11 147 01	30	1	9 691 009	96 91 009 01	COMPACT ROPE WINCH
VENTILATOR PLATE WELDM	96 39 920 08	16	1	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
VIBRATION DAMPER	10 02 919 8	1	1	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
VIBRATION DAMPER 45NR39	55 04 585 08	2	2	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
VIBRATION DAMPER 60NR39	55 04 584 08	3	2	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
VIBRATION DAMPER D100X85	55 04 580 08	(2)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
VIBRATION DAMPER D100X85	55 04 580 08	(2)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
VIBRATION DAMPER D100X85	55 04 580 08	(2)	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
VIBRATOR SYSTEM 40/75X88	10 02 320 1	9	4	1 411 001	96 91 191 08	TRANSFER CASE, PRE-ASSE
VISCOSE DAMPER D934 L	10 11 852 6	8	1	9 080 591	90 80 591	CRANKSHAFT ADD-ON PARTS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
VISCOUS COUPLING 12NM/22	10 01 536 1	1	1	X1001532	10 01 532 4	FAN PRE-ASS.
VOLTAGE REGULATOR 24V 1	61 40 205 08	5	1	2 780 318	91 54 325 08	RADIO PREPARATION UPPER
WARNING LABEL 132X566 AL	11 16 066 2	6	1	1 883	91 69 126 08	CONSPICUOUS MARKING
WARNING LIGHT 14W 13-36V	10 34 010 5	5	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
WARNING TRIANGLE 430X45	10 04 476 2	1	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORIES
WASHER	10 02 314 0	409	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	10 02 314 0	409	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	10 02 314 0	505	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	10 02 904 3	446	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	10 03 801 5	2572	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	10 11 375 3	446	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WASHER	10 11 377 3	994	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WASHER	10 11 397 9	1079	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WASHER	10 11 398 7	2718	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WASHER	51 07 972 08	5	1	5 114 177	51 14 177 08	PRESSURE LIMITING VALVE
WASHER	51 46 137 08	5	1	5 146 129	51 46 129 08	DRIVING GEAR
WASHER	52 11 605 08	14	1	5 211 034	52 11 034 08	ANGULAR GEAR
WASHER	55 30 849 08	55	18	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
WASHER	55 30 849 08	55	18	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
WASHER	55 30 849 08	109	6	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER	57 00 794 08	26	1	5 114 338	51 14 338 08	AXLE LOCKING VALVE
WASHER	57 01 099 08	5	1	5 701 090	57 01 090 08	DRIVING GEAR
WASHER	57 05 823 08	531	1	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 154 08	24	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 154 08	24	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
WASHER	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 155 08	23	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 13 155 08	23	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
WASHER	57 17 006 08	583	1	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER	57 17 006 08	583	1	X1033159	10 33 159 7	FINAL DRIVE
WASHER	57 17 886 08	240	2	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER	57 17 963 08	80	5	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
WASHER	57 18 045 08	220	1	9 640 134	96 40 134 08	HOUSING
WASHER	57 18 098 08	250	1	9 653 367	96 53 367 08	POWER TAKE-OFF
WASHER	59 10 635 08	39	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER	93 18 075 01	5	1	9 691 012	96 91 012 01	ROTARY DRIVE
WASHER 10X80X80 S700MC	97 33 948 08	19	5	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
WASHER 11X21X3 -9SMnPb28	10 01 256 4	4	2	9 739 237	97 39 237	AUX. STEERING PUMP
WASHER 11X22X5 -9SMnPb28	10 01 256 6	6	1	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
WASHER 11X22X5 -9SMnPb28	10 01 256 6	7	2	9 739 288	97 39 288	FUEL LINE
WASHER 11X23X6 -9SMnPb28	10 01 694 9	10	3	9 739 099	97 39 099	FLYWHEEL HOUSING
WASHER 12,5X24X5 -C45K	10 03 243 0	6	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
WASHER 13X29,8X4 -St 37-2	10 01 201 3	25	1	X1022230	10 22 230 9	CRANKCASE
WASHER 15,5X34X0,5 -Ck 67 V	10 01 256 3	4	4	9 739 261	97 39 261	CYLINDER HEAD
WASHER 1X50X50 DC01 FE//	97 22 608 08	20	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER 20,2X25X3XA GUMMI	71 02 074 08	38	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER 3X21X21 DC01 FE//	97 36 182 08	20	6	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER 4X40X40 S315MC FE	94 01 160 08	94	7	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER 50.0X5 42CRMO4+Q	95 65 627 08	10	4	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
WASHER 6,2X11X2 -Cu	10 01 256 5	6	1	9 739 159	97 39 159	STARTER
WASHER 6,3X10,8X6 -9SMnPb	10 01 699 2	(3)	2	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
WASHER 8,4X15X1,6 140HV-St	10 01 166 2	3	9	9 739 103	97 39 103	DRIVING PARTS
WASHER 8,4X16X1,6 -42CrMo4	10 11 814 9	2	2	X1011832	10 11 832 6	EXHAUST TC MOUNTING
WASHER 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	20	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
WASHER 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	18	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	9	1	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
WASHER 8,4X19X4 -C45K	10 01 256 8	15	1	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
WASHER 9X19X3 -9SMnPb28K	10 03 288 2	11	3	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	12	2	9 739 159	97 39 159	STARTER
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	4	3	9 739 169	97 39 169	AIR COND. COMPRESSOR A
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	4	1	9 739 202	97 39 202	GENERATOR ADD-ON
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	3	4	9 739 269	97 39 269	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	4	1	9 739 270	97 39 270	SUCTION NOZZLE ADD-ON
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	5	3	9 739 271	97 39 271	CONNECTING LINE
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	10	3	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	4	2	9 739 286	97 39 286	END COVER
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	4	2	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
WASHER A 10,5X20X2 200HV-S	10 01 165 8	4	2	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
WASHER A 13X24X2,5 200HV-S	10 01 165 9	4	5	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
WASHER A 19X34X3 200HV-St	10 22 275 4	7	1	9 739 278	97 39 278	ADD-ON PARTS
WASHER A 6,4X12X1,6 200HV	10 01 165 3	7	2	9 739 159	97 39 159	STARTER
WASHER A 6,4X12X1,6 200HV	10 01 165 3	7	2	9 739 244	97 39 244	OIL DIPSTICK WITH PIPE
WASHER A 6,4X12X1,6 200HV	10 01 165 3	7	2	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
WASHER A 6,4X12X1,6 200HV	10 01 165 3	29	6	9 739 292	97 39 292	FUEL LINES
WASHER A 6,4X12X1,6 200HV	10 01 165 3	(4)	2	9 739 318	97 39 318	SENSOR ELEMENT
WASHER A 6,4X12X1,6 200HV	10 01 165 3	9	8	9 739 501	97 39 501	FUEL LINES
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	6	2	9 739 118	97 39 118	OIL LINE
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	4	3	9 739 126	97 39 126	THERMOSTAT HOUSING
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	6	1	9 739 186	97 39 186	ENGINE BRAKE CPL.
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	19	1	9 739 247	97 39 247	PIPELINE INSTALLATION
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	19	1	9 739 251	97 39 251	HEAT PROTECTION
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	34	2	9 739 253	97 39 253	EXHAUST TC MOUNTING
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	5	5	9 739 255	97 39 255	CONNECTION F.WATER PIPE
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	8	9	9 739 256	97 39 256	AIR SUCTION PIPE
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	3	2	9 739 259	97 39 259	FUEL FILTER ATTACHMENT
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	11	6	9 739 268	97 39 268	EXHAUST GAS RECIRCULATIO
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	18	3	9 739 275	97 39 275	FAN DRIVE
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	6	2	9 739 290	97 39 290	FASTENING PIECES ASSEMBL
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	20	1	9 739 291	97 39 291	CRANKCASE BREATHER
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	21	8	9 739 361	97 39 361	OIL SUMP
WASHER A 8,4X16X1,6 200HV	10 01 165 4	20	1	9 739 388	97 39 388	CRANKCASE BREATHER
WASHER A=1,40	57 17 878 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,45	57 17 877 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,50	57 17 876 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,55	57 17 875 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,60	57 17 874 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,65	57 17 873 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,70	57 17 872 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,75	57 17 859 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,80	57 17 858 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,85	57 17 857 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,90	57 17 856 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=1,95	57 17 855 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=2,00	57 17 854 08	100	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER A=2,30	57 17 962 08	70	10	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
WASHER A=5,00	57 17 894 08	370	1	5 718 729	57 18 729 08	DRIVE SHAFT
WASHER DIN 125 A 10.5 PA6G	42 00 054 14	375	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
WASHER DIN 125 A 23 ST VER	42 00 023 08	312	1	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
WASHER DIN 125 A 6,4 ST VER	42 00 009 77	9	1	X1028737	10 28 737 5	SUSPENSION CYLINDER
WASHER DIN 125 A 6,4 ST VER	42 00 009 77	9	1	X1028737	10 28 737 6	SUSPENSION CYLINDER
WASHER DIN 1440 18 ST VER	42 11 016 08	35	2	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
WASHER DIN 1440 22 ST VER	42 11 018 08	381	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER DIN 1440 45 ST VER	42 11 032 08	12	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
WASHER DIN 1440 65 ST VER	42 11 036 08	5	4	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
WASHER DIN 1441 26 ST VER	42 12 016 08	10	4	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER DIN 1441 26 ST VER	42 12 016 08	382	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER DIN 1441 31 ST VER	42 12 019 08	5	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
WASHER DIN 433 13 ST VERZ	42 02 008 08	48	2	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
WASHER DIN 433 13 ST VERZ	42 02 008 08	48	2	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
WASHER DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	8	8	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
WASHER DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	13	4	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
WASHER DIN 435 11 ST A3C	42 04 002 08	3	4	1 671	91 61 527 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
WASHER DIN 440 R 11 ST VER	42 06 004 08	245	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WASHER DIN 440 R 6.6 ST VER	42 06 001 08	4	8	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
WASHER DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	380	1	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER DIN 7349 10,5 200HV	40 00 505	39	16	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
WASHER DIN 7349 10,5 200HV	40 00 505	7	4	2 450	91 62 668 08	MAIN HOIST GEAR
WASHER DIN 7349 10,5 200HV	40 00 505	378	14	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER DIN 7349 10,5 200HV	40 00 505	375	4	2 681	91 71 040 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
WASHER DIN 7349 10,5 200HV	40 00 505	14	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
WASHER DIN 7349 10,5 200HV	40 00 505	11	2	X1011989	10 11 989 1	FUEL-PREFILTER ASS.
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	43	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	43	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	8	6	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	38	22	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
WASHER DIN 7349 13 200HV	42 16 007 01	41	3	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER DIN 7349 15 ST VER	42 16 008 08	33	8	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 7349 17 200HV	42 16 009 01	17	3	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
WASHER DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	5	16	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
WASHER DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	37	8	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
WASHER DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	37	8	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
WASHER DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	4	4	2 270	91 53 745 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
WASHER DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	3	4	2 340 006	91 53 746 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
WASHER DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	11	4	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
WASHER DIN 7349 25 ST VER	42 16 013 08	23	8	2 560	91 71 363 08	COUNTERWEIGHT WITH CLAM
WASHER DIN 7349 4,3 A4	11 16 108 4	375	4	2 200 048	96 84 070 08	EXPANSION TANK PRE-ASS.
WASHER DIN 7349 6,4 200HV	40 00 648	379	4	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER DIN 7349 8,4 200HV	42 16 025	13	4	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
WASHER DIN 7349 8,4 200HV	42 16 025	376	17	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER DIN 7349 8,4 200HV	42 16 025	5	4	2 790	91 68 708 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
WASHER DIN 7349 8,4 200HV	42 16 025	20	16	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 7349 8,4 200HV	42 16 025	9	2	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
WASHER DIN 7989-2 16 ST V	42 17 008 08	381	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER DIN 9021 6,4 140HV-A	42 18 016 14	45	2	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	24	20	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	27	8	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	19	8	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	4	4	1 671	91 61 527 08	OIL RESERVOIR, COMPLETE
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	19	16	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	25	8	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	100	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	11	15	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	376	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	16	18	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	16	2	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	36	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	26	18	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	61	2	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
WASHER DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	8	2	3 780 429	96 18 268 08	FIXING DEVICE 2.LIFT TOP
WASHER DIN 9021 A 4.3 ST V	42 18 005 08	65	1	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 9021 A 4.3 ST V	42 18 005 08	74	1	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER DIN 9021 A 5,3 ST V	42 18 006 08	117	12	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER DIN 9021 A 5,3 ST V	42 18 006 08	6	2	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
WASHER DIN 9021 A 5,3 ST V	42 18 006 08	7	2	1 860 132	96 42 274 08	COVERING SLIDING BEAM
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	10	4	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	12	10	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	7	6	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	3	2	1 790 999	96 83 693 08	ADD-ON PARTS
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	8	11	1 792 005	96 42 836 08	ASSEMBLY SPLASHGUARD
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	28	5	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	10	4	1 805 911	96 56 380 08	ASSEMBLY REMOTE CONTRO
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	15	3	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	61	14	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	61	14	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	111	105	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	4	4	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	12	8	1 860 122	96 40 019 08	STORAGE BOX
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	74	41	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	84	8	1 935	91 52 318 08	LIGHTING SUPPORT SYSTEM
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	22	2	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	378	8	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	8	2	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	16	8	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	9	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	112	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	15	4	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	54	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	56	3	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	4	2	2 780 633	91 61 113 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	40	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	15	2	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
WASHER DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	5	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	23	34	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	42	10	1 410 001	96 74 672 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	7	2	1 410 188	96 62 484 08	PREMOUNTED FUEL FILTER
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	9	8	1 412	91 33 714 08	ADD-ON UNIT TELMA
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	3	8	1 640	91 51 182 08	WHEEL CHOCKS WITH HOLDE
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	6	12	1 643 001	96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	7	24	1 663 005	96 54 469 08	STORAGE BOX
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	5	12	1 663 008	96 21 866 08	STORAGE BOX
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	12	18	1 670	91 59 196 08	FUEL TANK CPL.
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	15	19	1 680	91 39 085 08	EXHAUST GAS SYSTEM
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	18	18	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	10	5	1 790 028	91 26 247 08	CONSOLE AUX. REPLENISHIN
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	44	32	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	43	32	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	43	32	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	31	4	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	115	132	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	83	9	1 861	91 68 643 08	ENGINE COVERING
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	62	16	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	7	4	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	4	4	2 501 057	96 79 919 08	CABIN ARM PREASSEMBLY
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	24	4	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	375	4	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	39	2	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	34	10	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	36	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	22	2	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	29	2	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	311	3	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	30	33	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	53	6	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	16	7	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	5	8	3 750 008	91 05 781 08	ADD-ON UNIT LADDER
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	5	4	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	5	8	3 790 014	91 50 438 08	MECH.AUXILIARIES FOR LIG
WASHER DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	302	2	3 975 002	96 56 805 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
WASHER EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	12	8	1 410	91 71 834 08	DIESEL ENGINE INSTALLATIO
WASHER EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	18	4	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
WASHER EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	32	5	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
WASHER EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	377	3	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
WASHER EN 14399-6 20 ST A3	42 15 003 08	3	8	2 573	91 61 435 08	BALLASTING
WASHER EN 14399-6 30 ST A3	42 15 006 08	4	4	3 330	91 62 484 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
WASHER GUMMI	59 15 631 08	3	2	2 520 101	96 49 682 08	SPRAY NOZZLE
WASHER GUMMI	59 15 631 08	1	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
WASHER ISO 7089 10 200HV-A	50 09 175 08	631	6	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	26	3	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	16	4	1 681	91 50 392 08	AIR FILTER ASSY. W. AIR FLA
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	5	2	1 833 008	96 54 437 08	ELECTRICAL SYSTEM BATTER
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	51	8	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	377	23	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	388	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	378	2	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	5	6	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	11	16	2 340 001	96 39 899 08	OIL TANK PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	10	8	2 450 022	96 39 560 08	MAIN HOISTING GEAR PRE-A
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	28	6	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	377	4	2 510 031	96 71 371 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	14	7	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	87	8	2 570 200	91 55 160 08	AUXILIARY BALLAST 2
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	376	8	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	37	1	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	10	2	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
WASHER ISO 7089 10 300HV- F	10 28 979 5	7	4	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	13	2	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	224	4	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	311	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	379	3	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	7	2	2 420	91 49 889 08	SLEWING GEAR
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	31	8	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	19	2	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	66	20	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	66	16	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	66	14	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	66	14	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	66	12	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	58	6	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	14	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	18	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	3	8	X1011578	10 11 578 0	CLUTCH ASSEMBLY
WASHER ISO 7089 12 300HV F	10 28 980 4	8	17	X1011582	10 11 582 9	FLYWHEEL HOUSING MOUNT
WASHER ISO 7089 14 300HV F	10 28 980 5	309	16	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
WASHER ISO 7089 16 300HV F	10 28 980 6	3	8	1 643	91 49 976 08	FITTING BOOM SUPPORTING
WASHER ISO 7089 16 300HV F	10 28 980 6	377	2	2 200	91 71 836 08	DRIVE ASSEMBLY CPL.
WASHER ISO 7089 16 300HV F	10 28 980 6	380	8	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 16 300HV F	10 28 980 6	30	4	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
WASHER ISO 7089 16 300HV F	10 28 980 6	12	1	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
WASHER ISO 7089 18 200HV	42 00 020 08	310	8	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
WASHER ISO 7089 18 200HV	42 00 020 08	27	2	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER ISO 7089 20 200HV	42 00 021 08	41	8	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER ISO 7089 3 -MS	42 00 501 08	268	2	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
WASHER ISO 7089 3,5 200HV	46 00 253	5	10	2 932 230	96 59 275 08	RESISTANCE MODULE PRE-A
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	8	16	1 811 037	96 19 628 08	ROOF CONSOLE PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	74	2	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	22	8	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	53	8	1 932 239	96 23 209 08	BUMPER COMPL. W. COVERIN
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	164	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	90	16	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	5	4	2 932 216	96 49 320 08	SCREENING
WASHER ISO 7089 4 200HV A3	40 01 645	6	3	3 780 265	96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMB
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	(4)	2	1 668	91 71 304 08	MARKER CARRIER
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	159	6	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	2	4	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	46	8	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	504	4	1 932 701	96 49 708 08	WIRING HARNESS
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	11	4	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	3	5	2 270 002	96 49 296 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	35	8	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	54	2	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	6	4	2 711	91 53 755 08	CENTRAL LUBRICATING SYS
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	9	3	3 750 011	92 51 440 08	HOLDER PRE-ASSEMBLY
WASHER ISO 7089 5 200HV A3	46 00 305	39	5	X1002271	10 02 271 6	WATER HEATING SYSTEM
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	21	4	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	21	24	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	21	24	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	153	4	1 780 181	91 52 266 08	EXTERNAL FEED
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	236	10	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	4	3	1 811 035	96 26 210 08	ROOF CONSOLE COMPL.
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	13	6	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	6	3	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	10	1	1 811 109	96 22 361 08	COVER PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	172	4	1 830 008	96 70 487 08	CENTRE BRACKET PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	3	6	1 830 102	92 26 483 08	TERMINAL BOARD PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	122	6	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	5	2	1 930 001	96 47 630 08	SLIP RING CONNECTOR PRE-
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	302	2	1 955 000	96 50 769 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABI
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	382	4	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	375	4	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	16	29	2 260 006	96 49 692 08	BATTERY BOX, PRE-ASSEMB
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	18	22	2 501 013	91 57 385 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	42	4	2 502	91 72 031 08	CONTROL STAND
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	27	14	2 510 030	96 50 319 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	21	2	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	73	20	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	26	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	37	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	10	2	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	4	4	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	61	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	61	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	61	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	61	2	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	61	2	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	17	12	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	21	1	5 910 672	59 10 672 08	WIPER MOTOR
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	7	2	9 080 556	90 80 556	CONTROL BOX ANNEXE
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	14	1	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	47	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
WASHER ISO 7089 6 200HV A3	42 00 009 01	13	8	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	30	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	11	4	1 410 094	96 71 682 08	PUMP ASSEMBLY
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	27	15	1 541	91 68 662 08	ADDITIONAL HEATING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	12	18	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	29	10	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	29	10	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	4	12	1 643 001	96 38 764 08	BOOM JIB SUPPORT BLOCK P
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	21	32	1 672	91 49 977 08	AIR VESSEL MOUNTING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	12	4	1 780 500	91 05 097 08	BACKING WARNING ACOUSTI
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	12	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	223	12	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	4	1	1 811 025	96 28 389 08	REWORK STEERING COLUMN
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	44	4	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	44	4	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	34	4	1 831	91 49 951 08	AIR CONDITIONING UNDERCA
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	108	14	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	9	4	1 930	91 53 609 08	COLLECTING RING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	7	2	1 932 010	96 18 521 08	LAMP CLAMP CPL.REAR LEFT
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	7	2	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP CPL.REAR RIGH
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	37	6	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	375	17	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	376	16	2 210 008	96 48 137 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	23	2	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	18	20	2 510 053	96 50 321 08	PREMOUNTED LEFT-HAND F
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	11	2	2 510 072	96 44 614 08	FLAP RIGHT PRE-ASS.
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	6	8	2 515	91 61 436 08	FALL PROTECTION
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	80	63	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	4	4	2 520 041	96 84 504 08	ATTACHMENT GRIP
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	29	20	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	13	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	55	15	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	375	2	2 680	91 49 902 08	EXHAUST GAS SYSTEM
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	33	4	2 780 236	91 57 759 08	EXTERNAL FEED
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	26	10	2 831	91 58 119 08	AIR COND. UNIT SUPERSTRU
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	17	2	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	13	4	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	4	8	2 984	91 53 758 08	OIL COOLER CPL.
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	16	2	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	17	2	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	17	2	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	17	4	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	17	4	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	17	8	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	18	4	3 330 080	96 64 305 08	ADD-ON PARTS CYLINDER
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	6	4	3 780 947	96 70 495 08	OBSTRUCTION LIGHTS PREAS
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	6	4	5 106 704	51 06 704 08	RETURN FILTER
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	21	4	5 718 737	57 18 737 08	COUPLING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	8	2	9 077 279	90 77 279	CONNECTING BRANCH ADD-O
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	16	3	9 739 279	97 39 279	CABLE HARNESS MOUNTING
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	2707	3	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	2378	4	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER ISO 7089 8 200HV A3	42 00 012 01	2378	4	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WASHER ISO 7089 8 200HV-A2	42 00 607 05	25	4	1 409	91 50 389 08	COOLER INSTALLATION
WASHER ISO 7089 8 200HV-A2	42 00 607 05	18	16	1 800	91 76 282 08	DRIVER'S CABIN CPL
WASHER ISO 7089 8 200HV-A2	42 00 607 05	159	2	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 8 200HV-A2	42 00 607 05	241	1	9 653 366	96 53 366 08	HEAT EXCHANGER
WASHER ISO 7089 8 300HV F	10 28 980 3	230	3	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	10	6	2 500 100	91 57 386 08	CABIN MOUNTING - PLATFOR
WASHER ISO 7092 20 200HV-S	40 02 561	52	16	3 102	91 49 755 08	TELESCOPIC SECTION 1 PRE
WASHER ISO 7092 20 200HV-S	40 02 561	52	16	3 103	91 49 757 08	TELESCOPIC SECT.2 PRE-AS
WASHER ISO 7092 20 200HV-S	40 02 561	52	16	3 104	91 49 758 08	TELESCOPIC SECT.3 PRE-ASS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WASHER ISO 7092 20 200HV-S	40 02 561	52	16	3 105	91 49 759 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
WASHER ISO 7092 20 200HV-S	40 02 561	67	16	3 106	91 49 760 08	TELESCOPIC SECT.5 PRE-AS
WASHER ISO 7092 6 200HV-A2	10 03 569 4	157	4	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7093-1 6 200HV-A	42 18 017 08	3	8	2 920 052	96 48 157 08	LIMIT SWITCH ADD-ON
WASHER ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	11	12	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	33	6	2 102	91 55 946 08	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING
WASHER ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	71	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WASHER ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	19	12	3 101	91 49 754 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMB
WASHER RD20X5,7 PA6G	28 30 915 08	20	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WASHER RD26X5,7 PA6G	28 30 913 08	24	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WASHER RD40X4 S315MC FE//	95 36 317 08	14	2	1 409 001	96 38 912 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
WASHER RD54X5 S355MC	95 48 674 08	7	8	1 632	91 61 150 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
WASHER RD54X5 S355MC	95 48 674 08	39	4	1 632 001	96 60 748 08	SLIDING BEAM FRONT,PRE-A
WASHER RD54X5 S355MC	95 48 674 08	39	4	1 632 002	96 60 749 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
WASHER RD60X15 PA6G	28 81 836 08	65	3	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WASHER RD86X10 S355MC FE	95 35 065 08	10	2	1 430	91 49 969 08	STEERING MECHANISM
WASHER SET	11 00 530 1	11	8	5 020 280	50 20 280 08	EDDY CURRENT BRAKE
WATER BASIN 8L KUNSTSTOF	59 10 804 08	10	1	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
WATER BLEEDER PIPELINE	97 39 127	170	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
WATER CONNECTION	97 39 276	173	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
WATER CONNECTION D934	10 11 722 8	132	1	X1013918	10 13 918 7	DIESEL ENGINE
WATER COOLER CU/MS//ALU/	10 46 776 2	1	1	X1030081	10 30 081 9	RADIATOR UNIT
WATER DRAIN PLUG M12 PA6	60 25 012 08	308	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
WATER DRAIN PLUG M12 PA6	60 25 012 08	292	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
WATER DRAIN VALVE	50 29 219 08	151	8	1 950 000	96 69 131 08	PIPEWORK AIR INSTALLATIO
WATER HEATING SYSTEM 24	10 04 204 3	1	1	1 541 002	96 37 425 08	ADDNL.HEATING, PRE-ASSE
WATER HEATING SYSTEM 24	10 04 204 3	1	1	2 541	91 57 384 08	ADD HEATING SUPERSTRUCT
WATER HEATING SYSTEM 24	10 42 894 0	1	1	2 540	91 56 741 08	HEATING, CRANE CABIN
WATER HEATING SYSTEM 24V	10 02 271 6	20	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WATER PIPE SPF	97 36 410 08	202	1	2 210	91 73 617 08	DRIVE ASSEMBLY, PRE-ASSE
WATER PUMP R-MOTOR	97 39 196	1	1	9 739 123	97 39 123	WATER PUMP WITH FASTENIN
WATER PUMP WITH FASTENIN	90 80 345	370	1	X1012193	10 12 193 2	BASIC ENGINE
WATER PUMP WITH FASTENIN	97 39 123	165	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
WATER PUMP, PRE-ASSEMB	90 80 344	1	1	9 080 345	90 80 345	WATER PUMP WITH FASTENIN
WATER SENSOR	10 28 018 5	1	1	X1028018	10 28 018 1	TRANSPARENT CONTAINER
WATER SENSOR 5V	10 33 133 5	19	1	X1030300	10 30 300 7	FUEL PREFILTER
WEAR CONTACT SET	10 32 649 9	2822	1	9 640 285	96 40 285 08	RK BRAKE
WEAR CONTACT SET	10 32 649 9	2822	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WEAR CONTACT SET	10 32 649 9	2822	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WEAR CONTACT SET	10 32 649 9	2822	1	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WEAR CONTACT SET	10 32 649 9	2822	1	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
WEARING RING	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WEARING RING	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WEARING RING	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WEARING RING	53 00 353 08	320	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
WEARING RING	57 17 625 08	978	2	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WEARING RING	57 17 966 08	120	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
WEARING RING C60/CuSn8 P	90 73 188	6	2	X1012223	10 12 223 3	CAMSHAFT CPL.
WEIGHT 50X52X262 EN-GJS4	38 82 613 08	2	1	3 105 014	96 57 037 08	HOIST LIM.SWITCH PLUMMET
WEIGHT 80X105X230 EN-GJS4	38 82 612 08	1	1	3 105 014	96 57 037 08	HOIST LIM.SWITCH PLUMMET
WEIGHT ALLOWANCE	11 11 111 08	1050	1.4	1 860 127	96 40 018 08	DOOR RIGHT
WELD-ON PARTS PIVOT SECT	96 38 675 08	1	1	3 510 009	91 49 937 08	TRANSPORT RETAINER SKS
WELDING SLEEVE M8X17 ST3	60 20 191 08	3	2	1 860 131	96 42 273 08	COVERING SLIDING BEAM
WHEEL CHOCK DIN 76051 NG	78 60 020 08	1	4	1 640	91 51 182 08	WHEEL CHOCKS WITH HOLDE
WHEEL CHOCKS WITH HOLDE	91 51 182 08	21	1		LTM 1130-5-1	LIEBHERR LTM 1130-5.1
WHEEL CPL	10 02 332 1	2427	1	X1002177	10 02 177 6	DISTRIBUTOR GEARBOX
WHEEL HUB	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL HUB	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL HUB	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL HUB	10 29 444 8	42	2	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WHEEL HUB	10 48 832 9	42	2	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
WHEEL NUT DIN 74361-3 M22X	52 03 035 08	2	20	1 422	91 53 379 08	TYRES
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 2	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 3	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 7	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	X1029703	10 29 703 8	DRIVEN STEERING AXLE
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	X1047077	10 47 077 8	STEERING AXLE
WIDE ANGLE MIRROR 208,7X	10 22 819 1	3	2	1 805 311	91 50 834 08	MIRROR ATTACHMENT
WIDE ANGLE MIRROR 219X17	59 10 695 08	2	1	2 790 000	91 60 499 08	MIRROR ATTACHM.IN CRANE
WIDE ANGLE MIRROR 316X17	59 10 709 08	1	1	2 790	91 68 708 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
WINCH REVOLUTION TRANS	10 80 206 1	5	1	2 920 200	96 64 519 08	ELECTRIC FOR WINCH 1
WIND VELOCITY TRANSMITTE	11 06 600 1	3	1	3 780 265	96 70 515 08	WIND WARNING PREASSEMB
WIND WARNING PREASSEMB	96 70 515 08	11	1	3 780 182	91 69 119 08	AIR-CRAFT & WIND WARNING
WINDOW GLASS SPF	10 04 177 1	2	1	1 813 001	97 20 900 08	WINDOW, CRANK, LEFT
WINDOW GLASS SPF	10 04 177 5	2	1	1 814 001	97 21 240 08	WINDOW, CRANK, RIGHT
WINDOW LIFTER	70 42 803 08	23	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
WINDOW LIFTER	70 42 804 08	23	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
WINDOW, CRANK, LEFT SPF	97 20 900 08	24	1	1 813	91 73 305 08	DOOR LEFT, CPL.
WINDOW, CRANK, RIGHT SPF	97 21 240 08	24	1	1 814	91 73 306 08	DOOR RIGHT, CPL.
WIPER ARM	59 10 631 08	33	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WIPER ARM	59 10 666 08	6	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WIPER ARM 610MM	59 10 767 08	3	3	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
WIPER BEARING	59 10 578 08	2	3	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
WIPER BEARING	59 10 633 08	36	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WIPER BLADE	59 10 634 08	34	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WIPER BLADE	59 10 775 08	5	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WIPER BLADE 700MM	59 10 768 08	2	3	1 811 103	96 25 682 08	SCREEN WHIPING SYSTEM C
WIPER MOTOR	59 10 534 08	32	1	2 520	91 55 224 08	CABIN, GLAZED
WIPER MOTOR	59 10 672 08	3	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WIPER MOTOR 50NM 24V SPF	10 03 193 2	1	1	1 811 108	96 25 683 08	SCREEN WHIPING SYS. PRE-A
WIRE BRACKET	77 90 332 08	17	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW CPL.
WIRE HOSE CLAMP 127-140	77 42 233 08	3	2	1 810	91 76 428 08	DRIVER'S CABIN PRE-ASS.
WIRE, LOCKING	57 17 973 08	240	1	5 717 823	57 17 823 08	PLANETARY GEAR IT
WIRED END FERRULE 10X12 V	60 23 084 08	105	1	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
WIRED END FERRULE 1X6 TIN	60 23 077 08	86	6	2 920 644	96 58 091 08	WIRING HARNESS
WIRED END FERRULE DIN 462	60 23 080 08	87	2	2 780 050	96 58 973 08	LEAD
WIRES COMPL. INSTRUMENTS	96 70 489 08	2	1	1 830	91 75 700 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
WIRES TERMINAL BOX CPL. S	96 50 686 08	8	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
WIRING DUCT 80X25/2000 HAR	26 00 207 02	50	0.28	2 932 152	96 58 697 08	BASE ASSEMBLY CPL.
WIRING HARNESS ASSEMBLY	10 11 997 9	5	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
WIRING HARNESS FOR INJE	10 22 067 0	230	1	X1004442	10 04 442 8	DIESEL ENGINE
WIRING HARNESS PRE-ASS.	10 12 618 8	1	1	X1011998	10 11 998 0	CABLE HARNESS MOUNTING
WIRING HARNESS W111	96 71 573 08	111	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W112	96 71 577 08	112	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W114	96 43 369 08	114	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W115	96 43 370 08	115	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W116	96 23 403 08	116	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W125	96 28 713 08	125	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W2	96 30 673 08	2	1	1 833 001	96 71 583 08	WIRING LOOM DRIVER'S CABI
WIRING HARNESS W300	96 59 179 08	2	1	2 533 065	96 59 178 08	CABLE LIST DRIVER'S CABIN
WIRING HARNESS W301	96 50 925 08	3	1	2 533 065	96 59 178 08	CABLE LIST DRIVER'S CABIN
WIRING HARNESS W302	96 60 330 08	4	1	2 533 065	96 59 178 08	CABLE LIST DRIVER'S CABIN
WIRING HARNESS W310	96 59 180 08	7	1	2 533 065	96 59 178 08	CABLE LIST DRIVER'S CABIN
WIRING HARNESS W34	96 26 236 08	(34)	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
WIRING HARNESS W400	96 48 425 08	1	1	2 780 952	91 68 722 08	ADAPTER DATA LOGGER
WIRING HARNESS W491	96 59 290 08	3	1	2 932 230	96 59 275 08	RESISTANCE MODULE PRE-A
WIRING HARNESS W500	96 58 090 08	1	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF
WIRING HARNESS W501	96 58 091 08	16	1	2 920 001	96 57 828 08	CABLE LIST SLEWING PLATF
WIRING HARNESS W512	96 50 308 08	(15)	1	2 971 000	96 73 399 08	HYDR.AUXILIARY HOISTING
WIRING HARNESS W554	96 72 125 08	2	1	2 780 870	91 70 947 08	CHARGE VOLTAGE REGULA

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Page	Assembly	Description
WIRING HARNESS W597	96 54 381 08	10	1	2 780 236	91 57 759 08	EXTERNAL FEED
WIRING HARNESS W6	96 70 478 08	(6)	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
WIRING HARNESS W8	96 70 477 08	(8)	1	1 920	91 68 644 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYS
WIRING HARNESS W900	96 51 431 08	130	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
WIRING HARNESS W903	96 70 651 08	19	1	3 780	91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVO
WIRING HARNESS W905D	96 49 708 08	198	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
WIRING HARNESS W911	96 51 439 08	150	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
WIRING HARNESS W916	96 53 651 08	420	1	3 930 006	96 52 342 08	ELECTR. F.EXTENDING MECH
WIRING HARNESS W921	96 70 647 08	120	1	3 930 007	96 71 720 08	TERMINAL BOX
WIRING HARNESS W930	96 51 862 08	120	1	3 930 364	96 51 144 08	TERMINAL BOX CPL.
WIRING LIST EDDY CURRENT	96 30 071 08	1	1	1 780 333	91 56 750 08	EL.EQUIPMENT TELMA
WIRING LIST FOR LIGHTING	96 58 549 08	3	1	1 932	91 57 520 08	LIGHTING GERMAN
WIRING LOOM DRIVER'S CABI	96 71 583 08	1	1	1 833	91 76 285 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
WOOD SCREW 4,5X15 ST VER	40 94 009 08	214	2	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
WOOD SCREW 4,5X35 ST VER	40 94 012 08	26	3	1 811 101	96 42 320 08	INSTRUMENT BOX CPL.
WOODEN PLATE 12X376 X636	97 56 770 08	35	2	1 860	91 68 642 08	TIRE COVER PANELLING
WOODEN PLATE 12X560 X790	97 26 366 08	4	3	1 663 020	96 21 868 08	ROPE BOX PRE-ASSEMBLY
WOODRUFF KEY DIN 6888 3X5	57 04 355 08	18	1	X1042993	10 42 993 3	GEAR WHEEL MOTOR
WORK LIGHT 2X70W 24V	10 42 527 1	6	1	2 533 066	96 49 355 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
WORK LIGHT 2X70W 24V	10 42 527 1	4	1	2 920 362	96 62 009 08	ELECTR. FOR WORK AREA LI
WORK LIGHT 45W 24V ALU	11 00 472 6	15	1	3 780	91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVO
WORK LIGHT 45W 24V ALU	11 00 473 6	16	1	3 780	91 57 742 08	A-HEADL.SEARCHLIGHT PIVO
WORK LIGHT 70W 24V SPF	10 29 653 8	80	4	1 935	91 52 318 08	LIGHTING SUPPORT SYSTEM
YOKE DIN 71752 10X20 VERZ	72 51 005 08	42	1	1 811	91 76 419 08	DRIVER'S CABIN, GLAZED
YOKE DIN 71752 6X24 VERZ.G	72 51 002 08	49	1	2 522	91 10 037 08	DOOR CPL.