https://truckmanualshub.com/

# シバウラトラクタ

# SHIBAURA TRACTOR

MODEL

## D23・D23F
## D26・D26F
## D28・D28F
## D32・D32F
## D34・D34F
## D43・D43F

## 部品表
## PARTS LIST

昭和62年8月作成 AUGUST, 1987



石川島芝浦機械株式会社
ISHIKAWAJIMA-SHIBAURA MACHINERY CO.,LTD.

| バインダーNO. BINDER NO. | パーツリストコード番号 PARTS LIST CODE NO. |
|---|---|
| ISP3007 | 300830362 |

https://truckmanualshub.com/

# お　し　ら　せ
# Information

1. 搭載エンジン　Applicable engine model name

| トラクタ　Tractor model | D23 | D26 | D28 | D32 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン　Engine model | N843 | J774 | | J774−M |

| D34 | D43 |
|---|---|
| J774−T1 | J774−T2 |

2. エンジン関係の部品は，エンジン番号（製造番号；EN）でシャーシ，ボデー関係の部品は車台番号（製造番号）で管理されております。
Please confirm both engine serial number (abbreviation; EN) and chassis serial number, when you please a spare parts order.


3. 車台型式　Chassis model

| 登録車台型式　Chassis model | D1 | D1F | D2 | D2F | D3 | D3F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称トラクタ名　Tractor model | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F |

| D4 | D4F | D5 | D5F |
|---|---|---|---|
| D32, D34 | D32F, D34F | D43 | D43F |

4. 部品の右（R）左（L）は，運転席に座った状態により表現します。
L.H or R.H on a part name is indicated when a driver take a seat.

5. 打刻位置は下図のとおりです。
Each number is stamped at the following location.




| バインダー　NO.<br>BINDER　NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT　NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 目　　次　　CONTENTS


| FIG | エンジン関係 | ENGINE GROUP | PAGE |
|---|---|---|---|
| 01. | ラジエータ，バッテリ | RADIATOR, BATTERY | 2 — 1 |
| 01A. | ラジエータ，インタークーラ（D34,43） | RADIATOR, INTERCOOLER (D34,43) | 2 — 7 |
| 02. | シリンダブロック（D23） | CYLINDER BLOCK (D23) | 2 — 9 |
| 02A. | シリンダブロック（D26～43） | CYLINDER BLOCK (D26～43) | 2 —13 |
| 03. | シリンダヘッド（D23） | CYLINDER HEAD (D23) | 2 —19 |
| 03A. | シリンダヘッド（D26～43） | CYLINDER HEAD (D26～43) | 2 —27 |
| 03Y. | 過給系統（D34,43） | TURBO CHARGER SYSTEM (D34,43) | 2 —35 |
| 03W. | ターボチャージャ（D34,43） | TURBO CHARGER (D34,43) | 2 —37 |
| 04. | クランクシャフト，ピストン（D23） | CRANK SHAFT, PISTON (D23) | 2 —41 |
| 04A. | クランクシャフト，ピストン（D26～43） | CRANK SHAFT, PISTON (D26～43) | 2 —45 |
| 05. | バランサ（D26～43） | BALANCER (D26～43) | 2 —49 |
| 06. | カムシャフト（D23） | CAMSHAFT (D23) | 2 —51 |
| 06A. | カムシャフト（D26～43） | CAMSHAFT (D26～43) | 2 —53 |
| 07. | オイルポンプ，ウォータポンプ（D23） | OIL PUMP, WATER PUMP (D23) | 2 —55 |
| 07A. | オイルポンプ，ウォータポンプ（D26～43） | OIL PUMP, WATER PUMP (D26～43) | 2 —61 |
| 08. | タイミングギヤケース，ガバナ（D23） | TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D23) | 2 —67 |
| 08A. | タイミングギヤケース，ガバナ（D26～43） | TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D26～43) | 2 —71 |
| 09. | インジェクションパイプ，フィードポンプ（D23） | INJECTION PIPE, FEED PUMP (D23) | 2 —75 |
| 09A. | インジェクションパイプ，フィードポンプ（D26～43） | INJECTION PIPE, FEED PUMP (D26～43) | 2 —79 |
| 10. | インジェクションポンプ（D23） | INJECTION PUMP (D23) | 2 —83 |
| 10A. | インジェクションポンプ（D26～43） | INJECTION PUMP (D26～43) | 2 —85 |
| 11. | ノズルアンドホルダ | NOZZLE & HOLDER | 2 —87 |



| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


12. オルタネータ（D23）…… ALTERNATOR（D23）…… 2 — 89

12A. オルタネータ（D26～43）…… ALTERNATOR（D26～43）…… 2 — 91

13. スターティングモータ（D23）…… STARTING MOTOR（D23）…… 2 — 93

13A. スターティングモータ（D26～43）…… STARTING MOTOR（D26～43）…… 2 — 95

14. エアクリーナ（D23）…… AIR CLEANER（D23）…… 2 — 97

14A. エアクリーナ（D26，28）…… AIR CLEANER（D26,28）…… 2 — 99

14B. エアクリーナ（D34～43）…… AIR CLEANER（D34～43）…… 2 —101

15. マフラ …… MUFFLER …… 2 —103

15A. マフラキット（D23FGSB）…… MUFFLER KIT（D23FGSB）…… 2 —107

シャーシ，ボデー関係　　CHASSIS BODY GROUP

21. フロントマスク …… FRONT MASK …… 2 —109

22. ボンネット…… BONNET …… 2 —113

23. ステアリング …… STEERING …… 2 —119

24. マニュアルステアリング …… MANUAL STEERING …… 2 —123

25. パワーステアリング …… POWER STEERING …… 2 —125

26. タイロッド（二駆）…… TIE ROD（2WD）…… 2 —129

26A. タイロッド（四駆）…… TIE ROD（4WD）…… 2 —131

26B. タイロッド（D34，43FW）…… TIE ROD（D34,43FW）…… 2 —133

27. パワーステアリング配管 …… PIPING FOR POWER STEERING …… 2 —135

28. フロントアクスル（D23）…… FRONT AXLE（D23）…… 2 —139

28A. フロントアクスル（D26，28）…… FRONT AXLE（D26,28）…… 2 —143

28B. フロントアクスル（D34,43）…… FRONT AXLE（D34,43）…… 2 —147

29. フロントアクスル（四駆）…… FRONT AXLE（4WD）…… 2 —151

https://truckmanualshub.com/


29A. フロントアクスル（D34, 43FW）…… FRONT AXLE（D34, 43FW）……2—159

30. フロントデフ（D23F）…… FRONT DIFFERENTIAL（D23F）……2—165

30A. フロントデフ（D26F, 28F）…… FRONT DIFFERENTIAL（D26F, 28F）……2—169

30B. フロントデフ（D34F, 43F）…… FRONT DIFFERENTIAL（D34F, 43F）……2—173

31. クラッチケース…… CLUTCH CASE……2—177

32. 前部ミッション（メイン）…… FRONT TRANSMISSION（MAIN）……2—181

33. 中間部ミッション（微速，四駆）…… MIDDLE TRANSMISSION (CREEP & TAKE OFF 4WD)……2—187

34. コラムシフト；駐車ブレーキ…… COLUMN SHIFT; PARKING BRAKE……2—195

35. ミッションケース，シフタフォーク…… MISSION CASE, SHIFTER FORK……2—199

36. 副変速，微速，PTOシフタフォーク…… SUB, CREEP, PTO SHIFTER FORK……2—203

37. 後部ミッション（P. T. O）…… REAR TRANSMISSION（P. T. O）……2—207

37A. 後部ミッション（P. T. O）…… REAR TRANSMISSION（P. T. O）……2—209

38. PTOクラッチ…… PTO CLUTCH……2—211

39. デファレンシャル…… DIFFERENTIAL……2—213

40. ブレーキ，ホイルシャフトケース…… BRAKE, WHEEL SHAFT CASE……2—219

41. ミッションケース（デフ本体），トレーラーヒッチ…… MISSION CASE（DIFF），TRAILER HITCH……2—223

42. シリンダケース…… HYDRAULIC CYLINDER CASE……2—227

43. シリンダヘッド…… CYLINDER HEAD……2—231

44. 油圧ポンプ，配管…… HYDRAULIC PUMP, PIPING……2—233

45. コントロールバルブ（P. T. O クラッチ）…… CONTROL VALVE（P. T. O CLUTCH）……2—239

46. メカニカルポジションコントロール…… MECHANICAL POSITION CONTROL……2—243

47. メカニカルドラフトコントロール…… MECHANICAL DRAFT CONTROL……2—247

48. メカニカルドラフトバルブ…… MECHANICAL DRAFT VALVE……2—253

https://truckmanualshub.com/


49. チェンジレバー ..... CHANGE LEVER ..... 2 —257

50. 燃料タンク，遮風板 ..... FUEL TANK, PLATE ..... 2 —261

51. 燃料フィルタ ..... FUEL FILTER ..... 2 —265

52. コンビネーションメータ ..... COMBINATION METER ..... 2 —269

52A. マイコンコンビネーションメータ ..... COMBINATION METER (MICROCOMPUTER) ..... 2 —271

53. アクセル ..... ACCEL ..... 2 —273

54. ペダル，ステップ ..... PEDALS, STEPS ..... 2 —275

55. DL バルブ，シリンダ ..... DL VALVE, CYLINDER ..... 2 —281

55A. マイコン，バルブ，シリンダ ..... VALVE, CYLINDER (MICROCOMPUTER) ..... 2 —287

56. DL ワイヤハーネス ..... DL WIRE HARNESS ..... 2 —295

56A. マイコンワイヤハーネス ..... WIRE HARNESS (MICROCOMPUTER) ..... 2 —299

57. DL コントロールボックス ..... DL CONTROL BOX ..... 2 —303

57A. マイコンコントロールボックス ..... CONTROLBOX (MICROCOMPUTER) ..... 2 —307

57B. マイコンデプスセンサ ..... DEPTH SENSOR (MICROCOMPUTER) ..... 2 —309

58. トップリンクブラケット ..... TOP LINK BRACKET ..... 2 —311

59. フェンダ，ツールボックス ..... FENDERS, TOOL BOX ..... 2 —315

60. シート，シート台 ..... SEAT, BRACKET ..... 2 —323

61. 配線，クランプ ..... WIRING, CLAMP ..... 2 —325

62. 前輪，後輪 ..... FRONT WHEELS, REAR WHEELS ..... 2 —329

62A. 前輪，後輪 (D23FGSB) ..... FRONT WHEELS, REAR WHEELS (D23FGSB) ..... 2 —337

63. 三点ヒッチ ..... THREE POINTS LINKAGE ..... 2 —339

64. 銘板 ..... NAME PLATE ..... 2 —343

65. 工具，付属品 ..... TOOLS, ACCESSORIES ..... 2 —349



| バインダー NO. BINDER NO. |
| --- |
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
| --- | --- |
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

65A. ハイ旋ターン 4WDミッション ..... 2 — 350A

65B. ハイ旋ターン 4WDコントロール ..... 2 — 350G

65C. 内装マフラ ..... INSIDE MUFFLER ..... 2 — 350K


66. コード番号索引 ..... CODE NO INDEX ..... 2 — 351

| バインダー NO. BINDER NO. |
| --- |
| I S P 3 0 0 7 |

| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
| --- | --- |
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 01. ラジエータ，バッテリ
# RADIATOR, BATTERY




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 01. ラジエータ，バッテリ
# RADIATOR, BATTERY

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38910 0650 | バッテリスタンド | BATTERY STAND | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (c) |
| 1 | 38910 0651 | バッテリスタンド | BATTERY STAND | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (d) |
| 1 | 38910 0700 | バッテリスタンド | BATTERY STAND | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (c) |
| 1 | 38910 0701 | バッテリスタンド | BATTERY STAND | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (d) |
| 1 | 38910 0901 | バッテリスタンド | BATTERY STAND | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 39813 0450 | スポンジ | SPONGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 39813 1100 | スポンジ | SPONGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 39811 4370 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 38951 0250 | バッテリ；N70 Z | BATTERY; N70 Z | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 38951 0320 | バッテリ；NX120 | BATTERY; NX120 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 38931 0400 | バッテリホルダ | BATTERY HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 38932 0210 | バッテリロッド | BATTERY ROD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 02010 0006 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | 01130 0825 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39811 3830 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11 | 39834 0240 | クリップ | CLIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 12 | 31010 0530 | ラジエータ ASS'Y | RADIATOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 31010 0560 | ラジエータ ASS'Y | RADIATOR ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 12 | 31010 0730 | ラジエータ ASS'Y | RADIATOR ASS'Y | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 13 | 14554 6060 | ラジエータキャップ | RADIATOR CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 31035 0200 | シャフーバン | PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (a) |
| 14 | 31035 0201 | シャフーバン | PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (b) 内装マフラ用実施 ハイ旋ターンより |
| 14 | 31035 0350 | シャフーバン | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 14 | 31035 0700 | シャフーバン | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 14 | 31035 0750 | シャフーバン | PLATE | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 15 | 39811 3800 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 39811 3790 | ゴム | RUBBER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| 16 | 39811 3820 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 39811 3810 | ゴム | RUBBER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 01. ラジエータ，バッテリ
# RADIATOR, BATTERY




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 01. ラジエータ，バッテリ
# RADIATOR, BATTERY

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01114 0610 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | 39834 0340 | クリップ | CLIP | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 19 | 31014 0450 | ボウチュウアミ | NET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 06710 0043 | ホースバンド；φ42 | HOSE BAND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 31016 0940 | ラジエータホース；イン | RADIATOR HOSE; IN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 31016 0950 | ラジエータホース；イン | RADIATOR HOSE; IN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 21 | 31016 1010 | ラジエータホース；イン | RADIATOR HOSE; IN | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 31016 0930 | ラジエータホース；アウト | RADIATOR HOSE; OUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 31016 0960 | ラジエータホース；アウト | RADIATOR HOSE; OUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 31031 0810 | ラジエータササエ | RADIATOR STAY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 31031 0820 | ラジエータササエ | RADIATOR STAY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 25 | 39811 0550 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | 02010 0010 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | 31013 0140 | ドレーンコック ASS'Y | COCK ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 31013 0150 | ドレーンコック | COCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 02510 9007 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 31075 0030 | ドレンパイプ | DRAIN PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 36077 0320 | フュエルパイプ | FUEL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 36077 0820 | フュエルパイプ | FUEL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 39875 0430 | ホースバンド | HOSE BAND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 34 | 39811 1250 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 31067 0010 | ホルダ | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 37 | 31065 0090 | タンクササエ | TANK SUPPORT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 31065 0100 | タンクササエ | TANK SUPPORT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 38 | 37810 1850 | ガード；L | GUARD: L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 37810 1950 | ガード；L | GUARD; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 37810 1900 | ガード；R | GUARD; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 01. ラジエータ，バッテリ
# RADIATOR, BATTERY




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 01. ラジエータ，バッテリ
# RADIATOR, BATTERY


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37810 2000 | ガード；R | GUARD; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 01130 0830 | ボルト | BOLT | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 41 | 36077 0330 | フュエルパイプ | FUEL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 35075 0860 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 42 | 35075 1600 | カバー | COVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 39811 3780 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 44 | 02610 9017 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 45 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 46 | 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 47 | 01010 1020 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 48 | 38941 0090 | バッテリカバー；N70 | BATTERY COVER; N70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 31055 0040 | タンク ASS'Y | TANK ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 31056 0010 | タンク | TANK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 31011 0050 | キャップ | CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 52 | 31012 0150 | オーバーフローパイプ | OVER FLOW PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 53 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 54 | 38520 0480 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 55 | 38913 1090 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | マニアルステアリング仕様ノミ（PSタンク用穴フタ） |
| 56 | 01010 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 58 | 02130 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 59 | 31036 0350 | シャフウバン | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 60 | 31065 0110 | タンクササエ | TANK SPPORT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 61 | 31036 0450 | シャフウバン | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 62 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32・34 | D32F・34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ——— | ～13427 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| (b) | ——— | 13428～ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| (c) | ～10225 | ～13430 | ～10141 | ～11318 | ～10095 | ～11887 | ——— | ——— | ——— | ——— |
| (d) | 10226～ | 13431～ | 10142～ | 11319～ | 10096～ | 11888～ | ——— | ——— | ——— | ——— |

https://truckmanualshub.com/

# 01A. ラジエータ，インタークーラ
# RADIATOR, INTER COOLER (D34～D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 01A ラジエータ，インタークーラ
# RADIATOR, INTER COOLER (D34~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31030 0450 | ラジエータササエ | RADIATOR STAY | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 31030 0500 | ラジエータササエ | RADIATOR STAY | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 31014 0500 | ボウチュウアミ | NET | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 31010 0570 | ラジエータ；インタークーラー | RADIATOR; INTERCOOLER | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 31454 0590 | エアクリーナホース；往 | AIR CLEANER HOSE | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 6 | 31454 0600 | エアクリーナホース；復 | AIR CLEANER HOSE | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 7 | 06710 0065 | ホースバンド；φ65 | HOSE BAND | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 8 | 06710 0046 | ホースバンド；φ46 | HOSE BAND | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 9 | 39813 1110 | スポンジ | SPONGE | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 10 | 01114 0614 | ボルト | BOLT | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | |
| 11 | 01010 0816 | ボルト | BOLT | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 12 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 13 | 02010 0008 | ナット | NUT | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 17 | 31454 0610 | エアクリーナホース | AIR CLEANER HOSE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 18 | 06710 0070 | ホースバンド；φ70 | HOSE BAND | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 19 | 06710 0052 | ホースバンド；φ52 | HOSE BAND | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 02. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 02. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11010 6870 | シリンダブロック COMPL | CYLINDER BLOCK COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 0253 |
| 1 | 11010 6871 | シリンダブロック COMPL | CYLINDER BLOCK COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 0254 ~ |
| 2 | 06420 0015 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 06420 0025 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 06420 0040 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 19846 6030 | メクラセン | BLANK PLUG | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 19846 6010 | メクラセン | BLANK PLUG | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 16529 6081 | アイドルギヤシャフト | IDLEGEAR SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 19851 7090 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 19851 7220 | ブッシュ;S.T.D | BUSH; S.T.D | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 19851 7224 | ブッシュ;U.S.0.25 | BUSH; U.S.0.25 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 19851 7227 | ブッシュ;U.S.0.50 | BUSH; U.S.0.50 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 04010 6203 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 06410 0045 | エキスパンションプラグ | EXPANSION PLUG | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 04230 9013 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 03050 0612 | ノックピン | DOWEL PIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 03050 0616 | ノックピン | DOWEL PIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 03030 9005 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 01211 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 01211 0645 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 01210 0660 | スタッドボルト | STUD BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 11099 6560 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 11070 6580 | オイルパン | OIL PAN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 01010 9235 | ボルト | BOLT | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 01040 1212 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 19863 6170 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 11036 6350 | リヤプレート | REAR PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 02. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 02. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18508 6290 | スターティングモータ ASS'Y | STARTING MOTOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02594 |
| 29 | 18508 6291 | スターティングモータ ASS'Y | STARTING MOTOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02595~ |
| 30 | 19873 6100 | ボデイ | BODY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 19873 6150 | ボデイ | BODY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 01010 0810 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02594 |
| 33 | 14054 6020 | ジョイント | JOINT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02594 |
| 34 | 14051 6130 | オイルフィルタ | OIL FILTER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 11075 6140 | ゲージガイド | GAUGE GUIDE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 05210 0100 | Oリング; P10 | O-RING; P10 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 19841 6320 | レベルゲージ | GAUGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 12011 6100 | タペット | TAPPET | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 12045 6230 | プッシュロッド | PUSH ROD | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | ~EN 02554 |
| 40 | 12045 6231 | プッシュロッド | PUSH ROD | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | EN 02555~ |
| 41 | 14003 6120 | リリーフバルブ ASS'Y | RELIEF VALVE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 05210 0150 | Oリング; P15 | O-RING; P15 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 19019 6730 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 19846 6020 | メクラセン | BLANK PLUG | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 02A. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D26～D43F)






| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 02A. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D26～D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11010 6880 | シリンダブロック COMPL | CYLINDER BLOCK COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ～EN 02539 |
| 1 | 11010 6881 | シリンダブロック COMPL | CYLINDER BLOCK COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02540～ |
| 1 | 11010 6930 | シリンダブロック COMPL | CYLINDER BLOCK COMPL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ～EN 00730 |
| 1 | 11010 6931 | シリンダブロック COMPL | CYLINDER BLOCK COML | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00731～ |
| 2 | 06420 0035 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 06420 0025 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 06420 0040 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | 19846 6020 | メクラセン | BLANK PLUG | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 19846 6010 | メクラセン | BLANK PLUG | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 19846 6030 | メクラセン | BLANK PLUG | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 8 | 16529 6081 | アイドルギヤシャフト | IDLEGEAR SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 19851 7090 | ブッシュ | BUSH | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 19851 7190 | ブッシュ；S.T.D | BUSH; S.T.D | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 19851 7194 | ブッシュ；U.S.0.25 | BUSH; U.S.0.25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 19851 7197 | ブッシュ；U.S.0.50 | BUSH; U.S.0.50 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 04010 6203 | ベアリング | BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 06410 0045 | エキスパンションプラグ | EXPANSION PLUG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 04230 9013 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 04230 9012 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 03050 0612 | ノックピン | DOWEL PIN | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 03050 0616 | ノックピン | DOWEL PIN | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 03030 9005 | スプリングピン | SPRING PIN | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 01211 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 20 | 16546 6120 | アイドルシャフト | IDLE SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 19851 7270 | ブッシュ | BUSH | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 22 | 05230 0350 | Oリング；G35 | O-RING; G35 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 01131 0620 | ボルト | BOLT | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| 24 | 01040 1212 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 02A. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D26~D43F)






| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 02A シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11071 6640 | オイルパン | OIL PAN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 26 | 11071 6650 | オイルパン | OIL PAN | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 11099 6570 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 11012 6180 | シリンダライナ | CYLINDER LINER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 29 | 05230 0800 | Oリング; G80 | O-RING; G80 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 30 | 19863 6170 | オイルシール | OIL SEAL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 11036 6360 | リヤプレート | REAR PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 33 | 18508 6360 | スターティングモータ ASS'Y | STARTING MOTOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 19873 6100 | ボデイ | BODY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02641 |
| 34 | 19873 6100 | ボデイ | BODY | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00783 |
| 34 | 19873 6150 | ボデイ | BODY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02642~ |
| 34 | 19873 6150 | ボデイ | BODY | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00784~ |
| 35 | 11075 6150 | ゲージガイド | GAUGE GUIDE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 05210 0100 | Oリング; P10 | O-RING; P10 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 37 | S 01114 0612 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 19841 6320 | レベルゲージ | GAUGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02641 |
| 39 | 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00783 |
| 40 | 01010 0810 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02641 |
| 40 | 01010 0810 | ボルト | BOLT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00783 |
| 41 | 14003 6120 | リリーフバルブ ASS'Y | RELIEF VALVE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 05210 0150 | Oリング; P15 | O-RING; P15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 14054 6020 | ジョイント | JOINT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 14051 6130 | オイルフィルター | OIL FILTER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 19019 6730 | コーションプレート | CAUTION PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 12011 6100 | タペット | TAPPET | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 47 | 12045 6221 | プッシュロッド | PUSH ROD | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | ~EN 02506 |
| 47 | 12045 6221 | プッシュロッド | PUSH ROD | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | ~EN 00722 |
| 47 | 12045 6222 | プッシュロッド | PUSH ROD | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | EN 02507~ |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 02A. シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D26~D43F)




(2 — 17)

| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 02A シリンダブロック
# CYLINDER BLOCK (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12045 6222 | プッシュロッド | PUSH ROD | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | EN 00723~ |
| 48 | 06450 0030 | テーパプラグ | PLUG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)

Shibaura

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11101 6740 | シリンダヘッド ASS'Y | CYLINDER HEAD ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 06420 0025 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 06420 0020 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01211 0625 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 06420 0030 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 12016 6270 | インテイクバルブ | INTAKE VALVE | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 12017 6280 | エキゾーストバルブ | EXHAUST VALVE | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 12040 6070 | バルブガイドシール ; IN | VALVE GUIDE SEAL | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 19821 6700 | スプリング | SPRING | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 12018 6080 | リテーナ | RETAINER | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12022 6070 | コッタ | COTTER | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12021 6040 | キャップ | CAP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11114 6980 | ヘッドガスケット ; 1.2 | HEAD GASKET; 1.2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11114 6981 | ヘッドガスケット ; 1.2 | HEAD GASKET; 1.2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11114 6990 | ヘッドガスケット ; 1.3 | HEAD GASKET; 1.3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11114 6991 | ヘッドガスケット ; 1.3 | HEAD GASKET; 1.3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11114 7000 | ヘッドガスケット ; 1.4 | HEAD GASKET; 1.4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11114 7001 | ヘッドガスケット ; 1.4 | HEAD GASKET; 1.4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11113 6310 | ヘッドボルト | HEAD BOLT | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11113 6300 | ヘッドボルト | HEAD BOLT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01210 9177 | スタッドボルト | STUD BOLT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 12003 6271 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02554 |
| 17 | 12003 6272 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02555~03178 |
| 17 | 12003 6350 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |
| 18 | 12034 6201 | ロッカーアームブラケット | ROCKER ARM BRACKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 06420 0012 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 12031 6141 | ロッカーアームシャフト | ROCKER ARM SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 12036 6152 | ロッカーアーム ; IN | ROCKER ARM; IN | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 12036 6162 | ロッカーアーム ; EX | ROCKER ARM; EX | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 19948 6220 | アジャストスクリュ | SCREW | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.11—1988年, 9月
SUPPLEMENT NO. No.11—SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02010 9076 | ナット | NUT | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 19821 6780 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 01510 0412 | スクリュ | SCREW | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 02010 0008 | ナット | NUT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 05210 9064 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 01114 0625 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 14060 6540 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 19899 6060 | ガスケット | GASKET | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 19848 6780 | アイボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 19899 6080 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 19848 6880 | アイボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 05210 9065 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 11066 6050 | オイルストッパ | OIL STOPPER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 11066 6090 | フィルタ | FILTER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11121 6511 | ヘッドカバー | HEAD COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11121 6512 | ヘッドカバー | HEAD COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02496 |
| 41 | 11121 6513 | ヘッドカバー | HEAD COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11121 6514 | ヘッドカバー | HEAD COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02497~ |
| 42 | 02450 0008 | キャップナット | CAP NUT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11098 6340 | パイプ | PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02496 |
| 43 | 14098 6581 | パイプ | PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02497~ |
| 44 | 06812 2560 | ビニルチューブ | VINYL TUBE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02496 |
| 44 | 06810 9036 | ビニルチューブ | VINYL TUBE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02497~ |
| 45 | 19834 6090 | クリップ | CLIP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02496 |
| 46 | 05210 0400 | Oリング; P40 | O-RING; P40 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 11046 6040 | フィラパイプ | FILLER PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 01130 0825 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 No.11—1988年, 9月
SUPPLEMENT NO. No.11—SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 03. シリンダヘッド CYLINDER HEAD

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 19843 6010 | キャップ | CAP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 13599 6451 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 13559 6501 | スペーサ | SPACER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 13599 6471 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 03030 0414 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 13559 6491 | インテイクマニホルド | INTAKE MANIFOLD | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 01010 9119 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 01130 0660 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 18524 6060 | マノコンタクト | OIL PRESSURE UNIT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 19581 6200 | ハンガ | HANGER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 19019 6810 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 01211 0645 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 13599 6460 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 13599 6461 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 13561 6400 | エキゾーストマニホルド | EXHAUST MANIFOLD | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 01131 0625 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 02010 0006 | ナット | NUT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 12040 6050 | バルブガイドシール；EX | VALVE GUIDE SEAL | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 06420 0010 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 05210 0420 | Oリング；P42 | O-RING; P42 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 12034 6240 | ロッカーアームブラケット | ROCKER ARM BRACKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |
| 73 | 12031 6210 | ロッカーアームシャフト | ROCKER ARM SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |
| 75 | 19843 6150 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |
| 76 | 05210 0120 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |
| 77 | 14060 6701 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |
| 78 | 19848 6780 | アイボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03179~ |

https://truckmanualshub.com/

# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11−1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11−SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 03. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 19899 6060 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | EN 03179～ |

https://truckmanualshub.com/

# 03A. シリンダヘッド CYLINDER HEAD (D26~D43F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | No.11−1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11−SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 03A. シリンダヘッド CYLINDER HEAD (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | | | | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11101 6780 | シリンダヘッド ASS'Y | CYLINDER HEAD ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 2 | 06420 0025 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 3 | 06420 0020 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| 4 | 01211 0625 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01211 0645 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 5 | 06420 0030 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 6 | 12016 6270 | インテイクバルブ | INTAKE VALVE | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 7 | 12017 6280 | エキゾーストバルブ | EXHAUST VALVE | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 8 | 12040 6070 | バルブガイドシール ; IN | VALVE GUIDE SEAL | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 8A | 12040 6050 | バルブガイドシール ; EX | VALVE GUIDE SEAL | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 9 | 19821 6700 | スプリング | SPRING | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 10 | 12018 6080 | リテーナ | RETAINER | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 11 | 12022 6070 | コツタ | COTTER | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| 12 | 12021 6040 | キャップ | CAP | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 13 | 11114 7010 | ヘッドガスケット ; 1.2 | HEAD GASKET; 1.2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | 11114 7020 | ヘッドガスケット ; 1.3 | HEAD GASKET; 1.3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | 11114 7030 | ヘッドガスケット ; 1.4 | HEAD GASKET; 1.4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 14 | 11113 6310 | ヘッドボルト | HEAD BOLT | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | |
| 15 | 11113 6300 | ヘッドボルト | HEAD BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 16 | 06420 0010 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 17 | 12003 6280 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | ~EN 01163 |
| 17 | 12003 6281 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | EN 01164~02506 |
| 17 | 12003 6282 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | EN 02507~ |
| 17 | 12003 6301 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | ~EN 00722 |
| 17 | 12003 6302 | ロッカーアーム ASS'Y | ROCKER ARM ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | EN 00723~ |
| 18 | 12034 6210 | ロッカーアームブラケット | ROCKER ARM BRACKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | ~EN 01163 |
| 18 | 12034 6211 | ロッカーアームブラケット | ROCKER ARM BRACKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | EN 01164~ |
| 18 | 12034 6221 | ロッカーアームブラケット | ROCKER ARM BRACKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 19 | 06450 9005 | プラグ | PLUG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | ~EN 01163 |
| 19 | 19843 6150 | プラグ | PLUG | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 03A. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D26~D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 03A. シリンダヘッド CYLINDER HEAD (D26～D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19843 6150 | プラグ | PLUG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 01164～ |
| 20 | 12031 6150 | ロッカーアームシャフト | ROCKER ARM SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 12036 6151 | ロッカーアーム; IN | ROCKER ARM; IN | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | ～EN 02506 |
| 21 | 12036 6151 | ロッカーアーム; IN | ROCKER ARM; IN | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ～EN 00722 |
| 21 | 12036 6152 | ロッカーアーム; IN | ROCKER ARM; IN | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | EN 02507～ |
| 21 | 12036 6152 | ロッカーアーム; IN | ROCKER ARM; IN | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | EN 00723～ |
| 22 | 12036 6161 | ロッカーアーム; EX | ROCKER ARM; EX | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | ～EN 02506 |
| 22 | 12036 6161 | ロッカーアーム; EX | ROCKER ARM; EX | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ～EN 00722 |
| 22 | 12036 6162 | ロッカーアーム; EX | ROCKER ARM; EX | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | EN 02507～ |
| 22 | 12036 6162 | ロッカーアーム; EX | ROCKER ARM; EX | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | EN 00723～ |
| 23 | 19948 6220 | アジャストスクリュ | SCREW | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 24 | 02010 9076 | ナット | NUT | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 25 | 19821 6780 | スプリング | SPRING | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 26 | 01510 0412 | スクリュ | SCREW | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 06420 0012 | シーリングキャップ | SEALING CAP | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 29 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 30 | 02010 0008 | ナット | NUT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 31 | 01114 0625 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 14060 6560 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 19899 6060 | ガスケット | GASKET | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 34 | 19848 6780 | アイボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 34 | 19848 6990 | アイボルト | BOLT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 05210 9066 | Oリング | O-RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 05210 9067 | Oリング | O-RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 01210 9177 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 38 | 11066 6050 | オイルストッパ | OIL STOPPER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 11066 6090 | フィルタ | FILTER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 41 | 11121 6531 | ヘッドカバー | HEAD COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 03A. シリンダヘッド CYLINDER HEAD (D26~D43F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 03A. シリンダヘッド CYLINDER HEAD (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11121 6531 | ヘッドカバー | HEAD COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02493 |
| 41 | 11121 6531 | ヘッドカバー | HEAD COVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00714 |
| 41 | 11121 6532 | ヘッドカバー | HEAD COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02494~ |
| 41 | 11121 6532 | ヘッドカバー | HEAD COVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00715~ |
| 42 | 02450 0008 | キャップナット | CAP NUT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 43 | 11098 6340 | パイプ | PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02493 |
| 43 | 11098 6340 | パイプ | PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00714 |
| 43 | 14098 6581 | パイプ | PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02494~ |
| 43 | 14098 6581 | パイプ | PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00715~ |
| 44 | 06812 2560 | ビニルチューブ | VINYL TUBE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02493 |
| 44 | 06812 2560 | ビニルチューブ | VINYL TUBE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00714 |
| 44 | 06810 9036 | ビニルチューブ | VINYL TUBE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02494~ |
| 44 | 06810 9036 | ビニルチューブ | VINYL TUBE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00715~ |
| 45 | 19834 6090 | クリップ | CLIP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02493 |
| 45 | 19834 6090 | クリップ | CLIP | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00714 |
| 46 | 05210 0400 | Oリング; P40 | O-RING; P40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 11046 6040 | フィラパイプ | FILLER PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 48 | 01130 0825 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 49 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 50 | 19843 6010 | キャップ | CAP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 13599 6480 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 52 | 13559 6530 | スペーサ | SPACER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 53 | 13599 6490 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 54 | 03030 0414 | スプリングピン | SPRING PIN | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 55 | 13559 6540 | インテイクマニホルド | INTAKE MANIFOLD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 56 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 57 | 01010 9119 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 58 | 01130 0660 | ボルト | BOLT | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 59 | 18524 6060 | マノコンタクト | OIL PRESSURE UNIT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 60 | 19581 6200 | ハンガ | HANGER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 03A. シリンダヘッド CYLINDER HEAD (D26~D43F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 03A. シリンダヘッド
# CYLINDER HEAD (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 62 | 19019 6210 | コーションプレート | CAUTION PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 62 | 19019 6550 | コーションプレート | CAUTION PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 63 | 19029 7440 | ネームプレート | NAME PLATE | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 63 | 19029 7450 | ネームプレート | NAME PLATE | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 64 | 13599 6500 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 65 | 13561 6410 | エキゾーストマニホルド | EXHAUST MANIFOLD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 65 | 13561 6470 | エキゾーストマニホルド | EXHAUST MANIFOLD | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 66 | 01131 0625 | ボルト | BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 66 | 01131 0645 | ボルト | BOLT | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 67 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 68 | 02010 0006 | ナット | NUT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 69 | 05210 0420 | Oリング; P42 | O-RING; P42 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 72 | 05210 0120 | Oリング; P12 | O-RING; P12 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 72 | 05210 0120 | Oリング; P12 | O-RING; P12 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 01164~ |
| 73 | 01210 0645 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | No.11-1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11-SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 03Y. 過給系統 TURBO CHARGER SYSTEM (D34~D43F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |




| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 03Y. 過給系統
# TURBO CHARGER SYSTEM (D34~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13575 6080 | ターボチャージャ ASS'Y | TURBO CHARGER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 13599 6360 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 01211 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | 13599 6340 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 13561 6480 | エルボ | ELBOW | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 6 | 02510 9009 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 7 | 19848 6690 | アイボルト | EYE BOLT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 8 | 14060 6660 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 9 | 05410 9025 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 10 | 01131 0820 | ボルト | BOLT | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 11 | 02011 0008 | ナット | NUT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 12 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 13 | 01131 0845 | ボルト | BOLT | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 14 | 14099 6120 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 15 | 14060 6650 | オイルリターンパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 16 | 01114 0616 | ボルト | BOLT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 17 | 19875 6110 | ホースバンド | HOSE BAND | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 18 | 06820 9113 | ゴムパイプ | RUBBER TUBE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 18 | 06820 9121 | ゴムパイプ | RUBBER TUBE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 19 | 14098 6580 | オイルリターンパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 19 | 14098 6581 | パイプ | PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 20 | 39875 0160 | ホースバンド | HOSE BAND | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 21 | 13559 6570 | ゴムパイプ | RUBBER TUBE | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 22 | 39875 0100 | ホースバンド | HOSE BAND | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |




バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 03W. ターボチャージャ
# TURBO CHARGER (D34~D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 03W. ターボチャージャ
# TURBO CHARGER (D34~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13575 6080 | ターボチャージャ ASS'Y | TURBO CHARGER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 13579 6059 | シャフト ASS'Y ; ホイール | SHAFT ASS'Y WHEEL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | ※ ( ※ ※ | シャフト ; タービン | SHAFT TURBINE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 13579 6060 | ブッシュ ; スラスト | BUSH THRUST | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 13579 6061 | スロワ ; オイル | THROWER OIL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | ※ ※ ※ | リング ; シール (B.T) | RING SEAL (B.T) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 6 | ※ ※ ※ | リング ; シール (B.B) | RING SEAL (B.B) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 7 | ※ ※ ※ | リング ; シール (T) | RING SEAL (T) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8 | 13579 6062 | ナット ; ロック | NUT LOCK | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 9 | 13579 6063 | インペラ | IMPELLER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 10 | 13579 6064 | プレート ; シール | PLATE SEAL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 11 | ※ ※ ※ | ベアリング ; ジャーナル | BEARING JOURNAL | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 12 | ※ ※ ※ | ベアリング ; スラスト | BEARING THRUST | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 13 | 13579 6065 | ハウジング ASS'Y | HOUSING ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 14 | 13579 6044 | ボルト ; M5 | BOLT; M5 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 15 | 13579 6014 | ワッシャ ; スプリング | WASHER SPRING | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 16 | 13579 6066 | プレート | PLATE | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 17 | 13579 6052 | ボルト ; M6 | BOLT; M6 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 18 | 13579 6067 | プレート | PLATE | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 19 | ※ ※ ※ | ワッシャ ; ロック | WASHER LOCK | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 20 | 13579 6069 | シュラウド ; ホイール | SHROUD WHEEL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 21 | 13579 6070 | ハウジング ASS'Y ; センタ | HOUSING ASS'Y CENTER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 22 | 13579 6071 | ハウジング ; センタ | HOUSING CENTER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 23 | 13579 6072 | リング ; リテイニング | RING RETAINING | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 24 | ※ ※ ※ | スクリュ ; M3 ×6.8 | SCREW; M3 ×6.8 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 25 | ※ ※ ※ | スクリュ ; M3 ×12.5 | SCREW; M3 ×12.5 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 26 | ※ ※ ※ | ワッシャ ; ロック | WASHER LOCK | | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 27 | 13579 6073 | センシング ; ホース | SENSING HOSE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 28 | 13579 6074 | ジョイント | JOINT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 29 | 13579 6075 | クリップ | CLIP | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 03W. ターボチャージャ
# TURBO CHARGER (D34～D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 03W. ターボチャージャ TURBO CHARGER (D34~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13579 6076 | リング；リテイニング | RING RETAINING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 31 | ※ ※ ※ | ハウジング；タービン | HOUSING TURBINE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 32 | ※ ※ ※ | アクチュエータ | ACTUATER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 33 | 13579 6077 | オーバーホール KIT | OVERHAUL KIT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |




バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 04. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D23, D23F)






| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |


| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 04. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11525 6530 | クランクシャフト COMPL | CRANK SHAFT COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11527 6200 | クランクシャフトギヤ | CRANK SHAFT GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 03410 0508 | キー | KEY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 03030 0816 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11015 6171 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01011 1055 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 03050 0612 | ノックピン | DOWEL PIN | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 11015 6181 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 11015 6191 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19851 7230 | メタル；S.T.D | METAL; S.T.D | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19851 7234 | メタル；U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19851 7237 | メタル；U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 19851 7240 | メタル；S.T.D | METAL; S.T.D | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 19851 7244 | メタル；U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 19851 7247 | メタル；U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 19926 6200 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01131 1070 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01070 0865 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11510 7230 | リングKIT；S.T.D | RING KIT; S.T.D | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11510 7233 | リングKIT；O.S.0.5 | RING KIT; O.S.0.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11510 7235 | リングKIT；O.S.1.0 | RING KIT; O.S.1.0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6620 | ピストン ASS'Y；S.T.D | PISTON ASS'Y; S.T.D | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6621 | ピストン ASS'Y；S.T.D | PISTON ASS'Y; S.T.D | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6622 | ピストン ASS'Y；S.TD | PISTON ASS'Y; S.T.D | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6624 | ピストン ASS'Y；O.S.0.5 | PISTON ASS'Y; O.S.0.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6625 | ピストン ASS'Y；O.S.0.5 | PISTON ASS'Y; O.S.0.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6626 | ピストン ASS'Y；O.S.0.5 | PISTON ASS'Y; O.S.0.5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6627 | ピストン ASS'Y；O.S.1.0 | PISTON ASS'Y; O.S.1.0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6628 | ピストン ASS'Y；O.S.1.0 | PISTON ASS'Y; O.S.1.0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 11501 6629 | ピストン ASS'Y；O.S.1.0 | PISTON ASS'Y; O.S.1.0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |




バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 04. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 04. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11532 6240 | ピストンピン | PISTON PIN | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 03650 0028 | スナップリング | SNAP RING | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 11502 6220 | コネクティングロッド ASS'Y | CONNECTING ROD ASS'Y | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19851 7260 | ブッシュ | BUSH | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 11517 6121 | コネクティングロッドボルト | CONNECTING ROD BOLT | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 02010 9087 | ナット | NUT | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 19851 7250 | メタル；S.T.D | METAL; S.T.D | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 19851 7254 | メタル；U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 19851 7257 | メタル；U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 11535 6820 | フライホイール COMPL | FLYWHEEL COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 11537 6040 | リングギヤ | RING GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 19931 6120 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 01010 9261 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 04011 6001 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 11539 6630 | クランクシャフトプーリ | CRANK SHAFT PULLEY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 08010 9024 | Vベルト | V-BELT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 02010 9086 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 19846 6010 | メクラセン | BLANK PLUG | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 04A. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D26~D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 04A クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11525 6540 | クランクシャフト COMPL | CRANK SHAFT COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 11525 6560 | クランクシャフト COMPL | CRANK SHAFT COMPL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 11527 6200 | クランクシャフトギヤ | CRANK SHAFT GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 03410 0508 | キー | KEY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 19846 6010 | メクラセン | BLANK PLUG | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 11015 6161 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 01011 1055 | ボルト | BOLT | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 8 | 03050 0612 | ノックピン | DOWEL PIN | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 11015 6141 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 11015 6201 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 11015 6210 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1) |
| 11 | 11015 6211 | ベアリングホルダ ASS'Y | BEARING HOLDER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 01031 1050 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 注1) |
| 12 | 01031 1055 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | 19851 7210 | メタル; S.T.D | METAL; S.T.D | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 19851 7214 | メタル; U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 19851 7217 | メタル; U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 19851 7200 | メタル; S.T.D | METAL; U.T.D | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 19851 7204 | メタル; U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 19851 7207 | メタル; U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 15 | 19926 6190 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 01131 1070 | ボルト | BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 17 | 01070 0865 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 11510 7240 | リング KIT; S.T.D | RING KIT; S.T.D | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 18 | 11510 7250 | リング KIT; S.T.D | RING KIT; S.T.D | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 19 | 11501 6640 | ピストン ASS'Y; S.T.D | PISTON ASS'Y; S.T.D | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 19 | 11501 6650 | ピストン ASS'Y; S.T.D | PISTON ASS'Y; S.T.D | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 11532 6030 | ピストンピン | PISTON PIN | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 20 | 11532 6250 | ピストンピン | PISTON PIN | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 03650 0025 | スナップリング | SNAP RING | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 04A. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D26～D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 04A. クランクシャフト，ピストン
# CRANK SHAFT, PISTON (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11502 6210 | コネクティングロッド ASS'Y | CONNECTING ROD ASS'Y | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 22 | 11502 6230 | コネクティングロッド ASS'Y | CONNECTING ROD ASS'Y | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 23 | 19851 7060 | ブッシュ | BUSH | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 24 | 11517 6121 | コネクティングロッドボルト | CONNECTING ROD BOLT | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 25 | 02010 9087 | ナット | NUT | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 26 | 19851 7180 | メタル；S.T.D | METAL; S.T.D | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| 26 | 19851 7280 | メタル；S.T.D | METAL; S.T.D | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 26 | 19851 7184 | メタル；U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| 26 | 19851 7284 | メタル；U.S.0.25 | METAL; U.S.0.25 | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 26 | 19851 7187 | メタル；U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| 26 | 19851 7287 | メタル；U.S.0.5 | METAL; U.S.0.5 | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 27 | 11535 6830 | フライホイール COMPL | FLYWHEEL COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 27 | 11535 6890 | フライホイール COMPL | FLYWHEEL COMPL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 11537 6040 | リングギヤ | RING GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 19931 6120 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 01010 9261 | ボルト | BOLT | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 31 | 04011 6001 | ベアリング | BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 11539 6640 | クランクシャフトプーリ | CRANK SHAFT PULLEY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 08010 9024 | Vベルト | V-BELT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 02010 9086 | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 16541 6310 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 35 | 16541 6311 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 01131 0616 | ボルト | BOLT | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |

注1) 110156210←⊖—110156211,010311055


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 05. バランサ
# BALANCER（D26～D43F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 05. バランサ
# BALANCER（D26～D43F）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16502 6090 | アイドルギヤ ASS'Y | IDEL GEAR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 04010 6003 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 3 | 03650 0035 | スナップリング | SNAP RING | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 16545 6090 | シャフト COMPL | SHAFT COMPL | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | 19846 6030 | メクラセン | BLANK PLUG | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 16541 6290 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ϕ |
| 6 | 16541 6291 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 19923 6640 | カラー | COLLAR | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 02610 9066 | ワッシャ | WASHER | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 9 | S 01131 0820 | ボルト | BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 10 | 03410 0508 | キー | KEY | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 16541 6280 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ϕ 供給時期 1988年2月 |
| 11 | 16541 6281 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 16531 6130 | バランサウエイト | BALANCER WEIGHT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 01131 0820 | ボルト | BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 06. カムシャフト
# CAMSHAFT（D23，D23F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 06. カムシャフト
# CAMSHAFT（D23, D23F）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12002 6022 | カムシャフト ASS'Y | CAMSHAFT ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12027 6200 | カムシャフトギヤ | CAMSHAFT GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 供給時期 1988年2月 |
| 2 | 12027 6201 | カムシャフトギヤ | CAMSHAFT GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 03410 0508 | キー | KEY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12073 6080 | ギヤ | GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12073 6081 | ギヤ | GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 19921 6230 | スペーサ | SPACER | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 04015 6304 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 03030 0432 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 03030 0414 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 12520 6211 | フライウエイト | FLYWEIGHT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 03610 0020 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 19928 6140 | シム；0.3 | SHIM; 0.3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12525 6071 | スライダ | SLIDER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用は下記になる. |
| 13 | 19923 6530 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 19956 6650 | プレート | PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 12007 6070 | タコメータシャフト | TACHOMETER SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01131 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 19928 6120 | シム；0.4 | SHIM; 0.4 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 19928 6130 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12525 6090 | スライダ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用 |


バインダー NO. BINDER NO.
1SP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 06A. カムシャフト
# CAMSHAFT（D26～D43F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 06A. カムシャフト
# CAMSHAFT（D26～D43F）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 個数 Q'ty | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12002 6040 | カムシャフト ASS'Y | CAMSHAFT ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 12027 6200 | カムシャフトギヤ | CAMSHAFT GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 供給時期 1988年2月 |
| 2 | 12027 6201 | カムシャフトギヤ | CAMSHAFT GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 03410 0508 | キー | KEY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 12073 6080 | ギヤ | GEAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 19921 6230 | スペーサ | SPACER | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | 04015 6304 | ベアリング | BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 03030 0432 | スプリングピン | SPRING PIN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 03030 0414 | スプリングピン | SPRING PIN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 12520 6211 | フライウエイト | FLYWEIGHT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 03610 0020 | スナップリング | SNAP RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 19928 6140 | シム；0.3 | SHIM; 0.3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 12525 6090 | スライダ | SLIDER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 19923 6530 | カラー | COLLAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 19956 6650 | プレート | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 14 | 19956 6651 | プレート | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 12007 6070 | タコメータシャフト | TACHOMETER SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 01131 0612 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 19928 6120 | シム；0.4 | SHIM; 0.4 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 17 | 19928 6130 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 07. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 07. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14019 6070 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19926 6180 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 16502 6080 | アイドルギヤ ASS'Y | IDLE GEAR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 14016 6140 | ロータ | ROTOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 14011 6140 | オイルポンプカバー | OIL PUMP COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 19928 6150 | シム；0.10 | SHIM; 0.10 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 19928 6160 | シム；0.15 | SHIM; 0.15 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 19928 6170 | シム；0.20 | SHIM; 0.20 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 19928 6180 | シム；0.50 | SHIM; 0.50 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 19821 6720 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 19923 6540 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 03680 0010 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | S 02010 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | S 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 05210 9076 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14098 6530 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14040 6310 | サクションフィルタ | SUCTION FILTER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01131 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 16516 6220 | フロントプレート | FRONT PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02534 |
| 17 | 16516 6221 | フロントプレート | FRONT PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02535~ |
| 18 | 16599 6360 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 02534 |
| 18 | 16599 6361 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02535~ |
| 19 | S 01114 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 14501 6581 | ウォータポンプ ASS'Y | WATER PUMP ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 14501 7000 | ウォータポンプASSY | | / | / | | | | | | | | | | | | D23M, MF用 |
| 21 | 14511 6130 | ウォータポンプインペラ | WATER PUMP IMPELLER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M, MF用は ASSY品対応不可 |
| 22 | 19856 6010 | ウォータポンプベアリング | WATER PUMP BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 14512 6010 | メカニカシール | MECHANICAL SEAL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 14538 6370 | ファンホルダ | FAN HOLDER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 14533 6620 | ファンプーリ | FAN PULLEY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M, MF用は下記による. |
| バインダー NO. BINDER NO. | 25 | 14533 6630 | ファンプーリ | / | / | D23M, MF用 | | | | | | | | | | | |


改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.



ISP3007

https://truckmanualshub.com/

# 07. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 07. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14598 6090 | パイプ | PIPE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 06450 0030 | テーパプラグ | PLUG | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 14599 6370 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 14514 6180 | プレート | PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 14514 6170 | セットプレート | SET PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 14514 6320 | セットプレート | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用 |
| 31 | S 01114 0616 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用は下記による |
| 32 | 01131 0645 | ボルト | BOLT | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | S 02010 0006 | ナット | NUT | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | S 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 14530 6491 | クーリングファン | COOLING FAN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 14530 6100 | クーリングファン | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用 |
| 36 | 01131 0620 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用は下記による。 |
| 37 | 18597 6150 | ステイ | STAY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 18504 6200 | オルタネータ ASS'Y | ALTERNATOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | S 01010 0830 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | S 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | S 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 18572 6340 | アジャスティングプレート | ADJUSTTING PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | S 01130 0820 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 14599 6460 | ガスケット | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用 |
| 46 | 14599 6380 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 19821 6821 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 14521 6150 | サーモスタットケース | THERMOSTAT CASE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 14521 6151 | サーモスタットケース | THERMOSTAT CASE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 14599 6360 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 14520 6020 | サーモスタット | THERMOSTAT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 19821 6790 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 29875 0050 | ホースバンド | HOSE BAND | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 38572 0070 | センサー | SENSOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 14553 6380 | ホース | HOSE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |


| バインダー NO. BINDER NO. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP3007 | 31 | 01530 0614 | スクリュ | 5 | 5 | D23M.MF用 |
| | 36 | 01131 0830 | ボルト | 4 | 4 | |

(2－58)

| 改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO. | |
|---|---|

https://truckmanualshub.com/

# 07. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP（D23, D23F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 07. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 19911 6290 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 19923 6660 | カラー | COLLAR | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 07A. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D26～D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 07A. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP. WATER PUMP (D26～D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14019 6070 | シャフト | SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 19926 6180 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 16502 6120 | アイドルギヤ ASS'Y | IDLE GEAR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 14016 6140 | ロータ | ROTOR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 14011 6140 | オイルポンプカバー | OIL PUMP COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 19928 6150 | シム；0.10 | SHIM; 0.10 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 6 | 19928 6160 | シム；0.15 | SHIM; 0.15 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 6 | 19928 6170 | シム；0.20 | SHIM; 0.20 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 6 | 19928 6180 | シム；0.50 | SHIM; 0.50 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 7 | 19821 6720 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 19923 6540 | カラー | COLLAR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 03680 0010 | スナップリング | SNAP RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 02010 0008 | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 05210 9076 | Oリング | O-RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 14098 6540 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 14040 6320 | サクションフィルタ | SUCTION FILTER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 01131 0612 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 16516 6220 | フロントプレート | FRONT PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ～EN 02539 |
| 17 | 16516 6220 | フロントプレート | FRONT PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ～EN 00730 |
| 17 | 16516 6221 | フロントプレート | FRONT PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02540～ |
| 17 | 16516 6221 | フロントプレート | FRONT PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00731～ |
| 18 | 16599 6360 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ～EN 02539 |
| 18 | 16599 6360 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ～EN 00730 |
| 18 | 16599 6361 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02540～ |
| 18 | 16599 6361 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00731～ |
| 19 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 14501 6601 | ウォータポンプ ASS'Y | WATER PUMP ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | ※ ※ ※ | ウォータポンプインペラ | WATER PUMP IMPELLER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 07A. オイルポンプ，ウォーターポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D26～D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/



# オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ※ ※ ※ | ウォータポンプベアリング | WATER PUMP BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | ※ ※ ※ | メカニカルシール | MECHANICAL SEAL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | ※ ※ ※ | ファンホルダ | FAN HOLDER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 14533 6630 | ファンプーリ | FAN PULLEY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 14598 6090 | パイプ | PIPE | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | 06450 0030 | テーパプラグ | PLUG | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | 14599 6370 | ガスケット | GASKET | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 14514 6180 | プレート | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 14514 6200 | セットプレート | SET PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 01114 0616 | ボルト | BOLT | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 32 | 01131 0645 | ボルト | BOLT | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 33 | S 02010 0006 | ナット | NUT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 34 | S 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 35 | 14530 6110 | クーリングファン | COOLING FAN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 35 | 14530 6230 | クーリングファン | COOLING FAN | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | S 01131 0845 | ボルト | BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 36 | 01131 0830 | ボルト | BOLT | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | |
| 37 | 18597 6150 | ステイ | STAY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | S 01130 0816 | ボルト | BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 39 | 18504 6130 | オルタネータ ASS'Y | ALTERNATOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | S 01010 0830 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 41 | S 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | S 02010 0008 | ナット | NUT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 43 | 18572 6340 | アジャスティングプレート | ADJUSTING PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | S 01130 0820 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 45 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 46 | 14599 6410 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 19821 6821 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 14521 6150 | サーモスタットケース | THERMOSTAT CASE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ϕ |
| 50 | 14521 6151 | サーモスタットケース | THERMOSTAT CASE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 07A. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP（D26～D43F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 07A. オイルポンプ，ウォータポンプ
# OIL PUMP, WATER PUMP (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14599 6360 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 52 | 14520 6020 | サーモスタット | THERMOSTAT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 53 | 19821 6790 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 54 | 29875 0020 | ホースバンド | HOSE BAND | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 55 | 38572 0070 | センサー | SENSOR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 56 | 14553 6050 | ホース | HOSE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 57 | 19911 6290 | クランプ | CLAMP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 58 | 14060 6550 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 59 | 19848 6780 | アイボルト | EYE BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 61 | 14538 6360 | ファンホルダ | FAN HOLDER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 61 | 14538 6400 | ファンホルダ | FAN HOLDER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 62 | 01211 0645 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 08. タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 08. タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16510 6090 | タイミングギヤケース COMPL | TIMIMG GEAR CASE COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ～EN 02534 |
| 1 | 16510 6091 | タイミングギヤケース COMPL | TIMIMG GEAR CASE COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02535～ |
| 2 | 16599 6350 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ～EN 02534 |
| 2 | 16599 6351 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 02535～ |
| 3 | 19863 6160 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12504 6100 | ガバナレバー ASS'Y | GOVERNOR LEVER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12540 6060 | テンションレバー | TENSION LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 03680 0008 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 02620 0010 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 12536 6050 | リンク | LINK | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03110 0004 | スナップピン | SNAP PIN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 19821 6940 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MFは下記による |
| 13 | 12515 6170 | アーム COMPL | ARM COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 05210 0070 | Oリング；P7 | O-RING; P7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 03680 0008 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 12541 6090 | ガバナレバー | GOVERNOR LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 01010 0630 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 02010 0006 | ナット | NUT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 12511 6140 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 05210 0030 | Oリング；P3 | O-RING; P3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 03680 0005 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12597 6100 | ステイ | STAY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 01114 0614 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 01010 9264 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 12515 6180 | アーム COMPL | ARM COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 03680 0006 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 05210 0050 | Oリング；P5 | O-RING; P5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 19821 6760 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 19821 7220 | スプリング" | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M.MF用 |




バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO. No.12－1989年，3月 No.12－MARCH, 1989

https://truckmanualshub.com/

# 08. タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 08. タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | S 02030 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 12517 6080 | ストップレバー | STOP LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 16520 6010 | カバー | COVER COMPL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 02510 0006 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 01130 0645 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | ～EN 02534 |
| 36 | 01130 0645 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | EN 02535～ |
| 37 | 01130 0660 | ボルト | BOLT | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 01130 0680 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 19821 6731 | スタートスプリング | START SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 03030 0414 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 39821 0070 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | S 01010 0610 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 05230 0600 | Oリング；G60 | O-RING; G60 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 01130 0865 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 08A. タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D26～D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/



# タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16510 6090 | タイミングギヤケース COMPL | TIMING GEAR CASE COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02539 |
| 1 | 16510 6090 | タイミングギヤケース COMPL | TIMING GEAR CASE COMPL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00730 |
| 1 | 16510 6091 | タイミングギヤケース COMPL | TIMING GEAR CASE COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02540~ |
| 1 | 16510 6091 | タイミングギヤケース COMPL | TIMING GEAR CASE COMPL | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00731~ |
| 2 | 16599 6350 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 02539 |
| 2 | 16599 6350 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ~EN 00730 |
| 2 | 16599 6351 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 02540~ |
| 2 | 16599 6351 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00731~ |
| 3 | 19863 6160 | オイルシール | OIL SEAL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 12504 6110 | ガバナレバー ASS'Y | GOVERNOR LEVER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 12540 6060 | テンションレバー | TENSION LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | ※ ※ ※ | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 03680 0008 | スナップリング | SNAP RING | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 02620 0010 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | ※ ※ ※ | ピン | PIN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 12536 6060 | リンク | LINK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 03110 0004 | スナップピン | SNAP PIN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 19821 7030 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 12515 6170 | アーム COMPL | ARM COMPL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 05210 0070 | Oリング; P7 | O-RING; P7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 05230 0600 | Oリング; G60 | O-RING; G60 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 12541 6090 | ガバナレバー | GOVERNOR LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | S 01010 0630 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | S 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | S 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | S 02010 0006 | ナット | NUT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 21 | 12511 6140 | シャフト | SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 05210 0030 | Oリング; P3 | O-RING; P3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 03680 0005 | スナップリング | SNAP RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 12597 6100 | ステイ | STAY | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 08A. タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D26~D43F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/



# タイミングギヤケース，ガバナー
# TIMING GEAR CASE, GOVERNOR (D26～D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S 01114 0614 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | 01010 9264 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 12515 6180 | アーム | ARM | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 03680 0006 | スナップリング | SNAP RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 05210 0050 | Oリング；P5 | O-RING; P5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 19821 6760 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | S 02030 0008 | ナット | NUT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 12517 6080 | ストップレバー | STOP LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 01010 0610 | ボルト | BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 35 | 02510 0006 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 01130 0645 | ボルト | BOLT | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | ～EN 02539 |
| 36 | 01130 0645 | ボルト | BOLT | | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | ～EN 00730 |
| 36 | 01130 0645 | ボルト | BOLT | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | EN 02540～ |
| 36 | 01130 0645 | ボルト | BOLT | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | EN 00731～ |
| 37 | 01130 0660 | ボルト | BOLT | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 38 | 01130 0680 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 39 | 19821 6731 | スタートスプリング | START SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 03030 0414 | スプリングピン | SPRING PIN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 39821 0070 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 09. インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 09. インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101 7190 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13143 7210 | アジャスティングシム；0.2 | ADJUSTING SHIM; 0.2 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13143 7211 | アジャスティングシム；0.3 | ADJUSTING SHIM; 0.3 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13143 7212 | アジャスティングシム；0.4 | ADJUSTING SHIM; 0.4 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13143 7213 | アジャスティングシム；0.5 | ADJUSTING SHIM; 0.5 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13143 7214 | アジャスティングシム；1.0 | ADJUSTING SHIM; 1.0 | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 3 | S 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | S 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | S 01131 0820 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13140 6320 | ノズルアンドホルダ | NOZZLE & HOLDER | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 06820 9094 | ゴムパイプ | RUBBER PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 13160 6190 | リターンパイプ | RETURN PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 06820 9029 | ゴムパイプ | RUBBER PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19834 6010 | クリップ | CLIP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13150 6860 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 13150 6870 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13150 6880 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 19910 6020 | クランプ COMPL | CLAMP COMPL | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | S 01010 0625 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | S 02010 0006 | ナット | NUT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | S 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18536 6090 | グロープラグ | GLOW PLUG | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | ⊖ |
| 18 | 18536 6091 | グロープラグ | GLOW PLUG | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 18537 6140 | コネクタ | CONNECTOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 13099 6070 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 13050 6130 | フィードポンプ ASS'Y | FEED PUMP ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | S 01114 0616 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 13104 6080 | スモークセット ASS'Y | SMOKE SET ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M,F用は下記による |
| 24 | 19821 6930 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | S 02010 0004 | ナット | NUT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13104 6120 | スモークセット ASSY | (2－76) | 1 | 1 | D23M,F用 |
| 24 | 19821 7100 | スプリング | | 1 | 1 | |

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 09. インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 09. インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 02010 9085 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 02080 0010 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 03680 0003 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 02460 0010 | キャップナット | CAP NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 13146 6070 | スリーブ | SLEEVE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 02310 9002 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 01010 9270 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 19823 6030 | ロックワイヤ | LOCK WIRE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ~~19520 6080~~ 18520 6080 | ソレノイド | SOLENOID | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 06710 0015 | ホースバンド | HOSE BAND | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 14014 8030 | バンジョウボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 02510 0006 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 18560 6170 | ワイヤハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | S 02010 0004 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | S 02710 0004 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 09A. インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D26～D43F)






| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 09A インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | コードは10Aを参照 |
| 2 | 13143 7220 | アジャスティングシム；0.2 | ADJUSTING SHIM; 0.2 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | 注) REF No1,8は同時交換 |
| 2 | 13143 7222 | アジャスティングシム；0.3 | ADJUSTING SHIM; 0.3 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 2 | 13143 7224 | アジャスティングシム；0.4 | ADJUSTING SHIM; 0.4 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 2 | 13143 7226 | アジャスティングシム；0.5 | ADJUSTING SHIM; 0.5 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 2 | 13143 7228 | アジャスティングシム；1.0 | ADJUSTING SHIM; 1.0 | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 3 | S02010 0008 | ナット | NUT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | S02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 5 | S01131 0820 | ボルト | BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | 13140 6300 | イズルアンドホルダ | NOZZLE & HOLDER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 7 | 06820 9104 | ゴムパイプ | RUBBER PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 13160 6200 | リターンパイプ | RETURN PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 01640 |
| 8 | 13160 6200 | リターンパイプ | RETURN PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ~EN 00467 |
| 8 | 13160 6201 | リターンパイプ | RETURN PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 01641~ |
| 8 | 13160 6201 | リターンパイプ | RETURN PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | EN 00468~ |
| 9 | 06820 9029 | ゴムパイプ | RUBBER PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 19834 6010 | クリップ | CLIP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 13150 6950 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 13150 6960 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 13150 6970 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 13150 6980 | インジェクションパイプ | INJECTION PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 19910 6020 | クランプ COMPL | CLAMP COMPL | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 16 | S01010 0625 | ボルト | BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 17 | S02010 0006 | ナット | NUT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | S02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 19 | 18537 6150 | コネクタ | CONNECTOR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 13099 6070 | ガスケット | GASKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 13050 6130 | フィードポンプ ASS'Y | FEED PUMP ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | S01114 0616 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 13104 6090 | スモークセット ASS'Y | SMOKE SET ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 供給時期 |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 09A. インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP（D26～D43F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

09A


# インジェクションパイプ，フィードポンプ
# INJECTION PIPE, FEED PUMP (D26～D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13104 6120 | スモークセット ASS'Y | SMOKE SET ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1988年2月 |
| 23 | 13104 6080 | スモークセット ASS'Y | SMOKE SET ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 23 | 13104 6100 | スモークセット ASS'Y | SMOKE SET ASS'Y | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 23 | 13104 6140 | スモークセット ASS'Y | SMOKE SET ASS'Y | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 24 | ※ ※ ※ | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 24 | ※ ※ ※ | スプリング | SPRING | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 25 | ※ ※ ※ | ナット | NUT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 26 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | ※ ※ ※ | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | ※ ※ ※ | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | ※ ※ ※ | スナップリング | SNAP RING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 02460 0010 | キャップナット | CAP NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 13146 6070 | スリーブ | SLEEVE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 02310 9002 | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 01010 9270 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 19823 6030 | ロックワイヤ | LOCK WIRE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 18520 6080 | ソレノイド | SOLENOID | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 06710 0015 | ホースバンド | HOSE BAND | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 38 | 14014 8030 | バンジョウボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 02510 0006 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 18560 6170 | ワイヤハーネス | WIRE HARNESS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | S 02010 0004 | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | S 02710 0004 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | S 02610 0004 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 18536 6090 | グロープラグ | GLOW PLUG | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 10. インジェクションポンプ
# INJECTION PUMP (D23, D23F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 10. インジェクションポンプ
# INJECTION PUMP (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13101 7190 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 03141 |
| 0 | 13101 7191 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03142~ |
| 1 | 13119 6090 | デリバリバルブホルダ | DELIVERY VALVE HOLDER | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13122 6130 | Oリング | O-RING | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13117 6450 | デリバリバルブスプリング | DELIVERY VALVE SPRING | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 13118 6110 | ガスケット | GASKET | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13115 6150 | デリバリバルブ | DELIVERY VALVE | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13111 6380 | プランジャ ASS'Y | PLUNGER ASS'Y | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 13129 6647 | コントロールスリーブ | CONTROL SLEEVE | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 13129 6532 | スプリングシート | SPRING SEAT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 13117 6320 | プランジャスプリング | PLUNGER SPRING | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 13129 6531 | スプリングシート | SPRING SEAT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 13129 6530 | プレート | PLATE | A/R | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 13125 6110 | タペット | TAPPET | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13129 6645 | ピン | PIN | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 13129 6197 | ワイヤ | WIRE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 13129 6646 | コントロールラック | CONTROL RACK | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | ~EN 03141 |
| 15 | 13129 6678 | コントロールラック | CONTROL RACK | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | EN 03142~ |
| 16 | 13129 6648 | ピン | PIN | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 13114 6070 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 13129 6649 | カバー | COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 13129 6408 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 13124 6010 | アイ | EYE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 13129 6255 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 13124 6140 | アイボルト | EYE BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 10A. インジェクションポンプ
# INJECTION PUMP（D26～D43F）




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 10A. インジェクションポンプ
# INJECTION PUMP (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13101 7250 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 01640 |
| 0 | 13101 7250 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ~EN 00467 |
| 0 | 13101 7252 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 01641~ |
| 0 | 13101 7252 | インジェクションポンプ ASS'Y | INJECTION PUMP ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | EN 00468~ |
| 1 | 13119 6090 | デリバリバルブホルダ | DELIVERY VALVE HOLDER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 1 | 13119 6060 | デリバリバルブホルダ | DELIVERY VALVE HOLDER | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 2 | 13122 6130 | Oリング | O-RING | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 3 | 13117 6450 | デリバリバルブスプリング | DELIVERY VALVE SPRING | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 4 | 13118 6110 | ガスケット | GASKET | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 13115 6150 | デリバリバルブ | DELIVERY VALVE | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 13111 6380 | プランジャ ASS'Y | PLUNGER ASS'Y | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 7 | 13129 6647 | コントロールスリーブ | CONTROL SLEEVE | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | 13129 6532 | スプリングシート | SPRING SEAT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 9 | 13117 6320 | プランジャスプリング | PLUNGER SPRING | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 10 | 13129 6531 | スプリングシート | SPRING SEAT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 11 | 13129 6530 | プレート | PLATE | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 12 | 13125 6110 | タペット | TAPPET | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 13129 6645 | ピン | PIN | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 13129 6653 | ワイヤ | WIRE | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 13129 6654 | コントロールラック | CONTROL RACK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ~EN 01640 |
| 15 | 13129 6654 | コントロールラック | CONTROL RACK | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ~EN 00467 |
| 15 | 13129 6679 | コントロールラック | CONTROL RACK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | EN 01641~ |
| 15 | 13129 6679 | コントロールラック | CONTROL RACK | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | EN 00468~ |
| 16 | 13129 6648 | ピン | PIN | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 17 | 13114 6070 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | 13129 6655 | カバー | COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 13129 6408 | スクリュ | SCREW | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 20 | 13124 6010 | アイ | EYE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 13129 6255 | ガスケット | GASKET | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 13124 6140 | アイボルト | EYE BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 11. ノズルアンドホルダ
# NOZZLE & HOLDER




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 11. ノズルアンドホルダ
# NOZZLE & HOLDER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13140 6320 | ノズルアンドホルダ ASS'Y | NOZZLE & HOLDER ASS'Y | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 13140 6300 | ノズルアンドホルダ ASS'Y | NOZZLE & HOLDER ASS'Y | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 2 | 13144 6006 | ナット | NUT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 3 | 13142 6150 | ガスケット | GASKET | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 4 | 13143 7170 | シムキット | SHIM KIT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 13144 6037 | スプリング | SPRING | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13144 6002 | スプリング | SPRING | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 13144 6001 | プッシュロッド | PUSH ROD | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 7 | 13144 6003 | スペーサ | SPACER | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | 13141 6100 | ノズル | NOZZLE | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 13141 6060 | ノズル | NOZZLE | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 9 | 13142 6010 | ガスケット | GASKET | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 12. オルタネータ
# ALTERNATOR (D23, D23F)




| バインダー NO. |
| --- |
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
| --- | --- |
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 12. オルタネータ ALTERNATOR

| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18504 6200 | オルタネータ ASS'Y | ALTERNATOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18544 6157 | ナット | NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18543 6120 | プーリ ASS'Y | PULLEY ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18544 6158 | スクリュ SET | SCREW SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 18542 6130 | ブラケット ASS'Y；フロント | BRACKET ASS'Y; FRONT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 18544 6182 | スクリュ SET | SCREW SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 18544 6246 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 18544 6252 | ロータ ASS'Y | ROTOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 18544 6251 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 18544 6162 | ステータ | STATOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 18542 6140 | ブラケット ASS'Y；リヤ | BRACKET ASS'Y; REAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 18544 6188 | ターミナル SET | TERMINAL SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 18544 6187 | レギュレータ ASS'Y | REGULATOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 18541 6300 | ブラシ | BRUSH | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 18544 6165 | スプリング；ブラシ | SPRING BRUSH | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 18544 6216 | レクティファイヤ ASS'Y | RECTIFIER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 12A. オルタネータ
# ALTERNATOR（D26～D43F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 12A. オルタネータ
# ALTERNATOR（D26～D43F）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18504 6130 | オルタネータ ASS'Y | ALTERNATOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 18544 6176 | ステータ ASS'Y | STATOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 18544 6175 | ロータ ASS'Y | ROTOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 18544 6053 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 18542 6090 | フロントカバー ASS'Y | FRONT COVER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | S 01514 0412 | スクリュ | SCREW | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 18544 6151 | ベアリングリテーナ | BEARING RETAINNER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 18544 6178 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 18543 6110 | プーリ ASS'Y | PULLEY ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | S 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 02010 9028 | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 18544 6173 | リヤカバー ASS'Y | REAR COVER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 18544 6172 | ダイオード ASS'Y | DIODE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 18544 6174 | リヤカバー | REAR COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 18544 6179 | ブラシレギュレータ ASS'Y | BRUSH REGULATOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 18541 6290 | ブラシ ASS'Y | BRUSH ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 18541 6280 | ブラシ | BRUSH | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 18544 6180 | ICレギュレータ ASS'Y | IC REGULATOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 18544 6181 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | S 01115 0514 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | S 02610 0005 | ワッシャ | WASHER | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 22 | S 02010 0005 | ナット | NUT | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 23 | 18544 6170 | スルーボルト | THROUGH BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 24 | 18544 6169 | スルーボルト | THROUGH BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 13. スターティングモータ
# STARTING MOTOR (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 13. スターティングモータ
# STARTING MOTOR (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18508 6290 | スターティングモータ ASS'Y | STARTING MOTOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 18508 6291 | スターティングモータ ASS'Y | STARTING MOTOR ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18584 6317 | スクリュ SET | SCREW SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18584 6318 | ブラケット ASS'Y ; フロント | BRACKET ASS'Y; FRONT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18584 6405 | ブラケット ASS'Y ; フロント | BRACKET ASS'Y; FRONT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18584 6319 | レバー ASS'Y | LEVER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 18584 6320 | スプリング SET | SPRING SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 18584 6321 | ブラケット ASS'Y ; センタ | BRACKET ASS'Y; CENTER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 18581 6120 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 18584 6322 | ロッカクボルト ( 5 ×73) | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 18584 6357 | アマチュア SET | ARMATURE SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 18584 6324 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 18584 6325 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 18584 6363 | ロッカクボルト ( 5 ×155 ) | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 18586 6120 | シャフト ASS'Y ; クラッチ SET | SHAFT ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 18586 6180 | シャフト ASS'Y ; クラッチ SET | SHAFT ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 18584 6358 | ピニオン SET | PINION SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 18584 6406 | ピニオン SET | PINION SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 18584 6327 | ストッパ SET | STOPPER SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 18584 6328 | ギヤ SET | GEAR SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 18586 6130 | シャフト ASS'Y ; ピニオン | SHAFT ASS'Y; PINION | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18584 6329 | ギヤ | GEAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18584 6330 | カバー | COVER SET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 18584 6364 | ヨーク ASS'Y | YOKE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 18584 6360 | ブラシホルダ ASS'Y | BRUSH HOLDER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 18584 6361 | スプリングブラシ | SPRING BRUSH | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 18584 6362 | ブラケットリア | BRACKET REAR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 13A. スターティングモータ
# STARTING MOTOR （D26～D43F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 13A. スターティングモータ
# STARTING MOTOR (D26~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18508 6360 | スターティングモータ ASS'Y | STARTING MOTOR ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | 18584 6457 | アーマチュア ASS'Y | ARMATURE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 18584 6253 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 18584 6254 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 18584 6458 | フィールドコイル ASS'Y | FIELD COIL ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 18584 6256 | ポールコアセットスクリュ | POLECORE SET SCREW | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 18541 6370 | ブラシ | BRUSH | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 18584 6466 | リヤカバー | REAR COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 18584 6459 | ブラシホルダ ASS'Y | BRUSH HOLDER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 18584 6460 | ブラシスプリング | BRUSH SPRING | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 10 | 18541 6380 | ブラシ | BRUSH | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 18584 6461 | センターハウジング | CENTER HOUSING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 18586 6230 | ピニオンクラッチ ASS'Y | PINION CLUTCH ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 18584 6465 | クラッチ ASS'Y | CLUTCH ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 18584 6263 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 18584 6264 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 18584 6265 | ストッパーセット | STOPPER SET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 18584 6266 | ギヤケース | GEAR CASE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 18584 6267 | シフトレバーセット | SHIFT LEVER SET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 18581 6111 | マグネチックスイッチ ASS'Y | MAGNETIC SWITCH ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 18584 6462 | ダストカバー KIT | DUST COVER KIT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 18584 6463 | スルーボルト | THROUGH BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 18584 6270 | ボルト KIT | BOLT KIT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 18584 6464 | ダストカバー | DUST COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 18584 6272 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 01514 0410 | スクリュ | SCREW | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 14. エアクリーナ
# AIR CLEANER (D23, D23F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 14. エアクリーナ
# AIR CLEANER (D23, D23F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31450 0331 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 0A | 31450 0332 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31450 0341 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1A | 31450 0342 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 31453 1092 | ケース ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31453 1031 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 31453 1062 | カップ | CUP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 31453 1061 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 02410 0008 | ウイングナット | WING NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 31453 1060 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7A | 31453 1125 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 31453 1065 | エレメント | ELEMENT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8A | 31453 1127 | エレメント ASS'Y | ELEMFNT ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 31453 1058 | ウイング | WING | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 31453 1057 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 31453 1094 | キャップ ASS'Y | CAP ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 38520 0570 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 31460 0130 | エアクリーナササエ | AIR CLEANER SUPPORT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | S 01130 0820 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | S 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01130 0840 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 31454 0560 | エアクリーナホース | AIR CLEANER HOSE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 06710 0065 | ホースバンド | HOSE BAND | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 14A. エアクリーナ
# AIR CLEANER（D26～D28F）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 14A. エアクリーナ
# AIR CLEANER (D26~D28F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31450 0470 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | φ 供給時期 1988年2月 |
| 1A | 31450 0471 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 31453 1030 | コーションプレート；ナットシメツケ | CAUTION PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 31453 1097 | ケース ASS'Y | CASING ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 31453 1028 | カップダスト | CUP DUST | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 31453 1041 | ワッシャシール | WASHER SEAL | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 6A | 31453 1125 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6B | 31453 1041 | ワッシャシール | WASHER SEAL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | 02410 0008 | ウイングナット | WING NUT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 8 | 31453 1027 | ガスケット；クリーナケース | GASKET; CLEANER CASE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9 | 31453 1096 | キャップ ASS'Y | CAP ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | φ 供給時期 1988年2月 |
| 10 | 31453 1022 | エレメント ASS'Y | ELEMENT ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10A | 31453 1129 | エレメント ASS'Y | ELEMENT ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11 | 31453 1024 | ウイング | WING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 31453 1023 | ガスケット；エレメント | GASKET; ELEMENT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 13 | 31453 1031 | コーションプレート；セイソウ | CAUTION PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 14 | 31453 1026 | ゴム；プラグ | RUBBER; PLUG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 15 | 38520 0570 | スイッチ ASS'Y；センサ | SWITCH ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 16 | 31454 0550 | エアクリーナホース | AIR CLEANER HOSE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | 06710 0070 | ホースバンド | HOSE BAND | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 18 | 06710 0065 | ホースバンド | HOSE BAND | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | 31460 0550 | エアクリーナササエ | AIR CLEANER SUPPORT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 20 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 21 | 01130 0835 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 22 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 23 | 31450 0481 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 14B. エアクリーナ
# AIR CLEANER (D32~D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 14B. エアクリーナ
# AIR CLEANER (D32~D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31450 0490 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | φ |
| 1 | 31450 0491 | エアクリーナ ASS'Y | AIR CLEANER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 38520 0570 | スイッチ ASS'Y ; センサ | SWITCH ASS'Y' | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 31453 1128 | エレメント KIT | ELEMENT KIT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 31453 1023 | ガスケット ; エレメント | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 31453 1024 | ウイング | WING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 31453 1027 | ガスケット ; カップ | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 31453 1129 | エレメント ASS'Y | ELEMENT ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 31453 1125 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 31453 1106 | キャップ ASS'Y | CAP ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 02410 0008 | ウイングナット | WING NUT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 31453 1107 | カップ ASS'Y | CUP ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 31453 1098 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 31453 1108 | ケース ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 31453 1026 | プレート | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 31453 1109 | ウイングナット | WING NUT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 31453 1031 | コーションプレート | CAUTION PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 31463 0300 | エアクリーナバンド | CLAMP | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 02240 0008 | Uナット | U-NUT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 31454 0610 | エアクリーナホース | AIR CLEANER HOSE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 20 | 06710 0070 | ホースバンド ; φ70 | HOSE BAND; φ70 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 06710 0052 | ホースバンド ; φ52 | HOSE BAND; φ52 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 22 | 31454 0620 | エアクリーナホース | AIR CLEANER HOSE | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 23 | 06710 0065 | ホースバンド | HOSE BAND | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 15. マフラー MUFFLER




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 15. マフラー MUFFLER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31401 0990 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 31401 1151 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10056 |
| 0 | 31401 1151 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | 1 | | | | | | ～10629 |
| 0 | 31401 1151 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | 1 | | | | | ～10022 |
| 0 | 31401 1151 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | | 1 | | | | ～10332 |
| 0 | 31401 1152 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | 1 | | | | | | | 10057～ |
| 0 | 31401 1152 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | 1 | | | | | | 10630～ |
| 0 | 31401 1152 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | 1 | | | | | 10023～ |
| 0 | 31401 1152 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | | 1 | | | | 10333～ |
| 0 | 31401 1270 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 1 | 31401 1030 | マフラ ASS'Y；本体 | MUFFLER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 31401 1161 | マフラ ASS'Y；本体 | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10056 |
| 1 | 31401 1161 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | 1 | | | | | | ～10629 |
| 1 | 31401 1161 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | 1 | | | | | ～10022 |
| 1 | 31401 1161 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | | 1 | | | | ～10332 |
| 1 | 31401 1162 | マフラ ASS'Y；本体 | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | 1 | | | | | | | 10057～ |
| 1 | 31401 1162 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | 1 | | | | | | 10630～ |
| 1 | 31401 1162 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | 1 | | | | | 10023～ |
| 1 | 31401 1162 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | | 1 | | | | 10333～ |
| 1 | 31401 1280 | マフラ ASS'Y；本体 | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 2 | 31410 0630 | マフラ | MUFFLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| 2 | 31410 0850 | マフラ | MUFFLER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 37811 3620 | ガード | GUARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 37811 4051 | ガード | GUARD | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 37811 4350 | ガード | GUARD | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 4 | 37810 1720 | ガード | GUARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 01010 9297 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| 6 | 31401 1040 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| 6 | 31401 1170 | マフラ ASS'Y | MUFFLER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 7 | 31410 0710 | マフラ | MUFFLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 15. マフラー MUFFLER




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 15. マフラー MUFFLER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31410 0800 | マフラ | MUFFLER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8 | 37811 3610 | ガード | GUARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| 8 | 37811 4100 | ガード | GUARD | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 9 | 31441 0130 | バンド | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 01010 0880 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 02010 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 31499 0012 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 01131 0825 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | ⑨ |
| 14 | 01010 9329 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 15 | 35051 1480 | セットプレート | SET PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 16 | 01010 0612 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | 02010 0006 | ナット | NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 18 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 20 | 39811 0110 | ゴム | RUBBER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 31036 0360 | シャフウバン | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 39811 4980 | ゴム | RUBBER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 15A. マフラ KIT（ゴルフスペシャル専用）D23FGSB
# MUFFLER KIT (GOLF SPECIAL)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 15A マフラ KIT（ゴルフスペシャル専用）D23FGSB
# MUFFLER KIT (GOLF SPECIAL)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13561 6460 | エキソーストマニホールド | EXHAUST MANIFOLD | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 31420 0440 | セツソクカン | PIPE | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01011 0870 | ボルト | BOLT | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01010 9329 | ボルト | BOLT | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 02010 0008 | ナット | NUT | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 31414 0860 | パイプ | PIPE | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 31441 0110 | バンド | BAND | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 01010 0860 | ボルト | BOLT | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 31499 0012 | ガスケット；マフラ | GASKET; MUFFLER | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 39811 4240 | ゴム；キャップ | RUBBER; CAP | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 39875 0220 | バンド | BAND | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 37811 3980 | ガード | GARD | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 31410 0630 | マフラ | MUFFLER | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01010 9297 | ボルト | BOLT | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 39011 0520 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | | 2 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 21. フロントマスク
# FRONT MASK




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 21. フロントマスク FRONT MASK

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35003 0180 | フロントマスク ASS'Y | FRONT MASK ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 35003 0181 | フロントマスク ASS'Y | FRONT MASK ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 35031 0900 | フロントマスク | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 35031 0950 | フロントマスク；ウエ | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 35031 0951 | フロントマスク；ウエ | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 35031 1000 | フロントマスク；ナカ | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 35031 1001 | フロントマスク；ナカ | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 35031 1050 | フロントマスク；シタ | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 35031 1051 | フロントマスク；シタ | FRONT MASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 39010 0180 | ネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 39010 0280 | ネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 01560 0410 | スクリュ | SCREW | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| 9 | 38510 0800 | ランプ ASS'Y | LANP ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 10 | 38512 0440 | バルブ；12V35W／35W | BULB 12V35W／35W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 02710 0005 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 12 | 02010 0005 | ナット | NUT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 13 | 35050 0750 | ボンネットササエ | BONNET SUPPORT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 35050 0800 | ボンネットササエ | BONNET SUPPORT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 13 | 35050 0900 | ボンネットササエ | BONNET SUPPORT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 38525 0050 | ホーン ASS'Y | HORN ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 01115 0616 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 02010 0006 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 17 | 02240 0006 | Uナット | U-NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 39956 5320 | プレート | PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 02610 9011 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 02610 9017 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 21. フロントマスク
# FRONT MASK




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 21. フロントマスク FRONT MASK

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02610 9017 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 24 | 01130-0825 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 39821 2620 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 39821 2621 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | 01010 0610 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 22. ボンネット BONNET




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 22. ボンネット BONNET

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35011 0620 | ボンネット | BONNET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35011 0630 | ボンネット | BONNET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 39813 1000 | スポンジ | SPONGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 39813 1010 | スポンジ | SPONGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 39813 1120 | スポンジ | SPONGE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 37810 2050 | ガード；L | GUARD; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 37810 2051 | ガード；L | GUARD; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 37810 1750 | ガード；L | GUARD; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 39813 0990 | スポンジ | SPONGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 39813 0970 | スポンジ | SPONGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 39813 0971 | スポンジ | SPONGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 37810 2100 | ガード；R | GUARD; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 37810 2101 | ガード；R | GUARD; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 37810 1800 | ガード；R | GUARD; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 39813 0980 | スポンジ | SPONGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 39813 0960 | スポンジ | SPONGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 39813 0961 | スポンジ | SPONGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 39811 3450 | ゴム；サイドモール | RUBBER; SIDE MOLE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 39811 3870 | ゴム；サイドモール | RUBBER; SIDE MOLE | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 39813 1021 | スポンジ | SPONGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 35070 0750 | ダッシュボード；L | DASH BOARD; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 35070 0800 | ダッシュボード；R | DASH BOARD; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |
| 11 | 35076 1550 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 35076 1551 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 35075 0090 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 35075 0770 | カバー；L | COVER; L.H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 35075 0780 | カバー；R | COVER; R.H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 35031 0700 | ガード | GARD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 16 | 39937 0490 | スピードナット | SPEED NUT | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| 17 | 39010 0270 | トップマーク | TOP MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO. | No.11－1988年，9月 No.11－SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 22. ボンネット
# BONNET




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 22. ボンネット BONNET

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01560 0510 | タッピンネジ | TAPPING SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 02450 0008 | キャップナット | CAP NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 39821 1210 | スプリング；サラバネ | SPRING | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 21 | 01010 0812 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 39811 3570 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39811 3560 | ゴム | RUBBER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 24 | 39811 0110 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 02710 0004 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | 02010 0004 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 27 | 01130 0812 | ボルト | BOLT | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 燃料タンク上部分の2本 |
| 28 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 01010 9263 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 01010 9346 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 39821 1200 | スプリング；サラバネ | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 39960 0050 | ピン | PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 32 | 03010 3025 | スピリットピン | SPLIT PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 33 | 39811 4100 | ゴム | RUBBER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 34 | 38505 0140 | バックミラー ASS'Y | BACK MIRROR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 35 | 38555 0100 | バックミラー | BACK MIRROR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 38555 0110 | バックミラーステイ | BACK MIRROR STAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 01520 0512 | スクリュ | SCREW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 38 | 38520 0990 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 38520 1000 | スイッチ ASS'Y；スタータ | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 38521 0050 | キー | KEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | プラスチック付 |
| 41 | 38521 0020 | キー | KEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 38580 0011 | キーキャップ | KEY CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 38560 5180 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 39846 0400 | メクラセン | BLANK PLUG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 45 | 39813 1160 | スポンジ | SPONGE | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 22. ボンネット BONNET




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 22. ボンネット BONNET


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 39811 0760 | ゴム；メクラセン | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 39813 2460 | フエルト | FELT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

注1 350761550←030761551 & 398110760

https://truckmanualshub.com/

# 23. ステアリング STEERING




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | No.10—1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10—FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 23. ステアリング STEERING

| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33430 0091 | ステアリングホイル ASS'Y | STEERING WHEEL ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 33431 0151 | ステアリングホイル | STEERING WHEEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 33432 0100 | ハンドルキャップ | HANDLE CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 02020 0012 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 39811 3510 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 33411 0220 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7A | 33411 0222 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 03610 0017 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 04014 6003 | ボールベアリング ; 6003UU | BALL BEARING; 6003UU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39811 3520 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 19928 0520 | シム ; 0.5 | SHIM; 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 03650 0042 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 01131 0825 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 14 | 39838 0220 | ジョイント | JOINT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 33411 0180 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 33404 0040 | パイプハンドル | PIPE HANDLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 06061 0000 | グリスニップル | GREASE NIPPLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 33411 0190 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 33411 0210 | シャフト | SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 33404 0030 | パイプハンドル ASS'Y | PIPE HANDLE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 33404 0050 | パイプハンドル ASS'Y | PIPE HANDLE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 01130 1020 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 39923 2960 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 01010 1080 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 33410 0090 | ステアリングシャフト | STEERING SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 33410 0150 | ステアリングシャフト | STEERING SHAFT | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 25 | 33410 0100 | ステアリングシャフト | STEERING SHAFT | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 23. ステアリング STEERING




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 23. ステアリング STEERING


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33410 0200 | ステアリングシャフト | STEERING SHAFT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 39851 1400 | ブッシュ | BUSH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 27 | 39811 4860 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 39851 1390 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 24. マニュアルステアリング
# MANUAL STEERING (D23, D23F, D26, D28)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 24. マニュアルステアリング
# MANUAL STEERING (D23, D23F, D26, D28)


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33401 0740 | ステアリングケース ASS'Y | STEERING CASE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 33429 2239 | ギヤボックス | GEAR BOX | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | 33429 2232 | ボールナット | BALL NUT | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | 33429 2233 | ベアリング | BEARING | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | 33429 2234 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | 33429 2235 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | 33429 2236 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 9 | 33429 2139 | アジャストスクリュ | ADJUST SCREW | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | 33429 0150 | アジャストスクリュシム | ADJUST SCREW SHIM | A/R | A/R | A/R | | A/R | | | | | | | | | |
| 11 | 01141 1022 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 12 | 02020 0010 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | 33429 2063 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | 33429 2237 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | 02710 0022 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 16 | 33429 2238 | リアカバー | REAR COVER | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 17 | 06450 0020 | ネジプラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | 05240 0650 | Oリング; S65 | O-RING; S65 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | 33429 2247 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 20 | 33429 2248 | サイドカバー | SIDE COVER | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 21 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 22 | 01041 1435 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 23 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 24 | 01041 1430 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 33452 2000 | ピットマンアーム | PITMAN ARM | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | (a) |
| 25 | 33452 2001 | ピットマンアーム | PITMAN ARM | | 1 | | | | | | | | | | | | (b)ハイ旋ターンより |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D23F | ~13427 | 13428~ |

https://truckmanualshub.com/

# 25. パワーステアリング
# POWER STEERING




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 25. パワーステアリング
# POWER STEERING

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33401 0750 | ステアリングケース ASS'Y | STEERING CASE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 33401 0770 | ステアリングケース ASS'Y | STEERING CASE ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 33429 2240 | ギヤケース | GEAR CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 33429 2043 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 33429 2044 | Uパッキン | U-PACKING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 33429 2045 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 33429 2046 | テフロンリング | RING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 05240 0300 | Oリング; S30 | O-RING; S30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 8 | 33429 2241 | ボールナット | BALL NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 33429 2049 | スリッパーシール | SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 05230 0500 | Oリング; G50 | O-RING; G50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 33429 2208 | バルブ ASS'Y | VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 33429 2194 | バルブ | VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 06460 9002 | プラグ | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 33429 1110 | ハンドウピストン | PISTON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 15 | 33429 2195 | コイルバネ | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 33429 1130 | コイルバネ | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 33429 2196 | ポペット | POPPETT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 33429 1160 | コイルバネ | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 33429 2198 | アジャストスクリュ | ADJUST SJREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 33429 2199 | ロックナット | LOCK NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 33429 2200 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SO 1016 |
| 22 | 33429 2053 | サイドカバー | SIDE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 33429 2054 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 05230 0600 | Oリング; G60 | O-RING; G60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 33429 2242 | リアカバー | REAR COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 33429 2051 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 33429 2246 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 03650 0032 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 33429 2052 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SO 3056 |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 25. パワーステアリング
# POWER STEERING




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 25. パワーステアリング POWER STEERING

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33429 2056 | セクタシャフト ASS'Y | SHAFT ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 33429 2057 | アジャスタスクリュ | SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 33429 2058 | アジャスタ ナット | ADJUSTER NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 33429 2243 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 34 | 33429 2060 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 35 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 36 | 02070 0010 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 33429 2109 | フクロナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 33429 2108 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 39 | 05240 0700 | Oリング; S70 | O-RING; S70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 05210 0080 | Oリング; P 8 | O-RING; P 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 41 | 33429 1360 | ロックナット | ROCK NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 33429 1330 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 43 | 33429 1320 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 33429 2062 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 33429 1350 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 46 | 03650 0063 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 33429 2063 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 48 | 02710 0022 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 33429 2245 | フロントカバー | FRONT COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 34067 1150 | アダプタ | ADAPTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 01041 1430 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 52 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 53 | 33452 2000 | ピットマンアーム | PITMAN ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a) |
| 53 | 33452 2001 | ピットマンアーム | PITMAN ARM | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | (b)ハイ旋ターンより |
| 53 | 33452 2550 | ピットマンアーム | PITMAN ARM | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 53 | 33452 2701 | ピットマンアーム | PITMAN ARM | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 54 | 01041 1435 | ボルト | BOLT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D23F | ~13427 | 13428~ |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D26F | ~11298 | 11299~ |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D28F | ~11873 | 11874~ |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007




| 改訂番号年月 | No.11-1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11-SEPTEMBER, 1988 |


https://truckmanualshub.com/


# 26. タイロッド（二駆）
# TIE ROD（2WD）


D23用




D26，28用
D34，43用




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 26. タイロッド（二駆）
# TIE ROD（2WD）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33480 0200 | タイロッドエンド；R | TIE ROD END; R.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 33481 0070 | ゴム；ブーツ | RUBBER; BOOTS | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 33481 0090 | キャッスルナット | CASTLE NUT | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 6 | 02010 9028 | ナット；R | NUT; R.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 33471 1400 | ロッド；R | ROD; R.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 33470 1250 | ロッド；R | ROD; R.H | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 8 | 33470 1100 | リンク；L | LINK; L.H | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | D23M |
| 8 | 33470 1900 | リンク；L | LINK; L.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 33470 1700 | リンク；タイロッド；L | LINK; TIE ROD L.H | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 9 | 33480 0190 | タイロッドエンド；L | TIE ROD END; L.H | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 10 | 33481 0110 | ナット | NUT | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 11 | 33481 0010 | ゴム；ブーツ | RUBBER; BOOT | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 12 | 33481 0080 | キャッスルナット | CASTLE NUT | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 13 | 33481 0201 | ブーツバンド | SPLING DUST COVER | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 14 | 33480 0210 | タイロッドエンド；L | TIE ROD END; L.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 02010 9029 | ナット；M14×1.5 ；L | NUT; M14×1.5 L.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 33471 1350 | ロッド；L | ROD; L.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 33470 1200 | ロッド；L | ROD; L.H | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 17 | 01011 1045 | ボルト | BOLT | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 18 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 19 | 02010 0010 | ナット | NUT | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 20 | 33470 0770 | リンク；タイロッド R | LINK; TIE ROD R.H | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 20 | 33470 1850 | リンク；タイロッド R | LINK; TIE ROD R.H | 1 | | | | | | | | | | | | | D23M |
| 20 | 33470 0201 | リンク；タイロッド R | LINK; TIE ROD R.H | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 21 | 33480 0180 | タイロッドエンド；R | TIE ROD END; R.H | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 22 | 33481 0100 | ナット | NUT | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 23 | 33481 0202 | ブーツバンド | SPRING DUST COVER | 2 | | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | №11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | №11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 26A. タイロッド（四駆）
# TIE ROD（4WD）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 26A タイロッド（二駆）
# TIE ROD (2WD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33470 1350 | リンク；タイロッド L | LINK; TIE ROD L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | D23MF |
| 1 | 33470 2000 | リンク；タイロッド L | LINK; TIE ROD L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 33481 0150 | ゴム；ブーツ | RUBBER; BOOTS | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 33481 0140 | ダストカバー | RUBBER; BOOTS | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 3 | 33481 0080 | ミゾツキナット | CASTLE NUT | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 33481 0130 | ミゾツキナット | CASTLE NUT | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 4 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 03010 3030 | スプリットピン | SPLIT PIN | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 5 | 33470 1300 | リンク；タイロッド R | LINK; TIE ROD R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 33470 1950 | リンク；タイロッド R | LINK; TIE ROD R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | D23MF |
| 6 | 33480 0290 | タイロッドエンド；R | TIE ROD END; R.H | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | D23FGSB |
| 6 | 33480 0290 | タイロッドエンド；R | TIE ROD END; R.H | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 33480 0080 | タイロッドエンド；R | TIE ROD END; R.H | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 7 | 02010 9008 | ナット；L | NUT; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 39916 0210 | ターンバックル | TURN BUCKLE | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 33470 1150 | リンク；タイロッド | LINK; TIE ROD | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 9 | 33470 0710 | リンク | LINK | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 9 | 33470 1600 | リンク | LINK | | 2 | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 10 | 33480 0300 | タイロッドエンド；L | TIE ROD END; L.H | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 10 | 33480 0300 | タイロッドエンド；L | TIE ROD END; L.H | | 2 | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 10 | 33480 0070 | タイロッドエンド；L | TIE ROD END; L.H | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 11 | 33481 0100 | ナット | NUT | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 11 | 33481 0100 | ナット | NUT | | 2 | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 11 | 02040 0020 | ナット | NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 12 | 33481 0110 | ナット | NUT | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 12 | 33481 0110 | ナット | NUT | | 2 | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 12 | 02010 9042 | ナット；L | NUT; L.H | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 26B. タイロッド
# TIE ROD (D34FW, D43FW)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 26B. タイロッド
# TIE ROD (D34FW, D43FW)


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33470 2100 | リンク；R | LINK; R.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 2 | 33470 2150 | リンク；タイロッドL | LINK; TIE ROD; L.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 3 | 33480 0070 | タイロッドエンド；L | TIE ROD END; L.H | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 4 | 02010 9042 | ナット；L | NUT; L.H | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 5 | 33481 0140 | ゴム；ブーツ | RUBBER; BOOT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 6 | 33481 0130 | キャッスルナット | CASTIE NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 7 | 03010 3030 | スプリットピン | SPLIT PIN | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 8 | 33470 2050 | リンク；L | LINK; L.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 9 | 01011 1045 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 10 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 11 | 02010 0010 | ナット | NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 12 | 33470 2200 | リンク；タイロッドR | LINK; TIE ROD R.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 13 | 33480 0080 | タイロッドエンド；R | TIE ROD END; R.H | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 14 | 02040 0020 | ナット | NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |

| バインダー NO. BINDER NO. | 改訂番号 年月 |
|---|---|
| ISP3007 | SUPPLEMENT NO. |

https://truckmanualshub.com/

# 27. パワーステアリング配管
# PIPING FOR POWER STEERING




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 27. パワーステアリング配管
# PIPING FOR POWER STEERING

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36010 0601 | タンク；PS | TANK; P.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 34099 0220 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 34050 0451 | ストレーナ | STRAINER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | S 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | S 01010 0820 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 06710 0020 | ホースバンド | HOSE BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 06820 9098 | ホース | HOSE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 06820 9101 | ホース | HOSE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 39875 0120 | バンド | BAND | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 34060 4701 | オイルパイプ；サクション | OIL PIPE; SUCTION | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 34060 4950 | オイルパイプ；サクション | OIL PIPE; SUCTION | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | S 05210 0160 | Oリング；P16 | O-RING; P16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 39911 1710 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 01010 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | 39843 0450 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 34045 0430 | オイルポンプ | OIL PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | S 01011 0640 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 19 | 05210 0200 | Oリング；P20 | O-RING; P20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 34062 0850 | フランジ | FLANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 01011 0625 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 22 | 34060 4690 | オイルパイプ；デリベリ | OIL PIPE; DELIVERY | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 34060 5000 | オイルパイプ；デリベリ | OIL PIPE; DELIVERY | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 22 | 34060 5010 | オイルパイプ；デリベリ | OIL PIPE; DELIVERY | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 22 | 34060 7450 | オイルパイプ；デリベリ | OIL PIPE; DELIVERY | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 23 | 34067 0880 | アダプタ | ADAPTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 05230 0600 | Oリング；G60 | O-RING; G60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | S 04013 6004 | ベアリング；6004U | BEARING; 6004U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 27. パワーステアリング配管
# PIPING FOR POWER STEERING




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 27. パワーステアリング配管
# PIPING FOR POWER STEERING

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34047 0060 | インロウボス | BOSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 34046 0160 | ドライブギヤ | DRIVE GEAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 03050 0512 | ノックピン | DOWEL PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 01070 0510 | ホロセットボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 30 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 31 | 19834 6080 | クリップ | CLIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 28. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D23)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 28. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D23)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33010 1550 | ゼンリンウケ | FRONT AXLE SUPORT | 1 | | | | | | | | | | | | | ~10158 |
| 1 | 33010 1551 | ゼンリンウケ | FRONT AXLE SUPORT | 1 | | | | | | | | | | | | | 10159~ |
| 2 | 33020 0600 | フロントアクスルシャフト | FRONT AXLE SHAFT | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 33020 0900 | フロントアクスルシャフト | FRONT AXLE SHAFT | 1 | | | | | | | | | | | | | D23M |
| 3 | 33002 0550 | アクスルシャフト ASS'Y ; L | AXLE SHAFT ASS'Y; L.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 33002 0600 | アクスルシャフト ASS'Y ; R | AXLE SHAFT ASS'Y; R.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01011 1675 | ボルト | BOLT | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 02010 0016 | ナット | NUT | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 32201 3250 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 39851 0080 | ブッシュ | BUSH | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 05210 0300 | Oリング ; P30 | O-RING; P30 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 32201 3200 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 06064 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01011 1645 | ボルト | BOLT | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01131 1230 | ボルト | BOLT | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 01141 1230 | ボルト | BOLT | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 39851 0280 | ブッシュ | BUSH | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 33031 0900 | キングピン ; L | KING PIN; L.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 33031 0950 | キングピン ; R | KING PIN; R.H | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 39856 0090 | ベアリング ASS'Y | BEARING ASS'Y | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 39926 1040 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 05230 0500 | Oリング ; G50 | O-RING; G50 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 05030 9009 | オイルシール | OIL SEAL | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 19928 0490 | シム ; 0.5 | SHIM; 0.5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 33452 1950 | アーム | ARM | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 01010 1270 | ボルト | BOLT | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 02010 0012 | ナット | NUT | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 06062 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | 4 | | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 28. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D23)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 28. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D23)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 03410 9002 | キー | KEY | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 33046 0271 | フロントホイルハブ | FRONT WHEEL HUB | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 04010 6206 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 05060 0040 | オイルシール; M40, 62, 15 | OIL SEAL; M40, 62, 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 39921 0030 | スペーサ | SPACER | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 39834 0010 | クリップ | CLIP | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 05240 0600 | Oリング; S60 | O-RING; S60 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 04010 6205 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 39921 0180 | スペーサ | SPACER | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 02210 0016 | キャッスルナット | CASTLE NUT | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 33038 0070 | キャップ | CAP | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 37211 0500 | ウエイト | WEIGHT | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 01130 1230 | ボルト | BOLT | 2 | | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 28A. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D26, D28)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 28A. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D26, D28)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33001 1200 | ゼンリンウケ ASS'Y | AXLE SUPPORT ASS'Y | | | 1 | | | | | | | | | | | ~10115 |
| 1 | 33001 1201 | ゼンリンウケ ASS'Y | AXLE SUPPORT ASS'Y | | | 1 | | | | | | | | | | | 10116~ |
| 1 | 33001 1250 | ゼンリンウケ ASS'Y | AXLE SUPPORT ASS'Y | | | | | 1 | | | | | | | | | ~10071 |
| 1 | 33001 1251 | ゼンリンウケ ASS'Y | AXLE SUPPORT ASS'Y | | | | | 1 | | | | | | | | | 10072~ |
| 2 | 33020 0550 | フロントアクスルシャフト | FRONT AXLE SHAFT | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | 32201 2550 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | 39851 0090 | ブッシュ | BUSH | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | 39926 0410 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | 05030 1145 | オイルシール ; BJ45, 60, 6 | OIL SEAL; BJ45, 60, 6 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | S 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 8 | S 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 9 | 01011 1645 | ボルト | BOLT | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 10 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | |
| 11 | 01010 9253 | ボルト | BOLT | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | |
| 12 | 33002 0650 | アクスルシャフト ASS'Y ; L | AXLE SHAFT ASS'Y; L.H | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | 33002 0700 | アクスルシャフト ASS'Y ; R | AXLE SHAFT ASS'Y; R.H | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | 39851 0130 | ブッシュ | BUSH | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 15 | 02710 0018 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 16 | 01010 9021 | ボルト | BOLT | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 17 | 33031 1000 | キングピン ; L | KING PIN; L.H | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 18 | 33031 1050 | キングピン ; R | KING PIN; R.H | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | 05230 0500 | Oリング ; G50 | O-RING; G50 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | 39926 1040 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 398560320&398560330 |
| 21 | 39856 0090 | ベアリング ASS'Y | BEARING ASS'Y | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 22 | 05030 9010 | オイルシール | OIL SEAL | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 23 | 39921 0010 | スペーサ | SPACER | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 24 | S 19928 0540 | シム ; 0.2 | SHIM; 0.2 | | | A/R | | A/R | | | | | | | | | |
| 24 | S 19928 0550 | シム ; 0.5 | SHIM; 0.5 | | | A/R | | A/R | | | | | | | | | |
| 25 | 06062 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 26 | 05060 9003 | オイルシール | OIL SEAL | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 28A. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D26, D28)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 28A. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D26, D28)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 04253 0207 | テーパーローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 28 | 33046 0300 | フロントホイルハブ | FRONT WHEEL HUB | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 29 | 04253 0205 | テーパーローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | 39921 0180 | スペーサ | SPACER | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 31 | 02210 0016 | キャッスルナット | CASTLE NUT | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 32 | 03010 3025 | スプリットピン；φ3×25 | SPLIT PIN | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 33 | 33099 0010 | ガスケット | GASKET | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | 33038 0060 | キャップ | CAP | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 35 | 01115 0612 | ボルト | BOLT | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 36 | 33452 1900 | アーム | ARM | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | S 01011 1270 | ボルト | BOLT | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 38 | S 02010 0012 | ナット | NUT | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 39 | S 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 28B. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D32, D34, D43)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 28B. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D32, D34, D43)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33001 1450 | ゼンリンウケ ASS'Y | AXLE SUPPORT ASS'Y | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 1 | 33001 1500 | ゼンリンウケ ASS'Y | AXLE SUPPORT ASS'Y | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | 33020 0750 | フロントアクスルシャフト | FRONT AXLE SHAFT | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 3 | 32201 2550 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 4 | 39851 0090 | ブッシュ | BUSH | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5 | 39926 0410 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 6 | 05030 1145 | オイルシール; BJ45, 60, 6 | OIL SEAL; BJ45, 60, 6 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 7 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 8 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 9 | 01011 1645 | ボルト | BOLT | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 10 | 32201 3550 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 11 | 01010 9253 | ボルト | BOLT | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| 12 | 33002 0800 | アクスルシャフト ASS'Y; L | AXLE SHAFT ASS'Y; L.H | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 13 | 33002 0850 | アクスルシャフト ASS'Y; R | AXLE SHAFT ASS'Y; R.H | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 14 | 39851 0130 | ブッシュ | BUSH | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 15 | 02710 0020 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 16 | 01011 2070 | ボルト | BOLT | | | | | | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 17 | 33031 1000 | キングピン; L | KING PIN; L.H | | | | | | | 1 | | 1 | | 6 | | | |
| 18 | 33031 1050 | キングピン; R | KING PIN; R.H | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 19 | 05230 0500 | Oリング; G50 | O-RING; G50 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 20 | 39926 1040 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 21 | 39856 0090 | ベアリング ASS'Y | BEARING ASS'Y | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 22 | 05030 9010 | オイルシール | OIL SEAL | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 23 | 39921 0010 | スペーサ | SPACER | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 24 | 19928 0540 | シム; 0.2 | SHIM; 0.2 | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | | |
| 24 | 19928 0550 | シム; 0.5 | SHIM; 0.5 | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | | |
| 25 | 06062 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 26 | 05060 9003 | オイルシール | OIL SEAL | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 27 | 04253 0207 | テーパーローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 28 | 33046 0300 | フロントホイルハブ | FRONT WHEEL HUB | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.12—1989年, 3月
SUPPLEMENT NO. No.12—MARCH, 1989

https://truckmanualshub.com/

# 28B. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D32, D34, D43)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 28B. フロントアクスル
# FRONT AXLE (D32, D34, D43)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 04253 0205 | テーパーローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 30 | 39921 0180 | スペーサ | SPACER | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 31 | 02210 0016 | キャッスルナット | CASTLE NUT | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 32 | 03010 3025 | スプリットピン；φ3×25 | SPLIT PIN | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 33 | 33099 0010 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 34 | 33038 0010 | キャップ | CAP | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 35 | 01115 0612 | ボルト | BOLT | | | | | | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 36 | 33452 1900 | アーム | ARM | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 37 | S 01011 1270 | ボルト | BOLT | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 38 | S 02010 0012 | ナット | NUT | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 39 | S 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 40 | 06063 0000 | グリスニップル | GREASE NIPPLE | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 41 | 19928 0510 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | | 補用専用 |
| 41 | 19928 0520 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | | |
| 42 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| 43 | 37211 0700 | ウエイト | WEIGHT | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 44 | 37211 0650 | ウエイト | WEIGHT | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 45 | 01011 1640 | ボルト | BOLT | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 46 | 01131 1235 | ボルト | BOLT | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | | | | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32634 0880 | ホイルシャフトケース；L | WHEEL SHAFT CASE; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 32634 1000 | ホイルシャフトケース；L | WHEEL SHAFT CASE; L.H | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 32634 1450 | ホイルシャフトケース；L | WHEEL SHAFT CASE; L.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 1 | 32634 1300 | ホイルシャフトケース；L | WHEEL SHAFT CASE; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 2 | 32634 0891 | ホイルシャフトケース；R | WHEEL SHAFT CASE; R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 32634 0920 | ホイルシャフトケース；R | WHEEL SHAFT CASE; R.H | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 32634 1500 | ホイルシャフトケース；R | WHEEL SHAFT CASE; R.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 2 | 32634 1250 | ホイルシャフトケース；R | WHEEL SHAFT CASE; R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 3 | 32621 0860 | デフシャフト | DIFF SHAFT | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32621 0830 | デフシャフト | DIFF SHAFT | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | D23MF |
| 3 | 32621 0771 | デフシャフト | DIFF SHAFT | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32621 0940 | デフシャフト | DIFF SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| 3 | 32621 0761 | デフシャフト | DIFF SHAFT | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 4 | 39840 0300 | ゲージ；OIL | GAUGE; OIL | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 39840 0150 | ゲージ；OIL | GAUGE; OIL | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 5 | 05230 0850 | Oリング；G85 | O-RING; G85 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05230 0900 | Oリング；G90 | O-RING; G90 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| 6 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | | 16 | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01131 1235 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 14 | | 14 | | 14 | | | | | |
| 7 | 32201 2210 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 32201 2310 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 32201 3700 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| 8 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | 4 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | D23MF |
| 8 | 03050 1032 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| 9 | 32624 0370 | ファイナルピニオン；アイドラ | FINAL PINION | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 32624 0320 | ファイナルピニオン；アイドラ | FINAL PINION | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 32624 0400 | ファイナルピニオン；アイドラ | FINAL PINION | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | |
| 10 | 32251 1600 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 32251 1860 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32251 2140 | ドライブシャフト；アイドラ | DRIVE SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 11 | 04010 9034 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 04010 6207 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 12 | 03650 0065 | スナップリング | SNAP RING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 13 | 33031 0830 | キングピン | KING PIN | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 33031 1120 | キングピン | KING PIN | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 14 | 05230 0600 | Oリング；G60 | O-RING; G60 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 05230 0650 | Oリング；G65 | O-RING; G65 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 15 | 04013 6305 | ボールベアリング；6305U | BALL BEARING; 6305U | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 04013 6306 | ボールベアリング；6306U | BALL BEARING; 6306U | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 16 | 05060 0042 | オイルシール；M426516 | OIL SEAL; M426516 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 05060 0052 | オイルシール；M527516 | OIL SEAL; M527516 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 17 | 32624 0300 | ファイナルピニオン；ベベル | FINAL PINION; BEVEL | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 32624 0330 | ファイナルピニオン；ベベル | FINAL PINION; BEVEL | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 18 | 04010 6207 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 04010 6307 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 19 | 32201 2220 | ケーシング ASS'Y；L | CASING ASS'Y; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | ～13059 |
| 19 | 32210 2221 | ケーシング ASS'Y；L | CASING ASS'Y; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | 13060 ～ |
| 19 | 32201 2450 | ケーシング ASS'Y；L | CASING ASS'Y; L.H | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 20 | 32201 2230 | ケーシング ASS'Y；R | CASING ASS'Y; R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | ～13059 |
| 20 | 32201 2231 | ケーシング ASS'Y；R | CASING ASS'Y; R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | 13060 ～ |
| 20 | 32201 2500 | ケーシング ASS'Y；R | CASING ASS'Y; R.H | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 21 | 01211 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 01211 1025 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 22 | 32221 0820 | ケースカバー | CASE COVER | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 32221 0860 | ケースカバー | CASE COVER | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 23 | 01131 0825 | ボルト | BOLT | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 24 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | 4 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | No.10－1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10－FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 25 | 02010 0008 | ナット | NUT | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 02020 0010 | ナット | NUT | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 26 | 04010 6306 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 04010 6307 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 27 | 32637 0480 | ファイナルギヤ | FINAL GEAR | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 32637 0490 | ファイナルギヤ | FINAL GEAR | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 28 | 39834 0270 | クリップ | CLIP | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 39834 0300 | クリップ | CLIP | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 29 | 04010 6208 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 04010 6209 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 30 | 32221 0830 | ケースカバー | COVER | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 32221 0850 | ケースカバー | COVER | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 31 | 05060 9011 | オイルシール | OIL SEAL | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 05060 0052 | オイルシール；M527516 | OIL SEAL; M52, 75, 16 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 32 | 32631 0850 | ホイルシャフト | WHEEL SHAFT | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 32631 0860 | ホイルシャフト | WHEEL SHAFT | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 32 | 32631 1050 | ホイルシャフト | WHEEL SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 33 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 34 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 35 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 36 | 01040 1212 | ボルト | BOLT | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 37 | 33452 1800 | アーム；L | ARM; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 33452 2050 | アーム；L | ARM; L.H | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 37 | 33452 2600 | アーム；L | ARM; L.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 38 | 33452 1850 | アーム；R | ARM; R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 33452 2100 | アーム；R | ARM; R.H | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 38 | 33452 2650 | アーム；R | ARM; R.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 39 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 01131 1240 | ボルト | BOLT | | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP300.7



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 29. フロントアクスル（四駆）
# FRONT AXLE（4WD）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01011 1025 | ボルト | BOLT | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 01011 1045 | ボルト | BOLT | | 2 | | | | | | | | | | | | D23FGSB |
| 40 | 01011 1235 | ボルト | BOLT | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 41 | 02010 0010 | ナット | NUT | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 02010 0012 | ナット | NUT | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 42 | 01131 1235 | ボルト | BOLT | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | D23MF, D23FGSB |
| 43 | 04250 9004 | テーパローラベアリング；E32007 J | TAPER ROLLER BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 04250 9005 | テーパローラベアリング；E32008 J | TAPER ROLLER BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 44 | 04010 9033 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 04010 6307 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 45 | 39899 0050 | ガスケット | GASKET | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 46 | 32603 0050 | フランジ ASS'Y | FLANGE ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 01011 1260 | ボルト | BOLT | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 49 | 01131 1230 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 50 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 03050 1032 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 51 | 04011 6205 | ボールベアリング；6205Z | BALL BEARING; 6205Z | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 52 | 39923 3000 | カラー | COLLAR | | 2 | | | | | | | | | | | | D23FGSB |

https://truckmanualshub.com/

# 29A. フロントアクスル（トレッド調整型）D34FW, 43FW
# FRONT AXLE (FOR ADJUSTBLE TREAD)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 29A. フロントアクスル（トレッド調整型）D34FW, 43FW
# FRONT AXLE (FOR ADJUSTBLE TREAD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32634 1800 | ホイルシャフトケース；アウタ | WHEEL SHAFT CASE | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 2 | 32250 0720 | シャフト COMPL | SHAFT COMPL | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 3 | 32634 1750 | ホイルシャフトケース；インナ | WHEEL SHAFT CASE | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 4 | 05230 0900 | Oリング | O-RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 5 | 32201 2450 | ケーシング ASS'Y；L | CASING ASS'Y; L.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 6 | 32201 2500 | ケーシング ASS'Y；R | CASING ASS'Y; R.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 7 | 01211 1025 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 8 | 03050 1032 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | |
| 9 | 04010 6307 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 10 | 32637 0490 | ファイナルギヤ | FINAL GEAR | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 11 | 39834 0300 | クリップ | CLIP | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 12 | 04010 6209 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 13 | 37221 0850 | ケースカバー | COVER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 14 | 05060 0052 | オイルシール | OIL SEAL | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 15 | 32631 1050 | ホイルシャフト | WHEEL SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 16 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 20 | | 20 | | | | |
| 17 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 18 | 01020 1212 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 19 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 20 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 21 | 32251 2140 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 22 | 04011 6205 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 23 | 32624 0400 | ファイナルピニオン | FINAL PINION | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 24 | 04010 6207 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 25 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 26 | 33031 1120 | キングピン | KING PIN | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 27 | 05230 0650 | Oリング | O-RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 28 | 04013 6306 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 29 | 33452 2600 | アーム；L | ARM; L.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 30 | 33452 2650 | アーム；R | ARM; R.H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 29A. フロントアクスル（トレッド調整型）D34FW, 43FW
# FRONT AXLE (FOR ADJUSTBLE TREAD)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 29A. フロントアクスル（トレッド調整型）D34FW, 43FW
# FRONT AXLE (FOR ADJUSTBLE TREAD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01131 1240 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | |
| 32 | 32201 3700 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 33 | 04250 9005 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 34 | 32624 0330 | ファイナルピニオン | FINAL PINION | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 35 | 04010 6307 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 36 | 32221 0860 | ケースカバー | COVER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 37 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 38 | 02020 0010 | ナット | NUT | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 39 | 01011 1235 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 40 | 02010 0012 | ナット | NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 41 | 32435 0100 | シフトリンク | SHIFT LINK | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 42 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 43 | 05020 2335 | オイルシール | OIL SEAL | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 44 | 04010 6206 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 45 | 03650 0062 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 46 | 03610 0030 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 47 | 32621 0980 | デフシャフト | DIFF SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 48 | 19928 0690 | シム；0.1 | SHIM; 0.1 | | | | | | | | A/R | | A/R | | | | |
| 48 | 19928 0700 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | | | | | | | | A/R | | A/R | | | | |
| 48 | 19928 0710 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | | | | | | | | A/R | | A/R | | | | |
| 49 | 04253 0206 | テパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 50 | 32226 1000 | ベアリングホルダ | BEARING HOLDER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 51 | 32624 0410 | ファイナルピニオン | FINAL PINION | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 52 | 02010 9079 | ナット | NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 53 | 01131 1235 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 54 | 39960 0100 | ピン COMPL | PIN COMPL | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 55 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 56 | 39943 0710 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 57 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| 58 | 02010 9056 | ナット | NUT | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 29A. フロントアクスル（トレッド調整型）D34FW, 43FW
# FRONT AXLE (FOR ADJUSTBLE TREAD)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 29A. フロントアクスル（トレッド調整型）D34FW, 43FW
# FRONT AXLE (FOR ADJUSTBLE TREAD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | 16 | | 16 | | | | |
| 60 | 01013 1235 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 14 | | 14 | | | | |
| 61 | 01010 0812 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 62 | 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 63 | 02010 0008 | ナット | NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 64 | 01070 0830 | ボルト；ホロセット | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 65 | 01070 0820 | ボルト；ホロセット | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 66 | 01013 1230 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 30. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D23F, D23MF)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 30. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D23F, D23MF)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32226 0730 | ベアリングホルダ | BEARING HOLDER | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 32201 2190 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 39851 0990 | ブッシュ | BUSH | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 05030 9056 | オイルシール | OIL SEAL | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05230 0350 | Oリング; G35 | O-RING; G35 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 06063 0000 | グリースニップル | GREESE NIPPLE | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 04013 6208 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01011 1645 | ボルト | BOLT | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01131 1230 | ボルト | BOLT | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 32201 2200 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 32205 0480 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 02010 9079 | ナット | NUT | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 19926 0030 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 39923 2470 | カラー | COLLAR | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 19928 0410 | シム; 0.1 | SHIM; 0.1 | | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 19928 0420 | シム; 0.2 | SHIM; 0.2 | | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 19928 0430 | シム; 0.5 | SHIM; 0.5 | | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 04253 0205 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 04250 9009 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 05020 2332 | オイルシール; D32, 52, 11 | OIL SEAL D32, 52, 11 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 05210 0210 | Oリング; P21 | O-RING; P21 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 03650 0052 | スナップリング | SNAP RING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 01020 1212 | ボルト | BOLT | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 32611 0520 | デフケージ | DIFF HOUSING | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 32611 0510 | デフケージ | DIFF HOUSING | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 39931 0280 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 01011 1020 | ボルト | BOLT | | 8 | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 30. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D23F, D23MF)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 30. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D23F, D23MF)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 32613 0300 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 32614 0110 | デフギヤ | DIFF GEAR | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 32616 0060 | デフピニオン | DIFF PINION | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 39926 1070 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 19926 0060 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 39834 0280 | クリップ | CLIP | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 01131 0820 | ボルト | BOLT | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 04010 6208 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 19928 0750 | シム；0.1 | SHIM; 0.1 | | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 19928 0760 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 19928 0770 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | | A/R | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 32261 0140 | セッシュ | COUPLING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 32251 1220 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 32017 0550 | アブラドメカン | PIPE | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 33010 1600 | ゼンリンウケ | AXLE SUPPORT | | 1 | | | | | | | | | | | | ～13427 |
| 41 | 33010 1602 | ゼンリンウケ | AXLE SUPPORT | | 1 | | | | | | | | | | | | 13428～ハイ旋ターンより |
| 42 | 01141 1230 | ボルト | BOLT | | 16 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.
No.11－1988年，9月
No.11－SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 30A. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D26F, D28F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 30A. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D26F , D28F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33001 1202 | ゼンリンウケ ASS'Y | FRONT AXLE SUPORT ASS'Y | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 33001 1252 | ゼンリンウケ ASS'Y | FRONT AXLE SUPORT ASS'Y | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | |
| 3 | 01010 9253 | ボルト | BOLT | | | | 16 | | 16 | | | | | | | | |
| 4 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | 16 | | 16 | | | | | | | | |
| 5 | 32201 1111 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 39851 0140 | ブッシュ | BUSH | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 7 | 05230 0500 | Oリング ; G50 | O-RING; G50 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 8 | 39928 0710 | シム ; 0.3 | SHIM; 0.3 | | | | A/R | | A/R | | | | | | | | |
| 8 | 39928 0720 | シム ; 0.5 | SHIM; 0.5 | | | | A/R | | A/R | | | | | | | | |
| 9 | 32201 1270 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 11 | 01020 1212 | ボルト | BOLT | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 32201 1250 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 13 | 39851 0190 | ブッシュ | BUSH | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 14 | 05230 0900 | Oリング ; G90 | O-RING; G90 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 15 | 01011 1645 | ボルト | BOLT | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 16 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 17 | 32205 0500 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 18 | 19928 0470 | シム ; 0.1 | SHIM; 0.1 | | | | A/R | | A/R | | | | | | | | |
| 18 | 19928 0480 | シム ; 0.2 | SHIM; 0.2 | | | | A/R | | A/R | | | | | | | | |
| 18 | 19928 0490 | シム ; 0.5 | SHIM; 0.5 | | | | A/R | | A/R | | | | | | | | |
| 19 | 04253 0206 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 20 | 03650 0062 | スナップリング | SNAP RING | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 21 | 02270 0300 | ロックナット | LOCK NUT | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 22 | 02810 0300 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 23 | 32201 1280 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 24 | 04230 2820 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 25 | 05020 3128 | オイルシール ; D28408 | OIL SEAL; D28408 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 26 | 05230 0400 | Oリング ; G40 | O-RING; G40 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 30A. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D26F, D28F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 30A フロントデフ
# FRONT DIFFRENTIAL (D26F, D28F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 03650 0022 | スナップリング | SNAP RING | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 28 | 32261 0070 | セッション | COUPLING | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 29 | 04010 6306 | ベアリング | BEARING | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 30 | 32614 0030 | デフギヤ | DIFF GEAR | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 31 | 32613 0310 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 32 | 32616 0030 | デフピニオン | DIFF PINION | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 33 | 39926 0130 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 34 | 39834 0290 | クリップ | CLIP | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 35 | 32611 0530 | デフケージ | DIFF HOUSING | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 36 | 39931 0290 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 36 | 39931 0300 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 供給時期 1988年2月 |
| 37 | 01021 1022 | ボルト | BOLT | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | |
| 38 | 01131 0830 | ボルト | BOLT | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 39 | S 06062 0000 | グリスニップル | GREASE NIPPLE | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 40 | 39921 1150 | スペーサ | SPACER | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 41 | 32699 0150 | ガスケット | GASKET | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 42 | 32251 1870 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 42 | 32251 1880 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 43 | 32017 0600 | アブラドメカン | PIPE | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 43 | 32017 0650 | アブラドメカン | PIPE | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 44 | 33465 0250 | ホルダ | HOLDER | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 45 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 30B. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D32F, D34F, D43F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 30B. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D32F, D34F, D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33001 1453 | ゼンリンウケ ASS'Y | FRONT AXLE SUPPORT ASS'Y | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 1 | 33001 1503 | ゼンリンウケ ASS'Y | FRONT AXLE SUPPORT ASS'Y | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 3 | 01010 9253 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 4 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 5 | 32201 3750 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 6 | 39851 1510 | ブッシュ | BUSH | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 7 | 05030 1160 | オイルシール; G60, 75, 6 | OIL SEAL; G60, 75, 6 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8 | 32201 3800 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 9 | 39851 0190 | ブッシュ | BUSH | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 10 | 05030 9064 | オイルシール; G90, 105, 6 | OIL SEAL; G90, 105, 6 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 11 | 05020 3125 | オイルシール; D25, 38, 8 | OIL SEAL; D25, 38, 8 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 12 | 06062 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 13 | 06063 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 14 | 01011 1645 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 15 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 16 | 05230 0400 | Oリング; G40 | O-RING; G40 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 17 | 03650 0022 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 18 | 32201 3850 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 19 | 03050 1032 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 20 | 32205 0570 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 21 | 19926 0040 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 22 | 19928 0470 | シム; 0.1 | SHIM; 0.1 | | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | |
| 22 | 19928 0480 | シム; 0.2 | SHIM; 0.2 | | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | |
| 22 | 19928 0490 | シム; 0.5 | SHIM; 0.5 | | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | |
| 23 | 32017 0700 | アブラドメカン | PIPE | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 23 | 32017 0750 | アブラドメカン | PIPE | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 24 | 32251 1990 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 24 | 32251 2130 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 25 | 39923 3290 | カラー | COLLAR | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.12-1989年, 3月
SUPPLEMENT NO. No.12-MARCH, 1989

https://truckmanualshub.com/

# 30B. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D32F, D34F, D43F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 30B. フロントデフ
# FRONT DIFFERENTIAL (D32F, D34F, D43F)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04253 2306 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 27 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 28 | 05020 2350 | オイルシール; D50, 72, 12 | OIL SEAL; D50, 72, 12 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 29 | 05230 0250 | Oリング; G25 | O-RING; G25 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 30 | 02270 0300 | ロックナット | LOCK NUT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 31 | 02810 0300 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 32 | 01020 1212 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 33 | 02510 0012 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 34 | 32611 0660 | デフケージ; ホンタイ | DIFF HOUSING | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 35 | 32611 0650 | デフケージ; フタ | DIFF HOUSING | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 36 | 39931 0290 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 36 | 39931 0300 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 37 | 01021 1022 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| 38 | 32614 0250 | デフギヤ | DIFF GEAR | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 39 | 32203 0260 | ギヤ ASS'Y | GEAR ASS'Y | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 40 | 32261 0070 | セッシュ | COUPLING | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 41 | 32613 0430 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 42 | 32613 0440 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 43 | 32617 0060 | ピニオンシャフトコマ | JOINT | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 44 | 39926 1250 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 45 | 39926 0130 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 46 | 39834 0291 | クリップ | CLIP | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 47 | 01131 0820 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 8 | | 8 | | 8 | | |
| 48 | 19928 0810 | シム; 0.1 | SHIM; 0.1 | | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | |
| 48 | 19928 0820 | シム; 0.2 | SHIM; 0.2 | | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | |
| 48 | 19928 0830 | シム; 0.5 | SHIM; 0.5 | | | | | | | | A/R | | A/R | | A/R | | |
| 49 | 03650 0022 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 50 | 04010 6210 | ベアリング | BEARING | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 51 | 37211 0650 | ウエイト | WEIGHT | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 52 | 01131 1235 | ボルト | BOLT | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007




改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 31. クラッチケース
# CLUTCH CASE





(D26~D43)





Y矢視

(D23)




Y矢視

(D23~D43)




X矢視

| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 31. クラッチケース CLUTCH CASE

管理コード


| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32001 0590 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 32001 0580 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 39851 0010 | ブッシュ | BUSH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 03030 0516 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4A | 32020 0400 | クラッチシャフト | CLUTCH SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 32020 0450 | クラッチシャフト | CLUTCH SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 32004 0430 | クラッチ ASS'Y | CLUTCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 32004 0550 | クラッチ ASS'Y | CLUTCH ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 32040 0320 | クラッチディスク | CLUTCH DISK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 32040 0350 | クラッチディスク | CLUTCH DISK | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 32045 0200 | プレッシャプレート | PRESSURE PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | 32045 0190 | プレッシャプレート | PRESSURE PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 油圧PTOクラッチ付仕様 |
| 8 | 32261 0840 | セッシュ | COUPLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 32026 0110 | クラッチフォーク | CLUTCH FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 32031 0300 | レリーズハブ | RELEASE HUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 32031 0320 | レリーズハブ | RELEASE HUB | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 39856 0840 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 04011 6001 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 01011 1045 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 油圧PTOクラッチ付仕様は不要 |
| 14 | 01131 1035 | ボルト | BOLT | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 15 | 01011 1030 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 17 | 01010 9294 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | 01131 0820 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 油圧PTOクラッチ付仕様 |
| 19 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 20 | 02010 0010 | ナット | NUT | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 02061 0012 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 23 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 24 | 03050 0820 | ノックピン | DOWEL PIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 31. クラッチケース CLUTCH CASE





(D26~D43)





Y矢視

(D23)




Y矢視

(D23~D43)




X矢視

| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 31. クラッチケース CLUTCH CASE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 03050 0620 | ノックピン | DOWEL PIN | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 25 | S 03030 0632 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | S 03010 3020 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | S 03610 0018 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 39823 0020 | ワイヤ | WIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 39811 0760 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 39846 0010 | メクラセン | BLANK PLUG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 31 | 01211 1030 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01211 1040 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 02020 0010 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 01211 1235 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 32. 前部ミッション（メイン）
# FRONT TRANSMISSION (MAIN)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11−1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11−SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 32. 前部ミッション（メイン）
# FRONT TRANSMISSION (MAIN)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32250 0630 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1A | 32250 0640 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 油圧PTOクラッチ付仕様 |
| 2 | 32232 3090 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 32232 3100 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32232 3120 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | D23M, MF |
| 3 | 32232 3120 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | 32232 3360 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 32238 1020 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 32203 0280 | ギヤ ASS'Y | GEAR ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 32238 1030 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 32238 1040 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 32238 1050 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 32232 3180 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 9 | 32232 3170 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 32232 3110 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 32253 0950 | カウンタシャフト | COUNTER SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 32251 1830 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | シングルクラッチ仕様 |
| 12A | 32251 1800 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 油圧PTOクラッチ付仕様 |
| 13 | 32238 1000 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 32203 0291 | ギヤ ASS'Y | GEAR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 32238 1010 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 32238 1060 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 32238 1210 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 32233 0150 | コテイギヤ B | FIXING GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 32253 0980 | カウンタシャフト | COUNTER SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 32236 0720 | スライドギヤ B | SLIDE GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 18 | 32236 0710 | スライドギヤ B | SLIDE GEAR B | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 32237 0860 | カウンタギヤ A | COUNTER GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 32252 0500 | メインシャフト | MAIN SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 32256 0250 | バックギヤシャフト | BACK GEAR SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 32. 前部ミッション（メイン）
# FRONT TRANSMISSION (MAIN)



| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 32. 前部ミッション（メイン）
# FRONT TRANSMISSION (MAIN)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 32237 0850 | カウンタギヤ A | COUNTER GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39923 3200 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 32261 0870 | セッシュ | COUPLING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 32261 0880 | セッシュ | COUPLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 39923 3180 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 39923 3170 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 32261 0860 | セッシュ | COUPLING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 39923 3210 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 32241 0030 | シンクロナイザリング | SYNCHRONIZER RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 31 | 32241 0060 | シンクロナイザリング | SYNCHRONIZER RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 39821 2080 | スプリング | SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 33 | 39821 2470 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 32242 0040 | キー | KEY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 35 | 32242 0040 | キー | KEY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 36 | 04010 6208 | ベアリング | BEARING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 37 | 04010 6307 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 04010 6306 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 04010 6207 | ベアリング | BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 04015 6207 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 04220 9013 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | 04220 0520 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 04220 9014 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 05020 1335 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | シングルクラッチ仕様の場合のみ |
| 45 | 05010 3120 | オイルシール | OIL SEAL | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | PTOクラッチ仕様 |
| 46 | 03650 0075 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 03610 0040 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 48 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 03610 0035 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 02270 0300 | ロックナット | LOCK NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 02810 0300 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 32. 前部ミッション（メイン）
# FRONT TRANSMISSION (MAIN)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 32. 前部ミッション（メイン）
# FRONT TRANSMISSION (MAIN)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 05230 0300 | Oリング：G30 | O-RING; G30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 53 | 39926 1290 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 54 | 03030 0640 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 55 | 39943 0190 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 56 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | シングルクラッチ仕様, PTO |
| 57 | 32201 2350 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | シングルクラッチ仕様, PTO |
| 58 | 01011 1025 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | シングルクラッチ仕様, PTO |
| 59 | 32099 0100 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | シングル クラッチ仕様, PTO |
| 60 | 39851 1450 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 61 | 19928 0690 | シム；0.1 | SHIM; 0.1 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 62 | 19928 0700 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 63 | 19928 0710 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |

https://truckmanualshub.com/

# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)






| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | №11−1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | №11−SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 33. 中問部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)

Subaru

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32232 3190 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 32253 0960 | カウンタシャフト | COUNTER SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 32257 0530 | カウンタシャフト | COUNTER SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 32257 0610 | カウンタシャフト | COUNTER SHAFT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (e) |
| 3 | 32257 0650 | カウンタシャフト | COUNTER SHAFT | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (f) |
| 4 | 32232 3140 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (e) |
| 4 | 32232 3130 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 32234 1190 | スライドギヤ A | SLIDE GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 32234 1250 | スライドギヤ A | SLIDE GEAR A | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 32234 1200 | スライドギヤ A | SLIDE GEAR A | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 32234 1260 | スライドギヤ A | SLIDE GEAR A | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8 | 04010 9041 | ボールベアリング；6911 | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 04010 9040 | ボールベアリング；6906 | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 04010 6009 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 04010 6207 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 04253 0207 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 04253 0208 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12A | 04253 0207 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 12A | 04253 2208 | テーパローラベアリング | TAPER ROLLER BEARING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 04220 0418 | ニードルベアリング；182420 | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (e) |
| 14 | 04220 9002 | ニードルベアリング；162420 | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 32261 0850 | セッシュ | COUPLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 03610 0060 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 03650 0018 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | (e) |
| 18 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (f) |
| 18A | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 18A | 03650 0080 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 03610 0035 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (e) |
| 20 | 02270 0350 | ロックナット | LOCK NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | №11—1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | №11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02270 0400 | ロックナット | LOCK NUT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 02810 0350 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 21 | 02810 0400 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 19926 0050 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 22 | 19926 0060 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 19928 0530 | シム；0.1 | SHIM; 0.1 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | | | | | | | |
| 23 | 19928 0540 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | | | | | | | |
| 23 | 19928 0550 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | | | | | | | |
| 23 | 19928 0750 | シム；0.1 | SHIM; 0.1 | | | | | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 23 | 19928 0760 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | | | | | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 23 | 19928 0770 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | | | | | | | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 24 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 01010 1016 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 油圧PTOクラッチ付仕様は不要 |
| 26 | 32299 0850 | ガスケット | GASKET | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 27 | 32211 1700 | ミッションケース | MISSION CASE | | 1 | | | | | | | | | | | | (c) |
| 27 | 32211 1701 | ミッションケース | MISSION CASE | | 1 | | | | | | | | | | | | (d)注1) |
| 27 | 32211 1650 | ミッションケース | MISSION CASE | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | (c) |
| 27 | 32211 1651 | ミッションケース | MISSION CASE | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | (d)注2) |
| 27 | 32211 2100 | ミッションケース | MISSION CASE | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | (c) |
| 27 | 32211 2101 | ミッションケース | MISSION CASE | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | (d) |
| 28 | 32232 3200 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 32232 3210 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | 32232 3400 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 29 | 32251 1850 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 32251 0560 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 30 | 32237 0830 | カウンタギヤ A | COUNTER GEAR A | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 32237 0840 | カウンタギヤ A | COUNTER GEAR A | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 31 | 32019 0300 | ホルダ | HOLDER | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 32019 0230 | ホルダ | HOLDER | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 32 | 32256 0260 | バックギヤシャフト | BACK GEAR SHAFT | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 04010 6004 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 04010 6005 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 34 | 04220 9014 | ニードルベアリング；202825 | NEEDLE BEARING | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 35 | 05020 2220 | オイルシール；25358 | OIL SEAL | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 05020 3125 | オイルシール；25388 | OIL SEAL | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 36 | 05230 0350 | Oリング；G35 | O-RING; G35 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 05230 0400 | Oリング；G40 | O-RING; G40 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 37 | 39926 0980 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 38 | 03030 0640 | スプリングピン | SPRING PIN | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 39 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 40 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (c)注1，2） |
| 40 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (d) |
| 41 | 01010 1016 | ボルト | BOLT | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (c)注1，2） |
| 41 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (d) |
| 42 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 43 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 44 | 32299 0860 | ガスケット | GASKET | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 45 | 32221 1050 | ケースカバー | COVER | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 46 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 47 | 32299 0840 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 48 | 32221 1000 | ケースカバー | COVER | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 49 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| 50 | 32471 0550 | チェンジレバーケース | CHANGE LEVER CASE | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 注3） |
| 50 | 32471 0551 | チェンジレバーケース | CHANGE LEVER CASE | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (a) |
| 50 | 32471 0552 | チェンジレバーケース | CHANGE LEVER CASE | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (b) |
| 51 | 01130 0825 | ボルト | BOLT | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 52 | 32410 1351 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 53 | 03030 0625 | スプリングピン | SPRING PIN | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 54 | 39818 0580 | グリップ | GRIP | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 55 | 05210 0110 | Oリング；P11 | O-RING P11 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 33. 中間部ミッション（微速，四駆取出）
# MIDDLE TRANSMISSION (CREEP, TAKE OFF 4WD)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 32420 0650 | シフトアーム | SHIFT ARM | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 56 | 32420 0651 | シフトアーム | SHIFT ARM | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | (g) 注3） |
| 56 | 32420 1440 | シフトアーム | SHIFT ARM | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | (h) ハイ旋ターンより |
| 56 | 32420 0652 | シフトアーム | SHIFT ARM | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | (h) ハイ旋ターンより |
| 57 | 03030 0525 | スプリングピン | SPRING PIN | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | (a) |
| 58 | 39821 0280 | スプリング | SPRING | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 58 | 39821 0460 | スプリング | SPRING | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 59 | 04810 0011 | スチールボール | STEEL BALL | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 60 | 03650 0075 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 61 | 39821 0880 | スプリング | SPRING | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |


注1）322111700 ←○322111701, 025100016, 064600016
注2）322111650 ←○322111651, 025100016, 064600016
注3）324710550 ←○324710551, 324200651, 398210880, 398210460
注3）324200650 ←○324710551, 324200651, 398210880, 398210460

| | (e) | (f) |
|---|---|---|
| D32F, 32 | | 10001～ |
| D43 | ～10017 | 10018～ |
| D43F | ～10238 | 10239～ |

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (g) | (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23F | ～13220 | 13221～ | ～13273 | 13274～ | ～13427 | 13428～ |
| D26F | ～11228 | 11229～ | ～11238 | 11239～ | ～11298 | 11299～ |
| D28F | ～11773 | 11774～ | ～11797 | 11798～ | ～11873 | 11874～ |
| D32F, 34F | ～10796 | 10797～ | ～10816 | 10817～ | ——— | ——— |
| D43F | ～10379 | 10380～ | ～10384 | 10385～ | ——— | ——— |

https://truckmanualshub.com/

# 34. コラムシフト，駐車ブレーキ
# COLUMN SHIFT, PARKING BRAKE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 34. コラムシフト，駐車ブレーキ
# COLUMN SHIFT, PARKING BRAKE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39838 0240 | ユニバーサルジョイント | JOINT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 2 | 39961 1200 | ピン | PIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 3 | 03610 0022 | スナップリング | SNAP RING | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 4 | 32422 0520 | シフトリンク；下 | SHIFT LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |
| 5 | 32422 0540 | シフトリング；上 | SHIFT LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |
| 6 | 39916 0200 | ターンバックル | TURN BUCKLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |
| 7 | 02061 0014 | ナット；M14 R | NUT; M14 R SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |
| 8 | 02010 9088 | ナット；M14 L | NUT; M14 L SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |
| 9 | 33465 0300 | ホルダ | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 32410 1370 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 32410 1371 | チエンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 32420 0680 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 03680 9008 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | 03680 0012 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 39851 1430 | ブッシュ | BUSH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 02610 9082 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 39821 2310 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 01010 9269 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 02260 0010 | Uナット | U−NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 01070 0814 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 02620 0008 | ワッシャ | WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 22 | 39818 0630 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 32422 0550 | シフトリンク | SHIFT LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 32420 0670 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 32410 1360 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 01031 1025 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 39851 1440 | ブッシュ | BUSH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | 39818 0700 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 06061 0000 | グリスニップル | GREASE NIPPLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年 月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 34. コラムシフト，駐車ブレーキ
# COLUMN SHIFT, PARKING BRAKE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 34. コラムシフト，駐車ブレーキ
# COLUMN SHIFT, PARKING BRAKE


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33445 0150 | トリツケダイ | SET PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 注2 |
| 30 | 33445 0151 | トリツケダイ | SET PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 33445 0100 | トリツケダイ | SET PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 注3 |
| 30 | 33445 0101 | トリツケダイ | SET PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 03030 0516 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 39811 3740 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 01131 0820 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 01131 0835 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 38520 0730 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 39937 0270 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 39811 3900 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 35830 0110 | ブレーキロックロッド | BRAKE LOCK ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 05410 9039 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 02240 0006 | U ナット | U-NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 39818 0550 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 03010 2015 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 32436 0200 | シフトリンク | SHIFT LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 32436 0100 | シフトリンク | SHIFT LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 01141 1030 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

注1）4, 5, 6, 7, 8, ←—45, 46, 47
注2）334450150 はFig23−7, 334110220を使用する
　　334450151 はFig23−7A, 334110222を使用する
注3）334450100 はFig23−7, 334110220を使用する
　　334450101 はFig23−7A, 334110222を使用する

https://truckmanualshub.com/

# 35. ミッションケース，シフタフォーク
# TRANSMISSION CASE, SHIFTER FORK




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 35. ミッションケース，シフタフォーク
# TRANSMISSION CASE, SHIFTER FORK

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32201 2440 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 1 | 32201 2441 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 1 | 32201 5420 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | ハイ旋ターン用 |
| 2 | 32499 0830 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 途中より廃止 |
| 3 | 32471 0600 | チェンジレバーケース | CHANGE LEVER CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | (c) |
| 3 | 32471 0601 | チェンジレバーケース | CHANGE LEVER CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (d) |
| 4 | 32420 0630 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 32420 0660 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 5 | 32420 1350 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 6 | 32441 1370 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 32431 1910 | シフタロッド | SHIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 32431 1900 | シフタロッド | SHIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 32432 0500 | シフタボス | SHIFTER BOSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 32432 0490 | シフタボス | SHIFTER BOSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 03030 0625 | スプリングピン | SPRING PIN | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | | (a)／(b) |
| 12 | 03030 0420 | スプリングピン | SPRING PIN | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | | (a)／(b) |
| 13 | 05210 0110 | Oリング；P11 | O-RING; P11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 14 | 39840 0330 | ゲージ | GAUGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 04810 0011 | スチールボール | STEEL BALL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 16 | 32456 0040 | ボークピン | BALK PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 39821 0280 | スプリング | SPRING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | (e) |
| 17 | 39821 0280 | スプリング | SPRING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | (f) |
| 18 | 01211 1230 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 01211 1020 | スタッドボルト | STUD BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 01130 0825 | ボルト | BOLT | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| 22 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 02061 0012 | ナット | NUT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 25 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

管理コード


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.
No.12—1989年，3月
No.12—MARCH, 1989

https://truckmanualshub.com/

# 35. ミッションケース，シフタフォーク
# TRANSMISSION CASE, SHIFTER FORK




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 35. ミッションケース，シフタフォーク
# TRANSMISSION CASE, SHIFTER FORK

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01010 9294 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 27 | 06450 0030 | テーパーネジプラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 39846 0020 | メクラセン | BLANK PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 39846 0040 | メクラセン | BLANK PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 39846 0050 | メクラセン | BLANK PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 32214 0670 | シールカバー | SEAL COVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 32441 1330 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 32441 1331 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (e) |
| 32 | 32441 1332 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (f)ハイ旋ターンより |
| 33 | 32431 1930 | シフタロッド | SHIFTER ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 03030 3525 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 32441 1350 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 32431 1870 | シフタロッド | SHIFTER ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 32420 0620 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 05210 0140 | Oリング；P14 | O-RING; P14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 39956 4790 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | 39943 0190 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 43 | 34067 1240 | アダプタ | ADAPTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 39846 0390 | メクラセン | BLANK PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 01211 0830 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 46 | 02130 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 48 | 32422 0700 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 49 | 03680 0012 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 50 | 39846 0390 | メクラセン | BLANK PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 51 | 39823 0020 | ワイヤ | WIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 52 | 39821 2960 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (f)ハイ旋ターンより |

https://truckmanualshub.com/

# 35. ミッションケース，シフタフォーク
# TRANSMISSION CASE, SHIFTER FORK




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 35. ミッションケース，シフタフォーク
# TRANSMISSION CASE, SHIFTER FORK

管理コード


| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32, 34 | D32F, 34F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10222 | ～13220 | ～10138 | ～11229 | ～10094 | ～11773 | ～10069 | ～10796 |
| (b) | 10223 ～ | 13221 ～ | 10139 ～ | 11230 ～ | 10095 ～ | 11774 ～ | 10070 ～ | 10797 ～ |
| (c) | ～10125 | ～11448 | ～10102 | ～10734 | ～10063 | ～10843 | ～10024 | ～10258 |
| (d) | 10126 ～ | 11449 ～ | 10103 ～ | 10735 ～ | 10064 ～ | 10844 ～ | 10025 ～ | 10259 ～ |
| (e) | ——— | ～13427 | ——— | ～11298 | ——— | ～11873 | ——— | ——— |
| (f) | ——— | 13428 ～ | ——— | 11299 ～ | ——— | 11874 ～ | ——— | ——— |

| | D43 | D43F |
|---|---|---|
| (a) | ～10024 | ～10379 |
| (b) | 10025 ～ | 10380 ～ |
| (c) | ～10014 | ～10201 |
| (d) | 10015 ～ | 10202 ～ |

https://truckmanualshub.com/

# 36. 副変速，微速，PTOシフタフォーク
# SUB, CREEP, PTO SHIFTER FORK




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 36. 副変速，微速，PTOシフタフォーク
# SUB, CREEP, PTO SHIFTER FORK

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32431 1880 | シフタロッド | SHIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) D34，43は37とセット使用する |
| 1 | 32431 2040 | シフタロッド | SHIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 32431 2100 | シフタロッド | SHIFT ROD | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 2 | 32431 1920 | シフタロッド | SHIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 2 | 32431 2090 | シフタロッド | SHIFT ROD | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 3 | 32431 1890 | シフタロッド | SHIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 32410 1400 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 32420 0700 | シフトアーム ASS'Y | SHIFT ARM ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 32420 0600 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 32420 0611 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 32441 1340 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 32441 1360 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 9 | 32441 1500 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 10 | 32441 1380 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 10 | 32441 1510 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 11 | 39821 2960 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 32432 0470 | シフタボス | SHIFTER BOSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 32432 0480 | シフタボス | SHIFTER BOSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 04810 0011 | スチールボール | STEEL BALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 15 | 32456 0040 | ボークピン | BALK PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 39821 0280 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 02510 0014 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 05210 0200 | Oリング；P20 | O-RING; P20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 05210 0140 | Oリング；P14 | O-RING; P14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 05210 0110 | Oリング；P11 | O-RING; P11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 39956 4790 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39943 0590 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 03030 0625 | スプリングピン | SPRING PIN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 25 | 39846 0390 | シーリングキャップ | SEALING CAP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 36. 副変速，微速，PTOシフタフォーク
# SUB, CREEP, PTO SHIFTER FORK




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| 1SP3007 |



| 改訂番号年月 | №11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | №11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 36. 副変速，微速，PTOシフタフォーク
# SUB, CREEP, PTO SHIFTER FORK

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 39851 0310 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 32410 1290 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 32454 0230 | シフトプレート | SHIFT PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 01130 1016 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 32451 0350 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 39821 0880 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 39821 0460 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | シフタロッドNo.1 324311880とセットで使用する |
| 34 | 39956 6200 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 35 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 36 | 01010 1630 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 37 | 03650 0015 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D32, 32F | ——— | 1001～ |
| D43 | ～10017 | 10018～ |
| D43F | ～10238 | 10239～ |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007




| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 37. 後部ミッション (P.T.O)
# REAR TRANSMISSION

D43 ～10017
D43F ～10238




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 37. 後部ミッション（P.T.O）
# REAR TRANSMISSION（P.T.O）

D43 ～10017
D43F ～10238


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32234 1180 | スライドギヤ A | SLIDE GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 32236 0700 | スライドギヤ B | SLIDE GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 32232 3080 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | φ |
| 3 | 32232 3380 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 32257 0571 | PTOカウンタシャフト | PTO COUNTER SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 32257 0620 | PTOカウンタシャフト | PTO COUNTER SHAFT | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 32238 1070 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 32238 1080 | カウンタギヤ B | COUNTER GEAR B | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 32232 3070 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | φ |
| 6 | 32232 3370 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 32232 3390 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 7 | 32250 0650 | PTOシャフト COMPL | PTO SHAFT COMPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 8 | 04015 6306 | ボールベアリング；6306N.R | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 9 | 04010 6306 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 10 | 04010 6006 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 11 | 04010 9046 | ボールベアリング；6207N | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 12 | 05020 9057 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 13 | 03610 0035 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 14 | 03610 0030 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 15 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 16 | 39923 3190 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 17 | 32220 0180 | シールカバー | SEAL COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 18 | 32215 0010 | シールカバー ASS'Y | SEAL COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 18 | 32215 0140 | シールカバー ASS'Y | SEAL COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (b) |
| 19 | 37811 0020 | ガード | GUARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 20 | 32299 0381 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 20 | 32299 0990 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (b) |
| 21 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 37. 後部ミッション (P.T.O)
# REAR TRANSMISSION

D43 ~10017
D43F ~10238




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10—1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10—FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/



# 後部ミッション（P.T.O）
# REAR TRANSMISSION（P.T.O）

D43 ～10017
D43F ～10238

管理コード


| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10226 | ～13373 | ～10139 | ～11278 | ～10094 | ～11844 | ～10072 | ～10854 |
| (b) | 10227 ～ | 13374 ～ | 10140 ～ | 11279 ～ | 10095 ～ | 11845 ～ | 10073 ～ | 10855 ～ |

https://truckmanualshub.com/

# 37A. 後部ミッション（P.T.O）
# REAR TRANSMISSION (P.T.O)

| | | | |
|---|---|---|---|
| D32 | 10001～ | D43 | 10018～ |
| D32F | 10001～ | D43F | 10239～ |




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 37A. 後部ミッション（P.T.O）
# REAR TRANSMISSION (P.T.O)

D32 10001～ D43 10018～
D32F 10001～ D43F 10239～

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03610 0030 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2 | 04010 6306 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 03650 0072 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 32233 0180 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 04015 6207 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 39926 0940 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 03610 0028 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 32220 0180 | シールカバー | SEAL COVER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 39926 0730 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 03610 0065 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 32232 3510 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 04220 9007 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | 32261 1070 | セッシュ | COUPLING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 32234 1300 | スライドギヤ A | SLIDE GEAR A | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 32261 1080 | セッシュ | COUPLING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 32261 1060 | セッシュ | COUPLING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 04220 0135 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 32232 3520 | コテイギヤ A | FIXING GEAR A | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 39926 1480 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 32236 0790 | スライドギヤ B | SLIDE GEAR B | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 03610 0045 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 32250 0800 | シャフト COMPL | PTO SHAFT COMPL | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 04010 9046 | ボールベアリング | BALL BEARING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 05240 0350 | Oリング；S35 | O-RING; S35 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 39923 3670 | カラー | COLLAR | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 03610 0035 | スナップリング | SNAP RING | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 32299 0381 | ガスケット | GASKET | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 27 | 32299 0990 | ガスケット | GASKET | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 28 | 32215 0100 | シールカバー ASS'Y | SEAL COVER ASS'Y | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 28 | 32215 0101 | シールカバー ASS'Y | SEAL COVER ASS'Y | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007




改訂番号 年月 No.10－1988年，2月
SUPPLEMENT NO. No.10－FEBRUARY, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 37A. 後部ミッション (P.T.O)
# REAR TRANSMISSION (P.T.O)

| | | | |
|---|---|---|---|
| D32 | 10001～ | D43 | 10018～ |
| D32F | 10001～ | D43F | 10239～ |




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 37A. 後部ミッション（P.T.O）
# REAR TRANSMISSION (P.T.O)

D32 10001～ D43 10018～
D32F 10001～ D43F 10239～

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 05020 9072 | オイルシール | OIL SEAL | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 31 | 37811 0020 | ガード | GUARD | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | D32 | D32F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10072 | ～10854 | ～10024 | ～10392 |
| (b) | 10073 ～ | 10855 ～ | 10025 ～ | 10393 ～ |
| | | | | |
| | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.10－1988年，2月
SUPPLEMENT NO. No.10－FEBRUARY, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 38. P.T.Oクラッチ
# P.T.O CLUTCH




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 38. P.T.Oクラッチ
# P.T.O CLUTCH

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32257 0540 | PTOカウンタシャフト | PTO COUNTER SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 32257 0600 | PTOカウンタシャフト | PTO COUNTER SHAFT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 32251 1840 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 04220 9015 | ニードルベアリング；162217 | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 04220 0520 | ニードルベアリング；202620 | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 34033 0130 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 34061 4380 | パイプ | PIPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 05210 0070 | Oリング；P7 | O-RING; P7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | 05230 0300 | Oリング；G30 | O-RING; G30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 03610 0055 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39943 0630 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 02510 0010 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 32004 0420 | クラッチ ASS'Y；PTO | CLUTCH ASS'Y; PTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 32069 0001 | カバー ASS'Y | COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 32069 0002 | ピストン | PISTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 32069 0003 | シールリング Aセット | SEAL RING A SET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 32069 0004 | ディスクプレートセット | DISC PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 32069 0005 | バックプレート | BACK PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 03650 0095 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 03610 0036 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 32069 0006 | リターンスプリング | RETURN SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 32069 0007 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 32069 0008 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 32069 0009 | スプラインハブ | SPLINE HUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 32069 0010 | リターンプレート | RETURN PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 32069 0011 | ブレーキディスク | BRAKE DISC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 32069 0012 | シールリング Bセット | SEAL RING B SET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 39. デファレンシャル DIFFERENTIAL




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 39. デファレンシャル DIFFERENTIAL

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32205 0510 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (c) |
| 1 | 32205 0511 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (d)ハイ旋ターンより |
| 1 | 32205 0560 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | 32205 0561 | ドライブピニオン ASS'Y | DRIVE PINION ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ハイ旋ターンより |
| 2 | 32611 0600 | デフケージ | DIFF HOUSING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 2 | 32611 0601 | デフケージ | DIFF HOUSING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 3 | 32614 0270 | デフギヤ ; R | DIFF GEAR; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 32614 0280 | デフギヤ ; L | DIFF GEAR; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 32203 0150 | ギヤ ASS'Y | GEAR ASS'Y | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | S 39926 0270 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 7 | 39926 1300 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 32613 0170 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 8A | 32613 0450 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 9 | 32613 0380 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (a) |
| 9A | 32613 0460 | ピニオンシャフト | PINION SHAFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b) |
| 10 | 32617 0070 | ピニオンシャフトコマ | JOINT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 04810 0008 | スチールボール | STEEL BALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | (a) |
| 12 | 32611 0610 | デフケージ ; フタ | DIFF HOUSING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 32622 0250 | デフウケ ; L | BEARING CARRIER; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 32622 0260 | デフウケ ; R | BEARING CARRIER; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 39928 0590 | シム ; 0.1 | SHIM; 0.1 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 15 | 39928 0600 | シム ; 0.3 | SHIM; 0.3 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 15 | 39928 0610 | シム ; 0.5 | SHIM; 0.5 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 15 | 39928 0700 | シム ; 1.0 | SHIM; 1.0 | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | A/R | | |
| 16 | 04010 6010 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 04010 6012 | ボールベアリング | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 03650 0080 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 03610 0050 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 32660 0110 | デフロッククラッチ | DIFFLOCK CLUTCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 01021 1035 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 39. デファレンシャル
# DIFFERENTIAL




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10—1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10—FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 39. デファレンシャル DIFFERENTIAL

| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 23 | 39931 0280 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| D23 | ～10202 | 10203 ～ | ——— | ——— |
| D23F | ～12793 | 12794 ～ | ～13427 | 13428 ～ |
| D26 | ～10127 | 10128 ～ | ——— | ——— |
| D26F | ～11124 | 11125 ～ | ～11298 | 11299 ～ |
| D28 | ～10083 | 10084 ～ | ——— | ——— |
| D28F | ～11553 | 11554 ～ | ～11873 | 11874 ～ |
| D32, 34 | ～10056 | 10057 ～ | ——— | ——— |
| D32F, 34F | ～10608 | 10609 ～ | ——— | ——— |
| D43 | ～10020 | 10021 ～ | ——— | ——— |
| D43F | ～10328 | 10329 ～ | ——— | ——— |

https://truckmanualshub.com/

| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
| --- |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11−1988年, 9月 |
| --- | --- |
| SUPPLEMENT NO. | No.11−SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


00. □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ※この頁は前頁へ移行につき空白です。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 40. ブレーキ，ホイールシャフトケース
# BRAKE, WHEEL SHAFT CASE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 40. ブレーキ，ホイールシャフトケース
# BRAKE, WHEEL SHAFT CASE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32634 0950 | ホイールシャフトケース | WHEEL SHAFT CASE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | (a)注1) |
| 1 | 32634 0951 | ホイールシャフトケース | WHEEL SHAFT CASE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | (b) |
| 1 | 32634 1400 | ホイールシャフトケース | WHEEL SHAFT CASE | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (a) |
| 1 | 32634 1401 | ホイールシャフトケース | WHEEL SHAFT CASE | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b) |
| 2 | 32699 0400 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 32699 0430 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 01131 1065 | ボルト | BOLT | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| 4 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 5 | 02020 0010 | ナット | NUT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 6 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 32630 0700 | ホイールシャフト | WHEEL SHAFT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 32630 0800 | ホイールシャフト | WHEEL SHAFT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 7 | 32630 0801 | ホイールシャフト | WHEEL SHAFT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 7 | 32630 1000 | ホイールシャフト | WHEEL SHAFT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 32630 1100 | ホイールシャフト | WHEEL SHAFT | 2 | | | | | | | | | | | | | D23M, MF |
| 8 | 32636 0280 | ホイールシャフトケースカバー | CASE COVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 05060 0060 | オイルシール；M60, 82, 16 | OIL SEAL; M60, 82, 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 10 | 32699 0360 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b)中途より廃止 |
| 11 | 01130 1025 | ボルト | BOLT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 12 | 04010 6311 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | 04010 6212 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 04010 6307 | ボールベアリング | BALL BEARING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 15 | 04015 6307 | ボールベアリング；6307N | BALL BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 03650 0120 | スナップリング；Ch 120 | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 39921 1240 | スペーサ | SPACER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 39921 0700 | スペーサ | SPACER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 02810 0450 | ロックワッシャ | LOCK WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 02270 0450 | ロックナット | LOCK NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 32637 0540 | ファイナルギヤ | FINAL GEAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 21 | 32637 0560 | ファイナルギヤ | FINAL GEAR | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 40. ブレーキ，ホイールシャフトケース
# BRAKE, WHEEL SHAFT CASE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12—1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 40. ブレーキ，ホイールシャフトケース
# BRAKE, WHEEL SHAFT CASE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 32621 0840 | デフシャフト；L | DIFF SHAFT; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 22 | 32621 0930 | デフシャフト；L | DIFF SHAFT; L.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 32621 0850 | デフシャフト；R | DIFF SHAFT; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 23 | 32621 0920 | デフシャフト；R | DIFF SHAFT; R.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 32800 0501 | ブレーキ ASS'Y；L | BRAKE ASS'Y; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 32800 0551 | ブレーキ ASS'Y；R | BRAKE ASS'Y; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 32856 0140 | ステータ | STATOR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 27 | 32811 0131 | アッセンブリプレート | ASSEMBLY PLATE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 28 | 32860 0070 | アクチュエータ ASS'Y；L | ACTUATOR ASS'Y; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 32860 0080 | アクチュエータ ASS'Y；R | ACTUATOR ASS'Y; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 04810 9006 | スチールボール | STEEL BALL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 31 | 39821 2580 | スプリング | SPRING | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 32 | 05010 2222 | シール | SEAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 32831 0140 | カム | CAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 32832 0350 | レバー | LEVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 02061 0016 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 37 | 32826 0130 | アンカーピン | ANCHOR PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 38 | 32899 0130 | ガスケット | GASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 39 | 37090 0700 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 01131 1230 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 41 | 37060 0400 | スタビライザブラケット | STABILIZER BRACKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | 01010 9004 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 43 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 44 | 02010 0012 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 45 | 39846 0170 | メクラセン | BLANK PLUG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 46 | 39846 0050 | メクラセン | BLANK PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 47 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| 48 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 40. ブレーキ，ホイールシャフトケース
# BRAKE, WHEEL SHAFT CASE




(2 — 222A)

| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号 年月 | No.12—1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 40. ブレーキ，ホイールシャフトケース
# BRAKE, WHEEL SHAFT CASE


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | | | | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 注1）326340950 を0951に交換の場合326990360 ガスケット（10）は使わない<br>326341400を1401に交換の場合326990360ガスケット（10）は使わない | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D23 | ～10223 | 10224 ～ |
| D23F | ～13162 | 13163 ～ |
| D26 | ～10137 | 10138 ～ |
| D26F | ～11212 | 11213 ～ |
| D28 | ～10094 | 10095 ～ |
| D28F | ～11748 | 11749 ～ |
| D32，34 | ～10069 | 10070 ～ |
| D32F，34F | ～10790 | 10791 ～ |
| D43 | ～10024 | 10025 ～ |
| D43F | ～10379 | 10380 ～ |

https://truckmanualshub.com/

# 41. ミッションケース（デフ本体），トレーラーヒッチ
# MISSION CASE（DIFF），TRAILER HITCH




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 41. ミッションケース（デフ本体），トレーラーヒッチ
# MISSION CASE (DIFF), TRAILER HITCH

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32201 2602 | ケーシング ASS'Y；Dケース | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 32201 3500 | ケーシング ASS'Y；Dケース | CASING ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 32201 3502 | ケーシング ASS'Y；Dケース | CASING ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | 32201 5410 | ケーシング ASS'Y；Dケース | CASING ASS'Y | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | ハイ旋ターン用 |
| 1 | 32201 5500 | ケーシング ASS'Y；Dケース | CASING ASS'Y | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | ハイ旋ターン用 |
| 2 | 01211 1025 | スタッドボルト | STUD BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 3 | 01211 1065 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 01211 1235 | スタッドボルト | STUD BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 5 | 03050 1025 | ノックピン | DOWEL PIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 6 | 39846 0010 | メクラセン | BLANK PLUG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 7 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 32657 0200 | デフロックフォーク | DIFFLOCK FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 32653 0200 | デフロックシャフト | DIFFLOCK SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 39821 2510 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 39821 2520 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 05210 0110 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 05020 3115 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 03030 0632 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 03030 0663 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 32650 0351 | デフロックペダル | DIFFLOCK PEDAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 37002 0071 | ヒッチ ASS'Y | HITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 19A | 37002 0500 | ヒッチ ASS'Y | HITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 37065 0370 | ヒッチ | HITCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 20A | 37065 0950 | ヒッチ | HITCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 37091 0310 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 21A | 37091 0480 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 37090 0030 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 01010 1630 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 41. ミッションケース（デフ本体），トレーラーヒッチ
# MISSION CASE (DIFF), TRAILER HITCH




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 SUPPLEMENT NO. | |
|---|---|

https://truckmanualshub.com/


# 41. ミッションケース（デフ本体），トレーラーヒッチ
# MISSION CASE (DIFF), TRAILER HITCH

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | S 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 25 | 01010 9294 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | 01211 1035 | スタッドボルト | STUD BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 27 | 05210 0210 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 39846 0020 | メクラヤン | BLANK PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 42. シリンダーケース
# HYDRAULIC CYLINDER CASE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 42. シリンダーケース
# HYDRAULIC CYLINDER CASE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34408 0451 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 1 | 34408 0452 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 1 | 34408 0453 | ケーシング ASS'Y | CASING ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (c) |
| 2 | 39851 1000 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 39851 1030 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 01211 1235 | スタッドボルト | STUD BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 01211 1230 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 01211 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (a)(b) |
| 7 | 01211 0845 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 34071 0030 | ブリーザ | BREATHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 39843 0490 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 34483 0321 | ユアツアームシャフト | ARM SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 05230 0500 | Oリング; G50 | O-RING; G50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 39921 1210 | スペーサ | SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 34411 0340 | リフトアーム | LIFT ARM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 03610 0050 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 05230 0550 | Oリング; G55 | O-RING; G55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 39921 1200 | スペーサ | SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 34414 0061 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 37090 0030 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 02710 0020 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 02020 0020 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 34481 0220 | ユアツアーム | ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 34477 0100 | ピストンロッド | PISTON ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 03030 0845 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 03030 0545 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 34476 0290 | ピストン | PISTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 05030 9017 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 34479 0360 | シリンダライナ | CYLINDER LINER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 34499 0280 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 42. シリンダーケース
# HYDRAULIC CYLINDER CASE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 42. シリンダーケース
# HYDRAULIC CYLINDER CASE


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 05231 0750 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 34471 0400 | シリンダヘッド | CYLINDER HAED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 01131 1255 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 01131 1240 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 01131 1265 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 02020 0012 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 34499 0270 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 途中より廃止 |
| 37 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 38 | 01131 1040 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 39 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 40 | 02020 0010 | ナット | NUT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 41 | 05211 0120 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 06450 9002 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 06450 0030 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 34010 1520 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 44 | 34010 2230 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 01210 9190 | スタッドボルト | STUD BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 39934 0060 | ワッシャ；サラバネ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 47 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 48 | 02010 0010 | ナット | NUT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32・34 | D32F・34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10229 | ～13799 | ～10142 | ～11386 | ～10094 | ～12038 | ～10072 | ～10939 | ——— | ～10440 |
| (b) | 10230 ～10232 | 13800 ～13900 | 10143 ～10144 | 11387 ～11417 | 10095 のみ | 12039 ～12062 | 10073 のみ | 10940 ～11072 | ——— | 10441 ～10462 |
| (c) | 10233 ～ | 13901 ～ | 10145 ～ | 11418 ～ | 10096 ～ | 12063 ～ | 10074 ～ | 11073 ～ | ——— | 10463 ～ |

https://truckmanualshub.com/

# 43. シリンダヘッド CYLINDER HEAD




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 43. シリンダヘッド CYLINDER HEAD

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34001 0951 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | S 05210 0110 | Oリング；P11 | O-RING; P11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 39811 2140 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 39821 1860 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 04810 0011 | スチールボール | STEEL BALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 34019 0130 | ガイド | GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 34099 0150 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 06450 9002 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 06450 0030 | プラグ | PLUG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 34021 0420 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 05211 0120 | Oリング；P12 | O-RING; P12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 05211 0110 | Oリング；P11 | O-RING; P11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 05210 0090 | Oリング；P9 | O-RING; P9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34019 0250 | ガイド | GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 03680 0010 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 34010 1530 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 03030 0420 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 44. 油圧ポンプ，配管
# HYDRAULIC PUMP PIPING




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12—1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 44. 油圧ポンプ，配管
# HYDRAULIC PUMP PIPING

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34045 0460 | オイルポンプ ASS'Y | OIL PUMP ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 34046 0160 | ドライブギヤ | DRIVE GEAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 34016 0250 | スペーサ | SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 34099 0010 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 34062 0900 | フランジ | FLANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (c) |
| 5 | 34062 1530 | フランジ | FLANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (d) |
| 6 | 34050 0480 | ストレーナ | STRAINER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 34075 0090 | オイルフィルタボデイ | OIL FILTER BODY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 34491 0890 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 34491 0800 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 34050 0470 | ストレーナ | STRAINER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 32491 0020 | マグネット | MAGNET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 12 | 39821 2100 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 34099 0070 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34060 5450 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 39848 0240 | アイボルト | EYE BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 39811 3890 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 34060 5150 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 34060 5100 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 34060 5350 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 18 | 34060 7400 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 06450 0030 | テーパネジプラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 34491 0900 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 34027 0350 | プレート | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 38520 0490 | スイッチ ASS'Y；サーモ | SWITCH ASS'Y; THERMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 38520 0970 | スイッチ ASS'Y；バキューム | SWITCH ASS'Y; VACUUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 05230 0700 | Oリング；G70 | O-RING; G70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 05210 0220 | Oリング；P22 | O-RING; P22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 05210 0250 | Oリング；P25 | O-RING; P25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 26 | 05211 0200 | Oリング；P20 | O-RING; P20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 44. 油圧ポンプ，配管
# HYDRAULIC PUMP PIPING




| バインダー NO. |
| --- |
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
| --- | --- |
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 44. 油圧ポンプ，配管
# HYDRAULIC PUMP PIPING


Shibaura

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 01210 1060 | スタッドボルト | STUD BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 02130 0008 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 31 | 02240 0010 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01130 0660 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 01010 9227 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 01011 0895 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 01130 1020 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 36 | 01130 1025 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | (a) |
| 37 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | (b) |
| 38 | 34060 5200 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 34060 5051 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 38 | 34060 7300 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38A | 34060 5250 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38A | 34060 5300 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 38A | 34060 7351 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 34060 5400 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 39956 5160 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 39848 0250 | アイボルト；PF1／2 | EYE BOLT; PF1／2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ付使用 |
| 42 | 05211 0160 | Oリング | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 43 | 05211 0220 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 05231 0250 | Oリング | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 45 | 01131 0630 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 47 | 01130 0825 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 48 | 32220 0250 | ケースカバー ASS'Y | CASE COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a) PTOクラッチ付 |
| 48 | 32220 0251 | ケースカバー ASS'Y | CASE COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) |
| 48 | 32220 0300 | ケースカバー ASS'Y | CASE COVER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) PTOクラッチ付 |
| 48 | 32220 0301 | ケースカバー ASS'Y | CASE COVER ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 48A | 32221 0950 | ケースカバー | CASE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a) PTOクラッチ無し |

https://truckmanualshub.com/

# 44. 油圧ポンプ，配管
# HYDRAULIC PUMP PIPING




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 44. 油圧ポンプ，配管
# HYDRAULIC PUMP PIPING


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48A | 32221 0951 | ケースカバー | CASE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) |
| 48A | 32221 1400 | ケースカバー | CASE COVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a)PTOクラッチ付 |
| 48A | 32221 1401 | ケースカバー | CASE COVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 49 | 01130 0830 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 50 | 01130 0835 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a) |
| 51 | 39846 0020 | メクラセン | BLANK PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 52 | 39843 0470 | プラグ | PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | PTOクラッチ付 |
| 53 | 39956 5190 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 54 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 55 | 34049 0155 | キー | KEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 56 | 02010 9001 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 57 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 58 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 59 | 02610 9023 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 60 | 32299 0900 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 途中より廃止 |
| 60 | 32299 0940 | ガスケット | GASKET | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 61 | 39811 5330 | ゴム | RUBBER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 62 | 39911 1710 | クランプ | CLAMP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 63 | 01130 0660 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | (c) |
| 63 | 01130 0650 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | (d) |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32. 34 | D32F. 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10125 | ～11448 | ～10102 | ～10734 | ～10063 | ～10843 | ～10024 | ～10258 | ～10014 | ～10201 |
| (b) | 10126～ | 11449～ | 10103～ | 10735～ | 10064～ | 10844～ | 10025～ | 10259～ | 10015～ | 10202～ |
| (c) | ～10238 | ～14615 | ～10144 | ～11534 | ～10109 | ～12249 | ～10081 | ～11339 | ——— | ～10523 |
| (d) | 10239～ | 14616～ | 10145～ | 11535～ | 10110～ | 12250～ | 10082～ | 11340～ | ——— | 10524～ |

https://truckmanualshub.com/

# 45. コントロールバルブ（P.T.Oクラッチ）
# CONTROL VALVE (P.T.O CLUTCH)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 45. コントロールバルブ（P.T.Oクラッチ）
# CONTROL VALVE (P.T.O CLUTCH)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34001 1833 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 電磁バルブPTO |
| 2 | 34029 3301 | ボディ ASS'Y | SPOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 34029 3302 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 34029 3303 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 34029 3307 | コイル ASS'Y | COIL ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 34029 3305 | キャップ ASS'Y | CAP ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1986年4月以後の量産機にのみ対応 3月以前生産機についてはロントロールバルブASS'Y交換 |
| 7 | 34029 3310 | スクリュ | SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 34029 3309 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 34029 3306 | Oリング | O-RING; V15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 05210 0050 | Oリング；P5 | O-RING; P5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 11 | 34001 2600 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ソフトエンゲージバルブ 供給時期 1988年2月 注1） |
| 11 | 34001 1950 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 34001 195/ | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 34033 0140 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 34017 0530 | バルブ | VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34017 0540 | バルブ | VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 34016 0200 | スペーサ | SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 34029 3242 | オリフィス | ORIFICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 34019 0270 | ガイド | GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 39821 2540 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 03650 0016 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 01070 0545 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 05210 0070 | Oリング；P7 | O-RING; P7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 22 | 05210 0090 | Oリング；P9 | O-RING; P9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 05210 0120 | Oリング；P12 | O-RING; P12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 24 | 05210 0220 | Oリング；P22 | O-RING; P22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 34001 1780 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | プライオリティ |
| 26 | 05211 0120 | Oリング；P12 | O-RING; P12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 27 | 34007 0050 | ジョイント ASS'Y | JOINT ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 06440 0010 | プラグ；PT1／8 | PLUG; PT1／8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 45. コントロールバルブ（P.T.Oクラッチ）
# CONTROL VALVE (P.T.O CLUTCH)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 45. コントロールバルブ（P.T.Oクラッチ）
# CONTROL VALVE (P.T.O CLUTCH)


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 06440 0020 | プラグ；PT1／4 | PLUG; PT1／4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 01131 0620 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 01131 0655 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 01131 0665 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 01070 0645 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 35 | 05211 0160 | Oリング；P16 | O-RING; P16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 39956 5160 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 34060 5250 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 34060 5300 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 37 | 34060 7350 | オイルパイプ | OIL PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 34060 5400 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 01070 0435 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 41 | 34029 3304 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 34029 3311 | オリフィス | ORIFICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 39821 2760 | スプリング | SPRING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1） |

注1）見出番号13＆43のパーツは340011950 の構成部品であり340011951 には組込不可（互換性なし）両方のバルブとも1の電磁バルブ締付面に製作番号が打刻されているがN付の製作番号が打刻されたものが340011951 でありNなしは340011950 である。

https://truckmanualshub.com/

# 46. メカニカルポジションコントロール
# MECHANICAL POSITION CONTROL (D23~D28F)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 46. メカニカルポジションコントロール
# MECHANICAL POSITION CONTROL

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34406 0200 | バルブカバー ASS'Y | VALVE COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 34021 0430 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 06450 9002 | プラグ | PLUG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | 05211 0120 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 34499 0260 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 01131 0835 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 7 | 01131 0855 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a)詳細48 |
| 8 | 34001 1920 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) |
| 8 | 34001 1921 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9 | 01131 0860 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 10 | 34020 0421 | コントロールシャフト | CONTROL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11 | 03610 0025 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 05210 0210 | Oリング；P21 | O-RING; P21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 13 | 02610 0016 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 14 | 39934 0070 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 15 | 02210 0016 | キャッスルナット | CASTLE NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 16 | 03010 4030 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | 34466 0040 | カム；B | CAM; B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 18 | 39934 0160 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | 39923 3160 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 20 | 03680 0008 | スナップリング；E8 | SNAP RING; E8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 21 | 34422 0420 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 22 | 39961 1110 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 23 | 03010 2015 | スプリットピン | SPLIT PIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 24 | 34466 0020 | カム；A | CAM; A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 25 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 26 | 34020 0430 | コントロールシャフト | CONTROL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 27 | 34010 1650 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 28 | 03030 0540 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 29 | 34030 0090 | レバーストップ | LEVER STOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

管理コード


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.
No.10−1988年，2月 No.10−FEBRUARY, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 46. メカニカルポジションコントロール
# MECHANICAL POSITION CONTROL (D23~D28F)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 46. メカニカルポジションコントロール
# MECHANICAL POSITION CONTROL

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34420 0490 | レンケツロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 31 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 32 | 03030 0510 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 33 | 34421 0640 | レンケツロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 34 | 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 35 | 34001 2051 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 36 | 01131 0845 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 37 | 01010 9116 | ボルト；M8 ×105 | BOLT; M8 ×105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 38 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 39 | 39846 0100 | メクラセン | BLANK PLUG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 40 | 34010 1540 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 34010 1550 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 41 | 03030 0525 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 42 | 39818 0620 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 43 | 39923 3280 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 44 | 34030 0040 | レバーストップ | LEVER STOPPER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 45 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 46 | 39934 0060 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 47 | 39818 0331 | グリップ | GRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 48 | 03610 0010 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 49 | 39019 2220 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 50 | 34025 0400 | レバーガイド | LEVER GUIDE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 50A | 34025 0350 | レバーガイド | LEVER GUIDE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 51 | 05211 0160 | Oリング | O-RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10224 | ～13252 | ～10139 | ～11238 | ～10094 | ～11785 |
| (b) | 10225 ～ | 13253 ～ | 10140 ～ | 11239 ～ | 10095 ～ | 11786 ～ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | No.10－1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10－FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 47. メカニカルドラフトコントロール
# MECHANICAL DRAFT CONTROL




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 47. メカニカルドラフトコントロール
# MECHANICAL DRAFT CONTROL

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34406 0200 | バルブカバー ASS'Y | VALVE COVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 34021 0430 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 06450 9002 | プラグ | PLUG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 05211 0120 | Oリング | O-RING | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 5 | 34499 0260 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 01131 0835 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 7 | 01131 0855 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 34001 1920 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a)詳細48 |
| 8 | 34001 1921 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 9 | 01131 0860 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 10 | 34020 0380 | コントロールシャフト | CONTROL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 05210 0210 | Oリング；P21 | O-RING; P21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 34010 1560 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 03030 0510 | スプリングピン | SPRING PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 19928 0160 | シム；0.2 | SHIM; 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 39956 2260 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 34020 0400 | コントロールシャフト | CONTROL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 05210 0120 | Oリング；P12 | O-RING; P12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 34466 0020 | カム；A | CAM; A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 20 | 03010 2015 | スプリットピン | SPLIT PIN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 21 | 34466 0040 | カム；B | CAM; B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 39923 2790 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39934 0160 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 39961 1110 | ピン | PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 25 | 03680 0008 | スナップリング；E8 | SNAP RING; E8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 34422 0420 | プレート | PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | 39956 5180 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27A | 39956 5750 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 39934 0070 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 47. メカニカルドラフトコントロール
# MECHANICAL DRAFT CONTROL




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 47. メカニカルドラフトコントロール
# MECHANICAL DRAFT CONTROL

Shibaura

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 02210 0016 | キャッスルナット | CASTLE NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 03010 4030 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 39956 5170 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 33 | 34020 0410 | コントロールシャフト | CONTROL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 03610 0016 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 34020 0390 | コントロールシャフト | CONTROL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 03610 0025 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 34010 1700 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 34421 0630 | ロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 34010 1600 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 03030 0525 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | 34030 0090 | レバーストップ | LEVER STOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 34420 0490 | レンケツロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 34421 0640 | ロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 47 | 34001 2051 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 48 | 34010 1540 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 34010 1550 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 48 | 34010 2220 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ポジション |
| 49 | 34012 1550 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 34012 1560 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | } ドラフト |
| 49 | 34012 1630 | コントロールレバー | CONTROL LEVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 50 | 01131 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 51 | 39818 0620 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 52 | 39818 0720 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 53 | 01010 9116 | ボルト；M8×105 | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 54 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.
No.10－1988年，2月
No.10－FEBRUARY, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 47. メカニカルドラフトコントロール
# MECHANICAL DRAFT CONTROL




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10—1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10—FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 47. メカニカルドラフトコントロール
# MECHANICAL DRAFT CONTROL


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 01131 0845 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 56 | 34030 0040 | レバーストップ | LEVER STOPPER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 57 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 58 | 39934 0060 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 59 | 39818 0331 | グリップ | GRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 60 | 03610 0010 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 61 | 39019 2220 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 62 | 34025 0400 | レバーガイド | LEVER GUIDE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 62A | 34025 0350 | レバーガイド | LEVER GUIDE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 05211 0160 | Oリング | O-RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32, 34 | D32F, 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ~10224 | ~13252 | ~10139 | ~11238 | ~10094 | ~11785 | ~10070 | ~10806 | ~10024 | ~10383 |
| (b) | 10225 ~ | 13253 ~ | 10140 ~ | 11239 ~ | 10095 ~ | 11786 ~ | 10071 ~ | 10807 ~ | 10025 ~ | 10384 ~ |

https://truckmanualshub.com/

# 48. メカニカルドラフトバルブ
# MECHANICAL DRAFT VALVE



https://truckmanualshub.com/

# 48. メカニカルドラフトバルブ
# MECHANICAL DRAFT VALVE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34001 1920 | バルブ ASS'Y | VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 1 | 34001 1921 | バルブ ASS'Y | VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 2 | 34029 3002 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 2 | 34029 3418 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 3 | 34029 3003 | スプリングシート | SPRING SEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 3 | 34029 3419 | スプリングシート | SPRING SEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 4 | 34029 3004 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 4 | 34029 3400 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 5 | 34029 3005 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 02710 0005 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 02010 0005 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 34029 3006 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 34029 3007 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 05240 0125 | Oリング | O-RING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 11 | 34029 3009 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 02030 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 34029 3010 | スクリュ | SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34029 3011 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 34029 3012 | キャップ | CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 34029 3013 | ロワリングバルブ ASS'Y | LOWERRING VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 16 | 34029 3444 | ロワリングバルブ ASS'Y | LOWERRING VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 17 | 34029 3014 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 05240 0112 | Oリング ; S11.2 | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 34029 3016 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 34029 3017 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 34029 3018 | スプリングシート | SPRING SEAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 34029 3019 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 34029 3020 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 34029 3021 | チェックバルブ | CHECK VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 34029 3022 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 No.10－1988年，2月
SUPPLEMENT NO. No.10－FEBRUARY, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 48. メカニカルドラフトバルブ
# MECHANICAL DRAFT VALVE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10－1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10－FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 48. メカニカルドラフトバルブ MECHANICAL DRAFT VALVE

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34029 3023 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 34029 3024 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 34029 3025 | キャップ | CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 05211 0140 | Oリング | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 34029 3027 | バックアップリング | BACK UP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 34029 3028 | スペーサー | SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 32 | 34029 3401 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 33 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32, 34 | D32F, 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10224 | ～13252 | ～10139 | ～11238 | ～10094 | ～11785 | ～10070 | ～10806 | ～10024 | ～10383 |
| (b) | 10225 ～ | 13253 ～ | 10140 ～ | 11239 ～ | 10095 ～ | 11786 ～ | 10071 ～ | 10807 ～ | 10025 ～ | 10384 ～ |

管理コード


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO. No.10－1988年，2月 No.10－FEBRUARY, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 49. チェンジレバー CHANGE LEVERS




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 49. チェンジレバー CHANGE LEVERS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32450 0200 | シフトガイド | SHIFT GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (c) |
| 1 | 32450 0201 | シフトガイド | SHIFT GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (d) ハイ旋ターンより |
| 2 | 32402 0070 | チェンジレバー ASS'Y | CHANGE LEVER ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (a) |
| 3 | 32402 0080 | チェンジレバー ASS'Y | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 4 | 32436 0040 | シフトリンク | SHIFT LINK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | 32410 1270 | チェンジレバー；PTO | CHANGE LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (a) |
| 5A | 32410 3940 | チェンジレバー；PTO | CHANGE LEVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (b) |
| 5 | 32410 1280 | チェンジレバー；PTO | CHANGE LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a) |
| 5A | 32410 3951 | チェンジレバー；PTO | CHANGE LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) |
| 5 | 32410 2250 | チェンジレバー；PTO | CHANGE LEVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 5A | 32410 3960 | チェンジレバー；PTO | CHANGE LEVER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 6 | 32402 0100 | チェンジレバー ASS'Y；微速 | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (e) |
| 6 | 32402 0101 | チェンジレバー ASS'Y；微速 | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (f) |
| 6 | 32402 0120 | チェンジレバー ASS'Y；微速 | CHANGE LEVER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (e) |
| 6 | 32402 0121 | チェンジレバー ASS'Y；微速 | CHANGE LEVER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (f) |
| 7 | 32402 0090 | チェンジレバー ASS'Y；副 | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 32402 0110 | チェンジレバー ASS'Y；副 | CHANGE LEVER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 39818 0610 | グリップ | GRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 39818 0680 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39851 0420 | ブッシュ | BUSH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 11 | 32435 0060 | シフトリンク | SHIFT LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 32454 0230 | シフトプレート | SHIFT PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 35855 0010 | フォークジョイント | FORK JOINT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34013 0300 | ロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 32454 0210 | シフトプレート；副 | SHIFT PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 15 | 32454 0300 | シフトプレート | SHIFT PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 32454 0220 | シフトプレート；微速 | SHIFT PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 32410 1330 | チェンジレバー；副 微速 | CHANGE LEVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 32410 1290 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 03131 0820 | ピン | PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 49. チェンジレバー
# CHANGE LEVERS




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10－1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10－FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 49. チェンジレバー CHANGE LEVERS

| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01131 1045 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 01131 0812 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 01130 1016 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 01130 1025 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 24 | 39821 2860 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 02010 0010 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 27 | 32410 1400 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 03131 1020 | ヒラアタマピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 30 | 03030 0625 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 03610 0020 | スナップリング | SNAP RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 32 | 01510 0514 | スクリュ | SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 06810 9052 | エンビチューブ | PROTECTIVE TUBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 06810 9053 | エンビチューブ | PROTECTIVE TUBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 32460 0250 | チェンジレバーカバー | LEVER GUIDE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ϕ |
| 35 | 32460 0251 | チェンジレバーカバー | LEVER GUIDE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35A | 32460 0200 | チェンジレバーカバー | LEVER GUIDE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 32402 0460 | チェンジレバー ASS'Y | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 37 | 32402 0470 | チェンジレバー ASS'Y | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 38 | 32402 0480 | チェンジレバー ASS'Y | CHANGE LEVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32, 34 | D32F, 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10225 | ～13406 | ～10140 | ～11288 | ～10094 | ～11855 | ～10072 | ～10869 | ～10024 | ～10392 |
| (b) | 10226 ～ | 13407 ～ | 10141 ～ | 11289 ～ | 10095 ～ | 11856 ～ | 10073 ～ | 10870 ～ | 10025 ～ | 10393 ～ |
| (c) | ——— | ～13427 | ——— | ～11298 | ——— | ～11873 | ——— | ——— | ——— | ——— |
| (d) | ——— | 13428 ～ | ——— | 11299 ～ | ——— | 11874 ～ | ——— | ——— | ——— | ——— |
| (e) | ～10679 | ～14129 | ——— | ～11454 | ～10118 | ～12137 | ——— | ——— | ～10136 | ～10485 |
| (f) | 10680 ～ | 14130 ～ | ——— | 11455 ～ | 10119 ～ | 12138 ～ | ——— | ——— | 10137 ～ | 10486 ～ |


| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12—1989年, 3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 50. 燃料タンク，遮風板
# FUEL TANK, PLATE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 50. 燃料タンク，遮風板
# FUEL TANK, PLATE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31035 0300 | シャフウバン | PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31035 0250 | シャフウバン | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 31035 0651 | シャフウバン | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 39811 3840 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 39811 3850 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 39811 4461 | ゴム | RUBBER | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 39811 1080 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 39811 6500 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | φ 30×30×3t 供給時期 1988年2月 |
| 5 | 39834 0340 | クリップ | CLIP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| 6 | 38523 0040 | フラッシャユニット | FLASHER UNIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 01115 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 38540 0100 | ヒューズボックス ASS'Y | FUSE BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 38541 0030 | ヒューズ；5A | FUSE; 5A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 10 | 38541 0040 | ヒューズ；10A | FUSE; 10A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 38541 0010 | ヒューズ；15A | FUSE; 15A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 38587 0300 | コントローラ；IQタイマ | CONTROLLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 01514 0616 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 38523 0090 | リレー | RELAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | φ PTOクラッチ付仕様 供給時期 1988年2月 |
| 14 | 38523 0091 | リレー | RELAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 01130 0812 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 36010 0700 | タンク | TANK | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 36010 0650 | タンク | TANK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | 36010 0900 | タンク | TANK | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 38528 0120 | フュエルゲージ | FUEL GAUGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 38599 0070 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | S 01514 0512 | スクリュ | SCREW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 21 | 13034 0110 | フイルタネット | FILTER NET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 36030 0060 | フイラキャップ | FILLER CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39811 1250 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 50. 燃料タンク，遮風板
# FUEL TANK, PLATE




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 50. 燃料タンク，遮風板
# FUEL TANK, PLATE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36020 0310 | タンクバンド | TANK BAND | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 36020 0340 | タンクバンド | TANK BAND | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 24 | 36020 0360 | タンクバンド | TANK BAND | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 36020 0320 | タンクバンド | TANK BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 39811 3580 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | 36051 0630 | ホルダ | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 供給時期 1988年2月 |
| 27 | 36051 0631 | ホルダ | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 27 | 36051 0640 | ホルダ | HOLDER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | S 02240 0008 | Uナット | U-NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 01130 0835 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | S 01130 0820 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 39923 2980 | カラー | COLLAR | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 39923 2450 | カラー | COLLAR | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 06820 9031 | パイプ | PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 31 | 06820 9032 | パイプ | PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 19834 6010 | ホースバンド | HOSE BAND | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 36075 0710 | フュエルパイプ ASS'Y | FUEL PIPE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 36075 0630 | フュエルパイプ ASS'Y | FUEL PIPE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 39811 3740 | ゴム | RUBBER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 39811 6500 | ゴム | RUBBER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 30×30×3t 供給時期 1988年2月 |
| 35 | 39811 0110 | ゴム | RUBBER | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 39811 4930 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 01114 0616 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 39811 4960 | ゴム | RUBBER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 39811 4970 | ゴム | RUBBER | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 51. 燃料フィルタ FUEL FILTER




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 51. 燃料フィルタ FUEL FILTER

Shibaura

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36070 0060 | フュエルフィルタ ASS'Y | FUEL FILTER ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 36074 0010 | リングナット | RING NUT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 36071 0011 | カップ | CUP | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 05210 0400 | Oリング；P40 | O-RING; P40 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 36072 0020 | エレメント | ELEMENT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 05210 0100 | Oリング；P10 | O-RING; P10 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 36070 0071 | フュエルフィルタ ASS'Y | FUEL FILTER ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 36074 0101 | レバー | LEVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 36074 0102 | パルプパッキン | PACKING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 36074 0103 | ウェーブワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 36074 0104 | プレート | PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 05210 0160 | Oリング；P16 | O-RING; P16 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 13033 6040 | カップ | CUP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 13044 6030 | リングナット | RING NUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 05230 0650 | Oリング；G65 | O-RING; G65 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 13036 6060 | エレメント ASS'Y | ELEMENT ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 13044 6040 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 13044 6060 | コーションプレート | CAUTION PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 01510 0308 | スクリュ | SCREW | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 05240 0290 | Oリング；S29 | O-RING; S29 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 36075 0710 | フュエルパイプ ASS'Y | FUEL PIPE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 36075 0630 | フュエルパイプ ASS'Y | FUEL PIPE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 36077 0770 | フュエルパイプ ASS'Y | FUEL PIPE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 36075 0780 | フュエルパイプ | FUEL PIPE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 39875 0310 | ホースバンド | BAND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 26 | 06820 9031 | パイプ | PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 26 | 06820 9032 | パイプ | PIPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 19834 6010 | グリップ | GRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | 01130 0840 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.11－1988年，9月
SUPPLEMENT NO. No.11－SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 51. 燃料フィルタ FUEL FILTER




D23用

D26～43用

| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 51. 燃料フィルタ FUEL FILTER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36056 0170 | フィルタササエ | FILTER SUPPORT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 01130 1020 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
1SP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 52. コンビネーションメータ COMBINATION METER




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12—1989年, 3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 52. コンビネーションメータ COMBINATION METER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38504 0160 | メータ ASS'Y | METER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 38547 0238 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38547 0142 | タコメータ ASS'Y | TACHO METER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 38547 0143 | ゲージ ASS'Y | GAUGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 38547 0144 | ゲージ ASS'Y | GAUGE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 38547 0131 | ガラス | GLASS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 38547 0132 | ガラス | GLASS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 38547 0145 | サーキット ASS'Y | CIRCUIT ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 38547 0146 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 38512 0230 | バルブ ; 12V3.4W | BULB; 12V3.4W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 11 | 38512 0030 | バルブ ; 12V3.4W | BULB; 12V3.4W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 12 | 38547 0107 | ブラケット ASS'Y | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 38547 0140 | ケース | CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 38547 0135 | アダプタ ASS'Y | ADAPTOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 38547 0136 | バルブ ; 12V3.4W | BULB; 12V3.4W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 38535 0280 | フレキシブルシャフト | FLEXIBLE SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 38535 0290 | フレキシブルシャフト | FLEXIBLE SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 01110 9009 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 02010 9083 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 01010 9346 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 35071 0690 | ダッシュボード | DASH BOARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチナシ仕様 |
| 21 | 39811 4060 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 39811 4350 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39811 4080 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 38520 0980 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 38520 1050 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ付仕様 |
| 26 | 35071 0720 | ダッシュボード | DASH BOARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ付仕様 |
| 27 | 39821 2780 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 38524 0059 | ホーンキャップ | PHONE CAPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 38547 0237 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.12−1989年, 3月
SUPPLEMENT NO. No.12−MARCH, 1989

https://truckmanualshub.com/

# 52A. マイコンコンビネーションメータ
# COMBINATION METER (MICROCOMPUTER)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年, 3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 52A. マイコンコンビネーションメータ
# COMBINATION METER (MICROCOMPUTER)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38504 0230 | メータ ASS'Y | METER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 38547 0165 | フード | HOOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38547 0158 | タコメータ ASS'Y | TACO METER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 38547 0143 | ゲージ ASS'Y | GAUGE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 38547 0144 | ゲージ ASS'Y | GAUGE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 38547 0131 | ガラス | GLASS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 38547 0132 | ガラス | GLASS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 38547 0145 | サーキット ASS'Y | CIRCUIT ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 38547 0162 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 38512 0230 | バルブ; 12V 3.4W | BULB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 11 | 38512 0030 | バルブ; 12V 3.4W | BULB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 12 | 38547 0107 | ブラケット ASS'Y | BRACKET ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 38540 0140 | ケース | CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 38547 0136 | バルブ; 12V 3.4W | BULB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 38547 0155 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 38547 0156 | ケース | CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 38547 0163 | バルブ; 12V 3.4W | BULB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | 01110 9009 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 02010 9083 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 01010 9263 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 01010 9346 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 38547 0135 | アダプタ ASS'Y | ADAPTOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 38547 0237 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 38547 0238 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 53. アクセル ACCEL




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | №11−1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | №11−SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 53. アクセル ACCEL

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31260 0360 | アクセルペダル | ACCEL PEDAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 31260 0350 | アクセルペダル | ACCEL PEDAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 02080 0010 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 39811 4050 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 39821 1830 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 31207 0110 | ワイヤ ASS'Y | WIRE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 31207 0100 | ワイヤ ASS'Y | WIRE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 31207 0130 | ワイヤ ASS'Y | WIRE ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 31207 0120 | ワイヤ ASS'Y | WIRE ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 31210 0760 | アクセルレバー | ACCEL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 31210 0770 | アクセルレバー | ACCEL LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39818 0710 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 01514 0616 | スクリュ | SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 31213 0270 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39821 2170 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 02010 0008 | ナット | NUT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 16 | 02450 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 03410 0416 | キー | KEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 20 | 03680 0004 | スナップリング | SNAP RING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 21 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 03010 2020 | スプリットピン | SPLIT PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 31251 0740 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 19851 6390 | ブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 39875 0120 | バンド | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 39811 4450 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 54. ペダル，ステップ
# PEDALS, STEPS



| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 54. ペダル，ステップ PEDALS, STEPS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35560 0750 | ステップ；R | STEP; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35560 0850 | ステップ；R | STEP; R.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 35560 0950 | ステップ；R | STEP; R.H | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 35560 0700 | ステップ；L | STEP; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2A | 35560 0701 | ステップ；L | STEP; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 35560 0800 | ステップ；L | STEP; L.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 2A | 35560 0801 | ステップ；L | STEP; L.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 2A | 35560 0901 | ステップ；L | STEP; L.H | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 35560 1150 | ステップ；R | STEP; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 35560 1100 | ステップ；L | STEP; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 35560 0592 | ステップ；R フートカバー | STEP; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 35560 1550 | ステップ；R フートカバー | STEP; R.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 35560 0582 | ステップ；L フートカバー | STEP; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 35560 1500 | ステップ；L フートカバー | STEP; L.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 35801 0850 | ペダル ASS'Y；ブレーキR | PEDAL ASS'Y; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 35810 1300 | ペダル；ブレーキ L | PEDAL; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 35801 0800 | ペダル ASS'Y；クラッチ | PEDAL ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 35820 0350 | ペダルシャフト | PEDAL SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 35830 0100 | ブレーキロック | BRAKE LOCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 35855 0110 | フォークジョイント；右ネジ | FORK JOINT; R.H SCREW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 13 | 35855 0100 | フォークジョイント；左ネジ | FORK JOINT; L.H SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 35851 0740 | ロッド；ブレーキ | ROD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 35851 0751 | ロッド；クラッチ | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 35560 1202 | ステップホジョ | STEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 35550 0450 | ステップササエ | BRACKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 35816 0100 | ストッパー | STOPPER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 35816 0150 | ストッパー | STOPPER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | 35831 0230 | ロックプレート | LOCK PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 39811 3990 | ゴム；ミッションケースカバー | RUBBER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 39811 4110 | ゴム；ミッションケースカバー | RUBBER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 54. ペダル，ステップ
# PEDALS, STEPS




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | No.12—1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 54. ペダル，ステップ
# PEDALS, STEPS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 39811 3940 | ゴムマット；R | RUBBER; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 39811 3960 | ゴムマット；R | RUBBER; R.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 21 | 39811 3980 | ゴムマット；R | RUBBER; R.H | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 39811 3930 | ゴムマット；L | RUBBER; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 39811 3950 | ゴムマット；L | RUBBER; L.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 22 | 39811 3970 | ゴムマット；L | RUBBER; L.H | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39811 3920 | ゴムマット；R | RUBBER; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 39811 3910 | ゴムマット；L | RUBBER; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 39811 3630 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 26 | 39811 0110 | ボウシンゴム | RUBBER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 27 | 38520 0730 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ付仕様 |
| 28 | 38520 1030 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 39821 0290 | スプリング | SPRING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 30 | 39821 2640 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 39821 0851 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01011 1095 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 01010 1040 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | PTOクラッチ付仕様は個数1 |
| 34 | 35802 0200 | サポート ASS'Y；ペダル | SUPPORT ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 01131 1030 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 38 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 39 | 02010 0010 | ナット | NUT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | PTOクラッチ付仕様は個数1 |
| 40 | 02010 9004 | ナット；左ネジ | NUT; L.H SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 41 | 02130 0008 | ナット | NUT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 42 | 01211 1020 | スタッドボルト | STUD BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ミッションケース付 |
| 43 | 02020 0010 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 44 | 02710 0010 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 46 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 47 | 03131 1020 | ヒラアタマピン | PIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 54. ペダル，ステップ
# PEDALS, STEPS




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12—1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 54. ペダル，ステップ
# PEDALS, STEPS


Shibaura

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 39923 3220 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 50 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 51 | 03030 0840 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 52 | 39851 1410 | ブッシュ | BUSH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 53 | 39937 0270 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ付仕様 |
| 54 | 02710 0014 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ付仕様 |
| 55 | 06061 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 56 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 57 | 03010 2025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 58 | 39811 3730 | ゴム；グロメット | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 58A | 39811 0100 | ゴム；グロメット | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 59 | 38510 0850 | ランプ ASS'Y | LAMP ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 60 | 38512 0050 | バルブ；12V20W | BULB; 12V20W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 61 | 01560 0416 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 63 | 39811 4470 | ゴム；L | RUBBER; L.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 64 | 39811 4480 | ゴム；R | RUBBER; R.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 65 | 38511 0410 | レンズ | LENS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 66 | 19928 1260 | シム；0.5 | SHIM; 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 55. DL バルブ, シリンダ
# DL VALVE, CYLINDER




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 55. DL バルブ, シリンダ
# DL VALVE, CYLINDER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34001 1970 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 詳細56 |
| 2 | 01131 0860 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 3 | 01010 9283 | ボルト ; M8 ×115 | BOLT; M8 ×115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 34488 0500 | バルブカバー | VALVE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 注1) |
| 4 | 34488 0501 | バルブカバー | VALVE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 06450 9002 | プラグ | PLUG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | 05211 0120 | Oリング ; P12 | O-RING; P12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 34499 0260 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 01131 0835 | ボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 01131 0835 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 9 | 01131 0855 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 34067 0900 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 注2) |
| 10 | 34067 1580 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 34001 1940 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 01070 0635 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 34067 0870 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 34067 0890 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 34001 1820 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 34029 3232 | ソレノイドコイルキット | SOLENOID COIL KIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 34029 3161 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 34029 3162 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 05211 0090 | Oリング ; P9 | O-RING; P9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 05210 0210 | Oリング ; P21 | O-RING; P21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 01070 0545 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 22 | 34060 4880 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 34060 4890 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 34060 4891 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 34060 4900 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 34491 0870 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 55. DL バルブ，シリンダ
# DL VALVE, CYLINDER




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 55. DL バルブ, シリンダ
# DL VALVE, CYLINDER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 39911 1160 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 01114 0616 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 39811 3770 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 34495 0330 | シリンダ ASS'Y | CYLINDER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 34067 1210 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 34060 4940 | オイルホース | OIL HOSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 38509 0021 | センサ ASS'Y | SENSOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 03010 3020 | スプリットピン | SPLIT PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 39956 5061 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 39961 1190 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 01130 0814 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 38 | 02010 0008 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 39 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 41 | 38509 0030 | センサ ASS'Y | SENSOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 01131 0616 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 01010 9188 | ボルト ; M8 ×110 | BOLT; M8 ×110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 34060 4910 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | } PTOクラッチなし |
| 46 | 34001 1760 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 01131 0620 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 48 | 34001 1770 | コントロール バルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 34060 4930 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 34060 4920 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 34491 0880 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 52 | 19910 6020 | クランプ | CLAMP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | } PTOクラッチ付仕様 |
| 53 | 02240 0006 | ナット ; U | NUT; U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 54 | S 01010 0625 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 55 | S 01131 1020 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 56 | 39956 5160 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 55. DL バルブ，シリンダ
# DL VALVE, CYLINDER




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 55. DL バルブ，シリンダ
# DL VALVE, CYLINDER


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コードNO. CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 05211 0160 | Oリング；P16 | O-RING; P16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 58 | 01131 0830 | ボルト | BOLT; M8×30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

注1）344880500 ←⊖→344880501，340671580
注2）340670900 ←✕→340671580 ネジサイズ異る

https://truckmanualshub.com/

# 55A. マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 55A. マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34001 1970 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 詳細56A |
| 2 | 01131 0860 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 3 | 01010 9283 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 34488 0500 | バルブカバー | VALVE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (e) |
| 4 | 34488 0501 | バルブカバー | VALVE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (f) |
| 5 | 06450 9002 | プラグ | PLUG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | 05211 0120 | Oリング | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 34499 0260 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 01131 0835 | ボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 9 | 01131 0855 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 34067 0900 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (e) |
| 10 | 34067 1580 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (f) |
| 11 | 34001 1940 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (c) |
| 11 | 34001 1941 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (d) |
| 12 | 01070 0635 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 34067 0870 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (c) |
| 13 | 34067 0970 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (d) |
| 14 | 34067 0890 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 34001 1820 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 34029 3232 | ソレノイドコイルキット | SOLENOID COIL KIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 34029 3161 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 34029 3162 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 05211 0090 | Oリング | O-RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 20 | 05210 0210 | Oリング；P21 | O-RING; P21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 01070 0545 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 22 | 34060 4880 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 34060 4890 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 34060 4900 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 34491 0870 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 55A. マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 55A. マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 39911 1160 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 01114 0616 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 39811 3770 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (g) |
| 30 | 34495 0900 | シリンダ ASS'Y | CYLINDER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 30A | 34495 0901 | シリンダ ASS'Y | CYLINDER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 31 | 34067 1210 | アダプタ | ADAPTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 34060 4940 | オイルホース | OIL HOSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 38509 0140 | センサ ASS'Y | SENSOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 33A | 38509 0141 | センサ ASS'Y | SENSOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (b) |
| 34 | 02510 0006 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 02450 0006 | キャップナット | CAP NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 39956 6320 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 38 | 02010 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 40 | 38597 1380 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 01130 0610 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 02130 0006 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 01010 0616 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45 | 34060 4910 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 34001 1760 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PTOクラッチ無し |
| 47 | 01131 0620 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 48 | 34001 1770 | コントロール バルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 34060 4930 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 34060 4920 | オイルパイプ | OIL PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 34491 0880 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 52 | 19910 6020 | クランプ | CLAMP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 53 | 02240 0006 | ナット；U | NUT; U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | PTOクラッチ付仕様 |
| 54 | 01010 0625 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 55 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 55A. マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/


# 55A. マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 39956 5160 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 57 | 05211 0160 | Oリング | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 58 | 01131 0830 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 59 | 03030 0432 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 60 | 39923 3650 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 61 | 01130 0625 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | (h) |
| 62 | 38509 0201 | センサ ASS'Y | SENSOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 63 | 39923 3610 | カラー | COLLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 64 | 39811 3771 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (h) |
| 65 | 39911 2450 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (h) |
| 66 | 01010 9277 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 67 | 06812 3018 | ビニールチューブ | VINYL TUBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 68 | 01115 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 69 | 39911 1980 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 70 | 39911 1720 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 71 | 01130 1014 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 55A マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)



| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 55A マイコンバルブ，シリンダ
# VALVE, CYLINDER (MICRO COMPUTER)


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32, 34 | D32F, 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10161 | ～11954 | ～10115 | ～10884 | ～10071 | ～11135 | ～10037 | ～10339 | ～10017 | ～10241 |
| (b) | 10162 ～ | 11955 ～ | 10116 ～ | 10885 ～ | 10072 ～ | 11136 ～ | 10038 ～ | 10340 ～ | 10018 ～ | 10242 ～ |
| (c) | ～10229 | ～13799 | ～10142 | ～11386 | ～10094 | ～12038 | ～10072 | ～10939 | ——— | ～10440 |
| (d) | 10230 ～ | 13800 ～ | 10143 ～ | 11387 ～ | 10095 ～ | 12039 ～ | 10073 ～ | 10940 ～ | ——— | 10441 ～ |
| (e) | ～10232 | ～13943 | ～10144 | ～11416 | ～10095 | ～12065 | ～10074 | ～11077 | ——— | ～10461 |
| (f) | 10233 ～ | 13944 ～ | 10145 ～ | 11417 ～ | 10096 ～ | 12066 ～ | 10075 ～ | 11078 ～ | ——— | 10462 ～ |
| (g) | ～10232 | ～13900 | ～10144 | ～11417 | ～10095 | ～12062 | ～10073 | ～11072 | ——— | ～10462 |
| (h) | 10233 ～ | 13901 ～ | 10145 ～ | 11418 ～ | 10096 ～ | 12063 ～ | 10074 ～ | 11073 ～ | ——— | 10463 ～ |

https://truckmanualshub.com/

# 56. DL ワイヤーハーネス
# DL WIRE HARNESS




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 56. DL ワイヤーハーネス
# DL WIRE HARNESS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38508 0560 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフト付の場合 詳細57 |
| 1 | 38508 0561 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1A | 38508 0542 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフトナシの場合 詳細57 |
| 1A | 38508 0543 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 35525 0700 | フロア | FLOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38595 0250 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 38595 0300 | ブラケット | BRACKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | 02010 0008 | ナット | NUT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 38560 5800 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 38560 5801 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 38580 0020 | キーキャップ | KEY CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 01510 0310 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 10 | 02710 0003 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 11 | 02010 0003 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 12 | 34001 1970 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 34496 0119 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34496 0120 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 34496 0121 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 05211 0150 | Oリング；P15 | O-RING; P15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 34496 0123 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 34496 0124 | スプリングシート | SPRING SEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 34496 0125 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 34496 0126 | チェックバルブ | CHECK VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 34496 0127 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 34496 0128 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 34029 3083 | バックアップリング | BACK UP RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 24 | 05211 0140 | Oリング；P14 | O-RING; P14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 25 | 34029 3248 | リリーフバルブ | RELIEF VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 56. DL ワイヤーハーネス
# DL WIRE HARNESS




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 56. DL ワイヤーハーネス
# DL WIRE HARNESS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34029 3245 | ソレノイドバルブ | SOLENOID VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 34029 3246 | ソレノイドバルブ | SOLENOID VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 01070 0435 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 29 | S 02710 0004 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 56A. マイコン ワイヤーハーネス
# WIRE HARNESS (MICRO COMPUTER)




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 56A マイコン ワイヤーハーネス
# WIRE HARNESS (MICRO COMPUTER)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38508 0730 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a)ドラフト付の場合 |
| 1 | 38508 0731 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) 詳細57A |
| 1 | 38508 0720 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a)ドラフトナシの場合 |
| 1 | 38508 0721 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) 詳細57A |
| 1 | 38508 0740 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 1 | 38508 0741 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 2 | 35525 0700 | フロア | FLOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38595 0250 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 38595 0300 | ブラケット | BRACKET | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | 02010 0008 | ナット | NUT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | {マイコン リヤハーネス兼用 |
| 7 | 38560 6890 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 01510 0310 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 10 | 02710 0003 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 11 | 02010 0003 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 12 | 34001 1970 | コントロールバルブ ASS'Y | CONTROL VALVE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ポジション |
| 13 | 34496 0119 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 34496 0120 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 34496 0121 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 05211 0150 | Oリング; P15 | O-RING; P15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 34496 0123 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 34496 0124 | スプリングシート | SPRING SEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 34496 0125 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 34496 0126 | チェックバルブ | CHECK VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 34496 0127 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 34496 0128 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 34029 3083 | バックアップリング | BACK UP RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 24 | 05211 0140 | Oリング; P14 | O-RING; P14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 25 | 34029 3248 | リリーフバルブ | RELIEF VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 56A. マイコン ワイヤーハーネス
# WIRE HARNESS (MICRO COMPUTER)




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

(2 — 301)

| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 56A. マイコン　ワイヤーハーネス
# WIRE HARNESS (MICRO COMPUTER)


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34029 3245 | ソレノイドバルブ | SOLENOID VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 34029 3246 | ソレノイドバルブ | SOLENOID VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 01070 0435 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 29 | 38560 6890 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | リヤハーネス兼用 |
| 30 | 02010 0003 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 31 | 02710 0003 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 32 | 01510 0310 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 33 | 34491 1400 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 38509 0110 | センサ ASS'Y | SENSOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 01115 0620 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D23 | ～10225 | 10226 ～ |
| D23F | ～13419 | 13420 ～ |
| D26 | ～10139 | 10140 ～ |
| D26F | ～11288 | 11289 ～ |
| D28 | ～10094 | 10095 ～ |
| D28F | ～11855 | 11856 ～ |
| D32, 34 | ～10072 | 10073 ～ |
| D32, 34F | ～10891 | 10892 ～ |
| D43 | ～10024 | 10025 ～ |
| D43F | ～10392 | 10393 ～ |

https://truckmanualshub.com/

# 57. DL コントロールボックス
# DL CONTROL BOX




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 57. DL コントロールボックス
# DL CONTROL BOX

| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38508 0560 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフト付仕様 |
| 1 | 38508 0561 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1A | 38508 0542 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | ドラフトナシ仕様 |
| 1A | 38508 0543 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 38593 0140 | コントロールボックス | CONTROL BOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38593 0150 | コントロールボックス | CONTROL BOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 38596 0180 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 38595 0190 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 38592 0320 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 38592 0330 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 38520 0810 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 38520 1190 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 38520 0430 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9A | 38520 0261 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフトナシ仕様 |
| 10 | 38520 0700 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 38520 0900 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 38587 0340 | コントローラ | CONTROLLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12A | 38587 0322 | コントローラ | CONTROLLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフトナシ仕様 |
| 13 | 38588 0140 | ボリューム | VOLUME | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 39818 0550 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 38582 0070 | ツマミ | KNOB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 38582 0080 | キャップ | CAP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 38582 0090 | ツマミ | KNOB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 18 | 38582 0100 | キャップ | CAP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 19 | 38589 1049 | フイルム | FILM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 38512 0410 | ランプ | LAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 38589 1036 | テストジャック | TEST JUCK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 22 | 38589 1037 | テストジャック | TEST JUCK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 39811 2670 | ゴム | RUBBER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 24 | 39811 2030 | ゴム | RUBBER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |


| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO. | |
|---|---|

https://truckmanualshub.com/

# 57. DL コントロールボックス
# DL CONTROL BOX




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 57. DL コントロールボックス / DL CONTROL BOX

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 39811 2890 | ゴム | RUBBER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 26 | 39811 3020 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | 39037 1050 | ユアツレバーシジマーク | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27A | 39037 0860 | ユアツレバーシジマーク | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフトナシ仕様 |
| 28 | 39029 2420 | ネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28A | 39029 2380 | ネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフトナシ仕様 |
| 29 | 39921 1110 | スペーサ | SPACER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 30 | 01010 9224 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 31 | 29875 0080 | バンド | BAND | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 32 | 01510 9030 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 33 | 01510 9051 | スクリュ | SCREW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 34 | 01510 9053 | スクリュ | SCREW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 35 | 01510 9063 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35A | 01560 0305 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | S 01510 0510 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 37 | S 02010 0003 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 38 | S 02010 0005 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 39 | S 02710 0005 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 40 | 38592 0340 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 39833 0280 | ヒンジ | HINGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | 38592 0350 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | 01520 9007 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 44 | 01520 9009 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 45 | 01520 9011 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 46 | 39811 3860 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 57A. コントロールボックス
# CONTROL BOX




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年, 2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 57A. コントロールボックス CONTROL BOX

| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38508 0720 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a)ドラフト無し |
| 1 | 38508 0721 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) |
| 1 | 38508 0730 | コントロールボックスASS'Y | CONTROL BOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (a)ドラフト有り |
| 1 | 38508 0731 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | (b) |
| 1 | 38508 0740 | コントロールボックスASS'Y | CONTROL BOX | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 1 | 38508 0741 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 2 | 38596 0280 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38524 0054 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 38524 0055 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 38524 0056 | パッキン | PACKING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 39818 0550 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 38582 0110 | ツマミ | KNOB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 38583 0030 | キャップ；深さ | CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 38583 0020 | キャップ；傾き | CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39821 3100 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 39926 1470 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 04810 9008 | スチールボール | STEEL BALL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | (a) |
| 12 | 04810 9008 | スチールボール | STEEL BALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b) |
| 13 | 39928 1360 | シム；深さ | SHIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 14 | 39928 1370 | シム；傾き | SHIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 14 | 39928 1370 | シム；傾き | SHIM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b) |
| 15 | 38582 0120 | ツマミ | KNOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 38583 0010 | キャップ | CAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 01560 0410 | スクリュ | SCREW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 18 | 38520 1181 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 19 | 39928 1470 | シム | SHIM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b) |
| 20 | ※ | プリントバン | CIRCUIT BOARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 21 | 01510 0306 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (b) |


| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10－1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10－FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 57A. コントロールボックス
# CONTROL BOX




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10−1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 57A. コントロールボックス CONTROL BOX


| 管理コード |
|---|
| |

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | (a) | (b) |
|---|---|---|
| D23 | ~10225 | 10226 ~ |
| D23F | ~13419 | 13420 ~ |
| D26 | ~10139 | 10140 ~ |
| D26F | ~11288 | 11289 ~ |
| D28 | ~10094 | 10095 ~ |
| D28F | ~11855 | 11856 ~ |
| D32, 34 | ~10072 | 10073 ~ |
| D32F, 34F | ~10891 | 10892 ~ |
| D43 | ~10024 | 10025 ~ |
| D43F | ~10392 | 10393 ~ |

https://truckmanualshub.com/

# 57B. マイコンデプスセンサ
# DEPTH SENSOR (MICRO COMPUTER)




| バインダー NO. |
|---|
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 57B. マイコンデプスセンサ
# DEPTH SHNSOR (MICRO COMPUTER)

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38507 0810 | デプスセンサ ASS'Y | DEPTH SENSOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 38507 0840 | デプスセンサ ASS'Y | DEPTH SENSOR ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 38508 0640 | コントロールボックス ASS'Y | CONTROL BOX ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 53110 1950 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 59961 3390 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 39821 1080 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 52620 0300 | ハンドル | HANDLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 38596 0310 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 03680 0008 | クリップ | CLIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 10 | 01515 0514 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 11 | 01114 0610 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 12 | 38560 6810 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39875 0120 | バンド | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39875 0240 | バンド | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 50091 1980 | トショ | LIST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 58. トップリンクブラケット
# TOP LINK BRACKET




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 58. トップリンクブラケット TOP LINK BRACKET

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37030 0300 | トップリンクブラケット | TOP LINK BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 06061 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 37090 0460 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 39821 2650 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 37003 0100 | ブラケット ASS'Y | BRACKET ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 37003 0101 | ブラケット ASS'Y | BRACKET ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 02210 0016 | キャッスルナット | CASTLE NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 03010 4030 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 37090 0500 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 01131 1020 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39851 0080 | ブッシュ | BUSH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 38597 0780 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 38588 0120 | ボリューム ASS'Y | VOLUME ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39811 2100 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 01510 0514 | スクリュ | SCREW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 02710 0005 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | ICDLドラフト仕様 |
| 16 | 02010 0005 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 01010 9165 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 02010 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 37091 0870 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 39973 0010 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 34421 0600 | ロッド | ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカドラフト仕様 |
| 23 | 02610 0010 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 03010 3020 | スプリットピン | SPLIT PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 37030 0350 | トップリンクブラケット | TOP LINK BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ポジション仕様 |
| 26 | 01131 1230 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 注1）2ケ→3ケ |
| 27 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 注1）2ケ→1ケ |
| 28 | 02020 0012 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 注1）2ケ→1ケ |
| 29 | 01131 1235 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 58. トップリンクブラケット TOP LINK BRACKET




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 58. トップリンクブラケット TOP LINK BRACKET

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 39956 6090 | プレート | PLATE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 39821 2940 | スプリング | SPRING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 33 | 01210 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 39821 1210 | スプリング；サラバネ | SPRING; WASHER | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 35 | 39821 3330 | スプリング | SPRING | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 02240 0008 | Uナット | U-NUT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.10－1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10－FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/


# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35510 1700 | フェンダ；R | FENDER; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35510 1800 | フェンダ；R | FENDER; R.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 35510 1900 | フェンダ；R | FENDER; R.H | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 35510 1650 | フェンダ；L | FENDER; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 35510 1750 | フェンダ；L | FENDER; L.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 35510 1850 | フェンダ；L | FENDER; L.H | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 35075 1000 | カバー；R | COVER; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 35075 1100 | カバー；R | COVER; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 35075 1550 | カバー；R | COVER; R.H | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 35075 0950 | カバー；L | COVER; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (a) |
| 4 | 35075 0951 | カバー；L | COVER; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (b)ハイ旋ターンより |
| 4 | 35075 1050 | カバー；L | COVER; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 4 | 35075 1051 | カバー；L | COVER; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b)ハイ旋ターンより |
| 5 | 35517 1050 | フェンダブラケット | FENDER BRACKET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 35530 1300 | フェンダブラケット | FENDER BRACKET | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 5 | 35530 1350 | フェンダブラケット | FENDER BRACKET | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6A | 39565 0150 | ツールボックス | TOOL BOX | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 39565 0200 | ツールボックス | TOOL BOX | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 39565 0250 | ツールボックス | TOOL BOX | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 39565 0350 | ツールボックス | TOOL BOX | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7A | 35076 1490 | カバー | COVER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 35075 0900 | カバー | COVER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 35076 1650 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 35525 0800 | フロア；R | FLOOR; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 35525 0950 | フロア；R | FLOOR; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 35525 0750 | フロア；L | FLOOR; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 35525 0900 | フロア；L | FLOOR; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 35526 0450 | フロア | FLOOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 35526 0500 | フロア | FLOOR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 35525 0500 | フロア | FLOOR | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX






| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | No.10—1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10—FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A | 35525 0600 | フロア；R | FLOOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | DL仕様 |
| 12A | 35525 1100 | フロア；R | FLOOR | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | マイコン仕様 |
| 12 | 35525 0550 | フロア | FLOOR | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12A | 35525 0650 | フロア；R | FLOOR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DL仕様 |
| 12A | 35525 1150 | フロア；R | FLOOR | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | マイコン仕様 |
| 13 | 39818 0670 | グリップ | GRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 35590 0010 | アームレスト | ARM REST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 38596 0250 | カバー ASS'Y；L | COVER ASS'Y; L.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 38596 0260 | カバー ASS'Y；R | COVER ASS'Y; R.H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 35580 0150 | ナンバーセットプレート | NUMBER SET PLATE | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 18 | 38510 0840 | ランプ ASS'Y | LAMP ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 38512 0180 | バルブ；12V23W | BULB; 12V23W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 01560 0425 | スクリュ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 38510 0791 | ランプ ASS'Y | LAMP ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 38512 0490 | バルブ；12V18.4W | BULB; 12V18.4W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39811 4010 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | DL仕様，マイコン仕様 |
| 23A | 39811 4040 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 39811 4020 | ゴム | RUBBER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | DL仕様，マイコン仕様 |
| 23A | 39811 4030 | ゴム | RUBBER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 39811 0250 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | 39811 3340 | ゴム | RUBBER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 26 | 39834 0240 | クリップ | CLIP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | 2 | | | | | | | | | | | | | ～10215 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | 2 | | | | | | | | | | | | ～12933 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | 2 | | | | | | | | | | | ～10134 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | 2 | | | | | | | | | | ～11164 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | | 2 | | | | | | | | | ～10089 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | | | 2 | | | | | | | | ～11641 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | ～10061 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | ～10684 |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.11－1988年，9月
SUPPLEMENT NO. No.11－SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX




(2 — 319)

| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | No.10−1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | | | 2 | | | | | ～10023 |
| 27 | 39833 0270 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | | | | 2 | | | | ～10349 |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | 2 | | | | | | | | | | | | | 10216 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | 2 | | | | | | | | | | | | 12934 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | 2 | | | | | | | | | | | 10135 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | 2 | | | | | | | | | | 11165 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | | 2 | | | | | | | | | 10090 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | | | 2 | | | | | | | | 11642 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 10062 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 10685 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | | | 2 | | | | | 10024 ～ |
| 27 | 39833 0290 | ファスナ | FASTENER | | | | | | | | | | 2 | | | | 10350 ～ |
| 28 | 01130 1225 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 29 | 01210 0845 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| 31 | 01210 0820 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 01510 0310 | スクリュウ | SCREW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 33 | 02240 0012 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 34 | 02010 0008 | ナット | NUT | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 35 | 02240 0008 | ナット；U | NUT; U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 36 | 02010 0006 | ナット | NUT | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 37 | 02010 0005 | ナット | NUT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 38 | 02010 0004 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 39 | 02010 0003 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 40 | 02610 9018 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 41 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 42 | 02610 0003 | ワッシャ | WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 43 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 44 | 02710 0006 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 45 | 02710 0005 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.11－1988年，9月
SUPPLEMENT NO. No.11－SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX




(2 — 321)

| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

| 改訂番号年月 | No.10−1988年，2月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.10−FEBRUARY, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 59. フェンダ，ツールボックス
# FENDERS, TOOL BOX


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 02710 0004 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 47 | 02710 0003 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 48 | 39811 3730 | ゴム；グロメット | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 49 | 39811 2670 | ゴム；グロメット | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 02610 9017 | ワッシャ | WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 51 | 01010 0816 | ボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 52 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 53 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 54 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 55 | 02610 9617 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 56 | 01130 0812 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 57 | 01410 0625 | ウイングボルト | WING BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 58 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 59 | 34036 0130 | レバーストップ | LEVER STOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 60 | 02240 0006 | ナット；U | NUT; U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 61 | 38511 0400 | レンズ | LENS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 62 | 38511 0420 | レンズ | LENS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32, 34 | D32F, 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | —— | ～13427 | —— | ～11298 | —— | ～11873 | —— | —— | —— | —— |
| (b) | —— | 13428～ | —— | 11299～ | —— | 11874～ | —— | —— | —— | —— |

https://truckmanualshub.com/

# 60. シート，シートダイ
# SEAT, BRACKET




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 60. シート，シートダイ SEAT, BRACKET

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35508 0200 | シートダイ ASS'Y | BRACKET ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35508 0251 | シートダイ ASS'Y | BRACKET ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 35574 0158 | スライドレール ASS'Y；ロック | SLIDE RAIL ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 35574 0159 | スライドレール ASS'Y；フリー | SLIDE RAIL ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 35574 0160 | ラッチワイヤー | LATCH WIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 35574 0161 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 35574 0166 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 02710 0008 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 8 | 03131 0870 | ヒラアタマピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 02010 0008 | ナット | NUT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 10 | 03110 0008 | スナップピン | SNAP PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 35570 0380 | シート ASS'Y | SEAT ASS'Y | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 35570 0390 | シート ASS'Y | SEAT ASS'Y | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39961 1220 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 02010 0010 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 03110 0008 | スナップピン | SNAP PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 01210 0816 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 17 | 39811 4000 | ゴム | RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 18 | 02610 9017 | ワッシャ | WASHER | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | (a) |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32. 34 | D32F. 34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | —— | —— | ～10144 | ～11417 | ～10095 | ～12062 | ～10073 | ～11072 | | ～10462 |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号 年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 61. 配線，クランプ
# WIRING. CLAMP



| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11—1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 61. 配線，クランプ WIRING, CLAMP


Isuzu

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38560 5751 | ワイヤーハーネス；メイン | WIRE HARNESS | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (a) |
| 1 | 38560 5752 | ワイヤーハーネス；メイン | WIRE HARNESS | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | (b) |
| 1 | 38560 5761 | ワイヤーハーネス；メイン | WIRE HARNESS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 1 | 38560 5762 | ワイヤーハーネス；メイン | WIRE HARNESS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 2 | 38560 5990 | ワイヤーハーネス；リヤ | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | マイコン仕様を除く |
| 3 | 38565 0351 | バッテリケーブル；＋ | BATTERY CABLE; + | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 38565 0361 | バッテリケーブル；＋ | BATTERY CABLE; + | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | 1 | | | | | | | | | | | | | ～10158 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | 1 | | | | | | | | | | | | ～10870 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | 1 | | | | | | | | | | | ～10115 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | 1 | | | | | | | | | | ～10867 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | 1 | | | | | | | | | ～10071 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | 1 | | | | | | | | ～10878 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10036 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | | 1 | | | | | | ～10299 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | | | 1 | | | | | ～10017 |
| 4 | 38565 0010 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | | | | 1 | | | | ～10233 |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | 1 | | | | | | | | | | | | | 10159～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | 1 | | | | | | | | | | | | 10871～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | 1 | | | | | | | | | | | 10116～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | 1 | | | | | | | | | | 10868～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | 1 | | | | | | | | | 10072～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | 1 | | | | | | | | 10879～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 10037～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 10300～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | | | 1 | | | | | 10018～ |
| 4A | 38565 0390 | バッテリケーブル；－ | BATTERY CABLE; − | | | | | | | | | | 1 | | | | 10234～ |
| 5 | 38560 3370 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ヒュージブルリンク |
| 6 | 39911 1040 | クランプ | CLAMP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 39911 0280 | クランプ | CLAMP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

https://truckmanualshub.com/

# 61. 配線，クランプ
# WIRING, CLAMP



| バインダー NO. |
| --- |
| BINDER NO. |
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
| --- | --- |
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 61. 配線，クランプ WIRING. CLAMP


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39875 0120 | バンド；L=100 | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 39875 0240 | バンド；L=200 | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 38560 5720 | ワイヤハーネス；独立PTO | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | (a) |
| 10 | 38560 5721 | ワイヤーハーネス；独立PTO | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 11 | 39811 3730 | ゴム；グロメット | RUBBER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 12 | 39811 2670 | ゴム；グロメット | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39811 1250 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 39811 0930 | ゴム；セルモータ | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 38560 5801 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 別図56DLワイヤーハーネス参照 |
| 16 | 39875 0220 | バンド；L=140 | BAND | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 17 | 38535 0280 | フレキシブルシャフト | FLEXIBLE SHAFT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 38535 0290 | フレキシブルシャフト | FLEXIBLE SHAFT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 38560 5970 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 38560 5980 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 38562 0220 | ダイオード | DIODE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 38560 5990 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (DLを除く) |
| 22 | 01010 9113 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39911 1980 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 39911 1720 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 01131 1065 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 38560 6621 | ワイヤハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (b) |
| 27 | 38560 6870 | ワイヤハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | マイコン用(b) |

| | D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～10125 | ～11448 | ～10102 | ～10734 | ～10063 | ～10843 | ～10024 | ～10258 | ～10014 | ～10201 |
| (b) | 10126～ | 11449～ | 10103～ | 10735～ | 10064～ | 10844～ | 10025～ | 10259～ | 10015～ | 10202～ |

https://truckmanualshub.com/

# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号 年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | | | | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33603 2410 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 33603 2420 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 33610 1480 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 33613 1830 | タイヤ | TIRE | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 −14 |
| 5 | 33608 0920 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33603 2430 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 33603 2440 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 33610 1520 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 33613 1080 | タイヤ | TIRE | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 7 −16 |
| 5 | 33608 0430 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33603 2450 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 33603 2460 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 33610 1530 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 33613 1140 | タイヤ | TIRE | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 8 −16 |
| 5 | 33608 0050 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33603 2190 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ～10323 |
| 1 | 33603 2190 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10238 |
| 1 | 33603 2191 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 10324 ～ |
| 1 | 33603 2191 | フロントホイル ASS'Y ; L | FRONT WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10239 ～ |
| 2 | 33603 2200 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ～10323 |
| 2 | 33603 2200 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10238 |
| 2 | 33603 2201 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 10324 ～ |
| 2 | 33603 2201 | フロントホイル ASS'Y ; R | FRONT WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10239 ～ |
| 3 | 33610 1440 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ～10323 |
| 3 | 33610 1440 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10238 |
| 3 | 33610 1400 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 10324 ～ |
| 3 | 33610 1400 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10239 ～ |
| 4 | 33613 1120 | タイヤ | TIRE | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 8 −18 |
| 5 | 33608 0340 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ～10323 |
| 5 | 33608 0340 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | ～10238 |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 62. 前輪，後輪 FRONT WHEELS, REAR WHEELS




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33608 0370 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | ｿﾞ 10324 ～ |
| 5 | 33608 0370 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | | | | 2 | | | | 10239 ～ |
| 6 | 33617 0010 | ムシ | VALVE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | |
| 7 | 33618 0030 | キャップ | CAP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | |
| 8 | 01131 1225 | ボルト | BOLT | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01021 1630 | ボルト | BOLT | | | | 10 | | 10 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 9 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 12 | 12 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | | 26 | | |
| 10 | 33601 4400 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 33601 4450 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 33607 0720 | リムディスク ASS'Y | RIM DISK ASS'Y | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 33612 0880 | リム | RIM | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 33611 0650 | ディスク | DISK | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 33609 0030 | ボルト ASS'Y | BOLT ASS'Y | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 16 | 33608 0770 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 33613 1370 | タイヤ | TIRE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 11.2−24 |
| 20 | 33601 4300 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 21 | 33601 4350 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 22 | 33607 0710 | リムディスク ASS'Y | RIM DISK ASS'Y | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 23 | 33612 0780 | リム | RIM | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 24 | 33611 0770 | ディスク | DISK | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 25 | 33619 0010 | ボルト | BOLT | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| 26 | 02710 0016 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| 27 | 02010 9002 | ナット | NUT | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| 28 | 03010 3030 | スプリットピン | SPLIT PIN | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| 29 | 33608 0220 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 30 | 33616 0010 | バルブ ; スパッド | VALVE; SPAD | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 33616 0040 | バルブナット | VALVE NUT | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 32 | 33613 1100 | タイヤ | TIRE | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 12.4−26 |
| 35 | 33601 5600 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 36 | 33601 5650 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| 1SP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 33607 0850 | リムディスク ASS'Y | RIM DISK ASS'Y | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 38 | 33612 0900 | リム | RIM | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 39 | 33611 0780 | ディスク | DISK | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 40 | 33608 0820 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 41 | 33613 1870 | タイヤ | TIRE | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 12.4−24 |
| 35 | 33601 4200 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 35 | 33601 6550 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 36 | 33601 4250 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 36 | 33601 6600 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 注1) |
| 37 | 33607 0700 | リムディスク ASS'Y | RIM DISK ASS'Y | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 38 | 33612 0550 | リム | RIM | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 39 | 33611 0580 | ディスク | DISK | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 40 | 33608 0280 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 12.4−26 |
| 41 | 33613 0380 | タイヤ | TIRE | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 35 | 33601 2630 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 36 | 33601 2640 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 37 | 33607 0170 | リムディスク ASS'Y | RIM DISK ASS'Y | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 38 | 33612 0510 | リム | RIM | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 39 | 33611 0540 | ディスク | DISK | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 40 | 33608 0140 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 41 | 33613 1240 | タイヤ | TIRE | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 12.4−28 |
| 35 | 33601 2730 | リヤホイル ASS'Y ; L | REAR WHEEL ASS'Y; L.H | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 36 | 33601 2740 | リヤホイル ASS'Y ; R | REAR WHEEL ASS'Y; R.H | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 37 | 33607 0190 | リムディスク ASS'Y | RIM DISK ASS'Y | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 38 | 33612 0550 | リム | RIM | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 39 | 33611 0580 | ディスク | DISK | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 40 | 33608 0720 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 41 | 33613 1250 | タイヤ | TIRE | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 13.6−26 |
| 45 | 33603 1060 | フロントホイル ASS'Y | FRONT WHEEL ASS'Y | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 33610 0770 | ディスクホイル | DISK WHEEL | 2 | | | | | | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS




| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 62. 前輪，後輪
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 33608 0160 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | S 33613 0090 | タイヤ | TIRE | 2 | | | | | | | | | | | | | 4.00−15 |
| 45 | 33603 1550 | フロントホイル ASS'Y | FRONT WHEEL ASS'Y | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 33610 1030 | ディスクホイル | DISK WHEEL ASS'Y | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 33608 0030 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 33613 0120 | タイヤ | TIRE | | | 2 | | | | | | | | | | | 5.00−15 |
| 45 | 33603 2080 | フロントホイル ASS'Y | FRONT WHEEL ASS'Y | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 46 | 33610 0860 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 47 | 33608 0170 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 48 | 33613 0110 | タイヤ | TIRE | | | | | 2 | | | | | | | | | 5.50−16 |
| 45 | 33603 1290 | フロントホイル ASS'Y | FRONT WHEEL ASS'Y | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 46 | 33610 0860 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 47 | 33608 0150 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 48 | 33613 0310 | タイヤ | TIRE | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 6.00−16 |
| 49 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 01131 1225 | ボルト | BOLT | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 50 | 01021 1630 | ボルト | BOLT | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| 50 | 01021 1630 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| 51 | 01231 1630 | スダッドボルト | STOD BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 52 | 02021 0016 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

注1）新旧ではタイヤラグ形状が異る

https://truckmanualshub.com/

# 62A. 前輪，後輪（ゴルフスペシャル）
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS （D23FGSB）




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 62A. 前輪，後輪（ゴルフスペシャル）
# FRONT WHEELS, REAR WHEELS（D23FGSB）

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33603 2960 | フロントタイヤ ASS'Y | FRONT WHEEL ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 33610 1240 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 33613 1750 | タイヤ | TIRE | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 33615 0020 | バルブ ASS'Y | VALVE ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 33617 0010 | バルブ | VALVE | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 33618 0030 | キャップ | CAP | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 33601 5450 | リヤホイル ASS'Y | REAR WHEEL ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 33610 1010 | ディスクホイル | DISK WHEEL | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 33613 1350 | タイヤ | TIRE | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 33608 0040 | チューブ ASS'Y | TUBE ASS'Y | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 33616 0010 | バルブ | VALVE | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 33616 0040 | バルブナット | VALVE NUT | | 2 | | | | | | | | | | | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 63. 三点ヒッチ THREE POINTS LINKAGE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/


# 63. 三点ヒッチ THREE POINTS LINKAGE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37000 0550 | サンテンヒッチ ASS'Y | THREE POINTS LINKAGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | メカ |
| 1 | 37000 0600 | サンテンヒッチ ASS'Y | THREE POINTS LINKAGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | メカ |
| 1 | 37000 0900 | サンテンヒッチ ASS'Y | THREE POINTS LINKAGE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 1 | 37000 0650 | サンテンヒッチ ASS'Y | THREE POINTS LINKAGE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | DL |
| 1 | 37000 0660 | サンテンヒッチ ASS'Y | THREE POINTS LINKAGE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | DL |
| 1 | 37000 0950 | サンテンヒッチ ASS'Y | THREE POINTS LINKAGE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DL仕様 |
| 2 | 37010 0650 | ロワリンク | LOWER LINK | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 37010 0600 | ロワリンク | LOWER LINK | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 37091 0060 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 03010 3025 | スプリットピン | SPLIT PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | 37090 0030 | ピン | PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 37050 0510 | スタビライザ | STABILIZER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 37091 0210 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 03010 4030 | スプリットピン | SPLIT PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 37050 0520 | スタビライザ | STABILIZER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 10 | 02020 0018 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 02710 0018 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 02610 0018 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | 39916 0190 | ターンバックル | TURN BUCKLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | 02010 9014 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 37061 0500 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 39821 1440 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 01130 1630 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 18 | 37001 0380 | リフトロッド ASS'Y | LIFT ROD ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 18 | 37001 0350 | リフトロッド ASS'Y | LIFT ROD ASS'Y | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 37020 0800 | リフトロッド | LIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | 37020 0281 | リフトロッド | LIFT ROD | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 37020 0790 | リフトロッド | LIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 20 | 37020 0291 | リフトロッド | LIFT ROD | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 37040 0220 | ターンバックル | TURN BUCKLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

https://truckmanualshub.com/

# 63. 三点ヒッチ THREE POINTS LINKAGE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 63. 三点ヒッチ THREE POINTS LINKAGE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 37040 0130 | ターンバックル | TURN BUCKLE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | S 02050 0024 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 22 | 39935 0060 | ロックナット | NUT | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 37091 1000 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 24 | 37001 0500 | リフトロッド ASS'Y | LIFT ROD ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 37023 0080 | スクリュ | SCREW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 26 | 37025 0030 | ジョイントブラケット ASS'Y | JOINT BRACKET ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 27 | 39856 0400 | ベアリング | BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 28 | 37082 0021 | ハンドル | HANDLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 29 | 03030 0620 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | メカ仕様 |
| 30 | 37081 0022 | ベベルギヤ | BEVEL GEAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 31 | 06410 0045 | エクスパンションプラグ | EXPANSION PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 32 | 37091 0221 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 33 | 37024 0051 | ジョイント | JOINT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 34 | 02610 0012 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 35 | 39821 0300 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 36 | 39928 0310 | シム | SHIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 37 | 03030 0532 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 38 | 06062 0000 | グリースニップル | GREASE NIPPLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 39 | 37020 1050 | リフトロッド | LIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 右 |
| 40 | 37020 0971 | リフトロッド | LIFT ROD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 左 |
| 41 | 37091 0990 | ピン | PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 42 | 02610 0012 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 43 | 02710 0012 | スプリングワッシャ | SPRING WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 44 | 02010 0012 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 45 | 02610 9064 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | メカ仕様は個数1，DL仕様は個数2 |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 64. 銘板 NAME PLATE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 64. 銘板 NAME PLATE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39011 4350 | ボンネットサイドネームプレート；L | NAME PLATE; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 39011 5310 | ボンネットサイドネームプレート；L | NAME PLATE; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1986年7月以後 |
| 1 | 39011 4360 | ボンネットサイドネームプレート；R | NAME PLATE; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 39011 5320 | ボンネットサイドネームプレート；R | NAME PLATE; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1986年7月以後 |
| 1 | 39011 4370 | ボンネットサイドネームプレート；L | NAME PLATE; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 39011 5330 | ボンネットサイドネームプレート；L | NAME PLATE ; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1986年7月以後 |
| 1 | 39011 4380 | ボンネットサイドネームプレート；R | NAME PLATE; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 39011 5340 | ボンネットサイドネームプレート；R | NAME PLATE; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1986年7月以後 |
| 2 | 39010 0220 | ネームプレート | NAME PLATE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 39010 0230 | ネームプレート | NAME PLATE | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | 39010 0240 | ネームプレート | NAME PLATE | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 39010 0250 | ネームプレート | NAME PLATE | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 6 | 39010 0260 | ネームプレート | NAME PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 39011 4320 | ボンネットサイドネームプレート；R | NAME PLATE; R.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 39011 4340 | ボンネットサイドネームプレート；R | NAME PLATE; R.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 39011 4310 | ボンネットサイドネームプレート；L | NAME PLATE; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 39011 4330 | ボンネットサイドネームプレート；L | NAME PLATE; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 39011 3720 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 39011 3730 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | DLタイプ仕様 |
| 11 | 39011 4440 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 39017 1690 | ヘンソクシジバン | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 39019 0010 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 39019 0030 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 39019 0541 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 39019 0550 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 39019 0560 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 39019 0600 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 39019 3570 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 39019 0620 | コーションプレート | CAUTION PLATE | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 21 | 39019 0580 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



改訂番号 年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 64. 銘板 NAME PLATE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 SUPPLEMENT NO. | No.11—1988年, 9月 No.11—SEPTEMBER, 1988 |
|---|---|

https://truckmanualshub.com/


# 64. 銘板 NAME PLATE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 39019 2660 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39019 3330 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 39019 3630 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 24 | 39019 3631 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 39019 3632 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 39019 3660 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 39019 3670 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 39037 0910 | ユアツレバーシジマーク | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 28 | 39031 2630 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 39031 2640 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 39031 2650 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 39031 2660 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 28 | 39031 2670 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 28 | 39031 2680 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | 39031 2840 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 28 | 39031 2850 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 28 | 39031 2860 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 28 | 39031 2870 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 28 | 39031 2930 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 28 | 39031 2940 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 29 | 39037 1070 | ユアツレバーシジマーク | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ドラフト仕様 |
| 30 | 39021 1450 | キュウユヒョウ | LUBRICATION CHART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 39037 1090 | ユアツレバーシジマーク | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | メカ仕様 |
| 32 | 39029 2280 | ネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 39017 1471 | ヘンソクシジバン | INDICATION PLATE | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 34 | 39037 1080 | ユアツレバーシジマーク | INDICATION CHART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 39017 1680 | ヘンソクシジバン | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 39017 1880 | ヘンソクシジバン | INDICATION PLATE | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 36 | 39017 1670 | ヘンソクシジバン | INDICATION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 39019 3291 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | DLドラフトナシ |

https://truckmanualshub.com/

# 64. 銘板 NAME PLATE




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 64. 銘板 NAME PLATE

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39019 3650 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DLドラフト付 |
| 39 | 39019 2220 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | メカ仕様 |
| 40 | 39019 3810 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 独立PTO付仕様 |
| 41 | 39019 3820 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 独立PTO付仕様 |
| 42 | 39937 0490 | スピードナット | SPEED NUT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 43 | 39010 0350 | ネームプレート | NAME PLATE | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 44 | 39010 0360 | ネームプレート | NAME PLATE | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 45 | 39010 0340 | ネームプレート | NAME PLATE | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 46 | 39010 0440 | ネームプレート | NAME PLATE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | D23M, MF |
| 47 | 39010 0450 | ネームプレート | NAME PLATE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | D23M, MF |
| 48 | 39010 0460 | ネームプレート | NAME PLATE | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | D23M, MF |
| 49 | 39031 2820 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | 1 | | | | | | | | | | | | | D23M |
| 49 | 39031 2830 | ニンテイバンゴウプレート | SAFETY CERTIFICATE | 1 | | | | | | | | | | | | | D23MF |
| 50 | 39011 5280 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | | | | | | | | | | | | | | マイコン仕様 |
| 51 | 39010 0470 | ネームプレート | NAME PLATE | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 52 | 39011 5140 | ボンネットサイドネームプレート | NAMF PLATE | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007





| 改訂番号年月 | No.11−1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11−SEPTEMBER, 1988 |


https://truckmanualshub.com/


# 65. 工具，付属品
# TOOLS, ACCESSORIES





















| バインダー NO.<br>BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |



| 改訂番号年月 | |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | |

https://truckmanualshub.com/

# 65. 工具，付属品 TOOLS,ACCESSORIES

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D34 | D34F | D43 | D43F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39506 0080 | ツールキット | TOOL KIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 39568 0020 | ツールバック | TOOL BAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 39516 0010 | グリスガン | GREASE GUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 09110 2224 | オフセットレンチ | WRENCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 22×24 |
| 5 | 09110 1719 | オフセットレンチ | WRENCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 17×19 |
| 6 | 09310 0150 | プライヤ | PLIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 09010 1013 | スパナ | SPANNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10×13 |
| 8 | 09010 1317 | スパナ | SPANNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 13×17 |
| 9 | 09010 1924 | スパナ | SPANNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 19×24 |
| 10 | 09240 9000 | ドライバー ASS'Y | DRIVER ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 30093 0020 | アンゼンノシオリ | BOOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 30081 0910 | トリアツカイセツメイショ | INSTRUCTION BOOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 30081 0950 | トリアツカイセツメイショ | INSTRUCTION BOOK | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |


バインダー NO. BINDER NO. ISP3007



改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 65A. ハイ旋ターン　4WD　ミッション




| バインダー　NO.<br>BINDER　NO. |
|---|
| ISP3007 |

(2 — 350A)

| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 65A. ハイ旋ターン　4WD　ミッション

| 管理コード |
|---|

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23F | D26F | D28F | D34F | D43F | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32211 3940 | ミッションケース；4WD | MISSION CASE; 4WD | 1 | | | | | | | |
| 1 | 32211 4000 | ミッションケース；4WD | MISSION CASE; 4WD | | 1 | 1 | | | | | |
| 1 | 32211 4020 | ミッションケース；4WD | MISSION CASE; 4WD | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 32221 2160 | ケースカバー | CASE COVER | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 32221 2210 | ケースカバー | CASE COVER | 1 | | | | | | | |
| 3 | 32299 1050 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 01131 1025 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 5 | 01131 0816 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 6 | 32256 0360 | バックギヤシャフト | BACK GEAR SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 32238 1650 | カウンタギヤ；B | COUNTER GEAR; B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 32441 1880 | シフタフォーク | SHIFTER FORK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 39821 0460 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 04810 0011 | スチールボール | STEEL BALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 03610 0020 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 32261 2600 | セッシュ | COUPLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 32238 1660 | カウンタギヤ；B．39T | COUNTER GEAR; B | 1 | | | | | | | |
| 13 | 32238 1670 | カウンタギヤ；B．47T | COUNTER GEAR; B | | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | 32238 1680 | カウンタギヤ；B．44T | COUNTER GEAR; B | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 32008 0080 | クラッチ ASS'Y | CLUTCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 04010 9030 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 03650 0055 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 32232 4350 | コテイギヤ；A | FIXING GEAR; A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 32234 1660 | スライドギヤ；A | SLIDE GEAR; A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 03610 0035 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 32004 0730 | クラッチ ASS'Y | CLUTCH ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 32069 0058 | ディスク ASS'Y セット | DISK ASS'Y SET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 32237 1270 | カウンタギヤ；A．31T | COUNTER GEAR; A | 1 | | | | | | | |
| 22 | 32237 1300 | カウンタギヤ；A．39T | COUNTER GEAR; A | | 1 | 1 | | | | | |
| 22 | 32237 1310 | カウンタギヤ；A．35T | COUNTER GEAR; A | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 32251 2660 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | 1 | | | | | | | |


バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007



| 改訂番号年月 | No.11－1988年，9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11－SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 65A. ハイ旋ターン　4WD　ミッション




| バインダー　NO. |
|---|
| BINDER　NO. |
| ISP3007 |

(2－350C)

| 改訂番号年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# ハイ旋ターン　4WD　ミッション

## 65A.

Shibaura

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23F | D26F | D28F | D34F | D43F | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32251 2700 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 32456 0180 | ボークピン | BALK PIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 25 | 32422 0760 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 39821 0280 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 39921 1130 | スペーサ | SPACER | 1 | | | | | | | |
| 28 | 03610 0025 | スナップリング | SNAP RING | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 32422 0751 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 30 | 05210 0140 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | 32420 1411 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 32420 1400 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | 32451 0470 | シフトガイド | SHIFT GUID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 35838 0500 | スプリングホルダ | SPRING HOLDER | 1 | | | | | | | |
| 34 | 35838 0510 | スプリングホルダ | SPRING HOLDER | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 39821 1170 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 03030 0525 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 02510 0016 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 39 | 39846 0390 | メクラセン | BLANK PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 32234 1650 | スライドギヤ；A | SLIDE GEAR; A | 1 | | | | | | | |
| 40 | 32234 1670 | スライドギヤ；A | SLIDE GEAR; A | | 1 | 1 | | | | | |
| 40 | 32234 1680 | スライドギヤ；A | SLIDE GEAR; A | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 32251 2650 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | 1 | | | | | | | |
| 41 | 32251 2670 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | 1 | | | | | | |
| 41 | 32251 2680 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | 1 | | | | | |
| 41 | 32251 2370 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | 1 | | 1 | | |
| 41 | 32251 2690 | ドライブシャフト | DRIVE SHAFT | | | | | 1 | | | |
| 42 | 32017 1020 | アブラドメカン | PIPE | 1 | | | | | | | |
| 42 | 32017 1030 | アブラドメカン | PIPE | | 1 | | | | | | |
| 42 | 32017 0460 | アブラドメカン | PIPE | | | 1 | | | | | |
| 42 | 32017 0650 | アブラドメカン | PIPE | | | | 1 | | 1 | | |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.11－1988年，9月
SUPPLEMENT NO. No.11－SEPTEMBER, 1988

https://truckmanualshub.com/

# 65A. ハイ旋ターン　4WD　ミッション




| バインダー　NO.<br>BINDER　NO. |
|---|
| ISP3007 |

（2 — 350E）

| 改訂番号年月 | No.12−1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 65A. ハイ旋ターン　4WD　ミッション


管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23F | D26F | D28F | D34F | D43F | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32017 1050 | アブラドメカン | PIPE | | | | | 1 | | | |
| 43 | 32019 0300 | ホルダ | HOLDER | 1 | | | | | | | |
| 43 | 32019 0230 | ホルダ | HOLDER | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 05230 0350 | Oリング | O-RING | 2 | | | | | | | |
| 44 | 05230 0400 | Oリング | O-RING | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 45 | 05020 2220 | オイルシール | OIL SEAL | 1 | | | | | | | |
| 45 | 05020 3125 | オイルシール | OIL SEAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 04010 6004 | ボールベアリング | BALL BEARING | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 04010 6005 | ボールベアリング | BALL BEARING | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 48 | 39926 0980 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 49 | 04220 9014 | ニードルベアリング | NEEDLE BEARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 03030 0640 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 51 | 01130 0820 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 52 | 06460 0016 | プラグ | PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 53 | 01280 0830 | ボルト | BOLT | 1 | | | | | | | |
| 54 | 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | | | | | | | |
| 55 | 39926 1670 | スラストワッシャ | THRUST WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

https://truckmanualshub.com/

# ハイ旋ターン　4WD　コントロール

65B.




| バインダー　NO.<br>BINDER　NO. |
|---|
| ISP3007 |

(2－350G)

| 改訂番号年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# 65B. ハイ旋ターン　4WD　コントロール

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23F | D26F | D28F | D34F | D43F | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32420 1430 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 32420 1421 | シフトアーム | SHIFT ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 32450 0610 | シフトガイド | SHIFT GUIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 32410 4050 | チェンジレバー | CHANGE LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 05210 0110 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 05210 0220 | Oリング | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 03610 0015 | スナップリング | SNAP RING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 03030 0612 | スプリングピン | SPRING PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 01131 0855 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 38520 1260 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 11 | 02510 0014 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 01010 0820 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 02510 0008 | シールワッシャ | SEAL WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 02010 0008 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 32410 4040 | チェンジレバー | CHANG LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 31276 0150 | ワイヤササエ | WIRE BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 31207 0130 | ワイヤ ASS'Y | WIRE ASS'Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 01130 0814 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 03010 2020 | スプリットピン | SPLIT PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 39818 0580 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 38560 7821 | ワイヤハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 38562 0220 | コネクタ；ダイオード | CONNECTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | 39911 2600 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 03030 0625 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 | 32422 0740 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | 32422 0730 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 32432 0700 | シフタボス | SHIFTER BOSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 31275 0170 | ワイヤササエ | WIRE BRACKET | 1 | | | | | | | |
| 28 | 31275 0180 | ワイヤササエ | WIRE BRACKET | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | 38595 1040 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007




| 改訂番号 年月 | No.12－1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12－MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# ハイ旋ターン　4WD　コントロール

65B.




| バインダー　NO.<br>BINDER　NO. |
|---|
| ISP3007 |

(2 — 3501)

| 改訂番号年月 | No.12—1989年，3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT　NO. | No.12—MARCH, 1989 |

https://truckmanualshub.com/

# ハイ旋ターン　4WD　コントロール

65B.

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23F | D26F | D28F | D34F | D43F | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38520 1060 | スイッチ ASS'Y | SWITCH ASS'Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 31 | 39875 0220 | バンド | BAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | 01130 0612 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (a) |
| 33 | 01131 0825 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | 01131 0840 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | 03030 0532 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | 38595 1050 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | 33435 0090 | ステアリングレバー | STEERING LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | 33435 0080 | ステアリングレバー | STEERING LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | 39976 0040 | ローラ | ROLLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | 39017 2220 | ヘンソクシジバン | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | 03030 0312 | スプリングピン | SPRING PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | 03680 0004 | スナップリング | SNAP RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 43 | 02610 0006 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | 01130 0816 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 45 | 38560 7740 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46 | 38560 7730 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 47 | 39019 4810 | コーションプレート | CAUTION PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 48 | 39011 6560 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 49 | 39911 0080 | クランプ | CLAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 50 | 39911 1040 | クランプ | CLAMP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

| | D23F | D26F | D28F | D32F, 34F | D43F |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | ～14129 | ～11454 | ～12137 | ———— | ～10485 |


バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007



改訂番号年月 No.12－1989年，3月
SUPPLEMENT NO. No.12－MARCH, 1989

https://truckmanualshub.com/

# 65C. 内装マフラ
# INSIDE MUFFLER




| バインダー NO. BINDER NO. |
|---|
| ISP3007 |

(2 — 350K)

| 改訂番号 年月 | No.11—1988年, 9月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.11—SEPTEMBER, 1988 |

https://truckmanualshub.com/

# 65C. 内装マフラ INSIDE MUFFLER

管理コード

| 見出番号 REF.NO. | コード番号 CODE NO. | 部品名称 PART | NAME | 個数 Q'ty D23 | D23F | D26 | D26F | D28 | D28F | D32 | D32F | 注文単位 Min.Q'ty | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39011 6550 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 39011 6570 | ボンネットサイドネームプレート | NAME PLATE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 01131 0670 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 3 | 01211 0670 | スタッドボルト | STUD BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 02310 0006 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | 37811 4940 | ガード | GUARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | 31412 0300 | フランジ | FLANGE | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | 13599 6550 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 13565 6130 | エキゾーストマニホルド | EXHAUST MANIFOLD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | 01130 0612 | ボルト | BOLT | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 10 | 31410 1140 | マフラ, テールパイプ | MUFFLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 39923 3220 | パイプ | PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | 01130 0800 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | 02610 0008 | ワッシャ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 39811 6860 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 39811 4241 | ゴム | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 37810 3830 | ガード; L | GUARD; L.H | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | 37810 3960 | ガード; L | GUARD; L.H | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 18 | 01114 0612 | ボルト | BOLT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 19 | 13599 6530 | ガスケット | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 13540 6180 | マフラ COMPL | MUFFLER COMPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | 13561 6700 | エキゾーストマニホルド | EXHAUST MANIFOLD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | 01130 0630 | ボルト | BOLT | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

バインダー NO. BINDER NO.
1SP3007



| 改訂番号年月 | No.12−1989年, 3月 |
|---|---|
| SUPPLEMENT NO. | No.12−MARCH, 1989 |

# コード番号索引
# CODE NO. INDEX

https://truckmanualshub.com/

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S002010010 | 31 | 20 | 010109261 | 04A | 30 | 010201212 | 29 | 36 |
| 010100610 | 08A | 34 | 010109263 | 22 | 29 | 010201212 | 29A | 18 |
| 010100610 | 21 | 26 | 010109263 | 52 | 19 | 010201212 | 30 | 23 |
| S010100610 | 08 | 42 | 010109263 | 52A | 20 | 010201212 | 30A | 11 |
| 010100612 | 15 | 16 | 010109264 | 08 | 26 | 010201212 | 30B | 32 |
| 010100616 | 55A | 44 | 010109264 | 08A | 26 | 010211022 | 30A | 37 |
| 010100625 | 55A | 54 | 010109269 | 34 | 17 | 010211022 | 30B | 37 |
| S010100625 | 09 | 15 | 010109270 | 09 | 33 | 010211630 | 62 | 50 |
| S010100625 | 09A | 16 | 010109270 | 09A | 33 | 010211630 | 62 | 50 |
| S010100625 | 55 | 54 | 010109277 | 55A | 66 | 010211630 | 62 | 8 |
| S010100630 | 08 | 17 | 010109283 | 55 | 3 | 010311025 | 34 | 26 |
| S010100630 | 08A | 17 | 010109283 | 55A | 3 | 010311050 | 04A | 12 |
| 010100810 | 02 | 32 | 010109294 | 35 | 26 | 010311055 | 04A | 12 |
| 010100810 | 02A | 40 | 010109294 | 41 | 25 | 010401212 | 02A | 24 |
| 010100810 | 02A | 40 | S010109294 | 31 | 17 | 010411430 | 24 | 24 |
| 010100812 | 22 | 21 | 010109297 | 15 | 5 | 010411430 | 25 | 51 |
| 010100812 | 29A | 61 | 010109297 | 15A | 16 | 010411435 | 24 | 22 |
| 010100816 | 01 | 56 | 010109329 | 15 | 14 | 010411435 | 25 | 54 |
| 010100816 | 01A | 11 | 010109329 | 15A | 4 | 010700435 | 45 | 40 |
| 010100816 | 27 | 12 | 010110625 | 27 | 21 | 010700435 | 56 | 28 |
| S010100816 | 59 | 51 | S010110640 | 27 | 17 | 010700435 | 56A | 28 |
| S010100820 | 27 | 5 | 010110870 | 15A | 3 | 010700510 | 27 | 29 |
| S010100830 | 07 | 40 | 010110895 | 44 | 34 | 010700545 | 45 | 20 |
| S010100830 | 07A | 40 | 010111020 | 30 | 28 | 010700545 | 55 | 21 |
| 010100860 | 15A | 9 | 010111025 | 29 | 40 | 010700545 | 55A | 21 |
| 010100880 | 15 | 10 | 010111025 | 32 | 58 | 010700635 | 55 | 12 |
| 010101016 | 33 | 25 | S010111030 | 31 | 15 | 010700635 | 55A | 12 |
| 010101016 | 33 | 41 | 010111045 | 26 | 17 | 010700645 | 45 | 34 |
| S010101020 | 01 | 47 | 010111045 | 26B | 9 | 010700814 | 34 | 19 |
| S010101040 | 54 | 33 | 010111045 | 29 | 40 | 010700820 | 29A | 65 |
| 010101080 | 23 | 24 | S010111045 | 31 | 13 | 010700830 | 29A | 64 |
| 010101270 | 28 | 25 | 010111055 | 04 | 6 | 010700865 | 04 | 14 |
| 010101630 | 36 | 36 | 010111055 | 04A | 7 | 010700865 | 04A | 17 |
| S010101630 | 41 | 23 | S010111095 | 54 | 32 | 011109009 | 52 | 17 |
| 010109004 | 40 | 42 | 010111235 | 29 | 40 | 011109009 | 52A | 18 |
| 010109021 | 28A | 16 | 010111235 | 29A | 39 | 011140610 | 01 | 17 |
| 010109113 | 61 | 22 | 010111260 | 29 | 48 | 011140610 | 57B | 11 |
| 010109116 | 46 | 37 | S010111270 | 28A | 37 | 011140612 | 01 | 36 |
| 010109116 | 47 | 53 | S010111270 | 28B | 37 | 011140612 | 02 | 37 |
| 010109119 | 03 | 57 | 010111640 | 28B | 45 | 011140612 | 03 | 40 |
| 010109119 | 03A | 57 | 010111645 | 28 | 13 | 011140612 | 03A | 40 |
| 010109165 | 58 | 18 | 010111645 | 28A | 9 | 011140612 | 44 | 54 |
| 010109188 | 55 | 44 | 010111645 | 28B | 9 | 011140612 | 58 | 17 |
| 010109224 | 57 | 30 | 010111645 | 30 | 8 | S011140612 | 02A | 37 |
| 010109227 | 44 | 33 | 010111645 | 30A | 15 | S011140612 | 07 | 19 |
| 010109253 | 28A | 11 | 010111645 | 30B | 14 | S011140612 | 07A | 19 |
| 010109253 | 28B | 11 | 010111675 | 28 | 5 | S011140612 | 59 | 52 |
| 010109253 | 30A | 3 | 010112070 | 28B | 16 | S011140612 | 59 | 53 |
| 010109253 | 30B | 3 | 010131230 | 29A | 66 | 011140614 | 01A | 10 |
| 010109261 | 04 | 27 | 010131235 | 29A | 60 | S011140614 | 08 | 25S |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S011140614 | 08A | 25 | S011300816 | 22 | 27 | 011310620 | 02A | 23 |
| 011140616 | 03Y | 16 | S011300816 | 54 | 38 | 011310620 | 07 | 36 |
| 011140616 | 07A | 31 | S011300816 | 59 | 30 | 011310620 | 45 | 31 |
| 011140616 | 50 | 37 | 011300820 | 21 | 22 | 011310620 | 55 | 47 |
| 011140616 | 55 | 28 | 011300820 | 23 | 17 | 011310620 | 55A | 47 |
| 011140616 | 55A | 28 | 011300820 | 33 | 43 | 011310625 | 03 | 66 |
| S011140616 | 07 | 31 | 011300820 | 37 | 21 | 011310625 | 03A | 66 |
| S011140616 | 09 | 22 | 011300820 | 37A | 30 | 011310630 | 44 | 45 |
| S011140616 | 09A | 22 | 011300820 | 44 | 37 | 011310645 | 03A | 66 |
| S011140625 | 03 | 31 | 011300820 | 58 | 32 | 011310645 | 07 | 32 |
| S011140625 | 03A | 31 | S011300820 | 01 | 53 | 011310645 | 07A | 32 |
| S011150514 | 12A | 20 | S011300820 | 07 | 44 | 011310655 | 45 | 32 |
| 011150612 | 28A | 35 | S011300820 | 07A | 44 | 011310665 | 45 | 33 |
| 011150612 | 28B | 35 | S011300820 | 14 | 14 | 011310812 | 49 | 21 |
| 011150612 | 50 | 7 | S011300820 | 50 | 29 | 011310816 | 02A | 32 |
| 011150612 | 55A | 68 | S011300820 | 51 | 29 | 011310816 | 03 | 61 |
| 011150616 | 21 | 15 | 011300825 | 01 | 8 | 011310816 | 35 | 40 |
| 011150620 | 56A | 35 | 011300825 | 03 | 48 | 011310816 | 36 | 22 |
| 011300610 | 55A | 41 | 011300825 | 21 | 24 | 011310816 | 41 | 18 |
| 011300616 | 55A | 61 | 011300825 | 33 | 51 | 011310816 | 46 | 31 |
| 011300645 | 08 | 36 | 011300825 | 35 | 21 | 011310816 | 47 | 44 |
| 011300645 | 08 | 36 | 011300825 | 44 | 47 | S011310816 | 03A | 61 |
| 011300645 | 08A | 36 | S011300825 | 03A | 48 | S011310816 | 31 | 19 |
| 011300645 | 08A | 36 | 011300830 | 44 | 49 | 011310820 | 03Y | 10 |
| 011300645 | 08A | 36 | S011300830 | 01 | 40 | 011310820 | 05 | 13 |
| 011300645 | 08A | 36 | 011300835 | 14A | 21 | 011310820 | 30 | 35 |
| 011300660 | 03 | 58 | 011300835 | 44 | 50 | 011310820 | 30B | 47 |
| 011300660 | 03A | 58 | 011300835 | 50 | 29 | 011310820 | 34 | 33 |
| 011300660 | 08 | 37 | 011300840 | 14 | 16 | S011310820 | 05 | 9 |
| 011300660 | 08A | 37 | 011300840 | 51 | 28 | S011310820 | 09 | 5 |
| 011300660 | 44 | 32 | 011300865 | 08 | 45 | S011310820 | 09A | 5 |
| 011300680 | 08 | 38 | 011301014 | 55A | 71 | S011310820 | 31 | 18 |
| 011300680 | 08A | 38 | S011301016 | 36 | 29 | 011310825 | 15 | 14 |
| 011300812 | 22 | 27 | S011301016 | 49 | 22 | 011310825 | 23 | 13 |
| 011300812 | 50 | 15 | 011301020 | 23 | 21 | 011310825 | 29 | 23 |
| 011300812 | 59 | 56 | 011301020 | 44 | 35 | 011310830 | 07A | 36 |
| 011300814 | 55 | 37 | S011301020 | 51 | 31 | 011310830 | 30A | 38 |
| 011300816 | 01 | 24 | 011301025 | 44 | 36 | 011310830 | 55 | 58 |
| 011300816 | 07 | 38 | S011301025 | 40 | 11 | 011310830 | 55A | 58 |
| 011300816 | 14A | 22 | S011301025 | 49 | 23 | 011310835 | 34 | 34 |
| 011300816 | 27 | 30 | S011301225 | 59 | 28 | 011310835 | 46 | 6 |
| 011300816 | 33 | 49 | 011301230 | 28 | 42 | 011310835 | 47 | 6 |
| 011300816 | 44 | 58 | 011301630 | 63 | 17 | 011310835 | 55 | 8 |
| 011300816 | 50 | 16 | 011310612 | 06 | 16 | 011310835 | 55 | 8 |
| 011300816 | 55 | 26 | 011310612 | 06A | 16 | 011310835 | 55A | 8 |
| 011300816 | 55A | 26 | 011310612 | 07 | 16 | 011310835 | 55A | 8 |
| 011300816 | 56 | 4 | 011310612 | 07A | 16 | 011310845 | 03Y | 13 |
| 011300816 | 56A | 36 | 011310612 | 47 | 50 | 011310845 | 46 | 36 |
| 011300816 | 56A | 4 | 011310616 | 04A | 36 | S011310845 | 07A | 36 |
| S011300816 | 07A | 38 | 011310616 | 55 | 42 | S011310845 | 47 | 55 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引 CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011310855 | 46 | 7 | 011311235 | 58 | 29 | 015100310 | 56A | 9 |
| 011310855 | 47 | 7 | 011311240 | 29 | 39 | 015100312 | 59 | 32 |
| 011310855 | 55 | 9 | 011311240 | 29A | 31 | 015100412 | 03 | 26 |
| 011310855 | 55A | 9 | 011311240 | 42 | 32 | S015100412 | 03A | 26 |
| 011310860 | 46 | 9 | 011311255 | 42 | 31 | S015100510 | 57 | 36 |
| 011310860 | 47 | 9 | 011311265 | 42 | 33 | 015100514 | 49 | 32 |
| 011310860 | 55 | 2 | 011400612 | 47 | 32 | 015100514 | 58 | 14 |
| 011310860 | 55A | 2 | 011401030 | 34 | 47 | 015109030 | 57 | 32 |
| 011311020 | 29A | 55 | 011411022 | 24 | 11 | 015109051 | 57 | 33 |
| 011311020 | 30A | 45 | 011411230 | 28 | 15 | 015109053 | 57 | 34 |
| 011311020 | 33 | 46 | 011411230 | 30 | 42 | 015109063 | 57 | 35 |
| 011311020 | 44 | 46 | 012100645 | 03A | 73 | 015140410 | 13A | 25 |
| 011311020 | 45 | 39 | S012100816 | 60 | 16 | S015140412 | 12A | 6 |
| 011311020 | 55A | 55 | 012100820 | 58 | 33 | S015140512 | 50 | 20 |
| 011311020 | 58 | 9 | S012100820 | 59 | 31 | 015140616 | 50 | 13 |
| S011311020 | 31 | 16 | S012100845 | 59 | 29 | 015140616 | 53 | 11 |
| S011311020 | 54 | 37 | 012101060 | 44 | 29 | 015150514 | 57B | 10 |
| S011311020 | 55 | 55 | 012109177 | 03 | 16 | 015200512 | 22 | 37 |
| 011311025 | 29 | 49 | 012109177 | 03A | 37 | 015209007 | 57 | 43 |
| 011311025 | 33 | 42 | 012109190 | 42 | 45 | 015209009 | 57 | 44 |
| 011311025 | 40 | 4 | 012110625 | 03 | 4 | 015209011 | 57 | 45 |
| 011311025 | 62 | 49 | 012110625 | 03A | 4 | 015600305 | 57 | 35A |
| S011311025 | 40 | 47 | 012110645 | 03 | 63 | 015600410 | 21 | 8 |
| S011311025 | 54 | 35 | 012110645 | 03A | 4 | 015600410 | 57A | 17 |
| 011311030 | 29 | 23 | 012110645 | 07A | 62 | 015600416 | 54 | 61 |
| 011311030 | 29 | 39 | 012110820 | 02A | 19 | 015600425 | 59 | 20 |
| 011311030 | 29 | 6 | 012110820 | 03Y | 3 | 015600510 | 22 | 18 |
| 011311030 | 29A | 16 | 012110820 | 29 | 21 | 020100003 | 56 | 11 |
| 011311030 | 42 | 37 | 012110820 | 42 | 6 | 020100003 | 56A | 11 |
| S011311030 | 39 | 22 | 012110830 | 35 | 45 | 020100003 | 56A | 30 |
| S011311030 | 54 | 36 | 012110845 | 42 | 7 | S020100003 | 57 | 37 |
| S011311035 | 31 | 14 | 012111020 | 35 | 19 | S020100003 | 59 | 39 |
| 011311040 | 42 | 38 | S012111020 | 54 | 42 | S020100004 | 09 | 25 |
| 011311045 | 49 | 20 | 012111025 | 29 | 21 | S020100004 | 09 | 41 |
| 011311065 | 40 | 3 | 012111025 | 29A | 7 | S020100004 | 09A | 41 |
| 011311065 | 61 | 25 | 012111025 | 41 | 2 | S020100004 | 22 | 26 |
| 011311070 | 04 | 13 | 012111030 | 31 | 31 | S020100004 | 59 | 38 |
| 011311070 | 04A | 16 | 012111035 | 41 | 26 | 020100005 | 21 | 12 |
| 011311225 | 62 | 49 | 012111040 | 31 | 32 | 020100005 | 58 | 16 |
| S011311225 | 62 | 8 | 012111065 | 41 | 3 | S020100005 | 12A | 22 |
| 011311230 | 28 | 14 | 012111230 | 35 | 18 | S020100005 | 48 | 7 |
| 011311230 | 29 | 49 | 012111230 | 42 | 5 | S020100005 | 57 | 38 |
| 011311230 | 30 | 10 | 012111235 | 31 | 34 | S020100005 | 59 | 37 |
| 011311230 | 58 | 26 | 012111235 | 41 | 4 | 020100006 | 15 | 17 |
| S011311230 | 40 | 40 | 012111235 | 42 | 4 | 020100006 | 21 | 16 |
| 011311235 | 28B | 46 | 012311630 | 62 | 51 | 020100006 | 55A | 43 |
| 011311235 | 29 | 42 | 014100625 | 59 | 57 | S020100006 | 01 | 7 |
| 011311235 | 29 | 6 | 015100308 | 51 | 19 | S020100006 | 03 | 68 |
| 011311235 | 29A | 53 | 015100310 | 56 | 9 | S020100006 | 03A | 68 |
| 011311235 | 30B | 52 | 015100310 | 56A | 32 | S020100006 | 07 | 33 |

バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S020100006 | 07A | 33 | 020100016 | 28 | 7 | S020800010 | 53 | 3 |
| S020100006 | 08 | 20 | 020109001 | 44 | 56 | 022100016 | 28 | 38 |
| S020100006 | 08A | 20 | 020109002 | 62 | 27 | 022100016 | 28A | 31 |
| S020100006 | 09 | 16 | S020109004 | 54 | 40 | 022100016 | 28B | 31 |
| S020100006 | 09A | 17 | 020109008 | 26A | 7 | 022100016 | 46 | 15 |
| S020100006 | 59 | 36 | 020109014 | 63 | 14 | 022100016 | 47 | 29 |
| 020100008 | 01 | 58 | 020109028 | 12A | 11 | 022100016 | 58 | 6 |
| 020100008 | 01A | 13 | 020109028 | 26 | 6 | 022400006 | 21 | 17 |
| 020100008 | 03 | 29 | 020109029 | 26 | 15 | 022400006 | 34 | 41 |
| 020100008 | 03A | 30 | 020109042 | 26A | 12 | 022400006 | 55 | 53 |
| 020100008 | 15 | 11 | 020109042 | 26B | 4 | 022400006 | 55A | 53 |
| 020100008 | 15A | 6 | 020109056 | 29A | 58 | 022400006 | 59 | 60 |
| 020100008 | 27 | 15 | 020109076 | 03 | 24 | 022400008 | 14B | 18 |
| 020100008 | 29 | 25 | 020109076 | 03A | 24 | 022400008 | 58 | 36 |
| 020100008 | 29A | 63 | 020109079 | 29A | 52 | S022400008 | 50 | 28 |
| 020100008 | 35 | 46 | 020109079 | 30 | 14 | S022400008 | 59 | 35 |
| 020100008 | 44 | 30 | 020109083 | 52 | 18 | 022400010 | 44 | 31 |
| 020100008 | 46 | 34 | 020109083 | 52A | 19 | S022400012 | 59 | 33 |
| 020100008 | 55 | 38 | 020109085 | 09 | 27 | 022600010 | 34 | 18 |
| 020100008 | 55A | 38 | 020109086 | 04 | 31 | 022700300 | 30A | 21 |
| 020100008 | 56 | 6 | 020109086 | 04A | 34 | 022700300 | 30B | 30 |
| 020100008 | 56A | 6 | 020109087 | 04 | 22 | 022700300 | 32 | 50 |
| 020100008 | 58 | 19 | 020109087 | 04A | 25 | 022700350 | 33 | 20 |
| S020100008 | 01 | 46 | 020109088 | 34 | 8 | 022700400 | 33 | 20 |
| S020100008 | 07 | 10 | 020110008 | 03Y | 11 | S022700450 | 40 | 20 |
| S020100008 | 07 | 42 | 020200010 | 24 | 12 | 023109002 | 09 | 32 |
| S020100008 | 07A | 10 | 020200010 | 29 | 25 | 023109002 | 09A | 32 |
| S020100008 | 07A | 42 | 020200010 | 29A | 38 | 024100008 | 14 | 6 |
| S020100008 | 09 | 3 | 020200010 | 31 | 33 | 024100008 | 14A | 7 |
| S020100008 | 09A | 3 | S020200010 | 40 | 5 | 024100008 | 14B | 10 |
| S020100008 | 47 | 46 | S020200010 | 42 | 40 | 024500006 | 55A | 35 |
| S020100008 | 53 | 15 | S020200010 | 54 | 43 | 024500008 | 03 | 42 |
| S020100008 | 54 | 41 | 020200012 | 23 | 4 | 024500008 | 03A | 42 |
| S020100008 | 59 | 34 | 020200012 | 58 | 28 | 024500008 | 22 | 19 |
| S020100008 | 60 | 9 | S020200012 | 42 | 35 | 024500008 | 53 | 16 |
| 020100010 | 26 | 19 | 020200018 | 63 | 10 | 024600010 | 09 | 30 |
| 020100010 | 26B | 11 | 020200020 | 42 | 20 | 024600010 | 09A | 30 |
| 020100010 | 29 | 41 | 020210016 | 62 | 52 | 025100006 | 08 | 35 |
| 020100010 | 42 | 48 | 020300008 | 48 | 12 | 025100006 | 08A | 35 |
| S020100010 | 01 | 27 | S020300008 | 08 | 32 | 025100006 | 09 | 39 |
| S020100010 | 49 | 25 | S020300008 | 08A | 32 | 025100006 | 09A | 39 |
| S020100010 | 54 | 39 | 020400020 | 26A | 11 | 025100006 | 22 | 30 |
| S020100010 | 60 | 14 | 020400020 | 26B | 14 | 025100006 | 55A | 34 |
| 020100012 | 28 | 27 | S020500024 | 63 | 22 | 025100008 | 02 | 31 |
| 020100012 | 29 | 41 | 020610012 | 35 | 24 | 025100008 | 02A | 39 |
| 020100012 | 29A | 40 | S020610012 | 31 | 21 | 025100008 | 02A | 39 |
| 020100012 | 63 | 44 | 020610014 | 34 | 7 | 025100008 | 29A | 62 |
| S020100012 | 28A | 38 | 020610016 | 40 | 36 | S025100008 | 27 | 4 |
| S020100012 | 28B | 38 | 020700010 | 25 | 36 | 025100010 | 09 | 26 |
| S020100012 | 40 | 44 | 020800010 | 09 | 28 | 025100010 | 09A | 26 |

バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引
# CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025100010 | 24 | 7 | S026100008 | 07A | 11 | S027100004 | 56 | 29 |
| 025100010 | 33 | 24 | S026100008 | 07A | 45 | S027100004 | 59 | 46 |
| 025100010 | 33 | 40 | S026100008 | 08 | 18 | 027100005 | 21 | 11 |
| 025100010 | 35 | 41 | S026100008 | 08 | 31 | 027100005 | 58 | 15 |
| 025100010 | 38 | 11 | S026100008 | 08 | 44 | S027100005 | 48 | 6 |
| S025100010 | 32 | 56 | S026100008 | 08A | 31 | S027100005 | 57 | 39 |
| 025100012 | 02A | 25 | S026100008 | 14 | 15 | S027100005 | 59 | 45 |
| 025100012 | 29 | 35 | S026100008 | 22 | 28 | 027100006 | 15 | 19 |
| 025100012 | 29A | 17 | S026100008 | 47 | 39 | 027100006 | 21 | 19 |
| 025100012 | 30 | 24 | S026100008 | 53 | 14 | 027100006 | 27 | 18 |
| 025100012 | 30A | 10 | S026100008 | 54 | 56 | 027100006 | 55A | 42 |
| 025100012 | 30B | 33 | S026100008 | 59 | 41 | S027100006 | 03 | 56 |
| 025100014 | 36 | 17 | S026100008 | 60 | 11 | S027100006 | 03 | 67 |
| 025100016 | 09 | 36 | 026100010 | 40 | 48 | S027100006 | 03A | 56 |
| 025100016 | 09A | 36 | 026100010 | 42 | 47 | S027100006 | 03A | 67 |
| 025100016 | 29 | 33 | 026100010 | 44 | 28 | S027100006 | 07 | 34 |
| 025100016 | 29A | 19 | 026100010 | 46 | 45 | S027100006 | 07A | 34 |
| 025100016 | 33 | 40 | 026100010 | 58 | 23 | S027100006 | 08 | 19 |
| 025100016 | 35 | 23 | S026100010 | 36 | 30 | S027100006 | 08A | 19 |
| 025100016 | 41 | 7 | S026100010 | 47 | 57 | S027100006 | 09 | 17 |
| 025109007 | 01 | 30 | S026100010 | 49 | 26 | S027100006 | 09A | 18 |
| 025109009 | 03Y | 6 | S026100010 | 53 | 18 | S027100006 | 59 | 44 |
| S026100003 | 59 | 42 | S026100010 | 54 | 49 | 027100008 | 01 | 57 |
| S026100004 | 09A | 43 | 026100012 | 63 | 34 | 027100008 | 01A | 12 |
| S026100005 | 12A | 21 | 026100012 | 63 | 42 | 027100008 | 03A | 29 |
| 026100006 | 01 | 62 | 026100016 | 34 | 15 | 027100008 | 03Y | 12 |
| 026100006 | 15 | 12 | 026100016 | 46 | 13 | 027100008 | 15 | 23 |
| 026100006 | 15 | 18 | 026100018 | 63 | 12 | 027100008 | 15A | 5 |
| 026100006 | 21 | 18 | 026109011 | 01 | 44 | 027100008 | 27 | 14 |
| 026100006 | 46 | 25 | 026109011 | 21 | 21 | 027100008 | 29 | 24 |
| 026100006 | 47 | 19 | 026109017 | 01 | 44 | 027100008 | 34 | 21 |
| 026100006 | 55 | 43 | 026109017 | 21 | 21 | 027100008 | 35 | 47 |
| S026100006 | 08A | 18 | 026109017 | 21 | 23 | 027100008 | 44 | 27 |
| S026100006 | 34 | 43 | 026109017 | 59 | 50 | 027100008 | 46 | 38 |
| S026100006 | 53 | 19 | 026109017 | 60 | 18 | 027100008 | 55 | 39 |
| S026100006 | 59 | 54 | 026109018 | 59 | 40 | 027100008 | 55A | 39 |
| S026100006 | 59 | 58 | 026109023 | 44 | 59 | 027100008 | 55A | 65 |
| 026100008 | 14A | 20 | 026109064 | 63 | 45 | 027100008 | 56 | 5 |
| 026100008 | 15A | 10 | 026109066 | 05 | 8 | 027100008 | 56A | 5 |
| 026100008 | 21 | 23 | 026109617 | 59 | 55 | S027100008 | 01 | 45 |
| 026100008 | 55 | 40 | 026200008 | 34 | 20 | S027100008 | 03 | 28 |
| 026100008 | 55A | 37 | 026200010 | 08 | 8 | S027100008 | 07 | 12 |
| 026100008 | 55A | 64 | 026200010 | 08A | 8 | S027100008 | 07 | 41 |
| S026100008 | 01 | 9 | 027100003 | 56 | 10 | S027100008 | 07A | 12 |
| S026100008 | 03 | 27 | 027100003 | 56A | 10 | S027100008 | 07A | 41 |
| S026100008 | 03 | 49 | 027100003 | 56A | 31 | S027100008 | 09 | 4 |
| S026100008 | 03A | 28 | S027100003 | 59 | 47 | S027100008 | 09A | 4 |
| S026100008 | 03A | 49 | S027100004 | 09 | 42 | S027100008 | 47 | 54 |
| S026100008 | 07 | 11 | S027100004 | 09A | 42 | S027100008 | 53 | 24 |
| S026100008 | 07 | 45 | S027100004 | 22 | 25 | S027100008 | 54 | 45 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S027100008 | 59 | 43 | 027100018 | 28A | 15 | 030300510 | 47 | 13 |
| S027100008 | 60 | 7 | 027100018 | 63 | 11 | 030300516 | 31 | 3 |
| 027100010 | 01 | 26 | 027100020 | 28B | 15 | 030300516 | 34 | 31 |
| 027100010 | 23 | 23 | 027100020 | 42 | 19 | 030300525 | 33 | 57 |
| 027100010 | 24 | 21 | 027100022 | 24 | 15 | 030300525 | 46 | 41 |
| 027100010 | 26 | 18 | 027100022 | 25 | 48 | 030300525 | 47 | 41 |
| 027100010 | 26B | 10 | 028100300 | 30A | 22 | 030300532 | 63 | 37 |
| 027100010 | 29 | 24 | 028100300 | 30B | 31 | 030300540 | 46 | 28 |
| 027100010 | 29A | 37 | 028100300 | 32 | 51 | 030300545 | 42 | 24 |
| S027100010 | 25 | 35 | 028100350 | 33 | 21 | 030300620 | 63 | 29 |
| S027100010 | 31 | 22 | 028100400 | 33 | 21 | 030300625 | 33 | 53 |
| S027100010 | 34 | 35 | S028100450 | 40 | 19 | 030300625 | 35 | 11 |
| S027100010 | 40 | 6 | 030102015 | 46 | 23 | 030300625 | 36 | 24 |
| S027100010 | 42 | 39 | 030102015 | 47 | 20 | S030300625 | 49 | 30 |
| S027100010 | 54 | 44 | S030102015 | 34 | 44 | 030300632 | 41 | 15 |
| 027100012 | 23 | 5 | S030102020 | 53 | 22 | S030300632 | 31 | 25 |
| 027100012 | 28 | 26 | S030102025 | 54 | 57 | 030300640 | 32 | 54 |
| 027100012 | 29 | 47 | 030102525 | 26 | 13 | 030300640 | 33 | 38 |
| 027100012 | 29A | 59 | 030103020 | 55 | 34 | 030300663 | 41 | 16 |
| 027100012 | 35 | 25 | 030103020 | 58 | 24 | 030300816 | 04 | 4 |
| 027100012 | 58 | 27 | S030103020 | 31 | 26 | S030300840 | 54 | 51 |
| 027100012 | 63 | 43 | 030103025 | 22 | 32 | 030300845 | 42 | 23 |
| S027100012 | 28A | 39 | 030103025 | 26 | 5 | 030309005 | 02A | 18 |
| S027100012 | 28B | 39 | 030103025 | 26A | 4 | 030500512 | 27 | 28 |
| S027100012 | 31 | 23 | 030103025 | 28 | 39 | 030500612 | 02A | 15 |
| S027100012 | 40 | 43 | 030103025 | 28A | 32 | 030500612 | 04 | 7 |
| S027100012 | 42 | 34 | 030103025 | 28B | 32 | 030500612 | 04A | 8 |
| S027100012 | 44 | 57 | 030103025 | 63 | 4 | 030500616 | 02A | 16 |
| S027100012 | 54 | 46 | S030103025 | 49 | 29 | 030500620 | 31 | 24 |
| 027100014 | 25 | 52 | S030103025 | 53 | 21 | 030500820 | 31 | 24 |
| 027100014 | 28A | 10 | S030103025 | 54 | 50 | 030501025 | 02A | 17 |
| 027100014 | 28B | 42 | 030103030 | 26A | 4 | 030501025 | 29 | 50 |
| 027100014 | 30B | 4 | 030103030 | 26B | 7 | 030501025 | 29 | 8 |
| 027100014 | 54 | 54 | S030103030 | 62 | 28 | 030501025 | 29 | 8 |
| S027100014 | 12A | 10 | 030104030 | 46 | 16 | 030501025 | 30 | 12 |
| S027100014 | 24 | 23 | 030104030 | 47 | 30 | 030501025 | 30B | 2 |
| S027100014 | 30A | 4 | 030104030 | 58 | 7 | 030501025 | 33 | 39 |
| 027100016 | 28 | 6 | 030104030 | 63 | 8 | 030501025 | 35 | 20 |
| 027100016 | 29A | 57 | 030300414 | 03 | 54 | 030501025 | 41 | 5 |
| 027100016 | 30 | 9 | 030300414 | 03A | 54 | S030501025 | 28A | 7 |
| 027100016 | 30B | 15 | 030300414 | 06 | 8 | S030501025 | 28B | 7 |
| 027100016 | 36 | 35 | 030300414 | 06A | 8 | S030501025 | 30A | 2 |
| 027100016 | 54 | 62 | 030300414 | 08 | 40 | 030501032 | 29 | 50 |
| S027100016 | 28A | 8 | 030300414 | 08A | 40 | 030501032 | 29 | 8 |
| S027100016 | 28B | 8 | 030300420 | 35 | 12 | 030501032 | 29A | 8 |
| S027100016 | 30A | 16 | 030300420 | 43 | 17 | 030501032 | 30B | 19 |
| S027100016 | 40 | 35 | 030300432 | 06 | 7 | S031011020 | 54 | 47 |
| S027100016 | 41 | 24 | 030300432 | 06A | 7 | 031100004 | 08 | 11 |
| S027100016 | 62 | 26 | 030300432 | 55A | 59 | 031100004 | 08A | |
| S027100016 | 62 | 9 | 030300510 | 46 | 32 | 031100009 | | |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

管理コード

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引 CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|
| 031100008 | 60 | 15 |
| 031310820 | 49 | 19 |
| S031310870 | 60 | 8 |
| 031311020 | 49 | 28 |
| 034100416 | 53 | 17 |
| 034100508 | 04 | 3 |
| 034100508 | 04A | 3 |
| 034100508 | 05 | 10 |
| 034100508 | 06 | 3 |
| 034100508 | 06A | 3 |
| 034109002 | 28 | 29 |
| 036100010 | 46 | 48 |
| S036100010 | 47 | 60 |
| 036100016 | 47 | 34 |
| 036100017 | 23 | 8 |
| S036100018 | 31 | 27 |
| 036100020 | 06 | 10 |
| 036100020 | 06A | 10 |
| 036100020 | 49 | 31 |
| 036100022 | 34 | 3 |
| 036100025 | 46 | 11 |
| 036100025 | 47 | 36 |
| 036100028 | 37A | 7 |
| 036100030 | 29A | 46 |
| 036100030 | 37 | 14 |
| 036100030 | 37A | 1 |
| 036100035 | 32 | 49 |
| 036100035 | 33 | 19 |
| 036100035 | 37 | 13 |
| 036100035 | 37A | 26 |
| S036100036 | 38 | 19 |
| 036100040 | 32 | 47 |
| 036100045 | 37A | 21 |
| 036100050 | 42 | 14 |
| S036100050 | 39 | 19 |
| 036100055 | 38 | 9 |
| 036100060 | 33 | 16 |
| 036100065 | 37A | 10 |
| 036500015 | 36 | 37 |
| S036500016 | 45 | 19 |
| 036500018 | 33 | 17 |
| 036500022 | 30A | 27 |
| 036500022 | 30B | 17 |
| 036500022 | 30B | 49 |
| 036500025 | 04A | 21 |
| 036500028 | 04 | 18 |
| 036500032 | 25 | 28 |
| 036500035 | 05 | 3 |
| 036500042 | 23 | 12 |
| 036500052 | 30 | 22 |
| 036500062 | 29A | 45 |
| 036500062 | 30A | 20 |
| 036500063 | 25 | 46 |
| 036500065 | 29 | 12 |
| 036500072 | 29 | 12 |
| 036500072 | 29A | 25 |
| 036500072 | 30B | 27 |
| 036500072 | 32 | 48 |
| 036500072 | 33 | 18 |
| 036500072 | 33 | 18A |
| 036500072 | 37 | 15 |
| 036500072 | 37A | 3 |
| 036500075 | 32 | 46 |
| 036500075 | 33 | 60 |
| 036500080 | 33 | 18A |
| S036500080 | 39 | 18 |
| S036500095 | 38 | 18 |
| 036500120 | 40 | 16 |
| 036800003 | 09 | 29 |
| 036800004 | 53 | 20 |
| 036800005 | 08 | 23 |
| 036800005 | 08A | 23 |
| 036800006 | 08 | 28 |
| 036800006 | 08A | 28 |
| 036800008 | 08 | 15 |
| 036800008 | 08 | 7 |
| 036800008 | 08A | 7 |
| 036800008 | 46 | 20 |
| 036800008 | 47 | 25 |
| 036800008 | 57B | 9 |
| 036800010 | 07 | 9 |
| 036800010 | 07A | 9 |
| 036800010 | 43 | 15 |
| 036800012 | 34 | 13 |
| 036809008 | 34 | 12 |
| 040106003 | 05 | 2 |
| 040106004 | 33 | 33 |
| 040106005 | 33 | 33 |
| 040106006 | 37 | 10 |
| 040106009 | 33 | 10 |
| 040106010 | 39 | 16 |
| 040106012 | 39 | 17 |
| 040106203 | 02A | 11 |
| 040106205 | 28 | 36 |
| 040106206 | 28 | 31 |
| 040106206 | 29A | 44 |
| 040106207 | 29 | 11 |
| 040106207 | 29 | 18 |
| 040106207 | 29A | 24 |
| 040106207 | 32 | 39 |
| 040106207 | 33 | 11 |
| 040106208 | 29 | 29 |
| 040106208 | 30 | 36 |
| 040106208 | 32 | 36 |
| 040106209 | 29 | 29 |
| 040106209 | 29A | 12 |
| 040106210 | 30B | 50 |
| S040106212 | 40 | 13 |
| 040106306 | 29 | 26 |
| 040106306 | 30A | 29 |
| 040106306 | 32 | 38 |
| 040106306 | 37 | 9 |
| 040106306 | 37A | 2 |
| 040106307 | 29 | 18 |
| 040106307 | 29 | 26 |
| 040106307 | 29 | 44 |
| 040106307 | 29A | 35 |
| 040106307 | 29A | 9 |
| 040106307 | 32 | 37 |
| S040106307 | 40 | 14 |
| S040106311 | 40 | 12 |
| 040109033 | 29 | 44 |
| 040109034 | 29 | 11 |
| 040109040 | 33 | 9 |
| 040109041 | 33 | 8 |
| 040109046 | 37 | 11 |
| 040109046 | 37A | 23 |
| 040116001 | 04 | 28 |
| 040116001 | 04A | 31 |
| 040116001 | 31 | 12 |
| 040116205 | 29 | 51 |
| 040116205 | 29A | 22 |
| S040136004 | 27 | 25 |
| 040136208 | 30 | 7 |
| 040136305 | 29 | 15 |
| 040136306 | 29 | 15 |
| 040136306 | 29A | 28 |
| 040146003 | 23 | 9 |
| 040156207 | 32 | 40 |
| 040156207 | 37A | 5 |
| 040156304 | 06 | 6 |
| 040156304 | 06A | 6 |
| 040156306 | 37 | 8 |
| S040156307 | 40 | 15 |
| 042200135 | 37A | 17 |
| 042200418 | 33 | 13 |
| 042200520 | 32 | 42 |
| 042200520 | 38 | 4 |
| 042209002 | 33 | 14 |
| 042209007 | 37A | 12 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|
| 042209013 | 32 | 41 |
| 042209014 | 32 | 43 |
| 042209014 | 33 | 34 |
| 042209015 | 38 | 3 |
| 042302820 | 30A | 24 |
| 042309012 | 02A | 14 |
| 042309013 | 02A | 13 |
| 042509004 | 29 | 43 |
| 042509005 | 29 | 43 |
| 042509005 | 29A | 33 |
| 042530205 | 28A | 29 |
| 042530205 | 28B | 29 |
| 042530205 | 30 | 18 |
| 042530206 | 29A | 49 |
| 042530206 | 30A | 19 |
| 042530207 | 28A | 27 |
| 042530207 | 28B | 27 |
| 042530207 | 33 | 12 |
| 042530207 | 33 | 12A |
| 042530208 | 33 | 12 |
| 042532205 | 30 | 19 |
| 042532208 | 33 | 12A |
| 042532306 | 30B | 26 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100008 | 39 | 11 |
| 048100011 | 33 | 59 |
| 048100011 | 35 | 15 |
| 048100011 | 36 | 14 |
| 048100011 | 43 | 5 |
| 048109006 | 40 | 30 |
| 048109008 | 57A | 12 |
| 050102222 | 40 | 32 |
| 050103120 | 32 | 45 |
| 050201335 | 32 | 44 |
| 050202220 | 33 | 35 |
| 050202332 | 30 | 20 |
| 050202335 | 29A | 43 |
| 050202335 | 37 | 12 |
| 050202350 | 30B | 28 |
| 050203115 | 41 | 14 |
| 050203125 | 30B | 11 |
| 050203125 | 33 | 35 |
| 050203128 | 30A | 25 |
| 050203150 | 37A | 29 |
| 050209057 | 37 | 12 |
| 050301145 | 28A | 6 |
| 050301145 | 28B | 6 |
| 050301160 | 30B | 7 |
| 050309009 | 28 | 22 |
| 050309010 | 28A | 22 |
| 050309010 | 28B | 22 |
| 050309017 | 42 | 26 |
| 050309056 | 30 | 4 |
| 050309064 | 30B | 10 |
| 050600040 | 28 | 32 |
| 050600042 | 29 | 16 |
| 050600052 | 29 | 16 |
| 050600052 | 29 | 31 |
| 050600052 | 29A | 14 |
| 050600060 | 40 | 9 |
| 050609003 | 28A | 26 |
| 050609003 | 28B | 26 |
| 050609011 | 29 | 31 |
| 052100030 | 08 | 22 |
| 052100030 | 08A | 22 |
| 052100050 | 08 | 29 |
| 052100050 | 08A | 29 |
| 052100050 | 45 | 10 |
| 052100070 | 08 | 14 |
| 052100070 | 08A | 14 |
| 052100070 | 38 | 7 |
| S052100070 | 45 | 21 |
| 052100080 | 25 | 40 |
| 052100090 | 43 | 13 |
| 052100090 | 45 | 22 |
| 052100100 | 02 | 36 |
| 052100100 | 02A | 36 |
| 052100100 | 51 | 6 |
| 052100110 | 07 | 13 |
| 052100110 | 07A | 13 |
| 052100110 | 33 | 55 |
| 052100110 | 35 | 13 |
| 052100110 | 35 | 34 |
| 052100110 | 36 | 20 |
| 052100110 | 41 | 13 |
| S052100110 | 43 | 2 |
| 052100120 | 03 | 76 |
| 052100120 | 03A | 72 |
| 052100120 | 03A | 72 |
| 052100120 | 45 | 23 |
| 052100120 | 47 | 17 |
| 052100140 | 35 | 38 |
| 052100140 | 36 | 19 |
| 052100150 | 02 | 42 |
| 052100150 | 02A | 42 |
| S052100160 | 27 | 10 |
| S052100160 | 51 | 12 |
| 052100200 | 27 | 19 |
| 052100200 | 36 | 18 |
| 052100210 | 30 | 21 |
| 052100210 | 41 | 27 |
| 052100210 | 46 | 12 |
| 052100210 | 47 | 11 |
| 052100210 | 55 | 20 |
| 052100210 | 55A | 20 |
| 052100220 | 44 | 24 |
| 052100220 | 45 | 24 |
| 052100250 | 44 | 25 |
| 052100300 | 28 | 10 |
| 052100400 | 03 | 46 |
| 052100400 | 03A | 46 |
| 052100400 | 51 | 4 |
| 052100420 | 03 | 71 |
| 052100420 | 03A | 69 |
| 052109064 | 03 | 30 |
| 052109065 | 03 | 37 |
| 052109066 | 03A | 35 |
| 052109067 | 03A | 36 |
| 052110090 | 55 | 19 |
| 052110090 | 55A | 19 |
| 052110110 | 43 | 12 |
| 052110120 | 42 | 41 |
| 052110120 | 43 | 11 |
| 052110120 | 45 | 26 |
| 052110120 | 46 | 4 |
| 052110120 | 47 | 4 |
| 052110120 | 55 | 6 |
| 052110120 | 55A | 6 |
| 052110140 | 48 | 29 |
| 052110140 | 56 | 24 |
| 052110140 | 56A | 24 |
| 052110150 | 56 | 16 |
| 052110150 | 56A | 16 |
| 052110160 | 44 | 42 |
| 052110160 | 45 | 35 |
| 052110160 | 55 | 57 |
| 052110160 | 55A | 57 |
| 052110200 | 44 | 26 |
| 052110220 | 44 | 43 |
| 052300250 | 30B | 29 |
| 052300300 | 32 | 52 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052300300 | 38 | 8 | S060620000 | 30A | 39 | 067100052 | 01A | 19 |
| 052300350 | 02A | 22 | 060630000 | 28B | 40 | 067100052 | 14B | 21 |
| 052300350 | 30 | 5 | 060630000 | 30 | 6 | 067100065 | 01A | 7 |
| 052300350 | 33 | 36 | 060630000 | 30B | 13 | 067100065 | 14 | 18 |
| 052300400 | 30A | 26 | 060640000 | 28 | 12 | 067100065 | 14A | 18 |
| 052300400 | 30B | 16 | 064100045 | 02A | 12 | 067100070 | 01A | 18 |
| 052300400 | 33 | 36 | 064100045 | 63 | 31 | 067100070 | 14A | 17 |
| 052300500 | 25 | 10 | 064200010 | 03 | 70 | 067100070 | 14B | 20 |
| 052300500 | 28 | 21 | 064200010 | 03A | 16 | 068109036 | 03 | 44 |
| 052300500 | 28A | 19 | 064200012 | 03 | 19 | 068109036 | 03A | 44 |
| 052300500 | 28B | 19 | 064200012 | 03A | 27 | 068109036 | 03A | 44 |
| 052300500 | 30A | 7 | 064200020 | 03 | 3 | 068109052 | 49 | 33 |
| 052300500 | 42 | 11 | 064200020 | 03A | 3 | 068109053 | 49 | 34 |
| 052300550 | 42 | 15 | 064200025 | 02A | 3 | 068122560 | 03 | 44 |
| 052300600 | 08 | 43 | 064200025 | 03 | 2 | 068122560 | 03A | 44 |
| 052300600 | 08A | 15 | 064200025 | 03A | 2 | 068122560 | 03A | 44 |
| 052300600 | 25 | 24 | 064200030 | 03 | 5 | 068123018 | 55A | 67 |
| 052300600 | 27 | 24 | 064200030 | 03A | 5 | 068209029 | 09 | 9 |
| 052300600 | 29 | 14 | 064200035 | 02A | 2 | 068209029 | 09A | 9 |
| 052300650 | 29 | 14 | 064200040 | 02A | 4 | 068209031 | 50 | 31 |
| 052300650 | 29A | 27 | 064200040 | 35 | 31 | S068209031 | 51 | 26 |
| S052300650 | 51 | 15 | 064400010 | 45 | 29 | 068209032 | 50 | 31 |
| 052300700 | 44 | 23 | 064400020 | 45 | 30 | S068209032 | 51 | 26 |
| 052300800 | 02A | 29 | 064500020 | 24 | 17 | 068209094 | 09 | 7 |
| 052300850 | 29 | 5 | 064500030 | 02A | 48 | 068209098 | 27 | 7 |
| 052300900 | 29 | 5 | 064500030 | 07 | 27 | 068209101 | 27 | 7 |
| 052300900 | 29A | 4 | 064500030 | 07A | 27 | 068209104 | 09A | 7 |
| 052300900 | 30A | 14 | 064500030 | 35 | 27 | 068209113 | 03Y | 18 |
| 052310250 | 44 | 44 | 064500030 | 42 | 43 | 068209121 | 03Y | 18 |
| 052310750 | 42 | 29 | 064500030 | 43 | 9 | 071000065 | 14B | 23 |
| 052400112 | 48 | 18 | 064500030 | 44 | 19 | 080109024 | 04 | 30 |
| 052400125 | 48 | 10 | 064509002 | 42 | 42 | 080109024 | 04A | 33 |
| 052400290 | 51 | 20 | 064509002 | 43 | 8 | 090101013 | 65 | 7 |
| 052400300 | 25 | 7 | 064509002 | 47 | 3 | 090101317 | 65 | 8 |
| 052400350 | 37A | 24 | 064509002 | 55 | 5 | 090101924 | 65 | 9 |
| 052400600 | 28 | 35 | 064509002 | 55A | 5 | 091101719 | 65 | 5 |
| 052400650 | 24 | 18 | 064509005 | 03A | 19 | 091102224 | 65 | 4 |
| 052400700 | 25 | 39 | 064600016 | 29 | 34 | 092409000 | 65 | 10 |
| 054109025 | 03Y | 9 | 064600016 | 29A | 20 | 093100150 | 65 | 6 |
| 054109030 | 34 | 40 | 064600016 | 29A | 42 | 110106880 | 02A | 1 |
| 054309002 | 46 | 3 | 064600016 | 33 | 41 | 110106881 | 02A | 1 |
| 060610000 | 23 | 18 | 064600016 | 35 | 22 | 110106930 | 02A | 1 |
| 060610000 | 34 | 29 | 064600016 | 41 | 8 | 110106931 | 02A | 1 |
| 060610000 | 58 | 2 | 064609002 | 25 | 13 | 110126180 | 02A | 28 |
| S060610000 | 54 | 55 | 067100015 | 01 | 33 | 110136255 | 03 | 69 |
| 060620000 | 28 | 28 | 067100015 | 09 | 37 | 110136256 | 03 | 69 |
| 060620000 | 28A | 25 | 067100015 | 09A | 37 | 110136256 | 03A | 70 |
| 060620000 | 28B | 25 | 067100020 | 27 | 6 | 110136265 | 03A | 71 |
| 060620000 | 30B | 12 | 067100043 | 01 | 20 | 110156141 | 04A | 9 |
| 060620000 | 63 | 38 | 067100046 | 01A | 8 | 110156161 | 04A | 6 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3006

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110156171 | 04 | 5 | 115016625 | 04 | 16 | 120186080 | 03 | 10 |
| 110156181 | 04 | 8 | 115016626 | 04 | 16 | 120186080 | 03A | 10 |
| 110156191 | 04 | 9 | 115016627 | 04 | 16 | 120216040 | 03 | 12 |
| 110156201 | 04A | 10 | 115016628 | 04 | 16 | 120216040 | 03A | 12 |
| 110156210 | 04A | 11 | 115016629 | 04 | 16 | 120226070 | 03 | 11 |
| 110156211 | 04A | 11 | 115016640 | 04A | 19 | 120226070 | 03A | 11 |
| 110366360 | 02A | 31 | 115016650 | 04A | 19 | 120276200 | 06 | 2 |
| 110466040 | 03 | 47 | 115026210 | 04A | 22 | 120276200 | 06A | 2 |
| 110466040 | 03A | 47 | 115026220 | 04 | 19 | 120276201 | 06 | 2 |
| 110666050 | 03 | 38 | 115026230 | 04A | 22 | 120276201 | 06A | 2 |
| 110666050 | 03A | 38 | 115107230 | 04 | 15 | 120316141 | 03 | 20 |
| 110666090 | 03 | 39 | 115107233 | 04 | 15 | 120316150 | 03A | 20 |
| 110666090 | 03A | 39 | 115107235 | 04 | 15 | 120316210 | 03 | 73 |
| 110716640 | 02A | 26 | 115107240 | 04A | 18 | 120346201 | 03 | 18 |
| 110716650 | 02A | 26 | 115107250 | 04A | 18 | 120346210 | 03A | 18 |
| 110756140 | 02 | 35 | 115176121 | 04 | 21 | 120346211 | 03A | 18 |
| 110756150 | 02A | 35 | 115176121 | 04A | 24 | 120346221 | 03A | 18 |
| 110986340 | 03 | 43 | 115256530 | 04 | 1 | 120346240 | 03 | 72 |
| 110986340 | 03A | 43 | 115256540 | 04A | 1 | 120366151 | 03 | 21 |
| 110986340 | 03A | 43 | 115256560 | 04A | 1 | 120366151 | 03A | 21 |
| 110996570 | 02A | 27 | 115276200 | 04 | 2 | 120366151 | 03A | 21 |
| 111016740 | 03 | 1 | 115276200 | 04A | 2 | 120366152 | 03 | 21 |
| 111016750 | 03A | 1 | 115326030 | 04A | 20 | 120366152 | 03A | 21 |
| 111016780 | 03A | 1 | 115326240 | 04 | 17 | 120366152 | 03A | 21 |
| 111136300 | 03 | 15 | 115326250 | 04A | 20 | 120366161 | 03 | 22 |
| 111136300 | 03A | 15 | 115356820 | 04 | 24 | 120366161 | 03A | 22 |
| 111136310 | 03 | 14 | 115356830 | 04A | 27 | 120366161 | 03A | 22 |
| 111136310 | 03A | 14 | 115356890 | 04A | 27 | 120366162 | 03 | 22 |
| 111146980 | 03 | 13 | 115376040 | 04 | 25 | 120366162 | 03A | 22 |
| 111146981 | 03 | 13 | 115376040 | 04A | 28 | 120366162 | 03A | 22 |
| 111146990 | 03 | 13 | 115396630 | 04 | 29 | 120406050 | 03 | 8 |
| 111146991 | 03 | 13 | 115396640 | 04A | 32 | 120406050 | 03A | 8 |
| 111147000 | 03 | 13 | 120026022 | 06 | 1 | 120456221 | 02A | 47 |
| 111147001 | 03 | 13 | 120026040 | 06A | 1 | 120456221 | 02A | 47 |
| 111147010 | 03A | 13 | 120036271 | 03 | 17 | 120456222 | 02A | 47 |
| 111147020 | 03A | 13 | 120036272 | 03 | 17 | 120456222 | 02A | 47 |
| 111147030 | 03A | 13 | 120036280 | 03A | 17 | 120456230 | 02 | 40 |
| 111216511 | 03 | 41 | 120036281 | 03A | 17 | 120456231 | 02 | 40 |
| 111216512 | 03 | 41 | 120036282 | 03A | 17 | 120736080 | 06 | 4 |
| 111216513 | 03 | 41 | 120036301 | 03A | 17 | 120736080 | 06A | 4 |
| 111216514 | 03 | 41 | 120036302 | 03A | 17 | 120736081 | 06 | 4 |
| 111216531 | 03A | 41 | 120036350 | 03 | 17 | 125046100 | 08 | 4 |
| 111216531 | 03A | 41 | 120076070 | 06 | 15 | 125046110 | 08A | 4 |
| 111216531 | 03A | 41 | 120076070 | 06A | 15 | 125116140 | 08 | 21 |
| 111216532 | 03A | 41 | 120116100 | 02 | 39 | 125116140 | 08A | 21 |
| 111216532 | 03A | 41 | 120116100 | 02A | 46 | 125156170 | 08 | 13 |
| 115016620 | 04 | 16 | 120166270 | 03 | 6 | 125156170 | 08A | 13 |
| 115016621 | 04 | 16 | 120166270 | 03A | 6 | 125156180 | 08 | 27 |
| 115016622 | 04 | 16 | 120176280 | 03 | 7 | 125156180 | 08A | 27 |
| 115016624 | 04 | 16 | 120176280 | 03A | 7 | 125176080 | 08 | 33 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引 CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125176080 | 08A | 33 | 131196090 | 10A | 1 | 131437222 | 09A | 2 |
| 125206211 | 06 | 9 | 131226130 | 10 | 2 | 131437224 | 09A | 2 |
| 125206211 | 06A | 9 | 131226130 | 10A | 2 | 131437226 | 09A | 2 |
| 125256071 | 06 | 12 | 131246010 | 10 | 20 | 131437228 | 09A | 2 |
| 125256090 | 06A | 12 | 131246010 | 10A | 20 | 131446001 | 11 | 6 |
| 125366050 | 08 | 10 | 131246140 | 10 | 22 | 131446002 | 11 | 5 |
| 125366060 | 08A | 10 | 131246140 | 10A | 22 | 131446003 | 11 | 7 |
| 125406060 | 08 | 5 | 131256110 | 10 | 12 | 131446006 | 11 | 2 |
| 125406060 | 08A | 5 | 131256110 | 10A | 12 | 131446037 | 11 | 5 |
| 125416090 | 08 | 16 | 131296197 | 10 | 14 | 131466070 | 09 | 31 |
| 125416090 | 08A | 16 | 131296255 | 10 | 21 | 131466070 | 09A | 31 |
| 125976100 | 08 | 24 | 131296255 | 10A | 21 | 131506860 | 09 | 11 |
| 125976100 | 08A | 24 | 131296408 | 10 | 19 | 131506870 | 09 | 12 |
| 130336040 | 51 | 13 | 131296408 | 10A | 19 | 131506880 | 09 | 13 |
| 130340110 | 50 | 21 | 131296530 | 10 | 11 | 131506950 | 09A | 11 |
| 130366050 | 51 | 16 | 131296530 | 10A | 11 | 131506960 | 09A | 12 |
| 130446030 | 51 | 14 | 131296531 | 10 | 10 | 131506970 | 09A | 13 |
| 130446040 | 51 | 17 | 131296531 | 10A | 10 | 131506980 | 09A | 14 |
| 130446060 | 51 | 18 | 131296532 | 10 | 8 | 131606190 | 09 | 8 |
| 130506130 | 09 | 21 | 131296532 | 10A | 8 | 131606200 | 09A | 8 |
| 130506130 | 09A | 21 | 131296645 | 10 | 13 | 131606200 | 09A | 8 |
| 130996070 | 09 | 20 | 131296645 | 10A | 13 | 131606201 | 09A | 8 |
| 130996070 | 09A | 20 | 131296646 | 10 | 15 | 131606201 | 09A | 8 |
| 131017190 | 09 | 1 | 131296647 | 10 | 7 | 135596340 | 03Y | 4 |
| 131017190 | 10 | 0 | 131296647 | 10A | 7 | 135596491 | 03 | 55 |
| 131017191 | 10 | 0 | 131296648 | 10 | 16 | 135596501 | 03 | 52 |
| 131017250 | 10A | 0 | 131296648 | 10A | 16 | 135596530 | 03A | 52 |
| 131017250 | 10A | 0 | 131296649 | 10 | 18 | 135596540 | 03A | 55 |
| 131017252 | 10A | 0 | 131296653 | 10A | 14 | 135596570 | 03Y | 21 |
| 131017252 | 10A | 0 | 131296654 | 10A | 15 | 135616400 | 03 | 65 |
| 131046080 | 09 | 23 | 131296654 | 10A | 15 | 135616410 | 03A | 65 |
| 131046080 | 09A | 23 | 131296655 | 10A | 18 | 135616460 | 15A | 1 |
| 131046090 | 09A | 23 | 131296678 | 10 | 15 | 135616470 | 03A | 65 |
| 131046100 | 09A | 23 | 131296679 | 10A | 15 | 135616480 | 03Y | 5 |
| 131046120 | 09A | 23 | 131296679 | 10A | 15 | 135756080 | 03W | 0 |
| 131046140 | 09A | 23 | 131406300 | 09A | 6 | 135756080 | 03Y | 1 |
| 131116380 | 10 | 6 | 131406300 | 11 | 1 | 135796014 | 03W | 15 |
| 131116380 | 10A | 6 | 131406320 | 09 | 6 | 135796044 | 03W | 14 |
| 131146070 | 10 | 17 | 131406320 | 11 | 1 | 135796052 | 03W | 17 |
| 131146070 | 10A | 17 | 131416060 | 11 | 8 | 135796059 | 03W | 1 |
| 131156150 | 10 | 5 | 131416100 | 11 | 8 | 135796060 | 03W | 3 |
| 131156150 | 10A | 5 | 131426010 | 11 | 9 | 135796061 | 03W | 4 |
| 131176320 | 10 | 9 | 131426150 | 11 | 3 | 135796062 | 03W | 8 |
| 131176320 | 10A | 9 | 131437170 | 11 | 4 | 135796063 | 03W | 9 |
| 131176450 | 10 | 3 | 131437210 | 09 | 2 | 135796064 | 03W | 10 |
| 131176450 | 10A | 3 | 131437211 | 09 | 2 | 135796065 | 03W | 13 |
| 131186110 | 10 | 4 | 131437212 | 09 | 2 | 135796066 | 03W | 16 |
| 131186110 | 10A | 4 | 131437213 | 09 | 2 | 135796067 | 03W | 18 |
| 131196060 | 10A | 1 | 131437214 | 09 | 2 | 135796068 | 03W | 20 |
| 131196090 | 10 | 1 | 131437220 | 09A | 2 | 135796070 | 03W | 21 |

バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135796071 | 03W | 22 | 145146180 | 07 | 29 | 165416311 | 04A | 35 |
| 135796072 | 03W | 23 | 145146180 | 07A | 29 | 165456090 | 05 | 4 |
| 135796073 | 03W | 27 | 145146200 | 07A | 30 | 165466120 | 02A | 20 |
| 135796074 | 03W | 28 | 145206020 | 07 | 52 | 165996350 | 08 | 2 |
| 135796075 | 03W | 29 | 145206020 | 07A | 52 | 165996350 | 08A | 2 |
| 135796076 | 03W | 30 | 145216150 | 07 | 50 | 165996350 | 08A | 2 |
| 135796077 | 03W | 33 | 145216150 | 07A | 50 | 165996351 | 08A | 2 |
| 135996360 | 03Y | 2 | 145216151 | 07 | 50 | 165996351 | 08A | 2 |
| 135996451 | 03 | 53 | 145216151 | 07A | 50 | 165996360 | 07 | 18 |
| 135996460 | 03 | 64 | 145306110 | 07A | 35 | 165996360 | 07A | 18 |
| 135996461 | 03 | 64 | 145306230 | 07A | 35 | 165996360 | 07A | 18 |
| 135996471 | 03 | 51 | 145306491 | 07 | 35 | 165996361 | 07 | 18 |
| 135996480 | 03A | 51 | 145336620 | 07 | 25 | 165996361 | 07A | 18 |
| 135996490 | 03A | 53 | 145336630 | 07A | 25 | 165996361 | 07A | 18 |
| 135996500 | 03A | 64 | 145386360 | 07A | 61 | 185046130 | 07A | 39 |
| 140036120 | 02 | 41 | 145386370 | 07 | 24 | 185046130 | 12A | 1 |
| 140036120 | 02A | 41 | 145386400 | 07A | 61 | 185046200 | 07 | 39 |
| 140116140 | 07 | 5 | 145536050 | 07A | 56 | 185046200 | 12 | 0 |
| 140116140 | 07A | 5 | 145536380 | 07 | 56 | 185086290 | 02 | 29 |
| 140148030 | 09 | 38 | 145546060 | 01 | 13 | 185086290 | 13 | 0 |
| 140148030 | 09A | 38 | 145986090 | 07 | 26 | 185086291 | 02 | 29 |
| 140166140 | 07 | 4 | 145986090 | 07A | 26 | 185086291 | 13 | 0 |
| 140166140 | 07A | 4 | 145996360 | 07 | 51 | 185086360 | 02A | 33 |
| 140196070 | 07 | 1 | 145996360 | 07A | 51 | 185086360 | 13A | 0 |
| 140196070 | 07A | 1 | 145996370 | 07 | 28 | 185206080 | 09A | 35 |
| 140406310 | 07 | 15 | 145996370 | 07A | 28 | 185246060 | 03 | 59 |
| 140406320 | 07A | 15 | 145996380 | 07 | 46 | 185246060 | 03A | 59 |
| 140516130 | 02 | 34 | 145996410 | 07A | 46 | 185366090 | 09 | 18 |
| 140516130 | 02A | 44 | 165026080 | 07 | 3 | 185366090 | 09A | 44 |
| 140546020 | 02 | 33 | 165026080 | 07A | 3 | 185366091 | 09 | 18 |
| 140546020 | 02A | 43 | 165026090 | 05 | 1 | 185376140 | 09 | 19 |
| 140606540 | 03 | 32 | 165106090 | 08 | 1 | 185376150 | 09A | 19 |
| 140606550 | 07A | 58 | 165106090 | 08A | 1 | 185416280 | 12A | 17 |
| 140606560 | 03A | 32 | 165106090 | 08A | 1 | 185416290 | 12A | 16 |
| 140606650 | 03Y | 15 | 165106091 | 08A | 1 | 185416300 | 12 | 13 |
| 140606660 | 03Y | 8 | 165106091 | 08A | 1 | 185416370 | 13A | 6 |
| 140606701 | 03 | 77 | 165166220 | 07 | 17 | 185416380 | 13A | 10 |
| 140986530 | 07 | 14 | 165166220 | 07A | 17 | 185426090 | 12A | 5 |
| 140986540 | 07A | 14 | 165166220 | 07A | 17 | 185426130 | 12 | 4 |
| 140986580 | 03Y | 19 | 165166221 | 07 | 17 | 185436110 | 12A | 9 |
| 140986581 | 03 | 43 | 165166221 | 07A | 17 | 185436120 | 12 | 2 |
| 140986581 | 03A | 43 | 165166221 | 07A | 17 | 185446053 | 12A | 4 |
| 140986581 | 03A | 43 | 165206010 | 08 | 34 | 185446140 | 12 | 10 |
| 140986581 | 03Y | 19 | 165296081 | 02A | 8 | 185446151 | 12A | 7 |
| 140996120 | 03Y | 14 | 165316130 | 05 | 12 | 185446157 | 12 | 1 |
| 145016581 | 07 | 20 | 165416280 | 05 | 11 | 185446158 | 12 | 3 |
| 145016601 | 07A | 20 | 165416281 | 05 | 11 | 185446162 | 12 | 9 |
| 145116130 | 07 | 21 | 165416290 | 05 | 6 | 185446165 | 12 | 14 |
| 145126010 | 07 | 23 | 165416291 | 05 | 6 | 185446169 | 12A | 24 |
| 145146170 | 07 | 30 | 165416310 | 04A | 35 | 185446170 | 12A | 23 |

バインダー NO. BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

# コード番号索引
# CODE NO. INDEX

https://truckmanualshub.com/

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185446172 | 12A | 13 | 185846364 | 13 | 19 | 198346010 | 50 | 32 |
| 185446173 | 12A | 12 | 185846405 | 13 | 2 | S198346010 | 51 | 27 |
| 185446174 | 12A | 14 | 185846406 | 13 | 13 | 198346080 | 27 | 31 |
| 185446175 | 12A | 3 | 185846457 | 13A | 1 | 198346090 | 03 | 45 |
| 185446176 | 12A | 2 | 185846458 | 13A | 4 | 198346090 | 03A | 45 |
| 185446178 | 12A | 8 | 185846459 | 13A | 8 | 198346090 | 03A | 45 |
| 185446179 | 12A | 15 | 185846460 | 13A | 9 | 198416320 | 02 | 38 |
| 185446180 | 12A | 18 | 185846461 | 13A | 11 | 198416320 | 02A | 38 |
| 185446181 | 12A | 19 | 185846462 | 13A | 20 | 198436010 | 03 | 50 |
| 185446182 | 12 | 5 | 185846463 | 13A | 21 | 198436010 | 03A | 50 |
| 185446183 | 12 | 7 | 185846464 | 13A | 23 | 198436150 | 03 | 75 |
| 185446187 | 12 | 12 | 185846465 | 13A | 13 | 198436150 | 03A | 19 |
| 185446188 | 12 | 11 | 185846466 | 13A | 7 | 198436150 | 03A | 19 |
| 185446214 | 12 | 6 | 185866120 | 13 | 12 | 198466010 | 02A | 6 |
| 185446215 | 12 | 8 | 185866130 | 13 | 16 | 198466010 | 04 | 32 |
| 185446216 | 12 | 15 | 185866180 | 13 | 12 | 198466010 | 04A | 5 |
| 185606170 | 09 | 40 | 185866230 | 13A | 12 | 198466020 | 02 | 45 |
| 185606170 | 09A | 40 | 185976150 | 07 | 37 | 198466020 | 02A | 5 |
| 185726340 | 07 | 43 | 185976150 | 07A | 37 | 198466030 | 02A | 7 |
| 185726340 | 07A | 43 | 190196210 | 03A | 62 | 198466030 | 05 | 5 |
| 185816111 | 13A | 19 | 190196550 | 03A | 62 | 198486690 | 03Y | 7 |
| 185816120 | 13 | 6 | 190196730 | 02 | 43 | 198486780 | 03 | 34 |
| 185846253 | 13A | 2 | 190196730 | 02A | 45 | 198486780 | 03 | 78 |
| 185846254 | 13A | 3 | 190196810 | 03 | 62 | 198486780 | 03A | 34 |
| 185846256 | 13A | 5 | 190297440 | 03A | 63 | 198486780 | 07A | 59 |
| 185846263 | 13A | 14 | 190297450 | 03A | 63 | 198486880 | 03 | 36 |
| 185846264 | 13A | 15 | 195206080 | 09 | 35 | 198486990 | 03A | 34 |
| 185846265 | 13A | 16 | 195816200 | 03 | 60 | 198516390 | 53 | 25 |
| 185846266 | 13A | 17 | 195816200 | 03A | 60 | 198517060 | 04A | 23 |
| 185846267 | 13A | 18 | 198216700 | 03 | 9 | 198517090 | 02A | 9 |
| 185846270 | 13A | 22 | 198216700 | 03A | 9 | 198517180 | 04A | 26 |
| 185846272 | 13A | 24 | 198216720 | 07 | 7 | 198517184 | 04A | 26 |
| 185846317 | 13 | 1 | 198216720 | 07A | 7 | 198517187 | 04A | 26 |
| 185846318 | 13 | 2 | 198216731 | 08 | 39 | 198517190 | 02A | 10 |
| 185846319 | 13 | 3 | 198216731 | 08A | 39 | 198517194 | 02A | 10 |
| 185846320 | 13 | 4 | 198216760 | 08 | 30 | 198517197 | 02A | 10 |
| 185846321 | 13 | 5 | 198216760 | 08A | 30 | 198517200 | 04A | 14 |
| 185846322 | 13 | 7 | 198216780 | 03 | 25 | 198517204 | 04A | 14 |
| 185846324 | 13 | 9 | 198216780 | 03A | 25 | 198517207 | 04A | 14 |
| 185846325 | 13 | 10 | 198216790 | 07 | 53 | 198517210 | 04A | 13 |
| 185846327 | 13 | 14 | 198216790 | 07A | 53 | 198517214 | 04A | 13 |
| 185846328 | 13 | 15 | 198216821 | 07 | 49 | 198517217 | 04A | 13 |
| 185846329 | 13 | 17 | 198216821 | 07A | 49 | 198517230 | 04 | 10 |
| 185846330 | 13 | 18 | 198216930 | 09 | 24 | 198517234 | 04 | 10 |
| 185846357 | 13 | 8 | 198216940 | 08 | 12 | 198517237 | 04 | 10 |
| 185846358 | 13 | 13 | 198217030 | 08A | 12 | 198517240 | 04 | 11 |
| 185846360 | 13 | 20 | 198236030 | 09 | 34 | 198517244 | 04 | 11 |
| 185846361 | 13 | 21 | 198236030 | 09A | 34 | 198517247 | 04 | 11 |
| 185846362 | 13 | 22 | 198346010 | 09 | 10 | 198517250 | 04 | 23 |
| 185846363 | 13 | 11 | 198346010 | 09A | 10 | 198517254 | 04 | 23 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP30

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198517257 | 04 | 23 | 199280470 | 30B | 22 | 199566650 | 06 | 14 |
| 198517260 | 04 | 20 | 199280480 | 30A | 18 | 199566650 | 06A | 14 |
| 198517270 | 02A | 21 | 199280480 | 30B | 22 | 199566651 | 06A | 14 |
| 198517280 | 04A | 26 | 199280490 | 28 | 23 | 298750020 | 07A | 54 |
| 198517284 | 04A | 26 | 199280490 | 30A | 18 | 298750050 | 07 | 54 |
| 198517287 | 04A | 26 | 199280490 | 30B | 22 | 298750080 | 57 | 31 |
| 198566010 | 07 | 22 | 199280510 | 28B | 41 | 300810910 | 65 | 12 |
| 198636160 | 08 | 3 | 199280520 | 23 | 11 | 300810950 | 65 | 12 |
| 198636160 | 08A | 3 | 199280520 | 28B | 41 | 300930020 | 65 | 11 |
| 198636170 | 02A | 30 | 199280530 | 33 | 23 | 310100530 | 01 | 12 |
| 198736100 | 02 | 30 | 199280540 | 33 | 23 | 310100560 | 01 | 12 |
| 198736100 | 02A | 34 | S199280540 | 28A | 24 | 310100570 | 01A | 4 |
| 198736100 | 02A | 34 | S199280540 | 28B | 24 | 310110050 | 01 | 51 |
| 198736150 | 02 | 30 | 199280550 | 33 | 23 | 310120150 | 01 | 52 |
| 198736150 | 02A | 34 | S199280550 | 28A | 24 | 310130140 | 01 | 28 |
| 198736150 | 02A | 34 | S199280550 | 28B | 24 | 310130150 | 01 | 29 |
| 198756110 | 03Y | 17 | 199280690 | 29A | 48 | 310140450 | 01 | 19 |
| 198996060 | 03 | 33 | 199280690 | 32 | 61 | 310140500 | 01A | 3 |
| 198996060 | 03 | 79 | 199280700 | 29A | 48 | 310160930 | 01 | 22 |
| 198996060 | 03A | 33 | 199280700 | 32 | 62 | 310160940 | 01 | 21 |
| 198996080 | 03 | 35 | 199280710 | 29A | 48 | 310160950 | 01 | 21 |
| 199106020 | 09 | 14 | 199280710 | 32 | 63 | 310160960 | 01 | 22 |
| 199106020 | 09A | 15 | 199280750 | 30 | 37 | 310161010 | 01 | 21 |
| 199106020 | 55 | 52 | 199280750 | 33 | 23 | 310300450 | 01A | 1 |
| 199106020 | 55A | 52 | 199280760 | 30 | 37 | 310300500 | 01A | 2 |
| 199116290 | 07 | 57 | 199280760 | 33 | 23 | 310310810 | 01 | 23 |
| 199116290 | 07A | 57 | 199280770 | 30 | 37 | 310310820 | 01 | 23 |
| 199216230 | 06 | 5 | 199280770 | 33 | 23 | 310350200 | 01 | 14 |
| 199216230 | 06A | 5 | 199280810 | 30B | 48 | 310350250 | 50 | 1 |
| 199236530 | 06 | 13 | 199280820 | 30B | 48 | 310350300 | 50 | 1 |
| 199236530 | 06A | 13 | 199280830 | 30B | 48 | 310350350 | 01 | 14 |
| 199236540 | 07 | 8 | 199281260 | 54 | 66 | 310350651 | 50 | 1 |
| 199236540 | 07A | 8 | 199286120 | 06 | 17 | 310350700 | 01 | 14 |
| 199236640 | 05 | 7 | 199286120 | 06A | 17 | 310350750 | 01 | 14 |
| 199236660 | 07 | 58 | 199286130 | 06 | 17 | 310360350 | 01 | 59 |
| 199236660 | 07 | 58 | 199286130 | 06A | 17 | 310360360 | 15 | 21 |
| 199260030 | 30 | 15 | 199286140 | 06 | 11 | 310360450 | 01 | 61 |
| 199260040 | 30B | 21 | 199286140 | 06A | 11 | 310550040 | 01 | 49 |
| 199260050 | 33 | 22 | 199286150 | 07 | 6 | 310560010 | 01 | 50 |
| 199260060 | 30 | 33 | 199286150 | 07A | 6 | 310650090 | 01 | 37 |
| 199260060 | 33 | 22 | 199286160 | 07 | 6 | 310650100 | 01 | 37 |
| 199266180 | 07 | 2 | 199286160 | 07A | 6 | 310650110 | 01 | 60 |
| 199266180 | 07A | 2 | 199286170 | 07 | 6 | 310670010 | 01 | 35 |
| 199266190 | 04A | 15 | 199286170 | 07A | 6 | 310750030 | 01 | 31 |
| 199266200 | 04 | 12 | 199286180 | 07 | 6 | 312070100 | 53 | 6 |
| 199280160 | 47 | 14 | 199286180 | 07A | 6 | 312070110 | 53 | 6 |
| 199280410 | 30 | 17 | 199316120 | 04 | 26 | 312070120 | 53 | 7 |
| 199280420 | 30 | 17 | 199316120 | 04A | 29 | 312070130 | 53 | 7 |
| 199280430 | 30 | 17 | 199486220 | 03 | 23 | 312100760 | 53 | 8 |
| 199280470 | 30A | 18 | 199486220 | 03A | 23 | 312100770 | 53 | 9 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/



# コード番号索引
# CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312130270 | 53 | 12 | 314531026 | 14B | 14 | 320170650 | 30A | 43 |
| 312510740 | 53 | 23 | 314531027 | 14A | 8 | 320170700 | 30B | 23 |
| 312600350 | 53 | 2 | 314531027 | 14B | 6 | 320170750 | 30B | 23 |
| 312600360 | 53 | 1 | 314531028 | 14A | 5 | 320180400 | 32 | 57 |
| 314010990 | 15 | 0 | 314531030 | 14A | 3 | 320190230 | 33 | 31 |
| 314011030 | 15 | 1 | 314531031 | 14 | 3 | 320190300 | 33 | 31 |
| 314011040 | 15 | 6 | 314531031 | 14A | 13 | 320200400 | 31 | 4A |
| 314011151 | 15 | 0 | 314531031 | 14B | 16 | 320200450 | 31 | 4 |
| 314011151 | 15 | 0 | 314531041 | 14A | 6 | 320260110 | 31 | 9 |
| 314011151 | 15 | 0 | 314531041 | 14A | 6B | 320310300 | 31 | 10 |
| 314011151 | 15 | 0 | 314531057 | 14 | 10 | 320310320 | 31 | 10 |
| 314011152 | 15 | 0 | 314531058 | 14 | 9 | 320400320 | 31 | 6 |
| 314011152 | 15 | 0 | 314531060 | 14 | 7 | 320400350 | 31 | 6 |
| 314011152 | 15 | 0 | 314531061 | 14 | 5 | 320450190 | 31 | 7 |
| 314011152 | 15 | 0 | 314531062 | 14 | 4 | 320450200 | 31 | 7 |
| 314011161 | 15 | 1 | 314531065 | 14 | 8 | 320690001 | 38 | 13 |
| 314011161 | 15 | 1 | 314531092 | 14 | 2 | 320690002 | 38 | 14 |
| 314011161 | 15 | 1 | 314531094 | 14 | 11 | 320690003 | 38 | 15 |
| 314011161 | 15 | 1 | 314531096 | 14A | 9 | 320690004 | 38 | 16 |
| 314011162 | 15 | 1 | 314531097 | 14A | 4 | 320690005 | 38 | 17 |
| 314011162 | 15 | 1 | 314531098 | 14B | 12 | 320690006 | 38 | 20 |
| 314011162 | 15 | 1 | 314531106 | 14B | 9 | 320690007 | 38 | 21 |
| 314011162 | 15 | 1 | 314531107 | 14B | 11 | 320690008 | 38 | 22 |
| 314011170 | 15 | 6 | 314531108 | 14B | 13 | 320690009 | 38 | 23 |
| 314011270 | 15 | 0 | 314531109 | 14B | 15 | 320690010 | 38 | 24 |
| 314011280 | 15 | 1 | 314531125 | 14 | 7A | 320690011 | 38 | 25 |
| 314100630 | 15 | 2 | 314531125 | 14A | 6A | 320690012 | 38 | 26 |
| 314100630 | 15A | 15 | 314531125 | 14B | 8 | 320990100 | 32 | 59 |
| 314100710 | 15 | 7 | 314531127 | 14 | 8A | 322011111 | 30A | 5 |
| 314100800 | 15 | 7 | 314531128 | 14B | 3 | 322011250 | 30A | 12 |
| 314100850 | 15 | 2 | 314531129 | 14A | 10A | 322011270 | 30A | 9 |
| 314140860 | 15A | 7 | 314531129 | 14B | 7 | 322011280 | 30A | 23 |
| 314200440 | 15A | 2 | 314540550 | 14A | 16 | 322012190 | 30 | 2- |
| 314410110 | 15A | 8 | 314540560 | 14 | 17 | 322012200 | 30 | 11 |
| 314410130 | 15 | 9 | 314540590 | 01A | 5 | 322012210 | 29 | 7 |
| 314500331 | 14 | 0 | 314540600 | 01A | 6 | 322012220 | 29 | 19 |
| 314500332 | 14 | 0A | 314540610 | 01A | 17 | 322012230 | 29 | 20 |
| 314500341 | 14 | 1 | 314540610 | 14B | 19 | 322012231 | 29 | 20 |
| 314500342 | 14 | 1A | 314540620 | 14B | 22 | 322012310 | 29 | 7 |
| 314500470 | 14A | 1 | 314600130 | 14 | 13 | 322012440 | 35 | 1 |
| 314500471 | 14A | 1A | 314600550 | 14A | 19 | 322012450 | 29 | 19 |
| 314500481 | 14A | 23 | 314630300 | 14B | 17 | 322012450 | 29A | 5 |
| 314500490 | 14B | 1 | 314990012 | 15 | 13 | 322012500 | 29 | 20 |
| 314500491 | 14B | 1 | 314990012 | 15A | 11 | 322012500 | 29A | 6 |
| 314531022 | 14A | 10 | 320010580 | 31 | 1 | 322012550 | 28A | 3 |
| 314531023 | 14A | 12 | 320010590 | 31 | 1 | 322012550 | 28B | 3 |
| 314531023 | 14B | 4 | 320040420 | 38 | 12 | 322012600 | 41 | 1 |
| 314531024 | 14A | 11 | 320040430 | 31 | 5 | 322012601 | 41 | 1 |
| 314531024 | 14B | 5 | 320170550 | 30 | 40 | 322012602 | 41 | 1 |
| 314531026 | 14A | 14 | 320170600 | 30A | 43 | 322013200 | 28 | 11 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322013250 | 28 | 8 | 322323120 | 32 | 3 | 322511600 | 29 | 10 |
| 322013500 | 41 | 1 | 322323130 | 33 | 4 | 322511800 | 32 | 12A |
| 322013502 | 41 | 1 | 322323140 | 33 | 4 | 322511810 | 32 | 1A |
| 322013550 | 28B | 10 | 322323170 | 32 | 9 | 322511830 | 32 | 12 |
| 322013700 | 29 | 7 | 322323180 | 32 | 9 | 322511840 | 38 | 2 |
| 322013700 | 29A | 32 | 322323190 | 33 | 1 | 322511850 | 33 | 29 |
| 322013750 | 30B | 5 | 322323200 | 33 | 28 | 322511860 | 29 | 10 |
| 322013800 | 30B | 8 | 322323210 | 33 | 28 | 322511870 | 30A | 42 |
| 322013850 | 30B | 18 | 322323360 | 32 | 3 | 322511880 | 30A | 42 |
| 322030150 | 39 | 5 | 322323370 | 37 | 6 | 322511990 | 30B | 24 |
| 322030260 | 30B | 39 | 322323380 | 37 | 3 | 322512130 | 30B | 24 |
| 322030280 | 32 | 5 | 322323390 | 37 | 6 | 322512140 | 29 | 10 |
| 322030290 | 32 | 14 | 322323510 | 37A | 11 | 322512140 | 29A | 21 |
| 322050480 | 30 | 13 | 322323520 | 37A | 18 | 322513400 | 33 | 28 |
| 322050500 | 30A | 17 | 322330150 | 32 | 16 | 322520500 | 32 | 20 |
| 322050510 | 33 | 7 | 322330180 | 37A | 4 | 322530950 | 32 | 11 |
| 322050510 | 39 | 1 | 322341180 | 37 | 1 | 322530960 | 33 | 2 |
| 322050560 | 33 | 7 | 322341190 | 33 | 5 | 322530980 | 32 | 17 |
| 322050560 | 39 | 1 | 322341200 | 33 | 6 | 322560250 | 32 | 21 |
| 322050570 | 30B | 20 | 322341250 | 33 | 5 | 322560260 | 33 | 32 |
| 322102221 | 29 | 19 | 322341260 | 33 | 6 | 322570530 | 33 | 3 |
| 322111650 | 33 | 27 | 322341300 | 37A | 14 | 322570540 | 38 | 1 |
| 322111651 | 33 | 27 | 322360700 | 37 | 2 | 322570571 | 37 | 4 |
| 322111700 | 33 | 27 | 322360710 | 32 | 18 | 322570600 | 38 | 1 |
| 322111701 | 33 | 27 | 322360720 | 32 | 18 | 322570610 | 33 | 3 |
| 322112100 | 33 | 27 | 322360790 | 37A | 20 | 322570620 | 37 | 4 |
| 322112100 | 33 | 27 | 322370830 | 33 | 30 | 322610070 | 30A | 28 |
| 322150010 | 37 | 18 | 322370840 | 33 | 30 | 322610070 | 30B | 40 |
| 322150100 | 37A | 28 | 322370850 | 32 | 22 | 322610140 | 30 | 38 |
| 322200180 | 37 | 17 | 322370860 | 32 | 19 | 322610840 | 31 | 8 |
| 322200180 | 37A | 8 | 322381000 | 32 | 13 | 322610850 | 33 | 15 |
| 322200250 | 44 | 48 | 322381010 | 32 | 15 | 322610860 | 32 | 28 |
| 322200300 | 44 | 48 | 322381020 | 32 | 4 | 322610870 | 32 | 24 |
| 322210820 | 29 | 22 | 322381030 | 32 | 6 | 322610880 | 32 | 25 |
| 322210830 | 29 | 30 | 322381040 | 32 | 7 | 322611060 | 37A | 16 |
| 322210850 | 29 | 30 | 322381050 | 32 | 8 | 322611070 | 37A | 13 |
| 322210860 | 29 | 22 | 322381060 | 32 | 15 | 322611080 | 37A | 15 |
| 322210860 | 29A | 36 | 322381070 | 37 | 5 | 322990380 | 37 | 20 |
| 322210950 | 44 | 48A | 322381080 | 37 | 5 | 322990381 | 37 | 20 |
| 322211000 | 33 | 48 | 322381210 | 32 | 15 | 322990381 | 37A | 27 |
| 322211050 | 33 | 45 | 322410030 | 32 | 30 | 322990840 | 33 | 47 |
| 322211400 | 44 | 48A | 322410060 | 32 | 31 | 322990850 | 33 | 26 |
| 322260730 | 30 | 1 | 322420040 | 32 | 34 | 322990860 | 33 | 44 |
| 322261000 | 29A | 50 | 322420040 | 32 | 35 | 322990900 | 44 | 60 |
| 322323070 | 37 | 6 | 322500630 | 32 | 1 | 322990940 | 44 | 60 |
| 322323080 | 37 | 3 | 322500650 | 37 | 7 | 324020070 | 49 | 2 |
| 322323090 | 32 | 2 | 322500720 | 29A | 2 | 324020080 | 49 | 3 |
| 322323100 | 32 | 3 | 322500800 | 37A | 22 | 324020090 | 49 | 7 |
| 322323110 | 32 | 10 | 322510560 | 33 | 29 | 324020100 | 49 | 6 |
| 322323120 | 32 | 3 | 322511220 | 30 | 39 | 324020110 | 49 | 7 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324020120 | 49 | 6 | 324500200 | 49 | 1 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101270 | 49 | 5 | 324510350 | 36 | 31 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101280 | 49 | 5 | 324540210 | 49 | 15 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101290 | 36 | 27 | 324540220 | 49 | 16 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101290 | 49 | 18 | 324540230 | 36 | 28 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101330 | 49 | 17 | 324540230 | 49 | 12 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101351 | 33 | 52 | 324540300 | 49 | 15 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101360 | 34 | 25 | 324560040 | 35 | 16 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101370 | 34 | 10 | 324560040 | 36 | 15 | 326130450 | 39 | 8A |
| 324101371 | 34 | 10 | 324600200 | 49 | 35A | 326130460 | 39 | 9A |
| 324101400 | 36 | 4 | 324600250 | 49 | 35 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324101400 | 49 | 27 | 324600251 | 49 | 35 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324102250 | 49 | 5 | 324710550 | 33 | 50 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324200600 | 36 | 6 | 324710551 | 33 | 50 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324200611 | 36 | 7 | 324710600 | 35 | 3 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324200620 | 35 | 37 | 324910020 | 44 | 11 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324200630 | 35 | 4 | 324990830 | 35 | 2 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324200650 | 33 | 56 | 326030050 | 29 | 46 | 326130460 | 39 | 9A |
| 324200651 | 33 | 56 | 326110510 | 30 | 26 | 326140030 | 30A | 30 |
| 324200660 | 35 | 5 | 326110520 | 30 | 25 | 326140110 | 30 | 30 |
| 324200670 | 34 | 24 | 326110530 | 30A | 35 | 326140250 | 30B | 38 |
| 324200680 | 34 | 11 | 326110600 | 39 | 2 | 326140270 | 39 | 3 |
| 324200700 | 36 | 5 | 326110610 | 39 | 12 | 326140280 | 39 | 4 |
| 324220520 | 34 | 4 | 326110650 | 30B | 35 | 326160030 | 30A | 32 |
| 324220540 | 34 | 5 | 326110660 | 30B | 34 | 326160060 | 30 | 31 |
| 324220550 | 34 | 23 | 326130170 | 39 | 8 | 326170060 | 30B | 43 |
| 324311870 | 35 | 36 | 326130170 | 39 | 8 | 326170070 | 39 | 10 |
| 324311880 | 36 | 1 | 326130170 | 39 | 8 | 326210761 | 29 | 3 |
| 324311890 | 36 | 3 | 326130170 | 39 | 8 | 326210771 | 29 | 3 |
| 324311900 | 35 | 8 | 326130170 | 39 | 8 | 326210830 | 29 | 3 |
| 324311910 | 35 | 7 | 326130170 | 39 | 8 | 326210840 | 40 | 22 |
| 324311920 | 36 | 2 | 326130170 | 39 | 8 | 326210850 | 40 | 23 |
| 324311930 | 35 | 33 | 326130170 | 39 | 8 | 326210860 | 29 | 3 |
| 324312040 | 36 | 1 | 326130170 | 39 | 8 | 326210920 | 40 | 23 |
| 324320470 | 36 | 12 | 326130170 | 39 | 8 | 326210930 | 40 | 22 |
| 324320480 | 36 | 13 | 326130300 | 30 | 29 | 326210940 | 29 | 3 |
| 324320490 | 35 | 10 | 326130310 | 30A | 31 | 326210980 | 29A | 47 |
| 324320500 | 35 | 9 | 326130380 | 39 | 9 | 326220250 | 39 | 13 |
| 324350060 | 49 | 11 | 326130380 | 39 | 9 | 326220260 | 39 | 14 |
| 324350100 | 29A | 41 | 326130380 | 39 | 9 | 326240300 | 29 | 17 |
| 324360040 | 49 | 4 | 326130380 | 39 | 9 | 326240320 | 29 | 9 |
| 324360100 | 34 | 46 | 326130380 | 39 | 9 | 326240330 | 29 | 17 |
| 324360200 | 34 | 45 | 326130380 | 39 | 9 | 326240330 | 29A | 34 |
| 324411330 | 35 | 32 | 326130380 | 39 | 9 | 326240370 | 29 | 9 |
| 324411331 | 35 | 32 | 326130380 | 39 | 9 | 326240400 | 29 | 9 |
| 324411340 | 36 | 8 | 326130380 | 39 | 9 | 326240400 | 29A | 23 |
| 324411350 | 35 | 35 | 326130380 | 39 | 9 | 326240410 | 29A | 51 |
| 324411360 | 36 | 9 | 326130430 | 30B | 41 | 326300700 | 40 | 7 |
| 324411370 | 35 | 6 | 326130440 | 30B | 42 | 326300800 | 40 | 7 |
| 324411380 | 36 | 10 | 326130450 | 39 | 8A | 326300801 | 40 | 7 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3006

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326301000 | 40 | 7 | 330011451 | 28B | 1 | 334291130 | 25 | 16 |
| 326301100 | 40 | 7 | 330011500 | 30B | 1 | 334291160 | 25 | 18 |
| 326310850 | 29 | 32 | 330011501 | 28B | 1 | 334291320 | 25 | 43 |
| 326310860 | 29 | 32 | 330020550 | 28 | 3 | 334291330 | 25 | 42 |
| 326311050 | 29 | 32 | 330020600 | 28 | 4 | 334291350 | 25 | 45 |
| 326311050 | 29A | 15 | 330020650 | 28A | 12 | 334291360 | 25 | 41 |
| 326340880 | 29 | 1 | 330020700 | 28A | 13 | 334292043 | 25 | 3 |
| 326340891 | 29 | 2 | 330020800 | 28B | 12 | 334292044 | 25 | 4 |
| 326340920 | 29 | 2 | 330020850 | 28B | 13 | 334292045 | 25 | 5 |
| 326340950 | 40 | 1 | 330101550 | 28 | 1 | 334292046 | 25 | 6 |
| 326340951 | 40 | 1 | 330101551 | 28 | 1 | 334292049 | 25 | 9 |
| 326341000 | 29 | 1 | 330101600 | 30 | 41 | 334292051 | 25 | 26 |
| 326341250 | 29 | 2 | 330200550 | 28A | 2 | 334292052 | 25 | 29 |
| 326341300 | 29 | 1 | 330200600 | 28 | 2 | 334292053 | 25 | 22 |
| 326341400 | 40 | 1 | 330200750 | 28B | 2 | 334292054 | 25 | 23 |
| 326341450 | 29 | 1 | 330200900 | 28 | 2 | 334292056 | 25 | 30 |
| 326341500 | 29 | 2 | 330310830 | 29 | 13 | 334292057 | 25 | 31 |
| 326341750 | 29A | 3 | 330310900 | 28 | 17 | 334292058 | 25 | 32 |
| 326341800 | 29A | 1 | 330310950 | 28 | 18 | 334292060 | 25 | 34 |
| 326360280 | 40 | 8 | 330311000 | 28A | 17 | 334292062 | 25 | 44 |
| 326370480 | 29 | 27 | 330311000 | 28B | 17 | 334292063 | 24 | 13 |
| 326370490 | 29 | 27 | 330311050 | 28A | 18 | 334292063 | 25 | 47 |
| 326370490 | 29A | 10 | 330311050 | 28B | 18 | 334292108 | 25 | 38 |
| 326370540 | 40 | 21 | 330311120 | 29 | 13 | 334292109 | 25 | 37 |
| 326370560 | 40 | 21 | 330311120 | 29A | 26 | 334292139 | 24 | 9 |
| 326500351 | 41 | 17 | 330380010 | 28B | 34 | 334292194 | 25 | 12 |
| 326530200 | 41 | 10 | 330380060 | 28A | 34 | 334292195 | 25 | 15 |
| 326570200 | 41 | 9 | 330380070 | 28 | 40 | 334292196 | 25 | 17 |
| 326600110 | 39 | 20 | 330460270 | 28 | 30 | 334292198 | 25 | 19 |
| 326990150 | 30A | 41 | 330460300 | 28A | 28 | 334292199 | 25 | 20 |
| 326990360 | 40 | 10 | 330460300 | 28B | 28 | 334292200 | 25 | 21 |
| 326990400 | 40 | 2 | 330990010 | 28A | 33 | 334292208 | 25 | 11 |
| 326990430 | 40 | 2 | 330990010 | 28B | 33 | 334292232 | 24 | 3 |
| 328000501 | 40 | 24 | 334010740 | 24 | 1 | 334292233 | 24 | 4 |
| 328000551 | 40 | 25 | 334010750 | 25 | 1 | 334292234 | 24 | 5 |
| 328110131 | 40 | 27 | 334010770 | 25 | 1 | 334292235 | 24 | 6 |
| 328260130 | 40 | 37 | 334040030 | 23 | 20 | 334292236 | 24 | 8 |
| 328310140 | 40 | 33 | 334040040 | 23 | 16 | 334292237 | 24 | 14 |
| 328320350 | 40 | 34 | 334040050 | 23 | 20 | 334292238 | 24 | 16 |
| 328560140 | 40 | 26 | 334100090 | 23 | 25 | 334292239 | 24 | 2 |
| 328600070 | 40 | 28 | 334100100 | 23 | 25 | 334292240 | 25 | 2 |
| 328600080 | 40 | 29 | 334100150 | 23 | 25 | 334292241 | 25 | 8 |
| 328990130 | 40 | 38 | 334100200 | 23 | 25 | 334292242 | 25 | 25 |
| 330011200 | 28A | 1 | 334110180 | 23 | 15 | 334292243 | 25 | 33 |
| 330011200 | 30A | 1 | 334110190 | 23 | 19 | 334292245 | 25 | 49 |
| 330011201 | 28A | 1 | 334110210 | 23 | 19 | 334292246 | 25 | 27 |
| 330011250 | 28A | 1 | 334110220 | 23 | 7 | 334292247 | 24 | 19 |
| 330011250 | 30A | 1 | 334110221 | 23 | 7 | 334292248 | 24 | 20 |
| 330011251 | 28A | 1 | 334290150 | 24 | 10 | 334300090 | 23 | 1 |
| 330011450 | 30B | 1 | 334291110 | 25 | 14 | 334300091 | 23 | 1 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334310150 | 23 | 2 | 334800190 | 26 | 9 | 336032410 | 62 | 1 |
| 334310151 | 23 | 2 | 334800200 | 26 | 1 | 336032420 | 62 | 2 |
| 334320100 | 23 | 3 | 334800210 | 26 | 14 | 336032430 | 62 | 1 |
| 334450100 | 34 | 30 | 334800290 | 26A | 6 | 336032440 | 62 | 2 |
| 334450101 | 34 | 30 | 334800290 | 26A | 6 | 336032450 | 62 | 1 |
| 334450150 | 34 | 30 | 334800300 | 26A | 10 | 336032460 | 62 | 2 |
| 334450151 | 34 | 30 | 334800300 | 26A | 10 | 336032960 | 62A | 1 |
| 334521800 | 29 | 37 | 334810010 | 26 | 11 | 336070170 | 62 | 37 |
| 334521850 | 29 | 38 | 334810070 | 26 | 3 | 336070190 | 62 | 37 |
| 334521900 | 28A | 36 | 334810080 | 26 | 12 | 336070700 | 62 | 37 |
| 334521900 | 28B | 36 | 334810080 | 26A | 3 | 336070710 | 62 | 22 |
| 334521950 | 28 | 24 | 334810090 | 26 | 4 | 336070720 | 62 | 12 |
| 334522000 | 24 | 25 | 334810100 | 26 | 22 | 336070850 | 62 | 37 |
| 334522000 | 25 | 53 | 334810100 | 26A | 11 | 336080030 | 62 | 47 |
| 334522050 | 29 | 37 | 334810100 | 26A | 11 | 336080040 | 62A | 11 |
| 334522100 | 29 | 38 | 334810110 | 26 | 10 | 336080050 | 62 | 5 |
| 334522550 | 25 | 53 | 334810110 | 26A | 12 | 336080140 | 62 | 40 |
| 334522600 | 29 | 37 | 334810110 | 26A | 12 | 336080150 | 62 | 47 |
| 334522600 | 29A | 29 | 334810130 | 26A | 3 | 336080160 | 62 | 47 |
| 334522650 | 29 | 38 | 334810130 | 26B | 6 | 336080170 | 62 | 47 |
| 334522650 | 29A | 30 | 334810140 | 26A | 2 | 336080220 | 62 | 29 |
| 334522700 | 25 | 53 | 334810140 | 26B | 5 | 336080220 | 62 | 40 |
| 334650250 | 30A | 44 | 334810150 | 26A | 2 | 336080280 | 62 | 40 |
| 334650300 | 34 | 9 | 336012630 | 62 | 35 | 336080340 | 62 | 5 |
| 334700201 | 26 | 20 | 336012640 | 62 | 36 | 336080340 | 62 | 5 |
| 334700710 | 26A | 9 | 336012730 | 62 | 35 | 336080370 | 62 | 5 |
| 334700770 | 26 | 20 | 336012740 | 62 | 36 | 336080370 | 62 | 5 |
| 334701100 | 26 | 8 | 336014200 | 62 | 35 | 336080430 | 62 | 5 |
| 334701150 | 26A | 9 | 336014250 | 62 | 36 | 336080720 | 62 | 40 |
| 334701200 | 26 | 16 | 336014300 | 62 | 20 | 336080770 | 62 | 16 |
| 334701250 | 26 | 7 | 336014350 | 62 | 21 | 336080920 | 62 | 5 |
| 334701300 | 26A | 5 | 336014400 | 62 | 10 | 336090030 | 62 | 15 |
| 334701350 | 26A | 1 | 336014450 | 62 | 11 | 336100770 | 62 | 46 |
| 334701600 | 26A | 9 | 336015450 | 62A | 8 | 336100860 | 62 | 46 |
| 334701700 | 26 | 8 | 336015600 | 62 | 35 | 336100860 | 62 | 46 |
| 334701850 | 26 | 20 | 336015650 | 62 | 36 | 336101010 | 62A | 9 |
| 334701900 | 26 | 8 | 336016550 | 62 | 35 | 336101030 | 62 | 46 |
| 334701950 | 26A | 5 | 336016600 | 62 | 36 | 336101240 | 62A | 3 |
| 334702000 | 26A | 1 | 336031060 | 62 | 45 | 336101400 | 62 | 3 |
| 334702050 | 26B | 8 | 336031290 | 62 | 45 | 336101400 | 62 | 3 |
| 334702100 | 26B | 1 | 336031550 | 62 | 45 | 336101440 | 62 | 3 |
| 334702150 | 26B | 2 | 336032080 | 62 | 45 | 336101440 | 62 | 3 |
| 334702200 | 26B | 12 | 336032190 | 62 | 1 | 336101480 | 62 | 3 |
| 334711350 | 26 | 16 | 336032190 | 62 | 1 | 336101520 | 62 | 3 |
| 334711400 | 26 | 7 | 336032191 | 62 | 1 | 336101530 | 62 | 3 |
| 334800070 | 26A | 10 | 336032191 | 62 | 1 | 336110540 | 62 | 39 |
| 334800070 | 26B | 3 | 336032200 | 62 | 2 | 336110580 | 62 | 39 |
| 334800080 | 26A | 6 | 336032200 | 62 | 2 | 336110580 | 62 | 39 |
| 334800080 | 26B | 13 | 336032201 | 62 | 2 | 336110770 | 62 | 24 |
| 334800180 | 26 | 21 | 336032201 | 62 | 2 | 336110780 | 62 | 39 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336110840 | 62 | 14 | 340011970 | 55A | 1 | 340293007 | 48 | 9 |
| 336120510 | 62 | 38 | 340011970 | 56 | 12 | 340293009 | 48 | 11 |
| 336120550 | 62 | 38 | 340011970 | 56A | 12 | 340293010 | 48 | 13 |
| 336120550 | 62 | 38 | 340012050 | 46 | 35 | 340293011 | 48 | 14 |
| 336120650 | 62 | 13 | 340012050 | 47 | 47 | 340293012 | 48 | 15 |
| 336120780 | 62 | 23 | 340012051 | 46 | 35 | 340293013 | 48 | 16 |
| 336120900 | 62 | 38 | 340012051 | 47 | 47 | 340293014 | 48 | 17 |
| S336130090 | 62 | 48 | 340012600 | 45 | 11 | 340293016 | 48 | 19 |
| 336130110 | 62 | 48 | 340070050 | 45 | 27 | 340293017 | 48 | 20 |
| 336130120 | 62 | 48 | 340101520 | 42 | 44 | 340293018 | 48 | 21 |
| 336130310 | 62 | 48 | 340101530 | 43 | 16 | 340293019 | 48 | 22 |
| 336130380 | 62 | 41 | 340101540 | 46 | 40 | 340293020 | 48 | 23 |
| 336131080 | 62 | 4 | 340101540 | 47 | 48 | 340293021 | 48 | 24 |
| 336131100 | 62 | 32 | 340101550 | 46 | 40 | 340293022 | 48 | 25 |
| 336131120 | 62 | 4 | 340101550 | 47 | 48 | 340293023 | 48 | 26 |
| 336131140 | 62 | 4 | 340101560 | 47 | 12 | 340293024 | 48 | 27 |
| 336131240 | 62 | 41 | 340101600 | 47 | 40 | 340293025 | 48 | 28 |
| 336131250 | 62 | 41 | 340101650 | 46 | 27 | 340293027 | 48 | 30 |
| 336131350 | 62A | 10 | 340101700 | 47 | 37 | 340293028 | 48 | 31 |
| 336131370 | 62 | 17 | 340102220 | 47 | 48 | 340293083 | 56 | 23 |
| 336131750 | 62A | 4 | 340102230 | 42 | 44 | 340293083 | 56A | 23 |
| 336131830 | 62 | 4 | 340121550 | 47 | 49 | 340293161 | 55 | 17 |
| 336131870 | 62 | 41 | 340121560 | 47 | 49 | 340293161 | 55A | 17 |
| 336150020 | 62A | 5 | 340121630 | 47 | 49 | 340293162 | 55 | 18 |
| 336160010 | 62 | 30 | 340130300 | 49 | 14 | 340293162 | 55A | 18 |
| 336160010 | 62A | 12 | 340160200 | 45 | 15 | 340293232 | 55 | 16 |
| 336160040 | 62 | 31 | 340160250 | 44 | 3 | 340293232 | 55A | 16 |
| 336160040 | 62A | 13 | 340170530 | 45 | 13 | 340293242 | 45 | 16 |
| 336170010 | 62 | 6 | 340170540 | 45 | 14 | 340293245 | 56 | 26 |
| 336170010 | 62A | 6 | 340190130 | 43 | 6 | 340293245 | 56A | 26 |
| 336180030 | 62 | 7 | 340190250 | 43 | 14 | 340293246 | 56 | 27 |
| 336180030 | 62A | 7 | 340190270 | 45 | 17 | 340293246 | 56A | 27 |
| 336190010 | 62 | 25 | 340200380 | 47 | 10 | 340293248 | 56 | 25 |
| 340010951 | 43 | 1 | 340200390 | 47 | 35 | 340293248 | 56A | 25 |
| 340011760 | 55 | 46 | 340200400 | 47 | 16 | 340293301 | 45 | 2 |
| 340011760 | 55A | 46 | 340200410 | 47 | 33 | 340293302 | 45 | 3 |
| 340011770 | 55 | 48 | 340200421 | 46 | 10 | 340293303 | 45 | 4 |
| 340011770 | 55A | 48 | 340200430 | 46 | 26 | 340293304 | 45 | 41 |
| 340011780 | 45 | 25 | 340210420 | 43 | 10 | 340293305 | 45 | 6 |
| 340011820 | 55 | 15 | 340210430 | 46 | 2 | 340293306 | 45 | 9 |
| 340011820 | 55A | 15 | 340210430 | 47 | 2 | 340293307 | 45 | 5 |
| 340011833 | 45 | 1 | 340250350 | 46 | 50A | 340293309 | 45 | 8 |
| 340011920 | 46 | 8 | 340250350 | 47 | 62A | 340293310 | 45 | 7 |
| 340011920 | 47 | 8 | 340250400 | 46 | 50 | 340293311 | 45 | 42 |
| 340011920 | 48 | 1 | 340250400 | 47 | 62 | 340300040 | 46 | 44 |
| 340011940 | 55 | 11 | 340270350 | 44 | 20 | 340300040 | 47 | 56 |
| 340011940 | 55A | 11 | 340293002 | 48 | 2 | 340300090 | 46 | 29 |
| 340011950 | 45 | 11 | 340293003 | 48 | 3 | 340300090 | 47 | 42 |
| 340011950 | 45 | 11 | 340293004 | 48 | 4 | 340330130 | 38 | 5 |
| 340011970 | 55 | 1 | 340293005 | 48 | 5 | 340330140 | 45 | 12 |
| | | | 340293006 | 48 | 8 | | | |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引 CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340360130 | 59 | 59 | 340670870 | 55 | 13 | 344910880 | 55A | 51 |
| 340450430 | 27 | 16 | 340670870 | 55A | 13 | 344910890 | 44 | 8 |
| 340450460 | 44 | 1 | 340670880 | 27 | 23 | 344910900 | 44 | 20 |
| 340460160 | 27 | 27 | 340670890 | 55 | 14 | 344911400 | 56A | 33 |
| 340460160 | 44 | 2 | 340670890 | 55A | 14 | 344950330 | 55 | 30 |
| 340470060 | 27 | 26 | 340670900 | 55 | 10 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340490155 | 44 | 55 | 340670900 | 55A | 10 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340500451 | 27 | 3 | 340671150 | 25 | 50 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340500470 | 44 | 10 | 340671210 | 55 | 31 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340500480 | 44 | 6 | 340671210 | 55A | 31 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340604690 | 27 | 22 | 340671240 | 35 | 43 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340604701 | 27 | 9 | 340671580 | 55 | 10 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340604880 | 55 | 22 | 340710030 | 42 | 8 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340604880 | 55A | 22 | 340750090 | 44 | 7 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340604890 | 55 | 23 | 340990010 | 44 | 4 | 344950900 | 55A | 30 |
| 340604890 | 55A | 23 | 340990070 | 44 | 13 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604891 | 55 | 23 | 340990150 | 43 | 7 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604900 | 55 | 24 | 340990220 | 27 | 2 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604900 | 55A | 24 | 344060200 | 46 | 1 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604910 | 55 | 45 | 344060200 | 47 | 1 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604910 | 55A | 45 | 344080450 | 42 | 1 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604920 | 55 | 50 | 344080451 | 42 | 1 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604920 | 55A | 50 | 344110340 | 42 | 13 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604930 | 55 | 49 | 344140061 | 42 | 17 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604930 | 55A | 49 | 344200490 | 46 | 30 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604940 | 55 | 32 | 344200490 | 47 | 43 | 344950901 | 55A | 30A |
| 340604940 | 55A | 32 | 344210600 | 58 | 22 | 344960119 | 56 | 13 |
| 340604950 | 27 | 9 | 344210630 | 47 | 38 | 344960119 | 56A | 13 |
| 340605000 | 27 | 22 | 344210640 | 46 | 33 | 344960120 | 56 | 14 |
| 340605010 | 27 | 22 | 344210640 | 47 | 45 | 344960120 | 56A | 14 |
| 340605050 | 44 | 38 | 344220420 | 46 | 21 | 344960121 | 56 | 15 |
| 340605100 | 44 | 17 | 344220420 | 47 | 26 | 344960121 | 56A | 15 |
| 340605150 | 44 | 17 | 344660020 | 46 | 24 | 344960123 | 56 | 17 |
| 340605200 | 44 | 38 | 344660020 | 47 | 18 | 344960123 | 56A | 17 |
| 340605250 | 44 | 38A | 344660040 | 46 | 17 | 344960124 | 56 | 18 |
| 340605250 | 45 | 37 | 344660040 | 47 | 21 | 344960124 | 56A | 18 |
| 340605300 | 44 | 38A | 344710400 | 42 | 30 | 344960125 | 56 | 19 |
| 340605300 | 45 | 37 | 344760290 | 42 | 25 | 344960125 | 56A | 19 |
| 340605350 | 44 | 18 | 344770100 | 42 | 22 | 344960126 | 56 | 20 |
| 340605400 | 44 | 39 | 344790360 | 42 | 27 | 344960126 | 56A | 20 |
| 340605400 | 45 | 38 | 344810220 | 42 | 21 | 344960127 | 56 | 21 |
| 340605450 | 44 | 14 | 344830320 | 42 | 10 | 344960127 | 56A | 21 |
| 340607300 | 44 | 38 | 344830321 | 42 | 10 | 344960128 | 56 | 22 |
| 340607350 | 44 | 38A | 344880500 | 55 | 4 | 344960128 | 56A | 22 |
| 340607350 | 45 | 37 | 344880500 | 55A | 4 | 344990260 | 46 | 5 |
| 340607400 | 44 | 18 | 344880501 | 55 | 4 | 344990260 | 47 | 5 |
| 340607450 | 27 | 22 | 344910800 | 44 | 9 | 344990260 | 55 | 7 |
| 340614380 | 38 | 6 | 344910870 | 55 | 25 | 344990260 | 55A | 7 |
| 340620850 | 27 | 20 | 344910870 | 55A | 25 | 344990270 | 42 | 36 |
| 340620900 | 44 | 5 | 344910880 | 55 | 51 | 344990280 | 42 | 28 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3006

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350030180 | 21 | 1 | 355250800 | 59 | 9 | 360100700 | 50 | 17 |
| 350030181 | 21 | 1 | 355250900 | 59 | 10 | 360100900 | 50 | 17 |
| 350110620 | 22 | 1 | 355250950 | 59 | 9 | 360200310 | 50 | 24 |
| 350110630 | 22 | 1 | 355260450 | 59 | 11 | 360200320 | 50 | 25 |
| 350310700 | 22 | 15 | 355260500 | 59 | 11 | 360200340 | 50 | 24 |
| 350310900 | 21 | 2 | 355301300 | 59 | 5 | 360200360 | 50 | 24 |
| 350310950 | 21 | 3 | 355301350 | 59 | 5 | 360300060 | 50 | 22 |
| 350310951 | 21 | 3 | 355500450 | 54 | 17 | 360510630 | 50 | 27 |
| 350311000 | 21 | 4 | 355600582 | 54 | 6 | 360510631 | 50 | 27 |
| 350311001 | 21 | 4 | 355600592 | 54 | 5 | 360510640 | 50 | 27 |
| 350311050 | 21 | 5 | 355600700 | 54 | 2 | 360560170 | 51 | 30 |
| 350311051 | 21 | 5 | 355600701 | 54 | 2A | 360700060 | 51 | 1 |
| 350500750 | 21 | 13 | 355600750 | 54 | 1 | 360700070 | 51 | 7 |
| 350500800 | 21 | 13 | 355600800 | 54 | 2 | 360710011 | 51 | 3 |
| 350500900 | 21 | 13 | 355600801 | 54 | 2A | 360720020 | 51 | 5 |
| 350511480 | 15 | 15 | 355600850 | 54 | 1 | 360740010 | 51 | 2 |
| 350700750 | 22 | 9 | 355600900 | 54 | 2 | 360740101 | 51 | 8 |
| 350700800 | 22 | 10 | 355600901 | 54 | 2A | 360740102 | 51 | 9 |
| 350710690 | 52 | 20 | 355600950 | 54 | 1 | 360740103 | 51 | 10 |
| 350710720 | 52 | 26 | 355601100 | 54 | 4 | 360740104 | 51 | 11 |
| 350750090 | 22 | 12 | 355601150 | 54 | 3 | 360750040 | 01 | 32 |
| 350750770 | 22 | 13 | 355601200 | 54 | 16 | 360750250 | 01 | 32 |
| 350750780 | 22 | 14 | 355601500 | 54 | 6 | 360750300 | 01 | 41 |
| 350750860 | 01 | 42 | 355601550 | 54 | 5 | 360750630 | 50 | 33 |
| 350750900 | 59 | 7 | 355700380 | 60 | 12 | 360750630 | 51 | 22 |
| 350750950 | 59 | 4 | 355700390 | 60 | 12 | 360750710 | 50 | 33 |
| 350751000 | 59 | 3 | 355740158 | 60 | 2 | 360750710 | 51 | 21 |
| 350751050 | 59 | 4 | 355740159 | 60 | 3 | 360750780 | 51 | 24 |
| 350751100 | 59 | 3 | 355740160 | 60 | 4 | 360770770 | 51 | 23 |
| 350751550 | 59 | 3 | 355740161 | 60 | 5 | 370000550 | 63 | 1 |
| 350751600 | 01 | 42 | 355740166 | 60 | 6 | 370000600 | 63 | 1 |
| 350761490 | 59 | 7A | 355800150 | 59 | 17 | 370000650 | 63 | 1 |
| 350761550 | 22 | 11 | 355900010 | 59 | 14 | 370000660 | 63 | 1 |
| 350761551 | 22 | 11 | 358010800 | 54 | 9 | 370000900 | 63 | 1 |
| 350761650 | 59 | 8 | 358010850 | 54 | 7 | 370000950 | 63 | 1 |
| 355080200 | 60 | 1 | 358020200 | 54 | 34 | 370010350 | 63 | 18 |
| 355080250 | 60 | 1 | 358101300 | 54 | 8 | 370010380 | 63 | 18 |
| 355080251 | 60 | 1 | 358160100 | 54 | 18 | 370010500 | 63 | 24 |
| 355101650 | 59 | 2 | 358160150 | 54 | 18 | 370020071 | 41 | 19 |
| 355101700 | 59 | 1 | 358200350 | 54 | 10 | 370020500 | 41 | 19A |
| 355101750 | 59 | 2 | 358300100 | 54 | 11 | 370030100 | 58 | 5 |
| 355101800 | 59 | 1 | 358300110 | 34 | 39 | 370030101 | 58 | 5 |
| 355101850 | 59 | 2 | 358310230 | 54 | 19 | 370100600 | 63 | 2 |
| 355101900 | 59 | 1 | 358510740 | 54 | 14 | 370100650 | 63 | 2 |
| 355171050 | 59 | 5 | 358510750 | 54 | 15 | 370200281 | 63 | 20 |
| 355250500 | 59 | 12 | S358550010 | 49 | 13 | 370200291 | 63 | 19 |
| 355250550 | 59 | 12 | 358550100 | 54 | 13 | 370200790 | 63 | 19 |
| 355250600 | 59 | 12 | 358550110 | 54 | 12 | 370200800 | 63 | 20 |
| 355250650 | 59 | 12 | 360100601 | 27 | 1 | 370200971 | 63 | 40 |
| 355250750 | 59 | 10 | 360100650 | 50 | 17 | 370201050 | 63 | 39 |

バインダー NO.
BINDER NO.
ISP3007

改訂番号年月
SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引 CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370230080 | 63 | 25 | 378114051 | 15 | 3 | 385100840 | 59 | 18 |
| 370240051 | 63 | 33 | 378114100 | 15 | 8 | 385100850 | 54 | 59 |
| 370250030 | 63 | 26 | 378114350 | 15 | 3 | 385110400 | 59 | 61 |
| 370300300 | 58 | 1 | 385040160 | 52 | 1 | 385110410 | 54 | 65 |
| 370300350 | 58 | 25 | 385040230 | 52A | 1 | 385110420 | 59 | 62 |
| 370400130 | 63 | 21 | 385050140 | 22 | 34 | 385120030 | 52 | 11 |
| 370400220 | 63 | 21 | 385070810 | 57B | 1 | 385120030 | 52A | 11 |
| 370500510 | 63 | 6 | 385070840 | 57B | 2 | 385120050 | 54 | 60 |
| 370500520 | 63 | 9 | 385080542 | 56 | 1A | 385120180 | 59 | 19 |
| 370600400 | 40 | 41 | 385080542 | 57 | 1A | 385120230 | 52 | 10 |
| 370610500 | 63 | 15 | 385080543 | 56 | 1A | 385120230 | 52A | 10 |
| 370650370 | 41 | 20 | 385080543 | 57 | 1A | 385120410 | 57 | 20 |
| 370650950 | 41 | 20A | 385080560 | 56 | 1 | 385120440 | 21 | 10 |
| 370810022 | 63 | 30 | 385080560 | 57 | 1 | 385120490 | 59 | 22 |
| 370820021 | 63 | 28 | 385080561 | 56 | 1 | 385200261 | 57 | 9A |
| 370900030 | 41 | 22 | 385080561 | 57 | 1 | 385200430 | 57 | 9 |
| 370900030 | 42 | 18 | 385080640 | 57B | 3 | 385200480 | 01 | 54 |
| 370900030 | 63 | 5 | 385080720 | 56A | 1 | 385200490 | 44 | 21 |
| 370900121 | 40 | 39 | 385080720 | 57A | 1 | 385200570 | 14 | 12 |
| 370900460 | 58 | 3 | 385080730 | 56A | 1 | 385200570 | 14A | 15 |
| 370900500 | 58 | 8 | 385080730 | 57A | 1 | 385200570 | 14B | 2 |
| 370910060 | 63 | 3 | 385080740 | 56A | 1 | 385200700 | 57 | 10 |
| 370910210 | 63 | 7 | 385080740 | 57A | 1 | 385200730 | 34 | 36 |
| 370910221 | 63 | 32 | 385090021 | 55 | 33 | 385200730 | 54 | 27 |
| 370910310 | 41 | 21 | 385090030 | 55 | 41 | 385200810 | 57 | 8 |
| 370910480 | 41 | 21A | 385090110 | 56A | 34 | 385200900 | 57 | 11 |
| 370910870 | 58 | 20 | 385090140 | 55A | 33 | 385200970 | 44 | 22 |
| 370910990 | 63 | 41 | 385090140 | 55A | 33 | 385200980 | 52 | 24 |
| 370911000 | 63 | 23 | 385090140 | 55A | 33 | 385200990 | 22 | 38 |
| 372110500 | 28 | 41 | 385090140 | 55A | 33 | 385201000 | 22 | 39 |
| 372110650 | 28B | 44 | 385090140 | 55A | 33 | 385201030 | 54 | 28 |
| 372110650 | 30B | 51 | 385090140 | 55A | 33 | 385201050 | 52 | 25 |
| 372110700 | 28B | 43 | 385090140 | 55A | 33 | 385201190 | 57 | 8 |
| 372210850 | 29A | 13 | 385090140 | 55A | 33 | 385210020 | 22 | 41 |
| 378101720 | 15 | 4 | 385090140 | 55A | 33 | 385210050 | 22 | 40 |
| 378101750 | 22 | 3 | 385090140 | 55A | 33 | 385230040 | 50 | 6 |
| 378101800 | 22 | 5 | 385090141 | 55A | 33A | 385230090 | 50 | 14 |
| 378101850 | 01 | 38 | 385090141 | 55A | 33A | 385230091 | 50 | 14 |
| 378101900 | 01 | 39 | 385090141 | 55A | 33A | 385240054 | 57A | 3 |
| 378101950 | 01 | 38 | 385090141 | 55A | 33A | 385240055 | 57A | 4 |
| 378102000 | 01 | 39 | 385090141 | 55A | 33A | 385240056 | 57A | 5 |
| 378102050 | 22 | 3 | 385090141 | 55A | 33A | 385250050 | 21 | 14 |
| 378102051 | 22 | 3 | 385090141 | 55A | 33A | 385250700 | 56 | 2 |
| 378102100 | 22 | 5 | 385090141 | 55A | 33A | 385250700 | 56A | 2 |
| 378102101 | 22 | 5 | 385090141 | 55A | 33A | 385280120 | 50 | 18 |
| 378110020 | 37 | 19 | 385090141 | 55A | 33A | 385350280 | 52 | 16 |
| 378110020 | 37A | 31 | 385090141 | 55A | 33A | 385350280 | 61 | 17 |
| 378113610 | 15 | 8 | 385090200 | 55A | 62 | 385350290 | 52 | 16 |
| 378113620 | 15 | 3 | 385100791 | 59 | 21 | 385350290 | 61 | 17 |
| 378113980 | 15A | 14 | 385100800 | 21 | 9 | 385400100 | 50 | 8 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385400140 | 52A | 13 | 385606890 | 56A | 7 | 385930150 | 57 | 3 |
| 385410010 | 50 | 11 | 385620220 | 61 | 20 | 385950190 | 57 | 5 |
| 385410030 | 50 | 9 | 385650010 | 61 | 4 | 385950250 | 56 | 3 |
| 385410040 | 50 | 10 | 385650010 | 61 | 4 | 385950250 | 56A | 3 |
| 385470107 | 52 | 12 | 385650010 | 61 | 4 | 385950300 | 56 | 3 |
| 385470107 | 52A | 12 | 385650010 | 61 | 4 | 385950300 | 56A | 3 |
| 385470131 | 52 | 6 | 385650010 | 61 | 4 | 385960180 | 57 | 4 |
| 385470131 | 52A | 6 | 385650010 | 61 | 4 | 385960250 | 59 | 15 |
| 385470132 | 52 | 7 | 385650010 | 61 | 4 | 385960260 | 59 | 16 |
| 385470132 | 52A | 7 | 385650010 | 61 | 4 | 385960280 | 57A | 2 |
| 385470135 | 52 | 14 | 385650010 | 61 | 4 | 385960310 | 57B | 8 |
| 385470135 | 52A | 21 | 385650010 | 61 | 4 | 385970780 | 58 | 11 |
| 385470136 | 52 | 15 | 385650091 | 61 | 3 | 385971380 | 55A | 40 |
| 385470136 | 52A | 14 | 385650140 | 61 | 3 | 385990070 | 50 | 19 |
| 385470140 | 52 | 13 | 385650390 | 61 | 4A | 389100650 | 01 | 1 |
| 385470141 | 52 | 2 | 385650390 | 61 | 4A | 389100700 | 01 | 1 |
| 385470142 | 52 | 3 | 385650390 | 61 | 4A | 389100900 | 01 | 1 |
| 385470143 | 52 | 4 | 385650390 | 61 | 4A | 389131090 | 01 | 55 |
| 385470143 | 52A | 4 | 385650390 | 61 | 4A | 389310400 | 01 | 5 |
| 385470144 | 52 | 5 | 385650390 | 61 | 4A | 389320210 | 01 | 6 |
| 385470144 | 52A | 5 | 385650390 | 61 | 4A | 389410090 | 01 | 48 |
| 385470145 | 52 | 8 | 385650390 | 61 | 4A | 389510250 | 01 | 4 |
| 385470145 | 52A | 8 | 385650390 | 61 | 4A | 389510320 | 01 | 4 |
| 385470146 | 52 | 9 | 385650390 | 61 | 4A | 390100180 | 21 | 6 |
| 385470155 | 52A | 15 | 385720070 | 07 | 55 | 390100220 | 64 | 2 |
| 385470156 | 52A | 16 | 385720070 | 07A | 55 | 390100230 | 64 | 3 |
| 385470158 | 52A | 3 | 385800011 | 22 | 42 | 390100240 | 64 | 4 |
| 385470162 | 52A | 9 | 385800020 | 56 | 8 | 390100250 | 64 | 5 |
| 385470163 | 52A | 17 | 385820070 | 57 | 15 | 390100260 | 64 | 6 |
| 385470165 | 52A | 2 | 385820080 | 57 | 16 | 390100270 | 22 | 17 |
| 385550100 | 22 | 35 | 385820090 | 57 | 17 | 390100280 | 21 | 7 |
| 385550110 | 22 | 36 | 385820100 | 57 | 18 | 390100340 | 64 | 45 |
| 385603370 | 61 | 5 | 385820110 | 57A | 7 | 390100350 | 64 | 43 |
| 385605180 | 22 | 43 | 385820120 | 57A | 15 | 390100360 | 64 | 44 |
| 385605720 | 61 | 10 | 385830010 | 57A | 16 | 390100440 | 64 | 46 |
| 385605721 | 61 | 10 | 385830020 | 57A | 9 | 390100450 | 64 | 47 |
| 385605751 | 61 | 1 | 385830030 | 57A | 8 | 390100460 | 64 | 48 |
| 385605752 | 61 | 1 | 385870300 | 50 | 12 | 390100470 | 64 | 51 |
| 385605761 | 61 | 1 | 385870322 | 57 | 12A | 390110520 | 15A | 17 |
| 385605762 | 61 | 1 | 385870340 | 57 | 12 | 390113720 | 64 | 9 |
| 385605800 | 56 | 7 | 385880120 | 58 | 12 | 390113730 | 64 | 10 |
| 385605800 | 61 | 15 | 385880140 | 57 | 13 | 390114310 | 64 | 8 |
| 385605801 | 56 | 7 | 385891036 | 57 | 21 | 390114320 | 64 | 7 |
| 385605801 | 61 | 15 | 385891037 | 57 | 22 | 390114330 | 64 | 8 |
| 385605970 | 61 | 18 | 385891049 | 57 | 19 | 390114340 | 64 | 7 |
| 385605980 | 61 | 19 | 385920320 | 57 | 6 | 390114350 | 64 | 1 |
| 385605990 | 61 | 2 | 385920330 | 57 | 7 | 390114360 | 64 | 1 |
| 385605990 | 61 | 21 | 385920340 | 57 | 40 | 390114370 | 64 | 1 |
| 385606810 | 57B | 12 | 385920350 | 57 | 42 | 390114380 | 64 | 1 |
| 385606890 | 56A | 29 | 385930140 | 57 | 2 | 390114440 | 64 | 11 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

# コード番号索引
# CODE NO. INDEX

https://truckmanualshub.com/

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390115140 | 64 | 52 | 390312820 | 64 | 49 | 398113560 | 22 | 23 |
| 390115280 | 64 | 50 | 390312830 | 64 | 49 | 398113570 | 22 | 22 |
| 390115310 | 64 | 1 | 390312840 | 64 | 28 | 398113580 | 50 | 26 |
| 390115320 | 64 | 1 | 390312850 | 64 | 28 | 398113630 | 54 | 25 |
| 390115330 | 64 | 1 | 390312860 | 64 | 28 | 398113730 | 54 | 58 |
| 390115340 | 64 | 1 | 390312870 | 64 | 28 | 398113730 | 59 | 48 |
| 390171471 | 64 | 33 | 390312930 | 64 | 28 | 398113730 | 61 | 11 |
| 390171670 | 64 | 36 | 390312940 | 64 | 28 | 398113740 | 34 | 32 |
| 390171680 | 64 | 35 | 390370860 | 57 | 27A | 398113740 | 50 | 34 |
| 390171690 | 64 | 12 | 390370910 | 64 | 27 | 398113770 | 55 | 29 |
| 390171880 | 64 | 35 | 390371050 | 57 | 27 | 398113770 | 55A | 29 |
| 390190010 | 64 | 13 | 390371070 | 64 | 29 | 398113780 | 01 | 43 |
| 390190030 | 64 | 14 | 390371080 | 64 | 34 | 398113790 | 01 | 15 |
| 390190541 | 64 | 15 | 390371090 | 64 | 31 | 398113800 | 01 | 15 |
| 390190550 | 64 | 16 | 395060080 | 65 | 1 | 398113810 | 01 | 16 |
| 390190560 | 64 | 17 | 395160010 | 65 | 3 | 398113820 | 01 | 16 |
| 390190580 | 64 | 21 | 395650150 | 59 | 6A | 398113830 | 01 | 10 |
| 390190600 | 64 | 18 | 395650200 | 59 | 6 | 398113840 | 50 | 2 |
| 390190620 | 64 | 20 | 395650250 | 59 | 6 | 398113850 | 50 | 3 |
| 390192220 | 46 | 49 | 395650350 | 59 | 6 | 398113860 | 57 | 46 |
| 390192220 | 47 | 61 | 395680020 | 65 | 2 | 398113870 | 22 | 7 |
| 390192220 | 64 | 39 | 398110100 | 54 | 58A | 398113890 | 44 | 16 |
| 390192660 | 64 | 22 | 398110110 | 15 | 20 | 398113900 | 34 | 38 |
| 390193291 | 64 | 37 | 398110110 | 50 | 35 | 398113910 | 54 | 24 |
| 390193330 | 64 | 23 | 398110110 | 54 | 26 | 398113920 | 54 | 23 |
| 390193570 | 64 | 19 | S398110110 | 22 | 24 | 398113930 | 54 | 22 |
| 390193630 | 64 | 24 | 398110250 | 59 | 24 | 398113940 | 54 | 21 |
| 390193631 | 64 | 24 | S398110370 | 01 | 3 | 398113950 | 54 | 22 |
| 390193632 | 64 | 24 | 398110550 | 01 | 25 | 398113960 | 54 | 21 |
| 390193650 | 64 | 38 | 398110760 | 22 | 46 | 398113970 | 54 | 22 |
| 390193660 | 64 | 25 | 398110760 | 31 | 29 | 398113980 | 54 | 21 |
| 390193670 | 64 | 26 | 398110930 | 61 | 14 | 398113990 | 54 | 20 |
| 390193810 | 64 | 40 | 398111080 | 50 | 4 | 398114000 | 60 | 17 |
| 390193820 | 64 | 41 | 398111250 | 01 | 34 | 398114010 | 59 | 23 |
| 390211220 | 64 | 30 | 398111250 | 50 | 23 | 398114020 | 59 | 23 |
| 390211230 | 64 | 30 | 398111250 | 61 | 13 | 398114030 | 59 | 23 |
| 390211250 | 64 | 30 | 398111720 | 55A | 70 | 398114040 | 59 | 23 |
| 390211260 | 64 | 30 | 398111980 | 55A | 69 | 398114050 | 53 | 4 |
| 390211360 | 64 | 30 | 398112030 | 57 | 24 | 398114060 | 52 | 21 |
| 390211370 | 64 | 30 | 398112100 | 58 | 13 | 398114080 | 52 | 23 |
| 390211450 | 64 | 30 | 398112140 | 43 | 3 | 398114100 | 22 | 33 |
| 390292280 | 64 | 32 | 398112670 | 57 | 23 | 398114110 | 54 | 20 |
| 390292380 | 57 | 28A | 398112670 | 59 | 49 | 398114240 | 15A | 12 |
| 390292420 | 57 | 28 | 398112670 | 61 | 12 | 398114350 | 52 | 22 |
| 390312630 | 64 | 28 | 398112890 | 57 | 25 | S398114370 | 01 | 3 |
| 390312640 | 64 | 28 | 398113020 | 57 | 26 | 398114461 | 50 | 3 |
| 390312650 | 64 | 28 | 398113340 | 59 | 25 | 398114470 | 54 | 63 |
| 390312660 | 64 | 28 | 398113450 | 22 | 7 | 398114480 | 54 | 64 |
| 390312670 | 64 | 28 | 398113510 | 23 | 6 | 398114860 | 23 | 27 |
| 390312680 | 64 | 28 | 398113520 | 23 | 10 | 398114930 | 50 | 36 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3006

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO



管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398114960 | 50 | 38 | 398211210 | 22 | 20 | 398340270 | 29 | 28 |
| 398114970 | 50 | 39 | 398211210 | 58 | 34 | 398340280 | 30 | 34 |
| 398114980 | 15 | 22 | 398211440 | 63 | 16 | 398340290 | 30A | 34 |
| 398115330 | 44 | 61 | 398211830 | 53 | 5 | 398340291 | 30B | 46 |
| 398116500 | 50 | 34 | 398211860 | 43 | 4 | 398340300 | 29A | 11 |
| 398116500 | 50 | 4 | 398212080 | 32 | 32 | 0398340300 | 29 | 28 |
| 398130450 | 01 | 2 | 398212100 | 44 | 12 | 398340340 | 01 | 18 |
| 398130960 | 22 | 6 | 398212170 | 53 | 13 | 398340340 | 50 | 5 |
| 398130961 | 22 | 6 | 398212310 | 64 | 16 | 398380220 | 23 | 14 |
| 398130970 | 22 | 4 | 398212470 | 32 | 33 | 398380240 | 34 | 1 |
| 398130971 | 22 | 4 | 398212510 | 41 | 11 | 398400150 | 29 | 4 |
| 398130980 | 22 | 6 | 398212520 | 41 | 12 | 398400300 | 29 | 4 |
| 398130990 | 22 | 4 | 398212540 | 45 | 18 | 398400330 | 35 | 14 |
| 398131000 | 22 | 2 | 398212580 | 40 | 31 | 398430450 | 27 | 13 |
| 398131010 | 22 | 2 | 398212620 | 21 | 25 | 398430470 | 44 | 52 |
| 398131020 | 22 | 8 | 398212621 | 21 | 25 | 398430490 | 42 | 9 |
| 398131100 | 01 | 2 | 398212640 | 54 | 30 | 398460010 | 31 | 30 |
| 398131110 | 01A | 9 | 398212650 | 58 | 4 | 398460010 | 41 | 6 |
| 398131120 | 22 | 2 | 398212760 | 45 | 43 | 398460020 | 35 | 28 |
| 398131160 | 22 | 45 | 398212780 | 52 | 27 | 398460020 | 41 | 28 |
| 398180331 | 46 | 47 | 398212860 | 49 | 24 | 398460020 | 44 | 51 |
| 398180331 | 47 | 59 | 398212940 | 58 | 31 | 398460040 | 35 | 29 |
| 398180550 | 34 | 42 | 398212960 | 36 | 11 | 398460050 | 35 | 30 |
| 398180550 | 57 | 14 | 398213100 | 57A | 10 | 398460050 | 40 | 45 |
| 398180550 | 57A | 6 | 398213330 | 58 | 35 | 398460100 | 46 | 39 |
| 398180580 | 33 | 54 | 398230020 | 31 | 28 | 398460170 | 40 | 46 |
| 398180610 | 49 | 8 | 398330270 | 59 | 27 | 398460390 | 35 | 44 |
| 398180620 | 46 | 42 | 398330270 | 59 | 27 | 398460390 | 36 | 25 |
| 398180620 | 47 | 51 | 398330270 | 59 | 27 | 398460400 | 22 | 44 |
| 398180630 | 34 | 22 | 398330270 | 59 | 27 | 398480240 | 44 | 15 |
| 398180670 | 59 | 13 | 398330270 | 59 | 27 | 398480250 | 44 | 41 |
| 398180680 | 49 | 9 | 398330270 | 59 | 27 | 398510010 | 31 | 2 |
| 398180700 | 34 | 28 | 398330270 | 59 | 27 | 398510080 | 28 | 9 |
| 398180710 | 53 | 10 | 398330270 | 59 | 27 | 398510080 | 58 | 10 |
| 398180720 | 47 | 52 | 398330270 | 59 | 27 | 398510090 | 28A | 4 |
| 398210070 | 08 | 41 | 398330270 | 59 | 27 | 398510090 | 28B | 4 |
| 398210070 | 08A | 41 | 398330280 | 57 | 41 | 398510130 | 28A | 14 |
| 398210070 | 49 | 24 | 398330290 | 59 | 27 | 398510130 | 28B | 14 |
| 398210280 | 33 | 58 | 398330290 | 59 | 27 | S398510140 | 30A | 6 |
| 398210280 | 35 | 17 | 398330290 | 59 | 27 | 398510190 | 30A | 13 |
| 398210280 | 36 | 16 | 398330290 | 59 | 27 | 398510190 | 30B | 9 |
| S398210290 | 54 | 29 | 398330290 | 59 | 27 | 398510280 | 28 | 16 |
| 398210300 | 63 | 35 | 398330290 | 59 | 27 | 398510310 | 36 | 26 |
| 398210460 | 33 | 61 | 398330290 | 59 | 27 | 398510420 | 49 | 10 |
| 398210460 | 36 | 33 | 398330290 | 59 | 27 | 398510990 | 30 | 3 |
| 398210851 | 54 | 31 | 398330290 | 59 | 27 | 398511000 | 42 | 2 |
| 398210880 | 33 | 58 | 398330290 | 59 | 27 | 398511030 | 42 | 3 |
| 398210880 | 36 | 32 | 398340010 | 28 | 34 | 398511390 | 23 | 28 |
| 398211080 | 57B | 6 | 398340240 | 01 | 11 | 398511400 | 23 | 26 |
| 398211200 | 22 | 30 | 398340240 | 59 | 26 | 398511410 | 54 | 52 |

バインダー NO. BINDER NO. ISP3007

改訂番号年月 SUPPLEMENT NO.

https://truckmanualshub.com/

# 66. コード番号索引 CODE NO. INDEX

管理コード

| コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. | コード番号 CODE NO. | 目次番号 SECTION NO. | 見出番号 REF. NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398511430 | 34 | 14 | 399233160 | 46 | 19 | 399350060 | 63 | 22 |
| 398511440 | 34 | 27 | 399233170 | 32 | 27 | 399370270 | 34 | 37 |
| 398511450 | 32 | 60 | 399233180 | 32 | 26 | 399370270 | 54 | 53 |
| 398511510 | 30B | 6 | 399233190 | 37 | 16 | 399370490 | 22 | 16 |
| 398560090 | 28 | 19 | 399233200 | 32 | 23 | 399370490 | 64 | 42 |
| 398560090 | 28A | 21 | 399233210 | 32 | 29 | 399430190 | 32 | 55 |
| 398560090 | 28B | 21 | 399233220 | 54 | 48 | 399430190 | 35 | 42 |
| 398560400 | 63 | 27 | 399233280 | 46 | 43 | 399430590 | 36 | 23 |
| 398560840 | 31 | 11 | 399233290 | 30B | 25 | 399430630 | 38 | 10 |
| 398750100 | 03Y | 22 | 399233610 | 55A | 63 | 399430640 | 39 | 21 |
| 398750120 | 27 | 8 | 399233650 | 55A | 60 | 399430710 | 29A | 56 |
| 398750120 | 53 | 26 | 399233670 | 37A | 25 | 399562260 | 47 | 15 |
| 398750120 | 57B | 13 | 399260130 | 30A | 33 | 399564790 | 35 | 39 |
| 398750120 | 61 | 8 | 399260130 | 30B | 45 | 399564790 | 36 | 21 |
| 398750160 | 03Y | 20 | S399260270 | 39 | 6 | 399565061 | 55 | 35 |
| 398750220 | 15A | 13 | 399260410 | 28A | 5 | 399565160 | 44 | 40 |
| 398750220 | 61 | 16 | 399260410 | 28B | 5 | 399565160 | 45 | 36 |
| 398750240 | 57B | 13 | 399260730 | 37A | 9 | 399565160 | 55 | 56 |
| 398750240 | 61 | 9 | 399260940 | 37A | 6 | 399565160 | 55A | 56 |
| 398750310 | 51 | 25 | 399260980 | 33 | 37 | 399565170 | 47 | 31 |
| 398990050 | 29 | 45 | 399261040 | 28 | 20 | 399565180 | 47 | 27 |
| 399110280 | 61 | 7 | 399261040 | 28A | 20 | 399565190 | 44 | 53 |
| 399111040 | 61 | 6 | 399261040 | 28B | 20 | 399565320 | 21 | 20 |
| 399111160 | 55 | 27 | 399261070 | 30 | 32 | 399566090 | 58 | 30 |
| 399111160 | 55A | 27 | 399261250 | 30B | 44 | 399566200 | 36 | 34 |
| 399111710 | 27 | 11 | 399261290 | 32 | 53 | 399566320 | 55A | 36 |
| 399111710 | 44 | 62 | 399261300 | 39 | 7 | 399600050 | 22 | 31 |
| 399111720 | 61 | 24 | 399261470 | 57A | 11 | 399600100 | 29A | 54 |
| 399111980 | 61 | 23 | 399261480 | 37A | 19 | 399611110 | 46 | 22 |
| 399160190 | 63 | 13 | 399280310 | 63 | 36 | 399611110 | 47 | 24 |
| 399160200 | 34 | 6 | 399280590 | 39 | 15 | 399611190 | 55 | 36 |
| 399160210 | 26A | 8 | 399280600 | 39 | 15 | 399611200 | 34 | 2 |
| 399210010 | 28A | 23 | 399280610 | 39 | 15 | 399611220 | 60 | 13 |
| 399210010 | 28B | 23 | 399280700 | 39 | 15 | 399730010 | 58 | 21 |
| 399210030 | 28 | 33 | 399280710 | 30A | 8 | 500911980 | 57B | 14 |
| 399210180 | 28 | 37 | 399280720 | 30A | 8 | 526200300 | 57B | 7 |
| 399210180 | 28A | 30 | 399281360 | 57A | 13 | 531101950 | 57B | 4 |
| 399210180 | 28B | 30 | 399281370 | 57A | 14 | 599613390 | 57B | 5 |
| 399210700 | 40 | 18 | 399310280 | 30 | 27 | | | |
| 399211110 | 57 | 29 | 399310290 | 30A | 36 | | | |
| 399211150 | 30A | 40 | 399310290 | 30B | 36 | | | |
| 399211200 | 42 | 12 | 399310300 | 30A | 36 | | | |
| 399211210 | 42 | 16 | 399310300 | 30B | 36 | | | |
| 399211240 | 40 | 17 | 399340060 | 42 | 46 | | | |
| 399232450 | 50 | 30 | 399340060 | 46 | 46 | | | |
| 399232470 | 30 | 16 | 399340060 | 47 | 58 | | | |
| 399232790 | 47 | 22 | 399340070 | 46 | 14 | | | |
| 399232960 | 23 | 22 | 399340070 | 47 | 28 | | | |
| 399232980 | 50 | 30 | 399340160 | 46 | 18 | | | |
| 399233000 | 29 | 52 | 399340160 | 47 | 23 | | | |

https://truckmanualshub.com/