https://truckmanualshub.com/

奔野35~48系列轮式拖拉机 零件图册

BENYE 35 TO 48 SERIEES WHEELED TRACTORS PARTS BOOK



约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司

JOHN DEERE (NINGBO) AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.

https://truckmanualshub.com/




图 1. 发动机操纵机构总成

Fig. 1、Engine Control Mechanism Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 2. 离合器

Fig. 2、Clutch

https://truckmanualshub.com/




图 3. 过 桥

Fig. 3、Intermediate Axle

https://truckmanualshub.com/




图 4. 过桥（四轮驱动）

Fig. 4、Intermediate Axle (Four wheels drive)

https://truckmanualshub.com/




图 8. 纵横拉杆（四轮驱动）

Fig. 8、Drag Link & Tie Rod (Four wheels drive)

https://truckmanualshub.com/




图 9. 横拉杆（四轮驱动，液压转向）

Fig. 9、Tie Rod (Four wheels drive, power steering)

https://truckmanualshub.com/




图 10. 前中央传动（一）（四轮驱动）

Fig. 10、Front Central Drive (A) (Four wheels drive)

https://truckmanualshub.com/




图 11. 前中央传动（二）（四轮驱动）

Fig. 11、Front Central Drive (B) (Four wheels drive)

https://truckmanualshub.com/




图 12. 前末端传动总成（四轮驱动）

Fig. 12、Front Final Drive Assembly (Four wheels drive)

https://truckmanualshub.com/




图 15. 变速箱盖

Fig. 15、Transmission Cover

https://truckmanualshub.com/




图 16. 传动箱第一轴

Fig. 16、Drive Gearbox Primary Shaft

https://truckmanualshub.com/




图 17. 传动箱第二轴

Fig. 17、Drive Gearbox Main Shaft

https://truckmanualshub.com/




图 18. 差速器
Fig. 18、Differential

https://truckmanualshub.com/




图 19. 动力输出轴（BY450）

Fig. 19、Power Take-Off（BY450）

https://truckmanualshub.com/




图 20. 传动箱 (BY450)

Fig. 20、Drive Gearboxl (BY450)

https://truckmanualshub.com/




图 21. 末端传动总成

Fig. 21、Final Drive Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 22. 转向器及方向盘总成

Fig. 22、Steering Gear & Steering-Wheel Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 23. 分动箱传动轴总成（四轮驱动）

Fig. 23、Transfer Case Drive Shaft Assembly (Four wheels drive)

https://truckmanualshub.com/




图 24. 左、右制动器及操纵系统总成

Fig. 24、Brake And Its Controls

https://truckmanualshub.com/




图 26. 机罩总成

Fig. 26、Engine Hood Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 30. 电器系统

Fig. 30、Electrical System

https://truckmanualshub.com/




图 31. 油箱及支架

Fig. 31、Fuel Tank & Support

https://truckmanualshub.com/




图 32. 齿轮油泵

Fig. 32、Gear Oil Pump

https://truckmanualshub.com/




图 33. 油缸及分配器

Fig. 33、Cylinder & Distributor

https://truckmanualshub.com/




图 34. 提升器操纵机构

Fig. 34、Hydraulic Power Lift Control Mechanism

https://truckmanualshub.com/




图 35. 提升器

Fig. 35、Hydraulic Power Lift

https://truckmanualshub.com/




图 36. 悬挂机构总成

Fig. 36、Supension Mechanism Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 39. 354、384–12全液压转向系统总成

Fig. 39、354、384–12 Power Steering Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 41. 404、484全液压转向系统总成

Fig. 41、404、484 Power Steering Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 42. 354, 354–12T 液压提升管路总成

Fig. 42、354, 354–12T Power Steering Assembly

https://truckmanualshub.com/




图 44. 气制动总成

Fig. 44、Air Brake Assembly