https://truckmanualshub.com/

FiatTrattori
FIAT

1ª edizione
Stampato n. 603.14.258/05-IV-1984

SERIE 1280-1280 DT

Catalogo parti di ricambio
Catalogue des pièces detachées
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue
Catálogo de piezas de repuesto

FIAT TRATTORI S.p.A. - Viale delle Nazioni, 55 (San Matteo) - 41100 MODENA

https://truckmanualshub.com/

Per una corretta interpretazione di questo catalogo vedere:
AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO *(pag. 6)*

Pour l'interprétation correcte de ce catalogue voyez:
REGLES POUR LA CONSULTATION DU CATALOGUE *(page 7)*

For proper interpretation see:
USE OF THE CATALOG *(page 9)*

Um den Katalog genau auslegen zu können, siehe:
HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES KATALOGS *(Seite 8)*

Para la correcta lectura del catálogo véase:
CÓMO SE MANEJA EL CATÁLOGO *(pág. 10)*

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati alla Soc. p. Az. FIAT TRATTORI - MODENA - ITALY
Il sistema di numerazione che individua i singoli particolari elencati nel presente catalogo non può essere adottato in alcun caso senza autorizzazione scritta dalla Soc. p. Az. FIAT TRATTORI.
I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Fiat Trattori potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriore informazione, il cliente è pregato di rivolgersi al più vicino Concessionario o Sede Fiat Trattori.

Les données de cette brochure sont fournies à titre indicatif et pourraient se révéler caduques à la suite de modifications apportées par le constructeur, à n'importe quel moment, pour des raisons techniques ou commerciales ainsi que pour satisfaire aux normes en vigueur dans les différents Pays. Pour toute information, nous prions le client de bien vouloir s'adresser au Concessionnaire ou à la Filiale Fiat Trattori les plus proches.
Tous droits réservés à la Soc. p. Az. FIAT TRATTORI
Le système de numérotation des pièces en liste dans ce catalogue ne peut être adopté en aucun cas, sans une autorisation écrite de la Soc. p. Az. FIAT TRATTORI

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben sind Orientierungsdaten. Es können jedoch von Fiat Trattori sowohl aus technischen und Kaufmännischen Gründen als auch aus der Notwendigkeit heraus, geänderte gesetzliche Erfordernisse der verschiedenen Länder zu berücksichtigen, Änderungen eingeführt werden. Der Kunde ist gebeten, sich für weitere Information an Vertragshändler oder Fiat Trattori-Niederlassungen zu werden.
Alle Urheberrechte sind von der FIAT TRATTORI Soc. p. Az. - vorbehalten
Die Benutzung des Numerierungssystems zur Kennzeichnung der im vorliegenden Katalog aufgeführten Ersatzteile bedarf in jedem Falle der schriftlichen Genehmigung der FIAT TRATTORI Soc. p. Az.

The information contained in this brochure is intended to be of a general nature only. The Fiat Trattori Company may at any time and from time to time, for technical or other necessary reasons, modify any of the details or specifications of the product described in this brochure. To be sure of getting accurate, detailed and up-to-date information, an intending buyer should consult his nearest Fiat Trattori dealer or distributor or branch.
All rights reserved by Soc. p. Az. FIAT TRATTORI
Single item numeration method used in this catalog cannot be used without written consent by Soc. p. Az. FIAT TRATTORI

Los datos contenidos en este catálogo se facilitan a título indicativo. Fiat Trattori podrá introducir, en cualquier momento, por razones de naturaleza tanto técnica como comercial, modificaciones en los modelos descritos en este catálogo. Para mayor información, rogamos al cliente se dirija al Concesionario o Filiale Fiat Trattori más próximo.
Reservados todos los derechos para Soc. p. Az. FIAT TRATTORI
El sistema de numeración de las piezas reseñadas en el catálogo no puede ser objeto de imitación o copia en ningún caso sin autorización por escrito de Soc. p. Az. FIAT TRATTORI

Copyright by Soc. p. Az. FIAT TRATTORI MODENA

Printed in Italy

FIAT TRATTORI - Direzione Sviluppo Post-Vendita - Centro Ricambi ed Accessori

Ufficio Analisi e Pubblicazioni Tecniche

FIAT 1280 - 1280DT (1 Ed.)

Stampato n. Imprimé N° Print No. Druckschrift Nr. Impreso n° 603.14.258 02 - II - 1982 - 2000

Elaborazioni tecniche PGS s.r.l. Modena

Stampa S.A.N. Torino

https://truckmanualshub.com/

ELENCO DEI SOTTOGRUPPI DA TOGLIERE, IN QUANTO INSERITI NELLA PUBBLICAZIONE "CATALOGO DELLE CABINE". 603.14.285

LISTE DES SOUS – GROUPES A ELIMINER, CAR DE JA INSERS DANS LA PUBLICATION " CATALOGUE DES CABINES".

DIE UNTERGRUPPELISTE IST NICHT ZU DRUCKEN, DA SIE IM "FUHRERHAUSKATALOG" SCHON EINGEFUGT IST

LIST OF SUB – UNITS TO TAKE AWAY, AS ALREADY INCLUDED IN OUR PUBLICATION " CABIN CATALOGUE".

LISTA DE LOS SUBGRUPOS A EXCLUIR, POR ESTAR YA INCLUIDOS EN LA PUBLICACION "CATALOGO DE LAS CABINAS".

E1.01 ; E1.02 ; E1.02/1 ; E1.02/2 ; F4.01/1 ; F5.05 ; F6.29/4 ; L1.04 ; L1.04/1 ; L1.09 ; L1.09/1 ; L1.18 ; L1.18/1; M1.01/2

https://truckmanualshub.com/

INDICE GENERALE

— Norme per le ordinazioni . . . . . pag. 5
— Avvertenze per la consultazione del catalogo » 6
— Elenco dei modelli *(su carta arancio)* . . . » 11
— Elenco delle varianti *(su carta arancio)* . . . » 13
— Indice dei sottogruppi » 17/1
— Indice delle parti di ricambio . . . . . » 19/1

PARTI DI RICAMBIO

— Tavole
— Elenchi delle parti di Ricambio

MODIFICHE

— Tabelle . . . . . pag. 1M

TABELLE VARIE

— Cuscinetti . . . . . » 1T
— Cavi elettrici . . . . . » 3T
— Capicorda e cappucci isolanti per cavi elettrici . . . . . » 5T
— Tubi isolanti protezione cavi elettrici . . . . . » 7T

INDEX

— Commande de pièces détachées . . . . . page 5
— Règles pour la consultation du catalogue . » 7
— Liste des modèles *(sur papier orange)* . . » 11
— Liste des variantes *(sur papier orange)* . . » 13
— Index des sousgroupes » 17/1
— Index des pièces détachées . . . . . » 19/1

PIÈCES DÉTACHÉES

— Planches
— Liste des pièces détachées

MODIFICATIONS

— Tableaux . . . . . page 1M

TABLEAUX DIVERS

— Roulements . . . . . » 1T
— Câbles électriques . . » 3T
— Cosses et capuchons isolants pour câbles électriques . . . . . » 5T
— Tubes isolants de câbles électriques . . . » 7T

VERZEICHNIS

— Anweisungen zur Bestellung . . . . . Seite 5
— Hinweise zum Gebrauch des Katalogs . » 8
— Liste der Modelle *(auf orangefarbigem Papier)* » 11
— Liste der varianten *(auf orangefarbigem Papier)* » 13
— Untergruppenverzeichnis » 17/1
— Ersatzteile Verzeichnis » 19/1

ERSATZTEILE

— Bildtafeln
— Ersatzteilliste

ÄNDERUNGEN

— Tabellen . . . . . Seite 1M

VERSCHIEDENES

— Wälzlager . . . . . » 1T
— Elektrische Leitungen » 3T
— Kabelschuhe und Schutzkappen . . . . » 5T
— Schutzhüllen für elektrische Leitungen . . » 7T

CONTENTS

— Ordering parts . . . . page 5
— Use of the catalog . . » 9
— Model list *(on orange paper)* . . » 11
— Variantions list *(on orange paper)* . . . » 13
— Subgroup index . . . » 17/1
— Spare parts index . . » 19/1

SPARE PARTS

— Plates
— Spare parts list

MODIFICATIONS

— Tables . . . . . page 1M

MISCELLANEA

— Bearings . . . . . » 1T
— Electrical cables . . . » 3T
— Electrical cable terminals and boots . . » 5T
— Electrical cable insulation tubes . . . . . » 7T

ÍNDICE GENERAL

— Pedidos de repuesto . pág. 5
— Cómo se maneja el catálogo . . . . . » 10
— Lista de modelos *(papel naranja)* . . . . » 11
— Lista de variantes *(papel naranja)* . . . . » 13
— Índice de subgrupos . » 17/1
— Índice de piezas de repuesto . . . . . » 19/1

PIEZAS DE REPUESTO

— Láminas
— Listas de piezas de repuesto

MODIFICACIONES

— Tablas . . . . . pág. 1M

TABLAS


— Rodamientos . . . . » 1T
— Cables eléctricos . . » 3T
— Terminales y capuchones aislantes de cables eléctricos . . . . » 5T
— Fundas aislantes de cables eléctricos . . . » 7T

https://truckmanualshub.com/

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le **ordinazioni di parti di ricambio** devono essere corredate dalle seguenti indicazioni:

- Tipo del trattore (1)
- Numero dell'autotelaio (2)
- Tipo del motore (3)
- Numero del motore
- Numero di ordinazione della parte che si richiede *(come indicato nelle tavole e negli elenchi parti di ricambio)*, in base al quale vengono evase le ordinazioni.



13551

COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Les **commandes** doivent nous parvenir complètes des indications suivantes:

- Type du tracteur (1)
- Numéro du châssis (2)
- Type du moteur (3)
- Numéro du moteur
- Numéro de commande de la pièce requise *(comme indiqué sur les planches et aux listes des pièces)*, d'après lequel les commandes sont expédiées.

ANWEISUNGEN ZUR BESTELLUNG

Bei Bestellung bitten wir stets folgendes anzugeben:

- Typ des Schleppers (1)
- Fahrgestellnummer (2)
- Motorbaumuster (3)
- Motornummer
- Bestellnummer des gewünschten Ersatzteils *(lt. Bildtafeln u. Listen)*, auf Grund derer die Lieferung erfolgt.

ORDERING PARTS

Orders for spare parts must include the following data:

- Tractor type (1)
- Chassis number (2)
- Engine type (3)
- Engine number
- Part number of the ordered spare, as given on plates and lists, that will be used to fill the order.

PEDIDOS DE REPUESTOS

En todos los pedidos de piezas de repuesto tienen que consignarse los datos siguientes:

- modelo del tractor (1)
- matrícula del chasis (2)
- modelo del motor (3)
- matrícula del motor
- número de pedido de la pieza requerida *(el que coincidirá con el reseñado en las listas de piezas de repuesto y las láminas)*, en base al cual se evacúa el pedido.

https://truckmanualshub.com/

1 - Ricerca delle parti di ricambio

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario:

a) consultare l'« **Elenco dei modelli** » *(a pag. 11 su carta arancio)* per individuare il **codice numerico del modello** che interessa;

b) consultare l'« **Elenco delle varianti** » *(a pag. 13 su carta arancio)* per individuare il **codice numerico della variante** che interessa;

c) consultare le **tavole** e i relativi **elenchi delle parti di ricambio** del catalogo, come indicato ai successivi punti 2 e 3.

2 - Elenchi delle parti di ricambio

Elencano le parti di ricambio di ciascun sottogruppo, illustrate nelle tavole e le parti fornite come « Serie », le parti «SOST ... CON ...», «ELIM ...», «ERA ... VED ...», «ERA ...», ecc. **in ordine progressivo di n. di ordinazione.**

Per una più completa interpretazione delle **denominazioni** delle parti di ricambio è opportuno riferirsi alle illustrazioni delle tavole.

Indicazioni e abbreviazioni usate negli elenchi:

SGR.	= sottogruppo	SUP.	= superiore
N.	= numero	INF.	= inferiore
COMPL.	= complessivo	EST.	= esterno
SP	= spessore	INT.	= interno
S	= parte sinistra (°)	LAT.	= laterale
D	= parte destra (°)	CENTR.	= centrale
ANT.	= anteriore (°)	R.M.	= retromarcia
POST.	= posteriore (°)	RAPP.	= rapporto
1A, 2A ...	= 1a, 2a, ... velocità		

SOST. ... CON ... = parte ... sostituita con ...
ELIM. ... = parte ... eliminata
(per i tipi a catalogo e con segno ———)

ERA ... VED. ... = parte ... soppressa, ved. ...
ERA ... = parte ... soppressa
(per tutti i tipi e con segno ≻≺)

ERR. ... CORR. ... = parte ... errata, corrige ...
(con segno ═══)

CM	= fornito a centimetri	*nella colonna « quant. »*
M	= fornito a metri	
T	= ved. « Tabelle varie »	
S	= esistenza di « Serie », ecc.	

3 - Tavole

Illustrano le parti di ricambio di ciascun sottogruppo.

Ogni tavola riporta *(a destra)* il **numero del sottogruppo** e l'eventuale numero di foglio, la **denominazione del sottogruppo** *(al centro)* e le **indicazioni di validità della tavola** *(a sinistra, con i codici dei modelli di cui al precedente punto 1a).*

Le parti di ricambio illustrate sono contraddistinte dal **numero di ordinazione** con a fianco tutte le indicazioni (*modifiche, codici,* ecc.) sufficienti in generale per poter individuare le parti stesse direttamente sulle tavole.

Indicazioni e abbreviazioni usate nelle tavole:

569948	= parte di normale fornitura
582689-552403	= parti fornite in alternativa
587205 (01)	= parte propria del modello 01
565065 0,5	= parte avente spessore 0,5 mm
578333 + 0,4	= parte maggiorata di 0,4 mm
893295	= complessivo
564648 A3.02	= complessivo le cui parti sono illustrate nel Sgr. A3.02
C 951 **567390**	= parte antemodifica 951
D 951 **587494**	= parte postmodifica 951
A3.01	= parte illustrata nel Sgr. A3.01
1, 2, ecc.	= vedere apposita tabella oppure elenco
A, B, ecc.	delle parti di ricambio

s = parte sinistra (°)
d = parte destra (°)
Ø ... = diametro... mm



= esistenza di « Serie », « Dotazioni », « Corredi », ecc.

Validità della tavola

con le indicazioni dei codici di cui al punto 1a

C 935 → **aut. n. 076204**
significa che la tavola vale « fino » al trattore con autotelaio n. 076204, in conseguenza della modifica 935

D 935 **aut. n. 076205** →
significa che la tavola vale « dal » trattore con autotelaio n. 076205, in conseguenza della modifica 935

(°) *rispetto alla direzione di marcia del trattore*

4 - Tabelle « MODIFICHE »

Elencano tutte le **modifiche** apportate ai trattori durante la produzione, le loro **applicazioni** e le **norme di ricambio.**

Indicazioni e abbreviazioni usate nelle tabelle modifiche:

colonna « **Modifica** »:

C ... = modifica n. ... *(per le parti antemodifica)*
D ... = modifica n. ... *(per le parti postmodifica)*

attuazioni:

→ **aut. n. ...** = « fino » al trattore con autotelaio n. ...
→ **mot. n. ...** = « fino » al motore n. ...
aut. n. ... → = « dal » trattore con autotelaio n. ...
mot. n. ... → = « dal » motore n. ...
IX 1970 = nel mese di settembre 1970
R = per ricambi

colonna « **Sgr. interessati e Norme di ricambio** »:

C1.30 - C1.32 = sottogruppi interessati alla modifica

(N.T.R. ...) = n. del Notiziario Tecnico Ricambi con il quale viene segnalata la modifica

indicazioni usate per le norme di ricambio:

~~**4055118**~~ = D 2072 *(per i tipi a catalogo)*
~~**4065118**~~ = D 2072 *(per tutti i tipi)*
= applicare tutte le parti postmodifica D 2072

~~**4076308**~~ = 4086486 + 4092472 *(per i tipi a catalogo)*
~~**4076308**~~ = 4086486 + 4092472 *(per tutti i tipi)*
= applicare 4086486 più 4092472

~~**4066292**~~ = 4082585 — 4074547 *(per i tipi a catalogo)*
~~**4066292**~~ = 4082585 — 4074547 *(per tutti i tipi)*
= applicare 4082585 eliminando 4074547

nessun numero = le parti antemodifica vengono ancora fornite di ricambio

5 - « TABELLE VARIE »

Comprendono le tabelle da consultare per conoscere i dati relativi al « Cuscinetti », ecc.

https://truckmanualshub.com/

1 - Recherche des pièces détachées

Pour la recherche correcte des pièces de rechange illustrées et numérotées dans le catalogue, il faut:

a) consulter la « **Liste des modèles** » *(à page 11 sur papier orange)* afin d'individuer le **code numérique du modèle** qui intéressé;

b) consulter la « **Liste des variantes** » *(à page 13 sur papier orange)* afin d'individuer le **code numérique de la variante** qui intéresse;

c) consulter les **planches** et les **listes des pièces détachées** correspondantes du catalogue, comme indiqué aux points 2 et 3 suivants.

2 - Liste des pièces détachées

Elle comprennent les pièces de rechange de chaque sousgroupe figurant sur les planches et les pièces livrées comme « Jeux », les pièces « SOST .. CON ... », « ELIM ... », « ERA ... VED ... », « ERA ... », etc., **en ordre progressif de n. de commande.**

Pour une interprétation plus correcte des **désignations** des pièces détachées, il est opportun de se reporter aux illustrations des planches.

Symboles et abréviations utilisés dans la liste *(dans la partie en italien seulement)*:

SGR.	= sousgroupe	SUP.	= supérieur
N.	= numéro	INF.	= inférieur
COMPL.	= ensemble	EST.	= extérieur
SP.	= épaisseur	INT.	= intérieur
S	= pièce gauche (º)	LAT.	= latéral
D	= pièce droite (º)	CENTR.	= central
ANT.	= avant (º)	R.M.	= marche AR
POST.	= arrière (º)	RAPP.	= rapport

1A, 2A ... = 1re, 2me ... vitesses

SOST ... CON ... = pièce ... remplacé par ...
ELIM ... = pièce ... eliminée
(pour les types dans le catalogue et rappelée par le symbole ———)

ERA ... VED ... = pièce ... supprimée, voir ...
ERA ... = pièce ... supprimée
(pour tous les types et rappelée par le symbole ><)

ERR ... CORR ... = pièce ... erratum, lire ...
(rappelée par le symbole ═══)

CM	= livré par centimètres	*dans la colonne «quant.»*
M	= livré par mètres	
T	= voir « Tableaux divers »	
S	= existence de « Jeux », etc.	

3 - Planches

Elles représentent les pièces détachées de chaque sousgroupe.
Chaque planche reporte *(à droite)*, le **numéro du sousgroupe** et le numéro de feuille éventuel, la **désignation du sousgroupe** *(au centre)* et **les indications de validité de la planche** *(à gauche, avec les codes des modèles dont au point 1a précédent).*

Les pièces représentées sont repérées par le **n. de commande** accompagné de toutes les indications *(modifications, codes, etc.)* suffisant en général à repérer les pièces elles-mêmes directement sur les planches.

Symboles et abréviations utilisés sur les planches:

569948 = pièce de fourniture standard
582689-552403 = pièces livrées en alternative
587205 (01) = pièce propre au modèle 01
565065 0,5 = pièce de 0,5 mm d'épaisseur
578333 + 0,4 = pièce majorée de 0,4 mm
893295 = ensemble
564648 A3.02 = ensemble dont le pièces figurent dans le Sgr. A3.02
C 951 **567390** = pièce antérieure à la modification 951
D 951 **587494** = pièce postérieure à la modification 951
A3.01 = pièce illustrée au Sgr. A3.02
1, 2, etc., = voir le tableau exprès ou bien la liste
A, B, etc. des pièces détachées.

s = pièce gauche (º)
d = pièce droite (º)
ø ... = diamètre ... mm



= existence de « Jeux », « Dotations », etc.

Validité de la planche

avec les indications des codes dont au point 1a

C 935 → **aut. n. 076204**
veut dire que cette planche est valable « jusqu'au » tracteur avec châssis 076204, par suite de la modification 935

D 935 **aut. n. 076205** →
veut dire que cette planche est valable « à partir du » tracteur avec châssis 076205, par suite de la modification 935

(º) *par rapport au sens de roulement du tracteur*

4 - Tableaux « MODIFICATIONS »

Dans ces tableaux sont reportées toutes les **modifications** apportées aux tracteurs en cours de leur production, leurs **applications** ainsi que les **règles d'interchangeabilité.**

Symboles et abréviations utilisés dans les tableaux des modifications:

colonne « **Modifica** » *(modification)*:
C ... = modification n. ... *(pour les pièces anciennes)*
D ... = modification n. ... *(pour les pièces actuelles)*

effectuations:
→ **aut. n. ...** = «jusqu'au» tracteur avec châssis n. ...
→ **mot. n. ...** = «jusqu'au » moteur n. ...
aut. n. ... → = « à partir » du tracteur avec châssis n. ...
mot. n. ... → = « à partir » du moteur n. ...
IX 1970 = au mois de septembre 1970
R = pour rechanges

colonne « **Sgr. interessati e Norme di ricambio** » *(Sgr. concernés et règles pour les remplacements):*
C1.30 - C1.32 = sousgroupes concernés par la modification
(N.T.R. ...) = numéro du Bulletin de Pièces Détachées reportant la modification

symboles utilisés dans les règles pour les remplacements:
~~**4055418**~~ = D 2072 *(pour les types dans le catalogue)*
~~**4055418**~~ = D 2072 *(pour tous les types)*
= appliquer toutes les pièces actuelles D 2072
~~**4076308**~~ = 4086486 + 4092472 *(pour les types dans le catalogue)*
~~**4076308**~~ = 4086486 + 4092472 *(pour tous les types)*
= appliquer 4086486 et 4092472
~~**4066292**~~ = 4082585 — 4074547 *(pour les types dans le catalogue)*
~~**4066282**~~ = 4082585 — 4074547 *(pour tous lds types)*
= appliquer 4082585 en eliminant 4074547
aucun chiffres = les pièces pré-modification sont encore livrées détachées

5 - « TABLEAUX DIVERS »

Ils comprennent les tableaux à consulter pour connaître les données se rapportant aux « Roulements », etc.

https://truckmanualshub.com/

1 - Auffinden der Ersatzteile

Zum Auffinden der in vorliegendem Katalog aufgeführten und abgebildeten Ersatzteile ist notwendig:

a) die « **Liste der Modelle** » (*auf orangefarbigem Papier, S. 11)* nachzuschlagen, um die **Kennummer** des in Frage kommenden **Modells** festzustellen;

b) die « **Liste der varianten** » *(auf orangefarbigem Papier, S. 13)* nachzuschlagen, um der **kodex der gewünschten varianten** zu erkennen;

c) die **Bildtafeln** und entsprechenden **Ersatzteillisten** nachzuschlagen, wie in den folgenden Punkten 2 u. 3 angegeben.

2 - Ersatzteilliste

Die Listen führen die in den Bildtafeln abgebildeten Ersatzteile, die als « Satz », « SOST ... CON ... », « ELIM ... », « ERA ... VED ... », « ERA ... », usw., geliefert werden **in laufender Bestellnummernfolge** an.

Zur besseren Verständigung der **Benennung** der einzelnen Ersatzteile, siehe Bildtafeln.

Erläuterungen und **Abkürzungen** auf der Ersatzteilliste

SGR.	= Untergruppe	SUP.	= oben
N.	= Nummer	INF.	= unten
COMPL.	= Zusammenbau	EST.	= aussen
SP.	= Stärke	INT.	= innen
S	= links (°)	LAT.	= seitlich
D	= rechts (°)	CENTR.	= Mitte
ANT.	= vorn (°)	R.M.	= Rückwärtsgang
POST.	= hinten (°)	RAPP.	= Untersetzung

1A, 2A ... = 1., 2., ... Gang

SOST ... CON ... = Teil ... ersetzt durch ...
ELIM ... = Teil ... entfernt ...
(für die im Katalog aufgeführten Typen und mit ———)

ERA VED ... ... = Teil weggefallen, siehe ...
ERA ... = Teil weggefallen
(für alle Typen und mit ><)

ERR ... CORR ... = Teil ... Fehlerberichtigung ...
(mit ═══)

CM	= vom laufenden Zentimeter erhältlich	
M	= vom laufenden Meter erhältlich	*in der Spalte « quant. » (Anzahl)*
T	= siehe « Verschiedenes »	
S	= Vorhandensein von « Sätzen » usw.	

3 - Bildtafeln

Die Tafeln veranschaulichen die Ersatzteile jeder einzelnen Untergruppe.
Auf jeder Bildtafel ist folgendes angegeben: die **Untergruppennummer** *(rechts)* mit der eventuellen Seitennummer des Katalogblatts, die **Untergruppenbenennung** *(in der Mitte)*, sowie **die Gültigkeit der Bildtafel** *(links, mit den Kennummern der Modelle wie in Punkt 1a)*. Die abgebildeten Ersatzteile sind mit den **Bestellnummern** und sämtlichen Angaben versehen *(Änderungen, Kennummern usw.)*, die im allgemeinen ausreichen, die gewünschten Teile direkt auf den Bildtafeln zu ermitteln.

Erläuterungen und **Abkürzungen** auf den Bildtafeln:

569948	= normalerweise gelieferter Teil
582689-552403	= abwechselnd gelieferter Teil
587205 (01)	= Eigenteil des Modells 01
565065 0,5	= Teil von 0,5 mm Stärke
578333 + 0,4	= Teil mit 0,4 mm Übermass
893295	= Zusammenbau
564648 A3.02	= Zusammenbau, dessen Einzelteile in Utgr. A3.02 abgebildet sind
C 951 **567390**	= früherer Teil 951
D 951 **587494**	= gegenwärtiger Teil 951
A3.01	= in Utgr. A3.01 abgebildeter Teil
1, 2, usw., **A, B,** usw.	= siehe spezielle Tabelle oder Ersatzteilliste.

s	= links (°)		= Lieferbarkeit von Teilen als « Satz », « Serie », « Ausrüstung » usw.
d	= rechts (°)		
ø ...	= mm Durchmesser		

Gültigkeit der Bildtafeln:

durch die im Punkt 1a angegebenen Kennummern angeführt

C 935 → **aut. n. 076204**

bedeutet: die Tafel gilt « bis » Schlepper mit Fahrgestell Nr. 076204, infolge der Änderung 935

D 935 **aut. n. 076205** →

bedeutet: die Tafel gilt « ab » Schlepper mit Fahrgestell Nr. 076205 infolge der Änderung 935

(°) *In bezug auf die Fahrtrichtung des Schleppers*

4 - Tabellen « ÄNDERUNGEN »

In diesem Abschnitt sind sämtliche im Laufe der Produktion an den Schleppern vorgenommene **Änderungen** sowie ihre **Einführung** und die **Ersatzanweisungen** aufgeführt.

Hinweise und **Abkürzungen** in der Tabelle Änderungen:

Spalte « **Modifica** » *(Änderung)*

C ... = Änderungsnummer ... *(frühere Teile)*
D ... = Änderungsnummer ... *(gegenwärtige Teile)*

Einführung:

→ **aut. n. ...** = «bis» Schlepper mit Fahrgestell-Nr....
→ **mot. n. ...** = «bis» Motor-Nr. ...
aut. n. ... → = «ab» Schlepper mit Fahrgestell-Nr....
mot. n. ... → = « ab » Motor-Nr. ...
IX 1970 = September 1970
R = für Ersatzfälle

Spalte « **Sgr. Interessati e Norme di ricambio** » *(betreffende Untergruppen und Ersatzanweisung)*:

C1.30 - C1.32 = die Änderung betreffende Untergruppen

(N.T.R. ...) = Mitteilungsblatt der Ersatzteilabteilung in welchem die Änderung beschrieben ist

Erläuterungen auf den Ersatzanweisungen:

~~**4065118**~~ = D 2072 *(für die im Katalog aufgeführten Typen)*
~~**4065118**~~ = D 2072 *(für alle Typen)*
= sämtliche neuen Teile D 2072 einbauen
~~**4076305**~~ = 4086486 + 4092472 *(für die im Katalog aufgeführten Typen)*
~~**4076805**~~ = 4086486 + 4092472 *(für alle Typen)*
= 4086486 und 4092472 einbauen
~~**4066292**~~ = 4082585 — 4074547 *(für die im Katalog aufgeführten Typen)*
~~**4066292**~~ = 4082585 — 4074547 *(für alle Typen)*
= 4082585 einbauen u. 4074547 zu entfernen ist
Keine Nummer = die früheren Teile sind weiterhin als Ersatzteile lieferbar

5 - « VERSCHIEDENES »

Dieser Abschnitt enthält die Tabellen, in denen die Daten der « Wälzlager » usw. angegeben sind.

https://truckmanualshub.com/

1 - How to locate spares

To find the spares shown and listed in the catalog, proceed as follows:

a) consult the « **Model list** » *(on page 11 on orange paper)* to find the **code number of the model** involved;

b) consult the « **variations list** » *(on page 13 on orange paper)* to find the **code number of the variation** involved;

c) consult the **spare parts list and the plates** of the catalog, as directed below in 2 and 3.

2 - Spare parts list

Lists the spare parts, illustrated in the plates and the parts supplied as « Set », « Kit », the parts « SOST ... CON... », « ELIM... », « ERA... VED... », « ERA... », etc. of each subgroup, according to the **progressive part number.**

Refer to plate illustrations for a complete interpretation of spare **description.**

Indications and **abbreviations** used in the list *(only in the italian section)*:

SGR.	= subgroup	SUP.	= upper
N.	= number	INF.	= lower
COMPL.	= assembly	EST.	= outer
SP.	= thickness	INT.	= inner
S	= left (º)	LAT.	= side
D	= right (º)	CENTR.	= center
ANT.	= front (º)	R.M.	= reverse
POST.	= rear (º)	RAPP.	= ratio

1A, 2A ... = 1st, 2nd ... gear

SOST ... CON ... = part ... replaced by ...
ELIM ... = part ... discarded
(for types listed on the catalog and identified by ———)

ERA ... VED ... = part ... suppressed, see ...
ERA ... = part ... suppressed
(for all types and identified by ><)

ERR ... CORR ... = part ... errata, corrige ...
(identified by ═══)

CM	= supplied to the centimeter.	*column « quant. »*
M	= supplied to the meter	
T	= see « Miscellanea »	
S	= some parts are supplied as « Set », « Kit », etc.	

3 - Plates

Illustrations show the spare parts of each subgroup.
Below each plate there is the **Sgr. No.** *(right)* and sheet number, if any, the **Sgr. title** *(center)*, and **plate applicability** *(left, by codes - see para. 1a)*.
The spare parts illustrated are identified by respective **part numbers** together with other indications *(modifications, codes etc.)* generally sufficient for direct location of parts on plate.

Indications and **abbreviations** used in the plates:

569948	= standard supply part
582689-552403	= parts supplied as an alternative
587205 (01)	= part specific for model 01
565065 0,5	= 0,5 mm thick part
578333 + 04	= 0,4 mm o/s part
893295	= assembly
564648 A3.02	= assembly whose separate components are shown in Sgr. A3.02
C 951 567390	= ante-modification 951 part
D 951 587494	= post-modification 951 part
A3.01	= part shown in Sgr. A3.01
1, 2, etc., A, B, etc.	= see the proper table or spare parts list
s = left (º)	
d = right (º)	
ø ... = ... mm dia.	



= some parts are supplied as «Set», «Kit», etc.

Plate applicability

by the specific indications of code as referred in para 1a

C 935 → **aut. n. 076204**

means: consequently to modification 935 the plate is valid up to tractor with chassis No. 076204

D 935 **aut. n. 076205** →

means: consequently to modification 935 the plate is valid from tractor with chassis No. 076205

(º) *determined by facing in the same direction as the driver*

4 - « MODIFICATIONS » tables

List all the **modifications** introduced on tractors during production, their **applicability** and the **directions for replacement.**

Indications and **abbreviations** used in modification tables:

column « **Modifica** » *(modification)*:

C ... = modification No. ... *(for the A.M. parts)*
D ... = modification No. ... *(for the P.M. parts)*

effectiveness:

→ **aut. n. ...** = up to tractor with chassis No. ...
→ **mot. n. ...** = up to engine No. ...
aut. n. ... → = from tractor with chassis No. ...
mot. n. ... → = from engine No. ...
IX 1970 = introduced in september 1970
R = For replacements

column « **Sgr. interessati e Norme di ricambio** » *(Sgr. involved and directions for replacement)*:

C1.30 - C1.32 = subgroups involved in the modification

(N.T.R. ...) = Spare Parts Bulletin in which the modification is described

Indications used in the directions for replacement:

~~4055118~~ = D 2072 *(for types listed on the catalog)*
~~4055118~~ = D 2072 *(for all types)*
= mount all post-modification D 2072 parts
~~4076308~~ = 4086486 + 4092472 *(for types listed on the catalog)*
~~4076308~~ = 4086486 + 4092472 *(for all types)*
= mount 4086486 and 4092472
~~4066292~~ = 4082585 — 4074547 *(for types listed on the catalog)*
~~4066292~~ = 4082585 — 4074547 *(for all types)*
= mount 4082585 discarding 4074547
no number reported = supply of ante-modification parts is continued

5 - « MISCELLANEA »

This section includes the lists showing data relevant to « Bearings », etc.

https://truckmanualshub.com/

1 - Cómo se buscan las piezas de repuesto

Para buscar las piezas de repuesto reseñadas en el catálogo, hay que:

a) consultar la « **Lista de modelos** » *(pág. 11, papel naranja)* para conocer el **número de código del modelo** que interesa;

b) consúltar la « **lista de variantes** » *(pág. 13, papel naranja)* para conocer el **número de código de la variante** que interesa;

c) consultar la **lista de piezas de repuesto y las láminas,** atendiendo a cuanto se explica en los puntos 2 y 3.

2 - Lista de piezas de repuesto

Comprende las piezas de repuesto de cada subgrupo ilustradas en las láminas y las piezas incluídas en «Juegos », las piezas « SOST ... CON ... », « ELIM ... », « ERA ... VED ... », « ERA ... », etc., y reseñadas según el **orden progresivo del núm. de pedido.**

Para comprender mejor las **denominaciones** de las piezas de repuesto es oportuno mirar las ilustraciones de las láminas.

Notaciones y abreviaturas usadas en la lista en lengua italiana:

SGR.	= subgrupo	SUP.	= superior
N.	= número	INF.	= inferior
COMPL.	= conjunto	EST.	= exterior
SP.	= espesor, grueso	INT.	= interior
S	= parte izquierda (º)	LAT.	= lateral
D	= parte derecha (º)	CENTR.	= central
ANT.	= anterior (º)	R.M.	= marcha atrás
POST.	= posterior (º)	RAPP.	= reducción

1A, 2A, ... = 1a., 2a., ... velocidades

SOST ... CON ... = pieza ... reemplazada por ...

ELIM ... = pieza ... anulada

(para los tipos que abarca el catálogo y con ———)

ERA ... VED ... = pieza ... anulada, véase ...

ERA ... = pieza ... anulada

(para todos los tipos y con ><)

ERR ... CORR ... = pieza ... errónea, nueva ...

(con ═══)

CM	= se suministra por centímetros	*en la columna « quant. » (= cantidad)*
M	= se suministra por metros	
T	= véase « Tablas »	
S	= existencia de « Juegos », etc.	

3 - Láminas

Representan las piezas de recambio de cada subgrupo.

Al pie de cada hoja, tenemos: *en la parte derecha,* el **número del subgrupo** y el número de la hoja *(eventual);* *en el centro,* la **denominación del subgrupo,** y *a la izquierda* las **indicaciones de validez de la lámina** y los códigos de los modelos a que se alude en el punto 1a.

Cada pieza de recambio representada lleva el **número de pedido** acompañado de todas las indicaciones *(modificaciones, códigos, etc.)* que generalmente son suficientes para reconocer las mismas piezas en la lámina.

Notaciones y abreviaturas usadas en las láminas:

569948	= pieza de suministro normal
582689-552403	= piezas de suministro alternativo
587205 (01)	= pieza propia del modelo 01
565065 0,5	= pieza de 0,5 mm de grueso
578333 + 0,4	= pieza de 0,4 mm sobremedida
893295	= conjunto
564648 A3.02	= conjunto cuyo despiezo se ilustra en el Sgr. A3.02
C 951 567390	= pieza anterior a la modificación 951
D 951 587494	= pieza posterior a la modificación 951
A3.01	= pieza ilustrada en el Sgr. A3.01
1, 2, etc.,	= véase la tabla especial, o bien la
A, B, etc.	lista de piezas de repuesto

s = parte izquierda (º)

d = parte derecha (º)

ø ... = diámetro en mm



= de algunas piezas se suministran « Juegos », « Equipos », etc

Validez de la lámina

con las notaciones de los códigos citados en el punto 1a.

C 935 → **aut. n. 076204**

significa que la lámina es válida « hasta » el tractor con chasis núm. 076204, por efecto de la modificación 935

D 935 **aut. n. 076205** →

significa que la lámina es válida « a partir del » tractor con chasis núm. 076205, por efecto de la modificación 935

(º) *respecto de la dirección de la marcha del tractor*

4 - Tablas « MODIFICACIONES »

Comprenden todas las **modificaciones** habidas en los tractores durante su fabricación, **cómo se incorporaron** y las **normas para los recambios.**

Notaciones y abreviaturas usadas en las tablas de modificaciones:

columna « **Modifica** » *(= modificaciones)*:

C ... = modificación núm. ... *(para las piezas antiguas)*

D ... = modificación núm. ... *(para las piezas nuevas)*

incorporación:

→ **aut. n. ...** = «hasta» el tractor con chasis núm. ....

→ **mot. n. ...** = « hasta » el motor con núm. ...

aut. n. ... → = « a partir » del tractor con chasis núm. ...

mot. n. ... → = « a partir » del motor con núm. ...

IX 1970 = en el mes de septiembre de 1970

R = para recambios

columna « **Sgr. interessati e Norme di ricambio** » *(= subgrupos afectados por la modificación y normas para los recambios)*:

C1.30 - C1.32 = subgrupos afectados por la modificación

(N.T.R. ...) = núm. del Noticiario Técnico de Recambios en el que se da parte de la modificación habida

Notaciones usadas en las normas para los recambios:

~~4055118~~ = D 2072 *(para los tipos del catálogo)*

~~4065411~~ = D 2072 *(para todos los tipos)*

= colóquense todas las piezas D 2072

~~4076308~~ = 4086486 + 4092472 *(para los tipos del catálogo)*

~~4076308~~ = 4086486 + 4092472 *(para todos los tipos)*

= colóquense 4086486 y 4092472

~~4066292~~ = 4082585 — 4074547 *(para los tipos del catálogo)*

~~4066292~~ = 4082585 — 4074547 *(para todos los tipos)*

= coloquese 4082585 anulando 4074547

ningún número = siguen suministrándose recambios de las piezas antiguas

5 - « TABLAS »

Se reseñan los datos referentes a piezas de recambio de « Rodamientos », etc.

https://truckmanualshub.com/

ELENCO DEI MODELLI

Liste des modèles — Model list
Liste der Modelle — Lista de modelos

Modello Modèle Modell	Telaio Châssis Fahrgestell	Motore Moteur Motor	Codice Code Kennummer
1280	658.200.000	8065.24.300 (C.A.V.)	01
1280 DT	658.227.000	8065.24.300	02

https://truckmanualshub.com/

ELENCO DELLE VARIANTI

Liste des variantes **Variations list**
Liste der varianten **Lista de variantes**

Codice Code Kennummer Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
001	**Allestimento Francia**	Equipment France Ausrüstung für Frankreich	French version Tipo Francia
002	**Allestimento Germania**	Equipment Allemagne Ausrüstung für Deutschland	German Version Tipo Alemania
042	**Serbatoio combustibile supplementare**	Réservoir supplémentaire de carburant Zusatz- Kraftstoffbehälter	Auxiliary fuel tank Depósito de combustible suplementario
054	**Allestimento Hesston**	Equipement Hesston Ausrüstung für Hesston	Hesston version Tipo Hesston
110	**Inversore meccanico**	Inverseur mécanique Mechanische Wendegetriebe	Mecanic reverser Inversor mecánico
111	**Riduttore supplementare**	Réducteur supplémentaire Kriechganggetriebe	Additional reducer Reductor suplementario
188	**Filtro aria a secco e presa aria in alto**	Dry-type air cleaner and high air stack Filtro de aire seco y toma de aire superior	Filtre à air sec et prise d'air en haut Trockner luftfilter mit luftansaugung nach oben
204	**Dispositivo ausiliario avviamento motore**	Dispositif auxiliaire de démarrage Zusätliche startanlage	Starting motor additional device Dispositivo auxiliar de arranque
224	**Zavorre anteriori con 10 piastre**	Masses d'alourdissement AV avec 10 plaques Vordere Belastungsgewichte mit 10 Platten	Front ballas with 10 plates Lastre anterior 10 places

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
225		Supporto e zavorre anteriori	Support et lest avant Halter und Frontballast	Front support and ballast Soporte y lastre anterior
227		Supporto e zavorre anteriori	Support et lest avant Halter und Forntballast	Front support and ballast Soporte y lastre anterior
229		Zavorre anteriori interne	Masses d'alourdissement intérieures Vordere Belastungsgewichte-Inner	Front ballast internals Lastre anteriores
280		Sincronizzatore per gamme lente e veloci (inserito con M 2716)	Synchroniseur pour gamme rampante et rapide (avec modification 2716) Synchronisierung für Langsam und Schnell Gang (mit Änderungen 2716)	Low and high range synchronizer (with modification 2716) Sincronizador para gamas cortas y largas (con modificación 2716)
283		Cambio con innesto idraulico	Boîte à commande hydraulique Hydraulisches Schaltgetriebe	Power assisted transmission Cambio con servo hydráulico
320		Allestimento veloce coppia conica	Version véloce couple conique Schnele Ausrüstung Kegelradantrieb	Speedy version bevel gear/pinion Tipo veloz par cónico
321		Allestimento con coppia conica (applicabile con variante 326)	Rèalisation avec couple conique rapide (utilisable avec variante 326) Ausführung mit Schnellgang-Kegelradpaar (zu montieren mit variante 326)	Outfit with high speed bevel drive (suitable for variant 326) Versión para cónico largo (aplicable con variante 326)
326		Bloccaggio idraulico differenziali anteriore e posteriore (previsto standard con modifica 2677)	Blocage hydraulique des diffèrentiels avant et arrière (standard avec modification 2677) Hidraulische Differentialsperre hinten u. vorn (standard mit Änderung 2677)	Front and rear hydraulic differential locks (standard with modification 2677) Enclavamiento hidráulico de los diferenciales anterior y posterior (standard con modificación 2677)
332		Freno idraulico rimorchio	Commoande hydraulique de frein de remorque Hudraulische anhaengerbremse	Trailer hydraulic brake Freno hidráulico de remolque
334		Due distributori a semplice e doppio effetto	Deux distributeurs à simple et double effet Ein Verteiler mit einfacher u. doppelter Wirkung	Two single and double acting valves Dos distribuidores de simple y de doble efecto

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
336		**Un distributore a semplice effetto più un distributore con sgancio automatico**	Un distributeur à simple effet, plus un distributeur à declenchement automatique Ein Verteiler mit einfacher Wirkung + ein Verteiler mit Auslösautomatik	One single acting valve plus one valve with automatic release Un distribuidor de simple efecto y un distribuidor de desenganche automático
339		**Due distributori a semplice e doppio effetto più un distributore con FLOAT e sgancio automatico**	Deux distributeurs à simple et double effet plus un distributeur avec FLOAT et à declenchement automatique Ein Verteiler mit einfacher u. doppelter Wirkung + ein Verteiler mit FLOAT u. Auslösautomatik	Two single and double acting valves plus one FLOAT valve with automatic release Dos distribuidores de simple y de doble efecto y un distribuidor con FLOAT y desenganche automático
340		**Due distributori a semplice e doppio effetto più un distributore a semplice e doppio effetto con sgancio automatico**	Deux distributeurs à simple et double effet, plus un distributeur à simple et double effet à déclenchement automatique Zwei Verteiler mit einfacher u. doppelter Wirkung + ein Verteiler mit einfacher u. doppelter Wirkung mit Auslösautomatik	Two single and double acting valves plus one single and double acting valve with automatic release Dos distribuidores de simple y de doble efecto, y un distribuidor de simple y de doble efecto con desenganche automático
346		**(Presa press. supplem.) con un distributore centrale a semplice effetto per trattore con 1 distributore**	(Prise de pression supplémentaire) avec distributeur central à simple effet pour tracteur à 1 distributeur (Zusatz-Druckanschluss) mit 1 einfach wirkenden mittleren verteiler, für traktoren mit 1 verteilern	(Auxiliary power outlet unit) with one single acting central control valve for tractor with 1 control valves (Toma de presión suplementaria) con 1 distribuidor central de simple efecto para tractor con 1 distribuidor
347		**(Presa press. supplem.) con un distributore centrale a semplice effetto, per trattore con 2 distributori**	(Prise de pression supplémentaire) avec distributeur central a simple effet pour tracteur à 2 distributeurs. (Zusatz-Druckanschluss) mit 1 einfach wirkenden mittlren verteiler, für traktoren mit 2 verteilern	(Auxiliary power outlet unit) with 2 control valves (Toma de presión suplementaria) con 1 distribuidor central de simple efecto para tractor con 2 distribuidores
348		**(Presa press. supplem.) con un distributore centrale a doppio effetto, per trattore con 1 distributore**	(Prise de pression supplémentaire) avec distributeur central à double effet pour tracteur à 1 distributeur (Zusatz-Druckanschluss) mit 1 doppelt wirkend mittleren verteiler, für traktoren mit 1 verteliern	(Auxiliary power outlet unit) with one double acting central control valve for tractor with 1 control valves (Toma de presión suplementaria) con 1 distribuidor central de doble efecto para tractor con 1 distribuidor

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
364		**Un distributore a semplice e doppio effetto più un distributore con FLOAT e sgancio automatico**	Un distributeur à simple et double effet, plus un distributeur avec FLOAT et à déclenchement automatique Ein Verteiler mit einfacher u. doppelter Wirkung + ein Verteiler mit FLOAT u. Auslösautomatik	One single and double acting valve plus one FLOAT valve with automatic release Un distribuidor de simple y de doble efecto, y un distribuidor con FLOAT y desenganche automático
365		**Un distributore a semplice e doppio effetto più un distributore con sgancio automatico più due elementi con FLOAT e sgancio automatico**	Un distributeur à simple et double effet, plus un distributeur à déclenchement automatique plus deux élément automatique plus deux éléments avec FLOAT à déclenchement automatique Ein Verteiler mit einfacher u. doppelter Wirkung, sowie ein Verteiler mit Auslösautomatik + zwei Elemente mit FLOAT u. Auslösautomatik	One single and double acting valve plus valve with automatic release and two FLOAT valves with automatic release Un distribuidor de simple y de doble efecto y un distribuidor con desenganche automático más dos elementos con FLOAT y desenganche automático
429		**Carreggiate variabili posteriori sull'asse delle ruote (non gemellate)**	Voi arrière variable sur l'axe des roues (non jumelees) Verstellbare hintere spur weite auf der Radachse (Einfachbereifte Rader)	Adjustable tracks on rear axle (single wheels) Anchos de via posteriores regulables on el eje de las ruedas (no gemelas)
431		**Carreggiate variabili posteriori sull'asse delle ruote (Gemellate)**	Voi arrière variable sur l'axe des roues (jumelées) Verstellbare hintere spur weite auf der Radachse (Zwillingsräder)	Adjustable tracks on rear axle (twin tire) Anchos de via posteriores regulables en el eje de las ruedas gemelas
467		**Zavorratura posteriore kg 130 (per dischi fusi Rail)**	Lestage arrière kg 130 (voiles en fronte Rail) Hintere Belastung kd 139 (mit Gusscheißen Rail)	Rear ballasting kg 130 (cast discs Rail) Lastre posterior kg 130 (discos de fundición Rail)
468		**Zavorre posteriori con 4 dischi**	Masses d'alourdissement AR (avec 4 plaques) Hintere Belastungsgewichte (mit 4 Platten)	Rear ballast (with 4 plales) Lastre poserior (4 discos)
469		**Zavorratura posteriore kg 390 (per dischi fusi Rail)**	Lestage arrière kg 390 (voiles en fronte Rail) Hintere Belastung kg 390 (mit Gusscheißen Rail)	Rear ballasting kg 390 (cast dises Rail) Lastre posterior kg 390 (discos de fundición Rail)

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
470		Zavorre posteriori con 2 dischi	Masses d'alourdissement AR (avec 2 plaques) Hintere Belastungsgewichte (mit 2 Platten)	Rear Ballast (with 2 plates) Lastre posterior (2 discos)
471		Zavorre posteriori con 4 dischi	Masses d'alourdissement AR (avec 4 plaques) Hintere Belastungsgewichte (mit 4 Platten)	Rear ballast (with 4 plates) Lastre posterior (4 discos)
472		Zavorre posteriori con 4 dischi	Masses d'alourdissement AR (avec 4 plaques) Hintere Belastungsgewichte (mit 4 Platten)	Rear Ballast (with 4 plates) Lastre posterior (con 4 discos)
731		(Presa press. supplem.) attacco rapido Push-Pull Q = 1	(Prise de pression supplémentaire) embrayage rapide de type Push-Pull Q = 1 (Zusatzsteuergerät) Abreisskupplung Typ Push-Pull Q = 1	(Additional pressure intake) Push-Pull rapid coupling Q = 1 Toma de presión acoplo rápido de tipo Push-Pull Q = 1
732		(Presa press. supplem.) attacco rapido tipo Push-Pull Q = 2	(Prise de pression supplémentaire) embrayage rapide de type Push-Pull Q = 2 (Zusatzsteuergät) Abreisskuppulung Typ Push-Pull Q = 2	(Additional pressure intake) Push-Pull rapid coupling Q = 2 Toma de presión acoplo rápido de tipo Push-Pull Q = 2
733		(Presa press. supplem.) attacco rapido tipo Push-Pull Q = 4	(Prise de pression supplémentaire) embrayage rapide de type Push-Pull Q = 4 (Zusatzsteuergerät) Abreisskupplung Typ Push-Pull Q = 4	(Additional pressure intake) Push-Pull rapid coupling Q = 4 Toma de presión acoplo rápido de tipo Push-Pull Q = 4
757		Apparecchi illuminazione a lampade gialle	Dispositif d'illumination à lampes jaunes Beleuchtungsgéräte mit gelben lampen	Lighting devices, yellow Aparatos de alumbrado con lámparas amarillas

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
767		**Fanale posteriore (previsto standard con modifica 2746)**	Lanterne AR (standard avec modification 2746) Hintere Leuchte (standard mit Änderung 2746)	Tail lamp (standard with modification 2746) Làmpara posterior (standard con modificación 2746)
770		**Allestimento U.S.A.**	Equipment U.S.A. Ausrüstung für U.S.A.	U.S.A. version Tipo U.S.A.
783		**Martinello supplementare per sollevatore idraulico**	Cylindre de commande supplémentaire pour relevage hydraulique Zusatzlicher zylinder für hydraulischer Kraftneber	Auxiliary operating cylinder for hydraulic litter Cilindro de mando auxiliar para elevador hidráulico
791		**Terminale presa di forza 1-3/4" a 6 scanalature**	Embout de prise de force 1-3/4" a 6 cannelures Zapfwelle 1-3/4" mit 6 nuten	1-3/4" P.T.O. output shaft with 6 splines Eje de toma de fuerza 1-3/4" de 6 estrías
819		**Senza sollevatore idraulico**	Sans relevage hydraulique Ohne hydraulischer Krafthebler	w/o hydraulic lift Sin elevador hidraulico
829		**Dispositivo attacco attrezzi (3ª cat.)**	Dispositif d'attelage (3ª cat.) Anhängevorrichtung (3ª Kat.)	Implement carrier (3ª cat.) Enganche de los útiles (3ª cat.)
860		**Parafanghi interiori**	Ailes Avant Vordere Kotflügel	Front fenders Guardabarros anteriores
864		**Supporto e cuneo arresto ruota**	Support et sabot pour caler les roues Lager -und keil zum radanschlag	Support and chock Soporte y calzo para rueda
869		**Allestimento con parafanghi allargati**	Equipment avec ailes elargies Ausfuhrung mit verbreiteten Kotflugeln	Version with widened mudguards Tipo con guardabarros ampliados
876		**Telaio di sicurezza**	Châssis de sécurité Sicherheitsrahmen	Safety frame Bastidor de seguridad
882		**Registrazione idraulica del tirante destro**	Réglage hydraulique de la barre droite Hydraulische Einstellung der rechten Spurstange	Hydraulically adjustable right lifting rod Reglaje hidráulico del brozo derecho
883		**Gancio di traino cat. C**	Crochet d'attelage cat. C Anhängekupplung Kat. C	Tow hook cat. C. Enganche de Cat. C

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
884		**Registrazione idraulica 3° punto**	Réglage hydraulique sur troisième point Hydraulische Einstellung des 3. Aufängungspunkts	Hydraulic top link adjustment 3 point Reglaje hidráulico 3° punto
888		**Supporto e gancio di traino Rockinger, con barra di traino**	Support et crochet d'attelage Rockinger avec barre d'attelage Halter und Rockinger-Anhängekupplung mit Zugpendel	Support and tow hook Rockinger with drawbar Soporte y enganche Rockinger con barra de arrastre
890		**Barra di traino e supp. con possibilità di montare gancio cat. C.**	Barre d'attelage et support, avec possibilité de monter crochet de cat. C Zugpendel und Halter mit Montagemöglichkeit der Anhängekupplung Kat. C	Drawbar and support, with possibility to mount tow hook, cat. C. Lanza de remolque y soporte, con posibilidad de montar gancho de cat. C.
891		**Gancio di traino categoria C**	Crochet d'attelage catégorie C Anhängekupplung Kategorie C	Category C tow hook Gancho de remolque categoria C
892		**Gancio di traino anteriore**	Chape de refoulement AV Vorderer Abschlepphaken	Pull hook Enganche de remolque anterior
893		**Gancio per semirimorchio**	Crochet pour semi-remorque Anhängevorrichtung für Auflieger	Hook for semi-trailer Enganche para semi-remolque
895		**Comando freno rimorchio**	Commande de frein de remorque Betätigung für Anhängerbremse	Trailer brake connection Mando del freno de remolquue
896		**Gancio per semirimorchio e barra**	Crochet pour semi-remorque et barre Anhängevorrichtung für Auflieger u. Stange	Hook and bar for semi-trailer Enganche para semi-remolque y barra
897		**Supporto e gancio di traino Rockinger**	Support et crochet d'attelage Rockinger Halter und Rockinger-Anhängekupplung	Support and tow hook Rockinger Soporte y enganche Rockinger
899		**Dispositivo supplementare traino**	Dispositif supplémentaire d'attelage Zusätzliche Anhängevorrichtung	Supplementary tow device Enganche de remolque auxiliar
901		**Placche antiscuotimento**	Plaques anti-secouement Platte gegen Erschutterung	Anti-schake plates Placas antisacùdimiento

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer	Code Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
906		**Barra di traino, gancio di traino categoria C**	Barre d'attelage, crochet d'attelage catégorie C Zugpendel, anhängekupplung kategorie C	Drawbar, category C tow hook Barre de arrastre gancho de remolque categoria C
907		**Barra di traino**	Barre d'attelage Zugpendel	Drawbar Lanza de remolque
908		**Supporto**	Support Lager	Support Soporte
922		**Dispositivo attacco attrezzi C.B.M. e WALTERSCHEID**	Dispositif d'attelage des outils C.B.M. et WALTERSCHEID Anhängevorrichtung C.B.M. und WALTERSCHEID	Implement carrier C.B.M. and WALTERSCHEID Enganche de los útiles C.B.M. y WALTERSCHEID
925		**Barra di traino con estremità avvitata**	Barre de remorquage à estrémité vissée Abschleppstange mit angeschraubtem Endstück	Tow bar with threaded Barra de arrastre con su extremo enroscado
81.14		**Ruote direttrici con pneum. 10.00-16**	Roues directrices avec pneus 10.00-16 Vorderräder mit Bereifung 10.00-16	Direction wheels with tyres 10.00-16 Ruedas directrices con neumáticos 10.00-16
81.15		**Ruote direttrici con pneum. 11.00-16**	Roues directrices avec pneus 11.00-16 Vorderräder mit Bereifung 11.00-16	Direction wheels with tyres 11.00-16 Ruedas directrices con neumáticos 11.00-16
81.25		**Ruote direttrici con pneum. 9.00 R 16**	Roues directrices avec pneus 9.00 R 16 Vorderräder mit Bereifung 9.00 R 16	Direction wheels with tyres 9.00 R 16 Ruedas directrices con neumáticos 9.00 R 16
82.41		**Ruote direttrici motrici con pneumatico (14.9/13.28)**	Roues motrices-directrices avec pneus (14.9/13.28) Lenk-Antriebsrader mit Luftreifen (14.9/13.28)	Steering-driving wheels with tyres (14.9/13.28) Ruedas directrices-motrices con neumáticos (14.9/13.28)

https://truckmanualshub.com/

Codice Code Kennummer Código	VARIANTE	Variante Varianten	Variation Variante
82.51	**Ruote direttrici motrici con pneumatici 14.9/13-28**	Roues directrices motrices avec pneus 14.9/13-28 Fahrende Vorderräder mit Bereifung 14.9/13-28	Steering-drive wheels with tyres 14.9/13-28 Ruedas directrices motrices con neumáticos 14.9/13.28
83.67	**Ruote motrici con pneum. 23.1/18-34**	Roues motrices avec pneus 23.1/18-34 Hinterräder mit Bereifung 23.1/18-34	Drive wheels with tyres 23.1/18-34 Ruedas motrices con neumáticos 23.1/18-34
83.79	**Ruote motrici con pneum. 18.4/15-38**	Roues motrices avec pneus. 18.4/15-38 Hinterräder mit Bereifung 18.4/16-38	Drive wheels with tyres 18.4/15-38 Ruedas motrices con neumáticos 18.4/15-38
83.83	**Ruote motrici con disco RAIL WL 16.38**	Roues motrices avec disque RAIL WL 16.38 Hinterräder mit scheibe RAIL WL 16.38	Drive wheels with disk RAIL WL 16.38 Ruedas motrices con disco RAIL WL 16.38
85.67	**Ruote motrici con disco in lamiera con pneumatici risaia (23.1/18.34)**	Roues motrices avec voile en rôle et pneus rizière (23.1/18.34) Stahlscheiben-Antriebsräder, mit Reisfeldreifen (23.1/18.34)	Drive wheels with pressed steel disks and paddy field (23.1/18.34) Ruedas motrices con disco de chapa y neumáticos tipo arrozal (23.1/18.34)
85.79	**Ruote motrici con disco in lamiera con pneumatici risaia 18.4/15.38**	Roues motrices avec voile en rôle et pneus rizière 18.4/15.38 Stahlscheiben-Antriebsräder, mit Reisfeldreifen 18.4/15.38	Drive wheels with pressed steel disks and paddy field 18.4/15.38 Ruedas motrices con disco de chapa y neumáticos tipo arrozal 18.4/15.38
86.17	**Batteria 176 A/h**	Batterie 176 A/p.h. Batterie 176 A/h	Battery 176 A/h Batteria 176 A/p.S.

https://truckmanualshub.com/

	INDICE DEI SOTTOGRUPPI	INDEX DES SOUSGROUPES	UNTERGRUPPEN-VERZEICHNIS	SUBGROUP INDEX	INDICE DE SUBGRUPOS
A0	COMPLESSIVO MOTORE	ENSEMBLE MOTEUR	VOLLSTAENDIGER MOTOR	ENGINE ASSEMBLY	CONJUNTO DEL MOTOR
A000	MOTORE	MOTEUR	MOTOR	ENGINE	MOTOR
A1	ORGANI PRINCIPALI	ORGANES PRINCIPAUX	HAUPTORGANE	MAIN COMPONENTS	ORGANOS PRINCIPALES
A101	BASAMENTO E TESTA CILINDRI	BATI ET CULASSE	KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF	CRANKCASE AND CYLINDER HEAD	BLOQUE DE CILINDROS Y CULATA
A102	COPPA E COPERCHI BASAMENTO	CARTER D'HUILE ET COUVERCLES DE BATI	OELWANNE UND DECKEL DES KURBELGEHAUSES	OIL SUMP AND CRANKCASE COVERS	CARTER DE ACEITE Y TAPAS DEL BLOQUE
A103	ALBERO E VOLANO MOTORE	VILEBREQUIN ET VOLANT MOTEUR	KURBELWELLE UND SCHWUNGRAD	CRANKSHAFT AND FLYWHEEL	CIGUENAL Y VOLANTE
A104	SMORZATORE PER ALBERO MOTORE	AMORTISSEUR DE VILEBREQUIN	SCHWINGUNGSDAEMPFER	DAMPER	ANTIVIBRADOR DE CIGUENAL
A105	BIELLE E STANTUFFI	BIELLES ET PISTONS	PLEUELSTANGEN UND KOLBEN	CONNECTING RODS AND PISTONS	BIELAS Y EMBOLOS
A106	COMANDO DISTRIBUZIONE	COMMANDE DE DISTRIBUTION	STEUERUNGSANTRIEB	CAMSHAFT DRIVE	PINONES DE LA DISTRIBUCION
A107	DISTRIBUZIONE	DISTRIBUTION	STEUERUNG	VALVE GEAR	DISTRIBUCION
A108	COMANDO CRONOGIROMETRO	COMMANDE D'HORO-TACHYMETRE	ANTRIEB F.STUNDENZAEHLER UND DREHZAHLMESSER	MULTIMETER DRIVE	ARRASTRE DEL CRONOTACOMETRO
A115	COMANDI VARI	COMMANDES DIVERSES	VERSCHIEDENE ANTRIEBE	AUXILIARY DRIVES	MANDOS VARIOS
A116	COMANDO POMPA INIEZIONE	COMMANDE DE POMPE D'INJECTION	EINSPRITZPUMPENANTRIEB	INJECTION PUMP DRIVE	ARRASTRE DE LA BOMBA DE INYECCION
A2	ALIMENTAZIONE E SCARICO	ALIMENTATION ET ECHAPPEMENT	KRAFTSTOFFOERDERUNG UND AUSPUFF	FUEL AND EXHAUST SYSTEMS	ALIMENTACION Y ESCAPE

https://truckmanualshub.com/

A201	SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI	RESERVOIR ET CANALISATIONS COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFTANK UND LEITUNGEN	FUEL TANK AND LINES	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y TUBERIAS
A221	COMANDI ACCELERATORE	COMMANDES D'ACCELERATEUR	GASREGULIERUNG	ACCELERATOR CONTROL LINKAGE	MANDOS DEL ACELERADOR
A222	FILTRO ARIA E TUBAZIONI	FILTRE A AIR ET CANALISATIONS	LUFTFILTER UND LEITUNGEN	AIR CLEANER AND DUCTS	FILTRO DE AIRE Y TUBERIAS
A223	FILTRO ARIA	FILTRE A AIR	LUFTFILTER	AIR CLEANER	FILTRO DE AIRE
A223/ 1	PREFILTRO ARIA	PREFILTRE A AIR	VORREINIGER	PRE-FILTER	PREFILTRO DE AIRE
A224	ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE	ALIMENTATION PAR INJECTION	EINSPRITZAUSRUESTUNG	FUEL INJECTION SYSTEM	ALIMENTACION E INYECCION
A225	POMPA ALIMENTAZIONE	POMPE D'ALIMENTATION	KRAFTSTOFFPUMPE	FUEL PUMP	BOMBA DE ALIMENTACION
A225/ 1	POMPA ALIMENTAZIONE	POMPE D'ALIMENTATION	KRAFTSTOFFPUMPE	FUEL PUMP	BOMBA DE ALIMENTACION
A226	FILTRO COMBUSTIBILE	FILTRE A COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFILTER	FUEL FILTER	FILTRO DE COMBUSTIBLE
A227	POMPA INIEZIONE	POMPE D'INJECTION	EINSPRITZPUMPE	INJECTION PUMP	BOMBA DE INYECCION
A235	PORTAPOLVERIZZATORE	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
A235/ 1	PORTAPOLVERIZZATORE	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
A235/ 2	PORTAPOLVERIZZATORE	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
A235/ 3	PORTAPOLVERIZZATORE	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
A243	DISPOSITIVI PER AVVIAMENTO A BASSA TEMPERATURA	DISPOSITIFS POUR DEMARRAGE PAR BASSE TEMPERATURE	ANLASSVORRICHTUNG BEI TIEFER TEMPERATUR	LOW TEMPERATURE STARTING AIDS	DISPOSITIVOS PARA EL ARRANQUE EN TIEMPO FRIO
A252	SOVRALIMENTAZIONE	SURALIMENTATION	AUFLADUNG	SUPERCHARGING SYSTEM	SOBREALIMENTACION

https://truckmanualshub.com/

A253	TURBOCOMPRESSORE	TURBOCOMPRESSEUR	TURBINENLUFT-PRESSER	TURBOCHARGER	TURBOCOMPRESOR
A254	CONDOTTO DI ASPIRA-ZIONE	CONDUIT D'ADMISSION	SAUGKRUEMMER	INTAKE MANIFOLD	COLECTOR DE ADMISION
A256	TUBAZIONE DI SCARICO	CANALISATION D'E-CHAPPEMENT	AUSPUFFLEITUNG	EXHAUST PIPE	TUBERIA DE ESCAPE
A3	LUBRIFICAZIONE	GRAISSAGE	SCHMIERUNG	LUBRICATION SYSTEM	ENGRASE
A301	LUBRIFICAZIONE	GRAISSAGE	SCHMIERUNG	LUBRICATION SYSTEM	SISTEMA DE ENGRASE
A302	POMPA OLIO	POMPE A HUILE	OELPUMPE	OIL PUMP	BOMBA DE ACEITE
A302/ A	POMPA OLIO	POMPE A HUILE	OELPUMPE	OIL PUMP	BOMBA DE ACEITE
A4	RAFFREDDAMENTO	REFROIDISSEMENT	MOTORKUEHLUNG	COOLING SYSTEM	REFRIGERACION
A401	RADIATORE	RADIATEUR	KUEHLER	RADIATOR	RADIADOR
A402	POMPA ACQUA E TUBA-ZIONI	POMPE ET CANALISATIONS D'EAU	WASSERPUMPE UND LEITUNGEN	WATER PUMP AND LINES	BOMBA DE AGUA Y TUBERIAS
A403	POMPA ACQUA	POMPE A EAU	WASSERPUMPE	WATER PUMP	BOMBA DE AGUA
A404	SCAMBIATORE DI CALORE	ECHANGEUR DE TEMPE-RATURE	WAERMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	CAMBIADOR DE CALOR
A404/ A	SCAMBIATORE DI CALORE	ECHANGEUR DE TEMPE-RATURE	WAERMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	CAMBIADOR DE CALOR
A409	VENTILATORE E SUO COMANDO	VENTILATEUR ET SA COMMANDE	LUEFTER UND LUEFTERAN-TRIEB	FAN AND FAN DRIVE	VENTILADOR Y SU MANDO
B1	INNESTO	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE

https://truckmanualshub.com/

B101	COMANDO DISINNESTO FRIZIONE	COMMANDE DE DEBRAYAGE	KUPPLUNGSBETAETIGUNG	CLUTCH RELEASE CONTROL	SISTEMA DE EMBRAGUE
B104	CILINDRO COMANDO DISINNESTO	CYLINDRE DE COMMANDE DE DEBRAYAGE	ARBEITSZYLINDER	OPERATING CYLINDER	CILINDRO DE EMBRAGUE
B105	FRIZIONE	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE
B105/ 1	FRIZIONE	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE
B111	POMPA FRIZIONE	POMPE EMBRAYAGE	KUPPLUNG PUMPE	CLUTCH PUMP	BOMBA DEL EMBRAGUE
B2 ----	CAMBIO E RIDUTTORE	BOITE DE VITESSES ET REDUCTEUR	WECHSEL- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE	TRANSMISSION AND REDUCTION GEAR	CAMBIO DE VELOCIDADES Y REDUCTOR
B201	CORPO TRATTORE, SCATOLE E COPERCHI	CHASSIS-BERCEAU, CARTERS ET COUVERCLES	SCHLEPPERRUMPF UND SEINE DECKEL	TRACTOR BODY, CASING AND COVERS	CUERPO DEL TRACTOR, CAJAS Y TAPAS
B202	INVERSORE CAMBIO, SCATOLA E COPERCHI	INVERSEUR, CARTER ET COUVERCLES	WENDEGETRIEBE, GEHAUSE UND DECKEL	REVERSER, CASING AND COVERS	INVERSOR, CAJA Y TAPA
B204	RUOTISMI CAMBIO DI VELOCITA	ENGRENAGES DE BOITE DE VITESSES	ZAHNRAEDER UND WELLEN DES WECHSELGETRIEBES	TRANSMISSION GEARS	ENGRANAJES DEL CAMBIO
B205	RUOTISMI RIDUTTORE CAMBIO	ENGRENAGES DE REDUCTEUR DE B.V.	RAEDER UND WELLEN DES ZUSATZGETRIEBES	REDUCTION GEARS	ENGRANAJES DEL REDUCTOR DEL CAMBIO
B206	LUBRIFICAZIONE CAMBIO	GRAISSAGE DE B.V.	GETRIEBESCHMIERUNG	TRANSMISSION LUBRICATION SYSTEM	ENGRASE DEL CAMBIO
B207	COMANDI ESTERNI CAMBIO DI VELOCITA	COMMANDES EXTERIEURES DE BOITE DE VITESSES	AUSSERE GETRIEBESCHALTUNG	GEARSHIFT OUTER CONTROLS	VARILLAJE DEL CAMBIO DE VELOCIDADES
B210	COMANDI INTERNI CAMBIO DI VELOCITA	COMMANDES INTERIEURES DE BOITE DE VITESSES	INNERE GETRIEBESCHALTUNG	GEARSHIFT INNER CONTROLS	BARRAS DEL CAMBIO DE VELOCIDADES
B212	COMANDO INVERSORE CAMBIO	COMMANDE D'INVERSEUR DE B.V.	WENDEGETRIEBESCHALTUNG	REVERSER CONTROL	MANDO DEL INVERSOR

https://truckmanualshub.com/

B213	COMANDO RIDUTTORE CAMBIO	COMMANDE DE REDUCTEUR DE B.V.	ZUSATZGETRIEBE-SCHALTUNG	REDUCTION GEAR CONTROL	MANDO DEL REDUCTOR DEL CAMBIO
B213/ 1	COMANDO RIDUTTORE CAMBIO	COMMANDE DE REDUCTEUR DE B.V.	ZUSATZGETRIEBE-SCHALTUNG	REDUCTION GEAR CONTROL	MANDO DEL REDUCTOR DEL CAMBIO
B215	COMANDO INNESTO TRAZIONE ANTERIORE	COMMANDE D'ENCLENCHEMENT DE TRACTION AV	SCHALTUNG DES VORDERRADANTRIEBS	FRONT WHEEL DRIVE CONTROL	ACOPLO DE LA TRACCION ANTERIOR
B3 ----	ALBERI, GIUNTI E RINVII	ARBRES, JOINTS ET RENVOIS	WELLEN, GELENKE UND GETRIEBE	SHAFTS, JOINTS AND IDLER UNITS	ARBOLES, JUNTAS Y REENVIOS
B304	GRUPPO DI RINVIO, SCATOLA E COPERCHI	GROUPE DE RENVOI, CARTER ET COUVERCLES	ZWISCHENGETRIEBE-GEHAUSE UND DECKEL	IDLER UNIT, CASING AND COVERS	REENVIO, CAJA Y TAPAS
B305	RUOTISMI GRUPPO DI RINVIO	ENGRENAGES DE GROUPE DE RENVOI	ZAHNRAEDER UND WELLEN DES ZWISCHENGETRIEBES	IDLER UNIT GEARS	ENGRANAJES DEL REENVIO
B309	TRASMISSIONE TRA GRUPPO DI RINVIO E PONTE ANTERIORE	TRANSMISSION ENTRE GROUPE DE RENVOI ET PONT AV	UEBERTRAGUNGSWELLE ZWISCHEN ZWISCHENGETRIEBE UND VORDERACHSE	IDLER UNIT-TO-FRONT AXLE PROPELLER SHAFT	ARBOL DE TRANSMISION ENTRE REENVIO Y PUENTE ANTERIOR
B4 ----	PONTI	PONTS	ACHSEN	AXLES	PUENTES
B401	SEMIALBERI DIFFERENZIALE	ARBRES DE DIFFERENTIEL	ACHSWELLEN	AXLE SHAFTS	PALIERES DEL DIFERENCIAL
B401/ 1	PONTE ANTERIORE E SEMIALBERI DIFFERENZIALE	PONT AV ET ARBRES DE DIFFERENTIEL	VORDERACHSE UND ACHSWELLEN	FRONT AXLE AND AXLE SHAFTS	EJE DELANTERO Y PALIERES
B404	RUOTISMI RIDUZIONE E DIFFERENZIALE DEL PONTE ANTERIORE	ENGRENAGES DE REDUCTION ET DIFFERENTIEL DE PONT AV	VORDERACHSANTRIEB UND AUSGLEICHGETRIEBE	FRONT AXLE FINAL DRIVE AND DIFFERENTIAL GEARS	REDUCCION DE EJE DELANTERO Y DIFERENCIAL
B406	RUOTISMI RIDUZIONE E DIFFERENZIALE POSTERIORI	ENGRENAGES DE REDUCTION ET DIFFERENTIEL AR	HINTERACHSANTRIEB UND AUSGLEICHGETRIEBE	REAR FINAL DRIVE AND DIFFERENTIAL GEARS	REDUCCION FINAL Y DIFERENCIAL POSTERIORES

https://truckmanualshub.com/

B410	BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE E SUO COMANDO	BLOCAGE DE DIFFERENTIEL E SA COMMANDE	DIFFERENTIALSPERR UND SEINE BETAETIGUNG	DIFFERENTIAL LOCK SYSTEM	ENCLAVAMIENTO DEL DIFERENCIAL Y SU MANDO
B411	SCATOLA RIDUTTORI LATERALI POSTERIORI	CARTERS DE REDUCTEURS LATERAUX AR	GEHAUSE DER HINTEREN ENDANTRIEBE	REAR SIDE FINAL DRIVE CASES	CAJAS DE REDUCTORES LATERALES POSTERIORES
B412	RUOTISMI RIDUTTORI LATERALI POSTERIORI	ENGRENAGES DE REDUCTEURS LATERAUX AR	ZAHNRAEDER UND WELLEN DER HINTEREN ENDANTRIEBE	REAR SIDE FINAL DRIVE GEARS	ENGRANAJES DE REDUCTORES LATERALES POSTERIORES
B412/ 1	RUOTISMI RIDUTTORI LATERALI ANTERIORI	ENGRANAGES DE REDUCTEURS LATERAUX AV	ZAHNRAEDER UND WELLEN DER VORDEREN ENDANTRIEBE	FRONT SIDE FINAL DRIVE GEARS	ENGRANAJES DE REDUCTORES LATERALES ANTERIORES
B413	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
B413/ A	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
B414	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
B414/ A	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
B415	SEMIALBERO SNODATO	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
B415/ 1	SEMIALBERO SNODATO	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
B416	FRIZIONE-BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE	EMBRAYAGE-BLOCAGE DE DIFFERENTIEL	KUPPLUNG-DIFFERENTIAL-SPERRE	CLUTCH-DIFFERENTIAL LOCK	EMBRAGUE-ENCLAVAMIENTO DEL DIFERENCIAL
C1	FRENI RUOTE	FREINS AUX ROUES	RADBREMSEN	SERVICE BRAKES	FRENOS DE RUEDAS
C101	COMANDO A PEDALE FRENI	COMMANDE AU PIED DE FREINS	BREMSFUSSHEBEL	BRAKE FOOT CONTROL	PEDAL DE FRENO
C102	COMANDO IDRAULICO FRENI	COMMANDE HYDRAULIQUE DE FREINS	HYDRAULISCHE BREMSBETAETIGUNG	BRAKE HYDRAULIC SYSTEM	SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO

https://truckmanualshub.com/

C105	PONTE E SEMIALBERI DIFFERENZIALE	PONT ET ARBRES DE DIFFERENTIEL	ACHSE UND ACHSWELLEN	AXLE AND AXLE SHAFTS	PUENTE Y PALIERES DEL DIFERENCIAL
C135	COMANDO A MANO FRENI	COMMANDE DE FREINS A MAIN	HANDBREMSBETAETIGUNG	BRAKE HAND CONTROL	FRENO DE MANO
C209	COMANDO FRENO RIMORCHIO	COMMANDE DE FREIN DE REMORQUE	ANHAENGERBREMSE	TRAILER BRAKE CONTROL	FRENO DEL REMOLQUE
C209/ 1	COMANDO FRENO RIMORCHIO	COMMANDE DE FREIN DE REMORQUE	ANHAENGERBREMSE	TRAILER BRAKE CONTROL	FRENO DEL REMOLQUE
C210	CORPO TRATTORE, SCATOLE E COPERCHI	CHASSIS-BERCEAU, CARTERS ET COUVERCLES	SCHLEPPERRUMPF UND SEINE DECKEL	TRACTOR BODY,CASINGS AND COVERS	CUERPO DEL TRACTOR, CAJAS Y TAPAS
D1	TRAINO	REMORQUAGE	ZUGVORRICHTUNG	TOWING DEVICE	ENGANCHE
D102	GANCIO DI TRAINO RIMORCHIO	CROCHET ARRIERE	HINTERER ZUGHAKEN	REAR TOW HOOK	ENGANCHE DE REMOLQUE
D102/ 1	GANCIO DI TRAINO RIMORCHIO	CROCHET ARRIERE	HINTERER ZUGHAKEN	REAR TOW HOOK	ENGANCHE DE REMOLQUE
D102/ 2	GANCIO DI TRAINO RIMORCHIO	CROCHET ARRIERE	HINTERER ZUGHAKEN	REAR TOW HOOK	ENGANCHE DE REMOLQUE
D103	ORGANO DI TRAINO	ORGANE D'ATTELAGE	GERAETEKUPPLUNG	TOWING DEVICE	BARRA DE ARRASTRE
D111	GANCIO DI TRAINO	CROCHET	ZUGHAKEN	TOW HOOK	ENGANCHE
D2	STERZO	DIRECTION	LENKUNG	STEERING SYSTEM	DIRECCION
D201	COMANDO STERZO	COMMANDE DE DIRECTION	LENKGETRIEBE	STEERING GEAR	VOLANTE Y CAJA DE LA DIRECCION
D202	SCATOLA STERZO	BOITIER DE DIRECTION	LENKGEHAUSE	STEERING BOX	CAJA DE LA DIRECCION

https://truckmanualshub.com/

D202/ A	SCATOLA STERZO	BOITIER DE DIRECTION	LENKGEHAUSE	STEERING BOX	CAJA DE LA DIRECCION
D202/ B	SCATOLA STERZO	BOITIER DE DIRECTION	LENKGEHAUSE	STEERING BOX	CAJA DE LA DIRECCION
D210	TIRANTERIA COMANDO STERZO	TIMONERIE DE DIRECTION	LENKGESTAENGE	STEERING LINKAGE	TIMONERIA DE LA DIRECCION
D211	COMANDO IDRAULICO SERVOSTERZO	COMMANDE HYDRAULIQUE DE DIRECTION ASSISTEE	HYDRAUL. STEUERUNG DER SERVOLENKUNG	SERVO-ASSISTED STEERING HYDRAULIC SYSTEM	SISTEMA HIDRAULICO DE SERVODIRECCION
D212	CILINDRO SERVOSTERZO	CYLINDRE RECEPTEUR	ZYLINDER DER SERVOLENKUNG	SERVO-ASSISTED STEERING CYLINDER	CILINDRO DE SERVODIRECCION
D212/ 1	CILINDRO SERVOSTERZO	CYLINDRE RECEPTEUR	ZYLINDER DER SERVOLENKUNG	SERVO-ASSISTED STEERING CYLINDER	CILINDRO DE SERVODIRECCION
D213	POMPA	POMPE	PUMPE	PUMP	BOMBA
D214	SERBATOIO	RESERVOIR	BEHAELTER	TANK	DEPOSITO
D314	ASSALE ANTERIORE	ESSIEU AV	VORDERACHSE	FRONT AXLE	EJE DELANTERO
D314/ 1	FUSO A SNODO	FUSEE	ACHSSCHENKEL	STEERING KNUCKLE	MANGUETA
D316	RUOTE ANTERIORI	ROUES AV	VORDERRAEDER	FRONT WHEELS	RUEDAS ANTERIORES
D316/ 1	RUOTE ANTERIORI	ROUES AV	VORDERRAEDER	FRONT WHEELS	RUEDAS ANTERIORES
D316/ 2	RUOTE ANTERIORI	ROUES AV	VORDERRAEDER	FRONT WHEELS	RUEDAS ANTERIORES
D322	RUOTE POSTERIORI	ROUES AR	HINTERRAEDER	REAR WHEELS	RUEDAS POSTERIORES
D322/ 1	RUOTE POSTERIORI	ROUES AR	HINTERRAEDER	REAR WHEELS	RUEDAS POSTERIORES
D322/ 2	RUOTE POSTERIORI	ROUES AR	HINTERRAEDER	REAR WHEELS	RUEDAS POSTERIORES
E215	COMANDO PRESA DI FORZA	COMMANDE DE PRISE DE FORCE	ANTRIEB DER ZAPFWELLE	PTO CONTROL	MANDO DE TOMA DE FUERZA

https://truckmanualshub.com/

E216	PRESA DI FORZA	PRISE DE FORCE	ZAPFWELLE	POWER TAKE-OFF	TOMA DE FUERZA
E218	POMPA OLIO	POMPE A HUILE	OELPUMPE	OIL PUMP	BOMBA DE ACEITE
E219	FRIZIONE	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE
E220	SOLLEVATORE IDRAULICO	RELEVAGE HYDRAULIQUE	HYDRAULISCHER KRAFTHEBER	HYDRAULIC LIFTER	ELEVADOR HIDRAULICO
E221	POMPA	POMPE	PUMPE	PUMP	BOMBA
E223	CORPO SOLLEVATORE	CARTER DE RELEVAGE	KRAFTHEBERGEHAUSE	LIFTER BODY	CUERPO DEL ELEVADOR
E224	STANTUFFO E BRACCI SOLLEVATORE	PISTON ET BRAS DE RELEVAGE	KOLBEN UND ARME DES KRAFTHEBERS	LIFTER RAM AND LINKS	EMBOLO Y BRAZOS DEL ELEVADOR
E225	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
E225/ 1	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
E225/ 2	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
E225/ 4	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
E226	CILINDRO	CYLINDRE	ZYLINDER	CYLINDER	CILINDRO
E226/ 1	CILINDRO	CYLINDRE	ZYLINDER	CYLINDER	CILINDRO
E227	COMANDI ESTERNI SOLLEVATORE	COMMANDES EXTERIEURES DE RELEVAGE	AUSSERE BETAETIGUNG DES KRAFTHEBERS	LIFTER OUTER CONTROLS	MANDOS EXTERIORES DEL ELEVADOR
E228	COMANDI INTERNI SOLLEVATORE	COMMANDES INTERIEURES DE RELEVAGE	INNERE BETAETIGUNG DES KRAFTHEBERS	LIFTER INNER CONTROLS	MANDOS INTERIORES DEL ELEVADOR
E231	PRESA PRESSIONE SUPPLEMENTARE DAL SOLLEVATORE	PRISE DE PRESSION SUPPLEMENTAIRE DU RELEVAGE	ZUSAETZLICHER DRUCKOELANSCHLUSS AM KRAFTHEBER	ADDITIONAL POWER OUTLET UNIT	GRIFO DISTRIBUIDOR AUXILIAR DEL ELEVADOR

https://truckmanualshub.com/

E231/ 1	PRESA PRESSIONE SUPPLEMENTARE DAL SOLLEVATORE	PRISE DE PRESSION SUPPLEMENTAIRE DU RELEVAGE	ZUSAETZLICHER DRUCKOELANSCHLUSS AM KRAFTHEBER	ADDITIONAL POWER OUTLET UNIT	GRIFO DISTRIBUIDOR AUXILIAR DEL ELEVADOR
E231/ 2	PRESA PRESSIONE SUPPLEMENTARE DAL SOLLEVATORE	PRISE DE PRESSION SUPPLEMENTAIRE DU RELEVAGE	ZUSAETZLICHER DRUCKOELANSCHLUSS AM KRAFTHEBER	ADDITIONAL POWER OUTLET UNIT	GRIFO DISTRIBUIDOR AUXILIAR DEL ELEVADOR
E235	DISPOSITIVO ATTACCO ATTREZZI	DISPOSITIF D'ATTELAGE DES OUTILS	ANHAENGEVORRICHTUNG	IMPLEMENT CARRIER	ENGANCHE DE LOS UTILE
E236	TIRANTE REGISTRABILE	TIRANT REGLABLE	VERSTELLB.HUBSTREBE	ADJUSTABLE TIEROD	MONTANTE REGULABLE
E236/ 1	TIRANTE REGISTRABILE	TIRANT REGLABLE	VERSTELLB.HUBSTREBE	ADJUSTABLE TIEROD	MONTANTE REGULABLE
E237	PUNTONE IDRAULICO	TIRANT HYDRAULIQUE	HYDRAULICHE ZUGANKER	HYDRAULIC TIEROD	TIRANTE HIDRAULICO
F2	AVVIAMENTO	DEMARRAGE	ANLASSEN	STARTING EQUIPMENT	ARRANQUE DEL MOTOR
F201	AVVIAMENTO MOTORE	LANCEMENT DU MOTEUR	ANLASSEN DES MOTORS	ENGINE STARTING EQUIPMENT	ARRANQUE DEL MOTOR
F3	GENERATORE	GENERATRICE	STROMANLAGE	GENERATING EQUIPMENT	GENERADOR
F301	GENERAZIONE DI CORRENTE	GROUPE GENERATEUR DE COURANT	STROMERZEUGUNG	CURRENT GENERATING SYSTEM	GENERADOR DE CORRIENTE
F401	ILLUMINAZIONE	ECLAIRAGE	BELEUCHTUNG	LIGHTING SYSTEM	SISTEMA DE ALUMBRADO
F5	ACCESSORI	ACCESSOIRES	ZUBEHOER	ACCESSORIES	ACCESORIOS
F501	SEGNALAZIONE DI AVVISO E DI MANOVRA	DISPOSITIFS DE SIGNALISATION	SIGNALISIERVORRICHTUNG	SIGNALLING DEVICES	APARATOS DE SENALIZACION
F503	SEGNALAZIONI DI FUNZIONAMENTO	TEMOINS DE FONCTIONNEMENT	ANZEIGEVORRICHTUNGEN	OPERATION INDICATORS	TESTIGOS DE FUNCIONAMIENTO

https://truckmanualshub.com/

F6	PARTI DI APPARECCHI	PIECES D'APPAREILS	GERAETEEINZELTEILE	COMPONENT PARTS	DESPIEZO DE APARATOS
F603	ALTERNATORE	ALTERNATEUR	DREHSTROM-LICHT-MASCHINE	ALTERNATOR	ALTERNADOR
F603/ A	ALTERNATORE	ALTERNATEUR	DREHSTROM-LICHT-MASCHINE	ALTERNATOR	ALTERNADOR
F603/ B	ALTERNATORE	ALTERNATEUR	DREHSTROM-LICHT-MASCHINE	ALTERNATOR	ALTERNADOR
F603/ 1	ALTERNATORE	ALTERNATEUR	DREHSTROM-LICHT-MASCHINE	ALTERNATOR	ALTERNADOR
F603/ 2	ALTERNATORE	ALTERNATEUR	DREHSTROM-LICHT-MASCHINE	ALTERNATOR	ALTERNADOR
F608	MOTORINO DI AVVIAMENTO	DEMARREUR	ANLASSER	STARTER MOTOR	MOTOR DE ARRANQUE
F608/ 1	MOTORINO DI AVVIAMENTO	DEMARREUR	ANLASSER	STARTER MOTOR	MOTOR DE ARRANQUE
F608/ 1A	MOTORINO DI AVVIAMENTO	DEMARREUR	ANLASSER	STARTER MOTOR	MOTOR DE ARRANQUE
F629	PROIETTORE	PROJECTEUR	SCHEINWERFER	HEADLAMP	PROYECTOR
F629/ A	PROIETTORE	PROJECTEUR	SCHEINWERFER	HEADLAMP	PROYECTOR
F629/ 1	PROIETTORE	PROJECTEUR	SCHEINWERFER	HEADLAMP	PROYECTOR
F629/ 1A	PROIETTORE	PROJECTEUR	SCHEINWERFER	HEADLAMP	PROYECTOR
F629/ 2	PROIETTORE	PROJECTEUR	SCHEINWERFER	HEADLAMP	PROYECTOR
F629/ 3	PROIETTORE POSTERIORE	PHARE ARRIERE	HINTERER SCHEINWERFER	REAR SPOT LAMP	FARO POSTERIOR
F629/ 3A	PROIETTORE POSTERIORE	PHARE ARRIERE	HINTERER SCHEINWERFER	REAR SPOT LAMP	FARO POSTERIOR

https://truckmanualshub.com/

F629/ 4	PROIETTORE	PROJECTEUR	SCHEINWERFER	HEADLAMP	PROYECTOR
F632	FANALE ANTERIORE	LANTERNE AV	VORDERE LEUCHTE	FRONT LAMP	LAMPARA ANTERIOR
F634	FANALE POSTERIORE	LANTERNE AR	HINTERE LEUCHTE	TAIL LAMP	LAMPARA POSTERIOR
F634/ 1	FANALE POSTERIORE E TARGA	LANTERNE AR ET DE PLAQUE	SCHLUSS- UND NUMMERN-SCHILDLEUCHTE	TAIL AND NUMBER PLATE LAMP	LAMPARA POSTERIOR Y DE MATRICULA
F634/ 2	FANALE POSTERIORE E TARGA	LANTERNE AR ET DE PLAQUE	SCHLUSS- UND NUMMERN-SCHILDLEUCHTE	TAIL AND NUMBER PLATE LAMP	LAMPARA POSTERIOR Y DE MATRICULA
L1	COFANATURA	CAPOT	HAUBE	HOOD	CAPOT
L101	COFANATURA	CAPOT	HAUBE	HOOD	CAPOT
L101/ 1	TELAIO DI SICUREZZA	CHASSIS DE SECURITE	SICHERHEITS RAHMEN	SAFETY FRAME	BASTIDOR DE SEGURIDAD
L130	INTELAIATURE PER SISTEMAZIONI VARIE	AMENAGEMENTS DIVERS	VERSCHIEDENE GESTELLE	AUXILIARY ARRANGEMENTS	SOPORTES VARIOS
L3	PROTEZIONE	PROTECTION	SCHUTZ- UND ABDECK-BLECHE	PROTECTIVE AND TRIM SHEETING	DEFENSAS
L303	PARAFANGHI ANTERIORI	AILES AVANT	VORDERE KOTFLUEGEL	FRONT MUDGUARDS	GUARDABARROS ANTERIORES
L304	PARAFANGHI E PEDANE	AILES ET MARCHE-PIEDS	KOTFLUEGEL UND TRITTBRETTER	MUDGUARDS AND FOOT-BOARDS	GUARDABARROS Y ESTRIBOS
L401	PORTATARGA	PORTE-PLAQUE DE POLICE	NUMMERNSCHILDHALTER	NUMBER PLATE ARRANGEMENT	SOPORTE DE PLACA DE MATRICULA
L403	CASSETTE E RIPOSTIGLI	COFFRES	ABLEGEFAECHER	BOXES AND RECEPTACLES	CAJONES
M1	SEDILE	SIEGE	SITZ	SEAT	BUTACA

https://truckmanualshub.com/

M101	SEDILE CONDUTTORE	SIEGE DE CONDUCTEUR	FAHRERSITZ	DRIVER S SEAT	BUTACA DE CONDUCTOR
M101/ 1	SEDILE CONDUTTORE	SIEGE DE CONDUCTEUR	FAHRERSITZ	DRIVER S SEAT	BUTACA DE CONDUCTOR
Z1	ATTREZZI	OUTILS	WERKZEUGE	TOOLS	HERRAMIENTAS
Z101	ATTREZZI	OUTILS	WERKZEUGE	TOOLS	HERRAMIENTAS
Z103	SIGLE E TARGHETTE	MOTIVES ET PLAQUETTES	FIRMENKENNZEICHEN UND SCHILDER	MAKE MEDALLIONS AND PLATES	EMBLEMAS Y PLACAS

https://truckmanualshub.com/

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO
INDEX DES PIECES DETACHEES - ERSATZTEIL-VERZEICHNIS - SPARE PART INDEX - INDICE DE PIEZAS DE REPUESTO

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
559716	B101	596152	A402	772044 *	A235	1930071	A103	4599807	A106
559983	B212	596567	L101	772047 *	A235	1930072	A103	4599809	A402
559983	B213/ 1	596631	E224	772052 *	A235	1930073	A103	4600128	F301
559983	B215	596794	E223	772063 *	A235	4003787	A224	4600129	A115
561293	A301	596795	E223	772084 *	A235	4031577	A102	4600189	A104
562106	E235	596820	E224	773812 *	A235	4033229	A252	4600190	A104
562659	B404	596854	E223	1901270 *	A103	4153008	A401	4600329	A106
563219	C135	596976	E225	1901271 *	A103	4180561	C102	4600753	A102
563219	E220	597022	E228	1909100 *	A226	4231247	A107	4600893	A301
563652	A107	597411	E224	1909102 *	A301	4232051	A243	4601061	A101
564530	A102	597655	E218	1909130 *	E220	4232606	A101	4601295	A107
566337	F401	598268	D316/ 1	1909135 *	A223	4262887	A301	4601296	A107
566339	F401	599947	E228	1909136 *	A223	4274034	A401	4601302	A107
566340	F401	599950	E228	1909143 *	D214	4293094	A401	4601390	A101
567406	B401/ 1	599953	E228	1909143	E215	4338920	A107	4601827	A254
567406	D102	599954	E223	1909159	B201	4379796	C102	4601834	A116
567406	D103	599954	E228	1909626	A402	4426515	A401	4601981	A254
567406	D314	599956	E228	1909626	A403	4470778	F603/ 2	4602203	A103
573185	B401/ 1	599962	E228	1909626	A409	4543282	A224	4602259	A102
573185	D102	599964	E228	1909643	A105	4564844	A224	4602260	A102
573185	D314	599965	E228	1909644	A105	4570798	A107	4603190	A107
574526	A409	656829	A235/ 3	1909645	A105	4570799	A107	4603448	A107
575094	E225	765640	A224	1909646	A105	4578175	A107	4603449	A107
578668	D102/ 1	767537	E225/ 3	1909647	A105	4584861	A409	4603450	A107
580548	B212	767537	E225/ 4	1909725	A101	4585990	A101	4603451	A107
580548	B213/ 1	768482 *	E225/ 2	1909726	A101	4587730 *	A302	4603870	A403
583620	B212	770899 *	A224	1930000	A105	4587730	A302/ A	4604833	A116
583620	B213/ 1	770902 *	A224	1930001	A105	4587731	A302	4605220	A301
586166	E223	770958 *	A224	1930002	A105	4598124	A301	4605293	A108
587862	E224	770959 *	A224	1930003	A105	4599398	A107	4605564	A102
588733	B210	771065 *	A224	1930004	A105	4599557	A402	4605854	A402
588733	B213	771066 *	A224	1930005	A105	4599557	A403	4606459	A102
590353	B201	771326 *	A224	1930006	A105	4599560	A402	4607511	A106
592934	D102/ 1	772036 *	A235	1930007	A105	4599560	A403	4607627	A224
592934	D102/ 2	772038 *	A235	1930008	A105	4599561	A402	4607638	A102
592934	D103	772039 *	A235	1930009	A105	4599562	A402	4607639	A102
595441	E235	772040 *	A235	1930069	A103	4599607	A101	4607670	A301
596060	D102/ 1	772041 *	A235	1930070	A103	4599726	A108	4607743	A106

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
4607786	A102	4639097	A403	4677344	A409	4698686 *	A103	4724553 *	A404
4607792	A224	4639661	A107	4679201	A101	4698687 *	A103	4724553	A404/ A
4608971	A102	4641875	A224	4679202	A101	4698688 *	A103	4724554	A404
4609451	A101	4641876	A224	4679227	A105	4699023 *	E220	4724588 *	A404
4609538	E220	4647815	A224	4679242	A402	4699153 *	A224	4724588	A404/ A
4613290	A302	4647958	A402	4680071	A106	4699155 *	A402	4724740	A301
4613292	A302	4648421	A107	4680242	A102	4699371 *	A301	4724741	A404
4613293	A302	4648422	A107	4680577	A106	4699372 *	A302	4724744	A404
4613296	A108	4653282	A102	4681251	A107	4699783 *	A107	4724747	A404
4613297	A108	4653283	A102	4681990	A105	4703088 *	A402	4724814	A404
4613351	A302	4653346	A224	4682937 *	A107	4704462 *	A252	4725178	A404
4613352	A302	4654693	A102	4683070 *	A107	4708957 *	A101	4725179	A404
4613353 *	A302	4655011	A403	4683771 *	A115	4710517 *	A101	4725351	A301
4613353	A302/ A	4655844	A103	4683773 *	F603	4710518 *	A101	4726233	A103
4617069	A224	4655847	A104	4683773 *	F603/ A	4717026 *	F603	4728639	A402
4617099	A403	4657434	A102	4684422 *	A107	4717026	F603/ A	4728716	A104
4617425	A224	4659220	A224	4684423 *	A107	4717026	F603/ B	4737759	F201
4617481	A301	4659221	A224	4686247 *	A103	4717027	F603	4738345	A103
4617482	A301	4659222	A224	4689000 *	A116	4717027	F603/ A	4738347	A103
4617972	A224	4659288	A224	4689554 *	A107	4717592	A254	4738348	A103
4617973	A226	4661543	A402	4689881 *	A107	4717599	A254	4738349	A103
4619285	A115	4662322	A102	4690502 *	A105	4717654	A224	4738350	A103
4619286	A409	4667450	A106	4690503 *	A105	4717677	A108	4739309	A101
4619405	E220	4667451	A106	4690504 *	A105	4717707	A108	4740735	A404
4621511	A107	4667452	E220	4690505 *	A105	4719116	A252	4741157	A301
4622850	A107	4667498	A116	4690509 *	A107	4719237	A252	4741193	A224
4624702	A301	4670983	A243	4690510 *	A107	4719238	A252	4741468	A224
4625173	A107	4671701	A224	4690511 *	A107	4719666	F201	4741472	A224
4628453	A101	4673190	A102	4696355 *	A101	4719705	A301	4745266	A301
4630430	A254	4673192	A102	4696722 *	A105	4720206	A409	4745534	A402
4631051	A254	4673608	A107	4697838 *	A402	4721229	A224	4745893	A103
4631052	A254	4673610	A107	4698677 *	A105	4722869	A201	4746400	F301
4632108	A252	4673612	A224	4698679 *	A105	4724222	A404	4747014	A224
4632113	A252	4673614	A116	4698680 *	A105	4724223 *	A404	4747371	A102
4632117	A252	4673807	A402	4698681 *	A105	4724223	A404/ A	4747595	A116
4632123	A252	4673810	A402	4698682 *	A105	4724224 *	A404	4747597	E220
4636339	A252	4674412	A301	4698683 *	A103	4724224	A404/ A	4748441	A252
4639096	A403	4674415	A224	4698685 *	A103	4724225	A404	4748800	A106

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
4749132	A102	4759656 *	A101	4951268 *	D314	4973354 *	E228	4994065 *	B309
4749132	A252	4759659 *	A101	4951383 *	E224	4973355 *	E228	4994075 *	B309
4749133	A252	4760842 *	A224	4951387 *	E223	4973361 *	E225	4994077 *	B309
4749641	A116	4760843 *	A224	4951417 *	E225	4973387 *	E228	4994228 *	B305
4749791	A116	4762000 *	A105	4951476 *	E223	4973419 *	E224	4994230 *	B305
4751135	A106	4762361 *	A224	4951554 *	E225	4974697 *	F501	4994233 *	B305
4753175	A105	4762527 *	A252	4952341 *	E225	4975010 *	E225	4994297 *	B305
4753176	A105	4762764 *	A404	4954117 *	F501	4975018 *	L130	4994472 *	E216
4753177	A105	4762766 *	A404	4954341 *	E223	4976403 *	E225	4994474 *	E216
4753178	A105	4763099 *	A404/ A	4954342 *	E224	4976475 *	E225	4994476 *	E216
4753956	A103	4763919 *	A105	4954834 *	E225	4977267 *	E224	4994710 *	A243
4754659	A252	4765158 *	A224	4956122 *	F301	4977268 *	E224	4994711 *	A243
4755015 *	A302/ A	4765377 *	A252	4956864 *	E225	4977442 *	B204	4995141 *	E216
4755016 *	A302/ A	4765725	F301	4958825 *	E225	4978731 *	L130	4995837 *	B212
4755110 *	F201	4765727	F603/ 2	4958830 *	E225	4979480 *	E225	4995837 *	B213/ 1
4755435 *	A252	4765932	F301	4958831 *	E225	4979696 *	E224	4996778 *	B401/ 1
4755436 *	A252	4769877 *	A301	4958834 *	E224	4983660 *	E216	4996779 *	B401/ 1
4755796 *	A252	4770208 *	A404/ A	4958905 *	D316	4983661 *	E216	4996783 *	B404
4755899 *	A301	4770253 *	A302/ A	4959776 *	E235	4983663 *	E216	4996784 *	B404
4756103 *	A224	4770254 *	A302/ A	4960158 *	Z101	4983677 *	E216	4996785 *	B404
4756296 *	A224	4770255 *	A106	4963649 *	D316/ 1	4984168 *	B204	4996786 *	B404
4756542 *	A105	4770262 *	A302/ A	4965078 *	E228	4985062 *	B201	4996787 *	B404
4756543 *	A105	4770264 *	A301	4966231 *	B401/ 1	4985063 *	D316/ 1	4996788 *	B404
4756568 *	A101	4770264	A404/ A	4966234 *	B401/ 1	4985063 *	D316/ 2	4996789 *	B404
4757703 *	A105	4779121 *	A103	4966243 *	B404	4985122 *	C135	4996790 *	B404
4757704 *	A105	4781935 *	A102	4966244 *	B401/ 1	4986355 *	B412/ 1	4996791 *	B404
4757705 *	A105	4785052 *	A106	4966299 *	E235	4986961 *	D316/ 1	4996792 *	B404
4757706 *	A105	4785053 *	A106	4966427 *	B401/ 1	4986961 *	D316/ 2	4996793 *	B404
4757708 *	A105	4785098 *	A103	4967412 *	F501	4988059 *	B404	4996920 *	D102/ 1
4757709 *	A105	4785395 *	A103	4968131 *	E223	4988170 *	B401/ 1	4997078 *	B204
4757710 *	A105	4787154 *	A102	4968813 *	B101	4988275 *	C135	4997141 *	D102/ 1
4757711 *	A105	4787673 *	F301	4969503 *	E225	4988341 *	E225	4997141 *	D102/ 2
4757712 *	A105	4787673	F603/ B	4972012 *	E228	4988343 *	E228	4997141 *	D103
4757713 *	A105	4787674 *	F603/ B	4972014 *	E228	4988348 *	E228	4997217 *	B305
4757714 *	A105	4788084 *	E220	4972015 *	E228	4991652 *	B404	4997232 *	B404
4757884 *	A224	4788087 *	E220	4972016 *	E228	4991658 *	B404	4997235 *	B404
4758533 *	A000	4950259 *	F301	4972643 *	E225	4991695 *	B404	4997236 *	B404
4758534 *	A101	4950815 *	E225	4973302 *	E225	4991719 *	B404	4997266 *	F401

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
4997267 *	F401	4999553 *	D211	5100858	B215	5102127	B412/ 1	5102373 *	B204
4997510 *	B205	4999554	D211	5100939	A221	5102128	B404	5102442 *	B406
4997629 *	L130	4999560	D211	5100941	D322/ 1	5102129	B412/ 1	5102443 *	B406
4997638 *	B215	4999611	D211	5100941	D322/ 2	5102130	B412/ 1	5102444 *	B406
4997674 *	C105	4999632	A221	5100959	B410	5102131	B412/ 1	5102445 *	B406
4997676 *	C105	4999682	A401	5100984	C209	5102132	B412/ 1	5102446 *	B406
4997678 *	C105	4999737	F401	5100993	B410	5102142	B204	5102447 *	B406
4997680 *	C105	4999738	F401	5101000	L304	5102144	B204	5102448 *	B406
4997684 *	C105	4999789	B212	5101112	B401/ 1	5102145	B204	5102449 *	B406
4997991 *	D214	4999789	B213/ 1	5101312	B215	5102146	B204	5102450 *	B406
4997992 *	D214	4999789	E215	5101334	C105	5102150	B204	5102451 *	B406
4998021 *	B412/ 1	4999789	E231	5101337	C135	5102152	B204	5102452 *	B406
4998022 *	B412/ 1	4999789	E231/ 1	5101414	F201	5102154	B204	5102456 *	B406
4998107 *	F401	4999789	E231/ 2	5101549	E216	5102156	F401	5102457 *	B406
4998250 *	A221	4999790	B215	5101692	B412/ 1	5102158	B204	5102458 *	B406
4998311 *	A108	4999790	E231/ 1	5101693	B205	5102162	B205	5102459 *	B406
4998311 *	B212	4999790	E231/ 2	5101715	C105	5102165	B205	5102461 *	B412
4998311 *	B213/ 1	4999795	E231	5101990	B201	5102166	B205	5102462 *	B401
4998311 *	B215	4999796	E231	5101992	B201	5102169	B205	5102464 *	B412
4998352 *	L101	4999796	E231/ 1	5102089	B401/ 1	5102171	B205	5102465 *	B412
4998391 *	F503	4999853	F501	5102092	D314/ 1	5102172	B205	5102466 *	B412
4998475 *	E216	5011723	D211	5102103	B401/ 1	5102173	B201	5102467 *	B412
4998563 *	E216	5011774	E228	5102108	B404	5102177	B412	5102468 *	B412
4998721 *	C101	5011775	E228	5102109	B404	5102178	B412	5102469 *	B401
4998722 *	C101	5011776	E228	5102110	B404	5102183	B205	5102470 *	B201
4998727 *	C101	5011777	E228	5102111	B404	5102231	B404	5102472 *	D314
4998760 *	C101	5011778	E224	5102112	B404	5102234	F401	5102474 *	D314
4998870 *	A108	5011779	E228	5102113	B404	5102237	A223	5102481 *	D314
4998890 *	F501	5011780	E228	5102114	B404	5102258	B305	5102483 *	D314
4998891 *	F401	5011781	E228	5102115	B404	5102259	B305	5102491 *	D314
4998892 *	F401	5011895	F501	5102116	B404	5102260	B305	5102495 *	D314
4999028 *	D314	5100019	E224	5102117	B404	5102321	B205	5102496 *	D314
4999031 *	Z103	5100029	E224	5102118	B404	5102339	B204	5102498 *	D314
4999173 *	L101	5100222	E236	5102119	B404	5102349	E216	5102499 *	D316
4999311 *	C105	5100224	E235	5102120	B404	5102363	D314/ 1	5102514 *	B205
4999443 *	C105	5100224	E236	5102121	B404	5102364	B411	5102515 *	B205
4999488 *	C105	5100806	E227	5102122	B404	5102367	B305	5102517 *	B205
4999492 *	C105	5100849	B410	5102123	B404	5102371 *	B204	5102520 *	D316

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5102522 *	B205	5103234 *	E236	5104945 *	D201	5105985	F301	5106615 *	B101
5102523 *	B205	5103236 *	E235	5104956 *	D201	5105986	F301	5106675 *	L403
5102525 *	B205	5103238 *	E215	5104958 *	L101	5106027 *	E220	5106678 *	L403
5102526 *	B205	5103239 *	E215	5104959 *	L101	5106036 *	E226	5106681 *	L403
5102527 *	B205	5103268 *	E235	5104960 *	L101	5106037 *	E226	5106682 *	L403
5102528 *	B205	5103269 *	E235	5105066 *	B205	5106043 *	B406	5106698 *	Z103
5102570 *	A222	5103270 *	E235	5105067 *	B205	5106055 *	B406	5106724 *	C135
5102597 *	E216	5103271 *	E235	5105068 *	B205	5106136 *	A222	5106737 *	B413
5102610 *	E216	5103272 *	E235	5105093 *	L101	5106210 *	B404	5106833 *	D314
5102637 *	E235	5103426 *	E235	5105094 *	L101	5106215 *	B404	5106838 *	B401/ 1
5102676 *	B411	5103497 *	B212	5105221 *	B101	5106275 *	F401	5106838 *	D314
5102699 *	D316/ 1	5103497 *	B213/ 1	5105248 *	A221	5106276 *	F401	5106843 *	C101
5102702 *	A401	5103500 *	D211	5105280 *	C135	5106352 *	D316/ 2	5106871 *	B205
5102703 *	A401	5103753 *	C135	5105321 *	D314/ 1	5106352 *	D322/ 1	5106873 *	B205
5102743 *	D322	5103904 *	C105	5105346 *	A201	5106352 *	D322/ 2	5106874 *	B205
5102743 *	D322/ 1	5103908 *	C105	5105364 *	B205	5106354 *	D316/ 2	5106920 *	B205
5102745 *	B401	5103969 *	D322/ 1	5105365 *	B205	5106354 *	D322/ 1	5106972	B410
5102752 *	B101	5103969 *	D322/ 2	5105467 *	E227	5106354 *	D322/ 2	5106972	L101
5102768 *	E216	5104059 *	D316/ 2	5105499	B101	5106362 *	L101	5106987	B406
5102769 *	E216	5104059 *	D322/ 1	5105520	E235	5106505 *	D316/ 2	5106988	B406
5102770 *	E216	5104059 *	D322/ 2	5105635	C135	5106552 *	E218	5107001	A402
5102779 *	B201	5104100 *	E215	5105638	B205	5106553 *	E218	5107088	D210
5102783 *	C101	5104101 *	A243	5105699	D211	5106554 *	B201	5107111	D210
5102812 *	B101	5104103 *	A243	5105710	D211	5106554 *	E218	5107113	D210
5102832 *	F301	5104120 *	B305	5105729	C135	5106557 *	E218	5107114	D210
5102869 *	B210	5104175 *	B204	5105791	B204	5106566 *	B410	5107140	L101
5102890 *	B410	5104245 *	D314	5105873	C102	5106569 *	B413	5107215	B201
5103032 *	B206	5104469 *	E216	5105895	E216	5106569 *	B413/ A	5107289	D211
5103058 *	D214	5104480 *	B410	5105948	B401/ 1	5106570 *	B413	5107305	B201
5103126 *	D211	5104570 *	E235	5105956	B406	5106570 *	B413/ A	5107416	A222
5103128 *	D211	5104572 *	E235	5105957	B406	5106572 *	B413	5107417	A222
5103144 *	D211	5104773 *	C135	5105960	B406	5106575 *	B414	5107421	A222
5103154 *	B206	5104774 *	C135	5105963	B410	5106583 *	B410	5107422	A222
5103159 *	E235	5104802 *	E235	5105964	B410	5106586 *	B410	5107430	A222
5103215 *	E215	5104939 *	D201	5105965	B410	5106588 *	B410	5107483	L304
5103216 *	E215	5104942 *	D201	5105966	B410	5106589 *	Z103	5107494	E216
5103218 *	E215	5104943 *	D201	5105967	B406	5106590 *	E215	5107547	E216
5103230 *	B201	5104944 *	D201	5105968	B410	5106591 *	E215	5107549	B204

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5107603	A301	5108331	B309	5108973	D322/ 2	5109262	A401	5109518	E235
5107630	B201	5108332	B309	5108974	D316/ 2	5109274	B410	5109519	E235
5107675	B201	5108740	B213	5108974	D322/ 1	5109279	A401	5109544	D316/ 2
5107682	E215	5108764	D102/ 2	5108974	D322/ 2	5109280	A401	5109612	B411
5107683	E216	5108764	D103	5108990	E235	5109282	B309	5109628	E220
5107686	C135	5108767	D102/ 1	5108992	E235	5109294	A401	5109630	E220
5107692	F501	5108767	D102/ 2	5109007	B406	5109306	E216	5109636 *	A401
5107693	E215	5108767	D103	5109008	B406	5109309	B404	5109637 *	L101
5107709	B204	5108768	D102	5109024	F301	5109310	D314/ 1	5109637 *	L304
5107710	B204	5108768	D103	5109025	F301	5109311	B401/ 1	5109638 *	L101
5107712	B204	5108775	D102/ 2	5109058	B212	5109344	D316/ 1	5109872 *	E220
5107713	B204	5108775	D103	5109058	B213/ 1	5109344	D316/ 2	5109874 *	E220
5107714	B204	5108776	D102/ 1	5109058	B215	5109354	B304	5109879 *	E220
5107715	B204	5108776	D102/ 2	5109151	E223	5109356	F503	5109915 *	A256
5107724	B204	5108776	D103	5109153	E228	5109365	D314/ 1	5110087 *	A221
5107725	B204	5108778	D102	5109154	E228	5109382	B210	5110098 *	D314/ 1
5107808	D314/ 1	5108803	E235	5109155	E235	5109383	B210	5110099 *	D314/ 1
5107812	E224	5108830	E231	5109156	E235	5109383	B213	5110100 *	D314/ 1
5107837	B201	5108830	E231/ 1	5109160	E228	5109384	B210	5110101 *	D314/ 1
5107840	B201	5108830	E231/ 2	5109160	E235	5109384	B213	5110102 *	D314/ 1
5107901	B406	5108831	D102/ 1	5109162	E224	5109385	B213	5110121 *	B404
5107902	B406	5108831	D102/ 2	5109164	E224	5109386	B213	5110124 *	B404
5107939	E215	5108831	D103	5109165	E224	5109387	B213	5110126 *	F401
5108137	L101	5108832	B401	5109168	E235	5109389	B210	5110127 *	F401
5108140	L101	5108835	B201	5109169	E235	5109390	B210	5110153 *	C135
5108164	L130	5108836	B201	5109170	E235	5109391	B210	5110154 *	C135
5108180	F501	5108837	B213	5109172	E235	5109392	B210	5110155	C135
5108189	F501	5108906	E227	5109174	E235	5109408	C101	5110156	C135
5108191	L101	5108906	L304	5109176	E235	5109412	B406	5110157	C135
5108193	L101	5108935 *	E220	5109187	E235	5109413	B406	5110214	A221
5108195	L101	5108936 *	E226	5109201	B406	5109431	B411	5110229	B212
5108197	L101	5108938 *	E226	5109207	E226	5109446	B201	5110229	B213/ 1
5108205	A402	5108939 *	E226	5109212	E235	5109460	C101	5110230	B212
5108206	A402	5108940 *	E226	5109213	E235	5109478	B201	5110230	B213/ 1
5108225	A401	5108942 *	E226	5109214	E235	5109486	E235	5110231	B205
5108266	F401	5108944 *	E226	5109214	E236	5109487	E235	5110423	B404
5108267	F401	5108944	E226/ 1	5109223	E215	5109502	E235	5110478	E218
5108330	B215	5108973	D322/ 1	5109224	E215	5109513	F401	5110509	E227

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5110515	E227	5110656	A243	5110935	D201	5111331 *	B201	5111734	B411
5110524	E227	5110658	B101	5110937	D201	5111346 *	D201	5111790	L304
5110525	E227	5110659	B101	5110938	D201	5111352 *	D201	5111793	L304
5110526	E227	5110660	B101	5111023	F301	5111375 *	E235	5111796	B410
5110527	E227	5110661	B101	5111192	D201	5111377 *	B205	5111800	B410
5110529	E227	5110662	B101	5111195	D201	5111377 *	B406	5111805	B410
5110532	D316/ 2	5110663	C101	5111199	D201	5111378 *	E225	5111807	B410
5110537	L101	5110685	B101	5111200	D201	5111394 *	B401/ 1	5111809	B410
5110538	B410	5110685	C101	5111228	E235	5111401 *	E227	5111810	E231
5110543	E235	5110710	B101	5111230	E228	5111411 *	E227	5111810	E231/ 1
5110558	A201	5110722	B207	5111231	B101	5111412 *	C135	5111810	E231/ 2
5110571	A201	5110722	B213	5111238	D102/ 2	5111413 *	C135	5111811	L304
5110573	A201	5110723	B207	5111238	D103	5111413 *	E227	5111812	L304
5110585	A201	5110723	B213	5111240	E231	5111415 *	B404	5111818	L304
5110586	A201	5110725	B207	5111240	E231/ 1	5111455 *	B401/ 1	5111821	L304
5110587	A201	5110725	B213	5111240	E231/ 2	5111455 *	D314	5111823	C135
5110588	A201	5110728	B207	5111248	C101	5111457 *	B204	5111828	C135
5110591	A201	5110728	B213	5111254	E220	5111459 *	L101	5111829	F501
5110592	A201	5110729	B207	5111255	E220	5111465 *	B401/ 1	5111831	C135
5110594	A201	5110729	B213	5111259	E231	5111465 *	D314	5111852	B213
5110608	A201	5110730	B207	5111259	E231/ 1	5111473 *	L101	5111873	F629/ 1
5110610	A201	5110730	B213	5111259	E231/ 2	5111488 *	L101	5111886	B401/ 1
5110612	A201	5110733	B207	5111271	B406	5111493 *	L101	5111887	B401/ 1
5110615	A201	5110736	B213	5111272	B204	5111515 *	L101	5111893	C135
5110617	A201	5110738	D201	5111272	B406	5111546 *	L101	5111894	F501
5110619	A201	5110739	D201	5111276	C135	5111572	D211	5111895	B215
5110621	A201	5110742	D201	5111280	C101	5111573	D211	5111901	B212
5110623	A201	5110743	D201	5111281	C101	5111574	D211	5111901	B213/ 1
5110624	A201	5110747	L101	5111298	B410	5111576	D211	5111901	B215
5110629	A201	5110825	C105	5111301	L101	5111677	L101	5111901	E215
5110630	A201	5110826	C105	5111302	L101	5111681	B101	5111902	C135
5110633	A201	5110827	C101	5111309	B201	5111683	C105	5111907	E227
5110634	A201	5110834	B101	5111312	D314/ 1	5111684	C105	5111908	E227
5110638	A201	5110834	B410	5111313	D314/ 1	5111685	C102	5111909	E227
5110643	C101	5110835	B101	5111317 *	B401	5111687	C135	5111912	E227
5110653	C101	5110838	B101	5111320 *	B401	5111697	D211	5111931	E227
5110654	A243	5110903	B101	5111321 *	B401	5111698	D214	5111936	B212
5110655	A243	5110904	B101	5111323 *	B401	5111704	D214	5111936	B213/ 1

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5111936	B215	5112254	C135	5112606	D102/ 2	5112835	B410	5112970 *	D211
5111938	E227	5112257	D322	5112606	D103	5112836	E215	5112971 *	D211
5112013	F401	5112259	F401	5112606	E235	5112839	E215	5112972	D211
5112075	B205	5112261	F401	5112608	E231	5112840	E215	5112973	D211
5112076	B205	5112263	L101	5112616	E216	5112845	E235	5112975	D211
5112080	F503	5112264	L101	5112617	E216	5112847	E235	5112977	D211
5112081	F503	5112268	D314	5112618	E216	5112848	E235	5112979	D211
5112082	F503	5112290	E216	5112619	F501	5112851	B215	5112982	D211
5112083	F503	5112294	B204	5112625	E227	5112859	E227	5112983	D211
5112085	A201	5112306	E215	5112629	C135	5112860	E227	5112988	D211
5112089	A201	5112307	B204	5112655	A108	5112865	E227	5112988	E220
5112094	A201	5112312	B410	5112656	A108	5112866	E227	5112991	E215
5112100	A201	5112313	B410	5112671	L101	5112869	B406	5113008	E231
5112101	A201	5112320	B410	5112673	L101	5112870	B406	5113008	E231/ 1
5112102	A201	5112324	B410	5112699	L101	5112871	B406	5113008	E231/ 2
5112116	A201	5112329	B410	5112712	A401	5112872	B406	5113020	E227
5112118	L101	5112385	D316/ 1	5112712	L101	5112873	B406	5113045	L304
5112120	L101	5112391	B410	5112713	F201	5112874	B406	5113073	B410
5112123	A201	5112392	D201	5112714	F501	5112875	B406	5113104	E227
5112128	F401	5112429	B414	5112736	L304	5112876	B406	5113105	E215
5112133	F401	5112430	B410	5112776	B205	5112877	B406	5113105	E227
5112150	F501	5112431	B413	5112777	B205	5112878	B406	5113117	D201
5112152	F629	5112432	B413	5112778	B205	5112879	B406	5113126	E227
5112170	E227	5112433	B410	5112779	B205	5112898	L304	5113145	A221
5112171	A256	5112435	B410	5112798	B207	5112899	D211	5113147	A221
5112172	A401	5112492	B410	5112798	B213	5112920	E227	5113154	A221
5112174	B207	5112513	E227	5112798	B410	5112921	B410	5113155	A221
5112174	B213	5112548	L101	5112810	B202	5112921	E227	5113157	A221
5112175	L101	5112549	L101	5112814	E231	5112922 *	E227	5113158	A221
5112179	A221	5112550	L101	5112814	E231/ 1	5112923 *	E231	5113159	A221
5112207	E227	5112558	E227	5112814	E231/ 2	5112923 *	E231/ 1	5113165	C135
5112210	E227	5112559	E227	5112821	E235	5112923 *	E231/ 2	5113169	A201
5112211	E227	5112561	E227	5112822	E235	5112962 *	E215	5113175	B406
5112213	E227	5112563	E227	5112823	E235	5112963 *	D211	5113191	B212
5112216	E227	5112565	E227	5112824	A201	5112964 *	D211	5113191	B213/ 1
5112232	C135	5112573	E227	5112825	A201	5112965 *	D211	5113191	B215
5112236	C135	5112574	E227	5112826	B410	5112967 *	D211	5113198	B212
5112238	E227	5112606	D102/ 1	5112829	B410	5112969 *	D211	5113198	B213/ 1

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5113198	B215	5113545	E220	5113943 *	L101/ 1	5114217 *	B410	5114837 *	E231/ 1
5113198	E215	5113546	E220	5113948 *	L101/ 1	5114218 *	Z103	5114837 *	E231/ 2
5113203	E227	5113599	A221	5113964 *	L101/ 1	5114219 *	Z103	5114849 *	F401
5113242	B410	5113604	M101	5113966 *	L101/ 1	5114274 *	D102/ 1	5114860 *	A221
5113243	B401/ 1	5113615	L304	5113967 *	B101	5114307 *	E231/ 1	5114883 *	E235
5113247	A243	5113616	E227	5113968 *	L101/ 1	5114307 *	E231/ 2	5114889 *	F401
5113248	A243	5113616	L304	5113971 *	E235	5114484 *	D322	5114894 *	C135
5113296	C102	5113618	L304	5113980 *	C209	5114485 *	D322	5114901 *	F401
5113305	B410	5113624	L101	5113981 *	C209	5114486 *	D316/ 1	5114953 *	L304
5113307	C102	5113681	L101/ 1	5113983 *	C209	5114531 *	E227	5115020 *	L304
5113311	E235	5113682	L101/ 1	5113984 *	C209	5114541 *	D102/ 1	5115024 *	D102/ 1
5113349	L304	5113684	L101/ 1	5113987 *	C209	5114543 *	D102/ 1	5115124 *	B413/ A
5113350	L304	5113685	L101/ 1	5113990 *	C209	5114544 *	D102/ 1	5115125 *	B413/ A
5113386	L401	5113788	B410	5113991 *	C209	5114545 *	D102/ 1	5115126 *	B413/ A
5113387	L401	5113791	B410	5113995 *	C209	5114546 *	D102/ 1	5115127 *	B413/ A
5113388	L401	5113792	B410	5113996 *	C209	5114550 *	D102/ 1	5115128	B413/ A
5113407	B410	5113794	B410	5114000 *	E235	5114567 *	E235	5115128	D211
5113427	L304	5113794	E231	5114024 *	F401	5114568 *	E235	5115134	B201
5113439	L304	5113794	E231/ 1	5114042 *	F401	5114569 *	L101	5115197	C135
5113440	L101	5113794	E231/ 2	5114078 *	C102	5114571 *	L304	5115205	E231
5113442	E220	5113796	F401	5114080 *	C102	5114709 *	B212	5115206	E231
5113449	E220	5113798	F401	5114082 *	C102	5114709 *	B213/ 1	5115206	E231/ 1
5113452	E220	5113799	F401	5114087 *	D102/ 1	5114749 *	E235	5115207	E231/ 1
5113453	E220	5113800	F401	5114087 *	D102/ 2	5114751 *	E235	5115207	E231/ 2
5113454	E220	5113841	B406	5114087 *	D103	5114752 *	E235	5115208	E231
5113456	E220	5113846	B410	5114096 *	F401	5114753 *	E235	5115208	E231/ 1
5113457	E220	5113847 *	F501	5114149 *	L304	5114755 *	E235	5115208	E231/ 2
5113460	E231/ 1	5113872 *	F401	5114160 *	C209	5114800 *	E227	5115216	B410
5113461	E220	5113899 *	L101	5114206 *	B410	5114820 *	A243	5115220	B410
5113505	A221	5113906 *	E220	5114207 *	B410	5114834 *	A221	5115221	B410
5113513	L101	5113920 *	E220	5114209 *	B414/ A	5114834 *	E215	5115231	B410
5113514	L101	5113924 *	E220	5114210 *	B414/ A	5114834 *	E227	5115235	E235
5113531	A221	5113926 *	E231	5114211 *	B414/ A	5114835 *	E231	5115257	D102/ 2
5113531	E215	5113926 *	E231/ 1	5114212 *	B414/ A	5114835 *	E231/ 1	5115259	D102/ 2
5113531	E231	5113926 *	E231/ 2	5114213 *	B414/ A	5114835 *	E231/ 2	5115270	D102/ 2
5113531	E231/ 1	5113930 *	E220	5114214 *	B410	5114836 *	E231	5115275	L304
5113531	E231/ 2	5113931 *	E220	5114215 *	B410	5114836 *	E231/ 1	5115276	L304
5113542	L101	5113932 *	L101/ 1	5114216 *	B410	5114836 *	E231/ 2	5115377	B406

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5115405	A402	5116138	B204	5116176	B204	5116512	E231/ 1	5117119	E231/ 2
5115426	A222	5116139	B204	5116177	B204	5116512	E231/ 2	5117120	E231/ 1
5115438	D322	5116140	B204	5116178	B204	5116523	E231/ 1	5117120	E231/ 2
5115443	A221	5116141	B204	5116179	B204	5116523	E231/ 2	5117162	B411
5115469	B413	5116142	B204	5116180	B204	5116524	E231	5117171	B401
5115513	B411	5116143	B204	5116181	B204	5116524	E231/ 1	5117221	D322/ 1
5115700	D102/ 2	5116144	B204	5116182	B204	5116524	E231/ 2	5117221	D322/ 2
5115709	E235	5116145	B204	5116183	B204	5116599	A221	5117241	A221
5115813	B207	5116146	B204	5116184	B204	5116633	A221	5117242	A221
5115813	B213	5116147	B204	5116185	B204	5116639	B213	5117267	Z103
5115821	L304	5116148	B204	5116186	B204	5116659	L304	5117278	Z103
5115835 *	D322/ 1	5116149	B204	5116187	B204	5116673	B410	5117289	B101
5115840 *	L304	5116150	B204	5116188	B204	5116775	D102/ 2	5117314	D210
5115859 *	L101	5116151	B204	5116189	B204	5116797	A256	5117456	F401
5115860 *	L101	5116152	B204	5116190	B204	5116798	A256	5117457	F401
5115861 *	L101	5116153	B204	5116191	B204	5116800	A256	5117488	B410
5115950 *	B101	5116154	B204	5116192	B204	5117093	B401	5117507	E220
5115996 *	B210	5116155	B204	5116222	D210	5117112	E231	5117508	E235
5115996 *	B213	5116156	B204	5116240	D314/ 1	5117112	E231/ 1	5117526	B410
5116023 *	E220	5116157	B204	5116241	D314/ 1	5117112	E231/ 2	5117615	B411
5116031 *	L304	5116158	B204	5116266	C209/ 1	5117113	E225/ 2	5117630	E220
5116053 *	E235	5116159	B204	5116301	D210	5117113	E225/ 3	5117658	B411
5116055	E235	5116160	B204	5116302	D210	5117113	E225/ 4	5117695	F401
5116056	E235	5116161	B204	5116303	D210	5117114	E225/ 2	5117702	Z103
5116057	E235	5116162	B204	5116400	L304	5117114	E225/ 3	5117703	Z103
5116059	E235	5116163	B204	5116440	A221	5117114	E225/ 4	5117704	Z103
5116060	E235	5116164	B204	5116445	A221	5117115	E225/ 2	5117705	Z103
5116063	E235	5116165	B204	5116446	A221	5117115	E225/ 3	5117706	Z103
5116128	B204	5116166	B204	5116448	A221	5117115	E225/ 4	5117707	Z103
5116129	B204	5116167	B204	5116459	L304	5117116	E225/ 2	5117708	Z103
5116130	B204	5116168	B204	5116482	E231	5117116	E225/ 3	5117739 *	E224
5116131	B204	5116169	B204	5116482	E231/ 1	5117116	E225/ 4	5117762 *	A201
5116132	B204	5116170	B204	5116482	E231/ 2	5117117	E231	5117791 *	B410
5116133	B204	5116171	B204	5116497	E231/ 1	5117117	E231/ 1	5117797 *	F503
5116134	B204	5116172	B204	5116497	E231/ 2	5117118	E231	5117853 *	B215
5116135	B204	5116173	B204	5116499	E231	5117118	E231/ 1	5117890 *	E220
5116136	B204	5116174	B204	5116499	E231/ 1	5117118	E231/ 2	5117895 *	E220
5116137	B204	5116175	B204	5116499	E231/ 2	5117119	E231/ 1	5117898 *	E235

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5117903 *	B201	5118689	A243	5119500	E235	5120280	F401	5120866 *	L101
5117906 *	B201	5118697	A243	5119541	E235	5120338	L304	5120922	B205
5117909 *	E235	5118722	B309	5119604	L101	5120388	F401	5120923	B205
5117950 *	E235	5118723	B309	5119605	B101	5120389	F401	5120940	D102/ 2
5118032 *	D102/ 1	5118724	B309	5119606	B101	5120405	L101	5120950	D102/ 2
5118039 *	D102/ 1	5118725	B309	5119607	B104	5120428	L101	5120951	D102/ 2
5118079 *	B406	5118737	B401/ 1	5119660	D314/ 1	5120527	F401	5120952	D102/ 2
5118080 *	B406	5118742	B401/ 1	5119662	L304	5120531	D314/ 1	5120953	D102/ 2
5118081 *	B406	5118742	D314	5119663	L304	5120532	D314/ 1	5121005	L101
5118082 *	B406	5118848	Z103	5119665	L101	5120588	A201	5121026	A108
5118083 *	B406	5118899	Z103	5119666	L101	5120607	C209/ 1	5121043	D211
5118084 *	B406	5118900	Z103	5119667	L101	5120612	B101	5121044	D211
5118085 *	B406	5118934	B411	5119669	L101	5120682	B410	5121124	F201
5118180 *	L101	5118950	E215	5119677	L101	5120684	B410	5121202	F301
5118187 *	B204	5118952	E215	5119681	L101	5120686	B410	5121345	E220
5118193 *	L304	5118962	E215	5119682	L101	5120690	B412/ 1	5121414	B101
5118195 *	L304	5118991	B201	5119685	L101	5120691	D314/ 1	5121418	Z101
5118231 *	L303	5119000	B401/ 1	5119688	L101	5120692	D314/ 1	5121423	Z101
5118322 *	F401	5119001	B401/ 1	5119689	L101	5120693	D314/ 1	5121429	Z101
5118452 *	B101	5119042	B401/ 1	5119743	B101	5120706	F401	5121432	Z101
5118453 *	B105/ 1	5119079	B401/ 1	5119853	B101	5120707	F401	5121433	Z101
5118483 *	F401	5119079	D314	5119950	E223	5120712	B410	5121434	Z101
5118488 *	A201	5119080	E216	5119971	B210	5120719	F401	5121435	Z101
5118568 *	D211	5119136	B401/ 1	5119971	B213	5120720	F401	5121440 *	Z101
5118569 *	D211	5119148	E215	5120019	E223	5120725 *	F629/ 4	5121525	B205
5118569 *	E220	5119212	B406	5120025	E224	5120729 *	F629/ 4	5121551	D102/ 1
5118570	D211	5119217	L101	5120026	E224	5120737 *	B411	5121552	D102/ 1
5118570	E220	5119218	L101	5120073	F401	5120752 *	L304	5121613	Z103
5118571	A102	5119381	C105	5120074	F401	5120754 *	A222	5121647	B412
5118571	E220	5119437	A201	5120137	B101	5120755 *	A222	5121648	B412
5118583	A243	5119440	A201	5120194	L101	5120756 *	A222	5121650	D314/ 1
5118584	A243	5119452	E231	5120201	L101	5120815 *	F501	5121671	F629/ A
5118585	A243	5119452	E231/ 1	5120216	A401	5120816 *	F501	5121672	B204
5118586	A243	5119452	E231/ 2	5120217	A401	5120844 *	E235	5121685	B101
5118587	A243	5119492	E231	5120218	A401	5120845 *	E235	5121686	B101
5118590	A243	5119497	E235	5120231	L101	5120849 *	E220	5121693	A201
5118607	F629/ 2	5119498	E235	5120249	F301	5120851 *	D211	5121695	A201
5118651	D314/ 1	5119499	E235	5120262	A221	5120852 *	B201	5121697	A201

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5121699	A201	5122588	B204	5122857	F401	5124566	B205	5125604	L304
5121701	A201	5122589	B204	5122885	A256	5124569	B205	5125683 *	F401
5121702	A201	5122590	B204	5122887	A256	5124571	B205	5125696	D211
5121708	A201	5122591	B204	5123061	B101	5124572	B205	5125716 *	D316/ 1
5121876	L101	5122592	B204	5123099	L304	5124573	B205	5125750	B406
5121880	L101	5122593	B204	5123105	L304	5124574	B205	5125751	B406
5121907	D314/ 1	5122594	B204	5123111	B201	5124575	B205	5125752	B406
5121908	C209	5122595	B204	5123114	E216	5124576	B205	5125753	B406
5121910	C209	5122596	B204	5123117	L101	5124577	B205	5125868	D316/ 1
5121939	L101	5122597	B204	5123130	A401	5124578	B205	5125870	D316/ 1
5121942	B204	5122598	B204	5123131	A401	5124579	B205	5125958 *	F501
5121992	F401	5122599	B204	5123157	B201	5124580	B205	5125960 *	F401
5122002	B309	5122600	B204	5123161	B206	5124581	B205	5125962 *	F401
5122033	L303	5122601	B204	5123171	A402	5124582	B205	5125967 *	F401
5122037	L303	5122602	B204	5123211	A401	5124583	B205	5125970 *	L101
5122064	D316/ 1	5122603	B204	5123213	A401	5124584	B205	5125974 *	B207
5122136	B204	5122604	B204	5123229	L304	5124633	E215	5125974	B213
5122357	D102/ 1	5122605	B204	5123234	A256	5124638	B205	5125975 *	B207
5122363	D102/ 1	5122606	B204	5123235	A256	5124639	B205	5125975	B213
5122364	D102/ 1	5122607	B204	5123302	E220	5124778	B401/ 1	5126023	D201
5122366	D102/ 1	5122608	B204	5123303	E220	5124791	B205	5126097	D211
5122378	F629/ 1A	5122614	D102/ 1	5123336	D102/ 2	5124797	B401	5126402 *	A201
5122379	F401	5122657 *	F501	5123364	D102/ 2	5124956 *	F501	5126462 *	B401
5122380	F401	5122756 *	B204	5123635	C135	5125147	B205	5126465 *	B401
5122380	F629/ 1A	5122803 *	B207	5123727 *	F201	5125452	B205	5126478 *	E215
5122411	L303	5122803 *	B213	5124029	B105	5125453	B205	5126479 *	E218
5122413	L303	5122804 *	C135	5124031	B101	5125459	B410	5126481 *	E218
5122420	L303	5122805 *	C135	5124082	E215	5125460	B410	5126506	D211
5122526	C209/ 1	5122806 *	C135	5124115	F401	5125462	D211	5126507	D211
5122579	B204	5122807 *	C135	5124117	F401	5125463	B401/ 1	5126572 *	E224
5122580	B204	5122807 *	E215	5124133	D102/ 1	5125464	B401/ 1	5126573 *	E220
5122581	B204	5122807 *	E227	5124347	D201	5125465	D314/ 1	5126577 *	E227
5122582	B204	5122808 *	E227	5124397	B401	5125468	D211	5126578 *	E227
5122583	B204	5122810 *	E227	5124437	B406	5125470	D211	5126579 *	E220
5122584	B204	5122812 *	L101	5124560	B205	5125472	D211	5126589	D211
5122585	B204	5122813 *	L101	5124563	B205	5125474	D211	5126590	D211
5122586	B204	5122814 *	L101	5124564	B205	5125548 *	B213	5126598	D211
5122587	B204	5122815 *	L101	5124565	B205	5125586 *	F501	5126671	D211

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
5126672	D211	5130068 *	B401/ 1	8998033	D202	9917886	A227	9917954	A227
5126672	E220	5130081 *	B401/ 1	8998033	D202/ A	9917887	A227	9917955	A227
5126673	D211	5130169 *	B201	8998035	D202	9917889	A227	9917956	A227
5126705 *	F501	5130170 *	B201	8998035	D202/ A	9917890	A227	9917957	A227
5126768 *	E220	5130173 *	B201	9009403	A235/ 3	9917891	A227	9917958	A227
5126768	E226/ 1	5130334 *	E216	9009406	A235/ 3	9917893	A227	9917959	A227
5126793	E215	5130335 *	E215	9009583	F608/ 1	9917894	A227	9917960	A227
5127241	L304	5130767 *	D102	9288137	D202	9917895	A227	9917961	A227
5127243	L304	5130779 *	E235	9288137	D202/ A	9917897	A227	9917962	A227
5127282 *	F201	5130780 *	E235	9288137	D202/ B	9917899	A227	9917964	A227
5127303 *	E227	5130917 *	E231	9288146	D202	9917901	A227	9917965	A227
5127364	B305	5130917	E231/ 1	9288146	D202/ A	9917903	A227	9917967	A227
5127474 *	D211	5130917	E231/ 2	9288146	D202/ B	9917905	A227	9917969	A227
5128075 *	B201	5130918 *	E231	9288147	D202	9917908	A227	9917971	A227
5128078 *	E215	5130918	E231/ 1	9288147	D202/ A	9917914	A227	9917973	A227
5128080 *	E215	5130918	E231/ 2	9288147	D202/ B	9917916	A227	9917975	A227
5128081 *	E215	5130919 *	E231	9288148	D202	9917920	A227	9917979	A227
5128089 *	B410	5130919	E231/ 1	9288148	D202/ A	9917921	A227	9917981	A227
5128092 *	E215	5130919	E231/ 2	9288148	D202/ B	9917922	A227	9917987	A227
5128093 *	E215	5131284 *	E235	9288151	D202	9917923	A227	9917990	A227
5128102 *	E235	5131285 *	E235	9288151	D202/ A	9917924	A227	9917991	A227
5128103 *	E235	5131625 *	E235	9288151	D202/ B	9917925	A227	9917993	A227
5128110 *	Z101	5131626 *	E235	9288154	D202	9917926	A227	9917995	A227
5128133 *	E235	5131627 *	E235	9288154	D202/ A	9917927	A227	9917998	A227
5128477 *	B401	5131628 *	E235	9288154	D202/ B	9917930	A227	9918001	A227
5128673 *	B205	5131745 *	E235	9288160	D202	9917931	A227	9918002	A227
5128674 *	B204	5131746 *	E235	9288160	D202/ A	9917932	A227	9918092	A227
5128674	B205	5131881 *	D102/ 1	9288161	D202	9917934	A227	9918094	A227
5128676 *	B309	5131977 *	A256	9288161	D202/ A	9917936	A227	9918104	A226
5128702 *	E215	5985948 *	A401	9288161	D202/ B	9917937	A227	9918107	A226
5128763 *	A227	8273909 *	E218	9902481	F608	9917938	A227	9918111	A226
5128764 *	A227	8273911 *	E218	9909170	F608	9917948	A227	9918123	A226
5128900 *	E235	8281201 *	E218	9909440	F608	9917949	A227	9918124	A226
5128901 *	E235	8281796 *	E218	9909452	F608	9917950	A226	9918125	A226
5129003 *	B305	8281798 *	E218	9916091	F608/ 1	9917950	A227	9918145	A226
5129385 *	B401/ 1	8997793 *	F608/ 1A	9916091	F608/ 1A	9917951	A227	9918182	A227
5129454 *	B215	8998030	D202	9916100	F608/ 1	9917952	A227	9918339	F608/ 1
5129696 *	D211	8998030	D202/ A	9916100	F608/ 1A	9917953	A227	9918339	F608/ 1A

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
9918342	F608/ 1	9925951 *	A227	9928371 *	A235/ 1	9930025 *	A235/ 2	9956288 *	F629/ 3
9918351	F608/ 1	9926095 *	F608/ 1	9928373 *	A235/ 1	9930026 *	A235/ 2	9956288	F629/ 3A
9918354	F608/ 1	9926101 *	F608/ 1	9928374 *	A235/ 1	9930027 *	A235/ 2	9956291	A224
9918355	F608/ 1	9926101 *	F608/ 1A	9928375 *	A235/ 1	9930868 *	A235/ 3	9956291	A227
9918358	F608/ 1	9926104 *	F608/ 1	9928376 *	A235/ 1	9930870 *	A235/ 3	9956293	A227
9918358	F608/ 1A	9926104 *	F608/ 1A	9928391 *	A235/ 2	9930871 *	A235/ 3	9956294	A227
9918359	F608/ 1	9926105 *	F608/ 1	9928392 *	A235/ 2	9931247 *	A235/ 2	9956295	A227
9918359	F608/ 1A	9926105 *	F608/ 1A	9928396 *	A235/ 1	9932886 *	D202	9956296	A227
9918360	D213	9926106 *	F608/ 1	9928448 *	F608	9932887	D202	9956300	A227
9918360	F608/ 1	9926107 *	F608/ 1	9928451 *	F608	9932887	D202/ A	9956304	A227
9918360	F608/ 1A	9926109 *	F608/ 1	9928452 *	F608	9932887	D202/ B	9956344	F629/ 3
9918361	F608/ 1	9926114 *	F608/ 1	9928603 *	F603/ 1	9932888	D202	9956345	F629/ 3
9918431 *	F629/ 3	9926919 *	A227	9928631 *	A226	9932888	D202/ A	9956346	F629/ 3
9918431	F629/ 3A	9927292 *	F629/ 3	9929080 *	F608	9932888	D202/ B	9956517	A227
9918630	F608/ 1A	9927292	F629/ 3A	9929083 *	F608	9932889	D202	9956518	A227
9918636	C210	9927697	A227	9929127 *	D213	9932889	D202/ A	9956519	A235/ 3
9918988	A227	9927703	A227	9929578 *	A227	9932889	D202/ B	9956520	A235/ 3
9919164	A226	9927705	A227	9929582 *	A227	9932890	D202	9956521	A235/ 3
9919502	F608/ 1	9927787	F608	9929583 *	A227	9932890	D202/ A	9956559	F608
9919576	A227	9927789	F608	9929584 *	A227	9932890	D202/ B	9956568 *	A227
9920107	A227	9927790	F608	9929585 *	A227	9932893	D202	9956570 *	A227
9920324	F608/ 1	9927795	F608	9929587 *	A227	9932893	D202/ A	9956618 *	M101/ 1
9920324	F608/ 1A	9927796	F608	9929834 *	F634/ 1	9932893	D202/ B	9956634 *	M101/ 1
9920401	C210	9927797	F608	9929835 *	F634	9933192	D102/ 2	9956641 *	M101/ 1
9922900	A227	9927798	F608	9929838 *	F629	9933229	F608	9956646 *	F629
9922902	A227	9927799	F608	9929839 *	F629	9933234	F608	9956667 *	F608/ 1A
9922903	A227	9927800	F608	9929841 *	F629	9933235	F608	9956668 *	F608/ 1A
9922904	A227	9927801	F608	9929842 *	F629	9933236 *	F608	9956678 *	F608/ 1
9922913 *	A227	9927802	F608	9929843 *	F629	9934288 *	F608	9956678 *	F608/ 1A
9922915 *	A227	9927806	F608	9929844 *	F629	9934322 *	F608/ 1	9956681 *	F608/ 1
9922917 *	A227	9927813	F608	9929847 *	F632	9934331 *	A235/ 3	9957417 *	E235
9923012 *	A227	9927815	F608	9929847 *	F634	9955126 *	F608/ 1	9957418 *	E235
9923014 *	A227	9927914 *	A226	9929847 *	F634/ 1	9955127 *	F608/ 1	9957424 *	E235
9923544 *	B415	9927915 *	A226	9930019 *	A235/ 2	9956285 *	F629/ 3A	9957611 *	F629/ 1
9923669 *	D111	9928366 *	A235/ 1	9930021 *	A235/ 2	9956286 *	F629/ 3	9957612 *	F629/ 1
9923751 *	E225/ 2	9928367 *	A235/ 1	9930022 *	A235/ 2	9956286	F629/ 3A	9957706 *	F603
9924335 *	F608/ 1A	9928369 *	A235/ 1	9930023 *	A235/ 2	9956287 *	F629/ 3	9957706	F603/ A
9924369 *	A225	9928370 *	A235/ 1	9930024 *	A235/ 2	9956287	F629/ 3A	9957706	F603/ B

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
9957707	F608	9957816	A226	9957975	D213	9958570	D212/ 1	9958779	M101/ 1
9957709	F608	9957817	A226	9957976	D213	9958571	D212	9958780	M101/ 1
9957710	F608	9957819	A227	9957979	E221	9958571	D212/ 1	9958781	M101/ 1
9957711	F608	9957824	F629/ 1	9957980	E221	9958572	D212	9958782	M101/ 1
9957712	F603	9957825	F629/ 1	9957981	E221	9958573	D212	9958783	M101/ 1
9957713 *	F603	9957826	F629/ 1	9957982	E221	9958574	D212	9958784	M101/ 1
9957713	F603/ A	9957827	F629/ 1	9957983	E221	9958574	D212/ 1	9958785	M101/ 1
9957713	F603/ B	9957828	F629/ 1	9957984	E221	9958575	D212	9958786	M101/ 1
9957714 *	F603	9957841	A225	9957985	E221	9958575	D212/ 1	9958787	M101/ 1
9957714	F603/ A	9957857	A223	9957986	E221	9958576	D212	9958788	M101/ 1
9957714	F603/ B	9957897	F608/ 1	9957987	E221	9958576	D212/ 1	9958789	M101/ 1
9957715 *	F603	9957898	F608/ 1	9957988	E221	9958577	D212	9958790	M101/ 1
9957715	F603/ A	9957899	F608/ 1	9957992	D213	9958577	D212/ 1	9958792	M101/ 1
9957715	F603/ B	9957904	F608/ 1	9958498	F608	9958578	D212	9958793	M101/ 1
9957716 *	F603	9957907	F603	9958500	F632	9958579	D212/ 1	9958794	M101/ 1
9957716	F603/ A	9957908	F603	9958501	F632	9958585	D102/ 1	9958795	M101/ 1
9957716	F603/ B	9957909 *	F603	9958502	F632	9958756	C210	9958796	M101/ 1
9957717 *	F603	9957909	F603/ A	9958503	F632	9958757	C210	9958797	M101/ 1
9957717	F603/ A	9957909	F603/ B	9958504	F632	9958758	C210	9958798	M101/ 1
9957717	F603/ B	9957912	F608	9958540	A253	9958759	C210	9958800	M101/ 1
9957718 *	F603	9957913	F608	9958541	A253	9958761	C210	9958802	M101/ 1
9957718	F603/ A	9957914	F608	9958542	A253	9958762	C210	9958803	M101/ 1
9957718	F603/ B	9957915	F608	9958543	A253	9958763	C210	9958804	M101/ 1
9957721 *	F603	9957916	F608	9958544	A253	9958764	C210	9958805	M101/ 1
9957721	F603/ A	9957961	F603/ 1	9958545	A253	9958765	C210	9958806	M101/ 1
9957721	F603/ B	9957961	F603/ 2	9958546	A253	9958766	C210	9958807	M101/ 1
9957723	F603	9957963	F603/ 1	9958547	A253	9958767	C210	9958808	M101/ 1
9957723	F603/ A	9957963	F603/ 2	9958555	D212	9958768	C210	9958809	M101/ 1
9957724 *	F603	9957966	D213	9958555	D212/ 1	9958769	C210	9958810	M101/ 1
9957724	F603/ A	9957967	D213	9958564	D212	9958770	C210	9958811	M101/ 1
9957724	F603/ B	9957968	D213	9958564	D212/ 1	9958771	C210	9958812	M101/ 1
9957725	F603	9957969	C210	9958565	D212	9958772	C210	9958813	M101/ 1
9957726	F603	9957969	D213	9958566	D212	9958773	C210	9958814	M101/ 1
9957726	F603/ A	9957970	D213	9958566	D212/ 1	9958774	M101/ 1	9958815	M101/ 1
9957800	D202	9957971	D213	9958567	D212	9958775	M101/ 1	9958816	M101/ 1
9957801	D202	9957972	D213	9958567	D212/ 1	9958776	M101/ 1	9958817	M101/ 1
9957802	D202	9957973	D213	9958568	D212	9958777	M101/ 1	9958818	M101/ 1
9957803	D202	9957974	D213	9958570	D212	9958778	M101/ 1	9958819	M101/ 1

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
9958820	M101/ 1	9958938	E235	9959015	E225/ 4	9959041	E225/ 2	9959249	E219
9958821	M101/ 1	9958939	E235	9959016	E225/ 2	9959041	E225/ 3	9959250	E219
9958822	M101/ 1	9958940	E235	9959016	E225/ 3	9959041	E225/ 4	9959251	E219
9958823	M101/ 1	9958941	E235	9959016	E225/ 4	9959042	E225/ 2	9959252	E219
9958824	M101/ 1	9958943	E235	9959017	E225/ 4	9959042	E225/ 3	9959253	E219
9958825	M101/ 1	9958944	E235	9959018	E225/ 2	9959044	E225/ 4	9959254	E219
9958826	M101/ 1	9958945	E235	9959019	E225/ 3	9959045	E225/ 2	9959255	E219
9958827	M101/ 1	9958946	E235	9959019	E225/ 4	9959045	E225/ 3	9959256	E219
9958828	M101/ 1	9958948	E235	9959020	E225/ 2	9959045	E225/ 4	9959257	E219
9958829	M101/ 1	9958950	E235	9959020	E225/ 3	9959046	E225/ 2	9959258	E219
9958830	M101/ 1	9958951	E235	9959020	E225/ 4	9959046	E225/ 3	9959259	E219
9958831	M101/ 1	9958953	E225/ 1	9959021	E225/ 3	9959046	E225/ 4	9959260	E219
9958832	M101/ 1	9958953	E231	9959021	E225/ 4	9959211 *	E225/ 2	9959261	E219
9958833	M101/ 1	9958953	E231/ 1	9959022	E225/ 2	9959211	E225/ 3	9959262	E219
9958875	M101/ 1	9958953	E231/ 2	9959023	E225/ 2	9959211	E225/ 4	9959264	E219
9958898	E235	9958954	E231	9959024	E225/ 3	9959212	E225/ 4	9959266	E219
9958899	E235	9958954	E231/ 1	9959024	E225/ 4	9959213	E225/ 4	9959267	B416
9958900	E235	9958954	E231/ 2	9959025	E225/ 3	9959214	E225/ 3	9959268	B416
9958901	E235	9958955	E231	9959025	E225/ 4	9959214	E225/ 4	9959269	B416
9958902	E235	9958956	E231	9959026	E225/ 2	9959215	E225/ 4	9959270	B416
9958903	E235	9958956	E231/ 1	9959026	E225/ 3	9959216	E225/ 3	9959271	B416
9958904	E235	9958956	E231/ 2	9959026	E225/ 4	9959229	E219	9959272	B416
9958906	E235	9958985	E225/ 3	9959028	E225/ 2	9959232	E219	9959273	B416
9958908	E235	9958986	E225/ 1	9959028	E225/ 3	9959233	E219	9959274	B416
9958910	E235	9958987	E225/ 1	9959030	E225/ 4	9959234	E219	9959275	B416
9958912	E235	9958988	E225/ 1	9959032	E225/ 3	9959236	E219	9959276	B416
9958913	E235	9958989	E225/ 1	9959033	E225/ 4	9959237	E219	9959277	B416
9958914	E235	9958990	E225/ 1	9959034	E225/ 2	9959238	E219	9959279	B416
9958915	E235	9959004	E225/ 3	9959034	E225/ 3	9959239	E219	9959280	B416
9958916	E235	9959004	E225/ 4	9959035	E225/ 2	9959240	E219	9959281	E219
9958917	E235	9959007	E225/ 3	9959035	E225/ 3	9959241	E219	9959282	B416
9958918	E235	9959008	E225/ 2	9959035	E225/ 4	9959242	E219	9959283	E219
9958919	E235	9959008	E225/ 3	9959037	E225/ 2	9959243	E219	9959301	F629/ 2
9958921	E235	9959009	E225/ 3	9959037	E225/ 3	9959244	E219	9959302	F629/ 2
9958934	E235	9959009	E225/ 4	9959038	E225/ 2	9959245	E219	9959303	F629/ 2
9958935	E235	9959013	E225/ 3	9959038	E225/ 3	9959246	E219	9959304	F629/ 2
9958936	E235	9959014	E225/ 4	9959040	E225/ 3	9959247	E219	9959305	F629/ 2
9958937	E235	9959015	E225/ 3	9959040	E225/ 4	9959248	E219	9959306	F629/ 2

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
9959307	F629/ 2	9959656 *	D111	9959717 *	E237	9960025	D213	9960120	F603/ 1
9959308	F629/ 2	9959657 *	D111	9959718 *	E236/ 1	9960026	D213	9960120	F603/ 2
9959309	F629/ 2	9959658 *	D111	9959718 *	E237	9960040	B104	9960121	F603/ 1
9959317	A225	9959659 *	D111	9959719 *	E237	9960042	B104	9960121	F603/ 2
9959318	A225	9959660 *	D111	9959720 *	E236/ 1	9960043	B104	9960122	F603/ 1
9959324	A253	9959661 *	D111	9959720 *	E237	9960044	B104	9960123	F603/ 1
9959325	A253	9959662 *	D111	9959721 *	E236/ 1	9960045	B111	9960123	F603/ 2
9959327	A227	9959663 *	D111	9959721 *	E237	9960046	B111	9960124	F603/ 1
9959328	A227	9959664 *	D111	9959722 *	E236/ 1	9960047	B111	9960125	F603/ 1
9959329	A227	9959665 *	D111	9959722 *	E237	9960048	B111	9960125	F603/ 2
9959330	A227	9959666 *	D111	9959723 *	E236/ 1	9960049	B111	9960129	F608
9959331	A227	9959667 *	D111	9959723 *	E237	9960061	C210	9960130 *	F603/ A
9959332	A227	9959668 *	D111	9959724 *	E237	9960083 *	E226/ 1	9960130	F603/ B
9959337	B105/ 1	9959669 *	D111	9959725 *	E237	9960084 *	E226/ 1	9960131	F603
9959338	B105/ 1	9959670 *	D111	9959726 *	E236/ 1	9960086 *	E226/ 1	9960131	F603/ A
9959339	B105/ 1	9959671 *	D111	9959727 *	E236/ 1	9960087 *	E226/ 1	9960132 *	F603/ A
9959346	F629/ A	9959672 *	D111	9959728 *	E236/ 1	9960088 *	E226/ 1	9960132	F603/ B
9959349 *	F629/ 2	9959679 *	B415/ 1	9959729 *	E236/ 1	9960089 *	E226/ 1	9960133 *	F603/ A
9959354 *	E221	9959685 *	B415/ 1	9959830 *	A225/ 1	9960091 *	E226/ 1	9960133	F603/ B
9959358 *	A227	9959686 *	B415/ 1	9959831 *	A225/ 1	9960107 *	F603/ 1	9960134 *	F603/ A
9959359 *	A227	9959689 *	B415/ 1	9959832 *	A225/ 1	9960108 *	F603/ 1	9960134	F603/ B
9959368 *	A227	9959692 *	B415/ 1	9959833 *	A225/ 1	9960109	F603/ 1	9960138	B111
9959378 *	A227	9959701 *	B415	9959848 *	A223/ 1	9960109	F603/ 2	9960169	F634/ 2
9959382 *	A227	9959702 *	B415	9959849 *	A223/ 1	9960110	F603/ 1	9960170	F634/ 2
9959560 *	F608/ 1A	9959703 *	B415	9959850 *	A223/ 1	9960110	F603/ 2	9960171	F634/ 2
9959561 *	F608/ 1A	9959704 *	B415	9959851 *	A223/ 1	9960111	F603/ 1	9960172	F603/ 2
9959562 *	F608/ 1A	9959705 *	B415	9959874	F608/ 1	9960112	F603/ 1	9960173	F603/ 2
9959563 *	F608/ 1A	9959706 *	B415	9959874	F608/ 1A	9960113	F603/ 1	9960174	F603/ 2
9959564 *	F608/ 1A	9959707 *	E237	9959887	F629/ A	9960113	F603/ 2	9960175	F603/ 2
9959565 *	F608/ 1A	9959708 *	E237	9959888	F629/ A	9960114	F603/ 1	9960176	F603/ 2
9959566 *	F608/ 1A	9959709 *	E237	9959889	A225/ 1	9960115	F603/ 1	9960177	F603/ 2
9959567 *	F608/ 1A	9959710 *	E237	9959890	D213	9960115	F603/ 2	9960178	F603/ 2
9959568 *	F608/ 1A	9959711 *	E236/ 1	9959903	F629/ 1A	9960116	F603/ 1	9960179	F603/ 2
9959570 *	F608/ 1A	9959712 *	E236/ 1	9959904	F629/ 1A	9960116	F603/ 2	9960180	F603/ 2
9959571 *	F608/ 1A	9959713 *	E236/ 1	9959905	F629/ 1A	9960117	F603/ 1	9960181	D202
9959572 *	F608/ 1A	9959714 *	E236/ 1	9959906	B416	9960118	F603/ 1	9960181	D202/ A
9959573 *	F608/ 1A	9959715 *	E236/ 1	9959907	B416	9960119	F603/ 1	9960181	D202/ B
9959655 *	D111	9959716 *	E237	9959917	B415/ 1	9960119	F603/ 2	9960182	D202/ A

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
9960182	D202/ B	10051711 *	E227	10259960 *	B410	10280060	B206	10515371	F501
9960183	D202/ A	10124511 *	E227	10259960 *	C209	10280060	B410	10516471	A243
9960183	D202/ B	10124611 *	E215	10259960 *	D211	10280060	D211	10516471	B207
9960184	D202/ A	10125576 *	E227	10259960 *	E231	10282460	A402	10516471	B212
9960184	D202/ B	10125676 *	E215	10259960 *	E231/ 1	10282460	B215	10516471	B213/ 1
9960185	D202/ A	10150611 *	B413	10259960 *	E231/ 2	10296160	A224	10516471	B215
9960185	D202/ B	10159200 *	B201	10260060 *	A301	10296160	B414/ A	10516471	B410
9960216	D210	10160701 *	A101	10260060	A404	10296260	A201	10516471	D211
9960217	D210	10170990 *	C135	10260060	A404/ A	10296260	B201	10516471	E215
9960218	F503	10170990 *	E220	10260160	A224	10298360	B210	10516471	E220
9960219	F503	10181717 *	A201	10263160 *	A404/ A	10298360	B213	10516471	E235
9960227 *	E226/ 1	10181717 *	A224	10263360 *	A404	10298360	C105	10516471	F401
9960228	E219	10181717 *	B410	10263460 *	A102	10298460	A201	10516471	F501
9960229	E219	10181717 *	C209	10263460 *	A402	10298460	A301	10516471	F603
9960230	E219	10182617 *	E220	10263460 *	B201	10298460	B101	10516471	F603/ A
9960232	D202/ B	10182817 *	B206	10263460 *	B304	10298460	B410	10516471	F603/ B
9960233	D202/ B	10183517 *	E220	10263460 *	B401/ 1	10298460	B413	10516471	L101
9960234	D202/ B	10184117 *	E231	10263460 *	B412/ 1	10298460	B413/ A	10516471	L304
9960235	D202/ B	10184117 *	E231/ 1	10263460 *	B413	10298460	C209	10516671	A222
9960255	C210	10184117 *	E231/ 2	10263460 *	B413/ A	10298460	F501	10516671	B101
9960368 *	A226	10184311	A201	10263460 *	B414	10300511	B413	10516671	B207
9960546 *	E235	10184311	A224	10263460 *	B414/ A	10300611	A402	10516671	B213
9960547 *	E235	10184311	B206	10263460 *	C209	10300611	B410	10516671	B309
9960568 *	F603/ B	10184311	B410	10263460 *	E220	10305171	A102	10516671	B410
9960570 *	F603/ B	10184311	D211	10264560 *	E220	10305171	E235	10516671	C135
9960593 *	E235	10184517	E220	10269150 *	E225	10329910	A107	10516671	D211
9960594 *	E235	10205710	D201	10269350 *	E225	10334910	A221	10516671	E215
9960595 *	E235	10205810	F603	10269450 *	E223	10337610	B401	10516671	E216
9960596 *	E235	10205810	F603/ A	10273140 *	A404/ A	10375011	L401	10516671	E220
9960597 *	E235	10205920	A106	10275001 *	B304	10378821	M101/ 1	10516671	E223
9960598 *	E235	10206220 *	F603/ B	10275001 *	B401/ 1	10379011	M101/ 1	10516671	E225
9960599 *	E235	10248771 *	B212	10275001 *	B412/ 1	10379021	M101/ 1	10516671	E227
10000871 *	E227	10248771 *	B213/ 1	10275001 *	B413	10389901	A243	10516671	E231
10033411 *	B212	10248771 *	B215	10275001 *	B413/ A	10390211	F401	10516671	E231/ 1
10033411 *	B213/ 1	10248771 *	B410	10275001 *	B414	10396280	F401	10516671	E231/ 2
10033411 *	B215	10257460 *	A404	10279560 *	E235	10405185	F401	10516671	E235
10033411 *	B410	10257460 *	E220	10280060	A201	10418501	F401	10516671	F401
10033411 *	E227	10257460 *	E223	10280060	A224	10450190	D102/ 2	10516671	F608

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
10516671	L101	10519401	L101	10571571	E220	10615470	F603/ A	10791011	C101
10516671	L304	10519601 *	A254	10571571	F201	10617010	E228	10791011	E215
10516671	L401	10519601	A301	10571571	F401	10720111	D102/ 2	10791011	E227
10516671	M101	10519601	A404/ A	10571571	F501	10721021	D102/ 1	10791011	F401
10517071	A201	10519601	B309	10571770 *	A201	10724611	D210	10791321 *	F201
10517071	B101	10519601	B410	10571770	E231	10725921 *	F603	10791321	F603/ B
10517071	B201	10519601	D102/ 2	10571770	E231/ 1	10725921	F603/ A	10794011	A201
10517071	B202	10519601	L101	10571770	E231/ 2	10725921	F603/ B	10794011	L401
10517071	B309	10519601	L303	10571771	A401	10726611	D201	10794011	Z103
10517071	B410	10519601	L401	10571771	B101	10726911	D210	10795001	L101
10517071	C102	10519621	A402	10571771	C209	10726911	E227	10795701	A221
10517071	E216	10519621	M101/ 1	10571771	C209/ 1	10730101	B212	10796401	B212
10517071	E220	10519660	A101	10571771	E220	10730101	B213/ 1	10796401	B213/ 1
10517071	E236	10520001	A201	10571771	L303	10730101	B215	10796401	B215
10517071	L101	10520001	E216	10571771	L304	10730301	B410	10796401	D111
10517071	L101/ 1	10520201 *	B212	10571871	L304	10730301	E227	10796401	E216
10517071	L304	10520201	B213/ 1	10571877	A201	10730301	M101	10796901	D102/ 2
10517171	L304	10520201	E220	10571877	A243	10730501	A201	10797801	E235
10517221 *	B401	10520221	C102	10571877	A401	10730501	L303	10797801	E236
10517271 *	B401	10546671	E220	10571877	B204	10730501	L304	10798101	B201
10517271 *	D210	10569070	E227	10571877	C135	10730801	A221	10798401	E235
10517271 *	D314	10569170	A201	10571877	D210	10730921	B410	10803801	D102/ 1
10517271 *	E224	10569170	A221	10571877	D314	10731021	B207	10837710	B401/ 1
10517271 *	L304	10569170	L101	10571877	E215	10731021	B213	10839610 *	A102
10517371 *	B401/ 1	10569270	E231	10571877	E218	10733601	B410	10839610	A302
10517371 *	D102	10569270	E231/ 1	10571877	F401	10733601	E227	10839610	A302/ A
10517371 *	D103	10569270	E231/ 2	10571877	L101	10733801	D210	10839710	A102
10517371 *	D314	10569370 *	B101	10571877	L101/ 1	10734201	E228	10839710	B201
10517371 *	E235	10569370	B410	10571877	L130	10734301	E220	10839710	B202
10517371 *	L101	10569370	C209	10571877	L304	10734301	L101	10839710	B205
10519201 *	L401	10569370	E215	10571971	B201	10788711	E227	10839710	E216
10519260 *	A201	10569370	E218	10571971	E235	10790521	D210	10839810	B304
10519301 *	F401	10569371	B413/ A	10572171	E235	10790521	D314	10839810	B401/ 1
10519301	F603	10569471 *	B201	10572271	D102/ 1	10790521	D316/ 1	10857790	F632
10519301	F603/ A	10571471 *	A108	10572271	D102/ 2	10791011	B212	10857790	F634
10519301	F603/ B	10571471 *	L304	10572571	D102/ 1	10791011	B213/ 1	10857790	F634/ 1
10519301	F608	10571571	A256	10615371	E235	10791011	B215	10857790	F634/ 2
10519401	F501	10571571	A401	10615371	F401	10791011	B410	10858090	F401

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
10858390	F503	11048990 *	F401	11066876	D201	11195471	F401	11198673	D213
10861290 *	F629/ 3	11058476 *	B111	11067376	D201	11195471	L101	11200171	A102
10861290	F629/ 3A	11058676 *	E221	11067376	D211	11197771	A102	11200171	A224
10902021	A401	11059376 *	A105	11067676 *	E220	11197771	A243	11200173	F603
10902021	E220	11059376 *	D201	11067876 *	B205	11197771	A252	11200173	F603/ A
10902121	A243	11059976 *	A116	11068076 *	B406	11197771	A401	11200271	D322
10902121	F401	11059976 *	B205	11068076 *	E215	11197771	D211	11200271	D322/ 1
10902121	L304	11060276 *	D201	11068076 *	E216	11198071 *	A101	11200471	D316/ 2
10902221	B207	11061076 *	B205	11068376 *	E216	11198071	A102	11200471	D322/ 1
10902221	B213	11061376 *	B401/ 1	11068476 *	E231	11198071	A107	11200471	D322/ 2
10902221	D111	11061676 *	B309	11068476 *	E231/ 1	11198071	A108	11234721 *	A115
10902221	D211	11061976 *	E216	11068476 *	E231/ 2	11198071	A116	11234721	A402
10902221	E227	11062476 *	B305	11068876 *	B401/ 1	11198071	A224	11234721	A404
10902221	F401	11062476 *	E216	11068876 *	C101	11198071	A243	11234721	A404/ A
10902421	A252	11063876 *	A221	11069076 *	B205	11198071	A252	11260511	D211
10902421	D211	11063976 *	E228	11069376 *	A116	11198071	A254	11260611	A252
10902421	F201	11064076 *	A221	11069576 *	B205	11198071	A301	11269011	D211
10902621	A102	11064076	B101	11069576 *	B305	11198071	A302	11269111	A252
10902621	A221	11064076	E228	11069576 *	L101	11198071	A302/ A	11270360	A252
10902621	A243	11064276 *	E224	11071075 *	B205	11198071	A402	11270460	E235
10902621	A256	11064276	E228	11071576 *	B401	11198071	A403	11270660	E236/ 1
10902621	D211	11065375	L403	11075476 *	E216	11198071	A404	11270660	E237
10902821	D211	11065676	B410	11088076 *	C101	11198071	A409	11288021	A115
10902821	E220	11065676	C135	11088076 *	M101/ 1	11198071	E220	11306921 *	A102
10903021	D211	11065676	E231	11105371 *	A201	11198071	F301	11306921	A201
10903021	E215	11065676	E231/ 1	11106221	D201	11198171	E220	11306921	A404/ A
10903621	A401	11065676	E231/ 2	11190779	B401/ 1	11198371 *	A102	11306921	C135
10903621	D211	11065976	B410	11193871 *	A221	11198371	A115	11306921	C209
10903621	L101	11065976	D201	11193871	A404/ A	11198371	A224	11306921	F201
10977521	E227	11065976	E235	11193871	B101	11198371	A252	11306921	L304
10977621	A243	11066076	B101	11193871	E220	11198371	A402	11307021	A224
10977621	F401	11066076	E228	11195371	L401	11198371	A404	11307021	B201
10978021	A224	11066476	B410	11195470	A224	11198371	A404/ A	11343721	L303
10978021	B101	11066575	C101	11195470	F608	11198371	D201	11343821	D210
10978021	L101	11066576	E215	11195471	A243	11198371	F201	11363021	L101
10978221	A224	11066676	A107	11195471	B101	11198671 *	A224	11376231	E224
10978321 *	L304	11066776	C135	11195471	B410	11198671	A404/ A	11391521	E235
11048890 *	F401	11066876	B101	11195471	E227	11198671	F301	11398421	D102/ 1

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
11408321	A102	12164721	L304	12598359	M101/ 1	12646201	L304	13301501 *	E225
11408521	D316	12164740	A402	12598379	F501	12646701	A401	13336407 *	L304
11422321	L304	12173890	A201	12598379	L101	12646701	F401	13397776 *	C102
11797520	A102	12173890	A252	12598779	A201	12646701	L101	13398376 *	D211
11902017	A243	12173890	A404	12598779	F301	12646701	L304	13398376 *	E220
11902117	A224	12174090	A301	12598879	M101/ 1	12646801	A201	13400576 *	A108
11903171	B210	12174090	A402	12601278 *	F603	12646801	F301	13400773 *	C135
11903171	B213	12174090	B410	12601278	F603/ A	12646801	L304	13406911	D211
11903171	D314/ 1	12174090	E220	12601278	F603/ B	12646901	A115	13407211 *	B101
11903271	B414/ A	12174490	A222	12601371	L101	12646901	L101/ 1	13407211	B401
11945008	F301	12174590 *	A223/ 1	12604571	L101	12647011	C135	13407211	B401/ 1
12035570 *	F603/ B	12174690 *	A222	12605271	F401	12647011	E231	13407211	D314
12035670 *	F603	12174790 *	A402	12605271	F501	12647011	E231/ 1	13407211	E227
12053980 *	F401	12174890	A252	12605279	E235	12647011	E231/ 2	13407211	E235
12066880 *	F632	12174890	D211	12605379 *	F603/ B	12838990	L403	13407211	E236
12076886 *	A404	12174990	A222	12605579 *	L101	13180700	L303	13408411	D314
12077185 *	A402	12179090	A243	12608579 *	A201	13265111 *	F603	13413290	B201
12077185	A404	12179090	C102	12608579 *	B101	13265111	F603/ A	13413290	E223
12164021	A102	12179190	A243	12608671 *	B101	13265111	F603/ B	13449521	A252
12164021	F603	12179490	A201	12624101 *	L304	13268018 *	F603	13449720	B204
12164021	F603/ A	12179490	A401	12638101 *	B410	13268018	F603/ A	13449920	A402
12164121	B401/ 1	12179590	A401	12638101 *	L101	13268018	F603/ B	13516221	A107
12164121	B411	12179990 *	A401	12638601 *	B212	13271611	E227	13516621	B201
12164121	C102	12179990	A402	12638601 *	B213/ 1	13272111	A201	13516621	E223
12164121	D314	12179990	D211	12638601 *	B215	13273911	F401	13516811	A301
12164121	D322	12179990	E215	12638601 *	L101/ 1	13274211	A108	13516821	A108
12164121	D322/ 1	12182190	B104	12638601 *	L304	13274411	L101	13516821	A224
12164221	D322	12574221 *	F608	12639701 *	A221	13274801	F401	13517320	A254
12164221	D322/ 1	12574221	F629	12639701 *	F603	13275901	L101	13517630	A224
12164521	D102/ 1	12574521	A201	12639701 *	F603/ A	13275911	L101	13517721	A102
12164721	A115	12574521	L101/ 1	12642001 *	E231	13276011	F501	13546520	B204
12164721	A201	12574521	L303	12642001	E231/ 1	13276111	F401	13550201	F608
12164721	A252	12574811	A221	12642001	E231/ 2	13276411	B212	13550401	B410
12164721	B101	12575921	D212	12642701	E227	13276411	B213/ 1	13550476 *	A252
12164721	B204	12575921	D212/ 1	12642801	Z103	13276411	B215	13550476	B410
12164721	D210	12576011	D210	12643701	A401	13297842	L304	13552330	B401/ 1
12164721	F401	12577021	D211	12643701	L101	13299217	L304	13604011	B212
12164721	L101/ 1	12598079	Z103	12644307	L304	13300211	B410	13604011	B213/ 1

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
13604011	B215	14147595	F629	14274821	B202	14325701 *	A402	14457281	A302/ A
13604511	A401	14147595	F629/ A	14274821	L303	14327101 *	E220	14457281	B410
13748610	A403	14147595	F629/ 1	14275621	B205	14328101 *	A103	14457281	E223
13838071	M101/ 1	14147595	F629/ 1A	14282370	A101	14328101 *	A106	14457281	E225
13895770	L101	14147595	F629/ 2	14282370	B201	14328301 *	A107	14457380	B410
13897270	B201	14148190	F632	14282470	A101	14328501 *	A101	14457380	C105
13897470 *	E227	14148190	F634	14282770	A101	14328501 *	A404	14457381	E224
13897970 *	B201	14148190	F634/ 1	14282970	A101	14328501 *	B201	14457480	C105
13899770 *	E215	14148190	F634/ 2	14302120	L304	14328501 *	D111	14457480	C135
13902470 *	B212	14161970	A221	14304020	A221	14328701 *	A404	14457481 *	A404
13902470 *	B213/ 1	14162170	E225	14304320	L101	14328801 *	B410	14457481	A404/ A
13904570 *	B410	14164770	B101	14304620	A201	14329501 *	B201	14457481	E215
13904670 *	E227	14164770	E235	14304620	A221	14329901 *	A101	14457481	E225
13904870 *	E215	14165970	E236	14305320 *	E215	14330101 *	B201	14457580	E228
13904970 *	B410	14168270	E235	14305321 *	L304	14330260 *	A243	14457581 *	A404
13905170 *	E215	14170370	D111	14305621 *	B410	14452581 *	B413/ A	14457581	A404/ A
13907270 *	E216	14170780	D111	14305720 *	E231	14452781 *	E225	14457581	E215
13907470 *	B207	14176770	E235	14305720 *	E231/ 1	14452980 *	B201	14457581	E225
13907470 *	B213	14176770	E237	14305720 *	E231/ 2	14452981 *	B410	14457680 *	B201
13907570	B215	14189176	L101	14306420 *	B101	14452981 *	E218	14457680	D211
13910370	B212	14196670	A107	14306420	B410	14453080 *	E228	14457680	E220
13910370	B213/ 1	14198810 *	E220	14306420	B413/ A	14453181 *	E224	14457680	E228
13910570	B205	14198810	E224	14306420	E215	14453380 *	B414/ A	14457980	C105
13910570	B210	14199011	C135	14306420	E218	14453981 *	A224	14458281 *	A404
13910570	B213	14199110	E224	14306520	B410	14454380 *	F603	14458281	A404/ A
13910670	B410	14233621	B406	14306520	E218	14454380	F603/ A	14458680	A224
13911270	B305	14254530	D314/ 1	14306620	E218	14454380	F603/ B	14458680	E220
13938070	B215	14255030	B406	14307421	E215	14456881	B413	14458881	E223
13942070	D201	14255330	B401/ 1	14308121 *	B201	14456981	B413	14460380	E218
13942870	E227	14257930	D316/ 1	14323911 *	A101	14456981	B413/ A	14460380	E221
13943070	E227	14258471	D316/ 2	14324011 *	E223	14457080	B410	14461481 *	B416
14047417	B406	14258521	D316/ 2	14324111 *	C135	14457080	B413/ A	14462281 *	B410
14143790	F501	14272031	B401/ 1	14324211 *	A101	14457180	E220	14462882 *	A402
14147590	F629	14274530	D314/ 1	14324801 *	E224	14457180	E228	14463280 *	C105
14147590	F629/ A	14274621	B202	14324901 *	E223	14457189 *	A226	14463981 *	M101/ 1
14147590	F629/ 1	14274631	B404	14325001 *	A402	14457280 *	B206	14464080 *	E220
14147590	F629/ 1A	14274631	B412/ 1	14325001 *	A403	14457281	A201	14465981 *	E226/ 1
14147590	F629/ 2	14274731	B401/ 1	14325411 *	B201	14457281	A302	14467281 *	D212

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
14467281	D212/ 1	15221621 *	L101	15853221	L101	15970521	A224	15984131 *	D102
14472981	E224	15502611	D316/ 1	15853721	A201	15970521	A243	15984131 *	D102/ 1
14482280	B411	15503611	D201	15860121	B201	15970521	B401/ 1	15984131 *	D102/ 2
14487581	B410	15540221	E235	15885821	E235	15970521	B404	15984131 *	D103
14496101	L101	15540321	A201	15888721 *	A402	15970521	D314	15984321 *	D102/ 1
14496101	Z103	15540321	B201	15888721	A404	15970521	E220	15984321 *	E235
14496501	L101	15540321	B410	15888721	E218	15970521	E224	15985021	B401/ 1
14496501	M101/ 1	15540321	C102	15896218	F301	15970721	A201	15985021	D314
14496721	M101/ 1	15540321	L101	15896221	A221	15970721	A402	15985821	E235
14567080	A221	15540321	L101/ 1	15896221	A243	15970721	B201	15986221	D102/ 1
14569480	A243	15540421	A201	15896221	A256	15970721	B401/ 1	15987031	D102/ 1
14569880 *	A221	15540421	A224	15896221	B207	15970721	C135	15992430	B401
14569880	A401	15540421	B101	15896221	B212	15970721	F401	16040021	B401/ 1
14574180	F301	15540421	B201	15896221	B213	15970721	L101/ 1	16040021	D314
14575380	B410	15540521	L304	15896221	B213/ 1	15970721	L304	16043021	L101
14575380	C102	15540621	B201	15896221	B215	15970721	M101/ 1	16043121	B410
14601070	E236	15540621	B304	15896221	D211	15970921	A102	16043121	E220
14601470	D102/ 1	15540621	B309	15896221	E235	15970921	A402	16043121	L101
14601470	D102/ 2	15540621	E236	15896221	F201	15970921	L304	16043121	L304
14601470	D103	15540621	L304	15896221	F401	15971421	A102	16043221	A222
14601470	E228	15540721 *	A404/ A	15896221	F501	15971421	A201	16043221	A301
14601470	E235	15540721	E216	15896221	L101	15971421	A402	16043221	A404
14604670	E235	15540721	L304	15896221	L304	15971421	L101/ 1	16043221	A404/ A
14604670	E236	15540821	B201	15896411	A243	15971621	A401	16043221	B309
14613570	D102/ 2	15540821	E220	15896411	B410	15971821	A402	16043221	D211
14614070	D102/ 2	15540921	B201	15896411	E235	15971921 *	A404/ A	16043221	L101
14641191	Z103	15540921	B202	15896411	F401	15972121 *	A404	16043321	A102
14641291	L101	15540921	L101/ 1	15896411	F501	15973921 *	L101	16043321	E220
14641391	Z103	15540930	B406	15896411	L304	15980521 *	D322	16043321	L401
14641491	Z103	15541021	B201	15903801	L101	15980521 *	D322/ 2	16043421 *	A101
14642694	F401	15541121	E220	15905407 *	E231	15981030 *	B201	16043421	A102
14642991	L304	15541121	E235	15905407	E231/ 1	15981221 *	E220	16043421	A107
14647693 *	F401	15541221	E235	15905407	E231/ 2	15981231 *	B401	16043421	A116
14647693	L101	15541521	E220	15917701	L304	15981521 *	C102	16043421	A252
14647990 *	L101	15541921	F301	15970121	A252	15981631 *	D210	16043421	A254
14722010 *	E227	15635801	M101/ 1	15970421	F301	15981821 *	D314	16043421	A256
14722110 *	E227	15688301	L101	15970421	L130	15983321 *	B401/ 1	16043421	A301
15152211 *	E215	15688507	L101	15970521	A201	15983321 *	D314	16043421	A302

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
16043421	A302/ A	16043821	E220	16100821	A201	16161821 *	B401/ 1	26799970	D314
16043421	A401	16043821	E225	16100821	A221	16161821 *	D314	26800040	B401
16043421	A402	16043821	E231	16100821	A224	16162431 *	B401/ 1	26800040	B406
16043421	A403	16043821	E231/ 1	16100821	A243	16162431 *	D314	26800060	B401
16043421	A404	16043821	E231/ 2	16100821	A254	16320421 *	B201	26800140	B404
16043421	C135	16043821	E235	16100821	A301	16500311 *	A252	26800850	D314
16043421	E215	16043821	L101	16100821	B101	19052981 *	A401	26800920	E236
16043421	E216	16043821	L304	16100821	C135	19053082 *	C102	28042260	B404
16043421	E220	16043921	A102	16100821	C209	19053082 *	E220	28042480	B401/ 1
16043421	E231	16043921	A252	16100821	D211	19053182 *	A201	28042510	B305
16043421	E231/ 1	16043921	A404	16100821	E220	19053182 *	A243	28996690	E216
16043421	E231/ 2	16043921	B101	16100821	E223	19053382 *	A201	40000011	A102
16043421	E235	16043921	D102/ 2	16100821	F501	20045200 *	E216	40000420	E224
16043421	F401	16043921	E220	16100821	L101	20063390 *	B210	40002811	A102
16043421	F501	16044021	C209/ 1	16100821	L303	20063390 *	B212	40003800 *	A102
16043521	B213	16044021	E235	16100821	L304	20063390 *	B213	44000426 *	D102/ 1
16043621 *	A101	16044121	E220	16100821	L401	20063390 *	B213/ 1	44000426 *	E235
16043621	A102	16044221	A102	16100821	M101/ 1	20063390 *	E218	44007661 *	B401/ 1
16043621	A108	16044221	E220	16101511	A201	20063450 *	C105	44007661 *	D314
16043621	A252	16044221	F301	16101511	F301	20063460 *	B406	44011091 *	D316
16043621	A256	16044321	A301	16101511	L304	20063470 *	B413	44011091 *	D322
16043621	A402	16044321	E225	16101521	B201	20063470 *	B413/ A	44011091 *	D322/ 1
16043621	A404	16044321	L101	16101521	B401/ 1	20063470 *	C105	44011235 *	B406
16043621	B101	16044521	A107	16102311	A221	20063500 *	C105	44011250 *	B410
16043621	B207	16044521	B101	16102311	B101	20063500 *	E223	44011391 *	B201
16043621	E227	16044521	C209	16102311	B413	20229990 *	E216	44011391 *	B202
16043621	E231	16044521	E220	16102311	E225	20943310 *	E216	44011752 *	B205
16043621	E231/ 1	16044621	A102	16102311	E228	24903470 *	B404	44012292 *	D102/ 1
16043621	E231/ 2	16044721	A404	16102321	M101/ 1	24903490 *	D314/ 1	44012292 *	E235
16043621	L101	16044721	E227	16102911	E227	24903500 *	D314/ 1	44012294 *	E235
16043621	M101	16044821 *	A404/ A	16103621 *	E235	24905130 *	B309	44012299 *	E235
16043821	A102	16044821	A409	16104111 *	A101	24905270 *	D201	44012300 *	E216
16043821	A201	16044921	A301	16104121 *	D102/ 2	24940220	F603	44012763 *	E235
16043821	A224	16045230	E220	16105021 *	E216	24940220	F603/ A	44012764 *	E235
16043821	A243	16045421	E227	16105021 *	E235	24940220	F603/ B	44012765 *	E235
16043821	A252	16045621	A301	16105111 *	B401/ 1	26797980	B305	44013185 *	D322
16043821	A404	16100821	A102	16132011 *	E227	26797990	E216	44014604 *	E236
16043821	D211	16100821	A107	16140721 *	L304	26799950	D314	44015196 *	E235

https://truckmanualshub.com/

N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.	N.ORDIN.	SGR.
44015354	* C209	44017370	* E236	44018040	* D322/ 1	44018508	* E235	44018768	* D314
44015509	* B201	44017673	* E235	44018045	* D322	44018508	* E237	44019067	* E235
44015788	* E226	44017710	* E235	44018045	* D322/ 2	44018510	* E235	44019090	* E235
44015841	* E220	44017819	* E235	44018046	* D322	44018570	* E236	44019129	* E227
44016318	* B406	44017899	* E236	44018047	* D322	44018642	* E235	44019139	* D314
44016319	* B406	44017900	* E236	44018047	* D322/ 2	44018644	* E235	44019140	* D314
44016323	* B406	44017901	* E236	44018501	* E235	44018646	* E235	44019284	* E236
44016325	* B406	44018037	* D322	44018506	* E235	44018648	* E235	44019496	* D211
44016326	* B406	44018037	* D322/ 1	44018507	* E235	44018747	* E220	79013414	* F629/ 3
44017370	* E235	44018040	* D322	44018507	* E237	44018768	* B401/ 1		

https://truckmanualshub.com/

ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.
593108	5126402	A201	4630787	1909102	A301	4997016	5123114	E216	5109338	15905407	E231/ 1
770578	4760843	A224	4671700	4722869	A201	4997992	1909143	D214	5109338	15905407	E231/ 2
1371244	4765377	A252	4679221	4763919	A105	4997992	1909143	E215	5109388	5125548	B213
1909234	1930005	A105	4679224	4757712	A105	4998250	11063876	A221	5109431		E220
1909239	1930006	A105	4679226	4681990	A105	4998558	14647693	F401	5110219	5122136	B204
1909242	1930007	A105	4679272	4756543	A105	4998558	14647693	L101	5110609	5121701	A201
1909245	1930008	A105	4690225	4779121	A103	4998876	5127282	F201	5111217	5122803	B207
1909250	1930009	A105	4690489	4757713	A105	4999028	5119079	B401/ 1	5111217	5122803	B213
1909436	1930000	A105	4690490	4757714	A105	4999028	5119079	D314	5111278	5121672	B204
1909437	1930001	A105	4690497	4753175	A105	4999274	5124778	B401/ 1	5111386	5120025	E224
1909438	1930002	A105	4690498	4753176	A105	4999274	4999028	D314	5111389	5128133	E235
1909439	1930003	A105	4690499	4753177	A105	4999374	5118742	B401/ 1	5111414	5121907	D314/ 1
1909440	1930004	A105	4690500	4753178	A105	4999374	5118742	D314	5111898	5129454	B215
1909638	1930069	A103	4698689	4738345	A103	5101113	5129385	B401/ 1	5111930	5114834	E215
1909639	1930070	A103	4698691	4738347	A103	5101134	14647990	L101	5111930	5114834	E227
1909640	1930071	A103	4698692	4738348	A103	5101284	5126705	F501	5112025	5124437	B406
1909641	1930072	A103	4698693	4738349	A103	5102081	11063976	E228	5112124	5123727	F201
1909642	1930073	A103	4698694	4738350	A103	5102085	11064276	E224	5112246	5129003	B305
4023904	5118585	A243	4703276	4682937	A107	5102085	11064276	E228	5112302	5126465	B401
4023905	5118689	A243	4706866	4756542	A105	5102151	5128674	B204	5112400	5124031	B101
4551099	5118697	A243	4706894	4757703	A105	5102151	5128674	B205	5112401	5124029	B105
4551101	5118583	A243	4706895	4757704	A105	5102170	5128673	B205	5112517	5120844	E235
4557649	5118584	A243	4706896	4757705	A105	5102235	5102234	F401	5112521	5120845	E235
4602186	1909102	A301	4706897	4757706	A105	5103155	5123161	B206	5112564	5123061	B101
4607586	4788087	E220	4707726	4757708	A105	5103451	5130767	D102	5112704	5125604	L304
4607590	5118571	A102	4707727	4757709	A105	5104051	11064076	B101	5112861	5127303	E227
4607590	5118571	E220	4707728	4757710	A105	5104051	11064076	E228	5112955	5120588	A201
4607593	4788084	E220	4707729	4757711	A105	5105708	5125696	D211	5112984	5112987	D211
4609538	5118568	D211	4724739	4769877	A301	5105961	5125750	B406	5112987	5126673	D211
4613792	5118586	A243	4741154	4770264	A301	5106547	5126478	E215	5113075	5120851	D211
4617260	5118587	A243	4747372	4747371	A102	5106549	5126479	E218	5113099	5113101	C135
4617262	5118590	A243	4959678	5117739	E224	5106550	5126481	E218	5113100	5113101	E227
4621358	5118569	D211	4968815	5119971	B210	5106990	5130334	E216	5113101	5122807	C135
4621358	5118569	E220	4968815	5119971	B213	5107610	5130068	B401/ 1	5113101	5122807	E215
4621740	1909100	A226	4973558	5128110	Z101	5108333	5122002	B309	5113101	5122807	E227
4625546	1909102	A301	4994076	5128676	B309	5109215	5109214	E235	5113102	5122808	E227
4630543	5118570	D211	4994227	5127364	B305	5109215	5109214	E236	5113103	5113531	E227
4630543	5118570	E220	4996479	5106972	L101	5109338	15905407	E231	5113104	5113531	A221

https://truckmanualshub.com/

ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.
5113104	5113531	E215	5118239	5122413	L303	9956513	9960181	D202	10516871	10571877	C135
5113104	5113531	E227	5118240	5122033	L303	9957705	9960129	F608	10516871	10571877	D210
5113124	5119452	E231	5118244	5122037	L303	9957727	9960131	F603	10516871	10571877	D314
5113124	5119452	E231/ 1	5118247	5122420	L303	9957735	10516471	F603	10516871	10571877	E215
5113124	5119452	E231/ 2	5118933	5126462	B401	9957735	10516471	F603/ A	10516871	10571877	E218
5113135	5112564	B101	5118966	5124082	E215	9957736	12601278	F603	10516871	10571877	F401
5113136	5112400	B101	5119039	5124633	E215	9957736	12601278	F603/ A	10516871	10571877	L101
5113173	5125752	B406	5119670	5121876	L101	9957737	10725921	F603	10516871	10571877	L101/ 1
5113174	5125751	B406	5120022	5126572	E224	9957737	10725921	F603/ A	10516871	10571877	L130
5113284	5120849	E220	5120326	5127241	L304	9957888	1909135	A223	10516871	10571877	L304
5113297	1909130	E220	5120332	5127243	L304	9957889	1909136	A223	10571471	10569170	A201
5113311	5119492	E231	5120426	5120428	L101	9957978	9959890	D213	10571771	12605579	L101
5113531	5113104	E227	5120942	5123336	D102/ 2	9957989	11058676	E221	10615671	12598359	M101/ 1
5113617	5116659	L304	5121256	5121440	Z101	9957990	14460380	E221	10615771	12598779	A201
5113910	5113913	D211	5121257	4960158	Z101	9957991	9959354	E221	10730521	13550476	A252
5113913	5126506	D211	5121919	5121942	B204	9958553	12575921	D212	10903421	10903621	L101
5114097	5120338	L304	5122368	5131881	D102/ 1	9958553	12575921	D212/ 1	10977621	16043021	L101
5114098	5120332	L304	5122663	5125586	F501	9958569	14467281	D212	10978021	10978321	L304
5114099	5120326	L304	5123237	5131977	A256	9958569	14467281	D212/ 1	11052090	10858090	F401
5114485	5115835	D322/ 1	5125871	5125716	D316/ 1	9958942	14168270	E235	11052190	11048990	F401
5114758	5128900	E235	5126593	5129696	D211	9959006	9959211	E225/ 4	11067375	11067376	D211
5114759	5128901	E235	5127360	5102371	B204	9959278	14461481	B416	11212613	16500311	A252
5114840	5126578	E227	5924980	5985948	A401	9959300	9959349	F629/ 2	11260613	11260611	A252
5114892	5122526	C209/ 1	9917902	9956568	A227	9959377	9959368	A227	11269113	11269111	A252
5114896	5118737	B401/ 1	9917986	9959359	A227	9959687	9959917	B415/ 1	12077085	12077185	A402
5114898	5119042	B401/ 1	9917989	9929582	A227	9960056	11058476	B111	12077085	12077185	A404
5115232	5119669	L101	9918093	9922913	A227	9960231	9933236	F608	12605771	12598879	M101/ 1
5115332	5107483	L304	9918095	5128764	A227	9968812	9958812	M101/ 1	12644301	12644307	L304
5115535		F401	9918096	5128763	A227	10184317	10184311	A201	13274417	5122812	L101
5115845	5126672	D211	9918105	14457189	A226	10184317	10184311	A224	13299217	5122813	L101
5115845	5126672	E220	9918362	9959874	F608/ 1	10184317	10184311	B206	13299311	13299217	L304
5116061	5130779	E235	9918362	9959874	F608/ 1A	10184317	10184311	B410	13299819	5122815	L101
5116062	5130780	E235	9918386	9927914	A226	10184317	10184311	D211	13300419	5122814	L101
5116290	5110588	A201	9927911	9960368	A226	10290890	12174090	B410	13749210	5120262	A221
5117288	5121414	B101	9928457	9957913	F608	10516871	10571877	A201	14166270	13907570	B215
5117893	5123302	E220	9929741	768482	E225/ 2	10516871	10571877	A243	14169370	13911270	B305
5117949	5123635	C135	9929846	12574221	F629	10516871	10571877	A401	14255331	14255330	B401/ 1
5118232	5122411	L303	9956285	79013414	F629/ 3	10516871	10571877	B204	14301620	5122805	C135

https://truckmanualshub.com/

ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.	ERA	VED	SGR.
14328901	14282370	B201	15896211	15896221	A243	15915907	5122806	C135	40000010	40000011	A102
14358920	5122804	C135	15896211	15896221	B212	15981021	15981030	B201	40001800	40000028	A102
14529531	5121423	Z101	15896211	15896221	B213/ 1	15985031	15985021	B401/ 1	44015494	44015495	Z101
14580971	5121435	Z101	15896211	15896221	B215	15985031	15985021	D314	44015495	5121432	Z101
14583371	5121418	Z101	15896211	15896221	D211	16043021	10977621	L101	44016249	5115845	D211
14583678	5121433	Z101	15896211	15896221	E235	16044521	5120756	A222	44016324	5125753	B406
14583778	5121434	Z101	15896211	15896221	F401	16046121	16045230	E220	44017903	5109214	E235
14587071	5121256	Z101	15896211	15896221	F501	16105121	16105111	B401/ 1	44017903		E236
15672401	5122810	E227	15896211	15896221	L101	28995910	5125453	B205	79007569	5120754	A222
15770521	15970521	D314	15896211	15896221	L304	28995920	5125452	B205	79007570	5120755	A222
15896211	15896221	A221									

https://truckmanualshub.com/

PARTI DI RICAMBIO

PIÈCES DÉTACHÉES — **SPARE PARTS**

ERSATZTEILE — **PIEZAS DE REPUESTO**

vedere " CODICI DAT " (*sul retro*)

voir " CODES DAT " (*au verso*) — see " DAT CODES " (*on verso*)

Siehe " DAT Kennummern " (*auf der Rückseite*) — véase " CÓDIGOS DAT " (*en el dorso*)

https://truckmanualshub.com/

CODICI DAT (per uso "Tariffario delle riparazioni")

CODES DAT (à l'usage du "Temps de réparation")

DAT-KENNUMMERN (zum Gebrauch der "Reparatur-Richtsätze")

DAT CODES (to be used for "Service Time Schedule")

CÓDIGOS DAT (para uso del "Tiempos de reparaciones")

codice Sgr.	codice DAT	codice Sgr.	codice DAT	codice Sgr.	codice DAT
A0. 01	100 01	D1. 01	381 01	G0. 01	600 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
A1. 01	101 01	D2. 01	412 01	G1. 01	601 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
A2. 01	102 01	D3. 01	443 01	G2. 01	602 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
A3. 01	103 01	E1. 01	501 01	G3. 01	603 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
A4. 01	104 01	E2. 01	502 01	G4. 01	604 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
A5. 01	105 01	E3. 01	503 01	L1. 01	701 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
B1. 01	181 01	F0. 01	550 01	L2. 01	702 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
B2. 01	212 01	F1. 01	551 01	L3. 01	703 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
B3. 01	243 01	F2. 01	552 01	L4. 01	704 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
B4. 01	274 01	F3. 01	553 01	M1. 01	711 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
C1. 01	331 01	F4. 01	554 01	M2. 01	712 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
C2. 01	332 01	F5. 01	555 01	Z1. 01	901 01
02	02	02	02	02	02
..	..	..	..	..	..
		F6. 01	556 01	Z2. 01	902 01
		02	02	02	02
		..	..	..	..

Nota - Il **codice DAT** (*solo numerico*) viene riportato su tutte le tavole del presente catalogo, in alto a destra, a fianco del **codice Sgr.** (*alfa-numerico*).

L'Organizzazione assistenziale Fiat (DAT) include questo codice nella numerazione unificata delle operazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli, adottata nel «Tariffario delle riparazioni», per individuare il sottogruppo (Sgr.) del catalogo che comprende la parte di ricambio alla quale si riferisce ogni singola operazione assistenziale.

Note - Le **code DAT** (*seulement numérique*) est reporté dans toutes les planches de ce catalogue, en haut à droite, à côté du **code de Sgr.** (*alfa-numérique*).

Le réseau d'après-vente Fiat (DAT) comprend ce code dans la numérotation unifiée des opérations de réparation et d'entretien des véhicules, adoptée par le «Temps de réparation», pour repérer le sous-groupe (Sgr.) du catalogue comprenant la pièce détachée à laquelle chaque opération d'assistance se réfère.

Anmerkung - Auf jeder Bildtafel des Katalogs, ist die **DAT Kennummer** (*nur numerisch*) hoch-rechts, seitlich der **Utgr.-Kennummer** (*alphanumerisch*).

Der FIAT-Kundendienst hat die DAT-Kennummer in der normierten Bezeichnung der Kraftfahrzeugereparaturen, im Reparatur-Richtsatz angenommen, angeführt, um die Untergruppe (Sgr.) des Katalogs, die das Ersatzteil enthält, zu ermitteln.


Note - The **DAT code** (*digital only*) is reported on all plates of this catalog, on top right, along with the **Sgr. code** (*alphameric*).

The Fiat service organization (DAT) includes this code in the unified numeration system of maintenance and servicing operations, used for «Service Time Schedule», to identify the subgroup (Sgr.) of the catalog which lists the spare as named in each single service operation.

Nota - Se reseña el **código DAT** (*sólo numérico*) en todas las tablas del catálogo, arriba a la derecha, al lado del **código Sgr.** (*alfa-numérico*).

La organización para la asistencia Fiat (DAT) incluye este código en la numeración unificada de las operaciones de reparación y mantenimiento de los vehículos, la que se adoptó por el «Tiempos de reparaciones», para identificar el subgrupo (Sgr.) del catálogo que comprende la pieza de repuesto a la que cada operación de asistencia se refiere.


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4758533	1	MOTORE COMPL.	MOTEUR	MOTOR	ENGINE	MOTOR

https://truckmanualshub.com/



BASAMENTO E TESTA CILINDRI

Bâti et culasse — *Crankcase and Cylinder Head*
Kurbelgehäuse und Zylinderkopf — *Bloque de cilindros y culata*

1280-1280 DT
01 02

A1.01


https://manualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		1909725	1	SERIE GUARNIZIONI MOTORE	POCHET JOINTS DU MOTEUR	MOTORDICHTUNGEN-SERIE	SET OF ENGINE GASKETS	SERIE GUARNICION MOTOR
		1909726	1	SERIE RETTIFICA VALVOLE	POCHET RECTIFIC. SOUPAPES	VENTILBERICHTIG. SERIE	SERIES/VALVE AMENDMENTS	SERIE RECTIFICA VALVULAS
		4232606	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		4585990	26	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4599607	1	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		4601061	26	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4601390	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4609451	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4628453	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4679201	6	CAMICIA +0,0	CHEMISE	ZYLINDERLAUF-BUECHSE	CYL/LINER	CAMISA
		4679202	6	CAMICIA +0,2	CHEMISE	ZYLINDERLAUF-BUECHSE	CYL/LINER	CAMISA
		4696355	1	GUARNIZIONE TESTA CILINDRI	GARNITURE CULASSE	UNTERLAGEZYLINDER-KOPE	LINING CYLINDER HEAD	FORRO CULATA
		4708957	1	GUARNIZIONE TESTA CILINDRI	GARNITURE CULASSE	UNTERLAGEZYLINDER-KOPE	LINING CYLINDER HEAD	FORRO CULATA
		4710517	14	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4710518	14	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4739309	1	TESTA DEI CILINDRI COMPL.	CULASSE	ZYLINDERKOPF	CYLINDER HEAD	CULATA
		4756568	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4758534	1	BASAMENTO DEL MOTORE COMPL.	BATI MOTEUR	KURBELGEHAUSE	CRANKCASE	BLOQUE DE CILINDROS
		4759656	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4759659	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10160701	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10519660	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	5	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		14282370	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14282470	12	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14282770	7	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14282970	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14323911	7	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14324211	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14328501	3	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14329901	3	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		16043421	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		16043621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16104111	6	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COPPA E COPERCHI BASAMENTO

Carter d'huile et couvercles de bâti
Ölwanne und Deckel des Kurbelgehäuses
Oil Sump and Crankcase Covers
Cárter de aceite y tapas del bloque


A1.02

1

https://workmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		564530	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4031577	1	GUARNIZIONE ANT.	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4600753	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4602259	1	SEMIGUARNIZIONE S	DEMI-JOINT	DICHTUNGSHAELFTE	GASKET	SEMIJUNTA
		4602260	1	SEMIGUARNIZIONE D	DEMI-JOINT	DICHTUNGSHAELFTE	GASKET	SEMIJUNTA
		4605564	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4606459	1	INDICE MESSA IN FASE	INDEX DE CALAGE	EINSTELLZEIGER	TIMING REF/INDEX	INDICE DE REGLAJE
		4607638	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4607639	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4607786	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4608971	7	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4653282	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4653283	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4654693	1	SUPPORTO COMPL.	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4657434	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4662322	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4673190	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4673192	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
C2768		4680242	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
	4747372	4747371	1	COPPA OLIO COMPL.	CARTER A HUILE	OELWANNE	OIL SUMP	CARTER DE ACEITE
		4749132	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2768		4781935	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
D2768		4787154	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
	4607590	5118571	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		10263460	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10305171	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10839610	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		10839710	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		10902621	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11197771	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	32	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198371	37	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11200171	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11306921	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11408321	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11797520	2	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		12164021	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		13517721	1	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO

https://truckmanualshub.com/




1280-1280 DT 01 02	COPPA E COPERCHI BASAMENTO *Carter d'huile et couvercles de bâti* — *Oil Sump and Crankcase Covers* *Ölwanne und Deckel des Kurbelgehäuses* — *Cárter de aceite y tapas del bloque*	A1.02 2

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		15970921	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15971421	24	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043321	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043621	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043821	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043921	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044221	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044621	5	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
	40000010	40000011	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
C2768		40002811	1	GUARNIZIONE DI TENUTA (110X135X13)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
D2768		40003800	1	GUARNIZIONE DI TENUTA (114X135X13)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


ALBERO E VOLANO MOTORE

Vilebrequin et volant moteur
Kurbelwelle und Schwungrad
Crankshaft and Flywheel
Cigüeñal y volante

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		1901270	1	SEMIANELLI +0,000	DEMI-BAGUES	RINGHAELFTE	HALF RINGS	SEMIANILLOS
		1901271	1	SEMIANELLI +0,127	DEMI-BAGUES	RINGHAELFTE	HALF RINGS	SEMIANILLOS
	1909638	1930069	7	CUSCINETTO -0,000	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	1909639	1930070	7	CUSCINETTO -0,254	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	1909640	1930071	7	CUSCINETTO -0,508	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	1909641	1930072	7	CUSCINETTO -0,762	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	1909642	1930073	7	CUSCINETTO -1,016	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		4602203	1	CORONA DENTATA	COURONNE DENTEE	ZAHNKRANZ	RING GEAR	CORONA DENTADA
		4655844	2	LINGUETTA	LINGUET	SCHEIBENFEDER	KEY	CHAVETA
C2768		4686247	1	ALBERO MOTORE COMPL.	VILEBREQUIN	KURBELWELLE	CRANKSHAFT	CIGUENAL
		4698683	7	SEMICUSCINETTO -0,000	DEMI-COUSSINET	SCHALENHAELFTE	HALF-BEARING	SEMICOJINETE
		4698685	7	SEMICUSCINETTO -0,254	DEMI COUSSINET -0,254	SCHALENHAELFTE -0,254	HALF-BEARING -0,254	SEMICOJINETE -0,254
		4698686	7	SEMICUSCINETTO -0,508	DEMI-COUSSINET -0,508	SCHALENHAELFTE -0,508	HALF-BEARING -0,508	SEMICOJINETE -0,508
		4698687	7	SEMICUSCINETTO -0,762	DEMI-COUSSINET -0,762	SCHALENHAELFTE -0,762	HALF-BEARING -0,762	SEMICOJINETE -0,762
		4698688	7	SEMICUSCINETTO -1,016	DEMI-COUSSINET -1,016	SCHALENHAELFTE -1,016	HALF-BEARING -1,016	SEMICOJINETE -1,016
		4726233	1	MOZZO	MOYEU	NABE	HUB	BUJE
	4698689	4738345	7	SEMICUSCINETTO -0,000	DEMI-COUSSINET	SCHALENHAELFTE	HALF-BEARING	SEMICOJINETE
	4698691	4738347	7	SEMICUSCINETTO -0,254	DEMI COUSSINET -0,254	SCHALENHAELFTE -0,254	HALF-BEARING -0,254	SEMICOJINETE -0,254
	4698692	4738348	7	SEMICUSCINETTO -0,508	DEMI-COUSSINET -0,508	SCHALENHAELFTE -0,508	HALF-BEARING -0,508	SEMICOJINETE -0,508
	4698693	4738349	7	SEMICUSCINETTO -0,762	DEMI-COUSSINET -0,762	SCHALENHAELFTE -0,762	HALF-BEARING -0,762	SEMICOJINETE -0,762
	4698694	4738350	7	SEMICUSCINETTO -1,016	DEMI-COUSSINET -1,016	SCHALENHAELFTE -1,016	HALF-BEARING -1,016	SEMICOJINETE -1,016
		4745893	3	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		4753956	1	VOLANO COMPL.	VOLANT	SCHWUNGMASSE	FLYWHEEL	VOLANTE
	4690225	4779121	7	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2768		4785098	1	ALBERO MOTORE COMPL.	VILEBREQUIN	KURBELWELLE	CRANKSHAFT	CIGUENAL
C2769								
D2769		4785395	1	ALBERO MOTORE COMPL.	VILEBREQUIN	KURBELWELLE	CRANKSHAFT	CIGUENAL
		14328101	6	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

SMORZATORE PER ALBERO MOTORE

Amortisseur de vilebrequin
Schwingungsdämpfer
Damper
Antivibrador de cigüeñal


1

A1.04

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4600189	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		4600190	1	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
		4655847	1	MOZZO	MOYEU	NABE	HUB	BUJE
		4728716	1	SMORZATORE	AMORTISSEUR	SCHWINGUNGS-DAEMPFER	DAMPER	ANTIVIBRADOR

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT 01 02	**BIELLE E STANTUFFI** *Bielles et pistons* — *Connecting Rods and Pistons* *Pleuelstangen und Kolben* — *Bielas y émbolos*	A1.05


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		1909643	6	CUSCINETTO -0,000	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		1909644	6	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		1909645	6	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		1909646	6	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		1909647	6	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	1909436	1930000	6	STANTUFFO COMPL. +0,0	PISTON	KOLBEN	PISTON	EMBOLO
	1909437	1930001	6	STANTUFFO COMPL.+0,2	PISTON +0,2	KOLBEN +0,2	PISTON +0,2	EMBOLO +0,2
	1909438	1930002	6	STANTUFFO COMPL.+0,4	PISTON +0,4	KOLBEN +0,4	PISTON +0,4	EMBOLO +0,4
	1909439	1930003	6	STANTUFFO COMPL.+0,6	PISTON +0,6	KOLBEN +0,6	PISTON +0,6	EMBOLO +0,6
	1909440	1930004	6	STANTUFFO COMPL.+0,8	PISTON +0,8	KOLBEN +0,8	PISTON +0,8	EMBOLO +0,8
	1909234	1930005	6	SERIE ANELLI +0,0	JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGESATS	PISTON RINGS SET	JUEGO DE AROS DE EMBOLO
	1909239	1930006	6	SERIE ANELLI +0,2	JEU DE SEGMENTS +0,2	KOLBENRINGESATS +0,2	PISTON RINGS SET +0,2	JUEGO DE AROS DE EMBOLO +0,2
	1909242	1930007	6	SERIE ANELLI +0,4	JEU DE SEGMENTS +0,4	KOLBENRINGESATS +0,4	PISTON RINGS SET +0,4	JUEGO DE AROS DE EMBOLO +0,4
	1909245	1930008	6	SERIE ANELLI +0,6	JEU DE SEGMENTS +0,6	KOLBENRINGESATS +0,6	PISTON RINGS SET +0,6	JUEGO DE AROS DE EMBOLO +0,6
	1909250	1930009	6	SERIE ANELLI +0,8	JEU DE SEGMENTS +0,8	KOLBENRINGESATS +0,8	PISTON RINGS SET +0,8	JUEGO DE AROS DE EMBOLO +0,8
		4679227	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,0	SEGMENT RACLEUR	OELABSTREIFRING	OILSCRAPER RING	ARO DE ENGRASE
	4679226	4681990	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,0	SEGMENT RACLEUR	OELABSTREIFRING	OILSCRAPER RING	ARO DE ENGRASE
		4690502	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,2	SEGMENT RACLEUR +0,2	DELABSTREIFRING +0,2	OILSCRAPER RING +0,2	ARO DE ENGRASE +0,2
		4690503	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,4	SEGMENT RACLEUR +0,4	DELABSTREIFRING +0,4	OILSCRAPER RING +0,4	ARO DE ENGRASE +0,4
		4690504	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,6	SEGMENT RACLEUR +0,6	DELABSTREIFRING +0,6	OILSCRAPER RING +0,6	ARO DE ENGRASE +0,6
		4690505	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,8	SEGMENT RACLEUR +0,8	DELABSTREIFRING +0,8	OILSCRAPER RING +0,8	ARO DE ENGRASE +0,8
		4696722	12	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4698677	12	SEMICUSCINETTO -0,000	DEMI-COUSSINET	SCHALENHAELFTE	HALF-BEARING	SEMICOJINETE
		4698679	12	SEMICUSCINETTO -0,254	DEMI COUSSINET -0,254	SCHALENHAELFTE -0,254	HALF-BEARING -0,254	SEMICOJINETE -0,254
		4698680	12	SEMICUSCINETTO -0,508	DEMI-COUSSINET -0,508	SCHALENHAELFTE -0,508	HALF-BEARING -0,508	SEMICOJINETE -0,508

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4698681	12	SEMICUSCINETTO -0,762	DEMI-COUSSINET -0,762	SCHALENHAELFTE -0,762	HALF-BEARING -0,762	SEMICOJINETE -0,762
		4698682	12	SEMICUSCINETTO -1,016	DEMI-COUSSINET -1,016	SCHALENHAELFTE -1,016	HALF-BEARING -1,016	SEMICOJINETE -1,016
	4690497	4753175	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,2	SEGMENT RACLEUR +0,2	DELABSTREIFRING +0,2	OILSCRAPER RING +0,2	ARO DE ENGRASE +0,2
	4690498	4753176	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,4	SEGMENT RACLEUR +0,4	DELABSTREIFRING +0,4	OILSCRAPER RING +0,4	ARO DE ENGRASE +0,4
	4690499	4753177	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,6	SEGMENT RACLEUR +0,6	DELABSTREIFRING +0,6	OILSCRAPER RING +0,6	ARO DE ENGRASE +0,6
	4690500	4753178	6	ANELLO RASCHIAOLIO +0,8	SEGMENT RACLEUR +0,8	DELABSTREIFRING +0,8	OILSCRAPER RING +0,8	ARO DE ENGRASE +0,8
	4706866	4756542	6	STANTUFFO +0,0	PISTON	KOLBEN	PISTON	EMBOLO
	4679272	4756543	6	ANELLO STANTUFFO +0,0	SEGMENT	KOLBENRING	PISTON RING	ARO DE EMBOLO
	4706894	4757703	6	STANTUFFO +0,2	PISTON +0,2	KOLBEN +0,2	PISTON +0,2	EMBOLO +0,2
	4706895	4757704	6	STANTUFFO +0,4	PISTON +0,4	KOLBEN +0,4	PISTON +0,4	EMBOLO +0,4
	4706896	4757705	6	STANTUFFO +0,6	PISTON +0,6	KOLBEN +0,6	PISTON +0,6	EMBOLO +0,6
	4706897	4757706	6	STANTUFFO +0,8	PISTON +0,8	KOLBEN +0,8	PISTON +0,8	EMBOLO +0,8
	4707726	4757708	6	ANELLO STANTUFFO +0,2	SEGMENT +0,2	KOLBENRING +0,2	PISTON RING +0,2	ARO DE EMBOLO +0,2
	4707727	4757709	6	ANELLO STANTUFFO +0,4	SEGMENT +0,4	KOLBENRING +0,4	PISTON RING +0,4	ARO DE EMBOLO +0,4
	4707728	4757710	6	ANELLO STANTUFFO +0,6	SEGMENT +0,6	KOLBENRING +0,6	PISTON RING +0,6	ARO DE EMBOLO +0,6
	4707729	4757711	6	ANELLO STANTUFFO +0,8	SEGMENT +0,8	KOLBENRING +0,8	PISTON RING +0,8	ARO DE EMBOLO +0,8
	4679224	4757712	6	PERNO DELLO STANTUFFO	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	PISTON PIN	BULON DEL EMBOLO
	4690489	4757713	6	PERNO STANTUFFO +0,2	AXE DE PISTON +0,2	KOLBENBOLZEN +0,2	PISTON PIN +0,2	BULON DEL EMBOLO +0,2
	4690490	4757714	6	PERNO STANTUFFO +0,5	AXE DE PISTON +0,5	KOLBENBOLZEN +0,5	PISTON PIN +0,5	BULON DEL EMBOLO +0,5
		4762000	12	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	4679221	4763919	6	BIELLA STANTUFFO COMPL.	BIELLE	PLEUEL	CONNECTING ROD	BIELA
		11059376	12	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO DISTRIBUZIONE


Commande de distribution
Steuerungsantrieb
Camshaft Drive
Piñones de la distribución

A1.06

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4599807	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4600329	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4607511	1	INGRANAGGIO CONDOTTO	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		4607743	1	INGRANAGGIO	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		4667450	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4667451	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4680071	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
C2768		4680577	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		4748800	1	PERNO COMPL.	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		4751135	1	PERNO +0,3 COMPL.	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
D2769		4770255	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
D2768		4785052	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
C2769								
D2768		4785053	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		10205920	1	LINGUETTA	LINGUET	SCHEIBENFEDER	KEY	CHAVETA
		14328101	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

DISTRIBUZIONE

Distribution — *Valve Gear*
Steuerung — *Distribución*

A1.07


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		563652	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4231247	12	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4338920	12	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		4570798	4	ROSETTA SP.0,7	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4570799	4	ROSETTA SP.0,5	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4578175	12	SCODELLINO DI RITEGNO	ARRETOIR	HALTERING	RETAINER	RETENEDOR
		4599398	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		4601295	6	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4601296	5	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		4601302	6	SCODELLINO DI RITEGNO	ARRETOIR	HALTERING	RETAINER	RETENEDOR
		4603190	1	ALBERO AD ECCENTRICI COMPL.	ARBRE A CAMES	EXZENTERWELLE	CAMSHAFT	ARBOL DE LEVAS
		4603448	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		4603449	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		4603450	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		4603451	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		4621511	6	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	SOUPAPE D'ADMISSION	EINLASSVENTIL	INTAKE VALVE	VALVULA DE ADMISION
		4622850	12	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		4625173	12	CAPPELLETTO	CHAPEAU	SCHUTZKAPPE	CAP	CAPUCHON
		4639661	10	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4648421	12	GUIDA DELLA VALVOLA DI ASPIRAZIONE	GUIDE DE SOUPAPE D'ADMISSION	EINLASSVENTIL-FUEHRUNG	INTAKE VALVE GUIDE	GUIA DE LA VALVULA DE ADMISION
		4648422	12	GUIDA DELLA VALVOLA DI ASPIRAZIONE +0,2	GUIDE DE SOUPAPE D'ADMISSION	EINLASSVENTIL-FUEHRUNG	INTAKE VALVE GUIDE	GUIA DE LA VALVULA DE ADMISION
		4673608	6	VALVOLA DI SCARICO	SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	AUSLASSVENTIL	EXHAUST VALVE	VALVULA DE ESCAPE
		4673610	6	SCODELLINO DI RITEGNO	ARRETOIR	HALTERING	RETAINER	RETENEDOR
		4681251	12	BILANCIERE COMPL.	CULBUTEUR	KIPPHEBEL	ROCKER	BALANCIN
	4703276	4682937	12	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4683070	1	ALBERO COMPL.	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		4684422	6	GUIDA DELLA VALVOLA DI SCARICO +0,0	GUIDE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	AUSLASSVENTIL-FUEHRUNG	EXHAUST VALVE GUIDE	GUIA DE LA VALVULA DE ESCAPE
		4684423	6	GUIDA VALVOLA SCARICO +0,2	GUIDE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT +0,2	AUSLASSVENTIL-FUEHRUNG +0,2	EXHAUST VALVE GUIDE +0,2	GUIA DE LA VALVULA DE ESCAPE +0,2
		4689554	12	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		4689881	12	PIATTELLO DELLA PUNTERIA +0,0	PASTILLE DE POUSSOIR	DISTANZSCHEIBE FUER STOESSEL	TAPPET PLATE	PLATILLO DE EMPUJADOR

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4690509	12	PIATTELLO DELLA PUNTERIA +0,1	PASTILLE DE POUSSOIR	DISTANZSCHEIBE FUER STOESSEL	TAPPET PLATE	PLATILLO DE EMPUJADOR
		4690510	12	PUNTERIA +0,2	POUSSOIR +0,2	STOESSEL +0,2	TAPPET +0,2	EMPUJADOR +0,2
		4690511	12	PIATTELLO DELLA PUNTERIA +0,3	PASTILLE DE POUSSOIR	DISTANZSCHEIBE FUER STOESSEL	TAPPET PLATE	PLATILLO DE EMPUJADOR
		4699783	12	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10329910	6	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		11066676	2	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11198071	14	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13516221	6	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		14196670	24	SEMICONO	DEMI-CONE	KEGELSTUECK	LOCK CONE	CHAVETA CONICA
		14328301	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		16043421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044521	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	6	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO CRONOGIROMETRO


Commande d'horo-tachymètre — *Multimeter Drive*
Antrieb für Stundenzähler und Drehzahlmesser — *Arrastre del cronotacómetro*

4 **A1.08**

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4599726	1	INGRANAGGIO CONDOTTO	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		4605293	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		4613296	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4613297	1	ALBERINO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		4717677	1	ALBERINO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		4717707	1	RACCORDO COMPL.	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
D2661		4998311	1	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		4998870	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5112655	1	TRASMISSIONE FLESSIBILE COMPL.	TRANSMISSION FLEXIBLE	BIEGSAME WELLE	FLEXIBLE SHAFT	ARBOL FLEXIBLE
		5112656	1	TRASMISSIONE FLESSIBILE	TRANSMISSION FLEXIBLE	BIEGSAME WELLE	FLEXIBLE SHAFT	ARBOL FLEXIBLE
D2661		5121026	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
D2661		10571471	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2661		13274211	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13400576	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		13516821	2	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		16043621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4600129	1	TENDICINGHIA	TENDEUR DE COURROIE	RIEMENSPANNER	BELT STRETCHER	TENSOR DE CORREA
		4619285	1	PULEGGIA CONDUTTRICE	POULIE ENTRAINEUSE	RIEMENSCHEIBE, TREIBEND	DRIVING PULLEY	POLEA CONDUCTORA
		4683771	1	GRUPPO CINGHIE	COURROIES	RIEMEN	BELTS	CORREAS
		11198371	8	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11234721	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11288021	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		12164721	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		12646901	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO POMPA INIEZIONE


Commande de pompe d'injection
Einspritzpumpenantrieb
Injection Pump Drive
Arrastre de la bomba de inyección

A1.16

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4601834	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4604833	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4667498	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4673614	1	SUPPORTO COMPL.	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4689000	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4747595	1	INGRANAGGIO	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		4749641	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4749791	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		11059976	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11069376	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11198071	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		16043421	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI

Réservoir et canalisations combustible
Kraftstofftank und Leitungen
Fuel Tank and Lines
Depósito de combustible y tuberías


A2.01

1

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4722869	6	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5105346	1	TAPPO DI INTRODUZIONE	BOUCHON DE REMPLISSAGE	SCHRAUBDECKEL	CAP	TAPON DE LLENADO
		5110558	1	SERBATOIO	RESERVOIR	BEHAELTER	RESERVOIR	DEPOSITO
		5110571	2	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5110573	1	RACCORDO A 3 VIE (042)	RACCORD A 3 VOIES	HOSENROHR	THREE-WAY CONNECTION	RACOR DE 3 BOCAS
		5110573	1	RACCORDO A 3 VIE	RACCORD A 3 VOIES	HOSENROHR	THREE-WAY CONNECTION	RACOR DE 3 BOCAS
		5110585	1	PROFILATO	PROFILE	PROFIL	CHANNEL	PERFIL
		5110586	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5110587	4	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
C2603	5116290	5110588	2	SERBATOIO (042)	RESERVOIR	BEHAELTER	RESERVOIR	DEPOSITO
		5110591	1	FLANGIA (042)	BRIDE	FLANSCH	FLANGE	BRIDA
		5110592	2	BOCCHETTONE (042)	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		5110594	2	TUBO FLESSIBILE (042)	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
		5110608	1	RACCORDO (042)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5110610	4	COLONNETTA (042)	COLONNETTE	BOLZEN	STUD	ESPARRAGO
C2603		5110612	1	SUPPORTO (042)	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5110615	1	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
C2603		5110617	1	STAFFA (042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5110619	4	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
C2603		5110621	1	STAFFA ANT.D (042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
C2603		5110623	1	STAFFA POST.(042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5110624	2	TIRANTE SUP.ANT.(042)	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		5110629	1	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5110630	4	TIRANTE (042)	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		5110633	1	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5110634	2	TIRANTE (042)	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		5110638	1	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5112085	1	MENSOLA D	CONSOLE	STUETZE	REINFORCEMENT	REFUERZO
		5112089	1	MENSOLA S	CONSOLE	STUETZE	REINFORCEMENT	REFUERZO
		5112094	1	TRAVERSA ANT.COMPL.	TRAVERSE	TRAVERSE	CROSSRAIL	TRAVESANO
		5112100	1	TRAVERSA POST.	TRAVERSE	TRAVERSE	CROSSRAIL	TRAVESANO
		5112101	1	MENSOLA	CONSOLE	STUETZE	REINFORCEMENT	REFUERZO
		5112102	1	MENSOLA	CONSOLE	STUETZE	REINFORCEMENT	REFUERZO
		5112116	1	COMANDO INDICATORE LIVELLO	COMMANDE DE JAUGE DE NIVEAU	STANDGEBER	SENDING UNIT	MANDO DEL INDICADOR DE NIVEL

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI

Réservoir et canalisations combustible
Kraftstofftank und Leitungen
Fuel Tank and Lines
Depósito de combustible y tuberias

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5112123	1	COMANDO INDICATORE LIVELLO (042)	COMMANDE DE JAUGE DE NIVEAU	STANDGEBER	SENDING UNIT	MANDO DEL INDICADOR DE NIVEL
		5112824	1	RACCORDO (042)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5112825	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5113169	2	TAMPONE DI GOMMA	TAMPON CAOUTCHOUC	GUMMIPUFFER	RUBBER PAD	TOPE DE GOMA
		5117762	4	RACCORDO (042)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
	992273	5118488	2	GUARNIZIONE DI TENUTA (042)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		5118488	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5119437	1	STAFFA (042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5119440	1	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
	5112955	5120588	1	RUBINETTO (042)	ROBINET	HAHN	COCK	GRIFO
	5112955	5120588	1	RUBINETTO	ROBINET	HAHN	COCK	GRIFO
D2603		5121693	2	SUPPORTO SERBATOIO (042)	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
D2603		5121695	1	STAFFA ANT. (042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
D2661		5121695	1	STAFFA (042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
D2603		5121697	1	STAFFA ANT S (042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
C2661								
D2603		5121699	2	STAFFA POST(042)	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
	5110609	5121701	1	RIPARO (042)	PROTECTION	ABDECKUNG	PROTECTION	DEFENSA
D2603		5121702	2	SERBATOIO SUPPL.(042)	RESERVOIR	BEHAELTER	RESERVOIR	DEPOSITO
C2603		5121708	1	TAPPO (042)	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
	593108	5126402	1	RACCORDO (042)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		10181717	4	BOCCHETTONE (042)	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		10181717	4	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
	10184317	10184311	1	BOCCHETTONE (042)	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		10280060	3	GUARNIZIONE DI TENUTA (042)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10280060	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10296260	2	GUARNIZIONE DI TENUTA (042)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10296260	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10298460	6	GUARNIZIONE DI TENUTA (042)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10298460	10	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
C2603		10298460	1	GUARNIZIONE (042)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		10517071	13	ROSETTA (042)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI

Réservoir et canalisations combustible
Kraftstofftank und Leitungen
Fuel Tank and Lines
Depósito de combustible y tuberías


A2.01

3

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		10517071	8	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10519260	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2603		10520001	1	ROSETTA (042)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	10571471	10569170	12	ROSETTA (042)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10571770	2	ROSETTA (042)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	10516871	10571877	16	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10730501	4	ROSETTA (042)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10794011	6	DADO (042)	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10794011	6	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		11105371	6	ROSETTA DI TENUTA (042)	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		11306921	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		12164721	9	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		12164721	1	DADO (042)	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		12173890	4	COLLARE (042)	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12179490	20	COLLARE (042)	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12179490	12	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12574521	4	DADO (042)	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
	10615771	12598779	1	ROSETTA (042)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		12608579	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		12646801	8	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13272111	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14304620	12	VITE (042)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14457281	4	GUARNIZIONE DI TENUTA (042)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		15540321	13	VITE (042)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540421	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15853721	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970521	8	VITE (042)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970521	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970721	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15971421	4	VITE (042)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043821	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	2	DADO (042)	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16101511	8	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		19053182	M	TUBO FLESSIBILE (042)	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
		19053182	M	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
		19053382	M	TUBO FLESSIBILE (042)	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE

https://truckmanualshub.com/



(042)


1280-1280 DT
01 02

SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI

Réservoir et canalisations combustible
Kraftstofftank und Leitungen
Fuel Tank and Lines
Depósito de combustible y tuberías

A2.01

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDI ACCELERATORE (C.A.V.)

Commandes d'accélérateur
Gasregulierung
Accelerator Control Linkage
Mandos del acelerador


A2.21

1

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4998250	1	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
		4999632	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		5100939	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		5105248	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5110087	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5110214	1	STAFFA	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5112179	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5113145	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5113147	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5113154	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5113155	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5113157	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		5113158	1	FLESSIBILE	CABLE	ZUGDRAHT	WIRE	CABLE
		5113159	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5113505	2	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
	5113104	5113531	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5113599	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		5114834	1	POMELLO	BOUTON	KNEBELGRIFF	KNOB	BOTON
		5114860	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5115443	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5116440	1	PEDALE	PEDALE	FUSSHEBEL	PEDAL	PEDAL
		5116445	1	COPERTURA	ENJOLIVEUR	ABDECKUNG	COVER	EMBELLECEDOR
		5116446	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		5116448	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5116599	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5116633	1	COPERTURA	ENJOLIVEUR	ABDECKUNG	COVER	EMBELLECEDOR
		5117241	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		5117242	1	MORSETTO	COLLIER	KLEMME	CLAMP	COLLAR
	13749210	5120262	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10334910	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		10569170	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10730801	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10795701	2	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		10902621	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	4998250	11063876	1	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
		11064076	2	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
		11193871	2	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		12574811	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		12639701	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		14161970	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
C2593		14304020	4	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
D2593		14304620	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14567080	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14569880	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
	15896211	15896221	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16100821	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16102311	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

FILTRO ARIA E TUBAZIONI


Filtre à air et canalisations
Luftfilter und Leitungen
Air Cleaner and Ducts
Filtro de aire y tuberías

A2.22

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5102570	1	PREFILTRO	PREFILTRE	VORREINIGER	PRECLEANER	PREFILTRO
		5106136	1	SEGNALATORE	TEMOIN	ANZEIGER	INDICATOR	TESTIGO
		5107416	1	FILTRO ARIA COMPL.	FILTRE A AIR	LUFTFILTER	AIR CLEANER	FILTRO DE AIRE
		5107417	4	NASTRO DI FISSAGGIO	RUBAN DE FIXATION	SPANNBAND	SECURINC TRAP	TIRA DE FIJACION
		5107421	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		5107422	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5107430	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		5115426	1	SUPPORTO (188)	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
	79007569	5120754	2	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
	79007570	5120755	2	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
	16044521	5120756	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10516671	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		12174490	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12174690	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12174990	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		16043221	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

Filtre à air
Luftfilter

FILTRO ARIA 5107416 (Donaldson)

Air Cleaner
Filtro de aire


1

A2.23

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
	9957888	1909135	1	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENT FILTRANT	FILTEREINSATZ	FILTERING ELEMENT	FILTRO
	9957889	1909136	1	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENT FILTRANT	FILTEREINSATZ	FILTERING ELEMENT	FILTRO
		5102237	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		9957857	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA

https://truckmanualshub.com/




1280-1280 DT
01 02

PREFILTRO ARIA 5102570 (Donaldson)

Prefiltre à air
Vorreiniger
Pre-filter
Prefiltro de aire

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9959848	1	VASCHETTA	CUVE	GEFASS	PAN	CUBA
		9959849	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9959850	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9959851	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		12174590	1	FASCETTA	COLLIER	HALTEBAND	STRAP	ABRAZADERA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE (C.A.V.)

Alimentation par injection — *Fuel Injection System*
Einspritzausrüstung — *Alimentación e inyección*


A2.24

1

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		765640	6	STAFFA	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		770899	5	PORTAPOLVERIZZATORE COMPL.	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
		770902	6	POLVERIZZATORE	INJECTEUR	DUESE	NOZZLE	PULVERIZADOR
		770958	6	PORTAPOLVERIZZATORE COMPL.	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
		770959	6	POLVERIZZATORE	INJECTEUR	DUESE	NOZZLE	PULVERIZADOR
		771065	6	PORTAPOLVERIZZATORE COMPL.	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
		771066	6	POLVERIZZATORE	INJECTEUR	DUESE	NOZZLE	PULVERIZADOR
		771326	12	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4003787	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4543282	4	BLOCCHETTI DI CHIUSURA	BARILLETS DE SERRURE	SCHLOSSZYLINDER	LOCK CYLINDERS	CILINDROS DE CERRADURA
		4564844	3	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4607627	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4607792	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		4617069	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4617425	1	ASTUCCIO	ETUI	HUELSE	CASE	ESTUCHE
		4617972	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		4641875	4	MORSETTO	COLLIER	KLEMME	CLAMP	COLLAR
		4641876	4	MORSETTO	COLLIER	KLEMME	CLAMP	COLLAR
		4647815	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4653346	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4659220	1	BLOCCHETTO DI FISSAGGIO	TAQUET DE FIXATION	SPANNSTUECK	PAD	MULETILLA DE FIJACION
		4659221	1	MORSETTO	COLLIER	KLEMME	CLAMP	COLLAR
		4659222	1	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
		4659288	1	FILTRO COMBUSTIBILE COMPL.	FILTRE A COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFILTER	FUEL FILTER	FILTRO DE COMBUSTIBLE
		4671701	1	RACCORDO ORIENTABILE	RACCORD REGLABLE	RINGSTUTZEN	CONNECTION	RACOR ORIENTABLE
		4673612	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4674415	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		4699153	6	ASTUCCIO	ETUI	HUELSE	CASE	ESTUCHE
		4717654	6	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4721229	1	TUBO	TUYAU	RØHR	PIPE	TUBO
		4741193	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4741468	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4741472	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4747014	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4756103	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4756296	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4757884	1	POMPA DI ALIMENTAZIONE COMPL.B.C.D.	POMPE D'ALIMENTATION	KRAFTSTOFFPUMPE	FUEL PUMP	BOMBA DE ALIMENTACION
		4760842	6	PORTAPOLVERIZZATORE COMPL.	PORTE-INJECTEUR	DUESENHALTER	NOZZLE HOLDER	PORTAINYECTOR
	770578	4760843	6	POLVERIZZATORE	INJECTEUR	DUESE	NOZZLE	PULVERIZADOR
		4762361	1	POMPA D'INIEZIONE COMPL.	POMPE D'INJECTION	EINSPRITZPUMPE	INJECTION PUMP	BOMBA DE INYECCION
		4765158	1	POMPA DI ALIMENTAZIONE FISPA	POMPE D'ALIMENTATION	KRAFTSTOFFPUMPE	FUEL PUMP	BOMBA DE ALIMENTACION
		9956291	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10181717	2	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
	10184317	10184311	3	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		10260160	4	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10280060	6	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10296160	4	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10978021	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10978221	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11195470	12	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	17	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198371	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11198671	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11200171	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11307021	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11902117	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		13516821	2	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		13517630	12	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		14453981	12	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		14458680	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		15540421	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970521	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043821	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	14	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/


FIAT




C.A.V.



O.M.A.P.



BOSCH



64371

1280-1280 DT
01 02


ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE (C.A.V.)

Alimentation par injection
Einspritzausrüstung
Fuel Injection System
Alimentación e inyección

A2.24

3

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

POMPA ALIMENTAZIONE 4757884 (B.C.D.)


Pompe d'alimentation
Kraftstoffpumpe
Fuel pump
Bomba de alimentación

A2.25

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9924369	4	MEMBRANA	MEMBRANE	MEMBRAN	DIAPHRAGM	MEMBRANA
		9957841	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		9959317	2	CORREDO	EQUIPEMENT	SATZ	KIT	JUEGO
		9959318	3	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


POMPA ALIMENTAZIONE 4765158 (Fispa)

Pompe d'alimentation
Kraftstoffpumpe
Fuel pump
Bomba de alimentación

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9959830	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		9959831	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		9959832	1	FILTRO	FILTRE	FILTER	FILTER	FILTRO
		9959833	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9959889	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

FILTRO COMBUSTIBILE 4659288 (CAV)


Filtre à combustible
Kraftstoffilter
Fuel Filter
Filtro de combustible

A2.26

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
	4621740	1909100	1	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENT FILTRANT	FILTEREINSATZ	FILTERING ELEMENT	FILTRO
		4617973	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		9917950	2	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		9918104	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9918107	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9918111	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		9918123	1	VASCHETTA	CUVE	GEFASS	PAN	CUBA
		9918124	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9918125	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9918145	1	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9919164	2	COLONNETTA	COLONNETTE	BOLZEN	STUD	ESPARRAGO
	9918386	9927914	1	COPERCHIO INF.	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9927915	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9928631	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9957816	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		9957817	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
	9927911	9960368	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	9918105	14457189	2	ANELLO DI GOMMA	BAGUE CAOUTCHOUC	GUMMIRING	RUBBER RING	GUARNICION DE CAUCHO

https://truckmanualshub.com/




1280-1280 DT 01 02	*Pompe d'injection* *Einspritzpumpe*	**POMPA INIEZIONE** 4762361 (C.A.V.)	*Injection pump* *Bomba de inyección*	A2.27 1

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
	9918096	5128763	2	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
	9918095	5128764	2	ANELLO A DOPPIO CONO	BI-CONE	DICHTKEGEL	SLEEVE	ANILLO BICONICO
		9917886	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917887	1	PISTONCINO	PISTON	STOESSEL	PLUNGER	EMBOLO
		9917889	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9917890	1	FILTRO	FILTRE	FILTER	FILTER	FILTRO
		9917891	1	PIATTELLO 1,5	COUPELLE	TELLERSCHEIBE	PLATE	PLATILLO
		9917893	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917894	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9917895	1	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9917897	2	PALETTA	AUBE	SCHAUFEL	BLADE	ALABE
		9917899	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		9917901	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9917903	1	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		9917905	6	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		9917908	1	VITE DI SFIATO COMPL.	VIS D'EVENT	ENTLUEFTUNGS-SCHRAUBE	VENT SCREW	TORNILLO DE RESPIRACION
		9917914	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9917916	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		9917920	2	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		9917921	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		9917922	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		9917923	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		9917924	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9917925	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		9917926	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9917927	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		9917930	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917931	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		9917932	2	PIASTRINA DI SICUREZZA	PLAQUETTE FREIN	SICHERUNGSBLECH	LOCKPLATE	PLACA DE FRENO
		9917934	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9917936	2	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		9917937	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		9917938	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9917948	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		9917949	1	ALBERINO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		9917950	4	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		9917951	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

POMPA INIEZIONE 4762361 (C.A.V.)

Pompe d'injection — *Injection Pump*
Einspritzpumpe — *Bomba de inyección*

A2.27
2

https://tractormanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9917952	2	CAPPUCCIO	CAPUCHON	SCHUTZKAPPE	BOOT	CAPUCHON
		9917953	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		9917954	1	ALBERINO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		9917955	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		9917956	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917957	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917958	1	GUIDA DELLA MOLLA	GUIDE-RESSORT	FEDERFUEHRUNG	SPRING GUIDE	GUIA DE RESORTE
		9917959	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9917960	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9917961	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		9917962	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		9917964	1	VITE DI SFIATO COMPL.	VIS D'EVENT	ENTLUEFTUNGS-SCHRAUBE	VENT SCREW	TORNILLO DE RESPIRACION
		9917965	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9917967	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		9917969	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		9917971	1	PERNO DEL GIUNTO SFERICO	ROTULE	KUGELBOLZEN	BALL PIN	ROTULA
		9917973	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917975	2	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		9917979		ROSETTA SP.0,2	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9917981	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9917987	1	GIRANTE	ROTOR	PUMPENRAD	IMPELLER	IMPULSOR
		9917990	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9917991	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		9917993	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9917995		VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		9917998	1	LINGUETTA	LINGUET	SCHEIBENFEDER	KEY	CHAVETA
		9918001	1	CORPO COMPL.	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		9918002		VALVOLA +0,001	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		9918092		ROSETTA SP.0,5	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9918094		ROSETTA SP.2	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9918182	1	PIATTELLO 1,7	COUPELLE	TELLERSCHEIBE	PLATE	PLATILLO
		9918988	1	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		9919576	1	SCODELLINO	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
		9920107	9	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9922900	2	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9922902	1	ALBERO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9922903		ROSETTA SP.2,18	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9922904		ROSETTA SP.2,31	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	9918093	9922913		ROSETTA SP.1	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9922915	2	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		9922917	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		9923012		ROSETTA SP.2,05	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9923014	1	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		9925951	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9926919	1	MANICOTTO DI REGOLAZIONE	MANCHON DE REGLAGE	SPANNSCHLOSS	ADJUSTMENT SLEEVE	TUERCA DE REGLAJE
		9927697	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9927703	1	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		9927705	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		9929578	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
	9917989	9929582	6	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9929583	1	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		9929584	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9929585	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		9929587	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9956291	3	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9956293	1	CORREDO,COMPOSTO DA	POCHETTE-CONTENANT ...	AUSRUESTUNG BESTEHEND AUS ...	KIT-CONSISTING OF ...	EQUIPO-COMPUESTO DE ...
		9956294	1	PATTINO	PATIN	GLEITSTEIN	PAD	PATIN
		9956295	1	PIASTRA COMPL.	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		9956296	1	COMANDO COMPL.	COMMANDE	BETAETIGUNGS-VORRICHT.	CONTROL	MANDO
		9956300	1	PIASTRINA-SPESSORE	CALE	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		9956304	1	TIRANTE FILETTATO	TIRANT	SPANNBOLZEN	TIEROD	PERNO
		9956517	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9956518	1	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
	9917902	9956568	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		9956570	1	PIATTELLO 1,9	COUPELLE	TELLERSCHEIBE	PLATE	PLATILLO
		9957819	4	MASSA CENTRIFUGA	MASSELOTTE	FLIEHGEWICHT	WEIGHT	CONTRAPESO
		9959327	1	ELETTROMAGNETE COMPL.	ELECTRO	MAGNETSCHALTER	SOLENOID	MAGNETO
		9959328	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9959329	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9959330	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9959331	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9959332	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		9959358	1	MANICOTTO DI REGOLAZIONE	MANCHON DE REGLAGE	SPANNSCHLOSS	ADJUSTMENT SLEEVE	TUERCA DE REGLAJE
	9917986	9959359	2	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
	9959377	9959368	1	CAMMA	CAME	NOCKEN	CAM	LEVA
		9959378	1	RITEGNO DELLA MOLLA COMPL.	ARRETOIR DE RESSORT	FEDERHALTER	RETAINER	RETENEDOR DE MUELLE
		9959382	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


PORTAPOLVERIZZATORE 4760842

Porte-injecteur
Düsenhalter
Nozzle Holder
Porta inyector

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		772036	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		772038	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		772039	1	VITE DI REGOLAZIONE	VIS DE REGLAGE	EINSTELLSCHRAUBE	ADJ/SCREW	TORNILLO DE REGLAJE
		772040	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		772041	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		772044	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		772047	1	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		772052	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		772063	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		772084	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		773812	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


PORTAPOLVERIZZATORE 770899 (C.A.V.)

Porte-injecteur
Düsenhalter
Nozzle Holder
Porta inyector

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9928366	1	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9928367	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		9928369	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9928370	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9928371	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		9928373	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		9928374	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		9928375	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		9928376	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		9928396	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


PORTAPOLVERIZZATORE 770958 (O.M.A.P.)

Porte-injecteur
Düsenhalter
Nozzle Holder
Porta inyector

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9928391	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9928392	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9930019	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9930021	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		9930022	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9930023	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9930024	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9930025	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9930026	2	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		9930027	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		9931247	2	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


PORTAPOLVERIZZATORE 771065 (Bosch)

Porte-injecteur
Düsenhalter
Nozzle Holder
Porta inyector

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		656829	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		9009403	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		9009406	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		9930868	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		9930870	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		9930871	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9934331	2	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		9956519	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		9956520	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		9956521	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

DISPOSITIVI PER AVVIAMENTO A BASSA TEMPERATURA


Dispositifs pour démarrage par basse température — *Low Temperature Starting Aids*
Anlassvorrichtung bei tiefer Temperatur — *Dispositivos para el arranque en tiempo frlo*

A2.43

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4232051	1	CANDELA DI PRERISCALDAMENTO	BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	GLUEHKERZE	GLOW PLUG	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO
		4670983	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4994710	1	POLVERIZZATORE (204)	INJECTEUR	DUESE	NOZZLE	PULVERIZADOR
		4994711	1	RACCORDO (204)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5104101	1	ELETTROMAGNETE	ELECTRO	MAGNETSCHALTER	SOLENOID	MAGNETO
		5104103	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		5110654	1	SUPPORTO COMPL.(204)	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5110655	1	POLVERIZZATORE (204)	INJECTEUR	DUESE	NOZZLE	PULVERIZADOR
		5110656	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5113247	1	STAFFA	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5113248	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		5114820	1	TUBO (204)	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
	4551101	5118583	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
	4557649	5118584	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
	4023904	5118585	4	SCODELLINO	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
	4613792	5118586	1	SERBATOIO	RESERVOIR	BEHAELTER	RESERVOIR	DEPOSITO
	4617260	5118587	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
	4617262	5118590	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
	4023905	5118689	4	TASSELLO ELASTICO	TAMPON	GUMMISTUECK	PAD	ALMOHADILLA
	4551099	5118697	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		10389901	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10516471	2	ROSETTA (204)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	10516871	10571877	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10902121	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10902621	2	VITE (204)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10977621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11195471	3	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11197771	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11902017	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		12179090	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12179190	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		14330260	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14569480	1	FASCETTA (204)	COLLIER	HALTEBAND	STRAP	ABRAZADERA
	15896211	15896221	2	DADO (204)	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		15896411	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		15970521	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		16043821	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		19053182	M	TUBO FLESSIBILE -FORNITURA SVAMA S.R.L. V.DOMODOSSOLA MILANO	TUYAU FLEXIBLE -FOURNITURE ...	SCHLAUCH LIEFERUNG ...	HOSE SUPPLIED BY ...	MANGA FLEXIBLE PROVEEDOR ...

https://truckmanualshub.com/



(204)

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

TURBOCOMPRESSORE 4762527 (Garret)

Turbocompresseur
Turbocharger
Turbinenluftpresser
Turbocompresor


A2.53

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9958540	1	GIRANTE	ROTOR	PUMPENRAD	IMPELLER	IMPULSOR
		9958541	1	GIRANTE	ROTOR	PUMPENRAD	IMPELLER	IMPULSOR
		9958542	1	RIPARO	PROTECTION	ABDECKUNG	PROTECTION	DEFENSA
		9958543	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		9958544	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		9958545	2	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		9958546	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		9958547	1	CORREDO,COMPOSTO DA	POCHETTE-CONTE-NANT ...	AUSRUESTUNG BE-STEHEND AUS ...	KIT-CONSISTING OF ...	EQUIPO-COMPUESTO DE ...
		9959324	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		9959325	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE

https://truckmanualshub.com/

TO FRANKI



1280-1280 DT
01 02

SOVRALIMENTAZIONE


Suralimentation
Aufladung
Supercharging system
Sobrealimentación

A2.52

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4033229	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		4632108	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4632113	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4632117	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4632123	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4636339	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4704462	1	MENSOLA	CONSOLE	STUETZE	REINFORCEMENT	REFUERZO
		4719116	1	GOMITO	COUDE	KNIESTUECK	ELBOW	CODO
		4719237	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		4719238	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		4748441	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4749132	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4749133	1	SQUADRETTA	EQUERRE	HALTER	BRACKET	APOYO
		4754659	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4755435	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4755436	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4755796	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4762527	1	TURBOCOMPRESSORE COMPL.	TURBOCOMPRESSEUR	TURBINENLUFT-PRESSER	TURBOCHARGER	TURBOCOMPRESOR
	1371244	4765377	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		10902421	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11197771	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	14	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198371	4	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
	11260613	11260611	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
	11269113	11269111	1	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		11270360	1	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		12164721	7	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		12173890	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12174890	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		13449521	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	10730521	13550476	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		15970121	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043821	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043921	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	11212613	16500311	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

CONDOTTO DI ASPIRAZIONE


Conduit d'admission
Saugkruemmer
Intake manifold
Colector de admisión

A2.54

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4601827	3	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4601981	6	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4630430	1	CONDOTTO	CONDUIT	LEITUNG	DUCTING	CONDUCTO
		4631051	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4631052	4	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		4717592	1	CONDOTTO DI SCARICO	CONDUIT D'ECHAPPEMENT	AUSPUFFROHR	EXHAUST MANIFOLD	COLECTOR DE ESCAPE
		4717599	1	CONDOTTO D'ASPIRAZIONE	CONDUIT D'ADMISSION	SAUGKRUEMMER	INTAKE MANIFOLD	COLECTOR DE ADMISION
		10519601	12	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	21	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13517320	12	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043421	9	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	12	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

TUBAZIONE DI SCARICO


Canalisation d'échappement
Auspuffleitung
Exhaust Pipe
Tubería de escape

A2.56

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2706		5109915	1	SILENZIATORE COMPL.	SILENCIEUX	AUSPUFFTOPF	SILENCER	SILENCIADOR
C2706		5112171	1	SILENZIATORE (002)	SILENCIEUX	AUSPUFFTOPF	SILENCER	SILENCIADOR
C2706		5116797	1	PROLUNGA	RALLONGE	VERLAENGERUNGS	EXTENSION	EXTENSION
		5116798	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		5116800	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
D2706		5122885	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
D2706		5122887	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
D2706		5123234	1	FASCETTA	COLLIER	HALTEBAND	STRAP	ABRAZADERA
D2706		5123235	1	PROLUNGA	RALLONGE	VERLAENGERUNGS	EXTENSION	EXTENSION
D2706	5123237	5131977	1	SILENZIATORE COMPL.	SILENCIEUX	AUSPUFFTOPF	SILENCER	SILENCIADOR
D2706		10571571	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2706		10902621	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2706		15896221	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16043421	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043621	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		561293	1	ANELLO DI GOMMA	BAGUE CAOUTCHOUC	GUMMIRING	RUBBER RING	GUARNICION DE CAUCHO
	4602186	1909102	2	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENT FILTRANT	FILTEREINSATZ	FILTERING ELEMENT	FILTRO
	4630787	1909102	1	ELEMENTO FILTRANTE	ELEMENT FILTRANT	FILTEREINSATZ	FILTERING ELEMENT	FILTRO
	4625546	1909102	1	VASCHETTA FILTRO	CUVE	GLOCKE	BOWL	TAZA
		4262887	2	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		4598124	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4600893	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4605220	1	UGELLO	GICLEUR	DUESE	JET	BOQUILLA
		4607670	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		4617481	1	TUBAZIONE	TUYAU	LEITUNG	PIPE	TUBO
		4617482	3	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4624702	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4674412	1	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		4699371	1	POMPA OLIO COMPL.	POMPE A HUILE	OELPUMPE	OIL PUMP	BOMBA DE ACEITE
		4719705	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4724740	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4725351	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		4741157	1	STAFFA	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		4745266	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4755899	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
	4724739	4769877	1	SFIATATOIO	RENIFLARD	ENTLUEFTER	VENT	RESPIRADERO
	4741154	~~4770264~~	1	ASTA DI LIVELLO	JAUGE DE NIVEAU	MESSTAB	LEVEL ROD	VARILLA DE NIVEL
		5107603	1	INTERRUTTORE	INTERRUPTEUR	SCHALTER	SWITCH	INTERRUPTOR
		10260060	3	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10298460	3	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10519601	3	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	23	ROSETTA.	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		12174090	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		13516811	1	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		16043221	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043421	19	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044321	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044921	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16045621	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	6	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



C 2768

1280-1280 DT
01 02

POMPA OLIO 4699371

Pompe à huile
Ölpumpe

Oil Pump
Bomba de aceite


1

A3.02

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4587730	1	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		4587731	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		4613290	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		4613292	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4613293	1	INGRANAGGIO CONDOTTO COMPL.	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		4613351	1	INGRANAGGIO CONDOTTO COMPL.	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		4613352	1	VALVOLA COMPL.	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		4613353	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		4699372	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		10839610	3	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		11198071	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		14457281	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		16043421	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



D 2768

1280-1280 DT
01 02


POMPA OLIO 4770250

Pompe à huile
Ölpumpe
Oil Pump
Bomba de aceite

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4587730	1	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		4613353	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		4755015	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		4755016	1	VALVOLA	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
		4770253	1	CORPO COMPL.	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		4770254	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4770262	1	INGRANAGGIO	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		10839610	3	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		11198071	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		14457281	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		16043421	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT 01 02	RADIATORE *Radiateur* *Radiator* *Kühler* *Radiador*	A4.01


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2665		4153008	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
C2665		4274034	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
C2665		4293094	1	CINGHIA DI FISSAGGIO	SANGLE DE FIXATION	HALTERIEMEN	SECURING STRAP	CORREA DE FIJACION
C2665		4426515	1	SERBATOIO A DEPRES-SIONE	RESERVOIR DEPRES-SEUR	UNTERDRUCKBEHAEL-TER	VACUUM TANK	DEPOSITO DE VACIO
C2665		4999682	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
D2665		4999682	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		5102702	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		5102703	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5108225	4	TASSELLO ELASTICO	TAMPON	GUMMISTUECK	PAD	ALMOHADILLA
		5109262	1	CONVOGLIATORE	CONVOYEUR	LEITBLECH	CONVEYOR	CANALIZADOR
		5109279	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		5109280	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
C2665		5109294	1	RADIATORE COMPL.	RADIATEUR	KUEHLER	RADIATOR	RADIADOR
		5109636	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
C2665		5112172	1	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
D2665		5112712	1	FASCETTA	COLLIER	HALTEBAND	STRAP	ABRAZADERA
D2558		5120216	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
D2558		5120217	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
D2558		5120218	2	GRIGLIA	GRILLE	GITTER	GRILLE	REJILLA
D2665		5123130	1	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
D2665		5123131	1	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
D2665		5123211	1	RADIATORE COMPL.	RADIATEUR	KUEHLER	RADIATOR	RADIADOR
D2665		5123213	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
D2665	5924980	5985948	1	VASCHETTA	CUVE	GEFASS	PAN	CUBA
D2665		10571571	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2665		10571771	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	10516871	10571877	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10902021	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2665		10903621	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11197771	8	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2665		12179490	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
D2665		12179590	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
D2665		12179990	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
D2665		12643701	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2665		12646701	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2665		13604511	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
C2665		14569880	2	FERMAGLIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		15971621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2665		16043421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2665		19052981	1	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

POMPA ACQUA E TUBAZIONI

Pompe et canalisations d'eau
Wasserpumpe und Leitungen
Water Pump and Lines
Bomba de agua y tuberías

A4.02


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		596152	2	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		1909626	1	CORREDO REVISIONE	EQUIPEMENT	SATZ	KIT	JUEGO
		4599557	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4599560	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4599561	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4599562	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4599809	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4605854	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4647958	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4661543	1	TUBAZIONE	TUYAU	LEITUNG	PIPE	TUBO
		4673807	1	TUBAZIONE	TUYAU	LEITUNG	PIPE	TUBO
		4673810	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4679242	1	POMPA ACQUA COMPL.	POMPE A EAU	WASSERPUMPE	WATER PUMP	BOMBA DE AGUA
		4697838	1	TUBAZIONE	TUYAU	LEITUNG	PIPE	TUBO
		4699155	6	DEFLETTORE DEPURATORE	DEFLECTEUR FILTRE	STUTZEN M.FILTER	FILTER/DEFLECTOR	DEFLECTOR FILTRO
		4703088	1	TERMOSTATO	THERMOSTAT	THERMOSTAT	THERMOSTAT	TERMOSTATO
		4728639	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4745534	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		5107001	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		5108205	1	TRASMETTITORE	CONTACTEUR	KONTAKTGEBER	SENDING UNIT	CONTACTOR
		5108206	1	CAPPUCCIO	CAPUCHON	SCHUTZKAPPE	BOOT	CAPUCHON
C2665		5115405	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2665		5123171	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		10263460	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10282460	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10300611	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10519621	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198071	5	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198371	13	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11234721	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	12077085	12077185	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		12164740	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		12174090	4	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12174790	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		12179990	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		13449920	1	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		14325001	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14325701	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		14462882	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		15888721	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970721	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970921	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15971421	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15971821	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043421	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043621	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/




1280-1280 DT 01 02	**POMPA ACQUA** 4679242 *Pompe à eau* *Water Pump* *Wasserpumpe* *Bomba de agua*	**A4.03**

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		1909626	1	CORREDO REVISIONE	EQUIPEMENT	SATZ	KIT	JUEGO
		4599557	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4599560	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4603870	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4617099	1	CORPO COMPL.	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		4639096	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		4639097	1	GIRANTE COMPL.	ROTOR	PUMPENRAD	IMPELLER	IMPULSOR
		4655011	1	ALBERO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		11198071	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13748610	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14325001	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		16043421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



C 2783

1280-1280 DT
01 02


SCAMBIATORE DI CALORE

Echangeur de température — *Heat exchanger*
Wärmetauscher — *Cambiador de calor*

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4724222	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		4724223	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4724224	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4724225	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		4724553	1	RADIATORE	RADIATEUR	KUEHLER	RADIATOR	RADIADOR
		4724554	1	TUBETTO	TUBE	ROHR	PIPE	TUBO
		4724588	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
C2783		4724741	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
C2783		4724744	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		4724747	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		4724814	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4725178	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4725179	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
		4740735	1	SCAMBIATORE DI CALORE	ECHANGEUR DE TEMPERATURE	WAERMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	CAMBIADOR DE CALOR
D2783		4762764	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2783		4762766	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		10257460		GUARNIZIONE DI TENUTA SP.1,5	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10260060	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10263360		GUARNIZIONE DI TENUTA SP.1	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		11198071	23	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11198371	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11234721	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2783		12076886	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
C2783	12077085	12077185	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		12173890	2	COLLARE	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		14328501	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14328701	5	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14457481	3	ANELLO DI GOMMA	BAGUE CAOUTCHOUC	GUMMIRING	RUBBER RING	GUARNICION DE CAUCHO
		14457581	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14458281	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		15888721	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15972121	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043221	9	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043421	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

SCAMBIATORE DI CALORE


Échangeur de température
Wärmetauscher
Heat exchanger
Cambiador de calor

A 4.04

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		16043621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043821	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043921	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044721	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



SCAMBIATORE DI CALORE


1280-1280 DT
01 02

Échangeur de température
Wärmetauscher
Heat exchanger
Cambiador de calor

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4724223	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4724224	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		4724553	1	ELEMENTO DI TENUTA	ELEMENT DE TENUE	DICHTUNGSELEMENT	SEALING ELEMENT	ELEMENTO DE CIERRE
		4724588	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		4763099	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4770208	1	CORPO	CORPS	GEHAUSE	BODY	CUERPO
		4770264	1	SCAMBIATORE DI CALORE COMPL.	ECHANGEUR DE TEMPERATURE	WAERMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	CAMBIADOR DE CALOR
		10260060	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		10263160	4	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
		10273140	4	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10519601	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11193871	9	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11198371	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11198671	3	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11234721	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11306921	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14457481	3	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		14457581	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		14458281	2	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		15540721	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15971921	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043221	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044821	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/




1280-1280 DT 01 02	VENTILATORE *Ventilateur* — *Fan* *Lüfter* — *Ventilador*	A4.09

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		574526	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		1909626	1	CORREDO REVISIONE	EQUIPEMENT	SATZ	KIT	JUEGO
		4584861	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		4619286	1	PULEGGIA CONDUTTRICE	POULIE ENTRAINEUSE	RIEMENSCHEIBE, TREIBEND	DRIVING PULLEY	POLEA CONDUCTORA
		4677344	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		4720206	1	VENTILATORE	VENTILATEUR	LUEFTER	FAN	VENTILADOR
		11198071	3	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		16044821	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO DISINNESTO FRIZIONE

Commande de débrayage
Kupplungsbetätigung
Clutch Release Control
Sistema de embrague


B1.01

1

https://workmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		559716	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		4968813	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2661		5102752	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5102812	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
C2661		5105221	1	STAFFA	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
C2661		5105499	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
C2661		5106615	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5110658	2	ASTUCCIO	ETUI	HUELSE	CASE	ESTUCHE
C2661		5110659	1	STAFFA D	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5110660	1	STAFFA S COMPL.	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
		5110661	1	STAFFA AD U	ETRIER PROFILE EN U	U-BOLZEN	U-BOLT	BRIDA DE SECCION EN U
		5110662	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5110685	1	RIVESTIMENTO ISOLANTE	REVETEMENT ISOLANT	ISOLIERUNG	INSULATION	FORRO AISLANTE
C2661		5110710	1	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
		5110834	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
C2661		5110835	1	COMANDO FLESSIBILE	TIRETTE DE COMMANDE	BOWDENZUG	BOWDEN ASSY.	MANDO FLEXIBLE
C2661		5110838	1	ALBERINO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
C2661		5110903	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
C2661		5110904	1	FLANGIA	BRIDE	FLANSCH	FLANGE	BRIDA
C2661		5111231	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
C2661		5111681	1	GANCIO	CROCHET	HAKEN	HOOK	GANCHO
		5113967	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
C2661		5115950	1	PEDALE	PEDALE	FUSSHEBEL	PEDAL	PEDAL
		5117289	2	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
		5118452	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
D2661		5119605	1	CILINDRETTO COMPL.	CYLINDRE	ZYLINDER	CYLINDER	CILINDRO
D2661		5119606	1	POMPA COMPL.	POMPE	PUMPE	PUMP	BOMBA
D2661		5119743	1	PEDALE	PEDALE	FUSSHEBEL	PEDAL	PEDAL
D2661		5119853	1	ALBERO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
D2661		5120137	1	STAFFA D	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
D2661		5120612	1	GANCIO	CROCHET	HAKEN	HOOK	GANCHO
	5117288	5121414	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
D2661		5121685	2	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
D2661		5121686	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
	5112564	5123061	1	FRIZIONE LUK 14" COMPL.	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE
	5112400	5124031	1	FRIZIONE (FERODO 14")COMPL	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO DISINNESTO FRIZIONE


Commande de débrayage
Kupplungsbetätigung
Clutch release control
Sistema de embrague

B1.01

https://workmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
D2661		10298460	4	GUARNIZIONE	GARNITURE	BELAG	PAD	FORRO
		10516671	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2661		10517071	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2661		10569370	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2661		10571771	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2661		10978021	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2661	5104051	11064076	1	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
		11066076	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11066876	2	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11193871	9	ROSETTA DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	GASKET	JUNTA HERMETICA
C2661		11195471	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2661		12164721	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
C2661		12608579	1	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
D2661		12608671	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13407211	1	INGRASSATORE	GRAISSEUR	SCHMIERNIPPEL	FITTING	ENGRASADOR
		14164770	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
D2661		14306420	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2661		15540421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043621	9	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2661		16043921	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16044521	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16100821	4	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
C2661		16100821	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
D2661		16100821	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
C2661		16102311	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



D 2661

1280-1280 DT
01 02

CILINDRO COMANDO DISINNESTO 5119605 (Benditalia)

Cylindre de commande de débrayage
Arbeitszylinder
Operating cylinder
Cilindro de embrague


1

B1.04

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5119607	1	VITE DI SPURGO	VIS DE PURGE	ABBLASESCHRAUBE	BLEEDING SCREW	TORNILLO DE PURGA
		9960040	1	CORREDO 1	EQUIPEMENT	SATZ	KIT	JUEGO
		9960042	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		9960043	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		9960044	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
		12182190	1	FASCETTA	COLLIER	HALTEBAND	STRAP	ABRAZADERA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

Embrayage
Kupplung

FRIZIONE 5124031 (Valeo) 14"

Clutch
Embrague


1

B1.05

https://04-1983manualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
	5112401	5124029	1	DISCO CONDOTTO FRIZIONE	DISQUE ENTRAINE DE EMBRAYAGE	KUPPLUNGSSCHEIBE	CLUTCH DRIVEN PLATE	DISCO DE EMBRAGUE

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


Embrayage
Kupplung

FRIZIONE 5123061 (Luk) 14"
Clutch
Embrague

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5118453	1	DISCO CONDOTTO FRIZIONE	DISQUE ENTRAINE DE EMBRAYAGE	KUPPLUNGSSCHEIBE	CLUTCH DRIVEN PLATE	DISCO DE EMBRAGUE
		9959337	1	ANELLO SPINGIDISCO	PLATEAU DE PRESSION	DRUCKPLATTE	PRESSURE PLATE	PLATO DE EMPUJE
		9959338	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		9959339	3	FERMAGLIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


POMPA FRIZIONE 5119606 (Benditalia)

Pompe embrayage
Kupplungpumpe
Clutch pump
Bomba del embrague

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		9960045	1	CORREDO,COMPOSTO DA 1	POCHETTE-CONTE-NANT ...	AUSRUESTUNG BE-STEHEND AUS ...	KIT-CONSISTING OF ...	EQUIPO-COMPUESTO DE ...
		9960046	1	CORREDO,COMPOSTO DA 2	POCHETTE-CONTE-NANT ...	AUSRUESTUNG BE-STEHEND AUS ...	KIT-CONSISTING OF ...	EQUIPO-COMPUESTO DE ...
		9960047	1	SERBATOIO COMPL.	RESERVOIR	BEHAELTER	RESERVOIR	DEPOSITO
		9960048	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		9960049	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	BELAG	PAD	FORRO
		9960138	1	FILTRO	FILTRE	FILTER	FILTER	FILTRO
	9960056	11058476	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

CORPO TRATTORE, SCATOLE E COPERCHI


Châssis-berceau, carters et couvercles
Schlepperrumpf und seine Deckel
Tractor Body, Casings and Covers
Cuerpo del tractor, cajas y tapas

B2.01

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		590353	12	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		1909159		MASTICE RHODORSEL	MASTIC	DICHTMASSE	PUTTY	ALMACIGA
		4985062	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
C2665		5101990	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		5101992	1	PARETE	PAROI	WAND	WALL	TABIQUE
		5102173	1	ALBERO DI RINVIO	ARBRE DE RENVOI	ZWISCHENWELLE	IDLE SHAFT	ARBOL DE REENVIO
		5102470	1	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
		5102779	1	COPERCHIO INF.(01)	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5103230	1	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		5106554	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
C2677		5107215	1	COPERCHIO LAT.	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
C2800		5107305	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
D2677		5107630	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
C2782								
		5107675	1	SCATOLA COMPL.	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		5107837	1	ASTA DI LIVELLO (819)	JAUGE DE NIVEAU	MESSTAB	LEVEL ROD	VARILLA DE NIVEL
D2569		5107840	1	TAPPO DI RIDUZIONE	BOUCHON DE REDUCTION	REDUZIERSTOPFEN	ADAPTER	TAPON DE REDUCCION
		5107840	1	TAPPO DI RIDUZIONE (819)	BOUCHON DE REDUCTION	REDUZIERSTOPFEN	ADAPTER	TAPON DE REDUCCION
		5108835	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5108836	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
C2665		5109446	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5109478	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		5111309	1	ASTA DI LIVELLO	JAUGE DE NIVEAU	MESSTAB	LEVEL ROD	VARILLA DE NIVEL
		5111331	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		5115134	1	COPERCHIO (819)	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
C2800		5117903	1	ASTA DI LIVELLO COMPL.	JAUGE DE NIVEAU	MESSTAB	LEVEL ROD	VARILLA DE NIVEL
C2569		5117906	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5118991	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
D2569		5120852	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
C2800								
D2665		5123111	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
D2665		5123157	1	COPERCHIO SUP.	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
D2782		5128075	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
D2800		5130169	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
D2800		5130170	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2800		5130173	1	ASTA DI LIVELLO COMPL.	JAUGE DE NIVEAU	MESSTAB	LEVEL ROD	VARILLA DE NIVEL

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

CORPO TRATTORE, SCATOLE E COPERCHI

Châssis-berceau, carters et couvercles
Schlepperrumpf und seine Deckel
Tractor Body, Casings and Covers
Cuerpo del tractor, cajas y tapas


B2.01

2

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		10159200	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10263460	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10296260	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10517071	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2782		10569471	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10571971	13	ROSETTA (819)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10798101	1	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		10839710	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		11307021	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13413290	2	SFIATATOIO	RENIFLARD	ENTLUEFTER	VENT	RESPIRADERO
		13516621	1	PRIGIONIERO (819)	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
C2800		13897270	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
D2800		13897970	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
	14328901	14282370	1	TAPPO (819)	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
D2782		14308121	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2665		14325411	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14328501	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14329501	1	TAPPO (819)	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
D2665		14330101	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
C2800		14452980	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14452980	4	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
D2800		14457680	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		15540321	8	VITE (01)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540621	11	VITE (819)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540621	7	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540821	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540921	9	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15541021	2	VITE (819)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15541021	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15860121	14	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970721	9	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	15981021	15981030	10	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16101521	10	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16320421	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		44011391	2	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		44015509	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON

https://truckmanualshub.com/




(110)

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5112810	1	SUPPORTO COMPL.	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		10517071	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10839710	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	BOWEL	PITON
		14274621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14274821	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15540921	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		44011391	2	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE

https://truckmanualshub.com/




5116158 6,10	5116167 6,55	5116176 7,00	5116185 7,45
5116159 6,15	5116168 6,60	5116177 7,05	5116186 7,50
5116160 6,20	5116169 6,65	5116178 7,10	5116187 7,55
5116161 6,25	5116170 6,70	5116179 7,15	5116188 7,60
5116162 6,30	5116171 6,75	5116180 7,20	5116189 7,65
5116163 6,35	5116172 6,80	5116181 7,25	5116190 7,70
5116164 6,40	5116173 6,85	5116182 7,30	5116191 7,75
5116165 6,45	5116174 6,90	5116183 7,35	5116192 7,80
5116166 6,50	5116175 6,95	5116184 7,40	

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4977442	2	SEMIAÑELLO	DEMI-BAGUE	RINGHAELFTE	HALF RING	SEMIANILLO
		4984168	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		4997078	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
C2667		5102142	1	ALBERO CONDOTTO	ARBRE CONDUIT	ANGETRIEBENE WELLE	DRIVEN SHAFT	ARBOL CONDUCIDO
		5102144	1	INGRANAGGIO CONDOTTO 2A	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5102145	1	INGRANAGGIO CONDOTTO 3A	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5102146	1	INGRANAGGIO CONDOTTO 4A	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5102150	6	SCODELLINO	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
		5102152	1	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5102154	2	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5102158	1	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5102339	2	MANICOTTO DI TRASCI-NAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
	5127360	5102371	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5102373	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5104175	1	INGRANAGGIO CONDOTTO 1A	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5105791	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		5107549	1	ANELLO DI APPOGGIO	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	THRUST RING	ANILLO DE APOYO
		5107709	1	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5107710	1	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5107712	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE 3A	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		5107713	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE 4A	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		5107714	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE 1A	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		5107715	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE 2A	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		5107724	1	ALBERO CONDUTTORE COMPL.	ARBRE CONDUCTEUR	TREIBENDE WELLE	DRIVING SHAFT	ARBOL CONDUCTOR
		5107725	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5111272	3	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		5111457	6	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5112294	1	GUARNIZIONE DI TENUTA POST.	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA

https://truckmanualshub.com/




8,85	5116128	C 2667	9,35	5116138	C 2667	9,85	5116148	C 2667	8,85	5122579	D 2667	9,35	5122589	D 2667	9,85	5122599	D 2667
8,90	5116129	C 2667	9,40	5116139	C 2667	9,90	5116149	C 2667	8,90	5122580	D 2667	9,40	5122590	D 2667	9,90	5122600	D 2667
8,95	5116130	C 2667	9,45	5116140	C 2667	9,95	5116150	C 2667	8,95	5122581	D 2667	9,45	5122591	D 2667	9,95	5122601	D 2667
9,00	5116131	C 2667	9,50	5116141	C 2667	10,00	5116151	C 2667	9,00	5122582	D 2667	9,50	5122592	D 2667	10,00	5122602	D 2667
9,05	5116132	C 2667	9,55	5116142	C 2667	10,05	5116152	C 2667	9,05	5122583	D 2667	9,55	5122593	D 2667	10,05	5122603	D 2667
9,10	5116133	C 2667	9,60	5116143	C 2667	10,10	5116153	C 2667	9,10	5122584	D 2667	9,60	5122594	D 2667	10,10	5122604	D 2667
9,15	5116134	C 2667	9,65	5116144	C 2667	10,15	5116154	C 2667	9,15	5122585	D 2667	9,65	5122595	D 2667	10,15	5122605	D 2667
9,20	5116135	C 2667	9,70	5116145	C 2667	10,20	5116155	C 2667	9,20	5122586	D 2667	9,70	5122596	D 2667	10,20	5122606	D 2667
9,25	5116136	C 2667	9,75	5116146	C 2667	10,25	5116156	C 2667	9,25	5122587	D 2667	9,75	5122597	D 2667	10,25	5122607	D 2667
9,30	5116137	C 2667	9,80	5116147	C 2667	10,30	5116157	C 2667	9,30	5122588	D 2667	9,80	5122598	D 2667	10,30	5122608	D 2667

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5112307	1	GUARNIZIONE DI TENUTA ANT.	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
C2667		5116128	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.8,85	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116129	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.8,90	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116130	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.8,95	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116131	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,00	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116132	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,05	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116133	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,10	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116134	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,15	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116135	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,20	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116136	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,25	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116137	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,30	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116138	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,35	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116139	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,40	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116140	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,45	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116141	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,50	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116142	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,55	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116143	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,60	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116144	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,65	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116145	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,70	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2667		5116146	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,75	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116147	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,80	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116148	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,85	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116149	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,90	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116150	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.9,95	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116151	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,00	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116152	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,05	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116153	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,10	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116154	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,15	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116155	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,20	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116156	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,25	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2667		5116157	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.10,30	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116158	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,10	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116159	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,15	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116160	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,20	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116161	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,25	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116162	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,30	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116163	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,35	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116164	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,40	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5116165	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,45	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116166	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,50	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116167	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,55	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116168	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,60	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116169	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,65	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116170	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,70	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116171	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,75	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116172	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,80	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116173	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,85	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116174	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,90	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116175	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.6,95	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116176	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,00	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116177	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,05	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116178	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,10	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116179	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,15	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116180	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,20	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116181	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,25	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116182	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,30	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116183	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,35	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5116184	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,40	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116185	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,45	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116186	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,50	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116187	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,55	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116188	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,60	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116189	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,65	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116190	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,70	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116191	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,75	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5116192	1	SPESSORE DI REGISTRO SP.7,80	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2666		5118187	4	SINCRONIZZATORE	SYNCHRONISEUR	SYNCHRONISIERUNG	SYNCHRONIZER	SINCRONIZADOR
	5111278	5121672	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
D2666	5121919	5121942	4	SINCRONIZZATORE	SYNCHRONISEUR	SYNCHRONISIERUNG	SYNCHRONIZER	SINCRONIZADOR
	5110219	5122136	2	MANICOTTO DI TRASCINAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
D2667		5122579	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.8,85	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122580	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.8,90	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122581	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.8,95	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122582	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,00	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122583	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,05	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122584	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,10	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122585	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,15	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122586	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,20	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
D2667		5122587	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,25	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122588	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,30	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122589	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,35	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122590	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,40	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122591	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,45	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122592	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,50	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122593	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,55	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122594	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,60	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122595	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,65	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122596	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,70	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122597	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,75	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122598	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,80	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122599	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,85	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122600	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,90	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122601	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.9,95	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122602	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,00	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122603	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,05	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122604	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,10	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122605	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,15	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO

https://truckmanualshub.com/

MODIF.	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
D2667		5122606	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,20	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122607	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,25	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122608	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.10,30	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
D2667		5122756	1	ALBERO CONDOTTO	ARBRE CONDUIT	ANGETRIEBENE WELLE	DRIVEN SHAFT	ARBOL CONDUCIDO
	5102151	5128674	4	ANELLO DI APPOGGIO	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	THRUST RING	ANILLO DE APOYO
	10516871	10571877	8	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		12164721	8	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
C2709		13449720	8	PRIGIONIERO M10X12,5X15X30	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
D2709		13546520	8	PRIGIONIERO M10X12,5X20X30	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

RUOTISMI RIDUTTORE CAMBIO

Engrenages de réducteur de boîte de vitesses
Räder und Wellen des Zusatzgetriebes
Reduction Gears
Engranajes del reductor del cambio


B2.05

1

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4997510	6	RALLA (111)	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5101693	3	CUSCINETTO (111)	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		5102162	1	INGRANAGGIO R.M.	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		5102165	1	INGRANAGGIO DI RINVIO	PIGNON DE RENVOI	ZWISCHENZAHNRAD	IDLE GEAR	PINON DE REENVIO
		5102166	1	INGRANAGGIO CONDOTTO	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5102169	1	MANICOTTO DI TRASCINAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
		5102171	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5102172	1	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5102183	1	GABBIA A RULLI	CAGE A ROULEAUX	ROLLENKAEFIG	ROLLER CAGE	PORTARRODILLOS
		5102321	1	MANICOTTO DI TRASCINAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
		5102514	1	INGRANAGGIO COMPL.(111)	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		5102515	1	INGRANAGGIO (111)	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		5102517	3	INGRANAGGIO (111)	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		5102522	1	DISCO (111)	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5102523	3	PERNO (111)	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5102525	1	SUPPORTO (111)	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5102526	1	DISCO (111)	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5102527	1	ANELLO (111)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102528	1	ANELLO (111)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5105066	3	ANELLO (110)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5105067	12	RALLA (110)	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		5105068	12	CUSCINETTO (110)	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		5105364	1	DISTANZIALE (110)	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5105365	1	DISTANZIALE (110)	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5105638	1	ALBERO CONDOTTO	ARBRE CONDUIT	ANGETRIEBENE WELLE	DRIVEN SHAFT	ARBOL CONDUCIDO
		5106871	1	INGRANAGGIO	PIGNON	ZAHNRAD	GEAR	PINON
		5106873	1	INGRANAGGIO CONDOTTO	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5106874	2	MANICOTTO DI TRASCINAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
		5106920	1	INGRANAGGIO CONDOTTO	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5110231	1	MANICOTTO DI REGOLAZIONE (110)	MANCHON DE REGLAGE	SPANNSCHLOSS	ADJUSTMENT SLEEVE	TUERCA DE REGLAJE

https://truckmanualshub.com/



(111)

1280-1280 DT
01 02


RUOTISMI RIDUTTORE CAMBIO

Engrenages de réducteur de boîte de vitesses
Räder und Wellen des Zusatzgetriebes
Reduction Gears
Engranajes del reductor del cambio

https://tractormanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5110231	1	MANICOTTO DI REGOLAZIONE (111)	MANCHON DE REGLAGE	SPANNSCHLOSS	ADJUSTMENT SLEEVE	TUERCA DE REGLAJE
		5111377	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		5112075	1	ALBERO COMPL.	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		5112076	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5112776	3	INGRANAGGIO CONDOTTO (110)	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5112777	1	INGRANAGGIO CONDOTTO (110)	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5112778	1	INGRANAGGIO DI RINVIO (110)	PIGNON DE RENVOI	ZWISCHENZAHNRAD	IDLE GEAR	PINON DE REENVIO
		5112779	3	INGRANAGGIO DI RINVIO (110)	PIGNON DE RENVOI	ZWISCHENZAHNRAD	IDLE GEAR	PINON DE REENVIO
C2716		5120922	1	ASTA (280)	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
C2716		5120923	1	FORCELLA (280)	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
C2716		5121525	1	FORCELLINO (280)	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
C2716		5124560	1	ANELLO (280)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2716		5124563	1	ALBERO CONDOTTO (280)	ARBRE CONDUIT	ANGETRIEBENE WELLE	DRIVEN SHAFT	ARBOL CONDUCIDO
C2716		5124564	1	RALLA (280)	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
C2716		5124565	1	ANELLO (280)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2716		5124566	1	MANICOTTO (280)	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
C2716		5124569	1	INGRANAGGIO CONDOTTO (280)	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
C2716		5124571	1	MANICOTTO (280)	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
C2716		5124572	1	ANELLO (280)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2716		5124573	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.4,0 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124574	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.4,2 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124575	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.4,4 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124576	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.4,6 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124577	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.4,8 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124578.	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.5,0 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124579	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.5,2 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO

https://truckmanualshub.com/




(110)

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2716		5124580	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.5,4 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124581	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.5,6 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124582	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.5,8 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124583	1	SPESSORE DI REGISTRO MM.6,0 (280)	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2716		5124584	1	ANELLO D 68 (280)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2716		5124638	3	MOLLA (280)	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
C2716		5124639	3	SCODELLINO (280)	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
C2716		5124791	1	DISTANZIALE (280)	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
C2716		5125147	2	ANELLO SINCRONIZZATORE	BAGUE	RING	RING	ANILLO
	28995920	5125452	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	28995910	5125453	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	5102170	5128673	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
	5102151	5128674	2	ANELLO DI APPOGGIO	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	THRUST RING	ANILLO DE APOYO
		10839710	2	GRANO (111)	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		11059976	1	ANELLO DI APPOGGIO	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	THRUST RING	ANILLO DE APOYO
		11061076	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11067876	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		11069076	1	ANELLO DI SICUREZZA (111)	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11069076	1	ANELLO (110)	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		11069576	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11071075	1	ANELLO STANTUFFO (110)	SEGMENT	KOLBENRING	PISTON RING	ARO DE EMBOLO
C2716		13910570	2	SPINA (280)	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		14275621	4	VITE (111)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		44011752	2	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE

https://truckmanualshub.com/



C 2716 (280)

1280-1280 DT
01 02


RUOTISMI RIDUTTORE CAMBIO

Engrenages de réducteur de B.V.
Räder und Wellen des Zusatzgetriebes
Reduction gears
Engranajes del reductor del cambio

B2.05

4

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


LUBRIFICAZIONE CAMBIO

Graissage de boite de vitesses
Getriebeschmierung
Transmission Lubrication System
Engrase del cambio

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5103032	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		5103154	1	STAFFETTA FISSAGGIO	COLLIER	HALTER	RETAINER	ABRAZADERA
	5103155	5123161	1	VASCHETTA	CUVE	GEFASS	PAN	CUBA
		10182817	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
	10184317	10184311	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		10280060	4	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14457280	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


COMANDI ESTERNI CAMBIO DI VELOCITÀ

Commandes extérieures de boîte de vitesses
Äussere Getriebeschaltung
Gearshift Outer Controls
Varillaje del cambio de velocidades

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5110722	2	SCODELLINO	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
		5110723	1	SCODELLINO	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
		5110725	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5110728	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
		5110729	1	GIUNTO CARDANICO	JOINT DE CARDAN	KARDANGELENK	UNIVERSAL JOINT	JUNTA UNIVERSAL
		5110730	1	IMPUGNATURA	POIGNEE	GRIFF	KNOB	BOTON
		5110733	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5112174	1	PROTEZIONE	PROTECTION	ABDECKUNG	SHIELD	DEFENSA
		5112798	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5115813	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
	5111217	5122803	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5125974	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5125975	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10516471	2	ROSETTA DI SICUREZZA	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10516671	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10731021	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10902221	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13907470	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		15896221	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16043621	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02


COMANDI INTERNI CAMBIO DI VELOCITÀ

Commandes intérieures de boîte de vitesses
Innere Getriebeschaltung
Gearshift Inner Controls
Barras del cambio de velocidades

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		588733	2	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5102869	1	NOTTOLINO	CLIQUET	KLINKE	PAWL	SEGURO
		5109382	1	ALBERO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		5109383	1	NASELLO	TENON	ANSCHLAG	DOG	TOPE
		5109384	2	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5109389	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5109390	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5109391	1	ASTA 1A 2A	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5109392	1	ASTA 3A 4A	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5115996	2	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
	4968815	5119971	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		10298360	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		11903171	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13910570	4	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		20063390	2	SFERA	BILLE	KUGEL	BALL	BOLA

https://truckmanualshub.com/




(110)

1280-1280 DT 01 02	COMANDO INVERSORE CAMBIO *Commande d'inverseur de boite de vitesses* — *Reverser Control* *Wendegetriebeschaltung* — *Mando del inversor*	B2.12

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		559983	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		580548	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		583620	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		4995837	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4998311	2	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		4999789	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
		5103497	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5109058	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5110229	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5110230	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5111901	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		5111936	1	POMELLO	BOUTON	KNEBELGRIFF	KNOB	BOTON
		5113191	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		5113198	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5114709	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		10033411	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		10248771	2	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		10516471	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10520201	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10730101	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10791011	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10796401	1	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		12638601	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13276411	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13604011	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		13902470	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		13910370	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
	15896211	15896221	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		20063390	1	SFERA	BILLE	KUGEL	BALL	BOLA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO RIDUTTORE CAMBIO


Commande de réducteur de boîte de vitesses
Zusatzgetriebeschaltung
Reduction Gear Control
Mando del reductor del cambio

B2.13

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		588733	2	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5108740	1	NOTTOLINO	CLIQUET	KLINKE	PAWL	SEGURO
		5108837	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5109383	1	NASELLO	TENON	ANSCHLAG	DOG	TOPE
		5109384	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5109385	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5109386	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5109387	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5110722	2	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		5110723	1	SCODELLINO	CUVETTE	TELLERSCHEIBE	CUP	PLATILLO
		5110725	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5110728	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
		5110729	1	GIUNTO CARDANICO	JOINT DE CARDAN	KARDANGELENK	UNIVERSAL JOINT	JUNTA UNIVERSAL
		5110730	1	IMPUGNATURA	POIGNEE	GRIFF	KNOB	BOTON
		5110736	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5111852	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
		5112174	1	PROTEZIONE	PROTECTION	ABDECKUNG	SHIELD	DEFENSA
		5112798	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5115813	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5115996	2	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		5116639	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
	4968815	5119971	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	5111217	5122803	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	5109388	5125548	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5125974	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5125975	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10298360	3	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10516671	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10731021	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10902221	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		11903171	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13907470	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		13910570	4	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		15896221	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16043521	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		20063390	3	SFERA	BILLE	KUGEL	BALL	BOLA

https://truckmanualshub.com/



(111)

1280-1280 DT
01 02


COMANDO RIDUTTORE CAMBIO

Commande de réducteur de boîte de vitesses
Zusatzgetriebeschaltung
Reduction Gear Control
Mando del reductor del cambio

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		559983	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		580548	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		583620	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		4995837	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4998311	2	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		4999789	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
		5103497	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5109058	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5110229	1	PATTINO	PATIN	GLEITSTEIN	PAD	PATIN
		5110230	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5111901	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		5111936	1	POMELLO	BOUTON	KNEBELGRIFF	KNOB	BOTON
		5113191	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		5113198	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5114709	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		10033411	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		10248771	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		10516471	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10520201	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10730101	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10791011	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10796401	1	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		12638601	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13276411	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13604011	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		13902470	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		13910370	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
	15896211	15896221	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		20063390	1	SFERA	BILLE	KUGEL	BALL	BOLA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

COMANDO INNESTO TRAZIONE ANTERIORE


Commande d'enclenchement de traction AV
Schaltung des Vorderradantriebs
Front Wheel Drive Control
Acoplo de la tracción anterior

B2.15

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		559983	1	GUARNIZIONE	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
		4997638	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4998311	2	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		4999790	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
		5100858	1	PATTINO	PATIN	GLEITSTEIN	PAD	PATIN
		5101312	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5108330	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5109058	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5111895	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5111901	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		5111936	1	POMELLO	BOUTON	KNEBELGRIFF	KNOB	BOTON
		5112851	1	NOTTOLINO	CLIQUET	KLINKE	PAWL	SEGURO
		5113191	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		5113198	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5117853	1	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
	5111898	5129454	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
		10033411	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		10248771	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		10282460	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10516471	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10730101	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10791011	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10796401	1	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		12638601	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13276411	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		13604011	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
	14166270	13907570	1	SPINA 6X70	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		13938070	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
	15896211	15896221	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
02


GRUPPO DI RINVIO, SCATOLA E COPERCHI

Groupe de renvoi, carter et couvercles — *Idler Unit, Casing and Covers*
Zwischengetriebe-Gehäuse und Deckel — *Reenvío, caja y tapas*

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5109354	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		10263460	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10275001	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10839810	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		15540621	8	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

RUOTISMI GRUPPO DI RINVIO


Engrenages de groupe de renvoi — *Idler Unit Gears*
Zahnräder und Wellen des Zwischengetriebes — *Engranajes del reenvío*

B3.05

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4994228	2	ANELLO DI APPOGGIO	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	THRUST RING	ANILLO DE APOYO
		4994230	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		4994233	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		4994297	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		4997217	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5102258	1	INGRANAGGIO CONDUTTORE	PIGNON CONDUCTEUR	TREIBENDES ZAHNRAD	DRIVING GEAR	PINON CONDUCTOR
		5102259	1	INGRANAGGIO DI RINVIO	PIGNON DE RENVOI	ZWISCHENZAHNRAD	IDLE GEAR	PINON DE REENVIO
		5102260	1	INGRANAGGIO CONDOTTO	PIGNON CONDUIT	ANGETRIEBENES ZAHNRAD	DRIVEN GEAR	PINON CONDUCIDO
		5102367	1	ALBERO DI COMANDO COMPL.	ARBRE DE COMMANDE	ANTRIEBSWELLE	DRIVE SHAFT	ARBOL DE MANDO
		5104120	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
	4994227	5127364	1	ALBERO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
	5112246	5129003	1	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		11062476	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11069576	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
	14169370	13911270	1	SPINA 6X70	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		26797980	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		28042510	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

TRASMISSIONE TRA GRUPPO DI RINVIO E PONTE ANTERIORE


Transmission entre groupe de renvoi et pont AV
Übertragungswelle zwischen Zwischengetriebe und Vorderachse.

Idler Unit-to-Front-Axle Propeller Shaft
Árbol de transmisión entre reenvío y puente anterior

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		4994065	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		4994075	1	MANICOTTO DI TRASCINAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
		4994077	2	ANELLO DI RITEGNO	ARRETOIR	HALTERING	RETAINER	RETENEDOR
		5108331	1	ALBERO DI TRASMISSIONE POST.	ARBRE DE TRANSMISSION	UEBERTRAGUNGSWELLE	PROPELLER SHAFT	ARBOL DE TRANSMISION
		5108332	1	ALBERO DI TRASMISSIONE ANT.	ARBRE DE TRANSMISSION	UEBERTRAGUNGSWELLE	PROPELLER SHAFT	ARBOL DE TRANSMISION
		5109282	5	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5118722		SPESSORE DI REGISTRO SP.1,0	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118723		SPESSORE DI REGISTRO SP.1,2	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118724		SPESSORE DI REGISTRO SP.1,5	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118725		SPESSORE DI REGISTRO SP.1,8	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
	5108333	5122002	1	PROTEZIONE	PROTECTION	ABDECKUNG	SHIELD	DEFENSA
	4994076	5128676	1	MANICOTTO DI TRASCINAMENTO	MANCHON	MITNEHMER	SLEEVE	MANGUITO
		10516671	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10517071	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10519601	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11061676	2	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		15540621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16043221	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		24905130	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

SEMIALBERI DIFFERENZIALE


Arbres de différentiel — *Axle Shafts*
Achswellen — *Palieres del diferencial*

2 **B4.01**
1


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2675		5102462	2	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5102469	2	ALBERO COMPL.	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		5102745	16	VITE (431)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5102745	32	VITE (431)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		5102745	8	VITE (429)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2675		5108832	2	PIASTRINA DI SICUREZZA	PLAQUETTE FREIN	SICHERUNGSBLECH	LOCKPLATE	PLACA DE FRENO
		5111317	4	MOZZO COMPL.(431)	MOYEU	NABE	HUB	BUJE
		5111317	2	MOZZO (429)	MOYEU	NABE	HUB	BUJE
		5111320	4	BOCCOLA (431)	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5111320	2	BOCCOLA (429)	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5111321	1	LINGUETTA (431) (429)	LINGUET	SCHEIBENFEDER	KEY	CHAVETA
		5111323	4	LINGUETTA (431)	LINGUET	SCHEIBENFEDER	KEY	CHAVETA
		5111323	2	LINGUETTA (429)	LINGUET	SCHEIBENFEDER	KEY	CHAVETA
		5117093	2	GUARNIZIONE DI TENUTA (431)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		5117171	2	ALBERO (431)	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
D2675		5124397	2	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
D2675		5124797	2	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
	5118933	5126462	2	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
	5112302	5126465	2	GUARNIZIONE DI TENUTA EST.	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		5128477	2	ALBERO (429)	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		10337610	1	PERNO (431) (429)	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		10517221	8	ROSETTA (429)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10517271	16	ROSETTA DI SICUREZZA (431)	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		11071576	2	ANELLO DI SICUREZZA (431) (429)	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		13407211	2	INGRASSATORE	GRAISSEUR	SCHMIERNIPPEL	FITTING	ENGRASADOR
		15981231	16	VITE (431)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15981231		VITE (429)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15992430	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		26800040	2	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		26800060	2	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		567406	1	PERNO (892)	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		573185	1	COPIGLIA (892)	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		4966231	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		4966234	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4966244	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		4966427	2	BUSSOLA	DOUILLE	GEWINDEBUECHSE	BUSHING	CASQUILLO
		4988170	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		4996778	1	ANELLO ANT.	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996779	1	ANELLO POST.	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5101112	1	BOCCOLA DENTATA	BAGUE DENTEE	ZAHNBUECHSE	SPLINED BUSH	MANGUITO DE ARRASTRE
C2714		5102089	1	SCATOLA COMPL.	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		5102103	1	SUPPORTO COMPL.	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5105948	4	ANELLO DI TENUTA	JOINT D'ETANCHEITE	DICHTRING	SEAL	JUNTA HERMETICA
		5106838	4	ZAVORRA (229)	LEST	ZUSATZGEWICHT	BALLAST	LASTRE
		5109311	4	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2677		5111394	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5111455	1	SUPPORTO KG.130 (225)(227)	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5111465	1	FORCELLA (892)	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5111886	1	SUPPORTO ANT.COMPL.	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5111887	1	SUPPORTO POST.COMPL.	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
D2677 C2714		5113243	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
	5114896	5118737	1	SEMIALBERO SNODATO S COMPL.	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
	4999374	5118742	1	PERNO (225)	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
D2561		5119000	1	SEMIALBERO SNODATO COMPL.S	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
		5119001	1	SEMIALBERO SNODATO D COMPL.	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
	5114898	5119042	1	SEMIALBERO SNODATO D COMPL.	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
	4999028	5119079	10	PIASTRA 40 KG.(224)(227)	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
C2561		5119136	1	SEMIALBERO SNODATO S COMPL.	ARBRE ARTICULE	GELENKWELLE	SHAFT WITH JOINT	ARBOL ARTICULADO
	4999274	5124778	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
02

PONTE ANTERIORE E SEMIALBERI DIFFERENZIALE


Pont AV et arbres de différentiel
Vorderachse und Achswellen
Front Axle and Axle Shafts
Eje delantero y palieres

3 **B4.01/1**
2


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
D2714		5125463	1	SCATOLA COMPL.	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
D2714		5125464	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
	5101113	5129385	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
	5107610	5130068	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5130081	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		10263460	2	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10275001	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10517371	4	ROSETTA DI SICUREZZA (225)(227)	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10517371	4	ROSETTA DI SICUREZZA (892)	RONDELLE FREIN	SICHERUNGSRING	LOCKWASHER	ARANDELA DE FRENO
		10837710	4	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
D2714		10839810	2	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
		11061376	4	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11068876	2	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
D2714		11190779	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		12164121	1	DADO (224)(227)	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		13407211	2	INGRASSATORE	GRAISSEUR	SCHMIERNIPPEL	FITTING	ENGRASADOR
D2714		13552330	6	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
	14255331	14255330	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14272031	4	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14274731	10	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2677		15970521	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2677		15970721	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2714								
		15983321	1	VITE (224)(227)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	15985031	15985021	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16040021	4	VITE (225)(227)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2714		16101521	6	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
	16105121	16105111	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16161821	1	VITE (229)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		16162431	4	VITE (892)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		28042480	2	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		44007661	1	COPIGLIA (225)	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		44018768	2	ROSETTA (224)(227)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		44018768	1	ROSETTA (229)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
02

RUOTISMI RIDUZIONE E DIFFERENZIALE DEL PONTE ANTERIORE

Engrenages de réduction et différentiel de pont AV — *Front Axle Final Drive and Differential Gears*
Vorderachsantrieb und Ausgleichgetriebe — *Reducción de eje delantero y diferencial*

B4.04


https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		562659	2	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
		4966243	2	PIASTRINA	PLAQUETTE	PLAETTCHEN	PLATE	PLACA
		4988059	1	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		4991652	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		4991658	2	RALLA	CRAPAUDINE	DRUCKSCHEIBE	THRUST PLATE	CHUMACERA
		4991695	2	PIGNONE	PIGNON	RITZEL	PINION	PINON
		4991719	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		4996783	1	ANELLO 2,2 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996784	1	ANELLO 2,3 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996785	1	ANELLO 2,4 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996786	1	ANELLO 2,5 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996787	1	ANELLO 2,6 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996788	1	ANELLO 2,7 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996789	1	ANELLO 2,8 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996790	1	ANELLO 2,9 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996791	1	ANELLO 3,0 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996792	1	ANELLO 3,1 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4996793	1	ANELLO 3,2 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4997232	1	PLANETARIO D	PLANETAIRE	ACHSWELLENRAD	SUN GEAR	PINON PLANETARIO
		4997235	2	ANELLO 1,5 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		4997236	2	ANELLO 1,6 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102108	1	ANELLO 2,5 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102109	1	ANELLO 2,6 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102110	1	ANELLO 2,7 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102111	1	ANELLO 2,8 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102112	1	ANELLO 2,9 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102113	1	ANELLO 3,0 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102114	1	ANELLO 3,1 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102115	1	ANELLO 3,2 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102116	1	ANELLO 3,3 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102117	1	ANELLO 3,4 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102118	1	ANELLO 3,5 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102119	1	ANELLO 3,6 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102120	1	ANELLO 3,7 MM	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102121	1	DISTANZIALE	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5102122	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2677		5102123	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		5102128	1	PLANETARIO S	PLANETAIRE	ACHSWELLENRAD	SUN GEAR	PINON PLANETARIO

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2677		5102231	1	SCATOLA E RUOTISMI COMPL.	CARTER ET PIGNONS	AUSGLEICHGETRIEBE	GEARS AND CASE	CAJA Y DIFERENCIAL
D2677		5106210	1	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
D2677		5106215	1	SCATOLA COMPL.	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		~~5106215~~	~~1~~	~~SCATOLA COMPL.~~	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		5109309	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5110121	1	COPPIA CONICA RAPP.9/35	COUPLE CONIQUE	KEGELRADANTRIEB	BEVEL GEAR/PINION SET	PAR CONICO
		5110124	1	COPPIA CONICA (320)(321)	COUPLE CONIQUE	KEGELRADANTRIEB	BEVEL GEAR/PINION SET	PAR CONICO
		5110423	2	GHIERA	VIROLE	GEWINDERING	PLUG	VIROLA
		5111415	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14274631	12	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15970521	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		24903470	2	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		26800140	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		28042260	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5102442	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,0 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102443	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,1 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102444	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,2 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102445	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,3 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102446	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,4 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102447	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,5 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102448	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,6 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102449	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,7 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102450	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,8 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102451	1	SPESSORE DI REGISTRO 3,9 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5102452	1	SPESSORE DI REGISTRO 4,0 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
C2677		5102456	2	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5102457		ANELLO SP.0,5	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102458		ANELLO SP.0,2	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5102459		ANELLO SP.0,15	BAGUE	RING	RING	ANILLO
D2677		5105956	1	SUPPORTO S	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
D2677		5105957	1	SUPPORTO D	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
D2677		5105960	2	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
D2677		5105967	3	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
D2677		5106043	1	SCATOLA E RUOTISMI COMPL.	CARTER ET PIGNONS	AUSGLEICHGETRIEBE	GEARS AND CASE	CAJA Y DIFERENCIAL
		5106055	1	COPERCHIO COMPL.	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5106987	1	DISTANZIALE (01)	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5106988	1	DISTANZIALE ANT.	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5107901	1	COPPIA CONICA RAPP.9/41 (320)	COUPLE CONIQUE	KEGELRADANTRIEB	BEVEL GEAR/PINION SET	PAR CONICO
		5107902	1	COPPIA CONICA R.9/41 (321)	COUPLE CONIQUE	KEGELRADANTRIEB	BEVEL GEAR/PINION SET	PAR CONICO
		5109007	1	DISTANZIALE POST. (02)	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5109008	1	DISTANZIALE ANT.(02)	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
C2677		5109201	1	COPPIA CONICA RAPP.9/47	COUPLE CONIQUE	KEGELRADANTRIEB	BEVEL GEAR/PINION SET	PAR CONICO
		5109412	1	SEMIALBERO D	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		5109413	1	SEMIALBERO S	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		5111271	1	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		5111272	1	CUSCINETTO ANT.	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		5111377	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		5112869	2	SPESSORE DI REGISTRO 1,75 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112870	2	SPESSORE DI REGISTRO 1,80 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112871	2	SPESSORE DI REGISTRO 1,85 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112872	2	SPESSORE DI REGISTRO 1,90 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112873	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,00 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112874	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,05 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112875	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,10 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112876	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,15 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112877	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,20 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112878	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,50 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5112879	2	SPESSORE DI REGISTRO 2,70 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5113175	4	SATELLITE	SATELLITE	KEGELRAD	IDLE PINION	PINON SATELITE
D2677		5113841	1	COPPIA CONICA R.9/47	COUPLE CONIQUE	KEGELRADANTRIEB	BEVEL GEAR/PINION SET	PAR CONICO
		5115377	16	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		5118079	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,15 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118080	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,20 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118081	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,25 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5118082	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,30 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118083	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,35 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118084	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,40 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5118085	2	SPESSORE DI REGISTRO 3,45 MM	CALE D'EPAISSEUR	DISTANZSCHEIBE	SHIM	SUPLEMENTO
		5119212	1	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
	5112025	5124437	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
D2677	5105961	5125750	1	PLANETARIO S	PLANÉTAIRE	ACHSWELLENRAD	SUN GEAR	PINON PLANETARIO
	5113174	5125751	1	PLANETARIO D	PLANETAIRE	ACHSWELLENRAD	SUN GEAR	PINON PLANETARIO
C2677	5113173	5125752	1	PLANETARIO S	PLANETAIRE	ACHSWELLENRAD	SUN GEAR	PINON PLANETARIO
	44016324	5125753	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		11068076	4	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		14047417	1	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		14233621	15	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2677		14255030	12	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2677		15540930	16	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2677		20063460	2	SFERA	BILLE	KUGEL	BALL	BOLA
		26800040	2	CUSCINETTO	COUSSINET	LAGERSCHALE	BEARING	COJINETE
		44011235	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2677		44016318	1	SCATOLA COMPL.	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
C2677		44016319	1	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		44016323	2	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		44016325	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		44016326	8	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO

https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ANTERIORE E SUO COMANDO

Blocage de differentiel AV e sa commande — *Front differential lock system*
Vorderdifferentialsperre und seine Betätigung — *Enclavamiento del diferencial anterior y su mando*


B4.10

1

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2677		5100849	1	PIASTRA	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
C2677		5100959	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
C2677		5100993	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
C2677		5102890	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
C2677		5104480	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5105963	1	PISTONCINO	PISTON	STOESSEL	PLUNGER	EMBOLO
		5105964	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5105965	4	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5105966	4	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		5105968	3	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
C2668		5106566	1	DISTRIBUTORE COMPL.	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
		5106583	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5106586	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5106588	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5106972	1	FRIZIONE COMPL.(02)	EMBRAYAGE	KUPPLUNG	CLUTCH	EMBRAGUE
C2677		5109274	1	ALBERO	ARBRE	WELLE	SHAFT	ARBOL
		5110538	1	CUFFIA	CAPUCHON	MANSCHETTE	BOOT	CAPUCHON
D2711		5110834	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5111298	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5111796	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		5111800	1	PEDALE	PEDALE	FUSSHEBEL	PEDAL	PEDAL
C2677		5111805	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5111807	1	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		5111809	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5111809	2	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
C2668		5112312	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
C2668		5112313	2	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
C2668		5112320	1	NOTTOLINO	CLIQUET	KLINKE	PAWL	SEGURO
C2668		5112324	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
C2668		5112329	1	NOTTOLINO COMPL.	CLIQUET	KLINKE	PAWL	SEGURO
C2668		5112391	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
C2668		5112430	1	VALVOLA COMPL.	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
C2668		5112433	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
		5112435	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
		5112492	1	SEDE	SIEGE	SITZ	SEAT	ASIENTO
		5112798	1	BOCCOLA	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5112826	1	TUBO (02)	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
C2714		5112829	1	TUBO FLESSIBILE (02)	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
		5112835	1	TUBO FLESSIBILE (02)	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
C2677		5112921	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5112921	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		5113073	1	TUBO (02)	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
C2714		5113242	1	RACCORDO (02)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
		5113305	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
C2668		5113407	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
		5113788	1	COLLARE (02)	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
		5113791	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		5113792	1	COLONNETTA	COLONNETTE	BOLZEN	STUD	ESPARRAGO
C2711		5113794	1	PERNO DI FISSAGGIO	CHEVILLE	BOLZEN	PIN	PASADOR
		5113846	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE
D2668		5114206	1	DISTRIBUTORE COMPL.	DISTRIBUTEUR	STEUERGERAET	DISTRIBUTOR VALVE	VALVULA DISTRIBUIDORA
D2668		5114207	1	VALVOLA COMPL.	SOUPAPE	VENTIL	VALVE	VALVULA
D2668		5114214	1	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT	SOPORTE
D2668		5114215	1	RACCORDO	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
D2668		5114216	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2668		5114217	1	TUBO	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
C2782								
		5115216	1	LEVA	LEVIER	HEBEL	LEVER	PALANCA
		5115220	1	ASTA	TIGE	STANGE	ROD	VARILLA
C2677		5115221	1	ANELLO DI APPOGGIO	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	THRUST RING	ANILLO DE APOYO
C2677		5115231	1	TIRANTE	TIRANT	STANGE	ROD	VARILLA
C2668		5116673	1	TASSELLO ELASTICO	TAMPON	GUMMISTUECK	PAD	ALMOHADILLA
C2677		5117488	1	MANICOTTO	MANCHON	MUFFE	SLEEVE	MANGA
C2668		5117526	1	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
		5117791	1	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
D2668		5120682	1	TUBO D	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2668		5120684	1	TUBO S	TUYAU	ROHR	PIPE	TUBO
D2668		5120686	1	STAFFETTA	ETRIER	HALTER	BRACKET	SOPORTE
D2668		5120712	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
D2714		5125459	1	RACCORDO (02)	RACCORD	STUTZEN	CONNECTION	RACOR
D2714		5125460	1	TUBO FLESSIBILE (02)	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
D2782		5128089	1	TUBO FLESSIBILE	TUYAU FLEXIBLE	SCHLAUCH	HOSE	MANGA FLEXIBLE
C2677		10033411	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE
		10033411	1	PERNO	AXE	BOLZEN	PIN	EJE


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		10181717	2	BOCCHETTONE (02)	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
	10184317	10184311	3	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
D2668	10184317	10184311	2	BOCCHETTONE	VIS CREUSE	HOHLSCHRAUBE	UNION	BOQUILLA
		10248771	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
		10248771	1	FORCELLA	FOURCHE	GABEL	FORK	HORQUILLA
C2714		10259960	1	GUARNIZIONE DI TENUTA (02)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		10280060	8	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
D2668		10280060	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10298460	4	GUARNIZIONE DI TENUTA (02)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
D2668		10300611	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		10516471	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10516671	6	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10517071	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2677		10517071	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2711		10519601	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
D2668		10569370	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2668		10730301	2	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
C2677		10730921	1	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		10733601	2	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		10733601	2	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
C2677		10733601	1	COPIGLIA	GOUPILLE FENDUE	SPLINT	SPLIT PIN	PASADOR ABIERTO
		10791011	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		10791011	2	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
C2668		11065676	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11065676	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
C2711		11065676	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
C2668		11065976	1	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
C2677		11066476	3	ANELLO DI SICUREZZA	ARRETOIR	SICHERUNGSRING	LOCKRING	ANILLO DE FRENO
		11195471	3	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
	10290890	12174090	1	COLLARE (02)	COLLIER	SCHELLE	COLLAR	COLLAR
C2677		12638101	3	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13300211	3	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
C2677		13550401	1	ANELLO	BAGUE	RING	RING	ANILLO
		13550476	4	ROSETTA	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA
		13904570	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		13904970	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		13904970	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		13910670	1	SPINA	GOUPILLE	STIFT	PIN	PASADOR
		14305621	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
D2668		14306420	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14306520	6	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		14328801	1	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		14452981	1	GUARNIZIONE DI TENUTA (02)	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14457080	4	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
D2714		14457281	1	GUARNIZIONE (02)	GARNITURE	UNTERLAGE	LINING	FORRO
C2677		14457380	1	GUARNIZIONE DI TENUTA	JOINT	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
		14462281	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
		14487581	1	DISCO	DISQUE	SCHEIBE	PLATE	DISCO
D2668		14575380	1	MOLLETTA DI FISSAGGIO	AGRAFE	KLEMMSTUECK	CLIP	SUJETADOR
		15540321	2	VITE	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		15896411	3	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		16043121	1	VITE (02)	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
		44011250	1	MOLLA	RESSORT	FEDER	SPRING	RESORTE

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



1280-1280 DT
01 02

SCATOLE RIDUTTORI LATERALI POSTERIORI

Carters de réducteurs latéraux AR
Gehäuse der hinteren Endantriebe
Rear Side Final Drive Cases
Cajas de reductores laterales posteriores

https://truckmanualshub.com/

MODIF	ANT.MODIF	N.ORDIN.	Q.	DENOMINAZIONE	DESIGNATION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DENOMINACIONES
		5102364	2	SCATOLA	CARTER	GEHAUSE	CASE	CAJA
		5102676	6	GRANO	ERGOT	PASSTIFT	DOWEL	PITON
C2600		5109431	3	PRIGIONIERO (783)	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
D2600		5109612	3	PRIGIONIERO (783)	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		5111734	2	COPERCHIO (431)	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
		5115513	24	PRIGIONIERO	GOUJON	STIFTSCHRAUBE	STUD	ESPARRAGO
		5117162	2	BOCCOLA (431)	DOUILLE	BUECHSE	BUSH	CASQUILLO
		5117615	2	TAPPO	BOUCHON	STOPFEN	PLUG	TAPON
		5117658	2	DISTANZIALE COMPL.	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SPACER	SEPARADOR
		5118934	2	COPERCHIO	COUVERCLE	DECKEL	COVER	TAPA
D2600		5120737	1	PIASTRA (783)	PLAQUE	PLATTE	PLATE	PLACA
		12164121	24	DADO	ECROU	MUTTER	NUT	TUERCA
		14482280	2	ROSETTA (431)	RONDELLE	SCHEIBE	WASHER	ARANDELA

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/