
https://truckmanualshub.com/

Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue
Catalogue de pièces de rechange
Catálogo de repuestos
Каталог запасных частей



https://truckmanualshub.com/

VORBEMERKUNGEN

Dieser Ersatzteilkatalog soll Ihnen die Ermittlung und Bestellung von Ersatzteilen für die Wartung bzw. Reparatur Ihres LIEBHERR-Kranes erleichtern.
Zum schnelleren Auffinden der Ersatzteile sind im Inhaltsverzeichnis die in Ihrem Kran verwendeten Baugruppen aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis
Im Inhaltsverzeichnis verweist der Pfeil (⇨) in der zweiten Textzeile der Baugruppenartikelnr. auf die detaillierte Blatt-Nr. mit Artikel-Nr. hin.

Bild- und Textseiten
Die Bild- und Textseiten für die Baugruppen und Einzelteile sind sortiert nach Blatt-Nr.; innerhalb der Blatt-Nr. nach Artikel-Nr. Eine Blatt-Nr. kann aus einer oder mehreren Bild- und / oder Textseiten bestehen.
Jeder weitere Pfeil (⇨) führt zu einer detaillierten Bild- und / oder Textseite des Artikels. Sind Position-Nummern in Klammern (x) gesetzt, handelt es sich um Einzelteile des vorangegangenen Artikels.

Numerischer Index
Der numerische Index ist sortiert nach Artikel-Nr. mit Hinweisen auf Blatt-Nr., Baugruppen-Nr. und Position-Nr.

Alphabetischer Index
Der alphabetische Index ist sortiert nach Bezeichnung mit Hinweisen auf Artikel-Nr., Position-Nr., Blatt-Nr. und Baugruppen-Nr.

Für die sachliche Richtigkeit des Kataloges ist ausschließlich der deutsche Text maßgebend.

PRELIMINARY REMARKS

This spare parts catalog should ease identification and ordering of spare parts of your LIEBHERR crane in respect to maintenance or repair.
In order to locate the spare-parts more quickly, the components used in your crane have been arranged in the table of contents.

Table of contents
In the table of contents the arrow (⇨) in the second text line of the assembly item number indicates the detailed plate number with the item number.

Picture and text pages
The picture and text pages for the assemblies and spare parts are sorted according to page number; within the plate number according to the item number. A page number can consist of one or more picture and / or text pages.
Each further arrow (⇨) leads to a detailed picture and / or text page of item.
Should the position number be displayed in brackets (x), individual parts of the preceding item are now being referred to.

Numerical index
The numerical index is sorted according to item no. with notes indicating page no., component no. and position no.

Alphabetical index
The alphabetical index is sorted according to description with notes indicating item no., position no., page no. and component no.

Please note that the German text is binding as far as the correctness of parts list entries is concerned.

https://truckmanualshub.com/

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Cette liste des pièces détachées a pour but de vous faciliter la commande de pièces détachées nécessaires à la maintenance ou à la réparation de votre grue LIEBHERR.
Pour permettre de trouver rapidement les pièces détachées, la table des matières reprend les ensembles utilisés sur votre grue.

Table des matières

Dans la table des matières, la flèche (⇨) dans la deuxième ligne de texte du numéro de l'article de l'ensemble indique le n° détaillé de la planche avec le n° de l'article.

Pages de schémas et de textes

Les pages de schémas et de texte pour les ensembles et les pièces individuelles sont triées selon le n° de la planche; dans la planche, elles sont triées selon le n° de l'article. Un n° de planche peut être composé d'une ou plusieurs pages de schémas et / ou de texte.
Toute autre flèche (⇨) conduit à une page de schémas / de texte détaillée concernant l'article. Si les numéros de repère sont entre parenthèses (x), il s'agit de pièces détachées de l'article concerné.

Index numérique

L'index numérique est trié suivant le numéro d'article avec indication du numéro de planche, du numéro d'ensemble et du numéro de repère.

Index alphabétique

L'index alphabétique est trié suivant la désignation avec indication du numéro d'article, du numéro de repère, du numéro de planche et du numéro d'ensemble.

Des erreurs pouvant s'être glissées dans la traduction des désignations, le constructeur ne peut garantir que l'exactitude du texte allemand qui fera fois.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

Este catálogo de piezas de repuestos sirve para facilitarle en el pedido de repuestos necesarios para el mantenimiento o reparación de su grúa LIEBHERR.
Para encontrar rápidamente las piezas de repuestos, el indice le indica los grupos de componentes utilizados en su grúa.

Indice

En el índice, la flecha (⇨) en la segunda línea de texto del N° de artículo de la unidad de componentes indica el N° de hoja detallada con el N° de artículo.

Página de ilustración y texto

Las páginas de ilustración y texto para la unidad de componentes y las piezas individuales están clasificadas según el N° de la hoja, y en la misma hoja, según el N° del artículo. Un N° de hoja puede contener una una o varias páginas de imágenes y / o texto.
Cualquier otra flecha (⇨) le lleva a una ilustración / texto detallado del artículo. Si los números de posición están entre paréntisis (x), se trata de componentes por unidades del artículo precedente.

Indice numérico

El índice numérico está clasificado según el N° de ártículo con indicación del N° de hoja, el N° del grupo de componentes y el N° de posición.

Indice alfabético

El índice alfabético está clasificado según la denominación con indicación del N° de artículo, N° de posición, N° de hoja y N° de grupo de componentes.

En caso que se haya presentado errores en la traducción de designaciones, el constructor garantiza como válido sólo la exactitud del texto alemán.

https://truckmanualshub.com/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данный каталог запасных частей предназначен для поиска, определения и последующего заказа запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта кранов фирмы ЛИБХЕРР.
Для быстрого нахождения запасной детали в Оглавлении приведены используемые в Вашем кране узлы.

Оглавление
Стрелка (⇨)в оглавлении, расположенная во второй текстовой строке номера агрегата или узла, указывает на деталированный номер листа с номером артикула.
Иллюстрации и чертежи
Иллюстрации, чертежи и текстовые страницы как по всем агрегатам и узлам, так и по отдельным деталям, отсортированы по номеру страницы, а внутри номера страницы - по номерам деталей. Один номер страницы может состоять из нескольких других иллюстраций и текстов к ним.
Кажлая следующая стрелка (⇨) указывает страницу с подробным рисунком и / или текстом по этому изделию. Когда номер позиции заключен в скобки (x), рассматриваются детали предыдущего артикула.
Цифровой индекс
Цифровой индекс сортирован по номеру артикула с указанием номера листа, номера узла и номера позиции.
Буквенный индекс
Буквенный индекс сортирован по обозначению с указанием номера артикула, номера позиции, номера листа и номера узла.

Для правильности заказа и определения детали используйте только немецкий текст.

https://truckmanualshub.com/

WIE BESTELLE ICH EIN ERSATZTEIL
Prüfen Sie zunächst, ob der Kran-Typ und die Werk-Nr. auf dem Typenschild Ihres LIEBHERR-Kranes mit dem Kran-Typ und der Werk-Nr. im Ersatzteilkatalog übereinstimmen.

Ihre Bestellung muß folgende Angaben enthalten:

anzugeben:	**zu ersehen:**	**Beispiel:**
Krantyp	Typenschild	LTM 1080/1
Werk-Nr.	Typenschild	061044
Bestellmenge	Ihr Bedarf	1 Stück
Artikel-Nr.	Bildseite / Textseite	927708001
Bezeichnung	Bildseite / Textseite	Seilwinde
Versandanschrift	-	-
Versandart	-	-

ACHTUNG:
Bei Aggregaten, für die auch Einzelteile bestellt werden können, weist der Pfeil (⇨) in der zweiten Textzeile der Bezeichnung auf die entsprechende Blatt- und Artikelnummer hin.
Bildseiten der Leitungssysteme (Hydraulik, Pneumatik, Elektrik) beinhalten nicht alle Aggregate.
Diese Aggregate sind auf den Bildseiten zu sehen, die die Einbaulage darstellen.

Für die Lieferung von Ersatzteilen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

HOW TO ORDER SPARE PARTS
First check that the crane type and works no. on the type plate of your LIEBHERR crane are identical with the crane type and works no. on the spare parts catalog you are consulting.

Your order must contain the following details:

please state:	**to be found:**	**example:**
Crane type	Type plate	LTM 1080/1
Works no.	Type plate	061044
Quantity needed	as required	1 piece
Item no.	Picture page / text page	927708001
Description	Picture page / text page	Rope winch
Delivery address	-	-
Delivery method	-	-

CAUTION:
With units to which individual parts can also be ordered, the arrow (⇨) in the second line of the description text indicates the corresponding page and item number.
Picture pages for the line systems (hydraulic, pneumatic, electric) do not include all units.
This units are shown on the picture pages which represent the installation position.

Parts are supplied subject to our terms of delivery and payment.

https://truckmanualshub.com/

COMMENT COMMANDER UNE PIECE DETACHEE

S'assurer d'abord que le type de grue et le n° de matricule figurant sur la plaque signalétique de votre grue LIEBHERR correspondent bien au type de grue et au n° de matricule indiqués dans la liste de pièces détachées:

Votre commande doit comporter les renseignements suivants:

renseignement:	**où l'obtenir:**	**exemple:**
Type de grue	Plaque signalétique	LTM 1080/1
N° de matricule	Plaque signalétique	061044
Quantité	Selon vos besoins	1 pièce
N° d'article	Page de schémas / page de textes	927708001
Description	Page de schémas / page de textes	Treuil à cable
Adresse	-	-
Mode d'expédition	-	-

ATTENTION:
Pour les composants pour lesquels il est possible de commander des pièces détachées, la flèche (⇨) dans la deuxième ligne de texte de la désignation indique le numéro de la planche et de l'article.
Les pages de schémas des systèmes hydraulique, pneumatique et électrique ne comportent pas tous les composants.
Ces composants sont représentés sur les pages de schémas comportant la position de montage.

La livraison de nos pièces détachées est soumise à nos conditions générales de livraison et de paiement.

¿COMO HACER EL PEDIDO DE REPUESTO?

Primero verificar si el modelo de grúa y el N° de fabricación indicados en la placa de características de su grúa LIEBHERR coincide con el modelo de grúa y de N° de fabricación del catálogo de repuestos.

Su pedido deberá contener las siguientes informaciones:

Informar:	**De donde obtener:**	**Ejemplo:**
Modelo de grúa	Placa de características	LTM 1080/1
N° de grúa	Placa de características	061044
Cantidad pedida	según la necesidad del cliente	1 unidad
N° de artículo	Pág. de ilustración / Pág. de texto	927708001
Denominación	Pág. de ilustración / Pág. de texto	Cabrestante de cable
Dirección de expedición	-	-
Modo de expedició	-	-

ATENCION:
Para los componentes, los cuales se puede pedir igualmente en piezas sueltas, la flecha (⇨) indica en la segunda línea de texto, la denominación del número de la página y del artículo.
Las páginas de ilustraciones de los sistemas conductores (sistema hidráulico, neumático, eléctrico) no contienen todos los componentes.
Estos componentes se pueden ver en las páginas de ilustraciones representando la posición de montaje.

El suministro de los repuestos está sometido a nuestras condiciones generales de entrega y pago.

https://truckmanualshub.com/

КАК ЗАКАЗАТЬ НУЖНУЮ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ

Прежде всего проверьте, соответствует ли каталог запасных частей типу и заводскому номеру крана, нанесенных на фирменную табличку на кране.

Ваш заказ должен содержать следующие необходимые данные:

Данные:	**Где искать:**	**Пример:**
Тип крана	Фирменная табличка	LTM 1080/1
Заводской номер	Фирменная табличка	061044
Количество	По потребности	1 шт.
Номер детали	Чертеж / текстовая страница	927708001
Наименование детали	Чертеж / текстовая страница	Канатная лебедка
Адрес получателя	-	-
Вид поставки	-	-

Внимание:

Узлы и агрегаты, для которых возможен заказ отдельных запасных частей, помечены стрелкой (⇨) во второй строке текста наименования детали, стрелка указывает на номер соответствующего чертежа или номер детали. Чертежи отдельных систем (гидравлической, пневматической, электрической) содержат не все входящие в системы агрегаты. Данные агрегаты находятся на чертежах узлов, в которые они входят.

При поставке заказанных запасных частей действуют наши условия оплаты и поставки.

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	91 07 433 08	1	MONTAJE DE RADIADOR	KUEHLER EINBAU		
			↑ 1 409 91 07 433 08			
5	91 07 499 08	1	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN	DIESELMOTOR EINBAU		
			↑ 1 410 91 07 499 08			
7	91 25 867 08	1	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MONTAJE	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA		
			↑ 1 411 91 25 867 08			
9	91 26 838 08	1	1 EJE C.SUSPENSIÓN	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG		
			↑ 1 420 91 26 838 08			
11	91 26 846 08	1	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUNG		
			↑ 1 421 91 26 846 08			
13	91 18 104 08	4	NEUMATICOS 445/95 R25 VHS ET 26	BEREIFUNG		
			↑ 1 422 91 18 104 08			
15	96 23 463 08	1	NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 VHS ET26	REIFEN KPL.		
			↑ 1 422 502 96 23 463 08			
17	91 26 848 08	1	2 EJE C. SUSPENSIÓN	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG		
			↑ 1 423 91 26 848 08			
19	91 09 664 08	1	DIRECCIÓN MECÁNICA	LENKUNG MECHANIK		
			↑ 1 430 91 09 664 08			
21	91 26 674 08	1	DIRECCIÓN HIDRÁULICA	LENKUNG HYDRAULIK		
			↑ 1 432 91 26 674 08			
23	91 43 773 08	1	INSTALACION DE ARBOL CARDAN 8X6	GELENKWELLENEINBAU		
			↑ 1 450 91 43 773 08			
25	91 34 666 08	1	PIEZAS FIJAC. UNIÓN GIRATORIA	BEFESTIGUNGSTEILE DREHVE		
			↑ 1 620 91 34 666 08			
27	91 36 895 08	1	LARGUERO CORREDERO C. ALOJAM.	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG		
			↑ 1 632 91 36 895 08			
29	91 25 870 08	1	CALZOS C.SUJECIÓN	UNTERLEGKEILE M.HALTERUN		
			↑ 1 640 91 25 870 08			
31	91 40 658 08	1	PLACAS DE APOYO C. SOPORTE	ABSTUETZPLATTEN M.HALTER		
			↑ 1 641 91 40 658 08			
33	91 43 778 08	1	CABALLETE SOP. DE PLUMA COMPL.	AUSLEGERABLAGEBOCK KPL.		
			↑ 1 644 91 43 778 08			
34	91 43 779 08	1	CAJA DE HERRAMIENTAS MONTAJE	WERKZEUGKASTEN ANBAU		
			↑ 1 660 91 43 779 08			
37	91 43 780 08	1	DEPÓSITO DE ACEITE INSTALAC.	OELBEHAELTER EINBAU		
			↑ 1 671 91 43 780 08			
39	91 43 781 08	1	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE AIRE	LUFTBEHAELTERLAGERUNG		
			↑ 1 672 91 43 781 08			
41	91 45 929 08	1	TUBO TERMINAL DE ESCAPE EDELSTAHL	ABGASENDROHR		
			↑ 1 679 91 45 929 08			
43	91 00 628 08	1	INSTALACION ESCAPE	ABGASANLAGE		
			↑ 1 680 91 00 628 08			
45	91 43 784 08	1	SISTEMA FILTRO DE AIRE	LUFTFILTERANLAGE		
			↑ 1 681 91 43 784 08			
47	91 40 088 08	2	ACOPLAMIENTO DE MANIOBRA	RANGIERKUPPLUNG		
			↑ 1 683 91 40 088 08			
52	91 43 787 08	1	APOYO CONTRAPESO	GEGENGEWICHTSABLAGE		
			↑ 1 741 91 43 787 08			
53	91 43 788 08	1	HERRAMIENTA C.ACCESORIOS	WERKZEUG M.ZUBEHOER		
			↑ 1 750 91 43 788 08			
54	91 26 042 08	1	SIST. NEUMÁTICO CABINA CONDUC.	PNEUMATIK FAHRERHAUS		
			↑ 1 955 91 26 042 08			
56	91 25 765 08	1	SIST. ELÉCTR. CABINA DE COND.	ELEKTRIK FAHRERHAUS		
			↑ 1 833 91 25 765 08			
57	91 43 790 08	1	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EXPEDIC.	MECH.TEILE VERSANDMONTAG		
			↑ 1 792 91 43 790 08			
58	91 09 600 08	1	CABINA CONDUCTOR COMPL. 1060-2 VAR.	FAHRERHAUS KPL.		
			↑ 1 800 91 09 600 08			
59	91 43 920 08	1	CUBIERTA ORIF.CALEF.	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFFN		
			↑ 1 805 305 91 43 920 08			

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
60	91 00 871 08	1	ASIENTOS CABINA COND. ESTÁNDAR	SITZE FAHRERHAUS STANDAR		
			↑ 1 805 307 91 00 871 08			
61	91 29 196 08	1	ESPEJO DE GARRUCHA DE GANCHO	HAKENFLASCHENSPIEGEL		
			↑ 1 805 600 91 29 196 08			
62	91 19 258 08	1	TACOGRAFO D.	FAHRTENSCHREIBER		
			↑ 1 829 91 19 258 08			
63	91 09 016 08	1	MONTAJE ESPEJOS 2680BREIT	SPIEGELANBAU		
			↑ 1 805 309 91 09 016 08			
64	91 46 480 08	1	INSTRUMENTOS CABINA DE CONDUC.	ARMATUREN FAHRERHAUS		
			↑ 1 830 91 46 480 08			
65	91 45 263 08	1	AISLAM. ACÚSTICO CH	GERAEUSCHDAEMMUNG UW		
			↑ 1 859 91 45 263 08			
67	91 09 603 08	1	REVESTIMIENTO DE NEUMATICO	REIFENVERKLEIDUNG		
			↑ 1 860 91 09 603 08			
69	91 43 794 08	1	REVESTIMIENTO DE MOTOR COMPL.	MOTORVERKLEIDUNG KPL.		
			↑ 1 861 91 43 794 08			
70	91 43 797 08	1	COMPLEMENTO REVEST. NEUMÁTICOS 16	ERGAENZUNG REIFENVERKLE		
			↑ 1 863 91 43 797 08			
71	91 45 729 08	1	ROTULACIÓN ESPAÑOL	BESCHILDERUNG SPANIEN		
			↑ 1 880 91 45 729 08			
75	91 46 482 08	1	SISTEMA EL. CHASIS	EL.ANLAGE UNTERWAGEN		
			↑ 1 920 91 46 482 08			
77	91 00 064 08	1	MONT.CUERPO DE ANILLO COLEC.	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE		
			↑ 1 930 91 00 064 08			
79	91 47 226 08	1	ILUMINACIÓN ALEMANIA	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAND		
			↑ 1 932 91 47 226 08			
81	91 38 351 08	3	PIEZAS EL. MONTAJE EXPEDICIÓN	EL.TEILE VERSANDMONTAGE		
			↑ 1 933 91 38 351 08			
85	91 36 642 08	1	INSTALACION AIRE A PRESION	DRUCKLUFTANLAGE		
			↑ 1 950 91 36 642 08			
87	91 26 675 08	1	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN	HYDRAULIK ABSTUETZUNG		
			↑ 1 970 91 26 675 08			
89	91 36 648 08	1	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE EJE	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG		
			↑ 1 971 91 36 648 08			
91	91 45 468 08	1	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR.	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL		
			↑ 1 982 91 45 468 08			
93	91 36 652 08	1	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER		
			↑ 1 997 91 36 652 08			
95	91 36 664 08	1	TUBERÍAS CHASIS	ROHRLEITUNGEN UNTERWAGE		
			↑ 1 998 91 36 664 08			
103	91 46 931 08	1	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF. GIR.	MONTAGETEILE DREHBUEHNE		
			↑ 2 102 91 46 931 08			
105	91 46 002 08	1	MONTAJE DEPÓSITO DE COMBUST.	KRAFTSTOFFBEHAELTER ANBA		
			↑ 2 270 91 46 002 08			
111	91 26 851 08	1	CILINDRO DE BASC. C.ALOJAM.	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG		
			↑ 2 350 91 26 851 08			
113	91 43 814 08	1	UNION GIRATORIA DE RODILLOS	ROLLENDREHVERBINDUNG		
			↑ 2 410 91 43 814 08			
115	91 47 220 08	1	MEC. GIRO	DREHWERK		
			↑ 2 420 91 47 220 08			
117	91 00 066 08	1	INMOVILIZACION PLATAF. GIRAT.	DREHBUEHNENARRETIERUNG		
			↑ 2 430 91 00 066 08			
119	91 29 796 08	1	MECANISMO ELEVACION PRINCIPAL	HAUPTHUBWERK		
			↑ 2 450 91 29 796 08			
121	91 09 048 08	1	CABLE P.CABRESTANTE 1	SEIL F.WINDE 1		
			↑ 2 451 91 09 048 08			
122	77 39 398 08	2	CERRADURA BOLSILLO 16-18 SPF	TASCHENSCHLOSS		
			↑ 7 739 398 08 77 39 398 08			
123	91 47 691 08	1	CABINA COMPLETA	KRANFUEHRERKABINE KPL.		
			↑ 2 500 91 47 691 08			


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
125	91 01 533 08	1	PUESTO DE MANDO	STEUERSTAND		
			↑ 2 502 91 01 533 08			
127	91 43 819 08	1	REVESTIM. DE PLAT. GIR. COMPL.	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG		
			↑ 2 510 91 43 819 08			
129	91 41 903 08	1	S. ELÉCTR. INSTR. CABINA GRÚA	ELEKTRIK ARMATUREN KRANK		
			↑ 2 530 91 41 903 08			
131	91 46 746 08	1	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MANDO	ELEKTRIK STEUERSTAND		
			↑ 2 531 91 46 746 08			
133	91 30 913 08	1	CALEF. ADIC. SE 1070-4.1	ZUSATZHEIZUNG OW		
			↑ 2 541 000 91 30 913 08			
134	91 48 797 08	1	CONTRAPESO FIJACIÓN	GEGENGEWICHT BEFESTIGUN		
			↑ 2 560 91 48 797 08			
135	91 39 443 08	1	LASTRE ADICIONAL	ZUSATZBALLAST		
			↑ 2 570 91 39 443 08			
136	91 43 823 08	1	CONTRAP.RECAMB.CABREST.2	ERSATZBALLAST WINDE 2		
			↑ 2 570 006 91 43 823 08			
137	91 29 749 08	1	LASTRAJE HIDRÁULICO	HYDRAULISCHE BALLASTIERUN		
			↑ 2 571 000 91 29 749 08			
139	91 30 916 08	1	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.GRÚA	ELEKTRIK KRANFUEHRERKABIN		
			↑ 2 533 91 30 916 08			
140	91 31 270 08	1	SIST. NEUM. CABINA OPER. GRÚA	PNEUMATIK KRANFUEHRERKAB		
			↑ 2 955 91 31 270 08			
143	91 47 306 08	1	SIST. LUBRIC. CENTR. SE	ZENTRALSCHMIERANLAGE OW		
			↑ 2 711 91 47 306 08			
144	91 43 827 08	1	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIRAT.	SPIEGELANBAU DREHBUEHNE		
			↑ 2 790 000 91 43 827 08			
145	91 49 463 08	1	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.	EL.ANLAGE DREHBUEHNE		
			↑ 2 920 91 49 463 08			
147	91 31 045 08	1	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DISTR.	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN		
			↑ 2 932 91 31 045 08			
149	91 48 564 08	1	HIDRÁULICO	HYDRAULIK		
			↑ 2 970 91 48 564 08			
150	91 46 925 08	1	MONTAJE REFRIGERADOR DE ACEITE	OELKUEHLER EINBAU		
			↑ 2 984 91 46 925 08			
151	91 48 799 08	1	TUBERÍAS SUPERESTRUCTURA	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE		
			↑ 2 998 91 48 799 08			
153	91 47 330 08	1	TUBERIA FLEXIBLES SUPERESTRUC.	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER		
			↑ 2 091 91 47 330 08			
201	91 28 381 08	1	PLUMA TELESC.COMPL. 50M	TELESKOPAUSLEGER KPL.		
			↑ 3 100 91 28 381 08			
213	91 29 792 08	1	SIST. ELÉCTRICO PLUMA	ELEKTRIK AUSLEGER		
			↑ 3 930 91 29 792 08			
217	91 47 017 08	1	SIST. HIDR. TELE.	HYDRAULIK TELE		
			↑ 2 975 152 91 47 017 08			
240	91 29 816 08	1	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERAL	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI		
			↑ 2 975 200 91 29 816 08			
250	91 29 831 08	1	SUJECIÓN DE TRANSPORTE DKS	TRANSPORTHALTERUNG DKS		
			↑ 3 510 91 29 831 08			
251	91 29 969 08	1	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC.COMPL.	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.K		
			↑ 3 500 91 29 969 08			
252	91 05 780 08	1	HERRAMIENTA PLUMÍN LATERAL	WERKZEUG KLAPPSPITZE		
			↑ 3 750 91 05 780 08			
253	91 13 525 08	1	LETREROS PLUMON LATERAL	BESCHILDERUNG KLAPPSPITZ		
			↑ 3 880 005 91 13 525 08			
261	91 30 143 08	1	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT. ESP.	ROLLENSATZ SONDERKLAPPS		
			↑ 3 515 91 30 143 08			
263	91 49 879 08	1	DISPOSITIVO SACABULONES SKS	BOLZENZIEHEINRICHTUNG		
			↑ 3 517 91 49 879 08			
270	91 47 361 08	1	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.CARR.	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE		
			↑ 3 780 424 91 47 361 08			


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
271	91 30 775 08	1	2 POLEA DORSAL	2.NACKENROLLE		
			↑ 3 280 91 30 775 08			
301	91 47 409 08	1	AIRE ACONDIC. SE 1070-4.1	KLIMAANLAGE OW		
			↑ 2 831 91 47 409 08			
308	91 26 103 08	1	CAJA DE CABLES C.SUSPENSIÓN	SEILKASTEN M.AUFHAENGUNG		
			↑ 1 663 91 26 103 08			
310	91 42 226 08	1	SUSPENSION GANCHO 6T E SPF	LASTHAKEN		
			↑ 4 000 002 91 42 226 08			
311	91 26 373 08	1	GANCHO POLIPASTO 16 EM SPF	HAKENFLASCHE		
			↑ 4 001 002 91 26 373 08			
313	91 26 378 08	1	GANCHO POLIPASTO 63 DM SPF	HAKENFLASCHE		
			↑ 4 005 91 26 378 08			
340	91 36 273 08	1	MEC. DE ELEV. AUX. COMPL.	HILFSHUBWERK KPL.		
			↑ 2 440 91 36 273 08			
341	91 47 924 08	1	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. AUX.	HYDRAULIK HILFSHUBWERK		
			↑ 2 971 91 47 924 08			
342	91 09 050 08	1	CABLE DE ELEV. AUX. C.ACCESOR.	HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER		
			↑ 2 442 91 09 050 08			
397	91 44 133 08	1	MONTAJE TELMA	ANBAU TELMA		
			↑ 1 412 91 44 133 08			
398	91 28 360 08	1	EQUIPO ELECTR. TELMA	EL.AUSRUESTUNG TELMA		
			↑ 1 780 300 91 28 360 08			
407	91 01 405 08	2	SIST. ELÉCTR. SENSORES 90°	ELEKTRIK SENSOREN		
			↑ 1 780 366 91 01 405 08			

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 19 533 08	1	RADIADOR PREM. ↑ 1 409 009 96 19 533 08	KUEHLER VORM.		
2	95 64 463 08	1	APOYO RODAMIENTO 4X219X543 S315MC	LAGERSTUETZE		
3	95 64 464 08	1	APOYO RODAMIENTO 4X219X543 S315MC	LAGERSTUETZE		
4	95 64 810 08	1	APOYO RODAMIENTO 4X249X526 S315MC	LAGERSTUETZE		
5	55 17 164 08	1	LATIGUILLO PERFILADO DN55X180° SPF	FORMSCHLAUCH		
6	55 17 165 08	2	LATIGUILLO PERFILADO DN55 SPF	FORMSCHLAUCH		
7	77 42 080 08	12	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
8	77 42 238 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-3 108/	SCHLAUCHSCHELLE		
9	40 00 828	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	42 18 010 08	10	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
11	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
12	40 65 166	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	77 42 024 08	1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 12X4,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
14	77 42 086 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	SCHLAUCHSCHELLE		
15	95 67 107 08	1	CHAPA 4X90X301 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
16	95 29 761 08	1	TUBO RD55X2X601 E235+N	ROHR		
17	95 29 762 08	1	TUBO RD55X2X1382 E235+N	ROHR		
18	77 42 832 08	2	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 51-54/53/	GELENKBANDKONSOLENSCHE		
19	49 00 128	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
21	42 00 012 08	16	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
22	92 02 108 08	1	CONSOLA DEL FILTRO	FILTERKONSOLE		
23	51 06 753 08	1	FILTRO DE PRESION ↑ 5 106 753 08 51 06 753 08	DRUCKFILTER		
24	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
26	49 00 605	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
27	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
28	51 06 823 08	1	VALVULA CIERRE BKH1/2"NW13 A3C	KUGELHAHN		
29	60 20 089 08	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 4 R 30 PP SW	KLEMMHAELFTE		
30	46 00 091	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X50 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
31	42 00 009 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
32	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
200	47 10 375 08	2	RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 10 310 08	2	RACOR XGE15-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	76 15 379	1	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	55 06 380 08	1	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ↑ 5 506 380 08 55 06 380 08	KUEHLERANLAGE		
2	55 06 373 08	1	AIREADOR PAG	LUEFTER		
3	51 02 370 08	1	MOTOR HIDRAULICO DE ENGRANAJES	ZAHNRADMOTOR		
(999)	10 01 725 0	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
4	51 13 052 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=2 ↑ 5 113 052 08 51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
5	51 10 621 08	1	BLOQUE DE CONEXION	ANSCHLUSSBLOCK		
6	95 63 992 08	1	NUCLEO VENTILADOR G-ALSI9CU3	LUEFTERNABE		
7	69 12 775 08	1	PRECALENT. AGUA SPF	WASSERSTANDSSONDE		
8	95 64 346 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION 100 ST.3	LADELUFTROHR		
9	10 09 749 6	4	COJINETE 48X50 GUMMI 64CR	LAGER		
10	71 02 000 08	2	JUNTA 1,5X120X120 AFM 31	DICHTUNG		
11	55 17 025 08	1	LATIG. ONDULADO AIRE SOBREAL. 100X19	LADELUFTWELLSCHLAUCH		
12	55 17 167 08	1	TUBO FLEX.ONDULADO DN102X320	WELLSCHLAUCH		
13	77 42 238 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-3 108/	SCHLAUCHSCHELLE		
14	42 12 016 08	4	ARANDELA DIN 1441 26 ST VERZ	SCHEIBE		
15	77 42 080 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
16	49 01 057	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	42 18 011 08	12	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
18	41 19 007 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
19	40 00 828	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	42 00 013 08	12	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
21	42 00 018 08	1	ARANDELA DIN 125 A 15 ST VERZ	SCHEIBE		
22	40 00 829	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
23	42 00 009 08	12	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
24	49 00 112	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
25	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
26	51 00 654 08	2	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	FLANSCHVERSCHRAUBUNG		
27	95 67 090 08	1	CHAPA 3X60X170 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
28	40 01 609	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
29	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
30	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
31	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
32	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
33	96 19 535 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION 100 SPF	LADELUFTROHR		
34	90 76 530	1	PALPADOR DE TEMPERATURA COMPL.	TEMPERATURFUEHLER KPL.		
(1)	69 11 806 08	1	PALPADOR DE TEMPERATURA SPF	TEMPERATURFUEHLER		
(2)	10 04 098 4	1	JUNTA ANULAR DE PERFIL DIN 3869 14X11,	PROFILDICHTRING		
35	71 01 030 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	DICHTRING		
200	47 10 318 08	2	RACOR XGE35-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	48 25 309 14	2	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	47 10 311 08	2	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
203	24 71 083 02	3	RACOR EW 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
204	47 00 105 08	2	RACOR SNV20-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
205	74 07 108	2	RACOR EW 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
206	48 24 316 14	1	RACOR ET 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
207	51 04 121 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
208	47 40 307 08	2	RACOR XSV18-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	24 71 084 02	2	RACOR ET 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
210	47 50 311 08	1	RACOR XGR28/18-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
211	47 00 104 08	1	RACOR GZ 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
212	47 04 326 08	1	RACOR XT20-S A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 19 532 08	1	MOTOR DIESEL PREM. ↑ 1 410 001 96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.		
2	55 04 528 08	2	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES	SCHWINGUNGSDAEMPFER		
3	55 04 573 08	2	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES	SCHWINGUNGSDAEMPFER		
4	95 62 600 08	2	ARANDELA 5X50X50 S355MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
5	95 35 060 08	2	ARANDELA RD65X5 S355MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
6	95 65 627 08	2	ARANDELA 50.0X5 42CRMO4+QT SPF	SCHEIBE		
7	95 49 837 08	2	ARANDELA RD65X5 S355MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
8	40 61 424 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 19 015 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
10	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	42 18 011 08	8	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
12	41 19 007 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
13	46 00 038	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
14	41 19 009 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
15	40 00 828	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
16	42 18 010 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
17	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
18	95 68 049 08	1	CHAPA 2X237X357 DC01	BLECH		
19	95 68 032 08	1	CHAPA 2X554X368 DC01	BLECH		
21	40 65 136	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
22	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
23	42 00 012 08	7	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
24	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 74 797 23	1	MOTOR DIESEL D-926 TIE A5 SPF ↑ 9 074 797 23 90 74 797 23	DIESELMOTOR		
2	50 30 250 08	1	ACOPLAMIENTO ADICIONAL 2440NM/2000U/	VORSCHALTKUPPLUNG		
3	51 21 356 08	1	BOMBA DE ENGRANAJES	ZAHNRADPUMPE		
(999)	10 49 271 0	1	JJ BOMBA ENGRANAJES	DS ZAHNRADPUMPE		
4	55 17 166 08	1	MANGUITO DE LATIGUILLO DN100X110	SCHLAUCHMUFFE		
5	55 20 022 08	3	TUERCA M12 ST VERKUPFERT	MUTTER		
6	55 17 180 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION SPF	LADELUFTROHR		
7	55 17 181 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION SPF	LADELUFTROHR		
8	92 71 068 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
9	92 52 833 08	1	CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL.IZQ.	MOTORKONSOLE SCHWK.VO.LI		
10	92 52 861 08	1	CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL.DER.	MOTORKONSOLE SCHWK.VO.		
11	92 52 886 08	1	CONS. MOT. CONS.SOLD. DET.IZQ.	MOTORKONSOLE SCHWK.HI.LI.		
12	92 52 887 08	1	CONS. MOT. CONS.SOLD. DET.DER.	MOTORKONSOLE SCHWK.HI.RE		
13	96 19 534 08	1	TUBO AIRE SOBREALIMENTACION 100 SPF	LADELUFTROHR		
14	92 71 963	2	JUNTA	DICHTUNG		
15	77 42 237 08	3	ABRAZADERA MANGUERA 100-104 ST	SCHLAUCHSCHELLE		
16	46 00 239	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X90 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
17	42 00 013 08	13	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
18	41 15 144 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
19	46 00 132	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
20	49 00 089	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
21	42 00 012 08	14	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
22	41 15 141 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
23	40 65 147 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
24	42 18 024 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 15 ST VERZ	SCHEIBE		
25	77 42 238 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-3 108/	SCHLAUCHSCHELLE		
26	49 00 123	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
27	49 00 161	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
28	42 15 000 08	8	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	SCHEIBE		
29	46 00 192	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X75 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
35	49 00 112	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
36	92 49 371 08	1	REDUCTOR RD42/35	ROHRREDUZIERUNG		
37	51 00 431 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANSCHVERSCHRAUBUNG		
(1)	51 57 060 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 31,42X2,62 NBR70	O-RING		
38	51 00 334 08	1	UNIÓN ATORNILLADA BRIDA A3P	FLANSCHVERSCHRAUBUNG		
(1)	51 57 060 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 31,42X2,62 NBR70	O-RING		
39	50 20 394 08	1	ESPIGA MACHO MANGUERA DN13/GERAD	SCHLAUCHSTUTZEN		
40	71 01 030 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	DICHTRING		
41	95 66 993 08	1	FIJADOR CABLE 4X785X66 S315MC	KABELHALTER		
42	97 03 809 08	1	FIJADOR 3X148X210 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
43	95 02 917 08	2	FIJADOR 4X141X20 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
44	95 41 774 08	1	FIJADOR 4X20X70 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
45	60 20 022 08	8	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 18 AL	KLEMMHAELFTE		
46	40 42 107	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X35 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	41 30 029 08	4	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
48	95 36 500 08	4	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
49	40 65 166	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
51	51 05 004 08	1	LATIGUILLO DE TELEFONO DN16 CR6-FREI	TEFLONSCHLAUCH		
200	74 07 108	1	RACOR EW 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
201	47 66 080 08	1	RACOR GE12-LM14X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
203	48 25 309 14	1	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
204	76 15 379	3	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
205	47 66 076 08	1	RACOR XGE18-LM M26X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	50 29 328 08	1	ANILLO COMPRESION DR/R26X31	DRUCKRING		
207	72 64 223 08	1	JUNTA TORICA DIN 3770 25X2,5 FPM70	O-RING		
208	47 66 077 08	1	RACOR GE6-LM12X1,5	VERSCHRAUBUNG		
209	50 29 326 08	1	ANILLO COMPRESION	DRUCKRING		
210	50 29 332 08	1	JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 26 132 08	1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT. PREM. ↑ 1 411 033 96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM.		
2	95 62 823 08	1	TUBO DE ASPIRACION	SAUGROHR		
3	95 62 824 08	1	TUBO DE ASPIRACION	SAUGROHR		
4	97 04 540 08	3	MANGUERA ONDULADA DN125x153	FALTENSCHLAUCH		
5	77 42 828 08	3	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 119-127/	GELENKBANDKONSOLENSCHE		
6	77 42 207 08	6	ABRAZADERA MANGUERA 131-139X25 ST	SCHLAUCHSCHELLE		
7	47 77 049 08	1	TAPON VSTIM14X1,5ED A3P	STOPFEN		
8	40 62 219 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	42 15 010 08	12	ARANDELA EN 14399-6 18 C45 A2K	SCHEIBE		
10	49 00 188	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	42 18 009 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
12	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
14	49 00 111	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
15	42 00 012 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
16	69 11 828 08	1	REGULADOR DE TEMP. DE ACEITE	OELTEMPERATURREGLER		
200	47 10 345 08	3	RACOR XGE35-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	48 25 309 14	2	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	48 23 308 14	1	RACOR EL 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 032408	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 28 (2/6)
LIEBHERR	**CAJA DE CAMBIO SEMIAUT. PREM.** **LASTSCHALTGETRIEBE VORM.**	↑ **1 411 033** **96 26 132 08**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 264 1	1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOMATICA SPF ↑ X10032641 10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE		
2	51 21 438 08	1	BOMBA DE REGULACIÓN SPF ↑ 5 121 438 08 51 21 438 08	VERSTELLPUMPE		
3	51 21 354 08	1	BOMBA DE ENGR.DOBLE	ZWEIFACHZAHNRADPUMPE		
(999)	57 17 367 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
4	51 21 355 08	1	BOMBA DE ENGR.DOBLE	ZWEIFACHZAHNRADPUMPE		
(999)	57 17 367 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
5	92 50 556 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ.	KONSOLE SCHWK.LI.		
6	92 50 557 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. DER.	KONSOLE SCHWK.RE.		
7	92 50 653 08	1	CONSOLA DEL.CONSTR.SOLD.	KONSOLE SCHWK.VORN		
8	92 51 095 08	3	REDUCTOR PREM.	ROHRREDUZIERUNG VORM.		
9	95 64 965 08	1	CHAPA 12X80X490 S690QL	BLECH		
10	95 64 767 08	1	TUBO DE ASPIRACION SPF	SAUGROHR		
11	45 00 364 08	3	BULON ISO 2340 B40X300X280 S355J2C+C	BOLZEN		
12	42 12 024 08	6	ARANDELA DIN 1441 41 ST A2C	SCHEIBE		
13	43 30 090 08	6	PASADOR ALETAS DIN 94 8X63 ST VERZ	SPLINT		
14	38 82 891 08	6	BLOQUE GS60	KLOTZ		
15	72 69 101 08	2	BLOQUE OSCILANTE	SCHWINGBLOCK		
16	72 69 113 08	2	BLOQUE OSCILANTE	SCHWINGBLOCK		
17	53 01 590 08	2	ANILLO MUELLE BR 78X2,0	SPRENGRING		
18	40 66 038 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	40 66 091 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	46 00 329	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
21	42 15 002 08	4	ARANDELA DIN 6916 17 -C45 VERZ	SCHEIBE		
22	51 46 132 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 98,02X3,53 NBR70	O-RING		
23	95 64 912 08	1	FIJADOR 4X110X133 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
24	40 65 164	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
25	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
26	40 65 211 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
27	42 15 003 08	4	ARANDELA EN 14399-6 20 ST A3B	SCHEIBE		
28	49 00 161	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
29	42 15 000 08	4	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	SCHEIBE		
30	49 00 121	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
31	92 01 889 08	1	REDUCTOR PREM.	ROHRREDUZIERUNG VORM.		
32	10 03 274 0	1	GENERADOR IMPULSOS L=25MM	IMPULSGEBER		
200	51 05 882 08	2	MITAD DE BRIDA A3P	FLANSCHHAELFTE		
201	47 49 078 08	2	UNION ABRIDADA SAE WFS33/20-PS	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
202	47 49 076 08	1	UNION ABRIDADA SAE WFS34/28-L	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
(1)	51 05 870 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		
203	47 54 321 08	1	RACOR REDSDN20/16-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	51 07 132 14	3	UNION ABRIDADA SAE GFS34/28-L	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
(1)	51 05 870 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		
205	48 25 309 14	4	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
206	47 10 504 08	3	RACOR GEO 6S M12X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
207	47 10 505 08	2	RACOR GEO10-LM A3P	VERSCHRAUBUNG		
208	47 10 330 08	1	RACOR XGE16-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	47 19 025 08	2	RACOR EGESD28-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
210	47 50 313 08	1	RACOR XGR35/28-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
211	92 96 093 08	1	TUBULADURA PREM. 35	ROHRSTUTZEN VORM.		
212	47 54 304 08	5	RACOR REDSD35/28-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
213	76 17 494	2	RACOR EW 28L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
214	47 10 500 08	7	RACOR GEO 35L M42X2 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
215	51 01 413 08	2	BRIDA SAE 3/4" A3P	SAE-FLANSCH		
(1)	51 05 878 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 24,99X3,53 NBR90	O-RING		
216	74 07 108	2	RACOR EW 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
217	47 10 334 08	2	RACOR XGE20-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
218	48 24 315 14	1	RACOR ET 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
219	51 05 879 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 47,22X3,53 NBR90	O-RING		
220	46 00 189	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
221	47 50 310 08	1	RACOR XGR42/28-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
222	74 07 120	1	RACOR EL 28L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
223	47 54 330 08	1	RACOR REDSD16/8-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
224	47 10 322 08	1	RACOR XGE8-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 20 304 08	1	FRENO A CORRIENTES PARASITAS FN 72- ↑ 5 020 304 08 50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE		
2	53 01 935 08	1	SOPORTE DE ESTATOR	STATORTRAEGER		
3	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	EINSCHLAGMUTTER		
4	40 43 155 08	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X60 10	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	46 00 245	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	94 82 409 08	4	ESTRIBO 4X135X80 S315MC FE//ZN20//C	BUEGEL		
8	95 09 825 08	1	CAPERUZA 1,5X250X597 DC01	HAUBE		
9	95 09 826 08	1	CAPERUZA 1,5X250X597 DC01	HAUBE		
10	49 00 089	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
12	41 30 070 08	8	TUERCA PARA CHAPA M8	BLECHMUTTER		
13	41 18 804 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 10513 M12X1,5 1	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 27 426 08	1	1 EJE PREM. ABV ↑ 1 420 073 96 27 426 08	1.ACHSE VORM.		
2	10 03 630 8	2	CIL.AMORTIGUACIÓN 110/90-200 SPF ↑ X10036308 10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER		
3	69 27 011 08	2	DETECTOR DE PROXIMIDAD	NAEHERUNGSSCHALTER		
4	95 55 130 08	4	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	BOLZEN		
5	95 57 466 08	4	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	ACHSHALTER		
6	40 65 158 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	40 62 212 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	40 62 226 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 99 113 08	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION SPF ↑ 5 199 113 08 51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE		
2	50 26 647 08	2	CILINDRO DE MEMBRANA 20"	MEMBRANZYLINDER		
3	50 26 648 08	2	CILINDRO DE MEMBRANA 24"	MEMBRANZYLINDER		
4	10 03 631 6	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-300 SPF	LENKZYLINDER		
(999)	57 13 568 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ↑ 5 211 434 08 52 11 434 08	ACHSSTREBE		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ↑ 5 211 488 08 52 11 488 08	ACHSSTREBE		
7	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
9	60 60 085 08	1	CONMUTADOR DE EMPUJADOR 311 SPF	STOESSELSCHALTER		
10	71 01 041 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
11	92 46 450 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 1.ACHSE ↑ 1 429 001 92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.		

https://trackmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 27 438 08	1	3 EJE PREM. ABV ↑ 1 421 001 96 27 438 08	3.ACHSE VORM.		
2	96 27 439 08	1	4 EJE PREM. ↑ 1 421 003 96 27 439 08	4.ACHSE VORM.		
3	92 43 720 08	1	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PREMONT. ↑ 1 421 004 92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.		
4	10 03 630 8	4	CIL.AMORTIGUACIÓN 110/90-200 SPF ↑ X10036308 10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER		
5	69 27 011 08	2	DETECTOR DE PROXIMIDAD	NAEHERUNGSSCHALTER		
6	95 55 130 08	8	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	BOLZEN		
7	95 57 466 08	8	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	ACHSHALTER		
8	40 65 158 01	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	40 62 212 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	40 62 226 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	41 19 015 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
12	40 43 184 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M16X140 10	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 99 112 08	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION SPF ↑ 5 199 112 08 51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE		
2	50 26 649 08	2	CILINDRO COMBINADO 20"/24"	KOMBIZYLINDER		
3	10 03 631 4	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-200 SPF ↑ X10036314 10 03 631 4	LENKZYLINDER		
4	52 11 434 08	4	TIRANTE DE EJE 635 ↑ 5 211 434 08 52 11 434 08	ACHSSTREBE		
5	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
7	60 60 085 08	1	CONMUTADOR DE EMPUJADOR 311 SPF	STOESSELSCHALTER		
8	71 01 041 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
9	92 46 452 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 3.ACHSE ↑ 1 429 003 92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 99 088 08	1	EJE DE DIRECCION Y TRACCION SPF ↑ 5 199 088 08 51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE		
2	50 26 649 08	2	CILINDRO COMBINADO 20"/24"	KOMBIZYLINDER		
3	10 03 631 4	2	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-200 SPF ↑ X10036314 10 03 631 4	LENKZYLINDER		
4	52 11 434 08	4	TIRANTE DE EJE 635 ↑ 5 211 434 08 52 11 434 08	ACHSSTREBE		
5	40 62 217 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
7	60 60 085 08	1	CONMUTADOR DE EMPUJADOR 311 SPF	STOESSELSCHALTER		
8	71 01 041 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
9	92 46 453 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 4.ACHSE ↑ 1 429 004 92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 11 489 08	1	INMOVILIZACION DE DIRECCION	LENKARRETIERUNG		
2	52 12 324 08	2	ARTICULACION AXIAL	AXIALGELENK		
3	72 40 003 08	2	FUELLE DOBLADO T56KS	FALTENBALG		
4	52 11 487 08	2	BARRA DE DIRECCION 522 40,7/30	LENKSTANGE		
(1)	57 15 022 08	1	ROTULA 40X25GR	KUGELGELENK		
5	95 64 313 08	2	TUERCA DE OBTURACION RD80X30 PA6G	ABDICHTMUTTER		
6	77 42 064 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 70-90 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
7	55 08 494 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 100-120 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
8	74 70 008 08	2	ESFERA DIN 5401 14	KUGEL		
9	60 60 085 08	2	CONMUTADOR DE EMPUJADOR 311 SPF	STOESSELSCHALTER		
10	71 01 040 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X22X1,5 CU	DICHTRING		
200	47 10 324 08	1	RACOR XGE10-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 23 463 08	2	NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 VHS ET26 ↑ 1 422 502 96 23 463 08	REIFEN KPL.		
2	52 03 035 08	20	TUERCA DE RUEDA DIN 74361-3 M22X1,5X	RADMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 03 702 08	1	NEUMATICO 445/95R25 VHS ZERT-KBA	REIFEN		
(1)	52 01 890 08	1	JUNTA TORICA 565X9,65 NBR70	O-RING		
2	11 06 054 3	1	RUEDA DE PLATO 25-11.00/1,7 SPF	SCHEIBENRAD		
(1)	57 15 597 08	1	ARO LATERAL	SEITENRING		
(2)	57 14 683 08	1	ANILLO DE CIERRE	VERSCHLUSSRING		
3	52 01 846 08	1	VALVULA METALICA VG12/VG8	METALLVENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 27 435 08	1	2 EJE PREM. ↑ 1 423 031 96 27 435 08	2.ACHSE VORM.		
2	10 03 630 8	2	CIL.AMORTIGUACIÓN 110/90-200 SPF ↑ X10036308 10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER		
3	95 55 130 08	4	BULON RD45X104 42CRMO4+QT	BOLZEN		
4	95 57 466 08	4	SOPORTE EJE 8X25X85 ST37K FE//ZN20//C	ACHSHALTER		
5	40 65 158 01	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	40 62 212 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 19 015 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 99 089 08	1	EJE DE DIRECCION L 71 SPF ↑ 5 199 089 08 51 99 089 08	LENKACHSE		
2	50 26 648 08	2	CILINDRO DE MEMBRANA 24"	MEMBRANZYLINDER		
3	50 26 649 08	2	CILINDRO COMBINADO 20"/24"	KOMBIZYLINDER		
4	10 03 631 6	1	CILINDRO DE DIRECCION 60/25-300 SPF	LENKZYLINDER		
5	52 11 434 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ↑ 5 211 434 08 52 11 434 08	ACHSSTREBE		
6	52 11 488 08	2	TIRANTE DE EJE 635 ↑ 5 211 488 08 52 11 488 08	ACHSSTREBE		
7	40 62 217 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	40 62 213 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 19 015 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M18 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
10	92 46 451 08	1	SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 2.ACHSE ↑ 1 429 002 92 46 451 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.		


https://truckmanualshub.com/



* Schläuche Bildtafel 1 997 " " Rohre Bildtafel 1 998
Hoses Plate Pipes Plate
Flexibles Planche Tuyaux Planche


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	60 20 074 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP SW	KLEMMHAELFTE		
200	47 24 304 08	2	RACOR ETSD 15L CF	VERSCHRAUBUNG		
201	50 68 070 08	2	RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	76 15 379	2	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
203	47 10 309 08	4	RACOR XGE15-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	60 20 074 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP SW	KLEMMHAELFTE		
203	47 10 309 08	2	RACOR XGE15-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 307 08	6	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
207	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	PRUEFANSCHLUSS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	60 20 074 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP SW	KLEMMHAELFTE		
201	50 68 070 08	2	RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
205	47 66 117 08	4	RACOR RSWS12-LM-WD M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
207	47 56 009 08	3	CONEXION DE CONTROL A3P	PRUEFANSCHLUSS		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	60 20 074 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP SW	KLEMMHAELFTE		
200	24 71 056 02	2	RACOR ET 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
201	50 68 070 08	2	RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 10 394 08	2	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 307 08	4	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
205	47 66 117 08	2	RACOR RSWS12-LM-WD M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	47 25 300 08	1	RACOR EWSD6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
207	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	PRUEFANSCHLUSS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 10 050 08	1	ENGRANAJE DE DIRECCION	LENKGETRIEBE		
			↑ 5 210 050 08 52 10 050 08			
2	52 11 597 08	1	BRAZO DE MANDO	LENKSTOCKHEBEL		
3	10 02 237 1	1	CARDAN LZ=1300 LA=150 SPF	GELENKWELLE		
(1)	11 00 749 4	2	JUEGO CRUCETAS ARTICULACIÓN	GELENKKREUZSATZ		
4	92 38 356 08	1	PALANCA DE DIRECCIÓN PREM.	LENKHEBEL VORM.		
			↑ 1 430 013 92 38 356 08			
5	52 11 485 08	1	BARRA DE DIRECCION 1510 40/30	LENKSTANGE		
(1)	57 18 666 08	1	ROTULA	KUGELGELENK		
(3)	57 06 793 08	1	BRIDA APRIETE	KLEMMSCHELLE		
6	52 11 460 08	1	BARRA DE DIRECCION 1005 40,7/30	LENKSTANGE		
(1)	57 18 666 08	1	ROTULA	KUGELGELENK		
(2)	57 18 665 08	1	ROTULA	KUGELGELENK		
(3)	57 06 793 08	2	BRIDA APRIETE	KLEMMSCHELLE		
7	52 11 486 08	1	BARRA DE DIRECCION 941 40/30	LENKSTANGE		
			↑ X521148608 52 11 486 08			
8	40 69 018 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	95 35 065 08	1	ARANDELA RD86X10 S355MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
10	49 00 161	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 12 330 08	1	PALANCA DE DIRECCION S 890QL	LENKHEBEL		
2	74 68 012 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
3	74 71 924 08	1	ANILLO MUELLE DIN 5417 SP 120	SPRENGRING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	92 95 244 08	1	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM. ↑ 1 432 031 92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.		
12	51 05 017 08	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
200	47 10 309 08	8	RACOR XGE15-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 24 304 08	1	RACOR ETSD 15L CF	VERSCHRAUBUNG		
202	47 54 306 08	6	RACOR REDSD15/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	76 15 379	2	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
204	47 23 004 14	1	RACOR EL 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
205	47 56 014 08	6	CONEXION DE MEDICION BMA3 6L	MESSANSCHLUSS		
206	47 04 305 08	4	RACOR XT15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		


https://truckmanualshub.com/



Rohre Pipes Tuyaux — Bildtafel Plate Planche 1 998


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 13 039 08	1	BLOQUE DE MANDO COMPACTO ↑ 5 113 039 08 51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK		
3	51 06 006 08	1	INDICADOR DE CAUDAL 8-9L/MIN SPF	DURCHFLUSSANZEIGER		
(51)	57 14 837 08	1	SENSOR CONTACTO	KONTAKTGEBER		
4	51 13 018 08	1	BLOQUE DE VALVULAS ↑ 5 113 018 08 51 13 018 08	VENTILBLOCK		
5	49 00 128	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	42 00 012 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
7	42 40 007 08	6	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
8	95 49 039 08	1	CHAPA 4X450X533 S315MC	BLECH		
200	47 10 314 08	6	RACOR XGE22-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 10 334 08	2	RACOR XGE20-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	48 24 306 14	1	RACOR ET 22L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
203	47 10 311 08	2	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
204	74 07 098	2	RACOR EL 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
205	47 54 331 08	1	RACOR REDSD16/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	47 25 306 08	1	RACOR EWSD22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
208	47 19 023 08	1	RACOR EGESD18-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	47 54 360 08	1	RACOR REDSD22/18-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
210	47 56 015 08	2	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	MESSANSCHLUSS		
211	47 10 305 08	1	RACOR XGE10-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
212	47 10 330 08	1	RACOR XGE16-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
214	47 10 310 08	2	RACOR XGE15-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
630	92 26 243 08	1	TUBO CPL. 18X3X187	ROHR KPL.		
631	92 26 244 08	1	TUBO CPL. 18X3X405	ROHR KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 52 674 08	1	ALOJAMIENTO DE MOTOR ↑ 1 434 004 92 52 674 08	MOTORLAGERUNG		
2	51 86 576 08	1	FIJACION GIRATORIA	SCHWENKBEFESTIGUNG		
3	51 23 195 08	1	CILINDRO HIDRAULICO ↑ 5 123 195 08 51 23 195 08	HYDROZYLINDER		
6	42 00 009 08	11	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
7	47 33 302 08	2	RACOR RSWS6-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
8	40 00 829	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
10	95 62 825 08	1	CHAPA 4X341X215 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
11	95 61 032 08	1	TUBO 10X1,5X120 E235+N VERZ	ROHR		
12	70 42 563 08	2	FIJACION RAPIDA	SCHNELLBEFESTIGER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 52 712 08	1	ALOJAM. DE MOTOR CONST. SOLD. FE//ZN	MOTORLAGERUNG SCHWK.		
2	79 70 504 08	1	RUEDA DENTADA RD100X37 PA6G	ZAHNRAD		
3	61 03 002 08	1	ELECTROMOTOR 24V	ELEKTROMOTOR		
4	42 00 012 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
5	77 42 235 08	1	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 47-50/48,	GELENKBANDKONSOLENSCHE		
6	97 00 236 8	1	CHAPA 2X40X123 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
7	95 47 574 08	1	TAPA RD20X6 S355J2C+C	DECKEL		
8	40 93 605 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M5X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
9	40 42 007 01	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	40 28 018 08	2	TORNILLO CABEZA REBAJADA DIN 603 M8	FLACHRUNDSCHRAUBE		
11	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	72 52 932 08	1	CARDAN LZ=820 LA=110 SPF	GELENKWELLE		
2	72 52 926 08	1	CARDAN LZ=1680 LA=110 SPF	GELENKWELLE		
3	72 52 927 08	1	CARDAN LZ=840 LA=110 SPF	GELENKWELLE		
4	72 52 925 08	1	CARDAN LZ=860 LA=110 SPF	GELENKWELLE		
5	40 70 040 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	40 70 041 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 19 021 08	20	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12X1,5 10	SECHSKANTMUTTER		
8	41 19 018 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M14X1,5 10	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	40 98 250 08	66	TORNILLO EXTENSION M20X130 10.9 SPF	DEHNSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 034748	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 60 (1/2)
LIEBHERR	**LARGUERO CORREDERO C. ALOJAM.** **SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG**	↑ **1 632** **91 36 895 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 30 093 08	2	LARGUERO CORR. PREM. DELANTE ↑ 1 632 018 96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN		
2	96 30 094 08	2	LARGUERO CORR. PREM. DETRÁS ↑ 1 632 019 96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN		
3	95 55 247 08	4	BULON 20X105 42CRMO4+QT	BOLZEN		
4	42 80 014 08	8	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 20X1,2	SICHERUNGSRING		
5	28 81 696 08	8	PATIN RD30X40 PA6G+OEL	GLEITSTUECK		
6	95 55 034 08	8	CHAPA 10X28X55 GS-25CRMO4N FLZN	BLECH		
7	95 58 506 08	8	ARANDELA RD28X4 S315MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
8	42 16 006 01	8	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
9	41 15 144 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
10	46 00 132	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
11	92 13 745 08	4	BULON DE TRAZADO FE//ZN20//C	ABSTECKBOLZEN		
12	11 16 043 1	1.2	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
13	11 17 056 5	8	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		
14	42 12 013 08	4	ARANDELA DIN 1441 21 ST VERZ	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 034749	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	62 (1/2)
LIEBHERR	**LARGUERO CORR. PREM. DELANTE** **SCHIEBEHOLM VORM.VORN**	**1 632 018** **96 30 093 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 36 266 08	1	LARG. CORR. CONST. SOLD. DEL.	SCHIEBEHOLM SCHWK.VORN		
2	10 04 541 6	1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓN 100/85-650 ↑ X10045416 10 04 541 6	ABSTUETZZYLINDER		
3	51 23 786 08	1	CILINDRO DE EXTENSIÓN 55/40-1990 SPF ↑ 5 123 786 08 51 23 786 08	AUSSCHIEBEZYLINDER		
4	51 13 228 08	1	VALVULA PRESION PREVIA 25BAR	VORSPANNVENTIL		
(99)	10 80 287 0	1	JJ VÁLVULA	DS VENTIL		
5	38 82 927 08	3	GARRA DE SUJECION GS18NIMOCR36	SPANNPRATZE		
6	43 32 013 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
7	77 90 167 08	2	CAPUCHON DE PROTECCION 178X19 PA6	SCHUTZKAPPE		
8	45 12 224 08	1	BULON DIN 1435 20X65X58 ST.50-2K VERZ	BOLZEN		
9	42 00 013 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
10	95 55 034 08	2	CHAPA 10X28X55 GS-25CRMO4N FLZN	BLECH		
11	28 81 696 08	2	PATIN RD30X40 PA6G+OEL	GLEITSTUECK		
12	46 00 132	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
13	42 16 006 01	2	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
14	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
15	95 58 506 08	2	ARANDELA RD28X4 S315MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
16	92 50 317 08	1	SOPORTE CONSTR.SOLD.DELANTE	HALTERUNG SCHWK.VORN		
17	46 00 156	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
18	42 00 016 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
19	41 19 007 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
20	41 19 006 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
21	40 97 042 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
200	47 10 307 08	1	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
201	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	47 10 394 08	7	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 66 103 08	1	RACOR RSWS12-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 66 117 08	1	RACOR RSWS12-LM-WD M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 034750	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 64 (1/2)
LIEBHERR	**LARGUERO CORR. PREM. DETRÁS** **SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN**	↑ **1 632 019** **96 30 094 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 36 268 08	1	LARG. CORR. CONS. SOLD. DER.	SCHIEBEHOLM SCHWK.HI.		
2	10 04 541 8	1	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓN 125/105-700 ↑ X10045418 10 04 541 8	ABSTUETZZYLINDER		
3	51 23 786 08	1	CILINDRO DE EXTENSIÓN 55/40-1990 SPF ↑ 5 123 786 08 51 23 786 08	AUSSCHIEBEZYLINDER		
4	51 13 228 08	1	VALVULA PRESION PREVIA 25BAR	VORSPANNVENTIL		
5	38 82 927 08	3	GARRA DE SUJECION GS18NIMOCR36	SPANNPRATZE		
6	43 32 013 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
7	77 90 167 08	2	CAPUCHON DE PROTECCION 178X19 PA6	SCHUTZKAPPE		
8	45 12 224 08	1	BULON DIN 1435 20X65X58 ST.50-2K VERZ	BOLZEN		
9	42 00 013 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
10	95 55 034 08	2	CHAPA 10X28X55 GS-25CRMO4N FLZN	BLECH		
11	28 81 696 08	2	PATIN RD30X40 PA6G+OEL	GLEITSTUECK		
12	46 00 132	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
13	42 16 006 01	2	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
14	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
15	95 58 506 08	2	ARANDELA RD28X4 S315MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
16	92 48 009 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD. DET.	HALTERUNG SCHWK.HI.		
17	46 00 156	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
18	42 00 016 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
19	41 19 007 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
20	41 19 006 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
21	40 97 042 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
22	60 20 083 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 18 PP SW	KLEMMHAELFTE		
23	40 42 106	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
202	47 10 394 08	7	RACOR XGE12-LM-ED M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 66 103 08	2	RACOR RSWS12-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 66 117 08	1	RACOR RSWS12-LM-WD M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	78 60 020 08	4	CALCE DIN 76051 NG66 VERZ	UNTERLEGKEIL		
2	97 21 814 08	2	CHAPA 4X610X348 S315MC	BLECH		
3	49 00 188	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 52 733 08	4	PLACA DE APOYO COMPL. ↑ 1 641 017 92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 52 734 08	1	PLACA DE APOYO CONSTR. SOLD.	ABSTUETZPLATTE SCHWK.		
2	96 79 892 08	1	CARRIL EN U CONSTR. SOLD. FE//ZN20//C	U-SCHIENE SCHWK.		
3	95 45 918 08	2	BULON RD8X124 X12CRNI188	BOLZEN		
4	96 31 823 08	1	CLAVIJA PREM. VERZ. ↑ 1 641 103 96 31 823 08	STECKER VORM.		
5	96 31 824 08	1	CLAVIJA ELÁSTICA PREM. ↑ 1 641 104 96 31 824 08	FEDERSTECKER VORM.		
7	11 17 056 5	4	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		
8	97 22 936 08	1	BULON 16X132X121 S355J2C+C FE//ZN20//	BOLZEN		
9	96 31 825 08	2	PASADOR CLAVIJA PREM.	KLAPPSTECKER VORM.		
(1)	43 32 013 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
(2)	11 16 043 1	0.3	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
(3)	11 17 056 5	1	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	93 04 333 08	1	BULON ENCHUFABLE RD16X278 S355J2C+	STECKBOLZEN		
2	11 16 043 1	0.4	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
3	11 17 056 5	1	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	43 32 062 08	1	PASADOR MUELLE 4,5X4X78 A3C	FEDERSTECKER		
2	11 16 043 1	0.3	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
3	11 17 056 5	1	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 48 029 08	1	CABALLETE SOP. PL. CONST. SOL.	AUSLEGERABLAGEBOCK SCH		
2	49 00 094	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	42 15 000 08	6	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 51 097 08	1	CAJA DE HERRAM. CONSTR. SOLD.	WERKZEUGKASTEN SCHWK.		
2	46 00 079	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
3	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
4	42 99 005 08	4	ARANDELA RETEN 8X38X1,5 -A2	DICHTSCHEIBE		
5	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
6	26 21 055 08	2.3	PERFIL ESTANCO 1-4X10	DICHTPROFIL		
7	27 00 108 08	1	PANEL MADERA 12X505X790 BIRKE-KOMBI	HOLZPLATTE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 22 012 08	1	CAJA DE CABLES PREM. ↑ 1 663 005 96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.		
2	95 50 111 08	2	CHAPA 4X150X900 S315MC	BLECH		
3	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	49 00 120	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	41 19 007 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
6	42 18 019 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 12 A2	SCHEIBE		
7	88 52 515 08	3	CANDADO ABUS 62/40	VORHAENGESCHLOSS		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 22 013 08	1	CAJA DE CABLES CONSTR. SOLD. RAL9006	SEILKASTEN SCHWK.		
2	96 24 445 08	1	TAPA CONSTR. SOLD. RAL 9006 PULVERB.	DECKEL SCHWK.		
3	96 24 446 08	1	TAPA CONSTR. SOLD. RAL 9006 PULVERB.	DECKEL SCHWK.		
4	97 20 977 08	1	TAPA 2.5X823X469 ALMG3 H114 RAL 9006	DECKEL		
5	10 11 357 0	6	BISAGRA 31X21X42/180° ALUGUSS	SCHARNIER		
6	40 65 103	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	26 21 067 08	9	PERFIL DE ESTANQUEIZACION GUMMI	ABDICHTPROFIL		
8	70 42 787 08	5	MULETILLA-ALDABILLA GD-ZN SW GEPULV	KNEBELVORREIBER		
9	70 42 567 08	5	LENGÜETA	ZUNGE		
10	97 21 422 08	2	PANEL MADERA 12X770 X1035 BIRKE-KO	HOLZPLATTE		
11	42 18 007 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
12	10 41 285 2	12	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
13	41 15 140 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
14	95 48 368 08	1	TUBO 16X2X780 E235+N VERZ	ROHR		
15	10 02 680 9	10	TOPE GOMA D=20X8 EPDM	GUMMIPUFFER		
16	74 40 102 08	4	MOSQUETON DIN 5299 C60X6-120 ST VERZ	KARABINERHAKEN		
17	74 00 008 08	0.9	CADENA ANUDADA DIN 5686 1,8X25	KNOTENKETTE		
18	50 26 448 08	6	ARANDELA SEGURIDAD DIN 6799 4	SICHERUNGSSCHEIBE		
50	96 84 554 08	1	LETREROS	BESCHILDERUNG		
			↑ 1 663 022 96 84 554 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 86 749 08	2	LETRERO 208X88 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 41 614 08	1	DEPÓSITO DE ACEITE PREM. ↑ 1 671 001 92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.		
2	95 64 836 08	2	CHAPA 2X50X443 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
3	77 42 820 08	2	CINTA SUJECION L=2404 ST	SPANNBAND		
4	26 20 013 08	2.1	TIRA DE JUNTA 40X4 NBR/SBR 65	DICHTSTREIFEN		
5	42 18 010 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
6	95 67 425 08	1	CHAPA 4X200X398 S315MC	BLECH		
7	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 18 614 05	4	ARANDELA ISO 7093-1 8 200HV A2	SCHEIBE		
9	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
10	95 67 778 08	1	CHAPA 4X60X380 S315MC	BLECH		
11	77 42 080 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
12	60 20 090 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 5 R 32 PP SW	KLEMMHAELFTE		
13	40 42 050 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
14	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 41 615 08	1	DEPOSITO DE ACEITE CONST. SOLD 630L/6	OELBEHAELTER SCHWK.		
2	51 06 694 08	2	FILTRO DE RETORNO 400L/MIN10µm	RUECKLAUFFILTER		
			↑ 5 106 694 08 51 06 694 08			
3	51 06 545 08	2	FILTRO AIREAR	BELUEFTUNGSFILTER		
			↑ 5 106 545 08 51 06 545 08			
4	10 47 526 2	1	DISPOSITIVO DE CIERRE DN125-FLANSCH	ABSPERRORGAN		
			↑ X10475262 10 47 526 2			
5	95 62 963 08	1	RACOR DE EMPALME G-ALSI10MG	ANSCHLUSSSTUTZEN		
6	70 41 520 08	1	VALVULA DE CIERRE DEPOS.ACEITE 42X9	OELTANK-ABSPERRVENTIL		
(8)	72 64 135 08	1	JUNTA TORICA 80X5 NBR70	O-RING		
(9)	57 09 346 08	1	JUNTA TORICA 58X4 NBR70	O-RING		
(10)	57 09 573 08	1	JUNTA TORICA 52X3,5 NBR80	O-RING		
7	70 41 522 08	1	VALVULA DE CIERRE DEPOS.ACEITE 35	OELTANK-ABSPERRVENTIL		
			↑ 7 041 522 08 70 41 522 08			
8	70 41 517 08	2	VALVULA DE CIERRE DEPOS.ACEITE 42	OELTANK-ABSPERRVENTIL		
			↑ 7 041 517 08 70 41 517 08			
9	78 90 119 08	1	TORNILLO PURGA ACEITE M26X1,5	OELABLASSSCHRAUBE		
10	40 41 308 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M26X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
11	71 01 061 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X31X2 CU	DICHTRING		
12	51 06 693 08	1	INDICADOR DE CONTAMINACION A2D-CR3	VERSCHMUTZUNGSANZEIGE		
13	77 43 201 08	1	MIRILLA PARA NIVEL DE ACEITE G1" ALU	OELSTANDSAUGE		
14	77 42 080 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
15	95 56 555 08	2	TUBO DE RETORNO RD64X450 ALU	RUECKLAUFROHR		
16	51 06 717 08	2	AMORTIGUADOR DE TRAQUETEO	SCHWAPPDAEMPFER		
17	40 42 035	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X45 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
18	46 00 245	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	49 00 605	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	49 00 089	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
21	40 65 166	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
200	47 19 036 08	2	RACOR EGESD42-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	73 67 986	3	RACOR EL 42L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	48 24 311 14	1	RACOR ET 42L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
203	51 14 586 08	2	VALVULA DE RETENCION 100BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
204	48 25 308 14	2	RACOR EW 42L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
205	47 54 313 08	2	RACOR REDSDN42/28-L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
206	47 54 316 08	2	RACOR REDSD42/22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
207	47 10 319 08	1	RACOR XGE42-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
208	47 54 345 08	1	RACOR REDSDN28/15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	74 07 122	1	RACOR ET 28L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
210	48 24 306 14	1	RACOR ET 22L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
211	47 54 355 08	1	RACOR REDSD22/15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 29 197 08	2	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281-1/2000 40L	LUFTBEHAELTER		
(1)	50 29 219 08	1	VALVULA DE DRENAJE	ENTWAESSERUNGSVENTIL		
2	50 29 198 08	4	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281-1/2000 20L	LUFTBEHAELTER		
(1)	50 29 219 08	1	VALVULA DE DRENAJE	ENTWAESSERUNGSVENTIL		
3	77 42 105 08	12	CINTA SUJECION ST	SPANNBAND		
4	49 00 188	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 00 012 08	24	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 10 401 08	1	TUBO TERMINAL DE ESCAPE EDELSTAHL	ABGASENDROHR		
2	55 20 538 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE 130-138 EDELST	SPANNSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	55 20 248 08	1	SILENCIADOR DE ESCAPE 320/395X950 ED	ABGASSCHALLDAEMPFER		
2	55 20 935 08	1	UNION DE TUBOS EDELSTAHL SPF	ROHRVERBINDUNG		
3	97 01 452 08	1	CODO DE ESCAPE ARCO SPF	ABGASROHRBOGEN		
4	55 20 936 08	1	TUBERIA DE ESCAPE EDELSTAHL SPF	ABGASLEITUNG		
5	55 20 886 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE EDELSTAHL	SPANNSCHELLE		
6	55 21 000 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE EDELSTAHL	SPANNSCHELLE		
7	49 00 112	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 18 010 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
9	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
10	49 00 100	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	55 20 022 08	3	TUERCA M12 ST VERKUPFERT	MUTTER		
12	97 11 561 08	1	CHAPA 2X225X295 DC01	BLECH		
13	42 16 006 01	6	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	55 17 159 08	1	FILTRO COMBINADO ↑ 5 517 159 08 55 17 159 08	KOMBIFILTER		
2	95 63 709 08	1	TUBO PARA ASPIRACION DE AIRE SPF	LUFTANSAUGROHR		
3	55 17 003 08	1	CODO 152X90° GUMMI	KRUEMMER		
4	77 42 830 08	3	ABRAZADERA MANGUERA HRGB ST	SCHLAUCHSCHELLE		
5	55 17 160 08	2	FIJADOR	HALTER		
6	40 65 126	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 19 005 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
9	95 63 472 08	1	RACOR ASPIRACION	ANSAUGSTUTZEN		
10	77 42 191 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 149-157 ST	SCHLAUCHSCHELLE		
11	96 65 122 08	1	SENSOR COMPL. ↑ 1 681 021 96 65 122 08	SENSOR KPL.		
12	95 66 889 08	1	CHAPA 4X240X374 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
13	77 42 831 08	1	ABRAZADERA CONSOLA BISAGRA 146-154/	GELENKBANDKONSOLENSCHE		
14	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
15	42 00 012 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 81 691 3	1	SENSOR DE PRESION -80MBAR/0MBAR	DRUCKSENSOR		
2	11 00 056 2	1	CABLE PARA ADAPTADOR	ADAPTERKABEL		
3	40 00 417	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 04 050 08	1	ACOPLAMIENTO DE MANIOBRA	RANGIERKUPPLUNG		
(1)	57 05 608 08	1	BULON ENCHUFABLE	STECKBOLZEN		
2	40 66 037 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 39 817 08	1	SOP. CONTRAP. CONST. SOL. DER.	GEGENGEWICHTSABLAGE SC		
2	92 51 788 08	1	SOP. CONTRAP. CONST. SOL. IZQ.	GEGENGEWICHTSABLAGE SC		
3	49 00 152	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 15 002 08	16	ARANDELA DIN 6916 17 -C45 VERZ	SCHEIBE		
5	46 00 206	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	41 15 145 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
7	72 58 654 08	1	PARRILLA DE ENREJADO-P T835X649X20/2	GITTERROST-P		
8	95 67 803 08	2	CHAPA 4X35X318 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
9	72 58 100 08	4	PARTE SUPERIOR DE FIJACION 52x26x3	BEFESTIGUNGSOBERTEIL		
10	41 30 070 08	4	TUERCA PARA CHAPA M8	BLECHMUTTER		
11	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 85 698 08	1	HERRAMIENTA BASE	GRUNDWERKZEUG		
			↑ 1 750 001 92 85 698 08			
2	92 86 201 08	1	ACCESORIOS	ZUBEHOER		
			↑ 1 750 002 92 86 201 08			
3	52 04 028 08	1	ACOLCHADO PROTECTOR	SCHUTZPOLSTER		
4	47 66 701 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
6	79 00 656 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	79 00 454 08	1	CAJA DE HERRAMIENTAS DE MONT.	MONTAGEWERKZEUGKASTEN		
2	70 42 064 08	1	CANDADO VERZ	VORHAENGESCHLOSS		
10	79 00 017 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 8X10	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
11	79 00 033 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 10X11	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
12	79 00 022 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 12X13	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
13	79 00 024 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 14X17	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
14	10 65 277 2	1	LLAVE DE BOCA DOBLE SW16X18 CRV-VE	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
15	79 00 036 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 17X19	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
16	79 00 025 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 19X22	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
17	79 00 026 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 24X27	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
18	79 00 028 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 30X32	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
19	79 00 029 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 36X41	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
20	79 00 039 08	1	LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3110 46X50	DOPPELMAULSCHLUESSEL		
21	88 51 322 08	1	LLAVE DE UNA BOCA DIN 894 55	EINMAULSCHLUESSEL		
22	79 00 046 08	1	LLAVE DE UNA BOCA DIN 894 60	EINMAULSCHLUESSEL		
30	79 00 216 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 4	INBUSSCHLUESSEL		
31	79 00 200 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 5	INBUSSCHLUESSEL		
32	79 00 201 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 6	INBUSSCHLUESSEL		
33	79 00 210 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 8	INBUSSCHLUESSEL		
34	79 00 212 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 10	INBUSSCHLUESSEL		
35	79 00 213 08	1	LLAVE DE MACHO HEXAGONAL DIN 911 12	INBUSSCHLUESSEL		
40	10 47 136 3	1	LLAVE ALLEN TX30	WINKELSCHRAUBENDREHER		
41	10 04 300 2	1	LLAVE ALLEN TX 40	WINKELSCHRAUBENDREHER		
50	79 00 320 08	1	DESTORNILLADOR 3,5	SCHRAUBENDREHER		
51	79 00 323 08	1	DESTORNILLADOR 5,5	SCHRAUBENDREHER		
52	79 00 325 08	1	DESTORNILLADOR 10	SCHRAUBENDREHER		
53	79 00 332 08	1	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 2	KREUZSCHL.SCHR.DREHER		
60	79 00 300 08	1	MARTILLO DIN 1041 800G	HANDHAMMER		
61	79 00 311 08	1	MAZO DIN 6475 3KG	FAEUSTEL		
62	79 00 315 08	1	ALICATE UNIVERSAL DIN 5244 180	KOMBIZANGE		
63	79 00 262 08	1	TIRADOR DIN 3122 A 3/4"	GRIFF		
64	79 00 263 08	1	PROLONGACIÓN B DIN 3123 400X3/4"	VERLAENGERUNG B		
65	79 00 264 08	1	PROLONGACIÓN B DIN 3123 200X3/4"	VERLAENGERUNG B		
66	79 00 285 08	1	LLAVE DE VASO IMPACTO DIN 3129 32X3/4	STECKSCHLUESSELEINSATZ		
67	52 01 904 08	1	TUBO FLEX.LLENADO NEUM.	REIFENFUELLSCHLAUCH		
68	10 03 229 7	1	TUBO FLEX.PURGA ACEITE COMPL. 1,5M	OELABLASSSCHLAUCH KPL.		
70	79 00 420 08	1	PRENSA DE PALANCA A MANO VERZ.	HANDHEBELPRESSE		
71	79 00 429 08	1	LATIGUILLO DE CAUCHO ARMADO 300 RH	GUMMIPANZERSCHLAUCH		

https://truckmanualshub.com/









Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 04 476 2	1	TRIANGULO DE AVERIA 430X65X30	WARNDREIECK		
2	60 71 062 08	2	LÁMP.INTERM.SEG. 2,4W 6V	SICHERHEITSWARNBLINKLEUC		
(1)	60 70 111 08	2	BOMBILLA DIN 49848 2,4W 6V	GLUEHLAMPE		
3	61 32 006 08	10	BATERIA 1.5V	BATTERIE		
4	89 01 007 08	1	EXTINTOR DIN EN 3 6KG	FEUERLOESCHER		
5	78 90 003 08	1	BOTIQUIN DE EMERGENCIA DIN 13164 260	VERBANDSKASTEN		
6	87 21 019 08	1	CHALECO DE SEGURIDAD DIN 30711	WARNWESTE		
7	70 42 711 08	2	LLAVE HUECA	HOHLSCHLUESSEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
151	60 60 242 08	1	INTERRUPTOR BASCULANTE	KIPPSCHALTER		
152	60 67 606 08	2	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
153	60 71 354 08	1	LÁMPARA CONTROL 24V	KONTROLLLEUCHTE		
266	60 40 073 08	1	DE FUSIBLE PLANO 20A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
267	60 67 633 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 27 767 08	1	LISTA CABLES FRENO CORR.PARÁS. ↑ 1 780 308 96 27 767 08	KABELLISTE WIRBELSTROMB		
10	63 01 493 08	1	EQUIPO DE MANDO SPF	STEUERGERAET		
(1)	10 28 524 2	1	JUEGO DE FUSIBLES	SICHERUNGSSATZ		
(2)	41 34 123 01	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
(3)	41 19 003 05	5	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
(4)	41 34 126 01	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 7040 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
12	60 24 226 08	2	PRENSAESTOPAS PG11	KABELVERSCHRAUBUNG		
13	60 24 229 08	2	PRENSAESTOPAS PG21	KABELVERSCHRAUBUNG		
14	60 25 016 08	1	TAPON CIEGO PG29 MS	BLINDSTOPFEN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
41	96 27 768 08	1	CABLE ELECTRICO WL41	LEITUNG		
42	96 27 769 08	1	CABLE ELECTRICO WL42	LEITUNG		
45	96 27 770 08	1	CABLE ELECTRICO WL45	LEITUNG		
46	96 27 771 08	1	CABLE ELECTRICO WL46	LEITUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
6	69 23 084 08	2	SENSOR 90GRD	SENSOR		
7	50 26 550 08	2	CASQUILLO	BUCHSE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	26 21 056 08	2	PERFIL 25X250X6300 GUMMI	PROFIL		
2	26 21 028 08	10.6	PERFIL DE RELLENO	FUELLERPROFIL		
3	77 90 214 08	24	TAPON 10,5X30 PE-LD RAL 9004 SPF	STOPFEN		
4	42 29 001 08	24	DISCO DE BLOQUEO 8	SPERRSCHEIBE		
5	77 39 098 08	1	TERMINAL CUNA 18-19 GR.3/4"	KEILENDKLEMME		
6	77 39 096 08	1	GRAPA CABLE DIN 1142 S19 VERZ	SEILKLEMME		
7	51 45 684 08	5	TORNILLO PRISIONERO DIN 915 M12X70 45	GEWINDESTIFT		
8	92 51 415 08	1	GUÍA DE LATIGUILLO PREM. ↑ 1 792 004 92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.		
9	92 51 852 08	1	TUBO FLEX.COMPL. BLAU	SCHLAUCH KPL.		
10	92 51 853 08	1	TUBO FLEX.COMPL. ROT	SCHLAUCH KPL.		
11	77 39 247 08	1	ANILLO OVALADO 26X140X260	OVALRING		
12	79 00 483 08	1	BOQUILLA DE SALIDA	ABLASSTUELLE		
13	97 33 970 08	1	CHAPA 12X210X80 S355MC	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 51 437 08	1	GUÍA DE LATIGUI. CONST. SOLD.	SCHLAUCHFUEHRUNG SCHWK.		
3	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SCHAEKEL		
4	46 00 048	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	41 19 004 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
6	77 34 045 08	1.6	CABLE METALICO 6 0,59KN PERLON	SEIL		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 09 919 08	1	CABINA DE COND. PREM. 1060-2 VAR.3 ↑ 1 810 91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.		
2	92 42 320 08	2	SOPORTE DE COJ. CONST. SOLD.	LAGERBOCK SCHWK.		
3	95 70 021 08	2	CHAPA 1x200x100 DC01	BLECH		
4	72 66 177 08	4	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO D 20 75	MEGIPUFFER		
5	45 12 272 08	2	BULON DIN 1435 25X110X100 42CRMO4 GA	BOLZEN		
6	43 30 076 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 6,3X40 ST VERZ	SPLINT		
8	97 25 465 08	1	SUJECIÓN DE CHAPA IZDA.IZQ. 4X197X401	BLECHHALTER LI.		
9	97 25 466 08	1	SOPORTE DE CHAPA DE. 4X197X401 S315M	BLECHHALTER RE.		
10	97 25 508 08	4	CASQUILLO GUIA PA6G	FUEHRUNGSBUCHSE		
11	97 13 018 08	1	ACCESO IZQ.	AUFSTIEG LI.		
12	97 13 020 08	1	ACCESO DER.	AUFSTIEG RE.		
13	95 64 262 08	2	CHAPA 4X180X138 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
14	95 54 035 08	4	SOPORTE DE PELDAÑO 6X322X140 PE 100	STUFENHALTER		
15	78 89 017 08	2	PELDANO DE ACCESO 399X120X40 AL ELO	AUFSTIEGSTRITT		
16	95 54 036 08	4	CHAPA 3X20X120 DC01	BLECH		
17	95 49 870 08	4	CHAPA 3X20X79 DC01	BLECH		
18	97 16 168 08	1	CHAPA 2X520X183 DC01	BLECH		
19	95 54 085 08	16	CHAPA RD30X2 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
20	97 14 159 08	1	CHAPA COBERTURA 2X599X898 DC01	ABDECKBLECH		
21	95 51 852 08	2	BULON RD14X83 X20CR13	BOLZEN		
22	43 31 007 08	2	PASADOR MUELLE 3,5X3X62 A3C	FEDERSTECKER		
23	26 21 067 08	1	PERFIL DE ESTANQUEIZACION GUMMI	ABDICHTPROFIL		
24	96 26 939 08	4	PLACA ROSCADA FE//ZN20//C	GEWINDEPLATTE		
50	49 00 112	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
51	42 16 006 01	16	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
52	41 19 006 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
53	46 01 304	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
54	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
55	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
56	42 18 009 08	28	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
57	40 65 126	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
58	49 00 128	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
59	41 19 005 08	28	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
60	42 00 013 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
61	40 65 164	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
63	42 00 012 08	16	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
65	40 97 041 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
66	49 00 188	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
67	42 00 009 08	12	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
68	40 65 099	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
69	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 47 814 08	1	CHAPA 1.5X385X634 X5CRNI18-10 RAL 703	BLECH		
2	70 42 281 08	2	BISAGRA 35X35X50/180° ST FE//ZN12//B	SCHARNIER		
3	40 86 002 08	8	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X16 8.	SENKSCHRAUBE		
4	42 00 009 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
5	41 19 004 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
6	57 13 898 08	1	CARCASA GD-ZN SW GEPULVERT	GEHAEUSE		
7	70 42 534 08	1	PERNO ACCIONAMIENTO GD-ZN SW GEPU	BETAETIGUNGSDORN		
8	70 42 547 08	1	LENGÜETA	ZUNGE		
9	57 13 899 08	1	ADAPTADOR GD-ZN SW GEPULVERT	ADAPTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 41 076 08	1	ASIENTO DEL OPERADOR 6800/337 ZERT- ↑ 7 741 076 08 77 41 076 08	FAHRERSITZ		
2	77 41 078 08	1	ASIENTO DEL ACOMPANANTE 1000/337 Z ↑ 7 741 078 08 77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	59 10 685 08	1	ESPEJO PRINCIPAL 383,5X205 ↑ 5 910 685 08 59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL		
2	59 10 686 08	1	ESPEJO PRINCIPAL 383,5X205 ↑ 5 910 686 08 59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL		
3	59 10 695 08	1	ESPEJO GRANANGULAR 219X170	WEITWINKELSPIEGEL		
(1)	10 28 684 0	1	UNIDAD DE VIDRIO 203X154	GLASEINHEIT		
(2)	10 65 050 7	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
5	97 12 732 08	1	SOPORTE DE ESPEJO-IZDA.	SPIEGELHALTERUNG LI.		
6	97 12 735 08	1	SOPORTE DE ESPEJO-DCHA. 0 ↑ 1 810 066 97 12 735 08	SPIEGELHALTERUNG RE.		
7	59 10 696 08	1	CABLE DE CALEFACCION 2000	HEIZKABEL		
8	92 10 160 08	1	TRAMO DE CABLE W1057	KABELSTRANG		
9	59 10 692 08	1	JUEGO DE CABLES 4M	LEITUNGSSATZ		
(1)	57 15 720 08	1	INTERRUPTOR	SCHALTER		
(2)	57 15 721 08	2	MANGUERA MANDO	STEUERLEITUNG		
(3)	57 15 722 08	1	CABLE/CONDUCTO DE ALIMENTAC.	VERSORGUNGSLEITUNG		
10	46 00 178	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
12	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
13	46 00 175	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
15	97 11 549 08	2	PIEZA DISTANCIADOR 10X89X46 PA6G	DISTANZSTUECK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 25 932 08	1	ESPEJO DE GARRUCHA DE GANCHO ↑ 1 810 063 96 25 932 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL		
2	40 00 829	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 22 886 08	1	CABINA DE COND. ACRISTALADA	FAHRERHAUS VERGLAST		
			↑ 1 811 91 22 886 08			
2	91 43 772 08	1	TELEDIRECCION	FERNLENKUNG		
			↑ 1 434 91 43 772 08			
4	46 00 079	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	77 42 345 08	1	MANGUERA 135 PUR	SCHLAUCH		
6	77 42 233 08	1	PINZA DE LATIGUILLO DE ALAMBRE 127-14	DRAHTSCHLAUCHKLEMME		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 25 931 08	1	TUBO CONSTR. SOLD.	ROHR SCHWK.		
2	59 10 709 08	1	ESPEJO GRANANGULAR 316X178	WEITWINKELSPIEGEL		
(1)	10 67 511 6	1	VIDRIO ESPEJADO 315X178	SPIEGELGLAS		
3	59 10 647 08	2	TAPON COBERTURA 9,5X11 POLYACETAL	ABDECKKAPPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 28 765 8	1	CABALLETE SUJECION	HALTEBOCK		
2	10 28 765 7	1	FIJADOR	HALTER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 22 888 08	1	CABINA DE COND. PIEZAS CHAPA	FAHRERHAUS BLECHTEILE		
2	96 24 248 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS COMPL.	ARMATURENKASTEN KPL.		
			↑ 1 811 101 96 24 248 08			
3	96 25 405 08	1	TAPA PREM.	DECKEL VORM.		
			↑ 1 811 102 96 25 405 08			
4	96 25 788 08	1	LIMPIAPARABRISAS COMPL.	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL.		
			↑ 1 811 006 96 25 788 08			
5	96 25 236 08	1	REVESTIMIENTO DE TECHO COMPL. FH245	DACHVERKLEIDUNG KPL.		
			↑ 1 811 034 96 25 236 08			
6	96 25 166 08	1	REVESTIMIENTO PARED POST.	VERKLEIDUNG RUECKWAND		
			↑ 1 811 030 96 25 166 08			
7	92 70 911 08	2	CABEZA DE HORQUILLA SOLD. FE//ZN20//C	GABELKOPF SCHWK.		
8	40 97 104 08	2	TORNILLO HUECO M36X1.5X53 9SMN28K	HOHLSCHRAUBE		
9	97 28 599 08	1	REVESTIMIENTO	VERKLEIDUNG		
10	96 25 404 08	1	PLATO DE VÁLVULA PREM.	VENTILPLATTE VORM.		
			↑ 1 811 106 96 25 404 08			
11	96 26 589 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
12	72 57 398 08	1	PARABRISAS 6MM SPF ZERT-KBA	FRONTSCHEIBE		
13	91 26 925 08	1	PUERTA IZQ.CPL.	TUER KPL.LI.		
			↑ 1 813 91 26 925 08			
14	91 26 926 08	1	PUERTA DER.CPL.	TUER KPL.RE.		
			↑ 1 814 91 26 926 08			
15	96 28 389 08	1	REPASO COLUMNA DE DIRECCIÓN	NACHARBEIT LENKSAEULE		
			↑ 1 811 025 96 28 389 08			
16	10 65 164 3	1	VOLANTE DIRECCION D=500MM PUR007	LENKRAD		
17	10 02 237 8	1	CARDAN LZ=460 LA=150 SPF	GELENKWELLE		
18	96 19 315 08	1	REVESTIM. COLUMNA DE DIRECCION	LENKSAEULENVERKLEIDUNG		
			↑ 1 811 032 96 19 315 08			
19	97 13 283 08	1	REVESTIMIENTO	VERKLEIDUNG		
20	10 02 271 6	1	CALENTADOR DE AGUA 24V 15KW SPF	WASSERHEIZGERAET		
			↑ X10022716 10 02 271 6			
21	97 17 851 08	1	CHAPA 3X262X180 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
22	70 42 213 08	1	FIJADOR 260X170X19X1,5 ALMG3	HALTER		
23	89 01 014 08	1	FIJADOR	HALTER		
24	97 13 332 08	1	CHAPA 2.5X339X685 ALMG3 H111	BLECH		
25	96 25 691 08	1	ESTRIBO SOLD.IZQ.	BUEGEL SCHWK.LI.		
26	96 25 790 08	1	ESTRIBO SOLD.DER.	BUEGEL SCHWK.RE.		
27	97 28 538 08	1	CHAPA 1.5X415X333 DC01	BLECH		
28	10 65 164 4	1	TAPON COBERTURA LENKRAD	ABDECKKAPPE		
29	96 17 730 08	1	TAPA CONSTR. SOLD.	DECKEL SCHWK.		
30	96 17 715 08	1	ESTERAS DE FONDO	BODENMATTEN		
			↑ 1 811 016 96 17 715 08			
31	96 17 731 08	1	REVESTIMIENTOS DE CUERO	LEDERVERKLEIDUNGEN		
			↑ 1 811 033 96 17 731 08			
32	96 17 759 08	1	PEDAL DE FRENO CONSTR. SOLD.	BREMSPEDAL SCHWK.		
33	96 17 760 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	KONSOLE SCHWK.		
34	92 14 360 08	1	DISPOS. RETROC. CONST. SOLD.	RUECKSTELLER SCHWK.		
35	96 20 162 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
36	97 15 119 08	1	CHAPA 2.5X309X106 DC01	BLECH		
37	97 27 975 08	1	CHAPA 2.5X316X291 ALMG3 H111	BLECH		
38	96 28 764 08	1	BARRA DE APOYO	ABSTUETZSTANGE		
39	97 24 893 08	1	CHAPA 2X184X178 DC01	BLECH		
40	95 67 238 08	2	CHAPA 4X55X64 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
41	97 13 564 08	1	REDONDO 12.0X130 S355J2C+C	RUNDSTAHL		
42	72 51 005 08	1	TERMINAL HORQUILLA DIN 71752 10X20 VE	GABELKOPF		
43	72 51 101 08	1	BULÓN ES 10X20 VERZ	ES BOLZEN		
44	95 55 752 08	1	BULON 10X88 S355J2C+C	BOLZEN		
45	70 42 564 08	2	FIJACION RAPIDA	SCHNELLBEFESTIGER		
46	28 81 475 08	2	CASQUILLO RD20X18 PA6G	BUCHSE		
47	55 08 267 08	1	CAPUCHON GUMMI	KAPPE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
48	97 28 173 08	1	CHAPA 1.5X2147X66 DC01	BLECH		
49	97 26 428 08	1	CHAPA 1.5X267X119 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
50	52 09 012 08	2	AMORTIGUADOR MSE27/11X49A2	STOSSDAEMPFER		
51	95 51 852 08	2	BULON RD14X83 X20CR13	BOLZEN		
52	43 30 048 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 4X20 ST VERZ	SPLINT		
54	95 63 752 08	2	CHAPA 1.5X511X246 DC01	BLECH		
55	59 10 699 08	1	PANEL DE RADIO	RADIOBLENDE		
56	74 13 280	1	CENICERO INCORPORADO 136X80X30	EINBAUASCHER		
57	70 42 609 08	4	EMPUÑADURA 30 PA GF	GRIFFSTUECK		
58	70 42 616 08	2	TUBO DE ACERO 30X366	STAHLROHR		
59	59 10 501 08	3	GANCHO DE GUARDARROPA	GARDEROBENHAKEN		
60	97 30 836 08	1	CHAPA 1.5X45X158 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
61	95 56 137 08	2	BULON RD6X39 42CRM04+QT	BOLZEN		
62	42 82 008 08	2	ARANDELA SEGURIDAD DIN 6799 5	SICHERUNGSSCHEIBE		
63	72 69 104 08	2	CASQUILLO HL METAL-CAUCHO	MEGI-HL-BUCHSE		
64	95 67 236 08	2	CHAPA 2X58X55 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
65	92 52 675 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	KONSOLE SCHWK.		
66	52 11 034 08	1	TRANSMISION ANGULAR ↑ 5 211 034 08 52 11 034 08	WINKELGETRIEBE		
67	79 70 500 08	1	RUEDA DENTADA RD100X26,5	ZAHNRAD		
68	52 11 002 08	1	BRIDA EMBRAGUE FE/ZNNI NOVATEC 300	KUPPLUNGSFLANSCH		
69	70 42 736 08	2	BULON DE CIERRE	SCHLIESSBOLZEN		
70	70 42 737 08	2	PLACA ROSCADA	GEWINDEPLATTE		
71	41 15 048 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
72	59 10 704 08	2	FIJADOR	HALTER		
73	60 72 164 08	2	TAPON GUMMI	STOPFEN		
74	70 42 252 08	2	CAJA DE CUÑA DE PUERTA 603	TUERKEILGEHAEUSE		
75	70 42 735 08	2	ESTRIBO DEFENSA	ABWEISBUEGEL		
76	97 39 538 08	2	CHAPA 1.5X160X50 DC01	BLECH		
78	41 25 326 08	1	TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6 A3C	MUTTER		
79	26 21 091 08	0.5	CAUCHO CELULAR 8X10	ZELLGUMMI		
80	96 25 286 08	1	PERFILES PROTECCION COMPL. ↑ 1 811 036 96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.		
81	96 31 015 08	1	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE ↑ 1 811 041 96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM		
82	77 42 805 08	4	CONEXION MANGUERA QS-6	STECKVERBINDUNG		
85	11 00 695 7	1	PERSIANA ARROLLABLE 2130X400 NEOBL	ROLLO		
86	97 19 941 08	1	CHAPA 2.5X430X345 ALMG3 H111	BLECH		
87	97 19 942 08	1	CHAPA 2.5X350X345 ALMG3 H111	BLECH		
88	55 31 930 08	1	BOQUILLA DE ESCAPE DE GAS D=63MM T	AUSSTROEMDUESE		
89	97 21 763 08	1	CHAPA 1.5X140X100 DC01	BLECH		
97	60 20 141 08	2	MEDIA BRIDA AEHNL.DIN 3015 S 4 R 50 PP	KLEMMHAELFTE		
100	97 13 310 08	1	ESTERA DE FONDO	BODENMATTE		
101	97 13 311 08	1	ESTERA DE FONDO	BODENMATTE		
111	97 14 963 08	1	CHAPA 2X114X120 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
133	97 14 740 08	1	PERFIL IZQ. 0 AL SPF	PROFIL LI.		
134	97 14 741 08	1	PERFIL DER. AL SPF	PROFIL RE.		
147	97 25 779 08	1	REVESTIM.COLUMNA A DCHA.	A-SAEULENVERKLEIDUNG RE.		
148	97 25 780 08	1	REVESTIM.COLUMNA A IZDA.	A-SAEULENVERKLEIDUNG LI.		
150	97 01 671 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE 20X150X510 ZE	DICHTRAHMEN		
151	95 70 471 08	2	BASTIDOR HERMITIZANTE 0 ZELLGUMMI	DICHTRAHMEN		
177	97 01 673 08	2	ESTERA DE ESTRIA FINA 3X480X240 GUMM	FEINRIEFENMATTE		
190	70 42 713 08	2	CASQUILLO DISTANCIADOR 8,5X20 KUNST	DISTANZHUELSE		
192	60 67 620 08	4	PANEL	BLENDE		
193	97 15 652 08	2	BOQUILLA	TUELLE		
195	97 16 967 08	2	PLACA ROSCADA 5X22X40 S355MC FE//ZN	GEWINDEPLATTE		
196	77 32 071 08	1	LETRERO	SCHILD		
197	70 42 127 08	2	REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	BLINDNIET		
200	41 19 005 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
201	40 82 002 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 1481 ST3,5X	BLECHSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
202	41 30 065 08	17	REMACHE ROSCADO M 8	BLINDNIETMUTTER		
203	49 00 128	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
204	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
205	49 00 089	17	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
206	59 15 721 08	6	TAPON COBERTURA 15X17,5 POLYACETAL	ABDECKKAPPE		
207	42 18 010 08	14	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
208	10 04 259 3	53	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
211	41 17 030 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M22X1,5 05	SECHSKANTMUTTER		
212	40 00 829	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
213	40 02 418	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X65 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
215	40 97 043 08	44	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
217	59 10 449 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7983 3,9X19	BLECHSCHRAUBE		
218	49 00 111	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
219	40 65 099	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
220	41 30 032 08	4	TUERCA EN JAULA M8 A2/ST A2K	KAEFIGMUTTER		
222	59 10 034 08	11	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,8X16	BLECHSCHRAUBE		
223	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
224	42 15 000 08	4	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	SCHEIBE		
225	46 00 197	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
226	41 19 007 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
227	49 00 112	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
228	41 19 006 08	14	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
229	41 30 029 08	8	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
230	40 97 048 08	2	TORNILLO AEHNL.DIN 58450 M6X16 VERZ./	SCHRAUBE		
232	40 82 004 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 1481 ST4,2X	BLECHSCHRAUBE		
233	46 00 079	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
234	40 86 040 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	SENKSCHRAUBE		
235	46 35 031	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
236	10 03 726 1	10	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
237	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
238	41 30 062 08	2	REMACHE ROSCADO M4	BLINDNIETMUTTER		
239	10 04 259 2	28	REMACHE ROSCADO M5 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
240	41 30 038 08	6	TUERCA EN JAULA M5 A2/ST	KAEFIGMUTTER		
241	40 86 004 08	6	TORNILLO AVELLANADO ISO 10642 M5X20	SENKSCHRAUBE		
242	40 82 809 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7983 4,8X19	BLECHSCHRAUBE		
244	59 10 070 08	22	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	BLECHSCHRAUBE		
246	41 30 026 08	3	TUERCA EN JAULA M5	KAEFIGMUTTER		
247	59 10 628 08	1	TAPON COBERTURA 12,7X14,3 POLYACETA	ABDECKKAPPE		
248	60 24 250 08	4	TORNILLO DE CIERRE M20X1,5 MS	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
249	60 25 042 08	4	TUERCA HEXAGONAL M20X1,5 MS	SECHSKANTMUTTER		
250	70 42 126 08	2	REMACHE CIEGO 3,2X1,8-3,1	BLINDNIET		
251	70 42 268 08	1	CIERRE MAGNETICO	MAGNETVERSCHLUSS		
256	55 31 699 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M4X10	FLACHKOPFSCHRAUBE		
257	55 31 812 08	0.5	MANGUERA DE CALEFACCION 70	HEIZUNGSSCHLAUCH		
260	97 20 987 08	1	REGLETA DE CUBIERTA 4X1005X50 ALMG3	ABDECKLEISTE		
261	26 21 089 08	1.5	CAUCHO CELULAR 3X6X10M	ZELLGUMMI		
262	97 18 837 08	2	CHAPA 2X29X8 ALMG3 H111	BLECH		
263	41 30 027 08	6	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
269	40 97 111 08	2	TORNILLO 6X80 ST VERZ	SCHRAUBE		
270	40 97 112 08	2	TORNILLO 5X100 ST	SCHRAUBE		
271	40 73 501 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		
273	40 83 107 08	3	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M5X16	FLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 25 789 08	1	LIMPIAPARABRISAS PREM. ↑ 1 811 029 96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO		
2	59 10 768 08	3	GOMA LIMPIAPARABRISAS 700MM	WISCHERBLATT		
3	59 10 767 08	3	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS 610MM	WISCHERARM		
4	97 15 650 08	3	TAPON COBERTURA	ABDECKKAPPE		
5	59 15 649 08	2	DISTRIBUIDOR	VERTEILER		
6	59 10 053 08	2.95	MANGUERA 4	SCHLAUCH		
7	59 10 556 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
8	59 10 510 08	3	ACOPLAMIENTO ANGULAR	WINKELSTUTZEN		
9	11 34 045 6	0.9	TUBO TECALAN 12 PA12 PHLY	TECALANROHR		
10	59 10 804 08	1	DEPÓSITO DE AGUA 8L KUNSTSTOFF ↑ 5 910 804 08 59 10 804 08	WASSERBEHAELTER		
11	59 10 574 08	3	BOQUILLA	DUESE		
12	59 10 509 08	6	CORCHETE	KLAMMER		
13	60 21 160 08	1	CERROJO DE RETENCION	RIEGELKLEMME		
14	59 10 057 08	1	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,2X16	BLECHSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 13 374 08	1	PAVIMIENTO 16X528X269	BODENBELAG		
2	97 13 375 08	2	PAVIMIENTO 16X525X181	BODENBELAG		
3	97 13 376 08	1	PAVIMIENTO 16X525X232	BODENBELAG		
4	97 13 377 08	1	PAVIMIENTO 16X845X232	BODENBELAG		
5	97 13 378 08	1	PAVIMIENTO 16X525X243	BODENBELAG		
6	97 13 379 08	1	PAVIMIENTO 16X525X200	BODENBELAG		
7	97 13 380 08	1	PAVIMIENTO 16X767X232	BODENBELAG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 11 595 08	1	COLUMNA DE DIRECCION	LENKSAEULE		
2	97 34 043 08	1	CHAPA 3X103X75 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
3	49 00 089	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 00 012 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
5	41 19 005 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 193 2	1	MOTOR LIMPIAPARABRISAS 50NM 24V SPF	WISCHERMOTOR		
2	59 10 578 08	3	COJINETE DE LIMPIAPARABRISAS	WISCHLAGER		
3	59 10 598 08	1	PALANCA	HEBEL		
4	97 10 213 08	1	PLACA BASE	GRUNDPLATTE		
5	40 00 829	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	42 00 009 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
7	59 10 802 08	2	BARRA ARTICULADA	GELENKSTANGE		
8	59 10 803 08	1	BARRA ARTICULADA	GELENKSTANGE		
9	59 10 587 08	3	TUERCA M26X1	MUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 27 396 08	1	REVESTIMIENTO PARED POST.	RUECKWANDVERKLEIDUNG		
2	97 20 478 08	1	REVEST. PARED LAT. DET. IZQ.	SEITENWANDVERKLEIDUNG HI.		
3	97 27 397 08	1	REVEST. PARED LAT. DET. DER.	SEITENWANDVERKLEIDUNG HI.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	38 00 175 08	1	MEDIA BISAGRA GS42CRMO4 ELEKTROLY	SCHARNIERHAELFTE		
2	38 00 197 08	1	MEDIA BISAGRA ELEKTROLYTISCH POLIE	SCHARNIERHAELFTE		
3	45 30 228 08	1	BULON ISO 2341 A8X160 X20CR13	BOLZEN		
4	70 80 131 08	4	CASQUILLO CON BORDE 8X10X15X9,5 PA	BUNDBUCHSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 15 834 08	1	REVESTIM. COLUMNA DE DIRECCION	LENKSAEULENVERKLEIDUNG		
2	97 15 837 08	1	REVESTIM. COLUMNA DE DIRECCION	LENKSAEULENVERKLEIDUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 13 245 08	1	REVESTIMIENTO LATERAL DCHA.	SEITENVERKLEIDUNG RE.		
2	97 13 248 08	1	REVESTIMIENTO DER.	VERKLEIDUNG RE.		
3	97 13 249 08	1	REVESTIMIENTO IZQ.	VERKLEIDUNG LI.		
4	97 13 372 08	1	REVESTIMIENTO LATERAL IZQ.	SEITENVERKLEIDUNG LI.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 27 569 08	1	REVESTIMIENTO DE TECHO DER.	DACHVERKLEIDUNG RE.		
2	97 27 570 08	1	REVESTIMIENTO DE TECHO IZQ.	DACHVERKLEIDUNG LI.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 24 955 08	2	PERFIL PROTECCION 24,4X6,6X978 PVC/AB	ABDECKPROFIL		
2	97 24 956 08	2	PERFIL PROTECCION 24,4X6,6X560 PVC/AB	ABDECKPROFIL		
3	97 24 957 08	1	PERFIL PROTECCION 24,4X6,6X312 PVC/AB	ABDECKPROFIL		
4	97 24 958 08	2	LISTON SUJECION X950 ALMGSI0,5F18	HALTELEISTE		
5	97 24 959 08	2	LISTON SUJECION X540 ALMGSI0,5F18	HALTELEISTE		
6	97 24 960 08	1	LISTON SUJECION X280 ALMGSI0,5F18	HALTELEISTE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 38 209 08	1	SPOILER IZQ. PU-G SPF	SPOILER LI.		
2	97 38 210 08	1	SPOILER DER. PU-G SPF	SPOILER RE.		
3	40 93 610 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M6X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
4	42 99 004 08	4	ARANDELA RETEN 7X29X4 A2	DICHTSCHEIBE		
5	41 30 064 08	4	REMACHE ROSCADO M6	BLINDNIETMUTTER		
6	59 15 722 08	4	TAPON COBERTURA 12,7	ABDECKKAPPE		
7	46 00 613	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X18 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
8	97 38 221 08	2	CHAPA 4X26X10 S315MC	BLECH		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 16 287 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS IZDA.	ARMATURENKASTEN LI.		
2	97 25 863 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS DCHA.	ARMATURENKASTEN RE.		
3	97 25 864 08	1	GUÍA DE AIRE IZQ.	LUFTFUEHRUNG LI.		
4	97 25 865 08	1	GUÍA DE AIRE DER.	LUFTFUEHRUNG RE.		
5	97 26 476 08	1	SECCION INTERMEDIA	MITTELTEIL		
6	55 31 932 08	6	BOQUILLA DE ESCAPE DE GAS D=82 T=5 P	AUSSTROEMDUESE		
7	55 31 930 08	1	BOQUILLA DE ESCAPE DE GAS D=63MM T	AUSSTROEMDUESE		
8	97 25 613 08	8	BASTIDOR HERMITIZANTE 10X60X 185 PUR	DICHTRAHMEN		
9	97 25 615 08	6	BASTIDOR HERMITIZANTE RD92X20 DI=80	DICHTRAHMEN		
10	97 25 660 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE RD68X20 DI=56	DICHTRAHMEN		
11	55 31 860 08	8	INYECTOR CILINDRICO	WALZENDUESE		
12	97 26 810 08	1	CHAPA 1.5X46X15 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
13	97 26 820 08	4	CHAPA 1.5X17X47 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
14	97 15 231 08	3	CHAPA 2X60X50 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
15	97 33 755 08	1	CHAPA 1.5X78X15 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
20	40 65 099	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
21	41 19 004 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
22	40 70 306 08	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M4X20 4.	SENKSCHRAUBE		
23	41 19 002 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
24	40 97 048 08	6	TORNILLO AEHNL.DIN 58450 M6X16 VERZ./	SCHRAUBE		
25	59 10 059 08	16	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 3,5X16	BLECHSCHRAUBE		
26	40 94 012 08	3	TORNILLO SPAX 4,5X35 ST VERZ	SPAXSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 27 970 08	1	CHAPA 2X480X450 DC01	BLECH		
2	97 27 971 08	1	CHAPA 1.5X432X42 DC01	BLECH		
3	10 02 546 0	2	BISAGRA 20X28X30/180° GD-ZN GEPULVER	SCHARNIER		
4	70 40 045 08	1	EMPUÑADURA TIPO SETA	PILZGRIFF		
5	49 00 605	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	70 42 268 08	1	CIERRE MAGNETICO	MAGNETVERSCHLUSS		
7	10 04 259 3	4	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
8	97 32 139 08	1	MONTADOR RD6X417	AUFSTELLER		
9	70 42 606 08	1	FIJACION RAPIDA	SCHNELLBEFESTIGER		
10	70 42 805 08	1	SOPORTE MANGUERA POLYAMID	LEITUNGSHALTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 27 964 08	1	CHAPA 1.5X151X270 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
2	51 13 159 08	3	VÁLVULA SOLENOIDE 24V	MAGNETVENTIL		
3	95 46 242 08	1	APOYO DE TUBO GSCK45 FE//ZN20//B	ROHRSTUTZEN		
4	73 00 009 08	1	VALVULA DIN 71401 C M14X1,5	VENTIL		
5	55 31 743 08	1	VALVULA DE RETENCION 3X18 K	RUECKSCHLAGVENTIL		
6	55 31 281 08	3	PIEZA EN T GELB GEBR.PASS.	T-STUECK		
7	55 31 761 08	2	MANGUERA DN18X2200	SCHLAUCH		
8	55 31 738 08	2	LATIGUILLO PERFILADO DN18X90°	FORMSCHLAUCH		
9	55 31 730 08	4	TUBO 18X60 PA66GF30	ROHR		
10	55 31 731 08	5	LATIGUILLO PERFILADO DN18X90°	FORMSCHLAUCH		
11	70 42 713 08	12	CASQUILLO DISTANCIADOR 8,5X20 KUNST	DISTANZHUELSE		
12	77 42 329 08	0.15	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
13	77 42 086 08	29	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	SCHLAUCHSCHELLE		
14	55 31 734 08	2	CODO DN15/18X90GR GUMMI	KRUEMMER		
17	40 42 050 08	6	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
18	55 31 594 08	1.2	TUBO 30 Rolle20m PAK	ROHR		
19	42 18 007 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
20	10 04 259 3	6	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
21	77 42 329 08	0.07	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
23	77 42 329 08	2.6	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		

https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 032436	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	131 (1/4)
LIEBHERR	**PUERTA IZQ.CPL.** **TUER KPL.LI.**	**1 813** **91 26 925 08**

https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 032437 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **PUERTA IZQ.CPL.** **TUER KPL.LI.**	☐ 132 (2/4) ↑ **1 813** **91 26 925 08**


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 75 169 08	1	PUERTA IZDA.BASTIDOR BASE FH2450 ↑ 1 813 006 92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.		
2	92 99 532 08	1	OBTURAC. PUERTA IZDA. COMPL.	TUERDICHTUNG KPL.LI.		
3	97 30 565 08	1	REVEST. INTERIOR PUERTA IZDA.	TUERINNENVERKLEIDUNG LI.		
4	97 19 260 08	1	PROTECCIÓN IZQ. ABS	ABDECKUNG LI.		
5	96 17 363 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ.	KONSOLE SCHWK.LI.		
6	59 10 792 08	1	TIRADOR INTERIOR DE PUERTA LINKS	TUERINNENGRIFF		
7	97 30 567 08	1	CHAPA IZQUIERDA 3X240X113 DC01	BLECH LINKS		
9	59 10 781 08	1	PANEL	BLENDE		
10	92 68 355 08	1	INMOVILIZADOR DE PUERTA COMPL. ↑ 1 813 007 92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.		
11	70 42 779 08	1	CERRADURA GIRATORIA	DREHFALLENSCHLOSS		
12	59 10 788 08	1	EMPUÑADURA INTERIOR	INNENGRIFF		
13	42 00 007 08	5	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
14	70 42 253 08	1	TOPE DE CUÑA DE PUERTA	TUERKEILPUFFER		
17	97 43 938 08	2	CHAPA 8X130X20 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
18	40 00 704	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	96 18 772 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ. ST.12.03 FE	KONSOLE SCHWK.LI.		
20	59 10 070 08	30	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	BLECHSCHRAUBE		
21	96 17 125 08	1	CABALLETE DE REENV.DCHA.COMP. FE//	UMLENKBOCK SCHWK.LI.		
22	97 20 874 08	2	CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	BLECH		
23	70 42 583 08	1	FIJACION RAPIDA	SCHNELLBEFESTIGER		
24	97 12 463 08	1	PALANCA DE REENVÍO IZDA. 2X95X56 DC0	UMLENKHEBEL LI.		
25	97 12 464 08	2	BRIDA 2X10X79 DC01 FE//ZN20//C	LASCHE		
26	28 28 014 08	2	COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	CLIP-LAGER		
27	97 12 514 08	1	VARILLA UNION	VERBINDUNGSSTANGE		
28	97 12 513 08	1	TIRANTE DE UNIÓN IZDA.	VERBINDUNGSSTANGE LI.		
29	97 22 319 08	1	FIJADOR 3X361X164 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
30	40 97 070 08	19	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
31	42 00 012 08	22	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
32	41 19 005 08	23	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
33	40 42 050 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
35	40 42 003	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
36	40 02 418	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X65 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
37	59 10 142 08	1	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,8X13	BLECHSCHRAUBE		
38	40 00 878	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
39	41 19 002 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
40	10 04 259 3	2	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
41	41 30 076 08	5	TUERCA EN JAULA M4	KAEFIGMUTTER		
42	49 00 188	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
43	40 70 306 08	5	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M4X20 4.	SENKSCHRAUBE		
44	40 86 008 08	2	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X40 8.	SENKSCHRAUBE		
45	41 30 065 08	2	REMACHE ROSCADO M 8	BLINDNIETMUTTER		
46	40 42 030 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	41 15 148 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
48	92 18 651 08	2	BISAGRA P.PUERTA COMPL. ↑ 1 811 031 92 18 651 08	TUERSCHARNIER KPL.		
49	70 42 797 08	3	CLIP VARILLAJE	GESTAENGECLIP		
50	96 18 822 08	1	REPASO DESVÍO	NACHARBEIT UMLENKUNG		
51	59 15 709 08	2	TAPON COBERTURA 28X30 POLYACETAL	ABDECKKAPPE		
52	72 01 085 08	1	MUELLE TRACCION	ZUGFEDER		
53	59 10 057 08	1	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,2X16	BLECHSCHRAUBE		
54	59 10 779 08	1	TRACCION	ZUG		
55	97 15 791 08	1	FIJADOR 1.5X85X54 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
59	60 60 207 08	1	INTERRUPTOR PUERTA AUTOMATICO	TUERKONTAKTSCHALTER		
60	40 97 069 08	3	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
61	97 08 131 08	1	VENTANA DE CORREDERA SPF ↑ 1 813 008 97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER		
62	72 60 515 08	1	FUELLE DOBLADO	FALTENBALG		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
63	97 34 050 08	1	CHAPA 2X137X110 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
64	42 18 009 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 17 041 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
2	96 17 042 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
3	96 17 043 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
4	96 17 044 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
5	96 17 045 08	2	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
6	97 10 901 08	1	CAPERUZA 2X439X107 ALMG3 H111	HAUBE		
7	97 10 903 08	1	PERFIL 43X43,5X677 ALMGSI0,5F22	PROFIL		
8	97 10 125 08	1	CHAPA DE PUERTA IZDA. 2X1267X1532 ALM	TUERBLECH LI.		
9	97 11 161 08	1	ANGULAR 8X128,8X85,7 GX5CRNI1910L	WINKEL		
10	97 11 162 08	1	ANGULAR 8X98X83 GXCRNI1910L	WINKEL		
11	97 11 508 08	1	APOYO BASE 4X98X71 ALMG3 H111	UNTERLAGE		
12	81 12 029 08	2	PEGAMENTO 310ML -40/+90 °C	KLEBER		
13	40 72 015 08	6	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
14	42 00 012 08	15	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
15	40 01 616	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
16	10 00 212 0	7	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X50 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
17	72 53 114 08	2	SUPLEMENTO ROSCADO M8X9	GEWINDEEINSATZ		
18	81 12 051 08	1	LIMPIADOR DE ADHERENCIA 250ML	HAFTREINIGER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 68 356 08	1	PALANCA CONST. SOLD. FE//ZN20//C	HEBEL SCHWK.		
2	38 00 208 08	1	CARCASA GX5CRNI1810	GEHAEUSE		
3	97 07 676 08	2	CASQUILLO X0 POM	BUCHSE		
4	74 70 009 08	2	ESFERA DIN 5401 15	KUGEL		
5	72 00 148 08	1	MUELLE COMPRESION 2,0X12X46,4 EN1027	DRUCKFEDER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 02 846 9	1	LUNA VORNE LINKS SPF	FENSTERSCHEIBE		
2	10 03 207 3	1	LUNA HI.LI. SPF	FENSTERSCHEIBE		
3	10 03 207 4	1	LUNA UNTEN LI. SPF	FENSTERSCHEIBE		
4	10 03 208 4	2	ENCLAVAMIENTO DE VENTANA	FENSTERVERRIEGELUNG		
5	10 03 208 5	2	PERFIL DE ESCOBILLA	BUERSTENPROFIL		
7	10 03 208 6	1	JUNTA	DICHTUNG		
8	10 03 208 7	1	PERFIL DE RELLENO	FUELLERPROFIL		
9	10 03 208 8	1	JUNTA	DICHTUNG		
10	10 03 208 9	4	PERFIL DE ESCOBILLA	BUERSTENPROFIL		
12	10 03 209 0	1	PERFIL PROTECCION L=940 GUMMI	ABDECKPROFIL		
13	10 03 209 1	1	PERFIL PROTECCION L=2540 GUMMI	ABDECKPROFIL		
14	10 03 209 3	12	PIEZA APRIETE	KLEMMSTUECK		
15	10 03 209 5	1	PALANCA ENCLAVAMIENTO	FESTSTELLHEBEL		
16	10 21 876 7	2	TAPA PROTECTORA DE VENTILACIÓN	ENTLUEFTUNGSSCHUTZKAPPE		
17	10 35 391 9	1	PERFIL PELDAÑOS	SPROSSENPROFIL		
18	11 06 716 7	19	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 ST4,2X	BLECHSCHRAUBE		
19	11 11 457 1	2	PERFIL PELDAÑOS	SPROSSENPROFIL		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 032439 LIEBHERR	etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1 PUERTA DER.CPL. TUER KPL.RE.	☐ 141 (2/4) ↑ 1 814 91 26 926 08


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 75 175 08	1	PUERTA DCHA.BASTIDOR BASE FH2450 ↑ 1 814 005 92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.		
2	96 17 126 08	1	JUNTA PUERTA DER. CPL.	TUERDICHTUNG KPL.RE.		
3	97 30 566 08	1	REVEST. INTERIOR PUERTA DCHA.	TUERINNENVERKLEIDUNG RE.		
4	97 19 259 08	1	PROTECCIÓN DER. ABS	ABDECKUNG RE.		
5	96 17 381 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. DER.	KONSOLE SCHWK.RE.		
6	59 10 793 08	1	TIRADOR INTERIOR DE PUERTA RECHTS	TUERINNENGRIFF		
7	97 30 568 08	1	CHAPA DERECHA 3X113X240 DC01	BLECH RECHTS		
9	59 10 782 08	1	PANEL	BLENDE		
10	92 68 355 08	1	INMOVILIZADOR DE PUERTA COMPL. ↑ 1 813 007 92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.		
11	70 42 764 08	1	CERRADURA GIRATORIA	DREHFALLENSCHLOSS		
12	59 10 780 08	1	EMPUÑADURA INTERIOR	INNENGRIFF		
13	40 97 069 08	3	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
14	70 42 253 08	1	TOPE DE CUÑA DE PUERTA	TUERKEILPUFFER		
17	97 43 938 08	2	CHAPA 8X130X20 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
18	40 00 704	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	96 18 702 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. DER. FE//ZN20//	KONSOLE SCHWK.RE.		
20	59 10 070 08	30	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X16	BLECHSCHRAUBE		
21	96 17 418 08	1	CABALL.REENV.DCHA.CONS.SOLD. FE//ZN	UMLENKBOCK SCHWK.RE.		
22	97 20 874 08	2	CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	BLECH		
23	70 42 583 08	1	FIJACION RAPIDA	SCHNELLBEFESTIGER		
24	96 18 734 08	1	PALANCA CONST. SOLD. FE//ZN20//C	HEBEL SCHWK.		
25	59 10 688 08	1	ESPEJO DE RAMPA 284X174	RAMPENSPIEGEL		
26	28 28 014 08	2	COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	CLIP-LAGER		
27	97 14 974 08	1	TIRANTE DE UNIÓN DCHA.	VERBINDUNGSSTANGE RE.		
28	97 10 180 08	1	TIRANTE DE UNIÓN DCHA. 1.5X253X57 ST.	VERBINDUNGSSTANGE RE.		
29	97 22 319 08	1	FIJADOR 3X361X164 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
30	40 97 070 08	20	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
31	42 00 012 08	23	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
32	41 19 005 08	23	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
33	40 42 050 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
35	40 42 002	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
36	40 02 418	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X65 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
37	59 10 142 08	1	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,8X13	BLECHSCHRAUBE		
38	97 12 065 08	1	PIEZA DISTANCIADOR 10X130X20 PA6G SC	DISTANZSTUECK		
39	60 27 026 08	1	PASA HILOS 5/8/14,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		
40	10 04 259 3	2	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
41	41 30 076 08	5	TUERCA EN JAULA M4	KAEFIGMUTTER		
42	49 00 188	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
43	40 70 306 08	5	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M4X20 4.	SENKSCHRAUBE		
44	40 86 008 08	2	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X40 8.	SENKSCHRAUBE		
45	41 30 065 08	2	REMACHE ROSCADO M 8	BLINDNIETMUTTER		
46	40 42 030 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	41 15 148 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
48	92 18 651 08	2	BISAGRA P.PUERTA COMPL. ↑ 1 811 031 92 18 651 08	TUERSCHARNIER KPL.		
49	70 42 797 08	3	CLIP VARILLAJE	GESTAENGECLIP		
50	96 18 822 08	1	REPASO DESVÍO	NACHARBEIT UMLENKUNG		
51	59 15 709 08	2	TAPON COBERTURA 28X30 POLYACETAL	ABDECKKAPPE		
52	72 01 085 08	1	MUELLE TRACCION	ZUGFEDER		
53	59 10 057 08	1	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 4,2X16	BLECHSCHRAUBE		
54	59 10 779 08	1	TRACCION	ZUG		
55	97 15 791 08	1	FIJADOR 1.5X85X54 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
59	60 60 207 08	1	INTERRUPTOR PUERTA AUTOMATICO	TUERKONTAKTSCHALTER		
60	46 00 175	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
61	97 08 132 08	1	VENTANA DE CORREDERA SPF ↑ 1 814 006 97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER		
62	72 60 515 08	1	FUELLE DOBLADO	FALTENBALG		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
63	97 34 050 08	1	CHAPA 2X137X110 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
64	42 18 009 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 027460	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	144 (1/2)
LIEBHERR	**PUERTA DCHA.BASTIDOR BASE** **TUER GRUNDRAHMEN RE.**	**1 814 005** **92 75 175 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 17 114 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
2	96 17 122 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
3	96 17 123 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
4	96 17 124 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
5	96 17 045 08	2	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
6	96 17 128 08	1	PERFIL PREM.	PROFIL VORM.		
7	97 11 949 08	1	PERFIL DER. 43X43,5X677 ALMGSI0,5F22	PROFIL RE.		
8	97 11 950 08	1	CHAPA DE PUERTA DCHA. 2X1264X1531 A	TUERBLECH RE.		
9	97 11 161 08	1	ANGULAR 8X128,8X85,7 GX5CRNI1910L	WINKEL		
10	97 11 162 08	2	ANGULAR 8X98X83 GXCRNI1910L	WINKEL		
11	97 11 508 08	1	APOYO BASE 4X98X71 ALMG3 H111	UNTERLAGE		
12	81 12 029 08	2	PEGAMENTO 310ML -40/+90 °C	KLEBER		
13	40 72 015 08	9	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
14	42 00 012 08	20	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
15	40 01 616	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
16	10 00 212 0	7	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X50 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
17	72 53 114 08	2	SUPLEMENTO ROSCADO M8X9	GEWINDEEINSATZ		
18	97 10 901 08	1	CAPERUZA 2X439X107 ALMG3 H111	HAUBE		
19	97 11 957 08	1	BLOQUE 20.0X22 S235JR	KLOTZ		
20	81 12 051 08	1	LIMPIADOR DE ADHERENCIA 250ML	HAFTREINIGER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 212 2	1	LUNA VORN RE. SPF	FENSTERSCHEIBE		
2	10 03 212 3	1	LUNA HI.RE. SPF	FENSTERSCHEIBE		
3	10 03 212 4	1	LUNA UNTEN RE. SPF	FENSTERSCHEIBE		
4	10 03 208 4	2	ENCLAVAMIENTO DE VENTANA	FENSTERVERRIEGELUNG		
5	10 03 208 5	2	PERFIL DE ESCOBILLA	BUERSTENPROFIL		
7	10 03 208 6	1	JUNTA	DICHTUNG		
8	10 03 208 7	1	PERFIL DE RELLENO	FUELLERPROFIL		
9	10 03 208 8	1	JUNTA	DICHTUNG		
10	10 03 208 9	4	PERFIL DE ESCOBILLA	BUERSTENPROFIL		
12	10 03 212 5	1	PERFIL GOMA	GUMMIPROFIL		
13	10 03 209 1	1	PERFIL PROTECCION L=2540 GUMMI	ABDECKPROFIL		
14	10 03 209 3	12	PIEZA APRIETE	KLEMMSTUECK		
15	10 03 212 6	1	PALANCA ENCLAVAMIENTO	FESTSTELLHEBEL		
16	10 21 876 7	2	TAPA PROTECTORA DE VENTILACIÓN	ENTLUEFTUNGSSCHUTZKAPPE		
17	10 35 391 9	1	PERFIL PELDAÑOS	SPROSSENPROFIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 02 161 9	1	TACOGRAFO 125KM/H 24V	FAHRTENSCHREIBER		
2	79 05 002 08	1	DISCO DE DIAGRAMA	DIAGRAMMSCHEIBE		
5	10 02 836 9	1	PIEZA DE MONTAJE	EINBAUTEIL		
6	10 02 836 7	1	PRECINTADO	PLOMBIERUNG		
7	10 02 162 1	1	TACOMETRO 125KM/H 24V	TACHOMETER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 30 822 08	1	ALAMBRES COMPL. INSTRUMENTOS ↑ 1 830 133 96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR		
3	96 25 532 08	1	TABLE. INST. CONSO.CENT. PREM. ↑ 1 830 046 96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELKON		
6	96 30 836 08	1	CONSOLA CENTRAL PREM. ↑ 1 830 142 96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.		
9	95 49 677 08	1	SÍMBOLOS X0	SYMBOLE		
31	11 10 207 6	1	CAJA CON IMAN 24V SPF ZERT-KBA	ANZEIGEEINHEIT		
32	10 10 217 5	1	UNIDAD DE TECLADO 24V SPF ZERT-KBA	TASTATUREINHEIT		
(1)	63 01 051 08	14	RELE 24V S=40A 26X26X24MM SPF	RELAIS		
33	60 60 602 08	1	CONMUTADOR DE COLUM. DIREC.	LENKSTOCKSCHALTER		
34	60 60 617 08	1	CONMUTADOR DE COLUM. DIREC.	LENKSTOCKSCHALTER		
35	59 10 701 08	1	TRANSMISOR DE ACELERADOR 4-20MA SP	GASPEDALGEBER		
(3)	57 18 664 08	1	TORNILLO PRISIONERO	GEWINDESTIFT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 29 323 08	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS 2X416X286 D	ARMATURENBRETT		
2	60 61 943 08	1	INTERRUPTOR ARRANQUE	ZUENDSTARTSCHALTER		
			↑ 6 061 943 08 60 61 943 08			
3	60 52 039 08	1	CAJA DE ENCHUFE INCORPORADA 2POL	EINBAUSTECKDOSE		
4	69 17 985 08	1	CONTADOR HORAS DE SERVICIO 24VDC	BETRIEBSSTUNDENZAEHLER		
6	60 54 076 08	1	ENCENDEDOR	ZIGARETTENANZUENDER		
7	59 16 455 08	1	TAPON COBERTURA 22X25,5 POLYACETAL	ABDECKKAPPE		
8	60 60 600 08	1	CONMUTADOR	UMSCHALTER		
17	60 67 620 08	10	PANEL	BLENDE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 44 124 08	1	CUADRO DE BORNES 6XM6	KLEMMBRETT		
2	77 90 201 08	6	CAPUCHON DE PROTECCION	SCHUTZKAPPE		
3	42 00 009 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
4	42 52 210 08	12	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
5	41 15 140 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 30 819 08	1	ALAMBRES PREM.INSTRUMENTOS ↑ 1 830 147 96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.		
6	96 25 760 08	1	MODULO DE DOTACION 4POLIG ↑ 1 830 149 96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL		
151	10 02 156 7	1	CARCASA DEL ENCHUFE 10-POL	STECKERGEHAEUSE		
152	10 02 156 8	3	CARCASA DEL ENCHUFE 14POL	STECKERGEHAEUSE		
153	10 02 157 1	3	CARCASA DEL ENCHUFE 8POL	STECKERGEHAEUSE		
154	10 02 182 4	1	CARCASA 8POL	GEHAEUSE		
155	10 02 182 5	2	CARCASA 8POL	GEHAEUSE		
156	10 04 699 9	9	ENCHUFE 8POL 24V	STECKER		
157	10 04 700 0	9	ENCHUFE 8POL 24V	STECKER		
158	10 04 700 1	9	ENCHUFE 8POL 24V	STECKER		
159	60 22 086 08	2	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE	STECKHUELSENGEHAEUSE		
160	60 22 089 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA 4POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
161	60 22 097 08	5	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 2POL	STECKHUELSENGEHAEUSE		
162	60 22 255 08	1	CLAVIJA CENTRAL 4-POL	ZENTRALSTECKER		
163	60 22 256 08	1	CLAVIJA CENTRAL 6POL	ZENTRALSTECKER		
164	60 23 002 08	15	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	STECKERGEHAEUSE		
165	60 23 004 08	1	CARCASA 8-POL	GEHAEUSE		
166	60 23 036 08	2	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 6POL	STECKHUELSENGEHAEUSE		
167	60 23 038 08	2	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 4POL	STECKHUELSENGEHAEUSE		
168	60 23 203 08	1	CARGASA DE SUJECION 6POL	AUFNAHMEGEHAEUSE		
169	60 23 233 08	18	CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
170	60 23 251 08	2	CARCASA 8POL	GEHAEUSE		
171	60 23 255 08	2	CARCASA 6POL	GEHAEUSE		
172	60 23 256 08	5	CAJA DE CLAVIJA PLANA 6POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
173	60 23 284 08	2	CARCASA 18POL	GEHAEUSE		
174	70 26 588	2	CAJA DE CLAVIJA PLANA 15-POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
175	60 23 309 08	1	CONEXION ENCHUFABLE 68-POL	STECKVERBINDER		
176	60 23 313 08	2	CARCASA 4POL	GEHAEUSE		
177	60 23 344 08	1	ENCHUFE 2POL	STECKER		
178	60 23 359 08	9	CARCASA DEL ENCHUFE 4POL	STECKERGEHAEUSE		
179	60 23 360 08	4	CARCASA DEL ENCHUFE 14-POL	STECKERGEHAEUSE		
180	60 45 017 08	1	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE	STECKHUELSENGEHAEUSE		
181	63 01 229 08	11	ZOCALO DE RELE 9-POL	RELAISSTECKSOCKEL		
182	92 26 483 08	1	TABLERO DE BORNES PREM. ↑ 1 830 102 92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.		
183	92 79 963 08	3	ENCHUFE	STECKER		
203	11 08 260 3	2.06	MANGUERA AISLANTE DN8X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
204	11 08 260 4	1.61	MANGUERA AISLANTE DN10X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
224	11 12 420 7	0.97	TUBO GUIA DE CABLE DN20X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
228	11 12 421 1	0.64	TUBO GUIA DE CABLE DN40X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
261	60 32 003 08	50	BRIDAS 3,6X150	KABELBINDER		

https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 036885 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **CONSOLA CENTRAL PREM.** **MITTELKONSOLE VORM.**	☐ 153 (1/3) ↑ **1 830 142** **96 30 836 08**

https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 036886 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **CONSOLA CENTRAL PREM.** **MITTELKONSOLE VORM.**	☐ 154 (2/3) ↑ **1 830 142** **96 30 836 08**


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 18 285 08	1	CONSOLA CENTRAL CONST.SOLD.	MITTELKONSOLE SCHWK.		
2	95 62 481 08	3	CHAPA 1.5X144X327 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
3	66 01 020 08	3	MÓDULO E/S A SPF ZERT-KBA	E/A-MODUL		
4	10 04 259 2	18	REMACHE ROSCADO M5 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
5	97 14 305 08	1	CHAPA 1.5X254X106 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
7	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	97 14 304 08	1	CHAPA 1.5X518X167 DC01	BLECH		
9	41 30 026 08	1	TUERCA EN JAULA M5	KAEFIGMUTTER		
10	69 18 837 08	1	ELECTRONICA ABS ZERT-KBA	ABS-ELEKTRONIK		
11	40 73 501 08	17	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	40 84 023 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	FLACHKOPFSCHRAUBE		
13	49 00 539	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
14	42 00 009 08	7	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
15	42 52 210 08	8	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
16	97 14 363 08	1	CHAPA 1.5X292X131 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
17	70 42 323 08	14	REMACHE CIEGO 4,0X10,5	BLINDNIET		
18	60 61 962 08	1	EQUIPO DE MANDO 6POL 24V 24V SPF	STEUERGERAET		
19	63 01 053 08	1	RELE 24V 200A SPF	RELAIS		
20	63 01 213 08	1	AP. PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN	UEBERSPANNUNGSSCHUTZG		
21	42 00 007 08	7	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
22	60 21 067 08	0.08	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	HUTSCHIENE		
23	63 50 579 08	1	RESISTENCIA	WIDERSTAND		
24	70 42 077 08	2	REMACHE DE MANDRILADO 4X15	DORNNIET		
25	40 84 006 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M3X10	FLACHKOPFSCHRAUBE		
26	41 19 001 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M3 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
27	51 45 819 08	4	ARANDELA DIN 125 A 3.2 ST VERZ	SCHEIBE		
28	92 68 911 08	1	DISTRIBUIDOR MASA ↑ 2 932 166 92 68 911 08	VERTEILER MASSE		
29	97 28 844 08	1	CHAPA DE SOPORTE 1.5X485X202 DC01 FE	TRAEGERBLECH		
30	60 21 712 08	1	ETIQUETA AUTOADHESIVA	HAFTETIKETT		
31	60 27 355 08	39	PEINE PUENTEADOR	EINLEGEBRUECKE		
32	60 45 016 08	9	CAJA DE FUSIBLES 6POL 24V	SICHERUNGSDOSE		
34	26 21 039 08	0.76	CANTONERA 1-2X6,5	KANTENSCHUTZ		
35	40 82 000 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7971 ST3,9	BLECHSCHRAUBE		
36	60 40 071 08	32	DE FUSIBLE PLANO 10A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
37	60 40 072 08	3	DE FUSIBLE PLANO 15A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
38	60 40 073 08	15	DE FUSIBLE PLANO 20A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
39	70 42 076 08	21	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	DORNNIET		
40	69 12 771 08	1	REGULADOR DE TENSION 24/12V DC 3-4A	SPANNUNGSREGLER		
41	63 01 215 08	1	RELE 24V 10A SPF	RELAIS		
42	63 01 006 08	1	APARATO DE MANDO TEMPORIZADOR 24V	ZEITSTEUERGERAET		
44	63 01 051 08	1	RELE 24V S=40A 26X26X24MM SPF	RELAIS		
45	60 32 023 08	6	BRIDAS 4,6X300	KABELBINDER		
46	26 21 043 08	0.5	CAUCHO CELULAR 20X12 CR SCHWARZ	ZELLGUMMI		
47	11 49 231 5	6	SUJECION DE UNION DE CABLES 8,1X0,7-	KABELBINDERHALTER		
48	77 90 190 08	2	CAPUCHON DE PROTECCION POLYAETHY	SCHUTZKAPPE		
49	40 73 500 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		
50	97 25 030 08	1	CHAPA 1.5X491X395 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
51	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
52	97 31 185 08	1	LETRERO	SCHILD		
53	97 28 845 08	1	CHAPA 2X95X141 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
54	97 28 846 08	1	CHAPA 2X95X141 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
55	50 07 670 08	1	ELECTRONICA EST37A	ELEKTRONIK		
56	60 61 586 08	1	INTERRUPTOR BASCULANTE	KIPPSCHALTER		
57	59 15 722 08	3	TAPON COBERTURA 12,7	ABDECKKAPPE		
61	40 97 060 08	4	TORNILLO MOLETEADO M5X20	RAENDELSCHRAUBE		
62	42 00 008 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
7	96 21 623 08	1	TRAMO DE CABLE W52	KABELSTRANG		
31	60 23 061 08	8	TERMINAL 4/2,5mm² VERZ	KABELSCHUH		
32	60 22 060 08	2	TERMINAL DIN 46237 3,5/2,5mm² VERZINNT	KABELSCHUH		
34	60 22 179 08	5	TERMINAL DIN 46237 6-2,5	KABELSCHUH		
35	60 22 062 08	1	TERMINAL DIN 46237 8 - 2,5	KABELSCHUH		
39	60 22 133 08	8	TERMINAL DIN 46237 6/6mm² VERZINNT	KABELSCHUH		
72	60 22 034 08	185	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X1-2,5 TIN-P	STECKHUELSE		
75	60 22 039 08	3	CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5	FLACHSTECKER		
86	60 23 077 08	3	PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	ADERENDHUELSE		
88	60 23 081 08	3	PUNTERO 2,5X7 VERZ	ADERENDHUELSE		
112	60 22 184 08	8	TERMINAL DIN 46237 0,25 - 1,5	KABELSCHUH		
119	60 23 230 08	4	PASADOR 0,5 - 2,1	STIFT		
120	60 23 232 08	138	CLAVIJA PLANA 1,0-2,5MM2	FLACHSTECKER		
121	60 23 001 08	115	CONTACTO	KONTAKT		
124	60 23 235 08	156	CLAVIJA PLANA 2,8X0,5-1 VERZ	FLACHSTECKER		
125	60 23 003 08	161	CONTACTO 0,5-1,0MM2	KONTAKT		
134	60 23 033 08	8	TERMINAL FASTON 6,3 1,0	FLACHSTECKHUELSE		
135	60 23 031 08	3	TERMINAL FASTON 6,3 2,5	FLACHSTECKHUELSE		
140	60 22 076 08	17	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X0,5-1,5 VER	STECKHUELSE		
141	60 22 077 08	14	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X2,4-4 VERZ	STECKHUELSE		
142	60 22 078 08	1	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X4-6 VERZ	STECKHUELSE		
149	60 22 093 08	2	CASQUILLO ENCHUFABLE 9,5	STECKHUELSE		
305	60 04 341 08	761.27	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 1 SPF	KFZ-LEITUNG		
309	60 04 047 08	151.04	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 2,5 SPF	KFZ-LEITUNG		
614	60 23 288 08	22	CLAVIJA PLANA 0,5 - 1,0	FLACHSTECKER		
620	60 23 310 08	32	CONTACTO DE MICROTEMPORIZ. 0,5-1MM	MIKROTIMERKONTAKT		
621	60 23 330 08	2	CONTACTO 1,0 - 2,5 68POL	KONTAKT		
623	60 23 329 08	4	CLAVIJA PLANA 1,0-2,5	FLACHSTECKER		
635	60 23 352 08	2	CASQUILLO ENCHUFABLE 2,5-4	STECKHUELSE		
642	60 23 391 08	2	CASQUILLO ENCHUFABLE 1,5-2,5	STECKHUELSE		
802	60 23 308 08	2	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 1,2-2	EINZELADERABDICHTUNG		
803	60 23 312 08	32	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL	EINZELADERABDICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 27 923 08	1	MODULO DE DOTACION	BESTUECKUNGSMODUL		
3	63 50 515 08	2	RESISTENCIA 500R 0.1% 3W 20PPM/K SPF	WIDERSTAND		
6	63 50 508 08	1	RESISTENCIA 121R 1% 0.6W 50PPM/K SPF	WIDERSTAND		
7	63 50 201 08	1	RESISTENCIA MS 2K05 1% TK50 0W25 0207	WIDERSTAND MS		
262	82 00 002 08	0.01	ALAMBRE DE SOLDADURA 2,0MM	LOETDRAHT		


https://truckmanualshub.com/




Pos. 10
Pos. 11
Pos. 12
Pos. 13
Pos. 16
Pos. 18
Pos. 23
Pos. 151
Pos. 266
Pos. 267
Pos. 268
Pos. 269
Pos. 270
Pos. 271
Pos. 272

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	96 23 377 08	2	CABLE ELECTRICO WL110	LEITUNG		
11	96 23 388 08	1	TRAMO DE CABLE W111	KABELSTRANG		
12	96 23 392 08	1	TRAMO DE CABLE W112	KABELSTRANG		
13	96 25 501 08	2	TRAMO DE CABLE W113	KABELSTRANG		
16	96 23 403 08	1	TRAMO DE CABLE W116	KABELSTRANG		
18	96 25 388 08	1	TRAMO DE CABLE W118	KABELSTRANG		
23	96 26 437 08	1	TRAMO DE CABLE W123	KABELSTRANG		
151	60 60 207 08	2	INTERRUPTOR PUERTA AUTOMATICO	TUERKONTAKTSCHALTER		
266	60 71 478 08	2	LAMPARA POSICION 5W 12/24V	POSITIONSLEUCHTE		
267	60 70 201 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
268	60 71 470 08	2	LAMPARA INTERIOR 21W 2V	INNENLEUCHTE		
269	60 70 217 08	2	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	GLUEHLAMPE		
270	60 70 232 08	2	BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	GLUEHLAMPE		
271	59 10 708 08	1	ANTENA	ANTENNE		
272	61 40 355 08	1	ALTAVOZ REDONDO SPF	LAUTSPRECHER RUND		

https://truckmanualshub.com/




Schnitt A–A



Pos. 14
Pos. 15


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	60 60 709 08	1	INTERRUPTOR PRINCIPAL BATERIA ↑ 6 060 709 08 60 60 709 08	BATTERIEHAUPTSCHALTER		
13	77 90 186 08	2	CAPUCHON DE PROTECCION KUNSTSTOF	SCHUTZKAPPE		
14	61 32 065 08	1	BORNE DE BATERIA PLUS VERZINNT	BATTERIEKLEMME		
15	61 32 066 08	1	BORNE DE BATERIA MINUS VERZINNT	BATTERIEKLEMME		
20	96 53 561 08	1	KIT DE MODIFICACION	NACHRUESTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
12	70 25 012 03	31	CLIP	CLIP		
13	80 21 020 08	25	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
120	92 99 983 08	1	AISLAM. ACÚSTICO CH LTM1060-2	GERAEUSCHDAEMMUNG UW		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 322 08	1	PERFIL DEL.IZQ. L=3585 ALMGSI0,5F22 SP	PROFIL VORN LI.		
2	95 65 323 08	1	PERFIL L=3585 ALMGSI0,5F22 SPF	PROFIL		
3	95 65 324 08	1	PERFIL DET.IZQ. L=3770 ALMGSI0,5F22 SP	PROFIL HI.LI.		
4	95 65 325 08	1	PERFIL L=3770 ALMGSI0,5F22 SPF	PROFIL		
5	95 65 326 08	8	PERFIL 250 AL SPF	PROFIL		
6	95 41 261 08	8	PERFIL 100-4 L=295 ALMGSI0.5 SPF	PROFIL		
7	95 65 359 08	1	CHAPA 2,5X145X910 ALMG3 H114	BLECH		
8	95 65 338 08	1	CHAPA 2,5X289X530 ALMG3 H114	BLECH		
9	95 65 339 08	1	CHAPA 2,5X395X530 ALMG3 H114	BLECH		
10	95 65 340 08	1	CHAPA 2,5X530X2237 ALMG3 H114	BLECH		
11	95 65 341 08	1	CHAPA 2.5x2250x530 ALMG3 H114	BLECH		
12	95 65 342 08	1	CHAPA 2,5X530X1470 ALMG3 H114	BLECH		
13	95 65 343 08	1	CHAPA 2,5X530X1295 ALMG3 H114	BLECH		
14	95 65 344 08	1	CHAPA 2,5X530X2488 ALMG3 H114	BLECH		
15	95 65 345 08	1	CHAPA 2.5X530X2469 ALMG3 H114	BLECH		
16	95 65 346 08	1	CHAPA 2,5X290X369 ALMG3 H114	BLECH		
17	95 65 360 08	1	CHAPA 2,5X564X1084 ALMG3 H114	BLECH		
18	97 22 263 08	1	CHAPA 2X1095X1080 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
19	97 22 262 08	1	CHAPA 2X1094X1150 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
20	95 64 944 08	2	CHAPA 2X575X1230 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
21	95 64 945 08	2	CHAPA 2X575X1230 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
22	97 18 011 08	1	CHAPA PROTECTORA SALPIC. DER. 3X53	SPRITZBLECH RE.		
23	97 19 557 08	1	CHAPA LATER ATR IZQ. 3X532X1080 ALMG3	SEITENBLECH HI.LI.		
24	95 64 943 08	2	CHAPA 3X995X74 DC01	BLECH		
25	92 62 961 08	1	TAPA PREM.	DECKEL VORM.		
			↑ 1 860 027 92 62 961 08			
28	95 64 952 08	1	CHAPA 2,5X590X1180 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
29	95 64 953 08	1	CHAPA 2.5x590x1225 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
30	92 50 896 08	1	RECEP./DEPÓ./SOP. CONST. SOLD.	ABLAGE SCHWK.		
31	95 64 954 08	1	CHAPA 2.5X191X641 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
32	95 64 955 08	2	CHAPA 3X488X114 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
33	95 64 956 08	1	CHAPA 2.5X230X356 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
34	95 64 957 08	2	CHAPA 2.5X368X205 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
35	95 64 958 08	1	CHAPA 2.5X245X318 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
36	95 64 959 08	2	CHAPA 2.5X425X159 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
37	95 64 960 08	1	CHAPA 2X385X818 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
38	95 64 961 08	2	CHAPA 2X243X160 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
39	95 64 962 08	1	CHAPA 2X385X818 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
40	74 03 055 08	1	PANEL GFK	BLENDE		
41	74 03 056 08	1	PANEL GFK	BLENDE		
42	74 03 057 08	1	PUERTA GFK	TUER		
			↑ 7 403 057 08 74 03 057 08			
43	74 03 058 08	1	DIAFRAGMA DET.IZQ. GFK	BLENDE HI.LI.		
44	74 03 059 08	1	PANEL GFK SPF	BLENDE		
45	74 03 061 08	1	CAPERUZA 0 GFK SPF	HAUBE		
46	74 03 062 08	1	CAPERUZA GFK SPF	HAUBE		
47	95 65 361 08	2	CHAPA 2X45X87 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
48	95 65 208 08	4	CHAPA 2.5X54X180 DC01 T ZN O	BLECH		
50	95 65 210 08	6	CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
51	95 65 211 08	8	CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
52	95 65 222 08	4	CHAPA 2X120X30 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
53	95 65 317 08	1	CHAPA 3X331X88 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
54	95 65 318 08	2	CHAPA 3X103X92 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
55	95 65 319 08	4	CHAPA 3X92X103 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
56	95 64 948 08	2	CHAPA 2X321X863 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
57	95 64 949 08	1	CHAPA 2X481X464 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
58	95 65 399 08	1	CHAPA 3X110X265 DC01	BLECH		
59	95 65 426 08	3	CHAPA 3X98X280 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
60	95 65 427 08	2	CHAPA 3X98X940 DC01	BLECH		
61	95 65 468 08	1	CHAPA 2X507X280 ALMG3 H111 SPF	BLECH		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
62	95 67 407 08	1	CHAPA 2.5X351X266 DC01 SPF	BLECH		
63	95 49 742 08	2	CHAPA 3X74X588 DC01	BLECH		
66	95 63 702 08	2	CHAPA 3X193X88 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
68	94 01 160 08	8	ARANDELA 4X40X40 S315MC FE//ZN20//C	SCHEIBE		
69	95 57 269 08	2	CHAPA 3x180x92 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
70	72 58 640 08	1	PARRILLA DE ENREJADO-P T504X994X40/2	GITTERROST-P		
71	77 90 204 08	4	CAPERUZA ANGULAR LURAN	ECKKAPPE		
72	77 90 302 08	4	BARRERA ANTISUCIEDAD 600X300	SCHMUTZFAENGER		
73	70 42 611 08	2	BISAGRA ATORNILLADA 20X20X40/180° GD-	ANSCHRAUBSCHARNIER		
74	72 66 171 08	4	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 25X10	MEGIPUFFER		
76	10 41 285 1	14	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
77	41 30 069 08	14	TUERCA PARA CHAPA M6	BLECHMUTTER		
78	95 70 845 08	1	CHAPA 2X45X110 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
79	26 21 010 08	1.2	CAUCHO CELULAR 20X8	ZELLGUMMI		
80	41 30 070 08	10	TUERCA PARA CHAPA M8	BLECHMUTTER		
81	41 30 049 08	120	TUERCA PARA CHAPA FLZN CR6-FREI	BLECHMUTTER		
82	41 30 061 08	10	TUERCA PARA CHAPA	BLECHMUTTER		
83	10 41 285 9	150	TORNILLO ALOMADO DIN 968 ST6,3X25 ST	LINSENKOPFBLECHSCHRAUBE		
84	40 97 069 08	16	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X15 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
85	40 97 074 08	100	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M6X16 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
86	40 97 041 08	30	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
87	49 00 089	60	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
88	46 00 386	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
89	40 73 502 08	60	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	SECHSKANTSCHRAUBE		
90	40 97 110 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA K4X18 10.9 A3K	FLACHKOPFSCHRAUBE		
91	41 15 148 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
92	41 15 140 08	160	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
93	41 15 141 08	106	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
94	42 00 008 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
95	42 18 007 08	200	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
96	42 18 009 08	140	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
97	42 99 003 08	170	ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	DICHTSCHEIBE		
98	42 99 006 08	10	ARANDELA RETEN 8X22X4 A2	DICHTSCHEIBE		
99	92 71 292 08	1	CUBIERTA PREM. ↑ 1 860 084 92 71 292 08	HAUBE VORM.		
100	95 64 495 08	1	CHAPA 2X45X91 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
101	95 67 313 08	1	CHAPA 2,5X426X730 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
102	70 42 609 08	4	EMPUÑADURA 30 PA GF	GRIFFSTUECK		
103	70 42 632 08	2	TUBO DE ACERO 30X115	STAHLROHR		
104	77 90 352 08	1	BARRERA ANTISUCIEDAD 260X260 GUMMI	SCHMUTZFAENGER		
105	95 67 897 08	1	CHAPA 3X265X325 DC01	BLECH		
106	95 67 942 08	2	CHAPA 3X417X673 DC01	BLECH		
107	95 67 943 08	2	CHAPA 2X128X300 DC01	BLECH		
108	72 58 657 08	1	PARRILLA DE ENREJADO-P T853X513X20/2	GITTERROST-P		
109	72 58 100 08	4	PARTE SUPERIOR DE FIJACION 52x26x3	BEFESTIGUNGSOBERTEIL		
110	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
111	41 19 004 08	10	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
112	60 27 013 08	3	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 396 08	1	CHAPA 2,5X730X1382 ALMG3 H114	BLECH		
2	95 65 397 08	1	CHAPA 2X520X206 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
3	95 65 398 08	1	CHAPA 2,5X125X202 ALMG3 H114	BLECH		
4	70 42 611 08	1	BISAGRA ATORNILLADA 20X20X40/180° GD-	ANSCHRAUBSCHARNIER		
5	41 15 148 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
6	42 00 008 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
7	40 73 502 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	41 15 140 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
9	42 18 007 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
10	95 67 312 08	1	CHAPA 2X238X543 DC01	BLECH		
11	95 65 812 08	1	ESTERA AISLANTE 40x550x715 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
12	95 65 811 08	1	ESTERA AISLANTE 40x340x520 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
13	80 21 020 08	2.5	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
14	26 21 010 08	2.2	CAUCHO CELULAR 20X8	ZELLGUMMI		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 67 311 08	1	CHAPA 2.5x1266x851 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
2	95 65 813 08	1	ESTERA AISLANTE 40x1295x740 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	80 21 020 08	4	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
4	77 90 187 08	1	TAPON COBERTURA 150 EVA	ABDECKKAPPE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 52 951 08	1	CHAPA DELANTE AISLADA ↑ 1 861 140 92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN		
2	92 52 952 08	1	CHAPA DELANTE DERECHA AISLADA ↑ 1 861 141 92 52 952 08	BLECH ISOLIERT VORN RECHT		
3	92 52 967 08	1	CHAPA DELANTE IZQDA.AISLADA ↑ 1 861 142 92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS		
4	92 52 968 08	1	CHAPA DETRÁS DERECHA AISLADA ↑ 1 861 143 92 52 968 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.		
5	92 52 976 08	1	CHAPA DELANTE IZQDA.AISLADA ↑ 1 861 144 92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS		
6	92 53 226 08	1	CHAPA TRANSVERSAL AISLADA ↑ 1 861 145 92 53 226 08	BLECH ISOLIERT QUER		
7	92 53 365 08	1	CHAPA DET. TRANSVERSAL AISL. ↑ 1 861 146 92 53 365 08	BLECH ISOLIERT HI.QUER		
8	92 53 367 08	1	CHAPA DET. ABAJO AISL. ↑ 1 861 147 92 53 367 08	BLECH ISOLIERT HI.UNTEN		
9	92 53 562 08	1	CHAPA DETRÁS DERECHA AISLADA ↑ 1 861 148 92 53 562 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.		
10	92 53 599 08	1	TAPA PREM. AISLADA ↑ 1 861 004 92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT		
11	92 53 627 08	1	TAPA PREM. AISLADA ↑ 1 861 006 92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT		
12	92 53 633 08	1	CHAPA AISLADA ↑ 1 861 149 92 53 633 08	BLECH ISOLIERT		
13	92 69 001 08	1	CHAPA AISLADA ↑ 1 861 150 92 69 001 08	BLECH ISOLIERT		
14	92 69 002 08	1	CHAPA AISLADA ↑ 1 861 151 92 69 002 08	BLECH ISOLIERT		
15	95 11 894 08	10	FIJADOR 3X40X75 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
16	10 41 285 4	8	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
17	42 18 009 08	34	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
18	41 15 141 08	20	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
19	10 41 286 1	20	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
20	41 30 047 08	2	REMACHE ROSCADO	BLINDNIETMUTTER		
21	10 41 285 9	8	TORNILLO ALOMADO DIN 968 ST6,3X25 ST	LINSENKOPFBLECHSCHRAUBE		
22	41 30 049 08	4	TUERCA PARA CHAPA FLZN CR6-FREI	BLECHMUTTER		
23	40 97 041 08	10	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
24	42 18 007 08	20	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
25	42 99 003 08	20	ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	DICHTSCHEIBE		
26	26 21 010 08	2	CAUCHO CELULAR 20X8	ZELLGUMMI		
27	40 65 099	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
28	40 00 829	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
29	41 19 004 08	20	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 299 08	1	TAPA 2.5X1023X829 ALMG3 H111 SPF	DECKEL		
2	95 65 852 08	1	ESTERA AISLANTE 40x890x700 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	95 65 853 08	2	CHAPA 2X24X250 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
4	70 42 773 08	2	ALDABILLA POLYAMID GF SCHWARZ	VORREIBER		
5	70 42 545 08	2	TIRADOR KUNSTSTOFF	GRIFF		
6	40 65 054 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
9	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
10	80 21 020 08	3.5	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 300 08	1	TAPA 2.5X673X729 ALMG3 H111 SPF	DECKEL		
2	95 65 854 08	1	ESTERA AISLANTE 40x540x600 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	95 65 853 08	2	CHAPA 2X24X250 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
4	70 42 773 08	2	ALDABILLA POLYAMID GF SCHWARZ	VORREIBER		
5	70 42 545 08	2	TIRADOR KUNSTSTOFF	GRIFF		
6	40 65 054 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
9	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
10	80 21 020 08	2.2	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 290 08	1	CHAPA 2x855x776 DC01	BLECH		
2	95 65 808 08	1	ESTERA AISLANTE 40x792x585 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	80 21 020 08	2.3	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
4	55 30 278 08	1	BOQUILLA DE MEMBRANA	MEMBRANTUELLE		
5	95 63 768 08	2	CHAPA 2X24X350 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
6	46 00 532	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 291 08	1	CHAPA 2X285X1018 DC01	BLECH		
2	95 65 848 08	1	ESTERA AISLANTE 40x990x115 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	80 21 020 08	0.7	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 71 182 08	1	CHAPA CONSTR. SOLD.	BLECH SCHWK.		
2	95 65 762 08	1	ESTERA AISLANTE 12x1205x900 GF-GEWEB	DAEMMMATTE		
3	95 58 526 08	1	ESTERA AISLANTE 40x535x75 ME-SCHAUM	DAEMMMATTE		
4	70 42 640 08	6	CLIP	CLIP		
5	41 30 061 08	5	TUERCA PARA CHAPA	BLECHMUTTER		
6	60 27 013 08	2	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		
7	80 21 020 08	6	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
8	26 21 010 08	1.1	CAUCHO CELULAR 20X8	ZELLGUMMI		
9	80 21 021 08	2	CINTA CABEZA DE HONGO 50MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 293 08	1	CHAPA 2X494X943 DC01	BLECH		
2	95 65 849 08	1	ESTERA AISLANTE 40x967x305 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	80 21 020 08	1.25	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
4	60 27 013 08	2	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		
5	41 30 061 08	3	TUERCA PARA CHAPA	BLECHMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 294 08	1	CHAPA 2X453X994 DC01	BLECH		
2	95 65 838 08	1	ESTERA AISLANTE 40x225x540 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	95 65 839 08	1	ESTERA AISLANTE 40x335x145 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
5	80 21 020 08	1.5	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
6	60 27 013 08	2	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		
7	41 30 061 08	2	TUERCA PARA CHAPA	BLECHMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 295 08	1	CHAPA 2x796x303 DC01	BLECH		
4	60 27 013 08	4	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 296 08	1	CHAPA 2X478X717 DC01	BLECH		
2	95 65 850 08	1	ESTERA AISLANTE 40x643x365 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
4	80 21 020 08	1.6	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
5	60 27 013 08	4	PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 297 08	1	CHAPA 2X404X846 DC01	BLECH		
2	95 65 851 08	1	ESTERA AISLANTE 12x818x360 GF-GEWEB	DAEMMMATTE		
3	26 21 010 08	1.5	CAUCHO CELULAR 20X8	ZELLGUMMI		
4	41 30 061 08	2	TUERCA PARA CHAPA	BLECHMUTTER		
5	80 21 020 08	1.7	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 298 08	1	CHAPA 2X654X918 DC01	BLECH		
2	95 58 527 08	1	ESTERA AISLANTE 40x560x130 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	80 21 020 08	1.04	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		
4	41 30 069 08	3	TUERCA PARA CHAPA M6	BLECHMUTTER		
5	41 30 061 08	5	TUERCA PARA CHAPA	BLECHMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 301 08	1	CHAPA 2X700X943 DC01	BLECH		
2	95 67 352 08	1	ESTERA AISLANTE 40x745x565 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	26 21 053 08	0.88	CANTONERA 1-2,5X8,7	KANTENSCHUTZ		
4	95 61 869 08	1	ESTERA AISLANTE 40x560x90 ME-SCHAUM	DAEMMMATTE		
5	80 21 020 08	1.6	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 983 08	1	CHAPA 2X672X796 DC01	BLECH		
2	95 66 201 08	1	ESTERA AISLANTE 40x810x580 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	26 21 053 08	0.56	CANTONERA 1-2,5X8,7	KANTENSCHUTZ		
4	26 21 053 08	0.77	CANTONERA 1-2,5X8,7	KANTENSCHUTZ		
5	80 21 020 08	2.15	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 984 08	1	CHAPA 2X407X624 DC01	BLECH		
2	95 66 202 08	1	ESTERA AISLANTE 40x310x580 ME-SCHAU	DAEMMMATTE		
3	26 21 053 08	0.1	CANTONERA 1-2,5X8,7	KANTENSCHUTZ		
4	80 21 020 08	0.55	CINTA CABEZA DE HONGO 25MM PS18	PILZKOPFBAND		


https://truckmanualshub.com/





https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 282 08	1	CHAPA 2x724x1082 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
2	95 65 283 08	1	CHAPA 3X1080X729 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
3	95 65 453 08	2	PERFIL 4872X70 ALMGSI0.5F22 SPF	PROFIL		
4	95 65 454 08	2	PERFIL 2450X70 ALMGSI0.5F22 SPF	PROFIL		
5	95 65 430 08	3	PERFIL 100-3 L 585 AL SPF	PROFIL		
6	95 65 431 08	1	PERFIL 100-3 L 500 AL SPF	PROFIL		
7	95 65 315 08	2	CHAPA 2X75X75 ALMG3 H111 SPF	BLECH		
8	95 65 210 08	1	CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	95 65 211 08	1	CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
10	70 42 514 08	6	EMPUÑADURA LINKS PA SCHWARZ	GRIFFSTUECK		
11	70 42 515 08	6	EMPUÑADURA RECHTS PA SCHWARZ	GRIFFSTUECK		
12	11 16 059 9	6	TUBO 30X266 EDELSTAHL	ROHR		
13	49 00 089	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
14	41 15 141 08	16	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
15	42 00 012 08	12	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
16	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
17	40 97 074 08	42	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M6X16 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
18	41 15 140 08	42	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
19	42 18 007 08	42	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
20	95 67 472 08	6	CHAPA 3X92X595 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	97 17 067 08	2	SOPORTE GOMA DCHO.	GUMMIHALTER RECHTS		
22	97 17 069 08	2	SOPORTE GOMA IZDO.	GUMMIHALTER LINKS		

https://truckmanualshub.com/










https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 25 699 08	1	LETRERO 6X107X297 G-ALSI12	SCHILD		
2	97 17 499 08	2	LETRERO	SCHILD		
7	74 03 029 08	2	REFUERZO DE MATRICULA	KENNZEICHENVERSTAERKER		
10	77 32 074 08	1	LETRERO 148X105X1 ALMG3 H111	SCHILD		
11	77 26 192 08	2	LETRERO BGV A8 W06 FOLIE SPF	SCHILD		
12	77 31 945 14	7	LETRERO BGV 100 SPF	SCHILD		
16	77 26 274 08	1	LETRERO 310X180 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
17	77 26 373 08	1	LETRERO	SCHILD		
18	97 04 240 08	1	LETRERO PLUMÍN LATERAL	SCHILD KLAPPSPITZE		
20	97 04 620 08	1	LETRERO AVISO DE VIENTO	SCHILD WINDWARNUNG		
21	97 14 942 08	1	LETRERO	SCHILD		
23	97 17 238 08	1	LETRERO 80X90 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
49	97 41 466 08	1	LETRERO 120X70 FOLIE SPF	SCHILD		
50	77 26 393 08	1	LETRERO 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
51	77 26 394 08	1	LETRERO 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
52	77 26 395 08	1	LETRERO 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
53	77 26 396 08	1	LETRERO 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
54	77 26 397 08	1	LETRERO 60X140 KLEBEFOLIE SPF	SCHILD		
81	97 16 938 08	1	LETRERO	SCHILD		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	61 40 031 08	1	CLAXON 24V	HORN		
2	61 40 032 08	1	CLAXON 24V	HORN		
3	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 40 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
5	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos. 2

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 30 856 08	1	LISTA DE CABLES SIST. ELÉCTR. UW	KABELLISTE EL.ANLAGE		
			↑ 1 920 003 96 30 856 08			
9	96 31 923 08	1	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTRICA	ELEKTRIK BATTERIE		
			↑ 1 833 008 96 31 923 08			
10	10 11 258 4	2	BATERIA EN 50342 12V 170AH 600/1000A SP	BATTERIE		
11	92 19 268 08	1	CLAXON DOBLE	DOPPELHORN		
			↑ 1 915 001 92 19 268 08			
12	69 23 022 08	1	TRANSMISOR DE INCLINACION 4-20MA SP	NEIGUNGSGEBER		


https://truckmanualshub.com/

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Pos. 4
Pos. 5
Pos. 6
Pos. 8
Pos. 9
Pos. 10
Pos. 11
Pos. 12
Pos. 13
Pos. 34




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 25 389 08	1	CABLE ELECTRICO WL1	LEITUNG		
2	96 25 390 08	1	TRAMO DE CABLE W2	KABELSTRANG		
3	92 39 303 08	1	CABLE ELECTRICO W3	LEITUNG		
4	96 25 391 08	1	CABLE ELECTRICO WL4	LEITUNG		
5	96 24 369 08	1	CABLE ELECTRICO WL5	LEITUNG		
6	96 30 855 08	1	TRAMO DE CABLE W6	KABELSTRANG		
8	96 22 956 08	1	TRAMO DE CABLE W8	KABELSTRANG		
9	96 26 134 08	1	TRAMO DE CABLE W9	KABELSTRANG		
10	96 25 396 08	1	CABLE ELECTRICO WL10	LEITUNG		
11	96 25 397 08	1	CABLE ELECTRICO WL11	LEITUNG		
12	96 25 398 08	1	CABLE ELECTRICO WL12	LEITUNG		
13	96 25 399 08	1	CABLE ELECTRICO WL13	LEITUNG		
34	96 25 401 08	1	TRAMO DE CABLE W34	KABELSTRANG		

https://truckmanualshub.com/



Rotor u. Mitnehmer v. oben




Schläuche Blatt
Hoses Plate 1 997
Flexibles Planche

Rohre Blatt
Pipes Plate 1 998
Tuyaux Planche

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 10 735 08	1	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ. PREM. ↑ 1 930 002 92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VORM		
2	92 13 548 08	2	TOPE DE ARRASTRE CONST.SOLD.	MITNEHMER SCHWK.		
3	49 00 123	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 15 002 08	7	ARANDELA DIN 6916 17 -C45 VERZ	SCHEIBE		
5	46 00 195	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	41 15 050 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
7	41 19 014 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M16 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
8	46 00 189	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 019573	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 192 (1/2)
LIEBHERR	**ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ. PREM.** **ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VORM.**	↑ **1 930 002** **92 10 735 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 09 038 08	1	TRANSMISION ROTATIVO SPF	DREHDURCHFUEHRUNG		
(999)	10 22 100 8	1	JJ DISTRIBUIDOR GIRATORIO	DS DREHDURCHFUEHRUNG		
2	69 09 005 08	1	TRANSFORMADOR DE ANILLOS ROZ. 24V ↑ 6 909 005 08 69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGER		
3	49 00 128	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	28 81 762 08	1	PLACA 15X30X50 PA6G	PLATTE		
5	46 00 023	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	49 00 094	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
200	47 02 303 08	1	RACOR XW10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 02 326 08	1	RACOR W 16S A3C	VERSCHRAUBUNG		
202	47 02 305 08	3	RACOR XW15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 25 306 08	1	RACOR EWSD22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 02 334 08	1	RACOR XW38-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
205	47 02 327 08	1	RACOR XW20-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	48 25 309 14	1	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
207	47 50 319 08	1	RACOR XGR42/35-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	47 10 309 08	3	RACOR XGE15-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
211	47 10 330 08	1	RACOR XGE16-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
212	47 10 333 08	1	RACOR XGE20-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
213	47 10 315 08	1	RACOR XGE28-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
214	47 10 305 08	1	RACOR XGE10-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
216	47 10 319 08	2	RACOR XGE42-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
217	47 25 318 08	2	RACOR EWSD38-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
218	48 25 308 14	4	RACOR EW 42L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
219	47 04 314 08	1	RACOR T 42L A3C	VERSCHRAUBUNG		
220	47 50 318 08	1	RACOR XGR28/22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
221	76 15 379	2	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
222	48 24 311 14	1	RACOR ET 42L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
223	47 54 367 08	2	RACOR REDSD42/35-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
224	47 54 316 08	1	RACOR REDSD42/22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
225	76 17 494	1	RACOR EW 28L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
226	74 07 122	1	RACOR ET 28L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
227	47 54 357 08	1	RACOR REDSDN28/12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
228	47 10 339 08	1	RACOR XGEV38-SM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 036887 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **ILUMINACIÓN ALEMANIA** **BELEUCHTUNG DEUTSCHLAND**	☐ 194 (1/2) ↑ **1 932** **91 47 226 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	96 32 287 08	1	LISTA DE CABLES ILUMINACIÓN ↑ 1 932 004 96 32 287 08	KABELLISTE BELEUCHTUNG		
5	96 18 521 08	1	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.IZQ. ↑ 1 932 010 96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.		
6	96 18 522 08	1	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.DER. ↑ 1 932 011 96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE.		
15	96 25 270 08	1	PARACHOQUES COMPL. C. ILUM. ↑ 1 932 600 96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.		
20	46 00 975	20	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X25	FLACHKOPFSCHRAUBE		
21	41 19 002 08	20	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
22	42 00 007 08	20	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
29	11 12 395 3	10	LUCES LATERALES 1/0,5W 12/24V PMMA/P	SEITENMARKIERUNGSLEUCHT		
30	60 70 115 08	10	BOMBILLA DIN 49632 3W 24V	GLUEHLAMPE		
34	40 97 074 08	2	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M6X16 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
35	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
36	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
37	60 21 161 08	4	SOPORTE MANGUERA	LEITUNGSHALTER		
38	95 53 537 08	2	FIJADOR 2X110X70 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
39	97 67 994 08	2	SOPORTE LUMINOSO LIMITE LATER SPF	SEITENBEGREZUNGSLEUCHT		
43	40 65 028 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
44	40 02 307	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X20	FLACHKOPFSCHRAUBE		
45	41 19 003 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
46	42 00 008 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
55	60 71 340 08	2	LUZ TRASERA	SCHLUSSLEUCHTE		
56	60 70 201 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
57	60 72 268 08	2	TUBO ENCHUFABLE	AUFSTECKROHR		
60	49 00 089	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
61	41 30 032 08	8	TUERCA EN JAULA M8 A2/ST A2K	KAEFIGMUTTER		
62	42 18 009 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
63	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
65	97 39 983 08	1	CHAPA DE MAMPARO 4X311X613 S315MC	SCHOTTBLECH		
66	97 39 984 08	1	FIJADOR 4X693X288 S315MC	HALTER		
70	60 71 374 08	2	LUZ DE CONTORNO 5W 12/24V	UMRISSLEUCHTE		
(1)	57 14 381 08	1	TULIPA	LICHTSCHEIBE		
(2)	60 72 273 08	1	DISCO PROTECTOR	ABDECKSCHEIBE		
(3)	11 00 153 8	1	TULIPA	LICHTSCHEIBE		
71	60 70 214 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
72	60 72 273 08	2	DISCO PROTECTOR	ABDECKSCHEIBE		
75	10 41 285 4	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
80	60 71 511 08	4	FARO DE TRABAJO	ARBEITSSCHEINWERFER		
81	60 70 211 08	4	BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	GLUEHLAMPE		
82	97 17 163 08	4	CAPERUZA PA6.6 ZYTEL	HAUBE		
83	10 41 285 1	8	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
84	41 19 004 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
85	42 00 009 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	96 32 288 08	1	CABLE ELECTRICO WL105	LEITUNG		
			↑ 1 932 005 96 32 288 08			
6	96 32 289 08	1	CABLE ELECTRICO WL105A	LEITUNG		
			↑ 1 932 029 96 32 289 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	60 02 304 08	0.97	MANGUERA MANDO 4X1,5 SPF	STEUERLEITUNG		
63	60 22 037 08	4	TERMINAL FASTON 6,3 0,3 - 1,5	FLACHSTECKHUELSE		
151	40 84 023 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	FLACHKOPFSCHRAUBE		
152	42 00 008 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
153	42 52 208 08	2	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
154	60 70 201 08	1	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
155	60 71 269 08	1	LUCES MARCAC.LAT.	SEITENMARKIERLEUCHTE		
156	95 54 418 08	1	CHAPA S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
261	60 32 003 08	1	BRIDAS 3,6X150	KABELBINDER		
500	92 35 122 08	2	MARCADOR CABLE	KABELMARKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 98 570 08	1	PORTALÁMPARAS CONST. SOLD.	LAMPENTRAEGER SCHWK.		
5	60 71 507 08	1	LUZ TRASERA	SCHLUSSLEUCHTE		
			↑ 6 071 507 08 60 71 507 08			
6	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	42 00 012 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 98 570 08	1	PORTALÁMPARAS CONST. SOLD.	LAMPENTRAEGER SCHWK.		
5	60 71 508 08	1	LUZ TRASERA	SCHLUSSLEUCHTE		
(1)	60 72 266 08	1	TULIPA	LICHTSCHEIBE		
6	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	42 00 012 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
10	77 25 521 08	1	LETRERO 90X520	SCHILD		
11	40 02 017	2	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 ST4,2	BLECHSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	60 02 304 08	1.95	MANGUERA MANDO 4X1,5 SPF	STEUERLEITUNG		
63	60 22 037 08	4	TERMINAL FASTON 6,3 0,3 - 1,5	FLACHSTECKHUELSE		
151	40 84 023 01	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X16	FLACHKOPFSCHRAUBE		
152	42 00 008 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
153	42 52 208 08	2	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
154	60 70 201 08	1	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
155	60 71 269 08	1	LUCES MARCAC.LAT.	SEITENMARKIERLEUCHTE		
156	95 54 418 08	1	CHAPA S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
261	60 32 003 08	1	BRIDAS 3,6X150	KABELBINDER		
500	92 35 122 08	2	MARCADOR CABLE	KABELMARKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 21 433 08	1	PARACHOQUES CABINA DE CONDUCC. SP	STOSSSTANGE FAHRERHAUS		
10	60 71 485 08	2	FARO	SCHEINWERFER		
11	60 71 487 08	2	FARO	SCHEINWERFER		
(1)	10 81 490 3	1	CUBIERTA GOMA	GUMMIKAPPE		
12	60 71 499 08	2	LUZ DE POSICION INTERMITENTE	BLINK-POSITIONSLEUCHTE		
13	60 70 237 08	4	BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	GLUEHLAMPE		
14	60 70 217 08	2	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	GLUEHLAMPE		
15	60 70 214 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
20	40 00 829	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
21	42 52 210 08	20	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
22	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
30	60 71 494 08	1	LAMPARA INTERMITENCIA 21W 12/24V	BLINKLEUCHTE		
31	60 71 495 08	1	LAMPARA INTERMITENCIA	BLINKLEUCHTE		
32	60 70 217 08	2	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	GLUEHLAMPE		
50	46 00 975	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X25	FLACHKOPFSCHRAUBE		
51	41 15 142 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
52	42 52 207 08	4	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
53	42 00 007 08	4	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 71 444 08	1	BALIZA ROTATIVA 70W 24V H1 ↑ 6 071 444 08 60 71 444 08	RUNDUMKENNLEUCHTE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	92 89 618 08	1	SECADOR DE AIRE PREM.	LUFTTROCKNER VORM.		
			↑ 1 950 038 92 89 618 08			
4	50 26 666 08	1	VALVULA DE PROTECCION	SCHUTZVENTIL		
5	95 12 647 08	1	FIJADOR 4X143X80 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
6	50 29 193 08	1	RECIPIENTE DE AIRE DIN 74281-1/2000 10L	LUFTBEHAELTER		
7	77 42 113 08	2	CINTA SUJECION ST	SPANNBAND		
8	50 26 615 08	2	VALVULA DE RELE	RELAISVENTIL		
9	50 26 616 08	8	SILENCIADOR	GERAEUSCHDAEMPFER		
10	50 26 575 08	6	VALVULA DE RELE	RELAISVENTIL		
			↑ 5 026 575 08 50 26 575 08			
11	51 14 585 08	1	VÁLVULA SOLENOIDE SPF	MAGNETVENTIL		
(1)	57 06 433 08	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
(2)	57 05 924 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		
12	94 97 939 08	4	FIJADOR 4X88X98 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
13	50 29 552 08	2	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
			↑ 5 029 552 08 50 29 552 08			
14	94 97 940 08	1	FIJADOR 4X150X130 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
15	50 26 667 08	4	VALVULA MAGNETICA REGULADORA	MAGNETREGELVENTIL		
16	50 26 088 08	4	JUNTA ANULAR	DICHTRING		
17	50 26 238 08	1	FILTRO DE CONDUCTOR	LEITUNGSFILTER		
(1)	57 02 079 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		
18	50 26 596 08	5	VÁLVULA SOLENOIDE	MAGNETVENTIL		
19	94 73 392 08	2	ANGULAR 3X95X40 DC01 FE//ZN20//C	WINKEL		
20	50 29 453 08	1	CABEZAL DE ACOPLAMIENTO	KUPPLUNGSKOPF		
21	51 13 060 08	2	VÁLVULA SOLENOIDE SPF	MAGNETVENTIL		
(1)	57 06 433 08	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
23	95 13 247 08	5	ESPIGA DE SALIDA RD10X22 GZ-CUZN40P	ABLAUFSTUTZEN		
24	95 30 631 08	2	VARILLA ROSCADA DIN 975 M8X225 A2-70	GEWINDESTANGE		
25	95 46 880 08	2	FIJADOR 4X98X121 S315MC FE//ZN20//C	HALTER		
26	56 10 015 08	5	MANGUERA PROTECTORA 20 Rolle50m	SCHUTZSCHLAUCH		
30	10 02 444 6	1	VALVULA DE ADAPTACION	ANPASSUNGSVENTIL		
			↑ X10024446 10 02 444 6			
200	47 10 399 08	11	RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
201	47 10 311 08	22	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	47 54 363 08	2	RACOR REDSD18/12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	24 71 084 02	4	RACOR ET 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 398 08	3	RACOR XGE10-LM-ED M22X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
207	47 19 023 08	2	RACOR EGESD18-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
208	24 71 083 02	4	RACOR EW 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
209	24 71 285 02	2	RACOR EL 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
211	47 10 355 08	23	RACOR XGE15-LM-ED M22X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
212	76 15 379	4	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
213	47 56 009 08	2	CONEXION DE CONTROL A3P	PRUEFANSCHLUSS		
215	47 10 302 08	6	RACOR XGE6-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
216	47 23 312 08	1	RACOR ELSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
217	47 24 312 08	1	RACOR ETSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
218	47 10 340 08	3	RACOR XGE6-LR-ED1/4" A3P	VERSCHRAUBUNG		
219	47 77 040 08	1	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
220	47 23 004 14	9	RACOR EL 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
221	47 54 301 08	6	RACOR RED 15/10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
222	47 23 302 08	4	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
223	47 10 307 08	2	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
224	47 77 045 08	10	TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	STOPFEN		
225	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
226	47 10 397 08	3	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
227	47 77 043 08	1	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOPFEN		
228	47 19 039 08	1	RACOR EGE 10L M12X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
229	47 50 316 08	1	RACOR XGR15/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
230	47 54 303 08	1	RACOR REDSD18/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
231	47 10 324 08	8	RACOR XGE10-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
232	73 67 776	1	RACOR EL 10S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
233	47 42 316 08	14	RACOR XWSV15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
234	47 04 306 08	1	RACOR T 18L A3C	VERSCHRAUBUNG		
235	24 71 056 02	1	RACOR ET 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
236	47 00 112 08	1	RACOR SNV15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
237	47 24 304 08	1	RACOR ETSD 15L CF	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 37 284 08	1	CHAPA 4X168X200 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
2	50 26 573 08	1	SECADOR DE AIRE	LUFTTROCKNER		
			↑ 5 026 573 08 50 26 573 08			
4	50 26 597 08	1	VALVULA DE INFLADO NEUMATICO	REIFENFUELLVENTIL		
5	50 26 616 08	1	SILENCIADOR	GERAEUSCHDAEMPFER		
6	40 70 028 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 96	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	42 40 009 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 12 FST A3C	FEDERRING		
8	40 97 070 08	3	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
9	42 00 012 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
10	42 40 007 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
200	47 10 311 08	2	RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
201	24 71 083 02	2	RACOR EW 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	47 19 023 08	1	RACOR EGESD18-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 10 305 08	1	RACOR XGE10-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 77 043 08	1	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOPFEN		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 25 134 08	1	PREMONTAJE UNIDAD DE MONTAJE ↑ 1 955 001 96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.		
3	96 26 439 08	1	PLACA DE MAMPARO COMPL. ↑ 1 955 002 96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.		
4	96 25 136 08	1	VÁLVULA DE FRENO PREM. ↑ 1 955 003 96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.		
5	50 29 262 08	1	VALVULA DE PASO ↑ 5 029 262 08 50 29 262 08	WEGEVENTIL		
6	50 26 500 08	1	VALVULA FRENO MANO ↑ 5 026 500 08 50 26 500 08	HANDBREMSVENTIL		
7	40 97 048 08	2	TORNILLO AEHNL.DIN 58450 M6X16 VERZ./	SCHRAUBE		
8	41 25 326 08	1	TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6 A3C	MUTTER		
9	77 42 086 08	3	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	SCHLAUCHSCHELLE		
10	77 42 317 08	1	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 15X3,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
11	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
13	51 05 112 08	1.2	MANGUERA DN8	SCHLAUCH		
14	77 42 189 08	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 11/6-	SCHLAUCHSCHELLE		
15	10 29 719 3	1	PIEZA EN T TRS 15-8-15 ST VERZ	T-STUECK		
16	50 26 572 08	1	SILENCIADOR	GERAEUSCHDAEMPFER		
17	42 00 023 08	1	ARANDELA DIN 125 A 23 ST VERZ	SCHEIBE		
90	96 39 595 08	1	TUBERIA FLEXIBLES DESAIREACION FAH	SCHLAUCHLEITUNGEN ENTLUE		
(1)	60 27 602 08	1	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
(609)	96 39 279 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE	SCHLAUCH KPL. 2TE		
200	47 10 301 08	1	RACOR XGE6-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 10 302 08	2	RACOR XGE6-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	47 10 397 08	1	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
203	47 23 302 08	1	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
204	74 03 569	1	RACOR EW 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
205	47 54 310 08	1	RACOR REDSD10/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	47 25 315 08	1	RACOR EWSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
207	47 33 300 08	2	RACOR RSWS6-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
208	47 10 305 08	3	RACOR XGE10-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 13 081 08	1	VÁLVULA SOLENOIDE 5/2WEGE SPF	MAGNETVENTIL		
			↑ 5 113 081 08 51 13 081 08			
3	50 26 657 08	1	VALVULA DE PASO 5/2	WEGEVENTIL		
(999)	10 65 012 3	1	JJ VÁLVULA DE PASO	DS WEGEVENTIL		
4	51 13 080 08	1	VÁLVULA SOLENOIDE 5/2WEGE SPF	MAGNETVENTIL		
			↑ 5 113 080 08 51 13 080 08			
5	40 97 048 08	3	TORNILLO AEHNL.DIN 58450 M6X16 VERZ./	SCHRAUBE		
6	96 25 659 08	1	CHAPA PREM.	BLECH VORM.		
			↑ 1 955 004 96 25 659 08			
7	40 43 032 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X70 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
8	40 42 026 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	69 11 820 08	5	IMPULSOR MANOMETRICO 0-10BAR	DRUCKGEBER		
11	50 29 731 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 5,6+/-0,4BAR	DRUCKSCHALTER		
12	50 29 729 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO 0,2-0,5BAR	DRUCKSCHALTER		
13	50 29 326 08	7	ANILLO COMPRESION	DRUCKRING		
14	50 29 332 08	7	JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	O-RING		
15	97 26 417 08	1	PERFIL DE ALUMINIO 40X40X500 ALMG3	ALUPROFIL		
16	46 00 532	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	42 00 009 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
200	47 10 306 08	6	RACOR XGE10-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	74 03 569	6	RACOR EW 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
202	47 23 302 08	1	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
203	47 54 310 08	2	RACOR REDSD10/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 300 08	2	RACOR XGE6-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
205	48 24 301 14	1	RACOR ET 6L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
210	47 10 302 08	5	RACOR XGE6-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
211	47 25 315 08	4	RACOR EWSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
212	47 10 397 08	3	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
213	47 77 043 08	7	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOPFEN		
214	47 10 321 08	2	RACOR XGE6-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
215	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
216	47 32 305 08	1	RACOR RSWS10-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
217	48 24 303 14	4	RACOR ET 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
218	47 25 300 08	1	RACOR EWSD6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
219	47 24 312 08	1	RACOR ETSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	97 29 905 08	1	CHAPA 3X284X211 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
4	42 00 016 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
5	42 00 018 08	12	ARANDELA DIN 125 A 15 ST VERZ	SCHEIBE		
6	42 00 020 08	4	ARANDELA DIN 125 A 19 ST VERZ	SCHEIBE		
7	42 00 023 08	4	ARANDELA DIN 125 A 23 ST VERZ	SCHEIBE		
8	40 97 041 08	1	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
9	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
200	47 40 303 08	6	RACOR XSV10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 40 004 08	2	RACOR XSV12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	47 40 305 08	2	RACOR XSV15-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 54 318 08	2	RACOR RED 15/12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
204	47 40 301 08	1	RACOR XSV6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	50 29 929 08	1	VALVULA FRENO 10BAR M16X1,5 ↑ 5 029 929 08 50 29 929 08	BREMSVENTIL		
3	50 29 552 08	1	VALVULA DE PASO ↑ 5 029 552 08 50 29 552 08	WEGEVENTIL		
200	47 10 307 08	6	RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
201	47 77 044 08	1	TAPON VSTIM16X1,5ED A3P	STOPFEN		
202	47 54 302 08	4	RACOR REDSDN12/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 19 022 08	1	RACOR EGESD12-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 399 08	2	RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
205	47 10 398 08	1	RACOR XGE10-LM-ED M22X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	24 71 056 02	1	RACOR ET 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 28 375 08	1	CHAPA 1.5X205X110 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
2	97 28 376 08	1	CHAPA 1.5X315X205 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
3	70 42 582 08	2	BISAGRA 20X20X40/180° GD-ZN SW GEPU	SCHARNIER		
4	70 42 184 08	1	AMORTIGUADOR DE APRIETE EDPM 85	KLEMMPUFFER		
5	70 42 195 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
6	70 42 199 08	1	MACHO	ZAPFEN		
7	41 30 062 08	2	REMACHE ROSCADO M4	BLINDNIETMUTTER		
8	10 04 259 2	12	REMACHE ROSCADO M5 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
9	40 70 302 08	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M4X10 4.	SENKSCHRAUBE		
10	40 86 040 08	8	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	SENKSCHRAUBE		
11	10 04 259 3	1	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	51 13 178 08	3	BLOQUE DE CORRED. DE DISTRIB. 2-FACH ↑ 5 113 178 08 51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK		
4	51 13 180 08	1	BLOQUE DE CORRED. DE DISTRIB. 3-FACH ↑ 5 113 180 08 51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK		
6	51 10 593 08	2	ADAPTADOR	ADAPTER		
7	51 10 591 08	2	BOQUILLA 2,5 MS	DUESE		
9	49 00 188	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	42 00 012 08	32	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
11	95 59 239 08	4	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
12	51 10 646 08	4	BOQUILLA 2,0 MS	DUESE		
13	95 21 962 08	6	CHAPA 3X90X50 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
14	95 21 961 08	2	CHAPA 3X80X160 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
200	47 10 348 08	14	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 77 040 08	4	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
202	47 32 306 08	4	RACOR RSWS6-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 56 015 08	4	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	MESSANSCHLUSS		
204	47 10 331 08	4	RACOR XGE16-SR-ED3/4" A3P	VERSCHRAUBUNG		
205	47 10 375 08	4	RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	VERSCHRAUBUNG		
207	47 04 306 08	3	RACOR T 18L A3C	VERSCHRAUBUNG		
208	47 54 303 08	3	RACOR REDSD18/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	47 04 325 08	3	RACOR T 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
211	47 54 335 08	3	RACOR REDSD16/10-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
212	47 04 307 08	3	RACOR T 22L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
213	47 54 360 08	4	RACOR REDSD22/18-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
214	47 04 326 08	1	RACOR XT20-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
215	47 54 308 08	1	RACOR REDSD22/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
216	47 04 304 08	2	RACOR XT12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
217	47 54 314 08	2	RACOR REDSD12/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
218	51 06 290 08	2	BOCA MEDIDA DKO 10L	MESSSTUTZEN		
219	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
220	47 51 377 08	2	RACOR XTR16/20/16-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
221	74 07 107	1	RACOR EL 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
222	47 54 338 08	1	RACOR REDSD20/10-S A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	10 03 076 7	4	VALVULA DE BLOQUEO DE EJE ↑ X10030767 10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL		
3	51 13 059 08	2	VALVULA SEGURO ROTURA TUBOS	ROHRBRUCHVENTIL		
(5)	57 10 963 08	1	VALVULA	VENTIL		
(999)	10 28 030 7	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
4	49 00 128	20	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	41 15 141 08	20	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	51 06 744 08	4	ACUMULADOR DE MEMBRANA 3,5L 0BAR	MEMBRANSPEICHER		
(98)	10 65 050 1	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		
8	77 42 852 08	8	ABRAZADERA MANGUERA 167-175	SCHLAUCHSCHELLE		
9	42 18 009 08	40	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
10	95 02 375 08	22	CHAPA PLEGADA 2,5X45X74 DC01 FE//ZN20	BLECHWINKEL		
11	95 41 174 08	11	REGLETA SOPORTE 240	TRAGSCHIENE		
12	60 60 085 08	2	CONMUTADOR DE EMPUJADOR 311 SPF	STOESSELSCHALTER		
200	47 10 305 08	4	RACOR XGE10-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
201	47 10 306 08	4	RACOR XGE10-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
202	47 10 343 08	16	RACOR XGE20-SM-ED M33X2 A3P	VERSCHRAUBUNG		
203	47 19 007 08	4	RACOR EGESD20-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
204	47 10 302 08	6	RACOR XGE6-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
205	47 10 330 08	16	RACOR XGE16-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
206	76 17 460	6	RACOR EW 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
207	74 07 107	4	RACOR EL 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
208	47 24 312 08	1	RACOR ETSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
209	47 23 312 08	3	RACOR ELSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
210	47 19 032 08	2	RACOR EGESD20-SM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
211	47 04 300 08	1	RACOR XT6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
212	47 25 315 08	5	RACOR EWSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
213	74 07 108	2	RACOR EW 20S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 91 387 08	2	CAJA DE MANDO COMPL. ↑ 1 982 096 92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.		
4	42 00 012 08	16	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
5	41 19 005 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	49 00 111	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	72 64 059 08	2	JUNTA TORICA DIN 3771 44X3 NBR70	O-RING		
11	42 80 042 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 50X2	SICHERUNGSRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 68 197 08	1	CARCASA CPL. SPF ↑ 1 982 057 92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.		
2	77 20 031 08	1	TUBO TECALAN 8X1 PA12	TECALANROHR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 16 468 08	1	TAPA	DECKEL		
2	57 17 065 08	1	JUNTA	DICHTUNG		
3	70 42 595 08	1	MULETILLA-ALDABILLA GD-ZN SW	KNEBELVORREIBER		
4	70 42 556 08	1	LENGÜETA	ZUNGE		
5	70 42 303 08	2	CIERRE MAGNETICO JUNIOR Y5+CP-Y5	MAGNETVERSCHLUSS		
6	11 06 628 5	1	CHAPA DE CIERRE	VERSCHLUSSBLECH		
7	11 08 879 4	1	ATORNILLAMIENTO ANGULAR R 1/4" 10BA	WINKELVERSCHRAUBUNG		
8	77 90 112 08	1	TAPON DE CIERRE LLD-PE	VERSCHLUSSSTOPFEN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	69 18 846 08	1	UNIDAD DE MANDO SPF	BEDIENEINHEIT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 3 , 4 , 5 , 8


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 68 196 08	1	CARCASA CPL. ↑ 1 982 056 92 68 196 08	GEHAEUSE KPL.		
2	92 91 388 08	1	MANDO APUNTALADO ↑ 1 982 095 92 91 388 08	ABSTUETZBEDIENUNG		
3	92 55 098 08	1	CHAPA DE SOPORTE COMPL. ↑ 1 982 097 92 55 098 08	HALTERUNGSBLECH KPL.		
4	66 01 020 08	1	MÓDULO E/S A SPF ZERT-KBA	E/A-MODUL		
5	77 90 112 08	1	TAPON DE CIERRE LLD-PE	VERSCHLUSSSTOPFEN		
8	40 83 110 08	9	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M4X14	FLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 46 626 08	1	FIJADOR 1X202X290 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
2	60 32 025 08	2	BRIDAS 7,5X360	KABELBINDER		
3	40 97 048 08	2	TORNILLO AEHNL.DIN 58450 M6X16 VERZ./	SCHRAUBE		
4	41 30 030 08	2	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.

Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 27 601 08	76	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	BEZEICHNUNGSSCHILD		
2	60 27 602 08	21	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
3	60 27 603 08	27	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
500	92 09 059 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,2M	SCHLAUCH KPL.		
501	92 83 990 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,48M	SCHLAUCH KPL.		
502	92 26 472 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,59M	SCHLAUCH KPL.		
503	92 83 991 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,93M	SCHLAUCH KPL.		
504	92 93 191 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,65M	SCHLAUCH KPL.		
505	92 93 194 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,64M	SCHLAUCH KPL.		
550	92 76 123 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	SCHLAUCH KPL.		
551	92 76 767 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,28M	SCHLAUCH KPL.		
552	92 76 763 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,36M	SCHLAUCH KPL.		
553	92 87 599 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,8M	SCHLAUCH KPL.		
554	92 87 610 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
555	92 92 210 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
556	92 92 213 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	SCHLAUCH KPL.		
557	92 87 611 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,16M	SCHLAUCH KPL.		
558	92 93 173 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	SCHLAUCH KPL.		
559	92 80 132 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	SCHLAUCH KPL.		
562	92 32 300 08	6	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,62M	SCHLAUCH KPL.		
563	92 92 291 08	8	TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,5M	SCHLAUCH KPL.		
613	92 12 621 08	1	TUBO FLEX.COMPL. TFS 0,5M	SCHLAUCH KPL.		
640	92 02 968 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
641	92 83 989 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,3M	SCHLAUCH KPL.		
642	77 42 300 08	0.15	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 55X6	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
650	92 93 783 08	1	PUTO FLEX. COMPL. GH194	SCHLAUCH KPL. GH194		
651	92 76 721 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
652	92 08 953 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,96M	SCHLAUCH KPL. 2SN		
653	92 88 632 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,27M	SCHLAUCH KPL.		
654	77 42 335 08	0.7	MANGUERA NW42X7 NBR	SCHLAUCH		
655	77 42 335 08	0.75	MANGUERA NW42X7 NBR	SCHLAUCH		
656	92 93 773 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
700	92 97 367 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,72M	SCHLAUCH KPL.		
701	77 42 335 08	2	MANGUERA NW42X7 NBR	SCHLAUCH		
702	92 02 122 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
703	92 96 157 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 2,3M	SCHLAUCH KPL.		
704	92 93 203 08	12	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36M	SCHLAUCH KPL.		
705	92 93 173 08	4	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	SCHLAUCH KPL.		
706	92 92 282 08	1	TUBO FLEX.COMPL. OLNWV	SCHLAUCH KPL. OLNWV		
707	92 02 126 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,72M	SCHLAUCH KPL.		
862	92 71 062 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,46M	SCHLAUCH KPL.		
880	92 92 311 08	1	TUBO FLEX. COMPL. FC510	SCHLAUCH KPL. FC510		
881	92 96 496 08	1	TUBO FLEX. COMPL. FC510	SCHLAUCH KPL. FC510		
882	92 92 312 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506	SCHLAUCH KPL. GH506		
883	92 93 170 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,65M	SCHLAUCH KPL.		
884	92 84 575 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,5M	SCHLAUCH KPL.		
885	92 72 815 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,36M	SCHLAUCH KPL.		
886	92 92 313 08	1	PUTO FLEX. COMPL. GH194	SCHLAUCH KPL. GH194		
887	92 92 314 08	1	PUTO FLEX. COMPL. GH194	SCHLAUCH KPL. GH194		
888	92 87 131 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE	SCHLAUCH KPL. 2TE		
889	92 92 322 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,4M	SCHLAUCH KPL.		
890	92 84 591 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,4M	SCHLAUCH KPL. 2TE		
891	92 62 636 08	1	LATIGUILLO COMPL. 1 SN	SCHLAUCH KPL. 1SN		
892	92 92 345 08	1	TUBO FLEX. COMPL. FC510	SCHLAUCH KPL. FC510		
893	92 92 374 08	1	LATIGUILLO COMPL. 1 SN	SCHLAUCH KPL. 1SN		
894	92 92 422 08	1	LATIGUILLO COMPL. 1 SN	SCHLAUCH KPL. 1SN		
895	92 92 428 08	1	PUTO FLEX. COMPL. GH194	SCHLAUCH KPL. GH194		
900	92 19 915 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,5M	SCHLAUCH KPL.		
901	92 19 647 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,2M	SCHLAUCH KPL.		
902	92 18 746 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,2M	SCHLAUCH KPL.		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
903	92 38 531 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,1M	SCHLAUCH KPL.		
904	92 43 451 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,52M	SCHLAUCH KPL.		
905	92 20 046 08	4	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,65M	SCHLAUCH KPL.		
906	92 80 084 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,7M	SCHLAUCH KPL.		
907	92 80 302 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,56M	SCHLAUCH KPL.		
908	92 97 376 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	SCHLAUCH KPL.		
909	92 76 760 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,66M	SCHLAUCH KPL.		
950	51 05 803 08	3.4	MANGUERA DN32	SCHLAUCH		
951	92 93 782 08	1	LATIGUILLO COMPL. 1 SN	SCHLAUCH KPL. 1SN		
952	92 92 308 08	1	TUBO FLEX.COMPL. OLNWV	SCHLAUCH KPL. OLNWV		
953	92 55 415 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,6M	SCHLAUCH KPL.		
954	92 92 309 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,9M	SCHLAUCH KPL.		
955	92 75 979 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE	SCHLAUCH KPL. 2TE		
956	92 87 192 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,0M	SCHLAUCH KPL.		
957	77 42 335 08	3.9	MANGUERA NW42X7 NBR	SCHLAUCH		
958	77 42 335 08	4.1	MANGUERA NW42X7 NBR	SCHLAUCH		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.

Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на изображениях соответствуют позициям в перечне труб.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
550	92 83 848 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X650	ROHR KPL.		
551	92 83 856 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X321	ROHR KPL.		
552	92 83 874 08	2	TUBO CPL. 12X1,5X100	ROHR KPL.		
553	92 83 878 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X636	ROHR KPL.		
554	92 83 890 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X271	ROHR KPL.		
556	92 83 891 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X630	ROHR KPL.		
557	92 83 892 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X182	ROHR KPL.		
558	92 83 922 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X90	ROHR KPL.		
559	92 83 923 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X586	ROHR KPL.		
560	92 83 924 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X205	ROHR KPL.		
561	92 83 925 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X80	ROHR KPL.		
562	92 83 926 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X303	ROHR KPL.		
563	92 83 927 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X287	ROHR KPL.		
564	92 83 928 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X176	ROHR KPL.		
565	92 83 929 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X276	ROHR KPL.		
566	92 83 994 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X290	ROHR KPL.		
567	92 83 995 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X226	ROHR KPL.		
569	92 83 996 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X285	ROHR KPL.		
570	92 83 997 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X194	ROHR KPL.		
571	92 83 998 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X180	ROHR KPL.		
572	92 83 999 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X302	ROHR KPL.		
610	92 84 092 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1714	ROHR KPL.		
611	92 86 050 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X45	ROHR KPL.		
630	92 84 293 08	1	TUBO CPL. 18X3X238	ROHR KPL.		
640	92 84 387 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X180	ROHR KPL.		
641	92 84 389 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X205	ROHR KPL.		
642	92 84 436 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X115	ROHR KPL.		
700	92 84 438 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X658	ROHR KPL.		
701	92 84 468 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1462	ROHR KPL.		
702	92 84 765 08	1	TUBO CPL. 16X2X598	ROHR KPL.		
703	92 84 766 08	1	TUBO CPL. 16X2X718	ROHR KPL.		
704	92 84 767 08	1	TUBO CPL. 16X2X1425	ROHR KPL.		
705	92 84 768 08	1	TUBO CPL. 16X2X524	ROHR KPL.		
706	92 84 769 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X343	ROHR KPL.		
707	92 84 820 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X576	ROHR KPL.		
708	92 85 024 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X2052	ROHR KPL.		
709	92 85 067 08	1	TUBO CPL. 22X2,5X1895	ROHR KPL.		
710	92 85 123 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X2220	ROHR KPL.		
711	92 85 125 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1179	ROHR KPL.		
712	92 85 162 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X154	ROHR KPL.		
713	92 85 169 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X1821	ROHR KPL.		
714	92 85 170 08	1	TUBO CPL. 20X2,5X2030	ROHR KPL.		
715	92 85 171 08	1	TUBO CPL. 16X2X905	ROHR KPL.		
716	92 85 179 08	1	TUBO CPL. 16X2X1245	ROHR KPL.		
717	92 85 200 08	1	TUBO CPL. 16X2X1541	ROHR KPL.		
718	92 85 201 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X207	ROHR KPL.		
719	92 85 203 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X2129	ROHR KPL.		
720	92 85 218 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X1077	ROHR KPL.		
721	92 85 242 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1275	ROHR KPL.		
722	92 85 283 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X2329	ROHR KPL.		
723	92 85 284 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1321	ROHR KPL.		
724	92 85 285 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1659	ROHR KPL.		
725	92 85 286 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X1521	ROHR KPL.		
800	92 86 030 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X984	ROHR KPL.		
802	96 19 345 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X4980	ROHR KPL.		
803	96 27 870 08	1	TUBO CPL. 18X1,5X141	ROHR KPL.		
900	92 85 403 08	1	TUBO CPL. 16X2X1976	ROHR KPL.		
901	92 85 716 08	1	TUBO CPL. 16X2X3128	ROHR KPL.		
902	92 85 717 08	1	TUBO CPL. 16X2X2762	ROHR KPL.		
903	92 85 718 08	1	TUBO CPL. 16X2X3243	ROHR KPL.		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
904	92 85 788 08	1	TUBO CPL. 16X2X2280	ROHR KPL.		
905	92 85 814 08	1	TUBO CPL. 16X2X2995	ROHR KPL.		
906	92 85 817 08	1	TUBO CPL. 16X2X2688	ROHR KPL.		
907	92 85 821 08	1	TUBO CPL. 16X2X3100	ROHR KPL.		
908	96 30 710 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X685	ROHR KPL.		
909	92 85 824 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X921	ROHR KPL.		
910	96 30 709 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X856	ROHR KPL.		
911	92 85 847 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1186	ROHR KPL.		
912	96 30 707 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X455	ROHR KPL.		
913	92 85 870 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1591	ROHR KPL.		
914	92 85 915 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X533	ROHR KPL.		
915	92 85 954 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1243	ROHR KPL.		
916	92 85 981 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1361	ROHR KPL.		
917	92 85 982 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1162	ROHR KPL.		
918	96 30 708 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X1231	ROHR KPL.		
950	92 85 985 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1844	ROHR KPL.		
952	92 86 000 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1526	ROHR KPL.		
953	92 86 004 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1428	ROHR KPL.		
954	92 86 005 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1940	ROHR KPL.		
955	92 86 006 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X2563	ROHR KPL.		
956	92 86 007 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1166	ROHR KPL.		
957	92 86 008 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X1208	ROHR KPL.		
958	92 86 009 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X393	ROHR KPL.		
959	92 86 010 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X427	ROHR KPL.		
960	92 86 011 08	1	TUBO CPL. 15X1,5X2361	ROHR KPL.		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.

Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 27 601 08	64	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	BEZEICHNUNGSSCHILD		
2	60 27 602 08	10	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
3	60 27 603 08	10	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
150	50 28 104 08	1	MANGUERA DEL FRENO DN11	BREMSSCHLAUCH		
151	50 28 104 08	0.7	MANGUERA DEL FRENO DN11	BREMSSCHLAUCH		
240	92 30 164 08	1	TUBO FLEX.COMPL. HPC 5,5M	SCHLAUCH KPL.		
241	92 26 469 08	1	TUBO FLEX.COMPL. HPC 0,66M	SCHLAUCH KPL.		
279	96 33 367 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,19M	SCHLAUCH KPL.		
300	92 92 479 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,6M	SCHLAUCH KPL.		
301	96 31 694 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,8M	SCHLAUCH KPL.		
302	92 92 865 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,62M	SCHLAUCH KPL.		
303	92 26 459 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,66M	SCHLAUCH KPL.		
304	96 31 695 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,3M	SCHLAUCH KPL.		
305	92 80 489 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,65M	SCHLAUCH KPL.		
306	92 80 226 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,8M	SCHLAUCH KPL.		
307	96 24 778 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,95M	SCHLAUCH KPL.		
308	92 76 849 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,85M	SCHLAUCH KPL.		
309	92 96 415 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,8M	SCHLAUCH KPL.		
310	92 97 576 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,1M	SCHLAUCH KPL.		
311	92 76 814 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	SCHLAUCH KPL.		
312	92 60 565 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,5M	SCHLAUCH KPL.		
313	92 64 094 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,12M	SCHLAUCH KPL.		
315	92 66 080 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,85M	SCHLAUCH KPL.		
316	92 93 512 08	1	TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,8M	SCHLAUCH KPL.		
317	92 60 576 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,4M	SCHLAUCH KPL.		
318	92 63 257 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,0M	SCHLAUCH KPL.		
319	92 97 217 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,56M	SCHLAUCH KPL.		
320	92 73 777 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,76M	SCHLAUCH KPL.		
321	92 72 955 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,04M	SCHLAUCH KPL.		
322	92 64 654 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,0M	SCHLAUCH KPL.		
323	92 72 488 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
324	92 63 607 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,3M	SCHLAUCH KPL.		
326	92 76 321 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,75M	SCHLAUCH KPL.		
327	92 76 945 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,8M	SCHLAUCH KPL.		
328	92 76 113 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 1,12M	SCHLAUCH KPL.		
329	92 60 950 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,66M	SCHLAUCH KPL.		
330	92 60 975 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,56M	SCHLAUCH KPL.		
331	92 84 682 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,58M	SCHLAUCH KPL.		
332	92 63 787 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,36M	SCHLAUCH KPL.		
333	92 63 680 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,92M	SCHLAUCH KPL.		
334	92 60 254 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
335	92 76 997 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,26M	SCHLAUCH KPL.		
336	92 97 376 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	SCHLAUCH KPL.		
337	92 93 513 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,26M	SCHLAUCH KPL.		
338	92 60 562 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,6M	SCHLAUCH KPL.		
339	92 76 812 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,76M	SCHLAUCH KPL.		
340	92 60 981 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,5M	SCHLAUCH KPL.		
341	92 75 662 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,2M	SCHLAUCH KPL.		
342	92 93 769 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,5M	SCHLAUCH KPL.		
343	92 10 441 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,42M	SCHLAUCH KPL.		
344	92 80 450 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,6M	SCHLAUCH KPL. 2TE		
345	92 93 514 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,3M	SCHLAUCH KPL.		
346	92 97 254 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,5M	SCHLAUCH KPL.		
347	92 87 662 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
348	96 34 574 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
349	96 31 697 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
350	92 27 376 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45M	SCHLAUCH KPL.		
351	92 09 765 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,33M	SCHLAUCH KPL.		
352	96 31 698 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,96M	SCHLAUCH KPL.		
353	92 80 492 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,15M	SCHLAUCH KPL.		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
354	92 76 427 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,1M	SCHLAUCH KPL.		
355	92 84 601 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 4,2M	SCHLAUCH KPL.		
356	92 19 995 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN 3,1M	SCHLAUCH KPL. 2SN		
357	92 84 621 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,37M	SCHLAUCH KPL.		
358	92 84 691 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,47M	SCHLAUCH KPL.		
359	92 88 843 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,8M	SCHLAUCH KPL.		
360	92 97 223 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,7M	SCHLAUCH KPL.		
361	92 26 296 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,44M	SCHLAUCH KPL.		
362	96 29 988 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45M	SCHLAUCH KPL.		
363	96 19 220 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,58M	SCHLAUCH KPL.		
364	92 72 488 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
365	92 60 981 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,5M	SCHLAUCH KPL.		
366	92 60 954 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
367	92 76 109 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45M	SCHLAUCH KPL.		
368	92 24 554 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
440	96 31 700 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	SCHLAUCH KPL.		
441	96 31 700 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	SCHLAUCH KPL.		
442	96 31 701 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,5M	SCHLAUCH KPL.		
443	92 61 211 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,7M	SCHLAUCH KPL.		
444	92 20 193 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,75M	SCHLAUCH KPL.		
480	92 93 540 08	3	TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,1M	SCHLAUCH KPL.		
481	96 31 692 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,9M	SCHLAUCH KPL.		
482	92 87 190 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,95M	SCHLAUCH KPL.		
483	92 74 496 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,23M	SCHLAUCH KPL.		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	70 43 361 08	1	CASQUILLO RD150X100 GZ-CUZN25AL5	BUCHSE		
2	95 64 103 08	2	EJE 160x284 35NICRMOV125	ACHSE		
4	95 63 749 08	2	SOPORTE EJE 20X49X234 S690QL	ACHSHALTER		
5	40 66 031 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	40 97 070 08	3	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
8	42 00 012 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
9	41 15 141 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
10	95 59 183 08	2	BULON RD44,5X215 35NICRMOV125 GASN.	BOLZEN		
11	42 11 032 08	2	ARANDELA DIN 1440 45 ST VERZ	SCHEIBE		
12	43 30 082 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 6,3X71 ST VERZ	SPLINT		
13	95 16 909 08	1	BULON RD35X930 42CRMO4+QT GASN.	BOLZEN		
14	43 30 090 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 8X63 ST VERZ	SPLINT		
15	42 11 028 08	2	ARANDELA DIN 1440 35 ST VERZ	SCHEIBE		
16	95 67 029 08	1	CHAPA 8X225X455 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
17	72 66 170 08	3	CARRIL METAL-CAUCHO 170	MEGI-SCHIENE		
18	53 01 532 08	6	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M10X16	SENKSCHRAUBE		
19	40 42 012	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X16 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
20	95 67 089 08	1	CONSOLA 3X270X678 DC01 FE//ZN20//C	KONSOLE		
21	95 67 330 08	1	CHAPA PROTECCION 4x740x127 S315MC	SCHUTZBLECH		
22	10 41 285 4	8	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
23	95 67 693 08	1	CHAPA 4X80X170 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
24	42 15 002 08	4	ARANDELA DIN 6916 17 -C45 VERZ	SCHEIBE		
29	97 05 353 08	1	MARCADOR 2x94x160 DC01 FE//ZN20//C	ZEIGER		
30	97 38 859 08	1	CHAPA 4X335X143 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
31	97 38 860 08	1	CONSOLA 4X185X291 S315MC FE//ZN20//C	KONSOLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
13	57 19 249 08	1	CIERRE DEL TANQUE	TANKVERSCHLUSS		
16	10 29 883 4	1	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE 127X31	OELSTANDSANZEIGER		
18	57 19 250 08	1	CIERRE RADIADOR	KUEHLERVERSCHLUSS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 73 136 08	1	DEPÓSITO DE COMBUST. PREM. ↑ 2 270 001 92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO		
2	49 00 123	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	42 18 013 08	11	ARANDELA DIN 9021 A 16 ST A3C	SCHEIBE		
4	46 00 189	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	41 15 145 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 73 137 08	1	DEPOSITO COMBUST. CONSTR. SOLD 425L	KRAFTSTOFFBEHAELTER SCH		
2	78 90 155 08	1	SENSOR DE DEPOSITO L=850 SPF	TANKSENSOR		
(5)	10 34 693 8	1	JUNTA PARA BRIDAS	FLANSCHDICHTUNG		
3	40 02 544	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 00 008 08	5	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
5	47 10 309 08	2	RACOR XGE15-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
6	47 77 051 08	2	TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	STOPFEN		
7	50 29 401 08	1	TORNILLO HUECO DIN 74305 M22X1,5 CR6	HOHLSCHRAUBE		
8	50 29 329 08	1	JUNTA TORICA 20,3X2,4 NBR70	O-RING		
9	50 29 325 08	1	ANILLO COMPRESION DR/R22X27	DRUCKRING		
10	92 52 832 08	1	PASAMANO CONSTR. SOLD.	HANDLAUF SCHWK.		
11	49 00 605	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
13	77 90 205 08	2	TAPON DE LAMINAS PE-LLD	LAMELLENSTOPFEN		
14	97 00 433 08	1	CHAPA 4x73x137 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
15	40 00 829	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
16	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
17	42 16 004 08	4	ARANDELA DIN 7349 6,4 ST VERZ	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 888 8	1	CILINDRO BASCULANTE 300/270-2695 SPF	WIPPZYLINDER		
(12)	11 12 312 4	1	BLOQUE DE CONEXION	ANSCHLUSSBLOCK		
(999)	10 42 428 5	1	JJ CILINDRO BASCULANTE	DS WIPPZYLINDER		
2	43 20 129 08	2	PASADOR ELASTICO ISO 8752 18X36	SPANNSTIFT		
3	95 17 002 08	2	SOPORTE EJE 20X224X121 S690QL	ACHSHALTER		
4	40 66 031 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	43 20 130 08	2	PASADOR ELASTICO ISO 8752 18X45	SPANNSTIFT		
6	95 58 959 08	2	BULON RD125X180 35NICRMOV125	BOLZEN		
7	40 66 091 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Einzelheit X




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 27 330 01	1	PISTA DE GIRO	KUGELDREHVERBINDUNG		
2	40 98 250 08	45	TORNILLO EXTENSION M20X130 10.9 SPF	DEHNSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 30 128 08	1	MOTOR DE ALETAS ↑ 5 130 128 08 51 30 128 08	FLUEGELZELLENMOTOR		
2	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	40 42 316 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X80 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
4	10 21 637 0	1	ENGRANAJE DE MEC. DE GIRO SPF ↑ X10216370 10 21 637 0	DREHWERKSGETRIEBE		
5	40 42 120 08	22	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	41 15 143 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
7	42 00 016 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
8	97 05 148 08	1	CHAPA PROTECCION 3x409x154 DC01	SCHUTZBLECH		
20	96 36 700 08	1	TUBERÍAS DEPÓSITO DE EXPANS.	ROHRLEITUNGEN AUSGLEICH		
(1)	47 10 329 08	1	RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
(2)	76 17 354	2	RACOR EW 12S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
(3)	47 07 007 08	1	RACOR XGAI12-SM A3P	VERSCHRAUBUNG		
(457)	96 35 335 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X170	ROHR KPL.		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 23 843 08	1	CILINDRO HIDRAULICO 70/45-50 SPF	HYDROZYLINDER		
2	95 14 939 08	1	BULON 65.0X340 35NICRMOV125 SPF	BOLZEN		
3	72 00 048 08	1	MUELLE COMPRESION 3,6X56,4X122 EN102	DRUCKFEDER		
4	95 61 288 08	1	CHAPA 35X372X100 S690QL	BLECH		
7	95 67 361 08	1	CHAPA 35x372x100 S960QL+Z25	BLECH		

https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 71 277 08	1	MECANISMO DE ELEV.2 PREM.	HUBWERK 2 VORM.		
			↑ 2 440 014 92 71 277 08			
2	95 67 272 08	1	CONSOLA 3X126X152 DC01 FE//ZN20//C	KONSOLE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 43 726 08	1	MANGUITO ACOPLAMIENTO	KUPPLUNGSMUFFE		
2	77 43 727 08	2	FICHA DE ACOPLAMIENTO	KUPPLUNGSSTECKER		
3	47 10 321 08	3	RACOR XGE6-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
4	77 43 738 08	1	RACOR WE6-M10X1R	VERSCHRAUBUNG		
5	77 43 737 08	5	TUBO DIN 73378 6X1,5 PA 12-HL	ROHR		
6	77 43 745 08	1	PROLONGADOR M8X1	VERLAENGERUNG		

https://truckmanualshub.com/






Pos. 12

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 49 640 08	1	MECAN.DE ELEV.2 CONST.SOLD.	HUBWERK 2 SCHWK.		
2	93 85 875 01	1	CABRESTANTE COMPACTO KSW 325/727 ↑ 9 385 875 01 93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE		
3	51 02 328 08	1	HIDROMOTOR A2FM 80 SPF ↑ 5 102 328 08 51 02 328 08	HYDROMOTOR		
4	74 90 140 08	1	RODILLO APOYO 108X555 ST.37 VERZ SPF	TRAGROLLE		
5	91 44 398 08	1	CABRESTANTE ELECT. 2 ↑ 2 780 800 91 44 398 08	ELEKTRIK WINDE 2		
6	95 64 745 08	2	CHAPA 8X84X108 S700MC	BLECH		
7	40 66 089 08	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	40 66 009 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	49 01 053	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	42 40 008 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 10 FST A3C	FEDERRING		
11	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	92 14 441 08	1	ENGRASE CENTRALIZADO ↑ 2 440 012 92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE		
14	95 37 566 08	1	CHAPA 3X50X65 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
15	95 36 500 08	3	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
16	95 37 139 08	1	PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
17	10 41 285 4	9	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
19	95 70 830 08	1	CHAPA 4X130X263 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
20	95 47 275 08	1	CHAPA 2X46X120 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	95 47 274 08	2	CHAPA 1X46X120 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
22	40 00 828	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
23	42 00 013 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
24	95 70 831 08	1	CHAPA 4X130X237 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 34 587 08	1	CABLE METALICO 17X200M -40°C SPF	SEIL		
2	10 66 397 0	2	CADENA DIN 763 7X49 0.3t ST35 VERZ	KETTE		
3	77 39 477 08	2	CIERRE DE CADENA A3C	KETTENVERSCHLUSS		
4	38 82 612 08	1	PESO 80X105X230 EN-GJS400-18	GEWICHT		
5	38 82 613 08	1	PESO 50X52X262 EN-GJS400-18 FE//ZN20//	GEWICHT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 71 275 08	1	MECANISMO DE ELEVACIÓN PREM. ↑ 2 450 023 92 71 275 08	HUBWERK VORM.		
2	51 02 328 08	1	HIDROMOTOR A2FM 80 SPF ↑ 5 102 328 08 51 02 328 08	HYDROMOTOR		
3	91 27 889 08	1	CABRESTANTE ELECTRICO 1 ↑ 2 920 200 91 27 889 08	ELEKTRIK WINDE 1		
4	74 90 127 08	1	RODILLO APOYO 108/8/40X750 20MNV6 GA	TRAGROLLE		
(1)	74 61 103 08	4	RODAMIENTO RODILLOS A ROTULA DIN 6	PENDELROLLENLAGER		
5	92 52 724 08	2	SOPORTE DE POLEA CONST. SOLD.	ROLLENHALTER SCHWK.		
6	46 00 158	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	42 16 007 08	8	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
8	41 15 048 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
9	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	95 59 183 08	4	BULON RD44,5X215 35NICRMOV125 GASN.	BOLZEN		
11	43 30 082 08	4	PASADOR ALETAS DIN 94 6,3X71 ST VERZ	SPLINT		
12	42 11 032 08	4	ARANDELA DIN 1440 45 ST VERZ	SCHEIBE		
13	97 14 362 08	1	PROLONGADOR 30.0X58 S355J2C+C FE//ZN	VERLAENGERUNG		
14	71 01 037 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X22X1,5 CU	DICHTRING		
15	78 90 161 08	1	TORNILLO PURGA ACEITE M16X1,5	OELABLASSSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 36 393 08	1	ALOJAM. DE CABR. CONST. SOLD.	WINDENLAGERUNG SCHWK.		
2	93 85 875 01	1	CABRESTANTE COMPACTO KSW 325/727 ↑ 9 385 875 01 93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE		
3	72 69 108 08	4	CASQUILLO GMT	GMT-BUCHSE		
4	40 66 089 08	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	40 66 009 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	97 65 835 08	1	CHAPA 4X241X189 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
8	97 65 837 08	1	CHAPA 4X241X188 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
9	40 97 041 08	6	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
10	41 15 141 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
11	42 00 012 08	12	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
12	96 47 100 08	1	PROTECCIÓN CONSTR. SOLD.	SCHUTZ SCHWK.		
15	10 41 286 1	6	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 34 587 08	1	CABLE METALICO 17X200M -40°C SPF	SEIL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 47 955 08	1	CABINA DEL OPERADOR PREM. ↑ 2 501 91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM.		
2	92 87 359 08	1	BRAZO DE CABINA C.DEPÓSITOS SPF ↑ 2 102 004 92 87 359 08	KABINENARM M.TANKS		
3	92 71 528 08	1	SOPORTE DE COJ. CONST. SOLD. FE//ZN20	LAGERBOCK SCHWK.		
4	92 71 525 08	1	SOPORTE DE COJ. CONST. SOLD. FE//ZN20	LAGERBOCK SCHWK.		
5	97 07 680 08	1	BULON 100.0X120 42CRMO4+QT	BOLZEN		
8	95 65 956 08	3	BULON 40.0X13 3 S355J2G3 FE//ZN20//C	BOLZEN		
10	42 00 028 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	SCHEIBE		
11	10 03 908 5	1	CILINDRO DE VOLTEO 50/25-165 SPF	KIPPZYLINDER		
(999)	10 42 499 4	1	JJ CILINDRO HIDRÁULICO	DS HYDROZYLINDER		
15	92 10 666 08	1	SOPORTE DE COJINETE PREM. ↑ 2 500 021 92 10 666 08	LAGERBOCK VORM.		
16	41 17 010 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4035 M24 05 A3C	SECHSKANTMUTTER		
18	40 86 018 08	3	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M12X45	SENKSCHRAUBE		
20	97 37 310 08	1	PLANCHA DE GOMA	GUMMIPLATTE		
30	40 66 122	15	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
31	42 00 016 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
32	42 15 000 08	5	ARANDELA EN 14399-6 12 ST A2K	SCHEIBE		
37	53 01 463 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 12X30	SPANNSTIFT		
40	43 30 078 08	4	PASADOR ALETAS DIN 94 6,3X50 ST VERZ	SPLINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 30 061 08	1	SOPORTE DE EJE	LAGERBOCK		
2	72 69 114 08	1	COJINETE GUMMI	LAGER		
3	70 80 130 08	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X36X90	GLEITLAGER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	38 00 346 08	1	SOPORTE DE EJE GGG40.3 SPF	LAGERBOCK		
2	72 69 114 08	1	COJINETE GUMMI	LAGER		
3	70 80 130 08	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X36X90	GLEITLAGER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	38 00 347 08	1	SOPORTE DE EJE GGG40.3 SPF	LAGERBOCK		
2	72 69 114 08	1	COJINETE GUMMI	LAGER		
3	70 80 130 08	1	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 30X36X90	GLEITLAGER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 26 804 08	1	CABINA ACRISTALADA	KABINE VERGLAST		
			↑ 2 520 91 26 804 08			
2	92 68 987 08	1	TAPA	DECKEL		
			↑ 2 501 044 92 68 987 08			
5	49 00 605	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	92 71 437 08	1	FIJADOR	HALTER		
7	92 10 661 08	1	SOPORTE DE COJINETE PREM.	LAGERBOCK VORM.		
			↑ 2 500 022 92 10 661 08			
8	40 02 485	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X8	FLACHKOPFSCHRAUBE		
9	42 40 003 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 4 FST A2C	FEDERRING		
10	92 10 663 08	1	SOPORTE DE COJINETE PREM.	LAGERBOCK VORM.		
			↑ 2 500 023 92 10 663 08			
11	40 02 017	4	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 ST4,2	BLECHSCHRAUBE		
13	70 42 126 08	4	REMACHE CIEGO 3,2X1,8-3,1	BLINDNIET		
14	70 42 268 08	2	CIERRE MAGNETICO	MAGNETVERSCHLUSS		
15	95 37 446 08	1	CHAPA 4X20X46 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
16	95 37 507 08	1	CHAPA 3X33X208 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
17	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
18	42 00 009 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
19	91 44 649 08	1	CALEFACCIÓN CABINA OPER. GRÚA	HEIZUNG KRANFUEHRERKABIN		
			↑ 2 501 003 91 44 649 08			
20	70 42 290 08	2	CABALLETE	BOCK		
21	70 42 291 08	2	PASADOR	STIFT		
22	50 26 448 08	2	ARANDELA SEGURIDAD DIN 6799 4	SICHERUNGSSCHEIBE		
24	49 00 128	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
25	41 30 031 08	7	TUERCA EN JAULA M8	KAEFIGMUTTER		
26	42 40 007 08	7	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
27	41 19 006 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
28	42 00 013 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
29	40 66 030 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
30	42 00 019 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 16 A3C	SCHEIBE		
32	96 30 554 08	1	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN PREM.	ZUGLASCHE VORM.		
33	10 04 159 0	2	TORNILLO AJUSTE DIN 609 M16X1,5X60 8.8	PASSSCHRAUBE		
34	41 19 020 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M16X1,5 10	SECHSKANTMUTTER		
35	42 11 016 08	2	ARANDELA DIN 1440 18 ST VERZ	SCHEIBE		
50	96 21 965 08	1	INSTALACIÓN DE CIERRE	SCHLIESSANLAGE		
			↑ 2 501 050 96 21 965 08			


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	55 30 022 08	1	CALENTADOR DE AGUA ↑ 5 530 022 08 55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET		
2	55 30 854 08	1	LLAVE DE TRES PASOS ↑ 5 530 854 08 55 30 854 08	DREIWEGEHAHN		
3	55 31 321 08	1	CODO 1015 GUMMI	KRUEMMER		
4	77 42 086 08	8	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	SCHLAUCHSCHELLE		
5	77 42 317 08	0.2	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 15X3,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
6	55 30 651 08	1	PIEZA EN T 15/15/15	T-STUECK		
7	40 65 136	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 40 007 08	1	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
9	41 30 031 08	1	TUERCA EN JAULA M8	KAEFIGMUTTER		
10	49 00 605	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
12	41 30 028 08	3	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
13	59 16 694 08	1	PLACA MONTAJE	MONTAGEPLATTE		
15	77 42 064 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 70-90 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
16	55 31 795 08	1	MANGUERA DE CALEFACCION 70X2400	HEIZUNGSSCHLAUCH		
17	26 21 091 08	0.5	CAUCHO CELULAR 8X10	ZELLGUMMI		
18	26 21 051 08	1	CINTA DE CAUCHO CELULAR 15X5	ZELLGUMMIBAND		
19	91 27 894 08	1	SIST. ELÉCTR. CALEFACCIÓN ↑ 2 920 284 91 27 894 08	ELEKTRIK HEIZUNG		
20	74 03 054 08	1	CONDUCTO DE AIRE PE	LUFTFUEHRUNG		
21	49 00 605	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
22	40 65 099	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
23	42 00 009 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
24	40 65 132	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
25	42 00 012 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
26	41 15 507 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 MS	SECHSKANTMUTTER		
27	40 82 507 08	1	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	BLECHSCHRAUBE		
28	41 30 027 08	2	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
30	97 20 971 08	1	CHAPA 3X473X25 DC01	BLECH		
31	97 20 972 08	2	CHAPA 3X15X50 ALMG3 H111	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 68 989 08	1	TAPA CONSTR. SOLD.	DECKEL SCHWK.		
2	70 42 566 08	4	CARCASA GD-ZN SW GEPULVERT	GEHAEUSE		
3	70 42 534 08	4	PERNO ACCIONAMIENTO GD-ZN SW GEPU	BETAETIGUNGSDORN		
4	70 42 590 08	4	LENGÜETA	ZUNGE		
5	70 42 748 08	4	JUNTA TORICA 12X2 NBR70	O-RING		
6	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	49 00 595	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	70 42 545 08	2	TIRADOR KUNSTSTOFF	GRIFF		
9	40 65 099	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	70 42 802 08	2	TIRADOR CON BOTON GD-ZNAL4CU1	DRUCKKNOPFGRIFF		
2	70 42 801 08	1	CACHA	GRIFFSCHALE		
3	70 42 781 08	2	APOYO BASE	UNTERLAGE		
4	70 42 788 08	2	APOYO BASE VYRAM	UNTERLAGE		
5	70 42 789 08	2	APOYO BASE VYRAM	UNTERLAGE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 41 079 08	1	ASIENTO DEL OPERADOR 1000/577 ↑ 7 741 079 08 77 41 079 08	FAHRERSITZ		
2	95 33 654 08	1	APOYABRAZOS	ARMLEHNE		
3	95 33 651 08	1	APOYABRAZOS	ARMLEHNE		
4	95 35 560 08	2	GUIA 27X58X360 ENAW6060-T66	FUEHRUNG		
5	92 50 027 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
6	92 50 028 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ.	KONSOLE SCHWK.LI.		
7	92 50 029 08	1	CONSOLA CONSTR. SOLD. DER.	KONSOLE SCHWK.RE.		
8	95 33 655 08	1	APOYABRAZOS	ARMLEHNE		
9	95 33 653 08	1	APOYABRAZOS	ARMLEHNE		
10	92 15 880 08	1	APOYABRAZOS CPL.IZQ	ARMAUFLAGE KPL.LI.		
11	92 15 879 08	1	APOYABRAZOS CPL.DER	ARMAUFLAGE KPL.RE.		
12	92 50 296 08	1	CHAPA IZQUIERDA CONS.SOLD.	BLECH SCHWK.LINKS		
13	92 50 297 08	1	CHAPA DERECHA CONS.SOLD.	BLECH SCHWK.RECHTS		
14	95 48 362 08	4	TUBO RD20X5X33 ST.37.4 FE//ZN20//C	ROHR		
15	70 40 048 08	2	PALANCA DE SUJECION PLANA	FLACHSPANNHEBEL		
16	59 10 670 08	1	MUELLE DE GAS 19X60-550N	GASFEDER		
17	77 41 193 08	1	APOYACABEZAS	KOPFSTUETZE		
18	42 00 008 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
19	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
20	42 00 012 08	10	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
21	42 40 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
22	41 19 003 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
23	46 00 355	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
25	40 86 040 08	16	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M5X16 8	SENKSCHRAUBE		
26	46 00 079	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
27	49 00 089	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
28	40 28 059 08	2	TORNILLO CABEZA REBAJADA DIN 603 M8	FLACHRUNDSCHRAUBE		
29	46 00 386	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
30	40 97 105 08	2	TORNILLO DE AJUSTE M10	STELLSCHRAUBE		
31	55 30 107 08	1	MANGUERA ESPIRAL NW60 KUNSTSTOFF	SPIRALSCHLAUCH		
32	77 42 080 08	4	ABRAZADERA MANGUERA 50-70 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
33	72 08 019 08	8	RESORTE DE DISCO DIN 2093 C 40	TELLERFEDER		
34	95 36 785 08	2	ANGULAR 4X132X195 S315MC FE//ZN20//C	WINKEL		
35	10 29 878 9	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 10642 M5X20	SENKSCHRAUBE		
36	95 66 602 08	1	CHAPA 3X440X387 DC01	BLECH		
37	41 30 034 08	4	TUERCA EN JAULA M8	KAEFIGMUTTER		
39	41 30 046 08	4	REMACHE ROSCADO M5 AL	BLINDNIETMUTTER		
40	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
41	40 97 040 08	8	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
44	10 03 726 1	10	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
45	40 97 063 08	12	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1
Pos. 2


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 51 173 08	1	REVESTIM. DE PLATAF. GIR. DER. ↑ 2 510 100 92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG		
2	92 71 129 08	1	REVEST.PLATAFORMA GIRATORIA ↑ 2 510 200 92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG		

https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 018725 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **REVESTIM. DE PLATAF. GIR. DER.** **DREHBUEHNENVERKLEIDUNG RE.**	☐ 272 (1/3) ↑ **2 510 100** **92 51 173 08**

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 018726 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **REVESTIM. DE PLATAF. GIR. DER.** **DREHBUEHNENVERKLEIDUNG RE.**	☐ 273 (2/3) ↑ **2 510 100** **92 51 173 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 51 174 08	1	CUBIERTA CONSTR. SOLD.	HAUBE SCHWK.		
2	92 51 185 08	1	TRAMPILLA GFK	KLAPPE		
3	95 65 173 08	1	CHAPA SUELO 2X2320X730 S315MC	BODENBLECH		
4	92 52 328 08	1	TUBO DE EMPUÑAD. CONST. SOLD.	GRIFFROHR SCHWK.		
5	97 08 798 08	3	REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE 1.6X150	ANTIRUTSCHBELAG		
6	95 65 313 08	1	CHAPA 4X153X385 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
7	95 65 314 08	1	CHAPA 4X40X173 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
8	95 55 000 08	1	EMPUÑADURA EMPOTRADA X0 KUNSTST	GRIFFMULDE		
9	70 42 297 08	1	CONSOLA	KONSOLE		
10	70 42 281 08	3	BISAGRA 35X35X50/180° ST FE//ZN12//B	SCHARNIER		
11	95 36 953 08	9	PLACA ROSCADA 8X20X60 S235JRG2 FE//	GEWINDEPLATTE		
12	40 86 041 08	12	TORNILLO AVELLANADO AEHNL.DIN 7991	SENKSCHRAUBE		
13	59 10 619 08	2	MUELLE DE GAS 23X270-500N	GASFEDER		
14	70 42 288 08	2	CIERRE DE PALANCA SCHWARZ	HEBELVERSCHLUSS		
15	72 69 073 08	2	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 20X15-	MEGIPUFFER		
16	40 65 103	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	42 00 009 08	10	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
18	95 49 196 08	1	CHAPA 4X40X81 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
19	40 00 829	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	41 15 044 08	8	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
21	49 00 089	23	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
22	42 18 009 08	50	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
23	41 15 141 08	41	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
24	40 97 041 08	5	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
25	78 89 017 08	3	PELDANO DE ACCESO 399X120X40 AL ELO	AUFSTIEGSTRITT		
28	77 90 205 08	1	TAPON DE LAMINAS PE-LLD	LAMELLENSTOPFEN		
29	49 00 152	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
30	42 00 019 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 16 A3C	SCHEIBE		
31	10 41 285 4	9	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
32	95 67 836 08	1	CHAPA 4X40X101 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
33	40 65 025 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
41	95 66 974 08	2	CONSOLA 4x147x146 S315MC FE//ZN20//C	KONSOLE		
42	95 66 975 08	1	CONSOLA 4X155X244 S315MC FE//ZN20//C	KONSOLE		
43	95 66 992 08	1	CHAPA 4X301X588 S315MC	BLECH		
44	95 70 675 08	1	CHAPA 4X233X93 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
45	95 70 681 08	1	CHAPA 2X280X380 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
50	92 71 085 08	1	PANTALLA TRASERA CONSTR. SOLD.	HECKBLENDE SCHWK.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 71 140 08	1	PANEL	BLENDE		
(1)	95 67 113 08	1	PANEL 40X860X1033 GFK	BLENDE		
(2)	70 42 321 08	2	CIERRE DE PALANCA SCHWARZ	HEBELVERSCHLUSS		
(3)	40 97 109 08	2	TORNILLO DE APOYO M8	STUETZSCHRAUBE		
(4)	42 00 012 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
(5)	72 69 073 08	6	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO 20X15-	MEGIPUFFER		
(6)	40 65 103	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
(7)	42 18 007 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 032558	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 278 (3/6)
LIEBHERR	**CABINA ACRISTALADA** **KABINE VERGLAST**	↑ **2 520** **91 26 804 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	91 10 037 08	1	PUERTA COMPL. ↑ 2 522 91 10 037 08	TUER KPL.		
3	92 48 796 08	1	PARABRISAS COMPL. ↑ 2 520 001 92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.		
4	72 57 406 08	1	ARANDELA LATERAL 4MM SPF	SEITENSCHEIBE		
5	72 57 407 08	1	ARANDELA LATERAL 4MM ESG-GLAS SPF	SEITENSCHEIBE		
6	72 57 408 08	1	LUNA TRASERA 4MM SPF	HECKSCHEIBE		
7	72 57 409 08	1	LUNA DE TECHO 20MM SPF	DACHSCHEIBE		
8	38 00 199 08	1	FIJADOR	HALTER		
9	91 10 310 08	1	CABINA PIEZAS DE CHAPA RAL 7037 SPF ↑ 2 524 91 10 310 08	KABINE BLECHTEILE		
10	38 00 201 08	1	FIJADOR	HALTER		
11	97 03 425 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE	DICHTRAHMEN		
12	92 13 430 08	1	CAJA DE INSTRUMENTOS COMPL. ↑ 2 520 018 92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.		
13	95 57 391 08	1	CHAPA 1,5X200X310 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
18	92 50 859 08	1	REVEST. INTERIOR TECHO COMPL. ↑ 2 520 020 92 50 859 08	HIMMEL KPL.		
20	95 67 926 08	1	ESTERA DE FONDO GUMMI+PU SPF	BODENMATTE		
21	77 32 071 08	1	LETRERO	SCHILD		
22	70 42 127 08	2	REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	BLINDNIET		
23	72 58 641 08	1	PLATAFORMA ALMG3 SPF	PODEST		
24	59 10 553 08	1	RECIPIENTE 3,0L	BEHAELTER		
25	60 72 246 08	1	FIJADOR	HALTER		
26	59 10 554 08	2	BOMBA MP41 SPF	PUMPE		
27	59 10 555 08	2	BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	TUELLE		
28	59 10 053 08	6	MANGUERA 4	SCHLAUCH		
29	59 10 510 08	1	ACOPLAMIENTO ANGULAR	WINKELSTUTZEN		
30	59 10 509 08	3	CORCHETE	KLAMMER		
31	59 10 574 08	1	BOQUILLA	DUESE		
32	59 10 534 08	1	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	WISCHERMOTOR		
33	59 10 631 08	1	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS	WISCHERARM		
34	59 10 634 08	1	GOMA LIMPIAPARABRISAS	WISCHERBLATT		
35	59 10 632 08	1	BULON DE COJINETE	LAGERBOLZEN		
36	59 10 633 08	1	COJINETE DE LIMPIAPARABRISAS	WISCHLAGER		
37	59 10 636 08	1	CAPUCHON	KAPPE		
38	71 02 074 08	2	ARANDELA 20,2X25X3XA GUMMI	SCHEIBE		
39	59 10 635 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
40	59 10 640 08	2	TUERCA M20X1 VERZ	MUTTER		
41	59 10 428 08	1	BARRA ARTICULADA	GELENKSTANGE		
42	59 10 630 08	1	PALANCA DE MOTOR	MOTORHEBEL		
43	59 10 513 08	1	MANGUERA GUMMI	SCHLAUCH		
44	11 00 696 3	1	PERSIANA ARROLLABLE	ROLLO		
45	11 00 696 4	1	PERSIANA ARROLLABLE	ROLLO		
46	94 55 691 08	1	ESPIGA MACHO X0	EINSCHRAUBSTUTZEN		
47	51 07 543 08	1	BOQUILLA 0,4	DUESE		
48	92 68 899 08	2	BARANDILLA CONSTR. SOLD.	RELING SCHWK.		
49	47 09 004 08	1	ENLACE DE MANOMETRO	MANOMETERANSCHLUSS		
50	95 67 938 08	1	TUBO 30.0X77 0 X5CRNI18-10	ROHR		
51	73 66 731	1	CENICERO 92X57,5X26	ASCHENBECHER		
52	59 15 722 08	5	TAPON COBERTURA 12,7	ABDECKKAPPE		
53	95 66 755 08	1	ESTERA AISLANTE 10X770X894 PUR-SCH	DAEMMMATTE		
54	95 66 682 08	1	ESTERA AISLANTE 18X535X788 PUR-SCH	DAEMMMATTE		
55	95 66 683 08	1	ESTERA AISLANTE 18X714X759 PUR-SCH	DAEMMMATTE		
56	95 66 684 08	1	ESTERA AISLANTE 18X312X352 PUR-SCH	DAEMMMATTE		
57	28 85 002 08	2	APOYO DE TUBO KUNSTSTOFF	ROHRSTUTZEN		
58	70 42 076 08	8	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	DORNNIET		
59	57 05 205 08	2	SALIDA DE AIRE D=98MM T=3MM PA	LUFTAUSSTROEMER		
60	55 30 186 08	3	TOBERA RECTANGULAR	RECHTECKDUESE		
62	95 66 761 08	1	ESTERA DE FONDO 16X572X724	BODENMATTE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
64	59 15 099 08	1	MUELLE DE GAS 23X325-400N	GASFEDER		
65	94 44 120 08	1	BULON 12X40 CUZN39PB3	BOLZEN		
66	70 42 712 08	1	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 8X0,94	SL-SICHERUNG		
67	72 51 118 08	1	BULÓN ES 8X16 VERZ	ES BOLZEN		
68	55 20 237 08	1	SILENCIADOR	SCHALLDAEMPFER		
69	70 42 736 08	1	BULON DE CIERRE	SCHLIESSBOLZEN		
70	70 42 737 08	1	PLACA ROSCADA	GEWINDEPLATTE		
71	42 18 011 08	1	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
72	95 66 291 08	1	PLATAFORMA x0 ALMG3 SPF	PODEST		
73	42 00 009 08	16	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
74	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	FEDERRING		
75	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
76	40 70 312 08	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M6X16 4.	SENKSCHRAUBE		
77	40 65 103	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
78	40 00 829	15	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
79	49 00 089	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
80	42 00 012 08	50	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
81	41 30 028 08	23	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
82	96 49 682 08	1	TOBERA INYECCION	SPRITZDUESE		
			↑ 2 520 101 96 49 682 08			
83	26 21 095 08	4	JUNTA PORTA EPDM	TUERDICHTUNG		
84	87 00 030 08	2.5	CAUCHOSILICONA Palette 200kg +HAERTE	SILIKONKAUTSCHUK		
85	81 12 051 08	1	LIMPIADOR DE ADHERENCIA 250ML	HAFTREINIGER		
86	26 21 089 08	1.2	CAUCHO CELULAR 3X6X10M	ZELLGUMMI		
87	95 66 267 08	1	CHAPA 4X751X215 S315MC	BLECH		
88	95 66 268 08	1	CHAPA 4x440x161 S315MC	BLECH		
90	72 40 148 08	1	TIRO DE ENCLAVAMIENTO L=365MM	VERRIEGELUNGSZUG		
			↑ 2 520 040 72 40 148 08			
91	93 48 135 08	2	TUBO 30X4X15 E355+N VERZ	ROHR		
92	92 12 641 08	1	TUBO CPL. 6X1X55	ROHR KPL.		
93	40 82 507 08	9	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	BLECHSCHRAUBE		
94	81 12 033 08	1	PEGAMENTO Kartoon 20stück	KLEBER		
95	81 12 029 08	1	PEGAMENTO 310ML -40/+90 °C	KLEBER		
96	81 12 035 08	1	IMPRIMACIÓN	PRIMER		
97	81 12 031 08	1	SUST.SUAVIZANTE KANISTER-5L +5/+35 °C	ABGLAETTMITTEL		
98	41 19 005 08	26	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
99	70 42 111 08	1	CERROJO DE RESORTE VERZ	FEDERRIEGEL		
100	96 74 259 08	1	JUEGO DE CAMBIO CILINDRO	UMBAUSATZ ZYLINDER		
(1)	11 63 184 2	1	CILINDRO NEUMATICO ST/AL	PNEUMATIKZYLINDER		
(2)	97 42 614 08	2	RACOR REPASO 20X0	VERSCHRAUBUNG NACHARBEI		
102	95 37 112 08	1	BASTIDOR HERMITIZANTE 651X860 PVC	DICHTRAHMEN		
103	10 02 810 7	3.1	CAUCHO CELULAR 16X8 ZELLKAUTSCHU	ZELLGUMMI		
105	40 93 405 08	8	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7051 ST3,5X	BLECHSCHRAUBE		
107	46 35 128	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X30	FLACHKOPFSCHRAUBE		
108	10 04 259 3	11	REMACHE ROSCADO M6 ST A2C	BLINDNIETMUTTER		
109	55 30 849 08	10	ARANDELA	SCHEIBE		
110	41 30 026 08	2	TUERCA EN JAULA M5	KAEFIGMUTTER		
111	70 42 780 08	2	GUIA LINEAL 04-420 VERZ	LINEARFUEHRUNG		
112	40 01 679	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
113	95 70 441 08	1	ESTERA AISLANTE 18x815x215	DAEMMMATTE		
115	92 71 304 08	1	BARANDILLA CONSTR. SOLD.	RELING SCHWK.		
116	92 71 305 08	1	BARANDILLA CONSTR. SOLD.	RELING SCHWK.		
117	40 82 809 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7983 4,8X19	BLECHSCHRAUBE		
119	40 82 808 08	10	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7051 ST4,8X	BLECHSCHRAUBE		
120	95 67 459 08	1	CHAVETA DE ENTRADA 28X35X80 PA6G	AUFLAUFKEIL		
122	95 70 358 08	1	CHAPA 4X75X111 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
123	95 70 359 08	1	CHAPA 4X75X128 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
124	95 70 378 08	2	CHAPA 4X68X75 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
125	72 50 004 08	1	ARTICULACION DE HORQUILLA DIN 71751	GABELGELENK		
126	72 51 101 08	1	BULÓN ES 10X20 VERZ	ES BOLZEN		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
127	72 64 108 08	4	JUNTA TORICA 21X2 NBR70	O-RING		
130	95 70 208 08	1	REVESTIMIENTO DE SIMILCUERO 11x914x	KUNSTLEDERVERKLEIDUNG		
131	41 15 141 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
132	49 00 188	18	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
133	40 01 463	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
134	46 00 157	6	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X20 8.	SENKSCHRAUBE		
135	40 97 070 08	4	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X20 8.	HAMMERKOPFSCHRAUBE		
136	55 31 573 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 3,5X6,5	BLECHSCHRAUBE		
137	40 01 308	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
138	40 01 521	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X10 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
139	42 00 008 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
140	49 00 112	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
141	41 15 144 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
142	42 00 013 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
143	95 70 952 08	1	CHAPA 4X440X161 S315MC	BLECH		
144	40 97 043 08	10	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
146	72 66 158 08	1	TOPE DE REBOTE METAL-CAUCHO 50X61-	MEGI-ANSCHLAGPUFFER		
148	28 39 069 08	0.8	MATERIAL ESPONJOSO 40x40x2000	SCHAUMSTOFF		
149	10 29 225 3	2	PASADOR CIL.SEMIESTRIADO ISO 8745 6X	PASSKERBSTIFT		
150	40 65 326 14	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
154	96 34 947 08	1	BARRA TRANSVERSAL RELING	RELING QUERSTANGE		
155	40 61 032 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
156	41 19 030 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 A2-70	SECHSKANTMUTTER		
157	10 03 569 4	3	ARANDELA ISO 7092 6 200HV-A2	SCHEIBE		
158	40 65 901 05	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
159	42 00 607 05	2	ARANDELA ISO 7089 8 200HV-A2	SCHEIBE		
160	87 00 034 08	1	SIKA-SIL N-PLUS SCHWARZ	SIKA-SIL		
161	97 23 538 08	2	CHAPA 4X32X32 ALMG3 H111	BLECH		
162	40 97 053 08	3	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
163	11 10 114 7	5	PERFIL CANTONERA 2-4X27SCHWARZ MO	KANTENSCHUTZPROFIL		
164	40 82 019 08	4	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7971 4,8X25	BLECHSCHRAUBE		
165	97 03 453 3	1	JUNTA 15X130X 120 POLYOLEFIN	DICHTUNG		
166	96 84 504 08	1	MONTAJE ASIDERO	HANDGRIFF ANBAU		
			↑ 2 520 041 96 84 504 08			


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 68 891 08	1	PARABRISAS PEGADO SPF	FRONTSCHEIBE GEKLEBT		
3	59 10 672 08	1	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	WISCHERMOTOR		
			↑ 5 910 672 08 59 10 672 08			
4	92 50 132 08	1	REVESTIMIENTO CONSTR. SOLD.	VERKLEIDUNG SCHWK.		
5	59 10 775 08	1	GOMA LIMPIAPARABRISAS	WISCHERBLATT		
6	59 10 666 08	1	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS	WISCHERARM		
8	95 65 560 08	1	CHAPA 4X70X102 S315MC	BLECH		
9	10 21 936 1	3	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 1587 M6 A2	HUTMUTTER		
10	28 81 990 08	1	PLACA 16X66X130 PA6G	PLATTE		
11	28 81 303 08	2	PIEZA DISTANCIADOR RD25 PA6G SCHWAR	DISTANZSTUECK		
12	59 10 668 08	1	TIRADOR DE MANO	HANDGRIFF		
13	40 93 609 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M6X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
14	28 81 998 08	1	APOYO BASE 0 PA6G	UNTERLAGE		
15	42 18 007 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
16	49 00 539	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	77 90 332 08	1	GANCHO DE ALAMBRE	DRAHTBUEGEL		
18	59 10 638 08	1	CORREA DE SUJECION	HALTEGURT		
20	28 30 915 08	1	ARANDELA RD20X5,7 PA6G	SCHEIBE		
21	28 30 916 08	1	CASQUILLO RD13,5X8 PA6G	BUCHSE		
22	92 68 890 08	1	CHAPA CONSTR. SOLD.	BLECH SCHWK.		
23	40 82 507 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	BLECHSCHRAUBE		
24	28 30 913 08	1	ARANDELA RD26X5,7 PA6G	SCHEIBE		
25	28 30 914 08	1	CASQUILLO RD19,5X7 PA6G	BUCHSE		
26	42 00 009 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
27	70 42 322 08	1	ASIDERO COMPL.	HANDGRIFF KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 17 203 08	1	CAJA DE INTRUM. ALCANCE SUMIN. ↑ 2 520 021 92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU		
5	59 10 059 08	6	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7982 3,5X16	BLECHSCHRAUBE		
6	40 82 507 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	BLECHSCHRAUBE		
7	55 31 860 08	3	INYECTOR CILINDRICO	WALZENDUESE		
8	59 10 562 08	1	BOQUILLA	DUESE		
10	95 60 688 08	1	CHAPA 1.5X245X164 DC01	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	95 65 065 08	1	ESTERA AISLANTE 5X470X870	DAEMMMATTE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	59 10 706 08	1	CAJA INSTRUMENTOS	ARMATURENKASTEN		
2	59 10 707 08	1	TAPA	DECKEL		
3	70 42 315 08	1	CIERRE DE RESORTE	SCHNAPPVERSCHLUSS		
4	70 42 582 08	2	BISAGRA 20X20X40/180° GD-ZN SW GEPU	SCHARNIER		
5	95 60 636 08	1	CHAPA 1,5X94X105 DC01	BLECH		
6	40 86 058 14	8	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M4X12 8.	SENKSCHRAUBE		
7	40 97 053 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	10 80 091 6	1	BOTÓN MOLETEADO PA	RAENDELKNOPF		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 33 152 6	1	MANGO DE SUJECION 300X25X59,2X254	HALTEGRIFF		
2	97 00 759 7	2	CHAPA 4X48X29 S315MC SCHWARZ LACKI	BLECH		
3	40 42 072 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M8X55 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
4	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 02 447 4	1	CASQUILLO DE ADAPT. 25X32 X5CRNI18-10	ADAPTERBUCHSE		
2	59 10 547 08	1	TOBERA INYECCION	SPRITZDUESE		
3	59 15 631 08	2	ARANDELA GUMMI	SCHEIBE		
4	59 15 592 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1 04	SECHSKANTMUTTER		
5	59 15 630 08	2	ARANDELA DE REBORDEAR	BOERDELSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	72 57 410 08	1	CRISTAL DE PUERTA 4MM SPF	TUERSCHEIBE		
6	70 42 764 08	1	CERRADURA GIRATORIA	DREHFALLENSCHLOSS		
8	95 65 247 08	1	ESTERA AISLANTE 18X942X470 PUR-SCH	DAEMMMATTE		
15	74 66 919 08	4	RODILLO DE LEVA	KURVENROLLE		
17	72 66 108 08	2	BOTON 285 GUMMI	KNOPF		
19	95 61 580 08	1	TUBO 8X1X6 E235+N VERZ	ROHR		
20	74 90 039 08	2	POLEA DE COPA	TOPFROLLE		
21	70 42 287 08	1	EMPUÑADURA EMPOTRADA 130.5X70X36 K	GRIFFMULDE		
24	72 01 085 08	1	MUELLE TRACCION	ZUGFEDER		
25	49 00 539	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
26	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
27	40 97 043 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
28	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
29	42 00 012 08	20	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
30	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
31	49 00 188	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
32	41 19 006 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
33	40 82 507 08	10	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,2X9,5	BLECHSCHRAUBE		
34	41 19 005 08	8	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
35	40 00 829	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
36	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
37	42 00 009 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
38	46 35 059	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 10642 M8X35	SENKSCHRAUBE		
39	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
40	40 86 002 08	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X16 8.	SENKSCHRAUBE		
41	72 40 160 08	1	TIRO DE ENCLAVAMIENTO L=430MM	VERRIEGELUNGSZUG		
(5)	10 80 091 6	1	BOTÓN MOLETEADO PA	RAENDELKNOPF		
45	97 01 940 08	1	CHAVETA DE ENTRADA	AUFLAUFKEIL		
46	40 83 000 08	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M4X10 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
48	40 00 899	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
49	72 51 002 08	1	TERMINAL HORQUILLA DIN 71752 6X24 VE	GABELKOPF		
50	41 15 142 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
51	41 30 029 08	2	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
52	50 26 088 08	4	JUNTA ANULAR	DICHTRING		
53	49 02 007	2	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X40 8.	SENKSCHRAUBE		
54	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
55	60 30 169 08	0.35	MANGUERA CONTRACCION 27 - 8	SCHRUMPFSCHLAUCH		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	92 11 781 08	1	PUERTA CONSTR.SOLD.	TUER SCHWK.		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 3
Pos. 4


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	92 10 963 08	1	TABLERO DE INSTR.DEL.PREM.	ARMATURENBRETT VORM.VOR		
			↑ 2 530 005 92 10 963 08			
4	91 40 573 08	1	CONSOLA LICCON LCD1	LICCON KONSOLE LCD1		
			↑ 2 913 008 91 40 573 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 51 597 08	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS 2X66X228 D	ARMATURENBRETT		
5	60 61 943 08	1	INTERRUPTOR ARRANQUE	ZUENDSTARTSCHALTER		
			↑ 6 061 943 08 60 61 943 08			
6	60 71 354 08	1	LÁMPARA CONTROL 24V	KONTROLLLEUCHTE		
(1)	60 70 097 08	2	BOMBILLA 1,2W 24/30V	GLUEHLAMPE		
7	60 72 250 08	2	REFLECTOR	REFLEKTOR		
8	60 67 630 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
9	60 67 902 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 20 406 08	1	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. IZQ.	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.		
			↑ 2 531 001 96 20 406 08			
2	96 31 040 08	1	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. DER.	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.		
			↑ 2 531 002 96 31 040 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 17 745 08	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS	ARMATURENBRETT		
4	60 60 950 08	1	COMBINADOR SPF	MEISTERSCHALTER		
			↑ 6 060 950 08 60 60 950 08			
6	60 61 451 08	5	TAPA DE PULSADOR FLACH GRUEN	TASTERKAPPE		
8	60 61 431 08	1	TAPA DE PULSADOR FLACH ROT	TASTERKAPPE		
10	60 61 430 08	6	TECLA DE EMPUJE 25	DRUCKTASTE		
12	60 61 437 08	5	SENSOR CONTADOR PULSO LUMINOSO 2	LEUCHTTASTKONTAKTGEBER		
14	60 61 447 08	1	CONTACTOR CONM. LUMINOSO 2OE + 2S	LEUCHTSCHALTKONTAKTGEBE		
16	60 70 117 08	6	BOMBILLA 1,2W 48V	GLUEHLAMPE		
18	60 70 087 08	1	BOMBILLA 1,2W 30V	GLUEHLAMPE		
24	60 61 435 08	3	AVISO LUMINOSO	LEUCHTMELDER		
26	60 61 445 08	1	PORTALAMPARAS	LAMPENFASSUNG		
28	60 61 440 08	2	TECLA	TASTE		
30	60 61 443 08	1	CAZOLETA	KALOTTE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 17 746 08	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS	ARMATURENBRETT		
4	60 60 950 08	1	COMBINADOR SPF	MEISTERSCHALTER		
			↑ 6 060 950 08 60 60 950 08			
6	60 61 451 08	2	TAPA DE PULSADOR FLACH GRUEN	TASTERKAPPE		
7	60 61 439 08	1	TAPA DE PULSADOR FLACH GELB	TASTERKAPPE		
8	60 61 431 08	2	TAPA DE PULSADOR FLACH ROT	TASTERKAPPE		
10	60 61 430 08	5	TECLA DE EMPUJE 25	DRUCKTASTE		
12	60 61 437 08	4	SENSOR CONTADOR PULSO LUMINOSO 2	LEUCHTTASTKONTAKTGEBER		
14	60 61 447 08	1	CONTACTOR CONM. LUMINOSO 2OE + 2S	LEUCHTSCHALTKONTAKTGEBE		
16	60 70 117 08	8	BOMBILLA 1,2W 48V	GLUEHLAMPE		
18	60 61 666 08	3	SELECTOR DE AJUSTE 0-I-0GN	STELLWAEHLER		
20	60 61 452 08	3	SENSOR CONTADOR PULSO LUMINOSO 2	LEUCHTTASTKONTAKTGEBER		
24	60 61 435 08	1	AVISO LUMINOSO	LEUCHTMELDER		
28	60 61 440 08	1	TECLA	TASTE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	96 30 488 08	1	TABLERO INSTRUM. TECHO PREM.	ARMATURENBRETT DACH VO		
			↑ 2 533 001 96 30 488 08			
4	96 29 907 08	1	LISTA DE CABLES CAB. OP. GRÚA	KABELLISTE KRANFUEHRERK		
			↑ 2 533 002 96 29 907 08			
5	96 28 388 08	1	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CABINA	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABINE		
			↑ 2 533 003 96 28 388 08			

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 036899	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 300 (1/2)
LIEBHERR	**TABLERO INSTRUM. TECHO PREM.** **ARMATURENBRETT DACH VORM.**	↑ **2 533 001** **96 30 488 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 32 139 08	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS TECHO	ARMATURENBRETT DACH		
3	60 61 962 08	2	EQUIPO DE MANDO 6POL 24V 24V SPF	STEUERGERAET		
4	69 17 985 08	1	CONTADOR HORAS DE SERVICIO 24VDC	BETRIEBSSTUNDENZAEHLER		
6	60 60 232 08	1	INTERRUPTOR BASCULANTE	KIPPSCHALTER		
8	60 60 242 08	4	INTERRUPTOR BASCULANTE	KIPPSCHALTER		
9	60 60 279 08	2	INTERRUPTOR BASCULANTE 24V	KIPPSCHALTER		
10	60 60 248 08	4	INTERRUPTOR BASCULANTE 24V	KIPPSCHALTER		
11	60 60 258 08	3	INTERRUPTOR BASCULANTE 24V	KIPPSCHALTER		
12	60 60 288 08	1	INTERRUPTOR BASCULANTE 24V	KIPPSCHALTER		
15	60 71 354 08	3	LÁMPARA CONTROL 24V	KONTROLLLEUCHTE		
16	60 72 250 08	3	REFLECTOR	REFLEKTOR		
17	60 67 633 08	3	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
18	60 67 620 08	10	PANEL	BLENDE		
19	77 26 177 08	1	LETRERO	SCHILD		
20	77 26 442 08	1	LETRERO	SCHILD		
21	60 67 870 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
22	60 67 710 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
23	60 67 702 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
24	60 67 784 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
25	60 67 701 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
26	60 67 718 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
27	60 67 647 08	2	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
28	60 67 671 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
29	60 67 757 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
30	60 67 669 08	2	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
32	60 67 827 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
37	60 67 643 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
38	60 67 817 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
43	60 67 617 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
44	60 67 914 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
46	60 67 770 08	1	INSERTO DE SIMBOLO	SYMBOLEINSATZ		
47	60 61 441 08	1	TECLA DE PARO DE EMERGENCIA	NOT-AUS TASTE		
48	60 61 438 08	1	CONTACTOR PALPADOR 2OE + 2S	TASTKONTAKTGEBER		
50	10 04 048 6	1	ZUMBADOR 24V DC 80-95DBA	SUMMER		
51	70 42 076 08	1	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	DORNNIET		
52	42 00 007 08	1	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
60	40 02 308	3	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X12	FLACHKOPFSCHRAUBE		
61	42 00 009 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
62	42 51 009 08	3	ARANDELA DENTADA DIN 6797 A 6,4	ZAHNSCHEIBE		
63	41 15 140 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
64	70 42 298 08	10	CIERRE DE APLASTAMIENTO	QUETSCHVERSCHLUSS		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 30 458 08	1	TRAMO DE CABLE W156	KABELSTRANG		
3	96 30 512 08	1	TRAMO DE CABLE W159	KABELSTRANG		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5
Pos. 18
Pos. 19

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	91 01 520 08	1	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTELLOS ↑ 2 920 585 91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE		
10	60 71 361 08	1	LAMPARA INTERIOR	INNENLEUCHTE		
11	60 70 028 08	1	BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	GLUEHLAMPE		
12	60 71 445 08	1	FARO DE TRABAJO 55/70W 12/24V	ARBEITSSCHEINWERFER		
13	60 70 211 08	1	BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	GLUEHLAMPE		
16	61 40 031 08	1	CLAXON 24V	HORN		
17	59 15 709 08	1	TAPON COBERTURA 28X30 POLYACETAL	ABDECKKAPPE		
18	76 24 428	1	ANTENA 145MM	ANTENNE		
19	61 40 307 08	1	ALTAVOZ OVALADO 40W SPF	LAUTSPRECHER OVAL		
20	40 73 500 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		
24	60 24 113 08	1	FALSO CASQUILLO PG11 MS	BLINDBUCHSE		
25	60 25 020 08	1	CONTRATUERCA PG11 MS	GEGENMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 034759	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 304 (1/2)
LIEBHERR	**CALEF. ADIC. SE** **ZUSATZHEIZUNG OW**	➔ **2 541 000** **91 30 913 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 04 204 3	1	CALENTADOR DE AGUA 24V ZERT-KBA ↑ X10042043 10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET		
3	55 31 868 08	1	BOMBA DOSIFICADORA DP2	DOSIERPUMPE		
(1)	55 31 740 08	1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFFILTER		
5	95 44 928 08	1	CHAPA 4X260X292 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
6	55 30 187 08	3	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	BRENNSTOFFLEITUNG		
7	55 31 911 08	0.15	MANGUERA COMBUSTIBLE DI=4,5/DA=10,5	KRAFTSTOFFSCHLAUCH		
8	55 31 023 08	6	ABRAZADERA MANGUERA	SCHLAUCHSCHELLE		
9	41 30 028 08	3	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
10	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	FEDERRING		
11	42 00 008 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
12	40 00 829	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	49 00 188	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
14	42 40 007 08	6	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
15	55 31 731 08	1	LATIGUILLO PERFILADO DN18X90°	FORMSCHLAUCH		
16	77 42 086 08	9	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 21,5/	SCHLAUCHSCHELLE		
17	55 31 281 08	1	PIEZA EN T GELB GEBR.PASS.	T-STUECK		
19	73 00 005 08	1	VALVULA DIN 71401 C M18X1,5	VENTIL		
20	55 31 734 08	1	CODO DN15/18X90GR GUMMI	KRUEMMER		
21	55 31 655 08	1	PIEZA DE REDUCCION 18/15	REDUZIERSTUECK		
22	55 31 594 08	0.4	TUBO 30 Rolle20m PAK	ROHR		
23	55 31 811 08	1	TOPE FINAL 34	ENDKAPPE		
24	77 42 040 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 24-38	SCHLAUCHSCHELLE		
25	55 30 541 08	3	MANGUERA DE ESCAPE 38	ABGASSCHLAUCH		
26	55 30 542 08	1	BRIDA APRIETE 40,5/39-42	KLEMMSCHELLE		
27	55 31 741 08	1	TOPE FINAL 42,3	ENDKAPPE		
28	47 74 014 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL8 A3P	UEBERWURFMUTTER		
29	28 81 825 08	1	ANILLO DE APRIETE RD10X12 PA6G	KLEMMRING		
30	47 10 393 08	1	RACOR GE 8L M18X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
31	55 30 187 08	1	CONDUCTO COMBUSTIBLE PA12 EFEP	BRENNSTOFFLEITUNG		
32	41 19 005 08	7	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
33	42 00 012 08	18	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
34	77 42 329 08	8	MANGUERA AGUA REFRIGERACION 18X3,5	KUEHLWASSERSCHLAUCH		
35	77 42 217 08	9	ABRAZADERA TUBO 43/20	ROHRSCHELLE		
36	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
37	41 15 141 08	7	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
38	59 10 034 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7981 4,8X16	BLECHSCHRAUBE		
39	97 04 780 08	1	CHAPA 1.5X186X50 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 038572	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 306 (1/2)
LIEBHERR	**CONTRAPESO FIJACIÓN** **GEGENGEWICHT BEFESTIGUNG**	↑ **2 560** **91 48 797 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 34 698 08	1	CONTRAPESO COMPL. SPF	GEGENGEWICHT KPL.		
2	38 00 518 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200 SPF	GEGENGEWICHT		
3	95 67 004 08	2	CONO DE CENTRAJE 120.0X65 42CRMO4+Q	ZENTRIERKEGEL		
4	95 67 005 08	2	PLACA ROSCADA 15X115X128 S690QL	GEWINDEPLATTE		
5	40 42 175 01	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X70 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	40 62 132 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	97 27 310 08	2	PLACA ROSCADA 40X60X100 S690QL	GEWINDEPLATTE		
8	95 62 740 08	2	CHAPA 2X89X107 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	97 33 948 08	2	ARANDELA 10X80X80 S700MC	SCHEIBE		
10	97 23 749 08	2	SOPORTE ANTIVUELCO 5X145X80 S355MC	VERDREHSICHERUNG		
11	42 17 008 08	2	ARANDELA DIN 7989-2 16 ST VERZ	SCHEIBE		
12	40 00 828	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
14	41 15 149 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M24 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
15	40 61 274 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
50	96 30 380 08	1	CONTRAPESO COMPL. SPF	GEGENGEWICHT KPL.		
(1)	38 00 519 08	1	CONTRAPESO EN-GJL-200 SPF	GEGENGEWICHT		
(2)	38 00 520 08	1	CONTRAPESO SPF	GEGENGEWICHT		
51	96 30 381 08	1	CONTRAPESO COMPL. SPF	GEGENGEWICHT KPL.		
52	40 61 238 01	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
53	40 61 244 01	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
54	42 16 011 08	4	ARANDELA DIN 7349 21 ST VERZ	SCHEIBE		
55	40 62 172 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
56	97 33 948 08	2	ARANDELA 10X80X80 S700MC	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	38 83 028 08	1	CONTRAPESO DE RECAMBIO 1300X610X2	ERSATZBALLAST		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 04 411 0	2	CILINDRO DE CONTRAPESO 115/90-515 SP ↑ X10044110 10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER		
2	46 00 189	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	42 15 002 08	8	ARANDELA DIN 6916 17 -C45 VERZ	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 43 568 08	1	ELECTROBOMBA ↑ 7 743 568 08 77 43 568 08	ELEKTROPUMPE		
2	77 43 841 08	1	COMBINACIÓN DE DISTRIB. ↑ 7 743 841 08 77 43 841 08	VERTEILERKOMBINATION		
3	77 43 864 08	1	COMBINACIÓN DE DISTRIB. 4/4	VERTEILERKOMBINATION		
(10)	57 18 210 08	1	DETECTOR DE PROXIMIDAD M8X1	NAEHERUNGSSCHALTER		
4	40 42 025 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X35 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	41 15 148 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
6	42 00 008 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
7	77 43 748 08	1	RACOR GE6-LM8X1K	VERSCHRAUBUNG		
8	77 43 738 08	8	RACOR WE6-M10X1R	VERSCHRAUBUNG		
9	77 43 735 08	4	PROLONGADOR 35	VERLAENGERUNG		
10	77 43 742 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
11	77 43 751 08	2	BLOQUE DE BOQUILLAS DE PASO	DURCHGANGSNIPPELBLOCK		
(1)	57 15 786 08	1	ENGRASADOR	SCHMIERNIPPEL		
12	77 43 728 08	1	RETORNO DE BOMBA	PUMPENRUECKLAUF		
13	77 43 737 08	35	TUBO DIN 73378 6X1,5 PA 12-HL	ROHR		
14	47 77 055 08	4	TAPON CIEGO VSTIM10X1ED A3P	BLINDSTOPFEN		
15	95 36 969 08	2	CHAPA 4X30X105 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
16	95 70 439 08	1	CHAPA 4X170X157 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
17	10 41 285 4	7	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	60 60 516 08	1	LIMITADOR LEVA TRANSMISION SPF ↑ 6 060 516 08 60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL		
6	60 60 126 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO EDELSTAHL	ANTRIEBSFLANSCH		
10	40 42 002	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
12	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	FEDERRING		
14	92 68 096 08	1	CABLE ELECTRICO W306A	LEITUNG		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
86	60 23 077 08	6	PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	ADERENDHUELSE		
105	60 23 084 08	1	PUNTERO 10X12 VERZ	ADERENDHUELSE		
121	60 23 001 08	15	CONTACTO	KONTAKT		
151	60 23 002 08	1	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	STECKERGEHAEUSE		
152	60 45 055 08	1	ZOCALO DE CABLE	KABELDOSE		
153	60 45 067 08	1	MANGUITO GOMA POR CABLES 10-12	KABELTUELLE		
154	60 45 121 08	1	TAPA ROSCADA M1-D	VERSCHLUSSKAPPE		
155	60 45 265 08	1	SOPORTE DE CASQUILLO M1 E-6S	BUCHSENTRAEGER		
156	60 50 066 08	1	ENCHUFE APARATO DIN 43650	GERAETESTECKER		
157	60 52 106 08	1	ENCHUFE DE APARATO DIN 43650 2-POL 10	GERAETESTECKDOSE		
158	92 03 811 08	2	ENCHUFE	STECKER		
202	11 08 260 2	1.68	MANGUERA AISLANTE DN6 0,5 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
203	11 08 260 3	3.45	MANGUERA AISLANTE DN8X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
204	11 08 260 4	0.11	MANGUERA AISLANTE DN10X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
205	11 08 260 5	1.68	MANGUERA AISLANTE DN12X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
206	11 08 260 6	3.23	MANGUERA AISLANTE DN14X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
224	11 12 420 7	4.5	TUBO GUIA DE CABLE DN20X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
260	60 24 400 08	2	ACOPLAMIENTO BRIDA MANGUITO SSV 9.1	SCHLAUCHSCHELLENVERSCH		
261	60 32 003 08	3	BRIDAS 3,6X150	KABELBINDER		
305	60 04 341 08	124.72	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 1 SPF	KFZ-LEITUNG		
500	92 35 122 08	8	MARCADOR CABLE	KABELMARKER		
628	60 45 192 08	1	CONTACTO PERNO	STIFTKONTAKT		
629	60 45 193 08	6	CONTACTO CASQUILLO 0,75-1,0MM2	BUCHSENKONTAKT		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	92 07 725 08	1	TRAMO DE CABLE W306 ↑ 2 780 801 92 07 725 08	KABELSTRANG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	59 10 709 08	1	ESPEJO GRANANGULAR 316X178	WEITWINKELSPIEGEL		
2	59 10 710 08	1	SOPORTE ESPEJO	SPIEGELHALTER		
3	59 10 711 08	1	CHAVETA ENCAJABLE 248	AUFSTECKKEIL		
4	46 00 079	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	95 54 973 08	1	CHAPA 8X50X108 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	55 31 881 08	1	LICUADOR ↑ 5 531 881 08 55 31 881 08	VERFLUESSIGEREINHEIT		
2	55 31 882 08	1	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADICIONAL ↑ 5 531 882 08 55 31 882 08	KLIMANACHRUESTVERDAMPFE		
3	55 31 883 08	1	ACCIONAMIENTO COMPRESOR ↑ 5 531 883 08 55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB		
4	55 31 817 08	5	MANGUERA 8,2X16	SCHLAUCH		
5	55 31 818 08	2.5	MANGUERA 10,5X18,8	SCHLAUCH		
6	55 31 819 08	5	MANGUERA 12,7X21,5	SCHLAUCH		
7	55 31 821 08	1	RACOR FRIGO-06	VERSCHRAUBUNG		
8	55 31 822 08	1	RACOR FRIGO-10	VERSCHRAUBUNG		
9	55 31 831 08	1	RACOR FRIGO-06	VERSCHRAUBUNG		
10	55 31 835 08	1	RACOR FRIGO-10	VERSCHRAUBUNG		
12	55 31 836 08	2	RACOR FRIGO-08	VERSCHRAUBUNG		
13	55 31 832 08	1	CONEXION DE RELLENO 7/8"	FUELLANSCHLUSS		
14	55 30 310 08	1	LETRERO	SCHILD		
15	70 20 440	2.8	REFRIGERANTE 12KG FLASCHE R134A	KAELTEMITTEL		
16	96 32 427 08	1	SIST.EL.AIRE AC. ↑ 2 920 597 96 32 427 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE		
17	95 67 899 08	1	CHAPA 4X845X222 S315MC	BLECH		
18	72 69 068 08	4	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO	MEGIPUFFER		
19	40 65 164	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	42 18 010 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		
21	49 00 089	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
22	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
23	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
24	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
25	41 19 005 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
26	92 69 018 08	2	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
27	91 45 617 08	1	HIDR.ADICIONAL AIRE ACONDIC. ↑ 2 975 500 91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL		
28	42 18 009 08	12	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos. 28
Pos. 29
Pos. 151






https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	69 18 833 08	1	TECLADO DE MEMBRANA SPF	FOLIENTASTATUR		
2	92 51 331 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
3	95 45 888 08	1	TAPA 1,5X196X343 DC01	DECKEL		
4	92 51 332 08	1	MÓDULO 1 LCD	MODUL 1 LCD		
5	92 51 333 08	1	CONTROLADOR MODUL2 Y NT	MODUL2-CONTROLLER U.NT		
6	28 29 049 08	1	ESTERA AISLANTE 25X82X317	DAEMMMATTE		
8	28 29 051 08	1	ESTERA AISLANTE 35X174X192	DAEMMMATTE		
9	28 29 052 08	1	ESTERA AISLANTE 35X174X192	DAEMMMATTE		
11	28 29 054 08	1	ESTERA AISLANTE 16X175X318	DAEMMMATTE		
12	41 19 001 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M3 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
13	42 52 205 08	2	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
14	40 65 000 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
15	40 65 099	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
16	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
17	42 52 210 08	2	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
19	95 41 220 08	1	PROTECCION ANTIDESLUMBRANTE 4X40	BLENDSCHUTZ		
20	40 83 112 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M2,5X1	FLACHKOPFSCHRAUBE		
21	42 51 004 08	2	ARANDELA DENTADA DIN 6797 A 2,7	ZAHNSCHEIBE		
23	60 23 342 08	2	TORNILLO DE BLOQUEO M3	VERRIEGELUNGSSCHRAUBE		
24	61 10 022 08	1	CHAPA 1X35X22 ALMG3	BLECH		
25	69 27 013 08	1	MANDO GIRATORIO	DREHKNOPF		
26	69 27 014 08	1	ELEMENTO DE CONMUTACION	SCHALTELEMENT		
27	69 26 004 08	1	BASTIDOR FRONTAL	FRONTRAHMEN		
28	92 08 367 08	1	CABLE ELECTRICO W648	LEITUNG		
29	60 27 626 08	1	LETRERO INDICADOR 76X48	BEZEICHNUNGSSCHILD		
151	68 00 011 08	1	CABLE UNION SPF	VERBINDUNGSKABEL		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
11	96 34 524 08	1	MONT. EL. INTERR. FIN DE CARR.	EL.ANBAU ENDSCHALTER		
			↑ 2 920 500 96 34 524 08			
12	96 29 898 08	1	LISTA DE CABLES SIST. ELÉCTR. DREHBUE	KABELLISTE EL.ANLAGE		
			↑ 2 920 013 96 29 898 08			
15	92 12 998 08	1	SIST. ELÉCTR. CAMPANA ADIC. LC	ELEKTRIK ZUSATZGLOCKE LM		
(5)	61 40 047 08	1	TIMBRE DE SEÑAL 24V	SIGNALWECKER		
(6)	60 26 062 08	1	REDUCCION M20X1,5/M16X1,5 MS	REDUKTION		
(7)	60 24 408 08	1	ATORNILLAMIENTO MANGUERA M16X1,5 M	SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG		
16	96 36 299 08	1	SIST. ELÉCTR. FRENO MEC.GIRO	ELEKTRIK DREHWERKSBREMS		
(1)	10 29 006 8	1	TRANSMISOR DE PEDAL 0/200-500MA SPF	PEDALGEBER		
24	92 08 459 08	1	SIST. ELÉCTR. REGULAC. ACELER.	ELEKTRIK GASVERSTELLUNG		
			↑ 2 920 563 92 08 459 08			
25	60 52 018 08	1	ENCHUFE DE APARATO	GERAETESTECKDOSE		
30	60 32 023 08	100	BRIDAS 4,6X300	KABELBINDER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
29	55 31 869 08	1	KIT CABLE 3300MM	KABELBAUM		
31	96 20 395 08	1	TRAMO DE CABLE W301	KABELSTRANG		
32	96 20 396 08	1	TRAMO DE CABLE W302	KABELSTRANG		
34	96 29 900 08	1	TRAMO DE CABLE W304	KABELSTRANG		
			↑ 2 920 219 96 29 900 08			
61	92 07 890 08	1	CABLE ELECTRICO WL631	LEITUNG		
62	96 29 899 08	1	CABLE ELECTRICO WL632	LEITUNG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	60 60 516 08	1	LIMITADOR LEVA TRANSMISION SPF ↑ 6 060 516 08 60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL		
6	60 60 126 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO EDELSTAHL	ANTRIEBSFLANSCH		
10	40 65 099	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	FEDERRING		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	61 40 421 08	1	CABLE DE CONEXION 10M PVC SPF	ANSCHLUSSLEITUNG		
6	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
7	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
8	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
9	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
10	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
11	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
12	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
13	68 00 004 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO SPF	KUPPLUNGSDOSE		
14	68 00 017 08	1	ENCHUFE ACOPLAMIENTO GERADE PVC	KUPPLUNGSDOSE		
15	60 04 604 08	7.6	MANGUERA MANDO 4 X 0,5 SPF	STEUERLEITUNG		
39	60 22 133 08	1	TERMINAL DIN 46237 6/6mm² VERZINNT	KABELSCHUH		
40	60 22 067 08	1	TERMINAL DIN 46237 8 - 6	KABELSCHUH		
72	60 22 034 08	10	CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3X1-2,5 TIN-P	STECKHUELSE		
86	60 23 077 08	54	PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	ADERENDHUELSE		
88	60 23 081 08	3	PUNTERO 2,5X7 VERZ	ADERENDHUELSE		
95	62 02 444	1	CONTACTO PERNO 0,75-1,5MM2	STIFTKONTAKT		
96	62 02 434	2	CONTACTO CASQUILLO 0,75-1,5MM2	BUCHSENKONTAKT		
104	60 23 085 08	3	PUNTERO 16X12 VERZ	ADERENDHUELSE		
114	60 23 078 08	3	PUNTERO 0,5X6 TIN-PLATED	ADERENDHUELSE		
121	60 23 001 08	1	CONTACTO	KONTAKT		
125	60 23 003 08	98	CONTACTO 0,5-1,0MM2	KONTAKT		
134	60 23 033 08	5	TERMINAL FASTON 6,3 1,0	FLACHSTECKHUELSE		
135	60 23 031 08	1	TERMINAL FASTON 6,3 2,5	FLACHSTECKHUELSE		
151	60 22 097 08	1	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 2POL	STECKHUELSENGEHAEUSE		
152	60 23 002 08	5	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	STECKERGEHAEUSE		
153	60 23 198 08	1	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE	STECKHUELSENGEHAEUSE		
154	60 23 255 08	3	CARCASA 6POL	GEHAEUSE		
155	60 26 041 08	1	PIEZA DE REDUCCION PG11/9 MS VERNICK	REDUZIERSTUECK		
156	60 45 055 08	1	ZOCALO DE CABLE	KABELDOSE		
157	60 45 067 08	1	MANGUITO GOMA POR CABLES 10-12	KABELTUELLE		
158	60 45 121 08	1	TAPA ROSCADA M1-D	VERSCHLUSSKAPPE		
159	60 45 265 08	1	SOPORTE DE CASQUILLO M1 E-6S	BUCHSENTRAEGER		
160	60 50 066 08	3	ENCHUFE APARATO DIN 43650	GERAETESTECKER		
161	60 50 079 08	2	ENCHUFE DE APARATO	GERAETESTECKDOSE		
162	60 52 014 08	1	ENCHUFE DE APARATO	GERAETESTECKDOSE		
163	60 52 018 08	1	ENCHUFE DE APARATO	GERAETESTECKDOSE		
164	60 52 106 08	16	ENCHUFE DE APARATO DIN 43650 2-POL 10	GERAETESTECKDOSE		
165	60 52 128 08	1	PIEZA MOLDEADA 317-1397-000 SUR	FORMTEIL		
166	60 52 155 08	1	CORCHETE SURE-SEAL	KLAMMER		
167	60 52 516 08	1	CUERPO DE CAJA DE ENCHUFE 4-POL 8A A	STECKDOSENKOERPER		
168	69 24 060 08	1	CAJA TERMINAL DIN 72585 POLYBUTOLEN	ENDGEHAEUSE		
169	69 24 063 08	1	ENCHUFE DIN 72585 4-POL 25A POLYBUTO	STECKER		
170	92 03 811 08	11	ENCHUFE	STECKER		
171	92 78 689 08	1	CAJA DE BORNES ILUMINACIÓN	KLEMMKASTEN BELEUCHTUNG		
			↑ 2 920 257 92 78 689 08			
202	11 08 260 2	18.99	MANGUERA AISLANTE DN6 0,5 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
203	11 08 260 3	7.67	MANGUERA AISLANTE DN8X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
204	11 08 260 4	0.69	MANGUERA AISLANTE DN10X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
205	11 08 260 5	2.74	MANGUERA AISLANTE DN12X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
206	11 08 260 6	0.83	MANGUERA AISLANTE DN14X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
224	11 12 420 7	3.03	TUBO GUIA DE CABLE DN20X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
225	11 12 420 8	1.38	TUBO GUIA DE CABLE DN25X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
226	11 12 420 9	2.21	TUBO GUIA DE CABLE DN30X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
229	11 12 421 2	3.15	TUBO GUIA DE CABLE DN50X0,4 PUR	KABELSCHLAUCH		
261	60 32 003 08	2	BRIDAS 3,6X150	KABELBINDER		
305	60 04 341 08	585.77	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 1 SPF	KFZ-LEITUNG		
319	60 04 203 08	4.67	CABLE DE VEHICULO DIN 72551 6	KFZ-LEITUNG		
500	92 35 122 08	71	MARCADOR CABLE	KABELMARKER		
629	60 45 193 08	4	CONTACTO CASQUILLO 0,75-1,0MM2	BUCHSENKONTAKT		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
643	60 23 394 08	3	CONTACTO CASQUILLO DIN 72585 0,5-1,5	BUCHSENKONTAKT		
811	69 24 049 08	1	TAPON CIEGO	BLINDSTOPFEN		
812	60 45 189 08	3	TAPON CIEGO BAUREIHE_M1	BLINDSTOPFEN		
813	60 56 197 08	19	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 2	EINZELADERABDICHTUNG		
814	60 56 197 08	1	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL 2	EINZELADERABDICHTUNG		
815	60 56 201 08	3	OBTURACION CONDUCT. INDIVIDUAL DIN	EINZELADERABDICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	94 98 250 08	1	CÁRTER VACÍO POLYESTER	LEERGEHAEUSE		
3	60 52 039 08	2	CAJA DE ENCHUFE INCORPORADA 2POL	EINBAUSTECKDOSE		
4	60 24 400 08	1	ACOPLAMIENTO BRIDA MANGUITO SSV 9.1	SCHLAUCHSCHELLENVERSCH		
5	60 25 019 08	1	CONTRATUERCA PG9 MS	GEGENMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	60 60 262 08	1	INTERRUPTOR GIRATORIO	DREHSCHALTER		


https://truckmanualshub.com/






Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	69 27 015 08	2	DETECTOR DE PROXIMIDAD SPF	NAEHERUNGSSCHALTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
15	92 11 635 08	1	SIST. ELÉCTR. MECAN. DE GIRO	ELEKTRIK DREHWERK		
			↑ 2 920 407 92 11 635 08			
17	92 88 280 08	2	LIMITADOR	ENDSCHALTER		
			↑ 2 920 562 92 88 280 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	60 60 531 08	2	LIMITADOR SPF	ENDSCHALTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
6	60 60 168 08	1	TRANSMISOR DE PEDAL 4-20MA SPF	PEDALGEBER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	92 93 436 08	1	CABLE ELECTRICO W157E	LEITUNG		
10	97 03 743 08	1	ANGULAR 2.5X170X167 DC01	WINKEL		
11	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
12	42 40 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
13	42 00 012 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
15	40 02 612	3	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X20	FLACHKOPFSCHRAUBE		
16	42 00 009 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
17	42 40 005 08	3	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 6 FST A2C	FEDERRING		
18	41 15 140 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
151	60 71 386 08	1	LAMPARA DE DESTELLO 24V	BLITZLEUCHTE		
(1)	57 15 119 08	1	TUBOS DE DESTELLOS 24V	BLITZROEHRE		
(2)	57 15 561 08	1	PLETINA 24V	PLATINE		
(3)	57 15 562 08	1	CAPERUZA	HAUBE		
(4)	10 30 062 1	1	PLACA SUELO	BODENPLATTE		
266	60 24 226 08	1	PRENSAESTOPAS PG11	KABELVERSCHRAUBUNG		
267	60 25 020 08	1	CONTRATUERCA PG11 MS	GEGENMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 32 428 08	1	TRAMO DE CABLE W870	KABELSTRANG		
3	92 01 827 08	1	SIST.EL.AIRE AC.	ELEKTRIK KLIMAANLAGE		
			↑ 1 780 182 92 01 827 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	96 29 891 08	1	ESTRUCTURA BASE ↑ 2 932 070 96 29 891 08	GRUNDAUFBAU		
5	96 29 892 08	1	MANDO POR RELE HW 1+2 ↑ 2 932 067 96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG		
7	96 29 893 08	1	CABLEADO ESTRUC. BÁSICA COMPL. ↑ 2 932 061 96 29 893 08	GRUNDAUFBAUVERKABELUNG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	61 10 015 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
3	61 03 886 14	1	AIREADOR 80X80X25	LUEFTER		
4	40 70 608 08	4	TORNILLO AVELLANADO ISO 7046 M4X14 4.	SENKSCHRAUBE		
5	42 00 007 08	4	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
6	42 51 007 08	4	ARANDELA DENTADA DIN 6797 A 4,3	ZAHNSCHEIBE		
7	41 15 142 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	60 23 059 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA 2POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
9	60 23 048 08	2	CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5 MS	FLACHSTECKER		
10	60 27 024 08	1	PASA HILOS 4/6/9 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		
11	61 04 133 08	1	REJILLA PROTECTORA	SCHUTZGITTER		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2
Pos. 3


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 29 894 08	1	MONT. BASE CABL COMPL. ↑ 2 932 169 96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL.		
3	96 29 895 08	1	MATERIAL CABLEADO ESTR.BÁS. ↑ 2 932 183 96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MATER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	95 53 676 08	1	CHAPA 1.5x235x396 DC01	BLECH		
6	63 01 021 08	11	RELE 24V	RELAIS		
9	63 01 023 08	11	TERMINAL MANGUERA	FASSUNG		
14	66 01 015 08	1	MÓDULO DE DIODOS-VARISTORES SPF	DIODEN VARISTORENMODUL		
16	60 23 250 08	9	ENCHUFE 18-POL SPF	STECKER		
20	61 10 461 08	4	SUJECION DE ALAMBRE	DRAHTHALTER		
21	60 21 710 08	18	ETIQUETA AUTOADHESIVA	HAFTETIKETT		
22	60 04 409 08	20	CABLE TRENZADO PARA CABLEAR 0,35 P	SCHALTLITZE		
23	60 23 154 08	210	CLIP	CLIP		
24	60 32 022 08	10	BRIDAS 2,5X102	KABELBINDER		
25	40 84 006 01	14	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M3X10	FLACHKOPFSCHRAUBE		
26	41 15 157 08	19	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M3 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
27	42 52 205 08	14	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
28	70 42 076 08	4	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	DORNNIET		
29	42 00 007 08	4	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
30	41 30 026 08	4	TUERCA EN JAULA M5	KAEFIGMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 52 152 08	1	CHAPA 2X1048X1090 DC01	BLECH		
2	95 52 153 08	1	CHAPA 1.5x628x55 DC01	BLECH		
4	97 21 087 08	1	CHAPA 1.5X290X673 DC01	BLECH		
5	95 02 927 08	4	FIJADOR 1,5X20X89,2 DC01 FE//ZN20//C	HALTER		
8	66 00 245 08	1	ADAPTADOR 18POL SPF	ADAPTER		
9	92 12 112 08	3	CABLE ELECTRICO W635X1050	LEITUNG		
10	92 26 706 08	1	CABLE ELECTRICO W636	LEITUNG		
11	92 68 911 08	1	DISTRIBUIDOR MASA	VERTEILER MASSE		
			↑ 2 932 166 92 68 911 08			
12	40 82 000 08	2	TORNILLO ROSCACHAPAS DIN 7971 ST3,9	BLECHSCHRAUBE		
22	63 01 215 08	14	RELE 24V 10A SPF	RELAIS		
23	63 01 004 08	1	RELÉ DE CONTACTO 2X20A 24V	KONTAKTRELAIS		
30	63 01 201 08	1	RELE SEPARADOR	TRENNRELAIS		
35	69 12 771 08	1	REGULADOR DE TENSION 24/12V DC 3-4A	SPANNUNGSREGLER		
40	92 68 082 08	1	PLACA CIRC. IMPR. ENTR. COMPL. EP0	EINGANGSPLATINE KPL.		
41	91 43 948 08	1	PLACA DE CIRC.IMPR. DE ENTRADA	EINGANGSPLATINE		
42	96 30 574 08	1	PLACA CIRC. IMPR. ENTR. COMPL. EP2	EINGANGSPLATINE KPL.		
43	91 33 510 08	1	PORTAMODULOS 32TE	BAUGRUPPENTRAEGER		
			↑ 2 932 103 91 33 510 08			
45	61 10 017 08	1	PANEL 1,5X19,5X111	BLENDE		
46	77 26 444 08	1	LETRERO	SCHILD		
47	96 19 563 08	1	BLOQUE DE ALIMENTACIÓN 4	NETZTEIL 4		
48	92 16 203 08	1	TARJETA ENCHUFABLE G0 COMM.SP.4 PR	EINSCHUBKARTE G0		
49	91 44 006 08	3	UNIDAD CENTRAL C1 8X2A GEPRUEFT	ZENTRALEINHEIT C1		
50	91 01 469 08	1	TARJETA ENCHUFABLE G0Z0 PROG-SP.9	EINSCHUBKARTE G0Z0		
51	91 00 655 08	1	TARJETA ENCHUFABLE G0Z1 PROG-SP.6	EINSCHUBKARTE G0Z1		
52	91 00 656 08	1	TARJETA ENCHUFABLE G0Z2 PROG-SP.6	EINSCHUBKARTE G0Z2		
60	60 27 614 08	20	LETRERO INDICADOR 20X8	BEZEICHNUNGSSCHILD		
62	40 01 016 08	21	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	ZYLINDERSCHRAUBE		
63	40 73 500 08	22	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		
64	40 97 017 08	2	TORNILLO HELICOIDAL AEHNL.DIN 7500 M	SPIRALFORMSCHRAUBE		
65	40 00 829	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
66	49 00 188	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
67	40 73 502 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	SECHSKANTSCHRAUBE		
69	70 42 076 08	11	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	DORNNIET		
70	70 42 127 08	8	REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	BLINDNIET		
73	42 18 020 08	11	ARANDELA 4X20 ST A2C	SCHEIBE		
75	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
76	42 18 009 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
78	40 02 307	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X20	FLACHKOPFSCHRAUBE		
82	42 52 207 08	21	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
85	42 52 210 08	1	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
86	42 52 211 08	6	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
90	41 30 028 08	8	TUERCA EN JAULA M6	KAEFIGMUTTER		
91	41 30 062 08	21	REMACHE ROSCADO M4	BLINDNIETMUTTER		
93	41 30 038 08	20	TUERCA EN JAULA M5 A2/ST	KAEFIGMUTTER		
95	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
96	41 30 031 08	6	TUERCA EN JAULA M8	KAEFIGMUTTER		
101	60 14 046 08	0.625	CANAL DE CABLE	KABELKANAL		
102	60 14 073 08	0.35	CANAL DE CABLE	KABELKANAL		
103	60 14 055 08	0.28	CANAL DE CABLE 60X25/63X31/2000 PVC H	KABELKANAL		
104	60 14 055 08	0.33	CANAL DE CABLE 60X25/63X31/2000 PVC H	KABELKANAL		
110	60 25 024 08	1	CONTRATUERCA PG29 MS	GEGENMUTTER		
111	60 25 016 08	1	TAPON CIEGO PG29 MS	BLINDSTOPFEN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	61 10 014 08	1	CÁRTER VACÍO 32 TE	LEERGEHAEUSE		
3	92 86 229 08	1	PLACA DE BUS	BUSPLATINE		
4	51 45 994 08	7	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M3X8	FLACHKOPFSCHRAUBE		
5	51 45 819 08	7	ARANDELA DIN 125 A 3.2 ST VERZ	SCHEIBE		
6	42 51 005 08	7	ARANDELA DENTADA DIN 6797 A 3,2	ZAHNSCHEIBE		
7	66 00 430 08	1	CASQUILLO AISLANTE KUNSTSTOFF SPF	ISOLIERBUCHSE		
8	66 00 414 08	1	ARANDELA M5 KUNSTSTOFF SPF	SCHEIBE		
9	42 00 008 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
10	41 15 148 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
11	92 87 071 08	1	UNIDAD DE VENTILACION	LUEFTEREINHEIT		
			↑ 2 932 054 92 87 071 08			
12	49 01 886	4	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M4X6	FLACHKOPFSCHRAUBE		
13	42 00 007 08	4	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
14	42 51 007 08	4	ARANDELA DENTADA DIN 6797 A 4,3	ZAHNSCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 12


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 63 963 08	1	CHAPA 2X144X80 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
2	60 23 364 08	1	LIGADOR DE CABLES	KABELVERBINDER		
3	60 23 365 08	6	CARCASA DEL ENCHUFE 14POL	STECKERGEHAEUSE		
4	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
6	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	26 21 039 08	0.16	CANTONERA 1-2X6,5	KANTENSCHUTZ		
8	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	41 15 046 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
11	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	60 27 614 08	10	LETRERO INDICADOR 20X8	BEZEICHNUNGSSCHILD		
13	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
14	41 19 004 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 21 067 08	0.08	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	HUTSCHIENE		
2	60 27 616 08	1	BORNE INTERRUMPIBLE CUCHILLA 0,2-2,5	MESSERTRENNKLEMME		
3	63 61 093 01	1	TAPA	DECKEL		
4	60 21 101 08	2	SUJECION TERMINAL	ENDHALTER		
5	10 28 635 4	2	BORNE 6,3/2,8X0,8MM²	KLEMME		
7	60 27 417 08	2	VOLQUETE	KRAMPE		
8	60 27 629 08	1	TIRA PORTAETIQUETA	BEZEICHNUNGSSTREIFEN		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1
Pos. 2
Pos. 151
Pos. 152
Pos. 153
Pos. 154
Pos. 155
Pos. 156
Pos. 157
Pos. 158
Pos. 159
pos. 160
Pos. 161
Pos. 204
pos. 205
Pos. 211
Pos. 212
Pos. 213

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 29 896 08	1	ALAMBRES ESTRUCT. BASE PREM.	DRAEHTE GRUNDAUFBAU VO		
151	10 04 699 9	7	ENCHUFE 8POL 24V	STECKER		
152	10 04 700 0	7	ENCHUFE 8POL 24V	STECKER		
153	10 04 700 1	7	ENCHUFE 8POL 24V	STECKER		
154	60 22 097 08	3	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 2POL	STECKHUELSENGEHAEUSE		
155	60 23 002 08	15	CARCASA DEL ENCHUFE 18-POL	STECKERGEHAEUSE		
156	60 23 059 08	1	CAJA DE CLAVIJA PLANA 2POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
157	60 23 223 08	4	CARCASA 25-POL SPF	GEHAEUSE		
158	60 23 233 08	22	CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
159	60 23 256 08	6	CAJA DE CLAVIJA PLANA 6POL	FLACHSTECKERGEHAEUSE		
160	60 23 313 08	8	CARCASA 4POL	GEHAEUSE		
161	60 23 360 08	5	CARCASA DEL ENCHUFE 14-POL	STECKERGEHAEUSE		
204	11 08 260 5	2.8	MANGUERA AISLANTE DN12X0,65 PUR SPF	ISOLIERSCHLAUCH		
205	60 32 019 08	0.01	CINTA CELO 19X50M ROHGEWEBE	TESABAND		
211	60 32 003 08	100	BRIDAS 3,6X150	KABELBINDER		
212	60 32 004 08	100	BRIDAS 3,6X200	KABELBINDER		
213	60 32 022 08	100	BRIDAS 2,5X102	KABELBINDER		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1
Pos. 3
Pos. 4
Pos. 5
Pos. 7
Pos. 8
Pos. 10
Pos. 11


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 29 897 08	1	CHAPA DE CLAVIJA PREM. ↑ 2 932 184 96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.		
3	92 26 483 08	1	TABLERO DE BORNES PREM. ↑ 1 830 102 92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.		
4	92 26 129 08	1	DISTRIBUIDOR MASA ↑ 2 932 215 92 26 129 08	VERTEILER MASSE		
5	92 68 284 08	1	REGLETA DE BORNES ↑ 2 932 167 92 68 284 08	KLEMMENLEISTE		
7	63 50 169 08	2	RESISTENCIA 30R 1% 25W	WIDERSTAND		
8	63 50 170 08	2	RESISTENCIA 47R 1% 25W	WIDERSTAND		
10	63 51 137 08	1	POTENCIOMETRO SPF	POTENTIOMETER		
11	63 50 452 08	1	MANDO GIRATORIO	DREHKNOPF		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 53 677 08	1	CHAPA DE CLAVIJA 1.5X634X273 DC01	STECKERBLECH		
10	60 45 016 08	7	CAJA DE FUSIBLES 6POL 24V	SICHERUNGSDOSE		
11	60 27 355 08	30	PEINE PUENTEADOR	EINLEGEBRUECKE		
12	60 41 040 08	2	FUSIBLE PLANO 2A	FLACHSICHERUNG		
13	60 40 069 08	8	DE FUSIBLE PLANO 5A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
14	60 40 070 08	12	DE FUSIBLE PLANO 7,5A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
15	60 40 071 08	11	DE FUSIBLE PLANO 10A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
16	60 40 072 08	4	DE FUSIBLE PLANO 15A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
17	60 40 073 08	2	DE FUSIBLE PLANO 20A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
18	60 40 074 08	2	DE FUSIBLE PLANO 30A	FLACHSICHERUNGSEINSATZ		
21	63 01 229 08	24	ZOCALO DE RELE 9-POL	RELAISSTECKSOCKEL		
25	60 66 603 08	1	TECLA DE LLAVE	SCHLUESSELTASTE		
26	62 04 371	1	CONTACTOR PALPADOR 2OE + 2S	TASTKONTAKTGEBER		
27	60 52 039 08	1	CAJA DE ENCHUFE INCORPORADA 2POL	EINBAUSTECKDOSE		
60	60 27 614 08	60	LETRERO INDICADOR 20X8	BEZEICHNUNGSSCHILD		
69	70 42 076 08	22	REMACHE DE MANDRILADO 4X10,3	DORNNIET		
71	42 00 007 08	8	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 21 018 08	0.095	BARRA DE CONDUCTORES 15X3X1000	LEITERSCHIENE		
2	95 37 009 08	1	CHAPA 2X54X95 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
3	42 00 007 08	1	ARANDELA ISO 7089 4 200HV A3C	SCHEIBE		
4	42 52 207 08	4	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
5	40 01 016 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	41 15 142 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	60 20 032 08	1	ABRAZADERA DE FIJACION 8	BEFESTIGUNGSSCHELLE		
9	60 20 033 08	2	ABRAZADERA DE FIJACION 13	BEFESTIGUNGSSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




VENTILBEZEICHNUNG	Y141	Y142
PODEST AUSFAHREN	1	0
PODEST EINFAHREN	0	1


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	50 29 688 08	1	VALVULA FRENO ↑ 5 029 688 08 50 29 688 08	BREMSVENTIL		
3	55 20 237 08	1	SILENCIADOR	SCHALLDAEMPFER		
4	51 07 543 08	1	BOQUILLA 0,4	DUESE		
5	50 26 774 08	1	VALVULA DE SOBRANTE	UEBERSTROEMVENTIL		
6	92 12 641 08	1	TUBO CPL. 6X1X55	ROHR KPL.		
7	49 00 128	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 18 009 08	3	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
9	42 52 211 08	3	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
10	50 29 329 08	5	JUNTA TORICA 20,3X2,4 NBR70	O-RING		
11	50 29 325 08	5	ANILLO COMPRESION DR/R22X27	DRUCKRING		
12	95 67 891 08	2	RACOR DE UNION	VERBINDUNGSSTUTZEN		
13	50 26 596 08	2	VÁLVULA SOLENOIDE	MAGNETVENTIL		
14	46 00 183	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
15	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
16	50 26 088 08	1	JUNTA ANULAR	DICHTRING		
17	51 07 544 08	2	BOQUILLA 0,6 MS	DUESE		
99	96 19 897 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE		
(1)	94 73 392 08	1	ANGULAR 3X95X40 DC01 FE//ZN20//C	WINKEL		
600	47 09 003 08	1	ENLACE DE MANOMETRO MAS 6-LR A3P	MANOMETERANSCHLUSS		
601	50 29 401 08	1	TORNILLO HUECO DIN 74305 M22X1,5 CR6	HOHLSCHRAUBE		
602	47 10 398 08	2	RACOR XGE10-LM-ED M22X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
603	74 03 569	1	RACOR EW 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
604	47 10 355 08	1	RACOR XGE15-LM-ED M22X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
605	76 15 379	1	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
606	47 23 004 14	2	RACOR EL 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
607	47 54 301 08	1	RACOR RED 15/10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
608	50 29 461 08	1	RACOR GA6-LM22X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
609	47 25 300 08	1	RACOR EWSD6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
610	47 25 315 08	1	RACOR EWSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
611	94 55 691 08	1	ESPIGA MACHO X0	EINSCHRAUBSTUTZEN		
612	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
613	47 54 306 08	1	RACOR REDSD15/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
614	47 10 302 08	3	RACOR XGE6-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
615	47 77 043 08	1	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOPFEN		
616	47 10 300 08	2	RACOR XGE6-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 038710	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	350 (2/8)
LIEBHERR	**HIDRÁULICO** **HYDRAULIK**	**2 970** **91 48 564 08**

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	51 14 869 08	1	LISTON DE MANDO ↑ 5 114 869 08 51 14 869 08	STEUERLEISTE		
4	10 04 442 1	1	VALVULA DE MECANISMO DE GIRO SPF ↑ X10044421 10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL		
5	51 13 047 08	1	BLOQUE MANDO ↑ 5 113 047 08 51 13 047 08	STEUERBLOCK		
6	51 13 188 08	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 420BAR 350L/ ↑ X511318808 51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL		
7	51 13 187 08	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 420BAR SPF ↑ 5 113 187 08 51 13 187 08	SENKBREMSVENTIL		
8	51 14 444 08	2	VALVULA DE PASO 3/2 350BAR ↑ 5 114 444 08 51 14 444 08	WEGEVENTIL		
9	51 14 606 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
10	51 04 104 08	1	VALVULA DE RETENCION 160BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
11	51 06 769 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO	DRUCKSCHALTER		
12	51 14 412 08	1	DIVISOR DE CAUDAL	STROMTEILVENTIL		
13	51 06 437 08	2	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,32L 40BA	MEMBRANSPEICHER		
(1)	57 14 206 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION M28X1,5 MET	SCHUTZKAPPE		
15	51 06 449 08	2	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,075L 25BA	MEMBRANSPEICHER		
16	51 14 934 08	1	BLOQUE MANDO ↑ 5 114 934 08 51 14 934 08	STEUERBLOCK		
17	51 06 446 08	1	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,7L 25BAR	MEMBRANSPEICHER		
18	51 13 114 08	1	VALVULA PRESION PREVIA pmax=280BAR ↑ 5 113 114 08 51 13 114 08	VORSPANNVENTIL		
19	51 06 976 08	1	VALVULA CIERRE BKH12-L-10 A3C	KUGELHAHN		
20	51 06 977 08	1	COMBINACION DE GRIFO DE BOLA DN13	KUGELHAHNKOMBINATION		
(10)	10 11 256 9	1	TIRADOR ZN-DRUCKGUSS	GRIFF		
21	51 15 058 08	2	MANGUITO ACOPLAMIENTO B2 12-L	KUPPLUNGSMUFFE		
(1)	57 10 825 08	1	ARANDELA RETEN VITON	DICHTSCHEIBE		
(2)	57 10 826 08	1	JUNTA TORICA 17X2 FPM70	O-RING		
(3)	57 10 827 08	1	JUNTA TORICA 22X1,5 FPM70	O-RING		
(4)	57 10 828 08	1	ANILLO SOPORTE 17,5X20,9X1 PTFE	STUETZRING		
22	10 46 691 4	2	TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	VERSCHLUSSMUTTER		
23	51 04 098 08	1	VALVULA DE RETENCION 250BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
24	51 13 066 08	1	BLOQUE MANDO ↑ 5 113 066 08 51 13 066 08	STEUERBLOCK		
25	51 10 629 08	1	BOQUILLA 0,5 MS	DUESE		
26	95 59 195 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
27	51 14 915 08	1	BLOQUE MANDO ↑ 5 114 915 08 51 14 915 08	STEUERBLOCK		
28	51 04 120 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
29	51 13 022 08	2	VALVULA DE PASO 4/3 NG6-350BAR ↑ 5 113 022 08 51 13 022 08	WEGEVENTIL		
30	51 06 318 08	1	PLACA DE CONEXION 95X60X30	ANSCHLUSSPLATTE		
31	51 06 708 08	1	FILTRO DE CONDUCTOR ↑ 5 106 708 08 51 06 708 08	LEITUNGSFILTER		
32	51 04 650 08	1	VALVULA GEMELA DE RETENCION ↑ 5 104 650 08 51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVEN		
33	51 14 177 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=7 ↑ 5 114 177 08 51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
34	51 06 773 08	2	CABEZA BOTON GIRATORIO 200BAR SPF	DRUCKSCHALTER		
35	51 14 805 08	1	VALVULA DE RETENCION 160BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
37	51 10 622 08	1	BOQUILLA DIN 913 D=0,6 M10X10 MS	DUESE		
38	95 36 006 08	1	RACOR DE UNION	VERBINDUNGSSTUTZEN		
39	94 98 641 08	1	ESPIGA MACHO	EINSCHRAUBSTUTZEN		
40	51 10 626 08	1	BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	DUESE		
42	97 17 743 08	1	RACOR REPASO	VERSCHRAUBUNG NACHARBEI		
43	51 10 453 08	1	BOQUILLA 1,5	DUESE		
44	51 06 295 08	1	PLACA DE CONEXION	ANSCHLUSSPLATTE		
45	40 43 028 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X50 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
46	51 04 129 08	2	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
47	51 15 190 08	2	BRIDA SAE 3000 PSI 1"R 1/2" A3C	SAE-FLANSCH		
48	51 15 172 08	1	BRIDA INTERMEDIA SAE	SAE-ZWISCHENFLANSCH		
50	92 78 922 08	1	TUBO COLECTOR	SAMMELROHR		
51	46 00 132	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
52	49 00 537	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X30 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
54	95 59 195 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
55	51 10 626 08	1	BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	DUESE		
56	10 11 385 2	1	TUBO COLECTOR VERZ SPF	SAMMELROHR		
57	96 20 863 08	1	TRANSMISOR TEMP. ACEITE HIDR.	TEMPERATURGEBER HYDRAUL		
(1)	69 11 831 08	1	TERMOTRANSMISOR 2-9VDC SPF	TEMPERATURGEBER		
59	10 21 831 0	1	VALVULA RETENCION CARGA 280BAR 10L/	LASTHALTEVENTIL		
(1)	51 07 461 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 12,37X2,62 NBR90	O-RING		
60	96 20 365 08	1	TRANSD. DE PRES. LOAD SENSING	DRUCKGEBER LOAD SENSING		
(5)	69 23 111 08	2	REGISTRADOR DE PRESIONES 400BAR SP	DRUCKAUFNEHMER		
61	96 20 366 08	1	TRANSD. DE PRES. CILIND. BASC.	DRUCKGEBER WIPPZYLINDER		
(5)	69 23 112 08	1	REGISTRADOR DE PRESIONES 400BAR SP	DRUCKAUFNEHMER		
62	51 07 132 14	1	UNION ABRIDADA SAE GFS34/28-L	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
63	47 49 015 08	1	UNION ABRIDADA SAE GFS 35L 1 1/4 CR6-F	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
64	47 49 019 08	2	UNION ABRIDADA SAE GFS64/30-S A3C	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
65	51 14 159 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
66	40 42 002	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
67	97 06 941 08	1	RACOR 20X0	VERSCHRAUBUNG		
68	51 10 441 08	1	BOQUILLA 0,5	DUESE		
69	40 42 050 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M6X60 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
70	40 00 829	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
71	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
72	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
73	41 19 004 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
74	42 18 007 08	10	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
75	10 41 285 4	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
76	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
77	41 19 005 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
78	42 18 009 08	6	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
79	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
80	40 65 166	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
81	42 00 013 08	7	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
83	97 07 694 08	1	LETRERO FOLIE	SCHILD		
84	97 07 695 08	1	LETRERO FOLIE	SCHILD		
85	47 56 033 08	9	ACOPLAMIENTO DE MEDICION SPF	MESSKUPPLUNG		
86	51 05 690 08	1	MANGUERA DN2X400	SCHLAUCH		
87	51 05 692 08	2	MANGUERA DN2X630	SCHLAUCH		
88	47 09 018 08	5	MANGUERA DE MEDICION DN2 1000	MESSSCHLAUCH		
89	47 09 019 08	1	MANGUERA DE MEDICION DN5 2000	MESSSCHLAUCH		
91	96 31 752 08	1	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS ADIC. DB ↑ 2 970 071 96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSATZ		
98	96 16 808 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE		
(1)	95 65 634 08	1	FIJADOR CABLE 3X275X318 DC01 FE//ZN20	KABELHALTER		
(2)	70 42 185 08	1	SOPORTE DE CIERRE GUMMI	VERSCHLUSSLAGER		
(3)	40 71 110 01	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M5X10 4.	SENKSCHRAUBE		
(4)	41 19 003 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
(5)	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
(6)	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
(7)	41 19 005 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
99	96 32 402 08	1	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJACIÓN ↑ 2 970 092 96 32 402 08	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE		
500	51 05 869 08	14	MITAD DE BRIDA SAE 1 6000 PSI CR6-FREI	FLANSCHHAELFTE		
501	51 05 870 08	7	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		
502	40 42 118 01	24	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
503	49 00 643	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
504	40 42 124 01	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X60 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
600	47 10 306 08	17	RACOR XGE10-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
601	47 10 321 08	9	RACOR XGE6-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
602	47 07 002 08	2	RACOR XGAI6-SR A3P	VERSCHRAUBUNG		
604	47 25 315 08	6	RACOR EWSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
605	47 56 015 08	7	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	MESSANSCHLUSS		
606	47 23 302 08	7	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
607	74 03 569	4	RACOR EW 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
608	47 24 318 08	1	RACOR ETSD30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
609	47 40 329 08	1	RACOR XSV30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
610	47 00 111 08	1	RACOR SNV30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
611	48 23 318 14	1	RACOR EL 30S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
612	47 54 341 08	1	RACOR REDSDN30/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
613	47 23 312 08	4	RACOR ELSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
614	48 25 309 14	2	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
615	48 23 308 14	1	RACOR EL 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
616	47 54 304 08	1	RACOR REDSD35/28-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
617	48 25 316 14	2	RACOR EW 30S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
618	47 10 345 08	1	RACOR XGE35-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
619	47 55 014 08	1	ADAPTADOR RI11/4-EDX3/4 A3P	ADAPTER		
620	47 10 314 08	2	RACOR XGE22-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
621	48 24 306 14	1	RACOR ET 22L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
622	24 71 386 02	1	RACOR EL 22L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
623	47 54 360 08	2	RACOR REDSD22/18-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
624	47 25 306 08	3	RACOR EWSD22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
625	47 00 109 08	1	RACOR SNV22-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
626	47 74 026 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL22 A3P	UEBERWURFMUTTER		
627	47 77 002 08	1	RACOR BUZ 22L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
628	47 19 006 08	2	RACOR EGESD16-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
629	47 10 332 08	13	RACOR XGE16-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
630	47 04 325 08	2	RACOR T 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
631	74 07 098	4	RACOR EL 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
632	47 54 331 08	1	RACOR REDSD16/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
633	76 17 460	5	RACOR EW 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
634	47 54 333 08	2	RACOR REDSD16/12-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
635	47 10 312 08	3	RACOR XGE18-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
636	47 19 038 08	2	RACOR EGESD12-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
637	24 71 286 02	11	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
638	47 00 113 08	2	RACOR SNV12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
639	24 71 177 02	3	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
640	47 10 310 08	1	RACOR XGE15-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
641	47 23 004 14	1	RACOR EL 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
642	47 54 318 08	1	RACOR RED 15/12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
643	47 54 314 08	4	RACOR REDSD12/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
644	51 06 290 08	6	BOCA MEDIDA DKO 10L	MESSSTUTZEN		
645	47 56 026 08	7	CONEXION DE MEDICION EMA3 G1/4 CR6-F	MESSANSCHLUSS		
646	47 19 012 08	1	RACOR EGESD12-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
647	47 10 308 08	6	RACOR XGE12-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
648	47 10 396 08	1	RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	VERSCHRAUBUNG		
649	47 07 303 08	1	RACOR GAI 12S G3/8 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
650	47 50 317 08	1	RACOR XGR15/12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
651	47 10 338 08	1	RACOR XGEV30-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
652	47 19 009 08	1	RACOR EGESD30-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
653	47 54 353 08	1	RACOR REDSDN38/30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
654	47 40 330 08	2	RACOR XSV38-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
655	47 25 318 08	1	RACOR EWSD38-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
656	47 04 330 08	1	RACOR XT38-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
657	47 00 324 08	3	RACOR XG10-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
658	47 10 370 08	1	RACOR XGE18-LM-ED M18X1,5 A3P	VERSCHRAUBUNG		
659	24 71 084 02	1	RACOR ET 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
660	47 32 306 08	2	RACOR RSWS6-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
661	47 54 307 08	1	RACOR REDSD18/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
662	47 19 003 08	2	RACOR EGESD6-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
663	47 10 326 08	5	RACOR GE 12S G1/2A CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
664	47 32 312 08	1	RACOR RSWS16-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
665	47 10 348 08	4	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	VERSCHRAUBUNG		
667	47 10 397 08	2	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
670	24 71 285 02	1	RACOR EL 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
672	47 19 013 08	1	RACOR EGESD18-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
673	24 71 083 02	1	RACOR EW 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
674	47 10 329 08	3	RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
675	47 10 327 08	7	RACOR GE 12S G3/8A CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
676	47 10 353 08	5	RACOR XGE12-LR-ED1/4" A3P	VERSCHRAUBUNG		
677	24 71 056 02	1	RACOR ET 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
679	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
680	47 07 013 08	1	RACOR XGAI12-LR A3P	VERSCHRAUBUNG		
681	76 17 461	7	RACOR EL 12S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
682	47 54 329 08	3	RACOR REDSD12/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
683	47 19 005 08	3	RACOR EGESD12-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
685	76 17 354	2	RACOR EW 12S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
686	47 00 103 08	1	RACOR SNV12-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
687	48 24 314 14	1	RACOR ET 12S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
688	47 74 003 08	2	TUERCA RACOR DIN 3870 AS10 A3P	UEBERWURFMUTTER		
689	47 77 004 08	2	RACOR BUZ 10L CR6-FREE	VERSCHRAUBUNG		
690	47 19 018 08	2	RACOR EGE 12S G1/2A CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
691	48 24 303 14	1	RACOR ET 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 27 601 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	BEZEICHNUNGSSCHILD		
2	60 27 602 08	2	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
3	60 27 603 08	3	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
370	92 35 266 08	2	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,26M	SCHLAUCH KPL.		
371	92 61 322 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,5M	SCHLAUCH KPL.		
372	92 93 362 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,45M	SCHLAUCH KPL.		
373	92 93 050 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,15M	SCHLAUCH KPL.		
374	92 84 722 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,5M	SCHLAUCH KPL.		
375	92 92 818 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,76M	SCHLAUCH KPL.		
376	92 60 949 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 4,0M	SCHLAUCH KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 43 136 08	1	CHAPA 4X55X180 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
2	95 65 277 08	1	CHAPA 4X60X144 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
3	97 41 114 08	1	CHAPA 2X294X233 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
6	95 70 108 08	1	CHAPA 3X30X120 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
7	97 42 444 08	1	CHAPA 4X115X138 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 13 051 08	1	UNIDAD DE MANDO ↑ 5 113 051 08 51 13 051 08	STEUEREINHEIT		
3	51 13 188 08	1	VALVULA FRENO DE BAJADO 420BAR 350L/ ↑ X511318808 51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL		
4	51 14 444 08	1	VALVULA DE PASO 3/2 350BAR ↑ 5 114 444 08 51 14 444 08	WEGEVENTIL		
5	51 14 606 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
6	51 14 815 08	1	VALVULA DE RETENCION pmax10BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
7	50 28 073 08	1	RECIPIENTE DE COMPENSACION 0,2L PO	AUSGLEICHSBEHAELTER		
(1)	11 63 212 5	1	FIJACIÓN ATORNILLADA RECIP.	BEHAELTERVERSCHRAUBUNG		
8	51 04 098 08	1	VALVULA DE RETENCION 250BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
9	51 06 769 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO	DRUCKSCHALTER		
10	51 15 107 08	2	MANGUITO ACOPLAMIENTO B6 30-S	KUPPLUNGSMUFFE		
(1)	57 10 768 08	1	VALVULA	VENTIL		
(2)	57 10 769 08	1	JUNTA TORICA 32X3 FPM70	O-RING		
(3)	57 10 770 08	1	ANILLO SOPORTE 32X37,2X1 PTFE	STUETZRING		
(4)	57 10 771 08	1	JUNTA TORICA 40X3 FPM70	O-RING		
(5)	57 10 772 08	1	TUERCA CR6-FREI	MUTTER		
11	10 46 691 6	2	TUERCA CIEGA RD54X4 SPF	VERSCHLUSSMUTTER		
12	51 15 108 08	2	FICHA DE ACOPLAMIENTO B6 30-S	KUPPLUNGSSTECKER		
(1)	57 10 773 08	1	ARANDELA RETEN	DICHTSCHEIBE		
(2)	57 10 769 08	1	JUNTA TORICA 32X3 FPM70	O-RING		
(3)	57 10 770 08	1	ANILLO SOPORTE 32X37,2X1 PTFE	STUETZRING		
(4)	57 10 774 08	1	JUNTA TORICA 24X3 FPM70	O-RING		
13	10 46 691 2	2	TORNILLO DE CIERRE RD54X4 SPF	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
14	51 15 084 08	1	MANGUITO ACOPLAMIENTO B2 10-L	KUPPLUNGSMUFFE		
15	10 46 691 4	1	TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	VERSCHLUSSMUTTER		
16	51 15 083 08	1	FICHA DE ACOPLAMIENTO B2 10-L	KUPPLUNGSSTECKER		
17	10 46 691 0	1	TORNILLO DE CIERRE RD32X3 SPF	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
18	51 15 005 08	1	MANGUITO ACOPLAMIENTO B3 15-L	KUPPLUNGSMUFFE		
19	10 46 691 5	1	TUERCA CIEGA RD36X3 SPF	VERSCHLUSSMUTTER		
20	51 15 004 08	1	FICHA DE ACOPLAMIENTO B3 15-L	KUPPLUNGSSTECKER		
21	10 46 691 1	1	TORNILLO DE CIERRE RD36X3 SPF	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
24	51 06 449 08	1	ACUMULADOR DE MEMBRANA 0,075L 25BA	MEMBRANSPEICHER		
25	95 37 609 08	1	CHAPA 3X45X120 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
30	51 15 172 08	1	BRIDA INTERMEDIA SAE	SAE-ZWISCHENFLANSCH		
31	47 49 019 08	3	UNION ABRIDADA SAE GFS64/30-S A3C	SAE-FLANSCHVERBINDUNG		
35	97 06 941 08	1	RACOR 20X0	VERSCHRAUBUNG		
36	51 10 441 08	1	BOQUILLA 0,5	DUESE		
37	97 17 743 08	1	RACOR REPASO	VERSCHRAUBUNG NACHARBEI		
38	51 10 453 08	1	BOQUILLA 1,5	DUESE		
40	91 46 112 08	1	SIST. ELÉCTR. MEC. ELEV. AUX. ↑ 2 780 850 91 46 112 08	ELEKTRIK HILFSHUBWERK		
50	51 05 692 08	1	MANGUERA DN2X630	SCHLAUCH		
51	47 56 033 08	1	ACOPLAMIENTO DE MEDICION SPF	MESSKUPPLUNG		
91	92 20 075 08	1	TUBERIA FLEXIBLE MECANISMO ↑ 2 971 002 92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW		
93	92 16 807 08	1	TUBERÍAS ↑ 2 971 003 92 16 807 08	ROHRLEITUNGEN		
500	51 05 869 08	2	MITAD DE BRIDA SAE 1 6000 PSI CR6-FREI	FLANSCHHAELFTE		
501	51 05 870 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 32,92X3,53 NBR90	O-RING		
502	40 42 120 08	12	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
503	49 00 643	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
600	48 23 308 14	1	RACOR EL 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
601	48 25 309 14	1	RACOR EW 35L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
602	47 54 304 08	1	RACOR REDSD35/28-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
603	47 23 302 08	4	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
604	47 10 306 08	5	RACOR XGE10-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
605	47 24 318 08	1	RACOR ETSD30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
606	47 00 111 08	2	RACOR SNV30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
607	48 23 318 14	1	RACOR EL 30S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
608	47 40 329 08	1	RACOR XSV30-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
609	47 10 309 08	1	RACOR XGE15-LM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
610	47 23 004 14	1	RACOR EL 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
611	47 54 318 08	1	RACOR RED 15/12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
612	47 10 321 08	3	RACOR XGE6-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
613	24 71 286 02	3	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
614	47 10 396 08	1	RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	VERSCHRAUBUNG		
615	48 24 303 14	1	RACOR ET 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
616	51 06 290 08	1	BOCA MEDIDA DKO 10L	MESSSTUTZEN		
617	76 15 379	1	RACOR EW 15L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
618	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
619	47 00 113 08	1	RACOR SNV12-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
620	47 10 308 08	1	RACOR XGE12-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
621	47 23 312 08	1	RACOR ELSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
622	47 56 015 08	1	CONEXION DE MEDICION BMA3 6S	MESSANSCHLUSS		
623	47 54 302 08	1	RACOR REDSDN12/6-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
624	47 24 312 08	1	RACOR ETSD6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
627	47 07 303 08	1	RACOR GAI 12S G3/8 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
628	24 71 285 02	1	RACOR EL 18L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
629	47 54 356 08	1	RACOR RED 18/15L A3C	VERSCHRAUBUNG		
630	47 54 341 08	1	RACOR REDSDN30/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 27 601 08	14	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	BEZEICHNUNGSSCHILD		
2	60 27 602 08	1	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
3	60 27 603 08	4	LETRERO INDICADOR 25,4X165,1	BEZEICHNUNGSSCHILD		
248	92 24 554 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	SCHLAUCH KPL.		
249	92 27 376 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45M	SCHLAUCH KPL.		
250	92 40 286 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,96M	SCHLAUCH KPL.		
251	92 22 213 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,74M	SCHLAUCH KPL.		
252	92 93 517 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE	SCHLAUCH KPL. 2TE		
253	92 60 437 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,6M	SCHLAUCH KPL.		
254	92 93 519 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,34M	SCHLAUCH KPL.		
255	92 16 215 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,37M	SCHLAUCH KPL.		
256	92 80 467 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,28M	SCHLAUCH KPL.		
257	92 16 215 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,37M	SCHLAUCH KPL.		
258	92 80 467 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,28M	SCHLAUCH KPL.		
380	92 80 473 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,3M	SCHLAUCH KPL.		
381	92 93 532 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,2M	SCHLAUCH KPL.		
382	92 92 865 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,62M	SCHLAUCH KPL.		
383	92 83 971 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,42M	SCHLAUCH KPL.		
384	92 76 812 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,76M	SCHLAUCH KPL.		
385	92 60 705 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,96M	SCHLAUCH KPL.		
386	92 73 749 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,5M	SCHLAUCH KPL.		
387	92 49 276 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,6M	SCHLAUCH KPL.		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.


Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на изображениях соответствуют позициям в перечне труб.

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
470	92 86 044 08	1	TUBO CPL. 6X1X381	ROHR KPL.		

https://truckmanualshub.com/




' ' Rohre = Blatt
Pipes = Plate 2 998
Tuyaux = Planche

* Schläuche = Blatt
Hoses = Plate 2 997
Flexibles = Planche

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	47 42 340 08	3	ATORNILLAMIENTO GIRATORIO DG105/38S	DREHVERSCHRAUBUNG		
3	51 14 936 08	1	VALVULA DE PASO 3/2 320BAR	WEGEVENTIL		
(21)	57 11 355 08	1	IMAN 24V	MAGNET		
4	51 14 937 08	1	VALVULA DE RETENCION 250BAR	RUECKSCHLAGVENTIL		
5	51 06 711 08	1	Cartucho filtro 0,005m³/min 25µm	FILTERPATRONE		
6	51 10 627 08	1	BOQUILLA 0,5 MS	DUESE		
7	51 15 150 08	2	FICHA DE ACOPLAMIENTO B2 10-L	KUPPLUNGSSTECKER		
8	51 15 178 08	3	RACOR BRIDA 38S	FLANSCHSTUTZEN		
9	40 42 151 01	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X40 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	51 05 867 08	3	JUNTA TORICA ARP 568 37,69X3,53 NBR90	O-RING		
600	47 10 306 08	4	RACOR XGE10-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
601	74 03 569	8	RACOR EW 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
602	47 10 348 08	4	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	VERSCHRAUBUNG		
603	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
604	24 71 177 02	2	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
605	47 54 314 08	5	RACOR REDSD12/10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
606	47 00 101 08	1	RACOR SNV10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		
607	47 23 302 08	4	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
608	47 32 305 08	1	RACOR RSWS10-LR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
609	47 10 321 08	1	RACOR XGE6-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
610	47 10 332 08	1	RACOR XGE16-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
611	47 02 303 08	1	RACOR XW10-L A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




* * Rohre - Blatt
Pipes - Plate 2 998
Tuyaux - Planche

* Schläuche - Blatt
Hoses - Plate 2 997
Flexibles - Planche

Pos. 91
93


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	51 14 502 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
(23)	71 01 040 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X22X1,5 CU	DICHTRING		
6	51 14 794 08	1	VALVULA RETENCION CARGA	LASTHALTEVENTIL		
			↑ 5 114 794 08 51 14 794 08			
91	96 30 048 08	1	TUBERÍAS FLEXIBLES PTA.ABAT.	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAPPS		
(1)	60 27 601 08	4	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	BEZEICHNUNGSSCHILD		
(446)	96 31 702 08	2	TUBO FLEX.CPL. 2SN 10,4M	SCHLAUCH KPL. 2SN		
(447)	92 09 764 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,44M	SCHLAUCH KPL.		
(448)	92 30 156 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,54M	SCHLAUCH KPL.		
93	96 31 803 08	1	TUBERÍAS PTA.ABAT.	ROHRLEITUNGEN KLAPPSPITZ		
(497)	96 31 586 08	1	TUBO CPL. 6X1X239	ROHR KPL.		
600	47 10 326 08	4	RACOR GE 12S G1/2A CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
601	76 17 354	3	RACOR EW 12S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
602	47 54 329 08	4	RACOR REDSD12/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
603	76 17 461	1	RACOR EL 12S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
604	47 19 005 08	1	RACOR EGESD12-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
605	47 10 300 08	1	RACOR XGE6-LR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
606	47 10 328 08	1	RACOR ISO 8434-1 GE 10S G3/8A CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
607	47 10 324 08	1	RACOR XGE10-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
608	76 17 268	1	RACOR EW 10S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
609	47 54 320 08	1	RACOR REDSDN10/6-S A3P	VERSCHRAUBUNG		
610	47 54 334 08	1	RACOR REDSD12/10-S A3P	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 13 024 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG10-315BAR ↑ 5 113 024 08 51 13 024 08	WEGEVENTIL		
3	51 06 305 08	1	PLACA DE CONEXION	ANSCHLUSSPLATTE		
4	51 04 120 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
5	51 14 177 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=7 ↑ 5 114 177 08 51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
91	92 95 059 08	1	TUBERIA FLEXIBLES AIRE ACOND. ↑ 2 975 503 92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIMAA		
455	92 92 150 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X210	ROHR KPL.		
600	24 71 286 02	2	RACOR EL 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
601	24 71 177 02	1	RACOR EW 12L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
602	47 10 332 08	2	RACOR XGE16-SR-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
603	47 19 006 08	1	RACOR EGESD16-SR-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
604	47 10 348 08	2	RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	VERSCHRAUBUNG		
605	74 07 098	2	RACOR EL 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
606	76 17 460	3	RACOR EW 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
607	47 77 042 08	1	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOPFEN		
608	48 24 315 14	1	RACOR ET 16S CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
609	47 19 031 08	1	RACOR EGE 16S M22X1,5 A3C	VERSCHRAUBUNG		
610	47 10 330 08	1	RACOR XGE16-SM-ED A3P	VERSCHRAUBUNG		
611	47 10 397 08	1	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
612	47 23 302 08	1	RACOR EL 10L A3C	VERSCHRAUBUNG		
613	74 03 569	1	RACOR EW 10L CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	60 27 601 08	6	LETRERO INDICADOR 25,4X101,6	BEZEICHNUNGSSCHILD		
390	92 84 647 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
391	92 76 945 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,8M	SCHLAUCH KPL.		
392	92 87 579 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
393	92 76 324 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,6M	SCHLAUCH KPL.		
394	92 65 761 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,1M	SCHLAUCH KPL.		
395	92 67 093 08	1	TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,7M	SCHLAUCH KPL.		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	55 06 383 08	1	RADIADOR ACEITE-AIRE ↑ 5 506 383 08 55 06 383 08	OEL-LUFTKUEHLER		
2	95 64 919 08	1	CHAPA 2,5X638X669 DC01	BLECH		
3	72 69 065 08	4	COJINETE REDONDO B30X30XM8	RUNDLAGER		
4	41 15 046 08	10	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
5	42 00 012 08	20	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
6	49 00 188	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	97 38 894 08	1	CHAPA 4X721X649 S315MC	BLECH		
9	42 00 013 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
10	49 00 090	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	91 11 097 08	1	SIST. ELÉCTR. RADIADOR ACEITE	ELEKTRIK OELKUEHLER		
(2)	69 11 832 08	1	INTERRUPTOR TERMICO 55-50GR.C 5A	THERMOSCHALTER		
(3)	71 01 023 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 13X18X1,5 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.


Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на изображениях соответствуют позициям в перечне труб.


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
450	92 92 149 08	1	TUBO CPL. 6X1X172	ROHR KPL.		
471	96 32 839 08	1	TUBO CPL. 12X1,5X188	ROHR KPL.		
476	92 81 390 08	2	TUBO CPL. 38X4X143	ROHR KPL.		
477	96 31 597 08	1	TUBO CPL. 38X4X175	ROHR KPL.		
478	92 81 400 08	1	TUBO CPL. 30X4X873	ROHR KPL.		
479	92 81 401 08	1	TUBO CPL. 38X4X836	ROHR KPL.		
482	92 68 908 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X189	ROHR KPL.		
483	92 68 924 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X311	ROHR KPL.		
484	92 68 925 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X146	ROHR KPL.		
485	96 31 564 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X791	ROHR KPL.		
486	96 31 565 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X563	ROHR KPL.		
487	96 31 566 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X341	ROHR KPL.		
488	92 86 029 08	3	TUBO CPL. 38X4X133	ROHR KPL.		
489	96 31 567 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X95	ROHR KPL.		
490	92 68 937 08	1	TUBO CPL. 10X1,5X274	ROHR KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 411 08	1	TRAMO BASE PREM.	ANLENKSTUECK VORM.		
			↑ 3 101 91 28 411 08			
2	91 28 412 08	1	TRAMO TELESC.1 PREM.	TELESKOP 1 VORM.		
			↑ 3 102 91 28 412 08			
3	91 28 413 08	1	TRAMO TELESC.2 PREM.	TELESKOP 2 VORM.		
			↑ 3 103 91 28 413 08			
4	91 28 414 08	1	TRAMO TELESC.3 PREM.	TELESKOP 3 VORM.		
			↑ 3 104 91 28 414 08			
5	91 28 415 08	1	TRAMO TELESC.4 PREM.	TELESKOP 4 VORM.		
			↑ 3 105 91 28 415 08			
6	91 28 416 08	1	TRAMO TELESC.5 PREM.	TELESKOP 5 VORM.		
			↑ 3 106 91 28 416 08			
7	91 28 417 08	1	MECANISMO DE EXTENSION	AUSSCHUBMECHANIK		
			↑ 3 330 91 28 417 08			
9	96 20 157 08	1	MONT. TRANSM. PLUMA BASE	GEBERANBAU GRUNDAUSLEGE		
			↑ 3 930 482 96 20 157 08			
10	96 20 935 08	1	MONT. TRANSM. TRAMO DE CABEZA	GEBERANBAU KOPFSTUECK		
			↑ 3 930 483 96 20 935 08			

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 037021	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	373 (2/4)
LIEBHERR	**TRAMO BASE PREM.** **ANLENKSTUECK VORM.**	**3 101** **91 28 411 08**


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 418 08	1	PIEZA ARTICULACION ESTRUCT.	ANLENKSTUECK SCHWK.		
2	96 29 635 08	1	TAPA CONSTR. SOLD.	DECKEL SCHWK.		
3	97 33 985 08	2	CHAPA 8X445X464 S960QL	BLECH		
4	97 35 958 08	1	CHAPA 4X965X162 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
5	97 35 963 08	2	CHAPA 5X80X400 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
6	97 27 147 08	4	TAPA RD210X22 PA6G	DECKEL		
7	97 36 015 08	4	CHAPA 5X337X80 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
8	97 36 016 08	2	REGLETA PA6G	LEISTE		
9	97 36 017 08	2	CHAPA 5X817X80 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
10	70 43 369 08	2	CASQUILLO DE COJINETE RD195X93 GZ-CU	LAGERBUCHSE		
11	95 37 176 08	1	CHAPA 4X290X230 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
12	97 02 794 08	1	CHAPA 2x574x334 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
13	97 36 305 08	1	CHAPA 2X383X342 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
14	95 55 242 08	2	CHAPA 4x1490x106 S315MC	BLECH		
15	95 55 244 08	2	CHAPA 4X60X150 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
16	94 20 382 08	2	TUBO 20X3,6X11 S355J2H VERZ	ROHR		
17	40 65 166	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
18	42 16 006 01	10	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
19	10 41 285 4	20	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
21	97 21 333 08	1	CHAPA 5X200X309 S355MC	BLECH		
28	28 81 796 08	2	PLACA 35X150X180 PA6G	PLATTE		
29	72 66 130 08	2	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO	MEGIPUFFER		
30	74 90 107 08	2	RODILLO APOYO 80/5/20X600 ST.52 GALV.V	TRAGROLLE		
31	49 00 100	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
32	42 18 011 08	2	ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
33	42 00 021 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 21 ST A3C	SCHEIBE		
34	41 19 007 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
35	97 32 976 08	2	CHAPA 4X247X453 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
36	46 00 047	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	42 16 007 08	24	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
39	97 23 953 08	2	CHAPA 5X228X89 S960QL	BLECH		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	BLECH		
41	97 32 981 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	GLEITPLATTE		
42	97 32 987 08	22	PLACA DE DESLIZAMIENTO 30X310X50 PA6	GLEITPLATTE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	DISTANZSTUECK		
44	49 00 204	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
45	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	49 00 161	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
49	46 00 051	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
50	49 00 188	23	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
51	49 00 089	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
52	46 00 175	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
53	97 33 004 08	1	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X30X280 PA6	GLEITPLATTE		
54	97 33 005 08	1	CHAPA 25X310X50 S960QL	BLECH		
55	97 23 963 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 12X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
56	97 32 970 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 17X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
57	40 86 060 08	3	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12	SENKSCHRAUBE		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLENMUNDSTUECK		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
60	41 19 004 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
61	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
62	40 65 126	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
63	42 00 016 08	14	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
64	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
65	41 19 005 08	12	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
66	41 19 006 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
67	42 00 012 08	16	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
68	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
69	42 18 009 08	23	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
70	40 01 016 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	ZYLINDERSCHRAUBE		
71	41 19 002 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
72	42 18 005 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST VERZ	SCHEIBE		
73	60 52 155 08	1	CORCHETE SURE-SEAL	KLAMMER		
74	95 37 141 08	8	PERFIL U 1X1000X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
75	95 37 140 08	2	PERFIL U 1X750X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
76	95 37 139 08	2	PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
77	95 59 272 08	3	PERFIL U 1X1000X98 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
78	95 67 372 08	1	PERFIL U 1X750X98 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
79	95 65 724 08	1	PERFIL U 1X500X98 DC01 FE//ZN20//C	U-PROFIL		
80	60 20 007 08	20	MEDIA BRIDA 216-16 PP	KLEMMHAELFTE		
81	73 62 606	10	PLACA CUBIERTA DIN 3015-3 Z-DP 2 W1	DECKPLATTE		
82	95 36 500 08	12	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
83	97 33 631 08	1	CHAPA 2X180X156 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
84	95 41 173 08	1	REGLETA SOPORTE 140	TRAGSCHIENE		
85	70 05 052	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 25 PP SW	KLEMMHAELFTE		
86	60 20 085 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 22 PP SW	KLEMMHAELFTE		
87	40 42 106	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
88	40 42 109	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X45 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
89	60 20 180 08	4	TUERCA M6 VERZ	MUTTER		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 419 08	1	TRAMO TELESC.1 CONSTR.SOLD. SPF	TELESKOP 1 SCHWK.		
2	72 00 093 08	1	MUELLE COMPRESION 10X100X150 X10CR	DRUCKFEDER		
3	43 06 709 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 10H11X45 30	ZYLINDERSTIFT		
4	46 00 051	13	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	49 00 643	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	97 34 769 08	1	BULON 120.0X220 35NICRMOV125	BOLZEN		
7	95 63 976 08	1	CHAPA 20X175X175 S960QL GASN. SPF	BLECH		
8	95 36 382 08	2	CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	95 37 261 08	1	CASQUILLO RD110X13 S960QL	BUCHSE		
10	95 47 627 08	1	CHAPA 5X41X63 S960QL	BLECH		
11	97 23 911 08	1	TIRADOR TIPO SETA 70.0X290 35NICRMOV	ZIEHPILZ		
12	28 30 823 08	2	PLACA DE APOYO 75X140X205 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
15	70 45 008 08	2	CASQUILLO 16X140 9SM28K	BUCHSE		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
17	97 23 921 08	1	REGLETA DE EMPALME 21X75X160 PA6G	SCHALTLEISTE		
18	40 42 003	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
19	28 30 960 08	2	PLACA DE APOYO 14X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
20	97 02 601 08	4	CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	97 02 600 08	4	CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
23	46 00 132	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
24	97 02 596 08	4	CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
25	97 02 598 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
26	97 02 664 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
27	97 02 599 08	2	PATIN 46X50X182	GLEITSTUECK		
28	97 02 597 08	4	CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
29	28 30 901 08	2	PLACA DE APOYO 17X180X80 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
30	42 02 006 08	2	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	SCHEIBE		
31	95 63 954 08	12	CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
32	97 34 779 08	2	PLACA DE APOYO 16X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
33	40 72 014 08	18	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	41 19 007 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
35	97 32 976 08	2	CHAPA 4X247X453 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
36	46 00 047	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	42 16 007 08	24	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
39	97 23 953 08	2	CHAPA 5X228X89 S960QL	BLECH		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	BLECH		
41	97 32 981 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	GLEITPLATTE		
42	97 32 987 08	20	PLACA DE DESLIZAMIENTO 30X310X50 PA6	GLEITPLATTE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	DISTANZSTUECK		
44	97 33 003 08	2	CHAPA 8X557X186 S960QL	BLECH		
45	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	74 90 107 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X600 ST.52 GALV.V	TRAGROLLE		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X78 G18NIMO	EINWEISER		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GEWINDESTIFT		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 ST 200HV A3C	SCHEIBE		
53	97 33 004 08	1	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X30X280 PA6	GLEITPLATTE		
54	97 33 005 08	1	CHAPA 25X310X50 S960QL	BLECH		
55	97 23 963 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 12X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
56	97 32 970 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 17X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
57	61 61 548 08	3	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	SENKSCHRAUBE		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLENMUNDSTUECK		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
61	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
62	97 34 781 08	3	TAPA 16X220X220 PA6G	DECKEL		
63	42 00 016 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
64	42 00 009 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
65	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X45 DC01 FE//ZN	SCHALTBLECH		
66	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 420 08	1	TRAMO TELESC.2 CONSTR.SOLD. SPF	TELESKOP 2 SCHWK.		
2	72 00 093 08	1	MUELLE COMPRESION 10X100X150 X10CR	DRUCKFEDER		
3	43 06 709 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 10H11X45 30	ZYLINDERSTIFT		
4	46 00 051	13	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	49 00 643	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	97 34 769 08	1	BULON 120.0X220 35NICRMOV125	BOLZEN		
7	95 63 976 08	1	CHAPA 20X175X175 S960QL GASN. SPF	BLECH		
8	95 36 382 08	2	CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	95 37 261 08	1	CASQUILLO RD110X13 S960QL	BUCHSE		
10	95 47 627 08	1	CHAPA 5X41X63 S960QL	BLECH		
11	97 34 873 08	1	TIRADOR TIPO SETA 70.0X24 0 35NICRMOV	ZIEHPILZ		
12	28 30 481 08	2	PLACA DE APOYO 75X140X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
13	95 57 727 08	4	CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	BLECH		
14	95 57 726 08	2	CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	BLECH		
15	70 45 008 08	2	CASQUILLO 16X140 9SM28K	BUCHSE		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
17	97 23 921 08	1	REGLETA DE EMPALME 21X75X160 PA6G	SCHALTLEISTE		
18	40 42 003	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
19	28 30 960 08	2	PLACA DE APOYO 14X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
20	97 02 601 08	4	CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	97 02 600 08	4	CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
23	46 00 132	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
24	97 02 596 08	4	CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
25	97 02 598 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
26	97 02 664 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
27	97 02 599 08	2	PATIN 46X50X182	GLEITSTUECK		
28	97 02 597 08	4	CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
29	28 30 901 08	2	PLACA DE APOYO 17X180X80 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
30	42 02 006 08	2	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	SCHEIBE		
31	95 63 954 08	8	CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
32	97 34 779 08	2	PLACA DE APOYO 16X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
33	40 72 014 08	18	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	41 19 007 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
35	97 32 976 08	2	CHAPA 4X247X453 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
36	46 00 047	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	42 16 007 08	24	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
39	97 23 953 08	2	CHAPA 5X228X89 S960QL	BLECH		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	BLECH		
41	97 32 981 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	GLEITPLATTE		
42	97 32 987 08	19	PLACA DE DESLIZAMIENTO 30X310X50 PA6	GLEITPLATTE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	DISTANZSTUECK		
44	97 33 827 08	2	CHAPA 8X528X181 S960QL	BLECH		
45	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	74 90 120 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X510 ST.52 GALV.V	TRAGROLLE		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X78 G18NIMO	EINWEISER		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GEWINDESTIFT		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 ST 200HV A3C	SCHEIBE		
53	97 33 004 08	1	PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X30X280 PA6	GLEITPLATTE		
54	97 33 005 08	1	CHAPA 25X310X50 S960QL	BLECH		
55	97 23 963 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 12X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
56	97 32 970 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 17X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
57	61 61 548 08	3	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M6X12 8.	SENKSCHRAUBE		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLENMUNDSTUECK		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
61	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
62	97 34 781 08	3	TAPA 16X220X220 PA6G	DECKEL		
63	42 00 016 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
64	42 00 009 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
65	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X45 DC01 FE//ZN	SCHALTBLECH		
66	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 421 08	1	TRAMO TELESC.3 CONST.SOLD. SPF	TELESKOP 3 SCHWK.		
2	72 00 093 08	1	MUELLE COMPRESION 10X100X150 X10CR	DRUCKFEDER		
3	43 06 709 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 10H11X45 30	ZYLINDERSTIFT		
4	46 00 051	15	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	49 00 643	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	97 34 769 08	1	BULON 120.0X220 35NICRMOV125	BOLZEN		
7	95 63 976 08	1	CHAPA 20X175X175 S960QL GASN. SPF	BLECH		
8	95 36 382 08	2	CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	95 37 261 08	1	CASQUILLO RD110X13 S960QL	BUCHSE		
10	95 47 627 08	1	CHAPA 5X41X63 S960QL	BLECH		
11	97 24 329 08	1	TIRADOR TIPO SETA 70.0X195 35NICRMOV	ZIEHPILZ		
12	28 30 481 08	2	PLACA DE APOYO 75X140X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
13	95 57 727 08	4	CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	BLECH		
14	95 57 726 08	2	CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	BLECH		
15	70 45 008 08	2	CASQUILLO 16X140 9SM28K	BUCHSE		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
17	97 23 737 08	2	REGLETA DE EMPALME 21X75X160 PA6G	SCHALTLEISTE		
18	40 42 003	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
19	28 30 960 08	2	PLACA DE APOYO 14X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
20	97 02 601 08	4	CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	97 02 600 08	4	CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
23	46 00 132	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
24	97 02 596 08	4	CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
25	97 02 598 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
26	97 02 664 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
27	97 02 599 08	2	PATIN 46X50X182	GLEITSTUECK		
28	97 02 597 08	4	CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
29	28 30 901 08	2	PLACA DE APOYO 17X180X80 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
30	42 02 006 08	4	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	SCHEIBE		
31	95 63 954 08	8	CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
32	97 34 779 08	2	PLACA DE APOYO 16X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
33	40 72 014 08	18	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	41 19 007 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
35	97 34 038 08	1	CHAPA 4X192X454 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
36	46 00 047	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	42 16 007 08	24	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
39	97 24 359 08	2	CHAPA 5X182X89 S960QL	BLECH		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	BLECH		
41	97 32 981 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	GLEITPLATTE		
42	97 32 987 08	18	PLACA DE DESLIZAMIENTO 30X310X50 PA6	GLEITPLATTE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	DISTANZSTUECK		
44	97 34 116 08	2	CHAPA 8X485X168 S960QL	BLECH		
45	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	74 90 120 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X510 ST.52 GALV.V	TRAGROLLE		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X78 G18NIMO	EINWEISER		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GEWINDESTIFT		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 ST 200HV A3C	SCHEIBE		
55	97 23 963 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 12X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
56	97 32 970 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 17X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLENMUNDSTUECK		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
61	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
62	97 34 906 08	3	TAPA 16X195X195 PA6G	DECKEL		
63	42 00 016 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
64	42 00 009 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
65	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X45 DC01 FE//ZN	SCHALTBLECH		
66	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
67	97 34 039 08	1	CHAPA 4X192X454 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 422 08	1	TRAMO TELESC.4 CONSTR.SOLD. SPF	TELESKOP 4 SCHWK.		
2	72 00 092 08	1	MUELLE COMPRESION 8X80X125 X10CRNI	DRUCKFEDER		
3	43 06 708 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 10H11X50 30	ZYLINDERSTIFT		
4	46 00 051	15	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	46 00 156	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	97 34 939 08	1	BULON 105.0X208 35NICRMOV125	BOLZEN		
7	95 63 878 08	1	CHAPA RD160X16 S960QL	BLECH		
8	95 36 214 08	2	CHAPA 2X105X105 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	95 37 262 08	1	CASQUILLO RD86X13 S960QL	BUCHSE		
10	95 47 627 08	1	CHAPA 5X41X63 S960QL	BLECH		
11	97 03 686 08	1	TORNILLO 70x161 35NICRMOV125	SCHRAUBE		
12	28 30 481 08	2	PLACA DE APOYO 75X140X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
13	95 57 727 08	4	CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	BLECH		
14	95 57 726 08	2	CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	BLECH		
15	70 45 008 08	2	CASQUILLO 16X140 9SM28K	BUCHSE		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
17	97 23 737 08	2	REGLETA DE EMPALME 21X75X160 PA6G	SCHALTLEISTE		
18	40 42 003	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
19	28 30 960 08	2	PLACA DE APOYO 14X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
20	97 02 601 08	4	CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	97 02 600 08	4	CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
23	46 00 132	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
24	97 02 596 08	4	CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
25	97 02 598 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
26	97 02 664 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
27	97 02 599 08	2	PATIN 46X50X182	GLEITSTUECK		
28	97 02 597 08	4	CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
29	28 30 901 08	2	PLACA DE APOYO 17X180X80 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
30	42 02 006 08	4	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	SCHEIBE		
31	95 63 954 08	8	CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
32	97 34 779 08	2	PLACA DE APOYO 16X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
33	40 72 014 08	18	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	41 19 007 08	6	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
35	97 34 038 08	1	CHAPA 4X192X454 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
36	46 00 047	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	42 16 007 08	24	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
39	97 24 359 08	2	CHAPA 5X182X89 S960QL	BLECH		
40	97 32 980 08	2	CHAPA 5X224X76 S960QL	BLECH		
41	97 32 981 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 150X132X136 P	GLEITPLATTE		
42	97 32 987 08	17	PLACA DE DESLIZAMIENTO 30X310X50 PA6	GLEITPLATTE		
43	97 26 227 08	12	PIEZA DISTANCIADOR 30X45X57 PA6.6 ZY	DISTANZSTUECK		
44	97 34 037 08	2	CHAPA 8X458X164 S960QL	BLECH		
45	10 02 560 3	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
46	40 42 036	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
47	74 90 120 08	1	RODILLO APOYO 80/5/20X510 ST.52 GALV.V	TRAGROLLE		
48	49 00 094	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
49	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X78 G18NIMO	EINWEISER		
50	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GEWINDESTIFT		
51	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
52	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 ST 200HV A3C	SCHEIBE		
55	97 23 963 08	4	PLACA DE DESLIZAMIENTO 12X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
56	97 32 970 08	2	PLACA DE DESLIZAMIENTO 17X45X320 PA6	GLEITPLATTE		
58	97 37 747 08	1	BOQUILLA DE POLEA	ROLLENMUNDSTUECK		
59	49 00 539	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
60	41 19 004 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
61	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
62	97 34 906 08	3	TAPA 16X195X195 PA6G	DECKEL		
63	42 00 016 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
64	42 00 009 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
65	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X45 DC01 FE//ZN	SCHALTBLECH		
66	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
67	97 34 039 08	1	CHAPA 4X192X454 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	28 81 790 08	1	POLEA RD435X51 PA6G SPF	SEILROLLE		
2	74 59 025 08	1	RODAMIENTO 100X150X67	WAELZLAGER		
3	42 80 083 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 150X4	SICHERUNGSRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	28 81 411 08	1	POLEA RD435X49 PA6G SPF	SEILROLLE		
2	74 65 079 08	1	RODAMIENTO 85X130X60	WAELZLAGER		
3	42 80 076 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 130X4	SICHERUNGSRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	38 82 612 08	1	PESO 80X105X230 EN-GJS400-18	GEWICHT		
2	38 82 613 08	1	PESO 50X52X262 EN-GJS400-18 FE//ZN20//	GEWICHT		
3	10 47 304 0	2	MOSQUETÓN DE TORNILLO OVAL 130X12 S	SCHRAUBKARABINER		
4	10 66 397 0	2	CADENA DIN 763 7X49 0.3t ST35 VERZ	KETTE		

https://truckmanualshub.com/



21.3.2013 037030	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 395 (1/4)
LIEBHERR	**TRAMO TELESC.5 PREM.** **TELESKOP 5 VORM.**	↑ **3 106** **91 28 416 08**

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 28 423 08	1	TRAMO TELESC.5 CONSTR.SOLD. SPF	TELESKOP 5 SCHWK.		
2	72 00 092 08	1	MUELLE COMPRESION 8X80X125 X10CRNI	DRUCKFEDER		
3	43 06 708 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 10H11X50 30	ZYLINDERSTIFT		
4	46 00 051	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	46 00 156	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	97 34 939 08	1	BULON 105.0X208 35NICRMOV125	BOLZEN		
7	95 63 878 08	1	CHAPA RD160X16 S960QL	BLECH		
8	95 36 214 08	2	CHAPA 2X105X105 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
9	95 37 262 08	1	CASQUILLO RD86X13 S960QL	BUCHSE		
10	95 47 627 08	1	CHAPA 5X41X63 S960QL	BLECH		
11	97 02 610 08	1	TORNILLO 70x114 35NICRMOV125	SCHRAUBE		
12	28 30 481 08	2	PLACA DE APOYO 75X140X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
13	95 57 727 08	4	CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	BLECH		
14	95 57 726 08	2	CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	BLECH		
15	70 45 008 08	2	CASQUILLO 16X140 9SM28K	BUCHSE		
16	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
17	97 23 737 08	2	REGLETA DE EMPALME 21X75X160 PA6G	SCHALTLEISTE		
18	40 42 003	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
19	28 30 960 08	2	PLACA DE APOYO 14X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
20	97 02 601 08	4	CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
21	97 02 600 08	4	CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
22	41 19 006 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
23	46 00 132	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
24	97 02 596 08	4	CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
25	97 02 598 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
26	97 02 664 08	1	PATIN 46X71X200 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
27	97 02 599 08	2	PATIN 46X50X182	GLEITSTUECK		
28	97 02 597 08	4	CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
29	28 30 901 08	2	PLACA DE APOYO 17X180X80 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
30	42 02 006 08	4	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	SCHEIBE		
31	95 63 954 08	8	CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
32	97 34 779 08	2	PLACA DE APOYO 16X80X180 PA6G+OEL	LAGERPLATTE		
33	40 72 014 08	18	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M8X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	42 18 007 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
35	97 23 738 08	2	CHAPA CONEXION 2X139X45 DC01 FE//ZN	SCHALTBLECH		
36	40 65 103	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
37	95 56 319 08	1	DISTANCIADOR RD114,3X12 S355J2H FE//	DISTANZROHR		
38	97 06 109 08	1	DISTANCIADOR 114,3X6,3x214 S355J2H FE//	DISTANZROHR		
39	95 64 735 08	2	EJE RD110X718 35NICRMOV125	ACHSE		
40	92 95 291 08	6	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF	SEILROLLE KPL.		
			↑ 3 105 002 92 95 291 08			
41	45 25 491 08	1	BULON DIN EN 22340 B20X390X374 S355J2	BOLZEN		
42	45 25 534 08	1	BULON ISO 2340 B20X510X495 ST FE//ZN20	BOLZEN		
43	45 25 481 08	1	BULON ISO 2340 B20X460X444 ST FE//ZN20	BOLZEN		
44	43 31 012 08	3	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
45	43 30 065 08	3	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
46	95 27 207 08	1	CHAPA 1.5X370X411 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
47	95 64 795 08	1	PERFIL U 1.5X73X450 DC01	U-PROFIL		
48	10 41 285 4	24	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
49	95 36 500 08	12	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
50	97 36 305 08	1	CHAPA 2X383X342 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
51	42 80 067 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 100X3	SICHERUNGSRING		
52	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
53	42 18 009 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
54	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
59	40 01 466	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
60	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SCHAEKEL		
61	46 00 355	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
62	41 15 144 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
63	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
64	40 44 076 08	4	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M20X90 8.	GEWINDESTIFT		
65	97 24 267 08	4	DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X78 G18NIMO	EINWEISER		
66	41 19 024 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M20 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
67	40 02 561	16	ARANDELA ISO 7092 20 ST 200HV A3C	SCHEIBE		
68	49 00 120	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
69	96 35 560 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD. T ZN O	HALTERUNG SCHWK.		
70	95 37 494 08	1	CHAPA 4X190X250 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
71	95 54 418 08	2	CHAPA S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
72	40 01 016 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M4X10 8.8 A3	ZYLINDERSCHRAUBE		
73	41 19 002 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
74	42 18 005 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST VERZ	SCHEIBE		
76	41 19 006 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
77	96 57 037 08	1	INT.FIN CARRERA-PESO CPL. ↑ 3 105 014 96 57 037 08	HUBENDSCHALTER GEWICHT K		
79	49 00 111	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
80	96 34 985 08	1	TUBO CONSTR. SOLD.	ROHR SCHWK.		
81	43 31 025 08	1	MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3C	SICHERUNGSFEDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 95 291 08	1	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF ↑ 3 105 002 92 95 291 08	SEILROLLE KPL.		
2	95 64 813 08	1	DISTANCIADOR RD114,3X6,9X112 S355J2H	DISTANZROHR		
3	93 50 833 08	1	PIEZA DISTANCIADOR RD114,3X35 S355J2	DISTANZSTUECK		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 04 123 7	1	CILINDRO TELESCOPICO 150/115-8925 SPF ↑ X10041237 10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER		
2	96 28 633 08	1	PIEZAS DE MONT. CILINDRO ↑ 3 330 080 96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER		
3	95 64 488 08	1	CHAPA 10X210X260 S960QL	BLECH		
4	40 62 110 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 15 003 08	4	ARANDELA EN 14399-6 20 ST A3B	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 35 681 08	1	PATIN 30X100X165 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
2	97 35 682 08	1	PATIN 55X90X225 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
3	97 35 683 08	1	PATIN 80X182X338 PA6G+OEL SPF	GLEITSTUECK		
4	96 29 473 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	KONSOLE SCHWK.		
5	96 29 474 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR FE//ZN	KONSOLE SCHWK.		
6	97 02 504 08	1	FIJADOR CABLE 3X626X350 DC01 FE//ZN20	KABELHALTER		
7	97 02 503 08	1	FIJADOR CABLE 3X80X144 DC01 FE//ZN20//	KABELHALTER		
8	97 02 652 08	2	TAPA 4x73x74 S315MC FE//ZN20//C	DECKEL		
9	40 42 032	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X30 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	46 00 330	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	40 42 036	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X50 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
12	40 42 118 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
13	41 19 007 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
14	42 00 016 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
15	46 00 079	11	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
16	42 00 012 08	11	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
17	96 31 285 08	1	GUIA	FUEHRUNG		
18	42 02 006 08	4	ARANDELA DIN 433 8,4 ST VERZ	SCHEIBE		
19	41 15 141 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
20	95 64 142 08	4	TORNILLO 24.0X65 42CRMO4+QT FE/NI20	SCHRAUBE		
21	41 15 145 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
22	72 00 094 08	4	MUELLE COMPRESION 1,6X18,2X44	DRUCKFEDER		
23	97 22 608 08	4	ARANDELA 1X50X50 DC01 FE//ZN20//C	SCHEIBE		
24	74 40 102 08	1	MOSQUETON DIN 5299 C60X6-120 ST VERZ	KARABINERHAKEN		
25	95 59 180 08	2	CASQUILLO. 32X30 X12CRNIS188	HUELSE		
26	97 02 651 08	4	CASQUILLO. Rd.32x35 X12CrNiS188	HUELSE		
27	42 00 020 08	2	ARANDELA DIN 125 A 19 ST VERZ	SCHEIBE		
28	46 00 384	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
30	96 23 280 08	1	MONT. TRANSM. MECAN. EXTENSIÓN	GEBERANBAU AUSSCHUBMEC		
(6)	69 23 087 08	6	SENSOR INDUCTIVO SPF	INDUKTIVSENSOR		
(7)	69 23 127 08	2	SENSOR INDUCTIVO SPF	INDUKTIVSENSOR		
31	97 22 615 08	2	SOPORTE DE SENSOR 30X75X190 PA6G+	SENSORHALTER		
32	60 20 071 08	16	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 10 PP SW	KLEMMHAELFTE		
33	40 42 107	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X35 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
34	97 35 694 08	1	FIJADOR CABLE 3X388X40 DC01 FE//ZN20//	KABELHALTER		
35	70 05 052	2	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R 25 PP SW	KLEMMHAELFTE		
36	41 15 140 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
37	49 00 539	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	56 03 068 08	1	ABRAZADERA DIN 3016 D1-22X20 W1	SCHELLE		
39	42 16 004 08	2	ARANDELA DIN 7349 6,4 ST VERZ	SCHEIBE		
40	42 18 007 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
41	41 19 004 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 32 304 08	1	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC. MONT. ↑ 3 500 020 91 32 304 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2
3
4


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 32 305 08	1	PTA RBTBLE DOBL PREMNT MEC. ↑ 3 600 91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.VO		
2	96 29 658 08	1	INSTALAC ELECTR ADAPTADOR ↑ 3 931 084 96 29 658 08	EL.ANLAGE ADAPTER		
3	96 29 659 08	1	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO BASE ↑ 3 931 032 96 29 659 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK		
4	96 29 660 08	1	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CABEZA ↑ 3 931 035 96 29 660 08	ELEKTRIK KOPFSTUECK		


https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	28 81 409 08	1	POLEA RD680X48 PA6G SPF	SEILROLLE		
2	74 65 079 08	1	RODAMIENTO 85X130X60	WAELZLAGER		
3	42 80 076 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 130X4	SICHERUNGSRING		

https://truckmanualshub.com/











https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 30 186 08	1	CONSOLA DE TRANSFERENCIA	UEBERGABEKONSOLE		
2	96 30 187 08	1	CONSOLA SOPORTE DELANT	HALTEKONSOLE VORN		
3	96 30 487 08	1	SOPORTE PREM.	HALTERUNG VORM.		
			↑ 3 510 008 96 30 487 08			
4	92 52 800 08	1	CONSOLA PREM.	KONSOLE VORM.		
			↑ 3 510 001 92 52 800 08			
5	92 17 972 08	1	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM.	KLAPPKONSOLE VORM.		
			↑ 3 510 004 92 17 972 08			
6	96 30 942 08	1	SOPORTE PREM.	HALTERUNG VORM.		
			↑ 3 510 003 96 30 942 08			
7	51 23 537 08	1	CILINDRO HIDRAULICO 65/36-367 SPF	HYDROZYLINDER		
			↑ 5 123 537 08 51 23 537 08			
8	74 40 102 08	2	MOSQUETON DIN 5299 C60X6-120 ST VERZ	KARABINERHAKEN		
9	74 00 018 08	0.3	CADENA ANUDADA DIN 5686 2,5 GALV.VE	KNOTENKETTE		
10	99 70 401 01	1	SOPORTE EJE LN 4/1 5X20X60 S235JR+AR	ACHSHALTER		
11	95 59 743 08	1	CHAPA 8X30X58 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
12	95 55 526 08	1	CHAPA 8X70X182 S960QL	BLECH		
13	95 55 525 08	1	TRAVIESA 30X161X190 S690QL	TRAVERSE		
14	95 47 648 08	2	PLACA ROSCADA 15X40X255 S690QL	GEWINDEPLATTE		
15	94 24 398 08	1	BULON RD35X88 35NICRMOV125 GASN. SP	BOLZEN		
16	95 31 477 08	1	PLACA ROSCADA 15X40X130 S690QL	GEWINDEPLATTE		
17	94 54 873 08	4	PLACA ROSCADA 15X45X230 S690QL	GEWINDEPLATTE		
18	94 40 299 08	1	BULON RD35X71 35NICRMOV125 GASN. SP	BOLZEN		
19	72 00 126 08	1	MUELLE COMPRESION EN10270-3	DRUCKFEDER		
20	70 80 116 08	2	CASQUILLO DU	DU-BUCHSE		
21	43 20 119 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 12X85	SPANNSTIFT		
22	42 40 007 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
23	42 19 045 08	1	PLATO DE CONO DIN 6319 G 19 A2K	KEGELPFANNE		
24	42 19 004 08	1	DISCO ESFERICO DIN 6319 C 17 A2K	KUGELSCHEIBE		
25	42 17 008 08	24	ARANDELA DIN 7989-2 16 ST VERZ	SCHEIBE		
26	43 31 009 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4,5X98 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
27	41 19 009 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
28	41 15 146 08	5	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 BLAN	SECHSKANTMUTTER		
29	41 15 145 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
30	41 15 143 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
31	40 66 026 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
32	40 65 178 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
33	40 65 172 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
34	46 00 016	20	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
35	46 00 156	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
36	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
37	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
38	94 93 614 08	1	APOYO BASE 1X200X70 DC01 FE//ZN20//C	UNTERLAGE		
39	94 93 622 08	1	APOYO BASE 2X70X200 DC01+ZE	UNTERLAGE		
40	94 84 166 08	1	APOYO BASE 1X180X70 DC01 FE//ZN20//C	UNTERLAGE		
41	94 84 167 08	1	APOYO BASE 2X180X70 DC01 FE//ZN20//C	UNTERLAGE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 52 756 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
2	94 78 682 08	1	RODILLO 48X25 S355J2G3 FE//ZN20//C	ROLLE		
3	70 80 100 08	1	CASQUILLO DU	DU-BUCHSE		
4	45 12 227 08	1	BULON DIN 1435 20X50X43 42CRMO4 GASN	BOLZEN		
5	43 30 065 08	1	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
6	93 19 133 08	1	BULON 35x81 42CRMO4+QT GASN.	BOLZEN		
7	43 31 009 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4,5X98 VERZ	SICHERUNGSFEDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 30 943 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD.	HALTERUNG SCHWK.		
2	94 78 682 08	2	RODILLO 48X25 S355J2G3 FE//ZN20//C	ROLLE		
3	70 80 100 08	2	CASQUILLO DU	DU-BUCHSE		
4	45 12 227 08	3	BULON DIN 1435 20X50X43 42CRMO4 GASN	BOLZEN		
5	43 30 065 08	3	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
6	92 95 822 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD.	HALTERUNG SCHWK.		
7	40 66 034 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	41 15 146 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 BLAN	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 17 975 08	1	CONSOLA CONSTRUCCION SOLDAR	KONSOLE SCHWK.		
2	92 18 229 08	1	CONSOLA ABAT./PLEG. CONS.SOLD.	KLAPPKONSOLE SCHWK.		
3	95 26 879 08	1	PIEZA ROSCADA RD30X60 42CRMO4+QT	GEWINDESTUECK		
4	95 26 880 08	1	BULON RD20X87 42CRMO4+QT	BOLZEN		
5	45 25 494 08	1	BULON ISO 2340 B20X130X114 42CRMO4+Q	BOLZEN		
6	72 00 085 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 2,0X16X68	DRUCKFEDER		
7	43 31 012 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
8	70 40 042 08	1	MANDO ESFERICO DIN 319 C40XM10 FS	KUGELKNOPF		
9	43 30 055 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 4X40 ST VERZ	SPLINT		
10	11 16 043 1	0.4	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
11	11 17 056 5	2	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		
12	42 00 021 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 21 ST A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 30 489 08	1	SOPORTE CONSTR. SOLD.	HALTERUNG SCHWK.		
2	97 44 315 08	1	PLACA DE DESLIZAMIENTO 20X40X456 LA	GLEITPLATTE		
3	49 00 537	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X30 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
4	41 15 144 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
5	45 14 223 08	1	BULON DIN 1436 20X85X78 35NICRMOV125	BOLZEN		
6	43 31 012 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
7	40 65 164	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 38 087 08	1	EJE 120X320 35NICRMOV125	ACHSE		
2	96 30 957 08	3	RODILLO DE CABLE COMPL.	SEILROLLE KPL.		
			↑ 3 515 001 96 30 957 08			
3	96 30 958 08	1	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN COMPL.	ZUGLASCHE KPL.		
4	42 80 073 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 120X4	SICHERUNGSRING		
5	97 03 870 08	6	POLEA RODADURA RD60X62 PA6G	LAUFROLLE		
6	93 34 284 08	2	RODILLO RD60X35 PA6G	ROLLE		
7	45 25 482 08	2	BULON ISO 2340 B20X263X247 ST FE//ZN20	BOLZEN		
8	42 00 021 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 21 ST A3C	SCHEIBE		
9	43 30 065 08	3	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
10	43 31 012 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
11	45 25 491 08	1	BULON DIN EN 22340 B20X390X374 S355J2	BOLZEN		
12	43 32 013 08	2	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 38 088 08	1	POLEA PA6G SPF	SEILROLLE		
2	74 59 027 08	1	RODAMIENTO 120X180X80	WAELZLAGER		
3	42 80 094 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 180X4	SICHERUNGSRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 36 962 08	1	DISPOSITIVO SACABULONES ↑ 3 517 001 96 36 962 08	BOLZENZIEHEINRICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	94 89 184 08	1	EJE 90.0X100 S355J2+AR FE//ZN20//C	ACHSE		
2	40 61 198 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	97 51 898 08	1	PIEZA ROSCADA 40.0X130 S355J2G3 FE//ZN	GEWINDESTUECK		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 28 634 08	1	ADAPTADOR MEC.PREMONT. ↑ 3 602 002 96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.		
2	96 28 637 08	1	TRAMO BASE PREM. ↑ 3 602 001 96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.		
4	96 28 639 08	1	TRAMO DE CABEZA PREM. ↑ 3 604 96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.		
6	96 28 643 08	1	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN PREM. ↑ 3 606 96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.		
8	96 28 636 08	1	BASTIDOR ADAPTADOR PREMONT. ↑ 3 608 96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.		
9	97 38 671 08	1	CHAPA 60X200X80 S960QL+Z25	BLECH		
10	45 30 327 08	1	BULON ISO 2341 B30X95X85 35NICRMOV12	BOLZEN		
12	43 31 025 08	2	MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3C	SICHERUNGSFEDER		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 036428 LIEBHERR	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1** **TRAMO BASE PREM.** **ANLENKSTUECK VORM.**	☐ 420 (1/2) ↑ **3 602 001** **96 28 637 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 28 638 08	1	PIEZA ARTICULACION ESTRUCT.	ANLENKSTUECK SCHWK.		
2	95 32 286 08	4	BULON RD35X250 35NICRMOV125 GASN.	BOLZEN		
3	92 98 180 08	8	CIRCLIP 35-40	SICHERUNGSCLIP		
4	92 54 383 08	1	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF ↑ 3 501 002 92 54 383 08	SEILROLLE KPL.		
5	92 74 939 08	3	SUJECION DE POLEA FE//ZN20//C	ROLLENHALTERUNG		
6	94 78 682 08	3	RODILLO 48X25 S355J2G3 FE//ZN20//C	ROLLE		
7	70 80 100 08	3	CASQUILLO DU	DU-BUCHSE		
8	45 12 227 08	3	BULON DIN 1435 20X50X43 42CRMO4 GASN	BOLZEN		
9	43 30 065 08	4	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
10	41 15 149 08	6	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M24 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
11	97 03 870 08	1	POLEA RODADURA RD60X62 PA6G	LAUFROLLE		
12	45 14 220 08	2	BULON DIN 1436 20X90X80 ST.50-2K VERZ	BOLZEN		
13	43 32 013 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
14	97 03 871 08	1	EJE 88,9X17,5x81 S355J2H FE//ZN20//C	ACHSE		
15	97 03 873 08	1	CHAPA 5x100x140 S960QL	BLECH		
16	49 00 089	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	42 00 012 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
18	40 01 466	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
19	97 36 605 08	1	CHAPA 10X142X237 S960QL	BLECH		
20	46 00 156	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
21	42 16 007 08	4	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
22	41 15 143 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
23	95 36 500 08	4	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
24	97 07 081 08	1	FIJADOR CABLE 2X90X46 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
25	60 21 160 08	1	CERROJO DE RETENCION	RIEGELKLEMME		
26	10 41 285 4	5	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
27	46 35 268	1	TORNILLO AVELLANADO ISO 7047 M4X20 4.	SENKSCHRAUBE		
28	41 15 142 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
29	42 51 007 08	1	ARANDELA DENTADA DIN 6797 A 4,3	ZAHNSCHEIBE		
30	95 36 382 08	1	CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		
31	95 36 383 08	1	CHAPA 1X120X120 DC01 FE//ZN20//C	BLECH		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 036427	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 422 (1/2)
LIEBHERR	**ADAPTADOR MEC.PREMONT.** **ADAPTER MECH.VORM.**	↑ **3 602 002** **96 28 634 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 28 635 08	1	ADAPTADOR ESTUCTURA DE SOLD.	ADAPTER SCHWK.		
2	96 25 023 08	1	POLEA INVERS.PREMONT.	UMLENKROLLE VORM.		
			↑ 3 605 001 96 25 023 08			
3	92 50 746 08	1	BRIDA EN CRUZ CONSTR. SOLD.	KREUZLASCHE SCHWK.		
4	79 00 388 08	1	CILINDRO ELEVADOR 73,15/66,55-61,7	HUBZYLINDER		
(999)	57 13 598 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
5	94 24 398 08	1	BULON RD35X88 35NICRMOV125 GASN. SP	BOLZEN		
6	43 31 050 08	1	MUELLE SEGURIDAD DIN 2194 6 A3C	SICHERUNGSFEDER		
7	40 65 025 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	92 96 376 08	1	TUBO FLEX.CPL. 2SN	SCHLAUCH KPL. 2SN		
11	79 00 391 08	1	BOMBA MANUAL	HANDPUMPE		
			↑ 7 900 391 08 79 00 391 08			
12	60 21 159 08	2	CERROJO DE RETENCION	RIEGELKLEMME		
13	46 35 268	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 7047 M4X20 4.	SENKSCHRAUBE		
14	41 15 142 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M4 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
15	95 36 500 08	6	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
16	10 41 285 4	6	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
17	95 04 775 08	4	BULON RD45X360 35NICRMOV125 GASN.	BOLZEN		
18	92 98 193 08	8	CIRCLIP 45-50	SICHERUNGSCLIP		
19	49 00 539	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	41 15 140 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
21	42 00 009 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
22	40 65 172 01	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
23	41 15 145 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
24	97 03 887 08	1	CHAPA 15x116x114 S960QL	BLECH		
26	42 16 007 08	2	ARANDELA DIN 7349 13 ST VERZ	SCHEIBE		
27	40 65 144 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
28	41 15 143 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
29	95 25 993 08	1	BULON RD45X479 S355J2G3 FE//ZN20//C	BOLZEN		
30	72 00 083 08	1	MUELLE COMPRESION 5X40X205 X10CRNI	DRUCKFEDER		
31	42 00 028 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	SCHEIBE		
32	43 20 111 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 10X60	SPANNSTIFT		
33	97 10 886 08	1	CHAPA 4X160X675 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
35	42 00 013 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
36	42 00 021 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 21 ST A3C	SCHEIBE		
39	43 30 065 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
40	45 14 308 08	1	BULON DIN 1436 30X105X97 35NICRMOV12	BOLZEN		
41	42 12 019 08	1	ARANDELA DIN 1441 31 ST VERZ	SCHEIBE		
42	43 30 078 08	1	PASADOR ALETAS DIN 94 6,3X50 ST VERZ	SPLINT		
43	97 31 815 08	1	BULON 60X90 35NICRMOV125	BOLZEN		
44	97 31 816 08	2	BULON 80.0X86 35NICRMOV125	BOLZEN		
45	77 43 242	3	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
46	93 61 544 08	3	SOPORTE EJE 8X40X75 S235JRG2 FE//ZN20	ACHSHALTER		
47	49 00 120	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
48	95 43 373 08	1	CHAPA 4X60X223 S315MC FE//ZN20//C	BLECH		
50	97 38 112 08	1	CHAPA 4X341X725 S315MC	BLECH		
51	49 00 100	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
52	42 00 016 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 13 ST A3C	SCHEIBE		
53	42 53 012 08	1	DISCO DE APRIETE DIN 6796 12 FST VERZ	SPANNSCHEIBE		
54	49 00 112	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
55	41 19 011 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
56	45 00 239 08	1	BULON ISO 2340 B20X175X160 ST.50K FE//	BOLZEN		
57	45 00 135 08	1	BULON ISO 2340 B10X75X65 ST.50K FE//ZN	BOLZEN		
58	42 00 013 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
59	43 30 034 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 3,2X20 ST VERZ	SPLINT		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 036429	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 424 (1/2)
LIEBHERR	**TRAMO DE CABEZA PREM.** **KOPFSTUECK VORM.**	↑ **3 604** **96 28 639 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 28 640 08	1	TRAMO DE CABEZA CONSTR. SOLD.	KOPFSTUECK SCHWK.		
2	95 32 286 08	4	BULON RD35X250 35NICRMOV125 GASN.	BOLZEN		
3	92 98 180 08	8	CIRCLIP 35-40	SICHERUNGSCLIP		
4	92 49 675 08	1	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF ↑ 3 105 007 92 49 675 08	SEILROLLE KPL.		
5	97 03 871 08	1	EJE 88,9X17,5x81 S355J2H FE//ZN20//C	ACHSE		
6	97 03 873 08	1	CHAPA 5x100x140 S960QL	BLECH		
7	49 00 089	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 00 012 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
9	45 14 220 08	3	BULON DIN 1436 20X90X80 ST.50-2K VERZ	BOLZEN		
10	43 30 065 08	1	PASADOR ALETAS DIN 94 5X40 ST VERZ	SPLINT		
11	43 32 013 08	2	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
12	97 03 870 08	1	POLEA RODADURA RD60X62 PA6G	LAUFROLLE		
13	40 01 466	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
14	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
15	41 15 145 08	5	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M16 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
17	95 36 500 08	4	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
18	10 41 285 4	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
19	95 51 123 08	1	BULON 20.0X13 5 S355J2C+C FE//ZN20//C	BOLZEN		
20	43 20 025 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 4X28	SPANNSTIFT		
21	72 00 115 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
22	97 19 253 08	1	ESTRIBO 16.0X33 5 S355J2C+C FE//ZN20//C	BUEGEL		
23	42 16 009 08	4	ARANDELA DIN 7349 17 ST VERZ	SCHEIBE		
24	77 34 045 08	1.2	CABLE METALICO 6 0,59KN PERLON	SEIL		
25	11 49 220 2	1	TORNILLO PRISIONERO ISO 4026 M16X95 8.	GEWINDESTIFT		
26	43 31 012 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
27	72 66 179 08	1	AMORTIGUADOR METAL-CAUCHO E75-40-5	MEGIPUFFER		
28	11 16 043 1	0.5	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
29	11 17 056 5	2	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 25 818 08	1	POLEA DE INVERSIÓN CONS. SOLD.	UMLENKROLLE SCHWK.		
3	95 57 994 08	2	TUBO 18X3X75 E235+N VERZ	ROHR		
4	92 95 291 08	1	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF ↑ 3 105 002 92 95 291 08	SEILROLLE KPL.		
5	95 55 602 08	1	EJE 90.0X100 S355J2H	ACHSE		
6	95 55 603 08	1	CHAPA 5X110X154 S960QL	BLECH		
7	45 14 308 08	1	BULON DIN 1436 30X105X97 35NICRMOV12	BOLZEN		
8	45 30 207 08	1	BULON ISO 2341 B20X100X90 ST.50 VERZ	BOLZEN		
9	11 10 158 4	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 6X42X5,	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
10	43 32 013 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 5X32 V	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
11	42 00 013 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
12	41 19 006 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
13	40 65 166	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
14	40 00 489	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 28 644 08	1	BRIDA SIMPLE CONST. SOLD.	EINFACHLASCHE SCHWK.		
2	96 28 645 08	1	CUBREJUNTA DOBLE CONST. SOLD.	DOPPELLASCHE SCHWK.		
3	96 30 246 08	1	HORQUILLA CONSTR. SOLD.	GABEL SCHWK.		
4	45 30 449 08	2	BULON ISO 2341 B50X82X70 35NICRMOV12	BOLZEN		
5	43 30 103 08	1	PASADOR ALETAS DIN 94 10X80 ST VERZ	SPLINT		
6	43 31 050 08	1	MUELLE SEGURIDAD DIN 2194 6 A3C	SICHERUNGSFEDER		
7	10 03 022 5	2	CASQUILLO SUJECION 95X85X20 50CRV4	EINSPANNBUCHSE		
8	49 00 100	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 15 143 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
10	42 11 033 08	1	ARANDELA DIN 1440 50 ST VERZ	SCHEIBE		
11	96 33 175 08	2	GIR. TRINQUETE CONS.SOLD	KLINKE SCHWK.		
12	42 00 028 08	6	ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	SCHEIBE		
13	45 30 320 08	2	BULON ISO 2341 B30X75X65 35NICRMOV12	BOLZEN		
14	43 30 090 08	2	PASADOR ALETAS DIN 94 8X63 ST VERZ	SPLINT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 30 600 08	1	BASTIDOR ADAPTADOR CONS. SOLD.	ADAPTERRAHMEN SCHWK.		
2	97 26 547 08	2	EJE CORTO 90.0X132 35NICRMOV125	ACHSE KURZ		
3	10 03 941 5	2	CASQUILLO SUJECION 70X60X25 50CRV4	EINSPANNBUCHSE		
4	97 19 753 08	2	CHAPA 5X271X212 S355MC FE//ZN20//C	BLECH		
5	40 65 096 08	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	42 00 013 08	8	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
7	43 31 012 08	2	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
8	94 64 008 08	2	BULON RD25X152 S355J2G3 FE//ZN20//C	BOLZEN		
9	10 41 286 1	5	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
10	41 15 141 08	5	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
11	40 61 024	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	41 19 005 08	7	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
13	42 00 021 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 21 ST A3C	SCHEIBE		
14	72 00 144 08	1	FIJADOR CABLE	KABELHALTER		
15	95 36 500 08	9	FIJADOR CABLE 2X22X90 DC01 FE//ZN20//C	KABELHALTER		
16	10 41 285 4	4	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
17	11 16 043 1	0.4	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
18	11 17 056 5	4	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		
19	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 05 781 08	1	MONTAJE ESCALERA ↑ 3 750 008 91 05 781 08	ANBAU LEITER		
2	96 21 010 08	1	MONTAJE BARRA DE GANCHO ↑ 3 750 014 96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE		
3	77 33 265 08	1	ESLINGA 5M PP	ANSCHLAGSEIL		
5	96 21 012 08	1	MONTAJE TELEMANDO ↑ 3 750 016 96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG		
6	92 73 180 08	1	CABLE ELECTRICO W325	LEITUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	78 89 006 08	1	ESCALERA MULTIUSO 2X7-349X2,132M AL	MEHRZWECKLEITER		
2	92 51 440 08	2	SUJECIÓN PREM	HALTER VORM.		
			↑ 3 750 011 92 51 440 08			
3	88 52 515 08	2	CANDADO ABUS 62/40	VORHAENGESCHLOSS		
4	49 00 128	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 18 009 08	8	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
6	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	10 32 679 2	1	SUJECION DE ESCALERA	LEITERHALTERUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 43 097 08	1	PARTE SUPERIOR 3X721X108 X5CRNI18-10	OBERTEIL		
2	94 96 329 08	1	PARTE INFERIOR 3X504X160 X5CRNI18-10	UNTERTEIL		
3	70 42 561 08	1	BISAGRA ATORNILLADA 30X30X60/180° GD-	ANSCHRAUBSCHARNIER		
4	40 02 551	4	TORNILLO AVELLANADO DIN 7991 M8X25 8.	SENKSCHRAUBE		
5	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
6	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	70 42 276 08	1	CIERRE FEDERBUEGEL SCHWARZ PULVE	VERSCHLUSS		
8	40 84 021 01	3	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M5X12	FLACHKOPFSCHRAUBE		
9	42 00 008 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
10	41 19 003 08	3	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
11	60 27 018 08	4	PASA HILOS 7/18/24 PVC	DURCHFUEHRUNGSTUELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 95 299 08	1	BARRA DE GANCHO	HAKENSTANGE		
2	43 32 062 08	2	PASADOR MUELLE 4,5X4X78 A3C	FEDERSTECKER		
3	11 16 043 1	0.4	CABLE METALICO 2 2,3KN EDELSTAHL	SEIL		
4	11 17 056 5	4	PINZA 2 CU	PRESSKLEMME		
5	95 70 565 08	1	FIJADOR 3x1239x138 DC01	HALTER		
6	40 97 041 08	4	TORNILLO CABEZA PLANA AEHNL.ISO 7380	FLACHKOPFSCHRAUBE		
7	42 18 009 08	4	ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
8	41 19 005 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	95 65 634 08	1	FIJADOR CABLE 3X275X318 DC01 FE//ZN20	KABELHALTER		
2	97 02 578 08	1	CANAL DE CABLE 2.5x765x51 DC01 FE//ZN	KABELKANAL		
3	70 42 185 08	1	SOPORTE DE CIERRE GUMMI	VERSCHLUSSLAGER		
4	40 71 110 01	2	TORNILLO AVELLANADO ISO 2009 M5X10 4.	SENKSCHRAUBE		
5	41 19 003 08	2	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
6	10 41 285 4	2	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		
7	10 41 286 1	1	TORNILLO ALOMADO PLANO AEHNL.ISO 73	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 60 533 08	1	LIMITADOR SPF	ENDSCHALTER		
10	96 18 268 08	1	SOPORTE 2. FINAL CARRERA	HALTERUNG 2.HUB OBEN		
			↑ 3 780 429 96 18 268 08			
20	96 32 286 08	1	CABLE ELECTRICO WL503	LEITUNG		
30	92 72 344 08	1	ELEMENTOS MONTAJE	ANBAUTEILE		
(10)	60 20 081 08	4	MEDIA BRIDA DIN 3015-1 15 PP SW	KLEMMHAELFTE		
(12)	40 42 003	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X25 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
(15)	60 20 180 08	2	TUERCA M6 VERZ	MUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 10 677 08	1	CHAPA 2X155X38 DC01	BLECH		
2	43 31 012 08	1	MUELLE SEGURIDAD 4X68 VERZ	SICHERUNGSFEDER		
3	10 01 773 2	2	TORNILLO PRISIONERO EN 24766 M8X50 8.	GEWINDESTIFT		
4	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
5	77 39 335 08	1	GRILLETE DIN 82101 0,25T NG0,25 ST VERZ	SCHAEKEL		
6	46 00 355	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
8	42 18 010 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 10 ST A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 15 398 08	1	LETRERO	SCHILD		
2	97 15 399 08	1	LETRERO	SCHILD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	96 32 110 08	1	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO BASE ↑ 3 930 342 96 32 110 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK		
4	96 32 111 08	1	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CABEZA ↑ 3 930 341 96 32 111 08	ELEKTRIK KOPFSTUECK		
6	96 30 837 08	1	SIST. ELÉCTR. MECAN. EXTENSIÓN ↑ 3 930 519 96 30 837 08	ELEKTRIK AUSSCHUBMECHANI		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 32 269 08	1	CAJA DE BORNES COMPL. S417 ↑ 3 930 492 96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 32 104 08	1	CAJA DE BORNES COMPL. S413 ↑ 3 930 476 96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.		
6	96 32 112 08	1	TAMBOR DE CABLE ELÉC. COMPL. ↑ 3 930 441 96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	96 32 305 08	1	CABLE ELECTRICO WL550	LEITUNG		
5	96 34 284 08	1	CABLE ELECTRICO WL551	LEITUNG		
6	61 61 425 08	1	TAMBOR MANGUERA 47,3M 9-POL+PE SPF ↑ 6 161 425 08 61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL		
7	60 24 226 08	1	PRENSAESTOPAS PG11	KABELVERSCHRAUBUNG		
8	60 26 040 08	1	PIEZA DE REDUCCION PG13,5/11 MS VERNI	REDUZIERSTUECK		
9	60 25 013 08	1	TORNILLO PURGADOR G1/2"X30 POLYAMI	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE		
154	60 32 004 08	5	BRIDAS 3,6X200	KABELBINDER		
289	87 00 028 08	0.1	IMPERMEABILIZANTE A80MR HYLOMAR	DICHTMITTEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 27 296 08	1	ALAMBRES PREM. -S413	DRAEHTE VORM.		
4	77 26 487 08	1	LETRERO	SCHILD		
7	97 31 813 08	1	CÁRTER VACÍO 160X260X90X0 AL	LEERGEHAEUSE		
202	60 21 067 08	0.25	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	HUTSCHIENE		
204	10 28 635 4	24	BORNE 6,3/2,8X0,8MM²	KLEMME		
205	60 27 360 08	2	CABALLETE DE APOYO	AUFLAGEBOCK		
206	60 27 417 08	10	VOLQUETE	KRAMPE		
207	60 27 426 08	0.16	TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN	KENNZEICHNUNGSKARTEN		
210	40 82 010 14	2	TORNILLO ROSCACHAPAS ISO 7049 ST4,8	BLECHSCHRAUBE		
211	60 24 257 08	3	PRENSAESTOPAS M20X1,5 MS	KABELVERSCHRAUBUNG		
212	60 24 251 08	1	TORNILLO DE CIERRE M25X1,5 MS	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
216	60 24 250 08	2	TORNILLO DE CIERRE M20X1,5 MS	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
218	42 18 006 08	2	ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST VERZ	SCHEIBE		
220	96 32 261 08	1	CABLE ELECTRICO WL456	LEITUNG		
250	96 32 262 08	1	CABLE ELECTRICO WL643	LEITUNG		
260	96 32 263 08	1	CABLE ELECTRICO WL602	LEITUNG		
265	87 00 028 08	0.1	IMPERMEABILIZANTE A80MR HYLOMAR	DICHTMITTEL		
307	60 25 013 08	1	TORNILLO PURGADOR G1/2"X30 POLYAMI	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE		
308	60 25 012 08	1	TAPON DE DRENAJE M12 PA6G SPF	ENTWAESSERUNGSSTOPFEN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	69 23 100 08	1	SENSOR ANGULO OPTISCH 360° SPF	WINKELGEBER		
6	69 23 101 08	1	TRANSMISOR DE LONG. DE CABLE OPTISC	SEILLAENGENGEBER		
			↑ 6 923 101 08 69 23 101 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	69 23 100 08	1	SENSOR ANGULO OPTISCH 360° SPF	WINKELGEBER		
7	60 60 533 08	1	LIMITADOR SPF	ENDSCHALTER		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	97 31 787 08	1	LETRERO	SCHILD		
5	97 31 885 08	1	CÁRTER VACÍO 120X220X80X0 AL	LEERGEHAEUSE		
6	96 28 397 08	1	KIT CABLE S417	KABELBAUM		
7	96 28 398 08	1	ALAMBRES PREM. S417	DRAEHTE VORM.		
153	60 45 121 08	1	TAPA ROSCADA M1-D	VERSCHLUSSKAPPE		
155	60 45 081 08	1	LATA M13	DOSE		
197	60 24 250 08	2	TORNILLO DE CIERRE M20X1,5 MS	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
198	60 26 062 08	2	REDUCCION M20X1,5/M16X1,5 MS	REDUKTION		
199	60 24 241 08	2	PRENSAESTOPAS M16X1,5 MS	KABELVERSCHRAUBUNG		
200	60 24 257 08	1	PRENSAESTOPAS M20X1,5 MS	KABELVERSCHRAUBUNG		
207	60 27 426 08	1	TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN	KENNZEICHNUNGSKARTEN		
266	40 01 701 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M3X15 MS	ZYLINDERSCHRAUBE		
267	41 15 157 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M3 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
268	42 00 501 08	2	ARANDELA DIN 125 A 3.2 MS	SCHEIBE		
269	42 52 205 08	2	ARANDELA ELASTICA DENTADA DIN 6798 J	FAECHERSCHEIBE		
270	96 28 393 08	1	CABLE ELECTRICO WL609	LEITUNG		
289	87 00 028 08	0.1	IMPERMEABILIZANTE A80MR HYLOMAR	DICHTMITTEL		
290	96 32 270 08	1	CABLE ELECTRICO WL451	LEITUNG		
292	60 25 012 08	1	TAPON DE DRENAJE M12 PA6G SPF	ENTWAESSERUNGSSTOPFEN		
293	60 25 013 08	1	TORNILLO PURGADOR G1/2"X30 POLYAMI	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE		
296	60 27 417 08	6	VOLQUETE	KRAMPE		
297	10 28 635 4	16	BORNE 6,3/2,8X0,8MM²	KLEMME		
298	60 21 067 08	0.21	CARRIL PERFIL DE SOMBRERO 35X27X7,3X	HUTSCHIENE		


https://truckmanualshub.com/

Pos. 420




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
420	96 30 941 08	1	CABLE ELECTRICO WL456B	LEITUNG		

https://truckmanualshub.com/




Ansicht A



Pos. 5
Pos. 8

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	96 31 371 08	1	CABLE ELECTRICO WL500	LEITUNG		
8	96 20 218 08	1	CABLE ELECTRICO WL504	LEITUNG		
10	96 20 219 08	1	TRANSM. CARR. ARR. INT.F.CARR. MIT M12	GEBER HUB OBEN ENDSCHAL		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5
Pos. 6


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	96 31 377 08	1	CABLE ELECTRICO WL502	LEITUNG		
6	96 20 962 08	1	CABLE ELECTRICO WL505	LEITUNG		
7	96 20 219 08	1	TRANSM. CARR. ARR. INT.F.CARR. MIT M12	GEBER HUB OBEN ENDSCHAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 31 368 08	1	CABLE ELECTRICO WL500A	LEITUNG		
20	96 31 369 08	1	CABLE ELECTRICO WL506	LEITUNG		
30	96 20 219 08	1	TRANSM. CARR. ARR. INT.F.CARR. MIT M12	GEBER HUB OBEN ENDSCHAL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 16 873 08	1	PESTILLO DE SEGURIDAD NG5	SICHERUNGSFALLE		
2	10 04 165 4	1	RODAMIENTO AXIAL DIN 711 51209	AXIALRILLENKUGELLAGER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 49 675 08	1	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF ↑ 3 105 007 92 49 675 08	SEILROLLE KPL.		
2	11 16 044 6	1	PUNTO FIJO DE CABLE	SEILFESTPUNKT		
3	11 49 207 7	1	TRAVESAÑO BASCULANTE	SCHWENKTRAVERSE		
4	11 16 044 5	1	PERNO DE DISCO	SCHEIBENBOLZEN		
8	11 49 207 8	2	CHAPA LATERAL	SEITENBLECH		
9	10 68 415 6	2	LETRERO 70X360X0,1 FOLIE	SCHILD		
10	57 19 082 08	1	PROTECCION CABLE CPL.	SEILSCHUTZ KPL.		
12	10 35 911 1	2	BARRA DE PROTECCIÓN DE CABLE	SEILSCHUTZSTANGE		
15	41 15 147 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M20 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
16	40 62 064 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	11 16 044 7	2	DISTANCIADOR	DISTANZROHR		
30	10 02 103 5	1	GANCHO SIMPLE	EINFACHHAKEN		
(1)	57 17 021 08	1	PESTILLO DE SEGURIDAD	SICHERUNGSFALLE		
34	11 49 213 7	1	PESTILLO DE SEGURIDAD	SICHERUNGSFALLE		
37	25 71 193 02	1	RODAM. AXIAL DE RODILL. CILIN. DIN 722 8	AX.ZYL.ROLLENLAGER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 49 675 08	5	RODILLO DE CABLE COMPL. SPF ↑ 3 105 007 92 49 675 08	SEILROLLE KPL.		
3	40 61 414 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	46 00 204	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	41 15 147 77	4	TUERCA DIN 934 M20 8 VERZ	MUTTER		
6	10 65 077 9	1	PROTECCION CABLE CPL.	SEILSCHUTZ KPL.		
11	10 65 077 9	1	PROTECCION CABLE CPL.	SEILSCHUTZ KPL.		
12	57 17 158 08	2	BARRA DE PROTECCIÓN DE CABLE	SEILSCHUTZSTANGE		
22	57 17 143 08	2	PESTILLO DE SEGURIDAD	SICHERUNGSFALLE		
37	74 66 071 08	1	CORONA DE RODILL.CIL.AXIALES DIN 722 8	AXIALZYLINDERROLLENLAGER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	72 64 106 08	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR70	O-RING		
2	70 11 131	1	JUNTA	DICHTUNG		
3	70 13 456	1	CAPUCHON DE PROTECCION M26X1,5	SCHUTZKAPPE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	11 00 267 5	1	ROTORES	ROTOREN		
2	11 00 267 6	1	JUEGO TORNILLOS	SCHRAUBENSATZ		
3	57 16 366 08	1	CHAPA AJUSTE	EINSTELLBLECH		
4	57 16 367 08	1	ARANDELA DE AJUSTE	EINSTELLSCHEIBE		
5	57 13 907 08	1	ESTATOR	STATOR		
6	11 08 062 4	1	PLACA POLAR	POLPLATTE		
7	10 46 994 5	8	TORNILLO ALLEN M10	INNENSECHSKANTSCHRAUBE		
8	57 00 590 08	8	TORNILLOS	SCHRAUBEN		
9	11 21 338 2	8	BOBINA	SPULE		
10	10 46 994 7	8	TORNILLO	SCHRAUBE		
11	11 00 530 1	8	JUEGO LUNAS	SCHEIBENSATZ		
16	57 19 360 08	1	CONEXIÓN CAJA DE BORNES	KLEMMKASTENANSCHLUSS		
20	10 46 995 0	1	CABLE DE CONEX.A TIERRA	MASSEVERBINDUNGSKABEL		
21	10 46 995 1	1	ESTRIBO SOPORTE	HALTEBUEGEL		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 1
Pos. 2


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 53 334 08	1	FRENO ORTLINGHAUS	BREMSE		
			↑ 9 653 334 08 96 53 334 08			
2	96 53 335 08	1	FRENO STROMAG	BREMSE		
			↑ 9 653 335 08 96 53 335 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 29 897 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 21 807 5	1	CAPERUZA DE PLASTICO	KUNSTSTOFFHAUBE		
999	57 03 190 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 13 523 08	1	CARTUCHO	KARTUSCHE		
2	50 26 514 08	1	CALEFACCION	HEIZUNG		
998	11 00 308 9	1	JR REGULADOR PRESIÓN	RS DRUCKREGLER		
999	11 00 309 4	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
50	57 17 712 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 29 880 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	50 29 921 08	1	CUERPO DE VALVULA	VENTILKOERPER		
5	57 06 523 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 23,52X1,78 N9038	O-RING		


https://truckmanualshub.com/






Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 26 397 08	1	VALVULA DE AIREACION Y VENTEO ↑ 5 026 397 08 50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVENTI		
2	50 29 935 08	1	MANDO ACCIONAMIENTO	BETAETIGUNG		
999	50 29 897 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 29 991 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		
16	57 07 454 08	1	PIEZA DE VENTILAC./PURGA	ENTLUEFTUNGSSTUECK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 14 118 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ↑ 5 714 118 08 57 14 118 08	TRIEBWERK		
3	57 02 919 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
4	57 02 920 08	1	PLACA DE CONEXION	ANSCHLUSSPLATTE		
5	43 06 037 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 6M6X12 ST	ZYLINDERSTIFT		
6	57 02 921 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 88,49X3,53 NBR70	O-RING		
7	40 42 032	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X30 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
8	42 41 009 08	6	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 12 VERZ	FEDERRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 10 253 08	1	BLOQUE BLANCO COMBINADOR	BLOCK		
2	51 10 254 08	2	TORNILLO DE CIERRE	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
3	51 10 255 08	2	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
4	51 45 171 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X22X1,5 ST	DICHTRING		
5	51 85 124 08	2	ESFERA DIN 5401 7,5	KUGEL		
6	51 10 256 08	1	CORREDERA	SCHIEBER		
7	51 10 257 08	2	ASIENTO DE VALVULA	VENTILSITZ		
8	51 10 258 08	2	PLATILLO DE RESORTES	FEDERTELLER		
9	51 10 259 08	2	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
10	51 10 260 08	1	PASADOR	STIFT		
11	51 10 261 08	2	AGUJA DE COJINETE	LAGERNADEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 06 718 08	1	CARTUCHO DE FILTRO 1m³/min 10µm	FILTEREINSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 06 697 08	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTEREINSATZ		
2	57 08 320 08	1	TAPA DEL FILTRO	FILTERDECKEL		
			↑ 5 708 320 08 57 08 320 08			
4	49 00 111	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 40 007 08	4	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 8 FST A2C	FEDERRING		
6	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
8	57 05 883 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 170,82X7 NBR70	O-RING		
9	57 08 310 08	1	MUELLE	FEDER		
11	57 05 888 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 63,09X3,53 NBR70	O-RING		
13	51 45 275 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 148,49X5,33 NBR7	O-RING		
999	57 05 881 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 761 6	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTEREINSATZ		
2	72 64 076 08	1	JUNTA TORICA 59X3 NBR70	O-RING		
3	57 10 213 08	1	CAJA FILTRADORA	FILTERTOPF		
4	57 13 561 08	1	INDICADOR DE CONTAMINACION	VERSCHMUTZUNGSANZEIGE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 761 8	1	CARTUCHO DE FILTRO OEL 10µm	FILTEREINSATZ		
999	10 03 553 4	1	JUEGO DE REPARACION -E DF/LF	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
8	51 07 926 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
9	51 07 927 08	1	JUNTA TORICA 20X2 NBR90	O-RING		
10	51 07 928 08	1	TORNILLO DE CIERRE	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
15	51 07 923 08	1	PIEZAS DE VÁLVULA	VENTILTEILE		
16	51 10 006 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	DISTANZRING		
17	51 07 925 08	1	PIEZAS DE VÁLVULA	VENTILTEILE		
18	51 10 007 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 21X1	SICHERUNGSRING		
19	51 07 924 08	1	CASQUILLO DE VALVULA	VENTILBUCHSE		
20	72 64 079 08	1	JUNTA TORICA 16X2 NBR70	O-RING		
21	51 45 136 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 20X1	SICHERUNGSRING		
29	52 12 167 08	1	ELEMENTO DE VALVULA	VENTILEINSATZ		
40	74 70 014 08	1	ESFERA DIN 5401 20 G20	KUGEL		
41	51 10 040 08	1	ARANDELA DE MUELLE	FEDERSCHEIBE		
42	51 10 010 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
43	57 06 449 08	1	TAPON CON ROSCA	SCHRAUBSTOPFEN		
44	51 10 012 08	1	CASQUILLO	BUCHSE		
51	57 14 837 08	1	SENSOR CONTACTO	KONTAKTGEBER		
999	51 10 004 08	1	JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑAS	KLEINTEILESATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 127 08	2	BOBINA ELECTROIMAN 24VDC 1,25A	MAGNETSPULE		
2	70 27 459	2	TUERCA	MUTTER		
999	74 11 445	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTUNGSSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	11 34 126 8	2	TUERCA	MUTTER		
5	51 31 188 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 23,47X2,62 NBR90	O-RING		
6	51 45 915 08	5	JUNTA TORICA ARP 568 12,42X1,78 NBR90	O-RING		
20	57 17 777 08	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		


https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
20	57 16 347 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG6-320BAR SPF ↑ 5 716 347 08 57 16 347 08	WEGEVENTIL		
30	40 43 612 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X45 12.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
40	57 04 271 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3 ↑ 5 704 271 08 57 04 271 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
50	57 12 588 08	2	VALVULA REGULADORA CORRIENTE	STROMREGELVENTIL		
(1)	57 11 874 08	1	JUEGO DE JUNTAS VITON	DICHTSATZ		
(2)	57 10 800 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	SCHUTZKAPPE		
60	57 10 800 08	2	CAPUCHON DE PROTECCION	SCHUTZKAPPE		
70	57 09 674 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
80	47 56 026 08	2	CONEXION DE MEDICION EMA3 G1/4 CR6-F	MESSANSCHLUSS		
90	47 77 040 08	8	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
110	40 01 521	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X10 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 576 08	6	VALVULA REDUCTORA DE PRESION	DRUCKREDUZIERVENTIL		
2	57 18 165 08	1	VALVULA REGULADORA DE PRESION	DRUCKREGELVENTIL		
14	10 02 532 0	2	TAPA	DECKEL		
65	10 28 807 8	2	VALVULA REGULADORA CORRIENTE	STROMREGELVENTIL		
75	59 20 714 14	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
76	57 19 187 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=4	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
79	57 19 188 08	4	VÁLVULA ALIM.PRESIÓN pmax=420BAR	DRUCKEINSPEISEVENTIL		
80	10 10 162 8	3	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
999	11 34 143 8	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 34 025 6	1	VALVULA DE PROPORCIONES	PROPORTIONALVENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	51 07 766 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 23,47X2,62 NBR90	O-RING		
6	57 00 551 08	1	JUNTA TORICA 29X3 NBR90	O-RING		
10	57 02 797 08	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
650	10 02 414 3	1	TAPA ROSCADA	VERSCHLUSSKAPPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	11 17 027 6	1	VALVULA REDUCTORA DE PRESION ↑ X11170276 11 17 027 6	DRUCKREDUZIERVENTIL		
2	11 17 027 7	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
3	57 06 906 08	1	JUNTA TORICA 6X1 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 19 034 08	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
158	10 33 283 6	2	TUERCA MOLETEADA TEILESATZ	RAENDELMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 19 034 08	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
158	10 33 283 6	1	TUERCA MOLETEADA TEILESATZ	RAENDELMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	10 34 380 1	1	JJ VÁLVULA	DS VENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 18 145 08	1	VALVULA DE PASO 4/3 NG6-315BAR ↑ 5 718 145 08 57 18 145 08	WEGEVENTIL		
3	57 18 146 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
(800)	51 10 433 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
8	57 18 910 08	1	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
(3)	10 28 022 1	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
(17)	57 15 320 08	2	TUERCA RACOR	UEBERWURFMUTTER		
(800)	57 14 712 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 18 142 08	1	VALVULA DE PASO ↑ 5 718 142 08 57 18 142 08	WEGEVENTIL		
3	57 18 143 08	1	VALVULA DE PASO ↑ 5 718 143 08 57 18 143 08	WEGEVENTIL		
4	57 18 146 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
5	57 04 276 08	2	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
(2)	57 05 174 77	1	ARANDELA RETEN	DICHTSCHEIBE		
(3)	51 45 997 08	1	JUNTA TORICA 23X2,5 NBR70	O-RING		
11	57 18 910 08	1	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
12	57 18 145 08	1	VALVULA DE PASO 4/3 NG6-315BAR ↑ 5 718 145 08 57 18 145 08	WEGEVENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 34 659 9	1	FILTRO TAMIZ	SIEBFILTER		
2	47 77 040 08	2	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
3	51 48 023 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X100 12.	ZYLINDERSCHRAUBE		
4	49 01 217	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X25 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
999	10 80 214 4	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS SENKBREMSVENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	51 07 969 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
3	51 07 970 08	1	PLATILLO DE RESORTES	FEDERTELLER		
4	51 10 151 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
5	51 07 972 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
6	51 07 973 08	1	BULON DE BALLESTA	FEDERBOLZEN		
7	51 07 974 08	1	EMBOLO DE AMORTIGUACION	DAEMPFUNGSKOLBEN		
9	51 07 975 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
10	51 07 976 08	1	ASIENTO DE VALVULA	VENTILSITZ		
17	51 07 832 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
21	51 07 417 08	1	TUERCA HERMITIZANTE M8	DICHTMUTTER		
22	51 07 977 08	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 84 M8X35 5.8	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 08 278 08	1	IMAN 24V	MAGNET		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 09 414 08	1	TORNILLO	SCHRAUBE		
3	51 07 123 08	1	JUNTA TORICA 4X1 NBR90	O-RING		
5	40 44 005 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M6X25 45H	GEWINDESTIFT		
6	61 07 063 08	1	ESFERA DIN 5401 3	KUGEL		
7	11 00 267 8	1	INSERTO VALVULA RETENC. CARGA	LASTHALTEVENTILEINSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
7	57 14 537 08	1	VALVULA DE PRESION ↑ 5 714 537 08 57 14 537 08	DRUCKVENTIL		
9	57 05 279 08	1	VALVULA DE PASO 4/2 NG6-350BAR ↑ 5 705 279 08 57 05 279 08	WEGEVENTIL		
15	40 43 637 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X35 12.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
16	40 43 612 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M5X45 12.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
17	47 77 040 08	6	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
9	57 13 056 08	3	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
			↑ 5 713 056 08 57 13 056 08			
13	57 07 792 08	1	BOQUILLA 2,5 MS	DUESE		
15	10 33 400 6	4	CARTUCHO 210BAR	PATRONE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
20	57 13 873 08	1	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
(1)	57 02 363 08	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
(2)	57 04 272 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
(3)	57 09 858 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	SCHUTZKAPPE		
30	57 17 236 08	1	VALVULA CIERRE BKHU DN 10	KUGELHAHN		
(1)	10 33 738 1	2	JUNTA TORICA 10,00X2,5 NBR90	O-RING		
40	57 15 398 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
50	57 04 271 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
			↑ 5 704 271 08 57 04 271 08			
60	57 14 001 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION pmax=3	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
(999)	51 10 433 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
70	57 15 349 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
130	57 09 674 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 543 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ↑ 5 717 543 08 57 17 543 08	TRIEBWERK		
3	10 29 189 9	1	REGULADOR ↑ X10291899 10 29 189 9	REGLER		
7	57 17 545 08	1	SOPORTE BOMBA ↑ 5 717 545 08 57 17 545 08	PUMPENTRAEGER		
22	73 73 227	2	TUERCA CON COLLAR SEALLOCK M16	SEAL-LOCK-BUNDMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 04 170 77	1	FUELLE DOBLADO	FALTENBALG		
7	55 08 496 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 12/11-20	SCHLAUCHSCHELLE		
9	77 42 150 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 20-32 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
999	57 05 901 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
19	57 17 419 08	1	RESORTE DE PATILLA 2,5XDI 13,5	SCHENKELFEDER		
999	57 14 912 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
999	57 18 137 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	42 80 014 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 20X1,2	SICHERUNGSRING		
2	74 51 604 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6304	RILLENKUGELLAGER		
3	51 38 044 08	1	ANILLO INTERMEDIO	ZWISCHENRING		
4	51 38 045 08	1	ANILLO DE RETÉN 22X32X8	WELLENDICHTRING		
5	50 06 052 08	1	JUNTA TORICA 101X3 NBR70	O-RING		
6	51 38 046 08	1	TAPA	DECKEL		
7	51 38 047 08	2	JUNTA TORICA 53X2 NBR90	O-RING		
8	51 38 048 08	2	RODAMIENTO AGUJAS NK 22/20	NADELLAGER		
9	51 38 049 08	2	ARANDELA DE MUELLE	FEDERSCHEIBE		
10	51 38 050 08	2	BALLESTA	BLATTFEDER		
11	51 38 051 08	2	ARANDELA AXIAL 22,28X42,6X0,81	AXIALSCHEIBE		
12	51 38 052 08	2	ANILLO DESLIZANTE	GLEITRING		
13	51 38 053 08	2	CASQUILLO	BUCHSE		
14	51 38 054 08	1	ARBOL DE EXCENTRICA	EXZENTERWELLE		
15	51 38 055 08	2	JUNTA TORICA 86X3 NBR90	O-RING		
16	51 38 056 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
17	51 38 057 08	16	EMBOLO	KOLBEN		
18	51 38 058 08	16	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
19	51 38 059 08	16	JUNTA TORICA 22X2,5 NBR90	O-RING		
20	51 38 060 08	16	TORNILLO	SCHRAUBE		
21	51 38 061 08	1	TAPA	DECKEL		
22	24 01 845 02	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X130 1	ZYLINDERSCHRAUBE		
23	51 38 063 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
24	51 38 064 08	1	JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑAS	KLEINTEILESATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
6	51 31 154 08	1	JUEGO DE ANILLOS OBTURADORES	DICHTRINGSATZ		
10	51 31 156 08	1	EJE GIRATORIO	WELLE		
25	50 06 212	1	VALVULA DE BOLA	KUGELVENTIL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 04 979 08	1	VALVULA PURGADOR M10X1	ENTLUEFTUNGSVENTIL		
5	50 29 940 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908-S8 M16X1,5	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	DICHTRING		
12	57 04 264 08	2	MANGUETA	ACHSSCHENKEL		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
17	57 05 083 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	NUTRING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUCHSE		
32	57 13 401 08	6	ANILLO MUELLE BR 72X2,0	SPRENGRING		
34	71 00 219 08	4	RETEN RADIAL DIN 3760 B 60X72X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
38	57 13 576 08	1	CARDAN GW 339	GELENKWELLE		
39	57 13 577 08	1	CARDAN GW 192	GELENKWELLE		
42	57 02 940 08	2	BUJE DE RUEDA	RADNABE		
43	53 00 090 08	20	TORNILLO DE RUEDA	RADBOLZEN		
50	71 00 390 08	2	RETEN RADIAL DIN 3761 CS 148X170X14.5	RADIALWELLENDICHTRING		
52	71 00 391 08	2	RETEN RADIAL DIN 3761 BA 110X150X13 NB	RADIALWELLENDICHTRING		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	WELLENMUTTER		
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
63	57 02 957 08	2	TAMBOR DE FRENO	BREMSTROMMEL		
64	54 07 002 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M12X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
69	57 17 002 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
70	57 17 003 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
71	57 16 973 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
72	57 16 974 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
73	40 66 042 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
74	40 43 211 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
75	40 43 207 08	16	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	FEDERBOCK		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	ZYLINDERSCHRAUBE		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	ZYLINDERSTIFT		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
86	77 43 045 08	2	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	SCHMIERNIPPEL		
87	53 01 107 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1590 40/30	SPURSTANGE		
			↑ 5 301 107 08 53 01 107 08			
150	57 18 346 08	2	FRENO 500X120	BREMSE		
			↑ 5 718 346 08 57 18 346 08			
152	40 66 061 08	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
300	57 04 234 08	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETENGEHAEUSE		
304	53 00 325 08	2	JUNTA TORICA 300X3 NBR70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,50 S	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	DICHTRING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
308	71 01 037 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X22X1,5 CU	DICHTRING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
312	40 72 026 08	12	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M10X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
314	53 00 349 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SONNENRAD		
316	42 80 044 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 52X3	SICHERUNGSRING		
320	53 00 353 08	2	ANILLO DE ATAQUE	ANLAUFRING		
322	53 00 348 08	8	PIÑON PLANETARIA	PLANETENRAD		
324	53 00 234 08	16	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
329	53 00 352 08	24	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NADELSATZ		
331	53 00 225 08	8	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANETENBOLZEN		
333	53 00 474 08	8	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X26	SPANNSTIFT		
335	53 00 350 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRAD		
336	53 00 351 08	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRADTRAEGER		
337	53 00 355 08	6	SOPORTE FIJADOR	HALTERUNG		
338	49 02 252	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X12 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
340	53 01 515 08	8	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	57 17 004 08	1	PUENTE TRASERO	ACHSANTRIEB		
423	46 00 368	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
425	40 62 031 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
427	40 41 109	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M42X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
428	71 01 075 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 42X49X2 CU	DICHTRING		
432	74 62 210 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
433	53 01 916 08	1	ARANDELA DISTANCIADORA	DISTANZSCHEIBE		
434	53 01 917 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	ABSTANDSRING		
436	53 00 647 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
440	57 05 782 08	1	ANILLO DE RETÉN 90X130X12 FPM	WELLENDICHTRING		
444	57 17 005 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	ANTRIEBSFLANSCH		
445	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	EINSCHLAGMUTTER		
447	49 80 384	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	SECHSKANTSCHRAUBE		
528	53 01 910 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	SCHIEBEMUFFE		
529	53 01 911 08	1	HORUILLA DE MANDO	SCHALTGABEL		
530	72 00 057 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 3,2X25X94,	DRUCKFEDER		
532	53 01 912 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
533	53 01 914 08	1	ANILLO DE GUIA DE EMBOLO 5070	KOLBENFUEHRUNGSRING		
534	57 10 687 08	1	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 10 562 08	1	CILINDRO	ZYLINDER		
536	49 00 195	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X45 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
577	42 80 071 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 110X4	SICHERUNGSRING		
583	57 17 006 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
12	57 13 314 08	2	MANGUETA	ACHSSCHENKEL		
18	57 13 313 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
19	53 00 342 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
20	57 13 315 08	2	TUBO	ROHR		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
22	57 13 316 08	2	TUBO	ROHR		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	NUTRING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
42	57 13 312 08	2	BUJE DE RUEDA	RADNABE		
43	53 00 089 08	20	TORNILLO DE RUEDA	RADBOLZEN		
50	57 13 311 08	2	ANILLO DE RETÉN 140X170X14,5/16	WELLENDICHTRING		
53	74 62 471 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
54	74 62 311 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
58	53 00 923 08	2	ARANDELA CON TALON	NASENSCHEIBE		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	WELLENMUTTER		
60	49 81 010	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M8X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
61	57 08 212 08	2	CASQUILLO	BUCHSE		
63	57 02 943 08	2	TAMBOR DE FRENO	BREMSTROMMEL		
64	54 07 002 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M12X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
69	57 16 976 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
70	57 16 977 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
71	57 16 978 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
73	40 66 042 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
74	40 43 211 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
75	40 43 207 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
77	57 00 026 08	1	TAPA	DECKEL		
79	40 83 045 08	3	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M20X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	FEDERBOCK		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	ZYLINDERSCHRAUBE		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	ZYLINDERSTIFT		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
86	77 43 045 08	2	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	SCHMIERNIPPEL		
87	57 03 422 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1500 40/30	SPURSTANGE		
			↑ 5 703 422 08 57 03 422 08			
90	53 01 817 08	2	TAPA ROSCADA	VERSCHLUSSKAPPE		
150	57 17 382 08	1	FRENO 500X180	BREMSE		
			↑ 5 717 382 08 57 17 382 08			
151	57 17 383 08	1	FRENO 500X180	BREMSE		
			↑ 5 717 383 08 57 17 383 08			
152	40 66 061 08	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 04 979 08	1	VALVULA PURGADOR M10X1	ENTLUEFTUNGSVENTIL		
5	50 29 940 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908-S8 M16X1,5	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	DICHTRING		
12	57 04 264 08	2	MANGUETA	ACHSSCHENKEL		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
17	57 05 083 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	NUTRING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUCHSE		
32	57 13 401 08	6	ANILLO MUELLE BR 72X2,0	SPRENGRING		
34	71 00 219 08	4	RETEN RADIAL DIN 3760 B 60X72X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
38	57 13 576 08	1	CARDAN GW 339	GELENKWELLE		
39	57 13 577 08	1	CARDAN GW 192	GELENKWELLE		
42	57 02 940 08	2	BUJE DE RUEDA	RADNABE		
43	53 00 090 08	20	TORNILLO DE RUEDA	RADBOLZEN		
50	71 00 390 08	2	RETEN RADIAL DIN 3761 CS 148X170X14.5	RADIALWELLENDICHTRING		
52	71 00 391 08	2	RETEN RADIAL DIN 3761 BA 110X150X13 NB	RADIALWELLENDICHTRING		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	WELLENMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
63	57 02 957 08	2	TAMBOR DE FRENO	BREMSTROMMEL		
64	54 07 002 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M12X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
69	57 16 971 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
70	57 16 972 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
71	57 16 973 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
72	57 16 974 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
73	40 66 042 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
74	40 43 211 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
75	40 43 207 08	16	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	FEDERBOCK		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	ZYLINDERSCHRAUBE		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	ZYLINDERSTIFT		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
86	77 43 045 08	2	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	SCHMIERNIPPEL		
87	53 01 107 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1590 40/30 ↑ 5 301 107 08 53 01 107 08	SPURSTANGE		
150	57 18 346 08	2	FRENO 500X120 ↑ 5 718 346 08 57 18 346 08	BREMSE		
152	40 66 061 08	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
300	57 04 234 08	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETENGEHAEUSE		
304	53 00 325 08	2	JUNTA TORICA 300X3 NBR70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,50 S	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	DICHTRING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
308	71 01 037 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X22X1,5 CU	DICHTRING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
312	40 72 026 08	12	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M10X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
314	53 00 349 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SONNENRAD		
316	42 80 044 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 52X3	SICHERUNGSRING		
320	53 00 353 08	2	ANILLO DE ATAQUE	ANLAUFRING		
322	53 00 348 08	8	PIÑON PLANETARIA	PLANETENRAD		
324	53 00 234 08	16	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
329	53 00 352 08	24	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NADELSATZ		
331	53 00 225 08	8	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANETENBOLZEN		
333	53 00 474 08	8	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X26	SPANNSTIFT		
335	53 00 350 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRAD		
336	53 00 351 08	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRADTRAEGER		
337	53 00 355 08	6	SOPORTE FIJADOR	HALTERUNG		
338	49 02 252	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X12 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
340	53 01 515 08	8	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	57 17 007 08	1	PUENTE TRASERO	ACHSANTRIEB		
423	46 01 191	17	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X55 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
425	49 81 268	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X70 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
432	53 00 296 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
433	42 20 051 08	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 S 130X160X	STUETZSCHEIBE		
434	57 13 952 08	1	ANILLO INTERMEDIO	ZWISCHENRING		
436	53 00 647 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
440	53 01 472 08	1	RETEN RADIAL DIN 3760 AS 95X125X12 NB	RADIALWELLENDICHTRING		
441	57 16 338 08	1	ANILLO DE RETÉN 95X125X12 FKM	WELLENDICHTRING		
444	57 10 199 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	ANTRIEBSFLANSCH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
445	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	EINSCHLAGMUTTER		
447	49 80 384	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	SECHSKANTSCHRAUBE		
449	53 01 917 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	ABSTANDSRING		
454	53 01 805 08	1	CARTER TRANSMISION INTERMEDIA	VORGELEGEGEHAEUSE		
455	43 20 107 08	2	PASADOR ELASTICO ISO 8752 10X40	SPANNSTIFT		
456	40 43 121 08	15	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X45 10	ZYLINDERSCHRAUBE		
457	53 00 905 08	1	TAPA	DECKEL		
458	40 01 880	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
459	53 01 485 08	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
460	57 10 198 08	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
461	53 00 627 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
464	57 00 031 08	1	ANILLO DE RETENCION	STELLRING		
465	53 00 216 08	1	CHAPA SEGURIDAD	SICHERUNGSBLECH		
466	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
467	42 81 038 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 125X4	SICHERUNGSRING		
474	57 13 583 08	1	ARBOL DE PASO	DURCHTRIEBSWELLE		
475	57 13 954 08	1	TAPA	DECKEL		
476	57 16 349 08	1	ANILLO DE RETÉN BASL 75X100X10 FPM	WELLENDICHTRING		
477	40 66 093	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
478	40 70 054 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	SECHSKANTSCHRAUBE		
479	50 02 450 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6212	RILLENKUGELLAGER		
480	53 00 631 08	1	ARANDELA DE APOYO DIN 988 S 60	STUETZSCHEIBE		
481	42 80 050 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 60X3	SICHERUNGSRING		
482	53 00 668 08	1	TAPA CAJA	GEHAEUSEDECKEL		
483	46 01 191	14	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X55 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
484	49 81 268	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X70 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
485	40 41 444 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M30X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
486	71 01 065 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	DICHTRING		
528	53 01 910 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	SCHIEBEMUFFE		
529	53 01 911 08	1	HORUILLA DE MANDO	SCHALTGABEL		
530	72 00 057 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 3,2X25X94,	DRUCKFEDER		
532	53 01 912 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
533	53 01 914 08	1	ANILLO DE GUIA DE EMBOLO 5070	KOLBENFUEHRUNGSRING		
534	57 10 687 08	1	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 10 562 08	1	CILINDRO	ZYLINDER		
536	49 00 195	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X45 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
550	53 01 803 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M45X1,5	EINSCHLAGMUTTER		
750	57 11 498 08	2	RUEDA POLAR	POLRAD		
751	57 11 499 08	2	CASQUILLO ROSCADO	GEWINDEBUCHSE		
752	57 00 962 08	2	JUNTA TORICA 16X3 NBR90	O-RING		
753	42 81 006 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 22X1	SICHERUNGSRING		
754	50 05 423 08	2	TUERCA C/RANURA DIN 981 M30X1,5 6	NUTMUTTER		
800	11 49 276 9	1	CHAPA DE REFUERZO	VERSTAERKUNGSBLECH		
801	11 49 277 0	1	CHAPA DE REFUERZO	VERSTAERKUNGSBLECH		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	51 04 979 08	1	VALVULA PURGADOR M10X1	ENTLUEFTUNGSVENTIL		
5	50 29 940 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908-S8 M16X1,5	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
6	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	DICHTRING		
12	57 04 264 08	2	MANGUETA	ACHSSCHENKEL		
16	57 13 166 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
17	57 05 083 08	2	PIVOTE DE MANGUETA	ACHSSCHENKELBOLZEN		
19	57 00 027 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
21	57 13 156 08	2	CASQUILLO DE COJINETE	LAGERBUCHSE		
23	57 13 155 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
24	57 13 154 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
25	57 13 320 08	2	COLLARIN HIDRAULICO 99X119X9,5	NUTRING		
26	72 64 062 08	2	JUNTA TORICA 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	JUNTA TORICA 65X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	CASQUILLO	BUCHSE		
32	57 13 401 08	6	ANILLO MUELLE BR 72X2,0	SPRENGRING		
34	71 00 219 08	4	RETEN RADIAL DIN 3760 B 60X72X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
35	57 13 616 08	4	RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60X72X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
38	57 05 959 08	2	CARDAN	GELENKWELLE		
42	57 02 940 08	2	BUJE DE RUEDA	RADNABE		
43	53 00 090 08	20	TORNILLO DE RUEDA	RADBOLZEN		
50	71 00 390 08	2	RETEN RADIAL DIN 3761 CS 148X170X14.5	RADIALWELLENDICHTRING		
52	71 00 391 08	2	RETEN RADIAL DIN 3761 BA 110X150X13 NB	RADIALWELLENDICHTRING		
53	74 68 010 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
54	74 62 228 08	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
59	53 00 919 08	2	TUERCA EJE	WELLENMUTTER		
60	40 83 026 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 7984 M10X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
63	57 02 943 08	2	TAMBOR DE FRENO	BREMSTROMMEL		
64	54 07 002 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M12X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
69	57 16 964 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
70	57 16 965 08	1	PALANCA DE DIRECCION	SPURHEBEL		
71	57 16 966 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
72	57 16 967 08	1	PALANCA DE DIRECCION	LENKHEBEL		
73	40 66 042 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
74	40 43 211 01	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X60 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
75	40 43 207 08	16	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X40 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
80	57 00 029 08	2	SOPORTE BALLESTA	FEDERBOCK		
81	40 43 218 01	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M20X100 1	ZYLINDERSCHRAUBE		
83	57 15 775 08	2	PASADOR CILINDRICO DIN 6325 10M6X20	ZYLINDERSTIFT		
84	72 64 005 08	2	JUNTA TORICA 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 242	2	ENGRASADOR CONICO DIN 71412 A M10x1	KEGELSCHMIERNIPPEL		
86	77 43 045 08	2	ENGRASADOR DIN 71412 B M10X1	SCHMIERNIPPEL		
87	53 01 107 08	1	BARRA DE ACOPLAMIENTO 1590 40/30	SPURSTANGE		
			↑ 5 301 107 08 53 01 107 08			
150	57 17 382 08	1	FRENO 500X180	BREMSE		
			↑ 5 717 382 08 57 17 382 08			
151	57 17 383 08	1	FRENO 500X180	BREMSE		
			↑ 5 717 383 08 57 17 383 08			
152	40 66 061 08	32	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
300	57 05 993 08	2	CAJA DE PLANETARIOS	PLANETENGEHAEUSE		
304	53 00 325 08	2	JUNTA TORICA 300X3 NBR70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M24X1,50 S	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
306	71 01 053 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 24X30X2 CU	DICHTRING		
307	40 41 001 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
308	71 01 037 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X22X1,5 CU	DICHTRING		
309	53 00 230 08	2	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
312	40 72 026 08	12	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M10X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
314	57 05 994 08	2	PIÑON PRINCIPAL	SONNENRAD		
316	53 12 024 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 42X2,5	SICHERUNGSRING		
320	57 05 996 08	2	ANILLO DE ATAQUE	ANLAUFRING		
322	53 01 380 08	6	PIÑON PLANETARIA	PLANETENRAD		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
324	53 00 234 08	12	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
329	53 00 352 08	18	JUEGO DE AGUJAS 45-20	NADELSATZ		
331	53 00 225 08	6	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANETENBOLZEN		
333	53 00 474 08	6	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X26	SPANNSTIFT		
335	53 01 511 08	2	RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRAD		
336	57 05 995 08	2	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRADTRAEGER		
339	57 16 494 08	2	ANILLO MUELLE 250X3,0	SPRENGRING		
340	53 01 515 08	6	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
400	57 17 008 08	1	PUENTE TRASERO	ACHSANTRIEB		
423	46 00 368	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
425	40 62 126 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
427	40 78 015 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 7604 C M45X1,5	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
428	71 01 074 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A45X52X2 CU	DICHTRING		
432	74 68 011 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
433	57 05 957 08	1	ARANDELA DISTANCIADORA	DISTANZSCHEIBE		
434	57 15 353 08	1	ANILLO DISTANCIADOR	ABSTANDSRING		
436	74 68 005 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
440	57 05 858 08	1	ANILLO DE RETÉN BAUM6SLX90X120X VITO	WELLENDICHTRING		
444	57 07 462 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	ANTRIEBSFLANSCH		
445	53 00 411 08	1	TUERCA DE EMBUTIR M36X1,5	EINSCHLAGMUTTER		
528	53 01 247 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	SCHIEBEMUFFE		
529	53 01 248 08	1	HORUILLA DE MANDO	SCHALTGABEL		
530	72 00 046 08	1	MUELLE COMPRESION DIN 2098 3,2X20X49,	DRUCKFEDER		
531	57 05 823 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
532	57 04 155 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
533	53 01 914 08	1	ANILLO DE GUIA DE EMBOLO 5070	KOLBENFUEHRUNGSRING		
534	57 10 687 08	1	JUNTA TORICA 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 16 970 08	1	CILINDRO	ZYLINDER		
536	46 00 516	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
750	57 12 018 08	2	RUEDA POLAR	POLRAD		
751	57 11 499 08	2	CASQUILLO ROSCADO	GEWINDEBUCHSE		
752	57 00 962 08	2	JUNTA TORICA 16X3 NBR90	O-RING		
753	42 81 006 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 22X1	SICHERUNGSRING		
754	50 05 423 08	2	TUERCA C/RANURA DIN 981 M30X1,5 6	NUTMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	57 04 785 77	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR70	O-RING		
999	10 65 299 9	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	52 11 602 08	1	CARCASA	GEHAEUSE		
3	42 50 509 08	4	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 10 FST	FEDERSCHEIBE		
4	52 11 918 08	1	CHAPA COMPENSACION	AUSGLEICHSBLECH		
5	52 11 628 08	1	BRIDA	FLANSCH		
6	46 00 122	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	52 11 921 08	1	TAPON	STOPFEN		
12	52 11 925 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS DIN 618 HK 171	NADELHUELSE		
13	50 26 336 08	1	ANILLO MUELLE DIN 9045 16	SPRENGRING		
14	52 11 605 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
15	74 54 004 08	1	RODAMIENTO AXIAL DIN 711 51103	AXIALRILLENKUGELLAGER		
16	52 11 928 08	1	RUEDA CONICA	KEGELRAD		
17	74 51 906 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 1600	RILLENKUGELLAGER		
18	72 62 027 08	1	JUNTA TORICA 55X4 NBR70	O-RING		
19	52 11 616 08	1	ANILLO DE RETÉN 25X35X8	WELLENDICHTRING		
20	52 11 931 08	1	TORNILLO DE AJUSTE	STELLSCHRAUBE		
21	52 11 932 08	1	TUERCA C/RANURA	NUTMUTTER		
22	52 11 933 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	SCHUTZKAPPE		
23	52 11 631 08	1	RUEDA CONICA	KEGELRAD		
24	52 11 935 08	1	ANILLO L J 55X2	L-RING		
25	52 11 936 08	1	ARANDELA DE APOYO 42X55X2	STUETZSCHEIBE		
26	74 51 206 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6006	RILLENKUGELLAGER		
27	52 11 635 08	1	ARANDELA DE APOYO	STUETZSCHEIBE		
28	52 11 938 08	1	ANILLO L A 30X1,5	L-RING		
29	52 11 639 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS DIN 618 HK 302	NADELHUELSE		
30	52 12 139 08	1	RETEN RADIAL AS 26X37X7/8 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
31	52 11 933 08	1	CAPUCHON DE PROTECCION	SCHUTZKAPPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
32	42 80 026 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 30X1,5	SICHERUNGSRING		
999	52 11 601 08	1	JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑAS	KLEINTEILESATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 08 160 08	1	ROTULA STAHL	KUGELGELENK		
2	57 08 161 08	1	ROTULA STAHL	KUGELGELENK		
3	52 11 547 08	2	BRIDA APRIETE	KLEMMSCHELLE		
4	57 08 274 08	1	TUBO	ROHR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 03 529 7	1	ROTULA	KUGELGELENK		
2	10 03 529 8	1	ROTULA	KUGELGELENK		
4	10 49 190 2	2	BRIDA APRIETE	KLEMMSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	72 50 099 08	1	ROTULA 40 25°	KUGELGELENK		
2	72 50 100 08	1	ROTULA 40X25GR	KUGELGELENK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 714 08	1	REFRIGERADOR DE AGUA	WASSERKUEHLER		
2	57 17 715 08	1	REFRIGERADOR AIRE SOBREALIMENT	LADELUFTKUEHLER		
3	57 17 716 08	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OELKUEHLER		
4	57 17 717 08	1	RECIPIENTE DE COMPENSACION 26,5L/18,1	AUSGLEICHSBEHAELTER		
(1)	55 06 277 08	1	TAPA DE VALVULA DV80/0,6BAR	VENTILDECKEL		
6	57 18 398 08	1	REJILLA	GITTERROST		
(1)	11 11 810 2	1	REJILLA	GITTERROST		
(2)	11 11 810 5	2	FIJADOR	HALTER		
(5)	10 30 158 9	10	MORDAZA SUJECIÓN	BEFESTIGUNGSKLAMMER		
7	57 16 401 08	1	TAPA DE VALVULA	VENTILDECKEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 18 405 08	1	TAPA VENTILADOR	LUEFTERHAUBE		
2	57 17 560 08	1	ALETA VENTILADOR	LUEFTERFLUEGEL		
3	57 18 406 08	1	REFRIGERADOR	KUEHLER		


https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 16 519 08	1	CARTUCHO DE FILTRO 28m³/min3µm	FILTEREINSATZ		
2	57 18 411 08	1	CARCASA INFERIOR	GEHAEUSEUNTERTEIL		

https://truckmanualshub.com/










https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
15	57 18 304 08	1	SOPLADOR	GEBLAESE		
16	57 18 498 08	1	INTERCAMBIADOR DE CALOR	WAERMETAUSCHER		
17	57 18 499 08	1	ELEMENTO DE MANDO	BEDIENTEIL		
18	57 05 205 08	2	SALIDA DE AIRE D=98MM T=3MM PA	LUFTAUSSTROEMER		
19	57 18 500 08	1	FILTRO	FILTER		
20	73 70 584	1	BOTON DE MANDO	BEDIENKNOPF		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 05 449 08	1	VALVULA DE AGUA	WASSERVENTIL		
2	57 07 565 08	1	REGULACIÓN	VERSTELLUNG		
3	57 07 566 08	1	MANDO/MANEJO	BEDIENUNG		
4	57 07 567 08	1	BOTON	KNOPF		
5	57 05 132 08	1	KIT DE CABLES	KABELSATZ		
6	40 02 002 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 85 M2X10 5	FLACHKOPFSCHRAUBE		
7	41 15 122 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M2 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	57 05 452 08	1	FIJACION RAPIDA	SCHNELLBEFESTIGER		
9	57 07 568 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M2X12	FLACHKOPFSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 80 072 5	1	CARCASA CPL.	GEHAEUSE KPL.		
10	57 18 691 08	1	CONDENSADOR	KONDENSATOR		
11	57 14 890 08	1	SECADOR	TROCKNER		
12	57 15 471 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO	DRUCKSCHALTER		
14	57 15 470 08	2	SOPLANTE AXIAL	AXIALGEBLAESE		

https://truckmanualshub.com/








https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	11 21 435 2	1	TAPA	DECKEL		
10	57 18 690 08	1	CONDENSADOR	KONDENSATOR		
11	57 18 677 08	1	TERMOSTATO	THERMOSTAT		
12	76 22 478	1	VALVULA	VENTIL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	55 30 862 08	1	TORNILLO TENSOR	SPANNSCHRAUBE		
3	11 16 080 3	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
4	55 30 379 08	1	COMPRESOR	KOMPRESSOR		
5	57 13 689 08	1	HIDROMOTOR A2FM 16CM³/U	HYDROMOTOR		
(1)	57 01 141 08	1	ANILLO DE RETÉN 28X40X6 NBR	WELLENDICHTRING		
6	57 15 587 08	1	POLEA DE TRANSMISION	RIEMENSCHEIBE		
27	55 30 237 08	2	BOQUILLA DE MEMBRANA	MEMBRANTUELLE		
30	55 30 310 08	1	LETRERO	SCHILD		
32	57 14 776 08	1	CORREA ESTRECHA DIN 7753 AVX13X875L	SCHMALKEILRIEMEN		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 15 821 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		
2	57 15 822 08	1	CASQUILLO	BUCHSE		
4	57 15 823 08	1	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
6	57 15 824 08	1	ARANDELA TOPE	ANLAUFSCHEIBE		
7	57 09 797 08	1	JUNTA TORICA 88X3 ACM70	O-RING		
9	57 06 138 77	4	TORNILLO DIN 912 M8X25 12.9	SCHRAUBE		
10	52 03 033 08	1	TUERCA DE RUEDA DIN 74361 B20X1,5 8 A3	RADMUTTER		
11	57 15 825 08	1	BIELA	PLEUELSTANGE		
13	57 15 826 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
15	57 15 827 08	1	VALVULA DE LAMINAS	LAMELLENVENTIL		
23	70 25 732	1	CULATA	ZYLINDERKOPF		
27	40 41 016 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M22X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
29	46 00 232	3	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M26X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
30	57 15 828 08	1	CAPUCHON	KAPPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 00 085 23	1	CONSOLA DE CILINDRO	ZYLINDERKONSOLE		
3	57 00 321 23	1	CILINDRO NEUMATICO	DRUCKLUFTZYLINDER		
4	73 81 090	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8X16	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	49 80 751 23	1	PLATO DE ROTULA DIN 71805 B13-M8 VER	KUGELPFANNE		
6	41 15 046 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
7	42 00 012 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
8	41 18 800 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
9	55 08 282 08	1	HORQUILLA SEGURIDAD DIN 71805 13	SICHERUNGSBUEGEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	72 50 099 08	1	ROTULA 40 25°	KUGELGELENK		
2	72 50 100 08	1	ROTULA 40X25GR	KUGELGELENK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
14	57 15 118 08	1	TAPA ROSCADA	VERSCHLUSSKAPPE		
999	51 10 433 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 08 179 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 28V	MAGNETSPULE		
(1)	57 14 553 08	1	TUERCA MOLETEADA	RAENDELMUTTER		
999	11 45 069 1	1	JJ VÁLVULA	DS VENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 05 883 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 170,82X7 NBR70	O-RING		
2	51 06 623 08	1	CUBIERTA PLASTICO	SCHRAUBKAPPE		
3	57 05 889 08	1	JUNTA TORICA 39,7X3,5 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 94 871 08	1	PARTE DE ACCIONAMIENTO NEUM.	LUFTBETAETIGUNGSTEIL		
(2)	57 00 775 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
(10)	57 10 964 08	1	COLLARIN HIDRAULICO	NUTRING		
(15)	57 00 782 08	1	STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	STEPSEALRING		
(19)	57 00 785 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 3M6X32 ST	ZYLINDERSTIFT		
(29)	57 00 797 08	1	BULON	BOLZEN		
(32)	57 00 800 08	1	EMBOLO	KOLBEN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 08 179 08	2	BOBINA ELECTROIMAN 28V	MAGNETSPULE		
2	73 80 025	4	JUNTA TORICA DIN 3771 8,73X1,78 NBR90S	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	57 11 326 08	1	ARANDELA ONDULADA	WELLFEDERSCHEIBE		
4	53 01 336 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 22X32X0,1	PASSSCHEIBE		
6	57 11 327 08	1	TORNILLO	SCHRAUBE		
7	57 11 328 08	1	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
8	57 13 194 08	1	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
9	50 22 102 08	1	BALLESTA	BLATTFEDER		
14	53 01 337 08	1	TORNILLO	SCHRAUBE		
997	57 13 196 08	1	REAJUSTE	NACHSTELLUNG		
998	57 14 795 08	1	GRAPA	KEIL		
999	57 14 796 08	1	JUNTA	DICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 14 119 08	1	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO	TRIEBWERK		
2	57 14 120 08	1	EJE MOTOR	TRIEBWELLE		
3	57 02 924 08	1	ANILLO COJINETE	LAGERRING		
4	57 02 925 08	1	ANILLO DE CIERRE	VERSCHLUSSRING		
5	57 02 926 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
7	57 14 121 08	1	PLACA DE RETROCESO	RUECKZUGPLATTE		
9	57 02 928 08	1	TUERCA C/RANURA M50X1,5	NUTMUTTER		
10	57 02 929 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
11	74 62 489 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
12	42 81 036 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 115X4	SICHERUNGSRING		
14	57 02 930 08	1	ANILLO DE RETÉN 45X62X7 NBR	WELLENDICHTRING		
15	69 10 337 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 107,54X3,53 NBR7	O-RING		
17	42 10 020 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 95X115X0,1	PASSSCHEIBE		
18	42 10 021 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 95X115X0,3 ST	PASSSCHEIBE		
20	46 00 723	7	TORNILLO CABEZA PLANA ISO 7045 M6X16	FLACHKOPFSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 19 101 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNETSPULE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 18 189 08	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNETSPULE		
5	10 04 013 6	1	TAPA PROTECCIÓN DE GOMA	GUMMISCHUTZKAPPE		
6	10 04 013 7	1	TUERCA	MUTTER		
999	10 28 569 5	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
170	53 01 303 08	1	PLACA COBERTORA DE FRENOS	BREMSDECKPLATTE		
172	50 22 087 08	2	TAPON	STOPFEN		
173	50 22 086 08	4	TAPON	STOPFEN		
174	57 08 845 08	1	SOPORTE FRENO	BREMSENTRAEGER		
176	53 01 306 08	2	MUELLE TRACCION	ZUGFEDER		
177	53 00 770 08	2	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
178	53 01 309 08	2	ESTRIBO	BUEGEL		
179	40 74 027 08	6	TORNILLO ROSCA CORTANTE DIN 7513 A M	SCHNEIDSCHRAUBE		
181	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
182	42 41 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 8 VERZ	FEDERRING		
183	42 00 013 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
184	57 17 392 08	2	ZAPATAS 500X180	BREMSBACKE		
187	57 17 393 08	4	GUARNICION FRENO 500X180 BERAL 1549	BREMSBELAG		
188	57 16 325 08	56	REMACHE	NIET		
190	57 13 710 08	2	DISPOSITIVO DE EXPANSION ↑ 5 713 710 08 57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG		
191	50 22 094 08	8	TORNILLO M14X1,5X30 12.9	SCHRAUBE		
192	57 14 795 08	2	GRAPA	KEIL		
193	57 13 196 08	2	REAJUSTE	NACHSTELLUNG		
194	57 14 796 08	2	JUNTA	DICHTUNG		
195	57 11 326 08	2	ARANDELA ONDULADA	WELLFEDERSCHEIBE		
196	57 11 327 08	2	TORNILLO	SCHRAUBE		
197	57 11 328 08	2	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
198	50 22 102 08	2	BALLESTA	BLATTFEDER		
199	57 13 194 08	2	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
200	53 01 336 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 22X32X0,1	PASSSCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
170	53 01 303 08	1	PLACA COBERTORA DE FRENOS	BREMSDECKPLATTE		
172	50 22 087 08	2	TAPON	STOPFEN		
173	50 22 086 08	4	TAPON	STOPFEN		
174	57 08 845 08	1	SOPORTE FRENO	BREMSENTRAEGER		
176	53 01 306 08	2	MUELLE TRACCION	ZUGFEDER		
177	53 00 770 08	2	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
178	53 01 309 08	2	ESTRIBO	BUEGEL		
179	40 74 027 08	6	TORNILLO ROSCA CORTANTE DIN 7513 A M	SCHNEIDSCHRAUBE		
181	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
182	42 41 007 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 8 VERZ	FEDERRING		
183	42 00 013 08	2	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
184	57 17 392 08	2	ZAPATAS 500X180	BREMSBACKE		
187	57 17 393 08	4	GUARNICION FRENO 500X180 BERAL 1549	BREMSBELAG		
188	57 16 325 08	56	REMACHE	NIET		
190	57 13 710 08	2	DISPOSITIVO DE EXPANSION ↑ 5 713 710 08 57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG		
191	50 22 094 08	8	TORNILLO M14X1,5X30 12.9	SCHRAUBE		
192	57 14 795 08	2	GRAPA	KEIL		
193	57 13 196 08	2	REAJUSTE	NACHSTELLUNG		
194	57 14 796 08	2	JUNTA	DICHTUNG		
195	57 11 326 08	2	ARANDELA ONDULADA	WELLFEDERSCHEIBE		
196	57 11 327 08	2	TORNILLO	SCHRAUBE		
197	57 11 328 08	2	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
198	50 22 102 08	2	BALLESTA	BLATTFEDER		
199	57 13 194 08	2	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
200	53 01 336 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 22X32X0,1	PASSSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
14	57 17 549 08	1	EJE MOTOR	TRIEBWELLE		
31	57 17 550 08	1	RODAMIENTO RODILLO CILINDRICO	ZYLINDERROLLENLAGER		
37	42 81 039 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 130X4	SICHERUNGSRING		
38	71 00 250 08	1	ANILLO DE RETÉN 70X90X7 FPM	WELLENDICHTRING		
39	57 01 188 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 123,42X3,53 NBR7	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 17 552 08	1	CUBO DE PASO	DURCHTRIEBSNABE		
14	57 00 494 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 101,27X2,62 NBR7	O-RING		
15	73 81 910	1	JUNTA TORICA 139,00X3,53 FPM179396	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 800


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
31	57 18 148 08	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
32	57 15 320 08	2	TUERCA RACOR	UEBERWURFMUTTER		
800	57 14 712 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 18 148 08	1	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
3	57 18 170 08	1	TUERCA RACOR	UEBERWURFMUTTER		
800	57 18 171 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
31	57 18 148 08	2	BOBINA ELECTROIMAN	MAGNETSPULE		
32	57 15 320 08	2	TUERCA RACOR	UEBERWURFMUTTER		
800	57 14 712 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
170	57 13 325 08	1	PLACA COBERTORA DE FRENOS	BREMSDECKPLATTE		
172	57 10 467 08	4	TAPON DE CIERRE	VERSCHLUSSSTOPFEN		
174	57 11 324 08	1	SOPORTE FRENO	BREMSENTRAEGER		
176	50 22 089 08	2	MUELLE TRACCION	ZUGFEDER		
179	40 74 027 08	6	TORNILLO ROSCA CORTANTE DIN 7513 A M	SCHNEIDSCHRAUBE		
184	57 18 381 08	2	ZAPATAS 500X120	BREMSBACKE		
187	57 18 382 08	4	GUARNICION FRENO 500X120 BERAL 1549	BREMSBELAG		
188	57 16 325 08	40	REMACHE	NIET		
190	57 13 849 08	1	DISPOSITIVO DE EXPANSION	SPREIZVORRICHTUNG		
191	50 22 094 08	4	TORNILLO M14X1,5X30 12.9	SCHRAUBE		
192	57 14 800 08	1	GRAPA	KEIL		
193	57 11 330 08	1	REAJUSTE	NACHSTELLUNG		
194	57 14 796 08	1	JUNTA	DICHTUNG		
195	57 11 326 08	2	ARANDELA ONDULADA	WELLFEDERSCHEIBE		
196	57 11 327 08	2	TORNILLO	SCHRAUBE		
197	57 11 328 08	2	SUPLEMENTO APRISIONADOR	DRUCKSTUECK		
198	50 22 102 08	2	BALLESTA	BLATTFEDER		
200	53 01 336 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 22X32X0,1	PASSSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 06 475 08	1	ASIENTO DE VALVULA	VENTILSITZ		
2	51 07 921 08	1	CONO	KEGEL		
3	51 07 357 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
4	51 07 359 08	1	MUELLE COMPRESION 1,9X6,9X21,5	DRUCKFEDER		
5	57 06 906 08	1	JUNTA TORICA 6X1 NBR90	O-RING		
6	72 64 196 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 6,07X1,78 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	59 15 631 08	1	ARANDELA GUMMI	SCHEIBE		
2	59 15 630 08	1	ARANDELA DE REBORDEAR	BOERDELSCHEIBE		
3	59 15 592 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M12X1 04	SECHSKANTMUTTER		
4	59 15 591 08	1	CAPUCHON	KAPPE		
5	42 18 007 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
6	41 21 001 08	1	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 1587 M6 6	HUTMUTTER		
20	41 19 004 08	1	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M6 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
21	42 00 009 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 570 08	1	MOTORREDUCTOR	GETRIEBEMOTOR		
2	57 17 571 08	1	UNIDAD DE VIDRIO 368X189	GLASEINHEIT		
3	57 17 752 08	1	PROTECCION DE ESPEJO	SPIEGELKOPFABDECKUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 570 08	1	MOTORREDUCTOR	GETRIEBEMOTOR		
2	57 17 571 08	1	UNIDAD DE VIDRIO 368X189	GLASEINHEIT		
3	57 17 752 08	1	PROTECCION DE ESPEJO	SPIEGELKOPFABDECKUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	59 10 555 08	2	BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	TUELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
14	57 09 907 08	1	GENERADOR IMPULSOS	IMPULSGEBER		
23	57 09 908 08	6	LEVA DE MANDO	SCHALTNOCKE		
25	57 09 909 08	6	SINFIN	SCHNECKE		
32	57 09 910 08	1	PALANCA DE EMBRAGUE	KUPPLUNGSHEBEL		
34	57 09 911 08	1	HORQUILLA DE EMBRAGUE	KUPPLUNGSGABEL		
51	57 09 912 08	1	PLETINA	PLATINE		
59	57 15 690 08	1	CAPUCHON	KAPPE		
59	10 49 148 3	1	CAPUCHON MIT NUT	KAPPE		
69	57 09 914 08	1	RETEN RADIAL DIN 3760 A 12X28X7 NBR	RADIALWELLENDICHTRING		
71	72 64 040 08	1	JUNTA TORICA 110X3 NBR70	O-RING		
73	57 09 915 08	3	MANIPULADOR	NOCKENSCHALTER		
102	43 40 002 08	1	CHAVETA DIN 6885 A 4X4X10	PASSFEDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 60 934 08	1	EMPUÑADURA DE MANDO	BETAETIGUNGSGRIFF		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 18 247 08	1	CAPERUZA DE EMPUÑADURA	GRIFFKAPPE		
2	57 19 123 08	1	FUELLE DOBLADO	FALTENBALG		
3	10 33 559 6	4	MICRO CONTACTO	MIKROSCHALTER		
4	10 67 884 8	2	CIRCLIP FUER GRIFFKAPPE	SICHERUNGSCLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 09 954 08	1	LLAVE	SCHLUESSEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 16 571 08	1	CUBIERTA DE LAMPARA	LICHTHAUBE		
2	60 70 237 08	1	BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	GLUEHLAMPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	60 72 266 08	1	TULIPA	LICHTSCHEIBE		
2	60 70 214 08	2	BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	GLUEHLAMPE		
3	60 70 232 08	2	BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	GLUEHLAMPE		
4	60 70 217 08	4	BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	GLUEHLAMPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 42 954 2	6	FIJADOR	HALTER		
2	11 21 222 6	1	EJE	ACHSE		
3	60 24 233 08	2	PRENSAESTOPAS PG13,5	KABELVERSCHRAUBUNG		
4	50 07 454 08	2	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 620	RILLENKUGELLAGER		
13	57 01 989 08	3	Muelle espiral	SPIRALFEDER		
14	10 41 177 9	1	SOPORTE ANILLO COLECTOR	SCHLEIFRINGTRAEGER		
15	10 41 178 0	1	ARO BOCA	SCHLEIFRING		
16	10 41 178 1	9	ARO BOCA	SCHLEIFRING		
17	10 41 178 5	1	PORTA ESCOBILLAS	BUERSTENHALTER		
18	10 41 178 6	9	PORTA ESCOBILLAS	BUERSTENHALTER		
25	10 45 101 7	1	TAPA PROTECCION	ABDECKHAUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
17	60 02 867	1	REGULADOR	REGLER		
42	61 07 090 08	1	CONDENSADOR	KONDENSATOR		
804	61 07 135 08	1	BORNE	KLEMME		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 06 956 08	1	BOBINADO EXCITADOR	ERREGERWICKLUNG		
2	57 06 957 08	1	ANCLAJE	ANKER		
3	61 07 036 08	1	RODAMIENTO AGUJAS	NADELLAGER		
4	61 07 052 08	1	CASQUILLO SINTERIZADO	SINTERBUCHSE		
5	61 07 053 08	4	Muelle espiral	SPIRALFEDER		
6	61 07 027 08	1	EMBRAGUE DE DISCOS MULTIPLES	LAMELLENKUPPLUNG		
7	76 24 257	1	PIÑON DE ARRANCADOR	STARTERRITZEL		
8	61 07 029 08	1	CHAVETA DIN 6885 A 6X4X32	PASSFEDER		
16	57 06 961 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
19	61 07 039 08	1	RELE	RELAIS		
24	61 07 123 08	1	RELÉ DE ENGRANE	EINRUECKRELAIS		
27	50 12 051 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 136,12X3,53 NBR7	O-RING		
30	61 07 065 08	1	JUEGO ESCOBILLAS DE CARBON	KOHLEBUERSTENSATZ		
35	61 07 069 08	1	CASQUILLO	BUCHSE		
36	61 07 070 08	1	RODAMIENTO AGUJAS	NADELLAGER		
38	61 07 122 08	1	Muelle espiral	SPIRALFEDER		
40	61 07 045 08	1	CAPSULA	KAPSEL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	57 14 867 08	1	TAPA DE CUBIERTA	HAUBENDECKEL		
9	57 14 224 08	4	ARO BOCA	SCHLEIFRING		
11	10 11 484 3	18	ARO BOCA 60X2 2,5MM²	SCHLEIFRING		
12	69 10 416 08	34	ESTRIBO DE FRICCION	SCHLEIFBUEGEL		
13	69 10 417 08	26	ANILLO AISLANTE	ISOLIERRING		
14	69 10 431 08	36	SOPORTE ESTRIBO COLECTOR	SCHLEIFBUEGELHALTER		
34	57 03 383 08	1	MANIPULADOR	NOCKENSCHALTER		
35	57 14 868 08	1	CONMUTADOR DE RESORTE	SCHNAPPSCHALTER		
37	54 05 073 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 1600	RILLENKUGELLAGER		
38	10 11 483 8	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 50X65X7	RILLENKUGELLAGER		
93	10 17 162 9	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 75X2,5 FLZN	SICHERUNGSRING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 17 939 08	1	TRANSMISOR DE LONGITUD	LAENGENGEBER		
2	69 26 006 08	1	CUBIERTA CPL. SL 010	ABDECKUNG KPL.		
3	57 18 518 08	1	CABLE DE MEDICION DE LONGITUD 5X0,38	LAENGENMESSKABEL		
4	57 18 510 08	1	JUEGO DE ANILLOS ROZANTES	SCHLEIFRINGSATZ		
(1)	11 06 860 7	10	OJAL DE SOLDAR	LOETOESE		
5	57 18 511 08	1	JUEGO DE CONTACTOS	KONTAKTSATZ		
(999)	10 04 511 8	1	JERINGA	SPRITZE		
6	57 18 512 08	1	POLEA INVERSION	UMLENKROLLE		
7	57 18 513 08	1	GUARDACABOS Y TERMINAL	KAUSCHE UND KLEMME		
8	60 45 086 08	1	ENCHUFE	STECKER		
9	60 27 048 08	2	MANGUITO GOMA POR CABLES 4-6	KABELTUELLE		
10	60 45 085 08	1	TAPA ROSCADA M 1-K	VERSCHLUSSKAPPE		
11	60 45 265 08	1	SOPORTE DE CASQUILLO M1 E-6S	BUCHSENTRAEGER		
12	60 45 193 08	8	CONTACTO CASQUILLO 0,75-1,0MM2	BUCHSENKONTAKT		
13	60 45 189 08	2	TAPON CIEGO BAUREIHE_M1	BLINDSTOPFEN		
14	60 45 055 08	1	ZOCALO DE CABLE	KABELDOSE		
15	92 87 019 08	1	INSERTO DE ESPIGA COMPL.	STIFTEINSATZ KPL.		
16	60 45 121 08	1	TAPA ROSCADA M1-D	VERSCHLUSSKAPPE		
17	10 03 757 5	1	EMBRAGUE	KUPPLUNG		
18	10 67 520 5	1	BULON MONTAJE	MONTAGEBOLZEN		
19	40 00 996	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M4X10 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
20	11 00 649 1	1	EJE GIRATORIO	WELLE		
30	10 49 007 2	1	JUEGO DE RESORTES	FEDERSATZ		
31	10 80 064 2	1	JUEGO DE SUJECION	BEFESTIGUNGSSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
7	72 64 135 08	1	JUNTA TORICA 80X5 NBR70	O-RING		
8	57 09 346 08	1	JUNTA TORICA 58X4 NBR70	O-RING		
9	72 64 310 08	1	JUNTA TORICA AEHNL.DIN 3771 56X3 NBR7	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
7	72 64 186 08	1	JUNTA TORICA 48X3 NBR70	O-RING		
8	72 64 247 08	1	JUNTA TORICA 33X2,5 NBR70	O-RING		
9	57 12 523 08	1	JUNTA TORICA 30X1,5 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	70 42 288 08	1	CIERRE DE PALANCA SCHWARZ	HEBELVERSCHLUSS		
2	70 42 619 08	2	BISAGRA 19X28,5X126/118° ST	SCHARNIER		
3	41 19 003 08	4	TUERCA HEXAGONAL DIN 985 M5 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
4	42 00 008 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos. 2

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 15 305 08	1	BULON DE COLLAR 35X118X72	BUNDBOLZEN		
2	57 15 306 08	1	PASADOR CLAVIJA DE SEGURIDAD 9,5X45	SICHERHEITSKLAPPSTECKER		
3	96 73 615 08	1	JUEGO DE REPARACION SICHERUNGSKN	REPARATURSATZ		
(1)	10 42 460 1	1	BOTÓN FUSIBLES	SICHERUNGSKNOPF		
(2)	10 47 066 7	1	BOTÓN FUSIBLES	SICHERUNGSKNOPF		

https://truckmanualshub.com/


Pos. 123
Pos. 156



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
6	10 10 086 9	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
7	10 10 087 3	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
8	10 10 087 4	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
16	57 18 200 08	1	PIEZA DE ASIENTO COMPL.	SITZTEIL KPL.		
17	57 18 201 08	1	ELEMENTO DORSAL KPL.	RUECKENTEIL		
18	57 18 202 08	1	REPOSACABEZAS COMPL.	KOPFSTUETZE KPL.		
20	57 18 203 08	1	GUIA ASIENTO DESPLAZABLE	SCHIEBESITZFUEHRUNG		
36	10 10 064 2	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
52	10 04 165 0	1	CINTURÓN DE SEGURIDAD IZQ. L=3250	SICHERHEITSGURT LI.		
53	10 10 087 5	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
80	11 06 649 4	1	REPOSABRAZOS IZQUIERDA	ARMLEHNE LINKS		
81	11 06 649 5	1	REPOSABRAZOS DERECHA	ARMLEHNE RECHTS		
121	57 18 450 08	1	EMPUÑADURAS	GRIFFE		
123	10 10 087 7	1	FUELLE DOBLADO	FALTENBALG		
126	57 18 136 08	1	VALVULA DE BOTE	LORDOSENVENTIL		
140	57 18 204 08	1	FIADOR	RASTE		
141	57 18 451 08	1	VALVULA	VENTIL		
142	57 18 452 08	1	VALVULA	VENTIL		
143	10 45 514 4	1	BLOQUE DESLIZ.CPL.	GLEITKLOTZ KPL.		
144	57 18 453 08	1	PIEZAS	TEILE		
146	57 18 454 08	1	PALANCA	HEBEL		
147	57 18 455 08	1	PALANCA	HEBEL		
150	57 18 205 08	1	MUELLE NEUMATICO	LUFTFEDER		
151	57 18 206 08	1	SILENCIADOR	DAEMPFER		
152	57 18 207 08	1	VALVULA DE REGULACION	REGELVENTIL		
153	57 18 208 08	1	TIRANTE BOWDEN	BOWDENZUG		
155	57 18 209 08	1	CILINDRO DE AJUSTE	VERSTELLZYLINDER		
156	10 10 087 9	1	CONEXION MANGUERA	STECKVERBINDUNG		
157	10 10 088 1	1	DISCO DE MANDO	STEUERSCHEIBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 18 474 08	1	PARTE DE ASIENTO	SITZTEIL		
3	57 18 475 08	1	ELEMENTO DORSAL	RUECKENTEIL		
6	10 10 063 9	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
7	10 10 087 3	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
8	10 10 064 1	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
20	57 18 476 08	1	GUIA ASIENTO DESPLAZABLE	SCHIEBESITZFUEHRUNG		
36	10 10 064 2	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
52	10 04 165 1	1	CINTURON SEGURIDAD L=3250	SICHERHEITSGURT		
53	10 10 065 6	1	CUBIERTA	ABDECKUNG		
62	57 18 477 08	1	APOYACABEZAS	KOPFSTUETZE		
121	57 18 478 08	1	EMPUÑADURAS	GRIFFE		
123	10 10 087 7	1	FUELLE DOBLADO	FALTENBALG		
140	57 18 479 08	1	TRINQUETE COMPL.	RASTE KPL.		
144	57 18 453 08	1	PIEZAS	TEILE		
147	57 18 480 08	1	PALANCA	HEBEL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 18 353 08	1	ELEMENTO DORSAL	RUECKENTEIL		
12	57 18 354 08	1	PARTE DE ASIENTO	SITZTEIL		
14	57 10 357 08	1	CONMUTADOR CONTACTO ASIENTO	SITZKONTAKTSCHALTER		
15	57 14 948 08	1	BASTIDOR DE ASIENTO	SITZRAHMEN		
23	57 18 300 08	1	ENGANCHE DE RESPALDO	RUECKENLEHNENRASTUNG		
30	57 14 949 08	1	VALVULA DE BOTE	LORDOSENVENTIL		
70	57 18 302 08	1	PAR DE CARRILES	SCHIENENPAAR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	10 03 827 1	1	RECIPIENTE 2,5 KG	BEHAELTER		
5	96 74 218 08	1	ADHESIVO BEHAELTER 2,5KG	AUFKLEBER		
(1)	10 66 390 9	1	ADHESIVO	AUFKLEBER		
(2)	11 49 443 2	1	LETRERO	SCHILD		
(3)	11 49 458 1	1	LETRERO	SCHILD		
9	10 40 981 7	1	TAPA RECIPIENTE	BEHAELTERABDECKKAPPE		
11	72 64 528 01	1	JUNTA TORICA 135X3 NBR 70	O-RING		
12	10 01 469 1	1	MOTOR DE CONTINUA 24V	GLEICHSTROMMOTOR		
14	10 03 827 2	1	ELEMENTO DE BOMBA	PUMPENELEMENT		
15	10 03 827 4	1	VALVULA SOBREPRESION 280BAR	UEBERDRUCKVENTIL		
16	10 03 827 5	1	ELEMENTO DE BOMBA	PUMPENELEMENT		
17	10 03 827 6	1	VALVULA SOBREPRESION 280BAR	UEBERDRUCKVENTIL		
20	10 03 827 7	1	CARCASA MOTOR	MOTORGEHAEUSE		
21	40 02 886	4	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 986 M4 A2-7	HUTMUTTER		
27	10 09 920 9	4	BARRA TRACCION	ZUGSTANGE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	77 43 765 08	1	RACOR GEM10X1K	VERSCHRAUBUNG		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
999	57 18 380 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 72 063 23	1	VOLANTE BAQUELITA	SCHWUNGRAD		
1	92 71 095	1	CORONA DENTADA	ZAHNKRANZ		
4	40 43 165 08	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M16X1,5X50	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	98 86 925	5	DISPARADOR S235JR	TRIGGER		
20	98 80 895	1	CHAPA AJUSTE	EINSTELLBLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 74 140	1	CARCASA DE VOLANTE IMPULSION SAE 1	SCHWUNGRADGEHAEUSE		
3	91 78 018	2	CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X20X15,25	PASSHUELSE		
5	90 76 689	1	JUNTA METALOSEAL	DICHTUNG		
6	40 01 654	10	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X55 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
7	40 42 035	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M12X45 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	91 49 706	1	TAPA	DECKEL		
11	40 65 063 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 00 330	1	TURBO K29-3767OOAKB20	TURBOLADER		
3	92 70 109	1	JUNTA	DICHTUNG		
4	90 78 063	3	JR SUJ.ATL	RS ATL-BEFESTIGUNG		
			↑ 9 078 063 90 78 063			
5	49 81 172	1	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X25 X	STIFTSCHRAUBE		
6	49 81 173	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 X5NIC	SECHSKANTMUTTER		
7	90 76 590	1	TUBERIA DE ACEITE 10X1X389,5	OELLEITUNG		
8	92 68 130	1	JUNTA	DICHTUNG		
9	91 79 540	1	BRIDA	FLANSCH		
10	40 02 024	2	ESPIGA MACHO ISO 8434 GE 10L M14X1,5	EINSCHRAUBSTUTZEN		
11	71 01 025 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		
14	40 43 062 08	2	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M8X18 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
17	92 72 018	1	TUBERIA 22X1,5	ROHRLEITUNG		
18	92 68 131	1	JUNTA AFM 32/2-TD2	DICHTUNG		
19	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
22	91 40 351	1	BOQUILLA MANGUERA	SCHLAUCHNIPPEL		
23	71 01 061 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X31X2 CU	DICHTRING		
25	92 73 161	1	MANGUITO DE GOMA 22	GUMMIMUFFE		
26	48 20 027 23	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017 30X15	SCHLAUCHSCHELLE		
26	48 20 027	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-2 30/28	SCHLAUCHSCHELLE		
999	92 71 317	1	JJ ATL MONTAJE K29	DS ATL-ANBAU		
			↑ 9 271 317 92 71 317			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 29 612 6	1	BRIDA DE CALEFACCION 1,9KW 24V	HEIZFLANSCH		
2	10 00 336 6	2	TUERCA HEXAGONAL TRIPPEN M6 -10	SECHSKANTRIPPENMUTTER		
3	92 71 963	1	JUNTA	DICHTUNG		
4	10 00 653 3	1	CABLE DE CONEX.A TIERRA	MASSEVERBINDUNGSKABEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 051	1	EJE DENTADO 31CRMOV9	ZAHNWELLE		
9	40 42 187	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X40 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	91 34 374	4	ARANDELA 10,5X25X4 -	SCHEIBE		
11	73 82 145	1	TUERCA DE ENCLAVAMIENTO	VERRIEGELUNGSMUTTER		
12	98 89 102	1	CHAPA FIJACION S235JR	HALTEBLECH		
13	10 03 051 8	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		
16	90 73 585	1	CHAPA	BLECH		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 73 953	1	CONSOLA	KONSOLE		
2	90 73 955	1	VIGA	TRAEGER		
3	90 73 958	1	PLACA S235JR	PLATTE		
5	24 00 945 02	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	49 00 128	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	11 49 276 6	10	ARANDELA DIN 7349 8 200HV-A3C	SCHEIBE		
8	41 15 046 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 74 562	1	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL. R-MOTORXD ↑ 9 274 562 92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.		
3	98 85 647	1	MONTAJE SOPORTE GRUPO ↑ 9 885 647 98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBAU		
5	92 74 589	1	RUEDA INTERMEDIA PREMONT. ↑ 9 274 589 92 74 589	ZWISCHENRAD VORM.		
7	91 42 744	1	VALVULA REGULACION TERMINAL ↑ 9 142 744 91 42 744	ENDREGELVENTIL		
9	98 84 509	6	REFRIGERACION PISTON ↑ 9 884 509 98 84 509	KOLBENKUEHLUNG		
11	98 81 818	1	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑAL ↑ 9 881 818 98 81 818	KURBELGEHAEUSEENTLUEFT		
12	98 85 830	1	ANEJO TUBERIA 25X1,5 ↑ 9 885 830 98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU		
16	92 79 471	1	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN R-MOTOR/D ↑ 9 279 471 92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.		
18	98 85 775	1	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUBO ↑ 9 885 775 98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR		
20	98 85 772	1	LLENADO DE ACEITE ↑ 9 885 772 98 85 772	OELEINFUELLUNG		
21	91 47 512	2	PIEZA DE CIERRE ↑ 9 147 512 91 47 512	VERSCHLUSSTEIL		
26	98 88 727	6	CILINDRO R-MOTORXD924/D92 ↑ 9 888 727 98 88 727	ZYLINDER		
28	90 77 729	1	EJE DE CIGÜEÑAL R-MOTORXD926 ↑ 9 077 729 90 77 729	KURBELWELLE		
29	98 84 510	1	DISPOSITIVO COJINETES CIGÜEÑAL ↑ 9 884 510 98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG		
30	91 77 489	1	JUNTA DEL CIGÜEÑAL ↑ 9 177 489 91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG		
31	98 88 697	1	PIEZAS ACC.CON AMORT. VIBR. ↑ 9 888 697 98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU		
38	90 78 969	6	BIELA ↑ 9 078 969 90 78 969	PLEUELSTANGE		
40	98 84 512	6	EMBOLO R-MOTORX122 ↑ 9 884 512 98 84 512	KOLBEN		
42	98 82 971	6	CULATA COMPL. R-MOTOR ↑ 9 882 971 98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.		
44	98 83 076	1	ARBOL DE LEVAS R-MOTORXD926 ↑ 9 883 076 98 83 076	NOCKENWELLE		
45	98 84 458	1	TUBERIA DE ACEITE ↑ 9 884 458 98 84 458	OELLEITUNG		
46	98 89 521	6	ELEMENTOS DE MANDO ↑ 9 889 521 98 89 521	STEUERUNGSTEILE		
50	92 75 380	1	RADIADOR ACEITE COMPL. ↑ 9 275 380 92 75 380	OELKUEHLER KPL.		
56	98 85 658	1	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJECIÓN DR=30 ↑ 9 885 658 98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BEFE		
60	92 70 382	1	MONT.FILTRO ACEITE LUBR. ↑ 9 270 382 92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU		
65	98 88 651	1	TUBERIA DE ACEITE ↑ 9 888 651 98 88 651	OELLEITUNG		
70	98 87 351	1	BOMBA DE INYECCION R-MOTORXD926 ↑ 9 887 351 98 87 351	EINSPRITZPUMPE		
71	90 72 514	1	APARATO DE MANDO DE MOTOR LH-ECU4	MOTORSTEUERGERAET		
73	90 73 690	1	PIEZAS MONTAJE BOMBA INYEC. ↑ 9 073 690 90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMPE		
78	98 88 866	1	ESTABILIZADOR ↑ 9 888 866 98 88 866	ABSTUETZUNG		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
85	98 88 855	1	ACCIONAMIENTO BOMBA INYECCIÓN	ANTRIEB FUER EINSPRITZPUMP		
			↑ 9 888 855 98 88 855			
90	98 88 184	5	TOBERA INYECCIÓN C.SUJECIÓN	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST.		
			↑ 9 888 184 98 88 184			
91	98 87 350	1	TOBERA INYECCIÓN C.SUJECIÓN	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST.		
			↑ 9 887 350 98 87 350			
93	90 77 153	1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFFILTER		
			↑ 9 077 153 90 77 153			
94	10 00 671 5	1	CALENTADOR DEL COMBUSTIBLE 24V 350K	KRAFTSTOFFHEIZER		
(1)	90 79 950	1	JJ CALENT.COMBUSTIBLE	DS KRAFTSTOFFHEIZER		
(3)	10 28 013 6	1	RACOR ROSCADO	GEWINDESTUTZEN		
(5)	10 00 676 6	1	KIT DE CABLES 300MM	KABELSATZ		
97	98 89 742	1	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	KRAFTSTOFFLEITUNGEN		
			↑ 9 889 742 98 89 742			
101	98 89 125	1	TUBERIA INYECCION R-MOTORXD926	EINSPRITZLEITUNG		
			↑ 9 889 125 98 89 125			
105	92 79 614	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	LECKOELLEITUNG		
			↑ 9 279 614 92 79 614			
107	98 89 248	1	TUBERIA 6X1	ROHRLEITUNG		
			↑ 9 889 248 98 89 248			
110	98 84 742	1	TUBO PARA ASPIRACION DE AIRE R-MOT	LUFTANSAUGROHR		
			↑ 9 884 742 98 84 742			
111	90 73 952	1	CONSOLA MONTAJE	KONSOLE ANBAU		
			↑ 9 073 952 90 73 952			
112	98 85 727	1	TUBO ASPIRADOR ANEJO R-MOTORXD926	ANSAUGSTUTZEN ANBAU		
			↑ 9 885 727 98 85 727			
125	98 87 127	1	CABLE DE UNION R-MOTORXD926 TI-	VERBINDUNGSLEITUNG		
			↑ 9 887 127 98 87 127			
128	98 80 961	1	TORNILLO DE CIERRE M32X1,5	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
130	90 72 875	1	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓN	HEIZFLANSCH ANBAU		
			↑ 9 072 875 90 72 875			
140	92 75 751	1	COMPRESOR AIRE PREMONT.	LUFTPRESSER VORM.		
			↑ 9 275 751 92 75 751			
142	98 83 271	1	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR AIRE	ANBAUTEILE LUFTPRESSER		
			↑ 9 883 271 98 83 271			
143	98 82 554	1	ANEJO TUBERIA	ROHRLEITUNG ANBAU		
			↑ 9 882 554 98 82 554			
144	98 85 992	1	ANEJO TUBERIA 22X1,5	ROHRLEITUNG ANBAU		
			↑ 9 885 992 98 85 992			
165	98 82 604 23	1	BOMBA DE AGUA	WASSERPUMPE		
			↑ 9 882 604 23 98 82 604 23			
169	90 78 445	1	TUBERA COLECTORA DE AGUA	WASSERSAMMELLEITUNG KPL.		
			↑ 9 078 445 90 78 445			
170	91 78 172	1	PIEZA DE CIERRE	VERSCHLUSSTEIL		
			↑ 9 178 172 91 78 172			
171	73 67 052	1	FILTRO DE AGUA	WASSERFILTER		
172	98 87 060	1	CARCASA DE TERMOSTATO	THERMOSTATGEHAEUSE		
			↑ 9 887 060 98 87 060			
174	98 84 017	1	ACCIONAMIENTO VENTILADOR	LUEFTERANTRIEB		
			↑ 9 884 017 98 84 017			
175	92 73 517	1	MONTAJE VENTILADOR	LUEFTERANBAU		
			↑ 9 273 517 92 73 517			
180	98 86 976	1	TUBO DE ESCAPE	ABGASROHR		
			↑ 9 886 976 98 86 976			
185	98 87 943	1	MONTAJE BRIDA	FLANSCH ANBAU		
			↑ 9 887 943 98 87 943			
190	90 72 451	1	MONT.TURBOCARGADOR DE ESCAPE K29-	ATL-ANBAU		
			↑ 9 072 451 90 72 451			
195	98 84 761	1	GENERADOR PREMONT. 28W	GENERATOR VORM.		
			↑ 9 884 761 98 84 761			

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
200	98 89 288	1	ANEJO GENERADOR	GENERATOR ANBAU		
			↑ 9 889 288 98 89 288			
202	92 75 415	1	CABLE MASA MONTAJE 80	MASSEKABEL ANBAU		
205	92 78 139	1	ARRANCADOR 6.6KW 24V	STARTER		
			↑ 9 278 139 92 78 139			
208	98 89 640	1	MONT.PROTECCIÓN ESTRIBO	TRITTSCHUTZ ANBAU		
			↑ 9 889 640 98 89 640			
220	91 44 281	1	PIEZA DE CIERRE	VERSCHLUSSTEIL		
			↑ 9 144 281 91 44 281			
231	98 84 737	1	SENSOR REGULACION MOTOR	MOTORREGELUNGSENSORIK		
			↑ 9 884 737 98 84 737			
238	92 73 234	2	MONTAJE TACOMETRO	DREHZAHLGEBER ANBAU		
			↑ 9 273 234 92 73 234			
240	90 72 142	1	CARCASA DE VOLANTE IMPULSION SAE 1	SCHWUNGRADGEHAEUSE		
			↑ 9 072 142 90 72 142			
241	92 75 846	1	PIEZAS DE CIERRE	VERSCHLUSSTEILE		
			↑ 9 275 846 92 75 846			
250	90 72 124	1	MONT. VOLANTE IMUPLS. SAE 1X1,08	SCHWUNGRAD ANBAU		
			↑ 9 072 124 90 72 124			
300	98 85 854	1	ACCIONAMIENTO BOMBA HIDRÁUL.	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU		
			↑ 9 885 854 98 85 854			
325	91 43 636	1	TAPA DE CIERRE	VERSCHLUSSDECKEL		
			↑ 9 143 636 91 43 636			
330	57 00 322 23	1	FRENO MOTOR COMPL.	MOTORBREMSE KPL.		
			↑ 5 700 322 23 57 00 322 23			
490	98 83 368	1	JJ MOTOR DIESEL	DS DIESELMOTOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 358	1	CONSOLA DEL FILTRO	FILTERKONSOLE		
2	73 64 111	1	FILTRO KRAFTSTOFF 20µm	FILTER		
3	73 82 045	1	KRAFTSTOFF 10µm	FEINFILTER FF		
6	98 84 991	1	ESPIGA	STUTZEN		
7	98 84 992	1	ESPIGA	STUTZEN		
8	73 81 638	3	TORNILLO DE CIERRE VSTI M10X1 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
10	10 01 690 8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 16	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 87 944 23	1	BOMBA DE AGUA PREMONTADA ↑ 9 887 944 23 98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.		
4	71 01 011 08	3	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		
5	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR,	O-RING		
6	73 81 869	1	JUNTA TORICA DIN 3771 113,97X2,62 HNBR,	O-RING		
14	50 04 546 08	1	JUNTA TORICA 5X1,5 FPM70	O-RING		
110	10 01 302 5	1	GRASA NBU 12	FETT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	43 20 073	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 8X24	SPANNSTIFT		
6	43 20 057 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X20	SPANNSTIFT		
7	43 06 089 08	1	PASADOR CILINDRICO DIN 7 10M6X40 ST	ZYLINDERSTIFT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	10 01 806 9	3	JUNTA TORICA 126,5X3,53 85FPM 183148	O-RING		
3	10 02 473 3	1	GRASA	FETT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	90 76 639	1	TORNILLO DE CABEZA BIHEXAGONAL M1	ZWOELFKANTSCHRAUBE		
5	90 76 638	1	ARANDELA 10,5X18,5X2 -	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 78 442	1	TUBERIA COLECTORA DE AGUA	WASSERSAMMELLEITUNG		
2	91 77 169	1	TUBERIA COLECTORA DE AGUA	WASSERSAMMELLEITUNG		
3	91 77 170	1	PIEZA UNION	VERBINDUNGSSTUECK		
6	73 81 780	2	JUNTA TORICA DIN 3771 40,87X3,53 HNBR,	O-RING		
8	46 00 530	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M14X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
9	71 01 025 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 78 444	1	CDTO.COLECTOR AGUA PREMONT. ↑ 9 078 444 90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO		
3	91 77 164	1	PIEZA UNION	VERBINDUNGSSTUECK		
5	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR,	O-RING		
7	40 01 609	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 50 508 08	12	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
9	49 80 358	6	JUNTA DIN 71511 AFM 30	DICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	98 87 349 23	1	TOBERA DE INYECCION	EINSPRITZDUESE		
(3)	73 81 592	1	BOQUILLA	DUESE		
3	90 78 851	1	JJ TOBERA INYECCIÓN NEUE NZK	DS EINSPRITZDUESE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	98 88 183 23	1	TOBERA DE INYECCION	EINSPRITZDUESE		
(3)	73 81 592	1	BOQUILLA	DUESE		
3	90 78 851	1	JJ TOBERA INYECCIÓN NEUE NZK	DS EINSPRITZDUESE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 77 779	1	BIELA R-MOTORX80	PLEUELSTANGE		
(2)	91 74 981	2	TORNILLO DE BIELA M14X1,5X65	PLEUELSCHRAUBE		
4	98 83 439	1	JR COJINETE BIELA GLYCO 42+199	RS PLEUELLAGER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	91 75 902	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M18X1,	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	91 77 636	14	CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X19,5X24	PASSHUELSE		
10	91 32 281	7	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	NOCKENWELLENBUCHSE		
50	92 78 890	1	REP-CARTER DE CIGÜEÑAL R-MOTORXD90	REP-KURBELGEHAEUSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 40 206	1	EMBOLO R-MOTOR	KOLBEN		
3	91 77 767	1	TORNILLO DE CIERRE M30X2 ST A2E	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
4	71 01 065 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	DICHTRING		
5	91 77 768	1	TORNILLO M12X42 8.8	SCHRAUBE		
6	71 01 020 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 12X18X1,5 CU	DICHTRING		
7	91 42 746	1	TUERCA HEXAGONAL M12 10	SECHSKANTMUTTER		
8	41 21 005 08	1	TUERCA DE SOMBRERETE DIN 1587 M12 6	HUTMUTTER		
11	91 33 637	1	ASIENTO DE VALVULA	VENTILSITZ		
12	91 45 973	1	MUELLE COMPRESION 2,25X18X62	DRUCKFEDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 43 918	1	TAPA	DECKEL		
3	90 77 329	1	JUNTA	DICHTUNG		
4	46 00 099	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X70 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 44 280	1	BRIDA	FLANSCH		
3	50 05 228	1	JUNTA TORICA 53,57X3,53 MVQ70	O-RING		
5	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
6	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 77 777	1	TAPA	DECKEL		
2	92 75 766	1	JUNTA	DICHTUNG		
3	10 00 900 7	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL EN 166	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	70 06 433	1	RETEN RADIAL 90X110X12 75 FPM 595	RADIALWELLENDICHTRING		
2	91 77 494	1	PORTAANILLO JUNTA	DICHTRINGHALTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	70 06 434	1	ANILLO DE RETÉN 105X130X15 FPM	WELLENDICHTRING		
2	91 77 495	1	PORTAANILLO JUNTA	DICHTRINGHALTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	91 77 942	1	JUNTA TORICA DIN 3771 113,67X5,33 MVQ,7	O-RING		
3	40 00 829	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	91 77 943	1	JUNTA TORICA DIN 3771 132,72X5,33 MVQ,7	O-RING		
8	42 50 506 08	6	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		
10	91 77 487	1	JUNTA DEL CIGÜEÑAL ↑ 9 177 487 91 77 487	KURBELWELLENDICHTUNG		
11	91 77 488	1	JUNTA DEL CIGÜEÑAL ↑ 9 177 488 91 77 488	KURBELWELLENDICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 77 777	1	TAPA	DECKEL		
2	92 75 766	1	JUNTA	DICHTUNG		
3	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	92 68 119	1	JUNTA	DICHTUNG		
6	73 81 993	2	JUNTA TORICA DIN 3771 31,42X2,62 HNBR,	O-RING		
7	92 68 120	1	JUNTA	DICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 66 769	1	CONSOLA FILTRO ACEITE	OELFILTERKONSOLE		
3	40 01 609	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	40 02 051	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 50 508 08	6	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
6	92 68 120	1	JUNTA	DICHTUNG		
8	57 00 043 23	2	FILTRO INTERCAMBIABLE OEL	WECHSELFILTER		
8	57 00 043	2	FILTRO INTERCAMBIABLE OEL 9µm	WECHSELFILTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	92 70 109	1	JUNTA	DICHTUNG		
6	92 68 130	1	JUNTA	DICHTUNG		
7	92 68 131	1	JUNTA AFM 32/2-TD2	DICHTUNG		
8	93 76 513	1	JUNTA	DICHTUNG		
9	92 73 161	1	MANGUITO DE GOMA 22	GUMMIMUFFE		
10	48 20 027 23	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017 30X15	SCHLAUCHSCHELLE		
10	48 20 027	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-2 30/28	SCHLAUCHSCHELLE		
11	73 81 568	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,69X5,33 FPM,70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	63 58 670 01	1	GENERADOR TACOMETRICO	DREHZAHLGEBER		
2	73 81 107	1	JUNTA TORICA 18,00X1,20 FPM70SH	O-RING		
4	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
8	73 80 415	1	AIREADOR	LUEFTER		
10	46 00 791	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
11	42 50 508 08	8	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
12	92 69 932	1	ANILLO	RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 31 667 23	1	CARTER DEL CIGÜEÑAL ↑ 9 131 667 23 91 31 667 23	KURBELGEHAEUSE		
1	98 87 551	1	CARTER DEL CIGÜEÑAL R-MOTORXD916 ↑ 9 887 551 98 87 551	KURBELGEHAEUSE		
4	78 90 130 08	4	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 63 VERZ	VERSCHLUSSDECKEL		
5	78 90 131 08	2	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 24	VERSCHLUSSDECKEL		
6	54 02 024 08	6	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 45	VERSCHLUSSDECKEL		
10	46 00 232	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M26X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
11	71 01 061 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X31X2 CU	DICHTRING		
12	46 00 319	9	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M10X1 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
13	71 01 011 08	9	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		
14	46 00 320	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M18X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
15	71 01 041 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
16	46 00 530	4	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M14X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
17	71 01 025 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		
20	43 21 013 08	12	PASADOR ELASTICO ISO 13337 18X16	SPANNSTIFT		
21	98 87 656	8	TORNILLO M6X19 ST	SCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 84 255	1	JR RUEDA INTERMEDIA ↑ 9 884 255 98 84 255	RS ZWISCHENRAD		
5	91 75 981	1	MOYU	NABE		
6	91 75 982	1	ARANDELA TOPE 16,5X80X16 -	ANLAUFSCHEIBE		
8	40 62 043 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	91 44 505	1	CHAPA PERFORADA	LOCHBLECH		
11	49 00 605	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	42 50 506 08	3	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 01 315 01	1	VARILLA DEL NIVEL DE ACEITE 11/8"	OELMESSSTAB		
2	92 75 019 01	1	RACOR PURGA DE AIRE	ENTLUEFTUNGSSTUTZEN		
4	76 10 225 03	1	JUNTA ANULAR 19,6X24,3X1,5	DICHTRING		
5	92 75 213 01	1	TUBO EXPANSION	STEIGROHR		
6	92 75 152 01	2	TORNILLO CON COLLAR	BUNDSCHRAUBE		
7	47 32 142 08	2	ANILLO JUNTA DE BORDES DKAZ16 A3P	DICHTKANTENRING		
8	47 75 003 01	2	TORNILLO DE CIERRE M22X1,5 VERZ	VERSCHLUSSSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 69 147	1	PLACA REFRIGERADORA	KUEHLERPLATTE		
3	92 75 365 23	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OELKUEHLER		
3	10 32 500 1	1	REFRIGERADOR DE ACEITE	OELKUEHLER		
4	73 81 993	2	JUNTA TORICA DIN 3771 31,42X2,62 HNBR,	O-RING		
5	46 00 178	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
12	46 00 624	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M14X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
13	71 01 025 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		
14	73 82 202	2	TORNILLO DE CIERRE VSTI M38X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 75 379	1	RADIADOR ACEITE PREMONT. ↑ 9 275 379 92 75 379	OELKUEHLER VORM.		
2	90 77 137	1	PLACA INTERMEDIA	ZWISCHENPLATTE		
3	92 68 119	2	JUNTA	DICHTUNG		
5	92 75 382	1	EMBOLO	KOLBEN		
6	91 42 745	1	MUELLE COMPRESION 2,4X17,8X75	DRUCKFEDER		
8	40 01 458	9	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	40 01 466	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	42 50 508 08	10	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
999	92 68 118	1	JJ RADIADOR ACEITE ↑ 9 268 118 92 68 118	DS OELKUEHLER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 00 161	1	COMPRESOR AIRE ↑ 5 700 161 57 00 161	LUFTPRESSER		
3	92 67 309	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 75 826	1	PLACA	PLATTE		
3	49 00 188	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	62 90 106 23	1	ARRANCADOR 6,6KW 24V ↑ 6 290 106 23 62 90 106 23	ANLASSER		
2	42 50 509 08	3	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 10 FST	FEDERSCHEIBE		
3	40 68 328 08	3	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X30 8.8	STIFTSCHRAUBE		
4	41 15 047 08	3	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 79 470	1	PREMONT. CÁRTER ACEITE R-MOTOR/D92	OELWANNE VORM.		
3	92 68 111	1	JUNTA	DICHTUNG		
8	40 01 648	34	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	42 50 508 08	34	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
11	50 04 624	1	TORNILLO PURGA ACEITE M30X1,5 ↑ 5 004 624 50 04 624	OELABLASSSCHRAUBE		
12	71 01 065 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 79 613	1	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	LECKOELLEITUNG		
3	70 06 439	6	TORNILLO HUECO 6	HOHLSCHRAUBE		
4	71 01 003 08	12	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6X10X1 CU	DICHTRING		
5	73 81 292 23	1	ABRAZADERA TUBO 6/15 SILIKON	ROHRSCHELLE		
5	73 81 293 23	1	ABRAZADERA TUBO 5/15 SILIKON	ROHRSCHELLE		
5	73 81 293	1	ABRAZADERA SUJECION DIN 3016 D1-5X15	HALTERUNGSSCHELLE		
6	40 65 099	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	42 50 506 08	1	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	93 85 877 01	1	ENGRANAJE PLANETARIO ↑ 9 385 877 01 93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE		
10	92 75 212 01	1	DISPOSITIVO MEDIDOR DE ACEITE ↑ 9 275 212 01 92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG		
11	92 77 218 01	1	ACCIONAMIENTO DE VALVULA	VENTILBETAETIGUNG		
14	74 72 726 01	1	RETEN NILOS 22216JV	NILOSRING		
15	71 09 096 01	1	ANILLO NBR,60 SHORE	RING		
16	72 64 566 01	1	JUNTA TORICA 250X6 NBR72	O-RING		
17	54 05 112 08	1	RODAMIENTO OSCILANTE RODILLOS DIN	TONNENLAGER		
18	42 81 041 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 140X4	SICHERUNGSRING		
19	71 00 306 08	1	RETEN RADIAL DIN 3760 A 110X140X12 NB	RADIALWELLENDICHTRING		
30	72 11 136 01	1	FILTRO PURGADOR M10X1	ENTLUEFTUNGSFILTER		
31	72 64 528 01	1	JUNTA TORICA 135X3 NBR 70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	74 52 443 01	1	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR D	SCHRAEGKUGELLAGER		
4	42 81 017 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 62X2	SICHERUNGSRING		
11	71 00 645 01	1	RETEN RADIAL DIN 3760 AS 300X330X15 N	RADIALWELLENDICHTRING		
19	72 64 283 08	2	JUNTA TORICA 290X3 NBR70	O-RING		
63	92 76 379 01	2	ANILLO DE RETÉN	WELLENDICHTRING		
70	50 20 415 01	1	FRENO DISCOS MULT.PRESION RES. KMB ↑ 5 020 415 01 50 20 415 01	FEDERDRUCKLAMELLENBREMS		
73	50 26 529 08	1	JUNTA TORICA 8X2 NBR70	O-RING		
76	72 64 182 08	1	JUNTA TORICA 170X3 NBR70	O-RING		
78	72 64 056 08	8	JUNTA TORICA 14X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
50	57 16 582 08	1	TAPA	DECKEL		
60	40 62 011 08	16	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
70	57 16 583 08	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		
90	71 09 080 08	1	ANILLO V J100X3	V-RING		
100	57 16 584 08	1	EJE CON BRIDA	FLANSCHWELLE		
110	57 16 585 08	1	BRIDA ACCIONAMIENTO	ANTRIEBSFLANSCH		
120	50 05 087 08	1	ARANDELA SPF	SCHEIBE		
130	50 05 586 08	1	CHAPA SEGURIDAD	SICHERUNGSBLECH		
140	49 00 112	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
145	56 00 411 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	SECHSKANTSCHRAUBE		
150	40 00 472	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
160	41 15 144 08	12	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	10 02 838 0	1	EJE MOTRIZ	ANTRIEBSWELLE		
20	57 14 266 08	2	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
30	10 02 838 1	1	ENGRANAJE HELICOIDAL	SCHRAEGRAD		
34	57 14 268 08	2	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	RILLENKUGELLAGER		
60	10 02 838 2	1	CAMPANA DE CONVERTIDOR	WANDLERGLOCKE		
64	57 16 589 08	1	JUNTA	DICHTUNG		
70	10 02 838 3	3	TAPON	STOPFEN		
80	10 02 838 4	1	BRIDA DE ALIMENTAC. DE ACEITE	OELZUFUEHRUNGSFLANSCH		
82	10 02 838 5	2	JUNTA TORICA 224X3 FPM	O-RING		
110	10 02 838 6	1	SOMBRERETE	LAGERDECKEL		
120	57 14 274 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS	NADELHUELSE		
130	57 14 275 08	1	ANILLO DE RETÉN	WELLENDICHTRING		
140	49 00 112	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
160	40 66 122	10	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
166	40 62 020 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
168	46 00 098	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
170	53 01 189 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
172	56 03 400 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
174	40 62 002	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
180	57 14 276 08	1	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
190	57 14 277 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
200	57 14 278 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
210	43 20 067 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X50 A2	SPANNSTIFT		
230	57 11 049 08	1	JUNTA TORICA 33X2 NBR70	O-RING		
231	57 14 279 08	1	TORNILLO DE CIERRE	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
240	10 02 838 7	1	VALVULA	VENTIL		
242	43 20 057 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X20	SPANNSTIFT		
280	46 00 319	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M10X1 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
281	51 85 243 08	1	JUNTA TORICA 8X1,5 NBR70	O-RING		
300	40 41 009 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M42X2 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
301	72 64 244 08	2	JUNTA TORICA 38X2,5 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 031000	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 640 (1/2)
LIEBHERR	**CARCASA REDUCTOR** **GETRIEBEGEHAEUSE**	↑ **9 621 836 08** **96 21 836 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	10 02 840 3	1	CARCASA	GEHAEUSE		
11	46 00 232	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M26X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
20	52 12 048 08	1	JUNTA TORICA 23X2 NBR70	O-RING		
30	10 02 840 4	1	TAPA	DECKEL		
40	57 16 622 08	13	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X32 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
54	57 16 623 08	2	PASADOR CILINDRICO 16M6X45	ZYLINDERSTIFT		
60	57 16 624 08	1	CHAPA PROTECTORA	ABSCHIRMBLECH		
70	10 02 840 5	1	CHAPA PROTECTORA	ABSCHIRMBLECH		
80	46 00 051	6	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
90	42 00 012 08	5	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
132	46 00 153	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
160	46 00 099	11	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X70 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
282	49 00 538	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
284	40 61 056	7	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
290	40 00 475	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
300	57 16 626 08	2	TORNILLO DE CIERRE	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
320	53 01 515 08	2	JUNTA TORICA DIN 3771 35,00X2,00 NBR70	O-RING		
384	57 08 511 08	2	CHAPA FIJACION	HALTEBLECH		
394	40 65 158 01	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
400	40 41 100	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 910 M10X1 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
401	40 78 024	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 7604 A M26X1,5	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
402	10 02 840 8	1	PURGA AIRE	ENTLUEFTER		
554	40 41 009 08	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M42X2 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
555	72 64 244 08	2	JUNTA TORICA 38X2,5 NBR70	O-RING		
566	57 16 629 08	1	PASADOR ELASTICO	SPANNSTIFT		
580	50 04 007 08	1	TAPA DE CIERRE DIN 443 20 VERZ	VERSCHLUSSDECKEL		
581	10 02 840 9	1	JUNTA TORICA 54X4 FPM	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	10 02 847 2	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
20	10 02 847 3	2	ANILLO INTERIOR DE COJINETE	LAGERINNENRING		
60	57 17 472 08	1	ANILLO A=7,7	RING		
70	40 61 044	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
80	57 16 642 08	1	EJE	ACHSE		
130	57 14 449 08	1	TAPA	DECKEL		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
70	57 14 421 08	3	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
86	10 02 865 5	1	VIGA DE LAMINAS	LAMELLENTRAEGER		
87	10 02 857 9	5	TAPON	STOPFEN		
154	10 02 858 1	2	EMBOLO	KOLBEN		
160	57 09 398 08	2	JUNTA TORICA 160X3 FPM70	O-RING		
164	57 16 174 08	2	JUNTA TORICA 158X3 FPM70	O-RING		
170	57 14 428 08	2	JUNTA TORICA 98X3 FPM80	O-RING		
176	50 07 173 08	1	ANILLO MUELLE SB 180X2,5	SPRENGRING		
178	10 02 858 4	1	ARANDELA Z=35	SCHEIBE		
179	57 14 433 08	1	ARANDELA FINAL	ENDSCHEIBE		
180	57 16 661 08	1	ANILLO MUELLE A=2,95	SPRENGRING		
190	10 02 858 2	1	ARANDELA FINAL Z=64	ENDSCHEIBE		
192	10 02 858 3	1	ARANDELA Z=64	SCHEIBE		
200	10 02 858 5	4	RESORTE DE DISCO	TELLERFEDER		
210	10 02 858 0	2	DISCO DE RETENCION	STAUSCHEIBE		
230	57 14 438 08	2	ANILLO MUELLE DIN 7993 A 95	SPRENGRING		
240	10 02 865 6	10	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
241	10 02 865 7	3	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	10 02 865 8	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	10 02 865 9	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	10 02 866 0	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	10 02 865 6	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	10 02 865 7	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
250	10 02 866 1	8	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
252	10 02 866 2	2	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
259	57 16 729 08	3	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
260	57 16 693 08	4	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	57 16 652 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	57 16 693 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	57 16 729 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	10 02 858 6	2	DISCO INTERIOR B=4,0	INNENLAMELLE		
270	57 16 653 08	8	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
272	57 16 654 08	2	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
280	10 02 866 3	1	ENGRANAJE CILINDRICO Z=59	STIRNRAD		
296	10 02 866 4	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
298	10 02 866 5	1	ANILLO	RING		
300	10 02 866 6	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
310	57 14 459 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
320	10 02 866 7	1	TUERCA C/RANURA	NUTMUTTER		
450	10 02 866 8	1	RUEDA DENTADA Z=80	ZAHNRAD		
460	10 02 866 9	1	RUEDA DENTADA Z=29	ZAHNRAD		
470	74 71 946 08	1	ANILLO MUELLE SB 140X2,5	SPRENGRING		
480	10 02 867 0	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
530	10 02 867 1	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
540	57 16 699 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
550	10 02 867 2	1	TUERCA C/RANURA	NUTMUTTER		
570	57 16 717 08	1	ARANDELA S=1,0	SCHEIBE		
570	57 16 718 08	1	ARANDELA S=1,1	SCHEIBE		
570	57 16 719 08	1	ARANDELA S=1,2	SCHEIBE		
570	57 16 720 08	1	ARANDELA S=1,3	SCHEIBE		
570	57 16 721 08	1	ARANDELA S=1,4	SCHEIBE		
570	57 16 722 08	1	ARANDELA S=1,5	SCHEIBE		
570	57 16 723 08	1	ARANDELA S=1,6	SCHEIBE		
570	57 16 724 08	1	ARANDELA S=1,7	SCHEIBE		
570	57 16 725 08	1	ARANDELA S=1,8	SCHEIBE		
570	57 16 726 08	1	ARANDELA S=1,9	SCHEIBE		
570	57 16 727 08	1	ARANDELA S=2,0	SCHEIBE		
580	10 02 867 3	1	TAPA	DECKEL		
590	72 64 318 08	1	JUNTA TORICA 138X3 NBR70	O-RING		
600	46 00 122	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
610	40 68 342 08	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X100 1	STIFTSCHRAUBE		
614	41 15 144 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	10 02 878 4	1	ARRASTRE	MITNEHMER		
4	57 17 506 08	1	JUNTA TORICA 158X2 FPM70	O-RING		
6	57 17 507 08	1	BRIDA DE BOMBA	PUMPENFLANSCH		
8	46 00 197	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	57 16 828 08	1	EJE GIRATORIO	WELLE		
20	57 14 493 08	1	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
24	57 17 502 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
28	57 17 503 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
34	10 02 878 5	2	ARANDELA	SCHEIBE		
50	57 14 496 08	3	ANILLO V J 28	V-RING		
60	57 14 497 08	1	DISCO DE APRIETE	SPANNSCHEIBE		
70	40 72 027 01	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M10X25 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
120	57 17 508 08	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
130	42 80 040 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 45X2,5	SICHERUNGSRING		
140	10 02 878 6	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	57 17 516 08	1	CARCASA CAJA DE CAMBIO	SCHALTGEHAEUSE		
20	72 62 030 08	1	JUNTA TORICA 120X3 NBR70	O-RING		
30	57 17 517 08	1	PALANCA DE CAMBIO	SCHALTHEBEL		
50	50 02 062 08	1	BLOQUE DESLIZANTE	GLEITSTEIN		
60	57 17 518 08	1	CASQUILLO	BUCHSE		
70	40 61 062	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
80	57 17 519 08	1	ARRASTRE	MITNEHMER		
90	50 02 070 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
100	57 17 520 08	2	ESFERA	KUGEL		
110	50 02 067 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	SCHIEBEMUFFE		
120	57 06 267 08	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		
130	42 81 031 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 100X3	SICHERUNGSRING		
140	42 80 045 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 55X2	SICHERUNGSRING		
150	72 64 326 08	2	JUNTA TORICA 34X2 NBR70	O-RING		
160	57 17 521 08	1	CILINDRO	ZYLINDER		
170	51 10 351 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 25X3,53 NBR70	O-RING		
180	57 17 522 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
190	57 05 899 08	1	JUNTA TORICA 38X2 NBR70	O-RING		
200	53 06 297 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M42X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
210	10 02 880 6	1	TAPA DE CIERRE	VERSCHLUSSDECKEL		
230	40 43 130 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X100 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
240	57 16 798 08	1	PIEZA DE EMPALME	ANSCHLUSSSTUECK		
250	57 11 030 08	1	PESTILLO	RIEGEL		
260	50 06 761 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO	DRUCKSCHALTER		
270	50 07 274 08	1	JUNTA ANULAR	DICHTRING		
280	50 07 137 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X1,5	PASSSCHEIBE		
280	50 07 141 08	1	ARANDELA AJUSTE 18X25X2	PASSSCHEIBE		
280	50 07 142 08	1	ARANDELA AJUSTE 18X25X0,5	PASSSCHEIBE		
280	50 07 143 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X0,3	PASSSCHEIBE		
280	50 07 144 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X0,2	PASSSCHEIBE		
280	57 14 370 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X1,6	PASSSCHEIBE		
280	57 14 371 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X1,8	PASSSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
40	57 17 509 08	1	EJE GIRATORIO	WELLE		
50	10 02 881 4	1	RUEDA DENTADA Z=63	ZAHNRAD		
60	57 17 511 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
70	57 17 512 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
80	10 02 878 6	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		
90	57 17 513 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION A=2,00	AUSGLEICHSCHEIBE		
94	57 17 503 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
100	42 81 028 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 90X3	SICHERUNGSRING		
230	57 17 515 08	1	BRIDA DE BOMBA	PUMPENFLANSCH		
240	10 02 331 6	1	JUNTA TORICA 120X3 FPM70	O-RING		
250	49 00 121	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	10 02 881 5	1	BOMBA DE ENGRANAJES	ZAHNRADPUMPE		
50	57 14 502 08	1	CHAVETA DIN 6885 A 6X6X40	PASSFEDER		
80	57 09 398 08	1	JUNTA TORICA 160X3 FPM70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	57 13 894 08	1	FILTRO ASPIRACION	SAUGFILTER		
20	57 16 847 08	1	TAPA	DECKEL		
21	57 01 876 08	1	JUNTA TORICA 90X4 NBR90	O-RING		
30	42 00 012 08	3	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
40	50 05 033 08	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	51 30 050 08	1	BOMBA DE EMBOLO RADIAL ↑ 5 130 050 08 51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE		
11	73 81 192	1	JUNTA TORICA DIN 3771 100X3 FPM,80 SH	O-RING		
14	40 61 436 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	57 16 844 08	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
230	42 80 029 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 35X1,5	SICHERUNGSRING		
240	57 16 845 08	2	ANILLO MUELLE DIN 5417 SP62	SPRENGRING		
280	57 16 846 08	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	57 17 533 08	1	TUBO NIVEL DE ACEITE	OELSTANDSROHR		
20	50 05 690 08	2	JUNTA	DICHTUNG		
30	56 02 916 08	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
50	57 17 534 08	1	VARILLA DEL NIVEL DE ACEITE	OELMESSSTAB		
80	50 07 060 08	1	CHAPA DEFLECTORA	PRALLBLECH		
130	50 05 344 08	1	TAPA	DECKEL		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	57 13 136 08	1	CARCASA CAJA DE CAMBIO	SCHALTGEHAEUSE		
20	57 13 137 08	1	JUNTA	DICHTUNG		
30	46 00 319	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M10X1 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
31	51 85 243 08	1	JUNTA TORICA 8X1,5 NBR70	O-RING		
40	57 08 467 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
50	57 13 138 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
60	57 06 268 08	6	ARANDELA AJUSTE DIN 988 4X8X0,5	PASSSCHEIBE		
70	57 13 139 08	1	TOPE	ANSCHLAG		
70	57 16 278 08	1	TOPE	ANSCHLAG		
80	50 05 702 08	1	ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	STUTZEN		
81	72 64 605 08	2	JUNTA TORICA 13X2 NBR70	O-RING		
90	57 13 140 08	1	VÁLVULA SOLENOIDE	MAGNETVENTIL		
91	57 12 293 08	1	JUNTA TORICA 13X1,5 FPM70	O-RING		
92	57 12 294 08	1	JUNTA TORICA 21X1,5 FPM70	O-RING		
100	40 01 308	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M5X12 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
110	42 41 005 08	2	ANILLO DE MUELLE DIN 7980 5 VERZ	FEDERRING		
120	40 42 002	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X20 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
130	46 00 384	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
140	42 00 009 08	5	ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	SCHEIBE		
150	57 16 851 08	1	TAPA	DECKEL		
160	40 44 010 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M8X8 45H	GEWINDESTIFT		
180	49 00 111	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
210	57 16 852 08	1	TORNILLO HUECO	HOHLSCHRAUBE		
220	72 64 069 08	1	JUNTA TORICA 18X2,5 NBR70	O-RING		
240	57 11 983 08	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
250	57 16 858 08	1	ADAPTADOR	ADAPTER		
260	52 12 048 08	1	JUNTA TORICA 23X2 NBR70	O-RING		
270	57 16 861 08	2	ESPIGA DOBLE	DOPPELSTUTZEN		
280	72 64 603 08	2	JUNTA TORICA 9,5X2 NBR70	O-RING		
290	57 16 856 08	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
320	57 16 860 08	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
330	57 16 862 08	1	ESPIGA	STUTZEN		
340	71 01 037 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X22X1,5 CU	DICHTRING		
350	50 05 702 08	1	ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	STUTZEN		

https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	57 16 852 08	5	TORNILLO HUECO	HOHLSCHRAUBE		
11	72 64 605 08	12	JUNTA TORICA 13X2 NBR70	O-RING		
12	10 02 890 1	1	TORNILLO HUECO	HOHLSCHRAUBE		
13	72 64 069 08	5	JUNTA TORICA 18X2,5 NBR70	O-RING		
40	50 05 702 08	7	ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	STUTZEN		
80	10 02 890 3	1	TORNILLO HUECO	HOHLSCHRAUBE		
81	57 09 730 08	2	JUNTA TORICA 19X2 NBR70	O-RING		
90	72 64 147 08	2	JUNTA TORICA 25X3 NBR70	O-RING		
234	10 02 890 4	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
240	10 02 890 5	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
260	57 06 710 08	1	MANGUERA 890	SCHLAUCH		
280	10 02 890 6	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
300	10 02 890 7	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
380	57 16 857 08	2	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
482	10 02 890 9	1	TORNILLO HUECO	HOHLSCHRAUBE		
484	50 05 113 08	1	JUNTA TORICA 11X2 NBR70	O-RING		
486	50 03 056 08	1	JUNTA TORICA 16X2,5 NBR70	O-RING		
500	10 02 891 0	1	TUBERIA FLEXIBLE	SCHLAUCHLEITUNG		
510	57 17 538 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
512	57 17 539 08	1	TAPON	STOPFEN		
520	57 17 540 08	1	RACOR	VERSCHRAUBUNG		
530	57 11 050 08	1	ESPIGA MACHO M30X1,5/D28-L	EINSCHRAUBSTUTZEN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
14	57 11 050 08	1	ESPIGA MACHO M30X1,5/D28-L	EINSCHRAUBSTUTZEN		
16	72 64 612 08	1	JUNTA TORICA 27X2,5 NBR70	O-RING		
70	57 16 464 08	1	PURGA AIRE	ENTLUEFTER		
210	51 26 004 08	2	FILTRO INTERCAMBIABLE OEL	WECHSELFILTER		
220	57 17 535 08	1	CABEZA FILTRO	FILTERKOPF		
(1)	57 17 074 08	1	CONMUTADOR DE EMPUJADOR	STOESSELSCHALTER		
221	57 17 074 08	1	CONMUTADOR DE EMPUJADOR	STOESSELSCHALTER		
230	57 17 541 08	1	JUNTA TORICA 214X3 NBR70	O-RING		
240	57 17 542 08	1	JUNTA TORICA 104X3 FPM70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




21.3.2013 036502	**etk_es_de_059101 LTM 1070-4.1**	☐ 660 (1/2)
LIEBHERR	**EMBRAGUE** **KUPPLUNG**	↑ **9 628 983 08** **96 28 983 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	10 02 857 7	1	RUEDA DENTADA Z=33	ZAHNRAD		
70	57 14 421 08	3	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
76	57 14 422 08	1	ANILLO MUELLE SB 100	SPRENGRING		
86	10 02 857 8	1	VIGA DE LAMINAS	LAMELLENTRAEGER		
87	10 02 857 9	5	TAPON	STOPFEN		
140	10 02 858 0	2	DISCO DE RETENCION	STAUSCHEIBE		
162	10 02 858 1	2	EMBOLO	KOLBEN		
164	57 09 398 08	2	JUNTA TORICA 160X3 FPM70	O-RING		
167	57 14 428 08	2	JUNTA TORICA 98X3 FPM80	O-RING		
180	57 16 174 08	2	JUNTA TORICA 158X3 FPM70	O-RING		
190	57 16 661 08	1	ANILLO MUELLE A=2,95	SPRENGRING		
192	50 07 173 08	1	ANILLO MUELLE SB 180X2,5	SPRENGRING		
200	10 02 858 2	1	ARANDELA FINAL Z=64	ENDSCHEIBE		
202	10 02 858 3	1	ARANDELA Z=64	SCHEIBE		
204	57 14 433 08	1	ARANDELA FINAL	ENDSCHEIBE		
206	10 02 858 4	1	ARANDELA Z=35	SCHEIBE		
210	10 02 858 5	4	RESORTE DE DISCO	TELLERFEDER		
240	57 14 438 08	2	ANILLO MUELLE DIN 7993 A 95	SPRENGRING		
251	57 16 652 08	16	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
254	57 16 652 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
254	57 16 693 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
254	57 16 729 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
254	10 02 858 6	2	DISCO INTERIOR B=4,0	INNENLAMELLE		
260	57 16 653 08	8	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
262	57 16 654 08	2	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
270	10 02 865 9	7	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
272	10 02 865 6	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
272	10 02 865 9	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
272	10 02 866 0	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
280	10 02 866 1	8	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
282	10 02 866 2	2	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
290	10 02 859 0	1	ENGRANAJE CILINDRICO Z=59	STIRNRAD		
330	57 14 268 08	3	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	RILLENKUGELLAGER		
334	10 02 859 1	1	ANILLO	RING		
370	10 02 859 2	2	TUERCA C/RANURA	NUTMUTTER		
380	57 16 579 08	1	TAPA	DECKEL		
440	57 14 451 08	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		
450	57 14 424 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
474	74 62 510 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
500	50 04 883 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
510	10 02 859 4	1	SOMBRERETE	LAGERDECKEL		
514	57 14 453 08	1	ANILLO	RING		
530	72 64 043 08	1	JUNTA TORICA 115X3 NBR70	O-RING		
540	46 35 031	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
550	49 00 813	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
70	57 14 421 08	3	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
86	10 02 869 7	1	VIGA DE LAMINAS	LAMELLENTRAEGER		
87	10 02 857 9	5	TAPON	STOPFEN		
150	10 02 858 1	2	EMBOLO	KOLBEN		
160	57 09 398 08	2	JUNTA TORICA 160X3 FPM70	O-RING		
170	57 16 174 08	2	JUNTA TORICA 158X3 FPM70	O-RING		
176	57 14 428 08	2	JUNTA TORICA 98X3 FPM80	O-RING		
180	57 16 661 08	2	ANILLO MUELLE A=2,95	SPRENGRING		
190	10 02 858 2	2	ARANDELA FINAL Z=64	ENDSCHEIBE		
192	10 02 858 3	2	ARANDELA Z=64	SCHEIBE		
200	10 02 858 5	4	RESORTE DE DISCO	TELLERFEDER		
210	10 02 858 0	2	DISCO DE RETENCION	STAUSCHEIBE		
230	57 14 438 08	2	ANILLO MUELLE DIN 7993 A 95	SPRENGRING		
239	57 16 693 08	4	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
240	57 16 729 08	3	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	57 16 652 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	57 16 693 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	57 16 729 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
244	10 02 858 6	2	DISCO INTERIOR B=4,0	INNENLAMELLE		
250	57 16 653 08	13	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
252	57 16 654 08	4	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
259	10 02 858 6	2	DISCO INTERIOR B=4,0	INNENLAMELLE		
260	57 16 729 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	57 16 652 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	57 16 693 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	57 16 729 08	2	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
264	10 02 858 6	2	DISCO INTERIOR B=4,0	INNENLAMELLE		
280	10 02 869 8	1	ENGRANAJE HELICOIDAL	SCHRAEGRAD		
320	10 02 869 9	2	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
324	57 17 489 08	1	ARANDELA S=5,25	SCHEIBE		
360	57 14 473 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
390	10 02 859 2	1	TUERCA C/RANURA	NUTMUTTER		
400	57 16 579 08	1	TAPA	DECKEL		
450	10 02 870 1	1	ENGRANAJE CILINDRICO	STIRNRAD		
480	57 16 733 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS	KEGELROLLENLAGER		
490	57 16 734 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
520	57 16 735 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
522	57 16 736 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
530	10 02 870 2	1	TAPA	DECKEL		
540	57 16 738 08	1	JUNTA TORICA 147X3 FPM70	O-RING		
550	40 00 828	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	57 16 767 08	1	BRAZO PLANETARIO	PLANETENTRAEGER		
20	57 16 821 08	1	ARANDELA A=1,4	SCHEIBE		
20	57 16 822 08	1	ARANDELA A=1,5	SCHEIBE		
20	57 16 823 08	1	ARANDELA A=1,6	SCHEIBE		
20	57 16 824 08	1	ARANDELA A=1,7	SCHEIBE		
20	57 16 825 08	1	ARANDELA A=1,8	SCHEIBE		
30	57 16 768 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
40	57 16 769 08	1	PIÑON PRINCIPAL	SONNENRAD		
50	57 16 770 08	12	ARANDELA	SCHEIBE		
60	57 16 771 08	6	PIÑON PLANETARIA	PLANETENRAD		
70	57 16 772 08	6	RODILLO COJINETE	LAGERROLLE		
80	57 16 773 08	6	BULON ENGRANAJE PLANETARIO	PLANETENBOLZEN		
90	50 04 624 08	6	PASADOR ELASTICO ISO 8752 5X18	SPANNSTIFT		
100	57 16 775 08	1	EJE HUECO	HOHLWELLE		
110	57 16 776 08	1	JAULA PARA AGUJAS	NADELKRANZ		
120	57 16 777 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
130	57 16 778 08	1	EJE INDUCIDO	ABTRIEBSWELLE		
140	57 11 009 08	1	CASQUILLO PORTAAGUJAS DIN 618 HK 222	NADELHUELSE		
150	57 16 816 08	1	ARANDELA A=2,8	SCHEIBE		
150	57 16 817 08	1	ARANDELA A=3,0	SCHEIBE		
150	57 16 818 08	1	ARANDELA A=3,2	SCHEIBE		
150	57 16 819 08	1	ARANDELA A=3,4	SCHEIBE		
150	57 16 820 08	1	ARANDELA A=3,6	SCHEIBE		
160	42 80 049 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 60X2	SICHERUNGSRING		
170	57 16 779 08	1	RODAMIENTO AGUJAS	NADELLAGER		
180	57 16 780 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
190	50 07 367 08	1	ANILLO MUELLE SB 115X2,5	SPRENGRING		
200	10 02 876 2	1	RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRAD		
210	10 02 876 3	1	SOPORTE RUEDA DENTADA INTERIOR	HOHLRADTRAEGER		
220	57 16 783 08	1	ANILLO MUELLE SB250	SPRENGRING		
230	57 16 784 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
240	57 16 785 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS	ROLLENLAGER		
250	57 16 805 08	1	ARANDELA S=1,4	SCHEIBE		
250	57 16 806 08	1	ARANDELA S=1,5	SCHEIBE		
250	57 16 807 08	1	ARANDELA S=1,6	SCHEIBE		
250	57 16 808 08	1	ARANDELA S=1,7	SCHEIBE		
250	57 16 809 08	1	ARANDELA S=1,8	SCHEIBE		
250	57 16 810 08	1	ARANDELA S=1,9	SCHEIBE		
250	57 16 811 08	1	ARANDELA S=2,0	SCHEIBE		
250	57 16 812 08	1	ARANDELA S=2,1	SCHEIBE		
250	57 16 813 08	1	ARANDELA S=2,2	SCHEIBE		
250	57 16 814 08	1	ARANDELA S=2,3	SCHEIBE		
250	57 16 815 08	1	ARANDELA S=2,4	SCHEIBE		
260	57 11 513 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 6213	RILLENKUGELLAGER		
261	57 17 500 08	1	BRIDA DE SALIDA	ABTRIEBSFLANSCH		
270	57 16 256 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
270	57 16 252 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
270	57 16 254 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
270	57 16 253 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
270	57 16 255 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
270	50 05 593 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
270	50 05 594 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 100X120X1,6	PASSSCHEIBE		
270	50 05 595 08	1	ARANDELA DE COMPENSACION	AUSGLEICHSCHEIBE		
272	57 16 786 08	1	BRIDA EMBRAGUE	KUPPLUNGSFLANSCH		
274	53 01 463 08	4	PASADOR ELASTICO ISO 8752 12X30	SPANNSTIFT		
276	40 72 050 08	20	TORNILLO CILINDRICO DIN 6912 M12X35 10	ZYLINDERSCHRAUBE		
278	57 16 787 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
280	57 16 788 08	1	ANILLO DE RETÉN 100X140X12	WELLENDICHTRING		
290	57 16 758 08	1	CHAPA PROTECCION	SCHUTZBLECH		
300	57 16 756 08	1	BRIDA DE SALIDA	ABTRIEBSFLANSCH		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
304	57 16 758 08	1	CHAPA PROTECCION	SCHUTZBLECH		
310	40 70 054 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 86	SECHSKANTSCHRAUBE		
318	56 00 411 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	SECHSKANTSCHRAUBE		
320	57 14 489 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
330	49 00 112	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
340	50 05 586 08	1	CHAPA SEGURIDAD	SICHERUNGSBLECH		
350	57 16 791 08	1	HORUILLA DE MANDO	SCHALTGABEL		
354	57 16 792 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	SCHIEBEMUFFE		
360	57 16 793 08	1	EJE DE MANDO	SCHALTWELLE		
370	57 16 794 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
380	57 11 021 08	1	JUNTA TORICA 12X2,5 FPM70	O-RING		
390	57 16 795 08	1	CASQUILLO	BUCHSE		
400	57 16 803 08	1	ARANDELA S=2,4	SCHEIBE		
410	57 11 024 08	1	MANGUITO DE CAPERUZA	HUTMANSCHETTE		
420	57 16 796 08	1	CILINDRO	ZYLINDER		
430	57 11 025 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
440	57 11 026 08	1	COLLARIN HIDRAULICO	NUTRING		
450	72 64 014 08	1	JUNTA TORICA 80X3 NBR70	O-RING		
460	41 18 807 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 10513 M16X1,5 1	SECHSKANTMUTTER		
470	57 16 797 08	1	PLACA DE CONEXION	ANSCHLUSSPLATTE		
480	57 11 029 08	1	JUNTA TORICA 57X2 NBR70	O-RING		
490	50 04 546 08	1	JUNTA TORICA 5X1,5 FPM70	O-RING		
500	46 00 178	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
510	42 00 012 08	4	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
512	57 16 798 08	1	PIEZA DE EMPALME	ANSCHLUSSSTUECK		
520	57 11 030 08	1	PESTILLO	RIEGEL		
530	57 04 194 08	1	INTERRUPTOR	SCHALTER		
540	72 64 106 08	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR70	O-RING		
550	57 11 034 08	1	TOPE	ANSCHLAG		
560	40 41 210	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M36X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
561	72 64 247 08	2	JUNTA TORICA 33X2,5 NBR70	O-RING		
574	46 00 530	2	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M14X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
575	50 05 113 08	2	JUNTA TORICA 11X2 NBR70	O-RING		
610	10 02 876 5	1	CARCASA CAJA DE CAMBIO	SCHALTGEHAEUSE		
614	57 16 788 08	1	ANILLO DE RETÉN 100X140X12	WELLENDICHTRING		
624	40 42 310 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X65 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
640	49 00 014	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
650	56 03 909 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
660	57 17 499 08	2	PASADOR CILINDRICO	ZYLINDERSTIFT		
670	57 11 055 08	1	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
680	57 16 751 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
682	50 06 425 08	2	ARANDELA AJUSTE DIN 988 10X16X0,2	PASSSCHEIBE		
684	46 00 182	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X20 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
690	50 04 206 08	1	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
700	50 04 218 08	1	ARANDELA LIMITADORA	BEGRENZUNGSSCHEIBE		
710	50 04 219 08	1	CARTUCHO DE FILTRO	FILTEREINSATZ		
730	57 11 030 08	1	PESTILLO	RIEGEL		
740	51 45 424 08	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR90	O-RING		
750	50 06 761 08	1	CABEZA BOTON GIRATORIO	DRUCKSCHALTER		
754	57 16 752 08	1	PASADOR CILINDRICO 16X80	ZYLINDERSTIFT		
756	55 08 480 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 16X1	SICHERUNGSRING		
758	53 06 499 08	1	TAPA DE CIERRE DIN 443 16 VERZ	VERSCHLUSSDECKEL		
760	10 02 876 6	1	HORUILLA DE MANDO	SCHALTGABEL		
780	53 06 511 08	2	BLOQUE DESLIZANTE	GLEITSTEIN		
790	57 16 754 08	1	MAGNUITO DESLIZANTE	SCHIEBEMUFFE		
800	57 16 755 08	1	RODAMIENTO RIGIDOS BOLAS	KUGELLAGER		
850	42 81 041 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 140X4	SICHERUNGSRING		
854	57 16 763 08	1	ARANDELA S=3,1	SCHEIBE		
854	57 16 764 08	1	ARANDELA S=3,2	SCHEIBE		
854	57 16 765 08	1	ARANDELA S=3,3	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
854	57 16 766 08	1	ARANDELA S=3,4	SCHEIBE		
890	57 14 489 08	1	ARANDELA	SCHEIBE		
895	49 00 112	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
910	50 05 586 08	1	CHAPA SEGURIDAD	SICHERUNGSBLECH		
960	57 16 759 08	1	EJE INDUCIDO	ABTRIEBSWELLE		
970	50 04 670 08	1	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		
980	57 16 760 08	1	ANILLO DE ALIMENTAC. DE ACEITE	OELZUFUEHRRING		
990	57 16 761 08	2	ARO DE SECCION RECTANGULAR	RECHTECKRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
110	10 21 806 3	1	JUNTA	DICHTUNG		
120	10 21 806 4	1	PLACA DE CANAL	KANALPLATTE		
130	57 17 528 08	1	JUNTA	DICHTUNG		
140	10 21 806 5	17	TORNILLO M6X76	SCHRAUBE		
150	57 16 834 08	20	TORNILLO	SCHRAUBE		
160	10 21 806 6	6	TORNILLO M6X100	SCHRAUBE		
170	46 00 319	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M10X1 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
171	51 85 243 08	1	JUNTA TORICA 8X1,5 NBR70	O-RING		
360	11 34 739 0	1	CHAPA INTERMEDIA	ZWISCHENBLECH		
380	11 06 710 3	1	PLACA DE CANAL	KANALPLATTE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	46 00 320	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M18X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
20	72 64 106 08	1	JUNTA TORICA 15X2 NBR70	O-RING		
30	57 15 553 08	3	CAPTADOR INDUCTIVO	INDUKTIVGEBER		
40	57 16 311 08	1	GENERADOR TACOMETRICO	DREHZAHLGEBER		
41	57 16 848 08	2	CHAPA	BLECH		
43	46 00 051	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X16 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
60	50 07 137 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X1,5	PASSSCHEIBE		
60	60 52 511 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X0,5	PASSSCHEIBE		
60	50 07 143 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X0,3	PASSSCHEIBE		
60	50 07 144 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X0,2	PASSSCHEIBE		
60	57 14 370 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X1,6	PASSSCHEIBE		
60	57 14 371 08	1	ARANDELA AJUSTE DIN 988 18X25X1,8	PASSSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	46 00 320	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M18X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
11	71 01 041 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
12	57 16 537 08	4	JUNTA TORICA 202,87X2,62	O-RING		
13	10 34 279 6	1	CORONA DENTADA	ZAHNKRANZ		
14	10 35 515 3	1	JUEGO RUEDAS PLANETARIAS	PLANETENRADSATZ		
15	10 11 314 6	1	PIÑON PRINCIPAL Z=24	SONNENRAD		
16	10 35 534 1	1	JUEGO RUEDAS PLANETARIAS	PLANETENRADSATZ		
17	10 35 534 4	1	PIÑON PRINCIPAL Z=30	SONNENRAD		
18	57 16 535 08	1	ARANDELA DISTANCIADORA	DISTANZSCHEIBE		
19	10 00 257 2	1	CORONA DENTADA	ZAHNKRANZ		
20	11 16 071 6	1	JUEGO RUEDAS PLANETARIAS	PLANETENRADSATZ		
21	10 16 716 5	1	PIÑON PRINCIPAL Z=24	SONNENRAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
4	71 01 041 08	3	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
30	10 35 539 8	1	PROLONGADOR M-F M18X1,5 M22X1,5	VERLAENGERUNG		
31	10 35 539 9	1	TAPÓN NIVEL ACEITE M22X1,5	OELSTANDSTOPFEN		
32	50 03 271 01	1	PIEZA ACODADA M18X1,5-90°	WINKELSTUECK		
33	10 35 540 4	1	PROLONGADOR M18X1,5 L=35	VERLAENGERUNG		
34	10 35 541 0	1	DEPÓSITO DE EXPANSIÓN	AUSDEHNUNGSGEFAESS		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 15 302 08	1	UNIDAD DE MANDO	BETAETIGUNGSEINHEIT		
10	50 20 453 08	8	LAMINA EXTERIOR	AUSSENLAMELLE		
11	50 20 451 08	7	DISCO INTERIOR	INNENLAMELLE		
12	50 20 440 08	22	MUELLE COMPRESION	DRUCKFEDER		
16	50 26 529 08	1	JUNTA TORICA 8X2 NBR70	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	97 03 315 01	1	JUEGO DE DISCOS DE FRENO	BREMSLAMELLENSATZ		
2	97 03 316 01	1	JUEGO JUNTAS FRENO	BREMSE-DICHTUNGSSATZ		
3	97 03 317 01	1	JUEGO DE RESORTES DE FRENO	BREMSFEDERSATZ		
4	10 17 003 9	1	UNIDAD ACCIONAMIENTO FRENO	BREMSBETAETIGUNGSEINHEIT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	10 00 304 4	2	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA NW10-1	VENTILSCHAFTDICHTRING		
9	92 71 731	1	JUNTA	DICHTUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 72 268	1	SEPARADOR ACEITE OEL	OELABSCHEIDER		
2	73 81 254	1	JUNTA TORICA ISO 3601-1 36,09X3,53 FKM	O-RING		
7	98 80 511	1	MANGUITO DE GOMA 45GRAD	GUMMIMUFFE		
8	48 20 027	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-2 30/28	SCHLAUCHSCHELLE		
8	49 00 778	2	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-1 26/20	SCHLAUCHSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 945 23	1	TUBERIA	ROHRLEITUNG		
1	98 86 242	1	TUBERIA 12X1,5	ROHRLEITUNG		
3	98 82 947	1	TUBERIA	ROHRLEITUNG		
5	73 81 363	2	RACOR RI M22X1,5/M16X	VERSCHRAUBUNG		
6	50 05 702 08	1	ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	STUTZEN		
7	71 01 045 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 22X27X1,5 CU	DICHTRING		
8	71 01 034 08	7	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	DICHTRING		
9	49 80 741	3	TORNILLO HUECO DIN 7643 12X3XM16X1,5	HOHLSCHRAUBE		
10	73 81 190	1	ABRAZADERA TUBO PP	ROHRSCHELLE		
12	46 00 102	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	92 74 059	1	CHAPA APOYO	STUETZBLECH		
14	92 74 489	1	CHAPA APOYO	STUETZBLECH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 77 637	1	JE PARA PREMONT. BOM. REFRIG. ↑ 9 077 637 90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.		
2	98 89 338	1	TOBERA ACEITE LUBRICANTE	SCHMIEROELDUESE		
3	98 80 026	1	TUBERIA ACEITE LUBRICANTE 6X1X370	SCHMIEROELLEITUNG		
7	55 31 068 08	1	TORNILLO HUECO DIN 7643 6	HOHLSCHRAUBE		
8	98 88 266	1	TAPA DE BOMBA DE AGUA	WASSERPUMPENDECKEL		
9	49 80 284	1	RACOR GE 6L M10X1 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
10	40 68 305 08	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M8X20 8.8	STIFTSCHRAUBE		
11	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
12	41 15 141 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
13	98 89 339	1	CHAPA PROTECTORA	ABSCHIRMBLECH		
15	40 44 025 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X20 4	GEWINDESTIFT		
999	98 84 739	1	JJ BOMBA AGUA ↑ 9 884 739 98 84 739	DS WASSERPUMPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 654	1	ENGRANAJE ÁRBOL LEVAS	ZAHNRAD NOCKENWELLE		
2	98 83 157	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
4	49 80 995	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 8m6X26 S	ZYLINDERSTIFT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 921	1	CABALLETE PAL.BASC.PREMONT	KIPPHEBELBOCK VORM.		
2	98 82 914	1	PALANCA BASC.PREMONT.	KIPPHEBEL VORM.		
3	98 82 941	1	PALANCA BASC.PREMONT. ↑ 9 882 941 98 82 941	KIPPHEBEL VORM.		
4	59 10 589 08	2	ARANDELA	SCHEIBE		
5	91 75 560	2	TORNILLO DE REGULACION M12X1X37,5 C4	EINSTELLSCHRAUBE		
6	91 75 559	2	TUERCA HEXAGONAL M12X1 M12	SECHSKANTMUTTER		
7	98 82 939	1	SOPORTE DE AMARRE	GEGENHALTER		
8	73 81 782	1	TORNILLO DE AJUSTE PREM. M10X1X26,3	EINSTELLSCHRAUBE VORM.		
9	73 81 781 23	1	TUERCA M10	MUTTER		
10	49 01 269	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X110 1	ZYLINDERSCHRAUBE		
11	42 80 020 08	2	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 24X1,2	SICHERUNGSRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 916	1		KIPPHEBEL M.BUCHSE		
2	98 82 614	1	EMBOLO V-MOTORX135	KOLBEN		
3	73 81 743	1	MUELLE COMPRESION 1,00X6,50X13,50 O	DRUCKFEDER		
4	73 81 742	1	MUELLE COMPRESION 0,36X4,00X12,00 O	DRUCKFEDER		
5	52 11 978 08	1	ESFERA DIN 5401 5	KUGEL		
6	49 81 165	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752-A 2X20 ST	SPANNSTIFT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 972	1	CULATA PREMONT. R-MOTOR	ZYLINDERKOPF VORM.		
			↑ 9 882 972 98 82 972			
3	91 75 565	6	TORNILLO DE CULATA M14X2X161 34CR4	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE		
5	98 82 940	1	CABALLETE PAL.BASC.PREMONT	KIPPHEBELBOCK VORM.		
			↑ 9 882 940 98 82 940			
6	98 82 974	1	TAPA DE CULATA	ZYLINDERKOPFDECKEL		
7	40 01 655	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 50 508 08	3	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
9	92 71 731	1	JUNTA	DICHTUNG		
13	92 77 662	1	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	ZYLINDERKOPFDICHTUNG		
60	98 84 716	1	JUNTA DE CULATA	ZYLINDERKOPFDICHTUNG		
997	98 80 232	1	KIT JUNTAS TORICA DE VALVULA	DS VENTILDICHTRING		
			↑ 9 880 232 98 80 232			
998	98 83 228	1	JJ CULATA D926 METALL-ZKD	DS ZYLINDERKOPF		
			↑ 9 883 228 98 83 228			
999	98 83 227	1	JJ CULATA D924 METALL-ZKD	DS ZYLINDERKOPF		
			↑ 9 883 227 98 83 227			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 973	1	CULATA R-MOTOR ↑ 9 882 973 98 82 973	ZYLINDERKOPF		
2	92 79 578	1	VALVULA DE ADMISION	EINLASSVENTIL		
4	98 82 725	1	VALVULA DE ESCAPE	AUSLASSVENTIL		
5	10 00 304 4	2	RETEN DEL VASTAGO DE VALVULA NW10-1	VENTILSCHAFTDICHTRING		
6	91 75 564 23	2	PLATILLO DE RESORTES	FEDERTELLER		
6	92 70 037	2	PLATO DE RESORTE INFERIOR	FEDERTELLER UNTEN		
7	91 75 563	2	PLATILLO DE RESORTES	FEDERTELLER		
8	73 81 486	4	CONO DE VALVULA	VENTILKEGELSTUECK		
9	92 71 729	2	RESORTE DE VALVULA 4,80X34,80X63,50	VENTILFEDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	92 74 676	2	GUIA DE VALVULA	VENTILFUEHRUNG		
9	78 90 132 08	1	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 22	VERSCHLUSSDECKEL		
10	50 15 060 08	1	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 36	VERSCHLUSSDECKEL		
12	57 14 574 08	3	TAPA DE CIERRE DIN 443 B 14	VERSCHLUSSDECKEL		
14	57 08 621 08	1	ESFERA DIN 5401 7	KUGEL		
56	92 74 678	2	GUIA VÁLV. REP.	REP-VENTILFUEHRUNG		
60	92 76 886	1	ANILLO ASIENTO VALV. ENTRADA	VENTILSITZRING EINLASS		
61	92 76 887	1	ANILLO ASIENTO VALV. ENTRADA	VENTILSITZRING EINLASS		
65	92 76 888	1	ANILLO ASIENTO VALV. SALIDA	VENTILSITZRING AUSLASS		
66	92 76 889	1	ANILLO ASIENTO VALV. SALIDA	VENTILSITZRING AUSLASS		
600	98 85 979 23	1	CULATA	ZYLINDERKOPF		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 651	1	R-MOTORXD926/G92	NOCKENWELLE VORM.		
2	98 82 650	1		ZAHNRAEDER VORM.		
			↑ 9 882 650 98 82 650			
3	91 43 047	1	ANILLO DE ATAQUE	ANLAUFRING		
4	40 42 106	3	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M6X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
5	49 80 736	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 6m6X22 S	ZYLINDERSTIFT		
8	49 81 118	1	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M20X1,5X1	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
8	92 77 662	1	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	ZYLINDERKOPFDICHTUNG		
9	92 71 731	1	JUNTA	DICHTUNG		
10	92 68 121	4	JUNTA	DICHTUNG		
11	49 80 358	4	JUNTA DIN 71511 AFM 30	DICHTUNG		
12	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR,	O-RING		
14	92 71 477	4	JUNTA	DICHTUNG		
15	73 81 047	1	JUNTA ANULAR 7,0X15,0X1,5 CU	DICHTRING		
16	73 81 843	1	JUNTA TORICA DIN 3771 18,00X1,5 MVQ,70	O-RING		
17	71 01 003 08	8	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6X10X1 CU	DICHTRING		
18	71 01 007 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X12X1 CU	DICHTRING		
19	71 01 011 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		
20	71 01 025 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
8	92 77 662	1	JUNTA DE CULATA METALL-ELAST	ZYLINDERKOPFDICHTUNG		
9	92 71 731	1	JUNTA	DICHTUNG		
10	92 68 121	6	JUNTA	DICHTUNG		
11	49 80 358	6	JUNTA DIN 71511 AFM 30	DICHTUNG		
12	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR,	O-RING		
13	73 81 780	2	JUNTA TORICA DIN 3771 40,87X3,53 HNBR,	O-RING		
14	92 71 477	6	JUNTA	DICHTUNG		
15	73 81 047	1	JUNTA ANULAR 7,0X15,0X1,5 CU	DICHTRING		
16	73 81 843	1	JUNTA TORICA DIN 3771 18,00X1,5 MVQ,70	O-RING		
17	71 01 003 08	12	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6X10X1 CU	DICHTRING		
18	71 01 007 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X12X1 CU	DICHTRING		
19	71 01 011 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		
20	71 01 025 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	10 00 231 0	1	JUNTA TORICA 125X2 MVQ70SH	O-RING		
3	42 50 509 08	3	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 10 FST	FEDERSCHEIBE		
4	40 68 328 08	3	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X30 8.8	STIFTSCHRAUBE		
5	49 80 805	3	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M10 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		
6	55 31 068 08	1	TORNILLO HUECO DIN 7643 6	HOHLSCHRAUBE		
7	71 01 011 08	3	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		
8	98 83 269	1	TUBERIA ACEITE LUBRICANTE 6X1	SCHMIEROELLEITUNG		
9	49 80 284	1	RACOR GE 6L M10X1 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 84 019	1	ACCIONAM. DE VENTILADOR PREM. ↑ 9 884 019 98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.		
3	92 67 709	1	JUNTA TORICA DIN 3771 78,97X3,53 MVQ,7	O-RING		
4	73 81 347	1	JUNTA TORICA 17,50X2,00 FPM75	O-RING		
6	42 50 509 08	4	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 10 FST	FEDERSCHEIBE		
7	41 15 047 08	4	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 74 209	1	CARCASA COJINETE C. COJINETE	LAGERGEHAEUSE M.LAGER		
2	98 84 018	1	EJE VENTILADOR	LUEFTERWELLE		
3	92 69 970	1	CUBO DE VENTILADOR ELÁSTICO	ELAST.LUEFTERNABE		
7	49 01 106	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 8X16	ZYLINDERSTIFT		
8	49 80 491	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 8	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	73 81 323	1	RETEN RADIAL 65X80X8 75FKM585	RADIALWELLENDICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 83 125	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
3	98 82 567	2	ANILLO DE ATAQUE	ANLAUFRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 83 463	1	TUBERIA DE ACEITE PREMONTAJE	OELLEITUNG VORM.		
2	71 01 020 08	12	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 12X18X1,5 CU	DICHTRING		
3	71 01 030 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	DICHTRING		
4	49 80 664	6	TORNILLO HUECO DIN 7643 8X3 A3C	HOHLSCHRAUBE		
5	40 79 240	1	TORNILLO HUECO DIN 7643 10X3 A3C	HOHLSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 84 693 23	1	REFRIGERACION PISTON	KOLBENKUEHLUNG		
1	98 89 734 23	1	BOQUILLA	DUESE		
5	91 46 647	1	VALVULA SOBREPRESION	UEBERDRUCKVENTIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 73 347	7	JR COJINETE PPAL.	RS HAUPTLAGER		
4	91 42 886	4	ARANDELA TOPE 109X129X3,375 -GLYCO 7	ANLAUFSCHEIBE		
51	90 75 493	7	COJINETE PRINCIPAL DE RS1 GLYCO 42+	RS1 HAUPTLAGER		
52	90 75 494	7	COJINETE PRINCIPAL DE RS2 D=97,50 (R6)	RS2 HAUPTLAGER		
81	91 32 120	4	ARANDELA TOPE 109X129X3,5 -GLYCO 74	ANLAUFSCHEIBE		
82	91 32 121	4	ARANDELA TOPE 109X129X3,625 -GLYCO 7	ANLAUFSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 84 661 23	1	EMBOLO	KOLBEN		
			↑ 9 884 661 23 98 84 661 23			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	73 81 777 23	1	ANILLO EN T 122X112X3,5	T-RING		
4	49 81 122	1	ARO DE EMBOLO LIGERAM. CONICO 122X1	M-RING		
5	73 81 778	1	ANILLO DSF 122X112,70X4 MC12/STD	DSF-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	62 90 130	2	DETECTOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURSENSOR		
4	62 90 133	1	IMPULSOR MANOMETRICO 0,5-4,5	DRUCKGEBER		
5	62 90 129	1	IMPULSOR MANOMETRICO 0-10	DRUCKGEBER		
6	98 85 055	1	PIEZA DISTANCIADOR	DISTANZSTUECK		
7	71 01 025 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 11


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	73 82 095	1	JUNTA ANILLO DESLIZANTE AXIAL	AXIALGLEITRINGDICHTUNG		
4	73 81 986	1	CHASIS JUNTA ANILLO DESLIZANTE	GLEITRINGDICHTUNG-KASSETT		
5	73 81 779	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,92X3,53 HNBR,	O-RING		
6	73 81 869	1	JUNTA TORICA DIN 3771 113,97X2,62 HNBR,	O-RING		
8	73 82 118	1	JUNTA TORICA 5,00X1,5 FPM80	O-RING		
9	73 80 631	1	RETEN RADIAL 30X42X7 75FKM585	RADIALWELLENDICHTRING		
10	10 03 307 4	1	RETEN RADIAL 28X38X7 75FKM585	RADIALWELLENDICHTRING		
11	98 80 031	1	ANILLO CENTRIFUGO	SCHLEUDERRING		
12	71 01 011 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 82 979	1	TUBO PARA ASPIRACION DE AIRE R-MOT	LUFTANSAUGROHR		
3	40 01 667	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 50 508 08	24	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
6	92 68 121	6	JUNTA	DICHTUNG		
7	92 73 659	2	ARANDELA 8,5X14,5X4 -	SCHEIBE		
10	92 71 963	1	JUNTA	DICHTUNG		
11	46 00 530	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M14X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
12	71 01 025 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	62 90 070	1	GENERADOR TRIFASICO 2240W 28V ↑ 6 290 070 62 90 070	DREHSTROMGENERATOR		
3	50 05 641	1	AIREADOR	LUEFTER		
4	70 10 008	1	ARANDELA DE APOYO S 17X55X2,5	STUETZSCHEIBE		
5	98 84 762	1	POLEA DE TRANSMISION X53	RIEMENSCHEIBE		
8	49 80 478	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8673 M16X1,5 8	SECHSKANTMUTTER		
9	42 40 012 08	1	ANILLO DE MUELLE DIN 127 A 16 VERZ	FEDERRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 645 23	1	SOPORTE DE GRUPO	AGGREGATETRAEGER		
3	40 21 017 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 551 M6X8 14H	GEWINDESTIFT		
4	49 80 800	4	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X40 10.	STIFTSCHRAUBE		
5	91 43 907	2	CASQUILLO DE COJINETE 60X64X19,8 GLY	LAGERBUCHSE		
7	91 30 929	1	COJINETE CON COLLAR 45X50X25	BUNDLAGER		
8	98 81 817	1	RACOR DE EMPALME	ANSCHLUSSSTUTZEN		
11	92 74 535	1	TORNILLO M6X11 ST FE/ZN 5CC	SCHRAUBE		
12	46 00 319	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M10X1 ST A3	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
13	71 01 011 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 646	1	SOPORTE DE GRUPO PREM. ↑ 9 885 646 98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM.		
3	92 74 252	1	JUNTA	DICHTUNG		
4	73 81 790	1	JUNTA TORICA DIN 3771 56,74X3,53 HNBR,	O-RING		
6	91 78 018	1	CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X20X15,25	PASSHUELSE		
8	49 01 162	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X30 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
9	46 00 179	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X80 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
10	49 00 953	12	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X100 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
11	46 00 144	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X65 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
12	40 01 610	1	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
13	40 41 016 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M22X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
14	71 01 045 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 22X27X1,5 CU	DICHTRING		
15	47 77 055 08	1	TAPON CIEGO VSTIM10X1ED A3P	BLINDSTOPFEN		
17	40 41 001 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M16X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
18	71 01 034 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 16X20X1,5 CU	DICHTRING		
19	71 01 065 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	DICHTRING		
20	74 02 330	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M30X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
21	92 76 393	1	BOQUILLA MANGUERA /GERADE 9SMN28K	SCHLAUCHNIPPEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 84 621 23	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE	SCHMIEROELPUMPE		
1	98 87 973 23	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE ↑ 9 887 973 23 98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE		
1	98 88 639	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE DR=30 ↑ 9 888 639 98 88 639	SCHMIEROELPUMPE		
2	46 00 039	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	92 74 655 23	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE ↑ 9 274 655 23 92 74 655 23	SCHMIEROELPUMPE		
5	98 88 646	1	BOMBA ACEITE LUBRICANTE AB.33 ↑ 9 888 646 98 88 646	SCHMIEROELPUMPE		
6	49 01 057	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	40 00 829	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
11	73 80 529	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 5X15XA1 W1-2	SCHELLE		
12	91 40 759	1	TUBERIA ACEITE LUBRICANTE 5X1	SCHMIEROELLEITUNG		
13	71 01 007 08	4	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X12X1 CU	DICHTRING		
14	47 89 210	2	TORNILLO HUECO DIN 7643 4X3 A3C	HOHLSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 728	1	RACOR ASPIRACION R-MOTORXD926	ANSAUGSTUTZEN		
4	49 81 178	1	ABRAZADERA MANGUERA DIN 3017-2 115/	SCHLAUCHSCHELLE		
5	77 42 085 08	2	ABRAZADERA MANGUERA 25-40 W3	SCHLAUCHSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 770	1	TUBERIA 38X1,5	ROHRLEITUNG		
2	91 44 757	1	TAPA DE CIERRE	VERSCHLUSSDECKEL		
(1)	91 44 762	1	JUNTA	DICHTUNG		
3	92 75 766	1	JUNTA	DICHTUNG		
4	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 50 508 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
6	98 85 816	1	FIJADOR S235JR	HALTER		
7	73 81 633	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 38X20XD1 W1-2-	SCHELLE		
8	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 15 141 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
10	11 49 276 6	1	ARANDELA DIN 7349 8 200HV-A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	91 31 612	1	ESPIGA	STUTZEN		
2	71 01 025 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		
4	98 85 774	1	TUBO GUIA	FUEHRUNGSROHR		
5	73 81 628 23	1	ABRAZADERA TUBO 10/20 SILIKON	ROHRSCHELLE		
5	73 81 628	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 10X20XD1 W1-2-	SCHELLE		
6	90 80 346	1	VARILLA DEL NIVEL DE ACEITE	OELMESSSTAB		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 803	1	TUBERIA	ROHRLEITUNG		
3	77 42 085 08	1	ABRAZADERA MANGUERA 25-40 W3	SCHLAUCHSCHELLE		
5	98 85 806	1	FIJADOR	HALTER		
6	73 81 631 23	2	ABRAZADERA TUBO 25/20 SILIKON	ROHRSCHELLE		
6	73 81 631	2	ABRAZADERA DIN 3016-1 25X20XD1 W1-2-	SCHELLE		
7	49 00 089	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	41 15 141 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
9	11 49 276 6	2	ARANDELA DIN 7349 8 200HV-A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 855	1	BRIDA INTERMEDIA C.COJINETE	ZWISCHENFLANSCH M.LAGER		
3	70 09 080	1	JUNTA TORICA DIN 3771 75,79X3,53 MVQ,7	O-RING		
5	98 85 379	1	PREMONT. RUEDA DENTADA	ZAHNRAD VORM.		
7	40 01 595	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X80 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
9	49 80 284	1	RACOR GE 6L M10X1 CR6-FREI	VERSCHRAUBUNG		
11	71 01 011 08	3	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 10X14X1 CU	DICHTRING		
13	98 85 980	1	TUBERIA ACEITE LUBRICANTE 6X1	SCHMIEROELLEITUNG		
14	55 31 068 08	1	TORNILLO HUECO DIN 7643 6	HOHLSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 817	1	TUBERIA 22X1,5	ROHRLEITUNG		
2	49 80 287 23	1	ESPIGA DIN 3901 L22MA ST	STUTZEN		
3	71 01 061 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X31X2 CU	DICHTRING		
5	73 81 631 23	1	ABRAZADERA TUBO 25/20 SILIKON	ROHRSCHELLE		
5	73 81 630	1	ABRAZADERA DIN 3016-1 22X20XD1 W1-2-	SCHELLE		
6	49 00 089	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	41 15 141 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 8 A2C	SECHSKANTMUTTER		
8	11 49 276 6	1	ARANDELA DIN 7349 8 200HV-A3C	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 86 977	1	TUBO DE ESCAPE PREMONT. ↑ 9 886 977 98 86 977	ABGASROHR VORM.		
3	49 81 151 23	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	49 81 278	24	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 00 012 08	24	ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2C	SCHEIBE		
4	90 73 929	24	CASQUILLO DISTANCIADOR ETG 100	DISTANZHUELSE		
6	92 71 477	6	JUNTA	DICHTUNG		
8	90 74 871	1	CHAPA PROTECTORA	ABSCHIRMBLECH		
10	49 81 172 23	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X25 X	STIFTSCHRAUBE		
10	49 81 210	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X20 I	STIFTSCHRAUBE		
12	11 49 276 6	2	ARANDELA DIN 7349 8 200HV-A3C	SCHEIBE		
13	42 16 006 01	2	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
14	49 81 173	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 X5NIC	SECHSKANTMUTTER		
15	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 86 974	1	CODO DE ESCAPE GGG SIMO 5.1	ABGASKRUEMMER		
2	98 86 975	2	CODO DE ESCAPE GGG SIMO 5.1	ABGASKRUEMMER		
4	40 01 675	4	ARO DE SECCION RECTANGULAR ISO 709	RECHTECKRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 73 377	1	CARCASA DE TERMOSTATO	THERMOSTATGEHAEUSE		
2	73 80 833	2	TERMOSTATO	THERMOSTAT		
3	92 75 735	2	ANILLO SOPORTE ALMGSI0,5	STUETZRING		
4	92 77 943	1	JUNTA	DICHTUNG		
6	40 01 461	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
7	40 62 008 01	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
8	42 50 508 08	5	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
9	92 76 393	1	BOQUILLA MANGUERA /GERADE 9SMN28K	SCHLAUCHNIPPEL		
11	71 01 025 08	2	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 CU	DICHTRING		
12	71 01 065 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 30X36X2 CU	DICHTRING		
13	46 00 530	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M14X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
14	92 77 942	1	GRIFO CIERRE PASO	ABSPERRHAHN		
15	72 64 222 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 10,77X2,62 NBR70	O-RING		
16	49 00 605	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	42 18 007 08	1	ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2C	SCHEIBE		
18	92 77 941	1	ESPIGA MACHO	EINSCHRAUBSTUTZEN		
19	40 44 021 08	1	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X10 4	GEWINDESTIFT		
20	49 80 793	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 8675 M16X1,5 04	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 75 703	1	CODO	KRUEMMER		
2	90 75 378	1	FIJADOR	HALTER		
3	92 71 963	1	JUNTA	DICHTUNG		
5	92 70 085	1	PIEZA UNION	VERBINDUNGSSTUECK		
6	73 81 568	2	JUNTA TORICA DIN 3771 59,69X5,33 FPM,70	O-RING		
7	49 81 172 23	2	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X25 X	STIFTSCHRAUBE		
7	49 81 172	1	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M10X25 X	STIFTSCHRAUBE		
8	49 81 173 23	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 X5NIC	SECHSKANTMUTTER		
8	49 81 173	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 X5NIC	SECHSKANTMUTTER		
9	49 00 128	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	42 16 006 08	2	ARANDELA DIN 7349 10,5 ST VERZ	SCHEIBE		
10	42 16 006 01	1	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
11	11 49 276 6	2	ARANDELA DIN 7349 8 200HV-A3C	SCHEIBE		
15	40 41 002 01	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M12X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
16	55 08 574 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 12X15,5X1,5 CU	DICHTRING		
18	73 81 694	1	TORNILLO DE CABEZA BIHEXAGONAL M1	ZWOELFKANTSCHRAUBE		
19	91 35 896	1	ARANDELA 11X25X7,1 -	SCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 78 858	1	JR TOBERA INYEC. ↑ 9 078 858 90 78 858	RS EINSPRITZDUESE		
4	70 06 471	1	BRIDA	FLANSCH		
5	46 00 178	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	92 67 869	1	CASQUILLO DISTANCIADOR	DISTANZHUELSE		
7	70 08 647	1	ABRAZADERA TUBO	ROHRSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	57 00 271	1	BOMBA ALIMENTACION	FOERDERPUMPE		
4	73 81 461	1	JUNTA	DICHTUNG		
6	57 00 310	1	VALVULA DE SOBRANTE	UEBERSTROEMVENTIL		
7	73 81 192	1	JUNTA TORICA DIN 3771 100X3 FPM,80 SH	O-RING		
8	73 81 417	1	JUNTA TORICA DIN 3771 10,00X3,00 FPM,80	O-RING		
998	92 17 806 08	1	ENCHUFE MKR 7POL	STECKER		
999	90 76 548	1	JR ENCHUFE	RS STECKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
5	91 75 902	14	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M18X1,	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	91 77 636	14	CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X19,5X24	PASSHUELSE		
10	91 32 281	7	CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	NOCKENWELLENBUCHSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 87 875	1	BRIDA EN-GJS-400-1	FLANSCH		
2	73 81 694	6	TORNILLO DE CABEZA BIHEXAGONAL M1	ZWOELFKANTSCHRAUBE		
3	49 81 213 23	3	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M12X85 10.	STIFTSCHRAUBE		
3	49 81 264	3	TORNILLO ESPARRAGO DIN 939 M12X95 10.	STIFTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 88 198	1	CARCASA BOMBA AGUA PREMONT.	WASSERPUMPENGEHAEUSE		
2	98 87 963	1	EJE BOMBA DE AGUA	WASSERPUMPENWELLE		
3	98 87 945	1	RUEDA MOTRIZ	LAUFRAD		
4	98 87 946	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
5	98 80 031	1	ANILLO CENTRIFUGO	SCHLEUDERRING		
6	10 03 307 4	1	RETEN RADIAL 28X38X7 75FKM585	RADIALWELLENDICHTRING		
7	73 81 986	1	CHASIS JUNTA ANILLO DESLIZANTE	GLEITRINGDICHTUNG-KASSETT		
8	49 80 454	1	TUERCA HEXAGONAL EN 1661 M12 8 A3C	SECHSKANTMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
9	98 86 591	1	EMBOLO	KOLBEN		
10	73 82 049	1	MUELLE COMPRESION 3,00X17,00X51,00 O	DRUCKFEDER		
11	92 74 757	1	TAPA	DECKEL		
12	40 00 829	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	42 50 506 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		
18	71 01 007 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X12X1 CU	DICHTRING		
19	49 80 071	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M8X1 ST A2	VERSCHLUSSSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	90 78 859	1	JR TOBERA INYEC. ↑ 9 078 859 90 78 859	RS EINSPRITZDUESE		
4	70 06 471	1	BRIDA	FLANSCH		
5	46 00 178	2	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X40 8.8	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	92 67 869	1	CASQUILLO DISTANCIADOR	DISTANZHUELSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
9	98 86 591	1	EMBOLO	KOLBEN		
10	73 82 049	1	MUELLE COMPRESION 3,00X17,00X51,00 O	DRUCKFEDER		
11	92 74 757	1	TAPA	DECKEL		
12	40 00 829	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
13	42 50 506 08	2	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		
18	71 01 007 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X12X1 CU	DICHTRING		
19	49 80 071	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M8X1 ST A2	VERSCHLUSSSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	91 44 505	1	CHAPA PERFORADA	LOCHBLECH		
11	49 00 605	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	42 50 506 08	3	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 88 652	1	TUBERIA 38X1,5	ROHRLEITUNG		
3	98 88 674	1	TUBERIA 32X1,5	ROHRLEITUNG		
4	98 88 654	1	FIJADOR	HALTER		
5	49 80 357	1	JUNTA DIN 71511 AFM 30	DICHTUNG		
7	92 75 766	1	JUNTA	DICHTUNG		
8	49 00 089	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	49 00 128	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
10	42 50 508 08	10	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
11	41 15 046 08	2	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
12	55 20 500 08	1	ABRAZADERA TUBO DIN 71555 32,2	ROHRSCHELLE		
13	55 20 502 08	1	ABRAZADERA TUBO DIN 71555 37,2 A3C	ROHRSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 85 222	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
2	98 88 698	1	RUEDA DENTADA	ZAHNRAD		
3	98 85 347	1	BRIDA	FLANSCH		
4	98 85 224	1	MOYU	NABE		
6	98 85 346	1	POLEA DE TRANSMISION	RIEMENSCHEIBE		
8	98 85 348	1	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES	SCHWINGUNGSDAEMPFER		
10	49 81 168	8	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M16X1,5X1	ZYLINDERSCHRAUBE		
12	40 62 020 08	12	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 84 842	1	CASQUILLO DE CILINDRO	ZYLINDERBUCHSE		
7	90 77 781	1	JO CAMISA DE CILINDRO	DS ZYLINDER-BUCHSE		
			↑ 9 077 781 90 77 781			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 68 892 23	1	MOYU	NABE		
1	98 89 300	1	TAMBOR PREMONTADO	NABE VORM.		
3	98 86 772	1	RUEDA DENTADA 42CRMO4	ZAHNRAD		
6	91 48 325	2	ANILLO DE ATAQUE	ANLAUFRING		
8	98 86 881 23	1	TRAMO/PIEZA INTERM. PREM.	ZWISCHENSTUECK VORM.		
8	98 89 299	1	BRIDA INTERMEDIA	ZWISCHENFLANSCH		
9	40 43 122 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X50 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
9	40 02 187	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X50 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
15	92 77 516 23	1	TAPA	DECKEL		
15	98 84 711	1	TAPA	DECKEL		
16	91 77 947	1	JUNTA TORICA DIN 3771 189,87X5,33 MVQ,7	O-RING		
17	49 00 089	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
18	42 50 508 08	3	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 8 A3C	FEDERSCHEIBE		
19	40 43 092 08	6	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M10X35 10.9	ZYLINDERSCHRAUBE		
19	40 66 012 08	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
20	42 13 002 08	6	ARANDELA DIN 6340 10,5 C35	SCHEIBE		
22	49 81 195 23	1	PASADOR CILINDRICO ISO 8734 A 10H6X30	ZYLINDERSTIFT		
22	43 20 057 08	1	PASADOR ELASTICO ISO 8752 6X20	SPANNSTIFT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	92 76 928	1	FIJADOR	HALTER		
2	98 88 865	1	FIJADOR ST RM500	HALTER		
3	40 00 887	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	42 00 013 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
5	46 00 355	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
6	42 16 006 01	4	ARANDELA DIN 7349 10,5 200HV-ST A3C	SCHEIBE		
8	40 00 828	2	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 126	1	TUBERIAS DE INYECCION R-MOTORXD926 ↑ 9 889 126 98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN		
3	91 40 426	1	FIJADOR	HALTER		
4	40 65 099	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
5	42 50 506 08	1	ARANDELA DE MUELLE DIN 137 B 6 A3C	FEDERSCHEIBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 127 23	1	TUBERIA INYECCION	EINSPRITZLEITUNG		
2	98 89 128 23	1	TUBERIA INYECCION	EINSPRITZLEITUNG		
3	98 89 129 23	1	TUBERIA INYECCION	EINSPRITZLEITUNG		
4	98 89 130 23	1	TUBERIA INYECCION	EINSPRITZLEITUNG		
5	98 89 131 23	1	TUBERIA INYECCION	EINSPRITZLEITUNG		
6	98 89 132 23	1	TUBERIA INYECCION	EINSPRITZLEITUNG		
8	70 08 646	1	ABRAZADERA TUBO	ROHRSCHELLE		
9	70 08 649	1	ABRAZADERA TUBO	ROHRSCHELLE		
10	70 08 645	1	ABRAZADERA TUBO	ROHRSCHELLE		
11	70 08 647	2	ABRAZADERA TUBO	ROHRSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 247	1	TUBERIA 6X1 S235JR	ROHRLEITUNG		
2	70 08 647	2	ABRAZADERA TUBO	ROHRSCHELLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 289	1	CONSOLA	KONSOLE		
2	40 65 100 08	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
3	49 00 813	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
4	98 85 529	1	JUNTA	DICHTUNG		
5	98 89 055	1	OREJETA DE SUJECION	SPANNLASCHE		
6	98 89 287	1	ANGULAR	WINKEL		
7	92 76 953	1	CASQUILLO	BUCHSE		
8	49 80 370	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
9	41 15 047 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M10 10 A3C	SECHSKANTMUTTER		
10	42 00 013 08	1	ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3C	SCHEIBE		
11	40 65 128 08	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
12	73 82 028	1	POLEA INVERSION	UMLENKROLLE		
15	49 81 176	1	CORREA CON RANURAS DIN 7867 8XPKX1	KEILRIPPENRIEMEN		
16	40 65 116 77	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 40	SECHSKANTSCHRAUBE		
17	41 15 046 08	1	TUERCA HEXAGONAL ISO 4032 M8 10 A2C	SECHSKANTMUTTER		
25	90 76 396	1	JR POLEA INVERS.	RS UMLENKROLLE		
(1)	90 74 884	2	DISCO PROTECTOR 16,5X72X8,3 -	ABDECKSCHEIBE		
(2)	90 75 641	2	CASQUILLO DISTANCIADOR	DISTANZHUELSE		
(3)	46 00 592	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 518	2	CABEZAL X210CRW12	STOESSEL		
3	92 71 725 23	2	LEVANTAVALVULAS	STOESSELSTANGE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 068	1	PLACA DE COBERTURA	ABDECKPLATTE		
3	98 89 641	2	PLACA DE COBERTURA	ABDECKPLATTE		
5	40 02 422	9	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X140 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	98 89 743	1	TUBERIA 10X1	ROHRLEITUNG		
2	98 89 644	1	TUBERIA 10X1	ROHRLEITUNG		
3	98 89 745	1	TUBERIA 10X1	ROHRLEITUNG		
4	98 89 747	1	TUBERIA 10X1	ROHRLEITUNG		
6	92 74 915	1	ACOPLAMIENTO ANULAR	RINGSTUTZEN		
8	92 74 536	2	ESPIGA 11SMNPB30+C	STUTZEN		
10	71 01 030 08	8	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X1,5 CU	DICHTRING		
12	40 02 024	1	ESPIGA MACHO ISO 8434 GE 10L M14X1,5	EINSCHRAUBSTUTZEN		
13	49 81 235	4	RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14X1,5 CR6-F	VERSCHRAUBUNG		
14	40 79 240	2	TORNILLO HUECO DIN 7643 10X3 A3C	HOHLSCHRAUBE		
16	73 81 225 23	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X20X2,5 CU	DICHTRING		
18	47 77 000 08	1	RACOR BUZ 6L/6S CR6-FREE	VERSCHRAUBUNG		
20	47 74 013 08	1	TUERCA RACOR DIN 3870 AL6 A3P	UEBERWURFMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
11	57 16 981 08	2	MOTOR AJUSTE	STELLMOTOR		
13	10 03 286 5	1	KIT DE CABLES	KABELSATZ		
15	57 15 548 08	1	INTERCAMBIADOR DE CALOR	WAERMETAUSCHER		
16	57 18 304 08	1	SOPLADOR	GEBLAESE		
20	57 15 550 08	1	FILTRO	FILTER		
21	57 15 551 08	1	FILTRO	FILTER		
36	46 00 532	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
37	40 83 109 77	12	TORNILLO DIN 7985 M5X10 4.8 A2C	SCHRAUBE		
38	40 65 060	5	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL ISO 4	SECHSKANTSCHRAUBE		
39	42 00 008 08	5	ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	SCHEIBE		
41	40 83 107 08	2	TORNILLO CABEZA PLANA DIN 7985 M5X16	FLACHKOPFSCHRAUBE		
44	70 29 464	3	TORNILLO CABEZA PLANA M5X10 10.9	FLACHKOPFSCHRAUBE		
46	60 23 038 08	1	CAJA DE MANGUITO ENCHUFABLE 4POL	STECKHUELSENGEHAEUSE		
50	10 66 499 1	1	GRUPO DE MONTAJE UMLUFTKLAPPE	MONTAGEGRUPPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	50 29 927 08	1	JUEGO DE REPARACION	REPARATURSATZ		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
10	11 34 738 9	1	BLOQUE DE VALVULAS	VENTILBLOCK		
150	10 02 503 4	2	JUNTA	DICHTUNG		
180	57 17 530 08	6	REGULADOR PRESION	DRUCKREGLER		
270	57 18 277 08	1	KIT CABLE	KABELBAUM		
280	57 18 254 08	2	JUNTA	DICHTUNG		
360	10 21 800 7	1	CHAPA INTERMEDIA	ZWISCHENBLECH		
362	57 16 838 08	6	TAMIZ	SIEB		

https://truckmanualshub.com/




Pos. 999

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 29 779 3	2	VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 350BAR	MAGNETVENTIL		
(1)	10 03 613 8	1	BOBINA ELECTROIMAN 24V	MAGNETSPULE		
(2)	10 35 408 7	1	TUERCA M18X1,5	MUTTER		
2	10 41 267 3	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
3	57 00 864 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
4	57 15 422 08	1	BOQUILLA 2,5	DUESE		
5	57 09 330 08	1	PARTE DE ACCIONAMIENTO NEUM. ↑ 5 709 330 08 57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL		
999	10 02 911 3	1	JJ VÁLV.BLOQ.EJE	DS ACHSBLOCKIERVENTIL		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	96 21 834 08	1	CONEXION MOTOR ↑ 9 621 834 08 96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS		
2	10 02 819 1	1	CONVERTIDOR	WANDLER		
3	96 21 835 08	1	ACCIONAMIENTO ↑ 9 621 835 08 96 21 835 08	ANTRIEB		
4	96 21 836 08	1	CARCASA REDUCTOR ↑ 9 621 836 08 96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE		
5	96 21 837 08	1	ARBOL INTERMEDIO ↑ 9 621 837 08 96 21 837 08	VORGELEGEWELLE		
6	96 28 983 08	1	EMBRAGUE KV+K1 ↑ 9 628 983 08 96 28 983 08	KUPPLUNG		
7	96 21 839 08	1	EMBRAGUE ↑ 9 621 839 08 96 21 839 08	KUPPLUNG		
8	96 28 984 08	1	EMBRAGUE K3/K4 ↑ 9 628 984 08 96 28 984 08	KUPPLUNG		
9	96 28 985 08	1	EJE DE SALIDA ↑ 9 628 985 08 96 28 985 08	ABTRIEB		
10	96 21 842 08	1	ACCIONAMIENTO SECUNDARIO ↑ 9 621 842 08 96 21 842 08	NEBENABTRIEB		
11	96 21 843 08	1	ACCIONAMIENTO SECUNDARIO ↑ 9 621 843 08 96 21 843 08	NEBENABTRIEB		
12	96 21 844 08	1	ACCIONAMIENTO SECUNDARIO ↑ 9 621 844 08 96 21 844 08	NEBENABTRIEB		
13	96 28 986 08	1	CAMBIO ↑ 9 628 986 08 96 28 986 08	SCHALTUNG		
14	10 02 819 2	1	MANDO COMPL. ↑ X10028192 10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.		
15	96 21 845 08	1	BOMBA DE ACEITE A PRESION ↑ 9 621 845 08 96 21 845 08	DRUCKOELPUMPE		
16	96 21 846 08	1	FILTRO ↑ 9 621 846 08 96 21 846 08	FILTER		
17	96 28 987 08	1	CAPTADOR INDUCTIVO ↑ 9 628 987 08 96 28 987 08	INDUKTIVGEBER		
18	96 21 848 08	1	BOMBA DIRECCION DE EMERGENCIA ↑ 9 621 848 08 96 21 848 08	NOTLENKPUMPE		
19	10 02 819 3	1	TERMOTRANSMISOR	TEMPERATURGEBER		
20	96 21 849 08	1	CONEXION DE LLENADO ↑ 9 621 849 08 96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN		
21	96 28 852 08	1	SISTEMA DE CONTROL ↑ 9 628 852 08 96 28 852 08	STEUERUNG		
22	96 28 853 08	1	TUBERIA DE ACEITE ↑ 9 628 853 08 96 28 853 08	OELLEITUNG		
23	96 28 854 08	1	PIEZAS DE LOTE ↑ 9 628 854 08 96 28 854 08	LOSTEILE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 01 810 08	2	COJINETE DE ARTICULACION 45	GELENKLAGER		
(1)	57 06 861 08	2	JUNTA	DICHTUNG		
2	51 85 994 08	4	ANILLO MUELLE SB 68X1,5	SPRENGRING		
3	57 15 027 08	1	TUBO DE PROTECCION	SCHUTZROHR		
4	57 13 021 08	1	ABRAZADERA DE APRIETE	SPANNSCHELLE		
999	51 86 595 90	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 07 175 08	1	TUERCA ALMENADA DIN 937 M24X1,5 17H	KRONENMUTTER		
2	43 30 066 08	1	PASADOR ALETAS DIN 94 5X45 ST VERZ	SPLINT		
3	10 65 115 8	1	BIELA	KOLBENSTANGE		
999	57 13 568 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	11 11 356 2	1	TUBO CILINDRICO	ZYLINDERROHR		
4	10 49 391 2	1	CULATA	ZYLINDERKOPF		
(1)	10 49 391 4	1	JR BLOQUEO CIL.	RS ZYLINDERVERRIEGELUNG		
(2)	10 49 391 5	1	JR BLOQUEO TELESC.	RS TELESKOPVERRIEGELUNG		
(999)	11 06 662 3	1	JJ CULATA	DS ZYLINDERKOPF		
35	57 19 126 08	1	VALVULA FRENO DE BAJADO	SENKBREMSVENTIL		
(999)	10 34 236 7	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS SENKBREMSVENTIL		
36	57 17 357 08	1	VALVULA FRENO DE BAJADO	SENKBREMSVENTIL		
(999)	57 18 684 08	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		
37	57 19 283 08	1	VALVULA LIMITADORA DE PRESION	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL		
38	10 34 715 3	1	VÁLV.SOBREPRES.TÉRMICA 230BAR	THERMOUEBERDRUCKVENTIL		
39	57 04 353 08	1	TORNILLO PRISIONERO	GEWINDESTIFT		
40	52 11 978 08	1	ESFERA DIN 5401 5	KUGEL		
42	40 43 207	8	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M16X70 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
44	40 42 014	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X25 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		
45	40 44 022 08	2	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X12 4	GEWINDESTIFT		
47	40 44 021 08	2	TORNILLO PRISIONERO DIN 913 M10X10 4	GEWINDESTIFT		
53	50 40 121 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 R1/2" ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
54	71 01 044 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 21X26X1,5 CU	DICHTRING		
55	51 86 454 08	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 R1/4" ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
56	50 04 325 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 14X18X1,5 ST	DICHTRING		
58	51 07 383 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 18,72X2,62 NBR90	O-RING		
59	10 47 037 7	1	TORNILLO DE CIERRE G1/4	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
61	47 77 042 08	1	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOPFEN		
63	10 43 023 0	1	CONEXION DE MEDICION G1/4"	MESSANSCHLUSS		
68	51 86 205 08	1	TORNILLO PURGADOR R1/4"	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE		
69	74 70 002 08	1	ESFERA DIN 5401 6	KUGEL		
70	51 86 206 08	1	CAPERUZA ANTIPOLVO	STAUBKAPPE		
80	54 01 452 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 22X27X1,5 ST	DICHTRING		
999	10 34 715 6	1	JJ CILINDRO TELESCÓPICO	DS TELESKOPZYLINDER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 27 869 8	1	EQUIPO DE MANDO	STEUERGERAET		
2	10 29 012 1	1	BOMBA PROPULSORA	UMWAELZPUMPE		
3	10 29 012 2	1	SOPLADOR 24V	GEBLAESE		
5	72 64 234 01	1	JUNTA TORICA DIN 3771 110X2 NBR 70	O-RING		
12	10 02 119 1	1	JUNTA ANULAR 109X113X3	DICHTRING		
14	10 66 526 3	1	CAMARA DE COMBUSTION	BRENNKAMMER		
16	10 29 012 3	1	GUARDALLAMAS	FLAMMWAECHTER		
17	10 29 012 4	1	SOPLETE 24V 9,1KW	BRENNER		
18	10 29 012 5	1	ESPIGA DE INCANDESCENCIA	GLUEHSTIFT		
19	10 29 012 6	1	PALPADOR DE TEMPERATURA	TEMPERATURFUEHLER		
21	10 29 012 7	1	PROTECCION SOBRECALENTAMIENTO	UEBERHITZUNGSSCHUTZ		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	99 55 057 03	1	BLOQUE DE VALVULAS	VENTILBLOCK		
6	95 87 338	1	TUBERÍA IMPULSIÓN 12X1,5X608,5 A3C	DRUCKLEITUNG		
13	95 87 345	1	ALOJAMIENTO DE BIELA	KOLBENSTANGENLAGER		
15	57 17 758 08	1	VALVULA RETENCION CARGA	LASTHALTEVENTIL		
25	42 42 024 03	1	ANILLO MUELLE DIN 70951 74	SPRENGRING		
28	47 66 103 08	2	RACOR RSWS12-LM-WD A3P	VERSCHRAUBUNG		
29	47 77 056 08	2	TAPON VSTIM27X2ED A3P	STOPFEN		
30	47 77 042 08	1	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOPFEN		
31	47 77 040 08	2	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
32	47 77 043 08	1	TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	STOPFEN		
34	70 18 273 03	1	ARO DE SECCION RECTANGULAR 1/2"	RECHTECKRING		
37	40 43 089	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
998	95 87 344	1	JJ ÉMBOLO	DS KOLBEN		
999	95 87 366	1	JJ SOPORTE VÁSTAGO PISTÓN 90	DS KOLBENSTANGENLAGER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
3	57 18 889 08	1	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
(1)	10 33 430 5	1	IMAN 24V	MAGNET		
4	57 18 890 08	2	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
5	57 18 891 08	1	VALVULA DE PRESION	DRUCKVENTIL		
8	57 18 892 08	2	VALVULA	VENTIL		
(999)	57 19 147 08	1	JJ VÁLVULA	DS VENTIL		
10	57 06 514 08	4	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
12	57 18 893 08	2	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
(1)	10 27 991 4	1	JUNTA TORICA 15,5X2.5 NBR70	O-RING		
16	10 10 109 3	1	VALVULA DE MECANISMO DE GIRO SPF ↑ X10101093 10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL		
21	57 06 905 08	2	BOQUILLA D=0,6	DUESE		
23	57 17 046 08	1	BOQUILLA D=1,6	DUESE		
25	57 15 273 08	2	BOQUILLA 0,8	DUESE		
27	57 06 904 08	2	BOQUILLA D=0,6	DUESE		
35	57 18 895 08	1	VALVULA DE PRESION ↑ 5 718 895 08 57 18 895 08	DRUCKVENTIL		
38	57 15 280 08	1	FILTRO	FILTER		
57	51 07 417 08	2	TUERCA HERMITIZANTE M8	DICHTMUTTER		
62	51 07 384 08	4	JUNTA TORICA ARP 568 6,07X1,78 NBR90	O-RING		
63	51 07 461 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 12,37X2,62 NBR90	O-RING		
64	51 07 478 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 29,87X1,78 NBR90	O-RING		
65	72 64 194 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 7,65X1,78 NBR90	O-RING		
66	51 46 219 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 17,17X1,78 NBR90	O-RING		
101	72 64 616 08	4	JUNTA TORICA ARP 568 18,64X3,53 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




A–B



Pos.999


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 19 348 08	1	VALVULA DE RETENCION 600BAR 14L/MIN	RUECKSCHLAGVENTIL		
999	10 28 659 9	1	JJ CILINDRO ESTABILIZADOR	DS ABSTUETZZYLINDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	57 18 911 08	1	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
999	10 22 800 9	1	JJ CILINDRO ESTABILIZADOR	DS ABSTUETZZYLINDER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	10 80 297 1	1	BLOQUE DE VALVULAS ↑ X10802971 10 80 297 1	VENTILBLOCK		
3	57 18 889 08	1	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
4	57 18 890 08	2	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
6	57 18 891 08	1	VALVULA DE PRESION	DRUCKVENTIL		
8	57 18 892 08	2	VALVULA	VENTIL		
10	57 06 514 08	4	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
12	57 18 893 08	2	VALVULA DE PASO	WEGEVENTIL		
16	10 34 723 6	1	VALVULA FRENO	BREMSVENTIL		
(1)	11 32 042 1	2	TUERCA SEAL-LOCK M1414X1,5	SEAL-LOCK-MUTTER		
(999)	11 11 420 2	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS SENKBREMSVENTIL		
35	57 18 895 08	1	VALVULA DE PRESION ↑ 5 718 895 08 57 18 895 08	DRUCKVENTIL		
999	11 12 420 1	1	JUEGO DE JUNTAS	DICHTSATZ		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 4


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 34 299 7	1	EJE DE SALIDA ↑ X10342997 10 34 299 7	ABTRIEB		
2	96 40 257 08	1	ENGRANAJE PLANETARIO ↑ 9 640 257 08 96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE		
3	10 33 774 8	1	FRENO DE DISCOS ↑ X10337748 10 33 774 8	LAMELLENBREMSE		
4	96 40 258 08	1	ELEMENTOS MONTAJE ↑ 9 640 258 08 96 40 258 08	ANBAUTEILE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
2	57 17 551 08	1	ELEMENTO REGULACION	REGLERELEMENT		
5	10 29 190 1	1	ELEMENTO REGULACION	REGLERELEMENT		
			↑ X10291901 10 29 190 1			
53	51 46 220 08	3	JUNTA TORICA ARP 568 6,02X2,62 NBR70	O-RING		
54	72 64 265 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 52,07X2,62 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
13	57 10 586 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 25,07X2,62 NBR90	O-RING		
14	51 07 766 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 23,47X2,62 NBR90	O-RING		
20	57 19 117 08	1	IMAN DE PROPORCIONES 24V	PROPORTIONALMAGNET		
(1)	10 66 382 5	2	TUERCA DE FIJACION	BEFESTIGUNGSMUTTER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	42 81 037 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 120X4	SICHERUNGSRING		
2	10 35 536 3	1	SOPORTE	LAGERUNG		
3	46 00 320	1	TORNILLO DE CIERRE DIN 908 M18X1,5 ST	VERSCHLUSSSCHRAUBE		
4	71 01 041 08	1	JUNTA ANULAR DIN 7603 A 18X24X1,5 CU	DICHTRING		
6	72 64 196 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 6,07X1,78 NBR70	O-RING		
7	10 35 537 6	16	TORNILLO AEHNL.ISO 4762 M10X190 12.9	SCHRAUBE		
8	74 51 910 08	1	RODAMIENTO RADIAL RIGIDO DIN 625 1601	RILLENKUGELLAGER		
9	10 35 451 9	1	REMATE	ABSCHLUSSKAPPE		
10	10 35 538 5	1	ARBOL DE FRENO	BREMSWELLE		
11	10 35 452 2	1	CHAVETA A 5X5X8	PASSFEDER		
12	42 81 002 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 472 19X1	SICHERUNGSRING		
13	10 35 452 4	4	DISCO SINTERIZADO	SINTERSCHEIBE		
14	57 16 552 08	3	DISCO DE ACERO	STAHLSCHEIBE		
15	10 35 453 2	1	ANILLO EN ESPIRAL W 114.7X2,18	SPIRALRING		
16	57 07 946 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 113,97X2,62 NBR9	O-RING		
17	57 03 502 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 129,77X3,53 NBR7	O-RING		
18	70 14 073	1	ANILLO EN ESPIRAL W 130,63X3	SPIRALRING		
19	57 16 524 08	1	EMBOLO	KOLBEN		
20	57 07 947 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 126,67X2,62 NBR9	O-RING		
21	57 16 556 08	11	MUELLE	FEDER		
22	54 01 746 08	1	ANILLO DE RETÉN 50X68X8 NBR	WELLENDICHTRING		
23	10 35 453 7	1	PATIN DE RESORTE	FEDERSCHUH		
24	40 00 414	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M14X45 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
25	10 35 454 0	1	CONTADOR DE IMPULSOS	IMPULSZAEHLER		
26	42 80 035 08	1	ANILLO SEGURIDAD DIN 471 40X1,75	SICHERUNGSRING		
28	57 00 498 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 101,27X2,62 NBR9	O-RING		
29	24 00 520 02	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M10X35 8.	ZYLINDERSCHRAUBE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 35 524 1	1	ARBOL DE PIÑON	RITZELWELLE		
2	74 72 741 01	1	RETEN NILOS 33215 AV	NILOSRING		
3	74 62 309 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
4	10 35 524 3	1	CARCASA REDUCTOR	GETRIEBEGEHAEUSE		
5	57 16 534 08	1	ANILLO DE RETÉN 70X90X10BASL	WELLENDICHTRING		
6	74 62 014 08	1	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DIN	KEGELROLLENLAGER		
7	57 16 535 08	1	ARANDELA DISTANCIADORA	DISTANZSCHEIBE		
8	57 16 536 08	1	TUERCA DE CANCAMO	RINGMUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
7	72 64 079 08	2	JUNTA TORICA 16X2 NBR70	O-RING		
8	70 42 748 08	2	JUNTA TORICA 12X2 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
17	57 06 514 08	2	VALVULA DE RETENCION	RUECKSCHLAGVENTIL		
21	57 06 905 08	2	BOQUILLA D=0,6	DUESE		
23	57 17 046 08	1	BOQUILLA D=1,6	DUESE		
27	57 06 904 08	2	BOQUILLA D=0,6	DUESE		
35	57 18 895 08	1	VALVULA DE PRESION	DRUCKVENTIL		
			↑ 5 718 895 08 57 18 895 08			
38	57 15 280 08	1	FILTRO	FILTER		
45	51 07 415 08	5	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOPFEN		
46	47 77 040 08	4	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
48	47 77 042 08	2	TAPON VSTI1/2"ED A3P	STOPFEN		
63	51 07 461 08	2	JUNTA TORICA ARP 568 12,37X2,62 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
11	51 07 534 08	1	TUERCA HERMITIZANTE M6	DICHTMUTTER		
25	57 06 523 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 23,52X1,78 N9038	O-RING		
26	51 07 190 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 9,25X1,78 NBR75	O-RING		
27	51 07 181 08	1	JUNTA TORICA ARP 568 10,82X1,78 NBR75	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 34 659 9	1	FILTRO TAMIZ	SIEBFILTER		
2	47 77 040 08	2	TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3P	BLINDSTOPFEN		
3	51 07 415 08	1	TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	STOPFEN		
4	47 77 051 08	1	TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	STOPFEN		
5	40 43 089	4	TORNILLO CILINDRICO ISO 4762 M8X50 10.	ZYLINDERSCHRAUBE		
6	51 48 023 08	4	TORNILLO CILINDRICO DIN 912 M12X100 12.	ZYLINDERSCHRAUBE		
999	10 80 214 4	1	JJ VÁLV.FRENO DESC.	DS SENKBREMSVENTIL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artículo	Cantid	Descripción	Bezeichnung	Serie	K
1	10 66 501 1	1	ROTULA 40.7 40°	KUGELGELENK		
3	10 80 190 7	1	BRIDA APRIETE 46	KLEMMSCHELLE		
4	10 80 191 9	1	CASQUILLO CON ROSCA	GEWINDEHUELSE		

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 00 212 0	1 813 006	92 75 169 08	16	7	10 02 840 9	9 621 836	96 21 836 08	581	1
10 00 212 0	1 814 005	92 75 175 08	16	7	10 02 846 9	1 813 008	97 08 131 08	1	1
10 00 231 0	9 883 271	98 83 271	2	1	10 02 847 2	9 621 837	96 21 837 08	10	1
10 00 257 2	9 640 257	96 40 257 08	19	1	10 02 847 3	9 621 837	96 21 837 08	20	2
10 00 304 4	9 880 232	98 80 232	5	2	10 02 857 7	9 628 983	96 28 983 08	10	1
10 00 304 4	9 882 972	98 82 972	5	2	10 02 857 8	9 628 983	96 28 983 08	86	1
10 00 336 6	9 072 875	90 72 875	2	2	10 02 857 9	9 621 839	96 21 839 08	87	5
10 00 653 3	9 072 875	90 72 875	4	1	10 02 857 9	9 628 983	96 28 983 08	87	5
10 00 671 5	9 074 797	90 74 797 23	94	1	10 02 857 9	9 628 984	96 28 984 08	87	5
10 00 676 6	9 074 797	90 74 797 23	(5)	1	10 02 858 0	9 621 839	96 21 839 08	210	2
10 00 900 7	9 147 512	91 47 512	3	2	10 02 858 0	9 628 983	96 28 983 08	140	2
10 01 302 5	9 077 637	90 77 637	110	1	10 02 858 0	9 628 984	96 28 984 08	210	2
10 01 469 1	7 743 568	77 43 568 08	12	1	10 02 858 1	9 621 839	96 21 839 08	154	2
10 01 690 8	9 077 153	90 77 153	10	4	10 02 858 1	9 628 983	96 28 983 08	162	2
10 01 725 0	1 409 009	96 19 533 08	(999)	1	10 02 858 1	9 628 984	96 28 984 08	150	2
10 01 773 2	3 780 429	96 18 268 08	3	2	10 02 858 2	9 621 839	96 21 839 08	190	1
10 01 806 9	9 077 781	90 77 781	2	3	10 02 858 2	9 628 983	96 28 983 08	200	1
10 02 103 5	4 001 002	91 26 373 08	30	1	10 02 858 2	9 628 984	96 28 984 08	190	2
10 02 119 1	X1004204	10 04 204 3	12	1	10 02 858 3	9 621 839	96 21 839 08	192	1
10 02 156 7	1 830 133	96 30 822 08	151	1	10 02 858 3	9 628 983	96 28 983 08	202	1
10 02 156 8	1 830 133	96 30 822 08	152	3	10 02 858 3	9 628 984	96 28 984 08	192	2
10 02 157 1	1 830 133	96 30 822 08	153	3	10 02 858 4	9 621 839	96 21 839 08	178	1
10 02 161 9	1 829	91 19 258 08	1	1	10 02 858 4	9 628 983	96 28 983 08	206	1
10 02 162 1	1 829	91 19 258 08	7	1	10 02 858 5	9 621 839	96 21 839 08	200	4
10 02 182 4	1 830 133	96 30 822 08	154	1	10 02 858 5	9 628 983	96 28 983 08	210	4
10 02 182 5	1 830 133	96 30 822 08	155	2	10 02 858 5	9 628 984	96 28 984 08	200	4
10 02 237 1	1 430	91 09 664 08	3	1	10 02 858 6	9 621 839	96 21 839 08	264	2
10 02 237 8	1 811	91 22 886 08	17	1	10 02 858 6	9 628 983	96 28 983 08	254	2
10 02 271 6	1 811	91 22 886 08	20	1	10 02 858 6	9 628 984	96 28 984 08	244	2
10 02 331 6	9 621 844	96 21 844 08	240	1	10 02 858 6	9 628 984	96 28 984 08	259	2
10 02 414 3	5 113 052	51 13 052 08	650	1	10 02 858 6	9 628 984	96 28 984 08	264	2
10 02 444 6	1 950	91 36 642 08	30	1	10 02 859 0	9 628 983	96 28 983 08	290	1
10 02 473 3	9 077 781	90 77 781	3	1	10 02 859 1	9 628 983	96 28 983 08	334	1
10 02 503 4	X1002819	10 02 819 2	150	2	10 02 859 2	9 628 983	96 28 983 08	370	2
10 02 532 0	5 113 047	51 13 047 08	14	2	10 02 859 2	9 628 984	96 28 984 08	390	1
10 02 546 0	1 811 102	96 25 405 08	3	2	10 02 859 4	9 628 983	96 28 983 08	510	1
10 02 560 3	3 101	91 28 411 08	45	14	10 02 865 5	9 621 839	96 21 839 08	86	1
10 02 560 3	3 102	91 28 412 08	45	14	10 02 865 6	9 621 839	96 21 839 08	240	10
10 02 560 3	3 103	91 28 413 08	45	14	10 02 865 6	9 621 839	96 21 839 08	244	2
10 02 560 3	3 104	91 28 414 08	45	14	10 02 865 6	9 628 983	96 28 983 08	272	2
10 02 560 3	3 105	91 28 415 08	45	14	10 02 865 7	9 621 839	96 21 839 08	241	3
10 02 680 9	1 663 005	96 22 012 08	15	10	10 02 865 7	9 621 839	96 21 839 08	244	2
10 02 810 7	2 520	91 26 804 08	103	3.1	10 02 865 8	9 621 839	96 21 839 08	244	2
10 02 819 1	X1003264	10 03 264 1	2	1	10 02 865 9	9 621 839	96 21 839 08	244	2
10 02 819 2	X1003264	10 03 264 1	14	1	10 02 865 9	9 628 983	96 28 983 08	270	7
10 02 819 3	X1003264	10 03 264 1	19	1	10 02 865 9	9 628 983	96 28 983 08	272	2
10 02 836 7	1 829	91 19 258 08	6	1	10 02 866 0	9 621 839	96 21 839 08	244	2
10 02 836 9	1 829	91 19 258 08	5	1	10 02 866 0	9 628 983	96 28 983 08	272	2
10 02 838 0	9 621 835	96 21 835 08	10	1	10 02 866 1	9 621 839	96 21 839 08	250	8
10 02 838 1	9 621 835	96 21 835 08	30	1	10 02 866 1	9 628 983	96 28 983 08	280	8
10 02 838 2	9 621 835	96 21 835 08	60	1	10 02 866 2	9 621 839	96 21 839 08	252	2
10 02 838 3	9 621 835	96 21 835 08	70	3	10 02 866 2	9 628 983	96 28 983 08	282	2
10 02 838 4	9 621 835	96 21 835 08	80	1	10 02 866 3	9 621 839	96 21 839 08	280	1
10 02 838 5	9 621 835	96 21 835 08	82	2	10 02 866 4	9 621 839	96 21 839 08	296	1
10 02 838 6	9 621 835	96 21 835 08	110	1	10 02 866 5	9 621 839	96 21 839 08	298	1
10 02 838 7	9 621 835	96 21 835 08	240	1	10 02 866 6	9 621 839	96 21 839 08	300	1
10 02 840 3	9 621 836	96 21 836 08	10	1	10 02 866 7	9 621 839	96 21 839 08	320	1
10 02 840 4	9 621 836	96 21 836 08	30	1	10 02 866 8	9 621 839	96 21 839 08	450	1
10 02 840 5	9 621 836	96 21 836 08	70	1	10 02 866 9	9 621 839	96 21 839 08	460	1
10 02 840 8	9 621 836	96 21 836 08	402	1	10 02 867 0	9 621 839	96 21 839 08	480	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 02 867 1	9 621 839	96 21 839 08	530	1	10 03 286 5	X1002271	10 02 271 6	13	1
10 02 867 2	9 621 839	96 21 839 08	550	1	10 03 307 4	9 884 739	98 84 739	10	1
10 02 867 3	9 621 839	96 21 839 08	580	1	10 03 307 4	9 887 944	98 87 944 23	6	1
10 02 869 7	9 628 984	96 28 984 08	86	1	10 03 529 7	5 211 488	52 11 488 08	1	1
10 02 869 8	9 628 984	96 28 984 08	280	1	10 03 529 8	5 211 488	52 11 488 08	2	1
10 02 869 9	9 628 984	96 28 984 08	320	2	10 03 553 4	5 106 753	51 06 753 08	999	1
10 02 870 1	9 628 984	96 28 984 08	450	1	10 03 569 4	2 520	91 26 804 08	157	3
10 02 870 2	9 628 984	96 28 984 08	530	1	10 03 613 8	X1003076	10 03 076 7	(1)	1
10 02 876 2	9 628 985	96 28 985 08	200	1	10 03 630 8	1 420	91 26 838 08	2	2
10 02 876 3	9 628 985	96 28 985 08	210	1	10 03 630 8	1 421	91 26 846 08	4	4
10 02 876 5	9 628 985	96 28 985 08	610	1	10 03 630 8	1 423	91 26 848 08	2	2
10 02 876 6	9 628 985	96 28 985 08	760	1	10 03 631 4	1 421 001	96 27 438 08	3	2
10 02 878 4	9 621 842	96 21 842 08	3	1	10 03 631 4	1 421 003	96 27 439 08	3	2
10 02 878 5	9 621 842	96 21 842 08	34	2	10 03 631 6	1 420 073	96 27 426 08	4	2
10 02 878 6	9 621 842	96 21 842 08	140	1	10 03 631 6	1 423 031	96 27 435 08	4	1
10 02 878 6	9 621 844	96 21 844 08	80	1	10 03 726 1	1 811	91 22 886 08	236	10
10 02 880 6	9 621 843	96 21 843 08	210	1	10 03 726 1	2 502	91 01 533 08	44	10
10 02 881 4	9 621 844	96 21 844 08	50	1	10 03 757 5	6 923 101	69 23 101 08	17	1
10 02 881 5	9 621 845	96 21 845 08	10	1	10 03 761 6	5 106 708	51 06 708 08	1	1
10 02 890 1	9 628 853	96 28 853 08	12	1	10 03 761 8	5 106 753	51 06 753 08	1	1
10 02 890 3	9 628 853	96 28 853 08	80	1	10 03 827 1	7 743 568	77 43 568 08	4	1
10 02 890 4	9 628 853	96 28 853 08	234	1	10 03 827 2	7 743 568	77 43 568 08	14	1
10 02 890 5	9 628 853	96 28 853 08	240	1	10 03 827 4	7 743 568	77 43 568 08	15	1
10 02 890 6	9 628 853	96 28 853 08	280	1	10 03 827 5	7 743 568	77 43 568 08	16	1
10 02 890 7	9 628 853	96 28 853 08	300	1	10 03 827 6	7 743 568	77 43 568 08	17	1
10 02 890 9	9 628 853	96 28 853 08	482	1	10 03 827 7	7 743 568	77 43 568 08	20	1
10 02 891 0	9 628 853	96 28 853 08	500	1	10 03 888 8	2 350	91 26 851 08	1	1
10 02 911 3	X1003076	10 03 076 7	999	1	10 03 908 5	2 500	91 47 691 08	11	1
10 03 022 5	3 606	96 28 643 08	7	2	10 03 941 5	3 608	96 28 636 08	3	2
10 03 051 8	9 073 690	90 73 690	13	2	10 04 013 6	5 716 347	57 16 347 08	5	1
10 03 076 7	1 971	91 36 648 08	2	4	10 04 013 7	5 716 347	57 16 347 08	6	1
10 03 193 2	1 811 029	96 25 789 08	1	1	10 04 048 6	2 533 001	96 30 488 08	50	1
10 03 207 3	1 813 008	97 08 131 08	2	1	10 04 098 4	1 409 009	96 19 533 08	(2)	1
10 03 207 4	1 813 008	97 08 131 08	3	1	10 04 123 7	3 330	91 28 417 08	1	1
10 03 208 4	1 813 008	97 08 131 08	4	2	10 04 159 0	2 501	91 47 955 08	33	2
10 03 208 4	1 814 006	97 08 132 08	4	2	10 04 165 0	7 741 076	77 41 076 08	52	1
10 03 208 5	1 813 008	97 08 131 08	5	2	10 04 165 1	7 741 078	77 41 078 08	52	1
10 03 208 5	1 814 006	97 08 132 08	5	2	10 04 165 4	4 000 002	91 42 226 08	2	1
10 03 208 6	1 813 008	97 08 131 08	7	1	10 04 204 3	2 541 000	91 30 913 08	1	1
10 03 208 6	1 814 006	97 08 132 08	7	1	10 04 259 2	1 811	91 22 886 08	239	28
10 03 208 7	1 813 008	97 08 131 08	8	1	10 04 259 2	1 830 142	96 30 836 08	4	18
10 03 208 7	1 814 006	97 08 132 08	8	1	10 04 259 2	1 955 004	96 25 659 08	8	12
10 03 208 8	1 813 008	97 08 131 08	9	1	10 04 259 3	1 811	91 22 886 08	208	53
10 03 208 8	1 814 006	97 08 132 08	9	1	10 04 259 3	1 811 102	96 25 405 08	7	4
10 03 208 9	1 813 008	97 08 131 08	10	4	10 04 259 3	1 811 106	96 25 404 08	20	6
10 03 208 9	1 814 006	97 08 132 08	10	4	10 04 259 3	1 813	91 26 925 08	40	2
10 03 209 0	1 813 008	97 08 131 08	12	1	10 04 259 3	1 814	91 26 926 08	40	2
10 03 209 1	1 813 008	97 08 131 08	13	1	10 04 259 3	1 955 004	96 25 659 08	11	1
10 03 209 1	1 814 006	97 08 132 08	13	1	10 04 259 3	2 520	91 26 804 08	108	11
10 03 209 3	1 813 008	97 08 131 08	14	12	10 04 300 2	1 750 001	92 85 698 08	41	1
10 03 209 3	1 814 006	97 08 132 08	14	12	10 04 411 0	2 571 000	91 29 749 08	1	2
10 03 209 5	1 813 008	97 08 131 08	15	1	10 04 442 1	2 970	91 48 564 08	4	1
10 03 212 2	1 814 006	97 08 132 08	1	1	10 04 476 2	1 750 002	92 86 201 08	1	1
10 03 212 3	1 814 006	97 08 132 08	2	1	10 04 511 8	6 923 101	69 23 101 08	(999)	1
10 03 212 4	1 814 006	97 08 132 08	3	1	10 04 541 6	1 632 018	96 30 093 08	2	1
10 03 212 5	1 814 006	97 08 132 08	12	1	10 04 541 8	1 632 019	96 30 094 08	2	1
10 03 212 6	1 814 006	97 08 132 08	15	1	10 04 699 9	1 830 133	96 30 822 08	156	9
10 03 229 7	1 750 001	92 85 698 08	68	1	10 04 699 9	2 932 169	96 29 894 08	151	7
10 03 264 1	1 411 033	96 26 132 08	1	1	10 04 700 0	1 830 133	96 30 822 08	157	9
10 03 274 0	1 411 033	96 26 132 08	32	1	10 04 700 0	2 932 169	96 29 894 08	152	7

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 04 700 1	1 830 133	96 30 822 08	158	9	10 29 012 1	X1004204	10 04 204 3	2	1
10 04 700 1	2 932 169	96 29 894 08	153	7	10 29 012 2	X1004204	10 04 204 3	3	1
10 09 749 6	1 409 009	96 19 533 08	9	4	10 29 012 3	X1004204	10 04 204 3	16	1
10 09 920 9	7 743 568	77 43 568 08	27	4	10 29 012 4	X1004204	10 04 204 3	17	1
10 10 063 9	7 741 078	77 41 078 08	6	1	10 29 012 5	X1004204	10 04 204 3	18	1
10 10 064 1	7 741 078	77 41 078 08	8	1	10 29 012 6	X1004204	10 04 204 3	19	1
10 10 064 2	7 741 076	77 41 076 08	36	1	10 29 012 7	X1004204	10 04 204 3	21	1
10 10 064 2	7 741 078	77 41 078 08	36	1	10 29 189 9	5 121 438	51 21 438 08	3	1
10 10 065 6	7 741 078	77 41 078 08	53	1	10 29 190 1	X1029189	10 29 189 9	5	1
10 10 086 9	7 741 076	77 41 076 08	6	1	10 29 225 3	2 520	91 26 804 08	149	2
10 10 087 3	7 741 076	77 41 076 08	7	1	10 29 612 6	9 072 875	90 72 875	1	1
10 10 087 3	7 741 078	77 41 078 08	7	1	10 29 719 3	1 955	91 26 042 08	15	1
10 10 087 4	7 741 076	77 41 076 08	8	1	10 29 779 3	X1003076	10 03 076 7	1	2
10 10 087 5	7 741 076	77 41 076 08	53	1	10 29 878 9	2 502	91 01 533 08	35	4
10 10 087 7	7 741 076	77 41 076 08	123	1	10 29 883 4	2 102 004	92 87 359 08	16	1
10 10 087 7	7 741 078	77 41 078 08	123	1	10 30 062 1	2 920 585	91 01 520 08	(4)	1
10 10 087 9	7 741 076	77 41 076 08	156	1	10 30 158 9	5 506 380	55 06 380 08	(5)	10
10 10 088 1	7 741 076	77 41 076 08	157	1	10 32 500 1	9 275 379	92 75 379	3	1
10 10 109 3	X1004442	10 04 442 1	16	1	10 32 679 2	3 750 008	91 05 781 08	7	1
10 10 162 8	5 113 047	51 13 047 08	80	3	10 33 152 6	2 520 041	96 84 504 08	1	1
10 10 217 5	1 830	91 46 480 08	32	1	10 33 283 6	5 113 080	51 13 080 08	158	2
10 11 256 9	2 970	91 48 564 08	(10)	1	10 33 283 6	5 113 081	51 13 081 08	158	1
10 11 258 4	1 920	91 46 482 08	10	2	10 33 400 6	5 114 915	51 14 915 08	15	4
10 11 314 6	9 640 257	96 40 257 08	15	1	10 33 430 5	X1004442	10 04 442 1	(1)	1
10 11 357 0	1 663 005	96 22 012 08	5	6	10 33 559 6	6 060 950	60 60 950 08	3	4
10 11 385 2	2 970	91 48 564 08	56	1	10 33 738 1	5 114 934	51 14 934 08	(1)	2
10 11 483 8	6 909 005	69 09 005 08	38	1	10 33 774 8	X1021637	10 21 637 0	3	1
10 11 484 3	6 909 005	69 09 005 08	11	18	10 34 025 6	5 113 051	51 13 051 08	1	1
10 16 716 5	9 640 257	96 40 257 08	21	1	10 34 236 7	X1004123	10 04 123 7	(999)	1
10 17 003 9	9 653 335	96 53 335 08	4	1	10 34 279 6	9 640 257	96 40 257 08	13	1
10 17 162 9	6 909 005	69 09 005 08	93	1	10 34 299 7	X1021637	10 21 637 0	1	1
10 21 637 0	2 420	91 47 220 08	4	1	10 34 380 1	5 113 114	51 13 114 08	4	1
10 21 800 7	X1002819	10 02 819 2	360	1	10 34 659 9	5 113 187	51 13 187 08	1	1
10 21 806 3	9 628 986	96 28 986 08	110	1	10 34 659 9	X5113188	51 13 188 08	1	1
10 21 806 4	9 628 986	96 28 986 08	120	1	10 34 693 8	2 270 001	92 73 136 08	(5)	1
10 21 806 5	9 628 986	96 28 986 08	140	17	10 34 715 3	X1004123	10 04 123 7	38	1
10 21 806 6	9 628 986	96 28 986 08	160	6	10 34 715 6	X1004123	10 04 123 7	999	1
10 21 807 5	5 026 500	50 26 500 08	1	1	10 34 723 6	X1010109	10 10 109 3	16	1
10 21 831 0	2 970	91 48 564 08	59	1	10 35 391 9	1 813 008	97 08 131 08	17	1
10 21 876 7	1 813 008	97 08 131 08	16	2	10 35 391 9	1 814 006	97 08 132 08	17	1
10 21 876 7	1 814 006	97 08 132 08	16	2	10 35 408 7	X1003076	10 03 076 7	(2)	1
10 21 936 1	2 520 001	92 48 796 08	9	3	10 35 451 9	X1033774	10 33 774 8	9	1
10 22 100 8	1 930 002	92 10 735 08	(999)	1	10 35 452 2	X1033774	10 33 774 8	11	1
10 22 800 9	X1004541	10 04 541 8	999	1	10 35 452 4	X1033774	10 33 774 8	13	4
10 27 869 8	X1004204	10 04 204 3	1	1	10 35 453 2	X1033774	10 33 774 8	15	1
10 27 991 4	X1004442	10 04 442 1	(1)	1	10 35 453 7	X1033774	10 33 774 8	23	1
10 28 013 6	9 074 797	90 74 797 23	(3)	1	10 35 454 0	X1033774	10 33 774 8	25	1
10 28 022 1	5 113 178	51 13 178 08	(3)	2	10 35 515 3	9 640 257	96 40 257 08	14	1
10 28 030 7	1 971	91 36 648 08	(999)	1	10 35 524 1	X1034299	10 34 299 7	1	1
10 28 524 2	1 780 300	91 28 360 08	(1)	1	10 35 524 3	X1034299	10 34 299 7	4	1
10 28 569 5	5 716 347	57 16 347 08	999	1	10 35 534 1	9 640 257	96 40 257 08	16	1
10 28 635 4	2 932 167	92 68 284 08	5	2	10 35 534 4	9 640 257	96 40 257 08	17	1
10 28 635 4	3 930 476	96 32 104 08	204	24	10 35 536 3	X1033774	10 33 774 8	2	1
10 28 635 4	3 930 492	96 32 269 08	297	16	10 35 537 6	X1033774	10 33 774 8	7	16
10 28 659 9	X1004541	10 04 541 6	999	1	10 35 538 5	X1033774	10 33 774 8	10	1
10 28 684 0	1 805 309	91 09 016 08	(1)	1	10 35 539 8	9 640 258	96 40 258 08	30	1
10 28 765 7	1 810 066	97 12 735 08	2	1	10 35 539 9	9 640 258	96 40 258 08	31	1
10 28 765 8	1 810 066	97 12 735 08	1	1	10 35 540 4	9 640 258	96 40 258 08	33	1
10 28 807 8	5 113 047	51 13 047 08	65	2	10 35 541 0	9 640 258	96 40 258 08	34	1
10 29 006 8	2 920	91 49 463 08	(1)	1	10 35 911 1	4 001 002	91 26 373 08	12	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
10 40 981 7	7 743 568	77 43 568 08	9	1	10 65 012 3	1 955 001	96 25 134 08	(999)	1
10 41 177 9	6 161 425	61 61 425 08	14	1	10 65 050 1	1 971	91 36 648 08	(98)	1
10 41 178 0	6 161 425	61 61 425 08	15	1	10 65 050 7	1 805 309	91 09 016 08	(2)	1
10 41 178 1	6 161 425	61 61 425 08	16	9	10 65 077 9	4 005	91 26 378 08	6	1
10 41 178 5	6 161 425	61 61 425 08	17	1	10 65 077 9	4 005	91 26 378 08	11	1
10 41 178 6	6 161 425	61 61 425 08	18	9	10 65 115 8	X1003631	10 03 631 4	3	1
10 41 267 3	X1003076	10 03 076 7	2	1	10 65 164 3	1 811	91 22 886 08	16	1
10 41 285 1	1 860	91 09 603 08	76	14	10 65 164 4	1 811	91 22 886 08	28	1
10 41 285 1	1 932	91 47 226 08	83	8	10 65 277 2	1 750 001	92 85 698 08	14	1
10 41 285 2	1 663 005	96 22 012 08	12	12	10 65 299 9	5 210 050	52 10 050 08	999	1
10 41 285 4	1 861	91 43 794 08	16	8	10 66 382 5	X1029190	10 29 190 1	(1)	2
10 41 285 4	1 932	91 47 226 08	75	4	10 66 390 9	7 743 568	77 43 568 08	(1)	1
10 41 285 4	2 102	91 46 931 08	22	8	10 66 397 0	2 442	91 09 050 08	2	2
10 41 285 4	2 440 014	92 71 277 08	17	9	10 66 397 0	3 105 014	96 57 037 08	4	2
10 41 285 4	2 510 100	92 51 173 08	31	9	10 66 499 1	X1002271	10 02 271 6	50	1
10 41 285 4	2 711	91 47 306 08	17	7	10 66 501 1	X5211486	52 11 486 08	1	1
10 41 285 4	2 970	91 48 564 08	75	4	10 66 526 3	X1004204	10 04 204 3	14	1
10 41 285 4	3 101	91 28 411 08	19	20	10 67 511 6	1 810 063	96 25 932 08	(1)	1
10 41 285 4	3 106	91 28 416 08	48	24	10 67 520 5	6 923 101	69 23 101 08	18	1
10 41 285 4	3 602 001	96 28 637 08	26	5	10 67 884 8	6 060 950	60 60 950 08	4	2
10 41 285 4	3 602 002	96 28 634 08	16	6	10 68 415 6	4 001 002	91 26 373 08	9	2
10 41 285 4	3 604	96 28 639 08	18	4	10 80 064 2	6 923 101	69 23 101 08	31	1
10 41 285 4	3 608	96 28 636 08	16	4	10 80 072 5	5 531 881	55 31 881 08	1	1
10 41 285 4	3 750 016	96 21 012 08	6	2	10 80 091 6	2 520 040	72 40 148 08	5	1
10 41 285 9	1 860	91 09 603 08	83	150	10 80 091 6	2 522	91 10 037 08	(5)	1
10 41 285 9	1 861	91 43 794 08	21	8	10 80 190 7	X5211486	52 11 486 08	3	1
10 41 286 1	1 861	91 43 794 08	19	20	10 80 191 9	X5211486	52 11 486 08	4	1
10 41 286 1	2 450 023	92 71 275 08	15	6	10 80 214 4	5 113 187	51 13 187 08	999	1
10 41 286 1	3 608	96 28 636 08	9	5	10 80 214 4	X5113188	51 13 188 08	999	1
10 41 286 1	3 750 016	96 21 012 08	7	1	10 80 287 0	1 632 018	96 30 093 08	(99)	1
10 42 428 5	2 350	91 26 851 08	(999)	1	10 80 297 1	X1010109	10 10 109 3	2	1
10 42 460 1	7 739 398	77 39 398 08	(1)	1	10 81 490 3	1 932 600	96 25 270 08	(1)	1
10 42 499 4	2 500	91 47 691 08	(999)	1	10 81 691 3	1 681 021	96 65 122 08	1	1
10 42 954 2	6 161 425	61 61 425 08	1	6	11 00 056 2	1 681 021	96 65 122 08	2	1
10 43 023 0	X1004123	10 04 123 7	63	1	11 00 153 8	1 932	91 47 226 08	(3)	1
10 45 101 7	6 161 425	61 61 425 08	25	1	11 00 267 5	5 020 304	50 20 304 08	1	1
10 45 514 4	7 741 076	77 41 076 08	143	1	11 00 267 6	5 020 304	50 20 304 08	2	1
10 46 691 0	2 971	91 47 924 08	17	1	11 00 267 8	5 114 794	51 14 794 08	7	1
10 46 691 1	2 971	91 47 924 08	21	1	11 00 308 9	5 026 573	50 26 573 08	998	1
10 46 691 2	2 971	91 47 924 08	13	2	11 00 309 4	5 026 573	50 26 573 08	999	1
10 46 691 4	2 970	91 48 564 08	22	2	11 00 530 1	5 020 304	50 20 304 08	11	8
10 46 691 4	2 971	91 47 924 08	15	1	11 00 649 1	6 923 101	69 23 101 08	20	1
10 46 691 5	2 971	91 47 924 08	19	1	11 00 695 7	1 811	91 22 886 08	85	1
10 46 691 6	2 971	91 47 924 08	11	2	11 00 696 3	2 520	91 26 804 08	44	1
10 46 994 5	5 020 304	50 20 304 08	7	8	11 00 696 4	2 520	91 26 804 08	45	1
10 46 994 7	5 020 304	50 20 304 08	10	8	11 00 749 4	1 430	91 09 664 08	(1)	2
10 46 995 0	5 020 304	50 20 304 08	20	1	11 06 054 3	1 422 502	96 23 463 08	2	1
10 46 995 1	5 020 304	50 20 304 08	21	1	11 06 628 5	1 982 057	92 68 197 08	6	1
10 47 037 7	X1004123	10 04 123 7	59	1	11 06 649 4	7 741 076	77 41 076 08	80	1
10 47 066 7	7 739 398	77 39 398 08	(2)	1	11 06 649 5	7 741 076	77 41 076 08	81	1
10 47 136 3	1 750 001	92 85 698 08	40	1	11 06 662 3	X1004123	10 04 123 7	(999)	1
10 47 304 0	3 105 014	96 57 037 08	3	2	11 06 710 3	9 628 986	96 28 986 08	380	1
10 47 526 2	1 671 001	92 41 614 08	4	1	11 06 716 7	1 813 008	97 08 131 08	18	19
10 49 007 2	6 923 101	69 23 101 08	30	1	11 06 860 7	6 923 101	69 23 101 08	(1)	10
10 49 148 3	6 060 516	60 60 516 08	59	1	11 08 062 4	5 020 304	50 20 304 08	6	1
10 49 190 2	5 211 488	52 11 488 08	4	2	11 08 260 2	2 780 801	92 07 725 08	202	1.68
10 49 271 0	1 410 001	96 19 532 08	(999)	1	11 08 260 2	2 920 219	96 29 900 08	202	18.99
10 49 391 2	X1004123	10 04 123 7	4	1	11 08 260 3	1 830 133	96 30 822 08	203	2.06
10 49 391 4	X1004123	10 04 123 7	(1)	1	11 08 260 3	2 780 801	92 07 725 08	203	3.45
10 49 391 5	X1004123	10 04 123 7	(2)	1	11 08 260 3	2 920 219	96 29 900 08	203	7.67

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
11 08 260 4	1 830 133	96 30 822 08	204	1.61	11 34 739 0	9 628 986	96 28 986 08	360	1
11 08 260 4	2 780 801	92 07 725 08	204	0.11	11 45 069 1	5 705 279	57 05 279 08	999	1
11 08 260 4	2 920 219	96 29 900 08	204	0.69	11 49 207 7	4 001 002	91 26 373 08	3	1
11 08 260 5	2 780 801	92 07 725 08	205	1.68	11 49 207 8	4 001 002	91 26 373 08	8	2
11 08 260 5	2 920 219	96 29 900 08	205	2.74	11 49 213 7	4 001 002	91 26 373 08	34	1
11 08 260 5	2 932 169	96 29 894 08	204	2.8	11 49 220 2	3 604	96 28 639 08	25	1
11 08 260 6	2 780 801	92 07 725 08	206	3.23	11 49 231 5	1 830 142	96 30 836 08	47	6
11 08 260 6	2 920 219	96 29 900 08	206	0.83	11 49 276 6	9 073 952	90 73 952	7	10
11 08 879 4	1 982 057	92 68 197 08	7	1	11 49 276 6	9 885 772	98 85 772	10	1
11 10 114 7	2 520	91 26 804 08	163	5	11 49 276 6	9 885 830	98 85 830	9	2
11 10 158 4	3 605 001	96 25 023 08	9	1	11 49 276 6	9 885 992	98 85 992	8	1
11 10 207 6	1 830	91 46 480 08	31	1	11 49 276 6	9 886 976	98 86 976	12	2
11 11 356 2	X1004123	10 04 123 7	1	1	11 49 276 6	9 887 127	98 87 127	11	2
11 11 420 2	X1010109	10 10 109 3	(999)	1	11 49 276 9	5 199 112	51 99 112 08	800	1
11 11 457 1	1 813 008	97 08 131 08	19	2	11 49 277 0	5 199 112	51 99 112 08	801	1
11 11 810 2	5 506 380	55 06 380 08	(1)	1	11 49 443 2	7 743 568	77 43 568 08	(2)	1
11 11 810 5	5 506 380	55 06 380 08	(2)	2	11 49 458 1	7 743 568	77 43 568 08	(3)	1
11 12 312 4	2 350	91 26 851 08	(12)	1	11 63 184 2	2 520	91 26 804 08	(1)	1
11 12 395 3	1 932	91 47 226 08	29	10	11 63 212 5	2 971	91 47 924 08	(1)	1
11 12 420 1	X1010109	10 10 109 3	999	1	24 00 520 02	X1033774	10 33 774 8	29	4
11 12 420 7	1 830 133	96 30 822 08	224	0.97	24 00 945 02	9 073 952	90 73 952	5	4
11 12 420 7	2 780 801	92 07 725 08	224	4.5	24 01 845 02	5 130 050	51 30 050 08	22	4
11 12 420 7	2 920 219	96 29 900 08	224	3.03	24 71 056 02	1 429 004	92 46 453 08	200	2
11 12 420 8	2 920 219	96 29 900 08	225	1.38	24 71 056 02	1 950	91 36 642 08	235	1
11 12 420 9	2 920 219	96 29 900 08	226	2.21	24 71 056 02	1 955 003	96 25 136 08	206	1
11 12 421 1	1 830 133	96 30 822 08	228	0.64	24 71 056 02	2 970	91 48 564 08	677	1
11 12 421 2	2 920 219	96 29 900 08	229	3.15	24 71 083 02	1 409 009	96 19 533 08	203	3
11 16 043 1	1 632	91 36 895 08	12	1.2	24 71 083 02	1 950	91 36 642 08	208	4
11 16 043 1	1 641 017	92 52 733 08	(2)	0.3	24 71 083 02	1 950 038	92 89 618 08	201	2
11 16 043 1	1 641 103	96 31 823 08	2	0.4	24 71 083 02	2 970	91 48 564 08	673	1
11 16 043 1	1 641 104	96 31 824 08	2	0.3	24 71 084 02	1 409 009	96 19 533 08	209	2
11 16 043 1	3 510 004	92 17 972 08	10	0.4	24 71 084 02	1 950	91 36 642 08	203	4
11 16 043 1	3 604	96 28 639 08	28	0.5	24 71 084 02	2 970	91 48 564 08	659	1
11 16 043 1	3 608	96 28 636 08	17	0.4	24 71 177 02	1 410 001	96 19 532 08	202	1
11 16 043 1	3 750 014	96 21 010 08	3	0.4	24 71 177 02	1 632 018	96 30 093 08	201	1
11 16 044 5	4 001 002	91 26 373 08	4	1	24 71 177 02	1 950	91 36 642 08	225	1
11 16 044 6	4 001 002	91 26 373 08	2	1	24 71 177 02	2 970	91 48 564 08	639	3
11 16 044 7	4 001 002	91 26 373 08	17	2	24 71 177 02	2 971	91 47 924 08	618	1
11 16 059 9	1 863	91 43 797 08	12	6	24 71 177 02	2 975 152	91 47 017 08	604	2
11 16 071 6	9 640 257	96 40 257 08	20	1	24 71 177 02	2 975 500	91 45 617 08	601	1
11 16 080 3	5 531 883	55 31 883 08	3	1	24 71 285 02	1 950	91 36 642 08	209	2
11 17 027 6	5 113 066	51 13 066 08	1	1	24 71 285 02	2 970	91 48 564 08	670	1
11 17 027 7	5 113 066	51 13 066 08	2	1	24 71 285 02	2 971	91 47 924 08	628	1
11 17 056 5	1 632	91 36 895 08	13	8	24 71 286 02	1 429 003	92 46 452 08	206	2
11 17 056 5	1 641 017	92 52 733 08	7	4	24 71 286 02	1 950	91 36 642 08	206	2
11 17 056 5	1 641 017	92 52 733 08	(3)	1	24 71 286 02	1 970	91 26 675 08	219	2
11 17 056 5	1 641 103	96 31 823 08	3	1	24 71 286 02	2 970	91 48 564 08	637	11
11 17 056 5	1 641 104	96 31 824 08	3	1	24 71 286 02	2 971	91 47 924 08	613	3
11 17 056 5	3 510 004	92 17 972 08	11	2	24 71 286 02	2 975 152	91 47 017 08	603	2
11 17 056 5	3 604	96 28 639 08	29	2	24 71 286 02	2 975 500	91 45 617 08	600	2
11 17 056 5	3 608	96 28 636 08	18	4	24 71 386 02	2 970	91 48 564 08	622	1
11 17 056 5	3 750 014	96 21 010 08	4	4	25 71 193 02	4 001 002	91 26 373 08	37	1
11 21 222 6	6 161 425	61 61 425 08	2	1	26 20 013 08	1 671	91 43 780 08	4	2.1
11 21 338 2	5 020 304	50 20 304 08	9	8	26 21 010 08	1 860	91 09 603 08	79	1.2
11 21 435 2	5 531 882	55 31 882 08	1	1	26 21 010 08	1 860 027	92 62 961 08	14	2.2
11 32 042 1	X1010109	10 10 109 3	(1)	2	26 21 010 08	1 861	91 43 794 08	26	2
11 34 045 6	1 811 006	96 25 788 08	9	0.9	26 21 010 08	1 861 142	92 52 967 08	8	1.1
11 34 126 8	5 113 024	51 13 024 08	1	2	26 21 010 08	1 861 147	92 53 367 08	3	1.5
11 34 143 8	5 113 047	51 13 047 08	999	1	26 21 028 08	1 792	91 43 790 08	2	10.6
11 34 738 9	X1002819	10 02 819 2	10	1	26 21 039 08	1 830 142	96 30 836 08	34	0.76

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
26 21 039 08	2 932 166	92 68 911 08	7	0.16	38 00 201 08	2 520	91 26 804 08	10	1
26 21 043 08	1 830 142	96 30 836 08	46	0.5	38 00 208 08	1 813 007	92 68 355 08	2	1
26 21 051 08	2 501 003	91 44 649 08	18	1	38 00 346 08	2 500 022	92 10 661 08	1	1
26 21 053 08	1 861 149	92 53 633 08	3	0.88	38 00 347 08	2 500 023	92 10 663 08	1	1
26 21 053 08	1 861 150	92 69 001 08	3	0.56	38 00 518 08	2 560	91 48 797 08	2	1
26 21 053 08	1 861 150	92 69 001 08	4	0.77	38 00 519 08	2 570	91 39 443 08	(1)	1
26 21 053 08	1 861 151	92 69 002 08	3	0.1	38 00 520 08	2 570	91 39 443 08	(2)	1
26 21 055 08	1 660	91 43 779 08	6	2.3	38 82 612 08	2 442	91 09 050 08	4	1
26 21 056 08	1 792	91 43 790 08	1	2	38 82 612 08	3 105 014	96 57 037 08	1	1
26 21 067 08	1 663 005	96 22 012 08	7	9	38 82 613 08	2 442	91 09 050 08	5	1
26 21 067 08	1 800	91 09 600 08	23	1	38 82 613 08	3 105 014	96 57 037 08	2	1
26 21 089 08	1 811	91 22 886 08	261	1.5	38 82 891 08	1 411 033	96 26 132 08	14	6
26 21 089 08	2 520	91 26 804 08	86	1.2	38 82 927 08	1 632 018	96 30 093 08	5	3
26 21 091 08	1 811	91 22 886 08	79	0.5	38 82 927 08	1 632 019	96 30 094 08	5	3
26 21 091 08	2 501 003	91 44 649 08	17	0.5	38 83 028 08	2 570 006	91 43 823 08	1	1
26 21 095 08	2 520	91 26 804 08	83	4	40 00 414	X1033774	10 33 774 8	24	4
27 00 108 08	1 660	91 43 779 08	7	1	40 00 417	1 681 021	96 65 122 08	3	2
28 28 014 08	1 813	91 26 925 08	26	2	40 00 472	9 621 834	96 21 834 08	150	12
28 28 014 08	1 814	91 26 926 08	26	2	40 00 475	9 621 836	96 21 836 08	290	2
28 29 049 08	2 913 008	91 40 573 08	6	1	40 00 489	3 605 001	96 25 023 08	14	2
28 29 051 08	2 913 008	91 40 573 08	8	1	40 00 704	1 813	91 26 925 08	18	6
28 29 052 08	2 913 008	91 40 573 08	9	1	40 00 704	1 814	91 26 926 08	18	6
28 29 054 08	2 913 008	91 40 573 08	11	1	40 00 828	1 409	91 07 433 08	9	4
28 30 481 08	3 103	91 28 413 08	12	2	40 00 828	1 409 009	96 19 533 08	19	8
28 30 481 08	3 104	91 28 414 08	12	2	40 00 828	1 410	91 07 499 08	15	4
28 30 481 08	3 105	91 28 415 08	12	2	40 00 828	2 440 014	92 71 277 08	22	4
28 30 481 08	3 106	91 28 416 08	12	2	40 00 828	2 560	91 48 797 08	12	2
28 30 823 08	3 102	91 28 412 08	12	2	40 00 828	9 628 984	96 28 984 08	550	8
28 30 901 08	3 102	91 28 412 08	29	2	40 00 828	9 888 866	98 88 866	8	2
28 30 901 08	3 103	91 28 413 08	29	2	40 00 829	1 409 009	96 19 533 08	22	12
28 30 901 08	3 104	91 28 414 08	29	2	40 00 829	1 434	91 43 772 08	8	4
28 30 901 08	3 105	91 28 415 08	29	2	40 00 829	1 805 600	91 29 196 08	2	4
28 30 901 08	3 106	91 28 416 08	29	2	40 00 829	1 811	91 22 886 08	212	2
28 30 913 08	2 520 001	92 48 796 08	24	1	40 00 829	1 811 029	96 25 789 08	5	3
28 30 914 08	2 520 001	92 48 796 08	25	1	40 00 829	1 861	91 43 794 08	28	6
28 30 915 08	2 520 001	92 48 796 08	20	1	40 00 829	1 932 600	96 25 270 08	20	16
28 30 916 08	2 520 001	92 48 796 08	21	1	40 00 829	2 270 001	92 73 136 08	15	2
28 30 960 08	3 102	91 28 412 08	19	2	40 00 829	2 510 100	92 51 173 08	19	10
28 30 960 08	3 103	91 28 413 08	19	2	40 00 829	2 520	91 26 804 08	78	15
28 30 960 08	3 104	91 28 414 08	19	2	40 00 829	2 522	91 10 037 08	35	1
28 30 960 08	3 105	91 28 415 08	19	2	40 00 829	2 541 000	91 30 913 08	12	3
28 30 960 08	3 106	91 28 416 08	19	2	40 00 829	2 932 070	96 29 891 08	65	1
28 39 069 08	2 520	91 26 804 08	148	0.8	40 00 829	2 970	91 48 564 08	70	8
28 81 303 08	2 520 001	92 48 796 08	11	2	40 00 829	9 177 489	91 77 489	3	6
28 81 409 08	3 501 002	92 54 383 08	1	1	40 00 829	9 885 658	98 85 658	10	1
28 81 411 08	3 105 007	92 49 675 08	1	1	40 00 829	9 887 973	98 87 973 23	12	2
28 81 475 08	1 811	91 22 886 08	46	2	40 00 829	9 888 639	98 88 639	12	1
28 81 696 08	1 632	91 36 895 08	5	8	40 00 878	1 813	91 26 925 08	38	2
28 81 696 08	1 632 018	96 30 093 08	11	2	40 00 887	9 888 866	98 88 866	3	1
28 81 696 08	1 632 019	96 30 094 08	11	2	40 00 899	2 522	91 10 037 08	48	1
28 81 762 08	1 930 002	92 10 735 08	4	1	40 00 996	6 923 101	69 23 101 08	19	3
28 81 790 08	3 105 002	92 95 291 08	1	1	40 01 016 08	2 932 070	96 29 891 08	62	21
28 81 796 08	3 101	91 28 411 08	28	2	40 01 016 08	2 932 215	92 26 129 08	5	4
28 81 825 08	2 541 000	91 30 913 08	29	1	40 01 016 08	3 101	91 28 411 08	70	1
28 81 990 08	2 520 001	92 48 796 08	10	1	40 01 016 08	3 106	91 28 416 08	72	1
28 81 998 08	2 520 001	92 48 796 08	14	1	40 01 308	2 520	91 26 804 08	137	2
28 85 002 08	2 520	91 26 804 08	57	2	40 01 308	9 628 852	96 28 852 08	100	2
38 00 175 08	1 811 031	92 18 651 08	1	1	40 01 458	9 275 380	92 75 380	8	9
38 00 197 08	1 811 031	92 18 651 08	2	1	40 01 461	9 887 060	98 87 060	6	4
38 00 199 08	2 520	91 26 804 08	8	1	40 01 463	2 520	91 26 804 08	133	6

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 01 466	3 106	91 28 416 08	59	2	40 41 308 08	1 671 001	92 41 614 08	10	2
40 01 466	3 602 001	96 28 637 08	18	2	40 41 444 08	5 199 112	51 99 112 08	485	1
40 01 466	3 604	96 28 639 08	13	2	40 42 002	1 814	91 26 926 08	35	1
40 01 466	9 275 380	92 75 380	9	1	40 42 002	2 780 800	91 44 398 08	10	3
40 01 521	2 520	91 26 804 08	138	4	40 42 002	2 970	91 48 564 08	66	2
40 01 521	5 113 039	51 13 039 08	110	2	40 42 002	9 628 852	96 28 852 08	120	4
40 01 595	9 885 854	98 85 854	7	2	40 42 003	1 813	91 26 925 08	35	1
40 01 609	1 409 009	96 19 533 08	28	2	40 42 003	3 102	91 28 412 08	18	4
40 01 609	9 078 445	90 78 445	7	12	40 42 003	3 103	91 28 413 08	18	4
40 01 609	9 270 382	92 70 382	3	4	40 42 003	3 104	91 28 414 08	18	4
40 01 610	9 885 647	98 85 647	12	1	40 42 003	3 105	91 28 415 08	18	4
40 01 616	1 813 006	92 75 169 08	15	2	40 42 003	3 106	91 28 416 08	18	4
40 01 616	1 814 005	92 75 175 08	15	3	40 42 003	3 780 424	91 47 361 08	(12)	2
40 01 648	9 279 471	92 79 471	8	34	40 42 007 01	1 434 004	92 52 674 08	9	1
40 01 654	9 072 142	90 72 142	6	10	40 42 012	2 102	91 46 931 08	19	6
40 01 655	9 882 971	98 82 971	7	3	40 42 014	X1004123	10 04 123 7	44	4
40 01 667	9 884 742	98 84 742	3	24	40 42 025 08	2 711	91 47 306 08	4	4
40 01 675	9 886 977	98 86 977	4	4	40 42 026 01	1 955 001	96 25 134 08	8	2
40 01 679	2 520	91 26 804 08	112	3	40 42 030 08	1 813	91 26 925 08	46	1
40 01 701 08	3 930 492	96 32 269 08	266	2	40 42 030 08	1 814	91 26 926 08	46	1
40 01 880	5 199 112	51 99 112 08	458	6	40 42 032	3 330 080	96 28 633 08	9	4
40 02 002 08	5 530 854	55 30 854 08	6	2	40 42 032	5 102 328	51 02 328 08	7	6
40 02 017	1 932 011	96 18 522 08	11	2	40 42 035	1 671 001	92 41 614 08	17	4
40 02 017	2 501	91 47 955 08	11	4	40 42 035	9 072 142	90 72 142	7	1
40 02 024	9 072 451	90 72 451	10	2	40 42 036	3 101	91 28 411 08	46	4
40 02 024	9 889 742	98 89 742	12	1	40 42 036	3 102	91 28 412 08	46	4
40 02 051	9 270 382	92 70 382	4	2	40 42 036	3 103	91 28 413 08	46	4
40 02 187	9 888 855	98 88 855	9	4	40 42 036	3 104	91 28 414 08	46	4
40 02 307	1 932	91 47 226 08	44	4	40 42 036	3 105	91 28 415 08	46	4
40 02 307	2 932 070	96 29 891 08	78	2	40 42 036	3 330 080	96 28 633 08	11	2
40 02 308	2 533 001	96 30 488 08	60	3	40 42 050 08	1 671	91 43 780 08	13	2
40 02 418	1 811	91 22 886 08	213	2	40 42 050 08	1 811 106	96 25 404 08	17	6
40 02 418	1 813	91 26 925 08	36	1	40 42 050 08	1 813	91 26 925 08	33	2
40 02 418	1 814	91 26 926 08	36	1	40 42 050 08	1 814	91 26 926 08	33	2
40 02 422	9 889 640	98 89 640	5	9	40 42 050 08	2 970	91 48 564 08	69	2
40 02 485	2 501	91 47 955 08	8	4	40 42 072 08	2 520 041	96 84 504 08	3	2
40 02 544	2 270 001	92 73 136 08	3	5	40 42 106	1 632 019	96 30 094 08	23	2
40 02 551	3 750 011	92 51 440 08	4	4	40 42 106	3 101	91 28 411 08	87	4
40 02 561	3 102	91 28 412 08	52	16	40 42 106	9 883 076	98 83 076	4	3
40 02 561	3 103	91 28 413 08	52	16	40 42 107	1 410 001	96 19 532 08	46	4
40 02 561	3 104	91 28 414 08	52	16	40 42 107	3 330 080	96 28 633 08	33	4
40 02 561	3 105	91 28 415 08	52	16	40 42 109	3 101	91 28 411 08	88	2
40 02 561	3 106	91 28 416 08	67	16	40 42 118 01	2 970	91 48 564 08	502	24
40 02 612	2 920 585	91 01 520 08	15	3	40 42 118 01	3 330 080	96 28 633 08	12	4
40 02 886	7 743 568	77 43 568 08	21	4	40 42 120 08	2 420	91 47 220 08	5	22
40 21 017 08	9 885 646	98 85 646	3	1	40 42 120 08	2 971	91 47 924 08	502	12
40 28 018 08	1 434 004	92 52 674 08	10	2	40 42 124 01	2 970	91 48 564 08	504	3
40 28 059 08	2 502	91 01 533 08	28	2	40 42 151 01	2 975 152	91 47 017 08	9	12
40 41 001 08	5 199 088	51 99 088 08	307	2	40 42 175 01	2 560	91 48 797 08	5	6
40 41 001 08	5 199 112	51 99 112 08	307	2	40 42 187	9 073 690	90 73 690	9	4
40 41 001 08	5 199 113	51 99 113 08	307	2	40 42 310 08	9 628 985	96 28 985 08	624	4
40 41 001 08	9 885 647	98 85 647	17	1	40 42 316 08	2 420	91 47 220 08	3	2
40 41 002 01	9 887 127	98 87 127	15	1	40 43 028 08	2 970	91 48 564 08	45	4
40 41 009 08	9 621 835	96 21 835 08	300	2	40 43 032 08	1 955 001	96 25 134 08	7	2
40 41 009 08	9 621 836	96 21 836 08	554	2	40 43 062 08	9 072 451	90 72 451	14	2
40 41 016 08	5 700 161	57 00 161	27	1	40 43 089	X1004411	10 04 411 0	37	4
40 41 016 08	9 885 647	98 85 647	13	1	40 43 089	X5113188	51 13 188 08	5	4
40 41 100	9 621 836	96 21 836 08	400	1	40 43 092 08	9 888 855	98 88 855	19	6
40 41 109	5 199 088	51 99 088 08	427	1	40 43 121 08	5 199 112	51 99 112 08	456	15
40 41 210	9 628 985	96 28 985 08	560	2	40 43 122 08	9 888 855	98 88 855	9	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 43 130 08	9 621 843	96 21 843 08	230	4	40 62 217 08	1 421 001	96 27 438 08	5	8
40 43 155 08	1 412	91 44 133 08	4	12	40 62 217 08	1 421 003	96 27 439 08	5	8
40 43 165 08	9 072 124	90 72 124	4	8	40 62 217 08	1 423 031	96 27 435 08	7	6
40 43 184 08	1 421	91 26 846 08	12	4	40 62 219 08	1 411	91 25 867 08	8	12
40 43 207	X1004123	10 04 123 7	42	8	40 62 226 08	1 420	91 26 838 08	8	4
40 43 207 08	5 199 088	51 99 088 08	75	16	40 62 226 08	1 421	91 26 846 08	10	4
40 43 207 08	5 199 089	51 99 089 08	75	8	40 65 000 08	2 913 008	91 40 573 08	14	2
40 43 207 08	5 199 112	51 99 112 08	75	16	40 65 025 08	2 510 100	92 51 173 08	33	2
40 43 207 08	5 199 113	51 99 113 08	75	16	40 65 025 08	3 602 002	96 28 634 08	7	2
40 43 211 01	5 199 088	51 99 088 08	74	4	40 65 028 08	1 932	91 47 226 08	43	4
40 43 211 01	5 199 089	51 99 089 08	74	4	40 65 054 08	1 861 004	92 53 599 08	6	4
40 43 211 01	5 199 112	51 99 112 08	74	4	40 65 054 08	1 861 006	92 53 627 08	6	4
40 43 211 01	5 199 113	51 99 113 08	74	4	40 65 060	X1002271	10 02 271 6	38	5
40 43 218 01	5 199 088	51 99 088 08	81	2	40 65 063 08	9 072 142	90 72 142	11	2
40 43 218 01	5 199 089	51 99 089 08	81	2	40 65 096 08	3 608	96 28 636 08	5	8
40 43 218 01	5 199 112	51 99 112 08	81	2	40 65 099	1 800	91 09 600 08	68	10
40 43 218 01	5 199 113	51 99 113 08	81	2	40 65 099	1 811	91 22 886 08	219	12
40 43 612 08	5 113 039	51 13 039 08	30	4	40 65 099	1 811 101	96 24 248 08	20	6
40 43 612 08	5 114 869	51 14 869 08	16	4	40 65 099	1 861	91 43 794 08	27	16
40 43 637 08	5 114 869	51 14 869 08	15	4	40 65 099	2 501 003	91 44 649 08	22	6
40 44 005 08	5 114 794	51 14 794 08	5	1	40 65 099	2 501 044	92 68 987 08	9	4
40 44 010 08	9 628 852	96 28 852 08	160	1	40 65 099	2 913 008	91 40 573 08	15	1
40 44 021 08	9 887 060	98 87 060	19	1	40 65 099	2 920 200	91 27 889 08	10	3
40 44 021 08	X1004123	10 04 123 7	47	2	40 65 099	9 279 614	92 79 614	6	1
40 44 022 08	X1004123	10 04 123 7	45	2	40 65 099	9 889 125	98 89 125	4	1
40 44 025 08	9 882 604	98 82 604 23	15	1	40 65 100 08	9 889 288	98 89 288	2	4
40 44 076 08	3 102	91 28 412 08	50	4	40 65 103	1 663 005	96 22 012 08	6	12
40 44 076 08	3 103	91 28 413 08	50	4	40 65 103	2 510 100	92 51 173 08	16	3
40 44 076 08	3 104	91 28 414 08	50	4	40 65 103	2 510 200	92 71 129 08	(6)	6
40 44 076 08	3 105	91 28 415 08	50	4	40 65 103	2 520	91 26 804 08	77	1
40 44 076 08	3 106	91 28 416 08	64	4	40 65 103	3 102	91 28 412 08	66	4
40 61 024	3 608	96 28 636 08	11	2	40 65 103	3 103	91 28 413 08	66	4
40 61 032 08	2 520	91 26 804 08	155	2	40 65 103	3 104	91 28 414 08	66	4
40 61 044	9 621 837	96 21 837 08	70	1	40 65 103	3 105	91 28 415 08	66	4
40 61 056	9 621 836	96 21 836 08	284	7	40 65 103	3 106	91 28 416 08	36	4
40 61 062	9 621 843	96 21 843 08	70	1	40 65 116 77	9 889 288	98 89 288	16	1
40 61 198 08	3 517 001	96 36 962 08	2	1	40 65 126	1 681	91 43 784 08	6	4
40 61 238 01	2 570	91 39 443 08	52	2	40 65 126	1 800	91 09 600 08	57	4
40 61 244 01	2 570	91 39 443 08	53	2	40 65 126	3 101	91 28 411 08	62	14
40 61 274 01	2 560	91 48 797 08	15	1	40 65 128 08	9 889 288	98 89 288	11	1
40 61 414 08	4 005	91 26 378 08	3	2	40 65 132	2 501 003	91 44 649 08	24	1
40 61 424 08	1 410	91 07 499 08	8	2	40 65 136	1 410	91 07 499 08	21	3
40 61 436 08	9 621 848	96 21 848 08	14	4	40 65 136	2 501 003	91 44 649 08	7	1
40 62 002	9 621 835	96 21 835 08	174	4	40 65 144 01	3 602 002	96 28 634 08	27	1
40 62 008 01	9 887 060	98 87 060	7	1	40 65 147 08	1 410 001	96 19 532 08	23	2
40 62 011 08	9 621 834	96 21 834 08	60	16	40 65 158 01	1 420	91 26 838 08	6	4
40 62 020 08	9 621 835	96 21 835 08	166	1	40 65 158 01	1 421	91 26 846 08	8	8
40 62 020 08	9 888 697	98 88 697	12	12	40 65 158 01	1 423	91 26 848 08	5	4
40 62 031 08	5 199 088	51 99 088 08	425	2	40 65 158 01	9 621 836	96 21 836 08	394	2
40 62 043 08	9 274 589	92 74 589	8	1	40 65 164	1 411 033	96 26 132 08	24	2
40 62 064 08	4 001 002	91 26 373 08	16	4	40 65 164	1 800	91 09 600 08	61	4
40 62 110 08	3 330	91 28 417 08	4	4	40 65 164	2 831	91 47 409 08	19	4
40 62 126 08	5 199 113	51 99 113 08	425	2	40 65 164	3 510 008	96 30 487 08	7	2
40 62 132 08	2 560	91 48 797 08	6	2	40 65 166	1 409	91 07 433 08	12	2
40 62 172 08	2 570	91 39 443 08	55	2	40 65 166	1 410 001	96 19 532 08	49	4
40 62 212 08	1 420	91 26 838 08	7	4	40 65 166	1 671 001	92 41 614 08	21	8
40 62 212 08	1 421	91 26 846 08	9	8	40 65 166	2 970	91 48 564 08	80	7
40 62 212 08	1 423	91 26 848 08	6	4	40 65 166	3 101	91 28 411 08	17	10
40 62 213 08	1 423 031	96 27 435 08	8	2	40 65 166	3 605 001	96 25 023 08	13	3
40 62 217 08	1 420 073	96 27 426 08	7	8	40 65 172 01	3 510	91 29 831 08	33	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 65 172 01	3 602 002	96 28 634 08	22	2	40 73 500 08	1 830 142	96 30 836 08	49	2
40 65 178 08	3 510	91 29 831 08	32	2	40 73 500 08	2 533 003	96 28 388 08	20	2
40 65 211 01	1 411 033	96 26 132 08	26	4	40 73 500 08	2 932 070	96 29 891 08	63	22
40 65 326 14	2 520	91 26 804 08	150	1	40 73 501 08	1 811	91 22 886 08	271	4
40 65 901 05	2 520	91 26 804 08	158	2	40 73 501 08	1 830 142	96 30 836 08	11	17
40 66 009 08	2 440 014	92 71 277 08	8	6	40 73 502 08	1 860	91 09 603 08	89	60
40 66 009 08	2 450 023	92 71 275 08	5	6	40 73 502 08	1 860 027	92 62 961 08	7	3
40 66 012 08	9 888 855	98 88 855	19	6	40 73 502 08	2 932 070	96 29 891 08	67	8
40 66 026 08	3 510	91 29 831 08	31	8	40 74 027 08	5 717 382	57 17 382 08	179	6
40 66 030 08	2 501	91 47 955 08	29	4	40 74 027 08	5 717 383	57 17 383 08	179	6
40 66 031 08	2 102	91 46 931 08	5	4	40 74 027 08	5 718 346	57 18 346 08	179	6
40 66 031 08	2 350	91 26 851 08	4	4	40 78 015 08	5 199 113	51 99 113 08	427	1
40 66 034 08	3 510 003	96 30 942 08	7	1	40 78 024	9 621 836	96 21 836 08	401	1
40 66 037 08	1 683	91 40 088 08	2	4	40 79 240	9 884 458	98 84 458	5	1
40 66 038 08	1 411 033	96 26 132 08	18	8	40 79 240	9 889 742	98 89 742	14	2
40 66 042 08	5 199 088	51 99 088 08	73	12	40 82 000 08	1 830 142	96 30 836 08	35	2
40 66 042 08	5 199 089	51 99 089 08	73	12	40 82 000 08	2 932 070	96 29 891 08	12	2
40 66 042 08	5 199 112	51 99 112 08	73	12	40 82 002 08	1 811	91 22 886 08	201	4
40 66 042 08	5 199 113	51 99 113 08	73	12	40 82 004 08	1 811	91 22 886 08	232	6
40 66 061 08	5 199 088	51 99 088 08	152	32	40 82 010 14	3 930 476	96 32 104 08	210	2
40 66 061 08	5 199 089	51 99 089 08	152	32	40 82 019 08	2 520	91 26 804 08	164	4
40 66 061 08	5 199 112	51 99 112 08	152	32	40 82 507 08	2 501 003	91 44 649 08	27	1
40 66 061 08	5 199 113	51 99 113 08	152	32	40 82 507 08	2 520	91 26 804 08	93	9
40 66 089 08	2 440 014	92 71 277 08	7	14	40 82 507 08	2 520 001	92 48 796 08	23	2
40 66 089 08	2 450 023	92 71 275 08	4	14	40 82 507 08	2 520 018	92 13 430 08	6	2
40 66 091 08	1 411 033	96 26 132 08	19	4	40 82 507 08	2 522	91 10 037 08	33	10
40 66 091 08	2 350	91 26 851 08	7	4	40 82 808 08	2 520	91 26 804 08	119	10
40 66 093	5 199 112	51 99 112 08	477	8	40 82 809 08	1 811	91 22 886 08	242	6
40 66 122	2 500	91 47 691 08	30	15	40 82 809 08	2 520	91 26 804 08	117	6
40 66 122	9 621 835	96 21 835 08	160	10	40 83 000 08	2 522	91 10 037 08	46	3
40 68 305 08	9 882 604	98 82 604 23	10	2	40 83 026 08	5 199 088	51 99 088 08	60	2
40 68 328 08	9 278 139	92 78 139	3	3	40 83 026 08	5 199 112	51 99 112 08	60	2
40 68 328 08	9 883 271	98 83 271	4	3	40 83 026 08	5 199 113	51 99 113 08	60	2
40 68 342 08	9 621 839	96 21 839 08	610	2	40 83 045 08	5 199 089	51 99 089 08	79	3
40 69 018 08	1 430	91 09 664 08	8	4	40 83 107 08	1 811	91 22 886 08	273	3
40 70 028 08	1 950 038	92 89 618 08	6	3	40 83 107 08	X1002271	10 02 271 6	41	2
40 70 040 08	1 450	91 43 773 08	5	4	40 83 109 77	X1002271	10 02 271 6	37	12
40 70 041 08	1 450	91 43 773 08	6	4	40 83 110 08	1 982 096	92 91 387 08	8	9
40 70 054 08	5 199 112	51 99 112 08	478	4	40 83 112 08	2 913 008	91 40 573 08	20	2
40 70 054 08	9 628 985	96 28 985 08	310	4	40 84 006 01	1 830 142	96 30 836 08	25	2
40 70 302 08	1 955 004	96 25 659 08	9	4	40 84 006 01	2 932 067	96 29 892 08	25	14
40 70 306 08	1 811 101	96 24 248 08	22	2	40 84 021 01	3 750 011	92 51 440 08	8	3
40 70 306 08	1 813	91 26 925 08	43	5	40 84 023 01	1 830 142	96 30 836 08	12	2
40 70 306 08	1 814	91 26 926 08	43	5	40 84 023 01	1 932 005	96 32 288 08	151	2
40 70 312 08	2 520	91 26 804 08	76	4	40 84 023 01	1 932 029	96 32 289 08	151	2
40 70 608 08	2 932 054	92 87 071 08	4	4	40 86 002 08	1 805 305	91 43 920 08	3	8
40 71 110 01	2 970	91 48 564 08	(3)	2	40 86 002 08	2 522	91 10 037 08	40	4
40 71 110 01	3 750 016	96 21 012 08	4	2	40 86 004 08	1 811	91 22 886 08	241	6
40 72 014 08	3 102	91 28 412 08	33	18	40 86 008 08	1 813	91 26 925 08	44	2
40 72 014 08	3 103	91 28 413 08	33	18	40 86 008 08	1 814	91 26 926 08	44	2
40 72 014 08	3 104	91 28 414 08	33	18	40 86 018 08	2 500	91 47 691 08	18	3
40 72 014 08	3 105	91 28 415 08	33	18	40 86 040 08	1 811	91 22 886 08	234	4
40 72 014 08	3 106	91 28 416 08	33	18	40 86 040 08	1 955 004	96 25 659 08	10	8
40 72 015 08	1 813 006	92 75 169 08	13	6	40 86 040 08	2 502	91 01 533 08	25	16
40 72 015 08	1 814 005	92 75 175 08	13	9	40 86 041 08	2 510 100	92 51 173 08	12	12
40 72 026 08	5 199 088	51 99 088 08	312	12	40 86 058 14	2 520 021	92 17 203 08	6	8
40 72 026 08	5 199 112	51 99 112 08	312	12	40 86 060 08	3 101	91 28 411 08	57	3
40 72 026 08	5 199 113	51 99 113 08	312	12	40 93 405 08	2 520	91 26 804 08	105	8
40 72 027 01	9 621 842	96 21 842 08	70	1	40 93 605 08	1 434 004	92 52 674 08	8	4
40 72 050 08	9 628 985	96 28 985 08	276	20	40 93 609 08	2 520 001	92 48 796 08	13	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
40 93 610 08	1 811 041	96 31 015 08	3	4	41 15 140 08	1 663 005	96 22 012 08	13	12
40 94 012 08	1 811 101	96 24 248 08	26	3	41 15 140 08	1 671	91 43 780 08	14	2
40 97 017 08	2 932 070	96 29 891 08	64	2	41 15 140 08	1 800	91 09 600 08	54	4
40 97 040 08	2 502	91 01 533 08	41	8	41 15 140 08	1 830 102	92 26 483 08	5	12
40 97 041 08	1 800	91 09 600 08	65	4	41 15 140 08	1 830 142	96 30 836 08	51	2
40 97 041 08	1 860	91 09 603 08	86	30	41 15 140 08	1 860	91 09 603 08	92	160
40 97 041 08	1 861	91 43 794 08	23	10	41 15 140 08	1 860 027	92 62 961 08	8	3
40 97 041 08	1 955 002	96 26 439 08	8	1	41 15 140 08	1 861 004	92 53 599 08	7	4
40 97 041 08	2 450 023	92 71 275 08	9	6	41 15 140 08	1 861 006	92 53 627 08	7	4
40 97 041 08	2 510 100	92 51 173 08	24	5	41 15 140 08	1 861 140	92 52 951 08	7	4
40 97 041 08	3 750 014	96 21 010 08	6	4	41 15 140 08	1 863	91 43 797 08	18	42
40 97 042 08	1 632 018	96 30 093 08	21	2	41 15 140 08	1 932	91 47 226 08	35	2
40 97 042 08	1 632 019	96 30 094 08	21	2	41 15 140 08	1 932 600	96 25 270 08	22	4
40 97 043 08	1 811	91 22 886 08	215	44	41 15 140 08	2 270 001	92 73 136 08	16	2
40 97 043 08	2 520	91 26 804 08	144	10	41 15 140 08	2 501 044	92 68 987 08	6	4
40 97 043 08	2 522	91 10 037 08	27	2	41 15 140 08	2 522	91 10 037 08	26	2
40 97 048 08	1 811	91 22 886 08	230	2	41 15 140 08	2 533 001	96 30 488 08	63	3
40 97 048 08	1 811 101	96 24 248 08	24	6	41 15 140 08	2 913 008	91 40 573 08	16	2
40 97 048 08	1 955	91 26 042 08	7	2	41 15 140 08	2 920 585	91 01 520 08	18	3
40 97 048 08	1 955 001	96 25 134 08	5	3	41 15 140 08	2 932 070	96 29 891 08	95	2
40 97 048 08	1 982 097	92 55 098 08	3	2	41 15 140 08	2 932 166	92 68 911 08	6	4
40 97 053 08	2 520	91 26 804 08	162	3	41 15 140 08	3 330 080	96 28 633 08	36	2
40 97 053 08	2 520 021	92 17 203 08	7	2	41 15 140 08	3 602 002	96 28 634 08	20	4
40 97 060 08	1 830 142	96 30 836 08	61	4	41 15 141 08	1 410 001	96 19 532 08	22	6
40 97 063 08	2 502	91 01 533 08	45	12	41 15 141 08	1 434 004	92 52 674 08	11	2
40 97 069 08	1 813	91 26 925 08	60	3	41 15 141 08	1 671	91 43 780 08	9	2
40 97 069 08	1 814	91 26 926 08	13	3	41 15 141 08	1 860	91 09 603 08	93	106
40 97 069 08	1 860	91 09 603 08	84	16	41 15 141 08	1 861	91 43 794 08	18	20
40 97 070 08	1 813	91 26 925 08	30	19	41 15 141 08	1 863	91 43 797 08	14	16
40 97 070 08	1 814	91 26 926 08	30	20	41 15 141 08	1 915 001	92 19 268 08	5	2
40 97 070 08	1 950 038	92 89 618 08	8	3	41 15 141 08	1 932 010	96 18 521 08	6	2
40 97 070 08	2 102	91 46 931 08	7	3	41 15 141 08	1 932 011	96 18 522 08	6	2
40 97 070 08	2 520	91 26 804 08	135	4	41 15 141 08	1 971	91 36 648 08	5	20
40 97 074 08	1 860	91 09 603 08	85	100	41 15 141 08	2 102	91 46 931 08	9	3
40 97 074 08	1 863	91 43 797 08	17	42	41 15 141 08	2 450 023	92 71 275 08	10	12
40 97 074 08	1 932	91 47 226 08	34	2	41 15 141 08	2 510 100	92 51 173 08	23	41
40 97 104 08	1 811	91 22 886 08	8	2	41 15 141 08	2 520	91 26 804 08	131	3
40 97 105 08	2 502	91 01 533 08	30	2	41 15 141 08	2 541 000	91 30 913 08	37	7
40 97 109 08	2 510 200	92 71 129 08	(3)	2	41 15 141 08	2 920 585	91 01 520 08	11	2
40 97 110 08	1 860	91 09 603 08	90	4	41 15 141 08	3 330 080	96 28 633 08	19	4
40 97 111 08	1 811	91 22 886 08	269	2	41 15 141 08	3 604	96 28 639 08	14	2
40 97 112 08	1 811	91 22 886 08	270	2	41 15 141 08	3 608	96 28 636 08	10	5
40 98 250 08	1 620	91 34 666 08	1	66	41 15 141 08	3 780 429	96 18 268 08	4	2
40 98 250 08	2 410	91 43 814 08	2	45	41 15 141 08	9 882 604	98 82 604 23	12	2
41 15 044 08	2 510 100	92 51 173 08	20	8	41 15 141 08	9 885 772	98 85 772	9	1
41 15 046 08	2 932 166	92 68 911 08	10	4	41 15 141 08	9 885 830	98 85 830	8	1
41 15 046 08	2 984	91 46 925 08	4	10	41 15 141 08	9 885 992	98 85 992	7	1
41 15 046 08	5 700 322	57 00 322 23	6	1	41 15 142 08	1 932 600	96 25 270 08	51	4
41 15 046 08	9 073 952	90 73 952	8	4	41 15 142 08	2 522	91 10 037 08	50	1
41 15 046 08	9 888 651	98 88 651	11	2	41 15 142 08	2 932 054	92 87 071 08	7	4
41 15 046 08	9 889 288	98 89 288	17	1	41 15 142 08	2 932 215	92 26 129 08	6	2
41 15 047 08	9 278 139	92 78 139	4	3	41 15 142 08	3 602 001	96 28 637 08	28	1
41 15 047 08	9 884 017	98 84 017	7	4	41 15 142 08	3 602 002	96 28 634 08	14	2
41 15 047 08	9 889 288	98 89 288	9	1	41 15 143 08	2 420	91 47 220 08	6	2
41 15 048 08	1 811	91 22 886 08	71	2	41 15 143 08	3 510	91 29 831 08	30	2
41 15 048 08	2 450	91 29 796 08	8	4	41 15 143 08	3 602 001	96 28 637 08	22	2
41 15 050 08	1 930	91 00 064 08	6	2	41 15 143 08	3 602 002	96 28 634 08	28	3
41 15 122 08	5 530 854	55 30 854 08	7	2	41 15 143 08	3 606	96 28 643 08	9	1
41 15 140 08	1 409	91 07 433 08	32	2	41 15 144 08	1 410 001	96 19 532 08	18	1
41 15 140 08	1 434	91 43 772 08	9	4	41 15 144 08	1 632	91 36 895 08	9	8

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
41 15 144 08	1 632 018	96 30 093 08	14	2	41 19 004 08	1 932	91 47 226 08	84	8
41 15 144 08	1 632 019	96 30 094 08	14	2	41 19 004 08	2 501	91 47 955 08	17	2
41 15 144 08	2 502	91 01 533 08	40	2	41 19 004 08	2 501 044	92 68 987 08	10	4
41 15 144 08	2 520	91 26 804 08	141	1	41 19 004 08	2 520	91 26 804 08	75	4
41 15 144 08	3 106	91 28 416 08	62	1	41 19 004 08	2 522	91 10 037 08	30	4
41 15 144 08	3 510 008	96 30 487 08	4	4	41 19 004 08	2 932 166	92 68 911 08	14	6
41 15 144 08	3 780 429	96 18 268 08	7	2	41 19 004 08	2 970	91 48 564 08	73	6
41 15 144 08	9 621 834	96 21 834 08	160	12	41 19 004 08	3 101	91 28 411 08	60	4
41 15 144 08	9 621 839	96 21 839 08	614	2	41 19 004 08	3 102	91 28 412 08	60	2
41 15 145 08	1 741	91 43 787 08	6	4	41 19 004 08	3 103	91 28 413 08	60	2
41 15 145 08	2 270	91 46 002 08	5	2	41 19 004 08	3 104	91 28 414 08	60	2
41 15 145 08	3 330 080	96 28 633 08	21	4	41 19 004 08	3 105	91 28 415 08	60	2
41 15 145 08	3 510	91 29 831 08	29	12	41 19 004 08	3 330 080	96 28 633 08	41	1
41 15 145 08	3 602 002	96 28 634 08	23	3	41 19 004 08	5 910 672	59 10 672 08	20	1
41 15 145 08	3 604	96 28 639 08	15	5	41 19 005 08	1 409	91 07 433 08	20	6
41 15 146 08	3 510	91 29 831 08	28	5	41 19 005 08	1 409 009	96 19 533 08	30	4
41 15 146 08	3 510 003	96 30 942 08	8	1	41 19 005 08	1 410	91 07 499 08	24	2
41 15 147 08	4 001 002	91 26 373 08	15	4	41 19 005 08	1 411	91 25 867 08	13	6
41 15 147 77	4 005	91 26 378 08	5	4	41 19 005 08	1 660	91 43 779 08	5	4
41 15 148 08	1 813	91 26 925 08	47	1	41 19 005 08	1 681	91 43 784 08	7	8
41 15 148 08	1 814	91 26 926 08	47	1	41 19 005 08	1 800	91 09 600 08	59	28
41 15 148 08	1 860	91 09 603 08	91	8	41 19 005 08	1 811	91 22 886 08	200	8
41 15 148 08	1 860 027	92 62 961 08	5	4	41 19 005 08	1 811 025	96 28 389 08	5	1
41 15 148 08	2 711	91 47 306 08	5	4	41 19 005 08	1 813	91 26 925 08	32	23
41 15 148 08	2 932 103	91 33 510 08	10	2	41 19 005 08	1 814	91 26 926 08	32	23
41 15 149 08	2 560	91 48 797 08	14	1	41 19 005 08	1 830 142	96 30 836 08	7	4
41 15 149 08	3 602 001	96 28 637 08	10	6	41 19 005 08	1 932	91 47 226 08	63	4
41 15 157 08	2 932 067	96 29 892 08	26	19	41 19 005 08	1 955	91 26 042 08	12	4
41 15 157 08	3 930 492	96 32 269 08	267	2	41 19 005 08	1 955 002	96 26 439 08	9	2
41 15 507 08	2 501 003	91 44 649 08	26	1	41 19 005 08	1 982	91 45 468 08	5	8
41 17 010 08	2 500	91 47 691 08	16	1	41 19 005 08	2 520	91 26 804 08	98	26
41 17 030 08	1 811	91 22 886 08	211	1	41 19 005 08	2 522	91 10 037 08	34	8
41 18 800 08	5 700 322	57 00 322 23	8	1	41 19 005 08	2 541 000	91 30 913 08	32	7
41 18 804 08	1 412	91 44 133 08	13	4	41 19 005 08	2 831	91 47 409 08	25	12
41 18 807 08	9 628 985	96 28 985 08	460	1	41 19 005 08	2 955	91 31 270 08	15	2
41 19 001 08	1 830 142	96 30 836 08	26	2	41 19 005 08	2 970	91 48 564 08	77	6
41 19 001 08	2 913 008	91 40 573 08	12	12	41 19 005 08	2 970	91 48 564 08	(7)	2
41 19 002 08	1 811 101	96 24 248 08	23	2	41 19 005 08	3 101	91 28 411 08	65	12
41 19 002 08	1 813	91 26 925 08	39	2	41 19 005 08	3 608	96 28 636 08	12	7
41 19 002 08	1 932	91 47 226 08	21	20	41 19 005 08	3 750 008	91 05 781 08	6	4
41 19 002 08	3 101	91 28 411 08	71	1	41 19 005 08	3 750 011	92 51 440 08	6	4
41 19 002 08	3 106	91 28 416 08	73	1	41 19 005 08	3 750 014	96 21 010 08	8	4
41 19 003 05	1 780 300	91 28 360 08	(3)	5	41 19 006 08	1 409	91 07 433 08	11	4
41 19 003 08	1 932	91 47 226 08	45	8	41 19 006 08	1 409 009	96 19 533 08	25	4
41 19 003 08	2 502	91 01 533 08	22	6	41 19 006 08	1 410	91 07 499 08	17	4
41 19 003 08	2 970	91 48 564 08	(4)	2	41 19 006 08	1 632 018	96 30 093 08	20	2
41 19 003 08	3 750 011	92 51 440 08	10	3	41 19 006 08	1 632 019	96 30 094 08	20	2
41 19 003 08	3 750 016	96 21 012 08	5	2	41 19 006 08	1 680	91 00 628 08	9	4
41 19 003 08	7 403 057	74 03 057 08	3	4	41 19 006 08	1 800	91 09 600 08	52	8
41 19 004 08	1 792 004	92 51 415 08	5	1	41 19 006 08	1 811	91 22 886 08	228	14
41 19 004 08	1 800	91 09 600 08	69	2	41 19 006 08	2 501	91 47 955 08	27	6
41 19 004 08	1 805 305	91 43 920 08	5	8	41 19 006 08	2 522	91 10 037 08	32	2
41 19 004 08	1 811	91 22 886 08	237	2	41 19 006 08	2 831	91 47 409 08	24	4
41 19 004 08	1 811 101	96 24 248 08	21	3	41 19 006 08	3 101	91 28 411 08	66	2
41 19 004 08	1 860	91 09 603 08	111	10	41 19 006 08	3 102	91 28 412 08	22	4
41 19 004 08	1 861	91 43 794 08	29	20	41 19 006 08	3 103	91 28 413 08	22	4
41 19 004 08	1 861 004	92 53 599 08	8	4	41 19 006 08	3 104	91 28 414 08	22	4
41 19 004 08	1 861 006	92 53 627 08	8	4	41 19 006 08	3 105	91 28 415 08	22	4
41 19 004 08	1 861 140	92 52 951 08	8	4	41 19 006 08	3 106	91 28 416 08	22	4
41 19 004 08	1 930 002	92 10 735 08	6	2	41 19 006 08	3 106	91 28 416 08	76	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
41 19 006 08	3 605 001	96 25 023 08	12	2	41 30 046 08	2 502	91 01 533 08	39	4
41 19 007 08	1 409 009	96 19 533 08	18	4	41 30 047 08	1 861	91 43 794 08	20	2
41 19 007 08	1 410	91 07 499 08	12	4	41 30 049 08	1 860	91 09 603 08	81	120
41 19 007 08	1 632 018	96 30 093 08	19	3	41 30 049 08	1 861	91 43 794 08	22	4
41 19 007 08	1 632 019	96 30 094 08	19	3	41 30 061 08	1 860	91 09 603 08	82	10
41 19 007 08	1 663	91 26 103 08	5	4	41 30 061 08	1 861 142	92 52 967 08	5	5
41 19 007 08	1 811	91 22 886 08	226	4	41 30 061 08	1 861 143	92 52 968 08	5	3
41 19 007 08	3 101	91 28 411 08	34	12	41 30 061 08	1 861 144	92 52 976 08	7	2
41 19 007 08	3 102	91 28 412 08	34	6	41 30 061 08	1 861 147	92 53 367 08	4	2
41 19 007 08	3 103	91 28 413 08	34	6	41 30 061 08	1 861 148	92 53 562 08	5	5
41 19 007 08	3 104	91 28 414 08	34	6	41 30 062 08	1 811	91 22 886 08	238	2
41 19 007 08	3 105	91 28 415 08	34	6	41 30 062 08	1 955 004	96 25 659 08	7	2
41 19 007 08	3 330 080	96 28 633 08	13	4	41 30 062 08	2 932 070	96 29 891 08	91	21
41 19 009 08	1 410	91 07 499 08	14	2	41 30 064 08	1 811 041	96 31 015 08	5	4
41 19 009 08	3 510	91 29 831 08	27	2	41 30 065 08	1 811	91 22 886 08	202	17
41 19 011 08	3 602 002	96 28 634 08	55	4	41 30 065 08	1 813	91 26 925 08	45	2
41 19 014 08	1 930	91 00 064 08	7	3	41 30 065 08	1 814	91 26 926 08	45	2
41 19 015 08	1 410	91 07 499 08	9	2	41 30 069 08	1 860	91 09 603 08	77	14
41 19 015 08	1 420	91 26 838 08	9	8	41 30 069 08	1 861 148	92 53 562 08	4	3
41 19 015 08	1 420 073	96 27 426 08	8	8	41 30 070 08	1 412	91 44 133 08	12	8
41 19 015 08	1 421	91 26 846 08	11	12	41 30 070 08	1 741	91 43 787 08	10	4
41 19 015 08	1 421 001	96 27 438 08	6	8	41 30 070 08	1 860	91 09 603 08	80	10
41 19 015 08	1 421 003	96 27 439 08	6	8	41 30 076 08	1 813	91 26 925 08	41	5
41 19 015 08	1 423	91 26 848 08	7	4	41 30 076 08	1 814	91 26 926 08	41	5
41 19 015 08	1 423 031	96 27 435 08	9	8	41 34 123 01	1 780 300	91 28 360 08	(2)	6
41 19 018 08	1 450	91 43 773 08	8	8	41 34 126 01	1 780 300	91 28 360 08	(4)	1
41 19 020 08	2 501	91 47 955 08	34	2	42 00 007 08	1 813	91 26 925 08	13	5
41 19 021 08	1 450	91 43 773 08	7	20	42 00 007 08	1 830 142	96 30 836 08	21	7
41 19 024 08	3 102	91 28 412 08	51	4	42 00 007 08	1 932	91 47 226 08	22	20
41 19 024 08	3 103	91 28 413 08	51	4	42 00 007 08	1 932 600	96 25 270 08	53	4
41 19 024 08	3 104	91 28 414 08	51	4	42 00 007 08	2 533 001	96 30 488 08	52	1
41 19 024 08	3 105	91 28 415 08	51	4	42 00 007 08	2 932 054	92 87 071 08	5	4
41 19 024 08	3 106	91 28 416 08	66	4	42 00 007 08	2 932 067	96 29 892 08	29	4
41 19 030 08	2 520	91 26 804 08	156	3	42 00 007 08	2 932 103	91 33 510 08	13	4
41 21 001 08	5 910 672	59 10 672 08	6	1	42 00 007 08	2 932 184	96 29 897 08	71	8
41 21 005 08	9 142 744	91 42 744	8	1	42 00 007 08	2 932 215	92 26 129 08	3	1
41 25 326 08	1 811	91 22 886 08	78	1	42 00 008 08	1 830 142	96 30 836 08	62	4
41 25 326 08	1 955	91 26 042 08	8	1	42 00 008 08	1 860	91 09 603 08	94	8
41 30 026 08	1 811	91 22 886 08	246	3	42 00 008 08	1 860 027	92 62 961 08	6	4
41 30 026 08	1 830 142	96 30 836 08	9	1	42 00 008 08	1 932	91 47 226 08	46	8
41 30 026 08	2 520	91 26 804 08	110	2	42 00 008 08	1 932 005	96 32 288 08	152	2
41 30 026 08	2 932 067	96 29 892 08	30	4	42 00 008 08	1 932 029	96 32 289 08	152	2
41 30 027 08	1 811	91 22 886 08	263	6	42 00 008 08	2 270 001	92 73 136 08	4	5
41 30 027 08	2 501 003	91 44 649 08	28	2	42 00 008 08	2 502	91 01 533 08	18	4
41 30 028 08	2 501 003	91 44 649 08	12	3	42 00 008 08	2 520	91 26 804 08	139	4
41 30 028 08	2 520	91 26 804 08	81	23	42 00 008 08	2 541 000	91 30 913 08	11	2
41 30 028 08	2 541 000	91 30 913 08	9	3	42 00 008 08	2 711	91 47 306 08	6	4
41 30 028 08	2 932 070	96 29 891 08	90	8	42 00 008 08	2 932 103	91 33 510 08	9	3
41 30 029 08	1 410 001	96 19 532 08	47	4	42 00 008 08	3 750 011	92 51 440 08	9	3
41 30 029 08	1 811	91 22 886 08	229	8	42 00 008 08	7 403 057	74 03 057 08	4	4
41 30 029 08	2 522	91 10 037 08	51	2	42 00 008 08	X1002271	10 02 271 6	39	5
41 30 030 08	1 982 097	92 55 098 08	4	2	42 00 009 08	1 409	91 07 433 08	31	2
41 30 031 08	2 501	91 47 955 08	25	7	42 00 009 08	1 409 009	96 19 533 08	23	12
41 30 031 08	2 501 003	91 44 649 08	9	1	42 00 009 08	1 434	91 43 772 08	6	11
41 30 031 08	2 932 070	96 29 891 08	96	6	42 00 009 08	1 800	91 09 600 08	67	12
41 30 032 08	1 811	91 22 886 08	220	4	42 00 009 08	1 805 305	91 43 920 08	4	8
41 30 032 08	1 932	91 47 226 08	61	8	42 00 009 08	1 805 600	91 29 196 08	3	4
41 30 034 08	2 502	91 01 533 08	37	4	42 00 009 08	1 811 029	96 25 789 08	6	3
41 30 038 08	1 811	91 22 886 08	240	6	42 00 009 08	1 813	91 26 925 08	34	4
41 30 038 08	2 932 070	96 29 891 08	93	20	42 00 009 08	1 814	91 26 926 08	34	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
42 00 009 08	1 830 102	92 26 483 08	3	6	42 00 012 08	2 984	91 46 925 08	5	20
42 00 009 08	1 830 142	96 30 836 08	14	7	42 00 012 08	3 101	91 28 411 08	67	16
42 00 009 08	1 932	91 47 226 08	85	8	42 00 012 08	3 106	91 28 416 08	54	4
42 00 009 08	1 955 001	96 25 134 08	17	2	42 00 012 08	3 330 080	96 28 633 08	16	11
42 00 009 08	2 270 001	92 73 136 08	12	4	42 00 012 08	3 602 001	96 28 637 08	17	3
42 00 009 08	2 501	91 47 955 08	18	8	42 00 012 08	3 604	96 28 639 08	8	3
42 00 009 08	2 501 003	91 44 649 08	11	4	42 00 012 08	5 106 694	51 06 694 08	6	4
42 00 009 08	2 501 003	91 44 649 08	23	8	42 00 012 08	5 700 322	57 00 322 23	7	3
42 00 009 08	2 510 100	92 51 173 08	17	10	42 00 012 08	9 621 836	96 21 836 08	90	5
42 00 009 08	2 520	91 26 804 08	73	16	42 00 012 08	9 621 846	96 21 846 08	30	3
42 00 009 08	2 520 001	92 48 796 08	26	1	42 00 012 08	9 628 985	96 28 985 08	510	4
42 00 009 08	2 522	91 10 037 08	37	1	42 00 012 08	9 886 976	98 86 976	4	24
42 00 009 08	2 533 001	96 30 488 08	61	6	42 00 013 08	1 409 009	96 19 533 08	20	12
42 00 009 08	2 920 585	91 01 520 08	16	3	42 00 013 08	1 410 001	96 19 532 08	17	13
42 00 009 08	2 932 166	92 68 911 08	4	4	42 00 013 08	1 632 018	96 30 093 08	9	2
42 00 009 08	2 970	91 48 564 08	72	4	42 00 013 08	1 632 019	96 30 094 08	9	4
42 00 009 08	3 101	91 28 411 08	64	4	42 00 013 08	1 800	91 09 600 08	60	4
42 00 009 08	3 102	91 28 412 08	64	2	42 00 013 08	2 440 014	92 71 277 08	23	4
42 00 009 08	3 103	91 28 413 08	64	2	42 00 013 08	2 501	91 47 955 08	28	6
42 00 009 08	3 104	91 28 414 08	64	2	42 00 013 08	2 520	91 26 804 08	142	1
42 00 009 08	3 105	91 28 415 08	64	2	42 00 013 08	2 970	91 48 564 08	81	7
42 00 009 08	3 602 002	96 28 634 08	21	4	42 00 013 08	2 984	91 46 925 08	9	4
42 00 009 08	5 910 672	59 10 672 08	21	1	42 00 013 08	3 602 002	96 28 634 08	35	8
42 00 009 08	9 628 852	96 28 852 08	140	5	42 00 013 08	3 602 002	96 28 634 08	58	2
42 00 012 08	1 409	91 07 433 08	21	16	42 00 013 08	3 605 001	96 25 023 08	11	3
42 00 012 08	1 409 009	96 19 533 08	31	4	42 00 013 08	3 608	96 28 636 08	6	8
42 00 012 08	1 410	91 07 499 08	23	7	42 00 013 08	5 717 382	57 17 382 08	183	2
42 00 012 08	1 410 001	96 19 532 08	21	14	42 00 013 08	5 717 383	57 17 383 08	183	2
42 00 012 08	1 411	91 25 867 08	15	2	42 00 013 08	9 888 866	98 88 866	4	1
42 00 012 08	1 432 031	92 95 244 08	6	6	42 00 013 08	9 889 288	98 89 288	10	1
42 00 012 08	1 434 004	92 52 674 08	4	2	42 00 016 08	1 632 018	96 30 093 08	18	6
42 00 012 08	1 660	91 43 779 08	3	4	42 00 016 08	1 632 019	96 30 094 08	18	6
42 00 012 08	1 672	91 43 781 08	5	24	42 00 016 08	1 955 002	96 26 439 08	4	2
42 00 012 08	1 681	91 43 784 08	15	8	42 00 016 08	2 420	91 47 220 08	7	2
42 00 012 08	1 800	91 09 600 08	63	16	42 00 016 08	2 500	91 47 691 08	31	8
42 00 012 08	1 805 309	91 09 016 08	12	4	42 00 016 08	3 101	91 28 411 08	63	14
42 00 012 08	1 811	91 22 886 08	223	4	42 00 016 08	3 102	91 28 412 08	63	6
42 00 012 08	1 811 025	96 28 389 08	4	1	42 00 016 08	3 103	91 28 413 08	63	6
42 00 012 08	1 813	91 26 925 08	31	22	42 00 016 08	3 104	91 28 414 08	63	6
42 00 012 08	1 813 006	92 75 169 08	14	15	42 00 016 08	3 105	91 28 415 08	63	6
42 00 012 08	1 814	91 26 926 08	31	23	42 00 016 08	3 330 080	96 28 633 08	14	4
42 00 012 08	1 814 005	92 75 175 08	14	20	42 00 016 08	3 602 002	96 28 634 08	52	1
42 00 012 08	1 863	91 43 797 08	15	12	42 00 018 08	1 409 009	96 19 533 08	21	1
42 00 012 08	1 932 010	96 18 521 08	7	2	42 00 018 08	1 955 002	96 26 439 08	5	12
42 00 012 08	1 932 011	96 18 522 08	7	2	42 00 019 08	2 501	91 47 955 08	30	4
42 00 012 08	1 950 038	92 89 618 08	9	3	42 00 019 08	2 510 100	92 51 173 08	30	2
42 00 012 08	1 970	91 26 675 08	10	32	42 00 020 08	1 955 002	96 26 439 08	6	4
42 00 012 08	1 982	91 45 468 08	4	16	42 00 020 08	3 330 080	96 28 633 08	27	2
42 00 012 08	2 102	91 46 931 08	8	3	42 00 021 08	3 101	91 28 411 08	33	2
42 00 012 08	2 450 023	92 71 275 08	11	12	42 00 021 08	3 510 004	92 17 972 08	12	2
42 00 012 08	2 501 003	91 44 649 08	25	2	42 00 021 08	3 515	91 30 143 08	8	4
42 00 012 08	2 502	91 01 533 08	20	10	42 00 021 08	3 602 002	96 28 634 08	36	2
42 00 012 08	2 510 200	92 71 129 08	(4)	6	42 00 021 08	3 608	96 28 636 08	13	4
42 00 012 08	2 520	91 26 804 08	80	50	42 00 023 08	1 955	91 26 042 08	17	1
42 00 012 08	2 520 041	96 84 504 08	4	4	42 00 023 08	1 955 002	96 26 439 08	7	4
42 00 012 08	2 522	91 10 037 08	29	20	42 00 028 08	2 500	91 47 691 08	10	6
42 00 012 08	2 541 000	91 30 913 08	33	18	42 00 028 08	3 602 002	96 28 634 08	31	1
42 00 012 08	2 831	91 47 409 08	22	4	42 00 028 08	3 606	96 28 643 08	12	6
42 00 012 08	2 920 585	91 01 520 08	13	2	42 00 501 08	3 930 492	96 32 269 08	268	2
42 00 012 08	2 932 166	92 68 911 08	13	4	42 00 607 05	2 520	91 26 804 08	159	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
42 02 006 08	3 102	91 28 412 08	30	2	42 18 007 08	1 811 106	96 25 404 08	19	12
42 02 006 08	3 103	91 28 413 08	30	2	42 18 007 08	1 860	91 09 603 08	95	200
42 02 006 08	3 104	91 28 414 08	30	4	42 18 007 08	1 860 027	92 62 961 08	9	6
42 02 006 08	3 105	91 28 415 08	30	4	42 18 007 08	1 861	91 43 794 08	24	20
42 02 006 08	3 106	91 28 416 08	30	4	42 18 007 08	1 861 004	92 53 599 08	9	4
42 02 006 08	3 330 080	96 28 633 08	18	4	42 18 007 08	1 861 006	92 53 627 08	9	4
42 10 020 08	5 714 118	57 14 118 08	17	2	42 18 007 08	1 863	91 43 797 08	19	42
42 10 021 08	5 714 118	57 14 118 08	18	1	42 18 007 08	1 932	91 47 226 08	36	2
42 11 016 08	2 501	91 47 955 08	35	2	42 18 007 08	2 510 200	92 71 129 08	(7)	12
42 11 028 08	2 102	91 46 931 08	15	2	42 18 007 08	2 520 001	92 48 796 08	15	4
42 11 032 08	2 102	91 46 931 08	11	2	42 18 007 08	2 522	91 10 037 08	54	2
42 11 032 08	2 450	91 29 796 08	12	4	42 18 007 08	2 932 070	96 29 891 08	75	2
42 11 033 08	3 606	96 28 643 08	10	1	42 18 007 08	2 970	91 48 564 08	74	10
42 12 013 08	1 632	91 36 895 08	14	4	42 18 007 08	3 102	91 28 412 08	61	2
42 12 016 08	1 409 009	96 19 533 08	14	4	42 18 007 08	3 103	91 28 413 08	61	2
42 12 019 08	3 602 002	96 28 634 08	41	1	42 18 007 08	3 104	91 28 414 08	61	2
42 12 024 08	1 411 033	96 26 132 08	12	6	42 18 007 08	3 105	91 28 415 08	61	2
42 13 002 08	9 888 855	98 88 855	20	6	42 18 007 08	3 106	91 28 416 08	34	2
42 15 000 08	1 410 001	96 19 532 08	28	8	42 18 007 08	3 330 080	96 28 633 08	40	1
42 15 000 08	1 411 033	96 26 132 08	29	4	42 18 007 08	5 910 672	59 10 672 08	5	1
42 15 000 08	1 644	91 43 778 08	3	6	42 18 007 08	9 887 060	98 87 060	17	1
42 15 000 08	1 811	91 22 886 08	224	4	42 18 009 08	1 409 009	96 19 533 08	32	4
42 15 000 08	2 500	91 47 691 08	32	5	42 18 009 08	1 411	91 25 867 08	11	12
42 15 002 08	1 411 033	96 26 132 08	21	4	42 18 009 08	1 412	91 44 133 08	11	8
42 15 002 08	1 741	91 43 787 08	4	16	42 18 009 08	1 640	91 25 870 08	4	8
42 15 002 08	1 930	91 00 064 08	4	7	42 18 009 08	1 681	91 43 784 08	8	8
42 15 002 08	2 102	91 46 931 08	24	4	42 18 009 08	1 800	91 09 600 08	56	28
42 15 002 08	2 571 000	91 29 749 08	3	8	42 18 009 08	1 813	91 26 925 08	64	6
42 15 003 08	1 411 033	96 26 132 08	27	4	42 18 009 08	1 814	91 26 926 08	64	6
42 15 003 08	3 330	91 28 417 08	5	4	42 18 009 08	1 860	91 09 603 08	96	140
42 15 010 08	1 411	91 25 867 08	9	12	42 18 009 08	1 861	91 43 794 08	17	34
42 16 004 08	2 270 001	92 73 136 08	17	4	42 18 009 08	1 863	91 43 797 08	16	8
42 16 004 08	3 330 080	96 28 633 08	39	2	42 18 009 08	1 932	91 47 226 08	62	12
42 16 006 01	1 632	91 36 895 08	8	8	42 18 009 08	1 971	91 36 648 08	9	40
42 16 006 01	1 632 018	96 30 093 08	13	2	42 18 009 08	2 502	91 01 533 08	19	2
42 16 006 01	1 632 019	96 30 094 08	13	2	42 18 009 08	2 510 100	92 51 173 08	22	50
42 16 006 01	1 680	91 00 628 08	13	6	42 18 009 08	2 522	91 10 037 08	39	2
42 16 006 01	1 800	91 09 600 08	51	16	42 18 009 08	2 831	91 47 409 08	28	12
42 16 006 01	3 101	91 28 411 08	18	10	42 18 009 08	2 932 070	96 29 891 08	76	6
42 16 006 01	9 886 976	98 86 976	13	2	42 18 009 08	2 955	91 31 270 08	8	3
42 16 006 01	9 887 127	98 87 127	10	1	42 18 009 08	2 970	91 48 564 08	78	6
42 16 006 01	9 888 866	98 88 866	6	4	42 18 009 08	2 970	91 48 564 08	(6)	4
42 16 006 08	9 887 127	98 87 127	10	2	42 18 009 08	3 101	91 28 411 08	69	23
42 16 007 08	2 450	91 29 796 08	7	8	42 18 009 08	3 106	91 28 416 08	53	2
42 16 007 08	3 101	91 28 411 08	38	24	42 18 009 08	3 750 008	91 05 781 08	5	8
42 16 007 08	3 102	91 28 412 08	38	24	42 18 009 08	3 750 011	92 51 440 08	5	4
42 16 007 08	3 103	91 28 413 08	38	24	42 18 009 08	3 750 014	96 21 010 08	7	4
42 16 007 08	3 104	91 28 414 08	38	24	42 18 010 08	1 409	91 07 433 08	10	10
42 16 007 08	3 105	91 28 415 08	38	24	42 18 010 08	1 410	91 07 499 08	16	4
42 16 007 08	3 602 001	96 28 637 08	21	4	42 18 010 08	1 411 033	96 26 132 08	25	2
42 16 007 08	3 602 002	96 28 634 08	26	2	42 18 010 08	1 671	91 43 780 08	5	4
42 16 009 08	3 604	96 28 639 08	23	4	42 18 010 08	1 680	91 00 628 08	8	8
42 16 011 08	2 570	91 39 443 08	54	4	42 18 010 08	1 811	91 22 886 08	207	14
42 17 008 08	2 560	91 48 797 08	11	2	42 18 010 08	2 522	91 10 037 08	36	2
42 17 008 08	3 510	91 29 831 08	25	24	42 18 010 08	2 560	91 48 797 08	13	2
42 18 005 08	3 101	91 28 411 08	72	1	42 18 010 08	2 831	91 47 409 08	20	8
42 18 005 08	3 106	91 28 416 08	74	1	42 18 010 08	3 101	91 28 411 08	68	2
42 18 006 08	3 930 476	96 32 104 08	218	2	42 18 010 08	3 106	91 28 416 08	63	2
42 18 007 08	1 409	91 07 433 08	27	4	42 18 010 08	3 780 429	96 18 268 08	8	2
42 18 007 08	1 663 005	96 22 012 08	11	12	42 18 011 08	1 409 009	96 19 533 08	17	12

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
42 18 011 08	1 410	91 07 499 08	11	8	42 50 508 08	9 888 855	98 88 855	18	3
42 18 011 08	2 520	91 26 804 08	71	1	42 50 509 08	5 211 034	52 11 034 08	3	4
42 18 011 08	3 101	91 28 411 08	32	2	42 50 509 08	9 278 139	92 78 139	2	3
42 18 013 08	2 270	91 46 002 08	3	11	42 50 509 08	9 883 271	98 83 271	3	3
42 18 019 08	1 663	91 26 103 08	6	12	42 50 509 08	9 884 017	98 84 017	6	4
42 18 020 08	2 932 070	96 29 891 08	73	11	42 51 004 08	2 913 008	91 40 573 08	21	2
42 18 024 08	1 410 001	96 19 532 08	24	2	42 51 005 08	2 932 103	91 33 510 08	6	7
42 18 614 05	1 671	91 43 780 08	8	4	42 51 007 08	2 932 054	92 87 071 08	6	4
42 19 004 08	3 510	91 29 831 08	24	1	42 51 007 08	2 932 103	91 33 510 08	14	4
42 19 045 08	3 510	91 29 831 08	23	1	42 51 007 08	3 602 001	96 28 637 08	29	1
42 20 051 08	5 199 112	51 99 112 08	433	1	42 51 009 08	2 533 001	96 30 488 08	62	3
42 29 001 08	1 792	91 43 790 08	4	24	42 52 205 08	2 913 008	91 40 573 08	13	2
42 40 003 08	2 501	91 47 955 08	9	4	42 52 205 08	2 932 067	96 29 892 08	27	14
42 40 005 08	2 520	91 26 804 08	74	3	42 52 205 08	3 930 492	96 32 269 08	269	2
42 40 005 08	2 541 000	91 30 913 08	10	3	42 52 207 08	1 932 600	96 25 270 08	52	4
42 40 005 08	2 780 800	91 44 398 08	12	3	42 52 207 08	2 932 070	96 29 891 08	82	21
42 40 005 08	2 920 200	91 27 889 08	12	3	42 52 207 08	2 932 215	92 26 129 08	4	4
42 40 005 08	2 920 585	91 01 520 08	17	3	42 52 208 08	1 932 005	96 32 288 08	153	2
42 40 007 08	1 432 031	92 95 244 08	7	6	42 52 208 08	1 932 029	96 32 289 08	153	2
42 40 007 08	1 915 001	92 19 268 08	4	2	42 52 210 08	1 830 102	92 26 483 08	4	12
42 40 007 08	1 950 038	92 89 618 08	10	3	42 52 210 08	1 830 142	96 30 836 08	15	8
42 40 007 08	2 501	91 47 955 08	26	7	42 52 210 08	1 932 600	96 25 270 08	21	20
42 40 007 08	2 501 003	91 44 649 08	8	1	42 52 210 08	2 913 008	91 40 573 08	17	2
42 40 007 08	2 502	91 01 533 08	21	2	42 52 210 08	2 932 070	96 29 891 08	85	1
42 40 007 08	2 541 000	91 30 913 08	14	6	42 52 211 08	2 932 070	96 29 891 08	86	6
42 40 007 08	2 920 585	91 01 520 08	12	2	42 52 211 08	2 955	91 31 270 08	9	3
42 40 007 08	3 510	91 29 831 08	22	4	42 53 012 08	3 602 002	96 28 634 08	53	1
42 40 007 08	5 106 694	51 06 694 08	5	4	42 80 014 08	1 632	91 36 895 08	4	8
42 40 008 08	2 440 014	92 71 277 08	10	4	42 80 014 08	5 130 050	51 30 050 08	1	1
42 40 009 08	1 950 038	92 89 618 08	7	3	42 80 020 08	9 882 940	98 82 940	11	2
42 40 012 08	9 884 761	98 84 761	9	1	42 80 026 08	5 211 034	52 11 034 08	32	1
42 41 005 08	9 628 852	96 28 852 08	110	2	42 80 029 08	9 621 848	96 21 848 08	230	1
42 41 007 08	5 717 382	57 17 382 08	182	2	42 80 035 08	X1033774	10 33 774 8	26	1
42 41 007 08	5 717 383	57 17 383 08	182	2	42 80 040 08	9 621 842	96 21 842 08	130	1
42 41 009 08	5 102 328	51 02 328 08	8	6	42 80 042 08	1 982	91 45 468 08	11	2
42 42 024 03	X1004411	10 04 411 0	25	1	42 80 044 08	5 199 088	51 99 088 08	316	2
42 50 506 08	9 177 489	91 77 489	8	6	42 80 044 08	5 199 112	51 99 112 08	316	2
42 50 506 08	9 274 655	92 74 655 23	12	3	42 80 045 08	9 621 843	96 21 843 08	140	1
42 50 506 08	9 279 614	92 79 614	7	1	42 80 049 08	9 628 985	96 28 985 08	160	1
42 50 506 08	9 887 973	98 87 973 23	13	2	42 80 050 08	5 199 112	51 99 112 08	481	1
42 50 506 08	9 888 639	98 88 639	13	2	42 80 067 08	3 106	91 28 416 08	51	2
42 50 506 08	9 888 646	98 88 646	12	3	42 80 071 08	5 199 088	51 99 088 08	577	1
42 50 506 08	9 889 125	98 89 125	5	1	42 80 073 08	3 515	91 30 143 08	4	2
42 50 508 08	9 072 142	90 72 142	12	2	42 80 076 08	3 105 007	92 49 675 08	3	2
42 50 508 08	9 072 451	90 72 451	20	2	42 80 076 08	3 501 002	92 54 383 08	3	2
42 50 508 08	9 078 445	90 78 445	8	12	42 80 083 08	3 105 002	92 95 291 08	3	2
42 50 508 08	9 144 281	91 44 281	5	2	42 80 094 08	3 515 001	96 30 957 08	3	2
42 50 508 08	9 178 172	91 78 172	4	2	42 81 002 08	X1033774	10 33 774 8	12	1
42 50 508 08	9 270 382	92 70 382	5	6	42 81 006 08	5 199 112	51 99 112 08	753	2
42 50 508 08	9 273 234	92 73 234	5	2	42 81 006 08	5 199 113	51 99 113 08	753	2
42 50 508 08	9 273 517	92 73 517	11	8	42 81 017 08	9 385 877	93 85 877 01	4	1
42 50 508 08	9 275 380	92 75 380	10	10	42 81 028 08	9 621 844	96 21 844 08	100	1
42 50 508 08	9 275 846	92 75 846	4	2	42 81 031 08	9 621 843	96 21 843 08	130	1
42 50 508 08	9 279 471	92 79 471	9	34	42 81 036 08	5 714 118	57 14 118 08	12	1
42 50 508 08	9 882 604	98 82 604 23	11	2	42 81 037 08	X1033774	10 33 774 8	1	1
42 50 508 08	9 882 971	98 82 971	8	3	42 81 038 08	5 199 112	51 99 112 08	467	1
42 50 508 08	9 884 742	98 84 742	4	24	42 81 039 08	5 717 543	57 17 543 08	37	1
42 50 508 08	9 885 772	98 85 772	5	2	42 81 041 08	9 385 875	93 85 875 01	18	1
42 50 508 08	9 887 060	98 87 060	8	5	42 81 041 08	9 628 985	96 28 985 08	850	1
42 50 508 08	9 888 651	98 88 651	10	10	42 82 008 08	1 811	91 22 886 08	62	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
42 99 003 08	1 860	91 09 603 08	97	170	43 32 013 08	1 641 017	92 52 733 08	(1)	1
42 99 003 08	1 861	91 43 794 08	25	20	43 32 013 08	3 515	91 30 143 08	12	2
42 99 004 08	1 811 041	96 31 015 08	4	4	43 32 013 08	3 602 001	96 28 637 08	13	1
42 99 005 08	1 660	91 43 779 08	4	4	43 32 013 08	3 604	96 28 639 08	11	2
42 99 006 08	1 860	91 09 603 08	98	10	43 32 013 08	3 605 001	96 25 023 08	10	1
43 06 037 08	5 102 328	51 02 328 08	5	1	43 32 062 08	1 641 104	96 31 824 08	1	1
43 06 089 08	9 077 729	90 77 729	7	1	43 32 062 08	3 750 014	96 21 010 08	2	2
43 06 708 08	3 105	91 28 415 08	3	1	43 40 002 08	6 060 516	60 60 516 08	102	1
43 06 708 08	3 106	91 28 416 08	3	1	45 00 135 08	3 602 002	96 28 634 08	57	1
43 06 709 08	3 102	91 28 412 08	3	1	45 00 239 08	3 602 002	96 28 634 08	56	1
43 06 709 08	3 103	91 28 413 08	3	1	45 00 364 08	1 411 033	96 26 132 08	11	3
43 06 709 08	3 104	91 28 414 08	3	1	45 12 224 08	1 632 018	96 30 093 08	8	1
43 20 025 08	3 604	96 28 639 08	20	1	45 12 224 08	1 632 019	96 30 094 08	8	1
43 20 057 08	9 077 729	90 77 729	6	1	45 12 227 08	3 510 001	92 52 800 08	4	1
43 20 057 08	9 621 835	96 21 835 08	242	1	45 12 227 08	3 510 003	96 30 942 08	4	3
43 20 057 08	9 888 855	98 88 855	22	1	45 12 227 08	3 602 001	96 28 637 08	8	3
43 20 067 08	9 621 835	96 21 835 08	210	1	45 12 272 08	1 800	91 09 600 08	5	2
43 20 073	9 077 729	90 77 729	5	1	45 14 220 08	3 602 001	96 28 637 08	12	2
43 20 107 08	5 199 112	51 99 112 08	455	2	45 14 220 08	3 604	96 28 639 08	9	3
43 20 111 08	3 602 002	96 28 634 08	32	1	45 14 223 08	3 510 008	96 30 487 08	5	1
43 20 119 08	3 510	91 29 831 08	21	1	45 14 308 08	3 602 002	96 28 634 08	40	1
43 20 129 08	2 350	91 26 851 08	2	2	45 14 308 08	3 605 001	96 25 023 08	7	1
43 20 130 08	2 350	91 26 851 08	5	2	45 25 481 08	3 106	91 28 416 08	43	1
43 21 013 08	9 274 562	92 74 562	20	12	45 25 482 08	3 515	91 30 143 08	7	2
43 30 034 08	3 602 002	96 28 634 08	59	2	45 25 491 08	3 106	91 28 416 08	41	1
43 30 048 08	1 811	91 22 886 08	52	2	45 25 491 08	3 515	91 30 143 08	11	1
43 30 055 08	3 510 004	92 17 972 08	9	2	45 25 494 08	3 510 004	92 17 972 08	5	1
43 30 065 08	3 106	91 28 416 08	45	3	45 25 534 08	3 106	91 28 416 08	42	1
43 30 065 08	3 510 001	92 52 800 08	5	1	45 30 207 08	3 605 001	96 25 023 08	8	1
43 30 065 08	3 510 003	96 30 942 08	5	3	45 30 228 08	1 811 031	92 18 651 08	3	1
43 30 065 08	3 515	91 30 143 08	9	3	45 30 320 08	3 606	96 28 643 08	13	2
43 30 065 08	3 602 001	96 28 637 08	9	4	45 30 327 08	3 600	91 32 305 08	10	1
43 30 065 08	3 602 002	96 28 634 08	39	2	45 30 449 08	3 606	96 28 643 08	4	2
43 30 065 08	3 604	96 28 639 08	10	1	46 00 016	3 510	91 29 831 08	34	20
43 30 066 08	X1003631	10 03 631 4	2	1	46 00 023	1 930 002	92 10 735 08	5	2
43 30 076 08	1 800	91 09 600 08	6	2	46 00 038	1 410	91 07 499 08	13	2
43 30 078 08	2 500	91 47 691 08	40	4	46 00 039	9 885 658	98 85 658	2	3
43 30 078 08	3 602 002	96 28 634 08	42	1	46 00 047	3 101	91 28 411 08	36	6
43 30 082 08	2 102	91 46 931 08	12	2	46 00 047	3 102	91 28 412 08	36	6
43 30 082 08	2 450	91 29 796 08	11	4	46 00 047	3 103	91 28 413 08	36	6
43 30 090 08	1 411 033	96 26 132 08	13	6	46 00 047	3 104	91 28 414 08	36	6
43 30 090 08	2 102	91 46 931 08	14	2	46 00 047	3 105	91 28 415 08	36	6
43 30 090 08	3 606	96 28 643 08	14	2	46 00 048	1 792 004	92 51 415 08	4	1
43 30 103 08	3 606	96 28 643 08	5	1	46 00 051	3 101	91 28 411 08	49	12
43 31 007 08	1 800	91 09 600 08	22	2	46 00 051	3 102	91 28 412 08	4	13
43 31 009 08	3 510	91 29 831 08	26	1	46 00 051	3 103	91 28 413 08	4	13
43 31 009 08	3 510 001	92 52 800 08	7	1	46 00 051	3 104	91 28 414 08	4	15
43 31 012 08	3 106	91 28 416 08	44	3	46 00 051	3 105	91 28 415 08	4	15
43 31 012 08	3 510 004	92 17 972 08	7	1	46 00 051	3 106	91 28 416 08	4	6
43 31 012 08	3 510 008	96 30 487 08	6	1	46 00 051	9 621 836	96 21 836 08	80	6
43 31 012 08	3 515	91 30 143 08	10	1	46 00 051	9 628 987	96 28 987 08	43	1
43 31 012 08	3 604	96 28 639 08	26	1	46 00 079	1 660	91 43 779 08	2	4
43 31 012 08	3 608	96 28 636 08	7	2	46 00 079	1 810	91 09 919 08	4	12
43 31 012 08	3 780 429	96 18 268 08	2	1	46 00 079	1 811	91 22 886 08	233	4
43 31 025 08	3 106	91 28 416 08	81	1	46 00 079	2 502	91 01 533 08	26	2
43 31 025 08	3 600	91 32 305 08	12	2	46 00 079	2 790 000	91 43 827 08	4	4
43 31 050 08	3 602 002	96 28 634 08	6	1	46 00 079	3 330 080	96 28 633 08	15	11
43 31 050 08	3 606	96 28 643 08	6	1	46 00 091	1 409	91 07 433 08	30	2
43 32 013 08	1 632 018	96 30 093 08	6	1	46 00 098	9 621 835	96 21 835 08	168	1
43 32 013 08	1 632 019	96 30 094 08	6	1	46 00 099	9 143 636	91 43 636	4	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
46 00 099	9 621 836	96 21 836 08	160	11	46 00 329	1 411 033	96 26 132 08	20	4
46 00 102	9 882 554	98 82 554	12	1	46 00 330	3 330 080	96 28 633 08	10	4
46 00 122	5 211 034	52 11 034 08	6	4	46 00 355	2 502	91 01 533 08	23	2
46 00 122	9 621 839	96 21 839 08	600	6	46 00 355	3 106	91 28 416 08	61	1
46 00 132	1 410 001	96 19 532 08	19	3	46 00 355	3 780 429	96 18 268 08	6	1
46 00 132	1 632	91 36 895 08	10	8	46 00 355	9 888 866	98 88 866	5	2
46 00 132	1 632 018	96 30 093 08	12	2	46 00 368	5 199 088	51 99 088 08	423	14
46 00 132	1 632 019	96 30 094 08	12	2	46 00 368	5 199 113	51 99 113 08	423	10
46 00 132	2 970	91 48 564 08	51	4	46 00 384	3 330 080	96 28 633 08	28	2
46 00 132	3 102	91 28 412 08	23	8	46 00 384	9 628 852	96 28 852 08	130	1
46 00 132	3 103	91 28 413 08	23	8	46 00 386	1 860	91 09 603 08	88	4
46 00 132	3 104	91 28 414 08	23	8	46 00 386	2 502	91 01 533 08	29	4
46 00 132	3 105	91 28 415 08	23	8	46 00 516	5 199 113	51 99 113 08	536	2
46 00 132	3 106	91 28 416 08	23	8	46 00 530	9 078 444	90 78 444	8	2
46 00 144	9 885 647	98 85 647	11	2	46 00 530	9 274 562	92 74 562	16	4
46 00 153	9 621 836	96 21 836 08	132	1	46 00 530	9 628 985	96 28 985 08	574	2
46 00 156	1 632 018	96 30 093 08	17	3	46 00 530	9 884 742	98 84 742	11	1
46 00 156	1 632 019	96 30 094 08	17	3	46 00 530	9 887 060	98 87 060	13	1
46 00 156	3 105	91 28 415 08	5	4	46 00 532	1 861 140	92 52 951 08	6	4
46 00 156	3 106	91 28 416 08	5	4	46 00 532	1 955 001	96 25 134 08	16	2
46 00 156	3 510	91 29 831 08	35	2	46 00 532	X1002271	10 02 271 6	36	6
46 00 156	3 602 001	96 28 637 08	20	2	46 00 592	9 889 288	98 89 288	(3)	1
46 00 157	2 520	91 26 804 08	134	6	46 00 613	1 811 041	96 31 015 08	7	4
46 00 158	2 450	91 29 796 08	6	4	46 00 624	9 275 379	92 75 379	12	2
46 00 175	1 805 309	91 09 016 08	13	4	46 00 723	5 714 118	57 14 118 08	20	7
46 00 175	1 814	91 26 926 08	60	2	46 00 791	9 273 517	92 73 517	10	8
46 00 175	3 101	91 28 411 08	52	8	46 00 975	1 932	91 47 226 08	20	20
46 00 178	1 805 309	91 09 016 08	10	4	46 00 975	1 932 600	96 25 270 08	50	4
46 00 178	9 275 379	92 75 379	5	4	46 01 191	5 199 112	51 99 112 08	423	17
46 00 178	9 628 985	96 28 985 08	500	4	46 01 191	5 199 112	51 99 112 08	483	14
46 00 178	9 887 350	98 87 350	5	2	46 01 304	1 800	91 09 600 08	53	4
46 00 178	9 888 184	98 88 184	5	2	46 35 031	1 811	91 22 886 08	235	12
46 00 179	9 885 647	98 85 647	9	1	46 35 031	9 628 983	96 28 983 08	540	4
46 00 182	9 628 985	96 28 985 08	684	2	46 35 059	2 522	91 10 037 08	38	2
46 00 183	2 955	91 31 270 08	14	2	46 35 128	2 520	91 26 804 08	107	2
46 00 189	1 411 033	96 26 132 08	220	4	46 35 268	3 602 001	96 28 637 08	27	1
46 00 189	1 930	91 00 064 08	8	2	46 35 268	3 602 002	96 28 634 08	13	2
46 00 189	2 270	91 46 002 08	4	2	47 00 101 08	1 955 001	96 25 134 08	215	1
46 00 189	2 571 000	91 29 749 08	2	8	47 00 101 08	2 955	91 31 270 08	612	1
46 00 192	1 410 001	96 19 532 08	29	2	47 00 101 08	2 970	91 48 564 08	679	1
46 00 195	1 930	91 00 064 08	5	3	47 00 101 08	2 975 152	91 47 017 08	606	1
46 00 197	1 811	91 22 886 08	225	4	47 00 103 08	2 970	91 48 564 08	686	1
46 00 197	9 621 842	96 21 842 08	8	8	47 00 104 08	1 409 009	96 19 533 08	211	1
46 00 204	4 005	91 26 378 08	4	2	47 00 105 08	1 409 009	96 19 533 08	204	2
46 00 206	1 741	91 43 787 08	5	4	47 00 109 08	2 970	91 48 564 08	625	1
46 00 232	5 700 161	57 00 161	29	3	47 00 111 08	2 970	91 48 564 08	610	1
46 00 232	9 274 562	92 74 562	10	2	47 00 111 08	2 971	91 47 924 08	606	2
46 00 232	9 621 836	96 21 836 08	11	1	47 00 112 08	1 950	91 36 642 08	236	1
46 00 239	1 410 001	96 19 532 08	16	1	47 00 113 08	2 970	91 48 564 08	638	2
46 00 245	1 412	91 44 133 08	5	8	47 00 113 08	2 971	91 47 924 08	619	1
46 00 245	1 671 001	92 41 614 08	18	4	47 00 324 08	2 970	91 48 564 08	657	3
46 00 319	9 274 562	92 74 562	12	9	47 02 303 08	1 930 002	92 10 735 08	200	1
46 00 319	9 621 835	96 21 835 08	280	1	47 02 303 08	2 975 152	91 47 017 08	611	1
46 00 319	9 628 852	96 28 852 08	30	1	47 02 305 08	1 930 002	92 10 735 08	202	3
46 00 319	9 628 986	96 28 986 08	170	1	47 02 326 08	1 930 002	92 10 735 08	201	1
46 00 319	9 885 646	98 85 646	12	1	47 02 327 08	1 930 002	92 10 735 08	205	1
46 00 320	9 274 562	92 74 562	14	1	47 02 334 08	1 930 002	92 10 735 08	204	1
46 00 320	9 628 987	96 28 987 08	10	1	47 04 300 08	1 971	91 36 648 08	211	1
46 00 320	9 640 257	96 40 257 08	10	1	47 04 304 08	1 970	91 26 675 08	216	2
46 00 320	X1033774	10 33 774 8	3	1	47 04 305 08	1 432	91 26 674 08	206	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
47 04 306 08	1 950	91 36 642 08	234	1	47 10 314 08	1 432 031	92 95 244 08	200	6
47 04 306 08	1 970	91 26 675 08	207	3	47 10 314 08	2 970	91 48 564 08	620	2
47 04 307 08	1 970	91 26 675 08	212	3	47 10 315 08	1 930 002	92 10 735 08	213	1
47 04 314 08	1 930 002	92 10 735 08	219	1	47 10 318 08	1 409 009	96 19 533 08	200	2
47 04 325 08	1 970	91 26 675 08	209	3	47 10 319 08	1 671 001	92 41 614 08	207	1
47 04 325 08	2 970	91 48 564 08	630	2	47 10 319 08	1 930 002	92 10 735 08	216	2
47 04 326 08	1 409 009	96 19 533 08	212	1	47 10 321 08	1 955 001	96 25 134 08	214	2
47 04 326 08	1 970	91 26 675 08	214	1	47 10 321 08	2 440 012	92 14 441 08	3	3
47 04 330 08	2 970	91 48 564 08	656	1	47 10 321 08	2 970	91 48 564 08	601	9
47 07 002 08	2 970	91 48 564 08	602	2	47 10 321 08	2 971	91 47 924 08	612	3
47 07 007 08	2 420	91 47 220 08	(3)	1	47 10 321 08	2 975 152	91 47 017 08	609	1
47 07 013 08	2 970	91 48 564 08	680	1	47 10 322 08	1 411 033	96 26 132 08	224	1
47 07 303 08	2 970	91 48 564 08	649	1	47 10 324 08	1 421 004	92 43 720 08	200	1
47 07 303 08	2 971	91 47 924 08	627	1	47 10 324 08	1 950	91 36 642 08	231	8
47 09 003 08	2 955	91 31 270 08	600	1	47 10 324 08	2 975 200	91 29 816 08	607	1
47 09 004 08	2 520	91 26 804 08	49	1	47 10 326 08	2 970	91 48 564 08	663	5
47 09 018 08	2 970	91 48 564 08	88	5	47 10 326 08	2 975 200	91 29 816 08	600	4
47 09 019 08	2 970	91 48 564 08	89	1	47 10 327 08	2 970	91 48 564 08	675	7
47 10 300 08	1 955 001	96 25 134 08	204	2	47 10 328 08	2 975 200	91 29 816 08	606	1
47 10 300 08	2 955	91 31 270 08	616	2	47 10 329 08	2 420	91 47 220 08	(1)	1
47 10 300 08	2 975 200	91 29 816 08	605	1	47 10 329 08	2 970	91 48 564 08	674	3
47 10 301 08	1 955	91 26 042 08	200	1	47 10 330 08	1 411 033	96 26 132 08	208	1
47 10 302 08	1 950	91 36 642 08	215	6	47 10 330 08	1 432 031	92 95 244 08	212	1
47 10 302 08	1 955	91 26 042 08	201	2	47 10 330 08	1 930 002	92 10 735 08	211	1
47 10 302 08	1 955 001	96 25 134 08	210	5	47 10 330 08	1 971	91 36 648 08	205	16
47 10 302 08	1 971	91 36 648 08	204	6	47 10 330 08	2 975 500	91 45 617 08	610	1
47 10 302 08	2 955	91 31 270 08	614	3	47 10 331 08	1 970	91 26 675 08	204	4
47 10 305 08	1 432 031	92 95 244 08	211	1	47 10 332 08	2 970	91 48 564 08	629	13
47 10 305 08	1 930 002	92 10 735 08	214	1	47 10 332 08	2 975 152	91 47 017 08	610	1
47 10 305 08	1 950 038	92 89 618 08	203	1	47 10 332 08	2 975 500	91 45 617 08	602	2
47 10 305 08	1 955	91 26 042 08	208	3	47 10 333 08	1 930 002	92 10 735 08	212	1
47 10 305 08	1 971	91 36 648 08	200	4	47 10 334 08	1 411 033	96 26 132 08	217	2
47 10 306 08	1 955 001	96 25 134 08	200	6	47 10 334 08	1 432 031	92 95 244 08	201	2
47 10 306 08	1 971	91 36 648 08	201	4	47 10 338 08	2 970	91 48 564 08	651	1
47 10 306 08	2 970	91 48 564 08	600	17	47 10 339 08	1 930 002	92 10 735 08	228	1
47 10 306 08	2 971	91 47 924 08	604	5	47 10 340 08	1 950	91 36 642 08	218	3
47 10 306 08	2 975 152	91 47 017 08	600	4	47 10 343 08	1 971	91 36 648 08	202	16
47 10 307 08	1 429 001	92 46 450 08	204	4	47 10 345 08	1 411	91 25 867 08	200	3
47 10 307 08	1 429 002	92 46 451 08	204	6	47 10 345 08	2 970	91 48 564 08	618	1
47 10 307 08	1 429 003	92 46 452 08	204	4	47 10 348 08	1 970	91 26 675 08	200	14
47 10 307 08	1 429 004	92 46 453 08	204	4	47 10 348 08	2 970	91 48 564 08	665	4
47 10 307 08	1 632 018	96 30 093 08	200	1	47 10 348 08	2 975 152	91 47 017 08	602	4
47 10 307 08	1 950	91 36 642 08	223	2	47 10 348 08	2 975 500	91 45 617 08	604	2
47 10 307 08	1 955 003	96 25 136 08	200	6	47 10 353 08	2 970	91 48 564 08	676	5
47 10 308 08	2 970	91 48 564 08	647	6	47 10 355 08	1 950	91 36 642 08	211	23
47 10 308 08	2 971	91 47 924 08	620	1	47 10 355 08	2 955	91 31 270 08	604	1
47 10 309 08	1 429 001	92 46 450 08	203	4	47 10 370 08	2 970	91 48 564 08	658	1
47 10 309 08	1 429 002	92 46 451 08	203	2	47 10 375 08	1 409	91 07 433 08	200	2
47 10 309 08	1 432	91 26 674 08	200	8	47 10 375 08	1 970	91 26 675 08	205	4
47 10 309 08	1 930 002	92 10 735 08	209	3	47 10 393 08	2 541 000	91 30 913 08	30	1
47 10 309 08	2 270 001	92 73 136 08	5	2	47 10 394 08	1 429 004	92 46 453 08	203	2
47 10 309 08	2 971	91 47 924 08	609	1	47 10 394 08	1 632 018	96 30 093 08	202	7
47 10 310 08	1 409	91 07 433 08	201	2	47 10 394 08	1 632 019	96 30 094 08	202	7
47 10 310 08	1 432 031	92 95 244 08	214	2	47 10 396 08	2 970	91 48 564 08	648	1
47 10 310 08	2 970	91 48 564 08	640	1	47 10 396 08	2 971	91 47 924 08	614	1
47 10 311 08	1 409 009	96 19 533 08	202	2	47 10 397 08	1 950	91 36 642 08	226	3
47 10 311 08	1 432 031	92 95 244 08	203	2	47 10 397 08	1 955	91 26 042 08	202	1
47 10 311 08	1 950	91 36 642 08	201	22	47 10 397 08	1 955 001	96 25 134 08	212	3
47 10 311 08	1 950 038	92 89 618 08	200	2	47 10 397 08	2 970	91 48 564 08	667	2
47 10 312 08	2 970	91 48 564 08	635	3	47 10 397 08	2 975 500	91 45 617 08	611	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
47 10 398 08	1 950	91 36 642 08	204	3	47 25 315 08	1 955 001	96 25 134 08	211	4
47 10 398 08	1 955 003	96 25 136 08	205	1	47 25 315 08	1 971	91 36 648 08	212	5
47 10 398 08	2 955	91 31 270 08	602	2	47 25 315 08	2 955	91 31 270 08	610	1
47 10 399 08	1 950	91 36 642 08	200	11	47 25 315 08	2 970	91 48 564 08	604	6
47 10 399 08	1 955 003	96 25 136 08	204	2	47 25 318 08	1 930 002	92 10 735 08	217	2
47 10 500 08	1 411 033	96 26 132 08	214	7	47 25 318 08	2 970	91 48 564 08	655	1
47 10 504 08	1 411 033	96 26 132 08	206	3	47 32 142 08	9 275 212	92 75 212 01	7	2
47 10 505 08	1 411 033	96 26 132 08	207	2	47 32 305 08	1 955 001	96 25 134 08	216	1
47 19 003 08	2 970	91 48 564 08	662	2	47 32 305 08	2 975 152	91 47 017 08	608	1
47 19 005 08	2 970	91 48 564 08	683	3	47 32 306 08	1 970	91 26 675 08	202	4
47 19 005 08	2 975 200	91 29 816 08	604	1	47 32 306 08	2 970	91 48 564 08	660	2
47 19 006 08	2 970	91 48 564 08	628	2	47 32 312 08	2 970	91 48 564 08	664	1
47 19 006 08	2 975 500	91 45 617 08	603	1	47 33 300 08	1 955	91 26 042 08	207	2
47 19 007 08	1 971	91 36 648 08	203	4	47 33 302 08	1 434	91 43 772 08	7	2
47 19 009 08	2 970	91 48 564 08	652	1	47 40 004 08	1 955 002	96 26 439 08	201	2
47 19 012 08	2 970	91 48 564 08	646	1	47 40 301 08	1 955 002	96 26 439 08	204	1
47 19 013 08	2 970	91 48 564 08	672	1	47 40 303 08	1 955 002	96 26 439 08	200	6
47 19 018 08	2 970	91 48 564 08	690	2	47 40 305 08	1 955 002	96 26 439 08	202	2
47 19 022 08	1 955 003	96 25 136 08	203	1	47 40 307 08	1 409 009	96 19 533 08	208	2
47 19 023 08	1 432 031	92 95 244 08	208	1	47 40 329 08	2 970	91 48 564 08	609	1
47 19 023 08	1 950	91 36 642 08	207	2	47 40 329 08	2 971	91 47 924 08	608	1
47 19 023 08	1 950 038	92 89 618 08	202	1	47 40 330 08	2 970	91 48 564 08	654	2
47 19 025 08	1 411 033	96 26 132 08	209	2	47 42 316 08	1 950	91 36 642 08	233	14
47 19 031 08	2 975 500	91 45 617 08	609	1	47 42 340 08	2 975 152	91 47 017 08	2	3
47 19 032 08	1 971	91 36 648 08	210	2	47 49 015 08	2 970	91 48 564 08	63	1
47 19 036 08	1 671 001	92 41 614 08	200	2	47 49 019 08	2 970	91 48 564 08	64	2
47 19 038 08	2 970	91 48 564 08	636	2	47 49 019 08	2 971	91 47 924 08	31	3
47 19 039 08	1 950	91 36 642 08	228	1	47 49 076 08	1 411 033	96 26 132 08	202	1
47 23 004 14	1 432	91 26 674 08	204	1	47 49 078 08	1 411 033	96 26 132 08	201	2
47 23 004 14	1 950	91 36 642 08	220	9	47 50 310 08	1 411 033	96 26 132 08	221	1
47 23 004 14	2 955	91 31 270 08	606	2	47 50 311 08	1 409 009	96 19 533 08	210	1
47 23 004 14	2 970	91 48 564 08	641	1	47 50 313 08	1 411 033	96 26 132 08	210	1
47 23 004 14	2 971	91 47 924 08	610	1	47 50 316 08	1 950	91 36 642 08	229	1
47 23 302 08	1 950	91 36 642 08	222	4	47 50 317 08	2 970	91 48 564 08	650	1
47 23 302 08	1 955	91 26 042 08	203	1	47 50 318 08	1 930 002	92 10 735 08	220	1
47 23 302 08	1 955 001	96 25 134 08	202	1	47 50 319 08	1 930 002	92 10 735 08	207	1
47 23 302 08	2 970	91 48 564 08	606	7	47 51 377 08	1 970	91 26 675 08	220	2
47 23 302 08	2 971	91 47 924 08	603	4	47 54 301 08	1 950	91 36 642 08	221	6
47 23 302 08	2 975 152	91 47 017 08	607	4	47 54 301 08	2 955	91 31 270 08	607	1
47 23 302 08	2 975 500	91 45 617 08	612	1	47 54 302 08	1 955 003	96 25 136 08	202	4
47 23 312 08	1 950	91 36 642 08	216	1	47 54 302 08	2 971	91 47 924 08	623	1
47 23 312 08	1 971	91 36 648 08	209	3	47 54 303 08	1 950	91 36 642 08	230	1
47 23 312 08	2 970	91 48 564 08	613	4	47 54 303 08	1 970	91 26 675 08	208	3
47 23 312 08	2 971	91 47 924 08	621	1	47 54 304 08	1 411 033	96 26 132 08	212	5
47 24 304 08	1 429 001	92 46 450 08	200	2	47 54 304 08	2 970	91 48 564 08	616	1
47 24 304 08	1 432	91 26 674 08	201	1	47 54 304 08	2 971	91 47 924 08	602	1
47 24 304 08	1 950	91 36 642 08	237	1	47 54 306 08	1 432	91 26 674 08	202	6
47 24 312 08	1 950	91 36 642 08	217	1	47 54 306 08	2 955	91 31 270 08	613	1
47 24 312 08	1 955 001	96 25 134 08	219	1	47 54 307 08	2 970	91 48 564 08	661	1
47 24 312 08	1 971	91 36 648 08	208	1	47 54 308 08	1 970	91 26 675 08	215	1
47 24 312 08	2 971	91 47 924 08	624	1	47 54 310 08	1 955	91 26 042 08	205	1
47 24 318 08	2 970	91 48 564 08	608	1	47 54 310 08	1 955 001	96 25 134 08	203	2
47 24 318 08	2 971	91 47 924 08	605	1	47 54 313 08	1 671 001	92 41 614 08	205	2
47 25 300 08	1 429 004	92 46 453 08	206	1	47 54 314 08	1 970	91 26 675 08	217	2
47 25 300 08	1 955 001	96 25 134 08	218	1	47 54 314 08	2 970	91 48 564 08	643	4
47 25 300 08	2 955	91 31 270 08	609	1	47 54 314 08	2 975 152	91 47 017 08	605	5
47 25 306 08	1 432 031	92 95 244 08	206	1	47 54 316 08	1 671 001	92 41 614 08	206	2
47 25 306 08	1 930 002	92 10 735 08	203	1	47 54 316 08	1 930 002	92 10 735 08	224	1
47 25 306 08	2 970	91 48 564 08	624	3	47 54 318 08	1 955 002	96 26 439 08	203	2
47 25 315 08	1 955	91 26 042 08	206	1	47 54 318 08	2 970	91 48 564 08	642	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
47 54 318 08	2 971	91 47 924 08	611	1	47 77 040 08	5 113 187	51 13 187 08	2	2
47 54 320 08	2 975 200	91 29 816 08	609	1	47 77 040 08	5 114 869	51 14 869 08	17	6
47 54 321 08	1 411 033	96 26 132 08	203	1	47 77 040 08	X1004411	10 04 411 0	31	2
47 54 329 08	2 970	91 48 564 08	682	3	47 77 040 08	X1080297	10 80 297 1	46	4
47 54 329 08	2 975 200	91 29 816 08	602	4	47 77 040 08	X5113188	51 13 188 08	2	2
47 54 330 08	1 411 033	96 26 132 08	223	1	47 77 042 08	2 975 500	91 45 617 08	607	1
47 54 331 08	1 432 031	92 95 244 08	205	1	47 77 042 08	X1004123	10 04 123 7	61	1
47 54 331 08	2 970	91 48 564 08	632	1	47 77 042 08	X1004411	10 04 411 0	30	1
47 54 333 08	2 970	91 48 564 08	634	2	47 77 042 08	X1080297	10 80 297 1	48	2
47 54 334 08	2 975 200	91 29 816 08	610	1	47 77 043 08	1 950	91 36 642 08	227	1
47 54 335 08	1 970	91 26 675 08	211	3	47 77 043 08	1 950 038	92 89 618 08	204	1
47 54 338 08	1 970	91 26 675 08	222	1	47 77 043 08	1 955 001	96 25 134 08	213	7
47 54 341 08	2 970	91 48 564 08	612	1	47 77 043 08	2 955	91 31 270 08	615	1
47 54 341 08	2 971	91 47 924 08	630	1	47 77 043 08	X1004411	10 04 411 0	32	1
47 54 345 08	1 671 001	92 41 614 08	208	1	47 77 044 08	1 955 003	96 25 136 08	201	1
47 54 353 08	2 970	91 48 564 08	653	1	47 77 045 08	1 950	91 36 642 08	224	10
47 54 355 08	1 671 001	92 41 614 08	211	1	47 77 049 08	1 411	91 25 867 08	7	1
47 54 356 08	2 971	91 47 924 08	629	1	47 77 051 08	2 270 001	92 73 136 08	6	2
47 54 357 08	1 930 002	92 10 735 08	227	1	47 77 051 08	X5113188	51 13 188 08	4	1
47 54 360 08	1 432 031	92 95 244 08	209	1	47 77 055 08	2 711	91 47 306 08	14	4
47 54 360 08	1 970	91 26 675 08	213	4	47 77 055 08	9 885 647	98 85 647	15	1
47 54 360 08	2 970	91 48 564 08	623	2	47 77 056 08	X1004411	10 04 411 0	29	2
47 54 363 08	1 950	91 36 642 08	202	2	47 89 210	9 885 658	98 85 658	14	2
47 54 367 08	1 930 002	92 10 735 08	223	2	48 20 027	9 072 451	90 72 451	26	2
47 55 014 08	2 970	91 48 564 08	619	1	48 20 027	9 271 317	92 71 317	10	2
47 56 009 08	1 429 002	92 46 451 08	207	2	48 20 027	9 881 818	98 81 818	8	2
47 56 009 08	1 429 003	92 46 452 08	207	3	48 20 027 23	9 072 451	90 72 451	26	2
47 56 009 08	1 429 004	92 46 453 08	207	2	48 20 027 23	9 271 317	92 71 317	10	2
47 56 009 08	1 950	91 36 642 08	213	2	48 23 308 14	1 411	91 25 867 08	202	1
47 56 014 08	1 432	91 26 674 08	205	6	48 23 308 14	2 970	91 48 564 08	615	1
47 56 015 08	1 432 031	92 95 244 08	210	2	48 23 308 14	2 971	91 47 924 08	600	1
47 56 015 08	1 970	91 26 675 08	203	4	48 23 318 14	2 970	91 48 564 08	611	1
47 56 015 08	2 970	91 48 564 08	605	7	48 23 318 14	2 971	91 47 924 08	607	1
47 56 015 08	2 971	91 47 924 08	622	1	48 24 301 14	1 955 001	96 25 134 08	205	1
47 56 026 08	2 970	91 48 564 08	645	7	48 24 303 14	1 955 001	96 25 134 08	217	4
47 56 026 08	5 113 039	51 13 039 08	80	2	48 24 303 14	2 970	91 48 564 08	691	1
47 56 033 08	2 970	91 48 564 08	85	9	48 24 303 14	2 971	91 47 924 08	615	1
47 56 033 08	2 971	91 47 924 08	51	1	48 24 306 14	1 432 031	92 95 244 08	202	1
47 66 076 08	1 410 001	96 19 532 08	205	1	48 24 306 14	1 671 001	92 41 614 08	210	1
47 66 077 08	1 410 001	96 19 532 08	208	1	48 24 306 14	2 970	91 48 564 08	621	1
47 66 080 08	1 410 001	96 19 532 08	201	1	48 24 311 14	1 671 001	92 41 614 08	202	1
47 66 103 08	1 632 018	96 30 093 08	203	1	48 24 311 14	1 930 002	92 10 735 08	222	1
47 66 103 08	1 632 019	96 30 094 08	203	2	48 24 314 14	2 970	91 48 564 08	687	1
47 66 103 08	X1004411	10 04 411 0	28	2	48 24 315 14	1 411 033	96 26 132 08	218	1
47 66 117 08	1 429 003	92 46 452 08	205	4	48 24 315 14	2 975 500	91 45 617 08	608	1
47 66 117 08	1 429 004	92 46 453 08	205	2	48 24 316 14	1 409 009	96 19 533 08	206	1
47 66 117 08	1 632 018	96 30 093 08	204	1	48 25 308 14	1 671 001	92 41 614 08	204	2
47 66 117 08	1 632 019	96 30 094 08	204	1	48 25 308 14	1 930 002	92 10 735 08	218	4
47 66 701 08	1 750	91 43 788 08	4	1	48 25 309 14	1 409 009	96 19 533 08	201	2
47 74 003 08	2 970	91 48 564 08	688	2	48 25 309 14	1 410 001	96 19 532 08	203	1
47 74 013 08	9 889 742	98 89 742	20	1	48 25 309 14	1 411	91 25 867 08	201	2
47 74 014 08	2 541 000	91 30 913 08	28	1	48 25 309 14	1 411 033	96 26 132 08	205	4
47 74 026 08	2 970	91 48 564 08	626	1	48 25 309 14	1 930 002	92 10 735 08	206	1
47 75 003 01	9 275 212	92 75 212 01	8	2	48 25 309 14	2 970	91 48 564 08	614	2
47 77 000 08	9 889 742	98 89 742	18	1	48 25 309 14	2 971	91 47 924 08	601	1
47 77 002 08	2 970	91 48 564 08	627	1	48 25 316 14	2 970	91 48 564 08	617	2
47 77 004 08	2 970	91 48 564 08	689	2	49 00 014	9 628 985	96 28 985 08	640	8
47 77 040 08	1 950	91 36 642 08	219	1	49 00 089	1 409	91 07 433 08	24	4
47 77 040 08	1 970	91 26 675 08	201	4	49 00 089	1 409 009	96 19 533 08	29	2
47 77 040 08	5 113 039	51 13 039 08	90	8	49 00 089	1 410	91 07 499 08	22	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
49 00 089	1 410 001	96 19 532 08	20	8	49 00 112	9 621 834	96 21 834 08	140	2
49 00 089	1 412	91 44 133 08	10	8	49 00 112	9 621 835	96 21 835 08	140	12
49 00 089	1 671 001	92 41 614 08	20	12	49 00 112	9 628 985	96 28 985 08	330	2
49 00 089	1 800	91 09 600 08	55	4	49 00 112	9 628 985	96 28 985 08	895	2
49 00 089	1 811	91 22 886 08	205	17	49 00 120	1 663	91 26 103 08	4	4
49 00 089	1 811 025	96 28 389 08	3	1	49 00 120	3 106	91 28 416 08	68	3
49 00 089	1 860	91 09 603 08	87	60	49 00 120	3 602 002	96 28 634 08	47	6
49 00 089	1 863	91 43 797 08	13	16	49 00 121	1 411 033	96 26 132 08	30	6
49 00 089	1 915 001	92 19 268 08	3	2	49 00 121	9 621 844	96 21 844 08	250	4
49 00 089	1 932	91 47 226 08	60	12	49 00 123	1 410 001	96 19 532 08	26	16
49 00 089	2 502	91 01 533 08	27	6	49 00 123	1 930	91 00 064 08	3	4
49 00 089	2 510 100	92 51 173 08	21	23	49 00 123	2 270	91 46 002 08	2	1
49 00 089	2 520	91 26 804 08	79	8	49 00 128	1 409	91 07 433 08	19	6
49 00 089	2 522	91 10 037 08	28	4	49 00 128	1 411	91 25 867 08	12	4
49 00 089	2 541 000	91 30 913 08	36	2	49 00 128	1 432 031	92 95 244 08	5	6
49 00 089	2 831	91 47 409 08	21	4	49 00 128	1 671	91 43 780 08	7	2
49 00 089	2 970	91 48 564 08	76	2	49 00 128	1 681	91 43 784 08	14	4
49 00 089	2 970	91 48 564 08	(5)	2	49 00 128	1 800	91 09 600 08	58	24
49 00 089	3 101	91 28 411 08	51	6	49 00 128	1 811	91 22 886 08	203	12
49 00 089	3 510	91 29 831 08	36	2	49 00 128	1 930 002	92 10 735 08	3	3
49 00 089	3 602 001	96 28 637 08	16	3	49 00 128	1 955	91 26 042 08	11	4
49 00 089	3 604	96 28 639 08	7	3	49 00 128	1 971	91 36 648 08	4	20
49 00 089	9 072 451	90 72 451	19	2	49 00 128	2 501	91 47 955 08	24	7
49 00 089	9 144 281	91 44 281	6	2	49 00 128	2 932 166	92 68 911 08	8	2
49 00 089	9 885 772	98 85 772	8	2	49 00 128	2 955	91 31 270 08	7	3
49 00 089	9 885 830	98 85 830	7	3	49 00 128	2 970	91 48 564 08	79	2
49 00 089	9 885 992	98 85 992	6	1	49 00 128	3 750 008	91 05 781 08	4	4
49 00 089	9 886 976	98 86 976	15	2	49 00 128	9 073 952	90 73 952	6	10
49 00 089	9 888 651	98 88 651	8	2	49 00 128	9 178 172	91 78 172	3	2
49 00 089	9 888 855	98 88 855	17	3	49 00 128	9 885 772	98 85 772	4	2
49 00 090	2 984	91 46 925 08	10	4	49 00 128	9 887 127	98 87 127	9	2
49 00 094	1 644	91 43 778 08	2	6	49 00 128	9 888 651	98 88 651	9	8
49 00 094	1 930 002	92 10 735 08	7	1	49 00 152	1 741	91 43 787 08	3	16
49 00 094	2 420	91 47 220 08	2	2	49 00 152	2 510 100	92 51 173 08	29	2
49 00 094	3 101	91 28 411 08	48	2	49 00 161	1 410 001	96 19 532 08	27	8
49 00 094	3 102	91 28 412 08	48	2	49 00 161	1 411 033	96 26 132 08	28	4
49 00 094	3 103	91 28 413 08	48	2	49 00 161	1 430	91 09 664 08	10	2
49 00 094	3 104	91 28 414 08	48	2	49 00 161	3 101	91 28 411 08	47	2
49 00 094	3 105	91 28 415 08	48	2	49 00 188	1 411	91 25 867 08	10	4
49 00 100	1 680	91 00 628 08	10	3	49 00 188	1 640	91 25 870 08	3	8
49 00 100	3 101	91 28 411 08	31	2	49 00 188	1 672	91 43 781 08	4	24
49 00 100	3 602 002	96 28 634 08	51	3	49 00 188	1 800	91 09 600 08	66	4
49 00 100	3 606	96 28 643 08	8	1	49 00 188	1 811	91 22 886 08	204	2
49 00 111	1 411	91 25 867 08	14	2	49 00 188	1 813	91 26 925 08	42	3
49 00 111	1 741	91 43 787 08	11	4	49 00 188	1 814	91 26 926 08	42	3
49 00 111	1 811	91 22 886 08	218	5	49 00 188	1 970	91 26 675 08	9	32
49 00 111	1 860	91 09 603 08	110	4	49 00 188	2 520	91 26 804 08	132	18
49 00 111	1 982	91 45 468 08	7	8	49 00 188	2 522	91 10 037 08	31	12
49 00 111	2 831	91 47 409 08	23	4	49 00 188	2 541 000	91 30 913 08	13	3
49 00 111	3 101	91 28 411 08	61	4	49 00 188	2 932 070	96 29 891 08	66	6
49 00 111	3 106	91 28 416 08	79	2	49 00 188	2 984	91 46 925 08	6	10
49 00 111	5 106 694	51 06 694 08	4	4	49 00 188	3 101	91 28 411 08	50	23
49 00 111	9 628 852	96 28 852 08	180	2	49 00 188	3 106	91 28 416 08	52	2
49 00 112	1 409 009	96 19 533 08	24	4	49 00 188	3 510	91 29 831 08	37	2
49 00 112	1 410 001	96 19 532 08	35	2	49 00 188	5 199 112	51 99 112 08	466	2
49 00 112	1 680	91 00 628 08	7	4	49 00 188	5 717 382	57 17 382 08	181	2
49 00 112	1 800	91 09 600 08	50	8	49 00 188	5 717 383	57 17 383 08	181	2
49 00 112	1 811	91 22 886 08	227	2	49 00 188	9 273 234	92 73 234	4	2
49 00 112	2 520	91 26 804 08	140	1	49 00 188	9 275 846	92 75 846	3	2
49 00 112	3 602 002	96 28 634 08	54	4	49 00 195	5 199 088	51 99 088 08	536	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
49 00 195	5 199 112	51 99 112 08	536	2	49 80 358	9 883 227	98 83 227	11	4
49 00 204	1 410	91 07 499 08	10	4	49 80 358	9 883 228	98 83 228	11	6
49 00 204	1 663	91 26 103 08	3	4	49 80 370	9 889 288	98 89 288	8	1
49 00 204	2 440 014	92 71 277 08	11	4	49 80 384	5 199 088	51 99 088 08	447	4
49 00 204	2 450	91 29 796 08	9	4	49 80 384	5 199 112	51 99 112 08	447	4
49 00 204	3 101	91 28 411 08	44	4	49 80 454	9 887 944	98 87 944 23	8	1
49 00 537	2 970	91 48 564 08	52	4	49 80 478	9 884 761	98 84 761	8	1
49 00 537	3 510 008	96 30 487 08	3	2	49 80 491	9 884 019	98 84 019	8	1
49 00 538	9 621 836	96 21 836 08	282	5	49 80 664	9 884 458	98 84 458	4	6
49 00 539	1 830 142	96 30 836 08	13	8	49 80 736	9 883 076	98 83 076	5	1
49 00 539	2 520 001	92 48 796 08	16	3	49 80 741	9 882 554	98 82 554	9	3
49 00 539	2 522	91 10 037 08	25	3	49 80 751 23	5 700 322	57 00 322 23	5	1
49 00 539	2 932 166	92 68 911 08	11	2	49 80 793	9 887 060	98 87 060	20	1
49 00 539	2 970	91 48 564 08	71	2	49 80 800	9 885 646	98 85 646	4	4
49 00 539	3 101	91 28 411 08	59	2	49 80 805	9 883 271	98 83 271	5	3
49 00 539	3 102	91 28 412 08	59	2	49 80 995	9 882 650	98 82 650	4	1
49 00 539	3 103	91 28 413 08	59	2	49 81 010	5 199 089	51 99 089 08	60	2
49 00 539	3 104	91 28 414 08	59	2	49 81 118	9 883 076	98 83 076	8	1
49 00 539	3 105	91 28 415 08	59	2	49 81 122	9 884 661	98 84 661 23	4	1
49 00 539	3 330 080	96 28 633 08	37	1	49 81 151 23	9 886 976	98 86 976	3	24
49 00 539	3 602 002	96 28 634 08	19	4	49 81 165	9 882 941	98 82 941	6	1
49 00 595	2 501 044	92 68 987 08	7	2	49 81 168	9 888 697	98 88 697	10	8
49 00 605	1 409	91 07 433 08	26	4	49 81 172	9 072 451	90 72 451	5	1
49 00 605	1 671 001	92 41 614 08	19	4	49 81 172	9 887 127	98 87 127	7	1
49 00 605	1 811 102	96 25 405 08	5	1	49 81 172 23	9 886 976	98 86 976	10	2
49 00 605	2 270 001	92 73 136 08	11	4	49 81 172 23	9 887 127	98 87 127	7	2
49 00 605	2 501	91 47 955 08	5	6	49 81 173	9 072 451	90 72 451	6	1
49 00 605	2 501 003	91 44 649 08	10	4	49 81 173	9 886 976	98 86 976	14	2
49 00 605	2 501 003	91 44 649 08	21	2	49 81 173	9 887 127	98 87 127	8	1
49 00 605	9 274 655	92 74 655 23	11	3	49 81 173 23	9 887 127	98 87 127	8	2
49 00 605	9 887 060	98 87 060	16	1	49 81 176	9 889 288	98 89 288	15	1
49 00 605	9 888 646	98 88 646	11	3	49 81 178	9 885 727	98 85 727	4	1
49 00 643	2 970	91 48 564 08	503	1	49 81 195 23	9 888 855	98 88 855	22	1
49 00 643	2 971	91 47 924 08	503	4	49 81 210	9 886 976	98 86 976	10	2
49 00 643	3 102	91 28 412 08	5	4	49 81 213 23	9 887 943	98 87 943	3	3
49 00 643	3 103	91 28 413 08	5	4	49 81 235	9 889 742	98 89 742	13	4
49 00 643	3 104	91 28 414 08	5	4	49 81 264	9 887 943	98 87 943	3	3
49 00 778	9 881 818	98 81 818	8	2	49 81 268	5 199 112	51 99 112 08	425	3
49 00 813	9 628 983	96 28 983 08	550	2	49 81 268	5 199 112	51 99 112 08	484	2
49 00 813	9 889 288	98 89 288	3	1	49 81 278	9 886 976	98 86 976	3	24
49 00 953	9 885 647	98 85 647	10	12	50 01 315 01	9 275 212	92 75 212 01	1	1
49 01 053	2 440 014	92 71 277 08	9	4	50 02 062 08	9 621 843	96 21 843 08	50	1
49 01 057	1 409 009	96 19 533 08	16	4	50 02 067 08	9 621 843	96 21 843 08	110	1
49 01 057	9 885 658	98 85 658	6	2	50 02 070 08	9 621 843	96 21 843 08	90	1
49 01 106	9 884 019	98 84 019	7	1	50 02 450 08	5 199 112	51 99 112 08	479	1
49 01 162	9 885 647	98 85 647	8	1	50 03 056 08	9 628 853	96 28 853 08	486	1
49 01 217	5 113 187	51 13 187 08	4	4	50 03 271 01	9 640 258	96 40 258 08	32	1
49 01 269	9 882 940	98 82 940	10	2	50 04 007 08	9 621 836	96 21 836 08	580	1
49 01 886	2 932 103	91 33 510 08	12	4	50 04 206 08	9 628 985	96 28 985 08	690	1
49 02 007	2 522	91 10 037 08	53	2	50 04 218 08	9 628 985	96 28 985 08	700	1
49 02 252	5 199 088	51 99 088 08	338	12	50 04 219 08	9 628 985	96 28 985 08	710	1
49 02 252	5 199 112	51 99 112 08	338	12	50 04 325 08	X1004123	10 04 123 7	56	1
49 80 071	9 887 973	98 87 973 23	19	1	50 04 546 08	9 077 637	90 77 637	14	1
49 80 071	9 888 639	98 88 639	19	1	50 04 546 08	9 628 985	96 28 985 08	490	1
49 80 284	9 882 604	98 82 604 23	9	1	50 04 624	9 279 471	92 79 471	11	1
49 80 284	9 883 271	98 83 271	9	1	50 04 624 08	9 628 985	96 28 985 08	90	6
49 80 284	9 885 854	98 85 854	9	1	50 04 670 08	9 628 985	96 28 985 08	970	1
49 80 287 23	9 885 992	98 85 992	2	1	50 04 883 08	9 628 983	96 28 983 08	500	1
49 80 357	9 888 651	98 88 651	5	1	50 05 033 08	9 621 846	96 21 846 08	40	3
49 80 358	9 078 445	90 78 445	9	6	50 05 087 08	9 621 834	96 21 834 08	120	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
50 05 113 08	9 628 853	96 28 853 08	484	1	50 26 088 08	2 955	91 31 270 08	16	1
50 05 113 08	9 628 985	96 28 985 08	575	2	50 26 238 08	1 950	91 36 642 08	17	1
50 05 228	9 144 281	91 44 281	3	1	50 26 336 08	5 211 034	52 11 034 08	13	1
50 05 344 08	9 621 849	96 21 849 08	130	1	50 26 397 08	5 029 688	50 29 688 08	1	1
50 05 423 08	5 199 112	51 99 112 08	754	2	50 26 448 08	1 663 005	96 22 012 08	18	6
50 05 423 08	5 199 113	51 99 113 08	754	2	50 26 448 08	2 501	91 47 955 08	22	2
50 05 586 08	9 621 834	96 21 834 08	130	1	50 26 500 08	1 955	91 26 042 08	6	1
50 05 586 08	9 628 985	96 28 985 08	340	1	50 26 514 08	5 026 573	50 26 573 08	2	1
50 05 586 08	9 628 985	96 28 985 08	910	1	50 26 529 08	9 385 877	93 85 877 01	73	1
50 05 593 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	50 26 529 08	9 653 334	96 53 334 08	16	1
50 05 594 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	50 26 550 08	1 780 366	91 01 405 08	7	2
50 05 595 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	50 26 572 08	1 955	91 26 042 08	16	1
50 05 641	9 884 761	98 84 761	3	1	50 26 573 08	1 950 038	92 89 618 08	2	1
50 05 690 08	9 621 849	96 21 849 08	20	2	50 26 575 08	1 950	91 36 642 08	10	6
50 05 702 08	9 628 852	96 28 852 08	80	1	50 26 596 08	1 950	91 36 642 08	18	5
50 05 702 08	9 628 852	96 28 852 08	350	1	50 26 596 08	2 955	91 31 270 08	13	2
50 05 702 08	9 628 853	96 28 853 08	40	7	50 26 597 08	1 950 038	92 89 618 08	4	1
50 05 702 08	9 882 554	98 82 554	6	1	50 26 615 08	1 950	91 36 642 08	8	2
50 06 052 08	5 130 050	51 30 050 08	5	1	50 26 616 08	1 950	91 36 642 08	9	8
50 06 212	5 130 128	51 30 128 08	25	1	50 26 616 08	1 950 038	92 89 618 08	5	1
50 06 425 08	9 628 985	96 28 985 08	682	2	50 26 647 08	1 420 073	96 27 426 08	2	2
50 06 761 08	9 621 843	96 21 843 08	260	1	50 26 648 08	1 420 073	96 27 426 08	3	2
50 06 761 08	9 628 985	96 28 985 08	750	1	50 26 648 08	1 423 031	96 27 435 08	2	2
50 07 060 08	9 621 849	96 21 849 08	80	1	50 26 649 08	1 421 001	96 27 438 08	2	2
50 07 137 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	50 26 649 08	1 421 003	96 27 439 08	2	2
50 07 137 08	9 628 987	96 28 987 08	60	1	50 26 649 08	1 423 031	96 27 435 08	3	2
50 07 141 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	50 26 657 08	1 955 001	96 25 134 08	3	1
50 07 142 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	50 26 666 08	1 950	91 36 642 08	4	1
50 07 143 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	50 26 667 08	1 950	91 36 642 08	15	4
50 07 143 08	9 628 987	96 28 987 08	60	1	50 26 774 08	2 955	91 31 270 08	5	1
50 07 144 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	50 28 073 08	2 971	91 47 924 08	7	1
50 07 144 08	9 628 987	96 28 987 08	60	1	50 28 104 08	2 091	91 47 330 08	150	1
50 07 173 08	9 621 839	96 21 839 08	176	1	50 28 104 08	2 091	91 47 330 08	151	0.7
50 07 173 08	9 628 983	96 28 983 08	192	1	50 29 193 08	1 950	91 36 642 08	6	1
50 07 274 08	9 621 843	96 21 843 08	270	1	50 29 197 08	1 672	91 43 781 08	1	2
50 07 367 08	9 628 985	96 28 985 08	190	1	50 29 198 08	1 672	91 43 781 08	2	4
50 07 454 08	6 161 425	61 61 425 08	4	2	50 29 219 08	1 672	91 43 781 08	(1)	1
50 07 670 08	1 830 142	96 30 836 08	55	1	50 29 219 08	1 672	91 43 781 08	(1)	1
50 12 051 08	6 290 106	62 90 106 23	27	1	50 29 262 08	1 955	91 26 042 08	5	1
50 15 060 08	9 882 973	98 82 973	10	1	50 29 325 08	2 270 001	92 73 136 08	9	1
50 20 304 08	1 412	91 44 133 08	1	1	50 29 325 08	2 955	91 31 270 08	11	5
50 20 394 08	1 410 001	96 19 532 08	39	1	50 29 326 08	1 410 001	96 19 532 08	209	1
50 20 415 01	9 385 877	93 85 877 01	70	1	50 29 326 08	1 955 001	96 25 134 08	13	7
50 20 440 08	9 653 334	96 53 334 08	12	22	50 29 328 08	1 410 001	96 19 532 08	206	1
50 20 451 08	9 653 334	96 53 334 08	11	7	50 29 329 08	2 270 001	92 73 136 08	8	1
50 20 453 08	9 653 334	96 53 334 08	10	8	50 29 329 08	2 955	91 31 270 08	10	5
50 22 086 08	5 717 382	57 17 382 08	173	4	50 29 332 08	1 410 001	96 19 532 08	210	1
50 22 086 08	5 717 383	57 17 383 08	173	4	50 29 332 08	1 955 001	96 25 134 08	14	7
50 22 087 08	5 717 382	57 17 382 08	172	2	50 29 401 08	2 270 001	92 73 136 08	7	1
50 22 087 08	5 717 383	57 17 383 08	172	2	50 29 401 08	2 955	91 31 270 08	601	1
50 22 089 08	5 718 346	57 18 346 08	176	2	50 29 453 08	1 950	91 36 642 08	20	1
50 22 094 08	5 717 382	57 17 382 08	191	8	50 29 461 08	2 955	91 31 270 08	608	1
50 22 094 08	5 717 383	57 17 383 08	191	8	50 29 552 08	1 950	91 36 642 08	13	2
50 22 094 08	5 718 346	57 18 346 08	191	4	50 29 552 08	1 955 003	96 25 136 08	3	1
50 22 102 08	5 713 710	57 13 710 08	9	1	50 29 688 08	2 955	91 31 270 08	2	1
50 22 102 08	5 717 382	57 17 382 08	198	2	50 29 729 08	1 955 001	96 25 134 08	12	1
50 22 102 08	5 717 383	57 17 383 08	198	2	50 29 731 08	1 955 001	96 25 134 08	11	1
50 22 102 08	5 718 346	57 18 346 08	198	2	50 29 880 08	5 029 262	50 29 262 08	1	1
50 26 088 08	1 950	91 36 642 08	16	4	50 29 897 08	5 026 397	50 26 397 08	1	1
50 26 088 08	2 522	91 10 037 08	52	4	50 29 897 08	5 029 688	50 29 688 08	999	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
50 29 921 08	5 029 552	50 29 552 08	2	1	51 06 623 08	5 708 320	57 08 320 08	2	1
50 29 927 08	X1002444	10 02 444 6	1	1	51 06 693 08	1 671 001	92 41 614 08	12	1
50 29 929 08	1 955 003	96 25 136 08	2	1	51 06 694 08	1 671 001	92 41 614 08	2	2
50 29 935 08	5 029 688	50 29 688 08	2	1	51 06 697 08	5 106 694	51 06 694 08	1	1
50 29 940 08	5 199 088	51 99 088 08	5	1	51 06 708 08	2 970	91 48 564 08	31	1
50 29 940 08	5 199 112	51 99 112 08	5	1	51 06 711 08	2 975 152	91 47 017 08	5	1
50 29 940 08	5 199 113	51 99 113 08	5	1	51 06 717 08	1 671 001	92 41 614 08	16	2
50 29 991 08	5 029 929	50 29 929 08	1	1	51 06 718 08	5 106 545	51 06 545 08	1	1
50 30 250 08	1 410 001	96 19 532 08	2	1	51 06 744 08	1 971	91 36 648 08	7	4
50 40 121 08	X1004123	10 04 123 7	53	1	51 06 753 08	1 409	91 07 433 08	23	1
50 68 070 08	1 429 001	92 46 450 08	201	2	51 06 769 08	2 970	91 48 564 08	11	1
50 68 070 08	1 429 003	92 46 452 08	201	2	51 06 769 08	2 971	91 47 924 08	9	1
50 68 070 08	1 429 004	92 46 453 08	201	2	51 06 773 08	2 970	91 48 564 08	34	2
51 00 334 08	1 410 001	96 19 532 08	38	1	51 06 823 08	1 409	91 07 433 08	28	1
51 00 431 08	1 410 001	96 19 532 08	37	1	51 06 976 08	2 970	91 48 564 08	19	1
51 00 654 08	1 409 009	96 19 533 08	26	2	51 06 977 08	2 970	91 48 564 08	20	1
51 01 413 08	1 411 033	96 26 132 08	215	2	51 07 123 08	5 114 794	51 14 794 08	3	1
51 02 328 08	2 440 014	92 71 277 08	3	1	51 07 132 14	1 411 033	96 26 132 08	204	3
51 02 328 08	2 450	91 29 796 08	2	1	51 07 132 14	2 970	91 48 564 08	62	1
51 02 370 08	1 409 009	96 19 533 08	3	1	51 07 181 08	X1117027	11 17 027 6	27	1
51 04 098 08	2 970	91 48 564 08	23	1	51 07 190 08	X1117027	11 17 027 6	26	1
51 04 098 08	2 971	91 47 924 08	8	1	51 07 357 08	5 718 895	57 18 895 08	3	1
51 04 104 08	2 970	91 48 564 08	10	1	51 07 359 08	5 718 895	57 18 895 08	4	1
51 04 120 08	2 970	91 48 564 08	28	1	51 07 383 08	X1004123	10 04 123 7	58	1
51 04 120 08	2 975 500	91 45 617 08	4	1	51 07 384 08	X1004442	10 04 442 1	62	4
51 04 121 08	1 409 009	96 19 533 08	207	1	51 07 415 08	X1080297	10 80 297 1	45	5
51 04 129 08	2 970	91 48 564 08	46	2	51 07 415 08	X5113188	51 13 188 08	3	1
51 04 650 08	2 970	91 48 564 08	32	1	51 07 417 08	5 114 177	51 14 177 08	21	1
51 04 979 08	5 199 088	51 99 088 08	2	1	51 07 417 08	X1004442	10 04 442 1	57	2
51 04 979 08	5 199 112	51 99 112 08	2	1	51 07 461 08	2 970	91 48 564 08	(1)	1
51 04 979 08	5 199 113	51 99 113 08	2	1	51 07 461 08	X1004442	10 04 442 1	63	2
51 05 004 08	1 410 001	96 19 532 08	51	1	51 07 461 08	X1080297	10 80 297 1	63	2
51 05 017 08	1 432	91 26 674 08	12	1	51 07 478 08	X1004442	10 04 442 1	64	2
51 05 112 08	1 955	91 26 042 08	13	1.2	51 07 534 08	X1117027	11 17 027 6	11	1
51 05 690 08	2 970	91 48 564 08	86	1	51 07 543 08	2 520	91 26 804 08	47	1
51 05 692 08	2 970	91 48 564 08	87	2	51 07 543 08	2 955	91 31 270 08	4	1
51 05 692 08	2 971	91 47 924 08	50	1	51 07 544 08	2 955	91 31 270 08	17	2
51 05 803 08	1 997	91 36 652 08	950	3.4	51 07 766 08	5 113 052	51 13 052 08	5	1
51 05 867 08	2 975 152	91 47 017 08	10	3	51 07 766 08	X1029190	10 29 190 1	14	1
51 05 869 08	2 970	91 48 564 08	500	14	51 07 832 08	5 114 177	51 14 177 08	17	1
51 05 869 08	2 971	91 47 924 08	500	2	51 07 921 08	5 718 895	57 18 895 08	2	1
51 05 870 08	1 411 033	96 26 132 08	(1)	1	51 07 923 08	5 113 018	51 13 018 08	15	1
51 05 870 08	1 411 033	96 26 132 08	(1)	1	51 07 924 08	5 113 018	51 13 018 08	19	1
51 05 870 08	2 970	91 48 564 08	501	7	51 07 925 08	5 113 018	51 13 018 08	17	1
51 05 870 08	2 971	91 47 924 08	501	1	51 07 926 08	5 113 018	51 13 018 08	8	1
51 05 878 08	1 411 033	96 26 132 08	(1)	1	51 07 927 08	5 113 018	51 13 018 08	9	1
51 05 879 08	1 411 033	96 26 132 08	219	1	51 07 928 08	5 113 018	51 13 018 08	10	1
51 05 882 08	1 411 033	96 26 132 08	200	2	51 07 969 08	5 114 177	51 14 177 08	1	1
51 06 006 08	1 432 031	92 95 244 08	3	1	51 07 970 08	5 114 177	51 14 177 08	3	1
51 06 290 08	1 970	91 26 675 08	218	2	51 07 972 08	5 114 177	51 14 177 08	5	1
51 06 290 08	2 970	91 48 564 08	644	6	51 07 973 08	5 114 177	51 14 177 08	6	1
51 06 290 08	2 971	91 47 924 08	616	1	51 07 974 08	5 114 177	51 14 177 08	7	1
51 06 295 08	2 970	91 48 564 08	44	1	51 07 975 08	5 114 177	51 14 177 08	9	1
51 06 305 08	2 975 500	91 45 617 08	3	1	51 07 976 08	5 114 177	51 14 177 08	10	1
51 06 318 08	2 970	91 48 564 08	30	1	51 07 977 08	5 114 177	51 14 177 08	22	1
51 06 437 08	2 970	91 48 564 08	13	2	51 09 038 08	1 930 002	92 10 735 08	1	1
51 06 446 08	2 970	91 48 564 08	17	1	51 10 004 08	5 113 018	51 13 018 08	999	1
51 06 449 08	2 970	91 48 564 08	15	2	51 10 006 08	5 113 018	51 13 018 08	16	1
51 06 449 08	2 971	91 47 924 08	24	1	51 10 007 08	5 113 018	51 13 018 08	18	1
51 06 545 08	1 671 001	92 41 614 08	3	2	51 10 010 08	5 113 018	51 13 018 08	42	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
51 10 012 08	5 113 018	51 13 018 08	44	1	51 14 606 08	2 971	91 47 924 08	5	1
51 10 040 08	5 113 018	51 13 018 08	41	1	51 14 794 08	2 975 200	91 29 816 08	6	1
51 10 151 08	5 114 177	51 14 177 08	4	1	51 14 805 08	2 970	91 48 564 08	35	1
51 10 253 08	5 104 650	51 04 650 08	1	1	51 14 815 08	2 971	91 47 924 08	6	1
51 10 254 08	5 104 650	51 04 650 08	2	2	51 14 869 08	2 970	91 48 564 08	3	1
51 10 255 08	5 104 650	51 04 650 08	3	2	51 14 915 08	2 970	91 48 564 08	27	1
51 10 256 08	5 104 650	51 04 650 08	6	1	51 14 934 08	2 970	91 48 564 08	16	1
51 10 257 08	5 104 650	51 04 650 08	7	2	51 14 936 08	2 975 152	91 47 017 08	3	1
51 10 258 08	5 104 650	51 04 650 08	8	2	51 14 937 08	2 975 152	91 47 017 08	4	1
51 10 259 08	5 104 650	51 04 650 08	9	2	51 15 004 08	2 971	91 47 924 08	20	1
51 10 260 08	5 104 650	51 04 650 08	10	1	51 15 005 08	2 971	91 47 924 08	18	1
51 10 261 08	5 104 650	51 04 650 08	11	2	51 15 058 08	2 970	91 48 564 08	21	2
51 10 351 08	9 621 843	96 21 843 08	170	2	51 15 083 08	2 971	91 47 924 08	16	1
51 10 433 08	5 113 178	51 13 178 08	(800)	1	51 15 084 08	2 971	91 47 924 08	14	1
51 10 433 08	5 114 934	51 14 934 08	(999)	1	51 15 107 08	2 971	91 47 924 08	10	2
51 10 433 08	5 704 271	57 04 271 08	999	1	51 15 108 08	2 971	91 47 924 08	12	2
51 10 441 08	2 970	91 48 564 08	68	1	51 15 150 08	2 975 152	91 47 017 08	7	2
51 10 441 08	2 971	91 47 924 08	36	1	51 15 172 08	2 970	91 48 564 08	48	1
51 10 453 08	2 970	91 48 564 08	43	1	51 15 172 08	2 971	91 47 924 08	30	1
51 10 453 08	2 971	91 47 924 08	38	1	51 15 178 08	2 975 152	91 47 017 08	8	3
51 10 591 08	1 970	91 26 675 08	7	2	51 15 190 08	2 970	91 48 564 08	47	2
51 10 593 08	1 970	91 26 675 08	6	2	51 21 354 08	1 411 033	96 26 132 08	3	1
51 10 621 08	1 409 009	96 19 533 08	5	1	51 21 355 08	1 411 033	96 26 132 08	4	1
51 10 622 08	2 970	91 48 564 08	37	1	51 21 356 08	1 410 001	96 19 532 08	3	1
51 10 626 08	2 970	91 48 564 08	40	1	51 21 438 08	1 411 033	96 26 132 08	2	1
51 10 626 08	2 970	91 48 564 08	55	1	51 23 195 08	1 434	91 43 772 08	3	1
51 10 627 08	2 975 152	91 47 017 08	6	1	51 23 537 08	3 510	91 29 831 08	7	1
51 10 629 08	2 970	91 48 564 08	25	1	51 23 786 08	1 632 018	96 30 093 08	3	1
51 10 646 08	1 970	91 26 675 08	12	4	51 23 786 08	1 632 019	96 30 094 08	3	1
51 13 018 08	1 432 031	92 95 244 08	4	1	51 23 843 08	2 430	91 00 066 08	1	1
51 13 022 08	2 970	91 48 564 08	29	2	51 26 004 08	9 628 854	96 28 854 08	210	2
51 13 024 08	2 975 500	91 45 617 08	2	1	51 30 050 08	9 621 848	96 21 848 08	10	1
51 13 039 08	1 432 031	92 95 244 08	2	1	51 30 128 08	2 420	91 47 220 08	1	1
51 13 047 08	2 970	91 48 564 08	5	1	51 31 154 08	5 130 128	51 30 128 08	6	1
51 13 051 08	2 971	91 47 924 08	2	1	51 31 156 08	5 130 128	51 30 128 08	10	1
51 13 052 08	1 409 009	96 19 533 08	4	1	51 31 188 08	5 113 024	51 13 024 08	5	2
51 13 059 08	1 971	91 36 648 08	3	2	51 38 044 08	5 130 050	51 30 050 08	3	1
51 13 060 08	1 950	91 36 642 08	21	2	51 38 045 08	5 130 050	51 30 050 08	4	1
51 13 066 08	2 970	91 48 564 08	24	1	51 38 046 08	5 130 050	51 30 050 08	6	1
51 13 080 08	1 955 001	96 25 134 08	4	1	51 38 047 08	5 130 050	51 30 050 08	7	2
51 13 081 08	1 955 001	96 25 134 08	2	1	51 38 048 08	5 130 050	51 30 050 08	8	2
51 13 114 08	2 970	91 48 564 08	18	1	51 38 049 08	5 130 050	51 30 050 08	9	2
51 13 159 08	1 811 106	96 25 404 08	2	3	51 38 050 08	5 130 050	51 30 050 08	10	2
51 13 178 08	1 970	91 26 675 08	3	3	51 38 051 08	5 130 050	51 30 050 08	11	2
51 13 180 08	1 970	91 26 675 08	4	1	51 38 052 08	5 130 050	51 30 050 08	12	2
51 13 187 08	2 970	91 48 564 08	7	1	51 38 053 08	5 130 050	51 30 050 08	13	2
51 13 188 08	2 970	91 48 564 08	6	1	51 38 054 08	5 130 050	51 30 050 08	14	1
51 13 188 08	2 971	91 47 924 08	3	1	51 38 055 08	5 130 050	51 30 050 08	15	2
51 13 228 08	1 632 018	96 30 093 08	4	1	51 38 056 08	5 130 050	51 30 050 08	16	1
51 13 228 08	1 632 019	96 30 094 08	4	1	51 38 057 08	5 130 050	51 30 050 08	17	16
51 14 159 08	2 970	91 48 564 08	65	1	51 38 058 08	5 130 050	51 30 050 08	18	16
51 14 177 08	2 970	91 48 564 08	33	2	51 38 059 08	5 130 050	51 30 050 08	19	16
51 14 177 08	2 975 500	91 45 617 08	5	1	51 38 060 08	5 130 050	51 30 050 08	20	16
51 14 412 08	2 970	91 48 564 08	12	1	51 38 061 08	5 130 050	51 30 050 08	21	1
51 14 444 08	2 970	91 48 564 08	8	2	51 38 063 08	5 130 050	51 30 050 08	23	1
51 14 444 08	2 971	91 47 924 08	4	1	51 38 064 08	5 130 050	51 30 050 08	24	1
51 14 502 08	2 975 200	91 29 816 08	5	1	51 45 136 08	5 113 018	51 13 018 08	21	1
51 14 585 08	1 950	91 36 642 08	11	1	51 45 171 08	5 104 650	51 04 650 08	4	2
51 14 586 08	1 671 001	92 41 614 08	203	2	51 45 275 08	5 106 694	51 06 694 08	13	1
51 14 606 08	2 970	91 48 564 08	9	1	51 45 424 08	9 628 985	96 28 985 08	740	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
51 45 684 08	1 792	91 43 790 08	7	5	52 11 639 08	5 211 034	52 11 034 08	29	1
51 45 819 08	1 830 142	96 30 836 08	27	4	52 11 918 08	5 211 034	52 11 034 08	4	1
51 45 819 08	2 932 103	91 33 510 08	5	7	52 11 921 08	5 211 034	52 11 034 08	7	1
51 45 915 08	5 113 024	51 13 024 08	6	5	52 11 925 08	5 211 034	52 11 034 08	12	1
51 45 994 08	2 932 103	91 33 510 08	4	7	52 11 928 08	5 211 034	52 11 034 08	16	1
51 45 997 08	5 113 180	51 13 180 08	(3)	1	52 11 931 08	5 211 034	52 11 034 08	20	1
51 46 132 08	1 411 033	96 26 132 08	22	1	52 11 932 08	5 211 034	52 11 034 08	21	1
51 46 219 08	X1004442	10 04 442 1	66	2	52 11 933 08	5 211 034	52 11 034 08	22	1
51 46 220 08	X1029189	10 29 189 9	53	3	52 11 933 08	5 211 034	52 11 034 08	31	1
51 48 023 08	5 113 187	51 13 187 08	3	4	52 11 935 08	5 211 034	52 11 034 08	24	1
51 48 023 08	X5113188	51 13 188 08	6	4	52 11 936 08	5 211 034	52 11 034 08	25	1
51 57 060 08	1 410 001	96 19 532 08	(1)	1	52 11 938 08	5 211 034	52 11 034 08	28	1
51 57 060 08	1 410 001	96 19 532 08	(1)	1	52 11 978 08	9 882 941	98 82 941	5	1
51 85 124 08	5 104 650	51 04 650 08	5	2	52 11 978 08	X1004123	10 04 123 7	40	1
51 85 243 08	9 621 835	96 21 835 08	281	1	52 12 048 08	9 621 836	96 21 836 08	20	1
51 85 243 08	9 628 852	96 28 852 08	31	1	52 12 048 08	9 628 852	96 28 852 08	260	1
51 85 243 08	9 628 986	96 28 986 08	171	1	52 12 139 08	5 211 034	52 11 034 08	30	1
51 85 994 08	X1003630	10 03 630 8	2	4	52 12 167 08	5 113 018	51 13 018 08	29	1
51 86 205 08	X1004123	10 04 123 7	68	1	52 12 324 08	1 421 004	92 43 720 08	2	2
51 86 206 08	X1004123	10 04 123 7	70	1	52 12 330 08	1 430 013	92 38 356 08	1	1
51 86 454 08	X1004123	10 04 123 7	55	1	53 00 089 08	5 199 089	51 99 089 08	43	20
51 86 576 08	1 434	91 43 772 08	2	1	53 00 090 08	5 199 088	51 99 088 08	43	20
51 86 595 90	X1003630	10 03 630 8	999	1	53 00 090 08	5 199 112	51 99 112 08	43	20
51 99 088 08	1 421 003	96 27 439 08	1	1	53 00 090 08	5 199 113	51 99 113 08	43	20
51 99 089 08	1 423 031	96 27 435 08	1	1	53 00 216 08	5 199 112	51 99 112 08	465	1
51 99 112 08	1 421 001	96 27 438 08	1	1	53 00 225 08	5 199 088	51 99 088 08	331	8
51 99 113 08	1 420 073	96 27 426 08	1	1	53 00 225 08	5 199 112	51 99 112 08	331	8
52 01 846 08	1 422 502	96 23 463 08	3	1	53 00 225 08	5 199 113	51 99 113 08	331	6
52 01 890 08	1 422 502	96 23 463 08	(1)	1	53 00 230 08	5 199 088	51 99 088 08	309	2
52 01 904 08	1 750 001	92 85 698 08	67	1	53 00 230 08	5 199 112	51 99 112 08	309	2
52 03 033 08	5 700 161	57 00 161	10	1	53 00 230 08	5 199 113	51 99 113 08	309	2
52 03 035 08	1 422	91 18 104 08	2	20	53 00 234 08	5 199 088	51 99 088 08	324	16
52 03 702 08	1 422 502	96 23 463 08	1	1	53 00 234 08	5 199 112	51 99 112 08	324	16
52 04 028 08	1 750	91 43 788 08	3	1	53 00 234 08	5 199 113	51 99 113 08	324	12
52 04 050 08	1 683	91 40 088 08	1	1	53 00 296 08	5 199 112	51 99 112 08	432	1
52 09 012 08	1 811	91 22 886 08	50	2	53 00 325 08	5 199 088	51 99 088 08	304	2
52 10 050 08	1 430	91 09 664 08	1	1	53 00 325 08	5 199 112	51 99 112 08	304	2
52 11 002 08	1 811	91 22 886 08	68	1	53 00 325 08	5 199 113	51 99 113 08	304	2
52 11 034 08	1 811	91 22 886 08	66	1	53 00 342 08	5 199 089	51 99 089 08	19	2
52 11 434 08	1 420 073	96 27 426 08	5	2	53 00 348 08	5 199 088	51 99 088 08	322	8
52 11 434 08	1 421 001	96 27 438 08	4	4	53 00 348 08	5 199 112	51 99 112 08	322	8
52 11 434 08	1 421 003	96 27 439 08	4	4	53 00 349 08	5 199 088	51 99 088 08	314	2
52 11 434 08	1 423 031	96 27 435 08	5	2	53 00 349 08	5 199 112	51 99 112 08	314	2
52 11 460 08	1 430	91 09 664 08	6	1	53 00 350 08	5 199 088	51 99 088 08	335	2
52 11 485 08	1 430	91 09 664 08	5	1	53 00 350 08	5 199 112	51 99 112 08	335	2
52 11 486 08	1 430	91 09 664 08	7	1	53 00 351 08	5 199 088	51 99 088 08	336	2
52 11 487 08	1 421 004	92 43 720 08	4	2	53 00 351 08	5 199 112	51 99 112 08	336	2
52 11 488 08	1 420 073	96 27 426 08	6	2	53 00 352 08	5 199 088	51 99 088 08	329	24
52 11 488 08	1 423 031	96 27 435 08	6	2	53 00 352 08	5 199 112	51 99 112 08	329	24
52 11 489 08	1 421 004	92 43 720 08	1	1	53 00 352 08	5 199 113	51 99 113 08	329	18
52 11 547 08	5 211 434	52 11 434 08	3	2	53 00 353 08	5 199 088	51 99 088 08	320	2
52 11 595 08	1 811 025	96 28 389 08	1	1	53 00 353 08	5 199 112	51 99 112 08	320	2
52 11 597 08	1 430	91 09 664 08	2	1	53 00 355 08	5 199 088	51 99 088 08	337	6
52 11 601 08	5 211 034	52 11 034 08	999	1	53 00 355 08	5 199 112	51 99 112 08	337	6
52 11 602 08	5 211 034	52 11 034 08	1	1	53 00 359 08	5 199 088	51 99 088 08	305	2
52 11 605 08	5 211 034	52 11 034 08	14	1	53 00 359 08	5 199 112	51 99 112 08	305	2
52 11 616 08	5 211 034	52 11 034 08	19	1	53 00 359 08	5 199 113	51 99 113 08	305	2
52 11 628 08	5 211 034	52 11 034 08	5	1	53 00 411 08	5 199 113	51 99 113 08	445	1
52 11 631 08	5 211 034	52 11 034 08	23	1	53 00 474 08	5 199 088	51 99 088 08	333	8
52 11 635 08	5 211 034	52 11 034 08	27	1	53 00 474 08	5 199 112	51 99 112 08	333	8

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
53 00 474 08	5 199 113	51 99 113 08	333	6	53 01 917 08	5 199 112	51 99 112 08	449	1
53 00 627 08	5 199 112	51 99 112 08	461	2	53 01 935 08	1 412	91 44 133 08	2	1
53 00 631 08	5 199 112	51 99 112 08	480	1	53 06 297 08	9 621 843	96 21 843 08	200	1
53 00 647 08	5 199 088	51 99 088 08	436	1	53 06 499 08	9 628 985	96 28 985 08	758	1
53 00 647 08	5 199 112	51 99 112 08	436	1	53 06 511 08	9 628 985	96 28 985 08	780	2
53 00 668 08	5 199 112	51 99 112 08	482	1	53 12 024 08	5 199 113	51 99 113 08	316	2
53 00 770 08	5 717 382	57 17 382 08	177	2	54 01 452 08	X1004123	10 04 123 7	80	1
53 00 770 08	5 717 383	57 17 383 08	177	2	54 01 746 08	X1033774	10 33 774 8	22	1
53 00 905 08	5 199 112	51 99 112 08	457	1	54 02 024 08	9 274 562	92 74 562	6	6
53 00 919 08	5 199 088	51 99 088 08	59	2	54 05 073 08	6 909 005	69 09 005 08	37	1
53 00 919 08	5 199 089	51 99 089 08	59	2	54 05 112 08	9 385 875	93 85 875 01	17	1
53 00 919 08	5 199 112	51 99 112 08	59	2	54 07 002 08	5 199 088	51 99 088 08	64	4
53 00 919 08	5 199 113	51 99 113 08	59	2	54 07 002 08	5 199 089	51 99 089 08	64	4
53 00 923 08	5 199 089	51 99 089 08	58	2	54 07 002 08	5 199 112	51 99 112 08	64	4
53 01 107 08	5 199 088	51 99 088 08	87	1	54 07 002 08	5 199 113	51 99 113 08	64	4
53 01 107 08	5 199 112	51 99 112 08	87	1	55 04 528 08	1 410	91 07 499 08	2	2
53 01 107 08	5 199 113	51 99 113 08	87	1	55 04 573 08	1 410	91 07 499 08	3	2
53 01 189 08	9 621 835	96 21 835 08	170	2	55 06 277 08	5 506 380	55 06 380 08	(1)	1
53 01 247 08	5 199 113	51 99 113 08	528	1	55 06 373 08	1 409 009	96 19 533 08	2	1
53 01 248 08	5 199 113	51 99 113 08	529	1	55 06 380 08	1 409 009	96 19 533 08	1	1
53 01 303 08	5 717 382	57 17 382 08	170	1	55 06 383 08	2 984	91 46 925 08	1	1
53 01 303 08	5 717 383	57 17 383 08	170	1	55 08 267 08	1 811	91 22 886 08	47	1
53 01 306 08	5 717 382	57 17 382 08	176	2	55 08 282 08	5 700 322	57 00 322 23	9	1
53 01 306 08	5 717 383	57 17 383 08	176	2	55 08 480 08	9 628 985	96 28 985 08	756	1
53 01 309 08	5 717 382	57 17 382 08	178	2	55 08 494 08	1 421 004	92 43 720 08	7	2
53 01 309 08	5 717 383	57 17 383 08	178	2	55 08 496 08	5 123 195	51 23 195 08	7	1
53 01 336 08	5 713 710	57 13 710 08	4	1	55 08 574 08	9 887 127	98 87 127	16	1
53 01 336 08	5 717 382	57 17 382 08	200	2	55 17 003 08	1 681	91 43 784 08	3	1
53 01 336 08	5 717 383	57 17 383 08	200	2	55 17 025 08	1 409 009	96 19 533 08	11	1
53 01 336 08	5 718 346	57 18 346 08	200	2	55 17 159 08	1 681	91 43 784 08	1	1
53 01 337 08	5 713 710	57 13 710 08	14	1	55 17 160 08	1 681	91 43 784 08	5	2
53 01 380 08	5 199 113	51 99 113 08	322	6	55 17 164 08	1 409	91 07 433 08	5	1
53 01 463 08	2 500	91 47 691 08	37	1	55 17 165 08	1 409	91 07 433 08	6	2
53 01 463 08	9 628 985	96 28 985 08	274	4	55 17 166 08	1 410 001	96 19 532 08	4	1
53 01 472 08	5 199 112	51 99 112 08	440	1	55 17 167 08	1 409 009	96 19 533 08	12	1
53 01 485 08	5 199 112	51 99 112 08	459	1	55 17 180 08	1 410 001	96 19 532 08	6	1
53 01 511 08	5 199 113	51 99 113 08	335	2	55 17 181 08	1 410 001	96 19 532 08	7	1
53 01 515 08	5 199 088	51 99 088 08	340	8	55 20 022 08	1 410 001	96 19 532 08	5	3
53 01 515 08	5 199 112	51 99 112 08	340	8	55 20 022 08	1 680	91 00 628 08	11	3
53 01 515 08	5 199 113	51 99 113 08	340	6	55 20 237 08	2 520	91 26 804 08	68	1
53 01 515 08	9 621 836	96 21 836 08	320	2	55 20 237 08	2 955	91 31 270 08	3	1
53 01 532 08	2 102	91 46 931 08	18	6	55 20 248 08	1 680	91 00 628 08	1	1
53 01 590 08	1 411 033	96 26 132 08	17	2	55 20 500 08	9 888 651	98 88 651	12	1
53 01 803 08	1 412	91 44 133 08	3	1	55 20 502 08	9 888 651	98 88 651	13	1
53 01 803 08	5 199 088	51 99 088 08	445	1	55 20 538 08	1 679	91 45 929 08	2	1
53 01 803 08	5 199 112	51 99 112 08	445	1	55 20 886 08	1 680	91 00 628 08	5	1
53 01 803 08	5 199 112	51 99 112 08	550	1	55 20 935 08	1 680	91 00 628 08	2	1
53 01 805 08	5 199 112	51 99 112 08	454	1	55 20 936 08	1 680	91 00 628 08	4	1
53 01 817 08	5 199 089	51 99 089 08	90	2	55 21 000 08	1 680	91 00 628 08	6	1
53 01 910 08	5 199 088	51 99 088 08	528	1	55 30 022 08	2 501 003	91 44 649 08	1	1
53 01 910 08	5 199 112	51 99 112 08	528	1	55 30 107 08	2 502	91 01 533 08	31	1
53 01 911 08	5 199 088	51 99 088 08	529	1	55 30 186 08	2 520	91 26 804 08	60	3
53 01 911 08	5 199 112	51 99 112 08	529	1	55 30 187 08	2 541 000	91 30 913 08	6	3
53 01 912 08	5 199 088	51 99 088 08	532	1	55 30 187 08	2 541 000	91 30 913 08	31	1
53 01 912 08	5 199 112	51 99 112 08	532	1	55 30 237 08	5 531 883	55 31 883 08	27	2
53 01 914 08	5 199 088	51 99 088 08	533	1	55 30 278 08	1 861 140	92 52 951 08	4	1
53 01 914 08	5 199 112	51 99 112 08	533	1	55 30 310 08	2 831	91 47 409 08	14	1
53 01 914 08	5 199 113	51 99 113 08	533	1	55 30 310 08	5 531 883	55 31 883 08	30	1
53 01 916 08	5 199 088	51 99 088 08	433	1	55 30 379 08	5 531 883	55 31 883 08	4	1
53 01 917 08	5 199 088	51 99 088 08	434	1	55 30 541 08	2 541 000	91 30 913 08	25	3

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
55 30 542 08	2 541 000	91 30 913 08	26	1	57 00 027 08	5 199 113	51 99 113 08	19	2
55 30 651 08	2 501 003	91 44 649 08	6	1	57 00 029 08	5 199 088	51 99 088 08	80	2
55 30 849 08	2 520	91 26 804 08	109	10	57 00 029 08	5 199 089	51 99 089 08	80	2
55 30 854 08	2 501 003	91 44 649 08	2	1	57 00 029 08	5 199 112	51 99 112 08	80	2
55 30 862 08	5 531 883	55 31 883 08	2	1	57 00 029 08	5 199 113	51 99 113 08	80	2
55 31 023 08	2 541 000	91 30 913 08	8	6	57 00 031 08	5 199 112	51 99 112 08	464	1
55 31 068 08	9 882 604	98 82 604 23	7	1	57 00 043	9 270 382	92 70 382	8	2
55 31 068 08	9 883 271	98 83 271	6	1	57 00 043 23	9 270 382	92 70 382	8	2
55 31 068 08	9 885 854	98 85 854	14	1	57 00 085 23	5 700 322	57 00 322 23	2	1
55 31 281 08	1 811 106	96 25 404 08	6	3	57 00 161	9 275 751	92 75 751	1	1
55 31 281 08	2 541 000	91 30 913 08	17	1	57 00 271	9 887 351	98 87 351	3	1
55 31 321 08	2 501 003	91 44 649 08	3	1	57 00 310	9 887 351	98 87 351	6	1
55 31 573 08	2 520	91 26 804 08	136	4	57 00 321 23	5 700 322	57 00 322 23	3	1
55 31 594 08	1 811 106	96 25 404 08	18	1.2	57 00 322 23	9 074 797	90 74 797 23	330	1
55 31 594 08	2 541 000	91 30 913 08	22	0.4	57 00 330	9 072 451	90 72 451	1	1
55 31 655 08	2 541 000	91 30 913 08	21	1	57 00 494 08	5 717 545	57 17 545 08	14	1
55 31 699 08	1 811	91 22 886 08	256	4	57 00 498 08	X1033774	10 33 774 8	28	1
55 31 730 08	1 811 106	96 25 404 08	9	4	57 00 551 08	5 113 052	51 13 052 08	6	1
55 31 731 08	1 811 106	96 25 404 08	10	5	57 00 590 08	5 020 304	50 20 304 08	8	8
55 31 731 08	2 541 000	91 30 913 08	15	1	57 00 775 08	5 709 330	57 09 330 08	(2)	1
55 31 734 08	1 811 106	96 25 404 08	14	2	57 00 782 08	5 709 330	57 09 330 08	(15)	1
55 31 734 08	2 541 000	91 30 913 08	20	1	57 00 785 08	5 709 330	57 09 330 08	(19)	1
55 31 738 08	1 811 106	96 25 404 08	8	2	57 00 797 08	5 709 330	57 09 330 08	(29)	1
55 31 740 08	2 541 000	91 30 913 08	(1)	1	57 00 800 08	5 709 330	57 09 330 08	(32)	1
55 31 741 08	2 541 000	91 30 913 08	27	1	57 00 864 08	X1003076	10 03 076 7	3	1
55 31 743 08	1 811 106	96 25 404 08	5	1	57 00 962 08	5 199 112	51 99 112 08	752	2
55 31 761 08	1 811 106	96 25 404 08	7	2	57 00 962 08	5 199 113	51 99 113 08	752	2
55 31 795 08	2 501 003	91 44 649 08	16	1	57 01 141 08	5 531 883	55 31 883 08	(1)	1
55 31 811 08	2 541 000	91 30 913 08	23	1	57 01 188 08	5 717 543	57 17 543 08	39	1
55 31 812 08	1 811	91 22 886 08	257	0.5	57 01 810 08	X1003630	10 03 630 8	1	2
55 31 817 08	2 831	91 47 409 08	4	5	57 01 876 08	9 621 846	96 21 846 08	21	1
55 31 818 08	2 831	91 47 409 08	5	2.5	57 01 989 08	6 161 425	61 61 425 08	13	3
55 31 819 08	2 831	91 47 409 08	6	5	57 02 079 08	1 950	91 36 642 08	(1)	1
55 31 821 08	2 831	91 47 409 08	7	1	57 02 363 08	5 114 934	51 14 934 08	(1)	1
55 31 822 08	2 831	91 47 409 08	8	1	57 02 797 08	5 113 052	51 13 052 08	10	1
55 31 831 08	2 831	91 47 409 08	9	1	57 02 919 08	5 102 328	51 02 328 08	3	1
55 31 832 08	2 831	91 47 409 08	13	1	57 02 920 08	5 102 328	51 02 328 08	4	1
55 31 835 08	2 831	91 47 409 08	10	1	57 02 921 08	5 102 328	51 02 328 08	6	1
55 31 836 08	2 831	91 47 409 08	12	2	57 02 924 08	5 714 118	57 14 118 08	3	1
55 31 860 08	1 811 101	96 24 248 08	11	8	57 02 925 08	5 714 118	57 14 118 08	4	1
55 31 860 08	2 520 018	92 13 430 08	7	3	57 02 926 08	5 714 118	57 14 118 08	5	1
55 31 868 08	2 541 000	91 30 913 08	3	1	57 02 928 08	5 714 118	57 14 118 08	9	1
55 31 869 08	2 920 013	96 29 898 08	29	1	57 02 929 08	5 714 118	57 14 118 08	10	1
55 31 881 08	2 831	91 47 409 08	1	1	57 02 930 08	5 714 118	57 14 118 08	14	1
55 31 882 08	2 831	91 47 409 08	2	1	57 02 940 08	5 199 088	51 99 088 08	42	2
55 31 883 08	2 831	91 47 409 08	3	1	57 02 940 08	5 199 112	51 99 112 08	42	2
55 31 911 08	2 541 000	91 30 913 08	7	0.15	57 02 940 08	5 199 113	51 99 113 08	42	2
55 31 930 08	1 811	91 22 886 08	88	1	57 02 943 08	5 199 089	51 99 089 08	63	2
55 31 930 08	1 811 101	96 24 248 08	7	1	57 02 943 08	5 199 113	51 99 113 08	63	2
55 31 932 08	1 811 101	96 24 248 08	6	6	57 02 957 08	5 199 088	51 99 088 08	63	2
56 00 411 08	9 621 834	96 21 834 08	145	4	57 02 957 08	5 199 112	51 99 112 08	63	2
56 00 411 08	9 628 985	96 28 985 08	318	4	57 03 190 08	5 026 500	50 26 500 08	999	1
56 02 916 08	9 621 849	96 21 849 08	30	2	57 03 383 08	6 909 005	69 09 005 08	34	1
56 03 068 08	3 330 080	96 28 633 08	38	1	57 03 422 08	5 199 089	51 99 089 08	87	1
56 03 400 08	9 621 835	96 21 835 08	172	1	57 03 502 08	X1033774	10 33 774 8	17	1
56 03 909 08	9 628 985	96 28 985 08	650	1	57 04 155 08	5 199 113	51 99 113 08	532	1
56 10 015 08	1 950	91 36 642 08	26	5	57 04 170 77	5 123 195	51 23 195 08	1	1
57 00 026 08	5 199 089	51 99 089 08	77	1	57 04 194 08	9 628 985	96 28 985 08	530	1
57 00 027 08	5 199 088	51 99 088 08	19	2	57 04 234 08	5 199 088	51 99 088 08	300	2
57 00 027 08	5 199 112	51 99 112 08	19	2	57 04 234 08	5 199 112	51 99 112 08	300	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 04 264 08	5 199 088	51 99 088 08	12	2	57 06 906 08	5 113 066	51 13 066 08	3	1
57 04 264 08	5 199 112	51 99 112 08	12	2	57 06 906 08	5 718 895	57 18 895 08	5	1
57 04 264 08	5 199 113	51 99 113 08	12	2	57 06 956 08	6 290 106	62 90 106 23	1	1
57 04 271 08	5 113 039	51 13 039 08	40	2	57 06 957 08	6 290 106	62 90 106 23	2	1
57 04 271 08	5 114 934	51 14 934 08	50	1	57 06 961 08	6 290 106	62 90 106 23	16	1
57 04 272 08	5 114 934	51 14 934 08	(2)	1	57 07 175 08	X1003631	10 03 631 4	1	1
57 04 276 08	5 113 180	51 13 180 08	5	2	57 07 454 08	5 029 929	50 29 929 08	16	1
57 04 353 08	X1004123	10 04 123 7	39	1	57 07 462 08	5 199 113	51 99 113 08	444	1
57 04 597 08	5 199 088	51 99 088 08	30	4	57 07 565 08	5 530 854	55 30 854 08	2	1
57 04 597 08	5 199 112	51 99 112 08	30	4	57 07 566 08	5 530 854	55 30 854 08	3	1
57 04 597 08	5 199 113	51 99 113 08	30	4	57 07 567 08	5 530 854	55 30 854 08	4	1
57 04 785 77	5 210 050	52 10 050 08	3	1	57 07 568 08	5 530 854	55 30 854 08	9	2
57 05 083 08	5 199 088	51 99 088 08	17	2	57 07 792 08	5 114 915	51 14 915 08	13	1
57 05 083 08	5 199 112	51 99 112 08	17	2	57 07 946 08	X1033774	10 33 774 8	16	1
57 05 083 08	5 199 113	51 99 113 08	17	2	57 07 947 08	X1033774	10 33 774 8	20	2
57 05 132 08	5 530 854	55 30 854 08	5	1	57 08 160 08	5 211 434	52 11 434 08	1	1
57 05 174 77	5 113 180	51 13 180 08	(2)	1	57 08 161 08	5 211 434	52 11 434 08	2	1
57 05 205 08	2 520	91 26 804 08	59	2	57 08 179 08	5 705 279	57 05 279 08	1	1
57 05 205 08	5 530 022	55 30 022 08	18	2	57 08 179 08	5 713 056	57 13 056 08	1	2
57 05 279 08	5 114 869	51 14 869 08	9	1	57 08 212 08	5 199 089	51 99 089 08	61	2
57 05 449 08	5 530 854	55 30 854 08	1	1	57 08 274 08	5 211 434	52 11 434 08	4	1
57 05 452 08	5 530 854	55 30 854 08	8	1	57 08 278 08	5 114 444	51 14 444 08	1	1
57 05 608 08	1 683	91 40 088 08	(1)	1	57 08 310 08	5 106 694	51 06 694 08	9	1
57 05 782 08	5 199 088	51 99 088 08	440	1	57 08 320 08	5 106 694	51 06 694 08	2	1
57 05 823 08	5 199 113	51 99 113 08	531	1	57 08 467 08	9 628 852	96 28 852 08	40	1
57 05 858 08	5 199 113	51 99 113 08	440	1	57 08 511 08	9 621 836	96 21 836 08	384	2
57 05 881 08	5 106 694	51 06 694 08	999	1	57 08 621 08	9 882 973	98 82 973	14	1
57 05 883 08	5 106 694	51 06 694 08	8	1	57 08 845 08	5 717 382	57 17 382 08	174	1
57 05 883 08	5 708 320	57 08 320 08	1	1	57 08 845 08	5 717 383	57 17 383 08	174	1
57 05 888 08	5 106 694	51 06 694 08	11	1	57 09 330 08	X1003076	10 03 076 7	5	1
57 05 889 08	5 708 320	57 08 320 08	3	1	57 09 346 08	1 671 001	92 41 614 08	(9)	1
57 05 899 08	9 621 843	96 21 843 08	190	1	57 09 346 08	7 041 517	70 41 517 08	8	1
57 05 901 08	5 123 195	51 23 195 08	999	1	57 09 398 08	9 621 839	96 21 839 08	160	2
57 05 924 08	1 950	91 36 642 08	(2)	1	57 09 398 08	9 621 845	96 21 845 08	80	1
57 05 957 08	5 199 113	51 99 113 08	433	1	57 09 398 08	9 628 983	96 28 983 08	164	2
57 05 959 08	5 199 113	51 99 113 08	38	2	57 09 398 08	9 628 984	96 28 984 08	160	2
57 05 993 08	5 199 113	51 99 113 08	300	2	57 09 414 08	5 114 794	51 14 794 08	2	1
57 05 994 08	5 199 113	51 99 113 08	314	2	57 09 573 08	1 671 001	92 41 614 08	(10)	1
57 05 995 08	5 199 113	51 99 113 08	336	2	57 09 674 08	5 113 039	51 13 039 08	70	1
57 05 996 08	5 199 113	51 99 113 08	320	2	57 09 674 08	5 114 934	51 14 934 08	130	1
57 06 138 77	5 700 161	57 00 161	9	4	57 09 730 08	9 628 853	96 28 853 08	81	2
57 06 267 08	9 621 843	96 21 843 08	120	1	57 09 797 08	5 700 161	57 00 161	7	1
57 06 268 08	9 628 852	96 28 852 08	60	6	57 09 858 08	5 114 934	51 14 934 08	(3)	1
57 06 433 08	1 950	91 36 642 08	(1)	1	57 09 907 08	6 060 516	60 60 516 08	14	1
57 06 433 08	1 950	91 36 642 08	(1)	2	57 09 908 08	6 060 516	60 60 516 08	23	6
57 06 449 08	5 113 018	51 13 018 08	43	1	57 09 909 08	6 060 516	60 60 516 08	25	6
57 06 475 08	5 718 895	57 18 895 08	1	1	57 09 910 08	6 060 516	60 60 516 08	32	1
57 06 514 08	X1004442	10 04 442 1	10	4	57 09 911 08	6 060 516	60 60 516 08	34	1
57 06 514 08	X1010109	10 10 109 3	10	4	57 09 912 08	6 060 516	60 60 516 08	51	1
57 06 514 08	X1080297	10 80 297 1	17	2	57 09 914 08	6 060 516	60 60 516 08	69	1
57 06 523 08	5 029 552	50 29 552 08	5	1	57 09 915 08	6 060 516	60 60 516 08	73	3
57 06 523 08	X1117027	11 17 027 6	25	1	57 09 954 08	6 061 943	60 61 943 08	1	1
57 06 710 08	9 628 853	96 28 853 08	260	1	57 10 198 08	5 199 112	51 99 112 08	460	1
57 06 793 08	1 430	91 09 664 08	(3)	1	57 10 199 08	5 199 112	51 99 112 08	444	1
57 06 793 08	1 430	91 09 664 08	(3)	2	57 10 213 08	5 106 708	51 06 708 08	3	1
57 06 861 08	X1003630	10 03 630 8	(1)	2	57 10 357 08	7 741 079	77 41 079 08	14	1
57 06 904 08	X1004442	10 04 442 1	27	2	57 10 467 08	5 718 346	57 18 346 08	172	4
57 06 904 08	X1080297	10 80 297 1	27	2	57 10 562 08	5 199 088	51 99 088 08	535	1
57 06 905 08	X1004442	10 04 442 1	21	2	57 10 562 08	5 199 112	51 99 112 08	535	1
57 06 905 08	X1080297	10 80 297 1	21	2	57 10 586 08	X1029190	10 29 190 1	13	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 10 687 08	5 199 088	51 99 088 08	534	1	57 13 021 08	X1003630	10 03 630 8	4	1
57 10 687 08	5 199 112	51 99 112 08	534	1	57 13 056 08	5 114 915	51 14 915 08	9	3
57 10 687 08	5 199 113	51 99 113 08	534	1	57 13 136 08	9 628 852	96 28 852 08	10	1
57 10 768 08	2 971	91 47 924 08	(1)	1	57 13 137 08	9 628 852	96 28 852 08	20	1
57 10 769 08	2 971	91 47 924 08	(2)	1	57 13 138 08	9 628 852	96 28 852 08	50	1
57 10 769 08	2 971	91 47 924 08	(2)	1	57 13 139 08	9 628 852	96 28 852 08	70	1
57 10 770 08	2 971	91 47 924 08	(3)	1	57 13 140 08	9 628 852	96 28 852 08	90	1
57 10 770 08	2 971	91 47 924 08	(3)	1	57 13 154 08	5 199 088	51 99 088 08	24	2
57 10 771 08	2 971	91 47 924 08	(4)	1	57 13 154 08	5 199 089	51 99 089 08	24	2
57 10 772 08	2 971	91 47 924 08	(5)	1	57 13 154 08	5 199 112	51 99 112 08	24	2
57 10 773 08	2 971	91 47 924 08	(1)	1	57 13 154 08	5 199 113	51 99 113 08	24	2
57 10 774 08	2 971	91 47 924 08	(4)	1	57 13 155 08	5 199 088	51 99 088 08	23	2
57 10 800 08	5 113 039	51 13 039 08	(2)	1	57 13 155 08	5 199 089	51 99 089 08	23	2
57 10 800 08	5 113 039	51 13 039 08	60	2	57 13 155 08	5 199 112	51 99 112 08	23	2
57 10 825 08	2 970	91 48 564 08	(1)	1	57 13 155 08	5 199 113	51 99 113 08	23	2
57 10 826 08	2 970	91 48 564 08	(2)	1	57 13 156 08	5 199 088	51 99 088 08	21	2
57 10 827 08	2 970	91 48 564 08	(3)	1	57 13 156 08	5 199 089	51 99 089 08	21	2
57 10 828 08	2 970	91 48 564 08	(4)	1	57 13 156 08	5 199 112	51 99 112 08	21	2
57 10 963 08	1 971	91 36 648 08	(5)	1	57 13 156 08	5 199 113	51 99 113 08	21	2
57 10 964 08	5 709 330	57 09 330 08	(10)	1	57 13 166 08	5 199 088	51 99 088 08	16	2
57 11 009 08	9 628 985	96 28 985 08	140	1	57 13 166 08	5 199 112	51 99 112 08	16	2
57 11 021 08	9 628 985	96 28 985 08	380	1	57 13 166 08	5 199 113	51 99 113 08	16	2
57 11 024 08	9 628 985	96 28 985 08	410	1	57 13 194 08	5 713 710	57 13 710 08	8	1
57 11 025 08	9 628 985	96 28 985 08	430	1	57 13 194 08	5 717 382	57 17 382 08	199	2
57 11 026 08	9 628 985	96 28 985 08	440	1	57 13 194 08	5 717 383	57 17 383 08	199	2
57 11 029 08	9 628 985	96 28 985 08	480	1	57 13 196 08	5 713 710	57 13 710 08	997	1
57 11 030 08	9 621 843	96 21 843 08	250	1	57 13 196 08	5 717 382	57 17 382 08	193	2
57 11 030 08	9 628 985	96 28 985 08	520	1	57 13 196 08	5 717 383	57 17 383 08	193	2
57 11 030 08	9 628 985	96 28 985 08	730	1	57 13 311 08	5 199 089	51 99 089 08	50	2
57 11 034 08	9 628 985	96 28 985 08	550	1	57 13 312 08	5 199 089	51 99 089 08	42	2
57 11 049 08	9 621 835	96 21 835 08	230	1	57 13 313 08	5 199 089	51 99 089 08	18	2
57 11 050 08	9 628 853	96 28 853 08	530	1	57 13 314 08	5 199 089	51 99 089 08	12	2
57 11 050 08	9 628 854	96 28 854 08	14	1	57 13 315 08	5 199 089	51 99 089 08	20	2
57 11 055 08	9 628 985	96 28 985 08	670	1	57 13 316 08	5 199 089	51 99 089 08	22	2
57 11 324 08	5 718 346	57 18 346 08	174	1	57 13 320 08	5 199 088	51 99 088 08	25	2
57 11 326 08	5 713 710	57 13 710 08	3	1	57 13 320 08	5 199 089	51 99 089 08	25	2
57 11 326 08	5 717 382	57 17 382 08	195	2	57 13 320 08	5 199 112	51 99 112 08	25	2
57 11 326 08	5 717 383	57 17 383 08	195	2	57 13 320 08	5 199 113	51 99 113 08	25	2
57 11 326 08	5 718 346	57 18 346 08	195	2	57 13 325 08	5 718 346	57 18 346 08	170	1
57 11 327 08	5 713 710	57 13 710 08	6	1	57 13 401 08	5 199 088	51 99 088 08	32	6
57 11 327 08	5 717 382	57 17 382 08	196	2	57 13 401 08	5 199 112	51 99 112 08	32	6
57 11 327 08	5 717 383	57 17 383 08	196	2	57 13 401 08	5 199 113	51 99 113 08	32	6
57 11 327 08	5 718 346	57 18 346 08	196	2	57 13 523 08	5 026 573	50 26 573 08	1	1
57 11 328 08	5 713 710	57 13 710 08	7	1	57 13 561 08	5 106 708	51 06 708 08	4	1
57 11 328 08	5 717 382	57 17 382 08	197	2	57 13 568 08	1 420 073	96 27 426 08	(999)	1
57 11 328 08	5 717 383	57 17 383 08	197	2	57 13 568 08	X1003631	10 03 631 4	999	1
57 11 328 08	5 718 346	57 18 346 08	197	2	57 13 576 08	5 199 088	51 99 088 08	38	1
57 11 330 08	5 718 346	57 18 346 08	193	1	57 13 576 08	5 199 112	51 99 112 08	38	1
57 11 355 08	2 975 152	91 47 017 08	(21)	1	57 13 577 08	5 199 088	51 99 088 08	39	1
57 11 498 08	5 199 112	51 99 112 08	750	2	57 13 577 08	5 199 112	51 99 112 08	39	1
57 11 499 08	5 199 112	51 99 112 08	751	2	57 13 583 08	5 199 112	51 99 112 08	474	1
57 11 499 08	5 199 113	51 99 113 08	751	2	57 13 598 08	3 602 002	96 28 634 08	(999)	1
57 11 513 08	9 628 985	96 28 985 08	260	1	57 13 616 08	5 199 088	51 99 088 08	35	4
57 11 874 08	5 113 039	51 13 039 08	(1)	1	57 13 616 08	5 199 112	51 99 112 08	35	4
57 11 983 08	9 628 852	96 28 852 08	240	1	57 13 616 08	5 199 113	51 99 113 08	35	4
57 12 018 08	5 199 113	51 99 113 08	750	2	57 13 689 08	5 531 883	55 31 883 08	5	1
57 12 293 08	9 628 852	96 28 852 08	91	1	57 13 710 08	5 717 382	57 17 382 08	190	2
57 12 294 08	9 628 852	96 28 852 08	92	1	57 13 710 08	5 717 383	57 17 383 08	190	2
57 12 523 08	7 041 522	70 41 522 08	9	1	57 13 849 08	5 718 346	57 18 346 08	190	1
57 12 588 08	5 113 039	51 13 039 08	50	2	57 13 873 08	5 114 934	51 14 934 08	20	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 13 894 08	9 621 846	96 21 846 08	10	1	57 14 795 08	5 717 382	57 17 382 08	192	2
57 13 898 08	1 805 305	91 43 920 08	6	1	57 14 795 08	5 717 383	57 17 383 08	192	2
57 13 899 08	1 805 305	91 43 920 08	9	1	57 14 796 08	5 713 710	57 13 710 08	999	1
57 13 907 08	5 020 304	50 20 304 08	5	1	57 14 796 08	5 717 382	57 17 382 08	194	2
57 13 952 08	5 199 112	51 99 112 08	434	1	57 14 796 08	5 717 383	57 17 383 08	194	2
57 13 954 08	5 199 112	51 99 112 08	475	1	57 14 796 08	5 718 346	57 18 346 08	194	1
57 14 001 08	5 114 934	51 14 934 08	60	1	57 14 800 08	5 718 346	57 18 346 08	192	1
57 14 118 08	5 102 328	51 02 328 08	1	1	57 14 837 08	1 432 031	92 95 244 08	(51)	1
57 14 119 08	5 714 118	57 14 118 08	1	1	57 14 837 08	5 113 018	51 13 018 08	51	1
57 14 120 08	5 714 118	57 14 118 08	2	1	57 14 867 08	6 909 005	69 09 005 08	4	1
57 14 121 08	5 714 118	57 14 118 08	7	1	57 14 868 08	6 909 005	69 09 005 08	35	1
57 14 206 08	2 970	91 48 564 08	(1)	1	57 14 890 08	5 531 881	55 31 881 08	11	1
57 14 224 08	6 909 005	69 09 005 08	9	4	57 14 912 08	5 123 537	51 23 537 08	999	1
57 14 266 08	9 621 835	96 21 835 08	20	2	57 14 948 08	7 741 079	77 41 079 08	15	1
57 14 268 08	9 621 835	96 21 835 08	34	2	57 14 949 08	7 741 079	77 41 079 08	30	1
57 14 268 08	9 628 983	96 28 983 08	330	3	57 15 022 08	1 421 004	92 43 720 08	(1)	1
57 14 274 08	9 621 835	96 21 835 08	120	1	57 15 027 08	X1003630	10 03 630 8	3	1
57 14 275 08	9 621 835	96 21 835 08	130	1	57 15 118 08	5 704 271	57 04 271 08	14	1
57 14 276 08	9 621 835	96 21 835 08	180	1	57 15 119 08	2 920 585	91 01 520 08	(1)	1
57 14 277 08	9 621 835	96 21 835 08	190	1	57 15 273 08	X1004442	10 04 442 1	25	2
57 14 278 08	9 621 835	96 21 835 08	200	1	57 15 280 08	X1004442	10 04 442 1	38	1
57 14 279 08	9 621 835	96 21 835 08	231	1	57 15 280 08	X1080297	10 80 297 1	38	1
57 14 370 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	57 15 302 08	9 653 334	96 53 334 08	1	1
57 14 370 08	9 628 987	96 28 987 08	60	1	57 15 305 08	7 739 398	77 39 398 08	1	1
57 14 371 08	9 621 843	96 21 843 08	280	1	57 15 306 08	7 739 398	77 39 398 08	2	1
57 14 371 08	9 628 987	96 28 987 08	60	1	57 15 320 08	5 113 178	51 13 178 08	(17)	2
57 14 381 08	1 932	91 47 226 08	(1)	1	57 15 320 08	5 718 142	57 18 142 08	32	2
57 14 421 08	9 621 839	96 21 839 08	70	3	57 15 320 08	5 718 145	57 18 145 08	32	2
57 14 421 08	9 628 983	96 28 983 08	70	3	57 15 349 08	5 114 934	51 14 934 08	70	1
57 14 421 08	9 628 984	96 28 984 08	70	3	57 15 353 08	5 199 113	51 99 113 08	434	1
57 14 422 08	9 628 983	96 28 983 08	76	1	57 15 398 08	5 114 934	51 14 934 08	40	1
57 14 424 08	9 628 983	96 28 983 08	450	1	57 15 422 08	X1003076	10 03 076 7	4	1
57 14 428 08	9 621 839	96 21 839 08	170	2	57 15 470 08	5 531 881	55 31 881 08	14	2
57 14 428 08	9 628 983	96 28 983 08	167	2	57 15 471 08	5 531 881	55 31 881 08	12	1
57 14 428 08	9 628 984	96 28 984 08	176	2	57 15 548 08	X1002271	10 02 271 6	15	1
57 14 433 08	9 621 839	96 21 839 08	179	1	57 15 550 08	X1002271	10 02 271 6	20	1
57 14 433 08	9 628 983	96 28 983 08	204	1	57 15 551 08	X1002271	10 02 271 6	21	1
57 14 438 08	9 621 839	96 21 839 08	230	2	57 15 553 08	9 628 987	96 28 987 08	30	3
57 14 438 08	9 628 983	96 28 983 08	240	2	57 15 561 08	2 920 585	91 01 520 08	(2)	1
57 14 438 08	9 628 984	96 28 984 08	230	2	57 15 562 08	2 920 585	91 01 520 08	(3)	1
57 14 449 08	9 621 837	96 21 837 08	130	1	57 15 587 08	5 531 883	55 31 883 08	6	1
57 14 451 08	9 628 983	96 28 983 08	440	1	57 15 597 08	1 422 502	96 23 463 08	(1)	1
57 14 453 08	9 628 983	96 28 983 08	514	1	57 15 690 08	6 060 516	60 60 516 08	59	1
57 14 459 08	9 621 839	96 21 839 08	310	1	57 15 720 08	1 805 309	91 09 016 08	(1)	1
57 14 473 08	9 628 984	96 28 984 08	360	1	57 15 721 08	1 805 309	91 09 016 08	(2)	2
57 14 489 08	9 628 985	96 28 985 08	320	1	57 15 722 08	1 805 309	91 09 016 08	(3)	1
57 14 489 08	9 628 985	96 28 985 08	890	1	57 15 775 08	5 199 088	51 99 088 08	83	2
57 14 493 08	9 621 842	96 21 842 08	20	1	57 15 775 08	5 199 089	51 99 089 08	83	2
57 14 496 08	9 621 842	96 21 842 08	50	3	57 15 775 08	5 199 112	51 99 112 08	83	2
57 14 497 08	9 621 842	96 21 842 08	60	1	57 15 775 08	5 199 113	51 99 113 08	83	2
57 14 502 08	9 621 845	96 21 845 08	50	1	57 15 786 08	2 711	91 47 306 08	(1)	1
57 14 537 08	5 114 869	51 14 869 08	7	1	57 15 821 08	5 700 161	57 00 161	1	1
57 14 553 08	5 705 279	57 05 279 08	(1)	1	57 15 822 08	5 700 161	57 00 161	2	1
57 14 574 08	9 882 973	98 82 973	12	3	57 15 823 08	5 700 161	57 00 161	4	1
57 14 683 08	1 422 502	96 23 463 08	(2)	1	57 15 824 08	5 700 161	57 00 161	6	1
57 14 712 08	5 113 178	51 13 178 08	(800)	1	57 15 825 08	5 700 161	57 00 161	11	1
57 14 712 08	5 718 142	57 18 142 08	800	1	57 15 826 08	5 700 161	57 00 161	13	1
57 14 712 08	5 718 145	57 18 145 08	800	1	57 15 827 08	5 700 161	57 00 161	15	1
57 14 776 08	5 531 883	55 31 883 08	32	1	57 15 828 08	5 700 161	57 00 161	30	1
57 14 795 08	5 713 710	57 13 710 08	998	1	57 16 174 08	9 621 839	96 21 839 08	164	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 16 174 08	9 628 983	96 28 983 08	180	2	57 16 693 08	9 628 983	96 28 983 08	254	2
57 16 174 08	9 628 984	96 28 984 08	170	2	57 16 693 08	9 628 984	96 28 984 08	239	4
57 16 252 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	57 16 693 08	9 628 984	96 28 984 08	244	2
57 16 253 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	57 16 693 08	9 628 984	96 28 984 08	264	2
57 16 254 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	57 16 699 08	9 621 839	96 21 839 08	540	1
57 16 255 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	57 16 717 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 256 08	9 628 985	96 28 985 08	270	1	57 16 718 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 278 08	9 628 852	96 28 852 08	70	1	57 16 719 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 311 08	9 628 987	96 28 987 08	40	1	57 16 720 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 325 08	5 717 382	57 17 382 08	188	56	57 16 721 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 325 08	5 717 383	57 17 383 08	188	56	57 16 722 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 325 08	5 718 346	57 18 346 08	188	40	57 16 723 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 338 08	5 199 112	51 99 112 08	441	1	57 16 724 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 347 08	5 113 039	51 13 039 08	20	1	57 16 725 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 349 08	5 199 112	51 99 112 08	476	1	57 16 726 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 366 08	5 020 304	50 20 304 08	3	1	57 16 727 08	9 621 839	96 21 839 08	570	1
57 16 367 08	5 020 304	50 20 304 08	4	1	57 16 729 08	9 621 839	96 21 839 08	259	3
57 16 401 08	5 506 380	55 06 380 08	7	1	57 16 729 08	9 621 839	96 21 839 08	264	2
57 16 464 08	9 628 854	96 28 854 08	70	1	57 16 729 08	9 628 983	96 28 983 08	254	2
57 16 468 08	1 982 057	92 68 197 08	1	1	57 16 729 08	9 628 984	96 28 984 08	240	3
57 16 494 08	5 199 113	51 99 113 08	339	2	57 16 729 08	9 628 984	96 28 984 08	244	2
57 16 519 08	5 517 159	55 17 159 08	1	1	57 16 729 08	9 628 984	96 28 984 08	260	2
57 16 524 08	X1033774	10 33 774 8	19	1	57 16 729 08	9 628 984	96 28 984 08	264	2
57 16 534 08	X1034299	10 34 299 7	5	1	57 16 733 08	9 628 984	96 28 984 08	480	1
57 16 535 08	9 640 257	96 40 257 08	18	1	57 16 734 08	9 628 984	96 28 984 08	490	1
57 16 535 08	X1034299	10 34 299 7	7	1	57 16 735 08	9 628 984	96 28 984 08	520	1
57 16 536 08	X1034299	10 34 299 7	8	1	57 16 736 08	9 628 984	96 28 984 08	522	1
57 16 537 08	9 640 257	96 40 257 08	12	4	57 16 738 08	9 628 984	96 28 984 08	540	1
57 16 552 08	X1033774	10 33 774 8	14	3	57 16 751 08	9 628 985	96 28 985 08	680	1
57 16 556 08	X1033774	10 33 774 8	21	11	57 16 752 08	9 628 985	96 28 985 08	754	1
57 16 571 08	6 071 444	60 71 444 08	1	1	57 16 754 08	9 628 985	96 28 985 08	790	1
57 16 579 08	9 628 983	96 28 983 08	380	1	57 16 755 08	9 628 985	96 28 985 08	800	1
57 16 579 08	9 628 984	96 28 984 08	400	1	57 16 756 08	9 628 985	96 28 985 08	300	1
57 16 582 08	9 621 834	96 21 834 08	50	1	57 16 758 08	9 628 985	96 28 985 08	290	1
57 16 583 08	9 621 834	96 21 834 08	70	1	57 16 758 08	9 628 985	96 28 985 08	304	1
57 16 584 08	9 621 834	96 21 834 08	100	1	57 16 759 08	9 628 985	96 28 985 08	960	1
57 16 585 08	9 621 834	96 21 834 08	110	1	57 16 760 08	9 628 985	96 28 985 08	980	1
57 16 589 08	9 621 835	96 21 835 08	64	1	57 16 761 08	9 628 985	96 28 985 08	990	2
57 16 622 08	9 621 836	96 21 836 08	40	13	57 16 763 08	9 628 985	96 28 985 08	854	1
57 16 623 08	9 621 836	96 21 836 08	54	2	57 16 764 08	9 628 985	96 28 985 08	854	1
57 16 624 08	9 621 836	96 21 836 08	60	1	57 16 765 08	9 628 985	96 28 985 08	854	1
57 16 626 08	9 621 836	96 21 836 08	300	2	57 16 766 08	9 628 985	96 28 985 08	854	1
57 16 629 08	9 621 836	96 21 836 08	566	1	57 16 767 08	9 628 985	96 28 985 08	10	1
57 16 642 08	9 621 837	96 21 837 08	80	1	57 16 768 08	9 628 985	96 28 985 08	30	1
57 16 652 08	9 621 839	96 21 839 08	264	2	57 16 769 08	9 628 985	96 28 985 08	40	1
57 16 652 08	9 628 983	96 28 983 08	251	16	57 16 770 08	9 628 985	96 28 985 08	50	12
57 16 652 08	9 628 983	96 28 983 08	254	2	57 16 771 08	9 628 985	96 28 985 08	60	6
57 16 652 08	9 628 984	96 28 984 08	244	2	57 16 772 08	9 628 985	96 28 985 08	70	6
57 16 652 08	9 628 984	96 28 984 08	264	2	57 16 773 08	9 628 985	96 28 985 08	80	6
57 16 653 08	9 621 839	96 21 839 08	270	8	57 16 775 08	9 628 985	96 28 985 08	100	1
57 16 653 08	9 628 983	96 28 983 08	260	8	57 16 776 08	9 628 985	96 28 985 08	110	1
57 16 653 08	9 628 984	96 28 984 08	250	13	57 16 777 08	9 628 985	96 28 985 08	120	1
57 16 654 08	9 621 839	96 21 839 08	272	2	57 16 778 08	9 628 985	96 28 985 08	130	1
57 16 654 08	9 628 983	96 28 983 08	262	2	57 16 779 08	9 628 985	96 28 985 08	170	1
57 16 654 08	9 628 984	96 28 984 08	252	4	57 16 780 08	9 628 985	96 28 985 08	180	2
57 16 661 08	9 621 839	96 21 839 08	180	1	57 16 783 08	9 628 985	96 28 985 08	220	1
57 16 661 08	9 628 983	96 28 983 08	190	1	57 16 784 08	9 628 985	96 28 985 08	230	1
57 16 661 08	9 628 984	96 28 984 08	180	2	57 16 785 08	9 628 985	96 28 985 08	240	1
57 16 693 08	9 621 839	96 21 839 08	260	4	57 16 786 08	9 628 985	96 28 985 08	272	1
57 16 693 08	9 621 839	96 21 839 08	264	2	57 16 787 08	9 628 985	96 28 985 08	278	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 16 788 08	9 628 985	96 28 985 08	280	1	57 16 974 08	5 199 088	51 99 088 08	72	1
57 16 788 08	9 628 985	96 28 985 08	614	1	57 16 974 08	5 199 112	51 99 112 08	72	1
57 16 791 08	9 628 985	96 28 985 08	350	1	57 16 976 08	5 199 089	51 99 089 08	69	1
57 16 792 08	9 628 985	96 28 985 08	354	1	57 16 977 08	5 199 089	51 99 089 08	70	1
57 16 793 08	9 628 985	96 28 985 08	360	1	57 16 978 08	5 199 089	51 99 089 08	71	1
57 16 794 08	9 628 985	96 28 985 08	370	1	57 16 981 08	X1002271	10 02 271 6	11	2
57 16 795 08	9 628 985	96 28 985 08	390	1	57 17 002 08	5 199 088	51 99 088 08	69	1
57 16 796 08	9 628 985	96 28 985 08	420	1	57 17 003 08	5 199 088	51 99 088 08	70	1
57 16 797 08	9 628 985	96 28 985 08	470	1	57 17 004 08	5 199 088	51 99 088 08	400	1
57 16 798 08	9 621 843	96 21 843 08	240	1	57 17 005 08	5 199 088	51 99 088 08	444	1
57 16 798 08	9 628 985	96 28 985 08	512	1	57 17 006 08	5 199 088	51 99 088 08	583	1
57 16 803 08	9 628 985	96 28 985 08	400	1	57 17 007 08	5 199 112	51 99 112 08	400	1
57 16 805 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 008 08	5 199 113	51 99 113 08	400	1
57 16 806 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 021 08	4 001 002	91 26 373 08	(1)	1
57 16 807 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 046 08	X1004442	10 04 442 1	23	1
57 16 808 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 046 08	X1080297	10 80 297 1	23	1
57 16 809 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 065 08	1 982 057	92 68 197 08	2	1
57 16 810 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 074 08	9 628 854	96 28 854 08	(1)	1
57 16 811 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 074 08	9 628 854	96 28 854 08	221	1
57 16 812 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 127 08	5 113 022	51 13 022 08	1	2
57 16 813 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 143 08	4 005	91 26 378 08	22	2
57 16 814 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 158 08	4 005	91 26 378 08	12	2
57 16 815 08	9 628 985	96 28 985 08	250	1	57 17 236 08	5 114 934	51 14 934 08	30	1
57 16 816 08	9 628 985	96 28 985 08	150	1	57 17 357 08	X1004123	10 04 123 7	36	1
57 16 817 08	9 628 985	96 28 985 08	150	1	57 17 367 08	1 411 033	96 26 132 08	(999)	1
57 16 818 08	9 628 985	96 28 985 08	150	1	57 17 367 08	1 411 033	96 26 132 08	(999)	1
57 16 819 08	9 628 985	96 28 985 08	150	1	57 17 382 08	5 199 089	51 99 089 08	150	1
57 16 820 08	9 628 985	96 28 985 08	150	1	57 17 382 08	5 199 113	51 99 113 08	150	1
57 16 821 08	9 628 985	96 28 985 08	20	1	57 17 383 08	5 199 089	51 99 089 08	151	1
57 16 822 08	9 628 985	96 28 985 08	20	1	57 17 383 08	5 199 113	51 99 113 08	151	1
57 16 823 08	9 628 985	96 28 985 08	20	1	57 17 392 08	5 717 382	57 17 382 08	184	2
57 16 824 08	9 628 985	96 28 985 08	20	1	57 17 392 08	5 717 383	57 17 383 08	184	2
57 16 825 08	9 628 985	96 28 985 08	20	1	57 17 393 08	5 717 382	57 17 382 08	187	4
57 16 828 08	9 621 842	96 21 842 08	10	1	57 17 393 08	5 717 383	57 17 383 08	187	4
57 16 834 08	9 628 986	96 28 986 08	150	20	57 17 419 08	5 123 537	51 23 537 08	19	1
57 16 838 08	X1002819	10 02 819 2	362	6	57 17 472 08	9 621 837	96 21 837 08	60	1
57 16 844 08	9 621 848	96 21 848 08	20	1	57 17 489 08	9 628 984	96 28 984 08	324	1
57 16 845 08	9 621 848	96 21 848 08	240	2	57 17 499 08	9 628 985	96 28 985 08	660	2
57 16 846 08	9 621 848	96 21 848 08	280	1	57 17 500 08	9 628 985	96 28 985 08	261	1
57 16 847 08	9 621 846	96 21 846 08	20	1	57 17 502 08	9 621 842	96 21 842 08	24	1
57 16 848 08	9 628 987	96 28 987 08	41	2	57 17 503 08	9 621 842	96 21 842 08	28	1
57 16 851 08	9 628 852	96 28 852 08	150	1	57 17 503 08	9 621 844	96 21 844 08	94	1
57 16 852 08	9 628 852	96 28 852 08	210	1	57 17 506 08	9 621 842	96 21 842 08	4	1
57 16 852 08	9 628 853	96 28 853 08	10	5	57 17 507 08	9 621 842	96 21 842 08	6	1
57 16 856 08	9 628 852	96 28 852 08	290	1	57 17 508 08	9 621 842	96 21 842 08	120	1
57 16 857 08	9 628 853	96 28 853 08	380	2	57 17 509 08	9 621 844	96 21 844 08	40	1
57 16 858 08	9 628 852	96 28 852 08	250	1	57 17 511 08	9 621 844	96 21 844 08	60	1
57 16 860 08	9 628 852	96 28 852 08	320	1	57 17 512 08	9 621 844	96 21 844 08	70	1
57 16 861 08	9 628 852	96 28 852 08	270	2	57 17 513 08	9 621 844	96 21 844 08	90	1
57 16 862 08	9 628 852	96 28 852 08	330	1	57 17 515 08	9 621 844	96 21 844 08	230	1
57 16 873 08	4 000 002	91 42 226 08	1	1	57 17 516 08	9 621 843	96 21 843 08	10	1
57 16 964 08	5 199 113	51 99 113 08	69	1	57 17 517 08	9 621 843	96 21 843 08	30	1
57 16 965 08	5 199 113	51 99 113 08	70	1	57 17 518 08	9 621 843	96 21 843 08	60	1
57 16 966 08	5 199 113	51 99 113 08	71	1	57 17 519 08	9 621 843	96 21 843 08	80	1
57 16 967 08	5 199 113	51 99 113 08	72	1	57 17 520 08	9 621 843	96 21 843 08	100	2
57 16 970 08	5 199 113	51 99 113 08	535	1	57 17 521 08	9 621 843	96 21 843 08	160	1
57 16 971 08	5 199 112	51 99 112 08	69	1	57 17 522 08	9 621 843	96 21 843 08	180	1
57 16 972 08	5 199 112	51 99 112 08	70	1	57 17 528 08	9 628 986	96 28 986 08	130	1
57 16 973 08	5 199 088	51 99 088 08	71	1	57 17 530 08	X1002819	10 02 819 2	180	6
57 16 973 08	5 199 112	51 99 112 08	71	1	57 17 533 08	9 621 849	96 21 849 08	10	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 17 534 08	9 621 849	96 21 849 08	50	1	57 18 304 08	5 530 022	55 30 022 08	15	1
57 17 535 08	9 628 854	96 28 854 08	220	1	57 18 304 08	X1002271	10 02 271 6	16	1
57 17 538 08	9 628 853	96 28 853 08	510	1	57 18 346 08	5 199 088	51 99 088 08	150	2
57 17 539 08	9 628 853	96 28 853 08	512	1	57 18 346 08	5 199 112	51 99 112 08	150	2
57 17 540 08	9 628 853	96 28 853 08	520	1	57 18 353 08	7 741 079	77 41 079 08	2	1
57 17 541 08	9 628 854	96 28 854 08	230	1	57 18 354 08	7 741 079	77 41 079 08	12	1
57 17 542 08	9 628 854	96 28 854 08	240	1	57 18 380 08	7 900 391	79 00 391 08	999	1
57 17 543 08	5 121 438	51 21 438 08	1	1	57 18 381 08	5 718 346	57 18 346 08	184	2
57 17 545 08	5 121 438	51 21 438 08	7	1	57 18 382 08	5 718 346	57 18 346 08	187	4
57 17 549 08	5 717 543	57 17 543 08	14	1	57 18 398 08	5 506 380	55 06 380 08	6	1
57 17 550 08	5 717 543	57 17 543 08	31	1	57 18 405 08	5 506 383	55 06 383 08	1	1
57 17 551 08	X1029189	10 29 189 9	2	1	57 18 406 08	5 506 383	55 06 383 08	3	1
57 17 552 08	5 717 545	57 17 545 08	2	1	57 18 411 08	5 517 159	55 17 159 08	2	1
57 17 560 08	5 506 383	55 06 383 08	2	1	57 18 450 08	7 741 076	77 41 076 08	121	1
57 17 570 08	5 910 685	59 10 685 08	1	1	57 18 451 08	7 741 076	77 41 076 08	141	1
57 17 570 08	5 910 686	59 10 686 08	1	1	57 18 452 08	7 741 076	77 41 076 08	142	1
57 17 571 08	5 910 685	59 10 685 08	2	1	57 18 453 08	7 741 076	77 41 076 08	144	1
57 17 571 08	5 910 686	59 10 686 08	2	1	57 18 453 08	7 741 078	77 41 078 08	144	1
57 17 576 08	5 113 047	51 13 047 08	1	6	57 18 454 08	7 741 076	77 41 076 08	146	1
57 17 712 08	5 026 575	50 26 575 08	50	1	57 18 455 08	7 741 076	77 41 076 08	147	1
57 17 714 08	5 506 380	55 06 380 08	1	1	57 18 474 08	7 741 078	77 41 078 08	1	1
57 17 715 08	5 506 380	55 06 380 08	2	1	57 18 475 08	7 741 078	77 41 078 08	3	1
57 17 716 08	5 506 380	55 06 380 08	3	1	57 18 476 08	7 741 078	77 41 078 08	20	1
57 17 717 08	5 506 380	55 06 380 08	4	1	57 18 477 08	7 741 078	77 41 078 08	62	1
57 17 752 08	5 910 685	59 10 685 08	3	1	57 18 478 08	7 741 078	77 41 078 08	121	1
57 17 752 08	5 910 686	59 10 686 08	3	1	57 18 479 08	7 741 078	77 41 078 08	140	1
57 17 758 08	X1004411	10 04 411 0	15	1	57 18 480 08	7 741 078	77 41 078 08	147	1
57 17 777 08	5 113 024	51 13 024 08	20	1	57 18 498 08	5 530 022	55 30 022 08	16	1
57 17 939 08	6 923 101	69 23 101 08	1	1	57 18 499 08	5 530 022	55 30 022 08	17	1
57 18 136 08	7 741 076	77 41 076 08	126	1	57 18 500 08	5 530 022	55 30 022 08	19	1
57 18 137 08	5 123 786	51 23 786 08	999	1	57 18 510 08	6 923 101	69 23 101 08	4	1
57 18 142 08	5 113 180	51 13 180 08	2	1	57 18 511 08	6 923 101	69 23 101 08	5	1
57 18 143 08	5 113 180	51 13 180 08	3	1	57 18 512 08	6 923 101	69 23 101 08	6	1
57 18 145 08	5 113 178	51 13 178 08	2	1	57 18 513 08	6 923 101	69 23 101 08	7	1
57 18 145 08	5 113 180	51 13 180 08	12	1	57 18 518 08	6 923 101	69 23 101 08	3	1
57 18 146 08	5 113 178	51 13 178 08	3	1	57 18 664 08	1 830	91 46 480 08	(3)	1
57 18 146 08	5 113 180	51 13 180 08	4	1	57 18 665 08	1 430	91 09 664 08	(2)	1
57 18 148 08	5 718 142	57 18 142 08	31	2	57 18 666 08	1 430	91 09 664 08	(1)	1
57 18 148 08	5 718 143	57 18 143 08	1	1	57 18 666 08	1 430	91 09 664 08	(1)	1
57 18 148 08	5 718 145	57 18 145 08	31	2	57 18 677 08	5 531 882	55 31 882 08	11	1
57 18 165 08	5 113 047	51 13 047 08	2	1	57 18 684 08	X1004123	10 04 123 7	(999)	1
57 18 170 08	5 718 143	57 18 143 08	3	1	57 18 690 08	5 531 882	55 31 882 08	10	1
57 18 171 08	5 718 143	57 18 143 08	800	1	57 18 691 08	5 531 881	55 31 881 08	10	1
57 18 189 08	5 716 347	57 16 347 08	1	1	57 18 889 08	X1004442	10 04 442 1	3	1
57 18 200 08	7 741 076	77 41 076 08	16	1	57 18 889 08	X1010109	10 10 109 3	3	1
57 18 201 08	7 741 076	77 41 076 08	17	1	57 18 890 08	X1004442	10 04 442 1	4	2
57 18 202 08	7 741 076	77 41 076 08	18	1	57 18 890 08	X1010109	10 10 109 3	4	2
57 18 203 08	7 741 076	77 41 076 08	20	1	57 18 891 08	X1004442	10 04 442 1	5	1
57 18 204 08	7 741 076	77 41 076 08	140	1	57 18 891 08	X1010109	10 10 109 3	6	1
57 18 205 08	7 741 076	77 41 076 08	150	1	57 18 892 08	X1004442	10 04 442 1	8	2
57 18 206 08	7 741 076	77 41 076 08	151	1	57 18 892 08	X1010109	10 10 109 3	8	2
57 18 207 08	7 741 076	77 41 076 08	152	1	57 18 893 08	X1004442	10 04 442 1	12	2
57 18 208 08	7 741 076	77 41 076 08	153	1	57 18 893 08	X1010109	10 10 109 3	12	2
57 18 209 08	7 741 076	77 41 076 08	155	1	57 18 895 08	X1004442	10 04 442 1	35	1
57 18 210 08	2 711	91 47 306 08	(10)	1	57 18 895 08	X1010109	10 10 109 3	35	1
57 18 247 08	6 060 950	60 60 950 08	1	1	57 18 895 08	X1080297	10 80 297 1	35	1
57 18 254 08	X1002819	10 02 819 2	280	2	57 18 910 08	5 113 178	51 13 178 08	8	1
57 18 277 08	X1002819	10 02 819 2	270	1	57 18 910 08	5 113 180	51 13 180 08	11	1
57 18 300 08	7 741 079	77 41 079 08	23	1	57 18 911 08	X1004541	10 04 541 8	1	1
57 18 302 08	7 741 079	77 41 079 08	70	1	57 19 034 08	5 113 080	51 13 080 08	1	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
57 19 034 08	5 113 081	51 13 081 08	1	1	59 10 640 08	2 520	91 26 804 08	40	2
57 19 082 08	4 001 002	91 26 373 08	10	1	59 10 647 08	1 810 063	96 25 932 08	3	2
57 19 101 08	5 714 537	57 14 537 08	1	1	59 10 666 08	2 520 001	92 48 796 08	6	1
57 19 117 08	X1029190	10 29 190 1	20	1	59 10 668 08	2 520 001	92 48 796 08	12	1
57 19 123 08	6 060 950	60 60 950 08	2	1	59 10 670 08	2 502	91 01 533 08	16	1
57 19 126 08	X1004123	10 04 123 7	35	1	59 10 672 08	2 520 001	92 48 796 08	3	1
57 19 147 08	X1004442	10 04 442 1	(999)	1	59 10 685 08	1 805 309	91 09 016 08	1	1
57 19 187 08	5 113 047	51 13 047 08	76	2	59 10 686 08	1 805 309	91 09 016 08	2	1
57 19 188 08	5 113 047	51 13 047 08	79	4	59 10 688 08	1 814	91 26 926 08	25	1
57 19 249 08	2 102 004	92 87 359 08	13	1	59 10 692 08	1 805 309	91 09 016 08	9	1
57 19 250 08	2 102 004	92 87 359 08	18	1	59 10 695 08	1 805 309	91 09 016 08	3	1
57 19 283 08	X1004123	10 04 123 7	37	1	59 10 696 08	1 805 309	91 09 016 08	7	1
57 19 348 08	X1004541	10 04 541 6	1	1	59 10 699 08	1 811	91 22 886 08	55	1
57 19 360 08	5 020 304	50 20 304 08	16	1	59 10 701 08	1 830	91 46 480 08	35	1
59 10 034 08	1 811	91 22 886 08	222	11	59 10 704 08	1 811	91 22 886 08	72	2
59 10 034 08	2 541 000	91 30 913 08	38	2	59 10 706 08	2 520 021	92 17 203 08	1	1
59 10 053 08	1 811 006	96 25 788 08	6	2.95	59 10 707 08	2 520 021	92 17 203 08	2	1
59 10 053 08	2 520	91 26 804 08	28	6	59 10 708 08	1 833	91 25 765 08	271	1
59 10 057 08	1 811 006	96 25 788 08	14	1	59 10 709 08	1 810 063	96 25 932 08	2	1
59 10 057 08	1 813	91 26 925 08	53	1	59 10 709 08	2 790 000	91 43 827 08	1	1
59 10 057 08	1 814	91 26 926 08	53	1	59 10 710 08	2 790 000	91 43 827 08	2	1
59 10 059 08	1 811 101	96 24 248 08	25	16	59 10 711 08	2 790 000	91 43 827 08	3	1
59 10 059 08	2 520 018	92 13 430 08	5	6	59 10 767 08	1 811 006	96 25 788 08	3	3
59 10 070 08	1 811	91 22 886 08	244	22	59 10 768 08	1 811 006	96 25 788 08	2	3
59 10 070 08	1 813	91 26 925 08	20	30	59 10 775 08	2 520 001	92 48 796 08	5	1
59 10 070 08	1 814	91 26 926 08	20	30	59 10 779 08	1 813	91 26 925 08	54	1
59 10 142 08	1 813	91 26 925 08	37	1	59 10 779 08	1 814	91 26 926 08	54	1
59 10 142 08	1 814	91 26 926 08	37	1	59 10 780 08	1 814	91 26 926 08	12	1
59 10 428 08	2 520	91 26 804 08	41	1	59 10 781 08	1 813	91 26 925 08	9	1
59 10 449 08	1 811	91 22 886 08	217	6	59 10 782 08	1 814	91 26 926 08	9	1
59 10 501 08	1 811	91 22 886 08	59	3	59 10 788 08	1 813	91 26 925 08	12	1
59 10 509 08	1 811 006	96 25 788 08	12	6	59 10 792 08	1 813	91 26 925 08	6	1
59 10 509 08	2 520	91 26 804 08	30	3	59 10 793 08	1 814	91 26 926 08	6	1
59 10 510 08	1 811 006	96 25 788 08	8	3	59 10 802 08	1 811 029	96 25 789 08	7	2
59 10 510 08	2 520	91 26 804 08	29	1	59 10 803 08	1 811 029	96 25 789 08	8	1
59 10 513 08	2 520	91 26 804 08	43	1	59 10 804 08	1 811 006	96 25 788 08	10	1
59 10 534 08	2 520	91 26 804 08	32	1	59 15 099 08	2 520	91 26 804 08	64	1
59 10 547 08	2 520 101	96 49 682 08	2	1	59 15 591 08	5 910 672	59 10 672 08	4	1
59 10 553 08	2 520	91 26 804 08	24	1	59 15 592 08	2 520 101	96 49 682 08	4	1
59 10 554 08	2 520	91 26 804 08	26	2	59 15 592 08	5 910 672	59 10 672 08	3	1
59 10 555 08	2 520	91 26 804 08	27	2	59 15 630 08	2 520 101	96 49 682 08	5	2
59 10 555 08	5 910 804	59 10 804 08	1	2	59 15 630 08	5 910 672	59 10 672 08	2	1
59 10 556 08	1 811 006	96 25 788 08	7	1	59 15 631 08	2 520 101	96 49 682 08	3	2
59 10 562 08	2 520 018	92 13 430 08	8	1	59 15 631 08	5 910 672	59 10 672 08	1	1
59 10 574 08	1 811 006	96 25 788 08	11	3	59 15 649 08	1 811 006	96 25 788 08	5	2
59 10 574 08	2 520	91 26 804 08	31	1	59 15 709 08	1 813	91 26 925 08	51	2
59 10 578 08	1 811 029	96 25 789 08	2	3	59 15 709 08	1 814	91 26 926 08	51	2
59 10 587 08	1 811 029	96 25 789 08	9	3	59 15 709 08	2 533 003	96 28 388 08	17	1
59 10 589 08	9 882 940	98 82 940	4	2	59 15 721 08	1 811	91 22 886 08	206	6
59 10 598 08	1 811 029	96 25 789 08	3	1	59 15 722 08	1 811 041	96 31 015 08	6	4
59 10 619 08	2 510 100	92 51 173 08	13	2	59 15 722 08	1 830 142	96 30 836 08	57	3
59 10 628 08	1 811	91 22 886 08	247	1	59 15 722 08	2 520	91 26 804 08	52	5
59 10 630 08	2 520	91 26 804 08	42	1	59 16 455 08	1 830 046	96 25 532 08	7	1
59 10 631 08	2 520	91 26 804 08	33	1	59 16 694 08	2 501 003	91 44 649 08	13	1
59 10 632 08	2 520	91 26 804 08	35	1	59 20 714 14	5 113 047	51 13 047 08	75	1
59 10 633 08	2 520	91 26 804 08	36	1	60 02 304 08	1 932 005	96 32 288 08	5	0.97
59 10 634 08	2 520	91 26 804 08	34	1	60 02 304 08	1 932 029	96 32 289 08	5	1.95
59 10 635 08	2 520	91 26 804 08	39	2	60 02 867	6 290 070	62 90 070	17	1
59 10 636 08	2 520	91 26 804 08	37	1	60 04 047 08	1 830 147	96 30 819 08	309	151.04
59 10 638 08	2 520 001	92 48 796 08	18	1	60 04 203 08	2 920 219	96 29 900 08	319	4.67

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
60 04 341 08	1 830 147	96 30 819 08	305	761.27	60 22 256 08	1 830 133	96 30 822 08	163	1
60 04 341 08	2 780 801	92 07 725 08	305	124.72	60 23 001 08	1 830 147	96 30 819 08	121	115
60 04 341 08	2 920 219	96 29 900 08	305	585.77	60 23 001 08	2 780 801	92 07 725 08	121	15
60 04 409 08	2 932 067	96 29 892 08	22	20	60 23 001 08	2 920 219	96 29 900 08	121	1
60 04 604 08	2 920 219	96 29 900 08	15	7.6	60 23 002 08	1 830 133	96 30 822 08	164	15
60 14 046 08	2 932 070	96 29 891 08	101	0.625	60 23 002 08	2 780 801	92 07 725 08	151	1
60 14 055 08	2 932 070	96 29 891 08	103	0.28	60 23 002 08	2 920 219	96 29 900 08	152	5
60 14 055 08	2 932 070	96 29 891 08	104	0.33	60 23 002 08	2 932 169	96 29 894 08	155	15
60 14 073 08	2 932 070	96 29 891 08	102	0.35	60 23 003 08	1 830 147	96 30 819 08	125	161
60 20 007 08	3 101	91 28 411 08	80	20	60 23 003 08	2 920 219	96 29 900 08	125	98
60 20 022 08	1 410 001	96 19 532 08	45	8	60 23 004 08	1 830 133	96 30 822 08	165	1
60 20 032 08	2 932 215	92 26 129 08	8	1	60 23 031 08	1 830 147	96 30 819 08	135	3
60 20 033 08	2 932 215	92 26 129 08	9	2	60 23 031 08	2 920 219	96 29 900 08	135	1
60 20 071 08	3 330 080	96 28 633 08	32	16	60 23 033 08	1 830 147	96 30 819 08	134	8
60 20 074 08	1 429 001	92 46 450 08	3	4	60 23 033 08	2 920 219	96 29 900 08	134	5
60 20 074 08	1 429 002	92 46 451 08	3	4	60 23 036 08	1 830 133	96 30 822 08	166	2
60 20 074 08	1 429 003	92 46 452 08	3	4	60 23 038 08	1 830 133	96 30 822 08	167	2
60 20 074 08	1 429 004	92 46 453 08	3	4	60 23 038 08	X1002271	10 02 271 6	46	1
60 20 081 08	3 780 424	91 47 361 08	(10)	4	60 23 048 08	2 932 054	92 87 071 08	9	2
60 20 083 08	1 632 019	96 30 094 08	22	4	60 23 059 08	2 932 054	92 87 071 08	8	1
60 20 085 08	3 101	91 28 411 08	86	4	60 23 059 08	2 932 169	96 29 894 08	156	1
60 20 089 08	1 409	91 07 433 08	29	2	60 23 061 08	1 830 147	96 30 819 08	31	8
60 20 090 08	1 671	91 43 780 08	12	4	60 23 077 08	1 830 147	96 30 819 08	86	3
60 20 141 08	1 811	91 22 886 08	97	2	60 23 077 08	2 780 801	92 07 725 08	86	6
60 20 180 08	3 101	91 28 411 08	89	4	60 23 077 08	2 920 219	96 29 900 08	86	54
60 20 180 08	3 780 424	91 47 361 08	(15)	2	60 23 078 08	2 920 219	96 29 900 08	114	3
60 21 018 08	2 932 215	92 26 129 08	1	0.095	60 23 081 08	1 830 147	96 30 819 08	88	3
60 21 067 08	1 830 142	96 30 836 08	22	0.08	60 23 081 08	2 920 219	96 29 900 08	88	3
60 21 067 08	2 932 167	92 68 284 08	1	0.08	60 23 084 08	2 780 801	92 07 725 08	105	1
60 21 067 08	3 930 476	96 32 104 08	202	0.25	60 23 085 08	2 920 219	96 29 900 08	104	3
60 21 067 08	3 930 492	96 32 269 08	298	0.21	60 23 154 08	2 932 067	96 29 892 08	23	210
60 21 101 08	2 932 167	92 68 284 08	4	2	60 23 198 08	2 920 219	96 29 900 08	153	1
60 21 159 08	3 602 002	96 28 634 08	12	2	60 23 203 08	1 830 133	96 30 822 08	168	1
60 21 160 08	1 811 006	96 25 788 08	13	1	60 23 223 08	2 932 169	96 29 894 08	157	4
60 21 160 08	3 602 001	96 28 637 08	25	1	60 23 230 08	1 830 147	96 30 819 08	119	4
60 21 161 08	1 932	91 47 226 08	37	4	60 23 232 08	1 830 147	96 30 819 08	120	138
60 21 710 08	2 932 067	96 29 892 08	21	18	60 23 233 08	1 830 133	96 30 822 08	169	18
60 21 712 08	1 830 142	96 30 836 08	30	1	60 23 233 08	2 932 169	96 29 894 08	158	22
60 22 034 08	1 830 147	96 30 819 08	72	185	60 23 235 08	1 830 147	96 30 819 08	124	156
60 22 034 08	2 920 219	96 29 900 08	72	10	60 23 250 08	2 932 067	96 29 892 08	16	9
60 22 037 08	1 932 005	96 32 288 08	63	4	60 23 251 08	1 830 133	96 30 822 08	170	2
60 22 037 08	1 932 029	96 32 289 08	63	4	60 23 255 08	1 830 133	96 30 822 08	171	2
60 22 039 08	1 830 147	96 30 819 08	75	3	60 23 255 08	2 920 219	96 29 900 08	154	3
60 22 060 08	1 830 147	96 30 819 08	32	2	60 23 256 08	1 830 133	96 30 822 08	172	5
60 22 062 08	1 830 147	96 30 819 08	35	1	60 23 256 08	2 932 169	96 29 894 08	159	6
60 22 067 08	2 920 219	96 29 900 08	40	1	60 23 284 08	1 830 133	96 30 822 08	173	2
60 22 076 08	1 830 147	96 30 819 08	140	17	60 23 288 08	1 830 147	96 30 819 08	614	22
60 22 077 08	1 830 147	96 30 819 08	141	14	60 23 308 08	1 830 147	96 30 819 08	802	2
60 22 078 08	1 830 147	96 30 819 08	142	1	60 23 309 08	1 830 133	96 30 822 08	175	1
60 22 086 08	1 830 133	96 30 822 08	159	2	60 23 310 08	1 830 147	96 30 819 08	620	32
60 22 089 08	1 830 133	96 30 822 08	160	1	60 23 312 08	1 830 147	96 30 819 08	803	32
60 22 093 08	1 830 147	96 30 819 08	149	2	60 23 313 08	1 830 133	96 30 822 08	176	2
60 22 097 08	1 830 133	96 30 822 08	161	5	60 23 313 08	2 932 169	96 29 894 08	160	8
60 22 097 08	2 920 219	96 29 900 08	151	1	60 23 329 08	1 830 147	96 30 819 08	623	4
60 22 097 08	2 932 169	96 29 894 08	154	3	60 23 330 08	1 830 147	96 30 819 08	621	2
60 22 133 08	1 830 147	96 30 819 08	39	8	60 23 342 08	2 913 008	91 40 573 08	23	2
60 22 133 08	2 920 219	96 29 900 08	39	1	60 23 344 08	1 830 133	96 30 822 08	177	1
60 22 179 08	1 830 147	96 30 819 08	34	5	60 23 352 08	1 830 147	96 30 819 08	635	2
60 22 184 08	1 830 147	96 30 819 08	112	8	60 23 359 08	1 830 133	96 30 822 08	178	9
60 22 255 08	1 830 133	96 30 822 08	162	1	60 23 360 08	1 830 133	96 30 822 08	179	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
60 23 360 08	2 932 169	96 29 894 08	161	5	60 27 601 08	2 975 503	92 95 059 08	2	6
60 23 364 08	2 932 166	92 68 911 08	2	1	60 27 602 08	1 955	91 26 042 08	(1)	1
60 23 365 08	2 932 166	92 68 911 08	3	6	60 27 602 08	1 997	91 36 652 08	2	21
60 23 391 08	1 830 147	96 30 819 08	642	2	60 27 602 08	2 091	91 47 330 08	2	10
60 23 394 08	2 920 219	96 29 900 08	643	3	60 27 602 08	2 970 071	96 31 752 08	2	2
60 24 113 08	2 533 003	96 28 388 08	24	1	60 27 602 08	2 971 002	92 20 075 08	2	1
60 24 226 08	1 780 300	91 28 360 08	12	2	60 27 603 08	1 997	91 36 652 08	3	27
60 24 226 08	2 920 585	91 01 520 08	266	1	60 27 603 08	2 091	91 47 330 08	3	10
60 24 226 08	3 930 441	96 32 112 08	7	1	60 27 603 08	2 970 071	96 31 752 08	3	3
60 24 229 08	1 780 300	91 28 360 08	13	2	60 27 603 08	2 971 002	92 20 075 08	3	4
60 24 233 08	6 161 425	61 61 425 08	3	2	60 27 614 08	2 932 070	96 29 891 08	60	20
60 24 241 08	3 930 492	96 32 269 08	199	2	60 27 614 08	2 932 166	92 68 911 08	12	10
60 24 250 08	1 811	91 22 886 08	248	4	60 27 614 08	2 932 184	96 29 897 08	60	60
60 24 250 08	3 930 476	96 32 104 08	216	2	60 27 616 08	2 932 167	92 68 284 08	2	1
60 24 250 08	3 930 492	96 32 269 08	197	2	60 27 626 08	2 913 008	91 40 573 08	29	1
60 24 251 08	3 930 476	96 32 104 08	212	1	60 27 629 08	2 932 167	92 68 284 08	8	1
60 24 257 08	3 930 476	96 32 104 08	211	3	60 27 923 08	1 830 149	96 25 760 08	1	1
60 24 257 08	3 930 492	96 32 269 08	200	1	60 30 169 08	2 522	91 10 037 08	55	0.35
60 24 400 08	2 780 801	92 07 725 08	260	2	60 32 003 08	1 830 133	96 30 822 08	261	50
60 24 400 08	2 920 257	92 78 689 08	4	1	60 32 003 08	1 932 005	96 32 288 08	261	1
60 24 408 08	2 920	91 49 463 08	(7)	1	60 32 003 08	1 932 029	96 32 289 08	261	1
60 25 012 08	3 930 476	96 32 104 08	308	1	60 32 003 08	2 780 801	92 07 725 08	261	3
60 25 012 08	3 930 492	96 32 269 08	292	1	60 32 003 08	2 920 219	96 29 900 08	261	2
60 25 013 08	3 930 441	96 32 112 08	9	1	60 32 003 08	2 932 169	96 29 894 08	211	100
60 25 013 08	3 930 476	96 32 104 08	307	1	60 32 004 08	2 932 169	96 29 894 08	212	100
60 25 013 08	3 930 492	96 32 269 08	293	1	60 32 004 08	3 930 441	96 32 112 08	154	5
60 25 016 08	1 780 300	91 28 360 08	14	1	60 32 019 08	2 932 169	96 29 894 08	205	0.01
60 25 016 08	2 932 070	96 29 891 08	111	1	60 32 022 08	2 932 067	96 29 892 08	24	10
60 25 019 08	2 920 257	92 78 689 08	5	1	60 32 022 08	2 932 169	96 29 894 08	213	100
60 25 020 08	2 533 003	96 28 388 08	25	1	60 32 023 08	1 830 142	96 30 836 08	45	6
60 25 020 08	2 920 585	91 01 520 08	267	1	60 32 023 08	2 920	91 49 463 08	30	100
60 25 024 08	2 932 070	96 29 891 08	110	1	60 32 025 08	1 982 097	92 55 098 08	2	2
60 25 042 08	1 811	91 22 886 08	249	4	60 40 069 08	2 932 184	96 29 897 08	13	8
60 26 040 08	3 930 441	96 32 112 08	8	1	60 40 070 08	2 932 184	96 29 897 08	14	12
60 26 041 08	2 920 219	96 29 900 08	155	1	60 40 071 08	1 830 142	96 30 836 08	36	32
60 26 062 08	2 920	91 49 463 08	(6)	1	60 40 071 08	2 932 184	96 29 897 08	15	11
60 26 062 08	3 930 492	96 32 269 08	198	2	60 40 072 08	1 830 142	96 30 836 08	37	3
60 27 013 08	1 860	91 09 603 08	112	3	60 40 072 08	2 932 184	96 29 897 08	16	4
60 27 013 08	1 861 142	92 52 967 08	6	2	60 40 073 08	1 780 182	92 01 827 08	266	1
60 27 013 08	1 861 143	92 52 968 08	4	2	60 40 073 08	1 830 142	96 30 836 08	38	15
60 27 013 08	1 861 144	92 52 976 08	6	2	60 40 073 08	2 932 184	96 29 897 08	17	2
60 27 013 08	1 861 145	92 53 226 08	4	4	60 40 074 08	2 932 184	96 29 897 08	18	2
60 27 013 08	1 861 146	92 53 365 08	5	4	60 41 040 08	2 932 184	96 29 897 08	12	2
60 27 018 08	3 750 011	92 51 440 08	11	4	60 44 124 08	1 830 102	92 26 483 08	1	1
60 27 024 08	2 932 054	92 87 071 08	10	1	60 45 016 08	1 830 142	96 30 836 08	32	9
60 27 026 08	1 814	91 26 926 08	39	1	60 45 016 08	2 932 184	96 29 897 08	10	7
60 27 048 08	6 923 101	69 23 101 08	9	2	60 45 017 08	1 830 133	96 30 822 08	180	1
60 27 355 08	1 830 142	96 30 836 08	31	39	60 45 055 08	2 780 801	92 07 725 08	152	1
60 27 355 08	2 932 184	96 29 897 08	11	30	60 45 055 08	2 920 219	96 29 900 08	156	1
60 27 360 08	3 930 476	96 32 104 08	205	2	60 45 055 08	6 923 101	69 23 101 08	14	1
60 27 417 08	2 932 167	92 68 284 08	7	2	60 45 067 08	2 780 801	92 07 725 08	153	1
60 27 417 08	3 930 476	96 32 104 08	206	10	60 45 067 08	2 920 219	96 29 900 08	157	1
60 27 417 08	3 930 492	96 32 269 08	296	6	60 45 081 08	3 930 492	96 32 269 08	155	1
60 27 426 08	3 930 476	96 32 104 08	207	0.16	60 45 085 08	6 923 101	69 23 101 08	10	1
60 27 426 08	3 930 492	96 32 269 08	207	1	60 45 086 08	6 923 101	69 23 101 08	8	1
60 27 601 08	1 997	91 36 652 08	1	76	60 45 121 08	2 780 801	92 07 725 08	154	1
60 27 601 08	2 091	91 47 330 08	1	64	60 45 121 08	2 920 219	96 29 900 08	158	1
60 27 601 08	2 970 071	96 31 752 08	1	3	60 45 121 08	3 930 492	96 32 269 08	153	1
60 27 601 08	2 971 002	92 20 075 08	1	14	60 45 121 08	6 923 101	69 23 101 08	16	1
60 27 601 08	2 975 200	91 29 816 08	(1)	4	60 45 189 08	2 920 219	96 29 900 08	812	3

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
60 45 189 08	6 923 101	69 23 101 08	13	2	60 61 430 08	2 531 002	96 31 040 08	10	5
60 45 192 08	2 780 801	92 07 725 08	628	1	60 61 431 08	2 531 001	96 20 406 08	8	1
60 45 193 08	2 780 801	92 07 725 08	629	6	60 61 431 08	2 531 002	96 31 040 08	8	2
60 45 193 08	2 920 219	96 29 900 08	629	4	60 61 435 08	2 531 001	96 20 406 08	24	3
60 45 193 08	6 923 101	69 23 101 08	12	8	60 61 435 08	2 531 002	96 31 040 08	24	1
60 45 265 08	2 780 801	92 07 725 08	155	1	60 61 437 08	2 531 001	96 20 406 08	12	5
60 45 265 08	2 920 219	96 29 900 08	159	1	60 61 437 08	2 531 002	96 31 040 08	12	4
60 45 265 08	6 923 101	69 23 101 08	11	1	60 61 438 08	2 533 001	96 30 488 08	48	1
60 50 066 08	2 780 801	92 07 725 08	156	1	60 61 439 08	2 531 002	96 31 040 08	7	1
60 50 066 08	2 920 219	96 29 900 08	160	3	60 61 440 08	2 531 001	96 20 406 08	28	2
60 50 079 08	2 920 219	96 29 900 08	161	2	60 61 440 08	2 531 002	96 31 040 08	28	1
60 52 014 08	2 920 219	96 29 900 08	162	1	60 61 441 08	2 533 001	96 30 488 08	47	1
60 52 018 08	2 920	91 49 463 08	25	1	60 61 443 08	2 531 001	96 20 406 08	30	1
60 52 018 08	2 920 219	96 29 900 08	163	1	60 61 445 08	2 531 001	96 20 406 08	26	1
60 52 039 08	1 830 046	96 25 532 08	3	1	60 61 447 08	2 531 001	96 20 406 08	14	1
60 52 039 08	2 920 257	92 78 689 08	3	2	60 61 447 08	2 531 002	96 31 040 08	14	1
60 52 039 08	2 932 184	96 29 897 08	27	1	60 61 451 08	2 531 001	96 20 406 08	6	5
60 52 106 08	2 780 801	92 07 725 08	157	1	60 61 451 08	2 531 002	96 31 040 08	6	2
60 52 106 08	2 920 219	96 29 900 08	164	16	60 61 452 08	2 531 002	96 31 040 08	20	3
60 52 128 08	2 920 219	96 29 900 08	165	1	60 61 586 08	1 830 142	96 30 836 08	56	1
60 52 155 08	2 920 219	96 29 900 08	166	1	60 61 666 08	2 531 002	96 31 040 08	18	3
60 52 155 08	3 101	91 28 411 08	73	1	60 61 943 08	1 830 046	96 25 532 08	2	1
60 52 511 08	9 628 987	96 28 987 08	60	1	60 61 943 08	2 530 005	92 10 963 08	5	1
60 52 516 08	2 920 219	96 29 900 08	167	1	60 61 962 08	1 830 142	96 30 836 08	18	1
60 54 076 08	1 830 046	96 25 532 08	6	1	60 61 962 08	2 533 001	96 30 488 08	3	2
60 56 197 08	2 920 219	96 29 900 08	813	19	60 66 603 08	2 932 184	96 29 897 08	25	1
60 56 197 08	2 920 219	96 29 900 08	814	1	60 67 606 08	1 780 182	92 01 827 08	152	2
60 56 201 08	2 920 219	96 29 900 08	815	3	60 67 617 08	2 533 001	96 30 488 08	43	1
60 60 085 08	1 420 073	96 27 426 08	9	1	60 67 620 08	1 811	91 22 886 08	192	4
60 60 085 08	1 421 001	96 27 438 08	7	1	60 67 620 08	1 830 046	96 25 532 08	17	10
60 60 085 08	1 421 003	96 27 439 08	7	1	60 67 620 08	2 533 001	96 30 488 08	18	10
60 60 085 08	1 421 004	92 43 720 08	9	2	60 67 630 08	2 530 005	92 10 963 08	8	1
60 60 085 08	1 971	91 36 648 08	12	2	60 67 633 08	1 780 182	92 01 827 08	267	1
60 60 126 08	2 780 800	91 44 398 08	6	1	60 67 633 08	2 533 001	96 30 488 08	17	3
60 60 126 08	2 920 200	91 27 889 08	6	1	60 67 643 08	2 533 001	96 30 488 08	37	1
60 60 168 08	2 920 563	92 08 459 08	6	1	60 67 647 08	2 533 001	96 30 488 08	27	2
60 60 207 08	1 813	91 26 925 08	59	1	60 67 669 08	2 533 001	96 30 488 08	30	2
60 60 207 08	1 814	91 26 926 08	59	1	60 67 671 08	2 533 001	96 30 488 08	28	1
60 60 207 08	1 833	91 25 765 08	151	2	60 67 701 08	2 533 001	96 30 488 08	25	1
60 60 232 08	2 533 001	96 30 488 08	6	1	60 67 702 08	2 533 001	96 30 488 08	23	1
60 60 242 08	1 780 182	92 01 827 08	151	1	60 67 710 08	2 533 001	96 30 488 08	22	1
60 60 242 08	2 533 001	96 30 488 08	8	4	60 67 718 08	2 533 001	96 30 488 08	26	1
60 60 248 08	2 533 001	96 30 488 08	10	4	60 67 757 08	2 533 001	96 30 488 08	29	1
60 60 258 08	2 533 001	96 30 488 08	11	3	60 67 770 08	2 533 001	96 30 488 08	46	1
60 60 262 08	2 920 284	91 27 894 08	5	1	60 67 784 08	2 533 001	96 30 488 08	24	1
60 60 279 08	2 533 001	96 30 488 08	9	2	60 67 817 08	2 533 001	96 30 488 08	38	1
60 60 288 08	2 533 001	96 30 488 08	12	1	60 67 827 08	2 533 001	96 30 488 08	32	1
60 60 516 08	2 780 800	91 44 398 08	5	1	60 67 870 08	2 533 001	96 30 488 08	21	1
60 60 516 08	2 920 200	91 27 889 08	5	1	60 67 902 08	2 530 005	92 10 963 08	9	1
60 60 531 08	2 920 562	92 88 280 08	5	2	60 67 914 08	2 533 001	96 30 488 08	44	1
60 60 533 08	3 780 424	91 47 361 08	1	1	60 70 028 08	2 533 003	96 28 388 08	11	1
60 60 533 08	3 930 483	96 20 935 08	7	1	60 70 087 08	2 531 001	96 20 406 08	18	1
60 60 600 08	1 830 046	96 25 532 08	8	1	60 70 097 08	2 530 005	92 10 963 08	(1)	2
60 60 602 08	1 830	91 46 480 08	33	1	60 70 111 08	1 750 002	92 86 201 08	(1)	2
60 60 617 08	1 830	91 46 480 08	34	1	60 70 115 08	1 932	91 47 226 08	30	10
60 60 709 08	1 833 008	96 31 923 08	10	1	60 70 117 08	2 531 001	96 20 406 08	16	6
60 60 934 08	6 060 709	60 60 709 08	1	1	60 70 117 08	2 531 002	96 31 040 08	16	8
60 60 950 08	2 531 001	96 20 406 08	4	1	60 70 201 08	1 833	91 25 765 08	267	2
60 60 950 08	2 531 002	96 31 040 08	4	1	60 70 201 08	1 932	91 47 226 08	56	2
60 61 430 08	2 531 001	96 20 406 08	10	6	60 70 201 08	1 932 005	96 32 288 08	154	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
60 70 201 08	1 932 029	96 32 289 08	154	1	61 07 122 08	6 290 106	62 90 106 23	38	1
60 70 211 08	1 932	91 47 226 08	81	4	61 07 123 08	6 290 106	62 90 106 23	24	1
60 70 211 08	2 533 003	96 28 388 08	13	1	61 07 135 08	6 290 070	62 90 070	804	1
60 70 214 08	1 932	91 47 226 08	71	2	61 10 014 08	2 932 103	91 33 510 08	2	1
60 70 214 08	1 932 600	96 25 270 08	15	2	61 10 015 08	2 932 054	92 87 071 08	2	1
60 70 214 08	6 071 507	60 71 507 08	2	2	61 10 017 08	2 932 070	96 29 891 08	45	1
60 70 217 08	1 833	91 25 765 08	269	2	61 10 022 08	2 913 008	91 40 573 08	24	1
60 70 217 08	1 932 600	96 25 270 08	14	2	61 10 461 08	2 932 067	96 29 892 08	20	4
60 70 217 08	1 932 600	96 25 270 08	32	2	61 32 006 08	1 750 002	92 86 201 08	3	10
60 70 217 08	6 071 507	60 71 507 08	4	4	61 32 065 08	1 833 008	96 31 923 08	14	1
60 70 232 08	1 833	91 25 765 08	270	2	61 32 066 08	1 833 008	96 31 923 08	15	1
60 70 232 08	6 071 507	60 71 507 08	3	2	61 40 031 08	1 915 001	92 19 268 08	1	1
60 70 237 08	1 932 600	96 25 270 08	13	4	61 40 031 08	2 533 003	96 28 388 08	16	1
60 70 237 08	6 071 444	60 71 444 08	2	1	61 40 032 08	1 915 001	92 19 268 08	2	1
60 71 062 08	1 750 002	92 86 201 08	2	2	61 40 047 08	2 920	91 49 463 08	(5)	1
60 71 269 08	1 932 005	96 32 288 08	155	1	61 40 307 08	2 533 003	96 28 388 08	19	1
60 71 269 08	1 932 029	96 32 289 08	155	1	61 40 355 08	1 833	91 25 765 08	272	1
60 71 340 08	1 932	91 47 226 08	55	2	61 40 421 08	2 920 219	96 29 900 08	5	1
60 71 354 08	1 780 182	92 01 827 08	153	1	61 61 425 08	3 930 441	96 32 112 08	6	1
60 71 354 08	2 530 005	92 10 963 08	6	1	61 61 548 08	3 102	91 28 412 08	57	3
60 71 354 08	2 533 001	96 30 488 08	15	3	61 61 548 08	3 103	91 28 413 08	57	3
60 71 361 08	2 533 003	96 28 388 08	10	1	62 02 434	2 920 219	96 29 900 08	96	2
60 71 374 08	1 932	91 47 226 08	70	2	62 02 444	2 920 219	96 29 900 08	95	1
60 71 386 08	2 920 585	91 01 520 08	151	1	62 04 371	2 932 184	96 29 897 08	26	1
60 71 444 08	1 933	91 38 351 08	1	1	62 90 070	9 884 761	98 84 761	1	1
60 71 445 08	2 533 003	96 28 388 08	12	1	62 90 106 23	9 278 139	92 78 139	1	1
60 71 470 08	1 833	91 25 765 08	268	2	62 90 129	9 884 737	98 84 737	5	1
60 71 478 08	1 833	91 25 765 08	266	2	62 90 130	9 884 737	98 84 737	1	2
60 71 485 08	1 932 600	96 25 270 08	10	2	62 90 133	9 884 737	98 84 737	4	1
60 71 487 08	1 932 600	96 25 270 08	11	2	63 01 004 08	2 932 070	96 29 891 08	23	1
60 71 494 08	1 932 600	96 25 270 08	30	1	63 01 006 08	1 830 142	96 30 836 08	42	1
60 71 495 08	1 932 600	96 25 270 08	31	1	63 01 021 08	2 932 067	96 29 892 08	6	11
60 71 499 08	1 932 600	96 25 270 08	12	2	63 01 023 08	2 932 067	96 29 892 08	9	11
60 71 507 08	1 932 010	96 18 521 08	5	1	63 01 051 08	1 830	91 46 480 08	(1)	14
60 71 508 08	1 932 011	96 18 522 08	5	1	63 01 051 08	1 830 142	96 30 836 08	44	1
60 71 511 08	1 932	91 47 226 08	80	4	63 01 053 08	1 830 142	96 30 836 08	19	1
60 72 164 08	1 811	91 22 886 08	73	2	63 01 201 08	2 932 070	96 29 891 08	30	1
60 72 246 08	2 520	91 26 804 08	25	1	63 01 213 08	1 830 142	96 30 836 08	20	1
60 72 250 08	2 530 005	92 10 963 08	7	2	63 01 215 08	1 830 142	96 30 836 08	41	1
60 72 250 08	2 533 001	96 30 488 08	16	3	63 01 215 08	2 932 070	96 29 891 08	22	14
60 72 266 08	1 932 011	96 18 522 08	(1)	1	63 01 229 08	1 830 133	96 30 822 08	181	11
60 72 266 08	6 071 507	60 71 507 08	1	1	63 01 229 08	2 932 184	96 29 897 08	21	24
60 72 268 08	1 932	91 47 226 08	57	2	63 01 493 08	1 780 300	91 28 360 08	10	1
60 72 273 08	1 932	91 47 226 08	(2)	1	63 50 169 08	2 932 183	96 29 895 08	7	2
60 72 273 08	1 932	91 47 226 08	72	2	63 50 170 08	2 932 183	96 29 895 08	8	2
61 03 002 08	1 434 004	92 52 674 08	3	1	63 50 201 08	1 830 149	96 25 760 08	7	1
61 03 886 14	2 932 054	92 87 071 08	3	1	63 50 452 08	2 932 183	96 29 895 08	11	1
61 04 133 08	2 932 054	92 87 071 08	11	1	63 50 508 08	1 830 149	96 25 760 08	6	1
61 07 027 08	6 290 106	62 90 106 23	6	1	63 50 515 08	1 830 149	96 25 760 08	3	2
61 07 029 08	6 290 106	62 90 106 23	8	1	63 50 579 08	1 830 142	96 30 836 08	23	1
61 07 036 08	6 290 106	62 90 106 23	3	1	63 51 137 08	2 932 183	96 29 895 08	10	1
61 07 039 08	6 290 106	62 90 106 23	19	1	63 58 670 01	9 273 234	92 73 234	1	1
61 07 045 08	6 290 106	62 90 106 23	40	1	63 61 093 01	2 932 167	92 68 284 08	3	1
61 07 052 08	6 290 106	62 90 106 23	4	1	66 00 245 08	2 932 070	96 29 891 08	8	1
61 07 053 08	6 290 106	62 90 106 23	5	4	66 00 414 08	2 932 103	91 33 510 08	8	1
61 07 063 08	5 114 794	51 14 794 08	6	1	66 00 430 08	2 932 103	91 33 510 08	7	1
61 07 065 08	6 290 106	62 90 106 23	30	1	66 01 015 08	2 932 067	96 29 892 08	14	1
61 07 069 08	6 290 106	62 90 106 23	35	1	66 01 020 08	1 830 142	96 30 836 08	3	3
61 07 070 08	6 290 106	62 90 106 23	36	1	66 01 020 08	1 982 096	92 91 387 08	4	1
61 07 090 08	6 290 070	62 90 070	42	1	68 00 004 08	2 920 219	96 29 900 08	13	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
68 00 011 08	2 913 008	91 40 573 08	151	1	70 10 008	9 884 761	98 84 761	4	1
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	6	1	70 11 131	5 004 624	50 04 624	2	1
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	7	1	70 13 456	5 004 624	50 04 624	3	1
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	8	1	70 14 073	X1033774	10 33 774 8	18	1
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	9	1	70 18 273 03	X1004411	10 04 411 0	34	1
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	10	1	70 20 440	2 831	91 47 409 08	15	2.8
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	11	1	70 25 012 03	1 859	91 45 263 08	12	31
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	12	1	70 25 732	5 700 161	57 00 161	23	1
68 00 017 08	2 920 219	96 29 900 08	14	1	70 26 588	1 830 133	96 30 822 08	174	2
69 09 005 08	1 930 002	92 10 735 08	2	1	70 27 459	5 113 022	51 13 022 08	2	2
69 10 337 08	5 714 118	57 14 118 08	15	1	70 29 464	X1002271	10 02 271 6	44	3
69 10 416 08	6 909 005	69 09 005 08	12	34	70 40 042 08	3 510 004	92 17 972 08	8	1
69 10 417 08	6 909 005	69 09 005 08	13	26	70 40 045 08	1 811 102	96 25 405 08	4	1
69 10 431 08	6 909 005	69 09 005 08	14	36	70 40 048 08	2 502	91 01 533 08	15	2
69 11 806 08	1 409 009	96 19 533 08	(1)	1	70 41 517 08	1 671 001	92 41 614 08	8	2
69 11 820 08	1 955 001	96 25 134 08	10	5	70 41 520 08	1 671 001	92 41 614 08	6	1
69 11 828 08	1 411	91 25 867 08	16	1	70 41 522 08	1 671 001	92 41 614 08	7	1
69 11 831 08	2 970	91 48 564 08	(1)	1	70 42 064 08	1 750 001	92 85 698 08	2	1
69 11 832 08	2 984	91 46 925 08	(2)	1	70 42 076 08	1 830 142	96 30 836 08	39	21
69 12 771 08	1 830 142	96 30 836 08	40	1	70 42 076 08	2 520	91 26 804 08	58	8
69 12 771 08	2 932 070	96 29 891 08	35	1	70 42 076 08	2 533 001	96 30 488 08	51	1
69 12 775 08	1 409 009	96 19 533 08	7	1	70 42 076 08	2 932 067	96 29 892 08	28	4
69 17 985 08	1 830 046	96 25 532 08	4	1	70 42 076 08	2 932 070	96 29 891 08	69	11
69 17 985 08	2 533 001	96 30 488 08	4	1	70 42 076 08	2 932 184	96 29 897 08	69	22
69 18 833 08	2 913 008	91 40 573 08	1	1	70 42 077 08	1 830 142	96 30 836 08	24	2
69 18 837 08	1 830 142	96 30 836 08	10	1	70 42 111 08	2 520	91 26 804 08	99	1
69 18 846 08	1 982 095	92 91 388 08	1	1	70 42 126 08	1 811	91 22 886 08	250	2
69 23 022 08	1 920	91 46 482 08	12	1	70 42 126 08	2 501	91 47 955 08	13	4
69 23 084 08	1 780 366	91 01 405 08	6	2	70 42 127 08	1 811	91 22 886 08	197	2
69 23 087 08	3 330 080	96 28 633 08	(6)	6	70 42 127 08	2 520	91 26 804 08	22	2
69 23 100 08	3 930 482	96 20 157 08	5	1	70 42 127 08	2 932 070	96 29 891 08	70	8
69 23 100 08	3 930 483	96 20 935 08	5	1	70 42 184 08	1 955 004	96 25 659 08	4	1
69 23 101 08	3 930 482	96 20 157 08	6	1	70 42 185 08	2 970	91 48 564 08	(2)	1
69 23 111 08	2 970	91 48 564 08	(5)	2	70 42 185 08	3 750 016	96 21 012 08	3	1
69 23 112 08	2 970	91 48 564 08	(5)	1	70 42 195 08	1 955 004	96 25 659 08	5	1
69 23 127 08	3 330 080	96 28 633 08	(7)	2	70 42 199 08	1 955 004	96 25 659 08	6	1
69 24 049 08	2 920 219	96 29 900 08	811	1	70 42 213 08	1 811	91 22 886 08	22	1
69 24 060 08	2 920 219	96 29 900 08	168	1	70 42 252 08	1 811	91 22 886 08	74	2
69 24 063 08	2 920 219	96 29 900 08	169	1	70 42 253 08	1 813	91 26 925 08	14	1
69 26 004 08	2 913 008	91 40 573 08	27	1	70 42 253 08	1 814	91 26 926 08	14	1
69 26 006 08	6 923 101	69 23 101 08	2	1	70 42 268 08	1 811	91 22 886 08	251	1
69 27 011 08	1 420	91 26 838 08	3	2	70 42 268 08	1 811 102	96 25 405 08	6	1
69 27 011 08	1 421	91 26 846 08	5	2	70 42 268 08	2 501	91 47 955 08	14	2
69 27 013 08	2 913 008	91 40 573 08	25	1	70 42 276 08	3 750 011	92 51 440 08	7	1
69 27 014 08	2 913 008	91 40 573 08	26	1	70 42 281 08	1 805 305	91 43 920 08	2	2
69 27 015 08	2 920 407	92 11 635 08	10	2	70 42 281 08	2 510 100	92 51 173 08	10	3
70 05 052	3 101	91 28 411 08	85	2	70 42 287 08	2 522	91 10 037 08	21	1
70 05 052	3 330 080	96 28 633 08	35	2	70 42 288 08	2 510 100	92 51 173 08	14	2
70 06 433	9 177 487	91 77 487	1	1	70 42 288 08	7 403 057	74 03 057 08	1	1
70 06 434	9 177 488	91 77 488	1	1	70 42 290 08	2 501	91 47 955 08	20	2
70 06 439	9 279 614	92 79 614	3	6	70 42 291 08	2 501	91 47 955 08	21	2
70 06 471	9 887 350	98 87 350	4	1	70 42 297 08	2 510 100	92 51 173 08	9	1
70 06 471	9 888 184	98 88 184	4	1	70 42 298 08	2 533 001	96 30 488 08	64	10
70 08 645	9 889 126	98 89 126	10	1	70 42 303 08	1 982 057	92 68 197 08	5	2
70 08 646	9 889 126	98 89 126	8	1	70 42 315 08	2 520 021	92 17 203 08	3	1
70 08 647	9 887 350	98 87 350	7	1	70 42 321 08	2 510 200	92 71 129 08	(2)	2
70 08 647	9 889 126	98 89 126	11	2	70 42 322 08	2 520 001	92 48 796 08	27	1
70 08 647	9 889 248	98 89 248	2	2	70 42 323 08	1 830 142	96 30 836 08	17	14
70 08 649	9 889 126	98 89 126	9	1	70 42 514 08	1 863	91 43 797 08	10	6
70 09 080	9 885 854	98 85 854	3	1	70 42 515 08	1 863	91 43 797 08	11	6

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
70 42 534 08	1 805 305	91 43 920 08	7	1	70 80 100 08	3 510 001	92 52 800 08	3	1
70 42 534 08	2 501 044	92 68 987 08	3	4	70 80 100 08	3 510 003	96 30 942 08	3	2
70 42 545 08	1 861 004	92 53 599 08	5	2	70 80 100 08	3 602 001	96 28 637 08	7	3
70 42 545 08	1 861 006	92 53 627 08	5	2	70 80 116 08	3 510	91 29 831 08	20	2
70 42 545 08	2 501 044	92 68 987 08	8	2	70 80 130 08	2 500 021	92 10 666 08	3	1
70 42 547 08	1 805 305	91 43 920 08	8	1	70 80 130 08	2 500 022	92 10 661 08	3	1
70 42 556 08	1 982 057	92 68 197 08	4	1	70 80 130 08	2 500 023	92 10 663 08	3	1
70 42 561 08	3 750 011	92 51 440 08	3	1	70 80 131 08	1 811 031	92 18 651 08	4	4
70 42 563 08	1 434	91 43 772 08	12	2	71 00 219 08	5 199 088	51 99 088 08	34	4
70 42 564 08	1 811	91 22 886 08	45	2	71 00 219 08	5 199 112	51 99 112 08	34	4
70 42 566 08	2 501 044	92 68 987 08	2	4	71 00 219 08	5 199 113	51 99 113 08	34	4
70 42 567 08	1 663 005	96 22 012 08	9	5	71 00 250 08	5 717 543	57 17 543 08	38	1
70 42 582 08	1 955 004	96 25 659 08	3	2	71 00 306 08	9 385 875	93 85 875 01	19	1
70 42 582 08	2 520 021	92 17 203 08	4	2	71 00 390 08	5 199 088	51 99 088 08	50	2
70 42 583 08	1 813	91 26 925 08	23	1	71 00 390 08	5 199 112	51 99 112 08	50	2
70 42 583 08	1 814	91 26 926 08	23	1	71 00 390 08	5 199 113	51 99 113 08	50	2
70 42 590 08	2 501 044	92 68 987 08	4	4	71 00 391 08	5 199 088	51 99 088 08	52	2
70 42 595 08	1 982 057	92 68 197 08	3	1	71 00 391 08	5 199 112	51 99 112 08	52	2
70 42 606 08	1 811 102	96 25 405 08	9	1	71 00 391 08	5 199 113	51 99 113 08	52	2
70 42 609 08	1 811	91 22 886 08	57	4	71 00 645 01	9 385 877	93 85 877 01	11	1
70 42 609 08	1 860	91 09 603 08	102	4	71 01 003 08	9 279 614	92 79 614	4	12
70 42 611 08	1 860	91 09 603 08	73	2	71 01 003 08	9 883 227	98 83 227	17	8
70 42 611 08	1 860 027	92 62 961 08	4	1	71 01 003 08	9 883 228	98 83 228	17	12
70 42 616 08	1 811	91 22 886 08	58	2	71 01 007 08	9 883 227	98 83 227	18	2
70 42 619 08	7 403 057	74 03 057 08	2	2	71 01 007 08	9 883 228	98 83 228	18	2
70 42 632 08	1 860	91 09 603 08	103	2	71 01 007 08	9 885 658	98 85 658	13	4
70 42 640 08	1 861 142	92 52 967 08	4	6	71 01 007 08	9 887 973	98 87 973 23	18	1
70 42 711 08	1 750 002	92 86 201 08	7	2	71 01 007 08	9 888 639	98 88 639	18	1
70 42 712 08	2 520	91 26 804 08	66	1	71 01 011 08	9 077 637	90 77 637	4	3
70 42 713 08	1 811	91 22 886 08	190	2	71 01 011 08	9 274 562	92 74 562	13	9
70 42 713 08	1 811 106	96 25 404 08	11	12	71 01 011 08	9 883 227	98 83 227	19	2
70 42 735 08	1 811	91 22 886 08	75	2	71 01 011 08	9 883 228	98 83 228	19	2
70 42 736 08	1 811	91 22 886 08	69	2	71 01 011 08	9 883 271	98 83 271	7	3
70 42 736 08	2 520	91 26 804 08	69	1	71 01 011 08	9 884 739	98 84 739	12	2
70 42 737 08	1 811	91 22 886 08	70	2	71 01 011 08	9 885 646	98 85 646	13	1
70 42 737 08	2 520	91 26 804 08	70	1	71 01 011 08	9 885 854	98 85 854	11	3
70 42 748 08	2 501 044	92 68 987 08	5	4	71 01 020 08	9 142 744	91 42 744	6	2
70 42 748 08	X1047526	10 47 526 2	8	2	71 01 020 08	9 884 458	98 84 458	2	12
70 42 764 08	1 814	91 26 926 08	11	1	71 01 023 08	2 984	91 46 925 08	(3)	1
70 42 764 08	2 522	91 10 037 08	6	1	71 01 025 08	9 072 451	90 72 451	11	2
70 42 773 08	1 861 004	92 53 599 08	4	2	71 01 025 08	9 078 444	90 78 444	9	2
70 42 773 08	1 861 006	92 53 627 08	4	2	71 01 025 08	9 274 562	92 74 562	17	4
70 42 779 08	1 813	91 26 925 08	11	1	71 01 025 08	9 275 379	92 75 379	13	2
70 42 780 08	2 520	91 26 804 08	111	2	71 01 025 08	9 883 227	98 83 227	20	2
70 42 781 08	2 501 050	96 21 965 08	3	2	71 01 025 08	9 883 228	98 83 228	20	2
70 42 787 08	1 663 005	96 22 012 08	8	5	71 01 025 08	9 884 737	98 84 737	7	1
70 42 788 08	2 501 050	96 21 965 08	4	2	71 01 025 08	9 884 742	98 84 742	12	1
70 42 789 08	2 501 050	96 21 965 08	5	2	71 01 025 08	9 885 775	98 85 775	2	1
70 42 797 08	1 813	91 26 925 08	49	3	71 01 025 08	9 887 060	98 87 060	11	2
70 42 797 08	1 814	91 26 926 08	49	3	71 01 030 08	1 409 009	96 19 533 08	35	1
70 42 801 08	2 501 050	96 21 965 08	2	1	71 01 030 08	1 410 001	96 19 532 08	40	1
70 42 802 08	2 501 050	96 21 965 08	1	2	71 01 030 08	9 884 458	98 84 458	3	2
70 42 805 08	1 811 102	96 25 405 08	10	1	71 01 030 08	9 889 742	98 89 742	10	8
70 43 361 08	2 102	91 46 931 08	1	1	71 01 034 08	5 199 088	51 99 088 08	6	1
70 43 369 08	3 101	91 28 411 08	10	2	71 01 034 08	5 199 112	51 99 112 08	6	1
70 45 008 08	3 102	91 28 412 08	15	2	71 01 034 08	5 199 113	51 99 113 08	6	1
70 45 008 08	3 103	91 28 413 08	15	2	71 01 034 08	9 882 554	98 82 554	8	7
70 45 008 08	3 104	91 28 414 08	15	2	71 01 034 08	9 885 647	98 85 647	18	1
70 45 008 08	3 105	91 28 415 08	15	2	71 01 037 08	2 450	91 29 796 08	14	2
70 45 008 08	3 106	91 28 416 08	15	2	71 01 037 08	5 199 088	51 99 088 08	308	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
71 01 037 08	5 199 112	51 99 112 08	308	2	72 50 100 08	5 301 107	53 01 107 08	2	1
71 01 037 08	5 199 113	51 99 113 08	308	2	72 50 100 08	5 703 422	57 03 422 08	2	1
71 01 037 08	9 628 852	96 28 852 08	340	1	72 51 002 08	2 522	91 10 037 08	49	1
71 01 040 08	1 421 004	92 43 720 08	10	2	72 51 005 08	1 811	91 22 886 08	42	1
71 01 040 08	2 975 200	91 29 816 08	(23)	2	72 51 101 08	1 811	91 22 886 08	43	1
71 01 041 08	1 420 073	96 27 426 08	10	1	72 51 101 08	2 520	91 26 804 08	126	1
71 01 041 08	1 421 001	96 27 438 08	8	1	72 51 118 08	2 520	91 26 804 08	67	1
71 01 041 08	1 421 003	96 27 439 08	8	1	72 52 925 08	1 450	91 43 773 08	4	1
71 01 041 08	9 274 562	92 74 562	15	1	72 52 926 08	1 450	91 43 773 08	2	1
71 01 041 08	9 640 257	96 40 257 08	11	1	72 52 927 08	1 450	91 43 773 08	3	1
71 01 041 08	9 640 258	96 40 258 08	4	3	72 52 932 08	1 450	91 43 773 08	1	1
71 01 041 08	X1033774	10 33 774 8	4	1	72 53 114 08	1 813 006	92 75 169 08	17	2
71 01 044 08	X1004123	10 04 123 7	54	1	72 53 114 08	1 814 005	92 75 175 08	17	2
71 01 045 08	9 882 554	98 82 554	7	2	72 57 398 08	1 811	91 22 886 08	12	1
71 01 045 08	9 885 647	98 85 647	14	1	72 57 406 08	2 520	91 26 804 08	4	1
71 01 053 08	5 199 088	51 99 088 08	306	2	72 57 407 08	2 520	91 26 804 08	5	1
71 01 053 08	5 199 112	51 99 112 08	306	2	72 57 408 08	2 520	91 26 804 08	6	1
71 01 053 08	5 199 113	51 99 113 08	306	2	72 57 409 08	2 520	91 26 804 08	7	1
71 01 061 08	1 671 001	92 41 614 08	11	2	72 57 410 08	2 522	91 10 037 08	3	1
71 01 061 08	9 072 451	90 72 451	23	1	72 58 100 08	1 741	91 43 787 08	9	4
71 01 061 08	9 274 562	92 74 562	11	2	72 58 100 08	1 860	91 09 603 08	109	4
71 01 061 08	9 885 992	98 85 992	3	1	72 58 640 08	1 860	91 09 603 08	70	1
71 01 065 08	5 199 112	51 99 112 08	486	1	72 58 641 08	2 520	91 26 804 08	23	1
71 01 065 08	9 142 744	91 42 744	4	1	72 58 654 08	1 741	91 43 787 08	7	1
71 01 065 08	9 279 471	92 79 471	12	1	72 58 657 08	1 860	91 09 603 08	108	1
71 01 065 08	9 885 647	98 85 647	19	2	72 60 515 08	1 813	91 26 925 08	62	1
71 01 065 08	9 887 060	98 87 060	12	1	72 60 515 08	1 814	91 26 926 08	62	1
71 01 074 08	5 199 113	51 99 113 08	428	1	72 62 027 08	5 211 034	52 11 034 08	18	1
71 01 075 08	5 199 088	51 99 088 08	428	1	72 62 030 08	9 621 843	96 21 843 08	20	1
71 02 000 08	1 409 009	96 19 533 08	10	2	72 64 005 08	5 199 088	51 99 088 08	84	2
71 02 074 08	2 520	91 26 804 08	38	2	72 64 005 08	5 199 089	51 99 089 08	84	2
71 09 080 08	9 621 834	96 21 834 08	90	1	72 64 005 08	5 199 112	51 99 112 08	84	2
71 09 096 01	9 385 875	93 85 875 01	15	1	72 64 005 08	5 199 113	51 99 113 08	84	2
72 00 046 08	5 199 113	51 99 113 08	530	1	72 64 014 08	9 628 985	96 28 985 08	450	1
72 00 048 08	2 430	91 00 066 08	3	1	72 64 040 08	6 060 516	60 60 516 08	71	1
72 00 057 08	5 199 088	51 99 088 08	530	1	72 64 043 08	9 628 983	96 28 983 08	530	1
72 00 057 08	5 199 112	51 99 112 08	530	1	72 64 056 08	9 385 877	93 85 877 01	78	8
72 00 083 08	3 602 002	96 28 634 08	30	1	72 64 059 08	1 982	91 45 468 08	10	2
72 00 085 08	3 510 004	92 17 972 08	6	1	72 64 062 08	5 199 088	51 99 088 08	26	2
72 00 092 08	3 105	91 28 415 08	2	1	72 64 062 08	5 199 089	51 99 089 08	26	2
72 00 092 08	3 106	91 28 416 08	2	1	72 64 062 08	5 199 112	51 99 112 08	26	2
72 00 093 08	3 102	91 28 412 08	2	1	72 64 062 08	5 199 113	51 99 113 08	26	2
72 00 093 08	3 103	91 28 413 08	2	1	72 64 069 08	9 628 852	96 28 852 08	220	1
72 00 093 08	3 104	91 28 414 08	2	1	72 64 069 08	9 628 853	96 28 853 08	13	5
72 00 094 08	3 330 080	96 28 633 08	22	4	72 64 076 08	5 106 708	51 06 708 08	2	1
72 00 115 08	3 604	96 28 639 08	21	1	72 64 079 08	5 113 018	51 13 018 08	20	1
72 00 126 08	3 510	91 29 831 08	19	1	72 64 079 08	X1047526	10 47 526 2	7	2
72 00 144 08	3 608	96 28 636 08	14	1	72 64 106 08	5 004 624	50 04 624	1	1
72 00 148 08	1 813 007	92 68 355 08	5	1	72 64 106 08	9 628 985	96 28 985 08	540	1
72 01 085 08	1 813	91 26 925 08	52	1	72 64 106 08	9 628 987	96 28 987 08	20	1
72 01 085 08	1 814	91 26 926 08	52	1	72 64 108 08	2 520	91 26 804 08	127	4
72 01 085 08	2 522	91 10 037 08	24	1	72 64 123 08	5 199 088	51 99 088 08	27	2
72 08 019 08	2 502	91 01 533 08	33	8	72 64 123 08	5 199 089	51 99 089 08	27	2
72 11 136 01	9 385 875	93 85 875 01	30	1	72 64 123 08	5 199 112	51 99 112 08	27	2
72 40 003 08	1 421 004	92 43 720 08	3	2	72 64 123 08	5 199 113	51 99 113 08	27	2
72 40 148 08	2 520	91 26 804 08	90	1	72 64 135 08	1 671 001	92 41 614 08	(8)	1
72 40 160 08	2 522	91 10 037 08	41	1	72 64 135 08	7 041 517	70 41 517 08	7	1
72 50 004 08	2 520	91 26 804 08	125	1	72 64 147 08	9 628 853	96 28 853 08	90	2
72 50 099 08	5 301 107	53 01 107 08	1	1	72 64 182 08	9 385 877	93 85 877 01	76	1
72 50 099 08	5 703 422	57 03 422 08	1	1	72 64 186 08	7 041 522	70 41 522 08	7	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
72 64 194 08	X1004442	10 04 442 1	65	2	73 81 190	9 882 554	98 82 554	10	1
72 64 196 08	5 718 895	57 18 895 08	6	1	73 81 192	9 621 848	96 21 848 08	11	1
72 64 196 08	X1033774	10 33 774 8	6	1	73 81 192	9 887 351	98 87 351	7	1
72 64 222 08	9 887 060	98 87 060	15	1	73 81 225 23	9 889 742	98 89 742	16	1
72 64 223 08	1 410 001	96 19 532 08	207	1	73 81 254	9 881 818	98 81 818	2	1
72 64 234 01	X1004204	10 04 204 3	5	1	73 81 292 23	9 279 614	92 79 614	5	1
72 64 244 08	9 621 835	96 21 835 08	301	2	73 81 293	9 279 614	92 79 614	5	1
72 64 244 08	9 621 836	96 21 836 08	555	2	73 81 293 23	9 279 614	92 79 614	5	1
72 64 247 08	7 041 522	70 41 522 08	8	1	73 81 323	9 884 019	98 84 019	10	1
72 64 247 08	9 628 985	96 28 985 08	561	2	73 81 347	9 884 017	98 84 017	4	1
72 64 265 08	X1029189	10 29 189 9	54	1	73 81 363	9 882 554	98 82 554	5	2
72 64 283 08	9 385 877	93 85 877 01	19	2	73 81 417	9 887 351	98 87 351	8	1
72 64 310 08	7 041 517	70 41 517 08	9	1	73 81 461	9 887 351	98 87 351	4	1
72 64 318 08	9 621 839	96 21 839 08	590	1	73 81 486	9 882 972	98 82 972	8	4
72 64 326 08	9 621 843	96 21 843 08	150	2	73 81 568	9 271 317	92 71 317	11	2
72 64 528 01	7 743 568	77 43 568 08	11	1	73 81 568	9 887 127	98 87 127	6	2
72 64 528 01	9 385 875	93 85 875 01	31	1	73 81 592	9 078 858	90 78 858	(3)	1
72 64 566 01	9 385 875	93 85 875 01	16	1	73 81 592	9 078 859	90 78 859	(3)	1
72 64 603 08	9 628 852	96 28 852 08	280	2	73 81 628	9 885 775	98 85 775	5	1
72 64 605 08	9 628 852	96 28 852 08	81	2	73 81 628 23	9 885 775	98 85 775	5	1
72 64 605 08	9 628 853	96 28 853 08	11	12	73 81 630	9 885 992	98 85 992	5	1
72 64 612 08	9 628 854	96 28 854 08	16	1	73 81 631	9 885 830	98 85 830	6	2
72 64 616 08	X1004442	10 04 442 1	101	4	73 81 631 23	9 885 830	98 85 830	6	2
72 66 108 08	2 522	91 10 037 08	17	2	73 81 631 23	9 885 992	98 85 992	5	1
72 66 130 08	3 101	91 28 411 08	29	2	73 81 633	9 885 772	98 85 772	7	1
72 66 158 08	2 520	91 26 804 08	146	1	73 81 638	9 077 153	90 77 153	8	3
72 66 170 08	2 102	91 46 931 08	17	3	73 81 694	9 887 127	98 87 127	18	1
72 66 171 08	1 860	91 09 603 08	74	4	73 81 694	9 887 943	98 87 943	2	6
72 66 177 08	1 800	91 09 600 08	4	4	73 81 742	9 882 941	98 82 941	4	1
72 66 179 08	3 604	96 28 639 08	27	1	73 81 743	9 882 941	98 82 941	3	1
72 69 065 08	2 984	91 46 925 08	3	4	73 81 777 23	9 884 661	98 84 661 23	3	1
72 69 068 08	2 831	91 47 409 08	18	4	73 81 778	9 884 661	98 84 661 23	5	1
72 69 073 08	2 510 100	92 51 173 08	15	2	73 81 779	9 077 637	90 77 637	5	2
72 69 073 08	2 510 200	92 71 129 08	(5)	6	73 81 779	9 078 445	90 78 445	5	2
72 69 101 08	1 411 033	96 26 132 08	15	2	73 81 779	9 883 227	98 83 227	12	2
72 69 104 08	1 811	91 22 886 08	63	2	73 81 779	9 883 228	98 83 228	12	2
72 69 108 08	2 450 023	92 71 275 08	3	4	73 81 779	9 884 739	98 84 739	5	2
72 69 113 08	1 411 033	96 26 132 08	16	2	73 81 780	9 078 444	90 78 444	6	2
72 69 114 08	2 500 021	92 10 666 08	2	1	73 81 780	9 883 228	98 83 228	13	2
72 69 114 08	2 500 022	92 10 661 08	2	1	73 81 781 23	9 882 940	98 82 940	9	1
72 69 114 08	2 500 023	92 10 663 08	2	1	73 81 782	9 882 940	98 82 940	8	1
73 00 005 08	2 541 000	91 30 913 08	19	1	73 81 790	9 885 647	98 85 647	4	1
73 00 009 08	1 811 106	96 25 404 08	4	1	73 81 843	9 883 227	98 83 227	16	1
73 62 606	3 101	91 28 411 08	81	10	73 81 843	9 883 228	98 83 228	16	1
73 64 111	9 077 153	90 77 153	2	1	73 81 869	9 077 637	90 77 637	6	1
73 66 731	2 520	91 26 804 08	51	1	73 81 869	9 884 739	98 84 739	6	1
73 67 052	9 074 797	90 74 797 23	171	1	73 81 910	5 717 545	57 17 545 08	15	1
73 67 776	1 950	91 36 642 08	232	1	73 81 986	9 884 739	98 84 739	4	1
73 67 986	1 671 001	92 41 614 08	201	3	73 81 986	9 887 944	98 87 944 23	7	1
73 70 584	5 530 022	55 30 022 08	20	1	73 81 993	9 268 118	92 68 118	6	2
73 73 227	5 121 438	51 21 438 08	22	2	73 81 993	9 275 379	92 75 379	4	2
73 80 025	5 713 056	57 13 056 08	2	4	73 82 028	9 889 288	98 89 288	12	1
73 80 415	9 273 517	92 73 517	8	1	73 82 045	9 077 153	90 77 153	3	1
73 80 529	9 885 658	98 85 658	11	1	73 82 049	9 887 973	98 87 973 23	10	1
73 80 631	9 884 739	98 84 739	9	1	73 82 049	9 888 639	98 88 639	10	1
73 80 833	9 887 060	98 87 060	2	2	73 82 095	9 884 739	98 84 739	3	1
73 81 047	9 883 227	98 83 227	15	1	73 82 118	9 884 739	98 84 739	8	1
73 81 047	9 883 228	98 83 228	15	1	73 82 145	9 073 690	90 73 690	11	1
73 81 090	5 700 322	57 00 322 23	4	2	73 82 202	9 275 379	92 75 379	14	2
73 81 107	9 273 234	92 73 234	2	1	74 00 008 08	1 663 005	96 22 012 08	17	0.9

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
74 00 018 08	3 510	91 29 831 08	9	0.3	74 68 010 08	5 199 113	51 99 113 08	53	2
74 02 330	9 885 647	98 85 647	20	1	74 68 011 08	5 199 113	51 99 113 08	432	1
74 03 029 08	1 880	91 45 729 08	7	2	74 68 012 08	1 430 013	92 38 356 08	2	1
74 03 054 08	2 501 003	91 44 649 08	20	1	74 70 002 08	X1004123	10 04 123 7	69	1
74 03 055 08	1 860	91 09 603 08	40	1	74 70 008 08	1 421 004	92 43 720 08	8	2
74 03 056 08	1 860	91 09 603 08	41	1	74 70 009 08	1 813 007	92 68 355 08	4	2
74 03 057 08	1 860	91 09 603 08	42	1	74 70 014 08	5 113 018	51 13 018 08	40	1
74 03 058 08	1 860	91 09 603 08	43	1	74 71 924 08	1 430 013	92 38 356 08	3	1
74 03 059 08	1 860	91 09 603 08	44	1	74 71 946 08	9 621 839	96 21 839 08	470	1
74 03 061 08	1 860	91 09 603 08	45	1	74 72 726 01	9 385 875	93 85 875 01	14	1
74 03 062 08	1 860	91 09 603 08	46	1	74 72 741 01	X1034299	10 34 299 7	2	1
74 03 569	1 955	91 26 042 08	204	1	74 90 039 08	2 522	91 10 037 08	20	2
74 03 569	1 955 001	96 25 134 08	201	6	74 90 107 08	3 101	91 28 411 08	30	2
74 03 569	2 955	91 31 270 08	603	1	74 90 107 08	3 102	91 28 412 08	47	1
74 03 569	2 970	91 48 564 08	607	4	74 90 120 08	3 103	91 28 413 08	47	1
74 03 569	2 975 152	91 47 017 08	601	8	74 90 120 08	3 104	91 28 414 08	47	1
74 03 569	2 975 500	91 45 617 08	613	1	74 90 120 08	3 105	91 28 415 08	47	1
74 07 098	1 432 031	92 95 244 08	204	2	74 90 127 08	2 450	91 29 796 08	4	1
74 07 098	2 970	91 48 564 08	631	4	74 90 140 08	2 440 014	92 71 277 08	4	1
74 07 098	2 975 500	91 45 617 08	605	2	76 10 225 03	9 275 212	92 75 212 01	4	1
74 07 107	1 970	91 26 675 08	221	1	76 15 379	1 409	91 07 433 08	202	1
74 07 107	1 971	91 36 648 08	207	4	76 15 379	1 410 001	96 19 532 08	204	3
74 07 108	1 409 009	96 19 533 08	205	2	76 15 379	1 429 001	92 46 450 08	202	2
74 07 108	1 410 001	96 19 532 08	200	1	76 15 379	1 432	91 26 674 08	203	2
74 07 108	1 411 033	96 26 132 08	216	2	76 15 379	1 930 002	92 10 735 08	221	2
74 07 108	1 971	91 36 648 08	213	2	76 15 379	1 950	91 36 642 08	212	4
74 07 120	1 411 033	96 26 132 08	222	1	76 15 379	2 955	91 31 270 08	605	1
74 07 122	1 671 001	92 41 614 08	209	1	76 15 379	2 971	91 47 924 08	617	1
74 07 122	1 930 002	92 10 735 08	226	1	76 17 268	2 975 200	91 29 816 08	608	1
74 11 445	5 113 022	51 13 022 08	999	1	76 17 354	2 420	91 47 220 08	(2)	2
74 13 280	1 811	91 22 886 08	56	1	76 17 354	2 970	91 48 564 08	685	2
74 40 102 08	1 663 005	96 22 012 08	16	4	76 17 354	2 975 200	91 29 816 08	601	3
74 40 102 08	3 330 080	96 28 633 08	24	1	76 17 460	1 971	91 36 648 08	206	6
74 40 102 08	3 510	91 29 831 08	8	2	76 17 460	2 970	91 48 564 08	633	5
74 51 206 08	5 211 034	52 11 034 08	26	1	76 17 460	2 975 500	91 45 617 08	606	3
74 51 604 08	5 130 050	51 30 050 08	2	1	76 17 461	2 970	91 48 564 08	681	7
74 51 906 08	5 211 034	52 11 034 08	17	1	76 17 461	2 975 200	91 29 816 08	603	1
74 51 910 08	X1033774	10 33 774 8	8	1	76 17 494	1 411 033	96 26 132 08	213	2
74 52 443 01	9 385 877	93 85 877 01	3	1	76 17 494	1 930 002	92 10 735 08	225	1
74 54 004 08	5 211 034	52 11 034 08	15	1	76 22 478	5 531 882	55 31 882 08	12	1
74 59 025 08	3 105 002	92 95 291 08	2	1	76 24 257	6 290 106	62 90 106 23	7	1
74 59 027 08	3 515 001	96 30 957 08	2	1	76 24 428	2 533 003	96 28 388 08	18	1
74 61 103 08	2 450	91 29 796 08	(1)	4	77 20 031 08	1 982 056	92 68 196 08	2	1
74 62 014 08	X1034299	10 34 299 7	6	1	77 25 521 08	1 932 011	96 18 522 08	10	1
74 62 210 08	5 199 088	51 99 088 08	432	1	77 25 699 08	1 880	91 45 729 08	1	1
74 62 228 08	5 199 088	51 99 088 08	54	2	77 26 177 08	2 533 001	96 30 488 08	19	1
74 62 228 08	5 199 112	51 99 112 08	54	2	77 26 192 08	1 880	91 45 729 08	11	2
74 62 228 08	5 199 113	51 99 113 08	54	2	77 26 274 08	1 880	91 45 729 08	16	1
74 62 309 08	X1034299	10 34 299 7	3	1	77 26 373 08	1 880	91 45 729 08	17	1
74 62 311 08	5 199 089	51 99 089 08	54	2	77 26 393 08	1 880	91 45 729 08	50	1
74 62 471 08	5 199 089	51 99 089 08	53	2	77 26 394 08	1 880	91 45 729 08	51	1
74 62 489 08	5 714 118	57 14 118 08	11	1	77 26 395 08	1 880	91 45 729 08	52	1
74 62 510 08	9 628 983	96 28 983 08	474	1	77 26 396 08	1 880	91 45 729 08	53	1
74 65 079 08	3 105 007	92 49 675 08	2	1	77 26 397 08	1 880	91 45 729 08	54	1
74 65 079 08	3 501 002	92 54 383 08	2	1	77 26 442 08	2 533 001	96 30 488 08	20	1
74 66 071 08	4 005	91 26 378 08	37	1	77 26 444 08	2 932 070	96 29 891 08	46	1
74 66 919 08	2 522	91 10 037 08	15	4	77 26 487 08	3 930 476	96 32 104 08	4	1
74 68 005 08	5 199 113	51 99 113 08	436	1	77 31 945 14	1 880	91 45 729 08	12	7
74 68 010 08	5 199 088	51 99 088 08	53	2	77 32 071 08	1 811	91 22 886 08	196	1
74 68 010 08	5 199 112	51 99 112 08	53	2	77 32 071 08	2 520	91 26 804 08	21	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
77 32 074 08	1 880	91 45 729 08	10	1	77 42 805 08	1 811	91 22 886 08	82	4
77 33 265 08	3 750	91 05 780 08	3	1	77 42 820 08	1 671	91 43 780 08	3	2
77 34 045 08	1 792 004	92 51 415 08	6	1.6	77 42 828 08	1 411	91 25 867 08	5	3
77 34 045 08	3 604	96 28 639 08	24	1.2	77 42 830 08	1 681	91 43 784 08	4	3
77 34 587 08	2 442	91 09 050 08	1	1	77 42 831 08	1 681	91 43 784 08	13	1
77 34 587 08	2 451	91 09 048 08	1	1	77 42 832 08	1 409	91 07 433 08	18	2
77 39 096 08	1 792	91 43 790 08	6	1	77 42 852 08	1 971	91 36 648 08	8	8
77 39 098 08	1 792	91 43 790 08	5	1	77 43 045 08	5 199 088	51 99 088 08	86	2
77 39 247 08	1 792	91 43 790 08	11	1	77 43 045 08	5 199 089	51 99 089 08	86	2
77 39 335 08	1 792 004	92 51 415 08	3	1	77 43 045 08	5 199 112	51 99 112 08	86	2
77 39 335 08	3 106	91 28 416 08	60	1	77 43 045 08	5 199 113	51 99 113 08	86	2
77 39 335 08	3 780 429	96 18 268 08	5	1	77 43 201 08	1 671 001	92 41 614 08	13	1
77 39 398 08		LTM 1070-4-1	122	2	77 43 242	3 102	91 28 412 08	16	2
77 39 477 08	2 442	91 09 050 08	3	2	77 43 242	3 103	91 28 413 08	16	2
77 41 076 08	1 805 307	91 00 871 08	1	1	77 43 242	3 104	91 28 414 08	16	2
77 41 078 08	1 805 307	91 00 871 08	2	1	77 43 242	3 105	91 28 415 08	16	2
77 41 079 08	2 502	91 01 533 08	1	1	77 43 242	3 106	91 28 416 08	16	2
77 41 193 08	2 502	91 01 533 08	17	1	77 43 242	3 602 002	96 28 634 08	45	3
77 42 024 08	1 409	91 07 433 08	13	1	77 43 242	3 608	96 28 636 08	19	2
77 42 040 08	2 541 000	91 30 913 08	24	1	77 43 242	5 199 088	51 99 088 08	85	2
77 42 064 08	1 421 004	92 43 720 08	6	2	77 43 242	5 199 089	51 99 089 08	85	2
77 42 064 08	2 501 003	91 44 649 08	15	2	77 43 242	5 199 112	51 99 112 08	85	2
77 42 080 08	1 409	91 07 433 08	7	12	77 43 242	5 199 113	51 99 113 08	85	2
77 42 080 08	1 409 009	96 19 533 08	15	4	77 43 568 08	2 711	91 47 306 08	1	1
77 42 080 08	1 671	91 43 780 08	11	1	77 43 726 08	2 440 012	92 14 441 08	1	1
77 42 080 08	1 671 001	92 41 614 08	14	2	77 43 727 08	2 440 012	92 14 441 08	2	2
77 42 080 08	2 502	91 01 533 08	32	4	77 43 728 08	2 711	91 47 306 08	12	1
77 42 085 08	9 885 727	98 85 727	5	2	77 43 735 08	2 711	91 47 306 08	9	4
77 42 085 08	9 885 830	98 85 830	3	1	77 43 737 08	2 440 012	92 14 441 08	5	5
77 42 086 08	1 409	91 07 433 08	14	2	77 43 737 08	2 711	91 47 306 08	13	35
77 42 086 08	1 811 106	96 25 404 08	13	29	77 43 738 08	2 440 012	92 14 441 08	4	1
77 42 086 08	1 955	91 26 042 08	9	3	77 43 738 08	2 711	91 47 306 08	8	8
77 42 086 08	2 501 003	91 44 649 08	4	8	77 43 742 08	2 711	91 47 306 08	10	1
77 42 086 08	2 541 000	91 30 913 08	16	9	77 43 745 08	2 440 012	92 14 441 08	6	1
77 42 105 08	1 672	91 43 781 08	3	12	77 43 748 08	2 711	91 47 306 08	7	1
77 42 113 08	1 950	91 36 642 08	7	2	77 43 751 08	2 711	91 47 306 08	11	2
77 42 150 08	5 123 195	51 23 195 08	9	1	77 43 765 08	7 743 841	77 43 841 08	1	1
77 42 189 08	1 955	91 26 042 08	14	2	77 43 841 08	2 711	91 47 306 08	2	1
77 42 191 08	1 681	91 43 784 08	10	1	77 43 864 08	2 711	91 47 306 08	3	1
77 42 207 08	1 411	91 25 867 08	6	6	77 90 112 08	1 982 057	92 68 197 08	8	1
77 42 217 08	2 541 000	91 30 913 08	35	9	77 90 112 08	1 982 096	92 91 387 08	5	1
77 42 233 08	1 810	91 09 919 08	6	1	77 90 167 08	1 632 018	96 30 093 08	7	2
77 42 235 08	1 434 004	92 52 674 08	5	1	77 90 167 08	1 632 019	96 30 094 08	7	2
77 42 237 08	1 410 001	96 19 532 08	15	3	77 90 186 08	1 833 008	96 31 923 08	13	2
77 42 238 08	1 409	91 07 433 08	8	2	77 90 187 08	1 860 084	92 71 292 08	4	1
77 42 238 08	1 409 009	96 19 533 08	13	2	77 90 190 08	1 830 142	96 30 836 08	48	2
77 42 238 08	1 410 001	96 19 532 08	25	2	77 90 201 08	1 830 102	92 26 483 08	2	6
77 42 300 08	1 997	91 36 652 08	642	0.15	77 90 204 08	1 860	91 09 603 08	71	4
77 42 317 08	1 955	91 26 042 08	10	1	77 90 205 08	2 270 001	92 73 136 08	13	2
77 42 317 08	2 501 003	91 44 649 08	5	0.2	77 90 205 08	2 510 100	92 51 173 08	28	1
77 42 329 08	1 811 106	96 25 404 08	12	0.15	77 90 214 08	1 792	91 43 790 08	3	24
77 42 329 08	1 811 106	96 25 404 08	21	0.07	77 90 302 08	1 860	91 09 603 08	72	4
77 42 329 08	1 811 106	96 25 404 08	23	2.6	77 90 332 08	2 520 001	92 48 796 08	17	1
77 42 329 08	2 541 000	91 30 913 08	34	8	77 90 352 08	1 860	91 09 603 08	104	1
77 42 335 08	1 997	91 36 652 08	654	0.7	78 60 020 08	1 640	91 25 870 08	1	4
77 42 335 08	1 997	91 36 652 08	655	0.75	78 89 006 08	3 750 008	91 05 781 08	1	1
77 42 335 08	1 997	91 36 652 08	701	2	78 89 017 08	1 800	91 09 600 08	15	2
77 42 335 08	1 997	91 36 652 08	957	3.9	78 89 017 08	2 510 100	92 51 173 08	25	3
77 42 335 08	1 997	91 36 652 08	958	4.1	78 90 003 08	1 750 002	92 86 201 08	5	1
77 42 345 08	1 810	91 09 919 08	5	1	78 90 119 08	1 671 001	92 41 614 08	9	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
78 90 130 08	9 274 562	92 74 562	4	4	81 12 029 08	1 813 006	92 75 169 08	12	2
78 90 131 08	9 274 562	92 74 562	5	2	81 12 029 08	1 814 005	92 75 175 08	12	2
78 90 132 08	9 882 973	98 82 973	9	1	81 12 029 08	2 520	91 26 804 08	95	1
78 90 155 08	2 270 001	92 73 136 08	2	1	81 12 031 08	2 520	91 26 804 08	97	1
78 90 161 08	2 450	91 29 796 08	15	1	81 12 033 08	2 520	91 26 804 08	94	1
79 00 017 08	1 750 001	92 85 698 08	10	1	81 12 035 08	2 520	91 26 804 08	96	1
79 00 022 08	1 750 001	92 85 698 08	12	1	81 12 051 08	1 813 006	92 75 169 08	18	1
79 00 024 08	1 750 001	92 85 698 08	13	1	81 12 051 08	1 814 005	92 75 175 08	20	1
79 00 025 08	1 750 001	92 85 698 08	16	1	81 12 051 08	2 520	91 26 804 08	85	1
79 00 026 08	1 750 001	92 85 698 08	17	1	82 00 002 08	1 830 149	96 25 760 08	262	0.01
79 00 028 08	1 750 001	92 85 698 08	18	1	87 00 028 08	3 930 441	96 32 112 08	289	0.1
79 00 029 08	1 750 001	92 85 698 08	19	1	87 00 028 08	3 930 476	96 32 104 08	265	0.1
79 00 033 08	1 750 001	92 85 698 08	11	1	87 00 028 08	3 930 492	96 32 269 08	289	0.1
79 00 036 08	1 750 001	92 85 698 08	15	1	87 00 030 08	2 520	91 26 804 08	84	2.5
79 00 039 08	1 750 001	92 85 698 08	20	1	87 00 034 08	2 520	91 26 804 08	160	1
79 00 046 08	1 750 001	92 85 698 08	22	1	87 21 019 08	1 750 002	92 86 201 08	6	1
79 00 200 08	1 750 001	92 85 698 08	31	1	88 51 322 08	1 750 001	92 85 698 08	21	1
79 00 201 08	1 750 001	92 85 698 08	32	1	88 52 515 08	1 663	91 26 103 08	7	3
79 00 210 08	1 750 001	92 85 698 08	33	1	88 52 515 08	3 750 008	91 05 781 08	3	2
79 00 212 08	1 750 001	92 85 698 08	34	1	89 01 007 08	1 750 002	92 86 201 08	4	1
79 00 213 08	1 750 001	92 85 698 08	35	1	89 01 014 08	1 811	91 22 886 08	23	1
79 00 216 08	1 750 001	92 85 698 08	30	1	90 72 063 23	9 072 124	90 72 124	1	1
79 00 262 08	1 750 001	92 85 698 08	63	1	90 72 124	9 074 797	90 74 797 23	250	1
79 00 263 08	1 750 001	92 85 698 08	64	1	90 72 142	9 074 797	90 74 797 23	240	1
79 00 264 08	1 750 001	92 85 698 08	65	1	90 72 451	9 074 797	90 74 797 23	190	1
79 00 285 08	1 750 001	92 85 698 08	66	1	90 72 514	9 074 797	90 74 797 23	71	1
79 00 300 08	1 750 001	92 85 698 08	60	1	90 72 875	9 074 797	90 74 797 23	130	1
79 00 311 08	1 750 001	92 85 698 08	61	1	90 73 347	9 884 510	98 84 510	1	7
79 00 315 08	1 750 001	92 85 698 08	62	1	90 73 377	9 887 060	98 87 060	1	1
79 00 320 08	1 750 001	92 85 698 08	50	1	90 73 585	9 073 690	90 73 690	16	1
79 00 323 08	1 750 001	92 85 698 08	51	1	90 73 690	9 074 797	90 74 797 23	73	1
79 00 325 08	1 750 001	92 85 698 08	52	1	90 73 929	9 886 976	98 86 976	4	24
79 00 332 08	1 750 001	92 85 698 08	53	1	90 73 952	9 074 797	90 74 797 23	111	1
79 00 388 08	3 602 002	96 28 634 08	4	1	90 73 953	9 073 952	90 73 952	1	1
79 00 391 08	3 602 002	96 28 634 08	11	1	90 73 955	9 073 952	90 73 952	2	1
79 00 420 08	1 750 001	92 85 698 08	70	1	90 73 958	9 073 952	90 73 952	3	1
79 00 429 08	1 750 001	92 85 698 08	71	1	90 74 140	9 072 142	90 72 142	1	1
79 00 454 08	1 750 001	92 85 698 08	1	1	90 74 797 23	1 410 001	96 19 532 08	1	1
79 00 483 08	1 792	91 43 790 08	12	1	90 74 871	9 886 976	98 86 976	8	1
79 00 656 08	1 750	91 43 788 08	6	1	90 74 884	9 889 288	98 89 288	(1)	2
79 05 002 08	1 829	91 19 258 08	2	1	90 75 378	9 887 127	98 87 127	2	1
79 70 500 08	1 811	91 22 886 08	67	1	90 75 493	9 884 510	98 84 510	51	7
79 70 504 08	1 434 004	92 52 674 08	2	1	90 75 494	9 884 510	98 84 510	52	7
80 21 020 08	1 859	91 45 263 08	13	25	90 75 641	9 889 288	98 89 288	(2)	2
80 21 020 08	1 860 027	92 62 961 08	13	2.5	90 76 396	9 889 288	98 89 288	25	1
80 21 020 08	1 860 084	92 71 292 08	3	4	90 76 530	1 409 009	96 19 533 08	34	1
80 21 020 08	1 861 004	92 53 599 08	10	3.5	90 76 548	9 887 351	98 87 351	999	1
80 21 020 08	1 861 006	92 53 627 08	10	2.2	90 76 590	9 072 451	90 72 451	7	1
80 21 020 08	1 861 140	92 52 951 08	3	2.3	90 76 638	9 078 063	90 78 063	5	1
80 21 020 08	1 861 141	92 52 952 08	3	0.7	90 76 639	9 078 063	90 78 063	4	1
80 21 020 08	1 861 142	92 52 967 08	7	6	90 76 689	9 072 142	90 72 142	5	1
80 21 020 08	1 861 143	92 52 968 08	3	1.25	90 77 137	9 275 380	92 75 380	2	1
80 21 020 08	1 861 144	92 52 976 08	5	1.5	90 77 153	9 074 797	90 74 797 23	93	1
80 21 020 08	1 861 146	92 53 365 08	4	1.6	90 77 329	9 143 636	91 43 636	3	1
80 21 020 08	1 861 147	92 53 367 08	5	1.7	90 77 637	9 882 604	98 82 604 23	1	1
80 21 020 08	1 861 148	92 53 562 08	3	1.04	90 77 729	9 074 797	90 74 797 23	28	1
80 21 020 08	1 861 149	92 53 633 08	5	1.6	90 77 777	9 147 512	91 47 512	1	1
80 21 020 08	1 861 150	92 69 001 08	5	2.15	90 77 777	9 178 172	91 78 172	1	1
80 21 020 08	1 861 151	92 69 002 08	4	0.55	90 77 779	9 078 969	90 78 969	1	1
80 21 021 08	1 861 142	92 52 967 08	9	2	90 77 781	9 888 727	98 88 727	7	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
90 78 063	9 072 451	90 72 451	4	3
90 78 442	9 078 444	90 78 444	1	1
90 78 444	9 078 445	90 78 445	1	1
90 78 445	9 074 797	90 74 797 23	169	1
90 78 851	9 078 858	90 78 858	3	1
90 78 851	9 078 859	90 78 859	3	1
90 78 858	9 887 350	98 87 350	1	1
90 78 859	9 888 184	98 88 184	1	1
90 78 969	9 074 797	90 74 797 23	38	6
90 79 950	9 074 797	90 74 797 23	(1)	1
90 80 346	9 885 775	98 85 775	6	1
91 00 064 08		LTM 1070-4-1	77	1
91 00 066 08		LTM 1070-4-1	117	1
91 00 628 08		LTM 1070-4-1	43	1
91 00 655 08	2 932 070	96 29 891 08	51	1
91 00 656 08	2 932 070	96 29 891 08	52	1
91 00 871 08		LTM 1070-4-1	60	1
91 01 405 08		LTM 1070-4-1	407	2
91 01 469 08	2 932 070	96 29 891 08	50	1
91 01 520 08	2 533 003	96 28 388 08	5	1
91 01 533 08		LTM 1070-4-1	125	1
91 05 780 08		LTM 1070-4-1	252	1
91 05 781 08	3 750	91 05 780 08	1	1
91 07 433 08		LTM 1070-4-1	3	1
91 07 499 08		LTM 1070-4-1	5	1
91 09 016 08		LTM 1070-4-1	63	1
91 09 048 08		LTM 1070-4-1	121	1
91 09 050 08		LTM 1070-4-1	342	1
91 09 600 08		LTM 1070-4-1	58	1
91 09 603 08		LTM 1070-4-1	67	1
91 09 664 08		LTM 1070-4-1	19	1
91 09 919 08	1 800	91 09 600 08	1	1
91 10 037 08	2 520	91 26 804 08	2	1
91 10 310 08	2 520	91 26 804 08	9	1
91 11 097 08	2 984	91 46 925 08	11	1
91 13 525 08		LTM 1070-4-1	253	1
91 18 104 08		LTM 1070-4-1	13	4
91 19 258 08		LTM 1070-4-1	62	1
91 21 433 08	1 932 600	96 25 270 08	1	1
91 22 886 08	1 810	91 09 919 08	1	1
91 22 888 08	1 811	91 22 886 08	1	1
91 25 765 08		LTM 1070-4-1	56	1
91 25 867 08		LTM 1070-4-1	7	1
91 25 870 08		LTM 1070-4-1	29	1
91 26 042 08		LTM 1070-4-1	54	1
91 26 103 08		LTM 1070-4-1	308	1
91 26 373 08		LTM 1070-4-1	311	1
91 26 378 08		LTM 1070-4-1	313	1
91 26 674 08		LTM 1070-4-1	21	1
91 26 675 08		LTM 1070-4-1	87	1
91 26 804 08	2 501	91 47 955 08	1	1
91 26 838 08		LTM 1070-4-1	9	1
91 26 846 08		LTM 1070-4-1	11	1
91 26 848 08		LTM 1070-4-1	17	1
91 26 851 08		LTM 1070-4-1	111	1
91 26 925 08	1 811	91 22 886 08	13	1
91 26 926 08	1 811	91 22 886 08	14	1
91 27 889 08	2 450	91 29 796 08	3	1
91 27 894 08	2 501 003	91 44 649 08	19	1
91 28 360 08		LTM 1070-4-1	398	1
91 28 381 08		LTM 1070-4-1	201	1
91 28 411 08	3 100	91 28 381 08	1	1
91 28 412 08	3 100	91 28 381 08	2	1
91 28 413 08	3 100	91 28 381 08	3	1
91 28 414 08	3 100	91 28 381 08	4	1
91 28 415 08	3 100	91 28 381 08	5	1
91 28 416 08	3 100	91 28 381 08	6	1
91 28 417 08	3 100	91 28 381 08	7	1
91 28 418 08	3 101	91 28 411 08	1	1
91 28 419 08	3 102	91 28 412 08	1	1
91 28 420 08	3 103	91 28 413 08	1	1
91 28 421 08	3 104	91 28 414 08	1	1
91 28 422 08	3 105	91 28 415 08	1	1
91 28 423 08	3 106	91 28 416 08	1	1
91 29 196 08		LTM 1070-4-1	61	1
91 29 749 08		LTM 1070-4-1	137	1
91 29 792 08		LTM 1070-4-1	213	1
91 29 796 08		LTM 1070-4-1	119	1
91 29 816 08		LTM 1070-4-1	240	1
91 29 831 08		LTM 1070-4-1	250	1
91 29 969 08		LTM 1070-4-1	251	1
91 30 143 08		LTM 1070-4-1	261	1
91 30 775 08		LTM 1070-4-1	271	1
91 30 913 08		LTM 1070-4-1	133	1
91 30 916 08		LTM 1070-4-1	139	1
91 30 929	9 885 646	98 85 646	7	1
91 31 045 08		LTM 1070-4-1	147	1
91 31 270 08		LTM 1070-4-1	140	1
91 31 612	9 885 775	98 85 775	1	1
91 31 667 23	9 274 562	92 74 562	1	1
91 32 120	9 884 510	98 84 510	81	4
91 32 121	9 884 510	98 84 510	82	4
91 32 281	9 131 667	91 31 667 23	10	7
91 32 281	9 887 551	98 87 551	10	7
91 32 304 08	3 500	91 29 969 08	1	1
91 32 305 08	3 500 020	91 32 304 08	1	1
91 33 510 08	2 932 070	96 29 891 08	43	1
91 33 637	9 142 744	91 42 744	11	1
91 34 374	9 073 690	90 73 690	10	4
91 34 666 08		LTM 1070-4-1	25	1
91 35 896	9 887 127	98 87 127	19	1
91 36 273 08		LTM 1070-4-1	340	1
91 36 642 08		LTM 1070-4-1	85	1
91 36 648 08		LTM 1070-4-1	89	1
91 36 652 08		LTM 1070-4-1	93	1
91 36 664 08		LTM 1070-4-1	95	1
91 36 895 08		LTM 1070-4-1	27	1
91 38 351 08		LTM 1070-4-1	81	3
91 39 443 08		LTM 1070-4-1	135	1
91 40 088 08		LTM 1070-4-1	47	2
91 40 206	9 142 744	91 42 744	1	1
91 40 351	9 072 451	90 72 451	22	1
91 40 426	9 889 125	98 89 125	3	1
91 40 573 08	2 530	91 41 903 08	4	1
91 40 658 08		LTM 1070-4-1	31	1
91 40 759	9 885 658	98 85 658	12	1
91 41 903 08		LTM 1070-4-1	129	1
91 42 226 08		LTM 1070-4-1	310	1
91 42 744	9 074 797	90 74 797 23	7	1
91 42 745	9 275 380	92 75 380	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
91 42 746	9 142 744	91 42 744	7	1	91 48 564 08		LTM 1070-4-1	149	1
91 42 886	9 884 510	98 84 510	4	4	91 48 797 08		LTM 1070-4-1	134	1
91 43 047	9 883 076	98 83 076	3	1	91 48 799 08		LTM 1070-4-1	151	1
91 43 636	9 074 797	90 74 797 23	325	1	91 49 463 08		LTM 1070-4-1	145	1
91 43 772 08	1 810	91 09 919 08	2	1	91 49 706	9 072 142	90 72 142	10	1
91 43 773 08		LTM 1070-4-1	23	1	91 49 879 08		LTM 1070-4-1	263	1
91 43 778 08		LTM 1070-4-1	33	1	91 74 981	9 078 969	90 78 969	(2)	2
91 43 779 08		LTM 1070-4-1	34	1	91 75 559	9 882 940	98 82 940	6	2
91 43 780 08		LTM 1070-4-1	37	1	91 75 560	9 882 940	98 82 940	5	2
91 43 781 08		LTM 1070-4-1	39	1	91 75 563	9 882 972	98 82 972	7	2
91 43 784 08		LTM 1070-4-1	45	1	91 75 564 23	9 882 972	98 82 972	6	2
91 43 787 08		LTM 1070-4-1	52	1	91 75 565	9 882 971	98 82 971	3	6
91 43 788 08		LTM 1070-4-1	53	1	91 75 902	9 131 667	91 31 667 23	5	14
91 43 790 08		LTM 1070-4-1	57	1	91 75 902	9 887 551	98 87 551	5	14
91 43 794 08		LTM 1070-4-1	69	1	91 75 981	9 274 589	92 74 589	5	1
91 43 797 08		LTM 1070-4-1	70	1	91 75 982	9 274 589	92 74 589	6	1
91 43 814 08		LTM 1070-4-1	113	1	91 77 164	9 078 445	90 78 445	3	1
91 43 819 08		LTM 1070-4-1	127	1	91 77 169	9 078 444	90 78 444	2	1
91 43 823 08		LTM 1070-4-1	136	1	91 77 170	9 078 444	90 78 444	3	1
91 43 827 08		LTM 1070-4-1	144	1	91 77 487	9 177 489	91 77 489	10	1
91 43 907	9 885 646	98 85 646	5	2	91 77 488	9 177 489	91 77 489	11	1
91 43 918	9 143 636	91 43 636	1	1	91 77 489	9 074 797	90 74 797 23	30	1
91 43 920 08		LTM 1070-4-1	59	1	91 77 494	9 177 487	91 77 487	2	1
91 43 948 08	2 932 070	96 29 891 08	41	1	91 77 495	9 177 488	91 77 488	2	1
91 44 006 08	2 932 070	96 29 891 08	49	3	91 77 636	9 131 667	91 31 667 23	6	14
91 44 133 08		LTM 1070-4-1	397	1	91 77 636	9 887 551	98 87 551	6	14
91 44 280	9 144 281	91 44 281	1	1	91 77 767	9 142 744	91 42 744	3	1
91 44 281	9 074 797	90 74 797 23	220	1	91 77 768	9 142 744	91 42 744	5	1
91 44 398 08	2 440 014	92 71 277 08	5	1	91 77 942	9 177 489	91 77 489	2	1
91 44 505	9 274 655	92 74 655 23	10	1	91 77 943	9 177 489	91 77 489	7	1
91 44 505	9 888 646	98 88 646	10	1	91 77 947	9 888 855	98 88 855	16	1
91 44 649 08	2 501	91 47 955 08	19	1	91 78 018	9 072 142	90 72 142	3	2
91 44 757	9 885 772	98 85 772	2	1	91 78 018	9 885 647	98 85 647	6	1
91 44 762	9 885 772	98 85 772	(1)	1	91 78 172	9 074 797	90 74 797 23	170	1
91 45 263 08		LTM 1070-4-1	65	1	91 79 540	9 072 451	90 72 451	9	1
91 45 468 08		LTM 1070-4-1	91	1	92 01 827 08	2 920 597	96 32 427 08	3	1
91 45 617 08	2 831	91 47 409 08	27	1	92 01 889 08	1 411 033	96 26 132 08	31	1
91 45 729 08		LTM 1070-4-1	71	1	92 02 108 08	1 409	91 07 433 08	22	1
91 45 929 08		LTM 1070-4-1	41	1	92 02 122 08	1 997	91 36 652 08	702	1
91 45 973	9 142 744	91 42 744	12	1	92 02 126 08	1 997	91 36 652 08	707	1
91 46 002 08		LTM 1070-4-1	105	1	92 02 968 08	1 997	91 36 652 08	640	1
91 46 112 08	2 971	91 47 924 08	40	1	92 03 811 08	2 780 801	92 07 725 08	158	2
91 46 480 08		LTM 1070-4-1	64	1	92 03 811 08	2 920 219	96 29 900 08	170	11
91 46 482 08		LTM 1070-4-1	75	1	92 07 725 08	2 780 850	91 46 112 08	5	1
91 46 647	9 884 509	98 84 509	5	1	92 07 890 08	2 920 013	96 29 898 08	61	1
91 46 746 08		LTM 1070-4-1	131	1	92 08 367 08	2 913 008	91 40 573 08	28	1
91 46 925 08		LTM 1070-4-1	150	1	92 08 459 08	2 920	91 49 463 08	24	1
91 46 931 08		LTM 1070-4-1	103	1	92 08 953 08	1 997	91 36 652 08	652	1
91 47 017 08		LTM 1070-4-1	217	1	92 09 059 08	1 997	91 36 652 08	500	2
91 47 220 08		LTM 1070-4-1	115	1	92 09 764 08	2 975 200	91 29 816 08	(447)	1
91 47 226 08		LTM 1070-4-1	79	1	92 09 765 08	2 091	91 47 330 08	351	1
91 47 306 08		LTM 1070-4-1	143	1	92 10 160 08	1 805 309	91 09 016 08	8	1
91 47 330 08		LTM 1070-4-1	153	1	92 10 441 08	2 091	91 47 330 08	343	1
91 47 361 08		LTM 1070-4-1	270	1	92 10 661 08	2 501	91 47 955 08	7	1
91 47 409 08		LTM 1070-4-1	301	1	92 10 663 08	2 501	91 47 955 08	10	1
91 47 512	9 074 797	90 74 797 23	21	2	92 10 666 08	2 500	91 47 691 08	15	1
91 47 691 08		LTM 1070-4-1	123	1	92 10 735 08	1 930	91 00 064 08	1	1
91 47 924 08		LTM 1070-4-1	341	1	92 10 963 08	2 530	91 41 903 08	3	1
91 47 955 08	2 500	91 47 691 08	1	1	92 11 635 08	2 920 500	96 34 524 08	15	1
91 48 325	9 888 855	98 88 855	6	2	92 11 781 08	2 524	91 10 310 08	2	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 12 112 08	2 932 070	96 29 891 08	9	3	92 39 817 08	1 741	91 43 787 08	1	1
92 12 621 08	1 997	91 36 652 08	613	1	92 40 286 08	2 971 002	92 20 075 08	250	1
92 12 641 08	2 520	91 26 804 08	92	1	92 41 614 08	1 671	91 43 780 08	1	1
92 12 641 08	2 955	91 31 270 08	6	1	92 41 615 08	1 671 001	92 41 614 08	1	1
92 12 998 08	2 920	91 49 463 08	15	1	92 42 320 08	1 800	91 09 600 08	2	2
92 13 430 08	2 520	91 26 804 08	12	1	92 43 451 08	1 997	91 36 652 08	904	1
92 13 548 08	1 930	91 00 064 08	2	2	92 43 720 08	1 421	91 26 846 08	3	1
92 13 745 08	1 632	91 36 895 08	11	4	92 46 450 08	1 420 073	96 27 426 08	11	1
92 14 360 08	1 811	91 22 886 08	34	1	92 46 451 08	1 423 031	96 27 435 08	10	1
92 14 441 08	2 440 014	92 71 277 08	12	1	92 46 452 08	1 421 001	96 27 438 08	9	1
92 15 879 08	2 502	91 01 533 08	11	1	92 46 453 08	1 421 003	96 27 439 08	9	1
92 15 880 08	2 502	91 01 533 08	10	1	92 48 009 08	1 632 019	96 30 094 08	16	1
92 16 203 08	2 932 070	96 29 891 08	48	1	92 48 029 08	1 644	91 43 778 08	1	1
92 16 215 08	2 971 002	92 20 075 08	255	1	92 48 796 08	2 520	91 26 804 08	3	1
92 16 215 08	2 971 002	92 20 075 08	257	1	92 49 276 08	2 971 002	92 20 075 08	387	1
92 16 807 08	2 971	91 47 924 08	93	1	92 49 371 08	1 410 001	96 19 532 08	36	1
92 17 203 08	2 520 018	92 13 430 08	1	1	92 49 640 08	2 440 014	92 71 277 08	1	1
92 17 806 08	9 887 351	98 87 351	998	1	92 49 675 08	3 604	96 28 639 08	4	1
92 17 972 08	3 510	91 29 831 08	5	1	92 49 675 08	4 001 002	91 26 373 08	1	1
92 17 975 08	3 510 004	92 17 972 08	1	1	92 49 675 08	4 005	91 26 378 08	1	5
92 18 229 08	3 510 004	92 17 972 08	2	1	92 50 027 08	2 502	91 01 533 08	5	1
92 18 651 08	1 813	91 26 925 08	48	2	92 50 028 08	2 502	91 01 533 08	6	1
92 18 651 08	1 814	91 26 926 08	48	2	92 50 029 08	2 502	91 01 533 08	7	1
92 18 746 08	1 997	91 36 652 08	902	2	92 50 132 08	2 520 001	92 48 796 08	4	1
92 19 268 08	1 920	91 46 482 08	11	1	92 50 296 08	2 502	91 01 533 08	12	1
92 19 647 08	1 997	91 36 652 08	901	2	92 50 297 08	2 502	91 01 533 08	13	1
92 19 915 08	1 997	91 36 652 08	900	2	92 50 317 08	1 632 018	96 30 093 08	16	1
92 19 995 08	2 091	91 47 330 08	356	1	92 50 556 08	1 411 033	96 26 132 08	5	1
92 20 046 08	1 997	91 36 652 08	905	4	92 50 557 08	1 411 033	96 26 132 08	6	1
92 20 075 08	2 971	91 47 924 08	91	1	92 50 653 08	1 411 033	96 26 132 08	7	1
92 20 193 08	2 091	91 47 330 08	444	1	92 50 746 08	3 602 002	96 28 634 08	3	1
92 22 213 08	2 971 002	92 20 075 08	251	1	92 50 859 08	2 520	91 26 804 08	18	1
92 24 554 08	2 091	91 47 330 08	368	1	92 50 896 08	1 860	91 09 603 08	30	1
92 24 554 08	2 971 002	92 20 075 08	248	1	92 51 095 08	1 411 033	96 26 132 08	8	3
92 26 129 08	2 932 183	96 29 895 08	4	1	92 51 097 08	1 660	91 43 779 08	1	1
92 26 243 08	1 432 031	92 95 244 08	630	1	92 51 173 08	2 510	91 43 819 08	1	1
92 26 244 08	1 432 031	92 95 244 08	631	1	92 51 174 08	2 510 100	92 51 173 08	1	1
92 26 296 08	2 091	91 47 330 08	361	1	92 51 185 08	2 510 100	92 51 173 08	2	1
92 26 459 08	2 091	91 47 330 08	303	2	92 51 331 08	2 913 008	91 40 573 08	2	1
92 26 469 08	2 091	91 47 330 08	241	1	92 51 332 08	2 913 008	91 40 573 08	4	1
92 26 472 08	1 997	91 36 652 08	502	2	92 51 333 08	2 913 008	91 40 573 08	5	1
92 26 483 08	1 830 133	96 30 822 08	182	1	92 51 415 08	1 792	91 43 790 08	8	1
92 26 483 08	2 932 183	96 29 895 08	3	1	92 51 437 08	1 792 004	92 51 415 08	1	1
92 26 706 08	2 932 070	96 29 891 08	10	1	92 51 440 08	3 750 008	91 05 781 08	2	2
92 27 376 08	2 091	91 47 330 08	350	1	92 51 788 08	1 741	91 43 787 08	2	1
92 27 376 08	2 971 002	92 20 075 08	249	1	92 51 852 08	1 792	91 43 790 08	9	1
92 30 156 08	2 975 200	91 29 816 08	(448)	1	92 51 853 08	1 792	91 43 790 08	10	1
92 30 164 08	2 091	91 47 330 08	240	1	92 52 328 08	2 510 100	92 51 173 08	4	1
92 32 300 08	1 997	91 36 652 08	562	6	92 52 674 08	1 434	91 43 772 08	1	1
92 35 122 08	1 932 005	96 32 288 08	500	2	92 52 675 08	1 811	91 22 886 08	65	1
92 35 122 08	1 932 029	96 32 289 08	500	2	92 52 712 08	1 434 004	92 52 674 08	1	1
92 35 122 08	2 780 801	92 07 725 08	500	8	92 52 724 08	2 450	91 29 796 08	5	2
92 35 122 08	2 920 219	96 29 900 08	500	71	92 52 733 08	1 641	91 40 658 08	1	4
92 35 266 08	2 970 071	96 31 752 08	370	2	92 52 734 08	1 641 017	92 52 733 08	1	1
92 36 266 08	1 632 018	96 30 093 08	1	1	92 52 756 08	3 510 001	92 52 800 08	1	1
92 36 268 08	1 632 019	96 30 094 08	1	1	92 52 800 08	3 510	91 29 831 08	4	1
92 36 393 08	2 450 023	92 71 275 08	1	1	92 52 832 08	2 270 001	92 73 136 08	10	1
92 38 356 08	1 430	91 09 664 08	4	1	92 52 833 08	1 410 001	96 19 532 08	9	1
92 38 531 08	1 997	91 36 652 08	903	1	92 52 861 08	1 410 001	96 19 532 08	10	1
92 39 303 08	1 920 003	96 30 856 08	3	1	92 52 886 08	1 410 001	96 19 532 08	11	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 52 887 08	1 410 001	96 19 532 08	12	1	92 68 131	9 271 317	92 71 317	7	1
92 52 951 08	1 861	91 43 794 08	1	1	92 68 196 08	1 982 096	92 91 387 08	1	1
92 52 952 08	1 861	91 43 794 08	2	1	92 68 197 08	1 982 056	92 68 196 08	1	1
92 52 967 08	1 861	91 43 794 08	3	1	92 68 284 08	2 932 183	96 29 895 08	5	1
92 52 968 08	1 861	91 43 794 08	4	1	92 68 355 08	1 813	91 26 925 08	10	1
92 52 976 08	1 861	91 43 794 08	5	1	92 68 355 08	1 814	91 26 926 08	10	1
92 53 226 08	1 861	91 43 794 08	6	1	92 68 356 08	1 813 007	92 68 355 08	1	1
92 53 365 08	1 861	91 43 794 08	7	1	92 68 890 08	2 520 001	92 48 796 08	22	1
92 53 367 08	1 861	91 43 794 08	8	1	92 68 891 08	2 520 001	92 48 796 08	1	1
92 53 562 08	1 861	91 43 794 08	9	1	92 68 892 23	9 888 855	98 88 855	1	1
92 53 599 08	1 861	91 43 794 08	10	1	92 68 899 08	2 520	91 26 804 08	48	2
92 53 627 08	1 861	91 43 794 08	11	1	92 68 908 08	2 998	91 48 799 08	482	1
92 53 633 08	1 861	91 43 794 08	12	1	92 68 911 08	1 830 142	96 30 836 08	28	1
92 54 383 08	3 602 001	96 28 637 08	4	1	92 68 911 08	2 932 070	96 29 891 08	11	1
92 55 098 08	1 982 096	92 91 387 08	3	1	92 68 924 08	2 998	91 48 799 08	483	1
92 55 415 08	1 997	91 36 652 08	953	1	92 68 925 08	2 998	91 48 799 08	484	1
92 60 254 08	2 091	91 47 330 08	334	1	92 68 937 08	2 998	91 48 799 08	490	1
92 60 437 08	2 971 002	92 20 075 08	253	1	92 68 987 08	2 501	91 47 955 08	2	1
92 60 562 08	2 091	91 47 330 08	338	1	92 68 989 08	2 501 044	92 68 987 08	1	1
92 60 565 08	2 091	91 47 330 08	312	1	92 69 001 08	1 861	91 43 794 08	13	1
92 60 576 08	2 091	91 47 330 08	317	1	92 69 002 08	1 861	91 43 794 08	14	1
92 60 705 08	2 971 002	92 20 075 08	385	1	92 69 018 08	2 831	91 47 409 08	26	2
92 60 949 08	2 970 071	96 31 752 08	376	1	92 69 147	9 275 379	92 75 379	1	1
92 60 950 08	2 091	91 47 330 08	329	1	92 69 932	9 273 517	92 73 517	12	1
92 60 954 08	2 091	91 47 330 08	366	1	92 69 970	9 884 019	98 84 019	3	1
92 60 975 08	2 091	91 47 330 08	330	1	92 70 037	9 882 972	98 82 972	6	2
92 60 981 08	2 091	91 47 330 08	340	1	92 70 085	9 887 127	98 87 127	5	1
92 60 981 08	2 091	91 47 330 08	365	1	92 70 109	9 072 451	90 72 451	3	1
92 61 211 08	2 091	91 47 330 08	443	1	92 70 109	9 271 317	92 71 317	5	1
92 61 322 08	2 970 071	96 31 752 08	371	1	92 70 382	9 074 797	90 74 797 23	60	1
92 62 636 08	1 997	91 36 652 08	891	1	92 70 911 08	1 811	91 22 886 08	7	2
92 62 961 08	1 860	91 09 603 08	25	1	92 71 062 08	1 997	91 36 652 08	862	1
92 63 257 08	2 091	91 47 330 08	318	1	92 71 068 08	1 410 001	96 19 532 08	8	1
92 63 607 08	2 091	91 47 330 08	324	1	92 71 085 08	2 510 100	92 51 173 08	50	1
92 63 680 08	2 091	91 47 330 08	333	1	92 71 095	9 072 124	90 72 124	1	1
92 63 787 08	2 091	91 47 330 08	332	1	92 71 129 08	2 510	91 43 819 08	2	1
92 64 094 08	2 091	91 47 330 08	313	1	92 71 140 08	2 510 200	92 71 129 08	1	1
92 64 654 08	2 091	91 47 330 08	322	1	92 71 182 08	1 861 142	92 52 967 08	1	1
92 65 761 08	2 975 503	92 95 059 08	394	1	92 71 275 08	2 450	91 29 796 08	1	1
92 66 080 08	2 091	91 47 330 08	315	1	92 71 277 08	2 440	91 36 273 08	1	1
92 66 769	9 270 382	92 70 382	1	1	92 71 292 08	1 860	91 09 603 08	99	1
92 67 093 08	2 975 503	92 95 059 08	395	1	92 71 304 08	2 520	91 26 804 08	115	1
92 67 309	9 275 751	92 75 751	3	1	92 71 305 08	2 520	91 26 804 08	116	1
92 67 709	9 884 017	98 84 017	3	1	92 71 317	9 072 451	90 72 451	999	1
92 67 869	9 887 350	98 87 350	6	1	92 71 437 08	2 501	91 47 955 08	6	1
92 67 869	9 888 184	98 88 184	6	1	92 71 477	9 883 227	98 83 227	14	4
92 68 082 08	2 932 070	96 29 891 08	40	1	92 71 477	9 883 228	98 83 228	14	6
92 68 096 08	2 780 800	91 44 398 08	14	1	92 71 477	9 886 976	98 86 976	6	6
92 68 111	9 279 471	92 79 471	3	1	92 71 525 08	2 500	91 47 691 08	4	1
92 68 118	9 275 380	92 75 380	999	1	92 71 528 08	2 500	91 47 691 08	3	1
92 68 119	9 268 118	92 68 118	5	1	92 71 725 23	9 889 521	98 89 521	3	2
92 68 119	9 275 380	92 75 380	3	2	92 71 729	9 882 972	98 82 972	9	2
92 68 120	9 268 118	92 68 118	7	1	92 71 731	9 880 232	98 80 232	9	1
92 68 120	9 270 382	92 70 382	6	1	92 71 731	9 882 971	98 82 971	9	1
92 68 121	9 883 227	98 83 227	10	4	92 71 731	9 883 227	98 83 227	9	1
92 68 121	9 883 228	98 83 228	10	6	92 71 731	9 883 228	98 83 228	9	1
92 68 121	9 884 742	98 84 742	6	6	92 71 963	1 410 001	96 19 532 08	14	2
92 68 130	9 072 451	90 72 451	8	1	92 71 963	9 072 875	90 72 875	3	1
92 68 130	9 271 317	92 71 317	6	1	92 71 963	9 884 742	98 84 742	10	1
92 68 131	9 072 451	90 72 451	18	1	92 71 963	9 887 127	98 87 127	3	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 72 018	9 072 451	90 72 451	17	1
92 72 268	9 881 818	98 81 818	1	1
92 72 344 08	3 780 424	91 47 361 08	30	1
92 72 488 08	2 091	91 47 330 08	323	1
92 72 488 08	2 091	91 47 330 08	364	1
92 72 815 08	1 997	91 36 652 08	885	1
92 72 955 08	2 091	91 47 330 08	321	1
92 73 136 08	2 270	91 46 002 08	1	1
92 73 137 08	2 270 001	92 73 136 08	1	1
92 73 161	9 072 451	90 72 451	25	1
92 73 161	9 271 317	92 71 317	9	1
92 73 180 08	3 750	91 05 780 08	6	1
92 73 234	9 074 797	90 74 797 23	238	2
92 73 517	9 074 797	90 74 797 23	175	1
92 73 659	9 884 742	98 84 742	7	2
92 73 749 08	2 971 002	92 20 075 08	386	1
92 73 777 08	2 091	91 47 330 08	320	1
92 74 059	9 882 554	98 82 554	13	1
92 74 209	9 884 019	98 84 019	1	1
92 74 252	9 885 647	98 85 647	3	1
92 74 489	9 882 554	98 82 554	14	1
92 74 496 08	2 091	91 47 330 08	483	1
92 74 535	9 885 646	98 85 646	11	1
92 74 536	9 889 742	98 89 742	8	2
92 74 562	9 074 797	90 74 797 23	1	1
92 74 589	9 074 797	90 74 797 23	5	1
92 74 655 23	9 885 658	98 85 658	5	1
92 74 676	9 882 973	98 82 973	3	2
92 74 678	9 882 973	98 82 973	56	2
92 74 757	9 887 973	98 87 973 23	11	1
92 74 757	9 888 639	98 88 639	11	1
92 74 915	9 889 742	98 89 742	6	1
92 74 939 08	3 602 001	96 28 637 08	5	3
92 75 019 01	9 275 212	92 75 212 01	2	1
92 75 152 01	9 275 212	92 75 212 01	6	2
92 75 169 08	1 813	91 26 925 08	1	1
92 75 175 08	1 814	91 26 926 08	1	1
92 75 212 01	9 385 875	93 85 875 01	10	1
92 75 213 01	9 275 212	92 75 212 01	5	1
92 75 365 23	9 275 379	92 75 379	3	1
92 75 379	9 275 380	92 75 380	1	1
92 75 380	9 074 797	90 74 797 23	50	1
92 75 382	9 275 380	92 75 380	5	1
92 75 415	9 074 797	90 74 797 23	202	1
92 75 662 08	2 091	91 47 330 08	341	1
92 75 703	9 887 127	98 87 127	1	1
92 75 735	9 887 060	98 87 060	3	2
92 75 751	9 074 797	90 74 797 23	140	1
92 75 766	9 147 512	91 47 512	2	1
92 75 766	9 178 172	91 78 172	2	1
92 75 766	9 885 772	98 85 772	3	1
92 75 766	9 888 651	98 88 651	7	1
92 75 826	9 275 846	92 75 846	1	1
92 75 846	9 074 797	90 74 797 23	241	1
92 75 979 08	1 997	91 36 652 08	955	1
92 76 109 08	2 091	91 47 330 08	367	1
92 76 113 08	2 091	91 47 330 08	328	1
92 76 123 08	1 997	91 36 652 08	550	1
92 76 321 08	2 091	91 47 330 08	326	1
92 76 324 08	2 975 503	92 95 059 08	393	1
92 76 379 01	9 385 877	93 85 877 01	63	2
92 76 393	9 885 647	98 85 647	21	1
92 76 393	9 887 060	98 87 060	9	1
92 76 427 08	2 091	91 47 330 08	354	1
92 76 721 08	1 997	91 36 652 08	651	1
92 76 760 08	1 997	91 36 652 08	909	1
92 76 763 08	1 997	91 36 652 08	552	1
92 76 767 08	1 997	91 36 652 08	551	1
92 76 812 08	2 091	91 47 330 08	339	1
92 76 812 08	2 971 002	92 20 075 08	384	1
92 76 814 08	2 091	91 47 330 08	311	1
92 76 849 08	2 091	91 47 330 08	308	1
92 76 886	9 882 973	98 82 973	60	1
92 76 887	9 882 973	98 82 973	61	1
92 76 888	9 882 973	98 82 973	65	1
92 76 889	9 882 973	98 82 973	66	1
92 76 928	9 888 866	98 88 866	1	1
92 76 945 08	2 091	91 47 330 08	327	1
92 76 945 08	2 975 503	92 95 059 08	391	1
92 76 953	9 889 288	98 89 288	7	1
92 76 997 08	2 091	91 47 330 08	335	1
92 77 218 01	9 385 875	93 85 875 01	11	1
92 77 516 23	9 888 855	98 88 855	15	1
92 77 662	9 882 971	98 82 971	13	1
92 77 662	9 883 227	98 83 227	8	1
92 77 662	9 883 228	98 83 228	8	1
92 77 941	9 887 060	98 87 060	18	1
92 77 942	9 887 060	98 87 060	14	1
92 77 943	9 887 060	98 87 060	4	1
92 78 139	9 074 797	90 74 797 23	205	1
92 78 689 08	2 920 219	96 29 900 08	171	1
92 78 890	9 131 667	91 31 667 23	50	1
92 78 922 08	2 970	91 48 564 08	50	1
92 79 470	9 279 471	92 79 471	1	1
92 79 471	9 074 797	90 74 797 23	16	1
92 79 578	9 882 972	98 82 972	2	1
92 79 613	9 279 614	92 79 614	1	1
92 79 614	9 074 797	90 74 797 23	105	1
92 79 963 08	1 830 133	96 30 822 08	183	3
92 80 084 08	1 997	91 36 652 08	906	1
92 80 132 08	1 997	91 36 652 08	559	2
92 80 226 08	2 091	91 47 330 08	306	1
92 80 302 08	1 997	91 36 652 08	907	1
92 80 450 08	2 091	91 47 330 08	344	1
92 80 467 08	2 971 002	92 20 075 08	256	1
92 80 467 08	2 971 002	92 20 075 08	258	1
92 80 473 08	2 971 002	92 20 075 08	380	1
92 80 489 08	2 091	91 47 330 08	305	1
92 80 492 08	2 091	91 47 330 08	353	1
92 81 390 08	2 998	91 48 799 08	476	2
92 81 400 08	2 998	91 48 799 08	478	1
92 81 401 08	2 998	91 48 799 08	479	1
92 83 848 08	1 998	91 36 664 08	550	1
92 83 856 08	1 998	91 36 664 08	551	1
92 83 874 08	1 998	91 36 664 08	552	2
92 83 878 08	1 998	91 36 664 08	553	1
92 83 890 08	1 998	91 36 664 08	554	1
92 83 891 08	1 998	91 36 664 08	556	1
92 83 892 08	1 998	91 36 664 08	557	1
92 83 922 08	1 998	91 36 664 08	558	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 83 923 08	1 998	91 36 664 08	559	1	92 85 718 08	1 998	91 36 664 08	903	1
92 83 924 08	1 998	91 36 664 08	560	1	92 85 788 08	1 998	91 36 664 08	904	1
92 83 925 08	1 998	91 36 664 08	561	1	92 85 814 08	1 998	91 36 664 08	905	1
92 83 926 08	1 998	91 36 664 08	562	1	92 85 817 08	1 998	91 36 664 08	906	1
92 83 927 08	1 998	91 36 664 08	563	1	92 85 821 08	1 998	91 36 664 08	907	1
92 83 928 08	1 998	91 36 664 08	564	1	92 85 824 08	1 998	91 36 664 08	909	1
92 83 929 08	1 998	91 36 664 08	565	1	92 85 847 08	1 998	91 36 664 08	911	1
92 83 971 08	2 971 002	92 20 075 08	383	1	92 85 870 08	1 998	91 36 664 08	913	1
92 83 989 08	1 997	91 36 652 08	641	1	92 85 915 08	1 998	91 36 664 08	914	1
92 83 990 08	1 997	91 36 652 08	501	2	92 85 954 08	1 998	91 36 664 08	915	1
92 83 991 08	1 997	91 36 652 08	503	2	92 85 981 08	1 998	91 36 664 08	916	1
92 83 994 08	1 998	91 36 664 08	566	1	92 85 982 08	1 998	91 36 664 08	917	1
92 83 995 08	1 998	91 36 664 08	567	1	92 85 985 08	1 998	91 36 664 08	950	1
92 83 996 08	1 998	91 36 664 08	569	1	92 86 000 08	1 998	91 36 664 08	952	1
92 83 997 08	1 998	91 36 664 08	570	1	92 86 004 08	1 998	91 36 664 08	953	1
92 83 998 08	1 998	91 36 664 08	571	1	92 86 005 08	1 998	91 36 664 08	954	1
92 83 999 08	1 998	91 36 664 08	572	1	92 86 006 08	1 998	91 36 664 08	955	1
92 84 092 08	1 998	91 36 664 08	610	1	92 86 007 08	1 998	91 36 664 08	956	1
92 84 293 08	1 998	91 36 664 08	630	1	92 86 008 08	1 998	91 36 664 08	957	1
92 84 387 08	1 998	91 36 664 08	640	1	92 86 009 08	1 998	91 36 664 08	958	1
92 84 389 08	1 998	91 36 664 08	641	1	92 86 010 08	1 998	91 36 664 08	959	1
92 84 436 08	1 998	91 36 664 08	642	1	92 86 011 08	1 998	91 36 664 08	960	1
92 84 438 08	1 998	91 36 664 08	700	1	92 86 029 08	2 998	91 48 799 08	488	3
92 84 468 08	1 998	91 36 664 08	701	1	92 86 030 08	1 998	91 36 664 08	800	1
92 84 575 08	1 997	91 36 652 08	884	1	92 86 044 08	2 971 003	92 16 807 08	470	1
92 84 591 08	1 997	91 36 652 08	890	1	92 86 050 08	1 998	91 36 664 08	611	1
92 84 601 08	2 091	91 47 330 08	355	1	92 86 201 08	1 750	91 43 788 08	2	1
92 84 621 08	2 091	91 47 330 08	357	1	92 86 229 08	2 932 103	91 33 510 08	3	1
92 84 647 08	2 975 503	92 95 059 08	390	1	92 87 019 08	6 923 101	69 23 101 08	15	1
92 84 682 08	2 091	91 47 330 08	331	1	92 87 071 08	2 932 103	91 33 510 08	11	1
92 84 691 08	2 091	91 47 330 08	358	1	92 87 131 08	1 997	91 36 652 08	888	1
92 84 722 08	2 970 071	96 31 752 08	374	1	92 87 190 08	2 091	91 47 330 08	482	1
92 84 765 08	1 998	91 36 664 08	702	1	92 87 192 08	1 997	91 36 652 08	956	1
92 84 766 08	1 998	91 36 664 08	703	1	92 87 359 08	2 500	91 47 691 08	2	1
92 84 767 08	1 998	91 36 664 08	704	1	92 87 579 08	2 975 503	92 95 059 08	392	1
92 84 768 08	1 998	91 36 664 08	705	1	92 87 599 08	1 997	91 36 652 08	553	1
92 84 769 08	1 998	91 36 664 08	706	1	92 87 610 08	1 997	91 36 652 08	554	1
92 84 820 08	1 998	91 36 664 08	707	1	92 87 611 08	1 997	91 36 652 08	557	2
92 85 024 08	1 998	91 36 664 08	708	1	92 87 662 08	2 091	91 47 330 08	347	1
92 85 067 08	1 998	91 36 664 08	709	1	92 88 280 08	2 920 500	96 34 524 08	17	2
92 85 123 08	1 998	91 36 664 08	710	1	92 88 632 08	1 997	91 36 652 08	653	1
92 85 125 08	1 998	91 36 664 08	711	1	92 88 843 08	2 091	91 47 330 08	359	1
92 85 162 08	1 998	91 36 664 08	712	1	92 89 618 08	1 950	91 36 642 08	3	1
92 85 169 08	1 998	91 36 664 08	713	1	92 91 387 08	1 982	91 45 468 08	1	2
92 85 170 08	1 998	91 36 664 08	714	1	92 91 388 08	1 982 096	92 91 387 08	2	1
92 85 171 08	1 998	91 36 664 08	715	1	92 92 149 08	2 998	91 48 799 08	450	1
92 85 179 08	1 998	91 36 664 08	716	1	92 92 150 08	2 975 500	91 45 617 08	455	1
92 85 200 08	1 998	91 36 664 08	717	1	92 92 210 08	1 997	91 36 652 08	555	1
92 85 201 08	1 998	91 36 664 08	718	1	92 92 213 08	1 997	91 36 652 08	556	2
92 85 203 08	1 998	91 36 664 08	719	1	92 92 282 08	1 997	91 36 652 08	706	1
92 85 218 08	1 998	91 36 664 08	720	1	92 92 291 08	1 997	91 36 652 08	563	8
92 85 242 08	1 998	91 36 664 08	721	1	92 92 308 08	1 997	91 36 652 08	952	1
92 85 283 08	1 998	91 36 664 08	722	1	92 92 309 08	1 997	91 36 652 08	954	1
92 85 284 08	1 998	91 36 664 08	723	1	92 92 311 08	1 997	91 36 652 08	880	1
92 85 285 08	1 998	91 36 664 08	724	1	92 92 312 08	1 997	91 36 652 08	882	1
92 85 286 08	1 998	91 36 664 08	725	1	92 92 313 08	1 997	91 36 652 08	886	1
92 85 403 08	1 998	91 36 664 08	900	1	92 92 314 08	1 997	91 36 652 08	887	1
92 85 698 08	1 750	91 43 788 08	1	1	92 92 322 08	1 997	91 36 652 08	889	1
92 85 716 08	1 998	91 36 664 08	901	1	92 92 345 08	1 997	91 36 652 08	892	1
92 85 717 08	1 998	91 36 664 08	902	1	92 92 374 08	1 997	91 36 652 08	893	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
92 92 422 08	1 997	91 36 652 08	894	1	93 85 875 01	2 440 014	92 71 277 08	2	1
92 92 428 08	1 997	91 36 652 08	895	1	93 85 875 01	2 450 023	92 71 275 08	2	1
92 92 479 08	2 091	91 47 330 08	300	1	93 85 877 01	9 385 875	93 85 875 01	5	1
92 92 818 08	2 970 071	96 31 752 08	375	1	94 01 160 08	1 860	91 09 603 08	68	8
92 92 865 08	2 091	91 47 330 08	302	1	94 20 382 08	3 101	91 28 411 08	16	2
92 92 865 08	2 971 002	92 20 075 08	382	1	94 24 398 08	3 510	91 29 831 08	15	1
92 93 050 08	2 970 071	96 31 752 08	373	1	94 24 398 08	3 602 002	96 28 634 08	5	1
92 93 170 08	1 997	91 36 652 08	883	1	94 40 299 08	3 510	91 29 831 08	18	1
92 93 173 08	1 997	91 36 652 08	558	2	94 44 120 08	2 520	91 26 804 08	65	1
92 93 173 08	1 997	91 36 652 08	705	4	94 54 873 08	3 510	91 29 831 08	17	4
92 93 191 08	1 997	91 36 652 08	504	2	94 55 691 08	2 520	91 26 804 08	46	1
92 93 194 08	1 997	91 36 652 08	505	2	94 55 691 08	2 955	91 31 270 08	611	1
92 93 203 08	1 997	91 36 652 08	704	12	94 64 008 08	3 608	96 28 636 08	8	2
92 93 362 08	2 970 071	96 31 752 08	372	1	94 73 392 08	1 950	91 36 642 08	19	2
92 93 436 08	2 920 585	91 01 520 08	5	1	94 73 392 08	2 955	91 31 270 08	(1)	1
92 93 512 08	2 091	91 47 330 08	316	1	94 78 682 08	3 510 001	92 52 800 08	2	1
92 93 513 08	2 091	91 47 330 08	337	1	94 78 682 08	3 510 003	96 30 942 08	2	2
92 93 514 08	2 091	91 47 330 08	345	1	94 78 682 08	3 602 001	96 28 637 08	6	3
92 93 517 08	2 971 002	92 20 075 08	252	1	94 82 409 08	1 412	91 44 133 08	7	4
92 93 519 08	2 971 002	92 20 075 08	254	1	94 84 166 08	3 510	91 29 831 08	40	1
92 93 532 08	2 971 002	92 20 075 08	381	1	94 84 167 08	3 510	91 29 831 08	41	1
92 93 540 08	2 091	91 47 330 08	480	3	94 89 184 08	3 517 001	96 36 962 08	1	1
92 93 769 08	2 091	91 47 330 08	342	1	94 93 614 08	3 510	91 29 831 08	38	1
92 93 773 08	1 997	91 36 652 08	656	1	94 93 622 08	3 510	91 29 831 08	39	1
92 93 782 08	1 997	91 36 652 08	951	1	94 96 329 08	3 750 011	92 51 440 08	2	1
92 93 783 08	1 997	91 36 652 08	650	1	94 97 939 08	1 950	91 36 642 08	12	4
92 94 871 08	5 709 330	57 09 330 08	1	1	94 97 940 08	1 950	91 36 642 08	14	1
92 95 059 08	2 975 500	91 45 617 08	91	1	94 98 250 08	2 920 257	92 78 689 08	2	1
92 95 244 08	1 432	91 26 674 08	2	1	94 98 641 08	2 970	91 48 564 08	39	1
92 95 291 08	3 106	91 28 416 08	40	6	95 02 375 08	1 971	91 36 648 08	10	22
92 95 291 08	3 280	91 30 775 08	1	1	95 02 917 08	1 410 001	96 19 532 08	43	2
92 95 291 08	3 605 001	96 25 023 08	4	1	95 02 927 08	2 932 070	96 29 891 08	5	4
92 95 299 08	3 750 014	96 21 010 08	1	1	95 04 775 08	3 602 002	96 28 634 08	17	4
92 95 822 08	3 510 003	96 30 942 08	6	1	95 09 825 08	1 412	91 44 133 08	8	1
92 96 093 08	1 411 033	96 26 132 08	211	1	95 09 826 08	1 412	91 44 133 08	9	1
92 96 157 08	1 997	91 36 652 08	703	1	95 11 894 08	1 861	91 43 794 08	15	10
92 96 376 08	3 602 002	96 28 634 08	8	1	95 12 647 08	1 950	91 36 642 08	5	1
92 96 415 08	2 091	91 47 330 08	309	1	95 13 247 08	1 950	91 36 642 08	23	5
92 96 496 08	1 997	91 36 652 08	881	1	95 14 939 08	2 430	91 00 066 08	2	1
92 97 217 08	2 091	91 47 330 08	319	1	95 16 909 08	2 102	91 46 931 08	13	1
92 97 223 08	2 091	91 47 330 08	360	1	95 17 002 08	2 350	91 26 851 08	3	2
92 97 254 08	2 091	91 47 330 08	346	1	95 21 961 08	1 970	91 26 675 08	14	2
92 97 367 08	1 997	91 36 652 08	700	1	95 21 962 08	1 970	91 26 675 08	13	6
92 97 376 08	1 997	91 36 652 08	908	1	95 25 993 08	3 602 002	96 28 634 08	29	1
92 97 376 08	2 091	91 47 330 08	336	1	95 26 879 08	3 510 004	92 17 972 08	3	1
92 97 576 08	2 091	91 47 330 08	310	1	95 26 880 08	3 510 004	92 17 972 08	4	1
92 98 180 08	3 602 001	96 28 637 08	3	8	95 27 207 08	3 106	91 28 416 08	46	1
92 98 180 08	3 604	96 28 639 08	3	8	95 29 761 08	1 409	91 07 433 08	16	1
92 98 193 08	3 602 002	96 28 634 08	18	8	95 29 762 08	1 409	91 07 433 08	17	1
92 98 570 08	1 932 010	96 18 521 08	1	1	95 30 631 08	1 950	91 36 642 08	24	2
92 98 570 08	1 932 011	96 18 522 08	1	1	95 31 477 08	3 510	91 29 831 08	16	1
92 99 532 08	1 813	91 26 925 08	2	1	95 32 286 08	3 602 001	96 28 637 08	2	4
92 99 983 08	1 859	91 45 263 08	120	1	95 32 286 08	3 604	96 28 639 08	2	4
93 04 333 08	1 641 103	96 31 823 08	1	1	95 33 651 08	2 502	91 01 533 08	3	1
93 19 133 08	3 510 001	92 52 800 08	6	1	95 33 653 08	2 502	91 01 533 08	9	1
93 34 284 08	3 515	91 30 143 08	6	2	95 33 654 08	2 502	91 01 533 08	2	1
93 48 135 08	2 520	91 26 804 08	91	2	95 33 655 08	2 502	91 01 533 08	8	1
93 50 833 08	3 280	91 30 775 08	3	1	95 35 060 08	1 410	91 07 499 08	5	2
93 61 544 08	3 602 002	96 28 634 08	46	3	95 35 065 08	1 430	91 09 664 08	9	1
93 76 513	9 271 317	92 71 317	8	1	95 35 560 08	2 502	91 01 533 08	4	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
95 36 006 08	2 970	91 48 564 08	38	1	95 47 814 08	1 805 305	91 43 920 08	1	1
95 36 214 08	3 105	91 28 415 08	8	2	95 48 362 08	2 502	91 01 533 08	14	4
95 36 214 08	3 106	91 28 416 08	8	2	95 48 368 08	1 663 005	96 22 012 08	14	1
95 36 382 08	3 102	91 28 412 08	8	2	95 49 039 08	1 432 031	92 95 244 08	8	1
95 36 382 08	3 103	91 28 413 08	8	2	95 49 196 08	2 510 100	92 51 173 08	18	1
95 36 382 08	3 104	91 28 414 08	8	2	95 49 677 08	1 830	91 46 480 08	9	1
95 36 382 08	3 602 001	96 28 637 08	30	1	95 49 742 08	1 860	91 09 603 08	63	2
95 36 383 08	3 602 001	96 28 637 08	31	1	95 49 837 08	1 410	91 07 499 08	7	2
95 36 500 08	1 410 001	96 19 532 08	48	4	95 49 870 08	1 800	91 09 600 08	17	4
95 36 500 08	2 440 014	92 71 277 08	15	3	95 50 111 08	1 663	91 26 103 08	2	2
95 36 500 08	3 101	91 28 411 08	82	12	95 51 123 08	3 604	96 28 639 08	19	1
95 36 500 08	3 106	91 28 416 08	49	12	95 51 597 08	2 530 005	92 10 963 08	1	1
95 36 500 08	3 602 001	96 28 637 08	23	4	95 51 852 08	1 800	91 09 600 08	21	2
95 36 500 08	3 602 002	96 28 634 08	15	6	95 51 852 08	1 811	91 22 886 08	51	2
95 36 500 08	3 604	96 28 639 08	17	4	95 52 152 08	2 932 070	96 29 891 08	1	1
95 36 500 08	3 608	96 28 636 08	15	9	95 52 153 08	2 932 070	96 29 891 08	2	1
95 36 785 08	2 502	91 01 533 08	34	2	95 53 537 08	1 932	91 47 226 08	38	2
95 36 953 08	2 510 100	92 51 173 08	11	9	95 53 676 08	2 932 067	96 29 892 08	2	1
95 36 969 08	2 711	91 47 306 08	15	2	95 53 677 08	2 932 184	96 29 897 08	1	1
95 37 009 08	2 932 215	92 26 129 08	2	1	95 54 035 08	1 800	91 09 600 08	14	4
95 37 112 08	2 520	91 26 804 08	102	1	95 54 036 08	1 800	91 09 600 08	16	4
95 37 139 08	2 440 014	92 71 277 08	16	1	95 54 085 08	1 800	91 09 600 08	19	16
95 37 139 08	3 101	91 28 411 08	76	2	95 54 418 08	1 932 005	96 32 288 08	156	1
95 37 140 08	3 101	91 28 411 08	75	2	95 54 418 08	1 932 029	96 32 289 08	156	1
95 37 141 08	3 101	91 28 411 08	74	8	95 54 418 08	3 106	91 28 416 08	71	2
95 37 176 08	3 101	91 28 411 08	11	1	95 54 973 08	2 790 000	91 43 827 08	5	1
95 37 261 08	3 102	91 28 412 08	9	1	95 55 000 08	2 510 100	92 51 173 08	8	1
95 37 261 08	3 103	91 28 413 08	9	1	95 55 034 08	1 632	91 36 895 08	6	8
95 37 261 08	3 104	91 28 414 08	9	1	95 55 034 08	1 632 018	96 30 093 08	10	2
95 37 262 08	3 105	91 28 415 08	9	1	95 55 034 08	1 632 019	96 30 094 08	10	2
95 37 262 08	3 106	91 28 416 08	9	1	95 55 130 08	1 420	91 26 838 08	4	4
95 37 284 08	1 950 038	92 89 618 08	1	1	95 55 130 08	1 421	91 26 846 08	6	8
95 37 446 08	2 501	91 47 955 08	15	1	95 55 130 08	1 423	91 26 848 08	3	4
95 37 494 08	3 106	91 28 416 08	70	1	95 55 242 08	3 101	91 28 411 08	14	2
95 37 507 08	2 501	91 47 955 08	16	1	95 55 244 08	3 101	91 28 411 08	15	2
95 37 566 08	2 440 014	92 71 277 08	14	1	95 55 247 08	1 632	91 36 895 08	3	4
95 37 609 08	2 971	91 47 924 08	25	1	95 55 525 08	3 510	91 29 831 08	13	1
95 41 173 08	3 101	91 28 411 08	84	1	95 55 526 08	3 510	91 29 831 08	12	1
95 41 174 08	1 971	91 36 648 08	11	11	95 55 602 08	3 605 001	96 25 023 08	5	1
95 41 220 08	2 913 008	91 40 573 08	19	1	95 55 603 08	3 605 001	96 25 023 08	6	1
95 41 261 08	1 860	91 09 603 08	6	8	95 55 752 08	1 811	91 22 886 08	44	1
95 41 774 08	1 410 001	96 19 532 08	44	1	95 56 137 08	1 811	91 22 886 08	61	2
95 43 097 08	3 750 011	92 51 440 08	1	1	95 56 319 08	3 106	91 28 416 08	37	1
95 43 136 08	2 970 092	96 32 402 08	1	1	95 56 555 08	1 671 001	92 41 614 08	15	2
95 43 373 08	3 602 002	96 28 634 08	48	1	95 57 269 08	1 860	91 09 603 08	69	2
95 44 928 08	2 541 000	91 30 913 08	5	1	95 57 391 08	2 520	91 26 804 08	13	1
95 45 888 08	2 913 008	91 40 573 08	3	1	95 57 466 08	1 420	91 26 838 08	5	4
95 45 918 08	1 641 017	92 52 733 08	3	2	95 57 466 08	1 421	91 26 846 08	7	8
95 46 242 08	1 811 106	96 25 404 08	3	1	95 57 466 08	1 423	91 26 848 08	4	4
95 46 626 08	1 982 097	92 55 098 08	1	1	95 57 726 08	3 103	91 28 413 08	14	2
95 46 880 08	1 950	91 36 642 08	25	2	95 57 726 08	3 104	91 28 414 08	14	2
95 47 274 08	2 440 014	92 71 277 08	21	2	95 57 726 08	3 105	91 28 415 08	14	2
95 47 275 08	2 440 014	92 71 277 08	20	1	95 57 726 08	3 106	91 28 416 08	14	2
95 47 574 08	1 434 004	92 52 674 08	7	1	95 57 727 08	3 103	91 28 413 08	13	4
95 47 627 08	3 102	91 28 412 08	10	1	95 57 727 08	3 104	91 28 414 08	13	4
95 47 627 08	3 103	91 28 413 08	10	1	95 57 727 08	3 105	91 28 415 08	13	4
95 47 627 08	3 104	91 28 414 08	10	1	95 57 727 08	3 106	91 28 416 08	13	4
95 47 627 08	3 105	91 28 415 08	10	1	95 57 994 08	3 605 001	96 25 023 08	3	2
95 47 627 08	3 106	91 28 416 08	10	1	95 58 506 08	1 632	91 36 895 08	7	8
95 47 648 08	3 510	91 29 831 08	14	2	95 58 506 08	1 632 018	96 30 093 08	15	2

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
95 58 506 08	1 632 019	96 30 094 08	15	2	95 64 919 08	2 984	91 46 925 08	2	1
95 58 526 08	1 861 142	92 52 967 08	3	1	95 64 943 08	1 860	91 09 603 08	24	2
95 58 527 08	1 861 148	92 53 562 08	2	1	95 64 944 08	1 860	91 09 603 08	20	2
95 58 959 08	2 350	91 26 851 08	6	2	95 64 945 08	1 860	91 09 603 08	21	2
95 59 180 08	3 330 080	96 28 633 08	25	2	95 64 948 08	1 860	91 09 603 08	56	2
95 59 183 08	2 102	91 46 931 08	10	2	95 64 949 08	1 860	91 09 603 08	57	1
95 59 183 08	2 450	91 29 796 08	10	4	95 64 952 08	1 860	91 09 603 08	28	1
95 59 195 08	2 970	91 48 564 08	26	1	95 64 953 08	1 860	91 09 603 08	29	1
95 59 195 08	2 970	91 48 564 08	54	1	95 64 954 08	1 860	91 09 603 08	31	1
95 59 239 08	1 970	91 26 675 08	11	4	95 64 955 08	1 860	91 09 603 08	32	2
95 59 272 08	3 101	91 28 411 08	77	3	95 64 956 08	1 860	91 09 603 08	33	1
95 59 743 08	3 510	91 29 831 08	11	1	95 64 957 08	1 860	91 09 603 08	34	2
95 60 636 08	2 520 021	92 17 203 08	5	1	95 64 958 08	1 860	91 09 603 08	35	1
95 60 688 08	2 520 018	92 13 430 08	10	1	95 64 959 08	1 860	91 09 603 08	36	2
95 61 032 08	1 434	91 43 772 08	11	1	95 64 960 08	1 860	91 09 603 08	37	1
95 61 288 08	2 430	91 00 066 08	4	1	95 64 961 08	1 860	91 09 603 08	38	2
95 61 580 08	2 522	91 10 037 08	19	1	95 64 962 08	1 860	91 09 603 08	39	1
95 61 869 08	1 861 149	92 53 633 08	4	1	95 64 965 08	1 411 033	96 26 132 08	9	1
95 62 481 08	1 830 142	96 30 836 08	2	3	95 65 065 08	2 520 020	92 50 859 08	2	1
95 62 600 08	1 410	91 07 499 08	4	2	95 65 173 08	2 510 100	92 51 173 08	3	1
95 62 740 08	2 560	91 48 797 08	8	2	95 65 208 08	1 860	91 09 603 08	48	4
95 62 823 08	1 411	91 25 867 08	2	1	95 65 210 08	1 860	91 09 603 08	50	6
95 62 824 08	1 411	91 25 867 08	3	1	95 65 210 08	1 863	91 43 797 08	8	1
95 62 825 08	1 434	91 43 772 08	10	1	95 65 211 08	1 860	91 09 603 08	51	8
95 62 963 08	1 671 001	92 41 614 08	5	1	95 65 211 08	1 863	91 43 797 08	9	1
95 63 472 08	1 681	91 43 784 08	9	1	95 65 222 08	1 860	91 09 603 08	52	4
95 63 702 08	1 860	91 09 603 08	66	2	95 65 247 08	2 522	91 10 037 08	8	1
95 63 709 08	1 681	91 43 784 08	2	1	95 65 277 08	2 970 092	96 32 402 08	2	1
95 63 749 08	2 102	91 46 931 08	4	2	95 65 282 08	1 863	91 43 797 08	1	1
95 63 752 08	1 811	91 22 886 08	54	2	95 65 283 08	1 863	91 43 797 08	2	1
95 63 768 08	1 861 140	92 52 951 08	5	2	95 65 290 08	1 861 140	92 52 951 08	1	1
95 63 878 08	3 105	91 28 415 08	7	1	95 65 291 08	1 861 141	92 52 952 08	1	1
95 63 878 08	3 106	91 28 416 08	7	1	95 65 293 08	1 861 143	92 52 968 08	1	1
95 63 954 08	3 102	91 28 412 08	31	12	95 65 294 08	1 861 144	92 52 976 08	1	1
95 63 954 08	3 103	91 28 413 08	31	8	95 65 295 08	1 861 145	92 53 226 08	1	1
95 63 954 08	3 104	91 28 414 08	31	8	95 65 296 08	1 861 146	92 53 365 08	1	1
95 63 954 08	3 105	91 28 415 08	31	8	95 65 297 08	1 861 147	92 53 367 08	1	1
95 63 954 08	3 106	91 28 416 08	31	8	95 65 298 08	1 861 148	92 53 562 08	1	1
95 63 963 08	2 932 166	92 68 911 08	1	1	95 65 299 08	1 861 004	92 53 599 08	1	1
95 63 976 08	3 102	91 28 412 08	7	1	95 65 300 08	1 861 006	92 53 627 08	1	1
95 63 976 08	3 103	91 28 413 08	7	1	95 65 301 08	1 861 149	92 53 633 08	1	1
95 63 976 08	3 104	91 28 414 08	7	1	95 65 313 08	2 510 100	92 51 173 08	6	1
95 63 992 08	1 409 009	96 19 533 08	6	1	95 65 314 08	2 510 100	92 51 173 08	7	1
95 64 103 08	2 102	91 46 931 08	2	2	95 65 315 08	1 863	91 43 797 08	7	2
95 64 142 08	3 330 080	96 28 633 08	20	4	95 65 317 08	1 860	91 09 603 08	53	1
95 64 262 08	1 800	91 09 600 08	13	2	95 65 318 08	1 860	91 09 603 08	54	2
95 64 313 08	1 421 004	92 43 720 08	5	2	95 65 319 08	1 860	91 09 603 08	55	4
95 64 346 08	1 409 009	96 19 533 08	8	1	95 65 322 08	1 860	91 09 603 08	1	1
95 64 463 08	1 409	91 07 433 08	2	1	95 65 323 08	1 860	91 09 603 08	2	1
95 64 464 08	1 409	91 07 433 08	3	1	95 65 324 08	1 860	91 09 603 08	3	1
95 64 488 08	3 330	91 28 417 08	3	1	95 65 325 08	1 860	91 09 603 08	4	1
95 64 495 08	1 860	91 09 603 08	100	1	95 65 326 08	1 860	91 09 603 08	5	8
95 64 735 08	3 106	91 28 416 08	39	2	95 65 338 08	1 860	91 09 603 08	8	1
95 64 745 08	2 440 014	92 71 277 08	6	2	95 65 339 08	1 860	91 09 603 08	9	1
95 64 767 08	1 411 033	96 26 132 08	10	1	95 65 340 08	1 860	91 09 603 08	10	1
95 64 795 08	3 106	91 28 416 08	47	1	95 65 341 08	1 860	91 09 603 08	11	1
95 64 810 08	1 409	91 07 433 08	4	1	95 65 342 08	1 860	91 09 603 08	12	1
95 64 813 08	3 280	91 30 775 08	2	1	95 65 343 08	1 860	91 09 603 08	13	1
95 64 836 08	1 671	91 43 780 08	2	2	95 65 344 08	1 860	91 09 603 08	14	1
95 64 912 08	1 411 033	96 26 132 08	23	1	95 65 345 08	1 860	91 09 603 08	15	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
95 65 346 08	1 860	91 09 603 08	16	1	95 67 113 08	2 510 200	92 71 129 08	(1)	1
95 65 359 08	1 860	91 09 603 08	7	1	95 67 236 08	1 811	91 22 886 08	64	2
95 65 360 08	1 860	91 09 603 08	17	1	95 67 238 08	1 811	91 22 886 08	40	2
95 65 361 08	1 860	91 09 603 08	47	2	95 67 272 08	2 440	91 36 273 08	2	1
95 65 396 08	1 860 027	92 62 961 08	1	1	95 67 311 08	1 860 084	92 71 292 08	1	1
95 65 397 08	1 860 027	92 62 961 08	2	1	95 67 312 08	1 860 027	92 62 961 08	10	1
95 65 398 08	1 860 027	92 62 961 08	3	1	95 67 313 08	1 860	91 09 603 08	101	1
95 65 399 08	1 860	91 09 603 08	58	1	95 67 330 08	2 102	91 46 931 08	21	1
95 65 426 08	1 860	91 09 603 08	59	3	95 67 352 08	1 861 149	92 53 633 08	2	1
95 65 427 08	1 860	91 09 603 08	60	2	95 67 361 08	2 430	91 00 066 08	7	1
95 65 430 08	1 863	91 43 797 08	5	3	95 67 372 08	3 101	91 28 411 08	78	1
95 65 431 08	1 863	91 43 797 08	6	1	95 67 407 08	1 860	91 09 603 08	62	1
95 65 453 08	1 863	91 43 797 08	3	2	95 67 425 08	1 671	91 43 780 08	6	1
95 65 454 08	1 863	91 43 797 08	4	2	95 67 459 08	2 520	91 26 804 08	120	1
95 65 468 08	1 860	91 09 603 08	61	1	95 67 472 08	1 863	91 43 797 08	20	6
95 65 560 08	2 520 001	92 48 796 08	8	1	95 67 693 08	2 102	91 46 931 08	23	1
95 65 627 08	1 410	91 07 499 08	6	2	95 67 778 08	1 671	91 43 780 08	10	1
95 65 634 08	2 970	91 48 564 08	(1)	1	95 67 803 08	1 741	91 43 787 08	8	2
95 65 634 08	3 750 016	96 21 012 08	1	1	95 67 836 08	2 510 100	92 51 173 08	32	1
95 65 724 08	3 101	91 28 411 08	79	1	95 67 891 08	2 955	91 31 270 08	12	2
95 65 762 08	1 861 142	92 52 967 08	2	1	95 67 897 08	1 860	91 09 603 08	105	1
95 65 808 08	1 861 140	92 52 951 08	2	1	95 67 899 08	2 831	91 47 409 08	17	1
95 65 811 08	1 860 027	92 62 961 08	12	1	95 67 926 08	2 520	91 26 804 08	20	1
95 65 812 08	1 860 027	92 62 961 08	11	1	95 67 938 08	2 520	91 26 804 08	50	1
95 65 813 08	1 860 084	92 71 292 08	2	1	95 67 942 08	1 860	91 09 603 08	106	2
95 65 838 08	1 861 144	92 52 976 08	2	1	95 67 943 08	1 860	91 09 603 08	107	2
95 65 839 08	1 861 144	92 52 976 08	3	1	95 68 032 08	1 410	91 07 499 08	19	1
95 65 848 08	1 861 141	92 52 952 08	2	1	95 68 049 08	1 410	91 07 499 08	18	1
95 65 849 08	1 861 143	92 52 968 08	2	1	95 70 021 08	1 800	91 09 600 08	3	2
95 65 850 08	1 861 146	92 53 365 08	2	1	95 70 108 08	2 970 092	96 32 402 08	6	1
95 65 851 08	1 861 147	92 53 367 08	2	1	95 70 208 08	2 520	91 26 804 08	130	1
95 65 852 08	1 861 004	92 53 599 08	2	1	95 70 358 08	2 520	91 26 804 08	122	1
95 65 853 08	1 861 004	92 53 599 08	3	2	95 70 359 08	2 520	91 26 804 08	123	1
95 65 853 08	1 861 006	92 53 627 08	3	2	95 70 378 08	2 520	91 26 804 08	124	2
95 65 854 08	1 861 006	92 53 627 08	2	1	95 70 439 08	2 711	91 47 306 08	16	1
95 65 956 08	2 500	91 47 691 08	8	3	95 70 441 08	2 520	91 26 804 08	113	1
95 65 983 08	1 861 150	92 69 001 08	1	1	95 70 471 08	1 811	91 22 886 08	151	2
95 65 984 08	1 861 151	92 69 002 08	1	1	95 70 565 08	3 750 014	96 21 010 08	5	1
95 66 201 08	1 861 150	92 69 001 08	2	1	95 70 675 08	2 510 100	92 51 173 08	44	1
95 66 202 08	1 861 151	92 69 002 08	2	1	95 70 681 08	2 510 100	92 51 173 08	45	1
95 66 267 08	2 520	91 26 804 08	87	1	95 70 830 08	2 440 014	92 71 277 08	19	1
95 66 268 08	2 520	91 26 804 08	88	1	95 70 831 08	2 440 014	92 71 277 08	24	1
95 66 291 08	2 520	91 26 804 08	72	1	95 70 845 08	1 860	91 09 603 08	78	1
95 66 602 08	2 502	91 01 533 08	36	1	95 70 952 08	2 520	91 26 804 08	143	1
95 66 682 08	2 520	91 26 804 08	54	1	95 87 338	X1004411	10 04 411 0	6	1
95 66 683 08	2 520	91 26 804 08	55	1	95 87 344	X1004411	10 04 411 0	998	1
95 66 684 08	2 520	91 26 804 08	56	1	95 87 345	X1004411	10 04 411 0	13	1
95 66 755 08	2 520	91 26 804 08	53	1	95 87 366	X1004411	10 04 411 0	999	1
95 66 761 08	2 520	91 26 804 08	62	1	96 16 808 08	2 970	91 48 564 08	98	1
95 66 889 08	1 681	91 43 784 08	12	1	96 17 041 08	1 813 006	92 75 169 08	1	1
95 66 974 08	2 510 100	92 51 173 08	41	2	96 17 042 08	1 813 006	92 75 169 08	2	1
95 66 975 08	2 510 100	92 51 173 08	42	1	96 17 043 08	1 813 006	92 75 169 08	3	1
95 66 992 08	2 510 100	92 51 173 08	43	1	96 17 044 08	1 813 006	92 75 169 08	4	1
95 66 993 08	1 410 001	96 19 532 08	41	1	96 17 045 08	1 813 006	92 75 169 08	5	2
95 67 004 08	2 560	91 48 797 08	3	2	96 17 045 08	1 814 005	92 75 175 08	5	2
95 67 005 08	2 560	91 48 797 08	4	2	96 17 114 08	1 814 005	92 75 175 08	1	1
95 67 029 08	2 102	91 46 931 08	16	1	96 17 122 08	1 814 005	92 75 175 08	2	1
95 67 089 08	2 102	91 46 931 08	20	1	96 17 123 08	1 814 005	92 75 175 08	3	1
95 67 090 08	1 409 009	96 19 533 08	27	1	96 17 124 08	1 814 005	92 75 175 08	4	1
95 67 107 08	1 409	91 07 433 08	15	1	96 17 125 08	1 813	91 26 925 08	21	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 17 126 08	1 814	91 26 926 08	2	1	96 22 956 08	1 920 003	96 30 856 08	8	1
96 17 128 08	1 814 005	92 75 175 08	6	1	96 23 280 08	3 330 080	96 28 633 08	30	1
96 17 363 08	1 813	91 26 925 08	5	1	96 23 377 08	1 833	91 25 765 08	10	2
96 17 381 08	1 814	91 26 926 08	5	1	96 23 388 08	1 833	91 25 765 08	11	1
96 17 418 08	1 814	91 26 926 08	21	1	96 23 392 08	1 833	91 25 765 08	12	1
96 17 715 08	1 811	91 22 886 08	30	1	96 23 403 08	1 833	91 25 765 08	16	1
96 17 730 08	1 811	91 22 886 08	29	1	96 23 463 08		LTM 1070-4-1	15	1
96 17 731 08	1 811	91 22 886 08	31	1	96 23 463 08	1 422	91 18 104 08	1	2
96 17 759 08	1 811	91 22 886 08	32	1	96 24 248 08	1 811	91 22 886 08	2	1
96 17 760 08	1 811	91 22 886 08	33	1	96 24 369 08	1 920 003	96 30 856 08	5	1
96 18 268 08	3 780 424	91 47 361 08	10	1	96 24 445 08	1 663 005	96 22 012 08	2	1
96 18 285 08	1 830 142	96 30 836 08	1	1	96 24 446 08	1 663 005	96 22 012 08	3	1
96 18 521 08	1 932	91 47 226 08	5	1	96 24 778 08	2 091	91 47 330 08	307	1
96 18 522 08	1 932	91 47 226 08	6	1	96 25 023 08	3 602 002	96 28 634 08	2	1
96 18 702 08	1 814	91 26 926 08	19	1	96 25 134 08	1 955	91 26 042 08	2	1
96 18 734 08	1 814	91 26 926 08	24	1	96 25 136 08	1 955	91 26 042 08	4	1
96 18 772 08	1 813	91 26 925 08	19	1	96 25 166 08	1 811	91 22 886 08	6	1
96 18 822 08	1 813	91 26 925 08	50	1	96 25 236 08	1 811	91 22 886 08	5	1
96 18 822 08	1 814	91 26 926 08	50	1	96 25 270 08	1 932	91 47 226 08	15	1
96 19 220 08	2 091	91 47 330 08	363	1	96 25 286 08	1 811	91 22 886 08	80	1
96 19 315 08	1 811	91 22 886 08	18	1	96 25 388 08	1 833	91 25 765 08	18	1
96 19 345 08	1 998	91 36 664 08	802	1	96 25 389 08	1 920 003	96 30 856 08	1	1
96 19 532 08	1 410	91 07 499 08	1	1	96 25 390 08	1 920 003	96 30 856 08	2	1
96 19 533 08	1 409	91 07 433 08	1	1	96 25 391 08	1 920 003	96 30 856 08	4	1
96 19 534 08	1 410 001	96 19 532 08	13	1	96 25 396 08	1 920 003	96 30 856 08	10	1
96 19 535 08	1 409 009	96 19 533 08	33	1	96 25 397 08	1 920 003	96 30 856 08	11	1
96 19 563 08	2 932 070	96 29 891 08	47	1	96 25 398 08	1 920 003	96 30 856 08	12	1
96 19 897 08	2 955	91 31 270 08	99	1	96 25 399 08	1 920 003	96 30 856 08	13	1
96 20 157 08	3 100	91 28 381 08	9	1	96 25 401 08	1 920 003	96 30 856 08	34	1
96 20 162 08	1 811	91 22 886 08	35	1	96 25 404 08	1 811	91 22 886 08	10	1
96 20 218 08	3 931 032	96 29 659 08	8	1	96 25 405 08	1 811	91 22 886 08	3	1
96 20 219 08	3 931 032	96 29 659 08	10	1	96 25 501 08	1 833	91 25 765 08	13	2
96 20 219 08	3 931 035	96 29 660 08	7	1	96 25 532 08	1 830	91 46 480 08	3	1
96 20 219 08	3 931 084	96 29 658 08	30	1	96 25 659 08	1 955 001	96 25 134 08	6	1
96 20 365 08	2 970	91 48 564 08	60	1	96 25 691 08	1 811	91 22 886 08	25	1
96 20 366 08	2 970	91 48 564 08	61	1	96 25 760 08	1 830 133	96 30 822 08	6	1
96 20 395 08	2 920 013	96 29 898 08	31	1	96 25 788 08	1 811	91 22 886 08	4	1
96 20 396 08	2 920 013	96 29 898 08	32	1	96 25 789 08	1 811 006	96 25 788 08	1	1
96 20 406 08	2 531	91 46 746 08	1	1	96 25 790 08	1 811	91 22 886 08	26	1
96 20 863 08	2 970	91 48 564 08	57	1	96 25 818 08	3 605 001	96 25 023 08	1	1
96 20 935 08	3 100	91 28 381 08	10	1	96 25 931 08	1 810 063	96 25 932 08	1	1
96 20 962 08	3 931 035	96 29 660 08	6	1	96 25 932 08	1 805 600	91 29 196 08	1	1
96 21 010 08	3 750	91 05 780 08	2	1	96 26 132 08	1 411	91 25 867 08	1	1
96 21 012 08	3 750	91 05 780 08	5	1	96 26 134 08	1 920 003	96 30 856 08	9	1
96 21 623 08	1 830 147	96 30 819 08	7	1	96 26 437 08	1 833	91 25 765 08	23	1
96 21 834 08	X1003264	10 03 264 1	1	1	96 26 439 08	1 955	91 26 042 08	3	1
96 21 835 08	X1003264	10 03 264 1	3	1	96 26 589 08	1 811	91 22 886 08	11	1
96 21 836 08	X1003264	10 03 264 1	4	1	96 26 939 08	1 800	91 09 600 08	24	4
96 21 837 08	X1003264	10 03 264 1	5	1	96 27 296 08	3 930 476	96 32 104 08	1	1
96 21 839 08	X1003264	10 03 264 1	7	1	96 27 426 08	1 420	91 26 838 08	1	1
96 21 842 08	X1003264	10 03 264 1	10	1	96 27 435 08	1 423	91 26 848 08	1	1
96 21 843 08	X1003264	10 03 264 1	11	1	96 27 438 08	1 421	91 26 846 08	1	1
96 21 844 08	X1003264	10 03 264 1	12	1	96 27 439 08	1 421	91 26 846 08	2	1
96 21 845 08	X1003264	10 03 264 1	15	1	96 27 767 08	1 780 300	91 28 360 08	1	1
96 21 846 08	X1003264	10 03 264 1	16	1	96 27 768 08	1 780 308	96 27 767 08	41	1
96 21 848 08	X1003264	10 03 264 1	18	1	96 27 769 08	1 780 308	96 27 767 08	42	1
96 21 849 08	X1003264	10 03 264 1	20	1	96 27 770 08	1 780 308	96 27 767 08	45	1
96 21 965 08	2 501	91 47 955 08	50	1	96 27 771 08	1 780 308	96 27 767 08	46	1
96 22 012 08	1 663	91 26 103 08	1	1	96 27 870 08	1 998	91 36 664 08	803	1
96 22 013 08	1 663 005	96 22 012 08	1	1	96 28 388 08	2 533	91 30 916 08	5	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 28 389 08	1 811	91 22 886 08	15	1	96 30 709 08	1 998	91 36 664 08	910	1
96 28 393 08	3 930 492	96 32 269 08	270	1	96 30 710 08	1 998	91 36 664 08	908	1
96 28 397 08	3 930 492	96 32 269 08	6	1	96 30 819 08	1 830 133	96 30 822 08	2	1
96 28 398 08	3 930 492	96 32 269 08	7	1	96 30 822 08	1 830	91 46 480 08	2	1
96 28 633 08	3 330	91 28 417 08	2	1	96 30 836 08	1 830	91 46 480 08	6	1
96 28 634 08	3 600	91 32 305 08	1	1	96 30 837 08	3 930	91 29 792 08	6	1
96 28 635 08	3 602 002	96 28 634 08	1	1	96 30 855 08	1 920 003	96 30 856 08	6	1
96 28 636 08	3 600	91 32 305 08	8	1	96 30 856 08	1 920	91 46 482 08	2	1
96 28 637 08	3 600	91 32 305 08	2	1	96 30 941 08	3 930 519	96 30 837 08	420	1
96 28 638 08	3 602 001	96 28 637 08	1	1	96 30 942 08	3 510	91 29 831 08	6	1
96 28 639 08	3 600	91 32 305 08	4	1	96 30 943 08	3 510 003	96 30 942 08	1	1
96 28 640 08	3 604	96 28 639 08	1	1	96 30 957 08	3 515	91 30 143 08	2	3
96 28 643 08	3 600	91 32 305 08	6	1	96 30 958 08	3 515	91 30 143 08	3	1
96 28 644 08	3 606	96 28 643 08	1	1	96 31 015 08	1 811	91 22 886 08	81	1
96 28 645 08	3 606	96 28 643 08	2	1	96 31 040 08	2 531	91 46 746 08	2	1
96 28 764 08	1 811	91 22 886 08	38	1	96 31 285 08	3 330 080	96 28 633 08	17	1
96 28 852 08	X1003264	10 03 264 1	21	1	96 31 368 08	3 931 084	96 29 658 08	1	1
96 28 853 08	X1003264	10 03 264 1	22	1	96 31 369 08	3 931 084	96 29 658 08	20	1
96 28 854 08	X1003264	10 03 264 1	23	1	96 31 371 08	3 931 032	96 29 659 08	5	1
96 28 983 08	X1003264	10 03 264 1	6	1	96 31 377 08	3 931 035	96 29 660 08	5	1
96 28 984 08	X1003264	10 03 264 1	8	1	96 31 564 08	2 998	91 48 799 08	485	1
96 28 985 08	X1003264	10 03 264 1	9	1	96 31 565 08	2 998	91 48 799 08	486	1
96 28 986 08	X1003264	10 03 264 1	13	1	96 31 566 08	2 998	91 48 799 08	487	1
96 28 987 08	X1003264	10 03 264 1	17	1	96 31 567 08	2 998	91 48 799 08	489	1
96 29 473 08	3 330 080	96 28 633 08	4	1	96 31 586 08	2 975 200	91 29 816 08	(497)	1
96 29 474 08	3 330 080	96 28 633 08	5	1	96 31 597 08	2 998	91 48 799 08	477	1
96 29 635 08	3 101	91 28 411 08	2	1	96 31 692 08	2 091	91 47 330 08	481	1
96 29 658 08	3 500 020	91 32 304 08	2	1	96 31 694 08	2 091	91 47 330 08	301	1
96 29 659 08	3 500 020	91 32 304 08	3	1	96 31 695 08	2 091	91 47 330 08	304	1
96 29 660 08	3 500 020	91 32 304 08	4	1	96 31 697 08	2 091	91 47 330 08	349	1
96 29 891 08	2 932	91 31 045 08	4	1	96 31 698 08	2 091	91 47 330 08	352	1
96 29 892 08	2 932	91 31 045 08	5	1	96 31 700 08	2 091	91 47 330 08	440	1
96 29 893 08	2 932	91 31 045 08	7	1	96 31 700 08	2 091	91 47 330 08	441	1
96 29 894 08	2 932 061	96 29 893 08	2	1	96 31 701 08	2 091	91 47 330 08	442	1
96 29 895 08	2 932 061	96 29 893 08	3	1	96 31 702 08	2 975 200	91 29 816 08	(446)	2
96 29 896 08	2 932 169	96 29 894 08	2	1	96 31 752 08	2 970	91 48 564 08	91	1
96 29 897 08	2 932 183	96 29 895 08	1	1	96 31 803 08	2 975 200	91 29 816 08	93	1
96 29 898 08	2 920	91 49 463 08	12	1	96 31 823 08	1 641 017	92 52 733 08	4	1
96 29 899 08	2 920 013	96 29 898 08	62	1	96 31 824 08	1 641 017	92 52 733 08	5	1
96 29 900 08	2 920 013	96 29 898 08	34	1	96 31 825 08	1 641 017	92 52 733 08	9	2
96 29 907 08	2 533	91 30 916 08	4	1	96 31 923 08	1 920	91 46 482 08	9	1
96 29 988 08	2 091	91 47 330 08	362	1	96 32 104 08	3 930 342	96 32 110 08	1	1
96 30 048 08	2 975 200	91 29 816 08	91	1	96 32 110 08	3 930	91 29 792 08	2	1
96 30 093 08	1 632	91 36 895 08	1	2	96 32 111 08	3 930	91 29 792 08	4	1
96 30 094 08	1 632	91 36 895 08	2	2	96 32 112 08	3 930 342	96 32 110 08	6	1
96 30 186 08	3 510	91 29 831 08	1	1	96 32 139 08	2 533 001	96 30 488 08	1	1
96 30 187 08	3 510	91 29 831 08	2	1	96 32 261 08	3 930 476	96 32 104 08	220	1
96 30 246 08	3 606	96 28 643 08	3	1	96 32 262 08	3 930 476	96 32 104 08	250	1
96 30 380 08	2 570	91 39 443 08	50	1	96 32 263 08	3 930 476	96 32 104 08	260	1
96 30 381 08	2 570	91 39 443 08	51	1	96 32 269 08	3 930 341	96 32 111 08	1	1
96 30 458 08	2 533 002	96 29 907 08	1	1	96 32 270 08	3 930 492	96 32 269 08	290	1
96 30 487 08	3 510	91 29 831 08	3	1	96 32 286 08	3 780 424	91 47 361 08	20	1
96 30 488 08	2 533	91 30 916 08	3	1	96 32 287 08	1 932	91 47 226 08	3	1
96 30 489 08	3 510 008	96 30 487 08	1	1	96 32 288 08	1 932 004	96 32 287 08	5	1
96 30 512 08	2 533 002	96 29 907 08	3	1	96 32 289 08	1 932 004	96 32 287 08	6	1
96 30 554 08	2 501	91 47 955 08	32	1	96 32 305 08	3 930 441	96 32 112 08	4	1
96 30 574 08	2 932 070	96 29 891 08	42	1	96 32 402 08	2 970	91 48 564 08	99	1
96 30 600 08	3 608	96 28 636 08	1	1	96 32 427 08	2 831	91 47 409 08	16	1
96 30 707 08	1 998	91 36 664 08	912	1	96 32 428 08	2 920 597	96 32 427 08	1	1
96 30 708 08	1 998	91 36 664 08	918	1	96 32 839 08	2 998	91 48 799 08	471	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
96 33 175 08	3 606	96 28 643 08	11	2	97 02 599 08	3 106	91 28 416 08	27	2
96 33 367 08	2 091	91 47 330 08	279	1	97 02 600 08	3 102	91 28 412 08	21	4
96 34 284 08	3 930 441	96 32 112 08	5	1	97 02 600 08	3 103	91 28 413 08	21	4
96 34 524 08	2 920	91 49 463 08	11	1	97 02 600 08	3 104	91 28 414 08	21	4
96 34 574 08	2 091	91 47 330 08	348	1	97 02 600 08	3 105	91 28 415 08	21	4
96 34 698 08	2 560	91 48 797 08	1	1	97 02 600 08	3 106	91 28 416 08	21	4
96 34 947 08	2 520	91 26 804 08	154	1	97 02 601 08	3 102	91 28 412 08	20	4
96 34 985 08	3 106	91 28 416 08	80	1	97 02 601 08	3 103	91 28 413 08	20	4
96 35 335 08	2 420	91 47 220 08	(457)	1	97 02 601 08	3 104	91 28 414 08	20	4
96 35 560 08	3 106	91 28 416 08	69	1	97 02 601 08	3 105	91 28 415 08	20	4
96 36 299 08	2 920	91 49 463 08	16	1	97 02 601 08	3 106	91 28 416 08	20	4
96 36 700 08	2 420	91 47 220 08	20	1	97 02 610 08	3 106	91 28 416 08	11	1
96 36 962 08	3 517	91 49 879 08	1	1	97 02 651 08	3 330 080	96 28 633 08	26	4
96 39 279 08	1 955	91 26 042 08	(609)	1	97 02 652 08	3 330 080	96 28 633 08	8	2
96 39 595 08	1 955	91 26 042 08	90	1	97 02 664 08	3 102	91 28 412 08	26	1
96 40 257 08	X1021637	10 21 637 0	2	1	97 02 664 08	3 103	91 28 413 08	26	1
96 40 258 08	X1021637	10 21 637 0	4	1	97 02 664 08	3 104	91 28 414 08	26	1
96 47 100 08	2 450 023	92 71 275 08	12	1	97 02 664 08	3 105	91 28 415 08	26	1
96 49 682 08	2 520	91 26 804 08	82	1	97 02 664 08	3 106	91 28 416 08	26	1
96 53 334 08	5 020 415	50 20 415 01	1	1	97 02 794 08	3 101	91 28 411 08	12	1
96 53 335 08	5 020 415	50 20 415 01	2	1	97 03 315 01	9 653 335	96 53 335 08	1	1
96 53 561 08	1 833 008	96 31 923 08	20	1	97 03 316 01	9 653 335	96 53 335 08	2	1
96 57 037 08	3 106	91 28 416 08	77	1	97 03 317 01	9 653 335	96 53 335 08	3	1
96 65 122 08	1 681	91 43 784 08	11	1	97 03 425 08	2 520	91 26 804 08	11	1
96 73 615 08	7 739 398	77 39 398 08	3	1	97 03 453 3	2 520	91 26 804 08	165	1
96 74 218 08	7 743 568	77 43 568 08	5	1	97 03 686 08	3 105	91 28 415 08	11	1
96 74 259 08	2 520	91 26 804 08	100	1	97 03 743 08	2 920 585	91 01 520 08	10	1
96 79 892 08	1 641 017	92 52 733 08	2	1	97 03 809 08	1 410 001	96 19 532 08	42	1
96 84 504 08	2 520	91 26 804 08	166	1	97 03 870 08	3 515	91 30 143 08	5	6
96 84 554 08	1 663 005	96 22 012 08	50	1	97 03 870 08	3 602 001	96 28 637 08	11	1
97 00 236 8	1 434 004	92 52 674 08	6	1	97 03 870 08	3 604	96 28 639 08	12	1
97 00 433 08	2 270 001	92 73 136 08	14	1	97 03 871 08	3 602 001	96 28 637 08	14	1
97 00 759 7	2 520 041	96 84 504 08	2	2	97 03 871 08	3 604	96 28 639 08	5	1
97 01 452 08	1 680	91 00 628 08	3	1	97 03 873 08	3 602 001	96 28 637 08	15	1
97 01 671 08	1 811	91 22 886 08	150	1	97 03 873 08	3 604	96 28 639 08	6	1
97 01 673 08	1 811	91 22 886 08	177	2	97 03 887 08	3 602 002	96 28 634 08	24	1
97 01 940 08	2 522	91 10 037 08	45	1	97 04 240 08	1 880	91 45 729 08	18	1
97 02 447 4	2 520 101	96 49 682 08	1	1	97 04 540 08	1 411	91 25 867 08	4	3
97 02 503 08	3 330 080	96 28 633 08	7	1	97 04 620 08	1 880	91 45 729 08	20	1
97 02 504 08	3 330 080	96 28 633 08	6	1	97 04 780 08	2 541 000	91 30 913 08	39	1
97 02 578 08	3 750 016	96 21 012 08	2	1	97 05 148 08	2 420	91 47 220 08	8	1
97 02 596 08	3 102	91 28 412 08	24	4	97 05 353 08	2 102	91 46 931 08	29	1
97 02 596 08	3 103	91 28 413 08	24	4	97 06 109 08	3 106	91 28 416 08	38	1
97 02 596 08	3 104	91 28 414 08	24	4	97 06 941 08	2 970	91 48 564 08	67	1
97 02 596 08	3 105	91 28 415 08	24	4	97 06 941 08	2 971	91 47 924 08	35	1
97 02 596 08	3 106	91 28 416 08	24	4	97 07 081 08	3 602 001	96 28 637 08	24	1
97 02 597 08	3 102	91 28 412 08	28	4	97 07 676 08	1 813 007	92 68 355 08	3	2
97 02 597 08	3 103	91 28 413 08	28	4	97 07 680 08	2 500	91 47 691 08	5	1
97 02 597 08	3 104	91 28 414 08	28	4	97 07 694 08	2 970	91 48 564 08	83	1
97 02 597 08	3 105	91 28 415 08	28	4	97 07 695 08	2 970	91 48 564 08	84	1
97 02 597 08	3 106	91 28 416 08	28	4	97 08 131 08	1 813	91 26 925 08	61	1
97 02 598 08	3 102	91 28 412 08	25	1	97 08 132 08	1 814	91 26 926 08	61	1
97 02 598 08	3 103	91 28 413 08	25	1	97 08 798 08	2 510 100	92 51 173 08	5	3
97 02 598 08	3 104	91 28 414 08	25	1	97 10 125 08	1 813 006	92 75 169 08	8	1
97 02 598 08	3 105	91 28 415 08	25	1	97 10 180 08	1 814	91 26 926 08	28	1
97 02 598 08	3 106	91 28 416 08	25	1	97 10 213 08	1 811 029	96 25 789 08	4	1
97 02 599 08	3 102	91 28 412 08	27	2	97 10 401 08	1 679	91 45 929 08	1	1
97 02 599 08	3 103	91 28 413 08	27	2	97 10 677 08	3 780 429	96 18 268 08	1	1
97 02 599 08	3 104	91 28 414 08	27	2	97 10 886 08	3 602 002	96 28 634 08	33	1
97 02 599 08	3 105	91 28 415 08	27	2	97 10 901 08	1 813 006	92 75 169 08	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 10 901 08	1 814 005	92 75 175 08	18	1	97 16 938 08	1 880	91 45 729 08	81	1
97 10 903 08	1 813 006	92 75 169 08	7	1	97 16 967 08	1 811	91 22 886 08	195	2
97 11 161 08	1 813 006	92 75 169 08	9	1	97 17 067 08	1 863	91 43 797 08	21	2
97 11 161 08	1 814 005	92 75 175 08	9	1	97 17 069 08	1 863	91 43 797 08	22	2
97 11 162 08	1 813 006	92 75 169 08	10	1	97 17 163 08	1 932	91 47 226 08	82	4
97 11 162 08	1 814 005	92 75 175 08	10	2	97 17 238 08	1 880	91 45 729 08	23	1
97 11 508 08	1 813 006	92 75 169 08	11	1	97 17 499 08	1 880	91 45 729 08	2	2
97 11 508 08	1 814 005	92 75 175 08	11	1	97 17 743 08	2 970	91 48 564 08	42	1
97 11 549 08	1 805 309	91 09 016 08	15	2	97 17 743 08	2 971	91 47 924 08	37	1
97 11 561 08	1 680	91 00 628 08	12	1	97 17 745 08	2 531 001	96 20 406 08	1	1
97 11 949 08	1 814 005	92 75 175 08	7	1	97 17 746 08	2 531 002	96 31 040 08	1	1
97 11 950 08	1 814 005	92 75 175 08	8	1	97 17 851 08	1 811	91 22 886 08	21	1
97 11 957 08	1 814 005	92 75 175 08	19	1	97 18 011 08	1 860	91 09 603 08	22	1
97 12 065 08	1 814	91 26 926 08	38	1	97 18 837 08	1 811	91 22 886 08	262	2
97 12 463 08	1 813	91 26 925 08	24	1	97 19 253 08	3 604	96 28 639 08	22	1
97 12 464 08	1 813	91 26 925 08	25	2	97 19 259 08	1 814	91 26 926 08	4	1
97 12 513 08	1 813	91 26 925 08	28	1	97 19 260 08	1 813	91 26 925 08	4	1
97 12 514 08	1 813	91 26 925 08	27	1	97 19 557 08	1 860	91 09 603 08	23	1
97 12 732 08	1 805 309	91 09 016 08	5	1	97 19 753 08	3 608	96 28 636 08	4	2
97 12 735 08	1 805 309	91 09 016 08	6	1	97 19 941 08	1 811	91 22 886 08	86	1
97 13 018 08	1 800	91 09 600 08	11	1	97 19 942 08	1 811	91 22 886 08	87	1
97 13 020 08	1 800	91 09 600 08	12	1	97 20 478 08	1 811 030	96 25 166 08	2	1
97 13 245 08	1 811 033	96 17 731 08	1	1	97 20 874 08	1 813	91 26 925 08	22	2
97 13 248 08	1 811 033	96 17 731 08	2	1	97 20 874 08	1 814	91 26 926 08	22	2
97 13 249 08	1 811 033	96 17 731 08	3	1	97 20 971 08	2 501 003	91 44 649 08	30	1
97 13 283 08	1 811	91 22 886 08	19	1	97 20 972 08	2 501 003	91 44 649 08	31	2
97 13 310 08	1 811	91 22 886 08	100	1	97 20 977 08	1 663 005	96 22 012 08	4	1
97 13 311 08	1 811	91 22 886 08	101	1	97 20 987 08	1 811	91 22 886 08	260	1
97 13 332 08	1 811	91 22 886 08	24	1	97 21 087 08	2 932 070	96 29 891 08	4	1
97 13 372 08	1 811 033	96 17 731 08	4	1	97 21 333 08	3 101	91 28 411 08	21	1
97 13 374 08	1 811 016	96 17 715 08	1	1	97 21 422 08	1 663 005	96 22 012 08	10	2
97 13 375 08	1 811 016	96 17 715 08	2	2	97 21 763 08	1 811	91 22 886 08	89	1
97 13 376 08	1 811 016	96 17 715 08	3	1	97 21 814 08	1 640	91 25 870 08	2	2
97 13 377 08	1 811 016	96 17 715 08	4	1	97 22 262 08	1 860	91 09 603 08	19	1
97 13 378 08	1 811 016	96 17 715 08	5	1	97 22 263 08	1 860	91 09 603 08	18	1
97 13 379 08	1 811 016	96 17 715 08	6	1	97 22 319 08	1 813	91 26 925 08	29	1
97 13 380 08	1 811 016	96 17 715 08	7	1	97 22 319 08	1 814	91 26 926 08	29	1
97 13 564 08	1 811	91 22 886 08	41	1	97 22 608 08	3 330 080	96 28 633 08	23	4
97 14 159 08	1 800	91 09 600 08	20	1	97 22 615 08	3 330 080	96 28 633 08	31	2
97 14 304 08	1 830 142	96 30 836 08	8	1	97 22 936 08	1 641 017	92 52 733 08	8	1
97 14 305 08	1 830 142	96 30 836 08	5	1	97 23 538 08	2 520	91 26 804 08	161	2
97 14 362 08	2 450	91 29 796 08	13	1	97 23 737 08	3 104	91 28 414 08	17	2
97 14 363 08	1 830 142	96 30 836 08	16	1	97 23 737 08	3 105	91 28 415 08	17	2
97 14 740 08	1 811	91 22 886 08	133	1	97 23 737 08	3 106	91 28 416 08	17	2
97 14 741 08	1 811	91 22 886 08	134	1	97 23 738 08	3 102	91 28 412 08	65	2
97 14 942 08	1 880	91 45 729 08	21	1	97 23 738 08	3 103	91 28 413 08	65	2
97 14 963 08	1 811	91 22 886 08	111	1	97 23 738 08	3 104	91 28 414 08	65	2
97 14 974 08	1 814	91 26 926 08	27	1	97 23 738 08	3 105	91 28 415 08	65	2
97 15 119 08	1 811	91 22 886 08	36	1	97 23 738 08	3 106	91 28 416 08	35	2
97 15 231 08	1 811 101	96 24 248 08	14	3	97 23 749 08	2 560	91 48 797 08	10	2
97 15 398 08	3 880 005	91 13 525 08	1	1	97 23 911 08	3 102	91 28 412 08	11	1
97 15 399 08	3 880 005	91 13 525 08	2	1	97 23 921 08	3 102	91 28 412 08	17	1
97 15 650 08	1 811 006	96 25 788 08	4	3	97 23 921 08	3 103	91 28 413 08	17	1
97 15 652 08	1 811	91 22 886 08	193	2	97 23 953 08	3 101	91 28 411 08	39	2
97 15 791 08	1 813	91 26 925 08	55	1	97 23 953 08	3 102	91 28 412 08	39	2
97 15 791 08	1 814	91 26 926 08	55	1	97 23 953 08	3 103	91 28 413 08	39	2
97 15 834 08	1 811 032	96 19 315 08	1	1	97 23 963 08	3 101	91 28 411 08	55	4
97 15 837 08	1 811 032	96 19 315 08	2	1	97 23 963 08	3 102	91 28 412 08	55	4
97 16 168 08	1 800	91 09 600 08	18	1	97 23 963 08	3 103	91 28 413 08	55	4
97 16 287 08	1 811 101	96 24 248 08	1	1	97 23 963 08	3 104	91 28 414 08	55	4

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 23 963 08	3 105	91 28 415 08	55	4	97 30 565 08	1 813	91 26 925 08	3	1
97 24 267 08	3 102	91 28 412 08	49	4	97 30 566 08	1 814	91 26 926 08	3	1
97 24 267 08	3 103	91 28 413 08	49	4	97 30 567 08	1 813	91 26 925 08	7	1
97 24 267 08	3 104	91 28 414 08	49	4	97 30 568 08	1 814	91 26 926 08	7	1
97 24 267 08	3 105	91 28 415 08	49	4	97 30 836 08	1 811	91 22 886 08	60	1
97 24 267 08	3 106	91 28 416 08	65	4	97 31 185 08	1 830 142	96 30 836 08	52	1
97 24 329 08	3 104	91 28 414 08	11	1	97 31 787 08	3 930 492	96 32 269 08	4	1
97 24 359 08	3 104	91 28 414 08	39	2	97 31 813 08	3 930 476	96 32 104 08	7	1
97 24 359 08	3 105	91 28 415 08	39	2	97 31 815 08	3 602 002	96 28 634 08	43	1
97 24 893 08	1 811	91 22 886 08	39	1	97 31 816 08	3 602 002	96 28 634 08	44	2
97 24 955 08	1 811 036	96 25 286 08	1	2	97 31 885 08	3 930 492	96 32 269 08	5	1
97 24 956 08	1 811 036	96 25 286 08	2	2	97 32 139 08	1 811 102	96 25 405 08	8	1
97 24 957 08	1 811 036	96 25 286 08	3	1	97 32 970 08	3 101	91 28 411 08	56	4
97 24 958 08	1 811 036	96 25 286 08	4	2	97 32 970 08	3 102	91 28 412 08	56	4
97 24 959 08	1 811 036	96 25 286 08	5	2	97 32 970 08	3 103	91 28 413 08	56	4
97 24 960 08	1 811 036	96 25 286 08	6	1	97 32 970 08	3 104	91 28 414 08	56	2
97 25 030 08	1 830 142	96 30 836 08	50	1	97 32 970 08	3 105	91 28 415 08	56	2
97 25 465 08	1 800	91 09 600 08	8	1	97 32 976 08	3 101	91 28 411 08	35	2
97 25 466 08	1 800	91 09 600 08	9	1	97 32 976 08	3 102	91 28 412 08	35	2
97 25 508 08	1 800	91 09 600 08	10	4	97 32 976 08	3 103	91 28 413 08	35	2
97 25 613 08	1 811 101	96 24 248 08	8	8	97 32 980 08	3 101	91 28 411 08	40	2
97 25 615 08	1 811 101	96 24 248 08	9	6	97 32 980 08	3 102	91 28 412 08	40	2
97 25 660 08	1 811 101	96 24 248 08	10	1	97 32 980 08	3 103	91 28 413 08	40	2
97 25 779 08	1 811	91 22 886 08	147	1	97 32 980 08	3 104	91 28 414 08	40	2
97 25 780 08	1 811	91 22 886 08	148	1	97 32 980 08	3 105	91 28 415 08	40	2
97 25 863 08	1 811 101	96 24 248 08	2	1	97 32 981 08	3 101	91 28 411 08	41	2
97 25 864 08	1 811 101	96 24 248 08	3	1	97 32 981 08	3 102	91 28 412 08	41	2
97 25 865 08	1 811 101	96 24 248 08	4	1	97 32 981 08	3 103	91 28 413 08	41	2
97 26 227 08	3 101	91 28 411 08	43	12	97 32 981 08	3 104	91 28 414 08	41	2
97 26 227 08	3 102	91 28 412 08	43	12	97 32 981 08	3 105	91 28 415 08	41	2
97 26 227 08	3 103	91 28 413 08	43	12	97 32 987 08	3 101	91 28 411 08	42	22
97 26 227 08	3 104	91 28 414 08	43	12	97 32 987 08	3 102	91 28 412 08	42	20
97 26 227 08	3 105	91 28 415 08	43	12	97 32 987 08	3 103	91 28 413 08	42	19
97 26 417 08	1 955 001	96 25 134 08	15	1	97 32 987 08	3 104	91 28 414 08	42	18
97 26 428 08	1 811	91 22 886 08	49	1	97 32 987 08	3 105	91 28 415 08	42	17
97 26 476 08	1 811 101	96 24 248 08	5	1	97 33 003 08	3 102	91 28 412 08	44	2
97 26 547 08	3 608	96 28 636 08	2	2	97 33 004 08	3 101	91 28 411 08	53	1
97 26 810 08	1 811 101	96 24 248 08	12	1	97 33 004 08	3 102	91 28 412 08	53	1
97 26 820 08	1 811 101	96 24 248 08	13	4	97 33 004 08	3 103	91 28 413 08	53	1
97 27 147 08	3 101	91 28 411 08	6	4	97 33 005 08	3 101	91 28 411 08	54	1
97 27 310 08	2 560	91 48 797 08	7	2	97 33 005 08	3 102	91 28 412 08	54	1
97 27 396 08	1 811 030	96 25 166 08	1	1	97 33 005 08	3 103	91 28 413 08	54	1
97 27 397 08	1 811 030	96 25 166 08	3	1	97 33 631 08	3 101	91 28 411 08	83	1
97 27 569 08	1 811 034	96 25 236 08	1	1	97 33 755 08	1 811 101	96 24 248 08	15	1
97 27 570 08	1 811 034	96 25 236 08	2	1	97 33 827 08	3 103	91 28 413 08	44	2
97 27 964 08	1 811 106	96 25 404 08	1	1	97 33 948 08	2 560	91 48 797 08	9	2
97 27 970 08	1 811 102	96 25 405 08	1	1	97 33 948 08	2 570	91 39 443 08	56	2
97 27 971 08	1 811 102	96 25 405 08	2	1	97 33 970 08	1 792	91 43 790 08	13	1
97 27 975 08	1 811	91 22 886 08	37	1	97 33 985 08	3 101	91 28 411 08	3	2
97 28 173 08	1 811	91 22 886 08	48	1	97 34 037 08	3 105	91 28 415 08	44	2
97 28 375 08	1 955 004	96 25 659 08	1	1	97 34 038 08	3 104	91 28 414 08	35	1
97 28 376 08	1 955 004	96 25 659 08	2	1	97 34 038 08	3 105	91 28 415 08	35	1
97 28 538 08	1 811	91 22 886 08	27	1	97 34 039 08	3 104	91 28 414 08	67	1
97 28 599 08	1 811	91 22 886 08	9	1	97 34 039 08	3 105	91 28 415 08	67	1
97 28 844 08	1 830 142	96 30 836 08	29	1	97 34 043 08	1 811 025	96 28 389 08	2	1
97 28 845 08	1 830 142	96 30 836 08	53	1	97 34 050 08	1 813	91 26 925 08	63	1
97 28 846 08	1 830 142	96 30 836 08	54	1	97 34 050 08	1 814	91 26 926 08	63	1
97 29 323 08	1 830 046	96 25 532 08	1	1	97 34 116 08	3 104	91 28 414 08	44	2
97 29 905 08	1 955 002	96 26 439 08	2	1	97 34 769 08	3 102	91 28 412 08	6	1
97 30 061 08	2 500 021	92 10 666 08	1	1	97 34 769 08	3 103	91 28 413 08	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid	Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
97 34 769 08	3 104	91 28 414 08	6	1	98 80 232	9 882 971	98 82 971	997	1
97 34 779 08	3 102	91 28 412 08	32	2	98 80 511	9 881 818	98 81 818	7	1
97 34 779 08	3 103	91 28 413 08	32	2	98 80 895	9 072 124	90 72 124	20	1
97 34 779 08	3 104	91 28 414 08	32	2	98 80 961	9 074 797	90 74 797 23	128	1
97 34 779 08	3 105	91 28 415 08	32	2	98 81 817	9 885 646	98 85 646	8	1
97 34 779 08	3 106	91 28 416 08	32	2	98 81 818	9 074 797	90 74 797 23	11	1
97 34 781 08	3 102	91 28 412 08	62	3	98 82 554	9 074 797	90 74 797 23	143	1
97 34 781 08	3 103	91 28 413 08	62	3	98 82 567	9 884 255	98 84 255	3	2
97 34 873 08	3 103	91 28 413 08	11	1	98 82 604 23	9 074 797	90 74 797 23	165	1
97 34 906 08	3 104	91 28 414 08	62	3	98 82 614	9 882 941	98 82 941	2	1
97 34 906 08	3 105	91 28 415 08	62	3	98 82 650	9 883 076	98 83 076	2	1
97 34 939 08	3 105	91 28 415 08	6	1	98 82 651	9 883 076	98 83 076	1	1
97 34 939 08	3 106	91 28 416 08	6	1	98 82 654	9 882 650	98 82 650	1	1
97 35 681 08	3 330 080	96 28 633 08	1	1	98 82 725	9 882 972	98 82 972	4	1
97 35 682 08	3 330 080	96 28 633 08	2	1	98 82 914	9 882 940	98 82 940	2	1
97 35 683 08	3 330 080	96 28 633 08	3	1	98 82 916	9 882 941	98 82 941	1	1
97 35 694 08	3 330 080	96 28 633 08	34	1	98 82 921	9 882 940	98 82 940	1	1
97 35 958 08	3 101	91 28 411 08	4	1	98 82 939	9 882 940	98 82 940	7	1
97 35 963 08	3 101	91 28 411 08	5	2	98 82 940	9 882 971	98 82 971	5	1
97 36 015 08	3 101	91 28 411 08	7	4	98 82 941	9 882 940	98 82 940	3	1
97 36 016 08	3 101	91 28 411 08	8	2	98 82 945 23	9 882 554	98 82 554	1	1
97 36 017 08	3 101	91 28 411 08	9	2	98 82 947	9 882 554	98 82 554	3	1
97 36 305 08	3 101	91 28 411 08	13	1	98 82 971	9 074 797	90 74 797 23	42	6
97 36 305 08	3 106	91 28 416 08	50	1	98 82 972	9 882 971	98 82 971	1	1
97 36 605 08	3 602 001	96 28 637 08	19	1	98 82 973	9 882 972	98 82 972	1	1
97 37 310 08	2 500	91 47 691 08	20	1	98 82 974	9 882 971	98 82 971	6	1
97 37 747 08	3 101	91 28 411 08	58	1	98 82 979	9 884 742	98 84 742	1	1
97 37 747 08	3 102	91 28 412 08	58	1	98 83 076	9 074 797	90 74 797 23	44	1
97 37 747 08	3 103	91 28 413 08	58	1	98 83 125	9 884 255	98 84 255	1	1
97 37 747 08	3 104	91 28 414 08	58	1	98 83 157	9 882 650	98 82 650	2	1
97 37 747 08	3 105	91 28 415 08	58	1	98 83 227	9 882 971	98 82 971	999	1
97 38 087 08	3 515	91 30 143 08	1	1	98 83 228	9 882 971	98 82 971	998	1
97 38 088 08	3 515 001	96 30 957 08	1	1	98 83 269	9 883 271	98 83 271	8	1
97 38 112 08	3 602 002	96 28 634 08	50	1	98 83 271	9 074 797	90 74 797 23	142	1
97 38 209 08	1 811 041	96 31 015 08	1	1	98 83 368	9 074 797	90 74 797 23	490	1
97 38 210 08	1 811 041	96 31 015 08	2	1	98 83 439	9 078 969	90 78 969	4	1
97 38 221 08	1 811 041	96 31 015 08	8	2	98 83 463	9 884 458	98 84 458	1	1
97 38 671 08	3 600	91 32 305 08	9	1	98 84 017	9 074 797	90 74 797 23	174	1
97 38 859 08	2 102	91 46 931 08	30	1	98 84 018	9 884 019	98 84 019	2	1
97 38 860 08	2 102	91 46 931 08	31	1	98 84 019	9 884 017	98 84 017	1	1
97 38 894 08	2 984	91 46 925 08	8	1	98 84 255	9 274 589	92 74 589	1	1
97 39 538 08	1 811	91 22 886 08	76	2	98 84 458	9 074 797	90 74 797 23	45	1
97 39 983 08	1 932	91 47 226 08	65	1	98 84 509	9 074 797	90 74 797 23	9	6
97 39 984 08	1 932	91 47 226 08	66	1	98 84 510	9 074 797	90 74 797 23	29	1
97 41 114 08	2 970 092	96 32 402 08	3	1	98 84 512	9 074 797	90 74 797 23	40	6
97 41 466 08	1 880	91 45 729 08	49	1	98 84 621 23	9 885 658	98 85 658	1	1
97 42 444 08	2 970 092	96 32 402 08	7	1	98 84 661 23	9 884 512	98 84 512	1	1
97 42 614 08	2 520	91 26 804 08	(2)	2	98 84 693 23	9 884 509	98 84 509	1	1
97 43 938 08	1 813	91 26 925 08	17	2	98 84 711	9 888 855	98 88 855	15	1
97 43 938 08	1 814	91 26 926 08	17	2	98 84 716	9 882 971	98 82 971	60	1
97 44 315 08	3 510 008	96 30 487 08	2	1	98 84 737	9 074 797	90 74 797 23	231	1
97 51 898 08	3 517 001	96 36 962 08	3	1	98 84 739	9 882 604	98 82 604 23	999	1
97 65 835 08	2 450 023	92 71 275 08	7	1	98 84 742	9 074 797	90 74 797 23	110	1
97 65 837 08	2 450 023	92 71 275 08	8	1	98 84 761	9 074 797	90 74 797 23	195	1
97 67 994 08	1 932	91 47 226 08	39	2	98 84 762	9 884 761	98 84 761	5	1
97 86 749 08	1 663 022	96 84 554 08	1	2	98 84 842	9 888 727	98 88 727	1	1
98 27 330 01	2 410	91 43 814 08	1	1	98 84 991	9 077 153	90 77 153	6	1
98 80 026	9 882 604	98 82 604 23	3	1	98 84 992	9 077 153	90 77 153	7	1
98 80 031	9 884 739	98 84 739	11	1	98 85 051	9 073 690	90 73 690	1	1
98 80 031	9 887 944	98 87 944 23	5	1	98 85 055	9 884 737	98 84 737	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artículo	Página	Grupo	Pos.	Cantid
98 85 222	9 888 697	98 88 697	1	1
98 85 224	9 888 697	98 88 697	4	1
98 85 346	9 888 697	98 88 697	6	1
98 85 347	9 888 697	98 88 697	3	1
98 85 348	9 888 697	98 88 697	8	1
98 85 358	9 077 153	90 77 153	1	1
98 85 379	9 885 854	98 85 854	5	1
98 85 529	9 889 288	98 89 288	4	1
98 85 645 23	9 885 646	98 85 646	1	1
98 85 646	9 885 647	98 85 647	1	1
98 85 647	9 074 797	90 74 797 23	3	1
98 85 658	9 074 797	90 74 797 23	56	1
98 85 727	9 074 797	90 74 797 23	112	1
98 85 728	9 885 727	98 85 727	1	1
98 85 770	9 885 772	98 85 772	1	1
98 85 772	9 074 797	90 74 797 23	20	1
98 85 774	9 885 775	98 85 775	4	1
98 85 775	9 074 797	90 74 797 23	18	1
98 85 803	9 885 830	98 85 830	1	1
98 85 806	9 885 830	98 85 830	5	1
98 85 816	9 885 772	98 85 772	6	1
98 85 817	9 885 992	98 85 992	1	1
98 85 830	9 074 797	90 74 797 23	12	1
98 85 854	9 074 797	90 74 797 23	300	1
98 85 855	9 885 854	98 85 854	1	1
98 85 979 23	9 882 973	98 82 973	600	1
98 85 980	9 885 854	98 85 854	13	1
98 85 992	9 074 797	90 74 797 23	144	1
98 86 242	9 882 554	98 82 554	1	1
98 86 591	9 887 973	98 87 973 23	9	1
98 86 591	9 888 639	98 88 639	9	1
98 86 772	9 888 855	98 88 855	3	1
98 86 881 23	9 888 855	98 88 855	8	1
98 86 925	9 072 124	90 72 124	6	5
98 86 974	9 886 977	98 86 977	1	1
98 86 975	9 886 977	98 86 977	2	2
98 86 976	9 074 797	90 74 797 23	180	1
98 86 977	9 886 976	98 86 976	1	1
98 87 060	9 074 797	90 74 797 23	172	1
98 87 127	9 074 797	90 74 797 23	125	1
98 87 349 23	9 078 858	90 78 858	2	1
98 87 350	9 074 797	90 74 797 23	91	1
98 87 351	9 074 797	90 74 797 23	70	1
98 87 551	9 274 562	92 74 562	1	1
98 87 656	9 274 562	92 74 562	21	8
98 87 875	9 887 943	98 87 943	1	1
98 87 943	9 074 797	90 74 797 23	185	1
98 87 944 23	9 077 637	90 77 637	1	1
98 87 945	9 887 944	98 87 944 23	3	1
98 87 946	9 887 944	98 87 944 23	4	1
98 87 963	9 887 944	98 87 944 23	2	1
98 87 973 23	9 885 658	98 85 658	1	1
98 88 183 23	9 078 859	90 78 859	2	1
98 88 184	9 074 797	90 74 797 23	90	5
98 88 198	9 887 944	98 87 944 23	1	1
98 88 266	9 882 604	98 82 604 23	8	1
98 88 639	9 885 658	98 85 658	1	1
98 88 646	9 885 658	98 85 658	5	1
98 88 651	9 074 797	90 74 797 23	65	1
98 88 652	9 888 651	98 88 651	1	1
98 88 654	9 888 651	98 88 651	4	1
98 88 674	9 888 651	98 88 651	3	1
98 88 697	9 074 797	90 74 797 23	31	1
98 88 698	9 888 697	98 88 697	2	1
98 88 727	9 074 797	90 74 797 23	26	6
98 88 855	9 074 797	90 74 797 23	85	1
98 88 865	9 888 866	98 88 866	2	1
98 88 866	9 074 797	90 74 797 23	78	1
98 89 055	9 889 288	98 89 288	5	1
98 89 068	9 889 640	98 89 640	1	1
98 89 102	9 073 690	90 73 690	12	1
98 89 125	9 074 797	90 74 797 23	101	1
98 89 126	9 889 125	98 89 125	1	1
98 89 127 23	9 889 126	98 89 126	1	1
98 89 128 23	9 889 126	98 89 126	2	1
98 89 129 23	9 889 126	98 89 126	3	1
98 89 130 23	9 889 126	98 89 126	4	1
98 89 131 23	9 889 126	98 89 126	5	1
98 89 132 23	9 889 126	98 89 126	6	1
98 89 247	9 889 248	98 89 248	1	1
98 89 248	9 074 797	90 74 797 23	107	1
98 89 287	9 889 288	98 89 288	6	1
98 89 288	9 074 797	90 74 797 23	200	1
98 89 289	9 889 288	98 89 288	1	1
98 89 299	9 888 855	98 88 855	8	1
98 89 300	9 888 855	98 88 855	1	1
98 89 338	9 882 604	98 82 604 23	2	1
98 89 339	9 882 604	98 82 604 23	13	1
98 89 518	9 889 521	98 89 521	1	2
98 89 521	9 074 797	90 74 797 23	46	6
98 89 640	9 074 797	90 74 797 23	208	1
98 89 641	9 889 640	98 89 640	3	2
98 89 644	9 889 742	98 89 742	2	1
98 89 734 23	9 884 509	98 84 509	1	1
98 89 742	9 074 797	90 74 797 23	97	1
98 89 743	9 889 742	98 89 742	1	1
98 89 745	9 889 742	98 89 742	3	1
98 89 747	9 889 742	98 89 742	4	1
99 55 057 03	X1004411	10 04 411 0	1	1
99 70 401 01	3 510	91 29 831 08	10	1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
	98 82 650	2	1	9 883 076	98 83 076	ARBOL DE LEVAS
	98 82 916	1	1	9 882 941	98 82 941	PALANCA BASC.PREMONT.
KRAFTSTOFF 10µm	73 82 045	3	1	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
R-MOTORXD926/G92	98 82 651	1	1	9 883 076	98 83 076	ARBOL DE LEVAS
1 EJE C.SUSPENSIÓN	91 26 838 08	9	1		LTM 1070-4-1	
1 EJE PREM. ABV	96 27 426 08	1	1	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
2 EJE C. SUSPENSIÓN	91 26 848 08	17	1		LTM 1070-4-1	
2 EJE PREM.	96 27 435 08	1	1	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
2 POLEA DORSAL	91 30 775 08	271	1		LTM 1070-4-1	
3 EJE PREM. ABV	96 27 438 08	1	1	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN	91 26 846 08	11	1		LTM 1070-4-1	
4 EJE PREM.	96 27 439 08	2	1	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
ABRAZADERA CONSOLA BISA	77 42 828 08	5	3	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
ABRAZADERA CONSOLA BISA	77 42 831 08	13	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
ABRAZADERA CONSOLA BIS	77 42 235 08	5	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
ABRAZADERA CONSOLA BIS	77 42 832 08	18	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA DE APRIETE	57 13 021 08	4	1	X1003630	10 03 630 8	CIL.AMORTIGUACIÓN
ABRAZADERA DE APRIETE 13	55 20 538 08	2	1	1 679	91 45 929 08	TUBO TERMINAL DE ESCAPE
ABRAZADERA DE APRIETE ED	55 20 886 08	5	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA DE APRIETE ED	55 21 000 08	6	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
ABRAZADERA DE FIJACION 13	60 20 033 08	9	2	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
ABRAZADERA DE FIJACION 8	60 20 032 08	8	1	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
ABRAZADERA DIN 3016 D1-22X	56 03 068 08	38	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ABRAZADERA DIN 3016-1 10X2	73 81 628	5	1	9 885 775	98 85 775	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
ABRAZADERA DIN 3016-1 22X2	73 81 630	5	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA DIN 3016-1 25X2	73 81 631	6	2	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA DIN 3016-1 38X2	73 81 633	7	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
ABRAZADERA DIN 3016-1 5X1	73 80 529	11	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
ABRAZADERA MANGUERA	55 31 023 08	8	6	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA MANGUERA 100	77 42 237 08	15	3	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 100	55 08 494 08	7	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
ABRAZADERA MANGUERA 12/	55 08 496 08	7	1	5 123 195	51 23 195 08	CILINDRO HIDRAULICO
ABRAZADERA MANGUERA 13	77 42 207 08	6	6	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
ABRAZADERA MANGUERA 149	77 42 191 08	10	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
ABRAZADERA MANGUERA 16	77 42 852 08	8	8	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
ABRAZADERA MANGUERA 20-	77 42 150 08	9	1	5 123 195	51 23 195 08	CILINDRO HIDRAULICO
ABRAZADERA MANGUERA 24	77 42 040 08	24	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA MANGUERA 25-	77 42 085 08	5	2	9 885 727	98 85 727	TUBO ASPIRADOR ANEJO
ABRAZADERA MANGUERA 25-	77 42 085 08	3	1	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	7	12	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	15	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	11	1	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	14	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
ABRAZADERA MANGUERA 50-	77 42 080 08	32	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ABRAZADERA MANGUERA 70-	77 42 064 08	6	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
ABRAZADERA MANGUERA 70-	77 42 064 08	15	2	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
ABRAZADERA MANGUERA DIN	48 20 027 23	26	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
ABRAZADERA MANGUERA DIN	48 20 027 23	10	2	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 189 08	14	2	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	14	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	13	29	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	9	3	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	4	8	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
ABRAZADERA MANGUERA DI	77 42 086 08	16	9	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA MANGUERA DI	49 00 778	8	2	9 881 818	98 81 818	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA DIN	49 81 178	4	1	9 885 727	98 85 727	TUBO ASPIRADOR ANEJO
ABRAZADERA MANGUERA DI	48 20 027	26	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
ABRAZADERA MANGUERA DI	48 20 027	10	2	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
ABRAZADERA MANGUERA DI	48 20 027	8	2	9 881 818	98 81 818	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
ABRAZADERA MANGUERA DIN	77 42 238 08	8	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ABRAZADERA MANGUERA DIN	77 42 238 08	13	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ABRAZADERA MANGUERA DIN	77 42 238 08	25	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ABRAZADERA MANGUERA HR	77 42 830 08	4	3	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
ABRAZADERA SUJECION DIN	73 81 293	5	1	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ABRAZADERA TUBO	70 08 645	10	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
ABRAZADERA TUBO	70 08 646	8	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
ABRAZADERA TUBO	70 08 647	7	1	9 887 350	98 87 350	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
ABRAZADERA TUBO	70 08 647	11	2	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
ABRAZADERA TUBO	70 08 647	2	2	9 889 248	98 89 248	TUBERIA
ABRAZADERA TUBO	70 08 649	9	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
ABRAZADERA TUBO 10/20 SILI	73 81 628 23	5	1	9 885 775	98 85 775	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
ABRAZADERA TUBO 25/20 SILI	73 81 631 23	6	2	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA TUBO 25/20 SILI	73 81 631 23	5	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
ABRAZADERA TUBO 43/20	77 42 217 08	35	9	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ABRAZADERA TUBO 5/15 SILI	73 81 293 23	5	1	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ABRAZADERA TUBO 6/15 SILI	73 81 292 23	5	1	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ABRAZADERA TUBO DIN 71555	55 20 500 08	12	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
ABRAZADERA TUBO DIN 71555	55 20 502 08	13	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
ABRAZADERA TUBO PP	73 81 190	10	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
ACCESO DER.	97 13 020 08	12	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ACCESO IZQ.	97 13 018 08	11	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ACCESORIOS	92 86 201 08	2	1	1 750	91 43 788 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR	91 45 468 08	91	1		LTM 1070-4-1	
ACCIONAM. DE VENTILADOR	98 84 019	1	1	9 884 017	98 84 017	ACCIONAMIENTO VENTILADO
ACCIONAMIENTO	96 21 835 08	3	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
ACCIONAMIENTO BOMBA HI	98 85 854	300	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ACCIONAMIENTO BOMBA INY	98 88 855	85	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ACCIONAMIENTO COMPRESO	55 31 883 08	3	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
ACCIONAMIENTO DE VALVUL	92 77 218 01	11	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
ACCIONAMIENTO SECUNDARI	96 21 842 08	10	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
ACCIONAMIENTO SECUNDARI	96 21 843 08	11	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
ACCIONAMIENTO SECUNDARI	96 21 844 08	12	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
ACCIONAMIENTO VENTILADO	98 84 017	174	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ACOLCHADO PROTECTOR	52 04 028 08	3	1	1 750	91 43 788 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
ACOPLAMIENTO ADICIONAL 2	50 30 250 08	2	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ACOPLAMIENTO ANGULAR	59 10 510 08	8	3	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
ACOPLAMIENTO ANGULAR	59 10 510 08	29	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ACOPLAMIENTO ANULAR	92 74 915	6	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ACOPLAMIENTO BRIDA MAN	60 24 400 08	260	2	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
ACOPLAMIENTO BRIDA MAN	60 24 400 08	4	1	2 920 257	92 78 689 08	CAJA DE BORNES ILUMINACIÓ
ACOPLAMIENTO DE MANIOBR	52 04 050 08	1	1	1 683	91 40 088 08	ACOPLAMIENTO DE MANIOBR
ACOPLAMIENTO DE MANIOBR	91 40 088 08	47	2		LTM 1070-4-1	
ACOPLAMIENTO DE MEDICIO	47 56 033 08	85	9	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ACOPLAMIENTO DE MEDICIO	47 56 033 08	51	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
ACUMULADOR DE MEMBRANA	51 06 449 08	15	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ACUMULADOR DE MEMBRANA	51 06 449 08	24	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
ACUMULADOR DE MEMBRAN	51 06 437 08	13	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ACUMULADOR DE MEMBRANA	51 06 446 08	17	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ACUMULADOR DE MEMBRAN	51 06 744 08	7	4	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
ADAPTADOR	51 10 593 08	6	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
ADAPTADOR	57 16 858 08	250	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ADAPTADOR 18POL SPF	66 00 245 08	8	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ADAPTADOR ESTUCTURA DE	96 28 635 08	1	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ADAPTADOR GD-ZN SW GEPU	57 13 899 08	9	1	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
ADAPTADOR MEC.PREMONT.	96 28 634 08	1	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
ADAPTADOR RI11/4-EDX3/4 A3	47 55 014 08	619	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ADHESIVO	10 66 390 9	(1)	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
ADHESIVO BEHAELTER 2,5KG	96 74 218 08	5	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
AGUJA DE COJINETE	51 10 261 08	11	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
AIRE ACONDIC. SE 1070-4.1	91 47 409 08	301	1		LTM 1070-4-1	

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
AIREADOR	50 05 641	3	1	9 884 761	98 84 761	GENERADOR PREMONT.
AIREADOR	73 80 415	8	1	9 273 517	92 73 517	MONTAJE VENTILADOR
AIREADOR 80X80X25	61 03 886 14	3	1	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
AIREADOR PAG	55 06 373 08	2	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
AISLAM. ACÚSTICO CH	91 45 263 08	65	1		LTM 1070-4-1	
AISLAM. ACÚSTICO CH LTM1	92 99 983 08	120	1	1 859	91 45 263 08	AISLAM. ACÚSTICO CH
ALAMBRE DE SOLDADURA 2,	82 00 002 08	262	0.01	1 830 149	96 25 760 08	MODULO DE DOTACION
ALAMBRES COMPL. INSTRUM	96 30 822 08	2	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
ALAMBRES ESTRUCT. BASE	96 29 896 08	2	1	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ALAMBRES PREM. -S413	96 27 296 08	1	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ALAMBRES PREM. S417	96 28 398 08	7	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ALAMBRES PREM.INSTRUMEN	96 30 819 08	2	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ALDABILLA POLYAMID GF SC	70 42 773 08	4	2	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
ALDABILLA POLYAMID GF SC	70 42 773 08	4	2	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
ALETA VENTILADOR	57 17 560 08	2	1	5 506 383	55 06 383 08	RADIADOR ACEITE-AIRE
ALICATE UNIVERSAL DIN 5244	79 00 315 08	62	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
ALOJAM. DE CABR. CONST.	92 36 393 08	1	1	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
ALOJAM. DE MOTOR CONST.	92 52 712 08	1	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
ALOJAMIENTO DE BIELA	95 87 345	13	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
ALOJAMIENTO DE MOTOR	92 52 674 08	1	1	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
ALOJAMIENTO DEPOSITO DE	91 43 781 08	39	1		LTM 1070-4-1	
ALTAVOZ OVALADO 40W SPF	61 40 307 08	19	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
ALTAVOZ REDONDO SPF	61 40 355 08	272	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
AMORTIGUADOR DE APRIETE	70 42 184 08	4	1	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
AMORTIGUADOR DE TRAQUE	51 06 717 08	16	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
AMORTIGUADOR DE VIBRAC	55 04 528 08	2	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
AMORTIGUADOR DE VIBRAC	55 04 573 08	3	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
AMORTIGUADOR DE VIBRAC	98 85 348	8	1	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 66 130 08	29	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 69 068 08	18	4	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 69 073 08	15	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 69 073 08	(5)	6	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 66 171 08	74	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
AMORTIGUADOR METAL-CA	72 66 177 08	4	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
AMORTIGUADOR METAL-CAU	72 66 179 08	27	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
AMORTIGUADOR MSE27/11X4	52 09 012 08	50	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ANCLAJE	57 06 957 08	2	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
ANEJO GENERADOR	98 89 288	200	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ANEJO TUBERIA	98 82 554	143	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ANEJO TUBERIA 22X1,5	98 85 992	144	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ANEJO TUBERIA 25X1,5	98 85 830	12	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ANGULAR	98 89 287	6	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
ANGULAR 2.5X170X167 DC01	97 03 743 08	10	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
ANGULAR 3X95X40 DC01 FE//	94 73 392 08	19	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
ANGULAR 3X95X40 DC01 FE//	94 73 392 08	(1)	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
ANGULAR 4X132X195 S315MC	95 36 785 08	34	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ANGULAR 8X128,8X85,7 GX5	97 11 161 08	9	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
ANGULAR 8X128,8X85,7 GX5	97 11 161 08	9	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
ANGULAR 8X98X83 GXCRNI19	97 11 162 08	10	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
ANGULAR 8X98X83 GXCRNI19	97 11 162 08	10	2	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
ANILLO	10 02 859 1	334	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ANILLO	10 02 866 5	298	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ANILLO	57 14 453 08	514	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ANILLO	92 69 932	12	1	9 273 517	92 73 517	MONTAJE VENTILADOR
ANILLO A=7,7	57 17 472 08	60	1	9 621 837	96 21 837 08	ARBOL INTERMEDIO
ANILLO AISLANTE	69 10 417 08	13	26	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ANILLO ASIENTO VALV. ENTR	92 76 886	60	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
ANILLO ASIENTO VALV. ENTR	92 76 887	61	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
ANILLO ASIENTO VALV. SALID	92 76 888	65	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
ANILLO ASIENTO VALV. SALID	92 76 889	66	1	9 882 973	98 82 973	CULATA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO CENTRIFUGO	98 80 031	11	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
ANILLO CENTRIFUGO	98 80 031	5	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
ANILLO COJINETE	57 02 924 08	3	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO COMPRESION	50 29 326 08	209	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ANILLO COMPRESION	50 29 326 08	13	7	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
ANILLO COMPRESION DR/R22	50 29 325 08	9	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ANILLO COMPRESION DR/R22	50 29 325 08	11	5	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
ANILLO COMPRESION DR/R26	50 29 328 08	206	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ANILLO DE ALIMENTAC. DE A	57 16 760 08	980	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO DE APRIETE RD10X12	28 81 825 08	29	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ANILLO DE ATAQUE	53 00 353 08	320	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	53 00 353 08	320	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	57 05 996 08	320	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE ATAQUE	91 43 047	3	1	9 883 076	98 83 076	ARBOL DE LEVAS
ANILLO DE ATAQUE	91 48 325	6	2	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
ANILLO DE ATAQUE	98 82 567	3	2	9 884 255	98 84 255	JR RUEDA INTERMEDIA
ANILLO DE CIERRE	57 02 925 08	4	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO DE CIERRE	57 14 683 08	(2)	1	1 422 502	96 23 463 08	NEUMÁTICO CPL.
ANILLO DE GUIA DE EMBOLO	53 01 914 08	533	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE GUIA DE EMBOLO	53 01 914 08	533	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE GUIA DE EMBOLO	53 01 914 08	533	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 008 08	10	4	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 009 08	7	3	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 012 08	9	1	9 884 761	98 84 761	GENERADOR PREMONT.
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 003 08	9	4	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	74	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	10	3	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	12	3	2 780 800	91 44 398 08	CABRESTANTE ELECT. 2
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	12	3	2 920 200	91 27 889 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 005 08	17	3	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	7	6	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	4	2	1 915 001	92 19 268 08	CLAXON DOBLE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	10	3	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	26	7	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	8	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	21	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	14	6	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	12	2	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	22	4	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
ANILLO DE MUELLE DIN 127 A	42 40 007 08	5	4	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
ANILLO DE MUELLE DIN 7980	42 41 009 08	8	6	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
ANILLO DE MUELLE DIN 7980 5	42 41 005 08	110	2	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ANILLO DE MUELLE DIN 7980 8	42 41 007 08	182	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
ANILLO DE MUELLE DIN 7980 8	42 41 007 08	182	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
ANILLO DE RETENCION	57 00 031 08	464	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN	57 14 275 08	130	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
ANILLO DE RETÉN	92 76 379 01	63	2	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO DE RETÉN 100X140X1	57 16 788 08	280	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO DE RETÉN 100X140X1	57 16 788 08	614	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO DE RETÉN 105X130X1	70 06 434	1	1	9 177 488	91 77 488	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
ANILLO DE RETÉN 140X170X14	57 13 311 08	50	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
ANILLO DE RETÉN 22X32X8	51 38 045 08	4	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ANILLO DE RETÉN 25X35X8	52 11 616 08	19	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO DE RETÉN 28X40X6 NB	57 01 141 08	(1)	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
ANILLO DE RETÉN 45X62X7 NB	57 02 930 08	14	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO DE RETÉN 50X68X8 NB	54 01 746 08	22	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ANILLO DE RETÉN 70X90X10B	57 16 534 08	5	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
ANILLO DE RETÉN 70X90X7 FP	71 00 250 08	38	1	5 717 543	57 17 543 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO DE RETÉN 90X130X12	57 05 782 08	440	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN 95X125X12	57 16 338 08	441	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO DE RETÉN BASL 75X1	57 16 349 08	476	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DE RETÉN BAUM6SLX	57 05 858 08	440	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DESLIZANTE	51 38 052 08	12	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ANILLO DISTANCIADOR	51 10 006 08	16	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ANILLO DISTANCIADOR	53 01 917 08	434	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DISTANCIADOR	53 01 917 08	449	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DISTANCIADOR	57 15 353 08	434	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO DSF 122X112,70X4 M	73 81 778	5	1	9 884 661	98 84 661 23	EMBOLO
ANILLO EN ESPIRAL W 114.7X2	10 35 453 2	15	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ANILLO EN ESPIRAL W 130,63X	70 14 073	18	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ANILLO EN T 122X112X3,5	73 81 777 23	3	1	9 884 661	98 84 661 23	EMBOLO
ANILLO INTERIOR DE COJINET	10 02 847 3	20	2	9 621 837	96 21 837 08	ARBOL INTERMEDIO
ANILLO INTERMEDIO	51 38 044 08	3	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ANILLO INTERMEDIO	57 13 952 08	434	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO JUNTA DE BORDES D	47 32 142 08	7	2	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
ANILLO L A 30X1,5	52 11 938 08	28	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO L J 55X2	52 11 935 08	24	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO MUELLE 250X3,0	57 16 494 08	339	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE A=2,95	57 16 661 08	180	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE A=2,95	57 16 661 08	190	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE A=2,95	57 16 661 08	180	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE BR 72X2,0	57 13 401 08	32	6	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE BR 72X2,0	57 13 401 08	32	6	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE BR 72X2,0	57 13 401 08	32	6	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO MUELLE BR 78X2,0	53 01 590 08	17	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
ANILLO MUELLE DIN 5417 SP	74 71 924 08	3	1	1 430 013	92 38 356 08	PALANCA DE DIRECCIÓN PR
ANILLO MUELLE DIN 5417 SP6	57 16 845 08	240	2	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
ANILLO MUELLE DIN 70951 74	42 42 024 03	25	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
ANILLO MUELLE DIN 7993 A 95	57 14 438 08	230	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE DIN 7993 A 95	57 14 438 08	240	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE DIN 7993 A 95	57 14 438 08	230	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE DIN 9045 16	50 26 336 08	13	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO MUELLE SB 100	57 14 422 08	76	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE SB 115X2,5	50 07 367 08	190	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO MUELLE SB 140X2,5	74 71 946 08	470	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE SB 180X2,5	50 07 173 08	176	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE SB 180X2,5	50 07 173 08	192	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ANILLO MUELLE SB 68X1,5	51 85 994 08	2	4	X1003630	10 03 630 8	CIL.AMORTIGUACIÓN
ANILLO MUELLE SB250	57 16 783 08	220	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO NBR,60 SHORE	71 09 096 01	15	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
ANILLO OVALADO 26X140X26	77 39 247 08	11	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 067 08	51	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 071 08	577	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 073 08	4	2	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 076 08	3	2	3 105 007	92 49 675 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 076 08	3	2	3 501 002	92 54 383 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 083 08	3	2	3 105 002	92 95 291 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 094 08	3	2	3 515 001	96 30 957 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 2	42 80 014 08	4	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 2	42 80 014 08	1	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 2	42 80 020 08	11	2	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 3	42 80 026 08	32	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 3	42 80 029 08	230	1	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
ANILLO SEGURIDAD DIN 471	42 80 035 08	26	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 4	53 12 024 08	316	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 4	42 80 040 08	130	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 042 08	11	2	1 982	91 45 468 08	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 5	42 80 045 08	140	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 6	42 80 049 08	160	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO SEGURIDAD DIN 471 6	42 80 050 08	481	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 031 08	130	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 036 08	12	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 037 08	1	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 038 08	467	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 039 08	37	1	5 717 543	57 17 543 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 041 08	18	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
ANILLO SEGURIDAD DIN 472	42 81 041 08	850	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 1	55 08 480 08	756	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 1	42 81 002 08	12	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	51 45 136 08	21	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	51 10 007 08	18	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	42 81 006 08	753	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 2	42 81 006 08	753	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 6	42 81 017 08	4	1	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 7	10 17 162 9	93	1	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ANILLO SEGURIDAD DIN 472 9	42 81 028 08	100	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO SOPORTE 17,5X20,9X1	57 10 828 08	(4)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ANILLO SOPORTE 32X37,2X1 P	57 10 770 08	(3)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
ANILLO SOPORTE 32X37,2X1 P	57 10 770 08	(3)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
ANILLO SOPORTE ALMGSI0,5	92 75 735	3	2	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
ANILLO V J 28	57 14 496 08	50	3	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ANILLO V J100X3	71 09 080 08	90	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
ANTENA	59 10 708 08	271	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
ANTENA 145MM	76 24 428	18	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
AP. PROTECCIÓN SOBRETE	63 01 213 08	20	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
APARATO DE MANDO DE MO	90 72 514	71	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
APARATO DE MANDO TEMPO	63 01 006 08	42	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
APOYABRAZOS	95 33 651 08	3	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYABRAZOS	95 33 653 08	9	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYABRAZOS	95 33 654 08	2	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYABRAZOS	95 33 655 08	8	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYABRAZOS CPL.DER	92 15 879 08	11	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYABRAZOS CPL.IZQ	92 15 880 08	10	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYACABEZAS	57 18 477 08	62	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
APOYACABEZAS	77 41 193 08	17	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
APOYO BASE	70 42 781 08	3	2	2 501 050	96 21 965 08	INSTALACIÓN DE CIERRE
APOYO BASE 0 PA6G	28 81 998 08	14	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
APOYO BASE 1X180X70 DC01	94 84 166 08	40	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
APOYO BASE 1X200X70 DC01	94 93 614 08	38	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
APOYO BASE 2X180X70 DC01	94 84 167 08	41	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
APOYO BASE 2X70X200 DC01	94 93 622 08	39	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
APOYO BASE 4X98X71 ALMG3	97 11 508 08	11	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
APOYO BASE 4X98X71 ALMG3	97 11 508 08	11	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
APOYO BASE VYRAM	70 42 788 08	4	2	2 501 050	96 21 965 08	INSTALACIÓN DE CIERRE
APOYO BASE VYRAM	70 42 789 08	5	2	2 501 050	96 21 965 08	INSTALACIÓN DE CIERRE
APOYO CONTRAPESO	91 43 787 08	52	1		LTM 1070-4-1	
APOYO DE TUBO GSCK45 FE//	95 46 242 08	3	1	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
APOYO DE TUBO KUNSTSTOF	28 85 002 08	57	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
APOYO RODAMIENTO 4X219	95 64 463 08	2	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
APOYO RODAMIENTO 4X219	95 64 464 08	3	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
APOYO RODAMIENTO 4X249	95 64 810 08	4	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA	10 02 878 5	34	2	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA	51 07 972 08	5	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ARANDELA	52 11 605 08	14	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA	55 30 849 08	109	10	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA	57 02 926 08	5	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA	57 05 823 08	531	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 154 08	24	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 13 155 08	23	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 14 424 08	450	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARANDELA	57 14 489 08	320	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 14 489 08	890	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 16 735 08	520	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ARANDELA	57 16 768 08	30	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 16 770 08	50	12	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 16 777 08	120	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 16 780 08	180	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 16 787 08	278	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 16 794 08	370	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA	57 17 006 08	583	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA	57 17 503 08	28	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA	57 17 503 08	94	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA	57 17 512 08	70	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA	59 10 589 08	4	2	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
ARANDELA	59 10 635 08	39	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA 10,5X18,5X2 -	90 76 638	5	1	9 078 063	90 78 063	JR SUJ.ATL
ARANDELA 10,5X25X4 -	91 34 374	10	4	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
ARANDELA 10X80X80 S700MC	97 33 948 08	9	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
ARANDELA 10X80X80 S700MC	97 33 948 08	56	2	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
ARANDELA 11X25X7,1 -	91 35 896	19	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
ARANDELA 1X50X50 DC01 FE//	97 22 608 08	23	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA 20,2X25X3XA GU	71 02 074 08	38	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA 4X20 ST A2C	42 18 020 08	73	11	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ARANDELA 4X40X40 S315MC	94 01 160 08	68	8	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA 50.0X5 42CRMO4	95 65 627 08	6	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA 5X50X50 S355MC	95 62 600 08	4	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA 8,5X14,5X4 -	92 73 659	7	2	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
ARANDELA A=1,4	57 16 821 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=1,5	57 16 822 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=1,6	57 16 823 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=1,7	57 16 824 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=1,8	57 16 825 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=2,8	57 16 816 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=3,0	57 16 817 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=3,2	57 16 818 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=3,4	57 16 819 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA A=3,6	57 16 820 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA AJUSTE 18X25X0,	50 07 142 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE 18X25X2	50 07 141 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE DIN 988 10	50 05 594 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA AJUSTE DIN 988 10	50 06 425 08	682	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	50 07 144 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	50 07 144 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	50 07 143 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	50 07 143 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	60 52 511 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	50 07 137 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	50 07 137 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	57 14 370 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	57 14 370 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	57 14 371 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA AJUSTE DIN 988 18	57 14 371 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA AJUSTE DIN 988 22	53 01 336 08	4	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
ARANDELA AJUSTE DIN 988 22	53 01 336 08	200	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 22	53 01 336 08	200	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 22	53 01 336 08	200	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
ARANDELA AJUSTE DIN 988 4X	57 06 268 08	60	6	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ARANDELA AJUSTE DIN 988 9	42 10 020 08	17	2	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA AJUSTE DIN 988 95	42 10 021 08	18	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
ARANDELA AXIAL 22,28X42,6	51 38 051 08	11	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ARANDELA CON TALON	53 00 923 08	58	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
ARANDELA DE AJUSTE	57 16 367 08	4	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ARANDELA DE APOYO	52 11 635 08	27	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA DE APOYO 42X55X	52 11 936 08	25	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA DE APOYO DIN 98	42 20 051 08	433	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DE APOYO DIN 988	53 00 631 08	480	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DE APOYO S 17X5	70 10 008	4	1	9 884 761	98 84 761	GENERADOR PREMONT.
ARANDELA DE COMPENSACIO	50 04 883 08	500	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARANDELA DE COMPENSACIO	50 05 593 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACIO	50 05 595 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACIO	51 07 832 08	17	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ARANDELA DE COMPENSACIO	57 16 252 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACIO	57 16 253 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACIO	57 16 254 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACIO	57 16 255 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACIO	57 16 256 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA DE COMPENSACI	57 17 513 08	90	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARANDELA DE MUELLE	51 10 040 08	41	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ARANDELA DE MUELLE	51 38 049 08	9	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	42 50 509 08	3	4	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	42 50 509 08	2	3	9 278 139	92 78 139	ARRANCADOR
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	42 50 509 08	3	3	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
ARANDELA DE MUELLE DIN 1	42 50 509 08	6	4	9 884 017	98 84 017	ACCIONAMIENTO VENTILADO
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	8	6	9 177 489	91 77 489	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	12	3	9 274 655	92 74 655 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	7	1	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	13	2	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	13	2	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	12	3	9 888 646	98 88 646	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 506 08	5	1	9 889 125	98 89 125	TUBERIA INYECCION
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	12	2	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	20	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	8	12	9 078 445	90 78 445	TUBERA COLECTORA DE AGU
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	5	2	9 144 281	91 44 281	PIEZA DE CIERRE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	4	2	9 178 172	91 78 172	PIEZA DE CIERRE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	5	6	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	5	2	9 273 234	92 73 234	MONTAJE TACOMETRO
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	11	8	9 273 517	92 73 517	MONTAJE VENTILADOR
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	10	10	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	4	2	9 275 846	92 75 846	PIEZAS DE CIERRE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	9	34	9 279 471	92 79 471	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	11	2	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	8	3	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	4	24	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	5	2	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	8	5	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	10	10	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
ARANDELA DE MUELLE DIN 13	42 50 508 08	18	3	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
ARANDELA DE REBORDEAR	59 15 630 08	5	2	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
ARANDELA DE REBORDEAR	59 15 630 08	2	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA DENTADA DIN 679	42 51 004 08	21	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ARANDELA DENTADA DIN 679	42 51 005 08	6	7	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DENTADA DIN 679	42 51 007 08	6	4	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
ARANDELA DENTADA DIN 679	42 51 007 08	14	4	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
ARANDELA DENTADA DIN 679	42 51 007 08	29	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DENTADA DIN 679	42 51 009 08	62	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
ARANDELA DIN 125 A 15 ST V	42 00 018 08	21	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 125 A 15 ST V	42 00 018 08	5	12	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
ARANDELA DIN 125 A 19 ST V	42 00 020 08	6	4	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
ARANDELA DIN 125 A 19 ST V	42 00 020 08	27	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 125 A 23 ST V	42 00 023 08	17	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
ARANDELA DIN 125 A 23 ST V	42 00 023 08	7	4	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
ARANDELA DIN 125 A 3.2 MS	42 00 501 08	268	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ARANDELA DIN 125 A 3.2 ST V	51 45 819 08	27	4	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA DIN 125 A 3.2 ST V	51 45 819 08	5	7	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
ARANDELA DIN 1440 18 ST V	42 11 016 08	35	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA DIN 1440 35 ST V	42 11 028 08	15	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA DIN 1440 45 ST V	42 11 032 08	11	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA DIN 1440 45 ST V	42 11 032 08	12	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
ARANDELA DIN 1440 50 ST V	42 11 033 08	10	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
ARANDELA DIN 1441 21 ST V	42 12 013 08	14	4	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
ARANDELA DIN 1441 26 ST V	42 12 016 08	14	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 1441 31 ST V	42 12 019 08	41	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA DIN 1441 41 ST A2	42 12 024 08	12	6	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	30	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	30	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	30	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	30	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	30	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 433 8,4 ST VER	42 02 006 08	18	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 6340 10,5 C35	42 13 002 08	20	6	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
ARANDELA DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	21	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
ARANDELA DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	4	16	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
ARANDELA DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	4	7	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
ARANDELA DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	24	4	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	3	8	2 571 000	91 29 749 08	LASTRAJE HIDRÁULICO
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	8	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	13	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	13	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	13	6	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	51	16	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	18	10	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	13	2	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	10	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
ARANDELA DIN 7349 10,5 200	42 16 006 01	6	4	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
ARANDELA DIN 7349 10,5 ST V	42 16 006 08	10	2	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	7	8	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	38	24	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	38	24	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	38	24	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	38	24	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	38	24	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	21	4	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 7349 13 ST V	42 16 007 08	26	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA DIN 7349 17 ST V	42 16 009 08	23	4	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
ARANDELA DIN 7349 21 ST V	42 16 011 08	54	4	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
ARANDELA DIN 7349 6,4 ST V	42 16 004 08	17	4	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ARANDELA DIN 7349 6,4 ST V	42 16 004 08	39	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 7349 8 200HV-	11 49 276 6	7	10	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
ARANDELA DIN 7349 8 200HV-	11 49 276 6	10	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
ARANDELA DIN 7349 8 200HV-	11 49 276 6	9	2	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
ARANDELA DIN 7349 8 200HV-	11 49 276 6	8	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DIN 7349 8 200HV-	11 49 276 6	12	2	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
ARANDELA DIN 7349 8 200HV-	11 49 276 6	11	2	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
ARANDELA DIN 7989-2 16 ST V	42 17 008 08	11	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
ARANDELA DIN 7989-2 16 ST V	42 17 008 08	25	24	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	10	10	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	16	4	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	25	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	5	4	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	8	8	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	207	14	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	36	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	13	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	20	8	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	68	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	63	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 10 ST	42 18 010 08	8	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
ARANDELA DIN 9021 A 12 A2	42 18 019 08	6	12	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
ARANDELA DIN 9021 A 15 ST V	42 18 024 08	24	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 16 ST	42 18 013 08	3	11	2 270	91 46 002 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST	42 18 005 08	72	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 4.3 ST	42 18 005 08	74	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 5,3 ST	42 18 006 08	218	2	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	27	4	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	11	12	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	19	12	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	95	200	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	9	6	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	24	20	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	9	4	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	9	4	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	19	42	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	36	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	(7)	12	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	15	4	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	54	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	75	2	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	74	10	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	61	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	61	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	61	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	61	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	34	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	40	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	5	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA DIN 9021 A 6.4 A2	42 18 007 08	17	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	32	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	11	12	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	11	8	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	4	8	1 640	91 25 870 08	CALZOS C.SUJECIÓN
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	8	8	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	56	28	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	64	6	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	64	6	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	96	140	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	17	34	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	16	8	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	62	12	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	9	40	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	19	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	22	50	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	39	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	28	12	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	76	6	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	8	3	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	78	6	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	(6)	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	69	23	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	53	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	5	8	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	5	4	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
ARANDELA DIN 9021 A 8 ST A2	42 18 009 08	7	4	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
ARANDELA DISTANCIADORA	53 01 916 08	433	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DISTANCIADORA	57 05 957 08	433	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA DISTANCIADORA	57 16 535 08	18	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
ARANDELA DISTANCIADORA	57 16 535 08	7	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 205 08	13	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 205 08	27	14	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 205 08	269	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 207 08	52	4	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 207 08	82	21	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 207 08	4	4	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 208 08	153	2	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 208 08	153	2	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	4	12	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	15	8	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	21	20	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	17	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 210 08	85	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 211 08	86	6	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
ARANDELA ELASTICA DENTA	42 52 211 08	9	3	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	28	8	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	29	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	3	6	1 644	91 43 778 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	224	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA EN 14399-6 12 ST	42 15 000 08	32	5	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
ARANDELA EN 14399-6 18 C45	42 15 010 08	9	12	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
ARANDELA EN 14399-6 20 ST	42 15 003 08	27	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
ARANDELA EN 14399-6 20 ST	42 15 003 08	5	4	3 330	91 28 417 08	MECANISMO DE EXTENSION
ARANDELA FINAL	57 14 433 08	179	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA FINAL	57 14 433 08	204	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARANDELA FINAL Z=64	10 02 858 2	190	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA FINAL Z=64	10 02 858 2	200	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARANDELA FINAL Z=64	10 02 858 2	190	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ARANDELA GUMMI	59 15 631 08	3	2	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
ARANDELA GUMMI	59 15 631 08	1	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	13	5	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	21	7	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	22	20	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	53	4	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	52	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	5	4	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	29	4	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	13	4	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	71	8	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
ARANDELA ISO 7089 4 200HV	42 00 007 08	3	1	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
ARANDELA ISO 7089 8 200HV	42 00 607 05	159	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	20	12	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	17	13	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	9	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	9	4	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	60	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	23	4	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	28	6	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	142	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	81	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	9	4	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	35	8	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	58	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	11	3	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	6	8	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	183	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	183	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	4	1	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
ARANDELA ISO 7089 A 10.5 A3	42 00 013 08	10	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	18	6	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	18	6	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	4	2	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	7	2	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	31	8	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	63	14	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	63	6	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	63	6	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	63	6	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	63	6	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	14	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA ISO 7089 A 13 ST	42 00 016 08	52	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 16 A3C	42 00 019 08	30	4	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA ISO 7089 A 16 A3C	42 00 019 08	30	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA ISO 7089 A 21 ST	42 00 021 08	33	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 21 ST	42 00 021 08	12	2	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
ARANDELA ISO 7089 A 21 ST	42 00 021 08	8	4	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
ARANDELA ISO 7089 A 21 ST	42 00 021 08	36	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 21 ST	42 00 021 08	13	4	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	10	6	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	31	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	12	6	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	62	4	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	94	8	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	6	4	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	46	8	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	152	2	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	152	2	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	4	5	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	18	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	139	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	11	2	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	6	4	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	9	3	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	9	3	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	4	4	7 403 057	74 03 057 08	PUERTA
ARANDELA ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	39	5	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	31	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	23	12	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	6	11	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	67	12	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	4	8	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	3	4	1 805 600	91 29 196 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	6	3	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	34	4	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	34	4	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	3	6	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	14	7	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	85	8	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	17	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	12	4	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	18	8	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	11	4	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	23	8	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	17	10	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	73	16	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	26	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	37	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	61	6	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	16	3	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	4	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	72	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	21	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	21	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
ARANDELA ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	140	5	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	21	16	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	31	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	23	7	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	21	14	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	15	2	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	6	6	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	4	2	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	3	4	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	5	24	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	15	8	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	63	16	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	12	4	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	223	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	4	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	31	22	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	14	15	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	31	23	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	14	20	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	15	12	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	7	2	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	7	2	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	9	3	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	10	32	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	4	16	1 982	91 45 468 08	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	8	3	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	11	12	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	25	2	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	20	10	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	(4)	6	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	80	50	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	4	4	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	29	20	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	33	18	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	22	4	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	13	2	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	13	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	5	20	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	67	16	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	54	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	16	11	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	17	3	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	8	3	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	6	4	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	7	3	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	90	5	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	30	3	9 621 846	96 21 846 08	FILTRO
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	510	4	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA ISO 7089 A 8 ST A2	42 00 012 08	4	24	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
ARANDELA ISO 7092 20 ST 20	40 02 561	52	16	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 ST 20	40 02 561	52	16	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 ST 20	40 02 561	52	16	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 ST 20	40 02 561	52	16	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ARANDELA ISO 7092 20 ST 20	40 02 561	67	16	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ARANDELA ISO 7092 6 200HV	10 03 569 4	157	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7093-1 8 200HV	42 18 614 05	8	4	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	17	12	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	11	8	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	71	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	32	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
ARANDELA LATERAL 4MM E	72 57 407 08	5	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA LATERAL 4MM SP	72 57 406 08	4	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ARANDELA LIMITADORA	50 04 218 08	700	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA M5 KUNSTSTOFF	66 00 414 08	8	1	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
ARANDELA ONDULADA	57 11 326 08	3	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
ARANDELA ONDULADA	57 11 326 08	195	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
ARANDELA ONDULADA	57 11 326 08	195	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
ARANDELA ONDULADA	57 11 326 08	195	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
ARANDELA RD20X5,7 PA6G	28 30 915 08	20	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA RD26X5,7 PA6G	28 30 913 08	24	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ARANDELA RD28X4 S315MC	95 58 506 08	7	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
ARANDELA RD28X4 S315MC	95 58 506 08	15	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
ARANDELA RD28X4 S315MC	95 58 506 08	15	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
ARANDELA RD65X5 S355MC	95 35 060 08	5	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA RD65X5 S355MC	95 49 837 08	7	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
ARANDELA RD86X10 S355MC	95 35 065 08	9	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ARANDELA RETEN	57 05 174 77	(2)	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
ARANDELA RETEN	57 10 773 08	(1)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	42 99 003 08	97	170	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA RETEN 7X19X4 A2	42 99 003 08	25	20	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
ARANDELA RETEN 7X29X4 A2	42 99 004 08	4	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
ARANDELA RETEN 8X22X4 A2	42 99 006 08	98	10	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
ARANDELA RETEN 8X38X1,5	42 99 005 08	4	4	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
ARANDELA RETEN VITON	57 10 825 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ARANDELA S=1,0	57 16 717 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,1	57 16 718 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,2	57 16 719 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,3	57 16 720 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,4	57 16 721 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,4	57 16 805 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=1,5	57 16 722 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,5	57 16 806 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=1,6	57 16 723 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,6	57 16 807 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=1,7	57 16 724 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,7	57 16 808 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=1,8	57 16 725 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARANDELA S=1,8	57 16 809 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=1,9	57 16 726 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=1,9	57 16 810 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=2,0	57 16 727 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA S=2,0	57 16 811 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=2,1	57 16 812 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=2,2	57 16 813 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=2,3	57 16 814 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=2,4	57 16 803 08	400	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=2,4	57 16 815 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=3,1	57 16 763 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=3,2	57 16 764 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=3,3	57 16 765 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=3,4	57 16 766 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARANDELA S=5,25	57 17 489 08	324	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ARANDELA SEGURIDAD DIN 6	50 26 448 08	18	6	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
ARANDELA SEGURIDAD DIN 6	50 26 448 08	22	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
ARANDELA SEGURIDAD DIN 6	42 82 008 08	62	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ARANDELA SPF	50 05 087 08	120	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 230 08	309	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	16	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	16	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	53 00 234 08	324	12	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARANDELA TOPE	57 15 823 08	4	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
ARANDELA TOPE	57 15 824 08	6	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
ARANDELA TOPE 109X129X3,	91 42 886	4	4	9 884 510	98 84 510	DISPOSITIVO COJINETES CI
ARANDELA TOPE 109X129X3,	91 32 120	81	4	9 884 510	98 84 510	DISPOSITIVO COJINETES CI
ARANDELA TOPE 109X129X3,	91 32 121	82	4	9 884 510	98 84 510	DISPOSITIVO COJINETES CI
ARANDELA TOPE 16,5X80X16	91 75 982	6	1	9 274 589	92 74 589	RUEDA INTERMEDIA PREMO
ARANDELA Z=35	10 02 858 4	178	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA Z=35	10 02 858 4	206	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARANDELA Z=64	10 02 858 3	192	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARANDELA Z=64	10 02 858 3	202	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARANDELA Z=64	10 02 858 3	192	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ARBOL DE EXCENTRICA	51 38 054 08	14	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
ARBOL DE FRENO	10 35 538 5	10	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
ARBOL DE LEVAS R-MOTOR	98 83 076	44	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ARBOL DE PASO	57 13 583 08	474	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ARBOL DE PIÑON	10 35 524 1	1	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
ARBOL INTERMEDIO	96 21 837 08	5	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
ARO BOCA	10 41 178 0	15	1	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
ARO BOCA	10 41 178 1	16	9	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
ARO BOCA	57 14 224 08	9	4	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ARO BOCA 60X2 2,5MM²	10 11 484 3	11	18	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ARO DE EMBOLO LIGERAM.	49 81 122	4	1	9 884 661	98 84 661 23	EMBOLO
ARO DE SECCION RECTANGU	50 04 206 08	690	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARO DE SECCION RECTANGU	50 04 670 08	970	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARO DE SECCION RECTANGU	57 14 266 08	20	2	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
ARO DE SECCION RECTANGU	57 14 276 08	180	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
ARO DE SECCION RECTANGU	57 14 421 08	70	3	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ARO DE SECCION RECTANGU	57 14 421 08	70	3	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ARO DE SECCION RECTANGU	57 14 421 08	70	3	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ARO DE SECCION RECTANGU	57 14 493 08	20	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARO DE SECCION RECTANGU	57 16 761 08	990	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ARO DE SECCION RECTANG	70 18 273 03	34	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
ARO DE SECCION RECTANG	40 01 675	4	4	9 886 977	98 86 977	TUBO DE ESCAPE PREMONT.
ARO LATERAL	57 15 597 08	(1)	1	1 422 502	96 23 463 08	NEUMÁTICO CPL.
ARRANCADOR 6,6KW 24V	62 90 106 23	1	1	9 278 139	92 78 139	ARRANCADOR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ARRANCADOR 6.6KW 24V	92 78 139	205	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ARRASTRE	10 02 878 4	3	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARRASTRE	57 17 519 08	80	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ARTICULACION AXIAL	52 12 324 08	2	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
ARTICULACION DE HORQUILL	72 50 004 08	125	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ASIDERO COMPL.	70 42 322 08	27	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
ASIENTO DE VALVULA	51 07 976 08	10	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
ASIENTO DE VALVULA	51 10 257 08	7	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
ASIENTO DE VALVULA	57 06 475 08	1	1	5 718 895	57 18 895 08	VALVULA DE PRESION
ASIENTO DE VALVULA	91 33 637	11	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
ASIENTO DEL ACOMPANANTE	77 41 078 08	2	1	1 805 307	91 00 871 08	ASIENTOS CABINA COND. ES
ASIENTO DEL OPERADOR 100	77 41 079 08	1	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
ASIENTO DEL OPERADOR 68	77 41 076 08	1	1	1 805 307	91 00 871 08	ASIENTOS CABINA COND. ES
ASIENTOS CABINA COND. EST	91 00 871 08	60	1		LTM 1070-4-1	
ATORNILLAMIENTO ANGULAR	11 08 879 4	7	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
ATORNILLAMIENTO GIRATOR	47 42 340 08	2	3	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
ATORNILLAMIENTO MANGUE	60 24 408 08	(7)	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
AVISO LUMINOSO	60 61 435 08	24	3	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
AVISO LUMINOSO	60 61 435 08	24	1	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
BALIZA ROTATIVA 70W 24V H1	60 71 444 08	1	1	1 933	91 38 351 08	PIEZAS EL. MONTAJE EXPED
BALLESTA	50 22 102 08	9	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
BALLESTA	50 22 102 08	198	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
BALLESTA	50 22 102 08	198	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
BALLESTA	50 22 102 08	198	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
BALLESTA	51 38 050 08	10	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
BARANDILLA CONSTR. SOLD.	92 68 899 08	48	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BARANDILLA CONSTR. SOLD.	92 71 304 08	115	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BARANDILLA CONSTR. SOLD.	92 71 305 08	116	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BARRA ARTICULADA	59 10 428 08	41	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BARRA ARTICULADA	59 10 802 08	7	2	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
BARRA ARTICULADA	59 10 803 08	8	1	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	57 03 422 08	87	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	53 01 107 08	87	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	53 01 107 08	87	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1	53 01 107 08	87	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BARRA DE APOYO	96 28 764 08	38	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BARRA DE CONDUCTORES 15	60 21 018 08	1	0.095	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
BARRA DE DIRECCION 1005 40	52 11 460 08	6	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BARRA DE DIRECCION 1510 40	52 11 485 08	5	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BARRA DE DIRECCION 522 40	52 11 487 08	4	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
BARRA DE DIRECCION 941 40	52 11 486 08	7	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BARRA DE GANCHO	92 95 299 08	1	1	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
BARRA DE PROTECCIÓN DE	10 35 911 1	12	2	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
BARRA DE PROTECCIÓN DE	57 17 158 08	12	2	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
BARRA TRACCION	10 09 920 9	27	4	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
BARRA TRANSVERSAL RELIN	96 34 947 08	154	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BARRERA ANTISUCIEDAD 260	77 90 352 08	104	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BARRERA ANTISUCIEDAD 60	77 90 302 08	72	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BASTIDOR ADAPTADOR CONS	96 30 600 08	1	1	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
BASTIDOR ADAPTADOR PRE	96 28 636 08	8	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
BASTIDOR DE ASIENTO	57 14 948 08	15	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
BASTIDOR FRONTAL	69 26 004 08	27	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
BASTIDOR HERMITIZANTE	97 03 425 08	11	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BASTIDOR HERMITIZANTE 0	95 70 471 08	151	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BASTIDOR HERMITIZANTE 10	97 25 613 08	8	8	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BASTIDOR HERMITIZANTE 20X	97 01 671 08	150	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BASTIDOR HERMITIZANTE 65	95 37 112 08	102	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BASTIDOR HERMITIZANTE R	97 25 660 08	10	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BASTIDOR HERMITIZANTE R	97 25 615 08	9	6	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BATERIA 1.5V	61 32 006 08	3	10	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BATERIA EN 50342 12V 170AH	10 11 258 4	10	2	1 920	91 46 482 08	SISTEMA EL. CHASIS
BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR	96 31 923 08	9	1	1 920	91 46 482 08	SISTEMA EL. CHASIS
BIELA	10 65 115 8	3	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
BIELA	57 15 825 08	11	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
BIELA	90 78 969	38	6	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
BIELA R-MOTORX80	90 77 779	1	1	9 078 969	90 78 969	BIELA
BISAGRA 19X28,5X126/118° ST	70 42 619 08	2	2	7 403 057	74 03 057 08	PUERTA
BISAGRA 20X20X40/180° GD-	70 42 582 08	3	2	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
BISAGRA 20X20X40/180° GD-	70 42 582 08	4	2	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
BISAGRA 20X28X30/180° GD-Z	10 02 546 0	3	2	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
BISAGRA 31X21X42/180° ALUG	10 11 357 0	5	6	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
BISAGRA 35X35X50/180° ST FE	70 42 281 08	2	2	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
BISAGRA 35X35X50/180° ST FE	70 42 281 08	10	3	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
BISAGRA ATORNILLADA 20X20	70 42 611 08	73	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
BISAGRA ATORNILLADA 20X20	70 42 611 08	4	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
BISAGRA ATORNILLADA 30X30	70 42 561 08	3	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
BISAGRA P.PUERTA COMPL.	92 18 651 08	48	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
BISAGRA P.PUERTA COMPL.	92 18 651 08	48	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
BLOQUE 20.0X22 S235JR	97 11 957 08	19	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
BLOQUE BLANCO COMBINA	51 10 253 08	1	1	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
BLOQUE DE ALIMENTACIÓN 4	96 19 563 08	47	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
BLOQUE DE BOQUILLAS DE P	77 43 751 08	11	2	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
BLOQUE DE CONEXION	11 12 312 4	(12)	1	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
BLOQUE DE CONEXION	51 10 621 08	5	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
BLOQUE DE CORRED. DE DIST	51 13 178 08	3	3	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
BLOQUE DE CORRED. DE DIST	51 13 180 08	4	1	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM	92 95 244 08	2	1	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
BLOQUE DE MANDO COMPA	51 13 039 08	2	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
BLOQUE DE VALVULAS	10 80 297 1	2	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
BLOQUE DE VALVULAS	11 34 738 9	10	1	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
BLOQUE DE VALVULAS	51 13 018 08	4	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
BLOQUE DE VALVULAS	99 55 057 03	1	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
BLOQUE DESLIZ.CPL.	10 45 514 4	143	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
BLOQUE DESLIZANTE	50 02 062 08	50	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
BLOQUE DESLIZANTE	53 06 511 08	780	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
BLOQUE GS60	38 82 891 08	14	6	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BLOQUE MANDO	51 13 047 08	5	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BLOQUE MANDO	51 13 066 08	24	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BLOQUE MANDO	51 14 915 08	27	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BLOQUE MANDO	51 14 934 08	16	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BLOQUE OSCILANTE	72 69 101 08	15	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BLOQUE OSCILANTE	72 69 113 08	16	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE	92 43 720 08	3	1	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
BOBINA	11 21 338 2	9	8	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
BOBINA ELECTROIMAN	10 28 022 1	(3)	2	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
BOBINA ELECTROIMAN	57 02 363 08	(1)	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
BOBINA ELECTROIMAN	57 02 797 08	10	1	5 113 052	51 13 052 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
BOBINA ELECTROIMAN	57 06 433 08	(1)	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
BOBINA ELECTROIMAN	57 06 433 08	(1)	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
BOBINA ELECTROIMAN	57 17 777 08	20	1	5 113 024	51 13 024 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN	57 18 148 08	31	2	5 718 142	57 18 142 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN	57 18 148 08	1	1	5 718 143	57 18 143 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN	57 18 148 08	31	2	5 718 145	57 18 145 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN	57 19 034 08	1	2	5 113 080	51 13 080 08	VÁLVULA SOLENOIDE
BOBINA ELECTROIMAN	57 19 034 08	1	1	5 113 081	51 13 081 08	VÁLVULA SOLENOIDE
BOBINA ELECTROIMAN 24V	10 03 613 8	(1)	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 18 189 08	1	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN 24V	57 19 101 08	1	1	5 714 537	57 14 537 08	VALVULA DE PRESION
BOBINA ELECTROIMAN 24VD	57 17 127 08	1	2	5 113 022	51 13 022 08	VALVULA DE PASO
BOBINA ELECTROIMAN 28V	57 08 179 08	1	1	5 705 279	57 05 279 08	VALVULA DE PASO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BOBINA ELECTROIMAN 28V	57 08 179 08	1	2	5 713 056	57 13 056 08	VALVULA DE PASO
BOBINADO EXCITADOR	57 06 956 08	1	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	218	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	644	6	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOCA MEDIDA DKO 10L	51 06 290 08	616	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ	98 85 658	56	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	92 74 655 23	5	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	98 84 621 23	1	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	98 87 973 23	1	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	98 88 646	5	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
BOMBA ACEITE LUBRICANTE	98 88 639	1	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
BOMBA ALIMENTACION	57 00 271	3	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION
BOMBA DE ACEITE A PRESIO	96 21 845 08	15	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
BOMBA DE AGUA	98 82 604 23	165	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
BOMBA DE AGUA PREMONT	98 87 944 23	1	1	9 077 637	90 77 637	JE PARA PREMONT. BOM. RE
BOMBA DE EMBOLO RADIAL	51 30 050 08	10	1	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
BOMBA DE ENGR.DOBLE	51 21 354 08	3	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BOMBA DE ENGR.DOBLE	51 21 355 08	4	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BOMBA DE ENGRANAJES	10 02 881 5	10	1	9 621 845	96 21 845 08	BOMBA DE ACEITE A PRESIO
BOMBA DE ENGRANAJES	51 21 356 08	3	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
BOMBA DE INYECCION R-MOT	98 87 351	70	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
BOMBA DE REGULACIÓN SPF	51 21 438 08	2	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BOMBA DIRECCION DE EME	96 21 848 08	18	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
BOMBA DOSIFICADORA DP2	55 31 868 08	3	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
BOMBA MANUAL	79 00 391 08	11	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BOMBA MP41 SPF	59 10 554 08	26	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BOMBA PROPULSORA	10 29 012 1	2	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
BOMBILLA 1,2W 24/30V	60 70 097 08	(1)	2	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
BOMBILLA 1,2W 30V	60 70 087 08	18	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
BOMBILLA 1,2W 48V	60 70 117 08	16	6	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
BOMBILLA 1,2W 48V	60 70 117 08	16	8	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
BOMBILLA DIN 49632 3W 24V	60 70 115 08	30	10	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
BOMBILLA DIN 49848 2,4W 6V	60 70 111 08	(1)	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	60 70 028 08	11	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	60 70 232 08	270	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BOMBILLA DIN 72601 10W 24V	60 70 232 08	3	2	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	269	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	14	2	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	32	2	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 21W 24V	60 70 217 08	4	4	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	267	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	56	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	154	1	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 201 08	154	1	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 214 08	71	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 214 08	15	2	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 5W 24V	60 70 214 08	2	2	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	60 70 211 08	81	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	60 70 211 08	13	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	60 70 237 08	13	4	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
BOMBILLA DIN 72601 70W 24V	60 70 237 08	2	1	6 071 444	60 71 444 08	BALIZA ROTATIVA
BOQUILLA	59 10 562 08	8	1	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BOQUILLA	59 10 574 08	11	3	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
BOQUILLA	59 10 574 08	31	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BOQUILLA	73 81 592	(3)	1	9 078 858	90 78 858	JR TOBERA INYEC.
BOQUILLA	73 81 592	(3)	1	9 078 859	90 78 859	JR TOBERA INYEC.
BOQUILLA	97 15 652 08	193	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BOQUILLA	98 89 734 23	1	1	9 884 509	98 84 509	REFRIGERACION PISTON
BOQUILLA 0,4	51 07 543 08	47	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BOQUILLA 0,4	51 07 543 08	4	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BOQUILLA 0,5	51 10 441 08	68	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOQUILLA 0,5	51 10 441 08	36	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
BOQUILLA 0,5 MS	51 10 627 08	6	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
BOQUILLA 0,5 MS	51 10 629 08	25	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOQUILLA 0,6 MS	51 07 544 08	17	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
BOQUILLA 0,8	57 15 273 08	25	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
BOQUILLA 1,5	51 10 453 08	43	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOQUILLA 1,5	51 10 453 08	38	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
BOQUILLA 2,0 MS	51 10 646 08	12	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
BOQUILLA 2,5	57 15 422 08	4	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
BOQUILLA 2,5 MS	51 10 591 08	7	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
BOQUILLA 2,5 MS	57 07 792 08	13	1	5 114 915	51 14 915 08	BLOQUE MANDO
BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	27	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BOQUILLA 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	1	2	5 910 804	59 10 804 08	DEPÓSITO DE AGUA
BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	40	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOQUILLA D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	55	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOQUILLA D=0,6	57 06 904 08	27	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
BOQUILLA D=0,6	57 06 904 08	27	2	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
BOQUILLA D=0,6	57 06 905 08	21	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
BOQUILLA D=0,6	57 06 905 08	21	2	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
BOQUILLA D=1,6	57 17 046 08	23	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
BOQUILLA D=1,6	57 17 046 08	23	1	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
BOQUILLA DE ESCAPE DE GA	55 31 930 08	88	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BOQUILLA DE ESCAPE DE GA	55 31 930 08	7	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BOQUILLA DE ESCAPE DE GA	55 31 932 08	6	6	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
BOQUILLA DE MEMBRANA	55 30 237 08	27	2	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
BOQUILLA DE MEMBRANA	55 30 278 08	4	1	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
BOQUILLA DE POLEA	97 37 747 08	58	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
BOQUILLA DE SALIDA	79 00 483 08	12	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
BOQUILLA DIN 913 D=0,6 M10X	51 10 622 08	37	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BOQUILLA MANGUERA	91 40 351	22	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
BOQUILLA MANGUERA /GER	92 76 393	21	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
BOQUILLA MANGUERA /GER	92 76 393	9	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
BORNE	61 07 135 08	804	1	6 290 070	62 90 070	GENERADOR TRIFASICO
BORNE 6,3/2,8X0,8MM²	10 28 635 4	5	2	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
BORNE 6,3/2,8X0,8MM²	10 28 635 4	204	24	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
BORNE 6,3/2,8X0,8MM²	10 28 635 4	297	16	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
BORNE DE BATERIA MINUS V	61 32 066 08	15	1	1 833 008	96 31 923 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
BORNE DE BATERIA PLUS V	61 32 065 08	14	1	1 833 008	96 31 923 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
BORNE INTERRUMPIBLE CU	60 27 616 08	2	1	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
BOTIQUIN DE EMERGENCIA D	78 90 003 08	5	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
BOTON	57 07 567 08	4	1	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
BOTON 285 GUMMI	72 66 108 08	17	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
BOTON DE MANDO	73 70 584	20	1	5 530 022	55 30 022 08	CALENTADOR DE AGUA
BOTÓN FUSIBLES	10 42 460 1	(1)	1	7 739 398	77 39 398 08	CERRADURA BOLSILLO
BOTÓN FUSIBLES	10 47 066 7	(2)	1	7 739 398	77 39 398 08	CERRADURA BOLSILLO
BOTÓN MOLETEADO PA	10 80 091 6	5	1	2 520 040	72 40 148 08	TIRO DE ENCLAVAMIENTO
BOTÓN MOLETEADO PA	10 80 091 6	(5)	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
BRAZO DE CABINA C.DEPÓSI	92 87 359 08	2	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
BRAZO DE MANDO	52 11 597 08	2	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISA	59 10 631 08	33	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISA	59 10 666 08	6	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISA	59 10 767 08	3	3	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
BRAZO PLANETARIO	57 16 767 08	10	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
BRIDA	52 11 628 08	5	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
BRIDA	70 06 471	4	1	9 887 350	98 87 350	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BRIDA	70 06 471	4	1	9 888 184	98 88 184	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
BRIDA	91 44 280	1	1	9 144 281	91 44 281	PIEZA DE CIERRE
BRIDA	91 79 540	9	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
BRIDA	98 85 347	3	1	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
BRIDA 2X10X79 DC01 FE//ZN20	97 12 464 08	25	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 07 462 08	444	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 10 199 08	444	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 16 585 08	110	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
BRIDA ACCIONAMIENTO	57 17 005 08	444	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BRIDA ACCIONAMIENTO EDEL	60 60 126 08	6	1	2 780 800	91 44 398 08	CABRESTANTE ELECT. 2
BRIDA ACCIONAMIENTO EDEL	60 60 126 08	6	1	2 920 200	91 27 889 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
BRIDA APRIETE	10 49 190 2	4	2	5 211 488	52 11 488 08	TIRANTE DE EJE
BRIDA APRIETE	52 11 547 08	3	2	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
BRIDA APRIETE	57 06 793 08	(3)	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRIDA APRIETE	57 06 793 08	(3)	2	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
BRIDA APRIETE 40,5/39-42	55 30 542 08	26	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
BRIDA APRIETE 46	10 80 190 7	3	1	X5211486	52 11 486 08	BARRA DE DIRECCION
BRIDA DE ALIMENTAC. DE A	10 02 838 4	80	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
BRIDA DE BOMBA	57 17 507 08	6	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
BRIDA DE BOMBA	57 17 515 08	230	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
BRIDA DE CALEFACCION 1,9K	10 29 612 6	1	1	9 072 875	90 72 875	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
BRIDA DE SALIDA	57 16 756 08	300	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
BRIDA DE SALIDA	57 17 500 08	261	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
BRIDA EMBRAGUE	57 16 786 08	272	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
BRIDA EMBRAGUE FE/ZNNI	52 11 002 08	68	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BRIDA EN CRUZ CONSTR. SO	92 50 746 08	3	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BRIDA EN-GJS-400-1	98 87 875	1	1	9 887 943	98 87 943	MONTAJE BRIDA
BRIDA INTERMEDIA	98 89 299	8	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
BRIDA INTERMEDIA C.COJIN	98 85 855	1	1	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
BRIDA INTERMEDIA SAE	51 15 172 08	48	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BRIDA INTERMEDIA SAE	51 15 172 08	30	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
BRIDA SAE 3/4" A3P	51 01 413 08	215	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BRIDA SAE 3000 PSI 1"R 1/2"	51 15 190 08	47	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
BRIDA SIMPLE CONST. SOLD.	96 28 644 08	1	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
BRIDAS 2,5X102	60 32 022 08	24	10	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
BRIDAS 2,5X102	60 32 022 08	213	100	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	50	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	1	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	1	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	3	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	261	2	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
BRIDAS 3,6X150	60 32 003 08	211	100	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
BRIDAS 3,6X200	60 32 004 08	212	100	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
BRIDAS 3,6X200	60 32 004 08	154	5	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
BRIDAS 4,6X300	60 32 023 08	45	6	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
BRIDAS 4,6X300	60 32 023 08	30	100	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
BRIDAS 7,5X360	60 32 025 08	2	2	1 982 097	92 55 098 08	CHAPA DE SOPORTE COMPL.
BUJE DE RUEDA	57 02 940 08	42	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	57 02 940 08	42	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	57 02 940 08	42	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BUJE DE RUEDA	57 13 312 08	42	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
BULON	57 00 797 08	(29)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
BULON 100.0X120 42CRMO4+Q	97 07 680 08	5	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
BULON 105.0X208 35NICRMOV	97 34 939 08	6	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
BULON 105.0X208 35NICRMOV	97 34 939 08	6	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON 10X88 S355J2C+C	95 55 752 08	44	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON 120.0X220 35NICRMOV	97 34 769 08	6	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
BULON 120.0X220 35NICRMOV	97 34 769 08	6	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
BULON 120.0X220 35NICRMOV	97 34 769 08	6	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
BULON 12X40 CUZN39PB3	94 44 120 08	65	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BULON 16X132X121 S355J2C+	97 22 936 08	8	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
BULON 20.0X13 5 S355J2C+C	95 51 123 08	19	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
BULON 20X105 42CRMO4+QT	95 55 247 08	3	4	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
BULON 35x81 42CRMO4+QT	93 19 133 08	6	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.
BULON 40.0X13 3 S355J2G3 FE	95 65 956 08	8	3	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
BULON 60X90 35NICRMOV125	97 31 815 08	43	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON 65.0X340 35NICRMOV	95 14 939 08	2	1	2 430	91 00 066 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
BULON 80.0X86 35NICRMOV12	97 31 816 08	44	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON DE BALLESTA	51 07 973 08	6	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
BULON DE CIERRE	70 42 736 08	69	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON DE CIERRE	70 42 736 08	69	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BULON DE COJINETE	59 10 632 08	35	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BULON DE COLLAR 35X118X7	57 15 305 08	1	1	7 739 398	77 39 398 08	CERRADURA BOLSILLO
BULON DE TRAZADO FE//ZN20	92 13 745 08	11	4	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
BULON DIN 1435 20X50X43 42	45 12 227 08	4	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.
BULON DIN 1435 20X50X43 42	45 12 227 08	4	3	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
BULON DIN 1435 20X50X43 42	45 12 227 08	8	3	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
BULON DIN 1435 20X65X58 ST	45 12 224 08	8	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
BULON DIN 1435 20X65X58 ST	45 12 224 08	8	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
BULON DIN 1435 25X110X100	45 12 272 08	5	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
BULON DIN 1436 20X85X78 3	45 14 223 08	5	1	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
BULON DIN 1436 20X90X80 ST	45 14 220 08	12	2	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
BULON DIN 1436 20X90X80 ST	45 14 220 08	9	3	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
BULON DIN 1436 30X105X97 3	45 14 308 08	40	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON DIN 1436 30X105X97 3	45 14 308 08	7	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
BULON DIN EN 22340 B20X39	45 25 491 08	41	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON DIN EN 22340 B20X39	45 25 491 08	11	1	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
BULON ENCHUFABLE	57 05 608 08	(1)	1	1 683	91 40 088 08	ACOPLAMIENTO DE MANIOBR
BULON ENCHUFABLE RD16X	93 04 333 08	1	1	1 641 103	96 31 823 08	CLAVIJA PREM.
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	8	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	8	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	53 00 225 08	331	6	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
BULON ENGRANAJE PLANETA	57 16 773 08	80	6	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
BULON ISO 2340 B10X75X65 S	45 00 135 08	57	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON ISO 2340 B20X130X114	45 25 494 08	5	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
BULON ISO 2340 B20X175X160	45 00 239 08	56	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON ISO 2340 B20X263X247	45 25 482 08	7	2	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
BULON ISO 2340 B20X460X444	45 25 481 08	43	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON ISO 2340 B20X510X495	45 25 534 08	42	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
BULON ISO 2340 B40X300X280	45 00 364 08	11	3	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
BULON ISO 2341 A8X160 X20C	45 30 228 08	3	1	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
BULON ISO 2341 B20X100X90	45 30 207 08	8	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
BULON ISO 2341 B30X75X65 3	45 30 320 08	13	2	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
BULON ISO 2341 B30X95X85 3	45 30 327 08	10	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
BULON ISO 2341 B50X82X70 3	45 30 449 08	4	2	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
BULON MONTAJE	10 67 520 5	18	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
BULON RD125X180 35NICRM	95 58 959 08	6	2	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
BULON RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	21	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
BULON RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	51	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON RD20X87 42CRMO4+Q	95 26 880 08	4	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
BULON RD25X152 S355J2G3	94 64 008 08	8	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
BULON RD35X250 35NICRMOV	95 32 286 08	2	4	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
BULON RD35X250 35NICRMOV	95 32 286 08	2	4	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
BULON RD35X71 35NICRMOV	94 40 299 08	18	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
BULON RD35X88 35NICRMOV	94 24 398 08	15	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
BULON RD35X88 35NICRMOV	94 24 398 08	5	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON RD35X930 42CRMO4+Q	95 16 909 08	13	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
BULON RD44,5X215 35NICRM	95 59 183 08	10	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
BULON RD44,5X215 35NICRM	95 59 183 08	10	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	4	4	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	6	8	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
BULON RD45X104 42CRMO4+Q	95 55 130 08	3	4	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
BULON RD45X360 35NICRMOV	95 04 775 08	17	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON RD45X479 S355J2G3	95 25 993 08	29	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
BULON RD6X39 42CRM04+QT	95 56 137 08	61	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULON RD8X124 X12CRNI188	95 45 918 08	3	2	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
BULÓN ES 10X20 VERZ	72 51 101 08	43	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
BULÓN ES 10X20 VERZ	72 51 101 08	126	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
BULÓN ES 8X16 VERZ	72 51 118 08	67	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CABALL.REENV.DCHA.CONS.	96 17 418 08	21	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CABALLETE	70 42 290 08	20	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CABALLETE DE APOYO	60 27 360 08	205	2	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABALLETE DE REENV.DCHA.	96 17 125 08	21	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CABALLETE PAL.BASC.PREM	98 82 921	1	1	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
CABALLETE PAL.BASC.PREM	98 82 940	5	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
CABALLETE SOP. DE PLUMA C	91 43 778 08	33	1		LTM 1070-4-1	
CABALLETE SOP. PL. CONST.	92 48 029 08	1	1	1 644	91 43 778 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
CABALLETE SUJECION	10 28 765 8	1	1	1 810 066	97 12 735 08	SOPORTE DE ESPEJO-DCHA.
CABEZA BOTON GIRATORIO	50 06 761 08	260	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CABEZA BOTON GIRATORIO	50 06 761 08	750	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CABEZA BOTON GIRATORIO	51 06 769 08	11	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
CABEZA BOTON GIRATORIO	51 06 769 08	9	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
CABEZA BOTON GIRATORIO	57 15 471 08	12	1	5 531 881	55 31 881 08	LICUADOR
CABEZA BOTON GIRATORIO 0	50 29 729 08	12	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
CABEZA BOTON GIRATORIO 2	51 06 773 08	34	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
CABEZA BOTON GIRATORIO 5	50 29 731 08	11	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
CABEZA DE HORQUILLA SOLD	92 70 911 08	7	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CABEZA FILTRO	57 17 535 08	220	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
CABEZAL DE ACOPLAMIENTO	50 29 453 08	20	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
CABEZAL X210CRW12	98 89 518	1	2	9 889 521	98 89 521	ELEMENTOS DE MANDO
CABINA ACRISTALADA	91 26 804 08	1	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CABINA COMPLETA	91 47 691 08	123	1		LTM 1070-4-1	
CABINA CONDUCTOR COMPL.	91 09 600 08	58	1		LTM 1070-4-1	
CABINA DE COND. ACRISTAL	91 22 886 08	1	1	1 810	91 09 919 08	CABINA DE COND. PREM.
CABINA DE COND. PIEZAS CH	91 22 888 08	1	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CABINA DE COND. PREM. 106	91 09 919 08	1	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CABINA DEL OPERADOR PR	91 47 955 08	1	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
CABINA PIEZAS DE CHAPA R	91 10 310 08	9	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CABLE DE CALEFACCION 200	59 10 696 08	7	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
CABLE DE CONEX.A TIERRA	10 00 653 3	4	1	9 072 875	90 72 875	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
CABLE DE CONEX.A TIERRA	10 46 995 0	20	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
CABLE DE CONEXION 10M PV	61 40 421 08	5	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE ELEV. AUX. C.ACC	91 09 050 08	342	1		LTM 1070-4-1	
CABLE DE MEDICION DE LON	57 18 518 08	3	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
CABLE DE UNION R-MOTORXD	98 87 127	125	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CABLE DE VEHICULO DIN 7255	60 04 341 08	305	761.27	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CABLE DE VEHICULO DIN 7255	60 04 341 08	305	124.72	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO DIN 7255	60 04 341 08	305	585.77	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CABLE DE VEHICULO DIN 7255	60 04 047 08	309	151.04	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CABLE DE VEHICULO DIN 7255	60 04 203 08	319	4.67	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CABLE ELECTRICO W157E	92 93 436 08	5	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
CABLE ELECTRICO W3	92 39 303 08	3	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO W306A	92 68 096 08	14	1	2 780 800	91 44 398 08	CABRESTANTE ELECT. 2
CABLE ELECTRICO W325	92 73 180 08	6	1	3 750	91 05 780 08	HERRAMIENTA PLUMÍN LATE
CABLE ELECTRICO W635X105	92 12 112 08	9	3	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CABLE ELECTRICO W636	92 26 706 08	10	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CABLE ELECTRICO W648	92 08 367 08	28	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
CABLE ELECTRICO WL1	96 25 389 08	1	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL10	96 25 396 08	10	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL105	96 32 288 08	5	1	1 932 004	96 32 287 08	LISTA DE CABLES ILUMINACIÓ

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CABLE ELECTRICO WL105A	96 32 289 08	6	1	1 932 004	96 32 287 08	LISTA DE CABLES ILUMINACIÓ
CABLE ELECTRICO WL11	96 25 397 08	11	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL110	96 23 377 08	10	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
CABLE ELECTRICO WL12	96 25 398 08	12	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL13	96 25 399 08	13	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL4	96 25 391 08	4	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL41	96 27 768 08	41	1	1 780 308	96 27 767 08	LISTA CABLES FRENO CORR.
CABLE ELECTRICO WL42	96 27 769 08	42	1	1 780 308	96 27 767 08	LISTA CABLES FRENO CORR.
CABLE ELECTRICO WL45	96 27 770 08	45	1	1 780 308	96 27 767 08	LISTA CABLES FRENO CORR.
CABLE ELECTRICO WL451	96 32 270 08	290	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABLE ELECTRICO WL456	96 32 261 08	220	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABLE ELECTRICO WL456B	96 30 941 08	420	1	3 930 519	96 30 837 08	SIST. ELÉCTR. MECAN. EXTEN
CABLE ELECTRICO WL46	96 27 771 08	46	1	1 780 308	96 27 767 08	LISTA CABLES FRENO CORR.
CABLE ELECTRICO WL5	96 24 369 08	5	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL500	96 31 371 08	5	1	3 931 032	96 29 659 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
CABLE ELECTRICO WL500A	96 31 368 08	1	1	3 931 084	96 29 658 08	INSTALAC ELECTR ADAPTADO
CABLE ELECTRICO WL502	96 31 377 08	5	1	3 931 035	96 29 660 08	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB
CABLE ELECTRICO WL503	96 32 286 08	20	1	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
CABLE ELECTRICO WL504	96 20 218 08	8	1	3 931 032	96 29 659 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
CABLE ELECTRICO WL505	96 20 962 08	6	1	3 931 035	96 29 660 08	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB
CABLE ELECTRICO WL506	96 31 369 08	20	1	3 931 084	96 29 658 08	INSTALAC ELECTR ADAPTADO
CABLE ELECTRICO WL550	96 32 305 08	4	1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
CABLE ELECTRICO WL551	96 34 284 08	5	1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
CABLE ELECTRICO WL602	96 32 263 08	260	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABLE ELECTRICO WL609	96 28 393 08	270	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABLE ELECTRICO WL631	92 07 890 08	61	1	2 920 013	96 29 898 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL632	96 29 899 08	62	1	2 920 013	96 29 898 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
CABLE ELECTRICO WL643	96 32 262 08	250	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CABLE MASA MONTAJE 80	92 75 415	202	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CABLE METALICO 17X200M -4	77 34 587 08	1	1	2 442	91 09 050 08	CABLE DE ELEV. AUX. C.ACCE
CABLE METALICO 17X200M -4	77 34 587 08	1	1	2 451	91 09 048 08	CABLE P.CABRESTANTE 1
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	12	1.2	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	(2)	0.3	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	2	0.4	1 641 103	96 31 823 08	CLAVIJA PREM.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	2	0.3	1 641 104	96 31 824 08	CLAVIJA ELÁSTICA PREM.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	10	0.4	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	28	0.5	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	17	0.4	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
CABLE METALICO 2 2,3KN ED	11 16 043 1	3	0.4	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
CABLE METALICO 6 0,59KN P	77 34 045 08	6	1.6	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
CABLE METALICO 6 0,59KN P	77 34 045 08	24	1.2	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
CABLE P.CABRESTANTE 1	91 09 048 08	121	1		LTM 1070-4-1	
CABLE PARA ADAPTADOR	11 00 056 2	2	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
CABLE TRENZADO PARA CABL	60 04 409 08	22	20	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
CABLE UNION SPF	68 00 011 08	151	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
CABLE/CONDUCTO DE ALIME	57 15 722 08	(3)	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
CABLEADO ESTRUC. BÁSICA	96 29 893 08	7	1	2 932	91 31 045 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
CABRESTANTE COMPACTO	93 85 875 01	2	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CABRESTANTE COMPACTO	93 85 875 01	2	1	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
CABRESTANTE ELECT. 2	91 44 398 08	5	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CABRESTANTE ELECTRICO 1	91 27 889 08	3	1	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
CACHA	70 42 801 08	2	1	2 501 050	96 21 965 08	INSTALACIÓN DE CIERRE
CADENA ANUDADA DIN 5686 1	74 00 008 08	17	0.9	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
CADENA ANUDADA DIN 5686 2	74 00 018 08	9	0.3	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CADENA DIN 763 7X49 0.3t ST	10 66 397 0	2	2	2 442	91 09 050 08	CABLE DE ELEV. AUX. C.ACCE
CADENA DIN 763 7X49 0.3t ST	10 66 397 0	4	2	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
CAJA CON IMAN 24V SPF ZER	11 10 207 6	31	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CAJA DE BORNES COMPL. S41	96 32 104 08	1	1	3 930 342	96 32 110 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
CAJA DE BORNES COMPL. S41	96 32 269 08	1	1	3 930 341	96 32 111 08	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB
CAJA DE BORNES ILUMINACIÓ	92 78 689 08	171	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CAJA DE CABLES C.SUSPENS	91 26 103 08	308	1		LTM 1070-4-1	
CAJA DE CABLES CONSTR. SO	96 22 013 08	1	1	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
CAJA DE CABLES PREM.	96 22 012 08	1	1	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO	91 25 867 08	7	1		LTM 1070-4-1	
CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.	96 26 132 08	1	1	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM	10 03 264 1	1	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
CAJA DE CLAVIJA PLANA 15-	70 26 588	174	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-	60 23 233 08	169	18	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE CLAVIJA PLANA 18-	60 23 233 08	158	22	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE CLAVIJA PLANA 2PO	60 23 059 08	8	1	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
CAJA DE CLAVIJA PLANA 2PO	60 23 059 08	156	1	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE CLAVIJA PLANA 4PO	60 22 089 08	160	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE CLAVIJA PLANA 6PO	60 23 256 08	172	5	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE CLAVIJA PLANA 6PO	60 23 256 08	159	6	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE CUÑA DE PUERTA 60	70 42 252 08	74	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAJA DE ENCHUFE INCORPO	60 52 039 08	3	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
CAJA DE ENCHUFE INCORPO	60 52 039 08	3	2	2 920 257	92 78 689 08	CAJA DE BORNES ILUMINACIÓ
CAJA DE ENCHUFE INCORPO	60 52 039 08	27	1	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
CAJA DE FUSIBLES 6POL 24V	60 45 016 08	32	9	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CAJA DE FUSIBLES 6POL 24V	60 45 016 08	10	7	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
CAJA DE HERRAM. CONSTR.	92 51 097 08	1	1	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
CAJA DE HERRAMIENTAS DE	79 00 454 08	1	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
CAJA DE HERRAMIENTAS MO	91 43 779 08	34	1		LTM 1070-4-1	
CAJA DE INSTRUMENTOS C	92 13 430 08	12	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CAJA DE INSTRUMENTOS C	96 24 248 08	2	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAJA DE INSTRUMENTOS DC	97 25 863 08	2	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CAJA DE INSTRUMENTOS IZ	97 16 287 08	1	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CAJA DE INTRUM. ALCANCE S	92 17 203 08	1	1	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CAJA DE MANDO COMPL.	92 91 387 08	1	2	1 982	91 45 468 08	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR
CAJA DE MANGUITO ENCHU	60 22 086 08	159	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE MANGUITO ENCHU	60 23 198 08	153	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CAJA DE MANGUITO ENCHU	60 45 017 08	180	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE MANGUITO ENCHUF	60 22 097 08	161	5	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE MANGUITO ENCHUF	60 22 097 08	151	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CAJA DE MANGUITO ENCHUF	60 22 097 08	154	3	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CAJA DE MANGUITO ENCHUF	60 23 038 08	167	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE MANGUITO ENCHUF	60 23 038 08	46	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
CAJA DE MANGUITO ENCHUF	60 23 036 08	166	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CAJA DE PLANETARIOS	57 04 234 08	300	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE PLANETARIOS	57 04 234 08	300	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DE PLANETARIOS	57 05 993 08	300	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.	92 74 562	1	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CAJA FILTRADORA	57 10 213 08	3	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
CAJA INSTRUMENTOS	59 10 706 08	1	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
CAJA TERMINAL DIN 72585 PO	69 24 060 08	168	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CALCE DIN 76051 NG66 VERZ	78 60 020 08	1	4	1 640	91 25 870 08	CALZOS C.SUJECIÓN
CALEF. ADIC. SE 1070-4.1	91 30 913 08	133	1		LTM 1070-4-1	
CALEFACCION	50 26 514 08	2	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
CALEFACCIÓN CABINA OPER.	91 44 649 08	19	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CALENTADOR DE AGUA	55 30 022 08	1	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CALENTADOR DE AGUA 24V 1	10 02 271 6	20	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CALENTADOR DE AGUA 24V Z	10 04 204 3	1	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
CALENTADOR DEL COMBUSTI	10 00 671 5	94	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CALZOS C.SUJECIÓN	91 25 870 08	29	1		LTM 1070-4-1	
CAMARA DE COMBUSTION	10 66 526 3	14	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
CAMBIO	96 28 986 08	13	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
CAMPANA DE CONVERTIDOR	10 02 838 2	60	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
CANAL DE CABLE	60 14 046 08	101	0.625	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CANAL DE CABLE	60 14 073 08	102	0.35	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CANAL DE CABLE 2.5x765x51	97 02 578 08	2	1	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CANAL DE CABLE 60X25/63X3	60 14 055 08	103	0.28	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CANAL DE CABLE 60X25/63X3	60 14 055 08	104	0.33	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CANDADO ABUS 62/40	88 52 515 08	7	3	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
CANDADO ABUS 62/40	88 52 515 08	3	2	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
CANDADO VERZ	70 42 064 08	2	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
CANTONERA 1-2,5X8,7	26 21 053 08	3	0.88	1 861 149	92 53 633 08	CHAPA AISLADA
CANTONERA 1-2,5X8,7	26 21 053 08	3	0.56	1 861 150	92 69 001 08	CHAPA AISLADA
CANTONERA 1-2,5X8,7	26 21 053 08	4	0.77	1 861 150	92 69 001 08	CHAPA AISLADA
CANTONERA 1-2,5X8,7	26 21 053 08	3	0.1	1 861 151	92 69 002 08	CHAPA AISLADA
CANTONERA 1-2X6,5	26 21 039 08	34	0.76	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CANTONERA 1-2X6,5	26 21 039 08	7	0.16	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
CAPERUZA	57 15 562 08	(3)	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
CAPERUZA 0 GFK SPF	74 03 061 08	45	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAPERUZA 1,5X250X597 DC01	95 09 825 08	8	1	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
CAPERUZA 1,5X250X597 DC01	95 09 826 08	9	1	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
CAPERUZA 2X439X107 ALMG3	97 10 901 08	6	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
CAPERUZA 2X439X107 ALMG3	97 10 901 08	18	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
CAPERUZA ANGULAR LURAN	77 90 204 08	71	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAPERUZA ANTIPOLVO	51 86 206 08	70	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
CAPERUZA DE EMPUÑADURA	57 18 247 08	1	1	6 060 950	60 60 950 08	COMBINADOR
CAPERUZA DE PLASTICO	10 21 807 5	1	1	5 026 500	50 26 500 08	VALVULA FRENO MANO
CAPERUZA GFK SPF	74 03 062 08	46	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAPERUZA PA6.6 ZYTEL	97 17 163 08	82	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
CAPSULA	61 07 045 08	40	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
CAPTADOR INDUCTIVO	57 15 553 08	30	3	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
CAPTADOR INDUCTIVO	96 28 987 08	17	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
CAPUCHON	57 15 690 08	59	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
CAPUCHON	57 15 828 08	30	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
CAPUCHON	59 10 636 08	37	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CAPUCHON	59 15 591 08	4	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
CAPUCHON DE PROTECCION	52 11 933 08	22	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CAPUCHON DE PROTECCION	52 11 933 08	31	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CAPUCHON DE PROTECCION	57 09 858 08	(3)	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
CAPUCHON DE PROTECCION	57 10 800 08	(2)	1	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
CAPUCHON DE PROTECCION	57 10 800 08	60	2	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 201 08	2	6	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 167 08	7	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 167 08	7	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 186 08	13	2	1 833 008	96 31 923 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
CAPUCHON DE PROTECCION	70 13 456	3	1	5 004 624	50 04 624	TORNILLO PURGA ACEITE
CAPUCHON DE PROTECCION	57 14 206 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
CAPUCHON DE PROTECCION	77 90 190 08	48	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CAPUCHON GUMMI	55 08 267 08	47	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAPUCHON MIT NUT	10 49 148 3	59	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
CARCASA	10 02 840 3	10	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
CARCASA	51 07 969 08	1	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
CARCASA	51 38 056 08	16	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
CARCASA	52 11 602 08	1	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CARCASA	57 02 919 08	3	1	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
CARCASA	61 10 015 08	2	1	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
CARCASA	70 42 195 08	5	1	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
CARCASA	92 51 331 08	2	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
CARCASA 18POL	60 23 284 08	173	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA 25-POL SPF	60 23 223 08	157	4	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 4POL	60 23 313 08	176	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA 4POL	60 23 313 08	160	8	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA 6POL	60 23 255 08	171	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA 6POL	60 23 255 08	154	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA 8-POL	60 23 004 08	165	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA 8POL	10 02 182 4	154	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CARCASA 8POL	10 02 182 5	155	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA 8POL	60 23 251 08	170	2	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA BOMBA AGUA PRE	98 88 198	1	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
CARCASA CAJA DE CAMBIO	10 02 876 5	610	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CARCASA CAJA DE CAMBIO	57 13 136 08	10	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
CARCASA CAJA DE CAMBIO	57 17 516 08	10	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CARCASA COJINETE C. COJIN	92 74 209	1	1	9 884 019	98 84 019	ACCIONAM. DE VENTILADOR
CARCASA CPL.	10 80 072 5	1	1	5 531 881	55 31 881 08	LICUADOR
CARCASA CPL.	92 68 196 08	1	1	1 982 096	92 91 387 08	CAJA DE MANDO COMPL.
CARCASA CPL. SPF	92 68 197 08	1	1	1 982 056	92 68 196 08	CARCASA CPL.
CARCASA DE TERMOSTATO	90 73 377	1	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
CARCASA DE TERMOSTATO	98 87 060	172	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CARCASA DE VOLANTE IMPU	90 72 142	240	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CARCASA DE VOLANTE IMPU	90 74 140	1	1	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
CARCASA DEL ENCHUFE 10-	10 02 156 7	151	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA DEL ENCHUFE 14-	60 23 360 08	179	4	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA DEL ENCHUFE 14-	60 23 360 08	161	5	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA DEL ENCHUFE 14	10 02 156 8	152	3	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA DEL ENCHUFE 14	60 23 365 08	3	6	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	164	15	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	151	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	152	5	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CARCASA DEL ENCHUFE 18-	60 23 002 08	155	15	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CARCASA DEL ENCHUFE 4PO	60 23 359 08	178	9	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA DEL ENCHUFE 8PO	10 02 157 1	153	3	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARCASA GD-ZN SW GEPULV	57 13 898 08	6	1	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
CARCASA GD-ZN SW GEPULV	70 42 566 08	2	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
CARCASA GX5CRNI1810	38 00 208 08	2	1	1 813 007	92 68 355 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
CARCASA INFERIOR	57 18 411 08	2	1	5 517 159	55 17 159 08	FILTRO COMBINADO
CARCASA MOTOR	10 03 827 7	20	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
CARCASA REDUCTOR	10 35 524 3	4	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
CARCASA REDUCTOR	96 21 836 08	4	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
CARDAN	57 05 959 08	38	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN GW 192	57 13 577 08	39	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN GW 192	57 13 577 08	39	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN GW 339	57 13 576 08	38	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN GW 339	57 13 576 08	38	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARDAN LZ=1300 LA=150 SPF	10 02 237 1	3	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
CARDAN LZ=1680 LA=110 SPF	72 52 926 08	2	1	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=460 LA=150 SPF	10 02 237 8	17	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CARDAN LZ=820 LA=110 SPF	72 52 932 08	1	1	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=840 LA=110 SPF	72 52 927 08	3	1	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARDAN LZ=860 LA=110 SPF	72 52 925 08	4	1	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
CARGASA DE SUJECION 6PO	60 23 203 08	168	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CARRIL EN U CONSTR. SOLD.	96 79 892 08	2	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CARRIL METAL-CAUCHO 170	72 66 170 08	17	3	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	22	0.08	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	1	0.08	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	202	0.25	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CARRIL PERFIL DE SOMBRER	60 21 067 08	298	0.21	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CARTER DEL CIGÜEÑAL	91 31 667 23	1	1	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
CARTER DEL CIGÜEÑAL R-M	98 87 551	1	1	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
CARTER TRANSMISION INTER	53 01 805 08	454	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CARTUCHO	57 13 523 08	1	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
CARTUCHO 210BAR	10 33 400 6	15	4	5 114 915	51 14 915 08	BLOQUE MANDO
CARTUCHO DE FILTRO	50 04 219 08	710	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CARTUCHO DE FILTRO 1m³/m	51 06 718 08	1	1	5 106 545	51 06 545 08	FILTRO AIREAR
CARTUCHO DE FILTRO 28m³/m	57 16 519 08	1	1	5 517 159	55 17 159 08	FILTRO COMBINADO
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	10 03 761 6	1	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	10 03 761 8	1	1	5 106 753	51 06 753 08	FILTRO DE PRESION

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CARTUCHO DE FILTRO OEL 1	51 06 697 08	1	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
CASQUILLO	50 26 550 08	7	2	1 780 366	91 01 405 08	SIST. ELÉCTR. SENSORES
CASQUILLO	51 10 012 08	44	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
CASQUILLO	51 38 053 08	13	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 04 597 08	30	4	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO	57 08 212 08	61	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
CASQUILLO	57 15 822 08	2	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
CASQUILLO	57 16 795 08	390	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CASQUILLO	57 17 518 08	60	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CASQUILLO	61 07 069 08	35	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
CASQUILLO	92 76 953	7	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
CASQUILLO 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CASQUILLO 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CASQUILLO 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CASQUILLO 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CASQUILLO 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CASQUILLO AISLANTE KUNST	66 00 430 08	7	1	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	91 32 281	10	7	9 131 667	91 31 667 23	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO ARBOL DE LEVAS	91 32 281	10	7	9 887 551	98 87 551	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO CON BORDE 8X1	70 80 131 08	4	4	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
CASQUILLO CON ROSCA	10 80 191 9	4	1	X5211486	52 11 486 08	BARRA DE DIRECCION
CASQUILLO DE ADAPT. 25X32	97 02 447 4	1	1	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X	91 77 636	6	14	9 131 667	91 31 667 23	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X	91 77 636	6	14	9 887 551	98 87 551	CARTER DEL CIGÜEÑAL
CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X2	91 78 018	3	2	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
CASQUILLO DE AJUSTE 15,5X2	91 78 018	6	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
CASQUILLO DE CILINDRO	98 84 842	1	1	9 888 727	98 88 727	CILINDRO
CASQUILLO DE COJINETE	53 00 342 08	19	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 00 027 08	19	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE	57 13 156 08	21	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO DE COJINETE 60	91 43 907	5	2	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
CASQUILLO DE COJINETE RD	70 43 369 08	10	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CASQUILLO DE VALVULA	51 07 924 08	19	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
CASQUILLO DISTANCIADOR	90 75 641	(2)	2	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
CASQUILLO DISTANCIADOR	92 67 869	6	1	9 887 350	98 87 350	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
CASQUILLO DISTANCIADOR	92 67 869	6	1	9 888 184	98 88 184	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
CASQUILLO DISTANCIADOR 8,	70 42 713 08	190	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CASQUILLO DISTANCIADOR 8,	70 42 713 08	11	12	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
CASQUILLO DISTANCIADOR	90 73 929	4	24	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
CASQUILLO DU	70 80 100 08	3	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.
CASQUILLO DU	70 80 100 08	3	2	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
CASQUILLO DU	70 80 100 08	7	3	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CASQUILLO DU	70 80 116 08	20	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CASQUILLO ENCHUFABLE 1,5-	60 23 391 08	642	2	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO ENCHUFABLE 2,5-	60 23 352 08	635	2	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 076 08	140	17	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 034 08	72	185	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 034 08	72	10	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 077 08	141	14	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO ENCHUFABLE 6,3	60 22 078 08	142	1	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO ENCHUFABLE 9,5	60 22 093 08	149	2	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CASQUILLO GMT	72 69 108 08	3	4	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
CASQUILLO GUIA PA6G	97 25 508 08	10	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CASQUILLO HL METAL-CAUCH	72 69 104 08	63	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CASQUILLO PORTAAGUJAS	57 14 274 08	120	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
CASQUILLO PORTAAGUJAS DI	52 11 925 08	12	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CASQUILLO PORTAAGUJAS DI	57 11 009 08	140	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CASQUILLO PORTAAGUJAS DI	52 11 639 08	29	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CASQUILLO RD110X13 S960Q	95 37 261 08	9	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CASQUILLO RD110X13 S960Q	95 37 261 08	9	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CASQUILLO RD110X13 S960Q	95 37 261 08	9	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CASQUILLO RD13,5X8 PA6G	28 30 916 08	21	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CASQUILLO RD150X100 GZ-CU	70 43 361 08	1	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CASQUILLO RD19,5X7 PA6G	28 30 914 08	25	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CASQUILLO RD20X18 PA6G	28 81 475 08	46	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CASQUILLO RD86X13 S960QL	95 37 262 08	9	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CASQUILLO RD86X13 S960QL	95 37 262 08	9	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CASQUILLO ROSCADO	57 11 499 08	751	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO ROSCADO	57 11 499 08	751	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CASQUILLO SINTERIZADO	61 07 052 08	4	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
CASQUILLO SUJECION 70X60X	10 03 941 5	3	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
CASQUILLO SUJECION 95X85X	10 03 022 5	7	2	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
CASQUILLO X0 POM	97 07 676 08	3	2	1 813 007	92 68 355 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
CASQUILLO. 32X30 X12CRNIS	95 59 180 08	25	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CASQUILLO. Rd.32x35 X12CrN	97 02 651 08	26	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CAUCHO CELULAR 16X8 ZEL	10 02 810 7	103	3.1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CAUCHO CELULAR 20X12 CR	26 21 043 08	46	0.5	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CAUCHO CELULAR 20X8	26 21 010 08	79	1.2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CAUCHO CELULAR 20X8	26 21 010 08	14	2.2	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
CAUCHO CELULAR 20X8	26 21 010 08	26	2	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CAUCHO CELULAR 20X8	26 21 010 08	8	1.1	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CAUCHO CELULAR 20X8	26 21 010 08	3	1.5	1 861 147	92 53 367 08	CHAPA DET. ABAJO AISL.
CAUCHO CELULAR 3X6X10M	26 21 089 08	261	1.5	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAUCHO CELULAR 3X6X10M	26 21 089 08	86	1.2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CAUCHO CELULAR 8X10	26 21 091 08	79	0.5	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CAUCHO CELULAR 8X10	26 21 091 08	17	0.5	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CAUCHOSILICONA Palette 200	87 00 030 08	84	2.5	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CAZOLETA	60 61 443 08	30	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
CDTO.COLECTOR AGUA PRE	90 78 444	1	1	9 078 445	90 78 445	TUBERA COLECTORA DE AGU
CENICERO 92X57,5X26	73 66 731	51	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CENICERO INCORPORADO 13	74 13 280	56	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CERRADURA BOLSILLO 16-18	77 39 398 08	122	2		LTM 1070-4-1	
CERRADURA GIRATORIA	70 42 764 08	11	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CERRADURA GIRATORIA	70 42 764 08	6	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
CERRADURA GIRATORIA	70 42 779 08	11	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CERROJO DE RESORTE VERZ	70 42 111 08	99	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CERROJO DE RETENCION	60 21 159 08	12	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CERROJO DE RETENCION	60 21 160 08	13	1	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
CERROJO DE RETENCION	60 21 160 08	25	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CHALECO DE SEGURIDAD DI	87 21 019 08	6	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
CHAPA	57 16 848 08	41	2	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
CHAPA	90 73 585	16	1	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
CHAPA 1,5X200X310 DC01 FE//	95 57 391 08	13	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 1,5X94X105 DC01	95 60 636 08	5	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
CHAPA 1.5X140X100 DC01	97 21 763 08	89	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X144X327 DC01 FE//	95 62 481 08	2	3	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X151X270 DC01 FE//	97 27 964 08	1	1	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
CHAPA 1.5X160X50 DC01	97 39 538 08	76	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X17X47 DC01 FE//ZN	97 26 820 08	13	4	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5X186X50 DC01 FE//	97 04 780 08	39	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
CHAPA 1.5X205X110 DC01 FE//	97 28 375 08	1	1	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
CHAPA 1.5X2147X66 DC01	97 28 173 08	48	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X245X164 DC01	95 60 688 08	10	1	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 1.5X254X106 DC01 FE//	97 14 305 08	5	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X267X119 DC01 FE//	97 26 428 08	49	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X290X673 DC01	97 21 087 08	4	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CHAPA 1.5X292X131 DC01 FE//	97 14 363 08	16	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X315X205 DC01 FE//	97 28 376 08	2	1	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
CHAPA 1.5X370X411 DC01 FE//	95 27 207 08	46	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 1.5X385X634 X5CRNI1	95 47 814 08	1	1	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
CHAPA 1.5X415X333 DC01	97 28 538 08	27	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X432X42 DC01	97 27 971 08	2	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
CHAPA 1.5X45X158 DC01 FE//	97 30 836 08	60	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X46X15 DC01 FE//ZN	97 26 810 08	12	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5X491X395 DC01 FE//	97 25 030 08	50	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X511X246 DC01	95 63 752 08	54	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 1.5X518X167 DC01	97 14 304 08	8	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 1.5X78X15 DC01 FE//ZN	97 33 755 08	15	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 1.5x235x396 DC01	95 53 676 08	2	1	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
CHAPA 1.5x628x55 DC01	95 52 153 08	2	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CHAPA 10X142X237 S960QL	97 36 605 08	19	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 10X210X260 S960QL	95 64 488 08	3	1	3 330	91 28 417 08	MECANISMO DE EXTENSION
CHAPA 10X28X55 GS-25CRMO	95 55 034 08	6	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
CHAPA 10X28X55 GS-25CRMO	95 55 034 08	10	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CHAPA 10X28X55 GS-25CRMO	95 55 034 08	10	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CHAPA 12X210X80 S355MC	97 33 970 08	13	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
CHAPA 12X80X490 S690QL	95 64 965 08	9	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
CHAPA 15x116x114 S960QL	97 03 887 08	24	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CHAPA 1X120X120 DC01 FE//	95 36 383 08	31	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 1X35X22 ALMG3	61 10 022 08	24	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
CHAPA 1X46X120 DC01 FE//ZN	95 47 274 08	21	2	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 1x200x100 DC01	95 70 021 08	3	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 2,5X125X202 ALMG3 H	95 65 398 08	3	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
CHAPA 2,5X145X910 ALMG3 H	95 65 359 08	7	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X289X530 ALMG3 H	95 65 338 08	8	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X290X369 ALMG3 H	95 65 346 08	16	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X395X530 ALMG3 H	95 65 339 08	9	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X426X730 ALMG3 H	95 67 313 08	101	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X530X1295 ALMG3	95 65 343 08	13	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X530X1470 ALMG3	95 65 342 08	12	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X530X2237 ALMG3	95 65 340 08	10	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X530X2488 ALMG3	95 65 344 08	14	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X564X1084 ALMG3	95 65 360 08	17	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X590X1180 ALMG3	95 64 952 08	28	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2,5X638X669 DC01	95 64 919 08	2	1	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
CHAPA 2,5X730X1382 ALMG3	95 65 396 08	1	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
CHAPA 2.5X191X641 ALMG3 H	95 64 954 08	31	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X230X356 ALMG3 H	95 64 956 08	33	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X245X318 ALMG3 H	95 64 958 08	35	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X309X106 DC01	97 15 119 08	36	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2.5X316X291 ALMG3 H	97 27 975 08	37	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2.5X339X685 ALMG3 H	97 13 332 08	24	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2.5X350X345 ALMG3 H	97 19 942 08	87	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 2.5X351X266 DC01 SP	95 67 407 08	62	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X368X205 ALMG3 H	95 64 957 08	34	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X425X159 ALMG3 H	95 64 959 08	36	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X430X345 ALMG3 H	97 19 941 08	86	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2.5X530X2469 ALMG3	95 65 345 08	15	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5X54X180 DC01 T ZN	95 65 208 08	48	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5x1266x851 ALMG3 H	95 67 311 08	1	1	1 860 084	92 71 292 08	CUBIERTA PREM.
CHAPA 2.5x2250x530 ALMG3 H	95 65 341 08	11	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2.5x590x1225 ALMG3 H	95 64 953 08	29	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 20X175X175 S960QL	95 63 976 08	7	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 20X175X175 S960QL	95 63 976 08	7	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 20X175X175 S960QL	95 63 976 08	7	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 25X310X50 S960QL	97 33 005 08	54	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 25X310X50 S960QL	97 33 005 08	54	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 25X310X50 S960QL	97 33 005 08	54	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 2X1048X1090 DC01	95 52 152 08	1	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CHAPA 2X105X105 DC01 FE//	95 36 214 08	8	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 2X105X105 DC01 FE//	95 36 214 08	8	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X1094X1150 ALMG3 H	97 22 262 08	19	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X1095X1080 ALMG3 H	97 22 263 08	18	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X114X120 DC01 FE//	97 14 963 08	111	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X120X30 ALMG3 H11	95 65 222 08	52	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X128X300 DC01	95 67 943 08	107	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X137X110 DC01 FE//	97 34 050 08	63	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 2X137X110 DC01 FE//	97 34 050 08	63	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 2X144X80 DC01 FE//ZN	95 63 963 08	1	1	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
CHAPA 2X155X38 DC01	97 10 677 08	1	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	12	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X180X156 DC01 FE//	97 33 631 08	83	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 2X184X178 DC01	97 24 893 08	39	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X225X295 DC01	97 11 561 08	12	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
CHAPA 2X237X357 DC01	95 68 049 08	18	1	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
CHAPA 2X238X543 DC01	95 67 312 08	10	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
CHAPA 2X243X160 ALMG3 H11	95 64 961 08	38	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X24X250 DC01 FE//ZN	95 65 853 08	3	2	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
CHAPA 2X24X250 DC01 FE//ZN	95 65 853 08	3	2	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
CHAPA 2X24X350 DC01 FE//ZN	95 63 768 08	5	2	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
CHAPA 2X280X380 DC01 FE//	95 70 681 08	45	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 2X285X1018 DC01	95 65 291 08	1	1	1 861 141	92 52 952 08	CHAPA DELANTE DERECHA AI
CHAPA 2X294X233 DC01 FE//	97 41 114 08	3	1	2 970 092	96 32 402 08	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC
CHAPA 2X29X8 ALMG3 H111	97 18 837 08	262	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X321X863 ALMG3 H11	95 64 948 08	56	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X383X342 DC01 FE//	97 36 305 08	13	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 2X383X342 DC01 FE//	97 36 305 08	50	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 2X385X818 ALMG3 H11	95 64 960 08	37	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X385X818 ALMG3 H11	95 64 962 08	39	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X404X846 DC01	95 65 297 08	1	1	1 861 147	92 53 367 08	CHAPA DET. ABAJO AISL.
CHAPA 2X407X624 DC01	95 65 984 08	1	1	1 861 151	92 69 002 08	CHAPA AISLADA
CHAPA 2X40X123 DC01 FE//ZN	97 00 236 8	6	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
CHAPA 2X453X994 DC01	95 65 294 08	1	1	1 861 144	92 52 976 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CHAPA 2X45X110 DC01 FE//ZN	95 70 845 08	78	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X45X87 DC01 FE//ZN	95 65 361 08	47	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 2X45X91 DC01 FE//ZN	95 64 495 08	100	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X46X120 DC01 FE//ZN	95 47 275 08	20	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CHAPA 2X478X717 DC01	95 65 296 08	1	1	1 861 146	92 53 365 08	CHAPA DET. TRANSVERSAL Al
CHAPA 2X480X450 DC01	97 27 970 08	1	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
CHAPA 2X481X464 ALMG3 H11	95 64 949 08	57	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X494X943 DC01	95 65 293 08	1	1	1 861 143	92 52 968 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
CHAPA 2X507X280 ALMG3 H11	95 65 468 08	61	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	22	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	22	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 2X50X443 ALMG3 H11	95 64 836 08	2	2	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
CHAPA 2X520X183 DC01	97 16 168 08	18	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 2X520X206 ALMG3 H11	95 65 397 08	2	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
CHAPA 2X54X95 DC01 FE//ZN	95 37 009 08	2	1	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
CHAPA 2X554X368 DC01	95 68 032 08	19	1	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
CHAPA 2X575X1230 ALMG3 H	95 64 944 08	20	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X575X1230 ALMG3 H	95 64 945 08	21	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 2X58X55 DC01 FE//ZN	95 67 236 08	64	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 2X60X50 DC01 FE//ZN	97 15 231 08	14	3	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
CHAPA 2X654X918 DC01	95 65 298 08	1	1	1 861 148	92 53 562 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
CHAPA 2X672X796 DC01	95 65 983 08	1	1	1 861 150	92 69 001 08	CHAPA AISLADA
CHAPA 2X700X943 DC01	95 65 301 08	1	1	1 861 149	92 53 633 08	CHAPA AISLADA
CHAPA 2X75X75 ALMG3 H111	95 65 315 08	7	2	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 2X89X107 DC01 FE//ZN	95 62 740 08	8	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
CHAPA 2X95X141 DC01 FE//ZN	97 28 845 08	53	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 2X95X141 DC01 FE//ZN	97 28 846 08	54	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA 2x574x334 DC01 FE//ZN	97 02 794 08	12	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 2x724x1082 ALMG3 H11	95 65 282 08	1	1	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 2x796x303 DC01	95 65 295 08	1	1	1 861 145	92 53 226 08	CHAPA TRANSVERSAL AISLAD
CHAPA 2x855x776 DC01	95 65 290 08	1	1	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
CHAPA 35X372X100 S690QL	95 61 288 08	4	1	2 430	91 00 066 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
CHAPA 35x372x100 S960QL+Z2	95 67 361 08	7	1	2 430	91 00 066 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
CHAPA 3X103X75 DC01 FE//ZN	97 34 043 08	2	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
CHAPA 3X103X92 DC01 FE//ZN	95 65 318 08	54	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X1080X729 ALMG3 H	95 65 283 08	2	1	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 3X110X265 DC01	95 65 399 08	58	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 3X15X50 ALMG3 H111	97 20 972 08	31	2	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 3X193X88 DC01 FE//ZN	95 63 702 08	66	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X20X120 DC01	95 54 036 08	16	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 3X20X79 DC01	95 49 870 08	17	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 3X262X180 S355MC FE	97 17 851 08	21	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CHAPA 3X265X325 DC01	95 67 897 08	105	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X284X211 DC01 FE//	97 29 905 08	2	1	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
CHAPA 3X30X120 DC01 FE//ZN	95 70 108 08	6	1	2 970 092	96 32 402 08	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC
CHAPA 3X331X88 DC01 FE//ZN	95 65 317 08	53	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X33X208 DC01 FE//ZN	95 37 507 08	16	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CHAPA 3X417X673 DC01	95 67 942 08	106	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X440X387 DC01	95 66 602 08	36	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA 3X45X120 DC01 FE//ZN	95 37 609 08	25	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
CHAPA 3X473X25 DC01	97 20 971 08	30	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CHAPA 3X488X114 DC01 FE//	95 64 955 08	32	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X50X65 DC01 FE//ZN	95 37 566 08	14	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 3X60X170 DC01 FE//ZN	95 67 090 08	27	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 3X74X588 DC01	95 49 742 08	63	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X80X160 DC01 FE//ZN	95 21 961 08	14	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 210 08	50	6	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 210 08	8	1	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 211 08	51	8	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 211 08	9	1	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 3X90X50 DC01 FE//ZN	95 21 962 08	13	6	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
CHAPA 3X92X103 DC01 FE//ZN	95 65 319 08	55	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X92X595 DC01 FE//ZN	95 67 472 08	20	6	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
CHAPA 3X98X280 DC01 FE//ZN	95 65 426 08	59	3	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X98X940 DC01	95 65 427 08	60	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3X995X74 DC01	95 64 943 08	24	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 3x180x92 ALMG3 H111	95 57 269 08	69	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA 4X115X138 S315MC FE	97 42 444 08	7	1	2 970 092	96 32 402 08	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC
CHAPA 4X130X237 S315MC FE	95 70 831 08	24	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CHAPA 4X130X263 S315MC FE	95 70 830 08	19	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CHAPA 4X150X900 S315MC	95 50 111 08	2	2	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
CHAPA 4X153X385 S315MC FE	95 65 313 08	6	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X160X675 S315MC FE	97 10 886 08	33	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CHAPA 4X168X200 S315MC FE	95 37 284 08	1	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
CHAPA 4X170X157 S315MC FE	95 70 439 08	16	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
CHAPA 4X180X138 S315MC FE	95 64 262 08	13	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA 4X190X250 S315MC FE	95 37 494 08	70	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 4X192X454 S315MC FE	97 34 038 08	35	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 4X192X454 S315MC FE	97 34 038 08	35	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 4X192X454 S315MC FE	97 34 039 08	67	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 4X192X454 S315MC FE	97 34 039 08	67	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 4X200X398 S315MC	95 67 425 08	6	1	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
CHAPA 4X20X46 S315MC FE//	95 37 446 08	15	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CHAPA 4X233X93 S315MC FE//	95 70 675 08	44	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X240X374 S315MC FE	95 66 889 08	12	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
CHAPA 4X241X188 S315MC FE	97 65 837 08	8	1	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
CHAPA 4X241X189 S315MC FE	97 65 835 08	7	1	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
CHAPA 4X247X453 S315MC FE	97 32 976 08	35	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X247X453 S315MC FE	97 32 976 08	35	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 4X247X453 S315MC FE	97 32 976 08	35	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 4X260X292 S315MC FE	95 44 928 08	5	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
CHAPA 4X26X10 S315MC	97 38 221 08	8	2	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
CHAPA 4X290X230 S315MC FE	95 37 176 08	11	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X301X588 S315MC	95 66 992 08	43	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X30X105 S315MC FE//	95 36 969 08	15	2	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
CHAPA 4X32X32 ALMG3 H111	97 23 538 08	161	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X335X143 S315MC FE	97 38 859 08	30	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X341X215 S315MC FE	95 62 825 08	10	1	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
CHAPA 4X341X725 S315MC	97 38 112 08	50	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CHAPA 4X35X318 S315MC FE//	95 67 803 08	8	2	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
CHAPA 4X40X101 S315MC FE//	95 67 836 08	32	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X40X173 S315MC FE//	95 65 314 08	7	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X40X81 S315MC FE//	95 49 196 08	18	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA 4X440X161 S315MC	95 70 952 08	143	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X450X533 S315MC	95 49 039 08	8	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
CHAPA 4X48X29 S315MC SCH	97 00 759 7	2	2	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
CHAPA 4X55X180 S315MC FE//	95 43 136 08	1	1	2 970 092	96 32 402 08	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC
CHAPA 4X55X64 S315MC FE//	95 67 238 08	40	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA 4X60X144 S315MC FE//	95 65 277 08	2	1	2 970 092	96 32 402 08	PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC
CHAPA 4X60X150 S315MC FE//	95 55 244 08	15	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4X60X223 S315MC FE//	95 43 373 08	48	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CHAPA 4X60X380 S315MC	95 67 778 08	10	1	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
CHAPA 4X610X348 S315MC	97 21 814 08	2	2	1 640	91 25 870 08	CALZOS C.SUJECIÓN
CHAPA 4X68X75 S315MC FE//	95 70 378 08	124	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X70X102 S315MC	95 65 560 08	8	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CHAPA 4X721X649 S315MC	97 38 894 08	8	1	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
CHAPA 4X751X215 S315MC	95 66 267 08	87	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X75X111 S315MC FE//	95 70 358 08	122	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X75X128 S315MC FE//	95 70 359 08	123	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4X80X170 S315MC FE//	95 67 693 08	23	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 4X845X222 S315MC	95 67 899 08	17	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
CHAPA 4X90X301 S315MC FE//	95 67 107 08	15	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
CHAPA 4X965X162 S315MC FE	97 35 958 08	4	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4x1490x106 S315MC	95 55 242 08	14	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 4x440x161 S315MC	95 66 268 08	88	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAPA 4x73x137 S315MC FE//	97 00 433 08	14	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
CHAPA 5X110X154 S960QL	95 55 603 08	6	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
CHAPA 5X182X89 S960QL	97 24 359 08	39	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 5X182X89 S960QL	97 24 359 08	39	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5X200X309 S355MC	97 21 333 08	21	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	39	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	39	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	39	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 5X271X212 S355MC FE	97 19 753 08	4	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
CHAPA 5X337X80 S355MC FE//	97 36 015 08	7	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA 5X80X400 S355MC FE//	97 35 963 08	5	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5X817X80 S355MC FE//	97 36 017 08	9	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5x100x140 S960QL	97 03 873 08	15	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 5x100x140 S960QL	97 03 873 08	6	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
CHAPA 60X200X80 S960QL+Z2	97 38 671 08	9	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
CHAPA 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	17	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	17	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA 8X225X455 S355MC FE	95 67 029 08	16	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA 8X30X58 S355MC FE//	95 59 743 08	11	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CHAPA 8X445X464 S960QL	97 33 985 08	3	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA 8X458X164 S960QL	97 34 037 08	44	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA 8X485X168 S960QL	97 34 116 08	44	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA 8X50X108 S355MC FE//	95 54 973 08	5	1	2 790 000	91 43 827 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
CHAPA 8X528X181 S960QL	97 33 827 08	44	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA 8X557X186 S960QL	97 33 003 08	44	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA 8X70X182 S960QL	95 55 526 08	12	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CHAPA 8X84X108 S700MC	95 64 745 08	6	2	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
CHAPA AISLADA	92 53 633 08	12	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA AISLADA	92 69 001 08	13	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA AISLADA	92 69 002 08	14	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA AJUSTE	57 16 366 08	3	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
CHAPA AJUSTE	98 80 895	20	1	9 072 124	90 72 124	MONT. VOLANTE IMUPLS.
CHAPA APOYO	92 74 059	13	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA APOYO	92 74 489	14	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
CHAPA COBERTURA 2X599X8	97 14 159 08	20	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA COMPENSACION	52 11 918 08	4	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
CHAPA CONEXION 2X139X45	97 23 738 08	65	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X45	97 23 738 08	65	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X45	97 23 738 08	65	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X45	97 23 738 08	65	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA CONEXION 2X139X45	97 23 738 08	35	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA CONSTR. SOLD.	92 68 890 08	22	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CHAPA CONSTR. SOLD.	92 71 182 08	1	1	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CHAPA DE CIERRE	11 06 628 5	6	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
CHAPA DE CLAVIJA 1.5X634X2	95 53 677 08	1	1	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
CHAPA DE CLAVIJA PREM.	96 29 897 08	1	1	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
CHAPA DE MAMPARO 4X311X6	97 39 983 08	65	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
CHAPA DE PUERTA DCHA. 2X1	97 11 950 08	8	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
CHAPA DE PUERTA IZDA. 2X1	97 10 125 08	8	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
CHAPA DE REFUERZO	11 49 276 9	800	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CHAPA DE REFUERZO	11 49 277 0	801	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CHAPA DE SOPORTE 1.5X485	97 28 844 08	29	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CHAPA DE SOPORTE COMPL.	92 55 098 08	3	1	1 982 096	92 91 387 08	CAJA DE MANDO COMPL.
CHAPA DEFLECTORA	50 07 060 08	80	1	9 621 849	96 21 849 08	CONEXION DE LLENADO
CHAPA DELANTE AISLADA	92 52 951 08	1	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DELANTE DERECHA AI	92 52 952 08	2	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DELANTE IZQDA.AISL	92 52 967 08	3	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DELANTE IZQDA.AISL	92 52 976 08	5	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DERECHA 3X113X240	97 30 568 08	7	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CHAPA DERECHA CONS.SOLD	92 50 297 08	13	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA DET. ABAJO AISL.	92 53 367 08	8	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DET. TRANSVERSAL AI	92 53 365 08	7	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DETRÁS DERECHA AI	92 52 968 08	4	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA DETRÁS DERECHA AI	92 53 562 08	9	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHAPA FIJACION	57 08 511 08	384	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
CHAPA FIJACION S235JR	98 89 102	12	1	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
CHAPA INTERMEDIA	10 21 800 7	360	1	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
CHAPA INTERMEDIA	11 34 739 0	360	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
CHAPA IZQUIERDA 3X240X113	97 30 567 08	7	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CHAPA IZQUIERDA CONS.SO	92 50 296 08	12	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
CHAPA LATER ATR IZQ. 3X53	97 19 557 08	23	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA LATERAL	11 49 207 8	8	2	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
CHAPA PERFORADA	91 44 505	10	1	9 274 655	92 74 655 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
CHAPA PERFORADA	91 44 505	10	1	9 888 646	98 88 646	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
CHAPA PLEGADA 2,5X45X74 D	95 02 375 08	10	22	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
CHAPA PREM.	96 25 659 08	6	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
CHAPA PROTECCION	57 16 758 08	290	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CHAPA PROTECCION	57 16 758 08	304	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CHAPA PROTECCION 3x409x1	97 05 148 08	8	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
CHAPA PROTECCION 4x740x1	95 67 330 08	21	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CHAPA PROTECTORA	10 02 840 5	70	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
CHAPA PROTECTORA	57 16 624 08	60	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
CHAPA PROTECTORA	90 74 871	8	1	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
CHAPA PROTECTORA	98 89 339	13	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
CHAPA PROTECTORA SALPIC.	97 18 011 08	22	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	8	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	8	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	8	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
CHAPA RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	30	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CHAPA RD160X16 S960QL	95 63 878 08	7	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
CHAPA RD160X16 S960QL	95 63 878 08	7	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA RD30X2 DC01 FE//ZN20	95 54 085 08	19	16	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
CHAPA S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	156	1	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CHAPA S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	156	1	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
CHAPA S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	71	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
CHAPA SEGURIDAD	50 05 586 08	130	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
CHAPA SEGURIDAD	50 05 586 08	340	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CHAPA SEGURIDAD	50 05 586 08	910	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CHAPA SEGURIDAD	53 00 216 08	465	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CHAPA SUELO 2X2320X730 S	95 65 173 08	3	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CHAPA TRANSVERSAL AISLAD	92 53 226 08	6	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
CHASIS JUNTA ANILLO DESLI	73 81 986	4	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
CHASIS JUNTA ANILLO DESLI	73 81 986	7	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
CHAVETA A 5X5X8	10 35 452 2	11	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
CHAVETA DE ENTRADA	97 01 940 08	45	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
CHAVETA DE ENTRADA 28X3	95 67 459 08	120	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CHAVETA DIN 6885 A 4X4X10	43 40 002 08	102	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
CHAVETA DIN 6885 A 6X4X32	61 07 029 08	8	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
CHAVETA DIN 6885 A 6X6X40	57 14 502 08	50	1	9 621 845	96 21 845 08	BOMBA DE ACEITE A PRESIO
CHAVETA ENCAJABLE 248	59 10 711 08	3	1	2 790 000	91 43 827 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
CIERRE DE APLASTAMIENTO	70 42 298 08	64	10	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
CIERRE DE CADENA A3C	77 39 477 08	3	2	2 442	91 09 050 08	CABLE DE ELEV. AUX. C.ACCE
CIERRE DE PALANCA SCHW	70 42 288 08	14	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CIERRE DE PALANCA SCHW	70 42 288 08	1	1	7 403 057	74 03 057 08	PUERTA
CIERRE DE PALANCA SCHW	70 42 321 08	(2)	2	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
CIERRE DE RESORTE	70 42 315 08	3	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
CIERRE DEL TANQUE	57 19 249 08	13	1	2 102 004	92 87 359 08	BRAZO DE CABINA C.DEPÓSI
CIERRE FEDERBUEGEL SCH	70 42 276 08	7	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
CIERRE MAGNETICO	70 42 268 08	251	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CIERRE MAGNETICO	70 42 268 08	6	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
CIERRE MAGNETICO	70 42 268 08	14	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CIERRE MAGNETICO JUNIOR	70 42 303 08	5	2	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
CIERRE RADIADOR	57 19 250 08	18	1	2 102 004	92 87 359 08	BRAZO DE CABINA C.DEPÓSI
CIL.AMORTIGUACIÓN 110/90-	10 03 630 8	2	2	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
CIL.AMORTIGUACIÓN 110/90-	10 03 630 8	4	4	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
CIL.AMORTIGUACIÓN 110/90-	10 03 630 8	2	2	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
CILINDRO	57 10 562 08	535	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CILINDRO	57 10 562 08	535	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CILINDRO	57 16 796 08	420	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
CILINDRO	57 16 970 08	535	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
CILINDRO	57 17 521 08	160	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
CILINDRO BASCULANTE 300/2	10 03 888 8	1	1	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
CILINDRO COMBINADO 20"/24"	50 26 649 08	2	2	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
CILINDRO COMBINADO 20"/24"	50 26 649 08	2	2	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
CILINDRO COMBINADO 20"/24"	50 26 649 08	3	2	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
CILINDRO DE AJUSTE	57 18 209 08	155	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CILINDRO DE BASC. C.ALOJ	91 26 851 08	111	1		LTM 1070-4-1	
CILINDRO DE CONTRAPESO 1	10 04 411 0	1	2	2 571 000	91 29 749 08	LASTRAJE HIDRÁULICO
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 4	3	2	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 4	3	2	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 6	4	2	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
CILINDRO DE DIRECCION 60/2	10 03 631 6	4	1	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
CILINDRO DE ESTABILIZACIÓN	10 04 541 6	2	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ	10 04 541 8	2	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CILINDRO DE EXTENSIÓN 55/	51 23 786 08	3	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
CILINDRO DE EXTENSIÓN 55/	51 23 786 08	3	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
CILINDRO DE MEMBRANA 20"	50 26 647 08	2	2	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
CILINDRO DE MEMBRANA 24"	50 26 648 08	3	2	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
CILINDRO DE MEMBRANA 24"	50 26 648 08	2	2	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
CILINDRO DE VOLTEO 50/25-	10 03 908 5	11	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
CILINDRO ELEVADOR 73,15/66,	79 00 388 08	4	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CILINDRO HIDRAULICO	51 23 195 08	3	1	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
CILINDRO HIDRAULICO 65/36-	51 23 537 08	7	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CILINDRO HIDRAULICO 70/45-5	51 23 843 08	1	1	2 430	91 00 066 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
CILINDRO NEUMATICO	57 00 321 23	3	1	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
CILINDRO NEUMATICO ST/AL	11 63 184 2	(1)	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CILINDRO R-MOTORXD924/D9	98 88 727	26	6	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CILINDRO TELESCOPICO 150/1	10 04 123 7	1	1	3 330	91 28 417 08	MECANISMO DE EXTENSION
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	13	25	1 859	91 45 263 08	AISLAM. ACÚSTICO CH
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	13	2.5	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	3	4	1 860 084	92 71 292 08	CUBIERTA PREM.
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	10	3.5	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	10	2.2	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	3	2.3	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	3	0.7	1 861 141	92 52 952 08	CHAPA DELANTE DERECHA AI
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	7	6	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	3	1.25	1 861 143	92 52 968 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	5	1.5	1 861 144	92 52 976 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	4	1.6	1 861 146	92 53 365 08	CHAPA DET. TRANSVERSAL AI
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	5	1.7	1 861 147	92 53 367 08	CHAPA DET. ABAJO AISL.
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	3	1.04	1 861 148	92 53 562 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	5	1.6	1 861 149	92 53 633 08	CHAPA AISLADA
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	5	2.15	1 861 150	92 69 001 08	CHAPA AISLADA
CINTA CABEZA DE HONGO 25	80 21 020 08	4	0.55	1 861 151	92 69 002 08	CHAPA AISLADA
CINTA CABEZA DE HONGO 50	80 21 021 08	9	2	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CINTA CELO 19X50M ROHGEW	60 32 019 08	205	0.01	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
CINTA DE CAUCHO CELULAR	26 21 051 08	18	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CINTA SUJECION L=2404 ST	77 42 820 08	3	2	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
CINTA SUJECION ST	77 42 105 08	3	12	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
CINTA SUJECION ST	77 42 113 08	7	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
CINTURON SEGURIDAD L=325	10 04 165 1	52	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CINTURÓN DE SEGURIDAD IZ	10 04 165 0	52	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CIRCLIP 35-40	92 98 180 08	3	8	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
CIRCLIP 35-40	92 98 180 08	3	8	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
CIRCLIP 45-50	92 98 193 08	18	8	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
CIRCLIP FUER GRIFFKAPPE	10 67 884 8	4	2	6 060 950	60 60 950 08	COMBINADOR
CLAVIJA CENTRAL 4-POL	60 22 255 08	162	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CLAVIJA CENTRAL 6POL	60 22 256 08	163	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CLAVIJA ELÁSTICA PREM.	96 31 824 08	5	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CLAVIJA PLANA 0,5 - 1,0	60 23 288 08	614	22	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CLAVIJA PLANA 1,0-2,5	60 23 329 08	623	4	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CLAVIJA PLANA 1,0-2,5MM2	60 23 232 08	120	138	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CLAVIJA PLANA 2,8X0,5-1 VER	60 23 235 08	124	156	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5	60 22 039 08	75	3	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CLAVIJA PLANA 6,3 - 2,5 MS	60 23 048 08	9	2	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
CLAVIJA PREM. VERZ.	96 31 823 08	4	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
CLAXON 24V	61 40 031 08	1	1	1 915 001	92 19 268 08	CLAXON DOBLE
CLAXON 24V	61 40 031 08	16	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CLAXON 24V	61 40 032 08	2	1	1 915 001	92 19 268 08	CLAXON DOBLE
CLAXON DOBLE	92 19 268 08	11	1	1 920	91 46 482 08	SISTEMA EL. CHASIS
CLIP	60 23 154 08	23	210	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
CLIP	70 25 012 03	12	31	1 859	91 45 263 08	AISLAM. ACÚSTICO CH
CLIP	70 42 640 08	4	6	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
CLIP VARILLAJE	70 42 797 08	49	3	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CLIP VARILLAJE	70 42 797 08	49	3	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CODO	92 75 703	1	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
CODO 1015 GUMMI	55 31 321 08	3	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CODO 152X90° GUMMI	55 17 003 08	3	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
CODO DE ESCAPE ARCO SPF	97 01 452 08	3	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
CODO DE ESCAPE GGG SIMO	98 86 974	1	1	9 886 977	98 86 977	TUBO DE ESCAPE PREMONT.
CODO DE ESCAPE GGG SIMO	98 86 975	2	2	9 886 977	98 86 977	TUBO DE ESCAPE PREMONT.
CODO DN15/18X90GR GUMMI	55 31 734 08	14	2	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
CODO DN15/18X90GR GUMMI	55 31 734 08	20	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
COJINETE 48X50 GUMMI 64CR	10 09 749 6	9	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	28 28 014 08	26	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
COJINETE CLIP D=8.0 PA6G	28 28 014 08	26	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
COJINETE CON COLLAR 45X50	91 30 929	7	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
COJINETE DE ARTICULACION	57 01 810 08	1	2	X1003630	10 03 630 8	CIL.AMORTIGUACIÓN
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	70 80 130 08	3	1	2 500 021	92 10 666 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	70 80 130 08	3	1	2 500 022	92 10 661 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE DE DESLIZAMIENTO	70 80 130 08	3	1	2 500 023	92 10 663 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE DE LIMPIAPARABRI	59 10 578 08	2	3	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
COJINETE DE LIMPIAPARABRI	59 10 633 08	36	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
COJINETE GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 021	92 10 666 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 022	92 10 661 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 023	92 10 663 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
COJINETE PRINCIPAL DE RS1	90 75 493	51	7	9 884 510	98 84 510	DISPOSITIVO COJINETES CI
COJINETE PRINCIPAL DE RS2	90 75 494	52	7	9 884 510	98 84 510	DISPOSITIVO COJINETES CI
COJINETE REDONDO B30X30	72 69 065 08	3	4	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
COLLARIN HIDRAULICO	57 10 964 08	(10)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
COLLARIN HIDRAULICO	57 11 026 08	440	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLLARIN HIDRAULICO 99X11	57 13 320 08	25	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
COLUMNA DE DIRECCION	52 11 595 08	1	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
COMBINACION DE GRIFO DE	51 06 977 08	20	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
COMBINACIÓN DE DISTRIB.	77 43 841 08	2	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
COMBINACIÓN DE DISTRIB. 4/	77 43 864 08	3	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
COMBINADOR SPF	60 60 950 08	4	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
COMBINADOR SPF	60 60 950 08	4	1	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
COMPLEMENTO REVEST. NEU	91 43 797 08	70	1		LTM 1070-4-1	
COMPRESOR	55 30 379 08	4	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
COMPRESOR AIRE	57 00 161	1	1	9 275 751	92 75 751	COMPRESOR AIRE PREMONT
COMPRESOR AIRE PREMONT	92 75 751	140	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CONDENSADOR	57 18 690 08	10	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
CONDENSADOR	57 18 691 08	10	1	5 531 881	55 31 881 08	LICUADOR
CONDENSADOR	61 07 090 08	42	1	6 290 070	62 90 070	GENERADOR TRIFASICO
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	6	3	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
CONDUCTO COMBUSTIBLE PA	55 30 187 08	31	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
CONDUCTO DE AIRE PE	74 03 054 08	20	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	207	2	1 429 002	92 46 451 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	207	3	1 429 003	92 46 452 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	207	2	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
CONEXION DE CONTROL A3P	47 56 009 08	213	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
CONEXION DE LLENADO	96 21 849 08	20	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 014 08	205	6	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	210	2	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	203	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	605	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
CONEXION DE MEDICION BM	47 56 015 08	622	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
CONEXION DE MEDICION EMA	47 56 026 08	645	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
CONEXION DE MEDICION EMA	47 56 026 08	80	2	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
CONEXION DE MEDICION G1/4	10 43 023 0	63	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
CONEXION DE RELLENO 7/8"	55 31 832 08	13	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
CONEXION ENCHUFABLE 68-	60 23 309 08	175	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
CONEXION MANGUERA	10 10 087 9	156	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CONEXION MANGUERA QS-6	77 42 805 08	82	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONEXION MOTOR	96 21 834 08	1	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
CONEXIÓN CAJA DE BORNES	57 19 360 08	16	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
CONMUTADOR	60 60 600 08	8	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
CONMUTADOR CONTACTO AS	57 10 357 08	14	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CONMUTADOR DE COLUM. D	60 60 602 08	33	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CONMUTADOR DE COLUM. D	60 60 617 08	34	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CONMUTADOR DE EMPUJADO	57 17 074 08	(1)	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
CONMUTADOR DE EMPUJADO	57 17 074 08	221	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 085 08	9	1	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 085 08	7	1	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 085 08	7	1	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 085 08	9	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
CONMUTADOR DE EMPUJADO	60 60 085 08	12	2	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
CONMUTADOR DE RESORTE	57 14 868 08	35	1	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
CONO	51 07 921 08	2	1	5 718 895	57 18 895 08	VALVULA DE PRESION
CONO DE CENTRAJE 120.0X65	95 67 004 08	3	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
CONO DE VALVULA	73 81 486	8	4	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
CONS. MOT. CONS.SOLD. DET	92 52 887 08	12	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONS. MOT. CONS.SOLD. DET	92 52 886 08	11	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL	92 52 861 08	10	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONS.MOT. CONST.SOLD. DEL	92 52 833 08	9	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONSOLA	70 42 297 08	9	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CONSOLA	90 73 953	1	1	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
CONSOLA	98 89 289	1	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
CONSOLA 3X126X152 DC01 FE	95 67 272 08	2	1	2 440	91 36 273 08	MEC. DE ELEV. AUX. COMPL.
CONSOLA 3X270X678 DC01 FE	95 67 089 08	20	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CONSOLA 4X155X244 S315MC	95 66 975 08	42	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CONSOLA 4X185X291 S315MC	97 38 860 08	31	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
CONSOLA 4x147x146 S315MC	95 66 974 08	41	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CONSOLA ABAT./PLEG. CONS.	92 18 229 08	2	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
CONSOLA ABAT./PLEG. PREM	92 17 972 08	5	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CONSOLA CENTRAL CONST.	96 18 285 08	1	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
CONSOLA CENTRAL PREM.	96 30 836 08	6	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
CONSOLA CONSTR. SOLD. D	92 50 029 08	7	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTR. SOLD. D	92 50 557 08	6	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
CONSOLA CONSTR. SOLD. D	96 17 381 08	5	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CONSOLA CONSTR. SOLD. D	96 18 702 08	19	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ	92 50 028 08	6	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ	92 50 556 08	5	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
CONSOLA CONSTR. SOLD. IZQ	96 17 363 08	5	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CONSOLA CONSTR. SOLD. IZ	96 18 772 08	19	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
CONSOLA CONSTRUCCION S	92 17 975 08	1	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
CONSOLA CONSTRUCCION S	92 50 027 08	5	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
CONSOLA CONSTRUCCION S	92 52 756 08	1	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.
CONSOLA CONSTRUCCION S	92 69 018 08	26	2	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
CONSOLA CONSTRUCCION S	92 71 068 08	8	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 20 162 08	35	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 26 589 08	11	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONSOLA CONSTRUCCION S	92 52 675 08	65	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 17 760 08	33	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 29 473 08	4	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CONSOLA CONSTRUCCION S	96 29 474 08	5	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
CONSOLA DE CILINDRO	57 00 085 23	2	1	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
CONSOLA DE TRANSFERENCI	96 30 186 08	1	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CONSOLA DEL FILTRO	92 02 108 08	22	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
CONSOLA DEL FILTRO	98 85 358	1	1	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
CONSOLA DEL.CONSTR.SOLD	92 50 653 08	7	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
CONSOLA FILTRO ACEITE	92 66 769	1	1	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
CONSOLA LICCON LCD1	91 40 573 08	4	1	2 530	91 41 903 08	S. ELÉCTR. INSTR. CABINA G
CONSOLA MONTAJE	90 73 952	111	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CONSOLA PREM.	92 52 800 08	4	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CONSOLA SOPORTE DELANT	96 30 187 08	2	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
CONTACTO	60 23 001 08	121	115	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CONTACTO	60 23 001 08	121	15	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO	60 23 001 08	121	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CONTACTO 0,5-1,0MM2	60 23 003 08	125	161	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CONTACTO 0,5-1,0MM2	60 23 003 08	125	98	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO 1,0 - 2,5 68POL	60 23 330 08	621	2	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CONTACTO CASQUILLO 0,75-1	60 45 193 08	629	6	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO CASQUILLO 0,75-1	60 45 193 08	629	4	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO CASQUILLO 0,75-1	60 45 193 08	12	8	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
CONTACTO CASQUILLO 0,75-1	62 02 434	96	2	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO CASQUILLO DIN 7	60 23 394 08	643	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO DE MICROTEMPO	60 23 310 08	620	32	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
CONTACTO PERNO	60 45 192 08	628	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTO PERNO 0,75-1,5	62 02 444	95	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CONTACTOR CONM. LUMINO	60 61 447 08	14	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
CONTACTOR CONM. LUMINO	60 61 447 08	14	1	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
CONTACTOR PALPADOR 2OE	60 61 438 08	48	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
CONTACTOR PALPADOR 2OE	62 04 371	26	1	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
CONTADOR DE IMPULSOS	10 35 454 0	25	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
CONTADOR HORAS DE SERVI	69 17 985 08	4	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
CONTADOR HORAS DE SERVI	69 17 985 08	4	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
CONTRAP.RECAMB.CABREST.	91 43 823 08	136	1		LTM 1070-4-1	
CONTRAPESO COMPL. SPF	96 30 380 08	50	1	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
CONTRAPESO COMPL. SPF	96 30 381 08	51	1	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
CONTRAPESO COMPL. SPF	96 34 698 08	1	1	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
CONTRAPESO DE RECAMBIO	38 83 028 08	1	1	2 570 006	91 43 823 08	CONTRAP.RECAMB.CABREST.
CONTRAPESO EN-GJL-200 SP	38 00 518 08	2	1	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
CONTRAPESO EN-GJL-200 SP	38 00 519 08	(1)	1	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
CONTRAPESO FIJACIÓN	91 48 797 08	134	1		LTM 1070-4-1	
CONTRAPESO SPF	38 00 520 08	(2)	1	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
CONTRATUERCA PG11 MS	60 25 020 08	25	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
CONTRATUERCA PG11 MS	60 25 020 08	267	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
CONTRATUERCA PG29 MS	60 25 024 08	110	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
CONTRATUERCA PG9 MS	60 25 019 08	5	1	2 920 257	92 78 689 08	CAJA DE BORNES ILUMINACIÓ
CONTROLADOR MODUL2 Y N	92 51 333 08	5	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
CONVERTIDOR	10 02 819 1	2	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
CORCHETE	59 10 509 08	12	6	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
CORCHETE	59 10 509 08	30	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
CORCHETE SURE-SEAL	60 52 155 08	166	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CORCHETE SURE-SEAL	60 52 155 08	73	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
CORONA DE RODILL.CIL.AXIAL	74 66 071 08	37	1	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
CORONA DENTADA	10 00 257 2	19	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
CORONA DENTADA	10 34 279 6	13	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
CORONA DENTADA	92 71 095	1	1	9 072 124	90 72 124	MONT. VOLANTE IMUPLS.
CORREA CON RANURAS DIN 7	49 81 176	15	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
CORREA DE SUJECION	59 10 638 08	18	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
CORREA ESTRECHA DIN 7753	57 14 776 08	32	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
CORREDERA	51 10 256 08	6	1	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
CRISTAL DE PUERTA 4MM SP	72 57 410 08	3	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
CUADRO DE BORNES 6XM6	60 44 124 08	1	1	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN	92 79 471	16	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CUBIERTA	10 10 063 9	6	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CUBIERTA	10 10 064 1	8	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CUBIERTA	10 10 064 2	36	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	10 10 064 2	36	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CUBIERTA	10 10 065 6	53	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CUBIERTA	10 10 086 9	6	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	10 10 087 3	7	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	10 10 087 3	7	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
CUBIERTA	10 10 087 4	8	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	10 10 087 5	53	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
CUBIERTA	10 65 050 7	(2)	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
CUBIERTA	11 16 080 3	3	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
CUBIERTA CONSTR. SOLD.	92 51 174 08	1	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
CUBIERTA CPL. SL 010	69 26 006 08	2	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
CUBIERTA DE LAMPARA	57 16 571 08	1	1	6 071 444	60 71 444 08	BALIZA ROTATIVA
CUBIERTA GOMA	10 81 490 3	(1)	1	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
CUBIERTA ORIF.CALEF.	91 43 920 08	59	1		LTM 1070-4-1	
CUBIERTA PLASTICO	51 06 623 08	2	1	5 708 320	57 08 320 08	TAPA DEL FILTRO
CUBIERTA PREM.	92 71 292 08	99	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
CUBO DE PASO	57 17 552 08	2	1	5 717 545	57 17 545 08	SOPORTE BOMBA
CUBO DE VENTILADOR ELÁST	92 69 970	3	1	9 884 019	98 84 019	ACCIONAM. DE VENTILADOR
CUBREJUNTA DE TRACCIÓN C	96 30 958 08	3	1	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
CUBREJUNTA DE TRACCIÓN	96 28 643 08	6	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
CUBREJUNTA DE TRACCIÓN	96 30 554 08	32	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
CUBREJUNTA DOBLE CONST.	96 28 645 08	2	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
CUERPO DE CAJA DE ENCHUF	60 52 516 08	167	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
CUERPO DE VALVULA	50 29 921 08	2	1	5 029 552	50 29 552 08	VALVULA DE PASO
CULATA	10 49 391 2	4	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
CULATA	70 25 732	23	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
CULATA	98 85 979 23	600	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
CULATA COMPL. R-MOTOR	98 82 971	42	6	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
CULATA PREMONT. R-MOTOR	98 82 972	1	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
CULATA R-MOTOR	98 82 973	1	1	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
Cartucho filtro 0,005m³/min 25µ	51 06 711 08	5	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
CÁRTER VACÍO 120X220X80X0	97 31 885 08	5	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CÁRTER VACÍO 160X260X90X0	97 31 813 08	7	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
CÁRTER VACÍO 32 TE	61 10 014 08	2	1	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
CÁRTER VACÍO POLYESTER	94 98 250 08	2	1	2 920 257	92 78 689 08	CAJA DE BORNES ILUMINACIÓ
DE FUSIBLE PLANO 10A	60 40 071 08	36	32	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 10A	60 40 071 08	15	11	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
DE FUSIBLE PLANO 15A	60 40 072 08	37	3	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 15A	60 40 072 08	16	4	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
DE FUSIBLE PLANO 20A	60 40 073 08	266	1	1 780 182	92 01 827 08	SIST.EL.AIRE AC.
DE FUSIBLE PLANO 20A	60 40 073 08	38	15	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DE FUSIBLE PLANO 20A	60 40 073 08	17	2	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
DE FUSIBLE PLANO 30A	60 40 074 08	18	2	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
DE FUSIBLE PLANO 5A	60 40 069 08	13	8	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
DE FUSIBLE PLANO 7,5A	60 40 070 08	14	12	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
DEPOSITO COMBUST. CONST	92 73 137 08	1	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
DEPOSITO DE ACEITE CONST.	92 41 615 08	1	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL	91 43 780 08	37	1		LTM 1070-4-1	
DEPÓSITO DE ACEITE PREM.	92 41 614 08	1	1	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
DEPÓSITO DE AGUA 8L KUN	59 10 804 08	10	1	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
DEPÓSITO DE COMBUST. PR	92 73 136 08	1	1	2 270	91 46 002 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
DEPÓSITO DE EXPANSIÓN	10 35 541 0	34	1	9 640 258	96 40 258 08	ELEMENTOS MONTAJE
DESTORNILLADOR 10	79 00 325 08	52	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DESTORNILLADOR 3,5	79 00 320 08	50	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DESTORNILLADOR 5,5	79 00 323 08	51	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DESTORNILLADOR DE ESTRE	79 00 332 08	53	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
DETECTOR DE PROXIMIDAD	69 27 011 08	3	2	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
DETECTOR DE PROXIMIDAD	69 27 011 08	5	2	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
DETECTOR DE PROXIMIDAD M	57 18 210 08	(10)	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
DETECTOR DE PROXIMIDAD	69 27 015 08	10	2	2 920 407	92 11 635 08	SIST. ELÉCTR. MECAN. DE GIR
DETECTOR DE TEMPERATUR	62 90 130	1	2	9 884 737	98 84 737	SENSOR REGULACION MOTO
DIAFRAGMA DET.IZQ. GFK	74 03 058 08	43	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	91 26 674 08	21	1		LTM 1070-4-1	
DIRECCIÓN MECÁNICA	91 09 664 08	19	1		LTM 1070-4-1	
DISCO DE ACERO	57 16 552 08	14	3	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
DISCO DE APRIETE	57 14 497 08	60	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
DISCO DE APRIETE DIN 6796	42 53 012 08	53	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
DISCO DE BLOQUEO 8	42 29 001 08	4	24	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
DISCO DE DIAGRAMA	79 05 002 08	2	1	1 829	91 19 258 08	TACOGRAFO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
DISCO DE MANDO	10 10 088 1	157	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
DISCO DE RETENCION	10 02 858 0	210	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO DE RETENCION	10 02 858 0	140	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO DE RETENCION	10 02 858 0	210	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO ESFERICO DIN 6319 C 1	42 19 004 08	24	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
DISCO INTERIOR	10 02 865 6	240	10	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 6	244	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 6	272	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 7	241	3	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 7	244	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 8	244	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 9	244	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 9	270	7	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 865 9	272	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 866 0	244	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	10 02 866 0	272	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	50 20 451 08	11	7	9 653 334	96 53 334 08	FRENO
DISCO INTERIOR	57 16 652 08	264	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 652 08	251	16	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 652 08	254	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 652 08	244	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 652 08	264	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 693 08	260	4	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 693 08	264	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 693 08	254	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 693 08	239	4	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 693 08	244	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 693 08	264	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	259	3	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	264	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	254	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	240	3	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	244	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	260	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR	57 16 729 08	264	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR B=4,0	10 02 858 6	264	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR B=4,0	10 02 858 6	254	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR B=4,0	10 02 858 6	244	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR B=4,0	10 02 858 6	259	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO INTERIOR B=4,0	10 02 858 6	264	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
DISCO PROTECTOR	60 72 273 08	(2)	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
DISCO PROTECTOR	60 72 273 08	72	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
DISCO PROTECTOR 16,5X72X	90 74 884	(1)	2	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
DISCO SINTERIZADO	10 35 452 4	13	4	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
DISPARADOR S235JR	98 86 925	6	5	9 072 124	90 72 124	MONT. VOLANTE IMUPLS.
DISPOS. RETROC. CONST. SO	92 14 360 08	34	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
DISPOSITIVO COJINETES CIG	98 84 510	29	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
DISPOSITIVO DE CIERRE DN12	10 47 526 2	4	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
DISPOSITIVO DE EXPANSION	57 13 710 08	190	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
DISPOSITIVO DE EXPANSION	57 13 710 08	190	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
DISPOSITIVO DE EXPANSION	57 13 849 08	190	1	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X	97 24 267 08	49	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X	97 24 267 08	49	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X	97 24 267 08	49	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X	97 24 267 08	49	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
DISPOSITIVO DE GUIA 30X50X	97 24 267 08	65	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	70 42 712 08	66	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
DISPOSITIVO MEDIDOR DE A	92 75 212 01	10	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
DISPOSITIVO SACABULONES	96 36 962 08	1	1	3 517	91 49 879 08	DISPOSITIVO SACABULONES
DISPOSITIVO SACABULONES	91 49 879 08	263	1		LTM 1070-4-1	

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
DISTANCIADOR	11 16 044 7	17	2	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
DISTANCIADOR 114,3X6,3x214	97 06 109 08	38	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
DISTANCIADOR RD114,3X12	95 56 319 08	37	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
DISTANCIADOR RD114,3X6,9X	95 64 813 08	2	1	3 280	91 30 775 08	2 POLEA DORSAL
DISTRIBUIDOR	59 15 649 08	5	2	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
DISTRIBUIDOR MASA	92 26 129 08	4	1	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
DISTRIBUIDOR MASA	92 68 911 08	28	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
DISTRIBUIDOR MASA	92 68 911 08	11	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
DIVISOR DE CAUDAL	51 14 412 08	12	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
EJE	11 21 222 6	2	1	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
EJE	57 16 642 08	80	1	9 621 837	96 21 837 08	ARBOL INTERMEDIO
EJE 120X320 35NICRMOV125	97 38 087 08	1	1	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
EJE 160x284 35NICRMOV125	95 64 103 08	2	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
EJE 88,9X17,5x81 S355J2H FE//	97 03 871 08	14	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
EJE 88,9X17,5x81 S355J2H FE//	97 03 871 08	5	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
EJE 90.0X100 S355J2+AR FE//	94 89 184 08	1	1	3 517 001	96 36 962 08	DISPOSITIVO SACABULONES
EJE 90.0X100 S355J2H	95 55 602 08	5	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
EJE BOMBA DE AGUA	98 87 963	2	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
EJE CON BRIDA	57 16 584 08	100	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
EJE CORTO 90.0X132 35NICRM	97 26 547 08	2	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
EJE DE CIGÜEÑAL R-MOTOR	90 77 729	28	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
EJE DE DIRECCION L 71 SPF	51 99 089 08	1	1	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACC	51 99 088 08	1	1	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACC	51 99 112 08	1	1	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
EJE DE DIRECCION Y TRACC	51 99 113 08	1	1	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
EJE DE MANDO	57 16 793 08	360	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
EJE DE SALIDA	10 34 299 7	1	1	X1021637	10 21 637 0	ENGRANAJE DE MEC. DE GIR
EJE DE SALIDA	96 28 985 08	9	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
EJE DENTADO 31CRMOV9	98 85 051	1	1	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
EJE GIRATORIO	11 00 649 1	20	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
EJE GIRATORIO	51 31 156 08	10	1	5 130 128	51 30 128 08	MOTOR DE ALETAS
EJE GIRATORIO	57 16 828 08	10	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
EJE GIRATORIO	57 17 509 08	40	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
EJE HUECO	57 16 775 08	100	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
EJE INDUCIDO	57 16 759 08	960	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
EJE INDUCIDO	57 16 778 08	130	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
EJE MOTOR	57 14 120 08	2	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
EJE MOTOR	57 17 549 08	14	1	5 717 543	57 17 543 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
EJE MOTRIZ	10 02 838 0	10	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
EJE RD110X718 35NICRMOV12	95 64 735 08	39	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
EJE VENTILADOR	98 84 018	2	1	9 884 019	98 84 019	ACCIONAM. DE VENTILADOR
ELECTROBOMBA	77 43 568 08	1	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
ELECTROMOTOR 24V	61 03 002 08	3	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
ELECTRONICA ABS ZERT-KBA	69 18 837 08	10	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ELECTRONICA EST37A	50 07 670 08	55	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
ELEMENTO DE BOMBA	10 03 827 2	14	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
ELEMENTO DE BOMBA	10 03 827 5	16	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
ELEMENTO DE CONMUTACIO	69 27 014 08	26	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ELEMENTO DE MANDO	57 18 499 08	17	1	5 530 022	55 30 022 08	CALENTADOR DE AGUA
ELEMENTO DE VALVULA	52 12 167 08	29	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ELEMENTO DORSAL	57 18 353 08	2	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
ELEMENTO DORSAL	57 18 475 08	3	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
ELEMENTO DORSAL KPL.	57 18 201 08	17	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
ELEMENTO REGULACION	10 29 190 1	5	1	X1029189	10 29 189 9	REGULADOR
ELEMENTO REGULACION	57 17 551 08	2	1	X1029189	10 29 189 9	REGULADOR
ELEMENTOS DE MANDO	98 89 521	46	6	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ELEMENTOS MONTAJE	92 72 344 08	30	1	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
ELEMENTOS MONTAJE	96 40 258 08	4	1	X1021637	10 21 637 0	ENGRANAJE DE MEC. DE GIR
EMBOLO	10 02 858 1	154	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
EMBOLO	10 02 858 1	162	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
EMBOLO	10 02 858 1	150	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
EMBOLO	51 07 357 08	3	1	5 718 895	57 18 895 08	VALVULA DE PRESION
EMBOLO	51 38 057 08	17	16	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
EMBOLO	53 01 912 08	532	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
EMBOLO	53 01 912 08	532	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
EMBOLO	57 00 800 08	(32)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
EMBOLO	57 04 155 08	532	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
EMBOLO	57 11 025 08	430	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
EMBOLO	57 13 138 08	50	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
EMBOLO	57 14 277 08	190	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
EMBOLO	57 15 826 08	13	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
EMBOLO	57 16 524 08	19	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
EMBOLO	57 16 751 08	680	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
EMBOLO	57 17 522 08	180	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
EMBOLO	92 75 382	5	1	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
EMBOLO	98 84 661 23	1	1	9 884 512	98 84 512	EMBOLO
EMBOLO	98 86 591	9	1	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
EMBOLO	98 86 591	9	1	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
EMBOLO DE AMORTIGUACIO	51 07 974 08	7	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
EMBOLO R-MOTOR	91 40 206	1	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
EMBOLO R-MOTORX122	98 84 512	40	6	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
EMBOLO V-MOTORX135	98 82 614	2	1	9 882 941	98 82 941	PALANCA BASC.PREMONT.
EMBRAGUE	10 03 757 5	17	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
EMBRAGUE	96 21 839 08	7	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
EMBRAGUE DE DISCOS MULT	61 07 027 08	6	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
EMBRAGUE K3/K4	96 28 984 08	8	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
EMBRAGUE KV+K1	96 28 983 08	6	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
EMPUÑADURA 30 PA GF	70 42 609 08	57	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
EMPUÑADURA 30 PA GF	70 42 609 08	102	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
EMPUÑADURA DE MANDO	60 60 934 08	1	1	6 060 709	60 60 709 08	INTERRUPTOR PRINCIPAL BA
EMPUÑADURA EMPOTRADA 1	70 42 287 08	21	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
EMPUÑADURA EMPOTRADA	95 55 000 08	8	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
EMPUÑADURA INTERIOR	59 10 780 08	12	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
EMPUÑADURA INTERIOR	59 10 788 08	12	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
EMPUÑADURA LINKS PA SC	70 42 514 08	10	6	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
EMPUÑADURA RECHTS PA SC	70 42 515 08	11	6	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
EMPUÑADURA TIPO SETA	70 40 045 08	4	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
EMPUÑADURAS	57 18 450 08	121	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
EMPUÑADURAS	57 18 478 08	121	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
ENCENDEDOR	60 54 076 08	6	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
ENCHUFE	60 45 086 08	8	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
ENCHUFE	92 03 811 08	158	2	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE	92 03 811 08	170	11	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE	92 79 963 08	183	3	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ENCHUFE 18-POL SPF	60 23 250 08	16	9	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
ENCHUFE 2POL	60 23 344 08	177	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ENCHUFE 8POL 24V	10 04 699 9	156	9	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ENCHUFE 8POL 24V	10 04 699 9	151	7	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ENCHUFE 8POL 24V	10 04 700 0	157	9	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ENCHUFE 8POL 24V	10 04 700 0	152	7	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ENCHUFE 8POL 24V	10 04 700 1	158	9	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ENCHUFE 8POL 24V	10 04 700 1	153	7	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	6	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	7	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	8	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	9	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	10	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	11	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	12	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE ACOPLAMIENTO G	68 00 017 08	14	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ENCHUFE ACOPLAMIENTO SP	68 00 004 08	13	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE APARATO DIN 4365	60 50 066 08	156	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE APARATO DIN 4365	60 50 066 08	160	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DE APARATO	60 50 079 08	161	2	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DE APARATO	60 52 014 08	162	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DE APARATO	60 52 018 08	25	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
ENCHUFE DE APARATO	60 52 018 08	163	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DE APARATO DIN 43	60 52 106 08	157	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DE APARATO DIN 43	60 52 106 08	164	16	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE DIN 72585 4-POL 25	69 24 063 08	169	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ENCHUFE MKR 7POL	92 17 806 08	998	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION
ENCLAVAMIENTO DE VENTAN	10 03 208 4	4	2	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
ENCLAVAMIENTO DE VENTAN	10 03 208 4	4	2	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
ENGANCHE DE RESPALDO	57 18 300 08	23	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
ENGRANAJE CILINDRICO	10 02 870 1	450	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ENGRANAJE CILINDRICO Z=5	10 02 859 0	290	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
ENGRANAJE CILINDRICO Z=5	10 02 866 3	280	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
ENGRANAJE DE DIRECCION	52 10 050 08	1	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ENGRANAJE DE MEC. DE GIR	10 21 637 0	4	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
ENGRANAJE HELICOIDAL	10 02 838 1	30	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
ENGRANAJE HELICOIDAL	10 02 869 8	280	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
ENGRANAJE PLANETARIO	93 85 877 01	5	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
ENGRANAJE PLANETARIO	96 40 257 08	2	1	X1021637	10 21 637 0	ENGRANAJE DE MEC. DE GIR
ENGRANAJE ÁRBOL LEVAS	98 82 654	1	1	9 882 650	98 82 650	
ENGRASADOR	57 15 786 08	(1)	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	16	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	45	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	19	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR CONICO DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASADOR DIN 71412 B M1	77 43 045 08	86	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
ENGRASE CENTRALIZADO	92 14 441 08	12	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
ENLACE DE MANOMETRO	47 09 004 08	49	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ENLACE DE MANOMETRO M	47 09 003 08	600	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
EQUIPO DE MANDO	10 27 869 8	1	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
EQUIPO DE MANDO 6POL 24V	60 61 962 08	18	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
EQUIPO DE MANDO 6POL 24V	60 61 962 08	3	2	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
EQUIPO DE MANDO SPF	63 01 493 08	10	1	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
EQUIPO ELECTR. TELMA	91 28 360 08	398	1		LTM 1070-4-1	
ESCALERA MULTIUSO 2X7-34	78 89 006 08	1	1	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
ESFERA	57 17 520 08	100	2	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
ESFERA DIN 5401 14	74 70 008 08	8	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
ESFERA DIN 5401 15	74 70 009 08	4	2	1 813 007	92 68 355 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
ESFERA DIN 5401 20 G20	74 70 014 08	40	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
ESFERA DIN 5401 3	61 07 063 08	6	1	5 114 794	51 14 794 08	VALVULA RETENCION CARGA
ESFERA DIN 5401 5	52 11 978 08	5	1	9 882 941	98 82 941	PALANCA BASC.PREMONT.
ESFERA DIN 5401 5	52 11 978 08	40	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
ESFERA DIN 5401 6	74 70 002 08	69	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
ESFERA DIN 5401 7	57 08 621 08	14	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
ESFERA DIN 5401 7,5	51 85 124 08	5	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
ESLINGA 5M PP	77 33 265 08	3	1	3 750	91 05 780 08	HERRAMIENTA PLUMÍN LATE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ESPEJO DE GARRUCHA DE G	91 29 196 08	61	1		LTM 1070-4-1	
ESPEJO DE GARRUCHA DE G	96 25 932 08	1	1	1 805 600	91 29 196 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
ESPEJO DE RAMPA 284X174	59 10 688 08	25	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
ESPEJO GRANANGULAR 219X	59 10 695 08	3	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPEJO GRANANGULAR 316X	59 10 709 08	2	1	1 810 063	96 25 932 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
ESPEJO GRANANGULAR 316X	59 10 709 08	1	1	2 790 000	91 43 827 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
ESPEJO PRINCIPAL 383,5X205	59 10 685 08	1	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPEJO PRINCIPAL 383,5X205	59 10 686 08	2	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
ESPIGA	57 16 862 08	330	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ESPIGA	91 31 612	1	1	9 885 775	98 85 775	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
ESPIGA	98 84 991	6	1	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
ESPIGA	98 84 992	7	1	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
ESPIGA 11SMNPB30+C	92 74 536	8	2	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ESPIGA DE INCANDESCENCIA	10 29 012 5	18	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
ESPIGA DE SALIDA RD10X22	95 13 247 08	23	5	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	80	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	350	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	40	7	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
ESPIGA DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	6	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
ESPIGA DIN 3901 L22MA ST	49 80 287 23	2	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
ESPIGA DOBLE	57 16 861 08	270	2	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
ESPIGA MACHO	92 77 941	18	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
ESPIGA MACHO	94 98 641 08	39	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
ESPIGA MACHO ISO 8434 GE	40 02 024	10	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
ESPIGA MACHO ISO 8434 GE	40 02 024	12	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
ESPIGA MACHO M30X1,5/D28-	57 11 050 08	530	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
ESPIGA MACHO M30X1,5/D28-	57 11 050 08	14	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
ESPIGA MACHO MANGUERA	50 20 394 08	39	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
ESPIGA MACHO X0	94 55 691 08	46	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESPIGA MACHO X0	94 55 691 08	611	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
ESTABILIZADOR	98 88 866	78	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
ESTATOR	57 13 907 08	5	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ESTERA AISLANTE 10X770X8	95 66 755 08	53	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 12x1205x90	95 65 762 08	2	1	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
ESTERA AISLANTE 12x818x36	95 65 851 08	2	1	1 861 147	92 53 367 08	CHAPA DET. ABAJO AISL.
ESTERA AISLANTE 16X175X31	28 29 054 08	11	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ESTERA AISLANTE 18X312X3	95 66 684 08	56	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X535X7	95 66 682 08	54	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X714X7	95 66 683 08	55	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 18X942X4	95 65 247 08	8	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
ESTERA AISLANTE 18x815x21	95 70 441 08	113	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA AISLANTE 25X82X317	28 29 049 08	6	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ESTERA AISLANTE 35X174X19	28 29 051 08	8	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ESTERA AISLANTE 35X174X19	28 29 052 08	9	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
ESTERA AISLANTE 40x1295x74	95 65 813 08	2	1	1 860 084	92 71 292 08	CUBIERTA PREM.
ESTERA AISLANTE 40x225x54	95 65 838 08	2	1	1 861 144	92 52 976 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
ESTERA AISLANTE 40x310x58	95 66 202 08	2	1	1 861 151	92 69 002 08	CHAPA AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x335x14	95 65 839 08	3	1	1 861 144	92 52 976 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
ESTERA AISLANTE 40x340x52	95 65 811 08	12	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
ESTERA AISLANTE 40x535x75	95 58 526 08	3	1	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
ESTERA AISLANTE 40x540x60	95 65 854 08	2	1	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x550x71	95 65 812 08	11	1	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
ESTERA AISLANTE 40x560x13	95 58 527 08	2	1	1 861 148	92 53 562 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
ESTERA AISLANTE 40x560x90	95 61 869 08	4	1	1 861 149	92 53 633 08	CHAPA AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x643x36	95 65 850 08	2	1	1 861 146	92 53 365 08	CHAPA DET. TRANSVERSAL AI
ESTERA AISLANTE 40x745x56	95 67 352 08	2	1	1 861 149	92 53 633 08	CHAPA AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x792x58	95 65 808 08	2	1	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x810x58	95 66 201 08	2	1	1 861 150	92 69 001 08	CHAPA AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x890x70	95 65 852 08	2	1	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
ESTERA AISLANTE 40x967x30	95 65 849 08	2	1	1 861 143	92 52 968 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
ESTERA AISLANTE 40x990x11	95 65 848 08	2	1	1 861 141	92 52 952 08	CHAPA DELANTE DERECHA AI
ESTERA AISLANTE 5X470X870	95 65 065 08	2	1	2 520 020	92 50 859 08	REVEST. INTERIOR TECHO C
ESTERA DE ESTRIA FINA 3X48	97 01 673 08	177	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTERA DE FONDO	97 13 310 08	100	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTERA DE FONDO	97 13 311 08	101	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTERA DE FONDO 16X572X	95 66 761 08	62	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERA DE FONDO GUMMI+P	95 67 926 08	20	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
ESTERAS DE FONDO	96 17 715 08	30	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO	53 01 309 08	178	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
ESTRIBO	53 01 309 08	178	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
ESTRIBO 16.0X33 5 S355J2C+	97 19 253 08	22	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
ESTRIBO 4X135X80 S315MC	94 82 409 08	7	4	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
ESTRIBO DE FRICCION	69 10 416 08	12	34	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
ESTRIBO DEFENSA	70 42 735 08	75	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO SOLD.DER.	96 25 790 08	26	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO SOLD.IZQ.	96 25 691 08	25	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
ESTRIBO SOPORTE	10 46 995 1	21	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ESTRUCTURA BASE	96 29 891 08	4	1	2 932	91 31 045 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
ETIQUETA AUTOADHESIVA	60 21 710 08	21	18	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
ETIQUETA AUTOADHESIVA	60 21 712 08	30	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
EVAPORADOR CLIMATIZ. ADIC	55 31 882 08	2	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
EXTINTOR DIN EN 3 6KG	89 01 007 08	4	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
FALSO CASQUILLO PG11 MS	60 24 113 08	24	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
FARO	60 71 485 08	10	2	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
FARO	60 71 487 08	11	2	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
FARO DE TRABAJO	60 71 511 08	80	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
FARO DE TRABAJO 55/70W 12/	60 71 445 08	12	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
FIADOR	57 18 204 08	140	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
FICHA DE ACOPLAMIENTO	77 43 727 08	2	2	2 440 012	92 14 441 08	ENGRASE CENTRALIZADO
FICHA DE ACOPLAMIENTO B2	51 15 083 08	16	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
FICHA DE ACOPLAMIENTO B2	51 15 150 08	7	2	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
FICHA DE ACOPLAMIENTO B3	51 15 004 08	20	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
FICHA DE ACOPLAMIENTO B6	51 15 108 08	12	2	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
FIJACION GIRATORIA	51 86 576 08	2	1	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
FIJACION RAPIDA	57 05 452 08	8	1	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
FIJACION RAPIDA	70 42 563 08	12	2	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
FIJACION RAPIDA	70 42 564 08	45	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJACION RAPIDA	70 42 583 08	23	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
FIJACION RAPIDA	70 42 583 08	23	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
FIJACION RAPIDA	70 42 606 08	9	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
FIJACIÓN ATORNILLADA REC	11 63 212 5	(1)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
FIJADOR	10 28 765 7	2	1	1 810 066	97 12 735 08	SOPORTE DE ESPEJO-DCHA.
FIJADOR	10 42 954 2	1	6	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
FIJADOR	11 11 810 5	(2)	2	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
FIJADOR	38 00 199 08	8	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
FIJADOR	38 00 201 08	10	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
FIJADOR	55 17 160 08	5	2	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
FIJADOR	59 10 704 08	72	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJADOR	60 72 246 08	25	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
FIJADOR	89 01 014 08	23	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJADOR	90 75 378	2	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
FIJADOR	91 40 426	3	1	9 889 125	98 89 125	TUBERIA INYECCION
FIJADOR	92 71 437 08	6	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
FIJADOR	92 76 928	1	1	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
FIJADOR	98 85 806	5	1	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
FIJADOR	98 88 654	4	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
FIJADOR 1,5X20X89,2 DC01 FE	95 02 927 08	5	4	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
FIJADOR 1.5X85X54 DC01 FE//	97 15 791 08	55	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
FIJADOR 1.5X85X54 DC01 FE//	97 15 791 08	55	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
FIJADOR 1X202X290 DC01 FE//	95 46 626 08	1	1	1 982 097	92 55 098 08	CHAPA DE SOPORTE COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
FIJADOR 260X170X19X1,5 AL	70 42 213 08	22	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
FIJADOR 2X110X70 DC01 FE//	95 53 537 08	38	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
FIJADOR 3X148X210 DC01 FE//	97 03 809 08	42	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
FIJADOR 3X361X164 DC01 FE//	97 22 319 08	29	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
FIJADOR 3X361X164 DC01 FE//	97 22 319 08	29	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
FIJADOR 3X40X75 DC01 FE//ZN	95 11 894 08	15	10	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
FIJADOR 3x1239x138 DC01	95 70 565 08	5	1	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
FIJADOR 4X110X133 S315MC	95 64 912 08	23	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
FIJADOR 4X141X20 S315MC FE	95 02 917 08	43	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
FIJADOR 4X143X80 S315MC FE	95 12 647 08	5	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
FIJADOR 4X150X130 S315MC	94 97 940 08	14	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
FIJADOR 4X20X70 S315MC FE//	95 41 774 08	44	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
FIJADOR 4X693X288 S315MC	97 39 984 08	66	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
FIJADOR 4X88X98 S315MC FE//	94 97 939 08	12	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
FIJADOR 4X98X121 S315MC FE	95 46 880 08	25	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
FIJADOR CABLE	72 00 144 08	14	1	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	48	4	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	15	3	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	82	12	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	49	12	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	23	4	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	15	6	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	17	4	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
FIJADOR CABLE 2X22X90 DC0	95 36 500 08	15	9	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
FIJADOR CABLE 2X90X46 DC0	97 07 081 08	24	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
FIJADOR CABLE 3X275X318 D	95 65 634 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
FIJADOR CABLE 3X275X318 D	95 65 634 08	1	1	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO
FIJADOR CABLE 3X388X40 D	97 35 694 08	34	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
FIJADOR CABLE 3X626X350 D	97 02 504 08	6	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
FIJADOR CABLE 3X80X144 D	97 02 503 08	7	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
FIJADOR CABLE 4X785X66 S31	95 66 993 08	41	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
FIJADOR S235JR	98 85 816	6	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
FIJADOR ST RM500	98 88 865	2	1	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
FILTRO	57 15 280 08	38	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
FILTRO	57 15 280 08	38	1	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
FILTRO	57 15 550 08	20	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
FILTRO	57 15 551 08	21	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
FILTRO	57 18 500 08	19	1	5 530 022	55 30 022 08	CALENTADOR DE AGUA
FILTRO	96 21 846 08	16	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
FILTRO AIREAR	51 06 545 08	3	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
FILTRO ASPIRACION	57 13 894 08	10	1	9 621 846	96 21 846 08	FILTRO
FILTRO COMBINADO	55 17 159 08	1	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
FILTRO DE AGUA	73 67 052	171	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
FILTRO DE CONDUCTOR	50 26 238 08	17	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
FILTRO DE CONDUCTOR	51 06 708 08	31	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
FILTRO DE PRESION	51 06 753 08	23	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
FILTRO DE RETORNO 400L/MI	51 06 694 08	2	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
FILTRO INTERCAMBIABLE OE	51 26 004 08	210	2	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
FILTRO INTERCAMBIABLE OE	57 00 043 23	8	2	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
FILTRO INTERCAMBIABLE OE	57 00 043	8	2	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
FILTRO KRAFTSTOFF 20µm	73 64 111	2	1	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
FILTRO PARA COMBUSTIBLE	55 31 740 08	(1)	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
FILTRO PARA COMBUSTIBLE	90 77 153	93	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
FILTRO PURGADOR M10X1	72 11 136 01	30	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
FILTRO TAMIZ	10 34 659 9	1	1	5 113 187	51 13 187 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
FILTRO TAMIZ	10 34 659 9	1	1	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
FRENO 500X120	57 18 346 08	150	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO 500X120	57 18 346 08	150	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO 500X180	57 17 382 08	150	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
FRENO 500X180	57 17 382 08	150	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
FRENO 500X180	57 17 383 08	151	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
FRENO 500X180	57 17 383 08	151	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
FRENO A CORRIENTES PARA	50 20 304 08	1	1	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
FRENO DE DISCOS	10 33 774 8	3	1	X1021637	10 21 637 0	ENGRANAJE DE MEC. DE GIR
FRENO DISCOS MULT.PRESIO	50 20 415 01	70	1	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
FRENO MOTOR COMPL.	57 00 322 23	330	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
FRENO ORTLINGHAUS	96 53 334 08	1	1	5 020 415	50 20 415 01	FRENO DISCOS MULT.PRESIO
FRENO STROMAG	96 53 335 08	2	1	5 020 415	50 20 415 01	FRENO DISCOS MULT.PRESIO
FUELLE DOBLADO	10 10 087 7	123	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
FUELLE DOBLADO	10 10 087 7	123	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
FUELLE DOBLADO	57 04 170 77	1	1	5 123 195	51 23 195 08	CILINDRO HIDRAULICO
FUELLE DOBLADO	57 19 123 08	2	1	6 060 950	60 60 950 08	COMBINADOR
FUELLE DOBLADO	72 60 515 08	62	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
FUELLE DOBLADO	72 60 515 08	62	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
FUELLE DOBLADO T56KS	72 40 003 08	3	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
FUSIBLE PLANO 2A	60 41 040 08	12	2	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
GANCHO DE ALAMBRE	77 90 332 08	17	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
GANCHO DE GUARDARROPA	59 10 501 08	59	3	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
GANCHO POLIPASTO 16 EM	91 26 373 08	311	1		LTM 1070-4-1	
GANCHO POLIPASTO 63 DM	91 26 378 08	313	1		LTM 1070-4-1	
GANCHO SIMPLE	10 02 103 5	30	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
GARRA DE SUJECION GS18N	38 82 927 08	5	3	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
GARRA DE SUJECION GS18N	38 82 927 08	5	3	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
GENERADOR IMPULSOS	57 09 907 08	14	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
GENERADOR IMPULSOS L=2	10 03 274 0	32	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
GENERADOR PREMONT. 28W	98 84 761	195	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
GENERADOR TACOMETRICO	57 16 311 08	40	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
GENERADOR TACOMETRICO	63 58 670 01	1	1	9 273 234	92 73 234	MONTAJE TACOMETRO
GENERADOR TRIFASICO 2240	62 90 070	1	1	9 884 761	98 84 761	GENERADOR PREMONT.
GIR. TRINQUETE CONS.SOLD	96 33 175 08	11	2	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
GOMA LIMPIAPARABRISAS	59 10 634 08	34	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
GOMA LIMPIAPARABRISAS	59 10 775 08	5	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
GOMA LIMPIAPARABRISAS 70	59 10 768 08	2	3	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
GRAPA	57 14 795 08	998	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
GRAPA	57 14 795 08	192	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
GRAPA	57 14 795 08	192	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
GRAPA	57 14 800 08	192	1	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
GRAPA CABLE DIN 1142 S19 V	77 39 096 08	6	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
GRASA	10 02 473 3	3	1	9 077 781	90 77 781	JO CAMISA DE CILINDRO
GRASA NBU 12	10 01 302 5	110	1	9 077 637	90 77 637	JE PARA PREMONT. BOM. RE
GRIFO CIERRE PASO	92 77 942	14	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	3	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	60	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
GRILLETE DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	5	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
GRUPO DE MONTAJE UMLUF	10 66 499 1	50	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
GUARDACABOS Y TERMINAL	57 18 513 08	7	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
GUARDALLAMAS	10 29 012 3	16	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
GUARNICION FRENO 500X120	57 18 382 08	187	4	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
GUARNICION FRENO 500X180	57 17 393 08	187	4	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
GUARNICION FRENO 500X180	57 17 393 08	187	4	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
GUIA	96 31 285 08	17	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
GUIA 27X58X360 ENAW6060-T6	95 35 560 08	4	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
GUIA ASIENTO DESPLAZABLE	57 18 203 08	20	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
GUIA ASIENTO DESPLAZABLE	57 18 476 08	20	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
GUIA DE VALVULA	92 74 676	3	2	9 882 973	98 82 973	CULATA
GUIA LINEAL 04-420 VERZ	70 42 780 08	111	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
GUIA VÁLV. REP.	92 74 678	56	2	9 882 973	98 82 973	CULATA
GUÍA DE AIRE DER.	97 25 865 08	4	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
GUÍA DE AIRE IZQ.	97 25 864 08	3	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
GUÍA DE LATIGUI. CONST. SO	92 51 437 08	1	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
GUÍA DE LATIGUILLO PREM.	92 51 415 08	8	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
HERRAMIENTA BASE	92 85 698 08	1	1	1 750	91 43 788 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
HERRAMIENTA C.ACCESORIO	91 43 788 08	53	1		LTM 1070-4-1	
HERRAMIENTA PLUMÍN LATE	91 05 780 08	252	1		LTM 1070-4-1	
HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND	91 45 617 08	27	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
HIDROMOTOR A2FM 16CM³/U	57 13 689 08	5	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
HIDROMOTOR A2FM 80 SPF	51 02 328 08	3	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
HIDROMOTOR A2FM 80 SPF	51 02 328 08	2	1	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
HIDRÁULICO	91 48 564 08	149	1		LTM 1070-4-1	
HORQUILLA CONSTR. SOLD.	96 30 246 08	3	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
HORQUILLA DE EMBRAGUE	57 09 911 08	34	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
HORQUILLA SEGURIDAD DIN 7	55 08 282 08	9	1	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
HORUILLA DE MANDO	10 02 876 6	760	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
HORUILLA DE MANDO	53 01 248 08	529	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
HORUILLA DE MANDO	53 01 911 08	529	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
HORUILLA DE MANDO	53 01 911 08	529	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
HORUILLA DE MANDO	57 16 791 08	350	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
ILUMINACIÓN ALEMANIA	91 47 226 08	79	1		LTM 1070-4-1	
IMAN 24V	10 33 430 5	(1)	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
IMAN 24V	57 08 278 08	1	1	5 114 444	51 14 444 08	VALVULA DE PASO
IMAN 24V	57 11 355 08	(21)	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
IMAN DE PROPORCIONES 24V	57 19 117 08	20	1	X1029190	10 29 190 1	ELEMENTO REGULACION
IMPERMEABILIZANTE A80MR	87 00 028 08	289	0.1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
IMPERMEABILIZANTE A80MR	87 00 028 08	265	0.1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
IMPERMEABILIZANTE A80MR	87 00 028 08	289	0.1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
IMPRIMACIÓN	81 12 035 08	96	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
IMPULSOR MANOMETRICO 0,	62 90 133	4	1	9 884 737	98 84 737	SENSOR REGULACION MOTO
IMPULSOR MANOMETRICO 0-1	62 90 129	5	1	9 884 737	98 84 737	SENSOR REGULACION MOTO
IMPULSOR MANOMETRICO 0-	69 11 820 08	10	5	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
INDICADOR DE CAUDAL 8-9L/	51 06 006 08	3	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
INDICADOR DE CONTAMINAC	57 13 561 08	4	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
INDICADOR DE CONTAMINAC	51 06 693 08	12	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
INDICADOR DE NIVEL DE ACEI	10 29 883 4	16	1	2 102 004	92 87 359 08	BRAZO DE CABINA C.DEPÓSI
INMOVILIZACION DE DIRECC	52 11 489 08	1	1	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
INMOVILIZACION PLATAF. GIR	91 00 066 08	117	1		LTM 1070-4-1	
INMOVILIZADOR DE PUERTA C	92 68 355 08	10	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
INMOVILIZADOR DE PUERTA C	92 68 355 08	10	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
INSERTO DE ESPIGA COMPL.	92 87 019 08	15	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 606 08	152	2	1 780 182	92 01 827 08	SIST.EL.AIRE AC.
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 617 08	43	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 630 08	8	1	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 633 08	267	1	1 780 182	92 01 827 08	SIST.EL.AIRE AC.
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 633 08	17	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 643 08	37	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 647 08	27	2	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 669 08	30	2	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 671 08	28	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 701 08	25	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 702 08	23	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 710 08	22	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 718 08	26	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 757 08	29	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 770 08	46	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 784 08	24	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 817 08	38	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 827 08	32	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 870 08	21	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 902 08	9	1	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
INSERTO DE SIMBOLO	60 67 914 08	44	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INSERTO VALVULA RETENC.	11 00 267 8	7	1	5 114 794	51 14 794 08	VALVULA RETENCION CARGA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
INSTALAC ELECTR ADAPTADO	96 29 658 08	2	1	3 500 020	91 32 304 08	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC. MO
INSTALACION AIRE A PRESIO	91 36 642 08	85	1		LTM 1070-4-1	
INSTALACION DE ARBOL CAR	91 43 773 08	23	1		LTM 1070-4-1	
INSTALACION ESCAPE	91 00 628 08	43	1		LTM 1070-4-1	
INSTALACIÓN DE CIERRE	96 21 965 08	50	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
INSTRUMENTOS CABINA DE	91 46 480 08	64	1		LTM 1070-4-1	
INT.FIN CARRERA-PESO CPL.	96 57 037 08	77	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
INTERCAMBIADOR DE CALOR	57 15 548 08	15	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
INTERCAMBIADOR DE CALOR	57 18 498 08	16	1	5 530 022	55 30 022 08	CALENTADOR DE AGUA
INTERRUPTOR	57 04 194 08	530	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
INTERRUPTOR	57 15 720 08	(1)	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
INTERRUPTOR ARRANQUE	60 61 943 08	2	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
INTERRUPTOR ARRANQUE	60 61 943 08	5	1	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 232 08	6	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 242 08	151	1	1 780 182	92 01 827 08	SIST.EL.AIRE AC.
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 242 08	8	4	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 61 586 08	56	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 248 08	10	4	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 258 08	11	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 279 08	9	2	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INTERRUPTOR BASCULANTE	60 60 288 08	12	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
INTERRUPTOR GIRATORIO	60 60 262 08	5	1	2 920 284	91 27 894 08	SIST. ELÉCTR. CALEFACCIÓN
INTERRUPTOR PRINCIPAL BA	60 60 709 08	10	1	1 833 008	96 31 923 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
INTERRUPTOR PUERTA AUT	60 60 207 08	59	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
INTERRUPTOR PUERTA AUT	60 60 207 08	59	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
INTERRUPTOR PUERTA AUT	60 60 207 08	151	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
INTERRUPTOR TERMICO 55-50	69 11 832 08	(2)	1	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
INYECTOR CILINDRICO	55 31 860 08	11	8	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
INYECTOR CILINDRICO	55 31 860 08	7	3	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
JAULA PARA AGUJAS	57 16 776 08	110	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JE PARA PREMONT. BOM. RE	90 77 637	1	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
JERINGA	10 04 511 8	(999)	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
JJ ATL MONTAJE K29	92 71 317	999	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JJ BOMBA AGUA	98 84 739	999	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
JJ BOMBA ENGRANAJES	10 49 271 0	(999)	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
JJ CALENT.COMBUSTIBLE	90 79 950	(1)	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
JJ CILINDRO BASCULANTE	10 42 428 5	(999)	1	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
JJ CILINDRO ESTABILIZADOR	10 22 800 9	999	1	X1004541	10 04 541 8	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
JJ CILINDRO ESTABILIZADOR	10 28 659 9	999	1	X1004541	10 04 541 6	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
JJ CILINDRO HIDRÁULICO	10 42 499 4	(999)	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
JJ CILINDRO TELESCÓPICO	10 34 715 6	999	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JJ CULATA	11 06 662 3	(999)	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JJ CULATA D924 METALL-ZKD	98 83 227	999	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
JJ CULATA D926 METALL-ZKD	98 83 228	998	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
JJ DISTRIBUIDOR GIRATORIO	10 22 100 8	(999)	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
JJ MOTOR DIESEL	98 83 368	490	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
JJ RADIADOR ACEITE	92 68 118	999	1	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
JJ SOPORTE VÁSTAGO PIST	95 87 366	999	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
JJ TOBERA INYECCIÓN NEUE	90 78 851	3	1	9 078 858	90 78 858	JR TOBERA INYEC.
JJ TOBERA INYECCIÓN NEUE	90 78 851	3	1	9 078 859	90 78 859	JR TOBERA INYEC.
JJ VÁLV.BLOQ.EJE	10 02 911 3	999	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
JJ VÁLV.FRENO DESC.	10 34 236 7	(999)	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JJ VÁLV.FRENO DESC.	10 80 214 4	999	1	5 113 187	51 13 187 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
JJ VÁLV.FRENO DESC.	10 80 214 4	999	1	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
JJ VÁLV.FRENO DESC.	11 11 420 2	(999)	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
JJ VÁLVULA	10 34 380 1	4	1	5 113 114	51 13 114 08	VALVULA PRESION PREVIA
JJ VÁLVULA	10 80 287 0	(99)	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
JJ VÁLVULA	11 45 069 1	999	1	5 705 279	57 05 279 08	VALVULA DE PASO
JJ VÁLVULA	57 19 147 08	(999)	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JJ VÁLVULA DE PASO	10 65 012 3	(999)	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JJ ÉMBOLO	95 87 344	998	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
JO CAMISA DE CILINDRO	90 77 781	7	1	9 888 727	98 88 727	CILINDRO
JR BLOQUEO CIL.	10 49 391 4	(1)	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JR BLOQUEO TELESC.	10 49 391 5	(2)	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JR COJINETE BIELA GLYCO 4	98 83 439	4	1	9 078 969	90 78 969	BIELA
JR COJINETE PPAL.	90 73 347	1	7	9 884 510	98 84 510	DISPOSITIVO COJINETES CI
JR ENCHUFE	90 76 548	999	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION
JR POLEA INVERS.	90 76 396	25	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
JR REGULADOR PRESIÓN	11 00 308 9	998	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
JR RUEDA INTERMEDIA	98 84 255	1	1	9 274 589	92 74 589	RUEDA INTERMEDIA PREMO
JR SUJ.ATL	90 78 063	4	3	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JR TOBERA INYEC.	90 78 858	1	1	9 887 350	98 87 350	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
JR TOBERA INYEC.	90 78 859	1	1	9 888 184	98 88 184	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
JUEGO CRUCETAS ARTICUL	11 00 749 4	(1)	2	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	24	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	24	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE AGUJAS 45-20	53 00 352 08	329	18	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUEGO DE ANILLOS OBTURA	51 31 154 08	6	1	5 130 128	51 30 128 08	MOTOR DE ALETAS
JUEGO DE ANILLOS ROZANTE	57 18 510 08	4	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO DE CABLES 4M	59 10 692 08	9	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
JUEGO DE CAMBIO CILINDRO	96 74 259 08	100	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
JUEGO DE CONTACTOS	57 18 511 08	5	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO DE DISCOS DE FRENO	97 03 315 01	1	1	9 653 335	96 53 335 08	FRENO
JUEGO DE FUSIBLES	10 28 524 2	(1)	1	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
JUEGO DE JUNTAS	10 01 725 0	(999)	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
JUEGO DE JUNTAS	10 28 030 7	(999)	1	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
JUEGO DE JUNTAS	10 28 569 5	999	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS	11 12 420 1	999	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
JUEGO DE JUNTAS	11 34 143 8	999	1	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
JUEGO DE JUNTAS	51 10 433 08	(800)	1	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
JUEGO DE JUNTAS	51 10 433 08	(999)	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
JUEGO DE JUNTAS	51 10 433 08	999	1	5 704 271	57 04 271 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUEGO DE JUNTAS	51 38 063 08	23	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
JUEGO DE JUNTAS	51 86 595 90	999	1	X1003630	10 03 630 8	CIL.AMORTIGUACIÓN
JUEGO DE JUNTAS	57 04 272 08	(2)	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
JUEGO DE JUNTAS	57 05 881 08	999	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
JUEGO DE JUNTAS	57 13 568 08	(999)	1	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
JUEGO DE JUNTAS	57 13 568 08	999	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
JUEGO DE JUNTAS	57 13 598 08	(999)	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
JUEGO DE JUNTAS	57 14 712 08	(800)	1	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
JUEGO DE JUNTAS	57 14 712 08	800	1	5 718 142	57 18 142 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS	57 14 712 08	800	1	5 718 145	57 18 145 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS	57 14 912 08	999	1	5 123 537	51 23 537 08	CILINDRO HIDRAULICO
JUEGO DE JUNTAS	57 17 367 08	(999)	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUEGO DE JUNTAS	57 17 367 08	(999)	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUEGO DE JUNTAS	57 18 137 08	999	1	5 123 786	51 23 786 08	CILINDRO DE EXTENSIÓN
JUEGO DE JUNTAS	57 18 171 08	800	1	5 718 143	57 18 143 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS	57 18 684 08	(999)	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JUEGO DE JUNTAS	74 11 445	999	1	5 113 022	51 13 022 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE JUNTAS VITON	57 11 874 08	(1)	1	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑA	51 10 004 08	999	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑA	51 38 064 08	24	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
JUEGO DE PIEZAS PEQUEÑA	52 11 601 08	999	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
JUEGO DE REPARACION	10 65 050 1	(98)	1	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
JUEGO DE REPARACION	10 65 299 9	999	1	5 210 050	52 10 050 08	ENGRANAJE DE DIRECCION
JUEGO DE REPARACION	11 00 309 4	999	1	5 026 573	50 26 573 08	SECADOR DE AIRE
JUEGO DE REPARACION	50 29 880 08	1	1	5 029 262	50 29 262 08	VALVULA DE PASO
JUEGO DE REPARACION	50 29 897 08	1	1	5 026 397	50 26 397 08	VALVULA DE AIREACION Y V
JUEGO DE REPARACION	50 29 897 08	999	1	5 029 688	50 29 688 08	VALVULA FRENO
JUEGO DE REPARACION	50 29 927 08	1	1	X1002444	10 02 444 6	VALVULA DE ADAPTACION

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUEGO DE REPARACION	50 29 991 08	1	1	5 029 929	50 29 929 08	VALVULA FRENO
JUEGO DE REPARACION	57 02 079 08	(1)	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
JUEGO DE REPARACION	57 03 190 08	999	1	5 026 500	50 26 500 08	VALVULA FRENO MANO
JUEGO DE REPARACION	57 05 901 08	999	1	5 123 195	51 23 195 08	CILINDRO HIDRAULICO
JUEGO DE REPARACION	57 05 924 08	(2)	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
JUEGO DE REPARACION	57 15 821 08	1	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
JUEGO DE REPARACION	57 17 712 08	50	1	5 026 575	50 26 575 08	VALVULA DE RELE
JUEGO DE REPARACION	57 18 380 08	999	1	7 900 391	79 00 391 08	BOMBA MANUAL
JUEGO DE REPARACION -E DF	10 03 553 4	999	1	5 106 753	51 06 753 08	FILTRO DE PRESION
JUEGO DE REPARACION SICH	96 73 615 08	3	1	7 739 398	77 39 398 08	CERRADURA BOLSILLO
JUEGO DE RESORTES	10 49 007 2	30	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO DE RESORTES DE FR	97 03 317 01	3	1	9 653 335	96 53 335 08	FRENO
JUEGO DE SUJECION	10 80 064 2	31	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
JUEGO ESCOBILLAS DE CAR	61 07 065 08	30	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
JUEGO JUNTAS FRENO	97 03 316 01	2	1	9 653 335	96 53 335 08	FRENO
JUEGO LUNAS	11 00 530 1	11	8	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.	91 30 143 08	261	1		LTM 1070-4-1	
JUEGO RUEDAS PLANETARIA	10 35 515 3	14	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
JUEGO RUEDAS PLANETARIA	10 35 534 1	16	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
JUEGO RUEDAS PLANETARIA	11 16 071 6	20	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
JUEGO TORNILLOS	11 00 267 6	2	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
JUNTA	10 02 503 4	150	2	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
JUNTA	10 03 208 6	7	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
JUNTA	10 03 208 6	7	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
JUNTA	10 03 208 8	9	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
JUNTA	10 03 208 8	9	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
JUNTA	10 21 806 3	110	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
JUNTA	50 05 690 08	20	2	9 621 849	96 21 849 08	CONEXION DE LLENADO
JUNTA	57 06 861 08	(1)	2	X1003630	10 03 630 8	CIL.AMORTIGUACIÓN
JUNTA	57 13 137 08	20	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA	57 14 796 08	999	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
JUNTA	57 14 796 08	194	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
JUNTA	57 14 796 08	194	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
JUNTA	57 14 796 08	194	1	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
JUNTA	57 16 589 08	64	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
JUNTA	57 17 065 08	2	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
JUNTA	57 17 528 08	130	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
JUNTA	57 18 254 08	280	2	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
JUNTA	70 11 131	2	1	5 004 624	50 04 624	TORNILLO PURGA ACEITE
JUNTA	73 81 461	4	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION
JUNTA	90 77 329	3	1	9 143 636	91 43 636	TAPA DE CIERRE
JUNTA	91 44 762	(1)	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
JUNTA	92 68 111	3	1	9 279 471	92 79 471	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
JUNTA	92 68 119	5	1	9 268 118	92 68 118	JJ RADIADOR ACEITE
JUNTA	92 68 119	3	2	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
JUNTA	92 68 120	7	1	9 268 118	92 68 118	JJ RADIADOR ACEITE
JUNTA	92 68 120	6	1	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
JUNTA	92 68 121	10	4	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA	92 68 121	10	6	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA	92 68 121	6	6	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
JUNTA	92 68 130	8	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA	92 68 130	6	1	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
JUNTA	92 70 109	3	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA	92 70 109	5	1	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
JUNTA	92 71 477	14	4	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA	92 71 477	14	6	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA	92 71 477	6	6	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
JUNTA	92 71 731	9	1	9 880 232	98 80 232	KIT JUNTAS TORICA DE VALV
JUNTA	92 71 731	9	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
JUNTA	92 71 731	9	1	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA	92 71 731	9	1	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA	92 71 963	14	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA	92 71 963	3	1	9 072 875	90 72 875	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
JUNTA	92 71 963	10	1	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
JUNTA	92 71 963	3	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
JUNTA	92 74 252	3	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA	92 75 766	2	1	9 147 512	91 47 512	PIEZA DE CIERRE
JUNTA	92 75 766	2	1	9 178 172	91 78 172	PIEZA DE CIERRE
JUNTA	92 75 766	3	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
JUNTA	92 75 766	7	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA	92 77 943	4	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
JUNTA	93 76 513	8	1	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
JUNTA	98 85 529	4	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
JUNTA 1,5X120X120 AFM 31	71 02 000 08	10	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
JUNTA 15X130X 120 POLYOLE	97 03 453 3	165	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA AFM 32/2-TD2	92 68 131	18	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA AFM 32/2-TD2	92 68 131	7	1	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
JUNTA ANILLO DESLIZANTE	73 82 095	3	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
JUNTA ANULAR	50 07 274 08	270	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA ANULAR	50 26 088 08	16	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
JUNTA ANULAR	50 26 088 08	52	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
JUNTA ANULAR	50 26 088 08	16	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
JUNTA ANULAR 109X113X3	10 02 119 1	12	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
JUNTA ANULAR 19,6X24,3X1,5	76 10 225 03	4	1	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
JUNTA ANULAR 7,0X15,0X1,5 C	73 81 047	15	1	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA ANULAR 7,0X15,0X1,5 C	73 81 047	15	1	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DE PERFIL D	10 04 098 4	(2)	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	4	3	9 077 637	90 77 637	JE PARA PREMONT. BOM. RE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	13	9	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	19	2	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	19	2	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	7	3	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	12	2	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	13	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 011 08	11	3	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	55 08 574 08	16	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 020 08	6	2	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 020 08	2	12	9 884 458	98 84 458	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 023 08	(3)	1	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	11	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	9	2	9 078 444	90 78 444	CDTO.COLECTOR AGUA PRE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	17	4	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	13	2	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	20	2	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	20	2	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	7	1	9 884 737	98 84 737	SENSOR REGULACION MOTO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	12	1	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	2	1	9 885 775	98 85 775	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 025 08	11	2	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	50 04 325 08	56	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	35	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	40	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	3	2	9 884 458	98 84 458	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 030 08	10	8	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	73 81 225 23	16	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	6	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	8	7	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 034 08	18	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 040 08	10	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 040 08	(23)	2	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	51 45 171 08	4	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	10	1	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	8	1	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	8	1	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	15	1	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	11	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	4	3	9 640 258	96 40 258 08	ELEMENTOS MONTAJE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 1	71 01 041 08	4	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 044 08	54	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 045 08	7	2	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 045 08	14	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	54 01 452 08	80	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 2	71 01 053 08	306	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	486	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	4	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	12	1	9 279 471	92 79 471	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	19	2	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 3	71 01 065 08	12	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 4	71 01 075 08	428	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6X	71 01 003 08	4	12	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6X	71 01 003 08	17	8	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 6X	71 01 003 08	17	12	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	18	2	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	18	2	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	13	4	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	18	1	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A 8X	71 01 007 08	18	1	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X	71 01 037 08	14	2	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X	71 01 037 08	308	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X	71 01 037 08	308	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X	71 01 037 08	308	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA ANULAR DIN 7603 A16X	71 01 037 08	340	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X	71 01 061 08	11	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X	71 01 061 08	23	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X	71 01 061 08	11	2	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
JUNTA ANULAR DIN 7603 A26X	71 01 061 08	3	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
JUNTA ANULAR DIN 7603 A45X	71 01 074 08	428	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA DE CULATA	98 84 716	60	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
JUNTA DE CULATA METALL-EL	92 77 662	13	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
JUNTA DE CULATA METALL-EL	92 77 662	8	1	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA DE CULATA METALL-EL	92 77 662	8	1	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA DEL CIGÜEÑAL	91 77 487	10	1	9 177 489	91 77 489	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
JUNTA DEL CIGÜEÑAL	91 77 488	11	1	9 177 489	91 77 489	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
JUNTA DEL CIGÜEÑAL	91 77 489	30	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
JUNTA DIN 71511 AFM 30	49 80 357	5	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA DIN 71511 AFM 30	49 80 358	9	6	9 078 445	90 78 445	TUBERA COLECTORA DE AGU
JUNTA DIN 71511 AFM 30	49 80 358	11	4	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA DIN 71511 AFM 30	49 80 358	11	6	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA METALOSEAL	90 76 689	5	1	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
JUNTA PARA BRIDAS	10 34 693 8	(5)	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA PORTA EPDM	26 21 095 08	83	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA PUERTA DER. CPL.	96 17 126 08	2	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
JUNTA TORICA 10,00X2,5 NB	10 33 738 1	(1)	2	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 101X3 NBR70	50 06 052 08	5	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
JUNTA TORICA 104X3 FPM70	57 17 542 08	240	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	210	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	14	7	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
JUNTA TORICA 110X3 NBR70	72 64 040 08	71	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
JUNTA TORICA 115X3 NBR70	72 64 043 08	530	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 11X2 NBR70	50 05 113 08	484	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA TORICA 11X2 NBR70	50 05 113 08	575	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 120X3 FPM70	10 02 331 6	240	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 120X3 NBR70	72 62 030 08	20	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 125X2 MVQ70S	10 00 231 0	2	1	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
JUNTA TORICA 126,5X3,53 85F	10 01 806 9	2	3	9 077 781	90 77 781	JO CAMISA DE CILINDRO
JUNTA TORICA 12X2 NBR70	70 42 748 08	5	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
JUNTA TORICA 12X2 NBR70	70 42 748 08	8	2	X1047526	10 47 526 2	DISPOSITIVO DE CIERRE
JUNTA TORICA 12X2,5 FPM70	57 11 021 08	380	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 135X3 NBR 70	72 64 528 01	11	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
JUNTA TORICA 135X3 NBR 70	72 64 528 01	31	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
JUNTA TORICA 138X3 NBR70	72 64 318 08	590	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 139,00X3,53 FP	73 81 910	15	1	5 717 545	57 17 545 08	SOPORTE BOMBA
JUNTA TORICA 13X1,5 FPM70	57 12 293 08	91	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 13X2 NBR70	72 64 605 08	81	2	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 13X2 NBR70	72 64 605 08	11	12	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA TORICA 147X3 FPM70	57 16 738 08	540	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 14X3 NBR70	72 64 056 08	78	8	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 15,5X2.5 NBR7	10 27 991 4	(1)	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA 158X2 FPM70	57 17 506 08	4	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 158X3 FPM70	57 16 174 08	164	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 158X3 FPM70	57 16 174 08	180	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 158X3 FPM70	57 16 174 08	170	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 15X2 NBR70	57 04 785 77	3	1	5 210 050	52 10 050 08	ENGRANAJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 15X2 NBR70	72 64 106 08	1	1	5 004 624	50 04 624	TORNILLO PURGA ACEITE
JUNTA TORICA 15X2 NBR70	72 64 106 08	540	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 15X2 NBR70	72 64 106 08	20	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
JUNTA TORICA 15X2 NBR90	51 45 424 08	740	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 160X3 FPM70	57 09 398 08	160	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 160X3 FPM70	57 09 398 08	80	1	9 621 845	96 21 845 08	BOMBA DE ACEITE A PRESIO
JUNTA TORICA 160X3 FPM70	57 09 398 08	164	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 160X3 FPM70	57 09 398 08	160	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 16X2 NBR70	72 64 079 08	20	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA 16X2 NBR70	72 64 079 08	7	2	X1047526	10 47 526 2	DISPOSITIVO DE CIERRE
JUNTA TORICA 16X2,5 NBR70	50 03 056 08	486	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA TORICA 16X3 NBR90	57 00 962 08	752	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 16X3 NBR90	57 00 962 08	752	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 17,50X2,00 FP	73 81 347	4	1	9 884 017	98 84 017	ACCIONAMIENTO VENTILADO
JUNTA TORICA 170X3 NBR70	72 64 182 08	76	1	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 17X2 FPM70	57 10 826 08	(2)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
JUNTA TORICA 18,00X1,20 FP	73 81 107	2	1	9 273 234	92 73 234	MONTAJE TACOMETRO
JUNTA TORICA 18X2,5 NBR70	72 64 069 08	220	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 18X2,5 NBR70	72 64 069 08	13	5	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA TORICA 19X2 NBR70	57 09 730 08	81	2	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA TORICA 20,3X2,4 NBR7	50 29 329 08	8	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
JUNTA TORICA 20,3X2,4 NBR7	50 29 329 08	10	5	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
JUNTA TORICA 202,87X2,62	57 16 537 08	12	4	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 20X2 NBR90	51 07 927 08	9	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA 214X3 NBR70	57 17 541 08	230	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
JUNTA TORICA 21X1,5 FPM70	57 12 294 08	92	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 21X2 NBR70	72 64 108 08	127	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
JUNTA TORICA 224X3 FPM	10 02 838 5	82	2	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
JUNTA TORICA 22X1,5 FPM70	57 10 827 08	(3)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
JUNTA TORICA 22X2,5 NBR90	51 38 059 08	19	16	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
JUNTA TORICA 23X2 NBR70	52 12 048 08	20	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
JUNTA TORICA 23X2 NBR70	52 12 048 08	260	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 23X2,5 NBR70	51 45 997 08	(3)	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA 24X3 FPM70	57 10 774 08	(4)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
JUNTA TORICA 250X6 NBR72	72 64 566 01	16	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
JUNTA TORICA 25X3 NBR70	72 64 147 08	90	2	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
JUNTA TORICA 27X2,5 NBR70	72 64 612 08	16	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
JUNTA TORICA 290X3 NBR70	72 64 283 08	19	2	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 29X3 NBR90	57 00 551 08	6	1	5 113 052	51 13 052 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA 300X3 NBR70	53 00 325 08	304	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 300X3 NBR70	53 00 325 08	304	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 300X3 NBR70	53 00 325 08	304	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 30X1,5 NBR90	57 12 523 08	9	1	7 041 522	70 41 522 08	VALVULA DE CIERRE DEPOS.
JUNTA TORICA 32X3 FPM70	57 10 769 08	(2)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
JUNTA TORICA 32X3 FPM70	57 10 769 08	(2)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 33X2 NBR70	57 11 049 08	230	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
JUNTA TORICA 33X2,5 NBR70	72 64 247 08	8	1	7 041 522	70 41 522 08	VALVULA DE CIERRE DEPOS.
JUNTA TORICA 33X2,5 NBR70	72 64 247 08	561	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 34X2 NBR70	72 64 326 08	150	2	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 38X2 NBR70	57 05 899 08	190	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA 38X2,5 NBR70	72 64 244 08	301	2	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
JUNTA TORICA 38X2,5 NBR70	72 64 244 08	555	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
JUNTA TORICA 39,7X3,5 NBR7	57 05 889 08	3	1	5 708 320	57 08 320 08	TAPA DEL FILTRO
JUNTA TORICA 40X3 FPM70	57 10 771 08	(4)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
JUNTA TORICA 48X3 NBR70	72 64 186 08	7	1	7 041 522	70 41 522 08	VALVULA DE CIERRE DEPOS.
JUNTA TORICA 4X1 NBR90	51 07 123 08	3	1	5 114 794	51 14 794 08	VALVULA RETENCION CARGA
JUNTA TORICA 5,00X1,5 FPM8	73 82 118	8	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
JUNTA TORICA 52X3,5 NBR80	57 09 573 08	(10)	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
JUNTA TORICA 53,57X3,53 MV	50 05 228	3	1	9 144 281	91 44 281	PIEZA DE CIERRE
JUNTA TORICA 53X2 NBR90	51 38 047 08	7	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
JUNTA TORICA 54X4 FPM	10 02 840 9	581	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
JUNTA TORICA 55X4 NBR70	72 62 027 08	18	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
JUNTA TORICA 565X9,65 NBR7	52 01 890 08	(1)	1	1 422 502	96 23 463 08	NEUMÁTICO CPL.
JUNTA TORICA 57X2 NBR70	57 11 029 08	480	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 58X4 NBR70	57 09 346 08	(9)	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
JUNTA TORICA 58X4 NBR70	57 09 346 08	8	1	7 041 517	70 41 517 08	VALVULA DE CIERRE DEPOS.
JUNTA TORICA 59X3 NBR70	72 64 076 08	2	1	5 106 708	51 06 708 08	FILTRO DE CONDUCTOR
JUNTA TORICA 5X1,5 FPM70	50 04 546 08	14	1	9 077 637	90 77 637	JE PARA PREMONT. BOM. RE
JUNTA TORICA 5X1,5 FPM70	50 04 546 08	490	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA 6X1 NBR90	57 06 906 08	3	1	5 113 066	51 13 066 08	BLOQUE MANDO
JUNTA TORICA 6X1 NBR90	57 06 906 08	5	1	5 718 895	57 18 895 08	VALVULA DE PRESION
JUNTA TORICA 80X3 NBR70	72 64 014 08	450	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
JUNTA TORICA 80X5 NBR70	72 64 135 08	(8)	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
JUNTA TORICA 80X5 NBR70	72 64 135 08	7	1	7 041 517	70 41 517 08	VALVULA DE CIERRE DEPOS.
JUNTA TORICA 86X3 NBR90	51 38 055 08	15	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
JUNTA TORICA 88X3 ACM70	57 09 797 08	7	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
JUNTA TORICA 8X1,5 NBR70	51 85 243 08	281	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
JUNTA TORICA 8X1,5 NBR70	51 85 243 08	31	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA 8X1,5 NBR70	51 85 243 08	171	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
JUNTA TORICA 8X2 NBR70	50 26 529 08	73	1	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
JUNTA TORICA 8X2 NBR70	50 26 529 08	16	1	9 653 334	96 53 334 08	FRENO
JUNTA TORICA 9,5X2 NBR70	72 64 603 08	280	2	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
JUNTA TORICA 90X4 NBR90	57 01 876 08	21	1	9 621 846	96 21 846 08	FILTRO
JUNTA TORICA 98X3 FPM80	57 14 428 08	170	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 98X3 FPM80	57 14 428 08	167	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA 98X3 FPM80	57 14 428 08	176	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
JUNTA TORICA AEHNL.DIN 37	72 64 310 08	9	1	7 041 517	70 41 517 08	VALVULA DE CIERRE DEPOS.
JUNTA TORICA ARP 568 10,77	72 64 222 08	15	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
JUNTA TORICA ARP 568 10,82	51 07 181 08	27	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 101,27	57 00 494 08	14	1	5 717 545	57 17 545 08	SOPORTE BOMBA
JUNTA TORICA ARP 568 101,27	57 00 498 08	28	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
JUNTA TORICA ARP 568 107,54	69 10 337 08	15	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
JUNTA TORICA ARP 568 113,97	57 07 946 08	16	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
JUNTA TORICA ARP 568 12,37	51 07 461 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
JUNTA TORICA ARP 568 12,37	51 07 461 08	63	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA ARP 568 12,37	51 07 461 08	63	2	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
JUNTA TORICA ARP 568 12,42	51 45 915 08	6	5	5 113 024	51 13 024 08	VALVULA DE PASO
JUNTA TORICA ARP 568 123,42	57 01 188 08	39	1	5 717 543	57 17 543 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
JUNTA TORICA ARP 568 126,67	57 07 947 08	20	2	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
JUNTA TORICA ARP 568 129,77	57 03 502 08	17	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
JUNTA TORICA ARP 568 136,12	50 12 051 08	27	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
JUNTA TORICA ARP 568 148,49	51 45 275 08	13	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 17,17	51 46 219 08	66	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA ARP 568 170,8	57 05 883 08	8	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 170,8	57 05 883 08	1	1	5 708 320	57 08 320 08	TAPA DEL FILTRO
JUNTA TORICA ARP 568 18,64	72 64 616 08	101	4	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA ARP 568 18,72	51 07 383 08	58	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
JUNTA TORICA ARP 568 23,47	51 07 766 08	5	1	5 113 052	51 13 052 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 23,47	51 07 766 08	14	1	X1029190	10 29 190 1	ELEMENTO REGULACION
JUNTA TORICA ARP 568 23,47	51 31 188 08	5	2	5 113 024	51 13 024 08	VALVULA DE PASO
JUNTA TORICA ARP 568 23,5	57 06 523 08	5	1	5 029 552	50 29 552 08	VALVULA DE PASO
JUNTA TORICA ARP 568 23,5	57 06 523 08	25	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 24,99	51 05 878 08	(1)	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUNTA TORICA ARP 568 25,07	57 10 586 08	13	1	X1029190	10 29 190 1	ELEMENTO REGULACION
JUNTA TORICA ARP 568 25X3	51 10 351 08	170	2	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
JUNTA TORICA ARP 568 29,87	51 07 478 08	64	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA ARP 568 31,42	51 57 060 08	(1)	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 31,42	51 57 060 08	(1)	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	(1)	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	(1)	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	501	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
JUNTA TORICA ARP 568 32,92	51 05 870 08	501	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
JUNTA TORICA ARP 568 37,69	51 05 867 08	10	3	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
JUNTA TORICA ARP 568 47,22	51 05 879 08	219	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUNTA TORICA ARP 568 52,07	72 64 265 08	54	1	X1029189	10 29 189 9	REGULADOR
JUNTA TORICA ARP 568 6,02	51 46 220 08	53	3	X1029189	10 29 189 9	REGULADOR
JUNTA TORICA ARP 568 6,07	72 64 196 08	6	1	5 718 895	57 18 895 08	VALVULA DE PRESION
JUNTA TORICA ARP 568 6,07	72 64 196 08	6	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
JUNTA TORICA ARP 568 6,07	51 07 384 08	62	4	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA ARP 568 63,09	57 05 888 08	11	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
JUNTA TORICA ARP 568 7,65	72 64 194 08	65	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
JUNTA TORICA ARP 568 88,49	57 02 921 08	6	1	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
JUNTA TORICA ARP 568 9,25	51 07 190 08	26	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
JUNTA TORICA ARP 568 98,02	51 46 132 08	22	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
JUNTA TORICA DIN 3770 25X2,	72 64 223 08	207	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
JUNTA TORICA DIN 3771 10,0	73 81 417	8	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION
JUNTA TORICA DIN 3771 100X3	73 81 192	11	1	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
JUNTA TORICA DIN 3771 100X3	73 81 192	7	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
JUNTA TORICA DIN 3771 110X2	72 64 234 01	5	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
JUNTA TORICA DIN 3771 113,6	91 77 942	2	1	9 177 489	91 77 489	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
JUNTA TORICA DIN 3771 113,9	73 81 869	6	1	9 077 637	90 77 637	JE PARA PREMONT. BOM. RE
JUNTA TORICA DIN 3771 113,9	73 81 869	6	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
JUNTA TORICA DIN 3771 132,7	91 77 943	7	1	9 177 489	91 77 489	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
JUNTA TORICA DIN 3771 18,00	73 81 843	16	1	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 18,00	73 81 843	16	1	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 189,8	91 77 947	16	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
JUNTA TORICA DIN 3771 31,4	73 81 993	6	2	9 268 118	92 68 118	JJ RADIADOR ACEITE
JUNTA TORICA DIN 3771 31,4	73 81 993	4	2	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	8	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	8	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	340	6	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
JUNTA TORICA DIN 3771 35,00	53 01 515 08	320	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
JUNTA TORICA DIN 3771 40,8	73 81 780	6	2	9 078 444	90 78 444	CDTO.COLECTOR AGUA PRE
JUNTA TORICA DIN 3771 40,8	73 81 780	13	2	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 44X3	72 64 059 08	10	2	1 982	91 45 468 08	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR
JUNTA TORICA DIN 3771 56,7	73 81 790	4	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
JUNTA TORICA DIN 3771 59,6	73 81 568	11	2	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
JUNTA TORICA DIN 3771 59,6	73 81 568	6	2	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	5	2	9 077 637	90 77 637	JE PARA PREMONT. BOM. RE
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	5	2	9 078 445	90 78 445	TUBERA COLECTORA DE AGU
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	12	2	9 883 227	98 83 227	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	12	2	9 883 228	98 83 228	JJ CULATA
JUNTA TORICA DIN 3771 59,9	73 81 779	5	2	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
JUNTA TORICA DIN 3771 75,7	70 09 080	3	1	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
JUNTA TORICA DIN 3771 78,9	92 67 709	3	1	9 884 017	98 84 017	ACCIONAMIENTO VENTILADO
JUNTA TORICA DIN 3771 8,73	73 80 025	2	4	5 713 056	57 13 056 08	VALVULA DE PASO
JUNTA TORICA ISO 3601-1 36,0	73 81 254	2	1	9 881 818	98 81 818	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
KIT CABLE	57 18 277 08	270	1	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
KIT CABLE 3300MM	55 31 869 08	29	1	2 920 013	96 29 898 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
KIT CABLE S417	96 28 397 08	6	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
KIT DE CABLES	10 03 286 5	13	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
KIT DE CABLES	57 05 132 08	5	1	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
KIT DE CABLES 300MM	10 00 676 6	(5)	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
KIT DE MODIFICACION	96 53 561 08	20	1	1 833 008	96 31 923 08	BATERÍA DE SISTEMA ELÉCTR
KIT JUNTAS TORICA DE VALV	98 80 232	997	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
LAMINA EXTERIOR	10 02 866 1	250	8	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	10 02 866 1	280	8	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	10 02 866 2	252	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	10 02 866 2	282	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	50 20 453 08	10	8	9 653 334	96 53 334 08	FRENO
LAMINA EXTERIOR	57 16 653 08	270	8	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	57 16 653 08	260	8	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	57 16 653 08	250	13	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	57 16 654 08	272	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	57 16 654 08	262	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
LAMINA EXTERIOR	57 16 654 08	252	4	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
LAMPARA DE DESTELLO 24V	60 71 386 08	151	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
LAMPARA INTERIOR	60 71 361 08	10	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
LAMPARA INTERIOR 21W 2V	60 71 470 08	268	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
LAMPARA INTERMITENCIA	60 71 495 08	31	1	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LAMPARA INTERMITENCIA 2	60 71 494 08	30	1	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LAMPARA POSICION 5W 12/24	60 71 478 08	266	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
LARG. CORR. CONS. SOLD. D	92 36 268 08	1	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
LARG. CORR. CONST. SOLD. D	92 36 266 08	1	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
LARGUERO CORR. PREM. DE	96 30 093 08	1	2	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
LARGUERO CORR. PREM. DET	96 30 094 08	2	2	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
LARGUERO CORREDERO C.	91 36 895 08	27	1		LTM 1070-4-1	
LASTRAJE HIDRÁULICO	91 29 749 08	137	1		LTM 1070-4-1	

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
LASTRE ADICIONAL	91 39 443 08	135	1		LTM 1070-4-1	
LATA M13	60 45 081 08	155	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
LATIG. ONDULADO AIRE SOB	55 17 025 08	11	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
LATIGUILLO COMPL. 1 SN	92 62 636 08	891	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LATIGUILLO COMPL. 1 SN	92 92 374 08	893	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LATIGUILLO COMPL. 1 SN	92 92 422 08	894	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LATIGUILLO COMPL. 1 SN	92 93 782 08	951	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LATIGUILLO DE CAUCHO ARM	79 00 429 08	71	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LATIGUILLO DE TELEFONO DN	51 05 004 08	51	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
LATIGUILLO PERFILADO DN1	55 31 731 08	10	5	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
LATIGUILLO PERFILADO DN1	55 31 731 08	15	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
LATIGUILLO PERFILADO DN1	55 31 738 08	8	2	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
LATIGUILLO PERFILADO DN55	55 17 165 08	6	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
LATIGUILLO PERFILADO DN55	55 17 164 08	5	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
LENGÜETA	70 42 547 08	8	1	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
LENGÜETA	70 42 556 08	4	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
LENGÜETA	70 42 567 08	9	5	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
LENGÜETA	70 42 590 08	4	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
LETRERO	11 49 443 2	(2)	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
LETRERO	11 49 458 1	(3)	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
LETRERO	55 30 310 08	14	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
LETRERO	55 30 310 08	30	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
LETRERO	77 26 177 08	19	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
LETRERO	77 26 373 08	17	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO	77 26 442 08	20	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
LETRERO	77 26 444 08	46	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
LETRERO	77 26 487 08	4	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
LETRERO	77 32 071 08	196	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
LETRERO	77 32 071 08	21	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
LETRERO	97 14 942 08	21	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO	97 15 398 08	1	1	3 880 005	91 13 525 08	LETREROS PLUMON LATERAL
LETRERO	97 15 399 08	2	1	3 880 005	91 13 525 08	LETREROS PLUMON LATERAL
LETRERO	97 16 938 08	81	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO	97 17 499 08	2	2	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO	97 31 185 08	52	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
LETRERO	97 31 787 08	4	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
LETRERO 120X70 FOLIE SPF	97 41 466 08	49	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 148X105X1 ALMG3 H	77 32 074 08	10	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 208X88 KLEBEFOLI	97 86 749 08	1	2	1 663 022	96 84 554 08	LETREROS
LETRERO 310X180 KLEBEFOLI	77 26 274 08	16	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 60X140 KLEBEFOLI	77 26 393 08	50	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 60X140 KLEBEFOLI	77 26 394 08	51	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 60X140 KLEBEFOLI	77 26 395 08	52	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 60X140 KLEBEFOLI	77 26 396 08	53	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 60X140 KLEBEFOLI	77 26 397 08	54	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 6X107X297 G-ALSI1	77 25 699 08	1	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 70X360X0,1 FOLIE	10 68 415 6	9	2	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
LETRERO 80X90 KLEBEFOLIE	97 17 238 08	23	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO 90X520	77 25 521 08	10	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
LETRERO AVISO DE VIENTO	97 04 620 08	20	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO BGV 100 SPF	77 31 945 14	12	7	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO BGV A8 W06 FOLIE	77 26 192 08	11	2	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETRERO FOLIE	97 07 694 08	83	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
LETRERO FOLIE	97 07 695 08	84	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
LETRERO INDICADOR 20X8	60 27 614 08	60	20	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
LETRERO INDICADOR 20X8	60 27 614 08	12	10	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
LETRERO INDICADOR 20X8	60 27 614 08	60	60	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	76	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	64	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	3	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	1	14	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	(1)	4	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
LETRERO INDICADOR 25,4X10	60 27 601 08	2	6	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 602 08	(1)	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 602 08	2	21	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 602 08	2	10	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 602 08	2	2	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 602 08	2	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	3	27	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	3	10	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	3	3	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
LETRERO INDICADOR 25,4X16	60 27 603 08	3	4	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
LETRERO INDICADOR 76X48	60 27 626 08	29	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
LETRERO PLUMÍN LATERAL	97 04 240 08	18	1	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
LETREROS	96 84 554 08	50	1	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
LETREROS PLUMON LATERAL	91 13 525 08	253	1		LTM 1070-4-1	
LEVA DE MANDO	57 09 908 08	23	6	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
LEVANTAVALVULAS	92 71 725 23	3	2	9 889 521	98 89 521	ELEMENTOS DE MANDO
LICUADOR	55 31 881 08	1	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
LIGADOR DE CABLES	60 23 364 08	2	1	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
LIMITADOR	92 88 280 08	17	2	2 920 500	96 34 524 08	MONT. EL. INTERR. FIN DE C
LIMITADOR LEVA TRANSMISIO	60 60 516 08	5	1	2 780 800	91 44 398 08	CABRESTANTE ELECT. 2
LIMITADOR LEVA TRANSMISIO	60 60 516 08	5	1	2 920 200	91 27 889 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
LIMITADOR SPF	60 60 531 08	5	2	2 920 562	92 88 280 08	LIMITADOR
LIMITADOR SPF	60 60 533 08	1	1	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
LIMITADOR SPF	60 60 533 08	7	1	3 930 483	96 20 935 08	MONT. TRANSM. TRAMO DE C
LIMPIADOR DE ADHERENCIA	81 12 051 08	18	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
LIMPIADOR DE ADHERENCIA	81 12 051 08	20	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
LIMPIADOR DE ADHERENCIA	81 12 051 08	85	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
LIMPIAPARABRISAS COMPL.	96 25 788 08	4	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
LIMPIAPARABRISAS PREM.	96 25 789 08	1	1	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
LISTA CABLES FRENO CORR.P	96 27 767 08	1	1	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
LISTA DE CABLES CAB. OP. G	96 29 907 08	4	1	2 533	91 30 916 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
LISTA DE CABLES ILUMINACIÓ	96 32 287 08	3	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LISTA DE CABLES SIST. ELÉCT	96 29 898 08	12	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
LISTA DE CABLES SIST. ELÉCT	96 30 856 08	2	1	1 920	91 46 482 08	SISTEMA EL. CHASIS
LISTON DE MANDO	51 14 869 08	3	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
LISTON SUJECION X280 ALM	97 24 960 08	6	1	1 811 036	96 25 286 08	PERFILES PROTECCION COM
LISTON SUJECION X540 ALM	97 24 959 08	5	2	1 811 036	96 25 286 08	PERFILES PROTECCION COM
LISTON SUJECION X950 ALM	97 24 958 08	4	2	1 811 036	96 25 286 08	PERFILES PROTECCION COM
LLAVE	57 09 954 08	1	1	6 061 943	60 61 943 08	INTERRUPTOR ARRANQUE
LLAVE ALLEN TX 40	10 04 300 2	41	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE ALLEN TX30	10 47 136 3	40	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 033 08	11	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 022 08	12	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 024 08	13	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 036 08	15	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 025 08	16	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 026 08	17	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 028 08	18	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 029 08	19	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 3	79 00 039 08	20	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE DIN 31	79 00 017 08	10	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE BOCA DOBLE SW16	10 65 277 2	14	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGON	79 00 212 08	34	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGON	79 00 213 08	35	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 216 08	30	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 200 08	31	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 201 08	32	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE MACHO HEXAGONA	79 00 210 08	33	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
LLAVE DE TRES PASOS	55 30 854 08	2	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
LLAVE DE UNA BOCA DIN 894	88 51 322 08	21	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE UNA BOCA DIN 894	79 00 046 08	22	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE DE VASO IMPACTO DIN	79 00 285 08	66	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
LLAVE HUECA	70 42 711 08	7	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
LLENADO DE ACEITE	98 85 772	20	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
LUCES LATERALES 1/0,5W 12/	11 12 395 3	29	10	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUCES MARCAC.LAT.	60 71 269 08	155	1	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
LUCES MARCAC.LAT.	60 71 269 08	155	1	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
LUNA DE TECHO 20MM SPF	72 57 409 08	7	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
LUNA HI.LI. SPF	10 03 207 3	2	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
LUNA HI.RE. SPF	10 03 212 3	2	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
LUNA TRASERA 4MM SPF	72 57 408 08	6	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
LUNA UNTEN LI. SPF	10 03 207 4	3	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
LUNA UNTEN RE. SPF	10 03 212 4	3	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
LUNA VORN RE. SPF	10 03 212 2	1	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
LUNA VORNE LINKS SPF	10 02 846 9	1	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
LUZ DE CONTORNO 5W 12/24	60 71 374 08	70	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUZ DE POSICION INTERMITE	60 71 499 08	12	2	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
LUZ TRASERA	60 71 340 08	55	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
LUZ TRASERA	60 71 507 08	5	1	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
LUZ TRASERA	60 71 508 08	5	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
LÁMP.INTERM.SEG. 2,4W 6V	60 71 062 08	2	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
LÁMPARA CONTROL 24V	60 71 354 08	153	1	1 780 182	92 01 827 08	SIST.EL.AIRE AC.
LÁMPARA CONTROL 24V	60 71 354 08	6	1	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
LÁMPARA CONTROL 24V	60 71 354 08	15	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
MACHO	70 42 199 08	6	1	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
MAGNUITO DESLIZANTE	50 02 067 08	110	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
MAGNUITO DESLIZANTE	53 01 247 08	528	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MAGNUITO DESLIZANTE	53 01 910 08	528	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MAGNUITO DESLIZANTE	53 01 910 08	528	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MAGNUITO DESLIZANTE	57 16 754 08	790	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
MAGNUITO DESLIZANTE	57 16 792 08	354	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
MANDO ACCIONAMIENTO	50 29 935 08	2	1	5 029 688	50 29 688 08	VALVULA FRENO
MANDO APUNTALADO	92 91 388 08	2	1	1 982 096	92 91 387 08	CAJA DE MANDO COMPL.
MANDO COMPL.	10 02 819 2	14	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
MANDO ESFERICO DIN 319 C	70 40 042 08	8	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
MANDO GIRATORIO	63 50 452 08	11	1	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
MANDO GIRATORIO	69 27 013 08	25	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
MANDO POR RELE HW 1+2	96 29 892 08	5	1	2 932	91 31 045 08	PIEZAS DE MONT. ARMARIO DI
MANDO/MANEJO	57 07 566 08	3	1	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
MANGO DE SUJECION 300X25	10 33 152 6	1	1	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
MANGUERA 10,5X18,8	55 31 818 08	5	2.5	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
MANGUERA 12,7X21,5	55 31 819 08	6	5	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
MANGUERA 135 PUR	77 42 345 08	5	1	1 810	91 09 919 08	CABINA DE COND. PREM.
MANGUERA 4	59 10 053 08	6	2.95	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
MANGUERA 4	59 10 053 08	28	6	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
MANGUERA 8,2X16	55 31 817 08	4	5	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
MANGUERA 890	57 06 710 08	260	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 024 08	13	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 317 08	10	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 317 08	5	0.2	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	12	0.15	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	21	0.07	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	23	2.6	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 329 08	34	8	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA AGUA REFRIGE	77 42 300 08	642	0.15	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA AISLANTE DN10X0	11 08 260 4	204	1.61	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
MANGUERA AISLANTE DN10X0	11 08 260 4	204	0.11	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN10X0	11 08 260 4	204	0.69	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MANGUERA AISLANTE DN12X0	11 08 260 5	205	1.68	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN12X0	11 08 260 5	205	2.74	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN12X0	11 08 260 5	204	2.8	2 932 169	96 29 894 08	MONT. BASE CABL COMPL.
MANGUERA AISLANTE DN14X0	11 08 260 6	206	3.23	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN14X0	11 08 260 6	206	0.83	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN6 0,	11 08 260 2	202	1.68	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN6 0,	11 08 260 2	202	18.99	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN8X0	11 08 260 3	203	2.06	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
MANGUERA AISLANTE DN8X0	11 08 260 3	203	3.45	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA AISLANTE DN8X0	11 08 260 3	203	7.67	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA COMBUSTIBLE D	55 31 911 08	7	0.15	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA CONTRACCION 2	60 30 169 08	55	0.35	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
MANGUERA DE CALEFACCION	55 31 812 08	257	0.5	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MANGUERA DE CALEFACCIO	55 31 795 08	16	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
MANGUERA DE ESCAPE 38	55 30 541 08	25	3	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
MANGUERA DE MEDICION D	47 09 018 08	88	5	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
MANGUERA DE MEDICION D	47 09 019 08	89	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
MANGUERA DEL FRENO DN11	50 28 104 08	150	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
MANGUERA DEL FRENO DN11	50 28 104 08	151	0.7	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
MANGUERA DN18X2200	55 31 761 08	7	2	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
MANGUERA DN2X400	51 05 690 08	86	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
MANGUERA DN2X630	51 05 692 08	87	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
MANGUERA DN2X630	51 05 692 08	50	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUERA DN32	51 05 803 08	950	3.4	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA DN8	51 05 112 08	13	1.2	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
MANGUERA ESPIRAL NW60 K	55 30 107 08	31	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
MANGUERA GUMMI	59 10 513 08	43	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
MANGUERA MANDO	57 15 721 08	(2)	2	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
MANGUERA MANDO 4 X 0,5 SP	60 04 604 08	15	7.6	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MANGUERA MANDO 4X1,5 SP	60 02 304 08	5	0.97	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
MANGUERA MANDO 4X1,5 SP	60 02 304 08	5	1.95	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	654	0.7	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	655	0.75	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	701	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	957	3.9	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA NW42X7 NBR	77 42 335 08	958	4.1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
MANGUERA ONDULADA DN12	97 04 540 08	4	3	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
MANGUERA PROTECTORA 20	56 10 015 08	26	5	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
MANGUETA	57 04 264 08	12	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	57 04 264 08	12	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	57 04 264 08	12	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MANGUETA	57 13 314 08	12	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
MANGUITO ACOPLAMIENTO	77 43 726 08	1	1	2 440 012	92 14 441 08	ENGRASE CENTRALIZADO
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 084 08	14	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 058 08	21	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 005 08	18	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUITO ACOPLAMIENTO	51 15 107 08	10	2	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MANGUITO DE CAPERUZA	57 11 024 08	410	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
MANGUITO DE GOMA 22	92 73 161	25	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
MANGUITO DE GOMA 22	92 73 161	9	1	9 271 317	92 71 317	JJ ATL MONTAJE
MANGUITO DE GOMA 45GRAD	98 80 511	7	1	9 881 818	98 81 818	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
MANGUITO DE LATIGUILLO DN	55 17 166 08	4	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
MANGUITO GOMA POR CABLE	60 45 067 08	153	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MANGUITO GOMA POR CABLE	60 45 067 08	157	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MANGUITO GOMA POR CABLE	60 27 048 08	9	2	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
MANIPULADOR	57 03 383 08	34	1	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
MANIPULADOR	57 09 915 08	73	3	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
MARCADOR 2x94x160 DC01 FE	97 05 353 08	29	1	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	2	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	2	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	8	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
MARCADOR CABLE	92 35 122 08	500	71	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
MARTILLO DIN 1041 800G	79 00 300 08	60	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
MATERIAL CABLEADO ESTR.B	96 29 895 08	3	1	2 932 061	96 29 893 08	CABLEADO ESTRUC. BÁSICA
MATERIAL ESPONJOSO 40x40	28 39 069 08	148	0.8	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
MAZO DIN 6475 3KG	79 00 311 08	61	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
MEC. DE ELEV. AUX. COMPL.	91 36 273 08	340	1		LTM 1070-4-1	
MEC. GIRO	91 47 220 08	115	1		LTM 1070-4-1	
MECAN.DE ELEV.2 CONST.SO	92 49 640 08	1	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
MECANISMO DE ACCIONAMIE	57 14 118 08	1	1	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
MECANISMO DE ACCIONAMIE	57 14 119 08	1	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
MECANISMO DE ACCIONAMIE	57 17 543 08	1	1	5 121 438	51 21 438 08	BOMBA DE REGULACIÓN
MECANISMO DE ELEV.2 PREM	92 71 277 08	1	1	2 440	91 36 273 08	MEC. DE ELEV. AUX. COMPL.
MECANISMO DE ELEVACIÓN	92 71 275 08	1	1	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
MECANISMO DE EXTENSION	91 28 417 08	7	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
MECANISMO ELEVACION PRIN	91 29 796 08	119	1		LTM 1070-4-1	
MEDIA BISAGRA ELEKTROLYTI	38 00 197 08	2	1	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
MEDIA BISAGRA GS42CRMO4	38 00 175 08	1	1	1 811 031	92 18 651 08	BISAGRA P.PUERTA COMPL.
MEDIA BRIDA 216-16 PP	60 20 007 08	80	20	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
MEDIA BRIDA AEHNL.DIN 3015	60 20 141 08	97	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 10 PP	60 20 071 08	32	16	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	3	4	1 429 001	92 46 450 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	3	4	1 429 002	92 46 451 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	3	4	1 429 003	92 46 452 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 12 PP	60 20 074 08	3	4	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 15 PP	60 20 081 08	(10)	4	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 18 A	60 20 022 08	45	8	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 18 PP	60 20 083 08	22	4	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	60 20 085 08	86	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	85	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 3 R	70 05 052	35	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 4 R	60 20 089 08	29	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
MEDIA BRIDA DIN 3015-1 L 5 R	60 20 090 08	12	4	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
MICRO CONTACTO	10 33 559 6	3	4	6 060 950	60 60 950 08	COMBINADOR
MIRILLA PARA NIVEL DE ACEIT	77 43 201 08	13	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
MITAD DE BRIDA A3P	51 05 882 08	200	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
MITAD DE BRIDA SAE 1 6000 P	51 05 869 08	500	14	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
MITAD DE BRIDA SAE 1 6000 P	51 05 869 08	500	2	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
MODULO DE DOTACION	60 27 923 08	1	1	1 830 149	96 25 760 08	MODULO DE DOTACION
MODULO DE DOTACION 4POLI	96 25 760 08	6	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
MONT. BASE CABL COMPL.	96 29 894 08	2	1	2 932 061	96 29 893 08	CABLEADO ESTRUC. BÁSICA
MONT. EL. INTERR. FIN DE CA	96 34 524 08	11	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
MONT. TRANSM. MECAN. EX	96 23 280 08	30	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MONT. TRANSM. PLUMA BASE	96 20 157 08	9	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
MONT. TRANSM. TRAMO DE C	96 20 935 08	10	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
MONT. VOLANTE IMUPLS. SAE	90 72 124	250	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONT.CUERPO DE ANILLO C	91 00 064 08	77	1		LTM 1070-4-1	
MONT.FILTRO ACEITE LUBR.	92 70 382	60	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONT.PROTECCIÓN ESTRIBO	98 89 640	208	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONT.TURBOCARGADOR DE	90 72 451	190	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONTADOR RD6X417	97 32 139 08	8	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
MONTAJE ASIDERO	96 84 504 08	166	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
MONTAJE BARRA DE GANCH	96 21 010 08	2	1	3 750	91 05 780 08	HERRAMIENTA PLUMÍN LATE
MONTAJE BRIDA	98 87 943	185	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ	90 72 875	130	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONTAJE DE RADIADOR	91 07 433 08	3	1		LTM 1070-4-1	
MONTAJE DEPÓSITO DE COM	91 46 002 08	105	1		LTM 1070-4-1	
MONTAJE ESCALERA	91 05 781 08	1	1	3 750	91 05 780 08	HERRAMIENTA PLUMÍN LATE
MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR	91 43 827 08	144	1		LTM 1070-4-1	
MONTAJE ESPEJOS 2680BREI	91 09 016 08	63	1		LTM 1070-4-1	

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MONTAJE REFRIGERADOR DE	91 46 925 08	150	1		LTM 1070-4-1	
MONTAJE SOPORTE GRUPO	98 85 647	3	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONTAJE TACOMETRO	92 73 234	238	2	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MONTAJE TELEMANDO	96 21 012 08	5	1	3 750	91 05 780 08	HERRAMIENTA PLUMÍN LATE
MONTAJE TELMA	91 44 133 08	397	1		LTM 1070-4-1	
MONTAJE VENTILADOR	92 73 517	175	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
MORDAZA SUJECIÓN	10 30 158 9	(5)	10	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
MOSQUETON DIN 5299 C60X6-	74 40 102 08	16	4	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
MOSQUETON DIN 5299 C60X6-	74 40 102 08	24	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MOSQUETON DIN 5299 C60X6-	74 40 102 08	8	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
MOSQUETÓN DE TORNILLO O	10 47 304 0	3	2	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
MOTOR AJUSTE	57 16 981 08	11	2	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
MOTOR DE ALETAS	51 30 128 08	1	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
MOTOR DE CONTINUA 24V	10 01 469 1	12	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
MOTOR DIESEL D-926 TIE A5	90 74 797 23	1	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
MOTOR DIESEL INSTALACIÓN	91 07 499 08	5	1		LTM 1070-4-1	
MOTOR DIESEL PREM.	96 19 532 08	1	1	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
MOTOR HIDRAULICO DE ENG	51 02 370 08	3	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	59 10 534 08	32	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	59 10 672 08	3	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	10 03 193 2	1	1	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
MOTORREDUCTOR	57 17 570 08	1	1	5 910 685	59 10 685 08	ESPEJO PRINCIPAL
MOTORREDUCTOR	57 17 570 08	1	1	5 910 686	59 10 686 08	ESPEJO PRINCIPAL
MOYU	91 75 981	5	1	9 274 589	92 74 589	RUEDA INTERMEDIA PREMO
MOYU	92 68 892 23	1	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
MOYU	98 85 224	4	1	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
MUELLE	57 08 310 08	9	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
MUELLE	57 16 556 08	21	11	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
MUELLE COMPRESION	50 02 070 08	90	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
MUELLE COMPRESION	50 20 440 08	12	22	9 653 334	96 53 334 08	FRENO
MUELLE COMPRESION	51 07 926 08	8	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
MUELLE COMPRESION	51 07 975 08	9	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
MUELLE COMPRESION	51 10 010 08	42	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
MUELLE COMPRESION	51 10 151 08	4	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
MUELLE COMPRESION	51 10 255 08	3	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
MUELLE COMPRESION	51 10 259 08	9	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
MUELLE COMPRESION	51 38 058 08	18	16	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
MUELLE COMPRESION	53 00 770 08	177	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
MUELLE COMPRESION	53 00 770 08	177	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
MUELLE COMPRESION	57 00 775 08	(2)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
MUELLE COMPRESION	57 06 961 08	16	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
MUELLE COMPRESION	57 08 467 08	40	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
MUELLE COMPRESION	57 11 055 08	670	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
MUELLE COMPRESION	57 14 278 08	200	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
MUELLE COMPRESION	72 00 115 08	21	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
MUELLE COMPRESION 0,36X4,	73 81 742	4	1	9 882 941	98 82 941	PALANCA BASC.PREMONT.
MUELLE COMPRESION 1,00X6,	73 81 743	3	1	9 882 941	98 82 941	PALANCA BASC.PREMONT.
MUELLE COMPRESION 1,6X18	72 00 094 08	22	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
MUELLE COMPRESION 1,9X6,9	51 07 359 08	4	1	5 718 895	57 18 895 08	VALVULA DE PRESION
MUELLE COMPRESION 10X100	72 00 093 08	2	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
MUELLE COMPRESION 10X100	72 00 093 08	2	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
MUELLE COMPRESION 10X100	72 00 093 08	2	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
MUELLE COMPRESION 2,0X12	72 00 148 08	5	1	1 813 007	92 68 355 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
MUELLE COMPRESION 2,25X	91 45 973	12	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
MUELLE COMPRESION 2,4X17	91 42 745	6	1	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
MUELLE COMPRESION 3,00X1	73 82 049	10	1	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
MUELLE COMPRESION 3,00X1	73 82 049	10	1	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
MUELLE COMPRESION 3,6X56	72 00 048 08	3	1	2 430	91 00 066 08	INMOVILIZACION PLATAF. GIR
MUELLE COMPRESION 5X40X2	72 00 083 08	30	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
MUELLE COMPRESION 8X80X1	72 00 092 08	2	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
MUELLE COMPRESION 8X80X1	72 00 092 08	2	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 085 08	6	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 046 08	530	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 057 08	530	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MUELLE COMPRESION DIN 2	72 00 057 08	530	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
MUELLE COMPRESION EN10	72 00 126 08	19	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
MUELLE DE GAS 19X60-550N	59 10 670 08	16	1	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
MUELLE DE GAS 23X270-500N	59 10 619 08	13	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
MUELLE DE GAS 23X325-400N	59 15 099 08	64	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
MUELLE NEUMATICO	57 18 205 08	150	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
MUELLE SEGURIDAD 4,5X98 V	43 31 009 08	26	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
MUELLE SEGURIDAD 4,5X98 V	43 31 009 08	7	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	44	3	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	7	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	6	1	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	10	1	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	26	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	7	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
MUELLE SEGURIDAD 4X68 V	43 31 012 08	2	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3	43 31 025 08	81	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
MUELLE SEGURIDAD 5X122 A3	43 31 025 08	12	2	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
MUELLE SEGURIDAD DIN 219	43 31 050 08	6	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
MUELLE SEGURIDAD DIN 219	43 31 050 08	6	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
MUELLE TRACCION	50 22 089 08	176	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
MUELLE TRACCION	53 01 306 08	176	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
MUELLE TRACCION	53 01 306 08	176	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
MUELLE TRACCION	72 01 085 08	52	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
MUELLE TRACCION	72 01 085 08	52	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
MUELLE TRACCION	72 01 085 08	24	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
MULETILLA-ALDABILLA GD-ZN	70 42 595 08	3	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
MULETILLA-ALDABILLA GD-ZN	70 42 787 08	8	5	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
Muelle espiral	57 01 989 08	13	3	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
Muelle espiral	61 07 053 08	5	4	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
Muelle espiral	61 07 122 08	38	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
MÓDULO 1 LCD	92 51 332 08	4	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
MÓDULO DE DIODOS-VARIS	66 01 015 08	14	1	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
MÓDULO E/S A SPF ZERT-KBA	66 01 020 08	3	3	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
MÓDULO E/S A SPF ZERT-KBA	66 01 020 08	4	1	1 982 096	92 91 387 08	CAJA DE MANDO COMPL.
NEUMATICO 445/95R25 VHS Z	52 03 702 08	1	1	1 422 502	96 23 463 08	NEUMÁTICO CPL.
NEUMATICOS 445/95 R25 VHS	91 18 104 08	13	4		LTM 1070-4-1	
NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 V	96 23 463 08	15	1		LTM 1070-4-1	
NEUMÁTICO CPL. 445/95 R25 V	96 23 463 08	1	2	1 422	91 18 104 08	NEUMATICOS
NUCLEO VENTILADOR G-ALSI9	95 63 992 08	6	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
OBTURAC. PUERTA IZDA. COM	92 99 532 08	2	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
OBTURACION CONDUCT. IND	60 23 312 08	803	32	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
OBTURACION CONDUCT. INDI	60 23 308 08	802	2	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
OBTURACION CONDUCT. IND	60 56 197 08	813	19	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
OBTURACION CONDUCT. IND	60 56 197 08	814	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
OBTURACION CONDUCT. IND	60 56 201 08	815	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
OJAL DE SOLDAR	11 06 860 7	(1)	10	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
OREJETA DE SUJECION	98 89 055	5	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
PALANCA	57 18 454 08	146	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
PALANCA	57 18 455 08	147	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
PALANCA	57 18 480 08	147	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
PALANCA	59 10 598 08	3	1	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
PALANCA BASC.PREMONT.	98 82 914	2	1	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
PALANCA BASC.PREMONT.	98 82 941	3	1	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
PALANCA CONST. SOLD. FE//	92 68 356 08	1	1	1 813 007	92 68 355 08	INMOVILIZADOR DE PUERTA
PALANCA CONST. SOLD. FE//	96 18 734 08	24	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
PALANCA DE CAMBIO	57 17 517 08	30	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PALANCA DE DIRECCION	57 16 964 08	69	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 965 08	70	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 966 08	71	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 967 08	72	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 971 08	69	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 972 08	70	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 973 08	71	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 973 08	71	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 974 08	72	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 974 08	72	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 16 976 08	69	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
PALANCA DE DIRECCION	57 16 977 08	70	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
PALANCA DE DIRECCION	57 16 978 08	71	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
PALANCA DE DIRECCION	57 17 002 08	69	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION	57 17 003 08	70	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PALANCA DE DIRECCION S 89	52 12 330 08	1	1	1 430 013	92 38 356 08	PALANCA DE DIRECCIÓN PR
PALANCA DE DIRECCIÓN PR	92 38 356 08	4	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
PALANCA DE EMBRAGUE	57 09 910 08	32	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
PALANCA DE MOTOR	59 10 630 08	42	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PALANCA DE REENVÍO IZDA. 2	97 12 463 08	24	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
PALANCA DE SUJECION PLAN	70 40 048 08	15	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
PALANCA ENCLAVAMIENTO	10 03 209 5	15	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PALANCA ENCLAVAMIENTO	10 03 212 6	15	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PALPADOR DE TEMPERATUR	10 29 012 6	19	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
PALPADOR DE TEMPERATURA	90 76 530	34	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
PALPADOR DE TEMPERATUR	69 11 806 08	(1)	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
PANEL	59 10 781 08	9	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
PANEL	59 10 782 08	9	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
PANEL	60 67 620 08	192	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PANEL	60 67 620 08	17	10	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
PANEL	60 67 620 08	18	10	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
PANEL	92 71 140 08	1	1	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
PANEL 1,5X19,5X111	61 10 017 08	45	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
PANEL 40X860X1033 GFK	95 67 113 08	(1)	1	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
PANEL DE RADIO	59 10 699 08	55	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PANEL GFK	74 03 055 08	40	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PANEL GFK	74 03 056 08	41	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PANEL GFK SPF	74 03 059 08	44	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PANEL MADERA 12X505X790	27 00 108 08	7	1	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
PANEL MADERA 12X770 X103	97 21 422 08	10	2	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
PANTALLA TRASERA CONSTR	92 71 085 08	50	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
PAR DE CARRILES	57 18 302 08	70	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
PARABRISAS 6MM SPF ZERT-	72 57 398 08	12	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PARABRISAS COMPL.	92 48 796 08	3	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PARABRISAS PEGADO SPF	92 68 891 08	1	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
PARACHOQUES CABINA DE C	91 21 433 08	1	1	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
PARACHOQUES COMPL. C. IL	96 25 270 08	15	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
PARRILLA DE ENREJADO-P T5	72 58 640 08	70	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PARRILLA DE ENREJADO-P T	72 58 654 08	7	1	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
PARRILLA DE ENREJADO-P T	72 58 657 08	108	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PARTE DE ACCIONAMIENTO	57 09 330 08	5	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
PARTE DE ACCIONAMIENTO	92 94 871 08	1	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
PARTE DE ASIENTO	57 18 354 08	12	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
PARTE DE ASIENTO	57 18 474 08	1	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
PARTE INFERIOR 3X504X160	94 96 329 08	2	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
PARTE SUPERIOR 3X721X108	95 43 097 08	1	1	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
PARTE SUPERIOR DE FIJACIO	72 58 100 08	9	4	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
PARTE SUPERIOR DE FIJACIO	72 58 100 08	109	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	112	3	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	6	2	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	4	2	1 861 143	92 52 968 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	6	2	1 861 144	92 52 976 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	4	4	1 861 145	92 53 226 08	CHAPA TRANSVERSAL AISLAD
PASA HILOS 10/12/17,5 PVC	60 27 013 08	5	4	1 861 146	92 53 365 08	CHAPA DET. TRANSVERSAL AI
PASA HILOS 4/6/9 PVC	60 27 024 08	10	1	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
PASA HILOS 5/8/14,5 PVC	60 27 026 08	39	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
PASA HILOS 7/18/24 PVC	60 27 018 08	11	4	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
PASADOR	51 10 260 08	10	1	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
PASADOR	70 42 291 08	21	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
PASADOR 0,5 - 2,1	60 23 230 08	119	4	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
PASADOR ALETAS DIN 94 10	43 30 103 08	5	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
PASADOR ALETAS DIN 94 3,2	43 30 034 08	59	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
PASADOR ALETAS DIN 94 4X2	43 30 048 08	52	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PASADOR ALETAS DIN 94 4X4	43 30 055 08	9	2	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	45	3	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	5	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	5	3	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	9	3	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	9	4	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	39	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 065 08	10	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
PASADOR ALETAS DIN 94 5X4	43 30 066 08	2	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
PASADOR ALETAS DIN 94 6,3	43 30 076 08	6	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PASADOR ALETAS DIN 94 6,3	43 30 078 08	40	4	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
PASADOR ALETAS DIN 94 6,3	43 30 078 08	42	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
PASADOR ALETAS DIN 94 6,3	43 30 082 08	12	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
PASADOR ALETAS DIN 94 6,3	43 30 082 08	11	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
PASADOR ALETAS DIN 94 8X6	43 30 090 08	13	6	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
PASADOR ALETAS DIN 94 8X6	43 30 090 08	14	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
PASADOR ALETAS DIN 94 8X6	43 30 090 08	14	2	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
PASADOR CIL.SEMIESTRIADO	10 29 225 3	149	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PASADOR CILINDRICO	57 17 499 08	660	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PASADOR CILINDRICO 16M6X4	57 16 623 08	54	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
PASADOR CILINDRICO 16X80	57 16 752 08	754	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 632	57 15 775 08	83	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR CILINDRICO DIN 7 1	43 06 709 08	3	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PASADOR CILINDRICO DIN 7 1	43 06 709 08	3	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PASADOR CILINDRICO DIN 7 1	43 06 709 08	3	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PASADOR CILINDRICO DIN 7 1	43 06 708 08	3	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PASADOR CILINDRICO DIN 7 1	43 06 708 08	3	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PASADOR CILINDRICO DIN 7 1	43 06 089 08	7	1	9 077 729	90 77 729	EJE DE CIGÜEÑAL
PASADOR CILINDRICO DIN 7	57 00 785 08	(19)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
PASADOR CILINDRICO DIN 7	43 06 037 08	5	1	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
PASADOR CILINDRICO ISO 873	49 80 736	5	1	9 883 076	98 83 076	ARBOL DE LEVAS
PASADOR CILINDRICO ISO 87	49 01 106	7	1	9 884 019	98 84 019	ACCIONAM. DE VENTILADOR
PASADOR CILINDRICO ISO 873	49 80 995	4	1	9 882 650	98 82 650	
PASADOR CILINDRICO ISO 87	49 81 195 23	22	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	6	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	6	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	(1)	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	12	2	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	13	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	11	2	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
PASADOR CLAVIJA DE SEGU	43 32 013 08	10	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
PASADOR CLAVIJA DE SEGUR	11 10 158 4	9	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
PASADOR CLAVIJA DE SEGUR	57 15 306 08	2	1	7 739 398	77 39 398 08	CERRADURA BOLSILLO
PASADOR CLAVIJA PREM.	96 31 825 08	9	2	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PASADOR ELASTICO	57 16 629 08	566	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
PASADOR ELASTICO ISO 1333	43 21 013 08	20	12	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 107 08	455	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 111 08	32	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
PASADOR ELASTICO ISO 8752	53 01 463 08	37	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
PASADOR ELASTICO ISO 8752	53 01 463 08	274	4	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 119 08	21	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 129 08	2	2	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 130 08	5	2	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 025 08	20	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
PASADOR ELASTICO ISO 8752	50 04 624 08	90	6	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 057 08	6	1	9 077 729	90 77 729	EJE DE CIGÜEÑAL
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 057 08	242	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 057 08	22	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
PASADOR ELASTICO ISO 8752	53 00 474 08	333	8	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO ISO 8752	53 00 474 08	333	8	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO ISO 8752	53 00 474 08	333	6	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 067 08	210	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
PASADOR ELASTICO ISO 8752	43 20 073	5	1	9 077 729	90 77 729	EJE DE CIGÜEÑAL
PASADOR ELASTICO ISO 8752-	49 81 165	6	1	9 882 941	98 82 941	PALANCA BASC.PREMONT.
PASADOR MUELLE 3,5X3X62	43 31 007 08	22	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PASADOR MUELLE 4,5X4X78	43 32 062 08	1	1	1 641 104	96 31 824 08	CLAVIJA ELÁSTICA PREM.
PASADOR MUELLE 4,5X4X78	43 32 062 08	2	2	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
PASAMANO CONSTR. SOLD.	92 52 832 08	10	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
PATIN 30X100X165 PA6G+OEL	97 35 681 08	1	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
PATIN 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 598 08	25	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 598 08	25	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 598 08	25	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 598 08	25	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 598 08	25	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 664 08	26	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 664 08	26	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 664 08	26	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 664 08	26	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PATIN 46X71X200 PA6G+OEL	97 02 664 08	26	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PATIN 55X90X225 PA6G+OEL	97 35 682 08	2	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
PATIN 80X182X338 PA6G+OEL	97 35 683 08	3	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
PATIN DE RESORTE	10 35 453 7	23	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
PATIN RD30X40 PA6G+OEL	28 81 696 08	5	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
PATIN RD30X40 PA6G+OEL	28 81 696 08	11	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
PATIN RD30X40 PA6G+OEL	28 81 696 08	11	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
PAVIMIENTO 16X525X181	97 13 375 08	2	2	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X525X200	97 13 379 08	6	1	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X525X232	97 13 376 08	3	1	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X525X243	97 13 378 08	5	1	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X528X269	97 13 374 08	1	1	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X767X232	97 13 380 08	7	1	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PAVIMIENTO 16X845X232	97 13 377 08	4	1	1 811 016	96 17 715 08	ESTERAS DE FONDO
PEDAL DE FRENO CONSTR.	96 17 759 08	32	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PEGAMENTO 310ML -40/+90 °	81 12 029 08	12	2	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PEGAMENTO 310ML -40/+90 °	81 12 029 08	12	2	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PEGAMENTO 310ML -40/+90 °	81 12 029 08	95	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PEGAMENTO Kartoon 20stück	81 12 033 08	94	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PEINE PUENTEADOR	60 27 355 08	31	39	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
PEINE PUENTEADOR	60 27 355 08	11	30	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PELDANO DE ACCESO 399X1	78 89 017 08	15	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PELDANO DE ACCESO 399X1	78 89 017 08	25	3	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
PERFIL 100-3 L 500 AL SPF	95 65 431 08	6	1	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL 100-3 L 585 AL SPF	95 65 430 08	5	3	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL 100-4 L=295 ALMGSI0.	95 41 261 08	6	8	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL 2450X70 ALMGSI0.5F2	95 65 454 08	4	2	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL 250 AL SPF	95 65 326 08	5	8	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL 25X250X6300 GUMMI	26 21 056 08	1	2	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
PERFIL 43X43,5X677 ALMGSI0	97 10 903 08	7	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PERFIL 4872X70 ALMGSI0.5F2	95 65 453 08	3	2	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
PERFIL CANTONERA 2-4X27SC	11 10 114 7	163	5	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PERFIL DE ALUMINIO 40X40X	97 26 417 08	15	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
PERFIL DE ESCOBILLA	10 03 208 5	5	2	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL DE ESCOBILLA	10 03 208 5	5	2	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL DE ESCOBILLA	10 03 208 9	10	4	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL DE ESCOBILLA	10 03 208 9	10	4	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL DE ESTANQUEIZACIO	26 21 067 08	7	9	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
PERFIL DE ESTANQUEIZACIO	26 21 067 08	23	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PERFIL DE RELLENO	10 03 208 7	8	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL DE RELLENO	10 03 208 7	8	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL DE RELLENO	26 21 028 08	2	10.6	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
PERFIL DEL.IZQ. L=3585 ALM	95 65 322 08	1	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL DER. 43X43,5X677 ALM	97 11 949 08	7	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL DER. AL SPF	97 14 741 08	134	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PERFIL DET.IZQ. L=3770 ALM	95 65 324 08	3	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL ESTANCO 1-4X10	26 21 055 08	6	2.3	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
PERFIL GOMA	10 03 212 5	12	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL IZQ. 0 AL SPF	97 14 740 08	133	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PERFIL L=3585 ALMGSI0,5F22	95 65 323 08	2	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL L=3770 ALMGSI0,5F22	95 65 325 08	4	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PERFIL PELDAÑOS	10 35 391 9	17	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL PELDAÑOS	10 35 391 9	17	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL PELDAÑOS	11 11 457 1	19	2	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL PREM.	96 17 041 08	1	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 042 08	2	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 043 08	3	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 044 08	4	1	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 045 08	5	2	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 045 08	5	2	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 114 08	1	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 122 08	2	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 123 08	3	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 124 08	4	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL PREM.	96 17 128 08	6	1	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
PERFIL PROTECCION 24,4X6,	97 24 957 08	3	1	1 811 036	96 25 286 08	PERFILES PROTECCION COM
PERFIL PROTECCION 24,4X6,	97 24 956 08	2	2	1 811 036	96 25 286 08	PERFILES PROTECCION COM
PERFIL PROTECCION 24,4X6,	97 24 955 08	1	2	1 811 036	96 25 286 08	PERFILES PROTECCION COM
PERFIL PROTECCION L=2540	10 03 209 1	13	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL PROTECCION L=2540	10 03 209 1	13	1	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL PROTECCION L=940	10 03 209 0	12	1	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PERFIL U 1.5X73X450 DC01	95 64 795 08	47	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PERFIL U 1X1000X74 DC01 FE//	95 37 141 08	74	8	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X1000X98 DC01 FE//	95 59 272 08	77	3	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//	95 37 139 08	16	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
PERFIL U 1X500X74 DC01 FE//	95 37 139 08	76	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X500X98 DC01 FE//	95 65 724 08	79	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X750X74 DC01 FE//	95 37 140 08	75	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PERFIL U 1X750X98 DC01 FE//	95 67 372 08	78	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PERFILES PROTECCION COM	96 25 286 08	80	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PERNO ACCIONAMIENTO GD-	70 42 534 08	7	1	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PERNO ACCIONAMIENTO GD-	70 42 534 08	3	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
PERNO DE DISCO	11 16 044 5	4	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
PERSIANA ARROLLABLE	11 00 696 3	44	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PERSIANA ARROLLABLE	11 00 696 4	45	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PERSIANA ARROLLABLE 2130	11 00 695 7	85	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PESO 50X52X262 EN-GJS400-1	38 82 613 08	5	1	2 442	91 09 050 08	CABLE DE ELEV. AUX. C.ACCE
PESO 50X52X262 EN-GJS400-1	38 82 613 08	2	1	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
PESO 80X105X230 EN-GJS400	38 82 612 08	4	1	2 442	91 09 050 08	CABLE DE ELEV. AUX. C.ACCE
PESO 80X105X230 EN-GJS400	38 82 612 08	1	1	3 105 014	96 57 037 08	INT.FIN CARRERA-PESO CPL.
PESTILLO	57 11 030 08	250	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
PESTILLO	57 11 030 08	520	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PESTILLO	57 11 030 08	730	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PESTILLO DE SEGURIDAD	11 49 213 7	34	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
PESTILLO DE SEGURIDAD	57 17 021 08	(1)	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
PESTILLO DE SEGURIDAD	57 17 143 08	22	2	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
PESTILLO DE SEGURIDAD NG	57 16 873 08	1	1	4 000 002	91 42 226 08	SUSPENSION GANCHO
PIEZA ACODADA M18X1,5-90°	50 03 271 01	32	1	9 640 258	96 40 258 08	ELEMENTOS MONTAJE
PIEZA APRIETE	10 03 209 3	14	12	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
PIEZA APRIETE	10 03 209 3	14	12	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
PIEZA ARTICULACION ESTRU	91 28 418 08	1	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PIEZA ARTICULACION ESTRU	96 28 638 08	1	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
PIEZA DE ASIENTO COMPL.	57 18 200 08	16	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
PIEZA DE CIERRE	91 44 281	220	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PIEZA DE CIERRE	91 47 512	21	2	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PIEZA DE CIERRE	91 78 172	170	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PIEZA DE EMPALME	57 16 798 08	240	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
PIEZA DE EMPALME	57 16 798 08	512	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PIEZA DE MONTAJE	10 02 836 9	5	1	1 829	91 19 258 08	TACOGRAFO
PIEZA DE REDUCCION 18/15	55 31 655 08	21	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
PIEZA DE REDUCCION PG11/9	60 26 041 08	155	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
PIEZA DE REDUCCION PG13,5	60 26 040 08	8	1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
PIEZA DE VENTILAC./PURGA	57 07 454 08	16	1	5 029 929	50 29 929 08	VALVULA FRENO
PIEZA DISTANCIADOR	98 85 055	6	1	9 884 737	98 84 737	SENSOR REGULACION MOTO
PIEZA DISTANCIADOR 10X13	97 12 065 08	38	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
PIEZA DISTANCIADOR 10X89X	97 11 549 08	15	2	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR 30X45	97 26 227 08	43	12	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PIEZA DISTANCIADOR RD114,3	93 50 833 08	3	1	3 280	91 30 775 08	2 POLEA DORSAL
PIEZA DISTANCIADOR RD25 P	28 81 303 08	11	2	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
PIEZA EN T 15/15/15	55 30 651 08	6	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
PIEZA EN T GELB GEBR.PASS	55 31 281 08	6	3	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
PIEZA EN T GELB GEBR.PASS	55 31 281 08	17	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
PIEZA EN T TRS 15-8-15 ST V	10 29 719 3	15	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
PIEZA MOLDEADA 317-1397-00	60 52 128 08	165	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
PIEZA ROSCADA 40.0X130 S35	97 51 898 08	3	1	3 517 001	96 36 962 08	DISPOSITIVO SACABULONES
PIEZA ROSCADA RD30X60 42C	95 26 879 08	3	1	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
PIEZA UNION	91 77 164	3	1	9 078 445	90 78 445	TUBERA COLECTORA DE AGU
PIEZA UNION	91 77 170	3	1	9 078 444	90 78 444	CDTO.COLECTOR AGUA PRE
PIEZA UNION	92 70 085	5	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
PIEZAS	57 18 453 08	144	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
PIEZAS	57 18 453 08	144	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
PIEZAS ACC.CON AMORT. VI	98 88 697	31	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE CIERRE	92 75 846	241	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PIEZAS DE LOTE	96 28 854 08	23	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
PIEZAS DE MONT. ARMARIO D	91 31 045 08	147	1		LTM 1070-4-1	
PIEZAS DE MONT. CILINDRO	96 28 633 08	2	1	3 330	91 28 417 08	MECANISMO DE EXTENSION
PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.	91 46 931 08	103	1		LTM 1070-4-1	

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PIEZAS DE VÁLVULA	51 07 923 08	15	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
PIEZAS DE VÁLVULA	51 07 925 08	17	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
PIEZAS EL. MONTAJE EXPED	91 38 351 08	81	3		LTM 1070-4-1	
PIEZAS FIJAC. UNIÓN GIRATO	91 34 666 08	25	1		LTM 1070-4-1	
PIEZAS MECÁN. MONTAJE E	91 43 790 08	57	1		LTM 1070-4-1	
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 16 808 08	98	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 19 897 08	99	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
PIEZAS MECÁNICAS DE FIJAC	96 32 402 08	99	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
PIEZAS MONT. P.COMPRESOR	98 83 271	142	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PIEZAS MONTAJE BOMBA INY	90 73 690	73	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PINZA 2 CU	11 17 056 5	13	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	7	4	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	(3)	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	3	1	1 641 103	96 31 823 08	CLAVIJA PREM.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	3	1	1 641 104	96 31 824 08	CLAVIJA ELÁSTICA PREM.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	11	2	3 510 004	92 17 972 08	CONSOLA ABAT./PLEG. PREM
PINZA 2 CU	11 17 056 5	29	2	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
PINZA 2 CU	11 17 056 5	18	4	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
PINZA 2 CU	11 17 056 5	4	4	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
PINZA DE LATIGUILLO DE AL	77 42 233 08	6	1	1 810	91 09 919 08	CABINA DE COND. PREM.
PISTA DE GIRO	98 27 330 01	1	1	2 410	91 43 814 08	UNION GIRATORIA DE RODIL
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 05 083 08	17	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 166 08	16	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIVOTE DE MANGUETA	57 13 313 08	18	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
PIÑON DE ARRANCADOR	76 24 257	7	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
PIÑON PLANETARIA	53 00 348 08	322	8	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PLANETARIA	53 00 348 08	322	8	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PLANETARIA	53 01 380 08	322	6	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PLANETARIA	57 16 771 08	60	6	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PIÑON PRINCIPAL	53 00 349 08	314	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL	53 00 349 08	314	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL	57 05 994 08	314	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PIÑON PRINCIPAL	57 16 769 08	40	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PIÑON PRINCIPAL Z=24	10 11 314 6	15	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PRINCIPAL Z=24	10 16 716 5	21	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
PIÑON PRINCIPAL Z=30	10 35 534 4	17	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
PLACA	92 75 826	1	1	9 275 846	92 75 846	PIEZAS DE CIERRE
PLACA 15X30X50 PA6G	28 81 762 08	4	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
PLACA 16X66X130 PA6G	28 81 990 08	10	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
PLACA 35X150X180 PA6G	28 81 796 08	28	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA BASE	97 10 213 08	4	1	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
PLACA CIRC. IMPR. ENTR. C	92 68 082 08	40	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
PLACA CIRC. IMPR. ENTR. C	96 30 574 08	42	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
PLACA COBERTORA DE FRE	53 01 303 08	170	1	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
PLACA COBERTORA DE FRE	53 01 303 08	170	1	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
PLACA COBERTORA DE FRE	57 13 325 08	170	1	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
PLACA CUBIERTA DIN 3015-3	73 62 606	81	10	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE APOYO 14X80X180	28 30 960 08	19	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE APOYO 14X80X180	28 30 960 08	19	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE APOYO 14X80X180	28 30 960 08	19	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE APOYO 14X80X180	28 30 960 08	19	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE APOYO 14X80X180	28 30 960 08	19	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PLACA DE APOYO 16X80X180	97 34 779 08	32	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE APOYO 16X80X180	97 34 779 08	32	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE APOYO 16X80X180	97 34 779 08	32	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE APOYO 16X80X180	97 34 779 08	32	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PLACA DE APOYO 16X80X180	97 34 779 08	32	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PLACA DE APOYO 17X180X80	28 30 901 08	29	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE APOYO 17X180X80	28 30 901 08	29	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE APOYO 17X180X80	28 30 901 08	29	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE APOYO 17X180X80	28 30 901 08	29	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE APOYO 17X180X80	28 30 901 08	29	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PLACA DE APOYO 75X140X180	28 30 481 08	12	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE APOYO 75X140X180	28 30 481 08	12	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE APOYO 75X140X180	28 30 481 08	12	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE APOYO 75X140X180	28 30 481 08	12	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
PLACA DE APOYO 75X140X205	28 30 823 08	12	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE APOYO COMPL.	92 52 733 08	1	4	1 641	91 40 658 08	PLACAS DE APOYO C. SOPO
PLACA DE APOYO CONSTR.	92 52 734 08	1	1	1 641 017	92 52 733 08	PLACA DE APOYO COMPL.
PLACA DE BUS	92 86 229 08	3	1	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
PLACA DE CANAL	10 21 806 4	120	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
PLACA DE CANAL	11 06 710 3	380	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
PLACA DE CIRC.IMPR. DE EN	91 43 948 08	41	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
PLACA DE COBERTURA	98 89 068	1	1	9 889 640	98 89 640	MONT.PROTECCIÓN ESTRIBO
PLACA DE COBERTURA	98 89 641	3	2	9 889 640	98 89 640	MONT.PROTECCIÓN ESTRIBO
PLACA DE CONEXION	51 06 295 08	44	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
PLACA DE CONEXION	51 06 305 08	3	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
PLACA DE CONEXION	57 02 920 08	4	1	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
PLACA DE CONEXION	57 16 797 08	470	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
PLACA DE CONEXION 95X60X3	51 06 318 08	30	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 23 963 08	55	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 23 963 08	55	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 23 963 08	55	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 23 963 08	55	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 23 963 08	55	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 981 08	41	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 981 08	41	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 981 08	41	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 981 08	41	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 981 08	41	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 970 08	56	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 970 08	56	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 970 08	56	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 970 08	56	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 1	97 32 970 08	56	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 20	97 44 315 08	2	1	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	97 32 987 08	42	22	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	97 32 987 08	42	20	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	97 32 987 08	42	19	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	97 32 987 08	42	18	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 3	97 32 987 08	42	17	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 33 004 08	53	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 33 004 08	53	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
PLACA DE DESLIZAMIENTO 6X	97 33 004 08	53	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
PLACA DE MAMPARO COMPL.	96 26 439 08	3	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
PLACA DE RETROCESO	57 14 121 08	7	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
PLACA INTERMEDIA	90 77 137	2	1	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
PLACA MONTAJE	59 16 694 08	13	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
PLACA POLAR	11 08 062 4	6	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
PLACA REFRIGERADORA	92 69 147	1	1	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
PLACA ROSCADA	70 42 737 08	70	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLACA ROSCADA	70 42 737 08	70	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PLACA ROSCADA 15X115X128	95 67 005 08	4	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
PLACA ROSCADA 15X40X130 S	95 31 477 08	16	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PLACA ROSCADA 15X40X255 S	95 47 648 08	14	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PLACA ROSCADA 15X45X230 S	94 54 873 08	17	4	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PLACA ROSCADA 40X60X100 S	97 27 310 08	7	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
PLACA ROSCADA 5X22X40 S35	97 16 967 08	195	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLACA ROSCADA 8X20X60 S23	95 36 953 08	11	9	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
PLACA ROSCADA FE//ZN20//C	96 26 939 08	24	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
PLACA S235JR	90 73 958	3	1	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
PLACA SUELO	10 30 062 1	(4)	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
PLACAS DE APOYO C. SOPO	91 40 658 08	31	1		LTM 1070-4-1	
PLANCHA DE GOMA	97 37 310 08	20	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
PLATAFORMA ALMG3 SPF	72 58 641 08	23	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PLATAFORMA x0 ALMG3 SPF	95 66 291 08	72	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PLATILLO DE RESORTES	51 07 970 08	3	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
PLATILLO DE RESORTES	51 10 258 08	8	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
PLATILLO DE RESORTES	91 75 563	7	2	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
PLATILLO DE RESORTES	91 75 564 23	6	2	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
PLATO DE CONO DIN 6319 G 1	42 19 045 08	23	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
PLATO DE RESORTE INFERIO	92 70 037	6	2	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
PLATO DE ROTULA DIN 71805	49 80 751 23	5	1	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
PLATO DE VÁLVULA PREM.	96 25 404 08	10	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PLETINA	57 09 912 08	51	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
PLETINA 24V	57 15 561 08	(2)	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
PLUMA TELESC.COMPL. 50M	91 28 381 08	201	1		LTM 1070-4-1	
PLUMÍN LAT. DOBLE MEC. MO	91 32 304 08	1	1	3 500	91 29 969 08	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC.COM
PLUMÍN LAT. DOBLE MEC.COM	91 29 969 08	251	1		LTM 1070-4-1	
POLEA DE COPA	74 90 039 08	20	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
POLEA DE INVERSIÓN CONS.	96 25 818 08	1	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
POLEA DE TRANSMISION	57 15 587 08	6	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
POLEA DE TRANSMISION	98 85 346	6	1	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
POLEA DE TRANSMISION X53	98 84 762	5	1	9 884 761	98 84 761	GENERADOR PREMONT.
POLEA INVERS.PREMONT.	96 25 023 08	2	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
POLEA INVERSION	57 18 512 08	6	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
POLEA INVERSION	73 82 028	12	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
POLEA PA6G SPF	97 38 088 08	1	1	3 515 001	96 30 957 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
POLEA RD435X49 PA6G SPF	28 81 411 08	1	1	3 105 007	92 49 675 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
POLEA RD435X51 PA6G SPF	28 81 790 08	1	1	3 105 002	92 95 291 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
POLEA RD680X48 PA6G SPF	28 81 409 08	1	1	3 501 002	92 54 383 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
POLEA RODADURA RD60X62 P	97 03 870 08	5	6	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
POLEA RODADURA RD60X62 P	97 03 870 08	11	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
POLEA RODADURA RD60X62 P	97 03 870 08	12	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
PORTA ESCOBILLAS	10 41 178 5	17	1	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
PORTA ESCOBILLAS	10 41 178 6	18	9	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
PORTAANILLO JUNTA	91 77 494	2	1	9 177 487	91 77 487	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
PORTAANILLO JUNTA	91 77 495	2	1	9 177 488	91 77 488	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
PORTALAMPARAS	60 61 445 08	26	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
PORTALÁMPARAS CONST. SO	92 98 570 08	1	1	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
PORTALÁMPARAS CONST. SO	92 98 570 08	1	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
PORTAMODULOS 32TE	91 33 510 08	43	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
POTENCIOMETRO SPF	63 51 137 08	10	1	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
PRECALENT. AGUA SPF	69 12 775 08	7	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
PRECINTADO	10 02 836 7	6	1	1 829	91 19 258 08	TACOGRAFO
PREMONT. CÁRTER ACEITE R	92 79 470	1	1	9 279 471	92 79 471	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
PREMONT. RUEDA DENTADA	98 85 379	5	1	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
PREMONTAJE UNIDAD DE MO	96 25 134 08	2	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
PRENSA DE PALANCA A MAN	79 00 420 08	70	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
PRENSAESTOPAS M16X1,5 M	60 24 241 08	199	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
PRENSAESTOPAS M20X1,5 M	60 24 257 08	211	3	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
PRENSAESTOPAS M20X1,5 M	60 24 257 08	200	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
PRENSAESTOPAS PG11	60 24 226 08	12	2	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
PRENSAESTOPAS PG11	60 24 226 08	266	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
PRENSAESTOPAS PG11	60 24 226 08	7	1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
PRENSAESTOPAS PG13,5	60 24 233 08	3	2	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
PRENSAESTOPAS PG21	60 24 229 08	13	2	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
PROLONGACIÓN B DIN 3123 2	79 00 264 08	65	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
PROLONGACIÓN B DIN 3123 4	79 00 263 08	64	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
PROLONGADOR 30.0X58 S355	97 14 362 08	13	1	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
PROLONGADOR 35	77 43 735 08	9	4	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
PROLONGADOR M-F M18X1,5	10 35 539 8	30	1	9 640 258	96 40 258 08	ELEMENTOS MONTAJE
PROLONGADOR M18X1,5 L=35	10 35 540 4	33	1	9 640 258	96 40 258 08	ELEMENTOS MONTAJE
PROLONGADOR M8X1	77 43 745 08	6	1	2 440 012	92 14 441 08	ENGRASE CENTRALIZADO
PROTECCION ANTIDESLUMB	95 41 220 08	19	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
PROTECCION CABLE CPL.	10 65 077 9	6	1	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
PROTECCION CABLE CPL.	10 65 077 9	11	1	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
PROTECCION CABLE CPL.	57 19 082 08	10	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
PROTECCION DE ESPEJO	57 17 752 08	3	1	5 910 685	59 10 685 08	ESPEJO PRINCIPAL
PROTECCION DE ESPEJO	57 17 752 08	3	1	5 910 686	59 10 686 08	ESPEJO PRINCIPAL
PROTECCION SOBRECALENT	10 29 012 7	21	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
PROTECCIÓN CONSTR. SOLD	96 47 100 08	12	1	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
PROTECCIÓN DER. ABS	97 19 259 08	4	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
PROTECCIÓN IZQ. ABS	97 19 260 08	4	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
PTA RBTBLE DOBL PREMNT M	91 32 305 08	1	1	3 500 020	91 32 304 08	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC. MO
PUENTE TRASERO	57 17 004 08	400	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUENTE TRASERO	57 17 007 08	400	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUENTE TRASERO	57 17 008 08	400	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
PUERTA COMPL.	91 10 037 08	2	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
PUERTA CONSTR.SOLD.	92 11 781 08	2	1	2 524	91 10 310 08	CABINA PIEZAS DE CHAPA
PUERTA DCHA.BASTIDOR BA	92 75 175 08	1	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
PUERTA DER.CPL.	91 26 926 08	14	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PUERTA GFK	74 03 057 08	42	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
PUERTA IZDA.BASTIDOR BASE	92 75 169 08	1	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
PUERTA IZQ.CPL.	91 26 925 08	13	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
PUESTO DE MANDO	91 01 533 08	125	1		LTM 1070-4-1	
PUNTERO 0,5X6 TIN-PLATED	60 23 078 08	114	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO 10X12 VERZ	60 23 084 08	105	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO 16X12 VERZ	60 23 085 08	104	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	60 23 077 08	86	3	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	60 23 077 08	86	6	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO 1X6 TIN-PLATED	60 23 077 08	86	54	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
PUNTERO 2,5X7 VERZ	60 23 081 08	88	3	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
PUNTERO 2,5X7 VERZ	60 23 081 08	88	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
PUNTO FIJO DE CABLE	11 16 044 6	2	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
PURGA AIRE	10 02 840 8	402	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
PURGA AIRE	57 16 464 08	70	1	9 628 854	96 28 854 08	PIEZAS DE LOTE
PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA	98 81 818	11	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
PUTO FLEX. COMPL. GH194	92 92 313 08	886	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
PUTO FLEX. COMPL. GH194	92 92 314 08	887	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
PUTO FLEX. COMPL. GH194	92 92 428 08	895	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
PUTO FLEX. COMPL. GH194	92 93 783 08	650	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
RACOR	47 66 701 08	4	1	1 750	91 43 788 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
RACOR	57 16 857 08	380	2	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
RACOR	57 17 538 08	510	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
RACOR	57 17 540 08	520	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
RACOR	77 43 742 08	10	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
RACOR	79 00 656 08	6	1	1 750	91 43 788 08	HERRAMIENTA C.ACCESORIO
RACOR	95 59 195 08	26	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR	95 59 195 08	54	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR	95 59 239 08	11	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR 20X0	97 06 941 08	67	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR 20X0	97 06 941 08	35	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR ASPIRACION	95 63 472 08	9	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
RACOR ASPIRACION R-MOT	98 85 728	1	1	9 885 727	98 85 727	TUBO ASPIRADOR ANEJO
RACOR BRIDA 38S	51 15 178 08	8	3	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR BUZ 10L CR6-FREE	47 77 004 08	689	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR BUZ 22L CR6-FREI	47 77 002 08	627	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR BUZ 6L/6S CR6-FREE	47 77 000 08	18	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR DE EMPALME	98 81 817	8	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
RACOR DE EMPALME G-ALSI1	95 62 963 08	5	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR DE UNION	95 36 006 08	38	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR DE UNION	95 67 891 08	12	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR EGE 10L M12X1,5 CR6	47 19 039 08	228	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EGE 12S G1/2A CR6-F	47 19 018 08	690	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGE 16S M22X1,5 A3C	47 19 031 08	609	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EGESD12-LM-WD A3P	47 19 022 08	203	1	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
RACOR EGESD12-LR-WD A3P	47 19 012 08	646	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGESD12-LR-WD A3P	47 19 038 08	636	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGESD12-SR-WD A3P	47 19 005 08	683	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGESD12-SR-WD A3P	47 19 005 08	604	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR EGESD16-SR-WD A3P	47 19 006 08	628	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGESD16-SR-WD A3P	47 19 006 08	603	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EGESD18-LM-WD A3P	47 19 023 08	208	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR EGESD18-LM-WD A3P	47 19 023 08	207	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EGESD18-LM-WD A3P	47 19 023 08	202	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
RACOR EGESD18-LR-WD A3P	47 19 013 08	672	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGESD20-SM-WD A3P	47 19 032 08	210	2	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR EGESD20-SR-WD A3P	47 19 007 08	203	4	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR EGESD28-LM-WD A3P	47 19 025 08	209	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR EGESD30-SR-WD A3P	47 19 009 08	652	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EGESD42-LR-WD A3P	47 19 036 08	200	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR EGESD6-SR-WD A3P	47 19 003 08	662	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	222	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	203	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	202	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	606	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	603	4	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	607	4	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR EL 10L A3C	47 23 302 08	612	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EL 10S CR6-FREI	73 67 776	232	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	206	2	1 429 003	92 46 452 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	206	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	219	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	637	11	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	613	3	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	603	2	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR EL 12L CR6-FREI	24 71 286 02	600	2	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EL 12S CR6-FREI	76 17 461	681	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 12S CR6-FREI	76 17 461	603	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	204	1	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	220	9	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	606	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	641	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 15L CR6-FREI	47 23 004 14	610	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 16S CR6-FREI	74 07 098	204	2	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR EL 16S CR6-FREI	74 07 098	631	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 16S CR6-FREI	74 07 098	605	2	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	209	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	670	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 18L CR6-FREI	24 71 285 02	628	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 20S CR6-FREI	74 07 107	221	1	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR EL 20S CR6-FREI	74 07 107	207	4	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR EL 22L CR6-FREI	24 71 386 02	622	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 28L CR6-FREI	74 07 120	222	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR EL 30S CR6-FREI	48 23 318 14	611	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR EL 30S CR6-FREI	48 23 318 14	607	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 35L CR6-FREI	48 23 308 14	202	1	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
RACOR EL 35L CR6-FREI	48 23 308 14	615	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EL 35L CR6-FREI	48 23 308 14	600	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EL 42L CR6-FREI	73 67 986	201	3	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	216	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	209	3	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	613	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ELSD6-S A3P	47 23 312 08	621	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR ET 10L CR6-FREI	48 24 303 14	217	4	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR ET 10L CR6-FREI	48 24 303 14	691	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ET 10L CR6-FREI	48 24 303 14	615	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	200	2	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	235	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	206	1	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
RACOR ET 12L CR6-FREI	24 71 056 02	677	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ET 12S CR6-FREI	48 24 314 14	687	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ET 16S CR6-FREI	48 24 315 14	218	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR ET 16S CR6-FREI	48 24 315 14	608	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	209	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	203	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ET 18L CR6-FREI	24 71 084 02	659	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ET 20S CR6-FREI	48 24 316 14	206	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR ET 22L CR6-FREI	48 24 306 14	202	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR ET 22L CR6-FREI	48 24 306 14	210	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR ET 22L CR6-FREI	48 24 306 14	621	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ET 28L CR6-FREI	74 07 122	209	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR ET 28L CR6-FREI	74 07 122	226	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR ET 42L CR6-FREI	48 24 311 14	202	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR ET 42L CR6-FREI	48 24 311 14	222	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR ET 6L CR6-FREI	48 24 301 14	205	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR ETSD 15L CF	47 24 304 08	200	2	1 429 001	92 46 450 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ETSD 15L CF	47 24 304 08	201	1	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
RACOR ETSD 15L CF	47 24 304 08	237	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ETSD30-S A3P	47 24 318 08	608	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ETSD30-S A3P	47 24 318 08	605	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR ETSD6-S A3P	47 24 312 08	217	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ETSD6-S A3P	47 24 312 08	219	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR ETSD6-S A3P	47 24 312 08	208	1	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR ETSD6-S A3P	47 24 312 08	624	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	204	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	201	6	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	603	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	607	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	601	8	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR EW 10L CR6-FREI	74 03 569	613	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EW 10S CR6-FREI	76 17 268	608	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	202	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	201	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	225	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	639	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	618	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	604	2	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR EW 12L CR6-FREI	24 71 177 02	601	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EW 12S CR6-FREI	76 17 354	(2)	2	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
RACOR EW 12S CR6-FREI	76 17 354	685	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 12S CR6-FREI	76 17 354	601	3	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	202	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	204	3	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	202	2	1 429 001	92 46 450 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	203	2	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	221	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	212	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	605	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR EW 15L CR6-FREI	76 15 379	617	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	206	6	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	633	5	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 16S CR6-FREI	76 17 460	606	3	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	203	3	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	208	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	201	2	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
RACOR EW 18L CR6-FREI	24 71 083 02	673	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 20S CR6-FREI	74 07 108	205	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR EW 20S CR6-FREI	74 07 108	200	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR EW 20S CR6-FREI	74 07 108	216	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR EW 20S CR6-FREI	74 07 108	213	2	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR EW 28L CR6-FREI	76 17 494	213	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR EW 28L CR6-FREI	76 17 494	225	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR EW 30S CR6-FREI	48 25 316 14	617	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	201	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	203	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	201	2	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	205	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	206	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	614	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EW 35L CR6-FREI	48 25 309 14	601	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR EW 42L CR6-FREI	48 25 308 14	204	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR EW 42L CR6-FREI	48 25 308 14	218	4	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	206	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	203	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR EWSD22-L A3P	47 25 306 08	624	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EWSD38-S A3P	47 25 318 08	217	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR EWSD38-S A3P	47 25 318 08	655	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR EWSD6-L A3P	47 25 300 08	206	1	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR EWSD6-L A3P	47 25 300 08	218	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR EWSD6-L A3P	47 25 300 08	609	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR EWSD6-S A3P	47 25 315 08	206	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR EWSD6-S A3P	47 25 315 08	211	4	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR EWSD6-S A3P	47 25 315 08	212	5	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR EWSD6-S A3P	47 25 315 08	610	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR EWSD6-S A3P	47 25 315 08	604	6	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR FRIGO-06	55 31 821 08	7	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
RACOR FRIGO-06	55 31 831 08	9	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
RACOR FRIGO-08	55 31 836 08	12	2	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
RACOR FRIGO-10	55 31 822 08	8	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
RACOR FRIGO-10	55 31 835 08	10	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
RACOR GA6-LM22X1,5 A3P	50 29 461 08	608	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR GAI 12S G3/8 CR6-FRE	47 07 303 08	649	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR GAI 12S G3/8 CR6-FRE	47 07 303 08	627	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-F	47 10 399 08	200	11	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR GE 12L M22X1,5 CR6-F	47 10 399 08	204	2	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
RACOR GE 12S G1/2A CR6-F	47 10 326 08	663	5	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR GE 12S G1/2A CR6-F	47 10 326 08	600	4	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR GE 12S G3/8A CR6-F	47 10 327 08	675	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-F	47 10 329 08	(1)	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
RACOR GE 12S M18X1,5 CR6-F	47 10 329 08	674	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	202	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	203	2	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	201	22	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR GE 18L M22X1,5 CR6-F	47 10 311 08	200	2	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR GE 6L M10X1 CR6-FRE	49 80 284	9	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
RACOR GE 6L M10X1 CR6-FRE	49 80 284	9	1	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
RACOR GE 6L M10X1 CR6-FRE	49 80 284	9	1	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
RACOR GE 8L M18X1,5 CR6-F	47 10 393 08	30	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
RACOR GE12-LM14X1,5 A3P	47 66 080 08	201	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR GE6-LM12X1,5	47 66 077 08	208	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR GE6-LM8X1K	77 43 748 08	7	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
RACOR GEM10X1K	77 43 765 08	1	1	7 743 841	77 43 841 08	COMBINACIÓN DE DISTRIB.
RACOR GEO 35L M42X2 CR6-F	47 10 500 08	214	7	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR GEO 6S M12X1,5 CR6	47 10 504 08	206	3	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR GEO10-LM A3P	47 10 505 08	207	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR GZ 18L CR6-FREI	47 00 104 08	211	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	226	3	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	202	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	212	3	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	667	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M12	47 10 397 08	611	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR ISO 8434-1 GE 10L M14	49 81 235	13	4	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
RACOR ISO 8434-1 GE 10S G3/	47 10 328 08	606	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	204	4	1 429 001	92 46 450 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	204	6	1 429 002	92 46 451 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	204	4	1 429 003	92 46 452 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	204	4	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	200	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	223	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR ISO 8434-1 GE 12L M16	47 10 307 08	200	6	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
RACOR PURGA DE AIRE	92 75 019 01	2	1	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
RACOR RED 15/10L A3C	47 54 301 08	221	6	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR RED 15/10L A3C	47 54 301 08	607	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR RED 15/12L CR6-FREI	47 54 318 08	203	2	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
RACOR RED 15/12L CR6-FREI	47 54 318 08	642	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR RED 15/12L CR6-FREI	47 54 318 08	611	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR RED 18/15L A3C	47 54 356 08	629	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR REDSD10/6-L A3P	47 54 310 08	205	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR REDSD10/6-L A3P	47 54 310 08	203	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	217	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	643	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSD12/10-L A3P	47 54 314 08	605	5	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR REDSD12/10-S A3P	47 54 334 08	610	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR REDSD12/6-S A3P	47 54 329 08	682	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSD12/6-S A3P	47 54 329 08	602	4	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR REDSD15/6-L A3P	47 54 306 08	202	6	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
RACOR REDSD15/6-L A3P	47 54 306 08	613	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR REDSD16/10-S A3P	47 54 335 08	211	3	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR REDSD16/12-S A3P	47 54 333 08	634	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSD16/6-S A3P	47 54 331 08	205	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR REDSD16/6-S A3P	47 54 331 08	632	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSD16/8-S A3P	47 54 330 08	223	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR REDSD18/10-L A3P	47 54 303 08	230	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR REDSD18/10-L A3P	47 54 303 08	208	3	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR REDSD18/12-L A3P	47 54 363 08	202	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR REDSD18/6-L A3P	47 54 307 08	661	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSD20/10-S A3P	47 54 338 08	222	1	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR REDSD22/10-L A3P	47 54 308 08	215	1	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR REDSD22/15-L A3P	47 54 355 08	211	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR REDSD22/18-L A3P	47 54 360 08	209	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR REDSD22/18-L A3P	47 54 360 08	213	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR REDSD22/18-L A3P	47 54 360 08	623	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSD35/28-L A3P	47 54 304 08	212	5	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR REDSD35/28-L A3P	47 54 304 08	616	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR REDSD35/28-L A3P	47 54 304 08	602	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR REDSD42/22-L A3P	47 54 316 08	206	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR REDSD42/22-L A3P	47 54 316 08	224	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR REDSD42/35-L A3P	47 54 367 08	223	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR REDSDN10/6-S A3P	47 54 320 08	609	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR REDSDN12/6-L A3P	47 54 302 08	202	4	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
RACOR REDSDN12/6-L A3P	47 54 302 08	623	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR REDSDN20/16-S A3P	47 54 321 08	203	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR REDSDN28/12-L A3P	47 54 357 08	227	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR REDSDN28/15-L A3P	47 54 345 08	208	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR REDSDN30/6-S A3P	47 54 341 08	612	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSDN30/6-S A3P	47 54 341 08	630	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR REDSDN38/30-S A3P	47 54 353 08	653	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REDSDN42/28-L CR6-F	47 54 313 08	205	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR REPASO	97 17 743 08	42	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR REPASO	97 17 743 08	37	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR REPASO 20X0	97 42 614 08	(2)	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
RACOR RI M22X1,5/M16X	73 81 363	5	2	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
RACOR ROSCADO	10 28 013 6	(3)	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
RACOR RSWS10-LR-WD A3P	47 32 305 08	216	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR RSWS10-LR-WD A3P	47 32 305 08	608	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR RSWS12-LM-WD A3P	47 66 103 08	203	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
RACOR RSWS12-LM-WD A3P	47 66 103 08	203	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
RACOR RSWS12-LM-WD A3P	47 66 103 08	28	2	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
RACOR RSWS12-LM-WD M18X	47 66 117 08	205	4	1 429 003	92 46 452 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR RSWS12-LM-WD M18X	47 66 117 08	205	2	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR RSWS12-LM-WD M18X	47 66 117 08	204	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
RACOR RSWS12-LM-WD M18X	47 66 117 08	204	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
RACOR RSWS16-SR-WD A3P	47 32 312 08	664	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR RSWS6-LM-WD A3P	47 33 300 08	207	2	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR RSWS6-LR-WD A3P	47 33 302 08	7	2	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
RACOR RSWS6-SR-WD A3P	47 32 306 08	202	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR RSWS6-SR-WD A3P	47 32 306 08	660	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR SNV10-L A3P	47 00 101 08	215	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR SNV10-L A3P	47 00 101 08	612	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR SNV10-L A3P	47 00 101 08	679	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR SNV10-L A3P	47 00 101 08	606	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR SNV12-L A3P	47 00 113 08	638	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR SNV12-L A3P	47 00 113 08	619	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR SNV12-S A3P	47 00 103 08	686	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR SNV15-L A3P	47 00 112 08	236	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR SNV20-S A3P	47 00 105 08	204	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR SNV22-L A3P	47 00 109 08	625	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR SNV30-S A3P	47 00 111 08	610	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR SNV30-S A3P	47 00 111 08	606	2	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR T 16S CR6-FREI	47 04 325 08	209	3	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR T 16S CR6-FREI	47 04 325 08	630	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR T 18L A3C	47 04 306 08	234	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR T 18L A3C	47 04 306 08	207	3	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR T 22L CR6-FREI	47 04 307 08	212	3	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR T 42L A3C	47 04 314 08	219	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR W 16S A3C	47 02 326 08	201	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR WE6-M10X1R	77 43 738 08	4	1	2 440 012	92 14 441 08	ENGRASE CENTRALIZADO
RACOR WE6-M10X1R	77 43 738 08	8	8	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
RACOR XG10-S A3P	47 00 324 08	657	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGAI12-LR A3P	47 07 013 08	680	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGAI12-SM A3P	47 07 007 08	(3)	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
RACOR XGAI6-SR A3P	47 07 002 08	602	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	211	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	214	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	203	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	208	3	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XGE10-LM-ED A3P	47 10 305 08	200	4	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR XGE10-LM-ED M22X1,	47 10 398 08	204	3	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR XGE10-LM-ED M22X1,	47 10 398 08	205	1	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
RACOR XGE10-LM-ED M22X1,	47 10 398 08	602	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	200	6	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	201	4	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	600	17	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	604	5	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XGE10-LR-ED A3P	47 10 306 08	600	4	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	47 10 396 08	648	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE10-LR-ED3/8" A3P	47 10 396 08	614	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XGE10-SM-ED A3P	47 10 324 08	200	1	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
RACOR XGE10-SM-ED A3P	47 10 324 08	231	8	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR XGE10-SM-ED A3P	47 10 324 08	607	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	203	2	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	202	7	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
RACOR XGE12-LM-ED M18X1,	47 10 394 08	202	7	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
RACOR XGE12-LR-ED A3P	47 10 308 08	647	6	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE12-LR-ED A3P	47 10 308 08	620	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	200	14	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	665	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	602	4	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE12-LR-ED1/2" A3P	47 10 348 08	604	2	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR XGE12-LR-ED1/4" A3P	47 10 353 08	676	5	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	203	4	1 429 001	92 46 450 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	203	2	1 429 002	92 46 451 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	200	8	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	209	3	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	5	2	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
RACOR XGE15-LM-ED A3P	47 10 309 08	609	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XGE15-LM-ED M22X1,	47 10 355 08	211	23	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR XGE15-LM-ED M22X1,	47 10 355 08	604	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR XGE15-LR-ED A3P	47 10 310 08	201	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
RACOR XGE15-LR-ED A3P	47 10 310 08	214	2	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR XGE15-LR-ED A3P	47 10 310 08	640	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	208	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	212	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	211	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	205	16	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR XGE16-SM-ED A3P	47 10 330 08	610	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR XGE16-SR-ED A3P	47 10 332 08	629	13	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE16-SR-ED A3P	47 10 332 08	610	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE16-SR-ED A3P	47 10 332 08	602	2	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
RACOR XGE16-SR-ED3/4" A3P	47 10 331 08	204	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR XGE18-LM M26X1,5 A3	47 66 076 08	205	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
RACOR XGE18-LM-ED M18X1,	47 10 370 08	658	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE18-LR-ED A3P	47 10 312 08	635	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	47 10 375 08	200	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
RACOR XGE18-LR-ED3/4" A3P	47 10 375 08	205	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR XGE20-SM-ED A3P	47 10 333 08	212	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGE20-SM-ED M33X2	47 10 343 08	202	16	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR XGE20-SR-ED A3P	47 10 334 08	217	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR XGE20-SR-ED A3P	47 10 334 08	201	2	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR XGE22-LR-ED A3P	47 10 314 08	200	6	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
RACOR XGE22-LR-ED A3P	47 10 314 08	620	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE28-LM-ED A3P	47 10 315 08	213	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGE35-LM-ED A3P	47 10 318 08	200	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR XGE35-LR-ED A3P	47 10 345 08	200	3	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RACOR XGE35-LR-ED A3P	47 10 345 08	618	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE42-LM-ED A3P	47 10 319 08	207	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
RACOR XGE42-LM-ED A3P	47 10 319 08	216	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGE6-LM-ED A3P	47 10 301 08	200	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5	50 68 070 08	201	2	1 429 001	92 46 450 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5	50 68 070 08	201	2	1 429 003	92 46 452 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-LM-ED M14X1,5	50 68 070 08	201	2	1 429 004	92 46 453 08	SIST. NEUM. E HIDR. PREM.
RACOR XGE6-LR-ED A3P	47 10 300 08	204	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR XGE6-LR-ED A3P	47 10 300 08	616	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR XGE6-LR-ED A3P	47 10 300 08	605	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
RACOR XGE6-LR-ED1/4" A3P	47 10 340 08	218	3	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	215	6	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	201	2	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	210	5	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	204	6	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR XGE6-SM-ED A3P	47 10 302 08	614	3	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	214	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	3	3	2 440 012	92 14 441 08	ENGRASE CENTRALIZADO
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	601	9	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	612	3	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XGE6-SR-ED A3P	47 10 321 08	609	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XGE8-SM-ED A3P	47 10 322 08	224	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR XGEV30-SR-WD A3P	47 10 338 08	651	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGEV38-SM-WD A3P	47 10 339 08	228	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGR15/10-L A3P	47 50 316 08	229	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RACOR XGR15/12-L A3P	47 50 317 08	650	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XGR28/18-L A3P	47 50 311 08	210	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR XGR28/22-L A3P	47 50 318 08	220	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XGR35/28-L A3P	47 50 313 08	210	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR XGR42/28-L A3P	47 50 310 08	221	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
RACOR XGR42/35-L A3P	47 50 319 08	207	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XSV10-L A3P	47 40 303 08	200	6	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
RACOR XSV12-L A3P	47 40 004 08	201	2	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
RACOR XSV15-L A3P	47 40 305 08	202	2	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
RACOR XSV18-L A3P	47 40 307 08	208	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR XSV30-S A3P	47 40 329 08	609	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XSV30-S A3P	47 40 329 08	608	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RACOR XSV38-S A3P	47 40 330 08	654	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XSV6-L A3P	47 40 301 08	204	1	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
RACOR XT12-L A3P	47 04 304 08	216	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR XT15-L A3P	47 04 305 08	206	4	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
RACOR XT20-S A3P	47 04 326 08	212	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
RACOR XT20-S A3P	47 04 326 08	214	1	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR XT38-S A3P	47 04 330 08	656	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
RACOR XT6-S A3P	47 04 300 08	211	1	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
RACOR XTR16/20/16-S A3P	47 51 377 08	220	2	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
RACOR XW10-L A3P	47 02 303 08	200	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XW10-L A3P	47 02 303 08	611	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
RACOR XW15-L A3P	47 02 305 08	202	3	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XW20-S A3P	47 02 327 08	205	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XW38-S A3P	47 02 334 08	204	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
RACOR XWSV15-L A3P	47 42 316 08	233	14	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RADIADOR ACEITE COMPL.	92 75 380	50	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
RADIADOR ACEITE PREMONT	92 75 379	1	1	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
RADIADOR ACEITE-AIRE	55 06 383 08	1	1	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
RADIADOR PREM.	96 19 533 08	1	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
REAJUSTE	57 11 330 08	193	1	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
REAJUSTE	57 13 196 08	997	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
REAJUSTE	57 13 196 08	193	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
REAJUSTE	57 13 196 08	193	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RECEP./DEPÓ./SOP. CONST.	92 50 896 08	30	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
RECIPIENTE 2,5 KG	10 03 827 1	4	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
RECIPIENTE 3,0L	59 10 553 08	24	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
RECIPIENTE DE AIRE DIN 742	50 29 193 08	6	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
RECIPIENTE DE AIRE DIN 742	50 29 198 08	2	4	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
RECIPIENTE DE AIRE DIN 742	50 29 197 08	1	2	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
RECIPIENTE DE COMPENSACI	50 28 073 08	7	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
RECIPIENTE DE COMPENSAC	57 17 717 08	4	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REDONDO 12.0X130 S355J2C+	97 13 564 08	41	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REDUCCION M20X1,5/M16X1,5	60 26 062 08	(6)	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
REDUCCION M20X1,5/M16X1,5	60 26 062 08	198	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
REDUCTOR PREM.	92 01 889 08	31	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
REDUCTOR PREM.	92 51 095 08	8	3	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
REDUCTOR RD42/35	92 49 371 08	36	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
REFLECTOR	60 72 250 08	7	2	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
REFLECTOR	60 72 250 08	16	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
REFRIGERACION PISTON	98 84 509	9	6	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
REFRIGERACION PISTON	98 84 693 23	1	1	9 884 509	98 84 509	REFRIGERACION PISTON
REFRIGERADOR	57 18 406 08	3	1	5 506 383	55 06 383 08	RADIADOR ACEITE-AIRE
REFRIGERADOR AIRE SOBRE	57 17 715 08	2	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERADOR DE ACEITE	10 32 500 1	3	1	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
REFRIGERADOR DE ACEITE	57 17 716 08	3	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERADOR DE ACEITE	92 75 365 23	3	1	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
REFRIGERADOR DE AGUA	57 17 714 08	1	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERANTE 12KG FLASCH	70 20 440	15	2.8	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
REFUERZO DE MATRICULA	74 03 029 08	7	2	1 880	91 45 729 08	ROTULACIÓN ESPAÑOL
REGISTRADOR DE PRESION	69 23 111 08	(5)	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
REGISTRADOR DE PRESION	69 23 112 08	(5)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
REGLETA DE BORNES	92 68 284 08	5	1	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
REGLETA DE CUBIERTA 4X10	97 20 987 08	260	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REGLETA DE EMPALME 21X75	97 23 737 08	17	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
REGLETA DE EMPALME 21X75	97 23 737 08	17	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
REGLETA DE EMPALME 21X75	97 23 737 08	17	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
REGLETA DE EMPALME 21X75	97 23 921 08	17	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
REGLETA DE EMPALME 21X75	97 23 921 08	17	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
REGLETA PA6G	97 36 016 08	8	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
REGLETA SOPORTE 140	95 41 173 08	84	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
REGLETA SOPORTE 240	95 41 174 08	11	11	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
REGULACIÓN	57 07 565 08	2	1	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
REGULADOR	10 29 189 9	3	1	5 121 438	51 21 438 08	BOMBA DE REGULACIÓN
REGULADOR	60 02 867	17	1	6 290 070	62 90 070	GENERADOR TRIFASICO
REGULADOR DE TEMP. DE A	69 11 828 08	16	1	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
REGULADOR DE TENSION 24/	69 12 771 08	40	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REGULADOR DE TENSION 24/	69 12 771 08	35	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
REGULADOR PRESION	57 17 530 08	180	6	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
REJILLA	11 11 810 2	(1)	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REJILLA	57 18 398 08	6	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
REJILLA PROTECTORA	61 04 133 08	11	1	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
RELE	61 07 039 08	19	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
RELE 24V	63 01 021 08	6	11	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
RELE 24V 10A SPF	63 01 215 08	41	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE 24V 10A SPF	63 01 215 08	22	14	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
RELE 24V 200A SPF	63 01 053 08	19	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE 24V S=40A 26X26X24MM	63 01 051 08	(1)	14	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
RELE 24V S=40A 26X26X24MM	63 01 051 08	44	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RELE SEPARADOR	63 01 201 08	30	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
RELÉ DE CONTACTO 2X20A 24	63 01 004 08	23	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
RELÉ DE ENGRANE	61 07 123 08	24	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
REMACHE	57 16 325 08	188	56	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
REMACHE	57 16 325 08	188	56	5 717 383	57 17 383 08	FRENO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
REMACHE	57 16 325 08	188	40	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
REMACHE CIEGO 3,2X1,8-3,1	70 42 126 08	250	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE CIEGO 3,2X1,8-3,1	70 42 126 08	13	4	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	197	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	22	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
REMACHE CIEGO 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	70	8	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
REMACHE CIEGO 4,0X10,5	70 42 323 08	17	14	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	39	21	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	58	8	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	51	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	28	4	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	69	11	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 076 08	69	22	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
REMACHE DE MANDRILADO 4	70 42 077 08	24	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE ROSCADO	41 30 047 08	20	2	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
REMACHE ROSCADO M 8	41 30 065 08	202	17	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M 8	41 30 065 08	45	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
REMACHE ROSCADO M 8	41 30 065 08	45	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
REMACHE ROSCADO M4	41 30 062 08	238	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M4	41 30 062 08	7	2	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
REMACHE ROSCADO M4	41 30 062 08	91	21	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
REMACHE ROSCADO M5 AL	41 30 046 08	39	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
REMACHE ROSCADO M5 ST	10 04 259 2	239	28	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M5 ST	10 04 259 2	4	18	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
REMACHE ROSCADO M5 ST	10 04 259 2	8	12	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
REMACHE ROSCADO M6	41 30 064 08	5	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	208	53	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	7	4	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	20	6	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	40	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	40	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	11	1	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
REMACHE ROSCADO M6 ST	10 04 259 3	108	11	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
REMATE	10 35 451 9	9	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
REP-CARTER DE CIGÜEÑAL R	92 78 890	50	1	9 131 667	91 31 667 23	CARTER DEL CIGÜEÑAL
REPASO COLUMNA DE DIRE	96 28 389 08	15	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REPASO DESVÍO	96 18 822 08	50	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
REPASO DESVÍO	96 18 822 08	50	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
REPOSABRAZOS DERECHA	11 06 649 5	81	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
REPOSABRAZOS IZQUIERDA	11 06 649 4	80	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
REPOSACABEZAS COMPL.	57 18 202 08	18	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
RESISTENCIA	63 50 579 08	23	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
RESISTENCIA 121R 1% 0.6W	63 50 508 08	6	1	1 830 149	96 25 760 08	MODULO DE DOTACION
RESISTENCIA 30R 1% 25W	63 50 169 08	7	2	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
RESISTENCIA 47R 1% 25W	63 50 170 08	8	2	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B
RESISTENCIA 500R 0.1% 3W	63 50 515 08	3	2	1 830 149	96 25 760 08	MODULO DE DOTACION
RESISTENCIA MS 2K05 1% TK5	63 50 201 08	7	1	1 830 149	96 25 760 08	MODULO DE DOTACION
RESORTE DE DISCO	10 02 858 5	200	4	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RESORTE DE DISCO	10 02 858 5	210	4	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
RESORTE DE DISCO	10 02 858 5	200	4	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
RESORTE DE DISCO DIN 2093	72 08 019 08	33	8	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
RESORTE DE PATILLA 2,5XDI 1	57 17 419 08	19	1	5 123 537	51 23 537 08	CILINDRO HIDRAULICO
RESORTE DE VALVULA 4,80X	92 71 729	9	2	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 00 304 4	5	2	9 880 232	98 80 232	KIT JUNTAS TORICA DE VALV
RETEN DEL VASTAGO DE VA	10 00 304 4	5	2	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
RETEN NILOS 22216JV	74 72 726 01	14	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
RETEN NILOS 33215 AV	74 72 741 01	2	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
RETEN RADIAL 28X38X7 75F	10 03 307 4	10	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA
RETEN RADIAL 28X38X7 75F	10 03 307 4	6	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
RETEN RADIAL 30X42X7 75F	73 80 631	9	1	9 884 739	98 84 739	JJ BOMBA AGUA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RETEN RADIAL 65X80X8 75F	73 81 323	10	1	9 884 019	98 84 019	ACCIONAM. DE VENTILADOR
RETEN RADIAL 90X110X12 75	70 06 433	1	1	9 177 487	91 77 487	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
RETEN RADIAL AS 26X37X7/8	52 12 139 08	30	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RETEN RADIAL DIN 3760 A 110	71 00 306 08	19	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
RETEN RADIAL DIN 3760 A 12	57 09 914 08	69	1	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
RETEN RADIAL DIN 3760 AS 30	71 00 645 01	11	1	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RETEN RADIAL DIN 3760 AS 95	53 01 472 08	440	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3760 B 60	71 00 219 08	34	4	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3760 B 60	71 00 219 08	34	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3760 B 60	71 00 219 08	34	4	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BA 1	71 00 391 08	52	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BA 1	71 00 391 08	52	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BA 1	71 00 391 08	52	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 BS 60	57 13 616 08	35	4	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 CS 1	71 00 390 08	50	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 CS 1	71 00 390 08	50	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETEN RADIAL DIN 3761 CS 1	71 00 390 08	50	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RETORNO DE BOMBA	77 43 728 08	12	1	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
REVEST. INTERIOR PUERTA	97 30 566 08	3	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
REVEST. INTERIOR PUERTA IZ	97 30 565 08	3	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
REVEST. INTERIOR TECHO C	92 50 859 08	18	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
REVEST. PARED LAT. DET. D	97 27 397 08	3	1	1 811 030	96 25 166 08	REVESTIMIENTO PARED POST
REVEST. PARED LAT. DET. IZQ	97 20 478 08	2	1	1 811 030	96 25 166 08	REVESTIMIENTO PARED POST
REVEST.PLATAFORMA GIRA	92 71 129 08	2	1	2 510	91 43 819 08	REVESTIM. DE PLAT. GIR. CO
REVESTIM. COLUMNA DE DI	96 19 315 08	18	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIM. COLUMNA DE DI	97 15 834 08	1	1	1 811 032	96 19 315 08	REVESTIM. COLUMNA DE DIR
REVESTIM. COLUMNA DE DI	97 15 837 08	2	1	1 811 032	96 19 315 08	REVESTIM. COLUMNA DE DIR
REVESTIM. DE PLAT. GIR. C	91 43 819 08	127	1		LTM 1070-4-1	
REVESTIM. DE PLATAF. GIR. D	92 51 173 08	1	1	2 510	91 43 819 08	REVESTIM. DE PLAT. GIR. CO
REVESTIM.COLUMNA A DCHA	97 25 779 08	147	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIM.COLUMNA A IZDA.	97 25 780 08	148	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO	97 13 283 08	19	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO	97 28 599 08	9	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO ANTIDESLIZ	97 08 798 08	5	3	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
REVESTIMIENTO CONSTR. SO	92 50 132 08	4	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
REVESTIMIENTO DE MOTOR C	91 43 794 08	69	1		LTM 1070-4-1	
REVESTIMIENTO DE NEUMAT	91 09 603 08	67	1		LTM 1070-4-1	
REVESTIMIENTO DE SIMILCUE	95 70 208 08	130	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
REVESTIMIENTO DE TECHO	96 25 236 08	5	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO DE TECHO D	97 27 569 08	1	1	1 811 034	96 25 236 08	REVESTIMIENTO DE TECHO C
REVESTIMIENTO DE TECHO I	97 27 570 08	2	1	1 811 034	96 25 236 08	REVESTIMIENTO DE TECHO C
REVESTIMIENTO DER.	97 13 248 08	2	1	1 811 033	96 17 731 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO IZQ.	97 13 249 08	3	1	1 811 033	96 17 731 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO LATERAL DC	97 13 245 08	1	1	1 811 033	96 17 731 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO LATERAL IZQ	97 13 372 08	4	1	1 811 033	96 17 731 08	REVESTIMIENTOS DE CUERO
REVESTIMIENTO PARED POST	96 25 166 08	6	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
REVESTIMIENTO PARED POST	97 27 396 08	1	1	1 811 030	96 25 166 08	REVESTIMIENTO PARED POST
REVESTIMIENTOS DE CUERO	96 17 731 08	31	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
RODAM. AXIAL DE RODILL. CI	25 71 193 02	37	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
RODAMIENTO 100X150X67	74 59 025 08	2	1	3 105 002	92 95 291 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
RODAMIENTO 120X180X80	74 59 027 08	2	1	3 515 001	96 30 957 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
RODAMIENTO 85X130X60	74 65 079 08	2	1	3 105 007	92 49 675 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
RODAMIENTO 85X130X60	74 65 079 08	2	1	3 501 002	92 54 383 08	RODILLO DE CABLE COMPL.
RODAMIENTO AGUJAS	57 16 779 08	170	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO AGUJAS	61 07 036 08	3	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
RODAMIENTO AGUJAS	61 07 070 08	36	1	6 290 106	62 90 106 23	ARRANCADOR
RODAMIENTO AGUJAS NK 22/2	51 38 048 08	8	2	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
RODAMIENTO AXIAL DIN 711	74 54 004 08	15	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RODAMIENTO AXIAL DIN 711	10 04 165 4	2	1	4 000 002	91 42 226 08	SUSPENSION GANCHO
RODAMIENTO DE CONTACTO	74 52 443 01	3	1	9 385 877	93 85 877 01	ENGRANAJE PLANETARIO
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 14 459 08	310	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 14 473 08	360	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 16 699 08	540	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 16 734 08	490	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 16 736 08	522	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 16 784 08	230	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 16 785 08	240	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 17 502 08	24	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 17 511 08	60	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 02 866 4	296	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 02 866 6	300	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 02 867 0	480	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 02 867 1	530	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	10 02 869 9	320	2	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 02 929 08	10	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO DE RODILLOS	57 16 733 08	480	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 005 08	436	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 011 08	432	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 68 012 08	2	1	1 430 013	92 38 356 08	PALANCA DE DIRECCIÓN PR
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 014 08	6	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 647 08	436	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 647 08	436	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 210 08	432	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 296 08	432	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	53 00 627 08	461	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 309 08	3	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 311 08	54	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 471 08	53	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 489 08	11	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO DE RODILLOS	74 62 510 08	474	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 62 228 08	54	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 62 228 08	54	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 62 228 08	54	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO DE RODILLOS C	74 68 010 08	53	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO OSCILANTE R	54 05 112 08	17	1	9 385 875	93 85 875 01	CABRESTANTE COMPACTO
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	57 14 268 08	34	2	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	57 14 268 08	330	3	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	10 11 483 8	38	1	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 906 08	17	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	54 05 073 08	37	1	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 910 08	8	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 206 08	26	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	50 07 454 08	4	2	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	50 02 450 08	479	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	57 11 513 08	260	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO RADIAL RIGIDO	74 51 604 08	2	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	10 02 878 6	140	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	10 02 878 6	80	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	57 06 267 08	120	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	57 14 451 08	440	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	57 16 583 08	70	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	57 16 755 08	800	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RODAMIENTO RIGIDOS BOLA	57 16 846 08	280	1	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
RODAMIENTO RODILLO CILIN	57 17 550 08	31	1	5 717 543	57 17 543 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
RODAMIENTO RODILLOS A RO	74 61 103 08	(1)	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
RODILLO 48X25 S355J2G3 FE//	94 78 682 08	2	1	3 510 001	92 52 800 08	CONSOLA PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RODILLO 48X25 S355J2G3 FE//	94 78 682 08	2	2	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
RODILLO 48X25 S355J2G3 FE//	94 78 682 08	6	3	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
RODILLO APOYO 108/8/40X750	74 90 127 08	4	1	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
RODILLO APOYO 108X555 ST.	74 90 140 08	4	1	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
RODILLO APOYO 80/5/20X510	74 90 120 08	47	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X510	74 90 120 08	47	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X510	74 90 120 08	47	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X600	74 90 107 08	30	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
RODILLO APOYO 80/5/20X600	74 90 107 08	47	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
RODILLO COJINETE	57 16 772 08	70	6	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RODILLO DE CABLE COMPL.	96 30 957 08	2	3	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 49 675 08	4	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 49 675 08	1	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 49 675 08	1	5	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 54 383 08	4	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 95 291 08	40	6	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 95 291 08	1	1	3 280	91 30 775 08	2 POLEA DORSAL
RODILLO DE CABLE COMPL.	92 95 291 08	4	1	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
RODILLO DE LEVA	74 66 919 08	15	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
RODILLO RD60X35 PA6G	93 34 284 08	6	2	3 515	91 30 143 08	JUEGO POLEAS PLUMÍN LAT.
ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.	92 10 735 08	1	1	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
ROTORES	11 00 267 5	1	1	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
ROTULA	10 03 529 7	1	1	5 211 488	52 11 488 08	TIRANTE DE EJE
ROTULA	10 03 529 8	2	1	5 211 488	52 11 488 08	TIRANTE DE EJE
ROTULA	57 18 665 08	(2)	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
ROTULA 40 25°	72 50 099 08	1	1	5 301 107	53 01 107 08	BARRA DE ACOPLAMIENTO
ROTULA 40 25°	72 50 099 08	1	1	5 703 422	57 03 422 08	BARRA DE ACOPLAMIENTO
ROTULA 40.7 40°	10 66 501 1	1	1	X5211486	52 11 486 08	BARRA DE DIRECCION
ROTULA 40X25GR	57 15 022 08	(1)	1	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
ROTULA 40X25GR	72 50 100 08	2	1	5 301 107	53 01 107 08	BARRA DE ACOPLAMIENTO
ROTULA 40X25GR	72 50 100 08	2	1	5 703 422	57 03 422 08	BARRA DE ACOPLAMIENTO
ROTULA STAHL	57 08 160 08	1	1	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
ROTULA STAHL	57 08 161 08	2	1	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
ROTULACIÓN ESPAÑOL	91 45 729 08	71	1		LTM 1070-4-1	
RUEDA CONICA	52 11 631 08	23	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RUEDA CONICA	52 11 928 08	16	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
RUEDA DE PLATO 25-11.00/1,7	11 06 054 3	2	1	1 422 502	96 23 463 08	NEUMÁTICO CPL.
RUEDA DENTADA	10 02 847 2	10	1	9 621 837	96 21 837 08	ARBOL INTERMEDIO
RUEDA DENTADA	53 01 485 08	459	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA	57 10 198 08	460	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA	57 16 844 08	20	1	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
RUEDA DENTADA	57 17 508 08	120	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
RUEDA DENTADA	92 67 309	3	1	9 275 751	92 75 751	COMPRESOR AIRE PREMONT
RUEDA DENTADA	98 83 125	1	1	9 884 255	98 84 255	JR RUEDA INTERMEDIA
RUEDA DENTADA	98 83 157	2	1	9 882 650	98 82 650	
RUEDA DENTADA	98 85 222	1	1	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
RUEDA DENTADA	98 87 946	4	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
RUEDA DENTADA	98 88 698	2	1	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
RUEDA DENTADA 42CRMO4	98 86 772	3	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
RUEDA DENTADA INTERIOR	10 02 876 2	200	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 00 350 08	335	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 00 350 08	335	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA INTERIOR	53 01 511 08	335	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA DENTADA RD100X26,5	79 70 500 08	67	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
RUEDA DENTADA RD100X37 P	79 70 504 08	2	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
RUEDA DENTADA Z=29	10 02 866 9	460	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RUEDA DENTADA Z=33	10 02 857 7	10	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
RUEDA DENTADA Z=63	10 02 881 4	50	1	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
RUEDA DENTADA Z=80	10 02 866 8	450	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
RUEDA INTERMEDIA PREMO	92 74 589	5	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
RUEDA MOTRIZ	98 87 945	3	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
RUEDA POLAR	57 11 498 08	750	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
RUEDA POLAR	57 12 018 08	750	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
S. ELÉCTR. INSTR. CABINA G	91 41 903 08	129	1		LTM 1070-4-1	
S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. C	96 28 388 08	5	1	2 533	91 30 916 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA	91 29 816 08	240	1		LTM 1070-4-1	
SALIDA DE AIRE D=98MM T=3	57 05 205 08	59	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
SALIDA DE AIRE D=98MM T=3	57 05 205 08	18	2	5 530 022	55 30 022 08	CALENTADOR DE AGUA
SECADOR	57 14 890 08	11	1	5 531 881	55 31 881 08	LICUADOR
SECADOR DE AIRE	50 26 573 08	2	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
SECADOR DE AIRE PREM.	92 89 618 08	3	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
SECCION INTERMEDIA	97 26 476 08	5	1	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
SELECTOR DE AJUSTE 0-I-0G	60 61 666 08	18	3	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
SENSOR 90GRD	69 23 084 08	6	2	1 780 366	91 01 405 08	SIST. ELÉCTR. SENSORES
SENSOR ANGULO OPTISCH 3	69 23 100 08	5	1	3 930 482	96 20 157 08	MONT. TRANSM. PLUMA BASE
SENSOR ANGULO OPTISCH 3	69 23 100 08	5	1	3 930 483	96 20 935 08	MONT. TRANSM. TRAMO DE C
SENSOR COMPL.	96 65 122 08	11	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
SENSOR CONTACTO	57 14 837 08	(51)	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
SENSOR CONTACTO	57 14 837 08	51	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
SENSOR CONTADOR PULSO	60 61 437 08	12	5	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
SENSOR CONTADOR PULSO	60 61 437 08	12	4	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
SENSOR CONTADOR PULSO	60 61 452 08	20	3	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
SENSOR DE DEPOSITO L=850	78 90 155 08	2	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
SENSOR DE PRESION -80MBA	10 81 691 3	1	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
SENSOR INDUCTIVO SPF	69 23 087 08	(6)	6	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
SENSOR INDUCTIVO SPF	69 23 127 08	(7)	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
SENSOR REGULACION MOTO	98 84 737	231	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
SEPARADOR ACEITE OEL	92 72 268	1	1	9 881 818	98 81 818	PURGA CÁRTER DE CIGÜEÑA
SIKA-SIL N-PLUS SCHWARZ	87 00 034 08	160	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
SILENCIADOR	50 26 572 08	16	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
SILENCIADOR	50 26 616 08	9	8	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
SILENCIADOR	50 26 616 08	5	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
SILENCIADOR	55 20 237 08	68	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
SILENCIADOR	55 20 237 08	3	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
SILENCIADOR	57 18 206 08	151	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
SILENCIADOR DE ESCAPE 32	55 20 248 08	1	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
SINFIN	57 09 909 08	25	6	6 060 516	60 60 516 08	LIMITADOR LEVA TRANSMISIO
SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.CA	91 47 361 08	270	1		LTM 1070-4-1	
SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO	91 25 765 08	56	1		LTM 1070-4-1	
SIST. ELÉCTR. CABINA OPER	91 30 916 08	139	1		LTM 1070-4-1	
SIST. ELÉCTR. CALEFACCIÓN	91 27 894 08	19	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
SIST. ELÉCTR. CAMPANA ADI	92 12 998 08	15	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
SIST. ELÉCTR. FRENO MEC.G	96 36 299 08	16	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
SIST. ELÉCTR. LUZ DE DEST	91 01 520 08	5	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
SIST. ELÉCTR. MEC. ELEV. A	91 46 112 08	40	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
SIST. ELÉCTR. MECAN. DE GIR	92 11 635 08	15	1	2 920 500	96 34 524 08	MONT. EL. INTERR. FIN DE C
SIST. ELÉCTR. MECAN. EXTE	96 30 837 08	6	1	3 930	91 29 792 08	SIST. ELÉCTRICO PLUMA
SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA	91 46 746 08	131	1		LTM 1070-4-1	
SIST. ELÉCTR. RADIADOR ACE	91 11 097 08	11	1	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
SIST. ELÉCTR. REGULAC. AC	92 08 459 08	24	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D	96 31 040 08	2	1	2 531	91 46 746 08	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA
SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I	96 20 406 08	1	1	2 531	91 46 746 08	SIST. ELÉCTR. PUESTO DE MA
SIST. ELÉCTR. SENSORES 90°	91 01 405 08	407	2		LTM 1070-4-1	
SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB	96 29 660 08	4	1	3 500 020	91 32 304 08	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC. MO
SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB	96 32 111 08	4	1	3 930	91 29 792 08	SIST. ELÉCTRICO PLUMA
SIST. ELÉCTRICO PLUMA	91 29 792 08	213	1		LTM 1070-4-1	
SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN	91 26 675 08	87	1		LTM 1070-4-1	
SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A	91 47 924 08	341	1		LTM 1070-4-1	

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE	91 36 648 08	89	1		LTM 1070-4-1	
SIST. HIDR. TELE.	91 47 017 08	217	1		LTM 1070-4-1	
SIST. LUBRIC. CENTR. SE	91 47 306 08	143	1		LTM 1070-4-1	
SIST. NEUM. CABINA OPER. G	91 31 270 08	140	1		LTM 1070-4-1	
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 1.	92 46 450 08	11	1	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 2.	92 46 451 08	10	1	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 3.	92 46 452 08	9	1	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
SIST. NEUM. E HIDR. PREM. 4.	92 46 453 08	9	1	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
SIST. NEUMÁTICO CABINA CO	91 26 042 08	54	1		LTM 1070-4-1	
SIST.EL.AIRE AC.	92 01 827 08	3	1	2 920 597	96 32 427 08	SIST.EL.AIRE AC.
SIST.EL.AIRE AC.	96 32 427 08	16	1	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
SISTEMA DE CONTROL	96 28 852 08	21	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
SISTEMA DE GUÍA DE AIRE	96 31 015 08	81	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	55 06 380 08	1	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
SISTEMA EL. CHASIS	91 46 482 08	75	1		LTM 1070-4-1	
SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.	91 49 463 08	145	1		LTM 1070-4-1	
SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO	96 29 659 08	3	1	3 500 020	91 32 304 08	PLUMÍN LAT. DOBLE MEC. MO
SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO	96 32 110 08	2	1	3 930	91 29 792 08	SIST. ELÉCTRICO PLUMA
SISTEMA FILTRO DE AIRE	91 43 784 08	45	1		LTM 1070-4-1	
SOMBRERETE	10 02 838 6	110	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
SOMBRERETE	10 02 859 4	510	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
SOP. CONTRAP. CONST. SOL.	92 39 817 08	1	1	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
SOP. CONTRAP. CONST. SOL.	92 51 788 08	2	1	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D	96 18 522 08	6	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I	96 18 521 08	5	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPLADOR	57 18 304 08	15	1	5 530 022	55 30 022 08	CALENTADOR DE AGUA
SOPLADOR	57 18 304 08	16	1	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
SOPLADOR 24V	10 29 012 2	3	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
SOPLANTE AXIAL	57 15 470 08	14	2	5 531 881	55 31 881 08	LICUADOR
SOPLETE 24V 9,1KW	10 29 012 4	17	1	X1004204	10 04 204 3	CALENTADOR DE AGUA
SOPORTE	10 35 536 3	2	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
SOPORTE 2. FINAL CARRERA	96 18 268 08	10	1	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
SOPORTE ANILLO COLECTOR	10 41 177 9	14	1	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
SOPORTE ANTIVUELCO 5X14	97 23 749 08	10	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BALLESTA	57 00 029 08	80	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE BOMBA	57 17 545 08	7	1	5 121 438	51 21 438 08	BOMBA DE REGULACIÓN
SOPORTE CONSTR. SOLD.	92 95 822 08	6	1	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
SOPORTE CONSTR. SOLD.	96 30 489 08	1	1	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
SOPORTE CONSTR. SOLD.	96 30 943 08	1	1	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
SOPORTE CONSTR. SOLD. D	92 48 009 08	16	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
SOPORTE CONSTR. SOLD. T Z	96 35 560 08	69	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
SOPORTE CONSTR.SOLD.DE	92 50 317 08	16	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
SOPORTE DE AMARRE	98 82 939	7	1	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
SOPORTE DE CASQUILLO M1	60 45 265 08	155	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
SOPORTE DE CASQUILLO M1	60 45 265 08	159	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
SOPORTE DE CASQUILLO M1	60 45 265 08	11	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
SOPORTE DE CHAPA DE. 4X1	97 25 466 08	9	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE CIERRE GUMMI	70 42 185 08	(2)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
SOPORTE DE CIERRE GUMMI	70 42 185 08	3	1	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO
SOPORTE DE COJ. CONST. SO	92 42 320 08	2	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE COJ. CONST. SO	92 71 525 08	4	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
SOPORTE DE COJ. CONST. SO	92 71 528 08	3	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
SOPORTE DE COJINETE PREM	92 10 661 08	7	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
SOPORTE DE COJINETE PREM	92 10 663 08	10	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
SOPORTE DE COJINETE PREM	92 10 666 08	15	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
SOPORTE DE EJE	97 30 061 08	1	1	2 500 021	92 10 666 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
SOPORTE DE EJE GGG40.3 SP	38 00 346 08	1	1	2 500 022	92 10 661 08	SOPORTE DE COJINETE PREM

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
SOPORTE DE EJE GGG40.3 SP	38 00 347 08	1	1	2 500 023	92 10 663 08	SOPORTE DE COJINETE PREM
SOPORTE DE ESPEJO-DCHA.	97 12 735 08	6	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
SOPORTE DE ESPEJO-IZDA.	97 12 732 08	5	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
SOPORTE DE ESTATOR	53 01 935 08	2	1	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
SOPORTE DE GRUPO	98 85 645 23	1	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
SOPORTE DE GRUPO PREM.	98 85 646	1	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
SOPORTE DE PELDAÑO 6X32	95 54 035 08	14	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SOPORTE DE POLEA CONST.	92 52 724 08	5	2	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
SOPORTE DE SENSOR 30X75	97 22 615 08	31	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
SOPORTE EJE 20X224X121 S	95 17 002 08	3	2	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
SOPORTE EJE 20X49X234 S69	95 63 749 08	4	2	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	5	4	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	7	8	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
SOPORTE EJE 8X25X85 ST37	95 57 466 08	4	4	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
SOPORTE EJE 8X40X75 S235J	93 61 544 08	46	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
SOPORTE EJE LN 4/1 5X20X60	99 70 401 01	10	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
SOPORTE ESPEJO	59 10 710 08	2	1	2 790 000	91 43 827 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
SOPORTE ESTRIBO COLECTO	69 10 431 08	14	36	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	337	6	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FIJADOR	53 00 355 08	337	6	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE FRENO	57 08 845 08	174	1	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
SOPORTE FRENO	57 08 845 08	174	1	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
SOPORTE FRENO	57 11 324 08	174	1	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
SOPORTE GOMA DCHO.	97 17 067 08	21	2	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
SOPORTE GOMA IZDO.	97 17 069 08	22	2	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
SOPORTE LUMINOSO LIMITE	97 67 994 08	39	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPORTE MANGUERA	60 21 161 08	37	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
SOPORTE MANGUERA POLYA	70 42 805 08	10	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
SOPORTE PREM.	96 30 487 08	3	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
SOPORTE PREM.	96 30 942 08	6	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
SOPORTE RUEDA DENTADA I	10 02 876 3	210	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
SOPORTE RUEDA DENTADA I	53 00 351 08	336	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE RUEDA DENTADA I	53 00 351 08	336	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SOPORTE RUEDA DENTADA I	57 05 995 08	336	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
SPOILER DER. PU-G SPF	97 38 210 08	2	1	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
SPOILER IZQ. PU-G SPF	97 38 209 08	1	1	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
STEPSEAL 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	(15)	1	5 709 330	57 09 330 08	PARTE DE ACCIONAMIENTO
SUJECION DE ALAMBRE	61 10 461 08	20	4	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
SUJECION DE ESCALERA	10 32 679 2	7	1	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
SUJECION DE POLEA FE//ZN20	92 74 939 08	5	3	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
SUJECION DE UNION DE CAB	11 49 231 5	47	6	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
SUJECION TERMINAL	60 21 101 08	4	2	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
SUJECIÓN DE CHAPA IZDA.IZ	97 25 465 08	8	1	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
SUJECIÓN DE TRANSPORTE	91 29 831 08	250	1		LTM 1070-4-1	
SUJECIÓN PREM	92 51 440 08	2	2	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 11 328 08	7	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 11 328 08	197	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 11 328 08	197	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 11 328 08	197	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 13 194 08	8	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 13 194 08	199	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
SUPLEMENTO APRISIONADO	57 13 194 08	199	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
SUPLEMENTO ROSCADO M8X	72 53 114 08	17	2	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
SUPLEMENTO ROSCADO M8X	72 53 114 08	17	2	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
SUSPENSION GANCHO 6T E	91 42 226 08	310	1		LTM 1070-4-1	
SUST.SUAVIZANTE KANISTER	81 12 031 08	97	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
SÍMBOLOS X0	95 49 677 08	9	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TABLE. INST. CONSO.CENT.	96 25 532 08	3	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TABLERO DE BORNES PREM.	92 26 483 08	182	1	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
TABLERO DE BORNES PREM.	92 26 483 08	3	1	2 932 183	96 29 895 08	MATERIAL CABLEADO ESTR.B

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TABLERO DE INSTR.DEL.PR	92 10 963 08	3	1	2 530	91 41 903 08	S. ELÉCTR. INSTR. CABINA G
TABLERO DE INSTRUMENTOS	97 17 745 08	1	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
TABLERO DE INSTRUMENTOS	97 17 746 08	1	1	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
TABLERO DE INSTRUMENTOS	97 29 323 08	1	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
TABLERO DE INSTRUMENTOS	95 51 597 08	1	1	2 530 005	92 10 963 08	TABLERO DE INSTR.DEL.PR
TABLERO DE INSTRUMENTOS	96 32 139 08	1	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
TABLERO INSTRUM. TECHO	96 30 488 08	3	1	2 533	91 30 916 08	SIST. ELÉCTR. CABINA OPER.
TACOGRAFO 125KM/H 24V	10 02 161 9	1	1	1 829	91 19 258 08	TACOGRAFO
TACOGRAFO D.	91 19 258 08	62	1		LTM 1070-4-1	
TACOMETRO 125KM/H 24V	10 02 162 1	7	1	1 829	91 19 258 08	TACOGRAFO
TAMBOR DE CABLE ELÉC. C	96 32 112 08	6	1	3 930 342	96 32 110 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
TAMBOR DE FRENO	57 02 943 08	63	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TAMBOR DE FRENO	57 02 943 08	63	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAMBOR DE FRENO	57 02 957 08	63	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAMBOR DE FRENO	57 02 957 08	63	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAMBOR MANGUERA 47,3M 9	61 61 425 08	6	1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
TAMBOR PREMONTADO	98 89 300	1	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TAMIZ	57 16 838 08	362	6	X1002819	10 02 819 2	MANDO COMPL.
TAPA	10 02 532 0	14	2	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
TAPA	10 02 840 4	30	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TAPA	10 02 867 3	580	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
TAPA	10 02 870 2	530	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
TAPA	11 21 435 2	1	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
TAPA	50 05 344 08	130	1	9 621 849	96 21 849 08	CONEXION DE LLENADO
TAPA	51 38 046 08	6	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
TAPA	51 38 061 08	21	1	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
TAPA	53 00 905 08	457	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	57 00 026 08	77	1	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TAPA	57 13 954 08	475	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA	57 14 449 08	130	1	9 621 837	96 21 837 08	ARBOL INTERMEDIO
TAPA	57 16 468 08	1	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
TAPA	57 16 579 08	380	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
TAPA	57 16 579 08	400	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
TAPA	57 16 582 08	50	1	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
TAPA	57 16 847 08	20	1	9 621 846	96 21 846 08	FILTRO
TAPA	57 16 851 08	150	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TAPA	59 10 707 08	2	1	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
TAPA	63 61 093 01	3	1	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
TAPA	90 77 777	1	1	9 147 512	91 47 512	PIEZA DE CIERRE
TAPA	90 77 777	1	1	9 178 172	91 78 172	PIEZA DE CIERRE
TAPA	91 43 918	1	1	9 143 636	91 43 636	TAPA DE CIERRE
TAPA	91 49 706	10	1	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TAPA	92 68 987 08	2	1	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TAPA	92 74 757	11	1	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TAPA	92 74 757	11	1	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TAPA	92 77 516 23	15	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TAPA	98 84 711	15	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TAPA 1,5X196X343 DC01	95 45 888 08	3	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TAPA 16X195X195 PA6G	97 34 906 08	62	3	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TAPA 16X195X195 PA6G	97 34 906 08	62	3	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TAPA 16X220X220 PA6G	97 34 781 08	62	3	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TAPA 16X220X220 PA6G	97 34 781 08	62	3	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TAPA 2.5X1023X829 ALMG3 H	95 65 299 08	1	1	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
TAPA 2.5X673X729 ALMG3 H11	95 65 300 08	1	1	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
TAPA 2.5X823X469 ALMG3 H1	97 20 977 08	4	1	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TAPA 4x73x74 S315MC FE//ZN	97 02 652 08	8	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TAPA CAJA	53 00 668 08	482	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TAPA CONSTR. SOLD.	92 68 989 08	1	1	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TAPA CONSTR. SOLD.	96 17 730 08	29	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPA CONSTR. SOLD.	96 29 635 08	2	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TAPA CONSTR. SOLD. RAL 90	96 24 445 08	2	1	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TAPA CONSTR. SOLD. RAL 90	96 24 446 08	3	1	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TAPA DE BOMBA DE AGUA	98 88 266	8	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TAPA DE CIERRE	10 02 880 6	210	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TAPA DE CIERRE	91 43 636	325	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TAPA DE CIERRE	91 44 757	2	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
TAPA DE CIERRE DIN 443 16 V	53 06 499 08	758	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TAPA DE CIERRE DIN 443 20 V	50 04 007 08	580	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 14	57 14 574 08	12	3	9 882 973	98 82 973	CULATA
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 22	78 90 132 08	9	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 24	78 90 131 08	5	2	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 36	50 15 060 08	10	1	9 882 973	98 82 973	CULATA
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 45	54 02 024 08	6	6	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TAPA DE CIERRE DIN 443 B 63	78 90 130 08	4	4	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TAPA DE CUBIERTA	57 14 867 08	4	1	6 909 005	69 09 005 08	TRANSFORMADOR DE ANILL
TAPA DE CULATA	98 82 974	6	1	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
TAPA DE PULSADOR FLACH G	60 61 439 08	7	1	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
TAPA DE PULSADOR FLACH	60 61 451 08	6	5	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
TAPA DE PULSADOR FLACH	60 61 451 08	6	2	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
TAPA DE PULSADOR FLACH	60 61 431 08	8	1	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
TAPA DE PULSADOR FLACH	60 61 431 08	8	2	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
TAPA DE VALVULA	57 16 401 08	7	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TAPA DE VALVULA DV80/0,6BA	55 06 277 08	(1)	1	5 506 380	55 06 380 08	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TAPA DEL FILTRO	57 08 320 08	2	1	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
TAPA PREM.	92 62 961 08	25	1	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TAPA PREM.	96 25 405 08	3	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPA PREM. AISLADA	92 53 599 08	10	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TAPA PREM. AISLADA	92 53 627 08	11	1	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TAPA PROTECCION	10 45 101 7	25	1	6 161 425	61 61 425 08	TAMBOR MANGUERA
TAPA PROTECCIÓN DE GOMA	10 04 013 6	5	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
TAPA PROTECTORA DE VENT	10 21 876 7	16	2	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
TAPA PROTECTORA DE VENT	10 21 876 7	16	2	1 814 006	97 08 132 08	VENTANA DE CORREDERA
TAPA RD20X6 S355J2C+C	95 47 574 08	7	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
TAPA RD210X22 PA6G	97 27 147 08	6	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TAPA RECIPIENTE	10 40 981 7	9	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
TAPA ROSCADA	10 02 414 3	650	1	5 113 052	51 13 052 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TAPA ROSCADA	53 01 817 08	90	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TAPA ROSCADA	57 15 118 08	14	1	5 704 271	57 04 271 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TAPA ROSCADA M 1-K	60 45 085 08	10	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
TAPA ROSCADA M1-D	60 45 121 08	154	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
TAPA ROSCADA M1-D	60 45 121 08	158	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TAPA ROSCADA M1-D	60 45 121 08	153	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TAPA ROSCADA M1-D	60 45 121 08	16	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
TAPA VENTILADOR	57 18 405 08	1	1	5 506 383	55 06 383 08	RADIADOR ACEITE-AIRE
TAPON	10 02 838 3	70	3	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TAPON	10 02 857 9	87	5	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
TAPON	10 02 857 9	87	5	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
TAPON	10 02 857 9	87	5	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
TAPON	50 22 086 08	173	4	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
TAPON	50 22 086 08	173	4	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
TAPON	50 22 087 08	172	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
TAPON	50 22 087 08	172	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
TAPON	52 11 921 08	7	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TAPON	57 17 539 08	512	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TAPON 10,5X30 PE-LD RAL 900	77 90 214 08	3	24	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TAPON CIEGO	69 24 049 08	811	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TAPON CIEGO BAUREIHE_M1	60 45 189 08	812	3	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TAPON CIEGO BAUREIHE_M1	60 45 189 08	13	2	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
TAPON CIEGO PG29 MS	60 25 016 08	14	1	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TAPON CIEGO PG29 MS	60 25 016 08	111	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	219	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	201	4	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	90	8	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	5 113 187	51 13 187 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	17	6	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	31	2	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	46	4	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON CIEGO VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON CIEGO VSTIM10X1ED	47 77 055 08	14	4	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
TAPON CIEGO VSTIM10X1ED	47 77 055 08	15	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TAPON COBERTURA	97 15 650 08	4	3	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	6	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	57	3	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TAPON COBERTURA 12,7	59 15 722 08	52	5	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TAPON COBERTURA 12,7X14,3	59 10 628 08	247	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPON COBERTURA 150 EVA	77 90 187 08	4	1	1 860 084	92 71 292 08	CUBIERTA PREM.
TAPON COBERTURA 15X17,5 P	59 15 721 08	206	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPON COBERTURA 22X25,5 P	59 16 455 08	7	1	1 830 046	96 25 532 08	TABLE. INST. CONSO.CENT. P
TAPON COBERTURA 28X30 P	59 15 709 08	51	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TAPON COBERTURA 28X30 P	59 15 709 08	51	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TAPON COBERTURA 28X30 P	59 15 709 08	17	1	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TAPON COBERTURA 9,5X11 P	59 10 647 08	3	2	1 810 063	96 25 932 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
TAPON COBERTURA LENKRA	10 65 164 4	28	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPON CON ROSCA	57 06 449 08	43	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON DE CIERRE	57 10 467 08	172	4	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
TAPON DE CIERRE LLD-PE	77 90 112 08	8	1	1 982 057	92 68 197 08	CARCASA CPL.
TAPON DE CIERRE LLD-PE	77 90 112 08	5	1	1 982 096	92 91 387 08	CAJA DE MANDO COMPL.
TAPON DE DRENAJE M12 PA6	60 25 012 08	308	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TAPON DE DRENAJE M12 PA6	60 25 012 08	292	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TAPON DE LAMINAS PE-LLD	77 90 205 08	13	2	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TAPON DE LAMINAS PE-LLD	77 90 205 08	28	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TAPON GUMMI	60 72 164 08	73	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	607	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	61	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	30	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
TAPON VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	48	2	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	45	5	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
TAPON VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	3	1	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	227	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	204	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	213	7	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	615	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
TAPON VSTIM12X1,5ED A3P	47 77 043 08	32	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
TAPON VSTIM14X1,5ED A3P	47 77 049 08	7	1	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TAPON VSTIM16X1,5ED A3P	47 77 044 08	201	1	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	47 77 051 08	6	2	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TAPON VSTIM18X1,5ED A3P	47 77 051 08	4	1	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TAPON VSTIM22X1,5ED A3P	47 77 045 08	224	10	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
TAPON VSTIM27X2ED A3P	47 77 056 08	29	2	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
TAPÓN NIVEL ACEITE M22X1,	10 35 539 9	31	1	9 640 258	96 40 258 08	ELEMENTOS MONTAJE
TARJETA ENCHUFABLE G0 CO	92 16 203 08	48	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TARJETA ENCHUFABLE G0Z0	91 01 469 08	50	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TARJETA ENCHUFABLE G0Z1	91 00 655 08	51	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TARJETA ENCHUFABLE G0Z2	91 00 656 08	52	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓ	60 27 426 08	207	0.16	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓ	60 27 426 08	207	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TECLA	60 61 440 08	28	2	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
TECLA	60 61 440 08	28	1	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D
TECLA DE EMPUJE 25	60 61 430 08	10	6	2 531 001	96 20 406 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. I
TECLA DE EMPUJE 25	60 61 430 08	10	5	2 531 002	96 31 040 08	SIST. ELÉCTR. REPOSABR. D

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TECLA DE LLAVE	60 66 603 08	25	1	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
TECLA DE PARO DE EMERG	60 61 441 08	47	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
TECLADO DE MEMBRANA SPF	69 18 833 08	1	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TELEDIRECCION	91 43 772 08	2	1	1 810	91 09 919 08	CABINA DE COND. PREM.
TERMINAL 4/2,5mm² VERZ	60 23 061 08	31	8	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL CUNA 18-19 GR.3/4	77 39 098 08	5	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TERMINAL DIN 46237 0,25 - 1,5	60 22 184 08	112	8	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL DIN 46237 3,5/2,5m	60 22 060 08	32	2	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL DIN 46237 6-2,5	60 22 179 08	34	5	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL DIN 46237 6/6mm² V	60 22 133 08	39	8	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL DIN 46237 6/6mm² V	60 22 133 08	39	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL DIN 46237 8 - 2,5	60 22 062 08	35	1	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL DIN 46237 8 - 6	60 22 067 08	40	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL FASTON 6,3 0,3 - 1,	60 22 037 08	63	4	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
TERMINAL FASTON 6,3 0,3 - 1,	60 22 037 08	63	4	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
TERMINAL FASTON 6,3 1,0	60 23 033 08	134	8	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL FASTON 6,3 1,0	60 23 033 08	134	5	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL FASTON 6,3 2,5	60 23 031 08	135	3	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TERMINAL FASTON 6,3 2,5	60 23 031 08	135	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TERMINAL HORQUILLA DIN 71	72 51 005 08	42	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TERMINAL HORQUILLA DIN 7	72 51 002 08	49	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TERMINAL MANGUERA	63 01 023 08	9	11	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
TERMOSTATO	57 18 677 08	11	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
TERMOSTATO	73 80 833	2	2	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TERMOTRANSMISOR	10 02 819 3	19	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
TERMOTRANSMISOR 2-9VDC	69 11 831 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TIMBRE DE SEÑAL 24V	61 40 047 08	(5)	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
TIRA DE JUNTA 40X4 NBR/SBR	26 20 013 08	4	2.1	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
TIRA PORTAETIQUETA	60 27 629 08	8	1	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
TIRADOR CON BOTON GD-ZNA	70 42 802 08	1	2	2 501 050	96 21 965 08	INSTALACIÓN DE CIERRE
TIRADOR DE MANO	59 10 668 08	12	1	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TIRADOR DIN 3122 A 3/4"	79 00 262 08	63	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
TIRADOR INTERIOR DE PUERT	59 10 792 08	6	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TIRADOR INTERIOR DE PUER	59 10 793 08	6	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TIRADOR KUNSTSTOFF	70 42 545 08	5	2	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
TIRADOR KUNSTSTOFF	70 42 545 08	5	2	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
TIRADOR KUNSTSTOFF	70 42 545 08	8	2	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TIRADOR TIPO SETA 70.0X195	97 24 329 08	11	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TIRADOR TIPO SETA 70.0X24 0	97 34 873 08	11	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TIRADOR TIPO SETA 70.0X290	97 23 911 08	11	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TIRADOR ZN-DRUCKGUSS	10 11 256 9	(10)	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TIRANTE BOWDEN	57 18 208 08	153	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	4	4	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	4	4	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 434 08	5	2	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
TIRANTE DE EJE 635	52 11 488 08	6	2	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
TIRANTE DE UNIÓN DCHA.	97 14 974 08	27	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TIRANTE DE UNIÓN DCHA. 1.	97 10 180 08	28	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TIRANTE DE UNIÓN IZDA.	97 12 513 08	28	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TIRO DE ENCLAVAMIENTO L=	72 40 148 08	90	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TIRO DE ENCLAVAMIENTO L=	72 40 160 08	41	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TOBERA ACEITE LUBRICANTE	98 89 338	2	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TOBERA DE INYECCION	98 87 349 23	2	1	9 078 858	90 78 858	JR TOBERA INYEC.
TOBERA DE INYECCION	98 88 183 23	2	1	9 078 859	90 78 859	JR TOBERA INYEC.
TOBERA INYECCION	59 10 547 08	2	1	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
TOBERA INYECCION	96 49 682 08	82	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC	98 87 350	91	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC	98 88 184	90	5	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TOBERA RECTANGULAR	55 30 186 08	60	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TOPE	57 11 034 08	550	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TOPE	57 13 139 08	70	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TOPE	57 16 278 08	70	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TOPE DE ARRASTRE CONST.	92 13 548 08	2	2	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
TOPE DE CUÑA DE PUERTA	70 42 253 08	14	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TOPE DE CUÑA DE PUERTA	70 42 253 08	14	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TOPE DE REBOTE METAL-CAU	72 66 158 08	146	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TOPE FINAL 34	55 31 811 08	23	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TOPE FINAL 42,3	55 31 741 08	27	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TOPE GOMA D=20X8 EPDM	10 02 680 9	15	10	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TORNILLO	10 46 994 7	10	8	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
TORNILLO	51 38 060 08	20	16	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
TORNILLO	53 01 337 08	14	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
TORNILLO	57 09 414 08	2	1	5 114 794	51 14 794 08	VALVULA RETENCION CARGA
TORNILLO	57 11 327 08	6	1	5 713 710	57 13 710 08	DISPOSITIVO DE EXPANSION
TORNILLO	57 11 327 08	196	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
TORNILLO	57 11 327 08	196	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
TORNILLO	57 11 327 08	196	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
TORNILLO	57 16 834 08	150	20	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
TORNILLO 24.0X65 42CRMO4+	95 64 142 08	20	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO 5X100 ST	40 97 112 08	270	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO 6X80 ST VERZ	40 97 111 08	269	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO 70x114 35NICRMOV	97 02 610 08	11	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO 70x161 35NICRMOV	97 03 686 08	11	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	230	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	24	6	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	7	2	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TORNILLO AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	5	3	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
TORNILLO AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	3	2	1 982 097	92 55 098 08	CHAPA DE SOPORTE COMPL.
TORNILLO AEHNL.ISO 4762 M	10 35 537 6	7	16	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
TORNILLO AJUSTE DIN 609 M	10 04 159 0	33	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO ALLEN M10	10 46 994 5	7	8	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
TORNILLO ALOMADO DIN 968	10 41 285 9	83	150	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO ALOMADO DIN 968	10 41 285 9	21	8	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	76	14	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 1	83	8	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 2	12	12	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	16	8	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	75	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	22	8	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	17	9	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	31	9	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	17	7	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	75	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	19	20	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	48	24	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	26	5	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	16	6	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	18	4	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	16	4	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
TORNILLO ALOMADO PLANO A	10 41 285 4	6	2	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	19	20	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	15	6	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	9	5	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
TORNILLO ALOMADO PLANO	10 41 286 1	7	1	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO
TORNILLO AVELLANADO AEH	40 86 041 08	12	12	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO AVELLANADO DIN	53 01 532 08	18	6	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 018 08	18	3	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 058 14	6	8	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	234	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	10	8	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN	40 86 040 08	25	16	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	3	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	61 61 548 08	57	3	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 060 08	57	3	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 002 08	3	8	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 002 08	40	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	49 02 007	53	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	46 00 157	134	6	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 02 551	4	4	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 008 08	44	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO AVELLANADO DIN 7	40 86 008 08	44	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO AVELLANADO ISO	40 86 004 08	241	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO AVELLANADO ISO	10 29 878 9	35	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO AVELLANADO ISO	46 35 059	38	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 70 302 08	9	4	1 955 004	96 25 659 08	CHAPA PREM.
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 70 306 08	22	2	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 70 306 08	43	5	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 70 306 08	43	5	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 71 110 01	(3)	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 71 110 01	4	2	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO
TORNILLO AVELLANADO ISO 2	40 70 312 08	76	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	40 70 608 08	4	4	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	46 35 268	27	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO AVELLANADO ISO 7	46 35 268	13	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 074 08	85	100	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 074 08	17	42	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 074 08	34	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	60	3	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	13	3	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 069 08	84	16	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	30	19	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	30	20	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	8	3	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	7	3	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO CABEZA DE MARTI	40 97 070 08	135	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA A	40 97 042 08	21	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CABEZA PLANA A	40 97 042 08	21	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 053 08	162	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 053 08	7	2	2 520 021	92 17 203 08	CAJA DE INTRUM. ALCANCE
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 03 726 1	236	10	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA AE	10 03 726 1	44	10	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 063 08	45	12	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	215	44	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	144	10	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 043 08	27	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 040 08	41	8	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	65	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	86	30	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	23	10	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	8	1	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	9	6	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	24	5	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO CABEZA PLANA AE	40 97 041 08	6	4	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
TORNILLO CABEZA PLANA DI	51 45 994 08	4	7	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
TORNILLO CABEZA PLANA DI	55 31 699 08	256	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA DI	40 83 110 08	8	9	1 982 096	92 91 387 08	CAJA DE MANDO COMPL.
TORNILLO CABEZA PLANA DIN	40 83 107 08	273	3	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CABEZA PLANA DIN	40 83 107 08	41	2	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CABEZA PLANA DI	40 02 002 08	6	2	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 83 112 08	20	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	57 07 568 08	9	2	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 006 01	25	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 006 01	25	14	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 975	20	20	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 975	50	4	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TORNILLO CABEZA PLANA IS	49 01 886	12	4	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
TORNILLO CABEZA PLANA IS	40 02 485	8	4	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 021 01	8	3	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	12	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	151	2	1 932 005	96 32 288 08	CABLE ELECTRICO
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 84 023 01	151	2	1 932 029	96 32 289 08	CABLE ELECTRICO
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 307	44	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 307	78	2	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 308	60	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 00 723	20	7	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	40 02 612	15	3	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
TORNILLO CABEZA PLANA ISO	46 35 128	107	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CABEZA PLANA K	40 97 110 08	90	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO CABEZA PLANA M	70 29 464	44	3	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO CABEZA REBAJAD	40 28 018 08	10	2	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
TORNILLO CABEZA REBAJAD	40 28 059 08	28	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	40 72 026 08	312	12	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	40 72 026 08	312	12	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	40 72 026 08	312	12	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 027 01	70	1	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 050 08	276	20	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 015 08	13	6	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 69	40 72 015 08	13	9	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	40 01 616	15	2	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	40 01 616	15	3	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	10 00 212 0	16	7	1 813 006	92 75 169 08	PUERTA IZDA.BASTIDOR BAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 6	10 00 212 0	16	7	1 814 005	92 75 175 08	PUERTA DCHA.BASTIDOR BAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 83 026 08	60	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 045 08	79	3	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 83 000 08	46	3	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 93 605 08	8	4	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
TORNILLO CILINDRICO DIN 79	40 93 609 08	13	4	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	40 93 610 08	3	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
TORNILLO CILINDRICO DIN 7	49 81 010	60	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 701 08	266	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	62	21	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	5	4	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	70	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	40 01 016 08	72	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 84	51 07 977 08	22	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	57 16 622 08	40	13	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 092 08	19	6	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 310 08	624	4	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 130 08	230	4	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	51 48 023 08	3	4	5 113 187	51 13 187 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	51 48 023 08	6	4	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 120 08	5	22	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 120 08	502	12	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 122 08	9	4	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 42 316 08	3	2	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	49 81 168	10	8	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 165 08	4	8	9 072 124	90 72 124	MONT. VOLANTE IMUPLS.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 184 08	12	4	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	49 81 118	8	1	9 883 076	98 83 076	ARBOL DE LEVAS
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	16	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	8	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	16	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 207 08	75	16	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 637 08	15	4	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 025 08	4	4	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 612 08	30	4	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 612 08	16	4	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 43 028 08	45	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 030 08	46	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 030 08	46	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 032 08	7	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 050 08	13	2	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 050 08	17	6	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 050 08	33	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 050 08	33	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 050 08	69	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO CILINDRICO DIN 9	40 43 062 08	14	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO CILINDRICO DIN 91	40 42 072 08	3	2	2 520 041	96 84 504 08	MONTAJE ASIDERO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 01 269	10	2	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	24 01 845 02	22	4	5 130 050	51 30 050 08	BOMBA DE EMBOLO RADIAL
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 012	19	6	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 182	684	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 014	44	4	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 00 537	52	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 00 537	3	2	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	24 00 520 02	29	4	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	19	3	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	10	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	12	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	12	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	51	4	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	23	8	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	23	8	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	23	8	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	23	8	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 132	23	8	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 187	9	4	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 00 195	536	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 00 195	536	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 099	4	2	9 143 636	91 43 636	TAPA DE CIERRE
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 099	160	11	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 192	29	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 595	7	2	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 239	16	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 032	9	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 032	7	6	5 102 328	51 02 328 08	HIDROMOTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 118 01	502	24	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 118 01	12	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 121 08	456	15	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 035	17	4	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 035	7	1	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	46	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 036	11	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 01 654	6	10	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 124 01	504	3	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 151 01	9	12	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 414	24	4	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 01 191	423	17	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 01 191	483	14	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 155 08	4	12	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 81 268	425	3	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 81 268	484	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 329	20	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 02 187	9	4	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 207	42	8	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 42 175 01	5	6	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	4	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	4	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 43 211 01	74	4	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 996	19	3	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 007 01	9	1	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 521	138	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 521	110	2	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 308	137	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 308	100	2	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 613	7	4	1 811 041	96 31 015 08	SISTEMA DE GUÍA DE AIRE
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 00 899	48	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 026 01	8	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 02 252	338	12	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 02 252	338	12	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 048	4	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	35	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	10	3	2 780 800	91 44 398 08	CABRESTANTE ELECT. 2
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	66	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 002	120	4	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	35	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	18	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	18	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	18	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	18	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	18	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 003	(12)	2	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 106	23	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 106	87	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 106	4	3	9 883 076	98 83 076	ARBOL DE LEVAS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 107	46	4	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 107	33	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	28	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 384	130	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 42 109	88	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 091	30	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 02 418	213	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 02 418	36	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 02 418	36	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 00 953	10	12	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 02 422	5	9	9 889 640	98 89 640	MONT.PROTECCIÓN ESTRIBO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	49	12	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	4	13	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	4	13	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	4	15	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	4	15	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	4	6	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	80	6	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 051	43	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	2	4	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	4	12	1 810	91 09 919 08	CABINA DE COND. PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	233	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	26	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	4	4	2 790 000	91 43 827 08	MONTAJE ESPEJ. PLATAF. GIR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 079	15	11	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	49 01 217	4	4	5 113 187	51 13 187 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	13	4	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	60	2	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 175	52	8	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 791	10	8	9 273 517	92 73 517	MONTAJE VENTILADOR
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	49 01 162	8	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	46 00 516	536	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 178	10	4	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 178	5	4	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 178	500	4	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 178	5	2	9 887 350	98 87 350	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 178	5	2	9 888 184	98 88 184	TOBERA INYECCIÓN C.SUJEC
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 089	37	4	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
TORNILLO CILINDRICO ISO 47	40 43 089	5	4	X5113188	51 13 188 08	VALVULA FRENO DE BAJADO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	40 01 610	12	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 144	11	2	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO CILINDRICO ISO 4	46 00 179	9	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO CON COLLAR	92 75 152 01	6	2	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
TORNILLO DE AJUSTE	52 11 931 08	20	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TORNILLO DE AJUSTE M10	40 97 105 08	30	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO DE AJUSTE PREM.	73 81 782	8	1	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
TORNILLO DE APOYO M8	40 97 109 08	(3)	2	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE BIELA M14X1,5	91 74 981	(2)	2	9 078 969	90 78 969	BIELA
TORNILLO DE BLOQUEO M3	60 23 342 08	23	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TORNILLO DE CABEZA BIHEXA	73 81 694	18	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
TORNILLO DE CABEZA BIHEXA	73 81 694	2	6	9 887 943	98 87 943	MONTAJE BRIDA
TORNILLO DE CABEZA BIHEXA	90 76 639	4	1	9 078 063	90 78 063	JR SUJ.ATL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 028 08	6	3	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 03 051 8	13	2	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	10 01 690 8	10	4	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	49	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	20	2	2 533 003	96 28 388 08	S. ELÉCTR. PIEZAS MONT. CA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 500 08	63	22	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 501 08	271	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 73 501 08	11	17	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	89	60	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	7	3	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 73 502 08	67	8	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 00 900 7	3	2	9 147 512	91 47 512	PIEZA DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 489	14	2	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 044	70	1	9 621 837	96 21 837 08	ARBOL INTERMEDIO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 80 370	8	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 011 08	60	16	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 61 056	284	7	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 472	150	12	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 153	132	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 01 053	9	4	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 014	640	8	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 538	282	5	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 813	550	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 813	3	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 039	2	3	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 475	290	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	56 03 909 08	650	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	53 01 189 08	170	2	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 197	225	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 197	8	8	9 621 842	96 21 842 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	56 03 400 08	172	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	36	6	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	36	6	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	36	6	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	36	6	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 047	36	6	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 020 08	166	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 020 08	12	12	9 888 697	98 88 697	PIEZAS ACC.CON AMORT. VI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 098	168	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 330	10	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 245	5	8	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 245	18	4	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 01 057	16	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 01 057	6	2	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 126 08	425	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 031 08	425	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 043 08	8	1	9 274 589	92 74 589	RUEDA INTERMEDIA PREMO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 038	13	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 198 08	2	1	3 517 001	96 36 962 08	DISPOSITIVO SACABULONES
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 195	5	3	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 592	(3)	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 219 08	8	12	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 424 08	8	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	7	4	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	9	8	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 212 08	6	4	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	7	8	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	5	8	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	5	8	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 217 08	7	6	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 213 08	8	2	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 226 08	8	4	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 226 08	10	4	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 110 08	4	4	3 330	91 28 417 08	MECANISMO DE EXTENSION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 238 01	52	2	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 064 08	16	4	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 244 01	53	2	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 204	4	2	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 414 08	3	2	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 61 274 01	15	1	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 132 08	6	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 62 172 08	55	2	2 570	91 39 443 08	LASTRE ADICIONAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 02 544	3	5	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 032 08	155	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 023	5	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 183	14	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 02 051	4	2	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 61 436 08	14	4	9 621 848	96 21 848 08	BOMBA DIRECCION DE EME
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	56 02 916 08	30	2	9 621 849	96 21 849 08	CONEXION DE LLENADO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 062	70	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 466	59	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 466	18	2	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 466	13	2	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 466	9	1	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 461	6	4	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 61 024	11	2	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 679	112	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 609	28	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 609	7	12	9 078 445	90 78 445	TUBERA COLECTORA DE AGU
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 609	3	4	9 270 382	92 70 382	MONT.FILTRO ACEITE LUBR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 008 01	7	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 81 278	3	24	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 463	133	6	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 458	8	9	9 275 380	92 75 380	RADIADOR ACEITE COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 655	7	3	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 090	10	4	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 096 08	5	8	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	12	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	49	4	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	21	8	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	80	7	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	17	10	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 166	13	3	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 093	477	8	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	24	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	61	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	19	4	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 164	7	2	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 35 031	235	12	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 35 031	540	4	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 009 08	8	6	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 009 08	5	6	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	9	4	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	19	8	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	15	4	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	22	4	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	12	2	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	550	8	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 828	8	2	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 100 08	2	4	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 012 08	19	6	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	24	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	35	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	7	4	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	50	8	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	227	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	140	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	54	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	140	2	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	140	12	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	330	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 112	895	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 122	6	4	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 122	600	6	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	23	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	61	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	6	1	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 355	5	2	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 116 77	16	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 887	3	1	9 888 866	98 88 866	ESTABILIZADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 144 01	27	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 120	4	4	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 120	68	3	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 120	47	6	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	2	6	1 644	91 43 778 08	CABALLETE SOP. DE PLUMA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	7	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	2	2	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 094	48	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 128 08	11	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	27	8	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	28	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	10	2	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 161	47	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 122	30	15	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 122	160	10	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	10	4	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	3	4	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	11	4	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	9	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 204	44	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	10	3	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	31	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	51	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 100	8	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 158	6	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	45	14	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	45	14	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	45	14	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	45	14	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	10 02 560 3	45	14	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	17	3	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	17	3	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	5	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	5	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	35	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 156	20	2	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 643	503	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 643	503	4	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 643	5	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 643	5	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 643	5	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 147 08	23	2	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 121	30	6	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 121	250	4	9 621 844	96 21 844 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 368	423	14	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 368	423	10	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 026 08	31	8	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 178 08	32	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	6	4	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	8	8	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	5	4	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 158 01	394	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 152	3	16	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 152	29	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 091 08	19	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 091 08	7	4	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 123	26	16	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 123	3	4	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
TORNILLO DE CABEZA HEXA	49 00 123	2	1	2 270	91 46 002 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 030 08	29	4	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 031 08	5	4	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 031 08	4	4	2 350	91 26 851 08	CILINDRO DE BASC. C.ALOJ
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 016	34	20	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 189	220	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 189	8	2	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 189	4	2	2 270	91 46 002 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 189	2	8	2 571 000	91 29 749 08	LASTRAJE HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 089 08	7	14	2 440 014	92 71 277 08	MECANISMO DE ELEV.2 PREM
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 089 08	4	14	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 034 08	7	1	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	46 00 206	5	4	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	33	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 172 01	22	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 061 08	152	32	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 061 08	152	32	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 061 08	152	32	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 66 061 08	152	32	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 037 08	2	4	1 683	91 40 088 08	ACOPLAMIENTO DE MANIOBR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 038 08	18	8	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	12	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	12	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	12	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 66 042 08	73	12	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 211 01	26	4	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 65 000 08	14	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 878	38	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 060	38	5	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 417	3	2	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 025 08	33	2	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 025 08	7	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 028 08	43	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	6	12	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	16	3	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	(6)	6	2 510 200	92 71 129 08	REVEST.PLATAFORMA GIRA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	77	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	66	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	66	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	66	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	66	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 103	36	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	26	4	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	19	4	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	5	1	1 811 102	96 25 405 08	TAPA PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	11	4	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	5	6	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	10	4	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	21	2	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	11	3	9 274 655	92 74 655 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	16	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 605	11	3	9 888 646	98 88 646	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	68	10	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	219	12	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	20	6	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	27	16	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	22	6	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	9	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	15	1	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	10	3	2 920 200	91 27 889 08	CABRESTANTE ELECTRICO 1
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	6	1	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 099	4	1	9 889 125	98 89 125	TUBERIA INYECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 01 880	458	6	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	22	12	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	8	4	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	2	4	1 805 600	91 29 196 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	212	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	5	3	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	28	6	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	20	16	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	15	2	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	19	10	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	78	15	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	35	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	12	3	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	65	1	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	70	8	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	3	6	9 177 489	91 77 489	JUNTA DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	10	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	12	2	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 00 829	12	1	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 326 14	150	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	13	8	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	16	3	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	25	3	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	11	2	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	71	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	59	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	37	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 539	19	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 102	12	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 595	7	2	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 01 304	53	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 532	6	4	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 532	16	2	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 532	36	6	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 054 08	6	4	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 054 08	6	4	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	21	3	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 136	7	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	10	4	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	3	8	1 640	91 25 870 08	CALZOS C.SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	4	24	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	66	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	204	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	42	3	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	42	3	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	9	32	1 970	91 26 675 08	SIST. HIDR. ESTABILIZACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	132	18	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	31	12	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	13	3	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	66	6	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	6	10	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	50	23	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	52	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	37	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	466	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	181	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	181	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	4	2	9 273 234	92 73 234	MONTAJE TACOMETRO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 188	3	2	9 275 846	92 75 846	PIEZAS DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 063 08	11	2	9 072 142	90 72 142	CARCASA DE VOLANTE IMPU
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	50 05 033 08	40	3	9 621 846	96 21 846 08	FILTRO
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 704	18	6	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 00 704	18	6	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	24	4	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	29	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	22	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	20	8	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	10	8	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	20	12	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	55	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	205	17	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	3	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	87	60	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	13	16	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	3	2	1 915 001	92 19 268 08	CLAXON DOBLE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	60	12	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	27	6	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	21	23	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	79	8	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	28	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	36	2	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	21	4	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	76	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	(5)	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	51	6	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	36	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	16	3	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	7	3	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	19	2	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	6	2	9 144 281	91 44 281	PIEZA DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	8	2	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	7	3	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	6	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	15	2	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	8	2	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 089	17	3	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	19	6	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	12	4	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	5	6	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	7	2	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	14	4	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	58	24	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	203	12	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	3	3	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	11	4	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	4	20	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	24	7	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	8	2	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	7	3	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	79	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	4	4	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	6	10	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	3	2	9 178 172	91 78 172	PIEZA DE CIERRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	4	2	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	9	2	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 128	9	8	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 901 05	158	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 62 002	174	4	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	14	2	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	11	4	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	218	5	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	110	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	7	8	1 982	91 45 468 08	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	23	4	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	61	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	79	2	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	4	4	5 106 694	51 06 694 08	FILTRO DE RETORNO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 00 111	180	2	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 81 151 23	3	24	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	6	4	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	57	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 126	62	14	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 01 648	8	34	9 279 471	92 79 471	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 01 667	3	24	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	24 00 945 02	5	4	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 386	88	4	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	46 00 386	29	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	40 65 132	24	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 040 08	5	4	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 041 08	6	4	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 384	447	4	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 384	447	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 054 08	478	4	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 70 054 08	310	4	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXA	40 69 018 08	8	4	1 430	91 09 664 08	DIRECCIÓN MECÁNICA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	56 00 411 08	145	4	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	56 00 411 08	318	4	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CABEZA HEXAG	49 80 491	8	1	9 884 019	98 84 019	ACCIONAM. DE VENTILADOR
TORNILLO DE CABEZA HEXA	91 75 902	5	14	9 131 667	91 31 667 23	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	91 75 902	5	14	9 887 551	98 87 551	CARTER DEL CIGÜEÑAL
TORNILLO DE CABEZA HEXA	73 81 090	4	2	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
TORNILLO DE CIERRE	51 07 928 08	10	1	5 113 018	51 13 018 08	BLOQUE DE VALVULAS
TORNILLO DE CIERRE	51 10 254 08	2	2	5 104 650	51 04 650 08	VALVULA GEMELA DE RETE
TORNILLO DE CIERRE	57 14 279 08	231	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CIERRE	57 16 626 08	300	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 76	40 78 024	401	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 76	40 78 015 08	427	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 319	12	9	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 319	280	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 319	30	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 319	170	1	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 319	12	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 002 01	15	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 530	8	2	9 078 444	90 78 444	CDTO.COLECTOR AGUA PRE
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 530	16	4	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 530	574	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 530	11	1	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 530	13	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	307	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 001 08	17	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 320	14	1	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 320	10	1	9 628 987	96 28 987 08	CAPTADOR INDUCTIVO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 320	10	1	9 640 257	96 40 257 08	ENGRANAJE PLANETARIO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 320	3	1	X1033774	10 33 774 8	FRENO DE DISCOS
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 016 08	27	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 016 08	13	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 00 359 08	305	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 232	29	3	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 232	10	2	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	46 00 232	11	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	74 02 330	20	1	9 885 647	98 85 647	MONTAJE SOPORTE GRUPO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 210	560	2	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	53 06 297 08	200	1	9 621 843	96 21 843 08	ACCIONAMIENTO SECUNDARI
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 009 08	300	2	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	40 41 009 08	554	2	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	49 80 071	19	1	9 887 973	98 87 973 23	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	49 80 071	19	1	9 888 639	98 88 639	BOMBA ACEITE LUBRICANTE
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	50 40 121 08	53	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE DIN 908	51 86 454 08	55	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE DIN 90	50 29 940 08	5	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 90	50 29 940 08	5	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 90	50 29 940 08	5	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 100	400	1	9 621 836	96 21 836 08	CARCASA REDUCTOR
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	46 00 624	12	2	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 308 08	10	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 444 08	485	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE DIN 910	40 41 109	427	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE CIERRE G1/4	10 47 037 7	59	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO DE CIERRE M20X1	60 24 250 08	248	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO DE CIERRE M20X1	60 24 250 08	216	2	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO DE CIERRE M20X1	60 24 250 08	197	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO DE CIERRE M22X1	47 75 003 01	8	2	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
TORNILLO DE CIERRE M25X1	60 24 251 08	212	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO DE CIERRE M30X2	91 77 767	3	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
TORNILLO DE CIERRE M32X1,	98 80 961	128	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TORNILLO DE CIERRE RD32X	10 46 691 0	17	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO DE CIERRE RD36X	10 46 691 1	21	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO DE CIERRE RD54X	10 46 691 2	13	2	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 81 638	8	3	9 077 153	90 77 153	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
TORNILLO DE CIERRE VSTI M	73 82 202	14	2	9 275 379	92 75 379	RADIADOR ACEITE PREMONT
TORNILLO DE CULATA M14X	91 75 565	3	6	9 882 971	98 82 971	CULATA COMPL.
TORNILLO DE REGULACION M	91 75 560	5	2	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
TORNILLO DE RUEDA	53 00 089 08	43	20	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TORNILLO DE RUEDA	53 00 090 08	43	20	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE RUEDA	53 00 090 08	43	20	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DE RUEDA	53 00 090 08	43	20	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TORNILLO DIN 7985 M5X10 4.8	40 83 109 77	37	12	X1002271	10 02 271 6	CALENTADOR DE AGUA
TORNILLO DIN 912 M8X25 12.9	57 06 138 77	9	4	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
TORNILLO ESPARRAGO DIN 9	40 68 342 08	610	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 210	10	2	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 172	5	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 172	7	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 172 23	10	2	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 172 23	7	2	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
TORNILLO ESPARRAGO DIN	40 68 328 08	3	3	9 278 139	92 78 139	ARRANCADOR
TORNILLO ESPARRAGO DIN	40 68 328 08	4	3	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 80 800	4	4	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 213 23	3	3	9 887 943	98 87 943	MONTAJE BRIDA
TORNILLO ESPARRAGO DIN	49 81 264	3	3	9 887 943	98 87 943	MONTAJE BRIDA
TORNILLO ESPARRAGO DIN 9	40 68 305 08	10	2	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TORNILLO EXTENSION M20X1	40 98 250 08	1	66	1 620	91 34 666 08	PIEZAS FIJAC. UNIÓN GIRATO
TORNILLO EXTENSION M20X1	40 98 250 08	2	45	2 410	91 43 814 08	UNION GIRATORIA DE RODIL
TORNILLO HELICOIDAL AEHN	40 97 017 08	64	2	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO HUECO	10 02 890 1	12	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO HUECO	10 02 890 3	80	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO HUECO	10 02 890 9	482	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO HUECO	57 16 852 08	210	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO HUECO	57 16 852 08	10	5	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO HUECO 6	70 06 439	3	6	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TORNILLO HUECO DIN 74305	50 29 401 08	7	1	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TORNILLO HUECO DIN 74305	50 29 401 08	601	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
TORNILLO HUECO DIN 7643 1	40 79 240	5	1	9 884 458	98 84 458	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO HUECO DIN 7643 1	40 79 240	14	2	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TORNILLO HUECO DIN 7643 1	49 80 741	9	3	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
TORNILLO HUECO DIN 7643 4X	47 89 210	14	2	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
TORNILLO HUECO DIN 7643 6	55 31 068 08	7	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TORNILLO HUECO DIN 7643 6	55 31 068 08	6	1	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
TORNILLO HUECO DIN 7643 6	55 31 068 08	14	1	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
TORNILLO HUECO DIN 7643 8X	49 80 664	4	6	9 884 458	98 84 458	TUBERIA DE ACEITE
TORNILLO HUECO M36X1.5X5	40 97 104 08	8	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO M12X42 8.8	91 77 768	5	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
TORNILLO M14X1,5X30 12.9	50 22 094 08	191	8	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
TORNILLO M14X1,5X30 12.9	50 22 094 08	191	8	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
TORNILLO M14X1,5X30 12.9	50 22 094 08	191	4	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
TORNILLO M6X100	10 21 806 6	160	6	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
TORNILLO M6X11 ST FE/ZN 5C	92 74 535	11	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
TORNILLO M6X19 ST	98 87 656	21	8	9 274 562	92 74 562	CAJA DEL CIGÜEÑAL COMPL.
TORNILLO M6X76	10 21 806 5	140	17	9 628 986	96 28 986 08	CAMBIO
TORNILLO MOLETEADO M5X2	40 97 060 08	61	4	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO PRISIONERO	57 04 353 08	39	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO PRISIONERO	57 18 664 08	(3)	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TORNILLO PRISIONERO DIN 55	40 21 017 08	3	1	9 885 646	98 85 646	SOPORTE DE GRUPO PREM.
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 021 08	19	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 021 08	47	2	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 022 08	45	2	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO PRISIONERO DIN 91	40 44 025 08	15	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TORNILLO PRISIONERO DIN 9	40 44 005 08	5	1	5 114 794	51 14 794 08	VALVULA RETENCION CARGA
TORNILLO PRISIONERO DIN 9	40 44 010 08	160	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TORNILLO PRISIONERO DIN 9	51 45 684 08	7	5	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TORNILLO PRISIONERO EN 24	10 01 773 2	3	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	11 49 220 2	25	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	50	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TORNILLO PRISIONERO ISO 40	40 44 076 08	64	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TORNILLO PURGA ACEITE M1	78 90 161 08	15	1	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
TORNILLO PURGA ACEITE M2	78 90 119 08	9	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TORNILLO PURGA ACEITE M3	50 04 624	11	1	9 279 471	92 79 471	CUBETA ACEITE C.SUJECIÓN

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TORNILLO PURGADOR G1/2"X	60 25 013 08	9	1	3 930 441	96 32 112 08	TAMBOR DE CABLE ELÉC. C
TORNILLO PURGADOR G1/2"X	60 25 013 08	307	1	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO PURGADOR G1/2"X	60 25 013 08	293	1	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO PURGADOR R1/4"	51 86 205 08	68	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TORNILLO ROSCA CORTANTE	40 74 027 08	179	6	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
TORNILLO ROSCA CORTANTE	40 74 027 08	179	6	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
TORNILLO ROSCA CORTANTE	40 74 027 08	179	6	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	40 82 019 08	164	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 000 08	35	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 000 08	12	2	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	55 31 573 08	136	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	244	22	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	20	30	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 070 08	20	30	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	27	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	93	9	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	23	2	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	6	2	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO ROSCACHAPAS DI	40 82 507 08	33	10	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 034 08	222	11	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 034 08	38	2	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 059 08	25	16	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 059 08	5	6	2 520 018	92 13 430 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 057 08	14	1	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 057 08	53	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 057 08	53	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 142 08	37	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 142 08	37	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	11 06 716 7	18	19	1 813 008	97 08 131 08	VENTANA DE CORREDERA
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	59 10 449 08	217	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	40 82 809 08	242	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS DIN	40 82 809 08	117	6	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 002 08	201	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 004 08	232	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TORNILLO ROSCACHAPAS IS	40 02 017	11	2	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
TORNILLO ROSCACHAPAS IS	40 02 017	11	4	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TORNILLO ROSCACHAPAS IS	40 82 010 14	210	2	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 93 405 08	105	8	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO ROSCACHAPAS ISO	40 82 808 08	119	10	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TORNILLO SPAX 4,5X35 ST V	40 94 012 08	26	3	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TORNILLO TENSOR	55 30 862 08	2	1	5 531 883	55 31 883 08	ACCIONAMIENTO COMPRESO
TORNILLOS	57 00 590 08	8	8	5 020 304	50 20 304 08	FRENO A CORRIENTES PARA
TRACCION	59 10 779 08	54	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TRACCION	59 10 779 08	54	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TRAMO BASE PREM.	91 28 411 08	1	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO BASE PREM.	96 28 637 08	2	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
TRAMO DE CABEZA CONSTR.	96 28 640 08	1	1	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TRAMO DE CABEZA PREM.	96 28 639 08	4	1	3 600	91 32 305 08	PTA RBTBLE DOBL PREMNT M
TRAMO DE CABLE W1057	92 10 160 08	8	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
TRAMO DE CABLE W111	96 23 388 08	11	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
TRAMO DE CABLE W112	96 23 392 08	12	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
TRAMO DE CABLE W113	96 25 501 08	13	2	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
TRAMO DE CABLE W116	96 23 403 08	16	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
TRAMO DE CABLE W118	96 25 388 08	18	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
TRAMO DE CABLE W123	96 26 437 08	23	1	1 833	91 25 765 08	SIST. ELÉCTR. CABINA DE CO
TRAMO DE CABLE W156	96 30 458 08	1	1	2 533 002	96 29 907 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
TRAMO DE CABLE W159	96 30 512 08	3	1	2 533 002	96 29 907 08	LISTA DE CABLES CAB. OP. G
TRAMO DE CABLE W2	96 25 390 08	2	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO DE CABLE W301	96 20 395 08	31	1	2 920 013	96 29 898 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO DE CABLE W302	96 20 396 08	32	1	2 920 013	96 29 898 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TRAMO DE CABLE W304	96 29 900 08	34	1	2 920 013	96 29 898 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO DE CABLE W306	92 07 725 08	5	1	2 780 850	91 46 112 08	SIST. ELÉCTR. MEC. ELEV. A
TRAMO DE CABLE W34	96 25 401 08	34	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO DE CABLE W52	96 21 623 08	7	1	1 830 147	96 30 819 08	ALAMBRES PREM.INSTRUMEN
TRAMO DE CABLE W6	96 30 855 08	6	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO DE CABLE W8	96 22 956 08	8	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO DE CABLE W870	96 32 428 08	1	1	2 920 597	96 32 427 08	SIST.EL.AIRE AC.
TRAMO DE CABLE W9	96 26 134 08	9	1	1 920 003	96 30 856 08	LISTA DE CABLES SIST. ELÉC
TRAMO TELESC.1 CONSTR.SO	91 28 419 08	1	1	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TRAMO TELESC.1 PREM.	91 28 412 08	2	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.2 CONSTR.SO	91 28 420 08	1	1	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TRAMO TELESC.2 PREM.	91 28 413 08	3	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.3 CONST.SO	91 28 421 08	1	1	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TRAMO TELESC.3 PREM.	91 28 414 08	4	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.4 CONSTR.SO	91 28 422 08	1	1	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TRAMO TELESC.4 PREM.	91 28 415 08	5	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO TELESC.5 CONSTR.SO	91 28 423 08	1	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TRAMO TELESC.5 PREM.	91 28 416 08	6	1	3 100	91 28 381 08	PLUMA TELESC.COMPL.
TRAMO/PIEZA INTERM. PREM.	98 86 881 23	8	1	9 888 855	98 88 855	ACCIONAMIENTO BOMBA INYE
TRAMPILLA GFK	92 51 185 08	2	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TRANSD. DE PRES. CILIND. BA	96 20 366 08	61	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TRANSD. DE PRES. LOAD SE	96 20 365 08	60	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TRANSFORMADOR DE ANILL	69 09 005 08	2	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
TRANSM. CARR. ARR. INT.F.	96 20 219 08	10	1	3 931 032	96 29 659 08	SISTEMA ELÉCTRICO TRAMO
TRANSM. CARR. ARR. INT.F.	96 20 219 08	7	1	3 931 035	96 29 660 08	SIST. ELÉCTR. TRAMO DE CAB
TRANSM. CARR. ARR. INT.F.	96 20 219 08	30	1	3 931 084	96 29 658 08	INSTALAC ELECTR ADAPTADO
TRANSMISION ANGULAR	52 11 034 08	66	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TRANSMISION ROTATIVO SPF	51 09 038 08	1	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
TRANSMISOR DE ACELERAD	59 10 701 08	35	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
TRANSMISOR DE INCLINACI	69 23 022 08	12	1	1 920	91 46 482 08	SISTEMA EL. CHASIS
TRANSMISOR DE LONG. DE	69 23 101 08	6	1	3 930 482	96 20 157 08	MONT. TRANSM. PLUMA BASE
TRANSMISOR DE LONGITUD	57 17 939 08	1	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
TRANSMISOR DE PEDAL 0/20	10 29 006 8	(1)	1	2 920	91 49 463 08	SISTEMA EL. PLATAF. GIRAT.
TRANSMISOR DE PEDAL 4-2	60 60 168 08	6	1	2 920 563	92 08 459 08	SIST. ELÉCTR. REGULAC. ACE
TRANSMISOR TEMP. ACEITE	96 20 863 08	57	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TRAVESAÑO BASCULANTE	11 49 207 7	3	1	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
TRAVIESA 30X161X190 S690Q	95 55 525 08	13	1	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TRIANGULO DE AVERIA 430X	10 04 476 2	1	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESORIOS
TRINQUETE COMPL.	57 18 479 08	140	1	7 741 078	77 41 078 08	ASIENTO DEL ACOMPANANTE
TUBERA COLECTORA DE AGU	90 78 445	169	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIA	98 82 945 23	1	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
TUBERIA	98 82 947	3	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
TUBERIA	98 85 803	1	1	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
TUBERIA 10X1	98 89 644	2	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 10X1	98 89 743	1	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 10X1	98 89 745	3	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 10X1	98 89 747	4	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUBERIA 12X1,5	98 86 242	1	1	9 882 554	98 82 554	ANEJO TUBERIA
TUBERIA 22X1,5	92 72 018	17	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUBERIA 22X1,5	98 85 817	1	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
TUBERIA 32X1,5	98 88 674	3	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA 38X1,5	98 85 770	1	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
TUBERIA 38X1,5	98 88 652	1	1	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA 6X1	98 89 248	107	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIA 6X1 S235JR	98 89 247	1	1	9 889 248	98 89 248	TUBERIA
TUBERIA ACEITE LUBRICANT	91 40 759	12	1	9 885 658	98 85 658	BOMBA ACEITE LUBR. C.SUJ
TUBERIA ACEITE LUBRICANT	98 83 269	8	1	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
TUBERIA ACEITE LUBRICANT	98 85 980	13	1	9 885 854	98 85 854	ACCIONAMIENTO BOMBA HI
TUBERIA ACEITE LUBRICANT	98 80 026	3	1	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TUBERIA COLECTORA DE AGU	90 78 442	1	1	9 078 444	90 78 444	CDTO.COLECTOR AGUA PRE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBERIA COLECTORA DE AGU	91 77 169	2	1	9 078 444	90 78 444	CDTO.COLECTOR AGUA PRE
TUBERIA DE ACEITE	96 28 853 08	22	1	X1003264	10 03 264 1	CAJA DE CAMBIO SEMIAUTOM
TUBERIA DE ACEITE	98 84 458	45	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE	98 88 651	65	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE 10X1X38	90 76 590	7	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	92 79 613	1	1	9 279 614	92 79 614	TUBERIA DE ACEITE DE FUGA
TUBERIA DE ACEITE DE FUGA	92 79 614	105	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIA DE ACEITE PREMO	98 83 463	1	1	9 884 458	98 84 458	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA DE ESCAPE EDELST	55 20 936 08	4	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
TUBERIA FLEXIBLE	10 02 890 4	234	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA FLEXIBLE	10 02 890 5	240	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA FLEXIBLE	10 02 890 6	280	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA FLEXIBLE	10 02 890 7	300	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA FLEXIBLE	10 02 891 0	500	1	9 628 853	96 28 853 08	TUBERIA DE ACEITE
TUBERIA FLEXIBLE	51 05 017 08	12	1	1 432	91 26 674 08	DIRECCIÓN HIDRÁULICA
TUBERIA FLEXIBLE	57 11 983 08	240	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TUBERIA FLEXIBLE	57 16 856 08	290	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TUBERIA FLEXIBLE	57 16 860 08	320	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
TUBERIA FLEXIBLE MECANISM	92 20 075 08	91	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBERIA FLEXIBLES AIRE A	92 95 059 08	91	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
TUBERIA FLEXIBLES CHASIS	91 36 652 08	93	1		LTM 1070-4-1	
TUBERIA FLEXIBLES DESAIR	96 39 595 08	90	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A	96 31 752 08	91	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUBERIA FLEXIBLES SUPER	91 47 330 08	153	1		LTM 1070-4-1	
TUBERIA INYECCION	98 89 127 23	1	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
TUBERIA INYECCION	98 89 128 23	2	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
TUBERIA INYECCION	98 89 129 23	3	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
TUBERIA INYECCION	98 89 130 23	4	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
TUBERIA INYECCION	98 89 131 23	5	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
TUBERIA INYECCION	98 89 132 23	6	1	9 889 126	98 89 126	TUBERIAS DE INYECCION
TUBERIA INYECCION R-MOT	98 89 125	101	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	98 89 742	97	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBERIAS DE INYECCION R-M	98 89 126	1	1	9 889 125	98 89 125	TUBERIA INYECCION
TUBERÍA IMPULSIÓN 12X1,5X	95 87 338	6	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
TUBERÍAS	92 16 807 08	93	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUBERÍAS CHASIS	91 36 664 08	95	1		LTM 1070-4-1	
TUBERÍAS DEPÓSITO DE EX	96 36 700 08	20	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
TUBERÍAS FLEXIBLES PTA.AB	96 30 048 08	91	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
TUBERÍAS PTA.ABAT.	96 31 803 08	93	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR	91 48 799 08	151	1		LTM 1070-4-1	
TUBO	57 08 274 08	4	1	5 211 434	52 11 434 08	TIRANTE DE EJE
TUBO	57 13 315 08	20	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TUBO	57 13 316 08	22	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TUBO 10X1,5X120 E235+N VER	95 61 032 08	11	1	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
TUBO 16X2X780 E235+N VERZ	95 48 368 08	14	1	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TUBO 18X3X75 E235+N VERZ	95 57 994 08	3	2	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
TUBO 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	9	4	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TUBO 20X3,6X11 S355J2H VER	94 20 382 08	16	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUBO 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	18	1.2	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
TUBO 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	22	0.4	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TUBO 30.0X77 0 X5CRNI18-10	95 67 938 08	50	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUBO 30X266 EDELSTAHL	11 16 059 9	12	6	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
TUBO 30X4X15 E355+N VERZ	93 48 135 08	91	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUBO 8X1X6 E235+N VERZ	95 61 580 08	19	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	96 19 534 08	13	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	96 19 535 08	33	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	95 64 346 08	8	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	55 17 180 08	6	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUBO AIRE SOBREALIMENTAC	55 17 181 08	7	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUBO ASPIRADOR ANEJO R-M	98 85 727	112	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO CILINDRICO	11 11 356 2	1	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
TUBO COLECTOR	92 78 922 08	50	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUBO COLECTOR VERZ SPF	10 11 385 2	56	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUBO CONSTR. SOLD.	96 25 931 08	1	1	1 810 063	96 25 932 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
TUBO CONSTR. SOLD.	96 34 985 08	80	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUBO CPL. 10X1,5X1162	92 85 982 08	917	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X1186	92 85 847 08	911	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X1231	96 30 708 08	918	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X1243	92 85 954 08	915	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X1361	92 85 981 08	916	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X146	92 68 925 08	484	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X1591	92 85 870 08	913	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X189	92 68 908 08	482	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X274	92 68 937 08	490	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X311	92 68 924 08	483	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X341	96 31 566 08	487	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X455	96 30 707 08	912	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X533	92 85 915 08	914	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X563	96 31 565 08	486	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X685	96 30 710 08	908	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X791	96 31 564 08	485	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 10X1,5X856	96 30 709 08	910	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X921	92 85 824 08	909	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 10X1,5X95	96 31 567 08	489	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X100	92 83 874 08	552	2	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1275	92 85 242 08	721	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1321	92 85 284 08	723	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1521	92 85 286 08	725	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X1659	92 85 285 08	724	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X170	96 35 335 08	(457)	1	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
TUBO CPL. 12X1,5X176	92 83 928 08	564	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X180	92 83 998 08	571	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X182	92 83 892 08	557	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X188	96 32 839 08	471	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 12X1,5X194	92 83 997 08	570	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X205	92 83 924 08	560	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X210	92 92 150 08	455	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
TUBO CPL. 12X1,5X226	92 83 995 08	567	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X2329	92 85 283 08	722	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X271	92 83 890 08	554	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X276	92 83 929 08	565	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X285	92 83 996 08	569	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X287	92 83 927 08	563	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X290	92 83 994 08	566	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X302	92 83 999 08	572	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X303	92 83 926 08	562	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X321	92 83 856 08	551	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X586	92 83 923 08	559	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X630	92 83 891 08	556	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X636	92 83 878 08	553	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X650	92 83 848 08	550	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X80	92 83 925 08	561	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 12X1,5X90	92 83 922 08	558	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1166	92 86 007 08	956	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1208	92 86 008 08	957	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1428	92 86 004 08	953	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1526	92 86 000 08	952	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1844	92 85 985 08	950	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X1940	92 86 005 08	954	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X2361	92 86 011 08	960	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO CPL. 15X1,5X2563	92 86 006 08	955	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X393	92 86 009 08	958	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 15X1,5X427	92 86 010 08	959	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1245	92 85 179 08	716	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1425	92 84 767 08	704	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1541	92 85 200 08	717	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X1976	92 85 403 08	900	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2280	92 85 788 08	904	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2688	92 85 817 08	906	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2762	92 85 717 08	902	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X2995	92 85 814 08	905	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X3100	92 85 821 08	907	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X3128	92 85 716 08	901	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X3243	92 85 718 08	903	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X524	92 84 768 08	705	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X598	92 84 765 08	702	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X718	92 84 766 08	703	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 16X2X905	92 85 171 08	715	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1077	92 85 218 08	720	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X141	96 27 870 08	803	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1462	92 84 468 08	701	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X1714	92 84 092 08	610	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X180	92 84 387 08	640	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X205	92 84 389 08	641	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X207	92 85 201 08	718	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X2129	92 85 203 08	719	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X343	92 84 769 08	706	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X45	92 86 050 08	611	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X4980	96 19 345 08	802	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X576	92 84 820 08	707	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X658	92 84 438 08	700	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X1,5X984	92 86 030 08	800	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X3X187	92 26 243 08	630	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
TUBO CPL. 18X3X238	92 84 293 08	630	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 18X3X405	92 26 244 08	631	1	1 432 031	92 95 244 08	BLOQUE DE DIRECCIÓN PREM
TUBO CPL. 20X2,5X115	92 84 436 08	642	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1179	92 85 125 08	711	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X154	92 85 162 08	712	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X1821	92 85 169 08	713	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X2030	92 85 170 08	714	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 20X2,5X2220	92 85 123 08	710	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X1895	92 85 067 08	709	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 22X2,5X2052	92 85 024 08	708	1	1 998	91 36 664 08	TUBERÍAS CHASIS
TUBO CPL. 30X4X873	92 81 400 08	478	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X4X133	92 86 029 08	488	3	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X4X143	92 81 390 08	476	2	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X4X175	96 31 597 08	477	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 38X4X836	92 81 401 08	479	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 6X1X172	92 92 149 08	450	1	2 998	91 48 799 08	TUBERÍAS SUPERESTRUCTUR
TUBO CPL. 6X1X239	96 31 586 08	(497)	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
TUBO CPL. 6X1X381	92 86 044 08	470	1	2 971 003	92 16 807 08	TUBERÍAS
TUBO CPL. 6X1X55	92 12 641 08	92	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUBO CPL. 6X1X55	92 12 641 08	6	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
TUBO DE ACERO 30X115	70 42 632 08	103	2	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUBO DE ACERO 30X366	70 42 616 08	58	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUBO DE ASPIRACION	95 62 823 08	2	1	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TUBO DE ASPIRACION	95 62 824 08	3	1	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TUBO DE ASPIRACION SPF	95 64 767 08	10	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TUBO DE EMPUÑAD. CONST.	92 52 328 08	4	1	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUBO DE ESCAPE	98 86 976	180	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO DE ESCAPE PREMONT.	98 86 977	1	1	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TUBO DE PROTECCION	57 15 027 08	3	1	X1003630	10 03 630 8	CIL.AMORTIGUACIÓN
TUBO DE RETORNO RD64X45	95 56 555 08	15	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
TUBO DIN 73378 6X1,5 PA 12-H	77 43 737 08	5	5	2 440 012	92 14 441 08	ENGRASE CENTRALIZADO
TUBO DIN 73378 6X1,5 PA 12-H	77 43 737 08	13	35	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
TUBO ENCHUFABLE	60 72 268 08	57	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUBO EXPANSION	92 75 213 01	5	1	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
TUBO FLEX. COMPL. FC510	92 92 311 08	880	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX. COMPL. FC510	92 92 345 08	892	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX. COMPL. FC510	92 96 496 08	881	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,26	92 76 997 08	335	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,28	92 80 467 08	256	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,28	92 80 467 08	258	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,34	92 93 519 08	254	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,36	92 63 787 08	332	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,37	92 16 215 08	255	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,37	92 16 215 08	257	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,4M	92 60 254 08	334	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,56	92 60 975 08	330	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,58	92 84 682 08	331	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,5M	92 60 981 08	340	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,5M	92 60 981 08	365	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,5M	92 61 322 08	371	1	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,66	92 60 950 08	329	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,6M	92 60 437 08	253	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 0,92	92 63 680 08	333	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 1,12	92 76 113 08	328	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,5M	92 73 749 08	386	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,5M	92 84 722 08	374	1	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 3,7M	92 67 093 08	395	1	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. 1SC 4,0M	92 60 949 08	376	1	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,62	92 92 865 08	302	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,62	92 92 865 08	382	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 0,8M	92 96 415 08	309	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,12	92 64 094 08	313	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,36	92 72 815 08	885	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,42	92 10 441 08	343	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 1,85	92 66 080 08	315	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 1SN 2,3M	92 96 157 08	703	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,26	92 35 266 08	370	2	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,52	92 43 451 08	904	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,5M	92 19 915 08	900	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,74	92 22 213 08	251	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,76	92 92 818 08	375	1	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 2755 0,96	92 40 286 08	250	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,1M	92 38 531 08	903	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,2M	92 19 647 08	901	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 1,5M	92 93 769 08	342	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,15	92 93 050 08	373	1	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,2M	92 18 746 08	902	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,2M	92 93 532 08	381	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,3M	92 80 473 08	380	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2755 2,45	92 93 362 08	372	1	2 970 071	96 31 752 08	TUBERIA FLEXIBLES PIEZAS A
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,19	96 33 367 08	279	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,23	92 74 496 08	483	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,27	92 88 632 08	653	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,33	92 09 765 08	351	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,36	92 93 203 08	704	12	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,37	92 84 621 08	357	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,3M	92 83 989 08	641	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,44	92 09 764 08	(447)	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,44	92 26 296 08	361	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,47	92 84 691 08	358	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	92 24 554 08	368	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	92 24 554 08	248	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,4M	92 87 662 08	347	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,54	92 30 156 08	(448)	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,56	92 80 302 08	907	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,59	92 26 472 08	502	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,64	92 93 194 08	505	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,66	92 26 459 08	303	2	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,66	92 76 760 08	909	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,6M	92 49 276 08	387	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,72	92 02 126 08	707	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,7M	92 80 084 08	906	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,7M	92 97 223 08	360	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,8M	92 88 843 08	359	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	92 92 213 08	556	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	92 97 376 08	908	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 0,9M	92 97 376 08	336	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	92 80 132 08	559	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	92 93 173 08	558	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,0M	92 93 173 08	705	4	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,16	92 87 611 08	557	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,1M	92 97 576 08	310	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,28	92 76 767 08	551	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	92 76 123 08	550	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	96 31 700 08	440	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,2M	96 31 700 08	441	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,36	92 76 763 08	552	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,5M	92 84 575 08	884	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,5M	96 31 701 08	442	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,65	92 20 046 08	905	4	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,65	92 93 170 08	883	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,6M	92 55 415 08	953	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,75	92 20 193 08	444	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,75	92 76 321 08	326	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,85	92 76 849 08	308	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,8M	92 76 945 08	327	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,8M	92 76 945 08	391	1	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,8M	92 87 599 08	553	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,95	92 87 190 08	482	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,9M	92 92 309 08	954	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 1,9M	96 31 692 08	481	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,15	92 80 492 08	353	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,48	92 83 990 08	501	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,65	92 80 489 08	305	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,65	92 93 191 08	504	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,8M	92 80 226 08	306	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,93	92 83 991 08	503	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 2,95	96 24 778 08	307	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,1M	92 76 427 08	354	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,2M	92 09 059 08	500	2	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,3M	96 31 695 08	304	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 3,6M	92 76 324 08	393	1	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. 2SN 4,2M	92 84 601 08	355	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE	92 75 979 08	955	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE	92 87 131 08	888	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE	92 93 517 08	252	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2TE	96 39 279 08	(609)	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,3M	92 63 607 08	324	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,42	92 83 971 08	383	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45	92 27 376 08	350	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45	92 27 376 08	249	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45	92 76 109 08	367	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,45	96 29 988 08	362	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,46	92 71 062 08	862	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	92 60 954 08	366	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	92 72 488 08	323	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,4M	92 72 488 08	364	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,56	92 97 217 08	319	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,58	96 19 220 08	363	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,6M	92 60 562 08	338	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,72	92 97 367 08	700	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,76	92 73 777 08	320	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,76	92 76 812 08	339	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,76	92 76 812 08	384	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,96	92 60 705 08	385	1	2 971 002	92 20 075 08	TUBERIA FLEXIBLE MECANISM
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,96	96 31 698 08	352	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 0,9M	92 76 814 08	311	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,04	92 72 955 08	321	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,0M	92 63 257 08	318	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,0M	92 64 654 08	322	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,1M	92 65 761 08	394	1	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,26	92 93 513 08	337	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,2M	92 75 662 08	341	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,4M	92 60 576 08	317	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 1,7M	92 61 211 08	443	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 2,0M	92 87 192 08	956	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,3M	92 93 514 08	345	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,4M	92 84 591 08	890	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,5M	92 60 565 08	312	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 3,5M	92 97 254 08	346	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,4M	92 92 322 08	889	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. 2TE 4,6M	92 80 450 08	344	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. BLAU	92 51 852 08	9	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0	92 92 291 08	563	8	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. BREMS. 0,	92 32 300 08	562	6	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. GH506	92 92 312 08	882	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,6	92 92 479 08	300	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 0,8	96 31 694 08	301	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,1	92 93 540 08	480	3	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. GH506 1,8	92 93 512 08	316	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. HPC 0,66	92 26 469 08	241	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. HPC 5,5M	92 30 164 08	240	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.COMPL. OLNWV	92 92 282 08	706	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. OLNWV	92 92 308 08	952	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.COMPL. ROT	92 51 853 08	10	1	1 792	91 43 790 08	PIEZAS MECÁN. MONTAJE EX
TUBO FLEX.COMPL. TFS 0,5M	92 12 621 08	613	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 02 122 08	702	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 02 968 08	640	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 76 721 08	651	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 84 647 08	390	1	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 87 579 08	392	1	2 975 503	92 95 059 08	TUBERIA FLEXIBLES AIRE A
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 87 610 08	554	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 92 210 08	555	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 93 773 08	656	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN	92 96 376 08	8	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TUBO FLEX.CPL. 2SN	96 31 697 08	349	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.CPL. 2SN	96 34 574 08	348	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUBO FLEX.CPL. 2SN 0,96M	92 08 953 08	652	1	1 997	91 36 652 08	TUBERIA FLEXIBLES CHASIS
TUBO FLEX.CPL. 2SN 10,4M	96 31 702 08	(446)	2	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
TUBO FLEX.CPL. 2SN 3,1M	92 19 995 08	356	1	2 091	91 47 330 08	TUBERIA FLEXIBLES SUPERE
TUBO FLEX.LLENADO NEUM.	52 01 904 08	67	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
TUBO FLEX.ONDULADO DN10	55 17 167 08	12	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TUBO FLEX.PURGA ACEITE	10 03 229 7	68	1	1 750 001	92 85 698 08	HERRAMIENTA BASE
TUBO GUIA	98 85 774	4	1	9 885 775	98 85 775	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
TUBO GUIA DE CABLE DN20X	11 12 420 7	224	0.97	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
TUBO GUIA DE CABLE DN20X	11 12 420 7	224	4.5	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN20X	11 12 420 7	224	3.03	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN25X	11 12 420 8	225	1.38	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN30X	11 12 420 9	226	2.21	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TUBO GUIA DE CABLE DN40X	11 12 421 1	228	0.64	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
TUBO GUIA DE CABLE DN50X	11 12 421 2	229	3.15	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
TUBO NIVEL DE ACEITE	57 17 533 08	10	1	9 621 849	96 21 849 08	CONEXION DE LLENADO
TUBO PARA ASPIRACION DE	98 82 979	1	1	9 884 742	98 84 742	TUBO PARA ASPIRACION DE A
TUBO PARA ASPIRACION DE	98 84 742	110	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
TUBO PARA ASPIRACION DE A	95 63 709 08	2	1	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
TUBO RD20X5X33 ST.37.4 FE//	95 48 362 08	14	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TUBO RD55X2X1382 E235+N	95 29 762 08	17	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUBO RD55X2X601 E235+N	95 29 761 08	16	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUBO TECALAN 12 PA12 PHLY	11 34 045 6	9	0.9	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
TUBO TECALAN 8X1 PA12	77 20 031 08	2	1	1 982 056	92 68 196 08	CARCASA CPL.
TUBO TERMINAL DE ESCAPE	91 45 929 08	41	1		LTM 1070-4-1	
TUBO TERMINAL DE ESCAPE	97 10 401 08	1	1	1 679	91 45 929 08	TUBO TERMINAL DE ESCAPE
TUBOS DE DESTELLOS 24V	57 15 119 08	(1)	1	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
TUBULADURA PREM. 35	92 96 093 08	211	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
TUERCA	10 04 013 7	6	1	5 716 347	57 16 347 08	VALVULA DE PASO
TUERCA	11 34 126 8	1	2	5 113 024	51 13 024 08	VALVULA DE PASO
TUERCA	70 27 459	2	2	5 113 022	51 13 022 08	VALVULA DE PASO
TUERCA ALMENADA DIN 937	57 07 175 08	1	1	X1003631	10 03 631 4	CILINDRO DE DIRECCION
TUERCA C/RANURA	10 02 859 2	370	2	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
TUERCA C/RANURA	10 02 859 2	390	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
TUERCA C/RANURA	10 02 866 7	320	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
TUERCA C/RANURA	10 02 867 2	550	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
TUERCA C/RANURA	52 11 932 08	21	1	5 211 034	52 11 034 08	TRANSMISION ANGULAR
TUERCA C/RANURA DIN 981	50 05 423 08	754	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA C/RANURA DIN 981	50 05 423 08	754	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA C/RANURA M50X1,5	57 02 928 08	9	1	5 714 118	57 14 118 08	MECANISMO DE ACCIONAMIE
TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	10 46 691 4	22	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA CIEGA RD32X3 SPF	10 46 691 4	15	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA CIEGA RD36X3 SPF	10 46 691 5	19	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA CIEGA RD54X4 SPF	10 46 691 6	11	2	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA CON COLLAR SEALL	73 73 227	22	2	5 121 438	51 21 438 08	BOMBA DE REGULACIÓN
TUERCA CR6-FREI	57 10 772 08	(5)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
TUERCA DE CANCAMO	57 16 536 08	8	1	X1034299	10 34 299 7	EJE DE SALIDA
TUERCA DE EMBUTIR M36X1,	53 00 411 08	445	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	3	1	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	445	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	445	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE EMBUTIR M45X1,	53 01 803 08	550	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA DE ENCLAVAMIENTO	73 82 145	11	1	9 073 690	90 73 690	PIEZAS MONTAJE BOMBA INY
TUERCA DE FIJACION	10 66 382 5	(1)	2	X1029190	10 29 190 1	ELEMENTO REGULACION
TUERCA DE OBTURACION R	95 64 313 08	5	2	1 421 004	92 43 720 08	BLOQUEO DE DIRECCIÓN PRE
TUERCA DE RUEDA DIN 74361	52 03 033 08	10	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
TUERCA DE RUEDA DIN 74361-	52 03 035 08	2	20	1 422	91 18 104 08	NEUMATICOS
TUERCA DE SOMBRERETE D	41 21 005 08	8	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
TUERCA DE SOMBRERETE DI	41 21 001 08	6	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
TUERCA DE SOMBRERETE DI	10 21 936 1	9	3	2 520 001	92 48 796 08	PARABRISAS COMPL.
TUERCA DE SOMBRERETE D	40 02 886	21	4	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6	41 25 326 08	78	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA DIN 80705 M26X1,5 6	41 25 326 08	8	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TUERCA DIN 934 M20 8 VERZ	41 15 147 77	5	4	4 005	91 26 378 08	GANCHO POLIPASTO
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	5 199 089	51 99 089 08	EJE DE DIRECCION
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EJE	53 00 919 08	59	2	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
TUERCA EN JAULA M4	41 30 076 08	41	5	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TUERCA EN JAULA M4	41 30 076 08	41	5	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TUERCA EN JAULA M5	41 30 026 08	246	3	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M5	41 30 026 08	9	1	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TUERCA EN JAULA M5	41 30 026 08	110	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA EN JAULA M5	41 30 026 08	30	4	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
TUERCA EN JAULA M5 A2/ST	41 30 038 08	240	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M5 A2/ST	41 30 038 08	93	20	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TUERCA EN JAULA M6	41 30 027 08	263	6	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M6	41 30 027 08	28	2	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	12	3	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	81	23	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	9	3	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA EN JAULA M6	41 30 028 08	90	8	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TUERCA EN JAULA M6	41 30 029 08	47	4	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 029 08	229	8	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M6	41 30 029 08	51	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA EN JAULA M6	41 30 030 08	4	2	1 982 097	92 55 098 08	CHAPA DE SOPORTE COMPL.
TUERCA EN JAULA M8	41 30 031 08	25	7	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA EN JAULA M8	41 30 031 08	9	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TUERCA EN JAULA M8	41 30 031 08	96	6	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TUERCA EN JAULA M8	41 30 034 08	37	4	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TUERCA EN JAULA M8 A2/ST	41 30 032 08	220	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA EN JAULA M8 A2/ST	41 30 032 08	61	8	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HERMITIZANTE M6	51 07 534 08	11	1	X1117027	11 17 027 6	VALVULA REDUCTORA DE PR
TUERCA HERMITIZANTE M8	51 07 417 08	21	1	5 114 177	51 14 177 08	VALVULA LIMITADORA DE PR
TUERCA HERMITIZANTE M8	51 07 417 08	57	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 011 08	55	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	11	4	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	25	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	17	4	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	20	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	20	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	9	4	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	52	8	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	228	14	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	27	6	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	32	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	24	4	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	66	2	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	76	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 006 08	12	2	3 605 001	96 25 023 08	POLEA INVERS.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	18	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	12	4	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	19	3	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	19	3	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	5	4	1 663	91 26 103 08	CAJA DE CABLES C.SUSPENS
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	226	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	34	12	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 007 08	13	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 021 08	7	20	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 018 08	8	8	1 450	91 43 773 08	INSTALACION DE ARBOL CAR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 014 08	7	3	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 009 08	14	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 009 08	27	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 020 08	34	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	9	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 420	91 26 838 08	1 EJE C.SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 420 073	96 27 426 08	1 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	11	12	1 421	91 26 846 08	3 Y 4 EJE C.SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	6	8	1 421 001	96 27 438 08	3 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	6	8	1 421 003	96 27 439 08	4 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	7	4	1 423	91 26 848 08	2 EJE C. SUSPENSIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 423 031	96 27 435 08	2 EJE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 024 08	66	4	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 001 08	26	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 001 08	12	12	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	23	2	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	39	2	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	21	20	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	71	1	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 002 08	73	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	45	8	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	22	6	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	(4)	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	10	3	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	5	2	3 750 016	96 21 012 08	MONTAJE TELEMANDO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 003 08	3	4	7 403 057	74 03 057 08	PUERTA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	5	1	1 792 004	92 51 415 08	GUÍA DE LATIGUILLO PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	69	2	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	5	8	1 805 305	91 43 920 08	CUBIERTA ORIF.CALEF.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	237	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	21	3	1 811 101	96 24 248 08	CAJA DE INSTRUMENTOS C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	111	10	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	29	20	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	8	4	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	8	4	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	8	4	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	6	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR Y CUERPO ANI.ROZ.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	84	8	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	17	2	2 501	91 47 955 08	CABINA DEL OPERADOR PR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	10	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	75	4	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	30	4	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	14	6	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	73	6	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 102	91 28 412 08	TRAMO TELESC.1 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 103	91 28 413 08	TRAMO TELESC.2 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 104	91 28 414 08	TRAMO TELESC.3 PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 105	91 28 415 08	TRAMO TELESC.4 PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	41	1	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 004 08	20	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 030 08	156	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 18 800 08	8	1	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	20	6	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	30	4	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	24	2	1 410	91 07 499 08	MOTOR DIESEL INSTALACIÓN
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	13	6	1 411	91 25 867 08	CAJA DE CAMBIO SEMIA. MO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	5	4	1 660	91 43 779 08	CAJA DE HERRAMIENTAS MO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	7	8	1 681	91 43 784 08	SISTEMA FILTRO DE AIRE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	59	28	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	200	8	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	5	1	1 811 025	96 28 389 08	REPASO COLUMNA DE DIRE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	32	23	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	32	23	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	7	4	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	63	4	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	12	4	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	9	2	1 955 002	96 26 439 08	PLACA DE MAMPARO COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	5	8	1 982	91 45 468 08	ACCION. EL. VÁLV. SIST. HIDR
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	98	26	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	34	8	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	32	7	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	25	12	2 831	91 47 409 08	AIRE ACONDIC. SE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	15	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	77	6	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	(7)	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	65	12	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	12	7	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	6	4	3 750 008	91 05 781 08	MONTAJE ESCALERA
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	6	4	3 750 011	92 51 440 08	SUJECIÓN PREM
TUERCA HEXAGONAL DIN 985	41 19 005 08	8	4	3 750 014	96 21 010 08	MONTAJE BARRA DE GANCH
TUERCA HEXAGONAL EN 166	49 80 805	5	3	9 883 271	98 83 271	PIEZAS MONT. P.COMPRESOR
TUERCA HEXAGONAL EN 166	49 80 454	8	1	9 887 944	98 87 944 23	BOMBA DE AGUA PREMONT
TUERCA HEXAGONAL ISO 105	41 18 804 08	13	4	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 105	41 18 807 08	460	1	9 628 985	96 28 985 08	EJE DE SALIDA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 047 08	4	3	9 278 139	92 78 139	ARRANCADOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 047 08	7	4	9 884 017	98 84 017	ACCIONAMIENTO VENTILADO
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 047 08	9	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	18	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	9	8	1 632	91 36 895 08	LARGUERO CORREDERO C.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	14	2	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	14	2	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	40	2	2 502	91 01 533 08	PUESTO DE MANDO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	141	1	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	62	1	3 106	91 28 416 08	TRAMO TELESC.5 PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	4	4	3 510 008	96 30 487 08	SOPORTE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	7	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	160	12	9 621 834	96 21 834 08	CONEXION MOTOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 144 08	614	2	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	49 81 173	6	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	49 81 173	14	2	9 886 976	98 86 976	TUBO DE ESCAPE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	49 81 173	8	1	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	49 81 173 23	8	2	9 887 127	98 87 127	CABLE DE UNION
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 048 08	71	2	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 048 08	8	4	2 450	91 29 796 08	MECANISMO ELEVACION PRIN
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	6	2	2 420	91 47 220 08	MEC. GIRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	30	2	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	22	2	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	28	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 143 08	9	1	3 606	96 28 643 08	CUBREJUNTA DE TRACCIÓN
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 050 08	6	2	1 930	91 00 064 08	MONT.CUERPO DE ANILLO C
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 145 08	6	4	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 145 08	5	2	2 270	91 46 002 08	MONTAJE DEPÓSITO DE COM
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 145 08	21	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 145 08	29	12	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 145 08	23	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 145 08	15	5	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 146 08	28	5	3 510	91 29 831 08	SUJECIÓN DE TRANSPORTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 146 08	8	1	3 510 003	96 30 942 08	SOPORTE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 122 08	7	2	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 147 08	15	4	4 001 002	91 26 373 08	GANCHO POLIPASTO
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 149 08	14	1	2 560	91 48 797 08	CONTRAPESO FIJACIÓN
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 149 08	10	6	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 157 08	26	19	2 932 067	96 29 892 08	MANDO POR RELE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 157 08	267	2	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	51	4	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	50	1	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	7	4	2 932 054	92 87 071 08	UNIDAD DE VENTILACION
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	6	2	2 932 215	92 26 129 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	28	1	3 602 001	96 28 637 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 142 08	14	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	47	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	47	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	91	8	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	5	4	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	5	4	2 711	91 47 306 08	SIST. LUBRIC. CENTR. SE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 148 08	10	2	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 044 08	20	8	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	32	2	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	9	4	1 434	91 43 772 08	TELEDIRECCION
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	13	12	1 663 005	96 22 012 08	CAJA DE CABLES PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	14	2	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	54	4	1 800	91 09 600 08	CABINA CONDUCTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	5	12	1 830 102	92 26 483 08	TABLERO DE BORNES PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	51	2	1 830 142	96 30 836 08	CONSOLA CENTRAL PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	92	160	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	8	3	1 860 027	92 62 961 08	TAPA PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	7	4	1 861 004	92 53 599 08	TAPA PREM. AISLADA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	7	4	1 861 006	92 53 627 08	TAPA PREM. AISLADA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	7	4	1 861 140	92 52 951 08	CHAPA DELANTE AISLADA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	18	42	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	35	2	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	22	4	1 932 600	96 25 270 08	PARACHOQUES COMPL. C. IL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	16	2	2 270 001	92 73 136 08	DEPÓSITO DE COMBUST. PR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	6	4	2 501 044	92 68 987 08	TAPA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	26	2	2 522	91 10 037 08	PUERTA COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	63	3	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	16	2	2 913 008	91 40 573 08	CONSOLA LICCON LCD1
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	18	3	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	95	2	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	6	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	36	2	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 140 08	20	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTADOR MEC.PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	10	4	2 932 166	92 68 911 08	DISTRIBUIDOR MASA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	4	10	2 984	91 46 925 08	MONTAJE REFRIGERADOR D
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	6	1	5 700 322	57 00 322 23	FRENO MOTOR COMPL.
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	8	4	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	11	2	9 888 651	98 88 651	TUBERIA DE ACEITE

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 046 08	17	1	9 889 288	98 89 288	ANEJO GENERADOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	22	6	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	11	2	1 434 004	92 52 674 08	ALOJAMIENTO DE MOTOR
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	9	2	1 671	91 43 780 08	DEPÓSITO DE ACEITE INSTAL
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	93	106	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	18	20	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	14	16	1 863	91 43 797 08	COMPLEMENTO REVEST. NE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	5	2	1 915 001	92 19 268 08	CLAXON DOBLE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	6	2	1 932 010	96 18 521 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.I
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	6	2	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	5	20	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	9	3	2 102	91 46 931 08	PIEZAS DE MONTAJE PLATAF.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	10	12	2 450 023	92 71 275 08	MECANISMO DE ELEVACIÓN
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	23	41	2 510 100	92 51 173 08	REVESTIM. DE PLATAF. GIR.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	131	3	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	37	7	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	11	2	2 920 585	91 01 520 08	SIST. ELÉCTR. LUZ DE DESTE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	19	4	3 330 080	96 28 633 08	PIEZAS DE MONT. CILINDRO
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	14	2	3 604	96 28 639 08	TRAMO DE CABEZA PREM.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	10	5	3 608	96 28 636 08	BASTIDOR ADAPTADOR PRE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	4	2	3 780 429	96 18 268 08	SOPORTE 2. FINAL CARRERA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	12	2	9 882 604	98 82 604 23	BOMBA DE AGUA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	9	1	9 885 772	98 85 772	LLENADO DE ACEITE
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	8	1	9 885 830	98 85 830	ANEJO TUBERIA
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 15 141 08	7	1	9 885 992	98 85 992	ANEJO TUBERIA
TUERCA HEXAGONAL ISO 403	41 15 507 08	26	1	2 501 003	91 44 649 08	CALEFACCIÓN CABINA OPER.
TUERCA HEXAGONAL ISO 40	41 17 010 08	16	1	2 500	91 47 691 08	CABINA COMPLETA
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 123 01	(2)	6	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 19 003 05	(3)	5	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 70	41 34 126 01	(4)	1	1 780 300	91 28 360 08	EQUIPO ELECTR. TELMA
TUERCA HEXAGONAL ISO 867	49 80 478	8	1	9 884 761	98 84 761	GENERADOR PREMONT.
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	59 15 592 08	4	1	2 520 101	96 49 682 08	TOBERA INYECCION
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	59 15 592 08	3	1	5 910 672	59 10 672 08	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	49 80 793	20	1	9 887 060	98 87 060	CARCASA DE TERMOSTATO
TUERCA HEXAGONAL ISO 86	41 17 030 08	211	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL M12 10	91 42 746	7	1	9 142 744	91 42 744	VALVULA REGULACION TERMI
TUERCA HEXAGONAL M12X1	91 75 559	6	2	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
TUERCA HEXAGONAL M20X1,5	60 25 042 08	249	4	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
TUERCA HEXAGONAL TRIPP	10 00 336 6	2	2	9 072 875	90 72 875	MONTAJE BRIDA CALEFACCIÓ
TUERCA M10	73 81 781 23	9	1	9 882 940	98 82 940	CABALLETE PAL.BASC.PREM
TUERCA M12 ST VERKUPFER	55 20 022 08	5	3	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
TUERCA M12 ST VERKUPFER	55 20 022 08	11	3	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
TUERCA M18X1,5	10 35 408 7	(2)	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
TUERCA M20X1 VERZ	59 10 640 08	40	2	2 520	91 26 804 08	CABINA ACRISTALADA
TUERCA M26X1	59 10 587 08	9	3	1 811 029	96 25 789 08	LIMPIAPARABRISAS PREM.
TUERCA M6 VERZ	60 20 180 08	89	4	3 101	91 28 411 08	TRAMO BASE PREM.
TUERCA M6 VERZ	60 20 180 08	(15)	2	3 780 424	91 47 361 08	SIST. ELÉCTR. 2 INTERR.F.C
TUERCA MOLETEADA	57 14 553 08	(1)	1	5 705 279	57 05 279 08	VALVULA DE PASO
TUERCA MOLETEADA TEILES	10 33 283 6	158	2	5 113 080	51 13 080 08	VÁLVULA SOLENOIDE
TUERCA MOLETEADA TEILES	10 33 283 6	158	1	5 113 081	51 13 081 08	VÁLVULA SOLENOIDE
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	82	10	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	5	5	1 861 142	92 52 967 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	5	3	1 861 143	92 52 968 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	7	2	1 861 144	92 52 976 08	CHAPA DELANTE IZQDA.AISL
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	4	2	1 861 147	92 53 367 08	CHAPA DET. ABAJO AISL.
TUERCA PARA CHAPA	41 30 061 08	5	5	1 861 148	92 53 562 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI
TUERCA PARA CHAPA FLZN C	41 30 049 08	81	120	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA FLZN C	41 30 049 08	22	4	1 861	91 43 794 08	REVESTIMIENTO DE MOTOR C
TUERCA PARA CHAPA M6	41 30 069 08	77	14	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA PARA CHAPA M6	41 30 069 08	4	3	1 861 148	92 53 562 08	CHAPA DETRÁS DERECHA AI

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	12	8	1 412	91 44 133 08	MONTAJE TELMA
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	10	4	1 741	91 43 787 08	APOYO CONTRAPESO
TUERCA PARA CHAPA M8	41 30 070 08	80	10	1 860	91 09 603 08	REVESTIMIENTO DE NEUMAT
TUERCA RACOR	57 15 320 08	(17)	2	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
TUERCA RACOR	57 15 320 08	32	2	5 718 142	57 18 142 08	VALVULA DE PASO
TUERCA RACOR	57 15 320 08	32	2	5 718 145	57 18 145 08	VALVULA DE PASO
TUERCA RACOR	57 18 170 08	3	1	5 718 143	57 18 143 08	VALVULA DE PASO
TUERCA RACOR DIN 3870 AL2	47 74 026 08	626	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA RACOR DIN 3870 AL6	47 74 013 08	20	1	9 889 742	98 89 742	TUBERIAS DE COMBUSTIBLE
TUERCA RACOR DIN 3870 AL8	47 74 014 08	28	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
TUERCA RACOR DIN 3870 AS1	47 74 003 08	688	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
TUERCA SEAL-LOCK M1414X1,	11 32 042 1	(1)	2	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
TULIPA	11 00 153 8	(3)	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TULIPA	57 14 381 08	(1)	1	1 932	91 47 226 08	ILUMINACIÓN ALEMANIA
TULIPA	60 72 266 08	(1)	1	1 932 011	96 18 522 08	SOP. DE LÁMP. COMPL.DET.D
TULIPA	60 72 266 08	1	1	6 071 507	60 71 507 08	LUZ TRASERA
TURBO K29-3767OOAKB20	57 00 330	1	1	9 072 451	90 72 451	MONT.TURBOCARGADOR DE
UNIDAD ACCIONAMIENTO FR	10 17 003 9	4	1	9 653 335	96 53 335 08	FRENO
UNIDAD CENTRAL C1 8X2A G	91 44 006 08	49	3	2 932 070	96 29 891 08	ESTRUCTURA BASE
UNIDAD DE MANDO	51 13 051 08	2	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
UNIDAD DE MANDO	57 15 302 08	1	1	9 653 334	96 53 334 08	FRENO
UNIDAD DE MANDO SPF	69 18 846 08	1	1	1 982 095	92 91 388 08	MANDO APUNTALADO
UNIDAD DE TECLADO 24V SPF	10 10 217 5	32	1	1 830	91 46 480 08	INSTRUMENTOS CABINA DE C
UNIDAD DE VENTILACION	92 87 071 08	11	1	2 932 103	91 33 510 08	PORTAMODULOS
UNIDAD DE VIDRIO 203X154	10 28 684 0	(1)	1	1 805 309	91 09 016 08	MONTAJE ESPEJOS
UNIDAD DE VIDRIO 368X189	57 17 571 08	2	1	5 910 685	59 10 685 08	ESPEJO PRINCIPAL
UNIDAD DE VIDRIO 368X189	57 17 571 08	2	1	5 910 686	59 10 686 08	ESPEJO PRINCIPAL
UNION ABRIDADA SAE GFS 3	47 49 015 08	63	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
UNION ABRIDADA SAE GFS34	51 07 132 14	204	3	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
UNION ABRIDADA SAE GFS34	51 07 132 14	62	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
UNION ABRIDADA SAE GFS64	47 49 019 08	64	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
UNION ABRIDADA SAE GFS64	47 49 019 08	31	3	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
UNION ABRIDADA SAE WFS33/	47 49 078 08	201	2	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
UNION ABRIDADA SAE WFS34	47 49 076 08	202	1	1 411 033	96 26 132 08	CAJA DE CAMBIO SEMIAUT.
UNION DE TUBOS EDELSTAH	55 20 935 08	2	1	1 680	91 00 628 08	INSTALACION ESCAPE
UNION GIRATORIA DE RODIL	91 43 814 08	113	1		LTM 1070-4-1	
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 00 654 08	26	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 00 334 08	38	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
UNIÓN ATORNILLADA BRIDA	51 00 431 08	37	1	1 410 001	96 19 532 08	MOTOR DIESEL PREM.
VALVULA	10 02 838 7	240	1	9 621 835	96 21 835 08	ACCIONAMIENTO
VALVULA	57 10 768 08	(1)	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA	57 10 963 08	(5)	1	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
VALVULA	57 18 451 08	141	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA	57 18 452 08	142	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA	57 18 892 08	8	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA	57 18 892 08	8	2	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA	76 22 478	12	1	5 531 882	55 31 882 08	EVAPORADOR CLIMATIZ. ADI
VALVULA CIERRE BKH1/2"NW1	51 06 823 08	28	1	1 409	91 07 433 08	MONTAJE DE RADIADOR
VALVULA CIERRE BKH12-L-10	51 06 976 08	19	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA CIERRE BKHU DN 1	57 17 236 08	30	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE ADAPTACION	10 02 444 6	30	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VALVULA DE ADMISION	92 79 578	2	1	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
VALVULA DE AGUA	57 05 449 08	1	1	5 530 854	55 30 854 08	LLAVE DE TRES PASOS
VALVULA DE AIREACION Y V	50 26 397 08	1	1	5 029 688	50 29 688 08	VALVULA FRENO
VALVULA DE BLOQUEO DE EJ	10 03 076 7	2	4	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
VALVULA DE BOLA	50 06 212	25	1	5 130 128	51 30 128 08	MOTOR DE ALETAS
VALVULA DE BOTE	57 14 949 08	30	1	7 741 079	77 41 079 08	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA DE BOTE	57 18 136 08	126	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA DE CIERRE DEPOS.	70 41 522 08	7	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
VALVULA DE CIERRE DEPOS.	70 41 517 08	8	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VALVULA DE CIERRE DEPOS.A	70 41 520 08	6	1	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
VALVULA DE DRENAJE	50 29 219 08	(1)	1	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
VALVULA DE DRENAJE	50 29 219 08	(1)	1	1 672	91 43 781 08	ALOJAMIENTO DEPOSITO DE
VALVULA DE ESCAPE	98 82 725	4	1	9 882 972	98 82 972	CULATA PREMONT.
VALVULA DE INFLADO NEUM	50 26 597 08	4	1	1 950 038	92 89 618 08	SECADOR DE AIRE PREM.
VALVULA DE LAMINAS	57 15 827 08	15	1	5 700 161	57 00 161	COMPRESOR AIRE
VALVULA DE MECANISMO DE	10 04 442 1	4	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE MECANISMO DE	10 10 109 3	16	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PASO	50 29 262 08	5	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
VALVULA DE PASO	50 29 552 08	13	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VALVULA DE PASO	50 29 552 08	3	1	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
VALVULA DE PASO	57 13 056 08	9	3	5 114 915	51 14 915 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	57 13 873 08	20	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE PASO	57 18 142 08	2	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO	57 18 143 08	3	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO	57 18 889 08	3	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PASO	57 18 889 08	3	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PASO	57 18 893 08	12	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PASO	57 18 893 08	12	2	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PASO	57 18 910 08	8	1	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO	57 18 910 08	11	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO 3/2 320BA	51 14 936 08	3	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
VALVULA DE PASO 3/2 350BA	51 14 444 08	8	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE PASO 3/2 350BA	51 14 444 08	4	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA DE PASO 4/2 NG10-3	51 13 024 08	2	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
VALVULA DE PASO 4/2 NG6-3	57 16 347 08	20	1	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA DE PASO 4/2 NG6-3	57 05 279 08	9	1	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
VALVULA DE PASO 4/3 NG6-3	57 18 145 08	2	1	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO 4/3 NG6-3	57 18 145 08	12	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA DE PASO 4/3 NG6-3	51 13 022 08	29	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE PASO 5/2	50 26 657 08	3	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
VALVULA DE PRESION	57 14 537 08	7	1	5 114 869	51 14 869 08	LISTON DE MANDO
VALVULA DE PRESION	57 18 891 08	5	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PRESION	57 18 891 08	6	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PRESION	57 18 895 08	35	1	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PRESION	57 18 895 08	35	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE PRESION	57 18 895 08	35	1	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE PROPORCIONES	10 34 025 6	1	1	5 113 051	51 13 051 08	UNIDAD DE MANDO
VALVULA DE PROTECCION	50 26 666 08	4	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VALVULA DE REGULACION	57 18 207 08	152	1	7 741 076	77 41 076 08	ASIENTO DEL OPERADOR
VALVULA DE RELE	50 26 575 08	10	6	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VALVULA DE RELE	50 26 615 08	8	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VALVULA DE RETENCION	10 10 162 8	80	3	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	11 17 027 7	2	1	5 113 066	51 13 066 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	51 04 120 08	28	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION	51 04 120 08	4	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
VALVULA DE RETENCION	51 04 121 08	207	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
VALVULA DE RETENCION	51 04 129 08	46	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION	51 14 159 08	65	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION	51 14 606 08	9	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION	51 14 606 08	5	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA DE RETENCION	57 00 864 08	3	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VALVULA DE RETENCION	57 06 514 08	10	4	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE RETENCION	57 06 514 08	10	4	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE RETENCION	57 06 514 08	17	2	X1080297	10 80 297 1	BLOQUE DE VALVULAS
VALVULA DE RETENCION	57 09 674 08	70	1	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA DE RETENCION	57 09 674 08	130	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA DE RETENCION	57 18 890 08	4	2	X1004442	10 04 442 1	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE RETENCION	57 18 890 08	4	2	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA DE RETENCION	57 18 911 08	1	1	X1004541	10 04 541 8	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VALVULA DE RETENCION	59 10 556 08	7	1	1 811 006	96 25 788 08	LIMPIAPARABRISAS COMPL.
VALVULA DE RETENCION 100	51 14 586 08	203	2	1 671 001	92 41 614 08	DEPÓSITO DE ACEITE PREM.
VALVULA DE RETENCION 160	51 04 104 08	10	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION 160	51 14 805 08	35	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION 250	51 04 098 08	23	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA DE RETENCION 250	51 04 098 08	8	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA DE RETENCION 250	51 14 937 08	4	1	2 975 152	91 47 017 08	SIST. HIDR. TELE.
VALVULA DE RETENCION 3X1	55 31 743 08	5	1	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
VALVULA DE RETENCION 600	57 19 348 08	1	1	X1004541	10 04 541 6	CILINDRO DE ESTABILIZACIÓ
VALVULA DE RETENCION pm	51 14 815 08	6	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA DE SOBRANTE	50 26 774 08	5	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
VALVULA DE SOBRANTE	57 00 310	6	1	9 887 351	98 87 351	BOMBA DE INYECCION
VALVULA DIN 71401 C M14X1,	73 00 009 08	4	1	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
VALVULA DIN 71401 C M18X1,	73 00 005 08	19	1	2 541 000	91 30 913 08	CALEF. ADIC. SE
VALVULA FRENO	10 34 723 6	16	1	X1010109	10 10 109 3	VALVULA DE MECANISMO DE
VALVULA FRENO	50 29 688 08	2	1	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
VALVULA FRENO 10BAR M16X	50 29 929 08	2	1	1 955 003	96 25 136 08	VÁLVULA DE FRENO PREM.
VALVULA FRENO DE BAJADO	57 17 357 08	36	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
VALVULA FRENO DE BAJADO	57 19 126 08	35	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
VALVULA FRENO DE BAJADO	51 13 188 08	6	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA FRENO DE BAJADO	51 13 188 08	3	1	2 971	91 47 924 08	SIST. HIDR. MECAN. ELEV. A
VALVULA FRENO DE BAJADO	51 13 187 08	7	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA FRENO MANO	50 26 500 08	6	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
VALVULA GEMELA DE RETE	51 04 650 08	32	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA LIMITADORA DE PR	10 41 267 3	2	1	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 04 276 08	5	2	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 15 349 08	70	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 15 398 08	40	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 19 283 08	37	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
VALVULA LIMITADORA DE PR	59 20 714 14	75	1	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	51 13 052 08	4	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIADOR PREM.
VALVULA LIMITADORA DE PR	51 14 502 08	5	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 14 001 08	60	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 04 271 08	40	2	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 04 271 08	50	1	5 114 934	51 14 934 08	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 18 146 08	3	1	5 113 178	51 13 178 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 18 146 08	4	1	5 113 180	51 13 180 08	BLOQUE DE CORRED. DE DIS
VALVULA LIMITADORA DE PR	57 19 187 08	76	2	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VALVULA LIMITADORA DE PR	51 14 177 08	33	2	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA LIMITADORA DE PR	51 14 177 08	5	1	2 975 500	91 45 617 08	HIDR.ADICIONAL AIRE ACOND
VALVULA MAGNETICA REGUL	50 26 667 08	15	4	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VALVULA METALICA VG12/VG	52 01 846 08	3	1	1 422 502	96 23 463 08	NEUMÁTICO CPL.
VALVULA PRESION PREVIA 25	51 13 228 08	4	1	1 632 018	96 30 093 08	LARGUERO CORR. PREM. DE
VALVULA PRESION PREVIA 25	51 13 228 08	4	1	1 632 019	96 30 094 08	LARGUERO CORR. PREM. DET
VALVULA PRESION PREVIA pm	51 13 114 08	18	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA PURGADOR M10X1	51 04 979 08	2	1	5 199 088	51 99 088 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VALVULA PURGADOR M10X1	51 04 979 08	2	1	5 199 112	51 99 112 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VALVULA PURGADOR M10X1	51 04 979 08	2	1	5 199 113	51 99 113 08	EJE DE DIRECCION Y TRACC
VALVULA REDUCTORA DE PR	11 17 027 6	1	1	5 113 066	51 13 066 08	BLOQUE MANDO
VALVULA REDUCTORA DE PR	57 17 576 08	1	6	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VALVULA REGULACION TERMI	91 42 744	7	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
VALVULA REGULADORA CO	10 28 807 8	65	2	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VALVULA REGULADORA CO	57 12 588 08	50	2	5 113 039	51 13 039 08	BLOQUE DE MANDO COMPA
VALVULA REGULADORA DE	57 18 165 08	2	1	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VALVULA RETENCION CARGA	51 14 794 08	6	1	2 975 200	91 29 816 08	S.HIDR. ADIC. PLUMÍN LATERA
VALVULA RETENCION CARGA	57 17 758 08	15	1	X1004411	10 04 411 0	CILINDRO DE CONTRAPESO
VALVULA RETENCION CARGA	10 21 831 0	59	1	2 970	91 48 564 08	HIDRÁULICO
VALVULA SEGURO ROTURA	51 13 059 08	3	2	1 971	91 36 648 08	SIST. HIDR. SUSPENSIÓN DE
VALVULA SOBREPRESION	91 46 647	5	1	9 884 509	98 84 509	REFRIGERACION PISTON
VALVULA SOBREPRESION 280	10 03 827 4	15	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA

https://truckmanualshub.com/

Descripción	Artículo	Pos.	Cantid	Página	Grupo	Descripción
VALVULA SOBREPRESION 280	10 03 827 6	17	1	7 743 568	77 43 568 08	ELECTROBOMBA
VARILLA DEL NIVEL DE ACEIT	57 17 534 08	50	1	9 621 849	96 21 849 08	CONEXION DE LLENADO
VARILLA DEL NIVEL DE ACEIT	90 80 346	6	1	9 885 775	98 85 775	VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB
VARILLA DEL NIVEL DE ACEIT	50 01 315 01	1	1	9 275 212	92 75 212 01	DISPOSITIVO MEDIDOR DE A
VARILLA NIVEL ACEITE C.TUB	98 85 775	18	1	9 074 797	90 74 797 23	MOTOR DIESEL
VARILLA ROSCADA DIN 975 M	95 30 631 08	24	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VARILLA UNION	97 12 514 08	27	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
VENTANA DE CORREDERA SP	97 08 131 08	61	1	1 813	91 26 925 08	PUERTA IZQ.CPL.
VENTANA DE CORREDERA SP	97 08 132 08	61	1	1 814	91 26 926 08	PUERTA DER.CPL.
VIDRIO ESPEJADO 315X178	10 67 511 6	(1)	1	1 810 063	96 25 932 08	ESPEJO DE GARRUCHA DE G
VIGA	90 73 955	2	1	9 073 952	90 73 952	CONSOLA MONTAJE
VIGA DE LAMINAS	10 02 857 8	86	1	9 628 983	96 28 983 08	EMBRAGUE
VIGA DE LAMINAS	10 02 865 5	86	1	9 621 839	96 21 839 08	EMBRAGUE
VIGA DE LAMINAS	10 02 869 7	86	1	9 628 984	96 28 984 08	EMBRAGUE
VOLANTE BAQUELITA	90 72 063 23	1	1	9 072 124	90 72 124	MONT. VOLANTE IMUPLS.
VOLANTE DIRECCION D=500	10 65 164 3	16	1	1 811	91 22 886 08	CABINA DE COND. ACRISTAL
VOLQUETE	60 27 417 08	7	2	2 932 167	92 68 284 08	REGLETA DE BORNES
VOLQUETE	60 27 417 08	206	10	3 930 476	96 32 104 08	CAJA DE BORNES COMPL.
VOLQUETE	60 27 417 08	296	6	3 930 492	96 32 269 08	CAJA DE BORNES COMPL.
VÁLV.SOBREPRES.TÉRMICA 2	10 34 715 3	38	1	X1004123	10 04 123 7	CILINDRO TELESCOPICO
VÁLVULA ALIM.PRESIÓN pmax	57 19 188 08	79	4	5 113 047	51 13 047 08	BLOQUE MANDO
VÁLVULA DE FRENO PREM.	96 25 136 08	4	1	1 955	91 26 042 08	SIST. NEUMÁTICO CABINA C
VÁLVULA SOLENOIDE	50 26 596 08	18	5	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VÁLVULA SOLENOIDE	50 26 596 08	13	2	2 955	91 31 270 08	SIST. NEUM. CABINA OPER. G
VÁLVULA SOLENOIDE	57 13 140 08	90	1	9 628 852	96 28 852 08	SISTEMA DE CONTROL
VÁLVULA SOLENOIDE 2/2 350	10 29 779 3	1	2	X1003076	10 03 076 7	VALVULA DE BLOQUEO DE EJ
VÁLVULA SOLENOIDE 24V	51 13 159 08	2	3	1 811 106	96 25 404 08	PLATO DE VÁLVULA PREM.
VÁLVULA SOLENOIDE 5/2WEG	51 13 080 08	4	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
VÁLVULA SOLENOIDE 5/2WEG	51 13 081 08	2	1	1 955 001	96 25 134 08	PREMONTAJE UNIDAD DE MO
VÁLVULA SOLENOIDE SPF	51 13 060 08	21	2	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
VÁLVULA SOLENOIDE SPF	51 14 585 08	11	1	1 950	91 36 642 08	INSTALACION AIRE A PRESIO
ZAPATAS 500X120	57 18 381 08	184	2	5 718 346	57 18 346 08	FRENO
ZAPATAS 500X180	57 17 392 08	184	2	5 717 382	57 17 382 08	FRENO
ZAPATAS 500X180	57 17 392 08	184	2	5 717 383	57 17 383 08	FRENO
ZOCALO DE CABLE	60 45 055 08	152	1	2 780 801	92 07 725 08	TRAMO DE CABLE
ZOCALO DE CABLE	60 45 055 08	156	1	2 920 219	96 29 900 08	TRAMO DE CABLE
ZOCALO DE CABLE	60 45 055 08	14	1	6 923 101	69 23 101 08	TRANSMISOR DE LONG. DE
ZOCALO DE RELE 9-POL	63 01 229 08	181	11	1 830 133	96 30 822 08	ALAMBRES COMPL. INSTRUM
ZOCALO DE RELE 9-POL	63 01 229 08	21	24	2 932 184	96 29 897 08	CHAPA DE CLAVIJA PREM.
ZUMBADOR 24V DC 80-95DBA	10 04 048 6	50	1	2 533 001	96 30 488 08	TABLERO INSTRUM. TECHO

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
1.ACHSE M.AUFHAENGUNG	91 26 838 08	9	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
1.ACHSE VORM. ABV	96 27 426 08	1	1	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
2.ACHSE M.AUFHAENGUNG	91 26 848 08	17	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
2.ACHSE VORM.	96 27 435 08	1	1	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
2.NACKENROLLE	91 30 775 08	271	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
3.ACHSE VORM. ABV	96 27 438 08	1	1	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN	91 26 846 08	11	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
4.ACHSE VORM.	96 27 439 08	2	1	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
A-SAEULENVERKLEIDUNG LI.	97 25 780 08	148	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
A-SAEULENVERKLEIDUNG RE	97 25 779 08	147	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABDECKBLECH 2X599X898 D	97 14 159 08	20	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
ABDECKHAUBE	10 45 101 7	25	1	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
ABDECKKAPPE	97 15 650 08	4	3	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
ABDECKKAPPE 12,7	59 15 722 08	6	4	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
ABDECKKAPPE 12,7	59 15 722 08	57	3	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
ABDECKKAPPE 12,7	59 15 722 08	52	5	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ABDECKKAPPE 12,7X14,3 POL	59 10 628 08	247	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABDECKKAPPE 150 EVA	77 90 187 08	4	1	1 860 084	92 71 292 08	HAUBE VORM.
ABDECKKAPPE 15X17,5 POL	59 15 721 08	206	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABDECKKAPPE 22X25,5 POL	59 16 455 08	7	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
ABDECKKAPPE 28X30 POLYA	59 15 709 08	51	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ABDECKKAPPE 28X30 POLYA	59 15 709 08	51	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ABDECKKAPPE 28X30 POLYA	59 15 709 08	17	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
ABDECKKAPPE 9,5X11 POLYA	59 10 647 08	3	2	1 810 063	96 25 932 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
ABDECKKAPPE LENKRAD	10 65 164 4	28	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABDECKLEISTE 4X1005X50 AL	97 20 987 08	260	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABDECKPLATTE	98 89 068	1	1	9 889 640	98 89 640	TRITTSCHUTZ ANBAU
ABDECKPLATTE	98 89 641	3	2	9 889 640	98 89 640	TRITTSCHUTZ ANBAU
ABDECKPROFIL 24,4X6,6X312	97 24 957 08	3	1	1 811 036	96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.
ABDECKPROFIL 24,4X6,6X560	97 24 956 08	2	2	1 811 036	96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.
ABDECKPROFIL 24,4X6,6X978	97 24 955 08	1	2	1 811 036	96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.
ABDECKPROFIL L=2540 GUMM	10 03 209 1	13	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
ABDECKPROFIL L=2540 GUMM	10 03 209 1	13	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
ABDECKPROFIL L=940 GUMMI	10 03 209 0	12	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
ABDECKPROFILE KPL.	96 25 286 08	80	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABDECKSCHEIBE	60 72 273 08	(2)	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
ABDECKSCHEIBE	60 72 273 08	72	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
ABDECKSCHEIBE 16,5X72X8,3	90 74 884	(1)	2	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
ABDECKUNG	10 10 063 9	6	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 064 1	8	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 064 2	36	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 064 2	36	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 065 6	53	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 086 9	6	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 087 3	7	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 087 3	7	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 087 4	8	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 10 087 5	53	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ABDECKUNG	10 65 050 7	(2)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
ABDECKUNG	11 16 080 3	3	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
ABDECKUNG HEIZUNGSOEF	91 43 920 08	59	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ABDECKUNG KPL. SL 010	69 26 006 08	2	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
ABDECKUNG LI. ABS	97 19 260 08	4	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ABDECKUNG RE. ABS	97 19 259 08	4	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ABDICHTMUTTER RD80X30 P	95 64 313 08	5	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
ABDICHTPROFIL GUMMI	26 21 067 08	7	9	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
ABDICHTPROFIL GUMMI	26 21 067 08	23	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
ABGASANLAGE	91 00 628 08	43	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ABGASENDROHR EDELSTAHL	91 45 929 08	41	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ABGASENDROHR EDELSTAHL	97 10 401 08	1	1	1 679	91 45 929 08	ABGASENDROHR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ABGASKRUEMMER GGG SIM	98 86 974	1	1	9 886 977	98 86 977	ABGASROHR VORM.
ABGASKRUEMMER GGG SIM	98 86 975	2	2	9 886 977	98 86 977	ABGASROHR VORM.
ABGASLEITUNG EDELSTAHL	55 20 936 08	4	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
ABGASROHR	98 86 976	180	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ABGASROHR VORM.	98 86 977	1	1	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
ABGASROHRBOGEN SPF	97 01 452 08	3	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
ABGASSCHALLDAEMPFER 32	55 20 248 08	1	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
ABGASSCHLAUCH 38	55 30 541 08	25	3	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
ABGLAETTMITTEL KANISTER-5	81 12 031 08	97	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ABLAGE SCHWK.	92 50 896 08	30	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
ABLASSTUELLE	79 00 483 08	12	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
ABLAUFSTUTZEN RD10X22 GZ	95 13 247 08	23	5	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
ABS-ELEKTRONIK ZERT-KBA	69 18 837 08	10	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
ABSCHIRMBLECH	10 02 840 5	70	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ABSCHIRMBLECH	57 16 624 08	60	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ABSCHIRMBLECH	90 74 871	8	1	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
ABSCHIRMBLECH	98 89 339	13	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
ABSCHLUSSKAPPE	10 35 451 9	9	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
ABSPERRHAHN	92 77 942	14	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
ABSPERRORGAN DN125-FLAN	10 47 526 2	4	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
ABSTANDSRING	53 01 917 08	434	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ABSTANDSRING	53 01 917 08	449	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ABSTANDSRING	57 15 353 08	434	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ABSTECKBOLZEN FE//ZN20//C	92 13 745 08	11	4	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
ABSTUETZBEDIENUNG	92 91 388 08	2	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
ABSTUETZPLATTE KPL.	92 52 733 08	1	4	1 641	91 40 658 08	ABSTUETZPLATTEN M.HALT
ABSTUETZPLATTE SCHWK.	92 52 734 08	1	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
ABSTUETZPLATTEN M.HALT	91 40 658 08	31	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ABSTUETZSTANGE	96 28 764 08	38	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ABSTUETZUNG	98 88 866	78	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ABSTUETZZYLINDER 100/85-65	10 04 541 6	2	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
ABSTUETZZYLINDER 125/105-	10 04 541 8	2	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
ABTRIEB	10 34 299 7	1	1	X1021637	10 21 637 0	DREHWERKSGETRIEBE
ABTRIEB	96 28 985 08	9	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
ABTRIEBSFLANSCH	57 16 756 08	300	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ABTRIEBSFLANSCH	57 17 500 08	261	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ABTRIEBSWELLE	57 16 759 08	960	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ABTRIEBSWELLE	57 16 778 08	130	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ABWEISBUEGEL	70 42 735 08	75	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ACHSANTRIEB	57 17 004 08	400	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSANTRIEB	57 17 007 08	400	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSANTRIEB	57 17 008 08	400	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSBLOCKIERVENTIL	10 03 076 7	2	4	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
ACHSE	11 21 222 6	2	1	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
ACHSE	57 16 642 08	80	1	9 621 837	96 21 837 08	VORGELEGEWELLE
ACHSE 120X320 35NICRMOV12	97 38 087 08	1	1	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
ACHSE 160x284 35NICRMOV12	95 64 103 08	2	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
ACHSE 88,9X17,5x81 S355J2H	97 03 871 08	14	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
ACHSE 88,9X17,5x81 S355J2H	97 03 871 08	5	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
ACHSE 90.0X100 S355J2+AR	94 89 184 08	1	1	3 517 001	96 36 962 08	BOLZENZIEHEINRICHTUNG
ACHSE 90.0X100 S355J2H	95 55 602 08	5	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
ACHSE KURZ 90.0X132 35NIC	97 26 547 08	2	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
ACHSE RD110X718 35NICRM	95 64 735 08	39	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ACHSHALTER 20X224X121 S69	95 17 002 08	3	2	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
ACHSHALTER 20X49X234 S69	95 63 749 08	4	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
ACHSHALTER 8X25X85 ST37K	95 57 466 08	5	4	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
ACHSHALTER 8X25X85 ST37K	95 57 466 08	7	8	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
ACHSHALTER 8X25X85 ST37K	95 57 466 08	4	4	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
ACHSHALTER 8X40X75 S235J	93 61 544 08	46	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
ACHSHALTER LN 4/1 5X20X60	99 70 401 01	10	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ACHSSCHENKEL	57 04 264 08	12	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKEL	57 04 264 08	12	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKEL	57 04 264 08	12	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKEL	57 13 314 08	12	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 05 083 08	17	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 05 083 08	17	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 05 083 08	17	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 166 08	16	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 166 08	16	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 166 08	16	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 313 08	18	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ACHSSTREBE 635	52 11 434 08	5	2	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
ACHSSTREBE 635	52 11 434 08	4	4	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
ACHSSTREBE 635	52 11 434 08	4	4	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
ACHSSTREBE 635	52 11 434 08	5	2	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
ACHSSTREBE 635	52 11 488 08	6	2	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
ACHSSTREBE 635	52 11 488 08	6	2	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
ADAPTER	51 10 593 08	6	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
ADAPTER	57 16 858 08	250	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
ADAPTER 18POL SPF	66 00 245 08	8	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
ADAPTER GD-ZN SW GEPULV	57 13 899 08	9	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
ADAPTER MECH.VORM.	96 28 634 08	1	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
ADAPTER RI11/4-EDX3/4 A3P	47 55 014 08	619	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ADAPTER SCHWK.	96 28 635 08	1	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
ADAPTERBUCHSE 25X32 X5	97 02 447 4	1	1	2 520 101	96 49 682 08	SPRITZDUESE
ADAPTERKABEL	11 00 056 2	2	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR KPL.
ADAPTERRAHMEN SCHWK.	96 30 600 08	1	1	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
ADAPTERRAHMEN VORM.	96 28 636 08	8	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
ADERENDHUELSE 0,5X6 TIN-P	60 23 078 08	114	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ADERENDHUELSE 10X12 VER	60 23 084 08	105	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ADERENDHUELSE 16X12 VER	60 23 085 08	104	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ADERENDHUELSE 1X6 TIN-P	60 23 077 08	86	3	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
ADERENDHUELSE 1X6 TIN-P	60 23 077 08	86	6	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ADERENDHUELSE 1X6 TIN-P	60 23 077 08	86	54	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ADERENDHUELSE 2,5X7 VER	60 23 081 08	88	3	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
ADERENDHUELSE 2,5X7 VER	60 23 081 08	88	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
AGGREGATETRAEGER	98 85 645 23	1	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
AGGREGATETRAEGER ANBA	98 85 647	3	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
AGGREGATETRAEGER VORM	98 85 646	1	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
ALUPROFIL 40X40X500 ALMG	97 26 417 08	15	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
ANBAU FERNSTEUERUNG	96 21 012 08	5	1	3 750	91 05 780 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
ANBAU HAKENSTANGE	96 21 010 08	2	1	3 750	91 05 780 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
ANBAU LEITER	91 05 781 08	1	1	3 750	91 05 780 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
ANBAU TELMA	91 44 133 08	397	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ANBAUTEILE	92 72 344 08	30	1	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
ANBAUTEILE	96 40 258 08	4	1	X1021637	10 21 637 0	DREHWERKSGETRIEBE
ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP	90 73 690	73	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANBAUTEILE LUFTPRESSER	98 83 271	142	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANBAUTEILE ZYLINDER	96 28 633 08	2	1	3 330	91 28 417 08	AUSSCHUBMECHANIK
ANKER	57 06 957 08	2	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
ANLASSER 6,6KW 24V	62 90 106 23	1	1	9 278 139	92 78 139	STARTER
ANLAUFRING	53 00 353 08	320	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFRING	53 00 353 08	320	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFRING	57 05 996 08	320	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFRING	91 43 047	3	1	9 883 076	98 83 076	NOCKENWELLE
ANLAUFRING	91 48 325	6	2	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ANLAUFRING	98 82 567	3	2	9 884 255	98 84 255	RS ZWISCHENRAD
ANLAUFSCHEIBE	53 00 230 08	309	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 230 08	309	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 230 08	309	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ANLAUFSCHEIBE	53 00 234 08	324	16	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 234 08	324	16	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 234 08	324	12	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	57 15 823 08	4	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
ANLAUFSCHEIBE	57 15 824 08	6	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
ANLAUFSCHEIBE 109X129X3,	91 42 886	4	4	9 884 510	98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG
ANLAUFSCHEIBE 109X129X3,5	91 32 120	81	4	9 884 510	98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG
ANLAUFSCHEIBE 109X129X3,	91 32 121	82	4	9 884 510	98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG
ANLAUFSCHEIBE 16,5X80X16	91 75 982	6	1	9 274 589	92 74 589	ZWISCHENRAD VORM.
ANLENKSTUECK SCHWK.	91 28 418 08	1	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ANLENKSTUECK SCHWK.	96 28 638 08	1	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
ANLENKSTUECK VORM.	91 28 411 08	1	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
ANLENKSTUECK VORM.	96 28 637 08	2	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
ANPASSUNGSVENTIL	10 02 444 6	30	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
ANSAUGSTUTZEN	95 63 472 08	9	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
ANSAUGSTUTZEN ANBAU R-M	98 85 727	112	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANSAUGSTUTZEN R-MOTOR	98 85 728	1	1	9 885 727	98 85 727	ANSAUGSTUTZEN ANBAU
ANSCHLAG	57 11 034 08	550	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ANSCHLAG	57 13 139 08	70	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
ANSCHLAG	57 16 278 08	70	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
ANSCHLAGSEIL 5M PP	77 33 265 08	3	1	3 750	91 05 780 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
ANSCHLUSSBLOCK	11 12 312 4	(12)	1	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
ANSCHLUSSBLOCK	51 10 621 08	5	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
ANSCHLUSSLEITUNG 10M PV	61 40 421 08	5	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ANSCHLUSSPLATTE	51 06 295 08	44	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ANSCHLUSSPLATTE	51 06 305 08	3	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
ANSCHLUSSPLATTE	57 02 920 08	4	1	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
ANSCHLUSSPLATTE	57 16 797 08	470	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ANSCHLUSSPLATTE 95X60X3	51 06 318 08	30	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ANSCHLUSSSTUECK	57 16 798 08	240	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
ANSCHLUSSSTUECK	57 16 798 08	512	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ANSCHLUSSSTUTZEN	98 81 817	8	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
ANSCHLUSSSTUTZEN G-ALSI1	95 62 963 08	5	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
ANSCHRAUBSCHARNIER 20X	70 42 611 08	73	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
ANSCHRAUBSCHARNIER 20X	70 42 611 08	4	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
ANSCHRAUBSCHARNIER 30X	70 42 561 08	3	1	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
ANTENNE	59 10 708 08	271	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
ANTENNE 145MM	76 24 428	18	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
ANTIRUTSCHBELAG 1.6X150	97 08 798 08	5	3	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
ANTRIEB	96 21 835 08	3	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
ANTRIEB FUER EINSPRITZPU	98 88 855	85	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU	98 85 854	300	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANTRIEBSFLANSCH	57 07 462 08	444	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ANTRIEBSFLANSCH	57 10 199 08	444	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANTRIEBSFLANSCH	57 16 585 08	110	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
ANTRIEBSFLANSCH	57 17 005 08	444	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANTRIEBSFLANSCH EDELST	60 60 126 08	6	1	2 780 800	91 44 398 08	ELEKTRIK WINDE 2
ANTRIEBSFLANSCH EDELST	60 60 126 08	6	1	2 920 200	91 27 889 08	ELEKTRIK WINDE 1
ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU	98 88 697	31	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANTRIEBSWELLE	10 02 838 0	10	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
ANZEIGEEINHEIT 24V SPF ZER	11 10 207 6	31	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
ARBEITSSCHEINWERFER	60 71 511 08	80	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
ARBEITSSCHEINWERFER 55/7	60 71 445 08	12	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
ARMATUREN FAHRERHAUS	91 46 480 08	64	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ARMATURENBRETT	97 17 745 08	1	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
ARMATURENBRETT	97 17 746 08	1	1	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
ARMATURENBRETT 2X416X2	97 29 323 08	1	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
ARMATURENBRETT 2X66X228	95 51 597 08	1	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
ARMATURENBRETT DACH	96 32 139 08	1	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
ARMATURENBRETT DACH VO	96 30 488 08	3	1	2 533	91 30 916 08	ELEKTRIK KRANFUEHRERKAB

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ARMATURENBRETT MITTELKO	96 25 532 08	3	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
ARMATURENBRETT VORM.V	92 10 963 08	3	1	2 530	91 41 903 08	ELEKTRIK ARMATUREN KRA
ARMATURENKASTEN	59 10 706 08	1	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
ARMATURENKASTEN KPL.	92 13 430 08	12	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ARMATURENKASTEN KPL.	96 24 248 08	2	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ARMATURENKASTEN LI.	97 16 287 08	1	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
ARMATURENKASTEN LIEFERU	92 17 203 08	1	1	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
ARMATURENKASTEN RE.	97 25 863 08	2	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
ARMAUFLAGE KPL.LI.	92 15 880 08	10	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMAUFLAGE KPL.RE.	92 15 879 08	11	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 651 08	3	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 653 08	9	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 654 08	2	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 655 08	8	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE LINKS	11 06 649 4	80	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ARMLEHNE RECHTS	11 06 649 5	81	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
ASCHENBECHER 92X57,5X26	73 66 731	51	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ATL-ANBAU K29-3767OOAKB2	90 72 451	190	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
AUFKLEBER	10 66 390 9	(1)	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
AUFKLEBER BEHAELTER 2,5K	96 74 218 08	5	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
AUFLAGEBOCK	60 27 360 08	205	2	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
AUFLAUFKEIL	97 01 940 08	45	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
AUFLAUFKEIL 28X35X80 PA6G	95 67 459 08	120	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
AUFNAHMEGEHAEUSE 6POL	60 23 203 08	168	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
AUFSTECKKEIL 248	59 10 711 08	3	1	2 790 000	91 43 827 08	SPIEGELANBAU DREHBUEHN
AUFSTECKROHR	60 72 268 08	57	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
AUFSTELLER RD6X417	97 32 139 08	8	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
AUFSTIEG LI.	97 13 018 08	11	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
AUFSTIEG RE.	97 13 020 08	12	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
AUFSTIEGSTRITT 399X120X40	78 89 017 08	15	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
AUFSTIEGSTRITT 399X120X40	78 89 017 08	25	3	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
AUSDEHNUNGSGEFAESS	10 35 541 0	34	1	9 640 258	96 40 258 08	ANBAUTEILE
AUSGLEICHSBEHAELTER 0,2L	50 28 073 08	7	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
AUSGLEICHSBEHAELTER 26,5	57 17 717 08	4	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
AUSGLEICHSBLECH	52 11 918 08	4	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
AUSGLEICHSCHEIBE	50 04 883 08	500	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
AUSGLEICHSCHEIBE	50 05 593 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE	50 05 595 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE	51 07 832 08	17	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
AUSGLEICHSCHEIBE	57 16 252 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE	57 16 253 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE	57 16 254 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE	57 16 255 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE	57 16 256 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
AUSGLEICHSCHEIBE A=2,00	57 17 513 08	90	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
AUSLASSVENTIL	98 82 725	4	1	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
AUSLEGERABLAGEBOCK KPL	91 43 778 08	33	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
AUSLEGERABLAGEBOCK SCH	92 48 029 08	1	1	1 644	91 43 778 08	AUSLEGERABLAGEBOCK KPL
AUSSCHIEBEZYLINDER 55/40	51 23 786 08	3	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
AUSSCHIEBEZYLINDER 55/40	51 23 786 08	3	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
AUSSCHUBMECHANIK	91 28 417 08	7	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
AUSSENLAMELLE	10 02 866 1	250	8	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	10 02 866 1	280	8	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	10 02 866 2	252	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	10 02 866 2	282	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	50 20 453 08	10	8	9 653 334	96 53 334 08	BREMSE
AUSSENLAMELLE	57 16 653 08	270	8	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	57 16 653 08	260	8	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	57 16 653 08	250	13	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	57 16 654 08	272	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
AUSSENLAMELLE	57 16 654 08	262	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
AUSSENLAMELLE	57 16 654 08	252	4	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
AUSSTROEMDUESE D=63MM	55 31 930 08	88	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
AUSSTROEMDUESE D=63MM	55 31 930 08	7	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
AUSSTROEMDUESE D=82 T=5	55 31 932 08	6	6	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
AX.ZYL.ROLLENLAGER DIN 7	25 71 193 02	37	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
AXIALGEBLAESE	57 15 470 08	14	2	5 531 881	55 31 881 08	VERFLUESSIGEREINHEIT
AXIALGELENK	52 12 324 08	2	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
AXIALGLEITRINGDICHTUNG	73 82 095	3	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
AXIALRILLENKUGELLAGER DI	74 54 004 08	15	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
AXIALRILLENKUGELLAGER DI	10 04 165 4	2	1	4 000 002	91 42 226 08	LASTHAKEN
AXIALSCHEIBE 22,28X42,6X0,8	51 38 051 08	11	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
AXIALZYLINDERROLLENLAG	74 66 071 08	37	1	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
BALLASTIERZYLINDER 115/90-	10 04 411 0	1	2	2 571 000	91 29 749 08	HYDRAULISCHE BALLASTIER
BATTERIE 1.5V	61 32 006 08	3	10	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
BATTERIE EN 50342 12V 170A	10 11 258 4	10	2	1 920	91 46 482 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
BATTERIEHAUPTSCHALTER	60 60 709 08	10	1	1 833 008	96 31 923 08	ELEKTRIK BATTERIE
BATTERIEKLEMME MINUS VER	61 32 066 08	15	1	1 833 008	96 31 923 08	ELEKTRIK BATTERIE
BATTERIEKLEMME PLUS VER	61 32 065 08	14	1	1 833 008	96 31 923 08	ELEKTRIK BATTERIE
BAUGRUPPENTRAEGER 32TE	91 33 510 08	43	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN	50 26 397 08	1	1	5 029 688	50 29 688 08	BREMSVENTIL
BEDIENEINHEIT SPF	69 18 846 08	1	1	1 982 095	92 91 388 08	ABSTUETZBEDIENUNG
BEDIENKNOPF	73 70 584	20	1	5 530 022	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
BEDIENTEIL	57 18 499 08	17	1	5 530 022	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
BEDIENUNG	57 07 566 08	3	1	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
BEFESTIGUNGSKLAMMER	10 30 158 9	(5)	10	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
BEFESTIGUNGSMUTTER	10 66 382 5	(1)	2	X1029190	10 29 190 1	REGLERELEMENT
BEFESTIGUNGSOBERTEIL 52	72 58 100 08	9	4	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
BEFESTIGUNGSOBERTEIL 52	72 58 100 08	109	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BEFESTIGUNGSSATZ	10 80 064 2	31	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
BEFESTIGUNGSSCHELLE 13	60 20 033 08	9	2	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
BEFESTIGUNGSSCHELLE 8	60 20 032 08	8	1	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
BEFESTIGUNGSTEILE DREHV	91 34 666 08	25	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
BEGRENZUNGSSCHEIBE	50 04 218 08	700	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
BEHAELTER 2,5 KG	10 03 827 1	4	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
BEHAELTER 3,0L	59 10 553 08	24	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BEHAELTERABDECKKAPPE	10 40 981 7	9	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
BEHAELTERVERSCHRAUBUN	11 63 212 5	(1)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
BEIFAHRERSITZ 1000/337 ZER	77 41 078 08	2	1	1 805 307	91 00 871 08	SITZE FAHRERHAUS STAND
BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN	91 47 226 08	79	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
BELUEFTUNGSFILTER	51 06 545 08	3	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
BEREIFUNG 445/95 R25 VHS	91 18 104 08	13	4		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
BESCHILDERUNG	96 84 554 08	50	1	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
BESCHILDERUNG KLAPPSPITZ	91 13 525 08	253	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
BESCHILDERUNG SPANIEN	91 45 729 08	71	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
BESTUECKUNGSMODUL	60 27 923 08	1	1	1 830 149	96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL
BESTUECKUNGSMODUL 4PO	96 25 760 08	6	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
BETAETIGUNG	50 29 935 08	2	1	5 029 688	50 29 688 08	BREMSVENTIL
BETAETIGUNGSDORN GD-ZN	70 42 534 08	7	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
BETAETIGUNGSDORN GD-ZN	70 42 534 08	3	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
BETAETIGUNGSEINHEIT	57 15 302 08	1	1	9 653 334	96 53 334 08	BREMSE
BETAETIGUNGSGRIFF	60 60 934 08	1	1	6 060 709	60 60 709 08	BATTERIEHAUPTSCHALTER
BETRIEBSSTUNDENZAEHLER	69 17 985 08	4	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
BETRIEBSSTUNDENZAEHLER	69 17 985 08	4	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
BEZEICHNUNGSSCHILD 20X8	60 27 614 08	60	20	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BEZEICHNUNGSSCHILD 20X8	60 27 614 08	12	10	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
BEZEICHNUNGSSCHILD 20X8	60 27 614 08	60	60	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 601 08	1	76	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 601 08	1	64	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 601 08	1	3	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 601 08	1	14	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 601 08	(1)	4	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 601 08	2	6	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 602 08	(1)	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 602 08	2	21	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 602 08	2	10	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 602 08	2	2	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 602 08	2	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 603 08	3	27	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 603 08	3	10	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 603 08	3	3	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
BEZEICHNUNGSSCHILD 25,4X	60 27 603 08	3	4	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
BEZEICHNUNGSSCHILD 76X4	60 27 626 08	29	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
BEZEICHNUNGSSTREIFEN	60 27 629 08	8	1	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
BLATTFEDER	50 22 102 08	9	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
BLATTFEDER	51 38 050 08	10	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
BLECH	57 16 848 08	41	2	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
BLECH	90 73 585	16	1	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
BLECH 1,5X200X310 DC01 FE//	95 57 391 08	13	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 1,5X94X105 DC01	95 60 636 08	5	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
BLECH 1.5X140X100 DC01	97 21 763 08	89	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X144X327 DC01 FE//	95 62 481 08	2	3	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 1.5X151X270 DC01 FE//	97 27 964 08	1	1	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
BLECH 1.5X160X50 DC01	97 39 538 08	76	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X17X47 DC01 FE//ZN	97 26 820 08	13	4	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECH 1.5X186X50 DC01 FE//	97 04 780 08	39	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
BLECH 1.5X205X110 DC01 FE//	97 28 375 08	1	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
BLECH 1.5X2147X66 DC01	97 28 173 08	48	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X245X164 DC01	95 60 688 08	10	1	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECH 1.5X254X106 DC01 FE//	97 14 305 08	5	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 1.5X267X119 DC01 FE//	97 26 428 08	49	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X290X673 DC01	97 21 087 08	4	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLECH 1.5X292X131 DC01 FE//	97 14 363 08	16	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 1.5X315X205 DC01 FE//	97 28 376 08	2	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
BLECH 1.5X370X411 DC01 FE//	95 27 207 08	46	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 1.5X385X634 X5CRNI1	95 47 814 08	1	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
BLECH 1.5X415X333 DC01	97 28 538 08	27	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X432X42 DC01	97 27 971 08	2	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
BLECH 1.5X45X158 DC01 FE//	97 30 836 08	60	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X46X15 DC01 FE//ZN	97 26 810 08	12	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECH 1.5X491X395 DC01 FE//	97 25 030 08	50	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 1.5X511X246 DC01	95 63 752 08	54	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 1.5X518X167 DC01	97 14 304 08	8	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 1.5X78X15 DC01 FE//ZN	97 33 755 08	15	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECH 1.5x235x396 DC01	95 53 676 08	2	1	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
BLECH 1.5x628x55 DC01	95 52 153 08	2	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLECH 10X142X237 S960QL	97 36 605 08	19	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 10X210X260 S960QL	95 64 488 08	3	1	3 330	91 28 417 08	AUSSCHUBMECHANIK
BLECH 10X28X55 GS-25CRMO	95 55 034 08	6	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
BLECH 10X28X55 GS-25CRMO	95 55 034 08	10	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
BLECH 10X28X55 GS-25CRMO	95 55 034 08	10	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
BLECH 12X210X80 S355MC	97 33 970 08	13	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
BLECH 12X80X490 S690QL	95 64 965 08	9	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
BLECH 15x116x114 S960QL	97 03 887 08	24	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BLECH 1X120X120 DC01 FE//	95 36 383 08	31	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLECH 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 1X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 600 08	21	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 1X35X22 ALMG3	61 10 022 08	24	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
BLECH 1X46X120 DC01 FE//ZN	95 47 274 08	21	2	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
BLECH 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 1X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 596 08	24	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 1x200x100 DC01	95 70 021 08	3	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECH 2,5X125X202 ALMG3 H	95 65 398 08	3	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
BLECH 2,5X145X910 ALMG3 H	95 65 359 08	7	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X289X530 ALMG3 H	95 65 338 08	8	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X290X369 ALMG3 H	95 65 346 08	16	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X395X530 ALMG3 H	95 65 339 08	9	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X426X730 ALMG3 H	95 67 313 08	101	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X530X1295 ALMG3 H	95 65 343 08	13	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X530X1470 ALMG3 H	95 65 342 08	12	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X530X2237 ALMG3 H	95 65 340 08	10	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X530X2488 ALMG3 H	95 65 344 08	14	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X564X1084 ALMG3 H	95 65 360 08	17	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X590X1180 ALMG3 H	95 64 952 08	28	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2,5X638X669 DC01	95 64 919 08	2	1	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
BLECH 2,5X730X1382 ALMG3 H	95 65 396 08	1	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
BLECH 2.5X191X641 ALMG3 H	95 64 954 08	31	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X230X356 ALMG3 H	95 64 956 08	33	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X245X318 ALMG3 H	95 64 958 08	35	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X309X106 DC01	97 15 119 08	36	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2.5X316X291 ALMG3 H	97 27 975 08	37	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2.5X339X685 ALMG3 H	97 13 332 08	24	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2.5X350X345 ALMG3 H	97 19 942 08	87	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2.5X351X266 DC01 SP	95 67 407 08	62	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X368X205 ALMG3 H	95 64 957 08	34	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X425X159 ALMG3 H	95 64 959 08	36	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X430X345 ALMG3 H	97 19 941 08	86	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2.5X530X2469 ALMG3 H	95 65 345 08	15	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5X54X180 DC01 T ZN	95 65 208 08	48	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5x1266x851 ALMG3 H	95 67 311 08	1	1	1 860 084	92 71 292 08	HAUBE VORM.
BLECH 2.5x2250x530 ALMG3 H	95 65 341 08	11	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2.5x590x1225 ALMG3 H	95 64 953 08	29	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 20X175X175 S960QL	95 63 976 08	7	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 20X175X175 S960QL	95 63 976 08	7	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 20X175X175 S960QL	95 63 976 08	7	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 25X310X50 S960QL	97 33 005 08	54	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 25X310X50 S960QL	97 33 005 08	54	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 25X310X50 S960QL	97 33 005 08	54	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 2X1048X1090 DC01	95 52 152 08	1	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLECH 2X105X105 DC01 FE//	95 36 214 08	8	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 2X105X105 DC01 FE//	95 36 214 08	8	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 2X1094X1150 ALMG3 H	97 22 262 08	19	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X1095X1080 ALMG3 H	97 22 263 08	18	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X114X120 DC01 FE//	97 14 963 08	111	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2X120X30 ALMG3 H111	95 65 222 08	52	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X128X300 DC01	95 67 943 08	107	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X137X110 DC01 FE//	97 34 050 08	63	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECH 2X137X110 DC01 FE//	97 34 050 08	63	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECH 2X144X80 DC01 FE//ZN	95 63 963 08	1	1	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
BLECH 2X155X38 DC01	97 10 677 08	1	1	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
BLECH 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLECH 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 2X156X180 DC01+ZE	95 57 726 08	14	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	12	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 2X160X80 DC01 FE//ZN	95 63 954 08	31	8	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 2X180X156 DC01 FE//	97 33 631 08	83	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 2X184X178 DC01	97 24 893 08	39	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2X225X295 DC01	97 11 561 08	12	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
BLECH 2X237X357 DC01	95 68 049 08	18	1	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
BLECH 2X238X543 DC01	95 67 312 08	10	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
BLECH 2X243X160 ALMG3 H11	95 64 961 08	38	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X24X250 DC01 FE//ZN	95 65 853 08	3	2	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
BLECH 2X24X250 DC01 FE//ZN	95 65 853 08	3	2	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
BLECH 2X24X350 DC01 FE//ZN	95 63 768 08	5	2	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
BLECH 2X280X380 DC01 FE//	95 70 681 08	45	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 2X285X1018 DC01	95 65 291 08	1	1	1 861 141	92 52 952 08	BLECH ISOLIERT VORN REC
BLECH 2X294X233 DC01 FE//	97 41 114 08	3	1	2 970 092	96 32 402 08	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE
BLECH 2X29X8 ALMG3 H111	97 18 837 08	262	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2X321X863 ALMG3 H11	95 64 948 08	56	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X383X342 DC01 FE//	97 36 305 08	13	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 2X383X342 DC01 FE//	97 36 305 08	50	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 2X385X818 ALMG3 H11	95 64 960 08	37	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X385X818 ALMG3 H11	95 64 962 08	39	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X404X846 DC01	95 65 297 08	1	1	1 861 147	92 53 367 08	BLECH ISOLIERT HI.UNTEN
BLECH 2X407X624 DC01	95 65 984 08	1	1	1 861 151	92 69 002 08	BLECH ISOLIERT
BLECH 2X40X123 DC01 FE//ZN	97 00 236 8	6	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
BLECH 2X453X994 DC01	95 65 294 08	1	1	1 861 144	92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
BLECH 2X45X110 DC01 FE//ZN	95 70 845 08	78	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X45X87 DC01 FE//ZN	95 65 361 08	47	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X45X91 DC01 FE//ZN	95 64 495 08	100	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X46X120 DC01 FE//ZN	95 47 275 08	20	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
BLECH 2X478X717 DC01	95 65 296 08	1	1	1 861 146	92 53 365 08	BLECH ISOLIERT HI.QUER
BLECH 2X480X450 DC01	97 27 970 08	1	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
BLECH 2X481X464 ALMG3 H11	95 64 949 08	57	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X494X943 DC01	95 65 293 08	1	1	1 861 143	92 52 968 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
BLECH 2X507X280 ALMG3 H11	95 65 468 08	61	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	22	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECH 2X50X31 ALMG3 H111	97 20 874 08	22	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECH 2X50X443 ALMG3 H111	95 64 836 08	2	2	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
BLECH 2X520X183 DC01	97 16 168 08	18	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECH 2X520X206 ALMG3 H11	95 65 397 08	2	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
BLECH 2X54X95 DC01 FE//ZN	95 37 009 08	2	1	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
BLECH 2X554X368 DC01	95 68 032 08	19	1	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
BLECH 2X575X1230 ALMG3 H	95 64 944 08	20	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X575X1230 ALMG3 H	95 64 945 08	21	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 2X58X55 DC01 FE//ZN	95 67 236 08	64	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 2X60X50 DC01 FE//ZN	97 15 231 08	14	3	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECH 2X654X918 DC01	95 65 298 08	1	1	1 861 148	92 53 562 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
BLECH 2X672X796 DC01	95 65 983 08	1	1	1 861 150	92 69 001 08	BLECH ISOLIERT
BLECH 2X700X943 DC01	95 65 301 08	1	1	1 861 149	92 53 633 08	BLECH ISOLIERT
BLECH 2X75X75 ALMG3 H111	95 65 315 08	7	2	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
BLECH 2X89X107 DC01 FE//ZN	95 62 740 08	8	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
BLECH 2X95X141 DC01 FE//ZN	97 28 845 08	53	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 2X95X141 DC01 FE//ZN	97 28 846 08	54	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECH 2x574x334 DC01 FE//ZN	97 02 794 08	12	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 2x724x1082 ALMG3 H11	95 65 282 08	1	1	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
BLECH 2x796x303 DC01	95 65 295 08	1	1	1 861 145	92 53 226 08	BLECH ISOLIERT QUER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLECH 2x855x776 DC01	95 65 290 08	1	1	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
BLECH 35X372X100 S690QL	95 61 288 08	4	1	2 430	91 00 066 08	DREHBUEHNENARRETIERUN
BLECH 35x372x100 S960QL+Z2	95 67 361 08	7	1	2 430	91 00 066 08	DREHBUEHNENARRETIERUN
BLECH 3X103X75 DC01 FE//ZN	97 34 043 08	2	1	1 811 025	96 28 389 08	NACHARBEIT LENKSAEULE
BLECH 3X103X92 DC01 FE//ZN	95 65 318 08	54	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X1080X729 ALMG3 H	95 65 283 08	2	1	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
BLECH 3X110X265 DC01	95 65 399 08	58	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 3X156X180 DC01+ZE	95 57 727 08	13	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 3X15X50 ALMG3 H111	97 20 972 08	31	2	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
BLECH 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 3X182X46 DC01 FE//ZN	97 02 601 08	20	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 3X193X88 DC01 FE//ZN	95 63 702 08	66	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X20X120 DC01	95 54 036 08	16	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECH 3X20X79 DC01	95 49 870 08	17	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECH 3X262X180 S355MC FE	97 17 851 08	21	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 3X265X325 DC01	95 67 897 08	105	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X284X211 DC01 FE//	97 29 905 08	2	1	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
BLECH 3X30X120 DC01 FE//ZN	95 70 108 08	6	1	2 970 092	96 32 402 08	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE
BLECH 3X331X88 DC01 FE//ZN	95 65 317 08	53	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X33X208 DC01 FE//ZN	95 37 507 08	16	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
BLECH 3X417X673 DC01	95 67 942 08	106	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X440X387 DC01	95 66 602 08	36	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
BLECH 3X45X120 DC01 FE//ZN	95 37 609 08	25	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
BLECH 3X473X25 DC01	97 20 971 08	30	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
BLECH 3X488X114 DC01 FE//	95 64 955 08	32	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X50X65 DC01 FE//ZN	95 37 566 08	14	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
BLECH 3X60X170 DC01 FE//ZN	95 67 090 08	27	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
BLECH 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 3X70X46 DC01 FE//ZN	97 02 597 08	28	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 3X74X588 DC01	95 49 742 08	63	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X80X160 DC01 FE//ZN	95 21 961 08	14	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
BLECH 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 210 08	50	6	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 210 08	8	1	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
BLECH 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 211 08	51	8	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X88X331 DC01 FE//ZN	95 65 211 08	9	1	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
BLECH 3X90X50 DC01 FE//ZN	95 21 962 08	13	6	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
BLECH 3X92X103 DC01 FE//ZN	95 65 319 08	55	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X92X595 DC01 FE//ZN	95 67 472 08	20	6	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
BLECH 3X98X280 DC01 FE//ZN	95 65 426 08	59	3	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X98X940 DC01	95 65 427 08	60	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3X995X74 DC01	95 64 943 08	24	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 3x180x92 ALMG3 H111	95 57 269 08	69	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH 4X115X138 S315MC FE	97 42 444 08	7	1	2 970 092	96 32 402 08	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE
BLECH 4X130X237 S315MC FE	95 70 831 08	24	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
BLECH 4X130X263 S315MC FE	95 70 830 08	19	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
BLECH 4X150X900 S315MC	95 50 111 08	2	2	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
BLECH 4X153X385 S315MC FE	95 65 313 08	6	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 4X160X675 S315MC FE	97 10 886 08	33	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BLECH 4X168X200 S315MC FE	95 37 284 08	1	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
BLECH 4X170X157 S315MC FE	95 70 439 08	16	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
BLECH 4X180X138 S315MC FE	95 64 262 08	13	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLECH 4X190X250 S315MC FE	95 37 494 08	70	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 4X192X454 S315MC FE	97 34 038 08	35	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 4X192X454 S315MC FE	97 34 038 08	35	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 4X192X454 S315MC FE	97 34 039 08	67	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 4X192X454 S315MC FE	97 34 039 08	67	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 4X200X398 S315MC	95 67 425 08	6	1	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
BLECH 4X20X46 S315MC FE//	95 37 446 08	15	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
BLECH 4X233X93 S315MC FE//	95 70 675 08	44	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 4X240X374 S315MC FE	95 66 889 08	12	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
BLECH 4X241X188 S315MC FE	97 65 837 08	8	1	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
BLECH 4X241X189 S315MC FE	97 65 835 08	7	1	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
BLECH 4X247X453 S315MC FE	97 32 976 08	35	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 4X247X453 S315MC FE	97 32 976 08	35	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 4X247X453 S315MC FE	97 32 976 08	35	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 4X260X292 S315MC FE	95 44 928 08	5	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
BLECH 4X26X10 S315MC	97 38 221 08	8	2	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
BLECH 4X290X230 S315MC FE	95 37 176 08	11	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 4X301X588 S315MC	95 66 992 08	43	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 4X30X105 S315MC FE//	95 36 969 08	15	2	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
BLECH 4X32X32 ALMG3 H111	97 23 538 08	161	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4X335X143 S315MC FE	97 38 859 08	30	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
BLECH 4X341X215 S315MC FE	95 62 825 08	10	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
BLECH 4X341X725 S315MC	97 38 112 08	50	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BLECH 4X35X318 S315MC FE//	95 67 803 08	8	2	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
BLECH 4X40X101 S315MC FE//	95 67 836 08	32	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 4X40X173 S315MC FE//	95 65 314 08	7	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 4X40X81 S315MC FE//	95 49 196 08	18	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLECH 4X440X161 S315MC	95 70 952 08	143	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4X450X533 S315MC	95 49 039 08	8	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
BLECH 4X48X29 S315MC SCH	97 00 759 7	2	2	2 520 041	96 84 504 08	HANDGRIFF ANBAU
BLECH 4X55X180 S315MC FE//	95 43 136 08	1	1	2 970 092	96 32 402 08	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE
BLECH 4X55X64 S315MC FE//	95 67 238 08	40	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECH 4X60X144 S315MC FE//	95 65 277 08	2	1	2 970 092	96 32 402 08	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE
BLECH 4X60X150 S315MC FE//	95 55 244 08	15	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 4X60X223 S315MC FE//	95 43 373 08	48	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BLECH 4X60X380 S315MC	95 67 778 08	10	1	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
BLECH 4X610X348 S315MC	97 21 814 08	2	2	1 640	91 25 870 08	UNTERLEGKEILE M.HALTER
BLECH 4X68X75 S315MC FE//	95 70 378 08	124	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4X70X102 S315MC	95 65 560 08	8	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
BLECH 4X721X649 S315MC	97 38 894 08	8	1	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
BLECH 4X751X215 S315MC	95 66 267 08	87	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4X75X111 S315MC FE//	95 70 358 08	122	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4X75X128 S315MC FE//	95 70 359 08	123	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4X80X170 S315MC FE//	95 67 693 08	23	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
BLECH 4X845X222 S315MC	95 67 899 08	17	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
BLECH 4X90X301 S315MC FE//	95 67 107 08	15	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
BLECH 4X965X162 S315MC FE	97 35 958 08	4	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 4x1490x106 S315MC	95 55 242 08	14	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 4x440x161 S315MC	95 66 268 08	88	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECH 4x73x137 S315MC FE//	97 00 433 08	14	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
BLECH 5X110X154 S960QL	95 55 603 08	6	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
BLECH 5X182X89 S960QL	97 24 359 08	39	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 5X182X89 S960QL	97 24 359 08	39	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 5X200X309 S355MC	97 21 333 08	21	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 5X224X76 S960QL	97 32 980 08	40	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	39	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLECH 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	39	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 5X228X89 S960QL	97 23 953 08	39	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 5X271X212 S355MC FE	97 19 753 08	4	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
BLECH 5X337X80 S355MC FE//	97 36 015 08	7	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 5X41X63 S960QL	95 47 627 08	10	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH 5X80X400 S355MC FE//	97 35 963 08	5	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 5X817X80 S355MC FE//	97 36 017 08	9	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 5x100x140 S960QL	97 03 873 08	15	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 5x100x140 S960QL	97 03 873 08	6	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
BLECH 60X200X80 S960QL+Z2	97 38 671 08	9	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
BLECH 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	17	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECH 8X130X20 S355MC FE//	97 43 938 08	17	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECH 8X225X455 S355MC FE	95 67 029 08	16	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
BLECH 8X30X58 S355MC FE//	95 59 743 08	11	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
BLECH 8X445X464 S960QL	97 33 985 08	3	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH 8X458X164 S960QL	97 34 037 08	44	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH 8X485X168 S960QL	97 34 116 08	44	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH 8X50X108 S355MC FE//	95 54 973 08	5	1	2 790 000	91 43 827 08	SPIEGELANBAU DREHBUEHN
BLECH 8X528X181 S960QL	97 33 827 08	44	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH 8X557X186 S960QL	97 33 003 08	44	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH 8X70X182 S960QL	95 55 526 08	12	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
BLECH 8X84X108 S700MC	95 64 745 08	6	2	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
BLECH ISOLIERT	92 53 633 08	12	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT	92 69 001 08	13	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT	92 69 002 08	14	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT HI.QUER	92 53 365 08	7	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT HI.RE.	92 52 968 08	4	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT HI.RE.	92 53 562 08	9	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT HI.UNTEN	92 53 367 08	8	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT QUER	92 53 226 08	6	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT VORN	92 52 951 08	1	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT VORN LINKS	92 52 967 08	3	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT VORN LINKS	92 52 976 08	5	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT VORN REC	92 52 952 08	2	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH LINKS 3X240X113 DC0	97 30 567 08	7	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECH RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	8	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BLECH RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	8	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BLECH RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	8	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BLECH RD120X2 DC01 FE//ZN	95 36 382 08	30	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BLECH RD160X16 S960QL	95 63 878 08	7	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BLECH RD160X16 S960QL	95 63 878 08	7	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH RD30X2 DC01 FE//ZN20	95 54 085 08	19	16	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECH RECHTS 3X113X240 D	97 30 568 08	7	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECH S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	156	1	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
BLECH S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	156	1	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
BLECH S315MC FE//ZN20//C	95 54 418 08	71	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BLECH SCHWK.	92 68 890 08	22	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
BLECH SCHWK.	92 71 182 08	1	1	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
BLECH SCHWK.LINKS	92 50 296 08	12	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
BLECH SCHWK.RECHTS	92 50 297 08	13	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
BLECH VORM.	96 25 659 08	6	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
BLECHHALTER LI. 4X197X401	97 25 465 08	8	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECHHALTER RE. 4X197X401	97 25 466 08	9	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BLECHMUTTER	41 30 061 08	82	10	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECHMUTTER	41 30 061 08	5	5	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
BLECHMUTTER	41 30 061 08	5	3	1 861 143	92 52 968 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLECHMUTTER	41 30 061 08	7	2	1 861 144	92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
BLECHMUTTER	41 30 061 08	4	2	1 861 147	92 53 367 08	BLECH ISOLIERT HI.UNTEN
BLECHMUTTER	41 30 061 08	5	5	1 861 148	92 53 562 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
BLECHMUTTER FLZN CR6-FRE	41 30 049 08	81	120	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECHMUTTER FLZN CR6-FRE	41 30 049 08	22	4	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECHMUTTER M6	41 30 069 08	77	14	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECHMUTTER M6	41 30 069 08	4	3	1 861 148	92 53 562 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
BLECHMUTTER M8	41 30 070 08	12	8	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
BLECHMUTTER M8	41 30 070 08	10	4	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
BLECHMUTTER M8	41 30 070 08	80	10	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECHSCHRAUBE DIN 7971 4,	40 82 019 08	164	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7971 S	40 82 000 08	35	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLECHSCHRAUBE DIN 7971 S	40 82 000 08	12	2	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 3	55 31 573 08	136	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,	59 10 070 08	244	22	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,	59 10 070 08	20	30	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,	59 10 070 08	20	30	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4	40 82 507 08	27	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4	40 82 507 08	93	9	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4	40 82 507 08	23	2	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4	40 82 507 08	6	2	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4	40 82 507 08	33	10	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,	59 10 034 08	222	11	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,	59 10 034 08	38	2	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 3,	59 10 059 08	25	16	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 3,	59 10 059 08	5	6	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 4,	59 10 057 08	14	1	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 4,	59 10 057 08	53	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 4,	59 10 057 08	53	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 4,	59 10 142 08	37	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 4,	59 10 142 08	37	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLECHSCHRAUBE DIN 7982 ST	11 06 716 7	18	19	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
BLECHSCHRAUBE DIN 7983 3,	59 10 449 08	217	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7983 4,	40 82 809 08	242	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECHSCHRAUBE DIN 7983 4,	40 82 809 08	117	6	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECHSCHRAUBE ISO 1481 ST	40 82 002 08	201	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECHSCHRAUBE ISO 1481 ST	40 82 004 08	232	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLECHSCHRAUBE ISO 7049 S	40 02 017	11	2	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
BLECHSCHRAUBE ISO 7049 S	40 02 017	11	4	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
BLECHSCHRAUBE ISO 7049 S	40 82 010 14	210	2	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
BLECHSCHRAUBE ISO 7051 ST	40 93 405 08	105	8	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECHSCHRAUBE ISO 7051 ST	40 82 808 08	119	10	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLECHWINKEL 2,5X45X74 DC0	95 02 375 08	10	22	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
BLENDE	59 10 781 08	9	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLENDE	59 10 782 08	9	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLENDE	60 67 620 08	192	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLENDE	60 67 620 08	17	10	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
BLENDE	60 67 620 08	18	10	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
BLENDE	92 71 140 08	1	1	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLENDE 1,5X19,5X111	61 10 017 08	45	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLENDE 40X860X1033 GFK	95 67 113 08	(1)	1	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BLENDE GFK	74 03 055 08	40	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLENDE GFK	74 03 056 08	41	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLENDE GFK SPF	74 03 059 08	44	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLENDE HI.LI. GFK	74 03 058 08	43	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLENDSCHUTZ 4X40X531 ALM	95 41 220 08	19	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
BLINDBUCHSE PG11 MS	60 24 113 08	24	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
BLINDNIET 3,2X1,8-3,1	70 42 126 08	250	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLINDNIET 3,2X1,8-3,1	70 42 126 08	13	4	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
BLINDNIET 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	197	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BLINDNIET 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	22	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLINDNIET 3,2X4,3-5,9	70 42 127 08	70	8	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLINDNIET 4,0X10,5	70 42 323 08	17	14	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLINDNIETMUTTER	41 30 047 08	20	2	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLINDNIETMUTTER M 8	41 30 065 08	202	17	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLINDNIETMUTTER M 8	41 30 065 08	45	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLINDNIETMUTTER M 8	41 30 065 08	45	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLINDNIETMUTTER M4	41 30 062 08	238	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLINDNIETMUTTER M4	41 30 062 08	7	2	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
BLINDNIETMUTTER M4	41 30 062 08	91	21	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLINDNIETMUTTER M5 AL	41 30 046 08	39	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
BLINDNIETMUTTER M5 ST A2	10 04 259 2	239	28	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLINDNIETMUTTER M5 ST A2	10 04 259 2	4	18	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
BLINDNIETMUTTER M5 ST A2	10 04 259 2	8	12	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
BLINDNIETMUTTER M6	41 30 064 08	5	4	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	208	53	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	7	4	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	20	6	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	40	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	40	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	11	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
BLINDNIETMUTTER M6 ST A2	10 04 259 3	108	11	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BLINDSTOPFEN	69 24 049 08	811	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
BLINDSTOPFEN BAUREIHE_M	60 45 189 08	812	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
BLINDSTOPFEN BAUREIHE_M	60 45 189 08	13	2	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
BLINDSTOPFEN PG29 MS	60 25 016 08	14	1	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
BLINDSTOPFEN PG29 MS	60 25 016 08	111	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	219	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	201	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	90	8	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	5 113 187	51 13 187 08	SENKBREMSVENTIL
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	17	6	5 114 869	51 14 869 08	STEUERLEISTE
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	31	2	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	46	4	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
BLINDSTOPFEN VSTI1/4"ED A3	47 77 040 08	2	2	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
BLINDSTOPFEN VSTIM10X1E	47 77 055 08	14	4	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
BLINDSTOPFEN VSTIM10X1E	47 77 055 08	15	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
BLINK-POSITIONSLEUCHTE	60 71 499 08	12	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
BLINKLEUCHTE	60 71 495 08	31	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
BLINKLEUCHTE 21W 12/24V	60 71 494 08	30	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
BLITZLEUCHTE 24V	60 71 386 08	151	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
BLITZROEHRE 24V	57 15 119 08	(1)	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
BLOCK	51 10 253 08	1	1	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
BOCK	70 42 290 08	20	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
BODENBELAG 16X525X181	97 13 375 08	2	2	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBELAG 16X525X200	97 13 379 08	6	1	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBELAG 16X525X232	97 13 376 08	3	1	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBELAG 16X525X243	97 13 378 08	5	1	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBELAG 16X528X269	97 13 374 08	1	1	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBELAG 16X767X232	97 13 380 08	7	1	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBELAG 16X845X232	97 13 377 08	4	1	1 811 016	96 17 715 08	BODENMATTEN
BODENBLECH 2X2320X730 S	95 65 173 08	3	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
BODENMATTE	97 13 310 08	100	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BODENMATTE	97 13 311 08	101	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BODENMATTE 16X572X724	95 66 761 08	62	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BODENMATTE GUMMI+PU SP	95 67 926 08	20	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BODENMATTEN	96 17 715 08	30	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BODENPLATTE	10 30 062 1	(4)	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
BOERDELSCHEIBE	59 15 630 08	5	2	2 520 101	96 49 682 08	SPRITZDUESE
BOERDELSCHEIBE	59 15 630 08	2	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BOLZEN	57 00 797 08	(29)	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
BOLZEN 100.0X120 42CRMO4	97 07 680 08	5	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
BOLZEN 105.0X208 35NICRM	97 34 939 08	6	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BOLZEN 105.0X208 35NICRM	97 34 939 08	6	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BOLZEN 10X88 S355J2C+C	95 55 752 08	44	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BOLZEN 120.0X220 35NICRM	97 34 769 08	6	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BOLZEN 120.0X220 35NICRM	97 34 769 08	6	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BOLZEN 120.0X220 35NICRM	97 34 769 08	6	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BOLZEN 12X40 CUZN39PB3	94 44 120 08	65	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
BOLZEN 16X132X121 S355J2	97 22 936 08	8	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
BOLZEN 20.0X13 5 S355J2C+C	95 51 123 08	19	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
BOLZEN 20X105 42CRMO4+QT	95 55 247 08	3	4	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
BOLZEN 35x81 42CRMO4+QT	93 19 133 08	6	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.
BOLZEN 40.0X13 3 S355J2G3	95 65 956 08	8	3	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
BOLZEN 60X90 35NICRMOV12	97 31 815 08	43	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN 65.0X340 35NICRMOV	95 14 939 08	2	1	2 430	91 00 066 08	DREHBUEHNENARRETIERUN
BOLZEN 80.0X86 35NICRMOV	97 31 816 08	44	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN DIN 1435 20X50X43 42	45 12 227 08	4	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.
BOLZEN DIN 1435 20X50X43 42	45 12 227 08	4	3	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
BOLZEN DIN 1435 20X50X43 42	45 12 227 08	8	3	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BOLZEN DIN 1435 20X65X58	45 12 224 08	8	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
BOLZEN DIN 1435 20X65X58	45 12 224 08	8	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
BOLZEN DIN 1435 25X110X100	45 12 272 08	5	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BOLZEN DIN 1436 20X85X78 3	45 14 223 08	5	1	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
BOLZEN DIN 1436 20X90X80	45 14 220 08	12	2	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BOLZEN DIN 1436 20X90X80	45 14 220 08	9	3	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
BOLZEN DIN 1436 30X105X97 3	45 14 308 08	40	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN DIN 1436 30X105X97 3	45 14 308 08	7	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
BOLZEN DIN EN 22340 B20X39	45 25 491 08	41	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BOLZEN DIN EN 22340 B20X39	45 25 491 08	11	1	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
BOLZEN ISO 2340 B10X75X65	45 00 135 08	57	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN ISO 2340 B20X130X1	45 25 494 08	5	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
BOLZEN ISO 2340 B20X175X1	45 00 239 08	56	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN ISO 2340 B20X263X2	45 25 482 08	7	2	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
BOLZEN ISO 2340 B20X460X4	45 25 481 08	43	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BOLZEN ISO 2340 B20X510X4	45 25 534 08	42	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BOLZEN ISO 2340 B40X300X28	45 00 364 08	11	3	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
BOLZEN ISO 2341 A8X160 X2	45 30 228 08	3	1	1 811 031	92 18 651 08	TUERSCHARNIER KPL.
BOLZEN ISO 2341 B20X100X90	45 30 207 08	8	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
BOLZEN ISO 2341 B30X75X65 3	45 30 320 08	13	2	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
BOLZEN ISO 2341 B30X95X85 3	45 30 327 08	10	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
BOLZEN ISO 2341 B50X82X70 3	45 30 449 08	4	2	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
BOLZEN RD125X180 35NICRM	95 58 959 08	6	2	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
BOLZEN RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	21	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
BOLZEN RD14X83 X20CR13	95 51 852 08	51	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BOLZEN RD20X87 42CRMO4+Q	95 26 880 08	4	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
BOLZEN RD25X152 S355J2G3	94 64 008 08	8	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
BOLZEN RD35X250 35NICRM	95 32 286 08	2	4	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
BOLZEN RD35X250 35NICRM	95 32 286 08	2	4	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
BOLZEN RD35X71 35NICRMOV	94 40 299 08	18	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
BOLZEN RD35X88 35NICRMOV	94 24 398 08	15	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
BOLZEN RD35X88 35NICRMOV	94 24 398 08	5	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN RD35X930 42CRMO4	95 16 909 08	13	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
BOLZEN RD44,5X215 35NICRM	95 59 183 08	10	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
BOLZEN RD44,5X215 35NICRM	95 59 183 08	10	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
BOLZEN RD45X104 42CRMO4	95 55 130 08	4	4	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
BOLZEN RD45X104 42CRMO4	95 55 130 08	6	8	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
BOLZEN RD45X104 42CRMO4	95 55 130 08	3	4	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
BOLZEN RD45X360 35NICRM	95 04 775 08	17	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
BOLZEN RD45X479 S355J2G3	95 25 993 08	29	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BOLZEN RD6X39 42CRM04+Q	95 56 137 08	61	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BOLZEN RD8X124 X12CRNI18	95 45 918 08	3	2	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
BOLZENZIEHEINRICHTUNG	96 36 962 08	1	1	3 517	91 49 879 08	BOLZENZIEHEINRICHTUNG
BOLZENZIEHEINRICHTUNG SK	91 49 879 08	263	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
BOWDENZUG	57 18 208 08	153	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
BREMSBACKE 500X120	57 18 381 08	184	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
BREMSBACKE 500X180	57 17 392 08	184	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
BREMSBACKE 500X180	57 17 392 08	184	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
BREMSBELAG 500X120 BERAL	57 18 382 08	187	4	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
BREMSBELAG 500X180 BERAL	57 17 393 08	187	4	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
BREMSBELAG 500X180 BERAL	57 17 393 08	187	4	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
BREMSBETAETIGUNGSEINHEI	10 17 003 9	4	1	9 653 335	96 53 335 08	BREMSE
BREMSDECKPLATTE	53 01 303 08	170	1	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
BREMSDECKPLATTE	53 01 303 08	170	1	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
BREMSDECKPLATTE	57 13 325 08	170	1	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
BREMSE 500X120	57 18 346 08	150	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSE 500X120	57 18 346 08	150	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSE 500X180	57 17 382 08	150	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
BREMSE 500X180	57 17 382 08	150	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSE 500X180	57 17 383 08	151	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
BREMSE 500X180	57 17 383 08	151	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSE ORTLINGHAUS	96 53 334 08	1	1	5 020 415	50 20 415 01	FEDERDRUCKLAMELLENBRE
BREMSE STROMAG	96 53 335 08	2	1	5 020 415	50 20 415 01	FEDERDRUCKLAMELLENBRE
BREMSE-DICHTUNGSSATZ	97 03 316 01	2	1	9 653 335	96 53 335 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 08 845 08	174	1	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 08 845 08	174	1	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 11 324 08	174	1	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
BREMSFEDERSATZ	97 03 317 01	3	1	9 653 335	96 53 335 08	BREMSE
BREMSLAMELLENSATZ	97 03 315 01	1	1	9 653 335	96 53 335 08	BREMSE
BREMSPEDAL SCHWK.	96 17 759 08	32	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BREMSSCHLAUCH DN11	50 28 104 08	150	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
BREMSSCHLAUCH DN11	50 28 104 08	151	0.7	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
BREMSTROMMEL	57 02 943 08	63	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
BREMSTROMMEL	57 02 943 08	63	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSTROMMEL	57 02 957 08	63	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSTROMMEL	57 02 957 08	63	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSVENTIL	10 34 723 6	16	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
BREMSVENTIL	50 29 688 08	2	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
BREMSVENTIL 10BAR M16X1,	50 29 929 08	2	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
BREMSVENTIL VORM.	96 25 136 08	4	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
BREMSWELLE	10 35 538 5	10	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
BRENNER 24V 9,1KW	10 29 012 4	17	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
BRENNKAMMER	10 66 526 3	14	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
BRENNSTOFFLEITUNG PA12 E	55 30 187 08	6	3	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
BRENNSTOFFLEITUNG PA12 E	55 30 187 08	31	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
BUCHSE	50 26 550 08	7	2	1 780 366	91 01 405 08	ELEKTRIK SENSOREN
BUCHSE	51 10 012 08	44	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
BUCHSE	51 38 053 08	13	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
BUCHSE	57 04 597 08	30	4	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
BUCHSE	57 04 597 08	30	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
BUCHSE	57 04 597 08	30	4	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
BUCHSE	57 08 212 08	61	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
BUCHSE	57 15 822 08	2	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
BUCHSE	57 16 795 08	390	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
BUCHSE	57 17 518 08	60	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
BUCHSE	61 07 069 08	35	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
BUCHSE	92 76 953	7	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
BUCHSE 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BUCHSE 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BUCHSE 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
BUCHSE 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BUCHSE 16X140 9SM28K	70 45 008 08	15	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BUCHSE RD110X13 S960QL	95 37 261 08	9	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
BUCHSE RD110X13 S960QL	95 37 261 08	9	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
BUCHSE RD110X13 S960QL	95 37 261 08	9	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
BUCHSE RD13,5X8 PA6G	28 30 916 08	21	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
BUCHSE RD150X100 GZ-CUZN	70 43 361 08	1	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
BUCHSE RD19,5X7 PA6G	28 30 914 08	25	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
BUCHSE RD20X18 PA6G	28 81 475 08	46	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BUCHSE RD86X13 S960QL	95 37 262 08	9	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
BUCHSE RD86X13 S960QL	95 37 262 08	9	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
BUCHSE X0 POM	97 07 676 08	3	2	1 813 007	92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.
BUCHSENKONTAKT 0,75-1,0	60 45 193 08	629	6	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
BUCHSENKONTAKT 0,75-1,0	60 45 193 08	629	4	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
BUCHSENKONTAKT 0,75-1,0	60 45 193 08	12	8	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
BUCHSENKONTAKT 0,75-1,5	62 02 434	96	2	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
BUCHSENKONTAKT DIN 72585	60 23 394 08	643	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	60 45 265 08	155	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	60 45 265 08	159	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	60 45 265 08	11	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
BUEGEL	53 01 309 08	178	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
BUEGEL	53 01 309 08	178	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
BUEGEL 16.0X33 5 S355J2C+C	97 19 253 08	22	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
BUEGEL 4X135X80 S315MC FE	94 82 409 08	7	4	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
BUEGEL SCHWK.LI.	96 25 691 08	25	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BUEGEL SCHWK.RE.	96 25 790 08	26	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
BUERSTENHALTER	10 41 178 5	17	1	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
BUERSTENHALTER	10 41 178 6	18	9	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
BUERSTENPROFIL	10 03 208 5	5	2	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
BUERSTENPROFIL	10 03 208 5	5	2	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
BUERSTENPROFIL	10 03 208 9	10	4	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
BUERSTENPROFIL	10 03 208 9	10	4	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
BUNDBOLZEN 35X118X72	57 15 305 08	1	1	7 739 398	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
BUNDBUCHSE 8X10X15X9,5 P	70 80 131 08	4	4	1 811 031	92 18 651 08	TUERSCHARNIER KPL.
BUNDLAGER 45X50X25	91 30 929	7	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
BUNDSCHRAUBE	92 75 152 01	6	2	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
BUSPLATINE	92 86 229 08	3	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
CLIP	60 23 154 08	23	210	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
CLIP	70 25 012 03	12	31	1 859	91 45 263 08	GERAEUSCHDAEMMUNG UW
CLIP	70 42 640 08	4	6	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
CLIP-LAGER D=8.0 PA6G	28 28 014 08	26	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
CLIP-LAGER D=8.0 PA6G	28 28 014 08	26	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
DACHSCHEIBE 20MM SPF	72 57 409 08	7	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DACHVERKLEIDUNG KPL. FH2	96 25 236 08	5	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
DACHVERKLEIDUNG LI.	97 27 570 08	2	1	1 811 034	96 25 236 08	DACHVERKLEIDUNG KPL.
DACHVERKLEIDUNG RE.	97 27 569 08	1	1	1 811 034	96 25 236 08	DACHVERKLEIDUNG KPL.
DAEMMMATTE 10X770X894 P	95 66 755 08	53	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DAEMMMATTE 12x1205x900	95 65 762 08	2	1	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
DAEMMMATTE 12x818x360 GF	95 65 851 08	2	1	1 861 147	92 53 367 08	BLECH ISOLIERT HI.UNTEN
DAEMMMATTE 16X175X318	28 29 054 08	11	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DAEMMMATTE 18X312X352 P	95 66 684 08	56	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DAEMMMATTE 18X535X788 P	95 66 682 08	54	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DAEMMMATTE 18X714X759 P	95 66 683 08	55	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DAEMMMATTE 18X942X470 P	95 65 247 08	8	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
DAEMMMATTE 18x815x215	95 70 441 08	113	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DAEMMMATTE 25X82X317	28 29 049 08	6	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DAEMMMATTE 35X174X192	28 29 051 08	8	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DAEMMMATTE 35X174X192	28 29 052 08	9	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DAEMMMATTE 40x1295x740	95 65 813 08	2	1	1 860 084	92 71 292 08	HAUBE VORM.
DAEMMMATTE 40x225x540 ME	95 65 838 08	2	1	1 861 144	92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DAEMMMATTE 40x310x580 ME	95 66 202 08	2	1	1 861 151	92 69 002 08	BLECH ISOLIERT
DAEMMMATTE 40x335x145 ME	95 65 839 08	3	1	1 861 144	92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
DAEMMMATTE 40x340x520 ME	95 65 811 08	12	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
DAEMMMATTE 40x535x75 ME	95 58 526 08	3	1	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
DAEMMMATTE 40x540x600 ME	95 65 854 08	2	1	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
DAEMMMATTE 40x550x715 ME	95 65 812 08	11	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
DAEMMMATTE 40x560x130 ME	95 58 527 08	2	1	1 861 148	92 53 562 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
DAEMMMATTE 40x560x90 ME	95 61 869 08	4	1	1 861 149	92 53 633 08	BLECH ISOLIERT
DAEMMMATTE 40x643x365 ME	95 65 850 08	2	1	1 861 146	92 53 365 08	BLECH ISOLIERT HI.QUER
DAEMMMATTE 40x745x565 ME	95 67 352 08	2	1	1 861 149	92 53 633 08	BLECH ISOLIERT
DAEMMMATTE 40x792x585 ME	95 65 808 08	2	1	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
DAEMMMATTE 40x810x580 ME	95 66 201 08	2	1	1 861 150	92 69 001 08	BLECH ISOLIERT
DAEMMMATTE 40x890x700 ME	95 65 852 08	2	1	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
DAEMMMATTE 40x967x305 ME	95 65 849 08	2	1	1 861 143	92 52 968 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
DAEMMMATTE 40x990x115 ME	95 65 848 08	2	1	1 861 141	92 52 952 08	BLECH ISOLIERT VORN REC
DAEMMMATTE 5X470X870	95 65 065 08	2	1	2 520 020	92 50 859 08	HIMMEL KPL.
DAEMPFER	57 18 206 08	151	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
DAEMPFUNGSKOLBEN	51 07 974 08	7	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
DECKEL	10 02 532 0	14	2	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DECKEL	10 02 840 4	30	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
DECKEL	10 02 867 3	580	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
DECKEL	10 02 870 2	530	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
DECKEL	11 21 435 2	1	1	5 531 882	55 31 882 08	KLIMANACHRUESTVERDAMP
DECKEL	50 05 344 08	130	1	9 621 849	96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN
DECKEL	51 38 046 08	6	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
DECKEL	51 38 061 08	21	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
DECKEL	53 00 905 08	457	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DECKEL	57 00 026 08	77	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
DECKEL	57 13 954 08	475	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DECKEL	57 14 449 08	130	1	9 621 837	96 21 837 08	VORGELEGEWELLE
DECKEL	57 16 468 08	1	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
DECKEL	57 16 579 08	380	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
DECKEL	57 16 579 08	400	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
DECKEL	57 16 582 08	50	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
DECKEL	57 16 847 08	20	1	9 621 846	96 21 846 08	FILTER
DECKEL	57 16 851 08	150	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
DECKEL	59 10 707 08	2	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
DECKEL	63 61 093 01	3	1	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
DECKEL	90 77 777	1	1	9 147 512	91 47 512	VERSCHLUSSTEIL
DECKEL	90 77 777	1	1	9 178 172	91 78 172	VERSCHLUSSTEIL
DECKEL	91 43 918	1	1	9 143 636	91 43 636	VERSCHLUSSDECKEL
DECKEL	91 49 706	10	1	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
DECKEL	92 68 987 08	2	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
DECKEL	92 74 757	11	1	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE
DECKEL	92 74 757	11	1	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
DECKEL	92 77 516 23	15	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
DECKEL	98 84 711	15	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
DECKEL 1,5X196X343 DC01	95 45 888 08	3	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DECKEL 16X195X195 PA6G	97 34 906 08	62	3	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
DECKEL 16X195X195 PA6G	97 34 906 08	62	3	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
DECKEL 16X220X220 PA6G	97 34 781 08	62	3	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
DECKEL 16X220X220 PA6G	97 34 781 08	62	3	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
DECKEL 2.5X1023X829 ALMG3	95 65 299 08	1	1	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
DECKEL 2.5X673X729 ALMG3	95 65 300 08	1	1	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
DECKEL 2.5X823X469 ALMG3	97 20 977 08	4	1	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
DECKEL 4x73x74 S315MC FE//	97 02 652 08	8	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
DECKEL RD20X6 S355J2C+C	95 47 574 08	7	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
DECKEL RD210X22 PA6G	97 27 147 08	6	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
DECKEL SCHWK.	92 68 989 08	1	1	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
DECKEL SCHWK.	96 17 730 08	29	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DECKEL SCHWK.	96 29 635 08	2	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
DECKEL SCHWK. RAL 9006 P	96 24 445 08	2	1	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
DECKEL SCHWK. RAL 9006 P	96 24 446 08	3	1	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
DECKEL VORM.	92 62 961 08	25	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
DECKEL VORM.	96 25 405 08	3	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
DECKEL VORM.ISOLIERT	92 53 599 08	10	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
DECKEL VORM.ISOLIERT	92 53 627 08	11	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
DECKPLATTE DIN 3015-3 Z-DP	73 62 606	81	10	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
DEHNSCHRAUBE M20X130 10.	40 98 250 08	1	66	1 620	91 34 666 08	BEFESTIGUNGSTEILE DREH
DEHNSCHRAUBE M20X130 10.	40 98 250 08	2	45	2 410	91 43 814 08	ROLLENDREHVERBINDUNG
DIAGRAMMSCHEIBE	79 05 002 08	2	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER
DICHTKANTENRING DKAZ16	47 32 142 08	7	2	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
DICHTMITTEL A80MR HYLOMA	87 00 028 08	289	0.1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
DICHTMITTEL A80MR HYLOMA	87 00 028 08	265	0.1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
DICHTMITTEL A80MR HYLOMA	87 00 028 08	289	0.1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
DICHTMUTTER M6	51 07 534 08	11	1	X1117027	11 17 027 6	DRUCKREDUZIERVENTIL
DICHTMUTTER M8	51 07 417 08	21	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
DICHTMUTTER M8	51 07 417 08	57	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DICHTPROFIL 1-4X10	26 21 055 08	6	2.3	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
DICHTRAHMEN	97 03 425 08	11	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DICHTRAHMEN 0 ZELLGUMMI	95 70 471 08	151	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
DICHTRAHMEN 10X60X 185 P	97 25 613 08	8	8	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
DICHTRAHMEN 20X150X510	97 01 671 08	150	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
DICHTRAHMEN 651X860 PVC	95 37 112 08	102	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DICHTRAHMEN RD68X20 DI=56	97 25 660 08	10	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
DICHTRAHMEN RD92X20 DI=80	97 25 615 08	9	6	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
DICHTRING	50 07 274 08	270	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
DICHTRING	50 26 088 08	16	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
DICHTRING	50 26 088 08	52	4	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
DICHTRING	50 26 088 08	16	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
DICHTRING 109X113X3	10 02 119 1	12	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
DICHTRING 19,6X24,3X1,5	76 10 225 03	4	1	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
DICHTRING 7,0X15,0X1,5 CU	73 81 047	15	1	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING 7,0X15,0X1,5 CU	73 81 047	15	1	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	4	3	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	13	9	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	19	2	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	19	2	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	7	3	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	12	2	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	13	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
DICHTRING DIN 7603 A 10X14	71 01 011 08	11	3	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
DICHTRING DIN 7603 A 12X15	55 08 574 08	16	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
DICHTRING DIN 7603 A 12X18	71 01 020 08	6	2	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
DICHTRING DIN 7603 A 12X18	71 01 020 08	2	12	9 884 458	98 84 458	OELLEITUNG
DICHTRING DIN 7603 A 13X18	71 01 023 08	(3)	1	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	11	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	9	2	9 078 444	90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	17	4	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	13	2	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	20	2	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	20	2	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	7	1	9 884 737	98 84 737	MOTORREGELUNGSENSORIK
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	12	1	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	2	1	9 885 775	98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	71 01 025 08	11	2	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
DICHTRING DIN 7603 A 14X18	50 04 325 08	56	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DICHTRING DIN 7603 A 14X20	71 01 030 08	35	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 14X20	71 01 030 08	40	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 14X20	71 01 030 08	3	2	9 884 458	98 84 458	OELLEITUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DICHTRING DIN 7603 A 14X20	71 01 030 08	10	8	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
DICHTRING DIN 7603 A 14X20	73 81 225 23	16	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
DICHTRING DIN 7603 A 16X20	71 01 034 08	6	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 16X20	71 01 034 08	6	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 16X20	71 01 034 08	6	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 16X20	71 01 034 08	8	7	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
DICHTRING DIN 7603 A 16X20	71 01 034 08	18	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
DICHTRING DIN 7603 A 18X22	71 01 040 08	10	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 18X22	71 01 040 08	(23)	2	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
DICHTRING DIN 7603 A 18X22	51 45 171 08	4	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	10	1	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	8	1	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	8	1	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	15	1	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	11	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	4	3	9 640 258	96 40 258 08	ANBAUTEILE
DICHTRING DIN 7603 A 18X24	71 01 041 08	4	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
DICHTRING DIN 7603 A 21X26	71 01 044 08	54	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DICHTRING DIN 7603 A 22X27	71 01 045 08	7	2	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
DICHTRING DIN 7603 A 22X27	71 01 045 08	14	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
DICHTRING DIN 7603 A 22X27	54 01 452 08	80	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DICHTRING DIN 7603 A 24X30	71 01 053 08	306	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 24X30	71 01 053 08	306	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 24X30	71 01 053 08	306	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 30X36	71 01 065 08	486	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 30X36	71 01 065 08	4	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
DICHTRING DIN 7603 A 30X36	71 01 065 08	12	1	9 279 471	92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.
DICHTRING DIN 7603 A 30X36	71 01 065 08	19	2	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
DICHTRING DIN 7603 A 30X36	71 01 065 08	12	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
DICHTRING DIN 7603 A 42X49	71 01 075 08	428	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A 6X10X1	71 01 003 08	4	12	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
DICHTRING DIN 7603 A 6X10X1	71 01 003 08	17	8	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 6X10X1	71 01 003 08	17	12	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 8X12X1	71 01 007 08	18	2	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 8X12X1	71 01 007 08	18	2	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTRING DIN 7603 A 8X12X1	71 01 007 08	13	4	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
DICHTRING DIN 7603 A 8X12X1	71 01 007 08	18	1	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE
DICHTRING DIN 7603 A 8X12X1	71 01 007 08	18	1	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
DICHTRING DIN 7603 A16X22	71 01 037 08	14	2	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
DICHTRING DIN 7603 A16X22	71 01 037 08	308	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A16X22	71 01 037 08	308	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A16X22	71 01 037 08	308	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRING DIN 7603 A16X22	71 01 037 08	340	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
DICHTRING DIN 7603 A26X31	71 01 061 08	11	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
DICHTRING DIN 7603 A26X31	71 01 061 08	23	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
DICHTRING DIN 7603 A26X31	71 01 061 08	11	2	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
DICHTRING DIN 7603 A26X31	71 01 061 08	3	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
DICHTRING DIN 7603 A45X52	71 01 074 08	428	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
DICHTRINGHALTER	91 77 494	2	1	9 177 487	91 77 487	KURBELWELLENDICHTUNG
DICHTRINGHALTER	91 77 495	2	1	9 177 488	91 77 488	KURBELWELLENDICHTUNG
DICHTRINGSATZ	51 31 154 08	6	1	5 130 128	51 30 128 08	FLUEGELZELLENMOTOR
DICHTSATZ	10 01 725 0	(999)	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
DICHTSATZ	10 28 030 7	(999)	1	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
DICHTSATZ	10 28 569 5	999	1	5 716 347	57 16 347 08	WEGEVENTIL
DICHTSATZ	11 12 420 1	999	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
DICHTSATZ	11 34 143 8	999	1	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DICHTSATZ	51 10 433 08	(800)	1	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DICHTSATZ	51 10 433 08	(999)	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DICHTSATZ	51 10 433 08	999	1	5 704 271	57 04 271 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
DICHTSATZ	51 38 063 08	23	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DICHTSATZ	51 86 595 90	999	1	X1003630	10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER
DICHTSATZ	57 04 272 08	(2)	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DICHTSATZ	57 05 881 08	999	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
DICHTSATZ	57 13 568 08	(999)	1	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
DICHTSATZ	57 13 568 08	999	1	X1003631	10 03 631 4	LENKZYLINDER
DICHTSATZ	57 13 598 08	(999)	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
DICHTSATZ	57 14 712 08	(800)	1	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DICHTSATZ	57 14 712 08	800	1	5 718 142	57 18 142 08	WEGEVENTIL
DICHTSATZ	57 14 712 08	800	1	5 718 145	57 18 145 08	WEGEVENTIL
DICHTSATZ	57 14 912 08	999	1	5 123 537	51 23 537 08	HYDROZYLINDER
DICHTSATZ	57 17 367 08	(999)	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
DICHTSATZ	57 17 367 08	(999)	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
DICHTSATZ	57 18 137 08	999	1	5 123 786	51 23 786 08	AUSSCHIEBEZYLINDER
DICHTSATZ	57 18 171 08	800	1	5 718 143	57 18 143 08	WEGEVENTIL
DICHTSATZ	57 18 684 08	(999)	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DICHTSATZ VITON	57 11 874 08	(1)	1	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
DICHTSCHEIBE	57 05 174 77	(2)	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DICHTSCHEIBE	57 10 773 08	(1)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
DICHTSCHEIBE 7X19X4 A2	42 99 003 08	97	170	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
DICHTSCHEIBE 7X19X4 A2	42 99 003 08	25	20	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
DICHTSCHEIBE 7X29X4 A2	42 99 004 08	4	4	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
DICHTSCHEIBE 8X22X4 A2	42 99 006 08	98	10	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
DICHTSCHEIBE 8X38X1,5 -A2	42 99 005 08	4	4	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
DICHTSCHEIBE VITON	57 10 825 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DICHTSTREIFEN 40X4 NBR/S	26 20 013 08	4	2.1	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
DICHTUNG	10 02 503 4	150	2	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
DICHTUNG	10 03 208 6	7	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
DICHTUNG	10 03 208 6	7	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
DICHTUNG	10 03 208 8	9	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
DICHTUNG	10 03 208 8	9	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
DICHTUNG	10 21 806 3	110	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
DICHTUNG	50 05 690 08	20	2	9 621 849	96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN
DICHTUNG	57 06 861 08	(1)	2	X1003630	10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER
DICHTUNG	57 13 137 08	20	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
DICHTUNG	57 14 796 08	999	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
DICHTUNG	57 14 796 08	194	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
DICHTUNG	57 14 796 08	194	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
DICHTUNG	57 14 796 08	194	1	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
DICHTUNG	57 16 589 08	64	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
DICHTUNG	57 17 065 08	2	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
DICHTUNG	57 17 528 08	130	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
DICHTUNG	57 18 254 08	280	2	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
DICHTUNG	70 11 131	2	1	5 004 624	50 04 624	OELABLASSSCHRAUBE
DICHTUNG	73 81 461	4	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
DICHTUNG	90 77 329	3	1	9 143 636	91 43 636	VERSCHLUSSDECKEL
DICHTUNG	91 44 762	(1)	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
DICHTUNG	92 68 111	3	1	9 279 471	92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.
DICHTUNG	92 68 119	5	1	9 268 118	92 68 118	DS OELKUEHLER
DICHTUNG	92 68 119	3	2	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
DICHTUNG	92 68 120	7	1	9 268 118	92 68 118	DS OELKUEHLER
DICHTUNG	92 68 120	6	1	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
DICHTUNG	92 68 121	10	4	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG	92 68 121	10	6	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG	92 68 121	6	6	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
DICHTUNG	92 68 130	8	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
DICHTUNG	92 68 130	6	1	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
DICHTUNG	92 70 109	3	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
DICHTUNG	92 70 109	5	1	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
DICHTUNG	92 71 477	14	4	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG	92 71 477	14	6	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DICHTUNG	92 71 477	6	6	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
DICHTUNG	92 71 731	9	1	9 880 232	98 80 232	DS VENTILDICHTRING
DICHTUNG	92 71 731	9	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
DICHTUNG	92 71 731	9	1	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG	92 71 731	9	1	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG	92 71 963	14	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
DICHTUNG	92 71 963	3	1	9 072 875	90 72 875	HEIZFLANSCH ANBAU
DICHTUNG	92 71 963	10	1	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
DICHTUNG	92 71 963	3	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
DICHTUNG	92 74 252	3	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
DICHTUNG	92 75 766	2	1	9 147 512	91 47 512	VERSCHLUSSTEIL
DICHTUNG	92 75 766	2	1	9 178 172	91 78 172	VERSCHLUSSTEIL
DICHTUNG	92 75 766	3	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
DICHTUNG	92 75 766	7	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
DICHTUNG	92 77 943	4	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
DICHTUNG	93 76 513	8	1	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
DICHTUNG	98 85 529	4	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
DICHTUNG 1,5X120X120 AFM 3	71 02 000 08	10	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
DICHTUNG 15X130X 120 POL	97 03 453 3	165	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DICHTUNG AFM 32/2-TD2	92 68 131	18	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
DICHTUNG AFM 32/2-TD2	92 68 131	7	1	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
DICHTUNG DIN 71511 AFM 30	49 80 357	5	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
DICHTUNG DIN 71511 AFM 30	49 80 358	9	6	9 078 445	90 78 445	WASSERSAMMELLEITUNG K
DICHTUNG DIN 71511 AFM 30	49 80 358	11	4	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG DIN 71511 AFM 30	49 80 358	11	6	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
DICHTUNG METALOSEAL	90 76 689	5	1	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
DICHTUNGSSATZ	74 11 445	999	1	5 113 022	51 13 022 08	WEGEVENTIL
DIESELMOTOR D-926 TIE A5	90 74 797 23	1	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
DIESELMOTOR EINBAU	91 07 499 08	5	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
DIESELMOTOR VORM.	96 19 532 08	1	1	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
DIODEN VARISTORENMODUL	66 01 015 08	14	1	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
DISTANZHUELSE	90 75 641	(2)	2	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
DISTANZHUELSE	92 67 869	6	1	9 887 350	98 87 350	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
DISTANZHUELSE	92 67 869	6	1	9 888 184	98 88 184	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
DISTANZHUELSE 8,5X20 KUN	70 42 713 08	190	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
DISTANZHUELSE 8,5X20 KUN	70 42 713 08	11	12	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
DISTANZHUELSE ETG 100	90 73 929	4	24	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
DISTANZRING	51 10 006 08	16	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
DISTANZROHR	11 16 044 7	17	2	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
DISTANZROHR 114,3X6,3x214	97 06 109 08	38	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
DISTANZROHR RD114,3X12 S3	95 56 319 08	37	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
DISTANZROHR RD114,3X6,9X	95 64 813 08	2	1	3 280	91 30 775 08	2.NACKENROLLE
DISTANZSCHEIBE	53 01 916 08	433	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DISTANZSCHEIBE	57 05 957 08	433	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
DISTANZSCHEIBE	57 16 535 08	18	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
DISTANZSCHEIBE	57 16 535 08	7	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
DISTANZSTUECK	98 85 055	6	1	9 884 737	98 84 737	MOTORREGELUNGSENSORIK
DISTANZSTUECK 10X130X20 P	97 12 065 08	38	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
DISTANZSTUECK 10X89X46 P	97 11 549 08	15	2	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
DISTANZSTUECK 30X45X57 PA	97 26 227 08	43	12	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
DISTANZSTUECK 30X45X57 PA	97 26 227 08	43	12	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
DISTANZSTUECK 30X45X57 PA	97 26 227 08	43	12	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
DISTANZSTUECK 30X45X57 PA	97 26 227 08	43	12	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
DISTANZSTUECK 30X45X57 PA	97 26 227 08	43	12	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
DISTANZSTUECK RD114,3X35	93 50 833 08	3	1	3 280	91 30 775 08	2.NACKENROLLE
DISTANZSTUECK RD25 PA6G	28 81 303 08	11	2	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
DOPPELHORN	92 19 268 08	11	1	1 920	91 46 482 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
DOPPELKLAPPSPITZE MECH.K	91 29 969 08	251	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
DOPPELKLAPPSPITZE MECH.	91 32 304 08	1	1	3 500	91 29 969 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.K
DOPPELKLAPPSPITZE MECH.	91 32 305 08	1	1	3 500 020	91 32 304 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DOPPELLASCHE SCHWK.	96 28 645 08	2	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 033 08	11	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 022 08	12	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 024 08	13	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 036 08	15	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 025 08	16	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 026 08	17	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 028 08	18	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 029 08	19	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL D	79 00 039 08	20	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL DI	79 00 017 08	10	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELMAULSCHLUESSEL	10 65 277 2	14	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
DOPPELSTUTZEN	57 16 861 08	270	2	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
DORNNIET 4X10,3	70 42 076 08	39	21	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
DORNNIET 4X10,3	70 42 076 08	58	8	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DORNNIET 4X10,3	70 42 076 08	51	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
DORNNIET 4X10,3	70 42 076 08	28	4	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
DORNNIET 4X10,3	70 42 076 08	69	11	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
DORNNIET 4X10,3	70 42 076 08	69	22	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
DORNNIET 4X15	70 42 077 08	24	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
DOSE M13	60 45 081 08	155	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
DOSIERPUMPE DP2	55 31 868 08	3	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
DRAEHTE ARMATUR VORM.	96 30 819 08	2	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL	96 29 894 08	2	1	2 932 061	96 29 893 08	GRUNDAUFBAUVERKABELU
DRAEHTE GRUNDAUFBAU VO	96 29 896 08	2	1	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
DRAEHTE KPL.ARMATUR	96 30 822 08	2	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
DRAEHTE VORM. -S413	96 27 296 08	1	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
DRAEHTE VORM. S417	96 28 398 08	7	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
DRAHTBUEGEL	77 90 332 08	17	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
DRAHTHALTER	61 10 461 08	20	4	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
DRAHTSCHLAUCHKLEMME 12	77 42 233 08	6	1	1 810	91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.
DREHBUEHNENARRETIERUN	91 00 066 08	117	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
DREHBUEHNENVERKLEIDUN	92 71 129 08	2	1	2 510	91 43 819 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
DREHBUEHNENVERKLEIDUNG	91 43 819 08	127	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
DREHBUEHNENVERKLEIDUN	92 51 173 08	1	1	2 510	91 43 819 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
DREHDURCHFUEHRUNG SPF	51 09 038 08	1	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
DREHFALLENSCHLOSS	70 42 764 08	11	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
DREHFALLENSCHLOSS	70 42 764 08	6	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
DREHFALLENSCHLOSS	70 42 779 08	11	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
DREHKNOPF	63 50 452 08	11	1	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
DREHKNOPF	69 27 013 08	25	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DREHSCHALTER	60 60 262 08	5	1	2 920 284	91 27 894 08	ELEKTRIK HEIZUNG
DREHSTROMGENERATOR 22	62 90 070	1	1	9 884 761	98 84 761	GENERATOR VORM.
DREHVERSCHRAUBUNG DG1	47 42 340 08	2	3	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
DREHWERK	91 47 220 08	115	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
DREHWERKSGETRIEBE SPF	10 21 637 0	4	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
DREHWERKSVENTIL SPF	10 04 442 1	4	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DREHWERKSVENTIL SPF	10 10 109 3	16	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DREHZAHLGEBER	57 16 311 08	40	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
DREHZAHLGEBER	63 58 670 01	1	1	9 273 234	92 73 234	DREHZAHLGEBER ANBAU
DREHZAHLGEBER ANBAU	92 73 234	238	2	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
DREIWEGEHAHN	55 30 854 08	2	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
DRUCKAUFNEHMER 400BAR	69 23 111 08	(5)	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKAUFNEHMER 400BAR	69 23 112 08	(5)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	10 41 267 3	2	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 04 276 08	5	2	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 15 349 08	70	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 15 398 08	40	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 19 283 08	37	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	59 20 714 14	75	1	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	51 13 052 08	4	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	51 14 502 08	5	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 14 001 08	60	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 04 271 08	40	2	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 04 271 08	50	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 18 146 08	3	1	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 18 146 08	4	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	57 19 187 08	76	2	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	51 14 177 08	33	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTI	51 14 177 08	5	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
DRUCKEINSPEISEVENTIL pm	57 19 188 08	79	4	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKFEDER	50 02 070 08	90	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
DRUCKFEDER	50 20 440 08	12	22	9 653 334	96 53 334 08	BREMSE
DRUCKFEDER	51 07 926 08	8	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
DRUCKFEDER	51 07 975 08	9	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
DRUCKFEDER	51 10 010 08	42	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
DRUCKFEDER	51 10 151 08	4	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
DRUCKFEDER	51 10 255 08	3	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
DRUCKFEDER	51 10 259 08	9	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
DRUCKFEDER	51 38 058 08	18	16	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
DRUCKFEDER	53 00 770 08	177	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
DRUCKFEDER	53 00 770 08	177	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
DRUCKFEDER	57 00 775 08	(2)	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
DRUCKFEDER	57 06 961 08	16	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
DRUCKFEDER	57 08 467 08	40	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
DRUCKFEDER	57 11 055 08	670	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
DRUCKFEDER	57 14 278 08	200	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
DRUCKFEDER	72 00 115 08	21	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
DRUCKFEDER 0,36X4,00X12,00	73 81 742	4	1	9 882 941	98 82 941	KIPPHEBEL VORM.
DRUCKFEDER 1,00X6,50X13,50	73 81 743	3	1	9 882 941	98 82 941	KIPPHEBEL VORM.
DRUCKFEDER 1,6X18,2X44	72 00 094 08	22	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
DRUCKFEDER 1,9X6,9X21,5	51 07 359 08	4	1	5 718 895	57 18 895 08	DRUCKVENTIL
DRUCKFEDER 10X100X150 X	72 00 093 08	2	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
DRUCKFEDER 10X100X150 X	72 00 093 08	2	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
DRUCKFEDER 10X100X150 X	72 00 093 08	2	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
DRUCKFEDER 2,0X12X46,4 EN	72 00 148 08	5	1	1 813 007	92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.
DRUCKFEDER 2,25X18X62	91 45 973	12	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
DRUCKFEDER 2,4X17,8X75	91 42 745	6	1	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
DRUCKFEDER 3,00X17,00X51,	73 82 049	10	1	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE
DRUCKFEDER 3,00X17,00X51,	73 82 049	10	1	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
DRUCKFEDER 3,6X56,4X122 E	72 00 048 08	3	1	2 430	91 00 066 08	DREHBUEHNENARRETIERUN
DRUCKFEDER 5X40X205 X10	72 00 083 08	30	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
DRUCKFEDER 8X80X125 X10	72 00 092 08	2	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
DRUCKFEDER 8X80X125 X10	72 00 092 08	2	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
DRUCKFEDER DIN 2098 2,0X16	72 00 085 08	6	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
DRUCKFEDER DIN 2098 3,2X20	72 00 046 08	530	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
DRUCKFEDER DIN 2098 3,2X25	72 00 057 08	530	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DRUCKFEDER DIN 2098 3,2X25	72 00 057 08	530	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DRUCKFEDER EN10270-3	72 00 126 08	19	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
DRUCKFILTER	51 06 753 08	23	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
DRUCKGEBER 0,5-4,5	62 90 133	4	1	9 884 737	98 84 737	MOTORREGELUNGSENSORIK
DRUCKGEBER 0-10	62 90 129	5	1	9 884 737	98 84 737	MOTORREGELUNGSENSORIK
DRUCKGEBER 0-10BAR	69 11 820 08	10	5	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
DRUCKGEBER LOAD SENSIN	96 20 365 08	60	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKGEBER WIPPZYLINDE	96 20 366 08	61	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKKNOPFGRIFF GD-ZNA	70 42 802 08	1	2	2 501 050	96 21 965 08	SCHLIESSANLAGE
DRUCKLEITUNG 12X1,5X608,5	95 87 338	6	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
DRUCKLUFTANLAGE	91 36 642 08	85	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
DRUCKLUFTZYLINDER	57 00 321 23	3	1	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
DRUCKOELPUMPE	96 21 845 08	15	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DRUCKREDUZIERVENTIL	11 17 027 6	1	1	5 113 066	51 13 066 08	STEUERBLOCK
DRUCKREDUZIERVENTIL	57 17 576 08	1	6	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKREGELVENTIL	57 18 165 08	2	1	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKREGLER	57 17 530 08	180	6	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
DRUCKRING	50 29 326 08	209	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
DRUCKRING	50 29 326 08	13	7	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
DRUCKRING DR/R22X27	50 29 325 08	9	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
DRUCKRING DR/R22X27	50 29 325 08	11	5	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
DRUCKRING DR/R26X31	50 29 328 08	206	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
DRUCKSCHALTER	50 06 761 08	260	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
DRUCKSCHALTER	50 06 761 08	750	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
DRUCKSCHALTER	51 06 769 08	11	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKSCHALTER	51 06 769 08	9	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
DRUCKSCHALTER	57 15 471 08	12	1	5 531 881	55 31 881 08	VERFLUESSIGEREINHEIT
DRUCKSCHALTER 0,2-0,5BAR	50 29 729 08	12	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
DRUCKSCHALTER 200BAR SP	51 06 773 08	34	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DRUCKSCHALTER 5,6+/-0,4BA	50 29 731 08	11	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
DRUCKSENSOR -80MBAR/0M	10 81 691 3	1	1	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR KPL.
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	7	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 13 194 08	8	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
DRUCKSTUECK	57 13 194 08	199	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 13 194 08	199	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
DRUCKTASTE 25	60 61 430 08	10	6	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
DRUCKTASTE 25	60 61 430 08	10	5	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
DRUCKVENTIL	57 14 537 08	7	1	5 114 869	51 14 869 08	STEUERLEISTE
DRUCKVENTIL	57 18 891 08	5	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DRUCKVENTIL	57 18 891 08	6	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
DRUCKVENTIL	57 18 895 08	35	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DRUCKVENTIL	57 18 895 08	35	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
DRUCKVENTIL	57 18 895 08	35	1	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
DS ABSTUETZZYLINDER	10 22 800 9	999	1	X1004541	10 04 541 8	ABSTUETZZYLINDER
DS ABSTUETZZYLINDER	10 28 659 9	999	1	X1004541	10 04 541 6	ABSTUETZZYLINDER
DS ACHSBLOCKIERVENTIL	10 02 911 3	999	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
DS ATL-ANBAU K29	92 71 317	999	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
DS DIESELMOTOR	98 83 368	490	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
DS DREHDURCHFUEHRUNG	10 22 100 8	(999)	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
DS EINSPRITZDUESE NEUE	90 78 851	3	1	9 078 858	90 78 858	RS EINSPRITZDUESE
DS EINSPRITZDUESE NEUE	90 78 851	3	1	9 078 859	90 78 859	RS EINSPRITZDUESE
DS HYDROZYLINDER	10 42 499 4	(999)	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
DS KOLBEN	95 87 344	998	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
DS KOLBENSTANGENLAGER 9	95 87 366	999	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
DS KRAFTSTOFFHEIZER	90 79 950	(1)	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
DS OELKUEHLER	92 68 118	999	1	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
DS SENKBREMSVENTIL	10 34 236 7	(999)	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DS SENKBREMSVENTIL	10 80 214 4	999	1	5 113 187	51 13 187 08	SENKBREMSVENTIL
DS SENKBREMSVENTIL	10 80 214 4	999	1	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
DS SENKBREMSVENTIL	11 11 420 2	(999)	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
DS TELESKOPZYLINDER	10 34 715 6	999	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DS VENTIL	10 34 380 1	4	1	5 113 114	51 13 114 08	VORSPANNVENTIL
DS VENTIL	10 80 287 0	(99)	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
DS VENTIL	11 45 069 1	999	1	5 705 279	57 05 279 08	WEGEVENTIL
DS VENTIL	57 19 147 08	(999)	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DS VENTILDICHTRING	98 80 232	997	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
DS WASSERPUMPE	98 84 739	999	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
DS WEGEVENTIL	10 65 012 3	(999)	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
DS WIPPZYLINDER	10 42 428 5	(999)	1	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
DS ZAHNRADPUMPE	10 49 271 0	(999)	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
DS ZYLINDER-BUCHSE	90 77 781	7	1	9 888 727	98 88 727	ZYLINDER
DS ZYLINDERKOPF	11 06 662 3	(999)	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
DS ZYLINDERKOPF D924 MET	98 83 227	999	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
DS ZYLINDERKOPF D926 MET	98 83 228	998	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
DSF-RING 122X112,70X4 MC12/	73 81 778	5	1	9 884 661	98 84 661 23	KOLBEN
DU-BUCHSE	70 80 100 08	3	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.
DU-BUCHSE	70 80 100 08	3	2	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
DU-BUCHSE	70 80 100 08	7	3	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
DU-BUCHSE	70 80 116 08	20	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
DUESE	59 10 562 08	8	1	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
DUESE	59 10 574 08	11	3	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
DUESE	59 10 574 08	31	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DUESE	73 81 592	(3)	1	9 078 858	90 78 858	RS EINSPRITZDUESE
DUESE	73 81 592	(3)	1	9 078 859	90 78 859	RS EINSPRITZDUESE
DUESE	98 89 734 23	1	1	9 884 509	98 84 509	KOLBENKUEHLUNG
DUESE 0,4	51 07 543 08	47	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
DUESE 0,4	51 07 543 08	4	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
DUESE 0,5	51 10 441 08	68	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DUESE 0,5	51 10 441 08	36	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
DUESE 0,5 MS	51 10 627 08	6	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
DUESE 0,5 MS	51 10 629 08	25	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DUESE 0,6 MS	51 07 544 08	17	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
DUESE 0,8	57 15 273 08	25	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DUESE 1,5	51 10 453 08	43	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DUESE 1,5	51 10 453 08	38	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
DUESE 2,0 MS	51 10 646 08	12	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
DUESE 2,5	57 15 422 08	4	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
DUESE 2,5 MS	51 10 591 08	7	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
DUESE 2,5 MS	57 07 792 08	13	1	5 114 915	51 14 915 08	STEUERBLOCK
DUESE D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	40	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DUESE D 2,0 M10X10 ST	51 10 626 08	55	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DUESE D=0,6	57 06 904 08	27	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DUESE D=0,6	57 06 904 08	27	2	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
DUESE D=0,6	57 06 905 08	21	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DUESE D=0,6	57 06 905 08	21	2	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
DUESE D=1,6	57 17 046 08	23	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
DUESE D=1,6	57 17 046 08	23	1	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
DUESE DIN 913 D=0,6 M10X10	51 10 622 08	37	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
DURCHFLUSSANZEIGER 8-9L/	51 06 006 08	3	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 1	60 27 013 08	112	3	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 1	60 27 013 08	6	2	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 1	60 27 013 08	4	2	1 861 143	92 52 968 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 1	60 27 013 08	6	2	1 861 144	92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 1	60 27 013 08	4	4	1 861 145	92 53 226 08	BLECH ISOLIERT QUER
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 1	60 27 013 08	5	4	1 861 146	92 53 365 08	BLECH ISOLIERT HI.QUER
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 4/	60 27 024 08	10	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 5	60 27 026 08	39	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
DURCHFUEHRUNGSTUELLE 7/	60 27 018 08	11	4	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
DURCHGANGSNIPPELBLOCK	77 43 751 08	11	2	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
DURCHTRIEBSNABE	57 17 552 08	2	1	5 717 545	57 17 545 08	PUMPENTRAEGER
DURCHTRIEBSWELLE	57 13 583 08	474	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
E/A-MODUL A SPF ZERT-KBA	66 01 020 08	3	3	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
E/A-MODUL A SPF ZERT-KBA	66 01 020 08	4	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
ECKKAPPE LURAN	77 90 204 08	71	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE	91 00 064 08	77	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
EINBAUASCHER 136X80X30	74 13 280	56	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
EINBAUSTECKDOSE 2POL 16	60 52 039 08	3	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
EINBAUSTECKDOSE 2POL 16	60 52 039 08	3	2	2 920 257	92 78 689 08	KLEMMKASTEN BELEUCHTUN
EINBAUSTECKDOSE 2POL 16	60 52 039 08	27	1	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
EINBAUTEIL	10 02 836 9	5	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN	91 31 045 08	147	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
EINFACHHAKEN	10 02 103 5	30	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
EINFACHLASCHE SCHWK.	96 28 644 08	1	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
EINFUELLSTUTZEN	96 21 849 08	20	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
EINGANGSPLATINE	91 43 948 08	41	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINGANGSPLATINE KPL. EP0	92 68 082 08	40	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINGANGSPLATINE KPL. EP2	96 30 574 08	42	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINLASSVENTIL	92 79 578	2	1	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
EINLEGEBRUECKE	60 27 355 08	31	39	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
EINLEGEBRUECKE	60 27 355 08	11	30	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
EINMAULSCHLUESSEL DIN 8	88 51 322 08	21	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
EINMAULSCHLUESSEL DIN 8	79 00 046 08	22	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
EINRUECKRELAIS	61 07 123 08	24	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
EINSCHLAGMUTTER M36X1,5	53 00 411 08	445	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	53 01 803 08	3	1	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	53 01 803 08	445	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	53 01 803 08	445	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	53 01 803 08	550	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
EINSCHRAUBSTUTZEN	92 77 941	18	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
EINSCHRAUBSTUTZEN	94 98 641 08	39	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
EINSCHRAUBSTUTZEN ISO 84	40 02 024	10	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
EINSCHRAUBSTUTZEN ISO 84	40 02 024	12	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
EINSCHRAUBSTUTZEN M30X1,	57 11 050 08	530	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
EINSCHRAUBSTUTZEN M30X1,	57 11 050 08	14	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
EINSCHRAUBSTUTZEN X0	94 55 691 08	46	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
EINSCHRAUBSTUTZEN X0	94 55 691 08	611	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
EINSCHUBKARTE G0 COMM.S	92 16 203 08	48	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINSCHUBKARTE G0Z0 PROG	91 01 469 08	50	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINSCHUBKARTE G0Z1 PROG	91 00 655 08	51	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINSCHUBKARTE G0Z2 PROG	91 00 656 08	52	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
EINSPANNBUCHSE 70X60X25	10 03 941 5	3	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
EINSPANNBUCHSE 95X85X20	10 03 022 5	7	2	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
EINSPRITZDUESE	98 87 349 23	2	1	9 078 858	90 78 858	RS EINSPRITZDUESE
EINSPRITZDUESE	98 88 183 23	2	1	9 078 859	90 78 859	RS EINSPRITZDUESE
EINSPRITZDUESE MIT BEFEST	98 87 350	91	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSPRITZDUESE MIT BEFEST	98 88 184	90	5	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSPRITZLEITUNG	98 89 127 23	1	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 128 23	2	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 129 23	3	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 130 23	4	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 131 23	5	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 132 23	6	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG R-MOTOR	98 89 125	101	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSPRITZLEITUNGEN R-MOT	98 89 126	1	1	9 889 125	98 89 125	EINSPRITZLEITUNG
EINSPRITZPUMPE R-MOTOR	98 87 351	70	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSTELLBLECH	57 16 366 08	3	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
EINSTELLBLECH	98 80 895	20	1	9 072 124	90 72 124	SCHWUNGRAD ANBAU
EINSTELLSCHEIBE	57 16 367 08	4	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
EINSTELLSCHRAUBE M12X1X3	91 75 560	5	2	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
EINSTELLSCHRAUBE VORM. M	73 81 782	8	1	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
EINWEISER 30X50X78 G18NI	97 24 267 08	49	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
EINWEISER 30X50X78 G18NI	97 24 267 08	49	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
EINWEISER 30X50X78 G18NI	97 24 267 08	49	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
EINWEISER 30X50X78 G18NI	97 24 267 08	49	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
EINWEISER 30X50X78 G18NI	97 24 267 08	65	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
EINZELADERABDICHTUNG	60 23 312 08	803	32	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
EINZELADERABDICHTUNG 1,2	60 23 308 08	802	2	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
EINZELADERABDICHTUNG 2	60 56 197 08	813	19	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
EINZELADERABDICHTUNG 2	60 56 197 08	814	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
EINZELADERABDICHTUNG DI	60 56 201 08	815	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
EL.ANBAU ENDSCHALTER	96 34 524 08	11	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
EL.ANLAGE ADAPTER	96 29 658 08	2	1	3 500 020	91 32 304 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
EL.ANLAGE DREHBUEHNE	91 49 463 08	145	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
EL.ANLAGE UNTERWAGEN	91 46 482 08	75	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
EL.AUSRUESTUNG TELMA	91 28 360 08	398	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL	91 45 468 08	91	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
EL.TEILE VERSANDMONTAGE	91 38 351 08	81	3		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELAST.LUEFTERNABE	92 69 970	3	1	9 884 019	98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.
ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE	91 47 361 08	270	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN	96 28 388 08	5	1	2 533	91 30 916 08	ELEKTRIK KRANFUEHRERKAB
ELEKTRIK ANLENKSTUECK	96 29 659 08	3	1	3 500 020	91 32 304 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
ELEKTRIK ANLENKSTUECK	96 32 110 08	2	1	3 930	91 29 792 08	ELEKTRIK AUSLEGER
ELEKTRIK ARMATUREN KRA	91 41 903 08	129	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK ARMLEHNE LI.	96 20 406 08	1	1	2 531	91 46 746 08	ELEKTRIK STEUERSTAND
ELEKTRIK ARMLEHNE RE.	96 31 040 08	2	1	2 531	91 46 746 08	ELEKTRIK STEUERSTAND
ELEKTRIK AUSLEGER	91 29 792 08	213	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK AUSSCHUBMECHA	96 30 837 08	6	1	3 930	91 29 792 08	ELEKTRIK AUSLEGER
ELEKTRIK BATTERIE	96 31 923 08	9	1	1 920	91 46 482 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
ELEKTRIK BLITZLEUCHTE	91 01 520 08	5	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
ELEKTRIK DREHWERK	92 11 635 08	15	1	2 920 500	96 34 524 08	EL.ANBAU ENDSCHALTER
ELEKTRIK DREHWERKSBRE	96 36 299 08	16	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
ELEKTRIK FAHRERHAUS	91 25 765 08	56	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK GASVERSTELLUNG	92 08 459 08	24	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
ELEKTRIK HEIZUNG	91 27 894 08	19	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
ELEKTRIK HILFSHUBWERK	91 46 112 08	40	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
ELEKTRIK KLIMAANLAGE	92 01 827 08	3	1	2 920 597	96 32 427 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
ELEKTRIK KLIMAANLAGE	96 32 427 08	16	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
ELEKTRIK KOPFSTUECK	96 29 660 08	4	1	3 500 020	91 32 304 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
ELEKTRIK KOPFSTUECK	96 32 111 08	4	1	3 930	91 29 792 08	ELEKTRIK AUSLEGER
ELEKTRIK KRANFUEHRERKAB	91 30 916 08	139	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK OELKUEHLER	91 11 097 08	11	1	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
ELEKTRIK SENSOREN 90°	91 01 405 08	407	2		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK STEUERSTAND	91 46 746 08	131	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ELEKTRIK WINDE 1	91 27 889 08	3	1	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
ELEKTRIK WINDE 2	91 44 398 08	5	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
ELEKTRIK ZUSATZGLOCKE LM	92 12 998 08	15	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
ELEKTROMOTOR 24V	61 03 002 08	3	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
ELEKTRONIK EST37A	50 07 670 08	55	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
ELEKTROPUMPE	77 43 568 08	1	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
ENDGEHAEUSE DIN 72585 PO	69 24 060 08	168	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ENDHALTER	60 21 101 08	4	2	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
ENDKAPPE 34	55 31 811 08	23	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
ENDKAPPE 42,3	55 31 741 08	27	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
ENDREGELVENTIL	91 42 744	7	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ENDSCHALTER	92 88 280 08	17	2	2 920 500	96 34 524 08	EL.ANBAU ENDSCHALTER
ENDSCHALTER SPF	60 60 531 08	5	2	2 920 562	92 88 280 08	ENDSCHALTER
ENDSCHALTER SPF	60 60 533 08	1	1	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
ENDSCHALTER SPF	60 60 533 08	7	1	3 930 483	96 20 935 08	GEBERANBAU KOPFSTUECK
ENDSCHEIBE	57 14 433 08	179	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
ENDSCHEIBE	57 14 433 08	204	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
ENDSCHEIBE Z=64	10 02 858 2	190	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
ENDSCHEIBE Z=64	10 02 858 2	200	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
ENDSCHEIBE Z=64	10 02 858 2	190	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
ENTLUEFTER	10 02 840 8	402	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ENTLUEFTER	57 16 464 08	70	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
ENTLUEFTUNGSFILTER M10X	72 11 136 01	30	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE	60 25 013 08	9	1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE	60 25 013 08	307	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE	60 25 013 08	293	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE	51 86 205 08	68	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ENTLUEFTUNGSSCHUTZKAPP	10 21 876 7	16	2	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
ENTLUEFTUNGSSCHUTZKAPP	10 21 876 7	16	2	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
ENTLUEFTUNGSSTUECK	57 07 454 08	16	1	5 029 929	50 29 929 08	BREMSVENTIL
ENTLUEFTUNGSSTUTZEN	92 75 019 01	2	1	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
ENTLUEFTUNGSVENTIL M10X	51 04 979 08	2	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ENTLUEFTUNGSVENTIL M10X	51 04 979 08	2	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ENTLUEFTUNGSVENTIL M10X	51 04 979 08	2	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ENTWAESSERUNGSSTOPFEN	60 25 012 08	308	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
ENTWAESSERUNGSSTOPFEN	60 25 012 08	292	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
ENTWAESSERUNGSVENTIL	50 29 219 08	(1)	1	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
ENTWAESSERUNGSVENTIL	50 29 219 08	(1)	1	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
ERGAENZUNG REIFENVERKLE	91 43 797 08	70	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ERREGERWICKLUNG	57 06 956 08	1	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
ERSATZBALLAST 1300X610X2	38 83 028 08	1	1	2 570 006	91 43 823 08	ERSATZBALLAST WINDE 2
ERSATZBALLAST WINDE 2	91 43 823 08	136	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ES BOLZEN 10X20 VERZ	72 51 101 08	43	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ES BOLZEN 10X20 VERZ	72 51 101 08	126	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ES BOLZEN 8X16 VERZ	72 51 118 08	67	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
EXZENTERWELLE	51 38 054 08	14	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 205 08	13	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 205 08	27	14	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 205 08	269	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 207 08	52	4	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 207 08	82	21	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 207 08	4	4	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 208 08	153	2	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 208 08	153	2	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 210 08	4	12	1 830 102	92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 210 08	15	8	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 210 08	21	20	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 210 08	17	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 210 08	85	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 211 08	86	6	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
FAECHERSCHEIBE DIN 6798 J	42 52 211 08	9	3	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
FAEUSTEL DIN 6475 3KG	79 00 311 08	61	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
FAHRERHAUS BLECHTEILE	91 22 888 08	1	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FAHRERHAUS KPL. 1060-2 VA	91 09 600 08	58	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
FAHRERHAUS VERGLAST	91 22 886 08	1	1	1 810	91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.
FAHRERHAUS VORM. 1060-2	91 09 919 08	1	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
FAHRERSITZ 1000/577	77 41 079 08	1	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FAHRERSITZ 6800/337 ZERT-	77 41 076 08	1	1	1 805 307	91 00 871 08	SITZE FAHRERHAUS STAND
FAHRTENSCHREIBER 125KM/	10 02 161 9	1	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER
FAHRTENSCHREIBER D.	91 19 258 08	62	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
FALTENBALG	10 10 087 7	123	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
FALTENBALG	10 10 087 7	123	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
FALTENBALG	57 04 170 77	1	1	5 123 195	51 23 195 08	HYDROZYLINDER
FALTENBALG	57 19 123 08	2	1	6 060 950	60 60 950 08	MEISTERSCHALTER
FALTENBALG	72 60 515 08	62	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
FALTENBALG	72 60 515 08	62	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
FALTENBALG T56KS	72 40 003 08	3	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
FALTENSCHLAUCH DN125x15	97 04 540 08	4	3	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
FASSUNG	63 01 023 08	9	11	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
FEDER	57 08 310 08	9	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
FEDER	57 16 556 08	21	11	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
FEDERBOLZEN	51 07 973 08	6	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
FEDERDRUCKLAMELLENBR	50 20 415 01	70	1	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
FEDERRIEGEL VERZ	70 42 111 08	99	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
FEDERRING DIN 127 A 10 FST	42 40 008 08	10	4	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
FEDERRING DIN 127 A 12 FST	42 40 009 08	7	3	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
FEDERRING DIN 127 A 16 VER	42 40 012 08	9	1	9 884 761	98 84 761	GENERATOR VORM.
FEDERRING DIN 127 A 4 FST	42 40 003 08	9	4	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
FEDERRING DIN 127 A 6 FST	42 40 005 08	74	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
FEDERRING DIN 127 A 6 FST	42 40 005 08	10	3	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
FEDERRING DIN 127 A 6 FST	42 40 005 08	12	3	2 780 800	91 44 398 08	ELEKTRIK WINDE 2
FEDERRING DIN 127 A 6 FST	42 40 005 08	12	3	2 920 200	91 27 889 08	ELEKTRIK WINDE 1
FEDERRING DIN 127 A 6 FST	42 40 005 08	17	3	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	7	6	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	4	2	1 915 001	92 19 268 08	DOPPELHORN
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	10	3	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	26	7	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	8	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	21	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	14	6	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	12	2	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	22	4	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
FEDERRING DIN 127 A 8 FST	42 40 007 08	5	4	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
FEDERRING DIN 7980 12 VER	42 41 009 08	8	6	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
FEDERRING DIN 7980 5 VERZ	42 41 005 08	110	2	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
FEDERRING DIN 7980 8 VERZ	42 41 007 08	182	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
FEDERRING DIN 7980 8 VERZ	42 41 007 08	182	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
FEDERSATZ	10 49 007 2	30	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
FEDERSCHEIBE	51 10 040 08	41	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
FEDERSCHEIBE	51 38 049 08	9	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 10	42 50 509 08	3	4	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 10	42 50 509 08	2	3	9 278 139	92 78 139	STARTER
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 10	42 50 509 08	3	3	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 10	42 50 509 08	6	4	9 884 017	98 84 017	LUEFTERANTRIEB
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	8	6	9 177 489	91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	12	3	9 274 655	92 74 655 23	SCHMIEROELPUMPE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	7	1	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	13	2	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	13	2	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	12	3	9 888 646	98 88 646	SCHMIEROELPUMPE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 6	42 50 506 08	5	1	9 889 125	98 89 125	EINSPRITZLEITUNG
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	12	2	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	20	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	8	12	9 078 445	90 78 445	WASSERSAMMELLEITUNG K
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	5	2	9 144 281	91 44 281	VERSCHLUSSTEIL
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	4	2	9 178 172	91 78 172	VERSCHLUSSTEIL
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	5	6	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	5	2	9 273 234	92 73 234	DREHZAHLGEBER ANBAU
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	11	8	9 273 517	92 73 517	LUEFTERANBAU
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	10	10	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	4	2	9 275 846	92 75 846	VERSCHLUSSTEILE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	9	34	9 279 471	92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	11	2	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	8	3	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	4	24	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	5	2	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	8	5	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	10	10	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
FEDERSCHEIBE DIN 137 B 8	42 50 508 08	18	3	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
FEDERSCHUH	10 35 453 7	23	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
FEDERSTECKER 3,5X3X62 A3	43 31 007 08	22	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
FEDERSTECKER 4,5X4X78 A3	43 32 062 08	1	1	1 641 104	96 31 824 08	FEDERSTECKER VORM.
FEDERSTECKER 4,5X4X78 A3	43 32 062 08	2	2	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
FEDERSTECKER VORM.	96 31 824 08	5	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
FEDERTELLER	51 07 970 08	3	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
FEDERTELLER	51 10 258 08	8	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
FEDERTELLER	91 75 563	7	2	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
FEDERTELLER	91 75 564 23	6	2	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
FEDERTELLER UNTEN	92 70 037	6	2	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
FEDERUNGSZYLINDER 110/90-	10 03 630 8	2	2	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
FEDERUNGSZYLINDER 110/90-	10 03 630 8	4	4	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
FEDERUNGSZYLINDER 110/90-	10 03 630 8	2	2	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
FEINFILTER FF KRAFTSTOFF 1	73 82 045	3	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
FEINRIEFENMATTE 3X480X24	97 01 673 08	177	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FENSTERSCHEIBE HI.LI. SPF	10 03 207 3	2	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERSCHEIBE HI.RE. SPF	10 03 212 3	2	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERSCHEIBE UNTEN LI.	10 03 207 4	3	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERSCHEIBE UNTEN RE	10 03 212 4	3	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERSCHEIBE VORN RE.	10 03 212 2	1	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERSCHEIBE VORNE LI	10 02 846 9	1	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERVERRIEGELUNG	10 03 208 4	4	2	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
FENSTERVERRIEGELUNG	10 03 208 4	4	2	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
FERNLENKUNG	91 43 772 08	2	1	1 810	91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.
FESTSTELLHEBEL	10 03 209 5	15	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
FESTSTELLHEBEL	10 03 212 6	15	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
FETT	10 02 473 3	3	1	9 077 781	90 77 781	DS ZYLINDER-BUCHSE
FETT NBU 12	10 01 302 5	110	1	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.
FEUERLOESCHER DIN EN 3 6K	89 01 007 08	4	1	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
FILTER	57 15 280 08	38	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
FILTER	57 15 280 08	38	1	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
FILTER	57 15 550 08	20	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
FILTER	57 15 551 08	21	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
FILTER	57 18 500 08	19	1	5 530 022	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
FILTER	96 21 846 08	16	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
FILTER KRAFTSTOFF 20µm	73 64 111	2	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
FILTERDECKEL	57 08 320 08	2	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
FILTEREINSATZ	50 04 219 08	710	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
FILTEREINSATZ 1m³/min 10µm	51 06 718 08	1	1	5 106 545	51 06 545 08	BELUEFTUNGSFILTER
FILTEREINSATZ 28m³/min3µm	57 16 519 08	1	1	5 517 159	55 17 159 08	KOMBIFILTER
FILTEREINSATZ OEL 10µm	10 03 761 6	1	1	5 106 708	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
FILTEREINSATZ OEL 10µm	10 03 761 8	1	1	5 106 753	51 06 753 08	DRUCKFILTER
FILTEREINSATZ OEL 10µm	51 06 697 08	1	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
FILTERKONSOLE	92 02 108 08	22	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
FILTERKONSOLE	98 85 358	1	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
FILTERKOPF	57 17 535 08	220	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
FILTERPATRONE 0,005m³/min 2	51 06 711 08	5	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
FILTERTOPF	57 10 213 08	3	1	5 106 708	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
FLACHKOPFSCHRAUBE AEH	40 97 042 08	21	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
FLACHKOPFSCHRAUBE AEH	40 97 042 08	21	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 053 08	162	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 053 08	7	2	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	10 03 726 1	236	10	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	10 03 726 1	44	10	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 063 08	45	12	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 043 08	215	44	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 043 08	144	10	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 043 08	27	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 040 08	41	8	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	65	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	86	30	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	23	10	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	8	1	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	9	6	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	24	5	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
FLACHKOPFSCHRAUBE AEHN	40 97 041 08	6	4	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 79	51 45 994 08	4	7	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 79	55 31 699 08	256	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 79	40 83 110 08	8	9	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 7	40 83 107 08	273	3	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 7	40 83 107 08	41	2	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 85	40 02 002 08	6	2	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 83 112 08	20	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	57 07 568 08	9	2	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 84 006 01	25	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 84 006 01	25	14	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	46 00 975	20	20	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	46 00 975	50	4	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 70	49 01 886	12	4	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 70	40 02 485	8	4	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 84 021 01	8	3	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 84 023 01	12	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 84 023 01	151	2	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 84 023 01	151	2	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 02 307	44	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 02 307	78	2	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 02 308	60	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	46 00 723	20	7	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	40 02 612	15	3	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
FLACHKOPFSCHRAUBE ISO 7	46 35 128	107	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
FLACHKOPFSCHRAUBE K4X18	40 97 110 08	90	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
FLACHKOPFSCHRAUBE M5X	70 29 464	44	3	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
FLACHRUNDSCHRAUBE DIN	40 28 018 08	10	2	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
FLACHRUNDSCHRAUBE DIN	40 28 059 08	28	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FLACHSICHERUNG 2A	60 41 040 08	12	2	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 071 08	36	32	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 071 08	15	11	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 072 08	37	3	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 072 08	16	4	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 073 08	266	1	1 780 182	92 01 827 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 073 08	38	15	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 073 08	17	2	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 074 08	18	2	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 069 08	13	8	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSICHERUNGSEINSATZ	60 40 070 08	14	12	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
FLACHSPANNHEBEL	70 40 048 08	15	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FLACHSTECKER 0,5 - 1,0	60 23 288 08	614	22	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKER 1,0-2,5	60 23 329 08	623	4	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKER 1,0-2,5MM2	60 23 232 08	120	138	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKER 2,8X0,5-1 VER	60 23 235 08	124	156	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKER 6,3 - 2,5	60 22 039 08	75	3	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKER 6,3 - 2,5 MS	60 23 048 08	9	2	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
FLACHSTECKERGEHAEUSE 1	70 26 588	174	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
FLACHSTECKERGEHAEUSE 1	60 23 233 08	169	18	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
FLACHSTECKERGEHAEUSE 1	60 23 233 08	158	22	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
FLACHSTECKERGEHAEUSE 2	60 23 059 08	8	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
FLACHSTECKERGEHAEUSE 2	60 23 059 08	156	1	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
FLACHSTECKERGEHAEUSE 4	60 22 089 08	160	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
FLACHSTECKERGEHAEUSE 6	60 23 256 08	172	5	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
FLACHSTECKERGEHAEUSE 6	60 23 256 08	159	6	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
FLACHSTECKHUELSE 6,3 0,3 -	60 22 037 08	63	4	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
FLACHSTECKHUELSE 6,3 0,3 -	60 22 037 08	63	4	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
FLACHSTECKHUELSE 6,3 1,0	60 23 033 08	134	8	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKHUELSE 6,3 1,0	60 23 033 08	134	5	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
FLACHSTECKHUELSE 6,3 2,5	60 23 031 08	135	3	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
FLACHSTECKHUELSE 6,3 2,5	60 23 031 08	135	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
FLAMMWAECHTER	10 29 012 3	16	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
FLANSCH	52 11 628 08	5	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
FLANSCH	70 06 471	4	1	9 887 350	98 87 350	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
FLANSCH	70 06 471	4	1	9 888 184	98 88 184	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
FLANSCH	91 44 280	1	1	9 144 281	91 44 281	VERSCHLUSSTEIL
FLANSCH	91 79 540	9	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
FLANSCH	98 85 347	3	1	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
FLANSCH ANBAU	98 87 943	185	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
FLANSCH EN-GJS-400-1	98 87 875	1	1	9 887 943	98 87 943	FLANSCH ANBAU
FLANSCHDICHTUNG	10 34 693 8	(5)	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
FLANSCHHAELFTE A3P	51 05 882 08	200	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
FLANSCHHAELFTE SAE 1 6000	51 05 869 08	500	14	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
FLANSCHHAELFTE SAE 1 6000	51 05 869 08	500	2	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
FLANSCHSTUTZEN 38S	51 15 178 08	8	3	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
FLANSCHVERSCHRAUBUNG	51 00 654 08	26	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
FLANSCHVERSCHRAUBUNG	51 00 334 08	38	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
FLANSCHVERSCHRAUBUNG	51 00 431 08	37	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
FLANSCHWELLE	57 16 584 08	100	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
FLUEGELZELLENMOTOR	51 30 128 08	1	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
FOERDERPUMPE	57 00 271	3	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
FOLIENTASTATUR SPF	69 18 833 08	1	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
FORMSCHLAUCH DN18X90°	55 31 731 08	10	5	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
FORMSCHLAUCH DN18X90°	55 31 731 08	15	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
FORMSCHLAUCH DN18X90°	55 31 738 08	8	2	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
FORMSCHLAUCH DN55 SPF	55 17 165 08	6	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
FORMSCHLAUCH DN55X180°	55 17 164 08	5	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
FORMTEIL 317-1397-000 SUR	60 52 128 08	165	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
FRONTRAHMEN	69 26 004 08	27	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
FRONTSCHEIBE 6MM SPF ZER	72 57 398 08	12	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
FRONTSCHEIBE GEKLEBT SP	92 68 891 08	1	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
FRONTSCHEIBE KPL.	92 48 796 08	3	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
FUEHRUNG	96 31 285 08	17	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
FUEHRUNG 27X58X360 ENA	95 35 560 08	4	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FUEHRUNGSBUCHSE PA6G	97 25 508 08	10	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
FUEHRUNGSROHR	98 85 774	4	1	9 885 775	98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR
FUELLANSCHLUSS 7/8"	55 31 832 08	13	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
FUELLERPROFIL	10 03 208 7	8	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
FUELLERPROFIL	10 03 208 7	8	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
FUELLERPROFIL	26 21 028 08	2	10.6	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
GABEL SCHWK.	96 30 246 08	3	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
GABELGELENK DIN 71751 A 8X	72 50 004 08	125	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
GABELKOPF DIN 71752 10X20	72 51 005 08	42	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GABELKOPF DIN 71752 6X24	72 51 002 08	49	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
GABELKOPF SCHWK. FE//ZN20	92 70 911 08	7	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GARDEROBENHAKEN	59 10 501 08	59	3	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GASFEDER 19X60-550N	59 10 670 08	16	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
GASFEDER 23X270-500N	59 10 619 08	13	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
GASFEDER 23X325-400N	59 15 099 08	64	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
GASPEDALGEBER 4-20MA SP	59 10 701 08	35	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
GEBER HUB OBEN ENDSCHAL	96 20 219 08	10	1	3 931 032	96 29 659 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK
GEBER HUB OBEN ENDSCHAL	96 20 219 08	7	1	3 931 035	96 29 660 08	ELEKTRIK KOPFSTUECK
GEBER HUB OBEN ENDSCHAL	96 20 219 08	30	1	3 931 084	96 29 658 08	EL.ANLAGE ADAPTER
GEBERANBAU AUSSCHUBM	96 23 280 08	30	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
GEBERANBAU GRUNDAUSLE	96 20 157 08	9	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
GEBERANBAU KOPFSTUECK	96 20 935 08	10	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
GEBLAESE	57 18 304 08	15	1	5 530 022	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
GEBLAESE	57 18 304 08	16	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
GEBLAESE 24V	10 29 012 2	3	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
GEGENGEWICHT BEFESTIG	91 48 797 08	134	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
GEGENGEWICHT EN-GJL-200	38 00 518 08	2	1	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
GEGENGEWICHT EN-GJL-200	38 00 519 08	(1)	1	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
GEGENGEWICHT KPL. SPF	96 30 380 08	50	1	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
GEGENGEWICHT KPL. SPF	96 30 381 08	51	1	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
GEGENGEWICHT KPL. SPF	96 34 698 08	1	1	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
GEGENGEWICHT SPF	38 00 520 08	(2)	1	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
GEGENGEWICHTSABLAGE	91 43 787 08	52	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
GEGENGEWICHTSABLAGE SC	92 51 788 08	2	1	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
GEGENGEWICHTSABLAGE SC	92 39 817 08	1	1	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
GEGENHALTER	98 82 939	7	1	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
GEGENMUTTER PG11 MS	60 25 020 08	25	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
GEGENMUTTER PG11 MS	60 25 020 08	267	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
GEGENMUTTER PG29 MS	60 25 024 08	110	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
GEGENMUTTER PG9 MS	60 25 019 08	5	1	2 920 257	92 78 689 08	KLEMMKASTEN BELEUCHTUN
GEHAEUSE	10 02 840 3	10	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
GEHAEUSE	51 07 969 08	1	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
GEHAEUSE	51 38 056 08	16	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
GEHAEUSE	52 11 602 08	1	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
GEHAEUSE	57 02 919 08	3	1	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
GEHAEUSE	61 10 015 08	2	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
GEHAEUSE	70 42 195 08	5	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
GEHAEUSE	92 51 331 08	2	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
GEHAEUSE 18POL	60 23 284 08	173	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE 25-POL SPF	60 23 223 08	157	4	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
GEHAEUSE 4POL	60 23 313 08	176	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE 4POL	60 23 313 08	160	8	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
GEHAEUSE 6POL	60 23 255 08	171	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE 6POL	60 23 255 08	154	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
GEHAEUSE 8-POL	60 23 004 08	165	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE 8POL	10 02 182 4	154	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE 8POL	10 02 182 5	155	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE 8POL	60 23 251 08	170	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
GEHAEUSE GD-ZN SW GEPU	57 13 898 08	6	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
GEHAEUSE GD-ZN SW GEPU	70 42 566 08	2	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
GEHAEUSE GX5CRNI1810	38 00 208 08	2	1	1 813 007	92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.
GEHAEUSE KPL.	10 80 072 5	1	1	5 531 881	55 31 881 08	VERFLUESSIGEREINHEIT
GEHAEUSE KPL.	92 68 196 08	1	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
GEHAEUSE KPL. SPF	92 68 197 08	1	1	1 982 056	92 68 196 08	GEHAEUSE KPL.
GEHAEUSEDECKEL	53 00 668 08	482	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
GEHAEUSEUNTERTEIL	57 18 411 08	2	1	5 517 159	55 17 159 08	KOMBIFILTER
GELENKBANDKONSOLENSC	77 42 828 08	5	3	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
GELENKBANDKONSOLENSC	77 42 831 08	13	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
GELENKBANDKONSOLENSCH	77 42 235 08	5	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
GELENKBANDKONSOLENSCH	77 42 832 08	18	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
GELENKKREUZSATZ	11 00 749 4	(1)	2	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
GELENKLAGER 45	57 01 810 08	1	2	X1003630	10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER
GELENKSTANGE	59 10 428 08	41	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
GELENKSTANGE	59 10 802 08	7	2	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
GELENKSTANGE	59 10 803 08	8	1	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
GELENKWELLE	57 05 959 08	38	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
GELENKWELLE GW 192	57 13 577 08	39	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
GELENKWELLE GW 192	57 13 577 08	39	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
GELENKWELLE GW 339	57 13 576 08	38	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
GELENKWELLE GW 339	57 13 576 08	38	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
GELENKWELLE LZ=1300 LA=15	10 02 237 1	3	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
GELENKWELLE LZ=1680 LA=11	72 52 926 08	2	1	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
GELENKWELLE LZ=460 LA=15	10 02 237 8	17	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GELENKWELLE LZ=820 LA=11	72 52 932 08	1	1	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
GELENKWELLE LZ=840 LA=11	72 52 927 08	3	1	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
GELENKWELLE LZ=860 LA=11	72 52 925 08	4	1	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
GELENKWELLENEINBAU 8X6	91 43 773 08	23	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
GENERATOR ANBAU	98 89 288	200	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
GENERATOR VORM. 28W	98 84 761	195	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
GERAETESTECKDOSE	60 50 079 08	161	2	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
GERAETESTECKDOSE	60 52 014 08	162	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
GERAETESTECKDOSE	60 52 018 08	25	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
GERAETESTECKDOSE	60 52 018 08	163	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
GERAETESTECKDOSE DIN 43	60 52 106 08	157	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
GERAETESTECKDOSE DIN 43	60 52 106 08	164	16	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
GERAETESTECKER DIN 43650	60 50 066 08	156	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
GERAETESTECKER DIN 43650	60 50 066 08	160	3	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
GERAEUSCHDAEMMUNG UW	91 45 263 08	65	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
GERAEUSCHDAEMMUNG UW	92 99 983 08	120	1	1 859	91 45 263 08	GERAEUSCHDAEMMUNG UW
GERAEUSCHDAEMPFER	50 26 572 08	16	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
GERAEUSCHDAEMPFER	50 26 616 08	9	8	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
GERAEUSCHDAEMPFER	50 26 616 08	5	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
GESTAENGECLIP	70 42 797 08	49	3	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
GESTAENGECLIP	70 42 797 08	49	3	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
GETRIEBEGEHAEUSE	10 35 524 3	4	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
GETRIEBEGEHAEUSE	96 21 836 08	4	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
GETRIEBEMOTOR	57 17 570 08	1	1	5 910 685	59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL
GETRIEBEMOTOR	57 17 570 08	1	1	5 910 686	59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL
GETRIEBENOCKENENDSCHAL	60 60 516 08	5	1	2 780 800	91 44 398 08	ELEKTRIK WINDE 2
GETRIEBENOCKENENDSCHAL	60 60 516 08	5	1	2 920 200	91 27 889 08	ELEKTRIK WINDE 1
GEWICHT 50X52X262 EN-GJS4	38 82 613 08	5	1	2 442	91 09 050 08	HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER
GEWICHT 50X52X262 EN-GJS4	38 82 613 08	2	1	3 105 014	96 57 037 08	HUBENDSCHALTER GEWICHT
GEWICHT 80X105X230 EN-GJ	38 82 612 08	4	1	2 442	91 09 050 08	HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER
GEWICHT 80X105X230 EN-GJ	38 82 612 08	1	1	3 105 014	96 57 037 08	HUBENDSCHALTER GEWICHT
GEWINDEBUCHSE	57 11 499 08	751	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
GEWINDEBUCHSE	57 11 499 08	751	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
GEWINDEEINSATZ M8X9	72 53 114 08	17	2	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
GEWINDEEINSATZ M8X9	72 53 114 08	17	2	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
GEWINDEHUELSE	10 80 191 9	4	1	X5211486	52 11 486 08	LENKSTANGE
GEWINDEPLATTE	70 42 737 08	70	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GEWINDEPLATTE	70 42 737 08	70	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
GEWINDEPLATTE 15X115X128	95 67 005 08	4	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
GEWINDEPLATTE 15X40X130	95 31 477 08	16	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
GEWINDEPLATTE 15X40X255	95 47 648 08	14	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
GEWINDEPLATTE 15X45X230	94 54 873 08	17	4	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
GEWINDEPLATTE 40X60X100	97 27 310 08	7	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
GEWINDEPLATTE 5X22X40 S	97 16 967 08	195	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GEWINDEPLATTE 8X20X60 S	95 36 953 08	11	9	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
GEWINDEPLATTE FE//ZN20//C	96 26 939 08	24	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
GEWINDESTANGE DIN 975 M	95 30 631 08	24	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
GEWINDESTIFT	57 04 353 08	39	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
GEWINDESTIFT	57 18 664 08	(3)	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
GEWINDESTIFT DIN 551 M6X8	40 21 017 08	3	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
GEWINDESTIFT DIN 913 M10X	40 44 021 08	19	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
GEWINDESTIFT DIN 913 M10X	40 44 021 08	47	2	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
GEWINDESTIFT DIN 913 M10X	40 44 022 08	45	2	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
GEWINDESTIFT DIN 913 M10X	40 44 025 08	15	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
GEWINDESTIFT DIN 913 M6X25	40 44 005 08	5	1	5 114 794	51 14 794 08	LASTHALTEVENTIL
GEWINDESTIFT DIN 913 M8X8	40 44 010 08	160	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
GEWINDESTIFT DIN 915 M12X7	51 45 684 08	7	5	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
GEWINDESTIFT EN 24766 M8	10 01 773 2	3	2	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
GEWINDESTIFT ISO 4026 M16	11 49 220 2	25	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
GEWINDESTIFT ISO 4026 M20	40 44 076 08	50	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GEWINDESTIFT ISO 4026 M20	40 44 076 08	50	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GEWINDESTIFT ISO 4026 M20	40 44 076 08	50	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
GEWINDESTIFT ISO 4026 M20	40 44 076 08	50	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GEWINDESTIFT ISO 4026 M20	40 44 076 08	64	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
GEWINDESTUECK 40.0X130 S	97 51 898 08	3	1	3 517 001	96 36 962 08	BOLZENZIEHEINRICHTUNG
GEWINDESTUECK RD30X60 4	95 26 879 08	3	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
GEWINDESTUTZEN	10 28 013 6	(3)	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
GITTERROST	11 11 810 2	(1)	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
GITTERROST	57 18 398 08	6	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
GITTERROST-P T504X994X40/	72 58 640 08	70	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
GITTERROST-P T835X649X20/2	72 58 654 08	7	1	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
GITTERROST-P T853X513X20/2	72 58 657 08	108	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
GLASEINHEIT 203X154	10 28 684 0	(1)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
GLASEINHEIT 368X189	57 17 571 08	2	1	5 910 685	59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL
GLASEINHEIT 368X189	57 17 571 08	2	1	5 910 686	59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL
GLEICHSTROMMOTOR 24V	10 01 469 1	12	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
GLEITKLOTZ KPL.	10 45 514 4	143	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
GLEITLAGER 30X36X90	70 80 130 08	3	1	2 500 021	92 10 666 08	LAGERBOCK VORM.
GLEITLAGER 30X36X90	70 80 130 08	3	1	2 500 022	92 10 661 08	LAGERBOCK VORM.
GLEITLAGER 30X36X90	70 80 130 08	3	1	2 500 023	92 10 663 08	LAGERBOCK VORM.
GLEITPLATTE 12X45X320 PA6	97 23 963 08	55	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
GLEITPLATTE 12X45X320 PA6	97 23 963 08	55	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITPLATTE 12X45X320 PA6	97 23 963 08	55	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITPLATTE 12X45X320 PA6	97 23 963 08	55	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITPLATTE 12X45X320 PA6	97 23 963 08	55	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITPLATTE 150X132X136 P	97 32 981 08	41	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
GLEITPLATTE 150X132X136 P	97 32 981 08	41	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITPLATTE 150X132X136 P	97 32 981 08	41	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITPLATTE 150X132X136 P	97 32 981 08	41	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITPLATTE 150X132X136 P	97 32 981 08	41	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITPLATTE 17X45X320 PA6	97 32 970 08	56	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
GLEITPLATTE 17X45X320 PA6	97 32 970 08	56	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITPLATTE 17X45X320 PA6	97 32 970 08	56	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITPLATTE 17X45X320 PA6	97 32 970 08	56	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITPLATTE 17X45X320 PA6	97 32 970 08	56	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITPLATTE 20X40X456 LAMI	97 44 315 08	2	1	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
GLEITPLATTE 30X310X50 PA6	97 32 987 08	42	22	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
GLEITPLATTE 30X310X50 PA6	97 32 987 08	42	20	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITPLATTE 30X310X50 PA6	97 32 987 08	42	19	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITPLATTE 30X310X50 PA6	97 32 987 08	42	18	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITPLATTE 30X310X50 PA6	97 32 987 08	42	17	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITPLATTE 6X30X280 PA6	97 33 004 08	53	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
GLEITPLATTE 6X30X280 PA6	97 33 004 08	53	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITPLATTE 6X30X280 PA6	97 33 004 08	53	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITRING	51 38 052 08	12	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
GLEITRINGDICHTUNG-KASSE	73 81 986	4	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
GLEITRINGDICHTUNG-KASSE	73 81 986	7	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
GLEITSTEIN	50 02 062 08	50	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
GLEITSTEIN	53 06 511 08	780	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
GLEITSTUECK 30X100X165 P	97 35 681 08	1	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
GLEITSTUECK 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITSTUECK 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITSTUECK 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITSTUECK 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITSTUECK 46X50X182	97 02 599 08	27	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 598 08	25	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 598 08	25	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 598 08	25	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 598 08	25	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 598 08	25	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 664 08	26	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 664 08	26	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 664 08	26	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 664 08	26	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
GLEITSTUECK 46X71X200 PA6	97 02 664 08	26	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
GLEITSTUECK 55X90X225 PA6	97 35 682 08	2	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
GLEITSTUECK 80X182X338 P	97 35 683 08	3	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
GLEITSTUECK RD30X40 PA6	28 81 696 08	5	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
GLEITSTUECK RD30X40 PA6	28 81 696 08	11	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
GLEITSTUECK RD30X40 PA6	28 81 696 08	11	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
GLUEHLAMPE 1,2W 24/30V	60 70 097 08	(1)	2	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
GLUEHLAMPE 1,2W 30V	60 70 087 08	18	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
GLUEHLAMPE 1,2W 48V	60 70 117 08	16	6	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
GLUEHLAMPE 1,2W 48V	60 70 117 08	16	8	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
GLUEHLAMPE DIN 49632 3W	60 70 115 08	30	10	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
GLUEHLAMPE DIN 49848 2,4W	60 70 111 08	(1)	2	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
GLUEHLAMPE DIN 72601 10W	60 70 028 08	11	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
GLUEHLAMPE DIN 72601 10W	60 70 232 08	270	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
GLUEHLAMPE DIN 72601 10W	60 70 232 08	3	2	6 071 507	60 71 507 08	SCHLUSSLEUCHTE
GLUEHLAMPE DIN 72601 21W	60 70 217 08	269	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
GLUEHLAMPE DIN 72601 21W	60 70 217 08	14	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
GLUEHLAMPE DIN 72601 21W	60 70 217 08	32	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
GLUEHLAMPE DIN 72601 21W	60 70 217 08	4	4	6 071 507	60 71 507 08	SCHLUSSLEUCHTE
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 201 08	267	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 201 08	56	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 201 08	154	1	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 201 08	154	1	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 214 08	71	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 214 08	15	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
GLUEHLAMPE DIN 72601 5W	60 70 214 08	2	2	6 071 507	60 71 507 08	SCHLUSSLEUCHTE
GLUEHLAMPE DIN 72601 70W	60 70 211 08	81	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
GLUEHLAMPE DIN 72601 70W	60 70 211 08	13	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
GLUEHLAMPE DIN 72601 70W	60 70 237 08	13	4	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
GLUEHLAMPE DIN 72601 70W	60 70 237 08	2	1	6 071 444	60 71 444 08	RUNDUMKENNLEUCHTE
GLUEHSTIFT	10 29 012 5	18	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
GMT-BUCHSE	72 69 108 08	3	4	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
GRIFF DIN 3122 A 3/4"	79 00 262 08	63	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
GRIFF KUNSTSTOFF	70 42 545 08	5	2	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
GRIFF KUNSTSTOFF	70 42 545 08	5	2	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
GRIFF KUNSTSTOFF	70 42 545 08	8	2	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
GRIFF ZN-DRUCKGUSS	10 11 256 9	(10)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
GRIFFE	57 18 450 08	121	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
GRIFFE	57 18 478 08	121	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
GRIFFKAPPE	57 18 247 08	1	1	6 060 950	60 60 950 08	MEISTERSCHALTER
GRIFFMULDE 130.5X70X36 K	70 42 287 08	21	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
GRIFFMULDE X0 KUNSTSTOF	95 55 000 08	8	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
GRIFFROHR SCHWK.	92 52 328 08	4	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
GRIFFSCHALE	70 42 801 08	2	1	2 501 050	96 21 965 08	SCHLIESSANLAGE
GRIFFSTUECK 30 PA GF	70 42 609 08	57	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
GRIFFSTUECK 30 PA GF	70 42 609 08	102	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
GRIFFSTUECK LINKS PA SC	70 42 514 08	10	6	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
GRIFFSTUECK RECHTS PA SC	70 42 515 08	11	6	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
GRUNDAUFBAU	96 29 891 08	4	1	2 932	91 31 045 08	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN
GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT	96 29 895 08	3	1	2 932 061	96 29 893 08	GRUNDAUFBAUVERKABELU
GRUNDAUFBAUVERKABELU	96 29 893 08	7	1	2 932	91 31 045 08	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN
GRUNDPLATTE	97 10 213 08	4	1	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
GRUNDWERKZEUG	92 85 698 08	1	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG M.ZUBEHOER
GUMMIHALTER LINKS	97 17 069 08	22	2	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
GUMMIHALTER RECHTS	97 17 067 08	21	2	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
GUMMIKAPPE	10 81 490 3	(1)	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
GUMMIMUFFE 22	92 73 161	25	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
GUMMIMUFFE 22	92 73 161	9	1	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
GUMMIMUFFE 45GRAD	98 80 511	7	1	9 881 818	98 81 818	KURBELGEHAEUSEENTLUEFT
GUMMIPANZERSCHLAUCH 30	79 00 429 08	71	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
GUMMIPLATTE	97 37 310 08	20	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
GUMMIPROFIL	10 03 212 5	12	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
GUMMIPUFFER D=20X8 EPDM	10 02 680 9	15	10	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
GUMMISCHUTZKAPPE	10 04 013 6	5	1	5 716 347	57 16 347 08	WEGEVENTIL
HAFTETIKETT	60 21 710 08	21	18	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
HAFTETIKETT	60 21 712 08	30	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
HAFTREINIGER 250ML	81 12 051 08	18	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
HAFTREINIGER 250ML	81 12 051 08	20	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
HAFTREINIGER 250ML	81 12 051 08	85	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HAKENFLASCHE 16 EM SPF	91 26 373 08	311	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HAKENFLASCHE 63 DM SPF	91 26 378 08	313	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HAKENFLASCHENSPIEGEL	91 29 196 08	61	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HAKENFLASCHENSPIEGEL	96 25 932 08	1	1	1 805 600	91 29 196 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
HAKENSTANGE	92 95 299 08	1	1	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
HALTEBLECH	57 08 511 08	384	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
HALTEBLECH S235JR	98 89 102	12	1	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
HALTEBOCK	10 28 765 8	1	1	1 810 066	97 12 735 08	SPIEGELHALTERUNG RE.
HALTEBUEGEL	10 46 995 1	21	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
HALTEGRIFF 300X25X59,2X25	10 33 152 6	1	1	2 520 041	96 84 504 08	HANDGRIFF ANBAU
HALTEGURT	59 10 638 08	18	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HALTEKONSOLE VORN	96 30 187 08	2	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
HALTELEISTE X280 ALMGSI0,5	97 24 960 08	6	1	1 811 036	96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.
HALTELEISTE X540 ALMGSI0,5	97 24 959 08	5	2	1 811 036	96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.
HALTELEISTE X950 ALMGSI0,5	97 24 958 08	4	2	1 811 036	96 25 286 08	ABDECKPROFILE KPL.
HALTER	10 28 765 7	2	1	1 810 066	97 12 735 08	SPIEGELHALTERUNG RE.
HALTER	10 42 954 2	1	6	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
HALTER	11 11 810 5	(2)	2	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
HALTER	38 00 199 08	8	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HALTER	38 00 201 08	10	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HALTER	55 17 160 08	5	2	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
HALTER	59 10 704 08	72	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
HALTER	60 72 246 08	25	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HALTER	89 01 014 08	23	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
HALTER	90 75 378	2	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
HALTER	91 40 426	3	1	9 889 125	98 89 125	EINSPRITZLEITUNG
HALTER	92 71 437 08	6	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
HALTER	92 76 928	1	1	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
HALTER	98 85 806	5	1	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
HALTER	98 88 654	4	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
HALTER 1,5X20X89,2 DC01 FE//	95 02 927 08	5	4	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
HALTER 1.5X85X54 DC01 FE//	97 15 791 08	55	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
HALTER 1.5X85X54 DC01 FE//	97 15 791 08	55	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
HALTER 1X202X290 DC01 FE//	95 46 626 08	1	1	1 982 097	92 55 098 08	HALTERUNGSBLECH KPL.
HALTER 260X170X19X1,5 AL	70 42 213 08	22	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
HALTER 2X110X70 DC01 FE//	95 53 537 08	38	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
HALTER 3X148X210 DC01 FE//	97 03 809 08	42	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
HALTER 3X361X164 DC01 FE//	97 22 319 08	29	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
HALTER 3X361X164 DC01 FE//	97 22 319 08	29	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
HALTER 3X40X75 DC01 FE//ZN	95 11 894 08	15	10	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
HALTER 3x1239x138 DC01	95 70 565 08	5	1	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
HALTER 4X110X133 S315MC	95 64 912 08	23	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
HALTER 4X141X20 S315MC FE	95 02 917 08	43	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
HALTER 4X143X80 S315MC FE	95 12 647 08	5	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
HALTER 4X150X130 S315MC	94 97 940 08	14	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
HALTER 4X20X70 S315MC FE//	95 41 774 08	44	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
HALTER 4X693X288 S315MC	97 39 984 08	66	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
HALTER 4X88X98 S315MC FE//	94 97 939 08	12	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
HALTER 4X98X121 S315MC FE	95 46 880 08	25	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
HALTER S235JR	98 85 816	6	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
HALTER ST RM500	98 88 865	2	1	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
HALTER VORM.	92 51 440 08	2	2	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
HALTERUNG	53 00 355 08	337	6	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
HALTERUNG	53 00 355 08	337	6	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
HALTERUNG 2.HUB OBEN	96 18 268 08	10	1	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
HALTERUNG SCHWK.	92 95 822 08	6	1	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
HALTERUNG SCHWK.	96 30 489 08	1	1	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
HALTERUNG SCHWK.	96 30 943 08	1	1	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
HALTERUNG SCHWK. T ZN O	96 35 560 08	69	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
HALTERUNG SCHWK.HI.	92 48 009 08	16	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
HALTERUNG SCHWK.VORN	92 50 317 08	16	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
HALTERUNG VORM.	96 30 487 08	3	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
HALTERUNG VORM.	96 30 942 08	6	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
HALTERUNGSBLECH KPL.	92 55 098 08	3	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
HALTERUNGSSCHELLE DIN 30	73 81 293	5	1	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
HAMMERKOPFSCHRAUBE M6	40 97 074 08	85	100	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
HAMMERKOPFSCHRAUBE M6	40 97 074 08	17	42	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
HAMMERKOPFSCHRAUBE M6	40 97 074 08	34	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 069 08	60	3	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 069 08	13	3	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 069 08	84	16	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 070 08	30	19	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 070 08	30	20	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 070 08	8	3	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 070 08	7	3	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
HAMMERKOPFSCHRAUBE M8	40 97 070 08	135	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HANDBREMSVENTIL	50 26 500 08	6	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
HANDGRIFF	59 10 668 08	12	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HANDGRIFF ANBAU	96 84 504 08	166	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HANDGRIFF KPL.	70 42 322 08	27	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HANDHAMMER DIN 1041 800G	79 00 300 08	60	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
HANDHEBELPRESSE VERZ.	79 00 420 08	70	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
HANDLAUF SCHWK.	92 52 832 08	10	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
HANDPUMPE	79 00 391 08	11	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
HAUBE	57 15 562 08	(3)	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
HAUBE 0 GFK SPF	74 03 061 08	45	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
HAUBE 1,5X250X597 DC01	95 09 825 08	8	1	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
HAUBE 1,5X250X597 DC01	95 09 826 08	9	1	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
HAUBE 2X439X107 ALMG3 H11	97 10 901 08	6	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
HAUBE 2X439X107 ALMG3 H11	97 10 901 08	18	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
HAUBE GFK SPF	74 03 062 08	46	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
HAUBE PA6.6 ZYTEL	97 17 163 08	82	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
HAUBE SCHWK.	92 51 174 08	1	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
HAUBE VORM.	92 71 292 08	99	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
HAUBENDECKEL	57 14 867 08	4	1	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
HAUPTHUBWERK	91 29 796 08	119	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HAUPTSPIEGEL 383,5X205	59 10 685 08	1	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
HAUPTSPIEGEL 383,5X205	59 10 686 08	2	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
HEBEL	57 18 454 08	146	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
HEBEL	57 18 455 08	147	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
HEBEL	57 18 480 08	147	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
HEBEL	59 10 598 08	3	1	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
HEBEL SCHWK. FE//ZN20//C	92 68 356 08	1	1	1 813 007	92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.
HEBEL SCHWK. FE//ZN20//C	96 18 734 08	24	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
HEBELVERSCHLUSS SCHWAR	70 42 288 08	14	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
HEBELVERSCHLUSS SCHWAR	70 42 288 08	1	1	7 403 057	74 03 057 08	TUER
HEBELVERSCHLUSS SCHWAR	70 42 321 08	(2)	2	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
HECKBLENDE SCHWK.	92 71 085 08	50	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
HECKSCHEIBE 4MM SPF	72 57 408 08	6	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
HEIZFLANSCH 1,9KW 24V	10 29 612 6	1	1	9 072 875	90 72 875	HEIZFLANSCH ANBAU
HEIZFLANSCH ANBAU	90 72 875	130	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
HEIZKABEL 2000	59 10 696 08	7	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
HEIZUNG	50 26 514 08	2	1	5 026 573	50 26 573 08	LUFTTROCKNER
HEIZUNG KRANFUEHRERKAB	91 44 649 08	19	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
HEIZUNGSSCHLAUCH 70	55 31 812 08	257	0.5	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
HEIZUNGSSCHLAUCH 70X240	55 31 795 08	16	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER	91 09 050 08	342	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HILFSHUBWERK KPL.	91 36 273 08	340	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HIMMEL KPL.	92 50 859 08	18	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
HOHLRAD	10 02 876 2	200	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
HOHLRAD	53 00 350 08	335	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRAD	53 00 350 08	335	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRAD	53 01 511 08	335	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRADTRAEGER	10 02 876 3	210	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
HOHLRADTRAEGER	53 00 351 08	336	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRADTRAEGER	53 00 351 08	336	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRADTRAEGER	57 05 995 08	336	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLSCHLUESSEL	70 42 711 08	7	2	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
HOHLSCHRAUBE	10 02 890 1	12	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE	10 02 890 3	80	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE	10 02 890 9	482	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE	57 16 852 08	210	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
HOHLSCHRAUBE	57 16 852 08	10	5	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE 6	70 06 439	3	6	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE DIN 74305 M	50 29 401 08	7	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
HOHLSCHRAUBE DIN 74305 M	50 29 401 08	601	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 10X	40 79 240	5	1	9 884 458	98 84 458	OELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 10X	40 79 240	14	2	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 12X	49 80 741	9	3	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 4X	47 89 210	14	2	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 6	55 31 068 08	7	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 6	55 31 068 08	6	1	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 6	55 31 068 08	14	1	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
HOHLSCHRAUBE DIN 7643 8X	49 80 664	4	6	9 884 458	98 84 458	OELLEITUNG
HOHLSCHRAUBE M36X1.5X53	40 97 104 08	8	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
HOHLWELLE	57 16 775 08	100	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
HOLZPLATTE 12X505X790 BI	27 00 108 08	7	1	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
HOLZPLATTE 12X770 X1035 BI	97 21 422 08	10	2	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
HORN 24V	61 40 031 08	1	1	1 915 001	92 19 268 08	DOPPELHORN
HORN 24V	61 40 031 08	16	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
HORN 24V	61 40 032 08	2	1	1 915 001	92 19 268 08	DOPPELHORN
HUBENDSCHALTER GEWICHT	96 57 037 08	77	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
HUBWERK 2 SCHWK.	92 49 640 08	1	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
HUBWERK 2 VORM.	92 71 277 08	1	1	2 440	91 36 273 08	HILFSHUBWERK KPL.
HUBWERK VORM.	92 71 275 08	1	1	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
HUBZYLINDER 73,15/66,55-61,	79 00 388 08	4	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
HUELSE 32X30 X12CRNIS188	95 59 180 08	25	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
HUELSE Rd.32x35 X12CrNiS18	97 02 651 08	26	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
HUTMANSCHETTE	57 11 024 08	410	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
HUTMUTTER DIN 1587 M12 6	41 21 005 08	8	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
HUTMUTTER DIN 1587 M6 6 A2	41 21 001 08	6	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR
HUTMUTTER DIN 1587 M6 A2-7	10 21 936 1	9	3	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HUTMUTTER DIN 986 M4 A2-7	40 02 886	21	4	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	60 21 067 08	22	0.08	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	60 21 067 08	1	0.08	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	60 21 067 08	202	0.25	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	60 21 067 08	298	0.21	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
HYDRAULIK	91 48 564 08	149	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HYDRAULIK ABSTUETZUNG	91 26 675 08	87	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
HYDRAULIK ACHSFEDERUNG	91 36 648 08	89	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HYDRAULIK HILFSHUBWERK	91 47 924 08	341	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HYDRAULIK TELE	91 47 017 08	217	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HYDRAULISCHE BALLASTIER	91 29 749 08	137	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
HYDROMOTOR A2FM 16CM³/U	57 13 689 08	5	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
HYDROMOTOR A2FM 80 SPF	51 02 328 08	3	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
HYDROMOTOR A2FM 80 SPF	51 02 328 08	2	1	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
HYDROZYLINDER	51 23 195 08	3	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
HYDROZYLINDER 65/36-367 SP	51 23 537 08	7	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
HYDROZYLINDER 70/45-50 SP	51 23 843 08	1	1	2 430	91 00 066 08	DREHBUEHNENARRETIERUN
IMPULSGEBER	57 09 907 08	14	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
IMPULSGEBER L=25MM	10 03 274 0	32	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
IMPULSZAEHLER	10 35 454 0	25	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
INBUSSCHLUESSEL DIN 911 1	79 00 212 08	34	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
INBUSSCHLUESSEL DIN 911 1	79 00 213 08	35	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
INBUSSCHLUESSEL DIN 911 4	79 00 216 08	30	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
INBUSSCHLUESSEL DIN 911 5	79 00 200 08	31	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
INBUSSCHLUESSEL DIN 911 6	79 00 201 08	32	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
INBUSSCHLUESSEL DIN 911 8	79 00 210 08	33	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
INDUKTIVGEBER	57 15 553 08	30	3	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
INDUKTIVGEBER	96 28 987 08	17	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
INDUKTIVSENSOR SPF	69 23 087 08	(6)	6	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
INDUKTIVSENSOR SPF	69 23 127 08	(7)	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
INNENGRIFF	59 10 780 08	12	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
INNENGRIFF	59 10 788 08	12	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
INNENLAMELLE	10 02 865 6	240	10	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 6	244	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 6	272	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 7	241	3	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 7	244	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 8	244	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 9	244	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 9	270	7	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 865 9	272	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 866 0	244	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	10 02 866 0	272	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	50 20 451 08	11	7	9 653 334	96 53 334 08	BREMSE
INNENLAMELLE	57 16 652 08	264	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 652 08	251	16	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 652 08	254	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 652 08	244	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 652 08	264	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 693 08	260	4	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 693 08	264	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 693 08	254	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 693 08	239	4	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 693 08	244	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 693 08	264	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	259	3	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	264	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	254	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	240	3	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	244	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	260	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE	57 16 729 08	264	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE B=4,0	10 02 858 6	264	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE B=4,0	10 02 858 6	254	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE B=4,0	10 02 858 6	244	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE B=4,0	10 02 858 6	259	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
INNENLAMELLE B=4,0	10 02 858 6	264	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
INNENLEUCHTE	60 71 361 08	10	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
INNENLEUCHTE 21W 2V	60 71 470 08	268	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
INNENSECHSKANTSCHRAUB	10 46 994 5	7	8	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
ISOLIERBUCHSE KUNSTSTOF	66 00 430 08	7	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
ISOLIERRING	69 10 417 08	13	26	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
ISOLIERSCHLAUCH DN10X0,6	11 08 260 4	204	1.61	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
ISOLIERSCHLAUCH DN10X0,6	11 08 260 4	204	0.11	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN10X0,6	11 08 260 4	204	0.69	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN12X0,6	11 08 260 5	205	1.68	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN12X0,6	11 08 260 5	205	2.74	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN12X0,6	11 08 260 5	204	2.8	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
ISOLIERSCHLAUCH DN14X0,6	11 08 260 6	206	3.23	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN14X0,6	11 08 260 6	206	0.83	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN6 0,5	11 08 260 2	202	1.68	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN6 0,5	11 08 260 2	202	18.99	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN8X0,65	11 08 260 3	203	2.06	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
ISOLIERSCHLAUCH DN8X0,65	11 08 260 3	203	3.45	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
ISOLIERSCHLAUCH DN8X0,65	11 08 260 3	203	7.67	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELBAUM	57 18 277 08	270	1	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
KABELBAUM 3300MM	55 31 869 08	29	1	2 920 013	96 29 898 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELBAUM S417	96 28 397 08	6	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
KABELBINDER 2,5X102	60 32 022 08	24	10	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
KABELBINDER 2,5X102	60 32 022 08	213	100	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
KABELBINDER 3,6X150	60 32 003 08	261	50	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
KABELBINDER 3,6X150	60 32 003 08	261	1	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
KABELBINDER 3,6X150	60 32 003 08	261	1	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
KABELBINDER 3,6X150	60 32 003 08	261	3	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KABELBINDER 3,6X150	60 32 003 08	261	2	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELBINDER 3,6X150	60 32 003 08	211	100	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
KABELBINDER 3,6X200	60 32 004 08	212	100	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
KABELBINDER 3,6X200	60 32 004 08	154	5	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
KABELBINDER 4,6X300	60 32 023 08	45	6	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
KABELBINDER 4,6X300	60 32 023 08	30	100	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
KABELBINDER 7,5X360	60 32 025 08	2	2	1 982 097	92 55 098 08	HALTERUNGSBLECH KPL.
KABELBINDERHALTER 8,1X0,	11 49 231 5	47	6	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
KABELDOSE	60 45 055 08	152	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KABELDOSE	60 45 055 08	156	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELDOSE	60 45 055 08	14	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
KABELHALTER	72 00 144 08	14	1	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	48	4	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	15	3	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	82	12	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	49	12	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	23	4	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	15	6	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	17	4	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
KABELHALTER 2X22X90 DC01	95 36 500 08	15	9	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
KABELHALTER 2X90X46 DC01	97 07 081 08	24	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
KABELHALTER 3X275X318 DC0	95 65 634 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
KABELHALTER 3X275X318 DC0	95 65 634 08	1	1	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
KABELHALTER 3X388X40 DC0	97 35 694 08	34	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KABELHALTER 3X626X350 DC0	97 02 504 08	6	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KABELHALTER 3X80X144 DC0	97 02 503 08	7	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KABELHALTER 4X785X66 S31	95 66 993 08	41	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
KABELKANAL	60 14 046 08	101	0.625	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KABELKANAL	60 14 073 08	102	0.35	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KABELKANAL 2.5x765x51 DC0	97 02 578 08	2	1	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
KABELKANAL 60X25/63X31/20	60 14 055 08	103	0.28	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KABELKANAL 60X25/63X31/20	60 14 055 08	104	0.33	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KABELLISTE BELEUCHTUNG	96 32 287 08	3	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KABELLISTE EL.ANLAGE DRE	96 29 898 08	12	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
KABELLISTE EL.ANLAGE UW	96 30 856 08	2	1	1 920	91 46 482 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
KABELLISTE KRANFUEHRERK	96 29 907 08	4	1	2 533	91 30 916 08	ELEKTRIK KRANFUEHRERKAB
KABELLISTE WIRBELSTROMB	96 27 767 08	1	1	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
KABELMARKER	92 35 122 08	500	2	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
KABELMARKER	92 35 122 08	500	2	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
KABELMARKER	92 35 122 08	500	8	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KABELMARKER	92 35 122 08	500	71	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSATZ	10 03 286 5	13	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
KABELSATZ	57 05 132 08	5	1	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
KABELSATZ 300MM	10 00 676 6	(5)	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KABELSCHLAUCH DN20X0,4	11 12 420 7	224	0.97	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
KABELSCHLAUCH DN20X0,4	11 12 420 7	224	4.5	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KABELSCHLAUCH DN20X0,4	11 12 420 7	224	3.03	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSCHLAUCH DN25X0,4	11 12 420 8	225	1.38	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSCHLAUCH DN30X0,4	11 12 420 9	226	2.21	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSCHLAUCH DN40X0,4	11 12 421 1	228	0.64	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
KABELSCHLAUCH DN50X0,4	11 12 421 2	229	3.15	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSCHUH 4/2,5mm² VERZ	60 23 061 08	31	8	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSCHUH DIN 46237 0,25 -	60 22 184 08	112	8	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSCHUH DIN 46237 3,5/2,	60 22 060 08	32	2	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSCHUH DIN 46237 6-2,5	60 22 179 08	34	5	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSCHUH DIN 46237 6/6m	60 22 133 08	39	8	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSCHUH DIN 46237 6/6m	60 22 133 08	39	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSCHUH DIN 46237 8 - 2,	60 22 062 08	35	1	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSCHUH DIN 46237 8 - 6	60 22 067 08	40	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELSTRANG W1057	92 10 160 08	8	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
KABELSTRANG W111	96 23 388 08	11	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
KABELSTRANG W112	96 23 392 08	12	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
KABELSTRANG W113	96 25 501 08	13	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
KABELSTRANG W116	96 23 403 08	16	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
KABELSTRANG W118	96 25 388 08	18	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
KABELSTRANG W123	96 26 437 08	23	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
KABELSTRANG W156	96 30 458 08	1	1	2 533 002	96 29 907 08	KABELLISTE KRANFUEHRERK
KABELSTRANG W159	96 30 512 08	3	1	2 533 002	96 29 907 08	KABELLISTE KRANFUEHRERK
KABELSTRANG W2	96 25 390 08	2	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W301	96 20 395 08	31	1	2 920 013	96 29 898 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W302	96 20 396 08	32	1	2 920 013	96 29 898 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W304	96 29 900 08	34	1	2 920 013	96 29 898 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W306	92 07 725 08	5	1	2 780 850	91 46 112 08	ELEKTRIK HILFSHUBWERK
KABELSTRANG W34	96 25 401 08	34	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W52	96 21 623 08	7	1	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KABELSTRANG W6	96 30 855 08	6	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W8	96 22 956 08	8	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELSTRANG W870	96 32 428 08	1	1	2 920 597	96 32 427 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
KABELSTRANG W9	96 26 134 08	9	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
KABELTUELLE 10-12	60 45 067 08	153	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KABELTUELLE 10-12	60 45 067 08	157	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KABELTUELLE 4-6	60 27 048 08	9	2	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
KABELVERBINDER	60 23 364 08	2	1	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
KABELVERSCHRAUBUNG M16	60 24 241 08	199	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
KABELVERSCHRAUBUNG M20	60 24 257 08	211	3	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
KABELVERSCHRAUBUNG M20	60 24 257 08	200	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
KABELVERSCHRAUBUNG PG1	60 24 226 08	12	2	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
KABELVERSCHRAUBUNG PG1	60 24 226 08	266	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
KABELVERSCHRAUBUNG PG1	60 24 226 08	7	1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
KABELVERSCHRAUBUNG PG1	60 24 233 08	3	2	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
KABELVERSCHRAUBUNG PG2	60 24 229 08	13	2	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
KABINE BLECHTEILE RAL 703	91 10 310 08	9	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KABINE VERGLAST	91 26 804 08	1	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KABINENARM M.TANKS SPF	92 87 359 08	2	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
KAEFIGMUTTER M4	41 30 076 08	41	5	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
KAEFIGMUTTER M4	41 30 076 08	41	5	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
KAEFIGMUTTER M5	41 30 026 08	246	3	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KAEFIGMUTTER M5	41 30 026 08	9	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
KAEFIGMUTTER M5	41 30 026 08	110	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KAEFIGMUTTER M5	41 30 026 08	30	4	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
KAEFIGMUTTER M5 A2/ST	41 30 038 08	240	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KAEFIGMUTTER M5 A2/ST	41 30 038 08	93	20	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KAEFIGMUTTER M6	41 30 027 08	263	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KAEFIGMUTTER M6	41 30 027 08	28	2	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
KAEFIGMUTTER M6	41 30 028 08	12	3	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
KAEFIGMUTTER M6	41 30 028 08	81	23	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KAEFIGMUTTER M6	41 30 028 08	9	3	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KAEFIGMUTTER M6	41 30 028 08	90	8	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KAEFIGMUTTER M6	41 30 029 08	47	4	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
KAEFIGMUTTER M6	41 30 029 08	229	8	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KAEFIGMUTTER M6	41 30 029 08	51	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
KAEFIGMUTTER M6	41 30 030 08	4	2	1 982 097	92 55 098 08	HALTERUNGSBLECH KPL.
KAEFIGMUTTER M8	41 30 031 08	25	7	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
KAEFIGMUTTER M8	41 30 031 08	9	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
KAEFIGMUTTER M8	41 30 031 08	96	6	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KAEFIGMUTTER M8	41 30 034 08	37	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KAEFIGMUTTER M8 A2/ST A2	41 30 032 08	220	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KAEFIGMUTTER M8 A2/ST A2	41 30 032 08	61	8	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
KAELTEMITTEL 12KG FLASCH	70 20 440	15	2.8	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
KALOTTE	60 61 443 08	30	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
KANALPLATTE	10 21 806 4	120	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
KANALPLATTE	11 06 710 3	380	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
KANTENSCHUTZ 1-2,5X8,7	26 21 053 08	3	0.88	1 861 149	92 53 633 08	BLECH ISOLIERT
KANTENSCHUTZ 1-2,5X8,7	26 21 053 08	3	0.56	1 861 150	92 69 001 08	BLECH ISOLIERT
KANTENSCHUTZ 1-2,5X8,7	26 21 053 08	4	0.77	1 861 150	92 69 001 08	BLECH ISOLIERT
KANTENSCHUTZ 1-2,5X8,7	26 21 053 08	3	0.1	1 861 151	92 69 002 08	BLECH ISOLIERT
KANTENSCHUTZ 1-2X6,5	26 21 039 08	34	0.76	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
KANTENSCHUTZ 1-2X6,5	26 21 039 08	7	0.16	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
KANTENSCHUTZPROFIL 2-4X	11 10 114 7	163	5	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KAPPE	57 15 690 08	59	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
KAPPE	57 15 828 08	30	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
KAPPE	59 10 636 08	37	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KAPPE	59 15 591 08	4	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR
KAPPE GUMMI	55 08 267 08	47	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KAPPE MIT NUT	10 49 148 3	59	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
KAPSEL	61 07 045 08	40	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
KARABINERHAKEN DIN 5299	74 40 102 08	16	4	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
KARABINERHAKEN DIN 5299	74 40 102 08	24	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KARABINERHAKEN DIN 5299	74 40 102 08	8	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KARTUSCHE	57 13 523 08	1	1	5 026 573	50 26 573 08	LUFTTROCKNER
KAUSCHE UND KLEMME	57 18 513 08	7	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
KEGEL	51 07 921 08	2	1	5 718 895	57 18 895 08	DRUCKVENTIL
KEGELPFANNE DIN 6319 G 19	42 19 045 08	23	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KEGELRAD	52 11 631 08	23	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
KEGELRAD	52 11 928 08	16	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
KEGELROLLENLAGER	10 02 866 4	296	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER	10 02 866 6	300	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER	10 02 867 0	480	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER	10 02 867 1	530	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER	10 02 869 9	320	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER	57 02 929 08	10	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
KEGELROLLENLAGER	57 16 733 08	480	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER	74 68 005 08	436	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KEGELROLLENLAGER	74 68 011 08	432	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER	74 68 012 08	2	1	1 430 013	92 38 356 08	LENKHEBEL VORM.
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 014 08	6	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
KEGELROLLENLAGER DIN 720	53 00 647 08	436	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	53 00 647 08	436	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 210 08	432	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	53 00 296 08	432	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	53 00 627 08	461	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 309 08	3	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 311 08	54	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 471 08	53	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 489 08	11	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 510 08	474	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 228 08	54	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 228 08	54	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 62 228 08	54	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 68 010 08	53	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 68 010 08	53	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELROLLENLAGER DIN 720	74 68 010 08	53	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	16	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	16	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	16	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	16	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	16	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	45	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	19	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71	77 43 242	85	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
KEIL	57 14 795 08	998	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
KEIL	57 14 795 08	192	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
KEIL	57 14 795 08	192	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
KEIL	57 14 800 08	192	1	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
KEILENDKLEMME 18-19 GR.3/4	77 39 098 08	5	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
KEILRIPPENRIEMEN DIN 7867	49 81 176	15	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
KENNZEICHENVERSTAERKER	74 03 029 08	7	2	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
KENNZEICHNUNGSKARTEN	60 27 426 08	207	0.16	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
KENNZEICHNUNGSKARTEN	60 27 426 08	207	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
KETTE DIN 763 7X49 0.3t ST35	10 66 397 0	2	2	2 442	91 09 050 08	HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER
KETTE DIN 763 7X49 0.3t ST35	10 66 397 0	4	2	3 105 014	96 57 037 08	HUBENDSCHALTER GEWICHT
KETTENVERSCHLUSS A3C	77 39 477 08	3	2	2 442	91 09 050 08	HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER
KFZ-LEITUNG DIN 72551 1 SPF	60 04 341 08	305	761.27	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KFZ-LEITUNG DIN 72551 1 SPF	60 04 341 08	305	124.72	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KFZ-LEITUNG DIN 72551 1 SPF	60 04 341 08	305	585.77	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KFZ-LEITUNG DIN 72551 2,5 SP	60 04 047 08	309	151.04	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KFZ-LEITUNG DIN 72551 6	60 04 203 08	319	4.67	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KIPPHEBEL M.BUCHSE	98 82 916	1	1	9 882 941	98 82 941	KIPPHEBEL VORM.
KIPPHEBEL VORM.	98 82 914	2	1	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
KIPPHEBEL VORM.	98 82 941	3	1	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
KIPPHEBELBOCK VORM.	98 82 921	1	1	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
KIPPHEBELBOCK VORM.	98 82 940	5	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
KIPPSCHALTER	60 60 232 08	6	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
KIPPSCHALTER	60 60 242 08	151	1	1 780 182	92 01 827 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
KIPPSCHALTER	60 60 242 08	8	4	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
KIPPSCHALTER	60 61 586 08	56	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
KIPPSCHALTER 24V	60 60 248 08	10	4	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
KIPPSCHALTER 24V	60 60 258 08	11	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
KIPPSCHALTER 24V	60 60 279 08	9	2	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
KIPPSCHALTER 24V	60 60 288 08	12	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KIPPZYLINDER 50/25-165 SPF	10 03 908 5	11	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
KLAMMER	59 10 509 08	12	6	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
KLAMMER	59 10 509 08	30	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KLAMMER SURE-SEAL	60 52 155 08	166	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KLAMMER SURE-SEAL	60 52 155 08	73	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
KLAPPE GFK	92 51 185 08	2	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
KLAPPKONSOLE SCHWK.	92 18 229 08	2	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
KLAPPKONSOLE VORM.	92 17 972 08	5	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KLAPPSTECKER VORM.	96 31 825 08	9	2	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
KLEBER 310ML -40/+90 °C	81 12 029 08	12	2	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
KLEBER 310ML -40/+90 °C	81 12 029 08	12	2	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
KLEBER 310ML -40/+90 °C	81 12 029 08	95	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KLEBER Kartoon 20stück	81 12 033 08	94	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KLEINTEILESATZ	51 10 004 08	999	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
KLEINTEILESATZ	51 38 064 08	24	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
KLEINTEILESATZ	52 11 601 08	999	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
KLEMMBRETT 6XM6	60 44 124 08	1	1	1 830 102	92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.
KLEMMBRETT VORM.	92 26 483 08	182	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
KLEMMBRETT VORM.	92 26 483 08	3	1	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
KLEMME	61 07 135 08	804	1	6 290 070	62 90 070	DREHSTROMGENERATOR
KLEMME 6,3/2,8X0,8MM²	10 28 635 4	5	2	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
KLEMME 6,3/2,8X0,8MM²	10 28 635 4	204	24	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
KLEMME 6,3/2,8X0,8MM²	10 28 635 4	297	16	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
KLEMMENLEISTE	92 68 284 08	5	1	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
KLEMMHAELFTE 216-16 PP	60 20 007 08	80	20	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
KLEMMHAELFTE AEHNL.DIN	60 20 141 08	97	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 071 08	32	16	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 074 08	3	4	1 429 001	92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 074 08	3	4	1 429 002	92 46 451 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 074 08	3	4	1 429 003	92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 074 08	3	4	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 081 08	(10)	4	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 18	60 20 022 08	45	8	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 1	60 20 083 08	22	4	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 L	60 20 085 08	86	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 L	70 05 052	85	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 L	70 05 052	35	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 L	60 20 089 08	29	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
KLEMMHAELFTE DIN 3015-1 L	60 20 090 08	12	4	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
KLEMMKASTEN BELEUCHTUN	92 78 689 08	171	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KLEMMKASTEN KPL. S413	96 32 104 08	1	1	3 930 342	96 32 110 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK
KLEMMKASTEN KPL. S417	96 32 269 08	1	1	3 930 341	96 32 111 08	ELEKTRIK KOPFSTUECK
KLEMMKASTENANSCHLUSS	57 19 360 08	16	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
KLEMMPUFFER EDPM 85	70 42 184 08	4	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
KLEMMRING RD10X12 PA6G	28 81 825 08	29	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KLEMMSCHELLE	10 49 190 2	4	2	5 211 488	52 11 488 08	ACHSSTREBE
KLEMMSCHELLE	52 11 547 08	3	2	5 211 434	52 11 434 08	ACHSSTREBE
KLEMMSCHELLE	57 06 793 08	(3)	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
KLEMMSCHELLE	57 06 793 08	(3)	2	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
KLEMMSCHELLE 40,5/39-42	55 30 542 08	26	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KLEMMSCHELLE 46	10 80 190 7	3	1	X5211486	52 11 486 08	LENKSTANGE
KLEMMSTUECK	10 03 209 3	14	12	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
KLEMMSTUECK	10 03 209 3	14	12	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
KLIMAANLAGE OW 1070-4.1	91 47 409 08	301	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
KLIMANACHRUESTVERDAMP	55 31 882 08	2	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
KLINKE SCHWK.	96 33 175 08	11	2	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
KLOTZ 20.0X22 S235JR	97 11 957 08	19	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
KLOTZ GS60	38 82 891 08	14	6	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
KNEBELVORREIBER GD-ZN S	70 42 595 08	3	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
KNEBELVORREIBER GD-ZN S	70 42 787 08	8	5	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KNOPF	57 07 567 08	4	1	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
KNOPF 285 GUMMI	72 66 108 08	17	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
KNOTENKETTE DIN 5686 1,8X2	74 00 008 08	17	0.9	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
KNOTENKETTE DIN 5686 2,5 G	74 00 018 08	9	0.3	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KOHLEBUERSTENSATZ	61 07 065 08	30	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
KOLBEN	10 02 858 1	154	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
KOLBEN	10 02 858 1	162	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
KOLBEN	10 02 858 1	150	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
KOLBEN	51 07 357 08	3	1	5 718 895	57 18 895 08	DRUCKVENTIL
KOLBEN	51 38 057 08	17	16	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
KOLBEN	53 01 912 08	532	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBEN	53 01 912 08	532	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBEN	57 00 800 08	(32)	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
KOLBEN	57 04 155 08	532	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBEN	57 11 025 08	430	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
KOLBEN	57 13 138 08	50	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
KOLBEN	57 14 277 08	190	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
KOLBEN	57 15 826 08	13	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
KOLBEN	57 16 524 08	19	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
KOLBEN	57 16 751 08	680	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
KOLBEN	57 17 522 08	180	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
KOLBEN	92 75 382	5	1	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
KOLBEN	98 84 661 23	1	1	9 884 512	98 84 512	KOLBEN
KOLBEN	98 86 591	9	1	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE
KOLBEN	98 86 591	9	1	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
KOLBEN R-MOTOR	91 40 206	1	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
KOLBEN R-MOTORX122	98 84 512	40	6	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KOLBEN V-MOTORX135	98 82 614	2	1	9 882 941	98 82 941	KIPPHEBEL VORM.
KOLBENFUEHRUNGSRING 507	53 01 914 08	533	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBENFUEHRUNGSRING 507	53 01 914 08	533	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBENFUEHRUNGSRING 507	53 01 914 08	533	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBENKUEHLUNG	98 84 509	9	6	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KOLBENKUEHLUNG	98 84 693 23	1	1	9 884 509	98 84 509	KOLBENKUEHLUNG
KOLBENSTANGE	10 65 115 8	3	1	X1003631	10 03 631 4	LENKZYLINDER
KOLBENSTANGENLAGER	95 87 345	13	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
KOMBIFILTER	55 17 159 08	1	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
KOMBIZANGE DIN 5244 180	79 00 315 08	62	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
KOMBIZYLINDER 20"/24"	50 26 649 08	2	2	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
KOMBIZYLINDER 20"/24"	50 26 649 08	2	2	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
KOMBIZYLINDER 20"/24"	50 26 649 08	3	2	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
KOMPAKTSEILWINDE KSW 32	93 85 875 01	2	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
KOMPAKTSEILWINDE KSW 32	93 85 875 01	2	1	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
KOMPAKTSTEUERBLOCK	51 13 039 08	2	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
KOMPRESSOR	55 30 379 08	4	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
KOMPRESSORANTRIEB	55 31 883 08	3	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
KONDENSATOR	57 18 690 08	10	1	5 531 882	55 31 882 08	KLIMANACHRUESTVERDAMP
KONDENSATOR	57 18 691 08	10	1	5 531 881	55 31 881 08	VERFLUESSIGEREINHEIT
KONDENSATOR	61 07 090 08	42	1	6 290 070	62 90 070	DREHSTROMGENERATOR
KONSOLE	70 42 297 08	9	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
KONSOLE	90 73 953	1	1	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
KONSOLE	98 89 289	1	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
KONSOLE 3X126X152 DC01 FE	95 67 272 08	2	1	2 440	91 36 273 08	HILFSHUBWERK KPL.
KONSOLE 3X270X678 DC01 FE	95 67 089 08	20	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
KONSOLE 4X155X244 S315MC	95 66 975 08	42	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
KONSOLE 4X185X291 S315MC	97 38 860 08	31	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
KONSOLE 4x147x146 S315MC	95 66 974 08	41	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
KONSOLE ANBAU	90 73 952	111	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KONSOLE SCHWK.	92 17 975 08	1	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
KONSOLE SCHWK.	92 50 027 08	5	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KONSOLE SCHWK.	92 52 756 08	1	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KONSOLE SCHWK.	92 69 018 08	26	2	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
KONSOLE SCHWK.	92 71 068 08	8	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
KONSOLE SCHWK.	96 20 162 08	35	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KONSOLE SCHWK.	96 26 589 08	11	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KONSOLE SCHWK. FE//ZN20//	92 52 675 08	65	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KONSOLE SCHWK. FE//ZN20//	96 17 760 08	33	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KONSOLE SCHWK. FE//ZN20//	96 29 473 08	4	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KONSOLE SCHWK. FE//ZN20//	96 29 474 08	5	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
KONSOLE SCHWK.LI.	92 50 028 08	6	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KONSOLE SCHWK.LI.	92 50 556 08	5	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
KONSOLE SCHWK.LI.	96 17 363 08	5	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
KONSOLE SCHWK.LI. ST.12.03	96 18 772 08	19	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
KONSOLE SCHWK.RE.	92 50 029 08	7	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KONSOLE SCHWK.RE.	92 50 557 08	6	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
KONSOLE SCHWK.RE.	96 17 381 08	5	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
KONSOLE SCHWK.RE. FE//ZN	96 18 702 08	19	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
KONSOLE SCHWK.VORN	92 50 653 08	7	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
KONSOLE VORM.	92 52 800 08	4	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KONTAKT	60 23 001 08	121	115	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KONTAKT	60 23 001 08	121	15	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
KONTAKT	60 23 001 08	121	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KONTAKT 0,5-1,0MM2	60 23 003 08	125	161	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KONTAKT 0,5-1,0MM2	60 23 003 08	125	98	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KONTAKT 1,0 - 2,5 68POL	60 23 330 08	621	2	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
KONTAKTGEBER	57 14 837 08	(51)	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
KONTAKTGEBER	57 14 837 08	51	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
KONTAKTRELAIS 2X20A 24V	63 01 004 08	23	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
KONTAKTSATZ	57 18 511 08	5	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
KONTROLLLEUCHTE 24V	60 71 354 08	153	1	1 780 182	92 01 827 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
KONTROLLLEUCHTE 24V	60 71 354 08	6	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
KONTROLLLEUCHTE 24V	60 71 354 08	15	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
KOPFSTUECK SCHWK.	96 28 640 08	1	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
KOPFSTUECK VORM.	96 28 639 08	4	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
KOPFSTUETZE	57 18 477 08	62	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
KOPFSTUETZE	77 41 193 08	17	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KOPFSTUETZE KPL.	57 18 202 08	18	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
KRAFTSTOFFBEHAELTER AN	91 46 002 08	105	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
KRAFTSTOFFBEHAELTER SCH	92 73 137 08	1	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
KRAFTSTOFFBEHAELTER VO	92 73 136 08	1	1	2 270	91 46 002 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER AN
KRAFTSTOFFFILTER	55 31 740 08	(1)	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KRAFTSTOFFFILTER	90 77 153	93	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KRAFTSTOFFHEIZER 24V 350K	10 00 671 5	94	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KRAFTSTOFFLEITUNGEN	98 89 742	97	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KRAFTSTOFFSCHLAUCH DI=4,	55 31 911 08	7	0.15	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KRAMPE	60 27 417 08	7	2	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
KRAMPE	60 27 417 08	206	10	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
KRAMPE	60 27 417 08	296	6	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
KRANFUEHRERKABINE KPL.	91 47 691 08	123	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
KRANFUEHRERKABINE VORM	91 47 955 08	1	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
KREUZLASCHE SCHWK.	92 50 746 08	3	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
KREUZSCHL.SCHR.DREHER 2	79 00 332 08	53	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
KRONENMUTTER DIN 937 M2	57 07 175 08	1	1	X1003631	10 03 631 4	LENKZYLINDER
KRUEMMER	92 75 703	1	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
KRUEMMER 1015 GUMMI	55 31 321 08	3	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
KRUEMMER 152X90° GUMMI	55 17 003 08	3	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
KRUEMMER DN15/18X90GR	55 31 734 08	14	2	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
KRUEMMER DN15/18X90GR	55 31 734 08	20	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KUEHLER	57 18 406 08	3	1	5 506 383	55 06 383 08	OEL-LUFTKUEHLER
KUEHLER EINBAU	91 07 433 08	3	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
KUEHLER VORM.	96 19 533 08	1	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KUEHLERANLAGE	55 06 380 08	1	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
KUEHLERPLATTE	92 69 147	1	1	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
KUEHLERVERSCHLUSS	57 19 250 08	18	1	2 102 004	92 87 359 08	KABINENARM M.TANKS
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 024 08	13	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 317 08	10	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 317 08	5	0.2	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 329 08	12	0.15	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 329 08	21	0.07	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 329 08	23	2.6	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
KUEHLWASSERSCHLAUCH 1	77 42 329 08	34	8	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
KUEHLWASSERSCHLAUCH 5	77 42 300 08	642	0.15	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
KUGEL	57 17 520 08	100	2	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
KUGEL DIN 5401 14	74 70 008 08	8	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
KUGEL DIN 5401 15	74 70 009 08	4	2	1 813 007	92 68 355 08	TUERFESTSTELLER KPL.
KUGEL DIN 5401 20 G20	74 70 014 08	40	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
KUGEL DIN 5401 3	61 07 063 08	6	1	5 114 794	51 14 794 08	LASTHALTEVENTIL
KUGEL DIN 5401 5	52 11 978 08	5	1	9 882 941	98 82 941	KIPPHEBEL VORM.
KUGEL DIN 5401 5	52 11 978 08	40	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
KUGEL DIN 5401 6	74 70 002 08	69	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
KUGEL DIN 5401 7	57 08 621 08	14	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
KUGEL DIN 5401 7,5	51 85 124 08	5	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
KUGELDREHVERBINDUNG	98 27 330 01	1	1	2 410	91 43 814 08	ROLLENDREHVERBINDUNG
KUGELGELENK	10 03 529 7	1	1	5 211 488	52 11 488 08	ACHSSTREBE
KUGELGELENK	10 03 529 8	2	1	5 211 488	52 11 488 08	ACHSSTREBE
KUGELGELENK	57 18 665 08	(2)	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
KUGELGELENK	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
KUGELGELENK	57 18 666 08	(1)	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
KUGELGELENK 40 25°	72 50 099 08	1	1	5 301 107	53 01 107 08	SPURSTANGE
KUGELGELENK 40 25°	72 50 099 08	1	1	5 703 422	57 03 422 08	SPURSTANGE
KUGELGELENK 40.7 40°	10 66 501 1	1	1	X5211486	52 11 486 08	LENKSTANGE
KUGELGELENK 40X25GR	57 15 022 08	(1)	1	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
KUGELGELENK 40X25GR	72 50 100 08	2	1	5 301 107	53 01 107 08	SPURSTANGE
KUGELGELENK 40X25GR	72 50 100 08	2	1	5 703 422	57 03 422 08	SPURSTANGE
KUGELGELENK STAHL	57 08 160 08	1	1	5 211 434	52 11 434 08	ACHSSTREBE
KUGELGELENK STAHL	57 08 161 08	2	1	5 211 434	52 11 434 08	ACHSSTREBE
KUGELHAHN BKH1/2"NW13 A3	51 06 823 08	28	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
KUGELHAHN BKH12-L-10 A3C	51 06 976 08	19	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
KUGELHAHN BKHU DN 10	57 17 236 08	30	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
KUGELHAHNKOMBINATION D	51 06 977 08	20	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
KUGELKNOPF DIN 319 C40XM	70 40 042 08	8	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
KUGELLAGER	10 02 878 6	140	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
KUGELLAGER	10 02 878 6	80	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
KUGELLAGER	57 06 267 08	120	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
KUGELLAGER	57 14 451 08	440	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
KUGELLAGER	57 16 583 08	70	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
KUGELLAGER	57 16 755 08	800	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
KUGELLAGER	57 16 846 08	280	1	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
KUGELPFANNE DIN 71805 B13-	49 80 751 23	5	1	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
KUGELSCHEIBE DIN 6319 C 17	42 19 004 08	24	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KUGELVENTIL	50 06 212	25	1	5 130 128	51 30 128 08	FLUEGELZELLENMOTOR
KUNSTLEDERVERKLEIDUNG 1	95 70 208 08	130	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
KUNSTSTOFFHAUBE	10 21 807 5	1	1	5 026 500	50 26 500 08	HANDBREMSVENTIL
KUPPLUNG	10 03 757 5	17	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
KUPPLUNG	96 21 839 08	7	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
KUPPLUNG K3/K4	96 28 984 08	8	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
KUPPLUNG KV+K1	96 28 983 08	6	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	6	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	7	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	8	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	9	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	10	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	11	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	12	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE GERADE	68 00 017 08	14	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSDOSE SPF	68 00 004 08	13	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
KUPPLUNGSFLANSCH	57 16 786 08	272	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
KUPPLUNGSFLANSCH FE/ZNN	52 11 002 08	68	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
KUPPLUNGSGABEL	57 09 911 08	34	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
KUPPLUNGSHEBEL	57 09 910 08	32	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
KUPPLUNGSKOPF	50 29 453 08	20	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
KUPPLUNGSMUFFE	77 43 726 08	1	1	2 440 012	92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE
KUPPLUNGSMUFFE B2 10-L	51 15 084 08	14	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
KUPPLUNGSMUFFE B2 12-L	51 15 058 08	21	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
KUPPLUNGSMUFFE B3 15-L	51 15 005 08	18	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
KUPPLUNGSMUFFE B6 30-S	51 15 107 08	10	2	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
KUPPLUNGSSTECKER	77 43 727 08	2	2	2 440 012	92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE
KUPPLUNGSSTECKER B2 10-L	51 15 083 08	16	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
KUPPLUNGSSTECKER B2 10-L	51 15 150 08	7	2	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
KUPPLUNGSSTECKER B3 15-L	51 15 004 08	20	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
KUPPLUNGSSTECKER B6 30-	51 15 108 08	12	2	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
KURBELGEHAEUSE	91 31 667 23	1	1	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
KURBELGEHAEUSE KPL. R-M	92 74 562	1	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELGEHAEUSE R-MOTOR	98 87 551	1	1	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
KURBELGEHAEUSEENTLUEFT	98 81 818	11	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELWELLE R-MOTORXD92	90 77 729	28	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELWELLENDICHTUNG	91 77 487	10	1	9 177 489	91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG
KURBELWELLENDICHTUNG	91 77 488	11	1	9 177 489	91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG
KURBELWELLENDICHTUNG	91 77 489	30	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELWELLENLAGERUNG	98 84 510	29	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURVENROLLE	74 66 919 08	15	4	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
L-RING A 30X1,5	52 11 938 08	28	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
L-RING J 55X2	52 11 935 08	24	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
LADELUFTKUEHLER	57 17 715 08	2	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
LADELUFTROHR 100 SPF	96 19 534 08	13	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
LADELUFTROHR 100 SPF	96 19 535 08	33	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
LADELUFTROHR 100 ST.35 SP	95 64 346 08	8	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
LADELUFTROHR SPF	55 17 180 08	6	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
LADELUFTROHR SPF	55 17 181 08	7	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
LADELUFTWELLSCHLAUCH 10	55 17 025 08	11	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
LAENGENGEBER	57 17 939 08	1	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
LAENGENMESSKABEL 5X0,38	57 18 518 08	3	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
LAGER 48X50 GUMMI 64CR	10 09 749 6	9	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
LAGER GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 021	92 10 666 08	LAGERBOCK VORM.
LAGER GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 022	92 10 661 08	LAGERBOCK VORM.
LAGER GUMMI	72 69 114 08	2	1	2 500 023	92 10 663 08	LAGERBOCK VORM.
LAGERBOCK	97 30 061 08	1	1	2 500 021	92 10 666 08	LAGERBOCK VORM.
LAGERBOCK GGG40.3 SPF	38 00 346 08	1	1	2 500 022	92 10 661 08	LAGERBOCK VORM.
LAGERBOCK GGG40.3 SPF	38 00 347 08	1	1	2 500 023	92 10 663 08	LAGERBOCK VORM.
LAGERBOCK SCHWK.	92 42 320 08	2	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
LAGERBOCK SCHWK. FE//ZN	92 71 525 08	4	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
LAGERBOCK SCHWK. FE//ZN	92 71 528 08	3	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
LAGERBOCK VORM.	92 10 661 08	7	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
LAGERBOCK VORM.	92 10 663 08	10	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
LAGERBOCK VORM.	92 10 666 08	15	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
LAGERBOLZEN	59 10 632 08	35	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
LAGERBUCHSE	53 00 342 08	19	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
LAGERBUCHSE	57 00 027 08	19	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	57 00 027 08	19	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	57 00 027 08	19	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE 60X64X19,8 G	91 43 907	5	2	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
LAGERBUCHSE RD195X93 GZ-	70 43 369 08	10	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
LAGERDECKEL	10 02 838 6	110	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
LAGERDECKEL	10 02 859 4	510	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
LAGERGEHAEUSE M.LAGER	92 74 209	1	1	9 884 019	98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.
LAGERINNENRING	10 02 847 3	20	2	9 621 837	96 21 837 08	VORGELEGEWELLE
LAGERNADEL	51 10 261 08	11	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
LAGERPLATTE 14X80X180 PA6	28 30 960 08	19	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
LAGERPLATTE 14X80X180 PA6	28 30 960 08	19	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
LAGERPLATTE 14X80X180 PA6	28 30 960 08	19	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
LAGERPLATTE 14X80X180 PA6	28 30 960 08	19	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
LAGERPLATTE 14X80X180 PA6	28 30 960 08	19	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
LAGERPLATTE 16X80X180 PA6	97 34 779 08	32	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
LAGERPLATTE 16X80X180 PA6	97 34 779 08	32	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
LAGERPLATTE 16X80X180 PA6	97 34 779 08	32	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
LAGERPLATTE 16X80X180 PA6	97 34 779 08	32	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
LAGERPLATTE 16X80X180 PA6	97 34 779 08	32	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
LAGERPLATTE 17X180X80 PA6	28 30 901 08	29	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
LAGERPLATTE 17X180X80 PA6	28 30 901 08	29	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
LAGERPLATTE 17X180X80 PA6	28 30 901 08	29	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
LAGERPLATTE 17X180X80 PA6	28 30 901 08	29	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
LAGERPLATTE 17X180X80 PA6	28 30 901 08	29	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
LAGERPLATTE 75X140X180 P	28 30 481 08	12	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
LAGERPLATTE 75X140X180 P	28 30 481 08	12	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
LAGERPLATTE 75X140X180 P	28 30 481 08	12	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
LAGERPLATTE 75X140X180 P	28 30 481 08	12	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
LAGERPLATTE 75X140X205 P	28 30 823 08	12	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
LAGERRING	57 02 924 08	3	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
LAGERROLLE	57 16 772 08	70	6	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
LAGERSTUETZE 4X219X543 S	95 64 463 08	2	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
LAGERSTUETZE 4X219X543 S	95 64 464 08	3	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
LAGERSTUETZE 4X249X526 S	95 64 810 08	4	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
LAGERUNG	10 35 536 3	2	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
LAMELLENBREMSE	10 33 774 8	3	1	X1021637	10 21 637 0	DREHWERKSGETRIEBE
LAMELLENKUPPLUNG	61 07 027 08	6	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
LAMELLENSTOPFEN PE-LLD	77 90 205 08	13	2	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
LAMELLENSTOPFEN PE-LLD	77 90 205 08	28	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
LAMELLENTRAEGER	10 02 857 8	86	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
LAMELLENTRAEGER	10 02 865 5	86	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
LAMELLENTRAEGER	10 02 869 7	86	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
LAMELLENVENTIL	57 15 827 08	15	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
LAMPENFASSUNG	60 61 445 08	26	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
LAMPENTRAEGER SCHWK.	92 98 570 08	1	1	1 932 010	96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.
LAMPENTRAEGER SCHWK.	92 98 570 08	1	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
LASCHE 2X10X79 DC01 FE//ZN	97 12 464 08	25	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
LASTHAKEN 6T E SPF	91 42 226 08	310	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
LASTHALTEVENTIL	51 14 794 08	6	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
LASTHALTEVENTIL	57 17 758 08	15	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
LASTHALTEVENTIL 280BAR 10	10 21 831 0	59	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
LASTHALTEVENTILEINSATZ	11 00 267 8	7	1	5 114 794	51 14 794 08	LASTHALTEVENTIL
LASTSCHALTGETRIEBE EINBA	91 25 867 08	7	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
LASTSCHALTGETRIEBE SPF	10 03 264 1	1	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
LASTSCHALTGETRIEBE VORM	96 26 132 08	1	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
LAUFRAD	98 87 945	3	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
LAUFROLLE RD60X62 PA6G	97 03 870 08	5	6	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
LAUFROLLE RD60X62 PA6G	97 03 870 08	11	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
LAUFROLLE RD60X62 PA6G	97 03 870 08	12	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
LAUTSPRECHER OVAL 40W	61 40 307 08	19	1	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
LAUTSPRECHER RUND SPF	61 40 355 08	272	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
LECKOELLEITUNG	92 79 613	1	1	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
LECKOELLEITUNG	92 79 614	105	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LEDERVERKLEIDUNGEN	96 17 731 08	31	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
LEERGEHAEUSE 120X220X80	97 31 885 08	5	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEERGEHAEUSE 160X260X90	97 31 813 08	7	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEERGEHAEUSE 32 TE	61 10 014 08	2	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
LEERGEHAEUSE POLYESTER	94 98 250 08	2	1	2 920 257	92 78 689 08	KLEMMKASTEN BELEUCHTUN
LEISTE PA6G	97 36 016 08	8	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
LEITERHALTERUNG	10 32 679 2	7	1	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
LEITERSCHIENE 15X3X1000	60 21 018 08	1	0.095	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
LEITUNG W157E	92 93 436 08	5	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
LEITUNG W3	92 39 303 08	3	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG W306A	92 68 096 08	14	1	2 780 800	91 44 398 08	ELEKTRIK WINDE 2
LEITUNG W325	92 73 180 08	6	1	3 750	91 05 780 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
LEITUNG W635X1050	92 12 112 08	9	3	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
LEITUNG W636	92 26 706 08	10	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
LEITUNG W648	92 08 367 08	28	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
LEITUNG WL1	96 25 389 08	1	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL10	96 25 396 08	10	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL105	96 32 288 08	5	1	1 932 004	96 32 287 08	KABELLISTE BELEUCHTUNG
LEITUNG WL105A	96 32 289 08	6	1	1 932 004	96 32 287 08	KABELLISTE BELEUCHTUNG
LEITUNG WL11	96 25 397 08	11	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL110	96 23 377 08	10	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
LEITUNG WL12	96 25 398 08	12	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL13	96 25 399 08	13	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL4	96 25 391 08	4	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL41	96 27 768 08	41	1	1 780 308	96 27 767 08	KABELLISTE WIRBELSTROMB
LEITUNG WL42	96 27 769 08	42	1	1 780 308	96 27 767 08	KABELLISTE WIRBELSTROMB
LEITUNG WL45	96 27 770 08	45	1	1 780 308	96 27 767 08	KABELLISTE WIRBELSTROMB
LEITUNG WL451	96 32 270 08	290	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEITUNG WL456	96 32 261 08	220	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEITUNG WL456B	96 30 941 08	420	1	3 930 519	96 30 837 08	ELEKTRIK AUSSCHUBMECHA
LEITUNG WL46	96 27 771 08	46	1	1 780 308	96 27 767 08	KABELLISTE WIRBELSTROMB
LEITUNG WL5	96 24 369 08	5	1	1 920 003	96 30 856 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL500	96 31 371 08	5	1	3 931 032	96 29 659 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK
LEITUNG WL500A	96 31 368 08	1	1	3 931 084	96 29 658 08	EL.ANLAGE ADAPTER
LEITUNG WL502	96 31 377 08	5	1	3 931 035	96 29 660 08	ELEKTRIK KOPFSTUECK
LEITUNG WL503	96 32 286 08	20	1	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
LEITUNG WL504	96 20 218 08	8	1	3 931 032	96 29 659 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK
LEITUNG WL505	96 20 962 08	6	1	3 931 035	96 29 660 08	ELEKTRIK KOPFSTUECK
LEITUNG WL506	96 31 369 08	20	1	3 931 084	96 29 658 08	EL.ANLAGE ADAPTER
LEITUNG WL550	96 32 305 08	4	1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
LEITUNG WL551	96 34 284 08	5	1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
LEITUNG WL602	96 32 263 08	260	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEITUNG WL609	96 28 393 08	270	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEITUNG WL631	92 07 890 08	61	1	2 920 013	96 29 898 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL632	96 29 899 08	62	1	2 920 013	96 29 898 08	KABELLISTE EL.ANLAGE
LEITUNG WL643	96 32 262 08	250	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEITUNGSFILTER	50 26 238 08	17	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
LEITUNGSFILTER	51 06 708 08	31	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
LEITUNGSHALTER	60 21 161 08	37	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LEITUNGSHALTER POLYAMID	70 42 805 08	10	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
LEITUNGSSATZ 4M	59 10 692 08	9	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
LEITUNGSTROMMEL 47,3M 9-P	61 61 425 08	6	1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
LEITUNGSTROMMEL KPL.	96 32 112 08	6	1	3 930 342	96 32 110 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK
LENKACHSE L 71 SPF	51 99 089 08	1	1	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
LENKARRETIERUNG	52 11 489 08	1	1	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
LENKARRETIERUNG VORM.	92 43 720 08	3	1	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
LENKGETRIEBE	52 10 050 08	1	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKHEBEL	57 16 966 08	71	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 967 08	72	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 973 08	71	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 973 08	71	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 974 08	72	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 974 08	72	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 978 08	71	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
LENKHEBEL S 890QL	52 12 330 08	1	1	1 430 013	92 38 356 08	LENKHEBEL VORM.
LENKHEBEL VORM.	92 38 356 08	4	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKRAD D=500MM PUR007	10 65 164 3	16	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
LENKSAEULE	52 11 595 08	1	1	1 811 025	96 28 389 08	NACHARBEIT LENKSAEULE
LENKSAEULENVERKLEIDUNG	96 19 315 08	18	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
LENKSAEULENVERKLEIDUNG	97 15 834 08	1	1	1 811 032	96 19 315 08	LENKSAEULENVERKLEIDUNG
LENKSAEULENVERKLEIDUNG	97 15 837 08	2	1	1 811 032	96 19 315 08	LENKSAEULENVERKLEIDUNG
LENKSTANGE 1005 40,7/30	52 11 460 08	6	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKSTANGE 1510 40/30	52 11 485 08	5	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKSTANGE 522 40,7/30	52 11 487 08	4	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
LENKSTANGE 941 40/30	52 11 486 08	7	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKSTOCKHEBEL	52 11 597 08	2	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKSTOCKSCHALTER	60 60 602 08	33	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
LENKSTOCKSCHALTER	60 60 617 08	34	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
LENKTRIEBACHSE SPF	51 99 088 08	1	1	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
LENKTRIEBACHSE SPF	51 99 112 08	1	1	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
LENKTRIEBACHSE SPF	51 99 113 08	1	1	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
LENKUNG HYDRAULIK	91 26 674 08	21	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
LENKUNG MECHANIK	91 09 664 08	19	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
LENKUNGSBLOCK VORM.	92 95 244 08	2	1	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
LENKZYLINDER 60/25-200 SPF	10 03 631 4	3	2	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
LENKZYLINDER 60/25-200 SPF	10 03 631 4	3	2	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
LENKZYLINDER 60/25-300 SPF	10 03 631 6	4	2	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
LENKZYLINDER 60/25-300 SPF	10 03 631 6	4	1	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.	96 18 521 08	5	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE	96 18 522 08	6	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LEUCHTMELDER	60 61 435 08	24	3	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
LEUCHTMELDER	60 61 435 08	24	1	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
LEUCHTSCHALTKONTAKTGEB	60 61 447 08	14	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
LEUCHTSCHALTKONTAKTGEB	60 61 447 08	14	1	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
LEUCHTTASTKONTAKTGEBER	60 61 437 08	12	5	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
LEUCHTTASTKONTAKTGEBER	60 61 437 08	12	4	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
LEUCHTTASTKONTAKTGEBER	60 61 452 08	20	3	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
LICCON KONSOLE LCD1	91 40 573 08	4	1	2 530	91 41 903 08	ELEKTRIK ARMATUREN KRA
LICHTHAUBE	57 16 571 08	1	1	6 071 444	60 71 444 08	RUNDUMKENNLEUCHTE
LICHTSCHEIBE	11 00 153 8	(3)	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LICHTSCHEIBE	57 14 381 08	(1)	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LICHTSCHEIBE	60 72 266 08	(1)	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
LICHTSCHEIBE	60 72 266 08	1	1	6 071 507	60 71 507 08	SCHLUSSLEUCHTE
LINEARFUEHRUNG 04-420 V	70 42 780 08	111	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 1	76	14	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 1	83	8	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 2	12	12	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	16	8	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	75	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	22	8	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	17	9	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	31	9	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	17	7	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	75	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	19	20	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	48	24	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	26	5	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	16	6	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	18	4	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	16	4	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAU	10 41 285 4	6	2	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
LINSENFLACHKOPFSCHRAUB	10 41 286 1	19	20	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
LINSENFLACHKOPFSCHRAUB	10 41 286 1	15	6	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAUB	10 41 286 1	9	5	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
LINSENFLACHKOPFSCHRAUB	10 41 286 1	7	1	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
LINSENKOPFBLECHSCHRAUB	10 41 285 9	83	150	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
LINSENKOPFBLECHSCHRAUB	10 41 285 9	21	8	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
LOCHBLECH	91 44 505	10	1	9 274 655	92 74 655 23	SCHMIEROELPUMPE
LOCHBLECH	91 44 505	10	1	9 888 646	98 88 646	SCHMIEROELPUMPE
LOETDRAHT 2,0MM	82 00 002 08	262	0.01	1 830 149	96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL
LOETOESE	11 06 860 7	(1)	10	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
LORDOSENVENTIL	57 14 949 08	30	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
LORDOSENVENTIL	57 18 136 08	126	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
LOSTEILE	96 28 854 08	23	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
LUEFTER	50 05 641	3	1	9 884 761	98 84 761	GENERATOR VORM.
LUEFTER	73 80 415	8	1	9 273 517	92 73 517	LUEFTERANBAU
LUEFTER 80X80X25	61 03 886 14	3	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
LUEFTER PAG	55 06 373 08	2	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
LUEFTERANBAU	92 73 517	175	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUEFTERANTRIEB	98 84 017	174	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUEFTERANTRIEB VORM.	98 84 019	1	1	9 884 017	98 84 017	LUEFTERANTRIEB
LUEFTEREINHEIT	92 87 071 08	11	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
LUEFTERFLUEGEL	57 17 560 08	2	1	5 506 383	55 06 383 08	OEL-LUFTKUEHLER
LUEFTERHAUBE	57 18 405 08	1	1	5 506 383	55 06 383 08	OEL-LUFTKUEHLER
LUEFTERNABE G-ALSI9CU3	95 63 992 08	6	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
LUEFTERWELLE	98 84 018	2	1	9 884 019	98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.
LUFTANSAUGROHR R-MOTOR	98 82 979	1	1	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
LUFTANSAUGROHR R-MOTOR	98 84 742	110	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUFTANSAUGROHR SPF	95 63 709 08	2	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
LUFTAUSSTROEMER D=98MM	57 05 205 08	59	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
LUFTAUSSTROEMER D=98MM	57 05 205 08	18	2	5 530 022	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
LUFTBEHAELTER DIN 74281-1	50 29 193 08	6	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
LUFTBEHAELTER DIN 74281-1	50 29 198 08	2	4	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
LUFTBEHAELTER DIN 74281-1	50 29 197 08	1	2	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
LUFTBEHAELTERLAGERUNG	91 43 781 08	39	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
LUFTBETAETIGUNGSTEIL	57 09 330 08	5	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
LUFTBETAETIGUNGSTEIL	92 94 871 08	1	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
LUFTFEDER	57 18 205 08	150	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
LUFTFILTERANLAGE	91 43 784 08	45	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
LUFTFUEHRUNG LI.	97 25 864 08	3	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
LUFTFUEHRUNG PE	74 03 054 08	20	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
LUFTFUEHRUNG RE.	97 25 865 08	4	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
LUFTLEITSYSTEM	96 31 015 08	81	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
LUFTPRESSER	57 00 161	1	1	9 275 751	92 75 751	LUFTPRESSER VORM.
LUFTPRESSER VORM.	92 75 751	140	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUFTTROCKNER	50 26 573 08	2	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
LUFTTROCKNER VORM.	92 89 618 08	3	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
M-RING 122X112X2,5 MC12	49 81 122	4	1	9 884 661	98 84 661 23	KOLBEN
MAGNET 24V	10 33 430 5	(1)	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
MAGNET 24V	57 08 278 08	1	1	5 114 444	51 14 444 08	WEGEVENTIL
MAGNET 24V	57 11 355 08	(21)	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
MAGNETREGELVENTIL	50 26 667 08	15	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETSPULE	10 28 022 1	(3)	2	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
MAGNETSPULE	57 02 363 08	(1)	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
MAGNETSPULE	57 02 797 08	10	1	5 113 052	51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
MAGNETSPULE	57 06 433 08	(1)	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
MAGNETSPULE	57 06 433 08	(1)	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETSPULE	57 17 777 08	20	1	5 113 024	51 13 024 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 18 148 08	31	2	5 718 142	57 18 142 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 18 148 08	1	1	5 718 143	57 18 143 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 18 148 08	31	2	5 718 145	57 18 145 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 19 034 08	1	2	5 113 080	51 13 080 08	MAGNETVENTIL
MAGNETSPULE	57 19 034 08	1	1	5 113 081	51 13 081 08	MAGNETVENTIL
MAGNETSPULE 24V	10 03 613 8	(1)	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
MAGNETSPULE 24V	57 18 189 08	1	1	5 716 347	57 16 347 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE 24V	57 19 101 08	1	1	5 714 537	57 14 537 08	DRUCKVENTIL
MAGNETSPULE 24VDC 1,25A	57 17 127 08	1	2	5 113 022	51 13 022 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE 28V	57 08 179 08	1	1	5 705 279	57 05 279 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE 28V	57 08 179 08	1	2	5 713 056	57 13 056 08	WEGEVENTIL
MAGNETVENTIL	50 26 596 08	18	5	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETVENTIL	50 26 596 08	13	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
MAGNETVENTIL	57 13 140 08	90	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
MAGNETVENTIL 2/2 350BAR	10 29 779 3	1	2	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
MAGNETVENTIL 24V	51 13 159 08	2	3	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
MAGNETVENTIL 5/2WEGE SP	51 13 080 08	4	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
MAGNETVENTIL 5/2WEGE SP	51 13 081 08	2	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
MAGNETVENTIL SPF	51 13 060 08	21	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETVENTIL SPF	51 14 585 08	11	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETVERSCHLUSS	70 42 268 08	251	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
MAGNETVERSCHLUSS	70 42 268 08	6	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
MAGNETVERSCHLUSS	70 42 268 08	14	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
MAGNETVERSCHLUSS JUNI	70 42 303 08	5	2	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
MANOMETERANSCHLUSS	47 09 004 08	49	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
MANOMETERANSCHLUSS M	47 09 003 08	600	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
MASSEKABEL ANBAU 80	92 75 415	202	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
MASSEVERBINDUNGSKABEL	10 00 653 3	4	1	9 072 875	90 72 875	HEIZFLANSCH ANBAU
MASSEVERBINDUNGSKABEL	10 46 995 0	20	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
MECH.BEFESTIGUNGSTEILE	96 16 808 08	98	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MECH.BEFESTIGUNGSTEILE	96 19 897 08	99	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
MECH.BEFESTIGUNGSTEILE	96 32 402 08	99	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MECH.TEILE VERSANDMONT	91 43 790 08	57	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
MEGI-ANSCHLAGPUFFER 50	72 66 158 08	146	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
MEGI-HL-BUCHSE	72 69 104 08	63	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
MEGI-SCHIENE 170	72 66 170 08	17	3	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
MEGIPUFFER	72 66 130 08	29	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
MEGIPUFFER	72 69 068 08	18	4	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
MEGIPUFFER 20X15-M6 NR 55	72 69 073 08	15	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
MEGIPUFFER 20X15-M6 NR 55	72 69 073 08	(5)	6	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
MEGIPUFFER 25X10	72 66 171 08	74	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
MEGIPUFFER D 20 75SHORE	72 66 177 08	4	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
MEGIPUFFER E75-40-5M16	72 66 179 08	27	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
MEHRZWECKLEITER 2X7-349X	78 89 006 08	1	1	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
MEISTERSCHALTER SPF	60 60 950 08	4	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
MEISTERSCHALTER SPF	60 60 950 08	4	1	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
MEMBRANSPEICHER 0,075L 25	51 06 449 08	15	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MEMBRANSPEICHER 0,075L 25	51 06 449 08	24	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
MEMBRANSPEICHER 0,32L 40	51 06 437 08	13	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MEMBRANSPEICHER 0,7L 25	51 06 446 08	17	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MEMBRANSPEICHER 3,5L 0BA	51 06 744 08	7	4	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
MEMBRANTUELLE	55 30 237 08	27	2	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
MEMBRANTUELLE	55 30 278 08	4	1	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
MEMBRANZYLINDER 20"	50 26 647 08	2	2	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
MEMBRANZYLINDER 24"	50 26 648 08	3	2	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
MEMBRANZYLINDER 24"	50 26 648 08	2	2	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
MESSANSCHLUSS BMA3 6L	47 56 014 08	205	6	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
MESSANSCHLUSS BMA3 6S	47 56 015 08	210	2	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
MESSANSCHLUSS BMA3 6S	47 56 015 08	203	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
MESSANSCHLUSS BMA3 6S	47 56 015 08	605	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MESSANSCHLUSS BMA3 6S	47 56 015 08	622	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
MESSANSCHLUSS EMA3 G1/4	47 56 026 08	645	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MESSANSCHLUSS EMA3 G1/4	47 56 026 08	80	2	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
MESSANSCHLUSS G1/4"	10 43 023 0	63	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
MESSERTRENNKLEMME 0,2-2	60 27 616 08	2	1	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
MESSKUPPLUNG SPF	47 56 033 08	85	9	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MESSKUPPLUNG SPF	47 56 033 08	51	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
MESSSCHLAUCH DN2 1000	47 09 018 08	88	5	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MESSSCHLAUCH DN5 2000	47 09 019 08	89	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MESSSTUTZEN DKO 10L	51 06 290 08	218	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
MESSSTUTZEN DKO 10L	51 06 290 08	644	6	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
MESSSTUTZEN DKO 10L	51 06 290 08	616	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
METALLVENTIL VG12/VG8	52 01 846 08	3	1	1 422 502	96 23 463 08	REIFEN KPL.
MIKROSCHALTER	10 33 559 6	3	4	6 060 950	60 60 950 08	MEISTERSCHALTER
MIKROTIMERKONTAKT 0,5-1	60 23 310 08	620	32	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
MITNEHMER	10 02 878 4	3	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
MITNEHMER	57 17 519 08	80	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
MITNEHMER SCHWK.	92 13 548 08	2	2	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
MITTELKONSOLE SCHWK.	96 18 285 08	1	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
MITTELKONSOLE VORM.	96 30 836 08	6	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
MITTELTEIL	97 26 476 08	5	1	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
MODUL 1 LCD	92 51 332 08	4	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
MODUL2-CONTROLLER U.NT	92 51 333 08	5	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
MONTAGEBOLZEN	10 67 520 5	18	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
MONTAGEEINHEIT VORM.	96 25 134 08	2	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
MONTAGEGRUPPE UMLUFTK	10 66 499 1	50	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
MONTAGEPLATTE	59 16 694 08	13	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
MONTAGETEILE DREHBUEHN	91 46 931 08	103	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
MONTAGEWERKZEUGKASTE	79 00 454 08	1	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
MOTORANSCHLUSS	96 21 834 08	1	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
MOTORBREMSE KPL.	57 00 322 23	330	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
MOTORGEHAEUSE	10 03 827 7	20	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
MOTORHEBEL	59 10 630 08	42	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
MOTORKONSOLE SCHWK.HI.LI	92 52 886 08	11	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORKONSOLE SCHWK.HI.	92 52 887 08	12	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORKONSOLE SCHWK.VO.	92 52 833 08	9	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORKONSOLE SCHWK.VO.	92 52 861 08	10	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORLAGERUNG	92 52 674 08	1	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
MOTORLAGERUNG SCHWK.	92 52 712 08	1	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
MOTORREGELUNGSENSORIK	98 84 737	231	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
MOTORSTEUERGERAET LH-E	90 72 514	71	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
MOTORVERKLEIDUNG KPL.	91 43 794 08	69	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
MUTTER	10 04 013 7	6	1	5 716 347	57 16 347 08	WEGEVENTIL
MUTTER	11 34 126 8	1	2	5 113 024	51 13 024 08	WEGEVENTIL
MUTTER	70 27 459	2	2	5 113 022	51 13 022 08	WEGEVENTIL
MUTTER CR6-FREI	57 10 772 08	(5)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
MUTTER DIN 80705 M26X1,5 6	41 25 326 08	78	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
MUTTER DIN 80705 M26X1,5 6	41 25 326 08	8	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
MUTTER DIN 934 M20 8 VERZ	41 15 147 77	5	4	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
MUTTER M10	73 81 781 23	9	1	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
MUTTER M12 ST VERKUPFER	55 20 022 08	5	3	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MUTTER M12 ST VERKUPFER	55 20 022 08	11	3	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
MUTTER M18X1,5	10 35 408 7	(2)	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
MUTTER M20X1 VERZ	59 10 640 08	40	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
MUTTER M26X1	59 10 587 08	9	3	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
MUTTER M6 VERZ	60 20 180 08	89	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
MUTTER M6 VERZ	60 20 180 08	(15)	2	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
NABE	91 75 981	5	1	9 274 589	92 74 589	ZWISCHENRAD VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
NABE	92 68 892 23	1	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
NABE	98 85 224	4	1	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
NABE VORM.	98 89 300	1	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
NACHARBEIT LENKSAEULE	96 28 389 08	15	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
NACHARBEIT UMLENKUNG	96 18 822 08	50	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
NACHARBEIT UMLENKUNG	96 18 822 08	50	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
NACHRUESTSATZ	96 53 561 08	20	1	1 833 008	96 31 923 08	ELEKTRIK BATTERIE
NACHSTELLUNG	57 11 330 08	193	1	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
NACHSTELLUNG	57 13 196 08	997	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
NACHSTELLUNG	57 13 196 08	193	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
NACHSTELLUNG	57 13 196 08	193	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
NADELHUELSE	57 14 274 08	120	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
NADELHUELSE DIN 618 HK 171	52 11 925 08	12	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
NADELHUELSE DIN 618 HK 222	57 11 009 08	140	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
NADELHUELSE DIN 618 HK 302	52 11 639 08	29	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
NADELKRANZ	57 16 776 08	110	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
NADELLAGER	57 16 779 08	170	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
NADELLAGER	61 07 036 08	3	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
NADELLAGER	61 07 070 08	36	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
NADELLAGER NK 22/20	51 38 048 08	8	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
NADELSATZ 45-20	53 00 352 08	329	24	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
NADELSATZ 45-20	53 00 352 08	329	24	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
NADELSATZ 45-20	53 00 352 08	329	18	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
NAEHERUNGSSCHALTER	69 27 011 08	3	2	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
NAEHERUNGSSCHALTER	69 27 011 08	5	2	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
NAEHERUNGSSCHALTER M8X	57 18 210 08	(10)	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
NAEHERUNGSSCHALTER SPF	69 27 015 08	10	2	2 920 407	92 11 635 08	ELEKTRIK DREHWERK
NASENSCHEIBE	53 00 923 08	58	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
NEBENABTRIEB	96 21 842 08	10	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
NEBENABTRIEB	96 21 843 08	11	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
NEBENABTRIEB	96 21 844 08	12	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
NEIGUNGSGEBER 4-20MA SP	69 23 022 08	12	1	1 920	91 46 482 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
NETZTEIL 4	96 19 563 08	47	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
NIET	57 16 325 08	188	56	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
NIET	57 16 325 08	188	56	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
NIET	57 16 325 08	188	40	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
NILOSRING 22216JV	74 72 726 01	14	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
NILOSRING 33215 AV	74 72 741 01	2	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
NOCKENSCHALTER	57 03 383 08	34	1	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
NOCKENSCHALTER	57 09 915 08	73	3	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
NOCKENWELLE R-MOTORXD	98 83 076	44	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
NOCKENWELLE VORM. R-MOT	98 82 651	1	1	9 883 076	98 83 076	NOCKENWELLE
NOCKENWELLENBUCHSE	91 32 281	10	7	9 131 667	91 31 667 23	KURBELGEHAEUSE
NOCKENWELLENBUCHSE	91 32 281	10	7	9 887 551	98 87 551	KURBELGEHAEUSE
NOT-AUS TASTE	60 61 441 08	47	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
NOTLENKPUMPE	96 21 848 08	18	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
NUTMUTTER	10 02 859 2	370	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
NUTMUTTER	10 02 859 2	390	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
NUTMUTTER	10 02 866 7	320	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
NUTMUTTER	10 02 867 2	550	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
NUTMUTTER	52 11 932 08	21	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
NUTMUTTER DIN 981 M30X1,5	50 05 423 08	754	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
NUTMUTTER DIN 981 M30X1,5	50 05 423 08	754	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
NUTMUTTER M50X1,5	57 02 928 08	9	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
NUTRING	57 10 964 08	(10)	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
NUTRING	57 11 026 08	440	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
NUTRING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
NUTRING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
NUTRING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
NUTRING 99X119X9,5	57 13 320 08	25	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
O-RING 10,00X2,5 NBR90	10 33 738 1	(1)	2	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
O-RING 101X3 NBR70	50 06 052 08	5	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
O-RING 104X3 FPM70	57 17 542 08	240	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
O-RING 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	210	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
O-RING 10X2,2 NBR70	50 29 332 08	14	7	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
O-RING 110X3 NBR70	72 64 040 08	71	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
O-RING 115X3 NBR70	72 64 043 08	530	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
O-RING 11X2 NBR70	50 05 113 08	484	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
O-RING 11X2 NBR70	50 05 113 08	575	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 120X3 FPM70	10 02 331 6	240	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
O-RING 120X3 NBR70	72 62 030 08	20	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
O-RING 125X2 MVQ70SH	10 00 231 0	2	1	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
O-RING 126,5X3,53 85FPM 183	10 01 806 9	2	3	9 077 781	90 77 781	DS ZYLINDER-BUCHSE
O-RING 12X2 NBR70	70 42 748 08	5	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
O-RING 12X2 NBR70	70 42 748 08	8	2	X1047526	10 47 526 2	ABSPERRORGAN
O-RING 12X2,5 FPM70	57 11 021 08	380	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 135X3 NBR 70	72 64 528 01	11	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
O-RING 135X3 NBR 70	72 64 528 01	31	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
O-RING 138X3 NBR70	72 64 318 08	590	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
O-RING 139,00X3,53 FPM17939	73 81 910	15	1	5 717 545	57 17 545 08	PUMPENTRAEGER
O-RING 13X1,5 FPM70	57 12 293 08	91	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 13X2 NBR70	72 64 605 08	81	2	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 13X2 NBR70	72 64 605 08	11	12	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
O-RING 147X3 FPM70	57 16 738 08	540	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
O-RING 14X3 NBR70	72 64 056 08	78	8	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
O-RING 15,5X2.5 NBR70	10 27 991 4	(1)	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING 158X2 FPM70	57 17 506 08	4	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
O-RING 158X3 FPM70	57 16 174 08	164	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
O-RING 158X3 FPM70	57 16 174 08	180	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
O-RING 158X3 FPM70	57 16 174 08	170	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
O-RING 15X2 NBR70	57 04 785 77	3	1	5 210 050	52 10 050 08	LENKGETRIEBE
O-RING 15X2 NBR70	72 64 106 08	1	1	5 004 624	50 04 624	OELABLASSSCHRAUBE
O-RING 15X2 NBR70	72 64 106 08	540	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 15X2 NBR70	72 64 106 08	20	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
O-RING 15X2 NBR90	51 45 424 08	740	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 160X3 FPM70	57 09 398 08	160	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
O-RING 160X3 FPM70	57 09 398 08	80	1	9 621 845	96 21 845 08	DRUCKOELPUMPE
O-RING 160X3 FPM70	57 09 398 08	164	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
O-RING 160X3 FPM70	57 09 398 08	160	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
O-RING 16X2 NBR70	72 64 079 08	20	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
O-RING 16X2 NBR70	72 64 079 08	7	2	X1047526	10 47 526 2	ABSPERRORGAN
O-RING 16X2,5 NBR70	50 03 056 08	486	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
O-RING 16X3 NBR90	57 00 962 08	752	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 16X3 NBR90	57 00 962 08	752	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 17,50X2,00 FPM75	73 81 347	4	1	9 884 017	98 84 017	LUEFTERANTRIEB
O-RING 170X3 NBR70	72 64 182 08	76	1	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
O-RING 17X2 FPM70	57 10 826 08	(2)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
O-RING 18,00X1,20 FPM70SH	73 81 107	2	1	9 273 234	92 73 234	DREHZAHLGEBER ANBAU
O-RING 18X2,5 NBR70	72 64 069 08	220	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 18X2,5 NBR70	72 64 069 08	13	5	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
O-RING 19X2 NBR70	57 09 730 08	81	2	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
O-RING 20,3X2,4 NBR70	50 29 329 08	8	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
O-RING 20,3X2,4 NBR70	50 29 329 08	10	5	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
O-RING 202,87X2,62	57 16 537 08	12	4	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
O-RING 20X2 NBR90	51 07 927 08	9	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
O-RING 214X3 NBR70	57 17 541 08	230	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
O-RING 21X1,5 FPM70	57 12 294 08	92	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 21X2 NBR70	72 64 108 08	127	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
O-RING 224X3 FPM	10 02 838 5	82	2	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
O-RING 22X1,5 FPM70	57 10 827 08	(3)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
O-RING 22X2,5 NBR90	51 38 059 08	19	16	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
O-RING 23X2 NBR70	52 12 048 08	20	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
O-RING 23X2 NBR70	52 12 048 08	260	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 23X2,5 NBR70	51 45 997 08	(3)	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
O-RING 24X3 FPM70	57 10 774 08	(4)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
O-RING 250X6 NBR72	72 64 566 01	16	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
O-RING 25X3 NBR70	72 64 147 08	90	2	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
O-RING 27X2,5 NBR70	72 64 612 08	16	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
O-RING 290X3 NBR70	72 64 283 08	19	2	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
O-RING 29X3 NBR90	57 00 551 08	6	1	5 113 052	51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
O-RING 300X3 NBR70	53 00 325 08	304	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 300X3 NBR70	53 00 325 08	304	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 300X3 NBR70	53 00 325 08	304	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 30X1,5 NBR90	57 12 523 08	9	1	7 041 522	70 41 522 08	OELTANK-ABSPERRVENTIL
O-RING 32X3 FPM70	57 10 769 08	(2)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
O-RING 32X3 FPM70	57 10 769 08	(2)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 32X5 FPM70	57 10 687 08	534	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 33X2 NBR70	57 11 049 08	230	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
O-RING 33X2,5 NBR70	72 64 247 08	8	1	7 041 522	70 41 522 08	OELTANK-ABSPERRVENTIL
O-RING 33X2,5 NBR70	72 64 247 08	561	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 34X2 NBR70	72 64 326 08	150	2	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
O-RING 38X2 NBR70	57 05 899 08	190	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
O-RING 38X2,5 NBR70	72 64 244 08	301	2	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
O-RING 38X2,5 NBR70	72 64 244 08	555	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
O-RING 39,7X3,5 NBR70	57 05 889 08	3	1	5 708 320	57 08 320 08	FILTERDECKEL
O-RING 40X3 FPM70	57 10 771 08	(4)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
O-RING 48X3 NBR70	72 64 186 08	7	1	7 041 522	70 41 522 08	OELTANK-ABSPERRVENTIL
O-RING 4X1 NBR90	51 07 123 08	3	1	5 114 794	51 14 794 08	LASTHALTEVENTIL
O-RING 5,00X1,5 FPM80	73 82 118	8	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
O-RING 52X3,5 NBR80	57 09 573 08	(10)	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
O-RING 53,57X3,53 MVQ70	50 05 228	3	1	9 144 281	91 44 281	VERSCHLUSSTEIL
O-RING 53X2 NBR90	51 38 047 08	7	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
O-RING 54X4 FPM	10 02 840 9	581	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
O-RING 55X4 NBR70	72 62 027 08	18	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
O-RING 565X9,65 NBR70	52 01 890 08	(1)	1	1 422 502	96 23 463 08	REIFEN KPL.
O-RING 57X2 NBR70	57 11 029 08	480	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 58X4 NBR70	57 09 346 08	(9)	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
O-RING 58X4 NBR70	57 09 346 08	8	1	7 041 517	70 41 517 08	OELTANK-ABSPERRVENTIL
O-RING 59X3 NBR70	72 64 076 08	2	1	5 106 708	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
O-RING 5X1,5 FPM70	50 04 546 08	14	1	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.
O-RING 5X1,5 FPM70	50 04 546 08	490	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 60X4 NBR70	72 64 005 08	84	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 65X3 NBR70	72 64 123 08	27	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 68X2 NBR70	72 64 062 08	26	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING 6X1 NBR90	57 06 906 08	3	1	5 113 066	51 13 066 08	STEUERBLOCK
O-RING 6X1 NBR90	57 06 906 08	5	1	5 718 895	57 18 895 08	DRUCKVENTIL
O-RING 80X3 NBR70	72 64 014 08	450	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
O-RING 80X5 NBR70	72 64 135 08	(8)	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
O-RING 80X5 NBR70	72 64 135 08	7	1	7 041 517	70 41 517 08	OELTANK-ABSPERRVENTIL

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
O-RING 86X3 NBR90	51 38 055 08	15	2	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
O-RING 88X3 ACM70	57 09 797 08	7	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
O-RING 8X1,5 NBR70	51 85 243 08	281	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
O-RING 8X1,5 NBR70	51 85 243 08	31	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 8X1,5 NBR70	51 85 243 08	171	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
O-RING 8X2 NBR70	50 26 529 08	73	1	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
O-RING 8X2 NBR70	50 26 529 08	16	1	9 653 334	96 53 334 08	BREMSE
O-RING 9,5X2 NBR70	72 64 603 08	280	2	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
O-RING 90X4 NBR90	57 01 876 08	21	1	9 621 846	96 21 846 08	FILTER
O-RING 98X3 FPM80	57 14 428 08	170	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
O-RING 98X3 FPM80	57 14 428 08	167	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
O-RING 98X3 FPM80	57 14 428 08	176	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
O-RING AEHNL.DIN 3771 56X3	72 64 310 08	9	1	7 041 517	70 41 517 08	OELTANK-ABSPERRVENTIL
O-RING ARP 568 10,77X2,62 NB	72 64 222 08	15	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
O-RING ARP 568 10,82X1,78 NB	51 07 181 08	27	1	X1117027	11 17 027 6	DRUCKREDUZIERVENTIL
O-RING ARP 568 101,27X2,62	57 00 494 08	14	1	5 717 545	57 17 545 08	PUMPENTRAEGER
O-RING ARP 568 101,27X2,62	57 00 498 08	28	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
O-RING ARP 568 107,54X3,53	69 10 337 08	15	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
O-RING ARP 568 113,97X2,62	57 07 946 08	16	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
O-RING ARP 568 12,37X2,62 NB	51 07 461 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
O-RING ARP 568 12,37X2,62 NB	51 07 461 08	63	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING ARP 568 12,37X2,62 NB	51 07 461 08	63	2	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
O-RING ARP 568 12,42X1,78 NB	51 45 915 08	6	5	5 113 024	51 13 024 08	WEGEVENTIL
O-RING ARP 568 123,42X3,53	57 01 188 08	39	1	5 717 543	57 17 543 08	TRIEBWERK
O-RING ARP 568 126,67X2,62	57 07 947 08	20	2	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
O-RING ARP 568 129,77X3,53	57 03 502 08	17	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
O-RING ARP 568 136,12X3,53	50 12 051 08	27	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
O-RING ARP 568 148,49X5,33	51 45 275 08	13	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
O-RING ARP 568 17,17X1,78 NB	51 46 219 08	66	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING ARP 568 170,82X7 NB	57 05 883 08	8	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
O-RING ARP 568 170,82X7 NB	57 05 883 08	1	1	5 708 320	57 08 320 08	FILTERDECKEL
O-RING ARP 568 18,64X3,53 NB	72 64 616 08	101	4	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING ARP 568 18,72X2,62 NB	51 07 383 08	58	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
O-RING ARP 568 23,47X2,62 NB	51 07 766 08	5	1	5 113 052	51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
O-RING ARP 568 23,47X2,62 NB	51 07 766 08	14	1	X1029190	10 29 190 1	REGLERELEMENT
O-RING ARP 568 23,47X2,62 NB	51 31 188 08	5	2	5 113 024	51 13 024 08	WEGEVENTIL
O-RING ARP 568 23,52X1,78 N	57 06 523 08	5	1	5 029 552	50 29 552 08	WEGEVENTIL
O-RING ARP 568 23,52X1,78 N	57 06 523 08	25	1	X1117027	11 17 027 6	DRUCKREDUZIERVENTIL
O-RING ARP 568 24,99X3,53 NB	51 05 878 08	(1)	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
O-RING ARP 568 25,07X2,62 NB	57 10 586 08	13	1	X1029190	10 29 190 1	REGLERELEMENT
O-RING ARP 568 25X3,53 NBR7	51 10 351 08	170	2	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
O-RING ARP 568 29,87X1,78 NB	51 07 478 08	64	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING ARP 568 31,42X2,62 NB	51 57 060 08	(1)	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
O-RING ARP 568 31,42X2,62 NB	51 57 060 08	(1)	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	(1)	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	(1)	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	501	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
O-RING ARP 568 32,92X3,53 NB	51 05 870 08	501	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
O-RING ARP 568 37,69X3,53 NB	51 05 867 08	10	3	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
O-RING ARP 568 47,22X3,53 NB	51 05 879 08	219	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
O-RING ARP 568 52,07X2,62 NB	72 64 265 08	54	1	X1029189	10 29 189 9	REGLER
O-RING ARP 568 6,02X2,62 NB	51 46 220 08	53	3	X1029189	10 29 189 9	REGLER
O-RING ARP 568 6,07X1,78 NB	72 64 196 08	6	1	5 718 895	57 18 895 08	DRUCKVENTIL
O-RING ARP 568 6,07X1,78 NB	72 64 196 08	6	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
O-RING ARP 568 6,07X1,78 NB	51 07 384 08	62	4	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING ARP 568 63,09X3,53 NB	57 05 888 08	11	1	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
O-RING ARP 568 7,65X1,78 NB	72 64 194 08	65	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
O-RING ARP 568 88,49X3,53 NB	57 02 921 08	6	1	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
O-RING ARP 568 9,25X1,78 NB	51 07 190 08	26	1	X1117027	11 17 027 6	DRUCKREDUZIERVENTIL
O-RING ARP 568 98,02X3,53 NB	51 46 132 08	22	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
O-RING DIN 3770 25X2,5 FPM7	72 64 223 08	207	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
O-RING DIN 3771 10,00X3,00 F	73 81 417	8	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
O-RING DIN 3771 100X3 FPM,8	73 81 192	11	1	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
O-RING DIN 3771 100X3 FPM,8	73 81 192	7	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
O-RING DIN 3771 110X2 NBR 7	72 64 234 01	5	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
O-RING DIN 3771 113,67X5,33	91 77 942	2	1	9 177 489	91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG
O-RING DIN 3771 113,97X2,62	73 81 869	6	1	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.
O-RING DIN 3771 113,97X2,62	73 81 869	6	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
O-RING DIN 3771 132,72X5,33	91 77 943	7	1	9 177 489	91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG
O-RING DIN 3771 18,00X1,5 M	73 81 843	16	1	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
O-RING DIN 3771 18,00X1,5 M	73 81 843	16	1	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
O-RING DIN 3771 189,87X5,33	91 77 947	16	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
O-RING DIN 3771 31,42X2,62 H	73 81 993	6	2	9 268 118	92 68 118	DS OELKUEHLER
O-RING DIN 3771 31,42X2,62 H	73 81 993	4	2	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	8	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	8	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	340	6	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
O-RING DIN 3771 35,00X2,00	53 01 515 08	320	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
O-RING DIN 3771 40,87X3,53 H	73 81 780	6	2	9 078 444	90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO
O-RING DIN 3771 40,87X3,53 H	73 81 780	13	2	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
O-RING DIN 3771 44X3 NBR70	72 64 059 08	10	2	1 982	91 45 468 08	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL
O-RING DIN 3771 56,74X3,53 H	73 81 790	4	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
O-RING DIN 3771 59,69X5,33 F	73 81 568	11	2	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
O-RING DIN 3771 59,69X5,33 F	73 81 568	6	2	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	5	2	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	5	2	9 078 445	90 78 445	WASSERSAMMELLEITUNG K
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	12	2	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	12	2	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
O-RING DIN 3771 59,92X3,53 H	73 81 779	5	2	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
O-RING DIN 3771 75,79X3,53 M	70 09 080	3	1	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
O-RING DIN 3771 78,97X3,53 M	92 67 709	3	1	9 884 017	98 84 017	LUEFTERANTRIEB
O-RING DIN 3771 8,73X1,78 NB	73 80 025	2	4	5 713 056	57 13 056 08	WEGEVENTIL
O-RING ISO 3601-1 36,09X3,53	73 81 254	2	1	9 881 818	98 81 818	KURBELGEHAEUSEENTLUEFT
OBERTEIL 3X721X108 X5CRNI	95 43 097 08	1	1	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
OEL-LUFTKUEHLER	55 06 383 08	1	1	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
OELABLASSSCHLAUCH KPL. 1	10 03 229 7	68	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
OELABLASSSCHRAUBE M16X	78 90 161 08	15	1	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
OELABLASSSCHRAUBE M26X	78 90 119 08	9	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
OELABLASSSCHRAUBE M30X	50 04 624	11	1	9 279 471	92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.
OELABSCHEIDER OEL	92 72 268	1	1	9 881 818	98 81 818	KURBELGEHAEUSEENTLUEFT
OELBEHAELTER EINBAU	91 43 780 08	37	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
OELBEHAELTER SCHWK. 630L	92 41 615 08	1	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
OELBEHAELTER VORM.	92 41 614 08	1	1	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
OELEINFUELLUNG	98 85 772	20	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELFILTERKONSOLE	92 66 769	1	1	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
OELKUEHLER	10 32 500 1	3	1	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
OELKUEHLER	57 17 716 08	3	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
OELKUEHLER	92 75 365 23	3	1	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
OELKUEHLER EINBAU	91 46 925 08	150	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
OELKUEHLER KPL.	92 75 380	50	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELKUEHLER VORM.	92 75 379	1	1	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
OELLEITUNG	96 28 853 08	22	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
OELLEITUNG	98 84 458	45	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELLEITUNG	98 88 651	65	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELLEITUNG 10X1X389,5	90 76 590	7	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
OELLEITUNG VORM.	98 83 463	1	1	9 884 458	98 84 458	OELLEITUNG
OELMESSSTAB	57 17 534 08	50	1	9 621 849	96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN
OELMESSSTAB	90 80 346	6	1	9 885 775	98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR
OELMESSSTAB 11/8"	50 01 315 01	1	1	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
OELMESSSTAB MIT ROHR	98 85 775	18	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
OELMESSVORRICHTUNG	92 75 212 01	10	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
OELSTANDSANZEIGER 127X3	10 29 883 4	16	1	2 102 004	92 87 359 08	KABINENARM M.TANKS
OELSTANDSAUGE G1" ALU	77 43 201 08	13	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
OELSTANDSROHR	57 17 533 08	10	1	9 621 849	96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN
OELSTANDSTOPFEN M22X1,5	10 35 539 9	31	1	9 640 258	96 40 258 08	ANBAUTEILE
OELTANK-ABSPERRVENTIL 35	70 41 522 08	7	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
OELTANK-ABSPERRVENTIL 42	70 41 517 08	8	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
OELTANK-ABSPERRVENTIL 42	70 41 520 08	6	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
OELTEMPERATURREGLER	69 11 828 08	16	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
OELWANNE MIT BEFEST. R-M	92 79 471	16	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELWANNE VORM. R-MOTOR	92 79 470	1	1	9 279 471	92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.
OELZUFUEHRRING	57 16 760 08	980	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
OELZUFUEHRUNGSFLANSCH	10 02 838 4	80	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
OVALRING 26X140X260	77 39 247 08	11	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
PASSFEDER A 5X5X8	10 35 452 2	11	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
PASSFEDER DIN 6885 A 4X4X1	43 40 002 08	102	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
PASSFEDER DIN 6885 A 6X4X3	61 07 029 08	8	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
PASSFEDER DIN 6885 A 6X6X4	57 14 502 08	50	1	9 621 845	96 21 845 08	DRUCKOELPUMPE
PASSHUELSE 15,5X19,5X24	91 77 636	6	14	9 131 667	91 31 667 23	KURBELGEHAEUSE
PASSHUELSE 15,5X19,5X24	91 77 636	6	14	9 887 551	98 87 551	KURBELGEHAEUSE
PASSHUELSE 15,5X20X15,25	91 78 018	3	2	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
PASSHUELSE 15,5X20X15,25	91 78 018	6	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
PASSKERBSTIFT ISO 8745 6X	10 29 225 3	149	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
PASSSCHEIBE 18X25X0,5	50 07 142 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE 18X25X2	50 07 141 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 100X12	50 05 594 08	270	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 10X16X	50 06 425 08	682	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	50 07 144 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	50 07 144 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	50 07 143 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	50 07 143 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	60 52 511 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	50 07 137 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	50 07 137 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	57 14 370 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	57 14 370 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	57 14 371 08	280	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
PASSSCHEIBE DIN 988 18X25X	57 14 371 08	60	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
PASSSCHEIBE DIN 988 22X32X	53 01 336 08	4	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
PASSSCHEIBE DIN 988 22X32X	53 01 336 08	200	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
PASSSCHEIBE DIN 988 22X32X	53 01 336 08	200	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
PASSSCHEIBE DIN 988 22X32X	53 01 336 08	200	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
PASSSCHEIBE DIN 988 4X8X0,	57 06 268 08	60	6	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
PASSSCHEIBE DIN 988 95X11	42 10 020 08	17	2	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
PASSSCHEIBE DIN 988 95X115	42 10 021 08	18	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
PASSSCHRAUBE DIN 609 M16	10 04 159 0	33	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
PATRONE 210BAR	10 33 400 6	15	4	5 114 915	51 14 915 08	STEUERBLOCK
PEDALGEBER 0/200-500MA SP	10 29 006 8	(1)	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
PEDALGEBER 4-20MA SPF	60 60 168 08	6	1	2 920 563	92 08 459 08	ELEKTRIK GASVERSTELLUNG
PENDELROLLENLAGER DIN 6	74 61 103 08	(1)	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
PILZGRIFF	70 40 045 08	4	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	13	25	1 859	91 45 263 08	GERAEUSCHDAEMMUNG UW
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	13	2.5	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	3	4	1 860 084	92 71 292 08	HAUBE VORM.
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	10	3.5	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	10	2.2	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	3	2.3	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	3	0.7	1 861 141	92 52 952 08	BLECH ISOLIERT VORN REC
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	7	6	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	3	1.25	1 861 143	92 52 968 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	5	1.5	1 861 144	92 52 976 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	4	1.6	1 861 146	92 53 365 08	BLECH ISOLIERT HI.QUER
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	5	1.7	1 861 147	92 53 367 08	BLECH ISOLIERT HI.UNTEN
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	3	1.04	1 861 148	92 53 562 08	BLECH ISOLIERT HI.RE.
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	5	1.6	1 861 149	92 53 633 08	BLECH ISOLIERT
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	5	2.15	1 861 150	92 69 001 08	BLECH ISOLIERT
PILZKOPFBAND 25MM PS18	80 21 020 08	4	0.55	1 861 151	92 69 002 08	BLECH ISOLIERT
PILZKOPFBAND 50MM PS18	80 21 021 08	9	2	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
PLANETENBOLZEN	53 00 225 08	331	8	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENBOLZEN	53 00 225 08	331	8	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENBOLZEN	53 00 225 08	331	6	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENBOLZEN	57 16 773 08	80	6	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
PLANETENGEHAEUSE	57 04 234 08	300	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENGEHAEUSE	57 04 234 08	300	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENGEHAEUSE	57 05 993 08	300	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENGETRIEBE	93 85 877 01	5	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
PLANETENGETRIEBE	96 40 257 08	2	1	X1021637	10 21 637 0	DREHWERKSGETRIEBE
PLANETENRAD	53 00 348 08	322	8	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENRAD	53 00 348 08	322	8	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENRAD	53 01 380 08	322	6	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENRAD	57 16 771 08	60	6	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
PLANETENRADSATZ	10 35 515 3	14	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
PLANETENRADSATZ	10 35 534 1	16	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
PLANETENRADSATZ	11 16 071 6	20	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
PLANETENTRAEGER	57 16 767 08	10	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
PLATINE	57 09 912 08	51	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
PLATINE 24V	57 15 561 08	(2)	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
PLATTE	92 75 826	1	1	9 275 846	92 75 846	VERSCHLUSSTEILE
PLATTE 15X30X50 PA6G	28 81 762 08	4	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
PLATTE 16X66X130 PA6G	28 81 990 08	10	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
PLATTE 35X150X180 PA6G	28 81 796 08	28	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
PLATTE S235JR	90 73 958	3	1	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
PLEUELSCHRAUBE M14X1,5X6	91 74 981	(2)	2	9 078 969	90 78 969	PLEUELSTANGE
PLEUELSTANGE	57 15 825 08	11	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
PLEUELSTANGE	90 78 969	38	6	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
PLEUELSTANGE R-MOTORX8	90 77 779	1	1	9 078 969	90 78 969	PLEUELSTANGE
PLOMBIERUNG	10 02 836 7	6	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER
PNEUM.U.HYDR.VORM. 1.AC	92 46 450 08	11	1	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
PNEUM.U.HYDR.VORM. 2.AC	92 46 451 08	10	1	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
PNEUM.U.HYDR.VORM. 3.AC	92 46 452 08	9	1	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
PNEUM.U.HYDR.VORM. 4.AC	92 46 453 08	9	1	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
PNEUMATIK FAHRERHAUS	91 26 042 08	54	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
PNEUMATIK KRANFUEHRERK	91 31 270 08	140	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
PNEUMATIKZYLINDER ST/AL	11 63 184 2	(1)	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
PODEST ALMG3 SPF	72 58 641 08	23	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
PODEST x0 ALMG3 SPF	95 66 291 08	72	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
POLPLATTE	11 08 062 4	6	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
POLRAD	57 11 498 08	750	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
POLRAD	57 12 018 08	750	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
POSITIONSLEUCHTE 5W 12/24	60 71 478 08	266	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
POTENTIOMETER SPF	63 51 137 08	10	1	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
PRALLBLECH	50 07 060 08	80	1	9 621 849	96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	13	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	7	4	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	(3)	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	3	1	1 641 103	96 31 823 08	STECKER VORM.
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	3	1	1 641 104	96 31 824 08	FEDERSTECKER VORM.
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	11	2	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	29	2	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	18	4	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
PRESSKLEMME 2 CU	11 17 056 5	4	4	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
PRIMER	81 12 035 08	96	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
PROFIL 100-3 L 500 AL SPF	95 65 431 08	6	1	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
PROFIL 100-3 L 585 AL SPF	95 65 430 08	5	3	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
PROFIL 100-4 L=295 ALMGSI0.	95 41 261 08	6	8	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
PROFIL 2450X70 ALMGSI0.5F2	95 65 454 08	4	2	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
PROFIL 250 AL SPF	95 65 326 08	5	8	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
PROFIL 25X250X6300 GUMMI	26 21 056 08	1	2	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
PROFIL 43X43,5X677 ALMGSI0	97 10 903 08	7	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
PROFIL 4872X70 ALMGSI0.5F2	95 65 453 08	3	2	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
PROFIL HI.LI. L=3770 ALMGSI0	95 65 324 08	3	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
PROFIL L=3585 ALMGSI0,5F22	95 65 323 08	2	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
PROFIL L=3770 ALMGSI0,5F22	95 65 325 08	4	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
PROFIL LI. 0 AL SPF	97 14 740 08	133	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
PROFIL RE. 43X43,5X677 ALM	97 11 949 08	7	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL RE. AL SPF	97 14 741 08	134	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
PROFIL VORM.	96 17 041 08	1	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
PROFIL VORM.	96 17 042 08	2	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
PROFIL VORM.	96 17 043 08	3	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
PROFIL VORM.	96 17 044 08	4	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
PROFIL VORM.	96 17 045 08	5	2	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
PROFIL VORM.	96 17 045 08	5	2	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL VORM.	96 17 114 08	1	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL VORM.	96 17 122 08	2	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL VORM.	96 17 123 08	3	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL VORM.	96 17 124 08	4	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL VORM.	96 17 128 08	6	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
PROFIL VORN LI. L=3585 ALM	95 65 322 08	1	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
PROFILDICHTRING DIN 3869	10 04 098 4	(2)	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
PROPORTIONALMAGNET 24V	57 19 117 08	20	1	X1029190	10 29 190 1	REGLERELEMENT
PROPORTIONALVENTIL	10 34 025 6	1	1	5 113 051	51 13 051 08	STEUEREINHEIT
PRUEFANSCHLUSS A3P	47 56 009 08	207	2	1 429 002	92 46 451 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
PRUEFANSCHLUSS A3P	47 56 009 08	207	3	1 429 003	92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
PRUEFANSCHLUSS A3P	47 56 009 08	207	2	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
PRUEFANSCHLUSS A3P	47 56 009 08	213	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
PUMPE MP41 SPF	59 10 554 08	26	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
PUMPENELEMENT	10 03 827 2	14	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
PUMPENELEMENT	10 03 827 5	16	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
PUMPENFLANSCH	57 17 507 08	6	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
PUMPENFLANSCH	57 17 515 08	230	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
PUMPENRUECKLAUF	77 43 728 08	12	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
PUMPENTRAEGER	57 17 545 08	7	1	5 121 438	51 21 438 08	VERSTELLPUMPE
QUETSCHVERSCHLUSS	70 42 298 08	64	10	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
RADBOLZEN	53 00 089 08	43	20	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
RADBOLZEN	53 00 090 08	43	20	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADBOLZEN	53 00 090 08	43	20	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADBOLZEN	53 00 090 08	43	20	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALKOLBENPUMPE	51 30 050 08	10	1	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
RADIALWELLENDICHTRING 2	10 03 307 4	10	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
RADIALWELLENDICHTRING 2	10 03 307 4	6	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
RADIALWELLENDICHTRING 3	73 80 631	9	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
RADIALWELLENDICHTRING 6	73 81 323	10	1	9 884 019	98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.
RADIALWELLENDICHTRING 9	70 06 433	1	1	9 177 487	91 77 487	KURBELWELLENDICHTUNG
RADIALWELLENDICHTRING A	52 12 139 08	30	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
RADIALWELLENDICHTRING DI	71 00 306 08	19	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
RADIALWELLENDICHTRING D	57 09 914 08	69	1	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
RADIALWELLENDICHTRING DI	71 00 645 01	11	1	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
RADIALWELLENDICHTRING DI	53 01 472 08	440	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 219 08	34	4	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 219 08	34	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 219 08	34	4	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 391 08	52	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 391 08	52	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 391 08	52	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING DI	57 13 616 08	35	4	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING DI	57 13 616 08	35	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING DI	57 13 616 08	35	4	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 390 08	50	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 390 08	50	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADIALWELLENDICHTRING D	71 00 390 08	50	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
RADIOBLENDE	59 10 699 08	55	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
RADMUTTER DIN 74361 B20X1,	52 03 033 08	10	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
RADMUTTER DIN 74361-3 M2	52 03 035 08	2	20	1 422	91 18 104 08	BEREIFUNG
RADNABE	57 02 940 08	42	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADNABE	57 02 940 08	42	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADNABE	57 02 940 08	42	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
RADNABE	57 13 312 08	42	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
RAENDELKNOPF PA	10 80 091 6	5	1	2 520 040	72 40 148 08	VERRIEGELUNGSZUG
RAENDELKNOPF PA	10 80 091 6	(5)	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
RAENDELMUTTER	57 14 553 08	(1)	1	5 705 279	57 05 279 08	WEGEVENTIL
RAENDELMUTTER TEILESATZ	10 33 283 6	158	2	5 113 080	51 13 080 08	MAGNETVENTIL
RAENDELMUTTER TEILESATZ	10 33 283 6	158	1	5 113 081	51 13 081 08	MAGNETVENTIL
RAENDELSCHRAUBE M5X20	40 97 060 08	61	4	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
RAMPENSPIEGEL 284X174	59 10 688 08	25	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
RANGIERKUPPLUNG	52 04 050 08	1	1	1 683	91 40 088 08	RANGIERKUPPLUNG
RANGIERKUPPLUNG	91 40 088 08	47	2		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
RASTE	57 18 204 08	140	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
RASTE KPL.	57 18 479 08	140	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
RECHTECKDUESE	55 30 186 08	60	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
RECHTECKRING	50 04 206 08	690	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
RECHTECKRING	50 04 670 08	970	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
RECHTECKRING	57 14 266 08	20	2	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
RECHTECKRING	57 14 276 08	180	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
RECHTECKRING	57 14 421 08	70	3	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
RECHTECKRING	57 14 421 08	70	3	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
RECHTECKRING	57 14 421 08	70	3	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
RECHTECKRING	57 14 493 08	20	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
RECHTECKRING	57 16 761 08	990	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
RECHTECKRING 1/2"	70 18 273 03	34	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
RECHTECKRING ISO 70910 6	40 01 675	4	4	9 886 977	98 86 977	ABGASROHR VORM.
REDUKTION M20X1,5/M16X1,5	60 26 062 08	(6)	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
REDUKTION M20X1,5/M16X1,5	60 26 062 08	198	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
REDUZIERSTUECK 18/15	55 31 655 08	21	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
REDUZIERSTUECK PG11/9 MS	60 26 041 08	155	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
REDUZIERSTUECK PG13,5/11	60 26 040 08	8	1	3 930 441	96 32 112 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
REFLEKTOR	60 72 250 08	7	2	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
REFLEKTOR	60 72 250 08	16	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
REGELVENTIL	57 18 207 08	152	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
REGLER	10 29 189 9	3	1	5 121 438	51 21 438 08	VERSTELLPUMPE
REGLER	60 02 867	17	1	6 290 070	62 90 070	DREHSTROMGENERATOR
REGLERELEMENT	10 29 190 1	5	1	X1029189	10 29 189 9	REGLER
REGLERELEMENT	57 17 551 08	2	1	X1029189	10 29 189 9	REGLER
REIFEN 445/95R25 VHS ZERT-	52 03 702 08	1	1	1 422 502	96 23 463 08	REIFEN KPL.
REIFEN KPL. 445/95 R25 VHS E	96 23 463 08	15	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
REIFEN KPL. 445/95 R25 VHS E	96 23 463 08	1	2	1 422	91 18 104 08	BEREIFUNG
REIFENFUELLSCHLAUCH	52 01 904 08	67	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
REIFENFUELLVENTIL	50 26 597 08	4	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
REIFENVERKLEIDUNG	91 09 603 08	67	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
RELAIS	61 07 039 08	19	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
RELAIS 24V	63 01 021 08	6	11	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
RELAIS 24V 10A SPF	63 01 215 08	41	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
RELAIS 24V 10A SPF	63 01 215 08	22	14	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
RELAIS 24V 200A SPF	63 01 053 08	19	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
RELAIS 24V S=40A 26X26X24M	63 01 051 08	(1)	14	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
RELAIS 24V S=40A 26X26X24M	63 01 051 08	44	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
RELAISSTECKSOCKEL 9-POL	63 01 229 08	181	11	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
RELAISSTECKSOCKEL 9-POL	63 01 229 08	21	24	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
RELAISSTEUERUNG HW 1+2	96 29 892 08	5	1	2 932	91 31 045 08	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN
RELAISVENTIL	50 26 575 08	10	6	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
RELAISVENTIL	50 26 615 08	8	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
RELING QUERSTANGE	96 34 947 08	154	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
RELING SCHWK.	92 68 899 08	48	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
RELING SCHWK.	92 71 304 08	115	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
RELING SCHWK.	92 71 305 08	116	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
REP-KURBELGEHAEUSE R-M	92 78 890	50	1	9 131 667	91 31 667 23	KURBELGEHAEUSE
REP-VENTILFUEHRUNG	92 74 678	56	2	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
REPARATURSATZ	10 65 050 1	(98)	1	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
REPARATURSATZ	10 65 299 9	999	1	5 210 050	52 10 050 08	LENKGETRIEBE
REPARATURSATZ	11 00 309 4	999	1	5 026 573	50 26 573 08	LUFTTROCKNER
REPARATURSATZ	50 29 880 08	1	1	5 029 262	50 29 262 08	WEGEVENTIL
REPARATURSATZ	50 29 897 08	1	1	5 026 397	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
REPARATURSATZ	50 29 897 08	999	1	5 029 688	50 29 688 08	BREMSVENTIL
REPARATURSATZ	50 29 927 08	1	1	X1002444	10 02 444 6	ANPASSUNGSVENTIL
REPARATURSATZ	50 29 991 08	1	1	5 029 929	50 29 929 08	BREMSVENTIL
REPARATURSATZ	57 02 079 08	(1)	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
REPARATURSATZ	57 03 190 08	999	1	5 026 500	50 26 500 08	HANDBREMSVENTIL
REPARATURSATZ	57 05 901 08	999	1	5 123 195	51 23 195 08	HYDROZYLINDER
REPARATURSATZ	57 05 924 08	(2)	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
REPARATURSATZ	57 15 821 08	1	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
REPARATURSATZ	57 17 712 08	50	1	5 026 575	50 26 575 08	RELAISVENTIL
REPARATURSATZ	57 18 380 08	999	1	7 900 391	79 00 391 08	HANDPUMPE
REPARATURSATZ -E DF/LF	10 03 553 4	999	1	5 106 753	51 06 753 08	DRUCKFILTER
REPARATURSATZ SICHERUN	96 73 615 08	3	1	7 739 398	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
RIEGEL	57 11 030 08	250	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
RIEGEL	57 11 030 08	520	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
RIEGEL	57 11 030 08	730	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
RIEGELKLEMME	60 21 159 08	12	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
RIEGELKLEMME	60 21 160 08	13	1	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
RIEGELKLEMME	60 21 160 08	25	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
RIEMENSCHEIBE	57 15 587 08	6	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
RIEMENSCHEIBE	98 85 346	6	1	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
RIEMENSCHEIBE X53	98 84 762	5	1	9 884 761	98 84 761	GENERATOR VORM.
RILLENKUGELLAGER	57 14 268 08	34	2	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
RILLENKUGELLAGER	57 14 268 08	330	3	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
RILLENKUGELLAGER 50X65X7	10 11 483 8	38	1	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
RILLENKUGELLAGER DIN 625	74 51 906 08	17	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
RILLENKUGELLAGER DIN 625	54 05 073 08	37	1	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
RILLENKUGELLAGER DIN 625	74 51 910 08	8	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
RILLENKUGELLAGER DIN 625	74 51 206 08	26	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
RILLENKUGELLAGER DIN 625	50 07 454 08	4	2	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
RILLENKUGELLAGER DIN 625	50 02 450 08	479	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RILLENKUGELLAGER DIN 625	57 11 513 08	260	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
RILLENKUGELLAGER DIN 625	74 51 604 08	2	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
RING	10 02 859 1	334	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
RING	10 02 866 5	298	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
RING	57 14 453 08	514	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
RING	92 69 932	12	1	9 273 517	92 73 517	LUEFTERANBAU
RING A=7,7	57 17 472 08	60	1	9 621 837	96 21 837 08	VORGELEGEWELLE
RING NBR,60 SHORE	71 09 096 01	15	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
RINGMUTTER	57 16 536 08	8	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
RINGSTUTZEN	92 74 915	6	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
RITZELWELLE	10 35 524 1	1	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
ROHR	57 08 274 08	4	1	5 211 434	52 11 434 08	ACHSSTREBE
ROHR	57 13 315 08	20	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ROHR	57 13 316 08	22	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ROHR 10X1,5X120 E235+N VER	95 61 032 08	11	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
ROHR 16X2X780 E235+N VER	95 48 368 08	14	1	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
ROHR 18X3X75 E235+N VERZ	95 57 994 08	3	2	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
ROHR 18X60 PA66GF30	55 31 730 08	9	4	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
ROHR 20X3,6X11 S355J2H VER	94 20 382 08	16	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ROHR 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	18	1.2	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
ROHR 30 Rolle20m PAK	55 31 594 08	22	0.4	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
ROHR 30.0X77 0 X5CRNI18-10	95 67 938 08	50	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ROHR 30X266 EDELSTAHL	11 16 059 9	12	6	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
ROHR 30X4X15 E355+N VERZ	93 48 135 08	91	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ROHR 8X1X6 E235+N VERZ	95 61 580 08	19	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
ROHR DIN 73378 6X1,5 PA 12-H	77 43 737 08	5	5	2 440 012	92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE
ROHR DIN 73378 6X1,5 PA 12-H	77 43 737 08	13	35	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
ROHR KPL. 10X1,5X1162	92 85 982 08	917	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X1186	92 85 847 08	911	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X1231	96 30 708 08	918	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X1243	92 85 954 08	915	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X1361	92 85 981 08	916	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X146	92 68 925 08	484	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X1591	92 85 870 08	913	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X189	92 68 908 08	482	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X274	92 68 937 08	490	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X311	92 68 924 08	483	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X341	96 31 566 08	487	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X455	96 30 707 08	912	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X533	92 85 915 08	914	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X563	96 31 565 08	486	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X685	96 30 710 08	908	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X791	96 31 564 08	485	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 10X1,5X856	96 30 709 08	910	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X921	92 85 824 08	909	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 10X1,5X95	96 31 567 08	489	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 12X1,5X100	92 83 874 08	552	2	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X1275	92 85 242 08	721	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X1321	92 85 284 08	723	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X1521	92 85 286 08	725	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X1659	92 85 285 08	724	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X170	96 35 335 08	(457)	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
ROHR KPL. 12X1,5X176	92 83 928 08	564	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X180	92 83 998 08	571	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X182	92 83 892 08	557	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X188	96 32 839 08	471	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 12X1,5X194	92 83 997 08	570	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X205	92 83 924 08	560	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X210	92 92 150 08	455	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
ROHR KPL. 12X1,5X226	92 83 995 08	567	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X2329	92 85 283 08	722	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X271	92 83 890 08	554	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X276	92 83 929 08	565	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X285	92 83 996 08	569	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X287	92 83 927 08	563	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X290	92 83 994 08	566	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X302	92 83 999 08	572	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X303	92 83 926 08	562	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X321	92 83 856 08	551	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ROHR KPL. 12X1,5X586	92 83 923 08	559	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X630	92 83 891 08	556	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X636	92 83 878 08	553	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X650	92 83 848 08	550	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X80	92 83 925 08	561	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 12X1,5X90	92 83 922 08	558	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X1166	92 86 007 08	956	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X1208	92 86 008 08	957	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X1428	92 86 004 08	953	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X1526	92 86 000 08	952	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X1844	92 85 985 08	950	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X1940	92 86 005 08	954	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X2361	92 86 011 08	960	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X2563	92 86 006 08	955	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X393	92 86 009 08	958	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 15X1,5X427	92 86 010 08	959	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X1245	92 85 179 08	716	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X1425	92 84 767 08	704	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X1541	92 85 200 08	717	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X1976	92 85 403 08	900	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X2280	92 85 788 08	904	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X2688	92 85 817 08	906	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X2762	92 85 717 08	902	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X2995	92 85 814 08	905	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X3100	92 85 821 08	907	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X3128	92 85 716 08	901	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X3243	92 85 718 08	903	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X524	92 84 768 08	705	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X598	92 84 765 08	702	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X718	92 84 766 08	703	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 16X2X905	92 85 171 08	715	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X1077	92 85 218 08	720	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X141	96 27 870 08	803	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X1462	92 84 468 08	701	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X1714	92 84 092 08	610	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X180	92 84 387 08	640	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X205	92 84 389 08	641	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X207	92 85 201 08	718	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X2129	92 85 203 08	719	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X343	92 84 769 08	706	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X45	92 86 050 08	611	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X4980	96 19 345 08	802	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X576	92 84 820 08	707	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X658	92 84 438 08	700	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X1,5X984	92 86 030 08	800	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X3X187	92 26 243 08	630	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
ROHR KPL. 18X3X238	92 84 293 08	630	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 18X3X405	92 26 244 08	631	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
ROHR KPL. 20X2,5X115	92 84 436 08	642	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 20X2,5X1179	92 85 125 08	711	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 20X2,5X154	92 85 162 08	712	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 20X2,5X1821	92 85 169 08	713	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 20X2,5X2030	92 85 170 08	714	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 20X2,5X2220	92 85 123 08	710	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 22X2,5X1895	92 85 067 08	709	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 22X2,5X2052	92 85 024 08	708	1	1 998	91 36 664 08	ROHRLEITUNGEN UNTERWA
ROHR KPL. 30X4X873	92 81 400 08	478	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 38X4X133	92 86 029 08	488	3	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 38X4X143	92 81 390 08	476	2	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 38X4X175	96 31 597 08	477	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ROHR KPL. 38X4X836	92 81 401 08	479	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 6X1X172	92 92 149 08	450	1	2 998	91 48 799 08	ROHRLEITUNGEN OBERWAGE
ROHR KPL. 6X1X239	96 31 586 08	(497)	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
ROHR KPL. 6X1X381	92 86 044 08	470	1	2 971 003	92 16 807 08	ROHRLEITUNGEN
ROHR KPL. 6X1X55	92 12 641 08	92	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ROHR KPL. 6X1X55	92 12 641 08	6	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
ROHR RD20X5X33 ST.37.4 FE//	95 48 362 08	14	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ROHR RD55X2X1382 E235+N	95 29 762 08	17	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
ROHR RD55X2X601 E235+N	95 29 761 08	16	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
ROHR SCHWK.	96 25 931 08	1	1	1 810 063	96 25 932 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
ROHR SCHWK.	96 34 985 08	80	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ROHRBRUCHVENTIL	51 13 059 08	3	2	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
ROHRLEITUNG	98 82 945 23	1	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRLEITUNG	98 82 947	3	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRLEITUNG	98 85 803	1	1	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRLEITUNG 10X1	98 89 644	2	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG 10X1	98 89 743	1	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG 10X1	98 89 745	3	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG 10X1	98 89 747	4	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG 12X1,5	98 86 242	1	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRLEITUNG 22X1,5	92 72 018	17	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
ROHRLEITUNG 22X1,5	98 85 817	1	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRLEITUNG 32X1,5	98 88 674	3	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
ROHRLEITUNG 38X1,5	98 85 770	1	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
ROHRLEITUNG 38X1,5	98 88 652	1	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
ROHRLEITUNG 6X1	98 89 248	107	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG 6X1 S235JR	98 89 247	1	1	9 889 248	98 89 248	ROHRLEITUNG
ROHRLEITUNG ANBAU	98 82 554	143	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG ANBAU 22X1,5	98 85 992	144	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG ANBAU 25X1,5	98 85 830	12	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNGEN	92 16 807 08	93	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
ROHRLEITUNGEN AUSGLEICH	96 36 700 08	20	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
ROHRLEITUNGEN KLAPPSPI	96 31 803 08	93	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
ROHRLEITUNGEN OBERWAGE	91 48 799 08	151	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ROHRLEITUNGEN UNTERWA	91 36 664 08	95	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ROHRREDUZIERUNG RD42/35	92 49 371 08	36	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ROHRREDUZIERUNG VORM.	92 01 889 08	31	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
ROHRREDUZIERUNG VORM.	92 51 095 08	8	3	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
ROHRSCHELLE	70 08 645	10	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 646	8	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 647	7	1	9 887 350	98 87 350	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
ROHRSCHELLE	70 08 647	11	2	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 647	2	2	9 889 248	98 89 248	ROHRLEITUNG
ROHRSCHELLE	70 08 649	9	1	9 889 126	98 89 126	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE 10/20 SILIKON	73 81 628 23	5	1	9 885 775	98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR
ROHRSCHELLE 25/20 SILIKON	73 81 631 23	6	2	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRSCHELLE 25/20 SILIKON	73 81 631 23	5	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRSCHELLE 43/20	77 42 217 08	35	9	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
ROHRSCHELLE 5/15 SILIKON	73 81 293 23	5	1	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
ROHRSCHELLE 6/15 SILIKON	73 81 292 23	5	1	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
ROHRSCHELLE DIN 71555 32,	55 20 500 08	12	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
ROHRSCHELLE DIN 71555 37,	55 20 502 08	13	1	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
ROHRSCHELLE PP	73 81 190	10	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
ROHRSTUTZEN GSCK45 FE//	95 46 242 08	3	1	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
ROHRSTUTZEN KUNSTSTOFF	28 85 002 08	57	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ROHRSTUTZEN VORM. 35	92 96 093 08	211	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
ROHRVERBINDUNG EDELST	55 20 935 08	2	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
ROLLE 48X25 S355J2G3 FE//ZN	94 78 682 08	2	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.
ROLLE 48X25 S355J2G3 FE//ZN	94 78 682 08	2	2	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
ROLLE 48X25 S355J2G3 FE//ZN	94 78 682 08	6	3	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ROLLE RD60X35 PA6G	93 34 284 08	6	2	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
ROLLENDREHVERBINDUNG	91 43 814 08	113	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ROLLENHALTER SCHWK.	92 52 724 08	5	2	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
ROLLENHALTERUNG FE//ZN20	92 74 939 08	5	3	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
ROLLENLAGER	57 14 459 08	310	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
ROLLENLAGER	57 14 473 08	360	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
ROLLENLAGER	57 16 699 08	540	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
ROLLENLAGER	57 16 734 08	490	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
ROLLENLAGER	57 16 736 08	522	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
ROLLENLAGER	57 16 784 08	230	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ROLLENLAGER	57 16 785 08	240	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ROLLENLAGER	57 17 502 08	24	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
ROLLENLAGER	57 17 511 08	60	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
ROLLENMUNDSTUECK	97 37 747 08	58	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ROLLENMUNDSTUECK	97 37 747 08	58	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ROLLENMUNDSTUECK	97 37 747 08	58	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ROLLENMUNDSTUECK	97 37 747 08	58	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ROLLENMUNDSTUECK	97 37 747 08	58	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ROLLENSATZ SONDERKLAP	91 30 143 08	261	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ROLLO	11 00 696 3	44	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ROLLO	11 00 696 4	45	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ROLLO 2130X400 NEOBLOCK	11 00 695 7	85	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO	92 10 735 08	1	1	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
ROTOREN	11 00 267 5	1	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
RS ATL-BEFESTIGUNG	90 78 063	4	3	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
RS DRUCKREGLER	11 00 308 9	998	1	5 026 573	50 26 573 08	LUFTTROCKNER
RS EINSPRITZDUESE	90 78 858	1	1	9 887 350	98 87 350	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
RS EINSPRITZDUESE	90 78 859	1	1	9 888 184	98 88 184	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
RS HAUPTLAGER	90 73 347	1	7	9 884 510	98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG
RS PLEUELLAGER GLYCO 42+	98 83 439	4	1	9 078 969	90 78 969	PLEUELSTANGE
RS STECKER	90 76 548	999	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
RS TELESKOPVERRIEGELUN	10 49 391 5	(2)	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
RS UMLENKROLLE	90 76 396	25	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
RS WASSERPUMPE VORM.	90 77 637	1	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
RS ZWISCHENRAD	98 84 255	1	1	9 274 589	92 74 589	ZWISCHENRAD VORM.
RS ZYLINDERVERRIEGELUNG	10 49 391 4	(1)	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
RS1 HAUPTLAGER GLYCO 42+	90 75 493	51	7	9 884 510	98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG
RS2 HAUPTLAGER D=97,50 (R	90 75 494	52	7	9 884 510	98 84 510	KURBELWELLENLAGERUNG
RUECKENLEHNENRASTUNG	57 18 300 08	23	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
RUECKENTEIL	57 18 353 08	2	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
RUECKENTEIL	57 18 475 08	3	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
RUECKENTEIL KPL.	57 18 201 08	17	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
RUECKLAUFFILTER 400L/MIN1	51 06 694 08	2	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
RUECKLAUFROHR RD64X450	95 56 555 08	15	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	10 10 162 8	80	3	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	11 17 027 7	2	1	5 113 066	51 13 066 08	STEUERBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 120 08	28	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 120 08	4	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 121 08	207	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 129 08	46	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 159 08	65	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 606 08	9	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 606 08	5	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
RUECKSCHLAGVENTIL	57 00 864 08	3	1	X1003076	10 03 076 7	ACHSBLOCKIERVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 06 514 08	10	4	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 06 514 08	10	4	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 06 514 08	17	2	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	57 09 674 08	70	1	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	57 09 674 08	130	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	57 18 890 08	4	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
RUECKSCHLAGVENTIL	57 18 890 08	4	2	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 18 911 08	1	1	X1004541	10 04 541 8	ABSTUETZZYLINDER
RUECKSCHLAGVENTIL	59 10 556 08	7	1	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
RUECKSCHLAGVENTIL 100BA	51 14 586 08	203	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL 160BA	51 04 104 08	10	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL 160BA	51 14 805 08	35	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL 250BA	51 04 098 08	23	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL 250BA	51 04 098 08	8	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
RUECKSCHLAGVENTIL 250BA	51 14 937 08	4	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
RUECKSCHLAGVENTIL 3X18 K	55 31 743 08	5	1	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL 600BA	57 19 348 08	1	1	X1004541	10 04 541 6	ABSTUETZZYLINDER
RUECKSCHLAGVENTIL pmax10	51 14 815 08	6	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
RUECKSTELLER SCHWK.	92 14 360 08	34	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
RUECKWANDVERKLEIDUNG	97 27 396 08	1	1	1 811 030	96 25 166 08	VERKLEIDUNG RUECKWAND
RUECKZUGPLATTE	57 14 121 08	7	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
RUNDLAGER B30X30XM8	72 69 065 08	3	4	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
RUNDSTAHL 12.0X130 S355J2	97 13 564 08	41	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
RUNDUMKENNLEUCHTE 70W	60 71 444 08	1	1	1 933	91 38 351 08	EL.TEILE VERSANDMONTAGE
SAE-FLANSCH 3/4" A3P	51 01 413 08	215	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SAE-FLANSCH 3000 PSI 1"R 1/2	51 15 190 08	47	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAE-FLANSCHVERBINDUNG G	47 49 015 08	63	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAE-FLANSCHVERBINDUNG G	51 07 132 14	204	3	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SAE-FLANSCHVERBINDUNG G	51 07 132 14	62	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAE-FLANSCHVERBINDUNG G	47 49 019 08	64	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAE-FLANSCHVERBINDUNG G	47 49 019 08	31	3	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
SAE-FLANSCHVERBINDUNG	47 49 078 08	201	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SAE-FLANSCHVERBINDUNG W	47 49 076 08	202	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SAE-ZWISCHENFLANSCH	51 15 172 08	48	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAE-ZWISCHENFLANSCH	51 15 172 08	30	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
SAMMELROHR	92 78 922 08	50	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAMMELROHR VERZ SPF	10 11 385 2	56	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SAUGFILTER	57 13 894 08	10	1	9 621 846	96 21 846 08	FILTER
SAUGROHR	95 62 823 08	2	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SAUGROHR	95 62 824 08	3	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SAUGROHR SPF	95 64 767 08	10	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHAEKEL DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	3	1	1 792 004	92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.
SCHAEKEL DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	60	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHAEKEL DIN 82101 0,25T N	77 39 335 08	5	1	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
SCHALLDAEMPFER	55 20 237 08	68	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHALLDAEMPFER	55 20 237 08	3	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
SCHALTBLECH 2X139X45 DC0	97 23 738 08	65	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHALTBLECH 2X139X45 DC0	97 23 738 08	65	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHALTBLECH 2X139X45 DC0	97 23 738 08	65	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHALTBLECH 2X139X45 DC0	97 23 738 08	65	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHALTBLECH 2X139X45 DC0	97 23 738 08	35	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHALTELEMENT	69 27 014 08	26	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
SCHALTER	57 04 194 08	530	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHALTER	57 15 720 08	(1)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
SCHALTGABEL	10 02 876 6	760	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHALTGABEL	53 01 248 08	529	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SCHALTGABEL	53 01 911 08	529	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHALTGABEL	53 01 911 08	529	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHALTGABEL	57 16 791 08	350	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHALTGEHAEUSE	10 02 876 5	610	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHALTGEHAEUSE	57 13 136 08	10	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
SCHALTGEHAEUSE	57 17 516 08	10	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
SCHALTHEBEL	57 17 517 08	30	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
SCHALTKASTEN KPL.	92 91 387 08	1	2	1 982	91 45 468 08	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL
SCHALTLEISTE 21X75X160 P	97 23 737 08	17	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHALTLEISTE 21X75X160 P	97 23 737 08	17	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHALTLEISTE 21X75X160 P	97 23 737 08	17	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHALTLEISTE 21X75X160 P	97 23 921 08	17	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHALTLEISTE 21X75X160 P	97 23 921 08	17	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHALTLITZE 0,35 PTFE	60 04 409 08	22	20	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
SCHALTNOCKE	57 09 908 08	23	6	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
SCHALTUNG	96 28 986 08	13	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
SCHALTUNG KPL.	10 02 819 2	14	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
SCHALTWELLE	57 16 793 08	360	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHARNIER 19X28,5X126/118°	70 42 619 08	2	2	7 403 057	74 03 057 08	TUER
SCHARNIER 20X20X40/180° G	70 42 582 08	3	2	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
SCHARNIER 20X20X40/180° G	70 42 582 08	4	2	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
SCHARNIER 20X28X30/180° GD	10 02 546 0	3	2	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
SCHARNIER 31X21X42/180° AL	10 11 357 0	5	6	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
SCHARNIER 35X35X50/180° S	70 42 281 08	2	2	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
SCHARNIER 35X35X50/180° S	70 42 281 08	10	3	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SCHARNIERHAELFTE ELEKT	38 00 197 08	2	1	1 811 031	92 18 651 08	TUERSCHARNIER KPL.
SCHARNIERHAELFTE GS42C	38 00 175 08	1	1	1 811 031	92 18 651 08	TUERSCHARNIER KPL.
SCHAUMSTOFF 40x40x2000	28 39 069 08	148	0.8	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE	10 02 878 5	34	2	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
SCHEIBE	51 07 972 08	5	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
SCHEIBE	52 11 605 08	14	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
SCHEIBE	55 30 849 08	109	10	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE	57 02 926 08	5	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
SCHEIBE	57 05 823 08	531	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 14 424 08	450	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SCHEIBE	57 14 489 08	320	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 14 489 08	890	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 16 735 08	520	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SCHEIBE	57 16 768 08	30	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 16 770 08	50	12	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 16 777 08	120	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 16 780 08	180	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 16 787 08	278	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 16 794 08	370	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE	57 17 006 08	583	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 17 503 08	28	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
SCHEIBE	57 17 503 08	94	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
SCHEIBE	57 17 512 08	70	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
SCHEIBE	59 10 589 08	4	2	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
SCHEIBE	59 10 635 08	39	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE 10,5X18,5X2 -	90 76 638	5	1	9 078 063	90 78 063	RS ATL-BEFESTIGUNG
SCHEIBE 10,5X25X4 -	91 34 374	10	4	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
SCHEIBE 10X80X80 S700MC	97 33 948 08	9	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SCHEIBE 10X80X80 S700MC	97 33 948 08	56	2	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
SCHEIBE 11X25X7,1 -	91 35 896	19	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SCHEIBE 1X50X50 DC01 FE//	97 22 608 08	23	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE 20,2X25X3XA GUMMI	71 02 074 08	38	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE 4X20 ST A2C	42 18 020 08	73	11	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SCHEIBE 4X40X40 S315MC FE	94 01 160 08	68	8	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SCHEIBE 50.0X5 42CRMO4+Q	95 65 627 08	6	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE 5X50X50 S355MC FE	95 62 600 08	4	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE 8,5X14,5X4 -	92 73 659	7	2	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHEIBE A=1,4	57 16 821 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=1,5	57 16 822 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=1,6	57 16 823 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=1,7	57 16 824 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=1,8	57 16 825 08	20	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=2,8	57 16 816 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=3,0	57 16 817 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=3,2	57 16 818 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=3,4	57 16 819 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE A=3,6	57 16 820 08	150	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE DIN 125 A 15 ST VER	42 00 018 08	21	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE DIN 125 A 15 ST VER	42 00 018 08	5	12	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
SCHEIBE DIN 125 A 19 ST VER	42 00 020 08	6	4	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
SCHEIBE DIN 125 A 19 ST VER	42 00 020 08	27	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE DIN 125 A 23 ST VER	42 00 023 08	17	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHEIBE DIN 125 A 23 ST VER	42 00 023 08	7	4	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
SCHEIBE DIN 125 A 3.2 MS	42 00 501 08	268	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
SCHEIBE DIN 125 A 3.2 ST VER	51 45 819 08	27	4	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SCHEIBE DIN 125 A 3.2 ST VER	51 45 819 08	5	7	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
SCHEIBE DIN 1440 18 ST VER	42 11 016 08	35	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SCHEIBE DIN 1440 35 ST VER	42 11 028 08	15	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SCHEIBE DIN 1440 45 ST VER	42 11 032 08	11	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SCHEIBE DIN 1440 45 ST VER	42 11 032 08	12	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
SCHEIBE DIN 1440 50 ST VER	42 11 033 08	10	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SCHEIBE DIN 1441 21 ST VER	42 12 013 08	14	4	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHEIBE DIN 1441 26 ST VER	42 12 016 08	14	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE DIN 1441 31 ST VER	42 12 019 08	41	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE DIN 1441 41 ST A2C	42 12 024 08	12	6	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHEIBE DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	30	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHEIBE DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	30	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHEIBE DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	30	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHEIBE DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	30	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHEIBE DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	30	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE DIN 433 8,4 ST VERZ	42 02 006 08	18	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE DIN 6340 10,5 C35	42 13 002 08	20	6	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
SCHEIBE DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	21	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHEIBE DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	4	16	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
SCHEIBE DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	4	7	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
SCHEIBE DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	24	4	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SCHEIBE DIN 6916 17 -C45 V	42 15 002 08	3	8	2 571 000	91 29 749 08	HYDRAULISCHE BALLASTIER
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	8	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	13	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	13	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	13	6	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	51	16	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	18	10	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	13	2	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	10	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SCHEIBE DIN 7349 10,5 200HV	42 16 006 01	6	4	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
SCHEIBE DIN 7349 10,5 ST V	42 16 006 08	10	2	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	7	8	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	38	24	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	38	24	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	38	24	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	38	24	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	38	24	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	21	4	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 7349 13 ST VER	42 16 007 08	26	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE DIN 7349 17 ST VER	42 16 009 08	23	4	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 7349 21 ST VER	42 16 011 08	54	4	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHEIBE DIN 7349 6,4 ST VER	42 16 004 08	17	4	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SCHEIBE DIN 7349 6,4 ST VER	42 16 004 08	39	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE DIN 7349 8 200HV-A3	11 49 276 6	7	10	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
SCHEIBE DIN 7349 8 200HV-A3	11 49 276 6	10	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
SCHEIBE DIN 7349 8 200HV-A3	11 49 276 6	9	2	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
SCHEIBE DIN 7349 8 200HV-A3	11 49 276 6	8	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
SCHEIBE DIN 7349 8 200HV-A3	11 49 276 6	12	2	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SCHEIBE DIN 7349 8 200HV-A3	11 49 276 6	11	2	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SCHEIBE DIN 7989-2 16 ST V	42 17 008 08	11	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SCHEIBE DIN 7989-2 16 ST V	42 17 008 08	25	24	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	10	10	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	16	4	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	25	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	5	4	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	8	8	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	207	14	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	36	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	13	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	20	8	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	68	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	63	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 10 ST A3	42 18 010 08	8	2	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
SCHEIBE DIN 9021 A 12 A2	42 18 019 08	6	12	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
SCHEIBE DIN 9021 A 15 ST V	42 18 024 08	24	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 16 ST A3	42 18 013 08	3	11	2 270	91 46 002 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER AN
SCHEIBE DIN 9021 A 4.3 ST V	42 18 005 08	72	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 4.3 ST V	42 18 005 08	74	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 5,3 ST V	42 18 006 08	218	2	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	27	4	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	11	12	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	19	12	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	95	200	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	9	6	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	24	20	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	9	4	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	9	4	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	19	42	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	36	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	(7)	12	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	15	4	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	54	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	75	2	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	74	10	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	61	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	61	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	61	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	61	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	34	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	40	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	5	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR
SCHEIBE DIN 9021 A 6.4 A2C	42 18 007 08	17	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	32	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	11	12	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	11	8	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	4	8	1 640	91 25 870 08	UNTERLEGKEILE M.HALTER
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	8	8	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	56	28	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	64	6	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	64	6	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	96	140	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	17	34	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	16	8	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	62	12	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	9	40	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	19	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	22	50	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	39	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	28	12	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	76	6	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	8	3	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	78	6	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	(6)	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	69	23	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	53	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	5	8	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	5	4	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
SCHEIBE DIN 9021 A 8 ST A2C	42 18 009 08	7	4	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
SCHEIBE EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	28	8	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHEIBE EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	29	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHEIBE EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	3	6	1 644	91 43 778 08	AUSLEGERABLAGEBOCK KPL
SCHEIBE EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	224	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHEIBE EN 14399-6 12 ST A2	42 15 000 08	32	5	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SCHEIBE EN 14399-6 18 C45	42 15 010 08	9	12	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SCHEIBE EN 14399-6 20 ST A3	42 15 003 08	27	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHEIBE EN 14399-6 20 ST A3	42 15 003 08	5	4	3 330	91 28 417 08	AUSSCHUBMECHANIK
SCHEIBE GUMMI	59 15 631 08	3	2	2 520 101	96 49 682 08	SPRITZDUESE
SCHEIBE GUMMI	59 15 631 08	1	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	13	5	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	21	7	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	22	20	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	53	4	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	52	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	5	4	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	29	4	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	13	4	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	71	8	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
SCHEIBE ISO 7089 4 200HV A3	42 00 007 08	3	1	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
SCHEIBE ISO 7089 8 200HV-A2	42 00 607 05	159	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	20	12	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	17	13	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	9	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	9	4	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	60	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	23	4	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	28	6	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	142	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	81	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	9	4	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	35	8	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	58	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	11	3	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	6	8	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	183	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	183	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	4	1	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 10.5 A3C	42 00 013 08	10	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	18	6	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	18	6	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	4	2	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	7	2	2 420	91 47 220 08	DREHWERK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	31	8	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	63	14	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	63	6	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	63	6	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	63	6	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	63	6	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	14	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE ISO 7089 A 13 ST A3	42 00 016 08	52	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 16 A3C	42 00 019 08	30	4	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SCHEIBE ISO 7089 A 16 A3C	42 00 019 08	30	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SCHEIBE ISO 7089 A 21 ST A3	42 00 021 08	33	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 21 ST A3	42 00 021 08	12	2	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 21 ST A3	42 00 021 08	8	4	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
SCHEIBE ISO 7089 A 21 ST A3	42 00 021 08	36	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 21 ST A3	42 00 021 08	13	4	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	10	6	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	31	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 30 A3C	42 00 028 08	12	6	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	62	4	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	94	8	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	6	4	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	46	8	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	152	2	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	152	2	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	4	5	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	18	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	139	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	11	2	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	6	4	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	9	3	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	9	3	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	4	4	7 403 057	74 03 057 08	TUER
SCHEIBE ISO 7089 A 5 A2C	42 00 008 08	39	5	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	31	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	23	12	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	6	11	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	67	12	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	4	8	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	3	4	1 805 600	91 29 196 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	6	3	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	34	4	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	34	4	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	3	6	1 830 102	92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	14	7	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	85	8	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	17	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	12	4	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	18	8	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	11	4	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	23	8	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	17	10	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	73	16	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	26	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	37	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	61	6	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	16	3	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	4	4	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	72	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	64	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	21	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	21	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR
SCHEIBE ISO 7089 A 6 A2C	42 00 009 08	140	5	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	21	16	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	31	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	23	7	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	21	14	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	15	2	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	6	6	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	4	2	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	3	4	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	5	24	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	15	8	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	63	16	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	12	4	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	223	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	4	1	1 811 025	96 28 389 08	NACHARBEIT LENKSAEULE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	31	22	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	14	15	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	31	23	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	14	20	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	15	12	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	7	2	1 932 010	96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	7	2	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	9	3	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	10	32	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	4	16	1 982	91 45 468 08	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	8	3	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	11	12	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	25	2	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	20	10	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	(4)	6	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	80	50	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	4	4	2 520 041	96 84 504 08	HANDGRIFF ANBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	29	20	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	33	18	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	22	4	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	13	2	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	13	4	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	5	20	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	67	16	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	54	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	16	11	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	17	3	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	8	3	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	6	4	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	7	3	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	90	5	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	30	3	9 621 846	96 21 846 08	FILTER
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	510	4	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE ISO 7089 A 8 ST A2C	42 00 012 08	4	24	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SCHEIBE ISO 7092 20 ST 200H	40 02 561	52	16	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SCHEIBE ISO 7092 20 ST 200H	40 02 561	52	16	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SCHEIBE ISO 7092 20 ST 200H	40 02 561	52	16	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SCHEIBE ISO 7092 20 ST 200H	40 02 561	52	16	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHEIBE ISO 7092 20 ST 200H	40 02 561	67	16	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHEIBE ISO 7092 6 200HV-A2	10 03 569 4	157	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHEIBE ISO 7093-1 8 200HV A	42 18 614 05	8	4	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SCHEIBE ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	17	12	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHEIBE ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	11	8	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	71	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE ISO 7093-1 A 13 ST	42 18 011 08	32	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SCHEIBE M5 KUNSTSTOFF SP	66 00 414 08	8	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
SCHEIBE RD20X5,7 PA6G	28 30 915 08	20	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
SCHEIBE RD26X5,7 PA6G	28 30 913 08	24	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
SCHEIBE RD28X4 S315MC FE//	95 58 506 08	7	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHEIBE RD28X4 S315MC FE//	95 58 506 08	15	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SCHEIBE RD28X4 S315MC FE//	95 58 506 08	15	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SCHEIBE RD65X5 S355MC FE//	95 35 060 08	5	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE RD65X5 S355MC FE//	95 49 837 08	7	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHEIBE RD86X10 S355MC FE	95 35 065 08	9	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
SCHEIBE S=1,0	57 16 717 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,1	57 16 718 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,2	57 16 719 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,3	57 16 720 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,4	57 16 721 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,4	57 16 805 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=1,5	57 16 722 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,5	57 16 806 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=1,6	57 16 723 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,6	57 16 807 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=1,7	57 16 724 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,7	57 16 808 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=1,8	57 16 725 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,8	57 16 809 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=1,9	57 16 726 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=1,9	57 16 810 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=2,0	57 16 727 08	570	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE S=2,0	57 16 811 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=2,1	57 16 812 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=2,2	57 16 813 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=2,3	57 16 814 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=2,4	57 16 803 08	400	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=2,4	57 16 815 08	250	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=3,1	57 16 763 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=3,2	57 16 764 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=3,3	57 16 765 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=3,4	57 16 766 08	854	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHEIBE S=5,25	57 17 489 08	324	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SCHEIBE SPF	50 05 087 08	120	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SCHEIBE Z=35	10 02 858 4	178	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE Z=35	10 02 858 4	206	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SCHEIBE Z=64	10 02 858 3	192	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SCHEIBE Z=64	10 02 858 3	202	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SCHEIBE Z=64	10 02 858 3	192	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SCHEIBENBOLZEN	11 16 044 5	4	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SCHEIBENRAD 25-11.00/1,7 SP	11 06 054 3	2	1	1 422 502	96 23 463 08	REIFEN KPL.
SCHEIBENSATZ	11 00 530 1	11	8	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
SCHEIBENWISCHANLAGE KPL	96 25 788 08	4	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHEIBENWISCHANLAGE VO	96 25 789 08	1	1	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
SCHEINWERFER	60 71 485 08	10	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SCHEINWERFER	60 71 487 08	11	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SCHELLE DIN 3016 D1-22X20	56 03 068 08	38	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHELLE DIN 3016-1 10X20X	73 81 628	5	1	9 885 775	98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR
SCHELLE DIN 3016-1 22X20X	73 81 630	5	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
SCHELLE DIN 3016-1 25X20X	73 81 631	6	2	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
SCHELLE DIN 3016-1 38X20X	73 81 633	7	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHELLE DIN 3016-1 5X15XA1	73 80 529	11	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHENKELFEDER 2,5XDI 13,5	57 17 419 08	19	1	5 123 537	51 23 537 08	HYDROZYLINDER
SCHIEBEFENSTER SPF	97 08 131 08	61	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SCHIEBEFENSTER SPF	97 08 132 08	61	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG	91 36 895 08	27	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SCHIEBEHOLM SCHWK.HI.	92 36 268 08	1	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SCHIEBEHOLM SCHWK.VORN	92 36 266 08	1	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN	96 30 094 08	2	2	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHIEBEHOLM VORM.VORN	96 30 093 08	1	2	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHIEBEMUFFE	50 02 067 08	110	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
SCHIEBEMUFFE	53 01 247 08	528	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SCHIEBEMUFFE	53 01 910 08	528	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHIEBEMUFFE	53 01 910 08	528	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHIEBEMUFFE	57 16 754 08	790	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHIEBEMUFFE	57 16 792 08	354	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHIEBER	51 10 256 08	6	1	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
SCHIEBESITZFUEHRUNG	57 18 203 08	20	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
SCHIEBESITZFUEHRUNG	57 18 476 08	20	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
SCHIENENPAAR	57 18 302 08	70	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SCHILD	11 49 443 2	(2)	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
SCHILD	11 49 458 1	(3)	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
SCHILD	55 30 310 08	14	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHILD	55 30 310 08	30	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
SCHILD	77 26 177 08	19	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SCHILD	77 26 373 08	17	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD	77 26 442 08	20	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SCHILD	77 26 444 08	46	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SCHILD	77 26 487 08	4	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
SCHILD	77 32 071 08	196	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHILD	77 32 071 08	21	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHILD	97 14 942 08	21	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD	97 15 398 08	1	1	3 880 005	91 13 525 08	BESCHILDERUNG KLAPPSPITZ
SCHILD	97 15 399 08	2	1	3 880 005	91 13 525 08	BESCHILDERUNG KLAPPSPITZ
SCHILD	97 16 938 08	81	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD	97 17 499 08	2	2	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD	97 31 185 08	52	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SCHILD	97 31 787 08	4	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
SCHILD 120X70 FOLIE SPF	97 41 466 08	49	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 148X105X1 ALMG3 H11	77 32 074 08	10	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 208X88 KLEBEFOLIE	97 86 749 08	1	2	1 663 022	96 84 554 08	BESCHILDERUNG
SCHILD 310X180 KLEBEFOLIE	77 26 274 08	16	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 393 08	50	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 394 08	51	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 395 08	52	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 396 08	53	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 60X140 KLEBEFOLIE	77 26 397 08	54	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 6X107X297 G-ALSI12	77 25 699 08	1	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 70X360X0,1 FOLIE	10 68 415 6	9	2	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SCHILD 80X90 KLEBEFOLIE SP	97 17 238 08	23	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD 90X520	77 25 521 08	10	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
SCHILD BGV 100 SPF	77 31 945 14	12	7	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD BGV A8 W06 FOLIE SP	77 26 192 08	11	2	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD FOLIE	97 07 694 08	83	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHILD FOLIE	97 07 695 08	84	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHILD KLAPPSPITZE	97 04 240 08	18	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHILD WINDWARNUNG	97 04 620 08	20	1	1 880	91 45 729 08	BESCHILDERUNG SPANIEN
SCHLAUCH 10,5X18,8	55 31 818 08	5	2.5	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHLAUCH 12,7X21,5	55 31 819 08	6	5	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHLAUCH 135 PUR	77 42 345 08	5	1	1 810	91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.
SCHLAUCH 4	59 10 053 08	6	2.95	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH 4	59 10 053 08	28	6	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHLAUCH 8,2X16	55 31 817 08	4	5	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SCHLAUCH 890	57 06 710 08	260	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
SCHLAUCH DN18X2200	55 31 761 08	7	2	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
SCHLAUCH DN2X400	51 05 690 08	86	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHLAUCH DN2X630	51 05 692 08	87	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHLAUCH DN2X630	51 05 692 08	50	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
SCHLAUCH DN32	51 05 803 08	950	3.4	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH DN8	51 05 112 08	13	1.2	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHLAUCH GUMMI	59 10 513 08	43	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,26M	92 76 997 08	335	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,28M	92 80 467 08	256	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,28M	92 80 467 08	258	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,34M	92 93 519 08	254	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,36M	92 63 787 08	332	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,37M	92 16 215 08	255	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,37M	92 16 215 08	257	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,4M	92 60 254 08	334	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,56M	92 60 975 08	330	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,58M	92 84 682 08	331	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,5M	92 60 981 08	340	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,5M	92 60 981 08	365	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,5M	92 61 322 08	371	1	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,66M	92 60 950 08	329	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,6M	92 60 437 08	253	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 0,92M	92 63 680 08	333	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 1,12M	92 76 113 08	328	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SC 3,5M	92 73 749 08	386	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SC 3,5M	92 84 722 08	374	1	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 1SC 3,7M	92 67 093 08	395	1	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
SCHLAUCH KPL. 1SC 4,0M	92 60 949 08	376	1	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 62 636 08	891	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 92 374 08	893	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 92 422 08	894	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 93 782 08	951	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 1SN 0,62M	92 92 865 08	302	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN 0,62M	92 92 865 08	382	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 1SN 0,8M	92 96 415 08	309	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN 1,12M	92 64 094 08	313	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN 1,36M	92 72 815 08	885	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 1SN 1,42M	92 10 441 08	343	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN 1,85M	92 66 080 08	315	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN 2,3M	92 96 157 08	703	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2755 0,26M	92 35 266 08	370	2	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 2755 0,52M	92 43 451 08	904	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2755 0,5M	92 19 915 08	900	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2755 0,74M	92 22 213 08	251	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2755 0,76M	92 92 818 08	375	1	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 2755 0,96M	92 40 286 08	250	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2755 1,1M	92 38 531 08	903	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2755 1,2M	92 19 647 08	901	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2755 1,5M	92 93 769 08	342	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2755 2,15M	92 93 050 08	373	1	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 2755 2,2M	92 18 746 08	902	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2755 2,2M	92 93 532 08	381	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2755 2,3M	92 80 473 08	380	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2755 2,45M	92 93 362 08	372	1	2 970 071	96 31 752 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 02 122 08	702	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 02 968 08	640	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 721 08	651	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 84 647 08	390	1	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 579 08	392	1	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 610 08	554	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 92 210 08	555	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 773 08	656	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 96 376 08	8	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SCHLAUCH KPL. 2SN	96 31 697 08	349	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	96 34 574 08	348	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,19M	96 33 367 08	279	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,23M	92 74 496 08	483	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,27M	92 88 632 08	653	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,33M	92 09 765 08	351	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,36M	92 93 203 08	704	12	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,37M	92 84 621 08	357	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,3M	92 83 989 08	641	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,44M	92 09 764 08	(447)	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,44M	92 26 296 08	361	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,47M	92 84 691 08	358	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,4M	92 24 554 08	368	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,4M	92 24 554 08	248	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,4M	92 87 662 08	347	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,54M	92 30 156 08	(448)	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,56M	92 80 302 08	907	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,59M	92 26 472 08	502	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,64M	92 93 194 08	505	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,66M	92 26 459 08	303	2	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,66M	92 76 760 08	909	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,6M	92 49 276 08	387	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,72M	92 02 126 08	707	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,7M	92 80 084 08	906	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,7M	92 97 223 08	360	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,8M	92 88 843 08	359	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,96M	92 08 953 08	652	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,9M	92 92 213 08	556	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,9M	92 97 376 08	908	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 0,9M	92 97 376 08	336	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,0M	92 80 132 08	559	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,0M	92 93 173 08	558	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,0M	92 93 173 08	705	4	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,16M	92 87 611 08	557	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,1M	92 97 576 08	310	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,28M	92 76 767 08	551	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,2M	92 76 123 08	550	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,2M	96 31 700 08	440	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,2M	96 31 700 08	441	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,36M	92 76 763 08	552	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,5M	92 84 575 08	884	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,5M	96 31 701 08	442	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,65M	92 20 046 08	905	4	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,65M	92 93 170 08	883	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,6M	92 55 415 08	953	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,75M	92 20 193 08	444	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,75M	92 76 321 08	326	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,85M	92 76 849 08	308	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,8M	92 76 945 08	327	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,8M	92 76 945 08	391	1	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,8M	92 87 599 08	553	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,95M	92 87 190 08	482	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,9M	92 92 309 08	954	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 1,9M	96 31 692 08	481	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH KPL. 2SN 10,4M	96 31 702 08	(446)	2	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,15M	92 80 492 08	353	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,48M	92 83 990 08	501	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,65M	92 80 489 08	305	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,65M	92 93 191 08	504	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,8M	92 80 226 08	306	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,93M	92 83 991 08	503	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 2,95M	96 24 778 08	307	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 3,1M	92 19 995 08	356	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 3,1M	92 76 427 08	354	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 3,2M	92 09 059 08	500	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2SN 3,3M	96 31 695 08	304	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN 3,6M	92 76 324 08	393	1	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
SCHLAUCH KPL. 2SN 4,2M	92 84 601 08	355	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 75 979 08	955	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 87 131 08	888	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 93 517 08	252	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2TE	96 39 279 08	(609)	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,3M	92 63 607 08	324	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,42M	92 83 971 08	383	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,45M	92 27 376 08	350	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,45M	92 27 376 08	249	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,45M	92 76 109 08	367	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,45M	96 29 988 08	362	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,46M	92 71 062 08	862	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,4M	92 60 954 08	366	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,4M	92 72 488 08	323	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,4M	92 72 488 08	364	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,56M	92 97 217 08	319	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,58M	96 19 220 08	363	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,6M	92 60 562 08	338	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,72M	92 97 367 08	700	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,76M	92 73 777 08	320	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,76M	92 76 812 08	339	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,76M	92 76 812 08	384	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,96M	92 60 705 08	385	1	2 971 002	92 20 075 08	SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,96M	96 31 698 08	352	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 0,9M	92 76 814 08	311	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,04M	92 72 955 08	321	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,0M	92 63 257 08	318	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,0M	92 64 654 08	322	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,1M	92 65 761 08	394	1	2 975 503	92 95 059 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,26M	92 93 513 08	337	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,2M	92 75 662 08	341	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,4M	92 60 576 08	317	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 1,7M	92 61 211 08	443	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 2,0M	92 87 192 08	956	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE 3,3M	92 93 514 08	345	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 3,4M	92 84 591 08	890	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE 3,5M	92 60 565 08	312	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 3,5M	92 97 254 08	346	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE 4,4M	92 92 322 08	889	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. 2TE 4,6M	92 80 450 08	344	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. BLAU	92 51 852 08	9	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SCHLAUCH KPL. BREMS. 0,5M	92 92 291 08	563	8	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. BREMS. 0,62	92 32 300 08	562	6	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. FC510	92 92 311 08	880	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. FC510	92 92 345 08	892	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. FC510	92 96 496 08	881	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. GH194	92 92 313 08	886	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH KPL. GH194	92 92 314 08	887	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. GH194	92 92 428 08	895	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. GH194	92 93 783 08	650	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. GH506	92 92 312 08	882	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. GH506 0,6M	92 92 479 08	300	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506 0,8M	96 31 694 08	301	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506 1,1M	92 93 540 08	480	3	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506 1,8M	92 93 512 08	316	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. HPC 0,66M	92 26 469 08	241	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. HPC 5,5M	92 30 164 08	240	1	2 091	91 47 330 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. OLNWV	92 92 282 08	706	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. OLNWV	92 92 308 08	952	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH KPL. ROT	92 51 853 08	10	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SCHLAUCH KPL. TFS 0,5M	92 12 621 08	613	1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH NW42X7 NBR	77 42 335 08	654	0.7	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH NW42X7 NBR	77 42 335 08	655	0.75	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH NW42X7 NBR	77 42 335 08	701	2	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH NW42X7 NBR	77 42 335 08	957	3.9	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCH NW42X7 NBR	77 42 335 08	958	4.1	1 997	91 36 652 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER
SCHLAUCHFUEHRUNG SCH	92 51 437 08	1	1	1 792 004	92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.
SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.	92 51 415 08	8	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SCHLAUCHLEITUNG	10 02 890 4	234	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
SCHLAUCHLEITUNG	10 02 890 5	240	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
SCHLAUCHLEITUNG	10 02 890 6	280	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
SCHLAUCHLEITUNG	10 02 890 7	300	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
SCHLAUCHLEITUNG	10 02 891 0	500	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
SCHLAUCHLEITUNG	51 05 017 08	12	1	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
SCHLAUCHLEITUNG	57 11 983 08	240	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
SCHLAUCHLEITUNG	57 16 856 08	290	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
SCHLAUCHLEITUNG	57 16 860 08	320	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
SCHLAUCHLEITUNGEN ENTLU	96 39 595 08	90	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHLAUCHLEITUNGEN HUBW	92 20 075 08	91	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP	96 30 048 08	91	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
SCHLAUCHLEITUNGEN KLIM	92 95 059 08	91	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
SCHLAUCHLEITUNGEN OBER	91 47 330 08	153	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SCHLAUCHLEITUNGEN UNTER	91 36 652 08	93	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSAT	96 31 752 08	91	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHLAUCHMUFFE DN100X110	55 17 166 08	4	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHLAUCHNIPPEL	91 40 351	22	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
SCHLAUCHNIPPEL /GERADE	92 76 393	21	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
SCHLAUCHNIPPEL /GERADE	92 76 393	9	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
SCHLAUCHSCHELLE	55 31 023 08	8	6	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SCHLAUCHSCHELLE 100-104 S	77 42 237 08	15	3	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHLAUCHSCHELLE 100-120	55 08 494 08	7	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
SCHLAUCHSCHELLE 12/11-20	55 08 496 08	7	1	5 123 195	51 23 195 08	HYDROZYLINDER
SCHLAUCHSCHELLE 131-139X	77 42 207 08	6	6	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SCHLAUCHSCHELLE 149-157 S	77 42 191 08	10	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SCHLAUCHSCHELLE 167-175	77 42 852 08	8	8	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
SCHLAUCHSCHELLE 20-32 W3	77 42 150 08	9	1	5 123 195	51 23 195 08	HYDROZYLINDER
SCHLAUCHSCHELLE 24-38	77 42 040 08	24	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SCHLAUCHSCHELLE 25-40 W3	77 42 085 08	5	2	9 885 727	98 85 727	ANSAUGSTUTZEN ANBAU
SCHLAUCHSCHELLE 25-40 W3	77 42 085 08	3	1	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
SCHLAUCHSCHELLE 50-70 W3	77 42 080 08	7	12	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHLAUCHSCHELLE 50-70 W3	77 42 080 08	15	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHLAUCHSCHELLE 50-70 W3	77 42 080 08	11	1	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SCHLAUCHSCHELLE 50-70 W3	77 42 080 08	14	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SCHLAUCHSCHELLE 50-70 W3	77 42 080 08	32	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SCHLAUCHSCHELLE 70-90 W3	77 42 064 08	6	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
SCHLAUCHSCHELLE 70-90 W3	77 42 064 08	15	2	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	48 20 027 23	26	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	48 20 027 23	10	2	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	77 42 189 08	14	2	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	77 42 086 08	14	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	77 42 086 08	13	29	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	77 42 086 08	9	3	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	77 42 086 08	4	8	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	77 42 086 08	16	9	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	49 00 778	8	2	9 881 818	98 81 818	KURBELGEHAEUSEENTLUEFT
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017-	49 81 178	4	1	9 885 727	98 85 727	ANSAUGSTUTZEN ANBAU
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	48 20 027	26	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	48 20 027	10	2	9 271 317	92 71 317	DS ATL-ANBAU
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017	48 20 027	8	2	9 881 818	98 81 818	KURBELGEHAEUSEENTLUEFT
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017-	77 42 238 08	8	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017-	77 42 238 08	13	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SCHLAUCHSCHELLE DIN 3017-	77 42 238 08	25	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHLAUCHSCHELLE HRGB S	77 42 830 08	4	3	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SCHLAUCHSCHELLENVERSCH	60 24 400 08	260	2	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
SCHLAUCHSCHELLENVERSCH	60 24 400 08	4	1	2 920 257	92 78 689 08	KLEMMKASTEN BELEUCHTUN
SCHLAUCHSTUTZEN DN13/G	50 20 394 08	39	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG	60 24 408 08	(7)	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
SCHLEIFBUEGEL	69 10 416 08	12	34	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
SCHLEIFBUEGELHALTER	69 10 431 08	14	36	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
SCHLEIFRING	10 41 178 0	15	1	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
SCHLEIFRING	10 41 178 1	16	9	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
SCHLEIFRING	57 14 224 08	9	4	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
SCHLEIFRING 60X2 2,5MM²	10 11 484 3	11	18	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
SCHLEIFRINGSATZ	57 18 510 08	4	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
SCHLEIFRINGTRAEGER	10 41 177 9	14	1	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE	69 09 005 08	2	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
SCHLEUDERRING	98 80 031	11	1	9 884 739	98 84 739	DS WASSERPUMPE
SCHLEUDERRING	98 80 031	5	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
SCHLIESSANLAGE	96 21 965 08	50	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SCHLIESSBOLZEN	70 42 736 08	69	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHLIESSBOLZEN	70 42 736 08	69	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SCHLUESSEL	57 09 954 08	1	1	6 061 943	60 61 943 08	ZUENDSTARTSCHALTER
SCHLUESSELTASTE	60 66 603 08	25	1	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
SCHLUSSLEUCHTE	60 71 340 08	55	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHLUSSLEUCHTE	60 71 507 08	5	1	1 932 010	96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.
SCHLUSSLEUCHTE	60 71 508 08	5	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
SCHMALKEILRIEMEN DIN 775	57 14 776 08	32	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
SCHMIERNIPPEL	57 15 786 08	(1)	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
SCHMIERNIPPEL DIN 71412 B	77 43 045 08	86	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHMIERNIPPEL DIN 71412 B	77 43 045 08	86	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SCHMIERNIPPEL DIN 71412 B	77 43 045 08	86	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHMIERNIPPEL DIN 71412 B	77 43 045 08	86	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SCHMIEROELDUESE	98 89 338	2	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
SCHMIEROELFILTER ANBAU	92 70 382	60	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHMIEROELLEITUNG 5X1	91 40 759	12	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHMIEROELLEITUNG 6X1	98 83 269	8	1	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
SCHMIEROELLEITUNG 6X1	98 85 980	13	1	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
SCHMIEROELLEITUNG 6X1X37	98 80 026	3	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
SCHMIEROELPUMPE	92 74 655 23	5	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHMIEROELPUMPE	98 84 621 23	1	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHMIEROELPUMPE	98 87 973 23	1	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHMIEROELPUMPE AB.33	98 88 646	5	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHMIEROELPUMPE DR=30	98 88 639	1	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SCHMIEROELPUMPE MIT BE	98 85 658	56	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHMUTZFAENGER 260X260	77 90 352 08	104	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SCHMUTZFAENGER 600X300	77 90 302 08	72	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SCHNAPPSCHALTER	57 14 868 08	35	1	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHNAPPVERSCHLUSS	70 42 315 08	3	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
SCHNECKE	57 09 909 08	25	6	6 060 516	60 60 516 08	GETRIEBENOCKENENDSCHAL
SCHNEIDSCHRAUBE DIN 7513	40 74 027 08	179	6	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
SCHNEIDSCHRAUBE DIN 7513	40 74 027 08	179	6	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
SCHNEIDSCHRAUBE DIN 7513	40 74 027 08	179	6	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
SCHNELLBEFESTIGER	57 05 452 08	8	1	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
SCHNELLBEFESTIGER	70 42 563 08	12	2	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SCHNELLBEFESTIGER	70 42 564 08	45	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHNELLBEFESTIGER	70 42 583 08	23	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SCHNELLBEFESTIGER	70 42 583 08	23	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SCHNELLBEFESTIGER	70 42 606 08	9	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
SCHOTTBLECH 4X311X613 S	97 39 983 08	65	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHOTTPLATTE KPL.	96 26 439 08	3	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHRAEGKUGELLAGER DIN 6	74 52 443 01	3	1	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
SCHRAEGRAD	10 02 838 1	30	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SCHRAEGRAD	10 02 869 8	280	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SCHRAUBE	10 46 994 7	10	8	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
SCHRAUBE	51 38 060 08	20	16	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
SCHRAUBE	53 01 337 08	14	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
SCHRAUBE	57 09 414 08	2	1	5 114 794	51 14 794 08	LASTHALTEVENTIL
SCHRAUBE	57 11 327 08	6	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
SCHRAUBE	57 16 834 08	150	20	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
SCHRAUBE 24.0X65 42CRMO	95 64 142 08	20	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SCHRAUBE 5X100 ST	40 97 112 08	270	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHRAUBE 6X80 ST VERZ	40 97 111 08	269	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHRAUBE 70x114 35NICRM	97 02 610 08	11	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SCHRAUBE 70x161 35NICRM	97 03 686 08	11	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SCHRAUBE AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	230	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SCHRAUBE AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	24	6	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
SCHRAUBE AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	7	2	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHRAUBE AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	5	3	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
SCHRAUBE AEHNL.DIN 58450	40 97 048 08	3	2	1 982 097	92 55 098 08	HALTERUNGSBLECH KPL.
SCHRAUBE AEHNL.ISO 4762 M	10 35 537 6	7	16	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SCHRAUBE DIN 7985 M5X10 4.	40 83 109 77	37	12	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
SCHRAUBE DIN 912 M8X25 12.	57 06 138 77	9	4	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
SCHRAUBE M12X42 8.8	91 77 768	5	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	50 22 094 08	191	8	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	50 22 094 08	191	8	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	50 22 094 08	191	4	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
SCHRAUBE M6X100	10 21 806 6	160	6	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
SCHRAUBE M6X11 ST FE/ZN	92 74 535	11	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
SCHRAUBE M6X19 ST	98 87 656	21	8	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
SCHRAUBE M6X76	10 21 806 5	140	17	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
SCHRAUBEN	57 00 590 08	8	8	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
SCHRAUBENDREHER 10	79 00 325 08	52	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
SCHRAUBENDREHER 3,5	79 00 320 08	50	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
SCHRAUBENDREHER 5,5	79 00 323 08	51	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
SCHRAUBENSATZ	11 00 267 6	2	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
SCHRAUBKAPPE	51 06 623 08	2	1	5 708 320	57 08 320 08	FILTERDECKEL
SCHRAUBKARABINER OVAL	10 47 304 0	3	2	3 105 014	96 57 037 08	HUBENDSCHALTER GEWICHT
SCHRAUBSTOPFEN	57 06 449 08	43	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
SCHRUMPFSCHLAUCH 27 - 8	60 30 169 08	55	0.35	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SCHUTZ SCHWK.	96 47 100 08	12	1	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
SCHUTZBLECH	57 16 758 08	290	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHUTZBLECH	57 16 758 08	304	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SCHUTZBLECH 3x409x154 DC0	97 05 148 08	8	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
SCHUTZBLECH 4x740x127 S31	95 67 330 08	21	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SCHUTZGITTER	61 04 133 08	11	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
SCHUTZKAPPE	52 11 933 08	22	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
SCHUTZKAPPE	52 11 933 08	31	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
SCHUTZKAPPE	57 09 858 08	(3)	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
SCHUTZKAPPE	57 10 800 08	(2)	1	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
SCHUTZKAPPE	57 10 800 08	60	2	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
SCHUTZKAPPE	77 90 201 08	2	6	1 830 102	92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.
SCHUTZKAPPE 178X19 PA6	77 90 167 08	7	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SCHUTZKAPPE 178X19 PA6	77 90 167 08	7	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SCHUTZKAPPE KUNSTSTOFF	77 90 186 08	13	2	1 833 008	96 31 923 08	ELEKTRIK BATTERIE
SCHUTZKAPPE M26X1,5	70 13 456	3	1	5 004 624	50 04 624	OELABLASSSCHRAUBE
SCHUTZKAPPE M28X1,5 MET	57 14 206 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SCHUTZKAPPE POLYAETHYLE	77 90 190 08	48	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SCHUTZPOLSTER	52 04 028 08	3	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG M.ZUBEHOER
SCHUTZROHR	57 15 027 08	3	1	X1003630	10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER
SCHUTZSCHLAUCH 20 Rolle50	56 10 015 08	26	5	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
SCHUTZVENTIL	50 26 666 08	4	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
SCHWAPPDAEMPFER	51 06 717 08	16	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SCHWENKBEFESTIGUNG	51 86 576 08	2	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SCHWENKTRAVERSE	11 49 207 7	3	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SCHWINGBLOCK	72 69 101 08	15	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHWINGBLOCK	72 69 113 08	16	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SCHWINGUNGSDAEMPFER	55 04 528 08	2	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHWINGUNGSDAEMPFER	55 04 573 08	3	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHWINGUNGSDAEMPFER	98 85 348	8	1	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
SCHWUNGRAD	90 72 063 23	1	1	9 072 124	90 72 124	SCHWUNGRAD ANBAU
SCHWUNGRAD ANBAU SAE 1	90 72 124	250	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHWUNGRADGEHAEUSE SA	90 72 142	240	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHWUNGRADGEHAEUSE SA	90 74 140	1	1	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
SEAL-LOCK-BUNDMUTTER M1	73 73 227	22	2	5 121 438	51 21 438 08	VERSTELLPUMPE
SEAL-LOCK-MUTTER M1414X1,	11 32 042 1	(1)	2	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 011 08	55	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	11	4	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	25	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	17	4	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	20	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	20	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	9	4	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	52	8	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	228	14	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	27	6	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	32	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	24	4	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	66	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	22	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	76	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 006 08	12	2	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	18	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	12	4	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	19	3	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	19	3	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	5	4	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	226	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	34	12	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	34	6	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 007 08	13	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 021 08	7	20	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 018 08	8	8	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 014 08	7	3	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 009 08	14	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 009 08	27	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 020 08	34	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	9	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	8	8	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	11	12	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	6	8	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	6	8	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	7	4	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 015 08	9	8	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 024 08	51	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 024 08	66	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 001 08	26	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 001 08	12	12	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 002 08	23	2	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 002 08	39	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 002 08	21	20	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 002 08	71	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 002 08	73	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 003 08	45	8	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 003 08	22	6	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 003 08	(4)	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 003 08	10	3	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 003 08	5	2	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 003 08	3	4	7 403 057	74 03 057 08	TUER
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	5	1	1 792 004	92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	69	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	5	8	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	237	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	21	3	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	111	10	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	29	20	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	8	4	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	8	4	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	8	4	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	6	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	84	8	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	17	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	10	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	75	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	30	4	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	14	6	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	73	6	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	60	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	60	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	41	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 004 08	20	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 030 08	156	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 18 800 08	8	1	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	20	6	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	30	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	24	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	13	6	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	5	4	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	7	8	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	59	28	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	200	8	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	5	1	1 811 025	96 28 389 08	NACHARBEIT LENKSAEULE
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	32	23	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	32	23	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	7	4	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	63	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	12	4	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	9	2	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	5	8	1 982	91 45 468 08	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	98	26	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	34	8	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	32	7	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	25	12	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	15	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	77	6	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	(7)	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	65	12	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	12	7	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	6	4	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	6	4	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
SECHSKANTMUTTER DIN 985	41 19 005 08	8	4	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
SECHSKANTMUTTER EN 1661	49 80 805	5	3	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
SECHSKANTMUTTER EN 1661	49 80 454	8	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 105	41 18 804 08	13	4	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
SECHSKANTMUTTER ISO 105	41 18 807 08	460	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 047 08	4	3	9 278 139	92 78 139	STARTER
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 047 08	7	4	9 884 017	98 84 017	LUEFTERANTRIEB
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 047 08	9	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	18	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	9	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	14	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	14	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	40	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	141	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	62	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	4	4	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	7	2	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	160	12	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 144 08	614	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	49 81 173	6	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	49 81 173	14	2	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	49 81 173	8	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	49 81 173 23	8	2	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 048 08	71	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 048 08	8	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 143 08	6	2	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 143 08	30	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 143 08	22	2	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 143 08	28	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 143 08	9	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 050 08	6	2	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 145 08	6	4	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 145 08	5	2	2 270	91 46 002 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER AN
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 145 08	21	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 145 08	29	12	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 145 08	23	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 145 08	15	5	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 146 08	28	5	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 146 08	8	1	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 122 08	7	2	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 147 08	15	4	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 149 08	14	1	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 149 08	10	6	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 157 08	26	19	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 157 08	267	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 142 08	51	4	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 142 08	50	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 142 08	7	4	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 142 08	6	2	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 142 08	28	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 142 08	14	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 148 08	47	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 148 08	47	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 148 08	91	8	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 148 08	5	4	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 148 08	5	4	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 148 08	10	2	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 044 08	20	8	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	32	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	9	4	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	13	12	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	14	2	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	54	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	5	12	1 830 102	92 26 483 08	KLEMMBRETT VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	51	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	92	160	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	8	3	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	7	4	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	7	4	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	7	4	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	18	42	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	35	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	22	4	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	16	2	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	6	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	26	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	63	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	16	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	18	3	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	95	2	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	6	4	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	36	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 140 08	20	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 046 08	10	4	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 046 08	4	10	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 046 08	6	1	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 046 08	8	4	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 046 08	11	2	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 046 08	17	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	22	6	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	11	2	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	9	2	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	93	106	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	18	20	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	14	16	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	5	2	1 915 001	92 19 268 08	DOPPELHORN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	6	2	1 932 010	96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	6	2	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	5	20	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	9	3	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	10	12	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	23	41	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	131	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	37	7	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	11	2	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	19	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	14	2	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	10	5	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	4	2	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	12	2	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	9	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	8	1	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 4032	41 15 141 08	7	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
SECHSKANTMUTTER ISO 403	41 15 507 08	26	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SECHSKANTMUTTER ISO 4035	41 17 010 08	16	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SECHSKANTMUTTER ISO 7040	41 34 123 01	(2)	6	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
SECHSKANTMUTTER ISO 7040	41 19 003 05	(3)	5	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
SECHSKANTMUTTER ISO 7040	41 34 126 01	(4)	1	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
SECHSKANTMUTTER ISO 867	49 80 478	8	1	9 884 761	98 84 761	GENERATOR VORM.
SECHSKANTMUTTER ISO 8675	59 15 592 08	4	1	2 520 101	96 49 682 08	SPRITZDUESE
SECHSKANTMUTTER ISO 8675	59 15 592 08	3	1	5 910 672	59 10 672 08	WISCHERMOTOR
SECHSKANTMUTTER ISO 8675	49 80 793	20	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
SECHSKANTMUTTER ISO 8675	41 17 030 08	211	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTMUTTER M12 10	91 42 746	7	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
SECHSKANTMUTTER M12X1	91 75 559	6	2	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
SECHSKANTMUTTER M20X1,5	60 25 042 08	249	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTRIPPENMUTTER	10 00 336 6	2	2	9 072 875	90 72 875	HEIZFLANSCH ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE DIN	40 70 028 08	6	3	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	10 03 051 8	13	2	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	10 01 690 8	10	4	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	40 73 500 08	49	2	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	40 73 500 08	20	2	2 533 003	96 28 388 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABIN
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	40 73 500 08	63	22	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	40 73 501 08	271	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE EN 16	40 73 501 08	11	17	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE EN 1	40 73 502 08	89	60	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTSCHRAUBE EN 1	40 73 502 08	7	3	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE EN 1	40 73 502 08	67	8	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SECHSKANTSCHRAUBE EN 1	10 00 900 7	3	2	9 147 512	91 47 512	VERSCHLUSSTEIL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 489	14	2	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 044	70	1	9 621 837	96 21 837 08	VORGELEGEWELLE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 80 370	8	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 62 011 08	60	16	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 61 056	284	7	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 472	150	12	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 153	132	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 01 053	9	4	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 014	640	8	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 538	282	5	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 813	550	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 813	3	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 039	2	3	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 475	290	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	56 03 909 08	650	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	53 01 189 08	170	2	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 197	225	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 197	8	8	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	56 03 400 08	172	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 047	36	6	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 047	36	6	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 047	36	6	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 047	36	6	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 047	36	6	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 62 020 08	166	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 62 020 08	12	12	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 098	168	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 330	10	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 245	5	8	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 245	18	4	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 01 057	16	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 01 057	6	2	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 126 08	425	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 62 031 08	425	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 043 08	8	1	9 274 589	92 74 589	ZWISCHENRAD VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 038	13	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 198 08	2	1	3 517 001	96 36 962 08	BOLZENZIEHEINRICHTUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 195	5	3	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 592	(3)	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 219 08	8	12	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 424 08	8	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 212 08	7	4	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 212 08	9	8	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 212 08	6	4	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 217 08	7	8	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 217 08	5	8	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 217 08	5	8	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 217 08	7	6	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 213 08	8	2	1 423 031	96 27 435 08	2.ACHSE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 226 08	8	4	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 226 08	10	4	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 110 08	4	4	3 330	91 28 417 08	AUSSCHUBMECHANIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 238 01	52	2	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 064 08	16	4	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 244 01	53	2	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 204	4	2	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 414 08	3	2	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 61 274 01	15	1	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 132 08	6	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 62 172 08	55	2	2 570	91 39 443 08	ZUSATZBALLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 02 544	3	5	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 032 08	155	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 023	5	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 183	14	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 02 051	4	2	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 61 436 08	14	4	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	56 02 916 08	30	2	9 621 849	96 21 849 08	EINFUELLSTUTZEN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 062	70	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 466	59	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 466	18	2	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 466	13	2	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 466	9	1	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 461	6	4	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 61 024	11	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 679	112	3	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 609	28	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 609	7	12	9 078 445	90 78 445	WASSERSAMMELLEITUNG K
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 609	3	4	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 62 008 01	7	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 81 278	3	24	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 463	133	6	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 458	8	9	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 655	7	3	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 090	10	4	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 096 08	5	8	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 166	12	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 166	49	4	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 166	21	8	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 166	80	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 166	17	10	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 166	13	3	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 093	477	8	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 164	24	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 164	61	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 164	19	4	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 164	7	2	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 35 031	235	12	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 35 031	540	4	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 009 08	8	6	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 009 08	5	6	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	9	4	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	19	8	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	15	4	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	22	4	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	12	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	550	8	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 828	8	2	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 100 08	2	4	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 012 08	19	6	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	24	4	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	35	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	7	4	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	50	8	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	227	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	140	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	54	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	140	2	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	140	12	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	330	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 112	895	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 122	6	4	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 122	600	6	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 355	23	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 355	61	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 355	6	1	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 355	5	2	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 116 77	16	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 887	3	1	9 888 866	98 88 866	ABSTUETZUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 144 01	27	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 120	4	4	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 120	68	3	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 120	47	6	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	2	6	1 644	91 43 778 08	AUSLEGERABLAGEBOCK KPL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	7	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	2	2	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	48	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	48	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	48	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	48	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 094	48	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 128 08	11	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 161	27	8	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 161	28	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 161	10	2	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 161	47	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 122	30	15	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 122	160	10	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 204	10	4	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 204	3	4	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 204	11	4	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 204	9	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 204	44	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 100	10	3	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 100	31	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 100	51	3	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 100	8	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 158	6	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10 02 560 3	45	14	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10 02 560 3	45	14	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10 02 560 3	45	14	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10 02 560 3	45	14	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10 02 560 3	45	14	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 156	17	3	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 156	17	3	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 156	5	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 156	5	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 156	35	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 156	20	2	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 643	503	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 643	503	4	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 643	5	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 643	5	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 643	5	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 147 08	23	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 121	30	6	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 121	250	4	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 368	423	14	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 368	423	10	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 026 08	31	8	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 178 08	32	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 158 01	6	4	1 420	91 26 838 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 158 01	8	8	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 158 01	5	4	1 423	91 26 848 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 158 01	394	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 152	3	16	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 152	29	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 091 08	19	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 091 08	7	4	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 123	26	16	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 123	3	4	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	49 00 123	2	1	2 270	91 46 002 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER AN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 030 08	29	4	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 031 08	5	4	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 031 08	4	4	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 016	34	20	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 189	220	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 189	8	2	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 189	4	2	2 270	91 46 002 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER AN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 189	2	8	2 571 000	91 29 749 08	HYDRAULISCHE BALLASTIER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 089 08	7	14	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 089 08	4	14	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 034 08	7	1	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	46 00 206	5	4	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 172 01	33	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 172 01	22	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 061 08	152	32	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 061 08	152	32	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 061 08	152	32	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 66 061 08	152	32	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 037 08	2	4	1 683	91 40 088 08	RANGIERKUPPLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 038 08	18	8	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 042 08	73	12	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 042 08	73	12	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 042 08	73	12	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 66 042 08	73	12	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 211 01	26	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 65 000 08	14	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 878	38	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 060	38	5	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 417	3	2	1 681 021	96 65 122 08	SENSOR KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 025 08	33	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 025 08	7	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 028 08	43	4	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	6	12	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	16	3	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	(6)	6	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	77	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	66	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	66	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	66	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	66	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 103	36	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	26	4	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	19	4	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	5	1	1 811 102	96 25 405 08	DECKEL VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	11	4	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	5	6	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	10	4	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	21	2	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	11	3	9 274 655	92 74 655 23	SCHMIEROELPUMPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	16	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 605	11	3	9 888 646	98 88 646	SCHMIEROELPUMPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	68	10	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	219	12	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	20	6	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	27	16	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	22	6	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	9	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	15	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	10	3	2 920 200	91 27 889 08	ELEKTRIK WINDE 1
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	6	1	9 279 614	92 79 614	LECKOELLEITUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 099	4	1	9 889 125	98 89 125	EINSPRITZLEITUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 01 880	458	6	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	22	12	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	8	4	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	2	4	1 805 600	91 29 196 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	212	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	5	3	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	28	6	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	20	16	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	15	2	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	19	10	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	78	15	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	35	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	12	3	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	65	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	70	8	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	3	6	9 177 489	91 77 489	KURBELWELLENDICHTUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	10	1	9 885 658	98 85 658	SCHMIEROELPUMPE MIT BE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	12	2	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 00 829	12	1	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 326 14	150	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	13	8	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	16	3	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	25	3	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	11	2	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	71	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	59	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	59	2	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	59	2	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	59	2	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	59	2	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	37	1	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 539	19	4	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 102	12	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 595	7	2	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 01 304	53	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 532	6	4	1 861 140	92 52 951 08	BLECH ISOLIERT VORN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 532	16	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 532	36	6	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 054 08	6	4	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 054 08	6	4	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 136	21	3	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 136	7	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	10	4	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	3	8	1 640	91 25 870 08	UNTERLEGKEILE M.HALTER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	4	24	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	66	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	204	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	42	3	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	42	3	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	9	32	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	132	18	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	31	12	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	13	3	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	66	6	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	6	10	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	50	23	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	52	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	37	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	466	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	181	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	181	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	4	2	9 273 234	92 73 234	DREHZAHLGEBER ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 188	3	2	9 275 846	92 75 846	VERSCHLUSSTEILE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 063 08	11	2	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	50 05 033 08	40	3	9 621 846	96 21 846 08	FILTER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 704	18	6	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 00 704	18	6	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	24	4	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	29	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	22	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	20	8	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	10	8	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	20	12	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	55	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	205	17	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	3	1	1 811 025	96 28 389 08	NACHARBEIT LENKSAEULE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	87	60	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	13	16	1 863	91 43 797 08	ERGAENZUNG REIFENVERKLE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	3	2	1 915 001	92 19 268 08	DOPPELHORN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	60	12	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	27	6	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	21	23	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	79	8	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	28	4	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	36	2	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	21	4	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	76	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	(5)	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	51	6	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	36	2	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	16	3	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	7	3	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	19	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	6	2	9 144 281	91 44 281	VERSCHLUSSTEIL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	8	2	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	7	3	9 885 830	98 85 830	ROHRLEITUNG ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	6	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	15	2	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	8	2	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 089	17	3	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	19	6	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	12	4	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	5	6	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	7	2	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	14	4	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	58	24	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	203	12	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	3	3	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	11	4	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	4	20	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	24	7	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	8	2	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	7	3	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	79	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	4	4	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	6	10	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	3	2	9 178 172	91 78 172	VERSCHLUSSTEIL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	4	2	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	9	2	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 128	9	8	9 888 651	98 88 651	OELLEITUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 901 05	158	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 62 002	174	4	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	14	2	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	11	4	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	218	5	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	110	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	7	8	1 982	91 45 468 08	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	23	4	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	61	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	79	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	4	4	5 106 694	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 00 111	180	2	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	49 81 151 23	3	24	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 126	6	4	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 126	57	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 126	62	14	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 01 648	8	34	9 279 471	92 79 471	OELWANNE MIT BEFEST.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 01 667	3	24	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	24 00 945 02	5	4	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 386	88	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	46 00 386	29	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	40 65 132	24	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 70 040 08	5	4	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 70 041 08	6	4	1 450	91 43 773 08	GELENKWELLENEINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 8	49 80 384	447	4	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 8	49 80 384	447	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 70 054 08	478	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 70 054 08	310	4	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	40 69 018 08	8	4	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 8	56 00 411 08	145	4	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 8	56 00 411 08	318	4	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 8	49 80 491	8	1	9 884 019	98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE M18X	91 75 902	5	14	9 131 667	91 31 667 23	KURBELGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE M18X	91 75 902	5	14	9 887 551	98 87 551	KURBELGEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE M8X1	73 81 090	4	2	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
SEIL 17X200M -40°C SPF	77 34 587 08	1	1	2 442	91 09 050 08	HILFSHUBSEIL M.ZUBEHOER
SEIL 17X200M -40°C SPF	77 34 587 08	1	1	2 451	91 09 048 08	SEIL F.WINDE 1
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	12	1.2	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	(2)	0.3	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	2	0.4	1 641 103	96 31 823 08	STECKER VORM.
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	2	0.3	1 641 104	96 31 824 08	FEDERSTECKER VORM.
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	10	0.4	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	28	0.5	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	17	0.4	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SEIL 2 2,3KN EDELSTAHL	11 16 043 1	3	0.4	3 750 014	96 21 010 08	ANBAU HAKENSTANGE
SEIL 6 0,59KN PERLON	77 34 045 08	6	1.6	1 792 004	92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.
SEIL 6 0,59KN PERLON	77 34 045 08	24	1.2	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SEIL F.WINDE 1	91 09 048 08	121	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SEILFESTPUNKT	11 16 044 6	2	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SEILKASTEN M.AUFHAENGUN	91 26 103 08	308	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SEILKASTEN SCHWK. RAL900	96 22 013 08	1	1	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
SEILKASTEN VORM.	96 22 012 08	1	1	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
SEILKLEMME DIN 1142 S19 V	77 39 096 08	6	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SEILLAENGENGEBER OPTISC	69 23 101 08	6	1	3 930 482	96 20 157 08	GEBERANBAU GRUNDAUSLE
SEILROLLE KPL.	96 30 957 08	2	3	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
SEILROLLE KPL. SPF	92 49 675 08	4	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SEILROLLE KPL. SPF	92 49 675 08	1	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SEILROLLE KPL. SPF	92 49 675 08	1	5	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SEILROLLE KPL. SPF	92 54 383 08	4	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SEILROLLE KPL. SPF	92 95 291 08	40	6	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SEILROLLE KPL. SPF	92 95 291 08	1	1	3 280	91 30 775 08	2.NACKENROLLE
SEILROLLE KPL. SPF	92 95 291 08	4	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SEILROLLE PA6G SPF	97 38 088 08	1	1	3 515 001	96 30 957 08	SEILROLLE KPL.
SEILROLLE RD435X49 PA6G	28 81 411 08	1	1	3 105 007	92 49 675 08	SEILROLLE KPL.
SEILROLLE RD435X51 PA6G	28 81 790 08	1	1	3 105 002	92 95 291 08	SEILROLLE KPL.
SEILROLLE RD680X48 PA6G	28 81 409 08	1	1	3 501 002	92 54 383 08	SEILROLLE KPL.
SEILSCHUTZ KPL.	10 65 077 9	6	1	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SEILSCHUTZ KPL.	10 65 077 9	11	1	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SEILSCHUTZ KPL.	57 19 082 08	10	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SEILSCHUTZSTANGE	10 35 911 1	12	2	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SEILSCHUTZSTANGE	57 17 158 08	12	2	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SEITENBEGREZUNGSLEUCH	97 67 994 08	39	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SEITENBLECH	11 49 207 8	8	2	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SEITENBLECH HI.LI. 3X532X10	97 19 557 08	23	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SEITENMARKIERLEUCHTE	60 71 269 08	155	1	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
SEITENMARKIERLEUCHTE	60 71 269 08	155	1	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
SEITENMARKIERUNGSLEUC	11 12 395 3	29	10	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SEITENRING	57 15 597 08	(1)	1	1 422 502	96 23 463 08	REIFEN KPL.
SEITENSCHEIBE 4MM ESG-G	72 57 407 08	5	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SEITENSCHEIBE 4MM SPF	72 57 406 08	4	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SEITENVERKLEIDUNG LI.	97 13 372 08	4	1	1 811 033	96 17 731 08	LEDERVERKLEIDUNGEN
SEITENVERKLEIDUNG RE.	97 13 245 08	1	1	1 811 033	96 17 731 08	LEDERVERKLEIDUNGEN
SEITENWANDVERKLEIDUNG H	97 20 478 08	2	1	1 811 030	96 25 166 08	VERKLEIDUNG RUECKWAND
SEITENWANDVERKLEIDUNG H	97 27 397 08	3	1	1 811 030	96 25 166 08	VERKLEIDUNG RUECKWAND
SENKBREMSVENTIL	57 17 357 08	36	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
SENKBREMSVENTIL	57 19 126 08	35	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
SENKBREMSVENTIL 420BAR 3	51 13 188 08	6	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SENKBREMSVENTIL 420BAR 3	51 13 188 08	3	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
SENKBREMSVENTIL 420BAR	51 13 187 08	7	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SENKSCHRAUBE AEHNL.DIN 7	40 86 041 08	12	12	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M	53 01 532 08	18	6	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M	40 86 018 08	18	3	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M4	40 86 058 14	6	8	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFERU
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M	40 86 040 08	234	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M	40 86 040 08	10	8	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M	40 86 040 08	25	16	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M6	61 61 548 08	57	3	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M6	61 61 548 08	57	3	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M6	40 86 060 08	57	3	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M6	40 86 002 08	3	8	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M6	40 86 002 08	40	4	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M6	49 02 007	53	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M8	46 00 157	134	6	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M8	40 02 551	4	4	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M8	40 86 008 08	44	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SENKSCHRAUBE DIN 7991 M8	40 86 008 08	44	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SENKSCHRAUBE ISO 10642	40 86 004 08	241	6	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SENKSCHRAUBE ISO 10642	10 29 878 9	35	4	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SENKSCHRAUBE ISO 10642	46 35 059	38	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M4	40 70 302 08	9	4	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M4	40 70 306 08	22	2	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M4	40 70 306 08	43	5	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M4	40 70 306 08	43	5	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M5	40 71 110 01	(3)	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M5	40 71 110 01	4	2	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
SENKSCHRAUBE ISO 2009 M6	40 70 312 08	76	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SENKSCHRAUBE ISO 7046 M4	40 70 608 08	4	4	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
SENKSCHRAUBE ISO 7047 M4	46 35 268	27	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SENKSCHRAUBE ISO 7047 M4	46 35 268	13	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SENSOR 90GRD	69 23 084 08	6	2	1 780 366	91 01 405 08	ELEKTRIK SENSOREN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SENSOR KPL.	96 65 122 08	11	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
SENSORHALTER 30X75X190 P	97 22 615 08	31	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
SICHERHEITSGURT L=3250	10 04 165 1	52	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
SICHERHEITSGURT LI. L=3250	10 04 165 0	52	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	6	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	6	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	(1)	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	12	2	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	13	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	11	2	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	43 32 013 08	10	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	11 10 158 4	9	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	57 15 306 08	2	1	7 739 398	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
SICHERHEITSWARNBLINKLE	60 71 062 08	2	2	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
SICHERUNGSBLECH	50 05 586 08	130	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
SICHERUNGSBLECH	50 05 586 08	340	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SICHERUNGSBLECH	50 05 586 08	910	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SICHERUNGSBLECH	53 00 216 08	465	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSBUEGEL DIN 718	55 08 282 08	9	1	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
SICHERUNGSCLIP 35-40	92 98 180 08	3	8	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SICHERUNGSCLIP 35-40	92 98 180 08	3	8	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SICHERUNGSCLIP 45-50	92 98 193 08	18	8	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SICHERUNGSCLIP FUER GRI	10 67 884 8	4	2	6 060 950	60 60 950 08	MEISTERSCHALTER
SICHERUNGSDOSE 6POL 24V	60 45 016 08	32	9	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SICHERUNGSDOSE 6POL 24V	60 45 016 08	10	7	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
SICHERUNGSFALLE	11 49 213 7	34	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SICHERUNGSFALLE	57 17 021 08	(1)	1	4 001 002	91 26 373 08	HAKENFLASCHE
SICHERUNGSFALLE	57 17 143 08	22	2	4 005	91 26 378 08	HAKENFLASCHE
SICHERUNGSFALLE NG5	57 16 873 08	1	1	4 000 002	91 42 226 08	LASTHAKEN
SICHERUNGSFEDER 4,5X98 V	43 31 009 08	26	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SICHERUNGSFEDER 4,5X98 V	43 31 009 08	7	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	44	3	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	7	1	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	6	1	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	10	1	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	26	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	7	2	3 608	96 28 636 08	ADAPTERRAHMEN VORM.
SICHERUNGSFEDER 4X68 V	43 31 012 08	2	1	3 780 429	96 18 268 08	HALTERUNG 2.HUB OBEN
SICHERUNGSFEDER 5X122 A3	43 31 025 08	81	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SICHERUNGSFEDER 5X122 A3	43 31 025 08	12	2	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
SICHERUNGSFEDER DIN 2194	43 31 050 08	6	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SICHERUNGSFEDER DIN 2194	43 31 050 08	6	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SICHERUNGSKNOPF	10 42 460 1	(1)	1	7 739 398	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
SICHERUNGSKNOPF	10 47 066 7	(2)	1	7 739 398	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
SICHERUNGSRING DIN 471 10	42 80 067 08	51	2	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SICHERUNGSRING DIN 471 11	42 80 071 08	577	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 471 12	42 80 073 08	4	2	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
SICHERUNGSRING DIN 471 13	42 80 076 08	3	2	3 105 007	92 49 675 08	SEILROLLE KPL.
SICHERUNGSRING DIN 471 13	42 80 076 08	3	2	3 501 002	92 54 383 08	SEILROLLE KPL.
SICHERUNGSRING DIN 471 15	42 80 083 08	3	2	3 105 002	92 95 291 08	SEILROLLE KPL.
SICHERUNGSRING DIN 471 18	42 80 094 08	3	2	3 515 001	96 30 957 08	SEILROLLE KPL.
SICHERUNGSRING DIN 471 2	42 80 014 08	4	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SICHERUNGSRING DIN 471 2	42 80 014 08	1	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
SICHERUNGSRING DIN 471 2	42 80 020 08	11	2	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
SICHERUNGSRING DIN 471 3	42 80 026 08	32	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
SICHERUNGSRING DIN 471 3	42 80 029 08	230	1	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
SICHERUNGSRING DIN 471 40	42 80 035 08	26	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SICHERUNGSRING DIN 471 4	53 12 024 08	316	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 471 4	42 80 040 08	130	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
SICHERUNGSRING DIN 471 5	42 80 042 08	11	2	1 982	91 45 468 08	EL.BETAET.HYDRAULIKVENTIL

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SICHERUNGSRING DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 471 5	42 80 044 08	316	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 471 5	42 80 045 08	140	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
SICHERUNGSRING DIN 471 6	42 80 049 08	160	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SICHERUNGSRING DIN 471 6	42 80 050 08	481	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 472 10	42 81 031 08	130	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
SICHERUNGSRING DIN 472 11	42 81 036 08	12	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
SICHERUNGSRING DIN 472 12	42 81 037 08	1	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SICHERUNGSRING DIN 472 12	42 81 038 08	467	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 472 13	42 81 039 08	37	1	5 717 543	57 17 543 08	TRIEBWERK
SICHERUNGSRING DIN 472 14	42 81 041 08	18	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
SICHERUNGSRING DIN 472 14	42 81 041 08	850	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SICHERUNGSRING DIN 472 1	55 08 480 08	756	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SICHERUNGSRING DIN 472 1	42 81 002 08	12	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SICHERUNGSRING DIN 472 2	51 45 136 08	21	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
SICHERUNGSRING DIN 472 2	51 10 007 08	18	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
SICHERUNGSRING DIN 472 2	42 81 006 08	753	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 472 2	42 81 006 08	753	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSRING DIN 472 6	42 81 017 08	4	1	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
SICHERUNGSRING DIN 472 7	10 17 162 9	93	1	6 909 005	69 09 005 08	SCHLEIFRINGUEBERTRAEGE
SICHERUNGSRING DIN 472 9	42 81 028 08	100	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
SICHERUNGSSATZ	10 28 524 2	(1)	1	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
SICHERUNGSSCHEIBE DIN 6	50 26 448 08	18	6	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
SICHERUNGSSCHEIBE DIN 6	50 26 448 08	22	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SICHERUNGSSCHEIBE DIN 6	42 82 008 08	62	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SIEB	57 16 838 08	362	6	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
SIEBFILTER	10 34 659 9	1	1	5 113 187	51 13 187 08	SENKBREMSVENTIL
SIEBFILTER	10 34 659 9	1	1	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
SIGNALWECKER 24V	61 40 047 08	(5)	1	2 920	91 49 463 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
SIKA-SIL N-PLUS SCHWARZ	87 00 034 08	160	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SILIKONKAUTSCHUK Palette 2	87 00 030 08	84	2.5	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SINTERBUCHSE	61 07 052 08	4	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
SINTERSCHEIBE	10 35 452 4	13	4	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SITZE FAHRERHAUS STAND	91 00 871 08	60	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SITZKONTAKTSCHALTER	57 10 357 08	14	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SITZRAHMEN	57 14 948 08	15	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SITZTEIL	57 18 354 08	12	1	7 741 079	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SITZTEIL	57 18 474 08	1	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
SITZTEIL KPL.	57 18 200 08	16	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
SL-SICHERUNG 8X0,94	70 42 712 08	66	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SONNENRAD	53 00 349 08	314	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SONNENRAD	53 00 349 08	314	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SONNENRAD	57 05 994 08	314	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SONNENRAD	57 16 769 08	40	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SONNENRAD Z=24	10 11 314 6	15	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
SONNENRAD Z=24	10 16 716 5	21	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
SONNENRAD Z=30	10 35 534 4	17	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
SPANNBAND L=2404 ST	77 42 820 08	3	2	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
SPANNBAND ST	77 42 105 08	3	12	1 672	91 43 781 08	LUFTBEHAELTERLAGERUNG
SPANNBAND ST	77 42 113 08	7	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
SPANNLASCHE	98 89 055	5	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
SPANNPRATZE GS18NIMOCR3	38 82 927 08	5	3	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SPANNPRATZE GS18NIMOCR3	38 82 927 08	5	3	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SPANNSCHEIBE	57 14 497 08	60	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
SPANNSCHEIBE DIN 6796 12 F	42 53 012 08	53	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SPANNSCHELLE	57 13 021 08	4	1	X1003630	10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER
SPANNSCHELLE 130-138 EDEL	55 20 538 08	2	1	1 679	91 45 929 08	ABGASENDROHR
SPANNSCHELLE EDELSTAHL	55 20 886 08	5	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SPANNSCHELLE EDELSTAHL	55 21 000 08	6	1	1 680	91 00 628 08	ABGASANLAGE
SPANNSCHRAUBE	55 30 862 08	2	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SPANNSTIFT	57 16 629 08	566	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
SPANNSTIFT ISO 13337 18X16	43 21 013 08	20	12	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
SPANNSTIFT ISO 8752 10X40	43 20 107 08	455	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPANNSTIFT ISO 8752 10X60	43 20 111 08	32	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SPANNSTIFT ISO 8752 12X30	53 01 463 08	37	1	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SPANNSTIFT ISO 8752 12X30	53 01 463 08	274	4	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SPANNSTIFT ISO 8752 12X85	43 20 119 08	21	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
SPANNSTIFT ISO 8752 18X36	43 20 129 08	2	2	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
SPANNSTIFT ISO 8752 18X45	43 20 130 08	5	2	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
SPANNSTIFT ISO 8752 4X28	43 20 025 08	20	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SPANNSTIFT ISO 8752 5X18	50 04 624 08	90	6	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SPANNSTIFT ISO 8752 6X20	43 20 057 08	6	1	9 077 729	90 77 729	KURBELWELLE
SPANNSTIFT ISO 8752 6X20	43 20 057 08	242	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SPANNSTIFT ISO 8752 6X20	43 20 057 08	22	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
SPANNSTIFT ISO 8752 6X26	53 00 474 08	333	8	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPANNSTIFT ISO 8752 6X26	53 00 474 08	333	8	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPANNSTIFT ISO 8752 6X26	53 00 474 08	333	6	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SPANNSTIFT ISO 8752 6X50 A	43 20 067 08	210	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
SPANNSTIFT ISO 8752 8X24	43 20 073	5	1	9 077 729	90 77 729	KURBELWELLE
SPANNSTIFT ISO 8752-A 2X20	49 81 165	6	1	9 882 941	98 82 941	KIPPHEBEL VORM.
SPANNUNGSREGLER 24/12V	69 12 771 08	40	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
SPANNUNGSREGLER 24/12V	69 12 771 08	35	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SPAXSCHRAUBE 4,5X35 ST V	40 94 012 08	26	3	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.
SPERRSCHEIBE 8	42 29 001 08	4	24	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SPIEGELANBAU 2680BREIT	91 09 016 08	63	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SPIEGELANBAU DREHBUEHN	91 43 827 08	144	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
SPIEGELGLAS 315X178	10 67 511 6	(1)	1	1 810 063	96 25 932 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
SPIEGELHALTER	59 10 710 08	2	1	2 790 000	91 43 827 08	SPIEGELANBAU DREHBUEHN
SPIEGELHALTERUNG LI.	97 12 732 08	5	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
SPIEGELHALTERUNG RE. 0	97 12 735 08	6	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
SPIEGELKOPFABDECKUNG	57 17 752 08	3	1	5 910 685	59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL
SPIEGELKOPFABDECKUNG	57 17 752 08	3	1	5 910 686	59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL
SPIRALFEDER	57 01 989 08	13	3	6 161 425	61 61 425 08	LEITUNGSTROMMEL
SPIRALFEDER	61 07 053 08	5	4	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
SPIRALFEDER	61 07 122 08	38	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
SPIRALFORMSCHRAUBE AE	40 97 017 08	64	2	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
SPIRALRING W 114.7X2,18	10 35 453 2	15	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SPIRALRING W 130,63X3	70 14 073	18	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
SPIRALSCHLAUCH NW60 KUN	55 30 107 08	31	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
SPLINT DIN 94 10X80 ST VERZ	43 30 103 08	5	1	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SPLINT DIN 94 3,2X20 ST VER	43 30 034 08	59	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SPLINT DIN 94 4X20 ST VERZ	43 30 048 08	52	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
SPLINT DIN 94 4X40 ST VERZ	43 30 055 08	9	2	3 510 004	92 17 972 08	KLAPPKONSOLE VORM.
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	45	3	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	5	1	3 510 001	92 52 800 08	KONSOLE VORM.
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	5	3	3 510 003	96 30 942 08	HALTERUNG VORM.
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	9	3	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	9	4	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	39	2	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SPLINT DIN 94 5X40 ST VERZ	43 30 065 08	10	1	3 604	96 28 639 08	KOPFSTUECK VORM.
SPLINT DIN 94 5X45 ST VERZ	43 30 066 08	2	1	X1003631	10 03 631 4	LENKZYLINDER
SPLINT DIN 94 6,3X40 ST VER	43 30 076 08	6	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
SPLINT DIN 94 6,3X50 ST VER	43 30 078 08	40	4	2 500	91 47 691 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
SPLINT DIN 94 6,3X50 ST VER	43 30 078 08	42	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
SPLINT DIN 94 6,3X71 ST VER	43 30 082 08	12	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SPLINT DIN 94 6,3X71 ST VER	43 30 082 08	11	4	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
SPLINT DIN 94 8X63 ST VERZ	43 30 090 08	13	6	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SPLINT DIN 94 8X63 ST VERZ	43 30 090 08	14	2	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SPLINT DIN 94 8X63 ST VERZ	43 30 090 08	14	2	3 606	96 28 643 08	ZUGLASCHE VORM.
SPOILER LI. PU-G SPF	97 38 209 08	1	1	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SPOILER RE. PU-G SPF	97 38 210 08	2	1	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 710 08	190	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 710 08	190	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 849 08	190	1	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
SPRENGRING 250X3,0	57 16 494 08	339	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SPRENGRING A=2,95	57 16 661 08	180	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SPRENGRING A=2,95	57 16 661 08	190	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SPRENGRING A=2,95	57 16 661 08	180	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SPRENGRING BR 72X2,0	57 13 401 08	32	6	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPRENGRING BR 72X2,0	57 13 401 08	32	6	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPRENGRING BR 72X2,0	57 13 401 08	32	6	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SPRENGRING BR 78X2,0	53 01 590 08	17	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
SPRENGRING DIN 5417 SP 12	74 71 924 08	3	1	1 430 013	92 38 356 08	LENKHEBEL VORM.
SPRENGRING DIN 5417 SP62	57 16 845 08	240	2	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
SPRENGRING DIN 70951 74	42 42 024 03	25	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
SPRENGRING DIN 7993 A 95	57 14 438 08	230	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SPRENGRING DIN 7993 A 95	57 14 438 08	240	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SPRENGRING DIN 7993 A 95	57 14 438 08	230	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
SPRENGRING DIN 9045 16	50 26 336 08	13	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
SPRENGRING SB 100	57 14 422 08	76	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SPRENGRING SB 115X2,5	50 07 367 08	190	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SPRENGRING SB 140X2,5	74 71 946 08	470	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SPRENGRING SB 180X2,5	50 07 173 08	176	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
SPRENGRING SB 180X2,5	50 07 173 08	192	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
SPRENGRING SB 68X1,5	51 85 994 08	2	4	X1003630	10 03 630 8	FEDERUNGSZYLINDER
SPRENGRING SB250	57 16 783 08	220	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
SPRITZBLECH RE. 3X531X1078	97 18 011 08	22	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SPRITZDUESE	59 10 547 08	2	1	2 520 101	96 49 682 08	SPRITZDUESE
SPRITZDUESE	96 49 682 08	82	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
SPRITZE	10 04 511 8	(999)	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
SPROSSENPROFIL	10 35 391 9	17	1	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
SPROSSENPROFIL	10 35 391 9	17	1	1 814 006	97 08 132 08	SCHIEBEFENSTER
SPROSSENPROFIL	11 11 457 1	19	2	1 813 008	97 08 131 08	SCHIEBEFENSTER
SPULE	11 21 338 2	9	8	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
SPURHEBEL	57 16 964 08	69	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 965 08	70	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 971 08	69	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 972 08	70	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 976 08	69	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SPURHEBEL	57 16 977 08	70	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SPURHEBEL	57 17 002 08	69	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 17 003 08	70	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPURSTANGE 1500 40/30	57 03 422 08	87	1	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
SPURSTANGE 1590 40/30	53 01 107 08	87	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPURSTANGE 1590 40/30	53 01 107 08	87	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPURSTANGE 1590 40/30	53 01 107 08	87	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
STAHLROHR 30X115	70 42 632 08	103	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
STAHLROHR 30X366	70 42 616 08	58	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
STAHLSCHEIBE	57 16 552 08	14	3	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
STARTER 6.6KW 24V	92 78 139	205	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
STARTERRITZEL	76 24 257	7	1	6 290 106	62 90 106 23	ANLASSER
STATOR	57 13 907 08	5	1	5 020 304	50 20 304 08	WIRBELSTROMBREMSE
STATORTRAEGER	53 01 935 08	2	1	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
STAUBKAPPE	51 86 206 08	70	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
STAUSCHEIBE	10 02 858 0	210	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
STAUSCHEIBE	10 02 858 0	140	2	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
STAUSCHEIBE	10 02 858 0	210	2	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
STECKBOLZEN	57 05 608 08	(1)	1	1 683	91 40 088 08	RANGIERKUPPLUNG
STECKBOLZEN RD16X278 S3	93 04 333 08	1	1	1 641 103	96 31 823 08	STECKER VORM.
STECKDOSENKOERPER 4-PO	60 52 516 08	167	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
STECKER	60 45 086 08	8	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
STECKER	92 03 811 08	158	2	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
STECKER	92 03 811 08	170	11	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STECKER	92 79 963 08	183	3	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKER 18-POL SPF	60 23 250 08	16	9	2 932 067	96 29 892 08	RELAISSTEUERUNG
STECKER 2POL	60 23 344 08	177	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKER 8POL 24V	10 04 699 9	156	9	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKER 8POL 24V	10 04 699 9	151	7	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
STECKER 8POL 24V	10 04 700 0	157	9	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKER 8POL 24V	10 04 700 0	152	7	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
STECKER 8POL 24V	10 04 700 1	158	9	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKER 8POL 24V	10 04 700 1	153	7	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
STECKER DIN 72585 4-POL 25	69 24 063 08	169	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STECKER MKR 7POL	92 17 806 08	998	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
STECKER VORM. VERZ.	96 31 823 08	4	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
STECKERBLECH 1.5X634X273	95 53 677 08	1	1	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
STECKERBLECH VORM.	96 29 897 08	1	1	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
STECKERGEHAEUSE 10-POL	10 02 156 7	151	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKERGEHAEUSE 14-POL	60 23 360 08	179	4	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKERGEHAEUSE 14-POL	60 23 360 08	161	5	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
STECKERGEHAEUSE 14POL	10 02 156 8	152	3	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKERGEHAEUSE 14POL	60 23 365 08	3	6	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
STECKERGEHAEUSE 18-POL	60 23 002 08	164	15	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKERGEHAEUSE 18-POL	60 23 002 08	151	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
STECKERGEHAEUSE 18-POL	60 23 002 08	152	5	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STECKERGEHAEUSE 18-POL	60 23 002 08	155	15	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
STECKERGEHAEUSE 4POL	60 23 359 08	178	9	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKERGEHAEUSE 8POL	10 02 157 1	153	3	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKHUELSE 1,5-2,5	60 23 391 08	642	2	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSE 2,5-4	60 23 352 08	635	2	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSE 6,3X0,5-1,5 V	60 22 076 08	140	17	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSE 6,3X1-2,5 TIN-P	60 22 034 08	72	185	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSE 6,3X1-2,5 TIN-P	60 22 034 08	72	10	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STECKHUELSE 6,3X2,4-4 VER	60 22 077 08	141	14	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSE 6,3X4-6 VERZ	60 22 078 08	142	1	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSE 9,5	60 22 093 08	149	2	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STECKHUELSENGEHAEUSE	60 22 086 08	159	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKHUELSENGEHAEUSE	60 23 198 08	153	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STECKHUELSENGEHAEUSE	60 45 017 08	180	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKHUELSENGEHAEUSE 2	60 22 097 08	161	5	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKHUELSENGEHAEUSE 2	60 22 097 08	151	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STECKHUELSENGEHAEUSE 2	60 22 097 08	154	3	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
STECKHUELSENGEHAEUSE 4	60 23 038 08	167	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKHUELSENGEHAEUSE 4	60 23 038 08	46	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
STECKHUELSENGEHAEUSE 6	60 23 036 08	166	2	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKSCHLUESSELEINSATZ	79 00 285 08	66	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
STECKVERBINDER 68-POL	60 23 309 08	175	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKVERBINDUNG	10 10 087 9	156	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
STECKVERBINDUNG QS-6	77 42 805 08	82	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
STEIGROHR	92 75 213 01	5	1	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
STELLMOTOR	57 16 981 08	11	2	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
STELLRING	57 00 031 08	464	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
STELLSCHRAUBE	52 11 931 08	20	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
STELLSCHRAUBE M10	40 97 105 08	30	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
STELLWAEHLER 0-I-0GN	60 61 666 08	18	3	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
STEPSEALRING 3,0X2,0X1,0	57 00 782 08	(15)	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
STEUERBLOCK	51 13 047 08	5	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
STEUERBLOCK	51 13 066 08	24	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
STEUERBLOCK	51 14 915 08	27	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
STEUERBLOCK	51 14 934 08	16	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
STEUEREINHEIT	51 13 051 08	2	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
STEUERGERAET	10 27 869 8	1	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
STEUERGERAET 6POL 24V 24	60 61 962 08	18	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
STEUERGERAET 6POL 24V 24	60 61 962 08	3	2	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
STEUERGERAET SPF	63 01 493 08	10	1	1 780 300	91 28 360 08	EL.AUSRUESTUNG TELMA
STEUERLEISTE	51 14 869 08	3	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
STEUERLEITUNG	57 15 721 08	(2)	2	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
STEUERLEITUNG 4 X 0,5 SPF	60 04 604 08	15	7.6	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STEUERLEITUNG 4X1,5 SPF	60 02 304 08	5	0.97	1 932 005	96 32 288 08	LEITUNG
STEUERLEITUNG 4X1,5 SPF	60 02 304 08	5	1.95	1 932 029	96 32 289 08	LEITUNG
STEUERSCHEIBE	10 10 088 1	157	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
STEUERSTAND	91 01 533 08	125	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
STEUERUNG	96 28 852 08	21	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
STEUERUNGSTEILE	98 89 521	46	6	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
STIFT	51 10 260 08	10	1	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
STIFT	70 42 291 08	21	2	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
STIFT 0,5 - 2,1	60 23 230 08	119	4	1 830 147	96 30 819 08	DRAEHTE ARMATUR VORM.
STIFTEINSATZ KPL.	92 87 019 08	15	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
STIFTKONTAKT	60 45 192 08	628	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
STIFTKONTAKT 0,75-1,5MM2	62 02 444	95	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M10	40 68 342 08	610	2	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 210	10	2	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 172	5	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 172	7	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 172 23	10	2	9 886 976	98 86 976	ABGASROHR
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 172 23	7	2	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	40 68 328 08	3	3	9 278 139	92 78 139	STARTER
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	40 68 328 08	4	3	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 80 800	4	4	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 213 23	3	3	9 887 943	98 87 943	FLANSCH ANBAU
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M1	49 81 264	3	3	9 887 943	98 87 943	FLANSCH ANBAU
STIFTSCHRAUBE DIN 939 M8X	40 68 305 08	10	2	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
STIRNRAD	10 02 870 1	450	1	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
STIRNRAD Z=59	10 02 859 0	290	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
STIRNRAD Z=59	10 02 866 3	280	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
STOESSEL X210CRW12	98 89 518	1	2	9 889 521	98 89 521	STEUERUNGSTEILE
STOESSELSCHALTER	57 17 074 08	(1)	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
STOESSELSCHALTER	57 17 074 08	221	1	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
STOESSELSCHALTER 311 SP	60 60 085 08	9	1	1 420 073	96 27 426 08	1.ACHSE VORM.
STOESSELSCHALTER 311 SP	60 60 085 08	7	1	1 421 001	96 27 438 08	3.ACHSE VORM.
STOESSELSCHALTER 311 SP	60 60 085 08	7	1	1 421 003	96 27 439 08	4.ACHSE VORM.
STOESSELSCHALTER 311 SP	60 60 085 08	9	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
STOESSELSCHALTER 311 SP	60 60 085 08	12	2	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
STOESSELSTANGE	92 71 725 23	3	2	9 889 521	98 89 521	STEUERUNGSTEILE
STOPFEN	10 02 838 3	70	3	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
STOPFEN	10 02 857 9	87	5	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
STOPFEN	10 02 857 9	87	5	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
STOPFEN	10 02 857 9	87	5	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
STOPFEN	50 22 086 08	173	4	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 086 08	173	4	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 087 08	172	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 087 08	172	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
STOPFEN	52 11 921 08	7	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
STOPFEN	57 17 539 08	512	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
STOPFEN 10,5X30 PE-LD RAL	77 90 214 08	3	24	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
STOPFEN GUMMI	60 72 164 08	73	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
STOPFEN VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	607	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
STOPFEN VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	61	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
STOPFEN VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	30	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
STOPFEN VSTI1/2"ED A3P	47 77 042 08	48	2	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
STOPFEN VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	45	5	X1080297	10 80 297 1	VENTILBLOCK
STOPFEN VSTI1/8"ED ST A3C	51 07 415 08	3	1	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
STOPFEN VSTIM12X1,5ED A3	47 77 043 08	227	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
STOPFEN VSTIM12X1,5ED A3	47 77 043 08	204	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
STOPFEN VSTIM12X1,5ED A3	47 77 043 08	213	7	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
STOPFEN VSTIM12X1,5ED A3	47 77 043 08	615	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
STOPFEN VSTIM12X1,5ED A3	47 77 043 08	32	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
STOPFEN VSTIM14X1,5ED A3	47 77 049 08	7	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
STOPFEN VSTIM16X1,5ED A3	47 77 044 08	201	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
STOPFEN VSTIM18X1,5ED A3	47 77 051 08	6	2	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
STOPFEN VSTIM18X1,5ED A3	47 77 051 08	4	1	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
STOPFEN VSTIM22X1,5ED A3	47 77 045 08	224	10	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
STOPFEN VSTIM27X2ED A3P	47 77 056 08	29	2	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
STOSSDAEMPFER MSE27/11	52 09 012 08	50	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
STOSSSTANGE FAHRERHAUS	91 21 433 08	1	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
STOSSSTANGE KPL.M.BEL.	96 25 270 08	15	1	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
STROMREGELVENTIL	10 28 807 8	65	2	5 113 047	51 13 047 08	STEUERBLOCK
STROMREGELVENTIL	57 12 588 08	50	2	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
STROMTEILVENTIL	51 14 412 08	12	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
STUETZBLECH	92 74 059	13	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
STUETZBLECH	92 74 489	14	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
STUETZRING 17,5X20,9X1 PTF	57 10 828 08	(4)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
STUETZRING 32X37,2X1 PTFE	57 10 770 08	(3)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
STUETZRING 32X37,2X1 PTFE	57 10 770 08	(3)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
STUETZRING ALMGSI0,5	92 75 735	3	2	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
STUETZSCHEIBE	52 11 635 08	27	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
STUETZSCHEIBE 42X55X2	52 11 936 08	25	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
STUETZSCHEIBE DIN 988 S 13	42 20 051 08	433	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
STUETZSCHEIBE DIN 988 S 60	53 00 631 08	480	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
STUETZSCHEIBE S 17X55X2,5	70 10 008	4	1	9 884 761	98 84 761	GENERATOR VORM.
STUETZSCHRAUBE M8	40 97 109 08	(3)	2	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
STUFENHALTER 6X322X140	95 54 035 08	14	4	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
STUTZEN	57 16 862 08	330	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
STUTZEN	91 31 612	1	1	9 885 775	98 85 775	OELMESSSTAB MIT ROHR
STUTZEN	98 84 991	6	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
STUTZEN	98 84 992	7	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
STUTZEN 11SMNPB30+C	92 74 536	8	2	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
STUTZEN DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	80	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
STUTZEN DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	350	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
STUTZEN DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	40	7	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
STUTZEN DIN 3901 L12MA ST	50 05 702 08	6	1	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
STUTZEN DIN 3901 L22MA ST	49 80 287 23	2	1	9 885 992	98 85 992	ROHRLEITUNG ANBAU
SUMMER 24V DC 80-95DBA	10 04 048 6	50	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLE X0	95 49 677 08	9	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
SYMBOLEINSATZ	60 67 606 08	152	2	1 780 182	92 01 827 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
SYMBOLEINSATZ	60 67 617 08	43	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 630 08	8	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
SYMBOLEINSATZ	60 67 633 08	267	1	1 780 182	92 01 827 08	ELEKTRIK KLIMAANLAGE
SYMBOLEINSATZ	60 67 633 08	17	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 643 08	37	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 647 08	27	2	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 669 08	30	2	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 671 08	28	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 701 08	25	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 702 08	23	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 710 08	22	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 718 08	26	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 757 08	29	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 770 08	46	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 784 08	24	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SYMBOLEINSATZ	60 67 817 08	38	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 827 08	32	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 870 08	21	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 902 08	9	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
SYMBOLEINSATZ	60 67 914 08	44	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
T-RING 122X112X3,5	73 81 777 23	3	1	9 884 661	98 84 661 23	KOLBEN
T-STUECK 15/15/15	55 30 651 08	6	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
T-STUECK GELB GEBR.PASS.	55 31 281 08	6	3	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
T-STUECK GELB GEBR.PASS.	55 31 281 08	17	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
T-STUECK TRS 15-8-15 ST VER	10 29 719 3	15	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
TACHOMETER 125KM/H 24V	10 02 162 1	7	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER
TANKSENSOR L=850 SPF	78 90 155 08	2	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
TANKVERSCHLUSS	57 19 249 08	13	1	2 102 004	92 87 359 08	KABINENARM M.TANKS
TASCHENSCHLOSS 16-18 SPF	77 39 398 08	122	2		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
TASTATUREINHEIT 24V SPF Z	10 10 217 5	32	1	1 830	91 46 480 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
TASTE	60 61 440 08	28	2	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
TASTE	60 61 440 08	28	1	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
TASTERKAPPE FLACH GELB	60 61 439 08	7	1	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
TASTERKAPPE FLACH GRUE	60 61 451 08	6	5	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
TASTERKAPPE FLACH GRUE	60 61 451 08	6	2	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
TASTERKAPPE FLACH ROT	60 61 431 08	8	1	2 531 001	96 20 406 08	ELEKTRIK ARMLEHNE LI.
TASTERKAPPE FLACH ROT	60 61 431 08	8	2	2 531 002	96 31 040 08	ELEKTRIK ARMLEHNE RE.
TASTKONTAKTGEBER 2OE + 2	60 61 438 08	48	1	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
TASTKONTAKTGEBER 2OE + 2	62 04 371	26	1	2 932 184	96 29 897 08	STECKERBLECH VORM.
TECALANROHR 12 PA12 PHLY	11 34 045 6	9	0.9	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
TECALANROHR 8X1 PA12	77 20 031 08	2	1	1 982 056	92 68 196 08	GEHAEUSE KPL.
TEFLONSCHLAUCH DN16 CR6	51 05 004 08	51	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
TEILE	57 18 453 08	144	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
TEILE	57 18 453 08	144	1	7 741 078	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
TELESKOP 1 SCHWK. SPF	91 28 419 08	1	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
TELESKOP 1 VORM.	91 28 412 08	2	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
TELESKOP 2 SCHWK. SPF	91 28 420 08	1	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
TELESKOP 2 VORM.	91 28 413 08	3	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
TELESKOP 3 SCHWK. SPF	91 28 421 08	1	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
TELESKOP 3 VORM.	91 28 414 08	4	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
TELESKOP 4 SCHWK. SPF	91 28 422 08	1	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
TELESKOP 4 VORM.	91 28 415 08	5	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
TELESKOP 5 SCHWK. SPF	91 28 423 08	1	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
TELESKOP 5 VORM.	91 28 416 08	6	1	3 100	91 28 381 08	TELESKOPAUSLEGER KPL.
TELESKOPAUSLEGER KPL. 50	91 28 381 08	201	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
TELESKOPZYLINDER 150/115	10 04 123 7	1	1	3 330	91 28 417 08	AUSSCHUBMECHANIK
TELLERFEDER	10 02 858 5	200	4	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
TELLERFEDER	10 02 858 5	210	4	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
TELLERFEDER	10 02 858 5	200	4	9 628 984	96 28 984 08	KUPPLUNG
TELLERFEDER DIN 2093 C 40	72 08 019 08	33	8	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
TEMPERATURFUEHLER	10 29 012 6	19	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
TEMPERATURFUEHLER KPL.	90 76 530	34	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
TEMPERATURFUEHLER SPF	69 11 806 08	(1)	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
TEMPERATURGEBER	10 02 819 3	19	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
TEMPERATURGEBER 2-9VDC	69 11 831 08	(1)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
TEMPERATURGEBER HYDRA	96 20 863 08	57	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
TEMPERATURSENSOR	62 90 130	1	2	9 884 737	98 84 737	MOTORREGELUNGSENSORIK
TESABAND 19X50M ROHGEW	60 32 019 08	205	0.01	2 932 169	96 29 894 08	DRAEHTE GRUNDAUFBAU KPL
THERMOSCHALTER 55-50GR	69 11 832 08	(2)	1	2 984	91 46 925 08	OELKUEHLER EINBAU
THERMOSTAT	57 18 677 08	11	1	5 531 882	55 31 882 08	KLIMANACHRUESTVERDAMP
THERMOSTAT	73 80 833	2	2	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
THERMOSTATGEHAEUSE	90 73 377	1	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
THERMOSTATGEHAEUSE	98 87 060	172	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
THERMOUEBERDRUCKVENTIL	10 34 715 3	38	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
TONNENLAGER DIN 635 20216-	54 05 112 08	17	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
TOPFROLLE	74 90 039 08	20	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
TRAEGER	90 73 955	2	1	9 073 952	90 73 952	KONSOLE ANBAU
TRAEGERBLECH 1.5X485X202	97 28 844 08	29	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
TRAGROLLE 108/8/40X750 20M	74 90 127 08	4	1	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
TRAGROLLE 108X555 ST.37 V	74 90 140 08	4	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
TRAGROLLE 80/5/20X510 ST.5	74 90 120 08	47	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
TRAGROLLE 80/5/20X510 ST.5	74 90 120 08	47	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
TRAGROLLE 80/5/20X510 ST.5	74 90 120 08	47	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
TRAGROLLE 80/5/20X600 ST.5	74 90 107 08	30	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
TRAGROLLE 80/5/20X600 ST.5	74 90 107 08	47	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
TRAGSCHIENE 140	95 41 173 08	84	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
TRAGSCHIENE 240	95 41 174 08	11	11	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
TRANSPORTHALTERUNG DKS	91 29 831 08	250	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
TRAVERSE 30X161X190 S690Q	95 55 525 08	13	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
TRENNRELAIS	63 01 201 08	30	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
TRIEBWELLE	57 14 120 08	2	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
TRIEBWELLE	57 17 549 08	14	1	5 717 543	57 17 543 08	TRIEBWERK
TRIEBWERK	57 14 118 08	1	1	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
TRIEBWERK	57 14 119 08	1	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
TRIEBWERK	57 17 543 08	1	1	5 121 438	51 21 438 08	VERSTELLPUMPE
TRIGGER S235JR	98 86 925	6	5	9 072 124	90 72 124	SCHWUNGRAD ANBAU
TRITTSCHUTZ ANBAU	98 89 640	208	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
TROCKNER	57 14 890 08	11	1	5 531 881	55 31 881 08	VERFLUESSIGEREINHEIT
TUELLE	97 15 652 08	193	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
TUELLE 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	27	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
TUELLE 6,5/6,5/2 GUMMI	59 10 555 08	1	2	5 910 804	59 10 804 08	WASSERBEHAELTER
TUER GFK	74 03 057 08	42	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
TUER GRUNDRAHMEN LI. FH2	92 75 169 08	1	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUER GRUNDRAHMEN RE. F	92 75 175 08	1	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUER KPL.	91 10 037 08	2	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
TUER KPL.LI.	91 26 925 08	13	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
TUER KPL.RE.	91 26 926 08	14	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
TUER SCHWK.	92 11 781 08	2	1	2 524	91 10 310 08	KABINE BLECHTEILE
TUERBLECH LI. 2X1267X1532	97 10 125 08	8	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
TUERBLECH RE. 2X1264X1531	97 11 950 08	8	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
TUERDICHTUNG EPDM	26 21 095 08	83	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
TUERDICHTUNG KPL.LI.	92 99 532 08	2	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERDICHTUNG KPL.RE.	96 17 126 08	2	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERFESTSTELLER KPL.	92 68 355 08	10	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERFESTSTELLER KPL.	92 68 355 08	10	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERINNENGRIFF LINKS	59 10 792 08	6	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERINNENGRIFF RECHTS	59 10 793 08	6	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERINNENVERKLEIDUNG LI.	97 30 565 08	3	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERINNENVERKLEIDUNG RE	97 30 566 08	3	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERKEILGEHAEUSE 603	70 42 252 08	74	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
TUERKEILPUFFER	70 42 253 08	14	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERKEILPUFFER	70 42 253 08	14	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERKONTAKTSCHALTER	60 60 207 08	59	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERKONTAKTSCHALTER	60 60 207 08	59	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERKONTAKTSCHALTER	60 60 207 08	151	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
TUERSCHARNIER KPL.	92 18 651 08	48	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
TUERSCHARNIER KPL.	92 18 651 08	48	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
TUERSCHEIBE 4MM SPF	72 57 410 08	3	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
TURBOLADER K29-3767OOAK	57 00 330	1	1	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
U-PROFIL 1.5X73X450 DC01	95 64 795 08	47	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
U-PROFIL 1X1000X74 DC01 FE	95 37 141 08	74	8	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
U-PROFIL 1X1000X98 DC01 FE	95 59 272 08	77	3	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
U-PROFIL 1X500X74 DC01 FE//	95 37 139 08	16	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
U-PROFIL 1X500X74 DC01 FE//	95 37 139 08	76	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
U-PROFIL 1X500X98 DC01 FE//	95 65 724 08	79	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
U-PROFIL 1X750X74 DC01 FE//	95 37 140 08	75	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
U-PROFIL 1X750X98 DC01 FE//	95 67 372 08	78	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
U-SCHIENE SCHWK. FE//ZN20//	96 79 892 08	2	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
UEBERDRUCKVENTIL	91 46 647	5	1	9 884 509	98 84 509	KOLBENKUEHLUNG
UEBERDRUCKVENTIL 280BAR	10 03 827 4	15	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
UEBERDRUCKVENTIL 280BAR	10 03 827 6	17	1	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
UEBERGABEKONSOLE	96 30 186 08	1	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
UEBERHITZUNGSSCHUTZ	10 29 012 7	21	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
UEBERSPANNUNGSSCHUTZG	63 01 213 08	20	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
UEBERSTROEMVENTIL	50 26 774 08	5	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
UEBERSTROEMVENTIL	57 00 310	6	1	9 887 351	98 87 351	EINSPRITZPUMPE
UEBERWURFMUTTER	57 15 320 08	(17)	2	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
UEBERWURFMUTTER	57 15 320 08	32	2	5 718 142	57 18 142 08	WEGEVENTIL
UEBERWURFMUTTER	57 15 320 08	32	2	5 718 145	57 18 145 08	WEGEVENTIL
UEBERWURFMUTTER	57 18 170 08	3	1	5 718 143	57 18 143 08	WEGEVENTIL
UEBERWURFMUTTER DIN 38	47 74 026 08	626	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
UEBERWURFMUTTER DIN 387	47 74 013 08	20	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
UEBERWURFMUTTER DIN 387	47 74 014 08	28	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
UEBERWURFMUTTER DIN 38	47 74 003 08	688	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
UMBAUSATZ ZYLINDER	96 74 259 08	100	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
UMLENKBOCK SCHWK.LI. FE//	96 17 125 08	21	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
UMLENKBOCK SCHWK.RE. FE	96 17 418 08	21	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
UMLENKHEBEL LI. 2X95X56 D	97 12 463 08	24	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
UMLENKROLLE	57 18 512 08	6	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
UMLENKROLLE	73 82 028	12	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
UMLENKROLLE SCHWK.	96 25 818 08	1	1	3 605 001	96 25 023 08	UMLENKROLLE VORM.
UMLENKROLLE VORM.	96 25 023 08	2	1	3 602 002	96 28 634 08	ADAPTER MECH.VORM.
UMRISSLEUCHTE 5W 12/24V	60 71 374 08	70	2	1 932	91 47 226 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
UMSCHALTER	60 60 600 08	8	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
UMWAELZPUMPE	10 29 012 1	2	1	X1004204	10 04 204 3	WASSERHEIZGERAET
UNTERLAGE	70 42 781 08	3	2	2 501 050	96 21 965 08	SCHLIESSANLAGE
UNTERLAGE 0 PA6G	28 81 998 08	14	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
UNTERLAGE 1X180X70 DC01	94 84 166 08	40	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
UNTERLAGE 1X200X70 DC01	94 93 614 08	38	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
UNTERLAGE 2X180X70 DC01	94 84 167 08	41	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
UNTERLAGE 2X70X200 DC01	94 93 622 08	39	1	3 510	91 29 831 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
UNTERLAGE 4X98X71 ALMG3	97 11 508 08	11	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
UNTERLAGE 4X98X71 ALMG3	97 11 508 08	11	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
UNTERLAGE VYRAM	70 42 788 08	4	2	2 501 050	96 21 965 08	SCHLIESSANLAGE
UNTERLAGE VYRAM	70 42 789 08	5	2	2 501 050	96 21 965 08	SCHLIESSANLAGE
UNTERLEGKEIL DIN 76051 NG	78 60 020 08	1	4	1 640	91 25 870 08	UNTERLEGKEILE M.HALTER
UNTERLEGKEILE M.HALTER	91 25 870 08	29	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
UNTERTEIL 3X504X160 X5CR	94 96 329 08	2	1	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
V-RING J 28	57 14 496 08	50	3	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
V-RING J100X3	71 09 080 08	90	1	9 621 834	96 21 834 08	MOTORANSCHLUSS
VENTIL	10 02 838 7	240	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
VENTIL	57 10 768 08	(1)	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VENTIL	57 10 963 08	(5)	1	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VENTIL	57 18 451 08	141	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
VENTIL	57 18 452 08	142	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
VENTIL	57 18 892 08	8	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
VENTIL	57 18 892 08	8	2	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
VENTIL	76 22 478	12	1	5 531 882	55 31 882 08	KLIMANACHRUESTVERDAMP
VENTIL DIN 71401 C M14X1,5	73 00 009 08	4	1	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
VENTIL DIN 71401 C M18X1,5	73 00 005 08	19	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
VENTILBETAETIGUNG	92 77 218 01	11	1	9 385 875	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
VENTILBLOCK	10 80 297 1	2	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
VENTILBLOCK	11 34 738 9	10	1	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
VENTILBLOCK	51 13 018 08	4	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VENTILBLOCK	99 55 057 03	1	1	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VENTILBUCHSE	51 07 924 08	19	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VENTILDECKEL	57 16 401 08	7	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
VENTILDECKEL DV80/0,6BAR	55 06 277 08	(1)	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
VENTILEINSATZ	52 12 167 08	29	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VENTILFEDER 4,80X34,80X63,5	92 71 729	9	2	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
VENTILFUEHRUNG	92 74 676	3	2	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VENTILKEGELSTUECK	73 81 486	8	4	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
VENTILKOERPER	50 29 921 08	2	1	5 029 552	50 29 552 08	WEGEVENTIL
VENTILPLATTE VORM.	96 25 404 08	10	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
VENTILSCHAFTDICHTRING	10 00 304 4	5	2	9 880 232	98 80 232	DS VENTILDICHTRING
VENTILSCHAFTDICHTRING	10 00 304 4	5	2	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
VENTILSITZ	51 07 976 08	10	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
VENTILSITZ	51 10 257 08	7	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
VENTILSITZ	57 06 475 08	1	1	5 718 895	57 18 895 08	DRUCKVENTIL
VENTILSITZ	91 33 637	11	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
VENTILSITZRING AUSLASS	92 76 888	65	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VENTILSITZRING AUSLASS	92 76 889	66	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VENTILSITZRING EINLASS	92 76 886	60	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VENTILSITZRING EINLASS	92 76 887	61	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VENTILTEILE	51 07 923 08	15	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VENTILTEILE	51 07 925 08	17	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VERBANDSKASTEN DIN 13164	78 90 003 08	5	1	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
VERBINDUNGSKABEL SPF	68 00 011 08	151	1	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
VERBINDUNGSLEITUNG R-M	98 87 127	125	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERBINDUNGSSTANGE	97 12 514 08	27	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
VERBINDUNGSSTANGE LI.	97 12 513 08	28	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
VERBINDUNGSSTANGE RE.	97 14 974 08	27	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
VERBINDUNGSSTANGE RE. 1.	97 10 180 08	28	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
VERBINDUNGSSTUECK	91 77 164	3	1	9 078 445	90 78 445	WASSERSAMMELLEITUNG K
VERBINDUNGSSTUECK	91 77 170	3	1	9 078 444	90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO
VERBINDUNGSSTUECK	92 70 085	5	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
VERBINDUNGSSTUTZEN	95 36 006 08	38	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERBINDUNGSSTUTZEN	95 67 891 08	12	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERDREHSICHERUNG 5X145X	97 23 749 08	10	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
VERFLUESSIGEREINHEIT	55 31 881 08	1	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
VERKLEIDUNG	97 13 283 08	19	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
VERKLEIDUNG	97 28 599 08	9	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
VERKLEIDUNG LI.	97 13 249 08	3	1	1 811 033	96 17 731 08	LEDERVERKLEIDUNGEN
VERKLEIDUNG RE.	97 13 248 08	2	1	1 811 033	96 17 731 08	LEDERVERKLEIDUNGEN
VERKLEIDUNG RUECKWAND	96 25 166 08	6	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
VERKLEIDUNG SCHWK.	92 50 132 08	4	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
VERLAENGERUNG 30.0X58 S3	97 14 362 08	13	1	2 450	91 29 796 08	HAUPTHUBWERK
VERLAENGERUNG 35	77 43 735 08	9	4	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERLAENGERUNG B DIN 3123	79 00 264 08	65	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
VERLAENGERUNG B DIN 3123	79 00 263 08	64	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
VERLAENGERUNG M-F M18X1,	10 35 539 8	30	1	9 640 258	96 40 258 08	ANBAUTEILE
VERLAENGERUNG M18X1,5 L	10 35 540 4	33	1	9 640 258	96 40 258 08	ANBAUTEILE
VERLAENGERUNG M8X1	77 43 745 08	6	1	2 440 012	92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE
VERRIEGELUNGSMUTTER	73 82 145	11	1	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
VERRIEGELUNGSSCHRAUBE	60 23 342 08	23	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
VERRIEGELUNGSZUG L=365M	72 40 148 08	90	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
VERRIEGELUNGSZUG L=430M	72 40 160 08	41	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
VERSCHLUSS FEDERBUEGEL	70 42 276 08	7	1	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
VERSCHLUSSBLECH	11 06 628 5	6	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSDECKEL	10 02 880 6	210	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
VERSCHLUSSDECKEL	91 43 636	325	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSDECKEL	91 44 757	2	1	9 885 772	98 85 772	OELEINFUELLUNG
VERSCHLUSSDECKEL DIN 44	53 06 499 08	758	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
VERSCHLUSSDECKEL DIN 44	50 04 007 08	580	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
VERSCHLUSSDECKEL DIN 443	57 14 574 08	12	3	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHLUSSDECKEL DIN 443	78 90 132 08	9	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VERSCHLUSSDECKEL DIN 443	78 90 131 08	5	2	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSDECKEL DIN 443	50 15 060 08	10	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
VERSCHLUSSDECKEL DIN 443	54 02 024 08	6	6	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSDECKEL DIN 44	78 90 130 08	4	4	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSKAPPE	10 02 414 3	650	1	5 113 052	51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
VERSCHLUSSKAPPE	53 01 817 08	90	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
VERSCHLUSSKAPPE	57 15 118 08	14	1	5 704 271	57 04 271 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
VERSCHLUSSKAPPE M 1-K	60 45 085 08	10	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
VERSCHLUSSKAPPE M1-D	60 45 121 08	154	1	2 780 801	92 07 725 08	KABELSTRANG
VERSCHLUSSKAPPE M1-D	60 45 121 08	158	1	2 920 219	96 29 900 08	KABELSTRANG
VERSCHLUSSKAPPE M1-D	60 45 121 08	153	1	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
VERSCHLUSSKAPPE M1-D	60 45 121 08	16	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
VERSCHLUSSLAGER GUMMI	70 42 185 08	(2)	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHLUSSLAGER GUMMI	70 42 185 08	3	1	3 750 016	96 21 012 08	ANBAU FERNSTEUERUNG
VERSCHLUSSMUTTER RD32X	10 46 691 4	22	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHLUSSMUTTER RD32X	10 46 691 4	15	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHLUSSMUTTER RD36X	10 46 691 5	19	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHLUSSMUTTER RD54X	10 46 691 6	11	2	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHLUSSRING	57 02 925 08	4	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
VERSCHLUSSRING	57 14 683 08	(2)	1	1 422 502	96 23 463 08	REIFEN KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE	51 07 928 08	10	1	5 113 018	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VERSCHLUSSSCHRAUBE	51 10 254 08	2	2	5 104 650	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGV
VERSCHLUSSSCHRAUBE	57 14 279 08	231	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
VERSCHLUSSSCHRAUBE	57 16 626 08	300	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 78 024	401	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 78 015 08	427	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 319	12	9	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 319	280	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 319	30	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 319	170	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 319	12	1	9 885 646	98 85 646	AGGREGATETRAEGER VORM
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 002 01	15	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 530	8	2	9 078 444	90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 530	16	4	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 530	574	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 530	11	1	9 884 742	98 84 742	LUFTANSAUGROHR
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 530	13	1	9 887 060	98 87 060	THERMOSTATGEHAEUSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 001 08	307	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 001 08	307	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 001 08	307	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 001 08	17	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 320	14	1	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 320	10	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 320	10	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 320	3	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 016 08	27	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 016 08	13	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	53 00 359 08	305	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	53 00 359 08	305	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	53 00 359 08	305	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 232	29	3	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 232	10	2	9 274 562	92 74 562	KURBELGEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 232	11	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	74 02 330	20	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 210	560	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	53 06 297 08	200	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 009 08	300	2	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 009 08	554	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	49 80 071	19	1	9 887 973	98 87 973 23	SCHMIEROELPUMPE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	49 80 071	19	1	9 888 639	98 88 639	SCHMIEROELPUMPE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	50 40 121 08	53	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	51 86 454 08	55	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	50 29 940 08	5	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	50 29 940 08	5	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	50 29 940 08	5	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 100	400	1	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	46 00 624	12	2	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 308 08	10	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 444 08	485	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN	40 41 109	427	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
VERSCHLUSSSCHRAUBE G1/	10 47 037 7	59	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
VERSCHLUSSSCHRAUBE M20	60 24 250 08	248	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
VERSCHLUSSSCHRAUBE M20	60 24 250 08	216	2	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE M20	60 24 250 08	197	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE M22	47 75 003 01	8	2	9 275 212	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
VERSCHLUSSSCHRAUBE M25	60 24 251 08	212	1	3 930 476	96 32 104 08	KLEMMKASTEN KPL.
VERSCHLUSSSCHRAUBE M30	91 77 767	3	1	9 142 744	91 42 744	ENDREGELVENTIL
VERSCHLUSSSCHRAUBE M3	98 80 961	128	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSSCHRAUBE RD3	10 46 691 0	17	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHLUSSSCHRAUBE RD3	10 46 691 1	21	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHLUSSSCHRAUBE RD5	10 46 691 2	13	2	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHLUSSSCHRAUBE VSTI	73 81 638	8	3	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFFILTER
VERSCHLUSSSCHRAUBE VSTI	73 82 202	14	2	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
VERSCHLUSSSTOPFEN	57 10 467 08	172	4	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
VERSCHLUSSSTOPFEN LLD-P	77 90 112 08	8	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
VERSCHLUSSSTOPFEN LLD-P	77 90 112 08	5	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
VERSCHLUSSTEIL	91 44 281	220	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSTEIL	91 47 512	21	2	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSTEIL	91 78 172	170	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSTEILE	92 75 846	241	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHMUTZUNGSANZEIGE	57 13 561 08	4	1	5 106 708	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
VERSCHMUTZUNGSANZEIGE	51 06 693 08	12	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG	47 66 701 08	4	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG M.ZUBEHOER
VERSCHRAUBUNG	57 16 857 08	380	2	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
VERSCHRAUBUNG	57 17 538 08	510	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
VERSCHRAUBUNG	57 17 540 08	520	1	9 628 853	96 28 853 08	OELLEITUNG
VERSCHRAUBUNG	77 43 742 08	10	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERSCHRAUBUNG	79 00 656 08	6	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG M.ZUBEHOER
VERSCHRAUBUNG	95 59 195 08	26	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG	95 59 195 08	54	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG	95 59 239 08	11	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG 20X0	97 06 941 08	67	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG 20X0	97 06 941 08	35	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG BUZ 10L C	47 77 004 08	689	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG BUZ 22L C	47 77 002 08	627	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG BUZ 6L/6S	47 77 000 08	18	1	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
VERSCHRAUBUNG EGE 10L M	47 19 039 08	228	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EGE 12S G	47 19 018 08	690	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGE 16S	47 19 031 08	609	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EGESD12-	47 19 022 08	203	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
VERSCHRAUBUNG EGESD12-	47 19 012 08	646	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGESD12-	47 19 038 08	636	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGESD12-	47 19 005 08	683	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGESD12-	47 19 005 08	604	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG EGESD16-	47 19 006 08	628	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGESD16-	47 19 006 08	603	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EGESD18-	47 19 023 08	208	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG EGESD18-	47 19 023 08	207	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EGESD18-	47 19 023 08	202	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG EGESD18-	47 19 013 08	672	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGESD20-	47 19 032 08	210	2	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG EGESD20-	47 19 007 08	203	4	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG EGESD28-	47 19 025 08	209	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG EGESD30-	47 19 009 08	652	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EGESD42-	47 19 036 08	200	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG EGESD6-	47 19 003 08	662	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	222	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	203	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	202	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	606	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	603	4	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	607	4	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG EL 10L A3	47 23 302 08	612	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EL 10S C	73 67 776	232	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	206	2	1 429 003	92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	206	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	219	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	637	11	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	613	3	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	603	2	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG EL 12L CR6	24 71 286 02	600	2	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EL 12S C	76 17 461	681	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 12S C	76 17 461	603	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG EL 15L CR6	47 23 004 14	204	1	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 15L CR6	47 23 004 14	220	9	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EL 15L CR6	47 23 004 14	606	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG EL 15L CR6	47 23 004 14	641	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 15L CR6	47 23 004 14	610	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EL 16S C	74 07 098	204	2	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG EL 16S C	74 07 098	631	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 16S C	74 07 098	605	2	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EL 18L CR6	24 71 285 02	209	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EL 18L CR6	24 71 285 02	670	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 18L CR6	24 71 285 02	628	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EL 20S C	74 07 107	221	1	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG EL 20S C	74 07 107	207	4	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG EL 22L CR6	24 71 386 02	622	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 28L CR6	74 07 120	222	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG EL 30S C	48 23 318 14	611	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 30S C	48 23 318 14	607	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EL 35L CR6	48 23 308 14	202	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
VERSCHRAUBUNG EL 35L CR6	48 23 308 14	615	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EL 35L CR6	48 23 308 14	600	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EL 42L CR6	73 67 986	201	3	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	47 23 312 08	216	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	47 23 312 08	209	3	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	47 23 312 08	613	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	47 23 312 08	621	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG ET 10L CR6	48 24 303 14	217	4	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 10L CR6	48 24 303 14	691	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ET 10L CR6	48 24 303 14	615	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG ET 12L CR6	24 71 056 02	200	2	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 12L CR6	24 71 056 02	235	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ET 12L CR6	24 71 056 02	206	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 12L CR6	24 71 056 02	677	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ET 12S C	48 24 314 14	687	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ET 16S C	48 24 315 14	218	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG ET 16S C	48 24 315 14	608	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG ET 18L CR6	24 71 084 02	209	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG ET 18L CR6	24 71 084 02	203	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ET 18L CR6	24 71 084 02	659	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ET 20S C	48 24 316 14	206	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 22L CR6	48 24 306 14	202	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 22L CR6	48 24 306 14	210	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 22L CR6	48 24 306 14	621	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ET 28L CR6	74 07 122	209	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 28L CR6	74 07 122	226	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG ET 42L CR6	48 24 311 14	202	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG ET 42L CR6	48 24 311 14	222	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG ET 6L CR6	48 24 301 14	205	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG ETSD 15L	47 24 304 08	200	2	1 429 001	92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG ETSD 15L	47 24 304 08	201	1	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ETSD 15L	47 24 304 08	237	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ETSD30-S	47 24 318 08	608	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ETSD30-S	47 24 318 08	605	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	47 24 312 08	217	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	47 24 312 08	219	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	47 24 312 08	208	1	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	47 24 312 08	624	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EW 10L C	74 03 569	204	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG EW 10L C	74 03 569	201	6	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 10L C	74 03 569	603	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG EW 10L C	74 03 569	607	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 10L C	74 03 569	601	8	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG EW 10L C	74 03 569	613	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EW 10S C	76 17 268	608	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	202	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	201	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	225	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	639	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	618	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	604	2	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG EW 12L C	24 71 177 02	601	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EW 12S C	76 17 354	(2)	2	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
VERSCHRAUBUNG EW 12S C	76 17 354	685	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 12S C	76 17 354	601	3	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	202	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	204	3	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	202	2	1 429 001	92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	203	2	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	221	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	212	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	605	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG EW 15L C	76 15 379	617	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EW 16S C	76 17 460	206	6	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG EW 16S C	76 17 460	633	5	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 16S C	76 17 460	606	3	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG EW 18L C	24 71 083 02	203	3	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 18L C	24 71 083 02	208	4	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG EW 18L C	24 71 083 02	201	2	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 18L C	24 71 083 02	673	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 20S C	74 07 108	205	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 20S C	74 07 108	200	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 20S C	74 07 108	216	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG EW 20S C	74 07 108	213	2	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG EW 28L C	76 17 494	213	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG EW 28L C	76 17 494	225	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG EW 30S C	48 25 316 14	617	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	201	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	203	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	201	2	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	205	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	206	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	614	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EW 35L C	48 25 309 14	601	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG EW 42L C	48 25 308 14	204	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG EW 42L C	48 25 308 14	218	4	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG EWSD22-L	47 25 306 08	206	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG EWSD22-L	47 25 306 08	203	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG EWSD22-L	47 25 306 08	624	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EWSD38-S	47 25 318 08	217	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG EWSD38-S	47 25 318 08	655	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG EWSD6-L	47 25 300 08	206	1	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG EWSD6-L	47 25 300 08	218	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG EWSD6-L	47 25 300 08	609	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	47 25 315 08	206	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	47 25 315 08	211	4	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	47 25 315 08	212	5	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	47 25 315 08	610	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	47 25 315 08	604	6	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG FRIGO-06	55 31 821 08	7	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
VERSCHRAUBUNG FRIGO-06	55 31 831 08	9	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
VERSCHRAUBUNG FRIGO-08	55 31 836 08	12	2	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
VERSCHRAUBUNG FRIGO-10	55 31 822 08	8	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
VERSCHRAUBUNG FRIGO-10	55 31 835 08	10	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
VERSCHRAUBUNG GA6-LM22X	50 29 461 08	608	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG GAI 12S G3	47 07 303 08	649	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG GAI 12S G3	47 07 303 08	627	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG GE 12L M	47 10 399 08	200	11	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG GE 12L M	47 10 399 08	204	2	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
VERSCHRAUBUNG GE 12S G1/	47 10 326 08	663	5	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG GE 12S G1/	47 10 326 08	600	4	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG GE 12S G3/	47 10 327 08	675	7	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG GE 12S M	47 10 329 08	(1)	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
VERSCHRAUBUNG GE 12S M	47 10 329 08	674	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG GE 18L M	47 10 311 08	202	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG GE 18L M	47 10 311 08	203	2	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG GE 18L M	47 10 311 08	201	22	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG GE 18L M	47 10 311 08	200	2	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
VERSCHRAUBUNG GE 6L M10	49 80 284	9	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
VERSCHRAUBUNG GE 6L M10	49 80 284	9	1	9 883 271	98 83 271	ANBAUTEILE LUFTPRESSER
VERSCHRAUBUNG GE 6L M10	49 80 284	9	1	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
VERSCHRAUBUNG GE 8L M18	47 10 393 08	30	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
VERSCHRAUBUNG GE12-LM1	47 66 080 08	201	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG GE6-LM12X	47 66 077 08	208	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG GE6-LM8X1	77 43 748 08	7	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERSCHRAUBUNG GEM10X1	77 43 765 08	1	1	7 743 841	77 43 841 08	VERTEILERKOMBINATION
VERSCHRAUBUNG GEO 35L M	47 10 500 08	214	7	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG GEO 6S M	47 10 504 08	206	3	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG GEO10-LM	47 10 505 08	207	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG GZ 18L C	47 00 104 08	211	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 397 08	226	3	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 397 08	202	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 397 08	212	3	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 397 08	667	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 397 08	611	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	49 81 235	13	4	9 889 742	98 89 742	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 328 08	606	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	204	4	1 429 001	92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	204	6	1 429 002	92 46 451 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	204	4	1 429 003	92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	204	4	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	200	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	223	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG ISO 8434-1	47 10 307 08	200	6	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
VERSCHRAUBUNG NACHARB	97 17 743 08	42	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG NACHARB	97 17 743 08	37	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG NACHAR	97 42 614 08	(2)	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
VERSCHRAUBUNG RED 15/10	47 54 301 08	221	6	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG RED 15/10	47 54 301 08	607	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG RED 15/12L	47 54 318 08	203	2	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
VERSCHRAUBUNG RED 15/12L	47 54 318 08	642	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG RED 15/12L	47 54 318 08	611	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG RED 18/15	47 54 356 08	629	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG REDSD10/	47 54 310 08	205	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG REDSD10/	47 54 310 08	203	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSD12/1	47 54 314 08	217	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG REDSD12/1	47 54 314 08	643	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD12/1	47 54 314 08	605	5	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG REDSD12/1	47 54 334 08	610	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG REDSD12/	47 54 329 08	682	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD12/	47 54 329 08	602	4	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG REDSD15/	47 54 306 08	202	6	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD15/	47 54 306 08	613	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG REDSD16/1	47 54 335 08	211	3	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG REDSD16/1	47 54 333 08	634	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD16/	47 54 331 08	205	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSD16/	47 54 331 08	632	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD16/	47 54 330 08	223	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG REDSD18/1	47 54 303 08	230	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG REDSD18/1	47 54 303 08	208	3	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG REDSD18/1	47 54 363 08	202	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG REDSD18/	47 54 307 08	661	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD20/1	47 54 338 08	222	1	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG REDSD22/1	47 54 308 08	215	1	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG REDSD22/1	47 54 355 08	211	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSD22/1	47 54 360 08	209	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSD22/1	47 54 360 08	213	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG REDSD22/1	47 54 360 08	623	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD35/2	47 54 304 08	212	5	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG REDSD35/2	47 54 304 08	616	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSD35/2	47 54 304 08	602	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG REDSD42/2	47 54 316 08	206	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSD42/2	47 54 316 08	224	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG REDSD42/3	47 54 367 08	223	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG REDSDN1	47 54 320 08	609	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG REDSDN1	47 54 302 08	202	4	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSDN1	47 54 302 08	623	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG REDSDN20	47 54 321 08	203	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG REDSDN28	47 54 357 08	227	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG REDSDN28	47 54 345 08	208	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG REDSDN3	47 54 341 08	612	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSDN3	47 54 341 08	630	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG REDSDN38	47 54 353 08	653	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG REDSDN4	47 54 313 08	205	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG RI M22X1,5	73 81 363	5	2	9 882 554	98 82 554	ROHRLEITUNG ANBAU
VERSCHRAUBUNG RSWS10-	47 32 305 08	216	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG RSWS10-	47 32 305 08	608	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 103 08	203	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 103 08	203	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 103 08	28	2	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 117 08	205	4	1 429 003	92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 117 08	205	2	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 117 08	204	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
VERSCHRAUBUNG RSWS12-	47 66 117 08	204	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
VERSCHRAUBUNG RSWS16-	47 32 312 08	664	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG RSWS6-LM	47 33 300 08	207	2	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG RSWS6-LR	47 33 302 08	7	2	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
VERSCHRAUBUNG RSWS6-SR	47 32 306 08	202	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG RSWS6-SR	47 32 306 08	660	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG SNV10-L	47 00 101 08	215	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG SNV10-L	47 00 101 08	612	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG SNV10-L	47 00 101 08	679	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG SNV10-L	47 00 101 08	606	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG SNV12-L	47 00 113 08	638	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG SNV12-L	47 00 113 08	619	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG SNV12-S	47 00 103 08	686	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG SNV15-L	47 00 112 08	236	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG SNV20-S	47 00 105 08	204	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG SNV22-L	47 00 109 08	625	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG SNV30-S	47 00 111 08	610	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG SNV30-S	47 00 111 08	606	2	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG T 16S CR6	47 04 325 08	209	3	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG T 16S CR6	47 04 325 08	630	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG T 18L A3C	47 04 306 08	234	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG T 18L A3C	47 04 306 08	207	3	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG T 22L CR6	47 04 307 08	212	3	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG T 42L A3C	47 04 314 08	219	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG W 16S A3C	47 02 326 08	201	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG WE6-M10	77 43 738 08	4	1	2 440 012	92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE
VERSCHRAUBUNG WE6-M10	77 43 738 08	8	8	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERSCHRAUBUNG XG10-S A3	47 00 324 08	657	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGAI12-LR	47 07 013 08	680	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGAI12-S	47 07 007 08	(3)	1	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
VERSCHRAUBUNG XGAI6-SR	47 07 002 08	602	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 305 08	211	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 305 08	214	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 305 08	203	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 305 08	208	3	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 305 08	200	4	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 398 08	204	3	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 398 08	205	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE10-LM	47 10 398 08	602	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 306 08	200	6	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 306 08	201	4	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 306 08	600	17	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 306 08	604	5	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 306 08	600	4	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 396 08	648	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE10-LR	47 10 396 08	614	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG XGE10-SM	47 10 324 08	200	1	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE10-SM	47 10 324 08	231	8	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGE10-SM	47 10 324 08	607	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG XGE12-LM	47 10 394 08	203	2	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE12-LM	47 10 394 08	202	7	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
VERSCHRAUBUNG XGE12-LM	47 10 394 08	202	7	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 308 08	647	6	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 308 08	620	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 348 08	200	14	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 348 08	665	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 348 08	602	4	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 348 08	604	2	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG XGE12-LR	47 10 353 08	676	5	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 309 08	203	4	1 429 001	92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 309 08	203	2	1 429 002	92 46 451 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 309 08	200	8	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 309 08	209	3	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 309 08	5	2	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 309 08	609	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 355 08	211	23	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGE15-LM	47 10 355 08	604	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG XGE15-LR	47 10 310 08	201	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
VERSCHRAUBUNG XGE15-LR	47 10 310 08	214	2	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE15-LR	47 10 310 08	640	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE16-SM	47 10 330 08	208	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG XGE16-SM	47 10 330 08	212	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE16-SM	47 10 330 08	211	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGE16-SM	47 10 330 08	205	16	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG XGE16-SM	47 10 330 08	610	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG XGE16-SR	47 10 332 08	629	13	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE16-SR	47 10 332 08	610	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG XGE16-SR	47 10 332 08	602	2	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
VERSCHRAUBUNG XGE16-SR	47 10 331 08	204	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG XGE18-LM	47 66 076 08	205	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE18-LM	47 10 370 08	658	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE18-LR	47 10 312 08	635	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE18-LR	47 10 375 08	200	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
VERSCHRAUBUNG XGE18-LR	47 10 375 08	205	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG XGE20-SM	47 10 333 08	212	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGE20-SM	47 10 343 08	202	16	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG XGE20-SR	47 10 334 08	217	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG XGE20-SR	47 10 334 08	201	2	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE22-LR	47 10 314 08	200	6	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE22-LR	47 10 314 08	620	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE28-LM	47 10 315 08	213	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGE35-LM	47 10 318 08	200	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE35-LR	47 10 345 08	200	3	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
VERSCHRAUBUNG XGE35-LR	47 10 345 08	618	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE42-LM	47 10 319 08	207	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE42-LM	47 10 319 08	216	2	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-E	47 10 301 08	200	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-E	50 68 070 08	201	2	1 429 001	92 46 450 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-E	50 68 070 08	201	2	1 429 003	92 46 452 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-E	50 68 070 08	201	2	1 429 004	92 46 453 08	PNEUM.U.HYDR.VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-E	47 10 300 08	204	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-E	47 10 300 08	616	2	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-E	47 10 300 08	605	1	2 975 200	91 29 816 08	ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI
VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-E	47 10 340 08	218	3	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-E	47 10 302 08	215	6	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-E	47 10 302 08	201	2	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-E	47 10 302 08	210	5	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-E	47 10 302 08	204	6	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-E	47 10 302 08	614	3	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-E	47 10 321 08	214	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-E	47 10 321 08	3	3	2 440 012	92 14 441 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-E	47 10 321 08	601	9	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-E	47 10 321 08	612	3	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-E	47 10 321 08	609	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG XGE8-SM-E	47 10 322 08	224	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHRAUBUNG XGEV30-	47 10 338 08	651	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGEV38-	47 10 339 08	228	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGR15/10-	47 50 316 08	229	1	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSCHRAUBUNG XGR15/12-	47 50 317 08	650	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XGR28/18-	47 50 311 08	210	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG XGR28/22-	47 50 318 08	220	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XGR35/28-	47 50 313 08	210	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG XGR42/28-	47 50 310 08	221	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSCHRAUBUNG XGR42/35-	47 50 319 08	207	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XSV10-L A3	47 40 303 08	200	6	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
VERSCHRAUBUNG XSV12-L A3	47 40 004 08	201	2	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
VERSCHRAUBUNG XSV15-L A3	47 40 305 08	202	2	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
VERSCHRAUBUNG XSV18-L A3	47 40 307 08	208	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG XSV30-S	47 40 329 08	609	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XSV30-S	47 40 329 08	608	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
VERSCHRAUBUNG XSV38-S	47 40 330 08	654	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XSV6-L A3	47 40 301 08	204	1	1 955 002	96 26 439 08	SCHOTTPLATTE KPL.
VERSCHRAUBUNG XT12-L A3	47 04 304 08	216	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG XT15-L A3	47 04 305 08	206	4	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XT20-S A3	47 04 326 08	212	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
VERSCHRAUBUNG XT20-S A3	47 04 326 08	214	1	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG XT38-S A3	47 04 330 08	656	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG XT6-S A3P	47 04 300 08	211	1	1 971	91 36 648 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
VERSCHRAUBUNG XTR16/20/1	47 51 377 08	220	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG XW10-L A3	47 02 303 08	200	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XW10-L A3	47 02 303 08	611	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
VERSCHRAUBUNG XW15-L A3	47 02 305 08	202	3	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XW20-S A3	47 02 327 08	205	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XW38-S A3	47 02 334 08	204	1	1 930 002	92 10 735 08	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VO
VERSCHRAUBUNG XWSV15-L	47 42 316 08	233	14	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
VERSORGUNGSLEITUNG	57 15 722 08	(3)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
VERSTAERKUNGSBLECH	11 49 276 9	800	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VERSTAERKUNGSBLECH	11 49 277 0	801	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VERSTELLPUMPE SPF	51 21 438 08	2	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
VERSTELLUNG	57 07 565 08	2	1	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
VERSTELLZYLINDER	57 18 209 08	155	1	7 741 076	77 41 076 08	FAHRERSITZ
VERTEILER	59 15 649 08	5	2	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
VERTEILER MASSE	92 26 129 08	4	1	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
VERTEILER MASSE	92 68 911 08	28	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
VERTEILER MASSE	92 68 911 08	11	1	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
VERTEILERKOMBINATION	77 43 841 08	2	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERTEILERKOMBINATION 4/4	77 43 864 08	3	1	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VORGELEGEGEHAEUSE	53 01 805 08	454	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VORGELEGEWELLE	96 21 837 08	5	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
VORHAENGESCHLOSS ABUS	88 52 515 08	7	3	1 663	91 26 103 08	SEILKASTEN M.AUFHAENGUN
VORHAENGESCHLOSS ABUS	88 52 515 08	3	2	3 750 008	91 05 781 08	ANBAU LEITER
VORHAENGESCHLOSS VERZ	70 42 064 08	2	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
VORREIBER POLYAMID GF SC	70 42 773 08	4	2	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
VORREIBER POLYAMID GF SC	70 42 773 08	4	2	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOLIERT
VORSCHALTKUPPLUNG 2440N	50 30 250 08	2	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VORSPANNVENTIL 25BAR	51 13 228 08	4	1	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
VORSPANNVENTIL 25BAR	51 13 228 08	4	1	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
VORSPANNVENTIL pmax=280	51 13 114 08	18	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
WAELZLAGER 100X150X67	74 59 025 08	2	1	3 105 002	92 95 291 08	SEILROLLE KPL.
WAELZLAGER 120X180X80	74 59 027 08	2	1	3 515 001	96 30 957 08	SEILROLLE KPL.
WAELZLAGER 85X130X60	74 65 079 08	2	1	3 105 007	92 49 675 08	SEILROLLE KPL.
WAELZLAGER 85X130X60	74 65 079 08	2	1	3 501 002	92 54 383 08	SEILROLLE KPL.
WAERMETAUSCHER	57 15 548 08	15	1	X1002271	10 02 271 6	WASSERHEIZGERAET
WAERMETAUSCHER	57 18 498 08	16	1	5 530 022	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
WALZENDUESE	55 31 860 08	11	8	1 811 101	96 24 248 08	ARMATURENKASTEN KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
WALZENDUESE	55 31 860 08	7	3	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
WANDLER	10 02 819 1	2	1	X1003264	10 03 264 1	LASTSCHALTGETRIEBE
WANDLERGLOCKE	10 02 838 2	60	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
WARNDREIECK 430X65X30	10 04 476 2	1	1	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
WARNWESTE DIN 30711	87 21 019 08	6	1	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
WASSERBEHAELTER 8L KUN	59 10 804 08	10	1	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
WASSERFILTER	73 67 052	171	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
WASSERHEIZGERAET	55 30 022 08	1	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
WASSERHEIZGERAET 24V 15K	10 02 271 6	20	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
WASSERHEIZGERAET 24V Z	10 04 204 3	1	1	2 541 000	91 30 913 08	ZUSATZHEIZUNG OW
WASSERKUEHLER	57 17 714 08	1	1	5 506 380	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
WASSERPUMPE	98 82 604 23	165	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
WASSERPUMPE VORM.	98 87 944 23	1	1	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE VORM.
WASSERPUMPENDECKEL	98 88 266	8	1	9 882 604	98 82 604 23	WASSERPUMPE
WASSERPUMPENGEHAEUSE	98 88 198	1	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
WASSERPUMPENWELLE	98 87 963	2	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
WASSERSAMMELLEITUNG	90 78 442	1	1	9 078 444	90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO
WASSERSAMMELLEITUNG	91 77 169	2	1	9 078 444	90 78 444	WASSERSAMMELLEITUNG VO
WASSERSAMMELLEITUNG K	90 78 445	169	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
WASSERSAMMELLEITUNG VO	90 78 444	1	1	9 078 445	90 78 445	WASSERSAMMELLEITUNG K
WASSERSTANDSSONDE SPF	69 12 775 08	7	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
WASSERVENTIL	57 05 449 08	1	1	5 530 854	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
WECHSELFILTER OEL	51 26 004 08	210	2	9 628 854	96 28 854 08	LOSTEILE
WECHSELFILTER OEL	57 00 043 23	8	2	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
WECHSELFILTER OEL 9µm	57 00 043	8	2	9 270 382	92 70 382	SCHMIEROELFILTER ANBAU
WEGESCHIEBERBLOCK 2-FAC	51 13 178 08	3	3	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
WEGESCHIEBERBLOCK 3-FAC	51 13 180 08	4	1	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
WEGEVENTIL	50 29 262 08	5	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
WEGEVENTIL	50 29 552 08	13	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
WEGEVENTIL	50 29 552 08	3	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORM.
WEGEVENTIL	57 13 056 08	9	3	5 114 915	51 14 915 08	STEUERBLOCK
WEGEVENTIL	57 13 873 08	20	1	5 114 934	51 14 934 08	STEUERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 142 08	2	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 143 08	3	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 889 08	3	1	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
WEGEVENTIL	57 18 889 08	3	1	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
WEGEVENTIL	57 18 893 08	12	2	X1004442	10 04 442 1	DREHWERKSVENTIL
WEGEVENTIL	57 18 893 08	12	2	X1010109	10 10 109 3	DREHWERKSVENTIL
WEGEVENTIL	57 18 910 08	8	1	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 910 08	11	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL 3/2 320BAR	51 14 936 08	3	1	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
WEGEVENTIL 3/2 350BAR	51 14 444 08	8	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
WEGEVENTIL 3/2 350BAR	51 14 444 08	4	1	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
WEGEVENTIL 4/2 NG10-315BA	51 13 024 08	2	1	2 975 500	91 45 617 08	ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL
WEGEVENTIL 4/2 NG6-320BAR	57 16 347 08	20	1	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
WEGEVENTIL 4/2 NG6-350BAR	57 05 279 08	9	1	5 114 869	51 14 869 08	STEUERLEISTE
WEGEVENTIL 4/3 NG6-315BAR	57 18 145 08	2	1	5 113 178	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL 4/3 NG6-315BAR	57 18 145 08	12	1	5 113 180	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL 4/3 NG6-350BAR	51 13 022 08	29	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
WEGEVENTIL 5/2	50 26 657 08	3	1	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
WEITWINKELSPIEGEL 219X17	59 10 695 08	3	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
WEITWINKELSPIEGEL 316X17	59 10 709 08	2	1	1 810 063	96 25 932 08	HAKENFLASCHENSPIEGEL
WEITWINKELSPIEGEL 316X17	59 10 709 08	1	1	2 790 000	91 43 827 08	SPIEGELANBAU DREHBUEHN
WELLE	11 00 649 1	20	1	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
WELLE	51 31 156 08	10	1	5 130 128	51 30 128 08	FLUEGELZELLENMOTOR
WELLE	57 16 828 08	10	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
WELLE	57 17 509 08	40	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
WELLENDICHTRING	57 14 275 08	130	1	9 621 835	96 21 835 08	ANTRIEB
WELLENDICHTRING	92 76 379 01	63	2	9 385 877	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
WELLENDICHTRING 100X140	57 16 788 08	280	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
WELLENDICHTRING 100X140	57 16 788 08	614	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
WELLENDICHTRING 105X130	70 06 434	1	1	9 177 488	91 77 488	KURBELWELLENDICHTUNG
WELLENDICHTRING 140X170X	57 13 311 08	50	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
WELLENDICHTRING 22X32X8	51 38 045 08	4	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
WELLENDICHTRING 25X35X8	52 11 616 08	19	1	5 211 034	52 11 034 08	WINKELGETRIEBE
WELLENDICHTRING 28X40X6	57 01 141 08	(1)	1	5 531 883	55 31 883 08	KOMPRESSORANTRIEB
WELLENDICHTRING 45X62X7	57 02 930 08	14	1	5 714 118	57 14 118 08	TRIEBWERK
WELLENDICHTRING 50X68X8	54 01 746 08	22	1	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
WELLENDICHTRING 70X90X1	57 16 534 08	5	1	X1034299	10 34 299 7	ABTRIEB
WELLENDICHTRING 70X90X7	71 00 250 08	38	1	5 717 543	57 17 543 08	TRIEBWERK
WELLENDICHTRING 90X130X1	57 05 782 08	440	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENDICHTRING 95X125X1	57 16 338 08	441	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENDICHTRING BASL 75	57 16 349 08	476	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENDICHTRING BAUM6S	57 05 858 08	440	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	3	1	5 713 710	57 13 710 08	SPREIZVORRICHTUNG
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
WELLSCHLAUCH DN102X320	55 17 167 08	12	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
WERKZEUG KLAPPSPITZE	91 05 780 08	252	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
WERKZEUG M.ZUBEHOER	91 43 788 08	53	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
WERKZEUGKASTEN ANBAU	91 43 779 08	34	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
WERKZEUGKASTEN SCHWK.	92 51 097 08	1	1	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
WIDERSTAND	63 50 579 08	23	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
WIDERSTAND 121R 1% 0.6W	63 50 508 08	6	1	1 830 149	96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL
WIDERSTAND 30R 1% 25W	63 50 169 08	7	2	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
WIDERSTAND 47R 1% 25W	63 50 170 08	8	2	2 932 183	96 29 895 08	GRUNDAUFBAUVERKAB.MAT
WIDERSTAND 500R 0.1% 3W	63 50 515 08	3	2	1 830 149	96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL
WIDERSTAND MS 2K05 1% TK5	63 50 201 08	7	1	1 830 149	96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL
WINDENLAGERUNG SCHWK.	92 36 393 08	1	1	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
WINKEL	98 89 287	6	1	9 889 288	98 89 288	GENERATOR ANBAU
WINKEL 2.5X170X167 DC01	97 03 743 08	10	1	2 920 585	91 01 520 08	ELEKTRIK BLITZLEUCHTE
WINKEL 3X95X40 DC01 FE//ZN	94 73 392 08	19	2	1 950	91 36 642 08	DRUCKLUFTANLAGE
WINKEL 3X95X40 DC01 FE//ZN	94 73 392 08	(1)	1	2 955	91 31 270 08	PNEUMATIK KRANFUEHRERK
WINKEL 4X132X195 S315MC	95 36 785 08	34	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
WINKEL 8X128,8X85,7 GX5CR	97 11 161 08	9	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
WINKEL 8X128,8X85,7 GX5CR	97 11 161 08	9	1	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
WINKEL 8X98X83 GXCRNI1910	97 11 162 08	10	1	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
WINKEL 8X98X83 GXCRNI1910	97 11 162 08	10	2	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
WINKELGEBER OPTISCH 360°	69 23 100 08	5	1	3 930 482	96 20 157 08	GEBERANBAU GRUNDAUSLE
WINKELGEBER OPTISCH 360°	69 23 100 08	5	1	3 930 483	96 20 935 08	GEBERANBAU KOPFSTUECK
WINKELGETRIEBE	52 11 034 08	66	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
WINKELSCHRAUBENDREHER	10 04 300 2	41	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
WINKELSCHRAUBENDREHER	10 47 136 3	40	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
WINKELSTUECK M18X1,5-90°	50 03 271 01	32	1	9 640 258	96 40 258 08	ANBAUTEILE
WINKELSTUTZEN	59 10 510 08	8	3	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
WINKELSTUTZEN	59 10 510 08	29	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
WINKELVERSCHRAUBUNG R 1	11 08 879 4	7	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
WIPPZYLINDER 300/270-2695	10 03 888 8	1	1	2 350	91 26 851 08	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG
WIPPZYLINDER M.LAGERUNG	91 26 851 08	111	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
WIRBELSTROMBREMSE FN 7	50 20 304 08	1	1	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
WISCHERARM	59 10 631 08	33	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
WISCHERARM	59 10 666 08	6	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
WISCHERARM 610MM	59 10 767 08	3	3	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
WISCHERBLATT	59 10 634 08	34	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
WISCHERBLATT	59 10 775 08	5	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
WISCHERBLATT 700MM	59 10 768 08	2	3	1 811 006	96 25 788 08	SCHEIBENWISCHANLAGE KPL
WISCHERMOTOR	59 10 534 08	32	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
WISCHERMOTOR	59 10 672 08	3	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
WISCHERMOTOR 50NM 24V S	10 03 193 2	1	1	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
WISCHLAGER	59 10 578 08	2	3	1 811 029	96 25 789 08	SCHEIBENWISCHANLAGE VO
WISCHLAGER	59 10 633 08	36	1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ZAHNKRANZ	10 00 257 2	19	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
ZAHNKRANZ	10 34 279 6	13	1	9 640 257	96 40 257 08	PLANETENGETRIEBE
ZAHNKRANZ	92 71 095	1	1	9 072 124	90 72 124	SCHWUNGRAD ANBAU
ZAHNRAD	10 02 847 2	10	1	9 621 837	96 21 837 08	VORGELEGEWELLE
ZAHNRAD	53 01 485 08	459	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZAHNRAD	57 10 198 08	460	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZAHNRAD	57 16 844 08	20	1	9 621 848	96 21 848 08	NOTLENKPUMPE
ZAHNRAD	57 17 508 08	120	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
ZAHNRAD	92 67 309	3	1	9 275 751	92 75 751	LUFTPRESSER VORM.
ZAHNRAD	98 83 125	1	1	9 884 255	98 84 255	RS ZWISCHENRAD
ZAHNRAD	98 83 157	2	1	9 882 650	98 82 650	ZAHNRAEDER VORM.
ZAHNRAD	98 85 222	1	1	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
ZAHNRAD	98 87 946	4	1	9 887 944	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
ZAHNRAD	98 88 698	2	1	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
ZAHNRAD 42CRMO4	98 86 772	3	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ZAHNRAD NOCKENWELLE	98 82 654	1	1	9 882 650	98 82 650	ZAHNRAEDER VORM.
ZAHNRAD RD100X26,5	79 70 500 08	67	1	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ZAHNRAD RD100X37 PA6G	79 70 504 08	2	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
ZAHNRAD VORM.	98 85 379	5	1	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
ZAHNRAD Z=29	10 02 866 9	460	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
ZAHNRAD Z=33	10 02 857 7	10	1	9 628 983	96 28 983 08	KUPPLUNG
ZAHNRAD Z=63	10 02 881 4	50	1	9 621 844	96 21 844 08	NEBENABTRIEB
ZAHNRAD Z=80	10 02 866 8	450	1	9 621 839	96 21 839 08	KUPPLUNG
ZAHNRADMOTOR	51 02 370 08	3	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
ZAHNRADPUMPE	10 02 881 5	10	1	9 621 845	96 21 845 08	DRUCKOELPUMPE
ZAHNRADPUMPE	51 21 356 08	3	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ZAHNRAEDER VORM.	98 82 650	2	1	9 883 076	98 83 076	NOCKENWELLE
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 A 2,7	42 51 004 08	21	2	2 913 008	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 A 3,2	42 51 005 08	6	7	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 A 4,3	42 51 007 08	6	4	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 A 4,3	42 51 007 08	14	4	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 A 4,3	42 51 007 08	29	1	3 602 001	96 28 637 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZAHNSCHEIBE DIN 6797 A 6,4	42 51 009 08	62	3	2 533 001	96 30 488 08	ARMATURENBRETT DACH VO
ZAHNWELLE 31CRMOV9	98 85 051	1	1	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
ZAPFEN	70 42 199 08	6	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
ZEIGER 2x94x160 DC01 FE//ZN	97 05 353 08	29	1	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
ZEITSTEUERGERAET 24V	63 01 006 08	42	1	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
ZELLGUMMI 16X8 ZELLKAUTS	10 02 810 7	103	3.1	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ZELLGUMMI 20X12 CR SCHW	26 21 043 08	46	0.5	1 830 142	96 30 836 08	MITTELKONSOLE VORM.
ZELLGUMMI 20X8	26 21 010 08	79	1.2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
ZELLGUMMI 20X8	26 21 010 08	14	2.2	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
ZELLGUMMI 20X8	26 21 010 08	26	2	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
ZELLGUMMI 20X8	26 21 010 08	8	1.1	1 861 142	92 52 967 08	BLECH ISOLIERT VORN LINKS
ZELLGUMMI 20X8	26 21 010 08	3	1.5	1 861 147	92 53 367 08	BLECH ISOLIERT HI.UNTEN
ZELLGUMMI 3X6X10M	26 21 089 08	261	1.5	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ZELLGUMMI 3X6X10M	26 21 089 08	86	1.2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ZELLGUMMI 8X10	26 21 091 08	79	0.5	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ZELLGUMMI 8X10	26 21 091 08	17	0.5	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
ZELLGUMMIBAND 15X5	26 21 051 08	18	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
ZENTRALEINHEIT C1 8X2A G	91 44 006 08	49	3	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
ZENTRALSCHMIERANLAGE	92 14 441 08	12	1	2 440 014	92 71 277 08	HUBWERK 2 VORM.
ZENTRALSCHMIERANLAGE O	91 47 306 08	143	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ZENTRALSTECKER 4-POL	60 22 255 08	162	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
ZENTRALSTECKER 6POL	60 22 256 08	163	1	1 830 133	96 30 822 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ZENTRIERKEGEL 120.0X65 4	95 67 004 08	3	2	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
ZIEHPILZ 70.0X195 35NICRM	97 24 329 08	11	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZIEHPILZ 70.0X24 0 35NICRM	97 34 873 08	11	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZIEHPILZ 70.0X290 35NICRM	97 23 911 08	11	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZIGARETTENANZUENDER	60 54 076 08	6	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
ZUBEHOER	92 86 201 08	2	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG M.ZUBEHOER
ZUENDSTARTSCHALTER	60 61 943 08	2	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
ZUENDSTARTSCHALTER	60 61 943 08	5	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORM.V
ZUG	59 10 779 08	54	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ZUG	59 10 779 08	54	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZUGFEDER	50 22 089 08	176	2	5 718 346	57 18 346 08	BREMSE
ZUGFEDER	53 01 306 08	176	2	5 717 382	57 17 382 08	BREMSE
ZUGFEDER	53 01 306 08	176	2	5 717 383	57 17 383 08	BREMSE
ZUGFEDER	72 01 085 08	52	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ZUGFEDER	72 01 085 08	52	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZUGFEDER	72 01 085 08	24	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
ZUGLASCHE KPL.	96 30 958 08	3	1	3 515	91 30 143 08	ROLLENSATZ SONDERKLAP
ZUGLASCHE VORM.	96 28 643 08	6	1	3 600	91 32 305 08	DOPPELKLAPPSPITZE MECH.
ZUGLASCHE VORM.	96 30 554 08	32	1	2 501	91 47 955 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
ZUGSTANGE	10 09 920 9	27	4	7 743 568	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
ZUNGE	70 42 547 08	8	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEF
ZUNGE	70 42 556 08	4	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
ZUNGE	70 42 567 08	9	5	1 663 005	96 22 012 08	SEILKASTEN VORM.
ZUNGE	70 42 590 08	4	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
ZUSATZBALLAST	91 39 443 08	135	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ZUSATZHEIZUNG OW 1070-4.1	91 30 913 08	133	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ZUSATZHYDRAULIK KLAPPSPI	91 29 816 08	240	1		LTM 1070-4-1	LIEBHERR LTM 1070-4.1
ZUSATZHYDRAULIK KLIMAANL	91 45 617 08	27	1	2 831	91 47 409 08	KLIMAANLAGE OW
ZWEIFACHZAHNRADPUMPE	51 21 354 08	3	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
ZWEIFACHZAHNRADPUMPE	51 21 355 08	4	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
ZWILLINGSRUECKSCHLAGV	51 04 650 08	32	1	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZWISCHENBLECH	10 21 800 7	360	1	X1002819	10 02 819 2	SCHALTUNG KPL.
ZWISCHENBLECH	11 34 739 0	360	1	9 628 986	96 28 986 08	SCHALTUNG
ZWISCHENFLANSCH	98 89 299	8	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ZWISCHENFLANSCH M.LAGE	98 85 855	1	1	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
ZWISCHENPLATTE	90 77 137	2	1	9 275 380	92 75 380	OELKUEHLER KPL.
ZWISCHENRAD VORM.	92 74 589	5	1	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ZWISCHENRING	51 38 044 08	3	1	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
ZWISCHENRING	57 13 952 08	434	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZWISCHENSTUECK VORM.	98 86 881 23	8	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ZWOELFKANTSCHRAUBE M1	73 81 694	18	1	9 887 127	98 87 127	VERBINDUNGSLEITUNG
ZWOELFKANTSCHRAUBE M1	73 81 694	2	6	9 887 943	98 87 943	FLANSCH ANBAU
ZWOELFKANTSCHRAUBE M1	90 76 639	4	1	9 078 063	90 78 063	RS ATL-BEFESTIGUNG
ZYLINDER	57 10 562 08	535	1	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDER	57 10 562 08	535	1	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDER	57 16 796 08	420	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDER	57 16 970 08	535	1	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDER	57 17 521 08	160	1	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
ZYLINDER R-MOTORXD924/D9	98 88 727	26	6	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ZYLINDERBUCHSE	98 84 842	1	1	9 888 727	98 88 727	ZYLINDER
ZYLINDERKONSOLE	57 00 085 23	2	1	5 700 322	57 00 322 23	MOTORBREMSE KPL.
ZYLINDERKOPF	10 49 391 2	4	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
ZYLINDERKOPF	70 25 732	23	1	5 700 161	57 00 161	LUFTPRESSER
ZYLINDERKOPF	98 85 979 23	600	1	9 882 973	98 82 973	ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPF KPL. R-MOTO	98 82 971	42	6	9 074 797	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ZYLINDERKOPF R-MOTOR	98 82 973	1	1	9 882 972	98 82 972	ZYLINDERKOPF VORM.
ZYLINDERKOPF VORM. R-MO	98 82 972	1	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
ZYLINDERKOPFDECKEL	98 82 974	6	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
ZYLINDERKOPFDICHTUNG	98 84 716	60	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
ZYLINDERKOPFDICHTUNG M	92 77 662	13	1	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ZYLINDERKOPFDICHTUNG M	92 77 662	8	1	9 883 227	98 83 227	DS ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPFDICHTUNG M	92 77 662	8	1	9 883 228	98 83 228	DS ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M1	91 75 565	3	6	9 882 971	98 82 971	ZYLINDERKOPF KPL.
ZYLINDERROHR	11 11 356 2	1	1	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
ZYLINDERROLLENLAGER	57 17 550 08	31	1	5 717 543	57 17 543 08	TRIEBWERK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	40 72 026 08	312	12	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	40 72 026 08	312	12	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	40 72 026 08	312	12	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 027 01	70	1	9 621 842	96 21 842 08	NEBENABTRIEB
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 050 08	276	20	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	54 07 002 08	64	4	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 014 08	33	18	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 015 08	13	6	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 69	40 72 015 08	13	9	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	40 01 616	15	2	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	40 01 616	15	3	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	10 00 212 0	16	7	1 813 006	92 75 169 08	TUER GRUNDRAHMEN LI.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 691	10 00 212 0	16	7	1 814 005	92 75 175 08	TUER GRUNDRAHMEN RE.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 798	40 83 026 08	60	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 798	40 83 026 08	60	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 798	40 83 026 08	60	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 79	40 83 045 08	79	3	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 79	40 83 000 08	46	3	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 79	40 93 605 08	8	4	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 79	40 93 609 08	13	4	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 798	40 93 610 08	3	4	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 798	49 81 010	60	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84	40 01 701 08	266	2	3 930 492	96 32 269 08	KLEMMKASTEN KPL.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84	40 01 016 08	62	21	2 932 070	96 29 891 08	GRUNDAUFBAU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84	40 01 016 08	5	4	2 932 215	92 26 129 08	VERTEILER MASSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84	40 01 016 08	70	1	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84	40 01 016 08	72	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 84	51 07 977 08	22	1	5 114 177	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTI
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	57 16 622 08	40	13	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 092 08	19	6	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 310 08	624	4	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 130 08	230	4	9 621 843	96 21 843 08	NEBENABTRIEB
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	51 48 023 08	3	4	5 113 187	51 13 187 08	SENKBREMSVENTIL
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	51 48 023 08	6	4	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 120 08	5	22	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 120 08	502	12	2 971	91 47 924 08	HYDRAULIK HILFSHUBWERK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 122 08	9	4	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 316 08	3	2	2 420	91 47 220 08	DREHWERK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	49 81 168	10	8	9 888 697	98 88 697	ANTRIEBSTEILE M.SCHWINGU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 165 08	4	8	9 072 124	90 72 124	SCHWUNGRAD ANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 184 08	12	4	1 421	91 26 846 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	49 81 118	8	1	9 883 076	98 83 076	NOCKENWELLE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 207 08	75	16	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 207 08	75	8	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 207 08	75	16	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 207 08	75	16	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 637 08	15	4	5 114 869	51 14 869 08	STEUERLEISTE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 025 08	4	4	2 711	91 47 306 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 612 08	30	4	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 612 08	16	4	5 114 869	51 14 869 08	STEUERLEISTE
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 028 08	45	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 030 08	46	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 030 08	46	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 032 08	7	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 050 08	13	2	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 050 08	17	6	1 811 106	96 25 404 08	VENTILPLATTE VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 050 08	33	2	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 050 08	33	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 050 08	69	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 43 062 08	14	2	9 072 451	90 72 451	ATL-ANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912	40 42 072 08	3	2	2 520 041	96 84 504 08	HANDGRIFF ANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 01 269	10	2	9 882 940	98 82 940	KIPPHEBELBOCK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	24 01 845 02	22	4	5 130 050	51 30 050 08	RADIALKOLBENPUMPE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 012	19	6	2 102	91 46 931 08	MONTAGETEILE DREHBUEHN
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 182	684	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 014	44	4	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 00 537	52	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 00 537	3	2	3 510 008	96 30 487 08	HALTERUNG VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	24 00 520 02	29	4	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	19	3	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	10	8	1 632	91 36 895 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	12	2	1 632 018	96 30 093 08	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	12	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	51	4	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	23	8	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	23	8	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	23	8	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	23	8	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 132	23	8	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 187	9	4	9 073 690	90 73 690	ANBAUTEILE EINSPRITZPUMP
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 00 195	536	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 00 195	536	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 099	4	2	9 143 636	91 43 636	VERSCHLUSSDECKEL
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 099	160	11	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 192	29	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 01 595	7	2	9 885 854	98 85 854	ANTRIEB FUER HYDRAULIKPU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 239	16	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 032	9	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 032	7	6	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 118 01	502	24	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 118 01	12	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 121 08	456	15	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 035	17	4	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 035	7	1	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 036	46	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 036	46	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 036	46	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 036	46	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 036	46	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 036	11	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 01 654	6	10	9 072 142	90 72 142	SCHWUNGRADGEHAEUSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 124 01	504	3	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 151 01	9	12	2 975 152	91 47 017 08	HYDRAULIK TELE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 00 414	24	4	X1033774	10 33 774 8	LAMELLENBREMSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 01 191	423	17	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 01 191	483	14	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 155 08	4	12	1 412	91 44 133 08	ANBAU TELMA
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	49 81 268	425	3	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	49 81 268	484	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 329	20	4	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VORM
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 02 187	9	4	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 43 207	42	8	X1004123	10 04 123 7	TELESKOPZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 42 175 01	5	6	2 560	91 48 797 08	GEGENGEWICHT BEFESTIG
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 218 01	81	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 43 211 01	74	4	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 43 211 01	74	4	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 43 211 01	74	4	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 43 211 01	74	4	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 00 996	19	3	6 923 101	69 23 101 08	SEILLAENGENGEBER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 007 01	9	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 01 521	138	4	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 01 521	110	2	5 113 039	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 01 308	137	2	2 520	91 26 804 08	KABINE VERGLAST
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 01 308	100	2	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 613	7	4	1 811 041	96 31 015 08	LUFTLEITSYSTEM
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 00 899	48	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 026 01	8	2	1 955 001	96 25 134 08	MONTAGEEINHEIT VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 02 252	338	12	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 02 252	338	12	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 048	4	1	1 792 004	92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 002	35	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 002	10	3	2 780 800	91 44 398 08	ELEKTRIK WINDE 2
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 002	66	2	2 970	91 48 564 08	HYDRAULIK
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 002	120	4	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	35	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	18	4	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	18	4	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	18	4	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	18	4	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	18	4	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 003	(12)	2	3 780 424	91 47 361 08	ELEKTRIK 2.HUBENDSCHALTE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 106	23	2	1 632 019	96 30 094 08	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 106	87	4	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 106	4	3	9 883 076	98 83 076	NOCKENWELLE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 107	46	4	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 107	33	4	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 384	28	2	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 384	130	1	9 628 852	96 28 852 08	STEUERUNG
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 42 109	88	2	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 091	30	2	1 409	91 07 433 08	KUEHLER EINBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 02 418	213	2	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 02 418	36	1	1 813	91 26 925 08	TUER KPL.LI.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 02 418	36	1	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 00 953	10	12	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 02 422	5	9	9 889 640	98 89 640	TRITTSCHUTZ ANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	49	12	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	4	13	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	4	13	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	4	15	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	4	15	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	4	6	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	80	6	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 051	43	1	9 628 987	96 28 987 08	INDUKTIVGEBER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 079	2	4	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 079	4	12	1 810	91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 079	233	4	1 811	91 22 886 08	FAHRERHAUS VERGLAST
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 079	26	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 079	4	4	2 790 000	91 43 827 08	SPIEGELANBAU DREHBUEHN
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 079	15	11	3 330 080	96 28 633 08	ANBAUTEILE ZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	49 01 217	4	4	5 113 187	51 13 187 08	SENKBREMSVENTIL
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 175	13	4	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 175	60	2	1 814	91 26 926 08	TUER KPL.RE.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 175	52	8	3 101	91 28 411 08	ANLENKSTUECK VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 791	10	8	9 273 517	92 73 517	LUEFTERANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	49 01 162	8	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	46 00 516	536	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 178	10	4	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 178	5	4	9 275 379	92 75 379	OELKUEHLER VORM.
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 178	500	4	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 178	5	2	9 887 350	98 87 350	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 178	5	2	9 888 184	98 88 184	EINSPRITZDUESE MIT BEFEST
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 089	37	4	X1004411	10 04 411 0	BALLASTIERZYLINDER
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 47	40 43 089	5	4	X5113188	51 13 188 08	SENKBREMSVENTIL
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	40 01 610	12	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 144	11	2	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
ZYLINDERSCHRAUBE ISO 476	46 00 179	9	1	9 885 647	98 85 647	AGGREGATETRAEGER ANBA
ZYLINDERSTIFT	57 17 499 08	660	2	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDERSTIFT 16M6X45	57 16 623 08	54	2	9 621 836	96 21 836 08	GETRIEBEGEHAEUSE
ZYLINDERSTIFT 16X80	57 16 752 08	754	1	9 628 985	96 28 985 08	ABTRIEB
ZYLINDERSTIFT DIN 6325 10	57 15 775 08	83	2	5 199 088	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSTIFT DIN 6325 10	57 15 775 08	83	2	5 199 089	51 99 089 08	LENKACHSE
ZYLINDERSTIFT DIN 6325 10	57 15 775 08	83	2	5 199 112	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSTIFT DIN 6325 10	57 15 775 08	83	2	5 199 113	51 99 113 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDERSTIFT DIN 7 10H11	43 06 709 08	3	1	3 102	91 28 412 08	TELESKOP 1 VORM.
ZYLINDERSTIFT DIN 7 10H11	43 06 709 08	3	1	3 103	91 28 413 08	TELESKOP 2 VORM.
ZYLINDERSTIFT DIN 7 10H11	43 06 709 08	3	1	3 104	91 28 414 08	TELESKOP 3 VORM.
ZYLINDERSTIFT DIN 7 10H11	43 06 708 08	3	1	3 105	91 28 415 08	TELESKOP 4 VORM.
ZYLINDERSTIFT DIN 7 10H11	43 06 708 08	3	1	3 106	91 28 416 08	TELESKOP 5 VORM.
ZYLINDERSTIFT DIN 7 10M6X	43 06 089 08	7	1	9 077 729	90 77 729	KURBELWELLE
ZYLINDERSTIFT DIN 7 3M6X32	57 00 785 08	(19)	1	5 709 330	57 09 330 08	LUFTBETAETIGUNGSTEIL
ZYLINDERSTIFT DIN 7 6M6X12	43 06 037 08	5	1	5 102 328	51 02 328 08	HYDROMOTOR
ZYLINDERSTIFT ISO 8734 6m	49 80 736	5	1	9 883 076	98 83 076	NOCKENWELLE
ZYLINDERSTIFT ISO 8734 8X1	49 01 106	7	1	9 884 019	98 84 019	LUEFTERANTRIEB VORM.
ZYLINDERSTIFT ISO 8734 8m	49 80 995	4	1	9 882 650	98 82 650	ZAHNRAEDER VORM.
ZYLINDERSTIFT ISO 8734 A 1	49 81 195 23	22	1	9 888 855	98 88 855	ANTRIEB FUER EINSPRITZPU