
https://truckmanualshub.com/

Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue
Catalogue de pièces de rechange
Catálogo de repuestos
Каталог запасных частей



https://truckmanualshub.com/

VORBEMERKUNGEN

Dieser Ersatzteilkatalog soll Ihnen die Ermittlung und Bestellung von Ersatzteilen für die Wartung bzw. Reparatur Ihres LIEBHERR-Kranes erleichtern.
Zum schnelleren Auffinden der Ersatzteile sind im Inhaltsverzeichnis die in Ihrem Kran verwendeten Baugruppen aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

Im Inhaltsverzeichnis verweist der Pfeil (⇨) in der zweiten Textzeile der Baugruppenartikelnr. auf die detaillierte Blatt-Nr. mit Artikel-Nr. hin.

Bild- und Textseiten

Die Bild- und Textseiten für die Baugruppen und Einzelteile sind sortiert nach Blatt-Nr.; innerhalb der Blatt-Nr. nach Artikel-Nr. Eine Blatt-Nr. kann aus einer oder mehreren Bild- und / oder Textseiten bestehen.
Jeder weitere Pfeil (⇨) führt zu einer detaillierten Bild- und / oder Textseite des Artikels. Sind Position-Nummern in Klammern (x) gesetzt, handelt es sich um Einzelteile des vorangegangenen Artikels.

Numerischer Index

Der numerische Index ist sortiert nach Artikel-Nr. mit Hinweisen auf Blatt-Nr., Baugruppen-Nr. und Position-Nr.

Alphabetischer Index

Der alphabetische Index ist sortiert nach Bezeichnung mit Hinweisen auf Artikel-Nr., Position-Nr., Blatt-Nr. und Baugruppen-Nr.

Für die sachliche Richtigkeit des Kataloges ist ausschließlich der deutsche Text maßgebend.

PRELIMINARY REMARKS

This spare parts catalog should ease identification and ordering of spare parts of your LIEBHERR crane in respect to maintenance or repair.
In order to locate the spare-parts more quickly, the components used in your crane have been arranged in the table of contents.

Table of contents

In the table of contents the arrow (⇨) in the second text line of the assembly item number indicates the detailed plate number with the item number.

Picture and text pages

The picture and text pages for the assemblies and spare parts are sorted according to page number; within the plate number according to the item number. A page number can consist of one or more picture and / or text pages.
Each further arrow (⇨) leads to a detailed picture and / or text page of item.
Should the position number be displayed in brackets (x), individual parts of the preceding item are now being referred to.

Numerical index

The numerical index is sorted according to item no. with notes indicating page no., component no. and position no.

Alphabetical index

The alphabetical index is sorted according to description with notes indicating item no., position no., page no. and component no.

Please note that the German text is binding as far as the correctness of parts list entries is concerned.

https://truckmanualshub.com/

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Cette liste des pièces détachées a pour but de vous faciliter la commande de pièces détachées nécessaires à la maintenance ou à la réparation de votre grue LIEBHERR.
Pour permettre de trouver rapidement les pièces détachées, la table des matières reprend les ensembles utilisés sur votre grue.

Table des matières
Dans la table des matières, la flèche (⇨) dans la deuxième ligne de texte du numéro de l'article de l'ensemble indique le n° détaillé de la planche avec le n° de l'article.
Pages de schémas et de textes
Les pages de schémas et de texte pour les ensembles et les pièces individuelles sont triées selon le n° de la planche; dans la planche, elles sont triées selon le n° de l'article. Un n° de planche peut être composé d'une ou plusieurs pages de schémas et / ou de texte.
Toute autre flèche (⇨) conduit à une page de schémas / de texte détaillée concernant l'article. Si les numéros de repère sont entre parenthèses (x), il s'agit de pièces détachées de l'article concerné.
Index numérique
L'index numérique est trié suivant le numéro d'article avec indication du numéro de planche, du numéro d'ensemble et du numéro de repère.
Index alphabétique
L'index alphabétique est trié suivant la désignation avec indication du numéro d'article, du numéro de repère, du numéro de planche et du numéro d'ensemble.

Des erreurs pouvant s'être glissées dans la traduction des désignations, le constructeur ne peut garantir que l'exactitude du texte allemand qui fera fois.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

Este catálogo de piezas de repuestos sirve para facilitarle en el pedido de repuestos necesarios para el mantenimiento o reparación de su grúa LIEBHERR.
Para encontrar rápidamente las piezas de repuestos, el indice le indica los grupos de componentes utilizados en su grúa.

Indice
En el índice, la flecha (⇨) en la segunda línea de texto del N° de artículo de la unidad de componentes indica el N° de hoja detallada con el N° de artículo.
Página de ilustración y texto
Las páginas de ilustración y texto para la unidad de componentes y las piezas individuales están clasificadas según el N° de la hoja, y en la misma hoja, según el N° del artículo. Un N° de hoja puede contener una una o varias páginas de imágenes y / o texto.
Cualquier otra flecha (⇨) le lleva a una ilustración / texto detallado del artículo. Si los números de posición están entre paréntisis (x), se trata de componentes por unidades del artículo precedente.
Indice numérico
El índice numérico está clasificado según el N° de ártículo con indicación del N° de hoja, el N° del grupo de componentes y el N° de posición.
Indice alfabético
El índice alfabético está clasificado según la denominación con indicación del N° de artículo, N° de posición, N° de hoja y N° de grupo de componentes.

En caso que se haya presentado errores en la traducción de designaciones, el constructor garantiza como válido sólo la exactitud del texto alemán.

https://truckmanualshub.com/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данный каталог запасных частей предназначен для поиска, определения и последующего заказа запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта кранов фирмы ЛИБХЕРР.
Для быстрого нахождения запасной детали в Оглавлении приведены используемые в Вашем кране узлы.

Оглавление
Стрелка (⇨)в оглавлении, расположенная во второй текстовой строке номера агрегата или узла, указывает на деталированный номер листа с номером артикула.

Иллюстрации и чертежи
Иллюстрации, чертежи и текстовые страницы как по всем агрегатам и узлам, так и по отдельным деталям, отсортированы по номеру страницы, а внутри номера страницы - по номерам деталей. Один номер страницы может состоять из нескольких других иллюстраций и текстов к ним.
Кажлая следующая стрелка (⇨) указывает страницу с подробным рисунком и / или текстом по этому изделию. Когда номер позиции заключен в скобки (x), рассматриваются детали предыдущего артикула.

Цифровой индекс
Цифровой индекс сортирован по номеру артикула с указанием номера листа, номера узла и номера позиции.

Буквенный индекс
Буквенный индекс сортирован по обозначению с указанием номера артикула, номера позиции, номера листа и номера узла.

Для правильности заказа и определения детали используйте только немецкий текст.

https://truckmanualshub.com/

WIE BESTELLE ICH EIN ERSATZTEIL

Prüfen Sie zunächst, ob der Kran-Typ und die Werk-Nr. auf dem Typenschild Ihres LIEBHERR-Kranes mit dem Kran-Typ und der Werk-Nr. im Ersatzteilkatalog übereinstimmen.

Ihre Bestellung muß folgende Angaben enthalten:

anzugeben:	**zu ersehen:**	**Beispiel:**
Krantyp	Typenschild	LTM 1080/1
Werk-Nr.	Typenschild	061044
Bestellmenge	Ihr Bedarf	1 Stück
Artikel-Nr.	Bildseite / Textseite	927708001
Bezeichnung	Bildseite / Textseite	Seilwinde
Versandanschrift	-	-
Versandart	-	-

ACHTUNG:
Bei Aggregaten, für die auch Einzelteile bestellt werden können, weist der Pfeil (⇨) in der zweiten Textzeile der Bezeichnung auf die entsprechende Blatt- und Artikelnummer hin.
Bildseiten der Leitungssysteme (Hydraulik, Pneumatik, Elektrik) beinhalten nicht alle Aggregate.
Diese Aggregate sind auf den Bildseiten zu sehen, die die Einbaulage darstellen.

Für die Lieferung von Ersatzteilen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

HOW TO ORDER SPARE PARTS

First check that the crane type and works no. on the type plate of your LIEBHERR crane are identical with the crane type and works no. on the spare parts catalog you are consulting.

Your order must contain the following details:

please state:	**to be found:**	**example:**
Crane type	Type plate	LTM 1080/1
Works no.	Type plate	061044
Quantity needed	as required	1 piece
Item no.	Picture page / text page	927708001
Description	Picture page / text page	Rope winch
Delivery address	-	-
Delivery method	-	-

CAUTION:
With units to which individual parts can also be ordered, the arrow (⇨) in the second line of the description text indicates the corresponding page and item number.
Picture pages for the line systems (hydraulic, pneumatic, electric) do not include all units.
This units are shown on the picture pages which represent the installation position.

Parts are supplied subject to our terms of delivery and payment.

https://truckmanualshub.com/

COMMENT COMMANDER UNE PIECE DETACHEE

S'assurer d'abord que le type de grue et le n° de matricule figurant sur la plaque signalétique de votre grue LIEBHERR correspondent bien au type de grue et au n° de matricule indiqués dans la liste de pièces détachées:

Votre commande doit comporter les renseignements suivants:

renseignement:	**où l'obtenir:**	**exemple:**
Type de grue	Plaque signalétique	LTM 1080/1
N° de matricule	Plaque signalétique	061044
Quantité	Selon vos besoins	1 pièce
N° d'article	Page de schémas / page de textes	927708001
Description	Page de schémas / page de textes	Treuil à cable
Adresse	-	-
Mode d'expédition	-	-

ATTENTION:
Pour les composants pour lesquels il est possible de commander des pièces détachées, la flèche (⇨) dans la deuxième ligne de texte de la désignation indique le numéro de la planche et de l'article.
Les pages de schémas des systèmes hydraulique, pneumatique et électrique ne comportent pas tous les composants.
Ces composants sont représentés sur les pages de schémas comportant la position de montage.

La livraison de nos pièces détachées est soumise à nos conditions générales de livraison et de paiement.

¿COMO HACER EL PEDIDO DE REPUESTO?

Primero verificar si el modelo de grúa y el N° de fabricación indicados en la placa de características de su grúa LIEBHERR coincide con el modelo de grúa y de N° de fabricación del catálogo de repuestos.

Su pedido deberá contener las siguientes informaciones:

Informar:	**De donde obtener:**	**Ejemplo:**
Modelo de grúa	Placa de características	LTM 1080/1
N° de grúa	Placa de características	061044
Cantidad pedida	según la necesidad del cliente	1 unidad
N° de artículo	Pág. de ilustración / Pág. de texto	927708001
Denominación	Pág. de ilustración / Pág. de texto	Cabrestante de cable
Dirección de expedición	-	-
Modo de expedició	-	-

ATENCION:
Para los componentes, los cuales se puede pedir igualmente en piezas sueltas, la flecha (⇨) indica en la segunda línea de texto, la denominación del número de la página y del artículo.
Las páginas de ilustraciones de los sistemas conductores (sistema hidráulico, neumático, eléctrico) no contienen todos los componentes.
Estos componentes se pueden ver en las páginas de ilustraciones representando la posición de montaje.

El suministro de los repuestos está sometido a nuestras condiciones generales de entrega y pago.

https://truckmanualshub.com/

КАК ЗАКАЗАТЬ НУЖНУЮ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ

Прежде всего проверьте, соответствует ли каталог запасных частей типу и заводскому номеру крана, нанесенных на фирменную табличку на кране.

Ваш заказ должен содержать следующие необходимые данные:

Данные:	**Где искать:**	**Пример:**
Тип крана	Фирменная табличка	LTM 1080/1
Заводской номер	Фирменная табличка	061044
Количество	По потребности	1 шт.
Номер детали	Чертеж / текстовая страница	927708001
Наименование детали	Чертеж / текстовая страница	Канатная лебедка
Адрес получателя	-	-
Вид поставки	-	-

Внимание:

Узлы и агрегаты, для которых возможен заказ отдельных запасных частей, помечены стрелкой (⇨) во второй строке текста наименования детали, стрелка указывает на номер соответствующего чертежа или номер детали. Чертежи отдельных систем (гидравлической, пневматической, электрической) содержат не все входящие в системы агрегаты. Данные агрегаты находятся на чертежах узлов, в которые они входят.

При поставке заказанных запасных частей действуют наши условия оплаты и поставки.

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	91 07 433 08	1	KUEHLEREINBAU	RADIATOR ASSEMBLY		
			⇨ 1 409 91 07 433 08			
5	91 07 499 08	1	DIESELMOTOR EINBAU	DIESEL ENGINE INSTALLATION		
			⇨ 1 410 91 07 499 08			
7	91 25 867 08	1	LASTSCHALTGETRIEBE EINBAU	GEAR BOX INSTALLATION		
			⇨ 1 411 91 25 867 08			
9	91 45 674 08	1	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG ABV	AXLE 1 WITH SUSPENSION AND		
			⇨ 1 420 91 45 674 08			
11	91 44 126 08	1	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUNG	AXLES 3+4 WITH SUSPENSION		
			⇨ 1 421 91 44 126 08			
13	91 17 765 08	4	BEREIFUNG 14.00 R25 VHS ET80			
			⇨ 1 422 91 17 765 08			
15	96 23 458 08	1	REIFEN KPL. 14.00 R25 VHS ET80			
			⇨ 1 422 303 96 23 458 08			
17	91 43 769 08	1	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG	AXLE 2 WITH SUSPENSION		
			⇨ 1 423 91 43 769 08			
19	91 09 664 08	1	LENKUNG MECHANIK	STEERING MECHANISM		
			⇨ 1 430 91 09 664 08			
21	91 26 674 08	1	LENKUNG HYDRAULIK	STEERING HYDRAULICS		
			⇨ 1 432 91 26 674 08			
23	91 45 675 08	1	GELENKWELLEN EINBAU 8X4	UNIVERSAL DRIVE SHAFT ASSE		
			⇨ 1 450 91 45 675 08			
25	91 34 666 08	1	BEFESTIGUNGSTEILE DREHVERB.	FIXIN PARTS F.SLEWING PLATFO		
			⇨ 1 620 91 34 666 08			
27	91 08 988 08	1	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG	SLIDING BEAM WITH BEARING		
			⇨ 1 632 91 08 988 08			
29	91 25 870 08	1	UNTERLEGKEILE M.HALTERUNG	WHEEL CHOCKS WITH HOLDER		
			⇨ 1 640 91 25 870 08			
31	91 40 658 08	1	ABSTUETZPLATTEN M.HALTERUNG	SUPPORT PLATES ADD-ON		
			⇨ 1 641 91 40 658 08			
33	91 43 778 08	1	AUSLEGERABLAGEBOCK KPL.	JIB SUPPORT		
			⇨ 1 644 91 43 778 08			
34	91 43 779 08	1	WERKZEUGKASTEN ANBAU	TOOL BOX W. ATTACHMENT		
			⇨ 1 660 91 43 779 08			
37	91 43 780 08	1	OELBEHAELTER EINBAU	OIL TANK ASSEMBLAGE		
			⇨ 1 671 91 43 780 08			
39	91 43 781 08	1	LUFTBEHAELTERLAGERUNG	AIR RESERVOIR MOUNTING		
			⇨ 1 672 91 43 781 08			
41	91 45 929 08	1	AUSPUFFENDROHR EDELSTAHL	EXHAUST TAILPIPE		
			⇨ 1 679 91 45 929 08			
43	91 00 628 08	1	AUSPUFFANLAGE	EXHAUST SYSTEM		
			⇨ 1 680 91 00 628 08			
45	91 43 784 08	1	LUFTFILTERANLAGE	AIR FILTER UNIT		
			⇨ 1 681 91 43 784 08			
47	91 40 088 08	2	RANGIERKUPPLUNG	MANEUVERING COUPLING		
			⇨ 1 683 91 40 088 08			
52	91 43 787 08	1	GEGENGEWICHTSABLAGE	COUNTERWEIGHT SUPPORT		
			⇨ 1 741 91 43 787 08			
53	91 43 788 08	1	WERKZEUG U.ZUBEHOER	TOOLS AND ACCESSORIES		
			⇨ 1 750 91 43 788 08			
54	91 26 042 08	1	PNEUMATIK FAHRERHAUS	PNEUMAMATIC DRIVER'S CABIN		
			⇨ 1 955 91 26 042 08			
55	91 43 789 08	1	RESERVERADHALTERUNG	SPARE WHEEL MOUNTING		
			⇨ 1 770 91 43 789 08			
56	91 25 765 08	1	ELEKTRIK FAHRERHAUS	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABIN		
			⇨ 1 833 91 25 765 08			
57	91 43 790 08	1	MECH.TEILE VERSANDMONTAGE	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS		
			⇨ 1 792 91 43 790 08			
58	91 09 600 08	1	FAHRERHAUS KPL. 1060-2 VAR.3	DRIVER'S CABIN COMPL.		
			⇨ 1 800 91 09 600 08			

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
59	91 43 920 08	1	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFFNUNG	COVERING		
			⇨ 1 805 305 91 43 920 08			
60	91 00 871 08	1	SITZE FAHRERHAUS STANDARD	SEATS DRIVER'S CAB STANDAR		
			⇨ 1 805 307 91 00 871 08			
62	91 19 258 08	1	FAHRTENSCHREIBER D.	TACHOGRAPH		
			⇨ 1 829 91 19 258 08			
63	91 09 016 08	1	SPIEGELANBAU-2680BREIT			
			⇨ 1 805 309 91 09 016 08			
64	91 09 601 08	1	ARMATUREN FAHRERHAUS	DRIVER'S CABIN CONTROLS		
			⇨ 1 830 91 09 601 08			
65	91 45 263 08	1	GERAEUSCHDAEMMUNG UW	NOISE INSULATION FOR FRAME		
			⇨ 1 859 91 45 263 08			
67	91 09 603 08	1	REIFENVERKLEIDUNG	TIRE COVER PANELLING		
			⇨ 1 860 91 09 603 08			
69	91 43 794 08	1	MOTORVERKLEIDUNG KPL.	ENGINE COWLING		
			⇨ 1 861 91 43 794 08			
70	91 45 030 08	1	REIFENVERKLEIDUNG ERGAENZUNG	TYRE LINING COMPLEMENT		
			⇨ 1 863 91 45 030 08			
75	91 09 604 08	1	EL.ANLAGE UNTERWAGEN	UNDERCARRIAGE ELEC. SYSTE		
			⇨ 1 920 91 09 604 08			
77	91 00 064 08	1	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPER	INSTALLAT.ROTOR+SLIPRING A		
			⇨ 1 930 91 00 064 08			
79	91 09 607 08	1	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAND	LIGHTING		
			⇨ 1 932 91 09 607 08			
81	91 38 351 08	3	EL.TEILE VERSANDMONTAGE	EL.COMP. DISPATCH ASSEMBLY		
			⇨ 1 933 91 38 351 08			
85	91 09 651 08	1	DRUCKLUFTANLAGE	CIRCUIT DIAGRAM COMPRESS		
			⇨ 1 950 91 09 651 08			
87	91 26 675 08	1	HYDRAULIK ABSTUETZUNG	HYDRAULIC SUPPORT		
			⇨ 1 970 91 26 675 08			
89	91 26 670 08	1	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG	HYDRAULIC AXLE SUSPENSION		
			⇨ 1 971 91 26 670 08			
91	91 45 468 08	1	EL.BETAETIGUNG HYDR.VENTILE	EL.OPERATION OF HYDR.OUTRI		
			⇨ 1 982 91 45 468 08			
93	91 45 676 08	1	SCHLAUCHLEITUNGEN UW STUETZDR.	HOSES UW SUPPORT: PRESSUR		
			⇨ 1 997 91 45 676 08			
95	91 43 809 08	1	ROHRLEITUNGEN UW	PIPE LINES		
			⇨ 1 998 91 43 809 08			
103	91 43 812 08	1	MONTAGETEILE DREHBUEHNE	ASSEMBLY PARTS F.SLEWING P		
			⇨ 2 102 91 43 812 08			
105	91 46 002 08	1	KRAFTSTOFFBEHAELTER ANBAU	FUEL TANK ADD-ON UNIT		
			⇨ 2 270 91 46 002 08			
111	91 43 803 08	1	WIPPZYLINDER M.LAGERUNG	LUFFING RAM W. PIVOT		
			⇨ 2 350 91 43 803 08			
113	91 43 814 08	1	ROLLENDERHVERBINDUNG	ROLLER SLEWING RING		
			⇨ 2 410 91 43 814 08			
115	91 02 510 08	1	DREHWERK	SLEWING GEAR		
			⇨ 2 420 91 02 510 08			
117	91 00 066 08	1	DREHBUEHNENARRETIERUNG	SLEWING PLATFORM ADJUSTM		
			⇨ 2 430 91 00 066 08			
119	91 45 600 08	1	HAUPTHUBWERK	MAIN HOISTING GEAR		
			⇨ 2 450 91 45 600 08			
121	91 09 048 08	1	SEIL FUER WINDE I	ROPE FOR WINCH I		
			⇨ 9 109 048 08 91 09 048 08			
122	77 39 398 08	1	TASCHENSCHLOSS 16-18 SPF-981909208-001	ROPE SOCKETS		
			⇨ 7 739 398 08 77 39 398 08			
123	91 09 254 08	1	KRANFUEHRERKABINE KPL.	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.		
			⇨ 2 500 91 09 254 08			
125	91 01 533 08	1	STEUERSTAND	CONTROL STAND		
			⇨ 2 502 91 01 533 08			


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
127	91 43 819 08	1	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG KPL.	SLEWING PLATFORM PANELLIN		
			⇨ 2 510 91 43 819 08			
129	91 41 903 08	1	ELEKTRIK ARMATUREN KRANKABINE	CRANE OPERATOR CAB INSTR		
			⇨ 2 530 91 41 903 08			
131	91 44 130 08	1	ELEKTRIK ARMATUREN STEUERSTAND	EL.INSTRUMENTS F.CONTROL S		
			⇨ 2 531 91 44 130 08			
133	91 06 915 08	1	ZUSATZHEIZUNG OW.O.MOTORVORW.	ADDITIONAL HEATING		
			⇨ 2 541 91 06 915 08			
135	91 45 683 08	1	GEGENGEWICHT M.BEFESTIGUNG	COUNTERWEIGHT WITH CLAMP		
			⇨ 2 560 91 45 683 08			
136	91 43 823 08	1	ERSATZBALLAST WINDE II	ADD.BALLAST F.HOISTING GEAR		
			⇨ 2 570 006 91 43 823 08			
137	91 07 795 08	1	HYDRAULISCHE BALLASTIERUNG	HYDRAULIC BALLASTING		
			⇨ 2 571 91 07 795 08			
143	91 43 826 08	1	ZENTRALSCHMIERANLAGE OW	CENTRALIZED LUBRICATION SY		
			⇨ 2 711 91 43 826 08			
144	91 43 827 08	1	SPIEGELANBAU DREHBUEHNE	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.PLA		
			⇨ 2 790 000 91 43 827 08			
145	91 02 520 08	1	EL.ANLAGE DREHBUEHNE	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING P		
			⇨ 2 920 91 02 520 08			
147	91 08 748 08	1	EINBAUTEILE SCHALTSCHRANK	BUILT-IN PARTS SWITCH BOX		
			⇨ 2 932 91 08 748 08			
149	91 06 900 08	1	HYDRAULIK	HYDRAULICS		
			⇨ 2 970 91 06 900 08			
150	91 43 832 08	1	OELKUEHLER EINBAU	OIL COOLER INSTALLATION		
			⇨ 2 984 91 43 832 08			
151	91 00 199 08	1	ROHRLEITUNGEN OW	PIPE LINES		
			⇨ 2 998 91 00 199 08			
153	91 07 649 08	1	SCHLAUCHLEITUNGEN OBERWAGEN			
			⇨ 2 997 91 07 649 08			
201	91 08 094 08	1	TELEAUSLEGER KPL. 42M	TELESCOPIC BOOM		
			⇨ 3 100 91 08 094 08			
203	91 08 095 08	1	ELEKTRIK AUSLEGER	ELECTR. SYSTEM F. JIB		
			⇨ 3 930 91 08 095 08			
205	91 43 840 08	1	HYDRAULIK TELE	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM		
			⇨ 3 975 91 43 840 08			
310	91 42 226 08	1	LASTHAKEN 6TO SPF-982202808-005	LOAD HOOK		
311	91 02 425 08	1	HAKENFLASCHE 16TO 16 EM SPF-982202808-	HOOK BLOCK		
			⇨ 4 001 91 02 425 08			
313	91 02 433 08	1	HAKENFLASCHE 63TO 63 DS SPF-982202808-	HOOK BLOCK		
317	91 44 974 08	1	ZUSATZEINRICHTUNG 54T	ADDITIONAL DEVICE		
			⇨ 3 170 91 44 974 08			
318	91 44 190 08	1	ZUSATZEINRICHTUNG 60T	ADDITIONAL DEVICE		
			⇨ 3 170 002 91 44 190 08			
324	91 20 191 08	1	ELEKTRIK WINDWARNUNG	ELECTRIC FOR WIND WARNING		
			⇨ 3 780 248 91 20 191 08			
336	91 09 654 08	1	STUETZDRUCKUEBERWACHUNG	MONITORING SUPPORTING PR		
			⇨ 1 780 300 91 09 654 08			
337	91 05 097 08	1	RUECKFAHRWARNUNG AKUSTISCH			
			⇨ 1 780 500 91 05 097 08			
344	91 01 100 08	1	AUSGLEICHBALLAST	COMPENSATING BALLAST		
			⇨ 1 570 91 01 100 08			
350	91 44 344 08	1	TRANSPORTHALTERUNG DKS	TRANSPORT MOUNTING		
			⇨ 3 510 91 44 344 08			
351	91 43 844 08	1	DOPPELKLAPPSPITZE KPL.	DOUBLE FOLDING JIB CPL.		
			⇨ 3 500 91 43 844 08			
352	91 43 845 08	1	WERKZEUG KLAPPSPITZE	TOOLS		
			⇨ 3 750 91 43 845 08			
353	91 43 846 08	1	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB		
			⇨ 2 975 91 43 846 08			


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
406	91 01 404 08	1	EL.SENSOREN GERADE ⇨ 1 780 365 91 01 404 08	EL. SENSORS STRAIGHT		
407	91 01 405 08	1	EL.SENSOREN 90 GRD ⇨ 1 780 366 91 01 405 08	EL.SENSORS 90 DEGREE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 19 533 08	1	KUEHLER VORM. ⇨ 1 409 009 96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED		
2	95 64 463 08	1	LAGERSTUETZE 4X219X543 S235JRG2	SUPPORT		
3	95 64 464 08	1	LAGERSTUETZE 4X219X543	SUPPORT		
4	95 64 810 08	1	LAGERSTUETZE 4X249X526 S235JRG2	SUPPORT		
5	55 17 164 08	1	FORMSCHLAUCH DN55X180GR SPF-98217800	SHAPED HOSE		
6	55 17 165 08	2	FORMSCHLAUCH DN55 SPF-982178008-002	SHAPED HOSE		
7	77 42 080 08	12	SCHLAUCHSCHELLE 50-70 1.4016	HOSE CLIP		
8	77 42 238 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 104-112X25 ST	HOSE CLIP		
9	40 65 101 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 933 8.8	BOLT		
10	42 18 010 08	10	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
11	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
12	40 65 097 08	2	SCHRAUBE M10X20 DIN 933 8.8	BOLT		
13	77 42 024 08	1	KUEHLWASSERSCHL. DN12x4.5 Rolle 40m	COOLING WATER HOSE		
14	77 42 086 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 16-25 1.4016	HOSE CLIP		
15	95 67 107 08	1	BLECH 4X90X301	PLATE		
16	95 29 761 08	1	ROHR RD55X2X601	PIPE		
17	95 29 762 08	1	ROHR RD55X2X1382	PIPE		
18	77 42 832 08	2	SPANNSCHELLE 52-55 HRGKSM ST	TIGHTENING CLIP		
19	40 65 071 08	6	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
20	41 19 005 08	6	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
21	42 00 012 08	16	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
22	92 02 108 08	1	FILTERKONSOLE	FILTER BRACKET		
23	51 06 753 08	1	DRUCKFILTER ⇨ 5 106 753 08 51 06 753 08	PRESSURE FILTER		
24	40 65 069 08	4	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
26	40 65 042 08	4	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
27	42 18 007 08	4	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
28	51 10 635 08	1	KUGELHAHN DN151/2"	BALL VALVE		
29	60 20 089 08	1	ROHRSCHELLE 30 PP	PIPE CLIP		
30	40 42 048 08	2	SCHRAUBE M6X50 DIN 912 8.8	BOLT		
31	42 00 009 08	2	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
32	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
200	47 10 375 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE18-LR-ED3/4"	CONNECTING PIECE		
201	47 10 310 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE15-LR-ED	CONNECTING PIECE		
202	47 25 307 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	55 06 380 08	1	KUEHLERANLAGE ⇨ 5 506 380 08 55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM		
2	55 06 373 08	1	LUEFTER PAG	FAN		
3	51 02 370 08	1	ZAHNRADMOTOR	GEARED MOTOR		
4	51 13 052 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL ⇨ 5 113 052 08 51 13 052 08	PRESSURE RELIEF VALVE		
5	51 10 621 08	1	ANSCHLUSSBLOCK	CONNECTING BLOCK		
6	95 63 992 08	1	LUEFTERNABE G-ALSI9CU3 L83031	HUB, PRE-ASSEMBLED		
7	69 12 775 08	1	WASSERSTANDSSONDE MIN SPF003	WATER LEVEL SENSOR		
8	95 64 346 08	1	LADELUFTROHR 100 ST35 SPF-982200508-00	CHARGE AIR PIPE		
9	55 06 352 08	4	LAGER GUMMI	BEARING		
10	71 02 000 08	2	DICHTUNG 1,5X120X120 AFM31	GASKET		
11	55 17 025 08	1	WELLSCHLAUCH DN102X190	CORRUGATED HOSE		
12	55 17 167 08	1	WELLSCHLAUCH DN102X320	CORRUGATED HOSE		
13	77 42 238 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 104-112X25 ST	HOSE CLIP		
14	42 12 016 08	4	SCHEIBE 26 DIN 1441 ST	DISK		
15	77 42 080 08	4	SCHLAUCHSCHELLE 50-70 1.4016	HOSE CLIP		
16	40 61 119 08	4	SCHRAUBE M12X80 DIN 931 8.8	BOLT		
17	42 18 011 08	12	SCHEIBE A 13 DIN 9021 ST	WASHER		
18	41 19 007 08	4	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
19	40 65 101 08	8	SCHRAUBE M10X30 DIN 933 8.8	BOLT		
20	42 00 013 08	12	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
21	42 00 018 08	1	SCHEIBE A 15 DIN 125 ST	WASHER		
22	40 65 045 08	12	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
23	42 00 009 08	12	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
24	40 65 102 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 8.8	BOLT		
25	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
26	51 00 654 08	2	FLANSCHVERSCHRAUBUNG	FLANGE JOINT		
27	95 67 090 08	1	BLECH 3X60X170	PLATE		
28	40 61 068 08	2	SCHRAUBE M8X70 DIN 931 8.8	BOLT		
29	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
30	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
31	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
32	42 18 009 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
33	96 19 535 08	1	LADELUFTROHR 100 SPF-982200508-005	CHARGE AIR PIPE		
34	69 11 806 08	1	TEMPERATURFUEHLER SPF001	TEMPERATURE SENSOR		
35	71 01 030 08	1	DICHTRING A 14X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
200	47 10 318 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE35-LM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 25 309 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD35-L	CONNECTING PIECE		
202	47 10 311 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE18-LM-ED	CONNECTING PIECE		
203	47 25 304 08	3	VERSCHRAUBUNG EWSD18-L	CONNECTING PIECE		
204	47 00 105 08	2	VERSCHRAUBUNG SNV20-S	CONNECTING PIECE		
205	47 25 314 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD20-S	CONNECTING PIECE		
206	47 24 316 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD20-S	CONNECTING PIECE		
207	51 04 121 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
208	47 40 307 08	2	VERSCHRAUBUNG XSV18-L	CONNECTING PIECE		
209	47 24 305 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD18-L	CONNECTING PIECE		
210	47 50 311 08	1	VERSCHRAUBUNG XGR28/18-L	CONNECTING PIECE		
211	47 00 104 08	1	VERSCHRAUBUNG SNV18-L	CONNECTING PIECE		
212	47 04 326 08	1	VERSCHRAUBUNG XT20-S	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



* Schläuche Blatt 1 997
Hoses Plate
Flexibles Planche


' ' Rohre Blatt 1 998
Pipes Plate
Tuyaux Planche




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 19 532 08	1	DIESELMOTOR VORM. ⇨ 1 410 001 96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEMBLE		
2	55 04 528 08	2	SCHWINGUNGSDAEMPFER	VIBRATION DAMPER		
3	55 04 573 08	2	SCHWINGUNGSDAEMPFER	VIBRATION DAMPER		
4	95 62 600 08	2	SCHEIBE 5X50X50 S380MC	DISK		
5	95 35 060 08	2	SCHEIBE RD65X5	DISK		
6	95 65 627 08	2	SCHEIBE 50.0X5 42CRMO4+QT SPF-98363620	DISK		
7	95 49 837 08	2	SCHEIBE RD65X5	DISK		
8	40 61 424 08	2	SCHRAUBE M18X130 DIN 931 8.8	BOLT		
9	41 19 015 08	2	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		
10	40 65 130 08	4	SCHRAUBE M12X35 DIN 933 8.8	BOLT		
11	42 18 011 08	8	SCHEIBE A 13 DIN 9021 ST	WASHER		
12	41 19 007 08	4	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
13	40 61 175 08	2	SCHRAUBE M16X100 DIN 931 8.8	BOLT		
14	41 19 009 08	2	MUTTER M16 DIN 985 8	NUT		
15	40 65 101 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 933 8.8	BOLT		
16	42 18 010 08	4	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
17	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
18	95 68 049 08	1	BLECH 2X237X357	PLATE		
19	95 68 032 08	1	BLECH 2X554X368 ST12.03	PLATE		
21	40 65 066 08	3	SCHRAUBE M8X12 DIN 933 8.8	BOLT		
22	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
23	42 00 012 08	7	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
24	41 19 005 08	2	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 74 797 23	1	DIESELMOTOR D-926 TIE A5 SPF-981908308- ⇨ 9 074 797 23 90 74 797 23	DIESEL ENGINE		
2	50 30 250 08	1	VORSCHALTKUPPLUNG	PRESELECTOR CLUTCH		
3	51 21 356 08	1	ZAHNRADPUMPE	GEAR PUMP		
4	55 17 166 08	1	SCHLAUCHMUFFE DN100X110	HOSE BUSHING		
5	55 20 022 08	3	MUTTER M12 CU	NUT		
6	55 17 180 08	1	LADELUFTROHR SPF-982200508-005	CHARGE AIR PIPE		
7	55 17 181 08	1	LADELUFTROHR SPF-982200508-005	CHARGE AIR PIPE		
8	92 71 068 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
9	92 52 833 08	1	MOTORKONSOLE SCHWK.VO.LI.	ENGINE BRACKET		
10	92 52 861 08	1	MOTORKONSOLE SCHWK.VO.RE.	ENGINE BRACKET		
11	92 52 886 08	1	MOTORKONSOLE SCHWK.HI.LI.	ENGINE BRACKET		
12	92 52 887 08	1	MOTORKONSOLE SCHWK.HI.RE.	ENGINE BRACKET		
13	96 19 534 08	1	LADELUFTROHR 100 SPF-982200508-005	CHARGE AIR PIPE		
14	92 71 963 23	2	DICHTUNG	GASKET		
15	77 42 237 08	3	SCHLAUCHSCHELLE 100-104 ST	HOSE CLIP		
16	40 42 102 08	1	SCHRAUBE M10X90 DIN 912 8.8	BOLT		
17	42 00 013 08	13	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
18	41 15 144 08	1	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
19	40 42 092 08	3	SCHRAUBE M10X35 DIN 912 8.8	BOLT		
20	40 65 069 08	8	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
21	42 00 012 08	14	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
22	41 15 141 08	6	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
23	40 65 147 08	2	SCHRAUBE M14X25 DIN 933 8.8	BOLT		
24	42 18 024 08	2	SCHEIBE A 15 DIN 9021 ST	WASHER		
25	77 42 238 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 104-112X25 ST	HOSE CLIP		
26	40 65 161 08	16	SCHRAUBE M16X35 DIN 933 8.8	BOLT		
27	40 65 129 08	8	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		
28	42 15 000 08	8	SCHEIBE 13 DIN 6916 C45	DISK		
29	40 42 100 08	2	SCHRAUBE M10X75 DIN 912 8.8	BOLT		
35	40 65 102 08	2	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 8.8	BOLT		
36	92 49 371 08	1	ROHRREDUZIERUNG RD42/35	REDUCING PIPE ADAPTER		
37	51 00 431 08	1	FLANSCHVERSCHRAUBUNG	FLANGE JOINT		
(1)	51 57 060 08	1	O-RING 31,42X2,62 ARP 568 NBR70	O-RING		
38	51 00 334 08	1	FLANSCHVERSCHRAUBUNG	FLANGE JOINT		
(1)	51 57 060 08	1	O-RING 31,42X2,62 ARP 568 NBR70	O-RING		
39	50 20 394 08	1	SCHLAUCHSTUTZEN M18X1,5	HOSE STUB		
40	71 01 030 08	1	DICHTRING A 14X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
41	95 66 993 08	1	KABELHALTER 4X66X800	PLATE		
42	97 03 809 08	1	HALTER 3X148X210 ST12.03	CLAMP		
43	95 02 917 08	2	HALTER 4X141X20 S235JRG2	CLAMP		
44	95 41 774 08	1	HALTER 4X20X70	CLAMP		
45	60 20 022 08	4	ROHRSCHELLE 18 AL	PIPE CLIP		
46	40 42 045 08	4	SCHRAUBE M6X35 DIN 912 8.8	BOLT		
47	41 30 029 08	4	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
48	95 36 500 08	4	KABELHALTER 2X22X90	PLATE		
49	40 65 097 08	4	SCHRAUBE M10X20 DIN 933 8.8	BOLT		
51	51 05 004 08	1	TEFLONSCHLAUCH DN16	TEFLON HOSE		
200	47 25 314 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD20-S	CONNECTING PIECE		
201	47 66 080 08	1	VERSCHRAUBUNG GE12-LM14X1,5	CONNECTING PIECE		
202	47 25 305 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD12-L	CONNECTING PIECE		
203	47 25 309 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD35-L	CONNECTING PIECE		
204	47 25 307 08	3	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		
205	47 66 076 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE18-LM	CONNECTING PIECE		
206	50 29 328 08	1	DRUCKRING DR/R26X31	PRESSURE RING		
207	72 64 223 08	1	O-RING 25X2,5 DIN 3770 FPM70	O-RING		
208	47 66 077 08	1	VERSCHRAUBUNG GE6-LM12X1,5	CONNECTING PIECE		
209	50 29 326 08	1	DRUCKRING	PRESSURE RING		
210	50 29 332 08	1	O-RING 10X2,2 NBR70	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 26 132 08	1	LASTSCHALTGETRIEBE VORM. ⇨ 1 411 033 96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX		
2	95 62 823 08	1	SAUGROHR	SUCTION PIPE		
3	95 62 824 08	1	SAUGROHR	SUCTION PIPE		
4	97 04 540 08	3	FALTENSCHLAUCH DN125x153	CORRUGATED RUBBER HOSE		
5	77 42 828 08	3	SPANNSCHELLE 119-127 ST	TIGHTENING CLIP		
6	77 42 207 08	6	SCHLAUCHSCHELLE 131-139X25 ST	HOSE CLIP		
7	47 77 049 08	1	STOPFEN VSTIM14X1,5ED	PLUG		
8	40 62 219 08	12	SCHRAUBE M18X105 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
9	42 15 010 08	12	SCHEIBE 18,5 DIN 6916 C45	DISK		
10	40 65 067 08	4	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
11	42 18 009 08	12	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
12	40 65 071 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
13	41 19 005 08	6	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
14	40 65 073 08	2	SCHRAUBE M8X30 DIN 933 8.8	BOLT		
15	42 00 012 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
16	69 11 828 08	1	OELTEMPERATURREGLER	OIL TEMPERATURE REGULATOR		
200	47 10 345 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE35-LR-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 25 309 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD35-L	CONNECTING PIECE		
202	47 23 308 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD35-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 032408 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **LASTSCHALTGETRIEBE VORM.** **ON-LOAD SHIFT GEARBOX**	❑28 ⇨ **1 411 033** **96 26 132 08**

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	10 03 264 1	1	LASTSCHALTGETRIEBE SPF-981907808-002	ON-LOAD SHIFT GEARBOX		
2	51 21 438 08	1	VERSTELLPUMPE SPF001 SPF-982202708-00	VARIABLE DISPLACEMENT PUM		
3	51 21 354 08	1	DOPPELZAHNRADPUMPE	DUPLEX GEAR-TYPE PUMP		
4	51 21 355 08	1	DOPPELZAHNRADPUMPE	DUPLEX GEAR-TYPE PUMP		
5	92 50 556 08	1	KONSOLE LI.SCHWK.	BRACKET,LEFT		
6	92 50 557 08	1	KONSOLE RE.SCHWK.	BRACKET		
7	92 50 653 08	1	KONSOLE VORN SCHWK.	BRACKET		
8	92 51 095 08	3	ROHRREDUZIERUNG VORM. 42/28	REDUCING PIPE ADAPTER		
9	95 64 965 08	1	BLECH 12X80X490	PLATE		
10	95 64 767 08	1	SAUGROHR SPF-980081608-001 L83022	SUCTION PIPE		
11	45 00 364 08	3	BOLZEN 40H11X300X280 DIN 1433 ST50K	PIN		
12	42 12 024 08	6	SCHEIBE 41 DIN 1441 ST	DISK		
13	43 30 090 08	6	SPLINT 8X63 DIN 94 ST	COTTER PIN		
14	38 82 891 08	6	KLOTZ GS60 L82891	BLOCK		
15	72 69 101 08	2	SCHWINGBLOCK	VIBRATOR SYSTEM		
16	72 69 113 08	2	SCHWINGBLOCK	VIBRATOR SYSTEM		
17	53 01 590 08	2	SPRENGRING BR 78X2,0	SNAP RING		
18	40 66 038 08	8	SCHRAUBE M20X45 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
19	40 66 091 08	4	SCHRAUBE M16X35 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
20	40 42 168 08	4	SCHRAUBE M16X35 DIN 912 8.8	BOLT		
21	42 15 002 08	4	SCHEIBE 17 DIN 6916 C45	DISK		
22	51 46 132 08	1	O-RING 98,02X3,53 ARP 568 NBR70	O-RING		
23	95 64 912 08	1	HALTER 4X110X133	CLAMP		
24	40 65 099 08	2	SCHRAUBE M10X25 DIN 933 8.8	BOLT		
25	42 18 010 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
26	40 65 211 08	4	SCHRAUBE M20X60 DIN 933 8.8	BOLT		
27	42 15 003 08	4	SCHEIBE 21 DIN 6916 C45	DISK		
28	40 65 129 08	4	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		
29	42 15 000 08	4	SCHEIBE 13 DIN 6916 C45	DISK		
30	40 65 148 08	6	SCHRAUBE M14X30 DIN 933 8.8	BOLT		
31	92 01 889 08	1	ROHRREDUZIERUNG VORM.	REDUCING PIPE ADAPTER		
32	10 03 274 0	1	IMPULSGEBER L=25MM	PULSE GENERATOR		
200	51 05 882 08	2	FLANSCHHAELFTE	FLANGE HALF		
201	47 49 078 08	2	SAE-FLANSCHVERBINDUNG WFS33/20-PS	SAE FLANGED JOINT		
202	47 49 076 08	1	SAE-FLANSCHVERBINDUNG WFS34/28-L	SAE FLANGED JOINT		
203	47 54 321 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN 20/16-S	CONNECTING PIECE		
204	51 07 132 14	3	SAE-FLANSCHVERBINDUNG GFS34/28-L	SAE FLANGED JOINT		
205	47 25 309 08	4	VERSCHRAUBUNG EWSD35-L	CONNECTING PIECE		
206	47 10 504 08	3	VERSCHRAUBUNG GEO6-SM	CONNECTING PIECE		
207	47 10 505 08	2	VERSCHRAUBUNG GEO10-LM	CONNECTING PIECE		
208	47 10 330 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE16-SM-ED	CONNECTING PIECE		
209	47 19 025 08	2	VERSCHRAUBUNG EGESD28-LM-WD	CONNECTING PIECE		
210	47 50 313 08	1	VERSCHRAUBUNG XGR35/28-L	CONNECTING PIECE		
211	92 96 093 08	1	ROHRSTUTZEN VORM. 35	PIPE SOCKET		
212	47 54 304 08	5	VERSCHRAUBUNG REDSD35/28-L	CONNECTING PIECE		
213	47 25 303 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD28-L	CONNECTING PIECE		
214	47 10 500 08	7	VERSCHRAUBUNG GEO35-LM	CONNECTING PIECE		
215	51 01 413 08	2	SAE-FLANSCH 3/4"	SAE FLANGE		
(1)	51 05 878 08	1	O-RING 24,99X3,53 ARP 568 NBR90	O-RING		
216	47 25 314 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD20-S	CONNECTING PIECE		
217	47 10 334 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE20-SR-ED	CONNECTING PIECE		
218	47 24 315 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD16-S	CONNECTING PIECE		
219	51 05 879 08	1	O-RING 47,22X3,53 ARP 568 NBR90	O-RING		
220	40 65 164 08	4	SCHRAUBE M16X50 DIN 933 8.8	BOLT		
221	47 50 310 08	1	VERSCHRAUBUNG XGR42/28-L	CONNECTING PIECE		
222	47 23 307 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD28-L	CONNECTING PIECE		
223	47 54 330 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD16/8-S	CONNECTING PIECE		
224	47 10 322 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE8-SM-ED	CONNECTING PIECE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 11 559 08	1	1.ACHSE VORM.M.ABV ⇨ 1 420 001 92 11 559 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED		
2	51 23 418 08	2	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 418 08 51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER		
3	69 27 011 08	2	NAEHERUNGSSCHALTER	PROXIMITY SWITCH		
4	95 55 130 08	4	BOLZEN RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
5	95 57 466 08	4	ACHSHALTER 8X25X85	AXLE SUPPORT		
6	40 65 158 08	4	SCHRAUBE M16X25 DIN 933 8.8	BOLT		
7	40 62 212 08	4	SCHRAUBE M18X135 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
8	40 62 226 08	4	SCHRAUBE M18X260 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
9	41 19 015 08	8	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 9


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 99 141 08	1	LENKACHSE L 71 SPF-981908208-002 ⇨ 5 199 141 08 51 99 141 08	STEERING AXLE		
2	50 26 647 08	2	MEMBRANZYLINDER 20"	DIAPHRAGM CYLINDER		
3	50 26 648 08	2	MEMBRANZYLINDER 24"	DIAPHRAGM CYLINDER		
4	51 23 455 08	2	LENKZYLINDER SPF-981907608-005	STEERING CYLINDER		
(999)	57 13 568 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
5	52 11 434 08	2	ACHSSTREBE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE ROD		
6	52 11 488 08	2	ACHSSTREBE 635	AXLE ROD		
7	40 62 217 08	8	SCHRAUBE M18X160 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
8	41 19 015 08	8	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		
9	92 71 491 08	1	VORM.1.ACHSE PNEUM.U.HYDR. ⇨ 1 429 001 92 71 491 08	PRE-ASSEMBLY		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 48 436 08	1	3.ACHSE VORM.M.ABV ⇨ 1 421 001 92 48 436 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED		
2	92 43 230 08	1	4.ACHSE VORM. ⇨ 1 421 003 92 43 230 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED		
3	92 43 720 08	1	LENKARRETIERUNG VORM. ⇨ 1 421 004 92 43 720 08	STEERING LOCKING,PRE-ASSEM		
4	51 23 418 08	4	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 418 08 51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER		
5	69 27 011 08	2	NAEHERUNGSSCHALTER	PROXIMITY SWITCH		
6	95 55 130 08	8	BOLZEN RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
7	95 57 466 08	8	ACHSHALTER 8X25X85	AXLE SUPPORT		
8	40 65 158 08	8	SCHRAUBE M16X25 DIN 933 8.8	BOLT		
9	40 62 212 08	8	SCHRAUBE M18X135 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
10	40 62 226 08	4	SCHRAUBE M18X260 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
11	41 19 015 08	12	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		
12	40 43 184 08	4	SCHRAUBE M16X140 DIN 912 10.9 SPF-981793	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 99 112 08	1	LENKTRIEBACHSE SPF-981908108-002 ⇨ 5 199 112 08 51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE		
2	50 26 649 08	2	KOMBIZYLINDER 20"/24"	COMBINATION CYLINDER		
3	51 23 728 08	2	LENKZYLINDER SPF-981907608-005	STEERING CYLINDER		
(1)	57 13 568 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
4	52 11 434 08	4	ACHSSTREBE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE ROD		
5	40 62 217 08	8	SCHRAUBE M18X160 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
6	41 19 015 08	8	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		
7	60 60 085 08	1	STOESSELSCHALTER SPF002	PLUNGER SWITCH		
8	71 01 041 08	1	DICHTRING A 18X24X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
9	92 46 452 08	1	VORM.3.ACHSE PNEUM.U.HYDR. ⇨ 1 429 003 92 46 452 08	PRE-ASSEMBLY		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 99 088 08	1	LENKTRIEBACHSE SPF-981908108-002 ⇨ 5 199 088 08 51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE		
2	50 26 649 08	2	KOMBIZYLINDER 20"/24"	COMBINATION CYLINDER		
3	51 23 728 08	2	LENKZYLINDER SPF-981907608-005	STEERING CYLINDER		
4	52 11 434 08	4	ACHSSTREBE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE ROD		
5	40 62 217 08	8	SCHRAUBE M18X160 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
6	41 19 015 08	8	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		
7	60 60 085 08	1	STOESSELSCHALTER SPF002	PLUNGER SWITCH		
8	71 01 041 08	1	DICHTRING A 18X24X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
9	92 46 453 08	1	VORM.4.ACHSE PNEUM.U.HYDR. ⇨ 1 429 004 92 46 453 08	PRE-ASSEMBLY		


https://truckmanualshub.com/



Ansicht X


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	52 11 489 08	1	LENKARRETIERUNG	STEERING LOCKING F. REAR A		
2	52 12 324 08	2	AXIALGELENK	AXIAL ARTICULATION		
3	72 40 003 08	2	FALTENBALG T56KS	BELLOWS		
4	52 11 487 08	2	LENKSTANGE 522	DRAG LINK		
5	95 64 313 08	2	ABDICHTMUTTER RD80X30 PA6G	SEALING NUT		
6	77 42 064 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 70-90 1.4016	HOSE CLIP		
7	55 08 494 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 100-120 1.4016	HOSE CLIP		
8	74 70 008 08	2	KUGEL 14 DIN 5401	BALL		
9	60 60 085 08	2	STOESSELSCHALTER SPF002	PLUNGER SWITCH		
10	71 01 040 08	2	DICHTRING A 18X22X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
200	47 10 324 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-SM-ED	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 23 458 08	2	REIFEN KPL. 14.00 R25 VHS ET80 ⇨ 1 422 303 96 23 458 08			
2	52 03 035 08	20	RADMUTTER H22 DIN 74361 10	WHEEL NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	52 03 701 08	1	REIFEN 14.00 R25 VHS SPF-981908508-006	TIRE		
(1)	52 01 890 08	1	O-RING 565X9,65 NBR70	O-RING		
2	10 02 082 5	1	SCHEIBENRAD 9.50-25/1.7 SPF-983164708-00	DISK WHEEL		
3	52 01 846 08	1	METALLVENTIL VG12/VG8	VALVE (FOR TIRE)		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 38 293 08	1	2.ACHSE VORM. ⇨ 1 423 031 92 38 293 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED		
2	51 23 418 08	2	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 418 08 51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER		
3	95 55 130 08	4	BOLZEN RD45X104 42CRMO4+QT	PIN		
4	95 57 466 08	4	ACHSHALTER 8X25X85	AXLE SUPPORT		
5	40 65 158 08	4	SCHRAUBE M16X25 DIN 933 8.8	BOLT		
6	40 62 212 08	4	SCHRAUBE M18X135 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
7	41 19 015 08	4	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.10

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 99 089 08	1	LENKACHSE L 71 SPF-981908208-002 ⇨ 5 199 089 08 51 99 089 08	STEERING AXLE		
2	50 26 648 08	2	MEMBRANZYLINDER 24"	DIAPHRAGM CYLINDER		
3	50 26 649 08	2	KOMBIZYLINDER 20"/24"	COMBINATION CYLINDER		
4	51 23 455 08	1	LENKZYLINDER SPF-981907608-005	STEERING CYLINDER		
5	52 11 434 08	2	ACHSSTREBE 635 ⇨ 5 211 434 08 52 11 434 08	AXLE ROD		
6	52 11 488 08	2	ACHSSTREBE 635	AXLE ROD		
7	40 62 217 08	6	SCHRAUBE M18X160 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
8	40 62 213 08	2	SCHRAUBE M18X220 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
9	41 19 015 08	8	MUTTER M18 DIN 985 10	NUT		
10	92 46 451 08	1	VORM.2.ACHSE PNEUM.U.HYDR. ⇨ 1 429 002 92 46 451 08	PRE-ASSEMBLY		

https://truckmanualshub.com/


" " Rohre = Blatt
Pipes = Plate 1 998
Tuyaux = Planche

* Schläuche = Blatt
Hoses = Plate 1 997
Flexibles = Planche




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	60 20 074 08	2	ROHRSCHELLE 12 PP	PIPE CLIP		
200	47 24 304 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD15-L	CONNECTING PIECE		
201	50 68 070 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-ED	CONNECTING PIECE		
202	47 25 307 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		
203	47 10 309 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 10 307 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	60 20 074 08	2	ROHRSCHELLE 12 PP	PIPE CLIP		
203	47 10 309 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 10 307 08	6	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
207	47 56 009 08	2	PRUEFANSCHLUSS	TEST CONNECTION		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	60 20 074 08	2	ROHRSCHELLE 12 PP	PIPE CLIP		
201	50 68 070 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 10 307 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
205	47 66 104 08	4	VERSCHRAUBUNG RSWS15-LM-WD	CONNECTING PIECE		
206	47 23 304 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD15-L	CONNECTING PIECE		
207	47 56 009 08	3	PRUEFANSCHLUSS	TEST CONNECTION		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	60 20 074 08	2	ROHRSCHELLE 12 PP	PIPE CLIP		
200	47 24 304 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD15-L	CONNECTING PIECE		
201	50 68 070 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-ED	CONNECTING PIECE		
203	47 10 309 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 10 307 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
205	47 66 104 08	2	VERSCHRAUBUNG RSWS15-LM-WD	CONNECTING PIECE		
206	47 25 300 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD6-L	CONNECTING PIECE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	52 10 050 08	1	LENKGETRIEBE/SERVOCOM	STEERING GEAR		
2	52 11 597 08	1	LENKSTOCKHEBEL	STEERING DROP ARM		
3	10 02 237 1	1	GELENKWELLE 1300LZ LA=150 SPF-98220120	CARDAN SHAFT		
4	92 38 356 08	1	LENKHEBEL VORM.	STEERING LEVER, PRE-ASSEMB		
			⇨ 1 430 013 92 38 356 08			
5	52 11 485 08	1	LENKSTANGE 1510	DRAG LINK		
6	52 11 460 08	1	LENKSTANGE 1005	DRAG LINK		
7	52 11 486 08	1	LENKSTANGE 941	DRAG LINK		
8	40 69 018 08	4	SCHRAUBE M20X1,5X35 ISO 8676 10.9 SPF-98	BOLT		
9	95 35 065 08	1	SCHEIBE RD86X10	DISK		
10	40 65 129 08	2	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	52 12 330 08	1	LENKHEBEL S 890QL	STEERING LEVER		
2	74 68 012 08	1	KEGELROLLENLAGER	TAPER ROLLER BEARING		
3	74 71 924 08	1	SPRENGRING SP 120 DIN 5417	SNAP RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	92 95 244 08	1	LENKUNGSBLOCK VORM. ⇨ 1 432 031 92 95 244 08	STEERING, PRE-ASSEMBLED		
12	51 05 017 08	1	SCHLAUCHLEITUNG	HOSE LINE		
200	47 10 309 08	8	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 24 304 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD15-L	CONNECTING PIECE		
202	47 54 306 08	6	VERSCHRAUBUNG REDSD15/6-L	CONNECTING PIECE		
203	47 25 307 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		
204	47 23 304 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD15-L	CONNECTING PIECE		
205	47 56 014 08	6	MESSANSCHLUSS 6-L	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
206	47 04 305 08	4	VERSCHRAUBUNG XT15-L	CONNECTING PIECE		


https://truckmanualshub.com/



Rohre Pipes Tuyaux — Bildtafel Plate Planche 1 998


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	51 13 039 08	1	KOMPAKTSTEUERBLOCK ⇨ 5 113 039 08 51 13 039 08	CONTROL BLOCK		
3	51 06 006 08	1	DURCHFLUSSANZEIGER ⇨ 5 106 006 08 51 06 006 08	FLOW INDICATOR		
4	51 13 018 08	1	VENTILBLOCK ⇨ 5 113 018 08 51 13 018 08	VALVE BLOCK		
5	40 65 071 08	6	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
6	42 00 012 08	6	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
7	42 40 007 08	6	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
8	95 49 039 08	1	BLECH 4X450X533 S235JRG2	PLATE		
200	47 10 314 08	6	VERSCHRAUBUNG XGE22-LR-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 10 334 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE20-SR-ED	CONNECTING PIECE		
202	47 24 306 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD22-L	CONNECTING PIECE		
203	47 10 311 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE18-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 23 315 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD16-S	CONNECTING PIECE		
205	47 54 331 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD16/6-S	CONNECTING PIECE		
206	47 25 306 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD22-L	CONNECTING PIECE		
208	47 19 023 08	1	VERSCHRAUBUNG EGESD18-LM-WD	CONNECTING PIECE		
209	47 54 360 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD22/18-L	CONNECTING PIECE		
210	47 56 015 08	2	MESSANSCHLUSS 6-S	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
211	47 10 305 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
212	47 10 330 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE16-SM-ED	CONNECTING PIECE		
214	47 10 310 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE15-LR-ED	CONNECTING PIECE		
630	92 26 243 08	1	ROHR KPL. 18X3X187	PIPE		
631	92 26 244 08	1	ROHR KPL. 18X3X405	PIPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 52 674 08	1	MOTORLAGERUNG VORM. ⇨ 1 434 004 92 52 674 08	MOTOR SUPPORT (ELECTR.MOT		
2	51 86 576 08	1	SCHWENKBEFESTIGUNG	SWIVEL LOCK		
3	51 23 195 08	1	HYDROZYLINDER ⇨ 5 123 195 08 51 23 195 08	HYDRAULIC CYLINDER		
6	42 00 009 08	11	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
7	47 33 302 08	2	VERSCHRAUBUNG RSWS6-LR-WD	CONNECTING PIECE		
8	40 65 045 08	4	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
9	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
10	95 62 825 08	1	BLECH 4X351X199 S235JRG2	PLATE		
11	95 61 032 08	1	ROHR 10X1,5X120 ST37.4	PIPE		
12	70 42 563 08	2	SCHNELLBEFESTIGER	QUICK-FIXER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 52 712 08	1	MOTORLAGERUNG SCHWK.	ENGINE MOUNTING		
2	79 70 504 08	1	ZAHNRAD RD100X37 PA6G	GEAR WHEEL		
3	61 03 002 08	1	ELEKTROMOTOR 24V DC	ELECTRIC MOTOR		
5	77 42 235 08	1	SPANNSCHELLE 47-50 ST	TIGHTENING CLIP		
7	95 47 574 08	1	DECKEL RD20X6	COVER/LID		
10	40 28 018 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 603 4.6	BOLT		
11	42 40 007 08	2	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
12	42 00 012 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
13	41 01 203 08	2	MUTTER M8 ISO 4035 4	NUT		
14	40 42 007 08	1	SCHRAUBE M4X20 DIN 912 8.8	BOLT		
15	40 93 605 08	4	SCHRAUBE M5X12 DIN 7984 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	72 52 932 08	1	GELENKWELLE KRVZ 820LZ LA=110 SPF-9822	UNIVERSAL DRIVE SHAFT		
3	72 52 927 08	1	GELENKWELLE KRVZ 840LZ LA=110 SPF-9822	UNIVERSAL DRIVE SHAFT		
4	72 52 925 08	1	GELENKWELLE KRVZ 860LZ LA=110 SPF-9822	UNIVERSAL DRIVE SHAFT		
5	40 70 040 08	4	SCHRAUBE M12X1,5X40 ISO 8676 10.9 SPF-98	BOLT		
7	41 19 021 08	20	MUTTER M12X1,5 DIN 985 10	NUT		
8	41 19 018 08	8	MUTTER M14X1,5 DIN 985 10	NUT		
9	42 00 508 08	4	SCHEIBE A 13 DIN 125 MS	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	97 02 591 08	4	BALLAST 150x350x250 S355J2G3	BALLAST		
3	42 00 021 08	4	SCHEIBE A 21 DIN 125 ST	WASHER		
4	40 61 409 08	4	SCHRAUBE M20X325 DIN 931 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	40 98 250 08	66	DEHNSCHRAUBE M20X130 42CRMO4 SPF-98	EXPANSION BOLT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 21 039 08	2	SCHIEBEHOLM VORN VORM. ⇨ 1 632 023 96 21 039 08	SLIDING BEAM FRONT, PRE-AS		
2	96 21 040 08	2	SCHIEBEHOLM HI.VORM. ⇨ 1 632 024 96 21 040 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-ASS		
3	95 55 247 08	4	BOLZEN 20X105 42CRMO4+QT	PIN		
4	42 80 014 08	8	SICHERUNGSRING 20X1,2 DIN 471	LOCKING RING		
5	28 81 696 08	8	GLEITSTUECK RD30X40 PA6G	SLIDER		
6	95 55 034 08	8	BLECH 10X28X55 GS-25CRMO4N	PLATE		
7	95 58 506 08	8	SCHEIBE RD28X4 S235JR	DISK		
8	42 16 006 08	8	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
9	41 15 144 08	8	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
10	40 44 031 08	8	GEWINDESTIFT M10X40 DIN 913 45 H	BOLT		
11	92 13 745 08	4	ABSTECKBOLZEN	CONNECTING PIN		
12	77 34 003 08	1.200	SEIL 2MM 2,3KN DIN 3055 FE	ROPE		
13	77 39 200 08	8	PRESSKLEMME 2 DIN 3093 AL	PRESS CLAMP		
14	42 12 013 08	4	SCHEIBE 21 DIN 1441 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 032417 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **SCHIEBEHOLM VORN VORM.** **SLIDING BEAM FRONT, PRE-ASSEMB**	❑61 ⇨ **1 632 023** **96 21 039 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 36 266 08	1	SCHIEBEHOLM VORNE SCHWK.	SLIDING BEAM		
2	51 23 985 08	1	ABSTUETZZYLINDER 100/85-650 SPF-981907	STRUT CYLINDER		
(1)	57 18 911 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
(999)	57 19 349 08	1	DS ABSTUETZZYLINDER			
3	51 23 786 08	1	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 786 08 51 23 786 08	HYDRAULIC CYLINDER		
4	51 14 749 08	1	VORSPANNVENTIL	PRELOAD VALVE		
(2)	72 64 115 08	1	O-RING 14X2 NBR70	O-RING		
5	38 82 927 08	3	SPANNPRATZE GS18NIMOCR36 L82927	FASTENING DEVICE		
6	43 32 001 08	1	KLAPPSTECKER 5X32 DIN 11023	LINCH PIN		
7	77 90 167 08	2	SCHUTZKAPPE 178X19 PA6	PROTECTING CAP		
8	45 12 224 08	1	BOLZEN 20H11X65X58 DIN 1435 ST50-2K	PIN		
9	42 00 013 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
10	95 55 034 08	2	BLECH 10X28X55 GS-25CRMO4N	PLATE		
11	28 81 696 08	2	GLEITSTUECK RD30X40 PA6G	SLIDER		
12	40 44 031 08	2	GEWINDESTIFT M10X40 DIN 913 45 H	BOLT		
13	42 16 006 08	2	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
14	41 15 144 08	2	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
15	95 58 506 08	2	SCHEIBE RD28X4 S235JR	DISK		
16	92 50 317 08	1	HALTERUNG SCHWK.VORNE	MOUNTING		
17	40 62 019 08	3	SCHRAUBE M12X50 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
18	42 00 016 08	6	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
19	41 19 012 08	3	MUTTER M12 DIN 985 10	NUT		
20	41 19 006 08	2	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
21	40 97 042 08	2	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M10X35 10.9			
200	47 10 307 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 25 305 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD12-L	CONNECTING PIECE		
202	47 10 394 08	7	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
203	47 66 103 08	1	VERSCHRAUBUNG RSWS12-LM-WD	CONNECTING PIECE		
204	47 66 117 08	1	VERSCHRAUBUNG RSWS12-LM-WD	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 032422 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **SCHIEBEHOLM HI.VORM.** **SLIDING BEAM REAR, PRE-ASSEMBL**	63 ⇨ **1 632 024** **96 21 040 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 36 268 08	1	SCHIEBEHOLM HINTEN SCHWK.	SLIDING BEAM		
2	51 23 987 08	1	ABSTUETZZYLINDER 125/105-700 SPF-981907	STRUT CYLINDER		
(1)	57 18 911 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
(999)	51 86 593 90	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
3	51 23 786 08	1	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 786 08 51 23 786 08	HYDRAULIC CYLINDER		
4	51 14 749 08	1	VORSPANNVENTIL	PRELOAD VALVE		
5	38 82 927 08	3	SPANNPRATZE GS18NIMOCR36 L82927	FASTENING DEVICE		
6	43 32 001 08	1	KLAPPSTECKER 5X32 DIN 11023	LINCH PIN		
7	77 90 167 08	2	SCHUTZKAPPE 178X19 PA6	PROTECTING CAP		
8	45 12 224 08	1	BOLZEN 20H11X65X58 DIN 1435 ST50-2K	PIN		
9	42 00 013 08	4	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
10	95 55 034 08	2	BLECH 10X28X55 GS-25CRMO4N	PLATE		
11	28 81 696 08	2	GLEITSTUECK RD30X40 PA6G	SLIDER		
12	40 44 031 08	2	GEWINDESTIFT M10X40 DIN 913 45 H	BOLT		
13	42 16 006 08	2	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
14	41 15 144 08	2	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
15	95 58 506 08	2	SCHEIBE RD28X4 S235JR	DISK		
16	92 48 009 08	1	HALTERUNG SCHWK.HINTEN	MOUNTING		
17	40 62 019 08	3	SCHRAUBE M12X50 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
18	42 00 016 08	6	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
19	41 19 012 08	3	MUTTER M12 DIN 985 10	NUT		
20	41 19 006 08	2	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
21	40 97 042 08	2	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M10X35 10.9			
22	60 20 083 08	2	ROHRSCHELLE 18 PP	PIPE CLIP		
23	40 42 044 08	2	SCHRAUBE M6X30 DIN 912 8.8	BOLT		
202	47 10 394 08	7	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
203	47 66 103 08	2	VERSCHRAUBUNG RSWS12-LM-WD	CONNECTING PIECE		
204	47 66 117 08	1	VERSCHRAUBUNG RSWS12-LM-WD	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	78 60 020 08	4	UNTERLEGKEIL NG66 DIN 76051	CHOCK		
2	97 21 814 08	2	BLECH 4X610X348 S235JRG2C	PLATE		
3	40 65 067 08	8	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 18 009 08	8	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 52 733 08	4	ABSTUETZPLATTE KPL. ⇨ 1 641 017 92 52 733 08	SUPPORT PLATE		


https://truckmanualshub.com/






Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 52 734 08	1	ABSTUETZPLATTE SCHWK.	SUPPORT PLATE		
2	92 52 763 08	1	U-SCHIENE SCHWK.	RAIL		
3	95 45 918 08	2	BOLZEN RD8X124 X12CRNI188	PIN		
4	93 04 333 08	2	STECKER RD16X278	COTTER PIN		
5	43 32 062 08	2	FEDERSTECKER 4	SPRING PLUG		
6	77 34 003 08	2	SEIL 2MM 2,3KN DIN 3055 FE	ROPE		
7	77 39 200 08	8	PRESSKLEMME 2 DIN 3093 AL	PRESS CLAMP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 48 029 08	1	AUSLEGERABLAGEBOCK SCHWK.	JIB SUPPORT		
2	40 65 127 08	6	SCHRAUBE M12X25 DIN 933 8.8	BOLT		
3	42 15 000 08	6	SCHEIBE 13 DIN 6916 C45	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 51 097 08	1	WERKZEUGKASTEN SCHWK.	TOOL BOX		
2	40 42 063 08	4	SCHRAUBE M8X20 DIN 912 8.8	BOLT		
3	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
4	42 99 005 08	4	DICHTSCHEIBE M8X38 A2	SEALING WASHER		
5	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
6	26 21 055 08	2.300	DICHTUNGSPROFIL Rolle50m	PROFILED JOINT		
7	27 00 108 08	1	HOLZPLATTE 12X505X790 BIRKE-KOMBI	WOODEN PANEL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 41 614 08	1	OELBEHAELTER VORM. ⇨ 1 671 001 92 41 614 08	OIL TANK		
2	95 64 836 08	2	BLECH 2X50X443 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		
3	77 42 820 08	2	SPANNBAND L=2404 ST	CLAMP STRAP		
4	26 20 013 08	2.100	DICHTSTREIFEN 40X4 GUMMI	RUBBER		
5	42 18 010 08	4	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
6	95 67 425 08	1	BLECH 4X200X398	PLATE		
7	40 65 071 08	2	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
8	42 18 018 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 A2	WASHER		
9	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
10	95 67 778 08	1	BLECH 4X60X380	PLATE		
11	77 42 080 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 50-70 1.4016	HOSE CLIP		
12	60 20 090 08	2	ROHRSCHELLE 32 PP	PIPE CLIP		
13	40 42 050 08	2	SCHRAUBE M6X60 DIN 912 8.8	BOLT		
14	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 018688 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **OELBEHAELTER VORM.** **OIL TANK**	❑71 ⇨ **1 671 001** **92 41 614 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 41 615 08	1	OELBEHAELTER SCHWK. SPF-983039808-001	OIL TANK		
2	51 06 694 08	2	RUECKLAUFFILTER ⇨ 5 106 694 08 51 06 694 08	RETURN FLOW FILTER		
3	51 06 545 08	2	BELUEFTUNGSFILTER ⇨ 5 106 545 08 51 06 545 08	VENTILATING FILTER		
4	73 00 043 08	1	ABSPERRORGAN DN125 ⇨ 7 300 043 08 73 00 043 08	SHUTOFF DEVICE		
5	95 62 963 08	1	ANSCHLUSSTUTZEN G-ALSI10MG L83023	CONNECTING STOP PIPE		
6	70 41 520 08	1	OELTANK-ABSPERRVENTIL 42X90GR	SHUTOFF VALVE		
(8)	72 64 135 08	1	O-RING 80X5 NBR70	O-RING		
(9)	57 09 346 08	1	O-RING 58X4 NBR70	O-RING		
(10)	57 09 573 08	1	O-RING 52X3,5 NBR80	O-RING		
7	70 41 522 08	1	OELTANK-ABSPERRVENTIL 35	SHUTOFF VALVE		
8	70 41 517 08	2	OELTANK-ABSPERRVENTIL 42 ⇨ 7 041 517 08 70 41 517 08	SHUTOFF VALVE		
9	78 90 119 08	1	OELABLASSCHRAUBE M26X1,5	OIL DRAIN PLUG		
10	40 41 308 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M26X1,5 DIN 910 ST	SCREW PLUG		
11	71 01 061 08	2	DICHTRING A 26X31X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
12	51 06 693 08	1	VERSCHMUTZUNGSANZEIGE	POLLUTION INDICATION		
13	77 43 201 08	1	OELSTANDSAUGE R1"	OIL LEVEL SIGHT GLASS		
14	77 42 080 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 50-70 1.4016	HOSE CLIP		
15	95 56 555 08	2	RUECKLAUFROHR RD64X450 ALU	RETURN PIPE		
16	51 06 717 08	2	SCHWAPPDAEMPFER	SLOSHING DAMPER		
17	40 42 121 08	4	SCHRAUBE M12X45 DIN 912 8.8	BOLT		
18	40 61 118 08	4	SCHRAUBE M12X75 DIN 931 8.8	BOLT		
19	40 65 042 08	4	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
20	40 65 069 08	12	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
21	40 65 097 08	8	SCHRAUBE M10X20 DIN 933 8.8	BOLT		
200	47 19 036 08	2	VERSCHRAUBUNG EGESD42-LR-WD	CONNECTING PIECE		
201	47 23 311 08	3	VERSCHRAUBUNG ELSD42-L	CONNECTING PIECE		
202	47 24 311 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD42-L	CONNECTING PIECE		
203	51 14 586 08	2	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
204	47 25 310 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD42-L	CONNECTING PIECE		
205	47 54 313 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSDN42/28-L	CONNECTING PIECE		
206	47 54 316 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD42/22-L	CONNECTING PIECE		
207	47 10 319 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE42-LM-ED	CONNECTING PIECE		
208	47 54 345 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN28/15-L	CONNECTING PIECE		
209	47 24 307 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD28-L	CONNECTING PIECE		
210	47 24 306 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD22-L	CONNECTING PIECE		
211	47 54 355 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD22/15-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 29 197 08	2	LUFTBEHAELTER 40L 15,5BAR DIN 74281-1/2	AIR RESERVOIR MOUNTING		
2	50 29 198 08	4	LUFTBEHAELTER 20L 15,5BAR DIN 74281-1/2	AIR RESERVOIR MOUNTING		
3	77 42 105 08	12	SPANNBAND ST	CLAMP STRAP		
4	40 65 067 08	24	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	42 00 012 08	24	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	97 10 401 08	1	AUSPUFFENDROHR EDELSTAHL SPF-982200	EXHAUST TAILPIPE		
2	55 20 538 08	1	SPANNSCHELLE 130-138 EDELSTAHL	TIGHTENING CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	55 20 248 08	1	ABGAS-SCHALLDAEMPFER EDELSTAHL	EXHAUST SILENCER		
2	55 20 935 08	1	ROHRVERBINDUNG EDELSTAHL SPF-982200	PIPE JOINT CONNECTION		
3	97 01 452 08	1	ABGASROHRBOGEN SPF-982200608-001	PIPE ELBOW		
4	55 20 936 08	1	ABGASLEITUNG EDELSTAHL SPF-982200608-	EXHAUST PIPE		
5	55 20 886 08	1	SPANNSCHELLE EDELSTAHL	TIGHTENING CLIP		
6	55 21 000 08	1	SPANNSCHELLE EDELSTAHL	TIGHTENING CLIP		
7	40 65 102 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 8.8	BOLT		
8	42 18 010 08	8	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
9	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
10	40 65 131 08	3	SCHRAUBE M12X40 DIN 933 8.8	BOLT		
11	55 20 022 08	3	MUTTER M12 CU	NUT		
12	97 11 561 08	1	BLECH 2X225X295 ST12.03	PLATE		
13	42 16 006 08	6	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	55 17 159 08	1	KOMBIFILTER ⇨ 5 517 159 08 55 17 159 08	COMBINATION FILTER		
2	95 63 709 08	1	ANSAUGROHR SPF-982200508-005	SUCTION PIPE		
3	55 17 003 08	1	KRUEMMER DN152X90GR GUMMI	PIPE BEND		
4	77 42 830 08	3	SCHLAUCHSCHELLE HRGB ST	HOSE CLIP		
5	55 17 160 08	2	HALTER	CLAMP		
6	40 65 074 08	4	SCHRAUBE M8X35 DIN 933 8.8	BOLT		
7	41 19 005 08	8	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
8	42 18 009 08	8	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
9	95 63 472 08	1	ANSAUGSTUTZEN	INTAKE STUB PIPE		
10	77 42 191 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 149-157 ST	HOSE CLIP		
11	69 23 083 08	1	DRUCKSENSOR	PULSE GENERATOR		
12	95 66 889 08	1	BLECH 4X240X374	PLATE		
13	77 42 831 08	1	SPANNSCHELLE 146-154 ST	TIGHTENING CLIP		
14	40 65 071 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
15	42 00 012 08	8	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	52 04 050 08	1	RANGIERKUPPLUNG	MANEUVERING COUPLING		
2	40 66 037 08	4	SCHRAUBE M20X40 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 39 817 08	1	GEGENGEWICHTSABLAGE RE.SCHWK.	COUNTERWEIGHT SUPPORT		
2	92 51 788 08	1	GEGENGEWICHTSABLAGE LI.SCHWK.	COUNTERWEIGHT SUPPORT		
3	40 65 160 08	16	SCHRAUBE M16X30 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 15 002 08	16	SCHEIBE 17 DIN 6916 C45	DISK		
5	40 65 166 08	4	SCHRAUBE M16X60 DIN 933 8.8	BOLT		
6	41 15 145 08	4	MUTTER M16 DIN 934 8	NUT		
7	72 58 654 08	1	GITTERROST-P T835X649X20/2 S235JR SPF-	GRIDIRON		
8	95 67 803 08	2	BLECH 4X35X318	PLATE		
9	72 58 100 08	4	BEFESTIGUNGSOBERTEIL	CLAMP SECTION		
10	41 30 070 08	4	BLECHMUTTER M8	NUT		
11	40 65 073 08	4	SCHRAUBE M8X30 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 85 698 08	1	GRUNDWERKZEUG ⇨ 1 750 001 92 85 698 08	TOOL LIST		
2	92 86 201 08	1	ZUBEHOER ⇨ 1 750 002 92 86 201 08	ACCESSORY PARTS		
3	52 04 028 08	1	SCHUTZ-POLSTER	PROTECTIVE PADDING		
4	47 66 701 08	1	VERSCHRAUBUNG	CONNECTING PIECE		
6	79 00 656 08	1	VERSCHRAUBUNG	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	79 00 454 08	1	MONTAGEWERKZEUGKASTEN	TOOL BOX		
2	70 42 064 08	1	VORHAENGESCHLOSS	PADLOCK		
3	79 00 017 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 8X10 DIN 3110	SPANNER		
4	79 00 033 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 10X11 DIN 3110	SPANNER		
5	79 00 022 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 12X13 DIN 3110	SPANNER		
6	79 00 024 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 14X17 DIN 3110	SPANNER		
7	79 00 036 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 17X19 DIN 3110	SPANNER		
8	79 00 025 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 19X22 DIN 3110	SPANNER		
9	79 00 026 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 24X27 DIN 3110	SPANNER		
10	79 00 028 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 30X32 DIN 3110	SPANNER		
11	79 00 029 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 36X41 DIN 3110	SPANNER		
12	79 00 039 08	1	DO.MAULSCHLUESSEL 46X50 DIN 3110	SPANNER		
13	88 51 322 08	1	EINMAULSCHLUESSEL 55 DIN 894	OPEN END WRENCH		
14	79 00 046 08	1	EINMAULSCHLUESSEL 60 DIN 894	OPEN END WRENCH		
15	79 00 200 08	1	INBUS-SCHLUESSEL 5 DIN 911	HEXAGON SOCKET SCREW KEY		
16	79 00 201 08	1	INBUS-SCHLUESSEL 6 DIN 911	HEXAGON SOCKET SCREW KEY		
17	79 00 210 08	1	INBUS-SCHLUESSEL 8 DIN 911	HEXAGON SOCKET SCREW KEY		
18	79 00 212 08	1	INBUS-SCHLUESSEL 10 DIN 911	HEXAGON SOCKET SCREW KEY		
19	79 00 213 08	1	INBUS-SCHLUESSEL 12 DIN 911	HEXAGON SOCKET SCREW KEY		
26	79 00 320 08	1	SCHRAUBENDREHER 3,5	SCREWDRIVER		
27	79 00 323 08	1	SCHRAUBENDREHER 5,5	SCREWDRIVER		
28	79 00 325 08	1	SCHRAUBENDREHER 10	SCREWDRIVER		
29	79 00 332 08	1	KREUZSCHL.SCHR.DREHER 2	SCREWDRIVER		
30	79 00 300 08	1	HANDHAMMER 800G DIN 1041	HAMMER		
31	79 00 311 08	1	FAEUSTEL 3KG DIN 6475	HAMMER		
32	79 00 315 08	1	KOMBIZANGE 180 DIN 5244	FLAT-NOSED AND CUTTING NIP		
33	79 00 262 08	1	GRIFF A 3/4" DIN 3122	HANDLE		
34	79 00 263 08	1	VERLAENGERUNG B 400X3/4" DIN 3123	EXTENSION		
35	79 00 264 08	1	VERLAENGERUNG B 200X3/4" DIN 3123	EXTENSION		
36	79 00 285 08	1	STECKSCHL.EINSATZ 32X3/4" DIN 3129	SOCKET FOR WRENCH		
37	52 01 904 08	1	REIFENFUELLSCHLAUCH	TIRE INFLATOR HOSE		
38	10 03 229 7	1	OELABLASSSCHLAUCH KPL. 1,5M			
39	15 10 057 08	0.500	ROHR 30X4 DIN 2391 ST37.4	PIPE		
40	79 00 216 08	1	INBUS-SCHLUESSEL 4 DIN 911	HEXAGON SOCKET SCREW KEY		
41	79 00 420 08	1	HANDHEBELPRESSE	LEVER GREASE GUN		
42	79 00 429 08	1	SCHLAUCHLEITUNG 300	HOSE LINE		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	79 00 410 08	1	WARNDREIECK	WARNING TRIANGLE		
2	60 71 062 08	2	LEUCHTE	LAMP		
(1)	60 70 111 08	2	GLUEHLAMPE 2,4W 6V DIN 49848	INCANDESCENT LAMP		
3	61 32 006 08	10	BATTERIE 1,5V	BATTERY/STORAGE BATTERY		
4	89 01 007 08	1	FEUERLOESCHER 6KG	FIRE EXTINGUISHER		
5	78 90 003 08	1	VERBANDSKASTEN 260X170X80 DIN 13164	FIRST AID BOX		
6	87 21 019 08	1	WARNWESTE DIN 30711	SAFETY JACKET		
7	70 42 711 08	2	HOHLSCHLUESSEL	HOLLOW WRENCH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 50 158 08	1	HALTERUNG SCHWK.	MOUNTING		
2	40 65 163 08	2	SCHRAUBE M16X45 DIN 933 8.8	BOLT		
3	42 16 009 08	2	SCHEIBE 17 DIN 7349 ST	DISK		
4	40 65 127 08	4	SCHRAUBE M12X25 DIN 933 8.8	BOLT		
5	42 15 000 08	4	SCHEIBE 13 DIN 6916 C45	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	69 23 128 08	4	DRUCKAUFNEHMER 750/750 BAR SPF005	PRESSURE ABSORBER		
31	96 27 693 08	4	LEITUNG WL31	CABLE		
32	96 27 730 08	1	KABELSTRANG W32	CABLE LOOM		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	69 23 115 08	2	SENSOR GERADE	SENSOR		
7	50 26 550 08	2	BUCHSE	BUSH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
6	69 23 084 08	2	SENSOR 90GRD	SENSOR		
7	50 26 550 08	2	BUCHSE	BUSH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	61 40 099 08	1	RUECKFAHR-U.WARNALARM	REVERSE AND WARNG ALARM		
5	60 03 420 08	1	LEITUNG 2X1,5	CABLE		
10	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
11	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
12	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
13	42 40 007 08	2	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
21	60 22 251 08	2	QUETSCHVERBINDER 2,5	COMPRESSION BUTT JOINT		
72	60 22 034 08	2	STECKHUELSE	ADAPTOR PLUG		
203	60 30 003 08	0.500	ISOL.SCHLAUCH 8	INSULATING HOSE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	69 23 091 08	1	DREHGEBER 360GR. SPF009 SPF-981500008-	SENSOR		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	97 26 822 08	1	FRONTTEIL GFK	FRONT SECTION		
2	97 11 257 08	1	LUFTLEITBLECH LINKS GFK			
3	97 11 258 08	1	LUFTLEITBLECH RECHTS GFK			
4	97 16 046 08	1	BLENDE LI GFK	SHUTTER		
5	97 16 047 08	1	BLENDE RE GFK	SHUTTER		
6	97 26 830 08	1	VERSTEIFUNG PU-SCHAUM	STIFFENING		
7	97 18 813 08	2	BLECH 1.5X144X55 ST12.03	PLATE		
8	96 24 926 08	1	LAMPENTRAEGER LI. SCHWK.			
9	96 24 927 08	1	LAMPENTRAEGER RE. SCHWK.			
10	97 33 157 08	3	BLECH 1.5X77X50 DC01-A-M	PLATE		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	26 21 056 08	2	PROFIL 6300 GUMMI	PROFILE		
2	26 21 028 08	10.600	FUELLERPROFIL	RUBBER PROFILE		
3	77 90 214 08	24	STOPFEN	PLUG		
4	42 29 001 08	24	SPERRSCHEIBE 8	RETAINING DISK		
5	77 39 098 08	1	SEILKLEMME 3/4"	ROPE CLAMP		
6	77 39 096 08	1	SEILKLEMME S19 DIN 1142	ROPE CLAMP		
7	51 45 684 08	5	GEWINDESTIFT M12X70 DIN 915 45 H	BOLT		
8	92 51 415 08	1	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM. ⇨ 1 792 004 92 51 415 08	HOSE GUIDE		
9	92 51 852 08	1	SCHLAUCH KPL.BLAU	HOSE		
10	92 51 853 08	1	SCHLAUCH KPL.ROT	HOSE		
11	77 39 247 08	1	OVALRING 36X140X260	OVAL LOAD RING		
12	79 00 483 08	1	ABLASSTUELLE	BUSH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 51 437 08	1	SCHLAUCHFUEHRUNG SCHWK.	HOSE GUIDE		
3	77 39 335 08	1	SCHAEKEL A0,25 DIN 82101	SHACKLE		
4	40 42 039 08	1	SCHRAUBE M6X16 DIN 912 8.8	BOLT		
5	41 19 004 08	1	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
6	77 34 045 08	1.600	SEIL 6MM PERLON	ROPE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 09 919 08	1	FAHRERHAUS VORM. 1060-2 VAR.3 ⇨ 1 810 91 09 919 08	DRIVER'S CABIN COMPL.		
2	92 42 320 08	2	LAGERBOCK SCHWK.	PILLOW BLOCK		
3	95 70 021 08	2	BLECH 1x200x100 ST12.03	PLATE		
4	72 66 177 08	4	MEGI-PUFFER D=20 75SHORE GUMMI	RUBBER METAL BUFFER		
5	45 12 272 08	2	BOLZEN 25H11X110X100 DIN 1435 42CRMO4	PIN		
6	43 30 076 08	2	SPLINT 6,3X40 DIN 94 ST	COTTER PIN		
8	97 25 465 08	1	BLECHHALTER LI. 4X197X401 S235JRG2			
9	97 25 466 08	1	BLECHHALTER RE. 4X197X401 S235JRG2			
10	97 25 508 08	4	FUEHRUNGSBUCHSE PA6G	PLATE		
11	97 13 018 08	1	AUFSTIEG-LI.	LADDER		
12	97 13 020 08	1	AUFSTIEG-RE.	LADDER		
13	95 64 262 08	2	BLECH 4X180X138 S235JRG2	PLATE		
14	95 54 035 08	4	STUFENHALTER 6X140X312 HDPE	CLAMPING BUFFER		
15	78 89 017 08	2	AUFTRITT 2X40X400X120 AL SPF-982202608-	STEP PLATE		
16	95 54 036 08	4	BLECH 3X20X120	PLATE		
17	95 49 870 08	4	BLECH 3X20X79	PLATE		
18	97 16 168 08	1	BLECH 2X520X183 DC01-A-M	PLATE		
19	95 54 085 08	16	BLECH RD30X2	PLATE		
20	97 14 159 08	1	ABDECKBLECH FUER FERNLENKUNG 2X599X	COVER PLATE F. REMOTE STE		
21	95 51 852 08	2	BOLZEN RD14X83 X20CR13	PIN		
22	43 31 007 08	2	FEDERSTECKER B 3	SPRING PLUG		
23	26 21 067 08	1	ABDICHTPROFIL Karton 2x50m GUMMI	COVER MOULDING		
50	40 65 102 08	8	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 8.8	BOLT		
51	42 16 006 08	16	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
52	41 19 006 08	8	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
53	40 65 052 08	4	SCHRAUBE M6X45 DIN 933 8.8	BOLT		
54	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
55	40 65 069 08	4	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
56	42 18 009 08	36	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
57	40 65 074 08	4	SCHRAUBE M8X35 DIN 933 8.8	BOLT		
58	40 65 071 08	24	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
59	41 19 005 08	36	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
60	42 00 013 08	4	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
61	40 65 099 08	4	SCHRAUBE M10X25 DIN 933 8.8	BOLT		
63	42 00 012 08	16	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
65	40 97 041 08	4	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
66	40 65 067 08	4	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
67	42 00 009 08	10	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
68	40 65 043 08	10	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	70 42 281 08	2	SCHARNIER	HINGE		
3	40 86 002 08	8	SCHRAUBE M6X16 DIN 7991 8.8	BOLT		
4	42 00 009 08	8	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
5	41 19 004 08	8	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
6	57 13 898 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
7	70 42 534 08	1	BETAETIGUNGSDORN	ACTUATING PIN		
8	70 42 547 08	1	ZUNGE	TONGUE		
9	57 13 899 08	1	ADAPTER	ADAPTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	77 41 076 08	1	FAHRERSITZ 6800/337 ⇨ 7 741 076 08 77 41 076 08	DRIVER'S SEAT		
2	77 41 078 08	1	BEIFAHRERSITZ 1000/337 ⇨ 7 741 078 08 77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	59 10 685 08	1	HAUPTSPIEGEL ⇨ 5 910 685 08 59 10 685 08	MIRROR		
2	59 10 686 08	1	HAUPTSPIEGEL ⇨ 5 910 686 08 59 10 686 08	MIRROR		
3	59 10 695 08	1	WEITWINKELSPIEGEL	MIRROR		
5	97 12 732 08	1	SPIEGELHALTERUNG-LI. 0	MIRROR SUSPENSION L		
(5)	10 03 301 7	1	ABDECKUNG	COVERING F.WIPER MOTOR		
6	97 12 735 08	1	SPIEGELHALTERUNG-RE. 0	MIRROR SUSPENSION R		
(5)	10 03 301 7	1	ABDECKUNG	COVERING F.WIPER MOTOR		
7	59 10 696 08	1	HEIZKABEL 2000	CABLE		
8	92 10 160 08	1	KABELSTRANG W1057	CABLE LOOM		
9	59 10 692 08	1	LEITUNGSSATZ 4M	CABLE		
(1)	57 15 720 08	1	SCHALTER	SLIDE SWITCH		
(2)	57 15 721 08	2	STEUERLEITUNG	TRIP LINE/CONTROL CABLE		
(3)	57 15 722 08	1	VERSORGUNGSLEITUNG	CABLE		
10	40 42 069 08	4	SCHRAUBE M8X40 DIN 912 8.8	BOLT		
12	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
13	40 42 065 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 912 8.8	BOLT		
15	97 11 549 08	2	DISTANZBLECH 10X89X46 S380MC	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	91 43 772 08	1	FERNLENKUNG ⇨ 1 434 91 43 772 08	REMOTE STEERING		
4	40 42 063 08	12	SCHRAUBE M8X20 DIN 912 8.8	BOLT		
5	77 42 345 08	1	SCHLAUCH 135 PUR	HOSE		
6	77 42 233 08	1	DRAHTSCHLAUCHKLEMME 127-136	HOSE CLIP		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	10 02 161 9	1	FAHRTENSCHREIBER 125KM/H 24V	TACHOGRAPH		
2	79 05 002 08	1	DIAGRAMMSCHEIBE	DIAGRAM DISC		
5	10 02 836 9	1	EINBAUTEIL	SWITCH		
6	10 02 836 7	1	PLOMBIERUNG			
7	10 02 162 1	1	TACHOMETER 125KM/H 24V	SPEEDOMETER		
8	10 03 043 6	2	BEFESTIGUNGSBUEGEL 35MM	FASTENING BOW		
9	10 03 043 7	2	RAENDELMUTTER	KNURLED NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	96 21 618 08	1	DRAEHTE KPL.ARMATUR ⇨ 1 830 133 96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS		
3	96 25 532 08	1	ARMATURENBRETT MITTELKON.VORM. ⇨ 1 830 046 96 25 532 08	DASHBOARD CENTER CONSOLE		
6	96 21 624 08	1	MITTELKONSOLE VORM. ⇨ 1 830 104 96 21 624 08	CENTRE BRACKET		
9	95 49 677 08	1	SYMBOLE X0	STRIP LABEL		
31	69 18 841 08	1	ANZEIGEEINHEIT SPF001 SPF-981500008-002	DISPLAY UNIT		
32	69 18 843 08	1	TASTATUREINHEIT B SPF004 SPF-981500008- ⇨ 6 918 843 08 69 18 843 08	KEYBOARD UNIT		
33	60 60 602 08	1	LENKSTOCKSCHALTER	STEERING COLUMN SWITCH		
34	60 60 612 08	1	LENKSTOCKSCHALTER	STEERING COLUMN SWITCH		
35	59 10 701 08	1	GASPEDALGEBER 4-20MA SPF009 SPF-9815	SENSOR		
(3)	57 18 664 08	1	GEWINDESTIFT	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	97 29 323 08	1	ARMATURENBRETT 2X416X286 DC01+ZE	INSTRUMENT PANEL		
2	60 61 943 08	1	ZUENDSTARTSCHALTER ⇨ 6 061 943 08 60 61 943 08	IGNITION-STARTER SWITCH		
3	60 52 039 08	1	EINBAUSTECKDOSE	PLUG SOCKET		
4	69 17 985 08	1	BETRIEBSSTUNDENZAEHLER 24VDC	WORKING HOUR METER		
6	60 54 076 08	1	ZIGARETTENANZUENDER	CIGARETTE LIGHTER		
7	59 16 455 08	1	ABDECKKAPPE 22X25,5	COVER CAP		
8	60 60 600 08	1	UMSCHALTER	CHANGEOVER SWITCH		
17	60 67 620 08	8	BLENDE	SHUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	60 44 124 08	1	KLEMMBRETT 6XM6	TERMINAL BOARD		
2	77 90 201 08	6	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP		
3	42 00 009 08	6	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
4	42 52 210 08	12	FAECHERSCHEIBE J 6,4 DIN 6798	FAN WASHER		
5	41 15 140 08	12	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/



3.11.2003 032451 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **MITTELKONSOLE VORM.** **CENTRE BRACKET**	❑103 ⇨ **1 830 104** **96 21 624 08**

https://truckmanualshub.com/



3.11.2003 032452 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **MITTELKONSOLE VORM.** **CENTRE BRACKET**	104 ⇨ 1 830 104 96 21 624 08

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 18 285 08	1	MITTELKONSOLE GESCHW.	CENTRE CONSOLE WELDED		
2	95 62 481 08	3	BLECH 1,5X145X328	PLATE		
3	66 01 020 08	3	E/A-MODUL A SPF006 SPF-981500008-002	MODULE		
4	41 30 063 08	18	BLINDNIETMUTTER M5	RIVET NUT		
5	97 14 305 08	1	BLECH 1.5X254X106 ST12.03	PLATE		
7	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
8	97 14 304 08	1	BLECH 1.5X518X167 ST12.03	PLATE		
9	41 30 026 08	1	KAEFIGMUTTER M5	CAGE NUT		
10	69 18 837 08	1	ABS-ELEKTRONIK	ELECTRONIC CONTROL STAGE		
11	40 73 501 08	17	SCHRAUBE M5X16 DIN 6921 10.9	BOLT		
12	40 01 034 08	2	SCHRAUBE M5X16 DIN 84 4.8	BOLT		
13	40 65 047 08	8	SCHRAUBE M6X25 DIN 933 8.8	BOLT		
14	42 00 009 08	7	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
15	42 52 210 08	8	FAECHERSCHEIBE J 6,4 DIN 6798	FAN WASHER		
16	97 14 363 08	1	BLECH 1.5X292X131 ST12.03	PLATE		
17	70 42 323 08	16	BLINDNIET 4,0X10,5	BLIND RIVET		
18	60 61 962 08	1	STEUERGERAET 6POL 24V SPF001	CONTROL EQUIPMENT		
19	63 01 053 08	1	RELAIS 24V 200A SPF001	MODULE		
20	63 01 213 08	1	UEBERSPANNSCHUTZGERAET	OVERVOLTAGE PROTECTION U		
21	42 00 007 08	7	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
22	60 21 067 08	0.080	HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	TOP HAT RAIL		
23	63 50 579 08	1	WIDERSTAND	RESISTOR		
24	70 42 077 08	2	DORNNIET 4X15	POP RIVET		
25	40 01 004 08	2	SCHRAUBE M3X10 DIN 84 5.8	BOLT		
26	41 19 001 08	2	MUTTER M3 DIN 985 8	NUT		
27	51 45 819 08	4	SCHEIBE A 3,2 DIN 125 ST	WASHER		
28	92 68 911 08	1	VERTEILER MASSE 6XJ.P.T.14POL ⇨ 2 932 166 92 68 911 08	GROUND RAIL		
29	97 28 844 08	1	TRAEGERBLECH 1.5X485X202 DC01-A-M	PLATE		
30	60 21 712 08	1	HAFTETIKETT	ADHESIVE LABELS		
31	60 27 355 08	32	EINLEGEBRUECKE	FITTING BRIGDE (ELECTR.)		
32	60 40 069 08	3	FLACHSICHERUNGS 5A	FUSE LINK		
33	60 40 070 08	1	FLACHSICHERUNGS 7,5A	FUSE LINK		
34	26 21 039 08	0.760	KANTENSCHUTZ Rolle 100m	EDGE PROTECTION		
35	40 82 000 08	2	SCHRAUBE F 3,9X9,5 DIN 7971 ST	BOLT		
36	60 40 071 08	18	FLACHSICHERUNGS 10A	FUSE LINK		
37	60 40 072 08	13	FLACHSICHERUNGS 15A	FUSE LINK		
38	60 40 073 08	6	FLACHSICHERUNGS 20A	FUSE LINK		
39	70 42 076 08	21	DORNNIET 4X10,3	POP RIVET		
40	69 12 771 08	1	SPANNUNGSREGLER 3-4A 24/12V DC SPF004	VOLTAGE REGULATOR		
41	63 01 215 08	1	RELAIS 24V S=20A OE=10A 26X26X24MM SPF	MODULE		
42	63 01 006 08	1	ZEITSTEUERGERAET 24V	TIME LAG RELAY / CONTROL REL		
43	60 40 074 08	1	FLACHSICHERUNGS 30A	FUSE LINK		
44	63 01 051 08	1	RELAIS 24V S=40A 26X26X24MM SPF001	MODULE		
45	60 32 023 08	6	KABELBINDER 4,6X300	CABLE BINDER		
46	26 21 043 08	0.500	ZELLGUMMI 20X12 L.100mm	CELLULAR RUBBER STRIP		
47	60 20 611 08	6	KABELBINDERHALTER	CABLE BINDER		
48	77 90 190 08	2	SCHUTZKAPPE POLYAETHYLEN	PROTECTING CAP		
49	40 73 500 08	2	SCHRAUBE M5X10 DIN 6921 10.9	BOLT		
50	97 25 030 08	1	BLECH 1.5X485X395 DC01-A-M	PLATE		
51	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
53	97 28 845 08	1	BLECH 2X95X141 DC01-A-M	PLATE		
54	97 28 846 08	1	BLECH 2X95X141 DC01-A-M	PLATE		
55	50 07 670 08	1	ELEKTRONIK EST37A	ELECTRONIC CONTROL STAGE		
56	60 61 830 08	1	KIPPSCHALTER	TUMBLER SWITCH		
57	59 15 722 08	3	ABDECKKAPPE 12,7	COVER CAP		
61	40 97 060 08	4	RAENDELSCHRAUBE M5X20	KNURLED SCREW		
62	42 00 008 08	4	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
63	60 45 017 08	1	SICHERUNGSDOSE	FUSE CARRIER		
64	60 61 437 08	1	LEUCHT-TASTKONTAKTGEBER 2OE + 2S	LUMINOUS CONTACTOR		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
65	60 70 087 08	1	GLUEHLAMPE 1,2W 30V	INCANDESCENT LAMP		
66	60 61 430 08	1	DRUECKER 25X25	PUSH-BUTTON		
67	60 61 451 08	1	TASTERKAPPE FLACH GRUEN	CAP		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	96 21 619 08	1	DRAEHTE VORM.ARMATUR ⇨ 1 830 147 96 21 619 08	WIRES PRE-ASS. INSTRUMENTS		
6	96 25 760 08	1	BESTUECKUNGSMODUL 4POLIG ⇨ 1 830 149 96 25 760 08			
151	10 02 156 7	1	STECKERGEHAEUSE 10POL	PLUG HOUSING		
152	10 02 156 8	3	STECKERGEHAEUSE 14POL	PLUG HOUSING		
153	10 02 157 1	3	STECKERGEHAEUSE 8POL	PLUG HOUSING		
154	10 02 182 4	1	GEHAEUSE 8POL	HOUSING		
155	10 02 182 5	2	GEHAEUSE 8POL	HOUSING		
156	60 22 086 08	2	STECKHUELSENGEHAEUSE	SOCKET HOUSING		
157	60 22 089 08	1	FLACHSTECKERGEHAEUSE 4POL	FLAT PLUG HOUSING		
158	60 22 097 08	5	STECKHUELSENGEHAEUSE 2POL	SOCKET HOUSING		
159	60 22 255 08	1	ZENTRALSTECKER 4POL	PLUG		
160	60 22 256 08	1	STECKHUELSENGEHAEUSE	SOCKET HOUSING		
161	60 23 002 08	15	STECKERGEHAEUSE 18-POL	PLUG HOUSING		
162	60 23 004 08	1	GEHAEUSE 8POL	HOUSING		
163	60 23 036 08	2	STECKHUELSENGEHAEUSE 6POL	SOCKET HOUSING		
164	60 23 038 08	2	STECKHUELSENGEHAEUSE 4POL	SOCKET HOUSING		
165	60 23 203 08	1	AUFNAHMEGEHAEUSE 6POL	PLUG HOUSING		
166	60 23 233 08	18	STECKERGEHAEUSE 18-POL	PLUG HOUSING		
167	60 23 251 08	2	GEHAEUSE 8POL	HOUSING		
168	60 23 255 08	2	GEHAEUSE 6POL	HOUSING		
169	60 23 256 08	5	FLACHSTECKERGEHAEUSE 6POL	FLAT PLUG HOUSING		
170	60 23 284 08	2	GEHAEUSE 18POL	HOUSING		
171	60 23 287 08	2	FLACHSTECKERGEHAEUSE 15POL	FLAT PLUG HOUSING		
172	60 23 309 08	1	STECKVERBINDER 68POL	PLUG CONNECTION, COMPL.		
173	60 23 313 08	2	GEHAEUSE 4POL	HOUSING		
174	60 23 344 08	1	STECKER 2POL	COTTER PIN		
175	60 23 359 08	9	STECKERGEHAEUSE 4POL	PLUG HOUSING		
176	60 23 360 08	4	GEHAEUSE 14POL	HOUSING		
177	60 23 370 08	1	ANSCHLUSSTECKER	CONNEECTOR		
178	60 45 016 08	9	SICHERUNGSDOSE 6POL	FUSE CARRIER		
179	60 45 017 08	2	SICHERUNGSDOSE	FUSE CARRIER		
180	63 01 229 08	11	RELAISSOCKEL	PLUG-IN RELAY MOUNTING		
181	92 26 483 08	1	KLEMMBRETT 6XM6 VORM. ⇨ 1 830 102 92 26 483 08	TERMINAL BOARD		
182	92 79 963 08	3	STECKER 2 POLIG M27X1	PLUG		
203	60 30 003 08	2.060	ISOL.SCHLAUCH 8	INSULATING HOSE		
204	60 30 004 08	1.610	ISOL.SCHLAUCH 10	INSULATING HOSE		
224	60 30 246 08	0.970	KABELSCHLAUCH	ZIPPER TUBING		
261	60 32 003 08	50	KABELBINDER 3,6X150	CABLE BINDER		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
7	96 21 623 08	1	KABELSTRANG W52	CABLE LOOM		
31	60 23 061 08	8	KABELSCHUH 4 - 2,5 DIN 46237	CABLE SHOE		
32	60 22 060 08	2	KABELSCHUH 3,5 - 2,5 DIN 46237	CABLE SHOE		
34	60 22 179 08	5	KABELSCHUH 6 - 2,5	CABLE SHOE		
35	60 22 062 08	1	KABELSCHUH 8 - 2,5 DIN 46237	CABLE SHOE		
39	60 22 133 08	8	KABELSCHUH 6 - 6 DIN 46237	CABLE SHOE		
62	60 23 205 08	4	FLACHSTECKHUELSE 2,8 2,5	FLAT PLUG SLEEVE		
71	60 22 042 08	2	STECKHUELSE 6,3	ADAPTOR PLUG		
72	60 22 034 08	74	STECKHUELSE	ADAPTOR PLUG		
75	60 22 039 08	3	FLACHSTECKER 6,3 - 2,5	FLAT PLUG		
86	60 23 077 08	3	ADERENDHUELSE 1 - 6 DIN 46228	MULTICORE CABLE END		
88	60 23 081 08	3	ADERENDHUELSE 2,5 - 7 DIN 46228	MULTICORE CABLE END		
112	60 22 184 08	8	RINGKABELSCHUH 0,25 - 1,5	RING CABLE SHOE		
119	60 23 230 08	4	STIFT 0,5 - 2,1	PIN		
120	60 23 232 08	139	FLACHSTECKER 2,8	FLAT PLUG		
121	60 23 001 08	114	KONTAKT	CONTACTS		
124	60 23 235 08	154	FLACHSTECKER 2,8	FLAT PLUG		
125	60 23 003 08	160	KONTAKT 0,5 - 1,0	CONTACTS		
134	60 23 033 08	8	FLACHSTECKHUELSE 6,3 1,0	FLAT PLUG SLEEVE		
135	60 23 031 08	3	FLACHSTECKHUELSE 6,3 2,5	FLAT PLUG SLEEVE		
140	60 22 076 08	46	STECKHUELSE 6,3	ADAPTOR PLUG		
141	60 22 077 08	95	STECKHUELSE 6,3	ADAPTOR PLUG		
142	60 22 078 08	1	STECKHUELSE 6,3	ADAPTOR PLUG		
149	60 22 093 08	2	STECKHUELSE 9,5	ADAPTOR PLUG		
305	60 04 341 08	762.840	KFZ-LEITUNG 1 DIN 72551 SPF006	ELECTR.CABLE		
309	60 04 047 08	160.960	KFZ-LEITUNG 2,5 DIN 72551 SPF001	ELECTR.CABLE		
614	60 23 288 08	23	FLACHSTECKER 0,5 - 1,0	FLAT PLUG		
620	60 23 310 08	32	MICRO-TIMERKONTAKT 0,5-1,0			
621	60 23 330 08	2	KONTAKT 1,0 - 2,5 68POL	CONTACTS		
623	60 23 329 08	3	FLACHSTECKER 1,0 - 2,5	FLAT PLUG		
635	60 23 352 08	2	STECKHUELSE 2,5 - 4	ADAPTOR PLUG		
642	60 23 391 08	4	STECKHUELSE 1,5-2,5	ADAPTOR PLUG		
802	60 23 308 08	2	EINZELADERABDICHTUNG 68POL	SEAL		
803	60 23 312 08	32	EINZELADERABDICHTUNG 68POL	SEAL		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	60 27 923 08	1	BESTUECKUNGSMODUL	VARIABLE CIRCUIT		
3	63 50 515 08	2	WIDERSTAND DR 500R 0%1 2W5 SPF001	RESISTOR		
6	63 50 508 08	1	WIDERSTAND MS 121R 1%TK50 0W25 0207	RESISTOR		
7	63 50 201 08	1	WIDERSTAND MS 2K05 1% TK50 0W25 0207 S	RESISTOR		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 10
Pos. 11
Pos. 12
Pos. 13
Pos. 16
Pos. 18
Pos. 23
Pos. 151
Pos. 266
Pos. 267
Pos. 268
Pos. 269
Pos. 270
Pos. 271
Pos. 272


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	96 23 377 08	2	LEITUNG WL110	CABLE		
11	96 23 388 08	1	KABELSTRANG W111	CABLE LOOM		
12	96 23 392 08	1	KABELSTRANG W112	CABLE LOOM		
13	96 25 501 08	2	KABELSTRANG W113	CABLE LOOM		
16	96 23 403 08	1	KABELSTRANG W116	CABLE LOOM		
18	96 25 388 08	1	KABELSTRANG W118	CABLE LOOM		
23	96 26 437 08	1	KABELSTRANG W123	CABLE LOOM		
151	60 60 207 08	2	TUERKONTAKTSCHALTER	DOOR CONTACT SWITCH		
266	60 71 478 08	2	POSITIONSLEUCHTE	MARKER LIGHT		
267	60 70 201 08	2	GLUEHLAMPE 5W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
268	60 71 470 08	2	INNENLEUCHTE	INSIDE LIGHT		
269	60 70 217 08	2	GLUEHLAMPE 21W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
270	60 70 232 08	2	GLUEHLAMPE 10W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
271	59 10 708 08	1	ANTENNE	ANTENNA		
272	61 40 355 08	1	LAUTSPRECHER RUND 50W SPF003	LOUD SPEAKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
12	70 25 012 03	31	CLIP	TERMI-POINT CLIP		
13	80 21 020 08	25	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
120	92 99 983 08	1	GERAEUSCHDAEMMUNG UW LTM1060-2	NOISE INSULATION FOR FRAME		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 322 08	1	PROFIL L=3585 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
2	95 65 323 08	1	PROFIL L=3585 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
3	95 65 324 08	1	PROFIL L=3770 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
4	95 65 325 08	1	PROFIL L=3770 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
5	95 65 326 08	8	PROFIL 250 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
6	95 41 261 08	8	PROFIL 100-2 L=295 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
7	95 65 359 08	1	BLECH	PLATE		
8	95 65 338 08	1	BLECH	PLATE		
9	95 65 339 08	1	BLECH	PLATE		
10	95 65 340 08	1	BLECH	PLATE		
11	95 65 341 08	1	BLECH 2.5x2250x530 ALMG3	PLATE		
12	95 65 342 08	1	BLECH	PLATE		
13	95 65 343 08	1	BLECH	PLATE		
14	95 65 344 08	1	BLECH 2,5X530X2488	PLATE		
15	95 65 345 08	1	BLECH 2.5X530X2469	PLATE		
16	95 65 346 08	1	BLECH	PLATE		
17	95 65 360 08	1	BLECH	PLATE		
18	97 22 263 08	1	BLECH 2X1080X1095 ALMG3 H111 SPF-982202	PLATE		
19	97 22 262 08	1	BLECH 2X1150X1095 ALMG3 H111 SPF-982202	PLATE		
20	95 64 944 08	2	BLECH 2X575X1230 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
21	95 64 945 08	2	BLECH 2X575X1230 ALMG3 H111 SPF-982202	PLATE		
22	97 18 011 08	1	SPRITZBLECH HI.RE 2X525X1066 ALMG3 H11			
23	97 19 557 08	1	SEITENBLECH HI. LI. 2X1066X525 ALMG3 H11			
24	95 64 943 08	2	BLECH 3X74X995	PLATE		
25	92 62 961 08	1	DECKEL VORM. ⇨ 1 860 027 92 62 961 08	LID FOR NATO-PLUG		
28	95 64 952 08	1	BLECH 2,5X590X1180 ALMG3 SPF-982202508-	PLATE		
29	95 64 953 08	1	BLECH 2.5x590x1225 ALMG3 F23 SPF-982202	PLATE		
30	92 50 896 08	1	ABLAGE SCHWK.	REST		
31	95 64 954 08	1	BLECH 2.5X191X641 ALMG3 F23 SPF-982202	PLATE		
32	95 64 955 08	2	BLECH 3x481x75 ST12.03	PLATE		
33	95 64 956 08	1	BLECH 2.5X230X356 SPF-982202508-004	PLATE		
34	95 64 957 08	2	BLECH 2.5X368X205 ALMG3 H111 SPF-982202	PLATE		
35	95 64 958 08	1	BLECH 2.5X245X318 SPF-982202508-004	PLATE		
36	95 64 959 08	2	BLECH 2,5X159X430 ALMG3 SPF-982202508-	PLATE		
37	95 64 960 08	1	BLECH 2X385X818 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
38	95 64 961 08	2	BLECH 2X243X160 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
39	95 64 962 08	1	BLECH 2X385X818 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
40	74 03 055 08	1	BLENDE GFK	SHUTTER		
41	74 03 056 08	1	BLENDE GFK	SHUTTER		
42	74 03 057 08	1	TUERE GFK	DOOR		
43	74 03 058 08	1	BLENDE GFK	SHUTTER		
44	74 03 059 08	1	BLENDE GFK	SHUTTER		
45	74 03 061 08	1	HAUBE GFK	HOOD/BONNET		
46	74 03 062 08	1	HAUBE GFK	HOOD/BONNET		
47	95 65 361 08	2	BLECH 2X45X87	PLATE		
48	95 65 208 08	4	BLECH 2.5X60X181 ST12.03	PLATE		
50	95 65 210 08	6	BLECH 3X88X331	PLATE		
51	95 65 211 08	8	BLECH 3X88X331	PLATE		
52	95 65 222 08	4	BLECH 2x120x30 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		
53	95 65 317 08	1	BLECH 3X88X331	PLATE		
54	95 65 318 08	2	BLECH 3x103x92 ST12.03	PLATE		
55	95 65 319 08	4	BLECH 3X92X103	PLATE		
56	95 64 948 08	2	BLECH 2X321X863 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
57	95 64 949 08	1	BLECH 2x472x458 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		
58	95 65 399 08	1	BLECH 3X110X265	PLATE		
59	95 65 426 08	3	BLECH 3X98X280	PLATE		
60	95 65 427 08	2	BLECH 3X98X940	PLATE		
61	95 65 468 08	1	BLECH 2x507x280 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		
62	95 67 407 08	1	BLECH 2.5X351X266 ALMG3 H111 SPF-982202	PLATE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
63	95 49 742 08	2	BLECH 3X74X588	PLATE		
66	95 63 702 08	2	BLECH 3x193x88 ST12.03	PLATE		
68	94 01 160 08	8	SCHEIBE 4x40x40 S235JRG2	DISK		
69	95 57 269 08	2	BLECH 3x180x92 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		
70	72 58 640 08	1	GITTERROST 510X995X40/2 AL SPF-98202800	GRIDIRON		
71	77 90 204 08	4	ECKKAPPE LURAN	CAP		
72	77 90 302 08	4	SCHMUTZFAENGER 600X300	MUDGUARD		
73	70 42 611 08	2	ANSCHRAUBSCHARNIER	HINGE		
74	72 66 171 08	4	MEGI-PUFFER 25X10	RUBBER METAL BUFFER		
76	40 97 057 08	14	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M6X16 A2			
77	41 30 069 08	14	BLECHMUTTER M6	NUT		
78	95 70 845 08	1	BLECH 2X45X110	PLATE		
79	26 21 010 08	1.200	ZELLGUMMI 20X8	CELLULAR RUBBER STRIP		
80	41 30 070 08	10	BLECHMUTTER M8	NUT		
81	41 30 049 08	120	BLECHMUTTER	NUT		
82	41 30 061 08	10	BLECHMUTTER	NUT		
83	40 82 407 08	150	SCHRAUBE C 6,3X25 DIN 7976	BOLT		
84	40 97 069 08	16	HAMMERKOPFSCHRAUBE M8X15	HAMMERHEAD SCREW		
85	40 97 074 08	100	HAMMERKOPFSCHRAUBE M6X16	HAMMERHEAD SCREW		
86	40 97 041 08	30	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
87	40 65 069 08	60	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
88	40 65 079 08	4	SCHRAUBE M8X60 DIN 933 8.8	BOLT		
89	40 73 502 08	60	SCHRAUBE M6X16 DIN 6921 8.8	BOLT		
90	40 97 110 08	4	SCHRAUBE	BOLT		
91	41 15 148 08	8	MUTTER M5 DIN 934 8	NUT		
92	41 15 140 08	160	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
93	41 15 141 08	106	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
94	42 00 008 08	8	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
95	42 18 007 08	200	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
96	42 18 009 08	140	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
97	42 99 003 08	170	DICHTSCHEIBE M6X19 A2	SEALING WASHER		
98	42 99 006 08	10	DICHTSCHEIBE M8X22 A2	SEALING WASHER		
99	92 71 292 08	1	HAUBE VORM.	HOOD/BONNET		
			⇨ 1 860 084 92 71 292 08			
100	95 64 495 08	1	BLECH 2x45x91 ST12.03	PLATE		
101	95 67 313 08	1	BLECH 2,5X426X730 ALMG3 SPF-982202508-	PLATE		
102	70 42 609 08	4	GRIFFSTUECK	HANDLE		
103	70 42 632 08	2	STAHLROHR F.GRIFF L=115	STEEL PIPE F. HANDLE		
104	77 90 352 08	1	SCHMUTZFAENGER 260X260	MUDGUARD		
105	95 67 897 08	1	BLECH 3X265X325	PLATE		
106	95 67 942 08	2	BLECH 3X417X673	PLATE		
107	95 67 943 08	2	BLECH 2X128X300	PLATE		
108	72 58 657 08	1	GITTERROST-P 513X853X20/2 S235JR SPF-98	GRIDIRON		
109	72 58 100 08	4	BEFESTIGUNGSOBERTEIL	CLAMP SECTION		
110	40 65 073 08	4	SCHRAUBE M8X30 DIN 933 8.8	BOLT		
111	41 19 004 08	10	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
112	60 27 013 08	3	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 396 08	1	BLECH 2,5X730X1382 ALMG3	PLATE		
2	95 65 397 08	1	BLECH 2X520X206 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
3	95 65 398 08	1	BLECH 2,5X125X202 ALMG3	PLATE		
4	70 42 611 08	1	ANSCHRAUBSCHARNIER	HINGE		
5	41 15 148 08	4	MUTTER M5 DIN 934 8	NUT		
6	42 00 008 08	4	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
7	40 73 502 08	3	SCHRAUBE M6X16 DIN 6921 8.8	BOLT		
8	41 15 140 08	3	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
9	42 18 007 08	6	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
10	95 67 312 08	1	BLECH 2X238X543	PLATE		
11	95 65 812 08	1	DAEMMATTE 40x550x715	INSULATING MAT		
12	95 65 811 08	1	DAEMMATTE 40x340x520	INSULATING MAT		
13	80 21 020 08	2.500	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
14	26 21 010 08	2.200	ZELLGUMMI 20X8	CELLULAR RUBBER STRIP		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 67 311 08	1	BLECH 2.5x1266x851 ALMG3 F23 SPF-982202	PLATE		
2	95 65 813 08	1	DAEMMATTE 40x1295x740	INSULATING MAT		
3	80 21 020 08	4	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
4	77 90 187 08	1	ABDECKKAPPE 150 EVA	COVER CAP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 52 951 08	1	BLECH VORNE ISOLIERT ⇨ 1 861 140 92 52 951 08	PLATE, INSULATED		
2	92 52 952 08	1	BLECH VORNE RECHTS ISOLIERT ⇨ 1 861 141 92 52 952 08	PLATE, INSULATED		
3	92 52 967 08	1	BLECH VORNE LINKS ISOLIERT ⇨ 1 861 142 92 52 967 08	PLATE, INSULATED		
4	92 52 968 08	1	BLECH HINTEN RECHTS ISOLIERT ⇨ 1 861 143 92 52 968 08	PLATE, INSULATED		
5	92 52 976 08	1	BLECH VORN LI.ISOL. ⇨ 1 861 144 92 52 976 08	PLATE FRONT LEFT INSULATED		
6	92 53 226 08	1	BLECH QUER ISOLIERT ⇨ 1 861 145 92 53 226 08	PLATE, INSULATED		
7	92 53 365 08	1	BLECH HI.QUER ISOL. ⇨ 1 861 146 92 53 365 08	PLATE, INSULATED		
8	92 53 367 08	1	BLECH HI.UNTEN ISOL. ⇨ 1 861 147 92 53 367 08	PLATE, INSULATED		
9	92 53 562 08	1	BLECH HINTEN RECHTS ISOLIERT ⇨ 1 861 148 92 53 562 08	PLATE, INSULATED		
10	92 53 599 08	1	DECKEL VORM.ISOL. ⇨ 1 861 004 92 53 599 08	COVER COMPL. INSULATED		
11	92 53 627 08	1	DECKEL VORM.ISOL. ⇨ 1 861 006 92 53 627 08	COVER COMPL. INSULATED		
12	92 53 633 08	1	BLECH ISOLIERT ⇨ 1 861 149 92 53 633 08	PLATE, INSULATED		
13	92 69 001 08	1	BLECH ISOLIERT ⇨ 1 861 150 92 69 001 08	PLATE, INSULATED		
14	92 69 002 08	1	BLECH ISOLIERT ⇨ 1 861 151 92 69 002 08	PLATE, INSULATED		
15	95 11 894 08	10	HALTER 3X40X75	CLAMP		
16	40 97 045 08	8	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
17	42 18 009 08	34	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
18	41 15 141 08	20	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
19	40 97 047 08	20	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X25			
20	41 30 047 08	2	BLINDNIETMUTTER ISO	RIVET NUT		
21	40 82 407 08	8	SCHRAUBE C 6,3X25 DIN 7976	BOLT		
22	41 30 049 08	4	BLECHMUTTER	NUT		
23	40 97 041 08	10	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
24	42 18 007 08	20	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
25	42 99 003 08	20	DICHTSCHEIBE M6X19 A2	SEALING WASHER		
26	26 21 010 08	2	ZELLGUMMI 20X8	CELLULAR RUBBER STRIP		
27	40 65 043 08	16	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
28	40 65 045 08	6	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
29	41 19 004 08	20	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 299 08	1	DECKEL 2.5X1023X829 ALMG3 H111 SPF-9822	COVER/LID		
2	95 65 852 08	1	DAEMMATTE 40x890x700	INSULATING MAT		
3	95 65 853 08	2	BLECH 2X24X250	PLATE		
4	70 42 773 08	2	VORREIBER	LATCH		
5	70 42 545 08	2	GRIFF KUNSTSTOFF	HANDLE		
6	40 65 054 08	4	SCHRAUBE M6X55 DIN 933 8.8	BOLT		
7	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
8	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
9	42 18 007 08	4	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
10	80 21 020 08	3.500	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 300 08	1	DECKEL 2.5X673X729 ALMG3 H111 SPF-9822	COVER/LID		
2	95 65 854 08	1	DAEMMATTE 40x540x600	INSULATING MAT		
3	95 65 853 08	2	BLECH 2X24X250	PLATE		
4	70 42 773 08	2	VORREIBER	LATCH		
5	70 42 545 08	2	GRIFF KUNSTSTOFF	HANDLE		
6	40 65 054 08	4	SCHRAUBE M6X55 DIN 933 8.8	BOLT		
7	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
8	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
9	42 18 007 08	4	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
10	80 21 020 08	2.200	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 290 08	1	BLECH 2x855x776 ST12.03	PLATE		
2	95 65 808 08	1	DAEMMATTE 40x792x585	INSULATING MAT		
3	80 21 020 08	2.300	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
4	55 30 278 08	1	MEMBRANTUELLE	BUSH		
5	95 63 768 08	2	BLECH 2X24X350	PLATE		
6	40 65 053 08	4	SCHRAUBE M6X50 DIN 933 8.8	BOLT		
7	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
8	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 291 08	1	BLECH 2X285X1018	PLATE		
2	95 65 848 08	1	DAEMMATTE 40x990x115	INSULATING MAT		
3	80 21 020 08	0.700	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 71 182 08	1	BLECH SCHWK.	PLATE		
2	95 65 762 08	1	DAEMMATTE 12x1205x900	INSULATING MAT		
3	95 58 526 08	1	DAEMMATTE 40x535x75	INSULATING MAT		
4	70 42 640 08	6	CLIP	TERMI-POINT CLIP		
5	41 30 061 08	5	BLECHMUTTER	NUT		
6	60 27 013 08	2	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		
7	80 21 020 08	6	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
8	26 21 010 08	1.100	ZELLGUMMI 20X8	CELLULAR RUBBER STRIP		
9	80 21 021 08	2	PILZKOPFBAND 50MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 293 08	1	BLECH 2X494X943	PLATE		
2	95 65 849 08	1	DAEMMATTE 40x967x305	INSULATING MAT		
3	80 21 020 08	1.250	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
4	60 27 013 08	2	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		
5	41 30 061 08	3	BLECHMUTTER	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 294 08	1	BLECH 2X453X994	PLATE		
2	95 65 838 08	1	DAEMMATTE 40x225x540	INSULATING MAT		
3	95 65 839 08	1	DAEMMATTE 40x335x145	INSULATING MAT		
5	80 21 020 08	1.500	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
6	60 27 013 08	2	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		
7	41 30 061 08	2	BLECHMUTTER	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 295 08	1	BLECH 2x796x303 ST12.03	PLATE		
4	60 27 013 08	4	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 296 08	1	BLECH 2X478X717	PLATE		
2	95 65 850 08	1	DAEMMATTE 40x643x365	INSULATING MAT		
4	80 21 020 08	1.600	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
5	60 27 013 08	4	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 297 08	1	BLECH 2X404X846	PLATE		
2	95 65 851 08	1	DAEMMATTE 12x818x360	INSULATING MAT		
3	26 21 010 08	1.500	ZELLGUMMI 20X8	CELLULAR RUBBER STRIP		
4	41 30 061 08	2	BLECHMUTTER	NUT		
5	80 21 020 08	1.700	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 298 08	1	BLECH 2X654X918	PLATE		
2	95 58 527 08	1	DAEMMATTE 40x560x130	INSULATING MAT		
3	80 21 020 08	1.040	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		
4	41 30 069 08	3	BLECHMUTTER M6	NUT		
5	41 30 061 08	5	BLECHMUTTER	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 301 08	1	BLECH 2X700X943	PLATE		
2	95 67 352 08	1	DAEMMATTE 40x745x565	INSULATING MAT		
3	26 21 053 08	0.880	KANTENSCHUTZ Rolle50m	EDGE PROTECTION		
4	95 61 869 08	1	DAEMMATTE 40x560x90	INSULATING MAT		
5	80 21 020 08	1.600	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 983 08	1	BLECH 2X672X796	PLATE		
2	95 66 201 08	1	DAEMMATTE 40x810x580	INSULATING MAT		
3	26 21 053 08	0.560	KANTENSCHUTZ Rolle50m	EDGE PROTECTION		
4	26 21 053 08	0.770	KANTENSCHUTZ Rolle50m	EDGE PROTECTION		
5	80 21 020 08	2.150	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 984 08	1	BLECH 2X407X624	PLATE		
2	95 66 202 08	1	DAEMMATTE 40x310x580	INSULATING MAT		
3	26 21 053 08	0.100	KANTENSCHUTZ Rolle50m	EDGE PROTECTION		
4	80 21 020 08	0.550	PILZKOPFBAND 25MM PS18	ADHESIVE INSULATING STRIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 65 284 08	1	BLECH 2x724x1082 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
2	95 65 285 08	1	BLECH 2x724x1059 ALMG3 SPF-982202508-00	PLATE		
3	95 65 428 08	3	PROFIL 515 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
4	95 65 429 08	1	PROFIL 430 AL SPF-982202608-001	PROFILE		
5	70 42 609 08	12	GRIFFSTUECK	HANDLE		
6	70 42 610 08	6	STAHLROHR F.GRIFF L=266	STEEL PIPE F. HANDLE		
7	40 65 069 08	12	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
8	41 15 141 08	12	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
9	42 00 012 08	12	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
10	95 67 473 08	6	BLECH 3X92X525	PLATE		
11	97 04 428 08	2	BLECH 2x97x340 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		
12	97 04 429 08	2	BLECH 2x97x340 ALMG3 SPF-982202508-004	PLATE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	61 40 031 08	1	HORN 335HZ 24V	HORN		
2	61 40 032 08	1	HORN 400HZ 24V	HORN		
3	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 40 007 08	2	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
5	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	96 21 611 08	1	KABELLISTE EL.ANLAGE UW. ⇨ 1 920 003 96 21 611 08	WIRING LIST		
9	96 20 374 08	1	ELEKTRIK BATTERIE ⇨ 1 920 361 96 20 374 08	UNDERCARR.ADDNL.ELEC.EQUI		
10	61 32 020 08	2	BATTERIE 12V 170AH 600A DIN 72311 SPF003	BATTERY/STORAGE BATTERY		
11	92 19 268 08	1	DOPPELHORN ⇨ 1 915 001 92 19 268 08	DOUBLE HORN		
12	69 23 022 08	1	NEIGUNGSGEBER 4-20MA SPF005 SPF-9815	INCLINATION TRANSMITTER		


https://truckmanualshub.com/

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Pos. 4
Pos. 5
Pos. 6
Pos. 8
Pos. 9
Pos. 10
Pos. 11
Pos. 12
Pos. 13
Pos. 34




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 25 389 08	1	LEITUNG WL1	CABLE		
2	96 25 390 08	1	KABELSTRANG W2	CABLE LOOM		
3	92 39 303 08	1	LEITUNG W3	CABLE		
4	96 25 391 08	1	LEITUNG WL4	CABLE		
5	96 25 392 08	1	LEITUNG WL5	CABLE		
6	96 21 614 08	1	KABELSTRANG W6	CABLE LOOM		
8	96 22 956 08	1	KABELSTRANG W8	CABLE LOOM		
9	96 26 134 08	1	KABELSTRANG W9	CABLE LOOM		
10	96 25 396 08	1	LEITUNG WL10	CABLE		
11	96 25 397 08	1	LEITUNG WL11	CABLE		
12	96 25 398 08	1	LEITUNG WL12	CABLE		
13	96 25 399 08	1	LEITUNG WL13	CABLE		
34	96 25 401 08	1	KABELSTRANG W34	CABLE LOOM		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	60 60 709 08	1	BATTERIE HAUPTSCHALTER ⇨ 6 060 709 08 60 60 709 08	BATTERY MAIN SWITCH		
13	77 90 186 08	2	SCHUTZKAPPE KUNSTSTOFF	PROTECTING CAP		
14	61 32 065 08	1	BATTERIEKLEMME PLUS	BATTERY TERMINAL		
15	61 32 066 08	1	BATTERIEKLEMME MINUS	BATTERY TERMINAL		
16	60 21 206 08	2	KLEMMLEISTE	CLAMPING STPIP		
17	40 42 041 08	2	SCHRAUBE M6X20 DIN 912 8.8	BOLT		
20	42 52 212 08	2	FAECHERSCHEIBE J 10,5 DIN 6798	FAN WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Rotor u. Mitnehmer v. oben




Schläuche Blatt
Hoses Plate 1 997
Flexibles Planche

Rohre Blatt
Pipes Plate 1 998
Tuyaux Planche

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 10 735 08	1	ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VORM. ⇨ 1 930 002 92 10 735 08	ROTOR AND SLIPRING ASSEMBL		
2	92 13 548 08	2	MITNEHMER SCHWK.	ACTUATOR		
3	40 65 161 08	4	SCHRAUBE M16X35 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 15 002 08	7	SCHEIBE 17 DIN 6916 C45	DISK		
5	40 61 166 08	3	SCHRAUBE M16X55 DIN 931 8.8	BOLT		
6	41 15 050 08	2	MUTTER M16 DIN 934 10	NUT		
7	41 19 014 08	3	MUTTER M16 DIN 985 10	NUT		
8	40 65 164 08	2	SCHRAUBE M16X50 DIN 933 8.8	BOLT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 09 038 08	1	DREHDURCHFUEHRUNG SPF-981907708-008	SWIVELLING CONNECTION		
2	69 09 005 08	1	SCHLEIFRINGUEBERTRAGER 24V SPF004 SP	SLIP RING CARRIER		
3	40 65 071 08	3	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
4	28 81 762 08	1	PLATTE 15X30X50 PA6G	PLATE		
5	40 61 042 08	2	SCHRAUBE M6X50 DIN 931 8.8	BOLT		
6	41 19 004 08	2	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
7	40 65 127 08	1	SCHRAUBE M12X25 DIN 933 8.8	BOLT		
200	47 02 303 08	1	VERSCHRAUBUNG XW10-L	CONNECTING PIECE		
201	47 02 326 08	1	VERSCHRAUBUNG XW16-S	CONNECTING PIECE		
202	47 02 305 08	3	VERSCHRAUBUNG XW15-L	CONNECTING PIECE		
203	47 25 306 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD22-L	CONNECTING PIECE		
204	47 02 334 08	1	VERSCHRAUBUNG XW38-S	CONNECTING PIECE		
205	47 02 327 08	1	VERSCHRAUBUNG XW20-S	CONNECTING PIECE		
206	47 25 309 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD35-L	CONNECTING PIECE		
207	47 50 319 08	1	VERSCHRAUBUNG XGR42/35-L	CONNECTING PIECE		
209	47 10 309 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
211	47 10 330 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE16-SM-ED	CONNECTING PIECE		
212	47 10 333 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE20-SM-ED	CONNECTING PIECE		
213	47 10 315 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE28-LM-ED	CONNECTING PIECE		
214	47 10 305 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
216	47 10 319 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE42-LM-ED	CONNECTING PIECE		
217	47 25 318 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD38-S	CONNECTING PIECE		
218	47 25 310 08	4	VERSCHRAUBUNG EWSD42-L	CONNECTING PIECE		
219	47 04 314 08	1	VERSCHRAUBUNG XT42-L	CONNECTING PIECE		
220	47 50 318 08	1	VERSCHRAUBUNG XGR28/22-L	CONNECTING PIECE		
221	47 25 307 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		
222	47 24 311 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD42-L	CONNECTING PIECE		
223	47 54 367 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD42/35-L	CONNECTING PIECE		
224	47 54 316 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD42/22-L	CONNECTING PIECE		
225	47 25 303 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD28-L	CONNECTING PIECE		
226	47 24 307 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD28-L	CONNECTING PIECE		
227	47 54 357 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN28/12-L	CONNECTING PIECE		
228	47 10 339 08	1	VERSCHRAUBUNG XGEV38-SM-WD	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/





3.11.2003 032462 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **BELEUCHTUNG DEUTSCHLAND** **LIGHTING**	143 ⇨ 1 932 91 09 607 08

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	92 68 194 08	1	KABELLISTE BELEUCHTUNG ⇨ 1 932 004 92 68 194 08	WIRING LIST FOR LIGHTING		
5	96 18 521 08	1	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI. ⇨ 1 932 010 96 18 521 08	LAMP CLAMP		
6	96 18 522 08	1	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE. ⇨ 1 932 011 96 18 522 08	LAMP CLAMP		
15	96 25 270 08	1	STOSSSTANGE KPL.M.BEL. ⇨ 1 932 600 96 25 270 08			
20	40 01 022 08	16	SCHRAUBE M4X25 DIN 84 5.8	BOLT		
21	41 15 142 08	16	MUTTER M4 DIN 934 8	NUT		
22	42 52 207 08	16	FAECHERSCHEIBE J 4,3 DIN 6798	FAN WASHER		
23	42 00 007 08	16	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
29	60 71 504 08	8	SEITEN-MARKIERLEUCHTE	LATERAL POSITION LIGHTS		
30	60 70 115 08	8	GLUEHLAMPE 3W 24V DIN 49632	INCANDESCENT LAMP		
34	40 97 074 08	2	HAMMERKOPFSCHRAUBE M6X16	HAMMERHEAD SCREW		
35	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
36	42 40 005 08	2	FEDERRING A 6 DIN 127	SPRING WASHER		
37	60 21 161 08	4	LEITUNGSHALTER	CLAMP		
38	95 53 537 08	2	HALTER 2X110X70 DC01-A-M	CLAMP		
39	95 53 538 08	2	HALTER 3X110X393 ST12-ZE	CLAMP		
43	40 65 028 08	4	SCHRAUBE M5X30 DIN 933 8.8	BOLT		
44	40 01 036 08	4	SCHRAUBE M5X20 DIN 84 5.8	BOLT		
45	42 52 208 08	8	FAECHERSCHEIBE J 5,3 DIN 6798	FAN WASHER		
46	42 00 008 08	8	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
47	41 15 148 08	8	MUTTER M5 DIN 934 8	NUT		
55	60 71 340 08	2	SCHLUSSLEUCHTE	TAIL LAMP		
56	60 70 201 08	2	GLUEHLAMPE 5W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
57	60 72 268 08	2	AUFSTECKROHR	EXTENSION ROD		
60	40 65 069 08	12	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
61	41 30 032 08	8	KAEFIGMUTTER M8	CAGE NUT		
62	42 18 009 08	12	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
63	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
65	95 66 275 08	1	HALTER LI. 4x784x170 S235JRG2	CLAMP		
66	95 67 053 08	1	HALTER RE. 4X170X624	CLAMP		
70	60 71 374 08	2	UMRISSLEUCHTE	MARKER LIGHT		
(1)	57 14 381 08	1	LICHTSCHEIBE	LAMP GLASS		
(2)	60 72 273 08	1	ABDECKSCHEIBE	COVER PLATE		
71	60 70 214 08	2	GLUEHLAMPE 5W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
72	60 72 273 08	2	ABDECKSCHEIBE	COVER PLATE		
75	40 97 045 08	4	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
80	60 71 511 08	4	ARBEITSSCHEINWERFER	WORK AREA LIGHT		
81	60 70 211 08	4	GLUEHLAMPE 70W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
82	97 17 163 08	4	HAUBE PA6.6 ZYTEL	HOOD/BONNET		
83	40 97 057 08	8	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M6X16 A2			
84	41 19 004 08	8	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
85	42 00 009 08	8	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		


https://truckmanualshub.com/






Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	92 03 659 08	1	LEITUNG WL105 ⇨ 1 932 005 92 03 659 08	CABLE		
6	92 03 660 08	1	LEITUNG WL105A ⇨ 1 932 029 92 03 660 08	CABLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 02 304 08	0.920	STEUERLEITUNG 4X1,5 SPF003	TRIP LINE/CONTROL CABLE		
63	60 22 037 08	4	FLACHSTECKHUELSE 6,3 0,3 - 1,5	FLAT PLUG SLEEVE		
151	40 01 034 08	2	SCHRAUBE M5X16 DIN 84 4.8	BOLT		
152	42 00 008 08	2	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
153	42 52 208 08	2	FAECHERSCHEIBE J 5,3 DIN 6798	FAN WASHER		
154	60 70 201 08	1	GLUEHLAMPE 5W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
155	60 71 269 08	1	SEITEN-MARKIERLEUCHTE	LATERAL POSITION LIGHTS		
156	95 54 418 08	1	BLECH 4X72X132	PLATE		
261	60 32 003 08	1	KABELBINDER 3,6X150	CABLE BINDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 98 570 08	1	LAMPENTRAEGER SCHWK.	BULB CARRIER		
5	60 71 507 08	1	SCHLUSSLEUCHTE	TAIL LAMP		
6	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
7	42 00 012 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 98 570 08	1	LAMPENTRAEGER SCHWK.	BULB CARRIER		
5	60 71 508 08	1	SCHLUSSLEUCHTE	TAIL LAMP		
(1)	60 72 266 08	1	LICHTSCHEIBE	LAMP GLASS		
6	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
7	42 00 012 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
10	77 25 521 08	1	SCHILD 90X520	PLATE		
11	40 82 001 08	2	SCHRAUBE C 4,2X13 DIN 7971 ST	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 02 304 08	1.790	STEUERLEITUNG 4X1,5 SPF003	TRIP LINE/CONTROL CABLE		
63	60 22 037 08	4	FLACHSTECKHUELSE 6,3 0,3 - 1,5	FLAT PLUG SLEEVE		
151	40 01 034 08	2	SCHRAUBE M5X16 DIN 84 4.8	BOLT		
152	42 00 008 08	2	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
153	42 52 208 08	2	FAECHERSCHEIBE J 5,3 DIN 6798	FAN WASHER		
154	60 70 201 08	1	GLUEHLAMPE 5W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
155	60 71 269 08	1	SEITEN-MARKIERLEUCHTE	LATERAL POSITION LIGHTS		
156	95 54 418 08	1	BLECH 4X72X132	PLATE		
261	60 32 003 08	1	KABELBINDER 3,6X150	CABLE BINDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 21 433 08	1	STOSS-STANGE FAHRERHAUS ⇨ 1 790 803 91 21 433 08			
10	60 71 485 08	2	SCHEINWERFER	HEADLIGHT		
11	60 71 487 08	2	SCHEINWERFER	HEADLIGHT		
12	60 71 499 08	2	BLINK-POSITIONSLEUCHTE	BLINKER POSITION LIGHT		
13	60 70 237 08	4	GLUEHLAMPE 70W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
14	60 70 217 08	2	GLUEHLAMPE 21W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
15	60 70 214 08	2	GLUEHLAMPE 5W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
20	40 65 045 08	16	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
21	42 52 210 08	20	FAECHERSCHEIBE J 6,4 DIN 6798	FAN WASHER		
22	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
23	41 30 077 08	16	BLINDNIETMUTTER M6	RIVET NUT		
30	60 71 494 08	1	BLINKLEUCHTE	FLASHING LIGHT		
31	60 71 495 08	1	BLINKLEUCHTE	FLASHING LIGHT		
32	60 70 217 08	2	GLUEHLAMPE 21W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
40	60 71 504 08	2	SEITEN-MARKIERLEUCHTE	LATERAL POSITION LIGHTS		
41	60 70 115 08	2	GLUEHLAMPE 3W 24V DIN 49632	INCANDESCENT LAMP		
50	40 01 022 08	8	SCHRAUBE M4X25 DIN 84 5.8	BOLT		
51	41 15 142 08	8	MUTTER M4 DIN 934 8	NUT		
52	42 52 207 08	8	FAECHERSCHEIBE J 4,3 DIN 6798	FAN WASHER		
53	42 00 007 08	8	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	60 71 444 08	1	RUNDUMKENNLEUCHTE 70W 24V ⇨ 6 071 444 08 60 71 444 08	ROTATING BEACON		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 032456	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en**	152
LIEBHERR	**DRUCKLUFTANLAGE** **CIRCUIT DIAGRAM COMPRESSED-AIR**	⇨ 1 950 91 09 651 08

https://truckmanualshub.com/



3.11.2003 032457	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en**	153
LIEBHERR	**DRUCKLUFTANLAGE** **CIRCUIT DIAGRAM COMPRESSED-AIR**	⇨ **1 950** **91 09 651 08**


https://truckmanualshub.com/



STEUERUNG STRASSENGANG


MAGNET	Y65b	Y65a
STRASSE	1	0
GELØNDE	0	1

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 032459	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en**	155
LIEBHERR	**DRUCKLUFTANLAGE** **CIRCUIT DIAGRAM COMPRESSED-AIR**	⇨ 1 950 91 09 651 08

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	92 89 618 08	1	LUFTTROCKNER VORM. ⇨ 1 950 038 92 89 618 08	AIR DREIER, PRE-ASSEMBLED		
4	50 26 666 08	1	SCHUTZVENTIL	GUARD VALVE		
5	95 12 647 08	1	HALTER 4X143X80 S235JRG2C	CLAMP		
6	50 29 193 08	1	LUFTBEHAELTER 10L 15,5BAR DIN 74281-1/20	AIR RESERVOIR MOUNTING		
7	77 42 113 08	2	SPANNBAND ST	CLAMP STRAP		
8	50 26 615 08	2	RELAISVENTIL	RELAY		
9	50 26 616 08	8	GERAEUSCHDAEMPFER	SILENCER		
10	50 26 575 08	6	RELAISVENTIL ⇨ 5 026 575 08 50 26 575 08	RELAY		
11	51 14 585 08	1	MAGNETVENTIL SPF001	SOLENOID VALVE		
(1)	57 06 433 08	1	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
(2)	57 05 924 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
12	94 97 939 08	4	HALTER 4X98X88 S235JRG2	CLAMP		
13	50 29 552 08	2	WEGEVENTIL ⇨ 5 029 552 08 50 29 552 08	MULTIWAY VALVE		
15	50 26 667 08	4	MAGNETREGELVENTIL	SOLENOID CONTROL VALVE		
16	50 26 088 08	4	DICHTRING	SEALING RING		
17	50 26 238 08	1	LEITUNGSFILTER	LINE FILTER		
(1)	57 02 079 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
18	50 26 596 08	5	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE		
19	94 73 392 08	2	WINKEL 3X40X94	ANGLE		
20	50 29 453 08	1	KUPPLUNGSKOPF	COUPLING HEAD		
21	51 13 060 08	2	MAGNETVENTIL SPF001	SOLENOID VALVE		
(1)	57 06 433 08	2	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
23	95 13 247 08	5	ABLAUFSTUTZEN RD10X22 GZ-CUZN40PB	OUTLET SLEEVE		
24	95 30 631 08	2	GEWINDESTANGE M8X225 DIN 975 A2-70	THREADED ROD		
25	95 46 880 08	2	HALTER 4X98X121	CLAMP		
26	56 10 015 08	5	SCHUTZSCHLAUCH 20	PROTECTIVE HOSE		
30	10 02 444 6	1	ANPASSUNGSVENTIL ⇨ X10024446 10 02 444 6	VALVE		
200	47 10 399 08	11	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 10 311 08	20	VERSCHRAUBUNG XGE18-LM-ED	CONNECTING PIECE		
202	47 54 363 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD18/12-L	CONNECTING PIECE		
203	47 24 305 08	5	VERSCHRAUBUNG ETSD18-L	CONNECTING PIECE		
204	47 10 398 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
205	47 25 302 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD10-L	CONNECTING PIECE		
206	47 23 303 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD12-L	CONNECTING PIECE		
207	47 19 023 08	3	VERSCHRAUBUNG EGESD18-LM-WD	CONNECTING PIECE		
208	47 10 355 08	26	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
209	47 56 009 08	2	PRUEFANSCHLUSS	TEST CONNECTION		
210	47 24 304 08	3	VERSCHRAUBUNG ETSD15-L	CONNECTING PIECE		
211	47 25 304 08	6	VERSCHRAUBUNG EWSD18-L	CONNECTING PIECE		
212	47 25 307 08	3	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		
213	47 23 305 08	4	VERSCHRAUBUNG ELSD18-L	CONNECTING PIECE		
214	47 54 356 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD18/15-L	CONNECTING PIECE		
215	47 10 340 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-ED1/4"	CONNECTING PIECE		
216	47 10 302 08	5	VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-ED	CONNECTING PIECE		
217	47 23 312 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	CONNECTING PIECE		
218	47 24 312 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	CONNECTING PIECE		
219	47 23 304 08	6	VERSCHRAUBUNG ELSD15-L	CONNECTING PIECE		
221	47 54 301 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD15/10-L	CONNECTING PIECE		
222	47 10 324 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE10-SM-ED	CONNECTING PIECE		
223	47 23 313 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD10-S	CONNECTING PIECE		
225	47 23 302 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD10-L	CONNECTING PIECE		
226	47 77 040 08	1	STOPFEN VSTI1/4"ED	PLUG		
227	47 10 307 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
228	47 77 045 08	1	STOPFEN VSTIM22X1,5ED	PLUG		
229	47 25 305 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD12-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 37 284 08	1	BLECH 4X168X200	PLATE		
2	50 26 573 08	1	LUFTTROCKNER	AIR DRIER		
			⇨ 5 026 573 08 50 26 573 08			
4	50 26 597 08	1	REIFENFUELLVENTIL	TIRE INFLATOR VALVE		
5	50 26 616 08	1	GERAEUSCHDAEMPFER	SILENCER		
6	40 70 028 08	3	SCHRAUBE M12X1,5X20 DIN 961 8.8	BOLT		
7	42 40 009 08	3	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
8	40 97 070 08	3	HAMMERKOPFSCHRAUBE M8X20	HAMMERHEAD SCREW		
9	42 00 012 08	3	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
10	42 40 007 08	3	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
200	47 10 311 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE18-LM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 25 304 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD18-L	CONNECTING PIECE		
202	47 19 023 08	1	VERSCHRAUBUNG EGESD18-LM-WD	CONNECTING PIECE		
203	47 10 305 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 77 043 08	1	STOPFEN VSTIM12X1,5ED	PLUG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	96 25 134 08	1	VORMONTAGE MONTAGEEINHEIT. ⇨ 1 955 001 96 25 134 08	PRE-ASSEMBLY MOUNTING UNI		
3	96 26 439 08	1	SCHOTTPLATTE KPL. ⇨ 1 955 002 96 26 439 08	BULKHEAD PLATE		
4	96 25 136 08	1	BREMSVENTIL VORMONTAGE ⇨ 1 955 003 96 25 136 08			
5	50 29 262 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
(1)	50 29 880 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
6	50 26 500 08	1	HANDBREMSVENTIL ⇨ 5 026 500 08 50 26 500 08	HANDBRAKE VALVE		
7	40 97 048 08	2	SCHRAUBE AEHNL. M6X16 DIN 58450	BOLT		
8	41 25 326 08	1	MUTTER M26X1,5 DIN 80705	NUT		
9	77 42 086 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 16-25 1.4016	HOSE CLIP		
10	77 42 317 08	1	KUEHLWASSERSCHL. 15X3,5 DIN 73411	COOLING WATER HOSE		
11	40 65 071 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
12	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
13	51 05 112 08	0.650	SCHLAUCH DN8	HOSE		
14	77 42 189 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 6-16 W2	HOSE CLIP		
200	47 10 301 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE6-LM-ED	CONNECTING PIECE		
202	47 10 302 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-ED	CONNECTING PIECE		
203	47 10 397 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 23 302 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD10-L	CONNECTING PIECE		
205	47 25 302 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD10-L	CONNECTING PIECE		
206	47 54 310 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD10/6-L	CONNECTING PIECE		
207	47 10 305 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
208	47 33 300 08	2	VERSCHRAUBUNG RSWS6-LM-WD	CONNECTING PIECE		
209	47 42 002 08	1	VERSCHRAUBUNG XWSV8-L	CONNECTING PIECE		
210	47 66 091 08	1	SCHLAUCHSTUTZEN DN7	HOSE STUB		
211	47 25 315 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	CONNECTING PIECE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	51 13 081 08	1	MAGNETVENTIL 5/2WEGE SPF001	SOLENOID VALVE		
3	50 26 657 08	1	WEGEVENTIL 5/2	MULTIWAY VALVE		
4	51 13 080 08	1	MAGNETVENTIL 5/2WEGE SPF001	SOLENOID VALVE		
(1)	57 19 034 08	2	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
5	40 97 048 08	3	SCHRAUBE AEHNL. M6X16 DIN 58450	BOLT		
6	96 25 659 08	1	BLECH VORM.	PLATE		
			⇨ 1 955 004 96 25 659 08			
7	40 43 032 08	2	SCHRAUBE M5X70 DIN 912 10.9	BOLT		
8	40 42 026 08	2	SCHRAUBE M5X40 DIN 912 8.8	BOLT		
10	69 11 820 08	5	DRUCKGEBER 0-10 BAR	PRESSURE TRANSDUCER		
11	50 29 731 08	1	DRUCKSCHALTER 5,6+/-0,4BAR	PRESSURE SWITCH		
12	50 29 729 08	1	DRUCKSCHALTER 0,2-0,5BAR	PRESSURE SWITCH		
13	50 29 326 08	7	DRUCKRING	PRESSURE RING		
14	50 29 332 08	7	O-RING 10X2,2 NBR70	O-RING		
15	97 26 417 08	1	ALUPROFIL 40X40X500 ALMG3			
16	40 65 053 08	2	SCHRAUBE M6X50 DIN 933 8.8	BOLT		
17	42 00 009 08	2	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
200	47 10 306 08	6	VERSCHRAUBUNG XGE10-LR-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 25 302 08	6	VERSCHRAUBUNG EWSD10-L	CONNECTING PIECE		
202	47 23 302 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD10-L	CONNECTING PIECE		
203	47 54 310 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD10/6-L	CONNECTING PIECE		
204	47 10 300 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-ED	CONNECTING PIECE		
205	47 24 300 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD6-L	CONNECTING PIECE		
210	47 10 302 08	5	VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-ED	CONNECTING PIECE		
211	47 25 315 08	4	VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	CONNECTING PIECE		
212	47 10 397 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
213	47 77 043 08	7	STOPFEN VSTIM12X1,5ED	PLUG		
214	47 10 321 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-ED	CONNECTING PIECE		
215	47 00 101 08	1	VERSCHRAUBUNG SNV10-L	CONNECTING PIECE		
216	47 32 305 08	1	VERSCHRAUBUNG RSWS10-LR-WD	CONNECTING PIECE		
217	47 24 303 08	4	VERSCHRAUBUNG ETSD10-L	CONNECTING PIECE		
218	47 25 300 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD6-L	CONNECTING PIECE		
219	47 24 312 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	97 29 905 08	1	BLECH 3X211X284 DC01-A-M	PLATE		
4	42 00 016 08	2	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
5	42 00 018 08	12	SCHEIBE A 15 DIN 125 ST	WASHER		
6	42 00 020 08	4	SCHEIBE A 19 DIN 125 ST	WASHER		
7	42 00 023 08	4	SCHEIBE A 23 DIN 125 ST	WASHER		
8	40 97 041 08	1	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
9	41 19 005 08	2	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
200	47 40 303 08	6	VERSCHRAUBUNG XSV10-L	CONNECTING PIECE		
201	47 40 004 08	2	VERSCHRAUBUNG XSV12-L	CONNECTING PIECE		
202	47 40 305 08	2	VERSCHRAUBUNG XSV15-L	CONNECTING PIECE		
203	47 54 318 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD15/12-L	CONNECTING PIECE		
207	47 40 301 08	1	VERSCHRAUBUNG XSV6-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	50 29 929 08	1	BREMSVENTIL ⇨ 5 029 929 08 50 29 929 08	BRAKE VALVE		
3	50 29 552 08	1	WEGEVENTIL ⇨ 5 029 552 08 50 29 552 08	MULTIWAY VALVE		
200	47 10 307 08	6	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 77 044 08	1	STOPFEN VSTIM16X1,5ED	PLUG		
202	47 54 302 08	4	VERSCHRAUBUNG REDSDN 12/6-L	CONNECTING PIECE		
203	47 19 022 08	1	VERSCHRAUBUNG EGESD12-LM-WD	CONNECTING PIECE		
204	47 10 399 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
205	47 10 398 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
206	47 24 302 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD12-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	70 42 582 08	2	SCHARNIER	HINGE		
4	70 42 184 08	1	KLEMMPUFFER	CLAMPING BUFFER		
5	70 42 195 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
6	70 42 199 08	1	ZAPFEN	JOURNAL		
7	41 30 062 08	2	BLINDNIETMUTTER M4	RIVET NUT		
8	41 30 063 08	12	BLINDNIETMUTTER M5	RIVET NUT		
9	40 70 302 08	4	SCHRAUBE M4X10 DIN 963 5.8	BOLT		
10	40 86 040 08	8	SCHRAUBE M5X16 DIN 7991 8.8	BOLT		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	51 13 178 08	3	WEGESCHIEBERBLOCK 2-FACH ⇨ 5 113 178 08 51 13 178 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,BL		
4	51 13 180 08	1	WEGESCHIEBERBLOCK 3-FACH ⇨ 5 113 180 08 51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,BL		
6	51 10 593 08	2	ADAPTER	ADAPTER		
7	51 10 591 08	2	DUESE 2,5 MS	JET		
9	40 65 067 08	1	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
10	42 00 012 08	1	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
11	95 59 239 08	4	VERSCHRAUBUNG	CONNECTING PIECE		
12	51 10 646 08	4	DUESE 2,0 MS	JET		
13	95 21 962 08	6	BLECH 3X50X90	PLATE		
14	95 21 961 08	2	BLECH 3X80X160	PLATE		
200	47 10 348 08	14	VERSCHRAUBUNG XGE12-LR-ED1/2"	CONNECTING PIECE		
201	47 10 375 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE18-LR-ED3/4"	CONNECTING PIECE		
207	47 42 004 08	8	VERSCHRAUBUNG XWSV12-L	CONNECTING PIECE		
211	47 51 377 08	1	VERSCHRAUBUNG XTR16/20/16-S	CONNECTING PIECE		
217	47 54 303 08	4	VERSCHRAUBUNG REDSD18/10-L	CONNECTING PIECE		
218	47 04 306 08	5	VERSCHRAUBUNG XT18-L	CONNECTING PIECE		
222	47 10 331 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE16-SR-ED3/4"	CONNECTING PIECE		
224	47 23 315 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD16-S	CONNECTING PIECE		
225	47 04 325 08	3	VERSCHRAUBUNG XT16-S	CONNECTING PIECE		
226	47 04 326 08	1	VERSCHRAUBUNG XT20-S	CONNECTING PIECE		
227	47 04 307 08	1	VERSCHRAUBUNG XT22-L	CONNECTING PIECE		
230	47 54 335 08	4	VERSCHRAUBUNG REDSD16/10-S	CONNECTING PIECE		
231	47 54 360 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD22/18-L	CONNECTING PIECE		
232	47 56 026 08	4	MESSANSCHLUSS R1/4"	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
233	47 25 312 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD12-S	CONNECTING PIECE		
236	47 04 304 08	2	VERSCHRAUBUNG XT12-L	CONNECTING PIECE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	92 22 010 08	4	BLASENSPEICHER VORM. ⇨ 1 971 019 92 22 010 08	DIAPHRAGM RESERVOIR, PRE-A		
3	51 13 059 08	2	ROHRBRUCHVENTIL	AXLE LOCKING VALVE		
4	40 65 071 08	20	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
5	41 15 141 08	20	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
6	94 86 147 08	4	HALTER 4X112X170 S235JRG2	CLAMP		
7	60 60 085 08	2	STOESSELSCHALTER SPF002	PLUNGER SWITCH		
8	77 42 106 08	8	SCHLAUCHSCHELLE 167-92,5 ST	HOSE CLIP		
9	42 18 009 08	40	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
10	95 02 375 08	22	BLECHWINKEL 2,5X45X74	SHEET-METAL ANGLE		
11	95 41 174 08	11	TRAGSCHIENE 240	MOUNTING RAIL		
203	47 10 302 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 10 343 08	8	VERSCHRAUBUNG XGE20-SM-ED	CONNECTING PIECE		
206	47 10 330 08	10	VERSCHRAUBUNG XGE16-SM-ED	CONNECTING PIECE		
208	47 04 300 08	3	VERSCHRAUBUNG XT6-S	CONNECTING PIECE		
209	47 23 312 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	CONNECTING PIECE		
211	47 23 316 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD20-S	CONNECTING PIECE		
212	47 25 313 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD16-S	CONNECTING PIECE		
216	47 10 333 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE20-SM-ED	CONNECTING PIECE		
217	47 19 032 08	2	VERSCHRAUBUNG EGESD20-SM-WD	CONNECTING PIECE		
218	47 25 314 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD20-S	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	51 06 744 08	1	MEMBRANSPEICHER	DIAPHRAGM TYPE RESERVOIR		
3	51 14 976 08	1	ACHSBLOCKIERVENTIL ⇨ 5 114 976 08 51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE		
201	47 10 305 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
202	47 10 306 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-LR-ED	CONNECTING PIECE		
204	47 10 302 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-ED	CONNECTING PIECE		
205	47 10 399 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
206	47 10 343 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE20-SM-ED	CONNECTING PIECE		
207	47 24 316 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD20-S	CONNECTING PIECE		
208	47 77 043 08	1	STOPFEN VSTIM12X1,5ED	PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 91 387 08	2	SCHALTKASTEN KPL. ⇨ 1 982 096 92 91 387 08	SWITCH BOX		
4	42 00 012 08	16	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
5	41 19 005 08	8	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
7	40 65 073 08	8	SCHRAUBE M8X30 DIN 933 8.8	BOLT		
10	72 64 059 08	2	O-RING 44X3 NBR70	O-RING		
11	42 80 042 08	2	SICHERUNGSRING 50X2 DIN 471	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 197 08	1	GEHAEUSE KPL. SPF003 ⇨ 1 982 057 92 68 197 08	HOUSING		
2	77 20 031 08	1	TECALANROHR 8X1 PA11	TECALAN PIPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 16 468 08	1	DECKEL	COVER/LID		
2	57 17 065 08	1	DICHTUNG	GASKET		
3	70 42 595 08	1	KNEBEL-VORREIBER PA	LATCH		
4	70 42 556 08	1	ZUNGE	TONGUE		
5	70 42 303 08	2	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET LOCK		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	69 18 846 08	1	BEDIENEINHEIT SPF001	CONTROL AND DISPLAY UNIT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 3 , 4 , 5 , 6


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 196 08	1	GEHAEUSE KPL. ⇨ 1 982 056 92 68 196 08	HOUSING		
2	92 91 388 08	1	ABSTUETZBEDIENUNG ⇨ 1 982 095 92 91 388 08	OUTRIGGER CONTROL FROM AB		
3	92 55 098 08	1	HALTERUNGSBLECH KPL. ⇨ 1 982 097 92 55 098 08	PLATE		
4	66 01 020 08	1	E/A-MODUL A SPF006 SPF-981500008-002	MODULE		
5	77 90 112 08	1	VERSCHLUSSTOPFEN	VENT PLUG		
8	40 83 110 08	9	SCHRAUBE M4X14 DIN 7985 4.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 46 626 08	1	HALTER 1X202X290 DC01-A-M	CLAMP		
2	60 32 025 08	2	KABELBINDER 7,5X360	CABLE BINDER		
3	40 97 048 08	2	SCHRAUBE AEHNL. M6X16 DIN 58450	BOLT		
4	41 30 030 08	2	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers.from the hoses are in accordance with the items in the hose list.

Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
500	92 09 059 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
502	92 93 193 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
504	92 93 191 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
505	92 93 194 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
506	92 93 763 08	2	SCHLAUCH KPL. DOPPEL	PIPE COMPL.DOUBLE		
507	92 93 764 08	2	SCHLAUCH KPL. DOPPEL	PIPE COMPL.DOUBLE		
508	92 93 193 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
550	92 76 123 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
551	92 76 767 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
552	92 76 763 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
553	92 87 599 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
554	92 87 610 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
555	92 92 210 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
556	92 92 213 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
557	92 87 611 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
558	92 93 173 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
559	92 80 132 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
562	92 32 300 08	6	SCHLAUCH KPL. BREMS.	HOSE		
563	92 92 291 08	8	SCHLAUCH KPL. BREMS.	HOSE		
613	92 12 621 08	1	SCHLAUCH KPL. TFS	HOSE		
640	92 02 968 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
641	92 83 989 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
642	77 42 300 08	0.150	KUEHLWASSERSCHL. DN55	COOLING WATER HOSE		
650	92 93 783 08	1	SCHLAUCH KPL. GH194	HOSE		
651	92 76 721 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
652	92 08 953 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
653	92 88 632 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
654	77 42 335 08	0.700	SCHLAUCH NW42X7 NBR	HOSE		
655	77 42 335 08	0.750	SCHLAUCH NW42X7 NBR	HOSE		
656	92 93 773 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
700	92 97 367 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
701	77 42 335 08	2	SCHLAUCH NW42X7 NBR	HOSE		
702	92 02 122 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
703	92 96 157 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
704	92 93 203 08	12	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
705	92 93 173 08	4	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
706	92 92 282 08	1	SCHLAUCH KPL. OLNWV	HOSE		
707	92 02 126 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
862	92 71 062 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
880	92 92 311 08	1	SCHLAUCH KPL. FC510	HOSE		
881	92 96 496 08	1	SCHLAUCH KPL. FC510	HOSE		
882	92 92 312 08	1	SCHLAUCH KPL. GH506	HOSE		
883	92 93 170 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
884	92 84 575 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
885	92 72 815 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
886	92 92 313 08	1	SCHLAUCH KPL. GH194	HOSE		
887	92 92 314 08	1	SCHLAUCH KPL. GH194	HOSE		
888	92 87 131 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
889	92 92 322 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
890	92 84 591 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
891	92 62 636 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
892	92 92 345 08	1	SCHLAUCH KPL. FC510	HOSE		
893	92 92 374 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
894	92 92 422 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
895	92 92 428 08	1	SCHLAUCH KPL. GH194	HOSE		
900	92 19 915 08	2	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
901	92 19 647 08	2	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
902	92 18 746 08	2	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
903	92 38 531 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
904	92 43 451 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
905	92 97 177 08	4	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
906	92 80 084 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
907	92 80 302 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
908	92 97 376 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
909	92 76 760 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
950	51 05 803 08	3.400	SCHLAUCH DN32	HOSE		
951	92 93 782 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
952	92 92 308 08	1	SCHLAUCH KPL. OLNWV	HOSE		
953	92 97 526 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
954	92 92 309 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
955	92 75 979 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
956	92 87 192 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
957	77 42 335 08	3.900	SCHLAUCH NW42X7 NBR	HOSE		
958	77 42 335 08	3.900	SCHLAUCH NW42X7 NBR	HOSE		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers.from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.

Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на таблицах с картинами соответствуют позициям в перечне труб.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
550	92 83 848 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X650	PIPE		
551	92 83 856 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X321	PIPE		
552	92 83 874 08	2	ROHR KPL. 12X1,5X100	PIPE		
553	92 83 878 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X636	PIPE		
554	92 83 890 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X271	PIPE		
556	92 83 891 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X630	PIPE		
557	92 83 892 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X182	PIPE		
558	92 83 922 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X90	PIPE		
559	92 83 923 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X586	PIPE		
560	92 83 924 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X205	PIPE		
561	92 83 925 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X80	PIPE		
562	92 83 926 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X303	PIPE		
563	92 83 927 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X287	PIPE		
564	92 83 928 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X176	PIPE		
565	92 83 929 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X276	PIPE		
566	92 83 994 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X290	PIPE		
567	92 83 995 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X226	PIPE		
569	92 83 996 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X285	PIPE		
570	92 83 997 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X194	PIPE		
571	92 83 998 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X180	PIPE		
572	92 83 999 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X302	PIPE		
610	92 84 092 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X1664	PIPE		
611	92 86 050 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X45	PIPE		
630	92 84 293 08	1	ROHR KPL. 18X3X238	PIPE		
640	92 84 387 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X180	PIPE		
641	92 84 389 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X205	PIPE		
642	92 84 436 08	1	ROHR KPL. 20X2,5X115	PIPE		
700	92 84 438 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X658	PIPE		
701	92 84 468 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X1462	PIPE		
702	92 84 765 08	1	ROHR KPL. 16X2X598	PIPE		
703	92 84 766 08	1	ROHR KPL. 16X2X718	PIPE		
704	92 84 767 08	1	ROHR KPL. 16X2X1425	PIPE		
705	92 84 768 08	1	ROHR KPL. 16X2X524	PIPE		
706	92 84 769 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X343	PIPE		
707	92 84 820 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X576	PIPE		
708	92 85 024 08	1	ROHR KPL. 22X2,5X2052	PIPE		
709	92 85 067 08	1	ROHR KPL. 22X2,5X1895	PIPE		
710	92 85 123 08	1	ROHR KPL. 20X2,5X2220	PIPE		
711	92 85 125 08	1	ROHR KPL. 20X2,5X1179	PIPE		
712	92 85 162 08	1	ROHR KPL. 20X2,5X154	PIPE		
713	92 85 169 08	1	ROHR KPL. 20X2,5X1821	PIPE		
714	92 85 170 08	1	ROHR KPL. 20X2,5X2030	PIPE		
715	92 85 171 08	1	ROHR KPL. 16X2X905	PIPE		
716	92 85 179 08	1	ROHR KPL. 16X2X1245	PIPE		
717	92 85 200 08	1	ROHR KPL. 16X2X1541	PIPE		
718	92 85 201 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X207	PIPE		
719	92 85 203 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X2129	PIPE		
720	92 85 218 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X1077	PIPE		
721	92 85 242 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X1275	PIPE		
722	92 85 283 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X2329	PIPE		
723	92 85 284 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X1321	PIPE		
724	92 85 285 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X1659	PIPE		
725	92 85 286 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X1521	PIPE		
800	92 86 030 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X984	PIPE		
801	92 66 383 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X1754	PIPE		
802	92 66 385 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X3196	PIPE		
803	92 85 400 08	1	ROHR KPL. 18X1,5X171	PIPE		
900	92 85 403 08	1	ROHR KPL. 16X2X1976	PIPE		
901	92 85 716 08	1	ROHR KPL. 16X2X3128	PIPE		
902	92 85 717 08	1	ROHR KPL. 16X2X2762	PIPE		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
903	92 85 718 08	1	ROHR KPL. 16X2X3243	PIPE		
904	92 85 788 08	1	ROHR KPL. 16X2X2280	PIPE		
905	92 85 814 08	1	ROHR KPL. 16X2X2995	PIPE		
906	92 85 817 08	1	ROHR KPL. 16X2X2688	PIPE		
907	92 85 821 08	1	ROHR KPL. 16X2X3100	PIPE		
908	92 85 823 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X735	PIPE		
909	92 85 824 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X921	PIPE		
910	92 85 825 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X945	PIPE		
911	92 85 847 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X1186	PIPE		
912	92 85 850 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X405	PIPE		
913	92 85 870 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X1591	PIPE		
914	92 85 915 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X533	PIPE		
915	92 85 954 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X1243	PIPE		
916	92 85 981 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X1361	PIPE		
917	92 85 982 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X1162	PIPE		
918	92 85 983 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X1181	PIPE		
950	92 85 985 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X1844	PIPE		
952	92 86 000 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X1526	PIPE		
953	92 86 004 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X1428	PIPE		
954	92 86 005 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X1940	PIPE		
955	92 86 006 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X2563	PIPE		
956	92 86 007 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X1166	PIPE		
957	92 86 008 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X1208	PIPE		
958	92 86 009 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X393	PIPE		
959	92 86 010 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X427	PIPE		
960	92 86 011 08	1	ROHR KPL. 15X1,5X2361	PIPE		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	70 43 361 08	1	BUCHSE RD150X100 GZ-CUZN25AL5	BUSH		
2	95 64 103 08	2	ACHSE 160x284 35NICRMOV125	AXLE		
4	95 63 749 08	2	ACHSHALTER 20X49X234	AXLE SUPPORT		
5	40 66 031 08	4	SCHRAUBE M16X45 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
7	40 97 070 08	3	HAMMERKOPFSCHRAUBE M8X20	HAMMERHEAD SCREW		
8	42 00 012 08	3	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
9	41 15 141 08	3	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
10	95 59 183 08	2	BOLZEN RD44,5X215 30CR	PIN		
11	42 11 032 08	2	SCHEIBE 45 DIN 1440 ST	DISK		
12	43 30 082 08	2	SPLINT 6,3X71 DIN 94 ST	COTTER PIN		
13	95 16 909 08	1	BOLZEN RD35X930 42CR	PIN		
14	43 30 090 08	2	SPLINT 8X63 DIN 94 ST	COTTER PIN		
15	42 11 028 08	2	SCHEIBE 35 DIN 1440 ST	DISK		
16	95 67 029 08	1	BLECH 8X225X455	PLATE		
17	72 66 170 08	3	MEGI-SCHIENE 170	RUBBER-METAL RAIL		
18	53 01 532 08	6	SCHRAUBE M10X16 DIN 7991 8.8	BOLT		
19	40 42 087 08	6	SCHRAUBE M10X16 DIN 912 8.8	BOLT		
20	95 67 089 08	1	KONSOLE 3X270X678	BRACKET		
21	95 67 330 08	1	SCHUTZBLECH 4x740x127 S235JRG2	PLATE		
22	40 97 045 08	8	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
23	95 67 693 08	1	BLECH 4X80X170	PLATE		
24	42 15 002 08	4	SCHEIBE 17 DIN 6916 C45	DISK		
25	95 70 819 08	1	BLECH 3X30X276	PLATE		
26	40 97 066 08	2	HAMMERKOPFSCHRAUBE M8X25	HAMMERHEAD SCREW		
27	42 18 009 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
28	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
29	97 05 353 08	1	ZEIGER 2x94x160 ST12.03	INDICATOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 19 249 08	1	TANKVERSCHLUSS	TANK CAP		
2	57 19 250 08	1	KUEHLERVERSCHLUSS	COOLING WATER CAP		
3	57 19 251 08	1	FUELLSTANDANZEIGE	LEVEL INDICATOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 73 136 08	1	KRAFTSTOFFBEHAELTER VORM. ⇨ 2 270 001 92 73 136 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED		
2	40 65 161 08	1	SCHRAUBE M16X35 DIN 933 8.8	BOLT		
3	42 18 013 08	11	SCHEIBE A 17 DIN 9021 ST	WASHER		
4	40 65 164 08	2	SCHRAUBE M16X50 DIN 933 8.8	BOLT		
5	41 15 145 08	2	MUTTER M16 DIN 934 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 73 137 08	1	KRAFTSTOFFBEHAELTER SCHWK. SPF-9830	FUEL TANK		
2	78 90 155 08	1	TANKSENSOR L=850 SPF003	RESERVOIR SENSOR		
3	40 61 023 08	5	SCHRAUBE M5X30 DIN 931 8.8	BOLT		
4	42 00 008 08	5	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
5	47 10 309 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
6	47 77 051 08	2	STOPFEN VSTIM18X1,5ED	PLUG		
7	50 29 401 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M22X1,5	SCREW PLUG		
8	50 29 329 08	1	O-RING 20,3X2,4 NBR70	O-RING		
9	50 29 325 08	1	DRUCKRING DR/R22X27	PRESSURE RING		
10	92 52 832 08	1	HANDLAUF SCHWK.	HANDRAIL		
11	40 65 042 08	4	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
12	42 00 009 08	4	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
13	77 90 205 08	2	LAMELLENSTOPFEN	MULTI-PLATE PLUG		
15	40 65 045 08	2	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
16	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
17	42 16 004 08	4	SCHEIBE 6,4 DIN 7349 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 23 779 08	1	WIPPZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 779 08 51 23 779 08	LUFFING CYLINDER		
2	43 20 129 08	2	SPANNSTIFT 18X36 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
3	95 17 002 08	2	ACHSHALTER 20X125X224	AXLE SUPPORT		
4	40 66 031 08	4	SCHRAUBE M16X45 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
5	43 20 130 08	2	SPANNSTIFT 18X45 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
6	95 58 959 08	2	BOLZEN RD125X180 35NICRMOV125	PIN		
7	40 66 091 08	4	SCHRAUBE M16X35 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Einzelheit X



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 27 330 01	1	KUGELDREHVERBINDUNG	BALL SLEWING CONNECTION		
2	40 98 250 08	45	DEHNSCHRAUBE M20X130 42CRMO4 SPF-98	EXPANSION BOLT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 30 128 08	1	FLUEGELZELLENMOTOR	VANE TYPE HYDR MOTOR		
2	40 65 127 08	2	SCHRAUBE M12X25 DIN 933 8.8	BOLT		
3	40 42 316 08	2	SCHRAUBE M12X80 DIN 912 8.8	BOLT		
4	50 00 634 08	1	DREHWERK ZHP 3.15 SPF-982201408-001 ⇨ 5 000 634 08 50 00 634 08	SLEWING GEAR		
5	40 42 120 08	24	SCHRAUBE M12X40 DIN 912 8.8	BOLT		
6	41 15 143 08	2	MUTTER M12 DIN 934 8	NUT		
7	42 00 016 08	2	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
8	97 05 148 08	1	SCHUTZBLECH 3x409x154 ST12.03	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 23 843 08	1	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005	HYDRAULIC CYLINDER		
2	95 14 939 08	1	BOLZEN RD60X340 42CRMO4+QT	PIN		
3	72 00 048 08	1	DRUCKFEDER 3,6X56,4X122	COMPRESSION SPRING		
4	95 61 288 08	1	BLECH 35X372X100 S690QL1	PLATE		
7	95 67 361 08	1	BLECH 35x372x100 S960QL	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 71 275 08	1	HUBWERK VORM. ⇨ 2 450 023 92 71 275 08	HOISTING GEAR		
2	51 02 328 08	1	HYDROMOTOR SPF-982202708-007 ⇨ 5 102 328 08 51 02 328 08	HYDRAULIC MOTOR		
3	91 27 889 08	1	ELEKTRIK WINDE I ⇨ 2 920 200 91 27 889 08	ELECTRIC FOR WINCH		
4	74 90 127 08	1	TRAGROLLE 107,2X750 20MNV6	SUPPORT ROLLER		
5	92 52 724 08	2	ROLLENHALTER SCHWK.	ROLLER CLAMP		
6	40 65 132 08	4	SCHRAUBE M12X45 DIN 933 8.8	BOLT		
7	42 16 007 08	8	SCHEIBE 13 DIN 7349 ST	DISK		
8	41 15 048 08	4	MUTTER M12 DIN 934 10	NUT		
9	40 65 130 08	4	SCHRAUBE M12X35 DIN 933 8.8	BOLT		
10	95 59 183 08	4	BOLZEN RD44,5X215 30CR	PIN		
11	43 30 082 08	4	SPLINT 6,3X71 DIN 94 ST	COTTER PIN		
12	42 11 032 08	4	SCHEIBE 45 DIN 1440 ST	DISK		
13	97 14 362 08	1	VERLAENGERUNG 30.0X58 ST50-2K	EXTENSION		
14	71 01 037 08	2	DICHTRING A 16X22X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
15	78 90 161 08	1	OELABLASSCHRAUBE M16X1,5	OIL DRAIN PLUG		


https://truckmanualshub.com/



Ansicht X




Schnitt B–B



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 36 393 08	1	WINDENLAGERUNG SCHWK.	WINCH BEARING		
2	93 85 875 01	1	KOMPAKTSEILWINDE KSW 325/727 SPF-9822 ⇨ 9 385 875 01 93 85 875 01	ROPE WINCH		
3	72 69 108 08	4	GMT-BUCHSE	BUSH		
4	40 66 089 08	14	SCHRAUBE M16X55 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
5	40 66 009 08	6	SCHRAUBE M10X30 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
7	95 70 904 08	1	SEILSCHUTZ 4X132X261 S235JRG2	ROPE GUARD		
8	95 70 905 08	1	SEILSCHUTZ 4X132X305 S235JRG2	ROPE GUARD		
9	40 97 041 08	8	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
10	41 15 141 08	8	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
11	42 00 012 08	8	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
12	97 14 155 08	1	BLECH 4X646X137 S235JRG2	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 032474 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **KRANFUEHRERKABINE KPL.** **CRANE DRIVER'S CABIN CPL.**	❑203 ⇨ **2 500** **91 09 254 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 13 416 08	1	KRANFUEHRERKABINE VORM. ⇨ 2 501 91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE-A		
2	92 87 359 08	1	KABINENARM M. TANKS SPF-983039808-001 ⇨ 2 102 004 92 87 359 08	CABIN ARM W. TANKS		
3	92 71 528 08	1	LAGERBOCK SCHWK.	PILLOW BLOCK		
4	92 71 525 08	1	LAGERBOCK SCHWK.	PILLOW BLOCK		
5	97 07 680 08	1	BOLZEN 100.0X120 42CRMO4+QT	PIN		
8	95 65 956 08	3	BOLZEN 40x131 S355J2G3	PIN		
10	42 12 019 08	6	SCHEIBE 31 DIN 1441 ST	DISK		
11	51 23 807 08	1	HYDROZYLINDER 250BAR ⇨ 5 123 807 08 51 23 807 08	HYDRAULIC CYLINDER		
15	92 10 666 08	1	LAGERBOCK VORM. ⇨ 2 500 021 92 10 666 08	PILLOW BLOCK		
16	41 17 010 08	1	MUTTER M24 DIN 936 8	NUT		
18	40 86 018 08	3	SCHRAUBE M12X45 DIN 7991 8.8	BOLT		
30	40 66 015 08	8	SCHRAUBE M12X35 DIN 933 10.9	BOLT		
31	42 00 016 08	13	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
34	40 66 016 08	5	SCHRAUBE M12X40 DIN 933 10.9	BOLT		
37	53 01 463 08	1	SPANNSTIFT 12X30 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
40	43 30 078 08	4	SPLINT 6,3X50 DIN 94 ST	COTTER PIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 71 436 08	1	LAGERBOCK SCHWK.	PILLOW BLOCK		
2	72 69 114 08	1	LAGER GUMMI	BEARING		
3	70 80 130 08	1	GLEITLAGER 30X36X90	PLAIN BEARING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	38 00 346 08	1	LAGERBOCK	PILLOW BLOCK		
2	72 69 114 08	1	LAGER GUMMI	BEARING		
3	70 80 130 08	1	GLEITLAGER 30X36X90	PLAIN BEARING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	38 00 347 08	1	LAGERBOCK	PILLOW BLOCK		
2	72 69 114 08	1	LAGER GUMMI	BEARING		
3	70 80 130 08	1	GLEITLAGER 30X36X90	PLAIN BEARING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 10 112 08	1	KABINE VERGLAST	CABIN, GLAZED		
			⇨ 2 520 91 10 112 08			
2	92 68 987 08	1	DECKEL	COVER/LID		
			⇨ 2 501 044 92 68 987 08			
5	40 65 042 08	6	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
6	92 71 437 08	1	HALTER	CLAMP		
7	92 10 661 08	1	LAGERBOCK VORM..			
			⇨ 2 500 022 92 10 661 08			
8	40 01 015 08	4	SCHRAUBE M4X8 DIN 84 5.8	BOLT		
9	42 40 003 08	4	FEDERRING A 4 DIN 127	SPRING WASHER		
10	92 10 663 08	1	LAGERBOCK VORM.	PILLOW BLOCK		
			⇨ 2 500 023 92 10 663 08			
11	40 82 001 08	4	SCHRAUBE C 4,2X13 DIN 7971 ST	BOLT		
12	92 68 291 08	1	VORM.PNEUMATIK KABINE	PRE-ASSEMBLY		
			⇨ 2 505 92 68 291 08			
13	70 42 126 08	4	BLINDNIET 3,2X1,8-3,1	BLIND RIVET		
14	70 42 268 08	2	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET LOCK		
15	95 37 446 08	1	BLECH 4X20X46	PLATE		
16	95 37 507 08	1	BLECH 3X33X208	PLATE		
17	41 19 004 08	2	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
18	42 00 009 08	8	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
19	91 44 649 08	1	HEIZUNG KRANFUEHRERKABINE	HEATING		
			⇨ 2 501 003 91 44 649 08			
20	70 42 290 08	2	BOCK	STAND		
21	70 42 291 08	2	STIFT	PIN		
22	50 26 448 08	2	SICHERUNGSSCHEIBE 4 DIN 6799	RETAINER/LOCK WASHER		
24	40 65 071 08	7	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
25	41 30 031 08	7	KAEFIGMUTTER M8	CAGE NUT		
26	42 40 007 08	7	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
27	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
28	42 00 013 08	4	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
29	40 66 030 08	4	SCHRAUBE M16X40 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
30	42 00 019 08	4	SCHEIBE A 17 DIN 125 ST	WASHER		
31	91 08 738 08	1	ELEKTRIK KABINE GETEILT			
			⇨ 2 920 621 91 08 738 08			
50	96 21 965 08	1	SCHLIESSANLAGE	LOCKING SYSTEM		
(1)	70 42 802 08	2	DRUCKKNOPFGRIFF	PUSHBUTTON HANDLE		
(2)	70 42 801 08	1	GRIFFSCHALE MIT SCHLOSS	LOCK		
(3)	70 42 781 08	2	UNTERLAGE	BASE PLATE		
(4)	70 42 788 08	2	UNTERLAGE VYRAM	BASE PLATE		
(5)	70 42 789 08	2	UNTERLAGE VYRAM	BASE PLATE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	55 30 022 08	1	WASSERHEIZGERAET ⇨ 5 530 022 08 55 30 022 08	WARM WATER HEATING		
2	55 30 854 08	1	DREIWEGEHAHN ⇨ 5 530 854 08 55 30 854 08	THREE-WAY TAP		
3	55 31 321 08	1	KRUEMMER 1015 GUMMI	PIPE BEND		
4	77 42 086 08	8	SCHLAUCHSCHELLE 16-25 1.4016	HOSE CLIP		
5	77 42 317 08	0.200	KUEHLWASSERSCHL. 15X3,5 DIN 73411	COOLING WATER HOSE		
6	55 30 651 08	1	T-STUECK 15/15/15	T-PIECE		
7	40 65 066 08	1	SCHRAUBE M8X12 DIN 933 8.8	BOLT		
8	42 40 007 08	1	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
9	41 30 031 08	1	KAEFIGMUTTER M8	CAGE NUT		
10	40 65 042 08	4	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
11	42 00 009 08	4	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
12	41 30 028 08	3	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
13	59 16 694 08	1	MONTAGEPLATTE	MOUNTING PLATE		
15	77 42 064 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 70-90 1.4016	HOSE CLIP		
16	55 31 795 08	1	HEIZUNGSSCHLAUCH 70X2400	HEATER HOSE		
17	26 21 091 08	0.500	ZELLGUMMI 8X10	CELLULAR RUBBER STRIP		
18	26 21 051 08	1	ZELLGUMMIBAND 15X5	CELLULAR RUBBER STRIP		
19	91 27 894 08	1	ELEKTRIK HEIZUNG ⇨ 2 920 284 91 27 894 08	EL. FOR SUPPLEMENTARY HEAT		
20	74 03 054 08	1	LUFTFUEHRUNG PE	AIR GUIDE		
21	40 65 042 08	2	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
22	40 65 043 08	6	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
23	42 00 009 08	8	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
24	40 65 081 08	1	SCHRAUBE M8X70 DIN 933 8.8	BOLT		
25	42 00 012 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
26	41 15 507 08	1	MUTTER M8 DIN 934 MS	NUT		
27	40 82 507 08	1	SCHRAUBE C-H 4,2X9,5 DIN 7981 ST	BOLT		
28	41 30 027 08	2	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
30	97 20 971 08	1	BLECH 3X473X25 ST12.03	PLATE		
31	97 20 972 08	2	BLECH 3X15X50 ST12-ZE	PLATE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 989 08	1	DECKEL GESCHW.	COVER/LID FOR SWITCH CABINE		
2	70 42 566 08	4	GEHAEUSE	HOUSING		
3	70 42 534 08	4	BETAETIGUNGSDORN	ACTUATING PIN		
4	70 42 590 08	4	ZUNGE	TONGUE		
5	70 42 748 08	4	O-RING 12X2 NBR70	O-RING		
6	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
7	40 65 050 08	2	SCHRAUBE M6X35 DIN 933 8.8	BOLT		
8	70 42 545 08	2	GRIFF KUNSTSTOFF	HANDLE		
9	40 65 043 08	4	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
10	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	77 41 079 08	1	FAHRERSITZ 1000/577 ⇨ 7 741 079 08 77 41 079 08	DRIVER'S SEAT		
2	95 33 654 08	1	ARMLEHNE	ARMREST		
3	95 33 651 08	1	ARMLEHNE	ARMREST		
4	95 35 560 08	2	FUEHRUNG 27X58X360 G-ALSI12CU	GUIDE		
5	92 50 027 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
6	92 50 028 08	1	KONSOLE LI.SCHWK.	BRACKET,LEFT		
7	92 50 029 08	1	KONSOLE RE.SCHWK.	BRACKET		
8	95 33 655 08	1	ARMLEHNE	ARMREST		
9	95 33 653 08	1	ARMLEHNE	ARMREST		
10	92 15 880 08	1	ARMAUFLAGE KPL. LI	ARMREST CPL. LEFT		
11	92 15 879 08	1	ARMAUFLAGE KPL. RE	ARMREST CPL. RIGHT		
12	92 50 296 08	1	BLECH LI.GESCHW.	PLATE		
13	92 50 297 08	1	BLECH RE.GESCHW.	PLATE		
14	95 48 362 08	4	ROHR RD20X5X33 ST37.4	PIPE		
15	70 40 048 08	2	FLACHSPANNHEBEL	CLAMP LEVER		
16	59 10 670 08	1	GASFEDER	GAS-FILLED SPRING		
17	77 41 193 08	1	KOPFSTUETZE	HEADREST		
18	42 00 008 08	14	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
19	42 18 009 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
20	42 00 012 08	10	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
21	42 40 007 08	2	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
22	41 19 003 08	6	MUTTER M5 DIN 985 8	NUT		
23	40 65 104 08	2	SCHRAUBE M10X45 DIN 933 8.8	BOLT		
24	40 42 020 08	10	SCHRAUBE M5X20 DIN 912 8.8	BOLT		
25	40 86 040 08	26	SCHRAUBE M5X16 DIN 7991 8.8	BOLT		
26	40 42 063 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 912 8.8	BOLT		
27	40 65 069 08	6	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
28	40 28 059 08	2	SCHRAUBE M8X45 DIN 603 4.6	BOLT		
29	40 65 079 08	4	SCHRAUBE M8X60 DIN 933 8.8	BOLT		
30	40 97 105 08	2	STELLSCHRAUBE M10	ADJUSTING SCREW		
31	55 30 107 08	1	SPIRALSCHLAUCH NW60 KUNSTSTOFF	SPIRAL-WOUND HOSE		
32	77 42 080 08	4	SCHLAUCHSCHELLE 50-70 1.4016	HOSE CLIP		
33	72 08 019 08	8	TELLERFEDER C 40 DIN 2093	CUP SPRING		
34	95 36 785 08	2	WINKEL 4X132X195	ANGLE		
35	40 86 004 08	4	SCHRAUBE M5X20 DIN 7991 8.8	BOLT		
36	95 66 602 08	1	BLECH 3X440X387 ST12.03	PLATE		
37	41 30 034 08	4	KAEFIGMUTTER M8	CAGE NUT		
39	41 30 046 08	4	BLINDNIETMUTTER M5 AL	RIVET NUT		
40	41 15 144 08	2	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
41	40 97 040 08	8	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M6X40			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	50 26 774 08	1	UEBERSTROEMVENTIL	FLOW RELIEF VALVE		
3	50 29 688 08	1	BREMSVENTIL	BRAKE VALVE		
			⇨ 5 029 688 08 50 29 688 08			


https://truckmanualshub.com/




Pos. 1
Pos. 2

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 51 173 08	1	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG RE. ⇨ 2 510 100 92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLIN		
2	92 71 129 08	1	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG ⇨ 2 510 200 92 71 129 08	SLEWING PLATF.PANELLING LEF		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 51 174 08	1	HAUBE SCHWK.	HOOD/BONNET		
2	92 51 185 08	1	KLAPPE GFK	FLAP		
3	95 65 173 08	1	BODENBLECH 2X2320X730 S235JRG2	BASE PLATE		
4	92 52 328 08	1	GRIFFROHR SCHWK.	GRIP PIPE		
5	97 08 798 08	3	ANTI-RUTSCHBELAG 150x1500			
6	95 65 313 08	1	BLECH 4X153X385	PLATE		
7	95 65 314 08	1	BLECH 4X40X173	PLATE		
8	95 55 000 08	1	GRIFFMULDE 130X70	RECESSED GRIP		
9	70 42 297 08	1	KONSOLE	BRACKET		
10	70 42 281 08	3	SCHARNIER	HINGE		
11	95 36 953 08	9	GEWINDEPLATTE 8X20X60	THREADED PLATE		
12	40 86 041 08	12	SCHRAUBE M6X20 DIN 7991 8.8	BOLT		
13	59 10 619 08	2	GASFEDER	GAS-FILLED SPRING		
14	70 42 288 08	2	HEBELVERSCHLUSS	CLOSURE		
15	72 69 073 08	2	MEGI-PUFFER 20X15	RUBBER METAL BUFFER		
16	40 65 041 08	3	SCHRAUBE M6X10 DIN 933 8.8	BOLT		
17	42 00 009 08	10	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
18	95 49 196 08	1	BLECH 4X40X81	PLATE		
19	40 65 045 08	10	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
20	41 15 044 08	8	MUTTER M6 DIN 934 10	NUT		
21	40 65 069 08	23	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
22	42 18 009 08	50	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
23	41 15 141 08	41	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
24	40 97 041 08	5	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
25	78 89 017 08	3	AUFTRITT 2X40X400X120 AL SPF-982202608-	STEP PLATE		
28	77 90 205 08	1	LAMELLENSTOPFEN	MULTI-PLATE PLUG		
29	40 65 160 08	2	SCHRAUBE M16X30 DIN 933 8.8	BOLT		
30	42 00 019 08	2	SCHEIBE A 17 DIN 125 ST	WASHER		
31	40 97 045 08	9	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
32	95 67 836 08	1	BLECH 4X40X101	PLATE		
33	40 65 025 08	2	SCHRAUBE M5X20 DIN 933 8.8	BOLT		
41	95 66 974 08	2	KONSOLE 4x147x146 S235JRG2	BRACKET		
42	95 66 975 08	1	KONSOLE 4X155X244	BRACKET		
43	95 66 992 08	1	KONSOLE 4x301x588 S235JRG2	BRACKET		
44	95 70 675 08	1	BLECH 4X233X93 S235JRG2	PLATE		
45	95 70 681 08	1	BLECH 2X280X380	PLATE		
50	92 71 085 08	1	HECKBLENDE SCHWK.	REAR SHUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 71 140 08	1	BLENDE	SHUTTER		
(1)	95 67 113 08	1	BLENDE 40X860X1033 GFK	SHUTTER		
(2)	70 42 321 08	2	HEBELVERSCHLUSS	CLOSURE		
(3)	40 97 109 08	2	STUETZSCHRAUBE M8	BOLT		
(4)	42 00 012 08	6	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
(5)	72 69 073 08	6	MEGI-PUFFER 20X15	RUBBER METAL BUFFER		
(6)	40 65 041 08	6	SCHRAUBE M6X10 DIN 933 8.8	BOLT		
(7)	42 18 007 08	12	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 029845 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **KABINE VERGLAST** **CABIN, GLAZED**	221 ⇨ **2 520** **91 10 112 08**

https://truckmanualshub.com/



3.11.2003 029846	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en**	222
LIEBHERR	**KABINE VERGLAST** **CABIN, GLAZED**	⇨ 2 520 91 10 112 08

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	91 10 037 08	1	TUER KPL. ⇨ 2 522 91 10 037 08	DOOR COMPL.		
3	92 48 796 08	1	FRONTSCHEIBE KPL. ⇨ 2 520 001 92 48 796 08	FRONT WINDOW		
4	72 57 406 08	1	SEITENSCHEIBE 4MM	SIDE PANE		
5	72 57 407 08	1	SEITENSCHEIBE 4MM ESG-GLAS	SIDE PANE		
6	72 57 408 08	1	HECKSCHEIBE 4MM	REAR WINDOW		
7	72 57 409 08	1	DACHSCHEIBE 20MM	ROOF WINDOW		
8	38 00 199 08	1	HALTER	CLAMP		
9	91 10 310 08	1	KABINE BLECHTEILE ⇨ 2 524 91 10 310 08	CABIN SHEET METAL SECTIONS		
10	38 00 201 08	1	HALTER	CLAMP		
11	97 03 425 08	1	DICHTRAHMEN	SEALING FRAME		
12	92 13 430 08	1	ARMATURENKASTEN KPL. ⇨ 2 520 018 92 13 430 08	INSTRUMENT BOX		
13	95 57 391 08	1	BLECH 1,5X200X310	PLATE		
18	92 50 859 08	1	HIMMEL KPL.	INSIDE ROOF LINING		
20	95 67 926 08	1	BODENMATTE GUMMI+PU	BASE MATS		
21	77 32 071 08	1	SCHILD	PLATE		
22	70 42 127 08	2	BLINDNIET 3,2X4,3-5,9	BLIND RIVET		
23	72 58 641 08	1	PODEST ALMG3 SPF-982202608-001	PLATFORM		
24	59 10 553 08	1	BEHAELTER 3,0L	RECEPTACLE		
25	60 72 246 08	1	HALTER	CLAMP		
26	59 10 554 08	2	PUMPE	PUMP		
27	59 10 555 08	2	TUELLE GUMMI	BUSH		
28	59 10 053 08	6	SCHLAUCH 4	HOSE		
29	59 10 510 08	1	WINKELSTUTZEN	ANGLE STUB		
30	59 10 509 08	3	KLAMMER	CLAMP		
31	59 10 574 08	1	DUESE	JET		
32	59 10 534 08	1	WISCHERMOTOR	WIPER MOTOR		
33	59 10 631 08	1	WISCHARM	WIPER ARM		
34	59 10 634 08	1	WISCHBLATT	WIPER BLADE		
35	59 10 632 08	1	LAGERBOLZEN	BEARING PIN		
36	59 10 633 08	1	WISCHLAGER	WIPER BEARING		
37	59 10 636 08	1	KAPPE	CAP		
38	71 02 074 08	2	SCHEIBE 285 GUMMI	DISK		
39	59 10 635 08	2	SCHEIBE	DISK		
40	59 10 640 08	2	MUTTER M20X1	NUT		
41	59 10 428 08	1	GELENKSTANGE	JOINT ROD		
42	59 10 630 08	1	MOTORHEBEL	LEVER		
43	59 10 513 08	1	SCHLAUCH GUMMI	HOSE		
44	59 10 773 08	1	SONNENROLLO 0	ROLLER-BLIND		
45	59 10 774 08	1	SONNENROLLO	ROLLER-BLIND		
46	94 55 691 08	1	EINSCHRAUBSTUTZEN X0	THREADED SOCKET		
47	51 07 543 08	1	DUESE 0,4	JET		
48	92 68 899 08	2	RELING SCHWK.	RAILING		
49	47 09 004 08	1	MANOMETER-ANSCHLUSS	MANOMETER		
50	95 67 938 08	1	ROHR RD30X2,6X770	PIPE		
51	70 42 266 08	1	EINBAU-ASCHER	BUILT-IN ASHTRAY		
52	59 15 722 08	5	ABDECKKAPPE 12,7	COVER CAP		
53	95 66 755 08	1	DAEMMATTE 10X770X894	INSULATING MAT		
54	95 66 682 08	1	DAEMMATTE 18X535X788	INSULATING MAT		
55	95 66 683 08	1	DAEMMATTE 18X714X759	INSULATING MAT		
56	95 66 684 08	1	DAEMMATTE 18X312X352	INSULATING MAT		
57	28 85 002 08	2	ROHRSTUTZEN KUNSTSTOFF	PIPE SOCKET		
58	70 42 076 08	8	DORNNIET 4X10,3	POP RIVET		
59	57 05 205 08	2	LUFTAUSSTROEMER D=98MM T=3MM PA	AIR OULET		
60	55 30 186 08	3	RECHTECKDUESE	JET		
62	95 66 761 08	1	BODENMATTE 16X572X724	BASE MATS		
64	59 15 099 08	1	GASFEDER	GAS-FILLED SPRING		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
65	94 44 120 08	1	BOLZEN 12X40 CUZN39PB3	PIN		
66	70 42 712 08	1	SL-SICHERUNG 8	SAFETY DEVICE		
67	72 51 118 08	1	ES BOLZEN 8X16	ES-PIN		
68	55 20 237 08	1	SCHALLDAEMPFER	MUFFLER		
69	70 42 736 08	1	SCHLIESSBOLZEN	MASTER PIN		
70	70 42 737 08	1	GEWINDEPLATTE	THREADED PLATE		
71	42 18 011 08	1	SCHEIBE A 13 DIN 9021 ST	WASHER		
72	95 66 291 08	1	PODEST x0 ALMG3 SPF-982202608-001	PLATFORM		
73	42 00 009 08	16	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
74	42 40 005 08	3	FEDERRING A 6 DIN 127	SPRING WASHER		
75	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
76	40 70 312 08	4	SCHRAUBE M6X16 DIN 963 5.8	BOLT		
77	40 65 041 08	1	SCHRAUBE M6X10 DIN 933 8.8	BOLT		
78	40 65 045 08	16	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
79	40 65 069 08	8	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
80	42 00 012 08	52	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
81	41 30 028 08	23	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
82	59 15 647 08	1	EINZELDUESE	DISTRIBUTOR		
83	26 21 095 08	10	TUERDICHTUNG	DOOR SEALING PROFILE		
86	26 21 089 08	1.200	ZELLGUMMI 3X6 Rolle10m	CELLULAR RUBBER STRIP		
87	95 66 267 08	1	BLECH 4x751x215 S235JRG2	PLATE		
88	95 66 268 08	1	BLECH 4x440x161 S235JRG2	PLATE		
90	72 40 148 08	1	VERRIEGELUNGSZUG L=365MM	ACTUATION CABLE		
91	93 48 135 08	2	ROHR 30X4X15 ST37.4	PIPE		
92	92 12 641 08	1	ROHR KPL. 6X1X55	PIPE		
93	40 82 507 08	9	SCHRAUBE C-H 4,2X9,5 DIN 7981 ST	BOLT		
98	41 19 005 08	26	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
99	70 42 111 08	1	FEDERRIEGEL	SPRING LATCH		
100	51 12 004 08	1	PNEUMATIK-ZYLINDER	PNEUMATIC CYLINDER		
101	28 28 006 08	0.700	KUNSTSTOFFLEISTE	STRIP		
102	95 37 112 08	1	DICHTRAHMEN 651X860 PVC	SEALING FRAME		
103	26 21 010 08	3.100	ZELLGUMMI 20X8	CELLULAR RUBBER STRIP		
104	92 95 245 08	1	STEUERUNG PODEST ⇨ 2 520 019 92 95 245 08	CONTROL SYSTEM		
105	40 82 211 08	8	SCHRAUBE C 3,5X16 DIN 7973 ST	BOLT		
107	40 01 062 08	2	SCHRAUBE M6X30 DIN 84 5.8	BOLT		
108	41 30 064 08	11	BLINDNIETMUTTER M6	RIVET NUT		
109	55 30 849 08	10	SCHEIBE	DISK		
110	41 30 026 08	2	KAEFIGMUTTER M5	CAGE NUT		
111	70 42 780 08	2	LINEARFUEHRUNG PERKO4	GUIDE RAIL		
112	40 61 066 08	3	SCHRAUBE M8X60 DIN 931 8.8	BOLT		
113	95 70 441 08	1	DAEMMATTE 18x815x215	INSULATING MAT		
115	92 71 304 08	1	RELING SCHWK.	RAILING		
116	92 71 305 08	1	RELING SCHWK.	RAILING		
117	40 82 809 08	6	SCHRAUBE 4,8X19 DIN 7983 ST	BOLT		
119	40 82 808 08	10	SCHRAUBE 4,8X13 DIN 7983 ST	BOLT		
120	95 67 459 08	1	AUFLAUFKEIL 28X35X80 PA6G	RUNNING-UP KEY		
122	95 70 358 08	1	BLECH 4X75X111	PLATE		
123	95 70 359 08	1	BLECH 4X75X128	PLATE		
124	95 70 378 08	2	BLECH 4X68X75	PLATE		
125	72 50 004 08	1	GABELGELENK A 8X32 DIN 71751	FORK JOINT		
126	72 51 101 08	1	ES BOLZEN 10X20	ES-PIN		
127	51 07 448 08	4	O-RING 22X1,5 NBR70	O-RING		
128	40 86 002 08	2	SCHRAUBE M6X16 DIN 7991 8.8	BOLT		
130	95 70 208 08	1	KUNSTLEDERVERKLEIDUNG 11x914x989	IMITATION LEATHER LINING		
131	41 15 141 08	3	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
132	40 65 067 08	20	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
133	40 61 070 08	6	SCHRAUBE M8X80 DIN 931 8.8	BOLT		
134	40 86 006 08	6	SCHRAUBE M8X20 DIN 7991 8.8	BOLT		
135	40 97 070 08	4	HAMMERKOPFSCHRAUBE M8X20	HAMMERHEAD SCREW		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
136	55 31 573 08	4	SCHRAUBE C-H 3,5X6,5 DIN 7981 ST	BOLT		
137	40 42 017 08	2	SCHRAUBE M5X12 DIN 912 8.8	BOLT		
138	40 42 016 08	4	SCHRAUBE M5X10 DIN 912 8.8	BOLT		
139	42 00 008 08	4	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
140	40 65 102 08	1	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 8.8	BOLT		
141	41 15 144 08	1	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
142	42 00 013 08	1	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
143	95 70 952 08	1	BLECH 4x440x161 S235JRG2	PLATE		
144	40 97 043 08	10	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M6X16			
146	72 66 158 08	1	MEGI-ANSCHLAGPUFFER	RUBBER-METAL STOP BUFFER		
148	28 39 069 08	0.800	SCHAUMSTOFF 40x40x2000	INSULATING MATERIAL		
149	43 11 039 08	2	PASS-KERBSTIFT 6X16 DIN 1472 ST	GROOVED LOCATING PIN		
152	97 29 292 08	2	SCHEIBE	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 891 08	1	FRONTSCHEIBE GEKLEBT ⇨ 2 520 017 92 68 891 08	FRONT WINDOW		
2	28 81 831 08	4	SCHEIBE RD25X7 PA6G	DISK		
3	59 10 672 08	1	WISCHERMOTOR	WIPER MOTOR		
4	92 50 132 08	1	VERKLEIDUNG SCHWK.	PANELLING		
5	59 10 775 08	1	WISCHBLATT	WIPER BLADE		
6	59 10 666 08	1	WISCHARM	WIPER ARM		
7	70 42 012 08	2	ANSCHRAUBSCHARNIER	HINGE		
8	95 65 560 08	1	BLECH 4x70x102 S235JRG2	PLATE		
9	41 21 001 08	7	HUTMUTTER M6 DIN 1587 6	CAP NUT		
10	28 81 990 08	1	PLATTE 16X66X130 PA6G	PLATE		
11	28 81 303 08	2	DISTANZSTUECK RD25 PA6G	DISTANCE PIECE		
12	59 10 668 08	1	HANDGRIFF	HAND GRIP		
13	40 93 609 08	4	SCHRAUBE M6X12 DIN 7984 8.8	BOLT		
14	28 81 998 08	1	UNTERLAGE 0 PA6G	BASE PLATE		
15	42 18 007 08	8	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
16	40 65 047 08	3	SCHRAUBE M6X25 DIN 933 8.8	BOLT		
17	77 90 332 08	1	DRAHTBUEGEL	SHACKLE		
18	59 10 638 08	1	HALTEGURT	RETAINING STRAP		
19	40 70 311 08	4	SCHRAUBE M6X25 DIN 963 5.8	BOLT		
20	28 30 915 08	1	SCHEIBE RD20X5,7 PA6G	DISK		
21	28 30 916 08	1	BUCHSE RD13,5X8 PA6G	BUSH		
22	92 68 890 08	1	BLECH SCHWK.	PLATE		
23	40 82 507 08	1	SCHRAUBE C-H 4,2X9,5 DIN 7981 ST	BOLT		
24	28 30 913 08	1	SCHEIBE RD26X5,7 PA6G	DISK		
25	28 30 914 08	1	BUCHSE RD19,5X7 PA6G	BUSH		
26	42 00 009 08	1	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
27	70 42 322 08	1	HANDGRIFF KPL.	HAND GRIP CPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	72 57 414 08	1	FRONTSCHEIBE 6MM	FRONT WINDOW		
2	95 65 574 08	1	BLECH 1,5X65X712	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 17 203 08	1	ARMATURENKASTEN LIEFERUMFANG ⇨ 2 520 021 92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY SC		
5	59 10 059 08	6	SCHRAUBE C-H 3,5X16 DIN 7982 ST	BOLT		
6	40 82 507 08	2	SCHRAUBE C-H 4,2X9,5 DIN 7981 ST	BOLT		
7	55 31 860 08	3	WALZENDUESE	JET		
8	59 10 562 08	1	DUESE	JET		
10	95 60 688 08	1	BLECH 1.5X164X232 ST12.03	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	50 26 596 08	2	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE		
3	94 73 392 08	1	WINKEL 3X40X94	ANGLE		
4	50 26 088 08	1	DICHTRING	SEALING RING		
5	40 61 072 08	2	SCHRAUBE M8X90 DIN 931 8.8	BOLT		
6	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
7	51 07 544 08	2	DUESE 0,6 MS	JET		
8	95 67 891 08	2	VERBINDUNGSTUTZEN	CONNECTING PIECE		
200	47 10 302 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE6-SM-ED	CONNECTING PIECE		
201	47 77 043 08	1	STOPFEN VSTIM12X1,5ED	PLUG		
202	47 10 300 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-ED	CONNECTING PIECE		
203	47 71 014 08	3	PROFILRING PR6-S/L	PROFILE RING		
204	47 74 001 08	3	UEBERWURFMUTTER AS6 DIN 3870	SWIVEL NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	59 10 706 08	1	ARMATURENKASTEN	INSTRUMENT BOX, RIGHT		
2	59 10 707 08	1	DECKEL	COVER/LID		
3	70 42 315 08	1	SCHNAPPVERSCHLUSS	CLOSURE		
4	70 42 582 08	2	SCHARNIER	HINGE		
5	95 60 636 08	1	BLECH 1,5X94X105	PLATE		
6	40 86 059 08	8	SCHRAUBE M4X12 DIN 7991 8.8	BOLT		
7	40 97 053 08	2	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M4X12			

https://truckmanualshub.com/



3.11.2003 028346 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **TUER KPL.** **DOOR COMPL.**	❑232 ⇨ **2 522** **91 10 037 08**

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 028347 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **TUER KPL.** **DOOR COMPL.**	233 ⇨ **2 522** **91 10 037 08**

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	72 57 410 08	1	TUERSCHEIBE 4MM	DOOR WINDOW		
6	70 42 764 08	1	DREHFALLENSCHLOSS	ROTARY LATCH LOCK		
8	95 65 247 08	1	DAEMMATTE 18X942X470	INSULATING MAT		
15	74 66 919 08	4	KURVENROLLE KR 19 PPA	CAM ROLLER		
17	72 66 108 08	2	KNOPF 285 GUMMI	BUTTON		
19	95 61 580 08	1	ROHR 8X1X6 ST37.4	PIPE		
20	74 90 039 08	2	TOPFROLLE	CUP WHEEL		
24	72 01 085 08	1	ZUGFEDER	TENSION SPRING		
25	40 65 047 08	3	SCHRAUBE M6X25 DIN 933 8.8	BOLT		
26	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
27	40 97 043 08	2	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M6X16			
28	40 65 069 08	4	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
29	42 00 012 08	20	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
30	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
31	40 65 067 08	12	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
32	41 19 006 08	2	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
33	40 82 507 08	10	SCHRAUBE C-H 4,2X9,5 DIN 7981 ST	BOLT		
34	41 19 005 08	8	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
35	40 65 045 08	1	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
36	42 18 010 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
37	42 00 009 08	1	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
38	40 86 008 08	2	SCHRAUBE M8X40 DIN 7991 8.8	BOLT		
39	42 18 009 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
40	40 86 002 08	4	SCHRAUBE M6X16 DIN 7991 8.8	BOLT		
41	72 40 160 08	1	VERRIEGELUNGSZUG L=430MM	ACTUATION CABLE		
44	70 42 781 08	2	UNTERLAGE	BASE PLATE		
45	97 01 940 08	1	AUFLAUFKEIL	RUNNING-UP KEY		
46	40 83 000 08	3	SCHRAUBE M4X10 DIN 7984 8.8	BOLT		
48	40 42 024 08	1	SCHRAUBE M5X30 DIN 912 8.8	BOLT		
49	72 51 002 08	1	GABELKOPF G 6X24 DIN 71752	FORK HEAD		
50	41 15 142 08	1	MUTTER M4 DIN 934 8	NUT		
51	41 30 029 08	2	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
52	50 26 088 08	4	DICHTRING	SEALING RING		
53	40 86 046 08	2	SCHRAUBE M6X40 DIN 7991 8.8	BOLT		
54	42 18 007 08	2	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
55	60 30 169 08	0.350	SCHRUMPFSCHLAUCH 27 - 8	SHRINK FIT HOSE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	92 11 781 08	1	TUER GESCHW.	DOOR		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 3
Pos. 4


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	92 10 963 08	1	ARMATURENBRETT VORN VORM. ⇨ 2 530 005 92 10 963 08	DASHBOARD FRONT, PRE-ASS		
4	91 40 573 08	1	LICCON KONSOLE LCD1 ⇨ 2 913 91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 51 597 08	1	ARMATURENBRETT 2X66X228	INSTRUMENT PANEL		
5	60 61 943 08	1	ZUENDSTARTSCHALTER	IGNITION-STARTER SWITCH		
			⇨ 6 061 943 08 60 61 943 08			
6	60 71 354 08	1	KONTROLLEUCHTE 24V	TELLTALE LIGHT		
7	60 72 250 08	2	REFLEKTOR	REFLECTOR		
8	60 67 630 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
9	60 67 902 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 88 268 08	1	ELEKTRIK ARMLEHNE ⇨ 2 531 001 92 88 268 08	ELECTRIC FOR ARMREST		
2	92 88 269 08	1	ELEKTRIK ARMLEHNE ⇨ 2 531 002 92 88 269 08	ELECTRIC FOR ARMREST		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	59 16 691 08	1	ARMATURENBRETT	INSTRUMENT PANEL		
4	60 60 950 08	1	MEISTERSCHALTER SPF011 SPF-981500008- ⇨ 6 060 950 08 60 60 950 08	MASTER SWITCH		
5	60 60 248 08	2	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
7	60 60 249 08	1	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
14	60 67 867 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
15	60 67 847 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
16	60 67 865 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
18	60 67 620 08	1	BLENDE	SHUTTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	59 16 692 08	1	ARMATURENBRETT	INSTRUMENT PANEL		
4	60 60 950 08	1	MEISTERSCHALTER SPF011 SPF-981500008- ⇨ 6 060 950 08 60 60 950 08	MASTER SWITCH		
5	60 60 288 08	2	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
8	60 60 248 08	1	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
10	60 67 645 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
14	60 67 796 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
16	60 67 865 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
18	60 67 620 08	1	BLENDE	SHUTTER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	55 31 867 08	1	HEIZGERAET SPF000 ⇨ 5 531 867 08 55 31 867 08	HEATER UNIT		
2	55 31 869 08	1	KABELBAUM 3300MM	WIRING HARNESS		
3	55 31 868 08	1	DOSIERPUMPE	METERING PUMP		
5	95 44 928 08	1	BLECH 4X260X292	PLATE		
6	55 30 187 08	11	SCHLAUCH DI=2/DA=5	HOSE		
7	55 31 911 08	0.150	KRAFTSTOFFSCHLAUCH DI=4,5/DA=10,5	FUEL HOSE		
8	77 42 189 08	6	SCHLAUCHSCHELLE 6-16 W2	HOSE CLIP		
9	41 30 028 08	3	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
10	42 40 005 08	3	FEDERRING A 6 DIN 127	SPRING WASHER		
12	40 65 045 08	3	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
13	40 65 067 08	3	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
14	42 40 007 08	9	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
15	55 31 731 08	2	FORMSCHLAUCH DN18X90GR	SHAPED HOSE		
16	77 42 086 08	14	SCHLAUCHSCHELLE 16-25 1.4016	HOSE CLIP		
17	55 31 281 08	2	T-STUECK 18/18/18	T-PIECE		
18	77 42 329 08	0.150	KUEHLWASSERSCHL. DN18 Rolle40m	COOLING WATER HOSE		
19	73 00 005 08	1	VENTIL C M18X1,5 DIN 71401	DRAIN VALVE		
20	55 31 738 08	1	FORMSCHLAUCH DN18X90GR	SHAPED HOSE		
21	55 31 730 08	1	ROHR 18X60 KUNSTSTOFF	PIPE		
22	55 31 594 08	0.400	ROHR 30 FLEX. PAK	PIPE		
23	55 31 811 08	1	ENDKAPPE 34	FINAL CAP		
24	77 42 040 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 24-38	HOSE CLIP		
25	55 30 541 08	3	ABGASSCHLAUCH 38	EXHAUST HOSE		
26	55 30 542 08	1	KLEMMSCHELLE 39-42	BOLT		
27	55 31 741 08	1	ENDKAPPE 42,3	FINAL CAP		
28	47 74 014 08	1	UEBERWURFMUTTER AL8 DIN 3870	SWIVEL NUT		
29	28 81 825 08	1	KLEMMRING RD10X12 PA6G	CLAMP RING		
30	47 10 393 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE8-LM-ED	CONNECTING PIECE		
31	55 30 187 08	2	SCHLAUCH DI=2/DA=5	HOSE		
32	77 42 149 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 214	HOSE CLIP		
33	42 18 009 08	8	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
34	77 42 329 08	15	KUEHLWASSERSCHL. DN18 Rolle40m	COOLING WATER HOSE		
35	77 42 217 08	6	ROHRSCHELLE 43/20	PIPE CLIP		
36	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
37	41 15 046 08	8	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		
38	40 82 012 08	1	SCHRAUBE C 4,8X16 DIN 7971 ST	BOLT		
39	97 04 780 08	1	BLECH 1.5x186x50 ST12.03	PLATE		
40	77 42 080 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 50-70 1.4016	HOSE CLIP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	38 83 027 08	1	GEGENGEWICHT GG20 SPF-981485708-006 L	COUNTERWEIGHT		
2	38 83 045 08	1	GEGENGEWICHT GG20 SPF-981485708-006 L	COUNTERWEIGHT		
4	38 83 026 08	1	GEGENGEWICHT GG20 SPF-981485708-006 L	COUNTERWEIGHT		
5	38 83 025 08	1	GEGENGEWICHT GG20 SPF-981485708-006 L	COUNTERWEIGHT		
6	95 67 004 08	2	ZENTRIERKEGEL RD120X65	CENTERING CONE		
7	95 67 005 08	2	GEWINDEPLATTE 15X115X128	THREADED PLATE		
8	54 01 464 08	6	SCHRAUBE M16X70 DIN 912 8.8	BOLT		
10	40 62 096 08	2	SCHRAUBE M30X300 DIN 931 10.9	BOLT		
11	42 16 015 08	2	SCHEIBE 31 DIN 7349 ST	DISK		
12	40 62 172 08	2	SCHRAUBE M30X240 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
13	40 61 274 08	1	SCHRAUBE M24X90 DIN 931 8.8	BOLT		
14	41 17 010 08	1	MUTTER M24 DIN 936 8	NUT		
15	97 27 310 08	2	GEWINDEPLATTE 40X60X100 S690QL1	THREADED PLATE		
16	95 62 740 08	2	BLECH 2X89X107	PLATE		
17	97 27 314 08	2	SCHEIBE 10X68X84 S700MC	DISK		
18	43 20 099 08	2	SPANNSTIFT 10X20 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
19	10 02 722 6	2	SICHERUNGSSCHEIBE 30 ST	RETAINER/LOCK WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	38 83 028 08	1	ERSATZBALLAST GG20	AUXILIARY BALLAST		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	99 66 102 03	2	BALLASTIERZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 9 966 102 03 99 66 102 03	BALLASTING RAM		
2	40 65 164 08	8	SCHRAUBE M16X50 DIN 933 8.8	BOLT		
3	42 15 002 08	8	SCHEIBE 17 DIN 6916 C45	DISK		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	77 43 568 08	1	ELEKTROPUMPE ⇨ 7 743 568 08 77 43 568 08	GREASE PUMP		
2	77 43 841 08	1	VERTEILERKOMBINATION	DISTRIBUTOR		
3	77 43 842 08	1	VERTEILERKOMBINATION ⇨ 7 743 842 08 77 43 842 08	DISTRIBUTOR		
4	40 42 025 08	4	SCHRAUBE M5X35 DIN 912 8.8	BOLT		
5	41 15 148 08	4	MUTTER M5 DIN 934 8	NUT		
6	42 00 008 08	4	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
7	77 43 748 08	1	VERSCHRAUBUNG GE6-LM8X1K	CONNECTING PIECE		
8	77 43 738 08	8	VERSCHRAUBUNG WE6-M10X1R	CONNECTING PIECE		
9	77 43 735 08	4	VERLAENGERUNG 35	EXTENSION		
10	77 43 742 08	1	VERSCHRAUBUNG	CONNECTING PIECE		
11	77 43 751 08	2	DURCHGANGSNIPPELBLOCK	STRAIGHT-WAY NIPPLE GROUP		
(1)	57 15 786 08	1	SCHMIERNIPPEL	LUB FITTING		
12	77 43 728 08	1	PUMPENRUECKLAUF	PUMP RUNBACK		
13	77 43 737 08	35	ROHR 6X1,5 POLYAMID	PIPE		
14	47 77 055 08	4	STOPFEN VSTIM10X1ED	PLUG		
15	95 36 969 08	2	BLECH 4X30X105	PLATE		
16	95 70 439 08	1	BLECH 4x170x157 S235JRG2	PLATE		
17	40 97 045 08	7	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	69 11 798 08	1	THERMOSCHALTER 50 - 45GR.C SPF002	HEAT-SENSITIVE SWITCH		
3	71 01 023 08	1	DICHTRING A 13X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/





Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	59 10 709 08	1	WEITWINKELSPIEGEL SPF001	MIRROR		
2	59 10 710 08	1	SPIEGELHALTER	MIRROR HOLDER		
3	59 10 711 08	1	AUFSTECKKEIL 248	KEY		
4	40 42 063 08	4	SCHRAUBE M8X20 DIN 912 8.8	BOLT		
5	95 54 973 08	1	BLECH 8X50X108	PLATE		

https://truckmanualshub.com/



Pos. 28
Pos. 29
Pos. 151






https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	69 18 833 08	1	FOLIENTASTATUR SPF001 SPF-981500008-00	COMBINATION INSTRUMENT		
2	92 51 331 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
3	95 45 888 08	1	DECKEL 1,5X196X343	COVER/LID		
4	92 51 332 08	1	MODUL 1 LCD	MODULE		
5	92 51 333 08	1	MODUL2-CONTROLLER U.NT	MODULE2-CONTROLLER U.NT		
6	28 29 049 08	1	DAEMMATTE 25X82X317	INSULATING MAT		
8	28 29 051 08	1	DAEMMATTE 35X174X192	INSULATING MAT		
9	28 29 052 08	1	DAEMMATTE 35X174X192	INSULATING MAT		
11	28 29 054 08	1	DAEMMATTE 16X175X318	INSULATING MAT		
12	41 19 001 08	12	MUTTER M3 DIN 985 8	NUT		
13	42 52 205 08	2	FAECHERSCHEIBE J 3,2 DIN 6798	FAN WASHER		
14	40 65 000 08	2	SCHRAUBE M3X8 DIN 933 8.8	BOLT		
15	40 65 043 08	1	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
16	41 15 140 08	2	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
17	42 52 210 08	2	FAECHERSCHEIBE J 6,4 DIN 6798	FAN WASHER		
19	95 41 220 08	1	BLENDSCHUTZ 4X40X531	SHUTTER		
20	40 83 112 08	2	SCHRAUBE M2,5X12 ISO 7045 4.8	BOLT		
21	42 51 004 08	2	ZAHNSCHEIBE A 2,7 DIN 6797	TOOTH LOCK WASHER		
23	60 23 342 08	2	VERRIEGELUNGSSCHRAUBE M3	BOLT		
24	61 10 022 08	1	BLECH 1X35X22 ALMG3	PLATE		
25	69 27 013 08	1	DREHKNOPF	ROTARY KNOB		
26	69 27 014 08	1	SCHALTELEMENT	SWITCH ELEMENT		
27	69 26 004 08	1	FRONTRAHMEN	FRONT FRAME		
28	92 08 367 08	1	LEITUNG W648	CABLE		
29	60 27 626 08	1	BEZEICHNUNGSSCHILD 76X48	DESIGNATION PLATE		
151	68 00 011 08	1	VERBINDUNGSKABEL SPF002	CONNECTING CABLE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
11	92 19 632 08	1	EL.ANBAU ENDSCHALTER ⇨ 2 920 480 92 19 632 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCHES		
12	92 07 720 08	1	KABELLISTE EL.ANL.DREHBUEHNE ⇨ 2 920 001 92 07 720 08	WIRING LIST		
15	92 12 998 08	1	ELEKTRIK ZUSATZGLOCKE LMB ⇨ 2 920 577 92 12 998 08	AUXILIA.SONIC ALARM DEVICE S		
21	92 11 807 08	1	FUSSTASTER KPL.	FOOT SWITCH		
(1)	95 51 977 08	1	BLECH 2X102X151	PLATE		
(5)	60 66 035 08	1	FUSSTASTER	FOOT SWITCH		
24	92 08 459 08	1	ELEKTRIK GASVERSTELLUNG ⇨ 2 920 563 92 08 459 08	COMPLEMENT ELECTR., CAB		
25	60 52 018 08	1	GERAETESTECKDOSE	COUPLER SOCKET		
30	60 32 023 08	100	KABELBINDER 4,6X300	CABLE BINDER		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
31	92 07 721 08	1	KABELSTRANG	CABLE LOOM		
32	92 07 723 08	1	KABELSTRANG	CABLE LOOM		
34	92 07 724 08	1	KABELSTRANG W304	CABLE LOOM		
61	92 07 890 08	1	LEITUNG WL631	CABLE		
62	92 07 726 08	1	LEITUNG	CABLE		
66	92 07 735 08	1	LEITUNG WL636	CABLE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 60 516 08	1	GETR.NOCKENENDSCHALTER SPF001 ⇨ 6 060 516 08 60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT SWI		
6	60 60 126 08	1	ANTRIEBSFLANSCH	DRIVING FLANGE		
10	40 65 043 08	3	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
12	42 40 005 08	3	FEDERRING A 6 DIN 127	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 60 262 08	1	DREHSCHALTER	ROTARY SWITCH		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 822 08	1	KABELSTRANG W156	CABLE LOOM		
3	92 68 823 08	1	KABELSTRANG W159 W159	CABLE LOOM		

https://truckmanualshub.com/




3.11.2003 018717 LIEBHERR	**LTM 1060/2 Werknr. 057655 en** **ARMATURENBRETT DACH VORM.** **DASHBOARD ROOF, PRE-ASSEMBLED**	259 ⇨ **2 920 365** **92 68 818 08**

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 820 08	1	ARMATURENBRETT DACH SCHWK.	DASHBOARD ROOF		
3	60 61 962 08	2	STEUERGERAET 6POL 24V SPF001	CONTROL EQUIPMENT		
4	69 17 985 08	1	BETRIEBSSTUNDENZAEHLER 24VDC	WORKING HOUR METER		
6	60 60 232 08	1	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
7	60 60 236 08	1	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
8	60 60 242 08	4	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
9	60 60 279 08	2	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
10	60 60 248 08	4	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
11	60 60 258 08	3	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
12	60 60 288 08	1	KIPPSCHALTER 24V	TUMBLER SWITCH		
15	60 71 354 08	2	KONTROLLEUCHTE 24V	TELLTALE LIGHT		
(1)	60 70 097 08	2	GLUEHLAMPE 1,2W 24/30V	INCANDESCENT LAMP		
16	60 72 250 08	3	REFLEKTOR	REFLECTOR		
17	60 67 633 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
18	60 67 620 08	10	BLENDE	SHUTTER		
19	77 26 177 08	1	SCHILD	PLATE		
20	77 26 442 08	1	SCHILD	PLATE		
21	60 67 870 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
22	60 67 710 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
23	60 67 702 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
24	60 67 784 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
25	60 67 701 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
26	60 67 718 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
27	60 67 864 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
28	60 67 671 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
29	60 67 757 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
30	60 67 669 08	2	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
32	60 67 827 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
35	60 67 647 08	2	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
37	60 67 643 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
38	60 67 817 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
43	60 67 901 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
44	60 67 914 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
46	60 67 770 08	1	SYMBOLEINSATZ	SYMBOL INSERT		
60	40 01 056 08	3	SCHRAUBE M6X12 DIN 84 5.8	BOLT		
61	42 00 009 08	6	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
62	42 51 009 08	3	ZAHNSCHEIBE A 6,4 DIN 6797	TOOTH LOCK WASHER		
63	41 15 140 08	3	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
64	70 42 298 08	10	QUETSCHVERSCHLUSS	CLOSURE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	60 71 361 08	1	INNENLEUCHTE	INSIDE LIGHT		
11	60 70 028 08	1	GLUEHLAMPE 10W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
12	60 71 445 08	1	ARBEITSSCHEINWERFER	WORK AREA LIGHT		
13	60 70 211 08	1	GLUEHLAMPE 70W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		
16	61 40 031 08	1	HORN 335HZ 24V	HORN		
17	61 40 062 08	1	SUMMER	BUZZER		
18	76 24 428	1	ANTENNE 145MM	ANTENNA		
19	61 40 308 08	1	ANTENNENKABEL 0,5M SPF002	AERIAL CABLE		
24	60 24 113 08	1	BLINDBUCHSE PG11 MS	DUMMY SOCKET		
25	60 25 020 08	1	GEGENMUTTER PG11 MS	COUNTERNUT		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
11	92 11 635 08	1	ELEKTRIK DREHWERK ⇨ 2 920 554 92 11 635 08	ELECTR.FOR SLEWING GEAR		
16	91 43 393 08	1	ELEKTRIK DREHWERTGEBER ⇨ 1 780 650 91 43 393 08	SLEWING SENSOR		
17	92 88 280 08	2	ENDSCHALTER BALLAST ⇨ 2 920 563 92 88 280 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCHES		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	69 27 015 08	2	NAEHERUNGSSCHALTER INDUKTIV SPF003	PROXIMITY SWITCH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
6	60 60 168 08	1	PEDALGEBER 4-20MA SPF004 SPF-98150000	PEDAL TRANSMITTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 60 531 08	2	ENDSCHALTER SPF001	LIMIT SWITCH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	61 40 047 08	1	SIGNALWECKER 24V DC	SIGNAL BELL		
6	60 26 062 08	1	REDUKTION M20X1,5/M16X1,5 MS	REDUCTION		
7	60 24 408 08	1	SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG M16X1,5 MS	HOSE UNION		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	92 68 818 08	1	ARMATURENBRETT DACH VORM. ⇨ 2 920 365 92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-ASSE		
4	92 68 819 08	1	KABELLISTE KRANFUEHRERKABINE ⇨ 2 920 287 92 68 819 08	WIRING LIST		
5	96 20 455 08	1	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABINE ⇨ 2 920 366 96 20 455 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CABI		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	96 21 084 08	1	GRUNDAUFBAU ⇨ 2 932 070 96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT		
5	92 88 277 08	1	RELAISSTEUERUNG HW.I ⇨ 2 932 067 92 88 277 08	RELAY CONTROL SYSTEM		
7	96 23 224 08	1	GRUNDAUFBAUVERKABELUNG KPL. ⇨ 2 932 110 96 23 224 08	BASIC SET-UP CABLING COMPL.		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	61 10 015 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
3	61 04 131 08	1	AXIALVENTILATOR 80X80X38	AXIAL FAN		
4	40 70 608 08	4	SCHRAUBE M4X14 ISO 7046-1 4.8	BOLT		
5	42 00 007 08	4	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
6	42 51 007 08	4	ZAHNSCHEIBE A 4,3 DIN 6797	TOOTH LOCK WASHER		
7	41 15 142 08	4	MUTTER M4 DIN 934 8	NUT		
8	60 23 059 08	1	FLACHSTECKERGEHAEUSE 2POL	FLAT PLUG HOUSING		
9	60 23 048 08	2	FLACHSTECKER 6,3 - 2,5 MS	FLAT PLUG		
10	60 27 024 08	1	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		
11	61 04 133 08	1	SCHUTZGITTER	GUARD GRILLE		

https://truckmanualshub.com/







Pos. 21 , 22
23 , 24

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	95 53 676 08	1	BLECH 1.5x235x396 ST12.03	PLATE		
5	92 12 205 08	1	KURZSCHLUSSSTECKER HW I ⇨ 9 212 205 08 92 12 205 08	SHORT-CIRCUIT PLUG		
6	63 01 021 08	9	RELAIS 18-32V	MODULE		
9	63 01 023 08	10	FASSUNG	HOLDER		
14	66 01 015 08	1	DIODEN-VARISTORENMODUL SPF002 SPF-98	MODULE		
16	60 23 250 08	9	STECKER 18POL SPF002	COTTER PIN		
20	61 10 461 08	4	DRAHTHALTER	CLAMP		
21	60 21 710 08	18	HAFTETIKETT	ADHESIVE LABELS		
22	60 04 409 08	20	SCHALTLITZE 0,35 PTFE	WIRE		
23	60 23 154 08	272	CLIP	TERMI-POINT CLIP		
24	60 32 022 08	10	KABELBINDER 2,5X102	CABLE BINDER		
25	40 01 004 08	14	SCHRAUBE M3X10 DIN 84 5.8	BOLT		
26	41 15 157 08	19	MUTTER M3 DIN 934 8	NUT		
27	42 52 205 08	14	FAECHERSCHEIBE J 3,2 DIN 6798	FAN WASHER		
28	70 42 076 08	4	DORNNIET 4X10,3	POP RIVET		
29	42 00 007 08	4	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
30	41 30 026 08	4	KAEFIGMUTTER M5	CAGE NUT		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 52 152 08	1	BLECH 2X1048X1090 DC01-A-M	PLATE		
2	95 52 153 08	1	BLECH 1.5x628x55 ST12.03	PLATE		
4	97 21 087 08	1	BLECH 1.5X290X673 ST12.03	PLATE		
5	95 02 927 08	4	HALTER 1,5X20X89,2	CLAMP		
7	92 12 112 08	3	LEITUNG W635X1050	CABLE		
8	66 00 245 08	1	ADAPTER 18POL SPF002	ADAPTER		
11	92 68 911 08	1	VERTEILER MASSE 6XJ.P.T.14POL ⇨ 2 932 166 92 68 911 08	GROUND RAIL		
12	40 82 000 08	2	SCHRAUBE F 3,9X9,5 DIN 7971 ST	BOLT		
30	63 01 201 08	1	TRENNRELAIS	ISOLATING RELAY		
40	92 68 082 08	1	EINGANGSPLATINE KPL. EP0	INPUT BOARD		
41	91 43 948 08	1	EINGANGSPLATINE	INPUT BOARD		
42	92 68 083 08	1	EINGANGSPLATINE KPL. EP2	INPUT BOARD		
43	91 33 510 08	1	BAUGRUPPENTRAEGER 32TE ⇨ 2 932 103 91 33 510 08	HOUSING FOR SUB-RACK		
45	61 10 017 08	1	BLENDE 1,5X19,5X111	SHUTTER		
46	77 26 444 08	1	SCHILD	PLATE		
47	92 95 092 08	1	NETZTEIL 3A GEPRUEFT	POWER SUPPLY 3A		
48	92 16 203 08	1	EINSCHUBKARTE COM.-SP.4 G0 PROG.	INSERT CARD PROG.-SP.4 GO		
49	91 44 006 08	3	ZENTRALEINHEIT	CENTRAL UNIT		
50	91 00 638 08	1	EINSCHUBKARTE PROG.SP.6 G0Z0			
51	91 00 655 08	1	EINSCHUBKARTE PROG.-SP.6 G0Z1	INSERT CARD PROG.-SP.6 G0Z1		
52	91 00 656 08	1	EINSCHUBKARTE PROG.-SP.6 G0Z2	INSERT CARD PROG.-SP.6 G0Z2		
60	60 27 614 08	20	BEZEICHNUNGSSCHILD 20X8	DESIGNATION PLATE		
62	40 01 016 08	21	SCHRAUBE M4X10 DIN 84 8.8	BOLT		
63	40 73 500 08	22	SCHRAUBE M5X10 DIN 6921 10.9	BOLT		
64	40 97 017 08	2	WSH-SPIRALFORM-SCHRAUBE M5X10	SPIRAL PATTERN SCREW		
65	40 65 045 08	1	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
66	40 65 067 08	6	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
67	40 73 502 08	8	SCHRAUBE M6X16 DIN 6921 8.8	BOLT		
68	60 20 171 08	21	ABSTANDSBOLZEN M4X10	SPACING PIN		
69	70 42 076 08	11	DORNNIET 4X10,3	POP RIVET		
70	70 42 127 08	8	BLINDNIET 3,2X4,3-5,9	BLIND RIVET		
71	42 00 007 08	21	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
72	42 18 005 08	21	SCHEIBE A 4,3 DIN 9021 ST	WASHER		
73	42 18 020 08	11	SCHEIBE AEHNL. 4X20 DIN 9021 ST	WASHER		
75	42 18 007 08	2	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
76	42 18 009 08	6	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
78	40 01 036 08	2	SCHRAUBE M5X20 DIN 84 5.8	BOLT		
82	42 52 207 08	21	FAECHERSCHEIBE J 4,3 DIN 6798	FAN WASHER		
85	42 52 210 08	1	FAECHERSCHEIBE J 6,4 DIN 6798	FAN WASHER		
86	42 52 211 08	6	FAECHERSCHEIBE J 8,4 DIN 6798	FAN WASHER		
90	41 30 028 08	8	KAEFIGMUTTER M6	CAGE NUT		
91	41 30 024 08	21	KAEFIGMUTTER M4	CAGE NUT		
93	41 30 038 08	20	KAEFIGMUTTER M5	CAGE NUT		
95	41 15 140 08	1	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
96	41 30 031 08	6	KAEFIGMUTTER M8	CAGE NUT		
101	60 14 046 08	0.625	KABELKANAL	CABLE CHANNEL		
102	60 14 073 08	0.350	KABELKANAL	CABLE CHANNEL		
103	60 14 055 08	0.280	KABELKANAL	CABLE CHANNEL		
104	60 14 055 08	0.330	KABELKANAL	CABLE CHANNEL		
110	60 25 024 08	1	GEGENMUTTER PG29 MS	COUNTERNUT		
111	60 25 016 08	1	BLINDSTOPFEN PG29 MS	DUMMY PLUG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	61 10 014 08	1	LEERGEHAEUSE 32 TE	EMPTY HOUSING		
3	92 86 229 08	1	BUSPLATINE	BUS PLATE		
4	51 45 994 08	7	SCHRAUBE M3X8 DIN 7985 8.8	BOLT		
5	51 45 819 08	7	SCHEIBE A 3,2 DIN 125 ST	WASHER		
6	42 51 005 08	7	ZAHNSCHEIBE A 3,2 DIN 6797	TOOTH LOCK WASHER		
7	66 00 430 08	1	ISOLIERBUCHSE KUNSTSTOFF SPF001	INSULATING BUSH		
8	66 00 414 08	1	SCHEIBE M5 KUNSTSTOFF SPF001	DISK		
9	42 00 008 08	3	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
10	41 15 148 08	2	MUTTER M5 DIN 934 8	NUT		
11	92 87 071 08	1	LUEFTEREINHEIT ⇨ 2 932 054 92 87 071 08	VENTILATING UNIT 24V		
12	55 31 619 08	4	SCHRAUBE M4X6 DIN 7985 4.8	BOLT		
13	42 00 007 08	4	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
14	42 51 007 08	4	ZAHNSCHEIBE A 4,3 DIN 6797	TOOTH LOCK WASHER		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2
Pos. 3


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	96 23 225 08	1	DRAEHTE KPL. GRUNDAUFBAU ⇨ 2 932 178 96 23 225 08	WIRES COMPL. BASIC SET-UP		
3	96 23 226 08	1	GRUNDAUFBAUVERKAB. MATERIAL ⇨ 2 932 123 96 23 226 08	BASIC SET-UP CABLING MATER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	96 23 229 08	1	STECKERBLECH VORM. ⇨ 2 932 176 96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE		
3	92 26 483 08	1	KLEMMBRETT 6XM6 VORM. ⇨ 1 830 102 92 26 483 08	TERMINAL BOARD		
4	92 26 129 08	1	VERTEILER "MAS" ⇨ 2 932 166 92 26 129 08	GROUND RAIL		
5	92 68 284 08	1	KLEMMENLEISTE ⇨ 2 932 167 92 68 284 08	STRIP TERMINAL		
7	63 50 169 08	2	WIDERSTAND 30R 10% 25W	RESISTOR		
8	63 50 170 08	2	WIDERSTAND 47R 10% 25W	RESISTOR		
10	63 51 137 08	1	POTENTIOMETER SPF001	POTENTIOMETER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	60 21 018 08	0.095	LEITERSCHIENE 15X3X1000	NEUTRAL CONDUCTOR BAR		
2	95 37 009 08	1	BLECH 2X54X95	PLATE		
3	42 00 007 08	1	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		
4	42 52 207 08	4	FAECHERSCHEIBE J 4,3 DIN 6798	FAN WASHER		
5	40 01 016 08	4	SCHRAUBE M4X10 DIN 84 8.8	BOLT		
6	41 15 142 08	2	MUTTER M4 DIN 934 8	NUT		
8	60 20 032 08	2	BEFESTIGUNGSSCHELLE 8	MOUNTING CLIP		
9	60 20 033 08	1	BEFESTIGUNGSSCHELLE 13	MOUNTING CLIP		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 12


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 63 963 08	1	BLECH 2X144X80 ST12.03	PLATE		
2	60 23 364 08	1	KABELVERBINDER	CONNECTING SLEEVE		
3	60 23 365 08	6	STECKERGEHAEUSE 14POL	PLUG HOUSING		
4	42 00 009 08	2	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
5	42 52 210 08	10	FAECHERSCHEIBE J 6,4 DIN 6798	FAN WASHER		
6	41 15 140 08	10	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
7	26 21 039 08	0.160	KANTENSCHUTZ Rolle 100m	EDGE PROTECTION		
8	40 65 073 08	2	SCHRAUBE M8X30 DIN 933 8.8	BOLT		
9	42 52 211 08	4	FAECHERSCHEIBE J 8,4 DIN 6798	FAN WASHER		
10	41 15 046 08	4	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		
11	40 65 049 08	2	SCHRAUBE M6X30 DIN 933 8.8	BOLT		
12	60 27 614 08	10	BEZEICHNUNGSSCHILD 20X8	DESIGNATION PLATE		
13	42 00 012 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	60 21 067 08	0.080	HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	TOP HAT RAIL		
2	60 27 616 08	1	MESSERTRENNKLEMME	ISOLATING BLOCK		
3	60 27 617 08	1	DECKEL	COVER/LID		
4	60 21 101 08	2	ENDHALTER	LIMIT CLAMP		
5	60 27 416 08	2	BANDKLEMME 8-2,8-0,8	STRIP CLAMP		
7	60 27 417 08	2	KRAMPE	CRAMP IRON		
8	60 27 629 08	1	BEZEICHNUNGSSTREIFEN	DESIGNATION PLATE		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 53 677 08	1	STECKERBLECH 1.5x634x273 ST12.03	PLUG MOUNTING PLATE		
10	60 45 016 08	7	SICHERUNGSDOSE 6POL	FUSE CARRIER		
11	60 27 355 08	30	EINLEGEBRUECKE	FITTING BRIGDE (ELECTR.)		
12	60 41 040 08	4	FLACHSICHERUNG 2A	FUSE		
13	60 40 069 08	8	FLACHSICHERUNGS 5A	FUSE LINK		
14	60 40 070 08	11	FLACHSICHERUNGS 7,5A	FUSE LINK		
15	60 40 071 08	10	FLACHSICHERUNGS 10A	FUSE LINK		
16	60 40 072 08	2	FLACHSICHERUNGS 15A	FUSE LINK		
17	60 40 073 08	3	FLACHSICHERUNGS 20A	FUSE LINK		
18	60 40 074 08	2	FLACHSICHERUNGS 30A	FUSE LINK		
21	63 01 229 08	24	RELAISSOCKEL	PLUG-IN RELAY MOUNTING		
22	63 01 215 08	14	RELAIS 24V S=20A OE=10A 26X26X24MM SPF	MODULE		
23	63 01 004 08	2	KONTAKTRELAIS 2X20A 24V	DOUBLE CONTACT RELAY		
25	60 66 603 08	1	SCHLUESSELSCHWENKTASTER	KEY-OPERATED PUSH BUTTON		
26	62 04 371	1	TASTKONTAKTGEBER 2OE + 2S	ILLUMINATED CONTACT TRANSM		
27	60 52 039 08	1	EINBAUSTECKDOSE	PLUG SOCKET		
28	60 66 212 08	1	SCHILD	PLATE		
29	60 61 818 08	1	TASTSCHALTER	PUSHBUTTON SWITCH		
60	60 27 614 08	60	BEZEICHNUNGSSCHILD 20X8	DESIGNATION PLATE		
69	70 42 076 08	22	DORNNIET 4X10,3	POP RIVET		
71	42 00 007 08	8	SCHEIBE A 4,3 DIN 125 ST	WASHER		


https://truckmanualshub.com/

Pos. 2
Pos. 150
Pos. 151
Pos. 152
Pos. 153
Pos. 154
Pos. 155
Pos. 156
Pos. 157
Pos. 204
Pos. 205
Pos. 211
Pos. 212
Pos. 213




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	96 23 227 08	1	DRAEHTE VORM. GRUNDAUFBAU	WIRES PRE-ASS.BASIC SET-UP		
150	60 23 223 08	4	GEHAEUSE 25POL SPF003	HOUSING		
151	60 23 233 08	23	STECKERGEHAEUSE 18-POL	PLUG HOUSING		
152	60 23 002 08	15	STECKERGEHAEUSE 18-POL	PLUG HOUSING		
153	60 23 360 08	5	GEHAEUSE 14POL	HOUSING		
154	60 23 256 08	6	FLACHSTECKERGEHAEUSE 6POL	FLAT PLUG HOUSING		
155	60 23 313 08	6	GEHAEUSE 4POL	HOUSING		
156	60 22 097 08	3	STECKHUELSENGEHAEUSE 2POL	SOCKET HOUSING		
157	60 23 059 08	1	FLACHSTECKERGEHAEUSE 2POL	FLAT PLUG HOUSING		
204	60 30 251 08	2.800	KABELSCHLAUCH	ZIPPER TUBING		
211	60 32 003 08	100	KABELBINDER 3,6X150	CABLE BINDER		
212	60 32 004 08	100	KABELBINDER 3,6X200	CABLE BINDER		
213	60 32 022 08	100	KABELBINDER 2,5X102	CABLE BINDER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	51 14 869 08	1	STEUERLEISTE ⇨ 5 114 869 08 51 14 869 08	CONTROL BAR		
4	51 13 147 08	1	DREHWERKSVENTIL SPF-980176708-002 ⇨ 5 113 147 08 51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE		
5	51 13 047 08	1	STEUERBLOCK ⇨ 5 113 047 08 51 13 047 08	CONTROL BLOCK		
6	51 13 188 08	1	SENKBREMSVENTIL SPF-980176708-002	LOWERING BRAKE VALVE		
7	51 13 187 08	1	SENKBREMSVENTIL SPF-980176708-002	LOWERING BRAKE VALVE		
8	51 14 444 08	2	WEGEVENTIL ⇨ 5 114 444 08 51 14 444 08	MULTIWAY VALVE		
9	51 14 606 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
10	51 14 805 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
11	51 06 769 08	1	DRUCKSCHALTER	PRESSURE SWITCH		
12	51 14 412 08	1	STROMTEILVENTIL	FLOW VALVE		
13	51 06 437 08	2	MEMBRANSPEICHER	DIAPHRAGM TYPE RESERVOIR		
(1)	57 14 206 08	1	SCHUTZKAPPE M28X1,5 METALL	PROTECTING CAP		
15	51 06 449 08	2	MEMBRANSPEICHER	DIAPHRAGM TYPE RESERVOIR		
16	51 14 934 08	1	STEUERBLOCK ⇨ 5 114 934 08 51 14 934 08	CONTROL BLOCK		
17	51 06 446 08	1	MEMBRANSPEICHER	DIAPHRAGM TYPE RESERVOIR		
18	51 14 562 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
19	51 06 976 08	1	KUGELHAHN BKH12-L-10 A3C GAL VERZ	BALL VALVE		
20	51 06 977 08	1	KUGELHAHNKOMBINATION A3C GAL VERZ	BALL VALVE COMBINATION		
21	51 15 058 08	2	KUPPLUNGSMUFFE 12-L	COUPLING BOX O. SLEEVE		
22	51 15 040 08	2	VERSCHLUSSMUTTER	SEALING NUT		
23	51 04 098 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
25	51 10 601 08	1	DUESE 0,8 MS	JET		
26	95 57 241 08	1	VERSCHRAUBUNG	CONNECTING PIECE		
27	51 04 129 08	2	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
28	51 04 120 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
29	51 13 022 08	1	WEGEVENTIL ⇨ 5 113 022 08 51 13 022 08	MULTIWAY VALVE		
30	51 06 318 08	1	ANSCHLUSSPLATTE	CONNECTING PLATE		
31	51 06 708 08	1	LEITUNGSFILTER ⇨ 5 106 708 08 51 06 708 08	LINE FILTER		
32	51 04 650 08	1	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVENTIL ⇨ 5 104 650 08 51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE		
33	51 14 177 08	2	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL ⇨ 5 114 177 08 51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE		
34	51 06 773 08	2	DRUCKSCHALTER 200BAR SPF002	PRESSURE SWITCH		
35	51 15 172 08	1	SAE-ZWISCHENFLANSCH	SAE FLANGE		
36	51 07 132 14	1	SAE-FLANSCHVERBINDUNG GFS34/28-L	SAE FLANGED JOINT		
37	47 49 015 08	1	SAE-FLANSCHVERBINDUNG GFS35/35-L/10	SAE FLANGED JOINT		
38	47 49 019 08	2	SAE-FLANSCHVERBINDUNG GFS64/30-S A3C	SAE FLANGED JOINT		
39	51 14 159 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
40	97 17 743 08	1	VERSCHRAUBUNG NACHARBEIT	UNION PIECE RETOUCH		
41	51 10 453 08	1	DUESE 1,5	JET		
43	51 14 917 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
45	92 14 536 08	1	VERSCHRAUBUNG KPL.	THREADED UNION		
(1)	93 75 014 08	1	VERSCHRAUBUNGSKOERPER	THREADED UNION BLOCK		
(2)	51 10 569 08	1	DUESE 3,0 MS	JET		
50	92 78 922 08	1	SAMMELROHR	COLLECTING PIPE		
51	40 42 092 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 912 8.8	BOLT		
52	40 42 091 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 912 8.8	BOLT		
55	51 13 022 08	1	WEGEVENTIL ⇨ 5 113 022 08 51 13 022 08	MULTIWAY VALVE		
56	51 06 295 08	1	ANSCHLUSSPLATTE	CONNECTING PLATE		
57	40 43 028 08	4	SCHRAUBE M5X50 DIN 912 10.9 SPF-98179360	BOLT		
59	51 14 729 08	1	LASTHALTEVENTIL	LOAD RETAINING VALVE		
60	92 02 300 08	1	DRUCKGEBER WIPPZYLINDER	PRESSURE TRANSDUCER		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
(10)	69 23 075 08	1	DRUCKAUFNEHMER 0-350 BAR SPF002	PRESSURE ABSORBER		
61	92 96 040 08	1	DRUCKGEBER LOAD SENSING	PRESSURE TRANSDUCER		
(1)	69 23 015 08	2	DRUCKAUFNEHMER 0-400 BAR SPF001	PRESSURE ABSORBER		
67	97 06 941 08	1	VERSCHRAUBUNG 20X0	CONNECTING PIECE		
68	51 10 441 08	1	DUESE 0,5	JET		
70	40 65 045 08	8	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
71	40 65 047 08	2	SCHRAUBE M6X25 DIN 933 8.8	BOLT		
72	42 00 012 08	10	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
73	41 19 004 08	2	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
75	40 97 045 08	2	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
76	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
77	41 19 005 08	2	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
80	40 65 097 08	6	SCHRAUBE M10X20 DIN 933 8.8	BOLT		
81	42 00 013 08	6	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
91	96 21 452 08	1	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSATZT. DB ⇨ 2 970 071 96 21 452 08			
99	92 16 975 08	1	MECH.BEFESTIGUNGSTEILE ⇨ 2 970 092 92 16 975 08	MECHANICAL AUXILIARIES		
500	51 05 869 08	14	FLANSCHHAELFTE 1"	FLANGE HALF		
501	51 05 870 08	7	O-RING 32,92X3,53 ARP 568 NBR90	O-RING		
502	40 42 118 08	24	SCHRAUBE M12X35 DIN 912 8.8	BOLT		
503	40 65 135 08	1	SCHRAUBE M12X60 DIN 933 8.8	BOLT		
504	40 42 124 08	3	SCHRAUBE M12X60 DIN 912 8.8	BOLT		
600	47 10 321 08	8	VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-ED	CONNECTING PIECE		
601	47 23 308 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD35-L	CONNECTING PIECE		
602	47 25 309 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD35-L	CONNECTING PIECE		
603	47 54 304 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD35/28-L	CONNECTING PIECE		
604	47 00 111 08	1	VERSCHRAUBUNG SNV30-S	CONNECTING PIECE		
605	47 24 318 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD30-S	CONNECTING PIECE		
606	47 10 306 08	16	VERSCHRAUBUNG XGE10-LR-ED	CONNECTING PIECE		
607	47 10 345 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE35-LR-ED	CONNECTING PIECE		
608	48 24 310 14	1	VERSCHRAUBUNG ETSD35-L	CONNECTING PIECE		
609	47 54 315 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD35/22-L	CONNECTING PIECE		
610	47 25 315 08	7	VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	CONNECTING PIECE		
612	47 56 015 08	8	MESSANSCHLUSS 6-S	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
613	47 07 002 08	2	VERSCHRAUBUNG XGAI6-SR	CONNECTING PIECE		
614	47 40 330 08	2	VERSCHRAUBUNG XSV38-S	CONNECTING PIECE		
615	47 25 318 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD38-S	CONNECTING PIECE		
616	47 04 330 08	1	VERSCHRAUBUNG XT38-S	CONNECTING PIECE		
618	47 10 309 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE15-LM-ED	CONNECTING PIECE		
619	47 23 304 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD15-L	CONNECTING PIECE		
620	47 54 318 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD15/12-L	CONNECTING PIECE		
623	47 19 006 08	3	VERSCHRAUBUNG EGESD16-SR-WD	CONNECTING PIECE		
624	47 04 325 08	2	VERSCHRAUBUNG XT16-S	CONNECTING PIECE		
625	47 23 315 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD16-S	CONNECTING PIECE		
626	47 54 331 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD16/6-S	CONNECTING PIECE		
627	47 25 313 08	3	VERSCHRAUBUNG EWSD16-S	CONNECTING PIECE		
628	47 54 333 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD16/12-S	CONNECTING PIECE		
629	47 10 332 08	5	VERSCHRAUBUNG XGE16-SR-ED	CONNECTING PIECE		
630	47 10 312 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE18-LR-ED	CONNECTING PIECE		
631	47 10 314 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE22-LR-ED	CONNECTING PIECE		
632	47 19 038 08	2	VERSCHRAUBUNG EGESD12-LR-WD	CONNECTING PIECE		
633	47 23 303 08	7	VERSCHRAUBUNG ELSD12-L	CONNECTING PIECE		
634	47 00 113 08	2	VERSCHRAUBUNG SNV12-L	CONNECTING PIECE		
635	47 25 305 08	3	VERSCHRAUBUNG EWSD12-L	CONNECTING PIECE		
639	47 10 396 08	5	VERSCHRAUBUNG XGE10-LR-ED3/8"	CONNECTING PIECE		
641	51 06 290 08	4	MESSTUTZEN 10-L DKO	PRESSURE GAUGE CONNECTIO		
644	47 19 003 08	3	VERSCHRAUBUNG EGESD6-SR-WD	CONNECTING PIECE		
645	47 10 326 08	11	VERSCHRAUBUNG XGE12-SR-ED1/2"	CONNECTING PIECE		
646	47 32 312 08	1	VERSCHRAUBUNG RSWS16-SR-WD	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
647	47 10 327 08	5	VERSCHRAUBUNG XGE12-SR-ED	CONNECTING PIECE		
648	47 23 314 08	8	VERSCHRAUBUNG ELSD12-S	CONNECTING PIECE		
649	47 25 312 08	5	VERSCHRAUBUNG EWSD12-S	CONNECTING PIECE		
650	47 19 014 08	1	VERSCHRAUBUNG EGESD22-LR-WD	CONNECTING PIECE		
651	47 25 306 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD22-L	CONNECTING PIECE		
652	47 10 334 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE20-SR-ED	CONNECTING PIECE		
655	47 10 348 08	3	VERSCHRAUBUNG XGE12-LR-ED1/2"	CONNECTING PIECE		
656	47 55 014 08	1	ADAPTER RI11/4-EDX3/4	ADAPTER		
657	47 24 312 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD6-S	CONNECTING PIECE		
659	47 10 329 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE12-SM-ED	CONNECTING PIECE		
660	47 19 005 08	4	VERSCHRAUBUNG EGESD12-SR-WD	CONNECTING PIECE		
661	47 24 314 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD12-S	CONNECTING PIECE		
662	47 10 308 08	5	VERSCHRAUBUNG XGE12-LR-ED	CONNECTING PIECE		
663	47 23 302 08	7	VERSCHRAUBUNG ELSD10-L	CONNECTING PIECE		
665	47 54 329 08	4	VERSCHRAUBUNG REDSD12/6-S	CONNECTING PIECE		
666	47 24 306 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD22-L	CONNECTING PIECE		
667	47 54 360 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD22/18-L	CONNECTING PIECE		
668	47 56 026 08	1	MESSANSCHLUSS R1/4"	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
669	47 19 012 08	1	VERSCHRAUBUNG EGESD12-LR-WD	CONNECTING PIECE		
670	47 50 317 08	1	VERSCHRAUBUNG XGR15/12-L	CONNECTING PIECE		
671	47 10 310 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE15-LR-ED	CONNECTING PIECE		
672	47 54 314 08	3	VERSCHRAUBUNG REDSD12/10-L	CONNECTING PIECE		
673	47 25 302 08	6	VERSCHRAUBUNG EWSD10-L	CONNECTING PIECE		
674	47 25 307 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD15-L	CONNECTING PIECE		
675	47 54 355 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD22/15-L	CONNECTING PIECE		
676	47 23 312 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD6-S	CONNECTING PIECE		
677	47 00 324 08	1	VERSCHRAUBUNG XG10-S	CONNECTING PIECE		
679	47 40 329 08	1	VERSCHRAUBUNG XSV30-S	CONNECTING PIECE		
680	47 00 103 08	1	VERSCHRAUBUNG SNV12-S	CONNECTING PIECE		
686	47 55 029 08	1	ADAPTER RI1-EDX11/2	ADAPTER		
688	47 19 040 08	1	VERSCHRAUBUNG EGESD38-SR-WD	CONNECTING PIECE		
689	47 23 318 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD30-S	CONNECTING PIECE		
690	47 54 341 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN30/6-S	CONNECTING PIECE		
691	47 23 319 08	3	VERSCHRAUBUNG ELSD38-S	CONNECTING PIECE		
692	47 00 107 08	1	VERSCHRAUBUNG SNV38-S	CONNECTING PIECE		
693	47 54 343 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN38/25-S	CONNECTING PIECE		
694	47 24 317 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD25-S	CONNECTING PIECE		
695	47 54 337 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN25/6-S	CONNECTING PIECE		
696	47 54 081 08	1	VERSCHRAUBUNG KOR38/6-S	CONNECTING PIECE		
697	47 10 336 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE25-SR-ED	CONNECTING PIECE		
698	47 24 302 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD12-L	CONNECTING PIECE		
699	47 54 310 08	2	VERSCHRAUBUNG REDSD10/6-L	CONNECTING PIECE		
700	47 10 397 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE10-LM-ED	CONNECTING PIECE		
701	47 07 303 08	2	VERSCHRAUBUNG XGAI12-SR	CONNECTING PIECE		
702	47 10 307 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE12-LM-ED	CONNECTING PIECE		
703	47 54 361 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD22/12-L	CONNECTING PIECE		
704	47 23 306 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD22-L	CONNECTING PIECE		
705	47 23 316 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD20-S	CONNECTING PIECE		
706	47 25 316 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD30-S	CONNECTING PIECE		
707	47 54 306 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD15/6-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers.from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
335	92 60 980 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
338	92 80 233 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 43 136 08	1	BLECH 4X55X180	PLATE		
2	95 65 277 08	1	BLECH 4X60X144	PLATE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	51 14 158 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
4	51 04 129 08	2	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
5	51 14 502 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
6	51 14 794 08	1	LASTHALTEVENTIL	LOAD RETAINING VALVE		
7	94 98 641 08	1	EINSCHRAUBSTUTZEN	THREADED SOCKET		
8	51 10 626 08	1	DUESE D=2,0 M10X10 ST	JET		
10	95 67 526 08	1	ROHR RD65X2X140	PIPE		
91	92 68 327 08	1	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAPPSPITZE	HOSE LINES		
			⇨ 2 975 005 92 68 327 08			
600	47 25 305 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD12-L	CONNECTING PIECE		
601	47 23 303 08	1	VERSCHRAUBUNG ELSD12-L	CONNECTING PIECE		
602	47 10 308 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE12-LR-ED	CONNECTING PIECE		
603	47 10 327 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE12-SR-ED	CONNECTING PIECE		
604	47 25 312 08	5	VERSCHRAUBUNG EWSD12-S	CONNECTING PIECE		
605	47 23 314 08	3	VERSCHRAUBUNG ELSD12-S	CONNECTING PIECE		
606	47 00 103 08	1	VERSCHRAUBUNG SNV12-S	CONNECTING PIECE		
607	47 24 314 08	2	VERSCHRAUBUNG ETSD12-S	CONNECTING PIECE		
608	47 19 005 08	2	VERSCHRAUBUNG EGESD12-SR-WD	CONNECTING PIECE		
609	47 10 326 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE12-SR-ED1/2"	CONNECTING PIECE		
610	47 54 329 08	4	VERSCHRAUBUNG REDSD12/6-S	CONNECTING PIECE		
611	47 25 315 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD6-S	CONNECTING PIECE		
612	47 50 306 08	2	VERSCHRAUBUNG XGR12/10-S	CONNECTING PIECE		
613	47 24 316 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD20-S	CONNECTING PIECE		
614	47 54 348 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSD20/12-S	CONNECTING PIECE		
615	47 10 300 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE6-LR-ED	CONNECTING PIECE		
616	47 10 328 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-SR-ED	CONNECTING PIECE		
617	47 25 311 08	1	VERSCHRAUBUNG EWSD10-S	CONNECTING PIECE		
618	47 54 320 08	1	VERSCHRAUBUNG REDSDN10/6-S	CONNECTING PIECE		
619	47 10 324 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE10-SM-ED	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers.from the hoses are in accordance with the items in the hose list.


Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
440	92 87 613 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
441	92 87 613 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
442	92 36 046 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
443	92 80 213 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
444	92 97 568 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
446	92 93 743 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN 10,7M.	HOSE		
447	92 09 764 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
448	92 30 156 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	55 06 383 08	1	OEL-LUFT-KUEHLER ⇨ 5 506 383 08 55 06 383 08	OIL-AIR COOLER		
2	95 64 919 08	1	BLECH 2,5X638X669	PLATE		
3	72 69 065 08	4	RUNDLAGER	ROUND BEARING		
4	41 15 046 08	10	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		
5	42 00 012 08	20	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
6	40 65 067 08	10	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
8	95 64 920 08	1	BLECH 4X743X721 S235JRG2	PLATE		
9	42 00 013 08	4	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
10	40 65 095 08	4	SCHRAUBE M10X16 DIN 933 8.8	BOLT		
11	91 36 708 08	1	ELEKTRIK OELKUEHLER ⇨ 2 780 400 91 36 708 08	ELECTRIC FOR OIL COOLER		

https://truckmanualshub.com/



Die Schlauchnummern auf den Schläuchen entsprechen den Positionen in der Schlauchliste.

The hose numbers.from the hoses are in accordance with the items in the hose list.

Les numéros indiqués sur les flexibles correspondent aux repères de la nomenclature des flexibles.

Los números indicados en los flexibles corresponden a las posiciones de la lista de flexibles.

Нанесенные на шлангах номера соответствуют позициям в перечне.


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
150	51 05 113 08	1	SCHLAUCH DN10	HOSE		
151	51 05 113 08	0.700	SCHLAUCH DN10	HOSE		
240	92 93 515 08	1	SCHLAUCH KPL. HPC	HOSE CPL. HPC		
241	92 26 469 08	1	SCHLAUCH KPL. HPC	HOSE CPL. HPC		
300	92 92 479 08	1	SCHLAUCH KPL. GH506	HOSE		
301	92 92 429 08	1	SCHLAUCH KPL. GH506	HOSE		
302	92 92 818 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
303	92 92 865 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
304	92 26 459 08	2	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
305	92 10 439 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
306	92 80 489 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
307	92 80 226 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
308	92 92 966 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
309	92 76 849 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
310	92 93 362 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
311	92 93 050 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
312	92 96 415 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
313	92 73 749 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
314	92 97 576 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
315	92 76 814 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
316	92 09 861 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
317	92 76 811 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
318	92 76 811 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
319	92 87 156 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
320	92 76 809 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
321	92 81 068 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
322	92 97 250 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
323	92 64 094 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
324	92 76 407 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
325	92 66 080 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		
326	92 93 512 08	1	SCHLAUCH KPL. GH506	HOSE		
327	92 60 662 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
328	92 72 525 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
329	92 26 284 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
330	92 97 217 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
331	92 69 984 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
332	92 72 955 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
333	92 64 654 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
334	92 22 195 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
336	92 69 712 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
337	92 60 430 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
339	92 93 775 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
340	92 96 255 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
341	92 76 321 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
342	92 64 556 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
343	92 76 113 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
344	92 60 950 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
345	92 60 975 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
346	92 84 682 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
347	92 63 787 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
348	92 63 680 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
349	92 60 254 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
350	92 76 997 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
351	92 76 730 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
352	92 93 513 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
353	92 60 562 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
354	92 61 219 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
355	92 74 637 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
356	92 93 769 08	1	SCHLAUCH KPL. 2755	HOSE		
357	92 10 441 08	1	SCHLAUCH KPL. 1SN	HOSE		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
358	92 60 949 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
359	92 80 450 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
360	92 93 514 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
361	92 97 254 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
362	92 26 265 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
363	92 76 402 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
364	92 76 402 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
365	92 27 376 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
366	92 36 033 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
367	92 60 954 08	1	SCHLAUCH KPL. 2TE	HOSE		
480	92 93 540 08	2	SCHLAUCH KPL. GH506	HOSE		
481	92 96 226 08	1	SCHLAUCH KPL. GH506	HOSE		
483	92 93 613 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
484	92 93 614 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
485	92 93 665 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
486	92 76 783 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		

https://truckmanualshub.com/



Die Positionsnummern der Rohre auf den Bildtafeln entsprechen den Positionen in der Rohrliste.

The pipe numbers.from the illustrations are in accordance with the items in the pipe list.


Les numéros des tuyaux sur les illustrations correspondent aux repères de la nomenclature des tuyaux.

Los números de tubos en las ilustraciones corresponden a las posiciones de la lista de tubos.

Номера позиций труб на таблицах с картинами соответствуют позициям в перечне труб.

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
450	92 92 149 08	1	ROHR KPL. 6X1X172	PIPE		
464	92 10 696 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X210	PIPE		
471	92 86 060 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X177	PIPE		
472	92 86 094 08	1	ROHR KPL. 38X5X80	PIPE		
473	92 81 368 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X135	PIPE		
474	92 81 371 08	1	ROHR KPL. 12X1,5X136	PIPE		
476	92 81 390 08	2	ROHR KPL. 38X5X143	PIPE		
477	92 81 396 08	1	ROHR KPL. 38X5X236	PIPE		
478	92 81 400 08	1	ROHR KPL. 30X4X873	PIPE		
479	92 81 401 08	1	ROHR KPL. 38X5X836	PIPE		
480	92 81 402 08	2	ROHR KPL. 10X1,5X160	PIPE		
481	92 86 013 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X65	PIPE		
482	92 86 014 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X141	PIPE		
483	92 86 019 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X914	PIPE		
484	92 86 020 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X469	PIPE		
485	92 86 021 08	1	ROHR KPL. 10X1,5X83	PIPE		
487	92 26 768 08	1	ROHR KPL. 6X1X239	PIPE		
488	92 86 029 08	1	ROHR KPL. 38X5X133	PIPE		
489	92 86 026 08	2	ROHR KPL. 38X5X207	PIPE		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 43 746 08	1	ANLENKSTUECK VORM. ⇨ 3 101 91 43 746 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEMBLE		
2	91 43 747 08	1	TELESKOP I VORM. ⇨ 3 102 91 43 747 08	TELESCOPIC SECTION I PRE-A		
3	91 43 748 08	1	TELESKOP II VORM. ⇨ 3 103 91 43 748 08	TELESCOPIC SECT.II PRE-ASS		
4	91 43 749 08	1	TELESKOP III VORM. ⇨ 3 104 91 43 749 08	TELESCOPIC SECT.III PRE-ASSE		
5	91 03 583 08	1	TELESKOP IV VORM. ⇨ 3 105 91 03 583 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-ASS		
6	91 43 756 08	1	AUSSCHUBMECHANIK KPL. ⇨ 3 330 91 43 756 08	MECHANICAL EXTENSION SYSTE		
7	95 37 494 08	1	BLECH 4X190X250	PLATE		
8	74 90 138 08	4	ROLLENMUNDSTUECK	ROLLER BODY		
10	40 65 047 08	8	SCHRAUBE M6X25 DIN 933 8.8	BOLT		
11	41 19 004 08	16	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
12	95 37 176 08	1	BLECH 4X290X230 S235JRG2	PLATE		
13	95 05 190 08	2	HAUBE 2X357X267 DC01-A-M	HOOD/BONNET		
14	40 65 073 08	4	SCHRAUBE M8X30 DIN 933 8.8	BOLT		
15	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
16	40 97 045 08	12	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
17	92 61 571 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
18	40 65 130 08	3	SCHRAUBE M12X35 DIN 933 8.8	BOLT		
19	41 19 007 08	7	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
20	42 00 016 08	10	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
21	40 65 131 08	4	SCHRAUBE M12X40 DIN 933 8.8	BOLT		
22	96 20 167 08	1	GEBERANBAU GRUNDAUSLEGER ⇨ 3 930 482 96 20 167 08	SENSOR ASSEMBLY		
23	96 20 158 08	1	GEBERANBAU KOPFSTUECK ⇨ 3 930 483 96 20 158 08	SENSOR ASSEMBLY		
24	40 01 063 08	8	SCHRAUBE M6X35 DIN 84 5.8	BOLT		
25	42 18 007 08	8	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 43 751 08	1	ANLENKSTUECK SCHWK.	PIVOT SECTION, WELDED CONS		
2	95 64 701 08	1	BLECH 2x680x419 ST12.03	PLATE		
3	42 00 016 08	10	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
4	41 19 007 08	2	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
5	95 54 506 08	2	BLECH 5X184X184	PLATE		
10	42 13 004 08	12	SCHEIBE 13 DIN 6340 C35	DISK		
11	41 19 012 08	4	MUTTER M12 DIN 985 10	NUT		
12	40 42 122 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 912 8.8	BOLT		
13	28 30 826 08	1	GLEITPLATTE 8X60X280	SAFETY TREAD		
14	95 54 507 08	1	BLECH 30X60X300	PLATE		
15	40 86 003 08	3	SCHRAUBE M8X16 DIN 7991 8.8	BOLT		
16	95 54 508 08	1	BLECH 5X20X80	PLATE		
17	40 42 063 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 912 8.8	BOLT		
18	42 41 008 08	2	FEDERRING 10 DIN 7980	SPRING WASHER		
22	40 62 019 08	16	SCHRAUBE M12X50 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
23	95 54 509 08	2	BLECH 8X414X438	PLATE		
24	95 54 510 08	2	DISTANZPLATTE 22X149X592 PAG 6 G	SPACING PLATE		
25	95 54 511 08	6	BLECH 1X364X428	PLATE		
26	95 55 239 08	6	BLECH 5X80X488	PLATE		
27	40 65 067 08	21	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
28	42 18 009 08	21	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
29	28 81 796 08	2	PLATTE 35X150X200 PA6G	PLATE		
30	40 42 063 08	8	SCHRAUBE M8X20 DIN 912 8.8	BOLT		
31	42 40 007 08	11	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
32	42 18 010 08	11	SCHEIBE A 10,5 DIN 9021 ST	WASHER		
33	40 65 099 08	11	SCHRAUBE M10X25 DIN 933 8.8	BOLT		
34	40 86 043 08	3	SCHRAUBE M8X12 DIN 7991 8.8	BOLT		
35	40 86 008 08	9	SCHRAUBE M8X40 DIN 7991 8.8	BOLT		
36	28 81 987 08	3	DECKEL RD215X25 PA6G	COVER/LID		
37	72 66 130 08	2	MEGI-PUFFER	RUBBER METAL BUFFER		
38	74 90 107 08	2	TRAGROLLE 80X600	SUPPORT ROLLER		
39	40 65 127 08	2	SCHRAUBE M12X25 DIN 933 8.8	BOLT		
40	42 40 009 08	2	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
41	70 43 369 08	2	LAGERBUCHSE RD195X93 GZ-CUZN25AL5	BEARING BUSH		
42	42 18 011 08	2	SCHEIBE A 13 DIN 9021 ST	WASHER		
43	41 30 032 08	3	KAEFIGMUTTER M8	CAGE NUT		
44	40 65 131 08	2	SCHRAUBE M12X40 DIN 933 8.8	BOLT		
45	40 65 129 08	2	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		
46	95 64 702 08	1	BLECH 4X191X964	PLATE		
47	95 55 242 08	2	BLECH 4x1490x106 S235JRG2	PLATE		
48	95 64 703 08	2	BLECH 4X104X140	PLATE		
49	95 55 244 08	2	BLECH 4X60X150	PLATE		
50	41 19 006 08	2	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
51	40 65 069 08	6	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
52	92 50 993 08	1	DECKEL SCHWK.	COVER/LID		
53	92 13 710 08	1	DECKEL SCHWK.	COVER/LID		
54	28 81 840 08	1	DECKEL RD245X17 PA6G	COVER/LID		
55	41 19 005 08	6	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
56	94 20 382 08	2	ROHR 20X3,6X11 ST37.0	PIPE		
57	42 00 021 08	2	SCHEIBE A 21 DIN 125 ST	WASHER		
58	95 59 272 08	3	U-PROFIL 1.5X1000X98 ST12.03	U PROFILE		
59	95 65 724 08	2	U-PROFIL 1.5X500X98 ST12.03	U PROFILE		
60	95 37 139 08	3	U-PROFIL 1.5X500X73 ST12.03	U PROFILE		
61	95 67 372 08	1	U-PROFIL 1.5X750X98 ST12.03	U PROFILE		
62	95 37 141 08	6	U-PROFIL 1.5X1000X73 ST12.03	U PROFILE		
63	95 36 500 08	15	KABELHALTER 2X22X90	PLATE		
64	40 97 045 08	45	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 43 752 08	1	TELESKOP I SCHWK. 1060-2	TELESCOPIC SECTION I WELD.		
2	72 00 093 08	1	DRUCKFEDER 10X100X150 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
3	43 06 709 08	1	ZYLINDERSTIFT 10H11X45 DIN 7 30CRNIMO8	STRAIGHT PIN		
4	40 65 067 08	6	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	40 65 133 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 933 8.8	BOLT		
6	95 63 975 08	1	BOLZEN 120.0X216 35NICRMOV125	PIN		
7	95 63 976 08	1	BLECH RD165X16 S960QL	PLATE		
8	95 36 382 08	4	BLECH RD120X2	PLATE		
9	95 37 261 08	1	BUCHSE RD110X13 S960QL	BUSH		
10	95 47 627 08	1	BLECH 5X41X63	PLATE		
11	95 47 660 08	1	SCHRAUBE RD70X235	BOLT		
12	28 30 823 08	2	LAGERPLATTE 75X140X205	BEARING PLATE		
15	70 45 008 08	2	BUCHSE 16X140 9SM28K	BUSH		
16	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
17	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
18	42 40 007 08	4	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
19	95 64 738 08	2	BLECH 2.5x214x100 ST12.03	PLATE		
22	28 30 666 08	2	LEISTE 27X28X182 LAMIGAMID319	STRIP		
23	40 42 091 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 912 8.8	BOLT		
25	40 42 092 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 912 8.8	BOLT		
26	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
27	28 30 899 08	2	LAGERPLATTE 30X55X180	BEARING PLATE		
28	40 86 005 08	9	SCHRAUBE M8X25 DIN 7991 8.8	BOLT		
29	28 81 876 08	2	EINWEISER 20X20X210 PA6G	GUIDE DEVICE		
30	95 41 966 08	4	BLECH 1X20X210	PLATE		
31	40 42 041 08	4	SCHRAUBE M6X20 DIN 912 8.8	BOLT		
32	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
35	74 90 107 08	1	TRAGROLLE 80X600	SUPPORT ROLLER		
36	95 54 506 08	2	BLECH 5X184X184	PLATE		
37	42 00 016 08	4	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
38	42 13 004 08	12	SCHEIBE 13 DIN 6340 C35	DISK		
39	41 19 007 08	4	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
40	40 42 122 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 912 8.8	BOLT		
43	95 54 723 08	2	DISTANZPLATTE 22X141X551 PA6 G	SPACING PLATE		
44	95 54 722 08	2	BLECH 8X370X428	PLATE		
45	95 54 724 08	6	BLECH 1X340X399	PLATE		
46	40 62 019 08	16	SCHRAUBE M12X50 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
48	40 65 129 08	2	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		
49	42 40 009 08	2	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
50	40 65 213 08	4	SCHRAUBE M20X70 DIN 933 8.8	BOLT		
51	41 15 147 08	4	MUTTER M20 DIN 934 8	NUT		
52	28 81 986 08	3	DECKEL RD190X12 PA6G	COVER/LID		
57	40 72 013 08	8	SCHRAUBE M8X20 DIN 6912 8.8	BOLT		
58	28 30 826 08	1	GLEITPLATTE 8X60X280	SAFETY TREAD		
59	95 54 507 08	1	BLECH 30X60X300	PLATE		
60	95 54 508 08	1	BLECH 5X20X80	PLATE		
61	42 41 008 08	2	FEDERRING 10 DIN 7980	SPRING WASHER		
62	40 42 090 08	2	SCHRAUBE M10X25 DIN 912 8.8	BOLT		
63	40 86 003 08	3	SCHRAUBE M8X16 DIN 7991 8.8	BOLT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 43 753 08	1	TELESKOP II SCHWK. 1060-2	TELESCOPIC SECT.II WELD.CO		
2	72 00 093 08	1	DRUCKFEDER 10X100X150 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
3	43 06 709 08	1	ZYLINDERSTIFT 10H11X45 DIN 7 30CRNIMO8	STRAIGHT PIN		
4	40 65 067 08	6	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	40 65 133 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 933 8.8	BOLT		
6	95 63 975 08	1	BOLZEN 120.0X216 35NICRMOV125	PIN		
7	95 63 976 08	1	BLECH RD165X16 S960QL	PLATE		
8	95 36 382 08	4	BLECH RD120X2	PLATE		
9	95 37 261 08	1	BUCHSE RD110X13 S960QL	BUSH		
10	95 47 627 08	1	BLECH 5X41X63	PLATE		
11	95 64 063 08	1	SCHRAUBE RD70X180	BOLT		
12	28 30 481 08	2	LAGERPLATTE 75X140X180 LAMIGAMID	BEARING PLATE		
15	70 45 008 08	2	BUCHSE 16X140 9SM28K	BUSH		
16	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
17	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
18	42 40 007 08	4	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
19	95 64 738 08	2	BLECH 2.5x214x100 ST12.03	PLATE		
22	28 30 666 08	2	LEISTE 27X28X182 LAMIGAMID319	STRIP		
23	40 42 091 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 912 8.8	BOLT		
25	40 42 092 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 912 8.8	BOLT		
26	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
27	28 30 899 08	2	LAGERPLATTE 30X55X180	BEARING PLATE		
28	40 86 005 08	9	SCHRAUBE M8X25 DIN 7991 8.8	BOLT		
29	28 81 876 08	2	EINWEISER 20X20X210 PA6G	GUIDE DEVICE		
30	95 41 966 08	4	BLECH 1X20X210	PLATE		
31	40 42 041 08	4	SCHRAUBE M6X20 DIN 912 8.8	BOLT		
32	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
35	74 90 120 08	1	TRAGROLLE 80X510	SUPPORT ROLLER		
36	95 54 506 08	2	BLECH 5X184X184	PLATE		
37	42 00 016 08	4	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
38	42 13 004 08	12	SCHEIBE 13 DIN 6340 C35	DISK		
39	41 19 007 08	4	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
40	40 42 122 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 912 8.8	BOLT		
43	95 54 819 08	2	DISTANZPLATTE 22x129x505 PA6 G	SPACING PLATE		
44	95 54 818 08	2	BLECH 8X382X398	PLATE		
45	95 54 820 08	6	BLECH 1x129x32 ST12-ZE	PLATE		
46	40 62 019 08	16	SCHRAUBE M12X50 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
48	40 65 127 08	2	SCHRAUBE M12X25 DIN 933 8.8	BOLT		
49	42 40 009 08	2	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
50	40 65 213 08	4	SCHRAUBE M20X70 DIN 933 8.8	BOLT		
51	41 15 147 08	4	MUTTER M20 DIN 934 8	NUT		
52	28 81 986 08	3	DECKEL RD190X12 PA6G	COVER/LID		
57	40 72 014 08	8	SCHRAUBE M8X25 DIN 6912 8.8	BOLT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 43 754 08	1	TELESKOP III SCHWK. 1060-2	TELESCOPIC SECT.III WELD.CON		
2	72 00 092 08	1	DRUCKFEDER 8,0X80X125 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
3	43 06 708 08	1	ZYLINDERSTIFT 10H11X50 DIN 7 30CRNIMO8	STRAIGHT PIN		
4	40 65 067 08	6	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	40 65 133 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 933 8.8	BOLT		
6	95 47 665 08	1	BOLZEN 105.0X204 35NICRMOV125	PIN		
7	95 63 878 08	1	BLECH RD160X16	PLATE		
8	95 36 214 08	4	BLECH RD105X2	PLATE		
9	95 37 262 08	1	BUCHSE RD86X13	BUSH		
10	95 47 627 08	1	BLECH 5X41X63	PLATE		
11	95 47 666 08	1	SCHRAUBE RD70X164	BOLT		
12	28 30 481 08	2	LAGERPLATTE 75X140X180 LAMIGAMID	BEARING PLATE		
15	70 45 008 08	2	BUCHSE 16X140 9SM28K	BUSH		
16	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
17	42 00 012 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
18	42 40 007 08	4	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
19	95 64 738 08	2	BLECH 2.5x214x100 ST12.03	PLATE		
22	28 30 666 08	2	LEISTE 27X28X182 LAMIGAMID319	STRIP		
23	40 42 091 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 912 8.8	BOLT		
25	40 42 092 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 912 8.8	BOLT		
26	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
27	28 30 899 08	2	LAGERPLATTE 30X55X180	BEARING PLATE		
28	40 86 005 08	9	SCHRAUBE M8X25 DIN 7991 8.8	BOLT		
29	28 81 876 08	2	EINWEISER 20X20X210 PA6G	GUIDE DEVICE		
30	95 41 966 08	4	BLECH 1X20X210	PLATE		
31	40 42 043 08	4	SCHRAUBE M6X25 DIN 912 8.8	BOLT		
32	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
35	74 90 120 08	1	TRAGROLLE 80X510	SUPPORT ROLLER		
36	95 54 506 08	2	BLECH 5X184X184	PLATE		
37	42 00 016 08	4	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
38	42 13 004 08	12	SCHEIBE 13 DIN 6340 C35	DISK		
39	41 19 007 08	4	MUTTER M12 DIN 985 8	NUT		
40	40 42 122 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 912 8.8	BOLT		
43	95 54 655 08	2	DISTANZPLATTE 22X115X453 PA6 G	SPACING PLATE		
44	95 54 656 08	2	BLECH 8X353X397	PLATE		
45	95 54 657 08	6	BLECH 1x115x32 ST12-ZE	PLATE		
46	40 62 019 08	16	SCHRAUBE M12X50 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
48	40 65 129 08	2	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		
49	42 40 009 08	2	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
50	40 65 213 08	4	SCHRAUBE M20X70 DIN 933 8.8	BOLT		
51	41 15 147 08	4	MUTTER M20 DIN 934 8	NUT		
52	28 81 986 08	3	DECKEL RD190X12 PA6G	COVER/LID		
57	40 72 014 08	8	SCHRAUBE M8X25 DIN 6912 8.8	BOLT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 03 584 08	1	TELESKOP IV SCHWK.	TELESCOPIC SECT.IV WELD.CO		
2	72 00 092 08	1	DRUCKFEDER 8,0X80X125 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
3	43 06 708 08	1	ZYLINDERSTIFT 10H11X50 DIN 7 30CRNIMO8	STRAIGHT PIN		
4	40 65 067 08	4	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	40 65 133 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 933 8.8	BOLT		
6	95 47 665 08	1	BOLZEN 105.0X204 35NICRMOV125	PIN		
7	95 63 878 08	1	BLECH RD160X16	PLATE		
8	95 36 214 08	4	BLECH RD105X2	PLATE		
9	95 37 262 08	1	BUCHSE RD86X13	BUSH		
10	95 47 627 08	1	BLECH 5X41X63	PLATE		
11	95 47 667 08	1	SCHRAUBE RD70X120 35NICRMOV125	BOLT		
12	28 30 481 08	2	LAGERPLATTE 75X140X180 LAMIGAMID	BEARING PLATE		
15	70 45 008 08	2	BUCHSE 16X140 9SM28K	BUSH		
16	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
17	42 00 012 08	3	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
18	42 40 007 08	2	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
19	95 64 739 08	1	BLECH 2.5x213x160 ST12.03	PLATE		
22	28 30 666 08	2	LEISTE 27X28X182 LAMIGAMID319	STRIP		
23	40 42 091 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 912 8.8	BOLT		
24	95 54 418 08	2	BLECH 4X72X132	PLATE		
25	40 42 092 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 912 8.8	BOLT		
26	41 19 005 08	8	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
27	28 30 899 08	2	LAGERPLATTE 30X55X180	BEARING PLATE		
29	28 81 876 08	2	EINWEISER 20X20X210 PA6G	GUIDE DEVICE		
30	95 41 966 08	4	BLECH 1X20X210	PLATE		
31	40 42 043 08	4	SCHRAUBE M6X25 DIN 912 8.8	BOLT		
32	41 19 004 08	4	MUTTER M6 DIN 985 8	NUT		
35	95 64 735 08	2	ACHSE RD110X718 35NI	AXLE		
36	42 80 067 08	2	SICHERUNGSRING 100X3 DIN 471	LOCKING RING		
37	97 06 029 08	1	DISTANZROHR 114,3X6,3x46 ST37.0	DISTANCE TUBE		
38	97 06 030 08	1	DISTANZROHR 114,3X6,3x180 ST37.0	DISTANCE TUBE		
39	94 03 800 08	2	DISTANZROHR RD114,3X6,3X33	DISTANCE TUBE		
40	92 95 291 08	5	SEILROLLE KPL. ⇨ 3 105 002 92 95 291 08	ROPE PULLEY COMPL.		
41	45 25 481 08	2	BOLZEN B 20H11X460X444 DIN 1443 ST	PIN		
42	45 25 534 08	1	BOLZEN B 20H11X510X495 DIN 1443 ST	PIN		
43	95 49 187 08	1	BLECH 4X166X260	PLATE		
44	43 31 012 08	3	SICHERUNGSFEDER 4	RETAINING SPRING		
45	43 30 055 08	3	SPLINT 4X40 DIN 94 ST	COTTER PIN		
46	95 27 207 08	1	BLECH 1.5x370x411 ST12.03	PLATE		
47	95 64 795 08	1	U-PROFIL 1.5x73x450 ST12-ZE	U PROFILE		
48	40 97 045 08	16	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
49	95 36 500 08	10	KABELHALTER 2X22X90	PLATE		
50	40 65 213 08	2	SCHRAUBE M20X70 DIN 933 8.8	BOLT		
51	41 15 147 08	4	MUTTER M20 DIN 934 8	NUT		
52	40 65 211 08	2	SCHRAUBE M20X60 DIN 933 8.8	BOLT		
57	40 72 014 08	8	SCHRAUBE M8X25 DIN 6912 8.8	BOLT		
58	40 26 002 08	1	RINGSCHRAUBE M10 DIN 580	RING BOLT		
59	41 19 006 08	1	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
60	40 61 063 08	2	SCHRAUBE M8X45 DIN 931 8.8	BOLT		
61	74 00 002 08	2	KETTE 6X42 DIN 763 ST 35	CHAIN		
62	77 39 477 08	2	KETTENVERSCHLUSS	CLOSURE		
63	38 82 612 08	1	GEWICHT GGG40.3 L82612	WEIGHT		
64	38 82 613 08	1	GEWICHT GGG40.3 L82613	WEIGHT		
65	77 39 335 08	1	SCHAEKEL A0,25 DIN 82101	SHACKLE		
66	40 65 103 08	1	SCHRAUBE M10X40 DIN 933 8.8	BOLT		
67	41 15 144 08	1	MUTTER M10 DIN 934 8	NUT		
68	97 02 408 08	1	GLEITSTUECK 22x95x200 Lamigamid	SLIDER		
69	40 42 061 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 912 8.8	BOLT		
70	97 02 526 08	1	BLECH 4x189x74 S235JRG2	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	28 81 790 08	1	SEILROLLE RD435X51 PA6G	ROPE PULLEY		
2	74 59 025 08	1	WAELZLAGER 100X150X67	ROLLER BEARING		
3	42 80 083 08	2	SICHERUNGSRING 150X4 DIN 471	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	28 81 411 08	1	SEILROLLE RD435X49 PA6G SPF-982205114-	ROPE PULLEY		
2	74 65 079 08	1	WAELZLAGER 85X130X60	ROLLER BEARING		
3	42 80 076 08	2	SICHERUNGSRING 130X4 DIN 471	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 85 905 08	1	ABDECKBLECH KPL.	PLATE		
2	92 49 675 08	2	SEILROLLE KPL.	ROPE PULLEY COMPL.		
			⇨ 3 105 007 92 49 675 08			
3	45 00 227 08	2	BOLZEN 20H11X155X142 DIN 1433 ST50K	PIN		
4	43 31 012 08	2	SICHERUNGSFEDER 4	RETAINING SPRING		
5	43 30 055 08	2	SPLINT 4X40 DIN 94 ST	COTTER PIN		
6	95 11 513 08	1	DECKEL RD100X10	COVER/LID		
7	92 85 906 08	1	BOLZEN KPL.	PIN		
8	42 40 009 08	1	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
9	40 66 014 08	2	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 10.9 SPF-981793	BOLT		
10	93 74 562 08	1	BOLZEN 50x200 30CRNIMO8+QT	PIN		
11	43 32 064 08	1	FEDERSTECKER 6	SPRING PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 95 291 08	1	SEILROLLE KPL. ⇨ 3 105 002 92 95 291 08	ROPE PULLEY COMPL.		
2	97 06 109 08	1	DISTANZROHR 114,3X6,3x214 ST37.0	DISTANCE TUBE		
3	95 56 319 08	1	DISTANZROHR RD114,3X12	DISTANCE TUBE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 85 899 08	1	ROLLENHALTER KPL. ⇨ 3 160 001 92 85 899 08	ROLLER CLAMP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 23 782 08	1	TELESKOPZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 782 08 51 23 782 08	TELESCOPING RAM		
2	40 62 110 08	4	SCHRAUBE M20X130 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		
3	42 15 003 08	4	SCHEIBE 21 DIN 6916 C45	DISK		
4	95 64 488 08	1	BLECH 10X210X260	PLATE		
5	92 71 081 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
6	92 71 082 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
7	28 30 907 08	2	GLEITSTUECK 30X90X190 LAMIGAMID319	SLIDER		
8	95 64 142 08	4	SCHRAUBE 24.0x65 42CRMO4+QT	BOLT		
9	72 00 094 08	4	DRUCKFEDER 1,6X18,2X44	COMPRESSION SPRING		
10	41 15 145 08	4	MUTTER M16 DIN 934 8	NUT		
11	95 56 000 08	4	HUELSE 25X21 X12CRNIS188	SLEEVE		
12	95 64 143 08	4	SCHEIBE RD22X1	DISK		
13	40 42 090 08	6	SCHRAUBE M10X25 DIN 912 8.8	BOLT		
14	42 40 008 08	6	FEDERRING A 10 DIN 127	SPRING WASHER		
15	95 59 178 08	2	DECKEL RD74X4	COVER/LID		
16	95 59 179 08	4	HUELSE 32X41 X12CRNIS188	SLEEVE		
17	40 42 065 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 912 8.8	BOLT		
18	42 00 012 08	12	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
19	95 59 180 08	2	HUELSE 32X30 X12CRNIS188	SLEEVE		
20	42 00 020 08	2	SCHEIBE A 19 DIN 125 ST	WASHER		
21	74 40 102 08	1	KARABINERHAKEN 60X6	CARABINE SWIVEL		
22	95 64 489 08	1	KABELHALTER 3X330X621	PLATE		
23	95 64 490 08	1	KABELHALTER 3X330X481	PLATE		
24	40 65 067 08	6	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
26	42 40 007 08	4	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
27	40 42 122 08	4	SCHRAUBE M12X50 DIN 912 8.8	BOLT		
28	40 42 123 08	4	SCHRAUBE M12X55 DIN 912 8.8	BOLT		
29	42 40 009 08	14	FEDERRING A 12 DIN 127	SPRING WASHER		
30	28 30 909 08	1	GLEITSTUECK 75X122X234	SLIDER		
31	28 30 910 08	1	GLEITSTUECK 65X122X144 LAMIGAMID	SLIDER		
32	28 30 911 08	1	GLEITSTUECK 85X195X360 LAMIGAMID319	SLIDER		
33	40 42 121 08	6	SCHRAUBE M12X45 DIN 912 8.8	BOLT		
34	92 68 266 08	1	GEBERANBAU AUSSCHUBMECHANIK ⇨ 3 930 464 92 68 266 08	SENSOR INSTALL.TELESCOP.ME		
35	95 56 036 08	1	HUELSE 25X20	SLEEVE		
36	60 20 071 08	6	ROHRSCHELLE 10 PP	PIPE CLIP		
37	40 42 045 08	4	SCHRAUBE M6X35 DIN 912 8.8	BOLT		
38	40 61 068 08	2	SCHRAUBE M8X70 DIN 931 8.8	BOLT		
39	41 19 005 08	2	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
40	94 33 740 08	2	ROHR 15X1,5X10 ST37.4	PIPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 42 520 08	1	DOPPELKLAPPSPITZE VORM. ⇨ 3 501 000 91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-ASSE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 51 636 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
2	45 12 227 08	1	BOLZEN 20H11X50X43 DIN 1435 42CRMO4 SP	PIN		
3	94 78 682 08	1	ROLLE 48X25	ROLLER		
4	70 80 100 08	1	DU BUCHSE	DU BUSH		
5	43 30 065 08	1	SPLINT 5X40 DIN 94 ST	COTTER PIN		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 95 822 08	1	HALTERUNG SCHWK.	MOUNTING		
2	94 78 682 08	2	ROLLE 48X25	ROLLER		
3	70 80 100 08	2	DU BUCHSE	DU BUSH		
4	45 12 227 08	3	BOLZEN 20H11X50X43 DIN 1435 42CRMO4 SP	PIN		
5	43 30 065 08	3	SPLINT 5X40 DIN 94 ST	COTTER PIN		
6	92 95 916 08	1	ROLLENTRAEGER SCHWK.	ROLLER CARRIER		
7	40 66 034 08	1	SCHRAUBE M16X60 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
8	41 15 146 08	1	MUTTER M16 DIN 934 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 38 749 08	1	ADAPTER SCHWK.	ADAPTER		
2	92 38 750 08	1	ANLENKSTUECK SCHWK.	PIVOT SECTION, WELDED CONS		
4	92 38 751 08	1	KOPFSTUECK SCHWK.	HEAD SECTION, WELDED CONS		
5	92 88 564 08	1	ZUGLASCHE SCHWK.	DRAW CONNECTING LINK		
6	92 58 247 08	1	ZUGLASCHE SCHWK.	DRAW CONNECTING LINK		
7	92 95 291 08	2	SEILROLLE KPL.	ROPE PULLEY COMPL.		
			⇨ 3 105 002 92 95 291 08			
8	92 73 117 08	1	SEILROLLE KPL. RD640	ROPE PULLEY COMPL.		
			⇨ 3 501 008 92 73 117 08			
9	40 65 075 08	4	SCHRAUBE M8X40 DIN 933 8.8	BOLT		
10	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
11	42 40 007 08	2	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
12	95 65 154 08	4	BOLZEN RD40X238 30CR	PIN		
13	96 23 780 08	8	SICHERUNGSCLIP 35-40			
			⇨ 3 501 013 96 23 780 08			
14	94 13 078 08	2	LAUFROLLE RD60X72 PA6G	SUPPORT ROLLER		
15	45 30 207 08	6	BOLZEN B 20H11X100X90 DIN 1444 ST50	PIN		
16	43 32 001 08	4	KLAPPSTECKER 5X32 DIN 11023	LINCH PIN		
17	42 00 021 08	8	SCHEIBE A 21 DIN 125 ST	WASHER		
18	43 30 065 08	6	SPLINT 5X40 DIN 94 ST	COTTER PIN		
19	95 59 020 08	1	BLECH 4X311X823	PLATE		
20	43 31 050 08	3	SICHERUNGSFEDER 6	RETAINING SPRING		
21	95 55 602 08	3	ACHSE RD100X85 ST37	AXLE		
22	95 55 603 08	3	BLECH 5X110X154	PLATE		
23	40 65 097 08	9	SCHRAUBE M10X20 DIN 933 8.8	BOLT		
24	42 00 013 08	19	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
25	95 16 657 08	1	BUEGEL 20.0X72 8 S355J2G3C+C	BRACKET		
26	41 15 147 08	4	MUTTER M20 DIN 934 8	NUT		
27	41 19 024 08	2	MUTTER M20 DIN 985 10	NUT		
28	95 51 123 08	1	BOLZEN 20.0X13 5 S355J2G3C+C	PIN		
29	77 34 045 08	1	SEIL 6MM PERLON	ROPE		
30	43 20 025 08	1	SPANNSTIFT 4X28 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
31	72 00 115 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
32	95 70 560 08	1	BLECH 15X150X170	PLATE		
33	40 65 166 08	3	SCHRAUBE M16X60 DIN 933 8.8	BOLT		
34	41 15 145 08	6	MUTTER M16 DIN 934 8	NUT		
35	42 16 009 08	6	SCHEIBE 17 DIN 7349 ST	DISK		
36	42 40 012 08	2	FEDERRING A 16 DIN 127	SPRING WASHER		
37	41 15 149 08	4	MUTTER M24 DIN 934 8	NUT		
38	92 74 939 08	2	ROLLENHALTERUNG	ROLLER MOUNTING		
39	94 78 682 08	2	ROLLE 48X25	ROLLER		
40	70 80 100 08	2	DU BUCHSE	DU BUSH		
41	45 12 227 08	2	BOLZEN 20H11X50X43 DIN 1435 42CRMO4 SP	PIN		
42	79 00 391 08	1	HANDPUMPE	HAND PUMP		
(999)	57 18 380 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
43	92 96 376 08	1	SCHLAUCH KPL. 2SN	HOSE		
44	40 65 047 08	4	SCHRAUBE M6X25 DIN 933 8.8	BOLT		
45	41 15 140 08	4	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
46	42 00 009 08	4	SCHEIBE A 6,4 DIN 125 ST	WASHER		
47	60 21 159 08	2	RIEGELKLEMME	BINDER/TERMINAL		
48	70 42 077 08	2	DORNNIET 4X15	POP RIVET		
49	92 50 746 08	1	KREUZLASCHE SCHWK.	CROSS CONNECTING LINK		
50	79 00 388 08	1	HUBZYLINDER	LIFTING RAM		
(999)	57 13 598 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
51	40 65 025 08	2	SCHRAUBE M5X20 DIN 933 8.8	BOLT		
52	42 40 004 08	2	FEDERRING A 5 DIN 127	SPRING WASHER		
53	94 24 398 08	1	BOLZEN RD35X88 30CRNIMO8+QT	PIN		
54	45 30 449 08	1	BOLZEN B 50H11X82X70 DIN 1444 30CRNIMO	PIN		
55	45 25 526 08	5	BOLZEN B 50H11X110X86 DIN 1443 30CRNIMO	PIN		
56	42 11 033 08	8	SCHEIBE 50 DIN 1440 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
57	95 34 185 08	2	SCHEIBE RD90X1	DISK		
58	43 30 103 08	10	SPLINT 10X80 DIN 94 ST	COTTER PIN		
59	95 04 775 08	4	BOLZEN RD45X360 30CR	PIN		
60	92 98 193 08	8	SICHERUNGSCLIP 45-50			
61	45 14 308 08	2	BOLZEN 30H11X105X97 DIN 1436 30CRNIM08	PIN		
62	42 12 019 08	1	SCHEIBE 31 DIN 1441 ST	DISK		
63	43 30 077 08	1	SPLINT 6,3X45 DIN 94 ST	COTTER PIN		
64	43 32 002 08	1	KLAPPSTECKER 6X42 DIN 11023	LINCH PIN		
65	95 57 994 08	4	ROHR 18X3X75 ST37.4	PIPE		
66	40 61 096 08	4	SCHRAUBE M10X100 DIN 931 8.8	BOLT		
67	41 19 006 08	4	MUTTER M10 DIN 985 8	NUT		
68	95 55 605 08	1	BLECH 5X614X763	PLATE		
69	95 55 606 08	1	BLECH 5X614X763	PLATE		
70	95 55 607 08	1	BLECH 4X182X695	PLATE		
71	95 43 373 08	1	BLECH 4X60X223	PLATE		
72	40 65 131 08	2	SCHRAUBE M12X40 DIN 933 8.8	BOLT		
73	42 00 016 08	1	SCHEIBE A 13 DIN 125 ST	WASHER		
74	42 53 012 08	1	SPANNSCHEIBE 12 DIN 6796 FST	CLAMP DISC		
75	41 15 143 08	5	MUTTER M12 DIN 934 8	NUT		
76	40 65 174 08	2	SCHRAUBE M16X100 DIN 933 8.8	BOLT		
77	40 65 144 08	1	SCHRAUBE M12X120 DIN 933 8.8	BOLT		
78	95 38 563 08	1	BLECH 15X135X128 S700ML	PLATE		
79	40 65 162 08	2	SCHRAUBE M16X40 DIN 933 8.8	BOLT		
80	40 65 102 08	4	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 8.8	BOLT		
81	41 19 011 08	4	MUTTER M10 DIN 985 10	NUT		
82	95 22 281 08	1	BOLZEN RD40X600 ST50	PIN		
83	43 20 115 08	1	SPANNSTIFT 10X80 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
84	42 00 037 08	1	SCHEIBE B 43 DIN 125 ST	WASHER		
85	72 00 011 08	1	DRUCKFEDER 6,3X50X175 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
86	95 11 861 08	1	BOLZEN B 20H11X115X98 DIN 1443 ST50	PIN		
87	45 25 527 08	1	BOLZEN B 10H11X90X81 DIN 1443 ST50-2K	PIN		
88	43 30 034 08	2	SPLINT 3,2X20 DIN 94 ST	COTTER PIN		
89	93 26 427 08	1	BOLZEN RD35X115 42CR	PIN		
90	95 36 500 08	16	KABELHALTER 2X22X90	PLATE		
91	40 97 045 08	16	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X10			
92	40 65 168 08	1	SCHRAUBE M16X70 DIN 933 8.8	BOLT		
500	91 45 049 08	1	ELEKTRIK DOPPELKLAPPSPITZE	ELECTR.F.DOUBLE FOLDING JIB		
			⇨ 3 931 000 91 45 049 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	28 81 584 08	1	SEILROLLE RD700X56 PA6G SPF-982205114-	ROPE PULLEY		
2	74 59 025 08	1	WAELZLAGER 100X150X67	ROLLER BEARING		
3	42 80 083 08	2	SICHERUNGSRING 150X4 DIN 471	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	97 24 832 08	1	SICHERUNGSCLIP 35-40 4			
2	43 20 066 08	1	SPANNSTIFT 6X45 ISO 8752 ST	SPRING DOWEL SLEEVE		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 95 821 08	1	HALTERUNG VORM. ⇨ 3 500 104 92 95 821 08	MOUNTING		
2	92 51 630 08	1	KONSOLE VORM. ⇨ 3 500 014 92 51 630 08	BRACKET		
3	92 68 990 08	1	KLAPPKONSOLE VORM. ⇨ 3 510 004 92 68 990 08	FOLDING BRACKET		
4	92 50 421 08	1	KONSOLE SCHWK.	BRACKET		
5	95 55 525 08	1	TRAVERSE 30X161X190	CROSS-MEMBER		
6	95 55 526 08	1	BLECH 8X70X182	PLATE		
7	95 31 477 08	1	GEWINDEPLATTE 15X40X130	THREADED PLATE		
8	40 65 164 08	6	SCHRAUBE M16X50 DIN 933 8.8	BOLT		
9	42 17 008 08	6	SCHEIBE 16 DIN 7989-2 ST	DISK		
10	40 65 172 08	1	SCHRAUBE M16X90 DIN 933 8.8	BOLT		
11	41 15 145 08	9	MUTTER M16 DIN 934 8	NUT		
12	40 65 178 08	8	SCHRAUBE M16X150 DIN 933 8.8	BOLT		
13	45 14 266 08	1	BOLZEN 25H11X55X45 DIN 1436 42CRMO4 SP	PIN		
14	43 31 009 08	1	SICHERUNGSFEDER 4,5	RETAINING SPRING		
15	95 59 742 08	3	GEWINDEPL. 15X45X440	THREADED PLATE		
16	95 59 741 08	2	GEWINDEPL. 20X45X440	THREADED PLATE		
17	40 65 209 08	8	SCHRAUBE M20X50 DIN 933 8.8	BOLT		
18	42 16 011 08	8	SCHEIBE 21 DIN 7349 ST	DISK		
19	95 36 085 08	2	BLECH 20X45X230	PLATE		
20	45 30 209 08	1	BOLZEN B 20H11X115X107 DIN 1444 ST50-2K	PIN		
21	43 31 012 08	1	SICHERUNGSFEDER 4	RETAINING SPRING		
22	40 65 162 08	2	SCHRAUBE M16X40 DIN 933 8.8	BOLT		
23	41 19 009 08	2	MUTTER M16 DIN 985 8	NUT		
24	51 23 537 08	1	HYDROZYLINDER SPF-981907608-005 ⇨ 5 123 537 08 51 23 537 08	HYDRAULIC CYLINDER		
25	70 80 116 08	2	DU BUCHSE	DU BUSH		
26	40 65 133 08	1	SCHRAUBE M12X50 DIN 933 8.8	BOLT		
27	41 15 143 08	2	MUTTER M12 DIN 934 8	NUT		
28	40 44 041 08	1	GEWINDESTIFT M12X40 DIN 913 45 H	BOLT		
29	94 40 299 08	1	BOLZEN RD35X71 30CRNIMO8+QT	PIN		
30	99 70 401 01	1	ACHSHALTER	AXLE SUPPORT		
31	40 65 067 08	5	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
32	42 40 007 08	4	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		
33	95 59 743 08	1	BLECH 8X30X58	PLATE		
34	50 07 326 08	2	STIFTSCHRAUBE M8X30 DIN 835 8.8	STUD BOLT		
35	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
36	72 00 126 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
37	43 20 119 08	1	SPANNSTIFT 12X85 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
38	42 19 004 08	1	KUGELSCHEIBE C 17 DIN 6319	SPHERICAL WASHER		
39	42 19 045 08	1	KEGELPFANNE G 19 DIN 6319	TAPER SOCKET		
40	95 59 968 08	1	BLECH 4X230X340	PLATE		
41	42 00 012 08	3	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 68 995 08	1	KLAPPKONSOLE SCHWK.	FOLDING BRACKET		
2	92 68 996 08	1	KLAPPTEIL SCHWK.	FOLDING PART		
4	95 31 434 08	1	BOLZEN RD30X117 42CR	PIN		
5	43 30 078 08	1	SPLINT 6,3X50 DIN 94 ST	COTTER PIN		
6	72 00 085 08	1	DRUCKFEDER 2,0X16X68 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
7	43 31 012 08	1	SICHERUNGSFEDER 4	RETAINING SPRING		
8	70 40 042 08	1	KUGELKNOPF C40XM10 DIN 319 FS	BALL		
9	95 37 466 08	1	BOLZEN RD49,5X83 42CR	PIN		
10	77 34 003 08	1	SEIL 2MM 2,3KN DIN 3055 FE	ROPE		
11	77 39 200 08	2	PRESSKLEMME 2 DIN 3093 AL	PRESS CLAMP		
12	45 14 309 08	1	BOLZEN 30H11X165X155 DIN 1436 ST50-2K SP	PIN		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 70 932 08	1	ANBAU LEITER ⇨ 3 750 008 92 70 932 08	ADD-ON UNIT LADDER		
2	92 70 933 08	1	ANBAU MONTAGESTANGE ⇨ 3 750 010 92 70 933 08	ATTACHMENT		
3	77 33 265 08	1	ANSCHLAGSEIL 16X5000 PP	SLING ROPE/STANDING ROPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	78 89 006 08	1	LEITER 2-TEILIG AL	LADDER		
2	92 51 440 08	2	HALTER VORM.	CLAMP		
			⇨ 3 750 011 92 51 440 08			
3	88 52 515 08	2	VORHAENGESCHLOSS 40	PADLOCK		
4	40 65 071 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
5	42 18 009 08	8	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
6	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 95 299 08	1	HAKENSTANGE	HOOK ROD		
2	43 32 062 08	2	FEDERSTECKER 4	SPRING PLUG		
3	77 34 003 08	0.400	SEIL 2MM 2,3KN DIN 3055 FE	ROPE		
4	77 39 200 08	4	PRESSKLEMME 2 DIN 3093 AL	PRESS CLAMP		
5	95 70 565 08	1	HALTER 3x1239x138 ST12.03	CLAMP		
6	40 97 041 08	2	LINSENFLACHKOPFSCHRAUBE M8X20			
7	42 18 009 08	2	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
8	41 19 005 08	2	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		


https://truckmanualshub.com/



Ansicht A


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 43 097 08	1	OBERTEIL 3X70X734	UPPER PART		
2	94 96 329 08	1	UNTERTEIL 3X158X485	LOWER PART		
3	70 42 561 08	1	ANSCHRAUBSCHARNIER	HINGE		
4	40 86 005 08	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 7991 8.8	BOLT		
5	42 18 009 08	4	SCHEIBE A 8,4 DIN 9021 ST	WASHER		
6	41 19 005 08	4	MUTTER M8 DIN 985 8	NUT		
7	70 42 276 08	1	VERSCHLUSS	CLOSURE		
8	40 01 033 08	3	SCHRAUBE M5X12 DIN 84 5.8	BOLT		
9	42 00 008 08	3	SCHEIBE A 5,3 DIN 125 ST	WASHER		
10	41 19 003 08	3	MUTTER M5 DIN 985 8	NUT		
11	60 27 018 08	4	DURCHFUEHRUNGSTUELLE	GROMMET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	95 62 765 08	1	BLECH 2X60X172	PLATE		
2	40 65 045 08	2	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 57 974 08	1	HALTER SCHWK.	CLAMP		
2	43 32 064 08	1	FEDERSTECKER 6	SPRING PLUG		
3	95 50 931 08	1	DISTANZROHR RD35X2X450	DISTANCE TUBE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 10
Pos. 13
Pos. 14
Pos. 16
Pos. 17
Pos. 18
Pos. 19

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	69 14 046 08	1	WINDGESCHWINDIGKEITSGEBER SPF003	WIND GAUGE		
13	92 38 355 08	1	HALTER WINDWARNUNG	CLAMP		
			⇨ 3 780 239 92 38 355 08			
14	92 56 075 08	1	HALTER VORM.	CLAMP		
			⇨ 3 780 242 92 56 075 08			
16	43 31 050 08	1	SICHERUNGSFEDER 6	RETAINING SPRING		
17	40 65 069 08	4	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
18	41 15 141 08	4	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
19	42 40 007 08	4	FEDERRING A 8 DIN 127	SPRING WASHER		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 7
Pos. 8
Pos. 9


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	92 68 841 08	1	ELEKTRIK ANLENKSTUECK ⇨ 3 930 005 92 68 841 08	ELECTRIC F.BASE SECTION		
4	92 71 640 08	1	ELEKTRIK KOPFSTUECK ⇨ 3 930 038 92 71 640 08	ELECTR. FOR HEAD SECTION		
6	92 68 845 08	1	ELEKTRIK AUSSCHUBMECHANIK ⇨ 3 930 226 92 68 845 08	ELECTR. F.EXTENDING MECHAN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	92 68 848 08	1	KLEMMKASTEN KPL. S413 ⇨ 3 930 064 92 68 848 08	TERMINAL BOX		
6	92 68 867 08	1	LEITUNGSTROMMEL KPL. ⇨ 3 930 066 92 68 867 08	CABLE DRUM COMPL.		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	92 71 642 08	1	KLEMMKASTEN KPL. S417 ⇨ 3 930 067 92 71 642 08	TERMINAL BOX		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 01 751 08	1	DRAEHTE VORM. -S413	WIRES		
4	77 26 487 08	1	SCHILD	PLATE		
7	95 56 312 08	1	LEERGEHAEUSE	EMPTY HOUSING		
202	60 21 067 08	0.240	HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	TOP HAT RAIL		
204	60 27 416 08	20	BANDKLEMME 8-2,8-0,8	STRIP CLAMP		
205	60 27 360 08	2	AUFLAGEBOCK	SUPPORT REST		
206	60 27 417 08	8	KRAMPE	CRAMP IRON		
210	40 82 010 08	2	SCHRAUBE C 4,8X19 DIN 7971 ST	BOLT		
211	60 24 232 08	4	KABELVERSCHRAUBUNG PG11	CABLE JOINT UNION		
212	60 24 111 08	1	BLINDBUCHSE PG16 MS	DUMMY SOCKET		
213	60 24 113 08	1	BLINDBUCHSE PG11 MS	DUMMY SOCKET		
216	60 24 112 08	1	BLINDBUCHSE PG13,5 MS	DUMMY SOCKET		
218	42 18 006 08	2	SCHEIBE A 5,3 DIN 9021 ST	WASHER		
220	92 68 846 08	1	LEITUNG W602	CABLE		
250	92 87 769 08	1	LEITUNG W456	CABLE		
260	92 68 850 08	1	LEITUNG W643	CABLE		
307	60 25 013 08	1	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE M20	KIT BLEED SCREW / DRAIN PLU		
308	60 25 012 08	1	ENTWAESSERUNGSSTOPFEN PA6 G SPF002	DRAIN PLUG		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 7
Pos. 8
Pos. 9

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	92 68 868 08	1	LEITUNG W550	CABLE		
5	61 61 425 08	1	LEITUNGSTROMMEL 9X0,5 60M SPF005 SPF-	CABLE DRUM		
(14)	57 01 989 08	3	SPIRALFEDER	TUBULAR SPRING		
6	92 88 219 08	1	LEITUNG W551	CABLE		
7	60 24 226 08	1	KABELVERSCHRAUBUNG PG11	CABLE JOINT UNION		
8	60 26 040 08	1	REDUZIERSTUECK PG13,5/11 MS	REDUCER		
9	60 25 013 08	1	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE M20	KIT BLEED SCREW / DRAIN PLU		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 6
Pos. 7


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	97 04 802 08	1	SCHILD	PLATE		
5	97 04 913 08	1	LEERGEHAEUSE	EMPTY HOUSING		
6	92 01 753 08	1	DRAEHTE VORM. S417	WIRES		
7	92 17 218 08	1	KABELBAUM S417	WIRING HARNESS		
			⇨ 3 930 605 92 17 218 08			
153	60 45 121 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M1-D	CLOSURE CAP		
155	60 45 081 08	1	DOSE M13	CAN		
197	60 24 113 08	2	BLINDBUCHSE PG11 MS	DUMMY SOCKET		
199	60 24 226 08	3	KABELVERSCHRAUBUNG PG11	CABLE JOINT UNION		
200	60 24 232 08	1	KABELVERSCHRAUBUNG PG11	CABLE JOINT UNION		
266	40 01 701 08	2	SCHRAUBE M3X15 DIN 84 MS	BOLT		
267	41 15 157 08	2	MUTTER M3 DIN 934 8	NUT		
268	42 00 501 08	2	SCHEIBE A 3,2 DIN 125 MS	WASHER		
270	92 34 755 08	1	LEITUNG WL451	CABLE		
290	92 07 849 08	1	LEITUNG WL609	CABLE		
292	60 25 012 08	1	ENTWAESSERUNGSSTOPFEN PA6 G SPF002	DRAIN PLUG		
293	60 25 013 08	1	ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE M20	KIT BLEED SCREW / DRAIN PLU		
296	60 27 417 08	6	KRAMPE	CRAMP IRON		
297	60 27 416 08	15	BANDKLEMME 8-2,8-0,8	STRIP CLAMP		
298	60 21 067 08	0.210	HUTSCHIENE 35X27X7,3X1	TOP HAT RAIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
7	92 87 768 08	1	LEITUNGSTROMMEL KPL. N1/B7 ⇨ 3 930 228 92 87 768 08	CABLE DRUM COMPL.		
8	92 87 770 08	1	LEITUNG W456B	CABLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
6	69 23 087 08	10	INDUKTIVSENSOR SPF009 SPF-981500008-00	SENSOR		
7	57 13 188 08	1	NAEHERUNGSSCHALTER 3BAR SPF004 SPF-	PROXIMITY SWITCH		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	69 23 100 08	1	WINKELGEBER 360° SPF007	ANGLE SENSOR(ANGLE TRANS		
6	69 23 101 08	1	SEILLAENGEN-GEBER 10M SPF011 SPF-9815	LENGTH INDICATOR		
			⇨ 6 923 101 08 69 23 101 08			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	69 23 100 08	1	WINKELGEBER 360° SPF007	ANGLE SENSOR(ANGLE TRANS		
7	60 60 532 08	1	ENDSCHALTER HUB-OBEN SPF007 SPF-9815	LIMIT SWITCH		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
151	60 45 189 08	3	BLINDSTOPFEN 1,58	DUMMY PLUG		
152	60 45 265 08	1	BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	GANTRY GIRDER		
153	92 71 584 08	1	BESTUECKUNGSMODUL 1	CUSTOM CIRCUIT MODULE 1		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5
Pos. 7
Pos. 10


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	92 88 293 08	1	ELEKTRIK ANLENKSTUECK ⇨ 3 931 026 92 88 293 08	ELECTRIC F.BASE SECTION		
7	92 88 294 08	1	ELEKTRIK KOPFSTUECK ⇨ 3 931 035 92 88 294 08	ELECTR. FOR HEAD SECTION		
10	92 73 180 08	1	LEITUNG W325 ⇨ 3 931 084 92 73 180 08	CABLE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
98	60 27 000 08	2	TUELLE GR.0I-D1,3 GUMMI	BUSH		
150	60 45 086 08	1	STECKER	COTTER PIN		
151	60 45 266 08	1	STIFTTRAEGER	PIN CARRIER		
152	60 45 192 08	3	STIFTKONTAKT	PIN CONTACT		
153	60 45 189 08	4	BLINDSTOPFEN 1,58	DUMMY PLUG		
154	60 27 048 08	2	KABELTUELLE	CABLE BUSHING		
155	60 45 085 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M 1-K	CLOSURE CAP		
157	60 45 055 08	1	KABELDOSE	CABLE BOX		
158	60 45 265 08	1	BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	GANTRY GIRDER		
159	60 45 193 08	4	BUCHSENKONTAKT	BUSH CONTACT		
160	60 45 189 08	3	BLINDSTOPFEN 1,58	DUMMY PLUG		
161	60 45 121 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M1-D	CLOSURE CAP		
170	60 60 530 08	1	ENDSCHALTER HUB-OBEN SPF008 SPF-9815	LIMIT SWITCH		
171	66 00 331 08	1	DIODE 1000V 1A DO-41 SPF001	DIODE		
202	60 30 002 08	1.040	ISOL.SCHLAUCH 6	INSULATING HOSE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 5
Pos. 6

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung		Description	Serie	K
5	92 88 295 08	1	LEITUNG W500		CABLE		
6	92 08 062 08	1	LEITUNG W501		CABLE		
			⇨ 3 931 015	92 08 062 08			


https://truckmanualshub.com/



Pos. 6

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung		Description	Serie	K
6	92 88 291 08	1	LEITUNG W505		CABLE		
			⇨ 3 931 043	92 88 291 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
150	60 45 086 08	1	STECKER	COTTER PIN		
151	60 45 266 08	1	STIFTTRAEGER	PIN CARRIER		
152	60 45 192 08	3	STIFTKONTAKT	PIN CONTACT		
153	60 45 189 08	7	BLINDSTOPFEN 1,58	DUMMY PLUG		
154	60 27 048 08	2	KABELTUELLE	CABLE BUSHING		
155	60 45 085 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M 1-K	CLOSURE CAP		
157	60 45 055 08	1	KABELDOSE	CABLE BOX		
158	60 45 265 08	1	BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	GANTRY GIRDER		
159	60 45 193 08	4	BUCHSENKONTAKT	BUSH CONTACT		
161	60 45 121 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M1-D	CLOSURE CAP		
162	60 20 087 08	2	ROHRSCHELLE 25 PP	PIPE CLIP		
164	40 42 047 08	2	SCHRAUBE M6X45 DIN 912 8.8	BOLT		
170	60 60 526 08	1	ENDSCHALTER HUB-OBEN SPF009 SPF-9815	LIMIT SWITCH		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 04 604 08	6.540	STEUERLEITUNG 4X0,5 SPF004	TRIP LINE/CONTROL CABLE		
86	60 23 077 08	4	ADERENDHUELSE 1 - 6 DIN 46228	MULTICORE CABLE END		
88	60 23 081 08	2	ADERENDHUELSE 2,5 - 7 DIN 46228	MULTICORE CABLE END		
114	60 23 078 08	4	ADERENDHUELSE 0,5 - 6 DIN 46228	MULTICORE CABLE END		
151	60 45 085 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M 1-K	CLOSURE CAP		
152	60 45 086 08	1	STECKER	COTTER PIN		
153	60 45 087 08	1	KABELTUELLE	CABLE BUSHING		
154	60 45 266 08	1	STIFTTRAEGER	PIN CARRIER		
155	60 66 532 08	2	HILFSSCHALTERBLOCK	AUXILIARY SWITCH BLOCK		
156	60 66 615 08	1	HAENGETASTER	SUSPENSION KEY BUTTON		
157	77 26 511 08	1	SCHILD HAENGETASTER	PLATE		
158	77 42 189 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 6-16 W2	HOSE CLIP		
241	60 30 166 08	0.110	SCHRUMPFSCHLAUCH 12-3,0	SHRINK FIT HOSE		
261	60 32 003 08	1	KABELBINDER 3,6X150	CABLE BINDER		
305	60 04 341 08	0.880	KFZ-LEITUNG 1 DIN 72551 SPF006	ELECTR.CABLE		
628	60 45 192 08	4	STIFTKONTAKT	PIN CONTACT		
812	60 45 189 08	3	BLINDSTOPFEN 1,58	DUMMY PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	47 42 340 08	3	DREHVERSCHRAUBUNG DG105/38STN3 OM	SCREW CONNECTION		
(1)	57 15 778 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
3	51 14 936 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
(21)	57 11 355 08	1	MAGNET 24V	MAGNET		
4	51 14 937 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
5	51 06 711 08	1	FILTERPATRONE	FILTER CARTRIDGE		
6	51 10 627 08	1	DUESE 0,5 MS	JET		
7	51 15 150 08	2	KUPPLUNGSSTECKER 10-L	COUPLER PLUG		
8	51 15 178 08	3	FLANSCHSTUTZEN 38-S	FLANGE STUB PIPE		
9	40 42 151 08	12	SCHRAUBE M14X40 DIN 912 8.8	BOLT		
10	51 05 867 08	3	O-RING 37,69X3,53 ARP 568 NBR90	O-RING		
600	47 10 321 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE6-SR-ED	CONNECTING PIECE		
601	47 56 015 08	1	MESSANSCHLUSS 6-S	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
602	47 10 332 08	1	VERSCHRAUBUNG XGE16-SR-ED	CONNECTING PIECE		
603	47 19 011 08	3	VERSCHRAUBUNG EGESD10-LR-WD	CONNECTING PIECE		
604	47 02 303 08	3	VERSCHRAUBUNG XW10-L	CONNECTING PIECE		
605	47 04 303 08	1	VERSCHRAUBUNG XT10-L	CONNECTING PIECE		
606	47 25 302 08	9	VERSCHRAUBUNG EWSD10-L	CONNECTING PIECE		
607	47 10 306 08	2	VERSCHRAUBUNG XGE10-LR-ED	CONNECTING PIECE		
608	47 23 302 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD10-L	CONNECTING PIECE		
609	47 10 348 08	4	VERSCHRAUBUNG XGE12-LR-ED1/2"	CONNECTING PIECE		
610	47 23 303 08	2	VERSCHRAUBUNG ELSD12-L	CONNECTING PIECE		
611	47 25 305 08	2	VERSCHRAUBUNG EWSD12-L	CONNECTING PIECE		
612	47 54 314 08	4	VERSCHRAUBUNG REDSD12/10-L	CONNECTING PIECE		
613	47 24 302 08	1	VERSCHRAUBUNG ETSD12-L	CONNECTING PIECE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 49 675 08	1	SEILROLLE KPL. ⇨ 3 105 007 92 49 675 08	ROPE PULLEY COMPL.		
3	57 17 146 08	1	SICHERUNGSFALLE	SAFETY LATCH		
6	57 19 082 08	1	SEILSCHUTZ KPL.	ROPE GUARD		
9	57 19 083 08	2	SEILSCHUTZ KPL.	ROPE GUARD		
10	43 32 013 08	2	KLAPPSTECKER 5X32	LINCH PIN		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	57 18 514 08	1	ANTRIEBSHUELSE	DRIVE SLEEVE		
6	57 18 515 08	1	HUELSE	SLEEVE		
29	57 18 516 08	1	TRIEBSTOCK	LANTERN		
30	57 17 369 08	1	KEGELROLLENLAGER	TAPER ROLLER BEARING		
31	57 17 370 08	1	KEGELROLLENLAGER	TAPER ROLLER BEARING		
39	57 15 126 08	1	RILLENKUGELLAGER	GROOVED BALL BEARING		
40	42 81 017 08	1	SICHERUNGSRING 62X2 DIN 472	LOCKING RING		
41	42 80 029 08	1	SICHERUNGSRING 35X1,5 DIN 471	LOCKING RING		
42	42 81 006 08	1	SICHERUNGSRING 22X1 DIN 472	LOCKING RING		
43	42 81 003 08	1	SICHERUNGSRING 23X1,2 DIN 472	LOCKING RING		
50	57 17 371 08	1	V-RING	V-RING		
51	71 00 286 08	1	WELLENDICHTRING C 90X110X12 DIN 3761	ROTARY SHAFT SEAL		
52	51 48 035 08	1	O-RING 70X2 NBR70	O-RING		
53	57 17 372 08	1	WELLENDICHTRING 40X60X5+3 FPM	ROTARY SHAFT SEAL		
54	57 16 574 08	1	WELLENDICHTRING 50X68X5+3A FPM	ROTARY SHAFT SEAL		
56	51 10 099 08	1	O-RING 28X3 NBR90	O-RING		
57	57 15 509 08	1	O-RING 100X2 NBR70	O-RING		
58	50 06 052 08	1	O-RING 101X3 NBR70	O-RING		
59	57 15 508 08	1	O-RING 128X2 NBR70	O-RING		
64	57 07 923 08	2	ENTLUEFTUNGSVENTIL	VENT VALVE		
65	50 15 601 08	1	ENTLUEFTUNGSVENTIL M10X1	VENT VALVE		
66	57 18 517 08	1	OELSCHAUGLAS	OIL SIGHT GLASS		
75	57 18 294 08	10	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
76	57 18 295 08	10	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
95	57 14 865 08	1	OELDRUCKEINHEIT	OIL PRESSURE UNIT		
97	57 17 376 08	7	INNENLAMELLE	MULTIPLE DISC "INTERN"		
98	50 15 286 08	8	AUSSENLAMELLE	MULTIPLE DISCS "EXTERN"		
112	72 64 111 08	2	O-RING 90X3 NBR70	O-RING		
113	72 64 014 08	1	O-RING 80X3 NBR70	O-RING		
114	42 80 029 08	1	SICHERUNGSRING 35X1,5 DIN 471	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	72 64 106 08	1	O-RING 15X2 NBR70	O-RING		
2	70 11 131 23	1	DICHTUNG 25,5	GASKET		
3	70 13 456 23	1	SCHUTZKAPPE M26X1,5	PROTECTING CAP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 15 302 08	1	BETAETIGUNGSEINHEIT	CONTROL		
10	50 20 453 08	8	AUSSENLAMELLE	MULTIPLE DISCS "EXTERN"		
11	50 20 451 08	7	INNENLAMELLE	MULTIPLE DISC "INTERN"		
12	50 20 440 08	22	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
16	50 26 529 08	1	O-RING 8X2 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 29 897 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
2	50 26 408 08	1	GEHAEUSEOBERTEIL	HOUSING UPPER PART		
3	50 26 409 08	1	VENTILKOERPER	VALVE BODY		
4	50 26 410 08	1	VENTILRING	VALVE RING		
5	50 26 411 08	1	KAPPE	CAP		
6	50 26 412 08	1	KEGELFEDER	CONICAL SPRING		
7	50 26 413 08	1	HALTERING	GUARD RING		
8	50 29 329 08	1	O-RING 20,3X2,4 NBR70	O-RING		
9	72 64 066 08	1	O-RING 32X3 NBR70	O-RING		
10	50 26 415 08	1	HALTERING	GUARD RING		
11	50 26 416 08	1	SICHERUNGSRING 38X1,5 DIN 984	LOCKING RING		
12	50 26 417 08	1	DECKEL	COVER/LID		
13	50 26 418 08	1	O-RING 109,5X3 NBR70	O-RING		
14	50 26 419 08	4	SCHRAUBE M8X12 DIN 7985 4.8	BOLT		
15	50 26 420 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
16	72 64 055 08	1	O-RING 54X3 NBR70	O-RING		
17	50 26 422 08	1	KOLBEN	PISTON		
18	50 26 423 08	1	FEDER GUMMI	SPRING		
19	50 26 424 08	1	FEDERTELLER	SPRING PLATE		
20	50 26 225 08	1	SICHERUNGSRING 11X1 DIN 472	LOCKING RING		
21	42 40 005 08	1	FEDERRING A 6 DIN 127	SPRING WASHER		
22	40 65 045 08	1	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
23	50 29 513 08	1	O-RING 66X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
999	57 03 190 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 13 523 08	1	KARTUSCHE	INSERTS		
2	50 26 514 08	1	HEIZUNG	HEATING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
50	57 17 712 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 29 920 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
2	50 29 921 08	1	VENTILKOERPER	VALVE BODY		
3	50 29 922 08	3	UEBERGANGSSTUECK	TRANSITION PIECE		


https://truckmanualshub.com/






Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 26 397 08	1	BE-UND ENTLUEFTUNGSVENTIL ⇨ 5 026 397 08 50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE		
2	50 29 935 08	1	BETAETIGUNG	LOCKING CONTROL		
999	50 29 897 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 29 991 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
16	57 07 454 08	1	ENTLUEFTUNGSSTUECK	AIR VENT PIPE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 14 118 08	1	TRIEBWERK ⇨ 5 714 118 08 57 14 118 08	ROTARY GROUP		
3	57 02 919 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
4	57 02 920 08	1	ANSCHLUSSPLATTE	CONNECTING PLATE		
5	43 06 037 08	1	ZYLINDERSTIFT 6M6X12 DIN 7 ST	STRAIGHT PIN		
6	57 02 921 08	1	O-RING 88,49X3,53 ARP 568 NBR70	O-RING		
7	40 42 116 08	6	SCHRAUBE M12X30 DIN 912 8.8	BOLT		
8	42 41 009 08	6	FEDERRING 12 DIN 7980	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 10 253 08	1	BLOCK	BLOCK		
2	51 10 254 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG		
3	51 10 255 08	2	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
4	51 45 171 08	2	DICHTRING A 18X22X1,5 DIN 7603 ST	SEALING RING		
5	51 85 124 08	2	KUGEL 7,5 DIN 5401	BALL		
6	51 10 256 08	1	SCHIEBER	SLIDER		
7	51 10 257 08	2	VENTILSITZ	VALVE FACE		
8	51 10 258 08	2	FEDERTELLER	SPRING PLATE		
9	51 10 259 08	2	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
10	51 10 260 08	1	STIFT	PIN		
11	51 10 261 08	2	LAGERNADEL	BEARING NEEDLE		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
51	57 14 837 08	1	KONTAKTGEBER	CONTACT MAKER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 06 718 08	1	FILTEREINSATZ	FILTER ELEMENT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 06 697 08	1	FILTEREINSATZ	FILTER ELEMENT		
2	72 64 158 08	1	O-RING 170X7 NBR70	O-RING		
3	57 08 320 08	1	FILTERDECKEL	FILTER COVER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 05 816 08	1	FILTEREINSATZ	FILTER ELEMENT		
2	72 64 076 08	1	O-RING 59X3 NBR70	O-RING		
3	57 10 213 08	1	FILTERTOPF	FILTER CAN		
4	57 13 561 08	1	VERSCHMUTZUNGSANZEIGE	POLLUTION INDICATION		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 06 385 14	1	FILTEREINSATZ	FILTER ELEMENT		
999	10 03 553 4	1	REPARATURSATZ -E DF/LF	REPAIR SET		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
8	51 07 926 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
9	51 07 927 08	1	O-RING 20X2 NBR90	O-RING		
10	51 07 928 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG		
15	51 07 923 08	1	VENTILTEILE	VALVE COMPONENTS		
16	51 10 006 08	1	DISTANZRING	DISTANCE RING		
17	51 07 925 08	1	VENTILTEILE	VALVE COMPONENTS		
18	51 10 007 08	1	SICHERUNGSRING 21X1 DIN 472	LOCKING RING		
19	51 07 924 08	1	VENTILBUCHSE	VALVE BUSH		
20	72 64 079 08	1	O-RING 16X2 NBR70	O-RING		
21	51 45 136 08	1	SICHERUNGSRING 20X1 DIN 472	LOCKING RING		
29	52 12 167 08	1	VENTILEINSATZ	VALVE INSERT		
40	74 70 014 08	1	KUGEL 20 DIN 5401	BALL		
41	51 10 040 08	1	FEDERSCHEIBE	SPRING WASHER		
42	51 10 010 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
43	57 06 449 08	1	SCHRAUBSTOPFEN	SCREW PLUG		
44	51 10 012 08	1	BUCHSE	BUSH		
51	57 14 837 08	1	KONTAKTGEBER	CONTACT MAKER		
999	51 10 004 08	1	KLEINTEILSATZ	MISCELLANEOUS PARTS PACK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 17 127 08	2	MAGNETSPULE GZ45-4-24V	MAGNET COIL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
20	57 16 347 08	1	WEGEVENTIL SPF001 ⇨ 5 716 347 08 57 16 347 08	MULTIWAY VALVE		
30	40 43 612 08	4	SCHRAUBE M5X45 DIN 912 12.9	BOLT		
40	57 04 271 08	2	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL ⇨ 5 704 271 08 57 04 271 08	PRESSURE RELIEF VALVE		
50	57 12 588 08	2	STROMREGELVENTIL ⇨ 5 712 588 08 57 12 588 08	FLOW REGULATING VALVE		
60	57 10 800 08	2	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP		
70	57 09 674 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
80	47 56 026 08	2	MESSANSCHLUSS R1/4"	HYDRAULIC FOR FOLDING JIB		
90	47 77 040 08	8	STOPFEN VSTI1/4"ED	PLUG		
110	40 42 016 08	2	SCHRAUBE M5X10 DIN 912 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 17 576 08	6	DRUCKREDUZIERVENTIL	PRESSURE REDUCING VALVE		
2	57 18 165 08	1	DRUCKREGELVENTIL	PRESSURE REGUL.VALVE		
14	10 02 532 0	2	DECKEL	COVER/LID		
76	57 19 187 08	2	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
79	57 19 188 08	4	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	51 07 766 08	1	O-RING 23,47X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		
6	57 00 551 08	1	O-RING 29X3 NBR90	O-RING		
10	57 02 797 08	1	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
650	10 02 414 3	1	VERSCHLUSSKAPPE	CLOSURE CAP		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	57 18 904 08	1	VENTIL ⇨ 5 718 904 08 57 18 904 08	VALVE		
4	57 06 297 08	2	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
(5)	51 07 766 08	3	O-RING 23,47X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		
5	57 06 893 08	2	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
7	57 18 175 08	1	BLOCK ⇨ 5 718 175 08 57 18 175 08	BLOCK		
8	57 07 792 08	1	DUESE 2,5 MS	JET		
9	40 43 612 08	4	SCHRAUBE M5X45 DIN 912 12.9	BOLT		
10	51 07 466 08	8	SCHRAUBE M6X16 DIN 912 12.9	BOLT		
11	51 07 101 08	2	O-RING 17,12X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		
12	57 06 514 08	2	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
13	51 07 415 08	5	STOPFEN VSTI1/8"ED ST A3C	PLUG		
15	47 77 041 08	3	STOPFEN VSTI3/8"ED	PLUG		
20	57 18 140 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
21	57 08 179 08	1	MAGNETSPULE 24V DC	MAGNET COIL		
24	57 15 608 08	1	DRUCKVENTIL	PRESSURE VALVE		
27	57 13 622 08	1	DUESE D=1,2 M5X5 DIN 913 MS	JET		
30	57 06 337 08	8	SCHRAUBE M10X75 DIN 912 12.9	BOLT		
31	51 45 660 08	2	O-RING 28,24X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	57 18 145 08	1	WEGEVENTIL ⇨ 5 718 145 08 57 18 145 08	MULTIWAY VALVE		
3	57 18 146 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
8	57 18 910 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	57 18 142 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
			⇨ 5 718 142 08 57 18 142 08			
3	57 18 143 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
			⇨ 5 718 143 08 57 18 143 08			
4	57 18 146 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
5	57 04 276 08	2	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
			⇨ 5 704 276 08 57 04 276 08			
11	57 18 910 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
12	57 18 145 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
			⇨ 5 718 145 08 57 18 145 08			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 07 969 08	1	GEHAEUSE	HOUSING		
3	51 07 970 08	1	FEDERTELLER	SPRING PLATE		
4	51 10 151 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
5	51 07 972 08	1	SCHEIBE	DISK		
6	51 07 973 08	1	FEDERBOLZEN	SPRING PIN		
7	51 07 974 08	1	DAEMPFUNGSKOLBEN	DAMPING PISTON		
9	51 07 975 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
10	51 07 976 08	1	VENTILSITZ	VALVE FACE		
17	51 07 832 08	1	AUSGLEICHSCHEIBE	COMPENSATING DISK		
21	51 07 833 08	1	BUNDMUTTER M8	SEAL-LOCK NUT		
22	51 07 977 08	1	SCHRAUBE M8X35 DIN 84 5.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 08 278 08	1	MAGNET 24V DC	MAGNET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
7	57 14 537 08	1	DRUCKVENTIL ⇨ 5 714 537 08 57 14 537 08	PRESSURE VALVE		
9	57 05 279 08	1	WEGEVENTIL ⇨ 5 705 279 08 57 05 279 08	MULTIWAY VALVE		
15	40 43 637 08	4	SCHRAUBE M5X35 DIN 912 12.9	BOLT		
16	40 43 612 08	4	SCHRAUBE M5X45 DIN 912 12.9	BOLT		
17	47 77 040 08	6	STOPFEN VSTI1/4"ED	PLUG		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
20	57 13 873 08	1	WEGEVENTIL	MULTIWAY VALVE		
(1)	57 02 363 08	1	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
(2)	57 04 272 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
(3)	57 09 858 08	1	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP		
40	57 15 398 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
50	57 04 271 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL ⇨ 5 704 271 08 57 04 271 08	PRESSURE RELIEF VALVE		
60	57 14 001 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL ⇨ 5 714 001 08 57 14 001 08	PRESSURE RELIEF VALVE		
70	57 15 349 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
130	57 09 674 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 10 963 08	1	VENTIL	VALVE		
2	57 00 864 08	1	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
3	57 15 554 08	2	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE		
(1)	10 03 613 8	1	MAGNETSPULE 24V	MAGNET COIL		
999	57 00 772 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
(1)	72 64 035 08	1	O-RING 30X3 NBR90	O-RING		
(2)	72 64 212 08	1	O-RING 42X3 NBR90	O-RING		
(3)	57 00 779 08	1	O-RING 21X2,5 NBR90	O-RING		
(4)	57 00 780 08	1	O-RING 13X2,5 NBR90	O-RING		
(5)	52 12 278 08	2	O-RING 38X3,5 NBR90	O-RING		
(6)	72 64 243 08	1	O-RING 27X2,5 NBR90	O-RING		
(7)	57 00 782 08	1	STEPSEALRING 3,0X2,0X1,0	STEP SEAL		
(8)	57 00 783 08	1	GLYDRING	GLYD RING		
(9)	57 00 784 08	2	STUETZRING 39X45X1,5	BACK-UP RING		
(10)	57 00 786 08	1	STUETZRING 13X2,5X1,5	BACK-UP RING		
(11)	57 00 787 08	1	STUETZRING 30X3X1,5	BACK-UP RING		
(12)	57 00 801 08	1	STUETZRING	BACK-UP RING		
(13)	57 00 774 08	1	DICHTRING	SEALING RING		
(14)	72 64 116 08	2	O-RING 17X2 NBR90	O-RING		
(15)	72 64 091 08	1	O-RING 17X2,5 NBR90	O-RING		
(16)	57 10 964 08	1	NUTRING	SLOTTED RING		
(17)	57 06 397 08	1	GLEITRING	SLIDE RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 04 170 77	1	FALTENBALG	BELLOWS		
999	57 05 901 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 13 020 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
(1)	52 11 998 08	1	O-RING 112X3 NBR90	O-RING		
(2)	57 01 805 08	1	NUTRING 90X105X12	SLOTTED RING		
(3)	57 03 480 08	1	FUEHRUNGSBAND	GUIDE STRIP		
(4)	57 01 806 08	2	SPIRALBACKRING 28X3X1,5	SEALING RING		
(5)	57 01 807 08	1	SPIRALBACKRING 102X4X1,5	SEALING RING		
(6)	57 01 808 08	1	ABSTREIFER 90X100X7/10	SCRAPER		
(7)	57 01 809 08	1	STEPSEALRING	STEP SEAL		
(8)	57 01 811 08	1	FUEHRUNGSBAND 14,8X2,5X333	GUIDE STRIP		
(9)	57 07 242 08	1	KOLBENDICHTUNG	PISTON PACKING		
(10)	57 13 022 08	1	FUEHRUNGSRING	GUIDE RING		
(11)	71 01 045 08	2	DICHTRING A 22X27X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
(12)	71 01 070 08	2	DICHTRING A 33X39X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
(13)	51 10 099 08	1	O-RING 28X3 NBR90	O-RING		
(14)	57 01 820 08	1	O-RING 102X4 NBR70	O-RING		
2	57 08 621 08	4	KUGEL 7 DIN 5401	BALL		
3	40 41 016 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M22X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
4	40 41 012 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M33X2 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
5	51 85 994 08	4	SPRENGRING SB 68X1,5	SNAP RING		
6	57 06 209 08	1	KOLBEN	PISTON		
7	57 06 208 08	1	FUEHRUNGSSTUECK	GUIDE SECTION		
8	57 13 021 08	1	SPANNSCHELLE	TIGHTENING CLIP		
9	57 01 810 08	2	GELENKLAGER 45	PIVOTING BEARING		
(1)	57 06 861 08	2	DICHTUNG	GASKET		
10	57 15 027 08	1	SCHUTZROHR	GUARD TUBE		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION

SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
19	57 17 419 08	1	SCHENKELFEDER 2,5XDI 13,5	SPIRAL RING		
999	57 14 912 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
130	70 43 361 08	1	BUCHSE RD150X100 GZ-CUZN25AL5	BUSH		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	57 18 922 08	1	ZYLINDERKOPF ⇨ 5 718 922 08 57 18 922 08	CYLINDER HEAD		
36	57 17 357 08	2	SENKBREMSVENTIL	LOWERING BRAKE VALVE		
(999)	57 18 684 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		
37	57 14 897 08	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		
38	57 16 891 08	1	UEBERDRUCKVENTIL 217BAR	PRESSURE RELIEF VALVE		
999	57 17 356 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
999	57 18 137 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
50	57 15 052 08	1	GELENKLAGER 30	PIVOTING BEARING		
60	42 81 011 08	2	SICHERUNGSRING 47X1,75 DIN 472	LOCKING RING		
999	57 18 263 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	51 04 979 08	1	ENTLUEFTUNGSVENTIL M10X1	VENT VALVE		
5	50 29 940 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M16X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
6	71 01 034 08	1	DICHTRING A 16X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
12	57 04 264 08	2	ACHSSCHENKEL	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	ACHSSCHENKELBOLZEN	KINGPIN, UPPER		
17	57 05 083 08	2	ACHSSCHENKELBOLZEN	KINGPIN, UPPER		
19	57 00 027 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
21	57 13 156 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
23	57 13 155 08	2	SCHEIBE	DISK		
24	57 13 154 08	2	SCHEIBE	DISK		
25	57 13 320 08	2	NUTRING 99X119X9,5	SLOTTED RING		
26	72 64 062 08	2	O-RING 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	O-RING 66X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	BUCHSE	BUSH		
32	57 13 401 08	6	SPRENGRING BR 72X2,0	SNAP RING		
34	71 00 219 08	4	WELLENDICHTRING B 60X72X7 DIN 3760 NBR	ROTARY SHAFT SEAL		
35	57 13 616 08	4	WELLENDICHTRING BS 60X72X7 DIN 3761 NB	ROTARY SHAFT SEAL		
38	57 13 576 08	1	GELENKWELLE GW 339	CARDAN SHAFT		
39	57 13 577 08	1	GELENKWELLE GW 192	CARDAN SHAFT		
42	57 02 940 08	2	RADNABE	WHEEL HUB		
43	53 00 090 08	20	RADBOLZEN	WHEEL STUD		
50	71 00 390 08	2	WELLENDICHTRING CS 148X170X14,5 DIN 376	ROTARY SHAFT SEAL		
52	71 00 391 08	2	WELLENDICHTRING BA 110X150X13 DIN 3761	ROTARY SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	KEGELROLLENLAGER JM 822010/049 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
54	74 62 228 08	2	KEGELROLLENLAGER 32024 2-Teile DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
59	53 00 919 08	2	WELLENMUTTER	SHAFT NUT		
60	40 83 026 08	2	SCHRAUBE M10X12 DIN 7984 8.8	BOLT		
63	57 02 957 08	2	BREMSTROMMEL	BRAKE DRUM		
64	54 07 002 08	4	SCHRAUBE M12X35 DIN 6912 8.8	BOLT		
69	57 17 002 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
70	57 17 003 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
71	57 16 973 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
72	57 16 974 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
73	40 66 042 08	12	SCHRAUBE M20X60 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
74	40 43 211 08	4	SCHRAUBE M20X60 DIN 912 10.9	BOLT		
75	40 43 207 08	16	SCHRAUBE M20X40 DIN 912 10.9 SPF-981793	BOLT		
80	57 00 029 08	2	FEDERBOCK	SPRING MOUNT		
81	40 43 217 08	2	SCHRAUBE M20X100 DIN 912 10.9	BOLT		
83	57 15 775 08	2	ZYLINDERSTIFT 10M6X20 DIN 6325	STRAIGHT PIN		
84	72 64 005 08	2	O-RING 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
86	77 43 045 08	2	SCHMIERNIPPEL B M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
87	53 01 107 08	1	SPURSTANGE 1598	TRACK ROD		
			⇨ 5 301 107 08 53 01 107 08			
150	57 18 346 08	2	BREMSE 500X120	BRAKE		
			⇨ 5 718 346 08 57 18 346 08			
152	40 66 061 08	32	SCHRAUBE M18X45 DIN 933 10.9	BOLT		
300	57 04 234 08	2	PLANETENGEHAEUSE	PLANETARY HOUSING		
304	53 00 325 08	2	O-RING 300X3 NBR70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M24X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
306	71 01 053 08	2	DICHTRING A 24X30X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
307	40 41 001 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M16X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
308	71 01 037 08	2	DICHTRING A 16X22X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
309	53 00 230 08	2	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		
312	40 72 026 08	12	SCHRAUBE M10X20 DIN 6912 8.8	BOLT		
314	53 00 349 08	2	SONNENRAD	SUN WHEEL		
316	42 80 044 08	2	SICHERUNGSRING 52X3 DIN 471	LOCKING RING		
320	53 00 353 08	2	ANLAUFRING	STOP RING		
322	53 00 348 08	8	PLANETENRAD	PLANET WHEEL		
324	53 00 234 08	16	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
329	53 00 352 08	24	NADELKRANZ 35X45X20	NEEDLE RACE		
331	53 00 225 08	8	PLANETENBOLZEN	PLANET WHEEL PIN		
333	53 00 474 08	8	SPANNSTIFT 6X26 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
335	53 00 350 08	2	HOHLRAD	ANNULUS		
336	53 00 351 08	2	HOHLRADTRAEGER	ANNULUS CARRIER		
337	53 00 355 08	6	HALTERUNG	MOUNTING		
338	40 43 038 08	12	SCHRAUBE M6X12 DIN 912 10.9	BOLT		
340	53 01 515 08	8	O-RING 35X2 NBR70	O-RING		
400	57 17 004 08	1	ACHSANTRIEB	AXLE DRIVE		
423	40 66 022 08	14	SCHRAUBE M14X35 DIN 933 10.9	BOLT		
425	40 62 031 08	2	SCHRAUBE M14X90 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		
427	53 01 269 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M42X1,5 DIN 910 ST	SCREW PLUG		
428	71 01 075 08	1	DICHTRING A 42X49X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
432	74 62 210 08	1	KEGELROLLENLAGER 31314 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
433	53 01 916 08	1	DISTANZSCHEIBE	DISTANCE WASHER		
434	53 01 917 08	1	ABSTANDSRING	SPACING RING		
436	53 00 647 08	1	KEGELROLLENLAGER 31312 A DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
440	57 05 782 08	1	WELLENDICHTRING 90X130X12	ROTARY SHAFT SEAL		
444	57 17 005 08	1	ANTRIEBSFLANSCH	DRIVING FLANGE		
445	53 01 803 08	1	EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
447	49 80 384 23	4	SCHRAUBE M12X1,5X50 DIN 961 10.9	BOLT		
528	53 01 910 08	1	SCHIEBEMUFFE	SLIDING SLEEVE		
529	53 01 911 08	1	SCHALTGABEL	SHIFT FORK		
530	72 00 057 08	1	DRUCKFEDER 3,2X25X94,5 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
532	53 01 912 08	1	KOLBEN	PISTON		
533	53 01 914 08	1	KOLBENFUEHRUNGSRING	PISTON GUIDE RING		
534	57 10 687 08	1	O-RING 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 10 562 08	1	ZYLINDER	CYLINDER		
536	40 42 094 08	2	SCHRAUBE M10X45 DIN 912 8.8	BOLT		
577	42 80 071 08	1	SICHERUNGSRING 110X4 DIN 471	LOCKING RING		
583	57 17 006 08	1	SCHEIBE	DISK		


https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
12	57 13 314 08	2	ACHSSCHENKEL	STEERING KNUCKLE		
18	57 13 313 08	2	ACHSSCHENKELBOLZEN	KINGPIN, UPPER		
19	53 00 342 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
20	57 13 315 08	2	ROHR	PIPE		
21	57 13 156 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
22	57 13 316 08	2	ROHR	PIPE		
23	57 13 155 08	2	SCHEIBE	DISK		
24	57 13 154 08	2	SCHEIBE	DISK		
25	57 13 320 08	2	NUTRING 99X119X9,5	SLOTTED RING		
26	72 64 062 08	2	O-RING 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	O-RING 66X3 NBR70	O-RING		
42	57 13 312 08	2	RADNABE	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	RADBOLZEN	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	WELLENDICHTRING 140X170X14,5/16	ROTARY SHAFT SEAL		
53	74 62 471 08	2	KEGELROLLENLAGER 33021 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
54	74 62 311 08	2	KEGELROLLENLAGER 32217 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
58	53 00 923 08	2	NASENSCHEIBE	LUG WASHER		
59	53 00 919 08	2	WELLENMUTTER	SHAFT NUT		
60	54 05 121 08	2	SCHRAUBE M8X12 DIN 7984 8.8	BOLT		
61	57 08 212 08	2	BUCHSE	BUSH		
63	57 02 943 08	2	BREMSTROMMEL	BRAKE DRUM		
64	54 07 002 08	4	SCHRAUBE M12X35 DIN 6912 8.8	BOLT		
69	57 16 976 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
70	57 16 977 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
71	57 16 978 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
73	40 66 042 08	12	SCHRAUBE M20X60 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
74	40 43 211 08	4	SCHRAUBE M20X60 DIN 912 10.9	BOLT		
75	40 43 207 08	8	SCHRAUBE M20X40 DIN 912 10.9 SPF-981793	BOLT		
77	57 00 026 08	1	DECKEL	COVER/LID		
79	40 83 045 08	3	SCHRAUBE M20X35 DIN 7984 8.8	BOLT		
80	57 00 029 08	2	FEDERBOCK	SPRING MOUNT		
81	40 43 217 08	2	SCHRAUBE M20X100 DIN 912 10.9	BOLT		
83	57 15 775 08	2	ZYLINDERSTIFT 10M6X20 DIN 6325	STRAIGHT PIN		
84	72 64 005 08	2	O-RING 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
86	77 43 045 08	2	SCHMIERNIPPEL B M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
87	57 03 422 08	1	SPURSTANGE 1500	TRACK ROD		
			⇨ 5 703 422 08 57 03 422 08			
90	53 01 817 08	2	VERSCHLUSSKAPPE	CLOSURE CAP		
150	57 17 382 08	1	BREMSE 500X180	BRAKE		
			⇨ 5 717 382 08 57 17 382 08			
151	57 17 383 08	1	BREMSE 500X180	BRAKE		
			⇨ 5 717 383 08 57 17 383 08			
152	40 66 061 08	32	SCHRAUBE M18X45 DIN 933 10.9	BOLT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/




https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	51 04 979 08	1	ENTLUEFTUNGSVENTIL M10X1	VENT VALVE		
5	50 29 940 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M16X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
6	71 01 034 08	1	DICHTRING A 16X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
12	57 04 264 08	2	ACHSSCHENKEL	STEERING KNUCKLE		
16	57 13 166 08	2	ACHSSCHENKELBOLZEN	KINGPIN, UPPER		
17	57 05 083 08	2	ACHSSCHENKELBOLZEN	KINGPIN, UPPER		
19	57 00 027 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
21	57 13 156 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
23	57 13 155 08	2	SCHEIBE	DISK		
24	57 13 154 08	2	SCHEIBE	DISK		
25	57 13 320 08	2	NUTRING 99X119X9,5	SLOTTED RING		
26	72 64 062 08	2	O-RING 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	O-RING 66X3 NBR70	O-RING		
30	57 04 597 08	4	BUCHSE	BUSH		
32	57 13 401 08	6	SPRENGRING BR 72X2,0	SNAP RING		
34	71 00 219 08	4	WELLENDICHTRING B 60X72X7 DIN 3760 NBR	ROTARY SHAFT SEAL		
35	57 13 616 08	4	WELLENDICHTRING BS 60X72X7 DIN 3761 NB	ROTARY SHAFT SEAL		
38	57 13 576 08	1	GELENKWELLE GW 339	CARDAN SHAFT		
39	57 13 577 08	1	GELENKWELLE GW 192	CARDAN SHAFT		
42	57 02 940 08	2	RADNABE	WHEEL HUB		
43	53 00 090 08	20	RADBOLZEN	WHEEL STUD		
50	71 00 390 08	2	WELLENDICHTRING CS 148X170X14,5 DIN 376	ROTARY SHAFT SEAL		
52	71 00 391 08	2	WELLENDICHTRING BA 110X150X13 DIN 3761	ROTARY SHAFT SEAL		
53	74 68 010 08	2	KEGELROLLENLAGER JM 822010/049 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
54	74 62 228 08	2	KEGELROLLENLAGER 32024 2-Teile DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
59	53 00 919 08	2	WELLENMUTTER	SHAFT NUT		
60	40 83 026 08	2	SCHRAUBE M10X12 DIN 7984 8.8	BOLT		
63	57 02 957 08	2	BREMSTROMMEL	BRAKE DRUM		
64	54 07 002 08	4	SCHRAUBE M12X35 DIN 6912 8.8	BOLT		
69	57 16 971 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
70	57 16 972 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
71	57 16 973 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
72	57 16 974 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
73	40 66 042 08	12	SCHRAUBE M20X60 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
74	40 43 211 08	4	SCHRAUBE M20X60 DIN 912 10.9	BOLT		
75	40 43 207 08	16	SCHRAUBE M20X40 DIN 912 10.9 SPF-981793	BOLT		
80	57 00 029 08	2	FEDERBOCK	SPRING MOUNT		
81	40 43 217 08	2	SCHRAUBE M20X100 DIN 912 10.9	BOLT		
83	57 15 775 08	2	ZYLINDERSTIFT 10M6X20 DIN 6325	STRAIGHT PIN		
84	72 64 005 08	2	O-RING 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
86	77 43 045 08	2	SCHMIERNIPPEL B M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
87	53 01 107 08	1	SPURSTANGE 1598	TRACK ROD		
			⇨ 5 301 107 08 53 01 107 08			
150	57 18 346 08	2	BREMSE 500X120	BRAKE		
			⇨ 5 718 346 08 57 18 346 08			
152	40 66 061 08	32	SCHRAUBE M18X45 DIN 933 10.9	BOLT		
300	57 04 234 08	2	PLANETENGEHAEUSE	PLANETARY HOUSING		
304	53 00 325 08	2	O-RING 300X3 NBR70	O-RING		
305	53 00 359 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M24X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
306	71 01 053 08	2	DICHTRING A 24X30X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
307	40 41 001 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M16X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
308	71 01 037 08	2	DICHTRING A 16X22X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
309	53 00 230 08	2	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		
312	40 72 026 08	12	SCHRAUBE M10X20 DIN 6912 8.8	BOLT		
314	53 00 349 08	2	SONNENRAD	SUN WHEEL		
316	42 80 044 08	2	SICHERUNGSRING 52X3 DIN 471	LOCKING RING		
320	53 00 353 08	2	ANLAUFRING	STOP RING		
322	53 00 348 08	8	PLANETENRAD	PLANET WHEEL		
324	53 00 234 08	16	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		

https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
329	53 00 352 08	24	NADELKRANZ 35X45X20	NEEDLE RACE		
331	53 00 225 08	8	PLANETENBOLZEN	PLANET WHEEL PIN		
333	53 00 474 08	8	SPANNSTIFT 6X26 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
335	53 00 350 08	2	HOHLRAD	ANNULUS		
336	53 00 351 08	2	HOHLRADTRAEGER	ANNULUS CARRIER		
337	53 00 355 08	6	HALTERUNG	MOUNTING		
338	40 43 038 08	12	SCHRAUBE M6X12 DIN 912 10.9	BOLT		
340	53 01 515 08	8	O-RING 35X2 NBR70	O-RING		
400	57 17 007 08	1	ACHSANTRIEB	AXLE DRIVE		
423	40 43 154 08	17	SCHRAUBE M14X55 DIN 912 10.9	BOLT		
425	51 45 888 08	3	SCHRAUBE M14X70 DIN 912 10.9	BOLT		
432	53 00 296 08	1	KEGELROLLENLAGER 31315 A DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
433	42 20 051 08	1	STUETZSCHEIBE S 130X160X3,5 DIN 988	SUPPORTING RING		
434	57 13 952 08	1	ZWISCHENRING	INTERMEDIATE RING		
436	53 00 647 08	1	KEGELROLLENLAGER 31312 A DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
440	53 01 472 08	1	WELLENDICHTRING AS 95X125X12 DIN 3760	ROTARY SHAFT SEAL		
441	57 16 338 08	1	WELLENDICHTRING 95X125X12 FKM	ROTARY SHAFT SEAL		
444	57 10 199 08	1	ANTRIEBSFLANSCH	DRIVING FLANGE		
445	53 01 803 08	1	EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
447	49 80 384 23	4	SCHRAUBE M12X1,5X50 DIN 961 10.9	BOLT		
449	53 01 917 08	1	ABSTANDSRING	SPACING RING		
454	53 01 805 08	1	VORGELEGEGEHAEUSE	TRANSMISSION BOX/HOUSING		
455	43 20 107 08	2	SPANNSTIFT 10X40 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
456	40 43 121 08	15	SCHRAUBE M12X45 DIN 912 10.9 SPF-981793	BOLT		
457	53 00 905 08	1	DECKEL	COVER/LID		
458	40 66 001 08	6	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 10.9	BOLT		
459	53 01 485 08	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
460	57 10 198 08	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
461	53 00 627 08	2	KEGELROLLENLAGER 32016 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
464	57 00 031 08	1	STELLRING	ADJUSTING RING		
465	53 00 216 08	1	SICHERUNGSBLECH	SAFETY PLATE		
466	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
467	42 81 038 08	1	SICHERUNGSRING 125X4 DIN 472	LOCKING RING		
474	57 13 583 08	1	DURCHTRIEBSWELLE	DRIVE-THROUGH SHAFT		
475	57 13 954 08	1	DECKEL	COVER/LID		
476	57 16 349 08	1	WELLENDICHTRING 75X100X10	ROTARY SHAFT SEAL		
477	40 66 008 08	8	SCHRAUBE M10X25 DIN 933 10.9	BOLT		
478	40 70 054 08	4	SCHRAUBE M14X1,5X50 ISO 8676 10.9 SPF-98	BOLT		
479	50 02 450 08	1	RILLENKUGELLAGER 6212 C3 DIN 625	GROOVED BALL BEARING		
480	53 00 631 08	1	STUETZSCHEIBE S 60X75X3 DIN 988	SUPPORTING RING		
481	42 80 050 08	1	SICHERUNGSRING 60X3 DIN 471	LOCKING RING		
482	53 00 668 08	1	GEHAEUSEDECKEL	HOUSING COVER		
483	40 43 154 08	14	SCHRAUBE M14X55 DIN 912 10.9	BOLT		
484	51 45 888 08	2	SCHRAUBE M14X70 DIN 912 10.9	BOLT		
485	40 41 444 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M30X1,5 DIN 910 ST	SCREW PLUG		
486	71 01 065 08	1	DICHTRING A 30X36X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
528	53 01 910 08	1	SCHIEBEMUFFE	SLIDING SLEEVE		
529	53 01 911 08	1	SCHALTGABEL	SHIFT FORK		
530	72 00 057 08	1	DRUCKFEDER 3,2X25X94,5 DIN 2098	COMPRESSION SPRING		
532	53 01 912 08	1	KOLBEN	PISTON		
533	53 01 914 08	1	KOLBENFUEHRUNGSRING	PISTON GUIDE RING		
534	57 10 687 08	1	O-RING 32X5 FPM70	O-RING		
535	57 10 562 08	1	ZYLINDER	CYLINDER		
536	40 42 094 08	2	SCHRAUBE M10X45 DIN 912 8.8	BOLT		
550	53 01 803 08	1	EINSCHLAGMUTTER M45X1,5	DRIVE-IN NUT		
750	57 11 498 08	2	POLRAD	POLE WHEEL		
751	57 11 499 08	2	GEWINDEBUCHSE	THREADED BUSH		
752	57 00 962 08	2	O-RING 16X3 NBR90	O-RING		
753	42 81 006 08	2	SICHERUNGSRING 22X1 DIN 472	LOCKING RING		
754	50 05 423 08	2	NUTMUTTER M30X1,5 DIN 981 6	SLOTTED NUT		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
12	57 14 376 08	1	ACHSSCHENKEL	STEERING KNUCKLE		
13	57 14 377 08	1	ACHSSCHENKEL	STEERING KNUCKLE		
18	57 13 313 08	2	ACHSSCHENKELBOLZEN	KINGPIN, UPPER		
19	53 00 342 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
20	57 13 315 08	2	ROHR	PIPE		
21	57 13 156 08	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
22	57 13 316 08	2	ROHR	PIPE		
23	57 13 155 08	2	SCHEIBE	DISK		
24	57 13 154 08	2	SCHEIBE	DISK		
25	57 13 320 08	2	NUTRING 99X119X9,5	SLOTTED RING		
26	72 64 062 08	2	O-RING 68X2 NBR70	O-RING		
27	72 64 123 08	2	O-RING 66X3 NBR70	O-RING		
42	57 14 375 08	2	RADNABE	WHEEL HUB		
43	53 00 089 08	20	RADBOLZEN	WHEEL STUD		
50	57 13 311 08	2	WELLENDICHTRING 140X170X14,5/16	ROTARY SHAFT SEAL		
53	74 62 471 08	2	KEGELROLLENLAGER 33021 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
54	74 62 311 08	2	KEGELROLLENLAGER 32217 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
58	53 00 923 08	2	NASENSCHEIBE	LUG WASHER		
59	53 00 919 08	2	WELLENMUTTER	SHAFT NUT		
60	54 05 121 08	2	SCHRAUBE M8X12 DIN 7984 8.8	BOLT		
61	57 08 212 08	2	BUCHSE	BUSH		
63	57 02 943 08	2	BREMSTROMMEL	BRAKE DRUM		
64	54 07 002 08	4	SCHRAUBE M12X35 DIN 6912 8.8	BOLT		
69	57 16 964 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
70	57 16 965 08	1	SPURHEBEL	STEERING ARM		
71	57 16 966 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
72	57 16 967 08	1	LENKHEBEL	STEERING LEVER		
73	40 66 042 08	12	SCHRAUBE M20X60 ISO 4017 10.9 SPF-981793	BOLT		
74	40 43 211 08	4	SCHRAUBE M20X60 DIN 912 10.9	BOLT		
75	40 43 207 08	16	SCHRAUBE M20X40 DIN 912 10.9 SPF-981793	BOLT		
80	57 00 029 08	2	FEDERBOCK	SPRING MOUNT		
81	40 43 217 08	2	SCHRAUBE M20X100 DIN 912 10.9	BOLT		
83	57 15 775 08	2	ZYLINDERSTIFT 10M6X20 DIN 6325	STRAIGHT PIN		
84	72 64 005 08	2	O-RING 60X4 NBR70	O-RING		
85	77 43 040 08	2	SCHMIERNIPPEL A M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
86	77 43 045 08	2	SCHMIERNIPPEL B M10X1 DIN 71412	LUB FITTING		
87	53 01 107 08	1	SPURSTANGE 1598	TRACK ROD		
			⇨ 5 301 107 08 53 01 107 08			
90	53 01 817 08	2	VERSCHLUSSKAPPE	CLOSURE CAP		
150	57 17 404 08	1	BREMSE 500X180	BRAKE		
			⇨ 5 717 404 08 57 17 404 08			
151	57 17 405 08	1	BREMSE 500X180	BRAKE		
			⇨ 5 717 405 08 57 17 405 08			
152	40 66 061 08	30	SCHRAUBE M18X45 DIN 933 10.9	BOLT		
750	57 09 988 08	2	POLRAD	POLE WHEEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 08 160 08	1	KUGELGELENK STAHL	BALL-AND-SOCKET JOINT		
2	57 08 161 08	1	KUGELGELENK STAHL	BALL-AND-SOCKET JOINT		
3	52 11 547 08	2	KLEMMSCHELLE	BOLT		
4	57 08 274 08	1	ROHR	PIPE		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	72 50 099 08	1	KUGELGELENK 40X25GR	BALL-AND-SOCKET JOINT		
2	72 50 100 08	1	KUGELGELENK 40X25GR	BALL-AND-SOCKET JOINT		

https://truckmanualshub.com/






Pos. 6


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 17 714 08	1	WASSERKUEHLER	WATER RADIATOR		
2	57 17 715 08	1	LADELUFTKUEHLER	CHARGE AIR COOLER		
3	57 17 716 08	1	OELKUEHLER	OIL COOLER		
4	57 17 717 08	1	AUSGLEICHSBEHAELTER	EXPANSION TANK		
6	57 18 398 08	1	GITTERROST	GRIDIRON		
7	57 16 401 08	1	VENTILDECKEL	VALVE COVER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 18 405 08	1	LUEFTERHAUBE	FAN COWL		
2	57 17 560 08	1	LUEFTERFLUEGEL	FAN		
3	57 18 406 08	1	KUEHLER	RADIATOR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 16 519 08	1	FILTEREINSATZ	FILTER ELEMENT		
2	57 18 411 08	1	GEHAEUSEUNTERTEIL	HOUSING LOWER PART		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
15	57 18 304 08	1	GEBLAESE	FAN		
16	57 18 498 08	1	WAERMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER		
17	57 18 499 08	1	BEDIENTEIL	CONTROL STAGE		
18	57 05 205 08	2	LUFTAUSSTROEMER D=98MM T=3MM PA	AIR OULET		
19	57 18 500 08	1	FILTER	FILTER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 05 449 08	1	WASSERVENTIL	VALVE		
2	57 07 565 08	1	VERSTELLUNG	ADJUSTMENT		
3	57 07 566 08	1	BEDIENUNG	CONTROL/COMMAND		
4	57 07 567 08	1	KNOPF	BUTTON		
5	57 05 132 08	1	KABELSATZ	WIRING HARNESS		
6	40 02 002 08	2	SCHRAUBE M2X10 DIN 85 5.8	BOLT		
7	41 15 122 08	2	MUTTER M2 DIN 934 8	NUT		
8	57 05 452 08	1	SCHNELLBEFESTIGER	QUICK-FIXER		
9	57 07 568 08	2	NIPPELSCHRAUBE	BOLT/(SCREW)		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 16 580 08	1	STEUERGERAET 24V	CONTROL EQUIPMENT		
2	55 31 868 08	1	DOSIERPUMPE	METERING PUMP		
3	57 14 829 08	1	GEBLAESE	FAN		
4	57 14 834 08	1	UMWAELZPUMPE	CIRCULATING PUMP		
5	57 14 830 08	1	FLAMMWAECHTER	FLAME MONITOR		
6	57 14 831 08	1	GLUEHSTIFT	GLOW PIN		
7	57 14 832 08	1	TEMPERATURFUEHLER	TEMPERATURE SENSOR		
8	57 14 835 08	1	BRENNER	BURNER		
9	57 14 833 08	1	TEMPERATURBEGRENZER	TEMPERATURE LIMITER		
11	10 02 119 1	1	DICHTRING 109X113X3	SEALING RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 15 821 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		
2	57 15 822 08	1	BUCHSE	BUSH		
4	57 15 823 08	1	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		
6	57 15 824 08	1	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		
9	57 06 138 77	4	SCHRAUBE M8X25 DIN 912 12.9	BOLT		
10	52 03 033 08	1	RADMUTTER B20 DIN 74361 8	WHEEL NUT		
11	57 15 825 08	1	PLEUELSTANGE	CONNECTING ROD		
13	57 15 826 08	1	KOLBEN	PISTON		
15	57 15 827 08	1	LAMELLENVENTIL	PLATE VALVE		
27	40 41 016 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M22X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
29	40 41 006 08	3	VERSCHLUSSCHRAUBE M26X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
30	57 15 828 08	1	KAPPE	CAP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	57 00 085 23	1	ZYLINDERKONSOLE	CYLINDER BRACKET		
3	57 00 321 23	1	DRUCKLUFTZYLINDER	PNEUMATIC CYLINDER		
4	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	49 80 751 23	1	KUGELPFANNE B 13-M8 DIN 71805	BALL CUP		
6	41 15 046 08	1	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		
7	42 00 012 08	3	SCHEIBE A 8,4 DIN 125 ST	WASHER		
8	41 18 800 08	1	MUTTER V M8 DIN 980 10	NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	72 50 099 08	1	KUGELGELENK 40X25GR	BALL-AND-SOCKET JOINT		
2	72 50 100 08	1	KUGELGELENK 40X25GR	BALL-AND-SOCKET JOINT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
14	57 15 118 08	1	VERSCHLUSSKAPPE	CLOSURE CAP		
999	51 10 433 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	57 05 174 77	1	DICHTSCHEIBE	SEALING WASHER		
3	51 45 997 08	1	O-RING 23X2,5 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 08 179 08	1	MAGNETSPULE 24V DC	MAGNET COIL		
(1)	57 14 553 08	1	RAENDELMUTTER	KNURLED NUT		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 11 874 08	1	DICHTUNGSSATZ VITON	PACKING SET		
2	57 10 800 08	1	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
435	57 03 525 08	2	REGELMAGNET 24V DC	CONTROL SOLENOID W.FEED-BA		
441	51 07 384 08	4	O-RING 6,07X1,78 ARP 568 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
999	51 10 433 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 14 119 08	1	TRIEBWERK	ROTARY GROUP		
2	57 14 120 08	1	TRIEBWELLE	DRIVING SHAFT		
3	57 02 924 08	1	LAGERRING	BEARING RING		
4	57 02 925 08	1	VERSCHLUSSRING	LOCK RING		
5	57 02 926 08	1	SCHEIBE	DISK		
7	57 14 121 08	1	RUECKZUGPLATTE	PULL-BACK PLATE		
9	57 02 928 08	1	NUTMUTTER GUK M50X1,5	SLOTTED NUT		
10	57 02 929 08	1	KEGELROLLENLAGER	TAPER ROLLER BEARING		
11	74 62 489 08	1	KEGELROLLENLAGER 33110 DIN 720	TAPER ROLLER BEARING		
12	42 81 036 08	1	SICHERUNGSRING 115X4 DIN 472	LOCKING RING		
14	57 02 930 08	1	WELLENDICHTRING 45X62X7 NBR	ROTARY SHAFT SEAL		
15	69 10 337 08	1	O-RING 107,54X3,53 ARP 568 NBR70	O-RING		
17	42 10 020 08	2	PASS-SCHEIBE 95X115X0,1 DIN 988	SHIM RING		
18	42 10 021 08	1	PASS-SCHEIBE 95X115X0,3 DIN 988	SHIM RING		
20	40 83 105 08	7	SCHRAUBE M6X16 DIN 7985 4.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 03 525 08	1	REGELMAGNET 24V DC	CONTROL SOLENOID W.FEED-BA		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
17	57 06 906 08	1	O-RING 6X1 NBR90	O-RING		
20	72 64 196 08	1	O-RING 6,07X1,78 ARP 568 NBR70	O-RING		


https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 18 189 08	1	MAGNETSPULE 24V	MAGNET COIL		
5	10 04 013 6	1	GUMMISCHUTZKAPPE	RUBBER PROTECTION CAP		
6	10 04 013 7	1	MUTTER	NUT		

https://truckmanualshub.com/







https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
170	53 01 303 08	1	BREMSENDECKPLATTE	BRAKE COVER PLATE		
172	50 22 087 08	2	STOPFEN	PLUG		
173	50 22 086 08	4	STOPFEN	PLUG		
174	57 08 845 08	1	BREMSENTRAEGER	BRAKE ANCHOR PLATE		
176	53 01 306 08	2	ZUGFEDER	TENSION SPRING		
177	53 00 770 08	2	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
178	53 01 309 08	2	BUEGEL	BRACKET		
179	40 74 027 08	6	SCHRAUBE A M8X16 DIN 7513	BOLT		
181	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
182	42 41 007 08	2	FEDERRING 8 DIN 7980	SPRING WASHER		
183	42 00 013 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
184	57 17 392 08	2	BREMSBACKE 500X180	BRAKE SHOE WITH LINING		
187	57 17 393 08	4	BREMSBELAG 500X180 BERAL 1549	BRAKE LINING		
188	57 16 325 08	56	NIET	RIVET		
190	57 13 710 08	2	SPREIZVORRICHTUNG	EXPANDING DEVICE		
191	50 22 094 08	8	SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	BOLT		
192	57 14 795 08	2	KEIL	KEY		
193	57 13 196 08	2	NACHSTELLUNG	REPAIR SET		
194	57 14 796 08	2	DICHTUNG	GASKET		
195	57 11 326 08	2	WELLFEDERSCHEIBE	SPRING WASHER		
196	57 11 327 08	2	SCHRAUBE	BOLT		
197	57 11 328 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
198	50 22 102 08	2	BLATTFEDER	LEAF SPRING		
199	57 13 194 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
200	53 01 336 08	2	PASS-SCHEIBE 22X32X0,1 DIN 988	SHIM RING		

https://truckmanualshub.com/






https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
170	53 01 303 08	1	BREMSENDECKPLATTE	BRAKE COVER PLATE		
172	50 22 087 08	2	STOPFEN	PLUG		
173	50 22 086 08	4	STOPFEN	PLUG		
174	57 08 845 08	1	BREMSENTRAEGER	BRAKE ANCHOR PLATE		
176	53 01 306 08	2	ZUGFEDER	TENSION SPRING		
177	53 00 770 08	2	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
178	53 01 309 08	2	BUEGEL	BRACKET		
179	40 74 027 08	6	SCHRAUBE A M8X16 DIN 7513	BOLT		
181	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
182	42 41 007 08	2	FEDERRING 8 DIN 7980	SPRING WASHER		
183	42 00 013 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
184	57 17 392 08	2	BREMSBACKE 500X180	BRAKE SHOE WITH LINING		
187	57 17 393 08	4	BREMSBELAG 500X180 BERAL 1549	BRAKE LINING		
188	57 16 325 08	56	NIET	RIVET		
190	57 13 710 08	2	SPREIZVORRICHTUNG	EXPANDING DEVICE		
191	50 22 094 08	8	SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	BOLT		
192	57 14 795 08	2	KEIL	KEY		
193	57 13 196 08	2	NACHSTELLUNG	REPAIR SET		
194	57 14 796 08	2	DICHTUNG	GASKET		
195	57 11 326 08	2	WELLFEDERSCHEIBE	SPRING WASHER		
196	57 11 327 08	2	SCHRAUBE	BOLT		
197	57 11 328 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
198	50 22 102 08	2	BLATTFEDER	LEAF SPRING		
199	57 13 194 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
200	53 01 336 08	2	PASS-SCHEIBE 22X32X0,1 DIN 988	SHIM RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
170	53 01 303 08	1	BREMSENDECKPLATTE	BRAKE COVER PLATE		
172	50 22 087 08	2	STOPFEN	PLUG		
173	50 22 086 08	4	STOPFEN	PLUG		
174	57 17 417 08	1	BREMSENTRAEGER	BRAKE ANCHOR PLATE		
176	53 01 306 08	2	ZUGFEDER	TENSION SPRING		
177	53 00 770 08	2	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
178	53 01 309 08	2	BUEGEL	BRACKET		
179	40 74 027 08	6	SCHRAUBE A M8X16 DIN 7513	BOLT		
181	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
182	42 41 007 08	2	FEDERRING 8 DIN 7980	SPRING WASHER		
183	42 00 013 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
184	57 17 392 08	2	BREMSBACKE 500X180	BRAKE SHOE WITH LINING		
187	57 17 393 08	4	BREMSBELAG 500X180 BERAL 1549	BRAKE LINING		
188	57 16 325 08	56	NIET	RIVET		
190	57 13 710 08	2	SPREIZVORRICHTUNG	EXPANDING DEVICE		
191	50 22 094 08	8	SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	BOLT		
192	57 14 795 08	2	KEIL	KEY		
193	57 13 196 08	2	NACHSTELLUNG	REPAIR SET		
194	57 14 796 08	2	DICHTUNG	GASKET		
195	57 11 326 08	2	WELLFEDERSCHEIBE	SPRING WASHER		
196	57 11 327 08	2	SCHRAUBE	BOLT		
197	57 11 328 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
198	50 22 102 08	2	BLATTFEDER	LEAF SPRING		
199	57 13 194 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
200	53 01 336 08	2	PASS-SCHEIBE 22X32X0,1 DIN 988	SHIM RING		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 800


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
31	57 18 148 08	2	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
32	57 15 320 08	2	UEBERWURFMUTTER	SWIVEL NUT		
800	57 14 712 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 18 148 08	1	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
3	57 18 170 08	1	UEBERWURFMUTTER	SWIVEL NUT		
800	57 18 171 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
31	57 18 148 08	2	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		
32	57 15 320 08	2	UEBERWURFMUTTER	SWIVEL NUT		
800	57 14 712 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	57 18 176 08	2	WEGEVENTIL ⇨ 5 718 176 08 57 18 176 08	MULTIWAY VALVE		
4	57 13 057 08	1	PATRONE	CARTRIDGE		
5	57 06 514 08	4	RUECKSCHLAGVENTIL	RETURN VALVE		
9	40 43 640 08	4	SCHRAUBE M5X50 DIN 912 12.9	BOLT		
13	51 07 386 08	2	O-RING 9,25X1,78 ARP 568 NBR90	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
8	57 18 177 08	2	MAGNETSPULE	MAGNET COIL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
170	57 13 325 08	1	BREMSENDECKPLATTE	BRAKE COVER PLATE		
172	57 10 467 08	4	VERSCHLUSSTOPFEN	VENT PLUG		
174	57 11 324 08	1	BREMSENTRAEGER	BRAKE ANCHOR PLATE		
176	50 22 089 08	2	ZUGFEDER	TENSION SPRING		
179	40 74 027 08	6	SCHRAUBE A M8X16 DIN 7513	BOLT		
184	57 18 381 08	2	BREMSBACKE 500X120	BRAKE SHOE WITH LINING		
187	57 18 382 08	4	BREMSBELAG 500X120 BERAL 1549	BRAKE LINING		
188	57 16 325 08	40	NIET	RIVET		
190	57 13 849 08	1	SPREIZVORRICHTUNG	EXPANDING DEVICE		
191	50 22 094 08	4	SCHRAUBE M14X1,5X30 12.9	BOLT		
192	57 14 800 08	1	KEIL	KEY		
193	57 11 330 08	1	NACHSTELLUNG	REPAIR SET		
194	57 14 796 08	1	DICHTUNG	GASKET		
195	57 11 326 08	2	WELLFEDERSCHEIBE	SPRING WASHER		
196	57 11 327 08	2	SCHRAUBE	BOLT		
197	57 11 328 08	2	DRUCKSTUECK	THRUST PIECE		
198	50 22 102 08	2	BLATTFEDER	LEAF SPRING		
200	53 01 336 08	2	PASS-SCHEIBE 22X32X0,1 DIN 988	SHIM RING		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	51 07 384 08	4	O-RING 6,07X1,78 ARP 568 NBR90	O-RING		
2	51 07 383 08	2	O-RING 18,72X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		
3	51 07 604 08	1	O-RING 10,82X1,78 ARP 568 NBR90	O-RING		
4	51 57 105 08	2	O-RING 21,89X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		
5	47 77 040 08	4	STOPFEN VSTI1/4"ED	PLUG		
6	51 07 415 08	3	STOPFEN VSTI1/8"ED ST A3C	PLUG		
7	57 15 273 08	3	DUESE 0,8	JET		
8	40 43 646 08	4	SCHRAUBE M5X70 DIN 912 12.9	BOLT		
9	57 06 337 08	4	SCHRAUBE M10X75 DIN 912 12.9	BOLT		
10	57 18 901 08	1	DUESE D=0,8	JET		
11	57 15 280 08	1	FILTER	FILTER		
12	57 06 905 08	1	DUESE 0,6	JET		
16	57 15 296 08	1	DRUCKVENTIL ⇨ 5 715 296 08 57 15 296 08	PRESSURE VALVE		
23	51 07 466 08	12	SCHRAUBE M6X16 DIN 912 12.9	BOLT		
24	57 15 610 08	2	STELLSCHRAUBE	ADJUSTING SCREW		
31	40 43 628 08	4	SCHRAUBE M6X12 DIN 912 12.9	BOLT		
32	51 07 461 08	2	O-RING 12,37X2,62 ARP 568 NBR90	O-RING		
33	57 06 903 08	1	DISTANZSTUECK	DISTANCE PIECE		
34	57 18 898 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
37	51 07 457 08	1	ANSCHLAG	STOP		
39	51 07 478 08	2	O-RING 29,87X1,78 ARP 568 NBR90	O-RING		
41	57 18 141 08	2	STELLSCHRAUBE	ADJUSTING SCREW		
50	57 13 626 08	1	VORSTEUERVENTIL ⇨ 5 713 626 08 57 13 626 08	AUXILIARY CONTROL UNIT		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
18	57 16 878 08	1	WINKEL	ANGLE		
50	57 18 943 08	1	REP.SATZ TELESKOPVERRIEGELUNG	REP. SET TELESCOPE INTERLO		
60	57 18 944 08	1	REP.SATZ ZYLINDERVERRIEGELUNG	REP SET RAM INTERLOCKING D		
999	57 18 945 08	1	DICHTUNGSSATZ	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 17 570 08	1	GETRIEBEMOTOR	ENGINE		
2	57 17 571 08	1	GLASEINHEIT	REAR VISION MIRROR UNIT		
3	57 17 752 08	1	SPIEGELKOPFABDECKUNG	REAR VISION MIRROR COVER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 17 570 08	1	GETRIEBEMOTOR	ENGINE		
2	57 17 571 08	1	GLASEINHEIT	REAR VISION MIRROR UNIT		
3	57 17 752 08	1	SPIEGELKOPFABDECKUNG	REAR VISION MIRROR COVER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
14	57 09 907 08	1	IMPULSGEBER	PULSE GENERATOR		
23	57 09 908 08	6	SCHALTNOCKE	TRIP CAM		
25	57 09 909 08	6	SCHNECKE	WORM		
32	57 09 910 08	1	KUPPLUNGSHEBEL	CLUTCH LEVER		
34	57 09 911 08	1	KUPPLUNGSGABEL	CLUTCH FORK		
51	57 09 912 08	1	PLATINE	BEDPLATE		
59	57 09 913 08	1	KAPPE	CAP		
69	57 09 914 08	1	WELLENDICHTRING A 12X28X7 DIN 3760 NBR	ROTARY SHAFT SEAL		
71	72 64 040 08	1	O-RING 110X3 NBR70	O-RING		
73	57 09 915 08	3	NOCKENSCHALTER	CAM SWITCH		
102	43 40 002 08	1	PASSFEDER A 4X4X10 DIN 6885	FEATHER KEY		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	60 60 934 08	1	BETAETIGUNGSGRIFF	HANDLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 18 247 08	1	GRIFFKAPPE	HANDLE CAP		
2	57 19 123 08	1	FALTENBALG	BELLOWS		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 09 954 08	1	SCHLUESSEL	KEY		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 16 571 08	1	LICHTHAUBE	DOME LIGHT		
2	60 70 237 08	1	GLUEHLAMPE 70W 24V DIN 72601	INCANDESCENT LAMP		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
17	56 03 582 08	1	REGLERSCHALTER	CUTOUT RELAY		
42	61 07 090 08	1	KONDENSATOR FO	CONDENSER		
804	61 07 135 08	1	KLEMME	BINDER/TERMINAL		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 06 956 08	1	ERREGERWICKLUNG	COIL		
2	57 06 957 08	1	ANKER	ROTOR		
3	61 07 036 08	1	NADELLAGER	NEEDLE BEARING		
4	61 07 052 08	1	SINTERBUCHSE	SINTERED BUSHING		
5	61 07 053 08	4	SPIRALFEDER	TUBULAR SPRING		
6	61 07 027 08	1	LAMELLENKUPPLUNG	DISK CLUTCH		
7	76 24 257	1	STARTERRITZEL	STARTER PINION		
8	61 07 029 08	1	PASSFEDER A 6X4X32 DIN 6885	FEATHER KEY		
16	57 06 961 08	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
19	61 07 039 08	1	RELAIS	MODULE		
24	61 07 123 08	1	EINRUECKRELAIS	RELAY		
27	50 12 051 08	1	O-RING 136,12X3,53 ARP 568 NBR70	O-RING		
30	61 07 065 08	1	KOHLEBUERSTENSATZ	CARBON BRUSHES		
35	61 07 069 08	1	BUCHSE	BUSH		
36	61 07 070 08	1	NADELLAGER	NEEDLE BEARING		
38	61 07 122 08	1	SPIRALFEDER	TUBULAR SPRING		
40	61 07 045 08	1	KAPSEL	CAPSULE		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 999


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
999	57 18 503 08	1	RELAIS-ERSATZTEILSET	RELAY SPARE PARTS SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 17 939 08	1	LAENGENGEBER	LENGTH INDICATOR		
2	69 26 006 08	1	ABDECKUNG KPL. FUER SL 010	COVERING		
3	57 18 518 08	1	LAENGENMESSKABEL 5X0,382	CABLE STRAP		
4	57 18 510 08	1	SCHLEIFRINGSATZ	SLIP RING		
5	57 18 511 08	1	KONTAKTSATZ	SWITCH STACK		
6	57 18 512 08	1	UMLENKROLLE	GUIDE PULLEY		
7	57 18 513 08	1	KAUSCHE UND KLEMME	THIMBLE AND CLAMP		
8	60 45 086 08	1	STECKER	COTTER PIN		
9	60 27 048 08	2	KABELTUELLE	CABLE BUSHING		
10	60 45 085 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M 1-K	CLOSURE CAP		
11	60 45 265 08	1	BUCHSENTRAEGER M1 E-6S	GANTRY GIRDER		
12	60 45 193 08	8	BUCHSENKONTAKT	BUSH CONTACT		
13	60 45 189 08	2	BLINDSTOPFEN 1,58	DUMMY PLUG		
14	60 45 055 08	1	KABELDOSE	CABLE BOX		
15	92 87 019 08	1	STIFTEINSATZ KPL.	PIN INSERT		
16	60 45 121 08	1	VERSCHLUSSKAPPE M1-D	CLOSURE CAP		
17	10 03 757 5	1	KUPPLUNG	CLUTCH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
7	72 64 135 08	1	O-RING 80X5 NBR70	O-RING		
8	57 09 346 08	1	O-RING 58X4 NBR70	O-RING		
9	72 64 310 08	1	O-RING 56X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 13 378 08	1	DICHTUNG	GASKET		


https://truckmanualshub.com/



Pos. 2

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 15 305 08	1	BUNDBOLZEN	FLANGED PIN		
2	57 15 306 08	1	SICHERHEITSKLAPPSTECKER	SAFETY FLAP PLUG		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 18 200 08	1	SITZTEIL KPL.	SEAT CPL.		
3	57 18 201 08	1	RUECKENTEIL	HEATING ELEMENT, BACKREST		
18	57 18 202 08	1	KOPFSTUETZE KPL.	HEADREST CPL.		
20	57 18 203 08	1	SCHIEBESITZFUEHRUNG	RAIL		
52	10 04 165 0	1	SICHERHEITSGURT L=3250	SAFETY BELT		
121	57 18 450 08	1	GRIFFE	HANDLES		
126	57 18 136 08	1	LORDOSENVENTIL	VALVE		
140	57 18 204 08	1	RASTE KPL.	DETENT CPL.		
141	57 18 451 08	1	VENTIL	VALVE		
142	57 18 452 08	1	VENTIL	VALVE		
144	57 18 453 08	1	TEILE	RUBBER PIECE		
146	57 18 454 08	1	HEBEL	LEVER		
147	57 18 455 08	1	HEBEL	LEVER		
150	57 18 205 08	1	LUFTFEDER	PNEUMATIC SPRING		
151	57 18 206 08	1	DAEMPFER	DAMPER		
152	57 18 207 08	1	REGELVENTIL	CONTROL VALVE		
153	57 18 208 08	1	BOWDENZUG	WIRE CABLE		
155	57 18 209 08	1	VERSTELLZYLINDER	PITCHOPERATING CYLINDER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 18 474 08	1	SITZTEIL	SEAT		
3	57 18 475 08	1	RUECKENTEIL	HEATING ELEMENT, BACKREST		
20	57 18 476 08	1	SCHIEBESITZFUEHRUNG	RAIL		
52	10 04 165 1	1	SICHERHEITSGURT L=3250	SAFETY BELT		
62	57 18 477 08	1	KOPFSTUETZE	HEADREST		
121	57 18 478 08	1	GRIFFE	HANDLES		
140	57 18 479 08	1	RASTE	DETENT		
144	57 18 453 08	1	TEILE	RUBBER PIECE		
147	57 18 480 08	1	HEBEL	LEVER		


https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	57 18 353 08	1	RUECKENTEIL	HEATING ELEMENT, BACKREST		
12	57 18 354 08	1	SITZTEIL	SEAT		
14	57 10 357 08	1	SITZKONTAKTSCHALTER	SEAT SWITCH		
15	57 14 948 08	1	SITZRAHMEN	SEAT FRAME		
23	57 18 300 08	1	RUECKENLEHNENRASTUNG	BACKREST SNAP-IN		
30	57 14 949 08	1	LORDOSENVENTIL	VALVE		
70	57 18 302 08	1	SCHIENENPAAR	RAIL PAIR		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	10 03 827 1	1	BEHAELTER 2,5 KG	RECEPTACLE		
11	72 64 528 01	1	O-RING 135X3 NBR70	O-RING		
14	10 03 827 2	1	PUMPENELEMENT	PUMP ELEMENT		
15	10 03 827 4	1	UEBERDRUCKVENTIL 280BAR	PRESSURE RELIEF VALVE		
16	10 03 827 5	1	PUMPENELEMENT	PUMP ELEMENT		
17	10 03 827 6	1	UEBERDRUCKVENTIL 280BAR	PRESSURE RELIEF VALVE		
20	10 03 827 7	1	MOTORGEHAEUSE	ENGINE BLOCK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	57 18 210 08	1	NAEHERUNGSSCHALTER	PROXIMITY SWITCH		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 72 063 23	1	SCHWUNGRAD	FLYWHEEL		
1	92 71 095 23	1	ZAHNKRANZ	GEAR RIM		
4	40 43 165 08	8	SCHRAUBE M16X1,5X50 DIN 912 10.9	BOLT		
6	98 86 925 23	5	TRIGGER	TRIGGER		
20	98 80 895 23	1	EINSTELLBLECH	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 74 140 23	1	SCHWUNGRADGEHAEUSE	FLYWHEEL HOUSING		
3	91 78 018 23	2	PASSHUELSE	LOCATING SLEEVE		
5	92 71 592 23	1	DICHTUNG	GASKET		
6	40 42 123 08	10	SCHRAUBE M12X55 DIN 912 8.8	BOLT		
7	40 42 121 08	1	SCHRAUBE M12X45 DIN 912 8.8	BOLT		
10	91 49 706 23	1	DECKEL	COVER/LID		
11	40 65 063 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
12	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 00 330 23	1	ABGASTURBOLADER	TURBOCHARGER		
3	92 70 109 23	1	DICHTUNG	GASKET		
4	90 78 063	3	RS ATL-BEFESTIGUNG M10X25 ⇨ 9 078 063 90 78 063			
5	49 81 172 23	1	STIFTSCHRAUBE M10X25 DIN 939 X5NICRTI2	STUD BOLT		
6	49 81 173 23	1	MUTTER M10 ISO 4032 X5NICRTI2615	NUT		
7	90 76 590	1	OELLEITUNG	OIL PIPE		
8	92 68 130 23	1	DICHTUNG	GASKET		
9	91 79 540 23	1	FLANSCH	FLANGE		
10	40 02 024 23	2	VERSCHRAUBUNG GE10LM 14X1,5 DIN 3901	CONNECTING PIECE		
11	71 01 025 08	2	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
14	40 43 062 08	2	SCHRAUBE M8X18 DIN 912 10.9	BOLT		
17	92 72 018 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
18	92 68 131 23	1	DICHTUNG	GASKET		
19	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
20	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
22	91 40 351 23	1	SCHLAUCHNIPPEL	HOSE NIPPLE		
23	71 01 061 08	1	DICHTRING A 26X31X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
25	92 73 161 23	1	MUFFE 22X30X65 GUMMI	SLEEVE		
26	48 20 027	2	SCHLAUCHSCHELLE B1-30X15 DIN 3017 W1-2	HOSE CLIP		
999	92 71 317 23	1	DICHTUNGSSATZ ⇨ 9 271 317 23 92 71 317 23	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 72 037 23	1	HEIZFLANSCH 1,9KW	FLANGE		
3	92 71 963 23	1	DICHTUNG	GASKET		
4	10 00 653 3	1	MASSEVERBINDUNGSKABEL	FRAME CONNECTING CABLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 051 23	1	ZAHNWELLE	SERRATED SHAFT		
9	40 42 093 08	4	SCHRAUBE M10X40 DIN 912 8.8	BOLT		
10	91 34 374 23	4	SCHEIBE	DISK		
11	73 82 145 23	1	VERRIEGELUNGSMUTTER SW32 PBT+ASA+G	LOCKING NUT		
12	98 89 102 23	1	HALTEBLECH	KEEPER PLATE		
13	40 66 007 08	2	SCHRAUBE M10X20 DIN 933 10.9	BOLT		
14	42 00 013 08	2	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
16	90 73 585 23	1	HALTEBLECH	KEEPER PLATE		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 73 953 23	1	KONSOLE	BRACKET		
2	90 73 955 23	1	TRAEGER	CARRIER		
3	90 73 958 23	1	PLATTE	PLATE		
5	50 26 298 08	4	SCHRAUBE M8X55 DIN 933 8.8	BOLT		
6	40 65 071 08	10	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
7	42 16 005 08	10	SCHEIBE 8,4 DIN 7349 ST	DISK		
8	41 15 046 08	4	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 74 562 23	1	KURBELGEHAEUSE ⇨ 9 274 562 23 92 74 562 23	CRANKCASE		
3	98 85 647 23	1	AGGREGATETRAEGER ⇨ 9 885 647 23 98 85 647 23	AGGREGATE SUPPORT ASSEM		
5	92 74 589 23	1	ZWISCHENRAD ⇨ 9 274 589 23 92 74 589 23	IDLER GEAR		
7	91 42 744 23	1	ENDREGELVENTIL ⇨ 9 142 744 23 91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE		
9	98 84 509 23	6	KOLBENKUEHLUNG ⇨ 9 884 509 23 98 84 509 23	PISTON COOLING		
11	98 81 818 23	1	ENTLUEFTUNG ⇨ 9 881 818 23 98 81 818 23	VENT		
12	98 85 830 23	1	ROHRLEITUNG ⇨ 9 885 830 23 98 85 830 23	PIPE LINE		
16	92 79 471 23	1	OELWANNE ⇨ 9 279 471 23 92 79 471 23	OIL PAN		
18	98 85 775 23	1	OELMESSTAB ⇨ 9 885 775 23 98 85 775 23	OIL DIPSTICK		
20	98 85 772 23	1	OELEINFUELLUNG ⇨ 9 885 772 23 98 85 772 23	OIL FILLER		
26	98 88 727 23	6	ZYLINDER ⇨ 9 888 727 23 98 88 727 23	CYLINDER		
28	98 85 258 23	1	KURBELWELLE ⇨ 9 885 258 23 98 85 258 23	CRANKSHAFT		
29	98 84 510 23	1	KURBELWELLENLAGERUNG ⇨ 9 884 510 23 98 84 510 23	CRANKSHAFT BEARING		
30	91 77 489 23	1	KURBELWELLENDICHTUNG ⇨ 9 177 489 23 91 77 489 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT		
31	98 88 697 23	1	ANTRIEBSTEILE ⇨ 9 888 697 23 98 88 697 23	DRIVE PARTS W.VIBRATIONDAM		
38	98 84 511 23	6	PLEUELSTANGE ⇨ 9 884 511 23 98 84 511 23	CONNECTING ROD		
40	98 84 512 23	6	KOLBEN ⇨ 9 884 512 23 98 84 512 23	PISTON		
42	98 82 971 23	6	ZYLINDERKOPF ⇨ 9 882 971 23 98 82 971 23	CYLINDER HEAD		
44	98 83 076 23	1	NOCKENWELLE ⇨ 9 883 076 23 98 83 076 23	CAMSHAFT		
45	98 84 458 23	1	OELLEITUNG ⇨ 9 884 458 23 98 84 458 23	OIL PIPE		
46	98 89 521 23	6	STEUERUNGSTEILE ⇨ 9 889 521 23 98 89 521 23	CONTROL CIRCUIT COMPONENT		
50	92 75 380 23	1	OELKUEHLER ⇨ 9 275 380 23 92 75 380 23	OIL COOLER		
56	98 85 658 23	1	SCHMIEROELPUMPE ⇨ 9 885 658 23 98 85 658 23	LUBE OIL PUMP		
60	92 70 382 23	1	SCHMIEROELFILTER ⇨ 9 270 382 23 92 70 382 23	LUBE OIL FILTER ATTACHED		
65	98 88 651 23	1	OELLEITUNG ⇨ 9 888 651 23 98 88 651 23	OIL PIPE		
70	98 87 351 23	1	EINSPRITZPUMPE ⇨ 9 887 351 23 98 87 351 23	INJECTION PUMP		
71	90 72 514	1	MOTORSTEUERGERAET SPF005	ELECTR.ENGINE CONTROL LH-E		
73	90 73 690 23	1	ANBAUTEILE ⇨ 9 073 690 23 90 73 690 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P		
78	98 88 866 23	1	ABSTUETZUNG ⇨ 9 888 866 23 98 88 866 23	LOWERING BRAKE VALVE		
85	98 88 855 23	1	ANTRIEB ⇨ 9 888 855 23 98 88 855 23	DRIVE (ASSEMBLY)		


https://truckmanualshub.com/

Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
90	98 88 184 23	5	EINSPRITZDUESE ⇨ 9 888 184 23 98 88 184 23	INJECTION NOZZLE		
91	98 87 350 23	1	EINSPRITZDUESE ⇨ 9 887 350 23 98 87 350 23	INJECTION NOZZLE		
93	90 77 153	1	KRAFTSTOFFILTER ⇨ 9 077 153 90 77 153	FUEL FILTER ASSEMBLY		
94	10 00 671 5	1	KRAFTSTOFFHEIZER D75XH52-1"14UNS ALU	FUEL HEATHER PTC		
97	98 89 742 23	1	KRAFTSTOFFLEITUNGEN ⇨ 9 889 742 23 98 89 742 23	FUEL PIPES		
101	98 89 125 23	1	EINSPRITZLEITUNG ⇨ 9 889 125 23 98 89 125 23	INJECTION LINE		
105	92 79 614 23	1	LECKOELLEITUNG ⇨ 9 279 614 23 92 79 614 23	OVERFLOW-OIL LINE		
107	98 89 248 23	1	ROHRLEITUNG ⇨ 9 889 248 23 98 89 248 23	PIPE LINE		
110	98 84 742 23	1	LUFTANSAUGROHR ⇨ 9 884 742 23 98 84 742 23	AIR INTAKE PIPE		
111	90 73 952 23	1	KONSOLE ⇨ 9 073 952 23 90 73 952 23	BRACKET		
112	98 85 727 23	1	ANSAUGSTUTZEN ⇨ 9 885 727 23 98 85 727 23	INTAKE STUB PIPE		
125	98 87 127 23	1	VERBINDUNGSLEITUNG ⇨ 9 887 127 23 98 87 127 23	CONNECTING LINE / PIPE		
128	98 80 961	1	VERSCHLUSSSCHRAUBE			
130	90 72 875 23	1	HEIZFLANSCH 1,9KW ⇨ 9 072 875 23 90 72 875 23	FLANGE		
140	92 75 751 23	1	LUFTPRESSER ⇨ 9 275 751 23 92 75 751 23	AIR COMPRESSOR		
142	98 83 271 23	1	ANBAUTEILE ⇨ 9 883 271 23 98 83 271 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P		
143	98 82 554 23	1	ROHRLEITUNG ⇨ 9 882 554 23 98 82 554 23	PIPE LINE		
144	98 85 992 23	1	ROHRLEITUNG ⇨ 9 885 992 23 98 85 992 23	PIPE LINE		
165	98 82 604 23	1	WASSERPUMPE ⇨ 9 882 604 23 98 82 604 23	WATER PUMP		
169	92 75 153 23	1	WASSERSAMMELLEITUNG ⇨ 9 275 153 23 92 75 153 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGIN		
170	91 78 172 23	1	VERSCHLUSSTEILE ⇨ 9 178 172 23 91 78 172 23	CLOSURE COMPONENTS		
171	73 67 052	1	WASSERFILTER	WATER FILTER		
172	98 87 060 23	1	THERMOSTATGEHAEUSE ⇨ 9 887 060 23 98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING		
174	98 84 017 23	1	LUEFTERANTRIEB ⇨ 9 884 017 23 98 84 017 23	FAN DRIVE		
175	92 73 517 23	1	LUEFTEREINBAU ⇨ 9 273 517 23 92 73 517 23	FAN ASSEMBLY		
180	98 86 976 23	1	ABGASROHR ⇨ 9 886 976 23 98 86 976 23	EXHAUST PIPE		
185	98 87 943 23	1	FLANSCH ⇨ 9 887 943 23 98 87 943 23	FLANGE		
190	90 72 451 23	1	ABGASTURBOLADER ANBAU ⇨ 9 072 451 23 90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FITT		
195	98 84 761 23	1	GENERATOR ⇨ 9 884 761 23 98 84 761 23	GENERATOR		
200	98 89 288 23	1	GENERATOR 80A ⇨ 9 889 288 23 98 89 288 23	GENERATOR		
202	92 75 415 23	1	MASSEKABEL ⇨ 9 275 415 23 92 75 415 23	EARTH CABLE		

https://truckmanualshub.com/


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
205	92 78 139 23	1	STARTER 6,6KW ⇨ 9 278 139 23 92 78 139 23	STARTER		
208	98 89 640 23	1	TRITTSCHUTZ ⇨ 9 889 640 23 98 89 640 23	STEP PLATE		
220	91 44 281 23	1	VERSCHLUSSTEILE ⇨ 9 144 281 23 91 44 281 23	CLOSURE COMPONENTS		
231	98 84 737 23	1	SENSORIK F.MOTORREGLUNG ⇨ 9 884 737 23 98 84 737 23	SENSOR SYSTEM F.ENGINE CON		
238	92 73 234 23	2	DREHZAHLGEBER ⇨ 9 273 234 23 92 73 234 23	IMPULSE TRANSMITTER		
240	90 72 142 23	1	SCHWUNGRADGEHAEUSE ⇨ 9 072 142 23 90 72 142 23	FLYWHEEL HOUSING		
250	90 72 124 23	1	SCHWUNGRAD ⇨ 9 072 124 23 90 72 124 23	FLYWHEEL		
300	98 85 854 23	1	ANTRIEB ⇨ 9 885 854 23 98 85 854 23	DRIVE (ASSEMBLY)		
325	91 43 636 23	1	VERSCHLUSSDECKEL ⇨ 9 143 636 23 91 43 636 23	SEALING COVER		
330	57 00 322 23	1	MOTORBREMSE ⇨ 5 700 322 23 57 00 322 23	ENGINE BRAKE		
490	98 83 196 23	1	DICHTSATZ MOTOR D-926 TI-E	SET OF SEALS F.DIESEL ENGINE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 358 23	1	FILTERKONSOLE	FILTER BRACKET		
2	73 64 111	1	FILTER KRAFTSTOFF	FILTER		
3	73 82 045	1	FEINFILTER KRAFTSTOFF			
6	98 84 991 23	1	STUTZEN	CONNECTION PIECE		
7	98 84 992 23	1	STUTZEN	CONNECTION PIECE		
8	73 81 638	3	STOPFEN VSTIM10X1ED-FPM	PLUG		
10	10 01 690 8	4	SCHRAUBE M10X30 DIN EN 1665 8.8 A3C	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 87 944 23	1	WASSERPUMPE VORM. ⇨ 9 887 944 23 98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMBLED		
4	71 01 011 08	3	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
5	73 81 779 23	2	O-RING 59,92X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
6	73 81 869 23	1	O-RING 113,97X2,62 ARP 568 HNBR70	O-RING		
14	50 04 546 08	1	O-RING 5X1,5 FPM70	O-RING		
110	10 01 302 5	1	FETT NBU 12	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	10 01 806 9	3	O-RING 126,50X3,53 85FPM	O-RING		
3	10 02 473 3	1	FETT	GREASE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
4	90 76 639	1	SCHRAUBE M10X25	BOLT		
5	90 76 638	1	SCHEIBE	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	77 34 587 08	1	SEIL 17MM 200M SPF001 SPF-981908608-003	ROPE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 40 206 23	1	KOLBEN	PISTON		
3	91 77 767 23	1	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG		
4	71 01 065 08	1	DICHTRING A 30X36X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
5	91 77 768 23	1	EINSTELLSCHRAUBE	ADJUSTING SCREW		
6	71 01 020 08	2	DICHTRING A 12X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
7	91 42 746 23	1	MUTTER	NUT		
8	41 21 005 08	1	HUTMUTTER M12 DIN 1587 6	CAP NUT		
11	91 33 637 23	1	VENTILSITZ	VALVE FACE		
12	91 45 973 23	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 43 918 23	1	DECKEL	COVER/LID		
3	90 77 329	1	DICHTUNG	GASKET		
4	40 42 099 08	2	SCHRAUBE M10X70 DIN 912 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 44 280 23	1	FLANSCH	FLANGE		
3	50 05 228 23	1	O-RING 53,57X3,53 ARP 568 MVQ70	O-RING		
5	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
6	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	70 06 433 23	1	WELLENDICHTRING BS 90X110X15 DIN 3761	ROTARY SHAFT SEAL		
2	91 77 494 23	1	DICHTRINGHALTER	SEALING RING HOLDER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	70 06 434 23	1	WELLENDICHTRING AS 105X130X15 DIN 3761	ROTARY SHAFT SEAL		
2	91 77 495 23	1	DICHTRINGHALTER	SEALING RING HOLDER		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	91 77 942 23	1	O-RING 113,67X5,33 ARP 568 MVQ70	O-RING		
3	40 65 045 08	6	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
7	91 77 943 23	1	O-RING 132,72X5,33 ARP 568 MVQ70	O-RING		
8	42 50 506 08	6	FEDERSCHEIBE B 6 DIN 137	SPRING WASHER		
10	91 77 487 23	1	KURBELWELLENDICHTUNG ⇨ 9 177 487 23 91 77 487 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT		
11	91 77 488 23	1	KURBELWELLENDICHTUNG ⇨ 9 177 488 23 91 77 488 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 77 777	1	DECKEL	COVER/LID		
2	92 75 766 23	1	DICHTUNG AFM 31 TD2	GASKET		
3	40 65 071 08	2	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	60 04 341 08	0.100	KFZ-LEITUNG 1 DIN 72551 SPF006	ELECTR.CABLE		
121	60 23 001 08	2	KONTAKT	CONTACTS		
150	60 23 002 08	1	STECKERGEHAEUSE 18-POL	PLUG HOUSING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	92 68 119 23	1	DICHTUNG	GASKET		
6	73 81 993 23	2	O-RING	O-RING		
7	92 68 120 23	1	DICHTUNG	GASKET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 66 769 23	1	OELFILTERKONSOLE	OIL FILTER BRACKET		
3	40 61 068 08	4	SCHRAUBE M8X70 DIN 931 8.8	BOLT		
4	40 61 076 08	2	SCHRAUBE M8X120 DIN 931 8.8	BOLT		
5	42 50 508 08	6	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
6	92 68 120 23	1	DICHTUNG	GASKET		
8	57 00 043	2	WECHSELFILTER OEL	REPLACEABLE FILTER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	92 70 109 23	1	DICHTUNG	GASKET		
6	92 68 130 23	1	DICHTUNG	GASKET		
7	92 68 131 23	1	DICHTUNG	GASKET		
8	93 76 513 23	1	DICHTUNG	GASKET		
9	92 73 161 23	1	MUFFE 22X30X65 GUMMI	SLEEVE		
10	48 20 027	2	SCHLAUCHSCHELLE B1-30X15 DIN 3017 W1-2	HOSE CLIP		
11	73 81 568 23	2	O-RING 59,69X5,33 ARP 568 FPM70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	63 58 670 01	1	DREHZAHLGEBER	IMPULSE TRANSMITTER		
4	40 65 067 08	2	SCHRAUBE M8X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
8	73 80 415 23	1	LUEFTER 565	FAN		
10	40 43 067 08	8	SCHRAUBE M8X30 DIN 912 10.9	BOLT		
11	42 50 508 08	8	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
12	92 69 932 23	1	RING	RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 87 551 23	1	KURBELGEHAEUSE ⇨ 9 887 551 23 98 87 551 23	CRANKCASE		
4	78 90 130 08	4	VERSCHLUSSDECKEL B 63 DIN 443	SEALING COVER		
5	78 90 131 08	2	VERSCHLUSSDECKEL B 24 DIN 443	SEALING COVER		
6	54 02 024 08	6	VERSCHLUSSDECKEL B 45 DIN 443	SEALING COVER		
10	40 41 006 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M26X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
11	71 01 061 08	2	DICHTRING A 26X31X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
12	40 41 011 08	9	VERSCHLUSSCHRAUBE M10X1 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
13	71 01 011 08	9	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
14	40 41 002 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M18X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
15	71 01 041 08	1	DICHTRING A 18X24X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
16	40 41 000 08	4	VERSCHLUSSCHRAUBE M14X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
17	71 01 025 08	4	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
20	43 21 013 08	12	SPANNSTIFT 18X16 DIN 7346	SPRING DOWEL SLEEVE		
21	98 87 656 23	8	SCHRAUBE	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 84 255 23	1	REPARATUR SATZ ⇨ 9 884 255 23 98 84 255 23	REPAIR SET		
5	91 75 981 23	1	NABE	HUB		
6	91 75 982 23	1	ANLAUFSCHEIBE	THRUST WASHER		
8	40 62 043 08	1	SCHRAUBE M16X100 ISO 4014 10.9 SPF-9817	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 77 939 23	1	WASSERSAMMELLEITUNG	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGIN		
2	91 77 169 23	1	WASSERSAMMELLEITUNG	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGIN		
4	91 77 170 23	1	VERBINDUNGSSTUECK	CONNECTOR		
6	73 81 780 23	2	O-RING 40,87X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
8	40 41 000 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M14X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
9	71 01 025 08	2	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 75 152 23	1	WASSERSAMMELLEITUNG ⇨ 9 275 152 23 92 75 152 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGIN		
3	91 77 164 23	1	VERBINDUNGSSTUECK	CONNECTOR		
5	73 81 779 23	2	O-RING 59,92X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
7	40 61 068 08	12	SCHRAUBE M8X70 DIN 931 8.8	BOLT		
8	42 50 508 08	12	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
9	49 80 358 23	6	DICHTUNG 1,5X44X25 DIN 71511	GASKET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 01 315 01	1	OELMESSTAB 11/8"	OIL DIPSTICK		
2	92 75 019 01	1	ENTLUEFTUNGSSTUTZEN	COOLANT BLEED STUB PIPE		
4	76 10 225 03	1	DICHTRING 19,6X24,3X1,5 NBR85	SEALING RING		
5	92 75 213 01	1	STEIGROHR	PIPE		
6	92 75 152 01	2	BUNDSCHRAUBE	COLLAR SCREW		
7	47 32 142 08	2	DICHTKANTENRING DKAZ16	SEALING RING		
8	47 75 003 01	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M22X1,5	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 69 147	1	KUEHLERPLATTE	RADIATOR PLATE		
3	92 75 365 23	1	OELKUEHLER	OIL COOLER		
4	73 81 993 23	2	O-RING	O-RING		
5	40 42 069 08	4	SCHRAUBE M8X40 DIN 912 8.8	BOLT		
12	40 41 302 08	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M14X1,5 DIN 910 ST	SCREW PLUG		
13	71 01 025 08	2	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
14	49 80 839 23	2	VERSCHLUSSCHRAUBE M38X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
15	71 01 072 08	2	DICHTRING A 38X44X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 75 379 23	1	OELKUEHLER VORM. ⇨ 9 275 379 23 92 75 379 23	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLED		
2	90 77 137	1	ZWISCHENPLATTE	INTERMEDIATE PLATE		
3	92 68 119 23	2	DICHTUNG	GASKET		
5	92 75 382 23	1	KOLBEN	PISTON		
6	91 42 745 23	1	DRUCKFEDER 2,4 /17,8 X75	COMPRESSION SPRING		
8	40 61 071 08	9	SCHRAUBE M8X85 DIN 931 8.8	BOLT		
9	40 61 063 08	1	SCHRAUBE M8X45 DIN 931 8.8	BOLT		
10	42 50 508 08	10	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
999	92 68 118 23	1	DICHTUNGSSATZ ⇨ 9 268 118 23 92 68 118 23	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 75 414 23	1	MASSEKABEL	EARTH CABLE		
3	40 65 095 08	1	SCHRAUBE M10X16 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 00 013 08	1	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
5	41 15 140 08	1	MUTTER M6 DIN 934 8	NUT		
6	42 50 506 08	1	FEDERSCHEIBE B 6 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	57 00 161 23	1	LUFTPRESSER ⇨ 5 700 161 23 57 00 161 23	AIR COMPRESSOR		
3	92 67 309 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	62 90 106 23	1	STARTER 6,6KW ⇨ 6 290 106 23 62 90 106 23	STARTER		
2	42 50 509 08	3	FEDERSCHEIBE B 10 DIN 137	SPRING WASHER		
3	40 68 328 08	3	STIFTSCHRAUBE M10X30 DIN 939 8.8	STUD BOLT		
4	41 15 047 08	3	MUTTER M10 DIN 934 10	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 79 470 23	1	OELWANNE	OIL PAN		
3	92 68 111 23	1	DICHTUNG	GASKET		
8	40 66 006 08	34	SCHRAUBE M8X45 DIN 933 10.9	BOLT		
9	42 50 508 08	34	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
11	50 04 624 23	1	VENTIL M30X1,5 ⇨ 5 004 624 23 50 04 624 23	VALVE		
12	71 01 065 08	1	DICHTRING A 30X36X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 79 613 23	1	LECKOELLEITUNG	OVERFLOW-OIL LINE		
3	70 06 439 23	6	HOHLSCHRAUBE	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		
4	71 01 003 08	12	DICHTRING A 6X10X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
5	73 81 293	1	HALTERUNGSSCHELLE D1-5X15 DIN 3016 W1-	HOLDING CLIP		
6	40 65 043 08	1	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
7	42 50 506 08	1	FEDERSCHEIBE B 6 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	93 85 877 01	1	PLANETENGETRIEBE ⇨ 9 385 877 01 93 85 877 01	PLANETARY GEAR		
10	92 75 212 01	1	OELMESSVORRICHTUNG ⇨ 9 275 212 01 92 75 212 01	OIL MEASURING DEVICE		
11	92 77 218 01	1	VENTILBETAETIGUNG	TAPPET PLUG		
14	74 72 726 01	1	NILOSRING 22216JV	NILOS RING		
15	71 09 096 01	1	RING	RING		
16	72 64 566 01	1	O-RING 250X6 NBR72	O-RING		
17	54 05 112 08	1	TONNENLAGER 20216 DIN 635	ROLLER BEARING		
18	42 81 041 08	1	SICHERUNGSRING 140X4 DIN 472	LOCKING RING		
19	71 00 306 08	1	WELLENDICHTRING A 110X140X12 DIN 3760	ROTARY SHAFT SEAL		
30	72 11 136 01	1	ENTLUEFTUNGSFILTER M10X1	VENT FILTER		
31	72 64 528 01	1	O-RING 135X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	74 52 443 01	1	SCHRAEGKUGELLAGER QJ 206 C4 F59 DIN 62	ANGULAR BALL BEARING		
4	42 81 017 08	1	SICHERUNGSRING 62X2 DIN 472	LOCKING RING		
11	71 00 645 01	1	WELLENDICHTRING 300X330X15AS DIN 3760	ROTARY SHAFT SEAL		
63	92 76 379 01	2	WELLENDICHTRING	ROTARY SHAFT SEAL		
70	50 20 415 01	1	LAMELLENBREMSE ⇨ 5 020 415 01 50 20 415 01	HYDR.MULTIPLE DISC BRAKE		
73	50 26 529 08	1	O-RING 8X2 NBR70	O-RING		
78	72 64 056 08	8	O-RING 14X3 NBR70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 72 268 23	1	OELABSCHEIDER	OIL SEPARATOR		
2	73 81 254 23	1	O-RING 36,09X3,53 ARP 568 FPM70	O-RING		
7	98 80 511 23	1	MUFFE 45GR GUMMI	SLEEVE		
8	49 00 778	2	SCHLAUCHSCHELLE A-20-32X13 DIN 3017-1	HOSE CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 86 242 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
3	98 82 947 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
5	73 81 363 23	2	ADAPTER M22/M16	ADAPTER		
6	50 05 702 08	1	STUTZEN L12MA DIN 3901 ST	CONNECTION PIECE		
7	71 01 045 08	2	DICHTRING A 22X27X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
8	71 01 034 08	7	DICHTRING A 16X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
9	49 80 741 23	3	HOHLSCHRAUBE 12-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		
10	73 81 190 23	1	ROHRSCHELLE 12.12	PIPE CLIP		
12	40 65 049 08	1	SCHRAUBE M6X30 DIN 933 8.8	BOLT		
13	92 74 059 23	1	STUETZBLECH	PLATE		
14	92 74 489 23	1	STUETZBLECH	PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 77 637	1	RS WASSERPUMPE R-MOTOR ⇨ 9 077 637 90 77 637	REP.SET WATER PUMP		
2	98 89 338 23	1	SCHMIEROELDUESE	LUBRICATING OIL JET		
3	98 80 026 23	1	SCHMIEROELLEITUNG	LUBE OIL LINE		
7	55 31 068 08	1	HOHLSCHRAUBE 6-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		
8	98 88 266 23	1	WASSERPUMPENDECKEL	WATER PUMP COVER		
9	49 80 284 23	1	STUTZEN L6MA DIN 3901 ST	CONNECTION PIECE		
10	40 68 305 08	2	STIFTSCHRAUBE M8X20 DIN 939 8.8	STUD BOLT		
11	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
12	41 15 141 08	2	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
13	98 89 339 23	1	ABSCHIRMBLECH	SCREEN PLATE		
15	40 44 025 08	1	GEWINDESTIFT M10X20 DIN 913 45 H	BOLT		
999	98 84 739 23	1	DICHTUNGSSATZ ⇨ 9 884 739 23 98 84 739 23	PACKING SET		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 654 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
2	98 83 157 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
4	49 80 995 23	1	ZYLINDERSTIFT A 8M6X26 ISO 8734 ST	CLAMPING SLEEVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 921 23	1	KIPPHEBELBOCK	ROCKER PEDESTAL		
2	98 82 914 23	1	KIPPHEBEL	ROCKER ARM		
3	98 82 941 23	1	KIPPHEBEL ⇨ 9 882 941 23 98 82 941 23	ROCKER ARM		
4	59 10 589 08	2	SCHEIBE	DISK		
5	91 75 560 23	2	EINSTELLSCHRAUBE	ADJUSTING SCREW		
6	91 75 559 23	2	MUTTER	NUT		
7	98 82 939 23	1	GEGENHALTER	COUNTERSTAY		
8	73 81 782 23	1	EINSTELLSCHRAUBE	ADJUSTING SCREW		
9	73 81 781 23	1	MUTTER	NUT		
10	40 43 104 08	2	SCHRAUBE M10X110 DIN 912 10.9	BOLT		
11	42 80 020 08	2	SICHERUNGSRING 24X1,2 DIN 471	LOCKING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 916 23	1	KIPPHEBEL	ROCKER ARM		
2	98 82 614 23	1	KOLBEN	PISTON		
3	73 81 743 23	1	DRUCKFEDER 1,0X6,5X13,5	COMPRESSION SPRING		
4	73 81 742 23	1	DRUCKFEDER 0,36X4X12	COMPRESSION SPRING		
5	52 11 978 08	1	KUGEL 5 DIN 5401	BALL		
6	49 81 165 23	1	SPANNSTIFT 2X20 ISO 8752 FEDERST.	SPRING DOWEL SLEEVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 972 23	1	ZYLINDERKOPF ⇨ 9 882 972 23 98 82 972 23	CYLINDER HEAD		
3	91 75 565 23	6	ZYLINDERSCHRAUBE	CYLINDER HEAD STUD		
5	98 82 940 23	1	KIPPHEBELBOCK ⇨ 9 882 940 23 98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL		
6	98 82 974 23	1	ZYLINDERKOPFDECKEL	CYLINDER HEAD COVER		
7	40 61 072 08	3	SCHRAUBE M8X90 DIN 931 8.8	BOLT		
8	42 50 508 08	3	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
9	92 71 731 23	1	DICHTUNG	GASKET		
13	92 77 662 23	1	DICHTUNG 1,25	GASKET		
60	98 84 716 23	1	DICHTUNG 1,50	GASKET		
997	98 80 232 23	1	DICHTSATZ	SET OF SEALS F.VALVE		
998	98 83 228 23	1	DICHTSATZ ⇨ 9 883 228 23 98 83 228 23	SET OF SEALS F.VALVE		
999	98 83 227 23	1	DICHTSATZ ⇨ 9 883 227 23 98 83 227 23	SET OF SEALS F.VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 973 23	1	ZYLINDERKOPF ⇨ 9 882 973 23 98 82 973 23	CYLINDER HEAD		
2	92 79 578 23	1	EINLASSVENTIL	INLET VALVE		
4	98 82 725 23	1	AUSLASSVENTIL	EXHAUST VALVE		
5	10 00 304 4	2	VENTILSCHAFTDICHTRING NW10-12,8/16,2 9			
6	92 70 037 23	2	FEDERTELLER	SPRING PLATE		
7	91 75 563 23	2	FEDERTELLER	SPRING PLATE		
8	73 81 486 23	4	VENTILKEGELSTUECK	VALVE COTTER		
9	92 71 729 23	2	DRUCKFEDER 4,8X34,8X63,5	COMPRESSION SPRING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	92 74 676 23	2	VENTILFUEHRUNG	VALVE GUIDE		
9	78 90 132 08	1	VERSCHLUSSDECKEL B 22 DIN 443	SEALING COVER		
10	50 15 060 08	1	VERSCHLUSSDECKEL B 36 DIN 443	SEALING COVER		
12	57 14 574 08	3	VERSCHLUSSDECKEL B 14 DIN 443	SEALING COVER		
14	57 08 621 08	1	KUGEL 7 DIN 5401	BALL		
56	92 74 678 23	2	VENTILFUEHRUNG 16,50	VALVE GUIDE		
60	92 76 886 23	1	VENTILSITZRING 54,75	VALVE SEAT RING (EXHAUST)		
61	92 76 887 23	1	VENTILSITZRING 55,00	VALVE SEAT RING (EXHAUST)		
65	92 76 888 23	1	VENTILSITZRING 53,55	VALVE SEAT RING (EXHAUST)		
66	92 76 889 23	1	VENTILSITZRING 53,80	VALVE SEAT RING (EXHAUST)		
600	98 85 979 23	1	ZYLINDERKOPF	CYLINDER HEAD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 651 23	1	NOCKENWELLE	CAMSHAFT		
2	98 82 650 23	1	ZAHNRAEDER	TOOTHED GEARS, PRE-ASSEMB		
			⇨ 9 882 650 23 98 82 650 23			
3	91 43 047 23	1	ANLAUFRING	STOP RING		
4	40 42 044 08	3	SCHRAUBE M6X30 DIN 912 8.8	BOLT		
5	49 80 736 23	1	ZYLINDERSTIFT A 6X22 ISO 8734 ST	CLAMPING SLEEVE		
8	40 43 217 08	1	SCHRAUBE M20X100 DIN 912 10.9	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
8	92 77 662 23	1	DICHTUNG 1,25	GASKET		
9	92 71 731 23	1	DICHTUNG	GASKET		
10	92 68 121 23	4	DICHTUNG	GASKET		
11	49 80 358 23	4	DICHTUNG 1,5X44X25 DIN 71511	GASKET		
12	73 81 779 23	2	O-RING 59,92X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
14	92 71 477 23	4	DICHTUNG	GASKET		
15	73 81 047 23	1	DICHTSCHEIBE	SEALING WASHER		
16	73 81 843 23	1	O-RING 18,00X1,50 MVQ70	O-RING		
17	71 01 003 08	8	DICHTRING A 6X10X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
18	71 01 007 08	2	DICHTRING A 8X12X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
19	71 01 011 08	2	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
20	71 01 025 08	2	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
8	92 77 662 23	1	DICHTUNG 1,25	GASKET		
9	92 71 731 23	1	DICHTUNG	GASKET		
10	92 68 121 23	6	DICHTUNG	GASKET		
11	49 80 358 23	6	DICHTUNG 1,5X44X25 DIN 71511	GASKET		
12	73 81 779 23	2	O-RING 59,92X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
13	73 81 780 23	2	O-RING 40,87X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
14	92 71 477 23	6	DICHTUNG	GASKET		
15	73 81 047 23	1	DICHTSCHEIBE	SEALING WASHER		
16	73 81 843 23	1	O-RING 18,00X1,50 MVQ70	O-RING		
17	71 01 003 08	12	DICHTRING A 6X10X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
18	71 01 007 08	2	DICHTRING A 8X12X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
19	71 01 011 08	2	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
20	71 01 025 08	2	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	10 00 231 0	1	O-RING 125X2 MVQ70SH	O-RING		
3	42 50 509 08	3	FEDERSCHEIBE B 10 DIN 137	SPRING WASHER		
4	40 68 328 08	3	STIFTSCHRAUBE M10X30 DIN 939 8.8	STUD BOLT		
5	49 80 805 23	3	MUTTER M10 DIN 6923 8	NUT		
6	55 31 068 08	1	HOHLSCHRAUBE 6-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		
7	71 01 011 08	3	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
8	98 83 269 23	1	SCHMIEROELLEITUNG	LUBE OIL LINE		
9	49 80 284 23	1	STUTZEN L6MA DIN 3901 ST	CONNECTION PIECE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 84 019 23	1	LUEFTERANTRIEB	FAN DRIVE		
3	92 67 709 23	1	O-RING 78,97X3,53 ARP 568 MVQ70	O-RING		
4	73 81 347 23	1	O-RING 17,5X2	O-RING		
6	42 50 509 08	4	FEDERSCHEIBE B 10 DIN 137	SPRING WASHER		
7	41 15 047 08	4	MUTTER M10 DIN 934 10	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 83 125 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
3	98 82 567 23	2	ANLAUFRING	STOP RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 83 463 23	1	OELLEITUNG	OIL PIPE		
2	71 01 020 08	12	DICHTRING A 12X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
3	71 01 030 08	2	DICHTRING A 14X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
4	49 80 664 23	6	HOHLSCHRAUBE 8-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		
5	40 79 240 23	1	HOHLSCHRAUBE 10-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 734 23	1	DUESE	JET		
5	91 46 647 23	1	UEBERDRUCKVENTIL	PRESSURE RELIEF VALVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 73 347 23	7	HAUPTLAGERSATZ	SET OF MAIN BEARINGS (STD.)		
4	91 42 886 23	4	ANLAUFSCHEIBE 3,375	THRUST WASHER		
51	90 75 493	7	RS HAUPTLAGER D=97,75	REP. SET MAIN BEARING		
52	90 75 494	7	RS HAUPTLAGER D=97,50	REP. SET MAIN BEARING		
81	91 32 120 23	4	ANLAUFSCHEIBE 3,5	THRUST WASHER		
82	91 32 121 23	4	ANLAUFSCHEIBE 3,625	THRUST WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 84 523 23	1	PLEUELSTANGE ⇨ 9 884 523 23 98 84 523 23	CONNECTING ROD		
3	98 83 439 23	1	REP.SATZ PLEUELLAGER D=75,00	REPAIR KIT CONNECT.ROD BEA		
51	98 83 440 23	1	REP.SATZ PLEUELLAGER D=74,75	REPAIR KIT CONNECT.ROD BEA		
52	98 83 441 23	1	REP.SATZ PLEUELLAGER D=74,50	REPAIR KIT CONNECT.ROD BEA		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 84 661 23	1	KOLBEN ⇨ 9 884 661 23 98 84 661 23	PISTON		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
2	91 74 981 23	2	PLEUELSCHRAUBE	CONNECTING ROD SCREW		
3	98 84 532 23	1	PLEUELBUCHSE	CONNECTING ROD BUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	73 81 777 23	1	T-RING 122X112X3,5	T RING		
4	49 81 122 23	1	M-RING 122X2,5FE ISO 6622	M RING		
5	73 81 778 23	1	DSF-RING 122X112,70X4	DSF RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	62 90 130 23	2	TEMPERATURSENSOR	TEMPERATURE SENSOR		
4	62 90 133 23	1	DRUCKGEBER M18X1,5 4,5BAR	PRESSURE TRANSDUCER		
5	62 90 129 23	1	DRUCKGEBER M14X1,5 10 BAR	PRESSURE TRANSDUCER		
7	71 01 025 08	1	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	73 82 095 23	1	AXIAL-GLEITRINGDICHTUNG	AXIAL FACE SEAL		
4	73 81 986 23	1	GLEITRINGDICHTUNG	AXIAL FACE SEAL		
5	73 81 779 23	2	O-RING 59,92X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
6	73 81 869 23	1	O-RING 113,97X2,62 ARP 568 HNBR70	O-RING		
8	50 04 546 08	1	O-RING 5X1,5 FPM70	O-RING		
9	73 80 631 23	1	WELLENDICHTRING A 30X42X7 DIN 3760 FPM	ROTARY SHAFT SEAL		
10	73 81 375 23	1	WELLENDICHTRING 28X38X7 FKM	ROTARY SHAFT SEAL		
12	71 01 011 08	2	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 82 979 23	1	LUFTANSAUGROHR	AIR INTAKE PIPE		
3	40 65 083 08	24	SCHRAUBE M8X45 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 50 508 08	24	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
6	92 68 121 23	6	DICHTUNG	GASKET		
7	92 73 659 23	2	SCHEIBE	DISK		
10	92 71 963 23	1	DICHTUNG	GASKET		
11	40 41 000 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M14X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
12	71 01 025 08	1	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	62 90 070 23	1	GENERATOR 80A 28V ⇨ 6 290 070 23 62 90 070 23	GENERATOR		
3	50 05 641 23	1	LUEFTER	FAN		
4	70 10 008 23	1	STUETZSCHEIBE 17X55X2,5	SUPPORTING RING		
5	98 84 762 23	1	RIEMENSCHEIBE	BELT PULLEY		
8	49 80 478 23	1	MUTTER M16X1,5 DIN 971 8	NUT		
9	42 40 012 08	1	FEDERRING A 16 DIN 127	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	91 77 769 23	6	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG		
5	43 20 073 23	1	SPANNSTIFT 8X24 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
6	43 20 057 08	1	SPANNSTIFT 6X20 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		
7	43 06 089 08	1	ZYLINDERSTIFT 10M6X40 DIN 7 ST	STRAIGHT PIN		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 645 23	1	AGGREGATETRAEGER	AGGREGATE SUPPORT ASSEM		
3	40 21 017 08	1	GEWINDESTIFT M6X8 DIN 551 14 H	BOLT		
4	49 80 800 23	4	STIFTSCHRAUBE M10X40 DIN 939 10.9	STUD BOLT		
5	91 43 907 23	2	LAGERBUCHSE	BEARING BUSH		
7	91 30 929 23	1	BUNDLAGER	FLANGE BUSHING		
8	98 81 817 23	1	ANSCHLUSSTUTZEN	CONNECTING STOP PIPE		
11	92 74 535 23	1	SCHRAUBE	BOLT		
12	40 41 011 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M10X1 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
13	71 01 011 08	1	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 646 23	1	AGGREGATETRAEGER ⇨ 9 885 646 23 98 85 646 23	AGGREGATE SUPPORT ASSEM		
3	92 74 252 23	1	DICHTUNG	GASKET		
4	73 81 790 23	1	O-RING 56,74X3,53 ARP 568 HNBR70	O-RING		
6	91 78 018 23	1	PASSHUELSE	LOCATING SLEEVE		
8	40 42 067 08	1	SCHRAUBE M8X30 DIN 912 8.8	BOLT		
9	40 42 077 08	1	SCHRAUBE M8X80 DIN 912 8.8	BOLT		
10	40 42 080 08	12	SCHRAUBE M8X100 DIN 912 8.8	BOLT		
11	40 42 074 08	2	SCHRAUBE M8X65 DIN 912 8.8	BOLT		
12	40 42 071 08	1	SCHRAUBE M8X50 DIN 912 8.8	BOLT		
13	40 41 016 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M22X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
14	71 01 045 08	1	DICHTRING A 22X27X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
15	47 77 055 08	1	STOPFEN VSTIM10X1ED	PLUG		
17	40 41 001 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M16X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
18	71 01 034 08	1	DICHTRING A 16X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
19	71 01 065 08	2	DICHTRING A 30X36X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
20	40 41 007 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M30X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
21	92 76 393 23	1	SCHLAUCHNIPPEL	HOSE NIPPLE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 88 639 23	1	SCHMIEROELPUMPE ⇨ 9 888 639 23 98 88 639 23	LUBE OIL PUMP		
2	40 61 093 08	3	SCHRAUBE M10X85 DIN 931 8.8	BOLT		
5	98 88 646 23	1	SCHMIEROELPUMPE ⇨ 9 888 646 23 98 88 646 23	LUBE OIL PUMP		
6	40 61 119 08	2	SCHRAUBE M12X80 DIN 931 8.8	BOLT		
10	40 65 045 08	1	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
11	73 80 529 23	1	ROHRSCHELLE 5/15 W1	PIPE CLIP		
12	91 40 759 23	1	SCHMIEROELLEITUNG	LUBE OIL LINE		
13	71 01 007 08	4	DICHTRING A 8X12X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
14	47 89 210 23	2	HOHLSCHRAUBE 4/5-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 728 23	1	ANSAUGSTUTZEN	INTAKE STUB PIPE		
4	49 81 178	1	SCHLAUCHSCHELLE B1-115X15 DIN 3017 W1-	HOSE CLIP		
5	77 42 085 08	2	SCHLAUCHSCHELLE 25-40 1.4016	HOSE CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 770 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
2	91 44 757 23	1	VERSCHLUSSDECKEL	SEALING COVER		
(1)	91 44 762 23	1	DICHTUNG	GASKET		
3	92 75 766 23	1	DICHTUNG AFM 31 TD2	GASKET		
4	40 65 071 08	2	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
5	42 50 508 08	2	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
6	98 85 816 23	1	HALTER	CLAMP		
7	73 82 090	1	HALTERUNGSSCHELLE D1-8X20 DIN 3016 W1-	HOLDING CLIP		
8	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
9	41 15 141 08	1	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
10	42 16 005 08	1	SCHEIBE 8,4 DIN 7349 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	91 31 612 23	1	STUTZEN	CONNECTION PIECE		
2	71 01 025 08	1	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
4	98 85 774 23	1	FUEHRUNGSROHR	GUIDE TUBE		
5	73 81 628	1	HALTERUNGSSCHELLE D1-10X20 DIN 3016 W	HOLDING CLIP		
6	98 85 776 23	1	OELMESSTAB	OIL DIPSTICK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 803 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
3	77 42 085 08	1	SCHLAUCHSCHELLE 25-40 1.4016	HOSE CLIP		
5	98 85 806 23	1	HALTER	CLAMP		
6	73 81 631	2	HALTERUNGSSCHELLE D1-25X20 DIN 3016 W	HOLDING CLIP		
7	40 65 069 08	3	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
8	41 15 141 08	1	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
9	42 16 005 08	2	SCHEIBE 8,4 DIN 7349 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 855 23	1	ZWISCHENFLANSCH	INTERMEDIATE FLANGE		
3	70 09 080 23	1	O-RING 75,79X3,53 ARP 568 MVQ70	O-RING		
5	98 85 379 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
7	40 43 101 08	2	SCHRAUBE M10X80 DIN 912 10.9	BOLT		
9	49 80 284 23	1	STUTZEN L6MA DIN 3901 ST	CONNECTION PIECE		
11	71 01 011 08	3	DICHTRING A 10X14X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
13	98 85 980 23	1	SCHMIEROELLEITUNG	LUBE OIL LINE		
14	55 31 068 08	1	HOHLSCHRAUBE 6-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 817 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
2	49 80 287 23	1	STUTZEN L22MA DIN 3901 ST	CONNECTION PIECE		
3	71 01 061 08	1	DICHTRING A 26X31X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
5	73 81 630	1	HALTERUNGSSCHELLE D1-22X20 DIN 3016 W	HOLDING CLIP		
6	40 65 069 08	1	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
7	41 15 141 08	1	MUTTER M8 DIN 934 8	NUT		
8	42 16 005 08	1	SCHEIBE 8,4 DIN 7349 ST	DISK		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 86 977 23	1	ABGASROHR ⇨ 9 886 977 23 98 86 977 23	EXHAUST PIPE		
3	49 81 278 23	24	SCHRAUBE M8X80 ISO 4014 12.9	BOLT		
4	90 73 929 23	24	DISTANZHUELSE 9X15X47 ETG 100	SPACING JACKET		
6	92 71 477 23	6	DICHTUNG	GASKET		
8	90 74 871	1	ABSCHIRMBLECH	SCREEN PLATE		
10	49 81 210 23	2	STIFTSCHRAUBE M10X20 DIN 939 X5NICRTI2	STUD BOLT		
12	42 16 005 08	2	SCHEIBE 8,4 DIN 7349 ST	DISK		
13	42 16 006 08	2	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
14	49 81 173 23	2	MUTTER M10 ISO 4032 X5NICRTI2615	NUT		
15	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 86 974 23	1	ABGASKRUEMMER	EXHAUST MANIFOLD		
2	98 86 975 23	2	ABGASKRUEMMER	EXHAUST MANIFOLD		
4	40 01 675 23	4	RECHTECKRING 62X2,5 DIN 70910	RECTANGULAR SECTION RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	90 73 377 23	1	THERMOSTATGEHAEUSE	THERMOSTAT HOUSING		
2	73 80 833 23	2	THERMOSTAT	THERMOSTAT		
3	92 75 735 23	2	STUETZRING	BACK-UP RING		
4	92 77 943 23	1	DICHTUNG	GASKET		
6	40 61 064 08	4	SCHRAUBE M8X50 DIN 931 8.8	BOLT		
7	40 62 008 08	1	SCHRAUBE M8X75 DIN 931 10.9	BOLT		
8	42 50 508 08	5	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
9	92 76 393 23	1	SCHLAUCHNIPPEL	HOSE NIPPLE		
11	71 01 025 08	2	DICHTRING A 14X18X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
12	71 01 065 08	1	DICHTRING A 30X36X2 DIN 7603 CU	SEALING RING		
13	40 41 000 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M14X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
14	92 77 942 23	1	ABSPERRHAHN	SHUTOFF TAP		
15	72 64 222 08	1	O-RING 10,77X2,62 ARP 568 NBR70	O-RING		
16	40 65 042 08	1	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
17	42 18 007 08	1	SCHEIBE A 6,4 DIN 9021 ST	WASHER		
18	92 77 941 23	1	EINSCHRAUBSTUTZEN	THREADED SOCKET		
19	40 44 021 08	1	GEWINDESTIFT M10X10 DIN 913 45 H	BOLT		
20	41 17 025 08	1	MUTTER B M16X1,5 DIN 439 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 75 703 23	1	KRUEMMER	PIPE BEND		
2	90 75 378	1	HALTER	CLAMP		
3	92 71 963 23	1	DICHTUNG	GASKET		
5	92 70 085 23	1	VERBINDUNGSSTUECK	CONNECTOR		
6	73 81 568 23	2	O-RING 59,69X5,33 ARP 568 FPM70	O-RING		
7	49 81 172 23	1	STIFTSCHRAUBE M10X25 DIN 939 X5NICRTI2	STUD BOLT		
8	49 81 173 23	1	MUTTER M10 ISO 4032 X5NICRTI2615	NUT		
9	40 65 071 08	2	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
10	42 16 006 08	1	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
11	42 16 005 08	2	SCHEIBE 8,4 DIN 7349 ST	DISK		
15	51 07 192 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M12X1,5 DIN 908 ST	SCREW PLUG		
16	55 08 574 08	1	DICHTRING A 12X15,5X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
18	73 81 694 23	1	SCHRAUBE M10X25	BOLT		
19	91 35 896 23	1	SCHEIBE	DISK		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 87 349 23	1	EINSPRITZDUESE	INJECTION NOZZLE		
2	73 81 047 23	1	DICHTSCHEIBE	SEALING WASHER		
3	70 06 471 23	1	FLANSCH	FLANGE		
4	40 42 069 08	2	SCHRAUBE M8X40 DIN 912 8.8	BOLT		
5	92 67 869 23	1	DISTANZHUELSE	SPACING JACKET		
6	73 81 843 23	1	O-RING 18,00X1,50 MVQ70	O-RING		
7	70 08 647 23	1	ROHRSCHELLE	PIPE CLIP		

https://truckmanualshub.com/

OHNE BILD

WITHOUT ILLUSTRATION


SANS ILLUSTRATION

SIN ILUSTRACION

БЕЗ ИЭОБРАЖЕНИЯ


Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
3	57 00 271 23	1	FOERDERPUMPE	DELIVERY PUMP		
4	57 10 102 08	1	DICHTUNG	GASKET		
6	57 00 310 23	1	UEBERSTROEMVENTIL	FLOW RELIEF VALVE		
10	60 50 143 08	1	STECKER 7POL	COTTER PIN		
11	60 23 350 08	3	KONTAKT 0,5 - 1,5	CONTACTS		
12	60 23 351 08	2	KONTAKT 1,5 - 2,5	CONTACTS		
13	60 23 316 08	2	BLINDSTOPFEN	DUMMY PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
5	91 75 902 23	14	SECHSKANTSCHRAUBE	HEXAGON BOLT		
6	91 77 636 23	14	PASSHUELSE	LOCATING SLEEVE		
10	91 32 281 23	7	NOCKENWELLENBUCHSE	CAMSHAFT BUSHING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 87 875 23	1	FLANSCH	FLANGE		
2	73 81 694 23	6	SCHRAUBE M10X25	BOLT		
3	49 81 264 23	3	STIFTSCHRAUBE M12FOX95 DIN 939 10.9	STUD BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 88 198 23	1	WASSERPUMPENGEHAEUSE	WATER PUMP HOUSING		
2	98 87 963 23	1	WASSERPUMPENWELLE	WATER PUMP SHAFT		
3	98 87 945 23	1	LAUFRAD	TRACK WHEEL		
4	98 87 946 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
5	98 80 031 23	1	SCHLEUDERRING	GUARD DISK		
6	73 81 375 23	1	WELLENDICHTRING 28X38X7 FKM	ROTARY SHAFT SEAL		
7	73 81 986 23	1	GLEITRINGDICHTUNG	AXIAL FACE SEAL		
8	49 80 454 23	1	MUTTER M12 DIN 6923 8	NUT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 88 183 23	1	EINSPRITZDUESE	INJECTION NOZZLE		
2	73 81 047 23	1	DICHTSCHEIBE	SEALING WASHER		
3	70 06 471 23	1	FLANSCH	FLANGE		
4	40 42 069 08	1	SCHRAUBE M8X40 DIN 912 8.8	BOLT		
5	92 67 869 23	1	DISTANZHUELSE	SPACING JACKET		
6	73 81 843 23	1	O-RING 18,00X1,50 MVQ70	O-RING		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
9	98 86 591 23	1	KOLBEN	PISTON		
10	73 82 049 23	1	DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
11	92 74 757 23	1	DECKEL	COVER/LID		
12	40 65 045 08	1	SCHRAUBE M6X20 DIN 933 8.8	BOLT		
13	42 50 506 08	2	FEDERSCHEIBE B 6 DIN 137	SPRING WASHER		
18	71 01 007 08	1	DICHTRING A 8X12X1 DIN 7603 CU	SEALING RING		
19	51 07 494 08	1	VERSCHLUSSCHRAUBE M8X1 DIN 908 ST	SCREW PLUG		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
10	91 44 505 23	1	LOCHBLECH	PLATE		
11	40 65 042 08	3	SCHRAUBE M6X12 DIN 933 8.8	BOLT		
12	42 50 506 08	3	FEDERSCHEIBE B 6 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 88 652 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
3	98 88 674 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
4	98 88 654 23	1	HALTER	CLAMP		
5	49 80 357 23	1	DICHTUNG 1,5X53X30 DIN 71511	GASKET		
7	92 75 766 23	1	DICHTUNG AFM 31 TD2	GASKET		
8	40 65 069 08	2	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
9	40 65 071 08	8	SCHRAUBE M8X25 DIN 933 8.8	BOLT		
10	42 50 508 08	10	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
11	41 15 046 08	2	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		
12	55 20 500 08	1	ROHRSCHELLE 32,2 DIN 71555	PIPE CLIP		
13	55 20 502 08	1	ROHRSCHELLE 37,2 DIN 71555	PIPE CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 85 222 23	1	ZAHNRAD Z=37	GEAR WHEEL		
2	98 88 698 23	1	ZAHNRAD Z=45	GEAR WHEEL		
3	98 85 347 23	1	FLANSCH	FLANGE		
4	98 85 224 23	1	NABE	HUB		
6	98 85 346 23	1	RIEMENSCHEIBE D=216	BELT PULLEY		
8	98 85 348 23	1	SCHWINGUNGSDAEMPFER	VIBRATION DAMPER		
10	49 81 168 23	8	SCHRAUBE M16X1,5X160 DIN 912 10.9	BOLT		
12	40 62 020 08	12	SCHRAUBE M12X60 ISO 4014 10.9 SPF-981793	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 84 842 23	1	ZYLINDERBUCHSE	CYLINDER LINER		
7	90 77 781	1	DS ZYLINDER-BUCHSE			
			⇨ 9 077 781 90 77 781			

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 300 23	1	NABE	HUB		
3	98 86 772 23	1	ZAHNRAD	GEAR WHEEL		
6	91 48 325 23	2	ANLAUFRING	STOP RING		
8	98 89 299 23	1	ZWISCHENFLANSCH	INTERMEDIATE FLANGE		
9	40 43 171 08	4	SCHRAUBE M16X50 DIN 912 10.9	BOLT		
15	98 84 711 23	1	DECKEL	COVER/LID		
16	91 77 947 23	1	O-RING 189,87X5,33 ARP 568 MVQ70	O-RING		
17	40 65 069 08	3	SCHRAUBE M8X20 DIN 933 8.8	BOLT		
18	42 50 508 08	3	FEDERSCHEIBE B 8 DIN 137	SPRING WASHER		
19	40 66 012 08	6	SCHRAUBE M10X35 DIN 933 10.9	BOLT		
20	42 13 002 08	6	SCHEIBE 10,5 DIN 6340 C35	DISK		
22	43 20 057 08	1	SPANNSTIFT 6X20 DIN 1481	SPRING DOWEL SLEEVE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	92 76 928 23	1	HALTER	CLAMP		
2	98 88 865 23	1	HALTER	CLAMP		
3	40 65 113 08	1	SCHRAUBE M10X90 DIN 933 8.8	BOLT		
4	42 00 013 08	1	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
5	40 65 104 08	2	SCHRAUBE M10X45 DIN 933 8.8	BOLT		
6	42 16 006 08	4	SCHEIBE 10,5 DIN 7349 ST	DISK		
8	40 65 101 08	2	SCHRAUBE M10X30 DIN 933 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 126 23	1	EINSPRITZLEITUNGEN ⇨ 9 889 126 23 98 89 126 23	INJECTION LINES		
3	91 40 426 23	1	HALTER	CLAMP		
4	40 65 043 08	1	SCHRAUBE M6X16 DIN 933 8.8	BOLT		
5	42 50 506 08	1	FEDERSCHEIBE B 6 DIN 137	SPRING WASHER		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 127 23	1	EINSPRITZLEITUNG	INJECTION LINE		
2	98 89 128 23	1	EINSPRITZLEITUNG	INJECTION LINE		
3	98 89 129 23	1	EINSPRITZLEITUNG	INJECTION LINE		
4	98 89 130 23	1	EINSPRITZLEITUNG	INJECTION LINE		
5	98 89 131 23	1	EINSPRITZLEITUNG	INJECTION LINE		
6	98 89 132 23	1	EINSPRITZLEITUNG	INJECTION LINE		
8	70 08 646 23	1	ROHRSCHELLE	PIPE CLIP		
9	70 08 649 23	1	ROHRSCHELLE	PIPE CLIP		
10	70 08 645 23	1	ROHRSCHELLE	PIPE CLIP		
11	70 08 647 23	2	ROHRSCHELLE	PIPE CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 247 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
2	70 08 647 23	2	ROHRSCHELLE	PIPE CLIP		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 289 23	1	KONSOLE	BRACKET		
2	40 65 100 08	4	SCHRAUBE M10X30 DIN 933 8.8	BOLT		
3	40 61 091 08	1	SCHRAUBE M10X75 DIN 931 8.8	BOLT		
4	98 85 529 23	1	DICHTUNG	GASKET		
5	98 89 055 23	1	SPANNLASCHE	TENSIONING STRAP		
6	98 89 287 23	1	WINKEL	ANGLE		
7	92 76 953 23	1	BUCHSE	BUSH		
8	49 80 370 23	1	SCHRAUBE M10X130 ISO 4014 10.9	BOLT		
9	41 15 047 08	1	MUTTER M10 DIN 934 10	NUT		
10	42 00 013 08	1	SCHEIBE A 10,5 DIN 125 ST	WASHER		
11	40 65 128 08	1	SCHRAUBE M12X30 DIN 933 8.8	BOLT		
12	73 82 028 23	1	UMLENKROLLE	GUIDE PULLEY		
13	90 75 641	2	DISTANZHUELSE	SPACING JACKET		
14	40 62 041 08	1	SCHRAUBE M16X60 DIN 931 10.9	BOLT		
15	49 81 176 23	1	KEILRIEMEN DIN 7867	V-BELT		
16	40 65 116 77	1	SCHRAUBE M10X55 DIN 933 8.8	BOLT		
17	41 15 046 08	1	MUTTER M8 DIN 934 10	NUT		
25	90 74 884	2	ABDECKSCHEIBE	COVER PLATE		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 518 23	2	STOESSEL	TAPPET		
3	92 71 725 23	2	STOESSELSTANGE	TAPPET PUSH ROD		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 068 23	1	ABDECKPLATTE	COVER PLATE		
3	98 89 641 23	2	ABDECKPLATTE	COVER PLATE		
5	40 42 086 08	9	SCHRAUBE M8X140 DIN 912 8.8	BOLT		

https://truckmanualshub.com/




Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	98 89 743 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
2	98 89 644 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
3	98 89 745 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
4	98 89 747 23	1	ROHRLEITUNG	PIPE LINE		
6	92 74 915 23	1	RINGSTUTZEN	RING TYPE NIPPLE		
8	92 74 536 23	2	STUTZEN	CONNECTION PIECE		
10	71 01 030 08	8	DICHTRING A 14X20X1,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
12	40 02 024 23	1	VERSCHRAUBUNG GE10LM 14X1,5 DIN 3901	CONNECTING PIECE		
13	49 81 235 23	4	EINSCHRAUBSTUTZEN L10M ISO 8434 ST	THREADED SOCKET		
14	40 79 240 23	2	HOHLSCHRAUBE 10-3 DIN 7643	BANJO BOLT/HOLLOW SCREW		
16	73 81 225 23	1	DICHTRING A 14X20X2,5 DIN 7603 CU	SEALING RING		
18	47 77 000 08	1	BUTZEN 6-L/S	SEALING PLUG		
20	47 74 013 08	1	UEBERWURFMUTTER AL6 DIN 3870	SWIVEL NUT		

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	99 55 057 03	1	VENTILBLOCK	VALVE BLOCK		
6	99 67 241	1	DRUCKLEITUNG	PRESSURE LINE (HYDR.)		
15	57 17 758 08	1	LASTHALTEVENTIL	LOAD RETAINING VALVE		
28	47 66 103 08	2	VERSCHRAUBUNG RSWS12-LM-WD	CONNECTING PIECE		
29	47 77 056 08	2	STOPFEN VSTIM27X2ED	PLUG		
30	47 77 042 08	1	STOPFEN VSTI1/2"ED	PLUG		
31	47 77 040 08	2	STOPFEN VSTI1/4"ED	PLUG		
32	47 77 043 08	1	STOPFEN VSTIM12X1,5ED	PLUG		
34	70 18 273 03	1	RECHTECKRING 1/2"	RECTANGULAR SECTION RING		
37	40 43 089 23	4	SCHRAUBE M8X50 DIN 912 10.9	BOLT		
998	90 64 779	1	DS KOLBENSTANGENLAGER 085/110T			
999	90 64 780	1	DS KOLBEN 110 MM T			

https://truckmanualshub.com/



Pos.	Artikel	Menge	Bezeichnung	Description	Serie	K
1	50 29 927 08	1	REPARATURSATZ	REPAIR SET		

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
10 00 231 0	9 883 271 23	98 83 271 23	2	1	26 21 053 08	1 861 151	92 69 002 08	3	0.100
10 00 304 4	9 882 972 23	98 82 972 23	5	2	26 21 055 08	1 660	91 43 779 08	6	2.300
10 00 653 3	9 072 875 23	90 72 875 23	4	1	26 21 056 08	1 792	91 43 790 08	1	2
10 00 671 5	9 074 797 23	90 74 797 23	94	1	26 21 067 08	1 800	91 09 600 08	23	1
10 01 302 5	9 077 637	90 77 637	110	1	26 21 089 08	2 520	91 10 112 08	86	1.200
10 01 690 8	9 077 153	90 77 153	10	4	26 21 091 08	2 501 003	91 44 649 08	17	0.500
10 01 806 9	9 077 781	90 77 781	2	3	26 21 095 08	2 520	91 10 112 08	83	10
10 02 082 5	1 422 303	96 23 458 08	2	1	27 00 108 08	1 660	91 43 779 08	7	1
10 02 119 1	5 531 867 08	55 31 867 08	11	1	28 28 006 08	2 520	91 10 112 08	101	0.700
10 02 156 7	1 830 133	96 21 618 08	151	1	28 29 049 08	2 913	91 40 573 08	6	1
10 02 156 8	1 830 133	96 21 618 08	152	3	28 29 051 08	2 913	91 40 573 08	8	1
10 02 157 1	1 830 133	96 21 618 08	153	3	28 29 052 08	2 913	91 40 573 08	9	1
10 02 161 9	1 829	91 19 258 08	1	1	28 29 054 08	2 913	91 40 573 08	11	1
10 02 162 1	1 829	91 19 258 08	7	1	28 30 481 08	3 103	91 43 748 08	12	2
10 02 182 4	1 830 133	96 21 618 08	154	1	28 30 481 08	3 104	91 43 749 08	12	2
10 02 182 5	1 830 133	96 21 618 08	155	2	28 30 481 08	3 105	91 03 583 08	12	2
10 02 237 1	1 430	91 09 664 08	3	1	28 30 666 08	3 102	91 43 747 08	22	2
10 02 414 3	5 113 052 08	51 13 052 08	650	1	28 30 666 08	3 103	91 43 748 08	22	2
10 02 444 6	1 950	91 09 651 08	30	1	28 30 666 08	3 104	91 43 749 08	22	2
10 02 473 3	9 077 781	90 77 781	3	1	28 30 666 08	3 105	91 03 583 08	22	2
10 02 532 0	5 113 047 08	51 13 047 08	14	2	28 30 823 08	3 102	91 43 747 08	12	2
10 02 722 6	2 560	91 45 683 08	19	2	28 30 826 08	3 101	91 43 746 08	13	1
10 02 836 7	1 829	91 19 258 08	6	1	28 30 826 08	3 102	91 43 747 08	58	1
10 02 836 9	1 829	91 19 258 08	5	1	28 30 899 08	3 102	91 43 747 08	27	2
10 03 043 6	1 829	91 19 258 08	8	2	28 30 899 08	3 103	91 43 748 08	27	2
10 03 043 7	1 829	91 19 258 08	9	2	28 30 899 08	3 104	91 43 749 08	27	2
10 03 229 7	1 750 001	92 85 698 08	38	1	28 30 899 08	3 105	91 03 583 08	27	2
10 03 264 1	1 411 033	96 26 132 08	1	1	28 30 907 08	3 330	91 43 756 08	7	2
10 03 274 0	1 411 033	96 26 132 08	32	1	28 30 909 08	3 330	91 43 756 08	30	1
10 03 301 7	1 805 309	91 09 016 08	(5)	1	28 30 910 08	3 330	91 43 756 08	31	1
10 03 301 7	1 805 309	91 09 016 08	(5)	1	28 30 911 08	3 330	91 43 756 08	32	1
10 03 553 4	5 106 753 08	51 06 753 08	999	1	28 30 913 08	2 520 001	92 48 796 08	24	1
10 03 613 8	5 114 976 08	51 14 976 08	(1)	1	28 30 914 08	2 520 001	92 48 796 08	25	1
10 03 757 5	6 923 101 08	69 23 101 08	17	1	28 30 915 08	2 520 001	92 48 796 08	20	1
10 03 827 1	7 743 568 08	77 43 568 08	4	1	28 30 916 08	2 520 001	92 48 796 08	21	1
10 03 827 2	7 743 568 08	77 43 568 08	14	1	28 39 069 08	2 520	91 10 112 08	148	0.800
10 03 827 4	7 743 568 08	77 43 568 08	15	1	28 81 303 08	2 520 001	92 48 796 08	11	2
10 03 827 5	7 743 568 08	77 43 568 08	16	1	28 81 411 08	3 105 007	92 49 675 08	1	1
10 03 827 6	7 743 568 08	77 43 568 08	17	1	28 81 584 08	3 501 008	92 73 117 08	1	1
10 03 827 7	7 743 568 08	77 43 568 08	20	1	28 81 696 08	1 632	91 08 988 08	5	8
10 04 013 6	5 716 347 08	57 16 347 08	5	1	28 81 696 08	1 632 023	96 21 039 08	11	2
10 04 013 7	5 716 347 08	57 16 347 08	6	1	28 81 696 08	1 632 024	96 21 040 08	11	2
10 04 165 0	7 741 076 08	77 41 076 08	52	1	28 81 762 08	1 930 002	92 10 735 08	4	1
10 04 165 1	7 741 078 08	77 41 078 08	52	1	28 81 790 08	3 105 002	92 95 291 08	1	1
15 10 057 08	1 750 001	92 85 698 08	39	0.500	28 81 796 08	3 101	91 43 746 08	29	2
26 20 013 08	1 671	91 43 780 08	4	2.100	28 81 825 08	2 541	91 06 915 08	29	1
26 21 010 08	1 860	91 09 603 08	79	1.200	28 81 831 08	2 520 001	92 48 796 08	2	4
26 21 010 08	1 860 027	92 62 961 08	14	2.200	28 81 840 08	3 101	91 43 746 08	54	1
26 21 010 08	1 861	91 43 794 08	26	2	28 81 876 08	3 102	91 43 747 08	29	2
26 21 010 08	1 861 142	92 52 967 08	8	1.100	28 81 876 08	3 103	91 43 748 08	29	2
26 21 010 08	1 861 147	92 53 367 08	3	1.500	28 81 876 08	3 104	91 43 749 08	29	2
26 21 010 08	2 520	91 10 112 08	103	3.100	28 81 876 08	3 105	91 03 583 08	29	2
26 21 028 08	1 792	91 43 790 08	2	10.600	28 81 986 08	3 102	91 43 747 08	52	3
26 21 039 08	1 830 104	96 21 624 08	34	0.760	28 81 986 08	3 103	91 43 748 08	52	3
26 21 039 08	2 932 166	92 68 911 08	7	0.160	28 81 986 08	3 104	91 43 749 08	52	3
26 21 043 08	1 830 104	96 21 624 08	46	0.500	28 81 987 08	3 101	91 43 746 08	36	3
26 21 051 08	2 501 003	91 44 649 08	18	1	28 81 990 08	2 520 001	92 48 796 08	10	1
26 21 053 08	1 861 149	92 53 633 08	3	0.880	28 81 998 08	2 520 001	92 48 796 08	14	1
26 21 053 08	1 861 150	92 69 001 08	3	0.560	28 85 002 08	2 520	91 10 112 08	57	2
26 21 053 08	1 861 150	92 69 001 08	4	0.770	38 00 199 08	2 520	91 10 112 08	8	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
38 00 201 08	2 520	91 10 112 08	10	1	40 42 016 08	5 113 039 08	51 13 039 08	110	2
38 00 346 08	2 500 022	92 10 661 08	1	1	40 42 017 08	2 520	91 10 112 08	137	2
38 00 347 08	2 500 023	92 10 663 08	1	1	40 42 020 08	2 502	91 01 533 08	24	10
38 82 612 08	3 105	91 03 583 08	63	1	40 42 024 08	2 522	91 10 037 08	48	1
38 82 613 08	3 105	91 03 583 08	64	1	40 42 025 08	2 711	91 43 826 08	4	4
38 82 891 08	1 411 033	96 26 132 08	14	6	40 42 026 08	1 955 001	96 25 134 08	8	2
38 82 927 08	1 632 023	96 21 039 08	5	3	40 42 039 08	1 792 004	92 51 415 08	4	1
38 82 927 08	1 632 024	96 21 040 08	5	3	40 42 041 08	1 920 361	96 20 374 08	17	2
38 83 025 08	2 560	91 45 683 08	5	1	40 42 041 08	3 102	91 43 747 08	31	4
38 83 026 08	2 560	91 45 683 08	4	1	40 42 041 08	3 103	91 43 748 08	31	4
38 83 027 08	2 560	91 45 683 08	1	1	40 42 043 08	3 104	91 43 749 08	31	4
38 83 028 08	2 570 006	91 43 823 08	1	1	40 42 043 08	3 105	91 03 583 08	31	4
38 83 045 08	2 560	91 45 683 08	2	1	40 42 044 08	1 632 024	96 21 040 08	23	2
40 01 004 08	1 830 104	96 21 624 08	25	2	40 42 044 08	9 883 076 23	98 83 076 23	4	3
40 01 004 08	2 932 067	92 88 277 08	25	14	40 42 045 08	1 410 001	96 19 532 08	46	4
40 01 015 08	2 501	91 13 416 08	8	4	40 42 045 08	3 330	91 43 756 08	37	4
40 01 016 08	2 932 070	96 21 084 08	62	21	40 42 047 08	3 931 043	92 88 291 08	164	2
40 01 016 08	2 932 166	92 26 129 08	5	4	40 42 048 08	1 409	91 07 433 08	30	2
40 01 022 08	1 932	91 09 607 08	20	16	40 42 050 08	1 671	91 43 780 08	13	2
40 01 022 08	1 932 600	96 25 270 08	50	8	40 42 061 08	3 105	91 03 583 08	69	2
40 01 033 08	3 750 011	92 51 440 08	8	3	40 42 063 08	1 660	91 43 779 08	2	4
40 01 034 08	1 830 104	96 21 624 08	12	2	40 42 063 08	1 810	91 09 919 08	4	12
40 01 034 08	1 932 005	92 03 659 08	151	2	40 42 063 08	2 502	91 01 533 08	26	2
40 01 034 08	1 932 029	92 03 660 08	151	2	40 42 063 08	2 790 000	91 43 827 08	4	4
40 01 036 08	1 932	91 09 607 08	44	4	40 42 063 08	3 101	91 43 746 08	17	2
40 01 036 08	2 932 070	96 21 084 08	78	2	40 42 063 08	3 101	91 43 746 08	30	8
40 01 056 08	2 920 365	92 68 818 08	60	3	40 42 065 08	1 805 309	91 09 016 08	13	4
40 01 062 08	2 520	91 10 112 08	107	2	40 42 065 08	3 330	91 43 756 08	17	4
40 01 063 08	3 100	91 08 094 08	24	8	40 42 067 08	9 885 647 23	98 85 647 23	8	1
40 01 675 23	9 886 977 23	98 86 977 23	4	4	40 42 069 08	1 805 309	91 09 016 08	10	4
40 01 701 08	3 930 067	92 71 642 08	266	2	40 42 069 08	9 275 379 23	92 75 379 23	5	4
40 02 002 08	5 530 854 08	55 30 854 08	6	2	40 42 069 08	9 887 350 23	98 87 350 23	4	2
40 02 024 23	9 072 451 23	90 72 451 23	10	2	40 42 069 08	9 888 184 23	98 88 184 23	4	1
40 02 024 23	9 889 742 23	98 89 742 23	12	1	40 42 071 08	9 885 647 23	98 85 647 23	12	1
40 21 017 08	9 885 646 23	98 85 646 23	3	1	40 42 074 08	9 885 647 23	98 85 647 23	11	2
40 26 002 08	3 105	91 03 583 08	58	1	40 42 077 08	9 885 647 23	98 85 647 23	9	1
40 28 018 08	1 434 004	92 52 674 08	10	2	40 42 080 08	9 885 647 23	98 85 647 23	10	12
40 28 059 08	2 502	91 01 533 08	28	2	40 42 086 08	9 889 640 23	98 89 640 23	5	9
40 41 000 08	9 274 562 23	92 74 562 23	16	4	40 42 087 08	2 102	91 43 812 08	19	6
40 41 000 08	9 275 152 23	92 75 152 23	8	2	40 42 090 08	3 102	91 43 747 08	62	2
40 41 000 08	9 884 742 23	98 84 742 23	11	1	40 42 090 08	3 330	91 43 756 08	13	6
40 41 000 08	9 887 060 23	98 87 060 23	13	1	40 42 091 08	2 970	91 06 900 08	52	4
40 41 001 08	5 199 088 08	51 99 088 08	307	2	40 42 091 08	3 102	91 43 747 08	23	4
40 41 001 08	5 199 112 08	51 99 112 08	307	2	40 42 091 08	3 103	91 43 748 08	23	4
40 41 001 08	9 885 647 23	98 85 647 23	17	1	40 42 091 08	3 104	91 43 749 08	23	4
40 41 002 08	9 274 562 23	92 74 562 23	14	1	40 42 091 08	3 105	91 03 583 08	23	4
40 41 006 08	5 700 161 23	57 00 161 23	29	3	40 42 092 08	1 410 001	96 19 532 08	19	3
40 41 006 08	9 274 562 23	92 74 562 23	10	2	40 42 092 08	2 970	91 06 900 08	51	4
40 41 007 08	9 885 647 23	98 85 647 23	20	1	40 42 092 08	3 102	91 43 747 08	25	4
40 41 011 08	9 274 562 23	92 74 562 23	12	9	40 42 092 08	3 103	91 43 748 08	25	4
40 41 011 08	9 885 646 23	98 85 646 23	12	1	40 42 092 08	3 104	91 43 749 08	25	4
40 41 012 08	5 123 418 08	51 23 418 08	4	2	40 42 092 08	3 105	91 03 583 08	25	4
40 41 016 08	5 123 418 08	51 23 418 08	3	2	40 42 093 08	9 073 690 23	90 73 690 23	9	4
40 41 016 08	5 700 161 23	57 00 161 23	27	1	40 42 094 08	5 199 088 08	51 99 088 08	536	2
40 41 016 08	9 885 647 23	98 85 647 23	13	1	40 42 094 08	5 199 112 08	51 99 112 08	536	2
40 41 302 08	9 275 379 23	92 75 379 23	12	2	40 42 099 08	9 143 636 23	91 43 636 23	4	2
40 41 308 08	1 671 001	92 41 614 08	10	2	40 42 100 08	1 410 001	96 19 532 08	29	2
40 41 444 08	5 199 112 08	51 99 112 08	485	1	40 42 102 08	1 410 001	96 19 532 08	16	1
40 42 007 08	1 434 004	92 52 674 08	14	1	40 42 116 08	5 102 328 08	51 02 328 08	7	6
40 42 016 08	2 520	91 10 112 08	138	4	40 42 118 08	2 970	91 06 900 08	502	24

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
40 42 120 08	2 420	91 02 510 08	5	24	40 61 064 08	9 887 060 23	98 87 060 23	6	4
40 42 121 08	1 671 001	92 41 614 08	17	4	40 61 066 08	2 520	91 10 112 08	112	3
40 42 121 08	3 330	91 43 756 08	33	6	40 61 068 08	1 409 009	96 19 533 08	28	2
40 42 121 08	9 072 142 23	90 72 142 23	7	1	40 61 068 08	3 330	91 43 756 08	38	2
40 42 122 08	3 101	91 43 746 08	12	4	40 61 068 08	9 270 382 23	92 70 382 23	3	4
40 42 122 08	3 102	91 43 747 08	40	4	40 61 068 08	9 275 153 23	92 75 153 23	7	12
40 42 122 08	3 103	91 43 748 08	40	4	40 61 070 08	2 520	91 10 112 08	133	6
40 42 122 08	3 104	91 43 749 08	40	4	40 61 071 08	9 275 380 23	92 75 380 23	8	9
40 42 122 08	3 330	91 43 756 08	27	4	40 61 072 08	2 520 019	92 95 245 08	5	2
40 42 123 08	3 330	91 43 756 08	28	4	40 61 072 08	9 882 971 23	98 82 971 23	7	3
40 42 123 08	9 072 142 23	90 72 142 23	6	10	40 61 076 08	9 270 382 23	92 70 382 23	4	2
40 42 124 08	2 970	91 06 900 08	504	3	40 61 091 08	9 889 288 23	98 89 288 23	3	1
40 42 151 08	3 975	91 43 840 08	9	12	40 61 093 08	9 885 658 23	98 85 658 23	2	3
40 42 168 08	1 411 033	96 26 132 08	20	4	40 61 096 08	3 501 000	91 42 520 08	66	4
40 42 316 08	2 420	91 02 510 08	3	2	40 61 118 08	1 671 001	92 41 614 08	18	4
40 43 028 08	2 970	91 06 900 08	57	4	40 61 119 08	1 409 009	96 19 533 08	16	4
40 43 032 08	1 955 001	96 25 134 08	7	2	40 61 119 08	9 885 658 23	98 85 658 23	6	2
40 43 038 08	5 199 088 08	51 99 088 08	338	12	40 61 166 08	1 930	91 00 064 08	5	3
40 43 038 08	5 199 112 08	51 99 112 08	338	12	40 61 175 08	1 410	91 07 499 08	13	2
40 43 062 08	9 072 451 23	90 72 451 23	14	2	40 61 274 08	2 560	91 45 683 08	13	1
40 43 067 08	9 273 517 23	92 73 517 23	10	8	40 61 409 08	1 570	91 01 100 08	4	4
40 43 089 23	9 966 102 03	99 66 102 03	37	4	40 61 424 08	1 410	91 07 499 08	8	2
40 43 101 08	9 885 854 23	98 85 854 23	7	2	40 62 008 08	9 887 060 23	98 87 060 23	7	1
40 43 104 08	9 882 940 23	98 82 940 23	10	2	40 62 019 08	1 632 023	96 21 039 08	17	3
40 43 121 08	5 199 112 08	51 99 112 08	456	15	40 62 019 08	1 632 024	96 21 040 08	17	3
40 43 154 08	5 199 112 08	51 99 112 08	423	17	40 62 019 08	3 101	91 43 746 08	22	16
40 43 154 08	5 199 112 08	51 99 112 08	483	14	40 62 019 08	3 102	91 43 747 08	46	16
40 43 165 08	9 072 124 23	90 72 124 23	4	8	40 62 019 08	3 103	91 43 748 08	46	16
40 43 171 08	9 888 855 23	98 88 855 23	9	4	40 62 019 08	3 104	91 43 749 08	46	16
40 43 184 08	1 421	91 44 126 08	12	4	40 62 020 08	9 888 697 23	98 88 697 23	12	12
40 43 207 08	5 199 088 08	51 99 088 08	75	16	40 62 031 08	5 199 088 08	51 99 088 08	425	2
40 43 207 08	5 199 089 08	51 99 089 08	75	8	40 62 041 08	9 889 288 23	98 89 288 23	14	1
40 43 207 08	5 199 112 08	51 99 112 08	75	16	40 62 043 08	9 274 589 23	92 74 589 23	8	1
40 43 207 08	5 199 141 08	51 99 141 08	75	16	40 62 096 08	2 560	91 45 683 08	10	2
40 43 211 08	5 199 088 08	51 99 088 08	74	4	40 62 110 08	3 330	91 43 756 08	2	4
40 43 211 08	5 199 089 08	51 99 089 08	74	4	40 62 172 08	2 560	91 45 683 08	12	2
40 43 211 08	5 199 112 08	51 99 112 08	74	4	40 62 212 08	1 420	91 45 674 08	7	4
40 43 211 08	5 199 141 08	51 99 141 08	74	4	40 62 212 08	1 421	91 44 126 08	9	8
40 43 217 08	5 199 088 08	51 99 088 08	81	2	40 62 212 08	1 423	91 43 769 08	6	4
40 43 217 08	5 199 089 08	51 99 089 08	81	2	40 62 213 08	1 423 031	92 38 293 08	8	2
40 43 217 08	5 199 112 08	51 99 112 08	81	2	40 62 217 08	1 420 001	92 11 559 08	7	8
40 43 217 08	5 199 141 08	51 99 141 08	81	2	40 62 217 08	1 421 001	92 48 436 08	5	8
40 43 217 08	9 883 076 23	98 83 076 23	8	1	40 62 217 08	1 421 003	92 43 230 08	5	8
40 43 612 08	5 113 039 08	51 13 039 08	30	4	40 62 217 08	1 423 031	92 38 293 08	7	6
40 43 612 08	5 113 147 08	51 13 147 08	9	4	40 62 219 08	1 411	91 25 867 08	8	12
40 43 612 08	5 114 869 08	51 14 869 08	16	4	40 62 226 08	1 420	91 45 674 08	8	4
40 43 628 08	5 718 904 08	57 18 904 08	31	4	40 62 226 08	1 421	91 44 126 08	10	4
40 43 637 08	5 114 869 08	51 14 869 08	15	4	40 65 000 08	2 913	91 40 573 08	14	2
40 43 640 08	5 718 175 08	57 18 175 08	9	4	40 65 025 08	2 510 100	92 51 173 08	33	2
40 43 646 08	5 718 904 08	57 18 904 08	8	4	40 65 025 08	3 501 000	91 42 520 08	51	2
40 44 021 08	9 887 060 23	98 87 060 23	19	1	40 65 028 08	1 932	91 09 607 08	43	4
40 44 025 08	9 882 604 23	98 82 604 23	15	1	40 65 041 08	2 510 100	92 51 173 08	16	3
40 44 031 08	1 632	91 08 988 08	10	8	40 65 041 08	2 510 200	92 71 129 08	(6)	6
40 44 031 08	1 632 023	96 21 039 08	12	2	40 65 041 08	2 520	91 10 112 08	77	1
40 44 031 08	1 632 024	96 21 040 08	12	2	40 65 042 08	1 409	91 07 433 08	26	4
40 44 041 08	3 510	91 44 344 08	28	1	40 65 042 08	1 671 001	92 41 614 08	19	4
40 61 023 08	2 270 001	92 73 136 08	3	5	40 65 042 08	2 270 001	92 73 136 08	11	4
40 61 042 08	1 930 002	92 10 735 08	5	2	40 65 042 08	2 501	91 13 416 08	5	6
40 61 063 08	3 105	91 03 583 08	60	2	40 65 042 08	2 501 003	91 44 649 08	10	4
40 61 063 08	9 275 380 23	92 75 380 23	9	1	40 65 042 08	2 501 003	91 44 649 08	21	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
40 65 042 08	9 887 060 23	98 87 060 23	16	1	40 65 067 08	3 510	91 44 344 08	31	5
40 65 042 08	9 888 646 23	98 88 646 23	11	3	40 65 067 08	5 199 112 08	51 99 112 08	466	2
40 65 043 08	1 800	91 09 600 08	68	10	40 65 067 08	5 700 322 23	57 00 322 23	4	2
40 65 043 08	1 861	91 43 794 08	27	16	40 65 067 08	5 717 382 08	57 17 382 08	181	2
40 65 043 08	2 501 003	91 44 649 08	22	6	40 65 067 08	5 717 383 08	57 17 383 08	181	2
40 65 043 08	2 501 044	92 68 987 08	9	4	40 65 067 08	5 717 404 08	57 17 404 08	181	2
40 65 043 08	2 913	91 40 573 08	15	1	40 65 067 08	9 273 234 23	92 73 234 23	4	2
40 65 043 08	2 920 200	91 27 889 08	10	3	40 65 069 08	1 409	91 07 433 08	24	4
40 65 043 08	9 279 614 23	92 79 614 23	6	1	40 65 069 08	1 409 009	96 19 533 08	29	2
40 65 043 08	9 889 125 23	98 89 125 23	4	1	40 65 069 08	1 410	91 07 499 08	22	2
40 65 045 08	1 409 009	96 19 533 08	22	12	40 65 069 08	1 410 001	96 19 532 08	20	8
40 65 045 08	1 434	91 43 772 08	8	4	40 65 069 08	1 671 001	92 41 614 08	20	12
40 65 045 08	1 861	91 43 794 08	28	6	40 65 069 08	1 800	91 09 600 08	55	4
40 65 045 08	1 932 600	96 25 270 08	20	16	40 65 069 08	1 860	91 09 603 08	87	60
40 65 045 08	2 270 001	92 73 136 08	15	2	40 65 069 08	1 863	91 45 030 08	7	12
40 65 045 08	2 510 100	92 51 173 08	19	10	40 65 069 08	1 915 001	92 19 268 08	3	2
40 65 045 08	2 520	91 10 112 08	78	16	40 65 069 08	1 932	91 09 607 08	60	12
40 65 045 08	2 522	91 10 037 08	35	1	40 65 069 08	2 502	91 01 533 08	27	6
40 65 045 08	2 541	91 06 915 08	12	3	40 65 069 08	2 510 100	92 51 173 08	21	23
40 65 045 08	2 932 070	96 21 084 08	65	1	40 65 069 08	2 520	91 10 112 08	79	8
40 65 045 08	2 970	91 06 900 08	70	8	40 65 069 08	2 522	91 10 037 08	28	4
40 65 045 08	3 780 239	92 38 355 08	2	2	40 65 069 08	2 541	91 06 915 08	36	2
40 65 045 08	5 026 397 08	50 26 397 08	22	1	40 65 069 08	2 970	91 06 900 08	76	2
40 65 045 08	9 177 489 23	91 77 489 23	3	6	40 65 069 08	3 101	91 43 746 08	51	6
40 65 045 08	9 885 658 23	98 85 658 23	10	1	40 65 069 08	3 780 248	91 20 191 08	17	4
40 65 045 08	9 888 639 23	98 88 639 23	12	1	40 65 069 08	9 072 451 23	90 72 451 23	19	2
40 65 047 08	1 830 104	96 21 624 08	13	8	40 65 069 08	9 144 281 23	91 44 281 23	6	2
40 65 047 08	2 520 001	92 48 796 08	16	3	40 65 069 08	9 885 772 23	98 85 772 23	8	2
40 65 047 08	2 522	91 10 037 08	25	3	40 65 069 08	9 885 830 23	98 85 830 23	7	3
40 65 047 08	2 970	91 06 900 08	71	2	40 65 069 08	9 885 992 23	98 85 992 23	6	1
40 65 047 08	3 100	91 08 094 08	10	8	40 65 069 08	9 886 976 23	98 86 976 23	15	2
40 65 047 08	3 501 000	91 42 520 08	44	4	40 65 069 08	9 888 651 23	98 88 651 23	8	2
40 65 049 08	2 932 166	92 68 911 08	11	2	40 65 069 08	9 888 855 23	98 88 855 23	17	3
40 65 049 08	9 882 554 23	98 82 554 23	12	1	40 65 071 08	1 409	91 07 433 08	19	6
40 65 050 08	2 501 044	92 68 987 08	7	2	40 65 071 08	1 411	91 25 867 08	12	4
40 65 052 08	1 800	91 09 600 08	53	4	40 65 071 08	1 432 031	92 95 244 08	5	6
40 65 053 08	1 861 140	92 52 951 08	6	4	40 65 071 08	1 671	91 43 780 08	7	2
40 65 053 08	1 955 001	96 25 134 08	16	2	40 65 071 08	1 681	91 43 784 08	14	4
40 65 054 08	1 861 004	92 53 599 08	6	4	40 65 071 08	1 800	91 09 600 08	58	24
40 65 054 08	1 861 006	92 53 627 08	6	4	40 65 071 08	1 930 002	92 10 735 08	3	3
40 65 063 08	9 072 142 23	90 72 142 23	11	2	40 65 071 08	1 955	91 26 042 08	11	4
40 65 066 08	1 410	91 07 499 08	21	3	40 65 071 08	1 971	91 26 670 08	4	20
40 65 066 08	2 501 003	91 44 649 08	7	1	40 65 071 08	2 501	91 13 416 08	24	7
40 65 067 08	1 411	91 25 867 08	10	4	40 65 071 08	3 750 008	92 70 932 08	4	4
40 65 067 08	1 640	91 25 870 08	3	8	40 65 071 08	9 073 952 23	90 73 952 23	6	10
40 65 067 08	1 672	91 43 781 08	4	24	40 65 071 08	9 178 172 23	91 78 172 23	3	2
40 65 067 08	1 780 500	91 05 097 08	10	2	40 65 071 08	9 885 772 23	98 85 772 23	4	2
40 65 067 08	1 800	91 09 600 08	66	4	40 65 071 08	9 887 127 23	98 87 127 23	9	2
40 65 067 08	1 970	91 26 675 08	9	1	40 65 071 08	9 888 651 23	98 88 651 23	9	8
40 65 067 08	2 520	91 10 112 08	132	20	40 65 073 08	1 411	91 25 867 08	14	2
40 65 067 08	2 522	91 10 037 08	31	12	40 65 073 08	1 741	91 43 787 08	11	4
40 65 067 08	2 541	91 06 915 08	13	3	40 65 073 08	1 860	91 09 603 08	110	4
40 65 067 08	2 932 070	96 21 084 08	66	6	40 65 073 08	1 982	91 45 468 08	7	8
40 65 067 08	2 984	91 43 832 08	6	10	40 65 073 08	2 932 166	92 68 911 08	8	2
40 65 067 08	3 101	91 43 746 08	27	21	40 65 073 08	3 100	91 08 094 08	14	4
40 65 067 08	3 102	91 43 747 08	4	6	40 65 074 08	1 681	91 43 784 08	6	4
40 65 067 08	3 103	91 43 748 08	4	6	40 65 074 08	1 800	91 09 600 08	57	4
40 65 067 08	3 104	91 43 749 08	4	6	40 65 075 08	3 501 000	91 42 520 08	9	4
40 65 067 08	3 105	91 03 583 08	4	4	40 65 079 08	1 860	91 09 603 08	88	4
40 65 067 08	3 330	91 43 756 08	24	6	40 65 079 08	2 502	91 01 533 08	29	4

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
40 65 081 08	2 501 003	91 44 649 08	24	1	40 65 158 08	1 423	91 43 769 08	5	4
40 65 083 08	9 884 742 23	98 84 742 23	3	24	40 65 160 08	1 741	91 43 787 08	3	16
40 65 095 08	2 984	91 43 832 08	10	4	40 65 160 08	2 510 100	92 51 173 08	29	2
40 65 095 08	9 275 415 23	92 75 415 23	3	1	40 65 161 08	1 410 001	96 19 532 08	26	16
40 65 097 08	1 409	91 07 433 08	12	2	40 65 161 08	1 930	91 00 064 08	3	4
40 65 097 08	1 410 001	96 19 532 08	49	4	40 65 161 08	2 270	91 46 002 08	2	1
40 65 097 08	1 671 001	92 41 614 08	21	8	40 65 162 08	3 501 000	91 42 520 08	79	2
40 65 097 08	2 970	91 06 900 08	80	6	40 65 162 08	3 510	91 44 344 08	22	2
40 65 097 08	3 501 000	91 42 520 08	23	9	40 65 163 08	1 770	91 43 789 08	2	2
40 65 099 08	1 411 033	96 26 132 08	24	2	40 65 164 08	1 411 033	96 26 132 08	220	4
40 65 099 08	1 800	91 09 600 08	61	4	40 65 164 08	1 930	91 00 064 08	8	2
40 65 099 08	3 101	91 43 746 08	33	11	40 65 164 08	2 270	91 46 002 08	4	2
40 65 100 08	9 889 288 23	98 89 288 23	2	4	40 65 164 08	2 571	91 07 795 08	2	8
40 65 101 08	1 409	91 07 433 08	9	4	40 65 164 08	3 510	91 44 344 08	8	6
40 65 101 08	1 409 009	96 19 533 08	19	8	40 65 166 08	1 741	91 43 787 08	5	4
40 65 101 08	1 410	91 07 499 08	15	4	40 65 166 08	3 501 000	91 42 520 08	33	3
40 65 101 08	9 888 866 23	98 88 866 23	8	2	40 65 168 08	3 501 000	91 42 520 08	92	1
40 65 102 08	1 409 009	96 19 533 08	24	4	40 65 172 08	3 510	91 44 344 08	10	1
40 65 102 08	1 410 001	96 19 532 08	35	2	40 65 174 08	3 501 000	91 42 520 08	76	2
40 65 102 08	1 680	91 00 628 08	7	4	40 65 178 08	3 510	91 44 344 08	12	8
40 65 102 08	1 800	91 09 600 08	50	8	40 65 209 08	3 510	91 44 344 08	17	8
40 65 102 08	2 520	91 10 112 08	140	1	40 65 211 08	1 411 033	96 26 132 08	26	4
40 65 102 08	3 501 000	91 42 520 08	80	4	40 65 211 08	3 105	91 03 583 08	52	2
40 65 103 08	3 105	91 03 583 08	66	1	40 65 213 08	3 102	91 43 747 08	50	4
40 65 104 08	2 502	91 01 533 08	23	2	40 65 213 08	3 103	91 43 748 08	50	4
40 65 104 08	9 888 866 23	98 88 866 23	5	2	40 65 213 08	3 104	91 43 749 08	50	4
40 65 113 08	9 888 866 23	98 88 866 23	3	1	40 65 213 08	3 105	91 03 583 08	50	2
40 65 116 77	9 889 288 23	98 89 288 23	16	1	40 66 001 08	5 199 112 08	51 99 112 08	458	6
40 65 127 08	1 644	91 43 778 08	2	6	40 66 006 08	9 279 471 23	92 79 471 23	8	34
40 65 127 08	1 770	91 43 789 08	4	4	40 66 007 08	9 073 690 23	90 73 690 23	13	2
40 65 127 08	1 930 002	92 10 735 08	7	1	40 66 008 08	5 199 112 08	51 99 112 08	477	8
40 65 127 08	2 420	91 02 510 08	2	2	40 66 009 08	2 450 023	92 71 275 08	5	6
40 65 127 08	3 101	91 43 746 08	39	2	40 66 012 08	9 888 855 23	98 88 855 23	19	6
40 65 127 08	3 103	91 43 748 08	48	2	40 66 014 08	3 160 001	92 85 899 08	9	2
40 65 128 08	9 889 288 23	98 89 288 23	11	1	40 66 015 08	2 500	91 09 254 08	30	8
40 65 129 08	1 410 001	96 19 532 08	27	8	40 66 016 08	2 500	91 09 254 08	34	5
40 65 129 08	1 411 033	96 26 132 08	28	4	40 66 022 08	5 199 088 08	51 99 088 08	423	14
40 65 129 08	1 430	91 09 664 08	10	2	40 66 030 08	2 501	91 13 416 08	29	4
40 65 129 08	3 101	91 43 746 08	45	2	40 66 031 08	2 102	91 43 812 08	5	4
40 65 129 08	3 102	91 43 747 08	48	2	40 66 031 08	2 350	91 43 803 08	4	4
40 65 129 08	3 104	91 43 749 08	48	2	40 66 034 08	3 500 104	92 95 821 08	7	1
40 65 130 08	1 410	91 07 499 08	10	4	40 66 037 08	1 683	91 40 088 08	2	4
40 65 130 08	2 450	91 45 600 08	9	4	40 66 038 08	1 411 033	96 26 132 08	18	8
40 65 130 08	3 100	91 08 094 08	18	3	40 66 042 08	5 199 088 08	51 99 088 08	73	12
40 65 131 08	1 680	91 00 628 08	10	3	40 66 042 08	5 199 089 08	51 99 089 08	73	12
40 65 131 08	3 100	91 08 094 08	21	4	40 66 042 08	5 199 112 08	51 99 112 08	73	12
40 65 131 08	3 101	91 43 746 08	44	2	40 66 042 08	5 199 141 08	51 99 141 08	73	12
40 65 131 08	3 501 000	91 42 520 08	72	2	40 66 061 08	5 199 088 08	51 99 088 08	152	32
40 65 132 08	2 450	91 45 600 08	6	4	40 66 061 08	5 199 089 08	51 99 089 08	152	32
40 65 133 08	3 102	91 43 747 08	5	4	40 66 061 08	5 199 112 08	51 99 112 08	152	32
40 65 133 08	3 103	91 43 748 08	5	4	40 66 061 08	5 199 141 08	51 99 141 08	152	30
40 65 133 08	3 104	91 43 749 08	5	4	40 66 089 08	2 450 023	92 71 275 08	4	14
40 65 133 08	3 105	91 03 583 08	5	4	40 66 091 08	1 411 033	96 26 132 08	19	4
40 65 133 08	3 510	91 44 344 08	26	1	40 66 091 08	2 350	91 43 803 08	7	4
40 65 135 08	2 970	91 06 900 08	503	1	40 68 305 08	9 882 604 23	98 82 604 23	10	2
40 65 144 08	3 501 000	91 42 520 08	77	1	40 68 328 08	9 278 139 23	92 78 139 23	3	3
40 65 147 08	1 410 001	96 19 532 08	23	2	40 68 328 08	9 883 271 23	98 83 271 23	4	3
40 65 148 08	1 411 033	96 26 132 08	30	6	40 69 018 08	1 430	91 09 664 08	8	4
40 65 158 08	1 420	91 45 674 08	6	4	40 70 028 08	1 950 038	92 89 618 08	6	3
40 65 158 08	1 421	91 44 126 08	8	8	40 70 040 08	1 450	91 45 675 08	5	4

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
40 70 054 08	5 199 112 08	51 99 112 08	478	4	40 86 040 08	1 955 004	96 25 659 08	10	8
40 70 302 08	1 955 004	96 25 659 08	9	4	40 86 040 08	2 502	91 01 533 08	25	26
40 70 311 08	2 520 001	92 48 796 08	19	4	40 86 041 08	2 510 100	92 51 173 08	12	12
40 70 312 08	2 520	91 10 112 08	76	4	40 86 043 08	3 101	91 43 746 08	34	3
40 70 608 08	2 932 054	92 87 071 08	4	4	40 86 046 08	2 522	91 10 037 08	53	2
40 72 013 08	3 102	91 43 747 08	57	8	40 86 059 08	2 520 021	92 17 203 08	6	8
40 72 014 08	3 103	91 43 748 08	57	8	40 93 605 08	1 434 004	92 52 674 08	15	4
40 72 014 08	3 104	91 43 749 08	57	8	40 93 609 08	2 520 001	92 48 796 08	13	4
40 72 014 08	3 105	91 03 583 08	57	8	40 97 017 08	2 932 070	96 21 084 08	64	2
40 72 026 08	5 199 088 08	51 99 088 08	312	12	40 97 040 08	2 502	91 01 533 08	41	8
40 72 026 08	5 199 112 08	51 99 112 08	312	12	40 97 041 08	1 800	91 09 600 08	65	4
40 73 500 08	1 830 104	96 21 624 08	49	2	40 97 041 08	1 860	91 09 603 08	86	30
40 73 500 08	2 932 070	96 21 084 08	63	22	40 97 041 08	1 861	91 43 794 08	23	10
40 73 501 08	1 830 104	96 21 624 08	11	17	40 97 041 08	1 955 002	96 26 439 08	8	1
40 73 502 08	1 860	91 09 603 08	89	60	40 97 041 08	2 450 023	92 71 275 08	9	8
40 73 502 08	1 860 027	92 62 961 08	7	3	40 97 041 08	2 510 100	92 51 173 08	24	5
40 73 502 08	2 932 070	96 21 084 08	67	8	40 97 041 08	3 750 010	92 70 933 08	6	2
40 74 027 08	5 717 382 08	57 17 382 08	179	6	40 97 042 08	1 632 023	96 21 039 08	21	2
40 74 027 08	5 717 383 08	57 17 383 08	179	6	40 97 042 08	1 632 024	96 21 040 08	21	2
40 74 027 08	5 717 404 08	57 17 404 08	179	6	40 97 043 08	2 520	91 10 112 08	144	10
40 74 027 08	5 718 346 08	57 18 346 08	179	6	40 97 043 08	2 522	91 10 037 08	27	2
40 79 240 23	9 884 458 23	98 84 458 23	5	1	40 97 045 08	1 861	91 43 794 08	16	8
40 79 240 23	9 889 742 23	98 89 742 23	14	2	40 97 045 08	1 932	91 09 607 08	75	4
40 82 000 08	1 830 104	96 21 624 08	35	2	40 97 045 08	2 102	91 43 812 08	22	8
40 82 000 08	2 932 070	96 21 084 08	12	2	40 97 045 08	2 510 100	92 51 173 08	31	9
40 82 001 08	1 932 011	96 18 522 08	11	2	40 97 045 08	2 711	91 43 826 08	17	7
40 82 001 08	2 501	91 13 416 08	11	4	40 97 045 08	2 970	91 06 900 08	75	2
40 82 010 08	3 930 064	92 68 848 08	210	2	40 97 045 08	3 100	91 08 094 08	16	12
40 82 012 08	2 541	91 06 915 08	38	1	40 97 045 08	3 101	91 43 746 08	64	45
40 82 211 08	2 520	91 10 112 08	105	8	40 97 045 08	3 105	91 03 583 08	48	16
40 82 407 08	1 860	91 09 603 08	83	150	40 97 045 08	3 501 000	91 42 520 08	91	16
40 82 407 08	1 861	91 43 794 08	21	8	40 97 047 08	1 861	91 43 794 08	19	20
40 82 507 08	2 501 003	91 44 649 08	27	1	40 97 048 08	1 955	91 26 042 08	7	2
40 82 507 08	2 520	91 10 112 08	93	9	40 97 048 08	1 955 001	96 25 134 08	5	3
40 82 507 08	2 520 001	92 48 796 08	23	1	40 97 048 08	1 982 097	92 55 098 08	3	2
40 82 507 08	2 520 018	92 13 430 08	6	2	40 97 053 08	2 520 021	92 17 203 08	7	2
40 82 507 08	2 522	91 10 037 08	33	10	40 97 057 08	1 860	91 09 603 08	76	14
40 82 808 08	2 520	91 10 112 08	119	10	40 97 057 08	1 932	91 09 607 08	83	8
40 82 809 08	2 520	91 10 112 08	117	6	40 97 060 08	1 830 104	96 21 624 08	61	4
40 83 000 08	2 522	91 10 037 08	46	3	40 97 066 08	2 102	91 43 812 08	26	2
40 83 026 08	5 199 088 08	51 99 088 08	60	2	40 97 069 08	1 860	91 09 603 08	84	16
40 83 026 08	5 199 112 08	51 99 112 08	60	2	40 97 070 08	1 950 038	92 89 618 08	8	3
40 83 045 08	5 199 089 08	51 99 089 08	79	3	40 97 070 08	2 102	91 43 812 08	7	3
40 83 105 08	5 714 118 08	57 14 118 08	20	7	40 97 070 08	2 520	91 10 112 08	135	4
40 83 110 08	1 982 096	92 91 387 08	8	9	40 97 074 08	1 860	91 09 603 08	85	100
40 83 112 08	2 913	91 40 573 08	20	2	40 97 074 08	1 932	91 09 607 08	34	2
40 86 002 08	1 805 305	91 43 920 08	3	8	40 97 105 08	2 502	91 01 533 08	30	2
40 86 002 08	2 520	91 10 112 08	128	2	40 97 109 08	2 510 200	92 71 129 08	(3)	2
40 86 002 08	2 522	91 10 037 08	40	4	40 97 110 08	1 860	91 09 603 08	90	4
40 86 003 08	3 101	91 43 746 08	15	3	40 98 250 08	1 620	91 34 666 08	1	66
40 86 003 08	3 102	91 43 747 08	63	3	40 98 250 08	2 410	91 43 814 08	2	45
40 86 004 08	2 502	91 01 533 08	35	4	41 01 203 08	1 434 004	92 52 674 08	13	2
40 86 005 08	3 102	91 43 747 08	28	9	41 15 044 08	2 510 100	92 51 173 08	20	8
40 86 005 08	3 103	91 43 748 08	28	9	41 15 046 08	2 541	91 06 915 08	37	8
40 86 005 08	3 104	91 43 749 08	28	9	41 15 046 08	2 932 166	92 68 911 08	10	4
40 86 005 08	3 750 011	92 51 440 08	4	4	41 15 046 08	2 984	91 43 832 08	4	10
40 86 006 08	2 520	91 10 112 08	134	6	41 15 046 08	5 700 322 23	57 00 322 23	6	1
40 86 008 08	2 522	91 10 037 08	38	2	41 15 046 08	9 073 952 23	90 73 952 23	8	4
40 86 008 08	3 101	91 43 746 08	35	9	41 15 046 08	9 888 651 23	98 88 651 23	11	2
40 86 018 08	2 500	91 09 254 08	18	3	41 15 046 08	9 889 288 23	98 89 288 23	17	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
41 15 047 08	9 278 139 23	92 78 139 23	4	3	41 15 144 08	1 632	91 08 988 08	9	8
41 15 047 08	9 884 017 23	98 84 017 23	7	4	41 15 144 08	1 632 023	96 21 039 08	14	2
41 15 047 08	9 889 288 23	98 89 288 23	9	1	41 15 144 08	1 632 024	96 21 040 08	14	2
41 15 048 08	2 450	91 45 600 08	8	4	41 15 144 08	2 502	91 01 533 08	40	2
41 15 050 08	1 930	91 00 064 08	6	2	41 15 144 08	2 520	91 10 112 08	141	1
41 15 122 08	5 530 854 08	55 30 854 08	7	2	41 15 144 08	3 105	91 03 583 08	67	1
41 15 140 08	1 409	91 07 433 08	32	2	41 15 145 08	1 741	91 43 787 08	6	4
41 15 140 08	1 434	91 43 772 08	9	4	41 15 145 08	2 270	91 46 002 08	5	2
41 15 140 08	1 671	91 43 780 08	14	2	41 15 145 08	3 330	91 43 756 08	10	4
41 15 140 08	1 800	91 09 600 08	54	4	41 15 145 08	3 501 000	91 42 520 08	34	6
41 15 140 08	1 830 102	92 26 483 08	5	12	41 15 145 08	3 510	91 44 344 08	11	9
41 15 140 08	1 830 104	96 21 624 08	51	2	41 15 146 08	3 500 104	92 95 821 08	8	1
41 15 140 08	1 860	91 09 603 08	92	160	41 15 147 08	3 102	91 43 747 08	51	4
41 15 140 08	1 860 027	92 62 961 08	8	3	41 15 147 08	3 103	91 43 748 08	51	4
41 15 140 08	1 861 004	92 53 599 08	7	4	41 15 147 08	3 104	91 43 749 08	51	4
41 15 140 08	1 861 006	92 53 627 08	7	4	41 15 147 08	3 105	91 03 583 08	51	4
41 15 140 08	1 861 140	92 52 951 08	7	4	41 15 147 08	3 501 000	91 42 520 08	26	4
41 15 140 08	1 932	91 09 607 08	35	2	41 15 148 08	1 860	91 09 603 08	91	8
41 15 140 08	1 932 600	96 25 270 08	22	4	41 15 148 08	1 860 027	92 62 961 08	5	4
41 15 140 08	2 270 001	92 73 136 08	16	2	41 15 148 08	1 932	91 09 607 08	47	8
41 15 140 08	2 501 044	92 68 987 08	6	4	41 15 148 08	2 711	91 43 826 08	5	4
41 15 140 08	2 522	91 10 037 08	26	2	41 15 148 08	2 932 103	91 33 510 08	10	2
41 15 140 08	2 913	91 40 573 08	16	2	41 15 149 08	3 501 000	91 42 520 08	37	4
41 15 140 08	2 920 365	92 68 818 08	63	3	41 15 157 08	2 932 067	92 88 277 08	26	19
41 15 140 08	2 932 070	96 21 084 08	95	1	41 15 157 08	3 930 067	92 71 642 08	267	2
41 15 140 08	2 932 166	92 68 911 08	6	10	41 15 507 08	2 501 003	91 44 649 08	26	1
41 15 140 08	3 501 000	91 42 520 08	45	4	41 17 010 08	2 500	91 09 254 08	16	1
41 15 140 08	9 275 415 23	92 75 415 23	5	1	41 17 010 08	2 560	91 45 683 08	14	1
41 15 141 08	1 410 001	96 19 532 08	22	6	41 17 025 08	9 887 060 23	98 87 060 23	20	1
41 15 141 08	1 671	91 43 780 08	9	2	41 18 800 08	5 700 322 23	57 00 322 23	8	1
41 15 141 08	1 780 500	91 05 097 08	11	2	41 19 001 08	1 830 104	96 21 624 08	26	2
41 15 141 08	1 860	91 09 603 08	93	106	41 19 001 08	2 913	91 40 573 08	12	12
41 15 141 08	1 861	91 43 794 08	18	20	41 19 003 08	2 502	91 01 533 08	22	6
41 15 141 08	1 863	91 45 030 08	8	12	41 19 003 08	3 750 011	92 51 440 08	10	3
41 15 141 08	1 915 001	92 19 268 08	5	2	41 19 004 08	1 792 004	92 51 415 08	5	1
41 15 141 08	1 932 010	96 18 521 08	6	2	41 19 004 08	1 805 305	91 43 920 08	5	8
41 15 141 08	1 932 011	96 18 522 08	6	2	41 19 004 08	1 860	91 09 603 08	111	10
41 15 141 08	1 971	91 26 670 08	5	20	41 19 004 08	1 861	91 43 794 08	29	20
41 15 141 08	2 102	91 43 812 08	9	3	41 19 004 08	1 861 004	92 53 599 08	8	4
41 15 141 08	2 102	91 43 812 08	28	2	41 19 004 08	1 861 006	92 53 627 08	8	4
41 15 141 08	2 450 023	92 71 275 08	10	8	41 19 004 08	1 861 140	92 52 951 08	8	4
41 15 141 08	2 510 100	92 51 173 08	23	41	41 19 004 08	1 930 002	92 10 735 08	6	2
41 15 141 08	2 520	91 10 112 08	131	3	41 19 004 08	1 932	91 09 607 08	84	8
41 15 141 08	2 520 019	92 95 245 08	6	2	41 19 004 08	2 501	91 13 416 08	17	2
41 15 141 08	3 501 000	91 42 520 08	10	2	41 19 004 08	2 501 044	92 68 987 08	10	4
41 15 141 08	3 510	91 44 344 08	35	2	41 19 004 08	2 520	91 10 112 08	75	4
41 15 141 08	3 780 248	91 20 191 08	18	4	41 19 004 08	2 522	91 10 037 08	30	4
41 15 141 08	9 882 604 23	98 82 604 23	12	2	41 19 004 08	2 970	91 06 900 08	73	2
41 15 141 08	9 885 772 23	98 85 772 23	9	1	41 19 004 08	3 100	91 08 094 08	11	16
41 15 141 08	9 885 830 23	98 85 830 23	8	1	41 19 004 08	3 102	91 43 747 08	32	4
41 15 141 08	9 885 992 23	98 85 992 23	7	1	41 19 004 08	3 103	91 43 748 08	32	4
41 15 142 08	1 932	91 09 607 08	21	16	41 19 004 08	3 104	91 43 749 08	32	4
41 15 142 08	1 932 600	96 25 270 08	51	8	41 19 004 08	3 105	91 03 583 08	32	4
41 15 142 08	2 522	91 10 037 08	50	1	41 19 005 08	1 409	91 07 433 08	20	6
41 15 142 08	2 932 054	92 87 071 08	7	4	41 19 005 08	1 409 009	96 19 533 08	30	4
41 15 142 08	2 932 166	92 26 129 08	6	2	41 19 005 08	1 410	91 07 499 08	24	2
41 15 143 08	2 420	91 02 510 08	6	2	41 19 005 08	1 411	91 25 867 08	13	6
41 15 143 08	3 501 000	91 42 520 08	75	5	41 19 005 08	1 660	91 43 779 08	5	4
41 15 143 08	3 510	91 44 344 08	27	2	41 19 005 08	1 681	91 43 784 08	7	8
41 15 144 08	1 410 001	96 19 532 08	18	1	41 19 005 08	1 800	91 09 600 08	59	36

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
41 19 005 08	1 830 104	96 21 624 08	7	4	41 30 026 08	2 932 067	92 88 277 08	30	4
41 19 005 08	1 932	91 09 607 08	63	4	41 30 027 08	2 501 003	91 44 649 08	28	2
41 19 005 08	1 955	91 26 042 08	12	4	41 30 028 08	2 501 003	91 44 649 08	12	3
41 19 005 08	1 955 002	96 26 439 08	9	2	41 30 028 08	2 520	91 10 112 08	81	23
41 19 005 08	1 982	91 45 468 08	5	8	41 30 028 08	2 541	91 06 915 08	9	3
41 19 005 08	2 520	91 10 112 08	98	26	41 30 028 08	2 932 070	96 21 084 08	90	8
41 19 005 08	2 522	91 10 037 08	34	8	41 30 029 08	1 410 001	96 19 532 08	47	4
41 19 005 08	2 970	91 06 900 08	77	2	41 30 029 08	2 522	91 10 037 08	51	2
41 19 005 08	3 101	91 43 746 08	55	6	41 30 030 08	1 982 097	92 55 098 08	4	2
41 19 005 08	3 105	91 03 583 08	26	8	41 30 031 08	2 501	91 13 416 08	25	7
41 19 005 08	3 330	91 43 756 08	39	2	41 30 031 08	2 501 003	91 44 649 08	9	1
41 19 005 08	3 750 008	92 70 932 08	6	4	41 30 031 08	2 932 070	96 21 084 08	96	6
41 19 005 08	3 750 010	92 70 933 08	8	2	41 30 032 08	1 932	91 09 607 08	61	8
41 19 005 08	3 750 011	92 51 440 08	6	4	41 30 032 08	3 101	91 43 746 08	43	3
41 19 006 08	1 409	91 07 433 08	11	4	41 30 034 08	2 502	91 01 533 08	37	4
41 19 006 08	1 409 009	96 19 533 08	25	4	41 30 038 08	2 932 070	96 21 084 08	93	20
41 19 006 08	1 410	91 07 499 08	17	4	41 30 046 08	2 502	91 01 533 08	39	4
41 19 006 08	1 632 023	96 21 039 08	20	2	41 30 047 08	1 861	91 43 794 08	20	2
41 19 006 08	1 632 024	96 21 040 08	20	2	41 30 049 08	1 860	91 09 603 08	81	120
41 19 006 08	1 680	91 00 628 08	9	4	41 30 049 08	1 861	91 43 794 08	22	4
41 19 006 08	1 800	91 09 600 08	52	8	41 30 061 08	1 860	91 09 603 08	82	10
41 19 006 08	2 501	91 13 416 08	27	4	41 30 061 08	1 861 142	92 52 967 08	5	5
41 19 006 08	2 522	91 10 037 08	32	2	41 30 061 08	1 861 143	92 52 968 08	5	3
41 19 006 08	3 101	91 43 746 08	50	2	41 30 061 08	1 861 144	92 52 976 08	7	2
41 19 006 08	3 102	91 43 747 08	26	4	41 30 061 08	1 861 147	92 53 367 08	4	2
41 19 006 08	3 103	91 43 748 08	26	4	41 30 061 08	1 861 148	92 53 562 08	5	5
41 19 006 08	3 104	91 43 749 08	26	4	41 30 062 08	1 955 004	96 25 659 08	7	2
41 19 006 08	3 105	91 03 583 08	59	1	41 30 063 08	1 830 104	96 21 624 08	4	18
41 19 006 08	3 501 000	91 42 520 08	67	4	41 30 063 08	1 955 004	96 25 659 08	8	12
41 19 007 08	1 409 009	96 19 533 08	18	4	41 30 064 08	2 520	91 10 112 08	108	11
41 19 007 08	1 410	91 07 499 08	12	4	41 30 069 08	1 860	91 09 603 08	77	14
41 19 007 08	3 100	91 08 094 08	19	7	41 30 069 08	1 861 148	92 53 562 08	4	3
41 19 007 08	3 101	91 43 746 08	4	2	41 30 070 08	1 741	91 43 787 08	10	4
41 19 007 08	3 102	91 43 747 08	39	4	41 30 070 08	1 860	91 09 603 08	80	10
41 19 007 08	3 103	91 43 748 08	39	4	41 30 077 08	1 932 600	96 25 270 08	23	16
41 19 007 08	3 104	91 43 749 08	39	4	42 00 007 08	1 830 104	96 21 624 08	21	7
41 19 009 08	1 410	91 07 499 08	14	2	42 00 007 08	1 932	91 09 607 08	23	16
41 19 009 08	3 510	91 44 344 08	23	2	42 00 007 08	1 932 600	96 25 270 08	53	8
41 19 011 08	3 501 000	91 42 520 08	81	4	42 00 007 08	2 932 054	92 87 071 08	5	4
41 19 012 08	1 632 023	96 21 039 08	19	3	42 00 007 08	2 932 067	92 88 277 08	29	4
41 19 012 08	1 632 024	96 21 040 08	19	3	42 00 007 08	2 932 070	96 21 084 08	71	21
41 19 012 08	3 101	91 43 746 08	11	4	42 00 007 08	2 932 103	91 33 510 08	13	4
41 19 014 08	1 930	91 00 064 08	7	3	42 00 007 08	2 932 166	92 26 129 08	3	1
41 19 015 08	1 410	91 07 499 08	9	2	42 00 007 08	2 932 176	96 23 229 08	71	8
41 19 015 08	1 420	91 45 674 08	9	8	42 00 008 08	1 830 104	96 21 624 08	62	4
41 19 015 08	1 420 001	92 11 559 08	8	8	42 00 008 08	1 860	91 09 603 08	94	8
41 19 015 08	1 421	91 44 126 08	11	12	42 00 008 08	1 860 027	92 62 961 08	6	4
41 19 015 08	1 421 001	92 48 436 08	6	8	42 00 008 08	1 932	91 09 607 08	46	8
41 19 015 08	1 421 003	92 43 230 08	6	8	42 00 008 08	1 932 005	92 03 659 08	152	2
41 19 015 08	1 423	91 43 769 08	7	4	42 00 008 08	1 932 029	92 03 660 08	152	2
41 19 015 08	1 423 031	92 38 293 08	9	8	42 00 008 08	2 270 001	92 73 136 08	4	5
41 19 018 08	1 450	91 45 675 08	8	8	42 00 008 08	2 502	91 01 533 08	18	14
41 19 021 08	1 450	91 45 675 08	7	20	42 00 008 08	2 520	91 10 112 08	139	4
41 19 024 08	3 501 000	91 42 520 08	27	2	42 00 008 08	2 711	91 43 826 08	6	4
41 21 001 08	2 520 001	92 48 796 08	9	7	42 00 008 08	2 932 103	91 33 510 08	9	3
41 21 005 08	9 142 744 23	91 42 744 23	8	1	42 00 008 08	3 750 011	92 51 440 08	9	3
41 25 326 08	1 955	91 26 042 08	8	1	42 00 009 08	1 409	91 07 433 08	31	2
41 30 024 08	2 932 070	96 21 084 08	91	21	42 00 009 08	1 409 009	96 19 533 08	23	12
41 30 026 08	1 830 104	96 21 624 08	9	1	42 00 009 08	1 434	91 43 772 08	6	11
41 30 026 08	2 520	91 10 112 08	110	2	42 00 009 08	1 800	91 09 600 08	67	10

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
42 00 009 08	1 805 305	91 43 920 08	4	8	42 00 013 08	2 970	91 06 900 08	81	6
42 00 009 08	1 830 102	92 26 483 08	3	6	42 00 013 08	2 984	91 43 832 08	9	4
42 00 009 08	1 830 104	96 21 624 08	14	7	42 00 013 08	3 501 000	91 42 520 08	24	19
42 00 009 08	1 932	91 09 607 08	85	8	42 00 013 08	5 717 382 08	57 17 382 08	183	2
42 00 009 08	1 955 001	96 25 134 08	17	2	42 00 013 08	5 717 383 08	57 17 383 08	183	2
42 00 009 08	2 270 001	92 73 136 08	12	4	42 00 013 08	5 717 404 08	57 17 404 08	183	2
42 00 009 08	2 501	91 13 416 08	18	8	42 00 013 08	9 073 690 23	90 73 690 23	14	2
42 00 009 08	2 501 003	91 44 649 08	11	4	42 00 013 08	9 275 415 23	92 75 415 23	4	1
42 00 009 08	2 501 003	91 44 649 08	23	8	42 00 013 08	9 888 866 23	98 88 866 23	4	1
42 00 009 08	2 510 100	92 51 173 08	17	10	42 00 013 08	9 889 288 23	98 89 288 23	10	1
42 00 009 08	2 520	91 10 112 08	73	16	42 00 016 08	1 632 023	96 21 039 08	18	6
42 00 009 08	2 520 001	92 48 796 08	26	1	42 00 016 08	1 632 024	96 21 040 08	18	6
42 00 009 08	2 522	91 10 037 08	37	1	42 00 016 08	1 955 002	96 26 439 08	4	2
42 00 009 08	2 920 365	92 68 818 08	61	6	42 00 016 08	2 420	91 02 510 08	7	2
42 00 009 08	2 932 166	92 68 911 08	4	2	42 00 016 08	2 500	91 09 254 08	31	13
42 00 009 08	3 501 000	91 42 520 08	46	4	42 00 016 08	3 100	91 08 094 08	20	10
42 00 012 08	1 409	91 07 433 08	21	16	42 00 016 08	3 101	91 43 746 08	3	10
42 00 012 08	1 409 009	96 19 533 08	31	4	42 00 016 08	3 102	91 43 747 08	37	4
42 00 012 08	1 410	91 07 499 08	23	7	42 00 016 08	3 103	91 43 748 08	37	4
42 00 012 08	1 410 001	96 19 532 08	21	14	42 00 016 08	3 104	91 43 749 08	37	4
42 00 012 08	1 411	91 25 867 08	15	2	42 00 016 08	3 501 000	91 42 520 08	73	1
42 00 012 08	1 432 031	92 95 244 08	6	6	42 00 018 08	1 409 009	96 19 533 08	21	1
42 00 012 08	1 434 004	92 52 674 08	12	2	42 00 018 08	1 955 002	96 26 439 08	5	12
42 00 012 08	1 660	91 43 779 08	3	4	42 00 019 08	2 501	91 13 416 08	30	4
42 00 012 08	1 672	91 43 781 08	5	24	42 00 019 08	2 510 100	92 51 173 08	30	2
42 00 012 08	1 681	91 43 784 08	15	8	42 00 020 08	1 955 002	96 26 439 08	6	4
42 00 012 08	1 780 500	91 05 097 08	12	4	42 00 020 08	3 330	91 43 756 08	20	2
42 00 012 08	1 800	91 09 600 08	63	16	42 00 021 08	1 570	91 01 100 08	3	4
42 00 012 08	1 805 309	91 09 016 08	12	4	42 00 021 08	3 101	91 43 746 08	57	2
42 00 012 08	1 863	91 45 030 08	9	12	42 00 021 08	3 501 000	91 42 520 08	17	8
42 00 012 08	1 932 010	96 18 521 08	7	2	42 00 023 08	1 955 002	96 26 439 08	7	4
42 00 012 08	1 932 011	96 18 522 08	7	2	42 00 037 08	3 501 000	91 42 520 08	84	1
42 00 012 08	1 950 038	92 89 618 08	9	3	42 00 501 08	3 930 067	92 71 642 08	268	2
42 00 012 08	1 970	91 26 675 08	10	1	42 00 508 08	1 450	91 45 675 08	9	4
42 00 012 08	1 982	91 45 468 08	4	16	42 10 020 08	5 714 118 08	57 14 118 08	17	2
42 00 012 08	2 102	91 43 812 08	8	3	42 10 021 08	5 714 118 08	57 14 118 08	18	1
42 00 012 08	2 450 023	92 71 275 08	11	8	42 11 028 08	2 102	91 43 812 08	15	2
42 00 012 08	2 501 003	91 44 649 08	25	2	42 11 032 08	2 102	91 43 812 08	11	2
42 00 012 08	2 502	91 01 533 08	20	10	42 11 032 08	2 450	91 45 600 08	12	4
42 00 012 08	2 510 200	92 71 129 08	(4)	6	42 11 033 08	3 501 000	91 42 520 08	56	8
42 00 012 08	2 520	91 10 112 08	80	52	42 12 013 08	1 632	91 08 988 08	14	4
42 00 012 08	2 522	91 10 037 08	29	20	42 12 016 08	1 409 009	96 19 533 08	14	4
42 00 012 08	2 932 166	92 68 911 08	13	2	42 12 019 08	2 500	91 09 254 08	10	6
42 00 012 08	2 970	91 06 900 08	72	10	42 12 019 08	3 501 000	91 42 520 08	62	1
42 00 012 08	2 984	91 43 832 08	5	20	42 12 024 08	1 411 033	96 26 132 08	12	6
42 00 012 08	3 100	91 08 094 08	15	4	42 13 002 08	9 888 855 23	98 88 855 23	20	6
42 00 012 08	3 102	91 43 747 08	17	4	42 13 004 08	3 101	91 43 746 08	10	12
42 00 012 08	3 103	91 43 748 08	17	4	42 13 004 08	3 102	91 43 747 08	38	12
42 00 012 08	3 104	91 43 749 08	17	4	42 13 004 08	3 103	91 43 748 08	38	12
42 00 012 08	3 105	91 03 583 08	17	3	42 13 004 08	3 104	91 43 749 08	38	12
42 00 012 08	3 330	91 43 756 08	18	12	42 15 000 08	1 410 001	96 19 532 08	28	8
42 00 012 08	3 510	91 44 344 08	41	3	42 15 000 08	1 411 033	96 26 132 08	29	4
42 00 012 08	5 700 322 23	57 00 322 23	7	3	42 15 000 08	1 644	91 43 778 08	3	6
42 00 013 08	1 409 009	96 19 533 08	20	12	42 15 000 08	1 770	91 43 789 08	5	4
42 00 013 08	1 410 001	96 19 532 08	17	13	42 15 002 08	1 411 033	96 26 132 08	21	4
42 00 013 08	1 632 023	96 21 039 08	9	2	42 15 002 08	1 741	91 43 787 08	4	16
42 00 013 08	1 632 024	96 21 040 08	9	4	42 15 002 08	1 930	91 00 064 08	4	7
42 00 013 08	1 800	91 09 600 08	60	4	42 15 002 08	2 102	91 43 812 08	24	4
42 00 013 08	2 501	91 13 416 08	28	4	42 15 002 08	2 571	91 07 795 08	3	8
42 00 013 08	2 520	91 10 112 08	142	1	42 15 003 08	1 411 033	96 26 132 08	27	4

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
42 15 003 08	3 330	91 43 756 08	3	4	42 18 010 08	1 680	91 00 628 08	8	8
42 15 010 08	1 411	91 25 867 08	9	12	42 18 010 08	2 522	91 10 037 08	36	2
42 16 004 08	2 270 001	92 73 136 08	17	4	42 18 010 08	3 101	91 43 746 08	32	11
42 16 005 08	9 073 952 23	90 73 952 23	7	10	42 18 011 08	1 409 009	96 19 533 08	17	12
42 16 005 08	9 885 772 23	98 85 772 23	10	1	42 18 011 08	1 410	91 07 499 08	11	8
42 16 005 08	9 885 830 23	98 85 830 23	9	2	42 18 011 08	2 520	91 10 112 08	71	1
42 16 005 08	9 885 992 23	98 85 992 23	8	1	42 18 011 08	3 101	91 43 746 08	42	2
42 16 005 08	9 886 976 23	98 86 976 23	12	2	42 18 013 08	2 270	91 46 002 08	3	11
42 16 005 08	9 887 127 23	98 87 127 23	11	2	42 18 018 08	1 671	91 43 780 08	8	4
42 16 006 08	1 632	91 08 988 08	8	8	42 18 020 08	2 932 070	96 21 084 08	73	11
42 16 006 08	1 632 023	96 21 039 08	13	2	42 18 024 08	1 410 001	96 19 532 08	24	2
42 16 006 08	1 632 024	96 21 040 08	13	2	42 19 004 08	3 510	91 44 344 08	38	1
42 16 006 08	1 680	91 00 628 08	13	6	42 19 045 08	3 510	91 44 344 08	39	1
42 16 006 08	1 800	91 09 600 08	51	16	42 20 051 08	5 199 112 08	51 99 112 08	433	1
42 16 006 08	9 886 976 23	98 86 976 23	13	2	42 29 001 08	1 792	91 43 790 08	4	24
42 16 006 08	9 887 127 23	98 87 127 23	10	1	42 40 003 08	2 501	91 13 416 08	9	4
42 16 006 08	9 888 866 23	98 88 866 23	6	4	42 40 004 08	3 501 000	91 42 520 08	52	2
42 16 007 08	2 450	91 45 600 08	7	8	42 40 005 08	1 932	91 09 607 08	36	2
42 16 009 08	1 770	91 43 789 08	3	2	42 40 005 08	2 520	91 10 112 08	74	3
42 16 009 08	3 501 000	91 42 520 08	35	6	42 40 005 08	2 541	91 06 915 08	10	3
42 16 011 08	3 510	91 44 344 08	18	8	42 40 005 08	2 920 200	91 27 889 08	12	3
42 16 015 08	2 560	91 45 683 08	11	2	42 40 005 08	5 026 397 08	50 26 397 08	21	1
42 17 008 08	3 510	91 44 344 08	9	6	42 40 007 08	1 432 031	92 95 244 08	7	6
42 18 005 08	2 932 070	96 21 084 08	72	21	42 40 007 08	1 434 004	92 52 674 08	11	2
42 18 006 08	3 930 064	92 68 848 08	218	2	42 40 007 08	1 780 500	91 05 097 08	13	2
42 18 007 08	1 409	91 07 433 08	27	4	42 40 007 08	1 915 001	92 19 268 08	4	2
42 18 007 08	1 860	91 09 603 08	95	200	42 40 007 08	1 950 038	92 89 618 08	10	3
42 18 007 08	1 860 027	92 62 961 08	9	6	42 40 007 08	2 501	91 13 416 08	26	7
42 18 007 08	1 861	91 43 794 08	24	20	42 40 007 08	2 501 003	91 44 649 08	8	1
42 18 007 08	1 861 004	92 53 599 08	9	4	42 40 007 08	2 502	91 01 533 08	21	2
42 18 007 08	1 861 006	92 53 627 08	9	4	42 40 007 08	2 541	91 06 915 08	14	9
42 18 007 08	2 510 200	92 71 129 08	(7)	12	42 40 007 08	3 101	91 43 746 08	31	11
42 18 007 08	2 520 001	92 48 796 08	15	8	42 40 007 08	3 102	91 43 747 08	18	4
42 18 007 08	2 522	91 10 037 08	54	2	42 40 007 08	3 103	91 43 748 08	18	4
42 18 007 08	2 932 070	96 21 084 08	75	2	42 40 007 08	3 104	91 43 749 08	18	4
42 18 007 08	3 100	91 08 094 08	25	8	42 40 007 08	3 105	91 03 583 08	18	2
42 18 007 08	9 887 060 23	98 87 060 23	17	1	42 40 007 08	3 330	91 43 756 08	26	4
42 18 009 08	1 409 009	96 19 533 08	32	4	42 40 007 08	3 501 000	91 42 520 08	11	2
42 18 009 08	1 411	91 25 867 08	11	12	42 40 007 08	3 510	91 44 344 08	32	4
42 18 009 08	1 640	91 25 870 08	4	8	42 40 007 08	3 780 248	91 20 191 08	19	4
42 18 009 08	1 681	91 43 784 08	8	8	42 40 008 08	3 330	91 43 756 08	14	6
42 18 009 08	1 800	91 09 600 08	56	36	42 40 009 08	1 950 038	92 89 618 08	7	3
42 18 009 08	1 860	91 09 603 08	96	140	42 40 009 08	3 101	91 43 746 08	40	2
42 18 009 08	1 861	91 43 794 08	17	34	42 40 009 08	3 102	91 43 747 08	49	2
42 18 009 08	1 932	91 09 607 08	62	12	42 40 009 08	3 103	91 43 748 08	49	2
42 18 009 08	1 971	91 26 670 08	9	40	42 40 009 08	3 104	91 43 749 08	49	2
42 18 009 08	2 102	91 43 812 08	27	2	42 40 009 08	3 160 001	92 85 899 08	8	1
42 18 009 08	2 502	91 01 533 08	19	2	42 40 009 08	3 330	91 43 756 08	29	14
42 18 009 08	2 510 100	92 51 173 08	22	50	42 40 012 08	3 501 000	91 42 520 08	36	2
42 18 009 08	2 522	91 10 037 08	39	2	42 40 012 08	9 884 761 23	98 84 761 23	9	1
42 18 009 08	2 541	91 06 915 08	33	8	42 41 007 08	5 717 382 08	57 17 382 08	182	2
42 18 009 08	2 932 070	96 21 084 08	76	6	42 41 007 08	5 717 383 08	57 17 383 08	182	2
42 18 009 08	3 101	91 43 746 08	28	21	42 41 007 08	5 717 404 08	57 17 404 08	182	2
42 18 009 08	3 750 008	92 70 932 08	5	8	42 41 008 08	3 101	91 43 746 08	18	2
42 18 009 08	3 750 010	92 70 933 08	7	2	42 41 008 08	3 102	91 43 747 08	61	2
42 18 009 08	3 750 011	92 51 440 08	5	4	42 41 009 08	5 102 328 08	51 02 328 08	8	6
42 18 010 08	1 409	91 07 433 08	10	10	42 50 506 08	9 177 489 23	91 77 489 23	8	6
42 18 010 08	1 410	91 07 499 08	16	4	42 50 506 08	9 275 415 23	92 75 415 23	6	1
42 18 010 08	1 411 033	96 26 132 08	25	2	42 50 506 08	9 279 614 23	92 79 614 23	7	1
42 18 010 08	1 671	91 43 780 08	5	4	42 50 506 08	9 888 639 23	98 88 639 23	13	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
42 50 506 08	9 888 646 23	98 88 646 23	12	3	42 81 006 08	5 000 634 08	50 00 634 08	42	1
42 50 506 08	9 889 125 23	98 89 125 23	5	1	42 81 006 08	5 199 112 08	51 99 112 08	753	2
42 50 508 08	9 072 142 23	90 72 142 23	12	2	42 81 011 08	5 123 807 08	51 23 807 08	60	2
42 50 508 08	9 072 451 23	90 72 451 23	20	2	42 81 017 08	5 000 634 08	50 00 634 08	40	1
42 50 508 08	9 144 281 23	91 44 281 23	5	2	42 81 017 08	9 385 877 01	93 85 877 01	4	1
42 50 508 08	9 178 172 23	91 78 172 23	4	2	42 81 036 08	5 714 118 08	57 14 118 08	12	1
42 50 508 08	9 270 382 23	92 70 382 23	5	6	42 81 038 08	5 199 112 08	51 99 112 08	467	1
42 50 508 08	9 273 234 23	92 73 234 23	5	2	42 81 041 08	9 385 875 01	93 85 875 01	18	1
42 50 508 08	9 273 517 23	92 73 517 23	11	8	42 99 003 08	1 860	91 09 603 08	97	170
42 50 508 08	9 275 153 23	92 75 153 23	8	12	42 99 003 08	1 861	91 43 794 08	25	20
42 50 508 08	9 275 380 23	92 75 380 23	10	10	42 99 005 08	1 660	91 43 779 08	4	4
42 50 508 08	9 279 471 23	92 79 471 23	9	34	42 99 006 08	1 860	91 09 603 08	98	10
42 50 508 08	9 882 604 23	98 82 604 23	11	2	43 06 037 08	5 102 328 08	51 02 328 08	5	1
42 50 508 08	9 882 971 23	98 82 971 23	8	3	43 06 089 08	9 885 258 23	98 85 258 23	7	1
42 50 508 08	9 884 742 23	98 84 742 23	4	24	43 06 708 08	3 104	91 43 749 08	3	1
42 50 508 08	9 885 772 23	98 85 772 23	5	2	43 06 708 08	3 105	91 03 583 08	3	1
42 50 508 08	9 887 060 23	98 87 060 23	8	5	43 06 709 08	3 102	91 43 747 08	3	1
42 50 508 08	9 888 651 23	98 88 651 23	10	10	43 06 709 08	3 103	91 43 748 08	3	1
42 50 508 08	9 888 855 23	98 88 855 23	18	3	43 11 039 08	2 520	91 10 112 08	149	2
42 50 509 08	9 278 139 23	92 78 139 23	2	3	43 20 025 08	3 501 000	91 42 520 08	30	1
42 50 509 08	9 883 271 23	98 83 271 23	3	3	43 20 057 08	9 885 258 23	98 85 258 23	6	1
42 50 509 08	9 884 017 23	98 84 017 23	6	4	43 20 057 08	9 888 855 23	98 88 855 23	22	1
42 51 004 08	2 913	91 40 573 08	21	2	43 20 066 08	3 501 013	96 23 780 08	2	1
42 51 005 08	2 932 103	91 33 510 08	6	7	43 20 073 23	9 885 258 23	98 85 258 23	5	1
42 51 007 08	2 932 054	92 87 071 08	6	4	43 20 099 08	2 560	91 45 683 08	18	2
42 51 007 08	2 932 103	91 33 510 08	14	4	43 20 107 08	5 199 112 08	51 99 112 08	455	2
42 51 009 08	2 920 365	92 68 818 08	62	3	43 20 115 08	3 501 000	91 42 520 08	83	1
42 52 205 08	2 913	91 40 573 08	13	2	43 20 119 08	3 510	91 44 344 08	37	1
42 52 205 08	2 932 067	92 88 277 08	27	14	43 20 129 08	2 350	91 43 803 08	2	2
42 52 207 08	1 932	91 09 607 08	22	16	43 20 130 08	2 350	91 43 803 08	5	2
42 52 207 08	1 932 600	96 25 270 08	52	8	43 21 013 08	9 274 562 23	92 74 562 23	20	12
42 52 207 08	2 932 070	96 21 084 08	82	21	43 30 034 08	3 501 000	91 42 520 08	88	2
42 52 207 08	2 932 166	92 26 129 08	4	4	43 30 055 08	3 105	91 03 583 08	45	3
42 52 208 08	1 932	91 09 607 08	45	8	43 30 055 08	3 160 001	92 85 899 08	5	2
42 52 208 08	1 932 005	92 03 659 08	153	2	43 30 065 08	3 500 014	92 51 630 08	5	1
42 52 208 08	1 932 029	92 03 660 08	153	2	43 30 065 08	3 500 104	92 95 821 08	5	3
42 52 210 08	1 830 102	92 26 483 08	4	12	43 30 065 08	3 501 000	91 42 520 08	18	6
42 52 210 08	1 830 104	96 21 624 08	15	8	43 30 076 08	1 800	91 09 600 08	6	2
42 52 210 08	1 932 600	96 25 270 08	21	20	43 30 077 08	3 501 000	91 42 520 08	63	1
42 52 210 08	2 913	91 40 573 08	17	2	43 30 078 08	2 500	91 09 254 08	40	4
42 52 210 08	2 932 070	96 21 084 08	85	1	43 30 078 08	3 510 004	92 68 990 08	5	1
42 52 210 08	2 932 166	92 68 911 08	5	10	43 30 082 08	2 102	91 43 812 08	12	2
42 52 211 08	2 932 070	96 21 084 08	86	6	43 30 082 08	2 450	91 45 600 08	11	4
42 52 211 08	2 932 166	92 68 911 08	9	4	43 30 090 08	1 411 033	96 26 132 08	13	6
42 52 212 08	1 920 361	96 20 374 08	20	2	43 30 090 08	2 102	91 43 812 08	14	2
42 53 012 08	3 501 000	91 42 520 08	74	1	43 30 103 08	3 501 000	91 42 520 08	58	10
42 80 014 08	1 632	91 08 988 08	4	8	43 31 007 08	1 800	91 09 600 08	22	2
42 80 020 08	9 882 940 23	98 82 940 23	11	2	43 31 009 08	3 510	91 44 344 08	14	1
42 80 029 08	5 000 634 08	50 00 634 08	41	1	43 31 012 08	3 105	91 03 583 08	44	3
42 80 029 08	5 000 634 08	50 00 634 08	114	1	43 31 012 08	3 160 001	92 85 899 08	4	2
42 80 042 08	1 982	91 45 468 08	11	2	43 31 012 08	3 510	91 44 344 08	21	1
42 80 044 08	5 199 088 08	51 99 088 08	316	2	43 31 012 08	3 510 004	92 68 990 08	7	1
42 80 044 08	5 199 112 08	51 99 112 08	316	2	43 31 050 08	3 501 000	91 42 520 08	20	3
42 80 050 08	5 199 112 08	51 99 112 08	481	1	43 31 050 08	3 780 248	91 20 191 08	16	1
42 80 067 08	3 105	91 03 583 08	36	2	43 32 001 08	1 632 023	96 21 039 08	6	1
42 80 071 08	5 199 088 08	51 99 088 08	577	1	43 32 001 08	1 632 024	96 21 040 08	6	1
42 80 076 08	3 105 007	92 49 675 08	3	2	43 32 001 08	3 501 000	91 42 520 08	16	4
42 80 083 08	3 105 002	92 95 291 08	3	2	43 32 002 08	3 501 000	91 42 520 08	64	1
42 80 083 08	3 501 008	92 73 117 08	3	2	43 32 013 08	4 001	91 02 425 08	10	2
42 81 003 08	5 000 634 08	50 00 634 08	43	1	43 32 062 08	1 641 017	92 52 733 08	5	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
43 32 062 08	3 750 010	92 70 933 08	2	2	47 10 302 08	1 971 019	92 22 010 08	204	1
43 32 064 08	3 160 001	92 85 899 08	11	1	47 10 302 08	2 520 019	92 95 245 08	200	3
43 32 064 08	3 780 242	92 56 075 08	2	1	47 10 305 08	1 432 031	92 95 244 08	211	1
43 40 002 08	6 060 516 08	60 60 516 08	102	1	47 10 305 08	1 930 002	92 10 735 08	214	1
45 00 227 08	3 160 001	92 85 899 08	3	2	47 10 305 08	1 950 038	92 89 618 08	203	1
45 00 364 08	1 411 033	96 26 132 08	11	3	47 10 305 08	1 955	91 26 042 08	207	3
45 12 224 08	1 632 023	96 21 039 08	8	1	47 10 305 08	1 971 019	92 22 010 08	201	1
45 12 224 08	1 632 024	96 21 040 08	8	1	47 10 306 08	1 955 001	96 25 134 08	200	6
45 12 227 08	3 500 014	92 51 630 08	2	1	47 10 306 08	1 971 019	92 22 010 08	202	1
45 12 227 08	3 500 104	92 95 821 08	4	3	47 10 306 08	2 970	91 06 900 08	606	16
45 12 227 08	3 501 000	91 42 520 08	41	2	47 10 306 08	3 975	91 43 840 08	607	2
45 12 272 08	1 800	91 09 600 08	5	2	47 10 307 08	1 429 001	92 71 491 08	204	4
45 14 266 08	3 510	91 44 344 08	13	1	47 10 307 08	1 429 002	92 46 451 08	204	6
45 14 308 08	3 501 000	91 42 520 08	61	2	47 10 307 08	1 429 003	92 46 452 08	204	4
45 14 309 08	3 510 004	92 68 990 08	12	1	47 10 307 08	1 429 004	92 46 453 08	204	4
45 25 481 08	3 105	91 03 583 08	41	2	47 10 307 08	1 632 023	96 21 039 08	200	1
45 25 526 08	3 501 000	91 42 520 08	55	5	47 10 307 08	1 950	91 09 651 08	227	1
45 25 527 08	3 501 000	91 42 520 08	87	1	47 10 307 08	1 955 003	96 25 136 08	200	6
45 25 534 08	3 105	91 03 583 08	42	1	47 10 307 08	2 970	91 06 900 08	702	1
45 30 207 08	3 501 000	91 42 520 08	15	6	47 10 308 08	2 970	91 06 900 08	662	5
45 30 209 08	3 510	91 44 344 08	20	1	47 10 308 08	2 975	91 43 846 08	602	1
45 30 449 08	3 501 000	91 42 520 08	54	1	47 10 309 08	1 429 001	92 71 491 08	203	4
47 00 101 08	1 955 001	96 25 134 08	215	1	47 10 309 08	1 429 002	92 46 451 08	203	2
47 00 103 08	2 970	91 06 900 08	680	1	47 10 309 08	1 429 004	92 46 453 08	203	2
47 00 103 08	2 975	91 43 846 08	606	1	47 10 309 08	1 432	91 26 674 08	200	8
47 00 104 08	1 409 009	96 19 533 08	211	1	47 10 309 08	1 930 002	92 10 735 08	209	3
47 00 105 08	1 409 009	96 19 533 08	204	2	47 10 309 08	2 270 001	92 73 136 08	5	2
47 00 107 08	2 970	91 06 900 08	692	1	47 10 309 08	2 970	91 06 900 08	618	1
47 00 111 08	2 970	91 06 900 08	604	1	47 10 310 08	1 409	91 07 433 08	201	2
47 00 113 08	2 970	91 06 900 08	634	2	47 10 310 08	1 432 031	92 95 244 08	214	2
47 00 324 08	2 970	91 06 900 08	677	1	47 10 310 08	2 970	91 06 900 08	671	1
47 02 303 08	1 930 002	92 10 735 08	200	1	47 10 311 08	1 409 009	96 19 533 08	202	2
47 02 303 08	3 975	91 43 840 08	604	3	47 10 311 08	1 432 031	92 95 244 08	203	2
47 02 305 08	1 930 002	92 10 735 08	202	3	47 10 311 08	1 950	91 09 651 08	201	20
47 02 326 08	1 930 002	92 10 735 08	201	1	47 10 311 08	1 950 038	92 89 618 08	200	2
47 02 327 08	1 930 002	92 10 735 08	205	1	47 10 312 08	2 970	91 06 900 08	630	1
47 02 334 08	1 930 002	92 10 735 08	204	1	47 10 314 08	1 432 031	92 95 244 08	200	6
47 04 300 08	1 971	91 26 670 08	208	3	47 10 314 08	2 970	91 06 900 08	631	2
47 04 303 08	3 975	91 43 840 08	605	1	47 10 315 08	1 930 002	92 10 735 08	213	1
47 04 304 08	1 970	91 26 675 08	236	2	47 10 318 08	1 409 009	96 19 533 08	200	2
47 04 305 08	1 432	91 26 674 08	206	4	47 10 319 08	1 671 001	92 41 614 08	207	1
47 04 306 08	1 970	91 26 675 08	218	5	47 10 319 08	1 930 002	92 10 735 08	216	2
47 04 307 08	1 970	91 26 675 08	227	1	47 10 321 08	1 955 001	96 25 134 08	214	2
47 04 314 08	1 930 002	92 10 735 08	219	1	47 10 321 08	2 970	91 06 900 08	600	8
47 04 325 08	1 970	91 26 675 08	225	3	47 10 321 08	3 975	91 43 840 08	600	1
47 04 325 08	2 970	91 06 900 08	624	2	47 10 322 08	1 411 033	96 26 132 08	224	1
47 04 326 08	1 409 009	96 19 533 08	212	1	47 10 324 08	1 421 004	92 43 720 08	200	1
47 04 326 08	1 970	91 26 675 08	226	1	47 10 324 08	1 950	91 09 651 08	222	4
47 04 330 08	2 970	91 06 900 08	616	1	47 10 324 08	2 975	91 43 846 08	619	1
47 07 002 08	2 970	91 06 900 08	613	2	47 10 326 08	2 970	91 06 900 08	645	11
47 07 303 08	2 970	91 06 900 08	701	2	47 10 326 08	2 975	91 43 846 08	609	4
47 09 004 08	2 520	91 10 112 08	49	1	47 10 327 08	2 970	91 06 900 08	647	5
47 10 300 08	1 955 001	96 25 134 08	204	2	47 10 327 08	2 975	91 43 846 08	603	1
47 10 300 08	2 520 019	92 95 245 08	202	2	47 10 328 08	2 975	91 43 846 08	616	1
47 10 300 08	2 975	91 43 846 08	615	1	47 10 329 08	2 970	91 06 900 08	659	2
47 10 301 08	1 955	91 26 042 08	200	1	47 10 330 08	1 411 033	96 26 132 08	208	1
47 10 302 08	1 950	91 09 651 08	216	5	47 10 330 08	1 432 031	92 95 244 08	212	1
47 10 302 08	1 955	91 26 042 08	202	2	47 10 330 08	1 930 002	92 10 735 08	211	1
47 10 302 08	1 955 001	96 25 134 08	210	5	47 10 330 08	1 971	91 26 670 08	206	10
47 10 302 08	1 971	91 26 670 08	203	4	47 10 331 08	1 970	91 26 675 08	222	4

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
47 10 332 08	2 970	91 06 900 08	629	5	47 23 304 08	1 429 003	92 46 452 08	206	2
47 10 332 08	3 975	91 43 840 08	602	1	47 23 304 08	1 432	91 26 674 08	204	1
47 10 333 08	1 930 002	92 10 735 08	212	1	47 23 304 08	1 950	91 09 651 08	219	6
47 10 333 08	1 971	91 26 670 08	216	2	47 23 304 08	2 970	91 06 900 08	619	2
47 10 334 08	1 411 033	96 26 132 08	217	2	47 23 305 08	1 950	91 09 651 08	213	4
47 10 334 08	1 432 031	92 95 244 08	201	2	47 23 306 08	2 970	91 06 900 08	704	1
47 10 334 08	2 970	91 06 900 08	652	1	47 23 307 08	1 411 033	96 26 132 08	222	1
47 10 336 08	2 970	91 06 900 08	697	1	47 23 308 08	1 411	91 25 867 08	202	1
47 10 339 08	1 930 002	92 10 735 08	228	1	47 23 308 08	2 970	91 06 900 08	601	2
47 10 340 08	1 950	91 09 651 08	215	3	47 23 311 08	1 671 001	92 41 614 08	201	3
47 10 343 08	1 971	91 26 670 08	204	8	47 23 312 08	1 950	91 09 651 08	217	1
47 10 343 08	1 971 019	92 22 010 08	206	1	47 23 312 08	1 971	91 26 670 08	209	2
47 10 345 08	1 411	91 25 867 08	200	3	47 23 312 08	2 970	91 06 900 08	676	2
47 10 345 08	2 970	91 06 900 08	607	1	47 23 313 08	1 950	91 09 651 08	223	1
47 10 348 08	1 970	91 26 675 08	200	14	47 23 314 08	2 970	91 06 900 08	648	8
47 10 348 08	2 970	91 06 900 08	655	3	47 23 314 08	2 975	91 43 846 08	605	3
47 10 348 08	3 975	91 43 840 08	609	4	47 23 315 08	1 432 031	92 95 244 08	204	2
47 10 355 08	1 950	91 09 651 08	208	26	47 23 315 08	1 970	91 26 675 08	224	2
47 10 375 08	1 409	91 07 433 08	200	2	47 23 315 08	2 970	91 06 900 08	625	2
47 10 375 08	1 970	91 26 675 08	201	4	47 23 316 08	1 971	91 26 670 08	211	2
47 10 393 08	2 541	91 06 915 08	30	1	47 23 316 08	2 970	91 06 900 08	705	1
47 10 394 08	1 632 023	96 21 039 08	202	7	47 23 318 08	2 970	91 06 900 08	689	1
47 10 394 08	1 632 024	96 21 040 08	202	7	47 23 319 08	2 970	91 06 900 08	691	3
47 10 396 08	2 970	91 06 900 08	639	5	47 24 300 08	1 955 001	96 25 134 08	205	1
47 10 397 08	1 955	91 26 042 08	203	1	47 24 302 08	1 955 003	96 25 136 08	206	1
47 10 397 08	1 955 001	96 25 134 08	212	3	47 24 302 08	2 970	91 06 900 08	698	2
47 10 397 08	2 970	91 06 900 08	700	2	47 24 302 08	3 975	91 43 840 08	613	1
47 10 398 08	1 950	91 09 651 08	204	2	47 24 303 08	1 955 001	96 25 134 08	217	4
47 10 398 08	1 955 003	96 25 136 08	205	1	47 24 304 08	1 429 001	92 71 491 08	200	2
47 10 399 08	1 950	91 09 651 08	200	11	47 24 304 08	1 429 004	92 46 453 08	200	2
47 10 399 08	1 955 003	96 25 136 08	204	2	47 24 304 08	1 432	91 26 674 08	201	1
47 10 399 08	1 971 019	92 22 010 08	205	1	47 24 304 08	1 950	91 09 651 08	210	3
47 10 500 08	1 411 033	96 26 132 08	214	7	47 24 305 08	1 409 009	96 19 533 08	209	2
47 10 504 08	1 411 033	96 26 132 08	206	3	47 24 305 08	1 950	91 09 651 08	203	5
47 10 505 08	1 411 033	96 26 132 08	207	2	47 24 306 08	1 432 031	92 95 244 08	202	1
47 19 003 08	2 970	91 06 900 08	644	3	47 24 306 08	1 671 001	92 41 614 08	210	1
47 19 005 08	2 970	91 06 900 08	660	4	47 24 306 08	2 970	91 06 900 08	666	1
47 19 005 08	2 975	91 43 846 08	608	2	47 24 307 08	1 671 001	92 41 614 08	209	1
47 19 006 08	2 970	91 06 900 08	623	3	47 24 307 08	1 930 002	92 10 735 08	226	1
47 19 011 08	3 975	91 43 840 08	603	3	47 24 311 08	1 671 001	92 41 614 08	202	1
47 19 012 08	2 970	91 06 900 08	669	1	47 24 311 08	1 930 002	92 10 735 08	222	1
47 19 014 08	2 970	91 06 900 08	650	1	47 24 312 08	1 950	91 09 651 08	218	1
47 19 022 08	1 955 003	96 25 136 08	203	1	47 24 312 08	1 955 001	96 25 134 08	219	1
47 19 023 08	1 432 031	92 95 244 08	208	1	47 24 312 08	2 970	91 06 900 08	657	2
47 19 023 08	1 950	91 09 651 08	207	3	47 24 314 08	2 970	91 06 900 08	661	2
47 19 023 08	1 950 038	92 89 618 08	202	1	47 24 314 08	2 975	91 43 846 08	607	2
47 19 025 08	1 411 033	96 26 132 08	209	2	47 24 315 08	1 411 033	96 26 132 08	218	1
47 19 032 08	1 971	91 26 670 08	217	2	47 24 316 08	1 409 009	96 19 533 08	206	1
47 19 036 08	1 671 001	92 41 614 08	200	2	47 24 316 08	1 971 019	92 22 010 08	207	1
47 19 038 08	2 970	91 06 900 08	632	2	47 24 316 08	2 975	91 43 846 08	613	1
47 19 040 08	2 970	91 06 900 08	688	1	47 24 317 08	2 970	91 06 900 08	694	1
47 23 302 08	1 950	91 09 651 08	225	1	47 24 318 08	2 970	91 06 900 08	605	1
47 23 302 08	1 955	91 26 042 08	204	1	47 25 300 08	1 429 004	92 46 453 08	206	1
47 23 302 08	1 955 001	96 25 134 08	202	1	47 25 300 08	1 955 001	96 25 134 08	218	1
47 23 302 08	2 970	91 06 900 08	663	7	47 25 302 08	1 950	91 09 651 08	205	1
47 23 302 08	3 975	91 43 840 08	608	2	47 25 302 08	1 955	91 26 042 08	205	1
47 23 303 08	1 950	91 09 651 08	206	1	47 25 302 08	1 955 001	96 25 134 08	201	6
47 23 303 08	2 970	91 06 900 08	633	7	47 25 302 08	2 970	91 06 900 08	673	6
47 23 303 08	2 975	91 43 846 08	601	1	47 25 302 08	3 975	91 43 840 08	606	9
47 23 303 08	3 975	91 43 840 08	610	2	47 25 303 08	1 411 033	96 26 132 08	213	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
47 25 303 08	1 930 002	92 10 735 08	225	1
47 25 304 08	1 409 009	96 19 533 08	203	3
47 25 304 08	1 950	91 09 651 08	211	6
47 25 304 08	1 950 038	92 89 618 08	201	2
47 25 305 08	1 410 001	96 19 532 08	202	1
47 25 305 08	1 632 023	96 21 039 08	201	1
47 25 305 08	1 950	91 09 651 08	229	1
47 25 305 08	2 970	91 06 900 08	635	3
47 25 305 08	2 975	91 43 846 08	600	1
47 25 305 08	3 975	91 43 840 08	611	2
47 25 306 08	1 432 031	92 95 244 08	206	1
47 25 306 08	1 930 002	92 10 735 08	203	1
47 25 306 08	2 970	91 06 900 08	651	1
47 25 307 08	1 409	91 07 433 08	202	1
47 25 307 08	1 410 001	96 19 532 08	204	3
47 25 307 08	1 429 001	92 71 491 08	202	2
47 25 307 08	1 432	91 26 674 08	203	2
47 25 307 08	1 930 002	92 10 735 08	221	2
47 25 307 08	1 950	91 09 651 08	212	3
47 25 307 08	2 970	91 06 900 08	674	2
47 25 309 08	1 409 009	96 19 533 08	201	2
47 25 309 08	1 410 001	96 19 532 08	203	1
47 25 309 08	1 411	91 25 867 08	201	2
47 25 309 08	1 411 033	96 26 132 08	205	4
47 25 309 08	1 930 002	92 10 735 08	206	1
47 25 309 08	2 970	91 06 900 08	602	2
47 25 310 08	1 671 001	92 41 614 08	204	2
47 25 310 08	1 930 002	92 10 735 08	218	4
47 25 311 08	2 975	91 43 846 08	617	1
47 25 312 08	1 970	91 26 675 08	233	2
47 25 312 08	2 970	91 06 900 08	649	5
47 25 312 08	2 975	91 43 846 08	604	5
47 25 313 08	1 971	91 26 670 08	212	2
47 25 313 08	2 970	91 06 900 08	627	3
47 25 314 08	1 409 009	96 19 533 08	205	2
47 25 314 08	1 410 001	96 19 532 08	200	1
47 25 314 08	1 411 033	96 26 132 08	216	2
47 25 314 08	1 971	91 26 670 08	218	2
47 25 315 08	1 955	91 26 042 08	211	1
47 25 315 08	1 955 001	96 25 134 08	211	4
47 25 315 08	2 970	91 06 900 08	610	7
47 25 315 08	2 975	91 43 846 08	611	2
47 25 316 08	2 970	91 06 900 08	706	1
47 25 318 08	1 930 002	92 10 735 08	217	2
47 25 318 08	2 970	91 06 900 08	615	2
47 32 142 08	9 275 212 01	92 75 212 01	7	2
47 32 305 08	1 955 001	96 25 134 08	216	1
47 32 312 08	2 970	91 06 900 08	646	1
47 33 300 08	1 955	91 26 042 08	208	2
47 33 302 08	1 434	91 43 772 08	7	2
47 40 004 08	1 955 002	96 26 439 08	201	2
47 40 301 08	1 955 002	96 26 439 08	207	1
47 40 303 08	1 955 002	96 26 439 08	200	6
47 40 305 08	1 955 002	96 26 439 08	202	2
47 40 307 08	1 409 009	96 19 533 08	208	2
47 40 329 08	2 970	91 06 900 08	679	1
47 40 330 08	2 970	91 06 900 08	614	2
47 42 002 08	1 955	91 26 042 08	209	1
47 42 004 08	1 970	91 26 675 08	207	8
47 42 340 08	3 975	91 43 840 08	2	3
47 49 015 08	2 970	91 06 900 08	37	1
47 49 019 08	2 970	91 06 900 08	38	2
47 49 076 08	1 411 033	96 26 132 08	202	1
47 49 078 08	1 411 033	96 26 132 08	201	2
47 50 306 08	2 975	91 43 846 08	612	2
47 50 310 08	1 411 033	96 26 132 08	221	1
47 50 311 08	1 409 009	96 19 533 08	210	1
47 50 313 08	1 411 033	96 26 132 08	210	1
47 50 317 08	2 970	91 06 900 08	670	1
47 50 318 08	1 930 002	92 10 735 08	220	1
47 50 319 08	1 930 002	92 10 735 08	207	1
47 51 377 08	1 970	91 26 675 08	211	1
47 54 081 08	2 970	91 06 900 08	696	1
47 54 301 08	1 950	91 09 651 08	221	1
47 54 302 08	1 955 003	96 25 136 08	202	4
47 54 303 08	1 970	91 26 675 08	217	4
47 54 304 08	1 411 033	96 26 132 08	212	5
47 54 304 08	2 970	91 06 900 08	603	2
47 54 306 08	1 432	91 26 674 08	202	6
47 54 306 08	2 970	91 06 900 08	707	1
47 54 310 08	1 955	91 26 042 08	206	1
47 54 310 08	1 955 001	96 25 134 08	203	2
47 54 310 08	2 970	91 06 900 08	699	2
47 54 313 08	1 671 001	92 41 614 08	205	2
47 54 314 08	2 970	91 06 900 08	672	3
47 54 314 08	3 975	91 43 840 08	612	4
47 54 315 08	2 970	91 06 900 08	609	1
47 54 316 08	1 671 001	92 41 614 08	206	2
47 54 316 08	1 930 002	92 10 735 08	224	1
47 54 318 08	1 955 002	96 26 439 08	203	2
47 54 318 08	2 970	91 06 900 08	620	1
47 54 320 08	2 975	91 43 846 08	618	1
47 54 321 08	1 411 033	96 26 132 08	203	1
47 54 329 08	2 970	91 06 900 08	665	4
47 54 329 08	2 975	91 43 846 08	610	4
47 54 330 08	1 411 033	96 26 132 08	223	1
47 54 331 08	1 432 031	92 95 244 08	205	1
47 54 331 08	2 970	91 06 900 08	626	2
47 54 333 08	2 970	91 06 900 08	628	1
47 54 335 08	1 970	91 26 675 08	230	4
47 54 337 08	2 970	91 06 900 08	695	1
47 54 341 08	2 970	91 06 900 08	690	1
47 54 343 08	2 970	91 06 900 08	693	1
47 54 345 08	1 671 001	92 41 614 08	208	1
47 54 348 08	2 975	91 43 846 08	614	1
47 54 355 08	1 671 001	92 41 614 08	211	1
47 54 355 08	2 970	91 06 900 08	675	1
47 54 356 08	1 950	91 09 651 08	214	1
47 54 357 08	1 930 002	92 10 735 08	227	1
47 54 360 08	1 432 031	92 95 244 08	209	1
47 54 360 08	1 970	91 26 675 08	231	2
47 54 360 08	2 970	91 06 900 08	667	1
47 54 361 08	2 970	91 06 900 08	703	1
47 54 363 08	1 950	91 09 651 08	202	2
47 54 367 08	1 930 002	92 10 735 08	223	2
47 55 014 08	2 970	91 06 900 08	656	1
47 55 029 08	2 970	91 06 900 08	686	1
47 56 009 08	1 429 002	92 46 451 08	207	2
47 56 009 08	1 429 003	92 46 452 08	207	3
47 56 009 08	1 950	91 09 651 08	209	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
47 56 014 08	1 432	91 26 674 08	205	6	49 80 454 23	9 887 944 23	98 87 944 23	8	1
47 56 015 08	1 432 031	92 95 244 08	210	2	49 80 478 23	9 884 761 23	98 84 761 23	8	1
47 56 015 08	2 970	91 06 900 08	612	8	49 80 664 23	9 884 458 23	98 84 458 23	4	6
47 56 015 08	3 975	91 43 840 08	601	1	49 80 736 23	9 883 076 23	98 83 076 23	5	1
47 56 026 08	1 970	91 26 675 08	232	4	49 80 741 23	9 882 554 23	98 82 554 23	9	3
47 56 026 08	2 970	91 06 900 08	668	1	49 80 751 23	5 700 322 23	57 00 322 23	5	1
47 56 026 08	5 113 039 08	51 13 039 08	80	2	49 80 800 23	9 885 646 23	98 85 646 23	4	4
47 66 076 08	1 410 001	96 19 532 08	205	1	49 80 805 23	9 883 271 23	98 83 271 23	5	3
47 66 077 08	1 410 001	96 19 532 08	208	1	49 80 839 23	9 275 379 23	92 75 379 23	14	2
47 66 080 08	1 410 001	96 19 532 08	201	1	49 80 995 23	9 882 650 23	98 82 650 23	4	1
47 66 091 08	1 955	91 26 042 08	210	1	49 81 122 23	9 884 661 23	98 84 661 23	4	1
47 66 103 08	1 632 023	96 21 039 08	203	1	49 81 165 23	9 882 941 23	98 82 941 23	6	1
47 66 103 08	1 632 024	96 21 040 08	203	2	49 81 168 23	9 888 697 23	98 88 697 23	10	8
47 66 103 08	9 966 102 03	99 66 102 03	28	2	49 81 172 23	9 072 451 23	90 72 451 23	5	1
47 66 104 08	1 429 003	92 46 452 08	205	4	49 81 172 23	9 887 127 23	98 87 127 23	7	1
47 66 104 08	1 429 004	92 46 453 08	205	2	49 81 173 23	9 072 451 23	90 72 451 23	6	1
47 66 117 08	1 632 023	96 21 039 08	204	1	49 81 173 23	9 886 976 23	98 86 976 23	14	2
47 66 117 08	1 632 024	96 21 040 08	204	1	49 81 173 23	9 887 127 23	98 87 127 23	8	1
47 66 701 08	1 750	91 43 788 08	4	1	49 81 176 23	9 889 288 23	98 89 288 23	15	1
47 71 014 08	2 520 019	92 95 245 08	203	3	49 81 178	9 885 727 23	98 85 727 23	4	1
47 74 001 08	2 520 019	92 95 245 08	204	3	49 81 210 23	9 886 976 23	98 86 976 23	10	2
47 74 013 08	9 889 742 23	98 89 742 23	20	1	49 81 235 23	9 889 742 23	98 89 742 23	13	4
47 74 014 08	2 541	91 06 915 08	28	1	49 81 264 23	9 887 943 23	98 87 943 23	3	3
47 75 003 01	9 275 212 01	92 75 212 01	8	2	49 81 278 23	9 886 976 23	98 86 976 23	3	24
47 77 000 08	9 889 742 23	98 89 742 23	18	1	50 00 634 08	2 420	91 02 510 08	4	1
47 77 040 08	1 950	91 09 651 08	226	1	50 01 315 01	9 275 212 01	92 75 212 01	1	1
47 77 040 08	5 113 039 08	51 13 039 08	90	8	50 02 450 08	5 199 112 08	51 99 112 08	479	1
47 77 040 08	5 114 869 08	51 14 869 08	17	6	50 04 546 08	9 077 637	90 77 637	14	1
47 77 040 08	5 718 904 08	57 18 904 08	5	4	50 04 546 08	9 884 739 23	98 84 739 23	8	1
47 77 040 08	9 966 102 03	99 66 102 03	31	2	50 04 624 23	9 279 471 23	92 79 471 23	11	1
47 77 041 08	5 113 147 08	51 13 147 08	15	3	50 05 228 23	9 144 281 23	91 44 281 23	3	1
47 77 042 08	9 966 102 03	99 66 102 03	30	1	50 05 423 08	5 199 112 08	51 99 112 08	754	2
47 77 043 08	1 950 038	92 89 618 08	204	1	50 05 641 23	9 884 761 23	98 84 761 23	3	1
47 77 043 08	1 955 001	96 25 134 08	213	7	50 05 702 08	9 882 554 23	98 82 554 23	6	1
47 77 043 08	1 971 019	92 22 010 08	208	1	50 06 052 08	5 000 634 08	50 00 634 08	58	1
47 77 043 08	2 520 019	92 95 245 08	201	1	50 07 326 08	3 510	91 44 344 08	34	2
47 77 043 08	9 966 102 03	99 66 102 03	32	1	50 07 670 08	1 830 104	96 21 624 08	55	1
47 77 044 08	1 955 003	96 25 136 08	201	1	50 12 051 08	6 290 106 23	62 90 106 23	27	1
47 77 045 08	1 950	91 09 651 08	228	1	50 15 060 08	9 882 973 23	98 82 973 23	10	1
47 77 049 08	1 411	91 25 867 08	7	1	50 15 286 08	5 000 634 08	50 00 634 08	98	8
47 77 051 08	2 270 001	92 73 136 08	6	2	50 15 601 08	5 000 634 08	50 00 634 08	65	1
47 77 055 08	2 711	91 43 826 08	14	4	50 20 394 08	1 410 001	96 19 532 08	39	1
47 77 055 08	9 885 647 23	98 85 647 23	15	1	50 20 415 01	9 385 877 01	93 85 877 01	70	1
47 77 056 08	9 966 102 03	99 66 102 03	29	2	50 20 440 08	5 020 415 01	50 20 415 01	12	22
47 89 210 23	9 885 658 23	98 85 658 23	14	2	50 20 451 08	5 020 415 01	50 20 415 01	11	7
48 20 027	9 072 451 23	90 72 451 23	26	2	50 20 453 08	5 020 415 01	50 20 415 01	10	8
48 20 027	9 271 317 23	92 71 317 23	10	2	50 22 086 08	5 717 382 08	57 17 382 08	173	4
48 24 310 14	2 970	91 06 900 08	608	1	50 22 086 08	5 717 383 08	57 17 383 08	173	4
49 00 778	9 881 818 23	98 81 818 23	8	2	50 22 086 08	5 717 404 08	57 17 404 08	173	4
49 80 284 23	9 882 604 23	98 82 604 23	9	1	50 22 087 08	5 717 382 08	57 17 382 08	172	2
49 80 284 23	9 883 271 23	98 83 271 23	9	1	50 22 087 08	5 717 383 08	57 17 383 08	172	2
49 80 284 23	9 885 854 23	98 85 854 23	9	1	50 22 087 08	5 717 404 08	57 17 404 08	172	2
49 80 287 23	9 885 992 23	98 85 992 23	2	1	50 22 089 08	5 718 346 08	57 18 346 08	176	2
49 80 357 23	9 888 651 23	98 88 651 23	5	1	50 22 094 08	5 717 382 08	57 17 382 08	191	8
49 80 358 23	9 275 153 23	92 75 153 23	9	6	50 22 094 08	5 717 383 08	57 17 383 08	191	8
49 80 358 23	9 883 227 23	98 83 227 23	11	4	50 22 094 08	5 717 404 08	57 17 404 08	191	8
49 80 358 23	9 883 228 23	98 83 228 23	11	6	50 22 094 08	5 718 346 08	57 18 346 08	191	4
49 80 370 23	9 889 288 23	98 89 288 23	8	1	50 22 102 08	5 717 382 08	57 17 382 08	198	2
49 80 384 23	5 199 088 08	51 99 088 08	447	4	50 22 102 08	5 717 383 08	57 17 383 08	198	2
49 80 384 23	5 199 112 08	51 99 112 08	447	4	50 22 102 08	5 717 404 08	57 17 404 08	198	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
50 22 102 08	5 718 346 08	57 18 346 08	198	2	50 29 401 08	2 270 001	92 73 136 08	7	1
50 26 088 08	1 950	91 09 651 08	16	4	50 29 453 08	1 950	91 09 651 08	20	1
50 26 088 08	2 520 019	92 95 245 08	4	1	50 29 513 08	5 026 397 08	50 26 397 08	23	1
50 26 088 08	2 522	91 10 037 08	52	4	50 29 552 08	1 950	91 09 651 08	13	2
50 26 225 08	5 026 397 08	50 26 397 08	20	1	50 29 552 08	1 955 003	96 25 136 08	3	1
50 26 238 08	1 950	91 09 651 08	17	1	50 29 688 08	2 505	92 68 291 08	3	1
50 26 298 08	9 073 952 23	90 73 952 23	5	4	50 29 729 08	1 955 001	96 25 134 08	12	1
50 26 397 08	5 029 688 08	50 29 688 08	1	1	50 29 731 08	1 955 001	96 25 134 08	11	1
50 26 408 08	5 026 397 08	50 26 397 08	2	1	50 29 880 08	1 955	91 26 042 08	(1)	1
50 26 409 08	5 026 397 08	50 26 397 08	3	1	50 29 897 08	5 026 397 08	50 26 397 08	1	1
50 26 410 08	5 026 397 08	50 26 397 08	4	1	50 29 897 08	5 029 688 08	50 29 688 08	999	1
50 26 411 08	5 026 397 08	50 26 397 08	5	1	50 29 920 08	5 029 552 08	50 29 552 08	1	1
50 26 412 08	5 026 397 08	50 26 397 08	6	1	50 29 921 08	5 029 552 08	50 29 552 08	2	1
50 26 413 08	5 026 397 08	50 26 397 08	7	1	50 29 922 08	5 029 552 08	50 29 552 08	3	3
50 26 415 08	5 026 397 08	50 26 397 08	10	1	50 29 927 08	X10024446	10 02 444 6	1	1
50 26 416 08	5 026 397 08	50 26 397 08	11	1	50 29 929 08	1 955 003	96 25 136 08	2	1
50 26 417 08	5 026 397 08	50 26 397 08	12	1	50 29 935 08	5 029 688 08	50 29 688 08	2	1
50 26 418 08	5 026 397 08	50 26 397 08	13	1	50 29 940 08	5 199 088 08	51 99 088 08	5	1
50 26 419 08	5 026 397 08	50 26 397 08	14	4	50 29 940 08	5 199 112 08	51 99 112 08	5	1
50 26 420 08	5 026 397 08	50 26 397 08	15	1	50 29 991 08	5 029 929 08	50 29 929 08	1	1
50 26 422 08	5 026 397 08	50 26 397 08	17	1	50 30 250 08	1 410 001	96 19 532 08	2	1
50 26 423 08	5 026 397 08	50 26 397 08	18	1	50 68 070 08	1 429 001	92 71 491 08	201	1
50 26 424 08	5 026 397 08	50 26 397 08	19	1	50 68 070 08	1 429 003	92 46 452 08	201	2
50 26 448 08	2 501	91 13 416 08	22	2	50 68 070 08	1 429 004	92 46 453 08	201	2
50 26 500 08	1 955	91 26 042 08	6	1	51 00 334 08	1 410 001	96 19 532 08	38	1
50 26 514 08	5 026 573 08	50 26 573 08	2	1	51 00 431 08	1 410 001	96 19 532 08	37	1
50 26 529 08	5 020 415 01	50 20 415 01	16	1	51 00 654 08	1 409 009	96 19 533 08	26	2
50 26 529 08	9 385 877 01	93 85 877 01	73	1	51 01 413 08	1 411 033	96 26 132 08	215	2
50 26 550 08	1 780 365	91 01 404 08	7	2	51 02 328 08	2 450	91 45 600 08	2	1
50 26 550 08	1 780 366	91 01 405 08	7	2	51 02 370 08	1 409 009	96 19 533 08	3	1
50 26 573 08	1 950 038	92 89 618 08	2	1	51 04 098 08	2 970	91 06 900 08	23	1
50 26 575 08	1 950	91 09 651 08	10	6	51 04 120 08	2 970	91 06 900 08	28	1
50 26 596 08	1 950	91 09 651 08	18	5	51 04 121 08	1 409 009	96 19 533 08	207	1
50 26 596 08	2 520 019	92 95 245 08	2	2	51 04 129 08	2 970	91 06 900 08	27	2
50 26 597 08	1 950 038	92 89 618 08	4	1	51 04 129 08	2 975	91 43 846 08	4	2
50 26 615 08	1 950	91 09 651 08	8	2	51 04 650 08	2 970	91 06 900 08	32	1
50 26 616 08	1 950	91 09 651 08	9	8	51 04 979 08	5 199 088 08	51 99 088 08	2	1
50 26 616 08	1 950 038	92 89 618 08	5	1	51 04 979 08	5 199 112 08	51 99 112 08	2	1
50 26 647 08	1 420 001	92 11 559 08	2	2	51 05 004 08	1 410 001	96 19 532 08	51	1
50 26 648 08	1 420 001	92 11 559 08	3	2	51 05 017 08	1 432	91 26 674 08	12	1
50 26 648 08	1 423 031	92 38 293 08	2	2	51 05 112 08	1 955	91 26 042 08	13	0.650
50 26 649 08	1 421 001	92 48 436 08	2	2	51 05 113 08	2 997	91 07 649 08	150	1
50 26 649 08	1 421 003	92 43 230 08	2	2	51 05 113 08	2 997	91 07 649 08	151	0.700
50 26 649 08	1 423 031	92 38 293 08	3	2	51 05 803 08	1 997	91 45 676 08	950	3.400
50 26 657 08	1 955 001	96 25 134 08	3	1	51 05 867 08	3 975	91 43 840 08	10	3
50 26 666 08	1 950	91 09 651 08	4	1	51 05 869 08	2 970	91 06 900 08	500	14
50 26 667 08	1 950	91 09 651 08	15	4	51 05 870 08	2 970	91 06 900 08	501	7
50 26 774 08	2 505	92 68 291 08	2	1	51 05 878 08	1 411 033	96 26 132 08	(1)	1
50 29 193 08	1 950	91 09 651 08	6	1	51 05 879 08	1 411 033	96 26 132 08	219	1
50 29 197 08	1 672	91 43 781 08	1	2	51 05 882 08	1 411 033	96 26 132 08	200	2
50 29 198 08	1 672	91 43 781 08	2	4	51 06 006 08	1 432 031	92 95 244 08	3	1
50 29 262 08	1 955	91 26 042 08	5	1	51 06 290 08	2 970	91 06 900 08	641	4
50 29 325 08	2 270 001	92 73 136 08	9	1	51 06 295 08	2 970	91 06 900 08	56	1
50 29 326 08	1 410 001	96 19 532 08	209	1	51 06 318 08	2 970	91 06 900 08	30	1
50 29 326 08	1 955 001	96 25 134 08	13	7	51 06 385 14	5 106 753 08	51 06 753 08	1	1
50 29 328 08	1 410 001	96 19 532 08	206	1	51 06 437 08	2 970	91 06 900 08	13	2
50 29 329 08	2 270 001	92 73 136 08	8	1	51 06 446 08	2 970	91 06 900 08	17	1
50 29 329 08	5 026 397 08	50 26 397 08	8	1	51 06 449 08	2 970	91 06 900 08	15	2
50 29 332 08	1 410 001	96 19 532 08	210	1	51 06 545 08	1 671 001	92 41 614 08	3	2
50 29 332 08	1 955 001	96 25 134 08	14	7	51 06 693 08	1 671 001	92 41 614 08	12	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
51 06 694 08	1 671 001	92 41 614 08	2	2	51 10 253 08	5 104 650 08	51 04 650 08	1	1
51 06 697 08	5 106 694 08	51 06 694 08	1	1	51 10 254 08	5 104 650 08	51 04 650 08	2	2
51 06 708 08	2 970	91 06 900 08	31	1	51 10 255 08	5 104 650 08	51 04 650 08	3	2
51 06 711 08	3 975	91 43 840 08	5	1	51 10 256 08	5 104 650 08	51 04 650 08	6	1
51 06 717 08	1 671 001	92 41 614 08	16	2	51 10 257 08	5 104 650 08	51 04 650 08	7	2
51 06 718 08	5 106 545 08	51 06 545 08	1	1	51 10 258 08	5 104 650 08	51 04 650 08	8	2
51 06 744 08	1 971 019	92 22 010 08	2	1	51 10 259 08	5 104 650 08	51 04 650 08	9	2
51 06 753 08	1 409	91 07 433 08	23	1	51 10 260 08	5 104 650 08	51 04 650 08	10	1
51 06 769 08	2 970	91 06 900 08	11	1	51 10 261 08	5 104 650 08	51 04 650 08	11	2
51 06 773 08	2 970	91 06 900 08	34	2	51 10 433 08	5 704 271 08	57 04 271 08	999	1
51 06 976 08	2 970	91 06 900 08	19	1	51 10 433 08	5 714 001 08	57 14 001 08	999	1
51 06 977 08	2 970	91 06 900 08	20	1	51 10 441 08	2 970	91 06 900 08	68	1
51 07 101 08	5 113 147 08	51 13 147 08	11	2	51 10 453 08	2 970	91 06 900 08	41	1
51 07 132 14	1 411 033	96 26 132 08	204	3	51 10 569 08	2 970	91 06 900 08	(2)	1
51 07 132 14	2 970	91 06 900 08	36	1	51 10 591 08	1 970	91 26 675 08	7	2
51 07 192 08	9 887 127 23	98 87 127 23	15	1	51 10 593 08	1 970	91 26 675 08	6	2
51 07 383 08	5 718 904 08	57 18 904 08	2	2	51 10 601 08	2 970	91 06 900 08	25	1
51 07 384 08	5 713 626 08	57 13 626 08	441	4	51 10 621 08	1 409 009	96 19 533 08	5	1
51 07 384 08	5 718 904 08	57 18 904 08	1	4	51 10 626 08	2 975	91 43 846 08	8	1
51 07 386 08	5 718 175 08	57 18 175 08	13	2	51 10 627 08	3 975	91 43 840 08	6	1
51 07 415 08	5 113 147 08	51 13 147 08	13	5	51 10 635 08	1 409	91 07 433 08	28	1
51 07 415 08	5 718 904 08	57 18 904 08	6	3	51 10 646 08	1 970	91 26 675 08	12	4
51 07 448 08	2 520	91 10 112 08	127	4	51 12 004 08	2 520	91 10 112 08	100	1
51 07 457 08	5 718 904 08	57 18 904 08	37	1	51 13 018 08	1 432 031	92 95 244 08	4	1
51 07 461 08	5 718 904 08	57 18 904 08	32	2	51 13 022 08	2 970	91 06 900 08	29	1
51 07 466 08	5 113 147 08	51 13 147 08	10	8	51 13 022 08	2 970	91 06 900 08	55	1
51 07 466 08	5 718 904 08	57 18 904 08	23	12	51 13 039 08	1 432 031	92 95 244 08	2	1
51 07 478 08	5 718 904 08	57 18 904 08	39	2	51 13 047 08	2 970	91 06 900 08	5	1
51 07 494 08	9 888 639 23	98 88 639 23	19	1	51 13 052 08	1 409 009	96 19 533 08	4	1
51 07 543 08	2 520	91 10 112 08	47	1	51 13 059 08	1 971	91 26 670 08	3	2
51 07 544 08	2 520 019	92 95 245 08	7	2	51 13 060 08	1 950	91 09 651 08	21	2
51 07 604 08	5 718 904 08	57 18 904 08	3	1	51 13 080 08	1 955 001	96 25 134 08	4	1
51 07 766 08	5 113 052 08	51 13 052 08	5	1	51 13 081 08	1 955 001	96 25 134 08	2	1
51 07 766 08	5 113 147 08	51 13 147 08	(5)	3	51 13 147 08	2 970	91 06 900 08	4	1
51 07 832 08	5 114 177 08	51 14 177 08	17	1	51 13 178 08	1 970	91 26 675 08	3	3
51 07 833 08	5 114 177 08	51 14 177 08	21	1	51 13 180 08	1 970	91 26 675 08	4	1
51 07 923 08	5 113 018 08	51 13 018 08	15	1	51 13 187 08	2 970	91 06 900 08	7	1
51 07 924 08	5 113 018 08	51 13 018 08	19	1	51 13 188 08	2 970	91 06 900 08	6	1
51 07 925 08	5 113 018 08	51 13 018 08	17	1	51 14 158 08	2 975	91 43 846 08	3	1
51 07 926 08	5 113 018 08	51 13 018 08	8	1	51 14 159 08	2 970	91 06 900 08	39	1
51 07 927 08	5 113 018 08	51 13 018 08	9	1	51 14 177 08	2 970	91 06 900 08	33	2
51 07 928 08	5 113 018 08	51 13 018 08	10	1	51 14 412 08	2 970	91 06 900 08	12	1
51 07 969 08	5 114 177 08	51 14 177 08	1	1	51 14 444 08	2 970	91 06 900 08	8	2
51 07 970 08	5 114 177 08	51 14 177 08	3	1	51 14 502 08	2 975	91 43 846 08	5	1
51 07 972 08	5 114 177 08	51 14 177 08	5	1	51 14 562 08	2 970	91 06 900 08	18	1
51 07 973 08	5 114 177 08	51 14 177 08	6	1	51 14 585 08	1 950	91 09 651 08	11	1
51 07 974 08	5 114 177 08	51 14 177 08	7	1	51 14 586 08	1 671 001	92 41 614 08	203	2
51 07 975 08	5 114 177 08	51 14 177 08	9	1	51 14 606 08	2 970	91 06 900 08	9	1
51 07 976 08	5 114 177 08	51 14 177 08	10	1	51 14 729 08	2 970	91 06 900 08	59	1
51 07 977 08	5 114 177 08	51 14 177 08	22	1	51 14 749 08	1 632 023	96 21 039 08	4	1
51 09 038 08	1 930 002	92 10 735 08	1	1	51 14 749 08	1 632 024	96 21 040 08	4	1
51 10 004 08	5 113 018 08	51 13 018 08	999	1	51 14 794 08	2 975	91 43 846 08	6	1
51 10 006 08	5 113 018 08	51 13 018 08	16	1	51 14 805 08	2 970	91 06 900 08	10	1
51 10 007 08	5 113 018 08	51 13 018 08	18	1	51 14 869 08	2 970	91 06 900 08	3	1
51 10 010 08	5 113 018 08	51 13 018 08	42	1	51 14 917 08	2 970	91 06 900 08	43	1
51 10 012 08	5 113 018 08	51 13 018 08	44	1	51 14 934 08	2 970	91 06 900 08	16	1
51 10 040 08	5 113 018 08	51 13 018 08	41	1	51 14 936 08	3 975	91 43 840 08	3	1
51 10 099 08	5 000 634 08	50 00 634 08	56	1	51 14 937 08	3 975	91 43 840 08	4	1
51 10 099 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(13)	1	51 14 976 08	1 971 019	92 22 010 08	3	1
51 10 151 08	5 114 177 08	51 14 177 08	4	1	51 15 040 08	2 970	91 06 900 08	22	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
51 15 058 08	2 970	91 06 900 08	21	2	52 11 434 08	1 421 003	92 43 230 08	4	4
51 15 150 08	3 975	91 43 840 08	7	2	52 11 434 08	1 423 031	92 38 293 08	5	2
51 15 172 08	2 970	91 06 900 08	35	1	52 11 460 08	1 430	91 09 664 08	6	1
51 15 178 08	3 975	91 43 840 08	8	3	52 11 485 08	1 430	91 09 664 08	5	1
51 21 354 08	1 411 033	96 26 132 08	3	1	52 11 486 08	1 430	91 09 664 08	7	1
51 21 355 08	1 411 033	96 26 132 08	4	1	52 11 487 08	1 421 004	92 43 720 08	4	2
51 21 356 08	1 410 001	96 19 532 08	3	1	52 11 488 08	1 420 001	92 11 559 08	6	2
51 21 438 08	1 411 033	96 26 132 08	2	1	52 11 488 08	1 423 031	92 38 293 08	6	2
51 23 195 08	1 434	91 43 772 08	3	1	52 11 489 08	1 421 004	92 43 720 08	1	1
51 23 418 08	1 420	91 45 674 08	2	2	52 11 547 08	5 211 434 08	52 11 434 08	3	2
51 23 418 08	1 421	91 44 126 08	4	4	52 11 597 08	1 430	91 09 664 08	2	1
51 23 418 08	1 423	91 43 769 08	2	2	52 11 978 08	9 882 941 23	98 82 941 23	5	1
51 23 455 08	1 420 001	92 11 559 08	4	2	52 11 998 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(1)	1
51 23 455 08	1 423 031	92 38 293 08	4	1	52 12 167 08	5 113 018 08	51 13 018 08	29	1
51 23 537 08	3 510	91 44 344 08	24	1	52 12 278 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(5)	2
51 23 728 08	1 421 001	92 48 436 08	3	2	52 12 324 08	1 421 004	92 43 720 08	2	2
51 23 728 08	1 421 003	92 43 230 08	3	2	52 12 330 08	1 430 013	92 38 356 08	1	1
51 23 779 08	2 350	91 43 803 08	1	1	53 00 089 08	5 199 089 08	51 99 089 08	43	20
51 23 782 08	3 330	91 43 756 08	1	1	53 00 089 08	5 199 141 08	51 99 141 08	43	20
51 23 786 08	1 632 023	96 21 039 08	3	1	53 00 090 08	5 199 088 08	51 99 088 08	43	20
51 23 786 08	1 632 024	96 21 040 08	3	1	53 00 090 08	5 199 112 08	51 99 112 08	43	20
51 23 807 08	2 500	91 09 254 08	11	1	53 00 216 08	5 199 112 08	51 99 112 08	465	1
51 23 843 08	2 430	91 00 066 08	1	1	53 00 225 08	5 199 088 08	51 99 088 08	331	8
51 23 985 08	1 632 023	96 21 039 08	2	1	53 00 225 08	5 199 112 08	51 99 112 08	331	8
51 23 987 08	1 632 024	96 21 040 08	2	1	53 00 230 08	5 199 088 08	51 99 088 08	309	2
51 30 128 08	2 420	91 02 510 08	1	1	53 00 230 08	5 199 112 08	51 99 112 08	309	2
51 45 136 08	5 113 018 08	51 13 018 08	21	1	53 00 234 08	5 199 088 08	51 99 088 08	324	16
51 45 171 08	5 104 650 08	51 04 650 08	4	2	53 00 234 08	5 199 112 08	51 99 112 08	324	16
51 45 660 08	5 113 147 08	51 13 147 08	31	2	53 00 296 08	5 199 112 08	51 99 112 08	432	1
51 45 684 08	1 792	91 43 790 08	7	5	53 00 325 08	5 199 088 08	51 99 088 08	304	2
51 45 819 08	1 830 104	96 21 624 08	27	4	53 00 325 08	5 199 112 08	51 99 112 08	304	2
51 45 819 08	2 932 103	91 33 510 08	5	7	53 00 342 08	5 199 089 08	51 99 089 08	19	2
51 45 888 08	5 199 112 08	51 99 112 08	425	3	53 00 342 08	5 199 141 08	51 99 141 08	19	2
51 45 888 08	5 199 112 08	51 99 112 08	484	2	53 00 348 08	5 199 088 08	51 99 088 08	322	8
51 45 994 08	2 932 103	91 33 510 08	4	7	53 00 348 08	5 199 112 08	51 99 112 08	322	8
51 45 997 08	5 704 276 08	57 04 276 08	3	1	53 00 349 08	5 199 088 08	51 99 088 08	314	2
51 46 132 08	1 411 033	96 26 132 08	22	1	53 00 349 08	5 199 112 08	51 99 112 08	314	2
51 48 035 08	5 000 634 08	50 00 634 08	52	1	53 00 350 08	5 199 088 08	51 99 088 08	335	2
51 57 060 08	1 410 001	96 19 532 08	(1)	1	53 00 350 08	5 199 112 08	51 99 112 08	335	2
51 57 060 08	1 410 001	96 19 532 08	(1)	1	53 00 351 08	5 199 088 08	51 99 088 08	336	2
51 57 105 08	5 718 904 08	57 18 904 08	4	2	53 00 351 08	5 199 112 08	51 99 112 08	336	2
51 85 124 08	5 104 650 08	51 04 650 08	5	2	53 00 352 08	5 199 088 08	51 99 088 08	329	24
51 85 994 08	5 123 418 08	51 23 418 08	5	4	53 00 352 08	5 199 112 08	51 99 112 08	329	24
51 86 576 08	1 434	91 43 772 08	2	1	53 00 353 08	5 199 088 08	51 99 088 08	320	2
51 86 593 90	1 632 024	96 21 040 08	(999)	1	53 00 353 08	5 199 112 08	51 99 112 08	320	2
51 99 088 08	1 421 003	92 43 230 08	1	1	53 00 355 08	5 199 088 08	51 99 088 08	337	6
51 99 089 08	1 423 031	92 38 293 08	1	1	53 00 355 08	5 199 112 08	51 99 112 08	337	6
51 99 112 08	1 421 001	92 48 436 08	1	1	53 00 359 08	5 199 088 08	51 99 088 08	305	2
51 99 141 08	1 420 001	92 11 559 08	1	1	53 00 359 08	5 199 112 08	51 99 112 08	305	2
52 01 846 08	1 422 303	96 23 458 08	3	1	53 00 474 08	5 199 088 08	51 99 088 08	333	8
52 01 890 08	1 422 303	96 23 458 08	(1)	1	53 00 474 08	5 199 112 08	51 99 112 08	333	8
52 01 904 08	1 750 001	92 85 698 08	37	1	53 00 627 08	5 199 112 08	51 99 112 08	461	2
52 03 033 08	5 700 161 23	57 00 161 23	10	1	53 00 631 08	5 199 112 08	51 99 112 08	480	1
52 03 035 08	1 422	91 17 765 08	2	20	53 00 647 08	5 199 088 08	51 99 088 08	436	1
52 03 701 08	1 422 303	96 23 458 08	1	1	53 00 647 08	5 199 112 08	51 99 112 08	436	1
52 04 028 08	1 750	91 43 788 08	3	1	53 00 668 08	5 199 112 08	51 99 112 08	482	1
52 04 050 08	1 683	91 40 088 08	1	1	53 00 770 08	5 717 382 08	57 17 382 08	177	2
52 10 050 08	1 430	91 09 664 08	1	1	53 00 770 08	5 717 383 08	57 17 383 08	177	2
52 11 434 08	1 420 001	92 11 559 08	5	2	53 00 770 08	5 717 404 08	57 17 404 08	177	2
52 11 434 08	1 421 001	92 48 436 08	4	4	53 00 905 08	5 199 112 08	51 99 112 08	457	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
53 00 919 08	5 199 088 08	51 99 088 08	59	2	55 06 380 08	1 409 009	96 19 533 08	1	1
53 00 919 08	5 199 089 08	51 99 089 08	59	2	55 06 383 08	2 984	91 43 832 08	1	1
53 00 919 08	5 199 112 08	51 99 112 08	59	2	55 08 494 08	1 421 004	92 43 720 08	7	2
53 00 919 08	5 199 141 08	51 99 141 08	59	2	55 08 574 08	9 887 127 23	98 87 127 23	16	1
53 00 923 08	5 199 089 08	51 99 089 08	58	2	55 17 003 08	1 681	91 43 784 08	3	1
53 00 923 08	5 199 141 08	51 99 141 08	58	2	55 17 025 08	1 409 009	96 19 533 08	11	1
53 01 107 08	5 199 088 08	51 99 088 08	87	1	55 17 159 08	1 681	91 43 784 08	1	1
53 01 107 08	5 199 112 08	51 99 112 08	87	1	55 17 160 08	1 681	91 43 784 08	5	2
53 01 107 08	5 199 141 08	51 99 141 08	87	1	55 17 164 08	1 409	91 07 433 08	5	1
53 01 269 08	5 199 088 08	51 99 088 08	427	1	55 17 165 08	1 409	91 07 433 08	6	2
53 01 303 08	5 717 382 08	57 17 382 08	170	1	55 17 166 08	1 410 001	96 19 532 08	4	1
53 01 303 08	5 717 383 08	57 17 383 08	170	1	55 17 167 08	1 409 009	96 19 533 08	12	1
53 01 303 08	5 717 404 08	57 17 404 08	170	1	55 17 180 08	1 410 001	96 19 532 08	6	1
53 01 306 08	5 717 382 08	57 17 382 08	176	2	55 17 181 08	1 410 001	96 19 532 08	7	1
53 01 306 08	5 717 383 08	57 17 383 08	176	2	55 20 022 08	1 410 001	96 19 532 08	5	3
53 01 306 08	5 717 404 08	57 17 404 08	176	2	55 20 022 08	1 680	91 00 628 08	11	3
53 01 309 08	5 717 382 08	57 17 382 08	178	2	55 20 237 08	2 520	91 10 112 08	68	1
53 01 309 08	5 717 383 08	57 17 383 08	178	2	55 20 248 08	1 680	91 00 628 08	1	1
53 01 309 08	5 717 404 08	57 17 404 08	178	2	55 20 500 08	9 888 651 23	98 88 651 23	12	1
53 01 336 08	5 717 382 08	57 17 382 08	200	2	55 20 502 08	9 888 651 23	98 88 651 23	13	1
53 01 336 08	5 717 383 08	57 17 383 08	200	2	55 20 538 08	1 679	91 45 929 08	2	1
53 01 336 08	5 717 404 08	57 17 404 08	200	2	55 20 886 08	1 680	91 00 628 08	5	1
53 01 336 08	5 718 346 08	57 18 346 08	200	2	55 20 935 08	1 680	91 00 628 08	2	1
53 01 463 08	2 500	91 09 254 08	37	1	55 20 936 08	1 680	91 00 628 08	4	1
53 01 472 08	5 199 112 08	51 99 112 08	440	1	55 21 000 08	1 680	91 00 628 08	6	1
53 01 485 08	5 199 112 08	51 99 112 08	459	1	55 30 022 08	2 501 003	91 44 649 08	1	1
53 01 515 08	5 199 088 08	51 99 088 08	340	8	55 30 107 08	2 502	91 01 533 08	31	1
53 01 515 08	5 199 112 08	51 99 112 08	340	8	55 30 186 08	2 520	91 10 112 08	60	3
53 01 532 08	2 102	91 43 812 08	18	6	55 30 187 08	2 541	91 06 915 08	6	11
53 01 590 08	1 411 033	96 26 132 08	17	2	55 30 187 08	2 541	91 06 915 08	31	2
53 01 803 08	5 199 088 08	51 99 088 08	445	1	55 30 278 08	1 861 140	92 52 951 08	4	1
53 01 803 08	5 199 112 08	51 99 112 08	445	1	55 30 541 08	2 541	91 06 915 08	25	3
53 01 803 08	5 199 112 08	51 99 112 08	550	1	55 30 542 08	2 541	91 06 915 08	26	1
53 01 805 08	5 199 112 08	51 99 112 08	454	1	55 30 651 08	2 501 003	91 44 649 08	6	1
53 01 817 08	5 199 089 08	51 99 089 08	90	2	55 30 849 08	2 520	91 10 112 08	109	10
53 01 817 08	5 199 141 08	51 99 141 08	90	2	55 30 854 08	2 501 003	91 44 649 08	2	1
53 01 910 08	5 199 088 08	51 99 088 08	528	1	55 31 068 08	9 882 604 23	98 82 604 23	7	1
53 01 910 08	5 199 112 08	51 99 112 08	528	1	55 31 068 08	9 883 271 23	98 83 271 23	6	1
53 01 911 08	5 199 088 08	51 99 088 08	529	1	55 31 068 08	9 885 854 23	98 85 854 23	14	1
53 01 911 08	5 199 112 08	51 99 112 08	529	1	55 31 281 08	2 541	91 06 915 08	17	2
53 01 912 08	5 199 088 08	51 99 088 08	532	1	55 31 321 08	2 501 003	91 44 649 08	3	1
53 01 912 08	5 199 112 08	51 99 112 08	532	1	55 31 573 08	2 520	91 10 112 08	136	4
53 01 914 08	5 199 088 08	51 99 088 08	533	1	55 31 594 08	2 541	91 06 915 08	22	0.400
53 01 914 08	5 199 112 08	51 99 112 08	533	1	55 31 619 08	2 932 103	91 33 510 08	12	4
53 01 916 08	5 199 088 08	51 99 088 08	433	1	55 31 730 08	2 541	91 06 915 08	21	1
53 01 917 08	5 199 088 08	51 99 088 08	434	1	55 31 731 08	2 541	91 06 915 08	15	2
53 01 917 08	5 199 112 08	51 99 112 08	449	1	55 31 738 08	2 541	91 06 915 08	20	1
54 01 464 08	2 560	91 45 683 08	8	6	55 31 741 08	2 541	91 06 915 08	27	1
54 02 024 08	9 274 562 23	92 74 562 23	6	6	55 31 795 08	2 501 003	91 44 649 08	16	1
54 05 112 08	9 385 875 01	93 85 875 01	17	1	55 31 811 08	2 541	91 06 915 08	23	1
54 05 121 08	5 199 089 08	51 99 089 08	60	2	55 31 860 08	2 520 018	92 13 430 08	7	3
54 05 121 08	5 199 141 08	51 99 141 08	60	2	55 31 867 08	2 541	91 06 915 08	1	1
54 07 002 08	5 199 088 08	51 99 088 08	64	4	55 31 868 08	2 541	91 06 915 08	3	1
54 07 002 08	5 199 089 08	51 99 089 08	64	4	55 31 868 08	5 531 867 08	55 31 867 08	2	1
54 07 002 08	5 199 112 08	51 99 112 08	64	4	55 31 869 08	2 541	91 06 915 08	2	1
54 07 002 08	5 199 141 08	51 99 141 08	64	4	55 31 911 08	2 541	91 06 915 08	7	0.150
55 04 528 08	1 410	91 07 499 08	2	2	56 03 582 08	6 290 070 23	62 90 070 23	17	1
55 04 573 08	1 410	91 07 499 08	3	2	56 10 015 08	1 950	91 09 651 08	26	5
55 06 352 08	1 409 009	96 19 533 08	9	4	57 00 026 08	5 199 089 08	51 99 089 08	77	1
55 06 373 08	1 409 009	96 19 533 08	2	1	57 00 027 08	5 199 088 08	51 99 088 08	19	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
57 00 027 08	5 199 112 08	51 99 112 08	19	2	57 04 234 08	5 199 088 08	51 99 088 08	300	2
57 00 029 08	5 199 088 08	51 99 088 08	80	2	57 04 234 08	5 199 112 08	51 99 112 08	300	2
57 00 029 08	5 199 089 08	51 99 089 08	80	2	57 04 264 08	5 199 088 08	51 99 088 08	12	2
57 00 029 08	5 199 112 08	51 99 112 08	80	2	57 04 264 08	5 199 112 08	51 99 112 08	12	2
57 00 029 08	5 199 141 08	51 99 141 08	80	2	57 04 271 08	5 113 039 08	51 13 039 08	40	2
57 00 031 08	5 199 112 08	51 99 112 08	464	1	57 04 271 08	5 114 934 08	51 14 934 08	50	1
57 00 043	9 270 382 23	92 70 382 23	8	2	57 04 272 08	5 114 934 08	51 14 934 08	(2)	1
57 00 085 23	5 700 322 23	57 00 322 23	2	1	57 04 276 08	5 113 180 08	51 13 180 08	5	2
57 00 161 23	9 275 751 23	92 75 751 23	1	1	57 04 597 08	5 199 088 08	51 99 088 08	30	4
57 00 271 23	9 887 351 23	98 87 351 23	3	1	57 04 597 08	5 199 112 08	51 99 112 08	30	4
57 00 310 23	9 887 351 23	98 87 351 23	6	1	57 05 083 08	5 199 088 08	51 99 088 08	17	2
57 00 321 23	5 700 322 23	57 00 322 23	3	1	57 05 083 08	5 199 112 08	51 99 112 08	17	2
57 00 322 23	9 074 797 23	90 74 797 23	330	1	57 05 132 08	5 530 854 08	55 30 854 08	5	1
57 00 330 23	9 072 451 23	90 72 451 23	1	1	57 05 174 77	5 704 276 08	57 04 276 08	2	1
57 00 551 08	5 113 052 08	51 13 052 08	6	1	57 05 205 08	2 520	91 10 112 08	59	2
57 00 772 08	5 114 976 08	51 14 976 08	999	1	57 05 205 08	5 530 022 08	55 30 022 08	18	2
57 00 774 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(13)	1	57 05 279 08	5 114 869 08	51 14 869 08	9	1
57 00 779 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(3)	1	57 05 449 08	5 530 854 08	55 30 854 08	1	1
57 00 780 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(4)	1	57 05 452 08	5 530 854 08	55 30 854 08	8	1
57 00 782 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(7)	1	57 05 782 08	5 199 088 08	51 99 088 08	440	1
57 00 783 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(8)	1	57 05 816 08	5 106 708 08	51 06 708 08	1	1
57 00 784 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(9)	2	57 05 901 08	5 123 195 08	51 23 195 08	999	1
57 00 786 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(10)	1	57 05 924 08	1 950	91 09 651 08	(2)	1
57 00 787 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(11)	1	57 06 138 77	5 700 161 23	57 00 161 23	9	4
57 00 801 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(12)	1	57 06 208 08	5 123 418 08	51 23 418 08	7	1
57 00 864 08	5 114 976 08	51 14 976 08	2	1	57 06 209 08	5 123 418 08	51 23 418 08	6	1
57 00 962 08	5 199 112 08	51 99 112 08	752	2	57 06 297 08	5 113 147 08	51 13 147 08	4	2
57 01 805 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(2)	1	57 06 337 08	5 113 147 08	51 13 147 08	30	8
57 01 806 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(4)	2	57 06 337 08	5 718 904 08	57 18 904 08	9	4
57 01 807 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(5)	1	57 06 397 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(17)	1
57 01 808 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(6)	1	57 06 433 08	1 950	91 09 651 08	(1)	1
57 01 809 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(7)	1	57 06 433 08	1 950	91 09 651 08	(1)	2
57 01 810 08	5 123 418 08	51 23 418 08	9	2	57 06 449 08	5 113 018 08	51 13 018 08	43	1
57 01 811 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(8)	1	57 06 514 08	5 113 147 08	51 13 147 08	12	2
57 01 820 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(14)	1	57 06 514 08	5 718 175 08	57 18 175 08	5	4
57 01 989 08	3 930 066	92 68 867 08	(14)	3	57 06 861 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(1)	2
57 02 079 08	1 950	91 09 651 08	(1)	1	57 06 893 08	5 113 147 08	51 13 147 08	5	2
57 02 363 08	5 114 934 08	51 14 934 08	(1)	1	57 06 903 08	5 718 904 08	57 18 904 08	33	1
57 02 797 08	5 113 052 08	51 13 052 08	10	1	57 06 905 08	5 718 904 08	57 18 904 08	12	1
57 02 919 08	5 102 328 08	51 02 328 08	3	1	57 06 906 08	5 715 296 08	57 15 296 08	17	1
57 02 920 08	5 102 328 08	51 02 328 08	4	1	57 06 956 08	6 290 106 23	62 90 106 23	1	1
57 02 921 08	5 102 328 08	51 02 328 08	6	1	57 06 957 08	6 290 106 23	62 90 106 23	2	1
57 02 924 08	5 714 118 08	57 14 118 08	3	1	57 06 961 08	6 290 106 23	62 90 106 23	16	1
57 02 925 08	5 714 118 08	57 14 118 08	4	1	57 07 242 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(9)	1
57 02 926 08	5 714 118 08	57 14 118 08	5	1	57 07 454 08	5 029 929 08	50 29 929 08	16	1
57 02 928 08	5 714 118 08	57 14 118 08	9	1	57 07 565 08	5 530 854 08	55 30 854 08	2	1
57 02 929 08	5 714 118 08	57 14 118 08	10	1	57 07 566 08	5 530 854 08	55 30 854 08	3	1
57 02 930 08	5 714 118 08	57 14 118 08	14	1	57 07 567 08	5 530 854 08	55 30 854 08	4	1
57 02 940 08	5 199 088 08	51 99 088 08	42	2	57 07 568 08	5 530 854 08	55 30 854 08	9	2
57 02 940 08	5 199 112 08	51 99 112 08	42	2	57 07 792 08	5 113 147 08	51 13 147 08	8	1
57 02 943 08	5 199 089 08	51 99 089 08	63	2	57 07 923 08	5 000 634 08	50 00 634 08	64	2
57 02 943 08	5 199 141 08	51 99 141 08	63	2	57 08 160 08	5 211 434 08	52 11 434 08	1	1
57 02 957 08	5 199 088 08	51 99 088 08	63	2	57 08 161 08	5 211 434 08	52 11 434 08	2	1
57 02 957 08	5 199 112 08	51 99 112 08	63	2	57 08 179 08	5 113 147 08	51 13 147 08	21	1
57 03 190 08	5 026 500 08	50 26 500 08	999	1	57 08 179 08	5 705 279 08	57 05 279 08	1	1
57 03 422 08	5 199 089 08	51 99 089 08	87	1	57 08 212 08	5 199 089 08	51 99 089 08	61	2
57 03 480 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(3)	1	57 08 212 08	5 199 141 08	51 99 141 08	61	2
57 03 525 08	5 713 626 08	57 13 626 08	435	2	57 08 274 08	5 211 434 08	52 11 434 08	4	1
57 03 525 08	5 714 537 08	57 14 537 08	1	1	57 08 278 08	5 114 444 08	51 14 444 08	1	1
57 04 170 77	5 123 195 08	51 23 195 08	1	1	57 08 320 08	5 106 694 08	51 06 694 08	3	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
57 08 621 08	5 123 418 08	51 23 418 08	2	4	57 13 154 08	5 199 112 08	51 99 112 08	24	2
57 08 621 08	9 882 973 23	98 82 973 23	14	1	57 13 154 08	5 199 141 08	51 99 141 08	24	2
57 08 845 08	5 717 382 08	57 17 382 08	174	1	57 13 155 08	5 199 088 08	51 99 088 08	23	2
57 08 845 08	5 717 383 08	57 17 383 08	174	1	57 13 155 08	5 199 089 08	51 99 089 08	23	2
57 09 346 08	1 671 001	92 41 614 08	(9)	1	57 13 155 08	5 199 112 08	51 99 112 08	23	2
57 09 346 08	7 041 517 08	70 41 517 08	8	1	57 13 155 08	5 199 141 08	51 99 141 08	23	2
57 09 573 08	1 671 001	92 41 614 08	(10)	1	57 13 156 08	5 199 088 08	51 99 088 08	21	2
57 09 674 08	5 113 039 08	51 13 039 08	70	1	57 13 156 08	5 199 089 08	51 99 089 08	21	2
57 09 674 08	5 114 934 08	51 14 934 08	130	1	57 13 156 08	5 199 112 08	51 99 112 08	21	2
57 09 858 08	5 114 934 08	51 14 934 08	(3)	1	57 13 156 08	5 199 141 08	51 99 141 08	21	2
57 09 907 08	6 060 516 08	60 60 516 08	14	1	57 13 166 08	5 199 088 08	51 99 088 08	16	2
57 09 908 08	6 060 516 08	60 60 516 08	23	6	57 13 166 08	5 199 112 08	51 99 112 08	16	2
57 09 909 08	6 060 516 08	60 60 516 08	25	6	57 13 188 08	3 930 464	92 68 266 08	7	1
57 09 910 08	6 060 516 08	60 60 516 08	32	1	57 13 194 08	5 717 382 08	57 17 382 08	199	2
57 09 911 08	6 060 516 08	60 60 516 08	34	1	57 13 194 08	5 717 383 08	57 17 383 08	199	2
57 09 912 08	6 060 516 08	60 60 516 08	51	1	57 13 194 08	5 717 404 08	57 17 404 08	199	2
57 09 913 08	6 060 516 08	60 60 516 08	59	1	57 13 196 08	5 717 382 08	57 17 382 08	193	2
57 09 914 08	6 060 516 08	60 60 516 08	69	1	57 13 196 08	5 717 383 08	57 17 383 08	193	2
57 09 915 08	6 060 516 08	60 60 516 08	73	3	57 13 196 08	5 717 404 08	57 17 404 08	193	2
57 09 954 08	6 061 943 08	60 61 943 08	1	1	57 13 311 08	5 199 089 08	51 99 089 08	50	2
57 09 988 08	5 199 141 08	51 99 141 08	750	2	57 13 311 08	5 199 141 08	51 99 141 08	50	2
57 10 102 08	9 887 351 23	98 87 351 23	4	1	57 13 312 08	5 199 089 08	51 99 089 08	42	2
57 10 198 08	5 199 112 08	51 99 112 08	460	1	57 13 313 08	5 199 089 08	51 99 089 08	18	2
57 10 199 08	5 199 112 08	51 99 112 08	444	1	57 13 313 08	5 199 141 08	51 99 141 08	18	2
57 10 213 08	5 106 708 08	51 06 708 08	3	1	57 13 314 08	5 199 089 08	51 99 089 08	12	2
57 10 357 08	7 741 079 08	77 41 079 08	14	1	57 13 315 08	5 199 089 08	51 99 089 08	20	2
57 10 467 08	5 718 346 08	57 18 346 08	172	4	57 13 315 08	5 199 141 08	51 99 141 08	20	2
57 10 562 08	5 199 088 08	51 99 088 08	535	1	57 13 316 08	5 199 089 08	51 99 089 08	22	2
57 10 562 08	5 199 112 08	51 99 112 08	535	1	57 13 316 08	5 199 141 08	51 99 141 08	22	2
57 10 687 08	5 199 088 08	51 99 088 08	534	1	57 13 320 08	5 199 088 08	51 99 088 08	25	2
57 10 687 08	5 199 112 08	51 99 112 08	534	1	57 13 320 08	5 199 089 08	51 99 089 08	25	2
57 10 800 08	5 113 039 08	51 13 039 08	60	2	57 13 320 08	5 199 112 08	51 99 112 08	25	2
57 10 800 08	5 712 588 08	57 12 588 08	2	1	57 13 320 08	5 199 141 08	51 99 141 08	25	2
57 10 963 08	5 114 976 08	51 14 976 08	1	1	57 13 325 08	5 718 346 08	57 18 346 08	170	1
57 10 964 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(16)	1	57 13 378 08	7 300 043 08	73 00 043 08	1	1
57 11 324 08	5 718 346 08	57 18 346 08	174	1	57 13 401 08	5 199 088 08	51 99 088 08	32	6
57 11 326 08	5 717 382 08	57 17 382 08	195	2	57 13 401 08	5 199 112 08	51 99 112 08	32	6
57 11 326 08	5 717 383 08	57 17 383 08	195	2	57 13 523 08	5 026 573 08	50 26 573 08	1	1
57 11 326 08	5 717 404 08	57 17 404 08	195	2	57 13 561 08	5 106 708 08	51 06 708 08	4	1
57 11 326 08	5 718 346 08	57 18 346 08	195	2	57 13 568 08	1 420 001	92 11 559 08	(999)	1
57 11 327 08	5 717 382 08	57 17 382 08	196	2	57 13 568 08	1 421 001	92 48 436 08	(1)	1
57 11 327 08	5 717 383 08	57 17 383 08	196	2	57 13 576 08	5 199 088 08	51 99 088 08	38	1
57 11 327 08	5 717 404 08	57 17 404 08	196	2	57 13 576 08	5 199 112 08	51 99 112 08	38	1
57 11 327 08	5 718 346 08	57 18 346 08	196	2	57 13 577 08	5 199 088 08	51 99 088 08	39	1
57 11 328 08	5 717 382 08	57 17 382 08	197	2	57 13 577 08	5 199 112 08	51 99 112 08	39	1
57 11 328 08	5 717 383 08	57 17 383 08	197	2	57 13 583 08	5 199 112 08	51 99 112 08	474	1
57 11 328 08	5 717 404 08	57 17 404 08	197	2	57 13 598 08	3 501 000	91 42 520 08	(999)	1
57 11 328 08	5 718 346 08	57 18 346 08	197	2	57 13 616 08	5 199 088 08	51 99 088 08	35	4
57 11 330 08	5 718 346 08	57 18 346 08	193	1	57 13 616 08	5 199 112 08	51 99 112 08	35	4
57 11 355 08	3 975	91 43 840 08	(21)	1	57 13 622 08	5 113 147 08	51 13 147 08	27	1
57 11 498 08	5 199 112 08	51 99 112 08	750	2	57 13 626 08	5 718 904 08	57 18 904 08	50	1
57 11 499 08	5 199 112 08	51 99 112 08	751	2	57 13 710 08	5 717 382 08	57 17 382 08	190	2
57 11 874 08	5 712 588 08	57 12 588 08	1	1	57 13 710 08	5 717 383 08	57 17 383 08	190	2
57 12 588 08	5 113 039 08	51 13 039 08	50	2	57 13 710 08	5 717 404 08	57 17 404 08	190	2
57 13 020 08	5 123 418 08	51 23 418 08	1	1	57 13 849 08	5 718 346 08	57 18 346 08	190	1
57 13 021 08	5 123 418 08	51 23 418 08	8	1	57 13 873 08	5 114 934 08	51 14 934 08	20	1
57 13 022 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(10)	1	57 13 898 08	1 805 305	91 43 920 08	6	1
57 13 057 08	5 718 175 08	57 18 175 08	4	1	57 13 899 08	1 805 305	91 43 920 08	9	1
57 13 154 08	5 199 088 08	51 99 088 08	24	2	57 13 952 08	5 199 112 08	51 99 112 08	434	1
57 13 154 08	5 199 089 08	51 99 089 08	24	2	57 13 954 08	5 199 112 08	51 99 112 08	475	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
57 14 001 08	5 114 934 08	51 14 934 08	60	1	57 15 775 08	5 199 089 08	51 99 089 08	83	2
57 14 118 08	5 102 328 08	51 02 328 08	1	1	57 15 775 08	5 199 112 08	51 99 112 08	83	2
57 14 119 08	5 714 118 08	57 14 118 08	1	1	57 15 775 08	5 199 141 08	51 99 141 08	83	2
57 14 120 08	5 714 118 08	57 14 118 08	2	1	57 15 778 08	3 975	91 43 840 08	(1)	1
57 14 121 08	5 714 118 08	57 14 118 08	7	1	57 15 786 08	2 711	91 43 826 08	(1)	1
57 14 206 08	2 970	91 06 900 08	(1)	1	57 15 821 08	5 700 161 23	57 00 161 23	1	1
57 14 375 08	5 199 141 08	51 99 141 08	42	2	57 15 822 08	5 700 161 23	57 00 161 23	2	1
57 14 376 08	5 199 141 08	51 99 141 08	12	1	57 15 823 08	5 700 161 23	57 00 161 23	4	1
57 14 377 08	5 199 141 08	51 99 141 08	13	1	57 15 824 08	5 700 161 23	57 00 161 23	6	1
57 14 381 08	1 932	91 09 607 08	(1)	1	57 15 825 08	5 700 161 23	57 00 161 23	11	1
57 14 537 08	5 114 869 08	51 14 869 08	7	1	57 15 826 08	5 700 161 23	57 00 161 23	13	1
57 14 553 08	5 705 279 08	57 05 279 08	(1)	1	57 15 827 08	5 700 161 23	57 00 161 23	15	1
57 14 574 08	9 882 973 23	98 82 973 23	12	3	57 15 828 08	5 700 161 23	57 00 161 23	30	1
57 14 712 08	5 718 142 08	57 18 142 08	800	1	57 16 325 08	5 717 382 08	57 17 382 08	188	56
57 14 712 08	5 718 145 08	57 18 145 08	800	1	57 16 325 08	5 717 383 08	57 17 383 08	188	56
57 14 795 08	5 717 382 08	57 17 382 08	192	2	57 16 325 08	5 717 404 08	57 17 404 08	188	56
57 14 795 08	5 717 383 08	57 17 383 08	192	2	57 16 325 08	5 718 346 08	57 18 346 08	188	40
57 14 795 08	5 717 404 08	57 17 404 08	192	2	57 16 338 08	5 199 112 08	51 99 112 08	441	1
57 14 796 08	5 717 382 08	57 17 382 08	194	2	57 16 347 08	5 113 039 08	51 13 039 08	20	1
57 14 796 08	5 717 383 08	57 17 383 08	194	2	57 16 349 08	5 199 112 08	51 99 112 08	476	1
57 14 796 08	5 717 404 08	57 17 404 08	194	2	57 16 401 08	5 506 380 08	55 06 380 08	7	1
57 14 796 08	5 718 346 08	57 18 346 08	194	1	57 16 468 08	1 982 057	92 68 197 08	1	1
57 14 800 08	5 718 346 08	57 18 346 08	192	1	57 16 519 08	5 517 159 08	55 17 159 08	1	1
57 14 829 08	5 531 867 08	55 31 867 08	3	1	57 16 571 08	6 071 444 08	60 71 444 08	1	1
57 14 830 08	5 531 867 08	55 31 867 08	5	1	57 16 574 08	5 000 634 08	50 00 634 08	54	1
57 14 831 08	5 531 867 08	55 31 867 08	6	1	57 16 580 08	5 531 867 08	55 31 867 08	1	1
57 14 832 08	5 531 867 08	55 31 867 08	7	1	57 16 878 08	5 718 922 08	57 18 922 08	18	1
57 14 833 08	5 531 867 08	55 31 867 08	9	1	57 16 891 08	5 123 782 08	51 23 782 08	38	1
57 14 834 08	5 531 867 08	55 31 867 08	4	1	57 16 964 08	5 199 141 08	51 99 141 08	69	1
57 14 835 08	5 531 867 08	55 31 867 08	8	1	57 16 965 08	5 199 141 08	51 99 141 08	70	1
57 14 837 08	5 106 006 08	51 06 006 08	51	1	57 16 966 08	5 199 141 08	51 99 141 08	71	1
57 14 837 08	5 113 018 08	51 13 018 08	51	1	57 16 967 08	5 199 141 08	51 99 141 08	72	1
57 14 865 08	5 000 634 08	50 00 634 08	95	1	57 16 971 08	5 199 112 08	51 99 112 08	69	1
57 14 897 08	5 123 782 08	51 23 782 08	37	1	57 16 972 08	5 199 112 08	51 99 112 08	70	1
57 14 912 08	5 123 537 08	51 23 537 08	999	1	57 16 973 08	5 199 088 08	51 99 088 08	71	1
57 14 948 08	7 741 079 08	77 41 079 08	15	1	57 16 973 08	5 199 112 08	51 99 112 08	71	1
57 14 949 08	7 741 079 08	77 41 079 08	30	1	57 16 974 08	5 199 088 08	51 99 088 08	72	1
57 15 027 08	5 123 418 08	51 23 418 08	10	1	57 16 974 08	5 199 112 08	51 99 112 08	72	1
57 15 052 08	5 123 807 08	51 23 807 08	50	1	57 16 976 08	5 199 089 08	51 99 089 08	69	1
57 15 118 08	5 704 271 08	57 04 271 08	14	1	57 16 977 08	5 199 089 08	51 99 089 08	70	1
57 15 126 08	5 000 634 08	50 00 634 08	39	1	57 16 978 08	5 199 089 08	51 99 089 08	71	1
57 15 273 08	5 718 904 08	57 18 904 08	7	3	57 17 002 08	5 199 088 08	51 99 088 08	69	1
57 15 280 08	5 718 904 08	57 18 904 08	11	1	57 17 003 08	5 199 088 08	51 99 088 08	70	1
57 15 296 08	5 718 904 08	57 18 904 08	16	1	57 17 004 08	5 199 088 08	51 99 088 08	400	1
57 15 302 08	5 020 415 01	50 20 415 01	1	1	57 17 005 08	5 199 088 08	51 99 088 08	444	1
57 15 305 08	7 739 398 08	77 39 398 08	1	1	57 17 006 08	5 199 088 08	51 99 088 08	583	1
57 15 306 08	7 739 398 08	77 39 398 08	2	1	57 17 007 08	5 199 112 08	51 99 112 08	400	1
57 15 320 08	5 718 142 08	57 18 142 08	32	2	57 17 065 08	1 982 057	92 68 197 08	2	1
57 15 320 08	5 718 145 08	57 18 145 08	32	2	57 17 127 08	5 113 022 08	51 13 022 08	1	2
57 15 349 08	5 114 934 08	51 14 934 08	70	1	57 17 146 08	4 001	91 02 425 08	3	1
57 15 398 08	5 114 934 08	51 14 934 08	40	1	57 17 356 08	5 123 782 08	51 23 782 08	999	1
57 15 508 08	5 000 634 08	50 00 634 08	59	1	57 17 357 08	5 123 782 08	51 23 782 08	36	2
57 15 509 08	5 000 634 08	50 00 634 08	57	1	57 17 369 08	5 000 634 08	50 00 634 08	30	1
57 15 554 08	5 114 976 08	51 14 976 08	3	2	57 17 370 08	5 000 634 08	50 00 634 08	31	1
57 15 608 08	5 113 147 08	51 13 147 08	24	1	57 17 371 08	5 000 634 08	50 00 634 08	50	1
57 15 610 08	5 718 904 08	57 18 904 08	24	2	57 17 372 08	5 000 634 08	50 00 634 08	53	1
57 15 720 08	1 805 309	91 09 016 08	(1)	1	57 17 376 08	5 000 634 08	50 00 634 08	97	7
57 15 721 08	1 805 309	91 09 016 08	(2)	2	57 17 382 08	5 199 089 08	51 99 089 08	150	1
57 15 722 08	1 805 309	91 09 016 08	(3)	1	57 17 383 08	5 199 089 08	51 99 089 08	151	1
57 15 775 08	5 199 088 08	51 99 088 08	83	2	57 17 392 08	5 717 382 08	57 17 382 08	184	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
57 17 392 08	5 717 383 08	57 17 383 08	184	2	57 18 302 08	7 741 079 08	77 41 079 08	70	1
57 17 392 08	5 717 404 08	57 17 404 08	184	2	57 18 304 08	5 530 022 08	55 30 022 08	15	1
57 17 393 08	5 717 382 08	57 17 382 08	187	4	57 18 346 08	5 199 088 08	51 99 088 08	150	2
57 17 393 08	5 717 383 08	57 17 383 08	187	4	57 18 346 08	5 199 112 08	51 99 112 08	150	2
57 17 393 08	5 717 404 08	57 17 404 08	187	4	57 18 353 08	7 741 079 08	77 41 079 08	2	1
57 17 404 08	5 199 141 08	51 99 141 08	150	1	57 18 354 08	7 741 079 08	77 41 079 08	12	1
57 17 405 08	5 199 141 08	51 99 141 08	151	1	57 18 380 08	3 501 000	91 42 520 08	(999)	1
57 17 417 08	5 717 404 08	57 17 404 08	174	1	57 18 381 08	5 718 346 08	57 18 346 08	184	2
57 17 419 08	5 123 537 08	51 23 537 08	19	1	57 18 382 08	5 718 346 08	57 18 346 08	187	4
57 17 560 08	5 506 383 08	55 06 383 08	2	1	57 18 398 08	5 506 380 08	55 06 380 08	6	1
57 17 570 08	5 910 685 08	59 10 685 08	1	1	57 18 405 08	5 506 383 08	55 06 383 08	1	1
57 17 570 08	5 910 686 08	59 10 686 08	1	1	57 18 406 08	5 506 383 08	55 06 383 08	3	1
57 17 571 08	5 910 685 08	59 10 685 08	2	1	57 18 411 08	5 517 159 08	55 17 159 08	2	1
57 17 571 08	5 910 686 08	59 10 686 08	2	1	57 18 450 08	7 741 076 08	77 41 076 08	121	1
57 17 576 08	5 113 047 08	51 13 047 08	1	6	57 18 451 08	7 741 076 08	77 41 076 08	141	1
57 17 712 08	5 026 575 08	50 26 575 08	50	1	57 18 452 08	7 741 076 08	77 41 076 08	142	1
57 17 714 08	5 506 380 08	55 06 380 08	1	1	57 18 453 08	7 741 076 08	77 41 076 08	144	1
57 17 715 08	5 506 380 08	55 06 380 08	2	1	57 18 453 08	7 741 078 08	77 41 078 08	144	1
57 17 716 08	5 506 380 08	55 06 380 08	3	1	57 18 454 08	7 741 076 08	77 41 076 08	146	1
57 17 717 08	5 506 380 08	55 06 380 08	4	1	57 18 455 08	7 741 076 08	77 41 076 08	147	1
57 17 752 08	5 910 685 08	59 10 685 08	3	1	57 18 474 08	7 741 078 08	77 41 078 08	1	1
57 17 752 08	5 910 686 08	59 10 686 08	3	1	57 18 475 08	7 741 078 08	77 41 078 08	3	1
57 17 758 08	9 966 102 03	99 66 102 03	15	1	57 18 476 08	7 741 078 08	77 41 078 08	20	1
57 17 939 08	6 923 101 08	69 23 101 08	1	1	57 18 477 08	7 741 078 08	77 41 078 08	62	1
57 18 136 08	7 741 076 08	77 41 076 08	126	1	57 18 478 08	7 741 078 08	77 41 078 08	121	1
57 18 137 08	5 123 786 08	51 23 786 08	999	1	57 18 479 08	7 741 078 08	77 41 078 08	140	1
57 18 140 08	5 113 147 08	51 13 147 08	20	1	57 18 480 08	7 741 078 08	77 41 078 08	147	1
57 18 141 08	5 718 904 08	57 18 904 08	41	2	57 18 498 08	5 530 022 08	55 30 022 08	16	1
57 18 142 08	5 113 180 08	51 13 180 08	2	1	57 18 499 08	5 530 022 08	55 30 022 08	17	1
57 18 143 08	5 113 180 08	51 13 180 08	3	1	57 18 500 08	5 530 022 08	55 30 022 08	19	1
57 18 145 08	5 113 178 08	51 13 178 08	2	1	57 18 503 08	6 918 843 08	69 18 843 08	999	1
57 18 145 08	5 113 180 08	51 13 180 08	12	1	57 18 510 08	6 923 101 08	69 23 101 08	4	1
57 18 146 08	5 113 178 08	51 13 178 08	3	1	57 18 511 08	6 923 101 08	69 23 101 08	5	1
57 18 146 08	5 113 180 08	51 13 180 08	4	1	57 18 512 08	6 923 101 08	69 23 101 08	6	1
57 18 148 08	5 718 142 08	57 18 142 08	31	2	57 18 513 08	6 923 101 08	69 23 101 08	7	1
57 18 148 08	5 718 143 08	57 18 143 08	1	1	57 18 514 08	5 000 634 08	50 00 634 08	4	1
57 18 148 08	5 718 145 08	57 18 145 08	31	2	57 18 515 08	5 000 634 08	50 00 634 08	6	1
57 18 165 08	5 113 047 08	51 13 047 08	2	1	57 18 516 08	5 000 634 08	50 00 634 08	29	1
57 18 170 08	5 718 143 08	57 18 143 08	3	1	57 18 517 08	5 000 634 08	50 00 634 08	66	1
57 18 171 08	5 718 143 08	57 18 143 08	800	1	57 18 518 08	6 923 101 08	69 23 101 08	3	1
57 18 175 08	5 113 147 08	51 13 147 08	7	1	57 18 664 08	1 830	91 09 601 08	(3)	1
57 18 176 08	5 718 175 08	57 18 175 08	3	2	57 18 684 08	5 123 782 08	51 23 782 08	(999)	1
57 18 177 08	5 718 176 08	57 18 176 08	8	2	57 18 898 08	5 718 904 08	57 18 904 08	34	1
57 18 189 08	5 716 347 08	57 16 347 08	1	1	57 18 901 08	5 718 904 08	57 18 904 08	10	1
57 18 200 08	7 741 076 08	77 41 076 08	1	1	57 18 904 08	5 113 147 08	51 13 147 08	3	1
57 18 201 08	7 741 076 08	77 41 076 08	3	1	57 18 910 08	5 113 178 08	51 13 178 08	8	1
57 18 202 08	7 741 076 08	77 41 076 08	18	1	57 18 910 08	5 113 180 08	51 13 180 08	11	1
57 18 203 08	7 741 076 08	77 41 076 08	20	1	57 18 911 08	1 632 023	96 21 039 08	(1)	1
57 18 204 08	7 741 076 08	77 41 076 08	140	1	57 18 911 08	1 632 024	96 21 040 08	(1)	1
57 18 205 08	7 741 076 08	77 41 076 08	150	1	57 18 922 08	5 123 782 08	51 23 782 08	4	1
57 18 206 08	7 741 076 08	77 41 076 08	151	1	57 18 943 08	5 718 922 08	57 18 922 08	50	1
57 18 207 08	7 741 076 08	77 41 076 08	152	1	57 18 944 08	5 718 922 08	57 18 922 08	60	1
57 18 208 08	7 741 076 08	77 41 076 08	153	1	57 18 945 08	5 718 922 08	57 18 922 08	999	1
57 18 209 08	7 741 076 08	77 41 076 08	155	1	57 19 034 08	1 955 001	96 25 134 08	(1)	2
57 18 210 08	7 743 842 08	77 43 842 08	10	1	57 19 082 08	4 001	91 02 425 08	6	1
57 18 247 08	6 060 950 08	60 60 950 08	1	1	57 19 083 08	4 001	91 02 425 08	9	2
57 18 263 08	5 123 807 08	51 23 807 08	999	1	57 19 123 08	6 060 950 08	60 60 950 08	2	1
57 18 294 08	5 000 634 08	50 00 634 08	75	10	57 19 187 08	5 113 047 08	51 13 047 08	76	2
57 18 295 08	5 000 634 08	50 00 634 08	76	10	57 19 188 08	5 113 047 08	51 13 047 08	79	4
57 18 300 08	7 741 079 08	77 41 079 08	23	1	57 19 249 08	2 102 004	92 87 359 08	1	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
57 19 250 08	2 102 004	92 87 359 08	2	1	60 04 409 08	2 932 067	92 88 277 08	22	20
57 19 251 08	2 102 004	92 87 359 08	3	1	60 04 604 08	3 931 084	92 73 180 08	5	6.540
57 19 349 08	1 632 023	96 21 039 08	(999)	1	60 14 046 08	2 932 070	96 21 084 08	101	0.625
59 10 053 08	2 520	91 10 112 08	28	6	60 14 055 08	2 932 070	96 21 084 08	103	0.280
59 10 059 08	2 520 018	92 13 430 08	5	6	60 14 055 08	2 932 070	96 21 084 08	104	0.330
59 10 428 08	2 520	91 10 112 08	41	1	60 14 073 08	2 932 070	96 21 084 08	102	0.350
59 10 509 08	2 520	91 10 112 08	30	3	60 20 022 08	1 410 001	96 19 532 08	45	4
59 10 510 08	2 520	91 10 112 08	29	1	60 20 032 08	2 932 166	92 26 129 08	8	2
59 10 513 08	2 520	91 10 112 08	43	1	60 20 033 08	2 932 166	92 26 129 08	9	1
59 10 534 08	2 520	91 10 112 08	32	1	60 20 071 08	3 330	91 43 756 08	36	6
59 10 553 08	2 520	91 10 112 08	24	1	60 20 074 08	1 429 001	92 71 491 08	3	2
59 10 554 08	2 520	91 10 112 08	26	2	60 20 074 08	1 429 002	92 46 451 08	3	2
59 10 555 08	2 520	91 10 112 08	27	2	60 20 074 08	1 429 003	92 46 452 08	3	2
59 10 562 08	2 520 018	92 13 430 08	8	1	60 20 074 08	1 429 004	92 46 453 08	3	2
59 10 574 08	2 520	91 10 112 08	31	1	60 20 083 08	1 632 024	96 21 040 08	22	2
59 10 589 08	9 882 940 23	98 82 940 23	4	2	60 20 087 08	3 931 043	92 88 291 08	162	2
59 10 619 08	2 510 100	92 51 173 08	13	2	60 20 089 08	1 409	91 07 433 08	29	1
59 10 630 08	2 520	91 10 112 08	42	1	60 20 090 08	1 671	91 43 780 08	12	2
59 10 631 08	2 520	91 10 112 08	33	1	60 20 171 08	2 932 070	96 21 084 08	68	21
59 10 632 08	2 520	91 10 112 08	35	1	60 20 611 08	1 830 104	96 21 624 08	47	6
59 10 633 08	2 520	91 10 112 08	36	1	60 21 018 08	2 932 166	92 26 129 08	1	0.095
59 10 634 08	2 520	91 10 112 08	34	1	60 21 067 08	1 830 104	96 21 624 08	22	0.080
59 10 635 08	2 520	91 10 112 08	39	2	60 21 067 08	2 932 167	92 68 284 08	1	0.080
59 10 636 08	2 520	91 10 112 08	37	1	60 21 067 08	3 930 064	92 68 848 08	202	0.240
59 10 638 08	2 520 001	92 48 796 08	18	1	60 21 067 08	3 930 067	92 71 642 08	298	0.210
59 10 640 08	2 520	91 10 112 08	40	2	60 21 101 08	2 932 167	92 68 284 08	4	2
59 10 666 08	2 520 001	92 48 796 08	6	1	60 21 159 08	3 501 000	91 42 520 08	47	2
59 10 668 08	2 520 001	92 48 796 08	12	1	60 21 161 08	1 932	91 09 607 08	37	4
59 10 670 08	2 502	91 01 533 08	16	1	60 21 206 08	1 920 361	96 20 374 08	16	2
59 10 672 08	2 520 001	92 48 796 08	3	1	60 21 710 08	2 932 067	92 88 277 08	21	18
59 10 685 08	1 805 309	91 09 016 08	1	1	60 21 712 08	1 830 104	96 21 624 08	30	1
59 10 686 08	1 805 309	91 09 016 08	2	1	60 22 034 08	1 780 500	91 05 097 08	72	2
59 10 692 08	1 805 309	91 09 016 08	9	1	60 22 034 08	1 830 147	96 21 619 08	72	74
59 10 695 08	1 805 309	91 09 016 08	3	1	60 22 037 08	1 932 005	92 03 659 08	63	4
59 10 696 08	1 805 309	91 09 016 08	7	1	60 22 037 08	1 932 029	92 03 660 08	63	4
59 10 701 08	1 830	91 09 601 08	35	1	60 22 039 08	1 830 147	96 21 619 08	75	3
59 10 706 08	2 520 021	92 17 203 08	1	1	60 22 042 08	1 830 147	96 21 619 08	71	2
59 10 707 08	2 520 021	92 17 203 08	2	1	60 22 060 08	1 830 147	96 21 619 08	32	2
59 10 708 08	1 833	91 25 765 08	271	1	60 22 062 08	1 830 147	96 21 619 08	35	1
59 10 709 08	2 790 000	91 43 827 08	1	1	60 22 076 08	1 830 147	96 21 619 08	140	46
59 10 710 08	2 790 000	91 43 827 08	2	1	60 22 077 08	1 830 147	96 21 619 08	141	95
59 10 711 08	2 790 000	91 43 827 08	3	1	60 22 078 08	1 830 147	96 21 619 08	142	1
59 10 773 08	2 520	91 10 112 08	44	1	60 22 086 08	1 830 133	96 21 618 08	156	2
59 10 774 08	2 520	91 10 112 08	45	1	60 22 089 08	1 830 133	96 21 618 08	157	1
59 10 775 08	2 520 001	92 48 796 08	5	1	60 22 093 08	1 830 147	96 21 619 08	149	2
59 15 099 08	2 520	91 10 112 08	64	1	60 22 097 08	1 830 133	96 21 618 08	158	5
59 15 647 08	2 520	91 10 112 08	82	1	60 22 097 08	2 932 178	96 23 225 08	156	3
59 15 722 08	1 830 104	96 21 624 08	57	3	60 22 133 08	1 830 147	96 21 619 08	39	8
59 15 722 08	2 520	91 10 112 08	52	5	60 22 179 08	1 830 147	96 21 619 08	34	5
59 16 455 08	1 830 046	96 25 532 08	7	1	60 22 184 08	1 830 147	96 21 619 08	112	8
59 16 691 08	2 531 001	92 88 268 08	1	1	60 22 251 08	1 780 500	91 05 097 08	21	2
59 16 692 08	2 531 002	92 88 269 08	1	1	60 22 255 08	1 830 133	96 21 618 08	159	1
59 16 694 08	2 501 003	91 44 649 08	13	1	60 22 256 08	1 830 133	96 21 618 08	160	1
60 02 304 08	1 932 005	92 03 659 08	5	0.920	60 23 001 08	1 830 147	96 21 619 08	121	114
60 02 304 08	1 932 029	92 03 660 08	5	1.790	60 23 001 08	9 212 205 08	92 12 205 08	121	2
60 03 420 08	1 780 500	91 05 097 08	5	1	60 23 002 08	1 830 133	96 21 618 08	161	15
60 04 047 08	1 830 147	96 21 619 08	309	160.960	60 23 002 08	2 932 178	96 23 225 08	152	15
60 04 341 08	1 830 147	96 21 619 08	305	762.840	60 23 002 08	9 212 205 08	92 12 205 08	150	1
60 04 341 08	3 931 084	92 73 180 08	305	0.880	60 23 003 08	1 830 147	96 21 619 08	125	160
60 04 341 08	9 212 205 08	92 12 205 08	5	0.100	60 23 004 08	1 830 133	96 21 618 08	162	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
60 23 031 08	1 830 147	96 21 619 08	135	3	60 24 408 08	2 920 577	92 12 998 08	7	1
60 23 033 08	1 830 147	96 21 619 08	134	8	60 25 012 08	3 930 064	92 68 848 08	308	1
60 23 036 08	1 830 133	96 21 618 08	163	2	60 25 012 08	3 930 067	92 71 642 08	292	1
60 23 038 08	1 830 133	96 21 618 08	164	2	60 25 013 08	3 930 064	92 68 848 08	307	1
60 23 048 08	2 932 054	92 87 071 08	9	2	60 25 013 08	3 930 066	92 68 867 08	9	1
60 23 059 08	2 932 054	92 87 071 08	8	1	60 25 013 08	3 930 067	92 71 642 08	293	1
60 23 059 08	2 932 178	96 23 225 08	157	1	60 25 016 08	2 932 070	96 21 084 08	111	1
60 23 061 08	1 830 147	96 21 619 08	31	8	60 25 020 08	2 920 366	96 20 455 08	25	1
60 23 077 08	1 830 147	96 21 619 08	86	3	60 25 024 08	2 932 070	96 21 084 08	110	1
60 23 077 08	3 931 084	92 73 180 08	86	4	60 26 040 08	3 930 066	92 68 867 08	8	1
60 23 078 08	3 931 084	92 73 180 08	114	4	60 26 062 08	2 920 577	92 12 998 08	6	1
60 23 081 08	1 830 147	96 21 619 08	88	3	60 27 000 08	3 931 015	92 08 062 08	98	2
60 23 081 08	3 931 084	92 73 180 08	88	2	60 27 013 08	1 860	91 09 603 08	112	3
60 23 154 08	2 932 067	92 88 277 08	23	272	60 27 013 08	1 861 142	92 52 967 08	6	2
60 23 203 08	1 830 133	96 21 618 08	165	1	60 27 013 08	1 861 143	92 52 968 08	4	2
60 23 205 08	1 830 147	96 21 619 08	62	4	60 27 013 08	1 861 144	92 52 976 08	6	2
60 23 223 08	2 932 178	96 23 225 08	150	4	60 27 013 08	1 861 145	92 53 226 08	4	4
60 23 230 08	1 830 147	96 21 619 08	119	4	60 27 013 08	1 861 146	92 53 365 08	5	4
60 23 232 08	1 830 147	96 21 619 08	120	139	60 27 018 08	3 750 011	92 51 440 08	11	4
60 23 233 08	1 830 133	96 21 618 08	166	18	60 27 024 08	2 932 054	92 87 071 08	10	1
60 23 233 08	2 932 178	96 23 225 08	151	23	60 27 048 08	3 931 015	92 08 062 08	154	2
60 23 235 08	1 830 147	96 21 619 08	124	154	60 27 048 08	3 931 043	92 88 291 08	154	2
60 23 250 08	2 932 067	92 88 277 08	16	9	60 27 048 08	6 923 101 08	69 23 101 08	9	2
60 23 251 08	1 830 133	96 21 618 08	167	2	60 27 355 08	1 830 104	96 21 624 08	31	32
60 23 255 08	1 830 133	96 21 618 08	168	2	60 27 355 08	2 932 176	96 23 229 08	11	30
60 23 256 08	1 830 133	96 21 618 08	169	5	60 27 360 08	3 930 064	92 68 848 08	205	2
60 23 256 08	2 932 178	96 23 225 08	154	6	60 27 416 08	2 932 167	92 68 284 08	5	2
60 23 284 08	1 830 133	96 21 618 08	170	2	60 27 416 08	3 930 064	92 68 848 08	204	20
60 23 287 08	1 830 133	96 21 618 08	171	2	60 27 416 08	3 930 067	92 71 642 08	297	15
60 23 288 08	1 830 147	96 21 619 08	614	23	60 27 417 08	2 932 167	92 68 284 08	7	2
60 23 308 08	1 830 147	96 21 619 08	802	2	60 27 417 08	3 930 064	92 68 848 08	206	8
60 23 309 08	1 830 133	96 21 618 08	172	1	60 27 417 08	3 930 067	92 71 642 08	296	6
60 23 310 08	1 830 147	96 21 619 08	620	32	60 27 614 08	2 932 070	96 21 084 08	60	20
60 23 312 08	1 830 147	96 21 619 08	803	32	60 27 614 08	2 932 166	92 68 911 08	12	10
60 23 313 08	1 830 133	96 21 618 08	173	2	60 27 614 08	2 932 176	96 23 229 08	60	60
60 23 313 08	2 932 178	96 23 225 08	155	6	60 27 616 08	2 932 167	92 68 284 08	2	1
60 23 316 08	9 887 351 23	98 87 351 23	13	2	60 27 617 08	2 932 167	92 68 284 08	3	1
60 23 329 08	1 830 147	96 21 619 08	623	3	60 27 626 08	2 913	91 40 573 08	29	1
60 23 330 08	1 830 147	96 21 619 08	621	2	60 27 629 08	2 932 167	92 68 284 08	8	1
60 23 342 08	2 913	91 40 573 08	23	2	60 27 923 08	1 830 149	96 25 760 08	1	1
60 23 344 08	1 830 133	96 21 618 08	174	1	60 30 002 08	3 931 015	92 08 062 08	202	1.040
60 23 350 08	9 887 351 23	98 87 351 23	11	3	60 30 003 08	1 780 500	91 05 097 08	203	0.500
60 23 351 08	9 887 351 23	98 87 351 23	12	2	60 30 003 08	1 830 133	96 21 618 08	203	2.060
60 23 352 08	1 830 147	96 21 619 08	635	2	60 30 004 08	1 830 133	96 21 618 08	204	1.610
60 23 359 08	1 830 133	96 21 618 08	175	9	60 30 166 08	3 931 084	92 73 180 08	241	0.110
60 23 360 08	1 830 133	96 21 618 08	176	4	60 30 169 08	2 522	91 10 037 08	55	0.350
60 23 360 08	2 932 178	96 23 225 08	153	5	60 30 246 08	1 830 133	96 21 618 08	224	0.970
60 23 364 08	2 932 166	92 68 911 08	2	1	60 30 251 08	2 932 178	96 23 225 08	204	2.800
60 23 365 08	2 932 166	92 68 911 08	3	6	60 32 003 08	1 830 133	96 21 618 08	261	50
60 23 370 08	1 830 133	96 21 618 08	177	1	60 32 003 08	1 932 005	92 03 659 08	261	1
60 23 391 08	1 830 147	96 21 619 08	642	4	60 32 003 08	1 932 029	92 03 660 08	261	1
60 24 111 08	3 930 064	92 68 848 08	212	1	60 32 003 08	2 932 178	96 23 225 08	211	100
60 24 112 08	3 930 064	92 68 848 08	216	1	60 32 003 08	3 931 084	92 73 180 08	261	1
60 24 113 08	2 920 366	96 20 455 08	24	1	60 32 004 08	2 932 178	96 23 225 08	212	100
60 24 113 08	3 930 064	92 68 848 08	213	1	60 32 022 08	2 932 067	92 88 277 08	24	10
60 24 113 08	3 930 067	92 71 642 08	197	2	60 32 022 08	2 932 178	96 23 225 08	213	100
60 24 226 08	3 930 066	92 68 867 08	7	1	60 32 023 08	1 830 104	96 21 624 08	45	6
60 24 226 08	3 930 067	92 71 642 08	199	3	60 32 023 08	2 920	91 02 520 08	30	100
60 24 232 08	3 930 064	92 68 848 08	211	4	60 32 025 08	1 982 097	92 55 098 08	2	2
60 24 232 08	3 930 067	92 71 642 08	200	1	60 40 069 08	1 830 104	96 21 624 08	32	3

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
60 40 069 08	2 932 176	96 23 229 08	13	8	60 60 085 08	1 421 004	92 43 720 08	9	2
60 40 070 08	1 830 104	96 21 624 08	33	1	60 60 085 08	1 971	91 26 670 08	7	2
60 40 070 08	2 932 176	96 23 229 08	14	11	60 60 126 08	2 920 200	91 27 889 08	6	1
60 40 071 08	1 830 104	96 21 624 08	36	18	60 60 168 08	2 920 563	92 08 459 08	6	1
60 40 071 08	2 932 176	96 23 229 08	15	10	60 60 207 08	1 833	91 25 765 08	151	2
60 40 072 08	1 830 104	96 21 624 08	37	13	60 60 232 08	2 920 365	92 68 818 08	6	1
60 40 072 08	2 932 176	96 23 229 08	16	2	60 60 236 08	2 920 365	92 68 818 08	7	1
60 40 073 08	1 830 104	96 21 624 08	38	6	60 60 242 08	2 920 365	92 68 818 08	8	4
60 40 073 08	2 932 176	96 23 229 08	17	3	60 60 248 08	2 531 001	92 88 268 08	5	2
60 40 074 08	1 830 104	96 21 624 08	43	1	60 60 248 08	2 531 002	92 88 269 08	8	1
60 40 074 08	2 932 176	96 23 229 08	18	2	60 60 248 08	2 920 365	92 68 818 08	10	4
60 41 040 08	2 932 176	96 23 229 08	12	4	60 60 249 08	2 531 001	92 88 268 08	7	1
60 44 124 08	1 830 102	92 26 483 08	1	1	60 60 258 08	2 920 365	92 68 818 08	11	3
60 45 016 08	1 830 133	96 21 618 08	178	9	60 60 262 08	2 920 284	91 27 894 08	5	1
60 45 016 08	2 932 176	96 23 229 08	10	7	60 60 279 08	2 920 365	92 68 818 08	9	2
60 45 017 08	1 830 104	96 21 624 08	63	1	60 60 288 08	2 531 002	92 88 269 08	5	2
60 45 017 08	1 830 133	96 21 618 08	179	2	60 60 288 08	2 920 365	92 68 818 08	12	1
60 45 055 08	3 931 015	92 08 062 08	157	1	60 60 516 08	2 920 200	91 27 889 08	5	1
60 45 055 08	3 931 043	92 88 291 08	157	1	60 60 526 08	3 931 043	92 88 291 08	170	1
60 45 055 08	6 923 101 08	69 23 101 08	14	1	60 60 530 08	3 931 015	92 08 062 08	170	1
60 45 081 08	3 930 067	92 71 642 08	155	1	60 60 531 08	2 920 563	92 88 280 08	5	2
60 45 085 08	3 931 015	92 08 062 08	155	1	60 60 532 08	3 930 483	96 20 158 08	7	1
60 45 085 08	3 931 043	92 88 291 08	155	1	60 60 600 08	1 830 046	96 25 532 08	8	1
60 45 085 08	3 931 084	92 73 180 08	151	1	60 60 602 08	1 830	91 09 601 08	33	1
60 45 085 08	6 923 101 08	69 23 101 08	10	1	60 60 612 08	1 830	91 09 601 08	34	1
60 45 086 08	3 931 015	92 08 062 08	150	1	60 60 709 08	1 920 361	96 20 374 08	10	1
60 45 086 08	3 931 043	92 88 291 08	150	1	60 60 934 08	6 060 709 08	60 60 709 08	1	1
60 45 086 08	3 931 084	92 73 180 08	152	1	60 60 950 08	2 531 001	92 88 268 08	4	1
60 45 086 08	6 923 101 08	69 23 101 08	8	1	60 60 950 08	2 531 002	92 88 269 08	4	1
60 45 087 08	3 931 084	92 73 180 08	153	1	60 61 430 08	1 830 104	96 21 624 08	66	1
60 45 121 08	3 930 067	92 71 642 08	153	1	60 61 437 08	1 830 104	96 21 624 08	64	1
60 45 121 08	3 931 015	92 08 062 08	161	1	60 61 451 08	1 830 104	96 21 624 08	67	1
60 45 121 08	3 931 043	92 88 291 08	161	1	60 61 818 08	2 932 176	96 23 229 08	29	1
60 45 121 08	6 923 101 08	69 23 101 08	16	1	60 61 830 08	1 830 104	96 21 624 08	56	1
60 45 189 08	3 930 605	92 17 218 08	151	3	60 61 943 08	1 830 046	96 25 532 08	2	1
60 45 189 08	3 931 015	92 08 062 08	153	4	60 61 943 08	2 530 005	92 10 963 08	5	1
60 45 189 08	3 931 015	92 08 062 08	160	3	60 61 962 08	1 830 104	96 21 624 08	18	1
60 45 189 08	3 931 043	92 88 291 08	153	7	60 61 962 08	2 920 365	92 68 818 08	3	2
60 45 189 08	3 931 084	92 73 180 08	812	3	60 66 035 08	2 920	91 02 520 08	(5)	1
60 45 189 08	6 923 101 08	69 23 101 08	13	2	60 66 212 08	2 932 176	96 23 229 08	28	1
60 45 192 08	3 931 015	92 08 062 08	152	3	60 66 532 08	3 931 084	92 73 180 08	155	2
60 45 192 08	3 931 043	92 88 291 08	152	3	60 66 603 08	2 932 176	96 23 229 08	25	1
60 45 192 08	3 931 084	92 73 180 08	628	4	60 66 615 08	3 931 084	92 73 180 08	156	1
60 45 193 08	3 931 015	92 08 062 08	159	4	60 67 620 08	1 830 046	96 25 532 08	17	8
60 45 193 08	3 931 043	92 88 291 08	159	4	60 67 620 08	2 531 001	92 88 268 08	18	1
60 45 193 08	6 923 101 08	69 23 101 08	12	8	60 67 620 08	2 531 002	92 88 269 08	18	1
60 45 265 08	3 930 605	92 17 218 08	152	1	60 67 620 08	2 920 365	92 68 818 08	18	10
60 45 265 08	3 931 015	92 08 062 08	158	1	60 67 630 08	2 530 005	92 10 963 08	8	1
60 45 265 08	3 931 043	92 88 291 08	158	1	60 67 633 08	2 920 365	92 68 818 08	17	1
60 45 265 08	6 923 101 08	69 23 101 08	11	1	60 67 643 08	2 920 365	92 68 818 08	37	1
60 45 266 08	3 931 015	92 08 062 08	151	1	60 67 645 08	2 531 002	92 88 269 08	10	1
60 45 266 08	3 931 043	92 88 291 08	151	1	60 67 647 08	2 920 365	92 68 818 08	35	2
60 45 266 08	3 931 084	92 73 180 08	154	1	60 67 669 08	2 920 365	92 68 818 08	30	2
60 50 143 08	9 887 351 23	98 87 351 23	10	1	60 67 671 08	2 920 365	92 68 818 08	28	1
60 52 018 08	2 920	91 02 520 08	25	1	60 67 701 08	2 920 365	92 68 818 08	25	1
60 52 039 08	1 830 046	96 25 532 08	3	1	60 67 702 08	2 920 365	92 68 818 08	23	1
60 52 039 08	2 932 176	96 23 229 08	27	1	60 67 710 08	2 920 365	92 68 818 08	22	1
60 54 076 08	1 830 046	96 25 532 08	6	1	60 67 718 08	2 920 365	92 68 818 08	26	1
60 60 085 08	1 421 001	92 48 436 08	7	1	60 67 757 08	2 920 365	92 68 818 08	29	1
60 60 085 08	1 421 003	92 43 230 08	7	1	60 67 770 08	2 920 365	92 68 818 08	46	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
60 67 784 08	2 920 365	92 68 818 08	24	1	60 72 273 08	1 932	91 09 607 08	(2)	1
60 67 796 08	2 531 002	92 88 269 08	14	1	60 72 273 08	1 932	91 09 607 08	72	2
60 67 817 08	2 920 365	92 68 818 08	38	1	61 03 002 08	1 434 004	92 52 674 08	3	1
60 67 827 08	2 920 365	92 68 818 08	32	1	61 04 131 08	2 932 054	92 87 071 08	3	1
60 67 847 08	2 531 001	92 88 268 08	15	1	61 04 133 08	2 932 054	92 87 071 08	11	1
60 67 864 08	2 920 365	92 68 818 08	27	1	61 07 027 08	6 290 106 23	62 90 106 23	6	1
60 67 865 08	2 531 001	92 88 268 08	16	1	61 07 029 08	6 290 106 23	62 90 106 23	8	1
60 67 865 08	2 531 002	92 88 269 08	16	1	61 07 036 08	6 290 106 23	62 90 106 23	3	1
60 67 867 08	2 531 001	92 88 268 08	14	1	61 07 039 08	6 290 106 23	62 90 106 23	19	1
60 67 870 08	2 920 365	92 68 818 08	21	1	61 07 045 08	6 290 106 23	62 90 106 23	40	1
60 67 901 08	2 920 365	92 68 818 08	43	1	61 07 052 08	6 290 106 23	62 90 106 23	4	1
60 67 902 08	2 530 005	92 10 963 08	9	1	61 07 053 08	6 290 106 23	62 90 106 23	5	4
60 67 914 08	2 920 365	92 68 818 08	44	1	61 07 065 08	6 290 106 23	62 90 106 23	30	1
60 70 028 08	2 920 366	96 20 455 08	11	1	61 07 069 08	6 290 106 23	62 90 106 23	35	1
60 70 087 08	1 830 104	96 21 624 08	65	1	61 07 070 08	6 290 106 23	62 90 106 23	36	1
60 70 097 08	2 920 365	92 68 818 08	(1)	2	61 07 090 08	6 290 070 23	62 90 070 23	42	1
60 70 111 08	1 750 002	92 86 201 08	(1)	2	61 07 122 08	6 290 106 23	62 90 106 23	38	1
60 70 115 08	1 932	91 09 607 08	30	8	61 07 123 08	6 290 106 23	62 90 106 23	24	1
60 70 115 08	1 932 600	96 25 270 08	41	2	61 07 135 08	6 290 070 23	62 90 070 23	804	1
60 70 201 08	1 833	91 25 765 08	267	2	61 10 014 08	2 932 103	91 33 510 08	2	1
60 70 201 08	1 932	91 09 607 08	56	2	61 10 015 08	2 932 054	92 87 071 08	2	1
60 70 201 08	1 932 005	92 03 659 08	154	1	61 10 017 08	2 932 070	96 21 084 08	45	1
60 70 201 08	1 932 029	92 03 660 08	154	1	61 10 022 08	2 913	91 40 573 08	24	1
60 70 211 08	1 932	91 09 607 08	81	4	61 10 461 08	2 932 067	92 88 277 08	20	4
60 70 211 08	2 920 366	96 20 455 08	13	1	61 32 006 08	1 750 002	92 86 201 08	3	10
60 70 214 08	1 932	91 09 607 08	71	2	61 32 020 08	1 920	91 09 604 08	10	2
60 70 214 08	1 932 600	96 25 270 08	15	2	61 32 065 08	1 920 361	96 20 374 08	14	1
60 70 217 08	1 833	91 25 765 08	269	2	61 32 066 08	1 920 361	96 20 374 08	15	1
60 70 217 08	1 932 600	96 25 270 08	14	2	61 40 031 08	1 915 001	92 19 268 08	1	1
60 70 217 08	1 932 600	96 25 270 08	32	2	61 40 031 08	2 920 366	96 20 455 08	16	1
60 70 232 08	1 833	91 25 765 08	270	2	61 40 032 08	1 915 001	92 19 268 08	2	1
60 70 237 08	1 932 600	96 25 270 08	13	4	61 40 047 08	2 920 577	92 12 998 08	5	1
60 70 237 08	6 071 444 08	60 71 444 08	2	1	61 40 062 08	2 920 366	96 20 455 08	17	1
60 71 062 08	1 750 002	92 86 201 08	2	2	61 40 099 08	1 780 500	91 05 097 08	1	1
60 71 269 08	1 932 005	92 03 659 08	155	1	61 40 308 08	2 920 366	96 20 455 08	19	1
60 71 269 08	1 932 029	92 03 660 08	155	1	61 40 355 08	1 833	91 25 765 08	272	1
60 71 340 08	1 932	91 09 607 08	55	2	61 61 425 08	3 930 066	92 68 867 08	5	1
60 71 354 08	2 530 005	92 10 963 08	6	1	62 04 371	2 932 176	96 23 229 08	26	1
60 71 354 08	2 920 365	92 68 818 08	15	2	62 90 070 23	9 884 761 23	98 84 761 23	1	1
60 71 361 08	2 920 366	96 20 455 08	10	1	62 90 106 23	9 278 139 23	92 78 139 23	1	1
60 71 374 08	1 932	91 09 607 08	70	2	62 90 129 23	9 884 737 23	98 84 737 23	5	1
60 71 444 08	1 933	91 38 351 08	1	1	62 90 130 23	9 884 737 23	98 84 737 23	1	2
60 71 445 08	2 920 366	96 20 455 08	12	1	62 90 133 23	9 884 737 23	98 84 737 23	4	1
60 71 470 08	1 833	91 25 765 08	268	2	63 01 004 08	2 932 176	96 23 229 08	23	2
60 71 478 08	1 833	91 25 765 08	266	2	63 01 006 08	1 830 104	96 21 624 08	42	1
60 71 485 08	1 932 600	96 25 270 08	10	2	63 01 021 08	2 932 067	92 88 277 08	6	9
60 71 487 08	1 932 600	96 25 270 08	11	2	63 01 023 08	2 932 067	92 88 277 08	9	10
60 71 494 08	1 932 600	96 25 270 08	30	1	63 01 051 08	1 830 104	96 21 624 08	44	1
60 71 495 08	1 932 600	96 25 270 08	31	1	63 01 053 08	1 830 104	96 21 624 08	19	1
60 71 499 08	1 932 600	96 25 270 08	12	2	63 01 201 08	2 932 070	96 21 084 08	30	1
60 71 504 08	1 932	91 09 607 08	29	8	63 01 213 08	1 830 104	96 21 624 08	20	1
60 71 504 08	1 932 600	96 25 270 08	40	2	63 01 215 08	1 830 104	96 21 624 08	41	1
60 71 507 08	1 932 010	96 18 521 08	5	1	63 01 215 08	2 932 176	96 23 229 08	22	14
60 71 508 08	1 932 011	96 18 522 08	5	1	63 01 229 08	1 830 133	96 21 618 08	180	11
60 71 511 08	1 932	91 09 607 08	80	4	63 01 229 08	2 932 176	96 23 229 08	21	24
60 72 246 08	2 520	91 10 112 08	25	1	63 50 169 08	2 932 123	96 23 226 08	7	2
60 72 250 08	2 530 005	92 10 963 08	7	2	63 50 170 08	2 932 123	96 23 226 08	8	2
60 72 250 08	2 920 365	92 68 818 08	16	3	63 50 201 08	1 830 149	96 25 760 08	7	1
60 72 266 08	1 932 011	96 18 522 08	(1)	1	63 50 508 08	1 830 149	96 25 760 08	6	1
60 72 268 08	1 932	91 09 607 08	57	2	63 50 515 08	1 830 149	96 25 760 08	3	2

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
63 50 579 08	1 830 104	96 21 624 08	23	1	70 13 456 23	5 004 624 23	50 04 624 23	3	1
63 51 137 08	2 932 123	96 23 226 08	10	1	70 18 273 03	9 966 102 03	99 66 102 03	34	1
63 58 670 01	9 273 234 23	92 73 234 23	1	1	70 25 012 03	1 859	91 45 263 08	12	31
66 00 245 08	2 932 070	96 21 084 08	8	1	70 40 042 08	3 510 004	92 68 990 08	8	1
66 00 331 08	3 931 015	92 08 062 08	171	1	70 40 048 08	2 502	91 01 533 08	15	2
66 00 414 08	2 932 103	91 33 510 08	8	1	70 41 517 08	1 671 001	92 41 614 08	8	2
66 00 430 08	2 932 103	91 33 510 08	7	1	70 41 520 08	1 671 001	92 41 614 08	6	1
66 01 015 08	2 932 067	92 88 277 08	14	1	70 41 522 08	1 671 001	92 41 614 08	7	1
66 01 020 08	1 830 104	96 21 624 08	3	3	70 42 012 08	2 520 001	92 48 796 08	7	2
66 01 020 08	1 982 096	92 91 387 08	4	1	70 42 064 08	1 750 001	92 85 698 08	2	1
68 00 011 08	2 913	91 40 573 08	151	1	70 42 076 08	1 830 104	96 21 624 08	39	21
69 09 005 08	1 930 002	92 10 735 08	2	1	70 42 076 08	2 520	91 10 112 08	58	8
69 10 337 08	5 714 118 08	57 14 118 08	15	1	70 42 076 08	2 932 067	92 88 277 08	28	4
69 11 798 08	2 780 400	91 36 708 08	2	1	70 42 076 08	2 932 070	96 21 084 08	69	11
69 11 806 08	1 409 009	96 19 533 08	34	1	70 42 076 08	2 932 176	96 23 229 08	69	22
69 11 820 08	1 955 001	96 25 134 08	10	5	70 42 077 08	1 830 104	96 21 624 08	24	2
69 11 828 08	1 411	91 25 867 08	16	1	70 42 077 08	3 501 000	91 42 520 08	48	2
69 12 771 08	1 830 104	96 21 624 08	40	1	70 42 111 08	2 520	91 10 112 08	99	1
69 12 775 08	1 409 009	96 19 533 08	7	1	70 42 126 08	2 501	91 13 416 08	13	4
69 14 046 08	3 780 248	91 20 191 08	10	1	70 42 127 08	2 520	91 10 112 08	22	2
69 17 985 08	1 830 046	96 25 532 08	4	1	70 42 127 08	2 932 070	96 21 084 08	70	8
69 17 985 08	2 920 365	92 68 818 08	4	1	70 42 184 08	1 955 004	96 25 659 08	4	1
69 18 833 08	2 913	91 40 573 08	1	1	70 42 195 08	1 955 004	96 25 659 08	5	1
69 18 837 08	1 830 104	96 21 624 08	10	1	70 42 199 08	1 955 004	96 25 659 08	6	1
69 18 841 08	1 830	91 09 601 08	31	1	70 42 266 08	2 520	91 10 112 08	51	1
69 18 843 08	1 830	91 09 601 08	32	1	70 42 268 08	2 501	91 13 416 08	14	2
69 18 846 08	1 982 095	92 91 388 08	1	1	70 42 276 08	3 750 011	92 51 440 08	7	1
69 23 015 08	2 970	91 06 900 08	(1)	2	70 42 281 08	1 805 305	91 43 920 08	2	2
69 23 022 08	1 920	91 09 604 08	12	1	70 42 281 08	2 510 100	92 51 173 08	10	3
69 23 075 08	2 970	91 06 900 08	(10)	1	70 42 288 08	2 510 100	92 51 173 08	14	2
69 23 083 08	1 681	91 43 784 08	11	1	70 42 290 08	2 501	91 13 416 08	20	2
69 23 084 08	1 780 366	91 01 405 08	6	2	70 42 291 08	2 501	91 13 416 08	21	2
69 23 087 08	3 930 464	92 68 266 08	6	10	70 42 297 08	2 510 100	92 51 173 08	9	1
69 23 091 08	1 780 650	91 43 393 08	1	1	70 42 298 08	2 920 365	92 68 818 08	64	10
69 23 100 08	3 930 482	96 20 167 08	5	1	70 42 303 08	1 982 057	92 68 197 08	5	2
69 23 100 08	3 930 483	96 20 158 08	5	1	70 42 315 08	2 520 021	92 17 203 08	3	1
69 23 101 08	3 930 482	96 20 167 08	6	1	70 42 321 08	2 510 200	92 71 129 08	(2)	2
69 23 115 08	1 780 365	91 01 404 08	5	2	70 42 322 08	2 520 001	92 48 796 08	27	1
69 23 128 08	1 780 300	91 09 654 08	10	4	70 42 323 08	1 830 104	96 21 624 08	17	16
69 26 004 08	2 913	91 40 573 08	27	1	70 42 534 08	1 805 305	91 43 920 08	7	1
69 26 006 08	6 923 101 08	69 23 101 08	2	1	70 42 534 08	2 501 044	92 68 987 08	3	4
69 27 011 08	1 420	91 45 674 08	3	2	70 42 545 08	1 861 004	92 53 599 08	5	2
69 27 011 08	1 421	91 44 126 08	5	2	70 42 545 08	1 861 006	92 53 627 08	5	2
69 27 013 08	2 913	91 40 573 08	25	1	70 42 545 08	2 501 044	92 68 987 08	8	2
69 27 014 08	2 913	91 40 573 08	26	1	70 42 547 08	1 805 305	91 43 920 08	8	1
69 27 015 08	2 920 554	92 11 635 08	10	2	70 42 556 08	1 982 057	92 68 197 08	4	1
70 06 433 23	9 177 487 23	91 77 487 23	1	1	70 42 561 08	3 750 011	92 51 440 08	3	1
70 06 434 23	9 177 488 23	91 77 488 23	1	1	70 42 563 08	1 434	91 43 772 08	12	2
70 06 439 23	9 279 614 23	92 79 614 23	3	6	70 42 566 08	2 501 044	92 68 987 08	2	4
70 06 471 23	9 887 350 23	98 87 350 23	3	1	70 42 582 08	1 955 004	96 25 659 08	3	2
70 06 471 23	9 888 184 23	98 88 184 23	3	1	70 42 582 08	2 520 021	92 17 203 08	4	2
70 08 645 23	9 889 126 23	98 89 126 23	10	1	70 42 590 08	2 501 044	92 68 987 08	4	4
70 08 646 23	9 889 126 23	98 89 126 23	8	1	70 42 595 08	1 982 057	92 68 197 08	3	1
70 08 647 23	9 887 350 23	98 87 350 23	7	1	70 42 609 08	1 860	91 09 603 08	102	4
70 08 647 23	9 889 126 23	98 89 126 23	11	2	70 42 609 08	1 863	91 45 030 08	5	12
70 08 647 23	9 889 248 23	98 89 248 23	2	2	70 42 610 08	1 863	91 45 030 08	6	6
70 08 649 23	9 889 126 23	98 89 126 23	9	1	70 42 611 08	1 860	91 09 603 08	73	2
70 09 080 23	9 885 854 23	98 85 854 23	3	1	70 42 611 08	1 860 027	92 62 961 08	4	1
70 10 008 23	9 884 761 23	98 84 761 23	4	1	70 42 632 08	1 860	91 09 603 08	103	2
70 11 131 23	5 004 624 23	50 04 624 23	2	1	70 42 640 08	1 861 142	92 52 967 08	4	6

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
70 42 711 08	1 750 002	92 86 201 08	7	2	71 01 025 08	9 883 227 23	98 83 227 23	20	2
70 42 712 08	2 520	91 10 112 08	66	1	71 01 025 08	9 883 228 23	98 83 228 23	20	2
70 42 736 08	2 520	91 10 112 08	69	1	71 01 025 08	9 884 737 23	98 84 737 23	7	1
70 42 737 08	2 520	91 10 112 08	70	1	71 01 025 08	9 884 742 23	98 84 742 23	12	1
70 42 748 08	2 501 044	92 68 987 08	5	4	71 01 025 08	9 885 775 23	98 85 775 23	2	1
70 42 764 08	2 522	91 10 037 08	6	1	71 01 025 08	9 887 060 23	98 87 060 23	11	2
70 42 773 08	1 861 004	92 53 599 08	4	2	71 01 030 08	1 409 009	96 19 533 08	35	1
70 42 773 08	1 861 006	92 53 627 08	4	2	71 01 030 08	1 410 001	96 19 532 08	40	1
70 42 780 08	2 520	91 10 112 08	111	2	71 01 030 08	9 884 458 23	98 84 458 23	3	2
70 42 781 08	2 501	91 13 416 08	(3)	2	71 01 030 08	9 889 742 23	98 89 742 23	10	8
70 42 781 08	2 522	91 10 037 08	44	2	71 01 034 08	5 199 088 08	51 99 088 08	6	1
70 42 788 08	2 501	91 13 416 08	(4)	2	71 01 034 08	5 199 112 08	51 99 112 08	6	1
70 42 789 08	2 501	91 13 416 08	(5)	2	71 01 034 08	9 882 554 23	98 82 554 23	8	7
70 42 801 08	2 501	91 13 416 08	(2)	1	71 01 034 08	9 885 647 23	98 85 647 23	18	1
70 42 802 08	2 501	91 13 416 08	(1)	2	71 01 037 08	2 450	91 45 600 08	14	2
70 43 361 08	2 102	91 43 812 08	1	1	71 01 037 08	5 199 088 08	51 99 088 08	308	2
70 43 361 08	5 123 779 08	51 23 779 08	130	1	71 01 037 08	5 199 112 08	51 99 112 08	308	2
70 43 369 08	3 101	91 43 746 08	41	2	71 01 040 08	1 421 004	92 43 720 08	10	2
70 45 008 08	3 102	91 43 747 08	15	2	71 01 041 08	1 421 001	92 48 436 08	8	1
70 45 008 08	3 103	91 43 748 08	15	2	71 01 041 08	1 421 003	92 43 230 08	8	1
70 45 008 08	3 104	91 43 749 08	15	2	71 01 041 08	9 274 562 23	92 74 562 23	15	1
70 45 008 08	3 105	91 03 583 08	15	2	71 01 045 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(11)	2
70 80 100 08	3 500 014	92 51 630 08	4	1	71 01 045 08	9 882 554 23	98 82 554 23	7	2
70 80 100 08	3 500 104	92 95 821 08	3	2	71 01 045 08	9 885 647 23	98 85 647 23	14	1
70 80 100 08	3 501 000	91 42 520 08	40	2	71 01 053 08	5 199 088 08	51 99 088 08	306	2
70 80 116 08	3 510	91 44 344 08	25	2	71 01 053 08	5 199 112 08	51 99 112 08	306	2
70 80 130 08	2 500 021	92 10 666 08	3	1	71 01 061 08	1 671 001	92 41 614 08	11	2
70 80 130 08	2 500 022	92 10 661 08	3	1	71 01 061 08	9 072 451 23	90 72 451 23	23	1
70 80 130 08	2 500 023	92 10 663 08	3	1	71 01 061 08	9 274 562 23	92 74 562 23	11	2
71 00 219 08	5 199 088 08	51 99 088 08	34	4	71 01 061 08	9 885 992 23	98 85 992 23	3	1
71 00 219 08	5 199 112 08	51 99 112 08	34	4	71 01 065 08	5 199 112 08	51 99 112 08	486	1
71 00 286 08	5 000 634 08	50 00 634 08	51	1	71 01 065 08	9 142 744 23	91 42 744 23	4	1
71 00 306 08	9 385 875 01	93 85 875 01	19	1	71 01 065 08	9 279 471 23	92 79 471 23	12	1
71 00 390 08	5 199 088 08	51 99 088 08	50	2	71 01 065 08	9 885 647 23	98 85 647 23	19	2
71 00 390 08	5 199 112 08	51 99 112 08	50	2	71 01 065 08	9 887 060 23	98 87 060 23	12	1
71 00 391 08	5 199 088 08	51 99 088 08	52	2	71 01 070 08	5 123 418 08	51 23 418 08	(12)	2
71 00 391 08	5 199 112 08	51 99 112 08	52	2	71 01 072 08	9 275 379 23	92 75 379 23	15	2
71 00 645 01	9 385 877 01	93 85 877 01	11	1	71 01 075 08	5 199 088 08	51 99 088 08	428	1
71 01 003 08	9 279 614 23	92 79 614 23	4	12	71 02 000 08	1 409 009	96 19 533 08	10	2
71 01 003 08	9 883 227 23	98 83 227 23	17	8	71 02 074 08	2 520	91 10 112 08	38	2
71 01 003 08	9 883 228 23	98 83 228 23	17	12	71 09 096 01	9 385 875 01	93 85 875 01	15	1
71 01 007 08	9 883 227 23	98 83 227 23	18	2	72 00 011 08	3 501 000	91 42 520 08	85	1
71 01 007 08	9 883 228 23	98 83 228 23	18	2	72 00 048 08	2 430	91 00 066 08	3	1
71 01 007 08	9 885 658 23	98 85 658 23	13	4	72 00 057 08	5 199 088 08	51 99 088 08	530	1
71 01 007 08	9 888 639 23	98 88 639 23	18	1	72 00 057 08	5 199 112 08	51 99 112 08	530	1
71 01 011 08	9 077 637	90 77 637	4	3	72 00 085 08	3 510 004	92 68 990 08	6	1
71 01 011 08	9 274 562 23	92 74 562 23	13	9	72 00 092 08	3 104	91 43 749 08	2	1
71 01 011 08	9 883 227 23	98 83 227 23	19	2	72 00 092 08	3 105	91 03 583 08	2	1
71 01 011 08	9 883 228 23	98 83 228 23	19	2	72 00 093 08	3 102	91 43 747 08	2	1
71 01 011 08	9 883 271 23	98 83 271 23	7	3	72 00 093 08	3 103	91 43 748 08	2	1
71 01 011 08	9 884 739 23	98 84 739 23	12	2	72 00 094 08	3 330	91 43 756 08	9	4
71 01 011 08	9 885 646 23	98 85 646 23	13	1	72 00 115 08	3 501 000	91 42 520 08	31	1
71 01 011 08	9 885 854 23	98 85 854 23	11	3	72 00 126 08	3 510	91 44 344 08	36	1
71 01 020 08	9 142 744 23	91 42 744 23	6	2	72 01 085 08	2 522	91 10 037 08	24	1
71 01 020 08	9 884 458 23	98 84 458 23	2	12	72 08 019 08	2 502	91 01 533 08	33	8
71 01 023 08	2 780 400	91 36 708 08	3	1	72 11 136 01	9 385 875 01	93 85 875 01	30	1
71 01 025 08	9 072 451 23	90 72 451 23	11	2	72 40 003 08	1 421 004	92 43 720 08	3	2
71 01 025 08	9 274 562 23	92 74 562 23	17	4	72 40 148 08	2 520	91 10 112 08	90	1
71 01 025 08	9 275 152 23	92 75 152 23	9	2	72 40 160 08	2 522	91 10 037 08	41	1
71 01 025 08	9 275 379 23	92 75 379 23	13	2	72 50 004 08	2 520	91 10 112 08	125	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
72 50 099 08	5 301 107 08	53 01 107 08	1	1	72 66 108 08	2 522	91 10 037 08	17	2
72 50 099 08	5 703 422 08	57 03 422 08	1	1	72 66 130 08	3 101	91 43 746 08	37	2
72 50 100 08	5 301 107 08	53 01 107 08	2	1	72 66 158 08	2 520	91 10 112 08	146	1
72 50 100 08	5 703 422 08	57 03 422 08	2	1	72 66 170 08	2 102	91 43 812 08	17	3
72 51 002 08	2 522	91 10 037 08	49	1	72 66 171 08	1 860	91 09 603 08	74	4
72 51 101 08	2 520	91 10 112 08	126	1	72 66 177 08	1 800	91 09 600 08	4	4
72 51 118 08	2 520	91 10 112 08	67	1	72 69 065 08	2 984	91 43 832 08	3	4
72 52 925 08	1 450	91 45 675 08	4	1	72 69 073 08	2 510 100	92 51 173 08	15	2
72 52 927 08	1 450	91 45 675 08	3	1	72 69 073 08	2 510 200	92 71 129 08	(5)	6
72 52 932 08	1 450	91 45 675 08	1	1	72 69 101 08	1 411 033	96 26 132 08	15	2
72 57 406 08	2 520	91 10 112 08	4	1	72 69 108 08	2 450 023	92 71 275 08	3	4
72 57 407 08	2 520	91 10 112 08	5	1	72 69 113 08	1 411 033	96 26 132 08	16	2
72 57 408 08	2 520	91 10 112 08	6	1	72 69 114 08	2 500 021	92 10 666 08	2	1
72 57 409 08	2 520	91 10 112 08	7	1	72 69 114 08	2 500 022	92 10 661 08	2	1
72 57 410 08	2 522	91 10 037 08	3	1	72 69 114 08	2 500 023	92 10 663 08	2	1
72 57 414 08	2 520 017	92 68 891 08	1	1	73 00 005 08	2 541	91 06 915 08	19	1
72 58 100 08	1 741	91 43 787 08	9	4	73 00 043 08	1 671 001	92 41 614 08	4	1
72 58 100 08	1 860	91 09 603 08	109	4	73 64 111	9 077 153	90 77 153	2	1
72 58 640 08	1 860	91 09 603 08	70	1	73 67 052	9 074 797 23	90 74 797 23	171	1
72 58 641 08	2 520	91 10 112 08	23	1	73 80 415 23	9 273 517 23	92 73 517 23	8	1
72 58 654 08	1 741	91 43 787 08	7	1	73 80 529 23	9 885 658 23	98 85 658 23	11	1
72 58 657 08	1 860	91 09 603 08	108	1	73 80 631 23	9 884 739 23	98 84 739 23	9	1
72 64 005 08	5 199 088 08	51 99 088 08	84	2	73 80 833 23	9 887 060 23	98 87 060 23	2	2
72 64 005 08	5 199 089 08	51 99 089 08	84	2	73 81 047 23	9 883 227 23	98 83 227 23	15	1
72 64 005 08	5 199 112 08	51 99 112 08	84	2	73 81 047 23	9 883 228 23	98 83 228 23	15	1
72 64 005 08	5 199 141 08	51 99 141 08	84	2	73 81 047 23	9 887 350 23	98 87 350 23	2	1
72 64 014 08	5 000 634 08	50 00 634 08	113	1	73 81 047 23	9 888 184 23	98 88 184 23	2	1
72 64 035 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(1)	1	73 81 190 23	9 882 554 23	98 82 554 23	10	1
72 64 040 08	6 060 516 08	60 60 516 08	71	1	73 81 225 23	9 889 742 23	98 89 742 23	16	1
72 64 055 08	5 026 397 08	50 26 397 08	16	1	73 81 254 23	9 881 818 23	98 81 818 23	2	1
72 64 056 08	9 385 877 01	93 85 877 01	78	8	73 81 293	9 279 614 23	92 79 614 23	5	1
72 64 059 08	1 982	91 45 468 08	10	2	73 81 347 23	9 884 017 23	98 84 017 23	4	1
72 64 062 08	5 199 088 08	51 99 088 08	26	2	73 81 363 23	9 882 554 23	98 82 554 23	5	2
72 64 062 08	5 199 089 08	51 99 089 08	26	2	73 81 375 23	9 884 739 23	98 84 739 23	10	1
72 64 062 08	5 199 112 08	51 99 112 08	26	2	73 81 375 23	9 887 944 23	98 87 944 23	6	1
72 64 062 08	5 199 141 08	51 99 141 08	26	2	73 81 486 23	9 882 972 23	98 82 972 23	8	4
72 64 066 08	5 026 397 08	50 26 397 08	9	1	73 81 568 23	9 271 317 23	92 71 317 23	11	2
72 64 076 08	5 106 708 08	51 06 708 08	2	1	73 81 568 23	9 887 127 23	98 87 127 23	6	2
72 64 079 08	5 113 018 08	51 13 018 08	20	1	73 81 628	9 885 775 23	98 85 775 23	5	1
72 64 091 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(15)	1	73 81 630	9 885 992 23	98 85 992 23	5	1
72 64 106 08	5 004 624 23	50 04 624 23	1	1	73 81 631	9 885 830 23	98 85 830 23	6	2
72 64 111 08	5 000 634 08	50 00 634 08	112	2	73 81 638	9 077 153	90 77 153	8	3
72 64 115 08	1 632 023	96 21 039 08	(2)	1	73 81 694 23	9 887 127 23	98 87 127 23	18	1
72 64 116 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(14)	2	73 81 694 23	9 887 943 23	98 87 943 23	2	6
72 64 123 08	5 199 088 08	51 99 088 08	27	2	73 81 742 23	9 882 941 23	98 82 941 23	4	1
72 64 123 08	5 199 089 08	51 99 089 08	27	2	73 81 743 23	9 882 941 23	98 82 941 23	3	1
72 64 123 08	5 199 112 08	51 99 112 08	27	2	73 81 777 23	9 884 661 23	98 84 661 23	3	1
72 64 123 08	5 199 141 08	51 99 141 08	27	2	73 81 778 23	9 884 661 23	98 84 661 23	5	1
72 64 135 08	1 671 001	92 41 614 08	(8)	1	73 81 779 23	9 077 637	90 77 637	5	2
72 64 135 08	7 041 517 08	70 41 517 08	7	1	73 81 779 23	9 275 153 23	92 75 153 23	5	2
72 64 158 08	5 106 694 08	51 06 694 08	2	1	73 81 779 23	9 883 227 23	98 83 227 23	12	2
72 64 196 08	5 715 296 08	57 15 296 08	20	1	73 81 779 23	9 883 228 23	98 83 228 23	12	2
72 64 212 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(2)	1	73 81 779 23	9 884 739 23	98 84 739 23	5	2
72 64 222 08	9 887 060 23	98 87 060 23	15	1	73 81 780 23	9 275 152 23	92 75 152 23	6	2
72 64 223 08	1 410 001	96 19 532 08	207	1	73 81 780 23	9 883 228 23	98 83 228 23	13	2
72 64 243 08	5 114 976 08	51 14 976 08	(6)	1	73 81 781 23	9 882 940 23	98 82 940 23	9	1
72 64 310 08	7 041 517 08	70 41 517 08	9	1	73 81 782 23	9 882 940 23	98 82 940 23	8	1
72 64 528 01	7 743 568 08	77 43 568 08	11	1	73 81 790 23	9 885 647 23	98 85 647 23	4	1
72 64 528 01	9 385 875 01	93 85 875 01	31	1	73 81 843 23	9 883 227 23	98 83 227 23	16	1
72 64 566 01	9 385 875 01	93 85 875 01	16	1	73 81 843 23	9 883 228 23	98 83 228 23	16	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
73 81 843 23	9 887 350 23	98 87 350 23	6	1	77 26 511 08	3 931 084	92 73 180 08	157	1
73 81 843 23	9 888 184 23	98 88 184 23	6	1	77 32 071 08	2 520	91 10 112 08	21	1
73 81 869 23	9 077 637	90 77 637	6	1	77 33 265 08	3 750	91 43 845 08	3	1
73 81 869 23	9 884 739 23	98 84 739 23	6	1	77 34 003 08	1 632	91 08 988 08	12	1.200
73 81 986 23	9 884 739 23	98 84 739 23	4	1	77 34 003 08	1 641 017	92 52 733 08	6	2
73 81 986 23	9 887 944 23	98 87 944 23	7	1	77 34 003 08	3 510 004	92 68 990 08	10	1
73 81 993 23	9 268 118 23	92 68 118 23	6	2	77 34 003 08	3 750 010	92 70 933 08	3	0.400
73 81 993 23	9 275 379 23	92 75 379 23	4	2	77 34 045 08	1 792 004	92 51 415 08	6	1.600
73 82 028 23	9 889 288 23	98 89 288 23	12	1	77 34 045 08	3 501 000	91 42 520 08	29	1
73 82 045	9 077 153	90 77 153	3	1	77 34 587 08	9 109 048 08	91 09 048 08	1	1
73 82 049 23	9 888 639 23	98 88 639 23	10	1	77 39 096 08	1 792	91 43 790 08	6	1
73 82 090	9 885 772 23	98 85 772 23	7	1	77 39 098 08	1 792	91 43 790 08	5	1
73 82 095 23	9 884 739 23	98 84 739 23	3	1	77 39 200 08	1 632	91 08 988 08	13	8
73 82 145 23	9 073 690 23	90 73 690 23	11	1	77 39 200 08	1 641 017	92 52 733 08	7	8
74 00 002 08	3 105	91 03 583 08	61	2	77 39 200 08	3 510 004	92 68 990 08	11	2
74 03 054 08	2 501 003	91 44 649 08	20	1	77 39 200 08	3 750 010	92 70 933 08	4	4
74 03 055 08	1 860	91 09 603 08	40	1	77 39 247 08	1 792	91 43 790 08	11	1
74 03 056 08	1 860	91 09 603 08	41	1	77 39 335 08	1 792 004	92 51 415 08	3	1
74 03 057 08	1 860	91 09 603 08	42	1	77 39 335 08	3 105	91 03 583 08	65	1
74 03 058 08	1 860	91 09 603 08	43	1	77 39 398 08		LTM 1060-2	122	1
74 03 059 08	1 860	91 09 603 08	44	1	77 39 477 08	3 105	91 03 583 08	62	2
74 03 061 08	1 860	91 09 603 08	45	1	77 41 076 08	1 805 307	91 00 871 08	1	1
74 03 062 08	1 860	91 09 603 08	46	1	77 41 078 08	1 805 307	91 00 871 08	2	1
74 40 102 08	3 330	91 43 756 08	21	1	77 41 079 08	2 502	91 01 533 08	1	1
74 52 443 01	9 385 877 01	93 85 877 01	3	1	77 41 193 08	2 502	91 01 533 08	17	1
74 59 025 08	3 105 002	92 95 291 08	2	1	77 42 024 08	1 409	91 07 433 08	13	1
74 59 025 08	3 501 008	92 73 117 08	2	1	77 42 040 08	2 541	91 06 915 08	24	1
74 62 210 08	5 199 088 08	51 99 088 08	432	1	77 42 064 08	1 421 004	92 43 720 08	6	2
74 62 228 08	5 199 088 08	51 99 088 08	54	2	77 42 064 08	2 501 003	91 44 649 08	15	1
74 62 228 08	5 199 112 08	51 99 112 08	54	2	77 42 080 08	1 409	91 07 433 08	7	12
74 62 311 08	5 199 089 08	51 99 089 08	54	2	77 42 080 08	1 409 009	96 19 533 08	15	4
74 62 311 08	5 199 141 08	51 99 141 08	54	2	77 42 080 08	1 671	91 43 780 08	11	1
74 62 471 08	5 199 089 08	51 99 089 08	53	2	77 42 080 08	1 671 001	92 41 614 08	14	2
74 62 471 08	5 199 141 08	51 99 141 08	53	2	77 42 080 08	2 502	91 01 533 08	32	4
74 62 489 08	5 714 118 08	57 14 118 08	11	1	77 42 080 08	2 541	91 06 915 08	40	1
74 65 079 08	3 105 007	92 49 675 08	2	1	77 42 085 08	9 885 727 23	98 85 727 23	5	2
74 66 919 08	2 522	91 10 037 08	15	4	77 42 085 08	9 885 830 23	98 85 830 23	3	1
74 68 010 08	5 199 088 08	51 99 088 08	53	2	77 42 086 08	1 409	91 07 433 08	14	2
74 68 010 08	5 199 112 08	51 99 112 08	53	2	77 42 086 08	1 955	91 26 042 08	9	2
74 68 012 08	1 430 013	92 38 356 08	2	1	77 42 086 08	2 501 003	91 44 649 08	4	8
74 70 008 08	1 421 004	92 43 720 08	8	2	77 42 086 08	2 541	91 06 915 08	16	14
74 70 014 08	5 113 018 08	51 13 018 08	40	1	77 42 105 08	1 672	91 43 781 08	3	12
74 71 924 08	1 430 013	92 38 356 08	3	1	77 42 106 08	1 971	91 26 670 08	8	8
74 72 726 01	9 385 875 01	93 85 875 01	14	1	77 42 113 08	1 950	91 09 651 08	7	2
74 90 039 08	2 522	91 10 037 08	20	2	77 42 149 08	2 541	91 06 915 08	32	2
74 90 107 08	3 101	91 43 746 08	38	2	77 42 189 08	1 955	91 26 042 08	14	2
74 90 107 08	3 102	91 43 747 08	35	1	77 42 189 08	2 541	91 06 915 08	8	6
74 90 120 08	3 103	91 43 748 08	35	1	77 42 189 08	3 931 084	92 73 180 08	158	1
74 90 120 08	3 104	91 43 749 08	35	1	77 42 191 08	1 681	91 43 784 08	10	1
74 90 127 08	2 450	91 45 600 08	4	1	77 42 207 08	1 411	91 25 867 08	6	6
74 90 138 08	3 100	91 08 094 08	8	4	77 42 217 08	2 541	91 06 915 08	35	6
76 10 225 03	9 275 212 01	92 75 212 01	4	1	77 42 233 08	1 810	91 09 919 08	6	1
76 24 257	6 290 106 23	62 90 106 23	7	1	77 42 235 08	1 434 004	92 52 674 08	5	1
76 24 428	2 920 366	96 20 455 08	18	1	77 42 237 08	1 410 001	96 19 532 08	15	3
77 20 031 08	1 982 056	92 68 196 08	2	1	77 42 238 08	1 409	91 07 433 08	8	2
77 25 521 08	1 932 011	96 18 522 08	10	1	77 42 238 08	1 409 009	96 19 533 08	13	2
77 26 177 08	2 920 365	92 68 818 08	19	1	77 42 238 08	1 410 001	96 19 532 08	25	2
77 26 442 08	2 920 365	92 68 818 08	20	1	77 42 300 08	1 997	91 45 676 08	642	0.150
77 26 444 08	2 932 070	96 21 084 08	46	1	77 42 317 08	1 955	91 26 042 08	10	1
77 26 487 08	3 930 064	92 68 848 08	4	1	77 42 317 08	2 501 003	91 44 649 08	5	0.200

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
77 42 329 08	2 541	91 06 915 08	18	0.150	78 90 161 08	2 450	91 45 600 08	15	1
77 42 329 08	2 541	91 06 915 08	34	15	79 00 017 08	1 750 001	92 85 698 08	3	1
77 42 335 08	1 997	91 45 676 08	654	0.700	79 00 022 08	1 750 001	92 85 698 08	5	1
77 42 335 08	1 997	91 45 676 08	655	0.750	79 00 024 08	1 750 001	92 85 698 08	6	1
77 42 335 08	1 997	91 45 676 08	701	2	79 00 025 08	1 750 001	92 85 698 08	8	1
77 42 335 08	1 997	91 45 676 08	957	3.900	79 00 026 08	1 750 001	92 85 698 08	9	1
77 42 335 08	1 997	91 45 676 08	958	3.900	79 00 028 08	1 750 001	92 85 698 08	10	1
77 42 345 08	1 810	91 09 919 08	5	1	79 00 029 08	1 750 001	92 85 698 08	11	1
77 42 820 08	1 671	91 43 780 08	3	2	79 00 033 08	1 750 001	92 85 698 08	4	1
77 42 828 08	1 411	91 25 867 08	5	3	79 00 036 08	1 750 001	92 85 698 08	7	1
77 42 830 08	1 681	91 43 784 08	4	3	79 00 039 08	1 750 001	92 85 698 08	12	1
77 42 831 08	1 681	91 43 784 08	13	1	79 00 046 08	1 750 001	92 85 698 08	14	1
77 42 832 08	1 409	91 07 433 08	18	2	79 00 200 08	1 750 001	92 85 698 08	15	1
77 43 040 08	3 102	91 43 747 08	16	2	79 00 201 08	1 750 001	92 85 698 08	16	1
77 43 040 08	3 103	91 43 748 08	16	2	79 00 210 08	1 750 001	92 85 698 08	17	1
77 43 040 08	3 104	91 43 749 08	16	2	79 00 212 08	1 750 001	92 85 698 08	18	1
77 43 040 08	3 105	91 03 583 08	16	2	79 00 213 08	1 750 001	92 85 698 08	19	1
77 43 040 08	5 199 088 08	51 99 088 08	85	2	79 00 216 08	1 750 001	92 85 698 08	40	1
77 43 040 08	5 199 089 08	51 99 089 08	85	2	79 00 262 08	1 750 001	92 85 698 08	33	1
77 43 040 08	5 199 112 08	51 99 112 08	85	2	79 00 263 08	1 750 001	92 85 698 08	34	1
77 43 040 08	5 199 141 08	51 99 141 08	85	2	79 00 264 08	1 750 001	92 85 698 08	35	1
77 43 045 08	5 199 088 08	51 99 088 08	86	2	79 00 285 08	1 750 001	92 85 698 08	36	1
77 43 045 08	5 199 089 08	51 99 089 08	86	2	79 00 300 08	1 750 001	92 85 698 08	30	1
77 43 045 08	5 199 112 08	51 99 112 08	86	2	79 00 311 08	1 750 001	92 85 698 08	31	1
77 43 045 08	5 199 141 08	51 99 141 08	86	2	79 00 315 08	1 750 001	92 85 698 08	32	1
77 43 201 08	1 671 001	92 41 614 08	13	1	79 00 320 08	1 750 001	92 85 698 08	26	1
77 43 568 08	2 711	91 43 826 08	1	1	79 00 323 08	1 750 001	92 85 698 08	27	1
77 43 728 08	2 711	91 43 826 08	12	1	79 00 325 08	1 750 001	92 85 698 08	28	1
77 43 735 08	2 711	91 43 826 08	9	4	79 00 332 08	1 750 001	92 85 698 08	29	1
77 43 737 08	2 711	91 43 826 08	13	35	79 00 388 08	3 501 000	91 42 520 08	50	1
77 43 738 08	2 711	91 43 826 08	8	8	79 00 391 08	3 501 000	91 42 520 08	42	1
77 43 742 08	2 711	91 43 826 08	10	1	79 00 410 08	1 750 002	92 86 201 08	1	1
77 43 748 08	2 711	91 43 826 08	7	1	79 00 420 08	1 750 001	92 85 698 08	41	1
77 43 751 08	2 711	91 43 826 08	11	2	79 00 429 08	1 750 001	92 85 698 08	42	1
77 43 841 08	2 711	91 43 826 08	2	1	79 00 454 08	1 750 001	92 85 698 08	1	1
77 43 842 08	2 711	91 43 826 08	3	1	79 00 483 08	1 792	91 43 790 08	12	1
77 90 112 08	1 982 096	92 91 387 08	5	1	79 00 656 08	1 750	91 43 788 08	6	1
77 90 167 08	1 632 023	96 21 039 08	7	2	79 05 002 08	1 829	91 19 258 08	2	1
77 90 167 08	1 632 024	96 21 040 08	7	2	79 70 504 08	1 434 004	92 52 674 08	2	1
77 90 186 08	1 920 361	96 20 374 08	13	2	80 21 020 08	1 859	91 45 263 08	13	25
77 90 187 08	1 860 084	92 71 292 08	4	1	80 21 020 08	1 860 027	92 62 961 08	13	2.500
77 90 190 08	1 830 104	96 21 624 08	48	2	80 21 020 08	1 860 084	92 71 292 08	3	4
77 90 201 08	1 830 102	92 26 483 08	2	6	80 21 020 08	1 861 004	92 53 599 08	10	3.500
77 90 204 08	1 860	91 09 603 08	71	4	80 21 020 08	1 861 006	92 53 627 08	10	2.200
77 90 205 08	2 270 001	92 73 136 08	13	2	80 21 020 08	1 861 140	92 52 951 08	3	2.300
77 90 205 08	2 510 100	92 51 173 08	28	1	80 21 020 08	1 861 141	92 52 952 08	3	0.700
77 90 214 08	1 792	91 43 790 08	3	24	80 21 020 08	1 861 142	92 52 967 08	7	6
77 90 302 08	1 860	91 09 603 08	72	4	80 21 020 08	1 861 143	92 52 968 08	3	1.250
77 90 332 08	2 520 001	92 48 796 08	17	1	80 21 020 08	1 861 144	92 52 976 08	5	1.500
77 90 352 08	1 860	91 09 603 08	104	1	80 21 020 08	1 861 146	92 53 365 08	4	1.600
78 60 020 08	1 640	91 25 870 08	1	4	80 21 020 08	1 861 147	92 53 367 08	5	1.700
78 89 006 08	3 750 008	92 70 932 08	1	1	80 21 020 08	1 861 148	92 53 562 08	3	1.040
78 89 017 08	1 800	91 09 600 08	15	2	80 21 020 08	1 861 149	92 53 633 08	5	1.600
78 89 017 08	2 510 100	92 51 173 08	25	3	80 21 020 08	1 861 150	92 69 001 08	5	2.150
78 90 003 08	1 750 002	92 86 201 08	5	1	80 21 020 08	1 861 151	92 69 002 08	4	0.550
78 90 119 08	1 671 001	92 41 614 08	9	1	80 21 021 08	1 861 142	92 52 967 08	9	2
78 90 130 08	9 274 562 23	92 74 562 23	4	4	87 21 019 08	1 750 002	92 86 201 08	6	1
78 90 131 08	9 274 562 23	92 74 562 23	5	2	88 51 322 08	1 750 001	92 85 698 08	13	1
78 90 132 08	9 882 973 23	98 82 973 23	9	1	88 52 515 08	3 750 008	92 70 932 08	3	2
78 90 155 08	2 270 001	92 73 136 08	2	1	89 01 007 08	1 750 002	92 86 201 08	4	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
90 64 779	9 966 102 03	99 66 102 03	998	1	91 07 795 08		LTM 1060-2	137	1
90 64 780	9 966 102 03	99 66 102 03	999	1	91 08 094 08		LTM 1060-2	201	1
90 72 037 23	9 072 875 23	90 72 875 23	1	1	91 08 095 08		LTM 1060-2	203	1
90 72 063 23	9 072 124 23	90 72 124 23	1	1	91 08 738 08	2 501	91 13 416 08	31	1
90 72 124 23	9 074 797 23	90 74 797 23	250	1	91 08 748 08		LTM 1060-2	147	1
90 72 142 23	9 074 797 23	90 74 797 23	240	1	91 08 988 08		LTM 1060-2	27	1
90 72 451 23	9 074 797 23	90 74 797 23	190	1	91 09 016 08		LTM 1060-2	63	1
90 72 514	9 074 797 23	90 74 797 23	71	1	91 09 048 08		LTM 1060-2	121	1
90 72 875 23	9 074 797 23	90 74 797 23	130	1	91 09 254 08		LTM 1060-2	123	1
90 73 347 23	9 884 510 23	98 84 510 23	1	7	91 09 600 08		LTM 1060-2	58	1
90 73 377 23	9 887 060 23	98 87 060 23	1	1	91 09 601 08		LTM 1060-2	64	1
90 73 585 23	9 073 690 23	90 73 690 23	16	1	91 09 603 08		LTM 1060-2	67	1
90 73 690 23	9 074 797 23	90 74 797 23	73	1	91 09 604 08		LTM 1060-2	75	1
90 73 929 23	9 886 976 23	98 86 976 23	4	24	91 09 607 08		LTM 1060-2	79	1
90 73 952 23	9 074 797 23	90 74 797 23	111	1	91 09 651 08		LTM 1060-2	85	1
90 73 953 23	9 073 952 23	90 73 952 23	1	1	91 09 654 08		LTM 1060-2	336	1
90 73 955 23	9 073 952 23	90 73 952 23	2	1	91 09 664 08		LTM 1060-2	19	1
90 73 958 23	9 073 952 23	90 73 952 23	3	1	91 09 919 08	1 800	91 09 600 08	1	1
90 74 140 23	9 072 142 23	90 72 142 23	1	1	91 10 037 08	2 520	91 10 112 08	2	1
90 74 797 23	1 410 001	96 19 532 08	1	1	91 10 112 08	2 501	91 13 416 08	1	1
90 74 871	9 886 976 23	98 86 976 23	8	1	91 10 310 08	2 520	91 10 112 08	9	1
90 74 884	9 889 288 23	98 89 288 23	25	2	91 13 416 08	2 500	91 09 254 08	1	1
90 75 378	9 887 127 23	98 87 127 23	2	1	91 17 765 08		LTM 1060-2	13	4
90 75 493	9 884 510 23	98 84 510 23	51	7	91 19 258 08		LTM 1060-2	62	1
90 75 494	9 884 510 23	98 84 510 23	52	7	91 20 191 08		LTM 1060-2	324	1
90 75 641	9 889 288 23	98 89 288 23	13	2	91 21 433 08	1 932 600	96 25 270 08	1	1
90 76 590	9 072 451 23	90 72 451 23	7	1	91 25 765 08		LTM 1060-2	56	1
90 76 638	9 078 063	90 78 063	5	1	91 25 867 08		LTM 1060-2	7	1
90 76 639	9 078 063	90 78 063	4	1	91 25 870 08		LTM 1060-2	29	1
90 77 137	9 275 380 23	92 75 380 23	2	1	91 26 042 08		LTM 1060-2	54	1
90 77 153	9 074 797 23	90 74 797 23	93	1	91 26 670 08		LTM 1060-2	89	1
90 77 329	9 143 636 23	91 43 636 23	3	1	91 26 674 08		LTM 1060-2	21	1
90 77 637	9 882 604 23	98 82 604 23	1	1	91 26 675 08		LTM 1060-2	87	1
90 77 777	9 178 172 23	91 78 172 23	1	1	91 27 889 08	2 450	91 45 600 08	3	1
90 77 781	9 888 727 23	98 88 727 23	7	1	91 27 894 08	2 501 003	91 44 649 08	19	1
90 78 063	9 072 451 23	90 72 451 23	4	3	91 30 929 23	9 885 646 23	98 85 646 23	7	1
91 00 064 08		LTM 1060-2	77	1	91 31 612 23	9 885 775 23	98 85 775 23	1	1
91 00 066 08		LTM 1060-2	117	1	91 32 120 23	9 884 510 23	98 84 510 23	81	4
91 00 199 08		LTM 1060-2	151	1	91 32 121 23	9 884 510 23	98 84 510 23	82	4
91 00 628 08		LTM 1060-2	43	1	91 32 281 23	9 887 551 23	98 87 551 23	10	7
91 00 638 08	2 932 070	96 21 084 08	50	1	91 33 510 08	2 932 070	96 21 084 08	43	1
91 00 655 08	2 932 070	96 21 084 08	51	1	91 33 637 23	9 142 744 23	91 42 744 23	11	1
91 00 656 08	2 932 070	96 21 084 08	52	1	91 34 374 23	9 073 690 23	90 73 690 23	10	4
91 00 871 08		LTM 1060-2	60	1	91 34 666 08		LTM 1060-2	25	1
91 01 100 08		LTM 1060-2	344	1	91 35 896 23	9 887 127 23	98 87 127 23	19	1
91 01 404 08		LTM 1060-2	406	1	91 36 708 08	2 984	91 43 832 08	11	1
91 01 405 08		LTM 1060-2	407	1	91 38 351 08		LTM 1060-2	81	3
91 01 533 08		LTM 1060-2	125	1	91 40 088 08		LTM 1060-2	47	2
91 02 425 08		LTM 1060-2	311	1	91 40 206 23	9 142 744 23	91 42 744 23	1	1
91 02 433 08		LTM 1060-2	313	1	91 40 351 23	9 072 451 23	90 72 451 23	22	1
91 02 510 08		LTM 1060-2	115	1	91 40 426 23	9 889 125 23	98 89 125 23	3	1
91 02 520 08		LTM 1060-2	145	1	91 40 573 08	2 530	91 41 903 08	4	1
91 03 583 08	3 100	91 08 094 08	5	1	91 40 658 08		LTM 1060-2	31	1
91 03 584 08	3 105	91 03 583 08	1	1	91 40 759 23	9 885 658 23	98 85 658 23	12	1
91 05 097 08		LTM 1060-2	337	1	91 41 903 08		LTM 1060-2	129	1
91 06 900 08		LTM 1060-2	149	1	91 42 226 08		LTM 1060-2	310	1
91 06 915 08		LTM 1060-2	133	1	91 42 520 08	3 500	91 43 844 08	1	1
91 07 433 08		LTM 1060-2	3	1	91 42 744 23	9 074 797 23	90 74 797 23	7	1
91 07 499 08		LTM 1060-2	5	1	91 42 745 23	9 275 380 23	92 75 380 23	6	1
91 07 649 08		LTM 1060-2	153	1	91 42 746 23	9 142 744 23	91 42 744 23	7	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
91 42 886 23	9 884 510 23	98 84 510 23	4	4	91 45 675 08		LTM 1060-2	23	1
91 43 047 23	9 883 076 23	98 83 076 23	3	1	91 45 676 08		LTM 1060-2	93	1
91 43 393 08	2 920 480	92 19 632 08	16	1	91 45 683 08		LTM 1060-2	135	1
91 43 636 23	9 074 797 23	90 74 797 23	325	1	91 45 929 08		LTM 1060-2	41	1
91 43 746 08	3 100	91 08 094 08	1	1	91 45 973 23	9 142 744 23	91 42 744 23	12	1
91 43 747 08	3 100	91 08 094 08	2	1	91 46 002 08		LTM 1060-2	105	1
91 43 748 08	3 100	91 08 094 08	3	1	91 46 647 23	9 884 509 23	98 84 509 23	5	1
91 43 749 08	3 100	91 08 094 08	4	1	91 48 325 23	9 888 855 23	98 88 855 23	6	2
91 43 751 08	3 101	91 43 746 08	1	1	91 49 706 23	9 072 142 23	90 72 142 23	10	1
91 43 752 08	3 102	91 43 747 08	1	1	91 74 981 23	9 884 523 23	98 84 523 23	2	2
91 43 753 08	3 103	91 43 748 08	1	1	91 75 559 23	9 882 940 23	98 82 940 23	6	2
91 43 754 08	3 104	91 43 749 08	1	1	91 75 560 23	9 882 940 23	98 82 940 23	5	2
91 43 756 08	3 100	91 08 094 08	6	1	91 75 563 23	9 882 972 23	98 82 972 23	7	2
91 43 769 08		LTM 1060-2	17	1	91 75 565 23	9 882 971 23	98 82 971 23	3	6
91 43 772 08	1 810	91 09 919 08	2	1	91 75 902 23	9 887 551 23	98 87 551 23	5	14
91 43 778 08		LTM 1060-2	33	1	91 75 981 23	9 274 589 23	92 74 589 23	5	1
91 43 779 08		LTM 1060-2	34	1	91 75 982 23	9 274 589 23	92 74 589 23	6	1
91 43 780 08		LTM 1060-2	37	1	91 77 164 23	9 275 153 23	92 75 153 23	3	1
91 43 781 08		LTM 1060-2	39	1	91 77 169 23	9 275 152 23	92 75 152 23	2	1
91 43 784 08		LTM 1060-2	45	1	91 77 170 23	9 275 152 23	92 75 152 23	4	1
91 43 787 08		LTM 1060-2	52	1	91 77 487 23	9 177 489 23	91 77 489 23	10	1
91 43 788 08		LTM 1060-2	53	1	91 77 488 23	9 177 489 23	91 77 489 23	11	1
91 43 789 08		LTM 1060-2	55	1	91 77 489 23	9 074 797 23	90 74 797 23	30	1
91 43 790 08		LTM 1060-2	57	1	91 77 494 23	9 177 487 23	91 77 487 23	2	1
91 43 794 08		LTM 1060-2	69	1	91 77 495 23	9 177 488 23	91 77 488 23	2	1
91 43 803 08		LTM 1060-2	111	1	91 77 636 23	9 887 551 23	98 87 551 23	6	14
91 43 809 08		LTM 1060-2	95	1	91 77 767 23	9 142 744 23	91 42 744 23	3	1
91 43 812 08		LTM 1060-2	103	1	91 77 768 23	9 142 744 23	91 42 744 23	5	1
91 43 814 08		LTM 1060-2	113	1	91 77 769 23	9 885 258 23	98 85 258 23	3	6
91 43 819 08		LTM 1060-2	127	1	91 77 942 23	9 177 489 23	91 77 489 23	2	1
91 43 823 08		LTM 1060-2	136	1	91 77 943 23	9 177 489 23	91 77 489 23	7	1
91 43 826 08		LTM 1060-2	143	1	91 77 947 23	9 888 855 23	98 88 855 23	16	1
91 43 827 08		LTM 1060-2	144	1	91 78 018 23	9 072 142 23	90 72 142 23	3	2
91 43 832 08		LTM 1060-2	150	1	91 78 018 23	9 885 647 23	98 85 647 23	6	1
91 43 840 08		LTM 1060-2	205	1	91 78 172 23	9 074 797 23	90 74 797 23	170	1
91 43 844 08		LTM 1060-2	351	1	91 79 540 23	9 072 451 23	90 72 451 23	9	1
91 43 845 08		LTM 1060-2	352	1	92 01 751 08	3 930 064	92 68 848 08	1	1
91 43 846 08		LTM 1060-2	353	1	92 01 753 08	3 930 067	92 71 642 08	6	1
91 43 907 23	9 885 646 23	98 85 646 23	5	2	92 01 889 08	1 411 033	96 26 132 08	31	1
91 43 918 23	9 143 636 23	91 43 636 23	1	1	92 02 108 08	1 409	91 07 433 08	22	1
91 43 920 08		LTM 1060-2	59	1	92 02 122 08	1 997	91 45 676 08	702	1
91 43 948 08	2 932 070	96 21 084 08	41	1	92 02 126 08	1 997	91 45 676 08	707	1
91 44 006 08	2 932 070	96 21 084 08	49	3	92 02 300 08	2 970	91 06 900 08	60	1
91 44 126 08		LTM 1060-2	11	1	92 02 968 08	1 997	91 45 676 08	640	1
91 44 130 08		LTM 1060-2	131	1	92 03 659 08	1 932 004	92 68 194 08	5	1
91 44 190 08		LTM 1060-2	318	1	92 03 660 08	1 932 004	92 68 194 08	6	1
91 44 280 23	9 144 281 23	91 44 281 23	1	1	92 07 720 08	2 920	91 02 520 08	12	1
91 44 281 23	9 074 797 23	90 74 797 23	220	1	92 07 721 08	2 920 001	92 07 720 08	31	1
91 44 344 08		LTM 1060-2	350	1	92 07 723 08	2 920 001	92 07 720 08	32	1
91 44 505 23	9 888 646 23	98 88 646 23	10	1	92 07 724 08	2 920 001	92 07 720 08	34	1
91 44 649 08	2 501	91 13 416 08	19	1	92 07 726 08	2 920 001	92 07 720 08	62	1
91 44 757 23	9 885 772 23	98 85 772 23	2	1	92 07 735 08	2 920 001	92 07 720 08	66	1
91 44 762 23	9 885 772 23	98 85 772 23	(1)	1	92 07 849 08	3 930 067	92 71 642 08	290	1
91 44 974 08		LTM 1060-2	317	1	92 07 890 08	2 920 001	92 07 720 08	61	1
91 45 030 08		LTM 1060-2	70	1	92 08 062 08	3 931 026	92 88 293 08	6	1
91 45 049 08	3 501 000	91 42 520 08	500	1	92 08 367 08	2 913	91 40 573 08	28	1
91 45 263 08		LTM 1060-2	65	1	92 08 459 08	2 920	91 02 520 08	24	1
91 45 468 08		LTM 1060-2	91	1	92 08 953 08	1 997	91 45 676 08	652	1
91 45 600 08		LTM 1060-2	119	1	92 09 059 08	1 997	91 45 676 08	500	2
91 45 674 08		LTM 1060-2	9	1	92 09 764 08	2 975 005	92 68 327 08	447	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
92 09 861 08	2 997	91 07 649 08	316	1	92 38 749 08	3 501 000	91 42 520 08	1	1
92 10 160 08	1 805 309	91 09 016 08	8	1	92 38 750 08	3 501 000	91 42 520 08	2	1
92 10 439 08	2 997	91 07 649 08	305	1	92 38 751 08	3 501 000	91 42 520 08	4	1
92 10 441 08	2 997	91 07 649 08	357	1	92 39 303 08	1 920 003	96 21 611 08	3	1
92 10 661 08	2 501	91 13 416 08	7	1	92 39 817 08	1 741	91 43 787 08	1	1
92 10 663 08	2 501	91 13 416 08	10	1	92 41 614 08	1 671	91 43 780 08	1	1
92 10 666 08	2 500	91 09 254 08	15	1	92 41 615 08	1 671 001	92 41 614 08	1	1
92 10 696 08	2 998	91 00 199 08	464	1	92 42 320 08	1 800	91 09 600 08	2	2
92 10 735 08	1 930	91 00 064 08	1	1	92 43 230 08	1 421	91 44 126 08	2	1
92 10 963 08	2 530	91 41 903 08	3	1	92 43 451 08	1 997	91 45 676 08	904	1
92 11 559 08	1 420	91 45 674 08	1	1	92 43 720 08	1 421	91 44 126 08	3	1
92 11 635 08	2 920 480	92 19 632 08	11	1	92 46 451 08	1 423 031	92 38 293 08	10	1
92 11 781 08	2 524	91 10 310 08	2	1	92 46 452 08	1 421 001	92 48 436 08	9	1
92 11 807 08	2 920	91 02 520 08	21	1	92 46 453 08	1 421 003	92 43 230 08	9	1
92 12 112 08	2 932 070	96 21 084 08	7	3	92 48 009 08	1 632 024	96 21 040 08	16	1
92 12 205 08	2 932 067	92 88 277 08	5	1	92 48 029 08	1 644	91 43 778 08	1	1
92 12 621 08	1 997	91 45 676 08	613	1	92 48 436 08	1 421	91 44 126 08	1	1
92 12 641 08	2 520	91 10 112 08	92	1	92 48 796 08	2 520	91 10 112 08	3	1
92 12 998 08	2 920	91 02 520 08	15	1	92 49 371 08	1 410 001	96 19 532 08	36	1
92 13 430 08	2 520	91 10 112 08	12	1	92 49 675 08	3 160 001	92 85 899 08	2	2
92 13 548 08	1 930	91 00 064 08	2	2	92 49 675 08	4 001	91 02 425 08	1	1
92 13 710 08	3 101	91 43 746 08	53	1	92 50 027 08	2 502	91 01 533 08	5	1
92 13 745 08	1 632	91 08 988 08	11	4	92 50 028 08	2 502	91 01 533 08	6	1
92 14 536 08	2 970	91 06 900 08	45	1	92 50 029 08	2 502	91 01 533 08	7	1
92 15 879 08	2 502	91 01 533 08	11	1	92 50 132 08	2 520 001	92 48 796 08	4	1
92 15 880 08	2 502	91 01 533 08	10	1	92 50 158 08	1 770	91 43 789 08	1	1
92 16 203 08	2 932 070	96 21 084 08	48	1	92 50 296 08	2 502	91 01 533 08	12	1
92 16 975 08	2 970	91 06 900 08	99	1	92 50 297 08	2 502	91 01 533 08	13	1
92 17 203 08	2 520 018	92 13 430 08	1	1	92 50 317 08	1 632 023	96 21 039 08	16	1
92 17 218 08	3 930 067	92 71 642 08	7	1	92 50 421 08	3 510	91 44 344 08	4	1
92 18 746 08	1 997	91 45 676 08	902	2	92 50 556 08	1 411 033	96 26 132 08	5	1
92 19 268 08	1 920	91 09 604 08	11	1	92 50 557 08	1 411 033	96 26 132 08	6	1
92 19 632 08	2 920	91 02 520 08	11	1	92 50 653 08	1 411 033	96 26 132 08	7	1
92 19 647 08	1 997	91 45 676 08	901	2	92 50 746 08	3 501 000	91 42 520 08	49	1
92 19 915 08	1 997	91 45 676 08	900	2	92 50 859 08	2 520	91 10 112 08	18	1
92 22 010 08	1 971	91 26 670 08	2	4	92 50 896 08	1 860	91 09 603 08	30	1
92 22 195 08	2 997	91 07 649 08	334	1	92 50 993 08	3 101	91 43 746 08	52	1
92 26 129 08	2 932 123	96 23 226 08	4	1	92 51 095 08	1 411 033	96 26 132 08	8	3
92 26 243 08	1 432 031	92 95 244 08	630	1	92 51 097 08	1 660	91 43 779 08	1	1
92 26 244 08	1 432 031	92 95 244 08	631	1	92 51 173 08	2 510	91 43 819 08	1	1
92 26 265 08	2 997	91 07 649 08	362	1	92 51 174 08	2 510 100	92 51 173 08	1	1
92 26 284 08	2 997	91 07 649 08	329	1	92 51 185 08	2 510 100	92 51 173 08	2	1
92 26 459 08	2 997	91 07 649 08	304	2	92 51 331 08	2 913	91 40 573 08	2	1
92 26 469 08	2 997	91 07 649 08	241	1	92 51 332 08	2 913	91 40 573 08	4	1
92 26 483 08	1 830 133	96 21 618 08	181	1	92 51 333 08	2 913	91 40 573 08	5	1
92 26 483 08	2 932 123	96 23 226 08	3	1	92 51 415 08	1 792	91 43 790 08	8	1
92 26 768 08	2 998	91 00 199 08	487	1	92 51 437 08	1 792 004	92 51 415 08	1	1
92 27 376 08	2 997	91 07 649 08	365	1	92 51 440 08	3 750 008	92 70 932 08	2	2
92 30 156 08	2 975 005	92 68 327 08	448	1	92 51 630 08	3 510	91 44 344 08	2	1
92 32 300 08	1 997	91 45 676 08	562	6	92 51 636 08	3 500 014	92 51 630 08	1	1
92 34 755 08	3 930 067	92 71 642 08	270	1	92 51 788 08	1 741	91 43 787 08	2	1
92 36 033 08	2 997	91 07 649 08	366	1	92 51 852 08	1 792	91 43 790 08	9	1
92 36 046 08	2 975 005	92 68 327 08	442	1	92 51 853 08	1 792	91 43 790 08	10	1
92 36 266 08	1 632 023	96 21 039 08	1	1	92 52 328 08	2 510 100	92 51 173 08	4	1
92 36 268 08	1 632 024	96 21 040 08	1	1	92 52 674 08	1 434	91 43 772 08	1	1
92 36 393 08	2 450 023	92 71 275 08	1	1	92 52 712 08	1 434 004	92 52 674 08	1	1
92 38 293 08	1 423	91 43 769 08	1	1	92 52 724 08	2 450	91 45 600 08	5	2
92 38 355 08	3 780 248	91 20 191 08	13	1	92 52 733 08	1 641	91 40 658 08	1	4
92 38 356 08	1 430	91 09 664 08	4	1	92 52 734 08	1 641 017	92 52 733 08	1	1
92 38 531 08	1 997	91 45 676 08	903	1	92 52 763 08	1 641 017	92 52 733 08	2	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
92 52 832 08	2 270 001	92 73 136 08	10	1	92 68 131 23	9 072 451 23	90 72 451 23	18	1
92 52 833 08	1 410 001	96 19 532 08	9	1	92 68 131 23	9 271 317 23	92 71 317 23	7	1
92 52 861 08	1 410 001	96 19 532 08	10	1	92 68 194 08	1 932	91 09 607 08	3	1
92 52 886 08	1 410 001	96 19 532 08	11	1	92 68 196 08	1 982 096	92 91 387 08	1	1
92 52 887 08	1 410 001	96 19 532 08	12	1	92 68 197 08	1 982 056	92 68 196 08	1	1
92 52 951 08	1 861	91 43 794 08	1	1	92 68 266 08	3 330	91 43 756 08	34	1
92 52 952 08	1 861	91 43 794 08	2	1	92 68 284 08	2 932 123	96 23 226 08	5	1
92 52 967 08	1 861	91 43 794 08	3	1	92 68 291 08	2 501	91 13 416 08	12	1
92 52 968 08	1 861	91 43 794 08	4	1	92 68 327 08	2 975	91 43 846 08	91	1
92 52 976 08	1 861	91 43 794 08	5	1	92 68 818 08	2 920 621	91 08 738 08	3	1
92 53 226 08	1 861	91 43 794 08	6	1	92 68 819 08	2 920 621	91 08 738 08	4	1
92 53 365 08	1 861	91 43 794 08	7	1	92 68 820 08	2 920 365	92 68 818 08	1	1
92 53 367 08	1 861	91 43 794 08	8	1	92 68 822 08	2 920 287	92 68 819 08	1	1
92 53 562 08	1 861	91 43 794 08	9	1	92 68 823 08	2 920 287	92 68 819 08	3	1
92 53 599 08	1 861	91 43 794 08	10	1	92 68 841 08	3 930	91 08 095 08	2	1
92 53 627 08	1 861	91 43 794 08	11	1	92 68 845 08	3 930	91 08 095 08	6	1
92 53 633 08	1 861	91 43 794 08	12	1	92 68 846 08	3 930 064	92 68 848 08	220	1
92 55 098 08	1 982 096	92 91 387 08	3	1	92 68 848 08	3 930 005	92 68 841 08	5	1
92 56 075 08	3 780 248	91 20 191 08	14	1	92 68 850 08	3 930 064	92 68 848 08	260	1
92 57 974 08	3 780 242	92 56 075 08	1	1	92 68 867 08	3 930 005	92 68 841 08	6	1
92 58 247 08	3 501 000	91 42 520 08	6	1	92 68 868 08	3 930 066	92 68 867 08	4	1
92 60 254 08	2 997	91 07 649 08	349	1	92 68 890 08	2 520 001	92 48 796 08	22	1
92 60 430 08	2 997	91 07 649 08	337	1	92 68 891 08	2 520 001	92 48 796 08	1	1
92 60 562 08	2 997	91 07 649 08	353	1	92 68 899 08	2 520	91 10 112 08	48	2
92 60 662 08	2 997	91 07 649 08	327	1	92 68 911 08	1 830 104	96 21 624 08	28	1
92 60 949 08	2 997	91 07 649 08	358	1	92 68 911 08	2 932 070	96 21 084 08	11	1
92 60 950 08	2 997	91 07 649 08	344	1	92 68 987 08	2 501	91 13 416 08	2	1
92 60 954 08	2 997	91 07 649 08	367	1	92 68 989 08	2 501 044	92 68 987 08	1	1
92 60 975 08	2 997	91 07 649 08	345	1	92 68 990 08	3 510	91 44 344 08	3	1
92 60 980 08	2 970 071	96 21 452 08	335	1	92 68 995 08	3 510 004	92 68 990 08	1	1
92 61 219 08	2 997	91 07 649 08	354	1	92 68 996 08	3 510 004	92 68 990 08	2	1
92 61 571 08	3 100	91 08 094 08	17	1	92 69 001 08	1 861	91 43 794 08	13	1
92 62 636 08	1 997	91 45 676 08	891	1	92 69 002 08	1 861	91 43 794 08	14	1
92 62 961 08	1 860	91 09 603 08	25	1	92 69 147	9 275 379 23	92 75 379 23	1	1
92 63 680 08	2 997	91 07 649 08	348	1	92 69 712 08	2 997	91 07 649 08	336	1
92 63 787 08	2 997	91 07 649 08	347	1	92 69 932 23	9 273 517 23	92 73 517 23	12	1
92 64 094 08	2 997	91 07 649 08	323	1	92 69 984 08	2 997	91 07 649 08	331	1
92 64 556 08	2 997	91 07 649 08	342	1	92 70 037 23	9 882 972 23	98 82 972 23	6	2
92 64 654 08	2 997	91 07 649 08	333	1	92 70 085 23	9 887 127 23	98 87 127 23	5	1
92 66 080 08	2 997	91 07 649 08	325	1	92 70 109 23	9 072 451 23	90 72 451 23	3	1
92 66 383 08	1 998	91 43 809 08	801	1	92 70 109 23	9 271 317 23	92 71 317 23	5	1
92 66 385 08	1 998	91 43 809 08	802	1	92 70 382 23	9 074 797 23	90 74 797 23	60	1
92 66 769 23	9 270 382 23	92 70 382 23	1	1	92 70 932 08	3 750	91 43 845 08	1	1
92 67 309 23	9 275 751 23	92 75 751 23	3	1	92 70 933 08	3 750	91 43 845 08	2	1
92 67 709 23	9 884 017 23	98 84 017 23	3	1	92 71 062 08	1 997	91 45 676 08	862	1
92 67 869 23	9 887 350 23	98 87 350 23	5	1	92 71 068 08	1 410 001	96 19 532 08	8	1
92 67 869 23	9 888 184 23	98 88 184 23	5	1	92 71 081 08	3 330	91 43 756 08	5	1
92 68 082 08	2 932 070	96 21 084 08	40	1	92 71 082 08	3 330	91 43 756 08	6	1
92 68 083 08	2 932 070	96 21 084 08	42	1	92 71 085 08	2 510 100	92 51 173 08	50	1
92 68 111 23	9 279 471 23	92 79 471 23	3	1	92 71 095 23	9 072 124 23	90 72 124 23	1	1
92 68 118 23	9 275 380 23	92 75 380 23	999	1	92 71 129 08	2 510	91 43 819 08	2	1
92 68 119 23	9 268 118 23	92 68 118 23	5	1	92 71 140 08	2 510 200	92 71 129 08	1	1
92 68 119 23	9 275 380 23	92 75 380 23	3	2	92 71 182 08	1 861 142	92 52 967 08	1	1
92 68 120 23	9 268 118 23	92 68 118 23	7	1	92 71 275 08	2 450	91 45 600 08	1	1
92 68 120 23	9 270 382 23	92 70 382 23	6	1	92 71 292 08	1 860	91 09 603 08	99	1
92 68 121 23	9 883 227 23	98 83 227 23	10	4	92 71 304 08	2 520	91 10 112 08	115	1
92 68 121 23	9 883 228 23	98 83 228 23	10	6	92 71 305 08	2 520	91 10 112 08	116	1
92 68 121 23	9 884 742 23	98 84 742 23	6	6	92 71 317 23	9 072 451 23	90 72 451 23	999	1
92 68 130 23	9 072 451 23	90 72 451 23	8	1	92 71 436 08	2 500 021	92 10 666 08	1	1
92 68 130 23	9 271 317 23	92 71 317 23	6	1	92 71 437 08	2 501	91 13 416 08	6	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
92 71 477 23	9 883 227 23	98 83 227 23	14	4	92 75 735 23	9 887 060 23	98 87 060 23	3	2
92 71 477 23	9 883 228 23	98 83 228 23	14	6	92 75 751 23	9 074 797 23	90 74 797 23	140	1
92 71 477 23	9 886 976 23	98 86 976 23	6	6	92 75 766 23	9 178 172 23	91 78 172 23	2	1
92 71 491 08	1 420 001	92 11 559 08	9	1	92 75 766 23	9 885 772 23	98 85 772 23	3	1
92 71 525 08	2 500	91 09 254 08	4	1	92 75 766 23	9 888 651 23	98 88 651 23	7	1
92 71 528 08	2 500	91 09 254 08	3	1	92 75 979 08	1 997	91 45 676 08	955	1
92 71 584 08	3 930 605	92 17 218 08	153	1	92 76 113 08	2 997	91 07 649 08	343	1
92 71 592 23	9 072 142 23	90 72 142 23	5	1	92 76 123 08	1 997	91 45 676 08	550	1
92 71 640 08	3 930	91 08 095 08	4	1	92 76 321 08	2 997	91 07 649 08	341	1
92 71 642 08	3 930 038	92 71 640 08	5	1	92 76 379 01	9 385 877 01	93 85 877 01	63	2
92 71 725 23	9 889 521 23	98 89 521 23	3	2	92 76 393 23	9 885 647 23	98 85 647 23	21	1
92 71 729 23	9 882 972 23	98 82 972 23	9	2	92 76 393 23	9 887 060 23	98 87 060 23	9	1
92 71 731 23	9 882 971 23	98 82 971 23	9	1	92 76 402 08	2 997	91 07 649 08	363	1
92 71 731 23	9 883 227 23	98 83 227 23	9	1	92 76 402 08	2 997	91 07 649 08	364	1
92 71 731 23	9 883 228 23	98 83 228 23	9	1	92 76 407 08	2 997	91 07 649 08	324	1
92 71 963 23	1 410 001	96 19 532 08	14	2	92 76 721 08	1 997	91 45 676 08	651	1
92 71 963 23	9 072 875 23	90 72 875 23	3	1	92 76 730 08	2 997	91 07 649 08	351	1
92 71 963 23	9 884 742 23	98 84 742 23	10	1	92 76 760 08	1 997	91 45 676 08	909	1
92 71 963 23	9 887 127 23	98 87 127 23	3	1	92 76 763 08	1 997	91 45 676 08	552	1
92 72 018 23	9 072 451 23	90 72 451 23	17	1	92 76 767 08	1 997	91 45 676 08	551	1
92 72 268 23	9 881 818 23	98 81 818 23	1	1	92 76 783 08	2 997	91 07 649 08	486	1
92 72 525 08	2 997	91 07 649 08	328	1	92 76 809 08	2 997	91 07 649 08	320	1
92 72 815 08	1 997	91 45 676 08	885	1	92 76 811 08	2 997	91 07 649 08	317	1
92 72 955 08	2 997	91 07 649 08	332	1	92 76 811 08	2 997	91 07 649 08	318	1
92 73 117 08	3 501 000	91 42 520 08	8	1	92 76 814 08	2 997	91 07 649 08	315	1
92 73 136 08	2 270	91 46 002 08	1	1	92 76 849 08	2 997	91 07 649 08	309	1
92 73 137 08	2 270 001	92 73 136 08	1	1	92 76 886 23	9 882 973 23	98 82 973 23	60	1
92 73 161 23	9 072 451 23	90 72 451 23	25	1	92 76 887 23	9 882 973 23	98 82 973 23	61	1
92 73 161 23	9 271 317 23	92 71 317 23	9	1	92 76 888 23	9 882 973 23	98 82 973 23	65	1
92 73 180 08	3 931 000	91 45 049 08	10	1	92 76 889 23	9 882 973 23	98 82 973 23	66	1
92 73 234 23	9 074 797 23	90 74 797 23	238	2	92 76 928 23	9 888 866 23	98 88 866 23	1	1
92 73 517 23	9 074 797 23	90 74 797 23	175	1	92 76 953 23	9 889 288 23	98 89 288 23	7	1
92 73 659 23	9 884 742 23	98 84 742 23	7	2	92 76 997 08	2 997	91 07 649 08	350	1
92 73 749 08	2 997	91 07 649 08	313	1	92 77 218 01	9 385 875 01	93 85 875 01	11	1
92 74 059 23	9 882 554 23	98 82 554 23	13	1	92 77 662 23	9 882 971 23	98 82 971 23	13	1
92 74 252 23	9 885 647 23	98 85 647 23	3	1	92 77 662 23	9 883 227 23	98 83 227 23	8	1
92 74 489 23	9 882 554 23	98 82 554 23	14	1	92 77 662 23	9 883 228 23	98 83 228 23	8	1
92 74 535 23	9 885 646 23	98 85 646 23	11	1	92 77 939 23	9 275 152 23	92 75 152 23	1	1
92 74 536 23	9 889 742 23	98 89 742 23	8	2	92 77 941 23	9 887 060 23	98 87 060 23	18	1
92 74 562 23	9 074 797 23	90 74 797 23	1	1	92 77 942 23	9 887 060 23	98 87 060 23	14	1
92 74 589 23	9 074 797 23	90 74 797 23	5	1	92 77 943 23	9 887 060 23	98 87 060 23	4	1
92 74 637 08	2 997	91 07 649 08	355	1	92 78 139 23	9 074 797 23	90 74 797 23	205	1
92 74 676 23	9 882 973 23	98 82 973 23	3	2	92 78 922 08	2 970	91 06 900 08	50	1
92 74 678 23	9 882 973 23	98 82 973 23	56	2	92 79 470 23	9 279 471 23	92 79 471 23	1	1
92 74 757 23	9 888 639 23	98 88 639 23	11	1	92 79 471 23	9 074 797 23	90 74 797 23	16	1
92 74 915 23	9 889 742 23	98 89 742 23	6	1	92 79 578 23	9 882 972 23	98 82 972 23	2	1
92 74 939 08	3 501 000	91 42 520 08	38	2	92 79 613 23	9 279 614 23	92 79 614 23	1	1
92 75 019 01	9 275 212 01	92 75 212 01	2	1	92 79 614 23	9 074 797 23	90 74 797 23	105	1
92 75 152 01	9 275 212 01	92 75 212 01	6	2	92 79 963 08	1 830 133	96 21 618 08	182	3
92 75 152 23	9 275 153 23	92 75 153 23	1	1	92 80 084 08	1 997	91 45 676 08	906	1
92 75 153 23	9 074 797 23	90 74 797 23	169	1	92 80 132 08	1 997	91 45 676 08	559	2
92 75 212 01	9 385 875 01	93 85 875 01	10	1	92 80 213 08	2 975 005	92 68 327 08	443	1
92 75 213 01	9 275 212 01	92 75 212 01	5	1	92 80 226 08	2 997	91 07 649 08	307	1
92 75 365 23	9 275 379 23	92 75 379 23	3	1	92 80 233 08	2 970 071	96 21 452 08	338	1
92 75 379 23	9 275 380 23	92 75 380 23	1	1	92 80 302 08	1 997	91 45 676 08	907	1
92 75 380 23	9 074 797 23	90 74 797 23	50	1	92 80 450 08	2 997	91 07 649 08	359	1
92 75 382 23	9 275 380 23	92 75 380 23	5	1	92 80 489 08	2 997	91 07 649 08	306	1
92 75 414 23	9 275 415 23	92 75 415 23	1	1	92 81 068 08	2 997	91 07 649 08	321	1
92 75 415 23	9 074 797 23	90 74 797 23	202	1	92 81 368 08	2 998	91 00 199 08	473	1
92 75 703 23	9 887 127 23	98 87 127 23	1	1	92 81 371 08	2 998	91 00 199 08	474	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
92 81 390 08	2 998	91 00 199 08	476	2	92 85 286 08	1 998	91 43 809 08	725	1
92 81 396 08	2 998	91 00 199 08	477	1	92 85 400 08	1 998	91 43 809 08	803	1
92 81 400 08	2 998	91 00 199 08	478	1	92 85 403 08	1 998	91 43 809 08	900	1
92 81 401 08	2 998	91 00 199 08	479	1	92 85 698 08	1 750	91 43 788 08	1	1
92 81 402 08	2 998	91 00 199 08	480	2	92 85 716 08	1 998	91 43 809 08	901	1
92 83 848 08	1 998	91 43 809 08	550	1	92 85 717 08	1 998	91 43 809 08	902	1
92 83 856 08	1 998	91 43 809 08	551	1	92 85 718 08	1 998	91 43 809 08	903	1
92 83 874 08	1 998	91 43 809 08	552	2	92 85 788 08	1 998	91 43 809 08	904	1
92 83 878 08	1 998	91 43 809 08	553	1	92 85 814 08	1 998	91 43 809 08	905	1
92 83 890 08	1 998	91 43 809 08	554	1	92 85 817 08	1 998	91 43 809 08	906	1
92 83 891 08	1 998	91 43 809 08	556	1	92 85 821 08	1 998	91 43 809 08	907	1
92 83 892 08	1 998	91 43 809 08	557	1	92 85 823 08	1 998	91 43 809 08	908	1
92 83 922 08	1 998	91 43 809 08	558	1	92 85 824 08	1 998	91 43 809 08	909	1
92 83 923 08	1 998	91 43 809 08	559	1	92 85 825 08	1 998	91 43 809 08	910	1
92 83 924 08	1 998	91 43 809 08	560	1	92 85 847 08	1 998	91 43 809 08	911	1
92 83 925 08	1 998	91 43 809 08	561	1	92 85 850 08	1 998	91 43 809 08	912	1
92 83 926 08	1 998	91 43 809 08	562	1	92 85 870 08	1 998	91 43 809 08	913	1
92 83 927 08	1 998	91 43 809 08	563	1	92 85 899 08	3 170 002	91 44 190 08	1	1
92 83 928 08	1 998	91 43 809 08	564	1	92 85 905 08	3 160 001	92 85 899 08	1	1
92 83 929 08	1 998	91 43 809 08	565	1	92 85 906 08	3 160 001	92 85 899 08	7	1
92 83 989 08	1 997	91 45 676 08	641	1	92 85 915 08	1 998	91 43 809 08	914	1
92 83 994 08	1 998	91 43 809 08	566	1	92 85 954 08	1 998	91 43 809 08	915	1
92 83 995 08	1 998	91 43 809 08	567	1	92 85 981 08	1 998	91 43 809 08	916	1
92 83 996 08	1 998	91 43 809 08	569	1	92 85 982 08	1 998	91 43 809 08	917	1
92 83 997 08	1 998	91 43 809 08	570	1	92 85 983 08	1 998	91 43 809 08	918	1
92 83 998 08	1 998	91 43 809 08	571	1	92 85 985 08	1 998	91 43 809 08	950	1
92 83 999 08	1 998	91 43 809 08	572	1	92 86 000 08	1 998	91 43 809 08	952	1
92 84 092 08	1 998	91 43 809 08	610	1	92 86 004 08	1 998	91 43 809 08	953	1
92 84 293 08	1 998	91 43 809 08	630	1	92 86 005 08	1 998	91 43 809 08	954	1
92 84 387 08	1 998	91 43 809 08	640	1	92 86 006 08	1 998	91 43 809 08	955	1
92 84 389 08	1 998	91 43 809 08	641	1	92 86 007 08	1 998	91 43 809 08	956	1
92 84 436 08	1 998	91 43 809 08	642	1	92 86 008 08	1 998	91 43 809 08	957	1
92 84 438 08	1 998	91 43 809 08	700	1	92 86 009 08	1 998	91 43 809 08	958	1
92 84 468 08	1 998	91 43 809 08	701	1	92 86 010 08	1 998	91 43 809 08	959	1
92 84 575 08	1 997	91 45 676 08	884	1	92 86 011 08	1 998	91 43 809 08	960	1
92 84 591 08	1 997	91 45 676 08	890	1	92 86 013 08	2 998	91 00 199 08	481	1
92 84 682 08	2 997	91 07 649 08	346	1	92 86 014 08	2 998	91 00 199 08	482	1
92 84 765 08	1 998	91 43 809 08	702	1	92 86 019 08	2 998	91 00 199 08	483	1
92 84 766 08	1 998	91 43 809 08	703	1	92 86 020 08	2 998	91 00 199 08	484	1
92 84 767 08	1 998	91 43 809 08	704	1	92 86 021 08	2 998	91 00 199 08	485	1
92 84 768 08	1 998	91 43 809 08	705	1	92 86 026 08	2 998	91 00 199 08	489	2
92 84 769 08	1 998	91 43 809 08	706	1	92 86 029 08	2 998	91 00 199 08	488	1
92 84 820 08	1 998	91 43 809 08	707	1	92 86 030 08	1 998	91 43 809 08	800	1
92 85 024 08	1 998	91 43 809 08	708	1	92 86 050 08	1 998	91 43 809 08	611	1
92 85 067 08	1 998	91 43 809 08	709	1	92 86 060 08	2 998	91 00 199 08	471	1
92 85 123 08	1 998	91 43 809 08	710	1	92 86 094 08	2 998	91 00 199 08	472	1
92 85 125 08	1 998	91 43 809 08	711	1	92 86 201 08	1 750	91 43 788 08	2	1
92 85 162 08	1 998	91 43 809 08	712	1	92 86 229 08	2 932 103	91 33 510 08	3	1
92 85 169 08	1 998	91 43 809 08	713	1	92 87 019 08	6 923 101 08	69 23 101 08	15	1
92 85 170 08	1 998	91 43 809 08	714	1	92 87 071 08	2 932 103	91 33 510 08	11	1
92 85 171 08	1 998	91 43 809 08	715	1	92 87 131 08	1 997	91 45 676 08	888	1
92 85 179 08	1 998	91 43 809 08	716	1	92 87 156 08	2 997	91 07 649 08	319	1
92 85 200 08	1 998	91 43 809 08	717	1	92 87 192 08	1 997	91 45 676 08	956	1
92 85 201 08	1 998	91 43 809 08	718	1	92 87 359 08	2 500	91 09 254 08	2	1
92 85 203 08	1 998	91 43 809 08	719	1	92 87 599 08	1 997	91 45 676 08	553	1
92 85 218 08	1 998	91 43 809 08	720	1	92 87 610 08	1 997	91 45 676 08	554	1
92 85 242 08	1 998	91 43 809 08	721	1	92 87 611 08	1 997	91 45 676 08	557	2
92 85 283 08	1 998	91 43 809 08	722	1	92 87 613 08	2 975 005	92 68 327 08	440	1
92 85 284 08	1 998	91 43 809 08	723	1	92 87 613 08	2 975 005	92 68 327 08	441	1
92 85 285 08	1 998	91 43 809 08	724	1	92 87 768 08	3 930 226	92 68 845 08	7	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
92 87 769 08	3 930 064	92 68 848 08	250	1	92 93 775 08	2 997	91 07 649 08	339	1
92 87 770 08	3 930 226	92 68 845 08	8	1	92 93 782 08	1 997	91 45 676 08	951	1
92 88 219 08	3 930 066	92 68 867 08	6	1	92 93 783 08	1 997	91 45 676 08	650	1
92 88 268 08	2 531	91 44 130 08	1	1	92 95 092 08	2 932 070	96 21 084 08	47	1
92 88 269 08	2 531	91 44 130 08	2	1	92 95 244 08	1 432	91 26 674 08	2	1
92 88 277 08	2 932	91 08 748 08	5	1	92 95 245 08	2 520	91 10 112 08	104	1
92 88 280 08	2 920 480	92 19 632 08	17	2	92 95 291 08	3 105	91 03 583 08	40	5
92 88 291 08	3 931 035	92 88 294 08	6	1	92 95 291 08	3 170	91 44 974 08	1	1
92 88 293 08	3 931 000	91 45 049 08	5	1	92 95 291 08	3 501 000	91 42 520 08	7	2
92 88 294 08	3 931 000	91 45 049 08	7	1	92 95 299 08	3 750 010	92 70 933 08	1	1
92 88 295 08	3 931 026	92 88 293 08	5	1	92 95 821 08	3 510	91 44 344 08	1	1
92 88 564 08	3 501 000	91 42 520 08	5	1	92 95 822 08	3 500 104	92 95 821 08	1	1
92 88 632 08	1 997	91 45 676 08	653	1	92 95 916 08	3 500 104	92 95 821 08	6	1
92 89 618 08	1 950	91 09 651 08	3	1	92 96 040 08	2 970	91 06 900 08	61	1
92 91 387 08	1 982	91 45 468 08	1	2	92 96 093 08	1 411 033	96 26 132 08	211	1
92 91 388 08	1 982 096	92 91 387 08	2	1	92 96 157 08	1 997	91 45 676 08	703	1
92 92 149 08	2 998	91 00 199 08	450	1	92 96 226 08	2 997	91 07 649 08	481	1
92 92 210 08	1 997	91 45 676 08	555	1	92 96 255 08	2 997	91 07 649 08	340	1
92 92 213 08	1 997	91 45 676 08	556	2	92 96 376 08	3 501 000	91 42 520 08	43	1
92 92 282 08	1 997	91 45 676 08	706	1	92 96 415 08	2 997	91 07 649 08	312	1
92 92 291 08	1 997	91 45 676 08	563	8	92 96 496 08	1 997	91 45 676 08	881	1
92 92 308 08	1 997	91 45 676 08	952	1	92 97 177 08	1 997	91 45 676 08	905	4
92 92 309 08	1 997	91 45 676 08	954	1	92 97 217 08	2 997	91 07 649 08	330	1
92 92 311 08	1 997	91 45 676 08	880	1	92 97 250 08	2 997	91 07 649 08	322	1
92 92 312 08	1 997	91 45 676 08	882	1	92 97 254 08	2 997	91 07 649 08	361	1
92 92 313 08	1 997	91 45 676 08	886	1	92 97 367 08	1 997	91 45 676 08	700	1
92 92 314 08	1 997	91 45 676 08	887	1	92 97 376 08	1 997	91 45 676 08	908	1
92 92 322 08	1 997	91 45 676 08	889	1	92 97 526 08	1 997	91 45 676 08	953	1
92 92 345 08	1 997	91 45 676 08	892	1	92 97 568 08	2 975 005	92 68 327 08	444	1
92 92 374 08	1 997	91 45 676 08	893	1	92 97 576 08	2 997	91 07 649 08	314	1
92 92 422 08	1 997	91 45 676 08	894	1	92 98 193 08	3 501 000	91 42 520 08	60	8
92 92 428 08	1 997	91 45 676 08	895	1	92 98 570 08	1 932 010	96 18 521 08	1	1
92 92 429 08	2 997	91 07 649 08	301	1	92 98 570 08	1 932 011	96 18 522 08	1	1
92 92 479 08	2 997	91 07 649 08	300	1	92 99 983 08	1 859	91 45 263 08	120	1
92 92 818 08	2 997	91 07 649 08	302	1	93 04 333 08	1 641 017	92 52 733 08	4	2
92 92 865 08	2 997	91 07 649 08	303	1	93 26 427 08	3 501 000	91 42 520 08	89	1
92 92 966 08	2 997	91 07 649 08	308	1	93 48 135 08	2 520	91 10 112 08	91	2
92 93 050 08	2 997	91 07 649 08	311	1	93 74 562 08	3 160 001	92 85 899 08	10	1
92 93 170 08	1 997	91 45 676 08	883	1	93 75 014 08	2 970	91 06 900 08	(1)	1
92 93 173 08	1 997	91 45 676 08	558	2	93 76 513 23	9 271 317 23	92 71 317 23	8	1
92 93 173 08	1 997	91 45 676 08	705	4	93 85 875 01	2 450 023	92 71 275 08	2	1
92 93 191 08	1 997	91 45 676 08	504	2	93 85 877 01	9 385 875 01	93 85 875 01	5	1
92 93 193 08	1 997	91 45 676 08	502	2	94 01 160 08	1 860	91 09 603 08	68	8
92 93 193 08	1 997	91 45 676 08	508	2	94 03 800 08	3 105	91 03 583 08	39	2
92 93 194 08	1 997	91 45 676 08	505	2	94 13 078 08	3 501 000	91 42 520 08	14	2
92 93 203 08	1 997	91 45 676 08	704	12	94 20 382 08	3 101	91 43 746 08	56	2
92 93 362 08	2 997	91 07 649 08	310	1	94 24 398 08	3 501 000	91 42 520 08	53	1
92 93 512 08	2 997	91 07 649 08	326	1	94 33 740 08	3 330	91 43 756 08	40	2
92 93 513 08	2 997	91 07 649 08	352	1	94 40 299 08	3 510	91 44 344 08	29	1
92 93 514 08	2 997	91 07 649 08	360	1	94 44 120 08	2 520	91 10 112 08	65	1
92 93 515 08	2 997	91 07 649 08	240	1	94 55 691 08	2 520	91 10 112 08	46	1
92 93 540 08	2 997	91 07 649 08	480	2	94 73 392 08	1 950	91 09 651 08	19	2
92 93 613 08	2 997	91 07 649 08	483	1	94 73 392 08	2 520 019	92 95 245 08	3	1
92 93 614 08	2 997	91 07 649 08	484	1	94 78 682 08	3 500 014	92 51 630 08	3	1
92 93 665 08	2 997	91 07 649 08	485	1	94 78 682 08	3 500 104	92 95 821 08	2	2
92 93 743 08	2 975 005	92 68 327 08	446	2	94 78 682 08	3 501 000	91 42 520 08	39	2
92 93 763 08	1 997	91 45 676 08	506	2	94 86 147 08	1 971	91 26 670 08	6	4
92 93 764 08	1 997	91 45 676 08	507	2	94 96 329 08	3 750 011	92 51 440 08	2	1
92 93 769 08	2 997	91 07 649 08	356	1	94 97 939 08	1 950	91 09 651 08	12	4
92 93 773 08	1 997	91 45 676 08	656	1	94 98 641 08	2 975	91 43 846 08	7	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
95 02 375 08	1 971	91 26 670 08	10	22	95 41 261 08	1 860	91 09 603 08	6	8
95 02 917 08	1 410 001	96 19 532 08	43	2	95 41 774 08	1 410 001	96 19 532 08	44	1
95 02 927 08	2 932 070	96 21 084 08	5	4	95 41 966 08	3 102	91 43 747 08	30	4
95 04 775 08	3 501 000	91 42 520 08	59	4	95 41 966 08	3 103	91 43 748 08	30	4
95 05 190 08	3 100	91 08 094 08	13	2	95 41 966 08	3 104	91 43 749 08	30	4
95 11 513 08	3 160 001	92 85 899 08	6	1	95 41 966 08	3 105	91 03 583 08	30	4
95 11 861 08	3 501 000	91 42 520 08	86	1	95 43 097 08	3 750 011	92 51 440 08	1	1
95 11 894 08	1 861	91 43 794 08	15	10	95 43 136 08	2 970 092	92 16 975 08	1	1
95 12 647 08	1 950	91 09 651 08	5	1	95 43 373 08	3 501 000	91 42 520 08	71	1
95 13 247 08	1 950	91 09 651 08	23	5	95 44 928 08	2 541	91 06 915 08	5	1
95 14 939 08	2 430	91 00 066 08	2	1	95 45 888 08	2 913	91 40 573 08	3	1
95 16 657 08	3 501 000	91 42 520 08	25	1	95 45 918 08	1 641 017	92 52 733 08	3	2
95 16 909 08	2 102	91 43 812 08	13	1	95 46 626 08	1 982 097	92 55 098 08	1	1
95 17 002 08	2 350	91 43 803 08	3	2	95 46 880 08	1 950	91 09 651 08	25	2
95 21 961 08	1 970	91 26 675 08	14	2	95 47 574 08	1 434 004	92 52 674 08	7	1
95 21 962 08	1 970	91 26 675 08	13	6	95 47 627 08	3 102	91 43 747 08	10	1
95 22 281 08	3 501 000	91 42 520 08	82	1	95 47 627 08	3 103	91 43 748 08	10	1
95 27 207 08	3 105	91 03 583 08	46	1	95 47 627 08	3 104	91 43 749 08	10	1
95 29 761 08	1 409	91 07 433 08	16	1	95 47 627 08	3 105	91 03 583 08	10	1
95 29 762 08	1 409	91 07 433 08	17	1	95 47 660 08	3 102	91 43 747 08	11	1
95 30 631 08	1 950	91 09 651 08	24	2	95 47 665 08	3 104	91 43 749 08	6	1
95 31 434 08	3 510 004	92 68 990 08	4	1	95 47 665 08	3 105	91 03 583 08	6	1
95 31 477 08	3 510	91 44 344 08	7	1	95 47 666 08	3 104	91 43 749 08	11	1
95 33 651 08	2 502	91 01 533 08	3	1	95 47 667 08	3 105	91 03 583 08	11	1
95 33 653 08	2 502	91 01 533 08	9	1	95 48 362 08	2 502	91 01 533 08	14	4
95 33 654 08	2 502	91 01 533 08	2	1	95 49 039 08	1 432 031	92 95 244 08	8	1
95 33 655 08	2 502	91 01 533 08	8	1	95 49 187 08	3 105	91 03 583 08	43	1
95 34 185 08	3 501 000	91 42 520 08	57	2	95 49 196 08	2 510 100	92 51 173 08	18	1
95 35 060 08	1 410	91 07 499 08	5	2	95 49 677 08	1 830	91 09 601 08	9	1
95 35 065 08	1 430	91 09 664 08	9	1	95 49 742 08	1 860	91 09 603 08	63	2
95 35 560 08	2 502	91 01 533 08	4	2	95 49 837 08	1 410	91 07 499 08	7	2
95 36 085 08	3 510	91 44 344 08	19	2	95 49 870 08	1 800	91 09 600 08	17	4
95 36 214 08	3 104	91 43 749 08	8	4	95 50 931 08	3 780 242	92 56 075 08	3	1
95 36 214 08	3 105	91 03 583 08	8	4	95 51 123 08	3 501 000	91 42 520 08	28	1
95 36 382 08	3 102	91 43 747 08	8	4	95 51 597 08	2 530 005	92 10 963 08	1	1
95 36 382 08	3 103	91 43 748 08	8	4	95 51 852 08	1 800	91 09 600 08	21	2
95 36 500 08	1 410 001	96 19 532 08	48	4	95 51 977 08	2 920	91 02 520 08	(1)	1
95 36 500 08	3 101	91 43 746 08	63	15	95 52 152 08	2 932 070	96 21 084 08	1	1
95 36 500 08	3 105	91 03 583 08	49	10	95 52 153 08	2 932 070	96 21 084 08	2	1
95 36 500 08	3 501 000	91 42 520 08	90	16	95 53 537 08	1 932	91 09 607 08	38	2
95 36 785 08	2 502	91 01 533 08	34	2	95 53 538 08	1 932	91 09 607 08	39	2
95 36 953 08	2 510 100	92 51 173 08	11	9	95 53 676 08	2 932 067	92 88 277 08	2	1
95 36 969 08	2 711	91 43 826 08	15	2	95 53 677 08	2 932 176	96 23 229 08	1	1
95 37 009 08	2 932 166	92 26 129 08	2	1	95 54 035 08	1 800	91 09 600 08	14	4
95 37 112 08	2 520	91 10 112 08	102	1	95 54 036 08	1 800	91 09 600 08	16	4
95 37 139 08	3 101	91 43 746 08	60	3	95 54 085 08	1 800	91 09 600 08	19	16
95 37 141 08	3 101	91 43 746 08	62	6	95 54 418 08	1 932 005	92 03 659 08	156	1
95 37 176 08	3 100	91 08 094 08	12	1	95 54 418 08	1 932 029	92 03 660 08	156	1
95 37 261 08	3 102	91 43 747 08	9	1	95 54 418 08	3 105	91 03 583 08	24	2
95 37 261 08	3 103	91 43 748 08	9	1	95 54 506 08	3 101	91 43 746 08	5	2
95 37 262 08	3 104	91 43 749 08	9	1	95 54 506 08	3 102	91 43 747 08	36	2
95 37 262 08	3 105	91 03 583 08	9	1	95 54 506 08	3 103	91 43 748 08	36	2
95 37 284 08	1 950 038	92 89 618 08	1	1	95 54 506 08	3 104	91 43 749 08	36	2
95 37 446 08	2 501	91 13 416 08	15	1	95 54 507 08	3 101	91 43 746 08	14	1
95 37 466 08	3 510 004	92 68 990 08	9	1	95 54 507 08	3 102	91 43 747 08	59	1
95 37 494 08	3 100	91 08 094 08	7	1	95 54 508 08	3 101	91 43 746 08	16	1
95 37 507 08	2 501	91 13 416 08	16	1	95 54 508 08	3 102	91 43 747 08	60	1
95 38 563 08	3 501 000	91 42 520 08	78	1	95 54 509 08	3 101	91 43 746 08	23	2
95 41 174 08	1 971	91 26 670 08	11	11	95 54 510 08	3 101	91 43 746 08	24	2
95 41 220 08	2 913	91 40 573 08	19	1	95 54 511 08	3 101	91 43 746 08	25	6

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
95 54 655 08	3 104	91 43 749 08	43	2	95 61 032 08	1 434	91 43 772 08	11	1
95 54 656 08	3 104	91 43 749 08	44	2	95 61 288 08	2 430	91 00 066 08	4	1
95 54 657 08	3 104	91 43 749 08	45	6	95 61 580 08	2 522	91 10 037 08	19	1
95 54 722 08	3 102	91 43 747 08	44	2	95 61 869 08	1 861 149	92 53 633 08	4	1
95 54 723 08	3 102	91 43 747 08	43	2	95 62 481 08	1 830 104	96 21 624 08	2	3
95 54 724 08	3 102	91 43 747 08	45	6	95 62 600 08	1 410	91 07 499 08	4	2
95 54 818 08	3 103	91 43 748 08	44	2	95 62 740 08	2 560	91 45 683 08	16	2
95 54 819 08	3 103	91 43 748 08	43	2	95 62 765 08	3 780 239	92 38 355 08	1	1
95 54 820 08	3 103	91 43 748 08	45	6	95 62 823 08	1 411	91 25 867 08	2	1
95 54 973 08	2 790 000	91 43 827 08	5	1	95 62 824 08	1 411	91 25 867 08	3	1
95 55 000 08	2 510 100	92 51 173 08	8	1	95 62 825 08	1 434	91 43 772 08	10	1
95 55 034 08	1 632	91 08 988 08	6	8	95 62 963 08	1 671 001	92 41 614 08	5	1
95 55 034 08	1 632 023	96 21 039 08	10	2	95 63 472 08	1 681	91 43 784 08	9	1
95 55 034 08	1 632 024	96 21 040 08	10	2	95 63 702 08	1 860	91 09 603 08	66	2
95 55 130 08	1 420	91 45 674 08	4	4	95 63 709 08	1 681	91 43 784 08	2	1
95 55 130 08	1 421	91 44 126 08	6	8	95 63 749 08	2 102	91 43 812 08	4	2
95 55 130 08	1 423	91 43 769 08	3	4	95 63 768 08	1 861 140	92 52 951 08	5	2
95 55 239 08	3 101	91 43 746 08	26	6	95 63 878 08	3 104	91 43 749 08	7	1
95 55 242 08	3 101	91 43 746 08	47	2	95 63 878 08	3 105	91 03 583 08	7	1
95 55 244 08	3 101	91 43 746 08	49	2	95 63 963 08	2 932 166	92 68 911 08	1	1
95 55 247 08	1 632	91 08 988 08	3	4	95 63 975 08	3 102	91 43 747 08	6	1
95 55 525 08	3 510	91 44 344 08	5	1	95 63 975 08	3 103	91 43 748 08	6	1
95 55 526 08	3 510	91 44 344 08	6	1	95 63 976 08	3 102	91 43 747 08	7	1
95 55 602 08	3 501 000	91 42 520 08	21	3	95 63 976 08	3 103	91 43 748 08	7	1
95 55 603 08	3 501 000	91 42 520 08	22	3	95 63 992 08	1 409 009	96 19 533 08	6	1
95 55 605 08	3 501 000	91 42 520 08	68	1	95 64 063 08	3 103	91 43 748 08	11	1
95 55 606 08	3 501 000	91 42 520 08	69	1	95 64 103 08	2 102	91 43 812 08	2	2
95 55 607 08	3 501 000	91 42 520 08	70	1	95 64 142 08	3 330	91 43 756 08	8	4
95 56 000 08	3 330	91 43 756 08	11	4	95 64 143 08	3 330	91 43 756 08	12	4
95 56 036 08	3 330	91 43 756 08	35	1	95 64 262 08	1 800	91 09 600 08	13	2
95 56 312 08	3 930 064	92 68 848 08	7	1	95 64 313 08	1 421 004	92 43 720 08	5	2
95 56 319 08	3 170	91 44 974 08	3	1	95 64 346 08	1 409 009	96 19 533 08	8	1
95 56 555 08	1 671 001	92 41 614 08	15	2	95 64 463 08	1 409	91 07 433 08	2	1
95 57 241 08	2 970	91 06 900 08	26	1	95 64 464 08	1 409	91 07 433 08	3	1
95 57 269 08	1 860	91 09 603 08	69	2	95 64 488 08	3 330	91 43 756 08	4	1
95 57 391 08	2 520	91 10 112 08	13	1	95 64 489 08	3 330	91 43 756 08	22	1
95 57 466 08	1 420	91 45 674 08	5	4	95 64 490 08	3 330	91 43 756 08	23	1
95 57 466 08	1 421	91 44 126 08	7	8	95 64 495 08	1 860	91 09 603 08	100	1
95 57 466 08	1 423	91 43 769 08	4	4	95 64 701 08	3 101	91 43 746 08	2	1
95 57 994 08	3 501 000	91 42 520 08	65	4	95 64 702 08	3 101	91 43 746 08	46	1
95 58 506 08	1 632	91 08 988 08	7	8	95 64 703 08	3 101	91 43 746 08	48	2
95 58 506 08	1 632 023	96 21 039 08	15	2	95 64 735 08	3 105	91 03 583 08	35	2
95 58 506 08	1 632 024	96 21 040 08	15	2	95 64 738 08	3 102	91 43 747 08	19	2
95 58 526 08	1 861 142	92 52 967 08	3	1	95 64 738 08	3 103	91 43 748 08	19	2
95 58 527 08	1 861 148	92 53 562 08	2	1	95 64 738 08	3 104	91 43 749 08	19	2
95 58 959 08	2 350	91 43 803 08	6	2	95 64 739 08	3 105	91 03 583 08	19	1
95 59 020 08	3 501 000	91 42 520 08	19	1	95 64 767 08	1 411 033	96 26 132 08	10	1
95 59 178 08	3 330	91 43 756 08	15	2	95 64 795 08	3 105	91 03 583 08	47	1
95 59 179 08	3 330	91 43 756 08	16	4	95 64 810 08	1 409	91 07 433 08	4	1
95 59 180 08	3 330	91 43 756 08	19	2	95 64 836 08	1 671	91 43 780 08	2	2
95 59 183 08	2 102	91 43 812 08	10	2	95 64 912 08	1 411 033	96 26 132 08	23	1
95 59 183 08	2 450	91 45 600 08	10	4	95 64 919 08	2 984	91 43 832 08	2	1
95 59 239 08	1 970	91 26 675 08	11	4	95 64 920 08	2 984	91 43 832 08	8	1
95 59 272 08	3 101	91 43 746 08	58	3	95 64 943 08	1 860	91 09 603 08	24	2
95 59 741 08	3 510	91 44 344 08	16	2	95 64 944 08	1 860	91 09 603 08	20	2
95 59 742 08	3 510	91 44 344 08	15	3	95 64 945 08	1 860	91 09 603 08	21	2
95 59 743 08	3 510	91 44 344 08	33	1	95 64 948 08	1 860	91 09 603 08	56	2
95 59 968 08	3 510	91 44 344 08	40	1	95 64 949 08	1 860	91 09 603 08	57	1
95 60 636 08	2 520 021	92 17 203 08	5	1	95 64 952 08	1 860	91 09 603 08	28	1
95 60 688 08	2 520 018	92 13 430 08	10	1	95 64 953 08	1 860	91 09 603 08	29	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
95 64 954 08	1 860	91 09 603 08	31	1	95 65 429 08	1 863	91 45 030 08	4	1
95 64 955 08	1 860	91 09 603 08	32	2	95 65 468 08	1 860	91 09 603 08	61	1
95 64 956 08	1 860	91 09 603 08	33	1	95 65 560 08	2 520 001	92 48 796 08	8	1
95 64 957 08	1 860	91 09 603 08	34	2	95 65 574 08	2 520 017	92 68 891 08	2	1
95 64 958 08	1 860	91 09 603 08	35	1	95 65 627 08	1 410	91 07 499 08	6	2
95 64 959 08	1 860	91 09 603 08	36	2	95 65 724 08	3 101	91 43 746 08	59	2
95 64 960 08	1 860	91 09 603 08	37	1	95 65 762 08	1 861 142	92 52 967 08	2	1
95 64 961 08	1 860	91 09 603 08	38	2	95 65 808 08	1 861 140	92 52 951 08	2	1
95 64 962 08	1 860	91 09 603 08	39	1	95 65 811 08	1 860 027	92 62 961 08	12	1
95 64 965 08	1 411 033	96 26 132 08	9	1	95 65 812 08	1 860 027	92 62 961 08	11	1
95 65 154 08	3 501 000	91 42 520 08	12	4	95 65 813 08	1 860 084	92 71 292 08	2	1
95 65 173 08	2 510 100	92 51 173 08	3	1	95 65 838 08	1 861 144	92 52 976 08	2	1
95 65 208 08	1 860	91 09 603 08	48	4	95 65 839 08	1 861 144	92 52 976 08	3	1
95 65 210 08	1 860	91 09 603 08	50	6	95 65 848 08	1 861 141	92 52 952 08	2	1
95 65 211 08	1 860	91 09 603 08	51	8	95 65 849 08	1 861 143	92 52 968 08	2	1
95 65 222 08	1 860	91 09 603 08	52	4	95 65 850 08	1 861 146	92 53 365 08	2	1
95 65 247 08	2 522	91 10 037 08	8	1	95 65 851 08	1 861 147	92 53 367 08	2	1
95 65 277 08	2 970 092	92 16 975 08	2	1	95 65 852 08	1 861 004	92 53 599 08	2	1
95 65 284 08	1 863	91 45 030 08	1	1	95 65 853 08	1 861 004	92 53 599 08	3	2
95 65 285 08	1 863	91 45 030 08	2	1	95 65 853 08	1 861 006	92 53 627 08	3	2
95 65 290 08	1 861 140	92 52 951 08	1	1	95 65 854 08	1 861 006	92 53 627 08	2	1
95 65 291 08	1 861 141	92 52 952 08	1	1	95 65 956 08	2 500	91 09 254 08	8	3
95 65 293 08	1 861 143	92 52 968 08	1	1	95 65 983 08	1 861 150	92 69 001 08	1	1
95 65 294 08	1 861 144	92 52 976 08	1	1	95 65 984 08	1 861 151	92 69 002 08	1	1
95 65 295 08	1 861 145	92 53 226 08	1	1	95 66 201 08	1 861 150	92 69 001 08	2	1
95 65 296 08	1 861 146	92 53 365 08	1	1	95 66 202 08	1 861 151	92 69 002 08	2	1
95 65 297 08	1 861 147	92 53 367 08	1	1	95 66 267 08	2 520	91 10 112 08	87	1
95 65 298 08	1 861 148	92 53 562 08	1	1	95 66 268 08	2 520	91 10 112 08	88	1
95 65 299 08	1 861 004	92 53 599 08	1	1	95 66 275 08	1 932	91 09 607 08	65	1
95 65 300 08	1 861 006	92 53 627 08	1	1	95 66 291 08	2 520	91 10 112 08	72	1
95 65 301 08	1 861 149	92 53 633 08	1	1	95 66 602 08	2 502	91 01 533 08	36	1
95 65 313 08	2 510 100	92 51 173 08	6	1	95 66 682 08	2 520	91 10 112 08	54	1
95 65 314 08	2 510 100	92 51 173 08	7	1	95 66 683 08	2 520	91 10 112 08	55	1
95 65 317 08	1 860	91 09 603 08	53	1	95 66 684 08	2 520	91 10 112 08	56	1
95 65 318 08	1 860	91 09 603 08	54	2	95 66 755 08	2 520	91 10 112 08	53	1
95 65 319 08	1 860	91 09 603 08	55	4	95 66 761 08	2 520	91 10 112 08	62	1
95 65 322 08	1 860	91 09 603 08	1	1	95 66 889 08	1 681	91 43 784 08	12	1
95 65 323 08	1 860	91 09 603 08	2	1	95 66 974 08	2 510 100	92 51 173 08	41	2
95 65 324 08	1 860	91 09 603 08	3	1	95 66 975 08	2 510 100	92 51 173 08	42	1
95 65 325 08	1 860	91 09 603 08	4	1	95 66 992 08	2 510 100	92 51 173 08	43	1
95 65 326 08	1 860	91 09 603 08	5	8	95 66 993 08	1 410 001	96 19 532 08	41	1
95 65 338 08	1 860	91 09 603 08	8	1	95 67 004 08	2 560	91 45 683 08	6	2
95 65 339 08	1 860	91 09 603 08	9	1	95 67 005 08	2 560	91 45 683 08	7	2
95 65 340 08	1 860	91 09 603 08	10	1	95 67 029 08	2 102	91 43 812 08	16	1
95 65 341 08	1 860	91 09 603 08	11	1	95 67 053 08	1 932	91 09 607 08	66	1
95 65 342 08	1 860	91 09 603 08	12	1	95 67 089 08	2 102	91 43 812 08	20	1
95 65 343 08	1 860	91 09 603 08	13	1	95 67 090 08	1 409 009	96 19 533 08	27	1
95 65 344 08	1 860	91 09 603 08	14	1	95 67 107 08	1 409	91 07 433 08	15	1
95 65 345 08	1 860	91 09 603 08	15	1	95 67 113 08	2 510 200	92 71 129 08	(1)	1
95 65 346 08	1 860	91 09 603 08	16	1	95 67 311 08	1 860 084	92 71 292 08	1	1
95 65 359 08	1 860	91 09 603 08	7	1	95 67 312 08	1 860 027	92 62 961 08	10	1
95 65 360 08	1 860	91 09 603 08	17	1	95 67 313 08	1 860	91 09 603 08	101	1
95 65 361 08	1 860	91 09 603 08	47	2	95 67 330 08	2 102	91 43 812 08	21	1
95 65 396 08	1 860 027	92 62 961 08	1	1	95 67 352 08	1 861 149	92 53 633 08	2	1
95 65 397 08	1 860 027	92 62 961 08	2	1	95 67 361 08	2 430	91 00 066 08	7	1
95 65 398 08	1 860 027	92 62 961 08	3	1	95 67 372 08	3 101	91 43 746 08	61	1
95 65 399 08	1 860	91 09 603 08	58	1	95 67 407 08	1 860	91 09 603 08	62	1
95 65 426 08	1 860	91 09 603 08	59	3	95 67 425 08	1 671	91 43 780 08	6	1
95 65 427 08	1 860	91 09 603 08	60	2	95 67 459 08	2 520	91 10 112 08	120	1
95 65 428 08	1 863	91 45 030 08	3	3	95 67 473 08	1 863	91 45 030 08	10	6

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
95 67 526 08	2 975	91 43 846 08	10	1	96 23 403 08	1 833	91 25 765 08	16	1
95 67 693 08	2 102	91 43 812 08	23	1	96 23 458 08		LTM 1060-2	15	1
95 67 778 08	1 671	91 43 780 08	10	1	96 23 458 08	1 422	91 17 765 08	1	2
95 67 803 08	1 741	91 43 787 08	8	2	96 23 780 08	3 501 000	91 42 520 08	13	8
95 67 836 08	2 510 100	92 51 173 08	32	1	96 24 926 08	1 790 803	91 21 433 08	8	1
95 67 891 08	2 520 019	92 95 245 08	8	2	96 24 927 08	1 790 803	91 21 433 08	9	1
95 67 897 08	1 860	91 09 603 08	105	1	96 25 134 08	1 955	91 26 042 08	2	1
95 67 926 08	2 520	91 10 112 08	20	1	96 25 136 08	1 955	91 26 042 08	4	1
95 67 938 08	2 520	91 10 112 08	50	1	96 25 270 08	1 932	91 09 607 08	15	1
95 67 942 08	1 860	91 09 603 08	106	2	96 25 388 08	1 833	91 25 765 08	18	1
95 67 943 08	1 860	91 09 603 08	107	2	96 25 389 08	1 920 003	96 21 611 08	1	1
95 68 032 08	1 410	91 07 499 08	19	1	96 25 390 08	1 920 003	96 21 611 08	2	1
95 68 049 08	1 410	91 07 499 08	18	1	96 25 391 08	1 920 003	96 21 611 08	4	1
95 70 021 08	1 800	91 09 600 08	3	2	96 25 392 08	1 920 003	96 21 611 08	5	1
95 70 208 08	2 520	91 10 112 08	130	1	96 25 396 08	1 920 003	96 21 611 08	10	1
95 70 358 08	2 520	91 10 112 08	122	1	96 25 397 08	1 920 003	96 21 611 08	11	1
95 70 359 08	2 520	91 10 112 08	123	1	96 25 398 08	1 920 003	96 21 611 08	12	1
95 70 378 08	2 520	91 10 112 08	124	2	96 25 399 08	1 920 003	96 21 611 08	13	1
95 70 439 08	2 711	91 43 826 08	16	1	96 25 401 08	1 920 003	96 21 611 08	34	1
95 70 441 08	2 520	91 10 112 08	113	1	96 25 501 08	1 833	91 25 765 08	13	2
95 70 560 08	3 501 000	91 42 520 08	32	1	96 25 532 08	1 830	91 09 601 08	3	1
95 70 565 08	3 750 010	92 70 933 08	5	1	96 25 659 08	1 955 001	96 25 134 08	6	1
95 70 675 08	2 510 100	92 51 173 08	44	1	96 25 760 08	1 830 133	96 21 618 08	6	1
95 70 681 08	2 510 100	92 51 173 08	45	1	96 26 132 08	1 411	91 25 867 08	1	1
95 70 819 08	2 102	91 43 812 08	25	1	96 26 134 08	1 920 003	96 21 611 08	9	1
95 70 845 08	1 860	91 09 603 08	78	1	96 26 437 08	1 833	91 25 765 08	23	1
95 70 904 08	2 450 023	92 71 275 08	7	1	96 26 439 08	1 955	91 26 042 08	3	1
95 70 905 08	2 450 023	92 71 275 08	8	1	96 27 693 08	1 780 300	91 09 654 08	31	4
95 70 952 08	2 520	91 10 112 08	143	1	96 27 730 08	1 780 300	91 09 654 08	32	1
96 18 285 08	1 830 104	96 21 624 08	1	1	97 01 452 08	1 680	91 00 628 08	3	1
96 18 521 08	1 932	91 09 607 08	5	1	97 01 940 08	2 522	91 10 037 08	45	1
96 18 522 08	1 932	91 09 607 08	6	1	97 02 408 08	3 105	91 03 583 08	68	1
96 19 532 08	1 410	91 07 499 08	1	1	97 02 526 08	3 105	91 03 583 08	70	1
96 19 533 08	1 409	91 07 433 08	1	1	97 02 591 08	1 570	91 01 100 08	1	4
96 19 534 08	1 410 001	96 19 532 08	13	1	97 03 425 08	2 520	91 10 112 08	11	1
96 19 535 08	1 409 009	96 19 533 08	33	1	97 03 809 08	1 410 001	96 19 532 08	42	1
96 20 158 08	3 100	91 08 094 08	23	1	97 04 428 08	1 863	91 45 030 08	11	2
96 20 167 08	3 100	91 08 094 08	22	1	97 04 429 08	1 863	91 45 030 08	12	2
96 20 374 08	1 920	91 09 604 08	9	1	97 04 540 08	1 411	91 25 867 08	4	3
96 20 455 08	2 920 621	91 08 738 08	5	1	97 04 780 08	2 541	91 06 915 08	39	1
96 21 039 08	1 632	91 08 988 08	1	2	97 04 802 08	3 930 067	92 71 642 08	4	1
96 21 040 08	1 632	91 08 988 08	2	2	97 04 913 08	3 930 067	92 71 642 08	5	1
96 21 084 08	2 932	91 08 748 08	4	1	97 05 148 08	2 420	91 02 510 08	8	1
96 21 452 08	2 970	91 06 900 08	91	1	97 05 353 08	2 102	91 43 812 08	29	1
96 21 611 08	1 920	91 09 604 08	2	1	97 06 029 08	3 105	91 03 583 08	37	1
96 21 614 08	1 920 003	96 21 611 08	6	1	97 06 030 08	3 105	91 03 583 08	38	1
96 21 618 08	1 830	91 09 601 08	2	1	97 06 109 08	3 170	91 44 974 08	2	1
96 21 619 08	1 830 133	96 21 618 08	2	1	97 06 941 08	2 970	91 06 900 08	67	1
96 21 623 08	1 830 147	96 21 619 08	7	1	97 07 680 08	2 500	91 09 254 08	5	1
96 21 624 08	1 830	91 09 601 08	6	1	97 08 798 08	2 510 100	92 51 173 08	5	3
96 21 965 08	2 501	91 13 416 08	50	1	97 10 401 08	1 679	91 45 929 08	1	1
96 22 956 08	1 920 003	96 21 611 08	8	1	97 11 257 08	1 790 803	91 21 433 08	2	1
96 23 224 08	2 932	91 08 748 08	7	1	97 11 258 08	1 790 803	91 21 433 08	3	1
96 23 225 08	2 932 110	96 23 224 08	2	1	97 11 549 08	1 805 309	91 09 016 08	15	2
96 23 226 08	2 932 110	96 23 224 08	3	1	97 11 561 08	1 680	91 00 628 08	12	1
96 23 227 08	2 932 178	96 23 225 08	2	1	97 12 732 08	1 805 309	91 09 016 08	5	1
96 23 229 08	2 932 123	96 23 226 08	1	1	97 12 735 08	1 805 309	91 09 016 08	6	1
96 23 377 08	1 833	91 25 765 08	10	2	97 13 018 08	1 800	91 09 600 08	11	1
96 23 388 08	1 833	91 25 765 08	11	1	97 13 020 08	1 800	91 09 600 08	12	1
96 23 392 08	1 833	91 25 765 08	12	1	97 14 155 08	2 450 023	92 71 275 08	12	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge	Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
97 14 159 08	1 800	91 09 600 08	20	1	98 82 971 23	9 074 797 23	90 74 797 23	42	6
97 14 304 08	1 830 104	96 21 624 08	8	1	98 82 972 23	9 882 971 23	98 82 971 23	1	1
97 14 305 08	1 830 104	96 21 624 08	5	1	98 82 973 23	9 882 972 23	98 82 972 23	1	1
97 14 362 08	2 450	91 45 600 08	13	1	98 82 974 23	9 882 971 23	98 82 971 23	6	1
97 14 363 08	1 830 104	96 21 624 08	16	1	98 82 979 23	9 884 742 23	98 84 742 23	1	1
97 16 046 08	1 790 803	91 21 433 08	4	1	98 83 076 23	9 074 797 23	90 74 797 23	44	1
97 16 047 08	1 790 803	91 21 433 08	5	1	98 83 125 23	9 884 255 23	98 84 255 23	1	1
97 16 168 08	1 800	91 09 600 08	18	1	98 83 157 23	9 882 650 23	98 82 650 23	2	1
97 17 163 08	1 932	91 09 607 08	82	4	98 83 196 23	9 074 797 23	90 74 797 23	490	1
97 17 743 08	2 970	91 06 900 08	40	1	98 83 227 23	9 882 971 23	98 82 971 23	999	1
97 18 011 08	1 860	91 09 603 08	22	1	98 83 228 23	9 882 971 23	98 82 971 23	998	1
97 18 813 08	1 790 803	91 21 433 08	7	2	98 83 269 23	9 883 271 23	98 83 271 23	8	1
97 19 557 08	1 860	91 09 603 08	23	1	98 83 271 23	9 074 797 23	90 74 797 23	142	1
97 20 971 08	2 501 003	91 44 649 08	30	1	98 83 439 23	9 884 511 23	98 84 511 23	3	1
97 20 972 08	2 501 003	91 44 649 08	31	2	98 83 440 23	9 884 511 23	98 84 511 23	51	1
97 21 087 08	2 932 070	96 21 084 08	4	1	98 83 441 23	9 884 511 23	98 84 511 23	52	1
97 21 814 08	1 640	91 25 870 08	2	2	98 83 463 23	9 884 458 23	98 84 458 23	1	1
97 22 262 08	1 860	91 09 603 08	19	1	98 84 017 23	9 074 797 23	90 74 797 23	174	1
97 22 263 08	1 860	91 09 603 08	18	1	98 84 019 23	9 884 017 23	98 84 017 23	1	1
97 24 832 08	3 501 013	96 23 780 08	1	1	98 84 255 23	9 274 589 23	92 74 589 23	1	1
97 25 030 08	1 830 104	96 21 624 08	50	1	98 84 458 23	9 074 797 23	90 74 797 23	45	1
97 25 465 08	1 800	91 09 600 08	8	1	98 84 509 23	9 074 797 23	90 74 797 23	9	6
97 25 466 08	1 800	91 09 600 08	9	1	98 84 510 23	9 074 797 23	90 74 797 23	29	1
97 25 508 08	1 800	91 09 600 08	10	4	98 84 511 23	9 074 797 23	90 74 797 23	38	6
97 26 417 08	1 955 001	96 25 134 08	15	1	98 84 512 23	9 074 797 23	90 74 797 23	40	6
97 26 822 08	1 790 803	91 21 433 08	1	1	98 84 523 23	9 884 511 23	98 84 511 23	1	1
97 26 830 08	1 790 803	91 21 433 08	6	1	98 84 532 23	9 884 523 23	98 84 523 23	3	1
97 27 310 08	2 560	91 45 683 08	15	2	98 84 661 23	9 884 512 23	98 84 512 23	1	1
97 27 314 08	2 560	91 45 683 08	17	2	98 84 711 23	9 888 855 23	98 88 855 23	15	1
97 28 844 08	1 830 104	96 21 624 08	29	1	98 84 716 23	9 882 971 23	98 82 971 23	60	1
97 28 845 08	1 830 104	96 21 624 08	53	1	98 84 737 23	9 074 797 23	90 74 797 23	231	1
97 28 846 08	1 830 104	96 21 624 08	54	1	98 84 739 23	9 882 604 23	98 82 604 23	999	1
97 29 292 08	2 520	91 10 112 08	152	2	98 84 742 23	9 074 797 23	90 74 797 23	110	1
97 29 323 08	1 830 046	96 25 532 08	1	1	98 84 761 23	9 074 797 23	90 74 797 23	195	1
97 29 905 08	1 955 002	96 26 439 08	2	1	98 84 762 23	9 884 761 23	98 84 761 23	5	1
97 33 157 08	1 790 803	91 21 433 08	10	3	98 84 842 23	9 888 727 23	98 88 727 23	1	1
98 27 330 01	2 410	91 43 814 08	1	1	98 84 991 23	9 077 153	90 77 153	6	1
98 80 026 23	9 882 604 23	98 82 604 23	3	1	98 84 992 23	9 077 153	90 77 153	7	1
98 80 031 23	9 887 944 23	98 87 944 23	5	1	98 85 051 23	9 073 690 23	90 73 690 23	1	1
98 80 232 23	9 882 971 23	98 82 971 23	997	1	98 85 222 23	9 888 697 23	98 88 697 23	1	1
98 80 511 23	9 881 818 23	98 81 818 23	7	1	98 85 224 23	9 888 697 23	98 88 697 23	4	1
98 80 895 23	9 072 124 23	90 72 124 23	20	1	98 85 258 23	9 074 797 23	90 74 797 23	28	1
98 80 961	9 074 797 23	90 74 797 23	128	1	98 85 346 23	9 888 697 23	98 88 697 23	6	1
98 81 817 23	9 885 646 23	98 85 646 23	8	1	98 85 347 23	9 888 697 23	98 88 697 23	3	1
98 81 818 23	9 074 797 23	90 74 797 23	11	1	98 85 348 23	9 888 697 23	98 88 697 23	8	1
98 82 554 23	9 074 797 23	90 74 797 23	143	1	98 85 358 23	9 077 153	90 77 153	1	1
98 82 567 23	9 884 255 23	98 84 255 23	3	2	98 85 379 23	9 885 854 23	98 85 854 23	5	1
98 82 604 23	9 074 797 23	90 74 797 23	165	1	98 85 529 23	9 889 288 23	98 89 288 23	4	1
98 82 614 23	9 882 941 23	98 82 941 23	2	1	98 85 645 23	9 885 646 23	98 85 646 23	1	1
98 82 650 23	9 883 076 23	98 83 076 23	2	1	98 85 646 23	9 885 647 23	98 85 647 23	1	1
98 82 651 23	9 883 076 23	98 83 076 23	1	1	98 85 647 23	9 074 797 23	90 74 797 23	3	1
98 82 654 23	9 882 650 23	98 82 650 23	1	1	98 85 658 23	9 074 797 23	90 74 797 23	56	1
98 82 725 23	9 882 972 23	98 82 972 23	4	1	98 85 727 23	9 074 797 23	90 74 797 23	112	1
98 82 914 23	9 882 940 23	98 82 940 23	2	1	98 85 728 23	9 885 727 23	98 85 727 23	1	1
98 82 916 23	9 882 941 23	98 82 941 23	1	1	98 85 770 23	9 885 772 23	98 85 772 23	1	1
98 82 921 23	9 882 940 23	98 82 940 23	1	1	98 85 772 23	9 074 797 23	90 74 797 23	20	1
98 82 939 23	9 882 940 23	98 82 940 23	7	1	98 85 774 23	9 885 775 23	98 85 775 23	4	1
98 82 940 23	9 882 971 23	98 82 971 23	5	1	98 85 775 23	9 074 797 23	90 74 797 23	18	1
98 82 941 23	9 882 940 23	98 82 940 23	3	1	98 85 776 23	9 885 775 23	98 85 775 23	6	1
98 82 947 23	9 882 554 23	98 82 554 23	3	1	98 85 803 23	9 885 830 23	98 85 830 23	1	1

https://truckmanualshub.com/

Artikel	Blatt	Baugruppe	Pos.	Menge
98 85 806 23	9 885 830 23	98 85 830 23	5	1
98 85 816 23	9 885 772 23	98 85 772 23	6	1
98 85 817 23	9 885 992 23	98 85 992 23	1	1
98 85 830 23	9 074 797 23	90 74 797 23	12	1
98 85 854 23	9 074 797 23	90 74 797 23	300	1
98 85 855 23	9 885 854 23	98 85 854 23	1	1
98 85 979 23	9 882 973 23	98 82 973 23	600	1
98 85 980 23	9 885 854 23	98 85 854 23	13	1
98 85 992 23	9 074 797 23	90 74 797 23	144	1
98 86 242 23	9 882 554 23	98 82 554 23	1	1
98 86 591 23	9 888 639 23	98 88 639 23	9	1
98 86 772 23	9 888 855 23	98 88 855 23	3	1
98 86 925 23	9 072 124 23	90 72 124 23	6	5
98 86 974 23	9 886 977 23	98 86 977 23	1	1
98 86 975 23	9 886 977 23	98 86 977 23	2	2
98 86 976 23	9 074 797 23	90 74 797 23	180	1
98 86 977 23	9 886 976 23	98 86 976 23	1	1
98 87 060 23	9 074 797 23	90 74 797 23	172	1
98 87 127 23	9 074 797 23	90 74 797 23	125	1
98 87 349 23	9 887 350 23	98 87 350 23	1	1
98 87 350 23	9 074 797 23	90 74 797 23	91	1
98 87 351 23	9 074 797 23	90 74 797 23	70	1
98 87 551 23	9 274 562 23	92 74 562 23	1	1
98 87 656 23	9 274 562 23	92 74 562 23	21	8
98 87 875 23	9 887 943 23	98 87 943 23	1	1
98 87 943 23	9 074 797 23	90 74 797 23	185	1
98 87 944 23	9 077 637	90 77 637	1	1
98 87 945 23	9 887 944 23	98 87 944 23	3	1
98 87 946 23	9 887 944 23	98 87 944 23	4	1
98 87 963 23	9 887 944 23	98 87 944 23	2	1
98 88 183 23	9 888 184 23	98 88 184 23	1	1
98 88 184 23	9 074 797 23	90 74 797 23	90	5
98 88 198 23	9 887 944 23	98 87 944 23	1	1
98 88 266 23	9 882 604 23	98 82 604 23	8	1
98 88 639 23	9 885 658 23	98 85 658 23	1	1
98 88 646 23	9 885 658 23	98 85 658 23	5	1
98 88 651 23	9 074 797 23	90 74 797 23	65	1
98 88 652 23	9 888 651 23	98 88 651 23	1	1
98 88 654 23	9 888 651 23	98 88 651 23	4	1
98 88 674 23	9 888 651 23	98 88 651 23	3	1
98 88 697 23	9 074 797 23	90 74 797 23	31	1
98 88 698 23	9 888 697 23	98 88 697 23	2	1
98 88 727 23	9 074 797 23	90 74 797 23	26	6
98 88 855 23	9 074 797 23	90 74 797 23	85	1
98 88 865 23	9 888 866 23	98 88 866 23	2	1
98 88 866 23	9 074 797 23	90 74 797 23	78	1
98 89 055 23	9 889 288 23	98 89 288 23	5	1
98 89 068 23	9 889 640 23	98 89 640 23	1	1
98 89 102 23	9 073 690 23	90 73 690 23	12	1
98 89 125 23	9 074 797 23	90 74 797 23	101	1
98 89 126 23	9 889 125 23	98 89 125 23	1	1
98 89 127 23	9 889 126 23	98 89 126 23	1	1
98 89 128 23	9 889 126 23	98 89 126 23	2	1
98 89 129 23	9 889 126 23	98 89 126 23	3	1
98 89 130 23	9 889 126 23	98 89 126 23	4	1
98 89 131 23	9 889 126 23	98 89 126 23	5	1
98 89 132 23	9 889 126 23	98 89 126 23	6	1
98 89 247 23	9 889 248 23	98 89 248 23	1	1
98 89 248 23	9 074 797 23	90 74 797 23	107	1
98 89 287 23	9 889 288 23	98 89 288 23	6	1
98 89 288 23	9 074 797 23	90 74 797 23	200	1
98 89 289 23	9 889 288 23	98 89 288 23	1	1
98 89 299 23	9 888 855 23	98 88 855 23	8	1
98 89 300 23	9 888 855 23	98 88 855 23	1	1
98 89 338 23	9 882 604 23	98 82 604 23	2	1
98 89 339 23	9 882 604 23	98 82 604 23	13	1
98 89 518 23	9 889 521 23	98 89 521 23	1	2
98 89 521 23	9 074 797 23	90 74 797 23	46	6
98 89 640 23	9 074 797 23	90 74 797 23	208	1
98 89 641 23	9 889 640 23	98 89 640 23	3	2
98 89 644 23	9 889 742 23	98 89 742 23	2	1
98 89 734 23	9 884 509 23	98 84 509 23	1	1
98 89 742 23	9 074 797 23	90 74 797 23	97	1
98 89 743 23	9 889 742 23	98 89 742 23	1	1
98 89 745 23	9 889 742 23	98 89 742 23	3	1
98 89 747 23	9 889 742 23	98 89 742 23	4	1
99 55 057 03	9 966 102 03	99 66 102 03	1	1
99 66 102 03	2 571	91 07 795 08	1	2
99 67 241	9 966 102 03	99 66 102 03	6	1
99 70 401 01	3 510	91 44 344 08	30	1

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
1.ACHSE M.AUFHAENGUNG	91 45 674 08	9	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
1.ACHSE VORM.M.ABV	92 11 559 08	1	1	1 420	91 45 674 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
2.ACHSE M.AUFHAENGUNG	91 43 769 08	17	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
2.ACHSE VORM.	92 38 293 08	1	1	1 423	91 43 769 08	2.ACHSE M.AUFHAENGUNG
3.ACHSE VORM.M.ABV	92 48 436 08	1	1	1 421	91 44 126 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN	91 44 126 08	11	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
4.ACHSE VORM.	92 43 230 08	2	1	1 421	91 44 126 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
ABDECKBLECH KPL.	92 85 905 08	1	1	3 160 001	92 85 899 08	ROLLENHALTER KPL.
ABDECKPLATTE	98 89 068 23	1	1	9 889 640 23	98 89 640 23	TRITTSCHUTZ
ABDECKPLATTE	98 89 641 23	3	2	9 889 640 23	98 89 640 23	TRITTSCHUTZ
ABDECKSCHEIBE	60 72 273 08	(2)	1	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
ABDECKSCHEIBE	60 72 273 08	72	2	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
ABDECKSCHEIBE	90 74 884	25	2	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
ABDECKUNG	10 03 301 7	(5)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
ABDECKUNG	10 03 301 7	(5)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
ABDECKUNG HEIZUNGSOEFF	91 43 920 08	59	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ABGASKRUEMMER	98 86 974 23	1	1	9 886 977 23	98 86 977 23	ABGASROHR
ABGASKRUEMMER	98 86 975 23	2	2	9 886 977 23	98 86 977 23	ABGASROHR
ABGASROHR	98 86 976 23	180	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ABGASROHR	98 86 977 23	1	1	9 886 976 23	98 86 976 23	ABGASROHR
ABGASTURBOLADER	57 00 330 23	1	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
ABGASTURBOLADER ANBAU	90 72 451 23	190	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ABLAGE SCHWK.	92 50 896 08	30	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
ABLASSTUELLE	79 00 483 08	12	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
ABS-ELEKTRONIK	69 18 837 08	10	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
ABSCHIRMBLECH	98 89 339 23	13	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WASSERPUMPE
ABSCHIRMBLECH	90 74 871	8	1	9 886 976 23	98 86 976 23	ABGASROHR
ABSPERRHAHN	92 77 942 23	14	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
ABSTANDSRING	53 01 917 08	434	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ABSTANDSRING	53 01 917 08	449	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ABSTECKBOLZEN	92 13 745 08	11	4	1 632	91 08 988 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
ABSTUETZBEDIENUNG	92 91 388 08	2	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
ABSTUETZPLATTE KPL.	92 52 733 08	1	4	1 641	91 40 658 08	ABSTUETZPLATTEN M.HALT
ABSTUETZPLATTE SCHWK.	92 52 734 08	1	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
ABSTUETZPLATTEN M.HALT	91 40 658 08	31	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ABSTUETZUNG	98 88 866 23	78	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ACHSANTRIEB	57 17 004 08	400	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSANTRIEB	57 17 007 08	400	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSBLOCKIERVENTIL	51 14 976 08	3	1	1 971 019	92 22 010 08	BLASENSPEICHER VORM.
ACHSHALTER	99 70 401 01	30	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
ACHSSCHENKEL	57 04 264 08	12	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKEL	57 13 314 08	12	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
ACHSSCHENKEL	57 04 264 08	12	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKEL	57 14 376 08	12	1	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
ACHSSCHENKEL	57 14 377 08	13	1	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 166 08	16	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 05 083 08	17	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 313 08	18	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 166 08	16	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 05 083 08	17	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ACHSSCHENKELBOLZEN	57 13 313 08	18	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
ADAPTER	57 13 899 08	9	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFF
ADAPTER	51 10 593 08	6	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
ADAPTER SCHWK.	92 38 749 08	1	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
AGGREGATETRAEGER	98 85 647 23	3	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
AGGREGATETRAEGER	98 85 645 23	1	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATETRAEGER
AGGREGATETRAEGER	98 85 646 23	1	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATETRAEGER
ANBAU LEITER	92 70 932 08	1	1	3 750	91 43 845 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
ANBAU MONTAGESTANGE	92 70 933 08	2	1	3 750	91 43 845 08	WERKZEUG KLAPPSPITZE
ANBAUTEILE	90 73 690 23	73	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
ANBAUTEILE	98 83 271 23	142	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANKER	57 06 957 08	2	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
ANLAUFRING	53 00 353 08	320	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFRING	53 00 353 08	320	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFRING	91 43 047 23	3	1	9 883 076 23	98 83 076 23	NOCKENWELLE
ANLAUFRING	98 82 567 23	3	2	9 884 255 23	98 84 255 23	REPARATUR SATZ
ANLAUFRING	91 48 325 23	6	2	9 888 855 23	98 88 855 23	ANTRIEB
ANLAUFSCHEIBE	53 00 230 08	309	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 234 08	324	16	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 230 08	309	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	53 00 234 08	324	16	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANLAUFSCHEIBE	57 15 823 08	4	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
ANLAUFSCHEIBE	57 15 824 08	6	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
ANLAUFSCHEIBE	91 75 982 23	6	1	9 274 589 23	92 74 589 23	ZWISCHENRAD
ANLENKSTUECK SCHWK.	91 43 751 08	1	1	3 101	91 43 746 08	ANLENKSTUECK VORM.
ANLENKSTUECK SCHWK.	92 38 750 08	2	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
ANLENKSTUECK VORM.	91 43 746 08	1	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
ANPASSUNGSVENTIL	10 02 444 6	30	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
ANSAUGSTUTZEN	95 63 472 08	9	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
ANSAUGSTUTZEN	98 85 727 23	112	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANSAUGSTUTZEN	98 85 728 23	1	1	9 885 727 23	98 85 727 23	ANSAUGSTUTZEN
ANSCHLAG	51 07 457 08	37	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
ANSCHLUSSBLOCK	51 10 621 08	5	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
ANSCHLUSSPLATTE	51 06 318 08	30	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
ANSCHLUSSPLATTE	51 06 295 08	56	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
ANSCHLUSSPLATTE	57 02 920 08	4	1	5 102 328 08	51 02 328 08	HYDROMOTOR
ANSCHLUSSTECKER	60 23 370 08	177	1	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
ANSCHLUSSTUTZEN	98 81 817 23	8	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATETRAEGER
ANSCHRAUBSCHARNIER	70 42 611 08	73	2	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
ANSCHRAUBSCHARNIER	70 42 611 08	4	1	1 860 027	92 62 961 08	DECKEL VORM.
ANSCHRAUBSCHARNIER	70 42 012 08	7	2	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
ANSCHRAUBSCHARNIER	70 42 561 08	3	1	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
ANTENNE	59 10 708 08	271	1	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
ANTRIEB	98 88 855 23	85	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANTRIEB	98 85 854 23	300	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ANTRIEBSFLANSCH	60 60 126 08	6	1	2 920 200	91 27 889 08	ELEKTRIK WINDE I
ANTRIEBSFLANSCH	57 17 005 08	444	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ANTRIEBSFLANSCH	57 10 199 08	444	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ANTRIEBSHUELSE	57 18 514 08	4	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
ANTRIEBSTEILE	98 88 697 23	31	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ARBEITSSCHEINWERFER	60 71 511 08	80	4	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
ARBEITSSCHEINWERFER	60 71 445 08	12	1	2 920 366	96 20 455 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABI
ARMATUREN FAHRERHAUS	91 09 601 08	64	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ARMATURENBRETT	59 16 691 08	1	1	2 531 001	92 88 268 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
ARMATURENBRETT	59 16 692 08	1	1	2 531 002	92 88 269 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
ARMATURENBRETT DACH SC	92 68 820 08	1	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
ARMATURENBRETT DACH VO	92 68 818 08	3	1	2 920 621	91 08 738 08	ELEKTRIK KABINE GETEILT
ARMATURENBRETT MITTELK	96 25 532 08	3	1	1 830	91 09 601 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
ARMATURENBRETT VORN VO	92 10 963 08	3	1	2 530	91 41 903 08	ELEKTRIK ARMATUREN KRA
ARMATURENKASTEN	59 10 706 08	1	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFER
ARMATURENKASTEN KPL.	92 13 430 08	12	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
ARMATURENKASTEN LIEFER	92 17 203 08	1	1	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
ARMAUFLAGE KPL. LI	92 15 880 08	10	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMAUFLAGE KPL. RE	92 15 879 08	11	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 654 08	2	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 651 08	3	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 655 08	8	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
ARMLEHNE	95 33 653 08	9	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
AUFLAGEBOCK	60 27 360 08	205	2	3 930 064	92 68 848 08	KLEMMKASTEN KPL.
AUFLAUFKEIL	97 01 940 08	45	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
AUFSTECKROHR	60 72 268 08	57	2	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
AUFSTIEG-LI.	97 13 018 08	11	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
AUFSTIEG-RE.	97 13 020 08	12	1	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
AUSGLEICHBALLAST	91 01 100 08	344	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
AUSGLEICHSBEHAELTER	57 17 717 08	4	1	5 506 380 08	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
AUSGLEICHSCHEIBE	51 07 832 08	17	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
AUSLASSVENTIL	98 82 725 23	4	1	9 882 972 23	98 82 972 23	ZYLINDERKOPF
AUSLEGERABLAGEBOCK KPL	91 43 778 08	33	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
AUSLEGERABLAGEBOCK SCH	92 48 029 08	1	1	1 644	91 43 778 08	AUSLEGERABLAGEBOCK KPL
AUSPUFFANLAGE	91 00 628 08	43	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
AUSSCHUBMECHANIK KPL.	91 43 756 08	6	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
AUSSENLAMELLE	50 15 286 08	98	8	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
AUSSENLAMELLE	50 20 453 08	10	8	5 020 415 01	50 20 415 01	LAMELLENBREMSE
AXIAL-GLEITRINGDICHTUNG	73 82 095 23	3	1	9 884 739 23	98 84 739 23	DICHTUNGSSATZ
AXIALGELENK	52 12 324 08	2	2	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
BATTERIE HAUPTSCHALTER	60 60 709 08	10	1	1 920 361	96 20 374 08	ELEKTRIK BATTERIE
BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN	50 26 397 08	1	1	5 029 688 08	50 29 688 08	BREMSVENTIL
BEDIENTEIL	57 18 499 08	17	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
BEDIENUNG	57 07 566 08	3	1	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
BEFESTIGUNGSOBERTEIL	72 58 100 08	9	4	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
BEFESTIGUNGSOBERTEIL	72 58 100 08	109	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BEFESTIGUNGSTEILE DREH	91 34 666 08	25	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN	91 09 607 08	79	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
BELUEFTUNGSFILTER	51 06 545 08	3	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
BESTUECKUNGSMODUL	60 27 923 08	1	1	1 830 149	96 25 760 08	BESTUECKUNGSMODUL 4POL
BESTUECKUNGSMODUL 1	92 71 584 08	153	1	3 930 605	92 17 218 08	KABELBAUM
BESTUECKUNGSMODUL 4POL	96 25 760 08	6	1	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
BETAETIGUNG	50 29 935 08	2	1	5 029 688 08	50 29 688 08	BREMSVENTIL
BETAETIGUNGSDORN	70 42 534 08	7	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFF
BETAETIGUNGSDORN	70 42 534 08	3	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
BETAETIGUNGSEINHEIT	57 15 302 08	1	1	5 020 415 01	50 20 415 01	LAMELLENBREMSE
BETAETIGUNGSGRIFF	60 60 934 08	1	1	6 060 709 08	60 60 709 08	BATTERIE HAUPTSCHALTER
BEZEICHNUNGSSTREIFEN	60 27 629 08	8	1	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
BLASENSPEICHER VORM.	92 22 010 08	2	4	1 971	91 26 670 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
BLATTFEDER	50 22 102 08	198	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
BLECH	95 65 359 08	7	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 338 08	8	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 339 08	9	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 340 08	10	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 342 08	12	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 343 08	13	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 346 08	16	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH	95 65 360 08	17	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECH HI.QUER ISOL.	92 53 365 08	7	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH HI.UNTEN ISOL.	92 53 367 08	8	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH HINTEN RECHTS ISOL	92 52 968 08	4	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH HINTEN RECHTS ISOL	92 53 562 08	9	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT	92 53 633 08	12	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT	92 69 001 08	13	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH ISOLIERT	92 69 002 08	14	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH LI.GESCHW.	92 50 296 08	12	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
BLECH QUER ISOLIERT	92 53 226 08	6	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH RE.GESCHW.	92 50 297 08	13	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
BLECH SCHWK.	92 71 182 08	1	1	1 861 142	92 52 967 08	BLECH VORNE LINKS ISOLIE
BLECH SCHWK.	92 68 890 08	22	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
BLECH VORM.	96 25 659 08	6	1	1 955 001	96 25 134 08	VORMONTAGE MONTAGEEINH
BLECH VORN LI.ISOL.	92 52 976 08	5	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
BLECH VORNE ISOLIERT	92 52 951 08	1	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH VORNE LINKS ISOLIE	92 52 967 08	3	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECH VORNE RECHTS ISOLI	92 52 952 08	2	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECHMUTTER	41 30 049 08	81	120	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECHMUTTER	41 30 061 08	82	10	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
BLECHMUTTER	41 30 049 08	22	4	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
BLECHMUTTER	41 30 061 08	5	5	1 861 142	92 52 967 08	BLECH VORNE LINKS ISOLIE
BLECHMUTTER	41 30 061 08	5	3	1 861 143	92 52 968 08	BLECH HINTEN RECHTS ISOL
BLECHMUTTER	41 30 061 08	7	2	1 861 144	92 52 976 08	BLECH VORN LI.ISOL.
BLECHMUTTER	41 30 061 08	4	2	1 861 147	92 53 367 08	BLECH HI.UNTEN ISOL.
BLECHMUTTER	41 30 061 08	5	5	1 861 148	92 53 562 08	BLECH HINTEN RECHTS ISOL
BLENDE	60 67 620 08	17	8	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
BLENDE	92 71 140 08	1	1	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
BLENDE	60 67 620 08	18	1	2 531 001	92 88 268 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
BLENDE	60 67 620 08	18	1	2 531 002	92 88 269 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
BLENDE	60 67 620 08	18	10	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
BLINDSTOPFEN	60 23 316 08	13	2	9 887 351 23	98 87 351 23	EINSPRITZPUMPE
BLINK-POSITIONSLEUCHTE	60 71 499 08	12	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
BLINKLEUCHTE	60 71 494 08	30	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
BLINKLEUCHTE	60 71 495 08	31	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
BLOCK	51 10 253 08	1	1	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
BLOCK	57 18 175 08	7	1	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
BOCK	70 42 290 08	20	2	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
BOLZEN KPL.	92 85 906 08	7	1	3 160 001	92 85 899 08	ROLLENHALTER KPL.
BOWDENZUG	57 18 208 08	153	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
BREMSENDECKPLATTE	53 01 303 08	170	1	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
BREMSENDECKPLATTE	53 01 303 08	170	1	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
BREMSENDECKPLATTE	53 01 303 08	170	1	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
BREMSENDECKPLATTE	57 13 325 08	170	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 08 845 08	174	1	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 08 845 08	174	1	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 17 417 08	174	1	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
BREMSENTRAEGER	57 11 324 08	174	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
BREMSTROMMEL	57 02 957 08	63	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSTROMMEL	57 02 943 08	63	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
BREMSTROMMEL	57 02 957 08	63	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
BREMSTROMMEL	57 02 943 08	63	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
BREMSVENTIL	50 29 929 08	2	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORMONTAGE
BREMSVENTIL	50 29 688 08	3	1	2 505	92 68 291 08	VORM.PNEUMATIK KABINE
BREMSVENTIL VORMONTAGE	96 25 136 08	4	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
BRENNER	57 14 835 08	8	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
BUCHSE	50 26 550 08	7	2	1 780 365	91 01 404 08	EL.SENSOREN GERADE
BUCHSE	50 26 550 08	7	2	1 780 366	91 01 405 08	EL.SENSOREN 90 GRD
BUCHSE	51 10 012 08	44	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
BUCHSE	57 04 597 08	30	4	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
BUCHSE	57 08 212 08	61	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
BUCHSE	57 04 597 08	30	4	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
BUCHSE	57 08 212 08	61	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
BUCHSE	57 15 822 08	2	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
BUCHSE	61 07 069 08	35	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
BUCHSE	92 76 953 23	7	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
BUCHSENKONTAKT	60 45 193 08	159	4	3 931 015	92 08 062 08	LEITUNG
BUCHSENKONTAKT	60 45 193 08	159	4	3 931 043	92 88 291 08	LEITUNG
BUCHSENKONTAKT	60 45 193 08	12	8	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
BUEGEL	53 01 309 08	178	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
BUEGEL	53 01 309 08	178	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
BUEGEL	53 01 309 08	178	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
BUNDBOLZEN	57 15 305 08	1	1	7 739 398 08	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
BUNDLAGER	91 30 929 23	7	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATETRAEGER
BUNDSCHRAUBE	92 75 152 01	6	2	9 275 212 01	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
BUSPLATINE	92 86 229 08	3	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
CLIP	70 25 012 03	12	31	1 859	91 45 263 08	GERAEUSCHDAEMMUNG UW
CLIP	70 42 640 08	4	6	1 861 142	92 52 967 08	BLECH VORNE LINKS ISOLIE
CLIP	60 23 154 08	23	272	2 932 067	92 88 277 08	RELAISSTEUERUNG HW.I
DAEMPFER	57 18 206 08	151	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
DAEMPFUNGSKOLBEN	51 07 974 08	7	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
DECKEL	57 16 468 08	1	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
DECKEL	92 68 987 08	2	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
DECKEL	59 10 707 08	2	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFER
DECKEL	60 27 617 08	3	1	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
DECKEL	50 26 417 08	12	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
DECKEL	10 02 532 0	14	2	5 113 047 08	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DECKEL	57 00 026 08	77	1	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
DECKEL	53 00 905 08	457	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DECKEL	57 13 954 08	475	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
DECKEL	91 49 706 23	10	1	9 072 142 23	90 72 142 23	SCHWUNGRADGEHAEUSE
DECKEL	91 43 918 23	1	1	9 143 636 23	91 43 636 23	VERSCHLUSSDECKEL
DECKEL	90 77 777	1	1	9 178 172 23	91 78 172 23	VERSCHLUSSTEILE
DECKEL	92 74 757 23	11	1	9 888 639 23	98 88 639 23	SCHMIEROELPUMPE
DECKEL	98 84 711 23	15	1	9 888 855 23	98 88 855 23	ANTRIEB
DECKEL GESCHW.	92 68 989 08	1	1	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
DECKEL SCHWK.	92 50 993 08	52	1	3 101	91 43 746 08	ANLENKSTUECK VORM.
DECKEL SCHWK.	92 13 710 08	53	1	3 101	91 43 746 08	ANLENKSTUECK VORM.
DECKEL VORM.	92 62 961 08	25	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
DECKEL VORM.ISOL.	92 53 599 08	10	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
DECKEL VORM.ISOL.	92 53 627 08	11	1	1 861	91 43 794 08	MOTORVERKLEIDUNG KPL.
DIAGRAMMSCHEIBE	79 05 002 08	2	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER D.
DICHTRAHMEN	97 03 425 08	11	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
DICHTRING	50 26 088 08	16	4	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
DICHTRING	50 26 088 08	4	1	2 520 019	92 95 245 08	STEUERUNG PODEST
DICHTRING	50 26 088 08	52	4	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
DICHTRING	57 00 774 08	(13)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
DICHTRINGHALTER	91 77 494 23	2	1	9 177 487 23	91 77 487 23	KURBELWELLENDICHTUNG
DICHTRINGHALTER	91 77 495 23	2	1	9 177 488 23	91 77 488 23	KURBELWELLENDICHTUNG
DICHTSATZ	98 80 232 23	997	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
DICHTSATZ	98 83 228 23	998	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
DICHTSATZ	98 83 227 23	999	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
DICHTSCHEIBE	57 05 174 77	2	1	5 704 276 08	57 04 276 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
DICHTSCHEIBE	73 81 047 23	15	1	9 883 227 23	98 83 227 23	DICHTSATZ
DICHTSCHEIBE	73 81 047 23	15	1	9 883 228 23	98 83 228 23	DICHTSATZ
DICHTSCHEIBE	73 81 047 23	2	1	9 887 350 23	98 87 350 23	EINSPRITZDUESE
DICHTSCHEIBE	73 81 047 23	2	1	9 888 184 23	98 88 184 23	EINSPRITZDUESE
DICHTUNG	92 71 963 23	14	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
DICHTUNG	57 17 065 08	2	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
DICHTUNG	57 06 861 08	(1)	2	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
DICHTUNG	57 14 796 08	194	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
DICHTUNG	57 14 796 08	194	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
DICHTUNG	57 14 796 08	194	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
DICHTUNG	57 14 796 08	194	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
DICHTUNG	57 13 378 08	1	1	7 300 043 08	73 00 043 08	ABSPERRORGAN
DICHTUNG	92 71 592 23	5	1	9 072 142 23	90 72 142 23	SCHWUNGRADGEHAEUSE
DICHTUNG	92 70 109 23	3	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
DICHTUNG	92 68 130 23	8	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
DICHTUNG	92 68 131 23	18	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
DICHTUNG	92 71 963 23	3	1	9 072 875 23	90 72 875 23	HEIZFLANSCH
DICHTUNG	90 77 329	3	1	9 143 636 23	91 43 636 23	VERSCHLUSSDECKEL
DICHTUNG	92 68 119 23	5	1	9 268 118 23	92 68 118 23	DICHTUNGSSATZ
DICHTUNG	92 68 120 23	7	1	9 268 118 23	92 68 118 23	DICHTUNGSSATZ
DICHTUNG	92 68 120 23	6	1	9 270 382 23	92 70 382 23	SCHMIEROELFILTER
DICHTUNG	92 70 109 23	5	1	9 271 317 23	92 71 317 23	DICHTUNGSSATZ

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
DICHTUNG	92 68 130 23	6	1	9 271 317 23	92 71 317 23	DICHTUNGSSATZ
DICHTUNG	92 68 131 23	7	1	9 271 317 23	92 71 317 23	DICHTUNGSSATZ
DICHTUNG	93 76 513 23	8	1	9 271 317 23	92 71 317 23	DICHTUNGSSATZ
DICHTUNG	92 68 119 23	3	2	9 275 380 23	92 75 380 23	OELKUEHLER
DICHTUNG	92 68 111 23	3	1	9 279 471 23	92 79 471 23	OELWANNE
DICHTUNG	92 71 731 23	9	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
DICHTUNG	92 71 731 23	9	1	9 883 227 23	98 83 227 23	DICHTSATZ
DICHTUNG	92 68 121 23	10	4	9 883 227 23	98 83 227 23	DICHTSATZ
DICHTUNG	92 71 477 23	14	4	9 883 227 23	98 83 227 23	DICHTSATZ
DICHTUNG	92 71 731 23	9	1	9 883 228 23	98 83 228 23	DICHTSATZ
DICHTUNG	92 68 121 23	10	6	9 883 228 23	98 83 228 23	DICHTSATZ
DICHTUNG	92 71 477 23	14	6	9 883 228 23	98 83 228 23	DICHTSATZ
DICHTUNG	92 68 121 23	6	6	9 884 742 23	98 84 742 23	LUFTANSAUGROHR
DICHTUNG	92 71 963 23	10	1	9 884 742 23	98 84 742 23	LUFTANSAUGROHR
DICHTUNG	92 74 252 23	3	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATETRAEGER
DICHTUNG	91 44 762 23	(1)	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OELEINFUELLUNG
DICHTUNG	92 71 477 23	6	6	9 886 976 23	98 86 976 23	ABGASROHR
DICHTUNG	92 77 943 23	4	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
DICHTUNG	92 71 963 23	3	1	9 887 127 23	98 87 127 23	VERBINDUNGSLEITUNG
DICHTUNG	57 10 102 08	4	1	9 887 351 23	98 87 351 23	EINSPRITZPUMPE
DICHTUNG	98 85 529 23	4	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
DICHTUNGSSATZ	57 13 568 08	(999)	1	1 420 001	92 11 559 08	1.ACHSE VORM.M.ABV
DICHTUNGSSATZ	57 13 568 08	(1)	1	1 421 001	92 48 436 08	3.ACHSE VORM.M.ABV
DICHTUNGSSATZ	51 86 593 90	(999)	1	1 632 024	96 21 040 08	SCHIEBEHOLM HI.VORM.
DICHTUNGSSATZ	57 13 598 08	(999)	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
DICHTUNGSSATZ	57 15 778 08	(1)	1	3 975	91 43 840 08	HYDRAULIK TELE
DICHTUNGSSATZ	57 04 272 08	(2)	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DICHTUNGSSATZ	57 00 772 08	999	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
DICHTUNGSSATZ	57 13 020 08	1	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
DICHTUNGSSATZ	57 14 912 08	999	1	5 123 537 08	51 23 537 08	HYDROZYLINDER
DICHTUNGSSATZ	57 18 684 08	(999)	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESKOPZYLINDER
DICHTUNGSSATZ	57 17 356 08	999	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESKOPZYLINDER
DICHTUNGSSATZ	57 18 137 08	999	1	5 123 786 08	51 23 786 08	HYDROZYLINDER
DICHTUNGSSATZ	57 18 263 08	999	1	5 123 807 08	51 23 807 08	HYDROZYLINDER
DICHTUNGSSATZ	51 10 433 08	999	1	5 704 271 08	57 04 271 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
DICHTUNGSSATZ	51 10 433 08	999	1	5 714 001 08	57 14 001 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
DICHTUNGSSATZ	57 14 712 08	800	1	5 718 142 08	57 18 142 08	WEGEVENTIL
DICHTUNGSSATZ	57 18 171 08	800	1	5 718 143 08	57 18 143 08	WEGEVENTIL
DICHTUNGSSATZ	57 14 712 08	800	1	5 718 145 08	57 18 145 08	WEGEVENTIL
DICHTUNGSSATZ	57 18 945 08	999	1	5 718 922 08	57 18 922 08	ZYLINDERKOPF
DICHTUNGSSATZ	92 71 317 23	999	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
DICHTUNGSSATZ	92 68 118 23	999	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OELKUEHLER
DICHTUNGSSATZ	98 84 739 23	999	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WASSERPUMPE
DIESELMOTOR EINBAU	91 07 499 08	5	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
DIESELMOTOR VORM.	96 19 532 08	1	1	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
DISTANZHUELSE	92 67 869 23	5	1	9 887 350 23	98 87 350 23	EINSPRITZDUESE
DISTANZHUELSE	92 67 869 23	5	1	9 888 184 23	98 88 184 23	EINSPRITZDUESE
DISTANZHUELSE	90 75 641	13	2	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
DISTANZRING	51 10 006 08	16	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
DISTANZSCHEIBE	53 01 916 08	433	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
DISTANZSTUECK	57 06 903 08	33	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
DOPPELHORN	92 19 268 08	11	1	1 920	91 09 604 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
DOPPELKLAPPSPITZE KPL.	91 43 844 08	351	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
DOPPELKLAPPSPITZE VORM.	91 42 520 08	1	1	3 500	91 43 844 08	DOPPELKLAPPSPITZE KPL.
DOPPELZAHNRADPUMPE	51 21 354 08	3	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
DOPPELZAHNRADPUMPE	51 21 355 08	4	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
DOSIERPUMPE	55 31 868 08	3	1	2 541	91 06 915 08	ZUSATZHEIZUNG OW.O.MOT
DOSIERPUMPE	55 31 868 08	2	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
DRAEHTE KPL. GRUNDAUFB	96 23 225 08	2	1	2 932 110	96 23 224 08	GRUNDAUFBAUVERKABELU
DRAEHTE KPL.ARMATUR	96 21 618 08	2	1	1 830	91 09 601 08	ARMATUREN FAHRERHAUS

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
DRAEHTE VORM. GRUNDAUF	96 23 227 08	2	1	2 932 178	96 23 225 08	DRAEHTE KPL. GRUNDAUFB
DRAEHTE VORM.ARMATUR	96 21 619 08	2	1	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
DRAHTBUEGEL	77 90 332 08	17	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
DRAHTHALTER	61 10 461 08	20	4	2 932 067	92 88 277 08	RELAISSTEUERUNG HW.I
DREHBUEHNENARRETIERUNG	91 00 066 08	117	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
DREHBUEHNENVERKLEIDUNG	92 71 129 08	2	1	2 510	91 43 819 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
DREHBUEHNENVERKLEIDUNG	91 43 819 08	127	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
DREHBUEHNENVERKLEIDUNG	92 51 173 08	1	1	2 510	91 43 819 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
DREHFALLENSCHLOSS	70 42 764 08	6	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
DREHKNOPF	69 27 013 08	25	1	2 913	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
DREHSCHALTER	60 60 262 08	5	1	2 920 284	91 27 894 08	ELEKTRIK HEIZUNG
DREHWERK	91 02 510 08	115	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
DREHZAHLGEBER	92 73 234 23	238	2	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
DREHZAHLGEBER	63 58 670 01	1	1	9 273 234 23	92 73 234 23	DREHZAHLGEBER
DREIWEGEHAHN	55 30 854 08	2	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	51 13 052 08	4	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	51 14 562 08	18	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	51 14 177 08	33	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	51 14 502 08	5	1	2 975	91 43 846 08	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 04 271 08	40	2	5 113 039 08	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 19 187 08	76	2	5 113 047 08	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 19 188 08	79	4	5 113 047 08	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 18 146 08	3	1	5 113 178 08	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 18 146 08	4	1	5 113 180 08	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 04 276 08	5	2	5 113 180 08	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 15 398 08	40	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 04 271 08	50	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 14 001 08	60	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 15 349 08	70	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL	57 14 897 08	37	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESKOPZYLINDER
DRUCKFEDER	72 00 115 08	31	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
DRUCKFEDER	72 00 126 08	36	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
DRUCKFEDER	57 18 294 08	75	10	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
DRUCKFEDER	57 18 295 08	76	10	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
DRUCKFEDER	50 20 440 08	12	22	5 020 415 01	50 20 415 01	LAMELLENBREMSE
DRUCKFEDER	50 26 420 08	15	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
DRUCKFEDER	51 10 255 08	3	2	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
DRUCKFEDER	51 10 259 08	9	2	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
DRUCKFEDER	51 07 926 08	8	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
DRUCKFEDER	51 10 010 08	42	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
DRUCKFEDER	57 06 893 08	5	2	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
DRUCKFEDER	51 10 151 08	4	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
DRUCKFEDER	51 07 975 08	9	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
DRUCKFEDER	53 00 770 08	177	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
DRUCKFEDER	53 00 770 08	177	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
DRUCKFEDER	53 00 770 08	177	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
DRUCKFEDER	57 18 898 08	34	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
DRUCKFEDER	57 06 961 08	16	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
DRUCKFEDER	91 45 973 23	12	1	9 142 744 23	91 42 744 23	ENDREGELVENTIL
DRUCKFEDER	73 82 049 23	10	1	9 888 639 23	98 88 639 23	SCHMIEROELPUMPE
DRUCKFILTER	51 06 753 08	23	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLEREINBAU
DRUCKGEBER LOAD SENSIN	92 96 040 08	61	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
DRUCKGEBER WIPPZYLINDE	92 02 300 08	60	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
DRUCKKNOPFGRIFF	70 42 802 08	(1)	2	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
DRUCKLEITUNG	99 67 241	6	1	9 966 102 03	99 66 102 03	BALLASTIERZYLINDER
DRUCKLUFTANLAGE	91 09 651 08	85	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
DRUCKLUFTZYLINDER	57 00 321 23	3	1	5 700 322 23	57 00 322 23	MOTORBREMSE
DRUCKREDUZIERVENTIL	57 17 576 08	1	6	5 113 047 08	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKREGELVENTIL	57 18 165 08	2	1	5 113 047 08	51 13 047 08	STEUERBLOCK
DRUCKRING	50 29 326 08	209	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
DRUCKRING	50 29 326 08	13	7	1 955 001	96 25 134 08	VORMONTAGE MONTAGEEINH
DRUCKSCHALTER	51 06 769 08	11	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
DRUCKSENSOR	69 23 083 08	11	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 13 194 08	199	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 13 194 08	199	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 13 194 08	199	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
DRUCKSTUECK	57 11 328 08	197	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
DRUCKVENTIL	57 15 608 08	24	1	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
DRUCKVENTIL	57 14 537 08	7	1	5 114 869 08	51 14 869 08	STEUERLEISTE
DRUCKVENTIL	57 15 296 08	16	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
DS ABSTUETZZYLINDER	57 19 349 08	(999)	1	1 632 023	96 21 039 08	SCHIEBEHOLM VORN VORM.
DS ZYLINDER-BUCHSE	90 77 781	7	1	9 888 727 23	98 88 727 23	ZYLINDER
DU BUCHSE	70 80 100 08	4	1	3 500 014	92 51 630 08	KONSOLE VORM.
DU BUCHSE	70 80 100 08	3	2	3 500 104	92 95 821 08	HALTERUNG VORM.
DU BUCHSE	70 80 100 08	40	2	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
DU BUCHSE	70 80 116 08	25	2	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
DUESE	59 10 574 08	31	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
DUESE	59 10 562 08	8	1	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
DUESE	98 89 734 23	1	1	9 884 509 23	98 84 509 23	KOLBENKUEHLUNG
DURCHFLUSSANZEIGER	51 06 006 08	3	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 013 08	112	3	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 013 08	6	2	1 861 142	92 52 967 08	BLECH VORNE LINKS ISOLIE
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 013 08	4	2	1 861 143	92 52 968 08	BLECH HINTEN RECHTS ISOL
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 013 08	6	2	1 861 144	92 52 976 08	BLECH VORN LI.ISOL.
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 013 08	4	4	1 861 145	92 53 226 08	BLECH QUER ISOLIERT
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 013 08	5	4	1 861 146	92 53 365 08	BLECH HI.QUER ISOL.
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 024 08	10	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
DURCHFUEHRUNGSTUELLE	60 27 018 08	11	4	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
DURCHGANGSNIPPELBLOCK	77 43 751 08	11	2	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
DURCHTRIEBSWELLE	57 13 583 08	474	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE	91 00 064 08	77	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EINBAU-ASCHER	70 42 266 08	51	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
EINBAUSTECKDOSE	60 52 039 08	3	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
EINBAUSTECKDOSE	60 52 039 08	27	1	2 932 176	96 23 229 08	STECKERBLECH VORM.
EINBAUTEIL	10 02 836 9	5	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER D.
EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN	91 08 748 08	147	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EINGANGSPLATINE	91 43 948 08	41	1	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
EINLASSVENTIL	92 79 578 23	2	1	9 882 972 23	98 82 972 23	ZYLINDERKOPF
EINLEGEBRUECKE	60 27 355 08	31	32	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
EINLEGEBRUECKE	60 27 355 08	11	30	2 932 176	96 23 229 08	STECKERBLECH VORM.
EINRUECKRELAIS	61 07 123 08	24	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
EINSCHRAUBSTUTZEN	94 98 641 08	7	1	2 975	91 43 846 08	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE
EINSCHRAUBSTUTZEN	92 77 941 23	18	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
EINSCHUBKARTE PROG.-SP.6	91 00 655 08	51	1	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
EINSCHUBKARTE PROG.-SP.6	91 00 656 08	52	1	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
EINSCHUBKARTE PROG.SP.6	91 00 638 08	50	1	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
EINSPRITZDUESE	98 88 184 23	90	5	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSPRITZDUESE	98 87 350 23	91	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSPRITZDUESE	98 87 349 23	1	1	9 887 350 23	98 87 350 23	EINSPRITZDUESE
EINSPRITZDUESE	98 88 183 23	1	1	9 888 184 23	98 88 184 23	EINSPRITZDUESE
EINSPRITZLEITUNG	98 89 125 23	101	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSPRITZLEITUNG	98 89 127 23	1	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 128 23	2	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 129 23	3	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 130 23	4	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 131 23	5	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
EINSPRITZLEITUNG	98 89 132 23	6	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
EINSPRITZLEITUNGEN	98 89 126 23	1	1	9 889 125 23	98 89 125 23	EINSPRITZLEITUNG
EINSPRITZPUMPE	98 87 351 23	70	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
EINSTELLBLECH	98 80 895 23	20	1	9 072 124 23	90 72 124 23	SCHWUNGRAD
EINSTELLSCHRAUBE	91 77 768 23	5	1	9 142 744 23	91 42 744 23	ENDREGELVENTIL
EINSTELLSCHRAUBE	91 75 560 23	5	2	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
EINSTELLSCHRAUBE	73 81 782 23	8	1	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
EINZELDUESE	59 15 647 08	82	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
EL.ANBAU ENDSCHALTER	92 19 632 08	11	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
EL.ANLAGE DREHBUEHNE	91 02 520 08	145	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EL.ANLAGE UNTERWAGEN	91 09 604 08	75	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EL.BETAETIGUNG HYDR.VENT	91 45 468 08	91	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EL.SENSOREN 90 GRD	91 01 405 08	407	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EL.SENSOREN GERADE	91 01 404 08	406	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
EL.TEILE VERSANDMONTAGE	91 38 351 08	81	3		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ELEKTRIK ANBAUTEILE KABI	96 20 455 08	5	1	2 920 621	91 08 738 08	ELEKTRIK KABINE GETEILT
ELEKTRIK ANLENKSTUECK	92 68 841 08	2	1	3 930	91 08 095 08	ELEKTRIK AUSLEGER
ELEKTRIK ANLENKSTUECK	92 88 293 08	5	1	3 931 000	91 45 049 08	ELEKTRIK DOPPELKLAPPSPIT
ELEKTRIK ARMATUREN KRA	91 41 903 08	129	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ELEKTRIK ARMATUREN STE	91 44 130 08	131	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ELEKTRIK ARMLEHNE	92 88 268 08	1	1	2 531	91 44 130 08	ELEKTRIK ARMATUREN STE
ELEKTRIK ARMLEHNE	92 88 269 08	2	1	2 531	91 44 130 08	ELEKTRIK ARMATUREN STE
ELEKTRIK AUSLEGER	91 08 095 08	203	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ELEKTRIK AUSSCHUBMECHA	92 68 845 08	6	1	3 930	91 08 095 08	ELEKTRIK AUSLEGER
ELEKTRIK BATTERIE	96 20 374 08	9	1	1 920	91 09 604 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
ELEKTRIK DOPPELKLAPPSPIT	91 45 049 08	500	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
ELEKTRIK DREHWERK	92 11 635 08	11	1	2 920 480	92 19 632 08	EL.ANBAU ENDSCHALTER
ELEKTRIK DREHWERTGEBER	91 43 393 08	16	1	2 920 480	92 19 632 08	EL.ANBAU ENDSCHALTER
ELEKTRIK FAHRERHAUS	91 25 765 08	56	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ELEKTRIK GASVERSTELLUNG	92 08 459 08	24	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
ELEKTRIK HEIZUNG	91 27 894 08	19	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
ELEKTRIK KABINE GETEILT	91 08 738 08	31	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
ELEKTRIK KOPFSTUECK	92 71 640 08	4	1	3 930	91 08 095 08	ELEKTRIK AUSLEGER
ELEKTRIK KOPFSTUECK	92 88 294 08	7	1	3 931 000	91 45 049 08	ELEKTRIK DOPPELKLAPPSPIT
ELEKTRIK OELKUEHLER	91 36 708 08	11	1	2 984	91 43 832 08	OELKUEHLER EINBAU
ELEKTRIK WINDE I	91 27 889 08	3	1	2 450	91 45 600 08	HAUPTHUBWERK
ELEKTRIK WINDWARNUNG	91 20 191 08	324	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ELEKTRIK ZUSATZGLOCKE LM	92 12 998 08	15	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
ELEKTROPUMPE	77 43 568 08	1	1	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
ENDHALTER	60 21 101 08	4	2	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
ENDREGELVENTIL	91 42 744 23	7	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ENDSCHALTER BALLAST	92 88 280 08	17	2	2 920 480	92 19 632 08	EL.ANBAU ENDSCHALTER
ENTLUEFTUNG	98 81 818 23	11	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ENTLUEFTUNGSSTUECK	57 07 454 08	16	1	5 029 929 08	50 29 929 08	BREMSVENTIL
ENTLUEFTUNGSSTUTZEN	92 75 019 01	2	1	9 275 212 01	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
ENTLUEFTUNGSVENTIL	57 07 923 08	64	2	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
ERREGERWICKLUNG	57 06 956 08	1	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
ERSATZBALLAST WINDE II	91 43 823 08	136	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
FAHRTENSCHREIBER D.	91 19 258 08	62	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
FALTENBALG	57 04 170 77	1	1	5 123 195 08	51 23 195 08	HYDROZYLINDER
FALTENBALG	57 19 123 08	2	1	6 060 950 08	60 60 950 08	MEISTERSCHALTER
FASSUNG	63 01 023 08	9	10	2 932 067	92 88 277 08	RELAISSTEUERUNG HW.I
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
FEDERBOCK	57 00 029 08	80	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
FEDERBOLZEN	51 07 973 08	6	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
FEDERRIEGEL	70 42 111 08	99	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
FEDERSCHEIBE	51 10 040 08	41	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
FEDERTELLER	50 26 424 08	19	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
FEDERTELLER	51 10 258 08	8	2	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
FEDERTELLER	51 07 970 08	3	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
FEDERTELLER	92 70 037 23	6	2	9 882 972 23	98 82 972 23	ZYLINDERKOPF
FEDERTELLER	91 75 563 23	7	2	9 882 972 23	98 82 972 23	ZYLINDERKOPF
FERNLENKUNG	91 43 772 08	2	1	1 810	91 09 919 08	FAHRERHAUS VORM.
FETT	10 02 473 3	3	1	9 077 781	90 77 781	DS ZYLINDER-BUCHSE
FILTER	57 18 500 08	19	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
FILTER	57 15 280 08	11	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
FILTERDECKEL	57 08 320 08	3	1	5 106 694 08	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
FILTEREINSATZ	51 06 718 08	1	1	5 106 545 08	51 06 545 08	BELUEFTUNGSFILTER
FILTEREINSATZ	51 06 697 08	1	1	5 106 694 08	51 06 694 08	RUECKLAUFFILTER
FILTEREINSATZ	57 05 816 08	1	1	5 106 708 08	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
FILTEREINSATZ	51 06 385 14	1	1	5 106 753 08	51 06 753 08	DRUCKFILTER
FILTEREINSATZ	57 16 519 08	1	1	5 517 159 08	55 17 159 08	KOMBIFILTER
FILTERKONSOLE	92 02 108 08	22	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLEREINBAU
FILTERKONSOLE	98 85 358 23	1	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFILTER
FILTERPATRONE	51 06 711 08	5	1	3 975	91 43 840 08	HYDRAULIK TELE
FILTERTOPF	57 10 213 08	3	1	5 106 708 08	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
FLACHSPANNHEBEL	70 40 048 08	15	2	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
FLAMMWAECHTER	57 14 830 08	5	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
FLANSCH	91 79 540 23	9	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
FLANSCH	98 87 943 23	185	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
FLANSCH	91 44 280 23	1	1	9 144 281 23	91 44 281 23	VERSCHLUSSTEILE
FLANSCH	70 06 471 23	3	1	9 887 350 23	98 87 350 23	EINSPRITZDUESE
FLANSCH	98 87 875 23	1	1	9 887 943 23	98 87 943 23	FLANSCH
FLANSCH	70 06 471 23	3	1	9 888 184 23	98 88 184 23	EINSPRITZDUESE
FLANSCH	98 85 347 23	3	1	9 888 697 23	98 88 697 23	ANTRIEBSTEILE
FLANSCHHAELFTE	51 05 882 08	200	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
FLANSCHVERSCHRAUBUNG	51 00 654 08	26	2	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
FLANSCHVERSCHRAUBUNG	51 00 431 08	37	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
FLANSCHVERSCHRAUBUNG	51 00 334 08	38	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
FLUEGELZELLENMOTOR	51 30 128 08	1	1	2 420	91 02 510 08	DREHWERK
FOERDERPUMPE	57 00 271 23	3	1	9 887 351 23	98 87 351 23	EINSPRITZPUMPE
FRONTRAHMEN	69 26 004 08	27	1	2 913	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
FRONTSCHEIBE GEKLEBT	92 68 891 08	1	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
FRONTSCHEIBE KPL.	92 48 796 08	3	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
FUEHRUNGSBAND	57 03 480 08	(3)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
FUEHRUNGSRING	57 13 022 08	(10)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
FUEHRUNGSROHR	98 85 774 23	4	1	9 885 775 23	98 85 775 23	OELMESSTAB
FUEHRUNGSSTUECK	57 06 208 08	7	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
FUELLERPROFIL	26 21 028 08	2	10.600	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
FUELLSTANDANZEIGE	57 19 251 08	3	1	2 102 004	92 87 359 08	KABINENARM M. TANKS
FUSSTASTER	60 66 035 08	(5)	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
FUSSTASTER KPL.	92 11 807 08	21	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
GASFEDER	59 10 670 08	16	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
GASFEDER	59 10 619 08	13	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
GASFEDER	59 15 099 08	64	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
GEBERANBAU AUSSCHUBM	92 68 266 08	34	1	3 330	91 43 756 08	AUSSCHUBMECHANIK KPL.
GEBERANBAU GRUNDAUSLEG	96 20 167 08	22	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
GEBERANBAU KOPFSTUECK	96 20 158 08	23	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
GEBLAESE	57 18 304 08	15	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
GEBLAESE	57 14 829 08	3	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
GEGENGEWICHT M.BEFESTI	91 45 683 08	135	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
GEGENGEWICHTSABLAGE	91 43 787 08	52	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
GEGENGEWICHTSABLAGE LI	92 51 788 08	2	1	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
GEGENGEWICHTSABLAGE RE	92 39 817 08	1	1	1 741	91 43 787 08	GEGENGEWICHTSABLAGE
GEGENHALTER	98 82 939 23	7	1	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
GEHAEUSE	57 13 898 08	6	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFF
GEHAEUSE	70 42 195 08	5	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
GEHAEUSE	70 42 566 08	2	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
GEHAEUSE	92 51 331 08	2	1	2 913	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
GEHAEUSE	61 10 015 08	2	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
GEHAEUSE	50 29 920 08	1	1	5 029 552 08	50 29 552 08	WEGEVENTIL
GEHAEUSE	57 02 919 08	3	1	5 102 328 08	51 02 328 08	HYDROMOTOR
GEHAEUSE	51 07 969 08	1	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
GEHAEUSE KPL.	92 68 196 08	1	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
GEHAEUSEDECKEL	53 00 668 08	482	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
GEHAEUSEOBERTEIL	50 26 408 08	2	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
GEHAEUSEUNTERTEIL	57 18 411 08	2	1	5 517 159 08	55 17 159 08	KOMBIFILTER
GELENKSTANGE	59 10 428 08	41	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
GENERATOR	98 84 761 23	195	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
GERAETESTECKDOSE	60 52 018 08	25	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
GERAEUSCHDAEMMUNG UW	91 45 263 08	65	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
GERAEUSCHDAEMPFER	50 26 616 08	9	8	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
GERAEUSCHDAEMPFER	50 26 616 08	5	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
GETRIEBEMOTOR	57 17 570 08	1	1	5 910 685 08	59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL
GETRIEBEMOTOR	57 17 570 08	1	1	5 910 686 08	59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL
GEWINDEBUCHSE	57 11 499 08	751	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
GEWINDEPLATTE	70 42 737 08	70	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
GEWINDESTIFT	57 18 664 08	(3)	1	1 830	91 09 601 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
GITTERROST	57 18 398 08	6	1	5 506 380 08	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
GLASEINHEIT	57 17 571 08	2	1	5 910 685 08	59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL
GLASEINHEIT	57 17 571 08	2	1	5 910 686 08	59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL
GLEITRING	57 06 397 08	(17)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
GLEITRINGDICHTUNG	73 81 986 23	4	1	9 884 739 23	98 84 739 23	DICHTUNGSSATZ
GLEITRINGDICHTUNG	73 81 986 23	7	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
GLUEHSTIFT	57 14 831 08	6	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
GLYDRING	57 00 783 08	(8)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
GMT-BUCHSE	72 69 108 08	3	4	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
GRIFFE	57 18 450 08	121	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
GRIFFE	57 18 478 08	121	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
GRIFFKAPPE	57 18 247 08	1	1	6 060 950 08	60 60 950 08	MEISTERSCHALTER
GRIFFROHR SCHWK.	92 52 328 08	4	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
GRIFFSCHALE MIT SCHLOSS	70 42 801 08	(2)	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
GRIFFSTUECK	70 42 609 08	102	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
GRIFFSTUECK	70 42 609 08	5	12	1 863	91 45 030 08	REIFENVERKLEIDUNG ERGA
GRUNDAUFBAU	96 21 084 08	4	1	2 932	91 08 748 08	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN
GRUNDAUFBAUVERKAB. MAT	96 23 226 08	3	1	2 932 110	96 23 224 08	GRUNDAUFBAUVERKABELU
GRUNDAUFBAUVERKABELU	96 23 224 08	7	1	2 932	91 08 748 08	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN
GRUNDWERKZEUG	92 85 698 08	1	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG U.ZUBEHOER
GUMMISCHUTZKAPPE	10 04 013 6	5	1	5 716 347 08	57 16 347 08	WEGEVENTIL
HAENGETASTER	60 66 615 08	156	1	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
HAFTETIKETT	60 21 712 08	30	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
HAFTETIKETT	60 21 710 08	21	18	2 932 067	92 88 277 08	RELAISSTEUERUNG HW.I
HAKENSTANGE	92 95 299 08	1	1	3 750 010	92 70 933 08	ANBAU MONTAGESTANGE
HALTEBLECH	98 89 102 23	12	1	9 073 690 23	90 73 690 23	ANBAUTEILE
HALTEBLECH	90 73 585 23	16	1	9 073 690 23	90 73 690 23	ANBAUTEILE
HALTEGURT	59 10 638 08	18	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HALTER	55 17 160 08	5	2	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
HALTER	92 71 437 08	6	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
HALTER	38 00 199 08	8	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
HALTER	38 00 201 08	10	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
HALTER	60 72 246 08	25	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
HALTER	98 85 816 23	6	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OELEINFUELLUNG
HALTER	98 85 806 23	5	1	9 885 830 23	98 85 830 23	ROHRLEITUNG
HALTER	90 75 378	2	1	9 887 127 23	98 87 127 23	VERBINDUNGSLEITUNG
HALTER	98 88 654 23	4	1	9 888 651 23	98 88 651 23	OELLEITUNG
HALTER	92 76 928 23	1	1	9 888 866 23	98 88 866 23	ABSTUETZUNG
HALTER	98 88 865 23	2	1	9 888 866 23	98 88 866 23	ABSTUETZUNG
HALTER	91 40 426 23	3	1	9 889 125 23	98 89 125 23	EINSPRITZLEITUNG
HALTER SCHWK.	92 57 974 08	1	1	3 780 242	92 56 075 08	HALTER VORM.

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
HALTER VORM.	92 51 440 08	2	2	3 750 008	92 70 932 08	ANBAU LEITER
HALTER VORM.	92 56 075 08	14	1	3 780 248	91 20 191 08	ELEKTRIK WINDWARNUNG
HALTER WINDWARNUNG	92 38 355 08	13	1	3 780 248	91 20 191 08	ELEKTRIK WINDWARNUNG
HALTERING	50 26 413 08	7	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
HALTERING	50 26 415 08	10	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
HALTERUNG	53 00 355 08	337	6	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
HALTERUNG	53 00 355 08	337	6	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
HALTERUNG SCHWK.	92 50 158 08	1	1	1 770	91 43 789 08	RESERVERADHALTERUNG
HALTERUNG SCHWK.	92 95 822 08	1	1	3 500 104	92 95 821 08	HALTERUNG VORM.
HALTERUNG SCHWK.HINTEN	92 48 009 08	16	1	1 632 024	96 21 040 08	SCHIEBEHOLM HI.VORM.
HALTERUNG SCHWK.VORNE	92 50 317 08	16	1	1 632 023	96 21 039 08	SCHIEBEHOLM VORN VORM.
HALTERUNG VORM.	92 95 821 08	1	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
HALTERUNGSBLECH KPL.	92 55 098 08	3	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
HANDBREMSVENTIL	50 26 500 08	6	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
HANDGRIFF	59 10 668 08	12	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HANDGRIFF KPL.	70 42 322 08	27	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
HANDHEBELPRESSE	79 00 420 08	41	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
HANDLAUF SCHWK.	92 52 832 08	10	1	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
HANDPUMPE	79 00 391 08	42	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
HAUBE SCHWK.	92 51 174 08	1	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
HAUBE VORM.	92 71 292 08	99	1	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
HAUPTHUBWERK	91 45 600 08	119	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
HAUPTLAGERSATZ	90 73 347 23	1	7	9 884 510 23	98 84 510 23	KURBELWELLENLAGERUNG
HAUPTSPIEGEL	59 10 685 08	1	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
HAUPTSPIEGEL	59 10 686 08	2	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
HEBEL	57 18 454 08	146	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
HEBEL	57 18 455 08	147	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
HEBEL	57 18 480 08	147	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
HEBELVERSCHLUSS	70 42 288 08	14	2	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
HEBELVERSCHLUSS	70 42 321 08	(2)	2	2 510 200	92 71 129 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
HECKBLENDE SCHWK.	92 71 085 08	50	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
HEIZUNG	50 26 514 08	2	1	5 026 573 08	50 26 573 08	LUFTTROCKNER
HEIZUNG KRANFUEHRERKAB	91 44 649 08	19	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
HILFSSCHALTERBLOCK	60 66 532 08	155	2	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
HIMMEL KPL.	92 50 859 08	18	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
HOHLRAD	53 00 350 08	335	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRAD	53 00 350 08	335	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRADTRAEGER	53 00 351 08	336	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLRADTRAEGER	53 00 351 08	336	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
HOHLSCHLUESSEL	70 42 711 08	7	2	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
HOHLSCHRAUBE	70 06 439 23	3	6	9 279 614 23	92 79 614 23	LECKOELLEITUNG
HUBWERK VORM.	92 71 275 08	1	1	2 450	91 45 600 08	HAUPTHUBWERK
HUBZYLINDER	79 00 388 08	50	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
HUELSE	57 18 515 08	6	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
HYDRAULIK	91 06 900 08	149	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
HYDRAULIK ABSTUETZUNG	91 26 675 08	87	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
HYDRAULIK ACHSFEDERUNG	91 26 670 08	89	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
HYDRAULIK TELE	91 43 840 08	205	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
HYDRAULISCHE BALLASTIERU	91 07 795 08	137	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
HYDROZYLINDER	51 23 195 08	3	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
IMPULSGEBER	57 09 907 08	14	1	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
INNENLAMELLE	57 17 376 08	97	7	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
INNENLAMELLE	50 20 451 08	11	7	5 020 415 01	50 20 415 01	LAMELLENBREMSE
INNENLEUCHTE	60 71 470 08	268	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
INNENLEUCHTE	60 71 361 08	10	1	2 920 366	96 20 455 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABI
KABELBINDERHALTER	60 20 611 08	47	6	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
KABELDOSE	60 45 055 08	157	1	3 931 015	92 08 062 08	LEITUNG
KABELDOSE	60 45 055 08	157	1	3 931 043	92 88 291 08	LEITUNG
KABELDOSE	60 45 055 08	14	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
KABELKANAL	60 14 046 08	101	0.625	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
KABELKANAL	60 14 073 08	102	0.350	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
KABELKANAL	60 14 055 08	103	0.280	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
KABELKANAL	60 14 055 08	104	0.330	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
KABELLISTE BELEUCHTUNG	92 68 194 08	3	1	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
KABELLISTE EL.ANL.DREHBU	92 07 720 08	12	1	2 920	91 02 520 08	EL.ANLAGE DREHBUEHNE
KABELLISTE EL.ANLAGE UW.	96 21 611 08	2	1	1 920	91 09 604 08	EL.ANLAGE UNTERWAGEN
KABELLISTE KRANFUEHRER	92 68 819 08	4	1	2 920 621	91 08 738 08	ELEKTRIK KABINE GETEILT
KABELSATZ	57 05 132 08	5	1	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
KABELSCHLAUCH	60 30 246 08	224	0.970	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
KABELSCHLAUCH	60 30 251 08	204	2.800	2 932 178	96 23 225 08	DRAEHTE KPL. GRUNDAUFB
KABELSTRANG	92 07 721 08	31	1	2 920 001	92 07 720 08	KABELLISTE EL.ANL.DREHBU
KABELSTRANG	92 07 723 08	32	1	2 920 001	92 07 720 08	KABELLISTE EL.ANL.DREHBU
KABELTUELLE	60 27 048 08	154	2	3 931 015	92 08 062 08	LEITUNG
KABELTUELLE	60 27 048 08	154	2	3 931 043	92 88 291 08	LEITUNG
KABELTUELLE	60 45 087 08	153	1	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
KABELTUELLE	60 27 048 08	9	2	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
KABELVERBINDER	60 23 364 08	2	1	2 932 166	92 68 911 08	VERTEILER MASSE
KABINE BLECHTEILE	91 10 310 08	9	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
KABINE VERGLAST	91 10 112 08	1	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
KAPPE	59 10 636 08	37	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
KAPPE	50 26 411 08	5	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
KAPPE	57 15 828 08	30	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
KAPPE	57 09 913 08	59	1	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
KAPSEL	61 07 045 08	40	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
KARTUSCHE	57 13 523 08	1	1	5 026 573 08	50 26 573 08	LUFTTROCKNER
KAUSCHE UND KLEMME	57 18 513 08	7	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
KEGELFEDER	50 26 412 08	6	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
KEGELROLLENLAGER	74 68 012 08	2	1	1 430 013	92 38 356 08	LENKHEBEL VORM.
KEGELROLLENLAGER	57 17 369 08	30	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
KEGELROLLENLAGER	57 17 370 08	31	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
KEGELROLLENLAGER	57 02 929 08	10	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK
KEIL	57 14 795 08	192	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
KEIL	57 14 795 08	192	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
KEIL	57 14 795 08	192	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
KEIL	57 14 800 08	192	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
KETTENVERSCHLUSS	77 39 477 08	62	2	3 105	91 03 583 08	TELESKOP IV VORM.
KIPPHEBEL	98 82 914 23	2	1	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
KIPPHEBEL	98 82 941 23	3	1	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
KIPPHEBEL	98 82 916 23	1	1	9 882 941 23	98 82 941 23	KIPPHEBEL
KIPPHEBELBOCK	98 82 921 23	1	1	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
KIPPHEBELBOCK	98 82 940 23	5	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
KIPPSCHALTER	60 61 830 08	56	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
KLAMMER	59 10 509 08	30	3	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
KLAPPKONSOLE SCHWK.	92 68 995 08	1	1	3 510 004	92 68 990 08	KLAPPKONSOLE VORM.
KLAPPKONSOLE VORM.	92 68 990 08	3	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KLAPPTEIL SCHWK.	92 68 996 08	2	1	3 510 004	92 68 990 08	KLAPPKONSOLE VORM.
KLEINTEILSATZ	51 10 004 08	999	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
KLEMMBRETT 6XM6 VORM.	92 26 483 08	181	1	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
KLEMMBRETT 6XM6 VORM.	92 26 483 08	3	1	2 932 123	96 23 226 08	GRUNDAUFBAUVERKAB. MAT
KLEMME	61 07 135 08	804	1	6 290 070 23	62 90 070 23	GENERATOR
KLEMMENLEISTE	92 68 284 08	5	1	2 932 123	96 23 226 08	GRUNDAUFBAUVERKAB. MAT
KLEMMLEISTE	60 21 206 08	16	2	1 920 361	96 20 374 08	ELEKTRIK BATTERIE
KLEMMPUFFER	70 42 184 08	4	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
KLEMMSCHELLE	52 11 547 08	3	2	5 211 434 08	52 11 434 08	ACHSSTREBE
KNOPF	57 07 567 08	4	1	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
KOHLEBUERSTENSATZ	61 07 065 08	30	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
KOLBEN	50 26 422 08	17	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
KOLBEN	57 06 209 08	6	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
KOLBEN	53 01 912 08	532	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBEN	53 01 912 08	532	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
KOLBEN	57 15 826 08	13	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
KOLBEN	98 84 512 23	40	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KOLBEN	91 40 206 23	1	1	9 142 744 23	91 42 744 23	ENDREGELVENTIL
KOLBEN	92 75 382 23	5	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OELKUEHLER
KOLBEN	98 82 614 23	2	1	9 882 941 23	98 82 941 23	KIPPHEBEL
KOLBEN	98 84 661 23	1	1	9 884 512 23	98 84 512 23	KOLBEN
KOLBEN	98 86 591 23	9	1	9 888 639 23	98 88 639 23	SCHMIEROELPUMPE
KOLBENDICHTUNG	57 07 242 08	(9)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
KOLBENFUEHRUNGSRING	53 01 914 08	533	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBENFUEHRUNGSRING	53 01 914 08	533	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
KOLBENKUEHLUNG	98 84 509 23	9	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KOMBIFILTER	55 17 159 08	1	1	1 681	91 43 784 08	LUFTFILTERANLAGE
KOMPAKTSTEUERBLOCK	51 13 039 08	2	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
KONDENSATOR FO	61 07 090 08	42	1	6 290 070 23	62 90 070 23	GENERATOR
KONSOLE	70 42 297 08	9	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
KONSOLE	90 73 953 23	1	1	9 073 952 23	90 73 952 23	KONSOLE
KONSOLE	90 73 952 23	111	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KONSOLE	98 89 289 23	1	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
KONSOLE LI.SCHWK.	92 50 556 08	5	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
KONSOLE LI.SCHWK.	92 50 028 08	6	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KONSOLE RE.SCHWK.	92 50 557 08	6	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
KONSOLE RE.SCHWK.	92 50 029 08	7	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KONSOLE SCHWK.	92 71 068 08	8	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
KONSOLE SCHWK.	92 50 027 08	5	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KONSOLE SCHWK.	92 61 571 08	17	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
KONSOLE SCHWK.	92 71 081 08	5	1	3 330	91 43 756 08	AUSSCHUBMECHANIK KPL.
KONSOLE SCHWK.	92 71 082 08	6	1	3 330	91 43 756 08	AUSSCHUBMECHANIK KPL.
KONSOLE SCHWK.	92 51 636 08	1	1	3 500 014	92 51 630 08	KONSOLE VORM.
KONSOLE SCHWK.	92 50 421 08	4	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KONSOLE VORM.	92 51 630 08	2	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORTHALTERUNG DKS
KONSOLE VORN SCHWK.	92 50 653 08	7	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
KONTAKT	60 23 001 08	121	114	1 830 147	96 21 619 08	DRAEHTE VORM.ARMATUR
KONTAKT	60 23 001 08	121	2	9 212 205 08	92 12 205 08	KURZSCHLUSSSTECKER HW I
KONTAKTGEBER	57 14 837 08	51	1	5 106 006 08	51 06 006 08	DURCHFLUSSANZEIGER
KONTAKTGEBER	57 14 837 08	51	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
KONTAKTSATZ	57 18 511 08	5	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
KOPFSTUECK SCHWK.	92 38 751 08	4	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
KOPFSTUETZE	77 41 193 08	17	1	2 502	91 01 533 08	STEUERSTAND
KOPFSTUETZE	57 18 477 08	62	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
KOPFSTUETZE KPL.	57 18 202 08	18	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
KRAFTSTOFFBEHAELTER AN	91 46 002 08	105	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
KRAFTSTOFFBEHAELTER VO	92 73 136 08	1	1	2 270	91 46 002 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER AN
KRAFTSTOFFILTER	90 77 153	93	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KRAFTSTOFFLEITUNGEN	98 89 742 23	97	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KRAMPE	60 27 417 08	7	2	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
KRAMPE	60 27 417 08	206	8	3 930 064	92 68 848 08	KLEMMKASTEN KPL.
KRAMPE	60 27 417 08	296	6	3 930 067	92 71 642 08	KLEMMKASTEN KPL.
KRANFUEHRERKABINE KPL.	91 09 254 08	123	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
KRANFUEHRERKABINE VORM	91 13 416 08	1	1	2 500	91 09 254 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
KREUZLASCHE SCHWK.	92 50 746 08	49	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
KRUEMMER	92 75 703 23	1	1	9 887 127 23	98 87 127 23	VERBINDUNGSLEITUNG
KUEHLER	57 18 406 08	3	1	5 506 383 08	55 06 383 08	OEL-LUFT-KUEHLER
KUEHLER VORM.	96 19 533 08	1	1	1 409	91 07 433 08	KUEHLEREINBAU
KUEHLERANLAGE	55 06 380 08	1	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
KUEHLEREINBAU	91 07 433 08	3	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
KUEHLERPLATTE	92 69 147	1	1	9 275 379 23	92 75 379 23	OELKUEHLER VORM.
KUEHLERVERSCHLUSS	57 19 250 08	2	1	2 102 004	92 87 359 08	KABINENARM M. TANKS
KUGELDREHVERBINDUNG	98 27 330 01	1	1	2 410	91 43 814 08	ROLLENDERHVERBINDUNG
KUNSTSTOFFLEISTE	28 28 006 08	101	0.700	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
KUPPLUNG	10 03 757 5	17	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
KUPPLUNGSGABEL	57 09 911 08	34	1	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
KUPPLUNGSHEBEL	57 09 910 08	32	1	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
KUPPLUNGSKOPF	50 29 453 08	20	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
KURBELGEHAEUSE	92 74 562 23	1	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELGEHAEUSE	98 87 551 23	1	1	9 274 562 23	92 74 562 23	KURBELGEHAEUSE
KURBELWELLE	98 85 258 23	28	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELWELLENDICHTUNG	91 77 489 23	30	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURBELWELLENDICHTUNG	91 77 487 23	10	1	9 177 489 23	91 77 489 23	KURBELWELLENDICHTUNG
KURBELWELLENDICHTUNG	91 77 488 23	11	1	9 177 489 23	91 77 489 23	KURBELWELLENDICHTUNG
KURBELWELLENLAGERUNG	98 84 510 23	29	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
KURZSCHLUSSSTECKER HW I	92 12 205 08	5	1	2 932 067	92 88 277 08	RELAISSTEUERUNG HW.I
LADELUFTKUEHLER	57 17 715 08	2	1	5 506 380 08	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
LAENGENGEBER	57 17 939 08	1	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
LAGERBOCK	38 00 346 08	1	1	2 500 022	92 10 661 08	LAGERBOCK VORM..
LAGERBOCK	38 00 347 08	1	1	2 500 023	92 10 663 08	LAGERBOCK VORM.
LAGERBOCK SCHWK.	92 42 320 08	2	2	1 800	91 09 600 08	FAHRERHAUS KPL.
LAGERBOCK SCHWK.	92 71 528 08	3	1	2 500	91 09 254 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
LAGERBOCK SCHWK.	92 71 525 08	4	1	2 500	91 09 254 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
LAGERBOCK SCHWK.	92 71 436 08	1	1	2 500 021	92 10 666 08	LAGERBOCK VORM.
LAGERBOCK VORM.	92 10 666 08	15	1	2 500	91 09 254 08	KRANFUEHRERKABINE KPL.
LAGERBOCK VORM.	92 10 663 08	10	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
LAGERBOCK VORM..	92 10 661 08	7	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
LAGERBOLZEN	59 10 632 08	35	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
LAGERBUCHSE	57 00 027 08	19	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	53 00 342 08	19	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
LAGERBUCHSE	57 00 027 08	19	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LAGERBUCHSE	53 00 342 08	19	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
LAGERBUCHSE	57 13 156 08	21	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
LAGERBUCHSE	91 43 907 23	5	2	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATETRAEGER
LAGERNADEL	51 10 261 08	11	2	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
LAGERRING	57 02 924 08	3	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK
LAMELLENBREMSE	50 20 415 01	70	1	9 385 877 01	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
LAMELLENKUPPLUNG	61 07 027 08	6	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
LAMELLENSTOPFEN	77 90 205 08	13	2	2 270 001	92 73 136 08	KRAFTSTOFFBEHAELTER VO
LAMELLENSTOPFEN	77 90 205 08	28	1	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
LAMELLENVENTIL	57 15 827 08	15	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
LAMPENTRAEGER LI. SCHWK.	96 24 926 08	8	1	1 790 803	91 21 433 08	STOSS-STANGE FAHRERHAU
LAMPENTRAEGER RE. SCHW	96 24 927 08	9	1	1 790 803	91 21 433 08	STOSS-STANGE FAHRERHAU
LAMPENTRAEGER SCHWK.	92 98 570 08	1	1	1 932 010	96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.
LAMPENTRAEGER SCHWK.	92 98 570 08	1	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
LASTHALTEVENTIL	51 14 729 08	59	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
LASTHALTEVENTIL	51 14 794 08	6	1	2 975	91 43 846 08	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE
LASTHALTEVENTIL	57 17 758 08	15	1	9 966 102 03	99 66 102 03	BALLASTIERZYLINDER
LASTSCHALTGETRIEBE EINBA	91 25 867 08	7	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
LASTSCHALTGETRIEBE VOR	96 26 132 08	1	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
LAUFRAD	98 87 945 23	3	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
LECKOELLEITUNG	92 79 614 23	105	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LECKOELLEITUNG	92 79 613 23	1	1	9 279 614 23	92 79 614 23	LECKOELLEITUNG
LEERGEHAEUSE	95 56 312 08	7	1	3 930 064	92 68 848 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEERGEHAEUSE	97 04 913 08	5	1	3 930 067	92 71 642 08	KLEMMKASTEN KPL.
LEITUNG	92 07 726 08	62	1	2 920 001	92 07 720 08	KABELLISTE EL.ANL.DREHBU
LEITUNGSFILTER	50 26 238 08	17	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
LEITUNGSFILTER	51 06 708 08	31	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
LEITUNGSHALTER	60 21 161 08	37	4	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LEITUNGSTROMMEL KPL.	92 68 867 08	6	1	3 930 005	92 68 841 08	ELEKTRIK ANLENKSTUECK
LENKARRETIERUNG	52 11 489 08	1	1	1 421 004	92 43 720 08	LENKARRETIERUNG VORM.
LENKARRETIERUNG VORM.	92 43 720 08	3	1	1 421	91 44 126 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
LENKGETRIEBE/SERVOCOM	52 10 050 08	1	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKHEBEL	57 16 973 08	71	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 974 08	72	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 978 08	71	1	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
LENKHEBEL	57 16 973 08	71	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 974 08	72	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
LENKHEBEL	57 16 966 08	71	1	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
LENKHEBEL	57 16 967 08	72	1	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
LENKHEBEL VORM.	92 38 356 08	4	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKSTOCKHEBEL	52 11 597 08	2	1	1 430	91 09 664 08	LENKUNG MECHANIK
LENKSTOCKSCHALTER	60 60 602 08	33	1	1 830	91 09 601 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
LENKSTOCKSCHALTER	60 60 612 08	34	1	1 830	91 09 601 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
LENKUNG HYDRAULIK	91 26 674 08	21	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
LENKUNG MECHANIK	91 09 664 08	19	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
LENKUNGSBLOCK VORM.	92 95 244 08	2	1	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
LEUCHTE	60 71 062 08	2	2	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.	96 18 521 08	5	1	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE	96 18 522 08	6	1	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LICCON KONSOLE LCD1	91 40 573 08	4	1	2 530	91 41 903 08	ELEKTRIK ARMATUREN KRA
LICHTHAUBE	57 16 571 08	1	1	6 071 444 08	60 71 444 08	RUNDUMKENNLEUCHTE
LICHTSCHEIBE	57 14 381 08	(1)	1	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
LICHTSCHEIBE	60 72 266 08	(1)	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
LOCHBLECH	91 44 505 23	10	1	9 888 646 23	98 88 646 23	SCHMIEROELPUMPE
LORDOSENVENTIL	57 18 136 08	126	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
LORDOSENVENTIL	57 14 949 08	30	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
LUEFTER	50 05 641 23	3	1	9 884 761 23	98 84 761 23	GENERATOR
LUEFTERANTRIEB	98 84 017 23	174	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUEFTERANTRIEB	98 84 019 23	1	1	9 884 017 23	98 84 017 23	LUEFTERANTRIEB
LUEFTEREINBAU	92 73 517 23	175	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUEFTEREINHEIT	92 87 071 08	11	1	2 932 103	91 33 510 08	BAUGRUPPENTRAEGER
LUEFTERFLUEGEL	57 17 560 08	2	1	5 506 383 08	55 06 383 08	OEL-LUFT-KUEHLER
LUEFTERHAUBE	57 18 405 08	1	1	5 506 383 08	55 06 383 08	OEL-LUFT-KUEHLER
LUFTANSAUGROHR	98 84 742 23	110	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUFTANSAUGROHR	98 82 979 23	1	1	9 884 742 23	98 84 742 23	LUFTANSAUGROHR
LUFTBEHAELTERLAGERUNG	91 43 781 08	39	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
LUFTFEDER	57 18 205 08	150	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
LUFTFILTERANLAGE	91 43 784 08	45	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
LUFTPRESSER	92 75 751 23	140	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
LUFTPRESSER	57 00 161 23	1	1	9 275 751 23	92 75 751 23	LUFTPRESSER
LUFTTROCKNER	50 26 573 08	2	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
LUFTTROCKNER VORM.	92 89 618 08	3	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETREGELVENTIL	50 26 667 08	15	4	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETSPULE	57 06 433 08	(1)	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETSPULE	57 06 433 08	(1)	2	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETSPULE	57 19 034 08	(1)	2	1 955 001	96 25 134 08	VORMONTAGE MONTAGEEINH
MAGNETSPULE	57 02 797 08	10	1	5 113 052 08	51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
MAGNETSPULE	57 02 363 08	(1)	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
MAGNETSPULE	57 18 148 08	31	2	5 718 142 08	57 18 142 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 18 148 08	1	1	5 718 143 08	57 18 143 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 18 148 08	31	2	5 718 145 08	57 18 145 08	WEGEVENTIL
MAGNETSPULE	57 18 177 08	8	2	5 718 176 08	57 18 176 08	WEGEVENTIL
MAGNETVENTIL	50 26 596 08	18	5	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
MAGNETVENTIL	50 26 596 08	2	2	2 520 019	92 95 245 08	STEUERUNG PODEST
MAGNETVENTIL	57 15 554 08	3	2	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
MAGNETVERSCHLUSS	70 42 303 08	5	2	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
MAGNETVERSCHLUSS	70 42 268 08	14	2	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
MANOMETER-ANSCHLUSS	47 09 004 08	49	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
MASSEKABEL	92 75 415 23	202	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
MASSEKABEL	92 75 414 23	1	1	9 275 415 23	92 75 415 23	MASSEKABEL
MASSEVERBINDUNGSKABEL	10 00 653 3	4	1	9 072 875 23	90 72 875 23	HEIZFLANSCH

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
MECH.BEFESTIGUNGSTEILE	92 16 975 08	99	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
MECH.TEILE VERSANDMONT	91 43 790 08	57	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
MEGI-ANSCHLAGPUFFER	72 66 158 08	146	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
MEGI-PUFFER	72 66 130 08	37	2	3 101	91 43 746 08	ANLENKSTUECK VORM.
MEMBRANSPEICHER	51 06 744 08	2	1	1 971 019	92 22 010 08	BLASENSPEICHER VORM.
MEMBRANSPEICHER	51 06 437 08	13	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
MEMBRANSPEICHER	51 06 449 08	15	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
MEMBRANSPEICHER	51 06 446 08	17	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
MEMBRANTUELLE	55 30 278 08	4	1	1 861 140	92 52 951 08	BLECH VORNE ISOLIERT
MESSERTRENNKLEMME	60 27 616 08	2	1	2 932 167	92 68 284 08	KLEMMENLEISTE
MITNEHMER SCHWK.	92 13 548 08	2	2	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
MITTELKONSOLE GESCHW.	96 18 285 08	1	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
MITTELKONSOLE VORM.	96 21 624 08	6	1	1 830	91 09 601 08	ARMATUREN FAHRERHAUS
MODUL 1 LCD	92 51 332 08	4	1	2 913	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
MODUL2-CONTROLLER U.NT	92 51 333 08	5	1	2 913	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1
MONTAGEPLATTE	59 16 694 08	13	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
MONTAGETEILE DREHBUEHN	91 43 812 08	103	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
MONTAGEWERKZEUGKASTE	79 00 454 08	1	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
MOTORBREMSE	57 00 322 23	330	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
MOTORGEHAEUSE	10 03 827 7	20	1	7 743 568 08	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
MOTORHEBEL	59 10 630 08	42	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
MOTORKONSOLE SCHWK.HI.LI	92 52 886 08	11	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORKONSOLE SCHWK.HI.	92 52 887 08	12	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORKONSOLE SCHWK.VO.	92 52 833 08	9	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORKONSOLE SCHWK.VO.	92 52 861 08	10	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
MOTORLAGERUNG SCHWK.	92 52 712 08	1	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTORLAGERUNG VORM.
MOTORLAGERUNG VORM.	92 52 674 08	1	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
MOTORVERKLEIDUNG KPL.	91 43 794 08	69	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
MUTTER	10 04 013 7	6	1	5 716 347 08	57 16 347 08	WEGEVENTIL
MUTTER	91 42 746 23	7	1	9 142 744 23	91 42 744 23	ENDREGELVENTIL
MUTTER	91 75 559 23	6	2	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
MUTTER	73 81 781 23	9	1	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
NABE	91 75 981 23	5	1	9 274 589 23	92 74 589 23	ZWISCHENRAD
NABE	98 85 224 23	4	1	9 888 697 23	98 88 697 23	ANTRIEBSTEILE
NABE	98 89 300 23	1	1	9 888 855 23	98 88 855 23	ANTRIEB
NACHSTELLUNG	57 13 196 08	193	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
NACHSTELLUNG	57 13 196 08	193	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
NACHSTELLUNG	57 13 196 08	193	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
NACHSTELLUNG	57 11 330 08	193	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
NADELLAGER	61 07 036 08	3	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
NADELLAGER	61 07 070 08	36	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
NAEHERUNGSSCHALTER	69 27 011 08	3	2	1 420	91 45 674 08	1.ACHSE M.AUFHAENGUNG
NAEHERUNGSSCHALTER	69 27 011 08	5	2	1 421	91 44 126 08	3.U.4.ACHSE M.AUFHAENGUN
NAEHERUNGSSCHALTER	57 18 210 08	10	1	7 743 842 08	77 43 842 08	VERTEILERKOMBINATION
NASENSCHEIBE	53 00 923 08	58	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
NASENSCHEIBE	53 00 923 08	58	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
NIET	57 16 325 08	188	56	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
NIET	57 16 325 08	188	56	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
NIET	57 16 325 08	188	56	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
NIET	57 16 325 08	188	40	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
NIPPELSCHRAUBE	57 07 568 08	9	2	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
NOCKENSCHALTER	57 09 915 08	73	3	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
NOCKENWELLE	98 83 076 23	44	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
NOCKENWELLE	98 82 651 23	1	1	9 883 076 23	98 83 076 23	NOCKENWELLE
NOCKENWELLENBUCHSE	91 32 281 23	10	7	9 887 551 23	98 87 551 23	KURBELGEHAEUSE
NUTRING	57 10 964 08	(16)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
O-RING	73 81 993 23	6	2	9 268 118 23	92 68 118 23	DICHTUNGSSATZ
O-RING	73 81 993 23	4	2	9 275 379 23	92 75 379 23	OELKUEHLER VORM.
OEL-LUFT-KUEHLER	55 06 383 08	1	1	2 984	91 43 832 08	OELKUEHLER EINBAU
OELABSCHEIDER	92 72 268 23	1	1	9 881 818 23	98 81 818 23	ENTLUEFTUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
OELBEHAELTER EINBAU	91 43 780 08	37	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
OELBEHAELTER VORM.	92 41 614 08	1	1	1 671	91 43 780 08	OELBEHAELTER EINBAU
OELDRUCKEINHEIT	57 14 865 08	95	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
OELEINFUELLUNG	98 85 772 23	20	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELFILTERKONSOLE	92 66 769 23	1	1	9 270 382 23	92 70 382 23	SCHMIEROELFILTER
OELKUEHLER	57 17 716 08	3	1	5 506 380 08	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
OELKUEHLER	92 75 380 23	50	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELKUEHLER	92 75 365 23	3	1	9 275 379 23	92 75 379 23	OELKUEHLER VORM.
OELKUEHLER EINBAU	91 43 832 08	150	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
OELKUEHLER VORM.	92 75 379 23	1	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OELKUEHLER
OELLEITUNG	90 76 590	7	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
OELLEITUNG	98 84 458 23	45	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELLEITUNG	98 88 651 23	65	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELLEITUNG	98 83 463 23	1	1	9 884 458 23	98 84 458 23	OELLEITUNG
OELMESSTAB	98 85 775 23	18	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELMESSTAB	98 85 776 23	6	1	9 885 775 23	98 85 775 23	OELMESSTAB
OELMESSVORRICHTUNG	92 75 212 01	10	1	9 385 875 01	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
OELSCHAUGLAS	57 18 517 08	66	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
OELTEMPERATURREGLER	69 11 828 08	16	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
OELWANNE	92 79 471 23	16	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
OELWANNE	92 79 470 23	1	1	9 279 471 23	92 79 471 23	OELWANNE
PASSHUELSE	91 78 018 23	3	2	9 072 142 23	90 72 142 23	SCHWUNGRADGEHAEUSE
PASSHUELSE	91 78 018 23	6	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATETRAEGER
PASSHUELSE	91 77 636 23	6	14	9 887 551 23	98 87 551 23	KURBELGEHAEUSE
PATRONE	57 13 057 08	4	1	5 718 175 08	57 18 175 08	BLOCK
PLANETENBOLZEN	53 00 225 08	331	8	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENBOLZEN	53 00 225 08	331	8	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENGEHAEUSE	57 04 234 08	300	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENGEHAEUSE	57 04 234 08	300	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENGETRIEBE	93 85 877 01	5	1	9 385 875 01	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
PLANETENRAD	53 00 348 08	322	8	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
PLANETENRAD	53 00 348 08	322	8	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
PLATINE	57 09 912 08	51	1	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
PLATTE	90 73 958 23	3	1	9 073 952 23	90 73 952 23	KONSOLE
PLEUELBUCHSE	98 84 532 23	3	1	9 884 523 23	98 84 523 23	PLEUELSTANGE
PLEUELSCHRAUBE	91 74 981 23	2	2	9 884 523 23	98 84 523 23	PLEUELSTANGE
PLEUELSTANGE	57 15 825 08	11	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
PLEUELSTANGE	98 84 511 23	38	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
PLEUELSTANGE	98 84 523 23	1	1	9 884 511 23	98 84 511 23	PLEUELSTANGE
PLOMBIERUNG	10 02 836 7	6	1	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER D.
PNEUMATIK FAHRERHAUS	91 26 042 08	54	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
PNEUMATIK-ZYLINDER	51 12 004 08	100	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
POLRAD	57 11 498 08	750	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
POLRAD	57 09 988 08	750	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
POSITIONSLEUCHTE	60 71 478 08	266	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
PRUEFANSCHLUSS	47 56 009 08	207	2	1 429 002	92 46 451 08	VORM.2.ACHSE PNEUM.U.HYD
PRUEFANSCHLUSS	47 56 009 08	207	3	1 429 003	92 46 452 08	VORM.3.ACHSE PNEUM.U.HYD
PRUEFANSCHLUSS	47 56 009 08	209	2	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
PUMPE	59 10 554 08	26	2	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
PUMPENELEMENT	10 03 827 2	14	1	7 743 568 08	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
PUMPENELEMENT	10 03 827 5	16	1	7 743 568 08	77 43 568 08	ELEKTROPUMPE
PUMPENRUECKLAUF	77 43 728 08	12	1	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
QUETSCHVERSCHLUSS	70 42 298 08	64	10	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
RADBOLZEN	53 00 090 08	43	20	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADBOLZEN	53 00 089 08	43	20	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
RADBOLZEN	53 00 090 08	43	20	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
RADBOLZEN	53 00 089 08	43	20	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
RADNABE	57 02 940 08	42	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
RADNABE	57 13 312 08	42	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
RADNABE	57 02 940 08	42	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
RADNABE	57 14 375 08	42	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
RAENDELMUTTER	10 03 043 7	9	2	1 829	91 19 258 08	FAHRTENSCHREIBER D.
RAENDELMUTTER	57 14 553 08	(1)	1	5 705 279 08	57 05 279 08	WEGEVENTIL
RANGIERKUPPLUNG	91 40 088 08	47	2		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
RANGIERKUPPLUNG	52 04 050 08	1	1	1 683	91 40 088 08	RANGIERKUPPLUNG
RASTE	57 18 479 08	140	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
RASTE KPL.	57 18 204 08	140	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
RECHTECKDUESE	55 30 186 08	60	3	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
REFLEKTOR	60 72 250 08	7	2	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORN VO
REFLEKTOR	60 72 250 08	16	3	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
REGELVENTIL	57 18 207 08	152	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
REGLERSCHALTER	56 03 582 08	17	1	6 290 070 23	62 90 070 23	GENERATOR
REIFENFUELLSCHLAUCH	52 01 904 08	37	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
REIFENFUELLVENTIL	50 26 597 08	4	1	1 950 038	92 89 618 08	LUFTTROCKNER VORM.
REIFENVERKLEIDUNG	91 09 603 08	67	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
REIFENVERKLEIDUNG ERGA	91 45 030 08	70	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
RELAIS	61 07 039 08	19	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
RELAIS-ERSATZTEILSET	57 18 503 08	999	1	6 918 843 08	69 18 843 08	TASTATUREINHEIT B
RELAISSOCKEL	63 01 229 08	180	11	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
RELAISSOCKEL	63 01 229 08	21	24	2 932 176	96 23 229 08	STECKERBLECH VORM.
RELAISSTEUERUNG HW.I	92 88 277 08	5	1	2 932	91 08 748 08	EINBAUTEILE SCHALTSCHRAN
RELAISVENTIL	50 26 615 08	8	2	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
RELAISVENTIL	50 26 575 08	10	6	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
RELING SCHWK.	92 68 899 08	48	2	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
RELING SCHWK.	92 71 304 08	115	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
RELING SCHWK.	92 71 305 08	116	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
REP.SATZ TELESKOPVERRIEG	57 18 943 08	50	1	5 718 922 08	57 18 922 08	ZYLINDERKOPF
REP.SATZ ZYLINDERVERRIEG	57 18 944 08	60	1	5 718 922 08	57 18 922 08	ZYLINDERKOPF
REPARATUR SATZ	98 84 255 23	1	1	9 274 589 23	92 74 589 23	ZWISCHENRAD
REPARATURSATZ	57 05 924 08	(2)	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
REPARATURSATZ	57 02 079 08	(1)	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
REPARATURSATZ	50 29 880 08	(1)	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
REPARATURSATZ	57 18 380 08	(999)	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
REPARATURSATZ	50 29 897 08	1	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
REPARATURSATZ	57 03 190 08	999	1	5 026 500 08	50 26 500 08	HANDBREMSVENTIL
REPARATURSATZ	57 17 712 08	50	1	5 026 575 08	50 26 575 08	RELAISVENTIL
REPARATURSATZ	50 29 897 08	999	1	5 029 688 08	50 29 688 08	BREMSVENTIL
REPARATURSATZ	50 29 991 08	1	1	5 029 929 08	50 29 929 08	BREMSVENTIL
REPARATURSATZ	57 05 901 08	999	1	5 123 195 08	51 23 195 08	HYDROZYLINDER
REPARATURSATZ	57 15 821 08	1	1	5 700 161 23	57 00 161 23	LUFTPRESSER
REPARATURSATZ	50 29 927 08	1	1	X10024446	10 02 444 6	ANPASSUNGSVENTIL
RESERVERADHALTERUNG	91 43 789 08	55	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
RIEGELKLEMME	60 21 159 08	47	2	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
RIEMENSCHEIBE	98 84 762 23	5	1	9 884 761 23	98 84 761 23	GENERATOR
RILLENKUGELLAGER	57 15 126 08	39	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
RING	92 69 932 23	12	1	9 273 517 23	92 73 517 23	LUEFTEREINBAU
RING	71 09 096 01	15	1	9 385 875 01	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
RINGSTUTZEN	92 74 915 23	6	1	9 889 742 23	98 89 742 23	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHR	57 13 315 08	20	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
ROHR	57 13 316 08	22	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
ROHR	57 13 315 08	20	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
ROHR	57 13 316 08	22	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
ROHR	57 08 274 08	4	1	5 211 434 08	52 11 434 08	ACHSSTREBE
ROHRBRUCHVENTIL	51 13 059 08	3	2	1 971	91 26 670 08	HYDRAULIK ACHSFEDERUNG
ROHRLEITUNG	92 72 018 23	17	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
ROHRLEITUNG	98 85 830 23	12	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG	98 89 248 23	107	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG	98 82 554 23	143	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG	98 85 992 23	144	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ROHRLEITUNG	98 86 242 23	1	1	9 882 554 23	98 82 554 23	ROHRLEITUNG

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
ROHRLEITUNG	98 82 947 23	3	1	9 882 554 23	98 82 554 23	ROHRLEITUNG
ROHRLEITUNG	98 85 770 23	1	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OELEINFUELLUNG
ROHRLEITUNG	98 85 803 23	1	1	9 885 830 23	98 85 830 23	ROHRLEITUNG
ROHRLEITUNG	98 85 817 23	1	1	9 885 992 23	98 85 992 23	ROHRLEITUNG
ROHRLEITUNG	98 88 652 23	1	1	9 888 651 23	98 88 651 23	OELLEITUNG
ROHRLEITUNG	98 88 674 23	3	1	9 888 651 23	98 88 651 23	OELLEITUNG
ROHRLEITUNG	98 89 247 23	1	1	9 889 248 23	98 89 248 23	ROHRLEITUNG
ROHRLEITUNG	98 89 743 23	1	1	9 889 742 23	98 89 742 23	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG	98 89 644 23	2	1	9 889 742 23	98 89 742 23	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG	98 89 745 23	3	1	9 889 742 23	98 89 742 23	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNG	98 89 747 23	4	1	9 889 742 23	98 89 742 23	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
ROHRLEITUNGEN OW	91 00 199 08	151	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ROHRLEITUNGEN UW	91 43 809 08	95	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ROHRREDUZIERUNG VORM.	92 01 889 08	31	1	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
ROHRSCHELLE	70 08 647 23	7	1	9 887 350 23	98 87 350 23	EINSPRITZDUESE
ROHRSCHELLE	70 08 646 23	8	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 649 23	9	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 645 23	10	1	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 647 23	11	2	9 889 126 23	98 89 126 23	EINSPRITZLEITUNGEN
ROHRSCHELLE	70 08 647 23	2	2	9 889 248 23	98 89 248 23	ROHRLEITUNG
ROLLENDERHVERBINDUNG	91 43 814 08	113	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ROLLENHALTER KPL.	92 85 899 08	1	1	3 170 002	91 44 190 08	ZUSATZEINRICHTUNG
ROLLENHALTER SCHWK.	92 52 724 08	5	2	2 450	91 45 600 08	HAUPTHUBWERK
ROLLENHALTERUNG	92 74 939 08	38	2	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
ROLLENMUNDSTUECK	74 90 138 08	8	4	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
ROLLENTRAEGER SCHWK.	92 95 916 08	6	1	3 500 104	92 95 821 08	HALTERUNG VORM.
ROTOR U.SCHLEIFRINGK.VOR	92 10 735 08	1	1	1 930	91 00 064 08	EINBAU SCHLEIFRINGKOERPE
RUECKENLEHNENRASTUNG	57 18 300 08	23	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
RUECKENTEIL	57 18 201 08	3	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
RUECKENTEIL	57 18 475 08	3	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
RUECKENTEIL	57 18 353 08	2	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
RUECKFAHR-U.WARNALARM	61 40 099 08	1	1	1 780 500	91 05 097 08	RUECKFAHRWARNUNG
RUECKLAUFFILTER	51 06 694 08	2	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 121 08	207	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	57 18 911 08	(1)	1	1 632 023	96 21 039 08	SCHIEBEHOLM VORN VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	57 18 911 08	(1)	1	1 632 024	96 21 040 08	SCHIEBEHOLM HI.VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 586 08	203	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 606 08	9	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 805 08	10	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 098 08	23	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 129 08	27	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 120 08	28	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 159 08	39	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 917 08	43	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
RUECKSCHLAGVENTIL	51 04 129 08	4	2	2 975	91 43 846 08	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE
RUECKSCHLAGVENTIL	51 14 937 08	4	1	3 975	91 43 840 08	HYDRAULIK TELE
RUECKSCHLAGVENTIL	57 09 674 08	70	1	5 113 039 08	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	57 06 297 08	4	2	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 06 514 08	12	2	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 09 674 08	130	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
RUECKSCHLAGVENTIL	57 00 864 08	2	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
RUECKSCHLAGVENTIL	57 06 514 08	5	4	5 718 175 08	57 18 175 08	BLOCK
RUECKZUGPLATTE	57 14 121 08	7	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK
RUNDLAGER	72 69 065 08	3	4	2 984	91 43 832 08	OELKUEHLER EINBAU
SAE-ZWISCHENFLANSCH	51 15 172 08	35	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
SAMMELROHR	92 78 922 08	50	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
SAUGROHR	95 62 823 08	2	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SAUGROHR	95 62 824 08	3	1	1 411	91 25 867 08	LASTSCHALTGETRIEBE EINBA
SCHALLDAEMPFER	55 20 237 08	68	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SCHALTELEMENT	69 27 014 08	26	1	2 913	91 40 573 08	LICCON KONSOLE LCD1

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
SCHALTER	57 15 720 08	(1)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
SCHALTGABEL	53 01 911 08	529	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHALTGABEL	53 01 911 08	529	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHALTKASTEN KPL.	92 91 387 08	1	2	1 982	91 45 468 08	EL.BETAETIGUNG HYDR.VENT
SCHALTNOCKE	57 09 908 08	23	6	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
SCHARNIER	70 42 281 08	2	2	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFF
SCHARNIER	70 42 582 08	3	2	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
SCHARNIER	70 42 281 08	10	3	2 510 100	92 51 173 08	DREHBUEHNENVERKLEIDUNG
SCHARNIER	70 42 582 08	4	2	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFER
SCHEIBE	59 10 635 08	39	2	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE	55 30 849 08	109	10	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE	97 29 292 08	152	2	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SCHEIBE	51 07 972 08	5	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 17 006 08	583	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHEIBE	57 13 155 08	23	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
SCHEIBE	57 13 154 08	24	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
SCHEIBE	57 02 926 08	5	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK
SCHEIBE	91 34 374 23	10	4	9 073 690 23	90 73 690 23	ANBAUTEILE
SCHEIBE	90 76 638	5	1	9 078 063	90 78 063	RS ATL-BEFESTIGUNG
SCHEIBE	59 10 589 08	4	2	9 882 940 23	98 82 940 23	KIPPHEBELBOCK
SCHEIBE	92 73 659 23	7	2	9 884 742 23	98 84 742 23	LUFTANSAUGROHR
SCHEIBE	91 35 896 23	19	1	9 887 127 23	98 87 127 23	VERBINDUNGSLEITUNG
SCHEINWERFER	60 71 485 08	10	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SCHEINWERFER	60 71 487 08	11	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SCHIEBEHOLM HI.VORM.	96 21 040 08	2	2	1 632	91 08 988 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHIEBEHOLM HINTEN SCH	92 36 268 08	1	1	1 632 024	96 21 040 08	SCHIEBEHOLM HI.VORM.
SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG	91 08 988 08	27	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SCHIEBEHOLM VORN VORM.	96 21 039 08	1	2	1 632	91 08 988 08	SCHIEBEHOLM M.LAGERUNG
SCHIEBEHOLM VORNE SCHW	92 36 266 08	1	1	1 632 023	96 21 039 08	SCHIEBEHOLM VORN VORM.
SCHIEBEMUFFE	53 01 910 08	528	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SCHIEBEMUFFE	53 01 910 08	528	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SCHIEBER	51 10 256 08	6	1	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
SCHIEBESITZFUEHRUNG	57 18 203 08	20	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
SCHIEBESITZFUEHRUNG	57 18 476 08	20	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
SCHIENENPAAR	57 18 302 08	70	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SCHILD	77 32 071 08	21	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SCHILD	77 26 177 08	19	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SCHILD	77 26 442 08	20	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SCHILD	77 26 444 08	46	1	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
SCHILD	60 66 212 08	28	1	2 932 176	96 23 229 08	STECKERBLECH VORM.
SCHILD	77 26 487 08	4	1	3 930 064	92 68 848 08	KLEMMKASTEN KPL.
SCHILD	97 04 802 08	4	1	3 930 067	92 71 642 08	KLEMMKASTEN KPL.
SCHILD HAENGETASTER	77 26 511 08	157	1	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 96 157 08	703	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 72 815 08	885	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 62 636 08	891	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 92 374 08	893	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 92 422 08	894	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 93 782 08	951	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 92 865 08	303	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 96 415 08	312	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 64 094 08	323	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 66 080 08	325	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 1SN	92 10 441 08	357	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH KPL. 2755	92 19 915 08	900	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2755	92 19 647 08	901	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2755	92 18 746 08	902	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2755	92 38 531 08	903	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2755	92 43 451 08	904	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2755	92 92 818 08	302	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2755	92 93 362 08	310	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2755	92 93 050 08	311	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2755	92 22 195 08	334	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2755	92 64 556 08	342	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2755	92 93 769 08	356	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 09 059 08	500	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 193 08	502	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 191 08	504	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 194 08	505	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 193 08	508	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 123 08	550	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 767 08	551	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 763 08	552	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 599 08	553	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 610 08	554	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 92 210 08	555	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 92 213 08	556	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 611 08	557	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 173 08	558	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 80 132 08	559	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 02 968 08	640	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 83 989 08	641	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 721 08	651	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 08 953 08	652	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 88 632 08	653	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 773 08	656	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 02 122 08	702	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 203 08	704	12	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 173 08	705	4	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 02 126 08	707	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 170 08	883	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 84 575 08	884	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 97 177 08	905	4	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 80 084 08	906	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 80 302 08	907	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 97 376 08	908	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 760 08	909	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 97 526 08	953	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 92 309 08	954	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 613 08	440	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 613 08	441	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 36 046 08	442	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 97 568 08	444	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 09 764 08	447	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 30 156 08	448	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 26 459 08	304	2	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 10 439 08	305	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 80 489 08	306	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 80 226 08	307	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 92 966 08	308	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 849 08	309	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 97 576 08	314	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 811 08	317	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 811 08	318	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 87 156 08	319	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 809 08	320	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 81 068 08	321	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 97 250 08	322	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 96 255 08	340	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 321 08	341	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 730 08	351	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 26 265 08	362	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 402 08	363	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 402 08	364	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 36 033 08	366	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 613 08	483	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 614 08	484	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 93 665 08	485	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 76 783 08	486	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2SN	92 96 376 08	43	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 97 367 08	700	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 71 062 08	862	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 87 131 08	888	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 92 322 08	889	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 84 591 08	890	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 75 979 08	955	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 87 192 08	956	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 980 08	335	1	2 970 071	96 21 452 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 80 233 08	338	1	2 970 071	96 21 452 08	SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 80 213 08	443	1	2 975 005	92 68 327 08	SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 73 749 08	313	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 76 814 08	315	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 09 861 08	316	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 76 407 08	324	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 662 08	327	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 72 525 08	328	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 26 284 08	329	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 97 217 08	330	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 69 984 08	331	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 72 955 08	332	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 64 654 08	333	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 69 712 08	336	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 430 08	337	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 93 775 08	339	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 76 113 08	343	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 950 08	344	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 975 08	345	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 84 682 08	346	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 63 787 08	347	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 63 680 08	348	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 254 08	349	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 76 997 08	350	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 93 513 08	352	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 562 08	353	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 61 219 08	354	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 74 637 08	355	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 949 08	358	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 80 450 08	359	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 93 514 08	360	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 97 254 08	361	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 27 376 08	365	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. 2TE	92 60 954 08	367	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. BREMS.	92 32 300 08	562	6	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. BREMS.	92 92 291 08	563	8	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
SCHLAUCH KPL. DOPPEL	92 93 763 08	506	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. DOPPEL	92 93 764 08	507	2	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. FC510	92 92 311 08	880	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. FC510	92 96 496 08	881	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. FC510	92 92 345 08	892	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. GH194	92 93 783 08	650	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. GH194	92 92 313 08	886	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. GH194	92 92 314 08	887	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. GH194	92 92 428 08	895	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. GH506	92 92 312 08	882	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. GH506	92 92 479 08	300	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506	92 92 429 08	301	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506	92 93 512 08	326	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506	92 93 540 08	480	2	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. GH506	92 96 226 08	481	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. HPC	92 93 515 08	240	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. HPC	92 26 469 08	241	1	2 997	91 07 649 08	SCHLAUCHLEITUNGEN OBER
SCHLAUCH KPL. OLNWV	92 92 282 08	706	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. OLNWV	92 92 308 08	952	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL. TFS	92 12 621 08	613	1	1 997	91 45 676 08	SCHLAUCHLEITUNGEN UW S
SCHLAUCH KPL.BLAU	92 51 852 08	9	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SCHLAUCH KPL.ROT	92 51 853 08	10	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SCHLAUCHFUEHRUNG SCH	92 51 437 08	1	1	1 792 004	92 51 415 08	SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.
SCHLAUCHFUEHRUNG VORM.	92 51 415 08	8	1	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
SCHLAUCHLEITUNG	51 05 017 08	12	1	1 432	91 26 674 08	LENKUNG HYDRAULIK
SCHLAUCHLEITUNGEN KLAP	92 68 327 08	91	1	2 975	91 43 846 08	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE
SCHLAUCHLEITUNGEN OBER	91 07 649 08	153	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SCHLAUCHLEITUNGEN UW S	91 45 676 08	93	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SCHLAUCHLEITUNGEN ZUSA	96 21 452 08	91	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
SCHLAUCHNIPPEL	91 40 351 23	22	1	9 072 451 23	90 72 451 23	ABGASTURBOLADER ANBAU
SCHLAUCHNIPPEL	92 76 393 23	21	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATETRAEGER
SCHLAUCHNIPPEL	92 76 393 23	9	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
SCHLEIFRINGSATZ	57 18 510 08	4	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
SCHLEUDERRING	98 80 031 23	5	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
SCHLIESSANLAGE	96 21 965 08	50	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
SCHLIESSBOLZEN	70 42 736 08	69	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SCHLUESSEL	57 09 954 08	1	1	6 061 943 08	60 61 943 08	ZUENDSTARTSCHALTER
SCHLUESSELSCHWENKTASTE	60 66 603 08	25	1	2 932 176	96 23 229 08	STECKERBLECH VORM.
SCHLUSSLEUCHTE	60 71 340 08	55	2	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SCHLUSSLEUCHTE	60 71 507 08	5	1	1 932 010	96 18 521 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.LI.
SCHLUSSLEUCHTE	60 71 508 08	5	1	1 932 011	96 18 522 08	LEUCHTENHALTER KPL.HI.RE
SCHMIERNIPPEL	57 15 786 08	(1)	1	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
SCHMIEROELDUESE	98 89 338 23	2	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WASSERPUMPE
SCHMIEROELFILTER	92 70 382 23	60	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHMIEROELLEITUNG	98 80 026 23	3	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WASSERPUMPE
SCHMIEROELLEITUNG	98 83 269 23	8	1	9 883 271 23	98 83 271 23	ANBAUTEILE
SCHMIEROELLEITUNG	91 40 759 23	12	1	9 885 658 23	98 85 658 23	SCHMIEROELPUMPE
SCHMIEROELLEITUNG	98 85 980 23	13	1	9 885 854 23	98 85 854 23	ANTRIEB
SCHMIEROELPUMPE	98 85 658 23	56	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHMIEROELPUMPE	98 88 639 23	1	1	9 885 658 23	98 85 658 23	SCHMIEROELPUMPE
SCHMIEROELPUMPE	98 88 646 23	5	1	9 885 658 23	98 85 658 23	SCHMIEROELPUMPE
SCHNAPPVERSCHLUSS	70 42 315 08	3	1	2 520 021	92 17 203 08	ARMATURENKASTEN LIEFER
SCHNECKE	57 09 909 08	25	6	6 060 516 08	60 60 516 08	GETR.NOCKENENDSCHALTER
SCHNELLBEFESTIGER	70 42 563 08	12	2	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SCHNELLBEFESTIGER	57 05 452 08	8	1	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
SCHOTTPLATTE KPL.	96 26 439 08	3	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
SCHRAUBE	40 97 110 08	90	4	1 860	91 09 603 08	REIFENVERKLEIDUNG
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
SCHRAUBE	57 11 327 08	196	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
SCHRAUBE	98 87 656 23	21	8	9 274 562 23	92 74 562 23	KURBELGEHAEUSE
SCHRAUBE	92 74 535 23	11	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATETRAEGER
SCHRAUBSTOPFEN	57 06 449 08	43	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
SCHUTZ-POLSTER	52 04 028 08	3	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG U.ZUBEHOER
SCHUTZGITTER	61 04 133 08	11	1	2 932 054	92 87 071 08	LUEFTEREINHEIT
SCHUTZKAPPE	77 90 201 08	2	6	1 830 102	92 26 483 08	KLEMMBRETT 6XM6 VORM.
SCHUTZKAPPE	57 10 800 08	60	2	5 113 039 08	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK
SCHUTZKAPPE	57 09 858 08	(3)	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
SCHUTZKAPPE	57 10 800 08	2	1	5 712 588 08	57 12 588 08	STROMREGELVENTIL
SCHUTZROHR	57 15 027 08	10	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
SCHUTZVENTIL	50 26 666 08	4	1	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
SCHWAPPDAEMPFER	51 06 717 08	16	2	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
SCHWENKBEFESTIGUNG	51 86 576 08	2	1	1 434	91 43 772 08	FERNLENKUNG
SCHWINGBLOCK	72 69 101 08	15	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
SCHWINGBLOCK	72 69 113 08	16	2	1 411 033	96 26 132 08	LASTSCHALTGETRIEBE VOR
SCHWINGUNGSDAEMPFER	55 04 528 08	2	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHWINGUNGSDAEMPFER	55 04 573 08	3	2	1 410	91 07 499 08	DIESELMOTOR EINBAU
SCHWINGUNGSDAEMPFER	98 85 348 23	8	1	9 888 697 23	98 88 697 23	ANTRIEBSTEILE
SCHWUNGRAD	90 72 063 23	1	1	9 072 124 23	90 72 124 23	SCHWUNGRAD
SCHWUNGRAD	90 72 124 23	250	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SCHWUNGRADGEHAEUSE	90 74 140 23	1	1	9 072 142 23	90 72 142 23	SCHWUNGRADGEHAEUSE
SCHWUNGRADGEHAEUSE	90 72 142 23	240	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SECHSKANTSCHRAUBE	91 75 902 23	5	14	9 887 551 23	98 87 551 23	KURBELGEHAEUSE
SEIL FUER WINDE I	91 09 048 08	121	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SEILROLLE KPL.	92 95 291 08	40	5	3 105	91 03 583 08	TELESKOP IV VORM.
SEILROLLE KPL.	92 49 675 08	2	2	3 160 001	92 85 899 08	ROLLENHALTER KPL.
SEILROLLE KPL.	92 95 291 08	1	1	3 170	91 44 974 08	ZUSATZEINRICHTUNG
SEILROLLE KPL.	92 95 291 08	7	2	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
SEILROLLE KPL.	92 49 675 08	1	1	4 001	91 02 425 08	HAKENFLASCHE
SEILSCHUTZ KPL.	57 19 082 08	6	1	4 001	91 02 425 08	HAKENFLASCHE
SEILSCHUTZ KPL.	57 19 083 08	9	2	4 001	91 02 425 08	HAKENFLASCHE
SEITEN-MARKIERLEUCHTE	60 71 504 08	29	8	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
SEITEN-MARKIERLEUCHTE	60 71 269 08	155	1	1 932 005	92 03 659 08	LEITUNG
SEITEN-MARKIERLEUCHTE	60 71 269 08	155	1	1 932 029	92 03 660 08	LEITUNG
SEITEN-MARKIERLEUCHTE	60 71 504 08	40	2	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
SENKBREMSVENTIL	57 17 357 08	36	2	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESKOPZYLINDER
SENSORIK F.MOTORREGLUN	98 84 737 23	231	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
SICHERHEITSKLAPPSTECKER	57 15 306 08	2	1	7 739 398 08	77 39 398 08	TASCHENSCHLOSS
SICHERUNGSBLECH	53 00 216 08	465	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SICHERUNGSCLIP 35-40	96 23 780 08	13	8	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
SICHERUNGSCLIP 45-50	92 98 193 08	60	8	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
SICHERUNGSDOSE	60 45 017 08	63	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
SICHERUNGSDOSE	60 45 017 08	179	2	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
SICHERUNGSFALLE	57 17 146 08	3	1	4 001	91 02 425 08	HAKENFLASCHE
SINTERBUCHSE	61 07 052 08	4	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
SITZE FAHRERHAUS STAND	91 00 871 08	60	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SITZKONTAKTSCHALTER	57 10 357 08	14	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SITZRAHMEN	57 14 948 08	15	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SITZTEIL	57 18 474 08	1	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
SITZTEIL	57 18 354 08	12	1	7 741 079 08	77 41 079 08	FAHRERSITZ
SITZTEIL KPL.	57 18 200 08	1	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
SONNENRAD	53 00 349 08	314	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SONNENRAD	53 00 349 08	314	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SONNENROLLO	59 10 774 08	45	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
SPANNLASCHE	98 89 055 23	5	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
SPANNSCHELLE	57 13 021 08	8	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
SPIEGELANBAU DREHBUEHN	91 43 827 08	144	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SPIEGELANBAU-2680BREIT	91 09 016 08	63	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
SPIEGELHALTER	59 10 710 08	2	1	2 790 000	91 43 827 08	SPIEGELANBAU DREHBUEHN

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
SPIEGELKOPFABDECKUNG	57 17 752 08	3	1	5 910 685 08	59 10 685 08	HAUPTSPIEGEL
SPIEGELKOPFABDECKUNG	57 17 752 08	3	1	5 910 686 08	59 10 686 08	HAUPTSPIEGEL
SPIRALFEDER	57 01 989 08	(14)	3	3 930 066	92 68 867 08	LEITUNGSTROMMEL KPL.
SPIRALFEDER	61 07 053 08	5	4	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
SPIRALFEDER	61 07 122 08	38	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 710 08	190	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 710 08	190	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 710 08	190	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
SPREIZVORRICHTUNG	57 13 849 08	190	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
SPURHEBEL	57 17 002 08	69	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 17 003 08	70	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 976 08	69	1	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
SPURHEBEL	57 16 977 08	70	1	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
SPURHEBEL	57 16 971 08	69	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 972 08	70	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
SPURHEBEL	57 16 964 08	69	1	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
SPURHEBEL	57 16 965 08	70	1	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
STARTERRITZEL	76 24 257	7	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
STECKER	60 45 086 08	150	1	3 931 015	92 08 062 08	LEITUNG
STECKER	60 45 086 08	150	1	3 931 043	92 88 291 08	LEITUNG
STECKER	60 45 086 08	152	1	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
STECKER	60 45 086 08	8	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
STECKERBLECH VORM.	96 23 229 08	1	1	2 932 123	96 23 226 08	GRUNDAUFBAUVERKAB. MAT
STECKHUELSE	60 22 034 08	72	2	1 780 500	91 05 097 08	RUECKFAHRWARNUNG
STECKHUELSE	60 22 034 08	72	74	1 830 147	96 21 619 08	DRAEHTE VORM.ARMATUR
STECKHUELSENGEHAEUSE	60 22 086 08	156	2	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STECKHUELSENGEHAEUSE	60 22 256 08	160	1	1 830 133	96 21 618 08	DRAEHTE KPL.ARMATUR
STEIGROHR	92 75 213 01	5	1	9 275 212 01	92 75 212 01	OELMESSVORRICHTUNG
STELLRING	57 00 031 08	464	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
STELLSCHRAUBE	57 15 610 08	24	2	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
STELLSCHRAUBE	57 18 141 08	41	2	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
STEPSEALRING	57 01 809 08	(7)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDROZYLINDER
STEUERBLOCK	51 13 047 08	5	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
STEUERBLOCK	51 14 934 08	16	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
STEUERLEISTE	51 14 869 08	3	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
STEUERLEITUNG	57 15 721 08	(2)	2	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
STEUERSTAND	91 01 533 08	125	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
STEUERUNG PODEST	92 95 245 08	104	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
STEUERUNGSTEILE	98 89 521 23	46	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
STIFT	70 42 291 08	21	2	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
STIFT	51 10 260 08	10	1	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
STIFTEINSATZ KPL.	92 87 019 08	15	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
STIFTKONTAKT	60 45 192 08	152	3	3 931 015	92 08 062 08	LEITUNG
STIFTKONTAKT	60 45 192 08	152	3	3 931 043	92 88 291 08	LEITUNG
STIFTKONTAKT	60 45 192 08	628	4	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
STIFTTRAEGER	60 45 266 08	151	1	3 931 015	92 08 062 08	LEITUNG
STIFTTRAEGER	60 45 266 08	151	1	3 931 043	92 88 291 08	LEITUNG
STIFTTRAEGER	60 45 266 08	154	1	3 931 084	92 73 180 08	LEITUNG
STOESSEL	98 89 518 23	1	2	9 889 521 23	98 89 521 23	STEUERUNGSTEILE
STOESSELSTANGE	92 71 725 23	3	2	9 889 521 23	98 89 521 23	STEUERUNGSTEILE
STOPFEN	77 90 214 08	3	24	1 792	91 43 790 08	MECH.TEILE VERSANDMONT
STOPFEN	50 22 087 08	172	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 086 08	173	4	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 087 08	172	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 086 08	173	4	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 087 08	172	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
STOPFEN	50 22 086 08	173	4	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
STOSS-STANGE FAHRERHAU	91 21 433 08	1	1	1 932 600	96 25 270 08	STOSSSTANGE KPL.M.BEL.
STOSSSTANGE KPL.M.BEL.	96 25 270 08	15	1	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
STROMREGELVENTIL	57 12 588 08	50	2	5 113 039 08	51 13 039 08	KOMPAKTSTEUERBLOCK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
STROMTEILVENTIL	51 14 412 08	12	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
STUETZBLECH	92 74 059 23	13	1	9 882 554 23	98 82 554 23	ROHRLEITUNG
STUETZBLECH	92 74 489 23	14	1	9 882 554 23	98 82 554 23	ROHRLEITUNG
STUETZDRUCKUEBERWACH	91 09 654 08	336	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
STUETZRING	57 00 801 08	(12)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
STUETZRING	92 75 735 23	3	2	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
STUTZEN	98 84 991 23	6	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFILTER
STUTZEN	98 84 992 23	7	1	9 077 153	90 77 153	KRAFTSTOFFILTER
STUTZEN	91 31 612 23	1	1	9 885 775 23	98 85 775 23	OELMESSTAB
STUTZEN	92 74 536 23	8	2	9 889 742 23	98 89 742 23	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
SUMMER	61 40 062 08	17	1	2 920 366	96 20 455 08	ELEKTRIK ANBAUTEILE KABI
SYMBOLEINSATZ	60 67 630 08	8	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORN VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 902 08	9	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORN VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 867 08	14	1	2 531 001	92 88 268 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
SYMBOLEINSATZ	60 67 847 08	15	1	2 531 001	92 88 268 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
SYMBOLEINSATZ	60 67 865 08	16	1	2 531 001	92 88 268 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
SYMBOLEINSATZ	60 67 645 08	10	1	2 531 002	92 88 269 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
SYMBOLEINSATZ	60 67 796 08	14	1	2 531 002	92 88 269 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
SYMBOLEINSATZ	60 67 865 08	16	1	2 531 002	92 88 269 08	ELEKTRIK ARMLEHNE
SYMBOLEINSATZ	60 67 633 08	17	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 870 08	21	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 710 08	22	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 702 08	23	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 784 08	24	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 701 08	25	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 718 08	26	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 864 08	27	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 671 08	28	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 757 08	29	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 669 08	30	2	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 827 08	32	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 647 08	35	2	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 643 08	37	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 817 08	38	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 901 08	43	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 914 08	44	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
SYMBOLEINSATZ	60 67 770 08	46	1	2 920 365	92 68 818 08	ARMATURENBRETT DACH VO
TANKVERSCHLUSS	57 19 249 08	1	1	2 102 004	92 87 359 08	KABINENARM M. TANKS
TASTSCHALTER	60 61 818 08	29	1	2 932 176	96 23 229 08	STECKERBLECH VORM.
TEILE	57 18 453 08	144	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
TEILE	57 18 453 08	144	1	7 741 078 08	77 41 078 08	BEIFAHRERSITZ
TELESKOP I VORM.	91 43 747 08	2	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
TELESKOP II VORM.	91 43 748 08	3	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
TELESKOP III VORM.	91 43 749 08	4	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
TELESKOP IV SCHWK.	91 03 584 08	1	1	3 105	91 03 583 08	TELESKOP IV VORM.
TELESKOP IV VORM.	91 03 583 08	5	1	3 100	91 08 094 08	TELEAUSLEGER KPL.
TEMPERATURBEGRENZER	57 14 833 08	9	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
TEMPERATURFUEHLER	57 14 832 08	7	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
TEMPERATURSENSOR	62 90 130 23	1	2	9 884 737 23	98 84 737 23	SENSORIK F.MOTORREGLUN
THERMOSTAT	73 80 833 23	2	2	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
THERMOSTATGEHAEUSE	98 87 060 23	172	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
THERMOSTATGEHAEUSE	90 73 377 23	1	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTATGEHAEUSE
TOPFROLLE	74 90 039 08	20	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
TRAEGER	90 73 955 23	2	1	9 073 952 23	90 73 952 23	KONSOLE
TRANSPORTHALTERUNG DKS	91 44 344 08	350	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
TRENNRELAIS	63 01 201 08	30	1	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
TRIEBSTOCK	57 18 516 08	29	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
TRIEBWELLE	57 14 120 08	2	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK
TRIEBWERK	57 14 118 08	1	1	5 102 328 08	51 02 328 08	HYDROMOTOR
TRIEBWERK	57 14 119 08	1	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
TRIGGER	98 86 925 23	6	5	9 072 124 23	90 72 124 23	SCHWUNGRAD
TRITTSCHUTZ	98 89 640 23	208	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
TUER GESCHW.	92 11 781 08	2	1	2 524	91 10 310 08	KABINE BLECHTEILE
TUER KPL.	91 10 037 08	2	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
TUERDICHTUNG	26 21 095 08	83	10	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
TUERKONTAKTSCHALTER	60 60 207 08	151	2	1 833	91 25 765 08	ELEKTRIK FAHRERHAUS
U-SCHIENE SCHWK.	92 52 763 08	2	1	1 641 017	92 52 733 08	ABSTUETZPLATTE KPL.
UEBERDRUCKVENTIL	91 46 647 23	5	1	9 884 509 23	98 84 509 23	KOLBENKUEHLUNG
UEBERGANGSSTUECK	50 29 922 08	3	3	5 029 552 08	50 29 552 08	WEGEVENTIL
UEBERSPANNSCHUTZGERA	63 01 213 08	20	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
UEBERSTROEMVENTIL	50 26 774 08	2	1	2 505	92 68 291 08	VORM.PNEUMATIK KABINE
UEBERSTROEMVENTIL	57 00 310 23	6	1	9 887 351 23	98 87 351 23	EINSPRITZPUMPE
UEBERWURFMUTTER	57 15 320 08	32	2	5 718 142 08	57 18 142 08	WEGEVENTIL
UEBERWURFMUTTER	57 18 170 08	3	1	5 718 143 08	57 18 143 08	WEGEVENTIL
UEBERWURFMUTTER	57 15 320 08	32	2	5 718 145 08	57 18 145 08	WEGEVENTIL
UMLENKROLLE	57 18 512 08	6	1	6 923 101 08	69 23 101 08	SEILLAENGEN-GEBER
UMLENKROLLE	73 82 028 23	12	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
UMRISSLEUCHTE	60 71 374 08	70	2	1 932	91 09 607 08	BELEUCHTUNG DEUTSCHLAN
UMSCHALTER	60 60 600 08	8	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
UMWAELZPUMPE	57 14 834 08	4	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEIZGERAET
UNTERLAGE	70 42 781 08	(3)	2	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
UNTERLAGE	70 42 781 08	44	2	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
UNTERLEGKEILE M.HALTER	91 25 870 08	29	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
V-RING	57 17 371 08	50	1	5 000 634 08	50 00 634 08	DREHWERK
VENTIL	57 18 904 08	3	1	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
VENTIL	57 10 963 08	1	1	5 114 976 08	51 14 976 08	ACHSBLOCKIERVENTIL
VENTIL	57 18 451 08	141	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
VENTIL	57 18 452 08	142	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
VENTILBETAETIGUNG	92 77 218 01	11	1	9 385 875 01	93 85 875 01	KOMPAKTSEILWINDE
VENTILBLOCK	51 13 018 08	4	1	1 432 031	92 95 244 08	LENKUNGSBLOCK VORM.
VENTILBLOCK	99 55 057 03	1	1	9 966 102 03	99 66 102 03	BALLASTIERZYLINDER
VENTILBUCHSE	51 07 924 08	19	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VENTILDECKEL	57 16 401 08	7	1	5 506 380 08	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
VENTILEINSATZ	52 12 167 08	29	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VENTILFUEHRUNG	92 74 676 23	3	2	9 882 973 23	98 82 973 23	ZYLINDERKOPF
VENTILKEGELSTUECK	73 81 486 23	8	4	9 882 972 23	98 82 972 23	ZYLINDERKOPF
VENTILKOERPER	50 26 409 08	3	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
VENTILKOERPER	50 29 921 08	2	1	5 029 552 08	50 29 552 08	WEGEVENTIL
VENTILRING	50 26 410 08	4	1	5 026 397 08	50 26 397 08	BE-UND ENTLUEFTUNGSVEN
VENTILSITZ	51 10 257 08	7	2	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
VENTILSITZ	51 07 976 08	10	1	5 114 177 08	51 14 177 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
VENTILSITZ	91 33 637 23	11	1	9 142 744 23	91 42 744 23	ENDREGELVENTIL
VENTILTEILE	51 07 923 08	15	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VENTILTEILE	51 07 925 08	17	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VERBINDUNGSLEITUNG	98 87 127 23	125	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERBINDUNGSSTUECK	91 77 170 23	4	1	9 275 152 23	92 75 152 23	WASSERSAMMELLEITUNG
VERBINDUNGSSTUECK	91 77 164 23	3	1	9 275 153 23	92 75 153 23	WASSERSAMMELLEITUNG
VERBINDUNGSSTUECK	92 70 085 23	5	1	9 887 127 23	98 87 127 23	VERBINDUNGSLEITUNG
VERBINDUNGSTUTZEN	95 67 891 08	8	2	2 520 019	92 95 245 08	STEUERUNG PODEST
VERKLEIDUNG SCHWK.	92 50 132 08	4	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
VERSCHLUSS	70 42 276 08	7	1	3 750 011	92 51 440 08	HALTER VORM.
VERSCHLUSSCHRAUBE	51 10 254 08	2	2	5 104 650 08	51 04 650 08	ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE
VERSCHLUSSCHRAUBE	51 07 928 08	10	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VENTILBLOCK
VERSCHLUSSCHRAUBE	91 77 767 23	3	1	9 142 744 23	91 42 744 23	ENDREGELVENTIL
VERSCHLUSSCHRAUBE	91 77 769 23	3	6	9 885 258 23	98 85 258 23	KURBELWELLE
VERSCHLUSSDECKEL	91 43 636 23	325	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSDECKEL	91 44 757 23	2	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OELEINFUELLUNG
VERSCHLUSSKAPPE	10 02 414 3	650	1	5 113 052 08	51 13 052 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
VERSCHLUSSKAPPE	53 01 817 08	90	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
VERSCHLUSSKAPPE	53 01 817 08	90	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
VERSCHLUSSKAPPE	57 15 118 08	14	1	5 704 271 08	57 04 271 08	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
VERSCHLUSSMUTTER	51 15 040 08	22	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
VERSCHLUSSRING	57 02 925 08	4	1	5 714 118 08	57 14 118 08	TRIEBWERK
VERSCHLUSSSCHRAUBE	98 80 961	128	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSTEILE	91 78 172 23	170	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSTEILE	91 44 281 23	220	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
VERSCHLUSSTOPFEN	77 90 112 08	5	1	1 982 096	92 91 387 08	SCHALTKASTEN KPL.
VERSCHLUSSTOPFEN	57 10 467 08	172	4	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
VERSCHMUTZUNGSANZEIGE	51 06 693 08	12	1	1 671 001	92 41 614 08	OELBEHAELTER VORM.
VERSCHMUTZUNGSANZEIGE	57 13 561 08	4	1	5 106 708 08	51 06 708 08	LEITUNGSFILTER
VERSCHRAUBUNG	47 66 701 08	4	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG U.ZUBEHOER
VERSCHRAUBUNG	79 00 656 08	6	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG U.ZUBEHOER
VERSCHRAUBUNG	95 59 239 08	11	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIK ABSTUETZUNG
VERSCHRAUBUNG	77 43 742 08	10	1	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERSCHRAUBUNG	95 57 241 08	26	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG KPL.	92 14 536 08	45	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNG NACHAR	97 17 743 08	40	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
VERSCHRAUBUNGSKOERPE	93 75 014 08	(1)	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
VERSORGUNGSLEITUNG	57 15 722 08	(3)	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
VERSTELLUNG	57 07 565 08	2	1	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
VERSTELLZYLINDER	57 18 209 08	155	1	7 741 076 08	77 41 076 08	FAHRERSITZ
VERTEILER "MAS"	92 26 129 08	4	1	2 932 123	96 23 226 08	GRUNDAUFBAUVERKAB. MAT
VERTEILERKOMBINATION	77 43 841 08	2	1	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VERTEILERKOMBINATION	77 43 842 08	3	1	2 711	91 43 826 08	ZENTRALSCHMIERANLAGE O
VORGELEGEGEHAEUSE	53 01 805 08	454	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
VORHAENGESCHLOSS	70 42 064 08	2	1	1 750 001	92 85 698 08	GRUNDWERKZEUG
VORM.1.ACHSE PNEUM.U.HYD	92 71 491 08	9	1	1 420 001	92 11 559 08	1.ACHSE VORM.M.ABV
VORM.2.ACHSE PNEUM.U.HYD	92 46 451 08	10	1	1 423 031	92 38 293 08	2.ACHSE VORM.
VORM.3.ACHSE PNEUM.U.HYD	92 46 452 08	9	1	1 421 001	92 48 436 08	3.ACHSE VORM.M.ABV
VORM.4.ACHSE PNEUM.U.HYD	92 46 453 08	9	1	1 421 003	92 43 230 08	4.ACHSE VORM.
VORM.PNEUMATIK KABINE	92 68 291 08	12	1	2 501	91 13 416 08	KRANFUEHRERKABINE VORM
VORMONTAGE MONTAGEEINH	96 25 134 08	2	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
VORREIBER	70 42 773 08	4	2	1 861 004	92 53 599 08	DECKEL VORM.ISOL.
VORREIBER	70 42 773 08	4	2	1 861 006	92 53 627 08	DECKEL VORM.ISOL.
VORSCHALTKUPPLUNG	50 30 250 08	2	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
VORSPANNVENTIL	51 14 749 08	4	1	1 632 023	96 21 039 08	SCHIEBEHOLM VORN VORM.
VORSPANNVENTIL	51 14 749 08	4	1	1 632 024	96 21 040 08	SCHIEBEHOLM HI.VORM.
VORSTEUERVENTIL	57 13 626 08	50	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VENTIL
WAERMETAUSCHER	57 18 498 08	16	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WASSERHEIZGERAET
WALZENDUESE	55 31 860 08	7	3	2 520 018	92 13 430 08	ARMATURENKASTEN KPL.
WARNDREIECK	79 00 410 08	1	1	1 750 002	92 86 201 08	ZUBEHOER
WASSERFILTER	73 67 052	171	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
WASSERHEIZGERAET	55 30 022 08	1	1	2 501 003	91 44 649 08	HEIZUNG KRANFUEHRERKAB
WASSERKUEHLER	57 17 714 08	1	1	5 506 380 08	55 06 380 08	KUEHLERANLAGE
WASSERPUMPE	98 82 604 23	165	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
WASSERPUMPE VORM.	98 87 944 23	1	1	9 077 637	90 77 637	RS WASSERPUMPE
WASSERPUMPENDECKEL	98 88 266 23	8	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WASSERPUMPE
WASSERPUMPENGEHAEUSE	98 88 198 23	1	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
WASSERPUMPENWELLE	98 87 963 23	2	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
WASSERSAMMELLEITUNG	92 75 153 23	169	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
WASSERSAMMELLEITUNG	92 77 939 23	1	1	9 275 152 23	92 75 152 23	WASSERSAMMELLEITUNG
WASSERSAMMELLEITUNG	91 77 169 23	2	1	9 275 152 23	92 75 152 23	WASSERSAMMELLEITUNG
WASSERSAMMELLEITUNG	92 75 152 23	1	1	9 275 153 23	92 75 153 23	WASSERSAMMELLEITUNG
WASSERVENTIL	57 05 449 08	1	1	5 530 854 08	55 30 854 08	DREIWEGEHAHN
WEGEVENTIL	50 29 552 08	13	2	1 950	91 09 651 08	DRUCKLUFTANLAGE
WEGEVENTIL	50 29 262 08	5	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMATIK FAHRERHAUS
WEGEVENTIL	50 29 552 08	3	1	1 955 003	96 25 136 08	BREMSVENTIL VORMONTAGE
WEGEVENTIL	51 14 444 08	8	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
WEGEVENTIL	51 13 022 08	29	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
WEGEVENTIL	51 13 022 08	55	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
WEGEVENTIL	51 14 158 08	3	1	2 975	91 43 846 08	ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE
WEGEVENTIL	51 14 936 08	3	1	3 975	91 43 840 08	HYDRAULIK TELE
WEGEVENTIL	57 18 140 08	20	1	5 113 147 08	51 13 147 08	DREHWERKSVENTIL
WEGEVENTIL	57 18 145 08	2	1	5 113 178 08	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 910 08	8	1	5 113 178 08	51 13 178 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 142 08	2	1	5 113 180 08	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 143 08	3	1	5 113 180 08	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 910 08	11	1	5 113 180 08	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 145 08	12	1	5 113 180 08	51 13 180 08	WEGESCHIEBERBLOCK
WEGEVENTIL	57 05 279 08	9	1	5 114 869 08	51 14 869 08	STEUERLEISTE
WEGEVENTIL	57 13 873 08	20	1	5 114 934 08	51 14 934 08	STEUERBLOCK
WEGEVENTIL	57 18 176 08	3	2	5 718 175 08	57 18 175 08	BLOCK
WEITWINKELSPIEGEL	59 10 695 08	3	1	1 805 309	91 09 016 08	SPIEGELANBAU-2680BREIT
WELLENDICHTRING	92 76 379 01	63	2	9 385 877 01	93 85 877 01	PLANETENGETRIEBE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 089 08	51 99 089 08	LENKACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
WELLENMUTTER	53 00 919 08	59	2	5 199 141 08	51 99 141 08	LENKACHSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
WELLFEDERSCHEIBE	57 11 326 08	195	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
WERKZEUG KLAPPSPITZE	91 43 845 08	352	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
WERKZEUG U.ZUBEHOER	91 43 788 08	53	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
WERKZEUGKASTEN ANBAU	91 43 779 08	34	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
WERKZEUGKASTEN SCHWK.	92 51 097 08	1	1	1 660	91 43 779 08	WERKZEUGKASTEN ANBAU
WIDERSTAND	63 50 579 08	23	1	1 830 104	96 21 624 08	MITTELKONSOLE VORM.
WINDENLAGERUNG SCHWK.	92 36 393 08	1	1	2 450 023	92 71 275 08	HUBWERK VORM.
WINKEL	57 16 878 08	18	1	5 718 922 08	57 18 922 08	ZYLINDERKOPF
WINKEL	98 89 287 23	6	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
WINKELSTUTZEN	59 10 510 08	29	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
WIPPZYLINDER M.LAGERUNG	91 43 803 08	111	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
WISCHARM	59 10 631 08	33	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
WISCHARM	59 10 666 08	6	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
WISCHBLATT	59 10 634 08	34	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
WISCHBLATT	59 10 775 08	5	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
WISCHERMOTOR	59 10 534 08	32	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
WISCHERMOTOR	59 10 672 08	3	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONTSCHEIBE KPL.
WISCHLAGER	59 10 633 08	36	1	2 520	91 10 112 08	KABINE VERGLAST
ZAHNKRANZ	92 71 095 23	1	1	9 072 124 23	90 72 124 23	SCHWUNGRAD
ZAHNRAD	53 01 485 08	459	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZAHNRAD	57 10 198 08	460	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZAHNRAD	92 67 309 23	3	1	9 275 751 23	92 75 751 23	LUFTPRESSER
ZAHNRAD	98 82 654 23	1	1	9 882 650 23	98 82 650 23	ZAHNRAEDER
ZAHNRAD	98 83 157 23	2	1	9 882 650 23	98 82 650 23	ZAHNRAEDER
ZAHNRAD	98 83 125 23	1	1	9 884 255 23	98 84 255 23	REPARATUR SATZ
ZAHNRAD	98 85 379 23	5	1	9 885 854 23	98 85 854 23	ANTRIEB
ZAHNRAD	98 87 946 23	4	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WASSERPUMPE VORM.
ZAHNRAD	98 86 772 23	3	1	9 888 855 23	98 88 855 23	ANTRIEB
ZAHNRADMOTOR	51 02 370 08	3	1	1 409 009	96 19 533 08	KUEHLER VORM.
ZAHNRADPUMPE	51 21 356 08	3	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESELMOTOR VORM.
ZAHNRAEDER	98 82 650 23	2	1	9 883 076 23	98 83 076 23	NOCKENWELLE
ZAHNWELLE	98 85 051 23	1	1	9 073 690 23	90 73 690 23	ANBAUTEILE
ZAPFEN	70 42 199 08	6	1	1 955 004	96 25 659 08	BLECH VORM.
ZENTRALEINHEIT	91 44 006 08	49	3	2 932 070	96 21 084 08	GRUNDAUFBAU
ZENTRALSCHMIERANLAGE O	91 43 826 08	143	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ZIGARETTENANZUENDER	60 54 076 08	6	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
ZUBEHOER	92 86 201 08	2	1	1 750	91 43 788 08	WERKZEUG U.ZUBEHOER
ZUENDSTARTSCHALTER	60 61 943 08	2	1	1 830 046	96 25 532 08	ARMATURENBRETT MITTELK
ZUENDSTARTSCHALTER	60 61 943 08	5	1	2 530 005	92 10 963 08	ARMATURENBRETT VORN VO

https://truckmanualshub.com/

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Blatt	Baugruppe	Bezeichnung
ZUGFEDER	72 01 085 08	24	1	2 522	91 10 037 08	TUER KPL.
ZUGFEDER	53 01 306 08	176	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BREMSE
ZUGFEDER	53 01 306 08	176	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BREMSE
ZUGFEDER	53 01 306 08	176	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BREMSE
ZUGFEDER	50 22 089 08	176	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BREMSE
ZUGLASCHE SCHWK.	92 88 564 08	5	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
ZUGLASCHE SCHWK.	92 58 247 08	6	1	3 501 000	91 42 520 08	DOPPELKLAPPSPITZE VORM.
ZUNGE	70 42 547 08	8	1	1 805 305	91 43 920 08	ABDECKUNG HEIZUNGSOEFF
ZUNGE	70 42 556 08	4	1	1 982 057	92 68 197 08	GEHAEUSE KPL.
ZUNGE	70 42 590 08	4	4	2 501 044	92 68 987 08	DECKEL
ZUSATZHEIZUNG OW.O.MOT	91 06 915 08	133	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ZUSATZHYDR.KLAPPSPITZE	91 43 846 08	353	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOBILKRAN LTM 1
ZWILLINGSRUECKSCHLAGVE	51 04 650 08	32	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULIK
ZWISCHENFLANSCH	98 85 855 23	1	1	9 885 854 23	98 85 854 23	ANTRIEB
ZWISCHENFLANSCH	98 89 299 23	8	1	9 888 855 23	98 88 855 23	ANTRIEB
ZWISCHENPLATTE	90 77 137	2	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OELKUEHLER
ZWISCHENRAD	92 74 589 23	5	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ZWISCHENRING	57 13 952 08	434	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDER	57 10 562 08	535	1	5 199 088 08	51 99 088 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDER	57 10 562 08	535	1	5 199 112 08	51 99 112 08	LENKTRIEBACHSE
ZYLINDER	98 88 727 23	26	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ZYLINDERBUCHSE	98 84 842 23	1	1	9 888 727 23	98 88 727 23	ZYLINDER
ZYLINDERKONSOLE	57 00 085 23	2	1	5 700 322 23	57 00 322 23	MOTORBREMSE
ZYLINDERKOPF	57 18 922 08	4	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESKOPZYLINDER
ZYLINDERKOPF	98 82 971 23	42	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESELMOTOR
ZYLINDERKOPF	98 82 972 23	1	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPF	98 82 973 23	1	1	9 882 972 23	98 82 972 23	ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPF	98 85 979 23	600	1	9 882 973 23	98 82 973 23	ZYLINDERKOPF
ZYLINDERKOPFDECKEL	98 82 974 23	6	1	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF
ZYLINDERSCHRAUBE	91 75 565 23	3	6	9 882 971 23	98 82 971 23	ZYLINDERKOPF

https://truckmanualshub.com/

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
	91 09 016 08	63	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
	91 07 649 08	153	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
	57 19 349 08	(999)	1	1 632 023	96 21 039 08	SLIDING BEAM FRONT, PRE-
	96 24 926 08	8	1	1 790 803	91 21 433 08	
	96 24 927 08	9	1	1 790 803	91 21 433 08	
	10 02 836 7	6	1	1 829	91 19 258 08	TACHOGRAPH
	96 25 760 08	6	1	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
	96 25 270 08	15	1	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
	91 21 433 08	1	1	1 932 600	96 25 270 08	
	96 25 136 08	4	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB
	92 10 661 08	7	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
	91 08 738 08	31	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
	91 00 638 08	50	1	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
	96 21 452 08	91	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
	96 23 780 08	13	8	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
	92 98 193 08	60	8	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
	98 80 961	128	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
	90 77 781	7	1	9 888 727 23	98 88 727 23	CYLINDER
ACCESSORIES F.ROTATORY P	90 73 690 23	73	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
ACCESSORIES F.ROTATORY P	98 83 271 23	142	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
ACCESSORY PARTS	92 86 201 08	2	1	1 750	91 43 788 08	TOOLS AND ACCESSORIES
ACTUATING PIN	70 42 534 08	7	1	1 805 305	91 43 920 08	COVERING
ACTUATING PIN	70 42 534 08	3	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER/LID
ACTUATOR	92 13 548 08	2	2	1 930	91 00 064 08	INSTALLAT.ROTOR+SLIPRING
ADAPTER	57 13 899 08	9	1	1 805 305	91 43 920 08	COVERING
ADAPTER	51 10 593 08	6	2	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIC SUPPORT
ADAPTER	92 38 749 08	1	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
ADAPTOR PLUG	60 22 034 08	72	2	1 780 500	91 05 097 08	
ADAPTOR PLUG	60 22 034 08	72	74	1 830 147	96 21 619 08	WIRES PRE-ASS. INSTRUMEN
ADD-ON UNIT LADDER	92 70 932 08	1	1	3 750	91 43 845 08	TOOLS
ADD.BALLAST F.HOISTING G	91 43 823 08	136	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ADDITIONAL HEATING	91 06 915 08	133	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ADDNL.HYDR. FOLDING JIB	91 43 846 08	353	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ADHESIVE LABELS	60 21 712 08	30	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
ADHESIVE LABELS	60 21 710 08	21	18	2 932 067	92 88 277 08	RELAY CONTROL SYSTEM
ADJUSTING RING	57 00 031 08	464	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
ADJUSTING SCREW	57 15 610 08	24	2	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
ADJUSTING SCREW	57 18 141 08	41	2	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
ADJUSTING SCREW	91 77 768 23	5	1	9 142 744 23	91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE
ADJUSTING SCREW	91 75 560 23	5	2	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
ADJUSTING SCREW	73 81 782 23	8	1	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
ADJUSTMENT	57 07 565 08	2	1	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
AGGREGATE SUPPORT ASSE	98 85 647 23	3	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
AGGREGATE SUPPORT ASSE	98 85 645 23	1	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
AGGREGATE SUPPORT ASSE	98 85 646 23	1	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
AIR COMPRESSOR	92 75 751 23	140	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
AIR COMPRESSOR	57 00 161 23	1	1	9 275 751 23	92 75 751 23	AIR COMPRESSOR
AIR DREIER, PRE-ASSEMBLE	92 89 618 08	3	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
AIR DRIER	50 26 573 08	2	1	1 950 038	92 89 618 08	AIR DREIER, PRE-ASSEMBLE
AIR FILTER UNIT	91 43 784 08	45	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
AIR INTAKE PIPE	98 84 742 23	110	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
AIR INTAKE PIPE	98 82 979 23	1	1	9 884 742 23	98 84 742 23	AIR INTAKE PIPE
AIR RESERVOIR MOUNTING	91 43 781 08	39	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
AIR SUPPLY/VENT VALVE	50 26 397 08	1	1	5 029 688 08	50 29 688 08	BRAKE VALVE
AIR VENT PIPE	57 07 454 08	16	1	5 029 929 08	50 29 929 08	BRAKE VALVE
ANGLE	57 16 878 08	18	1	5 718 922 08	57 18 922 08	CYLINDER HEAD
ANGLE	98 89 287 23	6	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
ANGLE STUB	59 10 510 08	29	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
ANNULUS	53 00 350 08	335	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
ANNULUS	53 00 350 08	335	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
ANNULUS CARRIER	53 00 351 08	336	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
ANNULUS CARRIER	53 00 351 08	336	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
ANTENNA	59 10 708 08	271	1	1 833	91 25 765 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
ARMREST	95 33 654 08	2	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
ARMREST	95 33 651 08	3	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
ARMREST	95 33 655 08	8	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
ARMREST	95 33 653 08	9	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
ARMREST CPL. LEFT	92 15 880 08	10	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
ARMREST CPL. RIGHT	92 15 879 08	11	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
ASSEMBLY PARTS F.SLEWING	91 43 812 08	103	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ATTACHMENT	92 70 933 08	2	1	3 750	91 43 845 08	TOOLS
AUXILIA.SONIC ALARM DEVI	92 12 998 08	15	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
AUXILIARY CONTROL UNIT	57 13 626 08	50	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
AUXILIARY SWITCH BLOCK	60 66 532 08	155	2	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
AXIAL ARTICULATION	52 12 324 08	2	2	1 421 004	92 43 720 08	STEERING LOCKING,PRE-ASS
AXIAL FACE SEAL	73 82 095 23	3	1	9 884 739 23	98 84 739 23	PACKING SET
AXIAL FACE SEAL	73 81 986 23	4	1	9 884 739 23	98 84 739 23	PACKING SET
AXIAL FACE SEAL	73 81 986 23	7	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMB
AXLE 1 WITH SUSPENSION A	91 45 674 08	9	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
AXLE 1, PRE-ASSEMBLED	92 11 559 08	1	1	1 420	91 45 674 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION A
AXLE 1, PRE-ASSEMBLED	92 43 230 08	2	1	1 421	91 44 126 08	AXLES 3+4 WITH SUSPENSIO
AXLE 1, PRE-ASSEMBLED	92 38 293 08	1	1	1 423	91 43 769 08	AXLE 2 WITH SUSPENSION
AXLE 2 WITH SUSPENSION	91 43 769 08	17	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
AXLE 3, PRE-ASSEMBLED	92 48 436 08	1	1	1 421	91 44 126 08	AXLES 3+4 WITH SUSPENSIO
AXLE DRIVE	57 17 004 08	400	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
AXLE DRIVE	57 17 007 08	400	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
AXLE LOCKING VALVE	51 13 059 08	3	2	1 971	91 26 670 08	HYDRAULIC AXLE SUSPENSIO
AXLE LOCKING VALVE	51 14 976 08	3	1	1 971 019	92 22 010 08	DIAPHRAGM RESERVOIR, PRE
AXLE SUPPORT	99 70 401 01	30	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
AXLES 3+4 WITH SUSPENSIO	91 44 126 08	11	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
BACK-UP RING	57 00 801 08	(12)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
BACK-UP RING	92 75 735 23	3	2	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
BACKREST SNAP-IN	57 18 300 08	23	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
BALL SLEWING CONNECTION	98 27 330 01	1	1	2 410	91 43 814 08	ROLLER SLEWING RING
BANJO BOLT/HOLLOW SCRE	70 06 439 23	3	6	9 279 614 23	92 79 614 23	OVERFLOW-OIL LINE
BASE PLATE	70 42 781 08	(3)	2	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
BASE PLATE	70 42 781 08	44	2	2 522	91 10 037 08	DOOR COMPL.
BASIC SET-UP CABLING COM	96 23 224 08	7	1	2 932	91 08 748 08	BUILT-IN PARTS SWITCH BOX
BASIC SET-UP CABLING MAT	96 23 226 08	3	1	2 932 110	96 23 224 08	BASIC SET-UP CABLING COM
BASIS EQUIPMENT	96 21 084 08	4	1	2 932	91 08 748 08	BUILT-IN PARTS SWITCH BOX
BATTERY MAIN SWITCH	60 60 709 08	10	1	1 920 361	96 20 374 08	UNDERCARR.ADDNL.ELEC.E
BEARING BUSH	57 00 027 08	19	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BEARING BUSH	57 13 156 08	21	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BEARING BUSH	53 00 342 08	19	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
BEARING BUSH	57 13 156 08	21	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
BEARING BUSH	57 00 027 08	19	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BEARING BUSH	57 13 156 08	21	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BEARING BUSH	53 00 342 08	19	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
BEARING BUSH	57 13 156 08	21	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
BEARING BUSH	91 43 907 23	5	2	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
BEARING NEEDLE	51 10 261 08	11	2	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
BEARING PIN	59 10 632 08	35	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
BEARING RING	57 02 924 08	3	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
BEDPLATE	57 09 912 08	51	1	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
BELLOWS	57 04 170 77	1	1	5 123 195 08	51 23 195 08	HYDRAULIC CYLINDER
BELLOWS	57 19 123 08	2	1	6 060 950 08	60 60 950 08	MASTER SWITCH
BELT PULLEY	98 84 762 23	5	1	9 884 761 23	98 84 761 23	GENERATOR
BINDER/TERMINAL	60 21 159 08	47	2	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
BINDER/TERMINAL	61 07 135 08	804	1	6 290 070 23	62 90 070 23	GENERATOR
BLINKER POSITION LIGHT	60 71 499 08	12	2	1 932 600	96 25 270 08	

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
BLOCK	51 10 253 08	1	1	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
BLOCK	57 18 175 08	7	1	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
BOLT	57 18 664 08	(3)	1	1 830	91 09 601 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
BOLT	40 97 110 08	90	4	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
BOLT	52 11 547 08	3	2	5 211 434 08	52 11 434 08	AXLE ROD
BOLT	57 11 327 08	196	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
BOLT	57 11 327 08	196	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
BOLT	57 11 327 08	196	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
BOLT	57 11 327 08	196	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
BOLT	98 87 656 23	21	8	9 274 562 23	92 74 562 23	CRANKCASE
BOLT	92 74 535 23	11	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
BOLT/(SCREW)	57 07 568 08	9	2	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
BRACKET	92 71 068 08	8	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
BRACKET	92 50 557 08	6	1	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
BRACKET	92 50 653 08	7	1	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
BRACKET	92 50 027 08	5	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
BRACKET	92 50 029 08	7	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
BRACKET	70 42 297 08	9	1	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
BRACKET	92 61 571 08	17	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
BRACKET	92 71 081 08	5	1	3 330	91 43 756 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
BRACKET	92 71 082 08	6	1	3 330	91 43 756 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
BRACKET	92 51 636 08	1	1	3 500 014	92 51 630 08	BRACKET
BRACKET	92 51 630 08	2	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
BRACKET	92 50 421 08	4	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
BRACKET	53 01 309 08	178	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
BRACKET	53 01 309 08	178	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
BRACKET	53 01 309 08	178	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
BRACKET	90 73 953 23	1	1	9 073 952 23	90 73 952 23	BRACKET
BRACKET	90 73 952 23	111	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
BRACKET	98 89 289 23	1	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
BRACKET,LEFT	92 50 556 08	5	1	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
BRACKET,LEFT	92 50 028 08	6	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
BRAKE ANCHOR PLATE	57 08 845 08	174	1	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
BRAKE ANCHOR PLATE	57 08 845 08	174	1	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
BRAKE ANCHOR PLATE	57 17 417 08	174	1	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
BRAKE ANCHOR PLATE	57 11 324 08	174	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
BRAKE COVER PLATE	53 01 303 08	170	1	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
BRAKE COVER PLATE	53 01 303 08	170	1	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
BRAKE COVER PLATE	53 01 303 08	170	1	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
BRAKE COVER PLATE	57 13 325 08	170	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
BRAKE DRUM	57 02 957 08	63	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BRAKE DRUM	57 02 943 08	63	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
BRAKE DRUM	57 02 957 08	63	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BRAKE DRUM	57 02 943 08	63	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
BRAKE VALVE	50 29 929 08	2	1	1 955 003	96 25 136 08	
BRAKE VALVE	50 29 688 08	3	1	2 505	92 68 291 08	PRE-ASSEMBLY
BUILT-IN ASHTRAY	70 42 266 08	51	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
BUILT-IN PARTS SWITCH BOX	91 08 748 08	147	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
BULB CARRIER	92 98 570 08	1	1	1 932 010	96 18 521 08	LAMP CLAMP
BULB CARRIER	92 98 570 08	1	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP
BULKHEAD PLATE	96 26 439 08	3	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB
BURNER	57 14 835 08	8	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
BUS PLATE	92 86 229 08	3	1	2 932 103	91 33 510 08	HOUSING FOR SUB-RACK
BUSH	50 26 550 08	7	2	1 780 365	91 01 404 08	EL. SENSORS STRAIGHT
BUSH	50 26 550 08	7	2	1 780 366	91 01 405 08	EL.SENSORS 90 DEGREE
BUSH	79 00 483 08	12	1	1 792	91 43 790 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS
BUSH	55 30 278 08	4	1	1 861 140	92 52 951 08	PLATE, INSULATED
BUSH	72 69 108 08	3	4	2 450 023	92 71 275 08	HOISTING GEAR
BUSH	51 10 012 08	44	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
BUSH	57 04 597 08	30	4	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
BUSH	57 08 212 08	61	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
BUSH	57 04 597 08	30	4	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
BUSH	57 08 212 08	61	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
BUSH	57 15 822 08	2	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
BUSH	61 07 069 08	35	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
BUSH	92 76 953 23	7	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
BUSH CONTACT	60 45 193 08	159	4	3 931 015	92 08 062 08	CABLE
BUSH CONTACT	60 45 193 08	159	4	3 931 043	92 88 291 08	CABLE
BUSH CONTACT	60 45 193 08	12	8	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
BUTTON	57 07 567 08	4	1	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
BUZZER	61 40 062 08	17	1	2 920 366	96 20 455 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
CABIN SHEET METAL SECTIO	91 10 310 08	9	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CABIN, GLAZED	91 10 112 08	1	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
CABLE	57 15 722 08	(3)	1	1 805 309	91 09 016 08	
CABLE	92 07 726 08	62	1	2 920 001	92 07 720 08	WIRING LIST
CABLE BINDER	60 20 611 08	47	6	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
CABLE BOX	60 45 055 08	157	1	3 931 015	92 08 062 08	CABLE
CABLE BOX	60 45 055 08	157	1	3 931 043	92 88 291 08	CABLE
CABLE BOX	60 45 055 08	14	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
CABLE BUSHING	60 27 048 08	154	2	3 931 015	92 08 062 08	CABLE
CABLE BUSHING	60 27 048 08	154	2	3 931 043	92 88 291 08	CABLE
CABLE BUSHING	60 45 087 08	153	1	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
CABLE BUSHING	60 27 048 08	9	2	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
CABLE CHANNEL	60 14 046 08	101	0.625	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
CABLE CHANNEL	60 14 073 08	102	0.350	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
CABLE CHANNEL	60 14 055 08	103	0.280	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
CABLE CHANNEL	60 14 055 08	104	0.330	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
CABLE DRUM COMPL.	92 68 867 08	6	1	3 930 005	92 68 841 08	ELECTRIC F.BASE SECTION
CABLE LOOM	92 07 721 08	31	1	2 920 001	92 07 720 08	WIRING LIST
CABLE LOOM	92 07 723 08	32	1	2 920 001	92 07 720 08	WIRING LIST
CAM SWITCH	57 09 915 08	73	3	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
CAMSHAFT	98 83 076 23	44	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CAMSHAFT	98 82 651 23	1	1	9 883 076 23	98 83 076 23	CAMSHAFT
CAMSHAFT BUSHING	91 32 281 23	10	7	9 887 551 23	98 87 551 23	CRANKCASE
CAP	59 10 636 08	37	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CAP	50 26 411 08	5	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
CAP	57 15 828 08	30	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
CAP	57 09 913 08	59	1	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
CAPSULE	61 07 045 08	40	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
CARBON BRUSHES	61 07 065 08	30	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
CARRIER	90 73 955 23	2	1	9 073 952 23	90 73 952 23	BRACKET
CARTRIDGE	57 13 057 08	4	1	5 718 175 08	57 18 175 08	BLOCK
CENTRAL UNIT	91 44 006 08	49	3	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
CENTRALIZED LUBRICATION	91 43 826 08	143	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
CENTRE BRACKET	96 21 624 08	6	1	1 830	91 09 601 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
CENTRE CONSOLE WELDED	96 18 285 08	1	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
CHANGEOVER SWITCH	60 60 600 08	8	1	1 830 046	96 25 532 08	DASHBOARD CENTER CONSO
CHARGE AIR COOLER	57 17 715 08	2	1	5 506 380 08	55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM
CIGARETTE LIGHTER	60 54 076 08	6	1	1 830 046	96 25 532 08	DASHBOARD CENTER CONSO
CIRCUIT DIAGRAM COMPRE	91 09 651 08	85	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
CIRCULATING PUMP	57 14 834 08	4	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
CLAMP	55 17 160 08	5	2	1 681	91 43 784 08	AIR FILTER UNIT
CLAMP	60 21 161 08	37	4	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
CLAMP	92 71 437 08	6	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
CLAMP	38 00 199 08	8	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CLAMP	38 00 201 08	10	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CLAMP	60 72 246 08	25	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CLAMP	59 10 509 08	30	3	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CLAMP	61 10 461 08	20	4	2 932 067	92 88 277 08	RELAY CONTROL SYSTEM
CLAMP	92 51 440 08	2	2	3 750 008	92 70 932 08	ADD-ON UNIT LADDER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
CLAMP	92 57 974 08	1	1	3 780 242	92 56 075 08	CLAMP
CLAMP	92 38 355 08	13	1	3 780 248	91 20 191 08	ELECTRIC FOR WIND WARNIN
CLAMP	92 56 075 08	14	1	3 780 248	91 20 191 08	ELECTRIC FOR WIND WARNIN
CLAMP	98 85 816 23	6	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OIL FILLER
CLAMP	98 85 806 23	5	1	9 885 830 23	98 85 830 23	PIPE LINE
CLAMP	90 75 378	2	1	9 887 127 23	98 87 127 23	CONNECTING LINE / PIPE
CLAMP	98 88 654 23	4	1	9 888 651 23	98 88 651 23	OIL PIPE
CLAMP	92 76 928 23	1	1	9 888 866 23	98 88 866 23	LOWERING BRAKE VALVE
CLAMP	98 88 865 23	2	1	9 888 866 23	98 88 866 23	LOWERING BRAKE VALVE
CLAMP	91 40 426 23	3	1	9 889 125 23	98 89 125 23	INJECTION LINE
CLAMP LEVER	70 40 048 08	15	2	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
CLAMP SECTION	72 58 100 08	9	4	1 741	91 43 787 08	COUNTERWEIGHT SUPPORT
CLAMP SECTION	72 58 100 08	109	4	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
CLAMPING BUFFER	70 42 184 08	4	1	1 955 004	96 25 659 08	PLATE
CLAMPING STPIP	60 21 206 08	16	2	1 920 361	96 20 374 08	UNDERCARR.ADDNL.ELEC.E
CLOSURE	70 42 288 08	14	2	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
CLOSURE	70 42 321 08	(2)	2	2 510 200	92 71 129 08	SLEWING PLATF.PANELLING
CLOSURE	70 42 315 08	3	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
CLOSURE	70 42 298 08	64	10	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
CLOSURE	77 39 477 08	62	2	3 105	91 03 583 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
CLOSURE	70 42 276 08	7	1	3 750 011	92 51 440 08	CLAMP
CLOSURE CAP	10 02 414 3	650	1	5 113 052 08	51 13 052 08	PRESSURE RELIEF VALVE
CLOSURE CAP	53 01 817 08	90	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
CLOSURE CAP	53 01 817 08	90	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
CLOSURE CAP	57 15 118 08	14	1	5 704 271 08	57 04 271 08	PRESSURE RELIEF VALVE
CLOSURE COMPONENTS	91 78 172 23	170	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CLOSURE COMPONENTS	91 44 281 23	220	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CLUTCH	10 03 757 5	17	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
CLUTCH FORK	57 09 911 08	34	1	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
CLUTCH LEVER	57 09 910 08	32	1	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
COIL	57 06 956 08	1	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
COLLAR SCREW	92 75 152 01	6	2	9 275 212 01	92 75 212 01	OIL MEASURING DEVICE
COLLECTING PIPE	92 78 922 08	50	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
COMBINATION FILTER	55 17 159 08	1	1	1 681	91 43 784 08	AIR FILTER UNIT
COMPENSATING BALLAST	91 01 100 08	344	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
COMPENSATING DISK	51 07 832 08	17	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
COMPLEMENT ELECTR., CAB	92 08 459 08	24	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
COMPRESSION SPRING	72 00 115 08	31	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
COMPRESSION SPRING	72 00 126 08	36	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
COMPRESSION SPRING	57 18 294 08	75	10	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
COMPRESSION SPRING	57 18 295 08	76	10	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
COMPRESSION SPRING	50 20 440 08	12	22	5 020 415 01	50 20 415 01	HYDR.MULTIPLE DISC BRAKE
COMPRESSION SPRING	50 26 420 08	15	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
COMPRESSION SPRING	51 10 255 08	3	2	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
COMPRESSION SPRING	51 10 259 08	9	2	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
COMPRESSION SPRING	51 07 926 08	8	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
COMPRESSION SPRING	51 10 010 08	42	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
COMPRESSION SPRING	57 06 893 08	5	2	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
COMPRESSION SPRING	51 10 151 08	4	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
COMPRESSION SPRING	51 07 975 08	9	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
COMPRESSION SPRING	53 00 770 08	177	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
COMPRESSION SPRING	53 00 770 08	177	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
COMPRESSION SPRING	53 00 770 08	177	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
COMPRESSION SPRING	57 18 898 08	34	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
COMPRESSION SPRING	57 06 961 08	16	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
COMPRESSION SPRING	91 45 973 23	12	1	9 142 744 23	91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE
COMPRESSION SPRING	73 82 049 23	10	1	9 888 639 23	98 88 639 23	LUBE OIL PUMP
CONDENSER	61 07 090 08	42	1	6 290 070 23	62 90 070 23	GENERATOR
CONICAL SPRING	50 26 412 08	6	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
CONNECTING BLOCK	51 10 621 08	5	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
CONNECTING LINE / PIPE	98 87 127 23	125	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CONNECTING PIECE	47 66 701 08	4	1	1 750	91 43 788 08	TOOLS AND ACCESSORIES
CONNECTING PIECE	79 00 656 08	6	1	1 750	91 43 788 08	TOOLS AND ACCESSORIES
CONNECTING PIECE	95 59 239 08	11	4	1 970	91 26 675 08	HYDRAULIC SUPPORT
CONNECTING PIECE	95 67 891 08	8	2	2 520 019	92 95 245 08	CONTROL SYSTEM
CONNECTING PIECE	77 43 742 08	10	1	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
CONNECTING PIECE	95 57 241 08	26	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
CONNECTING PIN	92 13 745 08	11	4	1 632	91 08 988 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
CONNECTING PLATE	51 06 318 08	30	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
CONNECTING PLATE	51 06 295 08	56	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
CONNECTING PLATE	57 02 920 08	4	1	5 102 328 08	51 02 328 08	HYDRAULIC MOTOR
CONNECTING ROD	57 15 825 08	11	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
CONNECTING ROD	98 84 511 23	38	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CONNECTING ROD	98 84 523 23	1	1	9 884 511 23	98 84 511 23	CONNECTING ROD
CONNECTING ROD BUSHING	98 84 532 23	3	1	9 884 523 23	98 84 523 23	CONNECTING ROD
CONNECTING ROD SCREW	91 74 981 23	2	2	9 884 523 23	98 84 523 23	CONNECTING ROD
CONNECTING SLEEVE	60 23 364 08	2	1	2 932 166	92 68 911 08	GROUND RAIL
CONNECTING STOP PIPE	98 81 817 23	8	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
CONNECTION PIECE	98 84 991 23	6	1	9 077 153	90 77 153	FUEL FILTER ASSEMBLY
CONNECTION PIECE	98 84 992 23	7	1	9 077 153	90 77 153	FUEL FILTER ASSEMBLY
CONNECTION PIECE	91 31 612 23	1	1	9 885 775 23	98 85 775 23	OIL DIPSTICK
CONNECTION PIECE	92 74 536 23	8	2	9 889 742 23	98 89 742 23	FUEL PIPES
CONNECTOR	91 77 170 23	4	1	9 275 152 23	92 75 152 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI
CONNECTOR	91 77 164 23	3	1	9 275 153 23	92 75 153 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI
CONNECTOR	92 70 085 23	5	1	9 887 127 23	98 87 127 23	CONNECTING LINE / PIPE
CONNEECTOR	60 23 370 08	177	1	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
CONTACT MAKER	57 14 837 08	51	1	5 106 006 08	51 06 006 08	FLOW INDICATOR
CONTACT MAKER	57 14 837 08	51	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
CONTACTS	60 23 001 08	121	114	1 830 147	96 21 619 08	WIRES PRE-ASS. INSTRUMEN
CONTACTS	60 23 001 08	121	2	9 212 205 08	92 12 205 08	SHORT-CIRCUIT PLUG
CONTROL	57 15 302 08	1	1	5 020 415 01	50 20 415 01	HYDR.MULTIPLE DISC BRAKE
CONTROL BAR	51 14 869 08	3	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
CONTROL BLOCK	51 13 039 08	2	1	1 432 031	92 95 244 08	STEERING, PRE-ASSEMBLED
CONTROL BLOCK	51 13 047 08	5	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
CONTROL BLOCK	51 14 934 08	16	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
CONTROL CIRCUIT COMPON	98 89 521 23	46	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CONTROL STAGE	57 18 499 08	17	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WARM WATER HEATING
CONTROL STAND	91 01 533 08	125	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
CONTROL SYSTEM	92 95 245 08	104	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
CONTROL VALVE	57 18 207 08	152	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
CONTROL/COMMAND	57 07 566 08	3	1	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
COOLANT BLEED STUB PIPE	92 75 019 01	2	1	9 275 212 01	92 75 212 01	OIL MEASURING DEVICE
COOLING WATER CAP	57 19 250 08	2	1	2 102 004	92 87 359 08	CABIN ARM W. TANKS
COTTER PIN	60 45 086 08	150	1	3 931 015	92 08 062 08	CABLE
COTTER PIN	60 45 086 08	150	1	3 931 043	92 88 291 08	CABLE
COTTER PIN	60 45 086 08	152	1	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
COTTER PIN	60 45 086 08	8	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
COUNTERSTAY	98 82 939 23	7	1	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
COUNTERWEIGHT SUPPORT	91 43 787 08	52	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
COUNTERWEIGHT SUPPORT	92 39 817 08	1	1	1 741	91 43 787 08	COUNTERWEIGHT SUPPORT
COUNTERWEIGHT SUPPORT	92 51 788 08	2	1	1 741	91 43 787 08	COUNTERWEIGHT SUPPORT
COUNTERWEIGHT WITH CLA	91 45 683 08	135	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
COUPLER SOCKET	60 52 018 08	25	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
COUPLING HEAD	50 29 453 08	20	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
COVER COMPL. INSULATED	92 53 599 08	10	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
COVER COMPL. INSULATED	92 53 627 08	11	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
COVER PLATE	60 72 273 08	(2)	1	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
COVER PLATE	60 72 273 08	72	2	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
COVER PLATE	90 74 884	25	2	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
COVER PLATE	98 89 068 23	1	1	9 889 640 23	98 89 640 23	STEP PLATE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
COVER PLATE	98 89 641 23	3	2	9 889 640 23	98 89 640 23	STEP PLATE
COVER/LID	57 16 468 08	1	1	1 982 057	92 68 197 08	HOUSING
COVER/LID	92 68 987 08	2	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
COVER/LID	59 10 707 08	2	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
COVER/LID	60 27 617 08	3	1	2 932 167	92 68 284 08	STRIP TERMINAL
COVER/LID	92 50 993 08	52	1	3 101	91 43 746 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEM
COVER/LID	92 13 710 08	53	1	3 101	91 43 746 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEM
COVER/LID	50 26 417 08	12	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
COVER/LID	10 02 532 0	14	2	5 113 047 08	51 13 047 08	CONTROL BLOCK
COVER/LID	57 00 026 08	77	1	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
COVER/LID	53 00 905 08	457	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
COVER/LID	57 13 954 08	475	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
COVER/LID	91 49 706 23	10	1	9 072 142 23	90 72 142 23	FLYWHEEL HOUSING
COVER/LID	91 43 918 23	1	1	9 143 636 23	91 43 636 23	SEALING COVER
COVER/LID	90 77 777	1	1	9 178 172 23	91 78 172 23	CLOSURE COMPONENTS
COVER/LID	92 74 757 23	11	1	9 888 639 23	98 88 639 23	LUBE OIL PUMP
COVER/LID	98 84 711 23	15	1	9 888 855 23	98 88 855 23	DRIVE (ASSEMBLY)
COVER/LID FOR SWITCH CAB	92 68 989 08	1	1	2 501 044	92 68 987 08	COVER/LID
COVERING	91 43 920 08	59	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
COVERING F.WIPER MOTOR	10 03 301 7	(5)	1	1 805 309	91 09 016 08	
COVERING F.WIPER MOTOR	10 03 301 7	(5)	1	1 805 309	91 09 016 08	
CRAMP IRON	60 27 417 08	7	2	2 932 167	92 68 284 08	STRIP TERMINAL
CRAMP IRON	60 27 417 08	206	8	3 930 064	92 68 848 08	TERMINAL BOX
CRAMP IRON	60 27 417 08	296	6	3 930 067	92 71 642 08	TERMINAL BOX
CRANE DRIVER'S CABIN CPL.	91 09 254 08	123	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
CRANE DRIVER'S CABIN,PRE	91 13 416 08	1	1	2 500	91 09 254 08	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.
CRANE OPERATOR CAB INS	91 41 903 08	129	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
CRANKCASE	92 74 562 23	1	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CRANKCASE	98 87 551 23	1	1	9 274 562 23	92 74 562 23	CRANKCASE
CRANKSHAFT	98 85 258 23	28	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CRANKSHAFT BEARING	98 84 510 23	29	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CRANKSHAFT SEAL, FRONT	91 77 489 23	30	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CRANKSHAFT SEAL, FRONT	91 77 487 23	10	1	9 177 489 23	91 77 489 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT
CRANKSHAFT SEAL, FRONT	91 77 488 23	11	1	9 177 489 23	91 77 489 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT
CROSS CONNECTING LINK	92 50 746 08	49	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
CUP WHEEL	74 90 039 08	20	2	2 522	91 10 037 08	DOOR COMPL.
CUSTOM CIRCUIT MODULE 1	92 71 584 08	153	1	3 930 605	92 17 218 08	WIRING HARNESS
CUTOUT RELAY	56 03 582 08	17	1	6 290 070 23	62 90 070 23	GENERATOR
CYLINDER	57 10 562 08	535	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
CYLINDER	57 10 562 08	535	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
CYLINDER	98 88 727 23	26	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CYLINDER BRACKET	57 00 085 23	2	1	5 700 322 23	57 00 322 23	ENGINE BRAKE
CYLINDER HEAD	57 18 922 08	4	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESCOPING RAM
CYLINDER HEAD	98 82 971 23	42	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
CYLINDER HEAD	98 82 972 23	1	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD	98 82 973 23	1	1	9 882 972 23	98 82 972 23	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD	98 85 979 23	600	1	9 882 973 23	98 82 973 23	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD COVER	98 82 974 23	6	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD STUD	91 75 565 23	3	6	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
CYLINDER LINER	98 84 842 23	1	1	9 888 727 23	98 88 727 23	CYLINDER
DAMPER	57 18 206 08	151	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
DAMPING PISTON	51 07 974 08	7	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
DASHBOARD CENTER CONSO	96 25 532 08	3	1	1 830	91 09 601 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
DASHBOARD FRONT, PRE-A	92 10 963 08	3	1	2 530	91 41 903 08	CRANE OPERATOR CAB INS
DASHBOARD ROOF	92 68 820 08	1	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
DASHBOARD ROOF, PRE-AS	92 68 818 08	3	1	2 920 621	91 08 738 08	
DELIVERY PUMP	57 00 271 23	3	1	9 887 351 23	98 87 351 23	INJECTION PUMP
DESIGNATION PLATE	60 27 629 08	8	1	2 932 167	92 68 284 08	STRIP TERMINAL
DETENT	57 18 479 08	140	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
DETENT CPL.	57 18 204 08	140	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
DIAGRAM DISC	79 05 002 08	2	1	1 829	91 19 258 08	TACHOGRAPH
DIAPHRAGM RESERVOIR, PRE	92 22 010 08	2	4	1 971	91 26 670 08	HYDRAULIC AXLE SUSPENSIO
DIAPHRAGM TYPE RESERVO	51 06 744 08	2	1	1 971 019	92 22 010 08	DIAPHRAGM RESERVOIR, PRE
DIAPHRAGM TYPE RESERVO	51 06 437 08	13	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
DIAPHRAGM TYPE RESERVO	51 06 449 08	15	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
DIAPHRAGM TYPE RESERVO	51 06 446 08	17	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
DIESEL ENGINE INSTALLATI	91 07 499 08	5	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM	96 19 532 08	1	1	1 410	91 07 499 08	DIESEL ENGINE INSTALLATI
DISK	59 10 635 08	39	2	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
DISK	55 30 849 08	109	10	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
DISK	97 29 292 08	152	2	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
DISK	51 07 972 08	5	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
DISK	57 13 155 08	23	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DISK	57 13 154 08	24	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DISK	57 17 006 08	583	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DISK	57 13 155 08	23	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
DISK	57 13 154 08	24	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
DISK	57 13 155 08	23	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DISK	57 13 154 08	24	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DISK	57 13 155 08	23	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
DISK	57 13 154 08	24	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
DISK	57 02 926 08	5	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
DISK	91 34 374 23	10	4	9 073 690 23	90 73 690 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P
DISK	90 76 638	5	1	9 078 063	90 78 063	
DISK	59 10 589 08	4	2	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
DISK	92 73 659 23	7	2	9 884 742 23	98 84 742 23	AIR INTAKE PIPE
DISK	91 35 896 23	19	1	9 887 127 23	98 87 127 23	CONNECTING LINE / PIPE
DISK CLUTCH	61 07 027 08	6	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
DISPATCH ASSY.MECH.PARTS	91 43 790 08	57	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
DISTANCE PIECE	57 06 903 08	33	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
DISTANCE RING	51 10 006 08	16	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
DISTANCE WASHER	53 01 916 08	433	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DISTRIBUTOR	59 15 647 08	82	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
DISTRIBUTOR	77 43 841 08	2	1	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
DISTRIBUTOR	77 43 842 08	3	1	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
DOME LIGHT	57 16 571 08	1	1	6 071 444 08	60 71 444 08	ROTATING BEACON
DOOR	92 11 781 08	2	1	2 524	91 10 310 08	CABIN SHEET METAL SECTIO
DOOR COMPL.	91 10 037 08	2	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
DOOR CONTACT SWITCH	60 60 207 08	151	2	1 833	91 25 765 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
DOOR SEALING PROFILE	26 21 095 08	83	10	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
DOUBLE FOLDING JIB CPL.	91 43 844 08	351	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS	91 42 520 08	1	1	3 500	91 43 844 08	DOUBLE FOLDING JIB CPL.
DOUBLE HORN	92 19 268 08	11	1	1 920	91 09 604 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYST
DRAW CONNECTING LINK	92 88 564 08	5	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
DRAW CONNECTING LINK	92 58 247 08	6	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
DRIVE (ASSEMBLY)	98 88 855 23	85	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
DRIVE (ASSEMBLY)	98 85 854 23	300	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
DRIVE PARTS W.VIBRATIOND	98 88 697 23	31	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
DRIVE SLEEVE	57 18 514 08	4	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
DRIVE-THROUGH SHAFT	57 13 583 08	474	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DRIVER'S CABIN CONTROLS	91 09 601 08	64	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
DRIVING FLANGE	60 60 126 08	6	1	2 920 200	91 27 889 08	ELECTRIC FOR WINCH
DRIVING FLANGE	57 17 005 08	444	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DRIVING FLANGE	57 10 199 08	444	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
DRIVING SHAFT	57 14 120 08	2	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
DU BUSH	70 80 100 08	4	1	3 500 014	92 51 630 08	BRACKET
DU BUSH	70 80 100 08	3	2	3 500 104	92 95 821 08	MOUNTING
DU BUSH	70 80 100 08	40	2	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
DU BUSH	70 80 116 08	25	2	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
DUMMY PLUG	60 23 316 08	13	2	9 887 351 23	98 87 351 23	INJECTION PUMP

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
DUPLEX GEAR-TYPE PUMP	51 21 354 08	3	1	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
DUPLEX GEAR-TYPE PUMP	51 21 355 08	4	1	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
EARTH CABLE	92 75 415 23	202	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
EARTH CABLE	92 75 414 23	1	1	9 275 415 23	92 75 415 23	EARTH CABLE
EL. FOR SUPPLEMENTARY HE	91 27 894 08	19	1	2 501 003	91 44 649 08	HEATING
EL. SENSORS STRAIGHT	91 01 404 08	406	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH	92 19 632 08	11	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH	92 88 280 08	17	2	2 920 480	92 19 632 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
EL.COMP. DISPATCH ASSEMB	91 38 351 08	81	3		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
EL.INSTRUMENTS F.CONTROL	91 44 130 08	131	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
EL.OPERATION OF HYDR.OUT	91 45 468 08	91	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
EL.SENSORS 90 DEGREE	91 01 405 08	407	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ELECTR. F.EXTENDING MECH	92 68 845 08	6	1	3 930	91 08 095 08	ELECTR. SYSTEM F. JIB
ELECTR. FOR HEAD SECTION	92 71 640 08	4	1	3 930	91 08 095 08	ELECTR. SYSTEM F. JIB
ELECTR. FOR HEAD SECTION	92 88 294 08	7	1	3 931 000	91 45 049 08	ELECTR.F.DOUBLE FOLDING
ELECTR. SYSTEM F. JIB	91 08 095 08	203	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ELECTR. SYSTEM F.SLEWING	91 02 520 08	145	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ELECTR.F.DOUBLE FOLDING	91 45 049 08	500	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
ELECTR.FOR SLEWING GEAR	92 11 635 08	11	1	2 920 480	92 19 632 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
ELECTRIC ADD-ON PARTS CA	96 20 455 08	5	1	2 920 621	91 08 738 08	
ELECTRIC F.BASE SECTION	92 68 841 08	2	1	3 930	91 08 095 08	ELECTR. SYSTEM F. JIB
ELECTRIC F.BASE SECTION	92 88 293 08	5	1	3 931 000	91 45 049 08	ELECTR.F.DOUBLE FOLDING
ELECTRIC FOR ARMREST	92 88 268 08	1	1	2 531	91 44 130 08	EL.INSTRUMENTS F.CONTROL
ELECTRIC FOR ARMREST	92 88 269 08	2	1	2 531	91 44 130 08	EL.INSTRUMENTS F.CONTROL
ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI	91 25 765 08	56	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ELECTRIC FOR OIL COOLER	91 36 708 08	11	1	2 984	91 43 832 08	OIL COOLER INSTALLATION
ELECTRIC FOR WINCH	91 27 889 08	3	1	2 450	91 45 600 08	MAIN HOISTING GEAR
ELECTRIC FOR WIND WARNIN	91 20 191 08	324	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ELECTRONIC CONTROL STA	69 18 837 08	10	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
EMPTY HOUSING	95 56 312 08	7	1	3 930 064	92 68 848 08	TERMINAL BOX
EMPTY HOUSING	97 04 913 08	5	1	3 930 067	92 71 642 08	TERMINAL BOX
ENGINE	57 17 570 08	1	1	5 910 685 08	59 10 685 08	MIRROR
ENGINE	57 17 570 08	1	1	5 910 686 08	59 10 686 08	MIRROR
ENGINE BLOCK	10 03 827 7	20	1	7 743 568 08	77 43 568 08	GREASE PUMP
ENGINE BRACKET	92 52 833 08	9	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
ENGINE BRACKET	92 52 861 08	10	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
ENGINE BRACKET	92 52 886 08	11	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
ENGINE BRACKET	92 52 887 08	12	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
ENGINE BRAKE	57 00 322 23	330	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
ENGINE COOLING SYSTEM	55 06 380 08	1	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
ENGINE COWLING	91 43 794 08	69	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ENGINE MOUNTING	92 52 712 08	1	1	1 434 004	92 52 674 08	MOTOR SUPPORT (ELECTR.
EXH. GAS TURBOCHARGER FI	90 72 451 23	190	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
EXHAUST MANIFOLD	98 86 974 23	1	1	9 886 977 23	98 86 977 23	EXHAUST PIPE
EXHAUST MANIFOLD	98 86 975 23	2	2	9 886 977 23	98 86 977 23	EXHAUST PIPE
EXHAUST PIPE	98 86 976 23	180	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
EXHAUST PIPE	98 86 977 23	1	1	9 886 976 23	98 86 976 23	EXHAUST PIPE
EXHAUST SYSTEM	91 00 628 08	43	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
EXHAUST VALVE	98 82 725 23	4	1	9 882 972 23	98 82 972 23	CYLINDER HEAD
EXPANDING DEVICE	57 13 710 08	190	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
EXPANDING DEVICE	57 13 710 08	190	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
EXPANDING DEVICE	57 13 710 08	190	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
EXPANDING DEVICE	57 13 849 08	190	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
EXPANSION TANK	57 17 717 08	4	1	5 506 380 08	55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM
EXTENSION ROD	60 72 268 08	57	2	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
FAN	57 17 560 08	2	1	5 506 383 08	55 06 383 08	OIL-AIR COOLER
FAN	57 18 304 08	15	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WARM WATER HEATING
FAN	57 14 829 08	3	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
FAN	50 05 641 23	3	1	9 884 761 23	98 84 761 23	GENERATOR
FAN ASSEMBLY	92 73 517 23	175	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
FAN COWL	57 18 405 08	1	1	5 506 383 08	55 06 383 08	OIL-AIR COOLER
FAN DRIVE	98 84 017 23	174	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
FAN DRIVE	98 84 019 23	1	1	9 884 017 23	98 84 017 23	FAN DRIVE
FILTER	57 18 500 08	19	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WARM WATER HEATING
FILTER	57 15 280 08	11	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
FILTER BRACKET	92 02 108 08	22	1	1 409	91 07 433 08	RADIATOR ASSEMBLY
FILTER BRACKET	98 85 358 23	1	1	9 077 153	90 77 153	FUEL FILTER ASSEMBLY
FILTER CAN	57 10 213 08	3	1	5 106 708 08	51 06 708 08	LINE FILTER
FILTER CARTRIDGE	51 06 711 08	5	1	3 975	91 43 840 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
FILTER COVER	57 08 320 08	3	1	5 106 694 08	51 06 694 08	RETURN FLOW FILTER
FILTER ELEMENT	51 06 718 08	1	1	5 106 545 08	51 06 545 08	VENTILATING FILTER
FILTER ELEMENT	51 06 697 08	1	1	5 106 694 08	51 06 694 08	RETURN FLOW FILTER
FILTER ELEMENT	57 05 816 08	1	1	5 106 708 08	51 06 708 08	LINE FILTER
FILTER ELEMENT	51 06 385 14	1	1	5 106 753 08	51 06 753 08	PRESSURE FILTER
FILTER ELEMENT	57 16 519 08	1	1	5 517 159 08	55 17 159 08	COMBINATION FILTER
FITTING BRIGDE (ELECTR.)	60 27 355 08	31	32	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
FITTING BRIGDE (ELECTR.)	60 27 355 08	11	30	2 932 176	96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE
FIXIN PARTS F.SLEWING PLAT	91 34 666 08	25	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
FLAME MONITOR	57 14 830 08	5	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
FLANGE	91 79 540 23	9	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
FLANGE	98 87 943 23	185	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
FLANGE	91 44 280 23	1	1	9 144 281 23	91 44 281 23	CLOSURE COMPONENTS
FLANGE	70 06 471 23	3	1	9 887 350 23	98 87 350 23	INJECTION NOZZLE
FLANGE	98 87 875 23	1	1	9 887 943 23	98 87 943 23	FLANGE
FLANGE	70 06 471 23	3	1	9 888 184 23	98 88 184 23	INJECTION NOZZLE
FLANGE	98 85 347 23	3	1	9 888 697 23	98 88 697 23	DRIVE PARTS W.VIBRATIOND
FLANGE BUSHING	91 30 929 23	7	1	9 885 646 23	98 85 646 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
FLANGE HALF	51 05 882 08	200	2	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
FLANGE JOINT	51 00 654 08	26	2	1 409 009	96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
FLANGE JOINT	51 00 431 08	37	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
FLANGE JOINT	51 00 334 08	38	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
FLANGED PIN	57 15 305 08	1	1	7 739 398 08	77 39 398 08	ROPE SOCKETS
FLASHING LIGHT	60 71 494 08	30	1	1 932 600	96 25 270 08	
FLASHING LIGHT	60 71 495 08	31	1	1 932 600	96 25 270 08	
FLOW INDICATOR	51 06 006 08	3	1	1 432 031	92 95 244 08	STEERING, PRE-ASSEMBLED
FLOW REGULATING VALVE	57 12 588 08	50	2	5 113 039 08	51 13 039 08	CONTROL BLOCK
FLOW RELIEF VALVE	50 26 774 08	2	1	2 505	92 68 291 08	PRE-ASSEMBLY
FLOW RELIEF VALVE	57 00 310 23	6	1	9 887 351 23	98 87 351 23	INJECTION PUMP
FLOW VALVE	51 14 412 08	12	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
FLYWHEEL	90 72 063 23	1	1	9 072 124 23	90 72 124 23	FLYWHEEL
FLYWHEEL	90 72 124 23	250	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
FLYWHEEL HOUSING	90 74 140 23	1	1	9 072 142 23	90 72 142 23	FLYWHEEL HOUSING
FLYWHEEL HOUSING	90 72 142 23	240	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
FOLDING BRACKET	92 68 990 08	3	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
FOLDING BRACKET	92 68 995 08	1	1	3 510 004	92 68 990 08	FOLDING BRACKET
FOLDING PART	92 68 996 08	2	1	3 510 004	92 68 990 08	FOLDING BRACKET
FOOT SWITCH	92 11 807 08	21	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
FOOT SWITCH	60 66 035 08	(5)	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
FRAME CONNECTING CABLE	10 00 653 3	4	1	9 072 875 23	90 72 875 23	FLANGE
FRONT FRAME	69 26 004 08	27	1	2 913	91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L
FRONT WINDOW	92 48 796 08	3	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
FRONT WINDOW	92 68 891 08	1	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
FUEL FILTER ASSEMBLY	90 77 153	93	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
FUEL PIPES	98 89 742 23	97	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
FUEL TANK ADD-ON UNIT	91 46 002 08	105	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED	92 73 136 08	1	1	2 270	91 46 002 08	FUEL TANK ADD-ON UNIT
FUSE CARRIER	60 45 017 08	63	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
FUSE CARRIER	60 45 017 08	179	2	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
GAS-FILLED SPRING	59 10 670 08	16	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
GAS-FILLED SPRING	59 10 619 08	13	2	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
GAS-FILLED SPRING	59 15 099 08	64	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
GASKET	92 71 963 23	14	2	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
GASKET	57 17 065 08	2	1	1 982 057	92 68 197 08	HOUSING
GASKET	57 06 861 08	(1)	2	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
GASKET	57 14 796 08	194	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
GASKET	57 14 796 08	194	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
GASKET	57 14 796 08	194	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
GASKET	57 14 796 08	194	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
GASKET	57 13 378 08	1	1	7 300 043 08	73 00 043 08	SHUTOFF DEVICE
GASKET	92 71 592 23	5	1	9 072 142 23	90 72 142 23	FLYWHEEL HOUSING
GASKET	92 70 109 23	3	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
GASKET	92 68 130 23	8	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
GASKET	92 68 131 23	18	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
GASKET	92 71 963 23	3	1	9 072 875 23	90 72 875 23	FLANGE
GASKET	90 77 329	3	1	9 143 636 23	91 43 636 23	SEALING COVER
GASKET	92 68 119 23	5	1	9 268 118 23	92 68 118 23	PACKING SET
GASKET	92 68 120 23	7	1	9 268 118 23	92 68 118 23	PACKING SET
GASKET	92 68 120 23	6	1	9 270 382 23	92 70 382 23	LUBE OIL FILTER ATTACHED
GASKET	92 70 109 23	5	1	9 271 317 23	92 71 317 23	PACKING SET
GASKET	92 68 130 23	6	1	9 271 317 23	92 71 317 23	PACKING SET
GASKET	92 68 131 23	7	1	9 271 317 23	92 71 317 23	PACKING SET
GASKET	93 76 513 23	8	1	9 271 317 23	92 71 317 23	PACKING SET
GASKET	92 68 119 23	3	2	9 275 380 23	92 75 380 23	OIL COOLER
GASKET	92 68 111 23	3	1	9 279 471 23	92 79 471 23	OIL PAN
GASKET	92 71 731 23	9	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
GASKET	92 71 731 23	9	1	9 883 227 23	98 83 227 23	SET OF SEALS F.VALVE
GASKET	92 68 121 23	10	4	9 883 227 23	98 83 227 23	SET OF SEALS F.VALVE
GASKET	92 71 477 23	14	4	9 883 227 23	98 83 227 23	SET OF SEALS F.VALVE
GASKET	92 71 731 23	9	1	9 883 228 23	98 83 228 23	SET OF SEALS F.VALVE
GASKET	92 68 121 23	10	6	9 883 228 23	98 83 228 23	SET OF SEALS F.VALVE
GASKET	92 71 477 23	14	6	9 883 228 23	98 83 228 23	SET OF SEALS F.VALVE
GASKET	92 68 121 23	6	6	9 884 742 23	98 84 742 23	AIR INTAKE PIPE
GASKET	92 71 963 23	10	1	9 884 742 23	98 84 742 23	AIR INTAKE PIPE
GASKET	92 74 252 23	3	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
GASKET	91 44 762 23	(1)	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OIL FILLER
GASKET	92 71 477 23	6	6	9 886 976 23	98 86 976 23	EXHAUST PIPE
GASKET	92 77 943 23	4	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
GASKET	92 71 963 23	3	1	9 887 127 23	98 87 127 23	CONNECTING LINE / PIPE
GASKET	57 10 102 08	4	1	9 887 351 23	98 87 351 23	INJECTION PUMP
GASKET	98 85 529 23	4	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
GEAR BOX INSTALLATION	91 25 867 08	7	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
GEAR PUMP	51 21 356 08	3	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
GEAR RIM	92 71 095 23	1	1	9 072 124 23	90 72 124 23	FLYWHEEL
GEAR WHEEL	53 01 485 08	459	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
GEAR WHEEL	57 10 198 08	460	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
GEAR WHEEL	92 67 309 23	3	1	9 275 751 23	92 75 751 23	AIR COMPRESSOR
GEAR WHEEL	98 82 654 23	1	1	9 882 650 23	98 82 650 23	TOOTHED GEARS, PRE-ASS
GEAR WHEEL	98 83 157 23	2	1	9 882 650 23	98 82 650 23	TOOTHED GEARS, PRE-ASS
GEAR WHEEL	98 83 125 23	1	1	9 884 255 23	98 84 255 23	REPAIR SET
GEAR WHEEL	98 85 379 23	5	1	9 885 854 23	98 85 854 23	DRIVE (ASSEMBLY)
GEAR WHEEL	98 87 946 23	4	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMB
GEAR WHEEL	98 86 772 23	3	1	9 888 855 23	98 88 855 23	DRIVE (ASSEMBLY)
GEARED MOTOR	51 02 370 08	3	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
GENERATOR	98 84 761 23	195	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
GLOW PIN	57 14 831 08	6	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
GLYD RING	57 00 783 08	(8)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
GREASE	10 02 473 3	3	1	9 077 781	90 77 781	
GREASE PUMP	77 43 568 08	1	1	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
GRIDIRON	57 18 398 08	6	1	5 506 380 08	55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM
GRIP PIPE	92 52 328 08	4	1	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
GROMMET	60 27 013 08	112	3	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
GROMMET	60 27 013 08	6	2	1 861 142	92 52 967 08	PLATE, INSULATED
GROMMET	60 27 013 08	4	2	1 861 143	92 52 968 08	PLATE, INSULATED
GROMMET	60 27 013 08	6	2	1 861 144	92 52 976 08	PLATE FRONT LEFT INSULAT
GROMMET	60 27 013 08	4	4	1 861 145	92 53 226 08	PLATE, INSULATED
GROMMET	60 27 013 08	5	4	1 861 146	92 53 365 08	PLATE, INSULATED
GROMMET	60 27 024 08	10	1	2 932 054	92 87 071 08	VENTILATING UNIT 24V
GROMMET	60 27 018 08	11	4	3 750 011	92 51 440 08	CLAMP
GROOVED BALL BEARING	57 15 126 08	39	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
GROUND RAIL	92 26 129 08	4	1	2 932 123	96 23 226 08	BASIC SET-UP CABLING MAT
GUARD DISK	98 80 031 23	5	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMB
GUARD GRILLE	61 04 133 08	11	1	2 932 054	92 87 071 08	VENTILATING UNIT 24V
GUARD RING	50 26 413 08	7	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
GUARD RING	50 26 415 08	10	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
GUARD TUBE	57 15 027 08	10	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
GUARD VALVE	50 26 666 08	4	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
GUIDE PULLEY	57 18 512 08	6	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
GUIDE PULLEY	73 82 028 23	12	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
GUIDE RING	57 13 022 08	(10)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
GUIDE SECTION	57 06 208 08	7	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
GUIDE STRIP	57 03 480 08	(3)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
GUIDE TUBE	98 85 774 23	4	1	9 885 775 23	98 85 775 23	OIL DIPSTICK
HAND GRIP	59 10 668 08	12	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
HAND GRIP CPL.	70 42 322 08	27	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
HAND PUMP	79 00 391 08	42	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
HANDBRAKE VALVE	50 26 500 08	6	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB
HANDLE	70 42 609 08	102	4	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
HANDLE	70 42 609 08	5	12	1 863	91 45 030 08	TYRE LINING COMPLEMENT
HANDLE	60 60 934 08	1	1	6 060 709 08	60 60 709 08	BATTERY MAIN SWITCH
HANDLE CAP	57 18 247 08	1	1	6 060 950 08	60 60 950 08	MASTER SWITCH
HANDLES	57 18 450 08	121	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
HANDLES	57 18 478 08	121	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
HANDRAIL	92 52 832 08	10	1	2 270 001	92 73 136 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
HEAD SECTION, WELDED CON	92 38 751 08	4	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
HEADLIGHT	60 71 485 08	10	2	1 932 600	96 25 270 08	
HEADLIGHT	60 71 487 08	11	2	1 932 600	96 25 270 08	
HEADREST	77 41 193 08	17	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
HEADREST	57 18 477 08	62	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
HEADREST CPL.	57 18 202 08	18	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
HEAT EXCHANGER	57 18 498 08	16	1	5 530 022 08	55 30 022 08	WARM WATER HEATING
HEATING	91 44 649 08	19	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
HEATING	50 26 514 08	2	1	5 026 573 08	50 26 573 08	AIR DRIER
HEATING ELEMENT, BACKRES	57 18 201 08	3	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
HEATING ELEMENT, BACKRES	57 18 475 08	3	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
HEATING ELEMENT, BACKRES	57 18 353 08	2	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
HEXAGON BOLT	91 75 902 23	5	14	9 887 551 23	98 87 551 23	CRANKCASE
HINGE	70 42 281 08	2	2	1 805 305	91 43 920 08	COVERING
HINGE	70 42 611 08	73	2	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
HINGE	70 42 611 08	4	1	1 860 027	92 62 961 08	LID FOR NATO-PLUG
HINGE	70 42 582 08	3	2	1 955 004	96 25 659 08	PLATE
HINGE	70 42 281 08	10	3	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HINGE	70 42 012 08	7	2	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
HINGE	70 42 582 08	4	2	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
HINGE	70 42 561 08	3	1	3 750 011	92 51 440 08	CLAMP
HOISTING GEAR	92 71 275 08	1	1	2 450	91 45 600 08	MAIN HOISTING GEAR
HOLDER	63 01 023 08	9	10	2 932 067	92 88 277 08	RELAY CONTROL SYSTEM
HOLLOW WRENCH	70 42 711 08	7	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORY PARTS
HOOD/BONNET	92 71 292 08	99	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
HOOD/BONNET	92 51 174 08	1	1	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
HOOK ROD	92 95 299 08	1	1	3 750 010	92 70 933 08	ATTACHMENT

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
HOSE	92 51 852 08	9	1	1 792	91 43 790 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS
HOSE	92 51 853 08	10	1	1 792	91 43 790 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS
HOSE	92 09 059 08	500	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 193 08	502	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 191 08	504	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 194 08	505	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 193 08	508	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 76 123 08	550	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 76 767 08	551	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 76 763 08	552	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 87 599 08	553	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 87 610 08	554	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 210 08	555	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 213 08	556	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 87 611 08	557	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 173 08	558	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 80 132 08	559	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 32 300 08	562	6	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 291 08	563	8	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 12 621 08	613	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 02 968 08	640	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 83 989 08	641	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 783 08	650	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 76 721 08	651	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 08 953 08	652	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 88 632 08	653	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 773 08	656	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 97 367 08	700	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 02 122 08	702	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 96 157 08	703	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 203 08	704	12	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 173 08	705	4	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 282 08	706	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 02 126 08	707	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 71 062 08	862	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 311 08	880	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 96 496 08	881	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 312 08	882	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 170 08	883	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 84 575 08	884	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 72 815 08	885	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 313 08	886	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 314 08	887	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 87 131 08	888	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 322 08	889	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 84 591 08	890	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 62 636 08	891	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 345 08	892	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 374 08	893	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 422 08	894	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 428 08	895	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 19 915 08	900	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 19 647 08	901	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 18 746 08	902	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 38 531 08	903	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 43 451 08	904	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 97 177 08	905	4	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 80 084 08	906	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 80 302 08	907	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 97 376 08	908	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
HOSE	92 76 760 08	909	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 93 782 08	951	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 308 08	952	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 97 526 08	953	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 92 309 08	954	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 75 979 08	955	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 87 192 08	956	1	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
HOSE	92 60 980 08	335	1	2 970 071	96 21 452 08	
HOSE	92 80 233 08	338	1	2 970 071	96 21 452 08	
HOSE	92 87 613 08	440	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 87 613 08	441	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 36 046 08	442	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 80 213 08	443	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 97 568 08	444	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 09 764 08	447	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 30 156 08	448	1	2 975 005	92 68 327 08	HOSE LINES
HOSE	92 92 479 08	300	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 92 429 08	301	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 92 818 08	302	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 92 865 08	303	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 26 459 08	304	2	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 10 439 08	305	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 80 489 08	306	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 80 226 08	307	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 92 966 08	308	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 849 08	309	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 362 08	310	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 050 08	311	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 96 415 08	312	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 73 749 08	313	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 97 576 08	314	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 814 08	315	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 09 861 08	316	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 811 08	317	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 811 08	318	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 87 156 08	319	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 809 08	320	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 81 068 08	321	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 97 250 08	322	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 64 094 08	323	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 407 08	324	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 66 080 08	325	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 512 08	326	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 662 08	327	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 72 525 08	328	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 26 284 08	329	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 97 217 08	330	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 69 984 08	331	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 72 955 08	332	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 64 654 08	333	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 22 195 08	334	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 69 712 08	336	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 430 08	337	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 775 08	339	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 96 255 08	340	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 321 08	341	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 64 556 08	342	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 113 08	343	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 950 08	344	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 975 08	345	1	2 997	91 07 649 08	

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
HOSE	92 84 682 08	346	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 63 787 08	347	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 63 680 08	348	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 254 08	349	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 997 08	350	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 730 08	351	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 513 08	352	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 562 08	353	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 61 219 08	354	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 74 637 08	355	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 769 08	356	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 10 441 08	357	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 949 08	358	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 80 450 08	359	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 514 08	360	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 97 254 08	361	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 26 265 08	362	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 402 08	363	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 402 08	364	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 27 376 08	365	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 36 033 08	366	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 60 954 08	367	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 540 08	480	2	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 96 226 08	481	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 613 08	483	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 614 08	484	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 93 665 08	485	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 76 783 08	486	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE	92 96 376 08	43	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
HOSE CPL. HPC	92 93 515 08	240	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE CPL. HPC	92 26 469 08	241	1	2 997	91 07 649 08	
HOSE GUIDE	92 51 415 08	8	1	1 792	91 43 790 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS
HOSE GUIDE	92 51 437 08	1	1	1 792 004	92 51 415 08	HOSE GUIDE
HOSE LINE	51 05 017 08	12	1	1 432	91 26 674 08	STEERING HYDRAULICS
HOSE LINES	92 68 327 08	91	1	2 975	91 43 846 08	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB
HOSE NIPPLE	91 40 351 23	22	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
HOSE NIPPLE	92 76 393 23	21	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
HOSE NIPPLE	92 76 393 23	9	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
HOSES UW SUPPORT: PRES	91 45 676 08	93	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
HOUSING	57 13 898 08	6	1	1 805 305	91 43 920 08	COVERING
HOUSING	70 42 195 08	5	1	1 955 004	96 25 659 08	PLATE
HOUSING	92 68 196 08	1	1	1 982 096	92 91 387 08	SWITCH BOX
HOUSING	70 42 566 08	2	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER/LID
HOUSING	92 51 331 08	2	1	2 913	91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L
HOUSING	61 10 015 08	2	1	2 932 054	92 87 071 08	VENTILATING UNIT 24V
HOUSING	50 29 920 08	1	1	5 029 552 08	50 29 552 08	MULTIWAY VALVE
HOUSING	57 02 919 08	3	1	5 102 328 08	51 02 328 08	HYDRAULIC MOTOR
HOUSING	51 07 969 08	1	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
HOUSING COVER	53 00 668 08	482	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
HOUSING LOWER PART	57 18 411 08	2	1	5 517 159 08	55 17 159 08	COMBINATION FILTER
HOUSING UPPER PART	50 26 408 08	2	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
HUB	91 75 981 23	5	1	9 274 589 23	92 74 589 23	IDLER GEAR
HUB	98 85 224 23	4	1	9 888 697 23	98 88 697 23	DRIVE PARTS W.VIBRATIOND
HUB	98 89 300 23	1	1	9 888 855 23	98 88 855 23	DRIVE (ASSEMBLY)
HYDR.F.TELESCOPIC BOOM	91 43 840 08	205	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
HYDR.MULTIPLE DISC BRAKE	50 20 415 01	70	1	9 385 877 01	93 85 877 01	PLANETARY GEAR
HYDRAULIC AXLE SUSPENSIO	91 26 670 08	89	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
HYDRAULIC BALLASTING	91 07 795 08	137	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
HYDRAULIC CYLINDER	51 23 195 08	3	1	1 434	91 43 772 08	REMOTE STEERING
HYDRAULIC SUPPORT	91 26 675 08	87	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
HYDRAULICS	91 06 900 08	149	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
IDLER GEAR	92 74 589 23	5	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
IGNITION-STARTER SWITCH	60 61 943 08	2	1	1 830 046	96 25 532 08	DASHBOARD CENTER CONSO
IGNITION-STARTER SWITCH	60 61 943 08	5	1	2 530 005	92 10 963 08	DASHBOARD FRONT, PRE-A
IMPULSE TRANSMITTER	92 73 234 23	238	2	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
IMPULSE TRANSMITTER	63 58 670 01	1	1	9 273 234 23	92 73 234 23	IMPULSE TRANSMITTER
INJECTION LINE	98 89 125 23	101	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
INJECTION LINE	98 89 127 23	1	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
INJECTION LINE	98 89 128 23	2	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
INJECTION LINE	98 89 129 23	3	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
INJECTION LINE	98 89 130 23	4	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
INJECTION LINE	98 89 131 23	5	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
INJECTION LINE	98 89 132 23	6	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
INJECTION LINES	98 89 126 23	1	1	9 889 125 23	98 89 125 23	INJECTION LINE
INJECTION NOZZLE	98 88 184 23	90	5	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
INJECTION NOZZLE	98 87 350 23	91	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
INJECTION NOZZLE	98 87 349 23	1	1	9 887 350 23	98 87 350 23	INJECTION NOZZLE
INJECTION NOZZLE	98 88 183 23	1	1	9 888 184 23	98 88 184 23	INJECTION NOZZLE
INJECTION PUMP	98 87 351 23	70	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
INLET VALVE	92 79 578 23	2	1	9 882 972 23	98 82 972 23	CYLINDER HEAD
INPUT BOARD	91 43 948 08	41	1	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
INSERT CARD PROG.-SP.6 G	91 00 655 08	51	1	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
INSERT CARD PROG.-SP.6 G	91 00 656 08	52	1	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
INSERTS	57 13 523 08	1	1	5 026 573 08	50 26 573 08	AIR DRIER
INSIDE LIGHT	60 71 470 08	268	2	1 833	91 25 765 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
INSIDE LIGHT	60 71 361 08	10	1	2 920 366	96 20 455 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
INSIDE ROOF LINING	92 50 859 08	18	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
INSTALLAT.ROTOR+SLIPRING	91 00 064 08	77	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
INSTRUMENT BOX	92 13 430 08	12	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
INSTRUMENT BOX DELIVERY	92 17 203 08	1	1	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX
INSTRUMENT BOX, RIGHT	59 10 706 08	1	1	2 520 021	92 17 203 08	INSTRUMENT BOX DELIVERY
INSTRUMENT PANEL	59 16 691 08	1	1	2 531 001	92 88 268 08	ELECTRIC FOR ARMREST
INSTRUMENT PANEL	59 16 692 08	1	1	2 531 002	92 88 269 08	ELECTRIC FOR ARMREST
INTAKE STUB PIPE	95 63 472 08	9	1	1 681	91 43 784 08	AIR FILTER UNIT
INTAKE STUB PIPE	98 85 727 23	112	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
INTAKE STUB PIPE	98 85 728 23	1	1	9 885 727 23	98 85 727 23	INTAKE STUB PIPE
INTERMEDIATE FLANGE	98 85 855 23	1	1	9 885 854 23	98 85 854 23	DRIVE (ASSEMBLY)
INTERMEDIATE FLANGE	98 89 299 23	8	1	9 888 855 23	98 88 855 23	DRIVE (ASSEMBLY)
INTERMEDIATE PLATE	90 77 137	2	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OIL COOLER
INTERMEDIATE RING	57 13 952 08	434	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
ISOLATING BLOCK	60 27 616 08	2	1	2 932 167	92 68 284 08	STRIP TERMINAL
ISOLATING RELAY	63 01 201 08	30	1	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
JET	59 10 574 08	31	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
JET	55 30 186 08	60	3	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
JET	55 31 860 08	7	3	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX
JET	59 10 562 08	8	1	2 520 018	92 13 430 08	INSTRUMENT BOX
JET	98 89 734 23	1	1	9 884 509 23	98 84 509 23	PISTON COOLING
JIB SUPPORT	91 43 778 08	33	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
JIB SUPPORT	92 48 029 08	1	1	1 644	91 43 778 08	JIB SUPPORT
JOINT ROD	59 10 428 08	41	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
JOURNAL	70 42 199 08	6	1	1 955 004	96 25 659 08	PLATE
KEEPER PLATE	98 89 102 23	12	1	9 073 690 23	90 73 690 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P
KEEPER PLATE	90 73 585 23	16	1	9 073 690 23	90 73 690 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P
KEY	57 14 795 08	192	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
KEY	57 14 795 08	192	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
KEY	57 14 795 08	192	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
KEY	57 14 800 08	192	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
KEY	57 09 954 08	1	1	6 061 943 08	60 61 943 08	IGNITION-STARTER SWITCH
KEY-OPERATED PUSH BUTT	60 66 603 08	25	1	2 932 176	96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE
KINGPIN, UPPER	57 13 166 08	16	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
KINGPIN, UPPER	57 05 083 08	17	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
KINGPIN, UPPER	57 13 313 08	18	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
KINGPIN, UPPER	57 13 166 08	16	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
KINGPIN, UPPER	57 05 083 08	17	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
KINGPIN, UPPER	57 13 313 08	18	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
KNURLED NUT	10 03 043 7	9	2	1 829	91 19 258 08	TACHOGRAPH
KNURLED NUT	57 14 553 08	(1)	1	5 705 279 08	57 05 279 08	MULTIWAY VALVE
LADDER	97 13 018 08	11	1	1 800	91 09 600 08	DRIVER'S CABIN COMPL.
LADDER	97 13 020 08	12	1	1 800	91 09 600 08	DRIVER'S CABIN COMPL.
LAMP	60 71 062 08	2	2	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORY PARTS
LAMP CLAMP	96 18 521 08	5	1	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
LAMP CLAMP	96 18 522 08	6	1	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
LAMP GLASS	57 14 381 08	(1)	1	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
LAMP GLASS	60 72 266 08	(1)	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP
LANTERN	57 18 516 08	29	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
LATCH	70 42 773 08	4	2	1 861 004	92 53 599 08	COVER COMPL. INSULATED
LATCH	70 42 773 08	4	2	1 861 006	92 53 627 08	COVER COMPL. INSULATED
LATERAL POSITION LIGHTS	60 71 504 08	29	8	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
LATERAL POSITION LIGHTS	60 71 269 08	155	1	1 932 005	92 03 659 08	CABLE
LATERAL POSITION LIGHTS	60 71 269 08	155	1	1 932 029	92 03 660 08	CABLE
LATERAL POSITION LIGHTS	60 71 504 08	40	2	1 932 600	96 25 270 08	
LEAF SPRING	50 22 102 08	198	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
LEAF SPRING	50 22 102 08	198	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
LEAF SPRING	50 22 102 08	198	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
LEAF SPRING	50 22 102 08	198	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
LENGTH INDICATOR	57 17 939 08	1	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
LEVEL INDICATOR	57 19 251 08	3	1	2 102 004	92 87 359 08	CABIN ARM W. TANKS
LEVER	59 10 630 08	42	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
LEVER	57 18 454 08	146	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
LEVER	57 18 455 08	147	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
LEVER	57 18 480 08	147	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
LEVER GREASE GUN	79 00 420 08	41	1	1 750 001	92 85 698 08	TOOL LIST
LID FOR NATO-PLUG	92 62 961 08	25	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
LIFTING RAM	79 00 388 08	50	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
LIGHTING	91 09 607 08	79	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
LIMIT CLAMP	60 21 101 08	4	2	2 932 167	92 68 284 08	STRIP TERMINAL
LIMIT CONTROL VALVE	91 42 744 23	7	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
LINE FILTER	50 26 238 08	17	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
LINE FILTER	51 06 708 08	31	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
LOAD RETAINING VALVE	51 14 729 08	59	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
LOAD RETAINING VALVE	51 14 794 08	6	1	2 975	91 43 846 08	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB
LOAD RETAINING VALVE	57 17 758 08	15	1	9 966 102 03	99 66 102 03	BALLASTING RAM
LOCATING SLEEVE	91 78 018 23	3	2	9 072 142 23	90 72 142 23	FLYWHEEL HOUSING
LOCATING SLEEVE	91 78 018 23	6	1	9 885 647 23	98 85 647 23	AGGREGATE SUPPORT ASSE
LOCATING SLEEVE	91 77 636 23	6	14	9 887 551 23	98 87 551 23	CRANKCASE
LOCK	70 42 801 08	(2)	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
LOCK RING	57 02 925 08	4	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
LOCKING CONTROL	50 29 935 08	2	1	5 029 688 08	50 29 688 08	BRAKE VALVE
LOCKING SYSTEM	96 21 965 08	50	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
LOWERING BRAKE VALVE	57 17 357 08	36	2	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESCOPING RAM
LOWERING BRAKE VALVE	98 88 866 23	78	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
LUB FITTING	57 15 786 08	(1)	1	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
LUBE OIL FILTER ATTACHED	92 70 382 23	60	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
LUBE OIL LINE	98 80 026 23	3	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WATER PUMP
LUBE OIL LINE	98 83 269 23	8	1	9 883 271 23	98 83 271 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P
LUBE OIL LINE	91 40 759 23	12	1	9 885 658 23	98 85 658 23	LUBE OIL PUMP
LUBE OIL LINE	98 85 980 23	13	1	9 885 854 23	98 85 854 23	DRIVE (ASSEMBLY)
LUBE OIL PUMP	98 85 658 23	56	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
LUBE OIL PUMP	98 88 639 23	1	1	9 885 658 23	98 85 658 23	LUBE OIL PUMP
LUBE OIL PUMP	98 88 646 23	5	1	9 885 658 23	98 85 658 23	LUBE OIL PUMP

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
LUBRICATING OIL JET	98 89 338 23	2	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WATER PUMP
LUFFING RAM W. PIVOT	91 43 803 08	111	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
LUG WASHER	53 00 923 08	58	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
LUG WASHER	53 00 923 08	58	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
MAGNET COIL	57 06 433 08	(1)	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
MAGNET COIL	57 06 433 08	(1)	2	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
MAGNET COIL	57 19 034 08	(1)	2	1 955 001	96 25 134 08	PRE-ASSEMBLY MOUNTING
MAGNET COIL	57 02 797 08	10	1	5 113 052 08	51 13 052 08	PRESSURE RELIEF VALVE
MAGNET COIL	57 02 363 08	(1)	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
MAGNET COIL	57 18 148 08	31	2	5 718 142 08	57 18 142 08	MULTIWAY VALVE
MAGNET COIL	57 18 148 08	1	1	5 718 143 08	57 18 143 08	MULTIWAY VALVE
MAGNET COIL	57 18 148 08	31	2	5 718 145 08	57 18 145 08	MULTIWAY VALVE
MAGNET COIL	57 18 177 08	8	2	5 718 176 08	57 18 176 08	MULTIWAY VALVE
MAGNET LOCK	70 42 303 08	5	2	1 982 057	92 68 197 08	HOUSING
MAGNET LOCK	70 42 268 08	14	2	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
MAIN HOISTING GEAR	91 45 600 08	119	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
MANEUVERING COUPLING	91 40 088 08	47	2		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
MANEUVERING COUPLING	52 04 050 08	1	1	1 683	91 40 088 08	MANEUVERING COUPLING
MANOMETER	47 09 004 08	49	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
MARKER LIGHT	60 71 478 08	266	2	1 833	91 25 765 08	ELECTRIC FOR DRIVER'S CABI
MARKER LIGHT	60 71 374 08	70	2	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
MASTER PIN	70 42 736 08	69	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
MECHANICAL AUXILIARIES	92 16 975 08	99	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
MECHANICAL EXTENSION SYS	91 43 756 08	6	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
METERING PUMP	55 31 868 08	3	1	2 541	91 06 915 08	ADDITIONAL HEATING
METERING PUMP	55 31 868 08	2	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
MIRROR	59 10 685 08	1	1	1 805 309	91 09 016 08	
MIRROR	59 10 686 08	2	1	1 805 309	91 09 016 08	
MIRROR	59 10 695 08	3	1	1 805 309	91 09 016 08	
MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P	91 43 827 08	144	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
MIRROR HOLDER	59 10 710 08	2	1	2 790 000	91 43 827 08	MIRROR ATTACHM.AT SLEW.P
MISCELLANEOUS PARTS PA	51 10 004 08	999	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
MODULE	92 51 332 08	4	1	2 913	91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L
MODULE	61 07 039 08	19	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
MODULE2-CONTROLLER U.NT	92 51 333 08	5	1	2 913	91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L
MONITOR WITH KEYBOARDS L	91 40 573 08	4	1	2 530	91 41 903 08	CRANE OPERATOR CAB INS
MONITORING SUPPORTING	91 09 654 08	336	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
MOTOR SUPPORT (ELECTR.	92 52 674 08	1	1	1 434	91 43 772 08	REMOTE STEERING
MOUNTING	92 50 317 08	16	1	1 632 023	96 21 039 08	SLIDING BEAM FRONT, PRE-
MOUNTING	92 48 009 08	16	1	1 632 024	96 21 040 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
MOUNTING	92 50 158 08	1	1	1 770	91 43 789 08	SPARE WHEEL MOUNTING
MOUNTING	92 95 822 08	1	1	3 500 104	92 95 821 08	MOUNTING
MOUNTING	92 95 821 08	1	1	3 510	91 44 344 08	TRANSPORT MOUNTING
MOUNTING	53 00 355 08	337	6	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
MOUNTING	53 00 355 08	337	6	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
MOUNTING PLATE	59 16 694 08	13	1	2 501 003	91 44 649 08	HEATING
MUFFLER	55 20 237 08	68	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
MULTI-PLATE PLUG	77 90 205 08	13	2	2 270 001	92 73 136 08	FUEL TANK, PRE-ASSEMBLED
MULTI-PLATE PLUG	77 90 205 08	28	1	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
MULTIPLE DISC "INTERN"	57 17 376 08	97	7	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
MULTIPLE DISC "INTERN"	50 20 451 08	11	7	5 020 415 01	50 20 415 01	HYDR.MULTIPLE DISC BRAKE
MULTIPLE DISCS "EXTERN"	50 15 286 08	98	8	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
MULTIPLE DISCS "EXTERN"	50 20 453 08	10	8	5 020 415 01	50 20 415 01	HYDR.MULTIPLE DISC BRAKE
MULTIWAY VALVE	50 29 552 08	13	2	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
MULTIWAY VALVE	50 29 262 08	5	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB
MULTIWAY VALVE	50 29 552 08	3	1	1 955 003	96 25 136 08	
MULTIWAY VALVE	51 14 444 08	8	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
MULTIWAY VALVE	51 13 022 08	29	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
MULTIWAY VALVE	51 13 022 08	55	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
MULTIWAY VALVE	51 14 158 08	3	1	2 975	91 43 846 08	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
MULTIWAY VALVE	51 14 936 08	3	1	3 975	91 43 840 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
MULTIWAY VALVE	57 18 140 08	20	1	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
MULTIWAY VALVE	57 18 145 08	2	1	5 113 178 08	51 13 178 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
MULTIWAY VALVE	57 18 910 08	8	1	5 113 178 08	51 13 178 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
MULTIWAY VALVE	57 18 142 08	2	1	5 113 180 08	51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
MULTIWAY VALVE	57 18 143 08	3	1	5 113 180 08	51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
MULTIWAY VALVE	57 18 910 08	11	1	5 113 180 08	51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
MULTIWAY VALVE	57 18 145 08	12	1	5 113 180 08	51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
MULTIWAY VALVE	57 05 279 08	9	1	5 114 869 08	51 14 869 08	CONTROL BAR
MULTIWAY VALVE	57 13 873 08	20	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
MULTIWAY VALVE	57 18 176 08	3	2	5 718 175 08	57 18 175 08	BLOCK
NEEDLE BEARING	61 07 036 08	3	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
NEEDLE BEARING	61 07 070 08	36	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
NOISE INSULATION FOR FRA	91 45 263 08	65	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
NUT	41 30 049 08	81	120	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
NUT	41 30 061 08	82	10	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
NUT	41 30 049 08	22	4	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
NUT	41 30 061 08	5	5	1 861 142	92 52 967 08	PLATE, INSULATED
NUT	41 30 061 08	5	3	1 861 143	92 52 968 08	PLATE, INSULATED
NUT	41 30 061 08	7	2	1 861 144	92 52 976 08	PLATE FRONT LEFT INSULAT
NUT	41 30 061 08	4	2	1 861 147	92 53 367 08	PLATE, INSULATED
NUT	41 30 061 08	5	5	1 861 148	92 53 562 08	PLATE, INSULATED
NUT	10 04 013 7	6	1	5 716 347 08	57 16 347 08	MULTIWAY VALVE
NUT	91 42 746 23	7	1	9 142 744 23	91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE
NUT	91 75 559 23	6	2	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
NUT	73 81 781 23	9	1	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
O-RING	73 81 993 23	6	2	9 268 118 23	92 68 118 23	PACKING SET
O-RING	73 81 993 23	4	2	9 275 379 23	92 75 379 23	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
OIL COOLER	57 17 716 08	3	1	5 506 380 08	55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM
OIL COOLER	92 75 380 23	50	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OIL COOLER	92 75 365 23	3	1	9 275 379 23	92 75 379 23	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
OIL COOLER INSTALLATION	91 43 832 08	150	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE	92 75 379 23	1	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OIL COOLER
OIL DIPSTICK	98 85 775 23	18	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OIL DIPSTICK	98 85 776 23	6	1	9 885 775 23	98 85 775 23	OIL DIPSTICK
OIL FILLER	98 85 772 23	20	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OIL FILTER BRACKET	92 66 769 23	1	1	9 270 382 23	92 70 382 23	LUBE OIL FILTER ATTACHED
OIL MEASURING DEVICE	92 75 212 01	10	1	9 385 875 01	93 85 875 01	ROPE WINCH
OIL PAN	92 79 471 23	16	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OIL PAN	92 79 470 23	1	1	9 279 471 23	92 79 471 23	OIL PAN
OIL PIPE	90 76 590	7	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
OIL PIPE	98 84 458 23	45	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OIL PIPE	98 88 651 23	65	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OIL PIPE	98 83 463 23	1	1	9 884 458 23	98 84 458 23	OIL PIPE
OIL PRESSURE UNIT	57 14 865 08	95	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
OIL SEPARATOR	92 72 268 23	1	1	9 881 818 23	98 81 818 23	VENT
OIL SIGHT GLASS	57 18 517 08	66	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
OIL TANK	92 41 614 08	1	1	1 671	91 43 780 08	OIL TANK ASSEMBLAGE
OIL TANK ASSEMBLAGE	91 43 780 08	37	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
OIL TEMPERATURE REGULA	69 11 828 08	16	1	1 411	91 25 867 08	GEAR BOX INSTALLATION
OIL-AIR COOLER	55 06 383 08	1	1	2 984	91 43 832 08	OIL COOLER INSTALLATION
ON-LOAD SHIFT GEARBOX	96 26 132 08	1	1	1 411	91 25 867 08	GEAR BOX INSTALLATION
OUTRIGGER CONTROL FROM	92 91 388 08	2	1	1 982 096	92 91 387 08	SWITCH BOX
OVERFLOW-OIL LINE	92 79 614 23	105	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
OVERFLOW-OIL LINE	92 79 613 23	1	1	9 279 614 23	92 79 614 23	OVERFLOW-OIL LINE
OVERVOLTAGE PROTECTION	63 01 213 08	20	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
PACKING SET	57 13 568 08	(999)	1	1 420 001	92 11 559 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
PACKING SET	57 13 568 08	(1)	1	1 421 001	92 48 436 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
PACKING SET	51 86 593 90	(999)	1	1 632 024	96 21 040 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PACKING SET	57 13 598 08	(999)	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
PACKING SET	57 15 778 08	(1)	1	3 975	91 43 840 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
PACKING SET	57 04 272 08	(2)	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
PACKING SET	57 00 772 08	999	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
PACKING SET	57 13 020 08	1	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
PACKING SET	57 14 912 08	999	1	5 123 537 08	51 23 537 08	HYDRAULIC CYLINDER
PACKING SET	57 18 684 08	(999)	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESCOPING RAM
PACKING SET	57 17 356 08	999	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESCOPING RAM
PACKING SET	57 18 137 08	999	1	5 123 786 08	51 23 786 08	HYDRAULIC CYLINDER
PACKING SET	57 18 263 08	999	1	5 123 807 08	51 23 807 08	HYDRAULIC CYLINDER
PACKING SET	51 10 433 08	999	1	5 704 271 08	57 04 271 08	PRESSURE RELIEF VALVE
PACKING SET	51 10 433 08	999	1	5 714 001 08	57 14 001 08	PRESSURE RELIEF VALVE
PACKING SET	57 14 712 08	800	1	5 718 142 08	57 18 142 08	MULTIWAY VALVE
PACKING SET	57 18 171 08	800	1	5 718 143 08	57 18 143 08	MULTIWAY VALVE
PACKING SET	57 14 712 08	800	1	5 718 145 08	57 18 145 08	MULTIWAY VALVE
PACKING SET	57 18 945 08	999	1	5 718 922 08	57 18 922 08	CYLINDER HEAD
PACKING SET	92 71 317 23	999	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
PACKING SET	92 68 118 23	999	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OIL COOLER
PACKING SET	98 84 739 23	999	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WATER PUMP
PADLOCK	70 42 064 08	2	1	1 750 001	92 85 698 08	TOOL LIST
PANELLING	92 50 132 08	4	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
PILLOW BLOCK	92 42 320 08	2	2	1 800	91 09 600 08	DRIVER'S CABIN COMPL.
PILLOW BLOCK	92 71 528 08	3	1	2 500	91 09 254 08	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.
PILLOW BLOCK	92 71 525 08	4	1	2 500	91 09 254 08	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.
PILLOW BLOCK	92 10 666 08	15	1	2 500	91 09 254 08	CRANE DRIVER'S CABIN CPL.
PILLOW BLOCK	92 71 436 08	1	1	2 500 021	92 10 666 08	PILLOW BLOCK
PILLOW BLOCK	38 00 346 08	1	1	2 500 022	92 10 661 08	
PILLOW BLOCK	38 00 347 08	1	1	2 500 023	92 10 663 08	PILLOW BLOCK
PILLOW BLOCK	92 10 663 08	10	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PIN	70 42 291 08	21	2	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PIN	92 85 906 08	7	1	3 160 001	92 85 899 08	ROLLER CLAMP
PIN	51 10 260 08	10	1	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
PIN CARRIER	60 45 266 08	151	1	3 931 015	92 08 062 08	CABLE
PIN CARRIER	60 45 266 08	151	1	3 931 043	92 88 291 08	CABLE
PIN CARRIER	60 45 266 08	154	1	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
PIN CONTACT	60 45 192 08	152	3	3 931 015	92 08 062 08	CABLE
PIN CONTACT	60 45 192 08	152	3	3 931 043	92 88 291 08	CABLE
PIN CONTACT	60 45 192 08	628	4	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
PIN INSERT	92 87 019 08	15	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
PIPE	57 13 315 08	20	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
PIPE	57 13 316 08	22	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
PIPE	57 13 315 08	20	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
PIPE	57 13 316 08	22	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
PIPE	57 08 274 08	4	1	5 211 434 08	52 11 434 08	AXLE ROD
PIPE	92 75 213 01	5	1	9 275 212 01	92 75 212 01	OIL MEASURING DEVICE
PIPE BEND	92 75 703 23	1	1	9 887 127 23	98 87 127 23	CONNECTING LINE / PIPE
PIPE CLIP	70 08 647 23	7	1	9 887 350 23	98 87 350 23	INJECTION NOZZLE
PIPE CLIP	70 08 646 23	8	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
PIPE CLIP	70 08 649 23	9	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
PIPE CLIP	70 08 645 23	10	1	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
PIPE CLIP	70 08 647 23	11	2	9 889 126 23	98 89 126 23	INJECTION LINES
PIPE CLIP	70 08 647 23	2	2	9 889 248 23	98 89 248 23	PIPE LINE
PIPE COMPL.DOUBLE	92 93 763 08	506	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
PIPE COMPL.DOUBLE	92 93 764 08	507	2	1 997	91 45 676 08	HOSES UW SUPPORT: PRES
PIPE LINE	92 72 018 23	17	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
PIPE LINE	98 85 830 23	12	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
PIPE LINE	98 89 248 23	107	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
PIPE LINE	98 82 554 23	143	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
PIPE LINE	98 85 992 23	144	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
PIPE LINE	98 86 242 23	1	1	9 882 554 23	98 82 554 23	PIPE LINE
PIPE LINE	98 82 947 23	3	1	9 882 554 23	98 82 554 23	PIPE LINE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
PIPE LINE	98 85 770 23	1	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OIL FILLER
PIPE LINE	98 85 803 23	1	1	9 885 830 23	98 85 830 23	PIPE LINE
PIPE LINE	98 85 817 23	1	1	9 885 992 23	98 85 992 23	PIPE LINE
PIPE LINE	98 88 652 23	1	1	9 888 651 23	98 88 651 23	OIL PIPE
PIPE LINE	98 88 674 23	3	1	9 888 651 23	98 88 651 23	OIL PIPE
PIPE LINE	98 89 247 23	1	1	9 889 248 23	98 89 248 23	PIPE LINE
PIPE LINE	98 89 743 23	1	1	9 889 742 23	98 89 742 23	FUEL PIPES
PIPE LINE	98 89 644 23	2	1	9 889 742 23	98 89 742 23	FUEL PIPES
PIPE LINE	98 89 745 23	3	1	9 889 742 23	98 89 742 23	FUEL PIPES
PIPE LINE	98 89 747 23	4	1	9 889 742 23	98 89 742 23	FUEL PIPES
PIPE LINES	91 43 809 08	95	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
PIPE LINES	91 00 199 08	151	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
PISTON	50 26 422 08	17	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
PISTON	57 06 209 08	6	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
PISTON	53 01 912 08	532	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PISTON	53 01 912 08	532	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PISTON	57 15 826 08	13	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
PISTON	98 84 512 23	40	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
PISTON	91 40 206 23	1	1	9 142 744 23	91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE
PISTON	92 75 382 23	5	1	9 275 380 23	92 75 380 23	OIL COOLER
PISTON	98 82 614 23	2	1	9 882 941 23	98 82 941 23	ROCKER ARM
PISTON	98 84 661 23	1	1	9 884 512 23	98 84 512 23	PISTON
PISTON	98 86 591 23	9	1	9 888 639 23	98 88 639 23	LUBE OIL PUMP
PISTON COOLING	98 84 509 23	9	6	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
PISTON GUIDE RING	53 01 914 08	533	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PISTON GUIDE RING	53 01 914 08	533	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PISTON PACKING	57 07 242 08	(9)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
PITCHOPERATING CYLINDER	57 18 209 08	155	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
PIVOT SECTION, PRE-ASSEM	91 43 746 08	1	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
PIVOT SECTION, WELDED CO	91 43 751 08	1	1	3 101	91 43 746 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEM
PIVOT SECTION, WELDED CO	92 38 750 08	2	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
PLANET WHEEL	53 00 348 08	322	8	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PLANET WHEEL	53 00 348 08	322	8	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PLANET WHEEL PIN	53 00 225 08	331	8	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PLANET WHEEL PIN	53 00 225 08	331	8	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PLANETARY GEAR	93 85 877 01	5	1	9 385 875 01	93 85 875 01	ROPE WINCH
PLANETARY HOUSING	57 04 234 08	300	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PLANETARY HOUSING	57 04 234 08	300	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
PLATE	95 65 359 08	7	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 338 08	8	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 339 08	9	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 340 08	10	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 342 08	12	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 343 08	13	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 346 08	16	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	95 65 360 08	17	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
PLATE	92 71 182 08	1	1	1 861 142	92 52 967 08	PLATE, INSULATED
PLATE	96 25 659 08	6	1	1 955 001	96 25 134 08	PRE-ASSEMBLY MOUNTING
PLATE	92 55 098 08	3	1	1 982 096	92 91 387 08	SWITCH BOX
PLATE	92 50 296 08	12	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
PLATE	92 50 297 08	13	1	2 502	91 01 533 08	CONTROL STAND
PLATE	77 32 071 08	21	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
PLATE	92 68 890 08	22	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
PLATE	77 26 177 08	19	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
PLATE	77 26 442 08	20	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
PLATE	77 26 444 08	46	1	2 932 070	96 21 084 08	BASIS EQUIPMENT
PLATE	60 66 212 08	28	1	2 932 176	96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE
PLATE	92 85 905 08	1	1	3 160 001	92 85 899 08	ROLLER CLAMP
PLATE	77 26 487 08	4	1	3 930 064	92 68 848 08	TERMINAL BOX
PLATE	97 04 802 08	4	1	3 930 067	92 71 642 08	TERMINAL BOX

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
PLATE	77 26 511 08	157	1	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
PLATE	98 80 895 23	20	1	9 072 124 23	90 72 124 23	FLYWHEEL
PLATE	90 73 958 23	3	1	9 073 952 23	90 73 952 23	BRACKET
PLATE	92 74 059 23	13	1	9 882 554 23	98 82 554 23	PIPE LINE
PLATE	92 74 489 23	14	1	9 882 554 23	98 82 554 23	PIPE LINE
PLATE	91 44 505 23	10	1	9 888 646 23	98 88 646 23	LUBE OIL PUMP
PLATE FRONT LEFT INSULAT	92 52 976 08	5	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE VALVE	57 15 827 08	15	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
PLATE, INSULATED	92 52 951 08	1	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 52 952 08	2	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 52 967 08	3	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 52 968 08	4	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 53 226 08	6	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 53 365 08	7	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 53 367 08	8	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 53 562 08	9	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 53 633 08	12	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 69 001 08	13	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLATE, INSULATED	92 69 002 08	14	1	1 861	91 43 794 08	ENGINE COWLING
PLUG	77 90 214 08	3	24	1 792	91 43 790 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS
PLUG	50 22 087 08	172	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
PLUG	50 22 086 08	173	4	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
PLUG	50 22 087 08	172	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
PLUG	50 22 086 08	173	4	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
PLUG	50 22 087 08	172	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
PLUG	50 22 086 08	173	4	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
PLUG MOUNTING PLATE	96 23 229 08	1	1	2 932 123	96 23 226 08	BASIC SET-UP CABLING MAT
PLUG SOCKET	60 52 039 08	3	1	1 830 046	96 25 532 08	DASHBOARD CENTER CONSO
PLUG SOCKET	60 52 039 08	27	1	2 932 176	96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE
PLUG-IN RELAY MOUNTING	63 01 229 08	180	11	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
PLUG-IN RELAY MOUNTING	63 01 229 08	21	24	2 932 176	96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE
PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB	91 26 042 08	54	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
PNEUMATIC CYLINDER	51 12 004 08	100	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
PNEUMATIC CYLINDER	57 00 321 23	3	1	5 700 322 23	57 00 322 23	ENGINE BRAKE
PNEUMATIC SPRING	57 18 205 08	150	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
POLE WHEEL	57 11 498 08	750	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
POLE WHEEL	57 09 988 08	750	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
POLLUTION INDICATION	51 06 693 08	12	1	1 671 001	92 41 614 08	OIL TANK
POLLUTION INDICATION	57 13 561 08	4	1	5 106 708 08	51 06 708 08	LINE FILTER
PRE-ASSEMBLY	92 71 491 08	9	1	1 420 001	92 11 559 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
PRE-ASSEMBLY	92 46 452 08	9	1	1 421 001	92 48 436 08	AXLE 3, PRE-ASSEMBLED
PRE-ASSEMBLY	92 46 453 08	9	1	1 421 003	92 43 230 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
PRE-ASSEMBLY	92 46 451 08	10	1	1 423 031	92 38 293 08	AXLE 1, PRE-ASSEMBLED
PRE-ASSEMBLY	92 68 291 08	12	1	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PRE-ASSEMBLY MOUNTING	96 25 134 08	2	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB
PRELOAD VALVE	51 14 749 08	4	1	1 632 023	96 21 039 08	SLIDING BEAM FRONT, PRE-
PRELOAD VALVE	51 14 749 08	4	1	1 632 024	96 21 040 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
PRESELECTOR CLUTCH	50 30 250 08	2	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
PRESSURE FILTER	51 06 753 08	23	1	1 409	91 07 433 08	RADIATOR ASSEMBLY
PRESSURE LINE (HYDR.)	99 67 241	6	1	9 966 102 03	99 66 102 03	BALLASTING RAM
PRESSURE REDUCING VALVE	57 17 576 08	1	6	5 113 047 08	51 13 047 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE REGUL.VALVE	57 18 165 08	2	1	5 113 047 08	51 13 047 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	51 13 052 08	4	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
PRESSURE RELIEF VALVE	51 14 562 08	18	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
PRESSURE RELIEF VALVE	51 14 177 08	33	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
PRESSURE RELIEF VALVE	51 14 502 08	5	1	2 975	91 43 846 08	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB
PRESSURE RELIEF VALVE	57 04 271 08	40	2	5 113 039 08	51 13 039 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 19 187 08	76	2	5 113 047 08	51 13 047 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 19 188 08	79	4	5 113 047 08	51 13 047 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 18 146 08	3	1	5 113 178 08	51 13 178 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
PRESSURE RELIEF VALVE	57 18 146 08	4	1	5 113 180 08	51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
PRESSURE RELIEF VALVE	57 04 276 08	5	2	5 113 180 08	51 13 180 08	MULTIWAY CONTROL VALVE,B
PRESSURE RELIEF VALVE	57 15 398 08	40	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 04 271 08	50	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 14 001 08	60	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 15 349 08	70	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
PRESSURE RELIEF VALVE	57 14 897 08	37	1	5 123 782 08	51 23 782 08	TELESCOPING RAM
PRESSURE RELIEF VALVE	91 46 647 23	5	1	9 884 509 23	98 84 509 23	PISTON COOLING
PRESSURE RING	50 29 326 08	209	1	1 410 001	96 19 532 08	DIESEL ENGINE, PRE-ASSEM
PRESSURE RING	50 29 326 08	13	7	1 955 001	96 25 134 08	PRE-ASSEMBLY MOUNTING
PRESSURE SWITCH	51 06 769 08	11	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
PRESSURE TRANSDUCER	92 02 300 08	60	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
PRESSURE TRANSDUCER	92 96 040 08	61	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
PRESSURE VALVE	57 15 608 08	24	1	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
PRESSURE VALVE	57 14 537 08	7	1	5 114 869 08	51 14 869 08	CONTROL BAR
PRESSURE VALVE	57 15 296 08	16	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
PROTECTING CAP	77 90 201 08	2	6	1 830 102	92 26 483 08	TERMINAL BOARD
PROTECTING CAP	57 10 800 08	60	2	5 113 039 08	51 13 039 08	CONTROL BLOCK
PROTECTING CAP	57 09 858 08	(3)	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
PROTECTING CAP	57 10 800 08	2	1	5 712 588 08	57 12 588 08	FLOW REGULATING VALVE
PROTECTIVE PADDING	52 04 028 08	3	1	1 750	91 43 788 08	TOOLS AND ACCESSORIES
PROXIMITY SWITCH	69 27 011 08	3	2	1 420	91 45 674 08	AXLE 1 WITH SUSPENSION A
PROXIMITY SWITCH	69 27 011 08	5	2	1 421	91 44 126 08	AXLES 3+4 WITH SUSPENSIO
PROXIMITY SWITCH	57 18 210 08	10	1	7 743 842 08	77 43 842 08	DISTRIBUTOR
PULL-BACK PLATE	57 14 121 08	7	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
PULSE GENERATOR	69 23 083 08	11	1	1 681	91 43 784 08	AIR FILTER UNIT
PULSE GENERATOR	57 09 907 08	14	1	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
PUMP	59 10 554 08	26	2	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
PUMP ELEMENT	10 03 827 2	14	1	7 743 568 08	77 43 568 08	GREASE PUMP
PUMP ELEMENT	10 03 827 5	16	1	7 743 568 08	77 43 568 08	GREASE PUMP
PUMP RUNBACK	77 43 728 08	12	1	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
PUSHBUTTON HANDLE	70 42 802 08	(1)	2	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
PUSHBUTTON SWITCH	60 61 818 08	29	1	2 932 176	96 23 229 08	PLUG MOUNTING PLATE
QUICK-FIXER	70 42 563 08	12	2	1 434	91 43 772 08	REMOTE STEERING
QUICK-FIXER	57 05 452 08	8	1	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
RADIATOR	57 18 406 08	3	1	5 506 383 08	55 06 383 08	OIL-AIR COOLER
RADIATOR ASSEMBLY	91 07 433 08	3	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
RADIATOR PLATE	92 69 147	1	1	9 275 379 23	92 75 379 23	OIL COOLER, PRE-ASSEMBLE
RADIATOR, PRE-ASSEMBLED	96 19 533 08	1	1	1 409	91 07 433 08	RADIATOR ASSEMBLY
RAIL	92 52 763 08	2	1	1 641 017	92 52 733 08	SUPPORT PLATE
RAIL	57 18 203 08	20	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
RAIL	57 18 476 08	20	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
RAIL PAIR	57 18 302 08	70	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
RAILING	92 68 899 08	48	2	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
RAILING	92 71 304 08	115	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
RAILING	92 71 305 08	116	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
REAR SHUTTER	92 71 085 08	50	1	2 510 100	92 51 173 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
REAR VISION MIRROR COVER	57 17 752 08	3	1	5 910 685 08	59 10 685 08	MIRROR
REAR VISION MIRROR COVER	57 17 752 08	3	1	5 910 686 08	59 10 686 08	MIRROR
REAR VISION MIRROR UNIT	57 17 571 08	2	1	5 910 685 08	59 10 685 08	MIRROR
REAR VISION MIRROR UNIT	57 17 571 08	2	1	5 910 686 08	59 10 686 08	MIRROR
REDUCING PIPE ADAPTER	92 01 889 08	31	1	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
REFLECTOR	60 72 250 08	7	2	2 530 005	92 10 963 08	DASHBOARD FRONT, PRE-A
REFLECTOR	60 72 250 08	16	3	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
RELAY	50 26 615 08	8	2	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
RELAY	50 26 575 08	10	6	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
RELAY	61 07 123 08	24	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
RELAY CONTROL SYSTEM	92 88 277 08	5	1	2 932	91 08 748 08	BUILT-IN PARTS SWITCH BOX
RELAY SPARE PARTS SET	57 18 503 08	999	1	6 918 843 08	69 18 843 08	KEYBOARD UNIT
REMOTE STEERING	91 43 772 08	2	1	1 810	91 09 919 08	DRIVER'S CABIN COMPL.

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
REP SET RAM INTERLOCKING	57 18 944 08	60	1	5 718 922 08	57 18 922 08	CYLINDER HEAD
REP. SET TELESCOPE INTER	57 18 943 08	50	1	5 718 922 08	57 18 922 08	CYLINDER HEAD
REPAIR SET	57 05 924 08	(2)	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
REPAIR SET	57 02 079 08	(1)	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
REPAIR SET	50 29 880 08	(1)	1	1 955	91 26 042 08	PNEUMAMATIC DRIVER'S CAB
REPAIR SET	57 18 380 08	(999)	1	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
REPAIR SET	50 29 897 08	1	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
REPAIR SET	57 03 190 08	999	1	5 026 500 08	50 26 500 08	HANDBRAKE VALVE
REPAIR SET	57 17 712 08	50	1	5 026 575 08	50 26 575 08	RELAY
REPAIR SET	50 29 897 08	999	1	5 029 688 08	50 29 688 08	BRAKE VALVE
REPAIR SET	50 29 991 08	1	1	5 029 929 08	50 29 929 08	BRAKE VALVE
REPAIR SET	57 05 901 08	999	1	5 123 195 08	51 23 195 08	HYDRAULIC CYLINDER
REPAIR SET	57 15 821 08	1	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
REPAIR SET	57 13 196 08	193	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
REPAIR SET	57 13 196 08	193	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
REPAIR SET	57 13 196 08	193	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
REPAIR SET	57 11 330 08	193	1	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
REPAIR SET	98 84 255 23	1	1	9 274 589 23	92 74 589 23	IDLER GEAR
REPAIR SET	50 29 927 08	1	1	X10024446	10 02 444 6	VALVE
RESISTOR	63 50 579 08	23	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
REST	92 50 896 08	30	1	1 860	91 09 603 08	TIRE COVER PANELLING
RETAINING STRAP	59 10 638 08	18	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
RETURN FLOW FILTER	51 06 694 08	2	2	1 671 001	92 41 614 08	OIL TANK
RETURN VALVE	51 04 121 08	207	1	1 409 009	96 19 533 08	RADIATOR, PRE-ASSEMBLED
RETURN VALVE	57 18 911 08	(1)	1	1 632 023	96 21 039 08	SLIDING BEAM FRONT, PRE-
RETURN VALVE	57 18 911 08	(1)	1	1 632 024	96 21 040 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
RETURN VALVE	51 14 586 08	203	2	1 671 001	92 41 614 08	OIL TANK
RETURN VALVE	51 14 606 08	9	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 14 805 08	10	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 04 098 08	23	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 04 129 08	27	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 04 120 08	28	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 14 159 08	39	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 14 917 08	43	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
RETURN VALVE	51 04 129 08	4	2	2 975	91 43 846 08	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB
RETURN VALVE	51 14 937 08	4	1	3 975	91 43 840 08	HYDR.F.TELESCOPIC BOOM
RETURN VALVE	57 09 674 08	70	1	5 113 039 08	51 13 039 08	CONTROL BLOCK
RETURN VALVE	57 06 297 08	4	2	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
RETURN VALVE	57 06 514 08	12	2	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
RETURN VALVE	57 09 674 08	130	1	5 114 934 08	51 14 934 08	CONTROL BLOCK
RETURN VALVE	57 00 864 08	2	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
RETURN VALVE	57 06 514 08	5	4	5 718 175 08	57 18 175 08	BLOCK
REVERSE AND WARNG ALAR	61 40 099 08	1	1	1 780 500	91 05 097 08	
RING	92 69 932 23	12	1	9 273 517 23	92 73 517 23	FAN ASSEMBLY
RING	71 09 096 01	15	1	9 385 875 01	93 85 875 01	ROPE WINCH
RING TYPE NIPPLE	92 74 915 23	6	1	9 889 742 23	98 89 742 23	FUEL PIPES
RIVET	57 16 325 08	188	56	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
RIVET	57 16 325 08	188	56	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
RIVET	57 16 325 08	188	56	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
RIVET	57 16 325 08	188	40	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
ROCKER ARM	98 82 914 23	2	1	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
ROCKER ARM	98 82 941 23	3	1	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
ROCKER ARM	98 82 916 23	1	1	9 882 941 23	98 82 941 23	ROCKER ARM
ROCKER PEDESTAL	98 82 921 23	1	1	9 882 940 23	98 82 940 23	ROCKER PEDESTAL
ROCKER PEDESTAL	98 82 940 23	5	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
ROLLER BODY	74 90 138 08	8	4	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
ROLLER CARRIER	92 95 916 08	6	1	3 500 104	92 95 821 08	MOUNTING
ROLLER CLAMP	92 52 724 08	5	2	2 450	91 45 600 08	MAIN HOISTING GEAR
ROLLER CLAMP	92 85 899 08	1	1	3 170 002	91 44 190 08	ADDITIONAL DEVICE
ROLLER MOUNTING	92 74 939 08	38	2	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
ROLLER SLEWING RING	91 43 814 08	113	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ROLLER-BLIND	59 10 774 08	45	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
ROPE FOR WINCH I	91 09 048 08	121	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
ROPE GUARD	57 19 082 08	6	1	4 001	91 02 425 08	HOOK BLOCK
ROPE GUARD	57 19 083 08	9	2	4 001	91 02 425 08	HOOK BLOCK
ROPE PULLEY COMPL.	92 95 291 08	40	5	3 105	91 03 583 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
ROPE PULLEY COMPL.	92 49 675 08	2	2	3 160 001	92 85 899 08	ROLLER CLAMP
ROPE PULLEY COMPL.	92 95 291 08	1	1	3 170	91 44 974 08	ADDITIONAL DEVICE
ROPE PULLEY COMPL.	92 95 291 08	7	2	3 501 000	91 42 520 08	DOUBLE FOLDING JIB, PRE-AS
ROPE PULLEY COMPL.	92 49 675 08	1	1	4 001	91 02 425 08	HOOK BLOCK
ROTARY GROUP	57 14 118 08	1	1	5 102 328 08	51 02 328 08	HYDRAULIC MOTOR
ROTARY GROUP	57 14 119 08	1	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
ROTARY KNOB	69 27 013 08	25	1	2 913	91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L
ROTARY LATCH LOCK	70 42 764 08	6	1	2 522	91 10 037 08	DOOR COMPL.
ROTARY SHAFT SEAL	92 76 379 01	63	2	9 385 877 01	93 85 877 01	PLANETARY GEAR
ROTARY SWITCH	60 60 262 08	5	1	2 920 284	91 27 894 08	EL. FOR SUPPLEMENTARY HE
ROTOR	57 06 957 08	2	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
ROTOR AND SLIPRING ASSEM	92 10 735 08	1	1	1 930	91 00 064 08	INSTALLAT.ROTOR+SLIPRING
ROUND BEARING	72 69 065 08	3	4	2 984	91 43 832 08	OIL COOLER INSTALLATION
RUBBER METAL BUFFER	72 66 130 08	37	2	3 101	91 43 746 08	PIVOT SECTION, PRE-ASSEM
RUBBER PIECE	57 18 453 08	144	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
RUBBER PIECE	57 18 453 08	144	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
RUBBER PROFILE	26 21 028 08	2	10.600	1 792	91 43 790 08	DISPATCH ASSY.MECH.PARTS
RUBBER PROTECTION CAP	10 04 013 6	5	1	5 716 347 08	57 16 347 08	MULTIWAY VALVE
RUBBER-METAL STOP BUFF	72 66 158 08	146	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
RUNNING-UP KEY	97 01 940 08	45	1	2 522	91 10 037 08	DOOR COMPL.
SAE FLANGE	51 15 172 08	35	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
SAFETY FLAP PLUG	57 15 306 08	2	1	7 739 398 08	77 39 398 08	ROPE SOCKETS
SAFETY LATCH	57 17 146 08	3	1	4 001	91 02 425 08	HOOK BLOCK
SAFETY PLATE	53 00 216 08	465	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SCREEN PLATE	98 89 339 23	13	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WATER PUMP
SCREEN PLATE	90 74 871	8	1	9 886 976 23	98 86 976 23	EXHAUST PIPE
SCREW PLUG	51 10 254 08	2	2	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
SCREW PLUG	51 07 928 08	10	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SCREW PLUG	57 06 449 08	43	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SCREW PLUG	91 77 767 23	3	1	9 142 744 23	91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE
SCREW PLUG	91 77 769 23	3	6	9 885 258 23	98 85 258 23	CRANKSHAFT
SEALING COVER	91 43 636 23	325	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
SEALING COVER	91 44 757 23	2	1	9 885 772 23	98 85 772 23	OIL FILLER
SEALING FRAME	97 03 425 08	11	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
SEALING NUT	51 15 040 08	22	2	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
SEALING RING	50 26 088 08	16	4	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
SEALING RING	50 26 088 08	4	1	2 520 019	92 95 245 08	CONTROL SYSTEM
SEALING RING	50 26 088 08	52	4	2 522	91 10 037 08	DOOR COMPL.
SEALING RING	57 00 774 08	(13)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
SEALING RING HOLDER	91 77 494 23	2	1	9 177 487 23	91 77 487 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT
SEALING RING HOLDER	91 77 495 23	2	1	9 177 488 23	91 77 488 23	CRANKSHAFT SEAL, FRONT
SEALING WASHER	57 05 174 77	2	1	5 704 276 08	57 04 276 08	PRESSURE RELIEF VALVE
SEALING WASHER	73 81 047 23	15	1	9 883 227 23	98 83 227 23	SET OF SEALS F.VALVE
SEALING WASHER	73 81 047 23	15	1	9 883 228 23	98 83 228 23	SET OF SEALS F.VALVE
SEALING WASHER	73 81 047 23	2	1	9 887 350 23	98 87 350 23	INJECTION NOZZLE
SEALING WASHER	73 81 047 23	2	1	9 888 184 23	98 88 184 23	INJECTION NOZZLE
SEAT	57 18 474 08	1	1	7 741 078 08	77 41 078 08	SECOND MAN'S SEAT
SEAT	57 18 354 08	12	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
SEAT CPL.	57 18 200 08	1	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
SEAT FRAME	57 14 948 08	15	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
SEAT SWITCH	57 10 357 08	14	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
SEATS DRIVER'S CAB STAND	91 00 871 08	60	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SENSOR ASSEMBLY	96 20 167 08	22	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
SENSOR ASSEMBLY	96 20 158 08	23	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
SENSOR INSTALL.TELESCOP.	92 68 266 08	34	1	3 330	91 43 756 08	MECHANICAL EXTENSION SYS
SENSOR SYSTEM F.ENGINE C	98 84 737 23	231	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
SERRATED SHAFT	98 85 051 23	1	1	9 073 690 23	90 73 690 23	ACCESSORIES F.ROTATORY P
SET OF MAIN BEARINGS (STD.	90 73 347 23	1	7	9 884 510 23	98 84 510 23	CRANKSHAFT BEARING
SET OF SEALS F.VALVE	98 80 232 23	997	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
SET OF SEALS F.VALVE	98 83 228 23	998	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
SET OF SEALS F.VALVE	98 83 227 23	999	1	9 882 971 23	98 82 971 23	CYLINDER HEAD
SHACKLE	77 90 332 08	17	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
SHAFT NUT	53 00 919 08	59	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SHAFT NUT	53 00 919 08	59	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
SHAFT NUT	53 00 919 08	59	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SHAFT NUT	53 00 919 08	59	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
SHIFT FORK	53 01 911 08	529	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SHIFT FORK	53 01 911 08	529	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SHORT-CIRCUIT PLUG	92 12 205 08	5	1	2 932 067	92 88 277 08	RELAY CONTROL SYSTEM
SHUTOFF TAP	92 77 942 23	14	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
SHUTTER	60 67 620 08	17	8	1 830 046	96 25 532 08	DASHBOARD CENTER CONSO
SHUTTER	92 71 140 08	1	1	2 510 200	92 71 129 08	SLEWING PLATF.PANELLING
SHUTTER	60 67 620 08	18	1	2 531 001	92 88 268 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SHUTTER	60 67 620 08	18	1	2 531 002	92 88 269 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SHUTTER	60 67 620 08	18	10	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SILENCER	50 26 616 08	9	8	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
SILENCER	50 26 616 08	5	1	1 950 038	92 89 618 08	AIR DREIER, PRE-ASSEMBLE
SINTERED BUSHING	61 07 052 08	4	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
SLEEVE	57 18 515 08	6	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
SLEWING GEAR	91 02 510 08	115	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SLEWING PLATF.PANELLING	92 71 129 08	2	1	2 510	91 43 819 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
SLEWING PLATFORM ADJUS	91 00 066 08	117	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SLEWING PLATFORM PANELLI	91 43 819 08	127	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SLEWING PLATFORM PANELLI	92 51 173 08	1	1	2 510	91 43 819 08	SLEWING PLATFORM PANELLI
SLEWING SENSOR	91 43 393 08	16	1	2 920 480	92 19 632 08	EL.ADD-ON SET-LIMIT SWITCH
SLIDE RING	57 06 397 08	(17)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
SLIDE SWITCH	57 15 720 08	(1)	1	1 805 309	91 09 016 08	
SLIDER	51 10 256 08	6	1	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
SLIDING BEAM	92 36 266 08	1	1	1 632 023	96 21 039 08	SLIDING BEAM FRONT, PRE-
SLIDING BEAM	92 36 268 08	1	1	1 632 024	96 21 040 08	SLIDING BEAM REAR, PRE-A
SLIDING BEAM FRONT, PRE-	96 21 039 08	1	2	1 632	91 08 988 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SLIDING BEAM REAR, PRE-A	96 21 040 08	2	2	1 632	91 08 988 08	SLIDING BEAM WITH BEARIN
SLIDING BEAM WITH BEARIN	91 08 988 08	27	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SLIDING SLEEVE	53 01 910 08	528	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SLIDING SLEEVE	53 01 910 08	528	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SLIP RING	57 18 510 08	4	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
SLOSHING DAMPER	51 06 717 08	16	2	1 671 001	92 41 614 08	OIL TANK
SLOTTED RING	57 10 964 08	(16)	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
SOCKET HOUSING	60 22 086 08	156	2	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
SOCKET HOUSING	60 22 256 08	160	1	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
SOLENOID CONTROL VALVE	50 26 667 08	15	4	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
SOLENOID VALVE	50 26 596 08	18	5	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
SOLENOID VALVE	50 26 596 08	2	2	2 520 019	92 95 245 08	CONTROL SYSTEM
SOLENOID VALVE	57 15 554 08	3	2	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
SPACING JACKET	92 67 869 23	5	1	9 887 350 23	98 87 350 23	INJECTION NOZZLE
SPACING JACKET	92 67 869 23	5	1	9 888 184 23	98 88 184 23	INJECTION NOZZLE
SPACING JACKET	90 75 641	13	2	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
SPACING RING	53 01 917 08	434	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SPACING RING	53 01 917 08	449	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SPARE WHEEL MOUNTING	91 43 789 08	55	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SPRING LATCH	70 42 111 08	99	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
SPRING MOUNT	57 00 029 08	80	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
SPRING PIN	51 07 973 08	6	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
SPRING PLATE	50 26 424 08	19	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
SPRING PLATE	51 10 258 08	8	2	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
SPRING PLATE	51 07 970 08	3	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
SPRING PLATE	92 70 037 23	6	2	9 882 972 23	98 82 972 23	CYLINDER HEAD
SPRING PLATE	91 75 563 23	7	2	9 882 972 23	98 82 972 23	CYLINDER HEAD
SPRING WASHER	51 10 040 08	41	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
SPRING WASHER	57 11 326 08	195	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
SPRING WASHER	57 11 326 08	195	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
SPRING WASHER	57 11 326 08	195	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
SPRING WASHER	57 11 326 08	195	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
STAND	70 42 290 08	20	2	2 501	91 13 416 08	CRANE DRIVER'S CABIN,PRE
STARTER PINION	76 24 257	7	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
STEERING ARM	57 17 002 08	69	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING ARM	57 17 003 08	70	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING ARM	57 16 976 08	69	1	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
STEERING ARM	57 16 977 08	70	1	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
STEERING ARM	57 16 971 08	69	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING ARM	57 16 972 08	70	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING ARM	57 16 964 08	69	1	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
STEERING ARM	57 16 965 08	70	1	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
STEERING COLUMN SWITCH	60 60 602 08	33	1	1 830	91 09 601 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
STEERING COLUMN SWITCH	60 60 612 08	34	1	1 830	91 09 601 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
STEERING DROP ARM	52 11 597 08	2	1	1 430	91 09 664 08	STEERING MECHANISM
STEERING GEAR	52 10 050 08	1	1	1 430	91 09 664 08	STEERING MECHANISM
STEERING HYDRAULICS	91 26 674 08	21	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
STEERING KNUCKLE	57 04 264 08	12	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING KNUCKLE	57 13 314 08	12	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	57 04 264 08	12	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING KNUCKLE	57 14 376 08	12	1	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
STEERING KNUCKLE	57 14 377 08	13	1	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
STEERING LEVER	57 16 973 08	71	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING LEVER	57 16 974 08	72	1	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING LEVER	57 16 978 08	71	1	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
STEERING LEVER	57 16 973 08	71	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING LEVER	57 16 974 08	72	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STEERING LEVER	57 16 966 08	71	1	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
STEERING LEVER	57 16 967 08	72	1	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
STEERING LEVER, PRE-ASSE	92 38 356 08	4	1	1 430	91 09 664 08	STEERING MECHANISM
STEERING LOCKING F. REAR	52 11 489 08	1	1	1 421 004	92 43 720 08	STEERING LOCKING,PRE-ASS
STEERING LOCKING,PRE-ASS	92 43 720 08	3	1	1 421	91 44 126 08	AXLES 3+4 WITH SUSPENSIO
STEERING MECHANISM	91 09 664 08	19	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
STEERING, PRE-ASSEMBLED	92 95 244 08	2	1	1 432	91 26 674 08	STEERING HYDRAULICS
STEP PLATE	98 89 640 23	208	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
STEP SEAL	57 01 809 08	(7)	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
STOP	51 07 457 08	37	1	5 718 904 08	57 18 904 08	VALVE
STOP RING	53 00 353 08	320	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STOP RING	53 00 353 08	320	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
STOP RING	91 43 047 23	3	1	9 883 076 23	98 83 076 23	CAMSHAFT
STOP RING	98 82 567 23	3	2	9 884 255 23	98 84 255 23	REPAIR SET
STOP RING	91 48 325 23	6	2	9 888 855 23	98 88 855 23	DRIVE (ASSEMBLY)
STRAIGHT-WAY NIPPLE GROU	77 43 751 08	11	2	2 711	91 43 826 08	CENTRALIZED LUBRICATION
STRIP	28 28 006 08	101	0.700	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
STRIP TERMINAL	92 68 284 08	5	1	2 932 123	96 23 226 08	BASIC SET-UP CABLING MAT
SUCTION PIPE	95 62 823 08	2	1	1 411	91 25 867 08	GEAR BOX INSTALLATION
SUCTION PIPE	95 62 824 08	3	1	1 411	91 25 867 08	GEAR BOX INSTALLATION
SUN WHEEL	53 00 349 08	314	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SUN WHEEL	53 00 349 08	314	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
SUPPORT PLATE	92 52 733 08	1	4	1 641	91 40 658 08	SUPPORT PLATES ADD-ON

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
SUPPORT PLATE	92 52 734 08	1	1	1 641 017	92 52 733 08	SUPPORT PLATE
SUPPORT PLATES ADD-ON	91 40 658 08	31	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
SUPPORT REST	60 27 360 08	205	2	3 930 064	92 68 848 08	TERMINAL BOX
SUSPENSION KEY BUTTON	60 66 615 08	156	1	3 931 084	92 73 180 08	CABLE
SWITCH	10 02 836 9	5	1	1 829	91 19 258 08	TACHOGRAPH
SWITCH BOX	92 91 387 08	1	2	1 982	91 45 468 08	EL.OPERATION OF HYDR.OUT
SWITCH ELEMENT	69 27 014 08	26	1	2 913	91 40 573 08	MONITOR WITH KEYBOARDS L
SWITCH STACK	57 18 511 08	5	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
SWIVEL LOCK	51 86 576 08	2	1	1 434	91 43 772 08	REMOTE STEERING
SWIVEL NUT	57 15 320 08	32	2	5 718 142 08	57 18 142 08	MULTIWAY VALVE
SWIVEL NUT	57 18 170 08	3	1	5 718 143 08	57 18 143 08	MULTIWAY VALVE
SWIVEL NUT	57 15 320 08	32	2	5 718 145 08	57 18 145 08	MULTIWAY VALVE
SYMBOL INSERT	60 67 630 08	8	1	2 530 005	92 10 963 08	DASHBOARD FRONT, PRE-A
SYMBOL INSERT	60 67 902 08	9	1	2 530 005	92 10 963 08	DASHBOARD FRONT, PRE-A
SYMBOL INSERT	60 67 867 08	14	1	2 531 001	92 88 268 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SYMBOL INSERT	60 67 847 08	15	1	2 531 001	92 88 268 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SYMBOL INSERT	60 67 865 08	16	1	2 531 001	92 88 268 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SYMBOL INSERT	60 67 645 08	10	1	2 531 002	92 88 269 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SYMBOL INSERT	60 67 796 08	14	1	2 531 002	92 88 269 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SYMBOL INSERT	60 67 865 08	16	1	2 531 002	92 88 269 08	ELECTRIC FOR ARMREST
SYMBOL INSERT	60 67 633 08	17	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 870 08	21	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 710 08	22	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 702 08	23	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 784 08	24	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 701 08	25	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 718 08	26	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 864 08	27	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 671 08	28	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 757 08	29	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 669 08	30	2	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 827 08	32	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 647 08	35	2	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 643 08	37	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 817 08	38	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 901 08	43	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 914 08	44	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
SYMBOL INSERT	60 67 770 08	46	1	2 920 365	92 68 818 08	DASHBOARD ROOF, PRE-AS
TACHOGRAPH	91 19 258 08	62	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
TAIL LAMP	60 71 340 08	55	2	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
TAIL LAMP	60 71 507 08	5	1	1 932 010	96 18 521 08	LAMP CLAMP
TAIL LAMP	60 71 508 08	5	1	1 932 011	96 18 522 08	LAMP CLAMP
TANK CAP	57 19 249 08	1	1	2 102 004	92 87 359 08	CABIN ARM W. TANKS
TAPER ROLLER BEARING	74 68 012 08	2	1	1 430 013	92 38 356 08	STEERING LEVER, PRE-ASSE
TAPER ROLLER BEARING	57 17 369 08	30	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
TAPER ROLLER BEARING	57 17 370 08	31	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
TAPER ROLLER BEARING	57 02 929 08	10	1	5 714 118 08	57 14 118 08	ROTARY GROUP
TAPPET	98 89 518 23	1	2	9 889 521 23	98 89 521 23	CONTROL CIRCUIT COMPON
TAPPET PLUG	92 77 218 01	11	1	9 385 875 01	93 85 875 01	ROPE WINCH
TAPPET PUSH ROD	92 71 725 23	3	2	9 889 521 23	98 89 521 23	CONTROL CIRCUIT COMPON
TELESCOPIC SECT.II PRE-ASS	91 43 748 08	3	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
TELESCOPIC SECT.III PRE-AS	91 43 749 08	4	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
TELESCOPIC SECT.IV PRE-A	91 03 583 08	5	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
TELESCOPIC SECT.IV WELD.	91 03 584 08	1	1	3 105	91 03 583 08	TELESCOPIC SECT.IV PRE-A
TELESCOPIC SECTION I PRE-A	91 43 747 08	2	1	3 100	91 08 094 08	TELESCOPIC BOOM
TEMPERATURE LIMITER	57 14 833 08	9	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
TEMPERATURE SENSOR	57 14 832 08	7	1	5 531 867 08	55 31 867 08	HEATER UNIT
TEMPERATURE SENSOR	62 90 130 23	1	2	9 884 737 23	98 84 737 23	SENSOR SYSTEM F.ENGINE C
TENSION SPRING	72 01 085 08	24	1	2 522	91 10 037 08	DOOR COMPL.
TENSION SPRING	53 01 306 08	176	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
TENSION SPRING	53 01 306 08	176	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
TENSION SPRING	53 01 306 08	176	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
TENSION SPRING	50 22 089 08	176	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
TENSIONING STRAP	98 89 055 23	5	1	9 889 288 23	98 89 288 23	GENERATOR
TERMI-POINT CLIP	70 25 012 03	12	31	1 859	91 45 263 08	NOISE INSULATION FOR FRA
TERMI-POINT CLIP	70 42 640 08	4	6	1 861 142	92 52 967 08	PLATE, INSULATED
TERMI-POINT CLIP	60 23 154 08	23	272	2 932 067	92 88 277 08	RELAY CONTROL SYSTEM
TERMINAL BOARD	92 26 483 08	181	1	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
TERMINAL BOARD	92 26 483 08	3	1	2 932 123	96 23 226 08	BASIC SET-UP CABLING MAT
TEST CONNECTION	47 56 009 08	207	2	1 429 002	92 46 451 08	PRE-ASSEMBLY
TEST CONNECTION	47 56 009 08	207	3	1 429 003	92 46 452 08	PRE-ASSEMBLY
TEST CONNECTION	47 56 009 08	209	2	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
THERMOSTAT	73 80 833 23	2	2	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
THERMOSTAT HOUSING	98 87 060 23	172	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
THERMOSTAT HOUSING	90 73 377 23	1	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
THIMBLE AND CLAMP	57 18 513 08	7	1	6 923 101 08	69 23 101 08	LENGTH INDICATOR
THREADED BUSH	57 11 499 08	751	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
THREADED PLATE	70 42 737 08	70	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
THREADED SOCKET	94 98 641 08	7	1	2 975	91 43 846 08	ADDNL.HYDR. FOLDING JIB
THREADED SOCKET	92 77 941 23	18	1	9 887 060 23	98 87 060 23	THERMOSTAT HOUSING
THREADED UNION	92 14 536 08	45	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
THREADED UNION BLOCK	93 75 014 08	(1)	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
THREE-WAY TAP	55 30 854 08	2	1	2 501 003	91 44 649 08	HEATING
THRUST PIECE	57 11 328 08	197	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
THRUST PIECE	57 13 194 08	199	2	5 717 382 08	57 17 382 08	BRAKE
THRUST PIECE	57 11 328 08	197	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
THRUST PIECE	57 13 194 08	199	2	5 717 383 08	57 17 383 08	BRAKE
THRUST PIECE	57 11 328 08	197	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
THRUST PIECE	57 13 194 08	199	2	5 717 404 08	57 17 404 08	BRAKE
THRUST PIECE	57 11 328 08	197	2	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
THRUST WASHER	53 00 230 08	309	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
THRUST WASHER	53 00 234 08	324	16	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
THRUST WASHER	53 00 230 08	309	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
THRUST WASHER	53 00 234 08	324	16	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
THRUST WASHER	57 15 823 08	4	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
THRUST WASHER	57 15 824 08	6	1	5 700 161 23	57 00 161 23	AIR COMPRESSOR
THRUST WASHER	91 75 982 23	6	1	9 274 589 23	92 74 589 23	IDLER GEAR
TIGHTENING CLIP	57 13 021 08	8	1	5 123 418 08	51 23 418 08	HYDRAULIC CYLINDER
TIRE COVER PANELLING	91 09 603 08	67	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
TIRE INFLATOR HOSE	52 01 904 08	37	1	1 750 001	92 85 698 08	TOOL LIST
TIRE INFLATOR VALVE	50 26 597 08	4	1	1 950 038	92 89 618 08	AIR DREIER, PRE-ASSEMBLE
TONGUE	70 42 547 08	8	1	1 805 305	91 43 920 08	COVERING
TONGUE	70 42 556 08	4	1	1 982 057	92 68 197 08	HOUSING
TONGUE	70 42 590 08	4	4	2 501 044	92 68 987 08	COVER/LID
TOOL BOX	92 51 097 08	1	1	1 660	91 43 779 08	TOOL BOX W. ATTACHMENT
TOOL BOX	79 00 454 08	1	1	1 750 001	92 85 698 08	TOOL LIST
TOOL BOX W. ATTACHMENT	91 43 779 08	34	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
TOOL LIST	92 85 698 08	1	1	1 750	91 43 788 08	TOOLS AND ACCESSORIES
TOOLS	91 43 845 08	352	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
TOOLS AND ACCESSORIES	91 43 788 08	53	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
TOOTHED GEARS, PRE-ASS	98 82 650 23	2	1	9 883 076 23	98 83 076 23	CAMSHAFT
TRACK WHEEL	98 87 945 23	3	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMB
TRANSITION PIECE	50 29 922 08	3	3	5 029 552 08	50 29 552 08	MULTIWAY VALVE
TRANSMISSION BOX/HOUSING	53 01 805 08	454	1	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
TRANSPORT MOUNTING	91 44 344 08	350	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
TRIGGER	98 86 925 23	6	5	9 072 124 23	90 72 124 23	FLYWHEEL
TRIP CAM	57 09 908 08	23	6	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
TRIP LINE/CONTROL CABLE	57 15 721 08	(2)	2	1 805 309	91 09 016 08	
TUBULAR SPRING	57 01 989 08	(14)	3	3 930 066	92 68 867 08	CABLE DRUM COMPL.
TUBULAR SPRING	61 07 053 08	5	4	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
TUBULAR SPRING	61 07 122 08	38	1	6 290 106 23	62 90 106 23	STARTER
TUMBLER SWITCH	60 61 830 08	56	1	1 830 104	96 21 624 08	CENTRE BRACKET
TURBOCHARGER	57 00 330 23	1	1	9 072 451 23	90 72 451 23	EXH. GAS TURBOCHARGER FI
TWIN CHECK VALVE	51 04 650 08	32	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
TYRE LINING COMPLEMENT	91 45 030 08	70	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
UNDERCARR.ADDNL.ELEC.E	96 20 374 08	9	1	1 920	91 09 604 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYST
UNDERCARRIAGE ELEC. SYST	91 09 604 08	75	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
UNION PIECE RETOUCH	97 17 743 08	40	1	2 970	91 06 900 08	HYDRAULICS
V-RING	57 17 371 08	50	1	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
VALVE	10 02 444 6	30	1	1 950	91 09 651 08	CIRCUIT DIAGRAM COMPRE
VALVE	57 18 904 08	3	1	5 113 147 08	51 13 147 08	SLEWING GEAR VALVE
VALVE	57 10 963 08	1	1	5 114 976 08	51 14 976 08	AXLE LOCKING VALVE
VALVE	57 05 449 08	1	1	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
VALVE	57 18 136 08	126	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
VALVE	57 18 451 08	141	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
VALVE	57 18 452 08	142	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
VALVE	57 14 949 08	30	1	7 741 079 08	77 41 079 08	DRIVER'S SEAT
VALVE BLOCK	51 13 018 08	4	1	1 432 031	92 95 244 08	STEERING, PRE-ASSEMBLED
VALVE BLOCK	99 55 057 03	1	1	9 966 102 03	99 66 102 03	BALLASTING RAM
VALVE BODY	50 26 409 08	3	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
VALVE BODY	50 29 921 08	2	1	5 029 552 08	50 29 552 08	MULTIWAY VALVE
VALVE BUSH	51 07 924 08	19	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE COMPONENTS	51 07 923 08	15	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE COMPONENTS	51 07 925 08	17	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE COTTER	73 81 486 23	8	4	9 882 972 23	98 82 972 23	CYLINDER HEAD
VALVE COVER	57 16 401 08	7	1	5 506 380 08	55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM
VALVE FACE	51 10 257 08	7	2	5 104 650 08	51 04 650 08	TWIN CHECK VALVE
VALVE FACE	51 07 976 08	10	1	5 114 177 08	51 14 177 08	PRESSURE RELIEF VALVE
VALVE FACE	91 33 637 23	11	1	9 142 744 23	91 42 744 23	LIMIT CONTROL VALVE
VALVE GUIDE	92 74 676 23	3	2	9 882 973 23	98 82 973 23	CYLINDER HEAD
VALVE INSERT	52 12 167 08	29	1	5 113 018 08	51 13 018 08	VALVE BLOCK
VALVE RING	50 26 410 08	4	1	5 026 397 08	50 26 397 08	AIR SUPPLY/VENT VALVE
VANE TYPE HYDR MOTOR	51 30 128 08	1	1	2 420	91 02 510 08	SLEWING GEAR
VARIABLE CIRCUIT	60 27 923 08	1	1	1 830 149	96 25 760 08	
VENT	98 81 818 23	11	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
VENT PLUG	77 90 112 08	5	1	1 982 096	92 91 387 08	SWITCH BOX
VENT PLUG	57 10 467 08	172	4	5 718 346 08	57 18 346 08	BRAKE
VENT VALVE	57 07 923 08	64	2	5 000 634 08	50 00 634 08	SLEWING GEAR
VENTILATING FILTER	51 06 545 08	3	2	1 671 001	92 41 614 08	OIL TANK
VENTILATING UNIT 24V	92 87 071 08	11	1	2 932 103	91 33 510 08	HOUSING FOR SUB-RACK
VIBRATION DAMPER	55 04 528 08	2	2	1 410	91 07 499 08	DIESEL ENGINE INSTALLATI
VIBRATION DAMPER	55 04 573 08	3	2	1 410	91 07 499 08	DIESEL ENGINE INSTALLATI
VIBRATION DAMPER	98 85 348 23	8	1	9 888 697 23	98 88 697 23	DRIVE PARTS W.VIBRATIOND
VIBRATOR SYSTEM	72 69 101 08	15	2	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
VIBRATOR SYSTEM	72 69 113 08	16	2	1 411 033	96 26 132 08	ON-LOAD SHIFT GEARBOX
WARM WATER HEATING	55 30 022 08	1	1	2 501 003	91 44 649 08	HEATING
WARNING TRIANGLE	79 00 410 08	1	1	1 750 002	92 86 201 08	ACCESSORY PARTS
WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI	92 75 153 23	169	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI	92 77 939 23	1	1	9 275 152 23	92 75 152 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI
WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI	91 77 169 23	2	1	9 275 152 23	92 75 152 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI
WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI	92 75 152 23	1	1	9 275 153 23	92 75 153 23	WATER COLL.PIPE,6-CYL.ENGI
WATER FILTER	73 67 052	171	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
WATER PUMP	98 82 604 23	165	1	9 074 797 23	90 74 797 23	DIESEL ENGINE
WATER PUMP COVER	98 88 266 23	8	1	9 882 604 23	98 82 604 23	WATER PUMP
WATER PUMP HOUSING	98 88 198 23	1	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMB
WATER PUMP SHAFT	98 87 963 23	2	1	9 887 944 23	98 87 944 23	WATER PUMP, PRE-ASSEMB
WATER PUMP, PRE-ASSEMB	98 87 944 23	1	1	9 077 637	90 77 637	REP.SET WATER PUMP
WATER RADIATOR	57 17 714 08	1	1	5 506 380 08	55 06 380 08	ENGINE COOLING SYSTEM
WHEEL CHOCKS WITH HOLD	91 25 870 08	29	1		LTM 1060-2	LIEBHERR MOB. CRANE LTM
WHEEL HUB	57 02 940 08	42	2	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE

https://truckmanualshub.com/

Description	Item	Pos.	Quantity	Sheet	Assembly	Description
WHEEL HUB	57 13 312 08	42	2	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
WHEEL HUB	57 02 940 08	42	2	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
WHEEL HUB	57 14 375 08	42	2	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
WHEEL STUD	53 00 090 08	43	20	5 199 088 08	51 99 088 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	5 199 089 08	51 99 089 08	STEERING AXLE
WHEEL STUD	53 00 090 08	43	20	5 199 112 08	51 99 112 08	STEERED AND DRIVEN AXLE
WHEEL STUD	53 00 089 08	43	20	5 199 141 08	51 99 141 08	STEERING AXLE
WINCH BEARING	92 36 393 08	1	1	2 450 023	92 71 275 08	HOISTING GEAR
WIPER ARM	59 10 631 08	33	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
WIPER ARM	59 10 666 08	6	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
WIPER BEARING	59 10 633 08	36	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
WIPER BLADE	59 10 634 08	34	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
WIPER BLADE	59 10 775 08	5	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
WIPER MOTOR	59 10 534 08	32	1	2 520	91 10 112 08	CABIN, GLAZED
WIPER MOTOR	59 10 672 08	3	1	2 520 001	92 48 796 08	FRONT WINDOW
WIRE CABLE	57 18 208 08	153	1	7 741 076 08	77 41 076 08	DRIVER'S SEAT
WIRES COMPL. BASIC SET-UP	96 23 225 08	2	1	2 932 110	96 23 224 08	BASIC SET-UP CABLING COM
WIRES COMPL. INSTRUMENTS	96 21 618 08	2	1	1 830	91 09 601 08	DRIVER'S CABIN CONTROLS
WIRES PRE-ASS. INSTRUMEN	96 21 619 08	2	1	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
WIRES PRE-ASS.BASIC SET-	96 23 227 08	2	1	2 932 178	96 23 225 08	WIRES COMPL. BASIC SET-UP
WIRING HARNESS	57 05 132 08	5	1	5 530 854 08	55 30 854 08	THREE-WAY TAP
WIRING LIST	96 21 611 08	2	1	1 920	91 09 604 08	UNDERCARRIAGE ELEC. SYST
WIRING LIST	92 07 720 08	12	1	2 920	91 02 520 08	ELECTR. SYSTEM F.SLEWING
WIRING LIST	92 68 819 08	4	1	2 920 621	91 08 738 08	
WIRING LIST FOR LIGHTING	92 68 194 08	3	1	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
WORK AREA LIGHT	60 71 511 08	80	4	1 932	91 09 607 08	LIGHTING
WORK AREA LIGHT	60 71 445 08	12	1	2 920 366	96 20 455 08	ELECTRIC ADD-ON PARTS CA
WORM	57 09 909 08	25	6	6 060 516 08	60 60 516 08	TRANSMISSION CAM LIMIT S
ZIPPER TUBING	60 30 246 08	224	0.970	1 830 133	96 21 618 08	WIRES COMPL. INSTRUMENTS
ZIPPER TUBING	60 30 251 08	204	2.800	2 932 178	96 23 225 08	WIRES COMPL. BASIC SET-UP